


Kratke upute za rad **Micropilot FMR67** **HART**

Beskontaktno radarsko mjerilo nivoa




Ove upute su kratke upute za uporabu, one ne zamjenjuju
Upute za uporabu koje su uključene u sadržaj isporuke.

Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za
uporabu, a drugu dokumentaciju:

Dostupnu za sve verzije uređaja putem:

- interneta: www.endress.com/deviceviewer
- pametnih telefona/tableta: *Endress+Hauser Operations App*



A0023555

Sadržaji

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Važne informacije o dokumentu | 4 |
| 1.1 | Simboli | 4 |
| 1.2 | Pojmovi i kratice | 6 |
| 1.3 | Registrirani zaštitni znak | 7 |
| 2 | Osnovne sigurnosne napomene | 8 |
| 2.1 | Zahtjevi za osoblje | 8 |
| 2.2 | Upotreba primjerena odredbama | 8 |
| 2.3 | Sigurnost na radu | 9 |
| 2.4 | Sigurnost pogona | 9 |
| 2.5 | Sigurnost proizvoda | 9 |
| 3 | Opis proizvoda | 11 |
| 3.1 | Dizajn proizvoda | 11 |
| 4 | Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda | 12 |
| 4.1 | Preuzimanje robe | 12 |
| 4.2 | Identifikacija proizvoda | 12 |
| 5 | Skladištenje, transport | 14 |
| 5.1 | Uvjeti skladištenja | 14 |
| 5.2 | Transport proizvoda do mesta mjerena | 14 |
| 6 | Instalacija | 15 |
| 6.1 | Uvjeti za instaliranje | 15 |
| 6.2 | Instalacija: antena bez kondenzacije, PTFE 50 mm / 2" | 20 |
| 6.3 | Ugradnja: FMR67 - ravna ugradnja antene | 21 |
| 6.4 | FMR67 - Priklučak za čišćenje zrakom | 23 |
| 6.5 | Posuda s toplinskom izolacijom | 26 |
| 6.6 | Zakretanje kućišta transmitera | 26 |
| 6.7 | Okretanje zaslona | 27 |
| 6.8 | Provjera nakon instalacije | 28 |
| 7 | Električni priključak | 29 |
| 7.1 | Uvjeti priključivanja | 29 |
| 8 | Puštanje u rad preko SmartBlue (aplikacija) | 41 |
| 8.1 | Potrebni uvjeti | 41 |
| 8.2 | Puštanje u pogon | 42 |
| 9 | Puštanje u pogon putem čarobnjaka | 46 |
| 10 | Puštanje u pogon (putem izbornika rukovanja) | 47 |
| 10.1 | Zaslon i elementi za rukovanje | 47 |
| 10.2 | Radni izbornik | 50 |
| 10.3 | Otključavanje uređaja | 51 |
| 10.4 | Postavljanje radnog jezika | 51 |
| 10.5 | Konfiguracija mjerena razine napunjenoosti | 52 |
| 10.6 | Primjene specifične korisniku | 53 |

1 Važne informacije o dokumentu

1.1 Simboli

1.1.1 Sigurnosni simboli

| Simbol | Značenje |
|--------|---|
| | OPASNOST! Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda. |
| | UPOZORENJE! Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete može dovesti do smrti ili teških tjelesnih ozljeda. |
| | OPREZ! Ovaj simbol Vas upozorava na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnete on može dovesti do lakših ili srednjih teških tjelesnih ozljeda. |
| | Napomena! Ovaj simbol sadržava informacije o načinima postupanja i druge činjenice koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama. |

1.1.2 Električni simboli

| Simbol | Značenje | Simbol | Značenje |
|--------|---------------------------------|--------|--|
| | Istosmjerna struja | | Izmjenična struja |
| | Istosmjerna i izmjenična struja | | Priključak za uzemljenje Uzemljena stezaljka, koja je s gledišta korisnika uzemljena preko zemnog sustav. |

| Simbol | Značenje |
|--------|---|
| | Zaštitni vodič (PE) Stezaljka koja mora biti uzemljena prije nego što se smiju uspostaviti drugi priključci. Priključci uzemljenja nalaze se na unutar i izvan uređaja: <ul style="list-style-type: none">▪ Unutrašnji priključak uzemljenja: spaja zaštitni vodič s glavnom opskrbom.▪ Vanjski priključak uzemljenja: spaja uređaj sa sustavom uzemljenja postrojenja. |

1.1.3 Simboli alata

| | | | | |
|----------------|------------------|---------------|--------------|-----------------|
| A0011219 | A0011220 | A0013442 | A0011221 | A0011222 |
| Križni odvijač | Plosnati odvijač | Torks odvijač | Inbus ključ | Viličasti ključ |

1.1.4 Simboli za određene vrste informacija

| Simbol | Značenje | Simbol | Značenje |
|--------|--|--------|--|
| | Dozvoljeno Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene. | | Preporučeno Označava postupke, procese ili radnje koje su preporučene. |
| | Zabranjeno Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene. | | Savjet Označava dodatne informacije. |
| | Referenca na dokumentaciju. | | Referenca na stranicu. |
| | Referenca na sliku. | | Koraci radova. |
| | Rezultat koraka rada. | | Vizualna provjera. |

1.1.5 Simboli na grafičkim prikazima

| Simbol | Značenje |
|--------------------|---|
| 1, 2, 3 ... | Broj pozicije |
| | Koraci radova |
| A, B, C, ... | Prikazi |
| A-A, B-B, C-C, ... | Presjeci |
| | Područje ugroženo eksplozijama Ukazuje na područje ugroženo eksplozijama. |
| | Sigurno područje (koje nije ugroženo eksplozijama) Ukazuje na područje koje nije ugroženo eksplozijama. |

1.1.6 Simboli na uređaju

| Simbol | Značenje |
|--------|--|
| | Sigurnosne napomene Obratite pozornost na sigurnosne upute koje se nalaze u Uputama za uporabu. |
| | Temperaturna otpornost priključnih kabela Određuje najmanju vrijednost temperaturne otpornosti priključnih kabela. |

1.2 Pojmovi i kratice

| Pojam/kratica | Objašnjenje |
|------------------------------|--|
| BA | Tip dokumenta "Upute za uporabu" |
| KA | Tip dokumenta "Kratke upute za uporabu" |
| TI | Vrsta dokumenta "Tehničke informacije" |
| SD | Tip dokumenta "Specijalna dokumentacija" |
| XA | Tip dokumenta "Sigurnosne napomene" |
| PN | Nominal pressure (nominalni tlak) |
| MWP | Maximum Working Pressure (maksimalan radni tlak) MWP se može naći na pločici s oznamkom tipa. |
| ToF | Time of Flight (vrijeme leta) |
| FieldCare | Alat sa skalarnim softverom za konfiguraciju uređaja i integrirana rješenja upravljanja pogonom |
| DeviceCare | Univerzalni konfiguracijski softver za tvrtku Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus i Ethernet terenske uređaje |
| DTM | Device Type Manager (Upravljanje tipom uređaja) |
| DD | Device Description (Opis uređaja) za HART komunikacijski protokol |
| ϵ_r (DC vrijednost) | Relativna dielektrična konstanta |
| Program upravljanja | Pojam "program upravljanja" koristi se na mjestu sljedećih pogonskih softvera: <ul style="list-style-type: none"> ■ FieldCare / DeviceCare za rad putem HART komunikacije i osobnog računala ■ SmartBlue (aplikacija) za rad uz uporabu Android ili iOS pametnog telefona ili tableta. |
| BD | Blocking Distance (Blokirana udaljenost); signali se ne analiziraju unutar BD-a. |
| PLC | Logički kontroler koji se može programirati |
| CDI | Sučelje zajedničkih podataka |
| PFS | Status pulsne frekvencije (prebacivanje izlaza) |

1.3 Registrirani zaštitni znak

HART®

Registrirani zaštitni znak tvrtke HART® Communication Foundation, Austin SAD

Bluetooth®

Znak i logo Bluetooth® su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja uporaba tih znakova od strane tvrtke Endress+Hauser je odobrena licencom. Drugi zaštitni znakovi i zaštitna imena pripadaju dotičnim vlasnicima.

Apple®

Apple, logo Apple, iPhone i iPod touch su zaštitni znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama. Trgovina App Store je oznaka usluge marke Apple Inc.

Android®

Android, Google Play i Google Play logo su zaštitni znakovi tvrtke Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Registrirani zaštitni znak tvrtke DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, SAD

TEFLON®

Registrirani zaštitni znak tvrtke E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, SAD

2 Osnovne sigurnosne napomene

2.1 Zahtjevi za osoblje

Osnovne napomene za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- ▶ Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima.
- ▶ mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatera.
- ▶ mora biti upoznato s nacionalnim propisima.
- ▶ prije početka rada: moraju pročitati i razumjeti upute u priručniku i dodatnu dokumentaciju kao i certifikate (ovisne o primjeni).
- ▶ slijediti upute i ispuniti osnovne uvjete.

2.2 Upotreba primjerena odredbama

Primjena i medij

Uređaj za mjerjenje koji je opisan u ovim Uputama za uporabu je namijenjen za kontinuirano, bez kontaktne, mjerjenje razine napunjenoosti prvenstveno u čvrstim tvarima. Zbog radne frekvencije od otprilike 80 GHz, maksimalne izračene impulsne snage od 6.3 mW i prosječne izlazne snage od 63 µW, uporaba izvan zatvorenih, metalnih posuda je također dopuštena (npr. preko hrpa). Rad ne predstavlja nikakvu opasnost za ljude i životinje.

Uvažavanjem u "Tehničkim podacima" navedenih graničnih vrijednosti i u Uputama te dodatnoj dokumentaciji nabrojanih okvirnih uvjeta smije se primjenjivati uređaj za mjerjenje samo za sljedeća mjerjenja:

- ▶ Mjerene varijable procesa: razina, udaljenost, jačina signala
- ▶ Mjerljive varijable procesa: volumen ili masa u bilo kojem obliku posude

Kako bi se omogućilo da uređaj za mjerjenje ostane u besprijeckornom stanju za vrijeme rada potrebno je:

- ▶ uređaj za mjerjenje primjenjivati samo za mjerne tvari, na koje su materijali u procesu dovoljno otporni.
- ▶ pridržavati se graničnih vrijednosti u "Tehničkim podacima".

Nepravilna uporaba

Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala nepravilnim ili neprimjerenim korištenjem.

Razjašnjavanje graničnih slučajeva:

- ▶ kod specijalnih mjernih tvari i sredstava za čišćenje: Endress+Hauser će rado pružiti pomoć kod provjeravanja otpornosti na koroziju materijala koji su u dodiru s mjernim tvarima, ali ne preuzima odgovornost niti ništa ne jamči.

Preostali rizici

Zbog prijenosa topline iz procesa, kao i gubitka snage u elektronici, temperatura kućišta elektronike i sklopova koje sadrži (npr. modul zaslona, glavni elektronički modul i modul I/O elektronike) mogu se povećati do 80 °C (176 °F). Tijekom rada senzor može postići temperaturu koja je blizu temperature medija.

Moguća opasnost od opeketina zbog dodirivanja površina!

- ▶ Kod povišene temperature tekućine osigurajte zaštitu od kontakta kako biste izbjegli opeketine.

2.3 Sigurnost na radu

Kod radova na uređaju i s uređajem:

- Potrebno je nositi potrebnu osobnu zaštitnu opremu sukladno nacionalnim propisima.

2.4 Sigurnost pogona

Opasnost od ozljeđivanja.

- Uređaj se pušta u pogon samo ako je u tehnički besprijeckornom i sigurnom stanju.
- Osoba koja upravlja uređajem je odgovorna za neometani rad uređaja.

Preinake uređaja

Neovlaštene preinake uređaja nisu dozvoljene i mogu dovesti do nepredvidivih opasnosti.

- Ako su usprkos tomu potrebne preinake, konzultirajte se s proizvođačem.

Popravak

Kako bi sigurnost i pouzdanost rada bile stalno omogućene,

- provodite popravke na uređaju samo kada su izrazito dozvoljeni.
- uvažavajte nacionalne propise koji se odnose na popravke električnih uređaja.
- koristite originalne rezervne dijelove i opremu samo od proizvođača.

Područje ugroženo eksplozijama

Kako bi se isključila opasnost za osobe ili druge sustave tijekom korištenja uređaja u području ugroženom eksplozijama (npr. zaštita od eksplozije, sigurnost tlačnih uređaja):

- potrebno je na temelju oznake na pločici provjeriti je li se naručeni uređaj može primjenjivati na predviđeni način u području ugroženom eksplozijama.
- potrebno je uvažavati propise u zasebnoj dodatnoj dokumentaciji, koja je sastavni dio ovih Uputa.

2.5 Sigurnost proizvoda

Proizvod je konstruiran tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijeckornom stanju što se tiče tehničke sigurnosti. Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve.

NAPOMENA

Gubitak stupnja zaštite otvaranjem uređaja u vlažnim uvjetima

- Ako je uređaj otvoren u vlažnom okruženju, stupanj zaštite naveden na natpisnoj pločici više nije važeći. To također može oštetiti siguran rad uređaja.

2.5.1 CE oznaka

Uređaj za mjerjenje ispunjava zakonske odredbe važećih EC smjernica. One su navedene u odgovarajućoj EC Izjavi o sukladnosti zajedno s primijenjenim standardima.

Postavljanjem CE oznake tvrtka Endress+Hauser potvrđuje uspješno testiranje uređaja.

2.5.2 Sukladnost s EAC


Mjerni sustav udovoljava zakonskim zahtjevima važećih EAC smjernica. Navedeni su u odgovarajućoj EAC izjavi o sukladnosti zajedno s primijenjenim standardima.

Tvrtka Endress+Hauser potvrđuje uspješno testiranje uređaja postavljanjem oznake EAC.

3 Opis proizvoda

3.1 Dizajn proizvoda


3.1.1 Micropilot FMR67



A0032714

Fig. 1 Dizajn Micropilot FMR67

- 1 Antena bez kondenzacije PTFE
- 2.1 Priključak procesa (nit)
- 2.2 Procesni priključak (prirubnica)
- 3 Elektroničko kućište
- 4 Priključak za čišćenje zrakom



A0032782

2 Dizajn Micropilot FMR67

- 1 PTFE antena
- 2.1 Procesni priključak (prirubnica)
- 2.2 Procesni priključak (UNI-prirubnica)
- 2.3 Procesni priključak (prirubnica s uređajem za poravnanje)
- 3 Elektroničko kućište
- 4 Priključak za čišćenje zrakom

4 Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda

4.1 Preuzimanje robe

Provjerite sljedeće tijekom dolaznog prihvaćanja:

- Je li kod narudžbe na dostavnici identičan s kodom narudžbe na naljepnici na proizvodu?
- Je li roba neošteteća?
- Odgovaraju li podaci na pločici s oznakom tipa podacima narudžbe na dostavnici?
- Ako je potrebno (vidi pločicu s oznakom tipa): postoje li sigurnosne napomene (XA)?


Ako jedan od uvjeta nije ispunjen, obratite se Vašem Endress+Hauser prodajnom uredu.

4.2 Identifikacija proizvoda

Sljedeće opcije su raspoložive za identifikaciju uređaja za mjerjenje:

- podaci pločice s oznakom tipa
- prošireni kod narudžbe s kodiranim specifikacijama uređaja na dostavnici
- Unesite serijske brojeve s natpisnih pločica u pregledniku uređaja *W@M* (www.endress.com/deviceviewer): Prikazuju se sve informacije o mjernom uređaju.
- Unesite serijski broj s pločice s oznakom u *Endress+Hauser Operations App* ili skenirajte 2-D kod matrice (QR kod) na pločici s oznakom tipa s *Endress+Hauser Operations App* aplikacijom: prikazat će se sve informacije o uređaju za mjerjenje.

4.2.1 Natpisna pločica



A0030196

3 Primjer pločice s oznakom tipa

- 1 Kod narudžbe
- 2 Serijski broj (ser. no.)
- 3 Prošireni kod narudžbe (Ext. ord. cd.)
- 4 2-D kod matrice (QR kod)

Za detaljne informacije o strukturi specifikacija na natpisnoj pločici pogledajte Upute za uporabu uređaja.

Do 33 znaka proširenog koda narudžbe mogu biti navedena na pločici s oznakom tipa. Ako prošireni kód narudžbe sadrži dodatne znakove, one se ne mogu prikazati. Međutim, cijeli prošireni kód narudžbe također se može prikazati putem upravljačkog izbornika uređaja: parametar **Extended order code 1 do 3**

5 Skladištenje, transport

5.1 Uvjeti skladištenja

- Dopuštena temperatura skladišta: -40 do +80 °C (-40 do +176 °F)
- Koristite originalno pakiranje.


5.2 Transport proizvoda do mjesta mjerena

NAPOMENA

Kućište ili senzor mogu se oštetiti ili skinuti.

Opasnost od ozljedivanja!


- ▶ Transportirajte mjerni uređaj u originalnom pakiranju na mjesto mjerena ili na mjesto spajanja s procesom.
- ▶ Uvijek pričvrstite pričvršnju opremu (remenice, oke, itd) i nikad ne podižite uređaj električkim kućištem ili senzorom. Obratite pažnju na težište uređaja tako da se nehotice ne nagne ili sklizne.
- ▶ Postupajte u skladu sa sigurnosnim uputama i uvjetima transporta za uređaje iznad 18 kg (39,6 lbs) (IEC61010).



6 Instalacija

6.1 Uvjeti za instaliranje


6.1.1 Orijentacija - Čvrsti medij



A0016883


- Preporučena udaljenost **A** stijenka - vanjski rub mlaznice: ~ 1/6 promjera spremnika. Doduše uređaj ne smije ni pod kojim uvjetima biti ugrađen bliže od 20 cm (7.87 in) stijenke spremnika.
Ako stijenka spremnika nije glatka (valovito željezo, šavovi zavarivanja, spojevi itd) preporuča se održavanje najveće moguće udaljenosti od stijenke. Ako je potrebno, upotrijebite jedinicu za poravnanje kako biste izbjegli refleksije smetnji od stijenke spremnika →  21.
- Ne u sredini (2) jer smetnje mogu uzrokovati gubitak signala.
- Ne iznad zavjesa za punjenje (3).
- Preporučuje se uporaba zaštitnog poklopca od vremenskih uvjeta (1) radi zaštite odašiljača od izravnog sunčevog svjetla ili kiše.
- U primjenama s jakim emisijama prašine, integrirani priključak za pražnjenje zraka može spriječiti začepljenje antene .

Unutarnja oprema spremnika



A0031814

Izbjegavajte mjesto unutarnje opreme (granične sklopke, senzori temperature, podupirači itd) unutar signalnog svjetlosnog snopa. Uzmite u obzir kut svjetlosnog snopa .

Izbjegavanje odjeka smetnji

A0031817

Metalne deflektorske ploče, postavljene pod kutom radi rasipanja radarskih signala, pomažu u sprečavanju odjeka interferencije.

6.1.2 Opcije optimizacije

- Veličina antene

Što je veća antena manji je kut svjetlosnog snopa α , što rezultira manjim odjekom smetnji
→  18.

- Mapiranje

Mjerjenje se može optimizirati elektroničkim suzbijanjem odjeka interferencije.

- Podesiva brtva prirubnice za FMR67

Dostupne su podesive brtve prirubnice veličine od DN80 do DN150 (3"do 6") za FMR67 s antenom za ispuštanje.¹⁾ Mogu se koristiti za poravnavanje uređaja s površinom proizvoda. Maksimalni kut poravnjanja: 8 °.

Kako naručiti:

- Naručite s uredajem ²⁾
- Naručite kao dodatnu opremu


- Jedinica za poravnanje za FMR67

Prirubnice od 4" / DN100 su opcionalno dostupne s jedinicom za poravnanje.³⁾ Omogućuju da senzor bude optimalno poravnat kako bi odgovarao uvjetima u spremniku kako bi se sprječile refleksije interferencije. Maksimalni kut je ±15 °.

Svrha poravnanja senzora prvenstveno je:

- Sprječiti refleksije interferencije
- Povećati maksimalni mogući raspon mjerjenja u konusnim izlazima

6.1.3 Kut svjetlosnog snopa



A0031824



 4 Odnos između kuta svjetlosnog snopa α , udaljenost D i širine svjetlosnog snopa promjera W

1) Značajka 070 u strukturi proizvoda "Antena", opcija GA

2) Značajka 100 u strukturi proizvoda "Procesna veza", opcije PL, PM, PN, PO, PQ, PR

3) Pogledajte značajku 100 u strukturi proizvoda "Procesna veza".

Kut svjetlosnog snopa je definiran kao kut α gdje gustoća energije radarskih valova doseže polovicu vrijednosti maksimalne gustoće energije (širina 3dB). Mikrovalovi se također emitiraju izvan signalna svjetlosnog snopa i može se reflektirati na interferirajuće instalacije.

| FMR67 | | |
|--------------------------------|---|--|
| |  |  |
| | A0032083 | A0032084 |
| Antena¹⁾ | Bez kondenzacije, PTFE 50 mm / 2" | PTFE postavljeno ravno 80 mm / 3" |
| Kut svjetlosnog snopa α | 6 ° | |
| Udaljenost (D) | Promjer širine svjetlosnog snopa W | |
| 5 m (16 ft) | 0.52 m (1.70 ft) | 0.35 m (1.15 ft) |
| 10 m (33 ft) | 1.05 m (3.44 ft) | 0.70 m (2.30 ft) |
| 15 m (49 ft) | 1.57 m (5.15 ft) | 1.05 m (3.44 ft) |
| 20 m (66 ft) | 2.10 m (6.89 ft) | 1.40 m (4.59 ft) |
| 25 m (82 ft) | 2.62 m (8.60 ft) | 1.75 m (5.74 ft) |
| 30 m (98 ft) | 3.14 m (10.30 ft) | 2.10 m (6.89 ft) |
| 35 m (115 ft) | 3.67 m (12.04 ft) | 2.44 m (8.00 ft) |
| 40 m (131 ft) | 4.19 m (13.75 ft) | 2.79 m (9.15 ft) |
| 45 m (148 ft) | 4.72 m (15.49 ft) | 3.14 m (10.30 ft) |
| 50 m (164 ft) | 5.24 m (17.19 ft) | 3.49 m (11.45 ft) |
| 60 m (197 ft) | - | 4.19 m (13.75 ft) |
| 70 m (230 ft) | - | 4.89 m (16.04 ft) |
| 80 m (262 ft) | - | 5.59 m (18.34 ft) |
| 90 m (295 ft) | - | 6.29 m (20.64 ft) |
| 100 m (328 ft) | - | 6.98 m (22.90 ft) |
| 110 m (361 ft) | - | 7.68 m (25.20 ft) |
| 120 m (394 ft) | - | 8.38 m (27.49 ft) |
| 125 m (410 ft) | - | 8.73 m (25.64 ft) |

1) Značajka 070 u strukturi proizvoda

6.1.4 Vanjsko mjerjenje preko plastičnog poklopca ili dielektričnih prozora

- Dielektrična konstanta medija: $\epsilon_r \geq 10$
- Udaljenost od vrha antene do spremnika treba biti cca. 100 mm (4 in),.
- Ako je moguće, izbjegavajte položaj ugradnje u kojem se može stvoriti kondenzat ili nakupina između antene i posude.
- U slučaju vanjskih instalacija, osigurajte da je područje između antene i spremnika zaštićeno od vremenskih prilika.
- Nemojte postavljati bilo kakve spojnice ili priključke između antene i spremnika koji bi mogli odraziti signal.

Prikladna debljina krova ili prozora spremnika

| Materijal | PE | PTFE | PP | Perspex |
|---|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ϵ_r (Dielektrična konstanta medija) | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.1 |
| Optimalna debljina | 1.25 mm (0.049 in) ¹⁾ | 1.3 mm (0.051) ¹⁾ | 1.25 mm (0.049 in) ¹⁾ | 1.07 mm (0.042 in) ¹⁾ |

- 1) ili cijeli broj koji je višekratnik ove vrijednosti; ovdje treba napomenuti da se mikrovalna prozirnost značajno smanjuje s povećanjem debljine prozora.

6.2 Instalacija: antena bez kondenzacije, PTFE 50 mm / 2"

6.2.1 FMR67 - Poravnavanje osi antene

Postavite antenu vertikalno površini proizvoda.

Ako je potrebno, antena se može poravnati pomoću podesive brtve prirubnice (dostupna kao dodatna oprema).



Pažnja:


Maksimalni doseg antene može se smanjiti ako nije postavljena okomito na proizvod.

6.2.2 Radijalno poravnavanje antene

Na temelju usmjerene karakteristike radijalno poravnavanje antene nije potrebno.

6.2.3 Informacije o mlaznicama

Maksimalna dužina mlaznice H_{max} ovisi o promjeru mlaznice D :



A0032209

| Promjer mlaznice ($\varnothing D$) | Maksimalna duljina mlaznice (H_{\max}) ¹⁾ |
|--------------------------------------|--|
| 50 do 80 mm (2 do 3.2 in) | 750 mm (30 in) |
| 80 do 100 mm (3.2 do 4 in) | 1 150 mm (46 in) |
| 100 do 150 mm (4 do 6 in) | 1 450 mm (58 in) |
| ≥ 150 mm (6 in) | 2 200 mm (88 in) |

- 1) U slučaju duljih mlaznica potrebno je predviđjeti smanjenje mjernih performansi.



Imajte na umu sljedeće ako antena ne izlazi iz mlaznice:

- Završetak mlaznice mora biti gladak i bez neravnina. Rub mlaznice mora biti zaobljen ako je moguće.
- Mapiranje se mora izvesti.
- Molimo kontaktirajte tvrtku Endress+Hauser za primjene s mlaznicama koje su veće od onih navedenih u tablici.

6.2.4 Informacije o navojnim priključcima

- Pri uvrtanju, okrenite samo pomoću šesterokutnog vijka.
- Alat: viličasti ključ 55 mm
- Maksimalno dozvoljen zatezni moment: 50 Nm (36 lbf ft)

6.3 Ugradnja: FMR67 - ravna ugradnja antene


6.3.1 Poravnavanje osi antene

UNI prirubnice s integriranim jedinicom za poravnavanje dostupne su za FMR67 uređaje s ravno ugrađenom antenom. Kut nagiba do 15 ° u svim smjerovima može se podesiti na os

antene pomoću jedinice za poravnavanje. Jedinica za poravnavanje se koristi za optimalno usklađivanje radarskog snopa s krutom tvari.

| Procesni priključak s Jedinica za poravnanje ¹⁾ | UNI prirubnica | Materijal | Klasa tlaka | Pogodno za |
|---|------------------------|-----------|---------------------------|---|
| XCA | UNI 4" / DN100 / 100A | aluminija | Maks. 14,5 lbs / PN1 / 1K | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4" 150 lbs ■ DN100 PN16 ■ 10K 100A |
| XDA | UNI 6" / DN150 / 150A | aluminija | Maks. 14,5 lbs / PN1 / 1K | <ul style="list-style-type: none"> ■ 6" 150 lbs ■ DN150 PN16 ■ 10K 150A |
| XEА | UNI 8" / DN200 / 200A | aluminija | Maks. 14,5 lbs / PN1 / 1K | <ul style="list-style-type: none"> ■ 8" 150 lbs ■ DN200 PN16 ■ 10K 200A |
| XFA | UNI 10" / DN250 / 250A | aluminija | Maks. 14,5 lbs / PN1 / 1K | <ul style="list-style-type: none"> ■ 10" 150 lbs ■ DN250 PN16 ■ 10K 250A |

1) Pogledajte značajku 100 u strukturi proizvoda



A0032097

5 Micropilot FMR67 s jedinicom za poravnanje


Poravnavanje osi antene

1. Otpustite vijke
2. Poravnajte osi antene (do maks. $\pm 15^\circ$ moguće u svim smjerovima)
3. Pritegnite vijke s 10 Nm (7.4 lbf ft)

6.3.2 Radijalno poravnavanje antene

Na temelju usmjerene karakteristike radijalno poravnavanje antene nije potrebno.

6.3.3 Informacije o mlaznicama



A0032206

| Unutarnji promjer mlaznice D | Maksimalna visina mlaznice H _{max} |
|-------------------------------|---|
| min. 80 do 100 mm (3 do 4 in) | 1 450 mm (57 in) |
| 100 do 150 mm (4 do 6 in) | 1 800 mm (71 in) |
| ≥ 150 mm (6 in) | 2 700 mm (106 in) |



Imajte na umu sljedeće ako antena ne izlazi iz mlaznice:


- Završetak mlaznice mora biti gladak i bez neravnina. Rub mlaznice mora biti zaobljen ako je moguće.
- Mapiranje se mora izvesti.
- Molimo kontaktirajte tvrtku Endress+Hauser za primjene s mlaznicama koje su veće od onih navedenih u tablici.

6.4 FMR67 - Priključak za čišćenje zrakom

6.4.1 Očistite zračni prilagodnik za antene bez kondenzacije

| Priključak za pročišćavanje zraka ¹⁾ | Značenje |
|---|---|
| A | Nema |
| 3 | Prilagodnik za pročišćavanje zraka G 1/4" |
| 4 | Prilagodnik za pročišćavanje zraka NPT 1/4" |

1) Značajka 110 u strukturi proizvoda




A0032098

1 Priklučak za pročišćavanje zraka NPT 1/4" ili G 1/4"

6.4.2 Integrirani priključak za pročišćavanje zraka za ravno ugrađene antene

| Priklučak za pročišćavanje zraka ¹⁾ | Značenje |
|--|---|
| 1 | Priklučak za pročišćavanje zraka G 1/4" |
| 2 | Priklučak za pročišćavanje zraka NPT 1/4" |

1) Značajka 110 u strukturi proizvoda



1 Priključak za pročišćavanje zraka NPT 1/4" ili G 1/4"

6.4.3 Upotreba

U primjenama s jakim emisijama prašine, integrirani priključak za pročišćavanje zraka može spriječiti začepljenje antene. Preporuča se pulsni rad.

Raspon tlaka pročišćavanja zraka

■ Pulsnji rad :

Maks. 6 bar (87 psi)


■ Kontinuiran rad:

200 do 500 mbar (3 do 7.25 psi)

i Uvijek koristite pročišćavanje suhim zrakom.

i Općenito, pročišćavanje treba izvoditi samo u mjeri u kojoj je to potrebno, jer suvišno pročišćavanje može uzrokovati mehanička oštećenja (abrazije).

6.5 Posuda s toplinskom izolacijom




A0032207

Ako su temperature procesa visoke, uređaj mora biti uključen u normalnu izolaciju spremnika (2) kako bi se spriječilo zagrijavanje elektronike zbog toplinskog zračenja ili konvekciјe. Izolacija ne smije biti veća od vrata uređaja (1).

6.6 Zakretanje kućišta transmitera

Kako bi se omogućio lakši pristup priključnom pretincu ili modulu zaslona, kućište transmitera se može okrenuti:




A0032242

1. Otpustite pričvrsni vijak s viličastim ključem.
2. Zakrenite kućište u željenom smjeru.
3. Zategnite pričvrsni vijak (1,5 Nm za plastična kućišta; 2,5 Nm za aluminijkska kućišta ili kućišta od nehrđajućeg čelika).

6.7 Okretanje zaslona


6.7.1 Otvaranje poklopca



A0021430

1. Otpustite vijak pričvrsnog držača poklopca odjeljka elektronike pomoću imbus ključa (3 mm) i okrenite stezaljku 90 ° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Odvijte poklopac i provjerite brtvu poklopca, zamijenite ako je potrebno.


6.7.2 Zakretanje modula zaslona



A0036401

1. Izvucite modul zaslona s laganim okretanjem.
2. Zakrajte modul zaslona u željeni položaj: maks. $8 \times 45^\circ$ u svakom smjeru.
3. Provedite spiralni kabel u otvor između kućišta i glavnog modula elektronike te utaknite utikač modula zaslona u pretinac elektronike sve dok se ne uklopi.

6.7.3 Zatvaranje poklopca odjeljka elektronike



A0021451

1. Čvrsto zavrnite poklopac odjeljka elektronike.
2. 90° 2,5 Nm Okrećite pričvrsnuće stezaljke u smjeru kazaljke na satu i pritegnite stezaljku pomoću imbus ključa (3 mm).

6.8 Provjera nakon instalacije


| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Je li uređaj za mjerjenje neoštećen (vizualna kontrola)? |
| <input type="checkbox"/> | Ispunjava li mjerni uređaj specifikacije mjernog mjestra? Na primjer: <ul style="list-style-type: none">■ Temperatura procesa■ tlak procesa (odnosi se na poglavlje "Krivulje tereta materijala" dokumenta "Tehničkih informacija")■ Područje ambijentalne temperature■ Mjerno područje |
| <input type="checkbox"/> | Jesu li oznake na mjernom mjestu i natpis pravilni (vizualna kontrola)? |
| <input type="checkbox"/> | Je li uređaj dovoljno zaštićen od oborina i direktnog zračenja sunca? |
| <input type="checkbox"/> | Jesu li pričvrsni vijci i sigurnosne hvataljke čvrsto zategnute? |

7 Električni priključak

7.1 Uvjeti priključivanja


7.1.1 Raspored stezaljki

Raspored stezaljki 2-žični; 4-20 mA HART



■ 6 Raspored stezaljki 2-žični; 4-20 mA HART


- A Bez integrirane zaštite od previšokog napona
- B S integriranom zaštitom od visokog napona
- 1 Priklučak 4-20 mA HART pasivni: stezaljke 1 i 2, bez integrirane zaštite od prenapona
- 2 Priklučak 4-20 mA HART pasivni: stezaljke 1 i 2, s integriranom zaštitom od prenapona
- 3 Stezaljka za kabelski zaslon

Blok dijagram 2-žični: 4-20 mA HART

7 Blok dijagram 2-žični: 4-20 mA HART

- 1 Aktivna barijera s opskrbom napona (npr. RN221N): obratite pozornost na napon stezaljki 250 QHART komunikacijski otpornik (\geq); obratite pozornost na maksimalno opterećenje
- 2 Priklučak za 1Commubox FXA195 ili FieldXpert SFX350/SFX370 (preko VIATOR Bluetooth modema)
- 3 Analogni zaslon uređaja: obratite pozornost na maksimalno opterećenje
- 4 Obloga kabela, obratiti pozornost na specifikacije kabela
- 5 Uredaj za mjerjenje


Raspored priključaka 2-žični; 4-20 mA HART, sklopni izlaz



A0036500


■ 8 Raspored priključaka 2-žični; 4-20 mA HART, sklopni izlaz

- A Bez integrirane zaštite od previsokog napona
- B S integriranim zaštitom od visokog napona
- 1 Priključak 4-20 mA HART pasivni: stezaljke 1 i 2, bez integrirane zaštite od prenapona
- 2 Izlaz prekidača priključka (otvoreni kolektor): stezaljke 3 i 4, bez integrirane zaštite od prenapona
- 3 Izlaz prekidača priključka (otvoreni kolektor): stezaljke 3 i 4, s integriranim zaštitom od prenapona
- 4 Priključak 4-20 mA HART pasivni: stezaljke 1 i 2, s integriranim zaštitom od prenapona
- 5 Stezaljka za kabelski zaslon

Blok dijagram 2-žični: 4-20 mA HART, izlaz prekidača**■ 9 Blok dijagram 2-žični: 4-20 mA HART, izlaz prekidača**

- 1 Aktivna barijera s opskrbom napona (npr. RN221N): obratite pozornost na napon stezaljki
- 2 250 ΩHART komunikacijski otpornik (\geq); obratite pozornost na maksimalno opterećenje
- 3 Priklučak za 1Commubox FXA195 ili FieldXpert SFX350/SFX370 (preko VIATOR Bluetooth modema)
- 4 Analogni zaslon uređaja: obratite pozornost na maksimalno opterećenje
- 5 Obloga kabela, obratiti pozornost na specifikacije kabela
- 6 Uredaj za mjerjenje
- 7 Izlaz prekidača priključka (otvoreni kolektor)


Raspored stezaljki 2-žični, 4-20 mA HART, 4-20 mA



■ 10 Raspored stezaljki 2-žični, 4-20 mA HART, 4-20 mA

- A Bez integrirane zaštite od previsokog napona
- B S integriranim zaštitom od visokog napona
- 1 Trenutačni izlaz priključka 1, 4-20 mA HART pasivni: stezaljke 1 i 2, bez integrirane zaštite od prenapona
- 2 Trenutačni izlaz priključka 2, 4-20 mA HART: stezaljke 3 i 4, bez integrirane zaštite od prenapona
- 3 Trenutačni izlaz priključka 2, 4-20 mA HART: stezaljke 3 i 4, s integriranim zaštitom od prenapona
- 4 Trenutačni izlaz priključka 1, 4-20 mA HART pasivni: stezaljke 1 i 2, s integriranim zaštitom od prenapona
- 5 Stezaljka za kabelski zaslon

Blok dijagram 2-žični: 4-20 mA HART, 4-20 mA



A0036502

■ 11 Blok dijagram 2-žični: 4-20 mA HART, 4-20 mA

- 1 Aktivna barijera s opskrbom napona (npr. RN221N): obratite pozornost na napon stezaljki
- 2 250 ΩHART komunikacijski otpornik (\geq); obratite pozornost na maksimalno opterećenje
- 3 Priključak za 1Commubox FXA195 ili FieldXpert SFX350/SFX370 (preko VIATOR Bluetooth modema)
- 4 Analogni zaslon uređaja: obratite pozornost na maksimalno opterećenje
- 5 Obloga kabela, obratiti pozornost na specifikacije kabela
- 6 Uredaj za mjerjenje
- 7 Analogni zaslon uređaja: obratite pozornost na maksimalno opterećenje
- 8 Aktivna barijera s napajanjem (npr. RN221N), trenutni izlaz 2; obratite pozornost na napon stezaljki

7.1.2 Utikači uređaja



Kod izvedbi s utikačem uređaja (M12 ili 7/8") nije potrebno otvoriti kućište, kako bi se signalni kabel priključio.

Raspored pinova M12 utikača

| Pin | Značenje |
|-----|------------------|
| 1 | Signal + |
| 2 | nije priključeno |
| 3 | Signal - |
| 4 | Uzemljenje |

A0011175

Raspored pinova 7/8" utikača

| Pin | Značenje |
|-----|------------------|
| 1 | Signal - |
| 2 | Signal + |
| 3 | Nije priključeno |
| 4 | Zaslon |

A0011176

7.1.3 Opskrbni napon

2-žični, 4-20 mA HART, pasivan

| "Napajanje, izlaz" ¹⁾ | "Odobrenje" ²⁾ | Napon U priključka na uređaju | Maksimalno opterećenje R, ovisno o naponu napajanja U ₀ jedinice napajanja |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|---|
| A: 2-žični: 4-20 mA HART | ■ Nije opasno ■ Ex nA ■ Ex ic ■ CSA GP | 14 do 35 V ³⁾ | <p>A graph showing the relationship between supply voltage U_0 [V] on the x-axis and maximum load resistance R [Ω] on the y-axis. The x-axis has tick marks at 10, 14, 20, 25, 30, and 35. The y-axis has a tick mark at 500. The curve starts at $(14, 0)$, rises linearly to $(25, 500)$, stays horizontal at 500Ω until $U_0 = 30$ V, and then drops back to 0Ω at $U_0 = 35$ V.</p> |
| | Ex ia / IS | 14 do 30 V ³⁾ | |
| | ■ Ex d(ia) / XP ■ Ex ic(ia) ■ Ex nA(ia) ■ Ex ta / DIP | 14 do 35 V ^{3) 4)} | |
| | Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP | 14 do 30 V ³⁾ | |

A0031745

1) Značajka 020 strukture proizvoda

2) Značajka 010 strukture proizvoda

3) Ako se koristi Bluetooth modem, minimalni napon napajanja povećava se za 2 V.

4) Pri temperaturi okoline $TT_a \leq -20^\circ\text{C}$, napon terminala $U \geq 16$ V potreban je za pokretanje uređaja s minimalnim strujnim kvarovima (3.6 mA).

| "Napajanje, izlaz" ¹⁾ | "Odobrenje" ²⁾ | Napon U priključka na uređaju | Maksimalno opterećenje R, ovisno o naponu napajanja U ₀ jedinice napajanja |
|--|---|-------------------------------|---|
| B: 2-žični: 4-20 mA HART, sklopni izlaz | ■ Nije opasno ■ Ex nA ■ Ex nA(ia) ■ Ex ic ■ Ex ic(ia) ■ Ex d(ia) / XP ■ Ex ta / DIP ■ CSA GP | 16 do 35 V ³⁾ | <p>A graph showing the relationship between supply voltage U_0 [V] on the x-axis and maximum load resistance R [Ω] on the y-axis. The x-axis has tick marks at 10, 16, 20, 27, 30, and 35. The y-axis has a tick mark at 500. The curve starts at $(16, 0)$, rises linearly to $(27, 500)$, stays horizontal at 500Ω until $U_0 = 30$ V, and then drops back to 0Ω at $U_0 = 35$ V.</p> |
| | ■ Ex ia / IS ■ Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP | 16 do 30 V ³⁾ | |

A0031746

1) Značajka 020 strukture proizvoda

2) Značajka 010 strukture proizvoda

3) Ako se koristi Bluetooth modem, minimalni napon napajanja povećava se za 2 V.

| "Napajanje, izlaz" ¹⁾ | "Odobrenje" ²⁾ | Napon U priključka na uređaju | Maksimalno opterećenje R, ovisno o naponu napajanja U ₀ jedinice napajanja |
|--|---------------------------|-------------------------------|--|
| C: 2-žični: 4-20 mA HART, 4-20 mA | Sve | 16 do 30 V ³⁾ | <p>A graph showing the relationship between supply voltage U_0 [V] on the x-axis and maximum load resistance R [Ω] on the y-axis. The x-axis has tick marks at 10, 16, 20, 27, 30, and 35. The y-axis has a tick mark at 500. The curve starts at $(16, 0)$, goes up to $(27, 500)$, stays at 500 until 30, and then goes down to 0 at 35.</p> |

A0031746

- 1) Značajka 020 strukture proizvoda
- 2) Značajka 010 strukture proizvoda
- 3) Ako se koristi Bluetooth modem, minimalni napon napajanja povećava se za 2 V.

| | |
|--|------------------|
| Integrirana zaštita od zamjene polariteta | Da |
| Dopušteno preostalo talasanje s f = 0 do 100 Hz | $U_{SS} < 1$ V |
| Dopušteno preostalo talasanje s f = 100 do 10 000 Hz | $U_{SS} < 10$ mV |

7.1.4 Zaštita od previsokog napona

Ako se mjerni uređaj koristi za mjerjenje razine zapaljivih tekućina koje zahtijevaju zaštitu od prenapona prema DIN EN 60079-14, standard za postupke ispitivanja 60060-1 (10 kA, impuls 8/20 μ s), modul za prenaponsku zaštitu mora biti ugraden.

Integrirani modul zaštite od previsokog napona

Integrirani modul zaštite od previsokog napona je dostupan za HART uređaje s dvije žice.

Struktura proizvoda: značajka 610 "Montirana oprema", opcija NA "Zaštita od previsokog napona".

| Tehnički podaci | |
|---|-----------------------------|
| Otpor po kanalu | $2 \times 0.5 \Omega$ maks. |
| Prag napona istosmrjerne struje | 400 do 700 V |
| Prag napona impulsne struje | < 800 V |
| Kapacitet na 1 MHz | < 1.5 pF |
| Nominalna zaštita od naponskih udara (8/20 μ s) | 10 kA |

Vanjski modul zaštite od prenapona

HAW562 ili HAW569 od tvrtke Endress+Hauser su primjereni za vanjsku zaštitu od previsokog napona.

7.1.5 Priključivanje uređaja za mjerjenje

⚠️ UPOZORENJE


Rizik od eksplozije!

- ▶ Poštujte primjenjive nacionalne standarde.
- ▶ Pridržavajte se specifikacija u Sigurnosnim uputama (XA).
- ▶ Koristite samo specifične viđane spojeve kabela.
- ▶ Provjerite da li napajanje odgovara informacijama na nazivnoj pločici.
- ▶ Isključite napajanje prije spajanja uređaja.
- ▶ Spojite potencijalnu liniju podudaranja s vanjskim priključkom za uzemljenje prije priključivanja napajanja.

Potrebni alati / dodatna oprema:

- Za uređaje s poklopcom na zaključavanje: imbus ključ AF3
- Kliješta za skidanje izolacije sa žice
- Pri korištenju upletenih kabela: jedan prsten žica za svaku žicu koja treba biti spojena.


Otvaranje poklopca odjeljka za spajanje



A0021490

1. 3 mm^{90 °} Otpustite vijak pričvrsnog držača poklopca odjeljka elektronike pomoću imbus ključa () i okrenite stezaljku u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
2. Nakon toga odvrnite poklopac odjeljka za spajanje i provjerite brtvu poklopca, zamijenite ako je potrebno.


Prikључivanje



A0036418

12 Dimenzijske vrijednosti: mm (in)

1. Provedite kabel kroz otvor za kabel. Nemojte uklanjati brtveni prsten iz otvora kabela, kako biste omogućili nepropusnost.
2. Skinite kabelski omotač.
3. Ogulite krajeve kabela na duljinu od 10 mm (0.4 in). U slučaju žičanih kabela također se namještaju čahure.
4. Čvrsto zategnjte vijčane spojeve kabela.
5. Priklučite kabel prema rasporedu spojnica.




A0034682

6. Ako koristite zaštićene kabele: Spojite kabelsku zaštitu na stezaljku uzemljenja.

Prikopčajte stezaljke s oprugom

U slučaju uređaja bez integrirane zaštite od prenapona, uradite električni priključak preko utičnih stezaljki s oprugom. Kruti provodnici ili fleksibilni provodnici s vijcima mogu se umetnuti izravno u stezaljku bez korištenja ručice i automatski kreirati kontakt.




A0013661

■ 13 Dimenzije: mm (in)

Za uklanjanje kabela sa stezaljke:

1. Pomoću ravnog odvijača ≤ 3 mm, pritisnite dolje na utoru između dva otvora stezaljke
2. istodobno povlačeći kraj kabela sa stezaljke.

Zatvaranje poklopca odjeljka za spajanje



A0021491

1. Zavrnite natrag čvrsto poklopac odjeljka za spajanje.

2. Okrećite pričvrsnu sponu 90 ° u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i opet pritegnite sponu 2.5 Nm (1.84 lbf ft) pomoću imbus ključa (3 mm).

7.1.6 Provjera nakon priključivanja

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Je li uređaj za mjerjenje neoštećen (vizualna kontrola)? |
| <input type="checkbox"/> | Ispunjavaju li kabeli zahtjeve? |
| <input type="checkbox"/> | Jesu li montirani kabeli rasterećeni od zatezanja? |
| <input type="checkbox"/> | Jesu li sve kabelske žile postavljene, čvrsto zategnute i nepropusne? |
| <input type="checkbox"/> | Odgovara li opskrbni napon specifikacijama na pločici s oznakom tipa? |
| <input type="checkbox"/> | Je li pravilan raspored stezaljki? |
| <input type="checkbox"/> | Ako je potrebno: Je li uspostavljena zaštitna veza uzemljenja? |
| <input type="checkbox"/> | Ako postoji opskrbni napon: je li je uređaj spremjan za rad i prikazuju li se vrijednosti na modulu zaslona? |
| <input type="checkbox"/> | Jesu li svi poklopci kućišta postavljeni i čvrsto zategnuti? |
| <input type="checkbox"/> | Je li zaštitna hvataljka pravilno zategnuta? |

8 Puštanje u rad preko SmartBlue (aplikacija)

8.1 Potrebni uvjeti

Zahtjevi uređaja

Puštanje u rad preko SmartBlue je moguće samo ako uređaj ima Bluetooth modul.

Potrebe sustava za SmartBlue


Aplikacija SmartBlue se može preuzeti za Android uređaje iz Google Play Store, a za iOS uređaje iz iTunes Store.

- iOS uređaji:
iPhone 4S ili noviji od iOS9.0; iPad2 ili noviji od iOS9.0; iPod Touch 5. generacija ili više od iOS9.0
- Uredaji s Android o.s.:
od Android 4.4 KitKat i Bluetooth® 4.0

Početna lozinka

ID Bluetooth modula služi kao početna lozinka koja se koristi za uspostavljanje prve veze s uređajem. Može se pronaći:

- na informativnom listu koji se isporučuje s uređajem. Ovaj specifičan list sa serijskim brojem također je pohranjen u W@M.
- na nazivnoj pločici Bluetooth modula.



A0036790

 14 Uredaj s Bluetooth modulom


- 1 Kućište elektronike uređaja
- 2 Nazivna pločica Bluetooth modula; ID na ovoj nazivnoj pločici služi kao početna lozinka.

 Svi podaci za prijavu (uključujući lozinku koju korisnik mijenja) nisu pohranjeni u uređaju već u Bluetooth modulu. To se mora uzeti u obzir kada je modul uklonjen s jednog uređaja i umetnut u drugi uređaj.

8.2 Puštanje u pogon

Preuzimanje i instalacija aplikacije SmartBlue

1. Da biste preuzeli aplikaciju, skenirajte QR kôd ili unesite "SmartBlue" u polje za pretraživanje



A0033202

 15 Poveznica za skidanje


2. Pokretanje aplikacije SmartBlue



A0029747

 16 SmartBlue piktogram

3. Odaberite uređaj sa prikazanog popisa (samo dostupni uređaji)




A0029502

□ 17 Livelist

- i** Od jednog senzora do jednog pametnog telefona ili tableta može se uspostaviti samo jedna veza od točke do točke.

4. Provodenje prijave




A0029503

□ 18 Prijava

5. Unos korisničkog imena -> administrator
6. Unesite početnu lozinku -> ID Bluetooth modula
7. Promijenite lozinku nakon prve prijave

8. Brisanjem sa strane moguće je povlačiti dodatne informacije (npr. glavni izbornik)



19 Glavni izbornik




Krivilje se mogu prikazati i snimiti

Dodatno uz krivilju prikazuju se sljedeće vrijednosti:


- D = udaljenost
 - L = razina
 - A = apsolutna amplituda
- U slučaju snimaka zaslona, prikazana je sekcija (funkcija zumiranja) spremljena
- Na video sekvencama uvijek je pohranjen cijeli dio bez zoom funkcije

Moguće je slati krivilje (video sekvence) uporabom relevantnih funkcija pametnog telefona ili tableta.



□ 20 Prikaz krivulje omotnice (primjer) u SmartBlueu; prikaz za Android

- 1 Snimanje video zapisa
- 2 Kreiranje fotografija zaslona
- 3 Navigirajte na izbornik mapiranja
- 4 Start / stop snimanja video zapisa
- 5 Pomaknite vrijeme na vremenskoj osi




□ 21 Prikaz krivulje omotnice (primjer) u SmartBlueu; prikaz za IoT

- 1 Snimanje video zapisa
- 2 Kreiranje fotografija zaslona
- 3 Navigirajte na izbornik mapiranja
- 4 Start / stop snimanja video zapisa
- 5 Pomaknite vrijeme na vremenskoj osi

9 Puštanje u pogon putem čarobnjaka

Čarobnjak koji vodi korisnika kroz početno podešavanje dostupan je u FieldCare i DeviceCare⁴⁾.

1. Spojite uređaj na FieldCare ili DeviceCare (za detalje pogledajte poglavlje "Opcije upravljanja" u uputama za uporabu).
2. Otvorite uređaj u FieldCare ili DeviceCare.
↳ Pojavljuje se nadzorna ploča (home page) uređaja:



A0027720

1 Tipka "Commissioning" poziva čarobnjaka.

3. Kliknite na "Commissioning" kako biste pozvali čarobnjaka.
4. Unesite i odaberite odgovarajuću vrijednost za svaki parametar. Te vrijednosti su odmah zapisane u uređaju.
5. Kliknite na "Next" kako biste prešli na sljedeću stranicu.
6. Nakon završetka posljednje stranice, kliknite na "End of sequence" kako biste zatvorili program čarobnjaka.


i Ako prekinete program čarobnjaka prije nego što ste namjestili sve potrebne parametre, uređaj će biti u nedefiniranom stanju. U tom slučaju preporučuje se vraćanje na tvorničke postavke.

4) DeviceCare je dostupan za preuzimanje na adresi www.software-products.endress.com. Preuzimanje zahtjeva registraciju na portalu softvera tvrtke Endress+Hauser.

10 Puštanje u pogon (putem izbornika rukovanja)

10.1 Zaslon i elementi za rukovanje

10.1.1 Prikaz zaslona



A0012635

■ 22 Prikaz zaslona u radnom modulu za on-site rad

1 Prikaz mjerene vrijednosti (maksimalna veličina 1)

1.1 Zagлавje s oznakom mjernog mesta i simbolom greške (ako je greška aktivna)

1.2 Simboli mjernih vrijednosti

1.3 mjerna vrijednost

1.4 Unit

2 Zaslon mjerene vrijednosti (1 bargraf + 1 vrijednost)

2.1 Bargraf za mjernu vrijednost 1

2.2 Mjerna vrijednost 1 (uključujući jedinicu)

2.3 Simboli mjerne vrijednosti za mjernu vrijednost 1

2.4 Mjerna vrijednost 2

2.5 Jedinica za mjernu vrijednost 2

2.6 Simboli mjerne vrijednosti za mjernu vrijednost 2

3 Prikaz parametra (ovdje: parametar s listom za odabir)


3.1 Zaglavje s oznakom parametra i simbolom greške (ako je greška aktivna)

3.2 Lista za odabir označava aktualnu vrijednost parametra.

4 Matrica za unos brojeva

5 Matrica za unos teksta, brojeva i posebnih znakova

10.1.2 Elementi za upravljanje

| Tipka | Značenje |
|---|---|
|  | <p>Minus tipka <i>Za izbornik, podizbornik</i> Pomiče po listi za odabir označeni stupac prema gore. <i>Za editiranje teksta i brojeva</i> Pomiče ulaznu masku označenog stupca ulijevo (unatrag).</p> |
|  | <p>Plus tipka <i>Za izbornik, podizbornik</i> Pomiče po listi za odabir označeni stupac prema dolje. <i>Za editiranje teksta i brojeva</i> Pomiče ulaznu masku označenog stupca udesno (unatrag).</p> |
|  | <p>Enter tipka <i>Za prikaz mjerne veličine</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kratko pritiskanje tipke otvara radni izbornik. ■ Pritiskanje tipke na 2 s otvara kontekstualni izbornik. <i>Za izbornik, podizbornik</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kratko pritiskanje tipke Otvara odabrani izbornik, podizbornik ili parametar. ■ Pritiskanje tipke tijekom 2 s za parametar: Ako postoji, otvara pomoći tekst za funkciju parametra. <i>Za editiranje teksta i brojeva</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kratko pritiskanje tipke <ul style="list-style-type: none"> – Otvara se odabranica grupa. – Provodi se odabranica akcija. ■ Pritiskanje tipke tijekom 2 s potvrđuje odabranu vrijednost parametra. </p> |
|  | <p>Kombinacija s Escape tipkom (istovremeno pritiskanje tipki) <i>Za izbornik, podizbornik</i> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kratko pritiskanje tipke <ul style="list-style-type: none"> – napušta se trenutačna razina izbornika i vodi Vas do sljedeće više razine izbornnika. – Ako je otvoren tekst za pomoći, zatvara tekst za pomoći parametra. ■ Pritiskanje tipke za 2 s vraća vas na zaslon izmjerene vrijednosti ("početni položaj"). <i>Za editiranje teksta i brojeva</i> Zatvara uređivač teksta ili brojeva bez primjene promjena.</p> |
|  | <p>Minus/Enter kombinacija tipaka (pritisnite i držite pritisnutima tipke simultano) Smanjuje se kontrast (svjetlijije postavke).</p> |
|  | <p>Plus/Enter kombinacija tipaka (pritisnite i držite pritisnutima tipke simultano) Povećava se kontrast (tamnije postavke).</p> |

10.1.3 Otvaranje kontekstualnog izbornika


Upotrebom kontekstualnog izbornika, korisnik može pozvati sljedeće izbornike brzo i izravno iz radnog zaslona:

- Postavke
- Conf. backup disp. (prikaz zaštite podataka).
- Krivulja omotnice
- Zaključavanje tipkovnice uključeno

Otvaranje i zatvaranje kontekstualnog izbornika

Korisnik se nalazi u radnom zaslonu.

1. Pritisnite  za 2 s.
 - ↳ Otvaranje kontekstualnog izbornika.



2. Istovremeno pritišćite  + .
- ↳ Kontekstualni izbornik je zatvoren i pojavljuje se radni zaslon.

Pozivanje izbornika preko kontekstualnog izbornika

1. Otvaranje kontekstualnog izbornika.
2. Pritisnite  za navigaciju do željenog izbornika.
3. Pritisnite  za potvrđivanje odabira.
- ↳ Odabrani izbornik se otvara.

10.2 Radni izbornik

| Parametar/podizbornik | Značenje | Opis |
|---|--|---------------------------|
| Language Setup → Advanced setup → Display → Language | Određuje radni jezik na lokalnom zaslonu. | BA01620F (FMR67, HART) |
| Setup | Ako su prikladne vrijednosti dodijeljene svim parametrima setupa, mjerjenje bi trebalo biti sasvim konfiguirano u standardnoj aplikaciji. | |
| Present mapping Setup → Mapping → Present mapping | Mapiranje eha interferencije | |
| Advanced setup Setup → Advanced setup | Sadrži druge podizbornike i parametre: <ul style="list-style-type: none"> ■ za prilagodbu uređaja specijalnim uvjetima mjerjenja. ■ za obračunavanje mjerne vrijednosti (skaliranje, linearizacija). ■ za konfiguriranje izlaza signala. | |
| Diagnostics | Sadrži najvažnije parametre koji su potrebni za otkrivanje i analizu radnih grešaka. | |
| Expert ¹⁾ | Sadrži sve parametre uređaja (uključujući one koju su već sadržani u jednom od gore navedenih podizbornika). Izbornik je organiziran prema blokovima funkcija uređaja. | GP01101F (FMR6x, HART) |

- 1) Pri ulasku u izbornik "Expert" uvijek se traži pristupni kod. Ako nije dodijeljen kod specifičan za kupca, potrebno je upisati "0000".


10.3 Otključavanje uređaja

Ako je uređaj zaključan, potrebno ga je otključati prije konfiguracije uređaja.

-  Za detalje vidi Upute za uporabu uređaja:
BA01620F (FMR67, HART)


10.4 Postavljanje radnog jezika

Tvorničke postavke: engleski ili naručeni lokalni jezik



 23 Primjer lokalnog zaslona

10.5 Konfiguracija mjerena razine napunjenoosti



A0016934

■ 24 Parametri konfiguracija za razinu mjerena u sipkom materijalu

- R Referentna točka mjerena
- D Distance
- L Level
- E Empty calibration (= nula)
- F Full calibration (puna kalibracija) (= mjerni raspon)

1. Setup → Device tag
 - ↳ Unos oznake uređaja.
2. Setup → Distance unit
 - ↳ Odabir jedinice udaljenosti.
3. Setup → Bin type
 - ↳ Odaberite vrstu kante.
4. Setup → Max. filling speed solid
 - ↳ Unesite najveću moguću brzinu punjenja.
5. Setup → Max. draining speed solid
 - ↳ Unesite maksimalnu očekivanu brzinu odvodnje.

6. Setup → Empty calibration
 - ↳ Unesite praznu udaljenost E (udaljenost od referentne točke R do razine 0%)
7. Ako mjerni raspon pokriva samo gornji dio spremnika ili silosa (E je mnogo manji od visine spremnika / silosa), obvezno je unijeti aktualnu visinu spremnika ili silosa u parametar. Ako postoji izlazni konus, visina spremnika ili silosa ne bi trebala biti podešena, kao što je obično E nije mnogo manja od visine spremnika / silosa u tim primjenama.
Setup → Advanced setup → Level → Tank/silo height
8. Setup → Full calibration
 - ↳ Unesite punu udaljenost F (Udaljenost od 0% do 100% razine).
9. Setup → Level
 - ↳ Označava izmjerenu razinu L.
10. Setup → Distance
 - ↳ Označava izmjerenu udaljenost od referentne točke R do razine L.
11. Setup → Signal quality
 - ↳ Označava kvalitetu odjeka evaluirane razine.
12. Setup → Mapping → Confirm distance
 - ↳ Usportite udaljenost prikazanu na zaslonu na stvarnu udaljenost kako biste započeli snimanje mape odjeka interferencije.
13. Setup → Advanced setup → Level → Level unit
 - ↳ Odaberite jedinicu razine: %, m, mm, ft, in (tvornička postavka: %)



Preporučljivo je prilagoditi maksimalnu brzinu punjenja i pražnjenja u stvarnom postupku.

10.6 Primjene specifične korisniku



Za detalje o namještanju parametara primjene specifične za korisnika, vidi zasebnu dokumentaciju:

BA01620F (FMR67, HART)



Za izbornik **Expert** vidjeti:

GP01101F (Opis parametara uređaja FMR6x, HART)



71422701

www.addresses.endress.com
