


Brukerveiledning

Memosens CCS55D

Digital sensor med Memosens-teknologi for bestemmelse av fritt brom



Innholdsfortegnelse

1	Om dette dokumentet	4
1.1	Advarsler	4
1.2	Benyttede symboler	4
2	Grunnleggende sikkerhetsanvisninger	6
2.1	Krav til personalet	6
2.2	Tiltenkt bruk	6
2.3	Arbeidssikkerhet	6
2.4	Driftssikkerhet	7
2.5	Produktsikkerhet	7
3	Produktbeskrivelse	8
3.1	Produktutforming	8
4	Mottakskontroll og produktidentifisering	13
4.1	Mottakskontroll	13
4.2	Produktidentifikasjon	13
5	Installasjon	16
5.1	Installasjonsvilkår	16
5.2	Montering av sensoren	18
5.3	Kontroll etter installasjon	26
6	Elektrisk tilkobling	27
6.1	Tilkobling av sensoren	27
6.2	Sikring av kapslingsgraden	27
6.3	Kontroll etter tilkobling	28
7	Idriftsetting	29
7.1	Funksjonskontroll	29
7.2	Sensorpolarisering	29
7.3	Sensorkalibrering	29
8	Diagnostikk og feilsøking	31
9	Vedlikehold	33
9.1	Vedlikeholdsskjema	33
9.2	Vedlikeholdsoppgaver	34
10	Reparasjon	41
10.1	Reservedeler	41
10.2	Retur	41
10.3	Kassering	41
	Tilbehør	42
11.1	Vedlikeholdssett CCV05	42
11.2	Enhetsspesifikt tilbehør	42
	Tekniske data	44
12.1	Inngang	44
12.2	Ytelsesegenskaper	44
12.3	Miljø	46
12.4	Prosess	46
12.5	Mekanisk oppbygning	47
	Installasjon og drift i farlig miljø klasse I, div. 2	48
	Stikkordsregister	50

1 Om dette dokumentet


1.1 Advarsler

Informasjonsstruktur	Betydning
⚠ FARE Årsaker (/konsekvenser) Om nødvendig, konsekvenser av avvik (eventuelt) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avhjelpende tiltak 	Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis du ikke unngår den farlige situasjonen, vil den føre til en dødelig eller alvorlig personskade.
⚠ ADVARSEL Årsaker (/konsekvenser) Om nødvendig, konsekvenser av avvik (eventuelt) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avhjelpende tiltak 	Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis du ikke unngår den farlige situasjonen, kan den føre til en dødelig eller alvorlig personskade.
⚠ FORSIKTIG Årsaker (/konsekvenser) Om nødvendig, konsekvenser av avvik (eventuelt) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Avhjelpende tiltak 	Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til mindre eller mer alvorlige personskader.
LES DETTE Årsak/situasjon Om nødvendig, konsekvenser av avvik (eventuelt) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiltak/merknad 	Dette symbolet varsler deg om situasjoner som kan resultere i skade på eiendom.

1.2 Benyttede symboler

Symbol	Betydning
	Tilleggsinformasjon, tips
	Tillatt eller anbefalt
	Ikke tillatt eller ikke anbefalt
	Henvisning til enhetsdokumentasjon
	Sidenevnisning
	Illustrasjonshenvisning
	Resultat av et trinn

1.2.1 Symboler på enheten

Symbol	Betydning
	Henvisning til enhetsdokumentasjon
	Minste innstikksdybde

2 Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

2.1 Krav til personalet

Installasjon, idriftsetting, drift og vedlikehold av målesystemet kan bare utføres av spesielt kvalifisert teknisk personale.

- Det tekniske personalet må være autorisert av anleggsoperatøren til å utføre de angitte aktivitetene.
- Den elektriske tilkoblingen kan bare utføres av en elektrotekniker.
- Det tekniske personalet må ha lest og forstått denne bruksanvisningen og må følge informasjonen den inneholder.
- Målepunktfeil kan bare repareres av autorisert og spesielt kvalifisert personale.

 Reparasjoner som ikke er beskrevet i den medfølgende bruksanvisningen, må bare utføres direkte på produsentstedet eller av serviceorganisasjonen.

2.2 Tiltenkt bruk

Sjøvann, prosessvann og badevann kan desinfiseres ved tilsetning av behørlige desinfiserende midler som uorganiske bromsammensetninger. Doseringsmengden må tilpasses etter kontinuerlig vekslende driftsvilkår. For lave konsentrasjoner i vannet kan påvirke desinfeksjonens effektivitet. For høye konsentrasjoner kan føre til tegn på korrosjon og ha en negativ virkning på smaken og lukten, og dessuten forårsake unødvendige kostnader.

Sensoren ble spesifikt utviklet for dette bruksområdet og er beregnet på kontinuerlig måling av fritt brom i vann. Sammen med måle- og kontrollutstyr gir den mulighet for optimal kontroll av desinfeksjonsprosessen.

Det er ikke tillatt å bruke enheten for andre formål enn beskrevet siden dette utgjør en trussel mot personsikkerheten og sikkerheten til hele målesystem.

Produsenten er ikke ansvarlig for skade som oppstår på grunn av feil eller ikke-tiltenkt bruk.

2.2.1 Farlig miljø i samsvar med cCSAus NI Cl. I, div. 2¹⁾

- Vær oppmerksom på kontrolltegningen og de angitte bruksområdene i vedlegget til bruksanvisningen, og følg anvisningene.

2.3 Arbeidssikkerhet

Som bruker er du ansvarlig for å overholde følgende sikkerhetsvilkår:

- Installasjonsretningslinjer
- Lokale standarder og bestemmelser

Elektromagnetisk kompatibilitet

- Produktet har blitt testet for elektromagnetisk kompatibilitet i samsvar med gjeldende internasjonale standarder for industrielle bruksområder.
- Den angitte elektromagnetiske kompatibiliteten gjelder bare et produkt som har blitt koblet til i samsvar med denne bruksanvisningen.

1) Bare ved tilkobling til CM444R og CM448R

2.4 Driftssikkerhet

Før idriftsetting av hele målepunktet:

1. Kontroller at alle tilkoblinger er riktige.
2. Påse at elektriske kabler og slangetilkoblinger er uskadde.
3. Ikke bruk skadde produkter, og beskytt dem mot utilsiktet drift.
4. Merk skadde produkter som defekte.

Under drift:

- Hvis feil ikke kan rettes:
må produkter tas ut av tjeneste og beskyttes mot utilsiktet drift.

2.4.1 Særlige anvisninger

- Ikke bruk sensorene under prosessbetingelser hvor det forventes at osmotiske forhold vil forårsake at elektrolyt komponenter føres gjennom membranen og inn i prosessen.

Bruk av sensoren til dens tiltenkte formål i væsker med konduktivitet på minst 10 nS/cm kan klassifiseres som sikkert når det gjelder bruksområdet.

2.5 Produktsikkerhet

Produktet er utformet for å oppfylle moderne sikkerhetskrav, har blitt testet og sendt fra fabrikken i en driftsikker tilstand. Relevante bestemmelser og internasjonale standarder er overholdt.

3 Produktbeskrivelse

3.1 Produktutforming

Sensoren består av følgende funksjonsenheter:

- Membranhette (målekammer med membran)
 - Skiller det indre amperometriske systemet fra mediet
 - Med robust PET-membran og trykkavlastningsventil
 - Med spesielt støttenett mellom arbeidselektrode og membran for en definert og jevn elektrolyttfilm, og således en forholdsvis konstant indikasjon også ved varierende trykk og flow
- Sensoraksel med
 - Stor motelektrode
 - Fungerende elektrode integrert i plast
 - Innebygd temperatursensor




Fig 1 Sensorstruktur

3.1.1 Måleprinsipp

Fri brom bestemmes via hypobromsyre (HOBr) ifølge det amperometriske måleprinsippet. hypobromsyren (HOBr) i mediet diffunderes gjennom sensormembranen og reduseres til bromidioner (Br^-) ved gullarbeidselektroden. Ved sølvkontaktestenen oksideres sølv til

sølvbromid. Elektronondonasjon ved gullarbeidselektroden og elektronaksept ved sølmotelektroden forårsaker en bevegelse i flow som står i forhold til konsentrasjonen av fri brom i mediet ved konstante forhold.

Konsentrasjonen av hypobromsyre (HOBr) avhenger av pH-verdien. En ytterligere pH-måling bør brukes for å kompensere for denne avhengigheten.

Giveren bruker strømsignalet i nA til å beregne målevariabelen for konsentrasjon i mg/l (ppm).

Sensoren kan også måle organiske bromineringsstoffer. Det anbefales en ny kalibrering under idriftsetting for dette.

3.1.2 Effekter på det målte signalet

pH-verdi

pH-avhengighet

Molekylært brom (Br_2) er til stede ved pH-verdier < 5. Følgelig forblir hypobromsyre (HOBr) og hypobromitt (OBr^-) som komponenter av fritt brom innenfor pH-området på mellom 5 til 11. Siden hypobromsyre deler seg opp (spalter) med økende pH-verdi for å danne hypobromitioner (OBr^-) og hydrogenioner (H^+), endres mengdene av de individuelle komponentene av fritt effektivt brom med pH-verdien. For eksempel hvis andelen av hypobromsyre er 97 % ved pH 7, faller den til ca. 3 % ved pH 10.

Med amperometrisk måling ved hjelp av bromsensoren måles bare mengden hypobromsyre (HOBr) primært. Dette virker som et kraftig desinfeksjonsmiddel i en vandig løsning. Desinfeksjonsmiddeleffekten av hypobromitt (OBr^-) er litt lavere. Når brom brukes som desinfeksjonsmiddel ved høyere pH-verdier, begrenses derfor effektiviteten.

pH-verdi	Resultat
< 5	Elementært brom dannes fra hypobromsyre, og har annen atferd enn hypobromsyre når det passerer gjennom membranen. Ved tilstedsvarsel av kloridioner (Cl^-) kan det også dannes bromklorid, noe som også kan føre til feilresultater.
5 til 10	pH-kompensasjon fungerer perfekt i dette området. En pH-kompensert konsentrationsverdi kan spesifiseres.
> 10	Det målte signalet er svært svakt i dette området fordi nivået av hypobromsyre som er til stede, er svært lavt. Den bestemte konsentrationsverdien avhenger hovedsakelig av andre betingelser for målepunktet.

pH-kompensasjon av bromsensorsignal

Hvis du skal kalibrere og kontrollere brommålesystemet, må du utføre en kolorimetrisk referanse måling ved hjelp av DPD-metoden. Fritt brom reagerer med dietyl-p-fenylendiamin for å danne et rødt fargestoff. Intensiteten på rødfargen øker proporsjonalt med brominnholdet. For DPD-testen bufres prøven til en angitt pH-verdi. Derfor er ikke prøvens pH-verdi tatt med i betraktingen i DPD-målingen. På grunn av bufferfunksjon i DPD-metoden detekteres alle komponenter av det frie effektive bromet (HOBr og OBr^-), og således måles det totale frie bromet.

Bromsensoren måler hypobromsyren og hypobromittmengdene. Hvis pH-kompensasjon er slått på i giveren, beregnes summen av hypobromsyre og hypobromitt fra det målte signalet og pH-verdien.

i Når fritt brom måles med pH-kompensasjon på, må du alltid utføre kalibrering i pH-kompensert modus.

Når du bruker pH-kompensasjon, tilsvarer den målte bromverdien vist og matet ut av enheten DPD-verdien selv om pH-verdi endres. Hvis ingen pH-kompensasjon utføres, kan sensorens måleverdi bare svare til DPD-verdien hvis mediets pH-verdi holdes konstant ved pH-verden for tidspunktet av kalibreringen. Uten pH-kompensasjon må brommålesystemet kalibreres på nytt når pH-verden endres.




Fig 2 Prinsipp for pH-kompensasjon

- A Måleverdi med pH-kompensasjon
- B Måleverdi uten pH-kompensasjon
- C pH-kompensasjon

pH-kompensasjonens nøyaktighet

Nøyaktigheten til den pH-kompenserte målte bromverdien er avledet av summen av flere individuelle avvik (fritt brom, pH, temperatur, DPD-måling osv.).

Høye nivåer av hypobromsyre (HOBr) under bromkalibrering har en positiv effekt på nøyaktighet, mens lave nivåer av hypobromsyre har en negativ effekt. Unøyaktigheten til den pH-kompenserte målte bromverdien øker desto større pH-forskjellen er mellom målemodus og bromkalibrering, eller desto mer unøyaktig de underliggende individuelle måleverdiene er.

Kalibrering med hensyn til pH-verdien

Med DPD-testen bufres prøven til en angitt pH-verdi der fritt brom nesten utelukkende er til stede i form av HOBr. I motsetning til dette tas målingen med amperometrisk måling direkte ved mediets pH-verdi. Avhengig av fordelingen av HOBr/Br⁻ ved den særlege pH-verdien mäter sensoren i sin helhet HOBr-komponenten og mäter delvis Br⁻.


Ved pH-verdier over 7 fører dette til en lavere målestrøm. pH-kompensasjon har den effekten at det øker målt bromverdi til den faktiske verdien av fri brom. Kalibrering av hele målesystemet er bare praktisk mulig opptil en middels pH-verdi på 9.

Over disse pH-verdiene er de samlede feilene på målesystemet uakseptabelt høye.

Flow

Minste flowhastighet ved den membrandekkeide målecellen er 16 cm/s (0.5 ft/s).

- Når du bruker Flowfit CCA151-flowenheten, tilsvarer minste flowhastighet en volumflow på 5 l/h (1.3 gal/h).
- Når du bruker CCA250-flowenheten, tilsvarer minste flowhastighet en volumflow på 30 l/h (7.9 gal/h) (øvre flottørkant på høyde med det røde merket).



A0042802

■ 3 Korrelasjon mellom helling av elektrode og flowhastighet ved membran/volumflow i enhet

Ved høyere flowhastigheter er det målte signalet praktisk talt flowuavhengig. Men hvis flowhastigheten faller under den angitte verdien, avhenger det målte signalet av flowen.

Installasjonen av en INS-nærhetsbryter i enheten muliggjør pålitelig detektering av denne ugyldige betjeningsstatusen og utløser således en alarm eller gjør at doseringsprosessen slås av om nødvendig.

Under minste flowhastighet er sensorstrømmen mer sensitiv overfor flowsvingninger. For skuremiddelemedier anbefales det ikke å overstige minste flow. Dersom suspenderte faststoffer som kan danne avleiringer er til stede, anbefales høyeste flowhastighet.

Temperatur

Endringer i mediets temperatur påvirker måleverdien:

- Økninger i temperatur fører til en høyere måleverdi (ca. 4 % per K)
- Reduksjoner i temperatur fører til en lavere målt verdi.

Bruk av sensoren sammen med Liquiline aktiverer automatisk temperaturkompensasjon (ATC). Rekalibrering ved temperaturendringer er ikke mulig.

1. Hvis automatisk temperaturkompensasjon er deaktivert ved giveren, må temperaturen etter kalibrering opprettholdes på et konstant nivå.
2. Ellers må du kalibrere sensoren på nytt.

Ved normale og langsomme endringer i temperatur (0,3 K / minutt) er den interne temperatursensoren tilstrekkelig.

 Du finner mer detaljert informasjon om bruken av eksterne temperatursensorer i giverens bruksanvisning.

Kryss-sensitiviteter²⁾

Det er krysssensitiviteter for: totalt brom, fritt tilgjengelig klor, total klor, klordioksid, ozon, hydrogenperoksid og pereddiksyre.

2) Stoffene på listen er testet med ulike konsentrasjoner. Additiv virkning er ikke undersøkt.

4 Mottakskontroll og produktidentifisering

4.1 Mottakskontroll

1. Kontroller at emballasjen er uskadet.
 - ↳ Varsle leverandøren om eventuell skade på emballasjen.
Ta vare på den skadde emballasjen til problemet er løst.
2. Kontroller at innholdet er uskadet.
 - ↳ Varsle leverandøren om eventuell skade på innholdet.
Ta vare på de skadde varene til problemet er løst.
3. Kontroller at leveransen er fullstendig, og at ingenting mangler.
 - ↳ Sammenlign pakksedlene med bestillingen.
4. Emballer produktet for lagring og transport på en slik måte at det er beskyttet mot støt og fukt.
 - ↳ Originalemballasjen gir den beste beskyttelsen.
Overhold de tillatte omgivelsesvilkårene.

Hvis du lurer på noe, må du kontakte leverandøren eller ditt lokale salgssenter.

4.2 Produktidentifikasjon

4.2.1 Typeskilt

Typeskiltet gir deg følgende informasjon om enheten:

- Produsentidentifisering
- Utvidet bestillingskode
- Serienummer
- Sikkerhetsinformasjon og advarsler

- ▶ Sammenlign informasjonen på typeskiltet med bestillingen.

4.2.2 Produktside

www.endress.com/ccs55d

4.2.3 Tolkning av bestillingskoden

Bestillingskoden og serienummeret for produktet finnes på følgende steder:

- På typeskiltet
- På pakksedlene

Oppnå informasjon om produktet

1. Gå til www.endress.com.
2. Hent opp sidesøket (forstørrelsesglass).
3. Angi et gyldig serienummer.
4. Søk.
 - ↳ Produktstrukturen vises i et hurtigvindu.

5. Klikk på produktbildet i hurtigvinduet.

- ↳ Et nytt vindu (**Device Viewer**) åpnes. All informasjonen i forbindelse med enheten vises i dette vinduet samt produktdokumentasjonen.

4.2.4 Produsentens adresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
D-70839 Gerlingen

4.2.5 Leveringsinnhold

Leveringen omfatter:

- Desinfeksjonssensor (membrandekket, Ø25 mm) med beskyttelseshette (klar til bruk)
- Flaske med elektrolytt (50 ml (1.69 fl.oz))
- Reservemembranhette i beskyttelseshette
- Bruksanvisning
- Produsentens kontrollsertifikat

4.2.6 Sertifikater og godkjenninger

CE-merke

Samsvarserklæring

Produktet oppfyller kravene i de harmoniserte europeiske standardene. Som sådan overholder det lovravlene i EU-direktivene. Produsenten bekrefter vellykket prøving av produktet ved å påføre CE-merket.

Marine godkjenninger

Et utvalg enheter og sensorer har typegodkjenning for marine bruksområder, utstedt av følgende klassifikasjonsselskaper: ABS (American Bureau of Shipping), BV (Bureau Veritas), DNV-GL (Det Norske Veritas-Germanischer Lloyd) og LR (Lloyd's Register). Mer informasjon om bestillingskodene for de godkjente enhetene og sensorene, og installasjons- og omgivelsesvilkårene, finnes i de relevante sertifikatene for marine bruksområder på produktsiden på Internett.

EAC

Produktet har blitt sertifisert ifølge retningslinjene TP TC 004/2011 og TP TC 020/2011 som gjelder i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). EAC-samsvarsmerket er påført produktet.

Ex-godkjenninger³⁾**cCSAus NI Cl. I, div. 2**

Dette produktet overholder kravene definert i:

- UL 61010-1
- ANSI/ISA 12.12.01
- FM 3600
- FM 3611
- CSA C22.2 NR. 61010-1-12
- CSA C22.2 NR. 213-16
- Kontrolltegning: 401204

3) Bare ved tilkobling til CM44x(R)-CD*


5 Installasjon

5.1 Installasjonsvilkår

5.1.1 Orientering

Ikke installer opp-ned!


- ▶ Installer sensoren i en enhet, støtte eller egnet prosesstilkobling i en vinkel på minst 15° til horisontalen.
- ▶ Andre hellingsvinkler er ikke tillatt.
- ▶ Følg sensorens installasjonsanvisninger i bruksanvisningen for enheten som brukes.



5.1.2 Innstikksdybde

50 mm (1.97 in)

5.1.3 Mål



A0034238


■ 4 Dimensjoner i mm (in)

5.2 Montering av sensoren

5.2.1 Målesystem

Et komplett målesystem omfatter:

- Desinfeksjonssensor CCS55D (membrandekket, Ø25 mm) med tilhørende installasjonsadapter
- Flowfit CCA250 flowenhet
- Målekabel CYK10, CYK20
- Giver, f.eks. Liquiline CM44x med fastvareversjon 01.07.03 eller høyere eller CM44xR med fastvareversjon 01.07.03 eller høyere
- Valgfritt: pH-sensor CPS31D
- Valgfritt: forlengelseskabel CYK11
- Valgfritt: nærhetsbryter
- Valgfritt: flowenhet Flowfit CCA151 (hvis pH-verdien avgis på en annen måte)
- Valgfritt: innstikksenhet Flexdip CYA112 (hvis pH-verdien avgis på en annen måte)



A0007341

5 Eksempel på et målesystem

- 1 Liquiline CM44x giver
- 2 Strømledning for giver
- 3 Desinfeksjonssensor CCS55D (membrandekket, Ø25 mm)
- 4 Flowfit CCA250 flangenhet
- 5 Innlop til flowenhet Flowfit CCA250
- 6 Nærhetsbryter (valgfritt)
- 7 CPS31D pH-sensor
- 8 Målekabel CYK10

5.2.2 Klargjøre sensoren

Fjerne beskyttelseshette fra sensor


LES DETTE

Undertrykk forårsaker skade på sensorens membranhette

- Hvis beskyttelseshetten er festet, må du forsiktig fjerne den fra sensoren.

- Ved levering til kunde og under oppbevaring er sensoren utstyrt med en beskyttelseshette: Løsne først bare overdelen på beskyttelseshetten ved å dreie på den.

↳




A0034263

■ 6 Frigjøre den øverste delen av beskyttelseshetten ved å dreie

- Fjern forsiktig beskyttelseshetten fra sensoren.

↳



A0034350

■ 7 Fjern forsiktig beskyttelseshetten

5.2.3 Installere sensor i CCA151-enhet

Desinfeksjonssensoren (membrandekket, Ø25 mm) er beregnet på installasjon i Flowfit CCA151-flowenhet.


i Desinfeksjonssensoren (membrandekket, Ø25 mm) er beregnet på installasjon i Flowfit CCA151-flowenhet hvis pH-verdien for kompensasjon gis på en annen måte.

Merk følgende under installasjon:

- Volumflowen må være minst 5 l/h (1.3 gal/h).
- Hvis mediet føres tilbake til et overløpsbasseng, -rør eller lignende, kan ikke det resulterende mottrykket på sensoren overstige 1 bar (14.5 psi)(2 bar abs. (29 psi abs.)) og må forblі konstant.
- Unngå undertrykk ved sensoren, f.eks. på grunn av medium som returneres til pumpens sugeside.
- For å unngå oppbygging bør svært kontaminert vann også filtreres.

Klargjøre enheten

1. Enheten leveres til kunden med en koblingsmutter skrudd på enheten: Skru løs koblingsmutteren fra enheten.



A0034262

■ 8 Flowenhet Flowfit CCA151


1 Koblingsmutter

2. Enheten leveres til kunden med blindplugg satt inn i enheten: Fjern blindplugg fra enhet.

Utstyre sensor med adapter

Den påkrevde adapteren (klemmering, trykkring og O-ring) kan bestilles som et montert sensortilbehør eller som separat tilbehør →  43.

1. Skyv først klemmeringen, deretter trykkringen og til sist O-ring fra membranhetten mot sensorhodet og inn i det nedre sporet.




-  9 *Skyv klemmering (1), trykkring (2) og O-ring (3) oppover fra membranhetten til sensorakselen og inn i det nedre sporet.*

Installere sensor i enhet

2. Skyv sensor med adapter for Flowfit CCA151 inn i åpningen i enheten.

3. Skru koblingsmutter på enheten på blokk.



A0034261

■ 10 Flowenhet Flowfit CCA151

- 1 Desinfeksjonssensor
- 2 Flowenhet Flowfit CCA151
- 3 Koblingsmutter for feste av en desinfeksjonssensor

5.2.4 Installere sensor i enhet CCA250

Sensoren kan installeres i flowenhet Flowfit CCA250. I tillegg til å tillate installasjonen av en sensor for fri brom tillater dette også for eksempel den samtidige driften av en pH- og en ORP-sensor. En nåleventil kontrollerer volumflowen i området 30 – 120 l/h (7.9 – 31.7 gal/h).


Merk følgende under installasjon:

- Volumflowen må være minst 30 l/h (7.9 gal/h). Hvis flowen faller under denne verdien eller stopper fullstendig, kan dette detekteres av en induktiv nærhetsbryter og brukes til å utløse en alarm med låsing av doseringspumpene.
- Hvis mediet føres tilbake til et overlopsbasseng, -rør eller lignende, kan ikke det resulterende mottrykket på sensoren overstige 1 bar (14.5 psi)(2 bar abs. (29 psi abs.)) og må forblı konstant.
- Undertrykk ved sensoren, f.eks. på grunn av medium som returneres til pumpens sugeside, må unngås.

Utstyre sensor med adapter

Den påkrevde adapteren kan bestilles som et montert sensor tilbehør eller som separat tilbehør. → 43


1. Skyv adapter for Flowfit CCA250 fra sensorhodet opp til stoppet på sensoren.



A0034245

11 Påskyvingsadapter for Flowfit CCA250.

2. Fest adapteren med de medfølgende 2 pinneskurene og en unbrakoskrue (2 mm).



A0041320

3. Skru sensoren i enheten.

Du finner mer informasjon om installering av sensor i enhet FlowfitCCA250 i enhetens bruksanvisning

5.2.5 Installere sensor i andre flowenheter

Når du bruker andre flowenheter, må du påse følgende:

- En flowhastighet på minst 16 cm/s (0.52 ft/s) må alltid sikres ved membranen.

- Flowretningen er oppover. Transporterte luftbobler må fjernes slik at de ikke samler seg opp foran membranen.
- Fløwen må være rettet mot membranen.

i Vær oppmerksom på de ytterligere installasjonsanvisningene i bruksanvisningen for enheten.

5.2.6 Installere sensor i innstikksenhet CYA112


Sensoren kan alternativt installeres i en nedsenkingsenhet med en G1-gjengekobling.

i Sikre tilstrekkelig flow mot sensoren når du bruker nedsenkingsenheten →  11.

Utstyre sensor med adapter

Den påkrevde adapteren kan bestilles som et montert sensortilbehør eller som separat tilbehør. →  43


1. Skyv adapter for Flexdip CYA112 fra sensorhodet opp til stoppen på sensoren.



A0034246

 12 Skyv på adapter for Flexdip CYA112.

2. Fest adapteren med de medfølgende 2 pinneskruene og en unbrakoskru (2 mm).



A0041320

3. Skru sensoren i enheten. Det anbefales bruk av et hurtigfrisetningsfeste.

 Du finner mer informasjon om installering av sensor i enhet FlexdipCYA112 i enhetens bruksanvisning

5.3 Kontroll etter installasjon

1. Er adapteren låst på plass og skikkelig festet?
2. Er sensoren installert i en enhet og ikke fritt opphengt i kabelen?
 - ↳ Installer sensoren i en enhet eller direkte via prosesstilkoblingen.
3. Er membranhetten lekkasjetett?
 - ↳ Stram godt eller bytt.
4. Er membranen intakt og ligger flat: Bølger membranen litt (ikke flat)?
5. Er det tilstrekkelig elektrolytt i membranhetten?
 - ↳ Om nødvendig må du etterfylle membranhetten med elektrolytt.

6 Elektrisk tilkobling

⚠ FORSIKTIG


Enhet er strømførende

Uriktilkobling kan resultere i skade!

- ▶ Den elektriske tilkoblingen kan bare utføres av en elektrotekniker.
- ▶ Elektroteknikeren må ha lest og forstått denne bruksanvisningen og må følge informasjonen den inneholder.
- ▶ **Før** du starter tilkoblingsarbeidet, må du påse at det ikke er spenning i noen av kablene.


6.1 Tilkobling av sensoren

Den elektriske tilkoblingen av til giveren opprettes ved hjelp av målekabel CYK10 .



■ 13 Målekabel CYK10

- ▶ For å forlenge kabelen brukes målekabel CYK11. Største kabellengde er 100 m (328 ft).



■ 14 Elektrisk tilkobling, M12-plugg

6.2 Sikring av kapslingsgraden

Bare de mekaniske og elektriske tilkoblingene som beskrives i disse anvisningene, og som er nødvendige for den påkrevde, tiltenkte bruken, kan utføres på den leverte enheten.

- ▶ Vær forsiktig når du utfører arbeidet.

Ellers kan de individuelle beskyttelsestypene (kapslingsgrad (IP), elektrisk sikkerhet, EMC interferensimmunitet) som er avtalt for dette produktet, ikke lenger garanteres for eksempel fordi deksler har stått åpne eller kabel(ender) er løse eller utilstrekkelig sikret.

6.3 Kontroll etter tilkobling

Enhetstilstand og -spesifikasjoner	Merknader
Er sensoren, enheten eller kablene skadefri på utsiden?	Visuell kontroll
Elektrisk tilkobling	
Er de monterte kablene strekkavlastet og ikke vridd?	
Er en tilstrekkelig lengde av kabelkjernene avrevet, og er kjernene plassert riktig i klemmen?	Kontroller tilpasningen (ved å dra forsiktig)
Er alle skrueklemmene skikkelig strammet?	Stram
Er alle kabelinnføringene installert, strammet og forseglet?	For laterale kabelangivelser må du påse at kablene sløyfer nedover slik at vann kan dryppa av
Er alle kabelinnføringene installert nedover eller montert sideveis?	

7 Idriftsetting

7.1 Funksjonskontroll

Før initiell idriftsetting må du påse at:

- Sensoren er riktig installert.
- Den elektriske tilkoblingen er riktig.
- Det finnes tilstrekkelig elektrolytt i membranhetten, og giveren viser ikke en advarsel om elektrolyttømming.

 Legg merke til informasjonen på sikkerhetsdatabladet for å sikre sikker bruk av elektrolytten.

 Hold alltid sensoren fuktet etter idriftsetting.

ADVARSEL

Lekkende prosessmedium

Fare for personskade fra høyt trykk, høye temperaturer eller kjemiske farer

- Før du påfører trykk på en enhet med rengjøringssystem må du påse at systemet er koblet til riktig.
- Ikke installer enheten i prosessen hvis du ikke kan gjøre den riktige tilkoblingen på en sikker måte.

7.2 Sensorpolarisering

Spanningen fra giveren mellom arbeidselektrode og motelektrode polariserer overflaten på arbeidselektroden. Derfor må du, etter å ha slått på giveren med sensoren tilkoblet, vente til polariseringsperioden er ferdig før du starter kalibrering.

For å oppnå en stabil visningsverdi krever sensoren følgende polariseringsperioder:

Initiell idriftsetting	60 min
Ny idriftsetting	30 min

7.3 Sensorkalibrering

Referanse måling ifølge DPD-metoden

For å kalibrere målesystemet må du utføre en kolorimetrisk sammenligningsmåling i samsvar med DPD-metoden. brom reagerer med dietyl-p-fenylendiamin (DPD) og produserer et rødt fargestoff, og intensiteten på rødfargen er proporsjonal med brominnholdet.

Mål intensiteten på rødfargen ved hjelp av et fotometer (f.eks. PF-3 →  42). Fotometeret angir brominnhold.

Krav

Sensoravlesningen er stabil (ingen drifter eller usikre verdier i minst 5 minutter). Dette garanteres normalt når følgende forhåndsbetingelser er oppfylt:

- Polariseringsperioden er utløpt.
- Flowen er konstant og innenfor riktig område.
- Sensoren og mediet er ved samme temperatur.
- pH-verdien er innenfor tillatte områder.

Nullpunktjustering

En nullpunktjustering er ikke nødvendig på grunn av nullpunktsstabiliteten til den membranekkede sensoren.

Men en nullpunktjustering kan utføres hvis det er ønsket.

1. For å utføre en nullpunktjustering må du bruke sensoren i minst 15 min i bromfritt vann og bruke enheten eller beskyttelseshetten som et fartøy.
2. Alternativt kan du utføre nullpunktjusteringen ved hjelp av nullpunktgel COY8→  42.

Hellingskalibrering

 Utfør alltid en hellingskalibrering i følgende tilfeller:

- Etter bytte av membranhetten
- Etter bytte av elektrolytt

1. Påse at mediets pH-verdi og temperatur er konstant.
2. Ta en representativ prøve for DPD-målingen. Dette må utføres i nærheten av sensoren. Bruk prøvetakingsstykket hvis det er tilgjengelig.
3. Bestem brominnhold ved hjelp av DPD-metoden.
4. Angi måleverdien i giveren (se giverens bruksanvisning).
5. For å sikre større nøyaktighet må du kontrollere kalibreringen flere timer eller 24 timer senere ved hjelp av DPD-metoden.

8 Diagnostikk og feilsøking

Når du feilsøker, må hele målepunktet tas med i betrakningen. Dette omfatter:

- Giver
- Elektriske tilkoblinger og ledninger
- Enhett
- Sensor

De mulige årsakene til feil i følgende tabell henviser primært til sensoren. Før du starter feilsøking, må du påse at følgende driftsvilkår er oppfylt:

- Måling i «temperaturkompensert» modus (kan konfigureres på giver CM44x) eller konstant temperatur etter kalibrering
- Flowhastighet på minst 16 cm/s (0.5 ft/s)
- Det brukes ingen organiske bromineringsstoffer
- Hvis organiske bromineringsstoffer brukes, må en ny kalibrering utføres.

 Hvis verdien målt av sensoren skiller seg vesentlig fra verdien fra DPD-metoden, må du først vurdere alle mulige feilfunksjoner ved den fotometriske DPD-metoden (se fotometerets bruksanvisning). Om nødvendig må du gjenta DPD-målingen flere ganger.

Feil	Mulig årsak	Tiltak
Ingen visning, ingen sensorstrøm	Ingen forsyningsspenning ved gireren	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Opprett netttilkobling
	Tilkoblingskabel mellom sensor og girer avbrutt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Opprett kabeltilkobling
	Det er ikke tilstrekkelig elektrolytt i membranhettene	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyll membranhette
	Ingen inngangstrømning av medium	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Opprett gjennomstrømning, rengjør filter
Visningsverdi for høy	Polarisering av sensoren ennå ikke fullført	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent til polariseringen er fullført
	Membran defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bytt membranhette
	Shuntresistens (f.eks. fuktkontakt) i sensorakselen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern membranhette, gni arbeidselektrode tørr. ▶ Hvis givervisningen ikke går tilbake til null, er det en shunt til stede: Bytt sensor.
	Fremmede oksidanter forstyrrer sensor	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Undersøk medium, kontroller kjemikalier

Feil	Mulig årsak	Tiltak
Visningsverdi for lav	Membranhette ikke skrudd helt på	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fyll membranhette med fersk elektrolytt → 35 ▶ Skru membranhette helt på
	Membran tilsmusset	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rengjør membran → 34
	Luftboble foran membran	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Frisett luftboble
	Luftboble mellom arbeidselektrode og membran	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern membranhetteetterfyll elektrolytt ▶ Fjern luftboble ved å banke lett på utsiden av membranhetten ▶ Skru på membranhette
	Inngangsstrømning av medium for lav	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Opprett riktig gjennomstrømning
	Fremmede oksidanter forstyrrer DPD-referanse måling	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Undersøk medium, kontroller kjemikalier
	Bruk av organiske desinfeksjonsmidler	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bruk egnet middel (f.eks. i samsvar med DIN 19643) (vann kan måtte byttes først) ▶ Bruk egnet referansesystem.
Visning varierer betydelig	Hull i membran	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bytt membranhette

9 Vedlikehold

 Legg merke til informasjonen på sikkerhetsdatabladet for å sikre sikker bruk av elektrolytten.

Ta alle nødvendige forholdsregler i tide til å sikre hele driftssikkerheten og påliteligheten for hele målesystemet.

LES DETTE

Effekter på prosess og prosesskontroll!

- Når du utfører arbeid på systemet, må du tenke på potensielle konsekvenser dette kan få for prosesstyre systemet og selve prosessen.
- For din egen sikkerhets skyld må du bare bruke originalt tilbehør. Med originaldeler ivaretas funksjon, nøyaktighet og pålitelighet også etter vedlikeholdsarbeid.

9.1 Vedlikeholdsskjema

Intervall	Vedlikeholdsarbeid
Ved synlige avleiringer på membranen (biofilm, kalk)	Rengjør sensormembran → 35
Ved synlig smuss på overflaten av elektrodelegemet	Rengjør elektrodelegeme til sensor → 35
Driftstiden for elektrolytten avhenger mye av mediets saltinnhold. Vi anbefaler at du bytter elektrolytten hver 6.–9. måned. Elektrolytten må byttes minst hver 6. måned for medier med en lav konduktivitet. Membranhetten må byttes årlig.	Bytt elektrolytt Bytt membranhette → 36
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Helling avhengig av bruksområde: Hver 6.–9. måned (høyst) under konstante forhold i det tillatte området på 0 – 55 °C (32 – 131 °F) ▪ Det anbefales å utføre en kalibrering 2 uker etter installasjon for medier med en lav konduktivitet ▪ Nullpunktikalibrering: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ved drift i konsentrasjonsområde under 0.5 mg/l (ppm) ▪ Hvis negativ måleverdi vises med fabrikkalibrering 	Sensorkalibrering
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hvis elektrolytt eller advarsel er aktiv ▪ Hvis dette erstattes ▪ For å bestemme nullpunktet ▪ Hvis hellingen er for lav eller for høy i forhold til den nominelle hellingen, og membranhetten ikke er synlig skadet eller tilsmusset 	Fyll membranhette med fersk elektrolytt → 35
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hvis det er smørefett/oljeavleiringer (mørke eller gjennomsiktige punkter på membranen) ▪ Hvis hellingen er for høy eller for lav, eller sensorstrømmen er svært støyete ▪ Hvis det er åpenbart at sensorstrømmen er vesentlig avhengig av temperaturen (temperaturkompensasjon fungerer ikke). 	Bytt membranhette → 36
Hvis det er synlige endringer på arbeidselektroden eller motelektroden (brunt belegg er ikke lenger til stede)	Regenerer sensor → 39

9.2 Vedlikeholdsoppgaver

9.2.1 Rengjøre sensoren

⚠ FORSIKTIG

Fortynnet saltsyre

Saltsyre forårsaker irritasjon hvis det kommer i kontakt med huden eller øynene.

- Når du bruker fortynnet saltsyre, må du bruke verneklær som hansker og briller.
- Unngå søl.

LES DETTE


Kjemikalier som reduserer overflatespenning (f.eks. surfaktanter i rengjøringsmidler eller organiske løsemidler, f.eks. alkohol som kan blandes med vann)

Kjemikalier som reduserer overflatespenningen, fører til at sensormembranen mister spesialegenskapene og den beskyttende funksjonen, noe som resulterer i målefeil.

- Ikke bruk noen kjemikalier som reduserer overflatespenning.

Fjerne sensoren fra enhet CCA151

1. Fjern kabelen.
2. Skru løs koblingsmutteren fra enheten.



A0034261

- 1 Desinfeksjonssensor CCS55D
- 2 Strømningsenhett Flowfit CCA151
- 3 Koblingsmutter for å feste en desinfeksjonssensor CCS55D

3. Dra sensor ut gjennom åpning i enhet.

Fjerne sensoren fra enhet CCA250

1. Fjern kabelen.

2. Skru løs sensoren, sammen med adapteren, fra enheten.

 Adapteren trenger ikke å demonteres.

 Du finner mer informasjon om «Fjerne sensor fra enhet CCA250» i enhetens bruksanvisning.

Fjerne sensoren fra enhet CYA112

1. Fjern kabelen.
2. Skru løs sensoren, sammen med adapteren, fra enheten.

 Adapteren trenger ikke å demonteres.

 Du finner mer informasjon om «Fjerne sensor fra enhet CYA112» i enhetens bruksanvisning.

Rengjøre sensormembranen

Hvis membranen er synlig tilsmusset, f.eks. biofilm, fortsetter du på følgende måte:

1. Fjern sensor fra flowenhet → [34](#).
2. Fjern membranhette → [36](#).
3. Bare rengjør membranhetten mekanisk ved hjelp av en skånsom vannstråle. Alternativt kan du rengjøre i flere minutter i fortynnede syrer eller i angitte rengjøringsmidler uten noen flere kjemiske tilsetningsstoffer.
4. Deretter må du skylle grundig med vann.
5. Skru membranhetten tilbake på sensor → [36](#).

Rengjøre elektrodelegemet

1. Fjern sensor fra flowenhet → [34](#).
2. Fjern membranhette → [36](#).
3. Tørk gullelektrøde forsiktig med en myk svamp.
4. Skyll elektrodelegeme med demineralisert vann, alkohol eller fortynnet syre.
5. Skru membranhetten tilbake på sensor → [36](#).

9.2.2 Fylle membranhetten med fersk elektrolytt

 Legg merke til informasjonen på sikkerhetsdatabladet for å sikre sikker bruk av elektrolytten.

LES DETTE**Skade på membran og elektroder, luftbobler**

Mulige målte feil for å fullføre målepunktsvikten

- Unngå skade på membran og elektroder.
- Elektrolytten er kjemisk nøytral og er ikke helsekadelig. Den må uansett ikke svelges, og unngå kontakt med øyne.
- Hold elektrolytflasken lukket etter bruk. Ikke overfør elektrolytt til andre beholdere.
- Ikke oppbevar elektrolytt i mer enn 2 år. Elektrolytten må ikke ha en gul farge. Overhold siste forbruksdato på etiketten.
- Unngå luftbobler når du heller elektrolytt i membranhetten.

Fylle membranhetten med elektrolytt


1. Fjern membranhette →  37.
2. Ca. 7 ml (0.24 fl.oz) Fyll membranhetten med elektrolytt til den er på nivå med starten til den interne gjengen.
3. Skru membranhetten langsomt til stoppen →  35. Dette vil gjøre at overskytende elektrolytt fortrenget ved ventilen og gjengen.
4. Om nødvendig kan du klappe sensoren og membranhetten tørr ved hjelp av en klut.
5. Nullstill driftstimeteller for elektrolytt på giver. Du finner detaljert informasjon i giverens bruksanvisning.

9.2.3 Bytte membranhetten

1. Fjern sensor fra flowenhettet →  34.
2. Fjern membranhette →  37.
3. Hell fersk elektrolytt i den nye membranhetten til det er på nivå med starten av den indre gjengen.
4. Kontroller om tetningsringen er montert i membranhetten.
5. Skru ny membranhette på sensorakslet →  38.
6. Skru på membranhette til membranen ved den fungerende elektroden er litt overstrukket (1 mm (0.04 in)).
7. Nullstill driftstimeteller for membranhette på giver. Du finner detaljert informasjon i giverens bruksanvisning.


Fjerne membranhetten

- Roter membranhetten forsiktig og fjern den.



A0034406

■ 15 Roter membranhetten forsiktig.




A0034408

■ 16 Fjern membranhetten forsiktig.

1 Elektrodekkopp

Skru membranhettet på sensoren

- Skru membranhette på sensoraksel: Hold sensor etter akselen. Hold ventil klar.



■ 17 Skru på membranhetten: Hold trykkavlastningsventil klar.

1 Trykkavlastningsventil

9.2.4 Oppbevare sensoren

Hvis måling stoppes i en kort periode og det kan garanteres at sensoren vil holdes fuktig under oppbevaring:

1. Hvis enheten garantert ikke går tom, kan du la sensoren forbli i flowenheten.
2. Hvis det er en mulighet for at enheten kan gå tom, må du fjerne sensoren fra enheten.
3. For å holde membranen fuktet etter at sensoren er fjernet, må du etterfylle beskyttelseshetten med elektrolytt eller rent vann.
4. Monter beskyttelseshette på sensor → ■ 39.


Under lange avbrudd i måling, særlig hvis dehydrering er mulig:

1. Fjern sensor fra enhet.
2. Rengjør sensoraksel og membranhette med kaldt vann og la dem tørke.
3. Skru membranhetten løst på så langt det går. Dette sikrer at membranen forblir slakk.
4. Hell elektrolytt eller rent vann i beskyttelseshetten og fest → ■ 38.
5. For ny idriftsetting følger du den samme prosedyre som for idriftsetting → ■ 29.

i Påse at ingen gjengroing av organiske stoffer forekommer ved lengre avbrudd i målingen. Fjern kontinuerlig organiske avleiringer, f.eks. bakteriefilmer.

Montere beskyttelseshetten på sensoren


- For å holde membranen fuktet etter at sensoren er fjernet, må du fylle beskyttelseshetten med rent vann.



A0034264

■ 18 Skyy beskyttelseshetten forsiktig inn på membranhetten.

- Den øverste delen av beskyttelseshetten er i den åpne posisjonen.
Skyy beskyttelseshetten forsiktig inn på membranhetten.
- Fest beskyttelseshetten ved å rotere overdelen av beskyttelseshetten.



A0034494

■ 19 Fest beskyttelseshetten ved å rotere den øverste delen

9.2.5 Regenerere sensoren

Under måling tømmes elektrolytten i sensoren gradvis på grunn av kjemiske reaksjoner. Det grå-brune som påføres motelektroden på fabrikken, fortsetter å vokse under sensordrift. Dette har imidlertid ingen effekt på reaksjonen som finner sted ved arbeidselektronen.

En endring i fargen på angir en effekt på reaksjonen som foregår. Utfør en visuell kontroll for å påse at den grå-brune fargen på motelektroden ikke er endret. Hvis fargen på motelektroden er endret, f.eks. hvis den er flekkete, hvit eller sølvaktig, må sensoren regenereres.

- ▶ Send sensoren til produsenten for regenerering.

10 Reparasjon

10.1 Reservedeler

Mer detaljert informasjon om reservedelssett finnes i «Spare Part Finding Tool» på Internett:
www.endress.com/spareparts_consumables

10.2 Retur

Produktet må returneres hvis reparasjoner eller en fabrikkalibrering er nødvendig, eller hvis feil produkt ble bestilt eller levert. Som et ISO-sertifisert selskap og dessuten på grunn av lovbestemmelser er Endress+Hauser forpliktet til å følge visse prosedyrer ved håndtering av returnerte produkter som har vært i kontakt med medium.

Slik sikrer du rask, sikker og profesjonell retur av enheten:

- ▶ Se nettstedet www.endress.com/support/return-material for informasjon om prosedyren og vilkårene for retur av enheter.

10.3 Kassering

Enheten inneholder elektroniske komponenter. Produktet må kasseres som elektronisk avfall.

- ▶ Følg de lokale bestemmelsene.

11 Tilbehør

Følgende er det viktigste tilbehøret som var tilgjengelig da denne dokumentasjonen ble utstedt.

- For tilbehør som ikke er angitt her, må du kontakte et service- eller salgssenter.

11.1 Vedlikeholdssett CCV05

Rekkefølge ifølge produktstruktur

- 2 x membraneksler og 1 x elektrolytt 50 ml (1.69 fl.oz)
- 1 x elektrolytt 50 ml (1.69 fl.oz)
- 2 x tetningssett

11.2 Enhetspesifikt tilbehør

Memosens datakabel CYK10

- For digitale sensorer med Memosens-teknologi
- Produktkonfigurator på produktsiden: www.endress.com/cyk10

 Teknisk informasjon TI00118C

Memosens-datakabel CYK11

- Forlengelseskabel for digitale sensorer med Memosens-protokoll
- Produktkonfigurator på produktsiden: www.endress.com/cyk11

 Teknisk informasjon TI00118C

Memosens laboratoriekabel CYK20

- For digitale sensorer med Memosens-teknologi
- Produktkonfigurator på produktsiden: www.endress.com/cyk20

Flowfit CCA151

- Flowenhett for desinfeksjonssensorer
- Produktkonfigurator på produktsiden: www.endress.com/cca151

 Teknisk informasjon TI01357C

Flowfit CCA250

- Flowenhett for desinfeksjons- og pH/ORP-sensorer
- Produktkonfigurator på produktsiden: www.endress.com/cca250

 Teknisk informasjon TI00062C

Flexdip CYA112

- Nedsenkingsenhett for vann og avløpsvann
- Modulbasert enhetssystem for sensorer i åpne bassenger, kanaler og tanker
- Materiale: PVC eller rustfritt stål
- Produktkonfigurator på produktsiden: www.endress.com/cya112

 Teknisk informasjon TI00432C

Fotometer PF-3

- Kompakt håndholdt fotometer for å bestemme referanse måleverdien
- Fargekodede reagensflasker med klare doseringsanvisninger
- Ordrenr. 71257946

Settadapter CCS5xD for CCA151

- Klemmering
- Trykkring
- O-ring
- Ordrenr. 71372027

Adaptersett CCS5x(D) for CCA250

- Adapter inkl. O-ringer
- 2 låsebolter
- Ordrenr. 71372025

Adaptersett CCS5x(D) for CYA112

- Adapter inkl. O-ringer
- 2 låsebolter
- Ordrenr. 71372026

COY8

Nullpunktsgel for oksygen- og desinfeksjonssensorer

- Oksygenfri og klorfri gel for verifisering, nullpunktscalibrering og justering av oksygen og desinfeksjonsmålepunkter
- Produktkonfigurator på produktsiden: www.endress.com/coy8



Teknisk informasjon TI01244C

12 Tekniske data

12.1 Inngang

12.1.1 Målevariabler

Fri brom (HOBr)	Hypobromsyre (HOBr) [mg/l, µg/l, ppm, ppb]
Temperatur	[°C, °F]

12.1.2 Måleområde

CCS55D-**31AD	0 – 5 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31BF	0 – 20 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31CJ	0 – 200 mg/l (ppm) HOBr

12.1.3 Signalstrøm

CCS55D-**31AD	56 til 104 nA per 1 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31BF	14 til 26 nA per 1 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31CJ	14 til 26 nA per 1 mg/l (ppm) HOBr

12.2 Ytelsesegenskaper

12.2.1 Referansedriftsvilkår

Temperatur	20 °C (68 °F)
pH-verdi	pH 6,5 ±0,2
Flow	40 til 60 cm/s
HOBr-fritt basemedium	Hovedledning vann

12.2.2 Svartid

T₉₀ < 20 s (etter fullført polarisering)

T₉₀-tiden kan være lengre under visse forhold. Hvis sensoren betjenes eller lagres i et bromfritt medium i en lengre tidsperiode, starter sensorresponsen umiddelbart hvis brom er til stede, men når bare den nøyaktige konsentrationsverdien etter en forsinkelse.

12.2.3 Største målte feil

$\pm 2\%$ og $\pm 5 \mu\text{g/l}$ (ppb) av måleverdi (avhengig av hvilken verdi som er høyest)

	LOD (deteksjonsgrense) ¹⁾	LOQ (kvantifiseringsgrense) ¹⁾
CCS55D-**31AD	0.0008 mg/l (ppm)	0.0025 mg/l (ppm)
CCS55D-**31BF	0.0026 mg/l (ppm)	0.0085 mg/l (ppm)
CCS55D-**31CJ	0.0061 mg/l (ppm)	0.0203 mg/l (ppm)

- 1) Basert på ISO 15839. Den målte feilen omfatter alle sensorens og giverens usikkerheter (elektrodesystem). Inneholder ikke alle usikkerhetene forårsaket av referanse materiale og justeringer som kan ha blitt utført.

12.2.4 Repeterbarhet

CCS55D-**31AD	0.0017 mg/l (ppm)
CCS55D-**31BF	0.0087 mg/l (ppm)
CCS55D-**31CJ	0.0476 mg/l (ppm)

12.2.5 Nominell helling

CCS55D-**31AD	80 nA per 1 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31BF	20 nA per 1 mg/l (ppm) HOBr
CCS55D-**31CJ	20 nA per 1 mg/l (ppm) HOBr

12.2.6 Langvarig drift

< 1 % per måned (gjennomsnittsverdi, bestemt ved drift med varierende konsentrasjoner og under referansebetegnelser)

12.2.7 Polariseringstid

Initiell idriftsetting	60 min
Ny idriftsetting	30 min

12.2.8 Driftstid for elektrolytten

Driftstiden for elektrolytten avhenger mye på bruksområdet og mediet. Den blir kortere med økte konsentrasjoner av fritt brom og økt temperatur.

ved 10 % av måleområdet og 20 °C	2 år
ved 50 % av måleområdet og 20 °C	1 år
ved høyeste konsentrasjon og 55 °C	60 dager

12.2.9 Egenforbruk av brom

Egenforbruket av brom ved sensoren er uvesentlig.

12.3 Miljø

12.3.1 Omgivelsestemperatur

-20 – 60 °C (-4 – 140 °F)

12.3.2 Oppbevaringstemperatur

	Langtidsoppbevaring opp til 2 år (maks)	Oppbevaring opp til 48 h (maks)
Med elektrolytt	0 – 35 °C (32 – 95 °F) (ikke-frysende)	35 – 50 °C (95 – 122 °F)
Uten elektrolytt	-20 – 60 °C (-4 – 140 °F)	

12.3.3 Kapslingsgrad

IP68 (1.8 m (5.91 ft)) vannsøyle over 7 dager ved 20 °C (68 °F)

12.4 Prosess

12.4.1 Prosesstemperatur

0 til 55 °C (32 til 130 °F), over frysepunkt

12.4.2 Prosesstrykk

Innlopstrykket avhenger av den spesifikke monteringen og installasjonen.

Målingen kan finne sted med et fritt utløp.

Mediets trykk direkte oppstrøms for sensormembranen kan ikke overstige 1 bar (14.5 psi) (2 bar abs. (29 psi abs.)).

- Når det gjelder sensorstilstand og -ytelse, er det vesentlig at grensene for flowhastighet angitt i følgende tabell overholdes.

	Flowhastighet [cm/s]	Volumflow [l/h]		
		Flowfit CCA250	Flowfit CCA151	Flexdip CYA112
Min.	16	30	5	Sensoren suspenderes fritt i mediet. Vær oppmerksom på minste flowhastighet på 16 cm/s under installasjon.
Maks.	80	120	20	

12.4.3 pH-område

Effektivitetsområde for fri brom pH 5 til 10¹⁾

Kalibrering pH 5 til 9

Måling pH 5 til 10

1) Ved pH < 5 dannes elementært brom fra hypobromsyre, som har annen atferd enn hypobromsyre når det passerer gjennom membranen. Ved tilstedeværelse av kloridioner (Cl⁻) kan det også dannes bromklorid, noe som også kan føre til feilresultater.

12.4.4 Flow

Minst 5 l/h (1.3 gal/h), i Flowfit CCA151 -flowenhet

Minst 30 l/h (7.9 gal/h), i Flowfit CCA250-flowenhet

12.4.5 Flow

Minst 16 cm/s (0.5 ft/s) , f.eks. med Flexdip CYA112 innstikksenhet

12.5 Mekanisk oppbygning

12.5.1 Mål

→  17

12.5.2 Vekt

Sensor med membranhette og elektrolytt (uten beskyttelseshette og uten adapter)

Ca. 95 g (3.35 oz)

12.5.3 Materialer

Sensoraksel	POM eller PVC
Membran	PET
Membranhette	PVDF
Vernehette	<ul style="list-style-type: none">■ Beholder: PC-makrolon (polykarbonat)■ Tetning: Kraiburg TPE TM5MED■ Deksel: PC-makrolon (polykarbonat)
Tetningsring	FKM
Sensorakselkobling	PPS


12.5.4 Kabelspesifikasjon

maks. 100 m (330 ft), inkl. kabelforlengelse

13 Installasjon og drift i farlig miljø klasse I, div. 2

Gnistfri enhet for bruk i spesifisert farlig miljø i samsvar med:

- cCSAus klasse I, div. 2
- Gassgruppe A, B, C, D
- Temperaturklasse T6, -5°C (23°F) $< \text{Ta} < 55^{\circ}\text{C}$ (131°F)
- Kontrolltegning: 401204



Stikkordsregister

A

Advarsler 4

B

Bruk 6

D

Diagnostikk 31

Driftsprinsipp 8

Driftstid for elektrolytten 45

E

Effekt på det målte signalet

 Flow 11

 pH-verdi 9

 Temperatur 12

Elektrisk tilkobling 27

Enhetsbeskrivelse 8

Ex-godkjenninger 15

F

Feilsøking 31

Flow 11, 47

Flowenhet 23, 24

Funksjonskontroll 29

G

Godkjenninger

 Marin 14

I

Innstikksenhet 25

Installasjon

 Flowenhet 23

 Innstikksenhet 25

 Kontroll 26

 Orientering 16

 Sensor 18

Installasjonskontroll 29

K

Kabelspesifikasjon 47

Kapslingsgrad

 Sikring 27

 Tekniske data 46

Kassering 41

Kontroll

 Funksjon 29

 Installasjon 26

 Tilkobling 28

L

Langvarig drift 45

Leveringsinnhold 14

M

 Marin 14

 Materialer 47

 Miljø 46

 Monteringsanvisning 16

 Mottakskontroll 13

 Måleområder 44

 Måleprinsipp 8

 Målesystem 18

 Målevariabler 44

 Målt signal 9

N

Nominell helling 45

O

Omgivelsestemperatur 46

Oppbevaring 38

Oppbevaringstemperatur 46

Orientering 16

P

pH-område 46

pH-verdi 9

Polariseringstid 45

Prosess 46

Prosesstemperatur 46

Prosesstrykk 46

R

Referansedriftsvilkår 44

Regenerering 39

Rengjøring 34

Reparasjon 41

Repeterbarhet 45

Reservedeler 41

Retur 41

S

Samsvarserklæring	14
Sensor	
Kalibrering	29
Montering	18
Oppbevaring	38
Polarisering	29
Regenerere	39
Rengjøring	34
Tilkobling	27
Sikkerhetsanvisninger	6
Største målte feil	45
Svartid	44
Symboler	4

T

Tekniske data	
Inngang	44
Mekanisk oppbygning	47
Miljø	46
Prosess	46
Ytelsesegenskaper	44
Temperatur	12
Tilbehør	42
Tilkobling	
Kontroll	28
Sikring av kapslingsgraden	27
Tiltenkt bruk	6
Typeskilt	13

V

Vedlikeholdsoppgaver	34
Vedlikeholdsskjema	33
Vekt	47

Y

Ytelsesegenskaper	44
-----------------------------	----



71486256

www.addresses.endress.com
