



Hurtigveiledning Nivotester FTL325P, enkeltkanal Nivådetektor med PFM-inngang

Vibronic



Disse hurtigveiledningene er ikke en erstatning for bruksanvisningen som gjelder enheten. Du finner detaljert informasjon i bruksanvisningen og tilleggsdokumentasjonen.

Tilgjengelig for alle enhetsversjoner via:

- Internett: www.endress.com/deviceviewer
- Smarttelefon/nettbrett: Endress+Hauser Operations-app

Grunnleggende sikkerhetsanvisninger

Produsentens adresse

Produsent: Endress+Hauser SE+Co. KG, Hauptstraße 1, D-79689 Maulburg eller www.endress.com.

Produksjonssted: Se typeskilt.

Krav til personalet

Personellet må oppfylle følgende krav for å utføre oppgavene, f.eks., idriftsetting og vedlikehold:

- ▶ Spesialistene må ha en kvalifikasjon som er relevant for den spesifikke funksjonen og oppgaven.
- ▶ Må være autorisert av anleggets eier/operatør.
- ▶ Må være kjent med nasjonale bestemmelser.
- ▶ Må ha lest og forstått anvisningene i håndboken og tilleggsdokumentasjonen.
- ▶ Personalet må følge anvisninger og overholde generelle regler.

Tiltenkt bruk

- Skal kun brukes som forsyningsenhet til giver
- Skal kun brukes for punktnivåbrytere fra Endress+Hauser med totråds PFM-signal
- Bruk bare isolerte verktøy

- Bruk kun originaldeler

Arbeidssikkerhet

Når du arbeider på og med enheten:

- ▶ Bruk personlig verneutstyr i samsvar med nasjonale bestemmelser.

Driftssikkerhet

- ▶ Bare bruk enheten hvis den er i forskriftsmessig teknisk stand og uten feil og mangler.
- ▶ Operatøren er ansvarlig for å sørge for at enheten er i god stand.



- Du finner informasjon om bruksområder som krever funksjonssikkerhet i samsvar med IEC 61508 (SIL) i håndboken for funksjonell sikkerhet.
- For WHG-bruksområder henvises det til tilknyttede WHG-dokumenter

Produktsikkerhet

Dette produktet er utformet i samsvar med god teknisk praksis for å oppfylle moderne sikkerhetskrav, og har blitt testet og sendt fra fabrikkens i en driftssikker tilstand.

Montering

Monteringskrav

Enheten må settes i et kabinett utenfor fareområdet.


Monter enheten slik at den er beskyttet mot vær og vind. Unngå direkte sollys ved betjening utendørs og i varmere klimaer

Omgivelsestemperaturområde

- Montert frittstående: $-20 - +60^{\circ}\text{C}$ ($-4 - 140^{\circ}\text{F}$)
- Montert i rad uten sideveis avstand: $-20 - +50^{\circ}\text{C}$ ($-4 - +122^{\circ}\text{F}$)
- For installasjon i beskyttelseshus: $-20 - +40^{\circ}\text{C}$ ($-4 - +104^{\circ}\text{F}$)
Maksimalt fire enkanals Nivotester-apparater eller maksimalt to trekanals Nivotester-apparater eller maksimalt to enkanals Nivotester-apparater pluss ett trekanals Nivotester-apparat kan installeres i et beskyttelseshus.

Montere enheten

Enheten kan monteres liggende eller stående på en DIN-skinne.



1 Montering; DIN-skinne i samsvar med EN 60715 TH35-7.5/EN 60715 TH35-15

Elektrisk tilkobling

⚠ ADVARSEL

Eksplisjonsfare på grunn av defekt tilkobling.

- ▶ Overhold gjeldende nasjonale standarder.
- ▶ Overhold spesifikasjonene i sikkerhetsanvisningene (XA).
- ▶ Kontroller for å påse at strømforsyningen er forenlig med informasjonen på typeskiltet.
- ▶ Slå av strømforsyningen før du kobler til.
- ▶ Når du kobler til det offentlig lysnettet, må du installere en nettbryter for enheten slik at den er innenfor enkel rekkevidde av enheten. Merk strømbryteren som en skillebryter for enheten (IEC/EN 61010).




Overhold spesifikasjonene på enhetens typeskilt.

Koble til enheten



De avtakbare klemmeblokkene er fargekodet i egensikre og ikke-egensikre klemmer. Denne forskjellen bidrar til å sikre sikker kabling.

Arrangement av klemmer, strømtilførsel



2 Arrangement av klemmer, strømtilførsel


A $U \sim 85 - 253 V_{AC}$, 50/60 Hz

B $U \sim 20 - 30 V_{AC}$, 50/60 Hz

C $U = 20 - 60 V_{DC}$

D Maks. $1 \times 2,5 \text{ mm}^2$ (14 AWG) eller $2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ (16 AWG)

Koble til sensoren



3 Tilkobling av sensoren til Nivotester

Sensorer som kan kobles til:

- Liquiphant FTL51B, FTL62, FTL63, FTL64 med FEL67

- Liquiphant M FTL50(H), FTL51(H), FTL51C med FEL57
- Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 med FEM57

Blå klemmeblokker på toppen for farlig område

- Totråds tilkoblingskabel mellom Nivotester og sensor, f.eks. kommersielt tilgjengelige installasjonskabler eller tråder i en flerkjernet kabel for måleformål
- Bruk en skjermet kabel ved sterke elektromagnetiske forstyrrelser, f.eks. fra maskiner eller radioutstyr. Den skjermede kabelen skal kun kobles til jordingsklemmen i sensoren. Den skal ikke kobles til Nivotester

Koble til signal- og kontrollsystemene

Grå klemmeblokker nederst for ikke-fareområdet


- Følg med på reléfunktjonen avhengig av nivå og sikkerhetsmodus
- Hvis en enhet med høy induktans er koblet til (f.eks. kontaktor, solenoidventil osv.), må det tilveiebringes et gnistvern for å beskytte relékontakten

Koble til forsyningsspenningen

Grønn rekkeklemme nederst:

En sikring er integrert i strømforsyningskretsen. En ytterligere finsikring er ikke nødvendig. Enheten er utstyrt med vern for omvendt polaritet.

Koble til utgangene



4 Koble til utgangene


A Nivå, grensesignal

B Feil, alarm

Sikring av kapslingsgraden

- IP20 (i samsvar med IEC/EN 60529)
- IK06 (i samsvar med IEC/EN 62262)

Dispayelementer



5 Visningselementer, lysdioder (LED-er)

gn Grønn lysdiode: klar til drift

rd Rød lysdiode: feilsignalering

ye Gul lysdiode: nivårelé strømsatt