

Special Documentation Sonderdokumentation **Webdisplay**

Start Passwords
Startpasswörter

The cockpit start password must be replaced during initial startup:
Das Cockpit-Startpasswort muss bei Erstinbetriebnahme ersetzt werden:

The initial password for the system user (Linux system) must be changed during initial startup:
Das Startpasswort für den System-User (Linux-System) muss bei Erstinbetriebnahme ersetzt werden: