

Historial de revisiones

BA02532S/01.25-00

- Válido para la versión del software: 3.6.xx
- Modificaciones/comentarios: Descripción de los límites del depósito (símbolos para depósitos, silos y objetos), eliminación del "Periodo de pruebas ampliado", navegador de internet actualizado

Índice de contenidos

1	Sobre este documento	4
1.1	Función del documento	4
1.2	Grupo objetivo	4
1.3	Símbolos	4
1.4	Documentación	5
1.5	Marcas registradas	5
2	Instrucciones de seguridad básicas ...	7
2.1	Requisitos que debe cumplir el personal	7
2.2	Uso previsto	7
2.3	Seguridad informática	7
2.4	Mejoras técnicas	7
3	Identificación	8
3.1	Requisitos del sistema	8
4	Interfaz de usuario	9
4.1	Símbolos	9
5	Prórroga de la licencia y búsqueda de actualizaciones	11
5.1	Prórroga del periodo de prueba	11

1 Sobre este documento

1.1 Función del documento

Este documento tiene por objeto complementar el manual de instrucciones BA00055S de SupplyCare Enterprise.

El presente documento solo describe las modificaciones válidas para la versión de software 3.6.xx. Toda la información relativa a la configuración y el manejo de SupplyCare Enterprise se facilita en el manual de instrucciones BA00055S.

1.2 Grupo objetivo

Aparte de conocimientos básicos sobre el manejo de un PC, no se necesita formación especial para llevar a cabo las funciones administrativas del software de gestión de la cadena de suministro. No obstante, se recomienda recibir formación de Endress+Hauser en torno a este sistema.

1.3 Símbolos

1.3.1 Símbolos de seguridad



Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.



Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.



Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.



Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.3.2 Símbolos para determinados tipos de información



Consejo

Indica información adicional



Referencia a documentación




Referencia a páginas



Referencia a gráficos



Nota o paso individual que se debe respetar



Serie de pasos



Resultado de un paso

1.3.3 Símbolos en gráficos

1, 2, 3, ...

Número del elemento

A, B, C, ...

Vistas

1.3.4 Convenciones empleadas en este manual

Para clarificar el contenido de este manual y destacar la información importante se usan tanto recursos tipográficos como símbolos.

Resaltado del texto

Para resaltar el texto se usan los recursos siguientes:

Negrita

Significado: Entrada de teclado, botón, pestaña, opción de menú, elementos en gráficos

Ejemplos:

- Seleccione la pestaña **Detalles del evento**.
- Haga clic en la opción de menú **Evento**.

1.3.5 Figuras

Las vistas de pantalla que se incluyen en este manual son representaciones de ejemplo y pueden diferir de sus vistas de pantalla personales. Las vistas de pantalla dependen de los ajustes personales del navegador, del equipo empleado y de la aplicación.

1.4 Documentación

BA00055S

- Producto: SupplyCare Enterprise
- Tipo de documento: Manual de instrucciones

KA01579S

- Producto: SupplyCare Enterprise
- Tipo de documento: Introducción breve

1.5 Marcas registradas

Las siguientes marcas comerciales son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros países:

Microsoft®, Windows®, Windows Server®

Las siguientes marcas comerciales son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Google LLC:

Google™, Google Chrome™, Google Maps™

Las siguientes marcas comerciales son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. y/o sus afiliados en Estados Unidos y otros ciertos países:

IOS®

Safari®, iPhone® y iPad® son marcas comerciales de Apple® Inc. registradas en Estados Unidos y otros ciertos países.

1.5.1 Aviso legal relativo a las marcas comerciales

Todos los nombres de empresas y/o productos y/o todos los logotipos de empresas pueden ser nombres comerciales, marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de

Endress+Hauser, de sus afiliados o de los propietarios respectivos con los que estén asociados.

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- ▶ El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- ▶ Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- ▶ Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- ▶ Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- ▶ Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- ▶ Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso previsto

SupplyCare Enterprise es un software de configuración basado en internet destinado a coordinar el flujo de material y la información a lo largo de la cadena de suministro.

SupplyCare Enterprise proporciona a los usuarios total transparencia en lo relativo a los niveles de inventario en depósitos y silos, en todo momento y desde cualquier sitio, incluso en emplazamientos remotos.

Tomando como base la tecnología de medición y de transmisión instalada en planta, los datos del inventario actual se recogen y se envían a SupplyCare. A través de SupplyCare, los usuarios tienen en todo momento una visión general de todos los niveles del inventario actual. Los niveles críticos del inventario se identifican con claridad y, si lo desean, los usuarios pueden recibir de manera activa las consiguientes alertas. Las previsiones calculadas proporcionan fiabilidad adicional para la planificación del reaprovisionamiento.

2.3 Seguridad informática

La garantía del fabricante solo es válida si el producto se instala y se usa tal como se describe en el manual de instrucciones. El producto está dotado de mecanismos de seguridad que lo protegen contra modificaciones involuntarias en los ajustes.

El explotador, de conformidad con sus normas de seguridad, debe implementar medidas de seguridad informática que proporcionen protección adicional tanto al producto como a la transmisión de datos asociada.

2.4 Mejoras técnicas

Endress+Hauser se reserva el derecho a introducir mejoras técnicas en el hardware y en el software sin aviso previo. Si dichas mejoras no afectan a las funciones operativas del software, no se documentan. Si las mejoras tienen un impacto significativo en el funcionamiento, se publica una versión nueva del manual de instrucciones. Véase el historial de revisiones que figura en este manual para obtener más detalles.

3 Identificación

3.1 Requisitos del sistema

Navegador para sobremesa:

- Microsoft® Edge 128 (o superior)
- Mozilla Firefox 130 (o superior)
- Google Chrome™ 128 (o superior)

Navegador para dispositivos móviles:

- Google Chrome™ 128 (o superior)
- Safari® en iOS 18 (o superior)

Configuración del navegador:

- Active Scripting habilitado
- JavaScript habilitado
- Permitir cookies

Estos son los navegadores oficialmente compatibles recomendados por Endress+Hauser para la aplicación SupplyCare Enterprise. El uso de una versión diferente del navegador o de otra tecnología puede limitar la funcionalidad y provocar incidencias en el indicador.

4 Interfaz de usuario

4.1 Símbolos

4.1.1 Símbolos para depósitos, silos u objetos

SupplyCare permite a los usuarios elegir la interfaz de usuario entre los tipos de plantilla "Depósito", "Silo" y "Objeto". La funcionalidad de estos tipos de plantilla es idéntica. No obstante, según la selección, las designaciones usadas en el menú, en la visión general y en la vista detallada difieren, así como los símbolos y las sugerencias de herramientas que se muestran al pasar el cursor del ratón sobre un símbolo.



En las tablas siguientes se recogen los símbolos para depósitos, silos y objetos. Las designaciones que difieren entre los tipos están descritas en la sección siguiente (véase la sección "Designaciones").

Nota: El tipo de plantilla "Depósito" se usa en todas las secciones restantes del presente manual de instrucciones.

Símbolos

	Depósito/silo
	Depósito agregado/silo agregado
	Objeto
	Objeto agregado

Indicador de estado

		CORRECTO (VERDE) Depósito/silo/objeto estándar: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente está por encima del punto planificado/límite de cumplimiento. Depósito/silo/objeto de reciclaje: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente está por debajo del punto planificado/límite de cumplimiento.
		CORRECTO (VERDE) Depósitos/silos/objetos estándar agregados: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor agregado correspondiente está por encima del punto planificado/límite de cumplimiento. Depósitos/silos/objetos de reciclaje agregados: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor agregado correspondiente está por debajo del punto planificado/límite de cumplimiento.
		Se ha alcanzado el punto planificado/límite de cumplimiento (AMARILLO) Depósito/silo/objeto estándar: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente es igual o inferior al punto planificado/límite de cumplimiento. Depósito/silo/objeto de reciclaje: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente es igual o superior al punto planificado/límite de cumplimiento.
		Se ha alcanzado el punto planificado/límite de cumplimiento (AMARILLO) Depósitos/silos/objetos estándar agregados: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor agregado correspondiente es igual o inferior al punto planificado/límite de cumplimiento. Depósitos/silos/objetos de reciclaje agregados: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente es igual o superior al punto planificado/límite de cumplimiento.
		Punto de envío/punto de acción alcanzado (NARANJA) Depósito/silo/objeto estándar: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente es igual o inferior al punto de envío/punto de acción.

		Punto de envío/punto de acción alcanzado (NARANJA) Depósitos/silos/objetos agregados: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente es igual o inferior al punto de envío/punto de acción.
		Nivel de existencias de seguridad/límite crítico alcanzado (ROJO) Depósito/silo/objeto estándar: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente es igual o inferior al nivel de existencias de seguridad/límite crítico. Depósito/silo/objeto de reciclaje: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente es igual o superior al nivel de existencias de seguridad/límite crítico.
		Nivel de existencias de seguridad/límite crítico alcanzado (ROJO) Depósitos/silos/objetos estándar agregados: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente es igual o inferior al nivel de existencias de seguridad/límite crítico. Depósitos/silos/objetos de reciclaje agregados: El nivel de inventario actual (el último medido) del contenedor correspondiente es igual o superior al nivel de existencias de seguridad/límite crítico.
		Medición incorrecta: error de comunicación No se dispone de datos medidos para el depósito/silo o el objeto. El estado también se indica cuando se muestran datos secundarios, a no ser que el contenedor se encuentre fuera de servicio.
		Medición incorrecta: error de comunicación No se dispone de datos de medición para el depósito/silo agregado o el objeto agregado.
		Fuera de servicio El depósito/silo o el objeto no está disponible (p. ej., debido a su revisión). En el gráfico de inventario, el periodo durante el cual el contenedor está fuera de servicio se muestra sobre un fondo gris.
		Fuera de servicio El depósito agregado/silo agregado o el objeto agregado no está disponible (p. ej., debido a su revisión). En el gráfico de inventario, el periodo durante el cual el contenedor correspondiente está fuera de servicio se muestra sobre un fondo gris.
		Sobrellenado El valor medido es mayor que la capacidad del depósito/silo o que el máximo del objeto.
		Sobrellenado El valor medido es mayor que la capacidad del depósito/silo agregado o que el máximo del objeto agregado.
		Datos medidos incorrectos El valor medido es menor que el punto cero del depósito/silo/objeto.
		Datos medidos incorrectos El valor medido es menor que el punto cero del depósito/silo/objeto agregado.

5 Prórroga de la licencia y búsqueda de actualizaciones

5.1 Prórroga del periodo de prueba

Sección eliminada.



www.addresses.endress.com
