

Navodila za uporabo

Memosens CCS53E

Digitalni senzor s tehnologijo Memosens za določanje celotnega klora







Kazalo vsebine









| | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 1 | O dokumentu | 4 | 12 | Tehnični podatki | 32 |
| 1.1 | Opozorila | 4 | 12.1 | Vhod | 32 |
| 1.2 | Uporabljeni simboli | 4 | 12.2 | Delovna karakteristika | 32 |
| 2 | Osnovna varnostna navodila | 5 | 12.3 | Okolica | 33 |
| 2.1 | Zahteve glede osebja | 5 | 12.4 | Proces | 33 |
| 2.2 | Namenska uporaba | 5 | 12.5 | Mehanska zgradba | 34 |
| 2.3 | Varstvo pri delu | 5 | | | |
| 2.4 | Varnost obratovanja | 6 | | | |
| 2.5 | Varnost izdelka | 6 | | | |
| 3 | Opis izdelka | 7 | | | |
| 3.1 | Zgradba izdelka | 7 | | | |
| 4 | Prezemna kontrola in identifikacija izdelka | 10 | | | |
| 4.1 | Prezemna kontrola | 10 | | | |
| 4.2 | Identifikacija izdelka | 10 | | | |
| 5 | Vgradnja | 12 | | | |
| 5.1 | Pogoji za vgradnjo | 12 | | | |
| 5.2 | Vgradnja senzorja | 13 | | | |
| 6 | Električna priključitev | 18 | | | |
| 6.1 | Priključitev senzorja | 18 | | | |
| 6.2 | Zagotovitev stopnje zaščite | 18 | | | |
| 6.3 | Kontrola po priključitvi | 18 | | | |
| 7 | Prevzem v obratovanje | 19 | | | |
| 7.1 | Kontrola po vgradnji in kontrola delovanja ... | 19 | | | |
| 7.2 | Polarizacija senzorja | 19 | | | |
| 7.3 | Kalibriranje senzorja | 19 | | | |
| 7.4 | Števec elektrolita | 20 | | | |
| 8 | Diagnostika in odpravljanje napak .. | 21 | | | |
| 9 | Vzdrževanje | 23 | | | |
| 9.1 | Načrt vzdrževanja | 23 | | | |
| 9.2 | Vzdrževalno opravilo | 23 | | | |
| 10 | Popravilo | 29 | | | |
| 10.1 | Nadomestni deli | 29 | | | |
| 10.2 | Vračilo | 29 | | | |
| 10.3 | Odstranitev | 29 | | | |
| 11 | Pribor | 30 | | | |
| 11.1 | Vzdrževalni komplet CCV05 | 30 | | | |
| 11.2 | Pribor, prilagojen napravi | 30 | | | |

1 O dokumentu




1.1 Opozorila

| Struktura informacij | Pomen |
|--|--|
|  NEVARNOST Vzroki (/posledice) Posledice v primeru neupoštevanja (če obstajajo) ► Ukrep | Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če nevarne situacije ne preprečite, bo povzročila smrtne ali težke telesne poškodbe. |
|  OPOZORILO Vzroki (/posledice) Posledice v primeru neupoštevanja (če obstajajo) ► Ukrep | Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če nevarne situacije ne preprečite, lahko povzroči smrtne ali težke telesne poškodbe. |
|  POZOR Vzroki (/posledice) Posledice v primeru neupoštevanja (če obstajajo) ► Ukrep | Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če takšne situacije ne preprečite, lahko povzroči lažje do resnejše telesne poškodbe. |
|  OBVESTILO Vzrok/situacija Posledice v primeru neupoštevanja (če obstajajo) ► Ukrep/opomba | Ta simbol opozarja na situacije, ki lahko povzročijo materialno škodo. |

1.2 Uporabljeni simboli

| | |
|---|---------------------------------|
|  | Dodatne informacije, namig |
|  | Dovoljeno |
|  | Priporočeno |
|  | Ni dovoljeno ali ni priporočeno |
|  | Sklic na dokumentacijo naprave |
|  | Sklic na stran |
|  | Sklic na ilustracijo |
|  | Rezultat koraka |

1.2.1 Simboli na napravi


| | |
|---|---|
|  | Sklic na dokumentacijo naprave |
|  | Najmanjša vgradna globina |
|  | Izdelkov s to oznako ni dovoljeno odstraniti skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki. Vrnite jih proizvajalcu, ki jih bo odstranil v skladu z veljavnimi predpisi. |

2 Osnovna varnostna navodila

2.1 Zahteve glede osebja

Merilni sistem lahko vgradi, prevzame v obratovanje, upravlja in vzdržuje zgolj usposobljeno tehnično osebje.

- ▶ Tehnično osebje mora biti za izvajanje opravil pooblaščen s strani upravitelja postroja.
- ▶ Električno priključitev sme izvesti le izšolan električar.
- ▶ Tehnično osebje mora prebrati, razumeti in upoštevati ta navodila za uporabo.
- ▶ Napake na merilnem mestu lahko odpravi zgolj pooblaščen in posebej usposobljeno osebje.

 Popravila, ki niso opisana v navodilih za uporabo, sme izvesti le proizvajalec ali njegova servisna organizacija.

2.2 Namenska uporaba

Pitno in industrijsko vodo je treba dezinficirati z ustreznimi razkuževalnimi sredstvi, kot so klorov plin ali anorganske klorove spojine. Odmerjena količina sredstva se mora prilagajati nenehno spreminjajočim se delovnim pogojem. Premajhna koncentracija razkuževalnega sredstva v vodi lahko vpliva na učinkovitost dezinfekcije. Prevelika koncentracija lahko po drugi strani povzroči korozijo in neprijeten okus, obenem pa je povezana z nepotrebni stroški.

Senzor je bil namensko razvit za kontinuirne meritve celotnega klora v vodi. V povezavi z merilno in regulacijsko opremo omogoča optimalno regulacijo dezinfekcije.

Pod celotni klor prištevamo naslednje spojine:

- Prosti klor: hipoklorov kislina (HOCl), hipokloritni ioni (OCl⁻)
- Vezani klor (kloramini)
- Organsko vezani klor (npr. derivati cianurske kisline)

Klorid (Cl⁻) se ne meri.

Senzor je zlasti primeren za te namene:

- Nadzor celotne vsebnosti klora v odpadni, industrijski, procesni, hladilni in bazenski vodi
- Meritve, nadzor in regulacijo celotne vsebnosti klora v sladki in morski vodi med pripravo procesne vode, bazenske vode in vode za masažne kadi

Značilno področje uporabe je dezinfekcija odpadne, večnamenske, procesne in hladilne vode s sredstvi na osnovi klora; običajno pri višjih pH vrednostih do 9,5. Senzor CCS53E se uporablja v bazenih v kombinaciji s senzorjem za prosti klor CCS51E za nadzor količine vezanega klora (kloraminov).

Kakršna koli drugačna uporaba od tukaj opisane ogroža varnost ljudi in celotnega merilnega sistema, zato ni dovoljena.

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nenamenske rabe.

2.3 Varstvo pri delu

Uporabnik je odgovoren za upoštevanje naslednjih varnostnih pogojev:

- smernice za vgradnjo
- lokalni standardi in predpisi
- predpisi za zaščito pred eksplozijami

Elektromagnetna združljivost

- Ta izdelek je bil preskušen v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi za elektromagnetno združljivost za industrijske aplikacije.
- Navedena elektromagnetna združljivost velja samo za izdelek, ki je priključen v skladu s temi Navodili za uporabo.

2.4 Varnost obratovanja

Pred prevzemom celotnega merilnega mesta v obratovanje:

1. Preverite vse povezave.
2. Prepričajte se, da električni kabli in cevni priključki niso poškodovani.
3. Ne uporabljajte poškodovanih izdelkov. Če so izdelki poškodovani, poskrbite, da jih ne bo mogoče pomotoma uporabiti.
4. Poškodovane izdelke ustrezno označite.

Med obratovanjem:

- ▶ Če napake ni mogoče odpraviti:
prenehajte uporabljati izdelek in ga zavarujte pred nenačrtovanim zagonom.

2.5 Varnost izdelka


Naprava je izdelana v skladu z najsodobnejšimi varnostnimi zahtevami. Bila je preskušena in je tovarno zapustila v stanju, ki omogoča varno uporabo. Izdelek ustreza zadevnim predpisom in izpolnjuje mednarodne standarde.

3 Opis izdelka

3.1 Zgradba izdelka

Senzor je sestavljen iz naslednjih funkcijskih enot:

- Membranska kapica (merilna komora z membrano)
 - Ločuje notranji amperometrični sistem od medija
 - Z robustno membrano PET in varnostnim ventilom
 - Z oporno mrežico med delovno elektrodo in membrano za točno odmerjen in enakomeren sloj elektrolita. Ta zagotavlja razmeroma konstantno meritev ob zmanjšanju vplivov nihanja tlaka in pretoka.
- Steblo sensorja, v katerem so:
 - Velika protielektroda
 - Delovna elektroda, zalita v plastiki
 - Vdelan senzor temperature



1 Zgradba sensorja

3.1.1 Merilni princip

Koncentracija skupnega klora se določa po amperometričnem merilnem principu.

Pod skupni klor prištevamo naslednje spojine:

- Prosti klor: hipoklorovna kislina (HOCl), hipokloritni ioni (OCl⁻)
- Vezani klor (kloramini)
- Organski vezani klor, npr. derivati cianurske kisline

Klorid (Cl⁻) se ne meri.

Senzor je prekrit z membrano in ima dve elektrodi. Platinasta elektroda je delovna elektroda. Protielektroda, prekrita s srebrovim halidom, ima vlogo protielektrode in referenčne elektrode.

Membranska kapica je napolnjena z elektrolitom in ima funkcijo merilne komore. Merilni elektrodi sta potopljeni v merilni komori. Merilna komora je ločena od medija z mikroporozno membrano. Klorove spojine v mediju difundirajo skozi membrano sensorja.

Konstantna polarizacijska napetost med elektrodama povzroča elektrokemijsko reakcijo klorovih spojin na delovni elektrodi. Z oddajo elektrona na zlati delovni elektrodi in sprejemom elektrona na srebrni protielektrodi steče električni tok. Ta signal je v delovnem območju senzorja pri konstantnih pogojih sorazmeren s koncentracijo klora in je pri tej vrsti senzorja le malo odvisen od pH-vrednosti. Merilni pretvornik na osnovi tokovnega signala izračunava izmerjeno koncentracijo v mg/l (ppm).

3.1.2 Vplivi na merilni signal

Vrednost pH

Odvisnost od pH


Senzor je namenjen uporabi v območju pH 5.5 do 9.5. Merilni signal je v tem območju praktično neodvisen od vrednosti pH. Ko se vrednost pH poveča s 7 na 8, pa se merilni signal za prosti klor zmanjša za 10 %.

| Vrednost pH | Rezultat |
|-------------|--|
| < 4 | Če je v mediju istočasno prisoten klorid (Cl ⁻), nastaja klor in posledično se poveča izmerjena vrednost. |
| 4 do 9 | Kompenzacija pH deluje idealno v tem območju. To pomeni, da je pri izračunu vrednosti koncentracije mogoče kompenzirati vrednost pH. |
| > 9 | Merilni signal je v tem območju zelo šibek, saj je vsebnost hipoklorove kisline zelo majhna. Določena vrednost koncentracije je v veliki meri odvisna od drugih okoliščin na merilnem mestu. |

Pretok

Najmanjša hitrost toka za senzor, prekrit z membrano, je 15 cm/s (0.5 ft/s).

Pri pretočni armaturi Flowfit CYA27 minimalna hitrost toka ustreza volumskemu pretoku 5 l/h (1.3 gal/h) ali 30 l/h (7.9 gal/h), odvisno od različice armature Flowfit CYA27.



A0054895

Z vgradnjo bližinskega stikala v armaturo lahko poskrbite za zanesljivo zaznavanje tega nezaželenega obratovalnega stanja in sprožitev alarma ali po potrebi prekinitvev procesa doziranja.

Tok senzorja je pod minimalnim pretokom občutljivejši na nihanja pretoka. Pri abrazivnih medijih ne priporočamo prekoračitve minimalnega pretoka. Če so v mediju lebdeči delci, ki lahko tvorijo obloge, priporočamo uporabo največjega pretoka.

Temperatura

Spremembe temperature medija vplivajo na izmerjeno vrednost:

- S povišanjem temperature se poveča izmerjena vrednost (pribl. 4,7 % na K)
- Z znižanjem temperature se zmanjša izmerjena vrednost (pribl. 4,7 % na K)

Uporaba senzorja na primer v kombinaciji z enoto Liquiline CM44x omogoča samodejno kompenzacijo temperature (ATC). Ponovno kalibriranje v primeru temperaturnih sprememb ni potrebno.

1. Če je samodejna kompenzacija temperature na pretvorniku onemogočena, poskrbite za to, da bo temperatura ostala enaka kot med kalibriranjem.
2. V nasprotnem primeru ponovno kalibrirajte senzor.

Če so temperaturne spremembe običajne in počasne (0,3 K/min), zadošča vgrajeni senzor temperature. V primeru zelo hitrih temperaturnih nihanj z veliko amplitudo (2 K/min) je za najvišjo raven točnosti potreben zunanji senzor temperature.



Podrobne informacije o uporabi zunanjih senzorjev temperature najdete v navodilih za uporabo pretvornika (dokument "Operating Instructions").

Navzkrižna občutljivost

- Oksidanti, kot so brom, jod, ozon, klorov dioksid, permanganat, perocetna kislina ali vodikov peroksid, povzročijo višje izmerjene vrednosti od pričakovanih.
- Reducenti, kot so sulfidi, sulfiti, tiosulfati in hidrazin, povzročijo manjše vrednosti od pričakovanih.

4 Prezemna kontrola in identifikacija izdelka

4.1 Prezemna kontrola

1. Preverite, ali je embalaža nepoškodovana.
 - ↳ O morebitnih poškodbah embalaže obvestite dobavitelja. Poškodovano embalažo hranite, dokler zadeva ni rešena.
2. Preverite, ali je vsebina paketa nepoškodovana.
 - ↳ O morebitnih poškodbah vsebine paketa obvestite dobavitelja. Poškodovano blago hranite, dokler zadeva ni rešena.
3. Preverite, ali je obseg dobave popoln in nič ne manjka.
 - ↳ Primerjajte spremno dokumentacijo z vašim naročilom.
4. Za skladiščenje in prevoz morate izdelek zapakirati tako, da je zaščiten pred udarci in vlago.
 - ↳ Najboljšo zaščito predstavlja originalna embalaža. Upoštevajte dovoljene pogoje okolice.

V primeru kakršnih koli vprašanj se obrnite na svojega dobavitelja ali lokalnega distributerja.

4.2 Identifikacija izdelka

4.2.1 Tipska ploščica

Na tipski ploščici so naslednji podatki o vaši napravi:

- Identifikacija proizvajalca
- Razširjena kataloška koda
- Serijska številka
- Varnostne informacije in opozorila
- Podatki o certifikatih

▶ Primerjajte podatke na tipski ploščici s svojim naročilom.

4.2.2 Stran izdelka

www.endress.com/ccs53e

4.2.3 Razlaga podatkov v kataloški kodi

Kataloška koda in serijska številka vašega izdelka sta:

- Na tipski ploščici
- V dobavni dokumentaciji

Pridobivanje informacij o izdelku

1. Pojdite na naslov www.endress.com.
2. Uporabite iskalnik (simbol povečevalnega stekla): vnesite veljavno serijsko številko.
3. Sprožite iskanje (povečevalno steklo).
 - ↳ Odpre se pojavno okno s produktno strukturo.
4. Kliknite na pregled izdelka.
 - ↳ Odpre se novo okno. V njem so informacije o vaši napravi, vključno s produktno dokumentacijo.

4.2.4 Naslov proizvajalca

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Dieselstraße 24
70839 Gerlingen
Nemčija

4.2.5 Obseg dobave

V obseg dobave so vključeni:

- Senzor dezinfekcijskega sredstva (prekrit z membrano, Ø 25 mm) z zaščitnim pokrovčkom (pripravljen za uporabo)
- Steklenička z elektrolitom (50 ml (1.69 fl oz))
- Nadomestna membranska kapica v zaščitnem pokrovčku
- Navodila za uporabo
- Certifikat proizvajalca

4.2.6 Certifikati in odobritve

Veljavni certifikati in odobritve za izdelek so na voljo v konfiguratorju izdelkov na naslovu www.endress.com.

1. Izberite izdelek z uporabo filtrov in iskalnega polja.
2. Odprite stran izdelka.

Z gumbom **Configuration** odprete konfigurator izdelkov.

5 Vgradnja

5.1 Pogoji za vgradnjo


5.1.1 Lega

OBVESTILO

Senzor ne sme biti vgrajen obrnjen na glavo!

Na elektrodi za obdelavo ni zagotovljenega sloja elektrolita, zato senzor ne bo deloval.

- ▶ Senzor vgradite v armaturo, na nosilec ali v ustrezen procesni priključek tako, da bo kot med osjo senzorja in vodoravnico vsaj 15° .
- ▶ Drugi koti nagiba niso dovoljeni.
- ▶ Upoštevajte navodila za vgradnjo senzorja, ki jih najdete v navodilih za uporabo armature (dokument "Operating Instructions").



A Dovoljena lega

B Nepravilna lega


A0034236

5.1.2 Vgradna globina

Vsaj 50 mm (1.97 in).

To ustreza oznaki (▼) na senzorju.

5.1.3 Dimenzije



2 Dimenzije v mm (in)


A0045241

5.2 Vgradnja senzorja

5.2.1 Merilni sistem

Celovit merilni sistem sestavljajo:

- Senzor dezinfekcijskega sredstva CCS53E (prekrit z membrano, $\varnothing 25$ mm) z ustreznim montažnim adapterjem
- Pretočna armatura Flowfit CYA27
- Merilni kabel CYK10, CYK20
- Merilni pretvornik, npr. Liquiline CM44x z verzijo firmvera 01.13.00 ali novejšo oz. CM44xR z verzijo firmvera 01.13.00 ali novejšo
- Opcija: priključni kabel CYK11
- Opcija: bližinsko stikalo
- Opcija: potopna armatura Flexdip CYA112



A0044943

3 Primer merilnega sistema

- 1 Merilni pretvornik Liquline CM44x ali CM44xR
- 2 Kabel induktivnega stikala
- 3 Kabel statusne lučke na armaturi
- 4 Pretočna armatura Flowfit CYA27
- 5 Vzorčevalni ventil
- 6 Senzor dezinfekcijskega sredstva Memosens CCS53E (prekrit z membrano, \varnothing 25 mm)
- 7 Merilni kabel CYK10
- 8 Napajalni kabel za Liquline CM44x ali CM44xR


5.2.2 Priprava senzorja

Odstranitev zaščitnega pokrovčka s senzorja

OBVESTILO


Podtlak poškoduje membransko kapico senzorja.

- ▶ Senzor je ob dobavi in med skladiščenjem opremljen z zaščitnim pokrovčkom.
- ▶ Sprostite zgornji del zaščitnega pokrovčka, tako da ga zasukate.



A0034263

- ▶ Previdno odstranite zaščitni pokrovček s senzorja.



A0034350

5.2.3 Vgradnja senzorja v armaturo Flowfit CYA27

Senzor lahko vgradite v pretočno armaturo Flowfit CYA27. Poleg vgradnje senzorja celotnega klora ta armatura omogoča tudi istočasno uporabo več drugih senzorjev in nadzor pretoka.


Pri vgradnji upoštevajte naslednje:

- ▶ Poskrbite za minimalno hitrost toka na senzorju 15 cm/s (0.49 ft/s) in za minimalen volumski pretok v armaturi (5 l/h ali 30 l/h).
- ▶ Če se medij vrača v prelivni bazen, cevovod ipd., nastali protitlak na senzorju ne sme presegati 1 bar relativ (14.5 psi relativ) (2 bar abs. (29 psi abs.)) in mora biti konstanten.
- ▶ Preprečite podtlak na senzorju, npr. zaradi vračanja medija na sesalno stran črpalke.
- ▶ Če je voda močno kontaminirana, preprečite nastanek oblog s filtriranjem.

Namestitev adapterja na senzor

Potrebni adapter (vpenjalni obroč, potisni obroč in oring) lahko naročite s senzorjem ali posebej kot pribor.

- ▶ Najprej namestite vpenjalni obroč (1) od glave senzorja proti membranski kapici, nato nataknete potisni obroč (2) in nazadnje še oring (3) od membranske kapice proti glavi senzorja vse do spodnjega utora.




A0034247

Vgradnja senzorja v armaturo

1. Armatura je dobavljena s privito spojno matico, ki jo najprej odvijte z armature.
2. Armatura je dobavljena s slepim čepom, ki ga najprej odstranite iz armature skupaj z oringom (1).
3. Potisnite senzor z adapterjem za Flowfit CYA27 v odprtino v armaturi.

4. Privijte spojno matico na armaturo.



A0043536

1 Slepi čep in oring


5.2.4 Vgradnja senzorja v pretočne armature

Če uporabljate druge pretočne armature, poskrbite za naslednje:

- ▶ Na membrani mora biti zagotovljena hitrost toka vsaj 15 cm/s (0.49 ft/s).
- ▶ Smer pretoka je navzgor. Zračni mehurčki se morajo odstranjevati tako, da se ne zadržujejo pred membrano.
- ▶ Membrana mora biti izpostavljena neposrednemu toku.

5.2.5 Vgradnja senzorja v potopno armaturo CYA112

Senzor lahko vgradite tudi v potopno armaturo z navojnim priključkom G1".


 Dodatna navodila za vgradnjo lahko najdete v navodilih za uporabo armature ("Operating Instructions"): www.endress.com/cya112

 Pri uporabi potopne armature poskrbite za zadosten pretok v smeri senzorja .

Namestitev adapterja na senzor

Adapter lahko naročite s senzorjem ali posebej kot pribor.


1.



A0034246

Začnite pri glavi senzorja in natakните adapter za Flexdip CYA112 na senzor do končne lege.

2.



A0044635

Pritrdite adapter s priloženima vijakoma in imbusnim ključem (2 mm (0,08 in)).

3. Privijte senzor v armaturo. Priporočamo vam uporabo hitre spojke.



Za podrobnejše informacije o vgradnji senzorja v armaturo Flexdip CYA112 glejte navodila za uporabo armature ("Operating Instructions"). www.endress.com/cya112

Navodila za uporabo BA00432C

6 Električna priključitev

⚠ POZOR


Naprava je pod napetostjo

Nepravilna vezava lahko povzroči poškodbe!

- ▶ Električno priključitev sme izvesti le izšolan električar.
- ▶ Električar mora prebrati, razumeti in upoštevati ta Navodila za uporabo.
- ▶ **Pred** vezavo preverite, da kablji niso pod napetostjo.


6.1 Priključitev senzorja

Električna povezava z merilnim pretvornikom je zagotovljena prek podatkovnega kabla Memosens CYK10.



A0024019

4 Merilni kabel CYK10



A0018861

5 CYK10 s konektorjem M12, električna priključitev

6.2 Zagotovitev stopnje zaščite

Mehanska in električna priključitev dobavljene naprave je dovoljena samo v obsegu, ki je opisan v teh navodilih in potreben za zahtevano namensko uporabo.

- ▶ Pri izvajanju del je potrebna ustrezna skrb.

V nasprotnem primeru ni več mogoče zagotoviti različnih vrst zaščite izdelka (zaščita pred vdorom (IP), električna varnost, odpornost proti motnjam EMZ), npr. če niso nameščeni vsi pokrovi ali če so vodniki zrahljani oz. niso dobro pritrjeni.

6.3 Kontrola po priključitvi

| Stanje naprave in specifikacije | Ukrep |
|---|--|
| Ali so senzor, armatura ali kablji nepoškodovani od zunaj? | ▶ Opravite vizualno kontrolo. |
| Električna vezava | Ukrep |
| Ali so položeni kablji natezno oz. torzijsko razbremenjeni? | ▶ Opravite vizualno kontrolo. ▶ Odvijte kable. |
| Ali je bila z vodnikov odstranjena zadostna dolžina izolacije in ali so vodniki pravilno nameščeni v priključnih sponkah? | ▶ Opravite vizualno kontrolo. ▶ Z rahlim potegom preverite ustreznost pritrditve. |
| Ali so vse vijačne priključne sponke trdno pritevane? | ▶ Zategnite vijačne sponke. |
| Ali so vse kabselske uvodnice vgrajene, zategnjene in tesne? | ▶ Opravite vizualno kontrolo. |
| Ali so vse kabselske uvodnice vgrajene s spodnje ali bočne strani? | V primeru stranskih kabselskih uvodnic: ▶ Kabselsko zanko usmerite navzdol zaradi odtekanja vode. |

7 Prevzem v obratovanje

7.1 Kontrola po vgradnji in kontrola delovanja

Pred prevzemom v obratovanje preverite:

- Ali je senzor pravilno vgrajen
- Ali je električna vezava pravilna
- Ali je v membranski kapici dovolj elektrolita in merilni pretvornik ne opozarja na pomanjkanje elektrolita

 Upoštevajte informacije na varnostnem listu za varno uporabo elektrolita.

 Poskrbite, da bo senzor po prevzemu v obratovanje vedno vlažen.

OPOZORILO

Uhajanje procesnega medija

Nevarnost telesnih poškodb zaradi visokega pritiska, visokih temperatur in kemičnega delovanja

- ▶ Preden armaturo s čistilnim sistemom izpostavite tlaku, se prepričajte, ali je sistem pravilno priklopljen.
- ▶ Ne vgrajujte armature v proces, če ne morete zanesljivo in pravilno izvesti vseh priključkov.

7.2 Polarizacija senzorja

Ob povezavi s pretvornikom se med delovno elektrodo in protielektrodo vzpostavi napetost. Elektroda je polarizirana. Procesi, ki potekajo med polarizacijo, vplivajo na merilni signal. Zato morate pred začetkom kalibracije počakati, da se polarizacijski čas izteče.

Za stabilen prikaz vrednosti so potrebni naslednji polarizacijski časi:

Prvi prevzem v obratovanje 45 min

Ponovni prevzem v obratovanje 20 min

7.3 Kalibriranje senzorja

Referenčna meritev po metodi DPD

Za kalibriranje merilnega sistema izvedite kolorimetrično primerjalno meritev po metodi DPD. Klorov dioksid reagira z dietil-p-fenilendiaminom (DPD) in tvori rdeče barvilo, intenziteta barve pa je sorazmerna z vsebnostjo klorovega dioksida. Izmerite intenziteto rdeče barve s fotometrom (npr. PF-3). Fotometer prikaže vsebnost klorovega dioksida.

Zahteve

Odčitek senzorja je stabilen (5 minut brez lezenja ali nihanja vrednosti). To je običajno zagotovljeno takrat, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- Polarizacijski čas se je iztekel.
- Pretok je konstanten in v pravem območju.
- Temperatura senzorja je enaka temperaturi medija.
- Vrednost pH je v dovoljenem območju.

Nastavitev točke nič

Nastavitev točke nič sicer ni potrebna zaradi stabilnosti ničelne točke pri senzorjih, prekritih z membrano.

Lahko pa jo opravite, če tako želite.

1. Za nastavitev točke nič naj senzor najprej deluje vsaj 15 minut v vodi brez klorovega dioksida, pri čemer za funkcijo posode uporabite armaturo ali zaščitni pokrovček.
2. Nastavitev točke nič lahko opravite tudi z gelom za nastavitev ničelne točke COY8 .

Kalibracija strmine

Kalibracijo strmine vedno opravite v naslednjih primerih:

- Po menjavi membranske kapice.
 - Po menjavi elektrolita.
1. Poskrbite, da bosta pH-vrednost in temperatura medija konstantna.
 2. Odvzemeti reprezentativen vzorec za meritev po metodi DPD. To naredite v neposredni bližini senzorja. Uporabite ventil za odvzem vzorcev, če je na voljo.
 3. Določite vsebnost celotnega klora po metodi DPD.
 4. Vnesite izmerjeno vrednost v merilni pretvornik (glejte navodila za uporabo pretvornika "Operating Instructions").
 5. Za večjo točnost kontrolirajte kalibracijo z metodo DPD po nekaj urah oz. po 24 urah.

7.4 Števec elektrolita

Števec elektrolita redno spremlja porabo elektrolita v membranski kapici senzorja. Opozorilno sporočilo M505 pretvornika Liquiline je v pomoč za pravočasno izvedbo vzdrževanja senzorja. Mejo opozorila je mogoče nastaviti posebej.

Aktiviranje števca za elektrolit in nastavitev meje opozorila

1. Odprite **Menu/Setup/Inputs/<Sensor Disinfection>/Extended setup/Diagnostics settings** in izberite **Electrolyte counter**.
2. Izberite **Function: On**.
3. Pri postavki **Warning limit** nastavite vrednost v skladu s prilagojenim načrtom vzdrževanja. Privzeta nastavitev se obnovi s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve.

Branje števca elektrolita

1. Odprite **Menu/Diagnostics/Sensor information/<Sensor Disinfection>/Sensor operation**.
2. Odčitajte podatek **Charge**.

8 Diagnostika in odpravljanje napak

Pri iskanju napak morate vedno upoštevati celotno merilno mesto. To pomeni:

- Merilni pretvornik
- Električno vezavo in vodnike
- Armatura
- Senzor

Možni vzroki napak v spodnji tabeli se pretežno nanašajo na senzor. Preden začnete z odpravljanjem napak, poskrbite, da bodo zagotovljeni naslednji delovni pogoji:

- Meritev v načinu s temperaturno kompenzacijo (ta način lahko nastavite na pretvorniku CM44x) ali s konstantno temperaturo po kalibriranju
- Hitrost toka vsaj 15 cm/s (0.5 ft/s)
- Brez uporabe drugih dezinfekcijskih sredstev

OBVESTILO

- ▶ Če se vrednost, ki jo izmeri senzor, znatno razlikuje od vrednosti, izmerjene po metodi DPD, najprej raziščite vse možne napake fotometrične metode DPD (glejte navodila za uporabo fotometra). Če je treba, meritev DPD ponovite večkrat.

| Napaka | Mogoč vzrok | Ukrep |
|--|---|--|
| Ni prikaza na displeju, senzor ne daje toka. | Merilni pretvornik nima napajalne napetosti. | ▶ Priključite ga na električno omrežje. |
| | Povezovalni kabel med senzorjem in pretvornikom je prekinjen. | ▶ Vzpostavite kabelsko povezavo. |
| | V membranski kapici ni elektrolita. | ▶ Napolnite membransko kapico. |
| | Ni dovoda medija. | ▶ Vzpostavite pretok, očistite filter. |
| Prikazana vrednost je previsoka. | Polarizacija senzorja še ni dokončana. | ▶ Počakajte, da se polarizacija dokonča. |
| | Membrana je poškodovana. | ▶ Zamenjajte membransko kapico. |
| | Premostitev (npr. zaradi vlage) na stebelu senzorja. | ▶ Odstranite membransko kapico. ▶ Obrišite delovno elektrodo do suhega. ▶ Če se prikazana vrednost na pretvorniku ne vrne na nič, je prišlo do premostitve: zamenjajte senzor. |
| | Delovanje senzorja motijo tuji oksidanti. | ▶ Preverite medij, preverite kemikalije. |

| Napaka | Mogoč vzrok | Ukrep |
|------------------------------------|--|---|
| Prikazana vrednost je prenizka. | Membranska kapica ni privita do konca. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Napolnite membransko kapico s svežim elektrolitom. ▶ Privijte membransko kapico do konca. |
| | Umazana membrana. | ▶ Očistite membrano. |
| | Zračni mehurček pred membrano. | ▶ Odstranite zračni mehurček. |
| | Zračni mehurček med delovno elektrodo in membrano. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstranite membransko kapico, dolijte elektrolit. ▶ Odstranite zračni mehurček tako, da potrkate po zunanji strani membranske kapice. ▶ Privijte membransko kapico. |
| | Premajhen dovod medija. | ▶ Poskrbite za ustrezen pretok. |
| | Tuji oksidanti motijo referenčno meritev DPD. | ▶ Preverite medij, preverite kemikalije. |
| | Uporaba organskih dezinfekcijskih sredstev. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uporabite primerno sredstvo (npr. v skladu s standardom DIN 19643) (morda boste morali pred tem zamenjati vodo). ▶ Uporabite primeren referenčni sistem. |
| Močno nihanje prikazane vrednosti. | Luknja v membrani. | ▶ Zamenjajte membransko kapico. |

9 Vzdrževanje

 Upoštevajte informacije na varnostnem listu za varno uporabo elektrolita.






Pravočasno poskrbite za vse potrebne previdnostne ukrepe za varnost obratovanja in zanesljivost celotnega merilnega sistema.

OBVESTILO

Vplivi na proces in na regulacijo procesa!

- ▶ Ko izvajate kakršna koli dela na sistemu, upoštevajte možen vpliv del na sistem za regulacijo procesa in na sam proces.
- ▶ Zaradi lastne varnosti uporabljajte samo originalno dodatno opremo. Originalni deli zagotavljajo funkcijo, natančnost in zanesljivost tudi po vzdrževanju.

9.1 Načrt vzdrževanja

| Interval | Vzdrževalno opravilo |
|--|--|
| Če so na membrani vidne obloge (biofilm, vodni kamen) | ▶ Očistite membrano senzorja →  24 |
| Če je na površini telesa elektrode vidna umazanija | ▶ Očistite telo elektrode senzorja →  24 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Strmina v odvisnosti od aplikacije: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vsakih 12 mesecev (največ), če pogoji konstantno ostajajo znotraj dovoljenega območja 0 do 55 °C (32 do 131 °F) ▪ V primeru močnih temperaturnih nihanj, npr. od 10 °C (50 °F) do 25 °C (77 °F) in nazaj ▪ Kalibracija ničelne točke je potrebna: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pri obratovanju v območju koncentracij pod 0.5 mg/l (ppm) ▪ Če je s tovarniško kalibracijo prikazana negativna izmerjena vrednost | ▶ Kalibrirajte senzor |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Če se prikaže opozorilo števca za elektrolit ▪ V primeru menjave kapice ▪ Za določitev ničelne točke ▪ Če je strmina premajhna ali prevelika glede na nazivno strmino, membranska kapica pa ni vidno poškodovana ali umazana. | ▶ Napolnite membransko kapico s svežim elektrolitom →  23 |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ V primeru mastnih/oljnih oblog (temni ali prozorni madeži na membrani) ▪ Če je strmina prevelika ali premajhna, ali če je tok senzorja močno obremenjen s šumom ▪ Če je očitno, da je tok senzorja močno odvisen od temperature (temperaturna kompenzacija ne deluje). | ▶ Zamenjajte membransko kapico →  25 |
| V primeru vidnih sprememb na delovni elektrodi ali protielektrodi (rjave prevleke ni več) | ▶ Opravite regeneracijo senzorja →  28 |

9.2 Vzdrževalno opravilo

9.2.1 Čiščenje senzorja

POZOR

Razredčena klorovodikova kislina

Klorovodikova kislina draži kožo in oči.

- ▶ Med uporabo razredčene klorovodikove kisline uporabljajte zaščitna sredstva, kot so rokavice in očala.
- ▶ Izogibajte se brizgom.


OBVESTILO**Kemikalije, ki znižujejo površinsko napetost (npr. surfaktanti v čistilnih sredstvih ali organska topila, ki se lahko mešajo z vodo, kot je alkohol)**

Zaradi kemikalij, ki znižujejo površinsko napetost, se poslabšajo posebne lastnosti in funkcija zaščite membrane senzorja, kar povzroči merilne napake.

- ▶ Ne uporabljajte nobenih kemikalij, ki zmanjšujejo površinsko napetost.

Odstranitev senzorja iz armature Flowfit CYA27

1. Odstranite kabel.
2. Odvijte spojno matico z armature.
3. Izvlecite senzor skozi odprtino v armaturi.



A004654

- 1 *Senzor dezinfekcijskega sredstva*
- 2 *Spojna matica za pritrnitev senzorja dezinfekcijskega sredstva*
- 3 *Pretočna armatura Flowfit CYA27*



Za podrobnejše informacije o odstranitvi senzorja iz armature Flowfit CYA27 glejte navodila za uporabo armature ("Operating Instructions"). www.endress.com/cya27

Navodila za uporabo BA02059C


Čiščenje membrane senzorja

Če je membrana vidno umazana, npr. je na njej biofilm:

1. Odstranite senzor iz pretočne armature .
2. Odstranite membransko kapico → 25.
3. Membransko kapico očistite samo mehansko z blagim vodnim curkom. Namesto tega jo lahko nekaj minut čistite v razredčeni kislini ali s predpisanimi čistilnimi sredstvi brez drugih kemičnih dodatkov.
4. Nato jo temeljito sperite z vodo.
5. Privijte membransko kapico nazaj na senzor → 25.

Čiščenje telesa elektrode

1. Odstranite senzor iz pretočne armature.
2. Odstranite membransko kapico → 25.

3. Skrbno obrišite zlato elektrodo z mehko gobico.
4. Sperite telo elektrode z demineralizirano vodo, alkoholom ali kislino.
5. Napolnite membransko kapico s svežim elektrolitom.
6. Privijte membransko kapico nazaj na senzor →  25.

9.2.2 Polnjenje membranske kapice s svežim elektrolitom

 Upoštevajte informacije na varnostnem listu za varno uporabo elektrolita.



OBVESTILO

Poškodbe na membrani in elektrodah, zračni mehurčki



Možnost merilnih napak in popolne odpovedi merilnega mesta

- ▶ Pazite, da se ne poškodujejo membrana in elektrode.
- ▶ Elektrolit je kemično nevtralen in za zdravje neškodljiv. Kljub temu ga ni dovoljeno zaužiti, pazite pa tudi, da ne pride v stik z očmi.
- ▶ Po uporabi zaprite stekleničko z elektrolitom. Elektrolita ne prelivajte v druge vsebnike.
- ▶ Elektrolita ne hranite dlje kot dve leti. Elektrolit ne sme biti rumeno obarvan. Upoštevajte rok uporabnosti na nalepki.
- ▶ Izogibajte se zračnim mehurčkom, ko nalivate elektrolit v membransko kapico.

Napolnitev membranske kapice z elektrolitom


1. Odstranite membransko kapico →  25.
2. Nalijte pribl. 7 ml (0.24 fl oz) elektrolita v membransko kapico, tako da bo njegov nivo segal do začetka notranjega navoja.
3. Počasi privijte membransko kapico do končne lege →  24. Odvečni elektrolit se pri tem izlije na ventilu in na navoju.
4. Po potrebi s krpo do suhega popivajte ostanke tekočine na senzorju in membranski kapici.
5. Ponastavite števec roka uporabnosti elektrolita z menijsko postavko na pretvorniku **Menu/Calibration/<Sensor Disinfection>/Disinfection/Change electrolyte ali Change sensor cap and electrolyte/Save.**

9.2.3 Menjava membranske kapice

1. Odstranite senzor iz pretočne armature .
2. Odstranite membransko kapico →  25.
3. Nalijte sveži elektrolit v novo membransko kapico, tako da bo njegov nivo segal do začetka notranjega navoja.
4. Preverite, ali je tesnilni obroč nameščen na membranski kapici.
5. Privijte novo membransko kapico na steblo senzorja →  25.
6. Membransko kapico privijte tako, da bo membrana na delovni elektrodi rahlo nategnjena (1 mm (0.04 in)).
7. Ponastavite števec delovnih ur membranske kapice na merilnem pretvorniku. Za podroben opis glejte navodila za uporabo merilnega pretvornika (dokument "Operating Instructions").


Odstranite membransko kapico.

- ▶ Previdno zasukajte membransko kapico.



A0034406

- ▶ Previdno odstranite membransko kapico.




A0034406

1 Telo elektrode

Privijte membransko kapico na senzor.

- ▶ Privijte membransko kapico na steblo senzorja: držite senzor za steblo.




A0034406

6 Privijte membransko kapico: varnostni ventil mora ostati prost.




1 Varnostni ventil

9.2.4 Skladiščenje senzorja

V primeru da se meritev prekine za krajši čas in je zagotovljeno, da bo senzor v hrambi ostal vlažen:

1. Če je zagotovljeno, da se armatura ne bo izpraznila, lahko senzor pustite v pretočni armaturi.
2. Če obstaja verjetnost, da se bo armatura izpraznila, odstranite kabel in nato odstranite senzor iz armature .
3. Da bo membrana odstranjenega senzorja ostala vlažna, napolnite zaščitni pokrovček z elektrolitom ali s čisto vodo.
4. Namestite zaščitni pokrovček na senzor →  27.

Med daljšimi prekinitvami meritev in še zlasti, če lahko nastopi dehidracija:


1. Odstranite kabel.
2. Odstranite senzor iz armature .
3. Očistite steblo senzorja in membransko kapico s hladno vodo in ju pustite, da se posušita.
4. Membransko kapico privijte do končne lege na rahlo brez zategovanja. Membrana bo tako ostala ohlapna.
5. Namestite suh zaščitni pokrovček za mehansko zaščito →  25.
6. Pri ponovnem prevzemu naprave v obratovanje nalijte elektrolit v membransko kapico →  25 in nato sledite korakom za prevzem v obratovanje →  19.

Poskrbite, da med daljšimi prekinitvami meritev ne pride do biološkega obraščanja:

- Odstranite organske obloge, kot so bakterijski filmi.


Namestite zaščitni pokrovček na senzor.

1. Da bo membrana odstranjenega senzorja ostala vlažna, napolnite zaščitni pokrovček z elektrolitom ali s čisto vodo.
2. Zgornji del zaščitnega pokrovčka je odprt.
Previdno natakните zaščitni pokrovček na membransko kapico.



A0034264

3. Pritrdite zaščitni pokrovček tako, da zasukate zgornji del pokrovčka.



A0034494

9.2.5 Regeneracija senzorja

Elektrolit v senzorju se med meritvami počasi porablja zaradi kemičnih reakcij. Sivo-rjava plast srebrovega klorida, ki je nanesena na protielektrodo v tovarni, med delovanjem senzorja narašča. To ne vpliva na potek reakcij na delovni elektrodi.

Sprememba barve plasti srebrovega klorida je znak, da je prišlo do vpliva na potek reakcije.

1. Z vizualno kontrolo preverite, ali ni prišlo do spremembe sivo-rjave barve protielektrode. Če se je barva protielektrode spremenila, npr. je postala bela, srebrna ali so na njej madeži, je treba izvesti regeneracijo senzorja.
2. Senzor pošljite proizvajalcu, ki bo opravil regeneracijo.

10 Popravilo

10.1 Nadomestni deli

Za podrobnejše informacije o naročanju kompletov nadomestnih delov glejte "Spare Part Finding Tool" na spletni strani:

www.endress.com/spareparts_consumables

10.2 Vračilo

Napravo je treba vrniti, če je potrebno popravilo ali tovarniška kalibracija ali če ste naročili ali prejeli napačno napravo. Endress+Hauser mora kot podjetje, ki je certificirano po ISO standardu, in v skladu z zakonskimi zahtevami upoštevati določene postopke pri ravnanju z vrnjenimi izdelki, ki so bili v stiku z medijem.

Da zagotovite hitro, varno in profesionalno vračilo naprave:

- Obiščite spletno mesto www.endress.com/support/return-material za informacije o postopkih in pogojih vračila naprav.

10.3 Odstranitev



Naši izdelki so v skladu z direktivo 2012/19 EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) po potrebi označeni s prikazanim simbolom z namenom zmanjšanja odstranjevanja OEEO z nesortiranimi komunalnimi odpadki. Izdelkov s to oznako ni dovoljeno odstraniti skupaj z nesortiranimi komunalnimi odpadki. Vrnite jih proizvajalcu, ki jih bo odstranil v skladu z veljavnimi predpisi.

11 Pribor

V nadaljevanju je naveden najpomembnejši pribor, ki je bil na voljo v času priprave te dokumentacije.

Navedeni pribor je tehnično združljiv z opisanim izdelkom v navodilih.

1. Možne so omejitve kombinacije izdelkov glede na področje uporabe.
Poskrbite za združljivost merilne točke glede na način uporabe opreme. Za to je odgovoren upravljavec merilne točke.
2. Upoštevajte informacije v navodilih za vse izdelke, zlasti tehnične podatke.
3. Za pribor, ki ni naveden na tem mestu, se obrnite na servis ali svojega zastopnika.

11.1 Vzdrževalni komplet CCV05

Naročilo pripravite ob upoštevanju produktne strukture

- 2 x membranska kapica in 1 x elektrolit 50 ml (1.69 fl oz)
- 1 x elektrolit 50 ml (1.69 fl oz)
- 2 x komplet tesnil

11.2 Pribor, prilagojen napravi

Podatkovni kabel Memosens CYK10

- Za digitalne senzorje s tehnologijo Memosens
- Konfigurator izdelkov na strani izdelka: www.endress.com/cyk10



Tehnične informacije ("Technical Information") TI00118C

Podatkovni kabel Memosens CYK11

- Nosilni kabel za digitalne senzorje s protokolom Memosens
- Konfigurator izdelkov na strani izdelka: www.endress.com/cyk11



Tehnične informacije TI00118C

Laboratorijski kabel Memosens CYK20

- Za digitalne senzorje s tehnologijo Memosens
- Konfigurator izdelkov na strani izdelka: www.endress.com/cyk20

Flowfit CYA27

- Modularna pretočna armatura za večparametrške meritve
- Konfigurator izdelkov na strani izdelka: www.endress.com/cya27



Tehnične informacije TI01559C

Flexdip CYA112

- Potopna armatura za vodo in odpadno vodo
- Modularen sistem armature za senzorje v odprtih bazenih, kanalih in rezervoarjih
- Material: PVC ali nerjavno jeklo
- Konfigurator izdelkov na strani izdelka: www.endress.com/cya112



Tehnične informacije TI00432C

Fotometer PF-3

- Kompakten ročni fotometer za določanje referenčne merilne vrednosti
- Barvno kodirane stekleničke z reagenti in jasna navodila za odmerjanje
- Kataloška koda 71257946

Komplet adapterja CCS5x(D/E) za CYA27

- Vpenjalni obroč
- Potisni obroč
- Oring
- Kataloška koda 71372027

Komplet adapterja CCS5x(D/E) za CYA112

- Adapter z oringi
- 2 stojna vijaka za pritrditev
- Kataloška koda 71372026

Komplet hitre spojke za CYA112

- Adapter, notranji in zunanji deli vkl. z oringi
- Orodje za montažo in demontažo
- Kat. št. 71093377 oz. montirana dodatna oprema CYA112

COY8

Gel za nastavitev točke nič za senzorje kisika in dezinfekcijskega sredstva

- Gel brez dezinfekcijskega sredstva za verifikacijo, kalibriranje ničelne točke in nastavitev merilnih točk za kisik in dezinfekcijsko sredstvo
- Konfigurator izdelkov na strani izdelka: www.endress.com/coy8



Tehnične informacije TIO1244C

12 Tehnični podatki

12.1 Vhod

| | | |
|-----------------------|-----------------|---|
| Merjene spremenljivke | Celotni klor | [mg/l, µg/l, ppm, ppb] <ul style="list-style-type: none"> ■ Prosti klor: <ul style="list-style-type: none"> ■ Hipoklorova kislina (HOCl) ■ Hipokloritni ion (OCl⁻) ■ Vezani klor (kloramini) ■ Organsko vezani klor (npr. derivati cianurske kisline) |
| | Temperatura | [°C, °F] |
| Merilno območje | CCS53E-**11AD** | 0 do 5 mg/l (ppm) celotni klor |
| | CCS53E-**11BF** | 0 do 20 mg/l (ppm) celotni klor |
| Signalni tok | CCS53E-**11AD** | 8 do 20 nA na 1 mg/l (ppm) HOCl |
| | CCS53E-**11BF** | 8 do 20 nA na 1 mg/l (ppm) HOCl |

12.2 Delovna karakteristika

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Referenčni obratovalni pogoji | Temperatura | 20 °C (68 °F) | |
| | Vrednost pH | pH 7,5 ±0,2 | |
| | Pretok | 40 do 60 cm/s | |
| | Osnovni medij brez HOCl | Voda iz vodovoda | |
| Odzivni čas | T ₉₀ < 180 s (po opravljeni polarizaciji) | | |
| Polarizacijski čas | Prvi prevzem v obratovanje | 45 min | |
| | Ponovni prevzem v obratovanje | 20 min | |
| Ločljivost izmerjene vrednosti senzorja | Najmanjša možna ločljivost izmerjene vrednosti v referenčnih pogojih znaša največ 0.05 % izmerjene vrednosti nad mejo določljivosti (LOQ). | | |
| Merilni pogrešek | | LOD (meja zaznavnosti) ¹⁾ | LOQ (meja določljivosti) |
| | CCS53E-**11AD** | 0.008 mg/l (ppm) HOCl | 0.028 mg/l (ppm) HOCl |
| | CCS53E-**11BF** | 0.008 mg/l (ppm) HOCl | 0.028 mg/l (ppm) HOCl |
| | 1) Na osnovi ISO 15839. Merilni pogrešek vključuje vse negotovosti senzorja in merilnega pretvornika (elektrodnega sistema). Ne vsebuje pa negotovosti zaradi referenčnega materiala in opravljenih prilagoditev. | | |
| Ponovljivost | CCS53E-**11AD** | 0.004 mg/l (ppm) | |
| | CCS53E-**11BF** | 0.007 mg/l (ppm) | |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Nazivna strmina | CCS53E-**11AD** CCS53E-**11BF** | 11 nA na 1 mg/l (ppm) HOCl 11 nA na 1 mg/l (ppm) HOCl |
| Dolgoročni odklon | < 1 % mesečno (srednja vrednost, določena pri obratovanju z različnimi koncentracijami in v referenčnih pogojih) | |
| Rok uporabnosti elektrolita | pri 10 % merilnega območja in 20 °C pri 50 % merilnega območja in 20 °C pri maksimalni koncentraciji in 55 °C | 2 leti 1 leto 60 dni |

Lastna poraba

Lastna poraba klora na senzorju je zanemarljiva.

12.3 Okolica

Temperatura okolice -20 do 60 °C (-4 do 140 °F)

| | | | |
|--------------------------|------------------|---|------------------------------------|
| Temperatura skladiščenja | | Dolgotrajno skladiščenje do največ 2 let | Skladiščenje do največ 48 h |
| | Z elektrolitom | 0 do 35 °C (32 do 95 °F) (brez zmrzovanja) | 35 do 55 °C (95 do 131 °F) |
| | Brez elektrolita | -20 do 60 °C (-4 do 140 °F) | |

Stopnja zaščite IP68 (1.8 m (5.91 ft)) vodnega stolpca 7 dni pri 20 °C (68 °F)

12.4 Proces

Procesna temperatura 0 do 55 °C (32 do 130 °F), brez zmrzovanja

Tlak
Vhodni tlak je odvisen od konkretne armature in vgradnje.
Meritve se lahko izvajajo s prostim izhodom.
Senzor lahko deluje pri procesnih tlakih do 1 bar relativ (14.5 psi relativ) (2 bar abs. (29 psi abs.)).

Območje pH
Območje delovanja celotnega klora pH 4 do 9¹⁾
Kalibracija pH 4 do 9
Meritve pH 4 do 9

1) Do pH 4 in v prisotnosti kloridnih ionov (Cl⁻) nastaja Cl₂, ki je prav tako vključen v meritve

Prevodnost
Senzor je mogoče uporabljati tudi v medijih z zelo nizko električno prevodnostjo, kot je demineralizirana voda.

Pretok
Vsaj 5 l/h (1.3 gal/h) v pretočni armaturi Flowfit CYA27 (različica 5 l)
Vsaj 30 l/h (7.9 gal/h) v pretočni armaturi Flowfit CYA27 (različica 30 l)

Pretok Vsaj 15 cm/s (0.5 ft/s) , npr. s potopno armaturo Flexdip CYA112

► Za brezhibno stanje in zmogljivost delovanja senzorja je nujno, da je hitrost toka v mejah, ki so navedene v naslednji preglednici.

| | Hitrost toka [cm/s] | Volumski pretok [l/h] | | |
|------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Flowfit CYA27 (različica 5 l) | Flowfit CYA27 (različica 30 l) | Flexdip CYA112 |
| Minimalno | 15 | 5 | 30 | Senzor je prosto potopljen v medij; pri vgradnji upoštevajte najmanjšo zahtevano hitrost toka 15 cm/s. |
| Maksimalno | 80 | 30 | 60 | |

12.5 Mehanska zgradba

Dimenzije →  13

Masa Senzor z membransko kapico in elektrolitom (brez zaščitnega pokrovčka in adapterja) približno 95 g (3.35 oz)

| | | |
|-----------|------------------------|--|
| Materiali | Steblo senzorja | POM |
| | Membrana | PET/PVDF |
| | Membranska kapica | PVDF |
| | Zaščitni pokrovček | <ul style="list-style-type: none"> ■ Posoda: PC Makrolon (polikarbonat) ■ Tesnilo: Kraiburg TPE TM5MED ■ Pokrov: PC Makrolon (polikarbonat) |
| | Tesnilni obroč | FKM |
| | Spojka stebra senzorja | PPS |

Specifikacije kablov maks. 100 m (330 ft) s podaljškom



www.addresses.endress.com
