

Rövid kezelési útmutató **Levelflex FMP53** **HART**

Vezetett hullámú radar




Ez az útmutató Rövid használati útmutató; nem helyettesíti a készülékhez tartozó Használati útmutatót.

A készülékre vonatkozó részletes információk megtalálhatók a Használati útmutatóban és a többi dokumentációban:

Minden eszközverzióhoz elérhető innen:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Okostelefon/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

1 Kapcsolódó dokumentáció



A0023555

2 Néhány szó erről a dokumentumról

2.1 Szimbólumok

2.1.1 Biztonsági szimbólumok

⚠ VESZÉLY

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezet.

FIGYELMEZTETÉS

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos sérüléshez vezethet.

VIGYÁZAT

Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet figyelmen kívül hagyása könnyebb vagy közepes súlyosságú sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS

Ez a szimbólum olyan eljárásokat és egyéb tényeket jelöl, amelyek nem eredményezhetnek személyi sérülést.

2.1.2 Elektromos szimbólumok



Védőföldelés (PE, Protective Earth)

Földelőcsatlakozók, melyeket minden más csatlakozás kialakítása előtt földelni kell.

A földelőkapcsok az eszköz belsejében és külsején helyezkednek el.

- Belső földelőkapocs: a védőföldelést a hálózati betáp földelőkábeléhez csatlakoztatja.
- Külső földelőcsatlakozó: az eszközt az üzem földelőrendszeréhez csatlakoztatja.

2.1.3 Eszköz szimbólumok



Lapos csavarhúzó



Imbusz kulcs



Torx csavarhúzó



Villáskulcs

2.1.4 Bizonyos típusú információkra és ábrákra vonatkozó szimbólumok



Megengedett

Megengedett eljárások, folyamatok vagy tevékenységek



Tilos

Tiltott eljárások, folyamatok vagy tevékenységek



Tipp

További információkat jelez



Dokumentációra való hivatkozás



Ábrára való hivatkozás



Figyelmeztetés vagy betartandó egyedi lépés

1, 2, 3

Lépések sorrendje



Egy lépés eredménye



Szemrevételezés

1, 2, 3, ...

Tételszámok

A, B, C, ...

Nézetek

2.1.5 Az eszközön lévő szimbólumok



Biztonsági utasítások

Tartsa be a vonatkozó Használati útmutatóban található biztonsági utasításokat



A csatlakozókábelek hőállósága

Megadja a csatlakozókábelek hőmérséklet-állóságának minimális értékét

3 Alapvető biztonsági utasítások

3.1 A személyzetre vonatkozó követelmények

A személyzetnek az alábbi követelményeket kell teljesítenie a feladatai elvégzése érdekében:

- ▶ Szakképzett szakemberek, akik az adott feladathoz megfelelő szakképesítéssel rendelkeznek
- ▶ Rendelkeznek az üzem tulajdonosának/üzemeltetőjének engedélyével
- ▶ Ismerik a szövetségi/nemzeti szabályozásokat
- ▶ El kell olvasniuk és meg kell érteniük az útmutatóban és a kiegészítő dokumentációban foglalt utasításokat
- ▶ Betartják az utasításokat és feltételeket

3.2 Rendeltetésszerű használat

Alkalmazás és közeg

A jelen útmutatóban leírt mérőeszköz kizárólag folyadékok szintmérésére szolgál. A megrendelt változattól függően a mérőeszközzel potenciálisan robbanásveszélyes, gyúlékony, mérgező és oxidáló közegeket is mérhet.

A „Műszaki adatok” c. részben megadott határértékek és a Használati útmutatóban, valamint a kiegészítő dokumentációban meghatározott feltételek betartása mellett a mérőeszköz csak a következő mérésekhez használható:

- ▶ Mért folyamatváltozók: szint
- ▶ Kiszámítható folyamatváltozók: térfogat vagy tömeg bármilyen alakú tartályban (a szintből a linearizációs funkció segítségével számítva)

Annak érdekében, hogy a mérőeszköz a működési idő alatt megfelelő állapotban maradjon:

- ▶ A mérőeszközt csak olyan közeghez használja, melyekkel szemben az ezen anyagokkal érintkezésbe kerülő alkatrészek ellenállóak.
- ▶ Tartsa be a „Műszaki adatok” c. részben megadott határértékeket.

Helytelen használat

A gyártó nem felel a nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

Határesetek igazolása:

- ▶ Speciális folyadékok és folyékony tisztítószeres esetén az Endress+Hauser örömmel nyújt segítséget a nedvesített alkatrészek korrózióállóságának ellenőrzésében, de semmilyen garanciát vagy felelősséget nem vállal.

Fennmaradó kockázat

A folyamat felőli hőátadásnak, valamint az elektronikai áramkörök teljesítményvesztésének következményeként az elektronikaház és az abban lévő szerelvények (pl. kijelzőmodul, fő elektronikamodul és az I/O elektronikamodul) hőmérséklete akár 80 °C-ig (176 °F) is emelkedhet. Működés közben az érzékelő hőmérséklete megközelítheti a közeg hőmérsékletét.

A felületek megérintése égési sérüléseket okozhat!

- ▶ Magasabb közeghőmérsékletek esetén gondoskodjon az érintésvédelemről az égési sérülések megelőzése érdekében.

3.3 Munkahelyi biztonság

Az eszközön és az eszközzel végzett munkák esetén:

- ▶ A szükséges személyi védőfelszerelést a szövetségi/nemzeti előírások szerint kell viselni.

Osztható szondarudak esetén a közeg behatolhat a rúd egyes részei közötti illesztésekbe. Ez a közeg kiszabadulhat, ha az illesztéseket meglazítják. Ez sérüléseket okozhat veszélyes (pl. agresszív vagy mérgező) közeg esetén.

- ▶ A szondarúd egyes részei közötti kötések meglazítása esetén használjon a közegnek megfelelő védőfelszerelést.

3.4 Üzembiztonság

Sérülésveszély!

- ▶ Csak akkor működtesse az eszközt, ha az megfelelő műszaki állapotban van és hibamentes.
- ▶ Az üzemeltető felel az eszköz zavartalan működéséért.

Az eszköz módosítása

Az eszköz jogosulatlan módosításai nem megengedettek, és előre nem látható veszélyekhez vezethetnek:

- ▶ Ha ennek ellenére módosításra van szükség, forduljon a gyártóhoz.

Javítás

A folyamatos üzembiztonság és megbízhatóság érdekében:

- ▶ Az eszközön végzett javításokat csak akkor szabad elvégezni, ha azok kifejezetten megengedettek.

- ▶ Tartsa be a villamos eszközök javításával kapcsolatos szövetségi/nemzeti előírásokat.
- ▶ Csak a gyártótól származó eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon.

Veszélyes terület

Az eszköz veszélyes területen történő használatakor a személyek vagy a létesítmények veszélyeztetésének kiküszöbölése érdekében (pl. robbanásvédelem, nyomástartó edények biztonsága):

- ▶ Az adattábla alapján győződjön meg arról, hogy a megrendelt eszköz veszélyes területen rendeltetésszerűen használható-e.
- ▶ Tartsa be a jelen kézikönyv szerves részét képező, különálló kiegészítő dokumentációban szereplő előírásokat.

3.5 Termékbiztonság

Ez a mérőeszköz a jó műszaki gyakorlatnak megfelelően, a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek való megfelelés szerint lett kialakítva és tesztelve, ezáltal biztonságosan üzemeltethető állapotban hagyta el a gyárat. Megfelel az általános biztonsági előírásoknak és a jogi követelményeknek.

ÉRTESÍTÉS

Az eszköz védettségi fokozatvesztése az eszköz nedves környezetben való kinyitásakor

- ▶ Ha a készüléket nedves környezetben nyitják fel, az adattáblán feltüntetett védettségi fokozat már nem érvényes. Ez szintén hátrányosan befolyásolhatja az eszköz biztonságos működését.

3.5.1 CE-jelölés

A mérőrendszer megfelel a vonatkozó EU-irányelvek jogszabályi előírásainak. Ezeket a megfelelő EU-megfelelőségi nyilatkozat tartalmazza az alkalmazott szabványokkal együtt.

A gyártó a CE-jelölés feltüntetésével erősíti meg az eszköz sikeres tesztelését.

3.5.2 EAC megfelelés

A mérőrendszer megfelel az érvényes EAC irányelvek jogi követelményeinek. Ezek, valamint az alkalmazott szabványok a vonatkozó EAC-megfelelőségi nyilatkozatban vannak felsorolva.

A gyártó az EAC-jelölés feltüntetésével erősíti meg az eszköz sikeres tesztelését.

4 Átvétel és termékazonosítás

4.1 Átvétel

Ellenőrizze az alábbiakat az átvétel során:

- Megegyeznek-e a szállítási bizonylaton és a termék matricáján található rendelési kódok?
- Sértetlenek-e az áruk?
- Az adattábla adatai megegyeznek-e a szállítási bizonylaton szereplő rendelési adatokkal?
- Szükség esetén (lásd az adattáblát): rendelkezésre állnak-e a Biztonsági utasítások (XA)?



Ha ezen feltételek egyike nem teljesül, forduljon az Endress+Hauser értékesítési irodájához.

4.2 Termékazonosítás

Az eszközt az alábbi módokon lehet azonosítani:

- A névtáblán feltüntetett jellemzők
- Az eszköztulajdonosságokat tartalmazó bővített rendelési kód a szállítólevélen található
- ▶ Adja meg az adattáblán szereplő sorozatszámot a *W@M Device Viewer*-ba (www.endress.com/deviceviewer)
 - ↳ Megjelenik minden információ a mérőeszközzel és az eszközhöz tartozó műszaki dokumentációról.
- ▶ Adja meg az adattáblán szereplő sorozatszámot az *Endress+Hauser Operations app*-ba, vagy olvassa be az adattáblán lévő 2-D mátrix kódot a kamerával
 - ↳ Megjelenik minden információ a mérőeszközzel és az eszközhöz tartozó műszaki dokumentációról.

4.3 Tárolás és szállítás

4.3.1 Tárolási hőmérséklet

- Az engedélyezett tárolási hőmérséklet: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Az eredeti csomagolást használja.


4.3.2 A termék mérési helyszínre történő szállítása



A ház vagy a rúd megsérülhet vagy elszakadhat.

Sérülésveszély!

- ▶ A mérőeszközt az eredeti csomagolásában vagy a folyamatcsatlakozásnál megtartva szállítsa a mérési ponthoz.
- ▶ Mindig a folyamatcsatlakozónál erősítse fel az emelőberendezést (hevedereket, emelőszemeket stb.), soha ne emelje fel az eszközt az elektronikához burkolatánál vagy a szondánál fogva. Figyeljen az eszköz súlypontjára, hogy az véletlenül ne boruljon fel és ne csússzon le.
- ▶ Tartsa be a 18 kg-nál (39,6 lbs) nehezebb eszközökre vonatkozó biztonsági és szállítási utasításokat (IEC 61010).




A0014267

5 Felszerelés

5.1 Szerelési követelmények

5.1.1 Megfelelő szerelési pozíció



A0014130

1 Beépítési feltételek: Levelflex


Távolságkövetelmények felszereléskor

- Távolság (A) a tartályfal és a rúdszondák között:
 - Sima fémfalak esetén: > 50 mm (2 in)
 - Műanyag falak esetén: > 300 mm (12 in) a tartályon kívüli fém alkatrészekről
- Távolság (B) a rúdszondák és a belső szerelvények (4) között: > 300 mm (12 in)
- Egyenlő több Levelflex használata esetén:
 - Minimális távolság az érzékelő tengelyek között: 100 mm (3.94 in)
- Távolság (C) a szonda vége és a tartály alja között: > 10 mm (0.4 in)

5.2 Az eszköz felszerelése

5.2.1 A távadóház elfordítása


A csatlakozódobozhoz vagy a kijelzőmodulhoz való könnyebb hozzáférés érdekében a távadóházat el lehet fordítani:



1. Csavarja ki a rögzítőcsavart egy villáskulccsal.
2. Forgassa a házat a kívánt irányba.
3. Húzza meg a rögzítőcsavart (1,5 Nm műanyag házhoz, 2,5 Nm alumínium vagy rozsdamentes acél házhoz).


5.2.2 A kijelző elforgatása

A fedél kinyitása



1. Az imbuszkulccsal (3 mm) lazítsa meg az elektronikadoboz fedele rögzítő bilincsenek csavarját, és fordítsa el a bilincset 90 ° az óramutató járásával ellentétes irányban.
2. Hajtsa ki az elektronikadoboz fedelének csavarjait, és ellenőrizze a fedél tömítését; szükség esetén cserélje ki.


A kijelzőmodul elforgatása



A0036401

1. A kijelzőmodult finom elforgatással húzza ki.
2. Forgassa el a kijelzőmodult a kívánt helyzetbe: max. $8 \times 45^\circ$ minden irányban.
3. Helyezze be a tekercselt kábelt a ház és a fő elektronikai modul közötti részbe, és a kijelzőmodult kattanásig dugaszolja az elektronikadobozba.

Az elektronikadoboz fedelének lezárása




A0021451

1. Csavarozza le az elektronikadoboz fedelét.
2. Forgassa el a rögzítőbilincset 90° az óramutató járásával megegyező irányba, és egy imbuszkulccsal (3 mm) húzza meg a rögzítőbilincs csavarját az elektronikadoboz fedelén 2.5 Nm nyomatékkal.


6 Elektromos csatlakoztatás

6.1 Csatlakozási követelmények

6.1.1 Kapocskiosztás

Kapocskiosztás, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART


A0036498

2 Kapocskiosztás, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART**A** Integrált túlfeszültségvédelem nélkül**B** Integrált túlfeszültségvédelemmel**1** Csatlakoztatás 4 ... 20 mA, HART passzív: 1. és 2. kapocs, integrált túlfeszültségvédelem nélkül**2** Csatlakoztatás 4 ... 20 mA, HART passzív: 1. és 2. kapocs, integrált túlfeszültségvédelemmel**3** Kapocs a kábelárnyékoláshoz**Blokkdiagram, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART**

A0036499

3 Blokkdiagram, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART**1** Aktív leválasztó a tápellátáshoz (pl. RN221N); tartsa be a kapocsfeszültséget**2** Ellenállás a HART kommunikációhoz ($\geq 250 \Omega$); tartsa be a maximális terhelést**3** Csatlakozás a Commubox FXA195 vagy FieldXpert SFX350/SFX370-hez (VIATOR Bluetooth modemen keresztül)**4** Analóg kijelző egység; tartsa be a maximális terhelést**5** Kábelárnyékolás; ügyeljen a kábelspecifikációra**6** Mérőeszköz

Kapocskiosztás, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, kapcsolókimenet



A0036500

4 Kapocskiosztás, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, kapcsolókimenet

A Integrált túlfeszültségvédelem nélkül

B Integrált túlfeszültségvédelemmel

1 Csatlakoztatás 4 ... 20 mA, HART passzív: 1. és 2. kapocs, integrált túlfeszültségvédelem nélkül


2 Csatlakozás, kapcsolókimenet (nyitott kollektor): 3. és 4. kapcsok, integrált túlfeszültségvédelem nélkül

3 Csatlakozás, kapcsolókimenet (nyitott kollektor): 3. és 4. kapcsok, integrált túlfeszültségvédelemmel

4 Csatlakoztatás 4 ... 20 mA, HART passzív: 1. és 2. kapocs, integrált túlfeszültségvédelemmel

5 Kapocs a kábelárnyékoláshoz

Blokkdiagram, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, kapcsolókimenet



A0036501

5 Blokkdiagram, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, kapcsolókimenet

1 Aktiv leválasztó a tápellátáshoz (pl. RN221N); tartsa be a kapocsfeszültséget

2 Ellenállás a HART kommunikációhoz ($\geq 250 \Omega$); tartsa be a maximális terhelést


3 Csatlakozás a Commubox FXA195 vagy FieldXpert SFX350/SFX370-hez (VIATOR Bluetooth modemen keresztül)

4 Analóg kijelző egység; tartsa be a maximális terhelést

5 Kábelárnyékolás; ügyeljen a kábelspecifikációra

6 Mérőeszköz


7 Kapcsoló kimenet (nyitott kollektor)

Kapocskiosztás, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

A0036500

6 Kapocskiosztás, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA**A** Integrált túlfeszültségvédelem nélkül**B** Integrált túlfeszültségvédelemmel

- 1 1. csatlakozási áramkimenet, 4 ... 20 mA HART passzív: 1. és 2. kapocs, integrált túlfeszültségvédelem nélkül
- 2 2. csatlakozási áramkimenet, 4 ... 20 mA: 3. és 4. kapocs, integrált túlfeszültségvédelem nélkül
- 3 2. csatlakozási áramkimenet, 4 ... 20 mA: 3. és 4. kapocs, integrált túlfeszültségvédelemmel
- 4 1. csatlakozási áramkimenet, 4 ... 20 mA HART passzív: 1. és 2. kapocs, integrált túlfeszültségvédelemmel
- 5 Kapocs a kábelárrnyékoláshoz


Blokkdiagram, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

A0036502

7 Blokkdiagram, 2-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

- 1 Aktív leválasztó a tápellátáshoz (pl. RN221N), 1. áramkimenet; tartsa be a kapocsfeszültséget
- 2 Ellenállás a HART kommunikációhoz ($\geq 250 \Omega$); tartsa be a maximális terhelést
- 3 Csatlakozás a Commubox FXA195 vagy FieldXpert SFX350/SFX370-hez (VIATOR Bluetooth modemen keresztül)
- 4 Analóg kijelző egység; tartsa be a maximális terhelést
- 5 Kábelárrnyékolás; ügyeljen a kábelspecifikációra
- 6 Mérőeszköz
- 7 Analóg kijelző egység; tartsa be a maximális terhelést
- 8 Aktív leválasztó a tápellátáshoz (pl. RN221N), 2. áramkimenet; tartsa be a kapocsfeszültséget

Kapocskiosztás, 4-vezetékes: 4 ... 20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})




A0036516

8 Kapocskiosztás, 4-vezetékes: 4 ... 20 mA HART (10.4 ... 48 V_{DC})

- 1 Csatlakoztatás, 4 ... 20 mA HART (aktív): 3. és 4. kapocs
2 Csatlakoztatás, tápfeszültség: 1. és 2. kapocs
3 Kapocs a kábelárnyékoláshoz


Blokkdiagram, 4-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, 10.4 ... 48 V_{DC}



A0036526

9 Blokkdiagram, 4-vezetékes: 4 ... 20 mA_{HART}, 10.4 ... 48 V_{DC}

- 1 Értékelő egység, pl. PLC
2 Ellenállás a HART kommunikációhoz ($\geq 250 \Omega$); tartsa be a maximális terhelést
3 Csatlakozás a Commubox FXA195 vagy FieldXpert SFX350/SFX370-hez (VIATOR Bluetooth
modemen keresztül)
4 Analóg kijelző egység; tartsa be a maximális terhelést
5 Kábelárnyékolás; ügyeljen a kábelspecifikációra
6 Mérőeszköz
7 Tápfeszültség; ügyeljen a kapcsolófeszültségre és a kábel specifikációira

Kapocskiosztás, 4-vezetékes: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

A0036519

10 Kapocskiosztás, 4-vezetékes: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 Csatlakoztatás, 4 ... 20 mA HART (aktív): 3. és 4. kapocs
- 2 Csatlakoztatás, tápfeszültség: 1. és 2. kapocs
- 3 Kapocs a kábelárnyékoláshoz

⚠ VIGYÁZAT**Az elektromos biztonság biztosítása érdekében:**

- ▶ Ne válassza le a védőföldelést.
- ▶ A védőföldelés leválasztása előtt válassza le az eszközt a tápfeszültségről.



Csatlakoztassa a védőföldelést a belső földelőkapocshoz (3), mielőtt a tápfeszültséget csatlakoztatná. Ha szükséges, csatlakoztassa a potenciálkiegyenlítő vezetékét a külső földelőkapocshoz.




Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) biztosítása érdekében: **ne** csak a tápkábel földelővezetékén keresztül földelje le az eszközt. Ehelyett a funkcionális földelést is csatlakoztatni kell a folyamatcsatlakozáshoz (karimás vagy menetes csatlakozás) vagy a külső földelőkapocshoz.



Egy könnyen megközelíthető hálózati kapcsolót kell felszerelni a készülék közelében. A tápkapcsolót az eszköz megszakító kapcsolójaként kell megjelölni (IEC/EN61010).

Blokkdiagram, 4-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, 90 ... 253 V_{AC}




A0036527

11 Blokkdiagram, 4-vezetékes: 4 ... 20 mA HART, 90 ... 253 V_{AC}

- 1 Értékelő egység, pl. PLC
- 2 Ellenállás a HART kommunikációhoz ($\geq 250 \Omega$); tartsa be a maximális terhelést
- 3 Csatlakozás a Commubox FXA195 vagy FieldXpert SFX350/SFX370-hez (VIATOR Bluetooth modemen keresztül)
- 4 Analóg kijelző egység; tartsa be a maximális terhelést
- 5 Kábelárnyékolás; ügyeljen a kábelspecifikációra
- 6 Mérőeszköz
- 7 Tápfeszültség; ügyeljen a kapcsolófeszültségre és a kábel specifikációira

6.1.2 Eszközcsatlakozó


 A dugós eszközválozatok esetén a jelkábel csatlakoztatásához nem kell a házat kinyitni.



A0011175

12 Az M12 dugó tűkiosztása

- 1 + jel
- 2 Nincs hozzárendelve
- 3 - jel
- 4 Földelés



A0011176

 13 7/8" dugó tűkiosztása

- 1 - jel
- 2 + jel
- 3 Nincs hozzárendelve
- 4 Árnyékolás

6.1.3 Tápfeszültség

2-vezetékes, 4–20 mA HART, passzív

2-vezetékes; 4–20mA HART¹⁾

„Jóváhagyás” ²⁾	Az U kapocsfeszültség az eszközön	Maximális R terhelés, a tápegység U ₀ tápfeszültségétől függően
- Nem veszélyes - Ex nA - Ex ic - CSA GP	11.5 ... 35 V ^{3) 4)}	A0035511
Ex ia / IS	11.5 ... 30 V ⁴⁾	
- Ex d / XP - Ex ic[ia] - Ex tD / DIP	13.5 ... 30 V ^{4) 5)}	A0034969

1) Termékszerkezet: 020-as jellemző: „A” opció

2) 010-es jellemző a termékszerkezetben

3) $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ környezeti hőmérsékletek esetén, $U \geq 14\text{ V}$ kapocsfeszültség szükséges az eszköz minimális hibaáramon (3,6 mA) történő indításához. $T_a > 60^\circ\text{C}$ környezeti hőmérsékletek esetén, $U \geq 12\text{ V}$ kapocsfeszültség szükséges az eszköz minimális hibaáramon (3,6 mA) történő indításához. Az indítási áram konfigurálható. Az eszköz fix, $I \geq 4,5\text{ mA}$ (HART Multidrop üzemmód) áramerősségen történő működtetése esetén $U \geq 11,5\text{ V}$ feszültség elegendő a teljes környezeti hőmérsékleti tartományban.

4) Ha a Bluetooth modul használja, akkor a minimális tápfeszültség 2 V értékkel növekszik.

5) $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ környezeti hőmérsékletek esetén, $U \geq 16\text{ V}$ kapocsfeszültség szükséges az eszköz minimális hibaáramon (3,6 mA) történő indításához.



2-vezetékes; 4-20 mA HART, kapcsolókimenet¹⁾

„Jóváhagyási” ²⁾	Az U ₀ kapocsfeszültség az eszközön	Maximális R terhelés, a tápegység U ₀ tápfeszültségétől függően
▪ Nem veszélyes ▪ Ex nA ▪ Ex nA(ia) ▪ Ex ic ▪ Ex ic ia ▪ Ex d ia / XP ▪ Ex ta / DIP ▪ CSA GP	13.5 ... 35 V ^{3) 4)}	The graph shows the relationship between the maximum resistance R [Ω] and the open-circuit voltage U₀ [V]. The resistance is zero for U₀ values from 13.5 V to 24.5 V. For U₀ values between 24.5 V and 35 V, the resistance increases linearly from 0 Ω to 500 Ω and then remains constant at 500 Ω.
▪ Ex ia / IS ▪ Ex ia + Ex d ia / IS + XP	13.5 ... 30 V ^{3) 4)}	

A0034971

- 1) Termékszerkezet: 020-as jellemző: „B” opció
- 2) 010-es jellemző a termékszerkezetben
- 3) $T_a \leq -30^\circ\text{C}$ környezeti hőmérsékletek esetén, $U \geq 16\text{ V}$ kapocsfeszültség szükséges az eszköz minimális hibaáramon (3,6 mA) történő indításához.
- 4) Ha a Bluetooth modul használja, akkor a minimális tápfeszültség 2 V értékkel növekszik.

2-vezetékű; 4–20mA HART, 4–20 mA ¹⁾

„Jóváhagyás” ²⁾	Az U kapcsolófeszültség az eszközön	Maximális R terhelés, a tápegység U ₀ tápfeszültségétől függően
Minden	1. csatorna: 13.5 ... 30 V ^{3) 4) 5)}	 A0034969
	2. csatorna: 12 ... 30 V	 A0022583

1) Termékszerkezet: 020-as jellemző: „C” opció

2) 010-es jellemző a termékszerkezetben

3) T_a ≤ -30 °C környezeti hőmérsékletek esetén, U ≥ 16 V kapcsolófeszültség szükséges az eszköz minimális hibaáramon (3,6 mA) történő indításához.

4) T_a ≤ -40 °C környezeti hőmérsékletek esetén, a maximális kapcsolófeszültséget U ≤ 28 V-ra kell korlátozni.

5) Ha a Bluetooth modult használja, akkor a minimális tápfeszültség 2 V értékkel növekszik.

Beépített fordított polaritás elleni védelem	Igen
Megengedett visszamaradó feszültség-ingadozás f = 0–100 Hz esetén	U _{SS} < 1 V
Megengedett visszamaradó feszültség-ingadozás f = 100–10000 Hz esetén	U _{SS} < 10 mV

4 vezetékes, 4-20 mA HART, aktív

„Tápegység; teljesítmény” ¹⁾	U kapcsol feszültség	Maximális terhelés $R_{\max}$
K: 4-vezetékes 90–253VAC; 4–20mA HART	90 ... 253 V _{AC} (50 ... 60 Hz), II. túlfeszültség besorolás	500 Ω
L: 4-vezetékes 10,4–48VDC; 4–20mA HART	10.4 ... 48 V _{DC}	

1) 020-as jellemző a termékszerkezetben

6.1.4 Túlfeszültségvédelem

Lásd a Használati útmutatót.

6.2 Az eszköz csatlakoztatása

⚠ FIGYELMEZTETÉS


Robbanásveszély!

- ▶ Tartsa be a vonatkozó nemzeti szabványokat.
- ▶ Tartsa be a Biztonsági Utasítások (XA) előírásait.
- ▶ Csak a megadott kábeltömszelencéket használja.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a tápegység megfelel-e az adattáblán szereplő adatoknak.
- ▶ A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a tápegységet.
- ▶ A tápegység csatlakoztatása előtt csatlakoztassa a potenciálkiegyenlítő vonalat a külső földelőkapocshoz.

Szükséges eszközök/kiegészítők:

- A fedélzárral ellátott eszközök esetén: AF3 imbuszkulcs
- Vezetékcsupaszoló
- Sodrott kábelek használata esetén: minden egyes eret érvégüvellyel kell ellátni.

6.2.1 A fedél felnyitása




A0021490

1. Lazítsa meg a csatlakozódoboz rögzítőbilincsenek rögzítőcsavarját egy imbuszkulcs (3 mm) segítségével és fordítsa el a bilincset 90 °-kal az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Hajtsa ki a csatlakozódoboz fedelének csavarjait, és ellenőrizze a fedél tömítését; szükség esetén cserélje ki.


6.2.2 Csatlakoztatás



A0036418

14 Mértékegység: mm (inch)

1. Tolja be a kábelt a kábelbevezetésen keresztül. A szoros tömítés biztosítása érdekében ne távolítsa el a tömítőgyűrűt a kábelbevezetésből.
2. Távolítsa el a kábelköpenyt.
3. Csupaszolja le a kábelvégeket 10 mm (0.4 in). Sodrott kábelek esetén használjon érvég hüvelyeket.
4. Erősen húzza meg a kábel tömszelencéket.
5. A kábelt a kapocs kiosztásnak megfelelően csatlakoztassa.




A0034682

6. Árnyékolt kábelek használata esetén: a kábelárnyékolást csatlakoztassa a földelő csatlakozóhoz.

6.2.3 Dugaszolható rugós kapcsok

A beépített túlfeszültség-védelemmel nem rendelkező eszközváltozatok elektromos csatlakoztatása dugaszolható, rugóterheléses kapcsok segítségével történik. A merev vagy az érvég hüvelyekkel ellátott rugalmas vezetékek a kar használata nélkül közvetlenül beköthetők a kapocsba, és az érintkezés automatikusan jön létre.




A0013661

15 Mértékegység: mm (inch)

A kábel kapocsból való ismételt eltávolításához:

1. ≤ 3 mm-es lapos csavarhúzóval fejtsen ki lefelé ható nyomóerőt a két kapocsnyílás közötti résre,
2. Ezzel egyidejűleg húzza ki a kábelvéget a kapocsból.

6.2.4 A csatlakozódoboz fedelének lezárása



A0021491

1. Csavarozza le a csatlakozódoboz fedelét.
2. Forgassa el a rögzítőbilincset 90° az óramutató járásával megegyező irányba, és egy imbuszkulccsal (3 mm) húzza meg a rögzítőbilincs csavarját a csatlakozódoboz fedelén 2.5 Nm nyomatékkal.


7 Kezelési lehetőségek

Az eszköz a következő módon kezelhető:

- Kezelés a kezelőmenün keresztül (kijelző)
- DeviceCare és Fieldcare, lásd Használati útmutató
- SmartBlue (alkalmazás), Bluetooth (opcionális), lásd Használati útmutató

7.1 Az üzemeltetési menü szerkezete és működése

7.1.1 Kijelző



A0012635

16 Kijelzési formátum a kijelzőn és a kezelőmodulon

- 1 Mért érték kijelzése (max. 1 érték)
- 1.1 Fejléc, amely tartalmazza a címkét és a hibaszimbólumot (ha van aktív hibajelzés)
- 1.2 Mért érték szimbólumok
- 1.3 Mért érték
- 1.4 Egység
- 2 Mért érték kijelzés (oszlopdiagram + 1 érték)
- 2.1 Oszlopdiagram az 1. mért értékhez
- 2.2 1. mért érték (beleértve a mértékegységet)
- 2.3 Mért érték szimbólumok az 1. mért értékhez
- 2.4 2. mért érték
- 2.5 Mértékegység a 2. mért értékhez
- 2.6 Mért érték szimbólumok a 2. mért értékhez
- 3 Egy paraméter megjelenítése (itt: paraméter választéklissal)
- 3.1 Fejléc, amely tartalmazza a paraméter nevét és a hibaszimbólumot (ha van aktív hibajelzés)
- 3.2 Választékliss; ☒ jelöli az aktuális paraméterértéket.
- 4 Bemeneti mátrix a számokhoz
- 5 Bemeneti mátrix alfanumerikus és speciális karakterekhez

7.1.2 Kezelőelemek


Funkciók

- A mért értékek, hiba- és figyelmeztető üzenetek megjelenítése
- Háttérvilágítás, amely hiba esetén zöldről pirosra vált
- Az egyszerűbb kezelés érdekében a készülék kijelzője eltávolítható



A készülék kijelzői a Bluetooth® vezeték nélküli technológia további lehetőségével állnak rendelkezésre.

A háttérvilágítás be- vagy kikapcsol, a tápfeszültségtől és az áramfogyasztástól függően.



A0039284

17 Kijelző modul

1 Kezelőgombok

Gombkiosztás

-  gomb
 - Lefelé navigálás a választéklistán
 - Számérték vagy karakter szerkesztése egy funkción belül
-  gomb
 - Felfelé navigálás a választéklistán
 - Számérték vagy karakter szerkesztése egy funkción belül
-  gomb
 - *A mért érték kijelzésben:* a gomb rövid megnyomásával megnyílik a kezelőmenü.
 - A gomb 2 s ideig való megnyomásával megnyílik a háttérmenü.
 - *A menüben, almenüben:* a gomb rövid megnyomása:
 - Megnyílik a kiválasztott menü, almenü vagy paraméter.
 - A gomb 2 s ideig történő megnyomása egy paraméterben:
 - Ha van, megnyitja a paraméter funkciójára vonatkozó sűgót.
 - *Egy szöveg és számszerkesztőben:* a gomb rövid megnyomásával:
 - Megnyílik a kijelölt csoport.
 - Végrehajtja a kiválasztott műveletet.
 - Végrehajtja a kiválasztott műveletet.

- **+** gomb és **□** gomb (ESC funkció - gombok egyidejű lenyomása)
 - *A menüben, almenüben:* a gomb rövid megnyomása:
 - Kilép az aktuális menüszintről, és eggyel magasabb menüsztintre lép.
 - Ha a súgószöveg nyitva van, bezárja a paraméter súgószövegét.
 - A gomb 2 s ideig való megnyomásával visszatér a mért érték kijelzéséhez („alaphelyzet”).
 - *Egy szöveg- és számszerkesztőben:* bezárja a szöveg- vagy számszerkesztőt a módosítások alkalmazása nélkül.
- **□** gomb és **⌂** gomb (gombok egyidejű lenyomása)
Csökkenti a kontrasztot (világosabb beállítás).
- **+** gomb és **⌂** gomb (gombok egyidejű lenyomása és lenyomva tartása)
Növeli a kontrasztot (sötétebb beállítás).

7.2 Hozzáférés a kezelőmenühöz a helyi kijelzőn keresztül

Paraméter/almenü	Jelentés	Leírás
Language ¹⁾	Megadja a helyi kijelző működési nyelvét	BA01002F
Setup	Miután az értékek beállításra kerültek a beállítási paraméterekhez, a mérést általában teljesen konfigurálni kell.	
Setup→Mapping	Interferencia-visszaverődés leképezése	
Setup→Advanced setup	További almenüket és paramétereket tartalmaz ■ A mérés testre szabott konfigurálásához (alkalmazkodás a különleges mérési feltételekhez) ■ A mért érték átalakításához (mérétezés, linearizáció). ■ A kimeneti jel méretezéséhez.	
Diagnostics	Az eszköz állapotának diagnosztikájához szükséges legfontosabb paramétereket tartalmazza	GP01000F
Expert ²⁾	Az eszköz összes paraméterét tartalmazza (beleértve azokat is, amelyek már szerepelnek valamely menüben). Ez a menü az eszköz funkcióblokkjainak megfelelően szerveződik.	

- 1) Kezelőeszközzel való kezelés esetén (pl. FieldCare), aLanguage paraméter itt található: "Setup→Advanced setup→Display"
- 2) Az "Expert" menü lehívásakor minden esetben meg kell adnia egy hozzáférési kódot. Ha nincs ügyfélspecifikus hozzáférési kód definiálva, akkor a „0000”-át kell beírni.

7.2.1 A háttérmenü megnyitása


A háttérmenü segítségével a felhasználó a következő menüket gyorsan és közvetlenül az üzemi kijelzőről nyithatja meg:

- Beállítás
- Conf. backup disp. (Konfiguráció biztonsági mentés kijelzése)
- Burkológörbe
- Billentyűzár be

A háttérmenü előhívása és bezárása

A felhasználó az üzemi kijelzésben van.

1. Nyomja meg a  gombot 2 s-ig.
 - ↳ A háttérmenü megnyílik.



A0037872

2. Nyomja meg egyszerre a  +  gombokat.
 - ↳ A háttérmenü bezárul és az üzemi kijelzés jelenik meg.

A menü megnyitása a háttérmenüből

1. A háttérmenü megnyitása.
2. Nyomja meg a  gombot a kívánt menü eléréséhez.
3. A kiválasztás megerősítéséhez nyomja meg a  gombot.
 - ↳ Megnyílik a kiválasztott menü.

8 Üzembe helyezés

8.1 Az eszköz bekapcsolása

- Kapcsolja be a hálózati feszültséget (biztosítékdoboz).

Az eszköz be van kapcsolva.

8.1.1 Az írásvédelem letiltása


Ha az eszköz írásvédett, először le kell tiltani az írásvédelmet.



Ehhez olvassa el az eszköz Használati útmutatóját:
BA01002F (FMP53, HART)

8.2 A működési nyelv beállítása

Gyári beállítás: angol vagy megrendelt helyi nyelv




A0029420

18 A helyi kijelző példájával

8.3 Eszközkonfiguráció

8.3.1 Szintmérés konfigurálása



A0011360

 19 Konfigurációs paraméterek folyadékokban történő szintmérésekhez

LN = szondahossz

D = Distance

L = Level

R = mérés referenciapontja

E = Empty calibration (= nulla pont)

F = Full calibration (= tartomány)

1. Setup → Device tag

↳ Adja meg az eszközcímét.

2. Setup → Distance unit

↳ Válassza ki a hossz mértékegységet.

3. Setup → Tank type

↳ Válassza ki a tartály típusát.

4. Setup → Tube diameter (csak a következőhöz: „Tank type” = „Bypass / pipe”)

↳ Adja meg a kerülővezeték (bypass) vagy a csillapítóhenger átmérőjét.

5. Setup → Medium group

↳ Adja meg a közegcsoportot (**Others** vagy **Water based (DC >= 4)**)

6. Setup → Empty calibration

↳ Adja meg az „E” üres távolságot (távolság az R referenciaponttól a 0%-os jelzésig).

7. Setup → Full calibration

- ↳ Adja meg a teljes F távolságot (a 0% jelzés és a 100% jelzés közötti távolság).

8. Setup → Level

- ↳ Megjeleníti a mért L szintet (ellenőrzés céljából).

9. Setup → Distance

- ↳ Megjeleníti az R referenciapont és az L szint közötti D távolságot (ellenőrzés céljából).

10. Setup → Signal quality

- ↳ Megjeleníti a szintvisszaverődés jelminőségét (ellenőrzés céljából).

11. Setup → Mapping → Confirm distance

- ↳ A megjelenített távolság összehasonlítása a valós értékkel, az interferencia-visszaverődés leképezésének elindításához.



71572176

www.addresses.endress.com
