



Sonderdokumentation

Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B

Freistrahlendes Radar



Die folgende Information gilt ergänzend zur Betriebsanleitung. Sie ist integraler Bestandteil der Produktdokumentation:
Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite www.endress.com/downloads.

Ergänzung zur Betriebsart "Durchfluss"

Nachdem der Assistent **Inbetriebnahme** für eine Durchflussmessung beendet wurde, folgende Einstellungen vornehmen:

Navigation:

1. Applikation → Sensor → Erweiterte Einstellungen → Justierung:
 - ↳ Parameter **Maximale Entleergeschwindigkeit flüssig**
Option **Schnell < 2 m (80 in)/min**
2. Applikation → Sensor → Erweiterte Einstellungen → Justierung:
 - ↳ Parameter **Maximale Befüllgeschwindigkeit flüssig**
Option **Schnell < 2 m (80 in)/min**