Manuel d'utilisation Liquiline To Go CYM290





Généralités

Renvoi sous garantie

Veuillez pour cela contacter le service après-vente.

Envoyez l'appareil après l'avoir nettoyé à l'adresse qui vous aura été indiquée. En cas de contact avec le milieu, il est impératif de décontaminer / désinfecter l'appareil avant de le renvoyer. Veuillez joindre une note d'explication au colis pour éviter une mise en danger éventuelle de notre personnel.



Elimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

Termes protégés par le droit d'auteur

Les termes ci-après sont des marques déposées protégées par le droit d'auteur ; pour des raisons de simplification, elles sont mentionnées sans sigle dans le manuel utilisateur.

- Memosens[®]
- Liquiline[®]
- Sensocheck[®]
- Sensoface[®]

Généralités	3
Contenu	6
Documentation	7
Vue d'ensemble	8
Fonctions confort	9
Couvercle	10
Crochet	10
Ecran et clavier	11
Mise en service	12
Insertion des piles	12
Raccordement de la sonde	14
Allumer l'appareil	15
Pictogrammes	15
Information	16
Rapport de calibrage	16
Informations sur la sonde (uniquement sondes numériques)	16
Diagramme en filet de la sonde (uniquement pH et Oxy)	17
Contrôleur de sonde	18
Messages	18
MemoLog (uniquement Memosens)	
Info appareil	
lest de l'appareil	19
Configuration	21
Calibrage	30
Calibrage pH	
Calibrage sonde combinée pH/redox	31
Calibrage redox	32
Calibrage ISFET	33
Calibrage Conductivité	
Calibrage Oxygène	

Mesure	38
Changement d'affichage de mesure	38
Réglage manuel de la température	38
Data logger	39
Les modes de fonctionnement du data logger (type de logger)	40
Configurer le data logger	42
Augmenter la capacité de la batterie	42
Arrêter / démarrer le data logger	44
Afficher les données du logger	44
Effacer les données du logger	44
Messages d'erreur et de l'appareil	46
Textes d'info et d'aide	47
Messages d'erreur	48
Gamme de produits pH	49
Electrodes pH	49
Solutions tampon Endress+Hauser (pH)	50
Solutions tampon pH de qualité, prêtes à l'emploi	50
Accessoires pH	50
Gamme de produits conductivité	51
Sondes de conductivité	51
Solutions de calibrage conductivité CLY11	52
Accessoires conductivité	52
Sonde d'oxygène	53
Accessoires oxygène	53
Gamme de produits oxygène	53
Caractéristiques techniques	54
Index	61

Vérifiez si les fournitures n'ont pas subi de dommages durant le transport et si le contenu de la livraison est complet !

Fournitures livrées avec le Liquiline To Go CYM290 :

	Liquiline To Go CYM290
Analyseur avec 4 piles (AA) et carquois prémonté	✓
Sangle	\checkmark
Manuel utilisateur complet sur support de données	√
Câble USB de 1,5 m	√
Consignes de sécurité	√
Guides d'utilisation rapide en plusieurs langues	√

6

Documentation







Relevé de contrôle spécifique

CD-ROM

Documentation complète :

- Manuel utilisateur en plusieurs langues
- Consignes de sécurité
- Certificats
- Guides d'utilisation rapide

Consignes de sécurité

Langues de l'UE et autres.

Déclarations de conformité UE



Attention !

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité qui font partie de la documentation produit.

Guides d'utilisation rapide

Installation et premiers pas :

- Commandes
- Structure des menus
- Calibrage
- Instructions de manipulation en cas de messages d'erreur

Langues disponibles sur le CD-ROM :

- Allemand
- Anglais
- Français
- Italien
- Espagnol
- Portugais (Brésil)



Le **Liquiline To Go CYM290** est un appareil de mesure multiparamètres pour l'utilisation de sondes analogiques et numériques. L'appareil reconnaît automatiquement le raccordement de sondes Memosens et bascule automatiquement au paramètre adapté. Il suffit de changer de sonde Memosens pour mesurer la **conductivité**, le **pH** ou l'**oxygène**. L'utilisation est simple et intuitive grâce aux textes d'info et d'aide complets.

L'appareil présente les caractéristiques suivantes :

- Raccordement de sondes numériques Memosens
- Un carquois démontable empêche la sonde de dessécher et la protège contre d'éventuelles détériorations pour permettre le calibrage.
- Le boîtier en polymère haute performance est d'une telle robustesse qu'il garantit une haute résistance aux chocs et une stabilité de forme même en cas d'utilisation en milieu très humide.
- Ecran en verre clair résistant aux rayures, parfaitement lisible même après de nombreuses années.
- Longue durée de fonctionnement grâce au jeu de 4 piles AA ou à l'utilisation d'un accumulateur lithium-ion permettant un fonctionnement fiable même à des températures élevées ou très basses.
- Data logger pouvant contenir 10 000 valeurs
- Port micro-USB
- Affichage clair de l'état de la sonde par Sensoface
- Horloge en temps réel et affichage de l'état de charge
- Compensation automatique de la pression ambiante pour la mesure de l'oxygène
- La reconnaissance automatique de la sonde de température est possible à des températures de mesures comprises entre -20 et +100 °C.

Fonctions confort

Memosens

Le Liquiline To Go CYM290 peut communiquer avec des sondes Memosens. Ces sondes numériques sont détectées par l'appareil qui passe automatiquement au type de mesure correspondant à la sonde raccordée. Lors du raccordement d'une sonde Memosens, le logo ci-contre s'affiche à l'écran. Memosens permet aussi d'enregistrer des données de calibrage qui restent disponibles en cas de raccordement de la sonde à un autre appareil compatible avec Memosens.

Sensoface

Sensoface vous donne une info rapide sur l'état de la sonde. Les trois symboles ci-contre sont utilisés à cet effet et s'affichent à l'écran durant la mesure ou une fois le calibrage terminé. Si l'état de la sonde se détériore, vous pourrez consulter une info supplémentaire concernant la cause de la détérioration grâce à un message émis par l'appareil.

Programmed buffers

Programmed buffers est une méthode très confortable de calibrage du pH avec identification automatique du tampon. Il suffit simplement de sélectionner le jeu de tampons utilisé. L'ordre des tampons est sans importance.



MEMO

SENS





Couvercle

L'avant de l'appareil est protégé par un couvercle qui peut être entièrement rabattu et fixé à l'arrière de l'appareil lors de son utilisation.



Crochet

A l'arrière, un crochet rabattable peut être utilisé pour accrocher l'appareil. Vous pouvez ainsi avoir les mains libres pour effectuer la mesure. Sous le crochet se trouve la **plaque signalétique**.



Ensemble couvercle et crochet

Les deux éléments enfichés ensemble forment un support qui vous permettra d'utiliser l'appareil confortablement dans votre laboratoire ou sur votre bureau.

Ecran et clavier

Ecran et clavier communiquent directement grâce aux touches softkey.



Touches softkeyLa fonction est affichée à l'écran au-dessus de la toucheTouches fléchéesSélectionner / régler

- E Valider les réglages
- 🖒 Allumer / éteindre

ക

Allumer / Aller directement au mode Mesure / Changer d'affichage / Afficher l'heure et la date Vérifier tout d'abord que l'appareil est intact et que le contenu de la livraison est complet.



AVIS !

Ne pas mettre l'appareil en service si l'un des points suivants est observé :

- Endommagement visible de l'appareil
- Défaillance du fonctionnement électrique
- Entreposage de longue durée à des températures supérieures à 70 °C
- Sollicitations importantes au cours du transport Dans ce cas, effectuer un essai individuel. Celui-ci sera réalisé de préférence à l'usine.

Insertion des piles



Quatre piles Mignon permettent au CYM290 d'atteindre en mode logger une durée de fonctionnement allant jusqu'à 500 h (voir p. 42).

Ouvrir le compartiment des piles à l'arrière de l'appareil. Respecter la polarité des piles lors de la mise en place (cf. inscription dans le compartiment). Refermer le couvercle du compartiment et le visser à la main.

Remarque : Les piles mignon peuvent être remplacées par des piles rechargeables NiMH (AA).

L'affichage de charge est conçu pour des piles alcalines. En cas d'utilisation de piles NiMH, une capacité de charge réduite s'affiche.

AVIS !

L'appareil peut être endommagé si vous chargez les piles via l'interface USB. Rechargez les piles NiMH à l'aide d'un chargeur externe.

Sur l'écran, un symbole «pile» affiche la capacité des piles :

Symbole plein	Pleine capacité des piles
Symbole rempli partiellement	Capacité de charge suffisante
Symbole vide	Capacité de charge insuffisante ; Calibrage possible, enregistrement impossible
Symbole clignotant	Il ne reste que quelques heures de fonctionne- ment, la mesure est encore possible. AVIS ! Remplacer impérativement les piles !

Raccordement de la sonde

Le Liquiline To Go CYM290 est doté d'une fiche pH suivant DIN 19262 pour sondes analogiques. Il est également possible de raccorder une sonde Memosens pour la mesure du pH, de la conductivité ou de l'oxygène. L'appareil reconnaît automatiquement le raccordement de sondes Memosens et bascule automatiquement au paramètre adapté. Memosens est signalisé à l'écran.

Ne raccorder qu'**une** sonde à la fois à l'appareil de mesure !

Sonde de température séparée

Une sonde de température séparée est automatiquement détectée au démarrage de l'appareil. En cas de remplacement de la sonde de température, il est nécessaire d'éteindre et de redémarrer l'appareil !



Raccords

- a Prise micro-USB
- b M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens
- c Sonde de température GND
- d Sonde de température
- e Fiche pH suivant DIN 19262 pour sondes analogiques

Les sondes Memosens sont dotées d'un **connecteur de câble** qui permet de changer facilement de sonde sans débrancher le câble de raccordement. Le câble de raccordement est à brancher à la prise **b** (câble de laboratoire Memosens) ou **e**.



14



Pictogrammes

Remarques importantes sur l'état de l'appareil :





- 1) A partir du mode Mesure, appuyez sur la touche softkey Menu.
- 2) Sélectionnez «Information» et validez avec E.
- Sélectionnez le sous-menu souhaité et validez avec E.
 Vous trouverez ci-dessous la description des différents sous-menus.

Rapport de calibrage

Affiche les données relatives au dernier calibrage effectué avec la sonde actuelle.

Information

Informations sur la sonde (uniquement sondes numériques)

Affiche les données sur la sonde numérique actuellement raccordée et permet de sauvegarder les données de la sonde (MemoLog) dans l'appareil en appuyant sur la touche softkey «Enregistrer». Le tableau ci-dessous affiche les informations relatives à la sonde en fonction du type de sonde :

	pH/ pH/redox**)	Cond	Оху	ISFET	Redox
Fabricant	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Référence	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
N° série sonde	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
TAG	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Version logiciel	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Version matériel	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Calibrage ^{*)}	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Zéro	\checkmark		\checkmark		
Pente	\checkmark		\checkmark	\checkmark	
Calibrage redox ^{*) **)}	\checkmark				
Correction					\checkmark
Constante de cellule nom.		\checkmark			
Offset temp.	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark
Durée de fonct. sonde	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Usure	\checkmark		\checkmark	\checkmark	
SIP	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
CIP	√ **)	\checkmark			
Autoclavage	✓ **)				
Constante de cellule		\checkmark			
Point de travail				\checkmark	

*) dernier calibrage **) uniquement pour sonde combinée pH/redox

рН

Оху

Diagramme en filet de la sonde (uniquement pH et Oxy)

Affiche un aperçu complet sur l'état des paramètres suivants de la sonde raccordé :

- Pente
- Zéro (point de travail pour Memosens ISFET)
- Sensocheck (pH) ou courant de fuite (ISFET et Oxy)
- Temps de réponse
- Minuteur de calibrage
- Usure (Memosens)

Les paramètres ne pouvant pas être vérifiés sont inactifs (grisés) et fixés à 100 % (par ex. Sensocheck pour les sondes analogiques).

Les valeurs des différents paramètres doivent être comprises entre l'hexagone extérieur (100 %) et l'hexagone intérieur (50 %). Lorsqu'une valeur n'atteint pas l'hexagone intérieur (<50 %), la légende correspondante clignote en rouge (voir exemple).



Exemple : diagramme en filet d'une électrode pH numérique (Memosens)

Contrôleur de sonde

Affiche les valeurs mesurées brutes de la sonde actuel :

pH analogique mV, température, sonde de température, résistant température			
pH numérique verre mV, température, impédance de verre			
pH numérique ISFET	mV, courant de fuite, température		
pH Redox	mV, température		
Cond numérique	Résistance, conductance, température		
Oxy numérique	Courant de la sonde, courant de fuite, tension de polarisation, pression partielle, pression de l'air, température		

Messages

Affiche tous les messages actuels (erreurs, informations et textes d'aide).

MemoLog (uniquement Memosens)

Affiche les rapports de calibrage enregistrés, un par un. Vous pouvez effacer les entrées, une par une ou globalement. Informations affichées :

- Type de sonde
- Numéro de série
- TAG
- Date de calibrage
- Zéro
- Pente
- Constante de cellule (sonde Cond)
- Point de travail (sonde ISFET)

Explication: L'appareil est doté d'un enregistreur de données de calibrage qui doit être activé dans le menu de configuration. Lorsque «MemoLog» est activé, il est possible d'enregistrer jusqu'à 100 rapports de calibrage directement dans l'appareil de mesure. Après chaque calibrage, la structure complète de l'index Memosens est enregistrée.

Information



Cond

Оху

Info appareil

Affiche les informations suivantes relatives à l'appareil :

- Désignation de l'appareil
- N° de série
- Version du logiciel
- Version du matériel
- Pression de l'air
- Batterie

Test de l'appareil

Le Liquiline To Go CMY290 exécute en arrière-plan un auto-test de manière cyclique et vérifie les modules de mémoire suivants : Un crochet vert indique que le test a été exécuté avec succès.

- Mémoire programme FLASH
- Mémoire données FLASH
- Mémoire paramètres FLASH
- Mémoire de travail RAM

Test écran

- 1) Sélectionner «Test écran» et appuyer sur E.
- 2) L'écran est éclairé successivement en rouge, vert, bleu et blanc.
- 3) Terminez le test en appuyant sur une touche quelconque.

Test clavier

- 1) Sélectionner «Test clavier» et appuyer sur E.
- 2) Appuyez successivement sur chacune des neuf touches.
- Un crochet vert vous indique les touches qui fonctionnent correctement.
- 3) Terminez le test en appuyant sur une touche quelconque.

Configuration

21

Configuration pH

1) A partir du mode Mesure, appuyez sur la touche softkey **Menu**.

- 2) Sélectionnez «Configuration» et validez avec E.
- 3) Procédez à la configuration.

Vous trouverez un aperçu correspondant dans le schéma ci-dessous.

Les indications en gras désignent les réglages par défaut.

Sélection menu «Configuration» – 1^{re} partie

	La	ingue		Deutsch English Portuquês 中文	Español Italiano Français
1	D	ésactivation		Non 5 min. 10 m	nin. 30 min. 60 min.
	Te	empérature		°C °F	· · ·
	+	Electrode pH ^{*)}			
		Usure		Oui Non	
	+	Calibrage ^{*)}			
		Minuteur cal.		Non Oui	
		Intervalle		Oui : 00 99 jour	S
		Mode calibrage		Programmed buf	fer Manuel Saisie des
			◀ ►	données	
		Points de cal.	▼	Auto 1 point 2 p	oints 3 points
		Jeu de tampons	Е	Endress+Hauser	2,00/4,01/6,98/9,95/11,87
			\longleftrightarrow	Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21
				Knick CaliMat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
				Ciba	2,06/4,00/7,00/10,00
				NIST technique	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46
				NIST standard	1,679/4,006/6,865/9,180
				Hach	4,01/7,00/10,01/12,00
				WTW	2,00/4,01/7,00/10,00
				Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00
				Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00
				DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75
Ţ				Metrohm	4,00/7,00/9,00
v		MemoLog		Non Oui	
		TAG		Non Oui	

*) «+» signifie qu'il est possible d'accéder à des sous-menus en appuyant sur la touche **E**.

рΗ

Sélection menu «Configuration», 2^e partie



*) «+» signifie qu'il est possible d'accéder à des sous-menus en appuyant sur la touche **E**.

1) À partir du mode Mesure, appuyez sur la touche softkey Menu.

- 2) Sélectionnez « Configuration » et validez avec E.
- 3) Procédez à la configuration.

Vous trouverez un aperçu correspondant dans le schéma ci-dessous.

Les indications en gras désignent les réglages par défaut.

Sélection menu « Configuration redox » – 1^{re} partie



ORP

^{*) «+»} signifie qu'il est possible d'accéder à des sous-menus en appuyant sur la touche **E**.



ORP

Sélection menu « Configuration redox » – 2^e partie



^{*) «+»} signifie qu'il est possible d'accéder à des sous-menus en appuyant sur la touche **E**.

Configuration conductivité

1) A partir du mode Mesure, appuyez sur la touche softkey Menu.

2) Sélectionnez «Configuration» et validez avec E.

3) Procédez à la configuration.

Vous trouverez un aperçu correspondant dans le schéma ci-dessous.

Les indications en gras désignent les réglages par défaut.

Sélection menu «Configuration», 1^{re} partie



25

^{*) «+»} signifie qu'il est possible d'accéder à des sous-menus en appuyant sur la touche **E**.

Cond

Sélection menu «Configuration» – 2^e partie



^{*) «+»} signifie qu'il est possible d'accéder à des sous-menus en appuyant sur la touche **E**.

27 Cond

Sélection menu «Configuration» – 3^e partie

	+ Data logger*)						
	Poste de	1	Sans				
≜	mesure						
	Note		Sans				
	Softkey droite		Lancer/Arré	aintenir valeur			
	Enregistrer		Pas en bou	Pas en boucle En boucle			
	Type de		Instantané				
	logger		Intervalle	112:59:59	00:02:00		
			Différence	1 ^{re} différence	Oui Non		
				Delta Cond	0 2000 mS/cm		
					1.0 μS/cm		
				Delta MΩcm	0 9.999 MΩcm 1 MΩcm		
				Delta Salinité	0 45.0 g/kg 1.0 g/kg		
				Delta TDS	0 2000.0 mg/l 1 mg/l		
		I ▲ ■		2 ^e différence	Oui Non		
				Delta °C	099.9 °C 1.0 °C		
				Delta °F	0450 °F 1.0 °F		
		E	Intv+Diff	Intervalle	comme type de logger		
					«Intervalle»		
				Différence	comme type de logger		
					«Différence»		
			Seuil	Intervalle	Base / Evénement		
					00.00.0112:59:59		
				с. :I	00:01:00/00:00:01		
				Seulls	min./max.		
					en fonction de la plage de		
					mesure admissible		
					(voir Caracteristiques		
↓ I		-	OuilNon	<u> </u>			
•			Remarque	Remarque : La réinitialisation de l'annareil au ré-			
			glage usine supprime toutes les données du logger				
		I	gage asine	suppline tou	tes les données da logger.		

*) «+» signifie qu'il est possible d'accéder à des sous-menus en appuyant sur la touche **E**.



- Configuration oxygène 1) A partir du mode Mesure, appuyez sur la touche softkey Menu.
- 2) Sélectionnez «Configuration» et validez avec E.
- 3) Procédez à la configuration.

Vous trouverez un aperçu correspondant dans le schéma ci-dessous.

Les indications en gras désignent les réglages par défaut.

Sélection menu «Configuration», 1^{re} partie

	Langue]	Deutsch English Español Italiano Français
1			Português 中文
	Désactivation		Non 5 min. 10 min. 30 min. 60 min.
	Température		°C °F
	+ Sonde Oxy*)		
	Ecran]	Saturation Concentration Pression partielle
	Salinité		0 45.0 g/kg
	Corr. pression**)		Pression air manuel
	Pression	1	Manuelle : 0 9999 mbar 1013 mbar
	Usure		Oui Non
	+ Calibrage ^{*)}		·,
	Mode calibrage	▼	Dans l'air Zéro Saisie de valeurs
	Minuteur cal.	E	Non Oui
	Intervalle	$ \longrightarrow $	Oui : 0 99 jours
	MemoLog	1	Non Oui
	TAG	1	Non Oui
	+ Heure/date*)	1	
	Format temps	1	24 h 12 h
	Format date	1	jj/mm/aaaa aaaa/mm/jj jj/mm/aaaa
			mm/jj/aaaa
Ţ	Heure		hh:mm:ss
V	Date]	en fonction du format de la date

- *) «+» signifie qu'il est possible d'accéder à des sous-menus en appuyant sur la touche E.
- **) L'appareil est doté d'un baromètre interne.

Sélection menu «Configuration» – 2e partie



*) «+» signifie qu'il est possible d'accéder à des sous-menus en appuyant sur la touche **E**.

рΗ

Calibrage pH

- 1) A partir du mode Mesure, appuyez sur la touche softkey Menu.
- 2) Sélectionnez «Calibrage» et validez avec E.
- 3) Sélectionnez le «mode de calibrage» souhaité.
- 4) Effectuez le calibrage sélectionné en suivant les étapes décrites ci-dessous. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Calibrage

(Calibrage automatique avec préréglage de la solution tampon utilisée)

1) Sélectionnez le nombre de points de calibrage ainsi que le jeu de tampons en fonction du tableau ci-dessous et appuyez sur la touche softkey **Démarrer**.

Points de calibrage	Auto 1 point 2 points 3 points				
	Endress+Hauser	2,00/4,01/6,98/9,95/11,87			
	Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21			
	Knick CaliMat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00			
	Ciba	2,06/4,00/7,00/10,00			
	NIST technique	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46			
Jeu de tampons	NIST standard	1,679/4,006/6,865/9,180			
	Hach	4,01/7,00/10,01/12,00			
	WTW	2,00/4,01/7,00/10,00			
	Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00			
	Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00			
	DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75			
	Metrohm	4,00/7,00/9,00			

- Plongez la sonde dans la 1^{re}/2^e/3^e solution tampon puis appuyez sur Suite (répétez cette étape en fonction du nombre de points de calibrage).
- 3) Pour terminer, vous pouvez **valider** ou **annuler** les données de calibrage qui s'affichent.

Remarque : Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur \pounds .

Calibrage manuel

(Calibrage avec réglage manuel du nombre de points de calibrage et de la solution tampon)

- 1) Sélectionnez le nombre de points de calibrage et appuyez sur la touche softkey **Démarrer**.
- 2) Fixez la valeur en fonction de la température (voir table des tampons) pour la 1^{re}/2^e/3^e solution tampon puis appuyez sur **Suite** (répétez cette étape en fonction du nombre de points de calibrage). **Remarque** : Pour les sondes sans sonde de température, il est nécessaire de régler la température manuellement au préalable (voir p. 38).
- 3) Pour terminer, vous pouvez **valider** ou **annuler** les données de calibrage qui s'affichent.

Calibrage Saisie des données

(Calibrage par saisie des données de sonde connues)

- 1) Appuyez sur la touche softkey Démarrer.
- 2) Saisissez les valeurs connues de la sonde pour le zéro et la pente.
- 3) Pour terminer, vous pouvez valider ou interrompre les données de calibrage.



Calibrage sonde combinée pH/redox

La sonde combinée pH/redox peut être calibrée comme une électrode pH et/ou comme une sonde redox.

Calibrage pH

Reportez-vous au chapitre « Calibrage pH », page 30.

Calibrage redox

Reportez-vous au chapitre « Calibrage redox », page 32.

ORP

Calibrage redox

- 1) À partir du mode Mesure, appuyez sur la touche softkey **Menu**.
- 2) Sélectionnez « Calibrage » et confirmez avec E.
- 3) Sélectionnez le « mode de calibrage » souhaité et validez avec E.
- 4) Il est possible de modifier le TAG de la sonde sous « TAG ». Il faut pour cela régler le point « TAG » sur **Oui** (réglage usine : **Non**).
- 5) Entrez la valeur de consigne en fonction de la température de la solution de calibrage.
- 6) Plongez la sonde dans la solution de calibrage et attendez jusqu'à ce que la valeur se stabilise.
- 7) Vous pouvez à présent valider ou annuler la valeur de consigne redox.

Calibrage

Calibrage ISFET

- 1) À partir du mode Mesure, appuyez sur la touche softkey Menu.
- 2) Sélectionnez « Calibrage » et confirmez avec E.
- 3) Sélectionnez le « mode de calibrage » souhaité et validez avec E.
- 4) Il est possible de modifier le TAG de la sonde sous « TAG ». Il faut pour cela régler le point « TAG » sur **Oui** (réglage usine : **Non**).
- 5) Effectuez le calibrage sélectionné en suivant les étapes décrites ci-dessous. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Calibrage zéro ISFET (point de travail)

1) Sélectionnez le mode de calibrage « Zéro ISFET » afin de régler le point de travail pour le premier calibrage de la sonde.

Mode calibrage	Calimatic
	Manuel
	Saisie de données
	Zéro ISFET (point de travail)

- 2) Appuyez sur la touche softkey **Démarrer**.
- 3) Adaptez la valeur tampon si nécessaire : réglage usine pH 7,00
- 4) Appuyez sur la touche softkey Démarrer.
- 5) Vous pouvez à présent **valider** ou **annuler** la valeur de calibrage du point de travail.

Si vous validez la valeur de calibrage, le point de travail est enregistré dans l'appareil, mais pas dans la sonde !

Ne déconnectez pas la sonde de l'appareil et suivez l'étape suivante de calibrage. Le point de travail est calculé en fonction du calibrage suivant.

Calibrage Calimatic/manuel/saisie des données

Voir « Calibrage pH », page 30

Si la sonde a été déconnectée de l'appareil avant le calibrage (Calimatic par ex.), il est nécessaire de redéfinir le point de travail comme décrit plus haut.

Remarque : Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur $\cancel{C2}$.

Cond

Calibrage Conductivité

- 1) A partir du mode Mesure, appuyez sur la touche softkey Menu.
- 2) Sélectionnez «Calibrage» et validez avec E.
- 3) Sélectionnez le «mode de calibrage» souhaité.
- 4) Effectuez le calibrage sélectionné en suivant les étapes décrites ci-dessous. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Calibrage Auto

(Calibrage automatique avec préréglage de la solution de calibrage utilisée)

	5 °C	10°C	15 °C	20 °C	25 °C	30 ℃	35 ℃	40 °C	50 ℃	
CLY 11-A	46.4	52.9	59.7	66.7	74.0	81.4	88.8	96.5	112.2	μS/
CLY 11-B	93.9	107.1	120.8	135.2	149.6	164.5	179.7	195.1	226.8	cm
CLY 11-C	0.8	1.010	1.136	1.270	1.406	1.542	1.683	1.824	2.114	
CLY 11-D	8.07	9.16	10.29	11.45	12.64	13.86	15.11	16.37	18.97	mS/ cm
CLY 11-E	70.58	79.34	88.20	97.56	107.00	116.52	126.10	135.98	155.82	

5) Sélectionnez la solution de calibrage :

6) Appuyez sur la touche softkey Démarrer.

7) Plongez la sonde dans la solution et appuyez sur Suite.

8) Pour terminer, vous pouvez **valider** ou **annuler** le jeu de données de calibrage qui s'affiche.

AVIS !

- Assurez-vous que les solutions de calibrage utilisées correspondent exactement aux valeurs spécifiées dans ce manuel utilisateur pour éviter que la constante de mesure ne soit pas correctement déterminée.
- En cas de calibrage liquide, la sonde, et le cas échéant la sonde de température séparée et la solution de calibrage doivent être à même température afin de garantir une détermination exacte de la constante de cellule.

Calibrage Saisie solution

(Calibrage par saisie de la conductivité avec affichage de la constante de cellule)

- 1) Appuyez sur la touche softkey Démarrer.
- 2) Plongez la sonde dans la solution.
- 3) Saisissez la valeur correcte de la conductivité en fonction de la température et appuyez sur **E**.
- 4) Pour terminer, vous pouvez valider ou annuler les données de calibrage.

Calibrage Constante de cellule

(Calibrage par saisie de la constante de cellule avec affichage de la conductivité)

- 1) Appuyez sur la touche softkey **Démarrer**.
- 2) Plongez la sonde dans la solution.
- 3) Modifiez la valeur de la constante de cellule jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur de conductivité correcte en fonction de la température et appuyez sur **E**.
- 4) Pour terminer, vous pouvez valider ou annuler les données de calibrage.

Sonde de conductivité	Constante de cellule	
CLS16D	k=0,1 cm ⁻¹	
CLS21D	k=1,0 cm ⁻¹	
CLS82D	$k = 0.57 \text{ cm}^{-1}$	

Calibrage facteur de montage

- 1) La sonde doit se trouver en position de montage dans le milieu.
- 2) Appuyez sur la touche softkey **Démarrer**.
- 3) Modifiez le facteur de montage jusqu'à ce que la valeur correcte de conductivité (mesure de référence) s'affiche et appuyez sur **E**.
- 4) Pour terminer, vous pouvez valider ou interrompre les données de calibrage.

Calibrage zéro

- 1) La sonde doit se trouver en dehors du milieu (à l'air).
- 2) Appuyez sur la touche softkey Démarrer.
- 3) Pour terminer, vous pouvez valider ou interrompre les données de calibrage.

Remarque : Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur \mathcal{K}

Оху

Calibrage Oxygène

- 1) A partir du mode Mesure, appuyer sur la touche softkey Menu.
- 2) Sélectionner «Calibrage» et valider avec E.
- 3) Choisir le «mode de calibrage» souhaité et valider avec E.
- 4) Sous «Remplacemt corps membrane», vous pouvez enregistrer un remplacement de la membrane ou de l'électrolyte dans la sonde raccordée. La sonde d'oxygène optique numérique reconnaît automatiquement le changement de capuchon de sonde.
- 5) Sous «TAG», vous pouvez saisir un poste de mesure quelconque à enregistrer dans la sonde avec le protocole de données de calibrage.
- 6) Effectuez le calibrage sélectionné en suivant les étapes décrites ci-dessous. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Calibrage à l'air

(Calibrage de la pente à l'air)

- 1) Mettre la sonde à l'air et attendre jusqu'à obtention d'une valeur mesurée stable.
- 2) Appuyer sur la touche softkey Démarrer.
- 3) Saisir la valeur «d'humidité relative» correcte, puis appuyer sur Suite.
 - Le calibrage se fait.
- 4) Pour terminer, vous pouvez valider ou annuler les données de calibrage.

Calibrage zéro

(Calibrage du zéro avec milieu sans oxygène, par ex. azote 5.0)

- 1) Introduire la sonde dans le milieu exempt d'oxygène et attendre jusqu'à obtention d'une valeur mesurée stable.
- 2) Appuyer sur la touche softkey Démarrer. Le calibrage se fait.
- 3) Pour terminer, vous pouvez valider ou annuler les données de calibrage.

Calibrage Saisie des données

(Calibrage par saisie des données de sonde connues)

- 1) Appuyer sur la touche softkey Démarrer.
- 2) Fixez les valeurs connues de la sonde pour le zéro et la pente.
- 3) Pour terminer, vous pouvez valider ou annuler les données de calibrage.



Une fois que vous avez effectué toutes les étapes de préparation de l'appareil, vous pouvez réaliser la mesure désirée.

Mesure

- 1) Raccorder pour cela la sonde souhaitée à l'appareil. Certaines sondes nécessitent un traitement préalable spécifique. Vous trouverez des indications à ce sujet dans le manuel utilisateur de la sonde.
- 2) Allumer l'appareil en appuyant sur ${}^{\circ}$ ou sur ${}^{\circ}$
- 3) En fonction de la méthode de mesure et de la sonde sélectionnées, insérer la partie sensible à la mesure dans le milieu à mesurer.
- 4) Observez l'affichage et patientez jusqu'à la stabilisation de la valeur mesurée.

Changement d'affichage de mesure

Vous pouvez appuyer sur la touche 🕰 en cours de mesure afin de basculer l'affichage entre valeur mesurée principale, la valeur mesurée secondaire et l'heure.

Réglage manuel de la température

Lorsque vous raccordez une sonde sans sonde de température, vous pouvez régler la température pour la mesure ou le calibrage manuellement :

- 1) Appuyez sur la touche 🕰 pour passer au mode Mesure. La température réglée est affichée.
- 2) Adaptez la température à la valeur souhaitée en utilisant la touche fléchée

▼ ou ▲. Une pression longue entraîne une modification rapide de la valeur de température.

Data logger

рН	ORP

39

Cond

Οχγ

Le data logger

L'appareil dispose d'un enregistreur de données appelé data logger qui doit être configuré **avant toute utilisation**, puis activé. Vous avez le choix entre les types de logger suivants :

- Instantanée (capture écran enregistrement manuel en appuyant sur la touche softkey **Mémoriser valeur**)
- Intervalle (enregistrement à intervalles fixes en fonction du temps)
- Différence (enregistrement du paramètre et de la température en fonction de la valeur mesurée)
- Intv+Diff (enregistrement combiné en fonction du temps et de la valeur mesurée)
- Seuil (enregistrement combiné en fonction du temps et du seuil)

Le data logger peut enregistrer jusqu'à 10 000 entrées qui peuvent être assignées à différents postes de mesure et notes. Les données suivantes sont enregistrées : poste de mesure, note, identification de la sonde, numéro de série de la sonde (Memosens), valeur mesurée principale, température, date / heure, état de l'appareil. Le paramètre actuel est toujours mis en mémoire !

Ecran : Symboles importants pour le data logger





Les modes de fonctionnement du data logger (type de logger)

Instantané

Dans ce mode, les valeurs mesurées sont enregistrées à chaque fois que l'on appuie sur la touche softkey **Mémoriser valeur**. En mode Mesure (KA), il est à tout moment possible de maintenir une valeur mesurée et de l'enregistrer.

Intervalle (par temps)

Dans le mode de fonctionnement «Intervalle», les données sont enregistrées de manière cyclique.



Différence

Lorsque la mesure dépasse ou n'atteint pas la zone delta (paramètre et/ou température) par rapport à la dernière entrée, une nouvelle entrée est enregistrée et la zone delta s'étend en fonction du delta vers le haut ou le bas. La première entrée est automatiquement enregistrée lorsque le data logger est activé.



Data logger

OR

Cond

Оху

Intervalle et différence (combinés)

Lorsque la zone delta de la dernière entrée DIFF est dépassée ou n'est pas atteinte, une nouvelle entrée est enregistrée (dans l'exemple : mesure **A**) et la zone delta se déplace du delta correspondant vers le haut ou le bas. Tant que la valeur mesurée se trouve dans la zone delta, l'enregistrement est effectué conformément au préréglage «Intervalle». La première entrée DIFF est automatiquement enregistrée lorsque le data logger est activé.



Seuil (combiné)

Lorsqu'un des deux seuils (min/max) est dépassé ou non atteint, un enregistrement des données correspondant au préréglage "Intervalle événement" est effectué. Les dix dernières valeurs mesurées précédant l'événement sont également enregistrées (pre-trigger). Tant que la valeur mesurée se trouve à l'intérieur des seuils, l'enregistrement est effectué conformément au préréglage «Intervalle de base».





Configurer le data logger

Condition préalable : Le data logger s'est arrêté.

Le menu «Data logger» permet d'afficher le nombre d'entrées occupées ainsi que le nombre d'emplacements libres. Il est possible d'effectuer la configuration à partir du menu «Configuration», sous «Data logger».

- 1) Appuyer sur la touche softkey Menu.
- 2) Sélectionner le menu «Data logger» et valider avec E.
- 3) Sélectionner «Configurer le data logger» et valider avec E.
- 4) Configurer le data logger selon vos souhaits (voir tableau).
- 5) Une fois la configuration terminée, vous pouvez démarrer le data logger !

Augmenter la capacité de la batterie

Afin de garantir la capacité de charge la plus longue possible, veillez à sélectionner dans le menu «Configuration» un éclairage de l'écran de courte durée ! **Remarque** : Une fois la durée sélectionnée écoulée, le rétroéclairage de l'écran s'éteint automatiquement. Il vous suffit d'appuyer sur une touche quelconque pour que l'écran s'éclaire de nouveau.

Data logger

l

Oxy Cond

43

Configurer le data logger (préréglage en gras)				
Poste mesure	Sans			
Note	Sans			
Softkey droite	Lancer/Arrêter logger Maintenir valeur			
Enregistrer	Pas en boucle			
	En boucle			
Type de	Instantané			
logger	Intervalle	Intervalle	00:00:0112:59:59 00:02:00	
	Différence	1 ^{re} différence	On Off	
		Delta pH	pH 0.016.0 pH 1.0	
		Delta mV	0 2000 mV 1 mV	
		Delta Cond	0 2000 mS/cm 1.0 μS/cm	
		Delta MΩcm	0 9.999 MΩcm 1.0 MΩcm	
		Delta Salinité	0.00 45.0 g/kg 1.0 g/kg	
		Delta TDS	0.00 2000.0 mg/l 1 mg/l	
		Delta Saturation	0 200% Air 1% Air	
		Delta Conc	0 20.0 mg/l 1 mg/l	
		Delta mbar	0 1000 mbar 1 mbar	
		2 ^e différence	On Off	
		Delta °C	099.9 ℃ 1.0 °C	
		Delta °F	0450 °F 1.0 °F	
	Intv+Diff	Intervalle	voir type de logger «Intervalle»	
		Différence	voir type de logger «Différence»	
	Seuil	Intervalle	Base	
			00.00.0112:59:59 00:01:00	
			Evénement	
			00.00.01 12:59:59	
		Seuils	min/max	
			en ionction de la plage de me- sure admissible (voir Caractéris-	
			tiques techniques)	



Arrêter / démarrer le data logger

Si le data logger est activé, l'appareil ne s'arrête pas automatiquement. Vous devez redémarrer le data logger à chaque fois que vous éteignez l'appareil. Selon la fonction attribuée à la touche softkey droite (voir Configuration du data

logger), vous pouvez démarrer/arrêter le data logger de la manière suivante :

Softkey droite	
Lancer/Arrêter logger	1) Appuyer sur la touche softkey Démarrer logger / Arrêter logger.
Maintenir valeur	1) Appuyer sur la touche softkey Menu .
	 Sélectionner le menu «Data logger» avec les touches fléchées et valider avec enter.
	3) Appuyer sur la touche softkey Démarrer ou Arrêter.

Afficher les données du logger

Dans le menu «Data logger», vous pouvez afficher à l'écran les entrées enregistrées soit une par une, soit sous forme de courbe (cf. exemples).

- 1) Appuyer sur la touche softkey Menu.
- 2) Sélectionner le menu «Data logger» avec les touches fléchées et valider avec E.
- 3) Sélectionner le menu «Afficher les données du logger» avec les touches fléchées et valider avec **E**.
- 4) Sélectionner le filtre («Poste de mesure» ou «Temps + Poste de mesure» ou «Toutes les valeurs»).
- 5) Sélectionner la sonde en fonction du paramètre.
- 6) Appuyer sur la touche softkey Afficher.
- 7) Sélectionner les entrées souhaitées avec les touches fléchées (voir exemple 1).
- 8) Appuyer sur la touche softkey **Graphique** pour obtenir l'affichage sous forme de courbe. Les touches fléchées permettent de naviguer entre les différentes entrées (voir exemple 2).

Effacer les données du logger

Vous pouvez effacer les entrées enregistrées de la manière suivante :

- 1) Appuyer sur la touche softkey Menu.
- 2) Sélectionner le menu «Data logger» avec les touches fléchées et valider avec E.
- 3) Sélectionner le menu «Effacer les données du logger» avec les touches fléchées et valider avec **E**.
- Sélectionner le mode de suppression : «Complet», «Données», «Poste de mesure» ou «Filtre» (vous pouvez filtrer les données par poste de mesure, paramètre et période).
- 5) Appuyer sur la touche softkey **Effacer**. Les données sont effacées conformément aux réglages.
- 6) Appuyer sur la touche softkey **Retour** pour retourner à la sélection menu.



Exemple 1 : Afficher les données du logger



Messages d'erreur et de l'appareil

L'appareil affiche les messages d'erreur et d'informations en texte clair à l'écran. Appuyez sur **E** et **Aide** si vous souhaitez afficher des informations complémentaires. L'état de la sonde est illustré par le symbole «Sensoface» (souriant, neutre, triste) et éventuellement une remarque supplémentaire.



Exemple de message d'erreur : Appuyez sur **E** et **Aide** pour afficher le texte d'aide. Texte d'aide relatif à l'erreur 21

Sensoface (le symbole en forme de visage) donne des informations sur l'état de la sonde (entretien nécessaire). Le dispositif de mesure peut tout de même effectuer la mesure. A la fin d'un calibrage, un symbole Sensoface (souriant, neutre ou triste) est toujours affiché avec les données de calibrage à titre de confirmation. Sensoface n'est par ailleurs visible qu'en mode Mesure.

Messages d'erreur et de l'appareil

pН

Cond

Oxy

Messages «Sensoface»

Le symbole Sensoface vous informe sur l'état de la sonde :

Sensoface signifie



La sonde est en bon état

Calibrer la sonde prochainement

Calibrer ou remplacer la sonde

Textes d'info et d'aide

Lorsqu'un message d'erreur ou d'info s'affiche à l'écran, vous pouvez afficher plus d'informations de la manière suivante :

- 1) Appuyez sur E.
- 2) Appuyez sur la touche softkey Aide.
- Le texte d'aide s'affiche. Dans la plupart des cas, vous pouvez résoudre le problème vous-même. Vous trouverez des mesures correctives dans les tableaux suivants.

Info	Message
Info 01	Minuteur de calibrage écoulé
Info 02	Usure de la sonde
Info 03	Mauvaise impédance du verre
Info 05	Zéro/pente
Info 06	Temps de réponse trop long
Info 07	Point de travail (ISFET)
Info 08	Courant de fuite (ISFET)
Info 09	Offset ORP
Info 10	Polarisation

Messages d'erreur et de l'appareil

рΗ

48



Messages d'erreur

Erreur	Message	Remède	
clignote	Changement de piles nécessaire	Remplacer les piles.	
ERR 1	Plage de mesure valeur mesurée principale	Vérifier si les conditions de mesure corres-	
ERR 2	Plage de mesure ORP	pondent à la plage de mesure.	
ERR 3	Plage de mesure température		
ERR 4	Zéro	Rincer soigneusement la sonde et la recalibrer.	
ERR 5	Pente	Sinon, remplacer la sonde	
ERR 6	Constante de cellule trop grande/petite	Saisir la constante de cellule nominale ou cali- brer la sonde à l'aide d'une solution connue.	
ERR 7	7 Plage de mesure pression de l'air Vérifier que rien ne bloque l'ouverture de		
ERR 8	Mêmes tampons !	Utiliser un tampon avec une autre valeur nominale avant de lancer l'étape de calibrage suivante.	
ERR 10	Tampon inversé !	Répéter le calibrage.	
ERR 11	Valeur instable (Critère de dérive non atteint)	Laisser la sonde dans le liquide jusqu'à ce que la valeur mesurée soit stable. Sinon, remplacer la sonde.	
ERR 14	Heure et date invalides	Régler la date et l'heure.	
ERR 18	Erreur système	Redémarrer l'appareil, réinitialiser aux réglages d'usine, configurer et calibrer. Contacter le service si l'erreur se reproduit.	
ERR 19	Données de compensa- tion erronées	Erreur de données, mesure dorénavant impos- sible avec des sondes analogiques. Contacter le service.	
ERR 21	Aucune sonde raccordée. Raccorder une sonde Memosens en éta fonctionnement.		
ERR 30	Data logger plein	Effacer entièrement ou partiellement le logger.	
ERR 31	MemoLog plein	Effacer MemoLog entièrement ou partielle- ment.	

Gamme de produits pH

49

Electrodes pH

Désignation (Lien vers le configurateur produit) **Orbisint CPS11D Orbisint CPS12D** Memosens CPS16D Memosens CPS31D Ceraliquid CPS41D Ceraliquid CPS42D Tophit CPS47D Orbipac CPS51 **Orbipac CPS52** Ceragel CPS71D Ceragel CPS72D Memosens CPS76D **Tophit CPS77D Orbipore CPS91D Orbipore CPS92D** Memosens CPS96D Tophit CPS97D Memosens CPS171D Ceramax CPS341D Tophit CPS441D Tophit CPS471D Tophit CPS491D **Orbipac CPF81D** Orbipac CPF82D

Type de sonde

Electrode pH numérique Sonde redox numérique Sonde numérique combinée pH/redox Electrode pH numérique Electrode pH numérique Sonde redox numérique Electrode pH numérique sans verre Electrode pH Flectrode combinée redox Electrode pH numérique Sonde redox numérique Sonde numérique combinée pH/redox Electrode pH numérique sans verre Electrode pH numérique Sonde redox numérique Sonde numérique combinée pH/redox Electrode pH numérique sans verre Electrode pH numérique Electrode pH numérique sans verre Electrode pH numérique Sonde redox numérique

Vous trouverez le configurateur produit ici : www.endress.com/<Nom du produit>

Les sondes Memosens sont dotées d'un **connecteur de câble** qui permet de changer facilement de sonde sans débrancher le câble de raccordement.



Quantité

рН

Solutions tampon Endress+Hauser (pH)

Solutions tampon pH de qualité, prêtes à l'emploi

Tampons de qualité Endress+Hauser - CPY20

On utilise comme solutions tampon de référence secondaires, des solutions qui sont traçables par le laboratoire d'étalonnage Endress+Hauser accrédité par le DAkkS (organisme d'accréditation allemand) selon les matériaux de référence standard NIST (National Institute of Standards and Technology) et PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), conformément à la norme DIN 19266.

Jeux de tampons CPY20

рН 2,00	5000 ml / 100 ml / 250 ml
pH 4,01	5000 ml / 100 ml / 250 ml / 18 ml
рН 6,98	5000 ml / 100 ml / 250 ml / 18 ml
рН 9,95	5000 ml / 100 ml / 250 ml
pH 11,87	5000 ml / 100 ml / 250 ml

Accessoires pH

Article

Câble de données Memosens CYK20 Stock d'électrolyte, CPY7, récipient de réserve pour électrolyte KCl, 150 ml

Vous trouverez le configurateur produit ici : <u>www.endress.com</u>

50

Gamme de produits conductivité

Sondes de conductivité

Type de sonde		
)		
Sonde de conductivité		

Vous trouverez le configurateur produit ici : www.endress.com/<Nom du produit>

Les sondes Memosens sont dotées d'un **connecteur de câble** qui permet de changer facilement de sonde sans débrancher le câble de raccordement.



Cond

```
52
```

Cond

Solutions de calibrage conductivité CLY11

CLY11-A, 74 μ S/cm (température de réf. 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) CLY11-B, 149,6 μ S/cm (température de réf. 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) CLY11-C, 1,406 mS/cm (température de réf. 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) CLY11-D, 12,64 mS/cm (température de réf. 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) CLY11-E, 107,00 mS/cm (température de réf. 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)

Accessoires conductivité

Article (lien vers le configurateur produit)

Câble de données Memosens CYK20

Kit de calibrage Conducal CLY421

- Kit de calibrage conductivité (valise) pour applications en eau ultra-pure
- Dispositif de mesure complet calibré en usine avec certificat, traçable selon SRM de NIST et DKD pour mesure comparative en eau ultra-pure jusqu'à max. 20 μS/cm

Visitez notre site pour obtenir plus de renseignements sur notre gamme de produits : <u>www.endress.com</u>.

Gamme de produits oxygène

Sonde d'oxygène

Désignation (Lien vers le configurateur produit) Sonde d'oxygène numérique Oxymax COS22D

Vous trouverez le configurateur produit ici : www.endress.com/<Nom du produit>

Accessoires oxygène

Article

Kits d'entretien COS22D Câble sonde CYK20-AAB1C2 1,5 mètres

Visitez notre site pour obtenir plus de renseignements sur notre gamme de produits : <u>www.endress.com</u>.

Оху

Caractéristiques techniques

pH ORP	Оху	Cond
--------	-----	------

Raccords	2 prises Ø 4 mm pour sonde de température externe 1 prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens 1 port micro-USB-B pour une utilisation sans piles 1 prise pH selon DIN 19262		
Mesure de la pression de l'air	700 1100 hPa		
Utilisation de l'appareil	Menus structurés avec symboles graphiques et informations détaillées en texte clair		
Langues	allemand, anglais, français, espagnol, italien, portugais, chinois		
Sensoface	Affichage de l'état (souriant, neutre, triste)		
Affichages d'état	Etat de la batterie, logger		
Affichage graphique	Ecran QVGA TFT avec rétro-éclairage blanc		
Clavier	[Ů], [♠], [♠], [♠], [♠], [♠], [♥], 2 touches softkey avec fonction contextuelle		
Data logger	10 000 emplacements de mémoire		
Enregistrement	Manuel, par intervalle ou événement, avec gestion de numéros de poste de mesure et de notes		
Data logger de calibrage MemoLog	Possibilité d'enregistrer jusqu'à 100 rapports de calibrages Memosens		
(uniquement Memosens)	Affichable àFabricant, type de sonde, n° de série, zéro, pente,l'écrandate du calibrage		
Entrée température	2 x Ø 4 mm pour sonde de température intégrée ou externe		
Plages de mesure	Sonde de température NTC30		
	Sonde de température Pt1000 -40 +250 °C (-40 +482 °F)		
Cycle de mesure	env. 1 s		
Dérive 1,2,3)	< 0,2 K (Tamb = 23 °C); CT < 25 ppm/K		

1) suivant EN 60746-1, dans les conditions de service nominales

2) ± 1 digit

54

3) plus erreur de la sonde

Caractéristiques techniques

pH ORP Oxy Cond

5	5

Communication	USB 2.0
Profil	HID, installation sans pilotes
Utilisation	Echange de données
Fonctions de diagnostic	
Données de la sonde (uniquement Memosens)	Fabricant, type de sonde, numéro de série, usure, durée de fonctionnement
Données de calibrage	Date de calibrage ; pH/Oxy : zéro, pente ; Cond : constante de cellule
Autotest de l'appareil	Test de mémoire automatique (FLASH, EEPROM, RAM)
Données de l'appareil	Type d'appareil, version logicielle, version matérielle
Sauvegarde des données	Paramètres, données de calibrage > 10 ans
CEM	EN 61326-1 (Directives générales)
Emission de perturbations	Classe B (zone résidentielle)
Immunité aux perturbations	Industrie
	EN 61326-2-3 (exigences spéciales pour les transmetteurs)
Conformité RoHS	Suivant directive 2011/65/UE
Alimentation	4 piles alcalines AA (mignon) ou 4 piles NiMH ou 1 batterie lithium-ion, rechargeable par USB
Conditions nominales de ser	vice
Température ambiante	-10 +55 °C (+14 +130 °F)
Température de transport/stockage	-25 +70 °C (-13 +158 °F)
Humidité relative	0 95 %, brève condensation autorisée
Boîtier	
Composition	PA12 GF30 (gris argent RAL 7001) + TPE (noir)
Protection	IP66/67 avec compensation de pression
Dimensions	Env. (132 x 156 x 30) mm
Poids	Env. 500 g

рΗ

Entrée pH/mV analogique	Prise pH DIN 19 262 (13	Prise pH DIN 19 262 (13/4 mm)		
Plage de mesure pH	-2 16			
Chiffres après la virgule *)	2 ou 3			
	Résistance d'entrée	$1 \times 10^{12} \Omega$	(0 35 °C)	
	Courant d'entrée	1 x 10 ⁻¹² A	(à temp. ambiante, doublé tous les 10 K)	
Cycle de mesure	Env. 1 s			
Dérive 1,2,3)	< 0,01 pH, CT< 0,001 pH/K			
Plage de mesure mV	-1300 +1300 mV			
Cycle de mesure	Env. 1 s			
Dérive 1,2,3)	< 0,1 % d. m. + 0,3 mV, CT< 0,03 mV/K			
Entrée Memosens pH (également ISFET)	Prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens ou Prise M12 pour sondes Memosens			
Plages d'affichage 4)	рН	-2,00 +16,00		
	mV	-1999 +1	999 mV	
	Température	-50 +250 °C (-58 +482 °F)		

*) programmable

1) suivant EN 60746-1, dans les conditions de service nominales

2) ± 1 digit

3) plus erreur de la sonde

4) plages de mesure en fonction de la sonde Memosens

Caractéristiques techniques

ORP

57

Entrée Memosens	Prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens ou		
Redox	Prise M12 pour sondes Memosens		
Plages d'affichage 4)	mV Température	-1999 +1999 mV -50 +250 °C (-58 +482 °F)	
Adaptation de la sonde ^{*)}	Calibrage redox (décalage	du zéro)	
Plage de cal. autorisée	∆mV (Offset)	-700 +700 mV	

* programmable

4) plages de mesure en fonction de la sonde Memosens

Adaptation de la sonde *)	Calibrage du pH			
Modes de fonctionnement *)	Programmed buffers	Calibrage avec identification automatique des tampons		
	Manuel	Calibrage manuel avec saisie des valeurs de tampons spécifiques		
	Saisie de données	Saisie des données : zéro et pente		
Jeux de tampons *)	-01- Endress+Hauser	2,00/4,01/6,98/9,95/11,87		
	-02- Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21		
	-03- Knick CaliMat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00		
	-04- Ciba (94)	2,06/4,00/7,00/10,00		
	-05- NIST techniques	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46		
	-06- NIST standard	1,679/4,006/6,865/9,180		
	-07- HACH	4,01/7,00/10,01/12,00		
	-08- WTW tampons techn.2,00/4,01/7,00/10,00			
	-09- Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00		
	-10- Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00		
	-11- DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75		
	-12- Metrohm	4,00/7,00/9,00		
Plage de cal. autorisée	Zéro	6 8 pH		
	Avec ISFET :	-750 +750 mV		
	Point de travail (asymétrie)			
	Pente	Env. 74 104 %		
	(indication de restriction éventuelle par Sensoface)			
Minuteur de calibrage *)	Intervalle par défaut 1 99 jours, désactivable			
Sensoface	fournit des informations s	ur l'état de la sonde		
Analyse de	zéro/pente, temps de réponse, intervalle de calibrage			

*) programmable

Caractéristiques techniques

Entrée conductivité	Prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens			
Plages de mesure	CLS15D	k = 0,01 : 0-20 μS/cm k = 0,1 : 0-200 μS/cm		
	CLS16D	k = 0,1 : 0,04 μS/cm - 500 μS/cm		
	CLS21D	k =1 : 10,0 μS/cm - 20,0 mS/cm		
	CLS82D	k = 0,57 : 1 μS/cm - 500 mS/cm		
Constante de cellule admissible	0,005 200,0 cm ⁻¹ (réglal	ble)		
Cycle de mesure	env. 1 s	nv. 1 s		
Compensation de température	Linéaire 0 20 %/K, préréglage à 2,1 %K, température de référence spécifiable nLF : 0 120 °C NaCl HCl (eau ultra-pure avec traces) NH3 (eau ultra-pure avec traces) NaOH (eau ultra-pure avec traces)			
Résolution de l'affichage (autoranging)	Conductivité	0,001 μ S/cm (c < 0,05 cm ⁻¹) 0,01 μ S/cm (c = 0,05 0,2 cm ⁻¹) 0,1 μ S/cm (c > 0,2 cm ⁻¹)		
	Résistance spéc.	00,00 99,99 MΩ cm		
	Salinité	0,0 45,0 g/kg (0 30 °C)		
	TDS	0 1999 mg/l (10 40 °C)		
Adaptation de la sonde	Constante de cellule	Saisie de la constante de cellule avec affi- chage simultané de la valeur de conductivité et de la température		
	Saisie de la solution	Saisie de la conductivité de la solution de calibrage avec affichage simultané de la constante de cellule et de la température		
	Auto	Détermination automatique de la constante de cellule avec une solution de calibrage		
Dérive ^{1,2,3)}	$<$ 0,5 % d. m + 0,4 μS * c $^{\text{4})}$	-		

1) suivant EN 60746-1, dans les conditions de service nominales

2) \pm 1 digit

3) plus erreur de la sonde

4) c = constante de cellule

Оху

Entrée Memosens, oxygène	Prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens		
Plages d'affichage 4)	Saturation	0,000200,0 %	
	Concentration	000 μg/l 20,00 mg/l	
	Pression partielle	0,0 1000 mbar	
Plage de mesure température	⁾ -20 150 °C		
Adaptation de la sonde	Calibrage automatique dans l'air (100 % r.H.)		
	Calibrage du zéro		
Stockage	Dans carquois avec ép	oonge humide	

1) suivant EN 60746-1, dans les conditions de service nominales

2) ± 1 digit

3) plus erreur de la sonde

4) plages de mesure en fonction de la sonde Memosens

A

Accessoires conductivité 52 Accessoires oxygène 53 Accessoires pH 50 Accrocher l'appareil 10 Affichage de mesure, basculer 38 Affichage des données du logger 44 Affichage des symboles 15 Affichage graphique (data logger) 45 Aperçu des messages de l'appareil 46 Aperçu des messages d'erreur 48 Appareil, mise en marche 15 Arrêter le data logger 44 Auto, calibrage (conductivité) 34 Autotest de l'appareil 19

В

Batterie, augmenter la capacité 42

С

Câble de raccordement Memosens 14 Calibrage à l'air, Oxy 36 Calibrage automatique (conductivité) 34 Calibrage automatique (pH) 30 Calibrage Cond, auto 34 Calibrage Cond, constante de cellule 35 Calibrage Cond, saisie solution 35 Calibrage conductivité 34 Calibrage ISFET 33 Calibrage manuel (pH) 31 Calibrage Oxy, à l'air 36 Calibrage oxygène (Oxy) 36 Calibrage Oxy, saisie de données 37 Calibrage Oxy, zéro 37 Calibrage pH, auto 30 Calibrage pH, manuel 31 Calibrage pH, saisie de données 31 Calibrage redox 32 Calibrage sonde combinée pH/redox 31 Calibrage zéro ISFET (point de travail) 33 Capacité de la batterie, augmenter 42

62

Capacité des piles 13 Capture écran (Instantanée) 40 Caractéristiques du produit 8 Caractéristiques techniques 54 CD-ROM 7 Certificats 7 Changement d'affichage de la valeur mesurée 38 CIP (sensor information) 16 Clavier 11 Compartiment des piles 12 Compensation (configuration conductivité) 25 Cond, calibrage 34 Cond, configuration 25 Cond, gamme de produits 51 Configuration conductivité 25 Configuration oxygène 28 Configuration pH 21 Configuration redox 23 Configurer le data logger 42 Consignes de sécurité 7 Constante de cellule, calibrage (conductivité) 35 Contenu 6 Contrôleur de sonde 18 Corps de membrane, remplacement 36 Correction de pression (configuration Oxy) 28 Couvercle 10 Crochet 10

D

Data logger, afficher les données 44 Data logger, arrêt 44 Data logger, fonctions 39 Data logger, modes de fonctionnement 40 Data logger, symboles 39 Déclarations de conformité UE 7 Démarrer le data logger 44 Diagramme en filet de la sonde 17 Différence (type de logger) 40 Documentation 7 Données de l'appareil 54

Е

Ecran 11 Ecran, data logger 39 Effacer les données du logger 44 Electrodes pH, gamme 49 Electrolyte, calibrage Oxy 36 Elimination et récupération 3 Enregistrer le remplacement du corps de membrane (Oxy) 36 Entrée d'un poste de mesure (Oxy) 36 ERROR (messages d'erreur) 48 Etat des piles 13

F

Facteur de montage, calibrage 35 Features 8 Fonctions confort 9

G

Gamme de produits 49 Guides d'utilisation rapide 7

Н

Horloge en temps réel 8

I

Info appareil (information menu) 19 Information (menu) 16 Informations sonde 16 Info, textes d'information 47 Insérer les piles 12 Instantané (type de logger) 40 Interfaces 14 Intervalle de base (type de logger seuil) 41 Intervalle et différence (type de logger) 41 Intervalle événement (type de logger seuil) 41 Intervalle (type de logger) 40 Introduction 8 ISFET, calibrage du zéro 33

J

Jeu de tampons (configuration pH) 21 Jeux de tampons CPY20 50

Κ

Kit de calibrage Conducal CLY421 52

Μ

Marques déposées 3 Membrane, remplacement 36 MemoLog (uniquement Memosens) 18 Memosens, raccordement 14 Memosens (sondes numériques) 9 Messages de l'appareil, vue d'ensemble 46 Messages d'erreur, vue d'ensemble 48 Messages (information menu) 18 Mesure 38 Micro-USB, prise 14 Mise en marche de l'appareil 15 Mise en place des piles 12 Mode de calibrage 33 Modes de fonctionnement du data logger 40

Ν

NiMH, piles 12 Note (data logger) 43

0

Operating time of sensor (sensor information) 16 Oxy, calibrage 36 Oxy, configuration 28 Oxy, gamme de produits 53

Ρ

pH, calibrage 30 pH, configuration 21 pH, gamme de produits 49 Pictogrammes 15 Piles mignon 12 Piles NiMH 12 Plaque signalétique 10 Points de calibrage (pH) 30

Poser l'appareil 10 Poste de mesure (calibrage Oxy) 36 Poste de mesure (TAG) 18 Présentation du produit 8 Pre-trigger (type de logger seuil) 41 Prise micro-USB 14 Programmed buffers, description 9 Protocole de calibrage 16

R

Raccorder la sonde 14 Raccorder une sonde de température 14 Raccords 14 Rapport de calibrage 16 Redox, calibrage 32 Redox, configuration 23 Régler la température manuellement 38 Relevé de contrôle spécifique 7 Remplacement de la membrane (Oxy) 36 Remplacement de l'électrolyte (Oxy) 36 Remplacement du corps de membrane 36 Renvoi sous garantie 3

S

Saisie de la solution, calibrage (conductivité) 35 Saisie des données, calibrage Oxy 37 Saisie des données, calibrage pH 31 Saisie d'un TAG (Oxy) 36 Saisir TAG (ISFET) 33 Saisir TAG (redox) 32 Sensoface, description 9 Sensoface, messages 47 Serial number of sensor (sensor information) 16 Setup conductivité 25 Setup oxygène 28 Setup pH 21 Setup redox 23 Seuil (type de logger) 41 SIP (sensor information) 16 Softkey 11

66

Solutions de calibrage conductivité CLY11 52 Solutions tampon pH 50 Sonde combinée pH/redox, calibrage 31 Sonde Memosens, raccordement 14 Sonde pH/redox, calibrage 31 Sonde sans sonde de température 38 Sondes de conductivité, gamme 51 Sondes d'oxygène, gamme 53 Sondes numériques, conductivité 51 Sondes numériques, oxygène 53 Sondes numériques, pH 49 Sondes pH, gamme 49 Sondes redox, gamme 49 Spécifications 54 Suppression des données du logger 44 Symbole de la pile 13 Symboles d'affichage 15 Symboles data logger 39

Т

Tableau des messages d'erreur 48 Tableau des textes d'informations 47 TAG (poste de mesure) 18 TAG, saisir poste de mesure (Oxy) 36 Tampons CPY20 50 Température, réglage manuel 38 Termes protégés par le droit d'auteur 3 Test appareil (information menu) 19 Textes d'aide 47 Textes d'information 47 Touches fléchées 11 Type de logger : capture écran 40 Type de logger : différence 40 Type de logger : instantané 40 Type de logger : intervalle 40 Type de logger : intervalle et différence 41 Type de logger : seuil 41

V

Vue d'ensemble 8

Ζ

Zéro, calibrage Cond 35 Zéro, calibrage ISFET 33 Zéro, calibrage Oxy 37 Zone delta (data logger) 40

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 70839 Gerlingen - Germany Phone: +49 7156 209 790 Fax: +49 7156 28 158



People for Process Automation



TA-209.7MU-EHF03 71265350 20190131

Version logicielle : 1.x