Istruzioni per l'uso Liquiline To Go CYM290





Fondamentale

Restituzione in caso di garanzia

In caso di garanzia, siete pregati di contattare il servizio di assistenza tecnica. L'apparecchio dovrà essere inviato dopo accurata pulizia all'indirizzo indicatovi. Qualora sia venuto a contatto con un liquido di processo, l'apparecchio dovrà essere decontaminato o disinfettato prima di essere spedito. In questo caso, vi preghiamo di allegare alla spedizione la rispettiva dichiarazione per evitare di esporre i collaboratori del servizio di assistenza ed eventuali pericoli.



Smaltimento

Per lo smaltimento di "apparecchiature elettriche ed elettroniche usate" si devono osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia nei rispettivi paesi di utilizzo.

Terminologia tutelata dai diritti d'autore

I seguenti termini sono tutelati dai diritti d'autore come marchi registrati e sono riportati nelle istruzioni per l'uso senza il rispettivo simbolo per maggiore semplicità:

- Memosens[®]
- Liquiline[®]
- Sensocheck[®]
- Sensoface[®]

Fondamentale	3
Contenuto della fornitura	6
Documentazione	7
Panoramica	8
Funzioni comfort	9
Coperchio di protezione	10
Gancio	10
Display e tastiera	11
Messa in servizio	12
Inserimento delle batterie	
Collegamento sensore	14
Accendere l'apparecchio	15
Pittogrammi	15
Informazione	16
Protocollo di calibrazione	
Informazioni sul sensore (solo sensori digitali)	
Diagramma di rete sensore (solo pH e Oxy)	17
Controllo sensore	18
Messaggi	18
MemoLog (solo Memosens)	18
Informazioni apparecchio	19
Test apparecchio	19
Configurazione	21
Calibrazione	
Calibrazione manuale	31
Calibrazione immissione dati	31
Calibrazione sensore combinato pH/Redox	31
Calibrazione Auto	34
Calibrazione immissione soluzione	35
Calibrazione costante di cella	35
Calibrazione fattore di montaggio	35
Calibrazione dello zero	35

Calibrazione in aria	
Calibrazione dello zero	
Calibrazione immissione dati	
Misurazione	
Commutazione della visualizzazione dei valori misurati	
Impostazione manuale temperatura	
Logger di dati	
Modalità operative del logger di dati (tipo di logger)	40
Configurare il logger di dati	42
Aumentare la durata della batteria	42
Avviare/ interrompere logger di dati	44
Visualizzare logger di dati	44
Cancellare logger di dati	44
Messaggi di errore e dell'apparecchio	46
Informazioni e guide	47
Messaggi di errore	48
Programma di fornitura pH	49
Sensori pH	49
Soluzioni tampone Endress+Hauser (pH)	50
Soluzioni tampone pH di qualità pronte per l'uso	50
Accessori pH	50
Programma di fornitura conduttività	51
Sensori di conduttività	51
Soluzioni di calibrazione conduttività CLY11	52
Accessori conduttività	52
Programma di fornitura ossigeno	53
Sensore di ossigeno	53
Accessori ossigeno	53
Dati tecnici	
	د م

Assicurarsi che la confezione non sia stata danneggiata durante il trasporto e sia completa!

La dotazione di Liquiline To Go CYM290 comprende:

	Liquiline To Go CYM290
Apparecchio di misurazione incl. 4 batterie (AA)	
e pozzetto premontato	v
Cinghia tracolla	\checkmark
Supporto dati con istruzioni per l'uso dettagliate	\checkmark
Cavo USB 1,5 m	\checkmark
Avvertenze sulla sicurezza	\checkmark
Guide brevi in diverse lingue	\checkmark

6

Documentazione







Certificato di collaudo del costruttore

CD-ROM

Documentazione completa:

- Istruzioni per l'uso nelle lingue ufficiali
- Avvertenze sulla sicurezza
- Certificati
- Guide brevi all'uso

Avvertenze sulla sicurezza

Nelle lingue ufficiali UE e altre.

Dichiarazioni di conformità UE



Attenzione!

Le avvertenze sulla sicurezza fanno parte della documentazione del prodotto e devono essere osservate.

Guide brevi all'uso

Installazione e primi passi:

- Comando
- Struttura menu
- Calibrazione
- · Indicazioni di gestione in caso di messaggi di errore

Varianti di lingua su CD-ROM:

- Tedesco
- Inglese
- Francese
- Italiano
- Spagnolo
- Portoghese (Brasile)



Liquiline To Go CYM290 è un apparecchio di misurazione multiparametro portatile per l'impiego di sensori analogici e digitali. L'apparecchio riconosce automaticamente il collegamento di un sensore Memosens e commuta nella grandezza di misura corrispondente. Ricollegando semplicemente un sensore Memosens, l'apparecchio può misurare conduttività, valore pH oppure ossigeno. Il comando è semplice e intuitivo e viene supportato guide e informazioni detta-

L'apparecchio si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

- Impiego di sensori digitali Memosens
- Un pozzetto estraibile protegge il sensore da essiccamento e danni e consente la calibrazione.

gliate.

- Il robusto alloggiamento in polimero ad alto rendimento garantisce alta resistenza agli impatti e alle deformazioni anche con intense infiltrazioni di umidità.
- Display in vetro chiaro antigraffio, perfettamente decifrabile anche dopo anni.
- Tempo di esercizio duraturo con un set batterie (4 x AA) o utilizzo di una batteria agli ioni di litio per un funzionamento consentito anche con temperature di esercizio molto alte o molto basse
- Logger di dati con 10.000 valori
- Collegamento USB micro
- Visualizzazione immediata dello stato del sensore con Sensoface
- Orologio tempo reale e visualizzazione dello stato di carica della batteria
- Compensazione automatica della pressione atmosferica per la misurazione dell'ossigeno
- Il calcolo automatico della sonda termometrica è possibile con temperature di misurazione da -20 a +100 °C.

Funzioni comfort

Memosens

Liquiline To Go CYM290 può comunicare con sensori Memosens. Questi sensori digitali vengono riconosciuti dall'apparecchio e si effettua automaticamente la commutazione sulla funzione di misurazione relativa al sensore. Nel collegamento di un sensore Memosens appare sul display il logo accanto. Memosens consente inoltre la memorizzazione dei dati di calibrazione che sono a disposizione e possono essere utilizzati nello scambio del sensore ad un altro apparecchio che supporta Memosens.

Sensoface

Sensoface fornisce una veloce indicazione sullo stato del sensore. A questo sono necessari i tre simboli creati accanto che sono indicati sul display durante la misurazione o al termine della calibrazione. Se lo stato del sensore peggiora ricevete tramite un messaggio dell'apparecchio un'ulteriore indicazione sulla causa.

Programmed buffers

Programmed buffers è una procedura molto comoda per la calibrazione del pH con identificazione automatica del tampone. Deve essere selezionato almeno il gruppo tamponi utilizzato. L'ordine dei tamponi è quindi a piacere.







Coperchio di protezione

Il lato anteriore dell'apparecchio è protetto con un coperchio che si può azionare o arrestare completamente per l'utilizzo dal lato posteriore.



Gancio

Sul lato posteriore dell'apparecchio si trova un gancio ribaltabile che consente di appendere l'apparecchio. In questo modo avrete le mani libere per l'effettiva misurazione. Sotto il gancio si trova la **targhetta di identificazione**.



Coperchio di protezione e gancio insieme

Entrambi i pezzi possono essere assemblati ad un supporto da tavolo e consentono una lavorazione comoda e facile con l'apparecchio sul tavolo di laboratorio o sulla scrivania.

Display e tastiera

Il display e la tastiera corrispondono direttamente mediante i softkey.



Softkey	Il funzionamento avviene tramite lo sfioramento dei tasti sul display
Tasti direzionali	Attivare selezione/impostazioni
Е	Confermare le impostazioni



Accensione/spegnimento

Accensione/accesso diretto alla modalità di misurazione/commutazione del display/visualizzazione ora e data Assicurarsi innanzitutto che l'apparecchio sia completo (vedere dotazione) e integro.

AVVISO!

L'apparecchio non deve essere utilizzato quando si verifica uno dei seguenti punti:

- danni visibili sull'apparecchio
- guasto delle funzioni elettriche
- lungo periodo di conservazione a temperature superiori a 70 °C
- · difficili condizioni di trasporto

In questo caso è necessario effettuare una verifica regolamentare professionale. Questa verifica deve essere eseguita presso lo stabilimento.

Inserimento delle batterie



Con quattro batterie mignon CYM290 raggiunge nel funzionamento del logger una durata fino a 500 ore (vedere pagina 42).

Aprire il vano batterie posto sul retro dell'apparecchio. Durante l'inserimento delle batterie rispettare la polarità (vedere l'indicazione sul vano batterie). Chiudere il coperchio del vano batterie e serrare a mano il coperchio.

Nota: Invece delle batterie mignon possono essere utilizzate batterie ricaricabili NiMH (AA).

La visualizzazione della batteria è idonea per le batterie alcaline. Durante l'utilizzo delle batterie NiMH viene visualizzata una scarsa capacità.

AVVISO!

L'apparecchio può essere danneggiato se le batterie sono caricate tramite un'interfaccia USB.

Caricare le batterie NiMH tramite un caricatore esterno.

Sul display un simbolo della batteria indica la capacità delle batterie:

Simbolo pieno	massima capacità delle batterie
Simbolo parzialmente pieno	sufficiente capacità disponibile
Simbolo vuoto	capacità disponibile non sufficiente; è possibile una calibrazione, nessun log
ll simbolo lampeggia	rimangono ancora poche ore di esercizio, è ancora possibile una misurazione AVVISO! Sostituire assolutamente le batterie!

Collegamento sensore

Liquiline To Go CYM290 dispone di una presa per pH secondo DIN 19262 per sensori pH analogici. In alternativa può essere collegato un sensore Memosens per la misurazione di pH, conduttività o ossigeno. L'apparecchio riconosce automaticamente il collegamento di un sensore Memosens e commuta nella grandezza di misura corrispondente. Viene visualizzato Memosens sul display.

Deve essere sempre collegato solo **un** sensore all'apparecchio di misurazione.

Sonda termometrica separata

Il riconoscimento automatico di una sonda termometrica separata avviene dopo l'accensione dell'apparecchio. Con la sostituzione della sonda termometrica l'apparecchio deve essere spento e riacceso!



Collegamenti

- a Presa micro USB
- b M8, 4 poli per cavo di laboratorio Memosens
- c Sonda termometrica GND
- d Sonda termometrica
- e Presa per pH secondo DIN 19262 per sensori analogici

I sensori Memosens dispongono di un **connettore per cavi** che consente di cambiare comodamente i sensori, mentre il cavo di collegamento rimane nell'apparecchio. Il cavo di collegamento viene collegato alla presa **b** (cavo di laboratorio Memosens) o **e**.





Pittogrammi

Indicazioni importanti sullo stato dell'apparecchio:



- 1. Premere dalla modalità di misurazione il softkey Menu.
- 2. Selezionare "Informazione" e confermare con **E**.
- 3. Selezionare il sottomenu desiderato e confermare con **E**. Di seguito vengono descritti i singoli sottomenu.

Protocollo di calibrazione

Indica i dati dell'ultima calibrazione avvenuta del sensore attualmente collegato.

Informazione

Informazioni sul sensore (solo sensori digitali)

Indica i dati dell'ultimo sensore digitale collegato e consente di inserire i dati del sensore (MemoLog) tramite il softkey "Salvare" nell'apparecchio di misurazione. La tabella di seguito indica le informazioni sul sensore a seconda del rispettivo tipo di sensore:

	pH/ pH/ORP**	Cond	Оху	ISFET	ORP
Manufacturer	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Ref. No.	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Sensor serial no.	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark
TAG	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark
SW version	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
HW version	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Calibration*	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark
Zero point	\checkmark		\checkmark		
Slope	\checkmark		\checkmark	\checkmark	
ORP calibration* **	\checkmark				
Correction					\checkmark
Nom. cell constant		\checkmark			
Temp. offset	\checkmark	\checkmark	\checkmark		\checkmark
Sensor operating time	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Wear	\checkmark		\checkmark	✓	
SIP	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	\checkmark
CIP	√ **)	\checkmark			
Autoclaving	√ **)				
Cell constant		\checkmark			
Operating point				\checkmark	

* latest calibration ** for pH/ORP combo sensor only

Оху

Diagramma di rete sensore (solo pH e Oxy)

Indica immediatamente lo stato dei seguenti parametri del sensore collegato:

- Pendenza
- Punto zero (punto di lavoro con Memosens ISFET)
- Sensocheck (pH) e corrente di dispersione (ISFET e Oxy)
- Tempo di risposta
- Timer di calibrazione
- Usura (Memosens)

I parametri che non sono stati controllati vengono rappresentati non attivi (grigio) e impostati al 100% (ad es. Sensocheck con sensori analogici).

l valori dei parametri devono rimanere compresi tra l'esagono più esterno (100%) e quello più interno (50%). Se un valore supera l'esagono più interno (<50%), la legenda corrispondente lampeggia in rosso (vedere esempio).



Esempio: diagramma di rete di un sensore pH digitale (Memosens)

рН	ORP	Оху	Cond
----	-----	-----	------

Controllo sensore

Indica i valori di misurazione non elaborati disponibili del sensore collegato:

pH analogico	mV, temperatura, sonda termometrica, resistenza temperatura
pH digitale vetro	mV, temperatura, impedenza vetro
pH digitale ISFET	mV, corrente di dispersione, temperatura
pH Redox	mV, temperatura
Cond digitale	Resistenza, conduttanza, temperatura
Oxy digitale	Corrente sensore, corrente di dispersione, tensione di polarizzazione, pressione parziale, pressione aria, temperatura

Messaggi

Indica tutti i messaggi di errore e dell'apparecchio attualmente presenti e le guide complementari.

MemoLog (solo Memosens)

Indica i singoli protocolli di calibrazione salvati. È possibile cancellare le voci, tutte oppure singolarmente. Vengono visualizzati:

- Tipo sensore
- Produttore
- Data di calibrazione
- N. di serie
- Punto zero
- Pendenza
- Dati di carico
- Stazione di misurazione (TAG)

Background: L'apparecchio dispone di un logger di dati di calibrazione che deve essere attivato nella configurazione. Se "MemoLog" è attivato, possono essere salvati fino a 100 protocolli di calibrazione direttamente nell'apparecchio di misurazione. Dopo ogni calibrazione viene registrata la completa struttura indice Memosens.

Informazione

рН || Оху

Cond

Informazioni apparecchio

Indica le seguenti informazioni sull'apparecchio:

- Nome apparecchio
- Numero di serie
- Versione software
- Versione hardware
- Pressione aria
- Batteria

Test apparecchio

Liquiline To Go CMY290 esegue ciclicamente in background un autotest dell'apparecchio che controlla le seguenti unità di memoria. Un segno di spunta verde indica che un test è stato completato con successo.

- Memoria programmi FLASH
- Memoria dati FLASH
- Memoria parametri FLASH
- Memoria lavoro RAM

Test del display

- 1. Selezionare "Test display" e premere E.
- 2. Il display si illumina in successione di rosso, verde, blu e bianco.
- 3. Terminare il test premendo un tasto a scelta.

Test tastiera

- 1. Selezionare "Test tastiera" e premere E.
- 2. Premere in successione tutti i nove tasti Un segno di spunta verde indica quale dei tasti funziona perfettamente.
- 3. Terminare il test premendo un tasto a scelta.

Configurazione

2

Configurazione pH

- 1. Premere dalla modalità di misurazione il softkey Menu.
- 2. Selezionare "Configurazione" e confermare con E.
- 3. Eseguire le impostazioni desiderate.

Lo schema seguente fornisce una panoramica.

Le voci stampate in grassetto corrispondono alle impostazioni di fabbrica.

Selezione menu "Configurazione" – Parte 1

↑ [Lingua		Deutsch English Português	Español Italiano Français	
	Disattivazione		Spento 5 min. 10	0 min. 30 min. 60 min.	
	Temperatura		°C °F	· · ·	
	+ Sensore pH ^{*)}		•		
	Usura		Acceso Spento		
	+ Calibrazione ^{*)}				
	Timer di cal.		Spento Acceso		
	Intervallo		Acceso: 00 99 g	iorni	
	Modalità Cal		Programmed buffer Manuale Immiss. dati		
	Punti di cal.		Auto 1 punto 2 p	ounti 3 punti	
	Gruppo tamponi	Ē	Endress+Hauser	2,00/4,01/6,98/9,95/11,87	
		- 	Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21	
			Knick CaliMat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
			Ciba	2,06/4,00/7,00/10,00	
			NIST tecnici	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46	
			NIST standard	1,679/4,006/6,865/9,180	
			Hach	4.01/7.00/10.01/12.00	
			wtw	2.00/4.01/7.00/10.00	
			Hamilton	2,00/4.01/7.00/10.01/12.00	
			Reagecon	2,00/4.00/7.00/9.00/12.00	
			DIN 19267	1.09/4.65/6.79/9.23/12.75	
			Metrohm	4,00/7,00/9,00	
1	MemoLog	1	Spento Acceso		
•	TAG	1	Spento Acceso		

*) "+" indica che i sottopunti possono essere richiamati con il tasto E.

22

рΗ

Selezione menu "Configurazione" – Parte 2



*) "+" indica che i sottopunti possono essere richiamati con il tasto E.

Redox

Configurazione Redox

- 1. Premere dalla modalità di misurazione il softkey Menu.
- 2. Selezionare "Configurazione" e confermare con enter.
- 3. Eseguire le impostazioni desiderate.

Lo schema seguente fornisce una panoramica.

Le voci stampate in grassetto corrispondono alle impostazioni di fabbrica.





24 Redox

Selezione menu "Configurazione Redox" – Parte 2

	+	Logger di dati ^{*)}					
≜		Staz. misur.					
		Nota	1				
		Registrare		Non circola	re Circolare		
		Tipo logger	1	Scatto			
				Intervallo	00.00.0112:	59:59 00:02:00	
				Differenza	1a differenza	Acceso Spento	
					Delta pH	pH 0.016.0 pH 1.0	
					Delta mV	0 2000 mV 1 mV	
					2a differenza	Acceso Spento	
					Delta °C	099.9 °C 1.0 °C	
					Delta °F	0450 °F 1.0 °F	
				Intv+Diff	Intervallo	come tipo di logger	
						"intervallo"	
			enter		Differenza	come tipo di logger	
			$ \longrightarrow $			"differenza"	
				Soglia	Intervallo	Base/Evento	
						00:00:0112:59:59	
						00:01:00/00:00:01	
					Soglie	Min/Max in base al campo	
						di misura consentito	
						(vedere Dati Tecnici)	
	+	Opzioni		001 SOP		Attivabile mediante TAN	
				002 Temp.ca	I	per l'abilitazione della	
¥						funzione supplementare	
	In	npostazione di		Si No			
	fa	bbrica		Nota: il ripri	stino allo stato	originale cancella anche	
				tutti i logger	di dati!		

*) "+" indica che i sottopunti possono essere richiamati con il tasto enter .

Configurazione

Configurazione conduttività

- 1. Premere dalla modalità di misurazione il softkey Menu.
- 2. Selezionare "Configurazione" e confermare con E.
- 3. Eseguire le impostazioni desiderate.

Lo schema seguente fornisce una panoramica.

Le voci stampate in grassetto corrispondono alle impostazioni di fabbrica.

Selezione menu "Configurazione" – Parte 1



25

Cond

26

Configurazione

Cond

Selezione menu "Configurazione" – Parte 2





Selezione menu "Configurazione" – Parte 3



Оху

28

Configurazione ossigeno

- 1. Premere dalla modalità di misurazione il softkey Menu.
- 2. Selezionare "Configurazione" e confermare con E.
- 3. Eseguire le impostazioni desiderate.
- Lo schema seguente fornisce una panoramica.

Le voci stampate in grassetto corrispondono alle impostazioni di fabbrica

Selezione menu "Configurazione" – Parte 1



*) "+" indica che i sottopunti possono essere richiamati con il tasto E.

**) L'apparecchio dispone di un barometro interno.

Selezione menu "Configurazione" – Parte 2



*) "+" indica che i sottopunti possono essere richiamati con il tasto E.

рΗ

Calibrazione pH

- 1. Premere dalla modalità di misurazione il softkey Menu.
- 2. Selezionare "Calibrazione" e confermare con E.
- 3. Selezionare il "modo di calibrazione" desiderato.
- 4. Eseguire la calibrazione selezionata in base alla seguente descrizione. Seguire le istruzioni sul display.

Calibrazione

(Calibrazione automatica con immissione della soluzione tampone utilizzata)

1. Selezionare il numero di punti di calibrazione e il gruppo di tamponi in base alla seguente tabella e premere il softkey **Avviare**.

Punti di calibrazione	Auto 1 punto 2 punti 3 punti				
	Endress+Hauser	2,00/4,01/6,98/9,95/11,87			
	Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21			
	Knick CaliMat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00			
	Ciba	2,06/4,00/7,00/10,00			
	NIST tecnici	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46			
	NIST standard	1,679/4,006/6,865/9,180			
Gruppo di	Hach	4,01/7,00/10,01/12,00			
tamponi	WTW	2,00/4,01/7,00/10,00			
	Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00			
	Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00			
	DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75			
	Metrohm	4,00/7,00/9,00			

- 2. Immergere il sensore nella **1a**/2a/3a soluzione tampone e premere **Avanti** (ripetere questa fase a seconda del numero di punti di calibrazione).
- 3. Infine vengono visualizzati i dati di calibrazione che è possibile **Applicare** oppure **Annullare**.

Calibrazione manuale

(Calibrazione con impostazione manuale del numero dei punti di calibrazione e della soluzione tampone)

- 1. Selezionare il numero dei punti di calibrazione e premere il softkey Avviare.
- Impostare il valore a temperatura corretta (vedere tabella tamponi) per la 1a/2a/3a soluzione tampone e premere Avanti (ripetere questa fase a seconda del numero di punti di calibrazione). Nota: nei sensori senza sonda termometrica la temperatura deve essere impostata manualmente in precedenza (vedere pagina 38).
- 3. Infine vengono visualizzati i dati di calibrazione che è possibile **Applicare** oppure **Annullare**.

Calibrazione immissione dati

(Calibrazione tramite immissione dei valori del sensore noti)

- 1. Premere il softkey Avviare.
- 2. Impostare i valori del sensore noti per punto zero e pendenza.
- 3. È possibile infine Applicare o Interrompere i dati di calibrazione.



Calibrazione sensore combinato pH/Redox

Il sensore combinato pH/Redox può essere calibrato come sensore pH e/o Redox.

Calibrazione pH

Osservare le indicazioni contenute nel capitolo "Calibrazione pH", pag. 30.

Calibrazione Redox

Osservare le indicazioni contenute nel capitolo "Calibrazione Redox", pag. 32.

Nota: un'interruzione della calibrazione è possibile in ogni momento con 🕰.

ORP

32

Calibrazione Redox

- 1. Premere dalla modalità di misurazione il softkey Menu.
- 2. Selezionare "Calibrazione" e confermare con E.
- 3. Selezionare la "Modalità Cal" desiderata e confermare con E.
- In "TAG" è possibile modificare il TAG del sensore. A questo scopo nella configurazione il punto "TAG" deve essere impostato su Acceso (preimpostazione: Spento).
- 5. Inserire il valore nominale a temperatura corretta della soluzione di calibrazione.
- 6. Immergere il sensore nella soluzione di calibrazione e attendere che il valore sia stabile.
- 7. Applicare o Annullare il valore nominale Redox.

Calibrazione

ISFET

Calibrazione ISFET

- 1. Premere dalla modalità di misurazione il softkey Menu.
- 2. Selezionare "Calibrazione" e confermare con E.
- 3. Selezionare la "Modalità Cal" desiderata e confermare con **E**.
- In "TAG" è possibile modificare il TAG del sensore. A questo scopo nella configurazione il punto "TAG" deve essere impostato su Acceso (preimpostazione: Spento).
- 5. Eseguire la calibrazione selezionata in base alla seguente descrizione. Seguire le istruzioni sul display.

Calibrazione punto zero ISFET (punto di lavoro)

1. Selezionare la modalità di calibrazione "Punto zero ISFET" per impostare il punto di lavoro per la prima calibrazione del sensore.

Modalità Cal	Calimatic
	Manuale
	Immissione dati
	Punto zero ISFET (punto di lavoro)

- 2. Premere il softkey Avviare.
- 3. Se necessario, adattare il valore del tampone: preimpostazione pH 7,00
- 4. Premere il softkey Avviare.
- 5. Infine è possibile **Applicare** o **Annullare** il valore di calibrazione per il punto di lavoro.

Quando si applica il valore di calibrazione, il punto di lavoro viene memorizzato nell'apparecchio, ma non nel sensore!

Lasciare il sensore collegato all'apparecchio ed eseguire la fase di calibrazione successiva. Il punto di lavoro viene calcolato con la seguente calibrazione.

Calibrazione Calimatic/Manuale/Immissione dati

Consultare "Calibrazione pH" a pag. 30

Se il sensore viene separato dall'apparecchio prima della calibrazione (ad es. con Calimatic), il punto di lavoro deve essere rideterminato, come descritto sopra.

Nota: un'interruzione della calibrazione è possibile in ogni momento con 🕰.

Cond

Calibrazione conduttività

- 1. Premere dalla modalità di misurazione il softkey Menu.
- 2. Selezionare "Calibrazione" e confermare con E.
- 3. Selezionare il "modo di calibrazione" desiderato.
- 4. Eseguire la calibrazione selezionata in base alla seguente descrizione. Seguire le istruzioni sul display.

Calibrazione Auto

(Calibrazione automatica tramite immissione della soluzione di calibrazione utilizzata)

	5 ℃	10°C	15 °C	20 °C	25 °C	30 °C	35 ℃	40 °C	50 ℃	
CLY 11-A	46.4	52.9	59.7	66.7	74.0	81.4	88.8	96.5	112.2	μS/
CLY 11-B	93.9	107.1	120.8	135.2	149.6	164.5	179.7	195.1	226.8	cm
CLY 11-C	0.8	1.010	1.136	1.270	1.406	1.542	1.683	1.824	2.114	
CLY 11-D	8.07	9.16	10.29	11.45	12.64	13.86	15.11	16.37	18.97	mS/ cm
CLY 11-E	70.58	79.34	88.20	97.56	107.00	116.52	126.10	135.98	155.82	

5. Selezionare la soluzione di calibrazione desiderata:

- 6. Premere il softkey Avviare.
- 7. Immergere il sensore nella soluzione e premere Avanti.
- 8. Infine viene visualizzato il set dati di calibrazione che è possibile **Applicare** oppure **Annullare**.

AVVISO!

- Fare attenzione che le soluzioni di calibrazione utilizzate corrispondano esattamente ai valori raggiunti in queste istruzioni. Altrimenti la costante di cella viene determinata in modo errato.
- Fare attenzione che nella calibrazione dei liquidi il sensore, il sensore della temperatura separato o la soluzione di calibrazione abbiano la stessa temperatura per raggiungere una precisa determinazione della costante di cella.

Calibrazione immissione soluzione

(Calibrazione tramite immissione della conduttività con visualizzazione della costante di cella)

- 1. Premere il softkey **Avviare**.
- 2. Immergere il sensore nella soluzione.
- 3. Immettere il valore a temperatura corretta della conduttività e premere E.
- 4. È possibile infine Applicare o Annullare i dati di calibrazione.

Calibrazione costante di cella

(Calibrazione tramite immissione della costante di cella con visualizzazione della conduttività)

- 1. Premere il softkey Avviare.
- 2. Immergere il sensore nella soluzione.
- 3. Modificare il valore della costante di cella fino a raggiungere il valore a temperatura corretta e premere **E**.
- 4. È possibile infine Applicare o Annullare i dati di calibrazione.

Sensore di conduttività	Costante di cella
CLS16D	k=0,1 cm ⁻¹
CLS21D	k=1,0 cm ⁻¹
CLS82D	$k = 0.57 \text{ cm}^{-1}$

Calibrazione fattore di montaggio

- 1. Il sensore deve trovarsi in posizione di montaggio nel mezzo.
- 2. Premere il softkey Avviare.
- 3. Modificare il fattore di montaggio fino a visualizzare la conduttività corretta (misurazione di riferimento) e premere **E**.
- 4. È possibile infine Applicare o Interrompere i dati di calibrazione.

Calibrazione dello zero

- 1. Il sensore deve trovarsi fuori dal mezzo (in aria)
- 2. Premere il softkey Avviare.
- 3. È possibile infine Applicare o Interrompere i dati di calibrazione.

Nota: un'interruzione della calibrazione è possibile in ogni momento con 🕰.

Оху

Calibrazione ossigeno

- 1. Dalla modalità di misurazione premere il softkey Menu.
- 2. Selezionare "Calibrazione" e confermare con E.
- 3. Selezionare la "modalità di calibrazione" e confermare con E.
- 4. In "cambio corpo membrana" è possibile memorizzare un cambio della membrana o dell'elettrolita nel sensore collegato. Il sensore di ossigeno ottico, digitale riconosce autonomamente la sostituzione cappuccio del sensore.
- 5. In "TAG" è possibile immettere una stazione di misurazione preferita che viene salvata con il protocollo dei dati di calibrazione nel sensore.
- 6. Eseguire la calibrazione selezionata in base alla seguente descrizione. Seguire le istruzioni sul display.

Calibrazione in aria

(Calibrazione della pendenza in aria)

- 1. Portare il sensore all'aria e attendere il valore di misurazione stabile.
- 2. Premere il softkey Avviare.
- 3. Impostare il valore corretto per l'"umidità relativa" e premere **Avanti**. Viene eseguita la calibrazione.
- 4. È possibile infine Applicare o Annullare i dati di calibrazione.

Calibrazione dello zero

(Calibrazione dello zero con mezzo privo di ossigeno, ad es. azoto 5.0)

- 1. Portare il sensore nel mezzo privo di ossigeno e attendere il valore di misurazione stabile.
- 2. Premere il softkey Avviare. Viene eseguita la calibrazione.
- 3. È possibile infine Applicare o Annullare i dati di calibrazione.

Calibrazione immissione dati

(Calibrazione tramite immissione dei valori del sensore noti)

- 1. Premere il softkey Avviare.
- 2. Impostare i valori del sensore noti per punto zero e pendenza.
- 3. È possibile infine Applicare o Annullare i dati di calibrazione.

Dopo aver concluso la preparazione dell'apparecchio è possibile procedere all'effettiva misurazione.

- 1. Collegate il sensore desiderato all'apparecchio di misurazione. Ad alcuni sensori occorre un pretrattamento speciale. Questi sono descritti nelle istruzioni per l'uso del sensore.
- 2. Accendere l'apparecchio di misurazione con il tasto \bullet o \bullet
- 3. A seconda della procedura di misurazione e del sensore selezionato introdurre il relativo campo sensibile alla misurazione nel mezzo da misurare.
- 4. Osservare il display e attendete finché il valore di misurazione si sia stabilizzato.

Commutazione della visualizzazione dei valori misurati

Durante la misurazione è possibile commutare la visualizzazione dei valori misurati premendo il tasto 🕰 tra grandezza di misura principale, grandezza di misura secondaria e ora.

Impostazione manuale temperatura

Quando viene collegato un sensore senza sonda termometrica all'apparecchio di misurazione è possibile impostare manualmente la temperatura per la misurazione e per la calibrazione:

- 1. Premere il tasto \Lambda per accedere alla modalità di misurazione. Viene visualizzata la temperatura impostata.
- Impostare il valore di temperatura desiderato premendo il tasto direzionale
 ▼ oppure ▲. Premendo a lungo il tasto viene velocemente modificato il valore di temperatura.

Logger di dati

Cond

Оху

Il logger di dati

L'apparecchio dispone di un logger di dati che viene configurato **prima dell'utilizzo** e infine attivato. È possibile scegliere tra i seguenti tipi di logger:

- Scatto (log manuale premendo il softkey Salvare valore)
- Intervallo (log controllato dal tempo in un intervallo stabilito)
- Differenza (log controllato dal valore misurato di grandezza di misura e temperatura)
- Intv+Diff (log combinato controllato dal tempo e dal valore misurato)
- Soglia (log combinato pilotato da tempo e soglia)

Il logger di dati registra fino a 10.000 voci che possono essere assegnate a diverse stazioni di misurazione e note. Vengono registrati i seguenti dati: stazione di misurazione, nota, identificazione sensore, numero di serie sensore (Memosens), valore di misurazione principale, temperatura, marcatura orario, stato dell'apparecchio. **Viene salvata sempre la grandezza di misura impostata in guel momento!**

Display: Simboli rilevanti per il logger di dati



(configurazione "softkey di destra")

40



Modalità operative del logger di dati (tipo di logger) _{Scatto}

In questa modalità operativa i valori di misurazione vengono sempre memorizzati, quindi, quando viene premuto il softkey **Salvare valore**. Nella modalità di misurazione ((A)) esiste in ogni momento la possibilità di mantenere un valore di misurazione e infine salvarlo.

Intervallo (temporizzato)

Nella modalità operativa "Intervallo" vengono registrati i valori di misurazione ciclicamente.



Differenza

Quando il campo Delta (grandezza e/o temperatura) riferito all'ultima voce viene superato/non raggiunto, si presenta una nuova voce e il campo Delta si sposta dal Delta verso l'alto o verso il basso. La prima voce viene memorizzata automaticamente quando il logger di dati viene avviato.



Logger di dati

рΗ	ſ	ORP
- 1	н	

41

Cond

Оху

Intervallo e differenza (combinati)

Quando il campo Delta viene superato/ non raggiunto all'ultimo valore DIFF, si presenta una nuova voce (nell'esempio: voce di misurazione **A**) e il campo Delta si sposta dal Delta verso l'alto o verso il basso. Finché il valore misurato rimane all'interno del campo Delta, viene eseguito il log relativo alla preimpostazione "Intervallo". La prima voce DIFF viene memorizzata automaticamente quando il logger di dati viene avviato.



Soglia (combinata)

Quando una delle due soglie (min/max) viene superata/ non raggiunta, viene eseguito il log dei dati in base alla preimpostazione "Intervallo evento". Inoltre, vengono registrati gli ultimi dieci valori di misurazione prima di un evento (pre-trigger). Finché il valore di misurazione rimane all'interno delle soglie, viene eseguito il log relativo alla preimpostazione "Intervallo di base".





Configurare il logger di dati

Condizione: il logger di dati è arrestato.

Nel menu "logger di dati" viene visualizzato il numero di voci libere e occupate.

La configurazione può avvenire anche tramite il menu "Configurazione" in "Logger di dati".

- 1. Premere il softkey Menu.
- 2. Selezionare il menu "Logger di dati" e confermare con E.
- 3. Confermare la selezione "Configurare il logger di dati" con E.
- 4. Configurare il logger di dati come desiderato (vedere tabella).
- 5. Dopo la configurazione il logger di dati può essere avviato!

Aumentare la durata della batteria

Per aumentare la durata della batteria per il funzionamento del logger occorre selezionare un tempo possibilmente breve per l'illuminazione del display nel menu "Configurazione"!

Nota: al termine del tempo selezionato il display e la retroilluminazione si spengono automaticamente. Premendo un pulsante a scelta il display e la retroilluminazione si riaccendono.

Logger di dati

ORP Oxy Cond

43 Cond

Configurare logger di dati (preimpostazione in grassetto)					
Staz. misur.	Senza				
Nota	Senza				
Softkey di destra	Avvio/Arresto logger Manten. valore				
Registrare	Non circolare				
	Circolare				
Tipo logger	Scatto				
	Intervallo	Intervallo	00:00:0112:59:59 00:02:00		
	Differenza	1a differenza	Acceso Spento		
		Delta pH	pH 0.016.0 pH 1.0		
		Delta mV	0 2000 mV 1 mV		
		Delta Cond	0 2000 mS/cm 1.0 μS/cm		
		Delta MΩcm	0 9.999 MΩcm 1.0 MΩcm		
		Delta salinità	0.00 45,0 g/kg 1,0 g/kg		
		Delta TDS	0.00 2000.0 mg/l 1 mg/l		
		Delta saturazione	0 200% Air 1% Air		
		Delta conc	0 20.0 mg/l 1 mg/l		
		Delta mbar	0 1000 mbar 1 mbar		
		2a differenza	Acceso Spento		
		Delta °C	099.9 °C 1.0 °C		
		Delta °F	0450 °F 1.0 °F		
	Intv+Diff	Intervallo	vedere tipo di logger "intervallo"		
		Differenza	vedere tipo di logger "differenza"		
	Soglia	Intervallo	Base 00.00.0112:59:59 00:01:00		
			Evento 00.00.01 12:59:59		
		Soglie	Min/Max in base al campo di misura consen- tito (vedere Dati tecnici)		

рΗ

44



Avviare/ interrompere logger di dati

Quando il logger di dati è attivato, viene attivato lo spegnimento automatico. Dopo lo spegnimento dell'apparecchio il logger di dati deve essere avviato nuovamente. A seconda dell'assegnazione del softkey di destra (vedere Configurare il logger di dati), il logger di dati può essere avviato/arrestato secondo quanto segue:

Softkey di destra	
Avvio/Arresto logger	1. Premere il softkey Avvio/ arresto logger.
Manten. valore	1. Premere il softkey Menu.
	2. Con i tasti direzionali selezionare "Logger di dati"
	e confermare con enter .
	3. Premere il softkey Avviare o Fermare.

Visualizzare logger di dati

Nel menu "Logger di dati" è possibile visualizzare sul display le voci registrate sia singolarmente sia come rappresentazione della curva (vedere esempi).

- 1. Premere il softkey Menu.
- 2. Con i tasti direzionali selezionare "Logger di dati" e confermare con E.
- 3. Con i tasti direzionali selezionare "Visualizz. dati logger" e confermare con E.
- 4. Selezionare il filtro ("Staz. misur." o "Ora+staz. misur." oppure "Tutti i valori").
- 5. Selezionare la grandezza di misura in base al sensore.
- 6. Premere il softkey Visualizzazione .
- 7. Selezionare le voci desiderate con i tasti direzionali (vedere esempio 1).
- 8. Per la visualizzazione come rappresentazione della curva premere il softkey **Grafico**. Con i tasti direzionali è possibile navigare in ogni voce (vedere esempio 2).

Cancellare logger di dati

È possibile cancellare le voci registrate come segue:

- 1. Premere il softkey Menu.
- 2. Con i tasti direzionali selezionare "Logger di dati" e confermare con E.
- 3. Con i tasti direzionali selezionare "Cancellare dati logger" e confermare con E.
- 4. Selezionare il tipo di cancellazione: "Completo", "Dati", "Staz. misur." oppure "Filtro" (è possibile filtrare per stazione di misurazione, grandezza di misura e periodo).
- 5. Premere il softkey **Cancellare**. I dati vengono cancellati in base alle impostazioni.
- 6. Con il softkey Indietro si accede alla selezione menu.



Esempio 1: Visualizzare logger di dati



46

Messaggi di errore e dell'apparecchio

pH Oxy Cond

L'apparecchio di misurazione indica messaggi di errore e dell'apparecchio in testo chiaro sul display. Inoltre, è possibile visualizzare guide dettagliate con **E** e **Aiuto**. Le indicazioni sullo stato del sensore vengono rappresentate con il simbolo "Sensoface" (felice, neutro, triste) ed event. con un ulteriore testo informativo



Esempio di messaggio di errore: Con **E** e **Aiuto** si accede alla guida. Guida per l'errore 21

Sensoface (è il simbolo "smiley") fornisce indicazioni sullo stato del sensore (necessità di manutenzione). Il dispositivo di misurazione è però ancora in grado di comunicare la grandezza. Al termine di una calibrazione viene visualizzato lo smiley corrispondente di conferma (felice, neutro, triste) insieme ai dati di calibrazione. Sensoface è visibile altrimenti solo nella funzione di misurazione.

Messaggi di errore e dell'apparecchio

рН Оху

Cond

Messaggi "Sensoface"

Il simbolo "Sensoface" rimanda come segue allo stato del sensore:

significa
Il sensore è corretto
Calibrare presto il sensore
Calibrare oppure sostituire il sensore

Informazioni e guide

Appena appare sul display un messaggio di errore o dell'apparecchio, è possibile visualizzare le relative informazioni e guide come segue:

- 1. Premere E.
- 2. Premere il softkey Aiuto.
- 3. La guida viene visualizzata. Nella maggior parte dei casi è possibile eliminare da soli la causa dell'errore. Le misure correttive complementari sono disponibili nelle seguenti tabelle.

Info	Messaggio
Info 01	Timer di calibrazione trascorso
Info 02	Sensore usurato
Info 03	Impedenza vetro scarsa
Info 05	Punto zero/pendenza
Info 06	Tpo di risposta troppo alto
Info 07	Punto di lavoro (ISFET)
Info 08	Corrente di dispersione (ISFET)
Info 09	Offset ORP
Info 10	Polarizzazione

48

Messaggi di errore e dell'apparecchio

рΗ

Oxy ||Cond|

Messaggi di errore

Errore	Messaggio	Risoluzione	
	È necessario il cambio di	Sostituire le batterie.	
lampeg-	batteria		
gia			
ERR 1	Campo di misura		
	grandezza principale	Controllare che le condizioni di misurazione	
ERR 2	Campo di misura ORP	corrispondano al campo di misura	
ERR 3	Campo di misura tempe- ratura		
ERR 4	Punto zero	Sciacquare con cura il sensore ed eseguire nuo-	
ERR 5	Pendenza	vamente la calibrazione. Sostituire altrimenti il sensore.	
ERR 6	Costante di cella troppo	Inserire la costante di cella nominale o calibrare il	
	alta/ troppo bassa	sensore mediante soluzione conosciuta.	
ERR 7	Campo di misura pres-	Controllare il bloccaggio dell'apertura per il sen-	
	sione aria	sore della pressione sul retro dell'apparecchio.	
ERR 8	Stesso tampone!	Utilizzare il tampone con un altro valore nomi-	
		nale prima di avviare la fase successiva della	
		calibrazione.	
ERR 10	Tampone invertito!	Ripetere la calibrazione.	
ERR 11	Valore instabile	Lasciare il sensore immerso nel liquido finché il	
	(criterio di drift non	valore di misura sia stabile. Sostituire altrimenti	
	raggiunto)	il sensore.	
ERR 14	Ora e data non valide	Impostare data e ora.	
ERR 18	Errore di sistema	Riavvio, ripristinare, configurare e calibrare le	
		impostazioni di fabbrica. Se l'errore si verifica	
		nuovamente, contattare il servizio di assistenza.	
ERR 19	Dati di taratura errati	Errore dei dati, non è più possibile la misurazione	
		con sensori analogici. Contattare l'assistenza.	
ERR 21	Nessun sensore collegato	Collegare il sensore Memosens funzionante.	
ERR 30	Logger di dati pieno	Cancellare il logger completamente o in parte.	
ERR 31	MemoLog pieno	Cancellare MemoLog completamente o in parte.	

Programma di fornitura pH

49

Sensori pH

Denominazione (Link al configuratore di prodotto) **Orbisint CPS11D** Orbisint CPS12D Memosens CPS16D Memosens CPS31D Ceraliquid CPS41D Ceraliquid CPS42D Tophit CPS47D Orbipac CPS51 **Orbipac CPS52** Ceragel CPS71D Ceragel CPS72D Memosens CPS76D **Tophit CPS77D Orbipore CPS91D Orbipore CPS92D** Memosens CPS96D Tophit CPS97D Memosens CPS171D Ceramax CPS341D Tophit CPS441D Tophit CPS471D Tophit CPS491D Orbipac CPF81D Orbipac CPF82D

Tipo sensore

Sensore digitale di pH Sensore digitale di redox Sensore digitale combinato di pH/redox Sensore digitale di pH Sensore digitale di pH Sensore digitale di redox Sensore digitale di pH senza vetro Elettrodo di pH Flettrodo combinato di redox Sensore digitale di pH Sensore digitale di redox Sensore digitale combinato di pH/redox Sensore digitale di pH senza vetro Sensore digitale di pH Sensore digitale di redox Sensore digitale combinato di pH/redox Sensore digitale di pH senza vetro Sensore digitale di pH Sensore digitale di pH senza vetro Sensore digitale di pH Sensore digitale di redox

Come accedere al configuratore di prodotto: www.endress.com/<nome prodotto>

I sensori Memosens dispongono di un **connettore per cavi** che consente di cambiare comodamente i sensori, mentre il cavo di collegamento rimane nell'apparecchio.



Ouantità

рΗ

Soluzioni tampone Endress+Hauser (pH)

Soluzioni tampone pH di qualità pronte per l'uso

Tamponi di qualità Endress+Hauser - CPY20

Come soluzioni tampone di riferimento secondarie vengono impiegate soluzioni che sono ricondotte dal laboratorio di tamponi Endress+Hauser accreditato dal DAkkS (Organismo di accreditamento tedesco) al materiale di riferimento primario del PTB (Istituto tedesco di fisica e metrologia) e al materiale di riferimento standard del NIST (National Institute of Standards and Technology) secondo la norma DIN 19266.

Gruppi di tamponi CPY20

рН 2,00	5000 ml / 100 ml / 250 ml
pH 4,01	5000 ml / 100 ml / 250 ml / 18 ml
рН 6,98	5000 ml / 100 ml / 250 ml / 18 ml
рН 9,95	5000 ml / 100 ml / 250 ml
pH 11,87	5000 ml / 100 ml / 250 ml

Accessori pH

Articolo

Cavo dati Memosens CYK20

Contenitore elettrolita, CPY7, serbatoio per elettrolita KCI, 150ml

Come accedere al configuratore di prodotto: <u>www.endress.com</u>

Programma di fornitura conduttività

Cond

51

Sensori di conduttività

Denominazione	Tipo sensore		
(Link al configuratore di prodotto)			
Condumax CLS15D	Sensore di conduttività		
Condumax CLS16D	Sensore di conduttività		
Condumax CLS21D	Sensore di conduttività		
Memosens CLS82D	Sensore di conduttività		

Come accedere al configuratore di prodotto: www.endress.com/<nome prodotto>

I sensori Memosens dispongono di un **connettore per cavi** che consente di cambiare comodamente i sensori, mentre il cavo di collegamento rimane nell'apparecchio.



52

Cond

Soluzioni di calibrazione conduttività CLY11

CLY11-A, 74 μS/cm (temperatura di rif. 25°C (77 °F)), 500ml (16,9 fl.oz) CLY11-B, 149,6 μS/cm (temperatura di rif. 25°C (77 °F)), 500ml (16,9 fl.oz) CLY11-C, 1,406 mS/cm (temperatura di rif. 25°C (77 °F)), 500ml (16,9 fl.oz) CLY11-D, 12,64 mS/cm (temperatura di rif. 25°C (77 °F)), 500ml (16,9 fl.oz) CLY11-E, 107,00 mS/cm (temperatura di rif. 25°C (77 °F)), 500ml (16,9 fl.oz)

Accessori conduttività

Articolo (Link al configuratore di prodotto)

Cavo dati Memosens CYK20

Set di calibrazione Conducal CLY421

- Set di calibrazione conduttività (valigetta) per applicazioni con acqua ultrapura
- Attrezzatura di misurazione completa, calibrata in fabbrica, con certificato, tracciabile a SRM di NIST e DKD, per la misurazione comparativa in acqua ultrapura fino a max. 20 μ S/cm

Informazioni più dettagliate sulla nostra offerta sono reperibili su **www.endress.com**.

Programma di fornitura ossigeno

Sensore di ossigeno

Denominazione (Link al configuratore di prodotto) <u>Sensore digitale di ossigeno Oxymax COS22D</u>

Come accedere al configuratore di prodotto: www.endress.com/<nome prodotto>

Accessori ossigeno

Articolo

Kit di manutenzione COS22D Cavo sensore CYK20-AAB1C2 1,5 metri

Informazioni più dettagliate sulla nostra offerta sono reperibili su **www.endress.com**.

54

Collegamenti	2x prese Ø 4 mm per sonda termometrica separata 1x presa M8, 4 poli per cavo di laboratorio Memosens 1x micro USB B per l'utilizzo senza batterie 1x presa per pH secondo DIN 19262	
Misurazione pressione aria	700 1100 hPa	
Comando apparecchio	Menu guida chiaro con simboli grafici e istruzioni per l'uso dettagliato testo in chiaro	
Lingue	Tedesco, Inglese, Francese, Spagnolo, Italiano, Portoghese	
Sensoface	Visualizzazione dello stato (felice, neutro, triste)	
Messaggi di stato	per lo stato della batteria, logger	
Visualizzazione grafica	Display QVGA TFT con retroilluminazione bianca	
Tastiera	[Ů], [♠], [E], [◀], [►], [▲], [▼], 2 softkey con disposizione a seconda del contesto	
Logger di dati	10.000 spazi di memoria	
Registrazione	manuale, a intervalli oppure orientata agli eventi con amministrazione dei numeri delle stazioni di misurazione e delle note	
Logger di dati di calibra- zione MemoLog (solo Memosens)	fino a 100 protocolli di calibrazione Memosens memorizzabili	
	display pendenza, data di calibrazione	
Ingresso temperatura	2 x Ø 4 mm per sonda termometrica integrata o separata	
Campi di misura	Sonda termometrica NTC30 -20 +120 °C (-4 +248 °F)	
	Sonda termometrica Pt1000 -40 +250 °C (-40 +482 °F)	
Ciclo di misurazione	ca. 1s	
Deviazione di misura in esercizio ^{1,2,3)}	< 0,2 K (Tamb = 23 °C); CT < 25 ppm/K	

Dati tecnici

1) come da norma EN 60746-1, alle condizioni nominali di esercizio

2) ± 1 unità

3) più l'errore del sensore

Dati tecnici

·

	55
Оху	Cond

Comunicazione	USB 2.0
Profilo	HID, installazione senza driver
Utilizzo	Scambio di dati
Funzioni di diagnosi	
Dati sensore (solo Memosens)	Produttore, tipo di sensore, numero di serie, usura, durata di esercizio
Dati calibrazione	Data di calibrazione; pH/Oxy: punto zero, pendenza; Cond: costante di cella
Autotest dell'apparecchio	Test automatico della memoria (FLASH, EEPROM, RAM)
Dati dell'apparecchio	Tipo di apparecchio, versione software, versione hardware
Conservazione dei dati	Parametri, dati di calibrazione > 10 anni
CEM	EN 61326-1 (requisiti generali)
Emissione interferenze	Classe B (settore abitativo)
Immunità alle interferenze	Settore industriale
	EN 61226 2.2 (roquiciti speciali per convertitori di misura)
	en 01520-2-5 (requisit special per convention di misura)
Conformità RoHS	come da Direttiva 2011/65/UE
Conformità RoHS Alimentazione ausiliaria	come da Direttiva 2011/65/UE Batterie 4x AA (mignon) alcaline oppure 4x batterie NiMH oppure 1x batteria agli ioni di litio, caricabile tramite USB
Conformità RoHS Alimentazione ausiliaria Condizioni nominali di eserc	come da Direttiva 2011/65/UE Batterie 4x AA (mignon) alcaline oppure 4x batterie NiMH oppure 1x batteria agli ioni di litio, caricabile tramite USB izio
Conformità RoHS Alimentazione ausiliaria Condizioni nominali di eserc Temperatura ambiente	come da Direttiva 2011/65/UE Batterie 4x AA (mignon) alcaline oppure 4x batterie NiMH oppure 1x batteria agli ioni di litio, caricabile tramite USB izio -10 +55 °C (+14 +130 °F)
Conformità RoHS Alimentazione ausiliaria Condizioni nominali di eserc Temperatura ambiente Temperatura di trasporto/ conservazione	come da Direttiva 2011/65/UE Batterie 4x AA (mignon) alcaline oppure 4x batterie NiMH oppure 1x batteria agli ioni di litio, caricabile tramite USB izio -10 +55 °C (+14 +130 °F) -25 +70 °C (-13 +158 °F)
Conformità RoHS Alimentazione ausiliaria Condizioni nominali di eserc Temperatura ambiente Temperatura di trasporto/ conservazione Umidità relativa	come da Direttiva 2011/65/UE Batterie 4x AA (mignon) alcaline oppure 4x batterie NiMH oppure 1x batteria agli ioni di litio, caricabile tramite USB izio -10 +55 °C (+14 +130 °F) -25 +70 °C (-13 +158 °F) 0 95 %, condensa brevemente ammessa
Conformità RoHS Alimentazione ausiliaria Condizioni nominali di eserc Temperatura ambiente Temperatura di trasporto/ conservazione Umidità relativa Contenitore	come da Direttiva 2011/65/UE Batterie 4x AA (mignon) alcaline oppure 4x batterie NiMH oppure 1x batteria agli ioni di litio, caricabile tramite USB izio -10 +55 °C (+14 +130 °F) -25 +70 °C (-13 +158 °F) 0 95 %, condensa brevemente ammessa
Conformità RoHS Alimentazione ausiliaria Condizioni nominali di eserce Temperatura ambiente Temperatura di trasporto/ conservazione Umidità relativa Contenitore Materiale	come da Direttiva 2011/65/UE Batterie 4x AA (mignon) alcaline oppure 4x batterie NiMH oppure 1x batteria agli ioni di litio, caricabile tramite USB izio -10 +55 °C (+14 +130 °F) -25 +70 °C (-13 +158 °F) 0 95 %, condensa brevemente ammessa PA12 GF30 (grigio argento RAL 7001) + TPE (nero)
Conformità RoHS Alimentazione ausiliaria Condizioni nominali di eserc Temperatura ambiente Temperatura di trasporto/ conservazione Umidità relativa Contenitore Materiale Tipo di protezione	come da Direttiva 2011/65/UE Batterie 4x AA (mignon) alcaline oppure 4x batterie NiMH oppure 1x batteria agli ioni di litio, caricabile tramite USB izio -10 +55 °C (+14 +130 °F) -25 +70 °C (-13 +158 °F) 0 95 %, condensa brevemente ammessa PA12 GF30 (grigio argento RAL 7001) + TPE (nero) IP66/67 con compensazione della pressione
Conformità RoHS Alimentazione ausiliaria Condizioni nominali di eserc Temperatura ambiente Temperatura di trasporto/ conservazione Umidità relativa Contenitore Materiale Tipo di protezione Dimensioni	come da Direttiva 2011/65/UE Batterie 4x AA (mignon) alcaline oppure 4x batterie NiMH oppure 1x batteria agli ioni di litio, caricabile tramite USB izio -10 +55 °C (+14 +130 °F) -25 +70 °C (-13 +158 °F) 0 95 %, condensa brevemente ammessa PA12 GF30 (grigio argento RAL 7001) + TPE (nero) IP66/67 con compensazione della pressione ca. (132 x 156 x 30) mm

рΗ

Ingresso pH/mV analogico	Presa per pH DIN 19 262 (13/4 mm)	
Campo di misura del pH	-2 16	
Numeri decimali *)	2 0 3	
	Resistenza d'ingresso	1 x 10 ¹² Ω (0 35 °C)
	Corrente di ingresso	1 x 10 ⁻¹² A (con TA, raddoppiamento ogni 10 K)
Ciclo di misurazione	ca. 1s	
Deviazione di misura in esercizio ^{1,2,3)}	< 0,01 pH, CT < 0,001 pH/K	
Campo di misura mV	-1300 +1300 mV	
Ciclo di misurazione	ca. 1s	
Deviazione di misura in esercizio ^{1,2,3)}	< 0,1 % val. mis. + 0,3 mV, CT < 0,03 mV/K	
Ingresso Memosens pH (anche ISFET)	Presa M8, 4 poli per cavo di laboratorio Memosens alternativo Presa M12 per sensori Memosens	
Campi di visualizzazione ⁴⁾	рН	-2,00 +16,00
	mV	-1999 +1999 mV
	Temperatura	-50 +250 °C (-58 +482 °F)

*) programmabile dall'utilizzatore 1) come da norma EN 60746-1, alle condizioni nominali di esercizio

2) ± 1 unità

3) più l'errore del sensore

4) campi di misura a seconda del sensore Memosens

Dati tecnici

ORP

Ingresso Memosens	Presa M8, 4 poli per cavo di laboratorio Memosens alternativo	
Redox	Presa M12 per sensori Memosens	
Campi di visualizzazione ⁴⁾	mV	-1999 +1999 mV
	Temperatura	-50 +250 °C (-58 +482 °F)
Adattamento del sensore *)	Calibrazione Redox (spostamento del punto zero)	
Campo di calibrazione amm.	ΔmV (Offset)	-700 +700 mV

* programmabile dall'utilizzatore4) campi di misura a seconda del sensore Memosens

Adattamento del sensore *)	Calibrazione pH		
Modalità operative *)	Programmed buffers	Calibrazione con riconoscimento automatico del tampone	
	Manuale	Calibrazione manuale con impostazione di singoli valori tampone	
	Immissione dati	Immissione dati di punto zero e pendenza	
Gruppi di tamponi *)	-01- Endress+Hauser	2,00/4,01/6,98/9,95/11,87	
	-02- Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21	
	-03- Knick CaliMat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
	-04- Ciba (94)	2,06/4,00/7,00/10,00	
	-05- NIST tecnici	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46	
	-06- NIST standard	1,679/4,006/6,865/9,180	
	-07- HACH	4,01/7,00/10,01/12,00	
	-08- Tamp. tecnici WTW	2,00/4,01/7,00/10,00	
	-09- Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00	
	-10- Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
	-11- DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75	
	-12- Metrohm	4,00/7,00/9,00	
Campo di calibrazione amm.	Punto zero	6 8 pH	
	Con ISFET: punto di lavoro -750 +750 mV		
	(asimmetria)		
	Pendenza	ca. 74 104 %	
	(event. indicazioni restrittive via Sensoface)		
Timer di calibrazione *)	Intervallo preimpostazione 1 99 giorni, disattivabile		
Sensoface	fornisce indicazioni sullo	stato del sensore	
Analisi di	punto zero/pendenza, tempo di risposta, intervallo di calibrazione		

*) programmabile dall'utilizzatore

-	
	-

Ingresso di conduttività	Presa M8, 4 poli per cavo di laboratorio Memosens	
Campi di misura	CLS15D	k = 0,01 : 0-20 μS/cm k = 0,1 : 0-200 μS/cm
	CLS16D	k = 0,1 : 0,04 μS/cm - 500 μS/cm
	CLS21D	k =1 : 10,0 μS/cm - 20,0 mS/cm
	CLS82D	k = 0,57 : 1 μS/cm - 500 mS/cm
Costante di cella ammessa	0,005 200,0 cm ⁻¹ (r	egolabile)
Ciclo di misurazione	ca. 1s	
Compensazione della temperatura	lineare 0 20 %/K, p temperatura di riferin nLF: 0 120 °C NaCl HCl (acqua ultrapura NH3 (acqua ultrapura NaOH (acqua ultrapura	reimpostato 2,1%/K, nento regolabile con tracce) con tracce) ra con tracce)
Risoluzione display (autoranging)	Conduttività	0,001 μS/cm (c < 0,05 cm ⁻¹) 0,01 μS/cm (c = 0,05 0,2 cm ⁻¹) 0,1 μS/cm (c > 0,2 cm ⁻¹)
	Resistenza spec.	00,00 99,99 MΩ cm
	Salinità	0,0 45,0 g/kg (0 30 °C)
	TDS	0 1999 mg/l (10 40 °C)
Adattamento del sensore	Costante di cella	Immissione della costante di cella con contemporanea visualizzazione del valore di conduttività e della temperatura
	Immissione della soluzione	Immissione della conduttività della soluzione di cal. con contemporanea visualizzazione della costante di cella e della temperatura
	Auto	Calcolo automatico della costante di cella con soluzione di calibrazione
Deviazione di misura in esercizio ^{1,2,3)}	< 0,5 % di val.mis. + 0	,4 μS * c ⁴⁾
1) come da norma EN 60746-	1, alle condizioni nomina	ali di esercizio

2) ± 1 unità

3) più l'errore del sensore

4) c =costante di cella

60		Dati tecnici	
Оху			
Ingresso Men ossigeno	nosens,	Presa M8, 4 poli per cavo di laboratorio Memosens	
Campi di visualizzazione ⁴⁾		Saturazione	0,000200,0 %
		Concentrazione	000 μg/l 20,00 mg/l
		Pressione parziale	0,0 1000 mbar
Campo di misura temperatura4) -20 150 °C			
Adattamento	del sensore	Calibrazione automatica in aria (100 % u.r.) Calibrazione dello zero	
Conservazion	e	in pozzetto con spugna umida	

1) come da norma EN 60746-1, alle condizioni nominali di esercizio

2) ± 1 unità

a) più l'errore del sensorea) campi di misura a seconda del sensore Memosens

A

Accendere l'apparecchio 15 Accessori conduttività 52 Accessori ossigeno (Oxy) 53 Accessori pH 50 Aggancio dell'apparecchio 10 Aiuto, softkey 46 Arrestare il logger di dati 44 Aumentare la durata della batteria 42 Auto, calibrazione (conduttività) 34 Autotest dell'apparecchio 19 Avvertenze sulla sicurezza 7 Avviare logger di dati 44

В

Batteria, aumentare la durata 42 Batteria, capacità 13 Batterie mignon 12 Batterie NiMH 12

С

Calibrazione automatica (conduttività) 34 Calibrazione automatica (pH) 30 Calibrazione Cond, auto 34 Calibrazione Cond, costante di cella 35 Calibrazione Cond, immissione soluzione 35 Calibrazione conduttività 34 Calibrazione ISEET 33 Calibrazione manuale (pH) 31 Calibrazione ossigeno (Oxy) 36 Calibrazione Oxy, immissione dati 37 Calibrazione Oxy, in aria 36 Calibrazione Oxy, punto zero 37 Calibrazione pH, automatica 30 Calibrazione pH, immissione dati 31 Calibrazione pH, manuale 31 Calibrazione punto zero ISFET (punto di lavoro) 33 Calibrazione Redox 32

62

Calibrazione sensore combinato pH/Redox 31 Cambio della membrana (Oxy) 36 Cambio dell'elettrolita (Oxy) 36 Campo Delta (logger di dati) 40 Cancellare il logger di dati 44 Capacità delle batterie 13 Caratteristiche del prodotto 8 Cavo di collegamento Memosens 14 CD-ROM 7 Certificati 7 Certificato di collaudo del costruttore 7 CIP (sensor information) 16 Collegamenti 14 Collegamento del sensore 14 Collegamento sonda termometrica 14 Commutazione della visualizzazione dei valori misurati 38 Compensazione (configurazione conduttività) 25 Cond, calibrazione 34 Cond, configurazione 25 Cond, programma di fornitura 51 Configurare il logger di dati 42 Configurazione conduttività 25 Configurazione ossigeno 28 Configurazione pH 21 Configurazione Redox 23 Contenuto della fornitura 6 Controllo sensore 18 Coperchio di protezione 10 Correzione pressione (configurazione Oxy) 28 Costante di cella, calibrazione (conduttività) 35

D

Dati tecnici 54 Diagramma di rete sensore 17 Dichiarazioni di conformità UE 7 Differenza (tipo di logger) 40 Display 11

Display, logger di dati 39 Display, simboli 15 Documentazione 7

E

Elettrolita, immissione calibrazione Oxy 36 ERROR (messaggi di errore) 48

F

Fattore di montaggio, calibrazione 35 Features 8 Funzioni comfort 9

G

Gancio 10 Gruppi di tamponi CPY20 50 Gruppo di tamponi (configurazione pH) 21 Guide 47 Guide brevi all'uso 7

I

Immettere stazione di misurazione (calibrazione Oxy) 36 Immettere TAG (ISFET) 33 Immettere TAG (Redox) 32 Immissione dati, calibrazione Oxy 37 Immissione dati, calibrazione pH 31 Immissione di una TAG (Oxy) 36 Immissione soluzione, calibrazione (conduttività) 35 Impostazione manuale temperatura 38 In aria, calibrazione Oxy 36 Informazione (menu) 16 Informazioni 47 Informazioni apparecchio (menu Informazione) 19 Informazioni sul sensore 16 Inserire le batterie 12 Installazione dell'apparecchio 10 Interfacce 14 Interruzione del logger di dati 44 Intervallo di base (tipo di logger soglia) 41

Intervallo e differenza (tipo di logger) 41 Intervallo evento (tipo di logger soglia) 41 Intervallo (tipo di logger) 40 Introduzione 8 ISFET, calibrazione 33

L

Logger di dati, arresto 44 Logger di dati, avvio 44 Logger di dati, cancellare 44 Logger di dati, modalità operative 40 Logger di dati, simboli 39 Logger di dati, visualizzazione 44

Μ

Marchio di fabbrica 3 Membrana 36 MemoLog (solo Memosens) 18 Memosens, collegamento sensore 14 Memosens (sensori digitali) 9 Messaggi dell'apparecchio, panoramica 46 Messaggi di errore, panoramica 48 Messaggi (menu Informazione) 18 Messaggi Sensoface 47 Misurazione 38 Modalità di calibrazione 33 Modalità operative del logger di dati 40

Ν

NiMH, batteria 12 Nota (logger di dati) 43

0

Operating time of sensor (sensor information) 16 Orologio tempo reale 8 Oxy, calibrazione 36 Oxy, configurazione 28 Oxy, programma di fornitura 53

64

Ρ

Panoramica 8 Panoramica messaggi dell'apparecchio 46 Panoramica messaggi di errore 48 pH, calibrazione 30 pH, configurazione 21 pH, programma di fornitura 49 Pittogrammi 15 Presa micro USB 14 Presentazione del prodotto 8 Pre-trigger (tipo di logger soglia) 41 Programma di fornitura 49 Programmed buffers, descrizione 9 Protocollo di calibrazione 16 Punti di calibrazione (pH) 30 Punto zero, calibrazione Cond 35 Punto zero, calibrazione ISFET 33 Punto zero, calibrazione Oxy 37

R

Rappresentazione della curva (logger di dati) 45 Redox, calibrazione 32 Redox, calibrazione sensore pH/Redox 31 Restituzione in caso di garanzia 3

S

Scatto (tipo di logger) 40 Sensoface, descrizione 9 Sensoface, messaggi 47 Sensore combinato pH/Redox, calibrazione 31 Sensore senza sonda termometrica 38 Sensori di conduttività, programma di fornitura 51 Sensori digitali, conduttività 51 Sensori digitali, ossigeno 53 Sensori digitali, pH 49 Sensori Memosens 14 Sensori ossigeno, programma di fornitura 53

66

Sensori pH, programma di fornitura 49 Sensori redox, programma di fornitura 49 Serial number of sensor (sensor information) 16 Setup conduttività 25 Setup ossigeno 28 Setup pH 21 Setup Redox 23 Simboli logger di dati 39 Simboli nel display 15 Simbolo batteria 13 SIP (sensor information) 16 Smaltimento 3 Softkey 11 Soglia (tipo di logger) 41 Soluzioni di calibrazione conduttività CLY11 52 Soluzioni tampone pH 50 Sonda termometrica separata 14 Specifiche 54 Stazione di misurazione, calibrazione Oxy 36 Stazione di misurazione (TAG) 18 т Tabella informazioni 47 Tabella messaggi di errore 48 TAG, calibrazione Oxy 36 TAG (stazione di misurazione) 18 Tamponi CPY20 50

Targhetta di identificazione 10

Tasti direzionali 11

Tastiera 11

Temperatura, impostazione manuale 38 Temperatura, sonda termometrica separata 14

Terminologia tutelata dai diritti d'autore 3

Test apparecchio (menu Informazione) 19

Tipo di logger differenza 40

Tipo di logger intervallo 40

Tipo di logger intervallo e differenza 41

67

Tipo di logger scatto 40 Tipo di logger soglia 41

U

USB, presa micro 14

V

Vano batterie 12 Visualizzare logger di dati 44

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 70839 Gerlingen - Germany Phone: +49 7156 209 790 Fax: +49 7156 28 158



People for Process Automation



TA-209.7MU-EHI03 71265350 20190131

Software version: 1.x