# Manuel d'utilisation Liquiline To Go Ex CYM291





# Généralités

#### Garantie

Tout défaut constaté dans les 3 ans à dater de la livraison sera réparé gratuitement à réception franco de l'appareil.

Sous réserve de modifications.

Renvoi sous garantie

Veuillez pour cela contacter le service après-vente.

Envoyez l'appareil après l'avoir nettoyé à l'adresse qui vous aura été indiquée. En cas de contact avec le milieu, il est impératif de décontaminer / désinfecter l'appareil avant de le renvoyer. Veuillez joindre une note d'explication au colis pour éviter une mise en danger éventuelle de notre personnel.



#### Elimination et récupération

Les règlements nationaux relatifs à l'élimination des déchets et la récupération des matériaux pour les appareils électriques et électroniques doivent être appliqués.

#### Termes protégés par le droit d'auteur

Les termes ci-après sont des marques déposées protégées par le droit d'auteur ; pour des raisons de simplification, elles sont mentionnées sans sigle dans le manuel utilisateur.

- Memosens<sup>®</sup>
- Liquiline<sup>®</sup>
- Sensocheck<sup>®</sup>
- Sensoface<sup>®</sup>

Contenu	6
Documentation	7
Vue d'ensemble	8
Fonctions confort	9
Couvercle	10
Crochet	10
Ecran	11
Clavier	12
Mise en service	13
Insertion des piles	13
Piles pour utilisation en atmosphère explosible	14
Raccordement de la sonde	15
Mise en marche de l'appareil	
Pictogrammes	16
Configurer	17
Configuration pH	
Configuration conductivite	
Configuration Oxy	19
Calibrage pH	20
Calibrage conductivité	24
Calibrage oxygène	27
Mesure	31
Changement d'affichage de mesure	31
Réglage manuel de la température	31
Data logger	32
Mode de service du data logger (type de logger)	
Menu du data logger	35
Configurer le data logger	
Démarrer le data logger avec CONT	
Démarrer le data logger avec START	
Afficher les données du logger	
Arreter le data logger	
Effacer le data logger	

Horloge	40
Messages d'erreur et de l'appareil	41
Messages «Sensoface»	42
Messages d'erreur	43
Gamme de produits pH	
Electrodes pH	44
Solutions tampon Endress+Hauser (pH)	45
Solutions tampon pH de qualité, prêtes à l'emploi	45
Accessoires pH	45
Gamme de produits conductivité	46
Sondes de conductivité	46
Solutions de calibrage conductivité CLY11	47
Accessoires conductivité	47
Gamme de produits oxygène	
Sondes d'oxygène	48
Accessoires oxygène	48
Caractéristiques techniques	49
Index	54

Vérifiez si les fournitures n'ont pas subi de dommages durant le transport et si le contenu de la livraison est complet !

Fournitures livrées avec le Liquiline To Go Ex CYM291 :

	Liquiline To Go Ex CYM291
Analyseur avec 4 piles AA et carquois prémonté	$\checkmark$
Sangle	$\checkmark$
Manuel utilisateur complet sur support de données	$\checkmark$
Câble USB de 1,5 m	$\checkmark$
Consignes de sécurité	$\checkmark$
Guide d'utilisation rapide en plusieurs langues	$\checkmark$
Certificats	$\checkmark$

6

### Documentation







### Relevé de contrôle spécifique

#### **CD-ROM**

Documentation complète :

- · Manuel utilisateur en plusieurs langues
- Consignes de sécurité
- Certificats
- Guides d'utilisation rapide

### Consignes de sécurité

Langues de l'UE et autres.

Déclarations de conformité UE



#### Attention !

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité qui font partie de la documentation produit.

### Guides d'utilisation rapide

Installation et premiers pas :

- Commandes
- Structure des menus
- Calibrage
- Instructions de manipulation en cas de messages d'erreur

Langues disponibles sur le CD-ROM :

- Allemand
- Anglais
- Français
- Italien
- Espagnol
- Portugais (Brésil)

### Certificats



Le Liquiline To Go Ex CYM291 est un appareil portable multiparamètres pour la mesure des paramètres suivants : pH, ORP, conductivité et oxygène. L'utilisation ne nécessite guère d'explication grâce à l'affichage d'une ligne de texte clair sur l'écran LCD aux contrastes prononcés.

L'appareil présente les caractéristiques suivantes :

- Utilisation en atmosphère explosible jusqu'à la zone 0
- Raccordement de sondes numériques Memosens
- Un carquois démontable empêche la sonde de dessécher et la protège contre d'éventuelles détériorations pour permettre le calibrage.
- Le boîtier en polymère haute performance est d'une telle robustesse qu'il garantit une haute résistance aux chocs et une stabilité de forme même en cas d'utilisation en milieu très humide.
- Ecran en verre clair résistant aux rayures, parfaitement lisible même après de nombreuses années
- Très longue durée de fonctionnement grâce au jeu de 4 piles AA permettant un fonctionnement fiable même à des températures élevées ou très basses.
- Data logger pouvant contenir 5000 valeurs
- Port micro-USB
- Affichage de l'état de la sonde par Sensoface (p. 9)
- Horloge en temps réel et affichage de l'état de charge

### **Fonctions confort**

#### Memosens

Le Liquiline To Go Ex CYM291 peut communiquer avec des sondes Memosens. Ces sondes numériques sont détectées par l'appareil qui passe automatiquement au type de mesure correspondant à la sonde raccordée. Lors du raccordement d'une sonde Memosens, le logo ci-contre s'affiche à l'écran. Memosens permet aussi d'enregistrer des données de calibrage qui restent disponibles en cas de raccordement de la sonde à un autre appareil compatible avec Memosens.

#### Sensoface

Sensoface vous donne une info rapide sur l'état de la sonde. Les trois symboles ci-contre sont utilisés à cet effet et s'affichent à l'écran durant la mesure ou une fois le calibrage terminé. Si l'état de la sonde se détériore, vous pourrez consulter une info supplémentaire concernant la cause de la détérioration grâce à l'affichage **«INFO …»**.

#### **Programmed buffers**

Programmed buffers est une méthode très confortable de calibrage du pH avec identification automatique du tampon. Il suffit simplement de sélectionner le jeu de tampons utilisé. L'ordre des tampons est sans importance.







### Couvercle

L'avant de l'appareil est protégé par un couvercle qui peut être entièrement rabattu et fixé à l'arrière de l'appareil lors de son utilisation. Dans le couvercle se trouve un aperçu des fonctions et des messages de l'appareil.



### Crochet

A l'arrière, un crochet rabattable peut être utilisé pour accrocher l'appareil. Vous pouvez ainsi avoir les mains libres pour effectuer la mesure. Sous le crochet se trouve la **plaque signalétique**.



### Ensemble couvercle et crochet

Les deux éléments enfichés ensemble forment un support qui vous permettra d'utiliser l'appareil confortablement dans votre laboratoire ou sur votre bureau.

# Vue d'ensemble

### Ecran

L'appareil **est** doté d'un écran de trois lignes permettant d'afficher des informations alphanumériques telles que données de mesure et de calibrage, températures ainsi que heure/date. Diverses informations supplémentaires peuvent également s'afficher sous forme de symboles (Sensoface, état des piles, etc.).

Vous trouverez ci-contre quelques exemples d'affichages typiques.



Calibrage oxygène – étape 1 (Calibrage à l'air)



Jeu de données du logger Conductivité (avec affichage paramètre, emplacement, température, date et heure)



Mesure du pH (Affichage paramètre, température, date et heure)



Calibrage oxygène – étape 2 (Réglage de l'humidité relative de l'air)



#### Horloge (affichage heures, minutes, secondes et date)



### Clavier

Les touches du clavier à membrane possèdent un point de pression net. Elles permettent d'accéder aux fonctions suivantes :

- () Mise en marche de l'appareil avec affichage des données de l'appareil / de calibrage (voir mise en service)
- Mise en marche de l'appareil / Accès au mode Mesure / Arrêt du data logger
- ▲ Lancement du calibrage
- Accès aux réglages de l'appareil / Fonction de validation
- Affichage de l'heure et de la date, réglage de l'heure et de la date avec set
- Affichage des données en mémoire
- ▲ Maintien et enregistrement de la valeur mesurée, configuration et démarrage du logger avec √ (page 32)
- Lorsque ce symbole s'affiche à
   l'écran, il est possible de naviguer au moyen des touches fléchées.

Vérifier tout d'abord que l'appareil est intact et que le contenu de la livraison est complet.



#### Attention !

Ne pas mettre l'appareil en service si l'un des points suivants est observé :

- Endommagement visible de l'appareil
- Défaillance du fonctionnement électrique
- Entreposage de longue durée à des températures supérieures à 70 °C
- Sollicitations importantes au cours du transport

Dans ce cas, effectuer un essai individuel. Celui-ci sera réalisé de préférence à l'usine.

#### Consignes pour une utilisation en atmosphère explosible



#### Avertissement !

- Le compartiment des piles du Liquiline To Go Ex CYM291 ne peut être ouvert qu'en dehors de la zone à atmosphère explosible.
- Ne pas ouvrir l'appareil. Si une réparation est nécessaire, veuillez renvoyer l'appareil à l'usine.
- L'utilisation de l'interface USB est interdite en atmosphère explosible.

### **Insertion des piles**



Les quatre piles mignon du Liquiline To Go Ex CYM291 lui permettent d'atteindre une durée de fonctionnement d'env. 500 heures.

Ouvrir le compartiment des piles à l'arrière de l'appareil. Respecter la polarité des piles lors de la mise en place (cf. inscription dans le compartiment). Refermer le couvercle du compartiment et le visser à la main.

#### Sur l'écran, un symbole «pile» affiche la capacité des piles :

Symbole plein	Pleine capacité des piles
Symbole rempli partiellement	Capacité de charge suffisante
Symbole vide	Capacité de charge insuffisante ; Calibrage possible, enregistrement impossible
Symbole clignotant	il ne reste que quelques heures de fonctionne- ment, la mesure est encore possible <b>Attention !</b> Remplacer impérativement les piles !



IECEx

#### Avertissement !

En cas d'utilisation du Liquiline To Go Ex CYM291 dans des zones à atmosphère explosible, seules les piles indiquées dans le tableau suivant peuvent être utilisées. Toutes les piles doivent être de même fabrication et identiques en termes de type et de capacité. Il est interdit d'insérer en même temps des piles neuves et des piles usagées («Certificates», Control Drawing 209.009-150).

### Piles pour utilisation en atmosphère explosible

Piles (par lot de 4)	Classe de temp.	Plage de temp. ambiante
Duracell MN1500	T4	-10 °C ≤ Ta ≤ +40 °C
Energizer E91	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Power One 4106	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Panasonic Pro Power LR6	Т3	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C

### Raccordement de la sonde

Le Liquiline To Go Ex CYM291 est doté de plusieurs ports et peut accueillir un grand nombre de sondes différentes pour réaliser la mesure (voir illustration ci-dessous). Ne raccorder qu'**une** sonde à la fois à l'appareil de mesure ! Lorsqu'une sonde Memosens est raccordée, l'appareil de mesure le détecte automatiquement et le logo Memosens est affiché à l'écran.

#### Sonde de température séparée

Une sonde de température séparée est automatiquement détectée au démarrage de l'appareil. En cas de remplacement de la sonde de température, il est nécessaire d'éteindre et de redémarrer l'appareil !



#### Avertissement !

En cas d'utilisation de sondes non homologuées Ex, le Liquiline To Go Ex CYM291 perd son homologation Ex. L'appareil doit donc être utilisé exclusivement avec des sondes disposant de l'homologation Ex nécessaire.



#### Raccords

- a Prise micro-USB
- b M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens
- c Sonde de température GND
- d Sonde de température
- e M12, 8 pôles pour sondes Memosens

Les sondes Memosens sont dotées d'un **connecteur de câble** qui permet de changer facilement de sonde sans débrancher le câble de raccordement. Le câble de raccordement est à brancher à la prise **b** (M8, 4 pôles) ou **e** (M12, 8 pôles).





#### Mise en marche de l'appareil

Une fois la sonde raccordée, il est possible d'allumer l'appareil en appuyant sur la touche O ou  $A \Delta$ .



En cas de démarrage avec la touche O, l'appareil effectue un autotest et affiche ensuite les données de calibrage et les réglages avant de passer en mode Mesure. En cas de démarrage avec la touche A, l'appareil passe directe-

En cas de démarrage avec la touche (<), l'appareil passe directement en mode Mesure.

Les étapes suivantes de configuration et de calibrage sont à suivre avant la première mesure en fonction des sondes utilisées et de la mesure à réaliser.

### **Pictogrammes**

Remarques importantes sur l'état de l'appareil :





### **Configuration pH**

Configurer l'appareil afin de garantir l'adéquation entre la sonde utilisée et le comportement de mesure souhaité. Cela permet également de sélectionner la méthode de calibrage adaptée. Vous trouverez un aperçu correspondant dans le schéma ci-dessous. Les indications **en gras** désignent les réglages par défaut.

Sélectionner avec les touches fléchées, valider avec  $\sqrt{}$ 

Mesure



Affichage «Setup»

	Ecran 1		pH x.	<b>.xx</b>   pH x.xxx   mV	
1	Ecran 2		OFF	Date + heure   date	neure
	CAL Timer		OFF	1 99 jours	
	CAL		PROC	G.BUFFERS   Manual   D/	ATA INPUT (ISFET-Zero)
	CAL		FREE	CAL	
	CAL POINTS		1 2	3   1-2-3 (pour PROG.	BUFFERS, Manual, FREE CAL)
			-01-	Endress+Hauser	2,00 4,01 6,98 9,95 11,87
			-02-	Mettler Toledo	2,00 4,01 7,00 9,21
			-03-	Knick Calimat	2,00 4,00 7,00 9,00 12,00
			-04-	Ciba (94)	2,06 4,00 7,00 10,00
		/	-05-	NIST technique	1,68 4,00 7,00 10,01 12,46
	(FROG.DOF-	$\stackrel{\checkmark}{\longleftrightarrow}$	-06-	NIST standard	1,679 4,006 6,865 9,180
	$(\Delta I)$		-07-	HACH	4,01 7,00 10,01 12,00
			-08-	Tampo. techn. WTW	2,00 4,01 7,00 10,00
			-09-	Hamilton	2,00 4,01 7,00 10,01 12,00
			-10-	Reagecon	2,00 4,00 7,00 9,00 12,00
			-11-	DIN 19267	1,09 4,65 6,79 9,23 12,75
	Auto OFF		OFF	0.1h 1h 6h 12h	
	Temp Unit		° <b>C</b>   °F		
	Time Format		24h	12h	
	Date Format		jj/mr	<b>n/aa</b>  mm/jj/aa	
			NO `	YES (réinitialisation au	x réglages d'usine)
♦ Default <b>Remarque :</b> Toutes les entrées		rées du data logger seront			
			égale	ement effacées.	

▲ Lorsque ce symbole s'affiche dans le menu, vous pouvez choisir les points de ▼ menu avec les touches fléchées. Valider ensuite avec  $\checkmark$ .



### **Configuration conductivité**

Configurer l'appareil afin de garantir l'adéquation entre la sonde utilisée et le comportement de mesure souhaité. Cela permet également de sélectionner la méthode de calibrage adaptée. Vous trouverez un aperçu correspondant dans le schéma ci-dessous. Les indications **en gras** désignent les réglages par défaut.

Mesure



Affichage «setup»

Sélectionner avec les touches fléchées, valider avec  $\checkmark$ 



 ▲ Lorsque ce symbole s'affiche dans le menu, vous pouvez choisir les points de menu avec les touches fléchées. Valider ensuite avec √.

\*) Compensation de température



### **Configuration Oxy**

Configurer l'appareil afin de garantir l'adéquation entre la sonde utilisée et le comportement de mesure souhaité. Cela permet également de sélectionner la méthode de calibrage adaptée. Vous trouverez un aperçu correspondant dans le schéma ci-dessous. Les indications **en gras** désignent les réglages par défaut.

Mesure



Affichage «setup»

Sélectionner avec les touches fléchées, valider avec  $\checkmark$ 

♠	Ecran 1	Saturation % air   Concentration mg/l		
	Ecran 2		<b>OFF</b>   Date + heure   date   heure	
	Altitude		<b>0</b> 4000 m	
	Salt Correct		<b>0.0</b> 45.0 g/kg	
	CAL		AIR CAL   ZERO CAL   DATA INPUT   FREE CAL	
	CALTimer	$\checkmark$	<b>OFF</b>   1 99 jours	
	Auto OFF		<b>OFF</b>   0.1h   1h   6h   12h	
	Temp Unit		°C   °F	
	Time Format		<b>24h</b>   12h	
	Date Format		<b>jj/mm/aa</b>   mm/jj/aa	
	Default		NO   YES (Réinitialisation aux réglages d'usine)	
			Remarque : Toutes les entrées du data logger seront	
¥			également effacées.	

 Lorsque ce symbole s'affiche dans le menu, vous pouvez choisir les points de menu avec les touches fléchées. Valider ensuite avec √. рΗ

21



### Calibrage Programmed buffers

#### (Calibrage avec identification automatique des tampons)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration. Le calibrage sert à adapter la sonde à l'appareil de mesure. Il est indispensable pour garantir l'obtention de résultats de mesures comparables et reproductibles.



Ensuite, passage automatique à la mesure

**Remarque :** Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur  $A^{-}_{a}$ , «CAL ABORTED» s'affiche alors à l'écran. Exception : En cas de configuration «CAL POINTS 1-2-3», une fois la première étape de calibrage terminée, le calibrage sera nécessairement exécuté.

pН



### **Calibrage DATA INPUT**

(Calibrage par saisie des données de sondes connues)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration.



**Remarque :** Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur  $A \Delta$ .

pН



# Calibrage MANUAL

(Calibrage manuel)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration.

Mesure	
<b>↓ T</b>	
CAL MANUAL	Le nombre de points de calibrage a été réglé dans la configuration.
V	_
CAL <b>1</b> /2/3 PRESS CAL	
<b>↓</b> <sup>+</sup>	
La valeur pH clignote. PRESS CAL	Déterminer la valeur du pH en fonction de la température à partir de la description du tampon et régler avec $\blacktriangle \nabla$ .
<b>↓</b> <sup>+</sup>	
La valeur mV clignote.	
¥	L'opération décrite sous CAL 1 / 2 / 3 est répétée en fonction du nombre de points de calibrage.
La valeur mV clignote jusqu'à la f CAL DATA 1/2/3 CAL POINTS ZERO POINT SLOPE Ensuite, passage automatique à	în du calibrage, puis affichage successif de la mesure

**Remarque :** Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur  $A^{-}$ , «CAL ABORTED» s'affiche alors à l'écran. Exception : En cas de configuration «CAL POINTS 1-2-3», une fois la première étape de calibrage terminée, le calibrage sera nécessairement exécuté.



### **Calibrage FREE CAL**

(Choix libre de la méthode de calibrage)

Le calibrage «FREE CAL» est à sélectionner dans la configuration.



Effectuez le calibrage sélectionné (voir Calibrage PROG. BUFFERS, DATA INPUT ou MANUAL).



### Calibrage CELL CONST.

#### (Calibrage par saisie de la constante de cellule)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration.

Mesure	
↓ <b>T</b>	_
CAL CELL CONST.	La conductivité s'affiche à l'écran et peut être comparée avec une solution de référence (en fonction de la température).
V	
La valeur clignote	Sélectionner avec $igta  abla $ la valeur pour la constante de cellule.
<b>↓</b> <sup>+</sup>	-
Le calibrage se fait. Retour auton	natique à la mesure.

# **Calibrage COND**

#### (Calibrage par saisie de la conductivité)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration.



Ť

Le calibrage se fait. Retour automatique à la mesure.



#### Calibrage avec solution de calibrage

(Calibrage automatique avec solution de calibrage prédéfinie) La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration.



#### Attention !

- Assurez-vous que les solutions de calibrage utilisées correspondent exactement aux valeurs spécifiées dans ce manuel utilisateur pour éviter que la constante de mesure ne soit pas correctement déterminée.
- En cas de calibrage liquide, la sonde, et le cas échéant la sonde de température séparée et la solution de calibrage doivent être à même température afin de garantir une détermination exacte de la constante de cellule.



Plonger la sonde dans la solution de calibrage. L'appareil compense automatiquement l'écart de température !

Recherche de l'unité de mesure Température Conductivité solution de cal. Le sablier clignote.

# ţ

Le calibrage se fait. Retour automatique à la mesure.

Cond



### **Calibrage FREE CAL**

(Choix libre de la méthode de calibrage)

Le calibrage «FREE CAL» est à sélectionner dans la configuration.

Mesure	
↓ <sup>1</sup>	
CAL CELL CONST. clignote	

Sélectionner avec ▲▼ la méthode de calibrage souhaitée (CELL CONST., COND, <25°C> 74.0µS/ cm, <25°C> 149.6µS/cm, <25°C> 1.406mS/cm, <25°C> 12.64mS/cm, <25°C> 107.00mS/cm).

| ↑

Exécuter le calibrage sélectionné (voir calibrage CELL CONST., COND ou solution de calibrage).

Оху

27



### Calibrage AIR CAL

(Calibrage de la pente à l'air)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration.



Retour automatique à la mesure.

**Remarque :** Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur  $\mathcal{K}\mathcal{L}$ .

Оху



### **Calibrage ZERO CAL**

(Calibrage du zéro dans milieu sans oxygène)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration.

Mesure	
↓ ™	
CAL ZERO CAL	
V	
xxx nA PRESS CAL clignote.	Introduire la sonde dans le milieu sans oxygène (par ex. azote 5.0) et attendre jusqu'à stabilisa- tion des valeurs mesurées.
↓ <del>*</del>	
CAL DATA	Le calibrage se fait.
¥	
Date ZERO P. xxx nA	Les données de calibrage du zéro s'affichent.
¥	
Date SLOPE xxx nA	Les données de calibrage de la pente s'affichent.
↓	
Retour automatique à la mesure.	

**Remarque :** Il est à tout moment possible d'interrompre le calibrage en appuyant sur A.



### **Calibrage DATA INPUT**

#### (Calibrage par saisie des données de sonde connues)

La méthode de calibrage est sélectionnée dans la configuration.



Le calibrage se fait. Retour automatique à la mesure.



### Calibrage FREE CAL

(Choix libre de la méthode de calibrage)

Le calibrage «FREE CAL» est à sélectionner dans la configuration.

Mesure	
↓ <sup>™</sup>	
CAL AIR CAL clignote	Sélectionner avec ▲▼ la méthode de calibrage souhaitée (AIR CAL, ZERO CAL, DATA INPUT).
↓ Ţ	-

Exécutez le calibrage souhaité (voir calibrage AIR CAL, ZERO CAL ou DATA INPUT).

### Mesure

Une fois que vous avez effectué toutes les étapes de préparation de l'appareil, vous pouvez réaliser la mesure désirée.

- Raccorder pour cela la sonde souhaitée à l'appareil. Certaines sondes nécessitent un traitement préalable spécifique. Vous trouverez des indications à ce sujet dans le manuel utilisateur de la sonde.
- 2) Allumer l'appareil en appuyant sur O ou sur O.
- En fonction de la méthode de mesure et de la sonde sélectionnées, insérer la partie sensible à la mesure dans le milieu à mesurer.
- 4) Observez l'affichage et patientez jusqu'à la stabilisation de la valeur mesurée.
- 5) Appuyer sur la touche ka afin de maintenir et enregistrer les valeurs mesurées (voir Data logger, page 32).

### Changement d'affichage de mesure

Vous pouvez appuyer sur la touche A en cours de mesure afin de changer la valeur mesurée affichée :

- pH : affichage pH / mV
- Cond : affichage valeur mesurée compensée / non-compensée (nécessité d'activer la compensation de température, SAL ou TDS)
- Oxy : absent

### Réglage manuel de la température

Lorsque vous raccordez une sonde sans sonde de température, vous pouvez régler la température pour la mesure ou le calibrage manuellement :

- Appuyez sur la touche A pour passer au mode Mesure. La température réglée est affichée.
- Adaptez la température à la valeur souhaitée en utilisant la touche fléchée ▼ ou ▲. Une pression longue entraîne une modification rapide de la valeur de température.

#### Touches pour la mesure









Cond

рН || Оху

pH Oxy Cond

### Le data logger

L'appareil dispose d'un enregistreur de données appelé data logger qui doit être configuré **avant toute utilisation**, puis activé. Vous avez le choix entre les types de logger suivants :

- DIFF (enregistrement du paramètre et de la température en fonction de la valeur mesurée)
- INT (enregistrement à intervalles fixes en fonction du temps)
- DIFF+INT (enregistrement combiné en fonction du temps et de la valeur mesurée)
- SHOT (enregistrement manuel en appuyant sur la touche 1)

Le data logger peut sauvegarder jusqu'à 5000 entrées en boucle dans un buffer circulaire. Les entrées déjà existantes sont écrasées.

Les données suivantes sont mémorisées : Valeur mesurée principale, température, date / heure et état de l'appareil.

#### Ecran : Symboles importants pour le data logger



### Mode de service du data logger (type de logger)

#### Enregistrement manuel si le logger est activé (SHOT)

Dans ce mode, les valeurs mesurées sont enregistrées à chaque fois que l'on appuie sur la touche 🖅.

Mesure Logger **activé** 

↓ 13

La valeur mesurée est enregistrée à l'adresse de la dernière valeur mémorisée + 1.

#### Enregistrement manuel si le logger est activé

Mesure Logger **désactivé** 

La valeur mesurée est maintenue L'adresse proposée clignote (adresse de la dernière valeur mémorisée + 1) Si vous le souhaitez : sélectionner l'adresse de départ avec  $\blacktriangle \nabla$ .

### ↓ 13

La valeur mesurée est mémorisée à l'emplacement souhaité (par ex. à la place d'une mesure erronée).

#### Intervalle (INT)

Dans ce mode, les valeurs mesurées sont enregistrées de manière cyclique.





#### Différence (DIFF)

Lorsque la mesure dépasse ou n'atteint pas la zone delta (paramètre et/ou température) par rapport à la dernière entrée, une nouvelle entrée est enregistrée et la zone delta s'étend en fonction du delta vers le haut ou le bas. La première entrée est automatiquement enregistrée lorsque le data logger est activé.



Différence + intervalle combinés (DIFF+INT)

Lorsque la zone delta de la dernière entrée DIFF est dépassée ou n'est pas atteinte, une nouvelle entrée est enregistrée (dans l'exemple : mesure **A**) et la zone delta se déplace du delta correspondant vers le haut ou le bas. Tant que la valeur mesurée se trouve dans la zone delta, l'enregistrement est effectué conformément au préréglage «Intervalle». La première entrée DIFF est automatiquement enregistrée lorsque le data logger est activé.



# Data logger

рН Оху

Cond

35

### Menu du data logger

Affichage logger



Sélectionner avec les touches fléchées, valider avec  $\checkmark$ 

Choisir l'adresse de départ et démarrer le data logger

Efface toutes les entrées et lance le data logger en utilisant l'adresse de départ 0001

Effacer toutes les entrées

Sélectionner le type de logger et configurer : DIFF, INT, DIFF+INT, SHOT (voir le tableau ci-dessous)

Vue d'ensemble du menu Data logger (préréglage en gras)			
Type de logger	DIFF	Delta % <b>air</b>	OFF   0.1 100 % air   <b>1.0 % air</b>
			OFF   0.01 20 mg/l   <b>1.00 mg/l</b>
		Delta <b>pH</b>	OFF   pH 0.0114.00   <b>pH 1.00</b>
			OFF   1 1000 mV   <b>1 mV</b>
		Delta <b>Cond</b>	OFF   <b>1</b> 1000 mS/cm
			OFF   0.1 100 S/m   <b>1 S/m</b>
		Delta SAL	OFF   <b>0.1</b> 45.0 g/kg
		Delta TDS	OFF   <b>1</b> 1999 mg/l
		Delta °C / °F	OFF   0.1 50.0 °C   <b>1.0 °C</b>
			OFF   0.1100 °F   <b>1.0 °F</b>
	INT Intervalle	Intervalle	h:mm:ss
			0:00:01 9:59:59   <b>0:02:00</b>
	DIFF+INT	DIFF	voir type de logger DIFF
		INT	voir type de logger INT
	SHOT	Le paramètre choisi est en cours d'enregistrement	

### Configurer le data logger

Condition préalable : le data logger est arrêté (appuyer sur A).

Mesure	
↓ 1⊒	
La valeur mesurée est maintenue	
$\downarrow$ $\checkmark$	
Logger : CONT clignote	
↓ ▼	
Logger : START clignote	
↓ ▼	
Logger : DEL clignote	
↓ ▼	
Logger : SET clignote	
$\downarrow$ $\checkmark$	
Logger : le type actuel de logger clignote	Sélectionner le type de logger souhaité avec ▲▼ : DIFF, INT, DIFF+INT ou SHOT.
$\downarrow$ $\checkmark$	

En fonction du type de logger, choisir les valeurs avec  $\blacktriangle \nabla$ , puis valider avec  $\checkmark$ . Lorsque la configuration est terminée, CONT clignote. Vous pouvez démarrer le data logger avec START ou CONT (voir page 37).

# Data logger

Cond

### Démarrer le data logger avec CONT

Condition préalable : Le data logger a été configuré. Vous devez redémarrer le data logger à chaque fois que vous éteignez l'appareil. (Exception : SHOT).

Mesure

↓ 1⊒

La valeur mesurée est maintenue

↓ √

Logger : CONT clignote

L'adresse de la dernière valeur mémorisée + 1 clignote (adresse de départ suggérée) Si vous le souhaitez : sélectionner l'adresse de départ avec  $\blacktriangle \nabla$ .

↓ √

La valeur mesurée est enregistrée à l'adresse de départ sélectionnée (exception : SHOT). «... FREE MEMORY» s'affiche.

Le symbole «LOGGER» et le «type de logger actif» s'affichent.

### Démarrer le data logger avec START

Condition préalable : Le data logger a été configuré. Toutes les entrées existantes sont effacées. L'enregistrement commence à l'adresse de départ 0001.

Vous devez redémarrer le data logger à chaque fois que vous éteignez l'appareil. (Exception : SHOT).

Mesure ↓ ↓ La valeur mesurée est maintenue ↓ ↓ Logger : CONT clignote ↓ ↓ Logger : START clignote ↓ ↓

Toutes les entrées sont effacées. «5000 FREE MEMORY» s'affiche. Le symbole «LOGGER» et le «type de logger actif» s'affichent.

pH    Oxy   Cond
------------------

### Afficher les données du logger

Avec la touche E, vous pouvez afficher à l'écran toutes les valeurs mesurées enregistrées.

Mesure Le symbole «RCL» et la dernière valeur enregistrée s'affichent.

Choisir l'adresse souhaitée avec ▲▼. Les emplacements libres s'affichent également.

🗈 ou 🕰

Retour à la mesure.



Exemple : valeur mesurée enregistrée 0026



Exemple : emplacement libre 0004

# Data logger

pH Oxy Cond

### Arrêter le data logger

La touche A vous permet d'arrêter le data logger à tout moment.

Mesure, logger activé

A

Le data logger s'arrête. Le symbole «LOGGER» et le «type de logger actif» ne sont plus affichés. Vous avez encore la possibilité avec 🗐 de maintenir une valeur mesurée et de l'enregistrer à une adresse quelconque.

### Effacer le data logger

Sélectionner «DEL» afin d'effacer tous les jeux de données.



Tous les jeux de données enregistrés sont effacés. «0000 DELETED» s'affiche.

40	Horloge
pH Oxy Cond	]
La touche 🕑 perme s'affichent alors dar ration. L'horloge se présen	et d'accéder à l'horloge. L'heure et la date ns le format sélectionné dans le menu de configu- te comme décrit ci-dessous.
Affichage heure +date ↓ √	
L'affichage des heures clignote SET HOUR ▼	Saisir réglage.
¥ √	
clignote SET MINUTE	Saisir réglage.
♥ ✓	
Les secondes clignotent et affichent 00 $\checkmark$	L'horloge est lancée, les secondes défilent.
♥ ✓	
L'année clignote 🔺 🗸	Saisir réglage.
▼ √	
Le mois clignote SET MONTH	Saisir réglage.
▼ √	

Saisir réglage.

Le jour clignote SET DAY

Affichage heure +date corrigées

♦ √

# Messages d'erreur et de l'appareil

ma/I

En cas de message d'erreur, l'appareil affiche «ERROR ...» à l'écran. L'état de la sonde est illustré par le symbole «Sensoface» (souriant, neutre, triste) et éventuellement une remarque supplémentaire («INFO ...»).



•

ERROR

Sensoface (le symbole en forme de visage) donne des informations sur l'état de la sonde (entretien nécessaire). Le dispositif de mesure peut tout de même effectuer la mesure. A la fin d'un calibrage, un symbole Sensoface (souriant, neutre ou triste) est toujours affiché avec les données de calibrage à titre de confirmation. Sensoface n'est par ailleurs visible qu'en mode Mesure.

Les principaux messages d'erreur et messages «Sensoface» se trouvent sur la face intérieure du couvercle. Vous pouvez consulter ces messages ainsi que tous les autres messages d'erreur et leurs explications respectives dans les tableaux suivants.



Оху

MEMOO SENS

pН

41

Cond

mg/l

Exemple de message «Sensoface» : INFO 1 (minuteur de calibrage écoulé)



# Messages d'erreur et de l'appareil

pН



### **Messages «Sensoface»**

Le symbole Sensoface vous informe sur l'état de la sonde :

### Sensoface signifie

La sonde est en bon état

Calibrer la sonde prochainement

Calibrer ou remplacer la sonde

En cas de «Sensoface neutre» et «Sensoface triste», «INFO ...» s'affiche à l'écran, vous donnant une indication sur la cause de la détérioration de l'état de la sonde.

Sensoface	Remarque	Cause
	INFO 1	Minuteur de calibrage
	INFO 3	Sensocheck
	INFO 5	Zéro/pente
$\bigcirc \bigcirc \bigcirc$	INFO 6	Temps de réponse
	INFO 7	Point de travail (potentiel asymétrique)
	INFO 8	Courant de fuite
	INFO 9	Offset ORP
	INFO 10	Polarisation

# Messages d'erreur et de l'appareil

43

рΗ

Oxy ||Cond

**Messages d'erreur** Les messages d'erreur suivants s'affichent à l'écran.

Message	Cause	Correction	
	Appareil déchargé	Remplacer les piles	
clignote			
ERROR 1	Seuil supérieur de plage dépassé		
ERROR 2	Dépassement de la plage de mesure ORP	Vérifier si les conditions de mesure correspondent à la plage de mesure.	
ERROR 3	Dépassement de la plage de mesure température		
ERROR 4	Zéro trop grand/petit	Rincer soigneusement la sonde et la	
ERROR 5	Pente trop grande/petite	recalibrer. Sinon, remplacer la sonde	
ERROR 6	Constante de cellule trop grande/petite	Saisir la constante de cellule nominale ou calibrer la sonde à l'aide d'une solu- tion connue.	
ERROR 8	Erreur de calibrage : tampon identique	Utiliser un tampon avec une autre valeur nominale avant de lancer l'étape de calibrage suivante.	
ERROR 9	Erreur de calibrage : tampon inconnu	Le jeu de tampons configuré corres- pond-il au jeu utilisé ?	
ERROR 10	Fluides de calibrage inversés	Répéter le calibrage.	
ERROR 11	Valeur instable Critère de stabilité non atteint	Laisser la sonde dans le liquide jusqu'à ce que la température soit stable. Sinon, remplacer la sonde	
ERROR 14	Heure et date invalides	Régler la date et l'heure	
ERROR 18	Configuration invalide	Redémarrer l'appareil, réinitialiser aux réglages d'usine, configurer et calibrer. Sinon, renvoyer l'appareil.	
ERROR 19	Données de compensation erronées	Appareil défaillant, renvoyer l'appareil.	
ERROR 21	Erreur sonde (Memosens)	Raccorder une sonde Memosens en état de fonctionnement.	
ERROR 22	Conflit sonde	Ne raccorder qu' <b>une</b> sonde.	

# Gamme de produits pH

# рΗ

### **Electrodes pH**

#### **Désignation** (Lien vers le configurateur produit)

#### Type de sonde

· 5 1	
Orbisint CPS11D	Electrode pH numérique
Orbisint CPS12D	Sonde redox numérique
Memosens CPS16D	Sonde numérique combinée pH/redox
Memosens CPS31D	Electrode pH numérique
Ceraliquid CPS41D	Electrode pH numérique
Ceraliquid CPS42D	Sonde redox numérique
Ceragel CPS71D	Electrode pH numérique
Ceragel CPS72D	Sonde redox numérique
Memosens CPS76D	Sonde numérique combinée pH/redox
Orbipore CPS91D	Electrode pH numérique
Orbipore CPS92D	Sonde redox numérique
Memosens CPS96D	Sonde numérique combinée pH/redox
Ceramax CPS341D	Electrode pH numérique sans verre
Tophit CPS441D	Electrode pH numérique sans verre
Tophit CPS471D	Electrode pH numérique sans verre
Tophit CPS491D	Electrode pH numérique sans verre
Orbipac CPF81D	Electrode pH numérique
Orbipac CPF82D	Sonde redox numérique

Vous trouverez le configurateur produit ici : www.endress.com/<Nom du produit>

Les sondes Memosens sont dotées d'un **connecteur de câble** qui permet de changer facilement de sonde sans débrancher le câble de raccordement.



44

### Solutions tampon Endress+Hauser (pH)

Solutions tampon pH de qualité, prêtes à l'emploi

#### Tampons de qualité Endress+Hauser - CPY20

On utilise comme solutions tampon de référence secondaires, des solutions qui sont traçables par le laboratoire d'étalonnage Endress+Hauser accrédité par le DAkkS (organisme d'accréditation allemand) selon les matériaux de référence standard NIST (National Institute of Standards and Technology) et PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt), conformément à la norme DIN 19266.

#### Jeux de tampons CPY20

5000 ml / 100 ml / 250 ml
000 ml / 100 ml / 250 ml / 18 ml
000 ml / 100 ml / 250 ml / 18 ml
5000 ml / 100 ml / 250 ml
5000 ml / 100 ml / 250 ml

### **Accessoires pH**

#### Article

Câble sonde 1,5 m, ATEX CYK20 BAB1C2 Stock d'électrolyte, CPY7, récipient de réserve pour électrolyte KCl, 150 ml

Vous trouverez le configurateur produit ici : <u>www.endress.com</u>

Quantité



# Cond

### Sondes de conductivité

<b>Désignation</b> (Lien vers le configurateur produit)	Type de sonde
Condumax CLS15D	Sonde de conductivité
Condumax CLS16D	Sonde de conductivité
Condumax CLS21D	Sonde de conductivité
Memosens CLS82D	Sonde de conductivité

Les sondes Memosens sont dotées d'un **connecteur de câble** qui permet de changer facilement de sonde sans débrancher le câble de raccordement.



# Gamme de produits conductivité

### Solutions de calibrage conductivité CLY11

CLY11-A, 74  $\mu$ S/cm (température de réf. 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) CLY11-B, 149,6  $\mu$ S/cm (température de réf. 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) CLY11-C, 1,406 mS/cm (température de réf. 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) CLY11-D, 12,64 mS/cm (température de réf. 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) CLY11-E, 107,00 mS/cm (température de réf. 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz)

### Accessoires conductivité

**Article** (lien vers le configurateur produit) Câble sonde 1,5 m, ATEX CYK20 BAB1C2

Kit de calibrage Conducal CLY421

- Kit de calibrage conductivité (valise) pour applications en eau ultra-pure
- Dispositif de mesure complet calibré en usine avec certificat, traçable selon SRM de NIST et DKD pour mesure comparative en eau ultra-pure jusqu'à max. 20 µS/cm
- Voir le configurateur produit sur la page produit : www.endress.com/cly421

Vous trouverez le configurateur produit ici : <u>www.endress.com</u>

Cond

# Оху

### Sondes d'oxygène

**Désignation** (Lien vers le configurateur produit)

Sonde d'oxygène numérique Oxymax COS22D

### Accessoires oxygène

#### Article

Kits d'entretien COS22Z

Câble sonde 1,5 m, ATEX CYK20 BAB1C2

Vous trouverez le configurateur produit ici : <u>www.endress.com</u>

# Caractéristiques techniques

# pH Oxy Cond

Raccords	1 prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens 1 prise M12, 8 pôles pour sondes Memosens 2 prises 4 mm pour sonde de température externe		
	Respecter les consignes de sécurité en cas d'utilisation du port USB !		
Ecran	Ecran LCD STN à 7 segments avec 3 lignes et symboles		
Sensoface	Affichage de l'é	tat (souriant, neutre, triste)	
Affichages d'état	Etat de la batterie, logger		
Remarques	Sablier		
Clavier	[Ů], [캅], [众], [√], [▲], [▼], [號], [[]], []		
Data logger	jusqu'à 5000 entrées possibles		
Enregistrement	manuel, en fonction des intervalles ou des événements		
Communication	USB 2.0		
Profil	HID, installation sans pilotes		
Utilisation	Echange de données		
Fonctions de diagnostic			
Données de la sonde (uniquement Memosens)	Fabricant, type de sonde, numéro de série, durée de fonctionnement		
Données de calibrage	Date de calibrage, zéro, et pente ou constante de cellule		
Autotest de l'appareil	Test de mémoire automatique (FLASH, EEPROM, RAM)		
Données de l'appareil	Type d'appareil, version logicielle, version matérielle		
Sauvegarde des données	Paramètres, données de calibrage > 10 ans		
CEM	EN 61326-1 (Directives générales)		
Emission de perturbations	Classe B (zone résidentielle)		
Immunité aux perturbations	Industrie		
	EN 61326-2-3		
	(exigences part	culières aux transducteurs)	
Protection contre les	CYM291		
explosions	Mondiale	IECEx Ex ia IIC T4/T3 Ga	
	Europe	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4/T3 Ga	

# Caractéristiques techniques

pH Oxy Cond
-------------

Conformité RoHS	Suivant directive 2011/65/UE		
Alimentation	4 piles AA		
Types, voir Control Drawing No. 209.009-150		9-150	
Durée de fonctionnement	env. 500 h (alcaline)		
Conditions nominales de service			
Température ambiante	-10 °C $\leq$ Ta $\leq$ +40 °C (+14 +104 °F) T4	Duracell MN1500	
	-10 °C ≤ Ta ≤ +50 °C (+14 +122 °F) T3	Energizer E91,	
		Power One 4106	
<b>-</b> · · · · ·		et Parlasonic Pro Power LRo	
Temp. transport/stockage	-25 +/0 °C (-13 +158 °F)		
Humidité relative	0 95 %, brève condensation autorisée		
Boîtier			
Composition	PA12 GF30 (gris argent RAL 7001) + TPE (noir)		
Protection	IP 66/67 avec compensation de pression		
Dimensions	Env. (132 x 156 x 30) mm		
Poids	Env. 500 g		

Entrée Memosens PH (également ISEET)	Prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens ou Prise M12, 8 pôles pour sondes Memosens		
Plages d'affichage <sup>1)</sup>	nH	-2.00 +16.00	
	mV	-1999 +1999 mV	
	Température	-50 +250 °C (-58 +482 °F)	
Entrée Memosens Redox	Prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens ou		
Plages d'affichage <sup>1)</sup>	mV	-1999 +1999 mV	
i luges a amenage	Température	-50 +250 °C (-58 +482 °F)	
Adaptation de la sonde *)	Calibrage redox (décalage du zéro)		
Plage de cal. autorisée	ΔmV (Offset)	-700 +700 mV	
Adaptation de la sonde *)	Calibrage du pH		
Modes de fonctionnement ")	PROG.BUFFERS	Calibrage avec identification automatique des tampons	
	MANUAL	Calibrage manuel avec saisie des valeurs de tampons spécifiques	
	DATA INPUT	Saisie des données : zéro et pente	
	-01- Endress+Hauser	2,00/4,01/6,98/9,95/11,87	
Jeux de tampons	-02- Mettler-Toledo	2,00/4,01/7,00/9,21	
Programmed buffers*)	-03- Knick CaliMat	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
	-04- Ciba (94)	2,06/4,00/7,00/10,00	
	-05- NIST techniques	1,68/4,00/7,00/10,01/12,46	
	-06- NIST standard	1,679/4,006/6,865/9,180	
	-07- HACH	4,01/7,00/10,01/12,00	
	-08- WTW tampons techn.2,00/4,01/7,00/10,00		
	-09- Hamilton	2,00/4,01/7,00/10,01/12,00	
	-10- Reagecon	2,00/4,00/7,00/9,00/12,00	
	-11- DIN 19267	1,09/4,65/6,79/9,23/12,75	
Plage de cal. autorisée	Zéro	6 8 pH	
	Avec ISFET : point de travail (asymétrie)	-750 +750 mV	
	Pente	Env. 74 104 %	
	(indication de restriction	éventuelle par Sensoface)	
Minuteur de calibrage *)	Intervalle par défaut 1 99 jours, désactivable		
Sensoface	fournit des informations sur l'état de la sonde		
Analyse de	zéro/pente, temps de réponse, intervalle de calibrage		

\*) programmable

1) plages de mesure en fonction de la sonde Memosens

Cond

Entrée conductivité	Prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens	
Plages de mesure	CLS15D	k = 0,01 : 0-20 μS/cm k = 0,1 : 0-200 μS/cm
	CLS16D	k = 0,1 : 0,04 μS/cm - 500 μS/cm
	CLS21D	k =1 : 10,0 μS/cm - 20,0 mS/cm
	CLS82D	$k = 1 \ \mu S/cm - 500 \ mS/cm$
Constante de cellule admissible	0,005 200,0 cm <sup>-1</sup> (réglal	ble)
Cycle de mesure	env. 1 s	
Compensation de température	Linéaire 0 20 %/K, prére température de référence nLF : 0 120 °C NaCl HCl (eau ultra-pure avec tr NH3 (eau ultra-pure avec tr NaOH (eau ultra-pure avec	églage à 2,1 %K, spécifiable races) traces) c traces)
Résolution de l'affichage (autoranging)	Conductivité	0,001 $\mu$ S/cm (c < 0,05 cm <sup>-1</sup> ) 0,01 $\mu$ S/cm (c = 0,05 0,2 cm <sup>-1</sup> ) 0,1 $\mu$ S/cm (c > 0,2 cm <sup>-1</sup> )
	Résistance spéc.	00,00 99,99 MΩ cm
	Salinité	0,0 45,0 g/kg (0 30 °C)
	TDS	0 1999 mg/l (10 40 °C)
Adaptation de la sonde	Constante de cellule	Saisie de la constante de cellule avec affi- chage simultané de la valeur de conductivité et de la température
	Saisie de la solution	Saisie de la conductivité de la solution de calibrage avec affichage simultané de la constante de cellule et de la température
	Auto	Détermination automatique de la constante de cellule avec une solution de calibrage
Dérive 1,2,3)	$<$ 0,5 % d. m + 0,4 $\mu$ S * c $^{\scriptscriptstyle 4)}$	-

1) suivant EN 60746-1, dans les conditions de service nominales

2)  $\pm$  1 digit

3) plus erreur de la sonde

4) c = constante de cellule

# **Caractéristiques techniques**

Entrée Memosens, oxygène	Prise M8, 4 pôles pour câble de laboratoire Memosens ou Prise M12, 8 pôles pour sondes Memosens	
Plages d'affichage 1)	Saturation	0,000200,0 %
	Concentration	000 μg/l 20,00 mg/l
Plage de mesure température <sup>1)</sup>	-20 +150 °C	
Adaptation de la sonde	Calibrage automatique dans l'air (100 % r.H.)	
	Calibrage du zéro	

1) Plages de mesure en fonction de la sonde Memosens

0000 DELETED (affichage «Suppression des données») 39

#### A

Accessoires conductivité (Cond) 47 Accessoires oxygène (Oxy) 48 Accessoires pH 45 Accrocher l'appareil 10 Adresse de départ (data logger) 33 Affichage data logger à l'écran 32 Affichage de l'état des piles 14 Affichage des symboles 16 Affichage données enregistrées 38 Affichage heure et date 40 Affichage logger 35 Afficher les données enregistrées 38 AIR CAL (calibrage Oxy) 27 Altitude (configuration Oxy) 19 Aperçu des messages d'erreur 43 Appareil, mise en marche 16 Arrêter le data logger 39 Atmosphère explosible, piles 14 Atmosphère explosible, sondes 15 Azote 5.0 28

#### С

Câble de raccordement Memosens 15 Calibrage automatique Cond 25 Calibrage automatique du pH (Programmed buffers) 20 Calibrage Cond, avec solution de cal. 25 Calibrage Cond, CELL CONST. 24 Calibrage Cond, CELL CONST. 24 Calibrage Cond, conductivité 24 Calibrage Cond, FREE CAL 26 Calibrage manuel (Cond) 24 Calibrage manuel (pH) 22 Calibrage Oxy, AIR CAL 27 Calibrage Oxy, DATA INPUT 29 Calibrage Oxy, FREE CAL 30 Calibrage Oxy, ZERO CAL 28 Calibrage pH, DATA INPUT 21 Calibrage pH, FREE CAL 23

### Index

Calibrage pH, MANUAL 22 Calibrage pH, PROG. BUFFERS 20 Capacité des piles 14 Caractéristiques techniques 49 CD-ROM 7 Certificats 7 Changement d'affichage de la valeur mesurée 31 Classe de température 14 Clavier 12 Compartiment des piles 13 Cond, gamme de produits 46 Conductivité, configuration 18 Configuration de l'appareil, conductivité 18 Configuration de l'appareil, Oxy 19 Configuration de l'appareil, pH 17 Configurer le data logger 36 Consignes de sécurité 7 Constante de cellule (calibrage Cond) 24 CONT, démarrer le data logger 37 Contenu 6 Correction de salinité (Salt Correct) 19 Couvercle 10 Crochet 10

#### D

DATA INPUT (calibrage Oxy) 29 DATA INPUT (calibrage pH) 21 Data logger 32 Data logger, afficher les données 38 Data logger, menu 35 Data logger, symboles 32 Date 40 Déclarations de conformité UE 7 Default (configuration) 17 Démarrer le data logger avec CONT 37 Démarrer le data logger avec START 37 Différence + intervalle (mode data logger) 34

Documentation 7 Données de l'appareil 49 Duracell MN1500, pile 14

#### Е

Ecran 11 Ecran, data logger 32 Effacer le data logger 39 Electrodes pH, gamme 44 Elimination et récupération 3 Energizer E91, pile 14 Enregistrement continu des valeurs mesurées 33 Enregistrement cyclique des valeurs mesurées 33 Enregistrer la valeur mesurée actuelle 33 ERROR (messages d'erreur) 43 Etat des piles 14

#### F

Fonctions confort 9 FREE CAL, choix libre de la méthode de calibrage (Cond) 26 FREE CAL, choix libre de la méthode de calibrage (Oxy) 30 FREE CAL, choix libre de la méthode de calibrage (pH) 23

#### G

Gamme de produits 44 Garantie 3 Guides d'utilisation rapide 7

#### Η

Heures, affichage 40 Horloge 40

#### I

INFO, messages d'information 42 Insertion des piles 13 Interface du data logger 35 Interfaces 15 Interrompre le data logger 39 Intervalle (mode data logger) 33 Introduction 8

#### J

Jeu de tampons, sélectionner 17 Jeux de tampons CPY20 45

#### Κ

Kit de calibrage Conducal CLY421 47

#### L

Logger 32

#### Μ

Maintenir la valeur mesurée 33 Marques déposées 3 Mémoire pour valeurs mesurées 32 Mémoriser la valeur mesurée (actuelle) 33 Memosens, câble de raccordement 15 Memosens, description 9 Menu du data logger 35 Messages 41 Messages d'erreur, vue d'ensemble 43 Messages «Sensoface» 42 Mesure 31 Milieu sans oxygène 28 Minutes, affichage 40 Mise en marche de l'appareil 16 Mise en place des piles 13 Mise en service 13 Modes de fonctionnement du data logger 33

#### 0

Oxy, gamme de produits 48

#### Ρ

Panasonic Pro Power LR6, pile 14 Paramétrage, conductivité 18 Paramétrage, Oxy 19 Paramétrage, pH 17 pH, configuration 17 pH, gamme de produits 44 Pictogrammes 16 Piles 14

Piles pour une utilisation en atmosphère explosible 14 Plaque signalétique 10 Port micro-USB 15 Poser l'appareil 10 Power One 4106, pile 14 Programmed buffers (calibrage pH) 20 Programmed buffers, description 9 Programmer le data logger 36

#### R

Raccordement de la sonde 15 Raccords 15 Réglage manuel de la température 31 Réglages, configuration conductivité 18 Réglages, configuration Oxy 19 Réglages, configuration pH 17 Réglages des paramètres (configuration Cond) 18 Réglages des paramètres (configuration Oxy) 19 Réglages des paramètres (configuration OXy) 19 Réglages des paramètres (configuration pH) 17 Régler le data logger 36 Réinitialisation aux réglages d'usine (Default) 17 Relevé de contrôle spécifique 7 Renvoi sous garantie 3

#### S

Salinité (configuration Oxy) 19 Secondes, affichage 40 Sensoface, description 9 Sensoface, messages 42 Setup (configuration conductivité) 18 Setup (configuration Oxy) 19 Setup (configuration pH) 17 SHOT (mode data logger) 33 Smiley 42 Solutions de calibrage conductivité CLY11 47 Solutions tampon pH 45 Sonde de température 15 Sonde sans sonde de température 31 Sondes Cond, gamme 46

### Index

Sondes de conductivité 46 Sondes d'oxygène 48 Sondes numériques, conductivité 46 Sondes numériques, oxygène 48 Sondes numériques, pH 44 Sondes Oxy, gamme 48 Sondes pH, gammes 44 Sondes, raccordement 15 Sondes redox 44 Spécifications 49 START, démarrer le data logger 37 Structure des menus de configuration, conductivité 18 Structure des menus de configuration, Oxy 19 Structure des menus de configuration, pH 17 Structure du menu Data logger 35 Supprimer le data logger 39 Symbole de la pile 14 Symboles d'affichage 16 Symboles pour le data logger 32 Symboles triangulaires 12

#### Т

T3, classe de température 14 T4, classe de température 14 Tableau des messages d'erreur 43 Tableau général Configuration conductivité 18 Tableau général Configuration Oxy 19 Tableau général Configuration pH 17 Tampons CPY20 45 Termes protégés par le droit d'auteur 3 Touches fléchées 12 Type de logger (modes de fonctionnement du data logger) 33

#### V

Vue d'ensemble Configuration conductivité 18 Vue d'ensemble Configuration Oxy 19 Vue d'ensemble Configuration pH 17

**Z** ZERO CAL (calibrage Oxy) 28 Zone delta (data logger) 34

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 70839 Gerlingen - Germany Phone: +49 7156 209 790 Fax: +49 7156 28 158 CE



People for Process Automation



TA-209.4MU-EHFR03 71524833 20210428

Version logicielle : 01.04.xx