

Information technique

Commubox FXA195

Passerelles / Interfaces

Interface à sécurité intrinsèque pour transmetteurs intelligents. Convertit les signaux HART en signaux USB.



Domaines d'application

La Commubox FXA195 relie des transmetteurs intelligents à sécurité intrinsèque avec protocole HART à l'interface USB d'un PC. Cela permet la configuration à distance des transmetteurs à l'aide des logiciels d'exploitation ToF Tool – Fieldtool Package, FieldCare et ReadWin d'Endress+Hauser.

La Commubox est alimentée via l'interface USB.

Principaux avantages

- Mise en service à distance des appareils de terrain directement à partir de la salle de contrôle.
- Compatible avec les logiciels d'exploitation ToF Tool -Fieldtool Package, FieldCare, ReadWin et Commuwin.
- Permet le raccordement à des circuits à sécurité intrinsèque (4...20 mA).
- Sans incidence selon CEI 61508 pour le raccordement aux boucles 4...20 mA SIL 2.



Fonctionnement et construction du système

Ensemble de mesure

Pour le fonctionnement HART, un transmetteur nécessite une charge de 250 Ω mini.

Remarque !

Tenez compte de la charge max. du transmetteur !



Remarque !

Avant de mettre la Commubox en service pour la première fois avec le logiciel d'exploitation (ToF Tool – Fieldtool Package, FieldCare, ReadWin ou Commuwin), il faut installer les pilotes correspondants qui se trouvent sur le CD-ROM livré avec l'appareil (liste des logiciels d'exploitation Endress+Hauser et versions voir page 4).

Entrées/sorties

| Interface USB | $P.C \leftrightarrow \text{Commubox FXA195} = \text{signal USB selon les spécifications USB}.$ |
|-------------------------|---|
| Interface HART | Appareil(s) de mesure \leftrightarrow et Commubox FXA195 = signal HART selon les spécifications HART. |
| | Alimentation |
| Raccordement | pour le PC : port USB pour le transmetteur : bornier, 4 mm, indépendant de la polarité |
| Toncion distinguntation | Comme de tension : de llisterfo es LICD de DC - CV |

| Tension d'alimentation | Gamme de tension : de l'interface USB du PC, $5V_{DC}$. Consommation : < 20 mA | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| Circuit à sécurité intrinsèque | BVS 05 ATEX E 039 Pour le raccordement d'un circuit à sécurité intrinsèque en mode de protection [EEx ia] IIC avec la maximale suivante : tension de raccordement jusqu'à 30 V _{DC} . | | |

valeur

| Températures ambiantes admissibles | Gamme not Températur Humidité : | minale de service : -20 °C +50 °C re de stockage : -40 °C +85 °C 0 % 95 % (sans condensation) |
|--|---|---|
| Compatibilité électromagnétique (CEM) | Emissivité selo | on EN 61326, matériel électrique de la classe B. Immunité selon EN 61326. |
| Utilisation pour des fonctions de protection | La Commubo CEI 61508. | x FXA195 peut être raccordée sans incidence à des circuits de sécurité classés SIL 2 selon |
| | SFF ¹ | 60% |
| | 1) SFF (Safe | e Failure Fraction) = taux de défaillances non dangereuses |
| | TI ¹ | PFD _{avg} ² |
| | 1 an | 1,23 x 10 ⁻⁶ |
| | 5 ans | 6,13 x 10 ⁻⁶ |
| | 10 ans | 1,23 x 10 ⁻⁵ |
| | TI = Inte PFD_{avg} = | ervalle entre les essais de fonctionnement de la fonction de protection (en années) - Probabilité (moyenne) de défaillance dangereuse à la sollicitation |

Conditions d'utilisation : environnement

Construction mécanique

| Construction, dimensions | Dimensions du boîtier : 143 x 60 x 30 mm. | |
|--------------------------|---|--|
| Poids | env. 200 g | |

Certificats et agréments

| Sigle CE | La Commubox est conforme aux exigences des directives CE. Par l'apposition du sigle CE, Endress+Hauser atteste que l'appareil a passé avec succès les tests. | |
|-------------------------------|---|--|
| Certificats Ex | Voir Informations à fournir à la commande | |
| Normes et directives externes | Normes et directives externes prises en compte lors de la conception et du développement de la FXA195. | |
| | EN 60529 | |
| | Protection antidéflagrante (code IP) | |
| | EN 61010 | |
| | Consignes de sécurité pour appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire | |
| | EN 61326 | |
| | Emissivité (produits de classe B), immunité (annexe A – domaine industriel) | |

| Commubox FXA195 | 10 | 0 Agrément : | |
|-----------------|---------|--------------|-----------------------------|
| | | G | ATEX II (1)GD EEx ia IIC |
| | | Р | FM IS CL.I,II,III Gr.A-G |
| | | S | CSA IS CL.I,II,III Gr.A-G |
| | | Y | Version spéciale |
| | 20 | | Equipement complémentaire : |
| | | | 1 Version de base |
| | | | 9 Version spéciale |
| | | | |
| | FXA195- | | Référence complète |
| | | | |

Informations à fournir à la commande

Exigences du système

| Hardware et software | Hardware | Minimum | Logiciel d'exploitation Endress+Hauser | Version |
|----------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|
| | Processeur | Pentium 500 MHz ou supérieur | ToF Tool | 4.0 (433) |
| | Interface | USB 1.1 ou 2.0 | Fieldtool | 2.01.03 |
| | Lecteurs | Lecteur CD-ROM | FieldCare | 2.01.00.383 |
| | | | HART OPC Server | 2.1.1 |
| | Système d'exploitation | Service Pack / extensions | Commuwin | 2.08.01 |
| | Windows 2000 | SP 3 ou supérieur recommandé | ReadWin 2000 | 1.17.2.0 |
| | Windows XP | SP 1a ou supérieur recommandé | | , |
| | | | | |

Installation

| Contenu de la livraison | La Commubox FXA195 est livrée avec un CD-ROM contenant les programmes suivants : Pilotes USB - installés automatiquement par la détection hardware. Pour un exemple d'installation sous Windows 2000, voir "Installer le pilote USB" page 4-8. PreInstaller - permet d'installer manuellement les pilotes USB. Pour cela, lancez le programme à partir du CD-ROM, suivez les instructions d'installation, puis connectez la Commubox au PC. ComPortFinder - permet de trouver le port COM virtuel auquel le port USB a été affecté. Pour cela, lancez simplement le programme à partir du CD-ROM. | |
|-------------------------|--|--|
| Installer le pilote USB | Remarque ! Attention, pour installer sous Windows 2000 et Windows XP, vous avez besoin des droits d'administrateur ! | |
| | Vous trouverez ci-dessous un exemple d'instructions pour Windows 2000 | |
| | 1. Insérez le CD-ROM "Pilote Commubox" dans le lecteur de CD-ROM de votre PC. | |
| | Raccordez la Commubox FXA195 à un port USB libre de votre PC. Le message suivant vous indique qu'un nouveau matériel a été détecté. | |
| | Nouveau matériel détecté Commubox FXA195 USB HART Modem Installation en cours | |

Le pilote USB est installé le premier.

3. On vous demande d'installer un pilote pour ce matériel. Cliquez sur le bouton "Suivant >".

| Assistant Matériel détecté | |
|----------------------------|--|
| | Assistant Ajout de nouveau matériel détecté Cet Assistant vous permet d'installer des pilotes pour les périphériques matériels. |
| | Cliquez sur Suivent pour continuer. |
| | < Précédent Suivant > Annuler |
| | L00-FXA195xx-20-13-00-de-002 |

4. Sélectionner **"Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)"** et cliquez sur le bouton **"Suivant >"**.



5. 5. Cochez la case "Lecteurs de CD-ROM" et cliquez sur le bouton "Suivant >".



6. Un pilote a été trouvé pour l'appareil. Cliquez sur le bouton "Suivant >".

| Assistant Mate | ériel détecté |
|--|---|
| Résultat de L'Assista matériel. | e la recherche de fichiers pilotes ant a terminé la détection des fichiers pilotes pour votre périphérique |
| - Province in the second secon | Commubox FXA195 USB HART Modem |
| Window Window | s a trouvé un pilote pour ce périphérique. Pour installer ce pilote trouvé par s, cliquez sur Suivant. |
| <u>s</u> | f:Vehbus.inf |
| | |
| | |
| | |
| | < Précédent Suivant > Annuler |
| | L00-FXA195xx-20-13-00-de-0 |

Remarque !

Si le message "WHOL test failed" apparaît lors de l'installation sous Windows XP, continuez l'installation.

7. Cliquez sur le bouton **"Terminer"** l'installation.



8. Le message suivant vous indique qu'un nouveau matériel a été détecté.



Le pilote pour le port COM virtuel est installé ensuite.

9.



L00-FXA195xx-20-13-00-de 010

On vous demande d'installer un pilote pour ce matériel. Cliquez sur le bouton "Suivant >".

10. Sélectionnez **"Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé)"** et cliquez sur le bouton **"Suivant >"**.



11. Cochez la case "Lecteurs de CD-ROM" et cliquez sur le bouton "Suivant >".



12. Un pilote a été trouvé pour l'appareil. Cliquez sur le bouton "Suivant >".

| Assistant Matériel détecté |
|--|
| Résultat de la recherche de fichiers pilotes L'Assistant a terminé la détection des fichiers pilotes pour votre périphérique matériel. |
| L'Assistant a trouvé un pilote pour le périphérique suivant : |
| Commubox FXA195 USB HART Modem |
| Windows a trouvé un pilote pour ce périphérique. Pour installer ce pilote trouvé par Windows, cliquez sur Suivant. |
| f\ehw2k.inf |
| |
| |
| |
| < Précédent Suivant > Annuler |
| L00-FXA195xx-20-13-00-de-013 |

Remarque !

Si le message "WHOL test failed" apparaît lors de l'installation sous Windows XP, continuez l'installation.

13. Cliquez sur le bouton "**Terminer**" pour terminer l'installation.



14. Vous pouvez utiliser le programme "ComPortFinder" pour déterminer le port COM virtuel.