Instrukcja obsługi

ReadWin[®] 2000

E+H Wetzer 07/01



Spis treści

Wprowadzenie 1

1	Wpro	wadzenie	3
	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7	Przedmowa Symbole Format użytych tekstów Wymagania sprzętowe i programowe Instalacja 1.5.1 Start 1.5.2 Jakie programy można znaleźć na CD? Gdzie można znaleźć najnowszą wersję programu ReadWin [®] 2000? Ochrona danych	3 4 4 4 4 4 5 5
2	Interf	ejs obsługowy	6
	2.1	Skrócony opis programu	6
3	Jak r	ozpocząć pracę?	10
	3.1 3.2	Ustawienia wstępne Pierwsze kroki z oprogramowaniem	10 11
4 przyr	Menu ządów	'Przyrząd' – Tworzenie i obsługa bazy danych	12
	4.14.24.34.4	 Wspólne Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenie	12 12 12 13 14 15 16 17 17 17 21 21 22 25
5	Menu	'Ekran' – Wizualizacja zmierzonych danych	26
	5.1 5.2	 Wyświetlanie aktualnie mierzonych wartości	26 28 29 30 30

		5.2.3 Menu "Wyświetl"5.2.4 Drukowanie historycznych wartości zmierzonych	34 38
		5.2.5 Powiększenie	38
6	Menu	u 'Odczyt' – odczyt zmierzonych wartości	40
	6.1 6.2	Odczyt zmierzonych wartości przez port szeregowy/modem Odczyt zmierzonych wartości z komputera PC lub dyskietki	40 41
7	Menu	u "Automatycznie"	42
	7.1	Uruchomienie funkcji odczytu automatycznego	42
8	Menu	ı 'Dodatki'	43
	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Gromadź/zapisz wartości Pobieranie zmierzonych wartości Eksport zmierzonych wartości Funkcje wybranych przyrządów 8.4.1 Transmisja programu 8.4.2 Konfiguracja oprogramowania dla procesów wsadowych Ustawienia modemu do połączenia z urządzeniem Serwis 8.6.1 Szczegóły Opcje 8.7.1 Wybór przyrządu 8.7.2 Zmiana języka 8.7.3 Ustawienia	43 44 45 45 45 45 46 47 47 48 48 48 48 49
9	Pom	oc	57
	9.1 9.2	Wskazówki do "Pomocy" Informacja o programie	57 57
10	Prace	a sieciowa	58
	10.1	Wielodostęp do bazy danych 10.1.1 Ważne wskazówki do pracy sieciowej 10.1.2 Tworzenie katalogu danych 10.1.3 Ograniczenia	58 58 58 58
11	Konv	versja bazy danych (16 do 32 bitów)	60
	11.1 wartoś 11.2	Ręczna konwersja ustawień przyrządu / zapisanych zmierzonych ści Automatyczna konwersja bazy danych	60 60
12	Indel	ks	62

1 Wprowadzenie

1.1 Przedmowa

Koncepcja

W tym rozdziale chcielibyśmy program ReadWin[®] 2000 będący wspólną platformą programową dla urządzeń E+H zawierających łącze cyfrowe, jego wymagania systemowe i sposób instalacji.

Program jest bezpłatny! Jeśli urządzenie posiada interfejs szeregowy, jest zawsze nierozłączną częścią dostawy.

Prosimy zachować tą instrukcję w formie wydrukowanej bądź w postaci pliku tekstowego!

1.2 Symbole

Uwaga

Tym symbolem są oznaczone instrukcje, których nie przestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia bądź utraty danych!



Wskazówka

Ten symbol informuje użytkownika o specyficznych zaleceniach dotyczących oprogramowania.

Odesłanie

Ten symbol odsyła użytkownika do informacji znajdujących się w innym rozdziale lub paragrafie.

1.3 Format użytych tekstów

Elementy menu

Elementy menu i polecenia programu są zawsze wyświetlane *pogrubioną kursywą*. Nazwa menu, elementy menu, i podpunkty menu są zawsze oddzielone od siebie przy użyciu "-->".

1.4 Wymagania sprzętowe i programowe

W celu poprawnej instalacji i pracy programu, muszą być spełnione następujące minimalne wymagania sprzętowe i programowe:

- IBM PC lub kompatybilny PC z procesorem co najmniej Pentium 166MHz
- 64MB RAM
- Napęd CD ROM
- Rozdzielczość ekranu co najmniej 800 x 600 pikseli
- Windows 95 / 98 / ME / NT4.0 / 2000

Zalecana minimalna konfiguracja Pentium 400 MHz

128 MB RAM

120 MB wolnej pamięci na dysku twardym ·

Rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli

Wszystkie użyte nazwy i opisy mogą być nazwami firmowymi indywidualnych użytkowników.

1.5 Instalacja

1.5.1 Start

Umieść płytę CD w napędzie

W przypadku, gdy aktywny jest autostart instalacja startuje automatycznie. W przeciwnym przypadku idź do katalogu "…\install" znajdującym się na płycie CD i uruchom "Setup.exe".

Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacyjnymi.

Uruchom ReadWin[®] 2000.

1.5.2 Jakie programy można znaleźć na CD?

W dodatku do aktualnego oprogramowania ReadWin®2000 znajdziesz następujące programy:

- serwer DDE
- Mem-Calc
- Symulatory rejestratorów Ecograph oraz Memograph
- WinSer32, program terminalu

1.6 Gdzie można znaleźć najnowszą wersję programu ReadWin[®] 2000?

Zawsze aktualna wersja!	Program PC ReadWin $^{ extsf{@}}$ 2000 może być bezpośrednio pobrany z
	Internetu. Umożliwia to dostęp do zawsze najnowszej wersji programu:

www.endress.com/ReadWin

1.7 Ochrona danych

Ochrona danych zapewnia bezpieczny zapis i przechowywanie zmierzonych wartości i zdarzeń. Po bezbłędnej transmisji dane zapisywane są do bazy PC w sposób zabezpieczony przed manipulacją.

Modyfikacja zmierzonych danych które jest rozpoznawana i dane te są podświetlane na ekranie PC.

Date/Time	Status	Channel 1	Channel 2	
		Average	Average	
		°C	°C	
05.04.01 06:00:00	OK	1,7	87,3	
05.04.01 06:06:00	3	4,0	121,9	
05.04.01 06:12:00	OK	1,7	86,1	
Legend Unit 1 (Tabular) Unit 1 (Events)				
Data integrity: Checksum error (3)				

2 Interfejs obsługowy

2.1 Skrócony opis programu

W rozdziale tym znajdziesz szczegółowe opisy poszczególnych funkcji, które mogą być uruchamiane przy użyciu oprogramowania PC. Interfejs obsługowy skonstruowany jest następująco:

Główny pasek menu

Dostępne są następujące elementy menu:

- Urządzenie
- Ekran
- Odczyt
- Automatycznie
- Dodatki
- ? (Pomoc)

Dalsze menu z listą poleceń pojawia się po wybraniu elementu głównego menu (kliknięcie myszką). Po wybraniu polecenia srogram otwiera okno dialogowe:



Pasek zadań z ikonami

Dostępne są poniższe ikony:



Po wybraniu jednej z ikon (kliknięcie myszką) program otwiera odpowiednie okno.

Okno dialogowe Po wybraniu funkcji z głównego paska menu lub paska menu z ikonami program otwiera odpowiednie okno dialogowe. Pojawiające się okno dialogowe jest podobnie skonstruowane do okna głównego.

Po wybraniu elementu w *głównym pasku menu* z okna dialogowego pojawi się rozwijalne menu z poleceniami. Wybranie elementu z *paska menu z ikonami* natychmiastowo uruchamia okno dialogowe bez potrzeby klikania w rozwijalne menu.

Poniższe ikony są możliwe do wyboru w oknie dialogowym w pasku z ikonami:





Wskazówka

Następujące polecenia z rozwijalnych menu **Urządzenie** i **Ekran** są identyczne w każdym oknie dialogowym urządzenia. Dla pozostałych poleceń z rozwijalnego menu **Urządzenie** patrz również "Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenie".

Przyrząd

Wybierz polecenie **Otwórz**, jeśli ma być utworzone połączenie z wybranym urządzeniem.

Wybierz polecenie **Szukaj przyrząd**. Wpisz opis szukanego urządzenia w oknie tekstowym i zatwierdź wciskając **OK**. Jeśli szukane urządzenie zostanie odnalezione, kursor przesunie się do grupy przyrządów i podświetli znalezione urządzenie. Wyszukiwanie zostanie przerwane, gdy urządzenie o wprowadzonym opisie nie zostanie odnalezione w bazie danych.

Jeśli nie znamy pełnego opisu urządzenia, wystarczy wpisać część opisu zakończony *, np. Ecog*. Kursor przesunie się wtedy do pierwszego urządzenia zawierającego wprowadzony tekst w swoim opisie.

Otwórz

Szukaj przyrząd

Powtórz szukanie	Dalsze wyszukiwanie zostanie przeprowadzone i wyświetlone po użyciu polecenia <i>Powtórz szukanie</i> lub przez wciśnięcie klawisza funkcyjnego <i>F3</i> .
Wybierz wszystkie przyrządy	Jeśli zostanie wybrane polecenie Wybierz wszystkie przyrządy , wszystkie przyrządy z listy w wybranym pliku w oknie dialogowym zostaną wybrane.
Powrót do menu głównego	Wybór polecenia <i>Powrót do menu głównego</i> zamyka okno dialogowe.
	Widok
Szczegóły	Aby uzyskać szczegółowe informacje o przyrządzie w oknie dialogowym należy wybrać polecenie Szczegóły lub odpowiednią ikonę z paska.
Lista	Jeśli wymagane jest tylko wylistowanie przyrządów należy wybrać polecenie <i>Lista</i> lub odpowiednią ikonę z paska. Znacznik w rozwijalnym menu informuje, która opcje jest aktywna.
	Polecenie Odśwież lub klawisz funkcyjny F5 aktualizuje okno dialogowe.
	Bezpośredni wybór przyrządu Wybierz wymagany przyrząd bezpośrednio z listy dostępnych urządzeń. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje rozwinięcie menu Przyrząd dla wybranego elementu.

3 Jak rozpocząć pracę?

3.1 Ustawienia wstępne

Wybór języka	Język obsługi może być wybrany przy pierwszym uruchomieniu programu.
	Dostępne są następujące języki obsługi:
	Niemiecki
	Angielski (GB)
	Holenderski
	Francuski
	Duński
	Włoski
	Angielski (USA)
	Szwedzki
	Język obsługi może zostać zmieniony w każdej chwili: Dodatki> Opcje > Zmiana języka
Wybór typów urządzeń z listy	Przy pierwszym uruchomieniu programu można dokonać preselekcji typów urządzeń, które powinny zostać umieszczone w bazie danych.
	W zależności od wybranych przyrządów pojawią się wszystkie istotne funkcje dla tych urządzeń. Pozwala to na łatwiejszy przegląd dostępnych urządzeń w czasie uruchomienia.
	Inne typy urządzeń mogą zostać dodane lub usunięte w każdej chwili używając menu: Dodatki> Opcje> Wybór przyrządu.

3.2 Pierwsze kroki z oprogramowaniem

Dodaj nową grupę/instalacją Przy pierwszym uruchomieniu oprogramowania baza danych nie zawiera żadnych informacji, dlatego też program wymaga utworzenia grupy przyrządów.

Poniższe okno dialogowe pojawia się w *Urządzenie ->Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenie*



W celu identyfikacji grupy przyrządów, identyfikator grupy musi zawierać, co najmniej 1 znak.

Dodaj nowy przyrządPo utworzeniu grupy przyrządów można dodać do niej nowy przyrząd.Bardziej szczegółowy, opis jak należy to zrobić, można znaleźć w
rozdziale 4.

Po poprawnym dodaniu urządzenia do bazy danych, zmierzone wartości mogą być pobierane/wyświetlane lub eksportowane. Patrz "Gromadź /zapisz wartości" i "Pobieranie mierzonych wartości"

4 Menu 'Przyrząd' – Tworzenie i obsługa bazy danych przyrządów.

4.1 Wspólne

Użycie tego menu pozwala na obsługę bazy danych przyrządów.

Wskazówka

Urządzenia, które mają być ustawiane, obsługiwane, odczytywane lub wyświetlane przy użyciu oprogramowania muszą zostać wcześniej wprowadzone do bazy danych przyrządów. Tylko wtedy dostępne są wszystkie ustawienia/wartości poprzez proste zaznaczenie urządzenia.

Główne menu Urządzenie jest podzielone na następujące polecenia:

- Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenie
- Wyjdź z programu

4.2 Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenie

4.2.1 Dodaj nową grupę (przyrządów)

Dodaj nową grupę

Zanim urządzenie może zostać umieszczone w bazie danych, musi zostać utworzona grupa przyrządów.

Możliwe jest zapisanie urządzenia w różnych katalogach i podkatalogach w tzw. *Grupach przyrządów*. Tutaj możliwe jest zaznaczenie wybranej nazwy grupy i zmiana tej nazwy w każdej chwili. Zwiększa to czytelność i dostęp do zainstalowanych przyrządów. Ważne jest to szczególnie, gdy istnieje duża liczba urządzeń, które są obsługiwane przez program.

Dodaj nową grupę/ins	talację	×
proba		
[OK	Anuluj

Musi zostać wprowadzony, co najmniej jeden znak w oknie tekstowym.

4.2.2 Dodaj nowy przyrząd

Po utworzeniu grupy przyrządów można dodać do niej nowy przyrząd.

Dodatkowo do **Nazwy przyrządu** (identyfikator powinien zawierać, co najmniej 1 znak) można dodać **Punkt instalacji** oraz wprowadzić **Informację**.



Wskazówka

Tekst wprowadzony w polu *Nazwa przyrządu* musi się różnić od nazw pozostałych przyrządów, aby został zachowany przez oprogramowanie.

Ustawienia przyrządu zostaną wczytane do programu po wybraniu rodzaju transmisji.

Mogą zostać użyte następujące rodzaje transmisji, które są opisane w dalszej części instrukcji:

- Szeregowa, (np. RS232 / RS485)/USB
- Modem
- Ethernet (TCP/IP)
- Plik z parametrami z nośnika danych (np. dyskietki, karty pamięci)

X

Dodaj nowy przyrząd

Informacje ogólne —		
Grupa przyrządów/ins	st proba	
<u>N</u> azwa przyrządu:	Ecograph T	
<u>P</u> unkt instalacji:		
I <u>n</u> formacja:		
<u>P</u> rzy pomocy jakiego i	interfejsu przyrząd ma być ustawiony:	
Ethernet (TCP/IP)		<u> </u>
Szeregowe (np. RS2 Modem	/32 / RS485) / USB	
Ethernet (TCP/IP)	ze źródka dapuch (pp. duskietki, kartu ΔΤΔ)	
	< <u>P</u> owrót <u>D</u> alej >	Anuluj

4.2.3 Istniejące grupy przyrządów

Przenoszenie

	Po wybraniu elementu menu <i>Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenie</i> pojawia się okno podzielone na dwie sekcje. W lewej sekcji okna pojawiają się istniejące grupy przyrządów, a prawa sekcja okna zawiera listę urządzeń, które znajdują się w zaznaczonej grupie. (<i>patrz Okno dialogowe urządzenia</i>).
	Jeśli grupa zaznaczana jest za pomocą kursora może być ona przeniesiona do innej grupy metodą "przeciągnij - upuść". Wszystkie podgrupy, które znajdują się w przenoszonej grupie zostają również automatycznie przeniesione.
	Grupa przyrządów/instalacja Widok
	V Wytnii grupe/instalację
	Wklej grupę/instalację
	Zmień nazwę grupy/instalacji
	🖏 Usuń grupę/instalację
Wytnij/ wkiej	Ozycie polecen <i>Wytnij grupę/instalację</i> i <i>Wklej grupę/instalację</i> . Grupy przyrządów mogą być przenoszone do innej grupy wewnątrz istniejącej listy. Wszystkie przyrządy z tej grupy zostaną przeniesione.
Zmień nazwę	Nazwy grup przyrządów mogą być zmieniane w każdej chwili.
	Zaznacz w liście grupę przyrządów, której nazwa ma być zmieniona. Wybierz polecenie Zmień nazwę grupy/instalacj i z menu Grupa przyrządów/instalacja . Wprowadź w oknie tekstowym nową nazwę dla wybranej grupy. Następnie zatwierdź przyciskiem OK .
	Wskazówka
	Nazwa grupy przyrządów musi być unikatowa. Niemożliwe jest utworzenie grup przyrządów o takich samych nazwach!
Usuwanie	Wybierz grupę przyrządów, która ma zostać skasowana z listy. Wybierz polecenie Usuń grupę/instalację z menu Grupa rzyrządów/instalacja .
	Wskazówka
	Mogą być usuwane tylko puste grupy przyrządów, to znaczy, że wcześniej muszą zostać usunięte wszystkie podgrupy i urządzenia.
n	Uwaga
Ċ	Usuwanie grupy przyrządów nie może być cofnięte.
	Usunięcie grupy przyrządów należy potwierdzić przez naciśnięcie OK .
	Potwierdzenie
	Czy grupa przyrządów/instalacja 'proba' ma zostać usunięta?

Anuluj

<u>T</u>ak

4.2.4 Istniejące przyrządy

Wytnij/wklej	Przy użyciu tych poleceń przyrząd może zostać przenoszony między grupami.
	Zaznacz urządzenie na liście przyrządów. Wybierz polecenie Przyrząd - > Wytnij przyrząd . Teraz jest możliwe umieszczenie przyrządu w innej grupie za pomocą polecenia Przyrząd ->Wklej przyrząd .
	Wybrany przyrząd może zostać umieszczony w dowolnej grupie/podgrupie przyrządów.
	Wskazówka
	Wszystkie ustawienia i zmierzone wartości przypisane do wybranego przyrządu są automatycznie przenoszone wraz z nim do nowej grupy.
Kopiuj	Przy użyciu tej funkcji przyrząd może zostać skopiowany do innej grupy przyrządów. Zmierzone wartości nie zostaną skopiowane!
	Skopiowany przyrząd zostaje oznakowany liczbą.
	Wybierz przyrząd z listy urządzeń, który ma zostać skopiowany. Wybierz polecenie Przyrząd ->Kopiuj przyrząd . Teraz jest możliwe umieszczenie przyrządu w innej grupie za pomocą polecenia Przyrząd - >Wklej przyrząd .
Przenieś	Otwórz okno Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenie . Przyrządy mogą być przenoszone za pomocą metody "przeciągnij - upuść". Należy wybrać przyrząd z okna dialogowego i przenieść go do innej grupy/podgrupy przyrządów.
	Wszystkie ustawienia i zmierzone wartości przypisane do wybranego przyrządu są automatycznie przenoszone wraz z nim do nowej grupy.
Zmień nazwę	Zaznacz przyrząd na liście urządzeń, którego nazwa ma zostać zmieniona. Wybierz menu Przyrząd ->Zmień nazwę przyrządu . Wprowadź nowy identyfikator przyrządu w polu tekstowym.
Q	Wskazówka
	ldentyfikator przyrządu musi być unikalny. Nie jest możliwe użycie identycznej nazwy przyrządu dla więcej niż jednego urządzenia.
Usuń	Przyrząd może zostać usunięty z bazy danych. Zaznacz przyrząd, który ma zostać usunięty, na liście przyrządów. Wybierz element menu Przyrząd -> Usuń przyrząd
	Pojawi się poniższe ostrzeżenie. Przyrząd zostanie usunięty po zatwierdzeniu przyciskiem Tak .
ſ	Uwaga
Ċ	Zatwierdzona usunięcie nie może zostać cofnięte. Wszystkie ustawienia i zmierzone wielkości przyrządu zostaną skasowane!

4.2.5 Import ustawień

Zewnętrzny plik z parametrami może zostać zaimportowany do bazy danych. Wybierz polecenie *Import ustawień* z menu *Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenie.* Po wybraniu sterownika/pliku (*.*stg* lub *.*rpd*) ustawienia zostaną zaimportowane.

4.2.6 Eksport ustawień

Ustawienia zaznaczonego urządzenia mogą zostać wyeksportowane lub skopiowane z urządzenia. Dane w bazie danych nie zostają skasowane. Po wybraniu sterownika/pliku (*.*stg* lub *.*rpd*) ustawienia urządzenia kopiowane są do nośnika danych lub na dysk komputera PC.

4.3 Wczytanie ustawień urządzenia

4.3.1 Wczytanie/wyświetlenie ustawień nowego przyrządu

Transmisja szeregowa za pomocą interfejsu RS232/RS485 Połącz przyrząd z interfejsem szeregowym PC.

Należy wypełnić pole parametrów łącza.

Jeśli potrzeba program automatycznie ustawi wymagane parametry interfejsu i połączy się z przyrządem.

1. Sprawdź automatycznie parametry interfejsu.

D	odaj nowy przyrząd		X
	Parametry interfejsu		
	<u>U</u> staw:	Sprawdź automatycznie	
	<u>A</u> dres przyrządu:	01	
	<u>K</u> od dostępu:	****	

2. Ręcznie ustaw parametry interfejsu

Wybierz pole tekstowe **Dodaj nowy przyrząd-->Ustaw ręcznie** i wprowadź stosowne parametry interfejsu.

odaj nowy przyrząd	
– Parametry interfejsu –	
<u>U</u> staw:	Ustaw ręcznie 🔽
<u>A</u> dres przyrządu:	01
<u>K</u> od dostępu:	****
<u>P</u> rzyrząd:	Memo-Graph
Port P <u>C</u> :	СОМ1
<u>S</u> zybkość transmisji:	19200 💌
<u>B</u> ity danych:	8
<u>P</u> arzystość:	None
Bity <u>s</u> topu:	1
	< <u>P</u> owrót <u>D</u> alej > Anuluj

Opcja Szybkość transmisji, Parzystość i Bity danych/stopu w Parametrach interfejsu muszą być identyczne z ustawieniami podłączanego przyrządu.

Po zatwierdzeniu wprowadzonych ustawień, ustawienia nowego urządzenia zostaną zapisane w bazie danych i mogą być odczytane w każdej chwili.



Transmisja szeregowa za pomocą modemu

Wskazówka

Jeśli przesyłane są ustawienia urządzenia z więcej niż jednego urządzenia przy użyciu interfejsu RS485, każde urządzenie musi mieć wprowadzony inny adres (01 do 99, wprowadzany do urządzenia i PC).

Ustawienia urządzenia mogą być przesyłane również za pomocą modemu. W tym przypadku modem musi zostać podłączony do urządzenia i komputera PC.

Wybierz rodzaj transmisji *Modem*. Następnie należy wprowadzić ustawienia modemu. W polu *Nr telefonu* wprowadź numer za pomocą, którego urządzenie lub podłączony do niego modem będzie wybierany.

Dodaj nowy przyrząd	X
Ustawienie modemu – System wybierania nur <u>n</u> umer linii:	Wybieranie tonowe
Przerwij <u>w</u> ybieranie po	(60 Sek.
Nr <u>t</u> elefonu:	12345/67890
	< <u>P</u> owrót <u>D</u> alej > Anuluj

Aby połączenie modemowe mogło być wykorzystane w urządzeniu podłączonym do modemu, modem ten musi zostać przygotowany. Patrz "Ustawienia modemu dla podłączenia z urządzeniem".

Transmisja szeregowa za Jeśli zosta pomocą Ethernet TCP/IP urządzeni

Jeśli zostanie zaznaczony Ethernet TCP/IP jako rodzaj transmisji, dane z urządzenia mogą być przesyłane bezpośrednio poza sieć lokalną.

Musi zostać wprowadzony adres IP i port transmisji danych.

D	odaj nowy przyrząc		×
	Ethernet (TCP/IP)	156 195 138 179	
	Aules in .	8000	
			-
	Adres przyrządu:	01	
	<u>K</u> od dostępu:	XXXX	
_			
		< <u>P</u> owrót <u>D</u> alej > Anuluj	

Ustawienia urządzenia z źródła danych Jeśli został wybrany typ transmisji **Zbiór z parametrami ze źródła danych (np. dyskietki karty flash)** dane są pobierane bezpośrednio z pliku z parametrami urządzenia (***.rpd**).

4.3.2 Wyświetl/zmień ustawienia podłączonego przyrządu

Jeśli przyrząd już istnieje i został wprowadzony do bazy danych, ustawienia są bezpośrednio odczytane z bazy danych. Możesz wybrać urządzenie z listy przyrządów przez podwójne kliknięcie myszką lub wybrać element w menu *Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenie -> Przyrząd ->Otwórz.*

W celu wprowadzenia zmiany w ustawieniach przyrządu należy go podłączyć do PC. W przeciwnym wypadku zmiany mogą zostać zapisane jedynie w bazie danych. Zapisane ustawienia mogą zostać przetransmitowane do przyrządu w późniejszym czasie.

Po wybraniu przyrządu z listy przyrządów pojawi się okno z listą ustawień urządzenia np. Ustawienia podstawowe, Wejścia analogowe, Wejścia binarne itd. Ustawienia różnią się w zależności od wybranego przyrządu.

	Ekran/zmień ustawienia/dodaj	nowe urządzenie				
	zakonczono Ustawienia przyrządu L	лосаскі 🙈 і поя <u>Въ</u> 🔍	<u>9</u> .9			
	jjunna junna, johar ana een juna tea ⊡-Ecograph T		945			
	Ustawienia podstawowe	Identyfikator	Unit 1			
	Ustawienia daty/czasu Wyświetlanie	Język	polski			
	Pamięć zewnętrzna	Znak dziesiętny	przecinek	<u> </u>		
	ter Ustawienia sygnałów	Jedn. temperatury	°C	-		
	Analiza sygnału ⊞ Konunikacia	Cykl zapisu norm.	20s	-		
	terina nicega ⊞- Serwis	Cykl alarmowy	1min	•		
		Kod dostępu		0		
		<u> </u>				
	Jeśli chcesz obeirzeć aktua	alne ustawienia	ustaw kursor r	na żadanym		
	elemencie menu i otwórz g Otworzy się okno dialogow wszystkie ustawienia podle	o poprzez podv e w prawej czę gające pod da	wójne kliknięcie sści okna. Znajd ną kategorię.	myszką. ują się w nim		
	Ustawienia mogą być teraz ma zostać zmieniona i wpr ustawienie z rozwijalnego r	z zmieniane. Ur owadź nową w nenu.	nieść kursor na artość lub wybie	wartości, która erz żądane		
Zapisywanie ustawień urządzenia	Nowe ustawienia przyrządu sposobów:	u mogą zostać	zapisane na kill	ka różnych		
	1. Zapisz ustawienia w bazie danych przyrządu.					
	2. Prześlij ustawienia do pr	zyrządu.				
	Utwórz nośnik danych ko	onfiguracyjnych	n (dyskietka/kart	a ATA flash).		
	Wybierz żądanych tryb w N	lenu Zakończ o	ono.			
4.3.3 Zakończono						
	Jeśli wszystkie zmiany zos dane mogą zostać zapisan do urządzenia. Dodatkowo nośniku pamięci.	tały wprowadzo e w bazie dany ustawienia te i	one do ustawień /ch lub przesłan mogą zostać za	i urządzenia, e bezpośrednio pisane na		
Zapisz ustawienia w bazie danych przyrządu	1. Ustawienia urządzenia z	apisywane tyll	ko w bazie dany	ch przyrządu.		
	Wybierz polecenie Zapisz menu Ekran/zmień ustaw >Zakończono . Teraz ustaw bazie danych.	ustawienia w ienia/dodaj no wienia urządze	bazie danych p owe urządzenie nia mogą zostac	p rzyrządu z ć zapisane w		
Prześlij ustawienia do przyrządu	2. Prześlij ustawienia do pr	zyrządu.				
	Wybierz polecenie Prześlij Ekran/zmień ustawienia/o Teraz ustawienia urządzen	i ustawienia d lodaj nowe ur ia zostają prze	o przyrządu z n ządzenie>Za słane do urządz	nenu kończono . zenia.		

Uwaga

Podczas zmian ustawień przyrządu stare zmierzone dane zapisane w pamięci przyrządu i dane na nośniku umieszczonym w przyrządzie (np. dyskietka, karta pamięci) są kasowane!

Jeśli przechowywane zmierzone wartości są potrzebne, nośnik danych musi zostać usunięty z przyrządu lub zmierzone dane muszą zostać odczytane za pomocą interfejsu szeregowego. Zmierzone wartości zapisane na PC pozostaną niezmienione.

₩arning	×
⚠	When changing the unit set-up all old measured data in the unit memory as well as on the data carrier (e.g. diskette, ATA flash card) are deleted!
	Should you require the measured data already stored in the unit, please remove the diskette or read out the data using the serial link (all measured data stored on the PC remains in tact).
	Cancel

Nowe ustawienia zostaną przetransmitowane do przyrządu tylko w przypadku potwierdzenia transmisji, w tym celu należy nacisnąć przycisk **OK** w oknie dialogowym.

Utwórz nośnik danych
ustawień3. Utwórz nośnik danych ustawień (dyskietkę, kartę ATA flash).UstawienáUstawienia istniejącego przyrządu mogą zostać skopiowane na nośnik
danych. Najpierw należy wybrać urządzenie z listy przyrządów.
Następnie wybrać polecenie Utwórz nośnik danych
ustawień(dyskietka, karta ATA flash) w menu Ekran/zmień
ustawienia/dodaj nowe urządzenia -> Zakończono. Należy podać
napęd, w którym został umieszczony nośnik danych. Wybór należy
potwierdzić przyciskiem OK, ustawienia parametrów są zapisane w pliku
(*.rpd)

4.3.4 Drukuj ustawienia

Wybierz polecenie **Drukuj ustawienia** w menu **Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenia -> Zakończono**. Wszystkie dane z ustawieniami wybranego przyrządu zostaną wydrukowane.

4.3.5 Nowy odczyt ustawień przyrządu lub ich zmiany poprzez sieć

Jeśli zmiany ustawień zostały dokonane bezpośrednio w przyrządzie, korzystnie jest przetransmitować je do bazy danych przyrządów. Istnieje także możliwość zapisania pliku z parametrami w bazie danych przyrządów przy użyciu nośnika danych.

Zmiany ustawień przyrządu można dokonywać w trakcie pracy przyrządu. W tym przypadku przyrząd musi być podłączony do PC za pomocą interfejsu szeregowego, modemu lub Ethernetu TCP/IP. Nośnik danych zawierający nowe ustawienia musi znajdować się w napędzie.

🖬 Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowe urządzenie 📃 🗖						
Zakończono	Ustawienia przyrządu D	odatki				
	Nowy odczyt przy użyciu interfejsu (np. zł. szeregowe, Modem, TCP/IP)					
Ecograph	Nowy odczyt z nośnik	a danych ustawień (dysk	ietki/karty ATA flash)			
🖻 Ustav	Bezpośredni setup	Bezpośredni setup				
U:	stawienia daty/czasu	Język	polski	-		
	lyświetlanie amięć zewnętrzna	Znak dziesiętny	przecinek	•		
Wygaszacz ekranu ⊕ Ustawienia sygnałów		Jedn. temperatury	PC	•		
- Analiz	a sygnału	Cykl zapisu norm.	20s	-		

4.3.6 Dodatki

Tutaj można wprowadzać dodatkowe zmiany odnośnie urządzenia lub interfejsu, oraz uruchamiać lub konfigurować tryb automatyczny. Dostępne są następujące elementy menu:

- Opis przyrządu
- Ustawienia interfejsu
- Automatyczny setup
- Odczyt przyrządu

4.3.6.1 Opis przyrządu

Wybierz urządzenie z listy urządzeń i załaduj ustawienia urządzenia. Aktualne ustawienia urządzenia zostaną wyświetlone w menu **Dodatki--**>**Opis przyrządu**. Może zostać wprowadzony opis punktu instalacyjnego oraz informacje dodatkowe. Identyfikator urządzenia nie może być tutaj zmieniony. Nowe dane zostaną zapamiętane po wciśnięciem przycisku OK.

a	pis przyrządu			x
	– Informacje ogólne –			
	<u>N</u> azwa przyrządu:	Ecograph T		
	<u>P</u> unkt instalacji:	instalacja 1		
	I <u>n</u> formacja:			
				1
			OK Anuluj	

4.3.6.2 Ustawienia interfejsu

Rodzaj transmisji może zostać zmieniony w zakładce **Ogólne**. Dodatkowo może zostać zmieniony również adres przyrządu i kod dostępu.

Ustawie	nia interfejsu				? ×
<u>O</u> gólne	Ethernet (TCP/IP)	1			
_ Inform	nacje ogólne ——				
<u>P</u> rzy p	oomocy jakiego inte	rfejsu przyrząd	ma być ustaw	iony:	
Ethe	rnet (TCP/IP)				•
Adres	: przyrządu:	01	[
Kod o	lostępu:	****			
				OK	Anuluj

W zależności od rodzaju transmisji mogą zostać wprowadzone odpowiednie parametry wybranego interfejsu.

Zmiany są akceptowane po zatwierdzeniu przycisku OK.

4.3.6.3 Automatyczny setup



W tym punkcie menu konfigurowany jest tryb pracy automatycznej.

Wskazówka

Funkcje dostępne w menu *Automatyczny setup* są zależne od typu przyrządu i wykorzystywanego oprogramowania.

- 1. Odczytaj zgromadzone dane
- 2. Odczytaj wartość chwilowa
- 3. Eksportuj zmierzone wartości
- 4. E-mail
- 5. Obsługa bazy danych wartości pomiarowych
- 6. Informacja

Funkcje są opisane poniżej:

1. Odczytaj zgromadzone dane

Zgromadzone dane mogą zostać automatycznie odczytane w poniższych trybach:

Interwał:	Zgromadzone zmierzone dane są odczytywane co stały przedział czasowy (1 minuta-12 godzin)
Dziennie:	Zgromadzone zmierzone dane są automatycznie odczytywane codziennie o stałej porze.
Tygodniowo:	Zgromadzone zmierzone dane są automatycznie odczytywane co tydzień w ustalonym dniu i czasie.
Miesięcznie:	Zgromadzone zmierzone dane są automatycznie odczytywane, co miesiąc w ustalonym dniu miesiąca i o określonej porze.

Automatyczne odczytywanie zmierzonych danych może także być dezaktywowane.

2. Odczytaj wartość chwilową

W tym punkcie menu możliwe jest ustawienie trybu automatycznego odczytywania chwilowych wartości

3. Eksportuj zmierzone wartości

Zgromadzone zmierzone wartości mogą zostać automatycznie eksportowane. W tym przypadku zmierzone wartości są dodawane do istniejącego już pliku lub istniejący plik jest nadpisywany.

4. E-mail

Otrzymane wiadomości/komunikaty błędu są przesyłane przez e-mail.

W związku z tym, aby wiadomości e-mail były wysyłane, ustawienia serwera muszą być ustalone. (*Menu główne -> Dodatki-> Opcje -> Ustawienia -> E-mail*)

Jeśli wiadomość e-mail ma być wysłana do więcej niż jednego odbiorcy, adresy e-mail muszą być oddzielone od siebie średnikiem np. adres1@test.com;adres2@test.com.

Uwaga

Nie ma gwarancji, że e-mail zostanie dostarczony. Odpowiedzialność za to ponosi serwer lub dostawca usług internetowych.

Automatyczny setup							
Odczytaj zgromac E-mail P	izone dane Irzeglądaj bazę :	Odczy zmierzonych	vtaj wartość cl wartości	nwilową Synchro	Eksportuj zmie prizacja czasu	erzone wartości Informacja	
Przesyłanie e-mail'e	Przesyłanie e-mail'em wartości chwilowej						
Do:	Do: adres1@.test.com						
коріа.	l Wyślij <u>e</u>	-mail					
Wyślij g-mail Wskazówki: Aby upewnić się że E-mail będzie wysyłany ustawienia serwera muszą zostać najpierw wpisane (Menu główne -> Dodatki -> Opcje -> Ustawienia -> E-mail). Jeżeli E-mail będą wysyłane do więcej niż jednego odbiorcy adresy E-mail muszą być oddzielone średnikiem (np. adres1@test.com;adres2@test.com). Nie ma gwarancji, że E-mail zostanie wysłany. Odpowiedzialny za to jest Twój serwer poczty elektronicznej lub provider.							
					ОК	Anuluj	

5. Obsługa bazy danych wartości pomiarowych

Obsługa bazy danych zmierzonych wartości jest zautomatyzowana. Wartości mierzone, które znajdują się w bazie danych od dłuższego czasu zostają zapisane na nośnik danych i/lub usuwane z bazy danych.

6. Wydruk

Automatyczny wydruk jest wywoływany po każdym procesie wsadowym.

Wskazówka

Dostępne tylko dla urządzeń z oprogramowaniem dla procesów wsadowych



4.3.6.4 Odczyt przyrządu

Jeden przyrząd może być odczytywany przez maksymalnie cztery komputery.

Wszystkie komputery muszą mieć swój indywidualny numer (1 - 4).

Wskazówka

Jeśli przyrząd jest odczytywany tylko przez jeden komputer, prosimy zachować fabrycznie domyślne ustawienia ("Odczyt z PC1").

Odczyt przyrządu 🔀
Odczyt z PC 1
Przyrząd może być odczytany przez max 4 różne PC. Unikalny numer (1 4) musi zostać wpisany dla każdego z nich. Wskazówka: Jeżeli przyrząd jest odczytywany tylko z jednego punktu, wtedy trzymaj się ustawień fabrycznych ("Odczyt-PC 1").
OK Anuluj

4.4 Wyjdź z programu

Polecenie kończy działanie programu.



5 Menu 'Ekran' – Wizualizacja zmierzonych danych

5.1 Wyświetlanie aktualnie mierzonych wartości

Aktualnie mierzone dane z podłączonego urządzenia mogą być wyświetlane w czasie rzeczywistym. Tryb wyświetlania jest wybieralny. Mierzone wartości mogą być wyświetlane jako wykres, wyświetlacz cyfrowy, bargraf.



Wskazówka

Co najmniej jeden przyrząd musi być podłączony do PC albo przy użyciu interfejsu/modemu albo TCP/IP. Musi to być również zapisane w bazie danych.

Więcej niż jeden przyrząd może być wyświetlany jednocześnie.

5.1.1 Wyświetlanie mierzonych wartości w postaci wyświetlaczy cyfrowych

Wybierz polecenie Ekran-> Wyświetl wartość chwilową -> Wyświetlacz cyfrowy.

Wybierz przyrząd z listy przyrządów.

Użycie podwójnego kliknięcia lub *Przyrząd-> Otwórz* z menu inicjuje połączenie z zaznaczonym przyrządem.

Jeśli przyrząd nie jest podłączony do PC wartość chwilowa nie może być wyświetlana.



Wskazówka

Maksymalnie można wyświetlić dane z 20 przyrządów lub 100 kanałów w postaci wyświetlaczy cyfrowych.

Pojawia się okno podzielone na 3 sekcje. W górnej sekcji okna pokazane są zaznaczone do wyświetlania urządzenia. Jeśli urządzenie jest podświetlone, wtedy w lewym dolnym oknie pojawia się lista aktywnych kanałów urządzenia.

Kanały, które maja być wyświetlane można niezależnie zaznaczyć i przenieść do prawego dolnego okna.

Jeśli więcej niż jeden kanał powinien być zaznaczony, wtedy podświetl jeden kanał i przeciągnij kursor przez listę kanałów, które mają być dołączone. Kliknij na przycisk '>' a zaznaczone kanały automatycznie zostaną przeniesione do prawego okna *Wyświetl kanały*. Kanały, które pozostały w oknie *Nie wyświetlaj kanałów* nie będą oczywiście wyświetlane.

Wyświetl wartość chwilową Wyświetlacz cyfrowy: Wybór kanału 🛛 🗶
Przyrząd: Ecograph T Nie wyświetlaj kanałów: Vyświetl kanały: Analog 1 Analog 2 Analog 2 Analog 3 Analog 4 Analog 5 Analog 6 Digital 1 (Licznik dzienny) Digital 1 (Totalizer)
0K Anuluj

Po potwierdzeniu przyciskiem **OK**, chwilowe wartości mierzone z wybranych kanałów będą wyświetlane. Dodatkowo obok wyświetlanej chwilowej wartości pokazany jest identyfikator kanału i jednostki inżynierskie.

Wyświetl wartość chwil Wartość chwilowa	ową: Wyświetlacz cyfrow;	
76,0 Analog 1 [%]	86,7 Analog 2 [%]	40,0 Analog 3 [%]
63,3 Analog 4 [%]	50,0 Analog 5 [%]	93,0 Analog 6 [%]
0,0 Digital 1 []	0,0 Digital 1 []	
0		Anuluj

Chwilowe wartości są wyświetlane w kolorze zielonym. Jeśli na kanale występuje alarm (przekroczenie punktu alarmowego) identyfikator kanału jest podświetlony na czerwono. To umożliwia szybkie wykrycie alarmu.

Aby zakończyć ten tryb wyświetlania kliknij przycisk Anuluj.

5.1.2 Wyświetlanie wartości mierzonych w postaci krzywych

Wartości chwilowe mogą być wyświetlane graficznie w postaci krzywych.

Wybierz Ekran-> Wyświetl wartość chwilową -> Wykres liniowy.

Pojawi się lista urządzeń.

Użycie podwójnego kliknięcia lub *Przyrząd-> Otwórz* z menu inicjuje połączenie z zaznaczonym przyrządem.

Jeśli przyrząd nie jest podłączony do PC wartość chwilowa nie może być wyświetlana.



Maksymalnie można wyświetlić dane z 20 przyrządów lub 100 kanałów w postaci wykresów liniowych.

Pojawia się okno podzielone na 3 sekcje. W górnej sekcji okna pokazane są zaznaczone do wyświetlania urządzenia. Jeśli urządzenie jest podświetlone, wtedy w lewym dolnym oknie pojawia się lista aktywnych kanałów urządzenia.

Kanały, które maja być wyświetlane można niezależnie zaznaczyć i przenieść do prawego dolnego okna.

Jeśli więcej niż jeden kanał powinien być zaznaczony, wtedy podświetl jeden kanał i przeciągnij kursor przez listę kanałów, które mają być dołączone. Kliknij na przycisk '>' a zaznaczone kanały automatycznie zostaną przeniesione do prawego okna *Wyświetl kanały*. Kanały, które pozostały w oknie *Nie wyświetlaj kanałów* nie będą oczywiście wyświetlane.



Dla tego trybu wyświetlania dostępnych jest kilka ustawień:

- Identyfikacja skali (lewej i/lub prawej).
- Podziałka osi y (1 10).
- Wyświetlanie: wyświetlaj aktualną wartość lub wartości określone poprzez położenie kursora.
- Wypełnij krzywą: Tutaj może zostać wybrany kanał, który ma być zakreślony wypełnioną krzywą.
- Może zostać wybrana prędkość posuwu od 1 sekundy do 30 minut.



Za pomocą podwójnego kliknięcia na okno koloru można zmienić kolor kanału.

Drukuj zmierzone wartości	Wykres chwilowych wartości można wydrukować na podłączonej drukarce.
Zdjęcie	Po kliknięciu na symbol aparatu wykres jest kopiowany do pamięci RAM i może być wykorzystany przez inny program.
	Grafika może być usunięta przez kliknięcie ikony kosza na śmieci.

5.1.3 Wyświetlanie wartości mierzonych w postaci bargafu

Chwilowe wartości mogą być wyświetlane w postaci bargrafu.

Wybierz menu Ekran -> Wyświetl wartość chwilową -> Bargraf.

Wybierz kanały, które maja zostać wyświetlone w postaci bargrafu. (Patrz Wyświetlanie mierzonych wartości w postaci wyświetlaczy cyfrowych.)



Kolorowy tryb wyświetlania

bargrafu

Wskazówka

Maksymalnie można wyświetlić dane z 20 przyrządów lub 100 kanałów w postaci bargrafu.

Dostępne są dwa tryby wyświetlania:

- Kolorowe wyświetlanie: Ten tryb wyświetlania może być wyłączony.
- Zielony: Ustawienie to może być zmienione w każdej chwili.



Zmiana koloru kanału

Zielony/czarny tryb wyświetlania bargrafu Kolory kanałów mogą zostać wybrane niezależnie. Wybierz bargraf przy pomocy kursora i otwórz okno wybory koloru za pomocą podwójnego kliknięcia. Teraz można wybrać wymagany kolor.

Jeśli kolorowe wyświetlanie jest nieaktywne, bargrafy pojawiają się w kolorze zielonym. Jeśli występuje alarm (naruszenie wartości granicznych) identyfikator kanału jest podświetlony na czerwono.

Aby zakończyć ten tryb wyświetlania kliknij przycisk Anuluj

5.2 Wyświetlanie historycznych wartości zmierzonych

Wartości historyczne mogą być prezentowane graficznie lub tabelarycznie. Wyświetlane mogą być jednocześnie dane z jednego lub wielu przyrządów. Należy przy tym określić odpowiedni przedział czasowy i sposób wyświetlania.

Ponadto, dane graficzne lub tabela mogą zostać przesłane do wydruku na podłączonej drukarce

5.2.1 Wyświetlanie wartości mierzonych tylko z jednego przyrządu

Wybierz przyrząd z listy, z którego mają być wyświetlone dane po wybraniu *Ekran -> Wyświetl wartości zmierzone z bazy danych*: *Wybierz przyrząd*.

5.2.1.1 Wybór podstawy czasu

Wybór podstawy czasu

Zostanie otwarte okno dialogowe. Musi zostać wybrane żądane okno czasowe.

Wyświe	tl wartości zmierzone z bazy	danycl	ı			
<u>O</u> śpods Takiak	st. czasu					_
, Wartośc	i dostępne w zakresie czasu		– Wartość <u>w</u> yśwe	tlana		
z: do:	2006-05-06 00:47:00		<u>S</u> kala czasu z:	Możliwość ok 2006-05-06	kreślania nastaw	- -
	<u>P</u> rzejmij		do:	2006-05-15	22:02:00	÷
Wartość ✔ Średr	ć <u>a</u> nalogowa	🗖 Mir	nimum			
🗸 Wart	ość chwilowa	∏ Ma	ximum			
				< <u>P</u> owrót	alej >	Anuluj

5.2.1.2 Wybór kanałów

Wybór kanałów

Wraz z zatwierdzeniem poprzedniego okna za pomocą "Dalej" otworzy się dalsze okno, w którym można wybrać kanały, które mają być wyświetlane. Może być wyświetlane maksymalnie 40 kanałów.

🚺 Wyświetł wartości zmierzone	z bazy danych	
Wyświetl wartości zmierzone Wybór kanału Grupa: Group 1 (GP1 Nie wyświetlaj kanałów: Analog 4 (Wartość chwilowa) Analog 5 (Wartość chwilowa) Analog 6 (Wartość chwilowa)	z bazy danych Wyświetl kanały: Sierce 1 (GP1): Analog 1 (Średnia) Group 1 (GP1): Analog 2 (Wartość chwilowa) Group 1 (GP1): Analog 3 (Wartość chwilowa) Image: Sierce 1 (GP1): Analog 3 (Wartość chwilowa)	
Wybrano 3 kanały(-ów)	< <u>Powrót</u> OK	Anuluj

Zgromadzone dane zostaną wyświetlone po potwierdzeniu wyboru przyciskiem "OK". Okno jest podzielone na dwa obszary: górny i dolny.



Grafika jest wyświetlona w górnym obszarze.

Lista różnych elementów może być wyświetlana w dolnym obszarze, to jest także uzależnione od typu przyrządu

Liczba przykładów:

- 1. Legenda
- 2. Opis przyrządu (Nagłówek)
- 3. Opis przyrządu (Zdarzenie)

5.2.1.3 Ustawienia kanału/Formatowanie/Skala osi y

Okno: Legenda

Ustawienia kanału mogą być zmieniane w oknie Legendy. To znaczy, że format i skala osi y może być zmieniana.

Poszczególne kanały mogą być aktywowane i dezaktywowane poprzez kliknięcie w oknie legendy na znacznik obok kanału.

Kolor kanału

Kolor kanału może być zmieniany w zakładce **Formatowanie**. Poprzez dwukrotne kliknięcie na odpowiedni kanał w oknie Legendy wywołujemy okno dialogowe, w którym możemy zmienić kolor kanału, grubość linii lub styl.

ust	awienia kanału	×
Fo	rmatowanie Skala	a osi y
Г	<u>L</u> inia	
	<u>G</u> rubość pisaka:	2 🔹
	<u>S</u> tyl	Ciągła 🔽
	<u>K</u> olor	
	🔲 Wyświetlaj sygr	nał <u>s</u> chodkowo
Г	Wyświetlaj <u>o</u> pisy za	apisanych/zmierzonych wartości
	🔲 Wi <u>d</u> zialne	
	Rozmiar:	2
	Styl	🗆 Kwadraty 💌
		OK Anuluj

Skala osi y może zmieniana lub optymalizowana w zakładce **Skala osi y**. Jest również wstawienie lub wygaszenie skali lub użycie skali kanału jako skali głównej wykresu.

ustawienia kanału			X
Formatowanie Skala os	siy		
🔲 <u>S</u> kaluj oś y do wart.	maks.		
🔲 <u>S</u> kala logarytmiczna			
0 <u>d</u> wrócone			
Mi <u>n</u> imum:	0,0	%	
Ma <u>k</u> simum:	100,0	%	
Automatyczne tworz	enie podziałkiS <u>k</u> ali		
P <u>o</u> działka skali:	0,000	%	
<u>O</u> ś y:	1. Jako skala główna	na lev	vym marginesi 💌
Wiersz pomocy 1:	0,0	%	
Wiersz pomocy 2:	0,0	%	
	OK		Anuluj

5.2.1.4 Wyświetlanie tabelaryczne

Wyświetlanie: "Opis przyrządu" (Nagłówek) Zmierzone wartości są wyświetlane tabelarycznie na ekranie w zakładce



5.2.1.5 Lista zdarzeń

Wyświetlanie: "**Opis** przyrządu" (Zdarzenie)



W tej tabeli wyświetlane są wszystkie zdarzenia zgromadzone pod wybranym przyrządem. Zdarzenia wyświetlane są wraz z datą i czasem wystąpienia.

Wskazówka

Istnieje możliwość ręcznego dodawania komentarzy do listy zdarzeń. Wprowadzony komentarz nie może zostać usunięty z listy zdarzeń.

Patrz: Zapisz komentarz w liście zdarzeń

5.2.2 Wyświetlanie wartości mierzonych z kilku przyrządów

Istnieje możliwość jednoczesnego wyświetlania danych historycznych z więcej niż jednego urządzenia. Aby tak się stało urządzenia, których dane mają być wyświetlane muszą zostać wybrane z listy urządzeń.

Teraz kanały, które mają być wyświetlane mogą zostać wybrane z listy kanałów poszczególnych urządzeń, jakkolwiek zakres czasowy jest jednakowy dla wszystkich wybranych urządzeń.

Wskazówka

Jednocześnie mogą być wyświetlane dane z maksymalnie 10 urządzeń.

5.2.3 Menu "Wyświetl"

Polecenia mogą być wywoływane z menu Wyświetl lub poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony na pasku z ikonami.









5.2.3.1 Drukuj

Za pomocą menu **Wyświet! --> Drukuj** lub za pomocą aktywnej ikony drukarki na pasku z ikonami dane historyczne mogą zostać wydrukowane w postaci graficznej i/lub tabelarycznej na podłączonej drukarce (patrz także **Drukowanie historycznych wartości zmierzonych**).

5.2.3.2 Zdjęcie (Kopiuje krzywą do schowka)

Za pomocą menu **WyświetI --> Zdjęcie (kopiuj krzywą do schowka)** lub za pomocą aktywnej ikony zdjęcia na pasku z ikonami grafika może zostać skopiowana do schowka i dodana do innych programów, jeśli istnieje taka potrzeba.



Przykład zdjęcia:

5.2.3.3 Ustawienia

Użycie menu **Wyświetl --> Ustawienia** pozwala na definiowanie ustawień wyświetlania wykresu.

- Ogólne

Tutaj mogą być dokonane podstawowe ustawienia dotyczące powiększania lub legendy.

- Rozdziel wykresy

Użycie tej funkcji pozwala na podział wykresu na kilka stron, jeśli dostępna jest duża ilość danych, wykres może zostać wyświetlony szybciej.

Ustawienia		×
Ogćine Rozdziel wykresy Dśy		
Rozdziel wykresy na kilka stror Rozdziel wykresy na kilka s Ilość wartości na stronie:	on 1000	
Wyświetł obszar rozdziału Wartości analogowe i jicznik: Sygnał cyfrowago wydarzenia:	100 💓 %	
	,	

- Oś y

Tutaj mogą być dokonane ustawienia dla osi y. Ustawienia te mogą być wykorzystane do optymalizowania wyświetlanej grafiki. Zmiany są widoczne tylko wtedy, gdy oś y jest używana (patrz **Ustawienia** kanału/Formatowanie/Skala osi y).

Ustawienia		×
Ogáne Rozdziel wykresy	Ośy	
O <u>d</u> stępiosily:	10 %	_
₩ygor czołonki. ₩yświetlaj skale w tle ₩ Kolor osi y	- ognulloriy	
Podziałka sygnału <u>c</u> yfr. wy	mała (do 39 widocznych sygnałów)	•
🔽 Pokaż oznaczenie kan	ału przy prawej krawędzi grafiki	
	[ÖK] Anuluj	

5.2.3.4 Synchronizuj widoczny zakres czasowy tablic(y) z wykresem

Jeśli zakres czasowy tablicy i wykresu różnią się to za pomocą menu *Wyświetl* lub *aktywnej odpowiedniej ikony na pasku z ikonami* zakres może zostać zsynchronizowany.

5.2.3.5 Znajdź czas pomiaru w tablicy

Jeśli aktywna jest tabela to za pomocą menu *Wyświetl --> Znajdź czas pomiaru w tablicy* pomiar z określonej daty i czasu może zostać odszukany.

Znajdź czas pomiaru w tablicy 🛛 🔀					
<u>T</u> ablica:	Ecograph T (Nagłówek)				
<u>C</u> zas:	2006-05-06 💌 00:47:00 芸				
	OK Anuluj				

5.2.3.6 Zapisz komentarz w liście zdarzeń

Za pomocą menu **Wyświetl --> Zapisz komentarz w liście zdarzeń** istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia komentarza do listy zdarzeń. Do zapisu komentarza można wykorzystać maksymalnie 43 znaki. Dodatkowo musi zostać wprowadzona nazwa użytkownika.

Uwaga

Z powodu potrzeby ochrony danych i spójności, ręcznie wprowadzony wpis do listy zdarzeń nie może zostać usunięty.

Zapisz komenta	rz w liście zdarzeń 🔀
<u>P</u> rzyrząd:	Ecograph T
<u>C</u> zas:	2006-05-06 💌 00:47:00 🔺
<u>K</u> omentarz:	komentarz
<u>N</u> azwa użytkowni	kaJan Kowalski
	OK Anuluj

5.2.3.7 Zapisz tablicę

Za pomocą menu **Wyświetl --> Zapisz tablicę**, wyświetlana tablica zostanie zapisana jako plik Excela. To oznacza, że lista z danymi może zostać wyświetlana w tabeli w Excelu.

Wskazówka

Ten element menu jest dostępny tylko, gdy aktywna jest tabela zawierająca dane historyczne.

5.2.3.8 Powrót do wyboru kanałów

W przypadku aktywnych lub nieaktywnych kanałów istnieje możliwość powrotu do wyboru kanałów w dowolnym czasie. Wejdź do menu *Wyświetl →Powrót do wyboru kanałów*. Teraz mogą zostać dodane lub skasowane kanały przeznaczone do wyświetlenia.

5.2.3.9 Zamykanie wyświetlania historycznych wartości zmierzonych

Funkcja wyświetlania zamykana jest i program powraca do menu głównego po wybraniu *Wyświetl --> Zamknij*.

5.2.4 Drukowanie historycznych wartości zmierzonych

Historyczne wartości zmierzone mogą być wydrukowane przy użyciu drukarki podłączonej do PC. Istnieje możliwość wydruku wartości jako tabeli i/lub wykresu.

Drukowanie mierzonych wartości		×
Ogólne Dodatki		
Drukarka Microsoft Office Document Image Writer	<u> </u>	<u>U</u> staw
Typ ☑ Graficzny ☑ Tabelaryczny		
☐abelaryczny ○ <u>D</u> rukuj cały dostępny zakres pomiarowy ⓒ Drukuj taki sam zakres <u>c</u> zasowy jak na wykresie		
Orientacja: W pionie		•
I Ecograph T (Nagłówek) I Ecograph T (Zdarzenie)		
	OK	Anuluj

5.2.5 Powiększenie

Powiększenie:

Istniej możliwość powiększania wielkości wykresu przy użyciu funkcji Powiększanie.

Istnieją 2 sposoby powiększenia wykresu.

1. Kliknięcie na ikonę *Powiększenie* na pasku z ikonami.

2. Umieść kursor na wykresie. Przeciągnij go trzymając lewy przycisk myszy od lewego górnego rogu w kierunku prawego dolnego rogu. Po zwolnieniu przycisku wykres zostanie powiększony.



Zmniejszenie:

Istnieją 2 sposoby zmniejszania wykresu.

1. Kliknięcie na ikonę Zmniejszenie na pasku z ikonami

2. Umieść kursor na wykresie. Przeciągnij go trzymając lewy przycisk myszy od prawego dolnego rogu w kierunku lewego górnego rogu. Po zwolnieniu przycisku wykres zostanie zmniejszony.

~

Kasuj powiększenie:

Kliknięcie na ikonę *Kasuj powiększenie* na pasku z ikonami powoduje powrót wykresu do oryginalnego rozmiaru.

6 Menu 'Odczyt' – odczyt zmierzonych wartości

6.1 Odczyt zmierzonych wartości przez port szeregowy/modem

Zmierzone wartości zapisane w urządzeniu mogą być przesłane do PC przy użyciu interfejsu lub modemu. Wybierz polecenie *Odczyt zmierzonych wartości przez port szeregowy/modem* w menu głównym *Odczyt* lub użyj przycisku funkcyjnego *F7*.

Odczyt	Automatycznie	Dodatki	?		
Odczy	yt zmierzonych wa	artości prz	az port sz	eregowy/modem	F7
Odczyt zmierzonych wartości z komputera PC					F8
Odczy	yt zmierzonych wa	artości z dy	/skietki		F9

Pojawia się okno dialogowe przyrządu (patrz *Skrócony opis programu*). Wybierz żądany przyrząd z listy przyrządów. Transfer danych rozpoczyna się natychmiastowo. Musi zostać określony katalog docelowy dla odczytywanych danych w zakładce *Dodatki ->Opcje -> Ustawienia -> Katalog*.



Wskazówka

Przyrząd musi przed tym zostać dodany do bazy danych (patrz Dodaj nowy przyrząd). Komunikacja z urządzeniem jest nawiązywana za pomocą ustawionego interfejsu.

Następujące okno pokazuje, że została nawiązana komunikacja i transmisja jest aktywna.

0	dczyt danych (Ecogr	aph 1	ī)		×
	— Transmisja aktywna Bajty przesłane:	0		<u>₹55</u> - 10010→	
			Anuluj		

Poniższe okno sygnalizuje, że zmierzone dane są wczytywane do katalogu docelowego na PC:

Odczyt danych (Ecograph T)
Zapisz dane

6.2 Odczyt zmierzonych wartości z komputera PC lub dyskietki

Zmierzone wartości zapisane na karcie pamięci/dyskietce są przesyłane do PC za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego gniazda pamięci lub stacji dyskietki. Wybierz polecenie *Odczyt zmierzonych wartości z komputera PC lub dyskietki* w menu głównym *Odczyt* lub za pomocą klawisza funkcyjnego *F8 / F9*. Pojawi się poniższe okno dialogowe:

Odczyt zmie	rzonych wartości z dysk	ietki	×
Napęd —			
🖃 a:			
		OK	Anuluj

Wybierz żądany napęd PC i potwierdź przyciskiem OK.



Wskazówka

Napęd najpierw musi zostać poprawnie zainstalowany. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi PC i napędu.

Poniższe okno wskazuje, że zmierzone dane są transmitowane z karty PC lub dyskietki do katalogu docelowego w PC:

Read out data			
Save data			

Gdy transfer danych zostanie dokończony, program zażąda potwierdzenia czy skasować dane na nośniku danych (karta PC, dyskietka).



7 Menu "Automatycznie"

7.1 Uruchomienie funkcji odczytu automatycznego

Użycie tego menu pozwala na uruchomienie funkcji automatycznych. W menu głównym wybierz polecenie **Automatycznie --> Start** lub wciśnij przycisk funkcyjny **F10**.

Ustawione funkcje (prace) są dostępne tylko, gdy uruchomione zostały funkcje automatyczne.

Funkcje te są ustawiane lub zmieniane w menu *Ekran/zmień* ustawienia/dodaj nowe urządzenie /zmień --> Dodatki --> Automatyczny setup (patrz Automatyczny Setup).

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogowe. Okno to pokazuje prace, które mają zostać wykonane i wszystkie odebrane wiadomości. Jeśli funkcja automatyczna została ustawiana do odczytu wartości chwilowych, wtedy pojawia się zakładka **Wartość chwilowa**.

f	Automatycznie		Automatycznie						
[2	Zadania Wartość chwłowa Komunikaty								
	Idenlyfikator pizyrządu	Zadanie Odczyt zgromadzonych danych Odczyt wartości chwilowej	Następny czas p 2006-05-16 00: 2006-05-16 00:	Ostatni czas prze 2006-05-15 23: nigdy					
	Ecograph T Ecograph T	Obsługa: Zapisz dane na dysku Obsługa: Zapisz dane na dysku	2006-06-01 00: 2006-06-01 00:	nigdy nigdy					
	21								
_									
2	006-05-15 23:39:19			Anuluj					

Funkcje automatyczne mogą być zamknięte poprzez kliknięcie Anuluj.

8 Menu 'Dodatki'

8.1 Gromadź/zapisz wartości

Zmierzone wartości zgromadzone na dysku twardym PC mogą zostać zapisane (=skopiowane) lub zgromadzone (=przeniesione) do innych napędów (np. dysk sieciowy lub dyskietkę).

Zapisywane zmierzone wartości przesz wybrany okres czasu są kopiowane do różnych napędów ('bez ograniczeń') lub na pojedynczą dyskietkę (dyskietka 1,4 MB). Dane pozostają zgromadzone w bazie danych.

Zgromadzone zmierzone wartości są najpierw zapisywane a później usuwane z bazy danych zmierzonych wartości.

Wybierz okno dialogowe **Gromadź/zapisz wartości** w menu głównym **Dodatki**. Otwiera się okno dialogowe przyrządu (patrz Skrócony opis programu). Wybierz podwójnym kliknięciem myszki przyrząd, z którego dane zostaną zapisane lub zgromadzone w katalogu **Grupa** *przyrządów/instalacja*. Transfer danych rozpoczyna się natychmiastowo.



Wskazówka

Katalog dla zgromadzonych/zapisanych danych na PC musi zostać podany w zakładce **Dodatki ->Opcje ->Ustawienia -> Katalog**.

8.2 Pobieranie zmierzonych wartości

Zmierzone wartości, które zostały usunięte z bazy danych (patrz Gromadź/zapisz wartości) mogą zostać przesłane z powrotem do bazy danych w celu dalszego wykorzystania.

Wybierz polecenie *Pobieranie zmierzonych wartości* z menu *Dodatki*. Wybierz plik danych pomiarowych nowy typ danych (*.rdf) lub stary typ danych (*.rsd). Potwierdź wybór poleceniem *Otwórz.*

Zgromadzone zmierzone dane są ponownie gromadzone w bazie danych programu.

8.3 Eksport zmierzonych wartości

Istnieje możliwość eksportu zmierzonych wartości z bazy danych do pliku tekstowego ".txt" i późniejszego użycia go w innych aplikacjach (np. dla dalszych analiz w arkuszach kalkulacyjnych).

Aby tego dokonać wybierz polecenie *Eksport zmierzonych wartości* z menu *Dodatki*. Wybierz urządzenie z listy, z którego będą eksportowane zmierzone wartości.

Wybierz żądany zakres czasowy i kanały.

🗄 Eksport zmierzonych wartości				
_ <u>O</u> ś podst. czasu				
Tak jak przyrząd graficzny				
Wartości dostępne w zakresie czasu	r= Wartość wyśwetla	ina		
z: 2006-05-06 00:47:00	<u>S</u> kala czasu	Możliwość oki	reślania nastaw	•
do: 2006-05-15 23:24:00	z:	2006-05-06	• 00:47:00	— <u> </u>
<u>P</u> rzejmij	do:	2006-05-15	23:24:00	
Wartosc <u>a</u> nalogowa ▼ Średnia	imum			
Vartość chwilowa	simum			
		< <u>P</u> owrót	<u>D</u> alej >	Anuluj

Dokonaj koniecznych ustawień dla innych programów używając okna "Formatowanie". Należy skonsultować ustawienia z podręcznikiem programu, który ma używać danych. (kiedy wybierzemy "MS Excel" ustawienia dla tego programu dokonają się automatycznie. Plik może być wtedy bezpośrednio zaimportowany do programu.)

🖬 Eksport zmierzonych wartości	
Eksport zmierzonych wartości Wybór kanału Grupa: Group 1 (GP1) Nie wyświetlaj kanałów: Wyświetl kanały: Analog 5 (Wartość chwilowa) > Analog 6 (Wartość chwilowa) > Group 1 (GP1): Analog 2 (Wartość chwilowa) Group 1 (GP1): Analog 3 (Wartość chwilowa) Group 1 (GP1): Analog 3 (Wartość chwilowa) Group 1 (GP1): Analog 4 (Wartość chwilowa) Group 1 (GP1): Analog 4 (Wartość chwilowa) Group 1 (GP1): Analog 4 (Wartość chwilowa)	_ O X
< Powrót Dalej > A	Anuluj
wyprano 4 kanary(-ow)	11.

Eksport zmierzonych wartośc	i		>
File type			
Pliki textowe (*.txt)			•
Data			
zastąp istniejące			•
Nagłówek T Twórz nagłówek T Tekst w apostrofach		⊂ Rozdział <u>k</u> olumn © Tabulator © Średnik	
Wszystkie wartości w cudzysło	wiu	C Przecinek	
🔲 Data/czas do dwóch oddzielny	ch kolumn	🔿 Spacja	
🔽 Status eksportu		🔿 Stała długość	
<u>S</u> ymbol dziesiętny			
🔿 Kropka		Przecinek	
Format czasu pracy	000,0000 godz	. O wolny	
O 0000:00:00	🔿 00,00000 dni		
		< <u>P</u> owrót OK	Anuluj

8.4 Funkcje wybranych przyrządów

8.4.1 Transmisja programu

Wybierz urządzenie z listy, do którego będzie transmitowany program. Aktywuj polecenie *Transmisja programu*.

Ustaw parametry interfejsu szeregowego urządzenia i zatwierdź za pomocą *OK*.

Wybierz **Nazwę pliku** z programem urządzenia i zatwierdź transmisję programu za pomocą **Otwórz**.

8.4.2 Konfiguracja oprogramowania dla procesów wsadowych

Wybierz urządzenie z listy. Następnie wprowadź numer partii wsadu, Identyfikator i Nazwę i prześlij to do urządzenia.



Wskazówka

Dostępne tylko dla przyrządów używających oprogramowania dla procesów wsadowych.

8.5 Ustawienia modemu do połączenia z urządzeniem

Kiedy przesyłamy dane z modemu podłączonego do urządzenia, modem musi być przygotowany do tego zadania. Dlatego też pewne ustawienia muszą zostać dokonane i zapisane w modemie. Na początku modem musi zostać podłączony do PC. Następnie należy wybrać polecenie *Ustawienia modemu* w menu *Dodatki*.

Us	tawienia modemu		×
Г	Parametry interfejsu		
	<u>P</u> rzyrząd:	Memo-Graph]
	Port P <u>C</u> :	СОМ1]
	<u>S</u> zybkość transmisji:	19200]
	<u>B</u> ity danych:	8]
	<u>P</u> arzystość:	None]
	Bity <u>s</u> topu:	1]
	Automatyczne urucho	mienie modemu	_
		OK Anuluj	

W tym oknie dialogowym ustaw parametry łącza komunikacyjnego przyrządu i sekwencję inicjalizacyjną używanego modemu. Wybierz pomiędzy automatyczną inicjalizacją modemu a ręczną (odznacz pole Automatyczne uruchomienie modemu). Po zatwierdzeniu ustawień poprzez kliknięcie **OK** modem w wybranym urządzeniu jest skonfigurowany do użycia.



Wskazówka

Proszę przejrzeć instrukcję obsługi modemu.

Modem podłączony do PC jest automatycznie inicjalizowany przez ten program (patrz Dodaj nowy przyrząd).

8.6 Serwis

Zastrzeżone dla serwisu - dostępne tylko w przypadku podania kodu dostępu.

8.6.1 Szczegóły

Za pomocą polecenia **Szczegóły** w podmenu **Serwis** mogą zostać wyświetlone ogólne detale przyrządu. Detale zawierają:

- Typ przyrządu
- Nazwa programu
- Wersja
- Nr CPU
- Ostatni błąd przyrządu (dla wskaźników procesowych i przetworników na listwę)

Uruchom okno dialogowe **Ustawienia interfejsu** za pomocą polecenia **Serwis -> Szczegóły**.

Wprowadź wymagany tryb transmisji i potwierdź przyciskiem Dalej.

Wprowadź wymagane parametry w oknie dialogowym i potwierdź przyciskiem **OK**. Nastąpi połączenie z przyrządem. Jeśli połączenie zostanie wykonane prawidłowo zostaną wyświetlone szczegóły przyrządu.

8.7 **Opcje**

8.7.1 Wybór przyrządu

Polecenie *Wybór przyrządu* z menu *Opcje* prowadzi do poniższego okna dialogowego:

Wybór przyrządu	? ×
<u>Wybierz żądany przyrząd(y)</u>	
	- - -
<u>;az</u>	nacz wszystk
	OK Anuluj

Znaczniki wskazują wybrane urządzenia. Użyj myszki do wyboru żądanych przyrządów poprzez aktywację i dezaktywację przyrządów. Użycie polecenia **Zaznacz wszystko** lub **Odznacz wszystko** załącza lub odrzuca wszystkie przyrządy.

8.7.2 Zmiana języka

Za pomocą polecenia *Zmiana języka* można zmienić język obsługi programu. Potwierdź wybór używając *OK*.

Zmiana języka	×
<u>Wybierz język</u>	
Polski	-
English (UK)	
Dutch	
Francais	
Espanol	
Dansk	
Italiano	
Cesky	
English (USA)	
Svensk	
Polski	
Japanese	
Russian	•

8.7.3 Ustawienia

Za pomocą polecenia **Opcje -> Ustawienia** w menu **Dodatki** można wybrać jedną z zakładek ustawień (lista zakładek). W zakładkach tych można dokonać zmian ogólnych ustawień programu:

8.7.3.1 Ogólne

Ogólne

Ustawieni	ia					×
Teksty.	/ wydruki wsadu 🛛 📗	Ochrona	Automatycznie (1)	Automatycznie	(2) E-mail	Eksport
<u>O</u> gólne	Wartość chwilowa	Odczyt	Katalog <u>W</u> yświetla	cz / Drukowanie (1)	<u>W</u> yświetlacz / D	rukowanie (2)
Przekro 3 Wartoś	oczenie czasu połącz Sek. ić chwilowa nał akustyczny w prz	vpadku alarmu	(np. wartość zadana al	armuì		
Nazwa	pliku:	\\Endress+H	auser\Readwin32\wav	\alarm.wav	Z <u>m</u> ień	
Ustawi Identyf	enia: <u>S</u> tandardowy idi ikator	entyfikator 'Zaj	pisz ustawienia w bazie	danych jako''		_

Określ czas przekroczenia połączenia (strzałka w górę = dłuższy; strzałka w dół = krótszy).

Aktywuj lub dezaktywuj czy zapytanie 'Kasowanie pamięci' ma się pojawiać przed transmisją danych. Opcja jest umieszczona w sekcji Odczyt interfejsem szeregowym.

Określ Odczyt zmierzonych wartości, czy odczytane wartości zostaną dołączone do zapisanego przyrządu lub czy zawsze utworzyć nowy przyrząd. Znacznik wskazuje, która opcja jest aktywna.

W ramce Wartość chwilowa kliknij Sygnał akustyczny w przypadku alarmu (np. wartość graniczna alarmu) .Gdy stan alarmowy jest aktywny generowany jest z komputera sygnał dźwiękowy.

Aktywuj lub dezaktywuj Automatyczne rozpoznawania dostępnego interfejsu szeregowego.

Zawsze potwierdzaj zmiany ustawień przyciskiem OK.

8.7.3.2 Wyświetlacz/Drukowanie

Wyświetlacz/Drukowanie

Aktywuj/dezaktywuj (**Tak/Nie**) czy logo firmy ma być drukowane na wydruku. Można to wybrać w sekcji *Drukowanie logo*. Wybierz indywidualne logo przy użyciu przycisku *Zmień logo*. Używane logo będzie wyświetlane w lewej części okna.

Ustawienia
Teksty / wydruki wsadu Ochrona Automatycznie (1) Automatycznie (2) E-mail Eksport
Ogólne Wartość chwilowa Odczyt Katalog Wyświetlacz / Drukowanie (1) Wyświetlacz / Drukowanie (2)
Drukowanie logo
C Nie C Tak Zmień logo Uwaga: Rozmiar loga powinien być 200 x 200 pikseli
Zapisz ostatnio wyświetlaną rozpiętość czasu Format rozkładów Tak Wartość + wart.procent.
Wyświetl wartości zmierzone z bazy danych
Maks. ilość zmierzonych wartości na tablicę: 32000
Automatyczne określanie najlepszej szerokości dla kolumn
☑ Użyj "Hot Images"



Wskazówka

Zanim wybierzesz pożądane logo powinieneś skopiować plik z logo do katalogu, gdzie zainstalowany został program.

Program akceptuje następujące typy plików: *.jpg, *.jpeg, *.bmp, *.ico, *.emf, *.wmf. Rozmiar logo powinien wynosić 200 x 200 pikseli.

De- / aktywuj (Tak/Nie) wybór: **Zapisz ostatnio wyświetlaną rozpiętość czasu**. Kiedy aktywne, wyświetlane są historyczne wartości zmierzone z ostatnio zapisanego przedziału czasowego. Kiedy nieaktywne, wyświetlane są wartości tylko z aktualnego okresu czasowego.

Użyj "Hot Images". Aktywuj tę funkcję przez postawienie znacznika.



Wskazówka

Jeśli wystąpią błędy podczas wyświetlania paska z ikonami, dezaktywuj opcję "HotImages".

8.7.3.3 Katalog

Katalog

Ta zakładka zawiera katalogi wykorzystywane przez program do gromadzenia danych na dysku twardym. Za pomocą polecenia **Zmień** można wybrać inny katalog.

Ustawienia	×
Teksty / wydruki wsadu Ochrona Automatycznie (1) Automatycznie (2) E-ma	ail Eksport
Ogólne Wartość chwilowa Odczyt Katalog Wyświetlacz / Drukowanie (1) Wyświetlac	z / Drukowanie (2)
Katalog danych C:\Program Files\Endress+Hauser\Readwin32\Data	Z <u>m</u> ień
C:\Program Files\Endress+Hauser\Readwin32\Exchange	Z <u>m</u> ień
Automatyczny katalog C:\Program Files\Endress+Hauser\Readwin32\Automatic	Z <u>m</u> ień

8.7.3.4 Ochrona

Ochrona

W zakładce tej można aktywować **Zabezpieczenie hasłem**, które daje dostęp do programu.

Ustawienia	×
Ogólne Wartość chwilowa Teksty / wydruki wsadu	Odczyt Katalog Wyświetlacz / Drukowanie (1) Wyświetlacz / Drukowanie (2) Ochrona Automatycznie (1) Automatycznie (2) E-mail Eksport
Zabezpieczenie hasłem O Nieakywne O Aktywne	Administracja użytkownika
User name/password requ Administrator rights require	ired to close the program d to close the program
Uwagi nt. ochrony hasłem: Dostęp do oprogramowania br posiadajacy różne uprawnieni	≥ adzie kontrolowany przez system ochrony hasłem. Zostaną utworzeni "Użytkownicy" a. Prawa dostepu przyznawane beda induwidualnie dla każdego "Użytkownika".

Jeśli **Zabezpieczenie hasłem** jest aktywne, konieczne pola dialogowe wywoływane są po wciśnięciu **Administracja użytkownika**. Wciśnięcie przycisku **Dodaj**, pozwala na wprowadzenie nowego użytkownika do **Zabezpieczenie hasłem**. Pojawia się następujące okno dialogowe:

Użytkownik	<u>? ×</u>
Ogólne Prawa	
<u>N</u> azwa logowania:	Admin
<u>W</u> łaściwe imię i nazwisko	Administrator
Hasło:	XXXXXXXX
Potwierdzenie hasła:	XXXXXXXXX
Aut <u>o</u> ryzacja:	Poziom użytkownika 1 (wszystkie prawa za wyjątkiem obsługi użytkownika i k 💌
<u>W</u> ażność hasła:	Hasło nigdy nie ulegnie przedawnieniu 💌
🔲 Hasło musi być zmien	ione przy pierwszym wejściu
🔽 Użytkownik może zmi	enić hasło
🔲 Dostęp zabroniony	
Automatyczne blokow	vania <u>o</u> peratora po 3 nieudanych próbach rejestracji
	OK Anuluj

Wprowadź wszystkie wymagane informacje do wprowadzenia nowego użytkownika i potwierdź za pomocą **OK**.

Użyj okna dialogowego w zakładce *Prawa*, aby wybrać, do których funkcji będzie miał dostęp nowy użytkownik (znacznik = funkcja dostępna dla nowego użytkownika):



Za pomocą polecenia *Edytuj* hasło wprowadzone dla użytkownika może zostać zmienione w oknie dialogowy *Użytkownik*. Za pomocą *Usuń* aktywny użytkownik jest usuwany z *listy użytkowników*. Polecenie *Szczegóły* pokazuje ustawienia w polach dialogowych *Użytkownika*.



Wskazówka

Dostęp do oprogramowania może być kontrolowany za pomocą hasła systemowego. Można utworzyć listę użytkowników. Użytkownikom można przydzielić różne prawa dostępu, to oznacza, że różne funkcje oprogramowania są dostępne różnym użytkownikom w zależności od nadanych im praw dostępu.

Użytkownicy mogą być edytowani w sekcji Administracja Użytkownika.

W związku z tym ochrona hasłem może być aktywowana, gdy przynajmniej jeden użytkownik jest administracyjny (wszystkie prawa).

8.7.3.5 Eksport

Eksport

W zakładce *Eksport* jest możliwość ustawienia formatu tablicy dla automatycznego eksportu danych (*.txt). Dostępne są następujące formaty dla tabel:

tawienia		2
<u>]g</u> ólne ∫ Wartość chwilowa ∫ I Talata (wartati wasta	Ddczyt Katalog <u>W</u> y	świetlacz / Drukowanie (1) <u>W</u> yświetlacz / Drukowanie (2)
Teksty / wydruki wsadu U	chrona <u>A</u> utomatyczr	ne (1) Automatycznie (2) E-mail Eksport
File type		
Pliki textowe (*.txt)		
Nagłówek		Rozdział <u>k</u> olumn
🔲 Twórz nagłówek		 Tabulator
🔽 Tekst w apostrofach		C Średnik
🔲 Wszystkie wartości w cudzysł	rowiu	C Przecinek
Data/czas do dwóch oddzielł	nych kolumn	C Spacja
🗹 Status eksportu		🔿 Stała długość
<u>Symbol dziesiętny</u>		
🔘 Kropka		Przecinek
Format czasu pracy		_
C 0000h00:00	 000,0000 godz. 	C wolny
O 0000:00:00	🔘 00,00000 dni	

Potwierdź wybór **OK**. Wtedy ustawienia zostaną zaakceptowane i zapisane.

8.7.3.6 E-mail

E-mail

Zakładka zawiera ustawienia do transmisji danych przy użyciu e-mail.

Serwer: Wprowadź istotne ustawienia serwera do odpowiednich pól dialogowych.

Użytkownik: Wprowadź *Nazwę* i *Adres* użytkownika stanowiące dostęp do serwera.

Test ustawień: Testuj poprawność ustawień przez użycie poleceń Utwórz połączenie, Wyślij e-mail i Zakończ połączenie.

Ustawienia		×
0gólne 🛛 Wartość chwilo	uwa 📔 Odczyt 📔 Katalog 📔 🔟 yświetlacz / Drukowanie (1) 📗 🔟 yświetlacz / Drukowanie (2	
Teksty / wydruki wsadu	Ochrona Automatycznie (1) Automatycznie (2) E-mail Eksport	
<u>S</u> erwer		
S <u>M</u> TP Host:		
<u>P</u> ort:	25	
ID użytkownika:		
<u>N</u> azwa:		
<u>A</u> dres:		
		1
<u>U</u> twórz połączenie	Wyślije-mail Zakończ gołączenie	
		1

8.7.3.7 Automatycznie (1)

Automatycznie (1)

Zakładka Automatycznie (1) zawiera ustawienia dla automatycznego drukowania różnych przychodzących komunikatów lub komunikatów błędu.

Kliknięcie myszką na znacznik polecenia *Automatyczne drukowanie komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu* uruchamia automatyczny wydruk lub kliknięcie na *Przesyłanie e-mail'em komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu* automatycznie przesyła komunikat błędu przez e-mail. Jeśli opcja jest aktywna pojawia się poniższe okno:

Ogólne Wartość chwilowa Odczyt Katalog Wyświetłacz / Drukowanie (1) Wyświetłacz / Drukowanie (2) Teksty / wydruki wsadu Ochrona Automatycznie (1) Automatycznie (2) E-mail Eksport ✓ Automatyczne drukowanie komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu ✓ Przesyłanie e-mail'em komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu ✓ Przesyłanie e-mail'em komunikatów ✓ ✓ Przesyłanie e-mail'em komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu ✓ Do: adres@test.pl ✓ Koniar ✓ ✓
 ✓ Automatyczne drukowanie komunikatów/<u>o</u>trzymanych komunikatów błędu ✓ Przesyłanie e-mail'em komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu Zbiera i drukuje 15 komunikatów ✓ Przesyłanie e-mail'em komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu Przesyłanie e-mail'em komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu ✓ Przesyłanie e-mail'em komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu ✓ ✓
Komunikaty Zbiera i drukuje 15 komunikatów Przesyłanie e-mail'em komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu Nadchodzące wiadomości: Wiadomości o awarii: Do: adres@test.pl Konia:
Przesyłanie e-mail'em komunikatów/otrzymanych komunikatów błędu Nadchodzące wiadomości: Wiadomości o awarii: Do: adres@test.pl Konia: Image: State
Do: adres@test.pl
Kopia
Wyślij g-mail Wyślij g-mail
Wskazówki:
Aby upewnić się że E-mail będzie wysykany ustawienia serwera muszą zostać najpierw wpisane (Menu główne> Dodatki> Opcje> Ustawienia> E-mail).
Jeżeli E-mail będą wysyłane do więcej niż jednego odbiorcy adresy E-mail muszą być oddzielone średnikiem (np. adres1@test.com;adres2@test.com).
Nie ma gwarancji, że E-mail zostanie wysłany. Odpowiedzialny za to jest Twój serwer poczty elektronicznej lub

Komunikaty:

- Gromadź i drukuj, gdy strona jest zapełniona
- Natychmiastowy wydruk (jedna wiadomość na stronę)

8.7.3.8 Automatycznie (2)

Automatycznie (2)

W zakładce tej można dokonać zmian w Ustawieniach modemu.

Sprawdź ustawienia za pomocą przycisku Sprawdź ustawienia.

Ustawienia	<u>×</u>
Ogólne 🛛 Wartość chwilo	wa Odczyt Katalog <u>W</u> yświetlacz / Drukowanie (1) <u>W</u> yświetlacz / Drukowanie (2)
Teksty / wydruki wsadu	Ochrona Automatycznie (1) Automatycznie (2) E-mail Eksport
<u>⊢</u> <u>U</u> stawienia modemu do c	odbioru wiadomości
Port P <u>C</u> :	COM1
<u>S</u> zybkość transmisji:	19200 Parzystość: None
<u>B</u> ity danych:	8 Bity stopu: 1
	<u>S</u> prawdź ustawienia
<u>A</u> utomatycznie	
🔲 Samoczynny start po	5 📑 min.
Drukarka	
Microsoft Office Docume	nt Image Writer

Drukarka:

Wybierz drukarkę z rozwijalnego menu, do której będą wysyłane wiadomości, a następnie drukowane.

9 Pomoc

9.1 Wskazówki do "Pomocy"



Wskazówki do "Pomocy" Wskazówka

Instrukcję obsługi do tego programu można znaleźć na płycie instalacyjnej CD-ROM. Istnieje możliwość otwarcia, czytania i wydruku tego pliku przy pomocy darmowego programu Adobe[®] Acrobat Reader.

9.2 Informacja o programie

Wybór *Informacji o programie* wyświetla aktualną wersję używanego programu. Za pomocą polecenia *Szczegóły* wyświetlone zostaną wszystkie szczegóły dotyczące używanej wersji programu.

10Praca sieciowa

10.1 Wielodostęp do bazy danych

Tryb pracy sieciowej umożliwia dostęp do bazy danych programu więcej niż jednemu użytkownikowi.

Muszą zostać dokonane pewne konieczne ustawienia..

10.1.1 Ważne wskazówki do pracy sieciowej

Aby uniknąć utraty danych musi być dostępna stabilna sieć.

Uwaga

Kiedy dokonywane są prace konserwacyjne na sieci, konieczne jest zamknięcie wszystkich uruchomionych wersji programu. Nie zamknięcie programów może prowadzić do utraty danych.

10.1.2 Tworzenie katalogu danych

Musi zostać utworzony katalog w sieci. Program wygeneruje bazę danych.



Wskazówka

Wszyscy użytkownicy potrzebują dostępu odczytu i zapisu do tego katalogu. Prawa te powinny być dawane przez administratora sieci.

Uruchom program. Patrz zakładka *Katalog* w menu *Dodatki --> Opcje --* > *Ustawienia*.

Ustaw katalog do zapisu danych.

Teraz już w prosty sposób można używać bazy danych. Z powodów bezpieczeństwa powinien zostać aktywowany system ochrony. Zapewni to ochronę zapisanych danych (patrz Ochrona)

10.1.3 Ograniczenia

10.1.3.1 Logowanie

Każdy użytkownik może zalogować się w bazie danych tylko jeden raz. Jeśli użytkownik będzie próbował zalogować się więcej niż jeden raz, spowoduje to wyświetlenie komunikatu błędu i anulowanie procesu.

10.1.3.2 Usuwanie przyrządów z bazy danych

Przed usunięciem przyrządów z bazy danych upewnij się czy pozostali użytkownicy nie mają dostępu do tych urządzeń w czasie usuwania.

11 Konwersja bazy danych (16 do 32 bitów)

11.1 Ręczna konwersja ustawień przyrządu / zapisanych zmierzonych wartości

Aby przekonwertować ustawienia przyrządu i/lub zapisane zmierzone wartości z 16-bitowej bazy danych do nowej 32-bitowej bazy danych postępuj zgodnie z następującymi krokami:

- 1. Uruchom 16-bitowe oprogramowanie PC.
- Eksportuj ustawienia przyrządu (Urządzenie --> Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowy przyrząd --> Eksport ustawień)
- Zapisz zmierzone wartości (Dodatki --> Eksport zmierzonych wartości)
- 4. Uruchom nowe 32-bitowe oprogramowanie PC.
- 5. Importuj ustawienia przyrządu (*Urządzenie --> Ekran/zmień ustawienia/dodaj nowy przyrząd --> Import ustawień*)
- Importuj zmierzone wartości (*Dodatki --> Pobieranie zmierzonych wartości*)

Jeśli posiadasz więcej niż jedno urządzenie powtórz kroki 2 do 6.

11.2 Automatyczna konwersja bazy danych

Konwersja z istniejącej 16-bitowej bazy danych z włączeniem ustawień przyrządu i/lub zapisanych zmierzonych wartości do nowej 32-bitowej bazy danych może być wykonana automatycznie.

- 1. Uruchom 32-bitowe oprogramowanie PC.
- 2. W menu *Dodatki --> Serwis* wybierz polecenie *Konwersja bazy danych (z 16 na 32 bity*).
- 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami pomocy konwersji.



Wskazówka:

- Stara baza danych nie zostanie zmieniona, to oznacza, że wszystkie dane pozostaną nienaruszone.
- Upewnij się czy baza danych nie jest używana podczas konwersji.
- Konwersja dużej ilości danych lub / i wielu przyrządów może potrwać dłużej (np. kilka godzin). Zalecamy konwersję bazy danych w kilku krokach, aby komputer PC nie był zajęty przez dłuższy czas.

12Indeks

Α

Administracja użytkownika 52 Automatyczne drukowanie otrzymanych komunikatów 55 automatyczne rozpoznawanie dostępnego interfejsu szeregowego 49 Automatycznie (odczyt) 6, 42, 46 Automatycznie (odczyt) konfiguracja 22 automatyczny eksport danych 54

В

bargraf 26 bargraf wielokolorowy 29 Baza danych - obsługa 23 Baza danych wartości pomiarowych 23 bezpieczeństwo 5, 37 Bezpośredni wybór przyrządu 9

D

dane historyczne 30 Dodaj nową grupę 12 Dodaj nowy przyrząd 40, 42, 46 Drukowanie ustawień 21

Е

Ekran, menu 42 Eksport 16 Eksport zmierzonych wartości 23, 44 E-mail 23, 54 Ethernet 13 Export 44

G

Główny pasek menu 6 Gromadź/zapisz wartości 43 Grupa przyrządów 11–12, 43

Н

Hot Images 50

I

Interfejs obsługowy 6

J

język 10, 48

Κ

Kanały pomiarowe – wybór 30 Katalog 40, 43 Kolor kanału - zmiana 29 konfiguracja serwera 54 Konfiguracja trybu automatycznego 42 Kopiuj 15

L

lista przyrządów 9, 26, 40, 44 lista zdarzeń 33 logo firmy 50

Μ

modem 13, 40, 46

0

ochrona danych 5, 37 Odczyt przyrządu 22 Odczyt wartości chwilowych 23 Odczyt zgromadzonych danych 23 odczyt zmierzonych wartości 40 odczyt zmierzonych wartości za pomocą interfejsu/modemu 40 odczyt zmierzonych wartości za pomocą karty pamięci lub dyskietki 41 Opis przyrządu 22 Otwórz 8

Ρ

Pobieranie zmierzonych wartości 43 Podstawa czasu 30 Powiększenie (zoom) 36 Praca sieciowa 58 ograniczenia 58 procesy wsadowe 24 przenoszenie 14 przyrząd 40 Przyrząd 12

S

Serwis 47 sygnał akustyczny 49 Szukaj przyrząd 8

Т

TCP/IP 13 Test ustawień 54 Transmisja programu 45 Transmisja szeregowa za pomocą Ethernet TCP/IP 18 Transmisja szeregowa za pomocą modemu 18

U

Unit 42–43 Urządzenie 6 Ustawienia interfejsu 22 Ustawienia odczytu 40 Ustawienia programu 43 Utwórz grupę przyrządów 11

W

wartości chwilowe 26 Widok 9 wielodostęp do bazy danych 58 wizualizacja 5–6, 26 wskazanie słupkowe 26 Wybór przyrządu 48 wyświetlanie historycznych wartości pomiarowych 30 Wyświetlanie tabelaryczne 33 wyświetlanie wartości chwilowych 26 Wyświetlanie wartości mierzonych tylko z jednego przyrządu 30 Wyświetlanie wartości mierzonych z kilku przyrządów 34 wytnij/wklej 14

Ζ

Zabezpieczenie hasłem 52 Zapis ustawień na nośniku danych 20 Zapisywanie ustawień przyrządu 20 Zapisz ostatnio wyświetlaną rozpiętość czasu 50 zdarzenia 31 Zdjęcie 35 Zmiana języka 10, 48 Zmiana rozmiaru wykresu 38 zmień nazwę 14