BA 048R/09/a6/06.04 No.: 50074773

alpha-log

Betriebsanleitung Operating instructions Mise en service Istruzioni d'impiego Manual de Utilización Gebruiksaanwijzing







Farb-Hybridschreiber Betriebsanleitung (Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen) Gerätenummer:	Deutsch 1 34
Colour recorder Operating instructions (Please read before installing the unit) Unit number:	English 35 68
Enregistreur couleurs hybride Mise en service (A lire avant de mettre l'appareil en service) N° d'appareil:	Français 69102
Registratore a colori Istruzioni d'impiego (Leggere prima di installare l'unita') Numero di serie:	Italiano 103136
Registrador a color Instrucciones de operación (Por favor, leer antes de instalar la unidad) Número de unidad:	Español 137 170
Kleuren hybride schrijver Bediningsinstructies	Nederlands

(Lezen voor ingebruikname) Serienummer:.....

Inhaltsverzeichnis	Seite
 Allgemeines Transportschäden Das richtige Gerät ? Lieferumfang 	2 2 2 2
2. Typgerechte Verwendung / Sicherheitshinw.	3
 3. Montage/Inbetriebnahme / Parametrierung Einbau Umgebungsbedingungen Anschlußhinweise Anschlüsse / Klemmenplan Anbringung neuer Skalen Bedienung / Parametrierung / Schnittstelle Geräteeinstellungen / Bedienparameter 	4 5 5 6 7 7
 4. Handhabung im Betrieb Anzeige von Meßwerten / Zusatzinformationen Herausnehmen beschriebenen Papiers / Einspulen auf Knopfdruck Wechsel von Papier / Stiften / Druckkopf 	22 22 23 23 23 26
5. Störungen und Abhilfe	27
6. Technische Daten	30
7. Zubehör / Verbrauchsmaterial	34



1. Allgemeines

Transportschäden

Bitte informieren Sie den Spediteur und den Lieferanten

Das richtige Gerät ?

Vergleichen Sie bitte den Bestellcode auf dem Typenschild (am Gerät) mit dem auf dem Lieferschein.

Vollständiges Zubehör

Zusätzlich zum Gerät (mit Schraub-Steckklemmenblöcken für Netz- und Signalanschluß) sind im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Papierrolle, 58 m (im Gerät)
- 2 x Schraub-Befestigungsspangen
- diese Betriebsanleitung
- Lieferschein
- je nach Ausführung:
 - 1 (2) (3) (4) x Farbstift(e) bzw. 1 x Farbdruckkopf
 - 1 (2) (3) (4) x Satz Skalen-/Dimensionsaufkleber

Fehlende Teile bitte sofort beim Lieferanten anmahnen!

Bitte beachten Sie folgende Zeichen:

Hinweis:Ratschläge zur besseren InbetriebnahmeAchtung:Nichtbeachtung kann zum Defekt des
Gerätes oder Fehlfunktionen führen!Vorsicht:Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu
Personenschäden führen!

2. Typengerechte Verwendung/Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist für den Einbau in Schalttafeln und Schaltschränke bestimmt. Es erfüllt die Anforderung gemäß EN 61010-1/VDE 0411 Teil 1 und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Ein gefahrloser Betrieb ist nur sichergestellt, wenn die Hinweise und Warnvermerke dieser Betriebsanleitung beachtet werden.

- Der Betrieb des Gerätes ist nur im eingebauten Zustand zulässig.
- Einbau und Anschluß erfordern qualifiziertes Fachpersonal. Sorgen Sie bitte für Berührungsschutz und Anschluß nach den gültigen Sicherheitsbestimmungen.
- Die Schutzleiterverbindung ist vor allen anderen Verbindungen herzustellen. Bei Unterbrechung des Schutzleiters können Gefahren auftreten.
- Vergleichen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Übereinstimmung der Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild.
- Der gemischte Anschluß von Sicherheitskleinspannung und berührungsgefählicher Spannung an den Relais ist nicht zulässig.
- Sehen Sie bitte einen geeigneten Schalter oder Leistungsschalter in der Gebäudeinstallation vor. Dieser Schalter muß in der Nähe des Gerätes (leicht erreichbar) angebracht und als Trennvorrichtung gekennzeichnet sein.
- Für die Netzleitung ist ein Überstromschutzorgan (Nennstrom ≤ 10 A) erforderlich.
- Wenn anzunehmen ist, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist (z.B. bei sichtbaren Beschädigungen) setzen Sie bitte das Gerät unverzüglich außer Betrieb und sichem Sie es gegen unabsichtliche Inbetriebnahme.
- Reparaturen sind nur durch geschultes Kundendienstpersonal durchführbar.

Tischversion:

Der Netzstecker darf nur in eine Steckdose mit Schutzkontakt eingeführt werden. Die Schutzwirkung darf nicht durch eine Verlängerungsleitung ohne Schutzleiter aufgehoben werden. Relaisausgänge: U_{max} = 30 V_{eff} (AC) / 60V (DC)









3. Montage

3.1 Einbau

Sorgen Sie für einen Schalttafelausschnitt in der Größe 138⁺¹ mm x 138⁺¹ mm (nach DIN 43700). Die Einbautiefe des Gerätes beträgt ca. 215 mm.

① Schieben Sie das Gerät von vorne durch den Schalttafelausschnitt. Bitte beachten Sie, daß rechts vom Gerät ca. 15 cm Abstand zu Wänden oder hervorstehenden Teilen eingehalten wird (Papierwechsel). Zur Vermeidung von Wärmestaus empfehlen wir einen rückseitigen Abstand von ≥ 10 mm.



② Das Gerät waagrecht halten und die Befestigungsspangen in die Aussparungen einhängen (oben/unten oder links/rechts)

③ Die Schrauben der Befestigungsspangen gleichmäßig mit einem Schraubendreher anziehen.



Hinweis:

Eine weitere Abstützung ist nur bei sehr dünnen Schalttafelausführungen notwendig.

3.2 Umgebungsbedingungen:

Abstand zu starken magnetischen Feldern (vgl. technische Daten: Störfestigkeit). Umgebung gemäß Schutzart IP 54. Arbeitstemperaturbereich: 0...50 °C, max 75% rel. Feuchte ohne Betauung.

3.3 Serielles Bedienkabel für frontseitige RS232-Schnittstelle



3.4 Anschlußhinweise

Ist bei langen Signalleitungen mit energiereichen Transienten zu rechnen, empfehlen wir die Vorschaltung eines geeigneten Überspannungsschutzes (z.B. Phoenix Thermitrap).

Die Verwendung geschirmter Signalleitungen wird empfohlen bei:

- Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Meßbereiche < 1V.
- langen Anschlußleitungen im Umfeld von sehr starken HF-Störquellen < 20 MHz (z.B. Lang-/Mittel-/KW-Sender).
- Verwendung der seriellen Schnittstelle.

ø

3.5 Anschlüsse / Klemmenplan

Bitte "3.4 Anschlußhinweise" beachten.



3.6 Anbringung neuer Skalen

 Wählen Sie die passende Skala und die richtige Einheit von den im Zubehör enthaltenen Skalenaufkleber-Bögen.

Tip: Für Sondermeßbereiche können Sie die neutralen Skalen einfach selbst beschriften, indem Sie Zahlen nicht benutzter Skalen verwenden.



- 2. Kleben Sie den Einheitenaufkleber auf die Skala.
- 3. Nehmen Sie den Skalenträger aus der Halterung (mittig leicht nach vorne durchbiegen).
- 4. Ziehen Sie die Skalen vom Bogen ab und kleben Sie diese auf den Skalenträger.
- 5. Skalenträger wieder einsetzen. Fertig.



Anbringung von Skalenaufkleber

3.7 Anzeige / Tastenfunktionen

Mit den werkseitig eingestellten Parametern (Code. "0000") ist die Bedienung jederzeit möglich. Sie können auch eine 4-stellige Geheimzahl einstellen (s.Kap. "Grundeinstellungen"). Diese muß immer dann eingegeben werden, wenn Einstellungen per Tastatur verändert werden sollen, Schützt vor zufälliger oder willkürlicher Manipulation.

3.8 Werkseitige Einstellungen ändern

3.8.1 per Tastatur, hier am Beispiel "Vorschubgeschwindigkeit ändern"



3.8.2 Per Bedienschnittstelle (frontseitig, RS 232)

1. Installieren Sie die im Lieferumfang des Schnittstellenkabels RS 232 enthaltene PC-Software auf Ihrem Rechner.

2. Verbinden Sie die frontseitige Bedienschnittstelle mit der seriellen Schnittstelle Ihres PCs:

Stecken Sie den Klinkenstecker in die frontseitige Buchse, <u>bevor</u> Sie die Verbindung zu Ihrem PC (9pol., Sub-D) herstellen. Lösen der Verbindung in umgekehrter Reihenfolge.

(Schnittstellenkabel RS 232, Bestellnummer siehe "Lieferbares Zubehör", Steckerbelegung siehe "Anschlüsse").

Elektrostatische Entladungen auf die frontseitige Buchse sind zu vermeiden.

3. Rufen Sie das Bedienprogramm auf. Mit ihm können Sie Ihren Schreiber einfach parametrieren, sowie Geräteeinstellungen auf Festplatte speichern bzw. auf weitere Geräte übertragen.

arameter ändern		
Kanalparameter	Info	
Bezeichnung Kanal 1	Skallerung +000,0+100.0	
Eing.Signal 0-20mA linear	Zoom +000,0+100,0	
Registrier. ein	Filter 000,0 s	
Dimension %		
Kommaposit. XXXX		
√ 0K	tar > Cartick Unite	

Installieren, Aufruf der Bediensoftware





3.8.3 Per Systemschnittstelle (rückseitig, RS485, Option "Digital-I/O")

- 1.Installieren Sie die im Lieferumfang der Option "Digital-I/O" enthaltene PC-Software auf Ihrem Rechner.
- 2. Verbinden Sie die rückseitige Systemschnittstelle mit der seriellen Schnittstelle Ihres PCs (Steckerbelegung siehe "Anschlüsse").

3.Rufen Sie das Bedienprogramm auf.

Ø

Ø

Bitte beachten Sie bei Verwendung eines RS232 / RS485 Wandlers, daß dieser die automatische Umschaltung zwischen Senden und Empfangen unterstützt (z.B. W+T Typ 86000).



Rechner mit RS 485-Schnittstelle



Rechner mit RS 232-Schnittstelle und vorgeschaltetem Schnittstellenwandler RS 232/RS485. Bitte beachten Sie die Anschlußhinweise des Herstellers.



Die serielle Schnittstelle ist im Sinne der Sicherheitsnorm eine Meßgeräte-Schnittstelle. Keine Verbindung zur Ebene der Büro-Datenverarbeitung zulässig.

ø

3.9 Für Experten: Das Übertragungsprotokoll der Schnittstellen

Serielle Schnittstelle: RS232 oder RS485/RS 422

Datenbits: 7 Parität: even Stopbits: 1 Protokoll: SOH Geräteadresse STX Daten ETX BCC

Geräteadresse: '0"0'..'9"9 einstellbar per Bedienung

BCC: Exklusive Oder-Verknüpfung über alle Daten inklusive ETX. Bei falschen BCC antwortet der Schreiber mit NAK und geht dann in den Grundzustand "Warten auf SOH".

Beispiel:

ASCII: SOH 0 1 STX R 9 8 3 ETX BCC dezimal: 1 48 49 2 82 57 56 51 3 99 BCC = 82 XOR 57 XOR 56 XOR 51 XOR 3 = 99 (ASCII: c)

Bei allen anderen Übertragungsfehlern, (z.B. Parity-Error, Protokollfehler etc.) geht das Gerät in den Grundzustand "Warten auf SOH". Die Timeout-Zeit beim Empfang zwischen zwei Zeichen beträgt 1 Sekunde.

Der Schreiber arbeitet nur im Slave-Modus, d.h. er sendet Daten nur nach einem Befehl des Masters. Der Slave antwortet mit seiner eigenen Geräteadresse.

Die maximale Länge der Daten ist 41.

Der Zeichensatz des Gerätes: Der Zeichensatz ist der erweiterte ASCII-Zeichensatz des IBM-PC ohne Graphikzeichen:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k I m n o p q r s t u v w x y z ä ü ö Ä Ü Ö ß (deutsch) é è ê â æ ñ ó (Ausland) % / * + - , . : () ° ² I Anm.: I steht für Hoch 3

Übertragung der Zeichen >127 oder <32 innerhalb der Daten:

Aufteilung in 3 Bytes: DEL 4"High-Nibble" 4"Low Nibble" Beispiel: Zeichen 81h (=ü) übertragen wird 7Fh48h41h

Befehle

Befehle und Antworten werden zwischen ETX und STX gesendet.

READ-Befehl: R<Position>

Mit dem R-Befehl können Bedien- und Anzeigepositionen des Schreibers ausgelesen werden. Er antwortet mit einem Rückgabecode und der unteren Anzeigezeile der entsprechenden Position (16 Zeichen).

Rückgabecodes:

0..2:o.k.

- 3..6:Fehler, nur der Rückgabecode wird gesendet
- 0: Position kann editiert werden
- 1: Position kann "ausgelöst" werden (z.B. Pos. 114: Tabelle der Bedienparameter drucken)
- 2: Position kann nicht editiert werden
- 3: Position existiert nicht
- 4: Option für die Position nicht vorhanden
- 5: Position derzeit nicht benutzt
- 6: Position nicht erlaubt über serielle Schnittstelle (z.B. Pos. 115: grafischer Parameterausdruck)

Beispiel für den R-Befehl:

Auslesen der Momentanwerte:

Die Momentanwerte der Kanäle stehen in den Anzeigepositionen 0x0, wobei x die Kanalnummer ist (1..6). Der 4-stellige Momentanwert (plus Vorzeichen und Komma) steht am Anfang der Zeile gefolgt von einem Leerzeichen und der 5-stelligen Dimension.

Beispiel: +123,4 °C

Bei einem Leitungsbruch steht in der Anzeige: !Leitungsbruch Mit dem Ausrufezeichen kann sprachunabhängig ein Leitungsbruch erkannt werden.

Beispiel für Auslesen des Momentanwertes von Kanal 3 beim Gerät mit der Adresse 1:

Zum Schreiber: SOH 01 STX R030 ETX BCC Vom Schreiber: SOH 01 STX 2-, 1234 °C ETX BCC

Der Rückgabecode 0 kann nur dann auftreten, wenn die Bedienung über die serielle Schnittstelle eröffnet wurde (s. WRITE-Befehl).

WRITE-Befehl:

W<Position>

Mit dem W-Befehl können die Parameter einer Bedienposition geändert oder eine Bedienposition ausgelöst werden.

Um Bedienparameter zu ändern muss die Bedienung, analog zur Handbedienung durch Eingabe des Bediencodes, eröffnet werden. Die Bedienung kann nur dann per serielle Schnittstelle eröffnet werden, wenn die Bedienung nicht gerade per Handbedienung eröffnet ist.

Die Beendigung der Bedienung erfolgt durch serielle Eingabe des Bediencodes 0000.

Mit dem W-Kommando werden die ersten 15 Zeichen der unteren Anzeigezeile gesendet, so wie man sie per Handbedienung eingegeben hätte. Die Code-Eingabe erfolgt über die Bedienposition 001:

Zum Schreiber:	SOH 01 STX W001
Code:	7049 ETX BCC
Vom Schreiber:	SOH 01 STX 0 ETX BCC

Der Schreiber benötigt eigentlich nur die änderbaren Parameter an der richtigen Position. Deshalb wäre es auch möglich nur

SOH 01 STX W001 7049 ETX BCC zu senden.

er Skalierung von Kanal 1:
SOH 01 STX W215-
100,0+500,0 ETX BCC
SOH 01 STX 0 ETX BCC

Bei der Auslösung einer Bedienposition muß nur W und die Positionsnummer gesendet werden.

Rückgabecodes:

- 0..1: o.k.
- 2..8: Fehler, nur der Rückgabecode wird gesendet
- 0: Position kann nicht gesendet werden
- 1: Position kann "ausgelöst" werden (z.B. Pos. 114: Tabelle der Bedienparameter drucken)
- 2: Position kann nicht editiert werden
- 3: Position existiert nicht
- 4: Option für die Position nicht vorhanden
- 5: Position derzeit nicht benutzt
- 6: Position nicht erlaubt über serielle Schnittstelle (z.B. Pos. 115: grafischer Parameterausdruck)
- 7: unerlaubte Zeichen im Parameter (z.B. falscher Bediencode gesendet)
- 8: Parameter logisch falsch (z.B. untere Skalierung größer als obere)
- C: falsche Kalibrierung
- E: warten auf Enter (z.B. bei Laufbandanzeige)
- Busy (wird zurückgeschickt,wenn Parametertabelle gedruckt wird, oder der grafische Parameterausdruck läuft)

Message-Befehl

M<Message>

Es kann eine maximal 40 Zeichen lange Nachricht an den Schreiber geschickt werden.

Zum Schreiber: SOH 01 STX M Nachricht ETX BCC Vom Schreiber: SOH 01 STX 0 ETX BCC

Rückgabecodes:

0: Nachricht im Druckpuffer abgelegt

1: Druckpuffer voll (evtl. wegen Papierende)

3.10 Geräteeinstellungen / Bedienparameter

Die verschiedenen Geräteeinstellungen sind thematisch in Kapiteln zusammengefaßt. Dort sind sie - wie bei einem Schachbrett - in einer "Matrix" angeordnet (Zeilen und Spalten). Je nach Ausstattung des Gerätes sind nur die tatsächlich benötigten Kapitel bzw. Bedienpositionen sichtbar / einstellbar:

Kapitel	Einstellungen
1. Grundeinstellungen	= allgemeingültige Einstellungen (z. B. Vorschub, Datum / Uhrzeit etc.)
2. Kanalparameter	= meßstellenbezogene Einstellungen (z. B. Bezeichnung der Meßstelle, Eingangssignal)
3. Grenzwerte ³	= Grenzwerte und deren Funktionsweise einstellen
4. Meldetexte ¹	= frei einstellbare Texte, abdruckbar im Grenzwertfall oder / und durch ext. Ansteuerung
5. Digital-I/O ²	= Wirkung der Steuerein- bzwausgänge festlegen
6. Service	= Geräteabgleich / Testfunktionen

nur bei Option "Alphanumerik"

2 nur bei Option "Digital-I/O"

³ nur bei Option "Alphanumerik" und/oder "Digital-I/O"



Die rechte obere Ecke des Displays zeigt die dreistellige "Positionsnummer".

Erste Stelle: Nummer des Kapitels (z.B. 1xx = Grundeinstellungen),zweite Stelle: Zeile (bzw. Kanal), dritte Stelle: Spalte (bzw. Funktion).

Einstellungen Basisgerät: 1.Grundeinstellungen

110	Standard- Vorschub	Normale Papiertransportgeschwindigkeit
111	Grenzwert- Vorschub ¹	Vorschub im Grenzwertfall, größer als Standard- vorschub. Aktivierung siehe "3.9.3 Grenzwertüberwachung"
112	Externer Vorschub ²	Vorschubumschaltung durch den in Pos. 534 zugeordneten Steuereingang; solange dieser aktiviert ist, ist der externe Vorschub wirksam.

¹ nur bei Option "Alphanumerik" ² nur bei Option "Digital-I/O

120	Papierlänge	Länge des genutzten Papiers (wichtig, um während des Betriebs Rest-Papierlänge anzeigen zu können)
121	Gerätebez. ¹	10-stellig
122	Freigabecode	4-stellig, werkseitig: 0000, d. h. Änderung der Einstellungen ohne Code möglich. Individuellen Zahlencode einstellen: spätere Än- derung der Geräteeinstellungen ist nur noch nach Eingabe dieses Codes möglich. <i>Tip: Code notieren</i> <i>und für Unbefugte unzugänglich aufbewahren.</i>
123	Relais 1 meldet Fehlfunktion ²	schaltet bei Fehlfunktionen ("Störung") und / oder Papierende
124	Bediensprache	Je nach Geräteausführung: Deutsch - Englisch - Französisch - Niederländisch, od. Dänisch - Schwedisch - Deutsch - Englisch, od. Italienisch - Französisch - Deutsch - Englisch, od. Spanisch - US-Englisch - Deutsch - Französisch
125	Temperatureinheit	Grad Celsius (°C) / Grad Fahrenheit (°F)
130	Spitzen- registrierung ⁵	Ausgeschaltet: Die Punktfolge stellt die jeweiligen Meßwerte zum Zeitpunkt des Abdrucks dar Eingeschaltet: Die Aufzeichnung stellt die Signalschwankung zwischen aufeinanderfolgenden Punkten dar ("Hüllkurve")
131	Zeitversatz- kompensation ⁴	Eingeschaltet: Der am weitesten innenliegende, einen Meßwert aufzeichnende Stift, schreibt das Signal sofort. Die anderen Stifte schreiben ihre (zwischengespeicherten) Signale erst nach, wenn die zugehörige Uhrzeit mit der Position der Stift- spitze übereinstimmt. <i>Vorteil: die Dokumentation erfolgt zeitrichtig, ist leicht auswertbar</i> Ausgeschaltet: Alle Stifte reagieren sofort auf Signaländerungen. <i>Vorteil: schnelles Erkennen von Abläufen bei</i> <i>Wechselwirkungen zwischen Signalen</i>
132	Uhrzeitdruck ¹	eingeschaltet: zyklischer Abdruck alle 6 cm
133	Kanalinformation ¹ drucken	eingeschaltet: zyklischer Abdruck alle 6 cm; Kanalnummer, Kanalbezeichnung, Kanalmomentanwert, Kanalzoombereich
140	Datum ¹	Aktuelles Datum (TT.MM.JJ)
141	Uhrzeit ¹	Aktuelle Uhrzeit (hh:mm), 24-h Darstellung
142	Modus Normal- / Sommerzeitum- schaltung ¹	Aus: keine Berücksichtigung der Zeitumschaltungen, Einstellungen in Pos. 143 / 144 werden ignoriert Automatisch: Umschaltzeiten nach gültigen EU- Richtlinien, Anzeige in Pos.143 / 144 Manuell: Umschaltzeit in Pos. 143 / 144 einstellen

143	Umschaltung NZ/SN ¹	Umschaltzeitpunkt NZSZ (Uhrzeit +1h), Einstellung: TT.MM.JJ hh:mm
144	Umschaltung SZ/NZ ¹	Umschaltzeitpunkt SZNZ (Uhrzeit +1h), Einstellung: TT.MM.JJ hh:mm
150	Parametertabelle ¹	Abdruck der eingestellten Parameter zur Dokumentation der Geräteeinstellungen
151	Grafiksimulation	Simulation, wie der Schreibstreifen im realen Betrieb mit den eingestellten Parametern aussehen wird (Aufzeichnung mit erhöhter Vorschubgeschwindigkeit, die Eingangssignale werden simuliert).

3.10.2. Kanalparameter (x=1: Kanal 1, x=2: Kanal 2,)

2x0	Bezeichnung von Kanal x	Meßstellenbezeichnung, 13 stellig
2x1	Eingangssignal von Kanal x	links: Art des Eingangssignals wählen rechts: Nur bei Strom- / Spannungsmessung: linear: Standardeinstellung quadratische Signale werden für Anzeige / Registrierung geräteintern linearisiert (radiziert) Nur bei direktem Anschluß von Thermoelementen: intern °C / °F: methods: Gen durch Nutzung thermostatisierter Vergleichsmeßstellen (0, 20, 50, 60, 70, 80 °C) / (32, 68, 122, 140, 158, 176 °F) Nur bei Direktanschluß von Widerstands-thermometern: (°C / °F): Anzeige / Registrierung von Pt100/ 500/1000 bzw. Ni100 in °C / °F
2x2	Registrierung von Kanal x	aus: keine Erfassung / Grenzwertüberwachung / Anzeige der angeschlossenen Signale (z. B. während Wartungsarbeiten); werkseitige Einstellung: ein
2x3	Dimension	5-stellig, z.B. °C, bar,
2x4	Kommaposition	Anzahl der Vor- bzw. Nachkommastellen z.B.: XXX,X=drei Ziffern vor, eine nach dem Komma

 ¹ nur bei Option "Alphanumerik"
 ² nur bei Option "Digital-I/O"
 ³ nur bei Option "Alphanumerik" und/oder "Digital-I/O"
 ⁴ nur bei mehrkanaligen Linienschreibern wirksam
 ⁵ nur bei Punktschreibervariante

2x5	Skalierung	Angabe, welcher Meßbereich dem in Pos. 2x1 ausgewähltem Eingangssignal entspricht (Meßbereich des Sensors/Meßumformers)
2x6	Zoom	Interessierenden Teil aus dem skalierten Bereich herausgreifen (muß innerhalb des Skalierungs- bereiches sein). Dieser wird über die gesamte Schreibbreite dargestellt. Eingabe von bis (in physikalischen Einheiten: °C, bar,)
2x7	Filter	Werkseitige Einstellung: 000,0 s. Je mehr unerwünschte Störungen dem Meßsignal überlagert sind, desto höher sollte der Wert eingestellt werden (Schreibeinheiten reagieren dann träger auf Signaländerungen)
2x8	Kopie der Parameter von Kanal x auf einen anderen Kanal	Spart Tipparbeit bei ähnlichen Meßstellen. Im Zielkanal müssen nur noch Anpassungen durchgeführt werden. Achtung: auch die Grenzwerte ³ von Kanal x werden mit kopiert.
Anm.: Mit dem Punktdruckkanal (violett, Kanal 4) kann mit der		

Anm.: Mit dem Punktdruckkanal (violett, Kanal 4) kann mit der Linienschreiber-Ausführung ein sich langsam änderndes Signal

Weitere Einstellungen

(nur mit Optionen "Digital-I/O" bzw. "Alphanumerik"): 3.10.3 Grenzwertüberwachung⁴ (x = 1: Kanal 1, x = 2: Kanal 2,)

3x0	Grenzwert 1 GW1	Eingabe in eingestellter Dimension (s. Pos. 2x3)
3x1	Art/Wirkung GW1	<u>links:</u> Art: "unten" - Signal fällt unter GW1 "oben" - Signal überschreitet GW1 <u>rechts</u> Wirkung: Schnellerer Papiervorschub ¹ (s. Pos. 111) Aktivieren von Relais ² 1, 2, 3, 4 Abdruck von Text ¹ 01, 02 12 (eigestellt in Pos. 410 421)
3x2	Grenzwert 2 GW2	Eingabe in eingestellter Dimension (s. Pos. 2x3)
3x3	Art/Wirkung GW2	<u>links:</u> Art: "unten" - Signal fällt unter GW2 "oben" - Signal überschreitet GW2 <u>rechts</u> Wirkung: Schnellerer Papiervorschub ¹ (s. Pos. 111) Aktivieren von Relais ² 1, 2, 3, 4

3x3	(Fortsetzung)	Abdruck von Text ¹ 01, 02 12 (eingestellt in Pos.
		Zweipunkt ² : GW2 definiert den zweiten Schaltpunkt
	_	zugeordnete Wirkung von GW1 wieder deaktiviert.
	٩	befüllung:
		Pos. 3x0 / 3x1: GW 1 = 10 %, unten, Relais 1
		Pos. 3x2 / 3x3: GW 2 = 90 %, oben, Zweipunkt
		Unterschreitet das Signal 10 % wird Relais 1
		Tanks) Wenn das Signal 90 % erreicht hat wird
		Relais 1 wieder deaktiviert bis das Signal erneut
		10 % unterschreitet, usw
		Anmerkung: Die Funktion gilt entsprechend für die
		evtl. in Pos. 3x1 eingestellte Wirkung "Textabdruck"
		bzw. "Vorschubumschaltung"

3.10.4 Meldetexte¹

410	Meldetexte	15-stellig, frei einstellbar,
 421		Abdruck bei Grenzwertverletzung (s. Pos. 3x0 3x3) und / oder bei Aktivierung eines zugeordneten Steuereingangs ² (s. Pos 510 521)

3.10.5 Funktionen der Steuereingänge² / Betriebsart der Relaisausgänge²

Achtung: Den Steuereingängen können Funktionen zugeordnet werden. Sie sind High-aktiv, d. h. die beschriebene Wirkung erfolgt durch Ansteuerung des entsprechenden Eingangs mit 12...24 VDC.

510 521	Textabdruck ³	Abdruck des zugeordneten Meldetextes (s. Pos. 410 421)
530	Meßwerte	Abdruck der momentanen Meßwerte
531	Registrierung ³ fernsteuern	Registrierung mit den eingestellten Parametern. Ist dieser Eingang "High", d. h. angesteuert, ist die Signalaufzeichnung (Vorschub) ausgeschaltet. Grenzwerte werden weiter überwacht.
532	Datums- / Uhrzeit- abdruck ³	Abdruck von Datum und Uhrzeit
533	Parametrierung sperren ²	Parametrierung per Fronttastatur sperren. Ist dieser Eingang "High", d.h. angesteuert, ist eine Veränderung der Geräteeinstellung nicht möglich.

¹ nur bei Option "Alphanumerik" ² nur bei Option "Digital-I/O"

³ nur bei Kombination der Optionen "Alphanumerik" und "Digital-I/0"

534	Externer Vorschub ³	Aktivierung der in Pos. 112 gewählten Vorschubgeschwindigkeit
540 543	Betriebsart ² Relais	aktiv: schließt Relaiskontakte im nicht aktivierten Zustand geöffnet (bei Aktivierung: Schließerfunktion) aktiv: öffnet Relaiskontakte im nicht aktivierten Zustand geschlossen (bei Aktivierung/Netzausfall: Offnerfunktion)
550	Auswahl Schnittstelle ²	RS 232: frontseitige Bedienschnittstelle (z.B. mit Laptop) RS 485: rückseitige Systemschnittstelle <u>Hinweis:</u> Kommunikation ist jeweils nur mit einer der beiden (hier gewählten) Schnittstellen möglich
551	Einstellung der Geräteadresse ²	Nummer muß mit Einstellung des Rechner- Programmes übereinstimmen, sonst keine Verbindung

¹ nur bei Option "Alphanumerik"
 ² nur bei Option "Digital-I/O"
 ³ nur bei Kombination der Optionen "Alphanumerik" und "Digital-I/O"
 ⁴ nur bei Option "Alphanumerik" und/oder "Digital-I/O"

4. Handhabung im Betrieb

4.1 Anzeige von Meßwerten / Zusatzinformationen

Ihr neuer Schreiber mit Dual-Display-Konzept kombiniert die Vorteile von analoger Skalenanzeige und digitalem Klartextdisplay.

Wählen Sie im Normalbetrieb einfach mit \bigcirc den gewünschten Kanal:

0x0	Momentanwertanzeige von Kanal x (x=16, je nach Anzahl der Kanäle)	Permanente Darstellung mit Meßstellenbezeichnung und eingestellter Einheit (z.B. °C, bar,)
070	Anzeige der Momentan- werte aller aktivierten Kanäle	Zyklische Darstellung mit Meßstellenbe- zeichnung und eingestellter Einheit (z.B. °C, bar,)
080	Zeigerwert digital (nur Punktschreiber- Ausführung)	Digitale Anzeige des Kanals, der gerade vom Druckkopf auf der Skala zu sehen ist. Nur bis Vorschub 300 mm/h, sonst Anzeige wie in Pos. 070.
081	Rest-Papierlänge ("Papier-Längenzählwerk")	Verfügbarer Papiervorrat (wichtig: richtige Eingabe in "Pos. 120: Papierlänge" und Rücksetzung nach Papiereinlegen - siehe "4.3 Wechsel von Papier und Stiften")
090	Software-Version	Service-Information (bitte bei Fragen zum Gerät angeben)
091	Software-Optionscode	Service-Information (bitte bei Fragen zum Gerät angeben)
092	Gerätecode	Service-Information (bitte bei Fragen zum Gerät angeben)

4.2 Herausnehmen beschriebenen Papiers / Einspulen auf Knopfdruck

Ihr neuer Schreiber ermöglicht Ihnen einen schnellen Zugriff auf "die Entwicklungsgeschichte" Ihrer Meßstellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. (drücken, Papierauswurfklappe nach oben schwenken.
- 2.Beschriebenes Papier beidseitig greifen und gerade nach außen ziehen.
- 3.Alles Wichtige begutachtet ?
 G drücken. Das Papier wird automatisch wieder aufgewickelt und gespannt. Die Registrierung wird während dieser Zeit nicht beeinflußt.

4.3 Papierwechsel



C drücken (Aufwicklung Stop), Papierklappe nach oben schwenken.



Ziehen Sie den Einschub am Entriegelunsghebel bis zum Anschlag aus dem Tubus.



Klappen Sie die Schreibeinheit nach oben.



Schwenken Sie die Arretierung der Vorratsrolle nach hinten.



Klappen Sie die Bedieneinheit nach unten. Ziehen Sie die beiden Seitenscheiben der Aufwickelrolle gefühlvoll auseinander. Entnehmen Sie das beschriebene Papier. Stecken Sie die zwei Teile der Aufwickelrolle wieder zusammen.



Legen Sie die neue Rolle (mit Streifenanfang oben) in das Vorratsfach ein.



Danach Arretierung wieder nach vorne einrasten.



Greifen Sie von vorne den Streifenanfang und ziehen ihn über die Stachelwalze nach vorne, ohne die Transportperforation des Papiers zu beschädigen.



Fädeln Sie den Streifenanfang in den Schlitz der Aufwickelrolle.



Wickeln Sie 3-5 Umdrehungen Papier auf und legen Sie die Aufwickelrolle zurück in das Aufwickelfach.



Untere Klappe und Schreibeinheit durch zurückschwenken arretieren, Einschub in den Tubus zurückschieben.

 und
 3 Sekunden lang gleichzeitig drücken (Rückstellen des Papier-Längenzählwerks, Anzeige in Pos. 081). Fertig!



4.4 Stift- / Druckkopfwechsel

Achtung: Unverhältnismäßige Krafteinwirkung kann Teile der Schreibeinheiten / Stifte beschädigen!

4.4.1 Linienschreiber



(5) mindestens 3 sec. lang drücken. Die Stifte bewegen sich in die Parkposition. Ziehen Sie die Stifte an der Zeigerfahne (der Reihe nach von oben nach unten) aus der Stifthalterung.

Klappen Sie die Skalen nach oben.



0

Schieben Sie die neuen Stifte (beginnend mit dem unteren Stift) bis zum Einrasten in die Stifthalterungen.

(D) drücken. Fertig!

4.4.2 Punktschreiber

- Der Druckkopf bewegt sich in die Parkposition. Schwenken Sie den Skalenträger nach oben und ziehen Sie den Druckkopf aus seiner Halterung.
- Setzen Sie den neuen Druckkopf in die Halterung ein und klappen Sie den Skalenträger wieder zurück.
 (S) drücken. Fertig!

4.4.3 Uhrzeiteinstellung bei Schreibern ohne Option "Alphanumerik"

Drücken Sie die (C) so lange, bis der richtige Zeitpunkt auf dem Papier auf Höhe der innersten Stiftspitze ist.

Störung	Ursache	Abhilfe
Meldung "!Leitungs- bruch" im Display	Leitungsbruch bei 420 mA-Signal	Signalleitungen prüfen
Meldung "Stift Kx einlegen"	Lichtschranke erkennt, daß Stift fehlt	Stift einlegen
Signalaufzeichnung / -anzeige ungenau (außerhalb des definier- ten Bereichs)	Signalleitung zu lang	Pt100: 2-Leiter-Technik: auf max. 2-3 m kürzen; 3-Leiter-Technik verwenden; Meßumformer benutzen
	420 mA - Meßum- former, aber 020 mA eingestellt	420 mA für diesen Kanal eingeben (s. Kap. "Analogeingänge")
	Spannungseingang: induktive Einstrahlungen auf die Signalleitungen	Leitungen neu verlegen; falls möglich: Strom- signal verwenden; geschirmte Kabel benutzen
	Thermoelemente: falsche Vergleichsmeßstelle gewählt	umstellen in Kapitel "Analogeingänge"
	allgemeine Langzeitdrift der Analogschaltung	digitaler Abgleich

5. Störungen und Abhilfe

5.1. Justieren der Punktschreibeinheit

Schritt	Vorgang
1	 Bedienebene "Service" aus Hauptmenü wählen, dort Bedienposition 984 anwählen mit (E) bestätigen Servicecode 7049 eingeben Justage der P-Einheit in der Bedienposition 984 mit (E) bestätigen
2	 Punkteinheit auf 70 % justieren, Taste

5.2 Justieren der Linienschreibeinheit

Schritt	Vorgang
1	 Bedienebene "Service" aus Hauptmenü wählen Bedienposition 910 "Kanalabgleich aktivieren" mit (Ē) bestätigen Servicecode 7049 eingeben Bedienposition 910 nochmals mit (Ē) bestätigen (Anzeige: Kanalabgleich deaktivieren) Kanal anwählen Kanal 1: Position 926, Kanal 2: Position 936, Kanal 3: Position 946
2	 Kanal x: 70% justieren mit € bestätigen Kanal auf 70% justieren, die Taste ⊕ bewegt den Stift nach links, die Taste ⊕ nach rechts Justageende mit € bestätigen Bedienung beenden S drücken

Schritt	Vorgang
1	 Bedienebene "Service" aus dem Hauptmenü wählen Bedienposition 910 "Kanalabgleich aktivieren" mit (E) bestätigen Servicecode 7049 eingeben, mit (E) bestätigen Bedienposition 910 nochmals mit (E) bestätigen (Anzeige: Kanalabgleich deaktivieren)
2	Kanal anwählen mit
3	Kanal abgleichen - Displayvorgaben ausführen (z.B. 0 V anlegen /Ē) drücken) - mit ⊖ alle Abgleichstützpunkte anfahren und Werte speichern!
4	Bedienung beenden - ⊚-Taste drücken

5.3 Digitaler Abgleich der Analogeingänge

6. Technische Daten

Meßteil	Abtastzyklus	125 ms / Kanal
	Auflösung	12 Bit
	Genauigkeit	$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
	Meßbereiche	Spannung (max. 50 V): 01 V, 010 V, +/- 20 mV, +/- 50 mV, +/- 100 mV, +/- 200 mV, +/- 1 V, +/- 2 V, +/- 5 V, +/- 10 V, Eingangswiderstand >=1 MOhm
		Strom (max. 100 mA): 020 mA, 420 mA (Leitungsbruchüber- wachung <= 2 mA), +/- 400 μA, +/- 1 mA, +/- 2 mA, +/- 4 mA, +/- 20 mA, +/- 40 mA, Eingangswiderstand 50 Ohm (auf Rückwandplatine)
		Widerstandsthermometer (DIN43760/DIN IEC 751): Pt100, Pt500, Pt1000:-100+600 °C / -148+1112°F Pt100b: -20+120 °C / -4+248 °F Pt100c: -70+170 °C / -94+338 °F Ni100: -60+180 °C / -76+356 °F Anschluß in Zwei- oder Dreileitertechnik Meßstrom: ca. 1mA Leitungskompensation (Dreileitertechnik): <=50 Ohm
		Thermoelemente (DIN IEC 584): Typ B (Pt30Rh-Pt6Rh): 0+1820 °C / +32+3308 °F Typ J (Fe-CuNi)210+999,9 °C / -346+1832°F Typ K (NiCr-Ni): -200+1372 °C / 328+2502 °F Typ L (Fe-CuNi): -200+1300 °C / -328+1652 °F Typ N (NiCrSi-NiSi): -270+1300 °C / -454+2372 °F Typ R (Pt13Rh-Pt): -50+1800 °C / -58+3272 °F Typ S (Pt10Rh-Pt): 0+1800 °C / -454+723 °F Typ U (Cu-CuNi): -270 +400 °C / -454+723 °F Typ U (Cu-CuNi): -200 +600 °C / -328+1112 °F Vergleichsmeßstellen (DIN IEC 584) wählbar: interne Kompensation der Klemmentemperatur (zus. max. Fehler: +/ 1,5 K), oder extern: 0 °C, 20 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C / 32 °F, 68 °F, 122°F, 140 °F, 158 °F, 176 °F Leitungsbrucherkennung: > ca. 50 KOhm, Aufzeichnung am unteren Schreibrand
	Max. zul. Potential- differenz	Kanal-Kanal: DC 60 V, AC 60 Vp (nur Sicherheitskleinspannung)
	Dämpfung	Zeitkonstante einstellbar: 0999,9 Sekunden, System-Grunddämpfung: vernachlässigbar

Einfluß- effekte	Klima	Nach IEC 654-1: B2 Arbeitstemperatur: 0+50 °C Lagertemperatur: -20+70 °C Rel. Luftfeuchte: 1075 % max. Wassergehalt: 0,02 kg / kg trockene Luft Registrierpapier: nach DIN 16234
	Mechanische Einflüsse	Geprüft nach Einsatzklasse V.S.1 nach IEC 654-3: v<3 mm/s, 1 <f<150 hz<="" td=""></f<150>
	Störfestigkeit	Nach NAMUR-Empfehlung NE 21: - ESD (elektrost. Entladung): IEC 801-2: Schärfegrad 3 (6/8 kV) - Elektromagn. Störfelder: IEC 801-3: Schärfegrad 3 (10 V/m)* - Burst (schnelle trans. Störgrößen): IEC 801-4: Schärfegrad 3 (2 kV) - Surge: IEC 801-5: 2 kV asym./1kV sym. - HF-leitungsgeführt: IEC 801-6: 10 V * - Netzunterbrechungen: <= 20 ms * = zusätzliche Meßabweichung ≤ 2 %
	Serienstör- spannungs- unterdrückung	40 dB bei Meßbereichsumfang/10 (50 Hz/60 Hz +/- 0,5 Hz), nicht bei Widerstandsmessung
	Gleichtaktstör- spannungs- unterdrückung	80 dB bei 60 Vp (50/60 Hz)
	Funkschutz	nach EN 55022: Klasse A

Regi- strierteil	Schreibsystem	Schrittmotorgesteuerter Antrieb mit berührungslosem Servosystem für Stifte und Druckkopf Einstellzeit <= 2sec., Auflösung = 0,1 mm, Tote Zone (Linienschreiber) <= 0,2 mm Schaltbare Zeitversatzkompensation (Linienschreiber) Aufzeichnung durch 1 bis 4 austauschbare Stifte oder 6 Kammer-Druckkopf mit formamidfreien Tinten.
		Farbzuordnung Liniensystem: Kanal 1: blau, Kanal 2: rot, Kanal 3: grün, Tintenkapazität: ca. 600 Meter (Ref.bed.) Alphanumerikstift (Kanal 4): violett, Tintenkapazität: 1 Mio. Punkte Farbzuordnung Punktdruckkopf: Kanal 1: violett, Kanal 2: rot, Kanal 3: schwarz, Kanal 4: grün, Kanal 5: blau, Kanal 6: braun, Tintenkapazität: 1 Mio. Punkte/Farbe (unter Ref.bed.)

	Papier / -transport	Schreibrolle DIN 16230 - 120 - 64 - 10,5 - 56 - 34 g/m ² Vorschubarten: Standard - Ereignis (grenzwertgesteuert) Extern (mit Option "Digital-I/O" während Kontaktanschluß an Steuereingang) Jeweils wählbar: 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 600 mm/h, max. Vorschubabweichung 150 ppm
	Kanalkennung	Farbige Signalkurven; bei Option "Alphanumerik": Zyklischer Abdruck von Kanalbezeichnung und gewählten Zoombereich
	Darstellungs- bereich / Zoom je Kanal	Sichtbare Diagrammlänge: ca. 60mm Zoom: Skalierter Signalbereich (in physik. Einheit) in Schritten von 0,1 % wählbar

Option "Digital- I/O"	4 Steuerein- gänge	Nach DIN 19240 Eingangswiderstand: ca. 10 kOhm Logisch "0" entspricht -3 V+5 V, Aktivierung mit logisch "1" (entspr. +12+30V, Dauer >20 ms, Prellzeit <5 ms) Wählbare Funktionen: Sperrung der frontseitigen Parametrierung; Zus. Funktionen nur mit Option "Alphanumerik": Abdruck von Datum / Uhrzeit, Momentanwerten, Meldetexten, Vorschubumschaltung, Registrierung Stop;
	Interne Hilfs- spannung	24 V _{DC} , max. 25 mA
	4 Relaisaus- gänge	Schließer (per Bedienung als Öffner parametrierbar) 250 V, 3 A; Tischversion: U _{max} = 30 V _{eff} (AC) / 60V (DC)
	Systemschnitt- stelle RS 485 (rückseitig)	Leitungslänge max. 1000 m, Geräteadresse einstellbar
Option Alpha- numerik	Echtzeituhr	Akkufreie Pufferung (GoldCap) bei Netzausfall, mind. 50 h, Sommer- / Normalzeitautomatik
	Textabdrucke	Datum und Uhrzeit, Meßstellenbezeichnung, Gerätebezeichnung, Momentanwerte, Dimensionen, Zoombereich, Vorschubgeschwindigkeit, 12 einstell- bare Meldetexte (je 15 Zeichen), Grenzwertverletzungen, Vorschubumschaltung, Netzunterbrechungszeitpunkte (ein/aus)

Anzeige	Anzeige	Dual-Display-Konzept: Skalenzeiger und 2x16 stellige digitale LC-Anzeige Skalen: 91 wechselbare Skalen (bedruckt und neutral) und 186 Dimensionsaufkleber; neutrale Skalen, beschriftbar LC-Anzeige: Klartextdarstellung, Bediensprachen Deutsch-Englisch-Französisch-Holländisch- Italienisch -Amerikanisch-Spanisch-Dänisch- Schwedisch wählbar
---------	---------	---

Bedie- nung	Bedien- elemente	Dual-Setup: Wahlweise Bedienung von vorne über 6 Bedientasten im Dialog mit dem integrierten Display, oder Geräteeinstellung per PC-Software über frontseitige serielle Schnittstelle RS232. Fernparametrierung mit Option "Digital-I/O" über rückseitig montierte serielle Schnittstelle RS485

Netzteil	Spannungs- bereiche/Sicher ung	Niederspannungsnetzteil (Sicherung: 500 mA, träge): 90250 V _{AC} 50/60 Hz, max. 20 VA Kleinspannungsnetzteil (Sicherung: 1,6 A träge): 1830 V _{DC/AC} 50/60 Hz, max. 20 VA
	Elektrische Sicherheit	IEC 1010-1 / EN 61010 Umgebung < 2000 m Höhe über N.N.

Gehäuse	Ausführung/ Gewicht	Edelstahl V2A, für Schalttafeleinbau (240 mm), Frontrahmenmaß 144x144 mm, Einbautiefe 215 mm, Befestigung mit zwei Befestigungsspangen (im Lieferumfang) Gesamtgewicht: 4 kg
	Fronttüre	Metallrahmen mit Gummilippen-Dichtung, Schutzart IP 54 nach IEC 529/EN 60029, Glas-Sichtfenster
	Gebrauchs- lage	90° +/- 10° ohne Einschränkung 90° +/- 30° mit Einschränkung im Schreibverhalten
	Anschlüsse	Verpolungssichere Schraub-Steckklemmenblöcke, Drahtquerschnitt max, 2,5 mm ²

Technische Änderungen vorbehalten!

7. Lieferbares Zubehör / Verbrauchsmaterial

(Für Bestellungen sprechen Sie bitte Ihren Lieferanten an)

Verbindungskabel für frontseitige Bedienschnittstelle RS 232

(für Parametrierung per PC, incl. PC-Bediensoftware) Kabel, ca. 1 m: 9-pol., Sub-D (Kupplung) \leftrightarrow 3,5 mm Klinkenstecker (Stereo) Bestell-Nr.: RSA10A-VK

Papier

Papierrolle für Varianten ohne Option "Alphanumerik" (mit Uhrzeitaufdruck):

	5 mm/h	10 mm/h	20 mm/h	60 mm/h	120 mm/h	240 mm/h	300 mm/h	600 mm/h
58 m	50074253	50074260	50074276	50074277	50074278	50074279	50074280	50074281

Papierrolle für Varianten mit Option "Alphanumerik" (ohne Uhrzeitaufdruck):

	nutzbar für alle Vorschubbereiche (0 mm/h bis 600 mm/h)	
58 m	500 74247	

Mindestabnahme: je 5 Rollen

Farbstifte / Farbdruckkopf

Stift blau	(Linienschreiber, Kanal 1)	Best.Nr. 50073115
Stift rot	(Linienschreiber, Kanal 2)	Best.Nr. 50073116
Stift grün	(Linienschreiber, Kanal 3)	Best.Nr. 50073117
Stift violett	(Linienschreiber, Text-/Punktkanal)	Best.Nr. 50074032
6-Farben-D	ruckkopf (6-Kanal Punktschreiber)	Best.Nr. 50073913

Schraub-Steckklemmenblöcke:

Klemmen für Spannungsversorgung (3-pol.)	Best.Nr. 50074308
Klemmen für Analogeingänge (4-pol. je Kanal)	Best.Nr. 50074315
Klemmen für Digital-I/O (Option)	Best.Nr. 50074314
(8-pol., Steuereingänge oder Relais)	

Skalenaufkleber

01 bis 0900, 0100 bis 09000, Blankoskale	en Best.Nr. 50074546
--	----------------------
Farb-Hybridschreiber Betriebsanleitung (Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen) Gerätenummer:	Deutsch 1 34
--	--------------------
Colour recorder Operating instructions (Please read before installing the unit) Unit number:	English 35 68
Enregistreur couleurs hybride Mise en service (A lire avant de mettre l'appareil en service) N° d'appareil:	Français 69102
Registratore a colori Istruzioni d'impiego (Leggere prima di installare l'unita') Numero di serie	Italiano 103136
Registrador a color	

Instrucciones de operación

(Por favor, leer antes de instalar la unidad) Número de unidad:.....

Kleuren hybride schrijver

Bediningsinstructies (Lezen voor ingebruikname) Serienummer:..... 137 ... 170

Nederlands 171 ... 204

Contents	Page
 General Transport damage The correct unit Complete delivery 	35
2. Correct use and safety notes	37
 3. Installation/connection/setting up Mechanical installation Ambient conditions Connection hint Connections terminal layout Changing scales Operating/setting up/interface Unit settings/operating parameters 	38 39 39 40 41 41 50
 4. Handling in operation Measured value display/additional information Removing used paper/ push button paper wind up Changing paper/pens/printhead 	56 56 57 57 57
5. Faults and cures	61
6. Technical data	64
7. Accessories / consumables	68



1. General

Transport damage

Please inform both the shipping agent and your supplier

The correct unit

Please compare the order code on the legend plate (on the unit) with that on the delivery note.

Complete delivery of accessories

In addition to the unit (with plug in screw terminal blocks for power and signal connection) the following should be contained in the delivery:

- 1 x 58 m paper roll (fitted in the unit)
- 2 x jack screws for panel mounting
- Delivery note

Dependent on the model:

- 1 (2) (3) (4) x colour pen(s) or 1 x colour print head
- 1 (2) (3) (4) x sets of adhesive scale/engineering unit sheets

Please inform your supplier immediately if anything is missing.

Please take note of the following characters:

- Hint: Hints for better installation
- Attention: Ignoring this note can lead to damage of the device or faulty operation.
- **Danger:** Ignoring this warning can lead to personal injury.

2. Correct use / Safety notes

This unit is meant for panel and cabinet installation. It complies with the safety requirements to EN 61 010 - 1 / VDE 0411 Part 1 and has left our works in perfect and safe condition. Safe operation can only be guaranteed if all hints and warning notes in these operating instructioins are heeded.

- The unit is only to operated in an installed condition
- Installation and connection must only be done by skilled and qualified personnel. Please take care of any required access protection.
- Always connect the earth protection cable before attempting to connect any other cables.
- Before installation please compare the supply voltage with that on the legend plate.
- A power isolator must be installed within reach of the unit. It must also be marked as isolator.
- A power fuse of \leq 10 A should be installed.
- If it is assumed that the unit cannot be safely operated it must be immediately taken out of operation and secured against unintentional use.
- Repairs must only be done by trained service personnel

Desk top version:

The power plug may only be connected to a socket with an integrated earth protection point. This earth protection must not be broken even when operating using an extension lead. Relay outputs: $U_{max} = 30V_{eff}$ (AC) / 60 V (DC)











∕!∖



3. Mechanical installation

3.1 Installation

Prepare the required panel cutout: size 138^{+1} mm x 138^{+1} mm (to DIN 43700). The unit depth is approx. 215 mm.

① Push the unit through the front of the panel cutout. Please make sure that there is at least 15 mm space between the right hand edge of the cutout and walls or other protruding components/items (paper change). In order to avoid overheating we recommend a rear spacing of >= 10 mm



⁽²⁾ Hold the unit horizontally and fix the jackscrews into their respective slots (top/bottom or left/right).

③ Tighten the jackscrews evenly using a screwdriver.



Hint:

Further support is only required if the panel material is very thin.

ø

3.2 Ambient conditions:

Distance the units from strong magnetic fields (check technical data: interference protection). Surrounding protection to classification IP 54. Ambient temperature range: 0...50 °C, max 75% relative humidity without condensation.

3.3 Serial operating cable for front mounted RS232 interface



3.4 Connection hint:

Should there be a possibility of high energy transients on the mains cable then it is recommended that an overvoltage protector be connected.

Screened signal cables are recommended on the following:

- RTDs, thermocouples, ranges < 1 V
- Long cable runs in the vicinity of strong HF interference sources < 20 MHz (eg. long/medium and FM transmitters)
- When using serial interfaces.

0

3.5 Connections / terminal layout

Please take note of "3.4 Connection hint".



\$

3.6 Changing scales

- 1.Select the scale required from the adhesive scale sheet. In the delivery there are always 2 sheets per channel.
- Tip: For special ranges you can use the neutral blank scales and write the required ranges on these.
- 2.Stick the required engineering units onto the scale.
- 3.Remove the scale carrier from its retainer (bend slightly from the middle).
- 4.Remove the scale from the sheet and stick it onto the scale carrier.
- 5.Return the scale carrier to its retainer.



3.7 Display / push button functions

Unit operation is possible with the works settings (operating code 0000). You can however set up your own 4 digit security code (see chapter "Basic settings"). This code must always be entered when parameters are to be changed using the front panel push buttons. The code protects against accidental or intentional manipulation.

3.8 Changing works settings

3.8.1 Using push buttons (eg. operating language)



3.8.2 Setting up using the operating interface (front mounted, RS 232)

1. Install the PC software delivered with the RS232 interface cable onto your computer.

2. Connect the front mounted operating interface with your computer. Use the RS232 interface cable. Before connecting the 9 pin plug to your PC, first connect the stereo plug into the socket on the recorder. When disconnecting follow this instruction in reverse order.

(Order code can be found in the chapter "Accessories". Connections can be found on page 40, "Connections / terminal layout").

Avoid electrostatic discharge at the front mounted socket.

3. Call up the operating programme. Using this programme you can easily set up your recorder, save the parameters on hard drive or transmit these to other recorders.

Channel 1		
Identifier Channel 1	Scale +000,0+100,0	
In signal 0-20mA linear	Zoom +000,0+100,0	
Recording on	Filter 000,0 s	
Eng. units %		
Dec. point		

Operating software



0	
a	
v	

3.8.3 Using system interface (rear panel mounted RS485, "Digital-I/O" option)

1. Install the PC software delivered with the RS232 interface cable onto your computer.

2. Connect the rear mounted system interface with your computer. (For connections see "Connections" in this chapter).

3. Call up the operating programme.



Please make shure that the RS232 / RS485 convertor supports automatic switching between transmitting and receiving (e.g. W+T type 86000).





Computer with RS485 interface



Computer with RS232 interface and RS232/RS485 convertor connected to a number of units in a series loop. Pleas take note of the manufacturers connection instructions for the convertor. The serial interface is produced as an intrumentation interface. Connection to the level of office data handling is not permitted.

0

3.9 The transmission protocol of the interfaces

Serial interface: RS232 or RS485/RS 422

Data bits:	7
Parity:	even
Stop bits:	1
Protocol:	SOH unit address STX data ETX BCC

Unit address: '0"0'..'9"9 presettable in the unit

BCC: Exclusive OR combination of all data including ETX. On wrong or faulty BCC the unit answers with a NAK and returns to its basic condition "Wait for SOH".

Example:

ASCII:	SOH 0 1 STX R 9 8 3 ETX BCC
decimal:	1 48 49 2 82 57 56 51 3 99
BCC =	82 XOR 57 XOR 56 XOR 51 XOR 3 = 99
(ASCII: c)	

The unit also returns to its base condition "Wait for SOH" on all other transmission faults, (eg. Parity error, protocol error etc.). The receive "Time out" time between two characters is one second.

The recorder only operates in slave mode, this means it only transmits data on command from the master. The slave answers with its own unit address.

Maximum data length is 41.

The character set:

The character set consists of an expanded IBM PC ASCII character set without graphic characters:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ü ö Ä Ü Ö ß (German) é è ê â æ ñ ó (others) % /* + -, .: () ° ² l Note: l equals cubed

Transmission of characters >127 or <32 within the data:

Divided into 3 Bytes: DEL 4"High-Nibble" 4"Low Nibble" Example: Character 81h (=ü) 7Fh48h41h is transmitted.

Commands

Commands and replies are transmitted between ETX and STX.

READ command:

R<address>

Using the R command operating and display addresses within the recorder can be read off. The recorder answers with an answer code and the lower display line of the respective address (16 characters).

Answer codes:

0..2:o.k.

- 3..6:Fault, only answer code will be transmitted
- 0: Address can be edited
- 1: Address can be released (eg. address 114: Print operation parameter table)
- 2: Address cannot be edited
- 3: Address does not exist
- 4: Option within this address not available
- 5: Address not used at the moment
- 6: Address cannot be operated using the serial link (eg. Address 115: Graphic parameter printout)

R command example:

Read out instantaneous values: Individual channel instantaneous values can be found in the display address 0x0 where x = the channel number (1 ... 6). The 4 digit instantaneous value (plus prefix and decimal point) is at the beginning of the line followed by a space and a 5 character engineering unit.

Example: +123,4 °C

If there is a break in the cable (open circuit) the display indicates: !Open circuit An open circuit can be identified, independent of language, by means of the exclamation mark.

Example of a 3 channel instantaneous value read out from a unit with identifier 1:

To the recorder: SOH 01 STX R030 ETX BCC From the rec.: SOH 01 STX 2-, 1234 °C ETX BCC

Answer code 0 can only appear when serial interface operation is opened (see WRITE command).

WRITE command:

W<address>

Using the W command parameters within an address can be changed or an address can be released.

In order to change a parameter both operation and manual setting up must be opened using the release code. Serial interface operation can only be done if the recorder is not being operated manually (release code open).

Ending operation is done by entering the code 0000.

The first 15 characters on the lower line of the display are transmitted when using the W command. These characters are the same that might have been set up manually. Code input is in address 001:

To the recorder:	SOH 01 STX W001
Code:	7049 ETX BCC
From the recorder:	SOH 01 STX 0 ETX BCC

The recorder only needs the changeable parameter in the right address. This means it could be possible to only transmit:

SOH 01 STX W001 7049 ETX BCC

Example for changing the range of channel 1:

To the recorder:	SOH 01 STX W215-
	100,0+500,0 ETX BCC
From the recorder:	SOH 01 STX 0 ETX BCC

Only W and the address number be sent in order to release an address.

Answer codes:

- 0..1: o.k.
- 2..8: Fault, only answer code will be transmitted
- 0: Address cannot be transmitted
- 1: Address can be released (eg. address 114: Print operation parameter table)
- 2: Address cannot be edited
- 3: Address does not exist
- 4: Option within this address not available
- 5: Address not used at the moment
- 6: Address cannot be operated using the serial link (eg. Address 115: Graphic parameter printout)
- 7: Not allowed characters in the parameters (eg. wrong release code transmitted)
- 8: Parameter logically wrong (eg. lower range point higher in value than high range point)
- C: Wrong calibration
- E: Waiting for Enter (eg. continuous running display)
- B: Busy [is transmitted when parameter table is being printed or the graphic parameter printout (simulation) is active].

Message command

M<Message>

A 40 characters message can be transmitted to the recorder.

To the recorder: SOH 01 STX M message ETX BCC From the recorder: SOH 01 STX 0 ETX BCC

Answer codes:

- 0: Message saved in print buffer
- 1: Print buffer full (e.g. Paper end)

3.10 Unit settings / operating parameters

Individual unit settings are combined in various chapters according to the subject matter. Here they are allocated to a position on a grid or matrix (lines and columns). Only those lines or columns available for the recorder type and model to be operated are visible and settable.

Chapter	Settings
1. Basic settings	 General settings for all channels (eg. language, paper feed rate, date/time etc.)
2. Channel parameters	= Measurement point specific settings (eg. measurement point identifier, input signal)
3. Limit settings ³	= Setting limit set points and their function
4. Event text ¹	 Presettable text, to be printed on limit infringement and/or by external control inputs
5. Digital I/O ²	= Preset the control inputs and outputs
6. Service	= Unit calibration / test functions

¹ Available only with "Alphanumeric" option"

² Available only with "Digital I/O" option"

³ Available only with "Alphanumeric" and/or "Digital I/O" option



The top right corner of the display shows a three digit "Address number".

First digit: Chapter number (eg. 1xx = Basic settings) Second digit: Line (eg. Channel) Third digit: Column (eg. Function).

3.10.1 Basic unit settings: Basic settings

110	Standard paper feed rate	Normal paper speed
111	Limit paper feed rate ¹	Paper speed on limit infringement, always faster than the standard. To activate see "3 Limit settings"
112	External paper feed rate ²	Paper speed change due to control input allocated in address 534. The external paper feed rate is active as long as the input is active.

¹ Available only with "Alphanumeric" option

² Available only with "Digital I/O" option

120	Paper length	Length of paper used (important so that the remaining paper can be displayed during operation).
121	Unit identifier ¹	10 characters
122	Security release code	4 digit, works setting: 0000, this means changes possible without security code. Set individual code in numbers: Further setting up changes are only possible after entering this code. <i>Tip: Note the code and store out of reach from</i> <i>unauthorised personnel</i>
123	Fault function onto relay 1 ²	Switches on error function (fault) and / or paper end.
124	Operating language	Dependent on unit type: German - English - French - Dutch, or Danish - Swedish - German - English, or Italian - French - German - English or, Spanish - US-English - German - French
125	Temperature units	Degrees Celsius (°C) / Degrees Fahrenheit (°F)
130	Peak value recording ⁵	Switched off: The dot trace shows the measured value at the time of the plot. Switched on: The plot shows signal variations that occurred between plotted dots. ("Envelope curve")
131	Time offset compensation ⁴	Switched on: The pen at the innermost position traces the incoming signal instantaneously. The other pens only trace their respective signals (stored in an intermediate memory) when the corresponding time is in line with the pen tip. Advantage: The documentation is in real time and therefore easily read. Switched off: All pens react instantaneously to their respective incoming signal changes. Advantage: Fast recognition of sequences on dependency between signals.
132	Time printout ¹	Switched on: Cyclic printout every 6 cm
133	Channel information printout ¹	Switched on: Cyclic printout every 6 cm. Channel number, channel identifier, channel instantaneous value, channel zoom area
140	Date ¹	Actual date (DD.MM.YY)
141	Time ¹	Actual time (hh:mm), 24 h clock (military)
142	Normal / summer time change mode ¹	Off: No summer / normal time changeover, settings in addresses Pos. 143 / 144 are ignored Automatic: Changeover to valid EU recommendations, display in addresses 143 / 144 Manual: Changeover times set up in addresses 143 / 144

143	NT/ST ¹ change	Changeover time NTST (time - 1h), Settings: DD.MM.YY hh:mm
144	ST/NT ¹ change	Changeover STNT (time +1 h), Settings: DD.MM.YY hh:mm
150	Parameter table ¹	Printout of the preset parameters. Useful for documenting the recorder settings
151	Graphic simulation	Simulation of how the recorder chart will look with the preset parameters. The plot operates with a high paper feed rate and the input signals are simulated.

3.10.2 Channel parameter (x=1: Channel 1, x=2: Channel 2,)

2x0	Channel x identifier	Measurement point identifier, 13 characters
2x1	Channel x input signal	Left: Select type of signal <u>Right:</u> Only on current / voltage measurements: Linear: Standard setting Squared: The square root is extracted from the input signal and then displayed and recorded. Only on direct connection of thermocouples: Intern °C / °F: Cold junction compensation done by measuring the temperature at the terminals Extern x°C / °F: Cold junction co using external comparison measurement points (0, 20, 50, 60, 70, 80 °C) / (32, 68, 122, 140, 158, 176 °F) Only on direct connection of RTDs: (°C / °F): Display and recording of Pt100/ 500/1000 or Ni100 in °C / °F
2x2	Channel x recording	Off: No recording / limit monitoring / display of connected signal (eg. can be used during maintenance work); works setting is ON.
2x3	Engineering units	5 character, eg. °C, bar,
2x4	Decimal point	selection of the number of digits before or after the decimal point eg.: XXX,X=three digits before the decimal point and one after.

¹ Available only with "Alphanumeric" option ² Available only with "Digital I/O" option ³ Available only with "Alphanumeric" and/or "Digital I/O" option ⁴ Functions only on a multichannel line recorder ⁵ Only for a dotting recorder.

2x5	Scale	Input for the scale to be given to the input signal selected in address 2x1. Thermocouples and RTDs have preset scales. (Measurement range of the sensor/transmitter)
2x6	Zoom	Magnifying the selected part of the input scale (has to be within the scaling area). This will be recorded over the full width of the strip chart paper. Input from to (in engineering units: °C, bar,)
2x7	Filter	Works settings: 000,0 s. The more unwanted interference is on the input signal the higher the value should be set. (The plot modules then react slower on the change on the input signal).
2x8	Copy the parameter from channel x to another channel	Reduces programming time if measurement points are similar in configuration. Only fine settings need to be done on the target channel. Attention: The limit values set in ³ are also copied from channel x.

Note: Using the plot channel (violet, channel 4) on a line strip chart recorder slow changing signals can be recorded in the form of a dotted trace. Further settings (only when using the options: "Digital I/O" or "Alphanumerics"):

3.10.3 Limit monitoring ⁴	' (x = 1: Channel 1, x = 2: Channel 2,	.)
--------------------------------------	---	----

3x0	Limit 1 LV1	Set point input in preset engineering units (see. address 2x3)
3x1	Type/action LV1	Left: Type: "Lower" - Signal falls below LV1 "Upper" - Signal goes above LV1 <u>Right</u> : Action: Fast paper feed rate ¹ (see address 111) Activate relay ² 1, 2, 3, 4 Printout text ¹ 01, 02 12 (Set in addresses 410 421)
3x2	Limit 2 GW2	Set point input in preset engineering units (see. address 2x3)
3x3	Type/action LV2	Left: Type: "Lower" - Signal falls below LV2 "Upper" - Signal goes above LV2 <u>Right</u> : Action: Fast paper feed rate ¹ (see address 111) Activate relay ² 1, 2, 3, 4 Printout text ¹ 01, 02 12 (Set in addresses 410 421)

Ø

3x3	(continued)	Ø	Two point ² : LV2 defines the second switch point (LV1 the first). The action taken on LV1 is deactivated. <u>Example</u> : Control a pump filling a water tank: Addr. $3x0 / 3x1$: LV 1 = 10 %, lower, relay 1 Addr. $3x2 / 3x3$: LV 2 = 90 %, upper, two point If the signal goes below 10 % relay 1 switches (eg. Tank refill pump). When the signal reaches 90 % relay 1 is switched off until the signal goes below 10 % again. <u>Note</u> : This function is also valid if "text printout" or "frad rist chapage" has hear actin address 2x1
			Addi. 3x2 / 3x3. LV 2 = 90 %, upper, two point If the signal goes below 10 % relay 1 switches (eg. Tank refill pump). When the signal reaches 90 % relay 1 is switched off until the signal goes below 10 % again. <u>Note</u> : This function is also valid if "text printout" or "feed rate change" has been set in address 3x1.

3.10.4. Event text ¹

410	Event text lines	15 presettable characters,
 421		Printout on limit infringement (see addresses 3x0 3x3) and / or on activating one of the allocated control inputs ² (see addresses 510 521)

3.10.5. Control input ² function / Relay output ² operating mode

Attention: Various functions can be allocated to the control inputs. They are high active. This means the described action is initiated by connecting the respective input with 12 ... 24 VDC.

510 521	Text printout ³	Printout of the allocated event text line. (see addresses 410 421)
530	Measured values	Printout of the instantaneous measured value
531	Recording ³ remote control	Recording with preset parameters. If this input is "high", meaning active, then the signal trace (feed rate) is switched off. Limits continue to be monitored.
532	Date / time printout ³	Printout of date and time
533	Release parameter setting up ²	Setting up parameters from the front push buttons possible. If this input is "high" then it is not possible to change the recorder settings.

¹ Available only with "Alphanumeric" option ² Available only with "Digital I/O" option ³ Available only with a combination of "Alphanumeric" and "Digital I/0" options

⁴ Available only with "Alphanumeric" and/or "Digital I/O" option

534	External feed rate ³	Activate the feed rate set in address 112.
540 543	Relay operating mode ²	Active: Closes Relay contact open in not active condition (closes when active) Active: Opens Relay contact closed in not active condition (opens when active/power failure).
550	Select interface ²	RS 232: Front mounted operating interface (eg. with a Laptop) RS 485: Rear panel mounted system interface <u>Hint:</u> Communication is only possible with one of these interfaces (selected in this address).
551	Setting up recorder address ²	The number must be the same as that used in the computer programme. If not there will be no connection made.

¹ Available only with "Alphanumeric" option
 ² Available only with "Digital I/O" option
 ³ Available only with a combination of "Alphanumeric" and "Digital I/O" options
 ⁴ Available only with "Alphanumeric" and/or "Digital I/O option

4. Handling in operation

4.1 Display of measured values / additional information

Your new recorder has a dual display concept combining the advantages of analogue scaled displays and digital text display.

In normal operation select the required channel by operating the push button:

0x0	Instantaneous value display of channel x (x=16, dependent on number of channels in the recorder)	Permanent display including measurement point identifier and preset engineeing units (eg. °C, bar,)
070	Instantaneous value display of all active channels	Scrolled display including measurement point identifier and preset engineeing units (eg. °C, bar,)
080	Digital pointer value (only on dotting recorder)	Digital display of the channel that can be seen on the scale from the print head. Only up to a feed rate of 300 mm/h, otherwise display as in address 070.
081	Rest paper length ("Paper length counter")	How much paper reserve is available (Condition for this is that the input in address 120 "Paper length" and reset on return of paper, see "4.3 Changing paper and pens").
090	Software version	Service information (please always transmit when questions arise)
091	Software option code	Service information (please always transmit when questions arise)
092	Unit code	Service information (please always transmit when questions arise)

4.2 Removing used paper / rewind using the push button

The recorder gives quick and easy access to the "history" of the measurement points recorded.

- 1. Push (), lift paper flap upwards.
- 2. Grip used paper by both margins and pull outwards.

3. Now you can read off the "history". Push (). The paper is now automatically rewound and tensioned. recording is not interrupted or influenced during this operation.

4.3 Changing paper



Push () (stop wind-up), lift paper flap upwards



Pull the chassis using the release handle until the stop is reached.



Open the plot module by lifting the front.



Hinge the paper reserve stop arm backwards.



Lower the operation module. Remove the used paper and wind up spool. Pull the spool gently apart. Remove the used paper. Refit the two components of the paper wind up spool.



Place a new paper roll (with paper lead facing upwards) into the paper reserve compartment.



Replace the paper reserve stop



Pull the paper over the toothed axle without damaging the transport holes in the paper margins.



Feed the paper start through the slot in the wind up spool.



Wind up about 3-5 turns of paper and replace the wind up spool into the wind up compartment behind the operating module.



Replace the lower flap and plot module to their original positions and push the chassis back into the casing.

Push (2) and (2) simultaneously for 3 seconds (resets the paper length counter, display in address 081).



4.4 Pen / print head change

Attention: Excessive force can damage components within the plot modules and pens !

4.4.1 Line strip chart recorder



Push (b) for at least 3 sec. The pens move to the park position. Pull the pen out of the holder using the pointer arrow head. If more than one pen is to be changed start from the top and work down. Hinge the scale carrier upwards.



0

Push the new pen (starting with the lowest) into the holder until it clicks into position.

Push 🖄.

4.4.2 Dotting recorder

- Push (b) for at least 3 sec. The print head moves to the park position. Hinge the scale carrier upwards and pull the printhead out of the holder.
- Push the new printhead into the holder and replace the scale carrier to its original position.
- Push 🖾.

4.4.3 Setting time on recorders without the "Alphanumeric" option

Push B as long as needed until the correct time is lined up with the tip of the rear pen.

5. Faults and cures

Fault	Reason	Cure
Message "!Open circuit" in the display	Cable open circuit when using a 420 mA-signal	Check signal connections and cabling
Signal recording / - display inaccurate (outside the defined range)	Signal cable too long	Pt100: 2 wire system: shorten to max 2-3 m; use 3 wire system; use amplifiers
	420 mA transmitter, but 020 mA set up	Set up 420 mA for this channel (see chapter "Analogue inputs")
	Voltage input: inductive interference on the cables	Re-lay cables; if possible use a current signal; use screened cable.
	Thermocouples: Incorrect cold junction compensation selected	Change settings see chapter "Analogue inputs"
	General long term drift of the analogue circuit.	Digital calibration

5.1. Adjusting the dotting module

Step	To do
1	Select operation level "Service" from main menu, then select address 984. - Acknowledge selection with (E). - Enter service code "7049" - Acknowledge selection of address 984 again using (E).
2	 Adjust dotting module to 70 %. Push button ⊕ moves the print head left, push button ⊕ moves the print head right Acknowledge adjustment end with €. Operate to return to start position.

5.2 Adjust line recorder plot module

Step	To do
1	Select operation level "Service" from main menu, then select address 910 "Channel calibration activate". - Acknowledge selection with (Ē). - Enter service code "7049" - Acknowledge selection of address 910 again using (Ē) (Display shows: Channel cal. deactivate). Select channel - Select channel with Channel 1: Address 926, Channel 2: Address 936, Channel 3: Address 946
2	 Channel x: 70% adjust Acknowledge with (E). Adjust channel to 70 %. Push button moves the pen left, push button moves the pen right Acknowledge adjustment end with (E). Operate (S) to return to start position.

Step	To do
1	Select operation level "Service" from main menu, then select address 910 "Channel calibration activate". - Acknowledge selection with (E). - Enter service code "7049" - Acknowledge selection of address 910 again using (E)
2	Select channel - Select channel with - Channel 1: 920 925 Channel 2: 930 935
3	Calibrate channel - Follow the display commands (eg. connect 0 V/ push \textcircled{E}) - Using \bigcirc go to all calibration points and store values !
4	End operation - Operate 🕲

6. Technical data

Meas.	Scan cycle	125 ms/channel
system	Resolution	12 Bit
	Accuracy	Base accuracy: +/- 0.25 % FSD Warm up time: > ¹ / ₂ h Temperature drift: +/- 0.25 % FSD
	Measurement range	Voltage (max. 50 V): 01 V, 010 V, +/- 20 mV, +/- 50 mV, +/-100 mV, +/-200 mV, +/- 1 V, +/- 2 V, +/-5 V, +/- 10 V, Input impedance =1 MOhm
		Current (max. 100mA): 020 mA, 420 mA (cable open circuit monitor <=2mA) Input impedance 50 Ohm (on rear panel circuit board)
		RTD (DIN 43760 / DIN IEC 751): Pt100, Pt500, Pt1000:-100+600 °C / -148+1112°F Pt100b: -20+120°C / -4 +248 °F Pt100c: -70+170°C / -94 +338 °F Ni100: -60+180°C / -76 +356 °F Connection to either two or three wire systems Measurement current approx. 1mA Cable compensation (three wire version): <=50 Ohm
		Thermo couples (DIN IEC 584): Type B (Pt30Rh-Pt6Rh): 0+1820°C / +32+3308°F Type J (Fe-CuNi): -210+1200°C / -346+1832°F Type K (NiCr-Ni): -200+1372°C / 328+2502°F Type L (Fe-CuNi): -200+1300°C / -328+1652°F Type N (NiCrSi-NiSi):-270+1300°C / -454+2372°F Type R (Pt13Rh-Pt): -50+1800°C / -454+2372°F Type S (Pt10Rh-Pt): 0+1800°C / -454+723°F Type U (Cu-CuNi): -270+ 400°C / -454+723°F Type U (Cu-CuNi): -200+ 600°C / -328+1112°F Compensation points (DIN IEC 584) selectable: Internal compensation of the terminal temperature (additional max. error: +/- 1,5 K), or external: 0°C, 20°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C / 32°F, 68°F, 122°F, 140°F, 158°F, 176°F Cable open circuit monitor (DIN IEC 584): >approx. 50 kOhm, Plot on lower chart margin.
	Max. allowable potential difference	Channel to channel: DC 60 V, AC 60 Vp (only safe low voltages)
	Damping	Presettable time constant: 0999.9 seconds, System base damping: Can be ignored

Influence effects	Climatic	To IEC 654-1:B2 Operating temperature: Storage temperature:- Rel. humidity: max. water content: Recording paper:	0+50 °C 20+70 °C 075 %, 0.02 kg / kg dry air To DIN 16234		
	Mechanical effects	Tested to class V.S.1 to IEC 654-3: v <3 mm/s, 1< f<150 Hz:			
	EMC / immunity	To NAMUR recommendation NE 21: - ESD (electrostatic discharge): IEC 801-2: level 3 (6/8 kV) - Electromagnetic fields: IEC 801-3: level 3 (10 V/m) * - Burst (electrical fast transient): IEC 801-4: level 3 (2 kV) - Surge: IEC 801-5: 2kV asym. / 1kV sym. - HF discharge: IEC 801-6: 10 V * - Power failures: <=20 ms * = additional measuring tolerance $\leq 2 \%$			
	Normal mode noise rejection	40 dB at input range/10 (50 Hz / 60 Hz +/-0.5 Hz), not on resistance measurement			
	Common mode noise rejection	80 dB at 60 Vp (50/60 Hz)			
	RF protection	To EN 55022: Class A			

module system for pens and print head Response time <=2 seconds, resolution = 0.1 mm, Dead band (line recorder) <=0.2 mm Switchable time offset compensation (line recorder) Recording using 1 to 4 exchangeable pens or 6 chamber print head with formamide free ink Colour sequence line plot system: Channel 1: blue, channel 2: red, channel 3: green, Ink capacity: approx. 600 metres (under reference conditions) Alphanumeric pen (channel 4): violet, Ink capacity: 1 million dots Colour sequence dotting print head: Channel 1: violet, channel 2: red, channel 3: black, channel 4: green, channel 5: blue, channel 6: brown, Tank capacity: 1 million dots per colour (under ref. conditions)

	Paper / transport	Roll paper DIN16230 - 120 - 64 - 10,5 - 56 - 34 g/m ² Feed types: Standard, event (limit controlled), external (with option "Digital I/O"): on contact closure at control input All presettable to: 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 600 mm/h, max. feed tolerance 150 ppm
	Channel identifier	Coloured signal traces; on option "Alphanumeric printout": Cyclic printout of channel identifier and selected zoom range
	Plot range / zoom per channel	Visible diagram length: approx. 60 mm Zoom: Scaled signal range (in engineering units), selectable in steps of 0.1 %

"Digital I/O" option	4 Control inputs	To DIN 19240: Input resistance approx.10 kOhm Logic "0" equals -3+5V. Activate with logic "1" (equals +12+30V, Length > 20 ms, Bounce time < 5ms) Selectable functions: Lock front panel setting up Additional functions only with option "Alphanumeric printout": Printout of date / time, instantaneous values, event text, Feed rate change, recorder stop
	4 relay outputs	Closing contact (can be set up as opening contact) 250V, 3A Desk top version: U _{max} = 30V _{eff} (AC) / 60V (DC)
	Internal aux. voltage	24 V _{DC} , max. 25 mA
	System inter- face RS 485 (rear panel)	Cable length max. 1000 m Presettable unit address
"Alpha- numeric" option	Real time clock	Battery free buffer (Gold Cap) on power failure at least 50 h Summer/normal time compensation
	Text printout	Date and time, measurement point identifier, unit identifier, instantaneous values, engineering units, zoom area, feed rates, 12 programmable event text lines (each with 15 characters), limit infringements, paper feed rate changes, power failure times (on/off)

Display	Display	Dual display concept: Scale display and 2x16 character digital LC display Scales: 91 exchangeable adhesive scales (printed and neutral) and 186 engineering units; neutral scales, writable LC display: Text indication Operating languages: Selectable dependent on type of unit.
---------	---------	---

Operating elements	Operating elements	Dual set up: Selectable operation from the unit front by either 6 operating push buttons in dialogue with the integrated display, or unit setting up using PC software via front mounted serial RS232 interface. Remote setting up using option "Digital I/O" via rear
		panel mounted serial RS485 system interface

Power supply	Power supplies/ Primary fuses	Normal voltage supply (Fuse: 500 mA, slow blow): AC 90250V _{AC} / 50/60 Hz, max. 15 VA Low voltage supply (Fuse: 1,6 A slow blow): 1830 V _{DC/AC} / 50/60 Hz, max. 15 VA				
	Electrical safety	IEC 1010-1 / EN 61010 Environment < 2000 m altitude				

Housing	Model/ weight	Stainless steel V2A, for panel mounting (2 40 mm), Front bezel: 144x144 mm, Installation depth: 215 mm. Fixed with two jack screws (delivered). Total weight: 4 kg
	Front door	Metal frame with rubber gasket, protection class IP 54 to IEC 529 / EN 60029, glass viewing window
Operational angle		90° +/- 10° without limitation 90° +/- 30° with limitation on recording
	Connections	Keyed screw plug in terminal strips, Wire cross section max. 2.5 mm ²

Technical alterations reserved

7. Accessories / consumables

(If you wish to order please contact your supplier)

Connection cable for the front mounted RS232 operating interface

(For setting up the recorder using a PC. Delivery includes PC operating software)

Cable, approx. 1 m: 9 pole, Sub-D (connector) $\leftrightarrow 3{,}5$ mm stereo plug Order No.: RSA10A-VK

Paper

Paper roll for models without "Alphanumeric" option (with time print):

	5 mm/h	10 mm/h	20 mm/h	60 mm/h	120 mm/h	240 mm/h	300 mm/h	600 mm/h
58 m	50074253	50074260	50074276	50074277	50074278	50074279	50074280	50074281

Paper roll for models with "Alphanumeric" option (without time print):

	Usable for all paper feed rates (0 mm/h to 600 mm/h)
58 m	50074247

Minimum order quantity: 5 rolls of either

Colour pens / colour printhead

Blue pen	(line recorder, channel 1)	Order No. 50073115
Red pen	(line recorder, channel 2)	Order No. 50073116
Green pen	(line recorder, channel 3)	Order No. 50073117
Violet pen	(line recorder, text/dotting channel)	Order No. 50074032
6 colour print	head (6 channel dotting recorder)	Order No. 50073913
Plug on scre	ew terminal blocks:	
Terminals for	mains power supply (3 pole)	Order No. 50074308
Terminals for	Analogue inputs (4 pole per channel)	Order No. 50074315
Terminals for	Digital I/O (option)	Order No. 50074314
(8 pole, contr	ol inputs or relays)	
Scale sticke	rs	
01 to 0900	, 0100 to 09000, Blank scales	Order No. 50074546

Farb-Hybridschreiber	
Betriebsanleitung (Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen)	
Gerätenummer:	
Colour recorder Operating instructions	English
(Please read before installing the unit) Unit number:	35 68
Enregistreur couleurs hybride	
Mise en service (A lire avant de mettre l'appareil en service)	Français 69 102
N° d'appareil:	
Registratore a colori Istruzioni d'impiego	Italiano
(Leggere prima di installare l'unita') Numero di serie:	103 136
Registrador a color	
Instrucciones de operación (Por favor, leer antes de instalar la unidad)	Español 137170
Número de unidad:	
Kleuren hybride schrijver Bediningsinstructies	Nederlands

Dealningsinstructies(Lezen voor ingebruikname)Serienummer:.....

Sommaire	Page
 Généralités Dommages dûs au transport Appareil adéquat Ensemble livré 	70
2. Conseils de sécurité	71
 3. Montage / Mise en service / Configuration Installation Conditions environnantes Conseils de raccordement Plan de bornes Raccordements (alimentation, entrées/sorties, interfaces) 	72 73 73 74 75
- Nouvelles échelles - Commande/Configuration/Interface - Réglages/Paramètres de service	75 75 84
 4. Utilisation Affichage de valeurs mesurées/Informations complémentaires 	90 90
 Extraction du papier imprimé/Rebobinage par activation d'une touche Remplacement de papier/feutres/tête d'impression 	91 94
5. Défauts et remèdes	95
6. Caractéristiques techniques	98
7. Accessoires/Consommables	102



1. Généralités

Dommages dûs au transport

Veuillez en informer immédiatement le transporteur et le fournisseur.

Appareil adéquat ?

Comparez le code sur la plaque signalétique (sur l'appareil) avec celui sur le bulletin de livraison.

Accessoires complets

Font partie de l'ensemble livré, en plus de l'appareil proprement dit (avec borniers à visser pour raccordement de l'alimentation et du signal) :

- 1 x rouleau de papier 58 m (dans l'appareil)

- 2 x broches de fixation
- la présente mise en service
- le bulletin de livraison
- et selon l'exécution :

- 1 (2) (3) (4) x feutre(s) couleur ou 1 x tête d'impression couleurs

 - 1 (2) (3) (4) x échelles/autocollants gradués N'hésitez pas à demander les pièces manquantes à votre fournisseur.
Veuillez prêter attention aux symboles suivants :

Remarque :Conseils pour une mise en service simplifiée

- Attention : Un non respect peut entrainer un défaut ou un dysfonctionnement de l'appareil !
- Danger : Un non respect peut entrainer des dommages corporels

2. Utilisation conforme / conseils de sécurité

Cette série d'appareils est destinée à être montée en tableaux et armoires électriques. Elle satisfait aux exigences selon : EN 61010-1/VDE 0411 partie 1 et a quitté nos établissemments dans un état technique irréprochable.

Afin de la conserver dans cet état et de garantir ainsi un fonctionnement sans risque pour l'utilisatuer, celui-ci devra se conformer aux conseils et directives donnés dans la présente notice de mise en service

- Les appareils ne doivent être utilisés qu'après montage (sauf pour modèle de table).
- La liaison entre le fil de terre et la terre doit être effectuée avant tout autre raccordement. Toute interruption de la terre peut rendre l'appareil dangereux.
- Le montage et le raccordement ne doivent être effectuées que par un personnel qualifié. Veiller à une protection adéquate.
- Avant la mise en service, comparer la tension de raccordement avec les indications sur la plaque signalétique.
- Prévoir une séparation de réseau à proximité de l'appareil. Ce séparateur doit être facile d'accès et bien repéré.
- Prévoir un fusible < 10 A côté installation.
- S'il est à prévoir qu'un fonctionnement sans danger ne peut plus être assuré (par ex.. en cas de dommages visibles), mettre l'appareil immédiatement hors service et le protéger contre toute utilisation intempestive.
- Les réparatioons ne doivent être effectuées que par un personnel de service après-vente formé à cet effet.

Version de table

Le connecteur de réseau ne doit être embroché que dans une prise comprenant une broche de terre. La protection ne doit pas être supprimée par l'emploi d'un câble prolongateur. Sorties relais: $U_{max} = 30V_{eff}$ (AC) / 60V (DC)











3. Montage

3.1 Installation

Prévoir une découpe d'armoire d'env. 138 + 1 mm x 138 + 1 mm (selon DIN 43700). La profondeur de l'appareil est d'env. 215 mm.

① Insérer l'appareil par l'avant à travers la découpe. Veiller à avoir à droite de l'appareil un écart de 15 cm par rapport aux parois ou aux éléments saillants (remplacement du papier). Pour éviter les accumulations de chaleur, nous recommandons un écart à l'arrière ≥ 10 mm



② Tenir l'appareil horizontalement et accrocher les broches de fixation dans les encoches prévues (en bas/en haut ou gauche/droite).

③ Serrer régulièrement à l'aide d'un tournevis les vis des broches de fixation.



Remarque : Un support supplémentaire est uniquement nécessaire en cas de parois d'armoire très minces.

ø

3.2 Conditions environnantes :

Distance par rapport à des champs magnétiques puissants : voir caractéristiques techniques "Résistance aux parasites" Environnement selon protection IP 54 Gamme de température de travail : 0...50°C

Humidité rel. 75% sans condensation.

3.3 Câble sériel pour interface RS 232 en face avant



3.4 Conseils de raccoredement :

Si, dans le cas de câbles de longueur importante, il faut s'attendre à des transitoires énergétiques, nous recommandons l'installation d'une protection appropriée contre les surtensions (par ex. Phoenix Thermitrap).

L'utilisation de câbles de signal blindés est recommandée dans les cas suivants:

- thermorésistances, thermocouples, gammes de mesure < 1 V
- câbles de liaison longs à proximité de sources HF puissantes < 20 MHz (par ex. ondes courtes/moyennes)
- utilisation de l'interface sérielle



3.5 Raccordements / Bornes

Tenir compte de "3.4 Conseils de raccordement"



3.6 Mise en place de nouvelles échelles

1. Sélectionner l'échelle correspondante et l'unité adéquate dans les échelles fournies en accessoires.

Conseil : Pour des gammes de mesure spéciales il est possible de coller des échelles neutres et de les annoter vous-même en employant les chiffres d'échelles inutilisées.

2. Coller les adhésifs des unités sur l'échelle

3. Sortir le support d'échelle de son logement (exercer une légère pression vers l'avant, au milieu)

- 4. Coller l'échelle sur son support
- 5. Remettre le support en place



Mise en place d'échelles autocollantes.

3.7 Affichage / Fonction des touches

Une utilisation est possible à tout moment grâce aux paramètres réglés en usine (code "0000"). Il est également possible de régler un code secret à 4 chiffres (voir section "Réglages de base"). Celui-ci doit être entré lorsque vous souhaitez modifier des réglages au moyen du clavier. Une protection contre toute manipulation intempestive ou volontaire est ainsi assurée.



3.8 Modifications des réglages usine

3.8.1 Par le clavier (par ex. langue de travail)



Configuration par l'interface de commande (RS 232 en face avant)

1. Installer le logiciel livré avec le câble de liaison RS 232 sur votre PC.

2. Relier l'interface en face avant avec l'interface sérielle de votre PC.

Embrocher le connecteur dans la prise en face frontalle avant de réaliser la liaison avec votre PC (9broches, Sub-D). Déconnecter dans l'ordre inverse,

(câble d'interface RS 232, réf. de commande voir "Accessoires", occupation de broches voir "Raccordements").

Les décharges électrostatiques sur la prise en face avant sont à éviter.

3. Charger le programme d'exploitation. Il vous permet de configurer simplement votre enregistreur, de mémoriser les réglages sur votre disque dur ou les transmettre vers d'autres appareils.

Voie 1		
désignation Canal 1	Echelle +000,0+100,0	
Entr.signal 0-20mA linéaire	Zoom +000,0+100,0	
Enregistr. on	Filtre 000,0 s	
Unité %		
Point déci. XXXX		

Installation, interrogation du logiciel de commande





3.8.3 Par l'interface système (en face arrière, RS485, option "entrées/sorties digitales")

1. Installer le logiciel livré avec l'option "entrées/sorties digitales" sur votre PC.

2. Relier l'interface système en face arrière avec l'interface sérielle de votre PC (Occupation de broches voir "Raccordements").

3. Charger le programme d'exploitation.

Ø

Ø

Veuillez s'assurer que le convertisseur RS232/RS485 supporte une commutation automatique entre la transmission et la réception (par exemple type 86000 de W+T).



Calculateur avec interface RS485



Calculateur avec interface RS232 et inverseur RS232 / RS485. Tenir compte des conseils de raccordement du fabricant.

L'interface sérielle constitue une interface d'appareil de mesure conformément à la norme de sécurité. Aucune liaison avec du matériel de bureautique n'est admissible.



3.9 Pour experts : le protocole de transmission des interfaces

Interface sérielle : RS 232 ou RS 485/RS 422

Bit de données : 7 Parité : paire Bit d'arrêt : 1 Protocole : SOH adresse d'appareil STX données ETX BCC Adresse d'appareil : '0"0'..'9"9 réglable BCC : liaison OU exclusif pour toutes les données y compris ETX. En cas de BCC erroné, l'enregistreur répond par NAK et passe alors à l'état de base "Attendre SOH".

Exemple : ASCII: SOH 0 1 STX R 9 8 3 ETX BCC décimal: 1 48 49 2 82 57 56 51 3 99 BCC = 82 XOR 57 XOR 56 XOR 51 XOR 3 = 99 (ASCII: c)

Pour toutes les autres erreurs de transmission (par ex. erreur de parité, erreur de protocole) l'appareil passe à l'état de base "attendre SOH". Le temps timeout entre deux caractères est de 1 seconde.

L'enregistreur ne travaille qu'en mode esclave c'est à dire il envoie des données seulement après un ordre du maitre. L'esclave répond avec sa propre adresse d'appareil.

La longueur max. des données est de 41.

Ensemble de caractères de l'appareil : L'ensemble de caractères est le jeu ASCII étendu du PC IBM sans signes graphiques :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k I m n o p q r s t u v w x y z ä ü ö Ä Ü Ö ß (allemand) é è ê â æ ñ ó (autres) % /* +-,.:() °² I Remarque: I signifie exposant 3

Transmission des signes > 127 ou < 32 à l'intérieur des données :

Répartition en 3 bytes: DEL 4 "high nibble" 4 "low nibble" Exemple : caractère 81 h (= ü) : on transmet 7Fh48h41h

Commandes

Les commandes et réponses sont envoyées entre ETX et STX.

Commande READ : position R

Avec la commande R il est possible de lire les positions de commande et d'affichage de l'enregistreur. Il répond par un code retour et la ligne d'affichage inférieure de la position correspondante (16 caractères).

Codes retour :

0..2:OK

- 3..6:Erreur, seul le code retour est envoyé
- 0: Position peut être éditée
- 1: Position peut être déclenchée (par ex. Pos. 114: impression du tableau des paramètres de configuration)
- 2: Position ne peut pas être éditée
- 3: Position n'existe pas
- 4: Option pour la position inexistante
- 5: Position actuellement non utilisée
- Position non autorisée via l'interface sérielle (par ex. pos. 115 : impression graphique de paramètres)

Exemple pour la commande R :

Lecture des valeurs momentanées Les valeurs momentanées des voies se trouvent aux positions d'affichage 0x0, x étant le numéro de voie (1..6). La valeur momentanée à 4 chiffres (plus signe et virgule) se trouve au début de la ligne, suivie d'un blanc et de la grandeur à 5 chiffres.

Exemple : +123,4 °C

En cas de rupture de ligne, on lit dans l'affichage: !Rupture de ligne Grâce au point d'exclamation, on peut reconnaitre sans connaissance de la langue une rupture de ligne. Exemple pour la lecture de la valeur momentanée de la voie 3 pour l'appareil avec adresse 1 : vers l'enregistreur : SOH 01 STX R030 ETX BCC de l'enregistreur : SOH 01 STX 2-,1234 °C ETX BCC Le code retour 0 ne peut se produire que lorsque la commande a été déverrouillée par le biais de l'interface sérielle (voir commande WRITE).

Commande WRITE : position W

Avec la commande W il est possible de modifier ou de déclencher une position de commande.

Pour modifier un paramètre, il faut déverrouiller la commande - comme en mode manuel - par l'entrée d'un code. La commande ne pourra être déverrouillée par le biais de l'interface sérielle que si elle ne vient pas juste d'être déverrouillée par commande manuelle.

La fin de la commande est réalisée par l'entrée sérielle du code 0000.

Avec la commande W on envoie les 15 premiers caractères de la ligne inférieure d'affichage, comme on les aurait entrés manuellement. L'entrée du code se fait via la position 001.

Vers l'enregistreur:	SOH 01 STX W001
	Code: 7049 ETX BCC
De l'enregistreur:	SOH 01 STX 0 ETX BCC

Il ne faut en fait à l'enregistreur que les paramètres modifiables à la bonne position. Aussi il serait envisageable de n'envoyer que:

SOH 01 STX W001 7049 ETX BCC

Exemple pour les modifications d'échelle sur la voie 1 Vers l'enregistreur: SOH 01 STX W215-100.0..+500.0 ETX BCC

De l'enregistreur: SOH 01 STX 0 ETX BCC

Lors du déclenchement d'une position de commande il suffit d'envoyer W et le numéro de la position.

Codes retour :

- 0..1: OK
- 2..8: Erreur, seul le code retour est envoyé
- 0: Position ne peut pas être envoyée
- 1: Position peut être déclenchée (par ex. Pos: 114: impression du tableau des paramètres de configuration)
- 2: Position ne peut pas être éditée
- Position n'existe pas
- 4: Option pour la position inexistante
- 5: Position actuellement non utilisée
- Position non autorisée via l'interface sérielle (par ex. pos. 115 : impression graphique de paramètres)
- 7: Caractères défendus dans le paramètre (par ex. mauvais code envoyé)
- 8: Paramètre logiquement faux (par ex. échelle inférieure plus grande que la supérieure)
- C : mauvais étalonnage
- E : en attente de Enter (par ex. affichage bande)

B : busy (est renvoyé lorsque le tableau de paramètres est imprimé ou lorsque l'impression graphique est en cours)

Commande Message

M<Message>

Il est possible de transmettre un message de 40 caractères maximum vers l'enregistreur.

Vers l'enregistreur: SOH 01 STX M Message ETX BCC

de l'enregistreur: SOH 01 STX 0 ETX BCC

Signification des codes en retour :

- 0: Message chargé dans la mémoire tampon de l'enregistreur
- 1: Mémoire tampon saturée (éventuellement fin de papier)

3.10 Réglages / Paramètres de commande

Les différents réglages de l'appareil sont présentés par thème. Ils figurent dans une matrice (colonnes et lignes). Selon l'équipement de l'appareil, seuls les chapitres/positions vraiment nécessaires sont visibles/réglables.

Chapitre	Réglages
1. Réglages de base	= réglages généraux (par ex. vitesse de défilement, date/heure etc)
2. Paramètres de voie	 réglages se rapportant au point de mesure (par ex. désignation du point de mesure, signal d'entrée etc)
3. Seuils ³	= réglage des seuils et de leur fonctionnement
4. Textes messages ¹	 textes librement réglables, imprimés en cas de dépassement de seuil ou/et par commande externe
5. "Entrées/sorties digitales" ²	= déterminer l'effet des entrées/sorties commande
6. Service	= étalonnage de l'appareil/fonctions test

¹ seulement pour option "alphanumérique"

² seulement avec option "entrées/sorties digitales"

³ seulement avec option "alphanumérique" et/ou "entrées/sorties digitales"



Le coin supérieur droit de l'affichage indique le numéro de position à 3 chiffres

premier chiffre: numéro du chapitre (par ex. 1xx = réglages de base) deuxième chiffre: ligne (voie) troisième chiffre : colonne (ou fonction)

3.10.1 Réglages appareil de base

110	Vitesse de défilement standard	Vitesse de transport normale du papier
111	Vitesse seuil ¹	Vitesse de défilement en cas de dépassement de seuil, supérieur au défilement standard. Activation voir "3. Réglages de seuils"
112	Vitesse externe ²	Commutation de vitesse par l'entrée commande attribuée en pos. 534; tant que cette entrée est activée, la vitesse externe reste active

¹ seulement avec option "alphanumérique"

² seulement avec option "entrées/sorties digitales"

120	Longueur du papier		Longueur du papier utilisé (important pour pouvoir indiquer la longueur de papier restante en cours de fonctionnement)
121	Désignation de l'appareil ¹		10 digits
122	Code de déverrouillage		4 digits, réglage usine : 0000, c'est à dire modification des réglages possible sans code. Réglage d'un code individuel : une modification ultérieure des réglages de l'appareil est seulement possible après entrée de ce code. Conseil : noter le code et le conserver à l'abri des personnes non autorisées
123	Relais 1 signale u défaut ²	n	Commute en cas de défaut ("Défaut") et/ou fin de papier
124	Langue de travail		Selon l'exécution de l'appareil Allemand - Anglais - Français - Hollandais ou Danois - Suédois - Allemand - Anglais ou Italien - Français - Allemand - Anglais ou Espagnol - Américain - Allemand - Français
125	Unité de tepératur	е	Degré Celsius (°C) / Degré Fahrenheit (°F)
130	Enregistrement de pics ⁵		Désactivé : la succession de points représente les valeurs mesurées au moment de l'impression. Activé : la représentation montre la fluctuation du signal entre des points successifs (courbe enveloppe)
131	Compensation du décalage dans le temps ⁴		Sous tension : le feutre le plus éloigné et situé à l'intérieur écrit le signal tout de suite. Les autres feutres n'écrivent leurs signaux respectifs (mémorisés provisoirement) que lorsque l'heure correspondante est superposée avec la position de la pointe du feutre. Avantage : la documentation se fait en temps réel et peut être facilement exploitée Hors tension : tous les feutres réagissent immédiatement à une modification de signal Avantage: reconnaissance rapide de déroulements en cas d'interaction des signaux
132	Impression de l'heure ¹		Sous tension : impression cyclique tous les 6 cm
133	Impression info. voie ¹		Sous tension : impression cyclique tous les 6 cm du n° de voie, de sa désignation, de la valeur instantanée, du zoom
140	Date ¹		Date actuelle (JJ.MM.AA)
141	Heure ¹		Heure actuelle (hh:mm), représentation sur 24 heures
142	Mode commutation horaire été/horaire hiver ¹		Off : les commutations horaires ne sont pas prises en compte, réglages en pos. 143/144 sont ignorés Automatique : commutations en fonction des directives européennes, affichage en pos. 143/144. Manuel : régler l'heure de commutation en pos. 143/144

143	Commutation HH/HE ¹	Commutation HH-HE (heure - 1) Réglage : JJ.MM.AA hh:mm
144	Commutation HE/HH ¹	Commutation HE-HH (heure + 1) Réglage : JJ.MM.AA hh:mm
150	Tableau de paramètres ¹	Impression des paramètres réglés pour une documentation des réglages de l'appareil
151	Simulation graphique	Simulation du libellé d'impression en fonctionnement réel avec les paramètres réglés (représentation avec vitesse de défilement augmentée, les signaux d'entrée étant simulés)

3.10.2 Paramètres de voie (x = 1 : voie 1, x = 2 : voie 2,...)

2x0	Désignation de voie x	Désignation du point de mesure 13 digits
2x1	Signal d'entrée de voie x	gauche: droite : sélectionner type du signal d'entrée seulement pour mesure de courant / tension linéaire : réglage standard quadratique : signaux carrés sont linéarisés en interne pour l'affichage / l'enregis- trement (extraction de racine carrée) Seulement dans le cas d'un raccordement direct de thermocouples interne °C / °F: compensation de tensions parasites par la mesure de la température aux bornes externe °C / °F: compensation de tensions parasites par l'utilisation de points de référence thermostatés (0, 20, 50, 60, 70, 80° C) / (32, 68, 122, 140, 158, 176, °F) Seulement dans le cas d'un raccordement direct de thermorésistances: (°C / °F): affichage/enregistrement de Pt100/500/1000 ou Ni 100 en °C / °F
2x2	Enregistrement de voie x	Off : pas d'enregistrement/surveillance de seuil/affichage des signaux raccordés (par ex. en cours de travaux de maintenance) Réglage usine: on
2x3	Unité	5 digits par ex. °C, bar
2x4	Position de la décimale	Nombre de rangs avant ou après la virgule par ex. : XXX,X = trois chiffres avant, un après la virgule

 ¹ Seulement pour option "alphanumérique"
 ² Seulement pour option "entrées/sorties digitales"
 ³ Seulement pour option "alphanumérique" et/ou "entrées/sorties digitales"
 ⁴ Seulement actif dans le cas d'enregistreurs à tracé continu multivoies

⁵ Seulement pour la variante tracé pointé

2x5	Echelle	Indication de la gamme de mesure correspondant au signal d'entrée sélectionné en pos. 2x1 (gamme de mesure du capteur/transmetteur)
2x6	Zoom	Prendre la partie intéressante d'une gamme échelonnée (doit se situer dans la plage d'échelonnage). Celle-ci est alors représentée sur toute la largeur d'écriture. Entrée deà (en unités physiques : °C, bar)
2x7	Filtre	La valeur réglée doit être d'autant plus élevée que de nombreux parasites sont superposés au signal de mesure (les feutres réagissent plus lentement aux modifications de signal).
2x8	Copie des paramètres de la voie x sur une autre voie	Evite des travaux de saisie dans le cas de voies identiques. Il suffit de faire des ajustements au niveau de la voie cible. Attention: les seuils ³ de la voie x sont également copiés

Remarque : Avec la voie d'impression à tracé pointé (violet, voie 4), il est possible, avec l'enregistreur à tracé continu, de représenter un signal à évolution lente par une

Autres réglages (seulement avec options "entrées/sorties digitales" ou "alphanumérique").

3.10.3 Surveillance de seuil⁴ (x = 1 : voie 1, x = 2 : voie 2...)

3x0	Seuil 1	Entrée dans l'unité réglée (voir pos. 2 x 3)
3x1	Type/Effet seuil 1	<u>gauche :</u> type "en bas": signal sous seuil 1, "en haut" : signal dépasse seuil 1 <u>droite :</u> effet vitesse de défilement rapide ¹ (voir pos. 111) activation des relais ² 1, 2, 3, 4 impression de texte ¹ 01, 02,12 (réglée en pos. 410421)
3x2	Seuil 2	Entrée dans l'unité réglée (voir pos. 2 x 3)
3x3	Type/Effet seuil 2	gauche : type "en bas" : signal sous seuil 2 "en haut" : signal dépasse seuil 2 <u>droite :</u> effet vitesse de défilement rapide ¹ (voir pos. 111) activation des relais ² 1, 2, 3, 4

3x3	(suite)	Impression de texte ¹ 01, 02,12 (réglé en pos. 410421) Régulation entre deux points ² : seuil 2 définit le second point de commutation (seuil 1 le premier). L'effet du seuil 1 attribué en pos 3x1 est à nouveau désactivé. <u>Exemple :</u> commande d'une pompe pour le remplissage d'un réservoir : pos. 3x0/3x1 : seuil 1 = 10%, en bas, relais 1 pos. 3x2/3x3 : seuil 2 = 90%, en haut, deux points si le signal n'atteint pas 10%, le relais 1 commute (par ex. pompe pour le remplissage du réservoir). Si le signal atteint 90%, le relais 1 est à nouveau désactivé jusqu'à ce que le signal passe à nouveau sous 10% etc <u>Remarque :</u> la fonction est également valable pour l'effet évent. réglé en pos. 3x1 "impression texte" ou "commutation vitesse"
-----	---------	---

3.10.4 Textes messages¹

410	Textes	15 caractères, librement réglables
 421	messages	Impression en cas de dépassement de seuil (voir pos. 3x03x3) et/ou lors de l'activation d'une entrée commande attribuée ² (voir pos. 510521)

3.10.5 Fonctions des entrées commande² /Mode de fonction des sorties relais²

Attention : il est possible d'attribuer des fonctions aux entrées commande. Elles sont hautement actives c'est à dire que l'effet décrit se fait par sélection de l'entrée correspondante avec 12...24 V_{DC} .

510 521	Impression texte ³	Impression du texte message attribué (voir pos. 410421)
530	Valeurs mesurées	Impression des valeurs mesurées instantanées
531	Commande à distance de l'enregis- trement ³	Enregistrement avec les paramètres réglés. Si cette entrée est "high", la représentation du signal (vitesse) est désactivée. Les seuils continuent d'être surveillés.
532	Impression date/heure ³	Impression de la date et de l'heure
533	Verrouil- lage de paramètres ²	Configuration verrouillée via le clavier en face avant. Si cette entrée est "high", une modification du réglage de l'appareil n'est pas possible.

1 seulement pour option "alphanumérique"

2 seulement pour option "entrées/sorties digitales"

3 seulement avec combinaison des options "alphanumérique" et "entrées/sorties digitales"

4 seulement pour otpion "alphanumérique" et/ou "entrées/sorties digitales"

534	Vitesse de défilement externe ³	Activation de la vitesse de défilement sélectionnée en pos. 112
540 543	Mode de fonctionne- ment relais ²	actif : ferme Contacts de relais en état non activé sont ouverts (en cas d'activation : contacts de fermeture) actif : ouvre Contacts de relais en état non activé sont fermés (en cas d'activation/ coupure de courant : contacts d'ouverture)
550	Sélection interface ²	RS 232 : interface de commande en face avant (par ex. avec portable) RS 485 : interface de système en face arrière <u>Remarque :</u> la communication n'est possible qu'avec l'une des deux interfaces
551	Réglage de l'adresse d'appareil ²	Numéro doit correspondre au réglage du programme du PC, sinon pas de liaison

1 seulement pour option "alphanumérique"

2 seulement pour option "entrées/sorties digitales"

3 seulement pour combinaison des options "alphanumérique" et "entrées/sorties digitales"

4 seulement pour option "alphanumérique" et/ou "entrées/sorties digitales"

4. Utilisation

4.1 Affichage de valeurs mesurées / Informations complémentaires

Votre nouvel enregistreur avec double affichage combine les avantages de l'affichage analogique à ceux de l'affichage digital en texte clair.

En mode de fonctionnement normal, choisir avec \bigcirc la voie souhaitée :

0x0	Affichage de la valeur momentanée de la voie x (x = 16, selon le nombre de voies)	Représentation permanente avec désignation du point de mesure et unité réglée (par ex. °C, bar)
070	Affichage des valeurs instantanées de toutes les voies activées	Représentation cyclique avec désignation du point de mesure et unité réglée (par ex. °C, bar)
080	Valeur digitale (seulement version avec tracé pointé)	Affichage digital de la voie visible dans l'affichage. Seulement jusqu'à vitesse de défilement jusqu'à 300mm/h, sinon affichage comme en pos. 070
081	Longueur de papier restante (compteur longueur de papier)	Réserve de papier disponible (important : entrée correcte en pos. 120 : longueur de papier et remise à zéro après mise en place du papier - voir 4.3 : Remplacement du papier et des feutres)
090	Version logiciel	Information service (à indiquer comme renseignement)
091	Code option logiciel	Information service (à indiquer comme renseignement)
092	Code appareil	Information service (à indiquer comme renseignement)

4.2 Extraction du papier imprimé/Enroulement par activation d'une touche

Votre nouvel enregistreur vous permet un accès rapide à l'historique de votre point de mesure. Procéder comme suit :

- 1. Appuyer sur Get basculer la réglette d'extraction de papier vers le haut
- 2. Tenir le papier imprimé des deux côtés et le tirer droit vers soi
- 3. Appuyer à nouveau sur 🜘

Le papier est automatiquement enroulé et tendu. L'enregistrement n'est pas interrompu pendant ce temps.

4.3 Remplacement du papier





Appuyer sur (arrêt de l'enroulement). Basculer la réglette vers le haut.

Tirer le châssis au niveau du levier de dégagement jusqu'en butée



Basculer l'unité d'impression vers le haut



Pousser la sécurité du rouleau de réserve vers l'arrière



Basculer l'unité de commande vers le bas. Ecarter prudemment les deux disques latéraux du rouleau enrouleur. Sortir le papier imprimé. Rassembler à nouveau les deux disques latéraux



Mettre le nouveau rouleau de papier en place dans le tiroir (début de papier vers le haut)



Rabattre la sécurité vers l'avant



Prendre l'extrémité du papier et le faire passer sur le cylindre d'entrainement à picots, sans déchirer les perforations de transport du papier



Enfiler l'extrémité du papier dans la fente du cylindre enrouleur



Enrouler trois-cinq tours de papier et remettre le cylindre enrouleur dans le tiroir



Refermer l'unité de commande inférieure et l'unité d'impression, replacer le châssis dans le support

Activer simultanément (E)et (C) pendant 3 secondes (remise à zéro du compteur de longueur de papier, affichage en pos. 081) Terminé!



4.4 Remplacement de feutres / de la tête d'impresson

Attention : L'usage de la force peut endommager la tête d'impression/les feutres.

4.4.1 Enregistreur à tracé continu



Activer Dependant au moins 3 sec. Les feutres se mettent en position repos. Retirer les feutres de leur support en les tenant à l'extrémité en flèche (dans l'ordre, du haut vers le bas)



0

Basculer les échelles vers le haut Insérer les nouveaux feutres dans leurs supports (en commençant par le feutre le plus bas) et rabattre les échelles juste avant encliquettement des feutres. Appuyer pendant 3 sec.sur (S), terminé !

4.4.2 Enregistreur à tracé pointé

Activer (S) pendant au moins 3 sec. La tête d'impression se met en position repos. Basculer le support d'échelle vers le haut et retirer la tête de son support. Mettre en place une nouvelle tête dans le support et rabattre à nouveau le support d'échelle.

Appuyer 3 sec. sur 🕥 , terminé !

4.4.3 Réglage de l'heure lors de l'enregistrement sans option "alphanumérique"

Appuyer aussi longtemps sur () jusqu'à ce que la bonne heure sur le papier se trouve à hauteur du feutre situé le plus vers l'intérieur.

5. Défauts et remèdes

Défaut	Cause	Remède
Message "Rupture de ligne" dans l'affichage	Rupture de ligne avec signal 420 mA	Vérifier le câble de signal
Message "Mettre feutre Kx en place"	Barrage photoélectrique reconnait que le feutre manque	Mettre feutre en place
Représentation/affichage de signal imprécis (en dehors de la gamme définie)	Câble de signal trop long	Pt 100 : technique 2 fils : raccourcir à max. 2 - 3 m Technique 3 fils : utiliser un transmetteur
	Transmetteur 4 - 20 mA, mais réglage 0 - 20 mA	Entrer 4 - 20 mA pour cette voie (voir chap. "entrées analogiques")
	Entrée tension : interférences inductives sur les câbles signal	Poser de nouveaux câbles. Si possible : utiliser le signal courant; utiliser du câble blindé
	Thermocouples : mauvais point de mesure de référence sélectionné	Modifier dans le chapitre "entrées analogiques"
	Dérive générale à long terme du circuit analogique	Etalonnage digital

5.1 Ajustement des unités d'impression à tracé pointé

Pas	Procédure
1	Sélectionner le niveau "service" dans le menu principal, y sélectionner la position 984 - valider avec (E) - entrer le code service 7049 - valider l'ajustement de l'unité P en position 984 avec (E)
2	- Ajuster l'unité à tracé pointé sur 70 %, la touche ⊕déplace la tête d'impression vers la gauche, la touche⊖ vers la droite - Valider la fin de l'ajustement avec (Ē) - Clore en appuyant sur ເ

5.2 Ajustement de l'unité d'impression à tracé continu

Pas	Procédure
1	 Sélectionner le niveau "service" dans le menu principal valider avec (E) la position 910 "activer étalonnage de voie" entrer le code service 7049 valider la position 910 encore une fois avec (E)(affichage: désactiver étalonnage de voie) sélectionner la voie voie 1: position 926 voie 2: position 936 voie 3: position 946
2	 Ajuster x: 70 % Valider avec (Ē) Ajuster la voie sur 70 %, la touche (→) déplace le feutre vers la gauche, la touche (→) vers la droite Valider la fin de l'ajustement avec (Ē) Clore et activer (ਙ)

5.3 Etalonnage digital des entrées analogiques

Pas	Procédure
1	 Sélectionner le niveau "Service" dans le menu principal valider la position 910 "Activer l'étalonnage de voie" avec (Ê) entrer le code service 7049, valider avec (Ê) valider la position 910 encore une fois avec (Ê)(affichage: étalonnage de voie désactivé)
2	Sélection de voie avec la touche ⊖sélectionner la voie voie 1: 920925 voie 2: 930935
3	 Etalonnage de voie exécuter les directives de l'affichage (par ex. appliquer 0 V/activer (Ê)) avec → afficher tous les points de référence pour l'étalonnage et mémoriser les valeurs!
4	Clore et activer la touche (S)

6. Caractéristiques techniques

Unité de mesure	Cycle de palpage	125 ms / voie
	Résolution	12 bits
	Précision	Précision de base : +/- 0,25% de F.E. Temps de chauffage : > 1/2 h Dérive de température : +/- 0,25%/10 K
	Gammes de mesure	Tension (max. 50 V) : 01 V, 010 V, +/- 20 mV, +/- 50 mV, +/-100 mV, +/- 200 mV +/- 1 V, +/- 2 V, +/- 5 V, +/- 10 V Résistance d'entrée > = 1 Mohm
		Courant (max. 100 mA): 020 mA, 420 mA (surveillance de rupture de ligne <=2 mA), +/- 400 μ A, +/- 1 mA, +/- 2 mA, +/- 4 mA, +/- 20 mA, +/- 40 mA Résistance d'entrée 50 ohms (sur platine face arrière)
		Thermorésistance (DIN 43760/DIN IEC 751) : Pt100, Pt500, Pt1000 : -100+600 °C / -148+1112 °F Pt100b : -20+120 °C / -4+248 °F Pt100c : -70+170 °C / -94+338 °F Ni 100 : -60+180 °C / -76+356 °F Raccordement en technique 2 ou 3 fils Courant de mesure : env. 1 mA Compensation de ligne (technique 3 fils) : < = 50 ohms
		$\label{eq:constraints} \begin{array}{l} \mbox{Thermocouples (DIN IEC 584):} \\ \mbox{Type B (Pt30Rh-Pt6Rh): 0 1820 °C /+32+3308 °F} \\ \mbox{Type J (Fe-CuNi): -210+999,9°C /-346+1832 °F} \\ \mbox{Type K (NiCr-Ni): -200+1372 °C / 328+2502 °F} \\ \mbox{Type K (NiCrSi-NiSi): -270 1300 °C /-328+1652 °F} \\ \mbox{Type R (Pt13Rh-Pt): -50+1800 °C /-454+2372 °F} \\ \mbox{Type R (Pt13Rh-Pt): -50+1800 °C /-454+2372 °F} \\ \mbox{Type T (Cu-CuNi): -270 +400 °C /-454+723 °F} \\ \mbox{Type T (Cu-CuNi): -270 +400 °C /-454+723 °F} \\ \mbox{Type U (Cu-CuNi): -270 +400 °C /-328+1112 °F} \\ \mbox{Points de référence (DIN IEC 584) au choix : compensation interne de la température des bornes (erreur suppl. max. +/-1,5 K) \\ \mbox{externe : 0°C, 20°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C / 32°F, 140°F, 158°F, 176°F} \\ \mbox{Reconnaissance de rupture de ligne : > env. 50 kOhm} \\ \mbox{Représentation sur le bord inférieur du libellé} \end{array}$
	Différence de potentiel	Voie - voie : DC 60 V, AC 60 Vp seulement faible tension de sécurité
	Amortissement	Constante de temps réglable : 0999,9 secondes Amortissement de base du système : négligeable

Effets	Climat	Selon IEC 654-1 : B2 Température de travail : 0+50°C Température de stockage : -20+70°C Humidité relative de l'air : 1075% Teneur en eau max : 0,02 kg / kg air sec Papier d'enregistrement : selon DIN 16234
	Effets mécaniques	Contrôle en fonction de la classe d'utilisation V.S.1 selon IEC 654-3 : v<3 mm/s, 1 <f<150 hz<="" td=""></f<150>
	Résistance aux parasites	Selon recommandation NAMUR NE 21 : fonctionnement non compromis en cas de - ESD (décharge électrostatique) : IEC 801-2; degré 3 (6/8 kV) - Champs parasites électromagnétiques : IEC 801-3 : degré 3 (10 V/m) * - Burst (parasites transitoires rapides) : IEC 801-4 : degré 3 (2 kV) - Surge : IEC 801-5 : 2 kV asym./1 kV sym. - Surge (câble HF) : IEC 801-6 : 10 V * - Coupures de courant <= 20 ms * = écart de mesure supplémentaire <= 2 %
	Suppression de parasites en série	40 dB pour étendue de gamme/10 (50 Hz/60 Hz +/- 0,5 Hz), pas en cas de mesure de résistance
	Effet des parasites	80 dB pour 60 Vp (50/60 Hz)
	Parafoudre	selon EN 55022 : classe A

Partie enregis- treur	Système d'impression	Actionné par moteur pas à pas avec servosystème sans contact pour feutres et tête d'impression Temps de réglage <=2 s, résolution = 0,1 mm Zone morte (enreg. à tracé continu) <= 0,2 mm Compensation de décalage réglable (enreg. à tracé continu) Représentation par 1 à 4 feutres interchangeables ou par tête d'impression 6 couleurs (sans formamide) Attribution système tracé continu : voie 1 : bleu, voie 2 : rouge, voie 3 : vert Capacité des feutres : env. 600 m Feutre alphanumérique (voie 4): violet Capacité du feutre : 1 million de points Attribution de couleur tête d'impression :
		Attribution de couleur tête d'impression : voie 1 : violet, voie 2 : rouge, voie 3 : noir, voie 4 : vert, voie 5 : bleu, voie 6 : brun Capacité des feutres : 1 million de points/couleur

	Papier	Rouleau de papier: DIN 16230 - 120 - 64 - 10,5 - 56 - 34 g/m ²
	Transport du papier	standard - événement (commandé par seuil) - externe (avec option "entrées/sorties digitales" pendant le raccordement du contact à l'entrée commande) Au choix : 0, 5, 10, 60, 120, 240, 300, 600 mm/h différence de vitesse max. 150 ppm
	Reconnaissance de voie	Courbes de signal en couleur; pour l'option alphanumérique : impression cyclique de la désignation de voie et de la plage zoom sélectionnée
	Gamme de représentation / zoom par voie	Longueur de diagramme visible : env. 60 mm Zoom : gamme de signal échelonnée (en unités physiques) réglable en pas de 0,1%

Option "entrées/ sorties digitales"	Entrées commande	Selon DIN 19240 Résistance d'entrée : env. 10 kohms Logique 0 correspond à -3V+5V, activation avec logique 1 (correspond à +12+30V, durée >20 ms, temps de rebond <5 ms) Fonctions au choix : verrouillage du paramétrage en face avant; fonctions supplémentaires seulement avec option "alphanumérique" : impression de la date/heure, valeurs instantanées, textes messages, commutation de vitesse, enregistrement, stop
	Tension auxiliaire interne	24 V _{DC} , max. 25 mA
	4 sorties relais	Contact de fermeture (configurable également comme contact d'ouverture) 250 V, 3 A Version de table: U _{max} = 30V _{eff} (AC) / 60V (DC)
	Interface système RS 485 (face arrière)	Longueur de conduite max. 1000 m; adresse d'appareil réglable
Option alphanu- mérique	Horloge en temps réel	Tampon sans batterie (Gold Cap) en cas de panne de courant, au moins 50 h, commutation automatique horaire d'été/d'hiver
	Impressions de textes	Date et heure, désignation du point de mesure, désignation de l'appareil, valeurs instantanées, grandeurs, plage zoom, vitesse du papier, 12 textes de messages réglables (15 caractéres), dépassements de seuils, commutation de vitesse, coupures de courant (on/off)

Affichage	Affichage	Concept affichage double : Aiguille et affichage LC 2x16 digits Echelles : 91 échelles modifiables (imprimées et neutres) et 186 adhésifs avec grandeurs; échelles neutres pouvant être annotées Affichage LC : représentation en texte clair, langues de travail au choix allemand, anglais, français ou hollandais
-----------	-----------	---

Com- mande	Eléments de commande	Dual-Setup : au choix commande par la face avant via 6 touches en dialogue avec l'affichage intégré ou réglage de l'appareil par logiciel par le biais de l'interface sérielle en face avant RS232. Configuration à distance avec l'option "entrées/sorties
		digitales" via l'interface en face arrière RS485

Alimenta- tion	Gamme de tension /Fusible	Réseau basse tension (fusible : 500 mA, fusion lente) : 90250 V _{AC} 50/60 Hz, max. 20 VA Réseau faible tension (fusible : 1,6 A fusion lente) : 1830 V _{DC/AC} 50/60 Hz, max. 20 VA	
	Sécurité électrique	IEC 1010-1 / EN 61010 Environment < 2000 m au-dessus du niveau de la mer	

Boîtier	Exécution / Poids	Acier inox V2A pour montage en armoire électrique (240 mm). Dimensions découpe 144 x 144 mm Profondeur de montage 215 mm, fixation par deux broches (comprises dans la livraison). Poids total : 4 kg	
	Portière	Cadre métallique avec joint caoutchouc Protection IP 54 selon IEC 529/EN 60029 Fenêtre en verre	
	Implantation	90° +/- 10° sans restrictions 90° +/- 30° avec restrictions au niveau du tracé	
	Raccordements	Borniers à visser protégés contre les inversions Section du fil max. 2,5 mm ²	

Sous réserve de toute modification!

7. Accessoires livrables / Consommables

(pour toute commande, veuillez vous adresser à votre fournisseur habituel)

Câble de liaison pour interface RS 232 en face avant

(pour configuration via PC, y compris logiciel PC) câble d'env. 1 m: 9 broches, Sub-D (couplage) ↔ réglette 3,5 mm (stéréo) Réf. de commande: RSA10A-VK

Papier

Rouleau de papier pour variantes <u>sans</u> option "Alphanumérique" (avec impression de l'heure)

	5 mm/h	10 mm/h	20 mm/h	60 mm/h	120 mm/h	240 mm/h	300 mm/h	600 mm/h
58 m	50074253	50074260	50074276	50074277	50074278	50074279	50074280	50074281

Rouleau de papier pour variantes <u>avec</u> option "Alphanumérique" (sans impression de l'heure)

	utilisable pour toutes les gammes de vitesse (0 mm/h à 600 mm/h)			
58 m	50074247			

Commande minimale : 5 rouleaux de chaque

Feutres / Tête d'impression couleurs

Feutre bleu (tracé continu, voie 1) Feutre rouge (tracé continu, voie 2) Feutre vert (tracé continu, voie 3) Feutre violet (tracé continu, voie tracé pointé) Tête d'impression 6 couleurs (enregistreur à tracé pointé 6 voies)	Réf.cde 50073115 Réf.cde 50073116 Réf.cde 50073117 Réf.cde 50074032 Réf.cde 50073913
Borniers à visser	
Bornes pour tension d'alimentation (3 broches) Bornes pour entrées analogiques (4 broches par voie)	Réf.cde 50074308 Réf.cde 50074315
Bornes pour "entrées/sorties digitales" (option) (8 broches, entrées commande ou relais)	Réf.cde 50074314
Echelles autocollantes	
01 à 0900, 0100 à 09000, échelles neutres	Réf.cde 50074546

Sous réserve de toute modification



	5		
(Lezen	voor	ingebruikname)	
Serienu	imme	er:	

Indice	Pagina
 Note generali Danni causati dal trasporto Verifica del codice dell'unita' Fornitura completa 	104 104 104 104
2. Uso corretto e note sulla sicurezza	105
 3. Installazione/cablaggio/configurazione Installazione meccanica Condizioni ambientali Morsettiera Cablaggio (alimentazione, ingressi/ uscite, interfaccia) Cambio scala Operazioni/settaggio/interfaccia Configurazione/parametri operativi 	106 106 107 108 108 109 110 118
 4. Operazioni manuali Visualizzazione del valore misurato/informazioni addizionali Rimozione della carta usata/ pulsante di riavvolgimento Cambio carta / pennini / testina di stampa 	124 124 124 124 125
5. Errori e rimedi	129
6. Dati tecnici	132
7. Accessori / parti di ricambio	136

1. Note generali



Danni causati dal trasporto

E' necessario informare immediatamente sia il trasportatore che il fornitore

Verifica del codice dell'unita'

Controllare che il codice indicato sull'etichetta dell'unita' corrisponda a quello di spedizione.

Fornitura completa

Oltre all'unita' completa di morsetti ad innesto per l'alimentazione e segnali la spedizione deve comprendere:

- 1 x 58 m di carta a rotolo (all'interno dell'unita')
- 2 x viti per il montaggio a pannello

- nota di spedizione

In funzione del modello:

- 1 (2) (3) (4) x pennino/i colorati o 1 x testina di stampa colorata
- 1 (2) (3) (4) x foglio/i di scale adesive ed unita' ingegneristiche

Informare immediatamente il fornitore se qualcosa risulta mancante.

Tenere presenti i seguenti simboli:

Consigli: consigli per una migliore installazione

Attenzione: Ignorando queste note si potrebbe danneggiare lo strumento o commettere operazioni errate.

Pericolo: Ignorando questi avvertimenti si possono causare lesioni personali.

2. Uso corretto

Questa serie di unita' e' adatta all'installazione a pannello o in quadro. Tali strumenti soddisfano i parametri di sicurezza richiesti per gli apparecchi elettrici

(VDE 0411/EC 1010-1) DIN VDE 0100 Part 410 "Protezione contro gli shock elettrici", paragrafo 4.3.2 "Basso voltaggio di separazione"

DIN VDE 0106 Part 101 "Protezione contro gli shock elettrici, richieste di separazione di sicurezza". L'unita' puo' essere utilizzata solo dopo l'installazione.

Note di sicurezza

L' installazione ed il cablaggio devono essere eseguite solo da personale qualificato. Operare in condizioni di sicurezza.

Prima dell'installazione verificare la tensione richiesta dallo strumento con quella di rete .

Un isolatore dovrebbe essere installato sulla linea dello strumento. Lo spazio tra i contatti dovrebbe essere massimo 3 mm

Prima di connettere qualsiasi cavo eseguire la protezione di messa a terra

Non operare sul trasformatore

Si consiglia l'installazione di un fusibile da 10 A sulla rete

Versione da tavolo:

Il connettore di alimentazione puo' essere collegato solo al morsetto comprendente il pin di terra. La protezione di terra non deve essere interrotta nemmeno nel caso di utilizzo di una prolunga.

Uscite relé: $U_{max} = 30V_{eff} (AC) / 60V (DC)$













3. Installazione meccanica

Dima di foratura / Dimensioni

Preparazi one della finest ra a pannello: dimensi oni 138¹ mm x 138¹¹ mm (to DIN 43700). L'unita' ha una profondita' di 215 mm.

① Inserire l'unita' nella finestra ricavata sul pannello. Assicurarsi che ci siano almeno 15 mm di spazio tra il margine destro della finestra ed il muro o qualsiasi altro eventuale ostacolo (per il cambio della carta).



⁽²⁾ Tenendo l'unità orizzontale infilare le staffe negli appositi spazi (sopra/sotto o sinistra/destra).

③ Avvitando il tirante fissare le staffe.

Ø,

Suggerimento:

Un ulteriore supporto e' richiesto solo se lo spessore del pannello e' molto sottile.
ø

ø

Condizioni ambientali:

Distanza dell'unita' da potenti campi magnetici (verificare le caratteristiche tecniche: protezione alle interferenze). Classe di protezione del frontalino IP 54. Temperatura ambiente: 0...50 °C' max. umidita' relativa senza condensa: 75%.

Cavo per l'interfaccia seriale RS232 da frontalino



Consigli per il cablaggio:

Dove esiste la possibilitá di transienti ad alta energia, sul cavo di alimentazione, e' raccomandato l' impiego di una protezione contro le sovratensioni

L' impiego di cavi schermati e' raccomandato nelle seguenti applicazioni:

- RTDs, Termocoppie, campi inferiori < 1V
- Lunghi cavi posti in prossimita' di sorgenti di alta frequenza < 20 MHz. (P.E. Transmettitori FM a media/lunga distanza)
- Quando e' utilizzata la comunicazione seriale

Cablaggio / morsettiera

Rispettare le "connessioni 3,4"



Cambio scala

1.Selezionare la scala richiesta tra quelle presenti sul foglio adesivo. Nella spedizione sono compresi due fogli adesivi per ogni canale.

Suggerimento: Per campi particolari utilizzare le scale neutre e compilare i campi richiesti.

- 2. Applicare le unità ingegneristiche richieste sulla scala.
- 3. Togliere la mascherina della scala dal suo supporto (piegare leggermente dal centro).
- 4.Togliere la scala dal foglio ed applicarla sull'apposita mascherina.
- 5. Rimettere la mascherina nella sua sede.



Funzioni di visualizzazione/pulsanti

Le impostazioni di fabbrica consentono l'utilizzo dell'unità (codice operativo 0000). Tuttavia è possibile impostare un codice di sicurezza proprio e segreto, composto da 4 cifre (vedere il capitolo "Impostazioni di base"). Questo codice va immesso ogni volta che si vogliono cambiare i parametri usando i pulsanti del quadro frontale. Il codice di sicurezza protegge da manipolazioni accidentali o intenzionali.





Modifica dell'impostazione di fabbrica

a) Con l'uso dei pulsanti (p.e. linguaggio operativo)



b) Con l'uso di un'interfaccia operativa (montata frontalmente, RS 232)

1. Installare il software PC fornito insieme al cavo per l'interfaccia RS232.

2. Collegare al computer l' interfaccia operativa montata sul frontalino dell' unita' :utilizzare il cavo per l'interfaccia RS232.

Prima connettere il connettore frontale e poi il connettore PC (9pol., Sub-D). Disconnettere per primo il connettore PC.

(Il relativo codice d' ordine lo si puo' trovare nel capitolo "Accessori". Le connessioni sono riportate al capitolo "Cablaggio / morsettiera".)

Evitare scariche elettrostatiche al connettore frontale.

3. Richiamo del programma operativo. Con questo programma e' possibile effettuare con facilità la messa a punto del registratore, salvare i parametri sul disco fisso oppure trasmetterli ad altri registratori.

Canale 1	Info	
Identificaz	Scala	
Canale 1	+000,0+100,0	
Segnale ing	Zoom	
0-20mA Lineare	+000,0+100,0	
Registraz.	Filtro	
si	000,0 s	
Dimensione		
×		
Pos.virgola		
xxxx		

Software operativo





c) Uso dell'interfaccia di sistema RS485 montata al pannello posteriore, opzione "I/O digitale")

1. Installare il software PC fornito insieme al cavo per l'interfaccia RS232.

2. Collegare al computer l'interfaccia operativa montata sul pannello posteriore dell'unità. (Per le connessioni vedere "Cablaggio" in questo capitolo).

3. Richiamo del programmo operativo.



Assicurarsi prego che il convertitore RS232/RS485 sostiene una commutazione automatica fra trasmettere e la ricezione (per esempio tipo 86000 di W+T).





Computer con interfaccia RS485



Computer con Interfaccia RS232 e convertitore RS232/RS485 connesso ad alcune unitá in loop seriale. Realizzare i collegamenti in accordo con quanto specificato nel manuale del convertitore.

L'interfaccia seriale è da considerarsi come interfaccia strumentale. La connessione sulle reti di gestione dati aziendali devono essere eseguite in accordo alle normative. ø

Per esperti: Protocollo di trasmissione dell'interfaccia

Interfaccia seriale: RS232 o RS485/RS422

Data bit: 7 Parità: pari

Stop bit: 1 Protocollo: SOH indirizzo unità STX dati ETX BCC

Indirizzo unità: '0"0'..'9"9 impostabile nell'unità

BCC: Combinazione di OR esclusivi per tutti i dati incluso ETX. In caso di BCC errato, l'unità risponde con NAK e ritorna alla sua condizione di partenza "Attesa SOH".

Esempio:

ASCII: SOH 0 1 STX R 9 8 3 ETX BCC decimale: 1 48 49 2 8 25 756 51 3 99 BCC = 82 XOR 57 XOR 56 XOR 51 XOR 3 = 99 (ASCII: c)

L'unità ritorna nella sua condizione iniziale "Attesa SOH" in caso di qualsiasi tipo di errori di trasmissione, (p.e. Errore di parità, errore di protocollo ecc.). In ricezione il tempo di "Time out" tra due caratteri è di 1 secondo.

Il registratore funziona solo in modo "slave", ciò significa che trasmette dati solo su comando del "master" o supervisore. Lo "slave" risponde con il suo indirizzo unità.

La lunghezza massima del dato è 41.

Il set di caratteri dell'registratore:

Il set di caratteri consiste in un set esteso di caratteri ASCII PC IBM senza caratteri grafici:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ü ö Ä Ü Ö ß (tedeschi) é è ê â æ ñ ó (altri) % /* + - , . : () °² l Nota: l significa "al cubo"

Trasmissione dei caratteri >127 o <32 all'interno di dati:

Suddivisione in 3 byte: DEL 4"High-Nibble" 4"Low Nibble" Esempio: Carattere 81h (=ü) trasmesso come 7Fh48h41h.

Comandi

Comandi e risposte vengono trasmessi tra ETX e STX.

Comando READ:

R<indirizzo>

Con l'uso del comando R è possibile leggere gli indirizzi operativi e di visualizzazione impostati nel registratore. L'unità risponde con un codice di risposta e con la riga inferiore di visualizzazione del corrispondente indirizzo (16 caratteri).

Codici di risposta:

0..2: o.k.

- 3..6: Errore, viene trasmesso solo il codice di risposta
- 0: L'indirizzo può essere editato
- 1: L'indirizzo può essere rilasciato (p.e. indirizzo 114: stampa la tabella dei parametri operativi)
- 2: L'indirizzo non può essere editato
- 3: L'indirizzo non esiste
- 4: Per questo indirizzo opzione non disponibile
- 5: Indirizzo non utilizzato al momento
- 6: Indirizzo non utilizzabile per il collegamento seriale (p.e. Indirizzo 115: stampa dei parametri grafici)

Esempio di comando R:

Lettura di valori istantanei: All'indirizzo di visualizzazione 0x0 sono contenuti i valori istantanei dei singoli canali dove x = numero canale (1 ... 6). Il valore istantaneo composto da 4 cifre (più prefisso e punto decimale) è all'inizio della riga, seguito da uno spazio e da una unità ingegneristica di 5 caratteri.

Esempio: +123,4 °C

Se c'è un'interruzione nel cavo (circuito aperto) lo schermo indica: !Circuito aperto

E' sempre possibile riconoscere un circuito aperto, dal punto esclamativo posto davanti al messaggio, indipendentemente dalla lingua.

Esempio di un valore istantaneo relativo a 3 canali, letto da un'unità con identificatore 1:

Al registratore: SOH 01 STX R030 ETX BCC Dal registratore: SOH 01 STX 2-, 1234 °C ETX BCC

Il codice di risposta 0 appare solo quando viene aperta un'operazione con interfaccia seriale (vedere il comando WRITE).

Comando WRITE:

W<indirizzo>

Con l'uso del comando W, è possibile modificare parametri all'interno di un certo indirizzo oppure rilasciare un indirizzo.

Per poter modificare un parametro è necessario abilitare sia l'impostazione operativa che quella manuale, immettendo il codice operativo. Un'operazione con interfaccia seriale si può eseguire solo se il registratore non è in modo manuale (codice operativo aperto).

Per terminare l'operazione, immettere il codice 0000.

Usando il comando W, vengono trasmessi i primi 15 caratteri della riga inferiore dello schermo. Questi caratteri sono gli stessi che si sarebbero potuti impostare manualmente. L'immisssione del codice si effettua all'indirizzo 001:

Al registratore:	SOH 01 STX W001
	Codice: 7049 ETX BCC
Dal registratore:	SOH 01 STX 0 ETX BCC

Il registratore richiede in effetti solo i parametri modificabili da immettere all'indirizzo di destra. Questo significa che sarebbe possibile trasmettere solo:

SOH 01 STX W001 7049 ETX BCC

Esempio per la modifica del campo per il canale 1:

Al registratore:	SOH 01 STX W215-
-	100,0+500,0 ETX BCC
Dal registratore:	SOH 01 STX 0 ETX BCC

Per il rilascio di un indirizzo è necessario solo l'invio di W e del numero dell'indirizzo.

Codici di risposta:

- 0..1: o.k.
- 2..8: Errore, viene trasmesso solo il codice di risposta
- 0: L'indirizzo non può essere trasmesso
- 1: L'indirizzo può essere rilasciato (p.e. indirizzo 114: stampa la tabella dei parametri operativi)
- 2: L'indirizzo non può essere editato
- 3: L'indirizzo non esiste
- 4: Per questo indirizzo opzione non disponibile
- 5: Indirizzo non utilizzato al momento
- 6: Indirizzo non utilizzabile per il collegamento seriale (p.e. Indirizzo 115: stampa dei parametri grafici)
- 7: Caratteri non ammessi nei parametri (p.e. trasmesso codice operativo errato)
- 8: Errore logico nei parametri (p.e. valore minimo campo maggiore del valore massimo campo)
- C: Taratura errata
- E: Attesa immissione (p.e. visualizzazione di funzionamento continuo)
- B: Occupato (trasmesso durante la stampa della tabella dei parametri o dei parametri grafici (simulazione)).

Messaggio di comando

M <messaggio>

Un messaggio di 40 caratteri puo' essere trasmesso al registratore.

Al registratore: SOH 01 STX M messaggio ETX BCC Dal registratore: SOH 01 STX 0 ETX BCC

Codice di risposta:

- 0: Messaggio salvato in buffer di stampa
- 1: Buffer di stampa pieno (es: fine carta)

Impostazioni dell'unità / parametri operativi

Le diverse possibili impostazioni dell'apparecchio sono state raggruppate per tema in capitoli diversi. Qui sono riportate, come in una scacchiera, nella relativa "matrice" (righe e colonne). A seconda del modello dell'apparecchio sono visibili / impostabili solo i livelli o indirizzi operativi effettivamente necessari:

Capitolo	Impostazioni
1. Impostazioni di base	= impostazioni generali per tutti i canali (p.e. velocità di avanzamento carta, data/ora ecc.)
2. Parametri canale	 impostazioni specifiche per il punto di misura (p.e. identificatore punto di misura, segnale di ingresso)
3. Impostazioni soglie	= impostazioni di set point di soglia e relative funzioni
4. Testo evento ¹	= Testo impostabile, da stampare in caso di superamento della soglia e/o per immissioni di controllo dall'esterno
5. I/O digitale ²	= Prestabilire l'effetto degli ingressi e delle uscite di controllo
6. Servizio	= Taratura unità / funzioni di prova

1 solo per opzione "Alfanumerica"

2 solo per opzione "I/O digitale"

3 solo per opzione "Alfanumerica" e/o "I/O digitale"



L'angolo superiore destro del display indica il "numero indirizzo" composto da tre cifre.

Prima cifra: numero del capitolo (p.e. 1xx = impostazioni di base), Seconda cifra: riga (p.e. canale), Terza cifra: colonna (p.e. funzione).

Impostazioni di base dell'unità: 1.Impostazioni di base

110	Velocità di avanzamento carta- standard	Avanzamento normale della carta
111	Velocità di avanzamento carta - soglia ¹	Avanzamento carta in caso di superamento soglia
112	Velocità di avanzamento carta - esterna ²	Variazione dell'avanzamento carta per immissione di controllo assegnata all'indirizzo 534. La velocità esterna di avanzamento carta è valida finché rimane attiva l'immissione.

1 solo per opzione "Alfanumerica"

2 solo per opzione "I/O digitale"

120	Lunghezza carta	Lunghezza della carta usata (importante per avere l'indicazione della carta rimanente sul rotolo, durante il funzionamento)
121	Identificatore unità 1	10 caratteri
122	Codice operativo di sicurezza	4 cifre, impostazione di fabbrica: 0000, questo significa: cambiamenti ammessi senza codice di sicurezza. Immissione di un codice individuale in cifre: ulteriori modifiche della messa a punto sono possibili solo dopo l'immissione di questo codice. Suggerimento: annotare il codice e conservarlo fuori portata del personale non autorizzato
123	Malfunzionamento sul relé 1 ²	Commuta in caso di malfunzionamento (guasto) e/o per fine carta.
124	Linguaggio operativo	Diversi gruppi selezionabili: Tedesco - Inglese - Francese - Olandese, altri Danese - Svedese - Tedesco - Inglese, altri Italiano - Francese - Tedesco - Inglese, altri Spagnolo - Americano - Tedesco - Francese
125	Misura di temperatura	Gradi Celsius (°C) / gradi Fahrenheit (°F)
130	Registrazione del valore del picco ⁵	Disattivata: La traccia a punti indica il valore misurato al momento della scrittura. Attivata: la registrazione indica le variazioni di segnale durante l'attesa di stampa. (Curva di inviluppo)
131	Compensazione offset tempo (Set tempo (Set tempo (Set tempo (Set tempo (Set tempo) (Set te	Attivata: Il pennino più interno traccia istantaneamente il segnale in ingresso. Gli altri pennini tracciano solo i loro rispettivi segnali (caricati in una memoria intermedia) quando l'ora corrispondente è allineata alla punta del pennino. Vantaggi: la documentazione viene realizzata in tempo reale e pertanto è facilmente leggibile. Disattivata: Tutti i pennini reagiscono istantaneamente alle rispettive variazioni dei segnali in ingresso. Vantaggi: riconoscimento veloce delle sequenze in caso di interazione tra segnali.
132	Stampa dell'ora ¹	Attivata: stampa ciclica ogni 6 cm
133	Stampa del valore istant.	Attivata: stampa ciclica ogni 6 cm
140	Data ¹	Data attuale (GG.MM.AA)
141	Ora ¹	Ora attuale (hh:mm), orologio per 24 h
142	Variazione modo ora normale / estiva	Disattivata: Nessun cambiamento tra ora estiva / normale, impostazioni agli indirizzi 143 / 144 ignorate In automatico: Cambiamento dell'ora secondo raccomandazioni EU correnti, visualizzazione agli indirizzi 143 / 144 In manuale: Impostare i cambiamenti dell'ora agli indirizzi 143 / 144

3 Installazione/cablaggio/configurazione

143	ON/OE ¹ Modifica	Cambiamento ora ONOE (ora - 1h), Impostazione: GG.MM.AA hh:mm
144	OE/ON ¹ Modifica	Cambiamento ora OEON (ora +1 h), Impostazione: GG.MM.AA hh:mm
150	Tabella parametri ¹	Stampa dei parametri impostati. Utile per documentare le impostazioni del registratore
151	Simulazione grafica	Simulazione dell'andamento della registrazione sulla carta con i parametri impostati. Il registratore opera con un'alta velocità di avanzamento della carta con simulazione dei segnali di ingresso.

2. Parametri Canale (x=1: Canale 1, x=2: Canale 2,)

2x0	Canale x identificatore	Identificatore punto di misura, 13 caratteri
2x1	Canale x segnale di ingresso	Sinistra: Selezione del tipo di segnale Destra: Solo per misure di corrente / tensione: Lineare: Impostazione standard Quadratica: Estrazione della radice quadrata del segnale di ingresso ed in seguito registrazione e visualizzazione. Solo con connessione diretta di termocoppie: Interna °C / °F: Compensazione giunto freddo eseguita misurando la temperatura ai morsetti Esterna x°C / °F: Compensazione giunto freddo eseguita usando punti di misura di paragone esterni (0, 20, 50, 60, 70, 80 °C) / (32, 68 , 122, 140, 158, 176 °F) Solo con connessione diretta di RTD: (°C / °F): Visualizzazione e registrazione di Pt100/500/1000 o Ni100 in °C / °F
2x2	Canale x registrazione	Spento: Nessuna registrazione / monitoraggio soglia / visualizzazione del segnale connesso (p.e. utile durante lavori di manutenzione); impostazione di fabbrica ON (acceso).
2x3	Unità ingegneristiche	5 caratteri, p.e. °C, bar,
2x4	Punto decimale	selezione del numero di cifre precedenti o seguenti il punto decimale p.e.: XXX,X=tre cifre prima del punto decimale ed una dopo.

¹solo per opzione "Alfanumerica" ²solo per opzione "I/O digitale" ³solo per opzione "alfanumerica" e/o "I/O digitale"

⁴ funzioni valide solo per registratore lineare multicanale
 ⁵ solo per registratore a punti

2x5	Scala	Immissione della scala da assegnare al segnale di ingresso selezionato all'indirizzo 2x1. A termocoppie e RTD sono assegnate scale impostate in precedenza. (Campo di misura del sensore / trasmettitore)
2x6	Zoom	Ingrandisce la parte di interesse del campo di ingresso (deve essere all'inferno della graduazione). Viene rappresentata sull'intera altezza della striscia di carta. Immissione da a (in unità ingegneristiche: °C, bar,)
2x7	Filtro	Impostazione di fabbrica: 000,0 s. Quante più interferenze indesiderate disturbano il segnale di ingresso tanto piu' alto deve essere il valore impostato. (il sistema di stampa reagisce piu lentamente alle variazioni del segnale in ingresso)
2x8	Copia del parametro dal canale x ad un altro canale	Evita la digitazione

Nota: Usando il canale di scrittura (violetto, canale 4) di un registratore lineare, è possibile registrare segnali in lenta variazione sotto forma di una traccia formata da punti.

Ulteriori impostazioni (solo per le opzioni: "I/O digitale" o "alfanumerica"):

3x0	Soglia 1 LV1	Immissione del set point con unità ingegneristiche impostate in precedenza (vedere indirizzo 2x3)
3x1	Tipo / azione LV1	Sinistra: Tipo: "Inferiore" - II segnale cade al di sotto di LV1 "Superiore" - II segnale va al di sopra di LV1 <u>Destra</u> : Azione: Avanzamento rapido della carta ¹ (vedere indirizzo 111) Attivazione relé ² 1, 2, 3, 4 Stampa testo ¹ 01, 02 12 (Impostazione agli indirizzi 410 421)
3x2	Soglia 2 LV2	Immissione del set point con unità ingegneristiche impostate in precedenza (vedere indirizzo 2x3)
3x3	Tipo / azione LV2	Sinistra: Tipo: "Inferiore" - II segnale cade al di sotto di LV2 "Superiore" - II segnale va al di sopra di LV2 <u>Destra</u> : Azione: Avanzamento rapido della carta ¹ (vedere indirizzo 111) Attivazione relé ² 1, 2, 3, 4

3. Monitoraggio di soglia ⁴ (x = 1: Canale 1, x = 2: Canale 2,)

Ø

3x3	(segue)	Stampa testo ¹ 01, 02 12 (Impostazione agli indirizzi 410 421) Due punti ² : LV2 definisce il secondo punto di commutazione (LV1 il primo). L'azione intrapresa su LV1 viene disattivata. <u>Esempio</u> : Controllo di una pompa che riempie un serbatoio di acqua: Ind. 3x0 / 3x1: LV 1 = 10 %, inferiore, relé 1 Ind. 3x0 / 3x3: LV 2 = 90 %, superiore, due punti Se il segnale cade al di sotto del 10 % il relé 1 commuta (p.e. pompa di riempimento serbatoio). Quando il segnale raggiunge il 90%, il relé 1 si disattiva, finché il segnale non cade nuovamente al di sotto del 10 %. <u>Nota:</u> Questa funzione è valida anche se "stampa testo" o "variazione velocità di avanzamento" sono state impostate
		Nota: Questa funzione è valida anche se "stampa testo" o variazione velocità di avanzamento" sono state impostate all'indirizzo 3x1.

4. Testo evento ¹

410 421	Righe di testo per segnalazione evento	15 caratteri impostabili, Stampa per superamento soglia (vedere gli indirizzi 3x0 3x3) e/o per attivazione di uno degli ingressi di controllo allocati ² (vedere indirizzi 510 521)
----------------	---	---

5. Funzione degli ingressi di controllo ²/ modo operativo delle uscite relé²

Attenzione: è possibile assegnare diverse funzioni agli ingressi di controllo. Tali ingressi sono attivi alti. Questo significa che l'azione descritta viene iniziata con la connessione del rispettivo ingresso a 12 ... 24 VDC.

510 521	Stampa testo ³	Stampa della riga di testo evento allocata. (vedere indirizzi 410 421)
530	Valori misurati	Stampa del valore misurato istantaneo
531	Registrazione ³ controllo in remoto	Registrazione con parametri impostabili. Se questo ingresso è configurato come "high", cioé attivo, allora la traccia del segnale (velocità di avanzamento) viene disattivata. Le soglie continuano ad essere monitorate.
532	Stampa data / ora ³	Stampa di data e ora
533	Abilitazione dell'impostazione parametri ²	L'impostazione di parametri per mezzo dei pulsanti del frontalino è abilitata. Se questo ingresso è configurato come "high", allora non è possibile modificare le impostazioni del registratore.

¹ solo per opzione "Alfanumerica" ² solo per opzione "I/O digitale"

³ solo per una combinazione tra opzioni "alfanumerica" e "I/O digitale"

⁴ solo per opzione "alfanumerica" e/o "I/O digitale"

534	Velocità di avanzamento esterna	Attivazione della velocità di avanzamento impostata all'indirizzo 112.
540 543	Modo operativo relé ²	Attivo: chiude Il contatto relé è aperto in condizioni di non attività (chiude se attivo) Attivo: apre Il contatto relé è chiuso in condizioni di non attività (apre se attivo / interruzione dell'alimentazione).
550	Selezione dell'interfaccia ²	RS 232: Interfaccia operativa montata sul frontalino (p.e. con un Laptop) RS 485: Interfaccia du sistema montata sul pannello posteriore Suggerimento: La comunicazione è possibile solo per mezzo di una di queste due interfaccie (selezione a questo indirizzo).
551	Impostazione indirizzo registratore ²	Il numero deve essere lo stesso di quello indicato nel programma del computer. In caso contrario la connessione non è possibile.

¹ solo per opzione "Alfanumerica"
 ² solo per opzione "I/O digitale"
 ³ solo per una combinazione tra opzioni "alfanumerica" e "I/O digitale"
 ⁴ solo per opzione "alfanumerica" e/o "I/O digitale"

4. Interventi durante il funzionamento

4.1 Visualizzazione dei valori misurati / informazioniaggiuntive

Il registratore ha un doppio principio di visualizzazione che combina i vantaggi delle visualizzazioni analogiche in scala e delle visualizzazioni digitali di testo.

Durante il normale funzionamento selezionare il canale desiderato premendo il pulsante: (\Rightarrow)

0x0	Visualizzazione del valore istantaneo canale x (x=16, secondo il numero di canali del registratore)	Visualizzazione permanente che include identificatore del punto di misura e unità ingegneristiche impostate (p.e. °C, bar,)
070	Visualizz. del valore istantaneo di tutti i canali attivi	Visualizzazione a scorrimento che include identificatore del punto di misura e unità ingegneristiche impostate (p.e. °C, bar,)
080	Valore del puntatore digitale (solo per il registratore a punti)	Visualizzazione digitale del canale attualmente visibile sulla scala. Solo per velocità avanzamento carta fino a 300 mm/h, altrimenti il display funziona come per l'indirizzo 070
081	Lunghezza carta rimanente ("Contatore lunghezza carta")	Carta rimasta (a condizione che l'immissione all'indirizzo 120 sia fatta, "Lunghezza carta" con reset dopo inserimento carta, vedere "4.3 Sostituzione della carta e dei pennini").
090	Versione del software	Informazione per l'assistenza (per qualsiasi problema fornire sempre questa informazione)
091	Codice opzione software	Informazione per l'assistenza (per qualsiasi problema fornire sempre questa informazione)
092	Codice unità	Informazione per l'assistenza (per qualsiasi problema fornire sempre questa informazione)

4.2 Eliminazione della carta usata / pulsante di riavvolgimento

E' possibile accedere in modo facile e veloce allo "storico" registrato dei punti di misura. Seguire semplicemente i seguenti passi:

1. Premere (C), sollevare l'aletta della carta.

2. Prendere la carta usata per i due margini e tirare verso l'esterno.

3. Consultare i dati storici registrati. Premere () La carta si riavvolge automaticamente e si tende. Durante questa operazione la registrazione non si interrompe, né viene minimamente influenzata.

4.3 Sostituzione della carta



Premere () (stop riavvolgimento), sollevare l'aletta della carta



Tirare il telaio dell'unità fino al fermo, usando la leva di sblocco.



Sollevare il frontalino dell'unità di scrittura.



Spostare all' indietro il fermo del rotolo della carta.



Abbassare il modulo operativo. Spostare delicatamente verso l'esterno le due rotelle laterali dal riavvolgitore. Togliere la carta usata. Rimettere a posto le due rotelle.



Inserire un nuovo rotolo di carta (parte iniziale verso l'alto) nel vano della carta.



Inserire nuovamente il fermo del rotolo della carta di riserva.



Tirare la parte iniziale della carta oltre la barra dentata, senza danneggiare la perforazione sui margini della carta.



Inserire la parte iniziale della carta nella fessura del riavvolgitore.



Avvolgere la carta per ca. 4-5 giri e sistemare nuovamente il riavvolgitore nell'apposito vano dietro il modulo operativo.



Rimettere nella posizione originale l'aletta inferiore ed il modulo operativo e premere il telaio fino a farlo rientrare nella custodia.

Premere 🕑 e 🕲 simultaneamente 🕟 (imposta nuovamente il contatore lunghezza carta, visualizzazione all'indirizzo 081).



Attenzione: Non imprimere una forza eccessiva durante questa operazione. Si potrebbero danneggiare compo-

nenti dei moduli di scrittura e pennini !

Registratore lineare

Premere (5) per almeno 3 sec. I pennini andranno in posizione di parcheggio. Estrarre il pennino dalla sua sede afferrandolo per il puntatore. Se piú di un pennino deve essere sostituito iniziare da sopra. Riposizionare il supporto della scala.



Registratore a punti

- Premere (S) per minimo 3 sec. La testina di stampa si porta nella posizione di parcheggio. Sollevare la mascherina della scala ed estrarre dal supporto la testina di stampa.

 Spingere la nuova testina di stampa nel suo supporto e sistemare la mascherina della scala nella sua posizione originale.

- Premere 🖾.

c) Impostazione dell'ora su registratori non dotati dell'opzione "alfanumerica"

Tenere premuto () finché l'ora esatta si trova allineata alla punta del pennino posteriore.





0



5. Guasti e rimedi

Guasto	Causa	Rimedio
Messaggio "!Circuito aperto " sul display	Circuito aperto del cavo usando un segnale di 420 mA	Testare il segnale, le connessioni ed il cavo
Registrazione del segnale / - visualizzazione inprecisa (esce dal campo definito)	Cavo del segnale troppo lungo	Pt100: sistema a 2 conduttori: accorciare ad un max. di 2-3 m; usare sistema a 3 conduttori; usare amplificatore
	trasmettitore 420 mA, ma impostazione su 020 mA	Immettere 420 mA per quel canale (vedere il capitolo "Ingressi analogici ")
	Ingresso in tensione: interferenze induttive sui cavi	sostituire i cavi; se possibile usare un segnale di corrente; usare cavi schermati.
	Termocoppie: Selezione errata compensazione giunto freddo	Cambiare impostazione consultare capitolo "Ingressi analogici"
	Instabilità generale a lungo termine del circuito analogico.	Taratura digitale

5.1.Regolazione del modulo a scrittura a punti

Passo	Procedura
1	Selezionare il livello operativo "Service dal menu' principale, poi selezionare l' indirizzo 984 - Coonfermare la selezione con (E) - Immettere il codice "7049" - Confermare la selezione dell' indirizzo 984 ancora premendo (E)
2	 Posizionare il modulo di stampa al 70%. Utilizzare il pulsante → per muovere verso sinistra, ed il pulsante → per muovere verso destra Confermare la correzione con Premere per tornare alla posizione di partenza.

Passo	Procedura
1	 Selezionare il livello operativo "Service" dal menu' principale, poi selezionare l' indirizzo 910 "Calibrazione canale attivata" Confermare la selezione con (E) Immettere il codice "7049" Confermare la selezione dell' indirizzo 910 ancora premendo (E) (II display mostra: Calibrazione canale disattivata). Selezione del canale Selezione del canale con Canale 1: indirizzo 926 Canale 2: indirizzo 936 Canale 3: indirizzo 946
2	Canale x: posizionamento al 70% - Confermare con € - Posizionare il modulo di stampa al 70%. Utilizzare il pulsante ⊕ per muovere verso sinistra, ed il pulsante ⊕ per muovere verso destra - Confermare la correzione con € - Premere ⓑ per tornare alla posizione di partenza

5.2 Regolazione del modulo di scrittura continua

Passo	Procedura
1	Selezionare il livello operativo "Service" dal menu principale, poi selezionare l' indirizzo 910 "Calibrazione canale attivata". - Confermare la selezione con (E) - Immettere il codice 7049 - Confermare la selezione dell' indirizzo 910 ancora premendo (E)
2	Selezione canale - Selezione canale con → - Canale 1: 920925 - Canale 2: 930935
3	Calibrazioone del canale - Seguire i comandi visualizzati (p.e. collegare 0V / premere €) - Usando → muoversi su tutti i punti di taratura e memorizzare i valori.
4	Termine operazione - Premere 🕲

5.3 Taratura digitale degli ingressi analogici

6. Dati tecnici

Sistema di misura	Ciclo di scansione	125 ms/canale
	Risoluzione	12 Bit
	Precisione	Precisione di base: +/- 0.25 % FSD Tempo di car'camento: > 1/2 h Instabilità di temperatura: +/- 0.25 % FSD
	Campo di misura	Tensione (max. 50 V): 01 V, 010 V, +/- 20 mV, +/- 50 mV, +/-100 mV, +/-200 mV, +/- 1 V, +/- 2 V, +/-5 V, +/- 10 V, Impedenza d'ingresso =1 MOhm
		Corrente (max. 100mA): 020 mA, 420 mA (controllo circuito aperto cavi <=2mA) Impedenza d'ingresso 50 Ohm (sulla piastra posta sul pannello posteriore)
		RTD (DIN 43760 / DIN IEC 751): Pt100, Pt500, Pt1000:-100+600 °C /-148+1112 °F Pt100b: -20+120 °C / -4+248 °F Pt100c: -70+170 °C / -94+338 °F Ni100: -60+180 °C / - 76+356 °F Connessione con sistemi a due o tre conduttori Corrente di misura ca. 1mA Compensazione cavo (versione a tre conduttori): <=50 Ohm
		$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$
	Differenza di potenziale	Da canale a canale: DC 60 V, AC 60 Vp (solo sicurezza om temsopme)
	Smorzamento	Costante tempo impostabile: 0999.9 secondi, Smorzamento base del sistema: si può ignorare

Effetti di influen- ze esterne	Clima	a norma IEC 654-1: B2 Temperatura operativa: 0+50 ⁰ C Temperatura di immagazzinaggio: -20+70 ⁰ C Umidità relativa: 1075 %, Contenuto massimo in acqua: 0.02 kg / kg aria secca Carta per la registrazione: A norma DIN 16234
	Effetti meccanici	Verificata per la classe di protezione V.S.1 a norma IEC 654-3: v <3 mm/s, 1< f<150 Hz:
	stabilità ai disturbi elettrici	A norma raccomandazione NAMUR NE 21: Nessuna interferenza funzionale dovuta a: - ESD (scarica elettrostatica): IEC 801-2: livello 3 (6/8 kV) - Campi elettromagnetici: IEC 801-3: livello 3 (10 V/m) * - Burst (disturbo elettrico transitorio veloce): IEC 801-4: livello 3 (2 kV) - Surge (sovracorrente momentanea): IEC 801-5: 2kV asim. / 1kV sim. - Surge (scarica HF): IEC 801-6: 10 V * - Interruzioni alimentazione:<=20 ms * =deviazione massima addizionale $\leq 2 \%$
	Soppressione rumori modo normale	40 dB con campo ingresso /10 (50 Hz / 60 Hz +/-0.5 Hz), non per misura resistenza
	Soppressione rumori modo "comune"	80 dB con 60 Vp (50/60 Hz)
	Protezione da radiofrequenza	A norma EN 55022: Classe A

Modulo di registra- zione	Modulo di scrittura	Trazione con motore a passo con servosistema senza contatto per pennini e testina di stampa Tempo di risposta <=2 secondi, risoluzione = 0.1 mm, Zona morta (registratore lineare) <=0.2 mm Compensazione offset tempo commutabile (registratore lineare) Registrazione per mezzo di 1-4 pennini sostituibili o testina di stampa a 6 camere con inchiostro privo di "formamide" Sistema di scrittura lineare sequenziale a colori: Canale 1: blu, canale 2: rosso, canale 3: verde, Capacità inchiostro: ca. 600 metri (in condizioni di riferimento) Pennino alfanumerico (canale 4): violetto, Capacità inchiostro: 1 millione di punti Testina di stampa a punti sequenziale a colori: Canale 1: violetto, canale 2: rosso, canale 3: nero, canale 4: verde, canale 5: blu, canale 6: marrone, Capacità contorice: 1 millione di cunti punti por coloro (in
		Capacità serbatoio: 1 millione di punti per colore (in condizioni di riferimento)

	Carta / -Trasporto carta	Rotolo di carta per stampa secondo DIN 16230 - 120 - 64 - 10,5 - 56 - 34 g/m2 tipi di avanzamento: Standard, evento (controllo soglia), esterno (con opzione "I/O digitale"): alla chiusura del contatto all'ingresso di controllo Tutti impostabili con: 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 600 mm/h, tolleranza max. avanzamento 150 ppm
	Identificatore canale	Curve di segnale colorate; con opzione "Stampa alfanumerica": Stampa ciclica dell'identificatore di canale e zoom selezionato
	Campo scrittura / zoom per canale	Lunghezza visibile diagramma: ca. 60mm Zoom: campo segnale scalare (in unità ingegneristiche), selezionabile in passi dello 0.1 %

Opzione "I/O digitale"	Ingressi di controllo	A norma DIN 19240: Resistenza ingresso ca.10 kOhm "0" logico corrisponde a -3+5V. Attivazione con "1" logico (corrisponde a +12+30V, Lunghezza > 20 ms, Tempo di rimbalzo < 5ms) Funzioni selezionabili: Inibizione della parametrizzazione da quadro anteriore Funzioni aggiuntive solo con opzione "Stampa alfanumerica": Stampa della data / ora, valori istantanei, testo
		evento, Variazione velocita avanzamento, stop registrazione
	4 uscite relé	Contatto di chiusura (si può impostare come contatto di apertura) 250V, 3A Versione da tavolo: U _{max} = 30V _{eff} (AC) / 60V (DC)
	Tensione ausiliaria interna	24 V _{DC} , max. 25 mA
	RS 485	Lunghezza max. 1000 mt, Configurazione dell' indirizzo
Opzione "Alfanu- merica"	Orologio tempo reale	Buffer senza batterie (Gold Cap) per interruzione alimentazione per un min. di 50 h Dispositivo di controllo ora estiva/normale
	Stampa testo	Data e ora, identificatore punto di misura, identificatore unità, valori istantanei, unità ingegneristiche, area zoom, 12 linee testo per evento programmabili (15 caratteri), superamento limiti, variazioni di velocità di avanzamento carta, Data e ora delle interruzioni dell'alimentazione (on/off)

Schermo	Schermo	Principio di doppia visualizzazione: Display scalare e display digitale LC - 2x16 caratteri Scale: 91 scale adesive sostituibili (stampate e neutre) e 186 unità ingegneristiche; scale neutre, compilabili Display LC: indicazione del testo Linguaggi operativi: Tedesco, Inglese, Francese, Olandese selezionabili
---------	---------	--

Elementi operativi	Elementi operativi	Dual set up: Funzionamento selezionabile dal frontalino dell'unità per mezzo di 6 pulsanti operativi collegati al display integrato, oppure messa a punto dell'unità con l'uso del software PC via interfaccia seriale RS232 montata anteriormente. Messa a punto in remoto usando l'opzione "I/O digitale" via interfaccia seriale di sistema BS485
		montata sul pannello posteriore.

Alimen- tazione	Campi di tensione / Fusibile	Alimentazione a tensione normale (fusibile: 500 mA, ritardato): 90250 V _{AC} 5060 Hz, max. 20 VA Alimentazione a bassa tensione (fusibile: 1,6 A ritardato): 1830 V _{DC/AC} 5060 Hz, max. 20 VA
	Sicurezza elettrica	IEC 1010-1 / EN 61010 Ambiente < 2000 m oltre zero

Custodia	Modello / peso	Acciaio inossidabile V2A, per montaggio su quadro (2 40 mm), Sportello frontale: 144x144 mm, Profondità di installazione: 215 mm. Fissato con due staffe con tiranti (comprese nella fornitura). Peso totale: 4 kg
	Porta anteriore	Telaio in metallo con guarnizione in gomma, classe di protezione IP 54 a norma IEC 529 / EN 60029, finestra di ispezione in vetro
	Angolazione di funzionamento	90° +/- 10° senza limitazione 90° +/- 30° con limitazione sulla registrazione
	Connessioni	Morsettiere ad innesto e a vite, Sezione conduttore max. 2.5 mm ²

Il produttore si riserva di apportare modifiche tecniche

7. Accessori / materiale di consumo

(In caso di ordine, contattate il Vostro fornitore)

Cavo di connessione per interfaccia operativa

RS232 montata sul frontalino

(Per la messa a punto del registratore con l'uso di un PC. La fornitura comprende il software operativo per PC) Cavo, ca. 1 m: 9 poli, Sub-D (connettore) \leftrightarrow 3,5 mm spina stereo N. d'ordine: RSA10A-VK

Carta

Rotoli di carta per i modelli senza opzione "Alfanumerica" (con stampa dell'ora):

	5 mm/h	10 mm/h	20 mm/h	60 mm/h	120 mm/h	240 mm/h	300 mm/h	600 mm/h
58 m	50074253	50074260	50074276	50074277	50074278	50074279	50074280	50074281

Rotolo di carta per modelli con opzione "Alfanumerica" (senza stampa dell'ora):

	Utilizzabile per tutte le velocità di avanzamento carta (da 0 mm/h a 600 mm/h)		
58 m	500 74247		

Quantità minima per ordine: 5 rotoli per ciascun tipo

Pennini colorati / testina di stampa colorata

Pennino blu (registratore lineare, canale 1) Pennino rosso (registratore lineare, canale 2) Pennino verde (registratore lineare, canale 3) Pennino viola (registratore lineare, canale testo/a punti) Testina di stampa a 6 colori (registratore a punti a 6 canali)	N. d'ordine 50073115 N. d'ordine 50073116 N. d'ordine 50073117 N. d'ordine 50074032 N. d'ordine 50073913
Morsettiere ad innesto e a vite:	
Morsetti per alimentazione di rete (3 poli) Morsetti per ingressi analogici (4 poli per canale) Morsetti per I/O digitale (opzione) (8 poli, ingressi di controllo o relé)	N. d'ordine 50074308 N. d'ordine 50074315 N.d'ordine 50074314
Scale adesive	
Da 01 a 0900, da 0100 a 09000, Scale neutre	N. d'ordine 50074546

Forh Hypridgebroibor	
Betriebsanleitung (Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen)	Deutsch 1 34
Geratenummer:	
Colour recorder	
Operating instructions (Please read before installing the unit)	English 35 68
Unit number:	
Eprogistrour goulours hybrida	
Mise en service	Français
(A lire avant de mettre l'appareil en service) N° d'appareil:	69 102
Registratore a colori	
Istruzioni d'impiego	Italiano
Numero di serie:	103 136
Registrador a color	Español
	137 170
(Por lavor, leer antes de instalar la unidad)	
Número de unidad:	
Número de unidad:	
(Por lavor, leer antes de instalar la unidad) Número de unidad: Kleuren hybride schrijver Bediningsinstructies	Nederlands

Contenido	Página
 General Daños debidos al transporte La unidad correcta Entrega completa 	138 138 138 138
2. Correcto uso y notas de seguridad	139
 3. Instalación/conexión/ajuste Instalación mecánica Condiciones ambientales Conexiones / esquemas terminales Cambio de escala Operación / ajuste / interface Ajuste de la unidad / párametros de operación 	140 140 141 142 143 143 152
4. Manejo en funcionamiento	158
 Indicación valor medido / información adicional Retirar el papel usado / 	152
rebobinar presionado una tecla - Cambiar papel / plumillas / módulo impresió	159 ón 162
5. Fallos y soluciones	163
6. Datos técnicos	166
7. Accesorios / consumibles	170



1. General

Daños debidos al transporte

Por favor informe al transportista y a su suministrador

La unidad correcta

Por favor compare el código de pedido de la placa (en la unidad), con el que aparece en la nota de entrega.

Entrega completa de accesorios

Además de la unidad (con clavija en los bloques de terminales roscados para conexión de alimentación y señal) se deberá entregar:

- 1 x rollo de papel de 58 m (incorporado en la unidad)
- 2 x soportes de fijación para montaje en panel
- Nota de entrega

Dependiendo del modelo:

- 1 (2) (3) (4) x pumilla(s) de color o 1 x cabezal a color
- 1 (2) (3) (4) x juegos de escalas/unidades físicas

Por favor contacte inmediatamente con su suministrador si falta algo.

Atención a los símbolos siguientes:

- Nota: Notas para una mejor instalación
- Atención: El ignorar esta nota puede causar daños en el aparato o bien su mal funcionamiento.
- Peligro: El ignorar esta advertencia puede causar daños personales.

2. Correcto uso / notas de seguridad

Esta unidad está concebida para la instalación en panel o armario. Cumple las normas de seguridad hasta EN 61 010 - 1/ VDE 0411 Parte 1, realizando la tarea en condiciones perfectas y seguras. Un funcionamiento seguro sólo puede garantizarse si se contemplan todas las indicaciones y notas que aparecen en el presente manual de instrucciones.

- Esta unidad funcionará únicamente una vez instalada.
- La instalación y la conexión deben realizarse exclusivamente por personal cualificado. Atención a las protecciones de acceso.
- Conectar siempre el cable de protección a tierra antes de intentar conexionar otros cables
- Antes de instalar, comparar el voltaje de alimentación con el indicado en la placa.
- Instalar un aislante en el área de la unidad. Marcarlo como aislante.
- Instalar un fusible de alimentación de 10 A.
- Si se detecta que la unidad no opera de forma segura, retirar inmediatamente y asegurar que no se haga uso inintencionado.
- Las reparaciones sólo se realizarán por personal de servicio cualificado.

Versión Desk top:

El conector sólo puede conectarse a un enchufe con un punto de protección a tierra integrado. Esta protección a tierra no debe cortarse aunque se opere con una linea de extensión. Relés de salida: $U_{max} = 30V_{eff}$ (AC) / 60V (DC)









3. Instalación mecánica

3.1 Instalación

Preparar el espacio requerido para el panel: tamaño 138⁺¹ mm x 138⁺¹ mm (to DIN 43700). La profundidad de la unidad es de aprox. 215 mm.

 \textcircled Colocar la unidad a través del panel. Asegurar que haya un espacio de como mín. 15 mm entre el margen derecho del panel y las paredes u otros componentes/elementos prominentes (cambio de papel). Para evitar el sobrecalentamiento recomendamos un espacio posterior de >= 10 mm



② Sujetar la unidad horizontalmente y fijar los tornillos de sujeción en sus respectivos slots (sup./inf. ó izq./der)

③ Fijar los tornillos uniformemente.



Nota:

Se requerirá mayor soporte sólo en caso de que el panel sea muy delgado.

ø

3.2 Condiciones ambientales :

Alejar las unidades de fuertes campos magnéticos (comprobar datos téc.:protección contra interferencias). Protección del entorno para clasificación IP 54. Rango de temperatura ambiental: 0...50 °C' Humedad relativa máx., sin condensación: 75% .

3.3 Cable para operación en serie para interface RS232 en montaje frontal



Software de operación ReadWin

3.4 Nota sobre el conexionado:

Si existe la posibilidad de altas oscilaciones de energía en el cable principal, se recomienda conectar un protector para sobrevoltaje.

Se recomienda cables de señal apantallados para:

- RTDs, termopares, rangos < 1 V
- Largos cableados cerca de fuertes interferencias HF < 20 MHz (ej. largo/medio y transmisores FM)
- Cuando se emplean interfaces en serie.

ø

3.5 Conexiones / esquema de terminales

Observar 3.4 Notas sobre el conexionado.


3.6 Cambio de escalas

- 1.Seleccionar la escala adecuada en la hoja de escalas autoadhesivas. En la entrega se proporcionan siempre 2 hojas por canal.
- Nota: En caso de rangos especiales, emplear la hoja de escalas en blanco y escribir los rangos requeridos.
- 2. Pegar las unidades físicas requeridas en la escala.
- 3. Sacar la base de escala de su caja (doblar ligeramente por la mitad)
- 4.Despegar la escala adhesiva y pegarla en la base de escala.
- 5. Colocar la base de escala de nuevo en su caja.



Colocar las escalas en la base de escalas

3.7 Indicador / teclas de función

El funcionamiento de la unidad es posible gracias a los ajustes de trabajo (código de operación 0000). Sin embargo Ud. puede fijar su propio código de seguridad de 4 dígitos (ver capítulo "Ajustes básicos"). Este código deberá introducirse siempre que se desee cambiar los parámetros, empleando las teclas del panel frontal. El código evitará manipulaciones accidentales o intencionadas.

3.8 Cambio de los ajustes de trabajo

3.8.1 Uso de las teclas (ej. lenguaje de operación)



0

ø

3.8.2 Empleo del interface de operación (Montaje frontal, RS 232)

- 1. En primer lugar, hacer la instalación del Software en su ordenador con el diskette que viene incluido con el envío del cable de interconexión.
- Conectar el interfase de operación frontal con su ordenador.
 En primer lugar insertar el conector del cable en el registrador, y después en su ordenador.
 Desconectar en orden inverso.
 Es importante que no lleguen descargas electroestáticas al enchufe de RS232.
- Activar el programa de operación. A través del mismo es posible programar datos en su registrador y almacenar programaciones en su disco duro.

Denominac. Es Canal 1 +0 Señal entra Zo 0-20mA lineal +0	cala 10.0+100.0 5m		
Señal entra Zo 0-20mA lineal +0	om		
	0,0+100,0		
Registro Fil on 00	ro LO S		
Dimensión %			
Pos. coma XXXX			

Software operativo

Ø

Ø

3.8.3 Empleo del interface del sistema (RS485 en panel posterior, opción "Digital-I/O")

- 1. Instalar el software del PC entregado con la opción "Digital -I/O" en el ordenador.
- Conectar el interface del sistema en panel posterior, con el ordenador (ver "Conexiones" en este capítulo).
 Activar el programa de operación.
- Cerciórese de por favor que el convertidor RS232 / RS485 utilice una conmutación automática entre transmitir y la recepción (e.g. el tipo 86000 de W+T). Veuillez faire le shure que le convertisseur RS232 / RS485.



Ordenador con interface RS485



Ordenador con interface RS232 y convertidor RS232 /RS485 conectado a un número de unidades en un circuito en serie. Observar las instrucciones de conexión del fabricante.

El interface en serie es en cuanto a seguridad un interface para equipos de medición. No está permitido conectar con la oficina de tratamiento de datos.



3.9 El protocolo de transmisión de los interfaces

Interface en serie: RS232 o RS485/RS 422

Data bits: 7 Paridad: even Stop bits: 1 Protocolo: SOH posición STX data ETX BCC

Posición de la unidad:: '0"0'..'9"9 preajustable en la unidad.

BCC: Combinación exclusiva OR de todos los datos incluidos ETX. Si BCC es erroneo o defectuoso, la unidad responde con un NAK y retorna a su condición básica "Espera SOH".

Ejemplo:

ASCII:SOH 0 1 STX R 9 8 3 ETX BCC decimal: 1 48 49 2 82 57 56 51 3 99 BCC = 82 XOR 57 XOR 56 XOR 51 XOR 3 = 99 (ASCII: c)

La unidad también retorna a su condición básica "Esperar a SOH" en los demás fallos de transmisión, (eg. Error de paridad, error de protocolo etc.).El intervalo de tiempo entre dos caracteres es de 1 seg.

El registrador sólo opera a modo de servidor, es decir, sólo transmite datos por orden del Principal. El servidor responde con su propia posición de la unidad.

La longitud máx. de datos es de 41.

Conjunto de caracteres del registrador:

El conjunto de caracteres consiste en un conjunto de caracteres IBM PC ASCII expandido, sin gráficos:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ü ö Ä Ü Ö ß (Alemán) é è ê â æ ñ ó (otros) % /* + -, .: () ° ² l Nota: l igual a elevado al cubo

Transmisión de caracteres >127 o <32 en los datos:

Dividido en 3 Bytes: DEL 4"High-Nibble" 4"Low Nibble" Ejemplo: Caracter 81h (=ü) 7Fh48h41h transmitido.

Comandos

Los comandos y respuestas se transmiten entre ETX y STX.

Comando READ: R<Posición>

El comando R permite la total lectura de las posiciones de operación e indicación en el registrador. Éste responde con un código de respuesta y la línea inferior del indicador de la posición respectiva (16 caracteres).

Códigos de respuesta:

0..2:o.k.

3..6:Defecto, sólo se transmitirá el código de respuesta 0:La posición puede ser editada

1:La posición puede desbloquearse (ej. Posicion 114: imprimir tabla de parámetros de operación)

2:La posición no puede editarse

3:La posición no existe

4:La opción con esta posición no está disponible

5:Posición no empleada en este momento

6:La posición no puede operar en serie

(ej. Posición 115: impresión del parámetro gráfico)

Ejemplo del comando R :

Leer los valores instantáneo: Los valores instantáneo de canales individuales pueden hallarse en la dirección del indicador 0x0 donde x = el número de canal (1 ... 6). El valorinstantáneo de 4 dígitos (más prefijo y punto decimal)se encuentra al principio de la línea seguido por unespacio y una unidad física de 5 caracteres.

Ejemplo: +123,4 °C

Si hay una rotura en el cable (circuito abierto) el display indica: !Open circuit

Un circuito abierto puede identificarse, independientemente del lenguaje, mediante el signo de admiración.

Ejemplo de valor instantáneo de 3 canales mostrado en una unidad con identificador 1:

a registrador: SOH 01 STX R030 ETX BCC de registrador: SOH 01 STX 2-, 1234 °C ETX BCC

El código respuesta 0 sólo puede aparecer en caso de operación de interface en serie (ver comando WRITE).

Comando WRITE:

W<posición>

Con el comando W se puede cambiar los parámetros de una posicióno desbloquear una posición.

Para cambiar un parámetro, tanto el ajuste de operación como el manual se inician empleando el código de desbloqueo. La operación de la interface en serie sólo puede realizarse si el registrador no está siendo empleado manualmente (código de desbloqueo abierto)

La operación termina al entrar el código 0000.

Los 15 primeros caracteres de la línea inferior del indicador se transmiten empleando el comando W. Estos caracteres son los mismos que podrían haberse fijado manualmente.

El código de entrada para posición 001 :

A registrador:	SOH 01 STX W001
	Código: 7049 ETX BCC
Desde registrador:	SOH 01 STX 0 ETX BCC

El registrador sólo necesita el parámetro modificable en la posición correcta. Esto significa que sería posible únicamente transmitir:

SOH 01 STX W001 7049 ETX BCC

Ejemplo para cambiar el rango del canal1:

A registrador :	SOH 01 STX W215-
	100,0+500,0 ETX BCC
Desde registrador:	SOH 01 STX 0 ETX BCC

Para desbloquear una dirección sólo enviar W y el número de posición.

Códigos de respuesta:

- 0..1: o.k.
- 2..8: Fallo, sólo se transmitirá el código respuesta
- 0: La posición no puede transmitirse
- 1: La posición puede liberarse (ej.posición 114: Impr. tabla de parámetros de operación)
- 2: La posición no puede editarse
- 3: La posición no existe
- 4: Opción no disponible en esta posición
- 5: Posición no empleada en este momento
- 6: La posición no puede emplearse serie en (ej.Posición 115: Impresión de parámetro gráfico)
- 7: Caracteres no permitidos en los parámetros (eg. transmisión incorrecta del código de desbloqueo)
- 8: Parámetro lógicamente incorrecto (ej. punto de rango inferior, superior en valor al rango máximo)
- C: Calibración incorrecta
- E: En espera de Enter (ej.indicación continua)
- B: Ocupado (se transmite cuando la tabla de parámetros se está imprimiendo o la impresión del parámetro de gráficos (simulación) está activa).

Comando de mensaje:

M <Mensaje>

Se puede transmitir un mensaje de 40 caracteres al registrador

Al registrador: SOH 01 STX M mensaje ETX BCC

Desde el registrador: SOH 01 STX 0 ETX BCC

Códigos de respuesta:

- 0: Mensaje guardado en el buffer de impresión
- 1: Buffer de impresión lleno (e.g. fin del papel)

3.10 Ajustes de la unidad / parámetros de operación

Los ajustes de la unidad se citan en varios capítulos según el tema tratado. A continuación se indican en una matriz (líneas y columnas). Sólo serán visibles y ajustables aquellas líneas o columnas disponibles según el tipo y modelo de registrador

Capítulo	Ajustes
1. Ajustes básicos	 Ajustes generales para todos los canales (ej. lenguaje,alimentación del papel, fecha/hora etc.)
2. Parámetros del canal	 Ajustes específicos del punto de medición (ej. identificador del punto de medición, señal entrada)
3. Ajuste de límite ³	= Programación de los puntos límite y sus funciones
4. Texto de aviso ¹	 Texto programable, que se imprime en caso de in- fringirse el límite y/o por control externo de entradas
5. Digital I/O ²	= Programar el control de entradas / salidas
6. Servicio	= Calibración de la unidad /funciones test

¹ Disponible sólo con opción "Alfanumérica"

² Disponible sólo con opción "Digital I/O"

³ Disponible sólo con opción "Alfanumérica" y/o "Digital I/O"



La parte superior derecha del indicador muestra una cifra de tres dígitos "Posición".

Primer dígito: Nº del capítulo (ej. 1xx = Ajustes) Segundo dígito: Línea (ej. Canal) Tercer dígito: Columna (ej. Función).

3.10.1 Ajustes básicos de la unidad: Ajustes básicos

110	Alimentación papel estándar	Velocidad normal
111	Velocidad límite del papel ¹	Velocidad del papel en caso de infracción de límite, siempre superior a la estándar. Para activar ver "3 Ajustes de límite"
112	Alimentación externa del papel ²	La velocidad del papel se cambia en el control de entrada pos. 534. La alimentación externa de papel estará activa en tanto que la entrada esté activa .

¹ Disponible sólo con opción "Alfanumérica"

² Disponible sólo con opción "Digital I/O"

120	Longitud papel	Longitud de papel usado (importante para que el papel restante pueda indicarse durante la operación).
121	Identif. unidad 1	10 caracteres
122	Código de desbloqueo	4 dígitos, ajuste de trabajo: 0000, así sería posible realizar cambios sin código de seguridad. Fijar código individual en cifras: Los cambios posteriores sólo podrán realizarse tras introducir el código. Nota: Anotar y guardar el código fuera del alcance de personal no autorizado.
123	Función de fallo en relé 1 2	Se conecta en caso de fallo y / o fin de papel.
124	Lenguaje de operación	Según versión. Alemán, Inglés, Francés, Holandés, ó Danés, Sueco, Alemán, Inglés, ó Italiano, Francés, Alemán, Inglés, ó Español, Inglés Am., Alemán, Francés
125	Unidad de temperatura	Grados Celsius (°C) / Grados Fahrenheit (°F)
130	Registro de valores punta 5	Desconectado: El trazado muestra el valor medido en el momento de la impresión. Conectado: El trazado muestra variaciones de la señal ocurridas entre puntos. ("Curva")
131	Tiempo de compensación 4	Conectado: La plumilla más interior traza la señal de entrada instantáneamente. Las otras plumillas sólo trazan sus señales respectivas (almacenadas en la memoria intermedia) cuando el tiempo está en línea con la plumilla. Ventaja: La documentación es real en términos de tiempo y por tanto de fácil lectura. Desconectado: Todas las plumillas reaccionan instantáneamente a los cambios de señal de entrada. Ventaja: Rápido reconocimiento de secuencias en dependencia entre señales.
132	Impresión de la hora	Conectado: Impresión cíclica cada 6 cm
133	Impresión de la información del canal	Conectado: Impresión cíclica cada 6 cm. Número de canal, identificador canal, valor instantáneo del canal, area zoom del canal
140	Fecha 1	Fecha actual (DD.MM.YY)
141	Hora1	Hora actual (hh:mm), 24 reloj (militar)
142	Cambio de hora Modo Normal / Verano1	Off: Se ignoran ajustes en pos.143 / 144 relativos al cambio de hora verano (ST) / normal (NT) , Automático: Cambios válidos para EU recomendaciones, display en pos. 143 / 144 Manual: cambio en ajustes horarios en posiciones 143 / 144

143	Cambio NT/ST 1	Cambio de hora NT—ST (hora - 1h), Ajustes: DD.MM.YY hh:mm	
144	Cambio ST/NT1	Cambio ST—NT (hora +1 h), Ajustes: DD.MM.YY hh:mm	

150	Tabla parámetros1	Parámetros preajustados. Útil para documentar los ajustes del registrador.
151	Simulación de gráfico	Simulación de como será la tabla del registrador con los parámetros prefijados. Alta velocidad del papel y simulación de las señales de entrada.

3.10.2 Parámetros del canal (x=1: Canal 1, x=2: Canal 2,)

2x0	Identif. canal x	Identificación del punto de medición, 13 caracteres
2x1	Canal x señal de entrada	 Izq.: Seleccionar tipo de señal Dcha.: Sólo en medición de corriente / alimentación: Lineal: Ajuste estándar Cuadrada: Se extrae la raíz cuadrada de la señal de entrada, luego se indica y se registra. Soló en conexión directa de termopares: °C /°F internos:Junta fría de compensación mediante medición de la temperatura en los terminales x°C/°F externos:Junta fría de compensación mediante compansación (0, 20, 50, 60,70, 80 °C) / (32, 68, 122, 140, 158, 176 °F) Sólo en conexión directa de RTDs: (°C/°F): Indicación y registro de Pt100/ 500/1000 o Ni100 en °C /°F
2x2	Registro canal x	Off: No se realiza registro / vigilancia de límite / indicación de señal conectada (ej. en caso de trabajos de mantenimiento); ajustes de trabajo en ON.
2x3	Unidades de Ing.	5 caracteres, ej. °C, bar,
2x4	Punto decimal	selección del número de dígitos antes o después del punto decimal ej.: XXX,X=tres dígitos antes del punto decimal y uno detrás.

1 Disponible sólo con opción "Alfanumérica"

2 Disponible sólo con opción "Digital I/O"

3 Disponible sólo con opción "Alfanumérica" y/o "Digital I/O"

4 Funciones sólo en registrador de líneas multicanal

5 Sólo para registradores por puntos.

2x5	Escala	Rango de medición correspondiente a la señal de entrada en la posición 2x1. Los termopares y RTDs tienen escalas prefijadas. (Rango de medición del sensor / Transmisor)
2x6	Zoom	Aumento de la parte seleccionada en la entrada de escala (deberá estar dentro del rango de escala). Se registra a todo lo ancho del papel. Entrada desde a (en unidades de ingeniería: °C, bar,)
2x7	Filtro	Ajustes de trabajo: 000,0 s. Cuantas menos interferencias se deseen en la entrada de señal, mayor deberá ser el valor fijado. (El módulo de impresión reaccionará más lentamente por el cambio en la señal de entrada).
2x8	Copiar el parámetro de canal x a otro canal	Reduce el tiempo de programación si los puntos de medición son similares en configuración. Sólo los ajustes puntuales necesitan realizarse en el canal en cuestión Atención: Los valores límites fijados en 3 también se copian del canal x.

Nota: Con el canal de impresión (violeta, canal 4) un registrador por líneas puede trazar una curva de puntos cuando la señal es lenta.

Otros ajustes (sólo cuando se emplean las opciones: "Digital I/O" o "Alfanumérica"):

3.10.3 Control de límite⁴ (x = 1: Canal 1, x = 2: Canal 2,)

3x0	Límite 1 LV1	Entrar valor en unidades de ingeniería (ver posición 2x3)
3x1	Tipo / acción LV1	Izq.: Tipo: "Inferior" - La señal cae por debajo de LV1 "Superior" - La señal sobrepasa LV1 Dcha.: Acción: Alimentación rápida del papel ¹ (ver posición 111) Activar relé ² 1, 2, 3, 4 Impresión texto ³ 01, 02 12 (Pos. de ajuste 410 421)
3x2	Límite 2 GW2	Entrar valor en unidades físicas (ver. posición 2x3)
3x3	Tipo/ acción LV2	Izq.: Tipo: "Inferior" - La señal cae por debajo de LV2 "Superior" - La señal sobrepasa LV2 Dcha.: Acción: Alimentación rápida del papel ¹ (ver pos. 111) Activar relé ² 1, 2, 3, 4 Impresión texto ¹ 01, 02 12 (Pos. de ajuste 410 421)

Ø

3x3	(continuación)	Punto dos 2 : LV2 define el segundo punto de conmutación (LV1 el primero). La acción de LV1 es desactivada. Ejemplo: Control de llenado de agua en tanque: Pos. 3x0 / 3x1: LV 1 = 10 %, Inferior, relé 1
		Pos. 3x2 / 3x3: LV 2 = 90 %, Superior Si la señal cae por debajo del 10%, el relé 1 se activa (ej. bomba para llenar un tanque) Cuando la señal alcanza el 90%, el relé 1 se desactiva hasta que la señal cae de nuevo por debajo del 10%. <u>Nota:</u> Esta función también es válida si "impresión de texto" o" cambio en la velocidad de avance" se han ajustado en posición 3x1.

3.10.4. Texto de aviso¹

410	Texto de aviso	15 caracteres programables, Impresión en caso de infracción (ver pos.
 421		3x0 3x3) y / o al activar una de las entradas de control 2 (ver posiciones 510 521)

3.10.5. Función del control de entrada²/ Modo de operación del relé de salida²

Atención: Varias funciones pueden distribuirse en el control de entradas. Son altamente activas. Es decir, la acción descrita se inicia al conectar la entrada correspondiente con 12 ... 24 VDC.

510 521	Impresión texto ³	Impresión de los textos de aviso del canal. (ver pos. 410 421)
530	Valores medidos	Impresión del valor instantáneo medido
531	Registro ³ control externo	Registro con parámetros programados. Si la entrada es "alta", activa, el trazado de la señal (alimentación) se desconecta. Los límites continuan estando bajo vigilancia.
532	Fecha/hora impresión ³	Impresión de fecha y hora
533	Desbloqueo programar parámetros ²	Posibilidad de programación de parámetros desde las teclas frontales. Si esta entrada es alta "high" entonces no es posible cambiar la programación del registrador.

 ¹ Disponible sólo con opción "Alfanumérica"
 ² Disponible sólo con opción "Digital I/O"
 ³ Disponible sólo con las opciones "Alfanumérica" y "Digital I/O"
 ⁴ Disponible sólo con opción "Alfanumérica" y/o "Digital I/O" opción

534	Avance sobre contacto externo ³	Activar la velocidad de alimentación elegida pos. 112		
540 543	Modo de operación del relé ²	Activo: Cerrado Contacto de relé abierto en estado no activo. (se cierra cuando se activa) Activo: Abierto Contacto de relé cerrado en estado no activo (se abre cuando se activa / fallo de alimentación).		
550	Selección de interface ²	RS 232: Interface de operación de montaje frontal (ej. con Laptop) RS 485: Interface de sistema montado en panel posterior <u>Nota:</u> La comunicación sólo es posible con una de estas interfaces (seleccionadas en esta posición).		
551	Programación de la pos. del registrador ²	El número deberá ser el mismo que el empleado en el programa del ordenador		

¹ Disponible sólo con opción "Alfanumérica"
 ² Disponible sólo con opción "Digital I/O"
 ³ Disponible sólo con opciones "Alfanumérica" y "Digital I/O"
 ⁴ Disponible con opción "Alfanumérica" y/o "Digital I/O"

4. Manejo en operación

4.1 Indicación del valor medido / información adicional

Su nuevo registrador tiene un concepto dual de indicación, combinando las ventajas de los indicadores analógicos con escala e indicador digital de texto.

En operación normal, seleccionar el canal requerido mediante la tecla

0x0	Indicación del valor instantáneo del canal x (x=16, según el número de canales del registrador)	Indicador permanente, incluye identificador del punto de medición y unidades de físicas prefijadas (eg. °C, bar,)
070	Indicación del valor instantáneo de todos los canales activos	Indicador cíclico, incluye identificador del punto de medición y unidades físicas prefijadas (eg. °C, bar,)
080	Indicador de valor digital (sólo en registradores por puntos)	Indicador digital del canal que puede verse en la escala desde la cabeza de impresión. Máxima velocidad de alimentación: 300 mm/h, sino el indicador como en la dirección 070.
081	Longitud del papel restante ("Contador de long. del papel ")	Cuál es la reserva de papel (Programar la longitud del papel en posición 120 y después de cambiar el papel hacer un reset, ver "4.3 Cambiar papel y plumas").
090	Versión del Software	Información de servicio (indicar versión en caso de consulta)
091	Código de opción de Software	Información de servicio (indicar versión en caso de consulta)
092	Código de unidad	Información de servicio (indicar versión en caso de consulta)

4.2 Retirar el papel usado / rebobinar presionando una tecla

El registrador permite un rápido y fácil acceso al "historial" de puntos de medición registrados.

- 1. presionar (G), levantar el extremo del papel.
- 2. Coger el papel usado por ambos márgenes y estirar.
- Ahora podrá leer el "historial". Presionar (). El papel se rebobinará y tensará automáticamente. El registro no se verá interrumpido o influenciado por esta operación.

4.3 Cambiar el papel



Presionar (C) (detiene el rebobinado), levantar papel



Estirar de la caja empleando el tirador, hasta el stop.



Abrir el módulo de impresión levantando el frontal.



Girar hacia atrás el compartimento del papel de reserva.



Bajar el módulo de operación. Retirar el papel usado y rebobinar el carrete. Estirar del rollo suavemente. Retirar el papel usado. Volver a montar los dos componentes del bobinado del papel.



Colocar un nuevo rollo de papel (de cara arriba) en el compartimento de reserva de papel.



Fijar la parada de papel de reserva



Estirar del papel sobre el eje dentado sin dañar los orificios de transporte situados en los márgenes.



Pasar el extremo del papel a través de la ranura del carro.



Rebobinar 3 - 5 vueltas de papel y recolocar el carro de rebobinado en el compartimento detrás del módulo de operación.



Recolocar la solapa inferior y el módulo de impresión en su posición original y presionar el chassis hasta encajarlo.

Presionar (b) y (c) simultáneamente durante 3 segundos (resetear la longitud del papel, el contador, el indicador en posición 081).



4.4 Plumilla / cambio del cabezal de impresión

Atención: Una fuerza excesiva puede dañar los componentes dentro del módulo de impresión y las plumillas !

Presionar () como mín 3 seg. Las plumillas se desplazan a la posición inicial. Para extraer la plumilla estirar del indicador en forma de flecha. Si se desea cambiar más de una plumilla, empezar por la superior y continuar hacia abajo. Tirar del portaescalas hacia arriba.

4.4.1 Registrador de trazo



Colocar la nueva plumilla (empezando por la más inferior) y presionar hasta situarla en su posición.

Presionar (D).

4.4.2 Registrador por puntos

- Presionar 🕲 como mínimo 3 seg. El cabezal de impresión se mueve a la posición inicial. Tirar del portaescalas hacia arriba y extraer el cabezal de impresión de la caja.
- Colocar el nuevo cabezal de impresión en la caja y restituir el portaescala en su posición original.
- Presionar (

4.4.3 Fijar la hora en registradores sin la opción "Alfanumérica"

Presionar () tanto tiempo como sea preciso, hasta que la punta de la plumilla posterior indique la hora correcta.







Fallo	Motivo	Solución
Mensaje en display "!Circuito abierto"	Circuito abierto con señal 420 mA	Comprobar conexiones y cableado
Registro de señal / - Inexactitud del indicador (fuera del rango definido)	Cable de señal demasiado largo	Pt100: Sistema a 2 hilos: acortar máx. 2-3 m; usar sistema a 3 hilos; emplear amplificadores
	Transmisor 420 mA , pero ajuste 020 mA	Ajustar 420 mA en este canal (ver capítulo "Entradas analógicas")
	Entrada alimentación: Interferencias inductivas en los cables	Volver a cablear; a ser posible emplear señal de corriente;Emplear cable apantallado
	Termopares: Selección incorrecta de las juntas frías de compensación	Cambiar ajustes, ver capítulo "Entradas analógicas"
	General long term drift del circuito analógico.	Calibración digital

5. Fallos y soluciones

5.1 Ajuste del módulo por puntos

Paso	Qué hacer
1	Seleccionar nivel de operación "Servicio", en el menú principal, después seleccion (Éposición 984. - Confirmar la selección con - Entrar código de servicio "7049" - Confirmar selección de pos. 984 empleando (+) de nuevo.
2	 Ajustar el módulo punteado al 70 %. La te⊖a mueve el cabezal de impresión hacia la Èluierda, y a la derecha. Confirmar®al del ajuste con . Presionar para volver a la posición inicial.

	5.2	Ajuste	del	módulo	de	impresión	del	registrador	por	líneas
--	-----	--------	-----	--------	----	-----------	-----	-------------	-----	--------

Paso	Qué hacer
1	Seleccionar "Servicio" en el menú de operación principal, y seleccionar pos. 910 "Activar calibración canal". - Confirmar selección con (E). - Entrar código de servicio "7049" - Confirmar selección de posición 910 empleando de nuevo (E) (El indicador muestra: Desactivar calibración del canal). Seleccionar canal - Seleccionar canal con Canal 1: Posición 926, Canal 2: Posición 936, Canal 3: Posición 946
2	 Canal x: 70% ajuste Confirmar con (Ē) Ajustar canal hasta 70 %. La tecla mueve la plumilla hacia → la izquierda, la tecla hacia l (Ē)erecha Confirma (Ē)inal de ajuste con . Emplear para volver a la posición inicial

Paso	Qué hacer
1	Seleccionar "Servicio" en el menú de operación principal, después seleccionar pos. 910 "Activar calibración del canal". - Confirmar selección con (E). - Entrar código servicio "7049" - Confirmar selección pos. 910 de nuevo con (E)
2	Seleccionar canal - Seleccionar canal con ↔ - Canal 1: 920 925 Canal 2: 930 935
3	Calibrar canal - Seguir indicaciones display (ej. conectar 0 V/ presionar (€)) - Emplear → para ir a todos los puntos de calibración y memorizar valores !
4	Fin de la operación - Emplear 🕲

5.3 Calibración digital de las entradas analógicas

6. Datos técnicos

Sistema	Ciclo Scaner	125 ms / canal		
de	Resolución	12 Bit		
medida	Precisión	Precisión base: +/- 0.25 % FSD Tiempo de calentamiento: > 1/2 h Deriva en la temperatura: +/- 0.25 % FSD		
	Rango de medida	Alimentación (máx. 50 V): 01 V, 010 V, +/- 20 mV, +/- 50 mV, +/-100 mV, +/-200 mV, +/- 1 V, +/- 2 V, +/-5 V, +/- 10 V, Entrada impedancia = 1 MOhm		
		Corriente (máx. 100mA): 020 mA, 420 mA (cable de control de circuito abierto <=2mA), +/-400µA, +/- 1 mA, +/- 2 mA, +/-4 mA, +/- 20 mA, +/- 40 mA, Entrada impedancia 50 Ohm (en circuito situado en panel trasero)		
		RTD (DIN 43760 / DIN IEC 751): Pt100, Pt500, Pt1000: -100+ 600 °C / -148+1112°F Pt100b: -20+120 °C / -4+248 °F Pt100c: -70+170 °C / -94+338 °F Ni100: -60+180 °C / -76+356 °F Conexión a sistemas de 2 o 3 hilos Medición de corriente aprox. 1mA Compensación de cable (versión 3 hilos): <=50 Ohym		
		Termopares (DIN IEC 584): Tipo B (Pt30Rh-Pt6Rh): 0+1820 °C / +32 +3308 °F Tipo J (Fe-CuNi): -210+999,9 °C / -346 +1832 °F Tipo K (NiCr-Ni): -200+1372 °C / 328+2502 °F Tipo L (Fe-CuNi): -200 +900 °C / -328 1652 °F Tipo N (NiCrSi-NiSi):-270+1300 °C / -454 +2327 °F Tipo R (Pt13Rh-Pt): -50+1800 °C / -58 +3272 °F Tipo S (Pt10Rh-Pt): 0+1800 °C / +32+3272 °F Tipo S (Pt10Rh-Pt): 0+1800 °C / +32+3272 °F		
		Tipo T (Cu-CuNi): -270 +400 °C / -454 +723 °F Tipo U (Cu-CuNi): -200 +600 °C / -328+1112 °F Puntos de compen. (DIN IEC 584) seleccionables: Compensación interna de la temperatura del terminal (máx. error adicional: +/- 1,5 K), externa: 0°C, 20°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C 32 °F, 68 °F, 122 °F, 140 °F, 158 °F, 176 °F Cable control circuito abierto (DIN IEC 584): >aprox. 50 kOhm, Marca en el margen inferior.		
	Máx.diferencia de potencial permisible	Canal a canal: DC 60 V, AC 60 Vp (sólo tensiones bajas y por consiguiente seguras)		
	Damping	Constante de tiempo prefijada: 0999.9 segundos, Sistema base damping: Puede ignorarse		

Efectos de influencia	Climático	A IEC 654-1: B2 Temperatura de proceso: 0+50 °C Temperatura de almacenamiento: -20+70 °C Humedad rel.: 1075 %, Máx. contenido de agua: 0.02 kg / kg aire seco Papel de registro: Para DIN 16234
	Efectos mecánicos	Test clase V.S.1 to IEC 654-3: v <3 mm/s, 1< f<150 Hz:
	EMC / inmunidad	Según recomendación NAMUR NE 21: - ESD (descarga electroestática): IEC 80-2: nivel 3 (6/8 kV) - Campos electromagnéticos: IEC 801-3: nivel 3 (10 V/m) * - Burst IEC 801-4: nivel 3 (2 kV) - Onda: IEC 801-5: 2kV asim. / 1kV sim. - Descarga HF : IEC 801-6: 10 V * - Fallos de alimentación: <=20 ms * = Tolerancia adicional en la medición \leq 2 %
	Modo normal rechazo ruido	40 dB a rango de entrada/10 (50 Hz / 60 Hz +/-0.5Hz) no con resistencia a la medición
	Modo común rechazo ruido	80 dB a 60 Vp (50/60 Hz)
	RF protección	A EN 55022: Clase A

Módulo de registro	Módulo de impresión	Motor por pasos con controlador servo sin contacto para plumillas y cabezal de impresión Tiempo respuesta <=2 seg., resolución= 0.1 mm, Banda muerta (registrador de trazo) <=0.2 mm Compensación de tiempo (registrador de trazo) Registro empleando de 1 a 4 plumillas intercambiables, cabezal de impresión con 6 cámaras con tinta libre de formamide
		Sist. de impresión de líneas con secuencias de color: Canal 1: azul, canal 2: rojo, canal 3: verde, Capacidad de tinta: aprox. 600 metros (según condiciones de referencia) Plumilla alfanumérica (canal 4): violeta, Capacidad de tinta: 1 millón de puntos Cabezal de impresión de puntos con secuencia de colores: Canal 1: violeta, canal 2: rojo, canal 3: negro, canal 4: verde, canal 5: azul, canal 6: marrón, Capacidad tanque: 1 millón de puntos por color (Bajo condiciones de referencia)

Tr de Pa	ransporte el Papel / apel	Rollos de papel DIN 16230 - 120 - 64 - 0,5 - 56 - 34 g/m2 Tipos de alimentación: Estándar, event (límite controlado), externa (con opción"Digital I/O"): contacto de cierre en control de entrada Todas ajustables a: 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 600 mm/h, máx tolerancia de alimentación 150 ppm
ld de	lentificador e Canal	Trazos de señal en colores; opción "impresión alfanumérica": Impresión cíclica del identificador del canal y el rango de zoom seleccionado.
ra im zo ca	ango de npresión / oom por anal	Longitud visible del diagrama: aprox. 60 mm Zoom: rango de señal escalado (en unidades de ingeniería), seleccionable en fases de 0.1 %

Opción "I/O digital"	4 Control entradas	Para DIN 19240: Resistencia entrada aprox.10 kOhm Lógico "0" igual a -3+5V. Activar con lógico "1" (igual a +12+30V, Longitud > 20 ms, Tiempo de rebote < 5ms) Funciones seleccionables: Cerrar panel frontal de ajuste Funciones adicionales sólo con opción "impresión alfanumérica": Imprimir fecha /hora, valores instantáneos, texto actual, cambio en la velocidad de alimen., parada.
	Tensión interna aux.	24 V _{DC} , máx. 25 mA
	4 relés de salida	Contacto de cierre (puede ajustarse como contacto abierto) 250V, 3A; Versión Desk top: U _{max} = 30V _{eff} (AC) / 60V (DC)
	Interface RS 485 (parte posterior)	máx. long del cable 1000 m Posición programables.
Opción "Alfanu- mérica"	Hora real reloj	Buffer sin batería (Capuchón en oro) como mín 50 h de autonomía en caso de fallo de alimentación Compensación durante el Verano/horario normal
	Impresión de texto	Fecha y hora, identificador del punto de medición, identificador de la unidad, valores instantáneos, unidades de ingeniería, área zoom, velocidad de alimentación, 12 líneas de texto programables (cada una de 15 caracteres) valores límite, cambio en la velocidad de alimentación del papel, fallo alimentación (on/off)

Indicador Indicador Concepto dual del display : Indicador de escala e indicador LC caracteres digitales Escalas: 91escalas autoadhesivas (impresas y neutras) y 186 unidad escalas neutras, para escribir Indicador LC : Indicación de texto Idiomas de operac.: Alemán, Inglé

Elemen- tos de operación	Elementos de operación	Ajuste dual: Operación seleccionable desde el frontal de la unidad, mediante 6 teclas de operación en diálogo con un indicador integrado, o ajuste de la unidad mediante PC con software vía interface en serie RS232 de montaje frontal.
		Ajuste remoto empleando la opción "Digital I/O" vía sistema de interface en serie RS485 montado en panel posterior.

Alimen- tación	Rango de tensión / Fusible	Fuente de alimentación para bajas tensiones (fusible: 500 mA, lento): 90250 V AC, 5060 Hz, máx 20 VA Fuente de alimentación para bajas tensiones (fusible: 1,6 A, lento): 1830 V DC/AC, 5060 Hz, máx 20 VA
	Seguridad eléctrica	IEC 1010-1 / EN 61010 Ambiente de la altura < 2000 m sobre cero

Revesti- miento	Modelo / peso	Acero inox. V2A, montaje en panel (2 40 mm), Marco frontal: 144x144 mm, Profundidad: 215 mm. Fijado con dos jack roscados (suministrados). Peso total: 4 kg
	Puerta frontal	Marco metálico con junta de goma, protección IP 54 a IEC 529 / EN 60029, cristal protector
	Ángulo de operación	90° +/- 10° sin limitación 90° +/- 30° con limitación durante el registro
	Conexiones	Regleta de bornes con tornillos, Sección máx por hilo: 2.5 mm ²

Sujeto a modificaciones

7. Accesorios / consumibles

(Si desea realizar un pedido, por favor contacte con su suministrador)

Cable de conexión para el interface de operación RS232 de montaje frontal

(Para ajustar parámetros del registrador usando un PC. Se suministra un software de operación para PC) Cable, aprox. 1 m, 9 polos, Sub-D (conector) Conector de 3,5 mm Nº de referencia: RSA10A-VK

Papel

Rollos de papel para modelos **sin** opción "Alfanumérica" (con impresión de hora):

	5 mm/h	10 mm/h	20 mm/h	60 mm/h	120 mm/h	240 mm/h	300 mm/h	600 mm/h
58 m	50074253	50074260	50074276	50074277	50074278	50074279	50074280	50074281

Rollos de papel para modelos con opción "Alfanumérica" (sin imprimir la hora):

	Válido para todas la velocidades de alimentación (0 mm/h to 600 mm/h)
58 m	50074247

Pedido mínimo: 5 rollos

Plumillas color / cabezal de impresión a color

Plumilla azul (registrador de trazo,1 canal)	Nº ref.50073115
Plumilla roja (registrador de trazo, 2 canales)	Nº ref.50073116
Plumilla verde (registrador de trazo, 3 canales)	Nº ref.50073117
Plumilla violeta (registrador de trazo, canal texto/puntos)	Nº ref.50074032
Cabezal de 6 colores (registrador por puntos de 6 canales)	Nº ref.50073913

Enchufar los bloques de terminales roscados:

Terminales para red de alimentación (3 polos)	Nº ref.50074308
Terminales para entradas analógicas (4 polos por canal)	Nº ref.50074315
Terminales para I/Odigital (opción)	Nº ref.50074314
(8 polos, control entradas o relés)	

Escalas autoadhesivas

01 a 0900, 0100 a 09000, Escalas en blanco	Nº ref.50074546
--	-----------------



Inhoudsopgave	blz.
 1. Algemeen Transportschade Het juiste instrument? Leveringsomvang 	172 172 172 172
2. Juist gebruik/Veiligheidsinstructies	173
3. Montage/inbedrijfname/instellingen - Paneeluitsparing/inbouwmaten - Omgevingscondities - Seriële kabel voor RS 232 interface op het front	174 174 175 175
 Aansluitingen/klemmen Aanbrengen nieuwe schaalverdelingen Display/toetsfunctie/Defaultinstellingen wijzigen Het overdrachtsprotocol van de interfaces Apparaat instellingen/bedieningsparameters 	176 177 177 181 186
 4. Bediening tijdens bedrijf Aanwijzen van meetwaarde/extra informatie Verwijderen van beschreven papier/ oprollen door druk op de knop Vervangen papier/Vervangen stift/printkop 	192 192 193 196
5. Storingen en oplossingen -Instellen van de lijnschrijfeenheden	197 198
6. Technische gegevens	200
7. Leverbare toebehoren	204



1. Algemeen

Transportschade

Direct de expediteur en de leverancier informeren

Het juiste instrument?

Vergelijk de bestelcode op de typeplaat (op het instrument) met die op de pakbon.

Leveringsomvang

Naast het instrument (met schroef-insteekklemmenblok voor voeding- en signaalaansluiting) bestaat de levering uit:

- 1 x papierrol, 58 m (in het instrument)
- 2 x schroef-bevestigingsstangen
- deze gebruiksaanwijzing
- pakbon

afhankelijk van de uitvoering:

- 1 (2) (3) (4) x kleurenstift(en) resp. 1 x kleuren printkop

- 1 (2) (3) (4) x sets schaalverdelingen en eenheden in de vorm van stickers

Meldt ontbrekende delen direct bij uw leverancier!

Let op de volgende symbolen:

Opmerking: Adviezen voor een betere inbedrijfname

- **Opgelet:** Niet aanhouden hiervan kan tot een defect van het instrument of foutief functioneren leiden!
- Voorzichtig: Niet aanhouden van deze waarschuwing kan tot persoonlijke verwonding leiden!

2. Juist gebruik / Veiligheidsinstructies

Deze serie instrumenten is bedoeld voor inbouw in panelen en schakelkasten. De instrumenten voldoen aan de eisen conform: EN 61010-1/VDE 0411 deel I en heeft de fabriek in goede toestand verlaten. Een veilig gebruik is alleen gewaarborgd, als de aanwijzingen uit de handleiding opgevolgd worden.

Veiligheidsinstructies

- Het apparaat mag alleen in ingebouwde toestand gebruikt worden.
- De montage en aansluiting mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
 Zorg voor de benodigde aanrakingsveiligheid!
- Vergelijk voor de inbedrijfname de aansluitspanning met die welke is gespecificeerd op de typeplaat.
- Bij het instrument moet een voedingsonderbreking worden geïnstalleerd.
- De verbinding tussen de aardaansluiting en de aardkabel moet als eerste worden gelegd.
- Neem aan de installatiezijde een netzekering 10 A op.
- Als aangenomen kan worden dat het apparaat niet meer veilig kan werken (bijv. beschadiging), dan het apparaat uitschakelen.
- Reparaties mogen alleen door geschoold vakpersoneel gedaan worden.

Tafelmodel:

De voedingssteker mag alleen in een geaarde wandcontactdoos worden geplaatst. Het effect hiervan mag niet door een verlengkabel zonder aarde worden opgeheven. Relaisuitgangen: $U_{max} = 30V_{eff}$ (AC) / 60V (DC)











∕!∖

3. Montage

3.1 Paneeluitsparing / inbouwmaten

Zorg voor een paneeluitsparing met afmetingen 138^{+1} mm x 138^{+1} mm (conform DIN 43700). De inbouwdiepte van het instrument bedraagt ca. 215 mm.

① Schuif het instrument van voren door de paneeluitsparing. Let erop dat rechts van het instrument een afstand van ca. 15 cm tot de wanden of naastliggende delen wordt aangehouden (papier vervangen).



⁽²⁾ Houdt het instrument horizontaal en hang de bevestigingsstangen in de uitsparingen (boven/onder of links/rechts).

③ De schroeven van de bevestigingsstangen gelijkmatig met een schroevedraaier aandraaien.

Opmerking:

Extra ondersteuning is alleen nodig bij een dunne wand van het paneel.

3.2 Omgevingscondities:

Afstand houden tot sterke magnetische velden (zie technische gegevens: storingsongevoeligheid) Omgeving conform beschermingsklasse IP 54. Bedrijfstemperatuur: 0...50 °C, max 75% rel. vochtigheid zonder condensatie.

RS 232 Hybrid schrijver PC C 2 RxD -< 3 TxD 2 3 5 GND -< 8

3.4 Hints bij aansluiten:

Als er bij lange signaalleidingen energierijke stoorspanningen kunnen optreden, dan een daarvoor geschikte overspanningsheveiliging voorschakelen.

Afgeschermde signalleiding wordt aanbevolen bij:

- Weerstandstemperatuurmeter (b.v. Pt100), thermokoppels, meetbereiken < 1V
- Langere signaalleidingen in omgeving van zeer sterke HF-storingsbronnen < 20 MHz (b.v. lange-, midden-, kortegolf-zenders)
- bij toepassing van seriële communicatie



ø

ø

3.5 Aansluitingen/klemmen



3.6 Aanbrengen van nieuwe schaalverdelingen

1. Kies de passende schaalverdeling en de juiste eenheid uit de stickers die zijn meegeleverd.

Tip: voor speciale meetbereiken kunt u de neutrale schaalverdelingen zelf beletteren, door de getallen van de niet gebruikte schaalverdelingen te gebruiken.

2. Plak de sticker met de eenheid op de schaalverdeling.

3. Neem de draagplaat uit de bevestiging (in het midden licht naar voren buigen).

4. Trek de schaal van het papier af en plak deze op de drager.

5. Bevestig de drager weer.



Het aanbrengen van de schaalverdeling

3.7 Display/toetsfuncties

Met de default ingestelde parameters (code: "0000") is bediening te allen tijde mogelijk. U kunt ook een 4-cijferige persoonlijke code instellen (zie hoofdstuk "basisinstellingen"). Deze moet worden ingevoerd voordat er instellingen met de toetsen kunnen worden gewijzigd. Beschermt tegen per ongeluk of niet geautoriseerde bediening.



3.8 Defaultinstellingen wijzigen

a) Via toetsen (b.v. bediningstaal)


b) Parametrering via RS 232- interface (op het front)

1. Installeer de met de interfacekabel RS 232 meegeleverde software op uw computer.

2. Verbindt de bedieningspoort op het front met de seriële poort van uw PC

Steek de steker in de bus aan de voorzijde vóór u de verbinding met uw PC (9-pol, Sub-D) maakt. Het verbreken van de verbinding in angekeerde valgarde

(interfacekabel RS 232, bestelnr. zie "beschikbare toebehoren", connectorbezetting zie "aansluitingen").

Elektrostatische antladingen op de bus aan de voozije vermijden

3. Roep het bedieningsprogramma op. Hiermee kunt u uw printer eenvoudig instellen en de instellingen van het instrument opslaan op uw harde schijf resp. overdragen naar andere instrumenten.

Kanaal 1 💌	Info
ldentifier Kanaal 1	Scale +000,0+100,0
In signal 0-20mA linear	Zoom +000,0+100,0
Recording	Filter 000,0 s
Eng. units %	
Dec. point XXXX	

Bedieningssoftware





c) Via systeeminterface (achterzijde, RS485, optie "digitale I/O")

1. Installeer de software die is meegeleverd met de optie "digitale I/O" op uw computer.

2. Verbindt de systeempoort aan de achterzijde met de seriële poort van uw PC (connectorbezetting zie "aansluitingen").

3. Roep het bedieningsprogramma op.



Let er op a.u.b. op dat bij gebruik van een RS232 / RS485 omvormer, dat deze omvormer de automatische omschakeling tussen zenden en ontvangen ondersteund.





Computer met RS485-interface



Computer met RS232-interface met tussengeschakelde omvormer RS232/RS485. S.v.p. op de aansluitinstructies van de leverancier letten.

ø

De seriële interface is in de zin van de veiligheidsnormering een apparaat-interface, niet bedacht voor continue communicatie.

3.9 Het overdrachtsprotocol van de interfaces

Seriële interface: RS 232 of RS 485/RS 422

Data-bits :7 Pariteit: even Stop-bits: 1 Protocol:SOH instrumentadressen STX data ETX BCC

Instrumentadressen: '0"0'..'9"9 instelbaar via de bediening BCC: Exclusief-of schakeling over alle data inclusief ETX. Bij onjuiste BCC antwoordt de printer met NAK en gaat naar de uitgangstoestand "wachten op SOH".

Voorbeeld:

ASCII: SOH 0 1 STX R 9 8 3 ETX BCC decimaal:1 48 49 2 82 57 56 51 3 99 BCC = 82 XOR 57 XOR 56 XOR 51 XOR 3 = 99 (ASCII: c)

Bij alle andere overdrachtsfouten, (bijv. pariteitfout, protocolfout, enz.) gaat het instrument naar de uitgangstoestand "wachten op SOH". De time-out tijd bij ontvangst van twee tekens is 1 sec.

De printer werkt nu in de slave-modus, d.w.z. deze verstuurt alleen gegevens na een commando van de master. De slave antwoordt met zijn eigen adres.

De maximale lengte van de data is 41.

De karakterset van het instrument: de karakterset is de uitgebreide ASCII-karakterset van de IBM-PC zonder de grafische karakters:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ä ü ö Ä Ü Ö ß (Duits) é è ê â æ ñ ó (andere) % /* +-,.:() °² l Opm.: I staat voor hoog 3

Overdracht van de tekens >127 of <32 binnen de data:

Opdeling in 3 bytes: DEL 4"High-Nibble" 4"Low Nibble" Voorbeeld: teken 81h (=ü) overgedragen wordt 7Fh48h41h

Commando's

Commando's en antwoorden worden tussen ETX en STX verzonden.

READ-commando: R<positie>

Met het R-commando kunnen bedienings- en displayposities van de schrijver worden ingelezen. Deze antwoordt met een retourcode en de onderste regel van de overeenkomstige positie (16 tekens).

Retourcodes:

0..2: o.k.

- 3..6: Fout, alleen de retourcode wordt verzonden
- 0: Positie kan worden ingesteld
- 1: Positie kan worden "geactiveerd" (bijv. pos 114: tabel bedieningsparameters printen)
- 2: Positie kan niet worden ingesteld
- 3: Positie bestaat niet
- 4: Optie voor die positie niet voorhanden
- 5: Positie niet in gebruik
- Positie niet toegestaan via de seriële interface (bijv. pos 115: grafisch afdrukken parameters)

Voorbeeld voor het R-commando:

Uitlezen van de momentele waarde: de momentele waarden van de kanalen staan in de posities 0x0, waarbij x het kanaalnummer is (1..6). De 4-decaden momentele waarde (plus voorteken en komma) staat aan het begin van de regel, gevolgd door een spatie en de 5-decade eenheid.

Voorbeeld: +123,4 °C

Bij een kabelbreuk staat er op het display: !Kabelbreuk Met het uitroepteken kan taalonafhankelijk een kabelbreuk worden herkend.

Voorbeeld voor het uitlezen van de momentele waarde van kanaal 3 bij een instrument met adres 1:

naar de schrijver: SOH 01 STX R030 ETX BCC van de schrijver: SOH 01 STX 2-, 1234 °C ETX BCC

De retourcode 0 kan alleen optreden wanneer de bediening is geopend via de seriële interface (zie WRITE-commando).

WRITE-commando:

W<positie>

Met het W-commando kunnen de parameters van een bedieningspositie worden gewijzigd of kan een positie worden geactiveerd.

Om een bedieningsparameter te wijzigen, moet de bediening, gelijk aan de handbediening door het invoeren van een bedieningscode worden geopend, wanneer de bediening niet al handmatig is geopend.

De bediening wordt beëindigd door seriële invoer van de code 0000.

Met het W-commando worden de eerste 15 tekens van de onderste displayregel verzonden, zoals deze via de handbediening zijn ingevoerd. De code-invoer volgt via bedieningspositie 001:

naar de schrijver: SOH 01 STX W001 Code: 7049 ETX BCC van de schrijver: SOH 01 STX 0 ETX BCC

De schrijver heeft eigenlijk alleen de veranderbare parameters nodig op de juiste positie. Daarom is het ook mogelijk alleen

SOH 01 STX W001 7049 ETX BCC te verzenden.

Voorbeeld voor wijzigen van de instelling van kanaal 1: Naar de schrijver: SOH 01 STX W215-100,0..+500,0 ETX BCC Van de schrijver: SOH 01 STX 0 ETX BCC

Bij het activeren van een bedieningspostie hoeven alleen W en het positienummer te worden verzonden.

Retourcodes:

- 0..1: o.k.
- 2..8: Fout, alleen de retourcode wordt verzonden
- 0: Positie kan niet worden verzonden
- 1: Positie kan worden "geactiveerd" (bijv. pos. 114: tabel bedieningsparameters printen)
- 2: Positie kan niet worden ingesteld
- 3: Positie bestaat niet
- 4: Optie voor de positie niet aanwezig
- 5: Positie niet in gebruik
- Positie niet toegestaan via de seriële interface (bijv. pos. 115: grafisch printen parameters)
- 7: Ongeoorloofd karakter in de parameter (bijv. onjuiste bedieningscode verzonden)
- 8: Parameter logisch onjuist (bijv. aanvangswaarde schaal dan eindwaarde)
- C: Onjuiste kalibratie
- E: Wacht op Enter
- Busy (wordt teruggezonden wanneer de parametertabel wordt geprint, of het grafisch printen van de parameters loopt)

Berichten commando

M <Bericht>

Een bericht van 40 karakters kan naar de schrijver worden verzonden.

Naar de schrijver: SOH 01 STX M bericht ETX BCC Van de schrijver: SOH 01 STX 0 ETX BCC

Antwoord codes: 0: Bericht bewaart in print buffer 1: Print buffer vol (b. v. einde papier)

3.9 Apparaatinstellingen/bedieningsparameters

De verschillende instellingen van het instrument zijn thematisch onderverdeeld in hoofdstukken. Daar zijn deze in een matrixvorm gerangschikt (kolommen en regels). Afhankelijk van de uitrusting van het instrument zijn alleen de werkelijk benodigde hoofdstukken resp. bedieningsposities zichtbaar/instelbaar:

lloofdstuk	Instellingen
1. Basisinstellingen	Algemene instellingen (b.v. snelheid, datum/tÿd etc.)
2. Kanaalparameters	Parameters met betrekking tot de ingangskanaalen (b.v. naam, ingangssignaal)
3. Grenswaarden ³	Grenswaarden met zijn funkties instellen
4. Melde teksten ¹	Vrij instelbare teksten, af te drukken bij grenswaarden overschrijding of externe aansturing
5. Digitale I/O ²	Functies van de stuuringangen/uitgangen instellen
6. Service	Apparaatafregeling/testfunkties

1 alleen bij optie "alfanumeriek".

2 alleen bij optie "digitale-I/O"

3 alleen bij optie "alfanumeriek" en/of "digitale-I/O"



In de rechter bovenhoek van het display wordt het 3-decaden positienummer getoond.

Eerste decade: nummer hoofdstuk (b.v. 1xx = basisinstellingen), Tweede decade: regel (resp. kanaal), Derde decade: kolom (resp. functie).

Instellingen basisinstrument: 3.9.1 Basisinstellingen

110	Standaard papiersnelheid	Normale papiersnelheid
111	Snelheid bij grenswaarde overschrijding ¹	Snelheid bij grenswaarde overschrijding, groter dan de standaard snelheid Instelling zie "3. Grenswaardeinstellingen
112	Externe snelheid ²	Snelheidsomschakeling door de in pos. 534 toegewezen stuuringang, zo lang deze geactiveerd is, is de externe snelheid in werking.

¹ = alleen bij optie "Alfanumeriek" ² = alleen bij optie "digitale I/O"

120	Papierlengte	Lengte van het gebruikte papier (belangrijk om tijdens bedrijf de lengte resterend papier te bekunnen zien.
121	Instrument- identificatie ¹	10-decaden.
122	Vrijgavecode	4-decade, default: 0000, d.w.z. instellingen kunnen worden gewijzigd zonder code. Individuele toegangscode instellen: verandering van de instellingen is daarna alleen nog mogelijk na invoer van deze code. Tip: code noteren en op een veilige plaats bewaren.
123	Relais 1 meldt storing	Schakelt bij storingen en/of einde papier.
124	Bedieningstaal	Elk naar instrumentuitvoering: Duits - Engels - Frans - Nederlands, of Deens - Zweeds - Duits - Engels, of Italiaans - Frans - Duits - Engels, of Spaans - Am. Engels - Duits - Frans
125	Temperatuur- eenheid	Graden Celsius (°C) / graden Fahrenheit (°F)
130	Piek- registratie ⁵	Uitgeschakeld: de puntvolgorde stelt de betreffende meetwaarde op het tijdstip van registratie voor Ingeschakeld: de registratie stelt de signaalverloop tussen opeenvolgende punten voor.
131	Tijd- compensatie ⁴	Ingeschakeld: de verst naar binnen liggende registrerende stift schrijft het signaal direct. De andere stiften schrijven hun (opgeslagen) signalen pas, wanneer de bijbehorende tijd overeenkomt met de positie van de stift. Voordeel: de registratie verloopt met de juiste tijd, kan eenvoudig worden geïnterpreteerd Uitgeschakeld: alle stiften reageren direct op signaalvariaties. Voordeel: snel herkennen vaan verloop bij wisselwerkingen tussen signalen.
132	Tijdsafdruk ¹	Ingeschakeld: cyclische afdruk iedere 6 cm.
133	Kanaalinformatie afdrukken ¹	Ingeschakeld: cyclische afdruk iedere 6 cm, kanaal- nummer, kanaalnaam, momentele waarde, ingestelde zoombereik.
140	Datum ¹	Actuele datum (DD.MM.JJ).
141	Tijd ¹	Actuele tijd (hh:mm), 24-h weergave.
142	Modus winter- /zomertijdomscha- keling	Uit: geen omschakeling, instellingen in pos. 143 / 144 worden genegeerd. Automatisch: omschakeltijden conform geldende EG-richtlijnen, aanwijzing in pos. 143/144. Handmatig: omschakeltijd in pos. 143/144 instellen.

143	Omschakelen WT/ZT ¹	Omschakeltijdstip WT/ZT (tijd - 1 uur) Instelling: DD.MM.JJ hh:mm.
144	Omschakelen ZT/WT ¹	Omschakeltijdstip ZT-WT (tijd + 1 uur) instelling: DD.MM.JJ hh:mm.
150	Parametertabel ¹	Afdrukken van de ingestelde parameters b.b.v. registratie van de instellingen van het instrument
151	Grafieksimulatie	Simulatie van hoe de registratie er in bedrijf met de ingestelde parameters ruit zien (registratie met verhoogde papiersnelheid, de ingangssignalen worden gesimuleerd).

3.10.2. Kanaalparameters (x=1: kanaal 1, x=2: kanaal 2,)

2x0	Identificatie van kanaal x	Meetplaatsidentificatie, 13 karakters
2x1	Ingangssignaal van kanaal x	Links: soort ingangssignaal selecteren Rechts: Alleen bij stroom-/spanningsmeting: Lineair: Standaard instelling. Kwadratisch Kwadratische signalen worden intern gelineariseerd (wortel trekken) en weergegeven Alleen bij directe aansluiting thermo-elementen: Intern °C / °F: Compensatie van de koude las door meting van de klemmen- temperatuur Extern x°C / °F:Compensatie van de koude las door gebruik van referentie- metingen (0, 20, 50, 60, 70, 80 °C) (32, 68, 122, 140, 158, 176 °F) Alleen bij directe aansluiting van weerstands- thermometers: (°C /°F): Aanwijzing/registratie van Pt100/ 500/1000 resp. Ni100 in °C / °F
2x2	Registratie van kanaal x	Uit: geen verwerking / grenswaardebewaking / aanwijzing van de aangesloten signalen (bijv. tijdens onderhoudswerkzaamheden); Defaultinstelling: aan
2x3	Dimensie	5-karakters, bijv. °C, bar,
2x4	Kommapositie	Aantal decaden voor en na de komma bijv.:XXX,X= drie cijfers voor, en één na de komma

1 alleen bij optie "alfanumeriek"

2 alleen bij optie "digitale-I/O"

3 alleen bij optie "alfanumeriek" en/of "digitale-I/O"

4 alleen actief bij meerkanaals lijnschrijvers.

5 alleen bij puntschrijvers

2x5	Bereik	Opgave welk meetbereik overeenkomt met het in pos. 2x1 gekozen ingangssignaal (meetbereik van de sensor/meetversterker)
2x6	Zoom	Uitvergroting deel uit het ingestelde meet bereik (moet binnen het schaalbereik liggen). Deze wordt over de totale schrijfbreedte weergegeven. Invoer van tot (in fysische eenheden: °C, bar,)
2x7	Filter	Defaultinstelling: 000,0 s. Des te meer ongewenste storingen het meetsignaal beïnvloeden, des te hoger moet deze waarde worden ingesteld (de schrijfeenheden reageren dan trager op signaalvariaties).
2x8	Kopiëren van de parameters van kanaal x naar een ander kanaal	Bespaart invoerwerkzaamheden bij gelijksoortige metingen. In het doelkanaal hoeven nog slechts enkele aanpassingen te worden uitgevoerd Let op: Ook de grenswaarde ³ van kanaal x worden gekopieerd.

Opm.: met het puntdrukkanaal (violet, kanaal 4) kan met de lijnschrijveruitvoering een zich langzaam veranderend signaal als puntcurve opgetekend worden.

Andere instellingen (alleen met optie "digitaal-I/O" resp. "alfanumeriek"):

3.10.3 Grenswaardesignalering 4 (x = 1: kanaal 1, x = 2: kanaal 2,)

3x0	Grenswaarde 1 GW1	Invoer van de grenswaarde in de ingestelde dimensie (zie pos. 2x3)
3x1	Type/werking GW1	Links: Type: "Laag" - Signaal onderschrijdt GW1 "Hoog" - Signaal overschrijdt GW1 <u>Rechts:</u> werking: Sneller papiertransport ¹ (zie pos. 111) Activeren van relais ² 1, 2, 3, 4 Afdrukken van tekst ¹ 01, 02 12 (ingesteld in pos. 410 421)
3x2	Grenswaarde 2 GW2	Invoer van de grenswaarde in de ingestelde dimensie (zie pos. 2x3)
3x3	type/werking GW2	Links: Type: "Laag" - Signaal onderschrijdt GW2 "Hoog" - Signaal overschrijdt GW2 <u>Rechts:</u> werking: Sneller papiertransport ¹ (zie pos. 111) Activeren van relais ² 1, 2, 3, 4

\$

3x3	(vervolg)	Afdrukken van tekst ¹ 01, 02 12 (ingesteld in pos. 410 421). Tweepunts2: GW2 definieert het tweede schakelpunt (GW1 het eerste). De in pos. 3x1 toegekende werking van GW1 wordt weer gedeactiveerd. Voorbeeld: besturing van een pomp voor het vullen van een tank: Pos. 3x0 / 3x1: GW 1 = 10 %, onder, relais 1 Pos. 3x2 / 3x3: GW 2 = 90 %, boven, tweepunts Wanneer het signaal 10% onderschrijdt, wordt relais 1 geschakeld (bijv. een pomp voor het vullen van een tank). Wanneer het signaal 90% heeft bereikt, dan wordt relais 1 weer gedeactiveerd tot het signaal opnieuw 10 % onderschrijdt, enz Opmerking: de functie geldt op dezelfde wijze voor de eventueel in pos. 3x1 ingestelde werking van
		ade eventueer in pos. sx i ingestelde werking van "afdrukken tekst" resp. "omschakeling papiersnelheid"

3.10.4 Meldteksten¹

410	Meldtekst	15 Karakters, vrij instelbaar,
 421		afdruk bij grenswaardesignalering (zie pos. 3x03x3) en / of bij activeren van een toegekende stuuringang ² (zie pos. 510521).

3.10.5 Functies van de stuuringangen2 /Bedrijfstype van de relaisuitgangen2

Opgelet: Functies kunnen aan de stuuringangen worden toegekend. Deze zijn high-active, d.w.z. de beschreven werking volgt door het aansturen van de betreffende ingang met 12...24 VDC.

510 521	Afdrukken tekst ³	Afdrukken van de toegekende meldteksten (zie pos. 410 421).
530	Meetwaarde	Afdrukken van de momentele meetwaarde
531	Afstandsbesturing registratie ³	Registratie met de ingestelde parameters. Wanneer deze ingang "high" is, d.w.z. aangestuurddan is de papiersnelheid nul. De grenswaarden blijven bewacht.
532	Datum- / tijd- afdruk ³	Afdrukken van datum en tijd.
533	Parameters instellen vrijgeven ²	Instellen parameters via toetsen op het front mogelijk. Wanneer deze ingang "high" is, d.w.z. aangestuurd, kunnen de instellingen van het instrument niet worden gewijzigd.

alleen bij optie "alfanumeriek"

² alleen bij optie "digitale-I/O"

³ alleen bij combinatie van de opties "alfanumeriek" en "digitale-I/O"

⁴ alleen bij optie "alfanumeriek" en/of "digitale-I/O"

534	Externe aansturing papiertransport ³	Activeren van de in pos. 112 gekozen papiersnelheid
540 543	Bedrijfstype ² relais	Actief: sluit Relaiscontacten in niet geactiveerde toestand geopend (bij activeren: maakfunctie) Actief: opent Relaiscontacten niet in geactiveerde toestand gesloten (bij activeren / uitval voedingsspanning: verbreekfunctie)
550	Keuze interface ²	RS 232: bedieningsinterface front (bijv. met Laptop) RS 485: Systeeminterface aan achterzijde Opmerking: communicatie is slechts met één van de hier genoemde interfaces mogelijk
551	Instelling instrumentadres ²	Nummer moet overeenkomen met de instelling in het computerprogramma, anders geen verbinding

¹ alleen bij optie "alfanumeriek"
 ² alleen bij optie "digitale-I/O"
 ³ alleen bij combinatie van de opties "alfanumeriek" en "digitale-I/O"
 ⁴ alleen bij optie "alfanumeriek" en/of "digitale-I/O"

4. Bediening tijdens bedrijf

4.1 Aanwijzen van meetwaarde / extra informatie

Uw nieuwe schrijver met Dual-displayconcept combineert de voordelen van een analoge aanwijzing met schaalverdeling met een digitaal tekstdisplay.

Kies bij normaal bedrijf eenvoudig het gewenste kanaal met de \bigcirc toets:

0x0	Aanwijzing momentele waarde van kanaal x (x=16, afhankelijk van het aantal kanalen)	Permanente weergave met meetplaatsidentificatie en ingestelde eenheid (bijv. °C, bar,).
070	Aanwijzing van de momentele waarden van alle actieve kanalen	Cyclische weergave met meet- plaatsidentificatie en ingestelde eenheid (bijv. °C, bar,).
080	Digitale meetwaarde (alleen bij uitvoering puntschrijver)	Digitale aanwijzing van het kanaal, dat op de schaal is te zien. Alleen bij papiersnelheid tot 300 mm/h, anders aanwijzing conform pos. 070.
081	Resterende papierlengte ("telwerk papierlengte")	Beschikbare papiervoorraad (belangrijk: juiste invoer in "pos. 120: papierlengte" en reset nadat papier is vervangen; zie "4.3 vervangen van papier en stiften").
090	Softwareversie	Service-informatie (bij vragen omtrent het instrument opgeven).
091	Software-optiecode	Service-informatie (bij vragen omtrent het instrument opgeven).
092	Instrumentcode	Service-informatie (bij vragen omtrent het instrument opgeven).

4.2 Verwijderen van beschreven papier/ oprollen door druk op de knop

Uw nieuwe schrijver maakt het mogelijk een snel inzicht te krijgen in de voorafgaande periode van uw metingen. Ga daarvoor als volgt te werk:

- 1. (Indrukken, papierklep naar boven draaien.
- 2.Beschreven papier aan beide zijden vastpakken en recht naar buiten trekken.
- Informatie bekeken? () indrukken. Het papier wordt automatisch weer opgerold en gespannen. De registratie wordt gedurende deze tijd niet beïnvloed.

4.3 Vervangen papier



Indrukken (stop opwikkelen), papierklep naar boven draaien.



Trek het binnenwerk aan de ontgrendeling, tot aan de aanslag, uit het huis.



Klap de schrijfunit naar boven.



Draai de vergrendeling van de papierrol naar achteren.



Klap de bedieningseenheid naar beneden. Trek de beide zijschijven van de opwikkelrol voorzichtig uit elkaar.



Leg de nieuwe rol (met beginstreep boven) in het voovraadvak.



Daarna de vergrendeling weer naar voren plaatsen.



Pak het gedeelte met de beginstreep en trek het over de pennenrol naar voren, zonder de transportperforatie van het papier te beschadigen.



Stop het gedeelte met de beginstreep in de gleuf van de opwikkelrol.



Wikkel het papier 3-5 slagen op en leg de opwikkelrol terug in het opwikkelvak.



De onderste klep en de schrijfunit door terugdraaien weer vergrendelen, het binnenwerk in het huis terugschuiven.

© en © gelijktijdig gedurende 3 seconden indrukken (terugstelling van het papierlengte-telwerk, aanwijzing in pos. 081).



4.4 Vervangen stift/printkop

Opgelet: gebruik van te grote kracht kan delen van de schrijver of de stiften beschadigen.

4.4.1 Lijnschrijver



Minstens 3 sec. lang indrukken. De stift gaat naar de parkeerpositie. Trek de stift aan de aanwijspen (in volgorde van boven naar beneden) uit de stifthouder. Klap de schaal naar boven.



0

Schuif de nieuwe stift (begin met de onderste) tot de aanslag in de stifthouder.

4.4.2 Puntschrijver

- (b) tenminste gedurende 3 s indrukken. De printkop gaat naar de uitgangspositie.
- Klap de schaalverdeling naar boven en trek de printkop uit zijn houder.
- Plaats de nieuwe printkop in de houder en klap de schaalverdeling weer terug.
- 🕥 Indrukken.

4.4.3 Tijdsinstelling bij schrijvers zonder de optie"alfanumeriek"

Druk () net zolang in, tot het juiste tijdstip op het papier zich ter hoogte van de binnenste stiftpunt bevindt.

5.	Storingen	en o	oplossingen	
----	-----------	------	-------------	--

Storing	Oorzaak	Oplossing
Melding "kabelbreuk" op het display	Kabelbreuk bij 420 mA- signaal	Signaalkabels controleren
Signaalregistratie/ -aanwijzing niet juist (buiten het gedefinieerde bereik)	Signaalkabel te lang	Pt100: 2-draads techniek: tot max. 2-3 m inkorten; 3-draads techniek gebruiken; meetversterker gebruiken
	420 mA meet- versterker, maar 020 mA ingesteld	420 mA voor dit kanaal instellen (zie hoofdstuk "analoge ingangen")
	Spanningsingang: inductieve instralingen op de signaalkabels	Kabels opnieuw leggen; indien mogelijk: stroom- signaal gebruiken; afgeschermde kabel gebruiken
	Thermo-elementen: Onjuiste koude las compensatie geselecteerd	Omschakelen in hoofdstuk "Analoge ingangen"
	Lange termijn drift van het analoge circuit	Digitale kalibratie

5.1. Instellen van de puntschrijveenhed

Stap	Procedure
1	Bedieningsniveau "Service" van het hoofdmenu kiezen, daar positie 984 kiezen - met (E) bevestigen - Servicecode 7049 ingeven - bijstelling van de P-unit in de positie 984 met (E) bevestigen
2	Printkop op 70% bijstellen, met toets

5.2 Inregelen van de lijnschrijfeenheid

Stap	Procedure
1	Bedieningsniveau "Service" van het hoofdmenu kiezen - positie 910 "Kanaal kalibratie activeren" kiezen - bevestigen met € - servicecode 7049 ingeven - bevestig selectie positie 910 nogmaals met € (aanwijzing "kanaal kal. deactiveren" verschijnt) Keuze kanaal - Selecteer kanaal met ↔ Kanaal 1: positie 926 Kanaal 2: positie 936 Kanaal 3: positie 946
2	 Kanaal x: 70% bijstellen bevestig met (Ē) bijstelling kanaal naar 70%, met toets ⊕ beweegt de pen naar links, met toets ⊕ naar rechts. Bijstelling met (Ē) bevestigen Bediening beëindigen door (s) drukken.

Stap	Procedure
1	Bedieningsniveau "Service" van het hoofdmenu kiezen - positie 910 "kanaal kalibratie activeren" kiezen - met (E) bevestigen - servicecode 7049 ingeven - bevestig selectie positie 910 nogmaals met (E)
2	Keuze kanaal - selecteer kanaal met → - kanaal 1: 920925 - kanaal 2: 930935,
3	 Kanaal afregelen Volg de commando's op het display (b.u. sluit OV aan / druk op €) Gebruik → om naar alle kalibratiepunten te gaan en om de waarden op te slaan
4	Einde bewerking - bedien 🕲

5.3 Digitale kalibratie van de analoge ingangen

6. Technische gegevens

Meeteen- heid	Aftastcyclus	125 ms/kanaal
	Oplossing	12 bits
	Nauwkeurigheid	Basisnauwkeurigheid: +/- 0,25% van eindwaarde Opwarmtÿd: > 1/2 h Temperatuurdrift: +/- 0,25%/10 K
	Meetbereiken	Spanning (max. 50 V): 01 V, 010 V, +/- 20 mV, +/- 50 mV, +/- 100 mv, +/- 200 mV, +/- 1 V, +/- 2 V, +/- 5 V, +/- 10 V, Ingangsweerstand >1 MOhm
		Stroom (max. 100 mA): 020 mA, 420 mA (kabelbreuk- bewaking <= 2 mA), +/- 400 μ A, +/- 1 mA, +/- 2 mA, +/- 4 mA, +/- 20 mA, +/- 40 mA, Ingangsweerstand 50 Ohm (op achterste printkaart)
		Weerstandsthermometer (DIN43760/DIN IEC 751): Pt100, Pt500, Pt1000: -100+600 °C / -148+1112 °F Pt100b: -20+120 °C / -4+248 °F Pt100c: -70+170 °C / -94+338 °F Ni100: -60+180 °C / -76+356 °F Aansluiting via 2- of 3-draadstechniek Meetstroom: ca. 1mA Adercompensatie (3-draadstechniek): <=50 Ohm
		Thermo-elementen (DIN IEC 584): type B (Pt30Rh-Pt6Rh): 0.+1820 °C / +32+3308 °F type J (Fe-CuNi): -210+999,9 °C / -3461832 °F type K (NiCr-Ni): -200+1372 °C / 328+2502 °F type L (Fe-CuNi): -200+1300 °C / -328+1652 °F type N (NiCrSi-NiSi): -270+1300 °C / -454+2372 °F type R (Pt13Rh-Pt): -50+1800 °C / -58+3272 °F type S (Pt10Rh-Pt): 0+1800 °C / -454+723 °F type U (Cu-CuNi): -270 +400 °C / -454+723 °F type U (Cu-CuNi): -200 +600 °C / -328+1112 °F Referentiemetingen (DIN IEC 584) naar keuze: Interne compensatie klemmentemperatuur (max. toel. fout: +/-1,5 K), of extem: 0 °C, 20 °C, 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C / 32 °F, 68 °F, 122 °F, 140 °F, 158 °F, 176 °F Kabelbreukbewaking: > ca. 50 kOhm, registratie op onderste schrijfrand
	Potentiaal- verschil	Kanaal-kanaal: DC 60 V, AC 60 Vp (slechts veiligheidskleinspannin
	Demping	Tijdconstante instelbaar: 0999,9 seconden, systeemdemping: verwaarloosbaar

Externe invloeden	Klimaat	Conform IEC 654-1: B2 Bedrijfstemperatuur: 0+50 °C Opslagtemperatuur: -20+70 °C Rel. luchtvochtigheid: 1075 % Max. watergehalte: 0,02 kg / kg droge lucht Registratiepapier: conform DIN 16234
	Mechanische invloeden	Getest conform klasse V.S.1 conform IEC 654-3: v<3 mm/s, 1 <f<150 hz<="" td=""></f<150>
	Storingsonge- voeligheid	Conform NAMUR-aanbeveling NE 21: geen invloed op functioneren bij: - ESD (elektrost. ontlading): IEC 801-2: graad 3 (6/8 kV) - Elektromagn. stroorvelden: IEC 801-3: graad 3 (10 V/m)* - Burst (snelle transiënte storingen): IEC 801-4: graad 3 (2 kV) - Surge: IEC 801-5: 2 kV asym./1kV sym. - Surge: (HF via kabel): IEC 801-6: 10 V * - Onderbrekingen voedingsspanning: <= 20 ms * = extra meetafwijking $\leq 2\%$
	Serie-stoor- spannings- onderdrukking	40 dB Bij meetbereiksomvang/10 (50 Hz/60 Hz +/- 0,5 Hz), niet bij weerstandsmeting
	Invloed pulsgewijze stoor- spanningen	80 dB bij 60 Vp (50/60 Hz)
	RF- bescherming	conform EN 55022: Klasse A

Regi- stratie- eenheid	Schrijfsysteem	Door stappenmotor gestuurde aandrijvingen met contactloos servosysteem voor stiften en printkop Insteltijd <= 2s, oplossend vermogen = 0,1 mm, Dode band (lijnschrijver) <= 0,2 mm schakelbare tijdcompensatie (lijnschrijver) registratie d.m.v. 1-4 verwisselbare stiften of printkop (6 kamers) met formamide-vrije inkt. Kleurenvolgorde lijnschrijver: Kanaal 1: blauw, kanaal 2: rood, kanaal 3: groen Inktcapaciteit: ca. 600 meter (bij standaard condities) Alfanumerieke pen (kanaal4): paars Inktcapaciteit: 1 miljoen puntjes Kleurenvolgorde puntdrukkop Kanaal 1: paars, kanaal 2: rood, kanaal 3: zwart kanaal 4: groen, kanaal 5: blauw, kanaal 6: bruin Inktcapaciteit: 1 miljoen puntjes per kleur (bij standaard condities)

	Papier- / transport	Schrijverrol DIN 16230 - 120 - 64 - 10,5 - 56 - 34 g/m ² Standaard, gebeurtenis (grenswaarde-gestuurd), extern (met optie "digitale-I/O) gedurende contactsluiting op de stuuringang) Naar keuze: 0, 5, 10, 20, 60, 120, 240, 300, 600 mm/h, max. transportafwijking 150 ppm
	Kanaalken- merken	Gekleurde signaalcurven: bij optie "alfanumeriek": cyclische afdruk van de kanaalidentificatie en het ingestelde zoom-bereik
	Weergave- bereik/zoom per kanaal	Zichtbare diagramlengte: ca. 60 mm. Zoom: ingesteld signaalgebied (in fys. eenheid) instelbaar in stappen van 0,01 %

Optie "Digitale- I/O"	4 Stuurin- gangen	Conform DIN 19240 Ingangsweerstand: ca. 10 kOhm Logische "0" komt overeen met -3 V+5 V, activeren met logische "1" (komt overeen met +12+30V, duur >20 ms, dendertijd<5 ms) Instelbare functies: Vergrendelen instelling via de frontzijde: Functies alleen met optie "alfanumeriek": afdrukken datum/tijd, momentele waarden, meldteksten, transportsnelheid omschakelen, registratie stop
	Interne hulp- spanning	24 V _{DC} , max. 25 mA
	4 Relais- uitgangen	Maakcontact (via bediening als verbreekcontact instelbaar) 250 V, 3 A; Tafelmodel: U _{max} = 30V _{eff} (AC) / 60V (DC)
	Systeem - interface (achterzijde) RS 485	Kabellengte max. 1000 m, instrumentadres instelbaar
Optie Alfa- numeriek	Real-time klok	Opslag zonder batterij (GoldCap) bij uitval voedingsspanning, min. 50 h, zomer-/wintertijd omschakeling
	teksten afdrukken	Datum en tijd, meetplaats-identificatie, instrument- identificatie, momentele waarden, dimensies, zoom- bereik, papiersnelheid, 12 instelbare meldteksten (elk 15 tekens), grenswaarde-overschrijdingen, omschakeling papiersnelheid, tijdstippen voedingsspanningsonderbrekingen (aan/uit)

Display	Display	Dual-display concept: Schaalverdeling en 2x16 decaden digitaal LC-display Schaalverdelingen: 91 uitwisselbare schaalverdelingen (bedrukt en neutraal) en 186 eenheden-stickers; neutrale schaalverdelingen, beschrijfbaar LC-display: tekstweergave, bedieningstalen Duits
---------	---------	--

Bedie- ning	Bedienings- elementen	Dual-setup: naar keuze bediening op front via 6 bedieningstoetsen in dialoog met het geintegreerde display, of instellen via de PC-software via de seriële interface RS232 op het front. Bediening op afstand met de optie "digitale-I/O" via
		achterzijde.

Voeding	Spannings- bereiken / Zekering	Normale spanningsvoeding (zekering: 500 mA, traag): 90250 V _{AC} , 5060 Hz, max. 20 VA Laagspanningsvoeding (zekering: 1,6 A traag): 1830 V _{DC/AC} , 5060 Hz, max. 20 VA
	Elektrische Veiligheid	IEC 1010-1 / EN 61010 Omgeving < 2000 m boven zeeniveau

Behui- zing	Uitvoering/ gewicht	Edelstaal V2A, voor paneelmontage (240 mm), frontafmetingen 144x144 mm, inbouwdiepte 215 mm, bevestiging met twee spanklemmen (meegeleverd) totaal gewicht: 4 kg
	Frontdeur	Metalen frame met rubberen afdichting, beschermingsklasse IP 54 conform IEC 529/EN 60029, Glazen venster
	Gebruikspositie	90° +/- 10° zonder beperking 90° +/- 30° met beperking van schrijfgedrag
	Aansluitingen	Schroefklemmenblok beveiligd tegen ompolen, aderdiameter max, 2,5 mm ²

Technische wijzigingen voorbehouden!

7. Leverbare toebehoren / verbruiksmateriaal

(Voor bestellingen kunt u met uw leverancier contact opnemen)

Verbindingskabel voor bedieningsinterface RS232 op het front.

(voor instellen per PC, inclusief PC bedieningssoftware) Kabel, ca. 1 m: 9-pol., Sub-D (koppeling) \leftrightarrow 3,5 mm connector (stereo) Bestelnr.: RSA10A-VK

Papier

Papierrol voor uitvoeringen zonder optie "alfanumeriek" (met tijdsafdruk):

	5 mm/h	10 mm/h	20 mm/h	60 mm/h	120 mm/h	240 mm/h	300 mm/h	600 mm/h
58 m	50074253	50074260	50074276	50074277	50074278	50074279	50074280	50074281

Papierrol voor uitvoeringen met optie "alfanumeriek" (zonder tijdsafdruk):

	bruikbaar voor alle papiersnelheden (0 mm/h t/m 600 mm/h)
58 m	500 74247

Minimale bestelhoeveelheid: 5 rollen

Kleuren stiften / kleuren printkop

Column of im	et e e la la la mana e m la la la	
6-kleuren p	rintkop (6-kanaals puntschrijver)	bestelnr. 50073913
Stift paars	(lijnschrijver, tekst-/puntkanaal)	bestelnr. 50074032
Stift groen	(lijnschrijver, kanaal 3)	bestelnr. 50073117
Stift rood	(lijnschrijver, kanaal 2)	bestelnr. 50073116
Stift blauw	(lijnschrijver, kanaal 1)	bestelnr. 50073115

Schroef-insteekklemmenblok:

Klemmen voor voedingsspanning (3-polen)	bestelnr. 50074308
Klemmen voor analoge ingangen (4 polen per kanaal)	bestelnr. 50074315
Klemmen voor digitale-I/O (optie)	bestelnr. 50074314
(8-polen, stuuringangen of relais)	

Sticker schaalverdeling

0..1 t/m 0..900, 0..100 t/m 0..9000,blanco schalen bestelnr. 50074546

Europe

Austria – Wien Endress+Hauser Ges m b H Tel. (01) 88 05 60, Fax (01) 88 05 63 35 Belarus – Minsk

Belorasintez Tel. (017) 2 50 84 73, Fax (017) 2 50 85 83 Belgium / Luxembourg – Bruxelles Endress+Hauser S.A. / N.V

Tel. (02) 2 48 06 00, Fax (02) 2 48 05 53 Bulgaria – Sofia

Intertech-Automation Ltd. Tel. (02) 9 62 71 52, Fax (02) 9 62 14 71 Croatia – Zagreb

 Endress+Hauser GmbH+Co.
 Tel. (01) 6 63 77 85, Fax (01) 6 63 78 23 Cyprus – Nicosia I+G Electrical Services Co. Ltd. Tel. (02) 48 47 88, Fax (02) 48 46 90

Czech Republic – Praha Endres +Hauser Czech s.r.c

el. (02) 66 78 42 31, Fax (026) 66 78 41 79 Denmark – Søborg

Endress+Hauser A/S Tel. (70) 13 11 32, Fax (70) 13 21 33 Estonia – Tartu

Elvi-Aqua Tel. (7) 30 27 32, Fax (7) 30 27 31

Finland – Helsinki tso Endress+Hau 🗆 Me Tel. (204) 8 31 60, Fax (204) 8 31 61

France – Huningue Endress+Hauser S.A. Tel. (389) 69 67 68, Fax (389) 69 48 02

Germany – Weil am Rhein Endress+Hauser Messter GmbH+Co. KG Tel. (07621) 9 75 01, Fax (07621) 97 55 55

Greece – Athens I & G Building Services Automation S.A. Tel. (01) 9 24 15 00, Fax (01) 9 22 17 14

Hungary – Budapest Endress+Hauser Magyarország Tel. (01) 4 12 04 21, Fax (01) 4 12 04 24

Iceland – Reykjavik Sindra-Stál hf Tel. 5 75 00 00. Fax 5 75 00 10

Ireland – Clane / County Kildare Flomeaco Endress+Hauser Ltd. Tel. (045) 86 86 15, Fax (045) 86 81 82

Italy - Cernusco s/N, Milano Endress+Hauser S.p.A. Tel. (02) 92 19 21, Fax (02) 92 19 23 62

Latvia – Riga el. (07) 33 64 44, Fax (07) 33 64 48

Lithuania – Kaunas UAB Agava Ltd. Tel. (03) 7 20 24 10, Fax (03) 7 20 74 14 Netherlands – Naarden

Endress+Hauser B.V. Tel. (035) 6 95 86 11. Fax (035) 6 95 88 25

Norway – Lierskogen Endress+Hauser A/S Tel. 32 85 98 50, Fax 32 85 98 51

Poland – Wroclaw Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Tel. (071) 7 80 37 00, Fax (071) 7 80 37 60

Portugal - Cacem Endress+Hauser Lda. Tel. (21) 4 26 72 90, Fax (21) 4 26 72 99 Romania – Bucharest nconseng S.R.L Tel. (01) 4 10 16 34, Fax (01) 4 11 25 01

Russia – Moscow Endress+Hauser GmbH+Co Tel. (095) 1 58 75 64, Fax (095) 7 84 63 91

Slovak Republic – Bratislava Transcom Technik s.r.o. Tel. (2) 44 88 86 90, Fax (2) 44 88 71 12 Slovenia – Liubliana

Endress+Hauser (Slovenija) D.O.O.
 Tel. (01) 5 19 22 17, Fax (01) 5 19 22 98

Spain - Sant Just Desvern Endress+Hauser S.A.
 Tel. (93) 4 80 33 66, Fax (93) 4 73 38 39

Sweden – Sollentuna Tel. (08) 55 51 16 00, Fax (08) 55 51 16 55

Switzerland – Reinach/BL 1 user Metso AG D Endr Lendress+Hauser merso AG Tel. (061) 7 15 75 75, Fax (061) 7 11 16 50

Turkey - Levent/Istanbul Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri Tel. (0212) 2 75 13 55, Fax (0212) 2 66 27 75

Ukraine – Kiev Photonika GmbH Tel. (44) 2 68 81 02, Fax (44) 2 69 07 05

Great Britain – Manchester Tel. (0161) 2 86 50 00, Fax (0161) 9 98 18 41 Yugoslavia Republic – Beograd

s d.o.o Tel. (11) 4 44 29 66, Fax (11) 3 08 57 78

Africa

Algeria – Annaba is et Mesur Tel. (38) 88 30 03, Fax (38) 88 30 02

Egypt – Heliopolis/Cairo ia Egypt For Trading (S.A.E.) Tel. (02) 2 68 41 59. Fax (02) 2 68 41 69

Morocco – Casablanca na S.A Tel. (02) 22 24 13 38, Fax (02) 2 40 26 57 Rep. South Africa – Sandton

Find Field (11) 2 62 80 00, Fax (011) 2 62 80 62 Tunisia – Tunis CMR Controle, Maintenance et Regulation

Tel. (01) 79 30 77, Fax (01) 78 85 95

America

Argentina – Buenos Aires ☐ Endress+Hauser Argentina S.A. Tel. (11) 45 22 79 70, Fax (11) 45 22 79 09

Brazil – Sao Paulo ndress+Hauser Ltda Tel. (011) 50 31 34 55, Fax (011) 50 31 30 67 Canada – Burlington, Ontario

Endress+Hauser (Canada) Ltd.
 Tel. (905) 6 81 92 92, Fax (905) 6 81 94 44

Chile – Santiago de Chile Endress+Hauser (Chile) Ltd.
 Tel. (02) 3 21 30 09, Fax (02) 3 21 30 25

Colombia - Bogota D.C. Colsein Ltda. Tel. (01) 2 36 76 59, Fax (01) 6 10 78 68

Costa Rica – San Jose Euro-Tec (Costa Rica) S.A. Tel. 2 20 28 08, Fax 2 96 15 42 Ecuador - Quito Tel. (02) 2 26 91 48. Fax (02) 2 46 18 33

El Salvador - San Salvador Automatizacion y Control Industrial de El Salvador, S.A. de C.V. Tel. 2 84 31 51, Fax 2 74 92 48

Guatemala – Ciudad de Guatemala Automatizacion y Control Industrial, Tel. (03) 34 59 85, Fax (03) 32 74 31 ol Industrial S A Honduras - San Pedro Sula, Cortes

utomatizacion y Control Indus onduras, S.A. de C.V.

Tel. 5 57 91 36, Fax 5 57 91 39 Mexico – México, D.F Endress+Hauser (México), S.A. de C.V.

Tel. (5) 5 55 68 24 07, Fax (5) 5 55 68 74 59 Nicaragua – Managua Automatización y Control Industrial de

Niceregue S.A. Tel. 2 22 61 90, Fax 2 28 70 24

Peru – Lima ss Control S A Tel. (2) 61 05 15, Fax (2) 61 29 78

USA - Greenwood, Indiana Tel. (317) 5 35 71 38, Fax (317) 5 35 84 98

USA - Norcross, Atlanta Endress+Hauser Systems & Gauging In Tel. (770) 4 47 92 02, Fax (770) 4 47 57 67 ms & Gauging Inc

Venezuela – Caracas Tel. (212) 9 44 09 66, Fax (212) 9 44 45 54

Asia

Azerbaijan – Baku Tel (12) 92 98 59 Fax (12) 92 98 59

Brunei – Negara Brunei Darussala American International Industries (B) Sdn. Bhd Tel. (3) 22 37 37, Fax (3) 22 54 58

Cambodia - Khan Daun Penh, Phom Penh Comin Khmere Co. Ltd. Tel. (23) 42 60 56, Fax (23) 42 66 22

China – Shanghai Endress+Hauser (Shannbai) Instrumentation Co. Ltd. Tel. (021) 54 90 23 00, Fax (021) 54 90 23 03

China – Beijing Endress+Hauser (Beijing) Instrumentation Co. Ltd. Tel. (010) 65 88 24 68, Fax (010) 65 88 17 25

Hong Kong – Tsimshatsui / Kowloon Endress+Hauser (H.K.) Ltd Tel. 8 52 25 28 31 20, Fax 8 52 28 65 41 71

India – Mumbai Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd Tel. (022) 6 93 83 36. Fax (022) 6 93 83 30

Tel. (21) 7 95 50 83, Fax (21) 7 97 50 89

Tel. (021) 8 72 68 69, Fax (021) 8 71 96 66

Israel – Netanya strumetrics Industrial Control I td Tel. (09) 8 35 70 90, Fax (09) 8 35 06 19

Tel. (0422) 54 06 11, Fax (0422) 55 02 75

Jordan – Amman A.P. Parpas Engineering S.A. Tel. (06) 5 53 92 83, Fax (06) 5 53 92 05

Kazakhstan – Almaty BEI Electro Tel. (72) 30 00 28, Fax (72) 50 71 30

Saudi Arabia – Jeddah Anasia Industrial Agencies Tel. (02) 6 53 36 61, Fax (02) 6 53 35 04

Kuwait – Safat United Technical Services Est. For General Tradir rading Tel. 2 41 12 63, Fax 2 41 15 93

Lebanon – Jbeil Main Entry Network Engineering Tel. (3) 94 40 80, Fax (9) 54 80 38

Malaysia – Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Tel. (03) 78 46 48 48, Fax (03) 78 46 88 00

Pakistan – Karachi Speedy Automatio Tel. (021) 7 72 29 53, Fax (021) 7 73 68 84

Philippines – Pasig City, Metro Manila Endress+Hauser (Phillipines) Inc. Tel. (2) 6 38 18 71, Fax (2) 6 38 80 42

Singapore – Singapore Endress+Hauser (S.E.A.) Pte. Ltd.
 Tel. (65) 66 82 22, Fax (65) 66 68 48

Korea. South - Seoul Endress+Hauser (Korea) Co. Ltd.
 Tel. (02) 6 58 72 00, Fax (02) 6 59 28 38

Sultanate of Oman – Ruwi Mustafa & Sultan Sience & Industry Co. L.L.C. Tel. 63 60 00, Fax 60 70 66

Taiwan – Taipei Kingjarl Corporation Tel. (02) 27 18 39 38, Fax (02) 27 13 41 90

Thailand – Bangkok 10210 Endress+Hauser (Thailand) Ltd. Tel. (2) 9 96 78 11-20, Fax (2) 9 96 78 10

United Arab Emirates – Dubai n Trading L.L.C Tel. (04) 2 65 36 51, Fax (04) 2 65 32 64

Uzbekistan – Tashkent Im Mexatronika-Tes Tel. (71) 1 91 77 07, Fax (71) 1 91 76 94

Vietnam – Ho Chi Minh City Tan Viet Bao Co. Ltd. Tel. (08) 8 33 52 25, Fax (08) 8 33 52 27

Australia + New Zealand

Australia – Sydney, N.S.W. r (Australia) Ptv I td Endross+Haus Tel. (02) 88 77 70 00, Fax (02) 88 77 70 99

New Zealand – Auckland EMC Industrial Group Ltd. Tel. (09) 4 15 51 10, Fax (09) 4 15 51 15

All other countries

Endress+Hauser GmbH+Co. KG Instruments Internationa Weil am Rhein, German Tel. (07621) 9 75 02, Fax (07621) 97 53 45

Members of the Endress+Hauser aroun 09.02



http://www.endress.com



Indonesia – Jakarta PT Grama Bazita Iran – Tehran

Japan - Tokyo Sakura Endress Co. Ltd.