

Inbedrijfstellingsvoorschrift – Beschrijving van de instrumentfuncties Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75 Deltapilot S FMB70

Procesdruk/verschildruk, flow/hydrostatica







BA00274P/00/NL/13.11 Geldig vanaf softwareversie: 02.10.zz

Instrument	Documentatie	Inhoud	Opmerking
Cerabar S	Technische Informatie TI00383P	Technische gegevens	
420 mA HARI	Inbedrijfstellingsvoorschrift BA00271P	 Identificatie Montage Bedrading Bediening Inbedrijfname, beschrijving, Quick Setup-menu Onderhoud Storingen oplossen incl. reserve-onderdelen Bijlage: afbeelding menu's 	
	Inbedrijfstellingsvoorschrift BA00274P	 Parametreervoorbeelden voor druk- en niveaumeting Parameterbeschrijving Storingen oplossen Bijlage: afbeelding menu's 	 De documentatie bevindt zich op de documentatie-CD. De documentatie staat ook via internet ter beschikking. → Zie: www.de.endress.com → Download
	Beknopte handleiding KA01019P	 Montage Bedrading Lokale bediening Inbedrijfname Beschrijving Quick-Setup-menu 	
	Beknopte handleiding KA00218P	 Bedrading Bediening zonder display Beschrijving Quick Setup-menu Bediening HistoROM[®]/M-DAT 	
	Safety Manual SD00190P Handboek voor functionele veiligheid	 Veiligheidsfunctie met Cerabar S Gedrag tijdens bedrijf en bij storing Inbedrijfname en geplande controles Instellingen Veiligheidstechnische specificaties Management Summary 	 De documentatie geldt voor instrumenten, die in kenmerk 100 "extra uitrusting 1" of in kenmerk 110 "extra uitrusting 2" de variant "E" hebben. → Zie ook technische informatie TI00383P, hoofdstuk "Bestelinformatie".

Overzicht documentatie

Instrument	Documentatie	Inhoud	Opmerking
Deltabar S	Technische Informatie TI00382P	Technische gegevens	
420 mA HAR1	Inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P	 Identificatie Montage Bedrading Bediening Inbedrijfname, beschrijving, Quick Setup-menu Onderhoud Storingen oplossen incl. reserve-onderdelen Bijlage: afbeelding menu's 	
	Inbedrijfstellingsvoorschrift BA00274P	 Parametreringsvoorbeelden voor druk-, niveau- en flowmeting Parameterbeschrijving Storingen oplossen Bijlage: afbeelding menu's 	 De documentatie bevindt zich op de documentatie-CD. De documentatie staat ook via internet ter beschikking. → Zie: www.de.endress.com → Download
	Beknopte handleiding KA01018P	 Montage Bedrading Lokale bediening Inbedrijfname Beschrijving Quick-Setup-menu 	
	Beknopte handleiding KA00218P	 Bedrading Bediening zonder display Beschrijving Quick Setup-menu Bediening HistoROM[®]/M-DAT 	
	Safety Manual SD00189P Handboek voor functionele veiligheid	 Veiligheidsfunctie met Deltabar S Gedrag tijdens bedrijf en bij storing Inbedrijfname en geplande controles Instellingen Veiligheidstechnische specificaties Management Summary 	 De documentatie geldt voor instrumenten, die in kenmerk 100 "extra uitrusting 1" of in ken- merk 110 "extra uitrusting 2" de variant "E" hebben. → Zie ook technische informatie TI00382P, hoofdstuk "Bestelinformatie".

Instrument	Documentatie	Inhoud	Opmerking
Deltapilot S	Technische Informatie TI00416P	Technische gegevens	
420 mA HARI	Inbedrijfstellingsvoorschrift BA00332P	 Identificatie Montage Bedrading Bediening Inbedrijfname, beschrijving, Quick Setup-menu Onderhoud Storingen oplossen incl. reserve-onderdelen Bijlage: afbeelding menu's 	
	Inbedrijfstellingsvoorschrift BA00274P	 Parametreervoorbeelden voor druk- en niveaumeting Parameterbeschrijving Storingen oplossen Bijlage: afbeelding menu's 	 De documentatie bevindt zich op de documentatie-CD. De documentatie staat ook via internet ter beschikking. → Zie: www.de.endress.com → Download
	Beknopte handleiding KA01020P	 Montage Bedrading Lokale bediening Inbedrijfname Beschrijving Quick-Setup-menu 	
	Leporello KA00218P	 Bedrading Bediening zonder display Beschrijving Quick Setup-menu Bediening HistoROM[®]/M-DAT 	
	Safety Manual SD00213P Handboek voor functionele veiligheid	 Veiligheidsfunctie met Deltapilot S Gedrag tijdens bedrijf en bij storing Inbedrijfname en geplande controles Instellingen Veiligheidstechnische specificaties Management Summary 	 De documentatie geldt voor instrumenten, die in kenmerk 100 "extra uitrusting 1" of in ken- merk 110 "extra uitrusting 2" de variant "E" hebben. → Zie ook technische informatie TI00416P, hoofdstuk "Bestelinformatie".

Inhoudsopgave

Inde	ex 151
9.1	Menu voor lokaal display, digitale communicatie . 143
9	Bijlage 143
8 8.1 8.2 8.3	Storingen oplossen131Meldingen131Gedrag van de uitgangen bij storing141Bevestiging van meldingen142
7	Parameterbeschrijving 44
6.1 6.2	Inregeling41Totaalteller43
6	Flowmeting 41
5.6	Niveau selectie "Niveau Standard", niveau type "Druk gelin."
J.4	niveau selectie "Niveau Standard", niveau type "Lineair"
5.1 5.2 5.3	Overzicht niveaumeting 16 Niveau selectie "Niveau Easy Druk" 17 Niveau selectie "Niveau Easy hoogte" 21 Niveau selectie "Niveau Standard" 17
5	Niveaumeting 16
4.1 4.2	Inregeling met referentiedruk13Instellen zonder referentiedruk14
4	Drukmeting 13
3	Grafische weergave van de functiegroepen 12
2	Parameterbeschrijving via ID-nummer vinden
1.1 1.2 1.3	Functiegroep via grafische weergave vinden 6 Parameterbeschrijving via parameternaam vinden (index)
1 1 1	Demonsterikovskejicing vie ID guren en vie den

1 Opmerkingen over het gebruik

In hoofdstuk 7 zijn alle parameters beschreven in de volgorde waarin deze in het menu verschijnen. In de hoofdstukken 4 t/m 6 zijn typische parametreringsvoorbeelden opgenomen.

In de hoofdstukken 1.1 t/m 1.3 zijn methoden beschreven hoe u een bepaalde parameterbeschrijving eenvoudiger kunt vinden.

1.1 Parameterbeschrijving via ID-nummer vinden

Iedere parameter wordt op het lokale display met een eenduidig identificatienummer (ID) gemarkeerd. In hoofdstuk 2 zijn alle parameters numeriek gerangschikt opgesomd. Via de paginaverwijzing/link komt u bij de betreffende parameter.

In het bedieningsprogramma worden aanvullende en deels andere parameters getoond. Deze parameters zijn in hoofdstuk 2 niet genoemd. Deze parameters vindt u via de index. \rightarrow Zie ook hoofdstuk 1.3.

1.2 Functiegroep via grafische weergave vinden

In hoofdstuk 3 zijn alle functiegroepen in tabelvorm weergegeven. Via de paginaverwijzing/link komt u bij de betreffende functiegroep. In hoofdstuk 7 zijn alle parameters van een functiegroep in een tabel opgenomen.

1.3 Parameterbeschrijving via parameternaam vinden (index)

In de index zijn alle parameters alfabetisch gerangschikt opgenomen. Via de paginaverwijzing/link komt u bij de betreffende parameter.

2 Parameterbeschrijving via ID-nummer vinden

ID-nummer	Parameternaam	Beschrijving, zie pagina
001	DICHTHEID EENH. – niveau selectie "Niveau Easy Druk"	64 of 97
003	HOOGTE EENHEID	64
004	VOL AFREGELING – QUICK SETUP	51
004	VOL AFREGELING – niveau selectie "Niveau Easy Druk"	61
004	VOL AFREGELING – niveau selectie "Niveau Easy boogte"	65
005	DRIK VOL	61
006	HOOGTE VOI	66
007	DICHTH AANPAS - niveau selectie "Niveau Fasy hooste"	64 of 97
008	KALIBRATIFMODUS – niveau selectie "Niveau Easy Druk"	60
008	KALIBRATIEMODUS – niveau selectie "Niveau Easy bruk	64
000	HOOGTE LEEG	65
010	AEPEGELING LEEG - OLIICK SETLIP	50
010	AFREGELING LEEG - GUIGK SETUP	50 60 of 61
010	AEDECELING LEEC - niveau selectie "Niveau Easy bruk	65
010	AFREGELING LEEG – IIIveau selectie Iniveau Easy floogle	61
011	EIND INSTELLEN releastic "Nivrony Eagy Dwyk"	61
012	EIND INSTELLEN – niveau selectie "Niveau Easy Druk	01
012	EIND INSTELLEN – niveau selectie INiveau Easy noogle	61
013	AANVANG INSTELL. – niveau selectie "Niveau Easy Druk"	01
013	AANVANG INSTELL. – niveau selectie "Niveau Easy hoogte"	00
014	DOWNLOADFUNCTIE	125
015	DRUK VOL	Zie ¹)
016	LEEG INREGELING	zie
017	VOL AFREGELING	zie
018	AFREGELING LEEG	zie ¹
020	NIVEAU SELEKTIE	46
021	AANVANG INSTELL.	zie ¹
022	EIND INSTELLEN	zie ¹
023	OUTPUT EENHEID – niveau selectie "Niveau Easy Druk"	60
023	OUTPUT EENHEID – niveau selectie "Niveau Easy hoogte"	64
025	DICHTH. PROCES - niveau selectie "Niveau Easy Druk"	97
036	AANTAL PREAMBLES	115
042	STR. TRIM 20mA	130
043	OFFSET 4mA TRIM	131
044	OFFSET 20mA TRIM	131
045	STR. TRIM 4mA	130
046	ACTUELE FOUTEN	127
047	RESET	125
048	PIN INVOER	125
050	NIVEAU V. LIN	122
055	MEETPLAATSIDENT.	116
060	DRUK EENHEID	56, 59, 63, 67 of 92
075	KLANT- EENHEID P	56, 59, 63, 67 of 92
079	TAAL	45
245	AANVANG INSTELL. – bedrijfsmodus "Druk"	48 of 56
246	EIND INSTELLEN – bedrijfsmodus "Druk"	48 of 56
247	DEMPINGSWAARDE	48 51 53 57 62 66 77 81 90 of 95
250	SERIENR SENSOR	110
254	STROOMUITGANG	111
264	SOFTWARE VERSIE	117
266		11/
200		110
270		12/
2/1		115
2/2	MEETPLAATSBES.	110
301	DRUK – Dearijismoaus "Druk"	121
	DRUK – bedrijfsmodus "Niveau"	121
	DRUK – bedrijfsmodus "Flow"	122
305	MEETPLAATSIDENT	116

1) Zie Safety Manual/handboek voor functionele veiligheid SD00189P voor Deltabar S, SD00190P voor Cerabar S en SD00213P voor Deltapilot S.

309 AANVANG OVERN. 57 310 EINDW. INSTELLEN 57 311 MAX. FLOW 52 of 95 313 EENHEID VOLUME – niveau type "Lineair" 71 of 75 EENHEID VOLUME – niveau type "Druk gelin" 70	
310 EINDW. INSTELLEN 57 311 MAX. FLOW 52 of 95 313 EENHEID VOLUME – niveau type "Lineair" 71 of 75 EENHEID VOLUME – niveau type "Druk gelin " 70	
311 MAX. FLOW 52 of 95 313 EENHEID VOLUME – niveau type "Lineair" 71 of 75 EENHEID VOLUME – niveau type "Druk gelin " 70	
313 EENHEID VOLUME – niveau type "Lineair" 71 of 75 EENHEID VOLUME – niveau type "Druk gelin" 70	
EENHEID VOLUME – niveau type "Druk gelin " 79	
Element of the second intervention of the second se	
EENHEID VOLUME – niveau type "Hoogte gelin." 84	
314AFREGELING LEEG – QUICK SETUP50	
AFREGELING LEEG – niveau type "Lineair" 73	
AFREGELING LEEG – niveau type "Hoogte gelin." 87	
315 VOL AFREGELING – QUICK SETUP 51	
VOL AFREGELING – niveau type "Druk gelin." 74	
VOL AFREGELING – niveau type "Hoogte gelin." 87	
310 DICHTH, AANPAS, – niveau type "Lineair" 74	
DICHTH AANPAS – evtra installingen "Niveau"	
317 FACT KLANT- FFNH P 56 59 63 68	of 93
318 TEMP.EENHEID – bedriifsmodus "Druk" 96	
TEMP.EENHEID – bedrijfsmodus "Niveau" 97	
TEMP.EENHEID – bedrijfsmodus "Flow" 99	
319 POSITIE OFFSET 54	
323 LEKSTROOM INST 99	
329 FACT. KLANT- EENH. S1 108	
330 FACT. KLANT- EENH. S2 109	
331 RESET TELLER 1 109	
332 P.min. PROCES 129	
333 P.max. PROCES 129	
334 T.min. PROCES 129	
335 T.max. PROCES 129	
336 ALARMVERTRAGING 128	
339 CONTRAST DISPLAY 111	
342 MAX ALARM INST. 113 242 MINECTEDOOM INST. 112	
345 RUSADES 114	
343 DOSADRES 114 350 INSTRUMENTNAAM 116	
351 INSTRUMINATION	
352 CONFIG. TELLER 117	
354 SERIENNR TRANSM. 116	
357 TEMP. ELEKTR. 117	
358 T.min. ELEKTR. 117	
359 T.max. ELEKTR. 117	
360 MAT. AANSL. + 118	
361 MAT. AANSL 118	
362 MAT. AFDICHTING 118	
363 SCHRIJFBESCHERM. 117	
305 MAI. 119	
300 VUL ULIE 119 267 TEMP SENSOR 121 of 122	
JOD I LIVIT. JENJOR I ZI OT IZZ 268 T min SENSOR 110	
369 T.max.SENSOR 120	
370 INHOLD TANK 122	
375 FLOW 122	
378 MEETW. TREND 121 of 122	
380 AANTAL P > Pmax 123	
382 RESET WAARDES 124	
383 MAX. DRUK 123	
386SERIENNR ELEKTR.116	
388 STROOM BIJ ALARM 112	
389 KEUZE 45, 47, 49, 52,	55, 67 of 92
390 LINEAIR / WORTEL 113	
391 EENH. FLOW 93	
392 KALIBRATIEMODUS – niveau type "Lineair" 73	
KALIBKATIEMODUS – niveau type "Hoogte gelin." 87	
397 IAB. INVOEKMODUS 101 200 EENILEID TELLED 1. Bow two "Volumes and " 100	
370 EENTIELD TELLER I - HOW type VOLUME p.COMU 108 300 EENTHEID TELLER 2 - flow type Volume p.cond " 100	
400 MOD FLOW TFLEP1 109	
401 ACC. ALARM KEUZE 127	

ID-nummer	Parameternaam	Beschrijving, zie pagina
404	AANTAL T > Tmax	123
409	BEDRIJFSUREN	125
413	SIMULATIE	126
414	WAARDE MEETSIM.	126
416	MOD.FLOW TELLER2	109
419	INHOUD HFD.REGEL	110
423	DISPLAY ALTERN.	110
432	FABRICAGE NR.	115
434	DRUK. A. CORR. – bedrijfsmodus "Druk"	121
	DRUK. A. CORR. – bedrijfsmodus "Niveau"	121
	DRUK. A. CORR. – bedrijfsmodus "Flow"	122
442	LOW FLOW CUT-OFF	99
467	AANTAL P < Pmin	123
469	MIN. DRUK	123
471	MAXIMALE TEMP.	123
472	AANTAL T < Tmin	123
474	MINIMALE TEMP.	123
476	TYPE FOUTSIM.	127
480	ALARM HOUDTIJD	129
481	DATUM HART	115
482	TYPE AANSLUITING	117
484	SENSORLIMIET LO	119
485	SENSORLIMIET HI	119
487	SENSORHW. REV.	120
488	EL.AANTAL T>Tmax	123
490	MAX. EL. TEMP.	123
492	EL.AANTAL T <tmin< td=""><td>123</td></tmin<>	123
494	MIN. EL. TEMP.	123
500	ACCOORD ALARM	128
549	MEETTABEL (display)	103
549	TABEL EDITOR (waarde invoeren)	102
550	TABEL EDITOR, X-WAARDE (waarde invoeren)	102
551	TABEL EDITOR, Y-WAARDE (waarde invoeren)	102, 102
563	POS. SET-POINT	48, 50 of 54
564	LAAISIE FOUI	127
570	Pmax AANSLUITING	117
5/1	EENH, MASSAFLOW	110
504	SENSOR MEETTIPE	119
304	SENSORDRUK – Deurijisiliodus Diuk	121
	SENSORDRUK – bedrijfsmodus "Flow"	121
501	MINIMUM SPAN	110
505	CONFIG FOUTMELD	128
597	STR ALARM GEDRAG	113
600	CONFIG FOUTMELD	128
603	RESET ALARMEN	128
607	FACT, KLANT- EENH, V – niveau type "Lineair"	72 of 75
	FACT, KLANT- EENH, V – niveau type "Druk gelin."	79
	FACT. KLANT- EENH. V – niveau type "Hoogte gelin."	85
608	KLANT- EENHEID V – niveau type "Lineair"	71 of 75
	KLANT- EENHEID V – niveau type "Druk gelin."	79
	KLANT- EENHEID V – niveau type "Hoogte gelin."	85
609	FACT. KLANT- EENH. F	95
610	KLANT- EENHEID F	94
627	TELLER 1 TEKST	108
628	TELLER 2 TEKST	109
634	MAX. DRUK FLOW	53 of 95
637	AANVANG INSTELL. – extra inregeling "Flow"	99
638	EIND INSTELLEN – extra inregeling "Flow"	100
639	FLOW SIM.WAARDE	126
640	FLOW TYPE	93
652	TOTAALTELLER 1	123
655	TOTAALT. 1 OVERL.	123
657	TOTAALTELLER 2	123
658	TOT. 2 OVERFLOW	123
060	STD. FLOW EENH	94
001	I EENH. NORM FLOW	93

ID-nummer	Parameternaam	Beschrijving, zie pagina
662	EENHEID TELLER 1 – flow type "Massa"	108
663	EENHEID TELLER 2 – flow type "Massa"	109
664	EENHEID TELLER 1 – flow type "Gas. Std. cond"	108
665	EENHEID TELLER 2 – flow type "Gas. Std. cond"	109
666	EENHEID TELLER 1 – flow type "Gas norm. cond."	108
667	EENHEID IELLER 2 – flow type "Gas norm. cond."	109
679	GEMETEN WAARDE – "Druk"	120
	GEMETEN WAARDE - "NIVEau"	121
685	INOLIW CODDECTIE	122 48,50,52 of 54
688	INHOUD HED REGEL	110
694	STROOMCURVE - "Druk"	112
695	STROOMCURVE - "Flow"	112
696	STROOMCURVE – "Hoogte"	112
699	INST. VERSIE	115
703	FACT. KLANT- EENH. M – niveau type "Lineair"	72
	FACT. KLANT- EENH. m - niveau type "Druk gelin."	80
	FACT. KLANT- EENH. M - niveau type "Hoogte gelin."	86
704	KLANT- EENHEID M – niveau type "Lineair"	72
	KLANT- EENHEID M – niveau type "Druk gelin."	80
	KLANT- EENHEID M – niveau type "Hoogte gelin."	86
705	FACT. KLANT- EENH. H – niveau type "Lineair"	71 of 76
	FACT. KLANT- EENH. H – niveau type "Hoogte gelin."	84 of 89
706	KLANT-EENHEID H – niveau type "Lineair"	70 of 76
700	KLAN I- EENHEID H – niveau type "Hoogte gelin."	84 0I 89 70 of 76
708	HOOGTE EENHEID – niveau type "Lineair"	70 01 70 92 of 99
700	MASSA FENHEID – niveau type "Lineair"	72
709	MASSA EENHEID – niveau type "Linean"	80
	MASSA EENHEID – niveau type "Hoogte gelin "	85
710	LEEG INREGELING – niveau type "Lineair"	73
	LEEG INREGELING – niveau type ""Hoogte gelin.""	87
711	DRUK VOL – niveau type "Lineair"	74
	DRUK VOL – niveau type "Hoogte gelin."	88
712	NIVEAU MAX	87
713	TANKINHOUD MAX.	101
714	SIM. NIVEAU. V. LIN.	126
715	SIM. TANKINHOUD	127
717	MEETTABEL (selectie)	103
718	NIVEAU I YPE	08
719	AANVANG INSTELL. – Inregeling "Niveau"	//
720	EIND INSTELLEN – IIIregeinig INiveau	86
759	TANKINHOID MIN	101
760	STROOM BEPALING	113
761	HYDR. DRUK MAX.	81
762	AANVANG INSTELL. – extra inregeling "Niveau"	98
763	EIND INSTELLEN – extra inregeling "Niveau"	98
764	STROOMCURVE – "Inhoud tank"	112
770	TABEL EDITOR (vervolg invoer)	103
775	HYDR. DRUK MIN.	80
802	INSTRUM. IDENT., Cerabar S	114
804	LIN. MEASURAND	70
805	LINd. MEASURAND	79
806	MEEIGR. COMB.	83
808	TABEL SELECTIE	101
810	DICHTH AANDAS pirrory two "Linosin"	74
010	DIGHTH AANPAS - niveau type Linealf"	74 88
811	DICHTH PROCES	07
812	DICHTHEID EENH. – niveau tyne "Lineair"	74
	DICHTHEID EENH. – niveau type "Hoogte gelin "	88
813	100% NIVEAU – niveau type "Lineair"	77
	100% NIVEAU – niveau type "Hoogte gelin."	89

ID-nummer	Parameternaam	Beschrijving, zie pagina
814	NULPUNT – niveau type "Lineair"	77
	NULPUNT – niveau type "Hoogte gelin."	90
815	SOORT TANK	103
831	HistoROM AANW.	125
832	HistoROM BED.	126
836	BEVESTIG STATUS	zie ¹⁾
	BEVESTIG. SLOT	
838	BEV.WATCHWOORD	zie ¹
840	DIGITS TEST	111
841	DIGITS TEST	zie ¹
844	ACC. ALARM KEUZE	zie ¹
845	KEUZE	zie ¹
847	POSITIE OFFSET	zie ¹
848	MAX. FLOW	zie 1
849	MAX. DRUK FLOW	zie ¹
850	LOW FLOW CUT-OFF	zie ¹
851	LEKSTROOM INST	zie ¹
852	AANVANG INSTELL.	zie ¹
853	EIND INSTELLEN	zie ¹
854	LINEAIR / WORTEL	zie ¹
855	DEMPINGSWAARDE	zie ¹
856	BEVST. PASSWORD	zie ¹
858	TANKVOLUME	75
859	TANK HOOGTE	76
875	STROOMUITGANG	zie ¹

1) Zie Safety Manual/handboek voor functionele veiligheid SD00189P voor Deltabar S, SD00190P voor Cerabar S en SD00213P voor Deltapilot S.



Grafische weergave van de functiegroepen

Opmerking!

3

De bedrijfsmodus flow is alleen bij de drukverschiltransmitter Deltabar S ter beschikking. De met "*" gemarkeerde groepen worden alleen bij Deltabar S getoond.

1e keuzeniveau	2e keuzeniveau (groepen)	Functiegroepen	Bes zie	schrijving, pagina
TAAL	TAAL (079)		\rightarrow	45
KEUZE	KEUZE (389)		\rightarrow	45
QUICK SETUP Druk			\rightarrow	47
QUICK SETUP Niveau			\rightarrow	49
QUICK SETUP Flow*			\rightarrow	52
GEBRUIKERSMENU (555)	\rightarrow INSTELLINGEN (557)	\rightarrow POSITION ADJUST.	\rightarrow	53
		\rightarrow INREGELING Druk	\rightarrow	55
		→ INREGELING Niveau, "Niveau Easy Druk"	\rightarrow	58
		→ INREGELING niveau, "Niveau Easy hoogte"	\rightarrow	63
		→ INREGELING niveau, "Niveau Standard"	\rightarrow	67
		\rightarrow INREGELING Flow*	\rightarrow	91
		\rightarrow EXTR.INSTELLINGEN druk	\rightarrow	96
		\rightarrow EXTR.INSTELLINGEN niveau	\rightarrow	96
		→ EXTR.INSTELLINGEN flow*	\rightarrow	98
		→ LINEARISATIE – lokaal display	\rightarrow	100
		→ LINEARISATIE – digitale communicatie	\rightarrow	104
		\rightarrow TELLER*	\rightarrow	107
	\rightarrow BEVESTIG. VEILIG.		\rightarrow	zie ¹⁾
	\rightarrow DISPLAY (558)		\rightarrow	110
	\rightarrow UITGANG (559)		\rightarrow	111
	\rightarrow TRANSMITTERINFO (560)	\rightarrow HART DATA	\rightarrow	114
		\rightarrow TRANSMITTERDATA	\rightarrow	116
		\rightarrow PROCESS CONNECT.	\rightarrow	117
		\rightarrow SENSORDATA	\rightarrow	119
	\rightarrow PROCESINFO (561)	\rightarrow PROCESWAARDE Druk	\rightarrow	120
		\rightarrow PROCESWAARDE Niveau	\rightarrow	121
		\rightarrow PROCESWAARDE Flow*	\rightarrow	122
		\rightarrow AANWIJZER	\rightarrow	123
	→ BEDRIJF		\rightarrow	125
	\rightarrow DIAGNOSE (562)	→ SIMULATIE	\rightarrow	126
		→ MESSAGES	\rightarrow	127
		\rightarrow USER LIMITS	\rightarrow	129
	\rightarrow SERVICE (561)	\rightarrow SYSTEEM 2	\rightarrow	130

1) Zie Safety Manual/handboek voor functionele veiligheid SD00189P voor Deltabar S, SD00190P voor Cerabar S en SD00213P voor Deltapilot S.

4 Drukmeting

4.1 Inregeling met referentiedruk

Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt een instrument met een 500 mbar (7,5 psi)-sensor op het meetbereik 0...+300 mbar (4,5 psi) ingesteld, d.w.z. de 4 mA-waarde resp. de 20 mA-waarde worden aan 0 mbar resp. 300 mbar (4,5 psi) toegekend.

Voorwaarde:

 De drukwaarden 0 mbar en 300 mbar (4,5 psi) kunnen worden ingesteld.. Het instrument is bijv. al gemonteerd.



- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P), hoofdstuk 6.6 "verschildrukmeting", Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.4 "drukmeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.5 "drukmeting".
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
 - pagina 55, tabel 7: INREGELING.
- Zie voor een beschrijving van andere relevante parameters
 - pagina 96, tabel 15: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 120, tabel 27: PROCESWAARDE.

	Beschrijving	
1	Deltabar S: voordat u het instrument voor uw toepassing instelt, moeten de werkdrukleidingen worden gereinigd en met meetmedium zijn gevuld. Zie inbedrijfstellings- voorschrift BA00270P, hoofdstuk 6.6.	
2	Evt. positie-inregeling uitvoeren. Zie pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST	
3	Evt. via de parameter KEUZE de bedrijfsmodus "Druk" kiezen. Lokaal display:	
	Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE	
4	Lokaal display: Functiegroep INREGELING kiezen. Menupad: GROEPS-KEUZE \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING	I [mA]
5	Via de parameter DRUK EENHEID een drukeenheid kiezen, hier bijv. mbar.	2 20
6	De druk voor het meetbegin (4 mA-waarde) is actief op het instrument, hier bijv. 0 mbar.	
	Parameter AANVANG OVERN. kiezen.	
	Actieve waarde bevestigen. De actieve drukwaarde wordt aan de onderste stroomwaarde (4 mA) toegekend.	1 4 0 300 <u>p</u> [mbar]
		P01-XXXXXX - 05-XX-XX-010 Afb. 1: Inregeling met referentiedruk 1 Zie tabel, stap 6. 2 Zie tabel, stap 7.

	Beschrijving
7	De druk voor de meetbereikeindwaarde (20 mA-waarde) is actief op het instrument, hier bijv. 300 mbar (4,5 psi).
	Parameter EINDW. INSTELLEN kiezen.
	Actieve waarde bevestigen. De actieve drukwaarde wordt aan de bovenste stroomwaarde (20 mA) toege- kend.
8	Resultaat: het meetbereik is voor 0+300 mbar (4,5 psi) ingesteld.



 U heeft de mogelijkheid een klantspecifieke eenheid in te stellen. Zie parameterbeschrijving DRUK EENHEID (→ pagina 56).

4.2 Instellen zonder referentiedruk

Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt een instrument met een 400 mbar (6 psi)-sensor op het meetbereik 0...+300 mbar (4,5 psi) ingesteld, d.w.z. de 4 mA-waarde resp. de 20 mA-waarde worden aan 0 mbar resp. 300 mbar (4,5 psi) toegekend.

Voorwaarde:

 Het gaat hierbij om een theoretische inregeling, d.w.z. de drukwaarden voor meetaanvang en meetbereikeindwaarde zijn bekend.

- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P), hoofdstuk 6.6 "verschildrukmeting", Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.4 "drukmeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.5 "drukmeting".
- Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument kan een nulpuntverschuiving ontstaan, d.w.z. bij lege of deels gevulde tank geeft de parameter GEMETEN WAARDE niet nul aan.
 → Zie voor het uitvoeren van een positie-inregeling ook pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
 - pagina 55, tabel 7: INREGELING.
- Zie voor een beschrijving van andere relevante parameters
 - pagina 96, tabel 15: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 120, tabel 27: PROCESWAARDE.





- U kunt ook via het QUICK SETUP-menu een inregeling zonder referentiedruk uitvoeren.
 → Zie pagina 47 ev, tabel 3: QUICK SETUP menu.
- U heeft de mogelijkheid een klantspecifieke eenheid in te stellen. Zie parameterbeschrijving DRUK EENHEID (→ pagina 56).

5 Niveaumeting

5.1 Overzicht niveaumeting

Meettaak	NIVEAU SELEKTIE/ NIVEAU TYPE	Keuze Meetgrootheid	Beschrijving	Opmerking	Weergave van de geme- ten waarde
De meetgrootheid is direct proportioneel met de gemeten druk. De inregeling volgt door invoer van twee druk- niveau waardeparen.	NIVEAU SELEKTIE: niveau. Easy Druk	Via de parameter OUTPUT EENHEID: %, Hoogte-, Volume- of massa-eenheden.	 Inregeling met referen- tiedruk – natte inrege- ling, zie pagina 17, hoofdstuk 5.2.1 Inregeling zonder refe- rentiedruk – droge inre- geling, zie pagina 19, hoofdstuk 5.2.2 	 Verkeerde invoer is mogelijk SIL-modus mogelijk Klantspecifieke eenheden zijn niet mogelijk 	Het meetwaarde-display en de parameter Niveau V. LIN. tonen de gemeten waarde.
De meetgrootheid is direct proportioneel met de gemeten druk. De inregeling volgt door invoer van de dichtheid en twee hoogte-niveau waar- deparen.	NIVEAU SELEKTIE: Niveau Easy hoogte	Via de parameter OUTPUT EENHEID: %, Hoogte-, Volume- of massa-eenheden.	 Inregeling met referen- tiedruk – natte inrege- ling, zie pagina 21, hoofdstuk 5.3.1 Inregeling zonder refe- rentiedruk – droge inre- geling, zie pagina 23, hoofdstuk 5.3.2 	 Verkeerde invoer is mogelijk SIL-modus niet mogelijk Klantspecifieke eenheden zijn niet mogelijk 	Het meetwaarde-display en de parameter Niveau V. LIN. tonen de gemeten waarde.
De meetgrootheid is direct proportioneel met de gemeten druk.	NIVEAU SELEKTIE: Niveau Standaard/ NIVEAU TYPE: Lineair	Via de parameter LIN. MEASURAND: – % (Hoogte) – Hoogte – Volume – Massa	 Inregeling met referen- tiedruk – natte inrege- ling, zie pagina 25, hoofdstuk 5.4.1 Inregeling zonder refe- rentiedruk – droge inre- geling, zie pagina 27, hoofdstuk 5.4.2 	 Verkeerde invoer wordt door het instru- ment afgewezen SIL-modus niet mogelijk Klantspecifieke hoogte-, volume- en massa-eenheden mogelijk 	Het meetwaarde-display en de parameter Niveau V. LIN. tonen de gemeten waarde.
De meetgrootheid is niet direct proportioneel met de gemeten druk zoals bijv. bij tanks met conische uitloop. Voor de inrege- ling moet een linearisatietabel worden ingevoerd.	NIVEAU SELEKTIE: Niveau Standaard/ NIVEAU TYPE: Druk gelin.	Via de parameter LIN. MEASURAND: – Druk + % – Druk + Volume – Druk + Massa	 Inregeling met referen- tiedruk; semi-automati- sche invoer van de line- arisatietabel, zie pagina 29, hoofdstuk 5.5.1 Inregeling zonder refe- rentiedruk; handmatige invoer van de linearisa- tietabel, zie pagina 32, hoofdstuk 5.5.2 	 Verkeerde invoer wordt door het instru- ment afgewezen SIL-modus niet mogelijk Klantspecifieke hoogte-, volume- en massa-eenheden mogelijk 	Het meetwaarde-display en de parameter TANKINHOUD tonen de gemeten waarde.
 Er zijn twee meetgrootheden nodig of de tankvorm is door waardeparen zoals bijv. hoogte en volume gegeven. De 1e meetgrootheid %-hoogte resp. hoogte moet direct proportioneel zijn met de gemeten druk. De 2e meetgrootheid volume, massa of % hoeft niet direct proportioneel te zijn met de gemeten druk. Voor de 2e meetgrootheid moet een lineariseringstabel worden ingevoerd. Via deze tabel wordt de 2e meetgrootheid an de 1e meetgrootheid toegekend. 	NIVEAU SELEKTIE: Niveau Standaard/ NIVEAU TYPE: Hoogte gelin.	Via de parameter MEASURAND COMB.: - Hoogte + Volume - Hoogte + Massa - Hoogte + % - %-hoogte + wolume - %-hoogte + Massa - %-hoogte + %	 Inregeling met referen- tiedruk; natte inrege- ling en halfautomatische invoer van de linearisa- tietabel, zie pagina 34, hoofdstuk 5.6.1 Inregeling zonder refe- rentiedruk; droge inre- geling en handmatige invoer van de linearisa- tietabel, zie pagina 38, hoofdstuk 5.6.2 	 Verkeerde invoer wordt door het instru- ment afgewezen SIL-modus niet mogelijk Klantspecifieke hoogte-, volume- en massa-eenheden mogelijk 	Het meetwaarde-display en de parameter TANKINHOUD tonen de 2e gemeten waarde (volume, massa of %). De parameter NIVEAU V. LIN toont de 1e gemeten waarde (%-hoogte of hoogte).

5.2 Niveau selectie "Niveau Easy Druk"

5.2.1 Inregeling met referentiedruk – natte inregeling

Voorbeeld:

In dit voorbeeld moet de hoogte in een tank worden gemeten in m. De maximale hoogte is 3 m (9,8 ft). Het drukbereik wordt ingesteld op 0 tot 300 mbar (4,5 psi).

Voorwaarde:

- De meetgrootheid is direct proportioneel met de druk.
- De tank kan worden gevuld en geleegd.



- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P) of Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.5 "Niveaumeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.4 "Niveaumeting".
- Voor de niveaumodus "Niveau Easy Druk" moet voor de ingevoerde waarden voor AFREGELING LEEG/VOL AFREGELING en AANVANG INSTELL./EIND INSTELLEN een minimale onderlinge afstand van 1% worden aangehouden. Wanneer de waarden te dicht bij elkaar liggen, dan wordt de waarde met een melding afgewezen. Andere grenswaarden worden niet gecontroleerd, d.w.z. om te zorgen dat het meetinstrument een correcte meting kan uitvoeren, moeten de ingevoerde waarden bij de sensor en de meettaak passen.
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
 - pagina 58, tabel 8: NIVEAU SELEKTIE "Niveau Easy Druk"
- Zie voor een beschrijving van andere relevante parameters
 - pagina 96, tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.

	Beschrijving	
1	Deltabar S: voordat u het instrument voor uw toepassing instelt, moeten de werkdrukleidingen worden gereinigd en met meetmedium zijn gevuld. Zie inbedrijfstellings- voorschrift BA00270P, hoofdstuk 6.5.1.	② 300 mbar 3 m
2	Evt. positie-inregeling uitvoeren. Zie pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST	
3	Evt. via de parameter KEUZE de bedrijfsmodus "Niveau" kiezen.	
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE →KEUZE	
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE	
4	Evt. via de parameter NIVEAU SELEKTIE de niveau- modus "Niveau Easy Druk" kiezen.	POI-PMP75xxx-19-xx-xx-008 Afb. 3: Inregeling met referentiedruk –
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE	1 Zie tabel, stap 9. 2 Zie tabel, stap 10.
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE	





- 1. U kunt ook via het OUICK SETUP-menu een inregeling met referentiedruk uitvoeren. \rightarrow Zie pagina 49 ev, tabel 4: OUICK SETUP menu.
- 2. Als MEASURAND heeft u bij deze niveaumodus de beschikking over %, hoogte, volume en massa. \rightarrow Zie ook de parameterbeschrijving OUTPUT EENHEID, pagina 60.
- 3. Bij bediening via het lokale display geven de parameters AFREGELING LEEG (→ pagina 61) en VOL AFREGELING (→ pagina 61) ook de op het instrument actieve druk aan. Bij bediening via digitale communicatie wordt de op het instrument actieve druk in de groep PROCES-WAARDE getoond (menuwaarde: GEBRUIKERSMENU → PROCESINFO → PROCES-WAARDE).

5.2.2 Inregelen zonder referentiedruk – droge inregeling

Voorbeeld:

In dit voorbeeld moet het volume in een tank worden gemeten in liters. Het maximale volume van 1000 liter (264 US gal) komt overeen met een druk van 450 mbar (6,75 psi). Het minimale volume van 0 liter komt overeen met een druk van 50 mbar (0,75 psi), omdat het instrument onder de aanvangsmeetwaarde is gemonteerd.

Voorwaarde:

- De meetgrootheid is direct proportioneel met de druk.
- Het betreft hier een theoretische inregeling, d.w.z. de druk- en volumewaarden voor het onderste en bovenste inregelpunt moeten bekend zijn.



- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P) of Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.5 "Niveaumeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.4 "Niveaumeting".
- Voor de niveaumodus "Niveau Easy Druk" moet voor de ingevoerde waarden voor AFREGELING LEEG/VOL AFREGELING en AANVANG INSTELL./EIND INSTELLEN een minimale onderlinge afstand van 1% worden aangehouden. Wanneer de waarden te dicht bij elkaar liggen, dan wordt de waarde met een melding afgewezen. Andere grenswaarden worden niet gecontroleerd, d.w.z. om te zorgen dat het meetinstrument een correcte meting kan uitvoeren, moeten de ingevoerde waarden bij de sensor en de meettaak passen.
- Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument kan een nulpuntverschuiving ontstaan, d.w.z. bij lege of deels gevulde tank geeft de parameter GEMETEN WAARDE niet nul aan.
 → Zie voor het uitvoeren van een positie-inregeling ook pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
- pagina 58, tabel 8: NIVEAU SELEKTIE "Niveau Easy Druk"
- Zie voor een beschrijving van andere relevante parameters
 - pagina 96, tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.

	Beschrijving	
1	Via de parameter KEUZE de bedrijfsmodus "Niveau" kiezen.	② 1000 l
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE	
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE	450 mbar ①
2	Evt. via de parameter NIVEAU SELEKTIE de niveaumo- dus "Niveau Easy Druk" kiezen.	50 mbar
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE	$\rho = 1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU → INSTELLINGEN → INREGELING → KEUZE "Niveau" → NIVEAU SELEKTIE	Afb. 5: Inregelen zonder referentiedruk – droge inregeling
3	Lokaal display: Functiegroep INREGELING kiezen. Menupad: GROEPS-KEUZE \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING	 <i>Zie tabel, stappen 7 en 8.</i> <i>Zie tabel, stappen 9 en 10.</i>

	Beschrijving	
4	Via de parameter DRUK EENHEID een drukeenheid kiezen, hier bijv. mbar.	
5	Via de parameter OUTPUT EENHEID een volume- eenheid kiezen, hier bijv. 1 (liter).	3 1000
6	Via de parameter KALIBRATIEMODUS de optie "Droog" kiezen.	
7	Via de parameter AFREGELING LEEG de volumewaarde voor het onderste inregelpunt invoeren, hier bijv. 0 l.	
8	Via de parameter LEEG INREGELING de drukwaarde voor het onderste inregelpunt invoeren, hier bijv. 50 mbar (0,75 psi).	
9	Via de parameter VOL AFREGELING de volumewaarde voor het bovenste inregelpunt invoeren, hier bijv. 1000 l (264 US gal).	② ④ [mbar] P01-xxxxxx-05-xx-xx-026
10	Via de parameter VOL INREGELING de drukwaarde voor het bovenste inregelpunt invoeren, hier bijv. 450 mbar (6,75 psi).	6 20
11	Via de parameter AANVANG INSTELL. de waarde voor de onderste stroomwaarde (4 mA) instellen.	
12	Via de parameter EIND INSTELLEN de waarde voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) instellen.	
13	Resultaat: het meetbereik is voor 01000 l (264 US gal) ingesteld.	
		P01-xxxxxxx-05-xx-xx-028
		Afb. 6: Inregeling met referentiedruk – natte inregeling
		 Zie tabel, stap 7. Zie tabel, stap 8. Zie tabel, stap 9. Zie tabel, stap 10.
		 <i>5</i> Zie tabel, stap 11. <i>6</i> Zie tabel, stap 12.



1. Als MEASURAND heeft u bij deze niveaumodus de beschikking over %, hoogte, volume en massa. \rightarrow Zie ook de parameterbeschrijving OUTPUT EENHEID, pagina 60.

5.3 Niveau selectie "Niveau Easy hoogte"

5.3.1 Inregeling met referentiedruk – natte inregeling

Voorbeeld:

In dit voorbeeld moet het volume in een tank worden gemeten in liters. Het maximale volume van 1000 liter (264 US gal) komt overeen met een hoogte van 4,5 m (15 ft). Het minimale volume van 0 liter komt overeen met een hoogte van 0,5 m (1,6 ft), omdat het instrument onder de aanvangsmeetwaarde is gemonteerd. De dichtheid van het medium is 1 kg/dm³.

Voorwaarde:

- De meetgrootheid is direct proportioneel met de druk.
- De tank kan worden gevuld en geleegd.



- Opmerking!
- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P) of Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.5 "Niveaumeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.4 "Niveaumeting".
- Voor de niveaumodus "Niveau Easy hoogte" moet voor de ingevoerde waarden voor AFREGE-LING LEEG/VOL AFREGELING, LEEG INREGELING/DRUK VOL, HOOGTE LEEG/HOOGTE VOL en

AANVANG INSTELL./EIND INSTELLEN een minimale onderlinge afstand van 1% worden aangehouden. Wanneer de waarden te dicht bij elkaar liggen, dan wordt de waarde met een melding afgewezen. Andere grenswaarden worden niet gecontroleerd, d.w.z. om te zorgen dat het meetinstrument een correcte meting kan uitvoeren, moeten de ingevoerde waarden bij de sensor en de meettaak passen.

- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
 - pagina 63, tabel 9: NIVEAU SELEKTIE "Niveau Easy hoogte"
- Zie voor een beschrijving van andere relevante parameters
 - pagina 96, tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.







1. Als MEASURAND heeft u bij deze niveaumodus de beschikking over %, hoogte, volume en massa. \rightarrow Zie ook de parameterbeschrijving OUTPUT EENHEID, pagina 64.

5.3.2 Inregelen zonder referentiedruk – droge inregeling

Voorbeeld:

In dit voorbeeld moet het volume in een tank worden gemeten in liters. Het maximale volume van 1000 liter (264 US gal) komt overeen met een hoogte van 4,5 m (15 ft). Het minimale volume van 0 liter komt overeen met een hoogte van 0,5 m (1,6 ft), omdat het instrument onder de aanvangsmeetwaarde is gemonteerd.

Voorwaarde:

- De meetgrootheid is direct proportioneel met de druk.
- Het betreft hier een theoretische inregeling, d.w.z. de hoogte- en volumewaarden voor het onderste en bovenste inregelpunt moeten bekend zijn.



- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P) of Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.5 "Niveaumeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.4 "Niveaumeting".
- Voor de niveaumodus "Niveau Easy hoogte" moet voor de ingevoerde waarden voor AFREGE-LING LEEG/VOL AFREGELING, LEEG INREGELING/DRUK VOL, HOOGTE LEEG/HOOGTE VOL en AANVANG INSTELL./EIND INSTELLEN een minimale onderlinge afstand van 1% worden aangehouden. Wanneer de waarden te dicht bij elkaar liggen, dan wordt de waarde met een melding afgewezen. Andere grenswaarden worden niet gecontroleerd, d.w.z. om te zorgen dat het meetinstrument een correcte meting kan uitvoeren, moeten de ingevoerde waarden bij de sensor en de meettaak passen.
- Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument kan een nulpuntverschuiving ontstaan, d.w.z. bij lege of deels gevulde tank geeft de parameter GEMETEN WAARDE niet nul aan.
 → Zie voor het uitvoeren van een positie-inregeling ook pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 63, tabel 9: NIVEAU SELEKTIE "Niveau Easy hoogte"
- Zie voor een beschrijving van andere relevante parameters
 - pagina 96, tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.

	Beschrijving	
1	Via de parameter KEUZE de bedrijfsmodus "Niveau" kiezen.	3
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE →KEUZE	
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE	4,5 m ② 0 l
2	Evt. via de parameter NIVEAU SELEKTIE de niveau- modus "Niveau Easy hoogte" kiezen.	0,5 m
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE	$\rho = 1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE	Ш POI-PMC71xxx-19-xx-xx-xx-007 Afb. 9: Inregelen zonder referentiedruk – droge inregeling
3	Lokaal display: Functiegroep INREGELING kiezen. Menupad: GROEPS- KEUZE \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING	 Zie tabel, stappen 8 en 9. Zie tabel, stappen 10 en 11. Zie tabel, stappen 12 en 13.

	Beschrijving	
4	Via de parameter DRUK EENHEID een drukeenheid kiezen, hier bijv. mbar.	$\frac{h}{[m]} h = \frac{p}{p \cdot q}$
5	Via de parameter OUTPUT EENHEID een volume- eenheid kiezen, hier bijv. l (liter).	4.5
6	Via de parameter HOOGTE EENHEID een hoogte- eenheid kiezen, hier bijv. m.	
7	Via de parameter KALIBRATIEMODUS de optie "Droog" kiezen.	$\rho = 1 \frac{g}{cm^3}$
8	Via de parameter DICHTHEID EENH. een dichtheids- eenheid kiezen, hier bijv. kg/dm ³ .	0.5
9	Via de parameter DICHTH. AANPAS. de dichtheid van het medium invoeren, hier bijv. liter.	49 441 <u>p</u> [mbar]
10	Via de parameter AFREGELING LEEG de volumewaarde voor het onderste inregelpunt invoeren, hier bijv. 0 l (liter).	P01-xxxxxxx-05-xx-xx-029
11	Via de parameter HOOGTE LEEG de drukwaarde voor het onderste inregelpunt invoeren, hier bijv. 0,5 m (1,6 ft).	④ 1000
12	Via de parameter VOL AFREGELING de volumewaarde voor het bovenste inregelpunt invoeren, hier bijv. 1000 l (264 US gal).	
13	Via de parameter HOOGTE VOL de drukwaarde voor het bovenste inregelpunt invoeren, hier bijv. 4,5 m (15 ft).	$\begin{array}{c} \hline 2 \\ 0 \\ 0.5 \\ 0$
14	Via de parameter AANVANG INSTELL. de waarde voor de onderste stroomwaarde (4 mA) instellen.	3 5 NI-XXXXX 05-XX-VX-032
15	Via de parameter EIND INSTELLEN de waarde voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) instellen.	
16	Resultaat: het meetbereik is voor 01000 l (liter) (264 US gal) ingesteld.	7 20
		Afb. 10: Inregeling met referentiedruk – natte inregeling
		 Zie tabel, stappen 8 en 9. Zie tabel, stap 10. Zie tabel, stap 11. Zie tabel, stap 12. Zie tabel, stap 13. Zie tabel, stap 14. Zie tabel, stap 15.



1. Als MEASURAND heeft u bij deze niveaumodus de beschikking over %, hoogte, volume en massa. \rightarrow Zie ook de parameterbeschrijving OUTPUT EENHEID, pagina 64.

5.4 Niveau selectie "Niveau Standard", niveau type "Lineair"

5.4.1 Inregeling met referentiedruk – natte inregeling

Voorbeeld:

In dit voorbeeld moet de hoogte in een tank worden gemeten in m. De maximale hoogte is 3 m (9,8 ft). Het drukbereik wordt ingesteld op 0 tot 300 mbar (4,5 psi).

Voorwaarde:

- De meetgrootheid is direct proportioneel met de druk.
- De tank kan worden gevuld en geleegd.



- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P) of Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.5 "Niveaumeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.4 "Niveaumeting".
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
 - pagina 67, tabel 10: INREGELING.
- pagina 70, tabel 11: INREGELING niveau type "Lineair".
- Zie voor een beschrijving van andere relevante parameters
 - pagina 96, tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.

	Beschrijving	
1	Deltabar S: voordat u het instrument voor uw toepassing instelt, moeten de werkdrukleidingen worden gereinigd en met meetmedium zijn gevuld. Zie inbedrijfstellings- voorschrift BA00270P, hoofdstuk 6.5.1.	② 300 mbar 3 m
2	Evt. positie-inregeling uitvoeren. Zie pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST	
3	Evt. via de parameter KEUZE de bedrijfsmodus "Niveau" kiezen.	
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE →KEUZE	0 m
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE	
4	Evt. via de parameter NIVEAU SELEKTIE de niveau- modus "Niveau Standard" kiezen.	POI-PMC71xxx-19-xx-xx-006 Afb. 11: Inregeling met referentiedruk –
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE	1 Zie tabel, stap 11. 2 Zie tabel, stap 12.
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE	

	Beschrijving	
5	Lokaal display: Functiegroep INREGELING kiezen. Menupad: GROEPS-KEUZE \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING	
6	Via de parameter DRUK EENHEID een drukeenheid kiezen, hier bijv. mbar.	
7	Via de parameter NIVEAU TYPE de optie "Lineair" kiezen.	
8	Via de parameter LIN. MEASURAND de optie "Hoogte" kiezen.	
9	Via de parameter HOOGTE EENHEID een hoogte- eenheid kiezen, hier bijv. m.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
10	Via de parameter KALIBRATIEMODUS de optie "Nat" kiezen.	P01-xxxxxxx-05-xx-xx-034
11	Druk voor het onderste inregelpunt is op het instrument actief, hier bijv. O mbar.	[mA]
	Parameter AFREGELING LEEG kiezen.	4 20
	Niveauwaarde invoeren, hier bijv. 0 m. Wanneer u de waarde bevestigt, wordt de actieve druk aan de onderste niveauwaarde toegekend.	
12	Druk voor het bovenste inregelpunt is op het instrument actief, hier bijv. 300 mbar (4,5 psi).	
	Parameter VOL AFREGELING kiezen.	
	Niveauwaarde invoeren, hier bijv. 3 m (9,8 ft). Wanneer u de waarde bevestigt, wordt de actieve drukwaarde aan de bovenste niveauwaarde toegekend.	0 3 <u>h</u> [m]
13	Via AANVANG INSTELL. de waarde voor de onderste stroomwaarde (4 mA) instellen.	Afb. 12: Inregeling met referentiedruk – natte inregeling
14	Via EIND INSTELLEN de waarde voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) instellen.	1 Zie tabel, stap 11. 2 Zie tabel, stap 12. 3 Zie tabel, stap 13.
15	Resultaat: het meetbereik is voor 0+3 m (9,8 ft) ingesteld.	4 Zie tabel, stap 14.



- 1. U kunt ook via het QUICK SETUP-menu een inregeling met referentiedruk uitvoeren. \rightarrow Zie pagina 49 ev, tabel 4: QUICK SETUP menu.
- U heeft de mogelijkheid klantspecifieke eenheden in te stellen. Zie parameterbeschrijvingen DRUK EENHEID (→ pagina 67), HOOGTE EENHEID (→ pagina70), EENHEID VOLUME (→ pagina 71) en MASSA EENHEID (pagina 72).
- 3. Als meet grootheid heeft u bij dit niveautype de beschikking over %, hoogte, volume en massa. \rightarrow Zie pagina 70 ev.
- 4. De parameters LEEG INREGELING (\rightarrow pagina 73) en DRUK VOL (\rightarrow pagina 74) geven de bij de parameters AFREGELING LEEG en VOL AFREGELING behorende drukwaarden aan.

5.4.2 Inregelen zonder referentiedruk – droge inregeling

Voorbeeld:

In dit voorbeeld moet het volume in een tank in m^3 worden gemeten. Het maximale volume is 5 m^3 en de maximale hoogte is 4 m (13 ft). De dichtheid van het medium is 1 kg/m³. Het instrument wordt onder de meetbereikaanvangswaarde gemonteerd.

Voorwaarde:

- De meetgrootheid is direct proportioneel met de druk.
- Het gaat hierbij om een theoretische inregeling, d.w.z. tankvolume, tankhoogte en de dichtheid van het medium zijn bekend.



- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P) of Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.5 "Niveaumeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.4 "Niveaumeting".
- Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument kan een nulpuntverschuiving ontstaan, d.w.z. bij lege of deels gevulde tank geeft de parameter GEMETEN WAARDE niet nul aan.
 → Zie voor het uitvoeren van een positie-inregeling ook pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 67, tabel 10: INREGELING.
- pagina 70, tabel 11: INREGELING niveau type "Lineair".
- Zie voor een beschrijving van andere relevante parameters
- pagina 96, tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
- pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.

	Beschrijving	
1	Via de parameter KEUZE de bedrijfsmodus "Niveau" kiezen.	
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE →KEUZE	3 4 m
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE	② V = 5 m ³
2	Evt. via de parameter NIVEAU SELEKTIE de niveau- modus "Niveau Standard" kiezen.	① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ① ①
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE	$\rho = 1 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3}$
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU → INSTELLINGEN → INREGELING → KEUZE "Niveau" → NIVEAU SELEKTIE	M P01-PMC71xxx-19-xx-xx-xx-003 Afb. 13: Inregelen zonder referentiedruk – droge inregeling
3	Lokaal display: Functiegroep INREGELING kiezen. Menupad: GROEPS-KEUZE \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING	 Zie tabel, stap 10. Zie tabel, stap 11. Zie tabel, stap 12. Zie tabel, stap 13.

	Beschrijving	
4	Via de parameter DRUK EENHEID een drukeenheid kiezen, hier bijv. mbar.	
5	Via de parameter NIVEAU TYPE de optie "Lineair" kiezen.	2 20
6	Via de parameter LIN. MEASURAND de optie "Volume" kiezen.	
7	Via de parameter EENHEID VOLUME een volume- eenheid kiezen, hier bijv. m ³ .	
8	Via de parameter KALIBRATIEMODUS de optie "Droog" kiezen. Zie ook de volgende instructie, punt 3.	
9	Via de parameter DICHTH. AANPAS. de waarde voor de dichtheid invoeren, hier bijv. kg/1 dm ³ .	0 5 <u>V</u> [m ³]
10	Via de parameter TANKVOLUME het tankvolume invoeren, hier bijv. 5 m ³ .	Afb. 14: Inregeling stroomuitgang
11	Via de parameter TANK HOOGTE de tankhoogte invoeren, hier bijv. 4 m (13 ft).	3 Zie tabel, stap 13. 6 Zie tabel, stap 14.
12	Via de parameter O% POSITIE de niveau-offset invoeren, hier bijv0,5 m (-1,6 ft).	
13	Via de parameter AANVANG INSTELL. de waarde voor de onderste stroomwaarde (4 mA) instellen.	
14	Via de parameter EIND INSTELLEN de waarde voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) instellen.	
15	Resultaat: het meetbereik is voor 05 m ³ ingesteld.	



- 1. Als meet grootheid heeft u bij dit niveautype de beschikking over %, hoogte, volume en massa. \rightarrow Zie pagina 70 ev.
- U heeft de mogelijkheid klantspecifieke eenheden in te stellen. Zie parameterbeschrijvingen DRUK EENHEID (→ pagina 67), HOOGTE EENHEID (→ pagina 70), EENHEID VOLUME (→ pagina 71) en MASSA EENHEID (→ pagina 72).
- 3. Via de parameter AANVANG INSTELL. (→ pagina 77) en EIND INSTELLEN (→ pagina 77) worden de onderste resp. bovenste stroomwaarde aan een niveauwaarde toegekend. Nadat u de kalibratiemodus "Droog" heeft gekozen, kan de foutmelding A711 "MEETBEGIN of MEETEINDE buiten bewerkingsgrenzen" verschijnen. Zodra voor de parameters AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN niveauwaarden worden ingevoerd, die binnen deze grenzen liggen, verdwijnt de foutmelding.

Via de parameter RESET CODE INV. (\rightarrow pagina 125) met de code 2710 zet u onder andere de parameters AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN automatisch op niveauwaarden, die binnen de bewerkingsgrenzen liggen.

5.5 Niveau selectie "Niveau Standard", niveau type "Druk gelin."

5.5.1 Semi-automatisch invoer van de linearisatietabel

Voorbeeld:

In dit voorbeeld moet het volume in een tank met conische uitloop in m³ worden gemeten.

Voorwaarde:

- De tank kan worden gevuld. De linearisatiekarakteristiek moet constant stijgend zijn.
- Een minimale afstand van 0,5% van het bereik tussen twee punten moet worden aangehouden. Bereik voor de optie "Druk gelin.": HYDR. Druk MAX – HYDR. Druk MIN; TANKINHOUD MAX.
 – TANKINHOUD MIN. Bereik voor de optie "Hoogte gelin.": NIVEAU MAX – NIVEAU MIN; TANKINHOUD MAX. – TANKINHOUD MIN.



- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P) of Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.5 "Niveaumeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.4 "Niveaumeting".
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
 - pagina 67, tabel 10: INREGELING.
 - pagina 78, tabel 11: INREGELING niveau type "Druk gelin."
 - pagina 100, tabel 18: LINEARISATIE lokale bediening
- pagina 104, tabel 19: LINEARISATIE digitale communicatie.
- Zie voor een beschrijving van andere relevante parameters
 - pagina 96, tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.

	Beschrijving	
1	Deltabar S: voordat u het instrument voor uw toepassing instelt, moeten de werkdrukleidingen worden gereinigd en met meetmedium zijn gevuld. Zie inbedrijfstellings- voorschrift BA00270P, hoofdstuk 6.5.1.	V [m3] 3.5
2	Evt. positie-inregeling uitvoeren. Zie pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST	
	Inregeling uitvoeren:	
3	Evt. via de parameter KEUZE de bedrijfsmodus "Niveau" kiezen.	
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE	mbar]
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE	P01-PMP71xxx-19-xx-xx-002
4	Evt. via de parameter NIVEAU SELEKTIE de niveau- modus "Niveau Standard" kiezen.	
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE	
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE	

	Beschrijving
5	Lokaal display: Functiegroep INREGELING kiezen. Menupad: GROEPS-KEUZE \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING
6	Via de parameter DRUK EENHEID een drukeenheid kiezen, hier bijv. mbar.
7	Via de parameter NIVEAU TYPE de optie "Druk gelin." kiezen. Zie ook de volgende instructie, punt 3.
8	Via de parameter LIN. MEASURAND de optie "Volume" kiezen.
9	Via de parameter EENHEID VOLUME een volume- eenheid kiezen, hier bijv. m ³ .
10	Parameter HYDR. DRUK MIN. kiezen.
	Minimaal te verwachten hydrostatische druk invoeren, hier bijv. 0 mbar.
11	Parameter HYDR. DRUK MAX. kiezen.
	Maximaal te verwachten hydrostatische druk invoeren, hier bijv. 350 mbar (5,25 psi).
	Linearisatie uitvoeren:
12	Functiegroep omschakelen: Menupad: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow LINEARISATIE
13	Parameter TANKINHOUD MIN. kiezen.
	Minimaal te verwachten tankinhoud instellen, hier bijv. 0 m ³ .
14	Parameter TANKINHOUD MAX. kiezen.
	Maximaal te verwachten tankinhoud instellen, hier bijv. 3.5 m^3 .
15	Lokaal display: Via parameter TABEL SELECTIE de optie "Edit tabel" kiezen.
16	Via parameter LINEARIS. BEWERK de optie "Semi auto- matisch" kiezen.
17	Via de parameter TABEL EDITOR DE OPTIE "Nieuwe tabel " kiezen.

	Beschrijving	
18	Linearisatietabel invoeren (min. 2 punten, max. 32 punten).	
	Tank tot hoogt van het 1e punt vullen.	(4) 3.5
	REGELNUMMER: getoonde waarde bevestigen.	
	X-WAARDE: de actieve hydrostatische druk wordt getoond.	6
	Lokaal display, digitale communicatie: De getoonde X-WAARDE wordt met het bevestigen van de Y-waarde opgeslagen. Zie volgende regel, Y-WAARDE.	
	HART handterminal: getoonde X-WAARDE bevestigen.	
	Y-WAARDE: volumewaarde WAARDE, hier bijv. 0 m 3 , en de waarde bevestigen.	(1) (2) [[11]Dat[] P01-xxxxxxx-05-xx-xx-015
19	Lokaal display: Wanneer u een volgend punt voor de linearisatietabel wilt invoeren, kiest u de optie "Volgende punt" en voert u het punt in zoals beschreven in stap 18. Wanneer u de invoer wilt beëindigen en de linearisa- tietabel wilt activeren, kies dan de optie "Tabel over- nemen".	1 [mA] ⑦ 20
	Aanvullende punten voor de linearisatietabel voert u in zoals beschreven staat onder stap 17. Na invoer van alle punten, moet de tabel via de parameter TAB. ACTIVE- REN worden geactiveerd.	
20	Resultaat: de linearisatietabel is ingevoerd.	[m ³] P01-XXXXXE-05-XX-XX-016 Afb. 15: Semi-automatisch invoer van de linearisatie- tabel 1 Zie tabel, stap 10. 2 Zie tabel, stap 11. 3 Zie tabel, stap 13. 4 Zie tabel, stap 14. 5 Zie tabel, stappen 15 – 19. 6 Zie volgende instructie, punt 4. 7 Zie volgende instructie, punt 4.



- 1. Als meet grootheid heeft u bij dit niveautype de beschikking over %, volume en massa. \rightarrow Zie pagina 78 ev.
- U heeft de mogelijkheid klantspecifieke eenheden in te stellen. Zie parameterbeschrijvingen DRUK EENHEID (→ pagina 67), HOOGTE EENHEID (→ pagina 79), EENHEID VOLUME (→ pagina 79) en MASSA EENHEID (→ pagina 80).
- 3. Nadat u het niveautype "Druk gelin." heeft gekozen, kan de waarschuwing "W710 Ingestelde bereik kleiner dan toegestaan" verschijnen. Standaard bestaat op dit tijdstip de linearisatietabel al uit twee punten. Eventueel is de 2e en dus de hoogste X-WAARDE van de linearisatietabel kleiner dan de toegestane MINIMUM SPAN (→ MINIMUM SPAN, pagina 119). Zodra de hoogste X-WAARDE groter is dan het minimaal bereik verdwijnt de melding.
- 4. Met de parameters AANVANG INSTELL. (→ pagina 98) en EIND INSTELLEN (→ pagina 98) wijst u aan de onderste en bovenste stroomwaarde een niveauwaarde toe. Wanneer u voor TANKINHOUD MIN. (→ pagina 101 of 104) en TANKINHOUD MAX. (→ pagina 101 of 105) waarden invoert, worden de parameters AANVANG INSTELL. en EIND INSTEL-LEN ook veranderd. Wanneer u aan de onderste en bovenste stroomwaarden andere waarden dan voor de TANKINHOUD MIN. en TANKINHOUD MAX. wilt toekennen, dan moeten voor AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de gewenste waarden worden ingevoerd.

5.5.2 Handmatige invoer van de linearisatietabel

Voorbeeld:

In dit voorbeeld moet het volume in een tank met conische uitloop in m³ worden gemeten.

Voorwaarde:

- Het gaat hierbij om een theoretische inregeling, d.w.z. de punten voor de linearisatietabel zijn bekend.
- Een minimale afstand van 0,5% van het bereik tussen twee punten moet worden aangehouden. Bereik voor de optie "Druk gelin.": HYDR. Druk MAX – HYDR. Druk MIN; TANKINHOUD MAX.
 TANKINHOUD MIN. Bereik voor de optie "Hoogte gelin.": NIVEAU MAX – NIVEAU MIN; TANKINHOUD MAX. – TANKINHOUD MIN.

- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P) of Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.5 "Niveaumeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.4 "Niveaumeting".
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
 - pagina 67, tabel 10: INREGELING.
 - pagina 78, tabel 12: INREGELING niveau type "Druk gelin."
 - pagina 100, tabel 18: LINEARISATIE lokale bediening
 - pagina 104, tabel 19: LINEARISATIE digitale communicatie.
- Zie voor een beschrijving van andere relevante parameters
 - pagina 96, tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.



	Beschrijving	
5	Lokaal display: Via parameter TABEL SELECTIE de optie "Edit tabel" kiezen.	V [m ³] (4) 3.5
6	Via parameter LINEARIS. BEWERK de optie "Hand- matig" kiezen.	
7	Via de parameter TABEL EDITOR DE OPTIE "Nieuwe tabel " kiezen.	6
8	Linearisatietabel invoeren (min. 2 punten, max. 32 punten).	
	REGELNUMMER: getoonde waarde bevestigen.	
	X-WAARDE: drukwaarde invoeren en bevestigen.	
	Y-WAARDE: volumewaarde invoeren, hier bijv. 0 m ³ , en de waarde bevestigen.	1 350 <u>P</u> (1) (2) [mbar] P01-xxxxxx-05-xx-xx-015
9	Lokaal display Wanneer u een volgend punt voor de linearisatietabel wilt invoeren, kiest u de optie "Volgende punt" en voert u het punt in zoals beschreven in stap 8. Wanneer u de invoer wilt beëindigen en de linearisa- tietabel wilt activeren, kies dan de optie "Tabel over- nemen". Digitale communicatie: Aanvullende punten voor de linearisatietabel voert u in zoals beschreven staat onder stap 8. Na invoer van alle punten, moet de tabel via de parameter TAB. ACTIVE- REN worden geactiveerd.	
10	Resultaat: de linearisatietabel is ingevoerd.	0 3.5 V [m ³]
		Afb. 16:Handmatig invoer van de linearisatietabel1Zie hoofdstuk 5.3.1, tabel, stap 10.2Zie hoofdstuk 5.3.1, tabel, stap 11.3Zie tabel, stap 3.4Zie tabel, stap 4.5Zie tabel, stappen 5 - 9.6Zie volgende instructie, punt 4.7Zie volgende instructie, punt 4.



- 1. Als meet grootheid heeft u bij dit niveautype de beschikking over %, volume en massa. \rightarrow Zie pagina 78 ev.
- U heeft de mogelijkheid klantspecifieke eenheden in te stellen. Zie parameterbeschrijvingen DRUK EENHEID (→ pagina 67), HOOGTE EENHEID (→ pagina 79), EENHEID VOLUME (→ pagina 79) en MASSA EENHEID (→ pagina 80).
- 3. Nadat u het niveautype "Druk gelin." heeft gekozen, kan de waarschuwing "W710 Ingestelde bereik kleiner dan toegestaan" verschijnen. Standaard bestaat op dit tijdstip de linearisatietabel al uit twee punten. Eventueel is de 2e en dus de hoogste X-WAARDE van de linearisatietabel kleiner dan de toegestane MINIMUM SPAN (→ MINIMUM SPAN, pagina 119). Zodra de hoogste X-WAARDE groter is dan het minimaal bereik verdwijnt de melding.
- 4. Met de parameters AANVANG INSTELL. (→ pagina 98) en EIND INSTELLEN (→ pagina 98) wijst u aan de onderste en bovenste stroomwaarde een niveauwaarde toe. Wanneer u voor TANKINHOUD MIN. (→ pagina 101 of 104) en TANKINHOUD MAX. (→ pagina 101 of 105) waarden invoert, worden de parameters AANVANG INSTELL. en EIND INSTEL-LEN ook veranderd. Wanneer u aan de onderste en bovenste stroomwaarden andere waarden dan voor de TANKINHOUD MIN. en TANKINHOUD MAX. wilt toekennen, dan moeten voor AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de gewenste waarden worden ingevoerd.

5.6 Niveau selectie "Niveau Standard", niveau type "Hoogte gelin."

5.6.1 Natte inregeling en semi-automatisch invoer van de linearisatietabel

Voorbeeld:

in dit voorbeeld moeten de hoogte en het volume tegelijkertijd worden gemeten.

Voorwaarde:

- De tank kan worden gevuld. De linearisatiekarakteristiek moet constant stijgend zijn.
- Een minimale afstand van 0,5% van het bereik tussen twee punten moet worden aangehouden. Bereik voor de optie "Druk gelin.": HYDR. Druk MAX – HYDR. Druk MIN; TANKINHOUD MAX.
 TANKINHOUD MIN. Bereik voor de optie "Hoogte gelin.": NIVEAU MAX – NIVEAU MIN; TANKINHOUD MAX. – TANKINHOUD MIN.



- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P) of Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.5 "Niveaumeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.4 "Niveaumeting".
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
 - pagina 67, tabel 10: INREGELING.
 - pagina 83, tabel 13: INREGELING niveau type "Hoogte gelin."
 - pagina 100, tabel 18: LINEARISATIE lokale bediening
 - pagina 104, tabel 19: LINEARISATIE digitale communicatie.
- Zie voor een beschrijving van andere parameters
 - pagina 96, tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.

	Beschrijving
1	Deltabar S: voordat u het instrument voor uw toepassing instelt, moeten de werkdrukleidingen worden gereinigd en met meetmedium zijn gevuld. Zie inbedrijfstellings- voorschrift BA00270P, hoofdstuk 6.5.1.
2	Evt. positie-inregeling uitvoeren. Zie pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST
	Inregeling voor de 1e meetgrootheid uitvoeren:
3	Evt. via de parameter KEUZE de bedrijfsmodus "Niveau" kiezen.
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE
4	Evt. via de parameter NIVEAU SELEKTIE de niveau- modus "Niveau Standard" kiezen.
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE "Niveau" \rightarrow NIVEAU SELEKTIE
5	Lokaal display: Functiegroep INREGELING kiezen. Menupad: GROEPS-KEUZE \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING
6	Via de parameter DRUK EENHEID een drukeenheid kiezen, hier bijv. mbar.

	Beschrijving	
7	Via de parameter NIVEAU TYPE de optie "Hoogte gelin." kiezen.	
8	Via de parameter COMB.MEASURAND de optie "Hoogte + Volume" kiezen.	
9	Via de parameter HOOGTE EENHEID de eenheid voor de 1e meetwaarde kiezen, hier bijv. m.	
10	Via de parameter EENHEID VOLUME de eenheid voor de 2e meetgrootheid kiezen, hier bijv. m^3 .	
11	Parameter NIVEAU MIN kiezen.	
	Minimaal te verwachten hoogte invoeren, hier bijv. 0 m.	
12	Parameter NIVEAU MAX kiezen.	P01-PMP71xxx-19-xx-xx-004
	Maximaal te verwachten hoogte invoeren, hier bijv. 3 m (9,8 ft).	h [m]
13	Via de parameter KALIBRATIEMODUS de optie "Nat" kiezen (kalibratiemodus voor de 1e meetgrootheid).	2 4 3
14	Druk voor het onderste inregelpunt is op het instrument actief, hier bijv. O mbar.	
	Parameter AFREGELING LEEG kiezen.	
	Niveauwaarde invoeren, hier bijv. 0 m. Wanneer u de waarde bevestigt, wordt de actieve druk aan de onderste niveauwaarde toegekend.	
15	Druk voor het bovenste inregelpunt is op het instrument actief, hier bijv. 300 mbar (4,5 psi).	
	Parameter VOL AFREGELING kiezen.	Afb. 17: Inregeling van de 1e meetgrootheid
	Niveauwaarde invoeren, hier bijv. 3 m (9,8 ft). Wanneer u de waarde bevestigt, wordt de actieve drukwaarde aan de bovenste niveauwaarde toegekend.	1 Zie tabel, stap 11. 2 Zie tabel, stap 12. 3 Zie tabel, stap 14. 4 Zie tabel, stap 15.
16	Resultaat: de inregeling voor de 1e meetgrootheid is uitgevoerd.	

	Beschrijving	
	Linearisatie uitvoeren (inregeling voor de 2e meet- grootheid)	[m ³]
17	Functiegroep omschakelen. Menupad: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow LINEARISATIE.	5
18	Parameter TANKINHOUD MIN. kiezen.	
	Minimaal te verwachten tankinhoud instellen, hier bijv. 0 m ³ .	
19	Parameter TANKINHOUD MAX. kiezen.	
	Maximaal te verwachten tankinhoud instellen, hier bijv. 5 m ³ .	
20	Lokaal display: Via parameter TABEL SELECTIE de optie "Edit tabel" kiezen.	P01-PMP71xxx-19-xx-xx-x05
21	Via parameter LINEARIS. BEWERK de optie "Semi auto- matisch" kiezen.	6 5
22	Via de parameter TABEL EDITOR DE OPTIE "Nieuwe tabel " kiezen.	
23	Linearisatietabel invoeren (min. 2 punten, max. 32 punten).	
	Tank tot hoogt van het 1e punt vullen.	
	REGELNUMMER: getoonde waarde bevestigen.	
	X-WAARDE: de actieve hydrostatische druk wordt gemeten en in de betreffende hoogte omgerekend en weergegeven.	0 3 <u>h</u> [m]
	Lokaal display, digitale communicatie: De getoonde X-WAARDE wordt met het bevestigen van de Y-waarde opgeslagen. Zie volgende regel. Y-WAARDE.	
	HART handterminal: getoonde X-WAARDE bevestigen.	9 20
	Y-WAARDE: volumewaarde invoeren, hier bijv. 0 m ³ , en de waarde bevestigen.	
24	Lokaal display Wanneer u een volgend punt voor de linearisatietabel wilt invoeren, kiest u de optie "Volgende punt" en voert u het punt in zoals beschreven in stap 23. Wanneer u de invoer wilt beëindigen en de linearisa- tietabel wilt activeren, kies dan de optie "Tabel over- nemen".	8 4 5 V P01-xxxxxx 0 5 V Afb. 18: Inregeling van de 2e meetgrootheid
	Digitale communicatie: Aanvullende punten voor de linearisatietabel voert u in zoals beschreven staat onder stap 23. Na invoer van alle punten, moet de tabel via de parameter TAB. ACTIVE- REN worden geactiveerd.	 <i>S</i> Zie tabel, stap 18. <i>Zie tabel, stap 19.</i> <i>Zie tabel, stappen 20 - 24.</i> <i>Zie volgende instructie, punt 4.</i> <i>Zie volgende instructie, punt 4.</i>
25	 Resultaat: de linearisatietabel is ingevoerd. Het meetwaarde-display en de parameter TANKINHOUD tonen de 2e gemeten waarde (hier het volume). De parameter NIVEAU V. LIN toont de 1e gemeten waarde (hier de hoogte). Zie ook de volgende instructie, punt 5. 	


Opmerking!

- Als meetgrootheden heeft u bij dit niveautype de beschikking over "Hoogte + %", "Hoogte + Volume", "Hoogte + Massa", "%-hoogte + %", "%-hoogte + Volume" en "%-hoogte + Massa".
 → Zie pagina 79 ev.
- U heeft de mogelijkheid klantspecifieke eenheden in te stellen. Zie parameterbeschrijvingen DRUK EENHEID (→ pagina 67), HOOGTE EENHEID (→ pagina 83), EENHEID VOLUME (→ pagina 84) en MASSA EENHEID (→ pagina 85).
- Nadat u het niveautype "Hoogte gelin." heeft gekozen, kan de waarschuwing "W710 Ingestelde bereik kleiner dan toegestaan" verschijnen. Standaard bestaat op dit tijdstip de linearisatietabel al uit twee punten. Eventueel is de 2e en dus de hoogste X-WAARDE van de linearisatietabel kleiner dan de toegestane MINIMUM SPAN (→ MINIMUM SPAN, pagina 119). Zodra de hoogste X-WAARDE groter is dan het minimaal bereik verdwijnt de melding.
- 4. Met de parameters AANVANG INSTELL. (→ pagina 98) en EIND INSTELLEN (→ pagina 98) wijst u aan de onderste en bovenste stroomwaarde een niveauwaarde toe. Via de parameter STROOM BEPALING (→ pagina 113) kunt u instellen, of de stroomuitgang de 1e of 2e meetgrootheid moet uitsturen. Afhankelijk van de instelling van de parameter STROOM BEPALING voert u voor AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de volgende waarden in:

- STROOM BEPALING = inhoud tank (fabrieksinstelling) \Rightarrow %-, volume- of massawaarde

- BEPALING = hoogte \Rightarrow niveauwaarde

Voor de instelling STROOM BEPALING "Inhoud tank" geldt: wanneer u voor TANKINHOUD MIN. (\rightarrow pagina 101 of 104) en TANKINHOUD MAX. (\rightarrow pagina 101 of 105) waarden invoert, dan worden de parameters AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN ook veranderd. Wanneer u aan de onderste en bovenste stroomwaarden andere waarden dan voor de TANKINHOUD MIN. en TANKINHOUD MAX. wilt toekennen, dan moeten voor AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de gewenste waarden worden ingevoerd.

Voor de instelling STROOM BEPALING "Hoogte" geldt:

wanneer u voor NIVEAU MIN (\rightarrow pagina 86) en NIVEAU MAX (\rightarrow pagina 87) waarden invoert, dan worden de parameters AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN ook veranderd. Wanneer u aan de onderste en bovenste stroomwaarden andere waarden dan voor de NIVEAU MIN. en NIVEAU MAX. wilt toekennen, dan moeten voor AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de gewenste waarden worden ingevoerd.

5. Via de parameter INHOUD HFD.REGEL (→ pagina 110) kunt u bepalen welke meetwaarde op het lokale display moet worden weergegeven.

5.6.2 Drooginregeling en handmatige invoer van de linearisatietabel

Voorbeeld:

in dit voorbeeld moeten de hoogte en het volume tegelijkertijd worden gemeten.

Voorwaarde:

- Het gaat hierbij om een theoretische inregeling, d.w.z. de punten voor de linearisatietabel zijn bekend.
- Een minimale afstand van 0,5% van het bereik tussen twee punten moet worden aangehouden. Bereik voor de optie "Druk gelin.": HYDR. Druk MAX – HYDR. Druk MIN; TANKINHOUD MAX.
 TANKINHOUD MIN. Bereik voor de optie "Hoogte gelin.": NIVEAU MAX – NIVEAU MIN; TANKINHOUD MAX. – TANKINHOUD MIN.



Opmerking!

- Zie ook het inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P) of Cerabar S (BA00271P), hoofdstuk 6.5 "Niveaumeting" of Deltapilot S (BA00332P), hoofdstuk 6.4 "Niveaumeting".
- Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument kan een nulpuntverschuiving ontstaan, d.w.z. bij lege of deels gevulde tank geeft de parameter GEMETEN WAARDE niet nul aan.
 → Zie voor het uitvoeren van een positie-inregeling ook pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 67, tabel 10: INREGELING.
 - pagina 83, tabel 12: INREGELING niveau type "Hoogte gelin."
 - pagina 100, tabel 18: LINEARISATIE lokale bediening
- pagina 104, tabel 19: LINEARISATIE digitale communicatie.
- Zie voor een beschrijving van andere parameters
 - pagina 96, tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.

	Beschrijving	
	Inregeling voor de 1e meetgrootheid uitvoeren:	
1	Inregeling conform hoofdstuk 5.4.1, stappen 3 t/m 12 uitvoeren.	^{m3} 5
2	Via de parameter KALIBRATIEMODUS de optie "Droog" kiezen (kalibratiemodus voor de 1e meetgrootheid).	
3	Via de parameter DICHTH. AANPAS. de dichtheid van het medium invoeren, hier bijv. 1 kg/dm ³ .	
4	Evt. via de parameter O% POSITIE een niveau-offset invoeren, hier bijv. 0 m.	
5	Resultaat: de inregeling voor de 1e meetgrootheid is uitgevoerd.	

	Beschrijving	
	Linearisatie uitvoeren (inregeling voor de 2e meet- grootheid)	
6	Functiegroep omschakelen. Menupad: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow LINEARISATIE	6 5
7	Parameter TANKINHOUD MIN. kiezen.	
	Minimaal te verwachten tankinhoud instellen, hier bijv. 0 m ³ .	
8	Parameter TANKINHOUD MAX. kiezen.	
	Maximaal te verwachten tankinhoud instellen, hier bijv. 5 m ³ .	
9	Lokaal display: Via parameter TABEL SELECTIE de optie "Edit tabel" kiezen.	
10	Via parameter LINEARIS. BEWERK de optie "Hand- matig" kiezen.	- P01-xxxxxxx-05-xx-xx-01
11	Via de parameter TABEL EDITOR DE OPTIE "Nieuwe tabel " kiezen.	[mA] (9) 20
12	Linearisatietabel invoeren (min. 2 punten, max. 32 punten).	
	REGELNUMMER: getoonde waarde bevestigen.	
	X-WAARDE: hoogtewaarde invoeren en bevestigen.	
	Y-WAARDE: volumewaarde invoeren, hier bijv. 0 m ³ , en de waarde bevestigen.	
13	Lokaal display Wanneer u een volgend punt voor de linearisatietabel wilt invoeren, kiest u de optie "Volgende punt" en voert u het punt in zoals beschreven in stap 12. Wanneer u de invoer wilt beëindigen en de linearisa- tietabel wilt activeren, kies dan de optie "Tabel over- nemen". Digitale communicatie: Aanvullende punten voor de linearisatietabel voert u in zoals beschreven staat onder stap 12. Na invoer van alle punten, moet de tabel via de parameter TAB. ACTIVE- REN worden geactiveerd.	0 5 V [m ³] P01-XXXXXXX-05-XX-XX-01 Afb. 19: Inregeling van de 2e meetgrootheid 5 Zie tabel, stap 7. 6 Zie tabel, stap 8. 7 Zie tabel, stappen 9 - 13. 8 Zie volgende instructie, punt 4. 9 Zie volgende instructie, punt 4.
14	Resultaat: - de linearisatietabel is ingevoerd. - Het meetwaarde-display en de parameter TANKINHOUD tonen de 2e gemeten waarde (hier het volume). - De parameter NIVEAU NA LIN toont de 1e gemeten waarde (hier de hoogte). Zie ook de volgende instructie, punt 5.	



Opmerking!

- Als meetgrootheden heeft u bij dit niveautype de beschikking over "Hoogte + %", "Hoogte + Volume", "Hoogte + Massa", "%-hoogte + %", "%-hoogte + Volume" en "%-hoogte + Massa". → Zie pagina 79 ev.
- U heeft de mogelijkheid klantspecifieke eenheden in te stellen. Zie parameterbeschrijvingen DRUK EENHEID (pagina 67), HOOGTE EENHEID (→ pagina 83), EENHEID VOLUME (→ pagina 84) en MASSA EENHEID (→ pagina 85).

- Nadat u het niveautype "Hoogte gelin." heeft gekozen, kan de waarschuwing "W710 Ingestelde bereik kleiner dan toegestaan" verschijnen. Standaard bestaat op dit tijdstip de linearisatietabel al uit twee punten. Eventueel is de 2e en dus de hoogste X-WAARDE van de linearisatietabel kleiner dan de toegestane MINIMUM SPAN
 (→ MINIMUM SPAN, pagina 119). Zodra de hoogste X-WAARDE groter is dan het minimaal bereik verdwijnt de melding.
- 4. Met de parameters AANVANG INSTELL. (→ pagina 98) en EIND INSTELLEN (→ pagina 98) wijst u aan de onderste en bovenste stroomwaarde een niveauwaarde toe. Via de parameter STROOM BEPALING (→ pagina 113) kunt u instellen, of de stroomuitgang de 1e of 2e meetgrootheid moet uitsturen. Afhankelijk van de instelling van de parameter STROOM BEPALING voert u voor AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de volgende waarden in:

– STROOM BEPALING = inhoud tank (fabrieksinstelling) \Rightarrow %-, volume- of massawaarde – BEPALING = hoogte \Rightarrow niveauwaarde

Voor de instelling STROOM BEPALING "Inhoud tank" geldt: wanneer u voor TANKINHOUD MIN. (\rightarrow pagina 101 of 104) en TANKINHOUD MAX. (\rightarrow pagina 101 of 105) waarden invoert, dan worden de parameters AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN ook veranderd. Wanneer u aan de onderste en bovenste stroomwaarden andere waarden dan voor de TANKINHOUD MIN. en TANKINHOUD MAX. wilt toekennen, dan moeten voor

AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de gewenste waarden worden ingevoerd.

Voor de instelling STROOM BEPALING "Hoogte" geldt:

wanneer u voor NIVEAU MIN (\rightarrow pagina 86) en NIVEAU MAX (\rightarrow pagina 87) waarden invoert, dan worden de parameters AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN ook veranderd. Wanneer u aan de onderste en bovenste stroomwaarden andere waarden dan voor de NIVEAU MIN. en NIVEAU MAX. wilt toekennen, dan moeten voor AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de gewenste waarden worden ingevoerd.

5. Via de parameter INHOUD HFD.REGEL (\rightarrow pagina 110) kunt u bepalen welke meetwaarde op het lokale display moet worden weergegeven.

6 Flowmeting

6.1 Inregeling

Voorbeeld:

Opmerking!

In dit voorbeeld moet een volumeflow in m^3 /s worden gemeten.



- De bedrijfsmodus "flow" is alleen bij de drukverschiltransmitter Deltabar S ter beschikking.
- Zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift Deltabar S (BA00270P), hoofdstuk 6.4 "Flowmeting".
- Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 45, tabel 2: KEUZE
 - pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST.
 - pagina 91 ev., tabel 12: INREGELING
 - pagina 98 ev., tabel 15: EXTR.INSTELLINGEN
- Zie voor een beschrijving van andere parameters
 - pagina 98, tabel 15: EXTR.INSTELLINGEN
 - pagina 122, tabel 29: PROCESWAARDE.

	Beschrijving	
1	Voordat u het instrument voor uw toepassing instelt, moeten de werkdrukleidingen worden gereinigd en moet het instrument met meetmedium zijn gevuld. Zie inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P, hoofdstuk 6.4.1.	
2	Evt. positie-inregeling uitvoeren. Zie pagina 53, tabel 6: POSITION ADJUST	() 8000
З	Evt. via de parameter KEUZE de bedrijfsmodus "Flow" kiezen.	
	Lokaal display: Menupad: GROEPSKEUZE \rightarrow KEUZE	0
	Digitale communicatie: Menupad: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING \rightarrow KEUZE	0 400 p ② [mbar]
4	Lokaal display: Functiegroep INREGELING kiezen. Menupad: GROEPS-KEUZE \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING	[mA] ④ 20
5	Via de parameter DRUK EENHEID een drukeenheid kiezen, hier bijv. mbar.	
6	Via de parameter FLOW TYPE de optie "Volume p.cond." kiezen.	
7	Via de parameter EENH. VOLUMEFLOW een flow- eenheid kiezen, hier bijv. m^3/h .	
8	Parameter MAX. FLOW kiezen.	[m ³ /h]
	De maximale flowwaarde van de obstructie invoeren, hier bijv. 6000 m 3 /h. Zie ook dimensioneringsblad van de obstructie.	Afb. 20: Inregeling flowmeting <i>Zie tabel, stap 8.</i>
9	Parameter FLOWMAX DRUK kiezen.	 Zie tabel, stap 9. Zie volgende instructie, punt 4.
	Voer de max. druk in, hier bijv. 400 mbar (6 psi). Zie ook dimensioneringsblad van de obstructie.	4 Zie volgende instructie, punt 4.
10	Resultaat: het instrument is voor de flowmeting ingesteld.	



Opmerking!

- 1. U kunt ook via het QUICK SETUP-menu een inregeling uitvoeren. \rightarrow Zie pagina 52 ev, tabel 5: QUICK SETUP menu.
- 2. Via de parameter FLOW TYPE kunt u tussen de volgende flowtypes kiezen:
 - Volume p.cond.. (volume onder bedrijfscondities)
 - Gas norm cond. (normvolume onder norm condities in Europa: 1013,25 mbar en 273,15 K (0 °C))
 - Gas std.cond. (standaard volume onder standaardcondities in de USA: 1013,25 mbar (14,7 psi) en 288, 15 K (15 °C/59 °F))
 - Massa
- Afhankelijk van het gekozen flowtype kunt u kiezen tussen verschillende eenheden. Bovendien heeft u de mogelijkheid een klantspecifieke eenheid in te stellen.
 Zie parameterbeschrijvingen DRUK EENHEID (→ pagina 92), EENH. VOLUMEFLOW (pagina 93), EENH. NORM FLOW (→ pagina 93), EENHEID STD.FLOW (→ pagina 94) en EENH. MASSAFLOW (→ pagina 94).
- 4. Met de parameters AANVANG INSTELL. (\rightarrow pagina 99) en EIND INSTELLEN
 - $(\rightarrow$ pagina 100) wijst u aan de onderste en bovenste stroomwaarde een flow- of drukwaarde toe.

Via de parameter LINEAIR / WORTEL (\rightarrow pagina 113) kunt u instellen of de stroomuitgang het lineaire druksignaal of het wortelgetrokken flowsignaal moet uitsturen. Afhankelijk van de instelling van de parameter LINEAIR/WORTEL voert u voor AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de volgende waarden in:

- LINEAIR / WORTEL = flow (wortel) (fabrieksinstelling) \Rightarrow flowwaarde
- LINEAIR / WORTEL = verschildruk \Rightarrow drukwaarde

Voor de instelling LINEAIR / WORTEL "flow (wortel)" geldt:

af fabriek wordt de onderste stroomwaarde op nul ingesteld en de bovenste stroomwaarde op de waarde MAX. FLOW. Wanneer u voor MAX. FLOW een waarde invoert, wordt de parameter EIND INSTELLEN ook veranderd. Wilt u aan de onderste en bovenste stroomwaarde andere waarden dan nul en MAX. FLOW toekennen, dan moeten voor AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de gewenste waarden worden ingevoerd.

Voor de instelling LINEAIR/WORTEL "verschildruk" geldt:

af fabriek wordt de onderste stroomwaarde op nul ingesteld en de bovenste stroomwaarde op de waarde FLOWMAX DRUK. Wanneer u voor FLOWMAX DRUK een waarde invoert, wordt de parameter EIND INSTELLEN ook veranderd. Wilt u aan de onderste en bovenste stroomwaarde andere waarden dan nul en FLOWMAX DRUK toekennen, dan moeten voor AANVANG INSTELL. en EIND INSTELLEN de gewenste waarden worden ingevoerd.

5. In het onderste meetgebied kunnen kleine doorstromingen (lekstromen) grote meetwaardevariaties tot gevolg hebben. Via de parameter LOW FLOW CUT-OFF (\rightarrow pagina 99) kunt u een lekstroomonderdrukking activeren.

6.2 Totaalteller

Voorbeeld:

In dit voorbeeld moet de volumeflow worden opgeteld en in de eenheid $m^3 E^3$ worden weergegeven. Negatieve doorstroming moet bij de flowhoeveelheid worden opgeteld.



- Opmerking! • Zie voor een beschrijving van de genoemde parameters
 - pagina 107 ev., tabel 18: TELLER
 - pagina 122, tabel 29: PROCESWAARDE.
- De teller 1 kan worden gereset. De teller 2 kan niet worden gereset.

	Beschrijving
1	Instrument conform hoofdstuk 6.1 instellen.
2	Functiegroep omschakelen: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow TELLER
3	Via de parameters EENHEID TELLER 1 een floweenheid kiezen, hier bijv. $m^3 E^3$.
4	Via de parameter MOD.FLOW TELLER1 de telmodus voor negatieve flow vastleggen, hier bijv. de optie "Positief".
5	Via de parameter RESET TELLER 1 de teller 1 naar nul terugzetten.
6	Resultaat: de parameters TELLER 1 en TOT.1 OVERFLOW geven de getotaliseerde volumeflow.



Opmerking!

- U heeft de mogelijkheid een klantspecifieke eenheid in te stellen. → Zie de parameterbeschrijvingen EENHEID TELLER 1 (pagina 108) en EENHEID TELLER 2 (pagina 109).
- De parameters TOTAALTELLER 1 en TOT.1 OVERFLOW. tonen de getotaliseerde flowwaarde van de eerste totaalteller. De parameters TOTAALTELLER 2 en TOT.2 OVERFLOW. tonen de getotaliseerde flowwaarde van de eerste totaalteller.
 - \rightarrow Zie pagina 122 ev., functiegroep PROCESWAARDE.
- Via de parameter INHOUD HFD.REGEL (→ pagina 110) kunt u bepalen welke meetwaarde op het lokale display moet worden weergegeven.



Parameterbeschrijving

Opmerking!

7

- In de navolgende tabellen zijn alle parameters in de menustructuur opgenomen. Daarbij komt iedere tabel overeen met een functiegroep in de menustructuur. De totale menustructuur is in hoofdstuk 9.1 getoond.
- De menustructuur voor de lokale bediening en de digitale communicatie verschillen gering. Hoofdzakelijk betreft het de parameters KEUZE, TAAL en de functiegroep LINEARISATIE.
- In het bedieningsprogramma of de HART-handterminal worden extra parameters getoond. Deze parameters zijn dienovereenkomstig gemarkeerd.
- In de kopregel van iedere tabel is het menupad aangegeven, via welke u bij de betreffende parameters komt.
- Afhankelijk van de gekozen bedrijfsstand wordt het menu samengesteld. D.w.z. veel functiegroepen worden alleen bij een bepaalde bedrijfsstand getoond, zoals bijv. de functiegroep "LINEARISATIE" voor de bedrijfsstand "niveau". Voor zover voor een functiegroep bepaalde voorwaarden nodig zijn, worden deze in de eerste rij van de tabel genoemd.
- Enkele parameters worden alleen getoond, wanneer andere parameters overeenkomstig zijn ingesteld. Zo wordt bijvoorbeeld de parameter AFREGELING LEEG in het quick-setup menu (bedrijfsmodus "Niveau") alleen getoond, wanneer voor de parameter NIVEAU TYPE de optie "Lineair" en voor de parameter KALIBRATIEMODUS de optie nat "Nat" werd gekozen. In de parameterbeschrijving staat hier de instructie: voorwaarde: NIVEAU TYPE = Lineair en KALIBRATIE-MODUS = Nat.
- Parameternamen zijn in de tekst in hoofdletters geschreven.
- In de kolom "parameternaam" is tussen haakjes het eenduidige identificatienummer (ID) van de parameter vermeld. Dit ID-nummer verschijnt alleen op het lokale display.



Afb. 21: 1e keuzeniveau in het menu, TAAL (\rightarrow zie pagina 45, tabel 1) en KEUZE (\rightarrow zie pagina 45, tabel 2)

I adel 1: GROEPSKEUZE \rightarrow I AAL – lokale dediening	
Parameternaam	Beschrijving
TAAL (079) Keuze	 Menutaal voor het lokale display kiezen. Opmerking! De parameter TAAL is in het bedieningsprogramma en bij de HART-handterminal in de functiegroep DISPLAY opgenomen. De menutaal voor het bedieningsprogramma kiest u via het menu "Optie" → "Instellingen" → tabblad "Taal" → veld "Tool Language". Keuze: Deutsch English Français Italiano Español Nederlands Chinees(CHS) Japans (JPN)
	Fabrieksinstelling : English



Afb. 22: Bedrijfsmodus "Niveau", parameter NIVEAU SELEKTIE

Tabel 2: (GROEPSKEUZE \rightarrow) KEUZE		
KEUZE (389) Keuze	 Bedrijfsmodus kiezen. Het bedieningsmenu is overeenkomstig de gekozen bedrijfsmodus samengesteld. Opmerking! Bij een omschakeling van de bedrijfsmodus vindt geen omrekening plaats. Het instrument moet bij wisselen van de bedrijfsmodus opnieuw worden ingeregeld. 	
	 De parameter KEUZE wordt in het bedieningsprogramma en in de HART-handterminal in het QUICK SETUP menu en in de functiegroep INREGELING getoond (GEBRUIKERSMENU → INSTELLINGEN → INREGELING). 	
	 Keuze: Druk Niveau Deltabar S: flow 	
	 Fabrieksinstelling: Cerabar S en Deltabar S: druk Deltapilot S: niveau 	

Tabel 2: (GROEPSKEUZE -	→) KEUZE
NIVEAU SELEKTIE (020)	Niveaumodus kiezen.
Keuze	Voorwaarde: • KEUZE = Niveau
	 Opmerking! Bij de niveaumodi "Niveau Easy Druk" en "Niveau Easy hoogte" worden de ingevoerde waarden aan minder controles onderworpen dan bij de niveaumodus "Niveau Standaard". Voor de niveaumodi "Niveau Easy Druk" en "Niveau Easy hoogte" moet voor de ingevoerde waarden voor AFREGELING LEEG/VOL AFREGELING, LEEG INRE-GELING/DRUK VOL, HOOGTE LEEG/HOOGTE VOL en AANVANG INSTELL./EIND INSTELLEN een minimale onderlinge afstand van 1% worden aangehouden. Wanneer de waarden te dicht bij elkaar liggen, dan wordt de waarde met een melding afgewezen. Andere grenswaarden worden niet gecontroleerd, d.w.z. om te zorgen dat het meetinstrument een correcte meting kan uitvoeren, moeten de ingevoerde waarden bij de sensor en de meettaak passen. → Voor een overzicht van de verschillende niveaumodi en -typen zie pagina 16, hoofdstuk 5.1 "Overzicht niveaumeting". De niveaumodi "Niveau Easy Druk" en "Niveau Easy hoogte" omvatten minder parameters dan de modus "Niveau Standaard" en zijn bedoeld voor snel en eenvoudig parametreren van een niveau-toepassing. Klantspecifieke hoogte-, volume- en massa-eenheden of lineariseringstabel kunnen alleen bij de niveaumodus "Niveau Standaard" worden ingevoerd. Wanneer het systeem als deelsysteem in een veiligheidsfunctie (SIL) moet worden toegepast, dan is een "Instrumentparametrering met verhoogde parametreerzekerheid" (groep BEVESTIG. VEILIG.) voor de bedrijfsmodus "Niveau" alleen voor niveaumodus "Niveau Easy Druk" mogelijk. Na invoer van een wachtwoord vindt een controle plaats van alle daarvoor ingevoerde parameters. Wanneer eenmaal de modus "Niveau Easy
	 hoogte" of "Niveau Standaard" is gekozen, dan moet de parametrering eerst weer via de parameter RESET (menu: (GROEPSKEUZE →) GEBRUIKERSMENU → BEDRIJF) met de resetcode "7864" naar de fabrieksinstelling worden teruggezet. → Voor meer informatie zie het handboek voor functionele veiligheid Deltabar S (SD00189), Cerabar S (SD00190) of Deltapilot S (SD00213P).
	 Keuze: Niveau Easy Druk bij deze niveaumodus voert u twee druk-niveau-waardeparen in. De drukmeetwaarde wordt direct in de eenheid omgerekend, die u via de parameter OUTPUT EENHEID (→ pagina 60) kiest. Er staan twee kalibratiemodi "Nat" en "Droog" ter beschikking. De natte inregeling wordt uitgevoerd door de tank te vullen en af te tappen. Bij twee verschillende hoogtes wordt de ingevoerde hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde aan de op dat tijdstip gemeten druk toegekend. De drooginregeling is een theoretische instelling. Bij deze inregeling voert u twee druk-niveau-waardeparen in via de parameters AFREGELING LEEG, LEEG INREGELING, VOL AFREGELING en DRUK VOL. → Parameterbeschrijvingen zie pagina 61 ev.
	 Niveau Easy hoogte Bij deze niveaumodus voert u een hoogte-eenheid, de dichtheid en twee hoogte- niveau-waardeparen in. De drukmeetwaarde wordt met behulp van de ingevoerde dichtheid en de hoogte-eenheid in een hoogtewaarde omgerekend. Er staan twee kalibratiemodi "Nat" en "Droog" ter beschikking. De natte inregeling wordt uitgevoerd door de tank te vullen en af te tappen. Bij twee verschillende hoogtes wordt de ingevoerde hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde aan de omgerekende hoogtewaarde toegekend. De drooginregeling is een theoretische instelling. Bij deze inregeling voert u twee heogte piirogu uwerdeparen in vie de paremetere AEBECELING LEEC. HOOCTE
	 noogie-niveau-waardeparen in via de parameters AFREGELING LEEG, HOOGTE LEEG, VOL AFREGELING en HOOGTE VOL. → Parameterbeschrijvingen zie pagina 65 ev. Niveau Standard Nadat u deze niveaumodus heeft gekozen, kunt u via de parameter NIVEAU TYPE (→ pagina 68) tussen "Lineair", "Druk gelin." en "Hoogte gelin." kiezen.
	Fabrieksinstelling: Niveau Easy Druk
\rightarrow Voor NIVEAU SELEKTIE = \rightarrow Voor NIVEAU SELEKTIE = \rightarrow Voor NIVEAU SELEKTIE =	- "Niveau Easy Druk" zie pagina 58, tabel 8. - "Niveau Easy hoogte" zie pagina 63, tabel 9. - "Niveau Standard" zie pagina 67, tabel 10.



Afb. 23: Quick-setup menu voor de bedrijfsmodus "Druk"

Tabel 3: (GROEPSKEUZE \rightarrow) QUICK SETUP "Druk"		
Parameternaam	Beschrijving	
Dit menu toont de belangrijkste parameters voor de bedrijfsmodus druk.		
Voorwaarde: ■ KEUZE = Druk (→ zie ook	pagina 45.)	
Opmerking: Zie ook – pagina 55 ev., tabel 7: INRH – pagina 96, tabel 15: EXTR.I – pagina 120, tabel 27: PROC – pagina 13 ev., hoofdstuk 4	EGELING NSTELLINGEN 2ESWAARDE. "Drukmeting".	
KEUZE Keuze	Bedrijfsmodus kiezen. Het bedieningsmenu is overeenkomstig de gekozen bedrijfsmodus samengesteld. Opmerking! Bij een omschakeling van de bedrijfsmodus vindt geen omrekening plaats. Het instrument moet bij wisselen van de bedrijfsmodus opnieuw worden ingeregeld.	
	Voorwaarde: • Digitale communicatie	
	Keuze: Druk Niveau Deltabar S: flow	
	 Fabrieksinstelling: Cerabar S en Deltabar S: druk Deltapilot S: niveau 	

Tabel 3: (GROEPSKEUZE \rightarrow) QUICK SETUP "Druk"			
Parameternaam	Beschrijving		
INBOUW CORRECTIE (685) Invoer	Positie-inregeling – het drukverschil tussen nul (setpoint) en de gemeten druk hoeft niet bekend te zijn. Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument kan een verschuiving van de meet- waarde ontstaan, d.w.z. bij lege of deels gevulde tank geeft de parameter GEMETEN WAARDE niet nul aan.		
	 Voorbeeld: GEMETEN WAARDE = 2,2 mbar (0,033 psi) Via de parameter INBOUW CORRECTIE met de optie "overnemen" corrigeert u de meetwaarde. D.w.z. u kent aan de actieve druk de waarde 0,0 toe. GEMETEN WAARDE (na inbouwcorrectie) = 0.0 mbar De stroomwaarde wordt ook gecorrigeerd. 		
	De parameter POSITIE OFFSET toont het resulterende drukverschil (offset), waarmee de GEMETEN WAARDE werd gecorrigeerd.		
	 Voorwaarde: Deze parameter wordt bij de Deltabar S, Cerabar S met relatieve druksensor Deltapilot getoond. 		
	Keuze: Afbreken Overnemen		
	Fabrieksinstelling: 0.0		
POS. SET-POINT (563) Invoer	Positie-inregeling – het drukverschil tussen nul (setpoint) en de gemeten druk hoeft niet bekend te zijn. Om het drukverschil te corrigeren is een referentiemeetwaarde nodig (bijv. van een referentie-instrument). Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument kan een verschuiving van de meet- waarde ontstaan, d.w.z. bij lege of deels gevulde tank geeft de parameter GEMETEN WAARDE niet nul of de gemeten waarde aan.		
	 Voorbeeld: GEMETEN WAARDE = 0,5 mbar (0.0075 psi) Voor de parameter POS. SET-POINT voert u het gewenste setpoint voor de GEMETEN WAARDE in, bijv. 2 mbar (0.03 psi). (er geldt: GEMETEN WAARDE_{nieuw} = POS. SET-POINT) GEMETEN WAARDE (na invoer voor POS. SET-POINT) = 2,0 mbar (0.03 psi) De parameter POSITIE OFFSET toont het resulterende drukverschil (offset), waarmee de GEMETEN WAARDE werd gecorrigeerd. Er geldt: POSITIE OFFSET = GEMETEN WAARDE_{oud} – POS. SET-POINT, hier: POSITIE OFFSET = 0.5 mbar (0.0075 psi) - 2.0 mbar (0.03 psi) = -1.5 mbar (-0.0225 psi)) De stroomwaarde wordt ook gecorrigeerd. 		
	Voorwaarde:		
	Fabrieksinstelling: 0.0		
AANVANG INSTELL. (245) Invoer	Aanvang meetbereik instellen – zonder referentiedruk. Drukwaarde voor de onderste stroomwaarde (4 mA) invoeren.		
	Fabrieksinstelling: 0,0 resp. conform de bestelling		
EIND INSTELLEN (246) Invoer	Eindwaarde meetbereik instellen – zonder referentiedruk. Drukwaarde voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) invoeren.		
	Fabricksinstelling:Bovenste meetgrens (\rightarrow zie SENSORLIMIET HI, pagina 119) resp. conform de bestelling		
DEMPINGSWAARDE (247) Invoer	Dempingstijd (tijdconstante τ) invoeren. De demping beïnvloedt de snelheid, waarmee alle navolgende elementen zoals bijv. lokaal display, gemeten waarde en stroomuitgang reageren op een verandering van de druk.		
	Invoerbereik: 0.0999.0 s		
	Fabrieksinstelling: 2,0 s resp. conform de bestelling		



Afb. 24: Quick-setup menu voor de bedrijfsmodus "Niveau"

Tabel 4: (GROEPSKEUZE \rightarrow) QUICK SETUP "Niveau"		
Parameternaam	Beschrijving	
Dit menu toont de belangrij	ikste parameters voor de bedrijfsmodus niveau.	
Voorwaarde: ■ KEUZE = niveau (→ zie	ook pagina 45.)	
Opmerking: Zie ook – pagina 67 ev., tabellen 14 – pagina 96 ev., tabel 16: I – pagina 100, tabel 18: LIN – pagina 104, tabel 19: LIN – pagina 121, tabel 28: PR – pagina 16 ev., hoofdstuk	0 t/m 13: INREGELING EXTR.INSTELLINGEN VEARISATIE – lokale bediening VEARISATIE – digitale communicatie. OCESWAARDE. 5 "Niveaumeting".	
KEUZE Keuze	Bedrijfsmodus kiezen. Het bedieningsmenu is overeenkomstig de gekozen bedrijfsmodus samengesteld. S Opmerking! Bij een omschakeling van de bedrijfsmodus vindt geen omrekening plaats. Het instrument moet bij wisselen van de bedrijfsmodus opnieuw worden ingeregeld.	
	Voorwaarde: ■ Digitale communicatie	
	Keuze: Druk Niveau Deltabar S: flow 	
	 Fabrieksinstelling: Cerabar S en Deltabar S: druk Deltapilot S: niveau 	
NIVEAU SELEKTIE (020) Keuze	Niveaumodus kiezen. → Parameterbeschrijving, zie pagina 46.	
	Fabrieksinstelling: Niveau Easy Druk	

Tabel 4: (GROEPSKEUZE \rightarrow) QUICK SETUP "Niveau"			
Parameternaam	Beschrijving		
INBOUW CORRECTIE (685) Invoer	Positie-inregeling – het drukverschil tussen nul (setpoint) en de gemeten druk hoeft niet bekend te zijn. Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument kan een nulpuntverschuiving ont- staan, d.w.z. bij lege of deels gevulde tank geeft de parameter GEMETEN WAARDE niet nul aan. Voorbeeld:		
	 - Via de parameter INBOUW CORRECTIE met de optie "overnemen" corrigeert u de meetwaarde. D.w.z. u kent aan de actieve druk de waarde 0,0 toe. - GEMETEN WAARDE (na inbouwcorrectie) = 0.0 mbar - De stroomwaarde wordt ook gecorrigeerd. 		
	De parameter POSITIE OFFSET toont het resulterende drukverschil (offset), waarmee de GEMETEN WAARDE werd gecorrigeerd.		
	 Voorwaarde: Deze parameter wordt bij de Deltabar S, Cerabar S met relatieve druksensor Deltapilot getoond. 		
	Keuze: Afbreken Overnemen		
	Fabrieksinstelling:		
POS. SET-POINT (563) Invoer	Positie-inregeling – het drukverschil tussen nul (setpoint) en de gemeten druk hoeft niet bekend te zijn. Om het drukverschil te corrigeren is een referentiemeetwaarde nodig (bijv. van een referentie-instrument). Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument kan een verschuiving van de meet- waarde ontstaan, d.w.z. bij lege of deels gevulde tank geeft de parameter GEMETEN WAARDE niet nul of de gewenste waarde aan.		
	 Voorbeeld: GEMETEN WAARDE = 0,5 mbar (0.0075 psi) Voor de parameter POS. SET-POINT voert u het gewenste setpoint voor de GEMETEN WAARDE in, bijv. 2.0 mbar (0.03 psi). (er geldt: GEMETEN WAARDE_{nieuw} = POS. SET-POINT) GEMETEN WAARDE (na invoer voor POS. SET-POINT) = 2.0 mbar (0.03 psi) De parameter POSITIE OFFSET toont het resulterende drukverschil (offset), waarmee de GEMETEN WAARDE werd gecorrigeerd. Er geldt: POSITIE OFFSET = GEMETEN WAARDE_{oud} – POS. SET-POINT, hier: POSITIE OFFSET = 0.5 mbar (0.0075 psi) - 2.0 mbar (0.03 psi) = -1.5 mbar (-0.0225 psi)) De stroomwaarde wordt ook gecorrigeerd. 		
	Voorwaarde:Deze parameter wordt bij een Cerabar S met absolute druksensor getoond.		
	Fabricksinstelling: 0.0		
AFREGELING LEEG (314)/ (010) Invoer	Niveauwaarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg) invoeren. De tank is leeg of deels gevuld. Met de invoer van een waarde voor deze parameter wijst u de druk die inwerkt op het instrument toe aan een niveauwaarde.		
	 Voorwaarde: NIVEAU SELEKTIE = Niveau Easy Druk (→ zie ook pagina 46), KALIBRATIEMODUS = Nat (→ zie ook pagina 60) NIVEAU SELEKTIE = Niveau Standard (→ zie ook pagina 46), NIVEAU TYPE = Lineair (→ zie ook pagina 68), KALIBRATIEMODUS = Nat (→ zie ook pagina 73) 		
	Opmerking! Het lokale display toont bij deze parameter de weer te geven niveauwaarde en de op het instrument actieve druk. Om te zorgen dat de niveauwaarde met de op het instrument actieve druk wordt opgeslagen, moet ook wanneer de niveauwaarde onveranderd moet blijven, voor het bevestigen met de "E"-toets het invoerveld met de "+"- of "-"-toets worden geactiveerd.		
	Fabrieksinstelling: 0.0		

Tabel 4: (GROEPSKEUZE \rightarrow) QUICK SETUP "Niveau"		
Parameternaam	Beschrijving	
VOL AFREGELING (315)/ (004) Invoer	Niveauwaarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol) invoeren. De tank is volledig of bijna volledig gevuld. Met de invoer van een waarde voor deze parameter wijst u de druk die inwerkt op het instrument toe aan een niveauwaarde.	
	 Voorwaarde: NIVEAU SELEKTIE = Niveau Easy Druk (→ zie ook pagina 46), KALIBRATIEMODUS = Nat (→ zie ook pagina 60) NIVEAU SELEKTIE = Niveau Standard (→ zie ook pagina 46), NIVEAU TYPE = Lineair (→ zie ook pagina 68), KALIBRATIEMODUS = Nat (→ zie ook pagina 73) 	
	Opmerking! Het lokale display toont bij deze parameter de weer te geven niveauwaarde en de op het instrument actieve druk. Om te zorgen dat de niveauwaarde met de op het instrument actieve druk wordt opgeslagen, moet ook wanneer de niveauwaarde onveranderd moet blijven, voor het bevestigen met de "E"-toets het invoerveld met de "+"- of "-"-toets worden geactiveerd.	
	Fabrieksinstelling: 100.0	
DEMPINGSWAARDE (247) Invoer	Dempingstijd (tijdconstante τ) invoeren. De demping beïnvloedt de snelheid, waarmee alle navolgende elementen zoals bijv. lokaal display, gemeten waarde en stroomuitgang reageren op een verandering van de druk.	
	Invoerbereik: 0.0999.0 s	
	Fabrieksinstelling: 2,0 s resp. conform de bestelling	





Tabel 5: (GROEPSKEUZE -	→) QUICK SETUP "Flow"
Parameternaam	Beschrijving
Dit menu toont de belangrijks Voorwaarde: ■ Verschildruktransmitter Dei ■ KEUZE = FLOW (→ zie oo	te parameters voor de bedrijfsmodus flow. Itabar S k pagina 45.)
Opmerking: Zie ook – pagina 91, tabel 14: INREG – pagina 98, tabel 17: EXTR.I – pagina 107, tabel 20: TELL – pagina 41 ev., hoofdstuk 6	ELING. NSTELLINGEN ER "flowmeting".
KEUZE Keuze	Bedrijfsmodus kiezen. Het bedieningsmenu is overeenkomstig de gekozen bedrijfsmodus samengesteld.
	Bij een omschakeling van de bedrijfsmodus vindt geen omrekening plaats. Het instrument moet bij wisselen van de bedrijfsmodus opnieuw worden ingeregeld.
	Voorwaarden: ■ Digitale communicatie
	Keuze: Druk Niveau Deltabar S: flow
	 Fabrieksinstelling Cerabar S en Deltabar S: druk Deltapilot S: niveau
INBOUW CORRECTIE (685) Invoer	Positie-inregeling – het drukverschil tussen nul (setpoint) en de gemeten druk hoeft niet bekend te zijn. Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument kan een nulpuntverschuiving ont- staan, d.w.z. bij lege of deels gevulde tank geeft de parameter GEMETEN WAARDE niet nul aan.
	 Voorbeeld: GEMETEN WAARDE = 2,2 mbar (0,033 psi) Via de parameter INBOUW CORRECTIE met de optie "overnemen" corrigeert u de meetwaarde. D.w.z. u kent aan de actieve druk de waarde 0,0 toe. GEMETEN WAARDE (na inbouwcorrectie) = 0.0 mbar De stroomwaarde wordt ook gecorrigeerd.
	De parameter POSITIE OFFSET toont het resulterende drukverschil (offset), waarmee de GEMETEN WAARDE werd gecorrigeerd.
	Keuze: Afbreken Overnemen
	Fabrieksinstelling: 0.0
MAX. FLOW (311) Invoer	Maximale flow van de obstructie invoeren. Zie ook dimensioneringsblad van de obstructie. De maximale flow wordt aan de maxi- male druk toegekend, die u via FLOWMAX DRUK invoert.
	Opmerking! Via de parameter LINEAIR / WORTEL (\rightarrow pagina 113) bepaalt u het stroomsignaal voor de bedrijfsmodus flow. Voor de instelling "Flow (wortel)" geldt: wanneer u voor MAX. FLOW een waarde invoert, wordt de parameter EIND INSTELLEN ook veranderd. Via EIND INSTELLEN wijst u aan de bovenste stroomwaarde een flow toe. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor MAX. FLOW toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (\rightarrow EIND INSTELLEN, pagina 100).
	Fabrieksinstelling: 1.0

Tabel 5: (GROEPSKEUZE \rightarrow) QUICK SETUP "Flow"	
Parameternaam	Beschrijving
FLOWMAX DRUK (634) Invoer	
	Opmerking! Via de parameter LINEAIR / WORTEL (-> pagina 113) bepaalt u het stroomsignaal voor de bedrijfsmodus flow. Voor de instelling "Verschildruk" geldt: wanneer u voor FLOWMAX DRUK een waarde invoert, wordt de parameter EIND INSTELLEN ook veranderd. Via EIND INSTELLEN wijst u aan de bovenste stroom- waarde een drukwaarde toe. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor FLOWMAX DRUK toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (-> EIND INSTELLEN, pagina 100).
	Fabrieksinstelling: Bovenste meetgrens (→ zie SENSORLIMIET HI, pagina 119)
DEMPINGSWAARDE (247) Invoer	Dempingstijd (tijdconstante τ) invoeren. De demping beïnvloedt de snelheid, waarmee alle navolgende elementen zoals bijv. lokaal display, gemeten waarde en stroomuitgang reageren op een verandering van de druk.
	Invoerbereik: 0.0999.0 s
	Fabrieksinstelling: 2,0 s resp. conform de bestelling



Afb. 26: Functiegroep POSITION ADJUST.

Tabel 6: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow POSITION ADJUST.	
Parameternaam	Beschrijving
Afhankelijk van de inbouwpos	itie van het instrument kan een nulpuntverschuiving ontstaan, d.w.z. bij lege of deels

gevulde tank geeft de meetwaarde niet nul aan. Deltabar S en Cerabar S bieden drie verschillende mogelijkheden om een POSITION ADJUST. uit te voeren.

Aanbeveling:

- Het drukverschil tussen nul (setpoint) en de gemeten druk hoeft niet bekend te zijn.
 - INBOUW CORRECTIE: Deltabar S, Cerabar S met relatieve druksensor of Deltapilot S.
- POS. SET-POINT: Cerabar S met absolute druksensor.
- Het drukverschil tussen nul (setpoint) en gemeten druk is bekend.
 - POSITIE OFFSET: Deltabar S, Cerabar S met relatieve druksensor, Cerabar S met absolutedruksensor of Deltapilot S

Tabel 6: (GROEPSKEUZE –	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
Parameternaam	Beschrijving	
INBOUW CORRECTIE (685) Invoer	Positie-inregeling – het drukverschil tussen nul (setpoint) en de gemeten druk hoeft niet bekend te zijn.	
	 Voorbeeld: GEMETEN WAARDE = 2.2 mbar (0,033 psi) Via de parameter INBOUW CORRECTIE met de optie "overnemen" corrigeert u de meetwaarde. D.w.z. u kent aan de actieve druk de waarde 0,0 toe. GEMETEN WAARDE (na inbouwcorrectie) = 0.0 mbar De stroomwaarde wordt ook gecorrigeerd. 	
	De parameter POSITIE OFFSET toont het resulterende drukverschil (offset), waarmee de GEMETEN WAARDE werd gecorrigeerd.	
	Keuze Afbreken Overnemen	
	Fabrieksinstelling: 0.0	
POS. SET-POINT (563) Invoer	Positie-inregeling – het drukverschil tussen nul (setpoint) en de gemeten druk hoeft niet bekend te zijn. Om het drukverschil te corrigeren is een referentiemeetwaarde nodig (bijv. van een referentie-instrument).	
	 Voorbeeld: GEMETEN WAARDE = 0.5 mbar (0.0075 psi) Voor de parameter POS. SET-POINT voert u het gewenste setpoint voor de GEMETEN WAARDE in, bijv. 2.0 mbar (0.03 psi). (er geldt: GEMETEN WAARDE_{nieuw} = POS. SET-POINT) GEMETEN WAARDE (na invoer voor POS. SET-POINT) = 2.0 mbar (0.03 psi) De parameter POSITIE OFFSET toont het resulterende drukverschil (offset), waarmee de GEMETEN WAARDE werd gecorrigeerd. Er geldt: POSITIE OFFSET = GEMETEN WAARDE_{oud} – POS. SET-POINT, hier: POSITIE OFFSET = 0.5 mbar (0.0075 psi) - 2.0 mbar (0.03 psi) = -1.5 mbar (-0.0225 psi)) De stroomwaarde wordt ook gecorrigeerd. 	
	Fabrieksinstelling: 0.0	
POSITIE OFFSET (319) Invoer	 Positie-inregeling – het drukverschil tussen nul (setpoint) en gemeten druk is bekend. Voorbeeld: GEMETEN WAARDE = 2.2 mbar (0,033 psi) Via de parameter POSITIE OFFSET voert u de waarde in, waarmee de GEMETEN WAARDE moet worden gecorrigeerd. Om de GEMETEN WAARDE naar 0.0 mbar te corrigeren, moet u hier de waarde 2.2 invoeren. (er geldt: GEMETEN WAARDE_{nieuw} = GEMETEN WAARDE_{oud} – POSITIE OFFSET) GEMETEN WAARDE (na invoer voor positie-offset) = 0.0 mbar De stroomwaarde wordt ook gecorrigeerd. Fabrieksinstelling: 	
	0.0	



Afb. 27: Functiegroep INREGELING voor de bedrijfsmodus "Druk"

Tabel 7: (GROEPSKEUZE –	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Druk"
Parameternaam	Beschrijving
Voorwaarde: ■ KEUZE = Druk (→ zie ook	pagina 45.)
Opmerking: Zie ook – pagina 47, tabel 3: QUICK 3 – pagina 96, tabel 15: EXTR.I – pagina 120, tabel 27: PROC – pagina 13 ev., hoofdstuk 4	SETUP NSTELLINGEN SESWAARDE. 'Drukmeting".
KEUZE Keuze	 Bedrijfsmodus kiezen. Het bedieningsmenu is overeenkomstig de gekozen bedrijfsmodus samengesteld. Opmerking! Bij een omschakeling van de bedrijfsmodus vindt geen omrekening plaats. Het instrument moet bij wisselen van de bedrijfsmodus opnieuw worden ingeregeld.
	Voorwaarde: • Digitale communicatie
	Keuze: Druk Niveau Deltabar S: flow
	 Fabrieksinstelling Cerabar S en Deltabar S: druk Deltapilot S: niveau

Tabel 7: (GROEPSKEUZE -	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Druk"
Parameternaam	Beschrijving
DRUK EENHEID (060) Keuze	Drukeenheid kiezen. Na de keuze van een nieuwe drukeenheid worden alle drukspecifieke parameters omge- rekend en met de nieuwe eenheid weergegeven. Keuze: • mbar, bar • mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O • Pa, hPa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • Torr • g/cm ² , kg/cm ² • lb/ft ² • atm • gf/cm ² , kgf/cm ² • Eenheid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID P en FACT.KLANT- EENH. P. Fabrieksinstelling:
KLANT- EENHEID P (075) Invoer	 Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke drukeenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. → Zie ook FACT. KLANT-EENH. P. Voorwaarde: DRUK EENHEID = eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID P getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:
FACT. KLANT- EENH. P (317) Invoer	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke drukeenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "Pa" worden ingevoerd. → Zie ook KLANT- EENHEID P. Voorwaarde:
	 DRUK EENHEID = eenheid Voorbeeld: U wilt de gemeten waarde "PE" (PE: verpakkingseenheid) op het display weergeven. GEMETEN WAARDE =10000 Pa ≅ 1 PE Invoer KLANT- EENHEID P: PE Invoer FACT. KLANT- EENH. P: 0.0001 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 PE Fabrieksinstelling: 1.0
AANVANG INSTELL. (245) Invoer	Aanvang meetbereik instellen – zonder referentiedruk. Drukwaarde voor de onderste stroomwaarde (4 mA) invoeren. Fabrieksinstelling:
	0,0 resp. conform de bestelling
EIND INSTELLEN (246) Invoer	Eindwaarde meetbereik instellen – zonder referentiedruk. Drukwaarde voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) invoeren.
	Bovenste meetgrens (\rightarrow zie SENSORLIMIET HI, pagina 119)

Tabel 7: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Druk"	
Parameternaam	Beschrijving
AANVANG OVERN. (309) Invoer	Meetbegin instellen – referentiedruk is actief op instrument. De druk voor de onderste stroomwaarde (4 mA) is actief op het instrument. Met de optie "Overnemen" kent u de actieve drukwaarde toe aan de onderste stroomwaarde. Lokaal display: de actieve drukwaarde wordt in de onderste regel getoond.
	Keuze: Afbreken Overnemen
EINDW. INSTELLEN (310) Invoer	Meetbereikeindwaarde instellen – referentiedruk is actief op instrument. De druk voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) is actief op het instrument. Met de optie "Overnemen" kent u de actieve drukwaarde toe aan de bovenste stroomwaarde. Lokaal display: de actieve drukwaarde wordt in de onderste regel getoond.
	Keuze: Afbreken Overnemen
DEMPINGSWAARDE (247) Invoer	Dempingstijd (tijdconstante τ) invoeren. De demping beïnvloedt de snelheid, waarmee alle navolgende elementen zoals bijv. lokaal display, gemeten waarde en stroomuitgang reageren op een verandering van de druk.
	Invoerbereik: 0.0999.0 s
	Fabrieksinstelling: 2,0 s resp. conform de bestelling



Afb. 28: Functiegroep INREGELING voor de bedrijfsmodus "Niveau" en niveau selectie "Niveau Easy Druk"

Tabel 8: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU SELEKTIE "Niveau Easy Druk"

De volgende parameters worden getoond, wanneer u voor de parameter NIVEAU SELEKTIE de optie "Niveau Easy Druk" heeft gekozen. bij deze niveaumodus voert u twee druk-niveau-waardeparen in. Er staan twee kalibratiemodi "Nat" en "Droog" ter beschikking.

Voorwaarde:

- KEUZE = niveau (\rightarrow zie ook pagina 45.)
- NIVEAU SELEKTIE = Niveau Easy Druk (→ zie ook pagina 46.)

DRUK EENHEID (060)	Drukeenheid kiezen.
Keuze	Na de keuze van een nieuwe drukeenheid worden alle drukspecifieke parameters omge- rekend en met de nieuwe eenheid weergegeven.
	Keuze • mbar, bar • mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O • Pa, hPa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • Torr • g/cm ² , kg/cm ² • lb/ft ²
	 atm gf/cm², kgf/cm² Eenheid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID P en FACT.KLANT- EENH. P.
	Fabrieksinstelling: afhankelijk van het nominale sensormeetbereik mbar of bar resp. conform de bestelling
KLANT- EENHEID P (075) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke drukeenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT-EENH. P.
	Voorwaarde: DRUK EENHEID = eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID P getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:
FACT. KLANT- EENH. P (317) Invoer	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke drukeenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "Pa" worden ingevoerd. \rightarrow Zie ook KLANT- EENHEID P.
	Voorwaarde: DRUK EENHEID = eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de gemeten waarde "PE" (PE: verpakkingseenheid) op het display weergeven. GEMETEN WAARDE =10000 Pa ≅ 1 PE Invoer KLANT- EENHEID P: PE Invoer FACT. KLANT- EENH. P: 0.0001 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 PE
	Fabrieksinstelling: 1.0

Tabel 8: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau",

Tabel 8: (GROEPSKEUZE - NIVEAU SELEKTIE "Nivea	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", au Easy Druk"
OUTPUT EENHEID (023) Keuze	 Eenheid voor de meetwaardeweergave en de parameter GEMETEN WAARDE (→ pagina 121) kiezen. Opmerking! De gekozen eenheid is alleen bedoeld voor de beschrijving van de meetwaarde. D.w.z. bij de keuze van een nieuwe uitvoereenheid wordt de meetwaarde niet omgerekend. Voorbeeld: Actuele meetwaarde: 0,3 ft Nieuwe uitvoereenheid: m Nieuwe meetwaarde: 0,3 m (9,8 ft) Keuze
	 % mm, cm, dm, m ft, inch cm³, dm³, m³,m³ E³ l, hl ft³, ft³ E³ gal, bbl, Igal g, kg, t lb, ton, oz
	Fabricksinstelling: %
KALIBRATIEMODUS (008) Keuze	 Kalibratiemodus kiezen. Keuze: Nat De natte inregeling wordt uitgevoerd door de tank te vullen en af te tappen. Bij twee verschillende hoogtes wordt de ingevoerde hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde aan de op dat tijdstip gemeten druk toegekend. (→ zie ook deze tabel, parameterbeschrijvingen AFREGELING LEEG en VOL AFREGELING) Droog De drooginregeling is een theoretische instelling. Bij deze inregeling voert u twee drukniveau-waardeparen in via de volgende parameters AFREGELING LEEG, LEEG INREGELING, VOL AFREGELING en DRUK VOL.
	Fabrieksinstelling: Nat
AFREGELING LEEG (010) Invoer	Hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg) invoeren. De tank is leeg of deels gevuld. Met de invoer van een waarde voor deze parameter kent u aan de op het instrument inwerkende druk een hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde toe. De eenheid wordt via de parameter OUTPUT EENHEID gekozen (\rightarrow pagina 60).
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Nat
	Opmerking! Het lokale display toont bij deze parameter de weer te geven niveauwaarde en de op het instrument actieve druk. Om te zorgen dat de niveauwaarde met de op het instrument actieve druk wordt opgeslagen, moet ook wanneer de niveauwaarde onveranderd moet blijven, voor het bevestigen met de "E"-toets het invoerveld met de "+"- of "-"-toets worden geactiveerd.
	Fabrieksinstelling: 0.0

E

Tabel 8: (GROEPSKEUZE - NIVEAU SELEKTIE "Nivea	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", u Easy Druk"
VOL AFREGELING (004) Invoer	Hoogte-, volume- of massawaarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol) invoeren. De tank is volledig of bijna volledig gevuld. Met de invoer van een waarde voor deze parameter kent u aan de op het instrument inwerkende druk een hoogte-, volume- of massawaarde toe. De eenheid wordt via de parameter OUTPUT EENHEID gekozen $(\rightarrow \text{ pagina } 60)$.
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Nat
	Opmerking! Het lokale display toont bij deze parameter de weer te geven niveauwaarde en de op het instrument actieve druk. Om te zorgen dat de niveauwaarde met de op het instrument actieve druk wordt opgeslagen, moet ook wanneer de niveauwaarde onveranderd moet blijven, voor het bevestigen met de "E"-toets het invoerveld met de "+"- of "-"-toets worden geactiveerd.
	Fabrieksinstelling: 100.0
AFREGELING LEEG (010) Invoer	Hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg) invoeren. De ingevoerde waarde voor de parameters AFREGELING LEEG en LEEG INREGELING vormen het druk-niveau-waardepaar voor het onderste inregelpunt. De eenheid wordt via de parameter OUTPUT EENHEID gekozen (→ pagina 60).
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Droog
	Fabrieksinstelling: 0.0
LEEG INREGELING (011) Invoer	Drukwaarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg) invoeren. \rightarrow Zie ook AFREGELING LEEG.
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Droog
	Fabrieksinstelling: 0.0
VOL AFREGELING (004) Invoer	Hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol) invoeren. De ingevoerde waarde voor de parameters VOL AFREGELING en DRUK VOL vormen het druk-hoogte-waardepaar voor het bovenste inregelpunt. De eenheid wordt via de parameter OUTPUT EENHEID gekozen (→ pagina 60).
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Droog
	Fabrieksinstelling: 100.0
DRUK VOL (005) Invoer	Drukwaarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol) invoeren. \rightarrow Zie ook VOL AFREGELING.
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Droog
	Fabrieksinstelling: 100.0
AANVANG INSTELL. (013) Invoer	Waarde voor de onderste stroomwaarde (4 mA) invoeren. De eenheid kiest u via de parameter OUTPUT EENHEID (\rightarrow pagina 60).
	Fabrieksinstelling: 0.0
EIND INSTELLEN (012) Invoer	Waarde voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) invoeren. De eenheid kiest u via de parameter OUTPUT EENHEID (\rightarrow pagina 60).
	Fabrieksinstelling: 100.0

Tabel 8: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau",
NIVEAU SELEKTIE "Niveau Easy Druk"DEMPINGSWAARDE (247)Dempingstijd (tijdconstante τ) invoeren.
De demping beïnvloedt de snelheid, waarmee alle navolgende elementen zoals bijv.
lokaal display, gemeten waarde en stroomuitgang reageren op een verandering van de
druk.Invoerbereik:
0.0...999.0 s
Fabrieksinstelling:
2,0 s resp. conform de bestelling



Afb. 29: Functiegroep INREGELING voor de bedrijfsmodus "Niveau" en niveau selectie "Niveau Easy hoogte"

De volgende parameters worden getoond, wanneer u voor de parameter NIVEAU SELEKTIE de optie "Niveau Easy hoogte" heeft gekozen. Bij deze niveaumodus voert u een hoogte-eenheid, de dichtheid en twee hoogte-niveau-waardeparen in. De drukmeetwaarde wordt met behulp van de ingevoerde dichtheid en de hoogte-eenheid in een hoogtewaarde omgerekend. Er staan twee kalibratiemodi "Nat" en "Droog" ter beschikking. Voorwaarde: ■ KEUZE = niveau (→ zie ook pagina 45.) ■ NIVEAU SELEKTIE = Niveau Easy hoogte (→ zie ook pagina 46.) DRUK EENHEID (060) Drukeenheid kiezen. Na de keuze van een nieuwe drukeenheid worden alle drukspecifieke parameters omge-Keuze rekend en met de nieuwe eenheid weergegeven. Keuze mbar, bar mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O Pa, hPa, kPa, MPa psi mmHg, inHg Torr g/cm², kg/cm² lb/ft² atm gf/cm², kgf/cm² • Eenheid, \rightarrow zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID P en FACT.KLANT-EENH. P. Fabrieksinstelling: afhankelijk van het nominale sensormeetbereik mbar of bar resp. conform de bestelling KLANT- EENHEID P (075) Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke drukeenheid invoeren. Invoer U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT-EENH. P. Voorwaarde: DRUK EENHEID = eenheid S Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID P getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven. Fabrieksinstelling: FACT. KLANT- EENH. P Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke drukeenheid invoeren. (317)De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "Pa" worden ingevoerd. \rightarrow Zie ook KLANT- EENHEID P. Invoer Voorwaarde: DRUK EENHEID = eenheid Voorbeeld: - U wilt de gemeten waarde "PE" (PE: verpakkingseenheid) op het display weergeven. – GEMETEN WAARDE =10000 Pa ≅ 1 PE Invoer KLANT- EENHEID P: PE Invoer FACT. KLANT- EENH. P: 0.0001 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 PE Fabrieksinstelling: 1.0

Tabel 9: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau",

NIVEAU SELEKTIE "Niveau Easy hoogte"

OUTPUT FENHEID (023)	Eenheid voor de meetwaardeweergave en de parameter CEMETEN WAARDE
Keuze	$(\rightarrow \text{ pagina 121})$ kiezen.
	Opmerking! De gekozen eenheid is alleen bedoeld voor de beschrijving van de meetwaarde. D.w.z. bi de keuze van een nieuwe uitvoereenheid wordt de meetwaarde niet omgerekend. Voorbeeld:
	 Actuele meetwaarde: 0,3 ft Nieuwe uitvoereenheid: m Nieuwe meetwaarde: 0,3 m (9,8 ft)
	Keuze % mm, cm, dm, m
	 ft, inch cm³, dm³, m³,m³ E³ l, hl ft³ ft³ E³
	 gal, bbl, Igal g, kg, t lb, ton, oz
	Fabrieksinstelling:
HOOGTE EENHEID (003) Keuze	Hoogte-eenheid kiezen. De gemeten druk wordt met de parameters DICHTHEID EENH en DICHTH. AANPAS. in de gekozen hoogte-eenheid omgerekend.
	Keuze: mm cm
	 dm m inch
	• ft
	Fabricksinstelling: m
KALIBRATIEMODUS (008) Keuze	Kalibratiemodus kiezen. Keuze:
	 Nat De natte inregeling wordt uitgevoerd door de tank te vullen en af te tappen. De geme ten druk wordt met de parameters HOOGTE EENHEID en DICHTH. AANPAS. in de gekozen hoogte-eenheid omgerekend. Bij twee verschillende hoogtes wordt de inge- voerde hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde aan de omgerekende hoogte- waarde toegekend. Droog
	De droogingegeling is een theoretische instelling. Bij deze ingegeling voert u twee
	hoogte-niveau-waardeparen in via de volgende parameters AFREGELING LEEG, HOOGTE LEEG, VOL AFREGELING en HOOGTE VOL.
	hoogte-niveau-waardeparen in via de volgende parameters AFREGELING LEEG, HOOGTE LEEG, VOL AFREGELING en HOOGTE VOL. Fabrieksinstelling: Droog
DICHTHEID EENH. (001) Keuze	Die Groognegeling is een die ofensein instelling. Di deze integeling voert ditwee hoogte-niveau-waardeparen in via de volgende parameters AFREGELING LEEG, HOOGTE LEEG, VOL AFREGELING en HOOGTE VOL. Fabrieksinstelling: Droog Dichtheideenheid kiezen. De gemeten druk wordt met de parameters HOOGTE EEN-HEID, DICHTHEID EENH. en DICHTH. AANPAS. in de een hoogte omgerekend.
DICHTHEID EENH. (001) Keuze	 be droughtegeling is een drouedische instelling. Di deze integeling voert drukee hoogte-niveau-waardeparen in via de volgende parameters AFREGELING LEEG, HOOGTE LEEG, VOL AFREGELING en HOOGTE VOL. Fabrieksinstelling: Droog Dichtheideenheid kiezen. De gemeten druk wordt met de parameters HOOGTE EEN-HEID, DICHTHEID EENH. en DICHTH. AANPAS. in de een hoogte omgerekend. Keuze: g/cm³ kg/dm³ US lb/in³ US lb/ft³
DICHTHEID EENH. (001) Keuze	 be thooghtegening is een theoretische instelling. Di deze integening voert d twee hoogte-niveau-waardeparen in via de volgende parameters AFREGELING LEEG, HOOGTE LEEG, VOL AFREGELING en HOOGTE VOL. Fabrieksinstelling: Droog Dichtheideenheid kiezen. De gemeten druk wordt met de parameters HOOGTE EEN-HEID, DICHTHEID EENH. en DICHTH. AANPAS. in de een hoogte omgerekend. Keuze: g/cm³ kg/dm³ US lb/ft³ Fabrieksinstelling: kg/dm³
DICHTHEID EENH. (001) Keuze DICHTH. AANPAS. (007) Invoer	 be droughtegeling is een drouedtische instelling. Di deze integeling voert drukee hoogte-niveau-waardeparen in via de volgende parameters AFREGELING LEEG, HOOGTE LEEG, VOL AFREGELING en HOOGTE VOL. Fabrieksinstelling: Droog Dichtheideenheid kiezen. De gemeten druk wordt met de parameters HOOGTE EEN-HEID, DICHTHEID EENH. en DICHTH. AANPAS. in de een hoogte omgerekend. Keuze: g/cm³ kg/dm³ US lb/in³ US lb/it³ Fabrieksinstelling: kg/dm³ Dichtheid van het medium invoeren. De gemeten druk wordt met de parameters HOOGTE EENHEID, DICHTHEID EENH. en DICHTH. AANPAS. in de een hoogte omgerekend.

E

NIVEAU SELEKTIE "Niveau Easy hoogte"		
AFREGELING LEEG (010) Invoer	Hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg) invoeren.	
	De tank is leeg of deels gevuld. Via de parameters HOOGTE EENHEID, DICHTHEID EENH. en DICHTH. AANPAS. wordt de gemeten druk in een hoogte omgerekend en weergegeven. Via de parameter AFREGELING LEEG kent u aan de hoogtewaarde een niveau-, volume-, massa- of procentuele waarde toe. De eenheid kiest u via de parameter	
	OUIPUI EENHEID (→ pagina 64). Voorwaarde:	
	KALIBRATIEMODUS = Nat	
	Het lokale display toont bij deze parameter de weer te geven niveauwaarde en de op het instrument actieve druk. Om te zorgen dat de niveauwaarde met de op het instrument actieve druk wordt opgeslagen, moet ook wanneer de niveauwaarde onveranderd moet blijven, voor het bevestigen met de "E"-toets het invoerveld met de "+"- of "-"-toets worden geactiveerd.	
	Fabrieksinstelling:	
VOL AFREGELING (004)	Hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol)	
Invoer	invoeren. De tank is volledig of bijna volledig gevuld. Via de parameters HOOGTE EENHEID, DICHTHEID EENH. en DICHTH. AANPAS. wordt de gemeten druk in een hoogte omge- rekend en weergegeven. Via de parameter VOL AFREGELING kent u aan de hoogte- waarde een niveau-, volume-, massa- of procentuele waarde toe. De eenheid kiest u via de parameter OUTPUT EENHEID (→ pagina 64).	
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Nat	
	Opmerking! Het lokale display toont bij deze parameter de weer te geven niveauwaarde en de op het instrument actieve druk. Om te zorgen dat de niveauwaarde met de op het instrument actieve druk wordt opgeslagen, moet ook wanneer de niveauwaarde onveranderd moet blijven, voor het bevestigen met de "E"-toets het invoerveld met de "+"- of ""-toets worden geactiveerd.	
	Fabrieksinstelling: 100.0	
AFREGELING LEEG (010) Invoer	Hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg) invoeren. De ingevoerde waarde voor de parameters AFREGELING LEEG en HOOGTE LEEG vor- men het hoogte-niveau-waardepaar voor het onderste inregelpunt. De eenheid kiest u via de parameter OUTPUT EENHEID (\rightarrow pagina 64).	
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Droog	
	Fabrieksinstelling: 0.0	
HOOGTE LEEG (009) Invoer	Hoogtewaarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg) invoeren. De eenheid kiest u via de parameter OUTPUT EENHEID (\rightarrow pagina 64). \rightarrow Zie ook AFREGELING LEEG.	
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Droog	
	Fabrieksinstelling: 0.0	
VOL AFREGELING (004) Invoer	Hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol)	
	invoeren. De ingevoerde waarde voor de parameters VOL AFREGELING en HOOGTE VOL vormen het hoogte-niveau-waardepaar voor het bovenste inregelpunt. De eenheid kiest u via de parameter OUTPUT EENHEID (\rightarrow pagina 64).	
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Droog	
	Fabrieksinstelling: 100.0	

Tabel 9: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU SELEKTIE "Niveau Easy hoogte"	
HOOGTE VOL (006) Invoer	Hoogtewaarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol) invoeren. De eenheid kiest u via de parameter OUTPUT EENHEID (\rightarrow pagina 64). \rightarrow Zie ook VOL AFREGELING.
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Droog
	Fabrieksinstelling: Bovenste meetgrens (URL) in een hoogte-eenheid omgerekend
AANVANG INSTELL. (013) Invoer	Hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde voor de onderste stroomwaarde (4 mA) invoeren. De eenheid kiest u via de parameter OUTPUT EENHEID (\rightarrow pagina 64).
	Fabrieksinstelling: 0.0
EIND INSTELLEN (012) Invoer	Hoogte-, volume-, massa- of procentuele waarde voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) invoeren. De eenheid kiest u via de parameter OUTPUT EENHEID $(\rightarrow \text{ pagina } 64)$.
	Fabrieksinstelling: 100.0
DEMPINGSWAARDE (247) Invoer	Dempingstijd (tijdconstante τ) invoeren. De demping beïnvloedt de snelheid, waarmee alle navolgende elementen zoals bijv. lokaal display, gemeten waarde en stroomuitgang reageren op een verandering van de druk.
	Invoerbereik: 0.0999.0 s
	Fabrieksinstelling: 2,0 s resp. conform de bestelling



Afb. 30:

Functiegroep INREGELING voor de bedrijfsmodus "Niveau", afhankelijk van de instelling voor de parameter NIVEAU TYPE \rightarrow zie pagina 69, afb. 31 voor NIVEAU TYPE = Lineair,

→ zie pagina 78, afb. 33 voor NIVEAU TYPE = Druk gelin.,

→ zie pagina 82, afb. 34 voor NIVEAU TYPE = Hoogte gelin.

Г

Parameternaam	Beschrijving
Voorwaarde: ■ KEUZE = niveau (→ zie o	ok pagina 45.)
Opmerking:	
 Zie ook pagina 70 ev. tabellen 11 i pagina 96 ev., tabel 16: E2 pagina 100, tabel 18: LINI pagina 104, tabel 19: LINI pagina 121, tabel 28: PRC pagina 16 ev., hoofdstuk 5 	t/m 13: INREGELING – vervolg KTR.INSTELLINGEN EARISATIE – lokale bediening EARISATIE – digitale communicatie. VCESWAARDE. 5 "Niveaumeting".
KEUZE Keuze	Bedrijfsmodus kiezen. Het bedieningsmenu is overeenkomstig de gekozen bedrijfsmodus samengesteld.
	Opmerking! Bij een omschakeling van de bedrijfsmodus vindt geen omrekening plaats. Het instrument moet bij wisselen van de bedrijfsmodus opnieuw worden ingeregeld.
	Voorwaarde: • Digitale communicatie
	Keuze: Druk Niveau Deltabar S: flow
	 Fabrieksinstelling Cerabar S en Deltabar S: druk Deltapilot S: niveau
DRUK EENHEID (060) Keuze	Drukeenheid kiezen. Na de keuze van een nieuwe drukeenheid worden alle drukspecifieke parameters omge- rekend en met de nieuwe eenheid weergegeven.
	Keuze: • mbar, bar • mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O • Pa, hPa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • Torr • g/cm ² , kg/cm ²
	 Ib/It² atm gf/cm², kgf/cm² Eenheid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID P en FACT.KLANT- EENH. P.
	Fabrieksinstelling: afhankelijk van het nominale sensormeetbereik mbar of bar resp. conform de bestelling
KLANT- EENHEID P (075) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke drukeenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT-EENH. P.
	Voorwaarde:DRUK EENHEID = eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID P getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:

Tabel 10: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau"		
Parameternaam	Beschrijving	
FACT. KLANT- EENH. P (317) Invoer	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke drukeenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "Pa" worden ingevoerd. \rightarrow Zie ook KLANT- EENHEID P.	
	Voorwaarde: ■ DRUK EENHEID = eenheid	
	 Voorbeeld: U wilt de gemeten waarde "PE" (PE: verpakkingseenheid) op het display weergeven. GEMETEN WAARDE =10000 Pa ≅ 1 PE Invoer KLANT- EENHEID P: PE Invoer FACT. KLANT- EENH. P: 0.0001 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 PE 	
	Fabrieksinstelling: 1.0	
NIVEAU TYPE (718) Keuze	Niveautype kiezen.	
	 Lineair: de meetgrootheid (hoogte, volume, massa of %) is direct proportioneel met de gemeten druk. → Zie ook pagina 70 ev., tabel 10. Druk gelin.: de meetgrootheid (volume, massa of %) is niet direct proportioneel met de gemeten druk zoals bijv. bij tanks met conische uitloop. Voor de inregeling voert u een linearisatietabel in met minimaal 2 en maximaal 32 punten. → Zie ook pagina 78 ev, tabel 11. Hoogte gelin.: dit type niveau kiest u, wanneer u twee meetgrootheden nodig heeft of wanneer de tankvorm door waardeparen is gegeven zoals bijv. hoogte en volume. De volgende combinaties zijn mogelijk: Hoogte + Volume Hoogte + Volume Woogte + volume %-hoogte + volume %-hoogte + Massa %-hoogte + % Voor dit niveau type voert u twee inregelingen uit. Eerst voor de meetgrootheid hoogte of %-hoogte zoals voor de optie "Lineair" en daarna voor de meetgrootheid volume, massa of % als voor de optie "Druk gelin.". → Zie ook pagina 83 ev, tabel 12. 	
	Lineair	
	neair, zie pagina 70, tabel 11. ruk gelin., zie pagina 78, tabel 12. oogte gelin., zie pagina 83, tabel 13.	



Afb. 31: Functiegroep INREGELING voor de bedrijfsmodus "Niveau" en het niveau type "Lineair"

'den getoond, wanneer u voor de parameter NIVEAU TYPE de optie "Lineair" heeft gekozen eetgrootheid (hoogte, volume, massa of %) direct proportioneel met de gemeten druk.
pok pagina 45.) veau Standard (\rightarrow zie ook pagina 46.) (\rightarrow zie ook pagina 68.)
IREGELING – algemeen XTR.INSTELLINGEN)CESWAARDE. 5 "Niveaumeting".
Meetgrootheid kiezen.
Keuze: • Hoogte • Volume • Massa • % (Hoogte)
Fabrieksinstelling: % (Hoogte)
Hoogte-eenheid kiezen. Voorwaarde: • LIN. MEASURAND = Hoogte
 Keuze: mm cm dm m inch ft Eenheid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID H en FACT.KLANT- EENH. H.
Fabrieksinstelling:
Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke hoogte-eenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. → Zie ook FACT. KLANT- EENH. H.
Voorwaarde: ■ LIN. MEASURAND = Hoogte, HOOGTE EENHEID = Eenheid
Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaa acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter

TYPE "Lineair"	
Parameternaam	Beschrijving
FACT. KLANT- EENH. H (705) Invoer	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke hoogte-eenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "m" worden ingevoerd. → Zie ook KLANT- EENHEID H.
	Voorwaarde: LIN. MEASURAND = Hoogte, HOOGTE EENHEID = Eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de gemeten waarde "PE" (PE: verpakkingseenheid) op het display weergeven. GEMETEN WAARDE = 0,5 m (1,6 ft) ≙ 1 PE Invoer KLANT- EENHEID H: PE Invoer FACT. KLANT- EENH. H: 2 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 PE
	Fabrieksinstelling: 1.0
EENHEID VOLUME (313)	Volume-eenheid kiezen.
Keuze	Voorwaarde: LIN. MEASURAND = Volume
	Keuze:
	■ 1 ■ b1
	• m^3
	$= dm^3$
	$ = m^3 E^3 $
	• ft ³
	■ ft ³ E ³
	■ Igal
	 bbl Eanhaid -), gia aak da yalganda naramatarhagahriivingan KLANTEENIHEID V an
	■ Eelineid, → zie ook de voigende parameterbeschrijvingen kLANTEENHEID V en FACT.KLANT- EENH. V
	Fabrieksinstelling: m ³
KLANT- EENHEID V (608)	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke volume-eenheid invoeren.
Invoer	U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT KLANT- FENH V
	Voorwaarde:
	 LIN. MEASURAND = Volume, EENHEID VOLUME = Eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond.
	Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter
	KLANT- EENHEID H getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:

Tabel 11: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU

Parameternaam	Beschrijving
FACT. KLANT- EENH. V (607) Invoer	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke volume-eenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "m ³ " worden ingevoerd. \rightarrow Zie ook KLANT- EENHEID V.
	Voorwaarde: LIN. MEASURAND = Volume, EENHEID VOLUME = Eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de meetwaarde in "Emmers" weergeven. GEMETEN WAARDE = 0.01 m³ ≈ 1 emmer Invoer KLANT- EENHEID V: emmer Invoer FACT. KLANT- EENH. V: 100 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 emmer
	Fabrieksinstelling: 1.0
MASSA EENHEID (709)	Massa-eenheid kiezen.
Keuze	Voorwaarde: ■ LIN. MEASURAND = Massa
	Keuze:
	■ g ■ kg
	• t
	■ 0Z ■ 1b
	• ton
	• Eenheid, \rightarrow zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID M en FACT.KLANT- EENH. M
	Fabrieksinstelling: kg
KLANT- EENHEID M (704) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke massa-eenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT- EENH. M.
	Voorwaarde: LIN. MEASURAND = Massa, MASSA EENHEID = Eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID M getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven. Fabrieksinstelling:
FACT KLANT-FENH M	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke massa-eenheid invoeren
FACI. KLANI- EENH. M (703) Invoer	De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "kg" worden ingevoerd. \rightarrow Zie ook KLANT- EENHEID M.
	Voorwaarde: LIN. MEASURAND = Massa, MASSA EENHEID = Eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de meetwaarde in "Emmers" weergeven. GEMETEN WAARDE = 10 kg ≈ 1 emmer Invoer KLANT- EENHEID M. emmer Invoer FACT. KLANT- EENH. M: 0.1 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 emmer
	Fabrieksinstelling:
	1.0
Parameternaam	Beschrijving
----------------------------------	--
KALIBRATIEMODUS (392)	Kalibratiemodus kiezen.
KALIBRATIEMODUS (392) Keuze	 Kalibratiemodus klezen. Keuze: Nat De natte inregeling wordt uitgevoerd door de tank te vullen en af te tappen. Deze KALIBRATIEMODUS vraagt om de invoer van twee druk-niveau-waardeparen. Bij twee verschillende hoogten wordt een niveauwaarde ingevoerd en aan de op dat tijdstip gemeten druk toegekend. → Zie ook de volgende parameterbeschrijvingen AFREGELING LEEG, LEEG INREGELING, VOL AFREGELING en DRUK VOL. Droog De drooginregeling is een theoretische inregeling, die u ook bij niet gemonteerd instrument of lege tank kunt uitvoeren. Voor de meetgrootheid "Hoogte" moet de dichtheid van het medium (→ zie pagina 74, DICHTH. AANPAS.) worden ingevoerd. Voor de meetgrootheid "Volume" moet de dichtheid van het medium en het tankvolume en de tankhoogte worden ingevoerd (→ zie pagina 74, DICHTH. AANPAS.) Voor de meetgrootheid "Massa" moet het tankvolume en de tankhoogte worden ingevoerd (→ zie pagina 75, TANKVOLUME en TANK HOOGTE). Bij een nulpuntsverschuiving (niveau-offset) moet bovendien de dichtheid van het medium worden ingevoerd en moet bovendien het 100%-punt aan een niveauhoogte worden toegekend (→ zie pagina 74, DICHTH. AANPAS.). Voor de meetgrootheid "%" moet de dichtheid van het medium worden ingevoerd en niveau-offset worden ingevoerd (→ zie pagina 74, DICHTH. AANPAS.). Voor de meetgrootheid "%" moet de dichtheid van het medium worden ingevoerd en moet bovendien het 100%-punt aan een niveauhoogte worden toegekend (→ zie pagina 74 en 77, DICHTH. AANPAS. en 100% NIVEAU). Wanneer de meting niet op de montageplaats van het instrument moet beginnen, moet een niveau-offset worden ingevoerd (→ zie pagina 77, O% POSITIE). Øpmerking! LIN. MEASURAND: "% (Niveau)", "Massa" en "Volume": Wanneer a een uitgevoerde natte inregeling naar droge inregeling wordt omgeschakeld, dan moet voor het omschakelen de dichtheid via de parameter DICHTH. AANPAS. en DICHTH. PROCES correct worden
AFREGELING LEEG (314) Invoer	Niveauwaarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg) invoeren. De tank is leeg of deels gevuld. Met de invoer van een waarde voor deze parameter, wijst u de druk die inwerkt op het instrument toe aan een niveauwaarde. \rightarrow Zie ook LEEG INREGELING.
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Nat
	Opmerking! Het lokale display toont bij deze parameter de weer te geven niveauwaarde en de op het instrument actieve druk. Om te zorgen dat de niveauwaarde met de op het instrument actieve druk wordt opgeslagen, moet ook wanneer de niveauwaarde onveranderd moet blijven, voor het bevestigen met de "E"-toets het invoerveld met de "+"- of "-"-toets worden geactiveerd.
	Fabrieksinstelling: 0.0
LEEG INREGELING (710) Display	We ergave van de drukwaarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg). \rightarrow Zie ook AFREGELING LEEG.
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Nat
	Fabrieksinstelling: 0.0

Tabel 11: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU TYPE "Lineair"

Parameternaam	Beschrijving
VOL AFREGELING (315) Invoer	Niveauwaarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol) invoeren. De tank is volledig of bijna volledig gevuld. Met de invoer van een waarde voor deze parameter, wijst u de druk die inwerkt op het instrument toe aan een niveauwaarde. \rightarrow Zie ook DRUK VOL.
	Voorwaarde: ■ KALIBRATIEMODUS = Nat
	Opmerking! Het lokale display toont bij deze parameter de weer te geven niveauwaarde en de op het instrument actieve druk. Om te zorgen dat de niveauwaarde met de op het instrument actieve druk wordt opgeslagen, moet ook wanneer de niveauwaarde onveranderd moet blijven, voor het bevestigen met de "E"-toets het invoerveld met de "+"- of "-"-toets worden geactiveerd.
	Fabrieksinstelling: 100.0
DRUK VOL (711) Display	We ergave van de drukwaarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol). \rightarrow Zie ook VOL AFREGELING.
	Voorwaarde: ■ KALIBRATIEMODUS = Nat
	Fabrieksinstelling: Bovenste meetgrens (→ zie SENSORLIMIET HI, pagina 119)
DICHTH. AANPAS. (810)	Weergave van de dichtheid, die uit het onderste en bovenste niveaupunt werd berekend
Display	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Nat, LIN. MEASURAND = Hoogte
DICHTHEID EENH. (812) Keuze	Dichtheideenheid kiezen.
	 Voorwaarde: LIN. MEASURAND = Hoogte, KALIBRATIEMODUS = Droog LIN. MEASURAND = % (Hoogte), KALIBRATIEMODUS = Droog LIN. MEASURAND = Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog LIN. MEASURAND = Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog
	Keuze: • g/cm ³ • kg/dm ³ • kg/m ³ • US lb/in ³ • US lb/ft ³
	Fabrieksinstelling: kg/dm ³
DICHTH. AANPAS. (316) Invoer	Dichtheid van het medium invoeren.
	 Voorwaarde: LIN. MEASURAND = Hoogte, KALIBRATIEMODUS = Droog LIN. MEASURAND = % (Hoogte), KALIBRATIEMODUS = Droog LIN. MEASURAND = Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog LIN. MEASURAND = Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog
	Fabrieksinstelling: 1000.0

Parameternaam	Beschrijving
EENHEID VOLUME (313) Keuze	Volume-eenheid kiezen. Voorwaarde:
	 LIN. MEASURAND = Massa, KALIDRA HEMODUS = Droog Keuze:
	 I hl cm³ dm³ m³ m³ E³
	 ft³ ft³ E³ gal Igal bbl Eenheid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID V en
	FACT.KLANI-EENH. V Fabrieksinstelling:
KLANT- EENHEID V (608) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke volume-eenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. → Zie ook FACT. KLANT- EENH. V
	Voorwaarde:LIN. MEASURAND = Volume, EENHEID VOLUME = Eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID H getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:
FACT. KLANT- EENH. V (607) Invoer	 Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke volume-eenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "m³" worden ingevoerd. → Zie ook KLANT- EENHEID V.
	Voorwaarde: LIN. MEASURAND = Volume, EENHEID VOLUME = Eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de meetwaarde in "Emmers" weergeven. GEMETEN WAARDE = 0.01 m³ ≅ 1 emmer Invoer KLANT- EENHEID V: emmer Invoer FACT. KLANT- EENH. V: 100 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 emmer
	Fabrieksinstelling: 1.0
TANKVOLUME (858)	Tankvolume invoeren.
Invoer	 Voorwaarde: LIN. MEASURAND = Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog LIN. MEASURAND = Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog
	Fabrieksinstelling: 1.0 m ³

Tabel 11: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU TYPE "Lineair"

Tabel 11: (GROEPSKEUZE TYPE "Lineair"	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU
Parameternaam	Beschrijving
HOOGTE EENHEID (708)	Hoogte-eenheid kiezen.
Keuze	Voorwaarde: • LIN. MEASURAND = % (Hoogte), KALIBRATIEMODUS = Droog
	 Keuze: mm dm cm m inch ft Eenheid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID H en FACT.KLANT- EENH. H.
	Fabrieksinstelling: m
KLANT- EENHEID H (706) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke hoogte-eenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. → Zie ook FACT. KLANT- EENH. H.
	 Voorwaarde: LIN. MEASURAND = % (Hoogte), KALIBRATIEMODUS = Droog, HOOGTE EENHEID = Eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID H getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:
FACT. KLANT- EENH. H (705) Invoer	 Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke hoogte-eenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "m" worden ingevoerd. → Zie ook KLANT- EENHEID H.
	 Voorwaarde: LIN. MEASURAND = % (Hoogte), KALIBRATIEMODUS = Droog, HOOGTE EENHEID = Eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de gemeten waarde "PE" (PE: verpakkingseenheid) op het display weergeven. GEMETEN WAARDE = 0,5 m (1,6 ft) ≈ 1 PE Invoer KLANT- EENHEID H: PE Invoer FACT. KLANT- EENH. H: 2 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 PE
	Fabrieksinstelling: 1.0
TANK HOOGTE (859)	TANK HOOGTE invoeren.
Invoer	 Voorwaarde: LIN. MEASURAND = Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog LIN. MEASURAND = Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog
	Fabrieksinstelling: 1.0 m

TYPE "Lineair"	
Parameternaam	Beschrijving
100% NIVEAU (813) Invoer	Niveauwaarde voor het 100%-punt invoeren. Voorwaarde: I.I.N. MEASURAND = % (Hoogte), KALIBRATIEMODUS = Droog
	 Voorbeeld: Het 100 %-punt moet met 4 m (13 ft) overeenkomen. Via de parameter HOOGTE EENHEID de eenheid "m" kiezen. Voor deze parameter (100% NIVEAU) de waarde "4" invoeren.
	Fabrieksinstelling: 1.0
O% POSITIE (814) Invoer	Waarde voor de niveau-offset invoeren. Wanneer de meting niet op de montageplaats van het instrument moet beginnen zoals bijv. bij tanks met bezinkdeel, dan voert u een nulpuntsverschuiving uit (niveau-offset).
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Droog
	Fabrieksinstelling: 0.0
	Afb. 32: Nulpuntsverschuiving
	 Ajo. 52: Nulpuntsverschulving Instrument is boven het niveaumeetbegin gemonteerd: voor O% POSITIE moet een positieve waarde worden ingevoerd. Instrument is onder het niveaumeetbegin gemonteerd: voor O% POSITIE moet een positieve waarde worden ingevoerd.
AANVANG INSTELL. (719) Invoer	Niveauwaarde voor de onderste stroomwaarde (4 mA) invoeren.
	Fabrieksinstelling: 0.0
EIND INSTELLEN (720) Invoer	Niveauwaarde voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) invoeren.
	Fabrieksinstelling: 100.0
DEMPINGSWAARDE (247) Invoer	Dempingstijd (tijdconstante τ) invoeren. De demping beïnvloedt de snelheid, waarmee alle navolgende elementen zoals bijv. lokaal display, gemeten waarde en stroomuitgang reageren op een verandering van de druk.
	Invoerbereik: 0.0999.0 s
	Fabrieksinstelling: 2,0 s resp. conform de bestelling

Tabel 11: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU TYPE "Lineair"



Afb. 33: Functiegroep INREGELING voor de bedrijfsmodus "Niveau" en het niveautype "Druk gelin.", instellingen met functiegroep LINEARISATIE voortzetten → zie pagina 100 ev. voor lokale bediening en pagina 104 ev ev voor bediening met digitale communicatie.

Tabel 12: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU TYPE "Druk gelin."

Parameternaam	Beschrijving
De volgende parameters worden getoond, wanneer u voor de parameter NIVEAU TYPE de optie "Druk gelin." heeft geko- zen. Voor dit niveautype is de meetgrootheid (volume, massa of %) niet direct proportioneel met de gemeten druk. Voor de inregeling voert u een linearisatietabel in met minimaal 2 en maximaal 32 punten.	
Voorwaarde: • KEUZE = niveau (→ zie ooł • NIVEAU SELEKTIE = Nivea • NIVEAU TYPE = Druk gelin	k pagina 45.) au Standard (\rightarrow zie ook pagina 45.) a. (\rightarrow zie ook pagina 68.)
Opmerking:	

Zie ook

- pagina 67 ev, tabel 10: INREGELING algemeen
- pagina 96 ev., tabel 16: EXTR.INSTELLINGEN
- pagina 100, tabel 18: LINEARISATIE lokale bediening
- pagina 104, tabel 19: LINEARISATIE digitale communicatie.
- pagina 121, tabel 28: PROCESWAARDE.
- pagina 16 ev., hoofdstuk 5 "Niveaumeting".

TITE Druk genn.	1
Parameternaam	Beschrijving
LINd. MEASURAND (805) Keuze	Meetgrootheid kiezen. Keuze: Druk en volume Druk en proces
	 Druk en massa Druk en %
	Druk en %
EENHEID VOLUME (313)	Volume-eenheid kiezen.
Keuze	Voorwaarde: • LINd. MEASURAND = druk en volume
	Keuze: 1 hl cm^3 dm^3 m^3 $m^3 E^3$ $ft^3 E^3$ gal Igal bbl Exploid to represent the parameter backbritisting on KLANTEENIHEID V on
	 Eenneid, → Zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID V en FACT.KLANT- EENH. V Fabrieksinstelling:
	m ³
KLANT- EENHEID V (608) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke volume-eenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT-EENH. V.
	 Voorwaarde: LINd. MEASURAND = Druk en Volume, EENHEID VOLUME = Eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID V getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:
FACT. KLANT- EENH. V (607) Invoer	 Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke volume-eenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "m³" worden ingevoerd. → Zie ook KLANT- EENHEID V.
	 Voorwaarde: LINd. MEASURAND = Druk en Volume, EENHEID VOLUME = Eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de meetwaarde in "Emmers" weergeven. GEMETEN WAARDE = 0.01 m³ ≙ 1 emmer Invoer KLANT- EENHEID V: emmer Invoer FACT. KLANT- EENH. V: 100 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 emmer
	Fabrieksinstelling: 1.0

Tabel 12: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU TYPE "Druk gelin."

Parameternaam	Beschrijving
MASSA EENHEID (709)	Massa-eenheid kiezen.
Keuze	Voorwaarde:LINd. MEASURAND = druk en massa
	Keuze:
	■ g
	• Kg • t
	• 0Z
	lb tan
	 Eenheid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID M en
	FACT.KLANT- EENH. M
	Fabrieksinstelling: kg
KLANT- EENHEID M (704)	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke massa-eenheid invoeren.
Invoer	U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT- EENH. M.
	Voorwaarde:
	 LINd. MEASURAND = Druk en massa,
	EENHEID VOLUME = Eenheid
	Opmarking!
	Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de
	klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond.
	acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer
	tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2"
	getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond.
	KLANT- EENHEID M getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit"
	weergegeven.
	Fabrieksinstelling:
FACT. KLANT- EENH. M	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke massa-eenheid invoeren.
(703) Invoer	De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "kg" worden ingevoerd. \rightarrow Zie ook KLANT- EENHEID M
	Voorwaarde:
	 LINd. MEASURAND = Druk en massa,
	EENHEID VOLUME = Eenheid
	Voorbeeld: – II wilt de meetwaarde in "Emmers" weergeven.
	- GEMETEN WAARDE = $10 \text{ kg} \cong 1 \text{ emmer}$
	- Invoer KLANT- EENHEID M. emmer
	- Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 emmer
	Fabrieksinstelling: 1.0
HYDR. DRUK MIN. (775)	Minimaal te verwachten hydrostatische druk invoeren.
Invoer	Uit de ingevoerde waarde worden de invoergrenzen voor de inregeling (bewerkingsgren-
	zen) argeleid. Des te nauwkeuriger de ingevoerde waarde met de minimaal te verwachten hydrostatische druk overeenkomt, des te nauwkeuriger is het
	meetresultaat.
	Fabrieksinstelling:
	0.0

Tabel 12: (GROEPSKEIIZE) CERRIIIKERSMENIL) INSTELLINGEN) INREGELING "Niveau" NIVEAL

TYPE "Druk gelin."	
Parameternaam	Beschrijving
HYDR. DRUK MAX. (761) Invoer	Maximaal te verwachten hydrostatische druk invoeren. Uit de ingevoerde waarde worden de invoergrenzen voor de inregeling (bewerkings- grenzen) afgeleid. Des te nauwkeuriger de ingevoerde waarde met de maximaal te ver- wachten hydrostatische druk overeenkomt, des te nauwkeuriger is het meetresultaat.
	Fabrieksinstelling: Bovenste meetgrens (\rightarrow zie SENSORLIMIET HI, pagina 119)
DEMPINGSWAARDE (247) Invoer	Dempingstijd (tijdconstante τ) invoeren. De demping beïnvloedt de snelheid, waarmee alle navolgende elementen zoals bijv. lokaal display, gemeten waarde en stroomuitgang reageren op een verandering van de druk.
	Invoerbereik: 0.0999.0 s
	Fabrieksinstelling: 2,0 s resp. conform de bestelling

Tabel 12: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU TYPE "Druk gelin."



Afb. 34:

Functiegroep INREGELING voor de bedrijfsmodus "Niveau" en het niveautype "Hoogte gelin.", instellingen met functiegroep LINEARISATIE voortzetten → zie pagina 100 ev. voor lokale bediening en pagina 104 ev ev voor bediening met digitale communicatie.

Parameternaam	Beschrijving
De volgende parameters wo gekozen.	rden getoond, wanneer u voor de parameter NIVEAU TYPE de optie "Hoogte gelin." heeft
Dit type niveau kiest u, war ven zoals bijv. hoogte en vo De volgende combinaties zi Hoogte + Volume Hoogt + Massa Hoogte + % %-hoogte + volume %-hoogte + Massa %-hoogte + %	neer u twee meetgrootheden nodig heeft of wanneer de tankvorm door waardeparen is geg lume. in mogelijk:
De 1e meetgrootheid (%-ho (volume, massa of %) hoeft den ingevoerd. Via deze tab	ogte resp. hoogte) moet direct proportioneel zijn met de gemeten druk. De 2e meetgroothei niet direct proportioneel te zijn. Voor de 2e meetgrootheid moet een lineariseringstabel wor el wordt de 2e meetgrootheid aan de 1e meetgrootheid toegekend.
Voorwaarde: ■ KEUZE = niveau (→ zie ■ NIVEAU SELECTIE = Ni ■ NIVEAU TYPE = Hoogte	ook pagina 45.) veau Standard (→ zie ook pagina 46.) gelin. (→ zie ook pagina 68.)
 pagina 90 ev., tabel 16: f pagina 100, tabel 18: LIN pagina 104, tabel 19: LIN pagina 121, tabel 28: PR pagina 16 ev., hoofdstuk 	2ATR.INSTELLINGEN IEARISATIE – lokale bediening IEARISATIE – digitale communicatie. OCESWAARDE. 5 "Niveaumeting".
COMB.MEASURAND. (800 Keuze	 Meetgrootheid kiezen. Keuze: Hoogte en Volume Hoogte en Massa Hoogte en % %-Hoogte en Massa %-Hoogte en Massa %-Hoogte en %
	Fabrieksinstelling: %-Hoogte en %
HOOGTE EENHEID (708) Keuze	 Hoogte-eenheid voor de 1e meetgrootheid kiezen. Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = Hoogte en Volume, Hoogte en Massa of Hoogte en % Keuze: mm dm cm m inch ft Eenheid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID H en FACT.KLANT- EENH. H.

Tabel 13: (GROEPSKEUZE TYPE "Hoogte gelin."	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU
Parameternaam	Beschrijving
KLANT- EENHEID H (706) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke hoogte-eenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT-EENH. H.
	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = Hoogte en Volume, HOOGTE EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa, HOOGTE EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = Hoogte en %, HOOGTE EENHEID = Eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID H getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:
FACT. KLANT- EENH. H (705) Invoer	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke hoogte-eenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "m" worden ingevoerd. → Zie ook KLANT- EENHEID H.
	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = Hoogte en Volume, HOOGTE EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa, HOOGTE EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = Hoogte en %, HOOGTE EENHEID = Eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de gemeten waarde "PE" (PE: verpakkingseenheid) op het display weergeven. GEMETEN WAARDE = 0,5 m (1,6 ft) ≙ 1 PE Invoer KLANT- EENHEID H: PE Invoer FACT. KLANT- EENH. H: 2 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 PE
	Fabrieksinstelling: 1.0
EENHEID VOLUME (313)	Volume-eenheid voor de 2e meetwaarde kiezen.
Keuze	Voorwaarde: • COMB.MEASURAND. = Hoogte en Volume of %-Hoogte en Volume
	Keuze: • 1 • hl • cm ³ • dm ³ • m ³ • m ³ E ³ • ft ³ • ft ³ E ³ • gal • Igal • bbl • Eenheid, \rightarrow zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID V en FACT.KLANT- EENH. V
	Fabrieksinstelling: m ³

bel 13: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU
PE "Hoogte gelin."

Parameternaam	Beschrijving
KLANT- EENHEID V (608) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke volume-eenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT-EENH. V.
	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = Hoogte en Volume, HOOGTE EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Volume, HOOGTE EENHEID = Eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID V getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:
FACT. KLANT- EENH. V (607) Invoer	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke volume-eenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "m ³ " worden ingevoerd. \rightarrow Zie ook KLANT- EENHEID V.
	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = Hoogte en Volume, HOOGTE EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Volume, HOOGTE EENHEID = Eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de meetwaarde in "Emmers" weergeven. GEMETEN WAARDE = 0.01 m³ 1 emmer Invoer KLANT- EENHEID V: emmer Invoer FACT. KLANT- EENH. V: 100 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 emmer
	Fabrieksinstelling: 1.0
MASSA EENHEID (709)	Massa-eenheid voor de 2e meetwaarde kiezen.
Keuze	Voorwaarde:COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa of %-Hoogte en Massa
	<pre>Keuze: g g kg t t oz lb ton Eenheid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID M en FACT.KLANT- EENH. M</pre>
	Fabrieksinstelling: kg

Tabel 13: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU TYPE "Hoogte gelin."

Parameternaam	Beschrijving
KLANT- EENHEID M (704) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke massa-eenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT-EENH. M.
	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa, MASSA EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Massa, MASSA EENHEID = Eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaa acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID M getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:
FACT. KLANT- EENH. M (703) Invoer	 Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke massa-eenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "kg" worden ingevoerd. → Zie ook KLANT- EENHEID M.
	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa, MASSA EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Massa, MASSA EENHEID = Eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de meetwaarde in "Emmers" weergeven. GEMETEN WAARDE = 10 kg ≈ 1 emmer Invoer KLANT- EENHEID M. emmer Invoer FACT. KLANT- EENH. M: 0.1 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 emmer
	Fabrieksinstelling: 1.0
NIVEAU MIN (755) Invoer	Minimaal te verwachten hoogte invoeren. Uit de ingevoerde waarde worden de invoergrenzen voor de inregeling (bewerkingsgren zen) afgeleid. Des te nauwkeuriger de ingevoerde waarde met de minimaal te verwachte hoogte overeenkomt, des te nauwkeuriger is het meetresultaat.
	 Bij de instelling NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." en STROOM BEPALING "Lineair" geldt: Wanneer u een nieuwe waarde voor NIVEAU MIN invoert, wordt de waarde voor AANVANG INSTELL. ook veranderd. Via AANVANG INSTELL. kent u aan de onder ste stroomwaarde een hoogte toe. Wanneer u aan de onderste stroomwaarde een
	andere waarde dan de waarde voor NIVEAU MIN toekent, moet u voor AANVANG INSTELL. de gewenste waarde invoeren. (→ AANVANG INSTELL., pagina 98 en STROOM BEPALING, pagina 113)
	 wanneer het instrument onder het niveaunulpunt is gemonteerd, dan moet met de negatieve offset rekening worden gehouden (→ zie ook pagina 90, 0% POSITIE). D.w.z. in dit geval moet voor NIVEAU MIN een negatieve waarde worden ingevoerd

Parameternaam	Beschrijving
NIVEAU MAX (712) Invoer	 Maximaal te verwachten hoogte invoeren. Uit de ingevoerde waarde worden de invoergrenzen voor de inregeling (bewerkingsgrenzen) afgeleid. Des te nauwkeuriger de ingevoerde waarde met de maximaal te verwachten hoogte overeenkomt, des te nauwkeuriger is het meetresultaat. Opmerking! Bij de instelling NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." en STROOM BEPALING "Lineair" geldt: Wanneer u een nieuwe waarde voor NIVEAU MAX invoert, wordt de waarde voor EIND INSTELLEN ook veranderd. Via EIND INSTELLEN kent u aan de bovenste stroomwaarde een hoogte toe. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor NIVEAU MAX toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (→ EIND INSTELLEN, pagina 98 en STROOM BEPALING, pagina 113)
	Fabrieksinstelling: 100.0
KALIBRATIEMODUS (392) Keuze	 Kalibratiemodus voor de inregeling van de 1e meetgrootheid kiezen. Keuze: Nat De natte inregeling wordt uitgevoerd met vullen van de tank. Deze KALIBRATIEMO-DUS vraagt om de invoer van twee druk-niveau-waardeparen. Bij twee verschillende hoogten wordt een niveauwaarde ingevoerd en aan de op dat tijdstip gemeten druk wordt de niveauwaarde toegekend. → Zie ook de volgende parameterbeschrijvingen AFREGELING LEEG, LEEG INREGELING, VOL AFREGELING en DRUK VOL. Droog De drooginregeling is een theoretische inregeling, die u ook bij niet gemonteerd instrument of lege tank kunt uitvoeren. Voor de meetgrootheid "Hoogte" moet de dichtheid van het medium (→ zie pagina 88, DICHTH. AANPAS.) worden ingevoerd. Voor de meetgrootheid "%" moet de dichtheid van het medium worden ingevoerd en moet bovendien het 100%-punt aan een niveauhoogte worden toegekend (→ zie pagina 88, DICHTH. AANPAS. en 100% NIVEAU). Wanneer de meting niet op de montageplaats van het instrument moet beginnen, moet een niveau-offset worden ingevoerd (→ zie pagina 90, O% POSITIE). Opmerking! Wanneer na een uitgevoerde natte inregeling naar droge inregeling wordt omgeschakeld, dan moet voor het omschakelen de dichtheid via de parameter DICHTH. AANPAS. en DICHTH. PROCES correct worden ingevoerd. → Zie ook pagina 97. Fabrieksinstelling: Nat
AFREGELING LEEG (314) Invoer	 Niveauwaarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg) invoeren. De tank is leeg of deels gevuld. Met de invoer van een waarde voor deze parameter, wijst u de druk die inwerkt op het instrument toe aan een niveauwaarde. → Zie ook LEEG INREGELING. Voorwaarde: KALIBRATIEMODUS = Nat Fabrieksinstelling: 0.0
LEEG INREGELING (710) Display	 Weergave van de drukwaarde voor het onderste inregelpunt (tank leeg). → Zie ook AFREGELING LEEG. Voorwaarde: KALIBRATIEMODUS = Nat
VOL AFREGELING (315) Invoer	Niveauwaarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol) invoeren. De tank is volledig of bijna volledig gevuld. Met de invoer van een waarde voor deze parameter, wijst u de druk die inwerkt op het instrument toe aan een niveauwaarde. \rightarrow Zie ook DRUK VOL.
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Nat
	Fabrieksinstelling: 100.0

Tabel 13: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU TYPE "Hoogte gelin."

Tabel 13: (GROEPSKEUZI TYPE "Hoogte gelin."	E →) GEBRUIKERSMENU → INSTELLINGEN → INREGELING "Niveau", NIVEAU
Parameternaam	Beschrijving
DRUK VOL (711) Display	We ergave van de drukwaarde voor het bovenste inregelpunt (tank vol). \rightarrow Zie ook VOL AFREGELING.
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Nat
	Fabrieksinstelling: Bovenste meetgrens (→ zie SENSORLIMIET HI, pagina 119)
DICHTH. AANPAS. (810)	Weergave van de dichtheid, die uit het onderste en bovenste niveaupunt werd berekend.
Display	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = Hoogte en Volume, KALIBRATIEMODUS = Nat COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Nat COMB.MEASURAND. = Hoogte en %, KALIBRATIEMODUS = Nat
DICHTHEID EENH. (812)	Dichtheideenheid kiezen.
Keuze	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en %, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = Hoogte en %, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = Hoogte en Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog Keuze: g/cm³ kg/m³ US lb/in³ US lb/ft³ Fabrieksinstelling:
	kg/dm ³
DICHTH. AANPAS. (316) Invoer	Dichtheid van het medium invoeren.
	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en %, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = Hoogte en %, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = Hoogte en Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog
	Fabrieksinstelling:
HOOGTE FENHEID (708)	Hoogte-eenheid kiezen
Keuze	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = %-Hoogte + %, KALIBRATIEMODUS = Droog
	 Keuze: mm dm cm m inch ft Eenheid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID H en FACT.KLANT- EENH. H.
	Fabrieksinstelling: m

Parameternaam	Beschrijving
KLANT- EENHEID H (706) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke hoogte-eenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT- EENH. H.
	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog, HOOGTE EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog, HOOGTE EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en %, KALIBRATIEMODUS = Droog, HOOGTE EENHEID = Eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID H getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:
FACT. KLANT- EENH. H (705) Invoer	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke hoogte-eenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "m" worden ingevoerd. → Zie ook KLANT- EENHEID H.
	 Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog, HOOGTE EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog, HOOGTE EENHEID = Eenheid COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en %, KALIBRATIEMODUS = Droog, HOOGTE EENHEID = Eenheid
	 Voorbeeld: U wilt de gemeten waarde "PE" (PE: verpakkingseenheid) op het display weergeven. GEMETEN WAARDE = 0,5 m (1,6 ft) ≙ 1 PE Invoer KLANT- EENHEID H: PE Invoer FACT. KLANT- EENH. H: 2 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 PE
	Fabrieksinstelling:
100% NILVE ALL (012)	1.0 Niveeuweerde voer het 100% punt inveeren
100% NIVEAU (813) Invoer	 Voorwaarde voor net 100%-punt invoeren. Voorwaarde: COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Volume, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = %-Hoogte en Massa, KALIBRATIEMODUS = Droog COMB.MEASURAND. = %-Hoogte + %, KALIBRATIEMODUS = Droog
	 Voorbeeld: Het 100 %-moet met 4 m (13 ft) overeenkomen. Via de parameter HOOGTE EENHEID de eenheid "m" kiezen. Voor deze parameter (100% NIVEAU) de waarde "4" invoeren.
	Fabrieksinstelling: 1.0

Tabel 13: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", NIVEAU TYPE "Hoogte gelin."

I YPE "Hoogte gelin."	1
Parameternaam	Beschrijving
O% POSITIE (814) Invoer	Waarde voor de niveau-offset invoeren. Wanneer de meting niet op de montageplaats van het instrument moet beginnen zoals bijv. bij tanks met bezinkdeel, dan voert u een nulpuntsverschuiving uit (niveau-offset).
	Voorwaarde: • KALIBRATIEMODUS = Droog
	POI-PMP75xxx-19-xx-xx-401
	 Instrument is boven het niveaumeetbegin gemonteerd: voor O% POSITIE moet een positieve waarde worden ingevoerd. Instrument is onder het niveaumeetbegin gemonteerd: voor O% POSITIE moet een positieve waarde worden ingevoerd.
	Fabrieksinstelling: 0.0
DEMPINGSWAARDE (247) Invoer	Dempingstijd (tijdconstante τ) invoeren. De demping beïnvloedt de snelheid, waarmee alle navolgende elementen zoals bijv. lokaal display, gemeten waarde en stroomuitgang reageren op een verandering van de druk.
	Invoerbereik: 0.0999.0 s
	Fabrieksinstelling: 2,0 s resp. conform de bestelling

Tabel 13: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Niveau", I	NIVEAU
TYPE "Hoogte gelin."	



Afb. 36: Functiegroep INREGELING voor de bedrijfsmodus "Flow"

Tabel 14: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Flow"	
Parameternaam	Beschrijving
Voorwaarde: ■ KEUZE = FLOW (→ zie ool	x pagina 45.)
Opmerking:	
Zie ook	
 pagina 52, tabel 5: QUICK SETUP 	
– pagina 98, tabel 17: EXTR.INSTELLINGEN	
– pagina 107, tabel 20: TELLER	
– pagina 122, tabel 29: PROCESWAARDE	
 pagina 41 ev., hoofdstuk 6 "flowmeting". 	

Tabel 14: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Flow"
Parameternaam	Beschrijving
KEUZE Keuze	Bedrijfsmodus kiezen. Het bedieningsmenu is overeenkomstig de gekozen bedrijfsmodus samengesteld. Opmerking! Bij een omschakeling van de bedrijfsmodus vindt geen omrekening plaats. Het instrument moet bij wisselen van de bedrijfsmodus opnieuw worden ingeregeld
	Voorwaarde: • Digitale communicatie
	Keuze: • Druk • Niveau • Deltabar S: flow
	Fabrieksinstelling:Cerabar S en Deltabar S: drukDeltapilot S: niveau
DRUK EENHEID (060) Keuze	Drukeenheid kiezen. Na de keuze van een nieuwe drukeenheid worden alle drukspecifieke parameters omge- rekend en met de nieuwe eenheid weergegeven.
	Keuze: • mbar, bar • mmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O • Pa, hPa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • Torr • g/cm ² , kg/cm ² • lb/ft ² • atm • gf/cm ² , kgf/cm ²
	 Eenneid, → zie ook de volgende parameterbeschrijvingen KLANTEENHEID P en FACT.KLANT- EENH. P Fabrieksinstelling:
KLANT- EENHEID P (075) Invoer	afriankelijk van het nominale sensormeetbereik moar of bar resp. conform de bestelling Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke drukeenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT- EENH. P.
	Voorwaarde:DRUK EENHEID = eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID P getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.

Tabel 14: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Flow"		
Parameternaam	Beschrijving	
FACT. KLANT- EENH. P (317) Invoer	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke drukeenheid invoeren. De omrekeningsfactor met ten opzichte van de SI-eenheid "Pa" worden ingevoerd. \rightarrow Zie ook KLANT- EENHEID P.	
	Voorwaarde: DRUK EENHEID = eenheid	
	 Voorbeeld: U wilt de gemeten waarde "PE" (PE: verpakkingseenheid) op het display weergeven. GEMETEN WAARDE =10000 Pa ≅ 1 PE Invoer KLANT- EENHEID P: PE Invoer FACT. KLANT- EENH. P: 0.0001 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 1 PE 	
	Fabrieksinstelling: 1.0	
FLOW TYPE (640)	Flowtype kiezen.	
Keuze	 Keuze: Volume p.cond (volume onder bedrijfscondities) Gas norm cond. (normvolume onder normcondities in Europa: 1013,25 mbar en 273,15 K (0 °C)) Gas std.cond. (standaard volume onder standaardcondities in de USA: 1013,25 mbar (14,7 psi) en 288,15 K (15 °C/59 °F)) Massa 	
	Fabrieksinstelling: Volume p.cond	
EENH. VOLUMEFLOW (391) Keuze	Volumefloweenheid kiezen. Binnen een flowmodus (FLOW TYPE) worden na het kiezen van een nieuwe floween- heid alle flowspecifieke parameters omgerekend en met de nieuwe eenheid weergegeven. Bij een omschakeling van de flowmodus is geen omrekening mogelijk.	
	Voorwaarde: • FLOW TYPE = Volume p.cond	
	Keuze: m³/s, m³/min, m³/h, m³/day l/s, l/min, l/h hl/s, hl/min, hl/day ft³/s, ft³/min, ft³/h, ft³/day ACFS, ACFM, ACFH, ACFD ozf/s, ozf/min US gal/s, US gal/min, US gal/h, US gal/day Imp. gal/s, IS gal/min, IMp. gal/h bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/day Eenheid, → zie ook deze tabel, parameterbeschrijvingen KLANT- EENHEID F en FACT. KLANT- EENH. F 	
	Fabrieksinstelling: m ³ /s	
EENH. NORM FLOW (661) Keuze	Kies de normvolumefloweenheid kiezen. Binnen een flowmodus (FLOW TYPE) worden na het kiezen van een nieuwe floween- heid alle flowspecifieke parameters omgerekend en met de nieuwe eenheid weergegeven. Bij een omschakeling van de flowmodus is geen omrekening mogelijk.	
	Voorwaarde: ■ FLOW TYPE = Gas norm cond.	
	 Keuze: Nm³/s, Nm³/min, Nm³/h, Nm³/day Eenheid, → zie ook deze tabel, parameterbeschrijvingen KLANT- EENHEID F en FACT. KLANT- EENH. F 	
	Fabrieksinstelling: Nm ³ /s	

Tabel 14: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Flow"
Parameternaam	Beschrijving
EENHEID STD.FLOW (660) Keuze	Standaard volumefloweenheid kiezen. Binnen een flowmodus (FLOW TYPE) worden na het kiezen van een nieuwe floween- heid alle flowspecifieke parameters omgerekend en met de nieuwe eenheid weergegeven. Bij een omschakeling van de flowmodus is geen omrekening mogelijk.
	Voorwaarde: ■ FLOW TYPE = Gas std.cond.
	 Keuze: Sm³/s, Sm³/min, Sm³/h, Sm³/day SCFS, SCFM, SCFH, SCFD Eenheid, → zie ook deze tabel, parameterbeschrijvingen KLANT- EENHEID F en FACT. KLANT- EENH. F
	Fabrieksinstelling: Sm ³ /s
EENH. MASSAFLOW (571) Keuze	Massafloweenheid kiezen. Binnen een flowmodus (FLOW TYPE) worden na het kiezen van een nieuwe floween- heid alle flowspecifieke parameters omgerekend en met de nieuwe eenheid weergegeven. Bij een omschakeling van de flowmodus is geen omrekening mogelijk.
	Voorwaarde: ■ FLOW TYPE = Massa
	 Keuze: g/s, kg/s, kg/min, kg/min, kg/h t/s, t/min, t/h, t/day oz/s, oz/min lb/s, lb/min, lb/h ton/s, ton/min, ton/h, ton/day Eenheid, → zie ook volgende parameterbeschrijvingen KLANT- EENHEID F en FACT. KLANT- EENH. F
	Fabrieksinstelling: kg/s
KLANT- EENHEID F (610) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke floweenheid invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT-EENH. F.
	 Voorwaarde: EENH. VOLUMEFLOW = Eenheid EENH. NORM FLOW = Eenheid EENHEID STD.FLOW = Eenheid EENH. MASSAFLOW = Eenheid
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display maximaal acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noemer is weer tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kiste/m2" getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de parameter KLANT- EENHEID F getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging "User Unit" weergegeven.
	Fabrieksinstelling:

Tabel 14: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow INREGELING "Flow"		
Parameternaam	Beschrijving	
FACT. KLANT- EENH. F (609) Invoer	$\begin{array}{l} Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke floweenheid invoeren. De omrekeningsfactor moet in verhouding tot een bepaalde SI-eenheid worden ingevoerd, bijv. voor de flow-modus "Volume p.cond." $$m3/s. $$ Zie ook KLANT- EENHEID F. $$$	
	Voorwaarde: • EENH. VOLUMEFLOW = Eenheid • EENH. NORM FLOW = Eenheid • EENHEID STD.FLOW = Eenheid • EENH. MASSAFLOW = Eenheid	
	 Voorbeeld: U wilt de meetwaarde in "Emmers/h" weergeven. GEMETEN WAARDE =0.01 m³/s ≈ 3600 emmers/h Invoer KLANT- EENHEID F.: emmers/h Invoer FACT. KLANT- EENH. F: 360000 Resultaat: GEMETEN WAARDE = 3600 emmers/h 	
	Fabrieksinstelling: 1.0	
MAX. FLOW (311) Invoer	Maximale flow van de obstructie invoeren. → Zie ook dimensioneringsblad van de obstructie. De maximale flow wordt aan de maxi- male druk toegekend, die u via FLOWMAX DRUK invoert.	
	Opmerking! Via de parameter LINEAIR / WORTEL (→ pagina 113) bepaalt u het stroomsignaal voor de bedrijfsmodus flow. Voor de instelling "Flow (wortel)" geldt: wanneer u voor MAX. FLOW een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor EIND INSTELLEN ook veranderd. Via EIND INSTELLEN wijst u aan de bovenste stroom- waarde een flow toe. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor MAX. FLOW toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (→ EIND INSTELLEN, pagina 100).	
	Fabrieksinstelling: 1.0	
FLOWMAX DRUK (634) Invoer		
	Opmerking! Via de parameter LINEAIR / WORTEL (→ pagina 113) bepaalt u het stroomsignaal voor de bedrijfsmodus flow. Voor de instelling "Verschildruk" geldt: wanneer u voor FLOWMAX DRUK een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor EIND INSTELLEN ook veranderd. Via EIND INSTELLEN wijst u aan de bovenste stroom- waarde een drukwaarde toe. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor FLOWMAX DRUK toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (→ EIND INSTELLEN, pagina 100).	
	Fabrieksinstelling: Bovenste meetgrens (\rightarrow zie SENSORLIMIET HI, pagina 119)	
DEMPINGSWAARDE (247) Invoer	Dempingstijd (tijdconstante τ) invoeren. De demping beïnvloedt de snelheid, waarmee alle navolgende elementen zoals bijv. lokaal display, gemeten waarde en stroomuitgang reageren op een verandering van de druk.	
	Invoerbereik: 0.0999.0 s	
	Fabrieksinstelling: 2,0 s resp. conform de bestelling	



Afb. 37: Functiegroep EXTR.INSTELLINGEN

- \rightarrow voor de bedrijfsmodus "Druk" zie pagina 96, tabel 15
- → voor die bedrijfsmodus "Niveau" zie pagina 96, tabel 16
- \rightarrow voor die bedrijfsmodus "Flow" zie pagina 98, tabel 17

Tabel 15: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow EXTR.INSTELLINGEN "Druk"	
Parameternaam	Beschrijving
Voorwaarde: ■ KEUZE = Druk (→ zie ook pagina 45.)	
Opmerking: Zie ook pagina 13 ev, hoofd 	stuk 4 "Drukmeting".
TEMP.EENHEID (318) Keuze	Eenheid voor de temperatuurmeetwaarde kiezen. \rightarrow Zie ook TEMP. ELEKTR. (pagina 117) en TEMP. SENSOR (pagina 121).
	Keuze: • °C • °F • K • R
	Fabrieksinstelling: °C

Tabel 16: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow EXTR.INSTELLINGEN "Niveau"	
Parameternaam	Beschrijving
Voorwaarde: ■ KEUZE = niveau (→ zie ook pagina 45.)	
Opmerking:Zie ook pagina 16 ev., hoofdstuk 5 "Niveaumeting".	

Tabel 16: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow EXTR.INSTELLINGEN "Niveau"	
Parameternaam	Beschrijving
TEMP.EENHEID (318) Keuze	Eenheid voor de temperatuurmeetwaarde kiezen. \rightarrow Zie ook TEMP. ELEKTR. (pagina 117) en TEMP. SENSOR (pagina 121).
	Keuze: • °C • °F • K • R Fabrieksinstelling:
	°C
DICHTHEID EENH. (001)/(812) Keuze	Dichtheideenheid kiezen. Keuze: • g/cm ³ • kg/dm ³ • kg/m ³ • US lb/in ³ • US lb/ft ³
	Fabrieksinstelling: kg/dm ³
DICHTH. AANPAS. (007)/(316) Invoer	Dichtheid van het medium invoeren. Opmerking! LIN. MEASURAND: "% (Niveau)", "Massa" en "Volume" en COMB.MEASURAND.: Wanneer na een uitgevoerde natte inregeling via de parameter KALIBRATIEMODUS (→ pagina 73 resp. 87) naar droge inregeling wordt omgeschakeld, dan moet voor het omschakelen de dichtheid voor de parameter DICHTH. AANPAS. en DICHTH. PROCES correct worden ingevoerd. Voor het geval dan met toenemende hoogte (bijv. LIN. MEASURAND: volume) de druk afneemt zoals bijv. bij een restvolumemeting, dan moet voor deze parameter een negatieve waarde worden ingevoerd.
	Fabrieksinstelling: 1.0
DICHTH. PROCES (025)/(811) Invoer	Nieuwe dichtheidswaarde voor dichtheidscorrectie invoeren. De inregeling werd bijv. met het medium water uitgevoerd. Nu moet de tank voor een ander medium met een andere dichtheid worden gebruikt. Door voor de parameter DICHTH. PROCES de nieuw dichtheidswaarde in te voeren, wordt de inregeling over- eenkomstig gecorrigeerd.
	Opmerking! LIN. MEASURAND: "% (Niveau)", "Massa" en "Volume" en COMB.MEASURAND.: Wanneer na een uitgevoerde natte inregeling via de parameter KALIBRATIEMODUS (→ pagina 73 resp. 87) naar droge inregeling wordt omgeschakeld, dan moet voor het omschakelen de dichtheid voor de parameter DICHTH. AANPAS. en DICHTH. PROCES correct worden ingevoerd. Voor het geval dan met toenemende hoogte (bijv. LIN. MEASURAND: volume) de druk afneemt zoals bijv. bij een restvolumemeting, dan moet voor deze parameter een negatieve waarde worden ingevoerd.
	Fabrieksinstelling: 1.0

abel 16: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow EXTR.INSTELLINGEN "Niveau"

Tabel 16: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow EXTR.INSTELLINGEN "Niveau"	
Parameternaam	Beschrijving
AANVANG INSTELL. (762) Invoer	Waarde voor de onderste stroomwaarde (4 mA) invoeren.
	Voorwaarde: ■ NIVEAU TYPE = Druk gelin. of Hoogte gelin.
	 Opmerking! Voor het NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." kunt u via de parameter STROOM BEPALING (→ pagina 113) instellen, of de STROOMUITGANG de 1e of de 2e meetgrootheid (hoogte of inhoud tank) moet uitsturen. Afhankelijk van de instelling van de parameter STROOM BEPALING voert u voor AANVANG INSTELL. de volgende waarde in: – STROOM BEPALING = inhoud tank (fabrieksinstelling) ⇒ %-, volume- of massawaarde – STROOM BEPALING = hoogte ⇒ niveauwaarde
	 Voor het NIVEAU TYPE "Druk gelin." of NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." + STROOM BEPALING "Inhoud tank" geldt: wanneer u voor TANKINHOUD MIN. een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor AANVANG INSTELL. ook veranderd. Wilt u aan de onderste stroomwaarde een andere waarde toekennen dan die voor TANKINHOUD MIN. dan moet u voor AANVANG INSTELL. de gewenste waarde invoeren. (→ Inhoud tank MIN, pagina 101 of 104.)
	 Voor het NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." + STROOM BEPALING "Hoogte" geldt: wanneer u voor NIVEAU MIN. een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor AANVANG INSTELL. ook veranderd. Wanneer u aan de onderste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor NIVEAU MIN toekent, moet u voor AANVANG INSTELL. de gewenste waarde invoeren. (→ NIVEAU MIN, pagina 86.)
	Fabrieksinstelling: 0.0
EIND INSTELLEN (763)	Waarde voor de bovenste stroomwaarde (20 mA) invoeren.
Invoer	Voorwaarde: ■ NIVEAU TYPE = Druk gelin. of Hoogte gelin.
	 Opmerking! Voor het NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." kunt u via de parameter STROOM BEPALING (→ pagina 113) instellen, of de STROOMUITGANG de 1e of de 2e meetgrootheid (hoogte of inhoud tank) moet uitsturen. Afhankelijk van de instelling van de parameter STROOM BEPALING voert u voor EIND INSTELLEN de volgende waarde in: STROOM BEPALING = inhoud tank (fabrieksinstelling) ⇒ %-, volume- of massawaarde STROOM BEPALING = hoogte ⇒ niveauwaarde
	 Voor het NIVEAU TYPE "Druk gelin." of NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." + STROOM BEPALING "Inhoud tank" geldt: wanneer u voor TANKINHOUD MIN. een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor EIND INSTELLEN ook veranderd. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor TANKINHOUD MAX toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (→ TANKINHOUD MAX., pagina 101 of 105.)
	 Voor het NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." + STROOM BEPALING "Hoogte" geldt: wanneer u voor NIVEAU MAX. een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor EIND INSTELLEN ook veranderd. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor NIVEAU MAX toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (→ NIVEAU MAX, pagina 87.)
	Fabricksinstelling: 100.0

Tabel 17: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow EXTR.INSTELLINGEN "Flow"	
Parameternaam Beschrijving	
Voorwaarde: ■ KEUZE = FLOW (→ zie ook pagina 45.)	
Opmerking:Zie ook pagina 41 ev., hoofdstuk 6 "Flowmeting".	

E

Tabel 17: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow EXTR.INSTELLINGEN "Flow"
Parameternaam	Beschrijving
TEMP.EENHEID (318) Keuze	Eenheid voor de temperatuurmeetwaarde kiezen. → Zie ook TEMP. ELEKTR. (pagina 117) en TEMP. SENSOR (pagina 122). Keuze: • °C • °F • K • R Fabrieksinstelling:
	°C
LOW FLOW CUT-OFF (442) Keuze	Functie "lekstroomonderdrukking" in- en uitschakelen. In het onderste meetgebied kunnen kleine doorstromingen (lekstromen) grote meetwaar- devariaties tot gevolg hebben. Door het inschakelen van deze functie worden deze flow- hoeveelheden niet meer geregistreerd. \rightarrow Zie ook L. FL. C. OFF UIT.
	 Uit Aan
	Fabrieksinstelling: Uit
L. FL. C. OFF UIT (323) Invoer	Uitschakelpunt van de lekstroomonderdrukking invoeren. De hysterese tussen in- en uitschakelpunt is altijd 1% van de eindflowwaarde. \rightarrow Zie ook LOW FLOW CUT-OFF.
	Voorwaarde: LOW FLOW CUT-OFF = Aan
	Invoerbereik: Uitschakelpunt: 050 % van eindflowwaarde (\rightarrow MAX. FLOW).
	(1) Q Q _{max} 6% 5%
	0% Δp 0% Δp
	Fabrieksinstelling: 5 % (van eindflowwaarde)
AANVANG INSTELL. (637) Invoer	Afhankelijk van de instelling van de parameter LINEAIR / WORTEL (\rightarrow pagina 113) voert u hier een flowwaarde of een drukwaarde in voor de onderste stroomwaarde (4 mA).
	 LINEAIR / WORTEL = flow (wortel) (fabrieksinstelling) ⇒ flowwaarde LINEAIR / WORTEL = verschildruk ⇒ drukwaarde
	Fabrieksinstelling: 0

Tabel 17: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow EXTR.INSTELLINGEN "Flow"	
Parameternaam	Beschrijving
EIND INSTELLEN (638) Invoer	Afhankelijk van de instelling van de parameter LINEAIR / WORTEL (\rightarrow pagina 113) voert u hier een flowwaarde of een drukwaarde in voor de bovenste stroomwaarde (20 mA).
	 LINEAIR / WORTEL = flow (wortel) (fabrieksinstelling) ⇒ flowwaarde LINEAIR / WORTEL = verschildruk ⇒ drukwaarde
	 Voor de instelling LINEAIR / WORTEL "flow (wortel)" geldt: wanneer u voor MAX. FLOW een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor EIND INSTELLEN ook veranderd. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor MAX. FLOW toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (→ MAX. FLOW, pagina 95).
	 Voor de instelling LINEAIR / WORTEL "verschildruk" geldt: Wanneer u voor FLOWMAX DRUK een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde EIND INSTELLEN ook veranderd. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor FLOWMAX DRUK toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (→ FLOWMAX DRUK, pagina 95).
	Fabrieksinstelling: MAX. FLOW



Afb. 38: Functiegroep LINEARISATIE voor lokale bediening

Tabel 18: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow LINEARISATIE – locale bediening	
Parameternaam	Beschrijving
 Voorwaarde: KEUZE = niveau (→ zie ook pagina 45.) NIVEAU TYPE = Druk gelin. of Hoogte gelin. (→ zie ook pagina 68.) 	
Opmerking: – Zie ook pagina 16 ev., hoofdstuk 5 "Niveaumeting".	

- locale bediening	
Parameternaam	Beschrijving
TANKINHOUD MIN. (759) Invoer	Minimale te verwachten inhoud van de tank invoeren. Uit de ingevoerde waarde worden de invoergrenzen voor de inregeling (bewerkingsgren- zen) afgeleid. Des te nauwkeuriger de ingevoerde waarde met de minimaal te verwachten tankinhoud overeenkomt, des te nauwkeuriger is het meetresultaat.
	 Opmerking! wanneer u voor TANKINHOUD MIN. een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor AANVANG INSTELL. ook veranderd. Via AANVANG INSTELL. kent u aan de onderste stroomwaarde een %-, volume- of massawaarde toe. Wilt u aan de onderste stroomwaarde een andere waarde toekennen dan die voor TANKINHOUD MIN. dan moet u voor AANVANG INSTELL. de gewenste waarde invoeren. (→ AANVANG INSTELL., pagina 98). Bij de Instelling NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." en STROOM BEPALING "Lineair" heeft de parameter TANKINHOUD MIN. geen invloed o de parameter AANVANG INSTELL (→ AANVANG INSTELL., pagina 98 en STROOM BEPALING, pagina 113)
	Fabrieksinstelling: 0.0
TANKINHOUD MAX. (713) Invoer	Maximale te verwachten inhoud van de tank invoeren. Uit de ingevoerde waarde worden de invoergrenzen voor de navolgende inregeling (bewerkingsgrenzen) afgeleid. Des te nauwkeuriger de ingevoerde waarde met de maxi- maal te verwachten tankinhoud overeenkomt, des te nauwkeuriger is het meetresultaat.
	 Opmerking! wanneer u voor TANKINHOUD MIN. een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor EIND INSTELLEN ook veranderd. Via EIND INSTELLEN kent u aan de bovenste stroomwaarde een %-, volume- of massawaarde toe. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor TANKINHOUD MAX toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (→ EIND INSTELLEN, pagina 98.) Bij de Instelling NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." en STROOM BEPALING "Lineair" heeft de parameter TANKINHOUD MAX. geen invloed o de parameter EIND INSTELLEN (→ EIND INSTELLEN, pagina 98 en STROOM BEPALING, pagina 113)
	Fabrieksinstelling: 100.0
TABEL SELECTIE (808) Keuze	Tabel kiezen. Het instrument werkt met een meet- en invultabel. De meettabel wordt gebruikt voor het berekenen van de gemeten waarde. Om te zorgen dat de meting ook tijdens de invoer van een nieuwe tabel correct werkt, is er nog een tabel, de invultabel, voor de invoer van nieuwe waarden.
	Keuze:Tabel bekijkenEdit tabel (invultabel)
	Fabrieksinstelling: Tabel bekijken
LINEARIS. BEWERK (397)	Invoermodus voor de linearisatietabel kiezen.
Keuze	Voorwaarde: ■ TABEL SELECTIE = Edit tabel
	 Keuze: Handmatig: voor de invoermodus hoeft de tank niet te worden gevuld of geleegd. Voor de linearisa- tietabel voert u het waardepaar in. Semi-automatisch: Voor deze invoermodus wordt de tank stapsgewijs gevuld of geleegd. Het instrument registreert de hydrostatische druk automatisch. Het bijbehorende volume-, massa- of %-waarde wordt ingevoerd.
	Fabrieksinstelling: Handmatig

Tabel 18: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow LINEARISATIE

Tabel 18: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow LINEARISATIE – locale bediening		
Parameternaam	Beschrijving	
TABEL EDITOR (809) Keuze	 Tabel kiezen. Voorwaarde: TABEL SELECTIE = Edit tabel Keuze: Nieuwe tabel: De linearisatietabel invoeren. Edit tabel: De meettabel wordt als invultabel geladen, zodat veranderingen kunnen worden uitgevoerd. → Zie ook TABELSELECTIE. Doorgaan editeren: Een al aanwezige invultabel bewerken. → Zie ook TABEL EDITOR (770) Fabrieksinstelling: 	
TABEL EDITOR	Nieuwe tabel Tabel in bewerkingsmodus "Semi automatisch" invoeren. Een linearisatietabel moet min. 2 en mag maximaal 32 punten bevatten. Een punt bestaat	
"Semi automatisch") – REGELNUMMER (549)	uit een REGELNUMMER, X- en Y-WAARDE. De tank wordt voor deze modus stapsge- wijs gevuld of geleegd.	
– REGELNUMMER (349) – Y-WAARDE (551)	 Voorbeeld: punt invoeren voor NIVEAU TYPE = Druk gelin. REGELNR: getoonde waarde bevestigen. Y-WAARDE: afhankelijk van de instelling van de parameter LINd. MEASURAND = volume-, massa- of %-waarde invoeren. X-WAARDE: de actieve hydrostatische druk wordt getoond en met de bevestiging van de Y-waarde opgeslagen. 	
	 Voorbeeld: punt invoeren voor NIVEAU TYPE = Hoogte gelin. REGELNR: getoonde waarde bevestigen. Y-WAARDE: afhankelijk van de instelling van de parameter COMB. MEASURAND volume-, massa- of %-waarde invoeren. X-WAARDE: de actieve hydrostatische druk wordt gemeten. Afhankelijk van de instelling van de parameter COMB.MEASURAND. wordt de gemeten druk in een hoogteeenheid of in % omgerekend en getoond. Met het bevestigen van de Y-waarde wordt de waarde opgeslagen. 	
	Fabrieksinstelling: REGELNUMMER = 1, X-WAARDE = 0.0, Y-WAARDE = 0.0	
TABEL EDITOR Invoer (bewerkingsmodus "Handmatig") – REGELNUMMER (549) – Y-WAARDE (551) – X-WAARDE (550)	Tabel in bewerkingsmodus "Handmatig" invoeren. Een linearisatietabel moet min. 2 punten en mag maximaal 32 punten bevatten. Een punt bestaat uit een index, X- en Y-WAARDE. De tank hoeft voor deze bewerkingsmodus niet te worden gevuld of geleegd.	
	 Voorbeeld: punt invoeren voor NIVEAU TYPE = Druk gelin. REGELNR: getoonde waarde bevestigen. X-WAARDE: drukwaarde invoeren. Y-WAARDE: afhankelijk van de instelling van de parameter LINd. MEASURAND de bijbehorende volume-, massa- of %-waarde invoeren. 	
	 Voorbeeld: punt invoeren voor NIVEAU TYPE = Hoogte gelin. REGELNR: getoonde waarde bevestigen. X-WAARDE: de actieve hydrostatische druk wordt gemeten. Afhankelijk van de instelling van de parameter COMB. MEASURAND een hoogte- of %-waarde invoeren. Y-WAARDE: afhankelijk van de instelling van de parameter COMB. MEASURAND de bijbehorende volume-, massa- of %-waarde invoeren. 	
	Fabrieksinstelling: REGELNUMMER = 1, X-WAARDE = 0.0, Y-WAARDE = 0.0	

_	
Parameternaam	Beschrijving
TABEL EDITOR (770)	Functie van de bewerkingstabel kiezen.
Keuze	 Keuze: Volgende punt: het volgende punt invoeren. Vorige punt: naar het vorige punt terugspringen, om bijv. een fout te corrigeren. Tabel overnemen: invultabel als meettabel opslaan. De oude meettabel wordt daarbij overschreven. Afbreken: huidige instellingen voor de bewerkingstabel opslaan en volgende parameter tonen. De bewerkingstabel wordt niet als meettabel geactiveerd. Punt invoegen: zie voorbeeld onder. Punt clear: de actuele punt wordt gewist. Zie voorbeeld onder.
	 Voorbeeld: punt invoegen, hier bijv. tussen het 4e en 5e punt Via de parameter TABEL EDITOR/REGELNUMMER punt 5 kiezen. Actuele X- en Y-waarde met Enter bevestigen. Via de parameter TABEL EDITOR (770) de optie "punt invoegen" kiezen. Via de parameter TABEL EDITOR/REGELNUMMER wordt punt 5 getoond. Nieuwe waarde voor de parameters X-WAARDE en Y-WAARDE invoeren.
	 Voorbeeld : punt wissen, hier bijv. het 5e punt Via de parameter TABEL EDITOR/REGELNUMMER punt 5 kiezen. Via de parameter TABEL EDITOR (770) de optie "punt wissen" kiezen. Het 5e punt wordt gewist. Alle navolgende punten worden een regelnummer naar voren verschoven, d.w.z. het 6e punt is na het wissen punt 5.
	Fabrieksinstelling: Volgende punt
MEETTABEL (549) Display	Weergave van een punt van de opgeslagen linearisatietabel (MEETTABEL) De parameter toont eerst het eerste punt van de linearisatietabel. Met invoer van een regelnummer kunt u direct het betreffende punt in de linearisatietabel bekijken.
MEETTABEL (717)	Functie voor meettabel kiezen.
Keuze	 Keuze: Volgende punt: volgende punt van de meettabel bekijken. Volgende punt: vorige punt van de meettabel bekijken. Afbreken: weergave van de meettabel afbreken. Volgende parameter weergeven.
	Fabrieksinstelling: Volgende punt
SOORT TANK (815)	Soort tank invoeren. (max. 32 alfanumerieke tekens)
Invoer	

Tabel 18: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow LINEARISATIE – locale bediening



Afb. 39: Functiegroep LINEARISATIE voor digitale communicatie

Tabel 19: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow LINEARISATIE – digitale communicatie			
Parameternaam	Beschrijving		
 Voorwaarde: KEUZE = niveau (→ zie ook pagina 45.) NIVEAU TYPE = Druk gelin. of Hoogte gelin. (→ zie ook pagina 68.) 			
Opmerking: Zie ook pagina 16 ev., hoofdstuk 5 "Niveaumeting". 			
TANKINHOUD MIN. Invoer	Minimale te verwachten inhoud van de tank invoeren. Uit de ingevoerde waarde worden de invoergrenzen voor de inregeling (bewerkingsgren- zen) afgeleid. Des te nauwkeuriger de ingevoerde waarde met de minimaal te verwachten tankinhoud overeenkomt, des te nauwkeuriger is het meetresultaat.		
	 Opmerking! wanneer u voor TANKINHOUD MIN. een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor AANVANG INSTELL. ook veranderd. Via AANVANG INSTELL. kent u aan de onderste stroomwaarde een %-, volume- of massawaarde toe. Wilt u aan de onderste stroomwaarde een andere waarde toekennen dan die voor TANKINHOUD MIN. dan moet u voor AANVANG INSTELL. de gewenste waarde invoeren. (→ AANVANG INSTELL., pagina 98). Bij de Instelling NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." en STROOM BEPALING "Lineair" heeft de parameter TANKINHOUD MIN. geen invloed o de parameter AANVANG INSTELL (→ AANVANG INSTELL., pagina 98 en STROOM BEPALING, pagina 113) 		
	Fabrieksinstelling: 0.0		

Tabel 19: GEBRUIKERSN	MENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow LINEARISATIE – digitale communicatie			
Parameternaam	Beschrijving			
TANKINHOUD MAX. Invoer	Maximale te verwachten inhoud van de tank invoeren. Uit de ingevoerde waarde worden de invoergrenzen voor de navolgende inregeling (bewerkingsgrenzen) afgeleid. Des te nauwkeuriger de ingevoerde waarde met de maxi- maal te verwachten tankinhoud overeenkomt, des te nauwkeuriger is het meetresultaat.			
	 Opmerking! wanneer u voor TANKINHOUD MIN. een nieuwe waarde invoert, wordt de waarde voor EIND INSTELLEN ook veranderd. Via EIND INSTELLEN kent u aan de bovenste stroomwaarde een %-, volume- of massawaarde toe. Wanneer u aan de bovenste stroomwaarde een andere waarde dan de waarde voor TANKINHOUD MAX toekent, moet u voor EIND INSTELLEN de gewenste waarde invoeren. (→ EIND INSTELLEN, pagina 98.) Bij de Instelling NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." en STROOM BEPALING "Lineair" heeft de parameter TANKINHOUD MAX. geen invloed o de parameter EIND INSTELLEN (→ EIND INSTELLEN, pagina 98 en STROOM BEPALING, pagina 113) 			
	Fabrieksinstelling: 100.0			
TABEL SELECTIE Keuze	Tabel kiezen. Het instrument werkt met een meet- en invultabel. De meettabel wordt gebruikt voor het berekenen van de gemeten waarde. Om te zorgen dat de meting ook tijdens de invoer van een nieuwe tabel correct werkt, is er nog een tabel, de invultabel, voor de invoer van nieuwe waarden.			
	Keuze:Tabel bekijkenEdit tabel (invultabel)			
	Fabrieksinstelling: Tabel bekijken			
TAB. INVOERMODUS	Invoermodus voor de linearisatietabel kiezen.			
neule	 Voorwaarde: TABEL SELECTIE = Edit tabel 			
	 Keuze: Handmatig: voor de invoermodus hoeft de tank niet te worden gevuld of geleegd. Voor de linearisa- tietabel voert u het waardepaar in. Semi-automatisch: Voor deze invoermodus wordt de tank stapsgewijs gevuld of geleegd. Het instrument registreert de hydrostatische druk automatisch. Het bijbehorende volume-, massa- of %-waarde wordt ingevoerd. 			
	Fabrieksinstelling: Handmatig			
TABEL EDITOR	Tabel kiezen.			
Keuze	Voorwaarde:TABEL SELECTIE = Edit tabel			
	 Keuze: Nieuwe tabel: De linearisatietabel invoeren. Meettabelaanzicht: Opgeslagen linearisatietabel bekijken en evt. punten veranderen. Doorgaan editeren: Een al aanwezige linearisatietabel bewerken. 			
	 Opmerking! Bedieningsprogramma: Wanneer u de optie "Tabel bekijken" kiest, wordt de opgeslagen MEETTABEL in het bedieningsprogramma geladen. Via het venster "Tabellen" kunt u de totale tabel bekij- ken, eventueel waarden veranderen en de veranderde tabel in het instrument schrij- uen 			
	 Wanneer u een waarde via de parameter X-WAARDE of Y-waarde verandert, wordt de tabel in het venster "Tabellen" niet meer geactualiseerd. Om de in het instrument opgeslagen tabel te bekijken, moet de tabel eerst weer uit het instrument worden gelezen. 			
	Fabrieksinstelling: Nieuwe tabel			

Tabel 19: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow LINEARISATIE – digitale communicatie				
Parameternaam	Beschrijving			
REGELNR. Invoer	 Regelnummer voor de linearisatietabel invoeren. Een linearisatietabel moet min. 2 en mag maximaal 32 punten bevatten. TABEL SELECTIE = Tabel bekijken Via deze parameter kiest u het punt in de linearisatietabel, die moet worden weergegeven. TABEL SELECTIE = Edit tabel Een punt voert u in via de parameters REGELNR., X-WAARDE en Y-WAARDE. → Zie ook deze tabel, parameterbeschrijvingen LINEARIS. BEWERK, X-WAARDE (invoermodus "Handmatig"), X-WAARDE (invoermodus "Semi automatisch") en Y-WAARDE. Ø Opmerking! In het bedieningsprogramma kunt u via het venster "Tabellen" een complete linearisatie-tabel in eenmaal invoeren en bekilven 			
X-WAARDE (invoermodus "Handmatig") Invoer	Drukwaarde voor de linearisatietabel invoeren. → Zie ook LINEARIS. BEWERK, REGELNR en Y-waarde. Voorwaarde:			
	TABEL SELECTIE = Edit tabel			
X-WAARDE (invoermodus "Semi automatisch") Display	In de invoermodus "Semi automatisch" wordt de tank stapsgewijs gevuld of geleegd. De X-WAARDE toont de gemeten hydrostatische druk. Voorwaarde: TABEL SELECTIE = Edit tabel 			
	Bedieningsprogramma Met het bevestigen van de Y-waarde wordt de X-WAARDE opgeslagen. HART Handheld getoonde X-WAARDE bevestigen.			
	\rightarrow Zie ook LINEARIS. BEWERK, REGELNR en Y-waarde.			
Invoer	 b) de X-WAARDE behörende volume-, massa- of %-waarde voor de intearisatietaber invoeren. Voorwaarde: TABEL SELECTIE = Edit tabel Afhankelijk van de instelling van de parameter LINd. MEASURAND of COMB.MEASURAND. voert u hier een volume-, massa- of %-waarde een. → Zie ook deze tabel, parameterbeschrijvingen LINEARIS. BEWERK, REGELNR., X-WAARDE (invoermodus "Handmatig"), X-WAARDE (invoermodus "Semi automatisch"). 			
TABEL EDITOR Keuze	 Functie van de bewerkingstabel kiezen. Keuze: Volgende punt: geen functie Vorige punt: geen functie Tabel overnemen: invultabel als meettabel opslaan. De oude meettabel wordt daarbij overschreven. Afbreken: huidige instellingen voor de bewerkingstabel opslaan en volgende parameter tonen. De bewerkingstabel wordt niet als meettabel geactiveerd. Punt invoegen: zie voorbeeld onder. Punt clear: de actuele punt wordt gewist. Zie voorbeeld onder. Voorbeeld: punt invoegen, hier bijv. tussen het 4e en 5e punt Via de parameter REGELNUMMER punt 5 kiezen. Via de parameter REGELNUMMER wordt punt 5 getoond. Nieuwe waarde voor de parameters X-WAARDE en Y-WAARDE invoeren. Voorbeeld : punt wissen, hier bijv. het 5e punt Via de parameter REGELNUMMER punt 5 kiezen. Via de parameter REGELNUMMER punt 5 kiezen. Via de parameter REGELNUMMER punt 5 kiezen. Fabrieksinstelling: Volgende punt			

Tabel 19: GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow L	LINEARISATIE – digitale communicatie
---	--------------------------------------

Parameternaam	Beschrijving
ACTIV LIN. TAB. X Display	Weergave van een X-waarde van de al opgeslagen linearisatietabel Via de parameter REGELNR. kunt u een punt van de linearisatietabel kiezen.
	Voorwaarde: ■ TABEL SELECTIE = Tabel bekijken
	Opmerking! In het bedieningsprogramma kunt u in het venster "Tabellen" de opgeslagen tabel bekijken.
ACTIV LIN. TAB. Y Display	Weergave van een Y-waarde van de al opgeslagen linearisatietabel Via de parameter REGELNR. kunt u een punt van de linearisatietabel kiezen.
	Voorwaarde:TABEL SELECTIE = Tabel bekijken
	🐑 Opmerking! U kunt in het venster "Tabellen" de opgeslagen tabel bekijken.
SOORT TANK Invoer	Soort tank invoeren. (max. 32 alfanumerieke tekens)
	Fabrieksinstelling:



Afb. 40: Functiegroep TELLER

Tabel 20: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow TELLER			
Parameternaam	Beschrijving		
Voorwaarde: ■ KEUZE = FLOW (→ zie ook pagina 45.)			
Opmerking: ■ Zie ook pagina 41 ev., hoofdstuk 6 "Flowmeting".			

Tabel 20: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow TELLER			
Parameternaam	Beschrijving			
EENHEID TELLER 1 (398), (666), (664), (662) Keuze	 Eenheid voor de totaalteller 1 kiezen. Afhankelijk van de instelling in de parameter FLOW TYPE (→ pagina 93) biedt deze par meter een lijst van volume-, norm-, volume standaard volume- en massa-eenheden. Bir nen een eenhedengroep wordt naar keuze een nieuwe volume- resp. massa-eenheid me totaaltellerspecifieke parameters omgerekend en met de nieuwe eenheid getoond. Bij ee omschakeling van de flowmodus wordt de totaaltellerwaarde niet omgerekend. Het 3-cijferige ID-nummer op het lokale display is afhankelijk van het gekozen FLOW TYPE: – (398): FLOW TYPE "Volume p.cond" – (662): FLOW TYPE "Gas. Std. cond." – (666): FLOW TYPE "Gas. norm. cond." Fabrieksinstelling: m³ 			
KLANT- TELLER 1 TEKST (627) Invoer	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke eenheid voor totaalteller 1 invoeren. U kunt hier maximaal acht alfanumerieke tekens invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT EENH. S1.			
	Voorwaarde: • EENHEID TELLER 1 = Eenheid			
	Opmerking! Op het lokale display worden slechts de eerste vijf tekens getoond. Zo wordt bi klantspecifieke eenheid "Kisten" als "Kiste" getoond. Wanneer de eenheid een breukstreep bevat, dan kunnen op het lokale display u acht tekens worden getoond. Het maximale aantal tekens in teller resp. noeme tot vijf beperkt. Zo wordt bijv. de klantspecifieke eenheid "Kisten/m2" als "Kist getoond. In FieldCare worden alle acht tekens getoond. In de HART handterminal wordt de klantspecifieke eenheid alleen in de param KLANT- TELLER 1 TEKST getoond. De meetwaarde wordt met de toevoeging Unit" weergegeven. Fabrieksinstelling:			
FACT. KLANT- EENH. S1 (329) Invoer	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke eenheid voor totaalteller 1 invoeren. De omrekeningsfactor moet in verhouding tot een bepaalde SI-eenheid worden ingevoerd, bijv. voor het FLOW TYPE "Volume p.cond." m ³ . → Zie ook KLANT- TELLER TEKST			
	 Voorbeeld: u wilt de GEMETEN WAARDE in "emmers" laten weergeven. GEMETEN WAARDE =1 m³			
	Fabrieksinstelling: 1.0			
MOD.FLOW TELLER1 (400)	Telwijze voor negatie	ve flow voor teller 1 vastleggen		
include	Opties	Positieve flow	Negatieve flow	
	Neg. flow: omh.	Totaal teller neemt toe	Totaal teller neemt toe	
	Neg. flow: oml.	Totaal teller neemt toe	Totaal teller neemt af	
	Neg. flow: stop	Totaal teller neemt toe	Totaal teller blijft constant	
			P01-xMD7xxxx-16-xx-xx-003	
	Fabrieksinstelling: Neg. flow: opt.			
Tabel 20: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow INSTELLINGEN \rightarrow TELLER				
---	---	--		
Parameternaam	Beschrijving			
RESET TELLER 1 (331) Keuze	Met deze parameter zet u de teller 1 terug naar de waarde nul.			
	Keuze:Afbreken (niet resetten)Resetten			
	Fabrieksinstelling: Afbreken			
EENHEID TELLER 2 (399), (663), (665), (667) Keuze	Eenheid voor de totaalteller 2 kiezen. \rightarrow Zie ook EENHEID TELLER 1.			
	Het 3-cijferige ID-nummer op het lokale display is afhankelijk van het gekozen FLOW TYPE: - (399): FLOW TYPE "Volume p.cond" - (663): FLOW TYPE "Massa" - (665): FLOW TYPE "Gas. Std. cond." - (667): FLOW TYPE "Gas. norm. cond."			
	Fabrieksinstelling: m ³			
KLANT- TELLER 2 TEKST (628	Tekst (eenheid) voor de klantspecifieke eenheid voor totaalteller 2 invoeren. \rightarrow Zie ook KLANT- TELLER 1 TEKST			
Invoer	Voorwaarde: EENHEID TELLER 2 = Eenheid			
	Fabrieksinstelling:			
FACT. KLANT- EENH. S2 (330) Keuze	Omrekeningsfactor voor een klantspecifieke eenheid voor totaalteller 2 invoeren. \rightarrow Zie ook FACT. KLANT- EENH. S1.			
	Voorwaarde: EENHEID TELLER 2 = Eenheid			
	Fabrieksinstelling: 1.0			
MOD.FLOW TELLER 2 (416) Keuze	Telwijze voor negatieve flow voor teller 2 vastleggen. \rightarrow zie MOD.FLOW TELLER 1.			
	Fabrieksinstelling: Neg. flow: opt.			



Afb. 41: Groep DISPLAY

Endress+Hauser

Tabel 21: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow DISPLAY
Parameternaam	Beschrijving
INHOUD HFD.REGEL (419) Keuze	Inhoud van de hoofdregel van het lokale display in de meetmodus bepalen. → Zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar s) of (BA00332P) Deltapilot S, hoofdstuk 5.1 "Lokaal display". Keuze: • Hoofdmeetwaarde (PV) • Hoofdmeetwaarde (%) • Druk • Flow • Niveau • Tankinhoud • Stroom • Temperatuur • Foutnummer • Teller 1 • Teller 2
	De keuze is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus. Fabrieksinstelling:
	Hoofdmeetwaarde (PV)
INHOUD HFD.REGEL (688) Keuze	 Aantal decimalen na komma van de aanwijswaarde in ge hoofdregel. → Zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar s) of (BA00332P) Deltapilot S, hoofdstuk 5.1 "Lokaal display". Keuze: Auto x.x x.xxx x.xxx x.xxxx x.xxxx x.xxxxx
	Fabrieksinstelling: Auto
DISPLAY ALTERN. (423)	Modus "alternerend display" inschakelen.
Keuze	 In deze weergavemodus stelt het lokale display afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus de volgende meetwaarde afwisselend weer: Druk: hoofdmeetwaarde (PV), druk, temperatuur en stroom Niveau Standard: hoofdmeetwaarde (PV), druk, niveau, inhoud tank, temperatuur en stroom Niveau Easy: hoofdmeetwaarde (PV), druk, temperatuur en stroom Flow: hoofdmeetwaarde (PV), druk, flow, temperatuur, stroom, teller 1 en teller 2
	■ Uit
	 Aan Fabrieksinstelling: Uit
TAAL Keuze	 Menutaal voor het lokale display kiezen. Opmerking! Bij de lokale bediening is de parameter TAAL direct onder de GROEPSKEUZE gerangschikt (menupad: GROEPSKEUZE → TAAL, zie ook pagina 44). De menutaal voor het bedieningsprogramma kiest u via het menu "Optie" → "Instellingen" → tabblad "Taal" → veld "Tool Language". Keuze: Deutsch English Français Italiano Español Nederlands Chinees(CHS) Japans (JPN) Fabrieksinstelling:
	Fabrieksinstelling: English

Tabal 21.			
Tabel 21:	$ GROEP3KEUZE \rightarrow$	GEBRUIKERSMEINU –	> DISPLAY

Parameternaam	Beschrijving	
DISPLAY (339) Invoer	Contrast van het lokaal display instellen. Het contrast van het display voert u in met een getal. Veranderingen worden alleen in stappen van 1 geaccepteerd, d.w.z. voor een verandering van de waarde van "8" naar "4" moet u viermaal opslaan. Het contrast van het display kunt u ook via de toetsen op de elektronica resp. het instrument instellen. → Zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar s) of BA00332P (Deltapilot S), hoofdstuk 5.2.3 "Functie van de bedieningstoetsen". Invoerbereik: 413, 4: contrast zwakker (lichter), 13: contrast sterker (donkerder) Fabrieksinstelling: 8	
DIGITS TEST (840) Display	Deze parameter is bedoeld, de correcte weergave van tekens en cijfers op de bedienings- interface te controleren. Bij goede weergave van de tekens en cijfers toont deze parameter de tekenreeks "0123456789".	



Afb. 42: Groep UITGANG

Tabel 22: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow UITGANG	
Parameternaam	Beschrijving
STROOMUITGANG (254) Display	Weergave van de actuele stroomwaarde.

Tabel 22: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow UITGANG
Parameternaam	Beschrijving
STROOMCURVE (694), (695), (696), (764) Keuze	Stroomcurve van de stroomuitgang kiezen. Keuze:
	↓1_20 mA
	4 mA
	Afb. 43: Weergave curvevorm van de stroomuitgang
	 Lineair: meetbegin = 4 mA, meetbereikeindwaarde = 20 mA Bilineair: meetbegin = 4 mA, midden resp. nul = 20 mA, meetbereikeindwaarde = 4 mA Lineair geinv.: meetbegin = 20 mA, meetbereikeindwaarde = 4 mA Bilineair geinv.: meetbegin = 20 mA, midden resp. nul = 4 mA, meetbereikeindwaarde = 20 mA LRV Lower Range Value (meetbereikeindwaarde) Vurper Range Value (meetbereikeindwaarde) Stroom
	 <i>p</i> Meetwaarde (druk) Het 3-cijferige ID-nummer op het lokale display is afhankelijk van de ingestelde KEUZE: (694): KEUZE "Druk" of KEUZE "Flow" met de instelling voor LINEAIR / WORTEL "verschildruk" (695): KEUZE "Flow" met de instelling LINEAIR / WORTEL "flow (wortel)" (696): KEUZE "Niveau", NIVEAU TYPE "Lineair" of "Druk gelin. en NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." met de instelling voor STROOM BEPALING "Hoogte" (764): KEUZE "Niveau", NIVEAU TYPE "Hoogte gelin." met de instelling voor
	STROOM BEPALING "Inhoud tank" Fabrieksinstelling: Lineair
STROOM BIJ ALARM (388) Invoer	Stroom bij alarm kiezen. In geval van alarm nemen de stroom en de bargraph de in deze parameter ingestelde stroomwaarde aan.
	 Keuze: Max. alarm (110%): instelbaar van 2123 mA Waarde vasth.: laatst gemeten waarde wordt vastgehouden Min. alarm (-10%): 3.6 mA
	→ Zie ook deze tabel MAXALARM STROOM en inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar s) of BA00332P (Deltapilot S), hoofdstuk 8.2.1. "Stroomuitgang in geval van alarm instellen".
	Fabrieksinstelling: Max. alarm 110% (22 mA)

Tabel 22: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow UITGANG
Parameternaam	Beschrijving
STR.ALARM GEDRAG (597) Keuze	 Stroomuitgang bij over- resp. onderschrijding van de sensorgrenzen instellen. Keuze: Normaal: de stroomuitgang neemt de waarde aan, die via de parameters STROOM BIJ ALARM en MAX ALARM INST. werden ingesteld. NAMUR: Onderschrijding van de onderste sensorgrens (E120): stroomuitgang = 3.6 mA Overschrijding van de bovenste sensorgrens (E115): stroomuitgang neemt de via de parameter MAX ALARM INST. ingestelde waarde aan
	Fabrieksinstelling: Normaal
MAX ALARM INST. (342) Invoer	Stroomwaarde voor maximale alarmstroom invoeren. → Zie ook STROOM BIJ ALARM. Invoerbereik: 2123 mA Fabrieksinstelling: 22 mA
MIN. STROOM INST (343) Invoer	Onderste stroombegrenzing invoeren. Bepaalde verwerkingsapparatuur accepteert deels geen kleinere stroom dan 4.0 mA. Keuze: • 3.8 mA • 4.0 mA Fabrieksinstelling: 3.8 mA
STROOM BEPALING (760) Keuze	 Stroomsignaal voor de bedrijfsmodus niveau vastleggen. Zie ook AANVANG INSTELL. (→ pagina 98) en EIND INSTELLEN (→ pagina 98). Voorwaarde: KEUZE = Niveau, NIVEAU TYPE = Hoogte gelin. Keuze: Hoogte Inhoud tank Fabrieksinstelling: inhou tank
LINEAIR / WORTEL (390) Keuze	 Stroomsignaal voor de bedrijfsmodus flow vastleggen. Zie ook AANVANG INSTELL. (→ pagina 99) en EIND INSTELLEN (→ pagina 100). Voorwaarde: KEUZE = flow Keuze: Verschildruk: voor de stroomuitgang wordt het lineaire druksignaal gebruikt. Flow (wortel): Voor de stroomuitgang wordt het flowsignaal met worteltrekfunctie gebruikt. Het stroomsignaal "Wortel getr." wordt op het lokale display getoond met een wortelsymbool. Fabrieksinstelling: Flow (wortel)



Afb. 44: Groep TRANSMITTERINFO

 \rightarrow voor de functiegroep HART DATA zie pagina 114, tabel 23

→ voor de functiegroep TRANSMITTERDATA zie pagina 116, tabel 24

 \rightarrow voor de functiegroep PROCESS CONNECT. zie pagina 117, tabel 25

 \rightarrow voor de functiegroep SENSORDATA zie pagina 119, tabel 26

Tabel 23: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow HART DATA	
Parameternaam	Beschrijving
BUSADRES (345) Invoer	Adres, via welke een dataoverdracht via HART-protocol moet plaatsvinden, invoeren. (HART 5.0: bereik 015, HART 6.0: bereik 063)
	Fabrieksinstelling: 0
INSTRUM. IDENT. (351) Display	Weergave van het instrumentidentificatienummer in een decimaal getalsformaat, hier Deltabar S: 23
	Voorwaarde:Verschildruktransmitter Deltabar S
INSTRUM. IDENT. (802) Display	Weergave van het instrumentidentificatienummer in een decimaal getalsformaat, hier Cerabar S: 24
	Voorwaarde: ■ Druktransmitter Cerabar S

Tabel 23: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow HART DATA
Parameternaam	Beschrijving
INSTRUM. IDENT. (002) Display	Weergave van het instrumentidentificatienummer in een decimaal getalsformaat, hier Deltapilot S: 26
	Voorwaarde:Druktransmitter Deltapilot S
INST. VERSIE (699) Display	Weergave van de inst. versie
BURST MODUS	Burst-modus in- en uitschakelen.
Keuze	Keuze:
	 Aan I Jit
	Voorwaarde:
	Digitale communicatie
BURST OPTIE	Met deze parameter bepaalt u welk commando naar de master wordt gezonden.
Invoer	Voorwaarde: Digitale communicatie
	Fabrieksinstelling: 3 (HART commando 3)
AANTAL PREAMBLES (036) Invoer	Aantal preambles in het HART-protocol invoeren. (synchronisatie van de modum-modu- les via een overdrachtsroute, iedere modemmodule kan een byte "inslikken", er moet min. 2 Byte aankomen.)
	Invoerbereik: 220
	Fabrieksinstelling: 5
FABRICAGE NR. (432) Display	Weergave van het fabricagenummer in een decimaal getalsformaat. Hier: 17 Endress+Hauser
HART MELDINGEN (271) Invoer	Melding invoeren (max. 32 alfanumerieke tekens). Na een vraag van de master wordt deze melding via het HART-protocol verzonden.
	Fabrieksinstelling:
	resp. conform bestelspecificaties
DATUM HART (481)	Datum van de laatste configuratieverandering invoeren.
Invoer	Fabrieksinstelling: DD.MM.YY (datum eindtest)
1. PROCESW. ACT Display	afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus toont deze parameter de volgende meet- waarde: – bedrijfsmodus "Druk": DRUK – bedrijfsmodus "Niveau", niveau type "Lineair" of "Druk gelin.": NIVEAU NA. LIN
	 bedrijfsmodus "Niveau", niveau type "Hoogte gelin.": Inhoud tank bedrijfsmodus "flow": FLOW
	\rightarrow Zie ook 1. PROCESWAARDE.
	Voorwaarde: Digitale communicatie
1. PROCESWAARDE Display	Weergave van de 1e proceswaarde. \rightarrow Zie ook 1. PROCESW. ACT
	Voorwaarde: Digitale communicatie

abel 23: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow HART DATA

Tabel 23: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow HART DATA		
Parameternaam	Beschrijving	
TWEEDE PROCESW.	Tweede proceswaarde kiezen.	
	Afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus kunt u tussen de volgende proceswaarden kie- zen: – DRUK – DRUK A. CORR. – SENSORDRUK – TEMP. SENSOR – TEMP. SENSOR – TEMP. ELEKTR. – FLOW – TOTAALTELLER 1 – TOTAALTELLER 2 – NIVEAU V. LIN – INHOUD TANK	
	Voorwaarde:Digitale communicatie	
2. PROCESWAARDE	Tweede proceswaarde weergeven. \rightarrow Zie ook 2. PROCESW. ACT	
	Voorwaarde:Digitale communicatie	
3. PROCESW. ACT	Derde proceswaarde kiezen. \rightarrow Zie ook 2. PROCESW. ACT	
	Voorwaarde:Digitale communicatie	
3. PROCESWAARDE	Derde proceswaarde weergeven. \rightarrow Zie ook 2. PROCESW. ACT	
	Voorwaarde:Digitale communicatie	
4. PROCESW. ACT	Vierde proceswaarde kiezen. \rightarrow Zie ook 2. PROCESW. ACT	
	Voorwaarde: Digitale communicatie	
4. PROCESWAARDE	Vierde proceswaarde weergeven. \rightarrow Zie ook 2. PROCESW. ACT	
	Voorwaarde: ■ Digitale communicatie	

Tabel 24: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow TRANSMITTERDATA		
Parameternaam	Beschrijving	
SERIENNR TRANSM. (354) Display	Weergave van het serienummer van het instrument (11 alfanumerieke tekens).	
SERIENNR ELEKTR. (386) Display	Weergave van het serienummer van de hoofdelektronica (11 alfanumerieke tekens).	
MEETPLAATSIDENT. (055)	Meetplaatsidentificatie bijv. tag-nummer invoeren (max. 8 alfanumerieke tekens).	
Invoer	Fabrieksinstelling:	
MEETPLAATSIDENT (305)	Meetplaatsidentificatie bijv. tag-nummer invoeren (max. 32 alfanumerieke tekens).	
Invoer	Fabrieksinstelling:	
	resp. conform bestelspecificaties	
MEETPLAATBES. (272)	Meetplaatsbeschrijving invoeren (max. 16 alfanumerieke tekens).	
Invoer	Fabrieksinstelling:	
INSTRUMENTNAAM (350) Display	Weergave van de instrumentnaam en de bestelcode.	
HARDWARE REV. (266) Display	Weergave van het revisienummer van de hoofdelektronica. bijv.: V02.00	

Tabel 24: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow TRANSMITTERDATA		
Parameternaam	Beschrijving	
SOFTWARE VERSIE (264) Display	Weergave van de softwareversie. bijv.: V02.10	
CONFIG. TELLER (352) Display	Weergave van de configuratieteller. Bij iedere verandering van een parameter of een groep wordt deze teller met één ver- hoogd. De teller telt tot 65535 en start daarna weer op nul. Veranderingen van parame- ters in de functiegroep DISPLAY hebben geen verhoging van de teller tot gevolg.	
TEMP. ELEKTR. (357) Display	Weergave van de gemeten temperatuur van de hoofdelektronica.	
T.min. ELEKTR. (358) Display	Weergave van de onderste temperatuurgrens van de hoofdelektronica.	
T.max. ELEKTR. (359) Display	Weergave van de bovenste temperatuurgrens van de hoofdelektronica.	
SCHRIJFBESCHERM. (363) Display	Weergave van de status van de DIP-schakelaar 1 op de elektronica. Met de DIP-schakelaar 1 kunt u meetwaarde-relevante parameters blokkeren en vrijge- ven. Wanneer de bediening via de parameter PIN INVOER is geblokkeerd, kunt u de ver- grendeling alleen via deze parameter weer opheffen. (\rightarrow PIN INVOER, zie pagina 125.) \rightarrow Zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar s) of BA00332P (Deltapilot S), hoofdstuk 5.9 "BEDIENING Blokkeren/Vrij".	
	 Weergave : Aan (vergrendeling ingeschakeld) Uit (vergrendeling uitgeschakeld) 	
	Fabrieksinstelling: Uit (vergrendeling uitgeschakeld)	

Tabel 25: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow PROCESS CONNECT.		
Parameternaam	Beschrijving	
Pmax AANSLUITING (570)	Invoer en weergave van de maximaal toegestane druk voor de procesaansluiting.	
Invoer	Fabricksinstelling: conform specificatie op typeplaat (\rightarrow zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar s) of BA00332P (Deltapilot S), hoofdstuk 2.1.1 type- plaat)	
TYPE AANSLUITING (482)	Keuze en weergave van het type procesaansluiting.	
Keuze	Keuze:	
	 Niet gebruikt Onbekend 	
	■ Speciaal	
	DP aansluiting	
	 Draad female Draad male 	
	Flens	
	• Voorzet membr.	

Tabel 24: 1	$(GROEPSKEUZE \rightarrow)$	GEBRIJIKERSMENU -	TRANSMITTERINFO -	→ TRANSMITTERDATA
	ORODIORDODD /	OLDICOMERCIAL		/ 1101100000111210211111

Tabel 25: (GROEPSKEUZI	$\Xi \rightarrow$) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow PROCESS CONNECT.	
Parameternaam	Beschrijving	
MAT. AANSL. + (360) Keuze	Keuze en weergave van het materiaal van de procesaansluiting $(P+)$. \rightarrow Zie ook parameterbeschrijving MAT. AANSL Keuze: • Niet gebruikt • Onbekend • Speciaal • Staal • RVS 304 • RVS 304 • RVS 316 • Alloy C • Monel • Tantalum • Titaan • PTFE (Teflon) • RVS 316L • PVC • Inconel • PVDF • ECTFE (Halar) Fabrieksinstelling: conform bestelinformatie	
MAT. AANSL (361) Keuze	Keuze en weergave van het materiaal van de procesaansluiting (P–). \rightarrow Zie ook parameterbeschrijving MAT. AANSL. + Voorwaarde:	
MAT. AFDICHTING (362) Keuze	 Verschludruktranishilter Deltabar S Keuze en weergave van het materiaal van de procesafdichting. Keuze: Niet gebruikt Onbekend Speciaal FPM Viton NBR EPDM Urethaan IIR Kalrez FPM Viton CR MVQ PTFE Glas PTFE Grafiet PTFE Zuurst. Koper Koper voor zuurstof Fabrieksinstelling: conform bestelinformatie 	
MATERIAAL BOUTEN	Keuze en weergave van het materiaal van de bouten. Voorwaarde: • Digitale communicatie	
MATERIAAL MOEREN	Keuze en weergave van het materiaal van de moeren. Voorwaarde: Digitale communicatie	
MAT. ONTL. VENTIEL	Keuze en weergave van het materiaal van de ontluchtingsventielen. Voorwaarde: • Digitale communicatie	
LOC. ONTL. VENTIEL	Keuze en weergave van de positie van de ontluchtingsventielen. Voorwaarde: Digitale communicatie	

Tabel 25: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow PROCESS CONNECT.
Parameternaam	Beschrijving
DRAAD	Keuze en weergave van het schroefdraad van de procesaansluiting.
	Voorwaarde: ■ Digitale communicatie
MONTAGE DRAAD	Keuze en weergave van de bevestigingsmogelijkheid voor het instrument
	Voorwaarde: ■ Digitale communicatie
SEAL + ZIJDE	Keuze en weergave van het type voorzetmembraan aan de pluszijde
	Voorwaarde: Digitale communicatie
seal – zijde	Keuze en weergave van het type voorzetmembraan aan de minuszijde
	Voorwaarde: ■ Digitale communicatie
MEMBRAAN MAT. +	Keuze en weergave van het materiaal van het procesmembraan aan de pluszijde
	Voorwaarde: ■ Digitale communicatie
MEMBRAAN MAT	Keuze en weergave van het materiaal van het procesmembraan aan de minuszijde
	Voorwaarde: ■ Digitale communicatie
AANT VOORZET MEMBR.	Keuze en weergave van het aantal voorzetmembranen.
	Voorwaarde: Digitale communicatie
VULOLIE SEAL	Keuze en weergave van de vulolie van het voorzetmembraan
	Voorwaarde: ■ Digitale communicatie

Tabel 26: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow SENSORDATA (Reset alles bedrijfsmodi)		
Parameternaam	Beschrijving	
SERIENR. SENSOR (250) Display	Weergave van het serienummer van de sensor (11 alfanumerieke tekens).	
SENSORLIMIET LO (484) Display	Weergave van de onderste meetgrens van de sensor.	
SENSORLIMIET HI (485) Display	Weergave van de bovenste meetgrens van de sensor.	
MINIMUM SPAN (591) Display	Weergave van het kleinst mogelijke meetgebied.	
SENSOR MEETTYPE (581) Display	Weergave van het sensortype.Deltabar S = Verschildruk	
	 Cerabar S met relatieve druksensor = Relatief Cerabar S met absolute druksensor = Absoluut Deltapilot S = Relatief 	
MEMBRAAN MAT. (365) Display	Weergave van het materiaal van het procesmembraan	
	Fabrieksinstelling: conform de bestelcode \rightarrow zie voor Deltabar S, technische informatie TI00382P, voor Cerabar S TI00383P of voor Deltapilot S TI00416P, hoofdstuk "Bestelinformatie".	
VUL OLIE (366) Display	Weergave van de vulolie.	
T.min. SENSOR (368) Display	Weergave van de onderste nominale temperatuurgrens van de sensor.	

Tabel 26: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow TRANSMITTERINFO \rightarrow SENSORDATA (Reset alles bedrijfsmodi)		
Parameternaam	Beschrijving	
T.max.SENSOR (369) Display	Weergave van de bovenste nominale temperatuurgrens van de sensor.	
SENSORHW. REV. (487) Display	Weergave van het revisienummer van de hoofdelektronica. bijv.: 1	



Afb. 45: Groep PROCESINFO

- → voor de functiegroep PROCESWAARDE bedrijfsmodus "Druk" zie pagina 120, tabel 27
- → voor de functiegroep PROCESWAARDE bedrijfsmodus "Niveau" zie pagina 121, tabel 28
- \rightarrow voor de functiegroep PROCESWAARDE bedrijfsmodus "Flow" zie pagina 122, tabel 29
- \rightarrow voor de functiegroep AANWIJZER zie pagina 123, tabel 30

Tabel 27: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow PROCESINFO \rightarrow PROCESWAARDE "Druk"		
Parameternaam	Beschrijving	
Voorwaarde: ■ KEUZE = Druk (→ zie ook	pagina 45.)	
GEMETEN WAARDE (679)	Weergave van de meetwaarde In de bedrijfsmodus "Druk" komt deze waarde overeen met de parameter DRUK.	
	Voorwaarde: Digitale communicatie	
	Lokale bediening:Bij de lokale bediening wordt de gemeten waarde in het bovenste gebied getoond.	

Tabel 27: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow PROCESINFO \rightarrow PROCESWAARDE "Druk"		
Parameternaam	Beschrijving	
DRUK (301) Display	Weergave van de gemeten druk na sensornakalibratie, positie-inregeling en demping. Deze waarde komt overeen met de parameter GEMETEN WAARDE in de bedrijfsmodus "Druk".	
	Sensor Sensor Position Dem- ping Position Niveau I Stroom- uitgang Flow BRUK A. CORR. DRUK GEMETEN	
DRUK. A. CORR. (434) Display	We ergave van de gemeten druk na SENSOR TRIM en positie-in regeling en voor demping. \rightarrow Zie ook afbeelding DRUK.	
SENSORDRUK (584) Display	We ergave van de gemeten druk voor SENSOR TRIM, POSITION ADJUST. en demping. \rightarrow Zie ook afbeelding DRUK.	
TEMP. SENSOR (367) Display	Weergave van de actueel in de sensor gemeten temperatuur. Deze kan afwijken van de procestemperatuur.	
MEETW. TREND (378) Display	Weergave van de trend van de drukmeetwaarde. Mogelijkheden: oplopend, afnemend, constant	

Tabel 28: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow PROCESINFO \rightarrow PROCESWAARDE "Niveau"		
Parameternaam	Beschrijving	
Voorwaarde: ■ KEUZE = niveau (→ zie oo	ok pagina 45.)	
GEMETEN WAARDE (679)	Weergave van de meetwaarde in de bedrijfsmodus "Niveau", niveau type "Lineair" of "Druk gelin. " komt deze waarde overeen met de parameter NIVEAU V. LIN. in de bedrijfsmodus " Niveau", niveau type "Hoogte gelin." komt deze waarde overeen met de parameter TANKINHOUD.	
	Voorwaarde: Digitale communicatie	
	Lokale bediening:Bij de lokale bediening wordt de gemeten waarde in het bovenste gebied getoond.	
DRUK (301) Display	Weergave van de gemeten druk na sensornakalibratie, positie-inregeling en demping. Deze waarde komt overeen met de parameter GEMETEN WAARDE in de bedrijfsmodus "Druk".	
	Sensor Sensor trim Sensor Explosition Adjes. Dem- ping P Niveau -Flow Flow DRUK A. CORR. DRUK GEMETEN	
	P01-xMx7xxxx-05-xx-xx-ax-010	
DRUK. A. CORR. (434) Display	We ergave van de gemeten druk na SENSOR TRIM en positie-in regeling en voor demping. \rightarrow Zie ook afbeelding DRUK.	
SENSORDRUK (584) Display	We ergave van de gemeten druk voor SENSOR TRIM, POSITION ADJUST. en demping. \rightarrow Zie ook afbeelding DRUK.	
TEMP. SENSOR (367) Display	Weergave van de actueel in de sensor gemeten temperatuur. Deze kan afwijken van de procestemperatuur.	

Tabel 28: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow PROCESINFO \rightarrow PROCESWAARDE "Niveau"		
Parameternaam	Beschrijving	
MEETW. TREND (378) Display	Weergave van de trend van de drukmeetwaarde. Mogelijkheden: oplopend, afnemend, constant	
NIVEAU NA LIN (050) Display	Weergave van de niveauwaarde voor de linearisatie.	
	Voorwaarde:NIVEAU TYPE = Lineair of Hoogte gelin.	
	Afhankelijk van de instelling van de parameter LIN. MEASURAND of COMB.MEASURAND. toont deze parameter de actuele hoogte in % of in een hoogte- eenheid.	
TANKINHOUD (370) Display	Weergave van de niveauwaarde na de linearisatie.	
	Voorwaarde:NIVEAU TYPE = Druk gelin. of Hoogte gelin.	
	Afhankelijk van de instelling van de parameters LINd. MEASURAND of COMB.MEASURAND wordt de actuele inhoud van de tank in % of in een volume- of massa-eenheid getoond. De waarde komt overeen met de GEMETEN WAARDE.	

Tabel 29: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow PROCESINFO \rightarrow PROCESWAARDE "Flow"		
Parameternaam	Beschrijving	
Voorwaarde: ■ KEUZE = FLOW (→ zie oo	k pagina 45.)	
GEMETEN WAARDE (679)	Weergave van de meetwaarde In de bedrijfsmodus "Flow" komt deze waarde overeen met de parameter FLOW.	
	Voorwaarde: • Digitale communicatie	
	Lokale bediening:Bij de lokale bediening wordt de gemeten waarde in het bovenste gebied getoond.	
DRUK (301) Display	Weergave van de gemeten druk na sensornakalibratie, positie-inregeling en demping. Deze waarde komt overeen met de parameter GEMETEN WAARDE in de bedrijfsmodus "Druk".	
	Sensor Sensor trim Sensor Ensor Sensor Sensor Sensor Sensor Sensor Trim Sensor Sen	
	P01-xMx7xxxx-05-xx-xx-x011	
DRUK. A. CORR. (434) Display	We ergave van de gemeten druk na SENSOR TRIM en positie-in regeling en voor demping. \rightarrow Zie ook afbeelding DRUK.	
SENSORDRUK (584) Display	We ergave van de gemeten druk voor SENSOR TRIM, POSITION ADJUST. en demping. \rightarrow Zie ook afbeelding DRUK.	
TEMP. SENSOR (367) Display	Weergave van de actueel in de sensor gemeten temperatuur. Deze kan afwijken van de procestemperatuur.	
MEETW. TREND (378) Display	Weergave van de trend van de drukmeetwaarde. Mogelijkheden: oplopend, afnemend, constant	
FLOW (375) Display	We ergave van de actuele flow. Afhankelijk van de gekozen flow modus (\rightarrow FLOW TYPE) wordt een volume flow, massaflow, standaard volume flow of normvolume flow getoond.	

Tabel 29: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow PROCESINFO \rightarrow PROCESWAARDE "Flow"	
Parameternaam	Beschrijving
TOTAALTELLER 1 (652) Display	Weergave van de totale flowwaarde van teller 1. De waarde kunt u met de parameter RESET TELLER 1 resetten. Parameter TOT.1 OVERFLOW toont de overloop.
	 Voorbeeld: de waarde 123456789 m³ wordt als volgt weergegeven: TOTAALTELLER 1: 3456789 m³ TOT.1 OVERFLOW.: 12 E7
TOT.1 OVERFLOW. (655) Display	We ergave van de overloopwaarde van teller 1. \rightarrow Zie ook TOTAALTELLER 1.
TOTAALTELLER 2 (657) Display	Weergave van de totale flowwaarde van teller 2. Totaalteller 2 kan niet worden teruggezet. Parameter TOT.2 OVERFLOW toont de overloop. \rightarrow Zie ook voorbeeld TOTAALTELLER 1.
TOT.2 OVERFLOW. (658) Display	We ergave van de overloopwaarde van teller 2. \rightarrow Zie ook TOTAALTELLER 2 en voorbeeld TOTAALTELLER 1.

Tabel 30: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow PROCESINFO \rightarrow AANWIJZER	
Parameternaam	Beschrijving
AANTAL P > Pmax (380) Display	Weergave van de relatieve drukteller van de sensor Als grenswaarde geldt: bovenste nominale drukgrens van de sensor + 10 % van de boven- ste nominale drukgrens van de sensor. Deze tellers kunt u via de parameter RESET WAARDES terugzetten.
MAXIMALE DRUK (383) Display	Weergave van de hoogste gemeten drukwaarde (aanwijzer). Deze aanwijzers kunt u via de parameter RESET WAARDES terugzetten.
AANTAL P < Pmin (467) Display	Weergave van onderdrukteller van de sensor Als grenswaarde geldt: onderste nominale drukgrens van de sensor – 10 % van de bovenste nominale drukgrens van de sensor. Deze tellers kunt u via de parameter RESET WAARDES terugzetten.
MINIMALE DRUK (469) Display	Weergave van de laagste gemeten drukwaarde (aanwijzer). Deze aanwijzers kunt u via de parameter RESET WAARDES terugzetten.
AANTAL T > Tmax (404) Display	Weergave van het aantal overschrijdingen van het gespecificeerde temperatuurbereik van de sensor. Deze tellers kunt u via de parameter RESET WAARDES terugzetten.
MAXIMALE TEMPERA- TUUR (471) Display	Weergave van de hoogste in de sensor gemeten temperatuur (aanwijzer). Deze aanwijzers kunt u via de parameter RESET WAARDES terugzetten.
AANTAL T < Tmin (472) Display	Weergave van het aantal onderschrijdingen van het gespecificeerde temperatuurbereik van de sensor. Deze tellers kunt u via de parameter RESET WAARDES terugzetten.
MINIMALE TEMP. (474) Display	Weergave van de laagste in de sensor gemeten temperatuur (aanwijzer). Deze aanwijzers kunt u via de parameter RESET WAARDES terugzetten.
EL.AANTAL T>Tmax (488) Display	Weergave van het aantal overschrijdingen van het gespecificeerde temperatuurbereik voor de elektronica.
MAX. EL. TEMP. (490) Display	Weergave van de hoogste gemeten elektronicatemperatuur.
EL.AANTAL T <tmin (492)<br="">Display</tmin>	Weergave van het aantal onderschrijdingen van het gespecificeerde temperatuurbereik voor de elektronica.
EL.MIN. TEMP. (494) Display	Weergave van de laagste gemeten elektronicatemperatuur.

Tabel 30: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow PROCESINFO \rightarrow AANWIJZER	
Parameternaam	Beschrijving
RESET WAARDES (382) Keuze	Deze parameter somt alle resetbare aanwijzerparameters op. U kunt de aanwijzer kiezen, die uw wilt resetten.
	Keuze: Geen Maximale druk Minimale druk Pmax historie Pmin historie Maximale temp. Minimale temp. Tmax historie Tmin historie Reset alles Fabrieksinstelling: Com



Afb. 46: Groep BEDRIJF en DIAGNOSE

 \rightarrow voor de groep BEDRIJF zie pagina 125, tabel 31

 \rightarrow voor de functiegroep SIMULATIE zie pagina 126, tabel 32

 \rightarrow voor de functiegroep MESSAGES zie pagina 127, tabel 33

 \rightarrow voor de functiegroep USER LIMITS zie pagina 129, tabel 34

Parameternaam	Beschrijving
RESET CODE INV. (047) Invoer	Parameters geheel of gedeeltelijk op de fabriekswaarden resp. uitleveringstoestand terug- zetten. → Zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar s) of BA00332P (Deltapilot S), hoofdstuk 5.10 "fabrieksinstelling" (Reset).
	Fabrieksinstelling: 0
BEDRIJFSUREN (409) Display	Weergave van de bedrijfsuren. Deze parameter is niet resetbaar.
PIN INVOER (048) Invoer	 Invoer van een code om de bediening te blokkeren of vrij te geven. Opmerking! De vergrendeling van de bediening wordt op het lokale display met het -symbool gemarkeerd. Parameters, die betrekking hebben op de displayweergave zoals bijv. TAAL en CONTRAST DISPLAY kunt u blijven veranderen. Wanneer de bediening via de DIP-schakelaars is vergrendeld, kan de vergrendeling alleen weer via de DIP-schakelaars worden opgeheven. Wanneer de bediening via het lokale display of de afstandsbediening bijv. FieldCare is vergrendeld, kan de vergrendeling via het lokale display of via de afstandsbediening worden opgeheven.
	 → Zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar s) of BA00332P (Deltapilot S), hoofdstuk 5.9 "BEDIENING Blokkeren/Vrij". Keuze: Blokkeren: een getal van 09999 en ≠100 invoeren. Vrijgeven: getal 100 invoeren. Fabrieksinstelling: 100
HistoROM AANW. (831) Display	Weergave, of de optionele geheugenmodule HistoROM®/m-DAT op de elektronica is aangesloten. → Zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar S) of BA00332P (Deltapilot S), hoofdstuk 5.5 "HistoROM®/m-DAT (optie)".
	Opties: ■ Yes (HistoROM [®] /m-DAT is op de elektronica aanwezig) ■ Yes (HistoROM [®] /m-DAT is niet op de elektronica aanwezig)
DOWNLOAD SELEKT. (014) Keuze	Downloadfunctie van HistoROM in het instrument kiezen. De keuze heeft geen invloed op de upload van het instrument in de HistoROM.
	 Voorwaarde: Er is een HistoROM[®]/m-DAT aanwezig op de elektronica (HistoROM AANW. = Yes)
	 Keuze: Config. kopiëren: bij deze optie worden alle parameters behalve SERIENNR. TRANS- MITTER, INSTRUMENTNAAM, MEETPLAATSIDENT., MEETPLAATSIDENT, MEETPLAATSBES., BUSADRES en de parameters uit de groep POSITION ADJUST. en PROCESS CONNECT. overschreven. Instrument vervangen: Bij deze optie worden alle parameters behalve SERIENNR. TRANSMITTER, INSTRUMENTNAAM en de parameters uit de groep POSITION ADJUST. en PROCESS CONNECT. overschreven. Elektronica deel gewisseld: bij deze optie worden alle parameters behalve die van de groep POSITION ADJUST. overschreven.
	Fabrieksinstelling: Config. kopiëren (indien HistoROM [®] /m-DAT op de elektronica aanwezig is)

Tabel 31: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow BEDRIJF
------------------------	--

Tabel 31: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow BEDRIJF	
Parameternaam	Beschrijving
HistoROM BED. (832) Keuze	Keuze in welke richting de gegevens moeten worden gekopieerd. → Zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar S) of BA00332 (Deltapilot S), hoofdstuk 5.5. "HistoROM [®] /m-DAT (optie)".
	 Voorwaarde: Er is een HistoROM[®]/m-DAT aanwezig op de elektronica (HistoROM AANW. = Yes)
	 Keuze: Afbreken HistoROM → instrument Instrument → HistoROM
	Fabrieksinstelling: Afbreken (indien HistoROM [®] /m-DAT op de elektronica aanwezig is)

Tabel 32: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow SIMULATIE	
Parameternaam	Beschrijving
SIMULATIE (413) Keuze	Simulatie inschakelen en simulatietype kiezen. Bij het omschakelen van de bedrijfsmodus of het niveautype wordt een actieve simulatie uitgeschakeld.
	 Keuze: Geen Druk, → zie deze tabel parameterbeschrijving WAARDE MEETSIM. Flow (alleen verschildruktransmitter), → zie deze tabel parameterbeschrijving FLOW.SIM.WAARDE Niveau, → zie deze tabel parameterbeschrijving SIM. NIVEAU. Tankinhoud, → zie deze tabel parameterbeschrijving SIM. TANKINHOUD Stroom, → zie deze tabel parameterbeschrijving WAARDE STR.SIM Opmerking: Om te waarborgen dat de stroomuitgang overeenkomt met de gesimuleerde flow-waarde, moet in parameter LINEAIR / WORTEL de bedrijfsmodus "flow" zijn gekozen. Alarm/Melding, → zie deze tabel parameterbeschrijving TYPE FOUTSIM.
	- Simulatiewaarde niveau - Simulatiewaarde tankinhoud - Simulati
	P01-xMx7xxxx-05-xx-xx-de-012 Fabrieksinstelling: Geen
WAARDE MEETSIM. (414) Invoer	Simulatiewaarde invoeren. \rightarrow Zie ook SIMULATIE.
	Voorwaarde: ■ SIMULATIE = Druk
	Fabrieksinstelling: actuele drukmeetwaarde
FLOW SIM.WAARDE (639) Invoer	Simulatiewaarde invoeren. \rightarrow Zie ook SIMULATIE.
	 Voorwaarde: KEUZE = Druk en SIMULATIE = flow KEUZE = FLOW en SIMULATIE = flow

Tabel 32: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow SIMULATIE	
Parameternaam	Beschrijving
SIM. NIVEAU. (714) Invoer	Simulatiewaarde invoeren. \rightarrow Zie ook SIMULATIE.
	Voorwaarde: ■ KEUZE = niveau en SIMULATIE = Niveau
SIM. TANKINHOUD (715) Invoer	Simulatiewaarde invoeren. \rightarrow Zie ook SIMULATIE.
	 Voorwaarden: KEUZE = niveau, NIVEAU TYPE = Druk gelin. en SIMULATIE = Inhoud tank KEUZE = Niveau, NIVEAU TYPE = Hoogte gelin. en SIMULATIE = Inhoud tank
WAARDE STR.SIM (270) Invoer	Simulatiewaarde invoeren. \rightarrow Zie ook SIMULATIE.
	Voorwaarde: SIMULATIE = stroomwaarde
	Fabrieksinstelling: actuele stroomwaarde
TYPE FOUTSIM. (476) Invoer	Meldingsnummer invoeren. → Zie ook SIMULATIE. → Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 8.1 "MESSAGES", tabelkolom "Code".
	Voorwaarde: SIMULATIE = Alarm/Melding
	Fabrieksinstelling: 613 (simulatie actief)

Tabel 33: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow MESSAGES	
Parameternaam	Beschrijving
ACTUELE FOUTEN (046) Display	We ergave van de momenteel actieve meldingen. \rightarrow Zie ook dit inbedrijfstellingsvoor- schrift, hoofdstuk 8.1. "meldingen" en hoofdstuk 8.3 "Bevestiging van meldingen".
	 Lokaal display Het meetwaarde-display toont de melding met de hoogste prioriteit. De parameter ACTUELE FOUTEN toont alle meldingen met afnemende prioriteit. Met de □ of →-toets kunt u evt. door alle actieve meldingen bladeren.
	 Bedieningsprogramma Het veld "STATUS" en de parameter ACTUELE FOUTEN tonen de melding met de hoogste prioriteit.
LST DIAGN.CODE (564) Display	 Weergave van de laatst opgetreden en opgeheven meldingen. Opmerking! Lokale display: met de I of O-toets kunt u door de laatste 15 meldingen bladeren. Digitale communicatie: de laatste melding wordt getoond. Via de parameter RESET ALARMEN kunnen de in parameter LST. DIAGN. CODE genoemde meldingen worden gewist.
ACC. ALARM KEUZE (401) Keuze	Modus alarmbevestigen inschakelen. \rightarrow Zie ook ACCOORD ALARM.
	Keuze: Aan Uit
	Fabrieksinstelling: Uit

Tabel 33: (GROEPSKEUZE	\rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow MESSAGES
Parameternaam	Beschrijving
ACCOORD ALARM (500) Keuze	Alarm bevestigen.
	Voorwaarde: • ACC. ALARM KEUZE = Aan
	Keuze: Afbreken Overnemen
	Voordat het instrument na een alarmmelding verder meet, moet de oorzaak worden opgeheven, moet de melding via de parameter ACCOORD ALARM worden bevestigd en moet evt. de ALARM HOUDTIJD (\rightarrow pagina 129) zijn verlopen. \rightarrow Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 8.3 "Bevestiging van meldingen".
	Fabrieksinstelling: Afbreken
RESET ALARMEN (603) Keuze	Met deze parameters zet u ALLE BERICHTEN van de parameter LST. DIAGN. CODE terug.
	Keuze: Afbreken Overnemen
	Fabrieksinstelling: Afbreken
ALARM NUMMER Invoer	voor meldingen van het type "Error" kunt u bepalen, hoe het instrument zich moet gedra- gen bij een alarm (A) of bij een melding (W). Voor deze parameters voert u een bijbeho- rend meldingsnummer in. \rightarrow Zie ook CONFIG.FOUTMELD \rightarrow Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 8.1 "MESSAGES" en hoofdstuk 8.2 "Gedrag van de uitgang bij storing".
	Voorwaarde: ■ Digitale communicatie
CONFIG.FOUTMELD. (595) – invoer (600) – keuze	voor meldingen van het type "Error" kunt u bepalen, hoe het instrument zich moet gedragen bij een alarm (A) of bij een melding (W). \rightarrow Zie ook ALARM NUMMER \rightarrow Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 8.2 "Gedrag van de uitgang bij storing".
	 Keuze: Alarm (A) uitgangsstroom neemt een gedefinieerde waarde aan. Melding (W): instrument meet verder
	Lokale bediening:
	1. voor het veld ALARM NUMMER het bijbehorende meldingsnummer invoeren.
	2. Optie "Alarm" of "Melding" kiezen.
	Digitale communicatie:
	1. Via de parameter ALARM NUMMER het bijbehorende meldingsnummer invoeren.
	2. Via de parameter CONFIG.FOUTMELD. optie "Alarm" of "Melding" SELECTIE.
ALARMVERTRAGING (336)	Alarmaanspreektijd voor alle meldingen van het type "Error" invoeren.
Invoer	Opmerking! Wanneer de oorzaak van de storing binnen de alarmvertragingstijd wordt opgeheven, volgt geen alarmmelding.
	Invoerbereik: 0100 s
	Fabrieksinstelling: 0.0 s

Tabel 33: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow MESSAGES	
Parameternaam	Beschrijving
ALARM HOUDTIJD (480) Invoer	Alarmhoudtijd voor alle meldingen van het type "Error" invoeren. Nadat de oorzaak van de fout is opgeheven, begint de alarmhoudtijd te lopen.
	 Opmerking! Bij de instelling voor ACC. ALARM KEUZE = "Aan" geldt: Wanneer tussen het optreden van de alarmmelding en het bevestigen de alarmhoudtijd al is verstreken, verdwijnt de melding direct na het bevestigen. → Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 8.3 "Bevestiging van meldingen".
	Invoerbereik: 0999.9 s
	Fabrieksinstelling: 0.0 s

Tabel 34: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow USER LIMITS	
Parameternaam	Beschrijving
P.min. PROCES (332) Invoer	Klantspecifieke procesbewaking – onderste drukgrens invoeren. Het gedrag van het instrument, wanneer de procesdruk de ingestelde waarde onder- schrijdt, kunt u via de parameter CONFIG.FOUTMELD. invoeren. → Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 8.1 "MESSAGES", tabel, code E730 en hoofdstuk 8.2. "Gedrag van de uitgang bij storing".
	Fabrieksinstelling: Onderste meetgrens ■1.1 (→ voor de onderste meetgrens zie SENSORLIMIET LO.)
P.max. PROCES (333) Invoer	Klantspecifieke procesbewaking – bovenste drukgrens invoeren. Het gedrag van het instrument, wanneer de procesdruk de ingestelde waarde onder- schrijdt, kunt u via de parameter CONFIG.FOUTMELD. invoeren. → Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 8.1 "MESSAGES", tabel, code E731 en hoofdstuk 8.2. "Gedrag van de uitgang bij storing".
	Fabrieksinstelling: Bovenste meetgrens ■1.1 (→ voor de bovenste meetgrens zie SENSORLIMIET HI.)
T.min. PROCES (334) Invoer	Klantspecifieke procesbewaking – onderste temperatuurgrens invoeren. Het gedrag van het instrument, wanneer de procesdruk de ingestelde waarde onder- schrijdt, kunt u via de parameter CONFIG.FOUTMELD. invoeren. → Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 8.1 "MESSAGES", tabel, code E732 en hoofdstuk 8.2. "Gedrag van de uitgangen bij storing".
	Fabrieksinstelling: Onderste temperatuurtoepassingsgrens sensor – 10 K (→ voor de onderste temperatuurtoepassingsgrens zie T.min. SENSOR)
T.max. PROCES (335) Invoer	Klantspecifieke procesbewaking – bovenste temperatuurgrens invoeren. Het gedrag van het instrument, wanneer de procesdruk de ingestelde waarde onder- schrijdt, kunt u via de parameter CONFIG.FOUTMELD. invoeren. → Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 8.1 "MESSAGES", tabel, code E733 en hoofdstuk 8.2. "Gedrag van de uitgangen bij storing".
	Fabrieksinstelling:Bovenste temperatuurtoepassingsgrens sensor $+10$ K(\rightarrow Voor de bovenste temperatuurtoepassingsgrens zie T.max.SENSOR)



Afb. 47: Groep SYSTEEM 2

Tabel 35: (GROEPSKEUZ	Tabel 35: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow SERVICE \rightarrow SYSTEEM 2			
Parameternaam	Beschrijving			
STR. TRIM 4mA (045) Invoer	Stroomwaarde voor het onderste punt (4 mA) van de stroomlijn invoeren. Met deze parameter en STR. TRIM 20mA kunt u de stroomuitgang op de overdracht verhouding aanpassen.			
	Stroomtrim voor het onderste punt als volgt uitvoeren:			
	1. Groep SIMULATIE kiezen. (menupad: (GROEPSKEUZE) \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow SIMULATIE)			
	2. Via de parameter SIMULATIE de optie "Stroom" kiezen.			
	3. Voor de parameter WAARDE STR.SIM "4 mA" invoeren.			
	4. Groep SYSTEEM 2 kiezen. (menupad: (GROEPSKEUZE) \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow SERVICE)			
	5. De met de meetversterker gemeten stroomwaarde voor de parameters STR. TRIM 4mA invoeren.			
	Invoerbereik: Gemeten stroom ±0,2 mA			
	Fabrieksinstelling: 4 mA			
STR. TRIM 20mA (042) Invoer	Stroomwaarde voor het bovenste punt (20 mA) van de stroomlijn invoeren. Met deze parameter en STR. TRIM 4mA kunt u de stroomuitgang op de overdrachtsver- houding aanpassen.			
	Stroomtrim voor het bovenste punt als volgt uitvoeren:			
	1. Groep SIMULATIE kiezen. (menupad: (GROEPSKEUZE) \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow SIMULATIE)			
	2. Via de parameter SIMULATIE de optie "Stroom" kiezen.			
	3. Voor de parameter WAARDE STR.SIM "20 mA" invoeren.			
	4. Groep SYSTEEM 2 kiezen. (menupad: (GROEPSKEUZE) \rightarrow GEBRUIKERSMENU \rightarrow SERVICE)			
	5. De met de meetversterker gemeten stroomwaarde voor de parameters STR. TRIM 20mA invoeren.			
	Invoerbereik: Gemeten stroom ±0,2 mA			
	Fabrieksinstelling: 20 mA			

Tabel 35: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow SERVICE \rightarrow SYSTEEM 2			
Parameternaam	Beschrijving		
OFFSET 4mA TRIM (043) Display	Weergave van het verschil tussen 4 mA en de voor de parameter STR. TRIM 4mA ingevoerde waarde.		
	Fabrieksinstelling:		
OFFSET 20mA TRIM (044) Display	Weergave van het verschil tussen 20 mA en de voor de parameter STR. TRIM 20mA ingevoerde waarde.		
	Fabrieksinstelling:		

Tabel 35: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow SERVICE \rightarrow SYSTEEM 2				
Parameternaam	Beschrijving			

8 Storingen oplossen

8.1 Meldingen

In de volgende tabel zijn alle mogelijke meldingen genoemd, die kunnen optreden. Het instrument maakt onderscheid tussen de meldingstypen "Alarm", "Waarschuwing" en "Fout

(Error)". Voor de meldingen van het type "Error" kunt u invoeren, of het instrument moet reageren als bij een "Alarm" of "Waarschuwing". \rightarrow Zie kolom "Meldingstype/NA 64" en parameterbeschrijvingen ALARM NUMMER. en

CONFIG.FOUTMELD. (\rightarrow pagina 128).

Bovendien classificeert de kolom "Meldingstype/NA 64" de meldingen conform de NAMUR-aanbeveling NA 64:

- Uitval: gemarkeerd met "B" (break down)
- Onderhoud nodig" gemarkeerd met "C" (check request)
- Functiecontrole: gemarkeerd met "I" (in service)

Weergave van de meldingen op het lokale display:

- Het meetwaarde-display toont de melding met de hoogste prioriteit. \rightarrow Zie kolom "Prioriteit".
- De parameter ACTUELE FOUTEN (\rightarrow pagina 127) toont alle actieve meldingen met toenemende prioriteit. Met de 🖃 of 🗄-toets kunt u evt. door alle actieve meldingen bladeren.

Weergave van de meldingen via digitale communicatie:

• De parameter ACTUELE FOUTEN (\rightarrow pagina 127) toont de meldingen met de hoogste prioriteit. \rightarrow Zie kolom "Prioriteit".



Opmerking!

- Wanneer het instrument tijdens de initialisatie een defect van het locale display vaststelt, worden speciale foutmeldingen gegenereerd. \rightarrow Voor de foutmeldingen zie pagina 140, hoofdstuk 8.1.1 "Foutmeldingen lokaal display".
- Voor ondersteuning en overige informatie kunt u contact opnemen met de Endress+Hauser Service.

Code	Meldings- type/ NA 64	Melding/beschrijving	Oorzaak	Maatregel	Prioriteit
101 (A101)	Alarm B	B>Checksum-fout in sensor- EEPROM	 Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. → Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot). Normaal gesproken is deze melding slechts kort actief. 	 Enkele minuten wachten. Instrument opnieuw starten. Reset (Code 62) uitvoeren. Elektromagnetische invloeden afblokken of storingsbron wegne- men. 	17
			– Sensor defect.	– Sensor vervangen.	
102 (W102)	Waarschu- wing C	C>Checksum-fout in aanwijzer- EEPROM	 Hoofdelektronica defect. Zolang de aanwijzerfunctie niet nodig is, kan een correcte meting worden voort- gezet. 	— Hoofdelektronica vervangen.	53
106 (W106)	Waarschu- wing C	C>download loopt even wachten aub	– Download loopt.	– Download afwachten.	52
110 (A110)	Alarm B	B>Checksum-fout in configuratie- EEPROM	 Tijdens een schrijfprocedure wordt de voedingsspanning onderbroken. 	 Voedingsspanning weer herstellen. Evt. reset (code 7864) uitvoeren en instrument opnieuw inregelen. 	6
			 Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. → Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot). 	 Elektromagnetische invloeden afblokken of storingsbronnen weg- nemen. 	
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	
113 (A113)	Alarm B	B>ROM probleem in Transmitter elektronica	 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	1
115 (E115)	Error B Fabrieks- instelling: waarschu- wing	B>Sensor overdruk	 Overdruk actief. Sensor defect. 	 Druk verminderen tot melding ver- dwijnt. Sensor vervangen. 	29
116 (W116)	Waarschu- wing C	C>download-fout Herhaal down- loaden	 Het bestand is defect. Tijdens een download werden de gegevens niet correct naar de pro- cessor overgedragen, bijv. door open kabelverbindingen, spanningspie- ken (ripple) op de voedingsspanning of elektromagnetische invloeden. 	 Ander bestand gebruiken. Kabelverbinding PC – transmitter controleren. Elektromagnetische invloeden afblokken of storingsbronnen weg- nemen. Reset (code 7864) uitvoeren en instrument opnieuw inregelen. Download herhalen. 	36
120 (E120)	Error B Fabrieks- instelling: waarschu- wing	B>Sensor onderdruk	Druk te laag.Sensor defect.	 Druk verhogen tot melding ver- dwijnt. Sensor vervangen. 	30
121 (A121)	Alarm B	B>Checksum-fout in productie- EEPROM	– Hoofdelektronica defect.	– Hoofdelektronica vervangen.	5

Code	Meldings-	Melding/beschrijving	Oorzaak	Maatregel	Prioriteit
	type/ NA 64				
122 (A122)	Alarm B	B>Sensor niet aangesloten!	 Kabelverbinding sensor-hoofdelek- tronica onderbroken. 	 Kabelverbinding controleren en evt. repareren. 	13
			 Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. → Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot S). 	 Elektromagnetische invloeden afblokken of storingsbron wegne- men. 	
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	
			 Sensor defect. 	 Sensor vervangen. 	
130 (A130)	Alarm B	B>EEPROM is defect	 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	10
131 (A131)	Alarm B	B>Checksum-fout in edit-grens- EEPROM	 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	9
132 (A132)	Alarm B	B>Checksum-fout in totaalteller- EEPROM	– Hoofdelektronica defect.	 Hoofdelektronica vervangen. 	7
133 (A133)	Alarm B	B>Checksum-fout in history- EEPROM	 Tijdens een schrijfproces is een fout opgetreden. 	 Reset (code 7864) uitvoeren en instrument opnieuw inregelen. 	8
			 Hoofdelektronica defect. 	– Hoofdelektronica vervangen.	
602 (W602)	Waarschu- wing C	C>Lineariseringscurve niet mono- toon	 De lineariseringstabel is niet mono- toon stijgend of dalend. 	 Lineariseringstabel uitbreiden resp. corrigeren. Aansluitend linearise- ringstabel opnieuw opnemen. 	57
604 (W604)	Waarschu- wing C	C>Linearisatie - te weinig punten of punten te dicht bij elkaar	 De lineariseringstabel bestaat uit minder dan 2 punten. 	 Lineariseringstabel uitbreiden. Evt. lineariseringstabel opnieuw opnemen. 	58
			 Minimaal 2 punten van de linearisatietabel liggen te dicht bij elkaar. Een minimale afstand van 0,5% van het bereik tussen twee punten moet worden aangehouden. Bereik voor de optie "Druk gelin.": HYDR. DRUK MAX – HYDR. DRUK MIN; TANKINHOUD MAX. – TANKINHOUD MAX. – TANKINHOUD MIN. Bereik voor de optie "Hoogte gelin.": NIVEAU MAX – NIVEAU MIN; TANKINHOUD MAX. – TANKIN- HOUD MIN. 	 Lineariseringstabel corrigeren en opnieuw overnemen. 	
613 (W613)	Waarschu- wing I	I>Simulatie is actief!	 Simulatie is ingeschakeld, d.w.z. het instrument meet momenteel niet. 	– Simulatie uitschakelen.	60
620 (E620)	Error C Fabrieks- instelling: melding	C>Stroom buiten nom. bereik	 De stroom ligt buiten het toegestane bereik 3,820,5 mA. De actieve druk ligt buiten het inge- stelde meetbereik (maar evt. binnen het sensorbereik). Slecht contact op sensorkabel 	 Actieve druk controleren, evt. meetbereik opnieuw instellen. (→ Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 4 t/m 6.) Reset (code 7864) uitvoeren en instrument opnieuw inregelen. Korte tijd wachten en voor een stabiele verbinding zorgen resp. slecht contact vermijden. 	49
700 (W700)	Waarschu- wing C	C>Laatste niet opgeslagen	 Bij het schrijven resp. lezen van de configuratiegegevens is een fout opgetreden of de voedingsspanning werd onderbroken. 	 Reset (code 7864) uitvoeren en instrument opnieuw inregelen. 	54
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	

Code	Meldings- type/ NA 64	Melding/beschrijving	Oorzaak	Maatregel	Prioriteit
701 (W701)	Waarschu- wing C	C>Inregeling buiten nom. sensor- bereik	 De uitgevoerde inregeling zal onder- resp. overschrijden van het nom. sensorbereik tot gevolg hebben. 	 Inregeling opnieuw uitvoeren. 	51
702 (W702)	Waarschu- wing C	C>HistoROM-data fout	 Gegevens werden niet correct in de HistoROM geschreven, bijv. wan- neer de HistoROM tijdens het schrij- ven werd losgetrokken. 	 Upload herhalen. Reset (code 7864) uitvoeren en instrument opnieuw inregelen. 	55
			– HistoROM bevat geen gegevens.	 Geschikte gegevens in de HistoROM kopiëren. (→ Zie ook inbedrijfstel- lingsvoorschrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar S) of BA00332P (Deltapilot S), hoofd- stuk 5.5.1 "Configuratiegegevens kopiëren".) 	
703 (A703)	Alarm B	B>Meetversterkingsfout	 Storing op de hoofdelektronica. 	 Instrument kort van de voedings- spanning losmaken. 	22
704 (4704)	Alarma	R> Mootyorstorkingsfout	HOOIDEIEKITOIIICA DEIECI. Storing on de boofdelektronice	Hooidelektronica vervangen.	12
704 (A704)	B	D>Meetversterkingslout	- Storing op de noordelektronica.	spanning losmaken.	12
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	
705 (A705)	Alarm B	B>Meetversterkingsfout	 Storing op de hoofdelektronica. 	 Instrument kort van de voedings- spanning losmaken. 	21
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	
706 (W706)	Waarschu- wing C	C>Configuration in HistoROM and device not identical	 Configuratie (parametersets) in HistoROM en in instrument niet gelijk. 	 Gegevens van instrument in de HistoROM kopiëren. Gegevens van HistoROM in het instrument kopiëren. Wanneer de HistoROM en het instrument ver- schillende softwareversies hebben, dan blijft de melding bestaan. De melding verdwijnt, wanneer u de gegevens van het instrument in de HistoROM kopieert. Instrumentresetcodes zoals bijv. 7864 hebben geen effect op de HistoROM. D.w.z. wanneer u een reset uitvoert, dan kunnen de confi- guraties in de HistoROM en in het instrument niet gelijk zijn. → Zie ook inbedrijfstellingsvoorschrift 	59
				BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar S) of BA00332P (Deltapilot S), hoofdstuk 5.5.1 "configuratiegegevens kopiëren".	
707 (A707)	Alarm B	B>X-WAARDE van de linearise- ringstabel buiten edit-grens	 Minimaal één X-WAARDE van de lineariseringstabel ligt onder de waarde voor HYDR. DRUK MIN. resp. NIVEAU MIN. of boven de waarde voor HYDR. DRUK. MAX. resp. NIVEAU MAX 	 Inregeling opnieuw uitvoeren. (→ Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, hoofdstuk 5) 	38

Code	Meldings- type/ NA 64	Melding/beschrijving	Oorzaak	Maatregel	Prioriteit
710 (W710)	Waarschu- wing C	C>Span is te klein Niet toege- staan.	 Waarde voor inregeling (bijv. meet- bereikaanvang en eindwaarde) lig- gen te dicht bij elkaar. 	 Inregeling overeenkomstig de sensor aanpassen. (→ zie ook pagina 119, parameterbeschrijving MINIMUM SPAN.) 	51
			 De sensor werd vervangen en de klantspecifieke parametrering past niet bij de sensor. 	 Inregeling overeenkomstig de sensor aanpassen. Sensor vervangen door een geschikte sensor. 	
			 Niet passende download uitgevoerd. 	 Parametrering controleren en down- load opnieuw uitvoeren. 	
711 (A711)	Alarm B	B>Meetbereik buiten sensor bereik	 Meetbegin en/of meetbereikeind- waarde onder- resp. overschrijdt de sensorbereikgrenzen. 	 Meetbegin en/of meetbereikeind- waarde overeenkomstig de sensor opnieuw instellen. Let op de positie- correctie. 	37
			 De sensor werd vervangen en de klantspecifieke parametrering past niet bij de sensor. 	 Meetbegin en/of meetbereikeind- waarde overeenkomstig de sensor opnieuw instellen. Let op de positie- correctie. Sensor vervangen door een geschikte sensor. 	
			– Niet passende download uitgevoerd.	 Parametrering controleren en down- load opnieuw uitvoeren. 	
713 (A713)	Alarm B	B>100% PUNT niveau buiten instelbereik	– De sensor werd vervangen.	 Inregeling opnieuw uitvoeren. 	39
715 (E715)	Error C Fabrieks- instelling: waarschu- wing	C>Sensor oververhit	 De in de sensor gemeten tempera- tuur is groter dan de bovenste nomi- nale temperatuur van de sensor. (→ Zie ook dit inbedrijfstellingsvoor- schrift, parameterbeschrijving T.max.SENSOR.) 	 Procestemperatuur/omgevingstem- peratuur verminderen. 	32
			 Niet passende download uitgevoerd. 	 Parametrering controleren en download opnieuw uitvoeren. 	
716 (E716)	Error B Fabrieks- instelling: alarm	B>Procesmembraan gebroken	 Sensor defect. PMD70, FMD76: aan de minus- of pluszijde van het instrument is over- druk actief (eenzijdige overdruk) 	Sensor vervangen.Druk verminderen.	24
717 (E717)	Error C Fabrieks- instelling: waarschu-	C>Transmitter te warm	 De in de elektronica gemeten tem- peratuur is hoger dan bovenste nominale temperatuur van de elek- tronica (+88 °C). 	 Omgevingstemperatuur verminde- ren. 	34
	wing		 Niet passende download uitgevoerd. 	 Parametrering controleren en download opnieuw uitvoeren. 	
718 (E718)	Error C Fabrieks- instelling:	C>Transmitter te koud	 De in de elektronica gemeten tem- peratuur is lager dan onderste nomi- nale temperatuur van de elektronica (-43°C). 	 Omgevingstemperatuur verhogen. Instrument evt. isoleren. 	35
	wing		 Niet passende download uitgevoerd. 	 Parametrering controleren en download opnieuw uitvoeren. 	
719 (A719)	Alarm B	B>Y-WAARDE van de linearise- ringstabel buiten edit-grens	 Minimaal één Y-WAARDE van de lineariseringstabel ligt onder MIN TANKINHOUD of boven MAX. TANKINHOUD. 	 Inregeling opnieuw uitvoeren. (→ Zie ook dit inbedrijfstellingsvoor- schrift, hoofdstuk 5) 	40

Code	Meldings- type/ NA 64	Melding/beschrijving	Oorzaak	Maatregel	Prioriteit
720 (E720)	Error C Fabrieks- instelling: waarschu-	C>Sensor te koud	 De in de sensor gemeten tempera- tuur is kleiner dan de onderste nominale temperatuur van de sen- sor. (→ zie ook pagina 119, para- meterbeschrijving T.min. SENSOR.) 	 Procestemperatuur/omgevingstem- peratuur verhogen. 	33
	wing		– Niet passende download uitgevoerd.	 Parametrering controleren en down- load opnieuw uitvoeren. 	
			 Slecht contact op sensorkabel 	 Korte tijd wachten en voor een sta- biele verbinding zorgen resp. slecht contact vermijden. 	
721 (A721)	Alarm B	B>ZERO POSITIE level out of instelbereik	 NIVEAU MIN of NIVEAU MAX werd veranderd. 	 Reset (code 2710) uitvoeren en instrument opnieuw inregelen. 	41
722 (A722)	Alarm B	B>AFREGELING LEEG of AFREGELING VOL buiten edit- grenzen	 NIVEAU MIN of NIVEAU MAX werd veranderd. 	 Reset (code 2710) uitvoeren en instrument opnieuw inregelen. 	42
723 (A723)	Alarm B	B>MAX. FLOW buiten edit-gren- zen	- FLOW TYPE werd veranderd.	 Inregeling opnieuw uitvoeren. 	43
725 (A725)	Alarm B	B>Sensor aansluiting fout	 Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. → Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot S). Tapeind los. 	 Elektromagnetische invloeden afblokken of storingsbron wegne- men. Tapeind met 1 Nm (0,74 lbf ft) aan- 	25
				draaien (zie hoofdstuk "Behuizing draaien" in inbedrijfstellingsvoor- schrift BA00270P (Deltabar S), BA00271P (Cerabar S) of BA00332P (Deltapilot S)).	
			 Sensor of hoofdelektronica defect. 	 Sensor of hoofdelektronica vervan- gen. 	
726 (E726)	Error C Fabrieks- instelling: waarschu- wing	C>Temperatuurmeetversterking overstuurd	 − Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. → Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot S). 	 Elektromagnetische invloeden afblokken of storingsbron weg- nemen. 	31
			 Procestemperatuur ligt buiten het toegestane bereik. 	 Actieve temperatuur controleren, evt. verminderen resp. verhogen. 	
			 Sensor defect. 	 Wanneer de procestemperatuur binnen het toegestane bereik ligt, sensor vervangen. 	
727 (E727)	Error B Fabrieks- instelling: waarschu- wing	B>Drukmeetversterking over- stuurt	 − Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. → Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot S). 	 Elektromagnetische invloeden afblokken of storingsbron weg- nemen. 	28
			 Druk ligt buiten het toegestane bereik. 	 Actieve druk controleren, evt. ver- minderen resp. verhogen. 	
			– Sensor defect.	 Wanneer de druk binnen het toege- stane bereik ligt, sensor vervangen. 	

Code	Meldings- type/ NA 64	Melding/beschrijving	Oorzaak	Maatregel	Prioriteit
728 (A728)	Alarm B	B>RAM-fout	– Storing op de hoofdelektronica.	 Instrument kort van de voedings- spanning losmaken. 	2
			 Hoofdelektronica defect. 	– Hoofdelektronica vervangen.	
729 (A729)	Alarm B	B>RAM-fout	 Storing op de hoofdelektronica. 	 Instrument kort van de voedings- spanning losmaken. 	3
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	
730 (E730)	Error C Fabrieks- instelling: waarschu- wing	C>Error: LRV druk bereik onder- schreden	 De drukmeetwaarde heeft de voor de parameter P.min. PROCES inge- stelde waarde onderschreden. 	 Installatie/drukmeetwaarde controleren. Waarde voor P.min. PROCES evt. wijzigen. (→ Zie ook pagina 129, parameterbeschrijving P.min. PROCES.) 	46
			 Slecht contact op sensorkabel 	 Korte tijd wachten en voor een sta- biele verbinding zorgen resp. slecht contact vermijden. 	
731 (E731)	Error C Fabrieks- instelling: waarschu- wing	C>Error: URV druk bereik over- schreden	 De drukmeetwaarde heeft de voor de parameter P.max. PROCES inge- stelde waarde overschreden. 	 Installatie/drukmeetwaarde controleren. Waarde voor P.max. PROCES evt. wijzigen. (→ zie ook pagina 129, parameterbeschrijving P.max. PROCES.) 	45
732 (E732)	Error C Fabrieks- instelling: waarschu- wing	C>Error: LRV temp. bereik onder- schreden	 De temperatuurmeetwaarde heeft de voor de parameter T.min. PROCES ingestelde waarde onder- schreden. Slecht contact op sepsorkabel 	 Installatie/temperatuurmeetwaarde controleren. Waarde voor T.min. PROCES evt. veranderen. (→ zie ook pagina 129, parameterbeschrijving T.min. PROCES.) Korte tiid wachten en voor een sta- 	48
			Sicen condet op sensorkaber	biele verbinding zorgen resp. slecht contact vermijden.	
733 (E733)	Error C Fabrieks- instelling: waarschu- wing	C>Error: URV temp. bereik over- schreden	 De temperatuurmeetwaarde heeft de voor de parameter T.max. PROCES ingestelde waarde over- schreden. 	 Installatie/temperatuurmeetwaarde controleren. Waarde voor T.max. PROCES evt. veranderen. (→ zie ook pagina 129, parameterbeschrijving T.max. PROCES.) 	47
736 (A736)	Alarm B	B>RAM-fout	 Storing op de hoofdelektronica. 	 Instrument kort van de voedings- spanning losmaken. 	4
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	
737 (A737)	Alarm B	B>Meetversterkingsfout	 Storing op de hoofdelektronica. 	 Instrument kort van de voedings- spanning losmaken. 	20
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	
738 (A738)	Alarm B	B>Meetversterkingsfout	 Storing op de hoofdelektronica. 	 Instrument kort van de voedings- spanning losmaken. 	19
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	
739 (A739)	Alarm B	B>Meetversterkingsfout	 Storing op de hoofdelektronica. 	 Instrument kort van de voedings- spanning losmaken. 	23
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	

Code	Meldings- type/	Melding/beschrijving	Oorzaak	Maatregel	Prioriteit
740 (E740)	Error C Fabrieks- instelling: waarschu- wing	C>Berekeningsoverloop, foute configuratie	 Bedrijfsstand niveau: de gemeten druk heeft de waarde voor de HYDR. DRUK MIN. onderschreden of voor HYDR. DRUK MAX. over- schreden. Bedrijfsstand niveau: de gemeten hoogte heeft de waarde voor NIVEAU MIN onderschreden of voor NIVEAU MAX overschreden. 	 Parametrering controleren en evt. instrument opnieuw inregelen. Instrument met een geschikt meet- bereik kiezen. Parametrering controleren en evt. instrument opnieuw inregelen. → Zie ook parameterbeschrijving NIVEAU MIN (pagina 86). 	27
			 Keuze flow: de gemeten druk heeft de waarde voor MAX. FLOW over- schreden. 	 Parametrering controleren en evt. instrument opnieuw inregelen. Instrument met een geschikt meet- bereik kiezen. 	
741 (A741)	Alarm B	B>TANK HEIGHT out of edit limits	 NIVEAU MIN of NIVEAU MAX werd veranderd. 	 Reset (code 2710) uitvoeren en instrument opnieuw inregelen. 	44
742 (A742)	Alarm B	B>Initialisatiefout van de sensor	 Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. →Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot S). Normaal gesproken is deze mel- ding slechts kort actief. 	 Enkele minuten wachten. Reset (code 7864) uitvoeren en instrument opnieuw inregelen. 	18
			tronica onderbroken.	repareren.	
			– Sensor defect.	 Sensor vervangen. 	
743 (A743)	Alarm B	B> PCB elektronica fout	 − Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. → Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot S). Normaal gesproken is deze melding slechts kort actief. 	 Enkele minuten wachten. Instrument opnieuw starten. Reset (Code 62) uitvoeren. 	14
			– Hoofdelektronica defect.	– Hoofdelektronica vervangen.	
744 (A744)	Alarm B	B> Elektronica fout	 − Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. → Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot S). 	 Instrument opnieuw starten. Reset (Code 62) uitvoeren. Elektromagnetische invloeden afblokken of storingsbron wegne- men. 	11
			 Hoofdelektronica defect. 	 Hoofdelektronica vervangen. 	
745 (W745)	Waarschu- wing C	C>Sensor data fout (label)	 Sensor past niet bij het instrument (elektronische typeplaat sensor). Instrument meet verder. 	 Sensor vervangen door geschikte sensor. 	56
746 (W746)	Waarschu- wing C	C>Sensor upload fout (busy)	 Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. Normaal gespro- ken is deze melding slechts kort actief. → Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot S). 	 Enkele minuten wachten. Instrument opnieuw starten. Reset (Code 62) uitvoeren. Elektromagnetische invloeden afblokken of storingsbron weg- nemen. 	26
			 Over- of onderdruk is actief. 	 Druk verminderen of verhogen. 	
747 (A747)	Alarm B	B>Sensor software fout (sensoft)	 Sensor past niet bij het instrument (elektronische typeplaat sensor). 	 Sensor vervangen door geschikte sensor. 	16

Code	Meldings- type/ NA 64	Melding/beschrijving	Oorzaak	Maatregel	Prioriteit
748 (A748)	Alarm B	B>Geheugen probl. In signaal processor	 Elektromagnetische invloeden zijn groter dan gespecificeerd in de tech- nische gegevens. → Zie technische informatie TI00382P (Deltabar S), TI00383P (Cerabar S) of TI00416P (Deltapilot S). Hoofdelektronica defect. 	 Elektromagnetische invloeden afblokken of storingsbron weg- nemen. Hoofdelektronica vervangen. 	15

8.1.1 Foutmeldingen lokaal display

Wanneer het instrument tijdens de initialisatie een defect van het locale display vaststelt, kunnen de volgende foutmeldingen worden getoond.

Melding	Maatregel
Initialisatie, VU electr. defect A110	Lokaal display vervangen.
Initialisatie, VU electr. defect A114	Ť
Initialisatie, VU electr. defect A281	Ť
Initialisatie, VU checksum Err. A110	•
Initialisatie, VU checksum Err. A112	*
Initialisatie, VU checksum Err. A171	Ť

8.2 Gedrag van de uitgangen bij storing

Het instrument maakt onderscheid tussen de meldingstypen Alarm, Waarschuwing en Fout (Error). \rightarrow Zie ook hoofdstuk 8.1 "MESSAGES" en pagina 111 ev, tabel 22: UITGANG en pagina 127 ev, tabel 33: MESSAGES.

Uitgang	A (alarm)	W (waarschuwing)	E (error: alarm/waarschuwing)
Stroomuitgang	 Instrument meet niet verder. De stroomuitgang neemt de via de parameters STROOM BIJ ALARM¹, MAX. ALARMSTROOM¹ en AL. STROOM GEDR.¹ ingestelde waarde aan. → Zie ook het volgende hoofdstuk "Stroomuitgang instellen voor alarm". 	Instrument meet verder.	Voor dit type melding kunt u invoeren, of het instrument moet reageren als bij een "Alarm" of "Waarschuwing". Zie betreffende kolom "alarm" of "waarschuwing". (→ Zie ook dit inbedrijfstellingsvoorschrift, parameterbeschrijving CONFIG. FOUTMELD.)
Bargraph (lokaal display)	De bargraph neemt de via de parameter STROOM BIJ ALARM ¹ ingestelde waarde aan.	De bargraph neemt de waarde aan, die overeenkomt met de stroomwaarde.	\rightarrow Zie deze tabel, afhankelijk van de keuze, kolom "Alarm" of "Waarschuwing".
Lokaal display	 Gemeten waarde en melding worden afwisselend getoond Meetwaarde-weergave: -symbool wordt permanent getoond. 	 Gemeten waarde en melding worden afwisselend getoond Meetwaarde-weergave: L -symbool knippert. 	 Gemeten waarde en melding worden afwisselend getoond Meetwaarde-weergave: zie betreffende kolom "alarm" of "waarschuwing".
	Meldingsweergave – 3-cijferig nummer zoals bijv. A122 en beschrijving	Meldingsweergave: – 3-cijferig nummer zoals bijv. W613 en beschrijving	Meldingsweergave: – 3-cijferig nummer zoals bijv. E731 en beschrijving
Afstandsbediening (digitale communicatie)	In geval van alarm toont de parameter ACTUELE FOUTEN ²⁾ een 3-cijferig num- mer zoals bijv. 122 voor "Sensor verbin- dingsfout, data gestoord".	In geval van een waarschuwing toont de parameter DIAGNOSE CODE ² een 3-cijferig nummer zoals bijv. 613 voor "Simulatie actief".	In geval van een fout toont de parameter DIAGNOSE CODE ² een 3-cijferig nummer zoals bijv. 731 voor "P.max. PROCES onderschreden".

1) Menupad: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow UITGANG

2) Menupad: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow MESSAGES

8.3 Bevestiging van meldingen

Afhankelijk van de instellingen voor de parameters ALARM HOUDTIJD (\rightarrow pagina 129) en ACC. ALARM KEUZE (\rightarrow pagina 127), moeten de volgende maatregelen worden genomen, zodat een melding verdwijnt:

Instellingen ¹⁾	Maatregelen	
ALARM HOUDTIJD = 0 sACC. ALARM KEUZE = uit	 Oorzaak voor de melding wegnemen (zie ook hoofdstuk 8.1). 	
ALARM HOUDTIJD > 0 sACC. ALARM KEUZE = uit	 Oorzaak voor de melding wegnemen (zie ook hoofdstuk 8.1). Alarmhoudtijd afwachten. 	
ALARM HOUDTIJD = 0 sACC. ALARM KEUZE = aan	 Oorzaak voor de melding wegnemen (zie ook hoofdstuk 8.1). Melding via de parameter ACCOORD ALARM bevestigen. 	
 ALARM HOUDTIJD > 0 s ACC. ALARM KEUZE = aan 	 Oorzaak voor de melding wegnemen (zie ook hoofdstuk 8.1). Melding via de parameter ACCOORD ALARM bevestigen. Alarmhoudtijd afwachten. Wanneer tussen het optreden van de melding en het bevestigen de alarmhoudtijd al is verstreken, verdwijnt de melding direct na het bevestigen. 	

1) Menupad voor ALARM HOUDTIJD en ACC. ALARM KEUZE: (GROEPSKEUZE \rightarrow) GEBRUIKERSMENU \rightarrow DIAGNOSE \rightarrow MESSAGES

Wanneer het lokale display een melding toont, dan kunt u deze met de E-toets onderdrukken. Wanneer meerdere meldingen aanwezig zijn, dan toont het lokaal display de melding met de hoogste prioriteit (zie ook hoofdstuk 8.1). Nadat u deze melding met de E-toets heeft onderdrukt, wordt de melding met de eerstvolgend hogere prioriteit getoond. U kunt opeenvolgend iedere afzonderlijke melding met de E-toets onderdrukken.

De parameter ACTUELE FOUTEN toont bovendien alle actieve meldingen.

9 Bijlage

9.1 Menu voor lokaal display, digitale communicatie



- Opmerking!Op de volgende pagina's is het volledige menu getoond.
- Afhankelijk van de gekozen bedrijfsstand wordt het menu samengesteld. D.w.z. veel functiegroepen worden alleen bij een bepaalde bedrijfsstand getoond, zoals bijv. de functiegroep "LINEARISATIE" voor de bedrijfsstand niveau (menupad: GROEPSKEUZE → GEBRUIKERSMENU → INSTELLINGEN → INREGELING).
- Bovendien zijn er parameters, die alleen worden getoond, wanneer andere parameters overeenkomstig zijn ingesteld. Zo wordt bijvoorbeeld de parameter BEN. EENHEID P alleen getoond, wanneer voor de parameter DRUK EENHEID de optie "Eenheid" werd gekozen. Deze parameters zijn met een "*" gemarkeerd.
- Zie voor de beschrijving van de parameter, hoofdstuk 7 "parameterbeschrijving". Hier zijn ook de exacte afhankelijkheden van de afzonderlijke parameters t.o.v. elkaar beschreven.



1) Weergave alleen via lokaal display

2) Weergave alleen via digitale communicatie

3) Cerabar S met relatieve druksensor, Deltabar S en Deltapilot S

4) Cerabar S met absolute druksensoren

* Er zijn parameters, die alleen worden getoond, wanneer andere parameters overeenkomstig zijn ingesteld. Zo wordt bijvoorbeeld de parameters KLANTEENHEID P alleen getoond, wanneer voor de parameter DRUK EENHEID de optie "Eenheid" is gekozen. Deze parameters zijn met een "*" gemarkeerd.

P01-xxxxxxx-19-xx-xx-138


2) Weergave alleen via digitale communicatie

Er zijn parameters, die alleen worden getoond, wanneer andere parameters overeenkomstig zijn ingesteld. Zo wordt bijvoorbeeld de parameters KLANTEENHEID P alleen getoond, wanneer voor de parameter DRUK EENHEID de optie "Eenheid" is gekozen. Deze parameters zijn met een "*" gemarkeerd. Bijlage



Er zijn parameters, die alleen worden geloond, wanneer andere parameters overeenkomstig zijn ingesteld. Zo wordt bijvoorbeeld de parameters KLANTEENHEID H alleen getoond, wanneer voor de parameter HOOGTE EENHEID de optie "Eenheid" is gekozen. Deze parameters zijn met een "*" gemarkeerd.



 * Er zijn parameters, die alleen worden getoond, wanneer andere parameters overeenkomstig zijn ingesteld.
Zo wordt bijvoorbeeld de parameters BEN. EENH. TOT. 1 alleen getoond, wanneer voor de parameter EENH. TOTAALT. de optie "Eenheid" is gekozen. Deze parameters zijn met een "**" gemarkeerd.



2) Weergave alleen via digitale communicatie

3) alleen bedrijfsstand niveau

4) alleen bedrijfsstand flow

5) alleen NIVEAU SELEKTIE = Niveau Easy Druk

- Er zijn parameters, die alleen worden getoond, wanneer andere parameters overeenkomstig zijn ingesteld.
 Deze parameters zijn met een "*" gemarkeerd.
- ** Zie Safety Manual/handboek voor functionele veiligheid SD189P voor Deltabar S. SD190P voor Deltabar S. SD189P voor Deltabar S of SD213P voor Deltapilot S

P01-xxxxxxx-19-xx-xx-141



2) Weergave alleen via digitale communicatie

 Er zijn parameters, die alleen worden getoond, wanneer andere parameters overeenkomstig zijn ingesteld.
Deze parameters zijn met een "*" gemarkeerd.



 Er zijn parameters, die alleen worden getoond, wanneer andere parameters overeenkomstig zijn ingesteld.
Deze parameters zijn met een "*" gemarkeerd.

P01-xxxxxxx-19-xx-xx-143

Index

Index

Numeriek

1. PROCESW. ACT	5
1. PROCESWAARDE 115	5
100% NIVEAU (813), niveau type "Hoogte gelin." 89)
100% NIVEAU (813), niveau type "Lineair"	7
2. PROCESW. ACT	5
2. PROCESWAARDE 110	5
3. PROCESW. ACT 110	Ś
3. PROCESWAARDE 110	Ś
4. PROCESW. ACT 110	Ś
4. PROCESWAARDE 110	Ś

Α

AANT VOORZET MEMBR 119
AANTAL P 123
AANTAL P > Pmax (380) 123
AANTAL PREAMBLES (036) 115
AANTAL T > Tmax (404)
AANTAL T Tmin (472)
AANVANG INSTELL. (013), niveau selectie "Niveau Easy
Druk"
AANVANG INSTELL. (013), niveau selectie "Niveau Easy
hoogte"
AANVANG INSTELL. (245), bedrijfsmodus "Druk" 48, 56
AANVANG INSTELL. (637), extra inregeling "Flow" 99
AANVANG INSTELL. (719), inregeling "Niveau"
AANVANG INSTELL. (762), extra inregeling "Niveau" 98
AANVANG INSTELL. (852), groep "Bevestig.veilig." 11
AANVANG OVERN. (309), bedrijfsmodus "Druk" 57
ACC. ALARM KEUZE (401) 127
ACC. ALARMKEUZE (844), groep "Bevestig.veilig." 11
ACCOORD ALARM (500) 128
ACTIV LIN. TAB. X 107
ACTIV LIN. TAB. Y 107
ACTUELE FOUTEN (046) 127
AFREGELING LEEG (010), niveau selectie "Niveau Easy
Druk" 60-61
AFREGELING LEEG (010), niveau selectie "Niveau Easy
hoogte"
AFREGELING LEEG (314), niveau type "Hoogte gelin." 87
AFREGELING LEEG (314), niveau type "Lineair" 73
AFREGELING LEEG (314)/(010), QUICK SETUP 50
ALARM HOUDTIJD (480) 129
ALARM NUMMER 128
ALARMVERTRAGING (336) 128

В

BEDRIJFSUREN (409)	125
BEVESTIG STATUS (836)	11
BEVESTIG. SLOT (836)	11
BEVST. PASSWORD (856)	11
BURST MODUS	115
BURST OPTIE	115
BUSADRES (345)	114

С

COMB.MEASURAND. (806)	
-----------------------	--

CONFIG. TELLER (352) 117

E

F

FABRICAGE NR. (432) 115
FACT. KLANT- EENH. F (609)
FACT. KLANT- EENH. H (705), niveau type "Hoogte
gelin."
FACT. KLANT- EENH. H (705), niveau type "Lineair" . 71, 76
FACT. KLANT- EENH. M (703), niveau type "Druk gelin." 80
FACT. KLANT- EENH. M (703), niveau type "Hoogte
gelin."
FACT. KLANT- EENH. M (703), niveau type "Lineair" 72
FACT. KLANT- EENH. P (317) 56, 59, 63, 68, 93
FACT. KLANT- EENH. S1 (329) 108
FACT. KLANT- EENH. S2 (330) 109
FACT. KLANT- EENH. V (607), niveau type "Druk gelin." . 79
FACT. KLANT- EENH. V (607), niveau type "Hoogte
gelin."
FACT. KLANT- EENH. V (607), niveau type "Lineair" . 72, 75
FLOW (375) 122
FLOW SIM.WAARDE (639) 126
FLOW TYPE (640) 93
FLOWMAX DRUK (634) 53, 95
FLOWMAX DRUK (849), groep "Bevestig.veilig." 11

G

GEMETEN WAARDE, bedrijfsmodus "Druk"	120
GEMETEN WAARDE, bedrijfsmodus "Flow"	122
GEMETEN WAARDE, bedrijfsmodus "Niveau"	121

Η

HARDWARE REV. (266) 116
HART MELDINGEN (271) 115
HistoROM AANW. (831) 125
HistoROM BED. (832)
HOOGTE EENHEID (011), niveau selectie "Niveau Easy
hoogte"
HOOGTE EENHEID (708), niveau type "Hoogte gelin." 83, 88
HOOGTE EENHEID (708), niveau type "Lineair" 70, 76
HOOGTE LEEG (009), niveau selectie "Niveau Easy
hoogte"
HOOGTE VOL (006), niveau selectie "Niveau Easy
hoogte"
HYDR. DRUK MAX (761) 81
HYDR. DRUK MIN (775) 80

I

INBOUW CORRECTIE (685) 48, 50, 52, 54
INHOUD HFD.REGEL (419) 110
INHOUD HFD.REGEL (688) 110
INST. VERSIE (699) 115
INSTELLINGEN MODUS (008), niveau selectie "Niveau
Easy hoogte" 64
INSTRUM. IDENT. (002), Deltapilot S 115
INSTRUM. IDENT. (351), Deltabar S 114
INSTRUM. IDENT. (802), Cerabar S 114

Easy Druk"
KALIBRATIEMODUS (392), niveau type "Hoogte gelin." 87
KALIBRATIEMODUS (392), niveau type "Lineair" 73
KEUZE (389), lokaal display 45
KEUZE (845), groep "Bevestig.veilig." 11
KEUZE, Digitale communicatie 47, 49, 52, 55, 67, 92
KLANT- EENHEID F (610)
KLANT- EENHEID H (706), niveau type "Hoogte
gelin."
KLANT- EENHEID H (706), niveau type "Lineair" 70, 76
KLANT- EENHEID M (704), niveau type "Druk gelin." 80
KLANT- EENHEID M (704), niveau type "Hoogte gelin." . 86
KLANT- EENHEID M (704), niveau type "Lineair" 72
VIANT EENIJEID D (075) 56 50 62 67 02

KEUZE (845), groep "Bevestig.veilig."
KEUZE, Digitale communicatie 47, 49, 52, 55, 67, 92
KLANT- EENHEID F (610) 94
KLANT- EENHEID H (706), niveau type "Hoogte
gelin."
KLANT- EENHEID H (706), niveau type "Lineair" 70, 76
KLANT- EENHEID M (704), niveau type "Druk gelin." 80
KLANT- EENHEID M (704), niveau type "Hoogte gelin." . 86
KLANT- EENHEID M (704), niveau type "Lineair" 72
KLANT- EENHEID P (075) 56, 59, 63, 67, 92
KLANT- EENHEID V (608), niveau type "Druk gelin." 79
KLANT- EENHEID V (608), niveau type "Hoogte gelin." 85
KLANT- EENHEID V (608), niveau type "Lineair" 71, 75
KLANT- TELLER 1 TEKST (627) 108
KLANT- TELLER 2 TEKST (628 109

INSTRUMENTNAAM (350) 116

KALIBRATIEMODUS (008), niveau selectie "Niveau

L

Κ

L. FL. C. OFF UIT (323)	99
L. FL. C. OFF UIT (851), groep "Bevestig.veilig."	11
LEEG INREGELING (011), niveau selectie "Niveau	
Easy Druk"	61
LEEG INREGELING (710), niveau type "Hoogte gelin."	87
LEEG INREGELING (710), niveau type "Lineair"	73
LIN. MEASURAND (804)	70
LINd. MEASURAND (805)	79
LINEAIR / WORTEL (390) 1	13
LINEAIR / WORTEL (854), groep "Bevestig.veilig."	11
LINEARIS. BEWERK (397), locale bediening 1	01
LINEARIS. BEWERK, digitale communicatie 1	05
LOC. ONTL. VENTIEL 1	18
LOW FLOW CUT-OFF (442)	99
LOW FLOW CUT-OFF (850), groep "Bevestig.veilig."	11
LST DIAGN.CODE (564) 1	27

Μ

MASSA EENHEID (709), niveau type "Druk gelin." 80
MASSA EENHEID (709), niveau type "Hoogte gelin." 85
MASSA EENHEID (709), niveau type "Lineair" 72
MAT. AANSL (361) 118
MAT. AANSL. + (360) 118
MAT. AFDICHTING (362) 118
MAT. ONTL. VENTIEL
MATERIAAL BOUTEN 118
MATERIAAL MOEREN 118
MAX ALARM INST. (342) 113
MAX. EL. TEMP. (490) 123
MAX. FLOW (311)
MAX. FLOW (848), groep "Bevestig.veilig." 11
MAXIMALE DRUK (383) 123
MAXIMALE TEMPERATUUR (471) 123
MEETPLAATBES. (272) 116
MEETPLAATSIDENT (305) 116
· · · ·

MEETPLAATSIDENT. (055) 116
MEETTABEL (549) 103
MEETTABEL (717) 103
MEETW. TREND (378) 121–122
MEMBRAAN MAT
MEMBRAAN MAT. (365) 119
MEMBRAAN MAT. + 119
MIN. STROOM INST (343) 113
MINIMALE DRUK (469) 123
MINIMALE TEMP. (474) 123
MINIMUM SPAN (591) 119
MOD.FLOW TELLER 2 (416) 109
MOD.FLOW TELLER1 (400) 108
MONTAGE DRAAD 119

Ν

NIVEAU MAX (712)	87
NIVEAU MIN (755)	86
NIVEAU NA LIN (050)	122
NIVEAU SELEKTIE (020)	46, 49
NIVEAU TYPE (718)	68

0

O% POSITIE (814), niveau type "Hoogte gelin."	0
O% POSITIE (814), niveau type "Lineair" 7	7
OFFSET 20mA TRIM (044) 13	51
OFFSET 4mA TRIM (043) 13	51
OUTPUT EENHEID (023), niveau selectie "Niveau Easy Druk	ζ"
60	
OUTPUT EENHEID (023), niveau selectie "Niveau Easy hoog	g–
te"	64

Р

P.max. PROCES (333) 129
P.min. PROCES (332) 129
PASSWORD (836) 11
PIN INVOER (048) 125
Pmax AANSLUITING (570) 117
POS. SET-POINT (563)
POSITIE OFFSET (319)
POSITIE OFFSET (847), groep "Bevestig.veilig." 11

α

Quick Setup-menu flow	52
Quick-setup menu druk	. 47
Quick-setup menu niveau	49

R

REGELNR., digitale communicatie	106
REGELNUMMER (549), locale bediening	102
RESET ALARMEN (603)	128
RESET CODE INV. (047)	125
RESET TELLER 1 (331)	109
RESET WAARDES (382)	124

S

SCHRIJFBESCHERM. (363)	117
SEAL – ZIJDE	119
SEAL + ZIJDE	119
SENSOR MEETTYPE (581)	119

V

VOL AFREGELING (004), niveau selectie "Niveau Easy	
Druk"	61
VOL AFREGELING (004), niveau selectie "Niveau Easy	
hoogte"	65

VOL AFREGELING (315), niveau type "Hoogte gelin." 87 VOL AFREGELING (315), niveau type "Lineair"
W WAARDE MEETSIM. (414)
X X-WAARDE (550), locale bediening 102 X-WAARDE, digitale communicatie
Y Y-WAARDE (551), locale bediening 102 Y-WAARDE, digitale communicatie

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation

BA00274P/00/NL/13.11 CCS/FM+SGML9.0