

简明操作指南 Ceraphant T PTC31, PTP31, PTP35 过程压力测量



KA00225P/28/ZH/16.15 71305766 软件版本号: 1.05





目录

1	安全指南	4
1.1	指定用途	. 4
1.2	安装、调试和操作	. 4
1.3	操作安全和过程安全	. 4
2	+= 2m	~
Z		. ว
2.1	· 铭碑	. 5 6
2.3	注册商标	.0 .6
3	安装	. 7
3.1	到货验收和储存	. 7
3.2	安装指南	. 7
3.3	安裝后检查	. 8
4	+tx 44	^
4		. 9
4.1	且流 [DC] 电压型, 帘 M12X1 连按头	. 9
4.2	直流 (DC) 电压型, 带足设关 盲流 (DC) 电压型, 带电缆连接	.9 10
4.4	供电电压	10
4.5	电流消耗	10
4.6	连接后检查	10
F	·····································	1 1
5	第1下 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	11
5.1 5.2	现切保作 	11
5.2		14
6	调试	16
6.1	功能检查	16
6.2	基本设置	16
6.3	输出设置	17
0.4	服务切能设直	20
7	维护	71
71	発力 ····································	21
/.1	기 叩行 1日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
8	附件	22
8.1	讨程连接	2.2.
8.2	焊座	26
8.3	电气连接	27
8.4	Read win	28
0	廿 陪堆 吟	აი
9	以៉門 汗疹	29
9.1	(以降や音音	29
9.3	返厂	30
9.4	废弃	30
9.5	更改状态(版本号)	30
9.0	史 (小 文	30
10	技术参数	۶n
10		.0
	步 引 201	2 1
	ぶ 기 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1 (

1 安全指南

1.1 指定用途

Ceraphant T 是压力开关,用于绝压和表压测量和监控。设备的制造符合最先进、最严格的安全要求,符合适用性要求和 EC 准则。但是,不恰当使用或用于非指定用途时,设备可能会成为危险源。

1.2 安装、调试和操作

必须由工厂厂方授权、经培训合格的专业技术人员进行测量系统的安装、电气连接、 调试、操作和维护。技术人员必须阅读《简明操作指南》,理解并遵守其中的各项规 定。仅允许进行《操作手册》中明确允许的设备改动或维修。已损坏的设备可能会 成为危险源,不得进行调试,并对已损坏的设备进行标识。

1.3 操作安全和过程安全

防爆危险区:

Ceraphant T 未通过防爆 (Ex) 认证。

必须采取替代监控措施,确保设备在设置、测试和维护过程中始终满足操作安全和过程安全的要求。

▲ 小心!

仅允许在常压状态下拆卸设备!

2 标识

测量设备的标识信息如下:

- 铭牌参数
- 扩展订货号,标识供货清单上的设备特征
- 在 W@M 设备管理器中 (www.endress.com/deviceviewer) 输入铭牌上的序列号: 显示测量设备的所有信息

包装中的技术资料文档信息的查询方式如下: 在W@M设备管理器中(www.endress.com/deviceviewer)输入铭牌上的序列号。

2.1 铭牌

对照铭牌参数,比对订单上的完整订货号和型号信息信号,确保完全一致。



图 1: 铭牌示意图,参考下表

1	订货号	6	防护等级	11	电子插件
2	序列号	7	防护等级	12	电流输出
3	位号	8	传感器范围	13	供电电压
4	位号	9	最大工作压力	14	接线图
5	软件版本号 (更改状态)	10	接液部件材料	15	认证

∞ 注意!

- 软件版本号标识仪表的更改状态。末尾两位数字的更改不会影响仪表的兼容性 (参考章节 9.5)。
- 铭牌上标识有 MWP (最大工作压力)。该压力值为+20°C (68°F)参考温度下、持续工作的设备参数值。 测试压力(过压限定值 OPL)为 MWP 的1.5倍,仅允许在短时间内加载在仪表上,长期作用会导致仪表损坏。

2.2 CE 认证,一致性声明

设备的设计符合最先进、最严格的安全要求。通过出厂测试,可以安全使用。设备符 合 EC 一致性声明中列举的适用标准和法规的要求。因此,符合 EC 准则的法律要求。 Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

2.3 注册商标

Ceraphire®

Endress+Hauser GmbH+Co.KG 公司 (Maulburg, 德国) 的注册商标

ReadWin®

Endress+Hauser Wetzer GmbH+Co.KG 公司 (Nesselwang, 德国) 的注册商标

LEXAN®

General Electric Plastics B.V., 公司 (Bergen op Zoom, 荷兰)的注册商标

THERMOPLAST®

Kraiburg TPE GmbH 公司 (Waldkraiburg, 德国) 的注册商标

3 安装

3.1 到货验收和储存

- 到货验收: 检查包装和设备是否完好无损。
 检查包装内的物品是否与供货清单一致,是否有遗漏。
- 储存: 储存温度范围为-40...+85°C (-40 to +185°F)。

3.2 安装指南

Ceraphant T 的常见安装位置请参考下图:

- 气体压力测量 (左图) 将带截止阀的 Ceraphant T 安装在取压短管之上,确保冷凝水能回流至过程中。
- 蒸汽压力测量(中图) 将带 U 型管的 Ceraphant T 安装在取压短管之上。调试前, U 型管中注满液体。
- 液体压力测量 (右图) 将 Ceraphant T 安装在取压短管之下,或与取压短管等高度安装。



图 2: 气体、蒸汽和液体测量的安装位置示意图 ① Ceraphant T ② 截止阀

③U型管

3.2.1 安装说明

- 请勿在介质流动区域,或存在压力冲击的位置处安装仪表。
- 将仪表安装在截止阀的下游位置处,便于进行仪表标定和功能测试。
- Ceraphant T 的安装位置可能导致测量值偏差。例如:在常压状态下,显示的测量值 并非为0。可以校正零点迁移,参考章节"操作"。
- 现场显示屏可以电动旋转 180°,参考章节"操作"。
- 外壳的最大旋转角度为 310°。
- G 1/2A 过程连接,齐平安装,最大扭矩为 40 Nm (29.5 lbf ft) (适用于 PTP31)。

3.3 安装后检查

仪表安装完成后,请进行下列检查

■ 所有螺丝是否均已拧紧?

4 接线



4.1 直流 (DC) 电压型,带 M12x1 连接头

图 3: Ceraphant T, 带 M12x1 连接头

A1: 1 x PNP 开关量输出

A2: PNP 开关量输出 R1 和 ① (R2)

A2': PNP 开关量输出 R1 和 ① (通过调节 "DESINA" 诊断 / 断开触点)

A3: PNP 开关量输出,带附加模拟量输出

A3': PNP 开关量输出,带附加模拟量输出(通过设置 "DESINA" 进行 PIN 针脚分配)

凸 小心!

为了避免PLC的模拟量输入的阻尼时间,请勿将仪表的有源PNP开关量输出连接至PLC的4...20mA输入。

∞ 注意!

DESINA (参考 6.2"基本设置"): R2 = 诊断 / 断开触点 (DESINA 的详细信息请登录网址查询:www.desina.de)

4.2 直流 (DC) 电压型,带阀塞



图 4: Ceraphant T, 带连接头

B: 1 x PNP 开关量输出

4.3 直流 (DC) 电压型,带电缆连接



图 5: Ceraphant T, 带电缆连接

C1: 1 x PNP 开关量输出

C2: PNP 开关量输出 R1 和 ① (R2)

C2': PNP 开关量输出 R1 和 ① (通过调节 "DESINA" 诊断 / 断开触点)

C3: PNP 开关量输出,带附加模拟量输出

C3': PNP 开关量输出,带附加模拟量输出(通过设置 "DESINA" 进行 PIN 针脚分配)

电缆规格: 上述三种连接烈性均采用五芯电缆, 4 x 0.2 mm² (25 AWG), PE 0.75 mm² (18 AWG) - 线芯颜色: BN = 棕、 BK = 黑、 WH = 白、 BU = 蓝、 GNYE = 绿 / 黄相间

凸 小心!

为了避免PLC的模拟量输入的阻尼时间,请勿将仪表的有源PNP开关量输出连接至PLC的4...20mA输入。

4.4 供电电压

直流 (DC) 电压型 12...30 V DC

4.5 电流消耗

不带负载: < 60 mA, 带极性反接保护

4.6 连接后检查

仪表电气安装完成后,请进行下列检查:

- 供电电压是否与铭牌参数一致?
- 是否按照章节 4.1、 4.2、 4.3 连接仪表?
- 所有螺丝是否均已拧紧?

仪表上电后,连接的现场显示单元亮起。

5 操作

现场操作 5.1

通过三个按键操作 Ceraphant T。

注意!

仅允许使用钝头操作仪表 (例如:圆珠笔)。 尖利的仪表(例如:针、钳、销)会损坏操作单元。



图 6: 操作单元的位置和显示屏示意图

背光数字显示屏: - 白色 = 正常状态
 - 红色 = 错误状态

通过数字式显示单元和发光二极管 (LED) 查看操作菜单。

5.1.1 查询操作菜单



图 7: 查询操作菜单

A 功能组选择

B 功能参数选择

- ① 进入操作菜单
- 按下 E 键,并至少保持 3 s
- ②使用+或-键选择"功能组"
- ③ 使用 E 键选择"功能参数"
- ④ 使用 + 或 键输入或更改参数
 随后,使用 E 键返回"功能参数"。
 注意:软件锁定时,必须输入密码解锁软件锁定,方能输入或更改参数

⑤ 重复按下 E 键, 返回"功能组"

⑥ 跳转、返回至测量位置(主显示界面)

- 按下 E 键,并至少保持 3 s

⑦ 询问是否保存数据 (使用 + 或 - 键选择 "YES / 是 " 或 "NO / 否 ")

按下 E 键确认

注意! 在询问是否保存数据时,选择 "YES / 是 ",更改的参数设定值才能生效。

S

5.1.2 操作菜单的结构

下图列举了操作菜单中的所有可选项。



图 8:操作菜单示意图: A-功能组、 B-功能参数、 C-设定

5.2 通过个人计算机操作

通过组态设置软件ReadWin® 2000或FieldCare设置仪表。连接计算机的USB端口和仪表时,必须使用组态设置套件 (例如: TXU10或FXA291)。



图 9: 通过个人计算机操作

① 个人计算机,安装有组态设置软件 ReadWin 2000 或 FieldCare

②组态设置套件(USB接口)TXU10-AA或带USB连接的FXA291

③ Ceraphant T,带连接插口

Display/change unit set-up/add new unit						
Einished Unit set-up Extras						
E 🕸 😫 🖊 🖆 😤	, B o					
 Pressure switch DW Basic settings 	Output functions:	Hysteresis NC 💌				
Output	Switch point:	5.00	bar			
Identification	Switch-back point:	4.90	bar			
	Delay switch point:	0.0	Sec			
	Delay switch-back point:	0.0	Sec			

图 10: 组态设置软件 ReadWin

5.2.1 其他操作选项

除了"现场操作"中列举的操作选项, ReadWin 2000 或 FieldCare 组态设置软件还可 以提供 Ceraphant T 的详细信息:

功能组	说明		
SERV / 服务	输出1的开关动作次数		
	输出2的开关动作次数		
	设备状态		
	最后出现的故障		
INFO / 信息	位号		
	订货号		
	限位开关序列号		
	传感器序列号		
	电子插件序列号		
	设备版本号(更改状态)		
	硬件版本号		
	软件版本号		

5.2.2 ReadWin 的操作指南

ReadWin 组态设置软件的详细信息请参考 《操作手册》 BA00137R (请登录网址查询: www.readwin2000.com)。

5.2.3 FieldCare 的操作指南

FieldCare 是基于 FDT/DTM 技术的通用组态设置软件。

∞ 注意!

- 通过 FieldCare 设置 Ceraphant T 时, 需要 "PCP (ReadWin) 通信 DTM"和 Ceraphant T 设备 DTM。
- 软件版本号为 1.01.00, 或更高版本号的所有设备均可通过 FieldCare 设置。
- 设备仅支持参数的离线设置和上传 / 下载,不支持在线设置。
- 连接 FieldCare 的详细信息请查询《操作手册》 BA00027S, 或登录网址查询: www.endress.com。

6 调试

6.1 功能检查

调试仪表之前,请对照检查列表进行安装后检查和连接后检查。

- ■"安装后检查",参考章节3.3中的检查列表
- ■"连接后检查",参考章节4.6中的检查列表

6.2 基本设置

基本信息	基本设置			
BAZE	UNIT	工程单位	388	选择工程单位: bar psi
			PZI	kPa/MPa %
			KPA	
			L/ /1	
	ZERD	设置零点		偏置量: ± 20 % URL
	GET.Z	获取零点		将当前值设置为零点 (偏置量: max.±20%URL)
	IIISP	显示		PV ¹⁾ :显示测量值 PVRO: 180°旋转显示测量值 SP.最示设置开关占
			PVRD	SPRO: 180°旋转显示设置开关 点
			28	OFFR: 180°旋转显示关闭
			2860	
	TAU	阻尼时间: 显示值,输出信号		040 s 按 0.1 s 递增
	IEZI	DESINA		按照 DESINA 指南连接 (参考4章)
			YES	
○ 注意! 百分比参数适用于量程上限。				

1) 工厂设置

6.3 输出设置

- 迟滞功能: 迟滞功能可以通过迟滞效应进行两点控制。取决于压力 p,通过开启点 SP 和关闭点 RSP 设置迟滞功能。
- 视窗功能:
 视窗功能可以监测过程压力范围。
 开关点 SP 和 RSP 的迟滞时间应小于 0.1 % URL。在恶劣 EMC 条件下,测量值接近 SP 或 RSP 时,可以快速开关。阻尼时间设置为 0.1 s 时,将避免此效应。
- 常开 (NO) 触点或常闭 (NC) 触点: 开关功能自由选择。
- 工厂设置(未订购用户自定义设置时): 开启点 SP 1: 45%;关闭点 RSP 1: 44.5% 开启点 SP 2: 55%;关闭点 RSP 2: 54.5% 模拟量输出:LRV 0%、URV 100%
- 調整范围:
 LRL = 量程下极限、URL = 量程上极限、LRV = 量程上限、URV = 量程下限



图 11:

a): 迟滞功能 b): 窗口功能 ①: 窗口, 常闭 (NC) 触点开关状态 ②: 迟滞, 常闭 (NC) 触点开关状态 ③: 窗口, 常开 (NO) 触点开关状态 9: 迟滞, 常开 (NO) 触点开关状态 SP: 开启点 RSP: 关闭点

1) 工厂设置

420	模拟量输出			
┡┿╺╌┍┙[]	<u>set</u>	4 mA 值 (LRV)		输入量程下限,按按所 选单位的 0.1 % 递增
	<u>setl</u>	20 mA 值 (URV)		输入量程上限,按按所 选单位的 0.1 % 递增
	<u>E</u> T L	4 mA (LRV) 时的压力		将当前压力设置为量程 下限
	[E T L]	20 mA (URV) 时的压力		将当前压力设置为量程 上限
	FEUR	故障电流	MIN' MAX'	故障电流值: MIN = ≤ 3.6 mA MAX ¹⁾ = ≥ 21.0 mA HOLD = 最后有效值
注意! 量程比: max. 4:1; LRV 必须小于 URV				

1) 工厂设置

6.4 服务功能设置

■ 锁定密码

首先输入老密码,开启仪表后,才能更改已设置的锁定密码。

SERV / 服务	服务功能			
SERV		安全锁定		锁定,防止非期望的设 置
		锁定密码		自定义密码: 19999 0 = 未锁定
	PRES	复位		将所有输入复位至工厂 设置
			YES	
	REVC	修订版本计数器		每进行一次设置,递增 1
		最后仪表状态		显示最后的仪表状 态, ≠0
	<u>SIM</u>	模拟输出1或2		OFF: 无模拟 OPEN: 开关量输出打开 CLOS: 开关量输出关闭
	SIM5		OPEN	3.5: 模拟量输出模拟 值,单位: mA (3.5、
				20.0、21.7)
			3.5	
	MHX'	最大标记		显示最大过程测量值
	MIN'	最小标记		显示最小过程测量值

7 维护

Ceraphant T 无需维护。

7.1 外部清洁

清洁仪表时,请注意以下几点:

- 请使用不会损坏仪表表面和密封圈的清洗剂。
- 必须避免造成过程隔离膜片机械损伤,例如:尖锐物品导致的机械损伤。
- 注意防护等级。如需要,请参考铭牌(第5页)。

8 附件

8.1 过程连接

 Ceraphant T PTC31: 传感器单元和过程连接连接在一起,不能分离。
 Ceraphant T PTP31、PTP35:

采用接头过程连接,传感器单元上带螺纹接头。因此,日后可以简便地更换过程连接。

例外情况:

齐平安装的 G ½A 过程连接、 Clamp ½ 和 G 1A 过程连接与 400 bar (6000 psi) 传感器 连接时。



图 12: 过程连接示意图

① PTC31 传感器单元

② PTP31 和 PTP35 传感器单元

③螺纹接头连接 (不包括齐平安装的 G ½A)

④ 接头连接 (不包括 Clamp ½")

⑤ 卫生型接头 (不包括 G 1A)

附件

8.1.1 更换接头

PTP31 和 PTP35 上的接头可以更换。



图 13: 更换接头

① 传感器单元,带螺纹接头
 ② 标准 O 型圈
 ③ 接头

更换接头时,请注意以下几点:

- 使用新O型圈,直径为15.54 (0.61 in) x 2.62 mm (0.1 in)。
 材料为 EPDM 70 Shore FDA 或 FKM 70 Shore。
- 使用开口扳手 AF 27 mm 可以将仪表 (传感器单元)固定到位。
- 使用开口扳手 AF 28 mm 或 AF 32 mm 可以拧紧接头(取决于过程连接)。
 最大扭矩为 80 Nm (59 lbs ft)。在恶劣应力条件下(压力和温度),螺纹会松开。因此,必须定期检查气密性,如需要,拧紧螺纹。
- 更换接头时,请确保传感器的过程隔离膜片没有损失。



注意! 更换 O 型圈: 更换 O 型圈时,同时更换过程中的所有其他密封圈。

8.1.2 接头型号

PTP31: 螺纹仪表接头的订货号
 选型代号 AC 的订货号: 52023980
 选型代号 AD 的订货号: 52023981
 选型代号 AE 的订货号: 52023983
 选型代号 AF 的订货号: 52023983
 选型代号 BA 的订货号: 52023984
 选型代号 CA 的订货号: 52023985
 选型代号 DA 的订货号: 52023986
 选型代号 DD 的订货号: 52023987





■ PTP35: 卫生型仪表接头的订货号 (EHEDG, 3A)

选型代号 LB 的订货号: 52023996 选型代号 LL 的订货号: 52023997 选型代号 PH 的订货号: 52023999 选型代号 PL 的订货号: 52023998 选型代号 HL 的订货号: 52024000 选型代号 KL 的订货号: 52026997

可选,带检测证书3.1: 选型代号 LB 的订货号: 52024003 选型代号 LL 的订货号: 52024004 选型代号 PH 的订货号: 52024006 选型代号 PL 的订货号: 52024005 选型代号 HL 的订货号: 52024007 选型代号 KL 的订货号: 52026999



8.1.3 O型圈 (用于更换接头)

- O 型圈, 15.54 x 2.62 mm (0.61 x 0.1 in), EPDM 70 Shore FDA, 订货号: 52024267
- O 型圈, 15.54 x 2.62 mm (0.61 x 0.1 in), FKM 70 Shore, 订货号: 52024268

8.2 焊座

8.2.1 焊座,带锥形密封

- 焊座,用于齐平安装的过程连接
 G1A,带金属锥形密封 (PTP35 的选型 代号为 BA)
 材料: AISI 316L
 订货号: 52005087
- 可选,带检测证书 3.1
 订货号:52010171
- 焊接堵头,用于焊接焊接座,订货
 号: 52005087 或 52010171
 材料:黄铜
 订货号: 52005272



8.2.2 焊座,带平面密封

- 焊座,用于齐平安装的过程连接 G1 A (ISO 228),带平面密封 (PTP35 的选型 代号为 BB)
 材料: AISI 316L
 订货号: 52001051
- 密封圈 (内置): 硅, O型圈
 FDA 认证材料,符合
 21 CFR Part 177.1550/2600 标准
- 可选,带检测证书 3.1 订货号:52011896



8.3 电气连接

8.3.1 插座和连接电缆

- M12x1 插座 连接 M12x1 外壳接头 材料:
 壳体: PA; 耦合螺母: 镀镍黄铜 防护等级: IP 67 (全密闭) 订货号: 52006263
- M12x1 插座,弯头 连接 M12x1 外壳接头 材料:
 壳体: PBT/PA;
 耦合螺母: GD-Zn,镀镍黄铜 防护等级: IP 67 (全密闭) 订货号: 51006327



P01-PMP13xxx-00-xx-00-xx-003



P01-Pxxxxxx-00-xx-00-xx-002

- 电缆, 4 x 0.34 mm² (22 AWG), 带 M12 插座, 弯头, 螺纹插头, 长度为 5 m (16 ft) 材料:
 壳体: PUR;
 耦合螺母: Cu Zn/Ni, 镀镍黄铜
 电缆: PVC
 防护等级: IP 67 (全密闭)
 订货号: 52010285
- 电缆, 4 x 0.34 mm² (22 AWG), 带 M12 插座,带 LED 指示灯,弯头, PVC 电缆。仅适用于带开关量输出的 仪表。 材料: 壳体: PVC;耦合螺母: 316L 防护等级: IP 69K (全密闭) 订货号: 52018763



P01-PTx3xxxx-07-xx-xx-001

8.4 ReadWin

- 可编程变送器的组态设置套件:
 带 USB 端口的个人计算机的设置程序和接口电缆。带四针接头的变送器的适配接头。
 订货号:TXU10-AAPC
- ReadWin[®] 2000 为随箱的组态设置软件,或登录网址免费下载 www.readwin2000.com



P01-PTxx3xxx-00-xx-00-xx-001

9 故障排除

9.1 故障和警告

仪表故障时, LED 状态指示灯从绿色切换为红色, 数字显示屏的背光背景显示从蓝色 切换为红色。交替显示测量值和信息。显示下列信息:

■ E 代码: 故障代码。出现故障信息时,测量值不可靠。

[■] W 代码: 警告代码。出现警告信息时,测量值仍可靠。

E 代码	说明	补救措施
E011	设备设置故障	仪表复位 (参考章节 6.4)
E012	测量故障,或压力超出规格	检查压力,如需要,将仪表返回至 Endress+Hauser
E019	供电电压超出规格	检查工作电压
E015		
E020	储存单元故障	将仪表返回至 Endress+Hauser
E021		
E022	仅通过通信接口向设备供电(关闭测量)	检查工作电压
E025	应该打开的开关点1未打开	开关触点故障。 将仪表返回至 Endress+Hauser
E026	应该打开的开关点2未打开	开关触点故障。 将仪表返回至 Endress+Hauser
E040	VCC (控制器电压)超出工作范围	将仪表返回至 Endress+Hauser
E042	无法继续输出输出电流(仅适用于 420 mA 输出,例如:模拟量输出端的负载过大,或 模拟量输出开路)	检查负载; 可以通过设置套件关闭模拟量输出 (参考章节 6.3)
E044	输出电流漂移过大 (± 0.5 mA)	将仪表返回至 Endress+Hauser

W 代码	说明	补救措施
W107	开启模拟	关闭输出1和输出2的输出模拟
W202	压力超出传感器范围	在指定压力范围内操作仪表
W209	启动仪表	
W210	设置被修改 (显示警告代码,约15s)	
W212	传感器信号超出允许范围	在指定压力范围内操作仪表
W250	超过开关次数	更换仪表
W270	输出1短路和过载	检查输出接线。输出1超出负载阻抗。
W280	输出2短路和过载	检查输出接线。输出2超出负载阻抗。

9.2 维修

无需维修。

9.3 返厂

仪表返回 Endress+Hauser 之前,必须完成下列步骤:

- 必须完整填写仪表的"污染物声明", Endress+Hauser 才会运输和检查返厂的仪表。"一致性声明"样本请参考本文档的倒数第二页。
- 去除所有残留液。对于有害人体健康的流体,例如:易燃、有毒、致癌、放射性物质等,此步骤特别重要。

▲ 警告!

不能绝对保证去除危险物质时,请勿返回测量仪表,例如:渗入裂缝或扩散至塑料中 的物质。

9.4 废弃

废弃时,请确保区分仪表部件,并进行相应的处理。

9.5 更改状态(版本号)

铭牌上的版本号和《操作手册》中的版本号标识仪表的更改状态: X.YY. (例如: 1.02.)。

- X 更改主要型号。
- 不再兼容。更换仪表和《操作手册》。

YY 兼容。更换《操作手册》。

9.6 更改状态 / 历史

仪表的软件版本号	更改
1.00	
1.01	新模拟式电子插件
1.02	修改传感器单位
1.03	设备内部修改
1.04	设备内部修改
1.05	设备内部修改

10 技术参数

技术参数请参考 Ceraphant T 的 《技术资料》 TI00384P。

索引

А

安装说明 8
C 操作菜单的结构 13 查询操作菜单 12
F FieldCare 的操作指南 15
G 更换接头 23
□ 焊座,带平面密封
O O型圈(用于更换接头)25
Q 其他操作选项 15
R ReadWin 的操作指南 15

www.endress.com/worldwide





KA00225P/28/ZH/16.15 71305766 FM+SGML 10.0