

Operating Instructions **Liquiphant M Density FTL51C**



DE - Dichte- & Konzentrationsmessung

EN - Density & Concentration measurement

FR - Mesure de densité & de concentration

ES - Medición de densidad y concentración

IT - Misura di densità e concentrazione

NL - Dichtheids- & concentratiemeting

DE- Inhalt		EN -Contents		FR - Sommaire	
Sicherheitshinweise	4	Notes on Safety	4	Conseils de sécurité	4
Behandlung	6	Handling	6	Manipulation	6
Geräte-Identifikation	8	Device Identification	8	Dénomination	8
Messeinrichtung	12	Measuring system	12	Dispositif de mesure	12
Einbau	13	Installation	13	Montage	13
Korrekturfaktor, Flussgeschwindigkeit	20	Correction factor, Flow velocity	20	Facteur de correction, Vitesse de flux	20
Schwinggabel ausrichten	27	Orientation of fork tines	27	Orientation des lames vibrantes	27
Anschluss	29	Connections	29	Raccordement	29
Lichtsignale	31	Light signals	31	Signaux lumineux	31
Wartung	32	Maintenance	32	Entretien	32
Technische Daten	33	Technical Data	33	Caractéristiques techniques	33
Zubehör	34	Accessories	34	Accessoires	34
Fehlersuche	35	Trouble-shooting	36	Recherche de défauts	37
Ersatzteile	43	Spare parts	43	Pièces de rechange	43
Reparatur	45	Repair	45	Réparations	45
Ergänzende Dokumentation	46	Supplementary Documentation	46	Documentation complémentaire	46



Achtung!

= verboten;
führt zu fehlerhaftem Betrieb
oder Zerstörung.



Caution!

= forbidden;
leads to incorrect operation
or destruction.



Attention!

= interdit; peut provoquer
des dysfonctionnements
ou la destruction.

ES - Indice

Notas sobre seguridad	5
Modo de empleo	6
Identificación del equipo	8
Dispositivo de medición	12
Montaje	13
Factor de corrección,	
Velocidad de flujo	20
Orientación de la hoquilla	27
Conexiones	29
Señales luminosas	31
Mantenimiento	32
Datos técnicos	33
Accesorios	34
Localización de errores	38
Repuestos	43
Reparaciones	45
Documentación suplementaria	46

IT - Indice

Note sulla sicurezza	5
Accorgimenti	6
Identificazione dello strumento	8
Sistema de misura	12
Montaggio	13
Fattore di correzione,	
Velocità de deflusso	20
Allineamente della forcella	27
Collegamenti elettrici	29
Segnali luminosi	31
Manutenzione	32
Dati tecnici	33
Accessori	34
Ricerca guasti	39
Ricambi	43
Riparare	45
Documentazione supplementare	46

NL- Inhoud

Veiligheidsinstructies	5
Behandeling	6
Instrument- identificatie	8
Meetsysteem	12
Inbouw	13
Correctiefactor, Stroomsnelheid	20
Vork uitrichten	27
Aansluiting	29
Lichtsignalen	31
Onderhoud	32
Technische gegevens	33
Toebehoren	34
Fout zoeken	40
Reserve-onderdelen	43
Reparatie	45
Aanvullende documentatie	46

**Atención!**

= Prohibido; peligro de mal funcionamiento o de destrucción.

**Attenzione!**

= Vietato; pericolo di malfunzionamento o di distruzione.

**Opgelat!**

= verboden; leidt tot foutieve werking of storing.

DE- Sicherheitshinweise

Der Liquiphant M Dichte FTL51C darf nur zur Dichte und Konzentrationsmessungen von Flüssigkeiten verwendet werden.

Bei unsachgemäßem Einsatz kann das Messergebniss beeinträchtigt werden.

Das Gerät darf **nur von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal** unter strenger Beachtung dieser Betriebsanleitung, der einschlägigen Normen, der gesetzlichen Vorschriften und der Zertifikate (je nach Anwendung) eingebaut, angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.

EN- Notes on Safety

The Liquiphant M density FTL51C may only be used to measure the density and concentration of liquids. Improper use can have a negative impact on the measurement result.

The Liquiphant M FTL51C may be installed, connected, commissioned, operated and maintained **by qualified and authorised personnel only**, under strict observance of these operating instructions, any relevant standards, legal requirements, and, where appropriate, the certificate.

FR- Conseils de sécurité

L'appareil Liquiphant M Dichte FTL51C doit uniquement être utilisé pour les mesures de densité et de concentration de liquides. En cas d'utilisation inappropriée, le résultat de mesure peut être faussé. L'appareil ne doit être installé, raccordé, mise en service et entretenu **que par un personnel qualifié et autorisé**, qui tiendra compte des indications contenues dans la présente mise en service, des normes en vigueur et des certificats disponibles (selon l'application).

ES - Notas sobre seguridad

Liquiphant M Dichte FTL51C debe emplearse únicamente para medir la densidad y la concentración de fluidos. Un uso indebido puede perjudicar el resultado de la medición.

El equipo deberá ser montado, conectado, instalado y mantenido **única y exclusivamente por personal cualificado y autorizado**, bajo rigurosa observación de las presentes instrucciones de servicio, de las normativas y legislaciones vigentes, así como de los certificados (dependiendo de la aplicación).

IT - Note sulla sicurezza

Il dispositivo Liquiphant M Densità FTL51C può essere impiegato solo per misurare la densità e la concentrazione di prodotti liquidi. L'uso improprio può pregiudicare il risultato di misura.

Un'installazione non corretta può determinare pericolo.

Lo strumento può essere montato **solamente da personale qualificato ed autorizzato.**

La messa in esercizio e la manutenzione devono rispettare le indicazioni di collegamento, le norme e i certificati di seguito riportati.

NL- Veiligheidsinstructies

De Liquiphant M Dichte FTL51C mag alleen worden toegepast voor de dichtheids- en concentratiemeting van vloeistoffen. Bij ondeskundig gebruik kan het meetresultaat negatief worden beïnvloed.

Het instrument **alleen door gekwalificeerd en geautoriseerd personeel** laten inbouwen, aansluiten, in bedrijf nemen en onderhouden.
Neem de instructies in deze Inbedrijfstellingsvoorschriften, de desbetreffende normen, de wettelijke voorschriften en eventuele certificaten in acht.

DE- Behandlung

Am Gehäuse, Flansch oder Verlängerungsrohr anfassen.

EN- Handling

Hold by housing, flange or extension tube.

FR - Manipulation

Tenir par le boîtier, la bride ou le tube prolongateur.

ES - Modo de empleo





Coger por el cabezal, brida o tubo de extensión.


IT - Accorgimenti

Afferrare la custodia, per la flangia o per il tubo di estensione.

NL- Behandeling

Vastpakken via behuizing, flens of verlengbuis.





DE- Nicht verbiegen
Beschichtung schützen

EN- Do not bend
Protect coating

FR- Ne pas déformer
Protéger le revêtement

ES - No torcer
Proteger el recubrimiento

IT - Non stringere o allargare
Proteggere il rivestimento

NL- Niet verbuigen
Coatingslaag beschermen

Email =
Email / Enamel /Email /
Esmalte / Smalto / Emaille

DE- Geräte-Identifikation


EN- Device Identification

FR - Dénomination


ES - Identificación del equipo

IT - Identificazione dello strumento




NL- Instrument-identificatie



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	
*1	ATEX II 3 G EEx nC II T6, WHG	ATEX II 3 D T 85°C, * ³	ATEX II 3 G EEx nA II T6, WHG	ATEX II 3 D T 85°C, * ³	ATEX II 1/2 G EEx de IIC T6, WHG	ATEX II 1/2 G EEx la IIC T6, WHG	ATEX II 1/2 D T 80°C, * ³	ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6, WHG	FM, IS, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G	FM, XP, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. B-G	FM, NI, Cl. I, Div. 2, Gr. A-D	CSA, IS, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G	CSA, XP, Cl. I, II, III, Div. 1, Gr. A-G	General purpose	TIIIS, Ex la IIC T3	TIIIS, Ex d IIB T3	TIIIS, Ex la IIC T6	ATEX II 1/2 G EEx la IIB T6, WHG	ATEX II 1/2 G EEx d IIB T6, WHG	ATEX II 1/2 G EEx de IIC T6, WHG	ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6, WHG	ATEX II 1/2 G EEx de IIC T6, WHG	ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6, WHG	ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6, WHG	ATEX II 1/2 G EEx d IIC T6, WHG
*2																									
1	2	3	4	5	6	7	8																		



A##
B##
C##
K##
YY9

	D	FEL50D, Density/Concentration	  	  			
				E4	F16, Nema 4x, NPT $\frac{1}{2}$	A	GL (German Lloyd) marine certificate
				E5	F13/17, Nema 4x, NPT $\frac{3}{4}$	S	
				E6	Nema 4x, NPT $\frac{1}{2}$	Y	Special adjustment density H ₂₀
				F15,	Nema 4x, NPT $\frac{1}{2}$	K	Special adjustment density H ₂₀ , EN 10204 - 3.1
				F4	F16, IP66, G $\frac{1}{2}$ A	L	
				F5	F13/17, IP66, G $\frac{1}{2}$ A		
				F6	F15, IP66, G $\frac{1}{2}$ A		
				G4	F16, IP66, M20		
				G5	F13/17, IP66, M20		
				G6	F15, IP66, M20		
				N4	F16, IP66, M12, PA		
				N5	F13/17, IP66, M12, PA		
				N6	F15, IP66, M12, PA		
				Y9	* ²		
						A	"T"
						B	"p"
						C	"p"
						Y	*
							1
							*1 q _{ans} / without / sans / sin / senza / zonder
							*2 andere / others / autres / otros / altri / andere
							*3 nicht gültig für PBT / not valid for PBT / non valable pour PBT / no es válido para PBT / non valido per PBT / niet geldig voor PBT / * ² temperaturdistanzstück / Temperature spacer / élément de refroidissement / Tramo disipador de temperatura / Distanziale per temperatura / Temperaturreduktiestuk
							"T" Druckdichte Durchführung / Pressure sealed bushing / Entrée résistant à la pression / Extensión resistente a la presión / Passacavo a tenutadi pressione / Gasdichte doorvoering
							"p" "p" />

DE- Flansche

EN- Flanges


FR- Brides

ES - Brida

IT - Flangia


NL- Flens

Länge L / Length L /
 Longueur L / Longitud L /
 Lunghezza L / Lengte L



ANSI B 16.5

ACK	1½", 150 lbs, ECTFE	>316/316L
ACL	1½", 150 lbs, PFA (Edlon™)	>316/316L
ACM	1½", 150 lbs, PFA (RubyRed)	>316/316L
ACN	1½", 150 lbs, PFA (cond.)	>316/316L
AEK	2", 150 lbs, ECTFE	>316/316L
AEL	2", 150 lbs, PFA (Edlon™)	>316/316L
AEM	2", 150 lbs, PFA (RubyRed)	>316/316L
AEN	2", 150 lbs, PFA (cond.)	>316/316L
AES	2", 150 lbs, Email	>316/316L
AFK	2", 300 lbs, ECTFE	>316/316L
AFL	2", 300 lbs, PFA (Edlon™)	>316/316L
AFM	2", 300 lbs, PFA (RubyRed)	>316/316L
AFN	2", 300 lbs, PFA (cond.)	>316/316L
AFS	2", 300 lbs, Email	>316/316L
ALK	3", 150 lbs, ECTFE	>316/316L
ALL	3", 150 lbs, PFA (Edlon™)	>316/316L
ALM	3", 150 lbs, PFA (RubyRed)	>316/316L
ALN	3", 150 lbs, PFA (cond.)	>316/316L
APK	4", 150 lbs, ECTFE	>316/316L
APL	4", 150 lbs, PFA (Edlon™)	>316/316L
APM	4", 150 lbs, PFA (RubyRed)	>316/316L
AKN	4", 150 lbs, PFA (cond.)	>316/316L
A8K	1", 150 lbs, ECTFE	>316/316L
A8L	1", 150 lbs, PFA (Edlon™)	>316/316L
A8M	1", 150 lbs, PFA (RubyRed)	>316/316L
A8N	1", 150 lbs, PFA (cond.)	>316/316L



EN 1092-1 (DIN 2527)

BBK	DN 32, PN 25/40, ECTFE	>316L
BBL	DN 32, PN 25/40, PFA (Edlon™)	>316L
BBM	DN 32, PN 25/40, PFA (RubyRed)	>316L
BBN	DN 32, PN 25/40, PFA (cond.)	>316L
BDK	DN 40, PN 25/40, ECTFE	>316L
BDL	DN 40, PN 25/40, PFA (Edlon™)	>316L

BDM	DN 40,	PN 25/40, PFA (RubyRed)	>316L
BDN	DN 40,	PN 25/40, PFA (cond.)	>316L
BEK	DN 50,	PN 6, ECTFE	>316L
BEL	DN 50,	PN 6, PFA (Edlon™)	>316L
BEM	DN 50,	PN 6, PFA (RubyRed)	>316L
BEN	DN 50,	PN 6, PFA (cond.)	>316L
BGK	DN 50,	PN 25/40, ECTFE	>316L
BGL	DN 50,	PN 25/40, PFA (Edlon™)	>316L
BGM	DN 50,	PN 25/40, PFA (RubyRed)	>316L
BGN	DN 50,	PN 25/40, PFA (cond.)	>316L
BNK	DN 80,	PN 25/40, ECTFE	>316L
BNL	DN 80,	PN 25/40, PFA (Edlon™)	>316L
BNM	DN 80,	PN 25/40, PFA (RubyRed)	>316L
BNN	DN 80,	PN 25/40, PFA (cond.)	>316L
BQK	DN 100,	PN 10/16, ECTFE	>316L
BQL	DN 100,	PN 10/16, PFA (Edlon™)	>316L
BQM	DN 100,	PN 10/16, PFA (RubyRed)	>316L
BQN	DN 100,	PN 10/16, PFA (cond.)	>316L
B8K	DN 25,	PN 25/40, ECTFE	>316L
B8L	DN 25,	PN 25/40, PFA (Edlon™)	>316L
B8M	DN 25,	PN 25/40, PFA (RubyRed)	>316L
B8N	DN 25,	PN 25/40, PFA (cond.)	>316L
CGS	DN 50,	PN 25/40, Email	>1.0487
CNS	DN 80,	PN 25/40, Email	>1.0487
JIS B 2220			
KEK	10K 50A,	ECTFE	>316L
KEL	10K 50A,	PFA (Edlon™)	>316L
KEM	10K 50A,	PFA (RubyRed)	>316L
KEN	10K 50A,	PFA (cond.)	>316L
YY9	*2		
L			
			148 mm...3000 mm
		mm, ECTFE
		mm, PFA (Edlon™)
		mm, PFA (RubyRed)
		mm, PFA (cond.)
			148 mm...1200 mm
		mm, Email
			6 in...115 in
		in, ECTFE
		in, PFA (Edlon™)
		in, PFA (RubyRed)
		in, PFA (cond.)
			6 in...46 in
		in, Email
			CS
			DK "L" II, ECTFE
			DL "L" II, PFA (Edlon™)
			DM "L" II, PFA (RubyRed)
			DN "L" II, PFA (cond.)
			DS "L" II, Email *2
			YY

*2 andere / others / autres / otros / altri / andere

"L" II Schaltpunkt / Switchpoint / Point de commutation / Punto de commutación / Punto di commutazione / Schakelpunt
Lieuphant II
FTL360/365, FDL30/35

Email Email / Enamel / Email / Emailte / Smaalto / Emaille
cond. leitfähig / conductive / conductive /
conductivo / conduttivo / conductive /
conductivo / geleidbaarheid

DE- Messeinrichtung


1. Liquiphant M Dichte
2. Temperatursensor
3. Drucksensor (optional)
4. Dichterechner FML621


EN- Measuring system

1. Liquiphant M density
2. Temperature sensor
3. Pressure sensor (optional)
4. FML621 density compute

FR - Dispositif de mesure

1. Liquiphant M Dichte
2. Sonde de température
3. Capteur de pression (option)
4. Calculateur de densité FML621





ES - Dispositivo de medición

1. Liquiphant M Dichte
2. Sensor de temperatura
3. Sensor de presión (opcional)
4. Medidor de densidad FML621

IT - Sistema di misura

1. Liquiphant M Densità
2. Sensore di temperatura
3. Sensore di pressione (opzionale)
4. Sistema per il calcolo della densità FML621

NL - Meetsysteem

1. Liquiphant M Dichte
2. Temperatuursensor
3. Druksensor (optie)
4. Dichtheidscomputer FML621

DE- Einbau

Dichthemessung ist nur im
komplett eingetauchten
Zustand gültig

EN- Installation

The density measurement is only
valid if the unit is in a fully
immersed state.

FR- Montage

La mesure de densité est
uniquement valable à l'état
entièrement immergé.

ES - Montaje



La medición de densidad sólo es
válida si el medidor está
completamente sumergido.



IT - Montaggio

La misura di densità è consentita
solo in stato di completa
immersione.


NL- Inbouw

De dichtheidsmeting geldt alleen
bij compleet ondergedompelde
toestand.





* entgraten / deburr / ébarber / libre / sbavare / ontbramen



- DE-** Einbaubeispiele
in Abhängigkeit von der
Viskosität v der Flüssigkeit
- EN-** Mounting examples
as a function of liquid viscosity v
- FR-** Exemples d'implantation
dépendant de la viscosité v
du liquide
- ES -** Ejemplos de montaje
dependiendo de la viscosidad v
del líquido
- IT -** Esempi di montaggio
come funzione di viscosità v
del liquido
- NL-** Inbouwvoorbeelden
afhankelijk van de viscositeit v
van de vloeistof

DE- Ansatz und Korrosion beeinflussen das Messergebnis!
(Wartungsintervall vorsehen!)



EN- Buildup and corrosion affect the measurement result! (Provide for maintenance interval)

FR- Le colmatage et la corrosion influencent le résultat de mesure!
(prévoir un intervalle de maintenance)




ES - La sedimentación y la corrosión unfluyen en el resultado de la medición.
(observar los intervalos de mantenimiento)

IT - Depositi e corrosione influenzano il risultato di misura!
(prevedere un intervallo di manutenzione)

NL- Aanhechting en corrosie beïnvloeden het meetresultaat!
(onderhoudsinterval aanhouden)




* Abstand! / Distance! / Distance! / ¡Distancia! / Distanza! / Afstand!



Beschichtung: Kunststoff
Coating: plastic
Revêtement: plastique
Revestimiento: plástico
Rivestimento: plastica
Bekleding: plastic



Beschichtung: Email
Coating: enamel
Revêtement: émail
Revestimiento: esmalte
Rivestimento: smalto
Bekleding: glazuur



DE- Bei dynamischer Belastung
abstützen

EN- In cases of dynamic forces support

FR- En cas de contraintes dynamiques,
étayer le tube

ES - En caso de cargas dinámicas altas
debe ser apoyado

IT - In caso di carichi dinamici,
rinforzare con un supporto
meccanico

NL- Bij mechanische belasting
verstevigen

DE- Freiraum für den Einbau beachten

EN- Observe clearance for the installation!

FR- Respecter l'espace libre pour le montage !

ES - Observar que haya suficiente espacio libre para la instalación.

IT - Rispettare le distanze di installazione!

NL- Vrije ruimte voor de inbouw aanhouden!

"T" = mit Temperaturdistanzstück für isolierten Tank


"T" = with temperature spacer for insulated tanks


"T" = avec élément de refroidissement pour réservoir isolé

"T" = con tramo disipador de temperatura para tanques aislados


"T" = con distanziale di temperatura per serbatoi isolati

"T" = met temperatuurreductiestuk voor geïsoleerde tanks





Nicht zerkratzen!
Don't scratch!
Eviter de rayer le revêtement!
No rayar!
Non graffiare il rivestimento!
Niet beschadigen!



DE- Beschichtung schützen
Temperatur beachten!

EN- Protect coating
Note temperature!

FR- Protéger le revêtement
Respecter la température!

ES - Proteger el recubrimiento
Preste atención a la temperatura!

IT - Proteggere il rivestimento
Tenere conto della temperatura!

NL- Coatingslaag beschermen
Rekening houden met max.
temperatuur!

DE- Korrekturfaktor

Wird die Vibration der Gabelzinken durch die Bedingungen am Einbauort beeinflusst, kann das Messergebnis mithilfe eines Korrekturfaktors (Korrektur r) ausgeglichen werden. Siehe auch Dichterechner FML621 und ReadWin.

EN- Correction factor

If the vibration of the tines is affected by the conditions at the mounting location, the measurement result can be compensated with the aid of a correction factor (Correction r). See also FML621 density computer and ReadWin.

FR - Facteur de correction

Si la vibration des bras de fourche est influencée par les conditions au point d'implantation, le résultat de mesure peut être compensé à l'aide d'un facteur de correction (Correction r). Voir également calculateur de densité FML621 et ReadWin.

Flussgeschwindigkeit

Wenn die Gabelzinken im direkten Medienstrom eingebaut sind, darf die Flussgeschwindigkeit des Mediums 2 m/s nicht überschreiten. Höhere Flussgeschwindigkeiten liefern kein sicheres Messergebnis.

Flow velocity

If the tines are installed directly in the medium flow, the flow velocity of the medium may not exceed >2 m/s. Higher flow velocities do not return a reliable measurement result

Vitesse de flux

Si les bras de fourche sont montés directement au niveau du flux du produit, la vitesse de flux du produit ne doit pas dépasser 2 m/s. En cas de vitesses de flux plus élevées, le résultat de mesure n'est pas sûr.

ES - Factor de corrección

Si la vibración del brazo de horquilla se ve influida por las condiciones del lugar de instalación, el resultado de la medición podría compensarse con ayuda de un factor de corrección (Corrección r). Véanse también los medidores de densidad FML621 y ReadWin.

Velocidad de flujo

Si los brazos de horquilla están instalados en una corriente de flujo directa, la velocidad del flujo no debe sobrepasar los >2 m/s. Una mayor velocidad de flujo no aporta un resultado de medición seguro.

IT - Fattore di correzione

Se la vibrazione dei rebbi è influenzata dalle condizioni del punto di installazione, il risultato di misura può essere compensato mediante un fattore di correzione (Correzione r). Vedi anche il sistema per il calcolo della densità FML621 e il software ReadWin.

Velocità di deflusso

Se i rebbi sono installati nella corrente di liquido diretta, la velocità di deflusso non deve essere > 2 m/s. Velocità di deflusso superiori non forniscono misure affidabili.

NL- Correctiefactor

Wanneer de trilling van de vorkpoten door de lokale omstandigheden wordt beïnvloed, dan kan het meetresultaat met behulp van een correctiefactor (Correctie r) worden gecompenseerd. Zie ook dichtheidscomputer FML621 en ReadWin.

Stroomsnelheid

Wanneer de vorkpoten in de mediumstroom zijn ingebouwd, mag de doorstroomsnelheid van het medium niet hoger zijn dan 2 m/s. Hogere doorstroomsnelheden leveren geen betrouwbaar meetresultaat..

DE- Korrekturfaktor

(*Korrektur r) „h“. Zur Eingabe in den Dichterechner FML621 oder ReadWin2000.

EN- Correction factor

(*Correction r) "h". For entering in the FML621 density computer or ReadWin2000

FR- Facteur de correction

(*Correction r) "h". Pour entrée dans le calculateur de densité FML621 ou ReadWin2000

ES - Factor de corrección


(*Corrección r) "h". Para la introducción en el medidor de densidad FML621 ó ReadWin2000

IT - Fattore di correzione


(*Correzione r) "h". Immissione nel sistema per il calcolo di densità FML621 o in ReadWin2000

NL- Correctiefactor

(*Correctie r) „h“
Voor invoer in de dichtheidscalculator FML621 of ReadWin2000



h [mm]	*
12	1,0026
14	1,0016
16	1,0011
18	1,0008
20	1,0006
22	1,0005
24	1,0004
26	1,0004
28	1,0004
30	1,0003
32	1,0003
34	1,0002
36	1,0001
38	1,0001
40	1,0000



D [mm]	*
<44	—
44	1,0191
46	1,0162
48	1,0137
50	1,0116
52	1,0098
54	1,0083
56	1,0070
58	1,0059
60	1,0050
62	1,0042
64	1,0035
66	1,0030
68	1,0025
70	1,0021
72	1,0017
74	1,0014
76	1,0012
78	1,0010
80	1,0008
82	1,0006
84	1,0005
86	1,0004
88	1,0003
90	1,0003
92	1,0002
94	1,0002
96	1,0001
98	1,0001
100	1,0001
>100	1,0000

DE- *Korrekturfaktor (Korrektur r) „D“
Zur Eingabe in den Dichterechner
FML621 oder ReadWin2000.

EN- *Correction factor (Correction r)
"D". For entering in the FML621
density computer or ReadWin2000

FR- *Facteur de correction
(Correction r) "D". Pour entrée
dans le calculateur de densité
FML621 ou ReadWin 2000

ES - *Factor de corrección
(Corrección r) "D". Para la
introducción en el medidor de
densidad FML621 ó ReadWin2000

IT - *Fattore di correzione
(Correzione r) "D". Immissione nel
sistema per il calcolo di densità
FML621 o in ReadWin2000

NL- *Correctiefactor (Correctie r) „D“
Voor invoer in de
dichtheidscomputer FML621 of
ReadWin2000

DE- *Korrekturfaktor (Korrektur r) „D“
Zur Eingabe in den Dichterechner
FML621 oder ReadWin2000.


EN- *Correction factor (Correction r)
"D". For entering in the FML621
density computer or ReadWin2000

FR- *Facteur de correction
(Correction r) "D". Pour entrée
dans le calculateur de densité
FML621 ou ReadWin 2000


ES - *Factor de corrección
(Corrección r) "D". Para la
introducción en el medidor de
densidad FML621 ó ReadWin2000

IT - *Fattore di correzione
(Correzione r) "D". Immissione nel
sistema per il calcolo di densità
FML621 o in ReadWin2000

NL- *Correctiefactor (Correctie r) „D“
Voor invoer in de
dichtheidscomputer FML621 of
ReadWin2000



D [mm]	*
<44	—
44	1,0225
46	1,0167
48	1,0125
50	1,0096
52	1,0075
54	1,0061
56	1,0051
58	1,0044
60	1,0039
62	1,0035
64	1,0032
66	1,0028
68	1,0025
70	1,0022
72	1,0020
74	1,0017
76	1,0015
78	1,0012
80	1,0009
82	1,0007
84	1,0005
86	1,0004
88	1,0003
90	1,0002
92	1,0002
94	1,0001
96	1,0001
98	1,0001
100	1,0001
>100	1,0000



DE- Flussgeschwindigkeit

Einbau in Rohrleitungen

* keine Luftblasen!

Flussgeschwindigkeit < 2 m/s

EN- Flow velocity

Installation in pipes

No air bubbles!

Flow velocity: <2m/s

FR- Vitesse de flux

Montage dans des conduites

Pas de bulle d'air !

Vitesse de flux : < à 2 m/s

ES - Velocidad de flujo

Instalación en tuberías

Sin burbujas de aire.

Velocidad de flujo: <2 m/s

IT - Velocità di deflusso

Installazione in tubazioni

Evitare bolle d'aria!

Velocità di deflusso: <2m/s

NL- Doorstroomsnelheid

Inbouw in leidingen

Geen luchtbellen!

Doorstroomsnelheid: <2m/s

DE- Schwinggabel nicht in direktem
Medienstrom

Flussgeschwindigkeit:
 $> 2 \text{ m/s} \dots < 5 \text{ m/s}$

EN- Tuning fork outside the direct
medium flow

Flow velocity: $> 2 \text{ m/s}$ to $< 5 \text{ m/s}$

FR- Fourche oscillante en dehors du
flux direct du produit

Vitesse de flux:
 $> 2 \text{ m/s} \dots < 5 \text{ m/s}$

ES - Horquilla oscilante fuera de la
corriente de flujo directa

Velocidad de flujo:
 $> 2 \text{ m/s} \dots < 5 \text{ m/s}$


IT - Forcella vibrante fuori dalla
corrente di liquido diretta


Velocità di deflusso:
 $> 2 \text{ m/s} \dots < 5 \text{ m/s}$

NL- Trilvork buiten de directe
mediumstroom

Doorstroomsnelheid:
 $> 2 \text{ m/s} \dots < 5 \text{ m/s}$

$> 2 \text{ m/s} \dots < 5 \text{ m/s}$





DE- Schwinggabel ausrichten:

Markierung oben oder unten

EN- Orientation of fork tines:

Marking above or below

FR- Orientation des lames vibrantes:

Repères en haut ou en bas

ES - Orientación de la horquilla:


Marca arriba o abajo

IT - Allineamento della forcella:

Marcatura in alto o in basso

NL- Vork uitrichten:

Markering boven of onder



DE- Kabeleinführung ausrichten

F1x = Gehäusetyp

EN- Cable gland orientation

F1x = Type of housing

FR- Positionnement de l'entrée
de câble

F1x = Type de logement

ES - Ajuste del prensaestopa

F1x = Tipo de cubierta


IT - Posizionamento del passacavo

F1x = Tipo de alloggiamento


NL- Kabelinvoer uitrichten

F1x = Type van huisvesting

F15



F16, F13, F17



* Anzugsdrehmoment /

Torque /

Couple de serrage /

Esfuerzo de torsión /


Coppia di torsione /

Aandraaimoment



Nationale Normen und Vorschriften beachten!
Note national regulations!
Respecter les lois et règles locales en vigueur!
Considere reglamentaciones nacionales
Osservare le norme nazionali!
Nationale voorschriften in acht nemen!

DE- Anschluss
EN- Connections
FR- Raccordement
ES- Conexiones
IT - Collegamenti elettrici
NL- Aansluiting



*Cable entry

Nickel-plated brass:
 $\varnothing d = 7 \dots 10,5 \text{ mm}$ ($0,28 \dots 0,41 \text{ in}$)
Plastic:
 $\varnothing d = 5 \dots 10 \text{ mm}$ ($0,2 \dots 0,38 \text{ in}$)
Stainless steel:
 $\varnothing d = 7 \dots 12 \text{ mm}$ ($0,28 \dots 0,47 \text{ in}$)

DE- Zweileiter-Anschluss

Impuls

EN- Two-wire connection

Pulse

FR- Connexion deux fils

Impulsion

ES - Conexión de dos conductores


Impulso

IT - Connessione bifilare

Impulsi

NL- Tweedraadsaansluiting

Impuls



de - Eingangskarten A – E
B, C, D (optional)

es - Tarjetas de entrada A – E
B, C, D (opcional)

en - Input cards A – E
B, C, D (optional)

it - Schede di ingresso A – E
B, C, D (in opzione)

fr - Cartes d'entrée A – E
B, C, D (option)


nl - Ingangskaarten A – E
B, C, D (optie)

Leuchtdioden / LEDs / DEL / LEDs / LED / LED's

leuchtet, on, allumée, iluminado, on, aan

blinkt, flashes, clignote, parpadea, lampeggia, knippert

aus, off, éteinte, apagado, off, uit



DE- Lichtsignale

EN- Light signals

FR- Signaux lumineux

ES- Señales luminosas

IT - Segnali luminosi

NL- Lichtsignalen

YE		Messung gültig, Measurement valid, Mesure valable, Medición válida, Misura valida, Meting geldig
		Prozesssituation instabil, Process situation unstable, Situation de process instable, Situación de proceso inestable, Condizione di processo instabile, Processsituatie instabel,
		Wartungsbedarf, Maintenance required, Maintenance nécessaire, Necesidad de mantenimiento, Necessità di manutenzione, Onderhoud nodig
GN		Versorgung an, Power on, Alimentation "ON", Alimentación encendida, Alimentazione presente, Voeding aan
		Versorgung Aus, Power off, Alimentation "OFF", Alimentación apagada, Alimentazione assente, Voeding uit
RD		Keine Störung, No fault, Pas de dérangement, Ningún fallo, Nessun guasto, Geen storing,
		Wartungsbedarf, Maintenance required, Maintenance nécessaire, Necesidad de mantenimiento, Necessità di manutenzione, Onderhoud nodig
		Geräteausfall, Device failure, Panne de l'appareil, Avería en la unidad, Guasto die dispositivi, Uitval instrument

DE- Wartung

Dicke Krusten entfernen
Beschichtung prüfen

EN- Maintenance

Removal of thick encrustation
Check coating

FR- Entretien

Enlever les dépôts et incrustations
Vérifier le revêtement

ES - Mantenimiento



Eliminación de adherencias
Verificar el recubrimiento



IT - Manutenzione

Rimozione di depositi consistenti
Controllare il rivestimento

NL- Onderhoud

Aangroei verwijderen
Controleer de coating





DE- Technische Daten

Umgebungstemperatur T_a
Betriebstemperatur T_p

EN- Technical Data

Ambient temperature T_a
Process temperature T_p

FR- Caractéristiques techniques

Température ambiante T_a
Température de service T_p

ES - Datos técnicos

Temperatura ambiente T_a
Temperatura de servicio T_p

IT - Dati tecnici

Temperatura ambiente T_a
Temperatura di servizio T_p

NL- Technische gegevens

Omgevingstemperatuur T_a
Procestemperatuur T_p

* auf Anfrage / on request /
sur demande / bajo demanda /
su richiesta / op aanvraag

DE- Zubehör

Deckel mit Sichtscheibe

EN- Accessories

Covers with window

FR- Accessoires

Couvercles avec fenêtre

ES - Accesorios


Cubierta con ventana

IT - Accessori

Coperchio con finestra

NL- Toebehoren

Deksel met venster



PA 12

für PBT- Gehäuse / for PBT housing /
pour boîtier PBT / para caja PBT /
per custodia PBT / voor PBT behuizing

943461-0001




Glas / glass
verre / vidrio
vetro / glas

1.4435
(AISI 316L)

für Stahlgehäuse / for steel housing /
pour boîtier inox / para caja de acero /
per custodia in acciaio /
voor R. V. stalen behuizing

943301- 1000



PC

1.4435
(AISI 316L)

für Stahlgehäuse / for steel housing /
pour boîtier inox / para caja de acero /
per custodia in acciaio /
voor R. V. stalen behuizing

52001403

Fehlersuche

Ursache	Anzeige Versorgung /Aus	Anzeige Prozesssituation instabil	Anzeige Wartungsbedarf	Anzeige Geräteausfall
Keine Versorgungsspannung	Versorgungsspannung prüfen			
Verpolung	Anschlussbelegung prüfen			
Signalleitung defekt	Signalleitung prüfen			
Fehlerhafte Klemmenbelegung am FML	Klemmenkonfiguration am FML621 überprüfen			
Extreme Fremdvibration		Messstelle Schwingungsentkoppeln		
Extrem turbulente Strömung		Beruhigungsstrecke vorsehen		
Durchfluss > 2 m/s		Schwinggabel vom direkten Medienstrom absetzen		
Ansatzbildung		Ansatz entfernen Reinigungsintervall vorsehen.		
Schwinggabel blockiert			Einbauposition ändern	
Elektronikeinsatz defekt				Elektronikeinsatz wechseln

Troubleshooting

Cause	Display Power supply/off	Display Process situation unstable	Display Maintenance required	Display Device failure
No supply voltage	Check supply voltage			
Reverse polarity	Check connection assignment			
Signal line defective	Check signal line			
Incorrect terminal assignment at FML	Check terminal configuration at FML621			
Extreme external vibration		Measuring point vibration isolation		
Extremely turbulent flow		Provide settling section		
Flow > 2 m/s		Remove tuning fork from direct medium flow		
Buildup		Remove buildup, provide cleaning interval. .		
Tuning fork blocked			Change installation position	
Electronic insert defective				Replace electronic insert
No connection to sensor				Replace sensor

Recherche de défauts				
Cause	Affichage Alimentation / OFF	Affichage Situation de process instable	Affichage Maintenance nécessaire	Affichage Panne de l'appareil
Pas de tension d'alimentation	Contrôler la tension d'alimentation			
Inversion de polarité	Contrôler l'affectation des broches			
Câble de signal défectueux	Contrôler le câble de signal			
Affectation des bornes incorrecte au niveau de l'appareil FML	Contrôler la configuration des bornes sur l'appareil FML621			
Vibrations extérieures extrêmes		Point de mesure découplage oscillation		
Flux extrêmement turbulent		Prévoir une section d'accalmie		
Débit > à 2 m/s		Décaler la fourche oscillante hors du flux direct du produit		
Formation de dépôt		Eliminer les dépôts, prévoir un intervalle de nettoyage.		
Fourche oscillante bloquée			Modifier la position de montage	
Module électronique défectueux				Remplacer le module électronique
Pas de connexion avec le capteur				Remplacer le capteur

Localización de errores				
Causa	Indicador Alimentación /Apagado	Indicador Situación de proceso inestable	Indicador Necesidad de mantenimiento	Indicador Avería en la unidad
Sin tensión de alimentación	Comprobar la tensión de alimentación			
Inversión de polaridad	Comprobar la asignación de conexiones			
Línea de señal defectuosa	Comprobar la línea de señal			
Distribución errónea de los bornes en el FML	Comprobar la configuración de los bornes en el FML621			
Vibración externa extrema		Punto de medición desacoplamiento de oscilaciones		
Corriente turbulenta extrema		Observar la distancia de estabilización		
Caudal > 2 m/s		Retirar la horquilla oscilante de la corriente de flujo directa		
Formación de sedimentos		Eliminar los sedimentos, observar el intervalo de limpieza.		
Horquilla oscilante bloqueada			Cambiar la posición de instalación	
Inserto electrónico defectuoso				Cambiar el inserto electrónico
Sin conexión con el sensor				Cambiar el sensor

Ricerca guasti

Causa	Visualizzazione Alimentazione/assente	Visualizzazione Condizione di processo instabile	Visualizzazione Necessità di manutenzione	Visualizzazione Guasto dei dispositivi
Mancanza di tensione di alimentazione	Verificare la tensione di alimentazione			
Inversione di polarità	Verificare l'assegnazione delle connessioni			
Cavo del segnale difettoso	Verificare il cavo del segnale			
Assegnazione dei morsetti non corretta su FML	Controllare la configurazione dei morsetti su FML621			
Forti vibrazioni esterne		Disaccoppiamento delle vibrazioni del punto di misura		
Flusso molto turbolento		Prevedere un tratto di calma		
Portata > 2 m/s		Togliere la forcella vibrante dalla corrente di liquido diretta		
Formazione di depositi		Eliminare i depositi; prevedere un intervallo di pulizia.		
Forcella vibrante bloccata			Modificare la posizione di installazione	
Inserto elettronico difettoso				Sostituire l'inserto elettronico
Assenza di connessione con il sensore				Sostituire il sensore

Fout zoeken

Oorzaak	Weergave Voeding/uit	Weergave Processituatie instabiel	Weergave Onderhoud nodig	Weergave Uitval instrument
Geen voedingsspanning	Voedingsspanning controleren			
Ompoling	Aansluitbezetting controleren			
Signaalkabel defect	Signaalkabel controleren			
Foutieve klembezetting op FML	Klemconfiguratie op FML621 controleren			
Extreme externe trillingen		Meetplaats qua trillingen ontkoppelen		
Extreem turbulente stroming		Stabilisatietraject voorzien		
Doorstroming > 2 m/s		Trilvork uit directe mediumstroming plaatsen		
Vormen van aanhechting		Aanhechting verwijderen, reinigingsinterval aanhouden.		
Trilvork blokkeert			Inbouwpositie veranderen	
Oscillatorunit defect				Oscillatorunit vervangen
Geen verbinding met sensor				Sensor vervangen

DE- Ergänzung Fehlersuche

Ist das Schaltverhalten der Gabel ungewöhnlich, kann an PIN 4 der Diagnosebuchse die Gabelfrequenz gemessen werden.

Bei dem Elektronikeinsatz FEL50D ist dies eine Schwingung die einen Rückschluss auf den Gabelzustand bzw. auf die Messung zulässt.

EN- Trouble-shooting Supplement

If the switching behaviour of the fork is abnormal, the fork frequency can be measured at PIN 4 of the diagnosis socket. With regard to the electronic insert FEL50D, this is a vibration which provides information on the fork state or the measurement.

FR- Additif recherche de défauts

Si la commutation de la fourche est inhabituelle, il est possible de mesurer la fréquence de cette dernière au PIN 4 de la prise diagnostic.

Dans le cas du module électronique FEL50D, il s'agit d'une oscillation permettant de déduire l'état de la fourche ou la mesure.

ES - Suplemento para la identificación de fallos

Si el comportamiento de conmutación de la horquilla es anormal, puede medir la frecuencia de la misma en el PIN 4 del interruptor de diagnosis. Con el inserto electrónico FEL50D, se trata de una oscilación que admite un reflujo en el estado de la horquilla y/o en la medición.

IT - Supplemento alla ricerca dei malfunzionamenti

Se le condizioni di commutazione dei rebbi non è normale la frequenza di vibrazione può essere misurata al PIN 4 del connettore per la diagnosi. Nel caso dell'inserto elettronico FEL50D, si tratta di una vibrazione, che provoca una deviazione dello stato della forcetta e della misura.

NL- Bijlage problemen oplossen

Indien het schakelgedrag van de trilvork niet normaal verloopt kan de frequentie van de vork gemeten worden op pin 4 van de diagnoseconnector.

Bij de oscillatorunit FEL50D is dit een trilling die een conclusie met betrekking tot de vorktoestand resp. de meting mogelijk maakt.



FEL50D 71027201

Installationsregel: Bei der Installation ist zu beachten, dass elektrische Betriebsmittel (Elektronikeinsätze) die mit nichteigensicheren Stromkreisen gespeist wurden, grundsätzlich **nicht** mehr mit eigensicheren Stromkreisen zusammengeschaltet werden dürfen.

Installation specification: During installation, please keep in mind that electrical resources (electronic inserts) which are powered by non-intrinsically-safe circuits may **no** longer be interconnected with intrinsically-safe circuits.

Directive d'installation : Lors de l'installation, tenir compte du fait que les matériels électriques (électroniques) alimentés par des circuits sans sécurité intrinsèque **ne** doivent plus être connectés à des circuits à sécurité intrinsèque.

Normas de instalación: Durante la instalación, tenga en cuenta que los elementos eléctricos (electrónicas) alimentadas por circuitos no intrínsecamente seguros, **no** podrán estar interconectadas con circuitos intrínsecamente seguros.

Specifiche di installazione: Durante l'installazione è necessario tenere presente che gli impianti elettrici (inserti elettronici) alimentati da circuiti elettrici non a sicurezza intrinseca **non** possono più essere collegati con circuiti elettrici a sicurezza intrinseca.

Installatievoorschrift: Bij de installatie moet erop worden gelet, dat elektrisch materieel (elektronica-units) die via niet-intrinsiekveilige circuits worden gevoed, in principe **niet** meer met intrinsiekveilige circuits mogen worden samengeschakeld.

DE- Ersatzteile

Elektronikeinsätze

EN- Spare parts

Electronic inserts

FR- Pièces de rechange

Electroniques

ES - Repuestos

Electrónicas

IT - Ricambi

Inserti elettronici

NL- Reserve-onderdelen

Elektronica inserts

DE- Gehäusedeckel,
Dichtungen


EN- Housing covers,
seals

FR- Couvercles de boîtier,
joints


ES - Cubiertas del cabezal,
juntas


IT - Coperture custodia,
guarnizioni

NL- Behuizing deksels,
dichtingen




* Mit Silikonfett schmieren
Lubricate with silicone grease
Lubrifier avec de la graisse silicone
Lubricar con grasa de silicona
Lubrificare con olio di silicone
Met siliconenvet insmeren






säubern
clean
nettoyer
limpio
pulire
reinigen



Transportschutz
Transport protection
Protection de transport
Protección para el transporte
Protezione trasporto
Transport bescherming



DE- Ergänzende Dokumentation
EN- Supplementary Documentation
FR - Documentation complémentaire
ES - Documentación adicional
IT - Documentazione supplementare
NL- Aanvullende documentatie

	Technische Information / Technical Information / Information technique / Información técnica / Informazioni tecniche / Technische Informatie
	TI00420F Dichterechner FML621
	Betriebsanleitung / Operating Instruction / Mise en service / Instrucciones de funcionamiento / Istruzioni operative / Inbedrijfstellingsvoorschrift
	BA00335F FEL50D, Dichterechner FML621
	Sicherheitshinweise / Notes on Safety / Conseils de sécurité / Notas sobre seguridad / Note sulla sicurezza / Veiligheidsinstructies
XA00031F	II 1/2 G, EEx d IIC/IIB
XA00063F	II 1/2 G, II 1/2 D, EEx ia/ib IIC/IIB
XA00064F	II 1 G, EEx ia IIC/IIB
XA00108F	II 1/2 G, EEx de IIC/IIB
XA00113F	II 1/2 G, EEx ia/ib IIC
XA00114F	II 1/2 G, EEx d IIC
XA00115F	II 1/2 G, EEx de IIC
XA00154F	II 1/2 G, II 1/2 D, EEx ia/ib IIC/IIB
XA00158F	II 1/2 G, EEx ia/ib IIC
XA00159F	II 1 G, EEx ia IIC/IIB
XA00182F	II 3 G, II 3 D, EEx nA/nC IIC/IIIC



71310300

www.endress.com/worldwide
