BA01414R/28/ZH/02.22-00

71605215 2022-12-22 自下列版本起生效 ENU000A, V2.04.xx

操作手册 Memograph M RSG45

高级数据管理器 PROFIBUS DP 从设备的附加手册





目录

1	概述	4
1.1 1.2	安全图标	4 4
1.3	固件更新历史	4
1.4	拔口 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4
	1.4.2 状态 LED 指示灯	. 5
	1.4.3 PROFIBUS 连接头 (DB9F)	5
1.5	终端电阻	. 5
1.6		. 7
1.7	位查 PROFIBUS 模块走召仔在 · · · · · · · · · ·	/
2	数据传输	8
2.1	概述	8
2.2	设置中的设定值	8
2.5	候似週旦••••••••••••••••••••••••••••••••••••	. 9 9
2.5	数字通道	. 9
2.6	循环数据传输的数据结构	10
	2.6.1 设备 → PROFIBUS 主站数据传输	11
	 2.6.2 PROFIBUS 王站 → 设备参数传输 2.6.2 括埔概状 	12
	2.0.5 抽檔佩丞 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14
2.7	非循环数据传输	16
	2.7.1 传输文本	16
	2.7.2 批次数据	16
	2.7.3 反直继电益 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19 19
		17
3	集成到 Simatic S7	22
3.1	网络概述	22
3.2	硬件计划	22
	3.2.1 安装相准备	22
	3.2.2 以笛以直为 DF	23
3.3	样本程序	24
3.4	非循环访问	24
	3.4.1 通过"Slot 0, Index 0"传输文本(参	26
	见 2.7.1) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	20
	态(参见 2.7.3)	28
4	故隨排除	29
т 4 1	校本测导估业太(DDOFIDIIS 十社 1 设久)	20
4.1	位重测重值状态(PROFIDUS 主項 7 以苷),	29
5	PROFIBUS DP 故障排除	30
6	缩略语列表/术语定义	30
索引		31

1 概述

1.1 安全图标

🛕 危险

危险状况警示图标。若未能避免这种状况,会导致人员严重或致命伤害。

危险状况警示图标。若未能避免这种状况,可能导致人员严重或致命伤害。

🛕 小心

危险状况警示图标。若未能避免这种状况,可能导致人员轻微或中等伤害。

注意

操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。

😭 要实现此功能必须配备 PROFIBUS 模块,版本 V2.15 及更高。

1.2 供货清单

注意

此手册包含有关专用软件选项的附加说明。

本附加手册无法取代设备交付时随附的《操作手册》!

▶ 详细信息参见《操作手册》和其他文档资料。

通用设备文档资料的获取方式:

- 网址: www.endress.com/deviceviewer
- 智能手机/平板电脑: Endress+Hauser Operations App

您也可以在这里下载您的设备的正确 GSD 文件。

或者,也可以从互联网上的产品主页下载 GSD 文件:www.endress.com/rsg45 → Downloads

1.3 固件更新历史

设备软件历史概览:

设备软件 版本/日期	软件修改	FDM 分析软件版 本	OPC 服务器版本	《操作手册》
V02.00.00 / 08.2015	原始软件	V1.3.0 及更高版本	V5.00.03 及更高版本	BA01414R/09/EN /01.15
V2.04.06 / 10.2022	漏洞修复	V1.6.3 及更高版本	V5.00.07 及更高版本	BA01414R/09/EN /02.22-00

1.4 接口

设备上 PROFIBUS DP 连接的视图

1	操作模式 LED 指示灯	(F
2	状态 LED 指示灯	
3	PROFIBUS 连接头 DB9F	
		A0051553

1.4.1 操作模式 LED 指示灯

操作模式 LED 指示灯的功能描述

操作模式 LED 指示灯	用于指示
关闭	未在线/无电压
绿色	在线,数据传输中
绿色,闪烁	在线,数据传输已停止
闪烁红色 (一次)	参数设置错误
闪烁红色 (两次)	PROFIBUS 设置错误

1.4.2 状态 LED 指示灯

状态 LED 指示灯的功能描述

状态 LED 指示灯	用于指示
关闭	无电压或未初始化
绿色	已初始化
红色,闪烁	已初始化,诊断可用
红色	异常错误

1.4.3 PROFIBUS 连接头 (DB9F)

PROFIBUS 连接头的针脚分配

针脚	信号	说明
1	-	-
2	-	-
3	线芯 B	正极 RxD/TxD, RS485 等级
4	-	-
5	接地总线	参考电位
6	+5V 输出 ¹⁾	端接的+5V电压
7	-	-
8	线芯 A	负极 RxD/TxD, RS485 等级
9	-	-
外壳	电缆屏蔽层	按照 PROFIBUS 标准,通过电缆屏蔽层滤波器内部接地

1) 从该针脚得到的任何电流都会影响模块的总功耗。

1.5 终端电阻

PROFIBUS 模块没有内部终端电阻。然而,针脚 6 为外部端接提供隔离的 5V 电压。 根据 IEC 61158 / EN 50170,建议使用带集成总线终端电阻的 9 针 D-sub 插头连接到 PROFIBUS:



🖻 1 符合 IEC 61158 / EN 50170 的 PROFIBUS 连接头



■ 2 PROFIBUS 连接头中的终端电阻

PROFIBUS 连接头接线端子分配

针脚编号	信号	含义
外壳	屏蔽线	功能性接地
3	线芯 B	RxTx (+)
5	接地	参考电位
6	+5V 输出	终端电阻电源
8	线芯A	RxTx (-)

1.6 功能描述

PROFIBUS 模块允许设备连接至 PROFIBUS DP,具有用于循环数据流量的 DP 从设备的功能。

支持的波特率: 9.6k、19.2k、45.45k、93.75k、187.5k、500k、1.5M、3M、6M、12MBaud

1.7 检查 PROFIBUS 模块是否存在

检查 PROFIBUS 模块是否在主菜单 → 诊断 → 设备信息 → 设备选项下被使用。

Q.//Device options	
Slot 1	: Universal inputs
Slot 2	HART
Slot 3	: Not assigned
Slot 4	: Not assigned
Slot 5	: Digital inputs
Communication	: USB + Ethernet + RS232/485
Fieldbus	: Profibus DP
Modbus Master	: No
Application	: Standard
Front of housing	: with interfaces
X Back	
ESC	Help
	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

図 3 检查 PROFIBUS 模块是否存在

仕主来車 7 哆朗 7 以軍信忌 7 吸什 「旋烘」的加值起	在主菜单 →	→诊断 →	设备信息	→ł	硬件	下提供了	·附加信!	息
---------------------------------------	--------	-------	------	----	----	------	-------	---

Y, //Hardware		010094-00
Slot 3	: Universal inputs	
Firmware Version	: ENA00×A V1.20.01	
Serial number	: 39185AC0 OK	
Slot 4	: Not assigned	
Slot 5	: Digital inputs	
Firmware Version	: END00xA V1.20.01work4	
Serial number	: 3918604A OK	
Anybus	: PROFIBUS M30 Standard	
Firmware Version	: 2.15.01	
Serial number	: A019C52D	
X Back		
ESC	Help	

☑ 4 PROFIBUS 模块的附加信息

2 数据传输

2.1 概述

以下参数可以从 PROFIBUS 主站传输至设备:

- 模拟量数值 (瞬时值)
- 数字量状态

以下参数可以从设备传输至 PROFIBUS 主站:

- 模拟量数值 (瞬时值)
- 积分模拟量值
- 数学计算通道 (结果: 状态、瞬时值、操作时间、累加器)
- 积分数学计算通道
- 数字量状态
- ■脉冲计数器 (累加器)
- 操作时间
- 操作时间及数字量状态

2.2 设置中的设定值

1 如果对设备中的设置(组态设置)进行了影响传输设置的更改, PROFIBUS 模块将 重新初始化。

结果: PROFIBUS 模块从 DP 总线退出,几秒钟后再次注册。这会在 PLC 中产生"安 装支架故障"。以 Simatic S7 为例,PLC 切换至停止模式,必须手动重置至运行模 式。通过将安装支架故障 OB 86 传输到 PLC,现在可以推迟中断。因此,PLC 不会 切换到停止模式,红色 LED 指示灯仅短暂亮起,PLC 继续以运行模式运行。

在设置 → 高级设置 → 通讯 → PROFIBUS DP 下选择从站地址。请配置低于 126 的从站地 址,以便分配固定地址。如果配置从站地址 126,必须由 PROFIBUS 主站分配地址。当 设备打开时以及每次由 PROFIBUS 主站更改从属地址时,地址都会随之保存在事件列表 中。

波特率自动确定。

7Profibus DP			480100 000
Slave address		: 126	
Slot 1			
Slot 2			
Slot 3	Slave address		
Slot 4		100	
Slot 5		126	
Slot 6	Max: 126	1 2 3 4 5	
Slot 7			
Slot 8			
► Slot 9		← C	
 Slot 10 			
Slot 11			
Slot 12			Ī
Slot 13			
Slot 14			~
FSC ←		ОК	

85 输入从站地址



所有通用输入和数字输入均启用并且可以用作 PROFIBUS DP 输入,即使它们不是真正作为插件卡提供。

2.3 模拟通道

PROFIBUS 主站 → 设备:

在设置→高级设置→输入→通用输入→通用输入X下,信号参数设置为PROFIBUS DP。

可以为循环数据传输 (模块 x AO-PA) 选择这样配置的模拟通道, 如章节 2.6 →

● 10 所述。

🗲 //Universal input 1		220000-000
Signal	: Profibus DP	
Channel ident.	: Channel 1	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: %	
Decimal point	: One (X.Y)	
Zoom start	:0 %	
Zoom end	: 100 %	
 Totalization 		
Linearization		
Copy settings	: No	
X Back		
ESC	Help	
······································		

Image: Image

设备 → PROFIBUS 主站:

要传输模拟通道至 PROFIBUS 主站, 只需配置通道, 如章节 2.6.1 →

● 11 所述 (模块 x AI-PA) 。

2.4 数学计算通道

设备 → PROFIBUS 主站:

数学计算通道在**设置 → 高级设置 → 应用 → Math v Math x** 下为选配提供。 如章节 2.6 → 〇 10 所述,结果可传输至 PROFIBUS 主站。

2.5 数字通道

PROFIBUS 主站 → 设备:

在设置→高级设置→输入→数字量输入→数字量输入X下,功能参数设置为 PROFIBUS DP。

可以为循环数据传输 (模块 8 DO) 选择这样配置的数字通道, 如章节 2.6 →

● 10 所述。



☑ 7 设定数字通道 x 至"PROFIBUS DP"功能

PROFIBUS 主站传输的数字量状态在设备中具有与实际存在的数字通道状态相同的功能。

设备 → PROFIBUS 主站:

控制输入或开/关事件的功能

可以为循环数据传输(模块 8 DI)选择这样配置的数字通道的数字量状态,如章节 2.6.1 → 圖 11 所述。

脉冲计数器或操作时间的功能

可以选择以这种方式配置的数字通道的累加器或总操作时间,用于循环数据传输(模块 x AI-PA)。

事件 + 操作时间的功能

可以选择以这种方式配置的数字通道的数字量状态和累加器,用于循环数据传输(模块 8 DI 和 x AI-PA)。

在一段时间内的数量的功能

可以选择以这种方式配置的数字通道的数字量状态和累加器,用于循环数据传输(模块 8 DI 和 x AI-PA)。

2.6 循环数据传输的数据结构

循环数据传输的数据结构可以在**设置 → 高级设置 → 通讯 → PROFIBUS DP → Slot x** 下配 置。有 16 个槽可供选择,每个槽可包含一个模块。

🗲 //Profibus DP		
Slave address	: 126	^
Slot 1		
Slot 2		
Slot 3		
Slot 4		
Slot 5		
Slot 6		
Slot 7		
Slot 8		
Slot 9		
Slot 10		
Slot 11		
Slot 12		Ī
Slot 13		
Slot 14		×
= = = =		

8 插槽概述

可以根据数据量和内容选择模块。

X Back Master In/Out Not used 1 AI-PA: 5 Byte 2 AI-PA: 10 Byte 3 AI-PA: 15 Byte 4 AI-PA: 10 Word 8 DI: 2 Byte 1 AO-PA: 5 Byte
Not used 1 Al-PA: 5 Byte 2 Al-PA: 10 Byte 3 Al-PA: 15 Byte 4 Al-PA: 10 Word 8 DI: 2 Byte 1 AO-PA: 5 Byte
2 AO-PA: 10 Byte 3 AO-PA: 15 Byte 4 AO-PA: 10 Word 8 DO: 2 Byte X Cancel

8 9 选择模块

😭 名称指 PROFIBUS 主站的读/写方向,与 GSD 文件中的模块名称相同。

模块名称的说明:

- 数字是指待传输值的数量。
- AI/DI: 主站传入 (设备 → PROFIBUS 主站)
- AO/DO: 主站传出 (PROFIBUS 主站 → 设备)
- AI/AO: 浮点数+状态的传输
- DI/DO: 数字量状态的传输
- PA 后缀表示数据结构由 4 个字节表示浮点数(首先为 MSB),还有 1 个字节表示测量值的状态。
- 模块长度在末尾给出

PROFIBUS 模块的说明

模块	用途
AI-PA 5 Byte AI-PA 10 Byte AI-PA 15 Byte AI-PA 10 Word	模拟通道(瞬时值,积分运算) 数学计算通道(结果:瞬时值,计数器,操作时间) 数字通道(控制输入,脉冲计数器,(事件+)操作时间,在一段时间内的数 量)
DI 2 Byte	数学计算通道 (结果:状态) 数字通道 (打开/关闭事件,事件 (+操作时间))
AO-PA 5 Byte AO-PA 10 Byte AO-PA 15 Byte AO-PA 10 Word	模拟通道 (瞬时值)
DO 2 Byte	数字通道(控制输入,打开/关闭事件,脉冲计数器,操作时间,事件+操作时间,在一段时间内的数量)

2.6.1 设备 → PROFIBUS 主站数据传输

模拟通道、累加器或操作时间

在设置 → 高级设置 → 通讯 → Profibus DP → Slot x 下, Master In/Out 参数设置为 AI-PA 模块之一, 例如 4 AI-PA。

一旦在模块中选择了字节地址,就选择了所需的模拟通道。如果在通用输入中激活了积分运算,用户可以在瞬时值和累加器(积分运算)之间进行选择:

≁//Slot 1		480111-000
Master In/Out	: 4 AI-PA: 10 Word	
Byte 04	: Channel 1	
>	: Not used	
Byte 59	: Switched off	
Byte 1014	: Switched off	
Byte 1519	: Switched off	
X Back		
500		
ESC		

■ 10 选择所需的通道(设备 → PROFIBUS 主站)

数字通道

在设置 → 高级设置 → 通讯 → PROFIBUS DP → Slot x 下, Master In/Out 参数设置为 8 DI 模块。

一旦位地址已在模块中被选择,所需的数字通道也被选择:

≁1/Slot 2 (8 DI: 2 Byte)		480110-001
Master In/Out	: 8 DI: 2 Byte	
Bit 0.0	: Switched off	
Bit 0.1	: Switched off	
Bit 0.2	: Switched off	
Bit 0.3	: Switched off	
Bit 0.4	R# 0.0	
Bit 0.5	Bit 0.0	
Bit 0.6	Switched off	
Bit 0.7	Digital 2	
X Back	X Cancel	
ESC OK	Help	

■ 11 选择所需的模块和数字通道(设备 → PROFIBUS 主站)

2.6.2 PROFIBUS 主站 → 设备参数传输

模拟通道

在设置 → 高级设置 → 通讯 → Profibus DP → Slot x 下, 主站传入/传出参数设置为 AO-PA 模块之一, 例如 4 AO-PA。

一旦在模块中选择了字节地址,就选择了要使用的模拟通道。然后选择类型(瞬时值或 累加器(积分运算))。

【1】 仅适用于已分配 PROFIBUS DP 信号类型的模拟通道(参见章节 2.3 → 〇 9)。



■ 12 选择所需的模块 (PROFIBUS 主站 → 设备)

⊁//Slot 3 (4 AO-PA: 10 ³	Word)	480111-002
Master In/Out	: 4 AO-PA: 10 Word	
Byte 04	: Switched off	
Byte 59	: Switched off	
Byte 1014	: Switched off	
Byte 1519	: Switched off	
X Back	Byte 04	
	Switched off Channel 1 Channel 6 X Cancel	
ESC OK	Help	

■ 13 选择模拟通道 (PROFIBUS 主站 → 设备)

数字通道

在设置 → 高级设置 → 通讯 → PROFIBUS DP → Slot x 下, Master In/Out 参数设置为 8 DO 模块。

一旦在模块中选择了位地址,就选择了所需的数字通道。

【 仅适用于已分配 PROFIBUS DP 功能类型的数字通道(参见章节 2.5 → 〇 9)。

Master In/Out	: Not used	
X Back	Master In/Out	
	Not used	
	1 AI-PA: 5 Byte	
	2 AI-PA: 10 Byte	
	3 AI-PA: 15 Byte	
	4 AI-PA: 10 Word	
	8 DI: 2 Byte	
	1 AO-PA: 5 Byte	
	2 AO-PA: 10 Byte	
	3 AO-PA: 15 Byte	
	4 AO-PA: 10 Word	
	8 DO: 2 Byte	
	X Cancel	

■ 14 选择所需的模块 (PROFIBUS 主站 → 设备)

A0051587

Master In/Out : 8 DO: 2 Byte Bit 0.0 : Switched off Bit 0.1 : Switched off Bit 0.2 : Switched off Bit 0.3 : Switched off Bit 0.4 Bit 0.0 Bit 0.5 Switched off Bit 0.6 Digital 13 Bit 0.7 Digital 14 X Back X Cancel	⊁1/Slot 4		480111-003
Bit 0.0 : Switched off Bit 0.1 : Switched off Bit 0.2 : Switched off Bit 0.3 : Switched off Bit 0.4 Bit 0.0 Bit 0.5 Switched off Bit 0.6 Digital 13 Bit 0.7 Digital 14 X Back X Cancel	Master In/Out	: 8 DO: 2 Byte	
Bit 0.1 : Switched off Bit 0.2 : Switched off Bit 0.3 : Switched off Bit 0.4 Bit 0.0 Bit 0.5 Switched off Bit 0.6 Digital 13 Bit 0.7 Digital 14 X Back X Cancel	Bit 0.0	: Switched off	
Bit 0.2: Switched offBit 0.3: Switched offBit 0.4Bit 0.0Bit 0.5Switched offBit 0.6Digital 13Bit 0.7Digital 14X BackX Cancel	Bit 0.1	: Switched off	
Bit 0.3: Switched offBit 0.4Bit 0.0Bit 0.5Switched offBit 0.6Digital 13Bit 0.7Digital 14X BackX Cancel	Bit 0.2	: Switched off	
Bit 0.4Bit 0.0Bit 0.5Switched offBit 0.6Digital 13Bit 0.7Digital 14X BackX Cancel	Bit 0.3	: Switched off	
Bit 0.5Switched offBit 0.6Digital 13Bit 0.7Digital 14X BackX Cancel	Bit 0.4	Bit 0.0	
Bit 0.6Digital 13Bit 0.7Digital 14X BackX Cancel	Bit 0.5	Switched off	
Bit 0.7 Digital 14 X Back X Cancel	Bit 0.6	Digital 13	
X Back X Cancel	Bit 0.7	Digital 14	
	X Back	X Cancel	

■ 15 选择数字通道 (PROFIBUS 主站 → 设备)

2.6.3 插槽概述

出于验证目的,列出了模块的名称以及如何在 PROFIBUS 主站中对其进行组态设置的信息:

Slave address	: 126	^
Slot 1 (4 AI-PA: 10 Word)		
 Slot 2 (8 DI: 2 Byte) 		
Slot 3 (4 AO-PA: 10 Word)		
 Slot 4 (8 DO: 2 Byte) 		
Slot 5		
Slot 6		
Slot 7		
Slot 8		
► Slot 9		
► Slot 10		
► Slot 11		
► Slot 12		Ī
► Slot 13		
► Slot 14		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESC	Help	

☑ 16 改动后的插槽概述

😭 空槽将被忽略,不会生成任何配置字节。

2.6.4 各个过程值的结构

设备 → PROFIBUS 主站:

各个测量值的结构

数值	解释	字节
模拟量数值 1-20	32 位浮点数(IEEE-754)+ 状态	5
模拟量数值 1-40,积分	32 位浮点数(IEEE-754)+ 状态	5
数学计算通道 1-8 瞬时值 结果,累加器,操作时间	32 位浮点数 (IEEE-754) + 状态	5
数学计算通道 1-8, 积分	32 位浮点数(IEEE-754)+ 状态	5
数字脉冲计数器	32 位浮点数(IEEE-754)+ 状态	5
数字操作时间	32 位浮点数 (IEEE-754) + 状态	5

数值	解释	字节
数字量状态	8位+状态	2
数学计算通道状态结果	8位+状态	2

PROFIBUS 主站 → 设备:

各个测量值的结构

数值	解释	字节
模拟量数值 1-40	32 位浮点数(IEEE-754)+ 状态	5
数字量状态	8位+状态	2

32 位浮点数 (IEEE-754)

八位字节	8	7	6	5	4	3	2	1
0	符号	(E) 2 ⁷	(E) 2 ⁶					(E) 2 ¹
1	(E) 2 ⁰	(M) 2 ⁻¹	(M) 2 ⁻²					(M) 2 ⁻⁷
2	(M) 2 ⁻⁸							(M) 2 ⁻¹⁵
3	(M) 2 ⁻¹⁶							(M) 2 ⁻²³

符号=0: 正数

符号=1: 负数

$$Zahl = -1^{VZ} \cdot (1+M) \cdot 2^{E-127}$$

E=指数, M=尾数 实例:

数值

 $= -1^{0} \times 2^{129-127} \times (1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})$

= 1 x 2² x (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125) = 1 x 4 x 1.875 = 7.5

字节	0	1	2	3	4		
	40	FO	00	00	80		
	浮点数						

浮点数状态

设备 → PROFIBUS 主站

- 10H= 例如电缆开路,不使用数值
- 11H= 数值低于有效范围
- 12H= 数值高于有效范围
- 18H= 数值未定义,不使用
- 48H= 数值不确定或替换值
- 49H= 数值不确定或替换值,下限值或下降梯度
- 4AH = 数值不确定或替换值, 上限值或上升梯度
- 4BH = 数值不确定或替换值, 上限和下限值或上升/下降梯度
- 80H = 数值正常
- 81H= 数值正常,下限值或下降梯度

A0051590

82H= 数值正常,上限值或上升梯度 83H= 数值正常,上限和下限值或上升/下降梯度

PROFIBUS 主站 → 设备

80H...FFH: 数值正常

40H..7FH: 数值不确定, 数值已使用, 但显示一个错误

00H...3FH: 不使用数值 (无效)

可以直接在设备上显示和检查状态。

检查测量值状态 (PROFIBUS 主站 → 设备)。

数字量状态

数字量状态由两个字节中的两位来描述。

字节0位x = 0: 低状态 = 1: 高状态 字节1位x = 0: 关闭 = 1: 激活 实例:



图 17 数字量状态下传输的两个字节的结构

这里只有位 0 和 1 有效(字节 1)。 此状态为位 0 = 高,位 1 = 低(字节 0)。

2.7 非循环数据传输

2.7.1 传输文本

文本可以保存在设备的事件列表中。最大长度为 40 个字符。文本必须通过 Slot 0 Index 0 写入, (参见章节 3.4 非循环访问→ 〇 24)。

Event logbook	24.07.2015 10:57:39	
✤ 010000-000 Sprace	che/Language: English	24.07.2015 10:54:39
👜 ABCDE: Fieldbus	(Remote)	24.07.2015 10:52:40

图 18 事件列表中输入的文本

2.7.2 批次数据

可以设置批次的开始和结束。用于停止批次的批次名、批次标志、批次号和预设置计数器也可设置。文本 (ASCII) 的最大长度为 30 个字符。

A0051595

功能和参数必须通过 Slot 0 Index 1 写入, (参见章节 3.4 非循环访问→ 🗎 24)。

功能	说明	数据
0x01	启动批次	批次 14, ID, 名称
0x02	停止批次	批次 14, ID, 名称
0x03	批次标志	批次 14, 文本 (最大 30 个字符)
0x04	批次名	批次 14, 文本 (最大 30 个字符)
0x05	批次号	批次 14, 文本 (最大 30 个字符)
0x06	预设置计数器	批次 14, 文本 (最大 8 个字符)

开始一个批次

如果用户管理功能激活,一个 ID (最大 8 个字符)和一个名称 (最大 20 个字符)必须 被传输。ID 和名称必须使用";"分隔。

示例: 启动批次 2

字节	0	1
	func	no.
	1	2

条目 Batch 2 started 被保存在事件列表中。此信息也在屏幕上显示几秒钟。

结束批次

如果用户管理功能激活,一个ID (最大 8 个字符)和一个名称 (最大 20 个字符)必须 被传输。ID 和名称必须使用";"分隔。

示例:结束批次 2,用户管理激活 (ID: "IDSPS",名称"RemoteX")

字节	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	fun c	no.	49	44	53	50	53	3B	52	65	6D	6F	74	65	58
	2	2	T	'D'	'S'	'P'	'S'	۱.I ,	'R'	'e'	'm'	'0'	'ť'	'e'	'X'

信息"Batch 2 ended"和"Remote (IDSPS)"被保存在事件列表中。此信息也在屏幕上显示几秒钟。

设置批次标志

只能在批次尚未启动时进行设置。如果设备设置不要求,则无需进行配置(直接调用 490005)

示例:批次2的"Identifier"批次标志

字节	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	func	no.	49	64	65	6E	74	69	66	69	65	72
	3	2	Т	'd'	'e'	'n'	'ť'	'i'	'f'	'i'	'e'	'r'

设置批次名

只能在批次尚未启动时进行设置。如果设备设置不要求,则无需进行配置(直接调用 490006)。

示例:批次2的"Name"批次名

字节	0	1	2	3	4	5
	func	no.	4E	61	6D	65
	4	2	'N'	'a'	'm'	'e'

设置批次号

只能在批次尚未启动时进行设置。如果设备设置不要求,则无需进行配置(直接调用 490007)。

示例:批次2的"Num"批次号

字节	0	1	2	3	4
	func	no.	4E	75	6D
	4	2	'N'	'u'	'm'

设置预设置计数器

只能在批次尚未启动时进行设置。如果设备设置不要求,则无需进行配置(直接调用 490008)。

- ■最大8个字符(包括'.')
- 允许指数函数参数,例如"1.23E-2"
- 仅正数

示例:批次2的计数器预设为12.345

字节	0	1	2	3	4	5	6	7
	func	no.	31	32	2E	33	34	35
	6	2	,1'	,2'	, ¹	,3'	,4'	,5'

读取批次状态

每批次的状态和最后的通信状态均可在此读取。必须读取 Slot 0 Index 1 6 Byte。 示例: 批次 2 已启动,通信状态"OK"

字节	0	1	2	3	4	5
		通信状 态	批次 1 状态	批次 2 状态	批次 3 状态	批次 4 状态
	0	0	0	1	0	0

例如,即使批次已经在运行,如果设置了批次号,则字节1的值为0x03。

通信状态:

0: OK

- 1: 尚未传输所有必需的数据(必填项)
- 2: 没有责任用户登录
- 3: 批次已运行
- 4: 批次未配置
- 5: 批次由控制输入控制
- 7: 自动批次号激活
- 9: 错误, 文本包含不可显示的字符, 文本太长, 批号不正确 功能数超过范围

2.7.3 设置继电器

如果继电器已在设备设置中被设置为" **Remote**",则可以设置继电器。参数必须通过 **Slot 0 Index 2** 写人, (参见章节 3.4 非循环访问→ 🗎 24)。

设置继电器

示例:设置继电器 6 为启用状态

字节	0	1
	RelNo.	状态
	6	1

读取继电器状态

这将读取每个继电器的状态。位 0 对应于继电器 1。必须读取 Slot 0 Index 2 2 Byte。

示例:继电器1和6处于启用状态

字节	0	1
	继电器 12-9 (hex)	继电器 1-8 (hex)
	0	0x21

2.7.4 更改限值

功能	说明	数据
1	初始化	
2	接受限值	
3	更改限值	限值编号,数值 [;dt] 限值编号;数值;梯度的时间跨度;延迟;数值 2
5	说明原因	原因文本

更改限值时,必须遵循以下步骤:

1. 初始化限值更改。

2. 更改限值。

3. 如果适用,请给出更改的原因。

4. 接受限值。

当随后的限值更改已初始化时,可以放弃自上次初始化以来的任何更改。

初始化限值更改

这将使设备做好限值更改准备。

字节	0	1
	Func	填充字节
	1	2A

更改限值

使用此功能,设备中的限值更改,但尚未被接受。

示例:

Func	限值	数据	含义
3	1	5.22;;60	限值1更改为5.22, 无跨度, 延迟60秒
3	2	5.34	限值 2 更改为 5.34
3	3	;;10	限值 3, 延迟更改为 10 秒
3	4	20;;;50	限值 4, 带内/带外下限值 20, 上限值 50

示例:限值1(通用输入的上限值)更改为90.5

字节	0	1	2	3	4	5
	Func	限值	39	30	2E	35
	3	1	,9'	,0'	"'	,5'

示例: 10 秒内限值3 (通用输入的梯度) 更改为5.7

字节	0	1	2	3	4	5	6	7
	Func	限值	35	2E	37	3B	31	30
	3	3	,5'	,.'	,7'	.'	,1'	,0'

指定更改限值的原因

在您保存限值更改之前,可以输入更改的原因,此原因将保存在事件列表中。如果未指定原因,事件列表中将输入信息 Limit values were changed。

文本 (根据 ASCII 表) 被传输。文本最大长度为 30 个字符。

字节	0	1	2n
	Func	填充字节	文本
	5	2A	

接受限值

此功能用于接受设备中修改的限值并将其保存在设备设置中。

字节	0	1
	Func	填充字节
	2	2A

读取通信状态

此处可以读取最后执行的限值功能的状态。必须通过 Slot 0 Index 3 1 Byte 读取。

示例:错误功能已解决

字节	0
	通信状态
	1

通信状态: 0: OK

- 1: 错误的功能号或限值号
- 2: 数据丢失
- 3: 限值未激活
- 4: 梯度→两个值
- 5: 功能当前不可用
- 9: 错误

3 集成到 Simatic S7

3.1 网络概述



☑ 19 网络概述

3.2 硬件计划

3.2.1 安装和准备

GSD 文件

在硬件组态设置中:

通过硬件配置中的**选项/安装 GSD 文件**或将 GSD 和 BMP 文件复制到提供的 STEP 7 软件 目录,执行安装。

- 例如:
- c:\...\Siemens\Step7\S7data\GSD
- c:\...\ Siemens\Step7\S7data\NSBMP



☑ 20 硬件目录中的设备视图

3.2.2 设备设置为 DP 从设备

在硬件配置中:

- **1.** 从硬件目录 → PROFIBUS DP → 附加现场设备 → 概述中, 拖动 **Memograph M** 设备 至 PROFIBUS DP 网络。
- 2. 分配用户地址。

结果:



■ 21 设备连接至 PROFIBUS DP 网络

😭 设置的从站地址必须与实际设置的硬件地址匹配。

必须根据设备参数分配模块名称和序列。

Slot	DP ID	Order Number / Designation	Address	Q Address	Comment
1	164	1 AO-PA: 5 Byte		1014	
2	169	2 AO-PA: 10 Byte		1524	
3	174	3 AO-PA: 15 Byte		2539	
4	233	4 AO-PA: 10 Word		4059	
5	161	8 DO: 2 Byte		6061	
6	217	4 AI-PA: 10 Word	256275		
7	164	1 AO-PA: 5 Byte	1.000	256260	
8	153	2 AI-PA: 10 Byte	276285		

図 22 插槽已用模块填充

3.2.3 传输配置

1. 保存并编译配置。

2. 通过 PLC → Upload 菜单项将配置传输至控制系统。

如果信息匹配,在右上角出现一个图标并与 SD 显示交替出现。

传输配置后,如果 PLC 的 BUSF LED 指示灯亮起,则配置的网络与实际存在的网络不匹配。检查项目是否存在异常情况。

如果配置不匹配,将输出以下信息:

A0051598



图 23 发生配置错误时设备上的消息

此示例显示前两个模块具有相同的配置字节,但主站定义的模块比所需的少一个。

3.3 样本程序

下面显示了记录和输出值所需的程序行。因为数据一致,使用 SFC14 和 SFC15 模块。

```
// Reading out four floating point numbers from module 4 AI-PA 10 Word
    CALL "DPRD_DAT"
                                        // SFC 14
    CALL "DPRD_DAT"
LADDR :=W#16#107
RECORD :=P#M 22.0 BYTE 20
                                       // input address 263
                                      // read out 20 bytes
     RET VAL :=MW20
// Writing a floating point number to module 1 AO-PA 5 byte
    CALL "DPWR DAT"
                                        // SFC 15
     LADDR :=W#16#100
RECORD :=P#M 44.0 BYTE 5
                                        // output address 256
                                      // write 5 bytes
     RET_VAL :=MW42
// Reading out digital statuses
             EΒ
                    261
                                           // digital statuses
      L
                                           // transfer after flag 0
// get validity of statuses
      т
            MB
                    0
                    262
            EB
      L
                                           // status after flag 1
            MB
      т
                    1
// Writing digital statuses
                                           // digital statuses
            MB
                    2
      L
      Т
             AB
                    261
                                           // transfer after output byte 261
      L
             MB
                    3
                                           // get validity of statuses
                                           // transfer after output byte 262
      т
                    262
            AB
```

图 24 发生配置错误时设备上的消息

3.4 非循环访问

以 CPU315-2 DP (315-2AG10-0AB0) 为例,下文描述了通过"Slot 0, Index 0"传输文本的非循环访问 (参见 2.7.1 →

16)以及通过"Slot 0, Index 2"的继电器状态读取 (参见 2.7.3 →

19)。

40051600

2	CPU 315-2 DP(1)	
<u>X2</u> 3	DP	
4		PROFIBUS(1): DP-Mastersystem (1)
6		
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

■ 25 将设备集成至 PROFIBUS 网络

诊断地址,此处为 2046,在 DP 从设备的属性 → 一般下确定:

Designation: Addresses Diagnostic address: 2046 PROFIBUS 8 DP-Mastersystem (1) SYNC/FREEZE Capabilities Image: SYNC Image: Energy Engrave	Module Order number: Family: General DP slave type:	GSD file (type file): 156E.GSD
Addresses Node/Master System Diagnostic gddress: 2046 PROFIBUS 8 DP-Mastersystem (1) SYNC/FREEZE Capabilities If SYNC If EREEZE Qomment:	Designation:	
SYNC/FREEZE Capabilities	Addresses Diagnostic <u>a</u> ddress: 2046	Node/Master System PROFIBUS 8 DP-Mastersystem (1) 1
Image: Sync Image: EREEZE Comment:	SYNC/FREEZE Capabilities	
Comment:	₩ <u>S</u> YNC	₩atchdog
	Comment:	
		*

🛛 26 确定诊断地址

DPV1 在 DP 从设备的 **Properties** → **Parameter assignment** 下设置:

A0051602

A0051603

Parameters	Value	
Station parameters		
— DP Interrupt Mode	DFV1	▼
General DP parameters	DPV0	
🕀 🧰 Hex parameter assignment	DFV1	
	General DP parameters	General DP parameters DPV0 DPV0 DPV0 DPV0 DPV0

图 27 DPV1 的设置

3.4.1 通过"Slot 0, Index 0"传输文本(参见 2.7.1→ 🗎 16)

创建一个 WRREC_DB 结构的 DB50 数据模块:

Adresse	Name	Typ	Anfangswert	Kommentar
0.0		STRUCT		
+0.0	REQ	BOOL	FALSE	Datensatzübertragung durchführen
+2.0	ID	DWORD	DW#16#0	Log. Adresse Slave
+6.0	INDEX	INT	0	Datensatznummer
+8.0	LEN	INT	10	Länge
+10.0	DONE	BOOL	FALSE	Datensatz wurde übertragen
+10.1	BUSY	BOOL	FALSE	Schreibvorgang noch nicht beendet
+10.2	ERROR	BOOL	FALSE	Schreibvorgang Fehler
+12.0	STATUS	DWORD	DW#16#0	Aufrufkennung / Fehlercode
+16.0	RECORD	ARRAY[039]	B#16#0	Datensatz
*1.0		BYTE		
=56.0		END STRUCT		

🖻 28 DB50 数据模块

要传输的文本可以从 RECORD[0]在线输入至数据块:

40051604

Adresse	Name	Typ	Anfangswert	Aktualwert	Kommentar
0.0	REQ	BOOL	FALSE	FALSE	Datensatzübertragung durchführen
2.0	ID	DWORD	DW#16#0	DW#16#0000000	Log. Adresse Slave
6.0	INDEX	INT	0	0	Datensatznummer
8.0	LEN	INT	10	10	Länge
10.0	DONE	BOOL	FALSE	FALSE	Datensatz wurde übertragen
10.1	BUSY	BOOL	FALSE	FALSE	Schreibvorgang noch nicht beendet
10.2	ERROR	BOOL	FALSE	FALSE	Schreibvorgang Fehler
12.0	STATUS	DWORD	DW#16#0	DW#16#0070000	Aufrufkennung / Fehlercode
16.0	RECORD [0]	BYTE	B#16#0	B#16#30	Datensatz
17.0	RECORD [1]	BYTE	B#16#0	B#16#31	
18.0	RECORD [2]	BYTE	B#16#0	B#16#32	
19.0	RECORD [3]	BYTE	B#16#0	B#16#33	
20.0	RECORD [4]	BYTE	B#16#0	B#16#34	
21.0	RECORD [5]	BYTE	B#16#0	B#16#35	
22.0	RECORD [6]	BYTE	B#16#0	B#16#36	
23.0	RECORD [7]	BYTE	B#16#0	B#16#37	
24.0	RECORD [8]	BYTE	B#16#0	B#16#38	
25.0	RECORD [9]	BYTE	B#16#0	B#16#39	
26.0	RECORD [10]	BYTE	B#16#0	B#16#40	
27.0	RECORD [11]	BYTE	B#16#0	B#16#00	
28.0	RECORD [12]	BYTE	B#16#0	B#16#00	
29.0	RECORD [13]	BYTE	B#16#0	B#16#00	

☑ 29 DB50 数据模块在线

在 OB1 中执行 SFB53 WRREC 的指令,此指令可用于将数据记录写入所寻址的模块。



此 SFB 指令向从设备写入数据记录("WRREC_DB".RECORD DB50), 长度为 10 ("WRREC_DB".LEN), 诊断地址 0x7FE (2046)。

以下 VAT 用于开始通信:

	Ope	rand	Symbol	Anzei	Statuswert	Steuerwert	
1	//Sta	irt sen	nding				
2	М	11.0		BOOL		true	
3	MD	20		DEZ		L#2046	
4	MW	24		DEZ		0	

🛙 30 变量表

要开始传输, M11.0 设置为 true。传输开始。在另一个传输过程可以开始前, 必须先将 M11.0 重设为 false。

A0051606

A0051607

A0051608

SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Write_Req	Req	51->51	14	5F 00 00 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Pol1	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD LOW	DPV1 Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD LOW	DPV1 Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD1	2<-5	Passive		Res			
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD LOW	DPV1 Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD LOW	DPV1 Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2<-5	DL	DPV1 Write Res	Res	51<-51	4	5F 00 00 0A

図 31 非循环服务的通信循环

3.4.2 通过"Slot 0, Index 2 "读取继电器状态(参见 2.7.3 → 🗎 19)

要开始读取过程, M12.0 设置为 true。传输开始。在另一个读取过程可以开始前, 必须 先将 M12.0 重设为 false。

U M 1. UN M 1. = M 1.	2.0 // T 2.1 // h 2.2 // e	Trigger for reading data record elpflag dgeflag
U M 1 = M 1	2.0	
CALL SFB 5. REQ :=M12. ID :=DW#1 INDEX :=2 MLEN :=2 VALID :=M100 BUSY :=M100 STATUS:=M010 LEN :=MW11 RECORD:=MW12	2, DB52 // R 2 // E 6#7FE // D // I 1.1 // V 0.2 // B 0.3 // E 1 // S 0 // L 0 // T	ADREC Edgeflag Diagnosis address slave (2046)->Slot 0 Endex 2 Maximum length of the bytes to be read VALID data record has been received and is valid UUSY=1: The reading operation is not completed yet ERROR=1: An error has occurred while reading STATUS Length of data record information read Parget area for the data record read

目标区域必须足以接受之前定义的数据 (MLEN)。在 MW 120 中, 读取操作后 W#16#0008 出现, 这意味着继电器 4 启用。

4 故障排除

故障	原因	补救措施
PLC 上的 BUSF LED 指示灯亮 起	设备和 PROFIBUS 主站的设置不相同	根据插槽概述进行检查 (参见章节 2.6.3 插槽概述→ 🗎 14)
	从站地址不相同	检查从站地址,参见: 2.2 设置中的设定值 →

4.1 检查测量值状态 (PROFIBUS 主站 → 设备)

在**专家 → 通讯 → PROFIBUS DP** 下,可以启用用于显示和监视测量值状态的功能。此功能仅用于测试目的,因为除了显示的值之外,状态的改变也保存在事件列表中:



随后, 在测量值后以十六进制格式显示状态:



状态的改变保存在事件列表中(英文):

DP 1:80h Good ok	
DP 1:41h Uncertain non-specific	
DP 1:01h Bad non-specific	
DP 1:41h Uncertain non-specific	
DP 1:42h Uncertain non-specific	
DP 1:90h Good unackn. update ev	
DP 1:08h Bad not connected	
DP 1:A0h Good initiate fail safe	
DP 1:60h Uncertain simulated value	

5 PROFIBUS DP 故障排除

故障解决方案

故障	原因	补救措施
PLC 上的 BUSF LED 指示灯亮 起	设备和 PROFIBUS 主站的设置不相同	根据插槽概述进行检查 (参见章节 2.6.3 插槽概述→ 🗎 14)
	从站地址不相同	检查从站地址,参见: 2.2 设置中的设定值 →

6 缩略语列表/术语定义

PROFIBUS 模 插入设备前部的 PROFIBUS DP 从设备插件模块。 块:

PROFIBUS 主执行 PROFIBUS DP 主站功能的所有仪器,如 PLC、PC 插卡等。 站:

索引

B 波特率7
C 插槽概述14
F 浮点数15 浮点数, 状态15
G 功能
J 接口4
L LED 指示灯,操作模式5 LED 指示灯,状态5
M 模拟通道
S 数据传输
X 循环数据传输
Y 样本程序



www.addresses.endress.com

