BA01413R/09/DE/03.22-00 71590984 2022-11-30 Gültig ab Version ENU000A, V2.04.xx

Betriebsanleitung Memograph M, RSG45

Advanced Data Manager Zusatzanleitung EtherNet/IP® Adapter





Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines 4
1.1	Warnhinweissymbole 4
1.2	Eingetragene Marken 4
1.3	Lieferumfang 4
1.4	Firmware-Historie 4
1.5	Anschlüsse 5
	1.5.1 Netzwerkstatus-LED
	1.5.2 MODULISTATUS-LED
16	1.5.5 Status-LED Poil 1 unu Poil 2
1.0	Moduls
2	Inbetriebnahme 8
2.1	Netzwerkeinstellungen 8
	2.1.1 Netzwerkeinstellung über Vor-Ort-
	Bedienung 8
	2.1.2 Netzwerkeinstellung über Webser-
	2 1 3 Netzwerkeinstellung über DTM 11
2.2	Integration in ein Leitsystem
	2.2.1 EDS-Datei und AOP 14
	2.2.2 RSLogix5000 14
3	Betrieb 16
3.1	Zyklischer Datentransfer16
	3.1.1 Input-Daten: Datenübertragung
	Scanner (T->0)
	3.1.2 Output-Daten: Datenübertragung
	EtherNet/IP Scanner -> Gerät (Adap-
	ter) (O->T) 16
	3.1.3 Kodierung des Statusbytes 17
	3.1.4 Konfiguration des Zyklischen Daten-
っ っ	transfers
5.4	3.2.1 Texte übertragen 23
	3.2.2 Chargendaten 23
	3.2.3 Relais
	3.2.4 Grenzwerte anpassen 27
3.3	Momentan verwendete EtherNet/IP-Konfi-
	guration
	3.3.1 Menü EtherNet/IP 28
	3.3.2 Darstellung Vor-Ort-Bedienung 31
	3.3.3 Darstellung Webserver
3.4	Custom-AOP
4	Anhang 41
- /, 1	Tochnische Daten (1
4.1 Д 7	Verhindungen /1
4.3	Gerätespezifische Obiekte 47
1.2	4.3.1 Object 0x01. Identity
	4.3.2 Object 0x04, Assembly 43

	4.3.3	Object 0x47, Device Level Ring	40
	4.3.4	Object 0x48, Quality of Service	40
		(QoS)	49
	4.3.5	Object 0xF5, TCP/IP Interface	50
	4.3.6	Object UxF6, Ethernet Link Object	51
	4.3.7	Object 0x315, ENP	53
	4.2.0 /. 3.0	Object $0x323$, Liffills	54 55
	4.2.9	Object $0x324$, Datch \dots	56
	4311	Object 0x326 Input Info	56
4.4	Verwer	dete Datentypen	57
5	Diagn	ose	58
5.1	Diagno	seinformation via Leuchtdioden	58
5.2	Diagno	seinformation über EtherNet/IP	58
	5.2.1	Diagnoseinformationen Input-	
	E D D	Assembly (zyklische Daten)	58
	J.Z.Z	dos	5.0
53	Störund	ues	58
2.2	Storung		20
6	Abküı	zungsverzeichnis/Begriffser-	
	klärm	ngen	59
	maru		,,
C+1 - 1-			60
STICH	IWOITVE	PRETURIS	nu

1 Allgemeines

1.1 Warnhinweissymbole

GEFAHR

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

WARNUNG

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

A VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

HINWEIS

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.2 Eingetragene Marken

 $\mathsf{EtherNet/IP}^{\circledast}$ ist eine eingetragene Handelsmarke von Open DeviceNet Vendor Association, Inc. (ODVA)

1.3 Lieferumfang

HINWEIS

Diese Anleitung ist eine Zusatzbeschreibung für eine spezielle Softwareoption. Diese Zusatzanleitung ersetzt nicht die zugehörige Betriebsanleitung!

► Ausführliche Informationen entnehmen Sie der Betriebsanleitung und den weiteren Dokumentationen.

Für alle Geräteausführungen verfügbar über:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App

Dort finden Sie auch die zum Gerät (Adapter) passende EDS-Datei zum Download.

Alternativ kann die EDS-Datei auch von der Produktseite im Internet heruntergeladen werden: www.endress.com/rsg45 -> Dokumente, Handbücher, Software

1.4 Firmware-Historie

Übersicht der Gerätesoftware-Historie:

Gerätesoftware Version / Datum	Software-Änderungen	Betriebsanleitung
V2.00.06 / 12.2015	Originalsoftware	BA01413R/09/DE/01.15
V2.01.04 / 06.2016	Funktionserweiterungen AOP / Bugfixes	BA01413R/09/DE/02.16
V2.04.06 / 10.2022	Bugfixes	BA01413R/09/DE/03.22-00

A0051115

1.5 Anschlüsse

Sicht auf den EtherNet/IP Anschluss des Gerätes (Adapters)

1	Netzwerkstatus-LED	3
2	Modulstatus-LED	
3	Status-LED Port 1	
4	Status-LED Port 2	
		H

1.5.1 Netzwerkstatus-LED

Funktionsbeschreibung der Netzwerkstatus-LED

Netzwerkstatus-LED	Anzeichen für
Aus	Keine Spannung oder keine IP-Adresse
Grün	Online, mindestens eine Verbindung aufgebaut (CIP Class 1 oder Class 3)
Grün, blinkend	Online, keine Verbindung aufgebaut
Rot	IP-Adresse doppelt vergeben oder schwerwiegender Fehler im EtherNet/IP Modul (Modulstatus-LED leuchtet ebenfalls Rot)
Rot, blinkend	Timeout bei mindestens einer aufgebauten Verbindung (CIP Class 1 oder Class 3)

1.5.2 Modulstatus-LED

Funktionsbeschreibung der Modulstatus-LED

Modulstatus-LED	Anzeichen für
Aus	Keine Spannung
Grün	Verbindung zum Scanner, welche sich im Zustand Run befindet
Grün, blinkend	Keine Konfiguration oder verbunden. Scanner befindet sich im Zustand Idle
Rot	Schwerwiegender Fehler im EtherNet/IP Modul
Rot, blinkend	Behebbarer Fehler im EtherNet/IP Modul (z. B. doppelte IP-Adresse)

1.5.3 Status-LED Port 1 und Port 2

Funktionsbeschreibung der Status-LED Port 1 und Port 2

Status-LED Port 1 und Port 2	Anzeichen für
Aus	Vom Netzwerk getrennt
Grün	Mit dem Netzwerk verbunden (Übertragungsrate: 100Mbit/s)
Grün, blinkend	Daten werden empfangen/gesendet (Übertragungsrate: 100Mbit/s)
Gelb	Mit dem Netzwerk verbunden (Übertragungsrate: 10Mbit/s)
Gelb, blinkend	Daten werden empfangen/gesendet (Übertragungsrate: 10Mbit/s)

1.6 Kontrolle auf Vorhandensein des EtherNet/IP Moduls

Ob ein eingebautes EtherNet/IP Modul erkannt wurde, kann unter folgenden Menüs geprüft werden:

군//Device options	990005-00
Slot 1	: Universal inputs
Slot 2	: Universal inputs
Slot 3	: Universal inputs
Slot 4	: Universal inputs
Slot 5	: Digital inputs
Communication	: USB + Ethernet + RS232/485
Fieldbus	: EtherNet/IP
Modbus Master	: Yes
Application	: Maths
Front of housing	: with interfaces
X Back	
ESC	Help

a) Hauptmenü \rightarrow Diagnose \rightarrow Geräteinformationen \rightarrow Geräteoption \rightarrow Feldbus:

🖻 1 Kontrolle auf Vorhandensein des EtherNet/IP Moduls unter "Geräteoptionen"

Im Menüpunkt **Feldbus** wird angegeben, ob und welches Feldbus-Modul erkannt wurde. Handelt es sich um ein EtherNet/IP Modul, so wird dies wie oben dargestellt angezeigt.

b) Hauptmenü → Diagnose → EtherNet/IP:

Actual diagnostics	: OK	
Last diagnostics	:	
Last restart	: 23.02.2016 15:26:49	
 Diagnosis list 		
Event logbook		
Device information		
Measured values		
 Outputs 		
 Simulation 		
EtherNet/IP		
Initialize modem		
X Back		
ESC 1	Holp	

E 2 Kontrolle auf Vorhandensein des EtherNet/IP Moduls unter "Diagnose"

Im Gegensatz zur Möglichkeit **a)** wird dieser Menüpunkt nur dann angezeigt, wenn ein EtherNet/IP Modul erkannt wurde.

Wurde ein EtherNet/IP Modul erkannt, werden im Menü **Hauptmenü → Diagnose → Geräteinformation → Hardware** die Zusatzinformationen **Anybus**, **Firmware Version** sowie **Seriennummer** des erkannten Moduls angezeigt.

२,//Hardware		010094-000
Serial number	: 39185AC0 OK	^
Slot 4	: Universal inputs	
Firmware Version	: ENA00×A V1.20.01	
Serial number	: 401EE512 OK	
Slot 5	: Digital inputs	
Firmware Version	: END00xA V1.20.02	
Serial number	: 3918604A OK	
Anybus	: EtherNet/IP M30 Standard	
Firmware Version	: 1.15.02	
Serial number	: A01E028F	
X Back		
ESC	Help	

🗷 3 Informationen zum erkannten EtherNet/IP Modul unter "Hardware"

2 Inbetriebnahme

2.1 Netzwerkeinstellungen

Die Netzwerkeinstellungen können über die Vor-Ort-Bedienung, einem DTM oder den Webserver geändert/kontrolliert werden. Zusätzlich können die Netzwerkeinstellungen über **Object 0xF5, TCP/IP Interface** sowie **Object 0xF6, Ethernet Link Object** vorgenommen werden (siehe Kapitel **Gerätespezifische Objekte** im Anhang).

Folgende Parameter sind zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen im Gerät (Adapter) verfügbar:

Parameter	Auswahl	Zugriffart	Info
MAC-Adresse	xx-xx-xx-xx-xx (x=0F)	Lesen	Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Hardware- Adresse, welche im Gerät (Adapter) hinterlegt ist und nicht geändert werden kann.
DHCP	Ja Nein	Lesen/Schrei- ben	Standardmäßig ist DHCP eingeschaltet, sodass die IP-Konfiguration (IP-Adresse, Subnetmask, Gate- way) von einem DHCP-Server bezogen wird.
IP-Adresse	xxx.xxx.xxx (x=09)	Lesen/Schrei- ben	Nur schreibbar, wenn DHCP auf "Nein" gestellt ist.
Subnetmask	xxx.xxx.xxx (x=09)	Lesen/Schrei- ben	
Gateway	xxx.xxx.xxx (x=09)	Lesen/Schrei- ben	

Parameter zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen

Die Netzwerkeinstellungen dürfen nur über eine der genannten Möglichkeiten geändert werden, da es bei gleichzeitiger Änderung über mehrere Möglichkeiten zu Dateninkonsistenz führen kann.

2.1.1 Netzwerkeinstellung über Vor-Ort-Bedienung

Die beschriebenen Parameter befinden sich in den Menüs

```
a) Hauptmenü \rightarrow Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Kommunikation \rightarrow EtherNet/IP
```

```
b) Hauptmenü \rightarrow Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow EtherNet/IP
```

und werden wie folgt dargestellt (DHCP eingeschaltet).



Netzwerkeinstellungen: DHCP eingeschaltet (Vor-Ort-Bedienung)

All Energed and All All All All All All All All All Al	170011-000
MAC-Address	:00-30-11-0B-07-EF
DHCP	: Yes
IP address	: 192.168.001.021
Subnetmask	: 255.255.255.000
Gateway	: 192.168.001.001
A Dath	DHCP No Yes X Cancel

Zur manuellen Eingabe der Konfiguration muss der Parameter DHCP auf **Nein** gesetzt werden.

Netzwerkeinstellungen: DHCP ausschalten (Vor-Ort-Bedienung)

Dadurch werden die Parameter IP-Adresse, Subnetmask und Gateway schreibbar und können entsprechend eingestellt werden. Hier muss darauf geachtet werden, dass nur für das Netzwerk gültige Werte eingetragen werden.

Die Einstellungen können in diesem Zustand beliebig oft geändert werden, da die Übernahme der Änderungen in die EtherNet/IP-Schnittstelle erst durch das Verlassen des Menüs **Setup** bzw. **Experte** übernommen werden.

Beim Setzen des Parameters DHCP von **Nein** wieder zurück auf **Ja** werden die bis dahin schreibbaren Parameter **IP-Adresse**, **Subnetmask** sowie **Gateway** wieder schreibgeschützt, wobei bereits durchgeführte Änderung erhalten bleiben. Diese können sich jedoch ändern, falls dem Gerät (Adapter) andere Netzwerkeinstellungen vom DHCP-Server zugewiesen wurden.

✔//EtherNet/IP		170012-000
MAC-Address	:00-30-11-0B-07-EF	
DHCP	: No	
IP address	: 192.168.001.021	
Subnetmask	IP address	
Gateway		
X Back	92.168.001.021	
	1 2 3 4 5	
	6 7 8 9 0	
	← C	
	m x v	
ESC ←		

6 Netzwerkeinstellungen: Beispiel: IP-Adresse ändern (Vor-Ort-Bedienung)

Zur Bestätigung, dass geänderte Einstellungen erfolgreich übernommen wurden, werden im Ereignis-Logbuch folgende Meldungen eingetragen:

Bestätigung zu Netzwerkeinstellungen geändert

Meldungstext	Bedeutung
EtherNet/IP: IP Konfiguration geändert	Die neue Konfiguration wurde erfolgreich an die EtherNet/IP-Schnittstelle übertragen.
Anybus Modul: Neustart der Schnittstelle	Die EtherNet/IP-Schnittstelle wird neu gestartet, sodass dieses die neue Konfi- guration verwendet. Geöffnete Netzwerkverbindungen (Class 1 und/oder Class3) werden dabei getrennt.

2.1.2 Netzwerkeinstellung über Webserver

Der Zugriff auf den Webserver ist über die EtherNet/IP-Schnittstelle nicht möglich. Wie auf den Webserver zugegriffen werden kann, ist in der Standard-Betriebsanleitung beschrieben und muss dort nachgelesen werden.

Die in Kapitel 2.1 Netzwerkeinstellungen
 $\rightarrow \, \boxminus \, 8$ beschriebenen Parameter befinden sich in den Menüs

a) Menü \rightarrow Setup \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Kommunikation \rightarrow EtherNet/IP

b) Menü → Experte → Kommunikation → EtherNet/IP

und werden wie folgt dargestellt (DHCP eingeschaltet).

Device name : Device tag : Status signal :	Unit 1		
			Save settings
Menu > Setup > Advanced set	up > Communication > EtherN	let/IP	
MAC-Address	00-30-11-0B-07-EF		^
DHCP	(i) Yes	~	
IP address	i 192.168.001.021	×	
Subnetmask	i 255.255.255.000		
Gateway	i 192.168.001.001		

■ 7 Netzwerkeinstellungen: DHCP eingeschaltet (Webserver)

Die Vorgehensweise zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen ist bis auf folgende Änderungen zur Vor-Ort-Bedienung identisch.

 a) Bei Änderung eines Parameters erscheint rechts davon OK, über den die Änderung bestätigt werden muss. D.h. erst durch das Drücken auf OK wird die Änderung des Parameters an das Gerät (Adapter) gesendet. Wird das Menü EtherNet/IP ohne vorherige Bestätigung verlassen, werden die Änderungen verworfen.

Dev Dev Stat	ice name : ice tag : U us signal : V	Init 1 JK		
Menu > Setun >	Advanced setup >	Communication > EtherNet/IP	Cancel	l
MAC-Address		00-30-11-0B-07-EF		^
DHCP	(i)	No	ОК	
IP address	(i)	192.168.001.021		
Subnetmask	(i)	255.255.255.000		
Gateway	(i)	192.168.001.001		

- 8 Netzwerkeinstellungen: Änderungen bestätigen (Webserver)
- b) Durch Drücken von **OK** wird zwar die Änderung an das Gerät (Adapter) gesendet, jedoch erfolgt die Übernahme der gesendeten Änderungen in die EtherNet/IP-Schnittstelle erst durch das Verlassen des Menüs, z. B. durch Drücken von **Einstellungen speichern** (wird angezeigt, sobald ein Parameter im Menü **Setup** bzw. **Experte** geändert wurde), oder durch Schließen des Browsers.

Device Device Status	e name : e tag : Unit 1 signal : 🗸 OK		
			Save settings
Menu > Setup > /	Advanced setup > Communication >	EtherNet/IP	
MAC-Address	00-30-11-0B-07-EF		,
DHCP	i No		
IP address	i 192.168.001.021	×	
Subnetmask	i 255.255.255.000		
Gateway	i 192.168.001.001		

- 9 Netzwerkeinstellungen: Änderungen übernehmen (Webserver)
- c) Die in Kap. 2.1.1 Netzwerkeinstellung über Vor-Ort-Bedienung →
 B 8, Tab. 6
 →

 8 beschriebenen Meldungen werden bei einer Änderung der Konfiguration ebenfalls in das Ereignis-Logbuch im Gerät (Adapter) eingetragen, jedoch können diese nicht über den Webserver ausgelesen werden.

2.1.3 Netzwerkeinstellung über DTM

Der Zugriff auf das Gerät (Adapter) mittels DTM ist über die EtherNet/IP-Schnittstelle nicht möglich. Wie auf das Gerät (Adapter) mittels DTM zugegriffen werden kann, ist in der Standard-Betriebsanleitung beschrieben und muss dort nachgelesen werden. Des Weiteren ist der Zugriff nur über die Online Bedienung möglich. Die in Kap. 2.1 Netzwerke
instellung $\rightarrow ~ \boxplus$ 8 beschriebenen Parameter befinden sich im Menü

a) **Experte** \rightarrow **Kommunikation** \rightarrow **EtherNet/IP**

und werden wie folgt dargestellt (DHCP eingeschaltet):

Device name: Device Tag: Uni Actual diagnostics: 2 OK	it 1		
RSG45 Diagnostics Expert System Tuputs Communication EtherNet/IP Application	DHCP: IP address: Subnetmask: Gateway:	25 25 25 25 25	Yes V 192.168.1.21 255.255.0 192.168.1.1

Netzwerkeinstellungen: DHCP eingeschaltet (DTM)

Die Vorgehensweise zur Konfiguration der Netzwerkeinstellungen ist bis auf folgende Änderungen zur Vor-Ort-Bedienung identisch.

 a) Die Änderung eines Parameters muss mittels der Enter-Taste bestätigt werden, da erst danach die Änderung an das Gerät (Adapter) gesendet wird. Die Aufforderung zur Bestätigung ist durch ein Bleistift-Symbol neben dem geänderten Parameter erkennbar.



- 🖻 11 Netzwerkeinstellungen: Änderungen bestätigen (DTM)
- b) Ein zusätzlicher Parameter Änderungen übernehmen wird angezeigt, sobald sich mindestens ein Parameter dieser Konfiguration von der Konfiguration unterscheidet, welche momentan von der EtherNet/IP-Schnittstelle verwendet wird. Es wird wieder ausgeblendet, sobald die Konfigurationen identisch sind. Die momentan von der EtherNet/IP-Schnittstelle verwendete Konfiguration kann im Menü 3.3 Momentan verwendetee EtherNet/IP-Konfiguration →
 28 überprüft werden.

Device name: Device Tag: Actual diagnostics:	Jnit 1 DK		
RSG45 RSG45 Expert System Inputs Communication EtherNet/IP Application	Login Image: Comparison of the compari	No Image: No 192.168.1.21 255.255.0 192.168.1.1 Please select Please select Image: Please select Yes No	

12 Netzwerkeinstellungen: Änderungen übernehmen (DTM)

Bitte auswählen führt zu keiner Aktion im Gerät (Adapter). **Ja** führt zu folgenden Aktionen:

- Die geänderte Konfiguration wird in die EtherNet/IP-Schnittstelle übernommen.
- Der Parameter wird automatisch auf Bitte auswählen zurückgesetzt und ausgeblendet, sobald die EtherNet/IP-Schnittstelle die geänderte Konfiguration verwendet.

Nein führt zu folgenden Aktionen:

- Die geänderte Konfiguration wird verworfen und mit der momentan von der Ether-Net/IP-Schnittstelle verwendeten Konfiguration ersetzt.
- Der Parameter wird automatisch auf Bitte auswählen zurückgesetzt und ausgeblendet, da die Konfigurationen wieder identisch sind.

Die Aktualisierung im DTM kann abhängig von der Auslastung der Kommunikation jedoch einige Sekunden in Anspruch nehmen.

- Ab dem Zeitpunkt der ersten Änderung (z. B. DHCP geändert) beginnt ein 5 Minuten-Zeitfenster, in welcher entweder die Änderungen übernommen/verworfen oder weitere Änderungen vorgenommen werden können. Bei jeder Änderung (z. B. IP-Adresse geändert) beginnt dabei das Zeitfenster von neuem. Läuft dieses Zeitfenster ohne vorherige Übernahme ab, werden die durchgeführten Änderungen ebenfalls verworfen.
- d) Die in Kap. 2.1.1 Netzwerkeinstellung über Vor-Ort-Bedienung →
 8, Tab. 6 →
 8 beschriebenen Meldungen werden bei einer Änderung der Konfiguration ebenfalls in das Ereignis-Logbuch im Gerät (Adapter) eingetragen, jedoch können diese nicht über den DTM ausgelesen werden.

2.2 Integration in ein Leitsystem

2.2.1 EDS-Datei und AOP

Die EDS (Electronic Data Sheet) Datei und die AOP-Installation kann über diese Quellen bezogen werden:

Systemdateien	Ver- sion	Beschreibung	Bezugsquellen
Electronic Datasheet (EDS-Systemdatei)	2.1	Zertifiziert nach folgenden ODVA- Richtlinien:	www.endress.com → Download-Area oder http://www.endress.com/rsg45
		Conformance-TestPerformance-TestPlugfest	
		Embedded EDS Support (File Object 0x37) nicht unterstützt	
AOP (Add-On-Pro- file)	1.5		www.endress.com → Download-Area oder http://www.endress.com/rsg45

2.2.2 RSLogix5000

Ein gleichzeitig installiertes Custom-Add-On Profile (AOP) hat Priorität gegenüber der EDS-Datei. Sofern ein Custom-AOP installiert ist, erscheint die EDS-Datei nicht im Gerätekatalog, da ihre Funktion durch den AOP übernommen wurde.

EDS-Datei können jederzeit offline in RSLogix5000 installiert werden. Ein geführte Installation ist mit dem Assistenten **EDS Hardware Installation Tool** im Menü **→ Tools** von RSLogix5000 möglich.

Die Installation von Custom-AOP erfolgt automatisch zusammen mit dem Logix Designer. Nachträglich kann das Custom-AOP auch mit dem herunterladbaren Installationspaket installiert werden.

Gerät zum Projekt hinzufügen

Gerätekatalog über Menü \rightarrow File \rightarrow New Component \rightarrow New Module öffnen.

Catalog Module Discovery Favorites		_	
Enter Search Text for Module Type.	Clear Filters		Hide Filters 🛠
Module Type C	ategory Filters 🔺 🔳	Module Type Vendor Filters	A
Communication			H
✓ Controller ✓ Digital	-		-
•	► <		•
▼ Catalog Number D	escription	Vendor	ategory
•			
 7 of 290 Module Types Found 			Add to Favorites

🖻 13 Geräteauswahl im Gerätekatalog

Memograph_M_RSG45 auswählen und diesen über **Create** zum Projekt hinzufügen. Im folgenden Dialog einen Namen für das Gerät und dessen IP-Adresse eintragen. Überprü-

A0051138

fung der Einstellung **Connection Type/s** (default: IO w/Config) und diese gegebenenfalls anpassen.

Gerät auswählen und diesen über **Create** zum Projekt hinzufügen. Im folgenden Dialog einen Namen für das Gerät und dessen IP-Adresse eintragen. Überprüfung der Einstellung **Connection Type/s** (default: IO w/Config) und diese gegebenenfalls anpassen.

- General"	General	
- Carecion Moda felocal - Moda felocal - Moda felocal - Application - Application - Carelio Puota - Seglem - Information - Mode for Units - Seglem - Mode for Units - Seglem - Mode for Units - M	Type: Vender: Parent: Decretion: Decretion: Model: Celinition: Model: Celinition: Convection: Type: Convection: Convection:	01 💽 846 • •
latus: Creating	OK Carcel	Help

14 Auswahl des Verbindungstyps

Das Gerät erscheint im Projektbaum. Nachdem ein Download zur Steuerung durchgeführt wurde kann das Gerät online gehen.

e e transformer e e transformer e e transformer e e transformer e transforme	Grand Construction Grand Construction - Instruct Potods - Potod Software - Cong Guyan - Cong Guyan - Cong Guyan - Instruction - Instruction - Net Cong Guyan - Cong Guyan - Instruction - Net Cong Guyan - Net Cong Guy	Mediale Info	Salua Hayo Faki: Nore Cofigandi: Nore Orandi: Orand Modal Salation; Halth Beforeh: Epert Holdah +	
IL	status: Humming		UK Liancel <u>Broty</u> Help	
				A005114

🖻 15 Gerät wird im Projektbaum angezeigt

3 Betrieb

3.1 Zyklischer Datentransfer

Mittels EtherNet/IP können Werte der Universaleingänge 1-40, Digitaleingänge 1-20 sowie der Mathematikkanäle 1-12 zyklisch übertragen werden.

Die Konfiguration des zyklischen Datentransfers erfolgt ausschließlich über den EtherNet/IP Scanner, welche die Konfiguration beim Verbindungsaufbau des zyklischen Datentransfers an das Gerät (Adapter) sendet. Das Gerät (Adapter) empfängt die Konfiguration, prüft diese auf Gültigkeit und adaptiert sich an die neue Konfiguration, falls diese gültig ist. Im Gerät (Adapter) selbst werden keine Einstellungen bzgl. des zyklischen Datentransfers vorgenommen. Eine genauere Beschreibung der Vorgehensweise findet sich im Abschnitt 3.1.4 Konfiguration des Zyklischen Datentransfers $\rightarrow \square 18$.

Jeder Wert eines Eingangs/Kanals wird immer mit einem Statusbyte übertragen, welches die Verwendbarkeit beschreibt. Die Bedeutung des Statusbytes ist im Abschnitt 3.1.3 Kodierung des Statusbytes → 🗎 17 beschrieben.

3.1.1 Input-Daten: Datenübertragung Gerät (Adapter) -> EtherNet/IP Scanner (T->O)

Als Input-Daten werden Werte bezeichnet, die während der zyklischen Datenübertragung von einem Gerät (Adapter) zum EtherNet/IP Scanner gesendet werden.

Folgende Werte können übertragen werden:

Wert	Datenstruktur	Auslesbar aus
Momentanwert	Wert: REAL Status: SINT	Universaleingänge, Mathematikkanäle
Digitalzustand	Wert: REAL Status: SINT	Digitaleingänge, Mathematikkanäle
Gesamtzähler	Wert: REAL Status: SINT	Universaleingänge, Digitaleingänge, Mathematikkanäle

Übertragbare Input-Daten

Ein Mathematikkanal kann je nach Einstellung als Ergebnis der Berechnung entweder einen Momentanwert oder Zustand liefern.

Die Interpretation des gelesenen Wertes hängt von der Konfiguration des Eingangs/Kanals ab. Beispielsweise kann der Momentanwert eines Universaleingangs unter anderem das Ergebnis einer Thermoelementmessung oder einer Strommessung sein.

Eine detaillierte Beschreibung über die Konfigurationsmöglichkeit der Eingänge/Kanäle: siehe Standard-Betriebsanleitung.

3.1.2 Output-Daten: Datenübertragung EtherNet/IP Scanner -> Gerät (Adapter) (O->T)

Als Output-Daten werden Werte bezeichnet, die während des zyklischen Datentransfers von einem EtherNet/IP Scanner zum Gerät (Adapter) gesendet werden.

Folgende Werte können übertragen werden:

Übertragbare Output-Daten

Wert	Datenstruktur	Auslesbar aus
Momentanwert	Wert: REAL Status: SINT	Universaleingänge
Digitalzustand	Wert: REAL Status: SINT	Digitaleingänge

P Der übertragen REAL-Wert wird von den Digitalkanälen wie folgt interpretiert:

- 0x00000000 (= 0.0) entspricht FALSE / Inaktiv
- Alle anderen Werte entsprechen TRUE / Aktiv

Damit ein von dem EtherNet/IP Scanner übertragener Wert verwendet wird, muss der Eingang (Universal/Digital) entsprechend konfiguriert sein. Hierzu muss im Eingang als Signal **EtherNet/IP** ausgewählt werden. Ist dies nicht der Fall, wird der empfangene Wert inkl. Statusbyte nur gepuffert, aber eine Weiterverarbeitung und Speicherung im Gerät (Adapter) erfolgt nicht.

X Back Signal Switched off Current Voltage Resistance therm., RTD Thermocouple Pulse counter Frequency input Modbus Master EtherNet/IP X Cancel	Signal	: Switched off	
Signal Switched off Current Voltage Resistance therm., RTD Thermocouple Pulse counter Frequency input Modbus Master EtherNet/IP X Cancel	X Back		
Switched off Current Voltage Resistance therm., RTD Thermocouple Pulse counter Frequency input Modbus Master EtherNet/IP X Cancel		Signal	
Current Voltage Resistance therm., RTD Thermocouple Pulse counter Frequency input Modbus Master EtherNet/IP X Cancel		Switched off	
Voltage Resistance therm., RTD Thermocouple Pulse counter Frequency input Modbus Master EtherNet/IP X Cancel		Current	
Resistance therm., RTD Thermocouple Pulse counter Frequency input Modbus Master EtherNet/IP X Cancel		Voltage	
Thermocouple Pulse counter Frequency input Modbus Master EtherNet/IP X Cancel		Resistance therm., RTD	
Pulse counter Frequency input Modbus Master EtherNet/IP X Cancel		Thermocouple	
Frequency input Modbus Master EtherNet/IP X Cancel		Pulse counter	
Modbus Master EtherNet/IP X Cancel		Frequency input	
EtherNet/IP X Cancel		Modbus Master	
X Cancel		EtherNet/IP	
		X Cancel	
	ESC OK	Help	

16 EtherNet/IP als Eingangssignal

3.1.3 Kodierung des Statusbytes

Statusbyte Input-Daten

Das Statusbyte eines Eingangs/Kanals, welches an den EtherNet/IP Scanner gesendet wird, kann folgende Werte enthalten:

Kodierung des Statusbytes für Input-Daten

Wert	Bedeutung	mögliche Ursache
0x0C	Übertragener Wert nicht verwend- bar	 Leitungsbruch Kurzschluss Sensor-/Eingangsfehler Berechneter Wert ungültig Messbereich Sensor unterschritten Messbereich Sensor überschritten
0x40	Wert unsicher	Eingang/Kanal liefert Ersatzwert anstelle des berechneten Wertes
0x80	Wert in Ordnung	

Statusbyte Output-Daten

Das Statusbyte eines Eingangs, welches von einem EtherNet/IP Scanner empfangen wird, interpretiert das Gerät (Adapter) wie folgt:

|--|

Wert	Bedeutung
0x00 - 0x3F	Wert nicht verwendbar
0x40 - 0x7F	Wert unsicher => Wert wird verwendet (zusätzliche Fehleranzeige bei Universalein- gängen)
0x80 – 0xFF	Wert in Ordnung

3.1.4 Konfiguration des Zyklischen Datentransfers

Die zuvor erwähnten Input- bzw. Output-Daten werden mittels eines Input bzw. Output Assemblies zyklisch übertragen.

In dem Input/Output Assembly sind jeweils 48 "Platzhalter" enthalten, denen Input-/ Output-Daten zugeordnet werden können:

Input Assembly:

Input xx Value = Aus dem Eingang/Kanal gelesener Wert Input xx State = Statusbyte des gelesenen Wertes

Output Assembly:

Output yy Value = In den Eingang/Kanal zu schreibender Wert **Output yy State** = Statusbyte des zu schreibenden Wertes

Die Zuordnung der Input-/Output-Daten zu den "Platzhaltern" erfolgt über das Configuration Assembly und ist wie folgt festgelegt:

Configuration Ass	sembly	"Platzhalter"	Datenquelle		
Config Input xx	Off	Input xx Value	Deaktiviert bzw. nicht verwendet		
	Analog uu Instantaneous value	Input xx State	Momentanwert des Universaleingang uu		
	Analog uu Totalizer		Gesamtzähler des Universaleingang uu		
	Digital vv State		Zustand des Digitaleingang vv		
	Digital vv Totalizer		Gesamtzähler des Digitalzustand vv		
	Math ww Process value		Momentanwert oder Zustand des Mathe- matikkanals ww (Abhängig von der Konfi guration des Kanals)		
	Math ww Totalizer		Gesamtzähler des Mathematikkanals ww		
Config Output yy	Off	Output yy Value	Deaktiviert bzw. nicht verwendet		
	Analog uu Instantaneous value	Output yy State	Momentanwert des Universaleingang uu		
	Digital vv State		Zustand des Digitaleingang vv		
xx = 148 yy = 148 uu = 140 vv = 120 ww = 112					

Einen detaillierten Überblick über die verfügbaren Konfigurationsmöglichkeiten sowie der Aufbau der zuvor erwähnten Assemblies sind in den Abschnitten Instance Attributes (Instance = 100, Input Assembly Configurable) $\rightarrow \textcircled{B}$ 44, Instance Attributes (Instance = 150, Output Assembly Configurable) $\rightarrow \textcircled{B}$ 45 sowie Instance Attributes (Instance = 5, Configuration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43 beschrieben.

Standardmäßig sind alle **Config Input xx** sowie **Config Output yy** auf **Off** gesetzt. Durch diese Auswahl wird die Verknüpfung zu dem Wert eines Eingangs/Kanals aufgehoben. Diese Einstellung wirkt sich im Gerät (Adapter) wie folgt aus:

- Input Assembly: Input xx Value wird auf den Wert 0.0 gesetzt Input xx State wird auf den Wert 0x0E gesetzt
- Output Assembly:
 Output yy Value und Output yy State werden zwar empfangen jedoch weder gespeichert noch an einen Eingang/Kanal weitergeleitet

Die Vorgehensweise zur Konfiguration ist für alle Input-/Output-Daten identisch und wird im Folgenden anhand einer Rockwell Automation SPS (Bsp. ControlLogix) bzw. dem Konfigurationstool **Studio 5000 Logix Designer** erläutert. Voraussetzung ist hier, dass das Gerät (Adapter) bereits projektiert ist, inkl. Vergabe einer gültigen IP-Adresse.

Die Konfiguration wird anhand des EDS-AOP beschrieben. Parallel wird das Vorgehen im Custom-AOP anhand von Abbildungen aufgezeigt. Die Einstellmöglichkeiten sind bei beiden AOPs identisch.

Auswahl des Verbindungstyps mittels "Studio 5000 Logix Designer"

Die Auswahl erfolgt über den Reiter **General** indem man in diesem Reiter auf den Knopf **Change** klickt. Dadurch wird ein neues Fenster angezeigt, mit welchem man die Einstellung vornehmen kann:



☑ 17 Auswahl des Verbindungstyps (EDS-AOP / Custom-AOP)

Wie in der obigen Abbildung dargestellt, werden 3 Arten von Verbindungen unterstützt.

Exclusive Owner:

Input- und Output-Daten werden zyklisch sowie die Konfiguration beim Verbindungsaufbau übertragen

Input Only / Listen Only:

Nur Input-Daten werden zyklisch übertragen. Die Konfiguration wird nicht mit übertragen, sondern die momentan im Gerät (Adapter) gespeicherte Konfiguration verwendet.

Um eine Konfiguration an das Gerät (Adapter) zu schicken, muss dementsprechend der Verbindungstyp **Exclusive Owner** ausgewählt werden.

Konfiguration der zu übertragenden IO-Daten mittels "Studio 5000 Logix Designer"

Die Konfiguration der zu übertragenden IO-Daten erfolgt über das Configuration Assembly, welches über den Reiter **Configuration** eingestellt werden kann.



■ 18 Konfiguration der Input-/Output-Daten mittels Configuration Assembly (EDS-AOP / Custom-AOP)

Durch die Wahl von **Config Input xx** bzw. **Config Output yy** wird der "Platzhalter" gewählt, der die Input- bzw. Output-Daten enthalten soll. Die Wahl der Datenquelle erfolgt über die Auswahlliste von **Config Input xx** bzw. **Config Output yy**.

Beispiel: → 💽 18, 🖺 20

Configuration Assembly:

- Config Input 01 = Analog 01 Instantaneous value
- Config Input 02 = Analog 01 Totalizer
- Config Input 03 = Digital 01 State
- Config Input 04 = Digital 01 Totalizer
- Config Input 05 = Math 01 Process value
- Config Input 06 = Math 01 Totalizer
- Restliche Config Input xx sowie alle Config Output yy = Off

Input Assembly wie folgt belegt:

- Input 01 Value = Momentanwert von Universaleingang 01
- Input 01 State = Statusbyte des Momentanwertes von Universaleingang 01
- Input 02 Value = Gesamtzähler von Universaleingang 01
- Input 02 State = Statusbyte des Gesamtzählers von Universaleingang 01
- Input 03 Value = Zustand von Digitaleingang 01
- Input 03 State = Statusbyte des Zustandes von Digitaleingang 01
- Input 04 Value = Gesamtzähler von Digitaleingang 01
- Input 04 State = Statusbyte des Gesamtzählers von Digitaleingang 01
- Input 05 Value = Momentanwert/Zustand von Mathematikkanal 01
- Input 05 State = Statusbyte des Momentanwertes/Zustandes von Mathematikkanal 01
- Input 06 Value = Gesamtzähler von Mathematikkanal 01
- Input 06 State = Statusbyte des Gesamtzähler von Mathematikkanal 01
- Restliche Input xx Value = 0.0

Output Assembly:

- Alle Output yy Value = nicht ausgewertet
- Alle Output yy State = nicht ausgewertet

Im Anschluss an die Konfiguration der Input-/Output-Daten muss die Konfiguration in den Scanner geladen werden. Dieser versucht nun die zuvor eingestellt **Exclusive Owner** Verbindung aufzubauen, welche die Konfiguration des Configuration Assemblies enthält

Überprüfung des zyklischen Datentransfers

Die Prüfung, ob eine empfangene Konfiguration sowie ein zyklischer Datentransfer mit dem EtherNet/IP Scanner aufgebaut wurde, erfolgt über das Ereignis-Logbuch im Gerät (Adapter). Hier werden folgende Meldungen eingetragen:

Meldungen zu	zyklischer	Datentran	ısfer
--------------	------------	-----------	-------

Meldungstext	Bedeutung
EtherNet/IP: neue IO-Konfigu- ration gespeichert	Über eine Exclusive Owner-Verbindung wurde eine gültige Konfiguration empfangen, die sich von der momentan verwendeten Konfiguration unter- scheidet. Die neue Konfiguration wurde gespeichert sowie der Inhalt der Input/Output-Assemblies entsprechend angepasst.
Zyklischer Messwerttransfer aktiv	Es wurde ein zyklischer Datentransfer mit einem EtherNet/IP Scanner aufgebaut. Die für den Datentransfer verwendete Konfiguration der Input-/Output-Daten kann im Menü EtherNet/IP (siehe 3.3.1 Menü EtherNet/IP $\rightarrow \square$ 28) überprüft werden.
Kein zyklischer Messwerttrans- fer	Wird nur angezeigt, wenn ein zuvor aktiver zyklischer Datentransfer wieder beendet wird.

Des Weiteren kann die momentan im Gerät (Adapter) verwendete Konfiguration der IO-Daten ausgelesen und überprüft werden, siehe hierzu 3.3 Momentan verwendetete Ether-Net/IP-Konfiguration $\rightarrow \cong 28$.

Visualisierung der IO-Daten mittels "Studio 5000 Logix Designer"

Über **Monitor Tags** (siehe → \blacksquare 19, \blacksquare 22) ist es möglich, sich die übertragenen Input-/ Output-Daten anzeigen zu lassen. Voraussetzung hierfür ist, dass zum einen eine Online-Verbindung zum EtherNet/IP Scanner besteht und zum anderen eine zyklische Datenverbindung aufgebaut ist.



19 Auswahl Monitor Tags

Die beiden nachfolgenden Abbildungen zeigen die aus $\rightarrow \blacksquare 18$, $\blacksquare 20$ ausgewählten Input-Daten, welche über das Input Assembly an den EtherNet/IP Scanner übertragen werden.

_	Name	 Value	•	Force Mask *	Style	Data Type
	= RSG451		{}	{}		_049E:Memograp.
	RSG451.ConnectionFaulted		0		Decimal	BOOL
_	+ RSG451.Header		0		Decimal	DINT
	+ RSG45:I.DiagnoseCode		0		Decimal	INT
	+ RSG451.StatusSignal		0		Decimal	SINT
	RSG451.Channel		0		Decimal	SINT
	+ RSG451.Input_01_State		-128		Decimal	SINT
	+ RSG451.Input_02_State		-128		Decimal	SINT
	+ RSG45:I.Input_03_State		-128		Decimal	SINT
	+ RSG45:I.Input_04_State		-128		Decimal	SINT
	BSG451.Input 05 State		-128		Decimal	SINT
	+ RSG451.Input_06_State		-128		Decimal	SINT
	+ RSG45.I.Input_07_State		12		Decimal	SINT
	+ RSG45:I.Input_08_State		12		Decimal	SINT
	+ RSG45:I.Input_09_State		12		Decimal	SINT
1	+ RSG451.Input 10 State		12		Decimal	SINT
Γ	+ RSG451.Input_11_State		12		Decimal	SINT
Π	+ RSG45.I.Input_12_State		12		Decimal	SINT
	+ RSG45:Linput 13 State		12		Decimal	SINT
	+ RSG451.Input 14 State		12		Decimal	SINT
	+ RSG451.Input 15 State		12		Decimal	SINT
	+ RSG451.Input_16_State		12		Decimal	SINT
	+ RSG45:I.Input_17_State		12		Decimal	SINT
	+ RSG451.Input 18 State		12		Decimal	SINT
	+ RSG451.Input 19 State		12		Decimal	SINT
	+ RSG451.Input 20 State		12		Decimal	SINT
	+ BSG451.Input 21 State		12		Decimal	SINT
	a DCC4E1 lune 22 Chain		10		Dissimal	CINIT

🗷 20 Darstellung Input xx State der Input-Daten

A005114

Name	== V	alue	+	Force Mask	 Style 	Data Type	D
+ RSG451.Input 37 State			12		Decimal	SINT	
+ RSG45LInput 38 State			12		Decimal	SINT	
+ RSG45(Linput 39 State			12		Decimal	SINT	
+ RSG451.Input 40 State			12		Decimal	SINT	
+ RSG45LInput_41_State			12		Decimal	SINT	
+ RSG451.Input_42_State			12		Decimal	SINT	
+ RSG45tLinput_43_State			12		Decimal	SINT	
+ RSG45tLinput_44_State			12		Decimal	SINT	
■ RSG45LInput_45_State			12		Decimal	SINT	
+ RSG451.Input_46_State			12		Decimal	SINT	
+ RSG45tLinput_47_State			12		Decimal	SINT	
■ RSG45LInput_48_State			12		Decimal	SINT	
-RSG45:Linput_01_Value			85.008606		Float	REAL	
-RSG45:I.Input_02_Value			73544408.0		Float	REAL	
-RSG45tLinput_03_Value			0.0		Float	REAL	
-RSG45tI.Input_04_Value			1759139.0		Float	REAL	
-RSG45:I.Input_05_Value			1.0		Float	REAL	
-RSG45tLinput_06_Value			20476584.0		Float	REAL	
-RSG45tLinput_07_Value			0.0		Float	REAL	
-RSG45:LInput_08_Value			0.0		Float	REAL	
-RSG45:I.Input_09_Value			0.0		Float	REAL	
-RSG45tLinput_10_Value			0.0		Float	REAL	
-RSG45LInput_11_Value			0.0		Float	REAL	
-RSG45:I.Input_12_Value			0.0		Float	REAL	
-RSG45:LInput_13_Value			0.0		Float	REAL	
-RSG45t.Input_14_Value			0.0		Float	REAL	

🖻 21 🛛 Darstellung Input xx Value der Input-Daten

Abhängig von dem eingesetzten Tool kann sich die Darstellung des übertragenen Statusbytes ($\rightarrow \blacksquare 17$, $\boxdot 19$ **Input_xx_State**) sowie des Wertes ($\rightarrow \blacksquare 18$, $\boxdot 20$ **Input_xx_Value**) unterscheiden. Aufgrund dessen kann es für einen Vergleich/Weiterverarbeitung notwendig sein, die angezeigten Daten in ein entsprechendes Format umzuwandeln. Beispielsweise werden in $\rightarrow \blacksquare 17$, $\boxdot 19$ die Statusbytes als vorzeichenbehaftete Dezimalzahlen und nicht, wie in Kap. Statusbyte Input-Daten $\rightarrow \boxdot 17$ angegeben, als Hexadezimalzahlen dargestellt, weshalb hier -128 (=0x80) bzw. 12 (=0x0C) angezeigt wird. Ebenso wäre es denkbar, dass Werte nicht als bereits umgerechnete Gleitpunktzahlen nach IEEE-754 (wie in $\rightarrow \blacksquare 18$, $\boxdot 20$) sondern als Hexadezimalzahl dargestellt werden => 0x3F800000 entspricht 1.0 (nach IEEE-754).

3.2 Azyklischer Datentransfer

3.2.1 Texte übertragen

Es wird dazu das Application Object (siehe 4.3.10 Object 0x325, Application $\rightarrow \textcircled{56}$ 56) verwendet.

Es können Texte in der Ereignisliste des Gerätes (Adapters) abgelegt werden. Die maximale Länge beträgt 40 Zeichen. Ist der Text länger als 40 Zeichen, so antwortet das Gerät (Adapter) mit General Status Code 0x15 (Too Much Data) und der an das Gerät (Adapter) geschriebene Text wird nicht übernommen.

Beispiel: Meldungstext Pumpe 1 ist aktiv in Ereignisliste eintragen

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x325	0	10	STRING[40]	Pumpe 1 ist aktiv

Mit Get_Attribute_Single erhält man immer den Text Enter new message.

3.2.2 Chargendaten

Es können Chargen gestartet und beendet werden. Ebenso Chargenname, Chargenbezeichnung, Chargennummer und Vorwahlzähler für den Chargenstop geschrieben werden. Die maximale Länge der Texte (ASCII) beträgt 30 Zeichen (Vorwahlzähler 8 Zeichen). Ist die Eingabe länger als die maximale Zeichenlänge, so antwortet das Gerät mit General Status Code 0x15 (Too Much Data) und die an das Gerät geschriebenen Daten werden nicht übernommen.

Es wird dazu das Batch Object (siehe 4.3.9 Object 0x324, Batch $\rightarrow \bigoplus$ 55) verwendet.

Chargenbeschreibung lesen

Damit wird die Chargenbeschreibung ausgelesen (Direct access 490014). Nur lesbar.

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x324	2	2	STRING[16]	Charge 2

Charge starten

Beispiel: Charge 2 starten

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x324	2	1	SINT	2 (Start)

In der Ereignisliste wird der Eintrag **Charge 2 gestartet** hinterlegt. Auf dem Bildschirm erscheint für einige Sekunden ebenfalls diese Meldung.

Die Charge kann nur gestartet werden, wenn die Eingaben, die am Gerät (Adapter) als Pflichteingaben deklariert sind, zuvor geschrieben wurden (siehe Benötigte Eingaben $\rightarrow \cong 24$).

Charge beenden

Beispiel: Charge 2 beenden

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x324	2	1	SINT	1 (Stop)

In der Ereignisliste wird der Eintrag **Charge 2 beendet** hinterlegt. Auf dem Bildschirm erscheint für einige Sekunden ebenfalls diese Meldung.

Benötigte Eingaben

Hier kann ermittelt werden, welche Eingaben in den Einstellungen des Gerätes (Adapters) als Pflichteingaben deklariert sind (Direct access 490005, 490006, 490007 und 490008).

Beispiel: Chargenbezeichnung und Chargennummer sind Pflichteingaben

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x324	0	12	SINT	5 .0 = 1 Chargenbezeichnung .2 = 1 Chargennummer

Chargenbezeichnung setzen

Kann nur gesetzt werden, wenn Charge nicht gestartet wurde. Muss nicht gesetzt werden, wenn in den Einstellungen des Gerätes (Adapters) nicht verlangt (Direct access 490005), siehe auch Benötigte Eingaben $\rightarrow \cong 24$.

Beispiel: Chargenbezeichnung Identifier für Charge 2

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x324	2	3	STRING[30]	Identifier

Chargenname setzen

Kann nur gesetzt werden, wenn Charge nicht gestartet wurde. Muss nicht gesetzt werden, wenn in den Einstellungen des Gerätes (Adapters) nicht verlangt (Direct access 490006), siehe auch Benötigte Eingaben $\rightarrow \bigoplus 24$.

Beispiel: Chargenname Name für Charge 2

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x324	2	4	STRING[30]	Name

Chargennummer setzen

Kann nur gesetzt werden, wenn Charge nicht gestartet wurde. Muss nicht gesetzt werden, wenn in den Einstellungen des Gerätes (Adapters) nicht verlangt (Direct access 490007), siehe auch Benötigte Eingaben $\rightarrow \bigoplus 24$.

Beispiel: Chargennummer Num für Charge 2

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x324	2	5	STRING[30]	Num

Vorwahlzähler setzen

Kann nur gesetzt werden, wenn Charge nicht gestartet wurde. Muss nicht gesetzt werden, wenn in den Einstellungen des Gerätes (Adapters) nicht verlangt (Direct access 490008), siehe auch Benötigte Eingaben $\rightarrow \square 24$.

- Maximal 8 Zeichen (,.', ,0'...,9')
- Maximalwert 99999999
- Nur positive Zahlen

Beispiel: Vorwahlzähler auf 12.345 für Charge 2

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x324	2	6	STRING[8]	12.345

Chargenstatus auslesen

Damit kann der Status jeder Charge ausgelesen werden.

Beispiel: Charge 2 gestartet

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x324	2	9	SINT	2 = Running

Kommunikationsstatus auslesen

Damit kann der letzte Kommunikationsstatus nach einem Schreibzugriff ausgelesen werden.

Beispiel: Starten der Charge 2, obwohl sie bereits läuft, Kommunikationsstatus auslesen

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x324	0	10	SINT	4 = Batch already run- ning

Ablaufbeispiel

Charge starten:

Aktion	Service,ClassID,Ins,Attr.	Daten
Chargenstatus lesen	0x0E, 0x324, 2, 9	0 = Not Running
Benötigte Eingaben	0x0E, 0x324, 0, 12	5 .0 = 1 Chargenbezeichnung .2 = 1 Chargennummer
Chargenbezeichnung setzen	0x10, 0x324, 2 ,3	Identifier
Chargennummer setzen	0x10, 0x324, 2, 5	Num
Charge starten	0x10, 0x324, 2, 1	2 (Start)

3.2.3 Relais

Es können Relais gesetzt werden, wenn sie in den Einstellungen des Gerätes (Adapters) auf **Remote** eingestellt wurden (siehe Überprüfung auf Remote $\rightarrow \cong 26$).

Es wird dazu das Application Object (siehe 4.3.10 Object 0x325, Application $\rightarrow \bigoplus 56$) verwendet.

Relais setzen

Beispiel: Relais 6 in den Aktivzustand setzen

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x325	0	16	SINT	1

Werden Relais gesetzt, die nicht auf Remote stehen, so antwortet das Gerät (Adapter) mit General Status Code 0x0E (Attribute not settable).

Relaisstatus auslesen

Auslesen aller Relaiszustände:

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x325	0	29	INT	0x0003 .0 = 1 Relais 1 aktiviert .1 = 1 Relais 2 aktiviert

Ein Relais direkt auslesen:

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x325	0	16	SINT	1 Relais 6 aktiviert

Überprüfung auf Remote

Auslesen, welche Relais auf Remote eingestellt sind:

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x325	0	30	INT	0x0002 .1 = 1 Relais 2 steuerbar

3.2.4 Grenzwerte anpassen

Es können Grenzwerte geändert werden, wenn sie in den Einstellungen des Gerätes (Adapters) eingeschaltet wurden.

Es wird dazu das Limits Object (siehe 4.3.8 Object 0x323, Limits $\rightarrow \triangleq$ 54) verwendet.

Um Grenzwerte zu ändern, muss folgender Ablauf eingehalten werden:

- 1. Grenzwertänderung initialisieren (siehe Grenzwertänderung initialisieren → 🗎 27)
- **2.** Grenzwerte ändern (siehe Grenzwerte ändern $\rightarrow \cong 27$)
- **3.** Evtl. Grund für Änderung angeben (siehe Grund der Grenzwertänderung angeben $\rightarrow \cong 28$)
- 4. Grenzwerte übernehmen (siehe Grenzwerte übernehmen $\rightarrow \square 28$)

Mit einer erneuten Initialisierung können die Änderungen seit der letzten Initialisierung verworfen werden.

Grenzwerte kontrollieren

Kontrollieren von z. B. Grenzwert 1 (Oberer Grenzwert) und Grenzwert 2 (ausgeschalten):

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x323	1	1	SINT	0x01 = Oberer Grenz- wert
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x323	1	2	REAL	130.0 = Grenzwert
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x323	1	6	STRING[6]	m = Einheit
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x323	1	4	DINT	0x0000001 = 1 s
Get_Attribute_Single (0x0E)	0x323	2	1	SINT	0x00 = Ausgeschaltet

Grenzwertänderung initialisieren

Um Änderungen durchführen zu können, muss eine Initialisierung durchgeführt werden. Dazu wird der Zugriffmodus auf **Schreibzugriff** geändert:

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x323	0	10	SINT	1 = Write access gran- ted. Limit changes possible.

Beim anschließenden Auslesen dieses Attributes wird der Wert 1 zurückgegeben.

Grenzwerte ändern

Um den Grenzwert 1 auf 120.0 und die Verzögerungszeit auf 2 s zu setzen, muss zuvor der Zugriffsmodus auf **Schreibzugriff** gesetzt sein:

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x323	1	2	REAL	120.0
Set_Attribute_Single (0x10)	0x323	1	4	REAL	0x0000002

Grund der Grenzwertänderung angeben

Bevor die Änderungen übernommen werden, kann ein Grund dafür angegeben werden, welcher in der Ereignisliste erscheint:

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x323	0	11	STRING[30]	Grund

Grenzwerte übernehmen

Um Änderungen zu übernehmen, muss der Zugriffmodus auf **Speichern** geändert werden:

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x323	0	10	SINT	2 = Saving all limit changes. Write access not allowed.

Beim anschließenden Auslesen dieses Attributes wird der Wert 0 zurückgegeben, da nach dem Speichern der Änderungen, wieder in den **Lesemodus** zurückgegangen wurde.

Grenzwertänderungen verwerfen

Um Änderungen zu verwerfen, muss der Zugriffmodus auf **Verwerfen** geändert werden:

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x10)	0x323	0	10	SINT	0 = Read only / Cancel changes

Beim anschließenden Auslesen dieses Attributes wird der Wert 0 zurückgegeben.

Ausführungsstatus auslesen

Nach jedem Schreibbefehl, kann der Ausführungsstatus abgefragt werden:

Service	ClassID	Instanz	Attribut	Тур	Daten
Set_Attribute_Single (0x0E)	0x323	0	12	SINT	0x00 = 0K

3.3 Momentan verwendete EtherNet/IP-Konfiguration

3.3.1 Menü EtherNet/IP

Dieses Menü dient der Überprüfung der momentan vom Gerät (Adapter) verwendeten Kommunikationseinstellungen sowie der zuletzt gespeicherten Konfiguration der Input-/ Output-Daten. Auf die Parameter in diesem Menü sowie den Untermenüs kann nur lesend zugegriffen werden.

Parameter	Anzeige	Info
MAC-Adresse	xx-xx-xx-xx-xx-xx (x=0F)	Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Hardware-Adresse, welche im Gerät (Adapter) hinterlegt ist und nicht geändert werden kann.
DHCP	Ja Nein	DHCP = Ja : Von einem DHCP-Server zugewiesene IP-Adresse, Subnet- mask sowie Gateway
IP-Adresse	xxx.xxx.xxx (x=09)	DHCP = Nein : manuell eingestellt IP-Adresse, Subnetmask und Gateway

Momentan verwendete EtherNet/IP-Einstellungen

Parameter	Anzeige	Info
Subnetmask	xxx.xxx.xxx.xxx (x=09)	
Gateway	xxx.xxx.xxx.xxx (x=09)	
Config Inputs		Siehe Untermenü Config Input → 🗎 29
Config Out- puts		Siehe Untermenü Config Output → 🗎 30

Untermenü Config Inputs

In diesem Untermenü kann die momentan verwendete Konfiguration der zu übertragenen Input-Daten geprüft werden.

Dieses Untermenü ist zur besseren Übersicht nochmals wie folgt unterteilt:

Aufteilung des Untermenüs Config Inputs

Untermenü	Parameter	Anzeige	Info
Config Input 1-10	Input 1	Kn - P	Konfiguration von Config Input 01 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
	Input 10	Kn - P	Konfiguration von Config Input 10 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \cong 43$)
Config Input 11-20	Input 11	Kn - P	Konfiguration von Config Input 11 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \cong 43$)
	Input 20	Kn - P	Konfiguration von Config Input 20 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \cong 43$)
Config Input 21-30	Input 21	Kn - P	Konfiguration von Config Input 21 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
	Input 30	Kn - P	Konfiguration von Config Input 30 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \cong 43$)
Config Input 31-40	Input 31	Kn - P	Konfiguration von Config Input 31 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
	Input 40	Kn - P	Konfiguration von Config Input 40 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
Config Input 41-48	Input 41	Kn - P	Konfiguration von Config Input 41 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
	Input 48	Kn - P	Konfiguration von Config Input 48 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \bigoplus 43$)

Der angezeigte Text **Kn - P** ist wie folgt aufgebaut:

Textdarstellung der Konfiguration von Input x

Platzhalter	Textteil	Info
К	Off Analog Digital Math	 → Input x deaktiviert, Platzhalter n - P werden nicht angezeigt → Wert eines Analogkanals wird gelesen → Wert eines Digitalkanals wird gelesen → Wert eines Mathekanals wird gelesen
n	Kanalnummer als Text	
-	-	Trennzeichen zwischen Kanal/Kanalnummer und gelesenem Wert
Р	Instantaneous value State Process value Totalizer	Momentanwert inkl. Status Zustand inkl. Status Momentanwert oder Zustand inkl. Status Gesamtzähler inkl. Status

Untermenü Config Outputs

In diesem Untermenü kann die momentan verwendete Konfiguration der zu übertragenen Output-Daten geprüft werden.

Dieses Untermenü ist zur besseren Übersicht nochmals wie folgt unterteilt:

Aufteilung des Unterm	enüs Config	Outputs
-----------------------	-------------	---------

Untermenü	Parameter	Anzeige	Info
Config Output 1-10	Output 1	Kn - P	Konfiguration von Config Output 1 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
	Output 10	Kn - P	Konfiguration von Config Output 10 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
Config Output 11-20	Output 11	Kn - P	Konfiguration von Config Output 11 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
	Output 20	Kn - P	Konfiguration von Config Output 20 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
Config Output 21-30	Output 21	Kn - P	Konfiguration von Config Output 21 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
	Output 30	Kn - P	Konfiguration von Config Output 30 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B}$ 43)
Config Output 31-40	Output 31	Dutput 31Kn - PKonfiguration von Config Output 31 Text (siehe Instance Attributes (Instance Instance Attributes)Text (siehe Instance Attributes) → (□ 43)	
	Output 40	Kn - P	Konfiguration von Config Output 40 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \cong$ 43)
Config Output 41-48	Output 41	Kn - P	Konfiguration von Config Output 41 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow 43$)

Untermenü	Parameter	Anzeige	Info
	Output 48	Kn - P	Konfiguration von Config Output 48 als formatierter Text (siehe Instance Attributes (Instance = 5, Configu- ration Assembly) $\rightarrow \textcircled{B} 43$)

Der angezeigte Text **Kn - P** ist wie folgt aufgebaut:

Textdarstelluna	der Konfiguration	von Output x

Platzhalter	Textteil	Info
К	Off Analog Digital	 → Output x deaktiviert, Platzhalter n - P werden nicht angezeigt → Wert eines Analogkanals wird geschrieben → Wert eines Digitalkanals wird geschrieben
n	Kanalnummer als Text	
-	-	Trennzeichen zwischen Kanal/Kanalnummer und geschriebenem Wert
Р	Instantaneous value State	Momentanwert inkl. Status Zustand inkl. Status

3.3.2 Darstellung Vor-Ort-Bedienung

Die im 3.3.1 Menü EtherNet/IP $\rightarrow \cong$ 28 beschriebenen Parameter sind unter **Hauptmenü** \rightarrow **Diagnose** \rightarrow **EtherNet/IP** zu finden und werden wie folgt dargestellt:

♀.//EtherNet/IP	170010-000
MAC-Address	:00-30-11-0B-07-EF
DHCP	: No
IP address	: 192.168.001.021
Subnetmask	: 255.255.255.000
Gateway	: 192.168.001.001
Config Inputs	
Config Outputs	
X Back	
ESC	Help

22 Darstellung Menü EtherNet/IP (Vor-Ort-Bedienung)





પ્ર.//Config Input 1-10	170101-0
Input 1	: Analog1 - Instantaneous value
Input 2	: Analog1 – Totalizer
Input 3	: Digital1 - State
Input 4	: Digital1 – Totalizer
Input 5	: Math1 - Process value
Input 6	: Math1 - Totalizer
Input 7	: Off
Input 8	: Off
Input 9	: Off
Input 10	: Off
X Back	
FSC	Help

🖻 24 Darstellung Untermenü Config Input 1-10 (Vor-Ort-Bedienung)

오.//Config Outputs	
► Config Output 1-10	
► Config Output 11-20	
► Config Output 21-30	
► Config Output 31-40	
► Config Output 41-48	
X Back	
ESC Help	
	A0051156

25 Darstellung Config Output (Vor-Ort-Bedienung)

૨./Config Output 1−10	1701	51-000
Output 1	: Analog10 - Instantaneous value	
Output 2	: Digital4 - State	
Output 3	: Off	
Output 4	: Off	
Output 5	: Off	
Output 6	: Off	
Output 7	: Off	
Output 8	: Off	
Output 9	: Off	
Output 10	: Off	
X Back		
ESC	Help	

26 Darstellung Config Output 1-10 (Vor-Ort-Bedienung)

3.3.3 Darstellung Webserver

Die im 3.3.1 Menü EtherNet/IP $\rightarrow \cong$ 28 beschriebenen Parameter sind unter **Hauptmenü** \rightarrow **Diagnose** \rightarrow **EtherNet/IP** zu finden und werden wie folgt dargestellt:

Device name :		
Device tag : Status signal :	Unit 1	
	Cancel	
Menu > Diagnostics > EtherNet/I	P	
MAC-Address	00-30-11-0B-07-EF	/
DHCP	Yes	
IP address	192.168.001.021	
Subnetmask	255.255.255.000	
Gateway	192.168.001.001	
> Config Inputs		
> Config Outputs		

27 Darstellung Menü EtherNet/IP (Webserver)

Status signal : Cancel Menu > Diagnostics > EtherNet/IP > Config Input 31-40 > Config Input 31-40 > Config Input 41-48	Device name : Device tag :	Unit 1	
Menu > Dlagnostics > EtherNet/IP > Config Inputs > Config Input 1-10 > Config Input 1-20 > Config Input 21-30 > Config Input 31-40 > Config Input 41-48	Status signal :	OK Carrel	
Config Input 1-10 Config Input 11-20 Config Input 21-30 Config Input 31-40 Config Input 41-48	Menu > Diagnostics > EtherNet/I	2 > Config Inputs	
Config Input 11-20 Config Input 21-30 Config Input 31-40 Config Input 41-48	> Config Input 1-10	,	
 Config Input 21-30 Config Input 31-40 Config Input 41-48 	> Config Input 11-20		
 Config Input 31-40 Config Input 41-48 	Config Input 21-30		
> Config Input 41-48	> Config Input 31-40		
	> Config Input 41-48		

🖻 28 Darstellung Untermenü Config Inputs (Webserver)

Device name: Device tag: Unit 1 Status signal: Image: Config Inputs > Config In					
Device tag: Unit 1 Status signal: Cancel Imput 1 Analog1 - Instantaneous value Input 2 Analog1 - Totalizer Input 3 Digital1 - State Input 4 Digital1 - Totalizer Input 5 Math1 - Process value Input 7 Off Input 8 Off Input 9 Off Input 9 Off		Device name :			
Status signal: Christian Menu > Diagnostics > EtherNet/P > Config Inputs > Config Input 1-10 Input 1 Analog1 - Instantaneous value Input 2 Analog1 - Totalizer Input 3 Digital1 - Totalizer Input 4 Digital1 - Totalizer Input 5 Math1 - Process value Input 6 Math1 - Totalizer Input 7 Off Input 8 Off Input 9 Off Input 10 Off		Device tag :	Unit 1		
Cancel Menu > Diagnostics > EtherNet/IP > Config Inputs > Config Input 1-10 Input 1 Analog1 - Instantaneous value Input 2 Analog1 - Totalizer Input 3 Digital1 - State Input 4 Digital1 - Totalizer Input 5 Math1 - Process value Input 6 Math1 - Totalizer Input 7 Off Input 8 Off Input 9 Off		Status signal :	ок		
Menu > Diagnostics > EtherNet/IP > Config Inputs > Config Input 1-10Input 1Analog1 - Instantaneous valueInput 2Analog1 - TotalizerInput 3Digital1 - StateInput 4Digital1 - TotalizerInput 5Math1 - Process valueInput 6Math1 - TotalizerInput 7OffInput 8OffInput 9OffInput 10Off				Cancel	
Input 1Analog1 - Instantaneous valueInput 2Analog1 - TotalizerInput 3Digital1 - StateInput 4Digital1 - TotalizerInput 5Math1 - Process valueInput 6Math1 - TotalizerInput 7OffInput 8OffInput 9OffInput 10Off	Menu > Dia	ignostics > EtherNet/IF	Config Inputs > Config Input 1-10		
Input 1 Analog1 - Instantaneous value Input 2 Analog1 - Totalizer Input 3 Digital1 - State Input 4 Digital1 - Totalizer Input 5 Math1 - Process value Input 6 Math1 - Totalizer Input 7 Off Input 8 Off Input 9 Off Input 10 Off				ļ	
Input 2Analog1 - TotalizerInput 3Digital1 - StateInput 4Digital1 - TotalizerInput 5Math1 - Process valueInput 6Math1 - TotalizerInput 7OffInput 8OffInput 9OffInput 10Off	Input 1		Analog1 - Instantaneous value		
Input 3Digital 1 - StateInput 4Digital 1 - TotalizerInput 5Math 1 - Process valueInput 6Math 1 - TotalizerInput 7OffInput 8OffInput 9OffInput 10Off	Input 2		Analog1 - Totalizer		
Input 4 Digital 1 - Totalizer Input 5 Math 1 - Process value Input 6 Math 1 - Totalizer Input 7 Off Input 8 Off Input 9 Off Input 10 Off	Input 3		Digital1 - State		
Input 5 Math 1 - Process value Input 6 Math 1 - Totalizer Input 7 Off Input 8 Off Input 9 Off Input 10 Off	Input 4		Digital1 - Totalizer		
Input 6 Math 1 - Totalizer Input 7 Off Input 8 Off Input 9 Off Input 10 Off	Input 5		Math1 - Process value		
Input 7 Off Input 8 Off Input 9 Off Input 10 Off	Input 6		Math1 - Totalizer		
Input 8 Off Input 9 Off Input 10 Off	Input 7		Off		
Input 9 Off Input 10 Off	Input 8		Off		
Input 10 Off	Input 9		Off		
	Input 10		Off		

🖻 29 Darstellung Untermenü Config Inputs (Webserver)

Device name :	
Device tag : Unit 1 Status signal : V OK	
	Cancel
Menu > Diagnostics > EtherNet/IP > Config Outputs	
> Config Output 1-10	^
> Config Output 11-20	
> Config Output 21-30	
Config Output 31-40	
> Config Output 41-48	

🗷 30 Darstellung Untermenü Config Output (Webserver)

	Device name : Device tag : Status signal :	Unit 1 OK	
Menu > Dia	gnostics > EtherNet/IP	Cancel > Config Outputs > Config Output 1-10	ĺ
Output 1		Analog10 - Instantaneous value	-
Output 2		Digital4 - State	
Output 3		Off	
Output 4		Off	
Output 5		Off	
Output 6		Off	
Output 7		Off	
Output 8		Off	
Output 9		Off	
Output 10		Off	
			A0051164

🖻 31 Darstellung Untermenü Config Output 1-10 (Webserver)

3.3.4 Darstellung DTM

Die im 3.3.1 Menü EtherNet/IP $\rightarrow \cong$ 28 beschriebenen Parameter sind unter **Memo-graph M RSG45** \rightarrow **Diagnose** \rightarrow **EtherNet/IP** zu finden und werden wie folgt dargestellt:



32 Darstellung Menü EtherNet/IP inkl. Config Input/Output (DTM)



🗟 33 Darstellung Untermenü Config Input 1-10 (DTM)

and the second se			
Device name:			
Device Tag: U	nit 1		
Actual diagnostics: 💞 🛛	к		
🔞 🖬 🖬 🖪 Restore 💟	🕅 Login 🕕	0	
	Output 1:	Analog 10 - Instantaneous value	
🖨 🦢 Diagnostics	Output 2:	Digital4 - State	
Device information	Output 3:	Off	
EtherNet/IP	<u>oupuro.</u>		
Config Inputs	Output 4:	Off	
Config Input 1-10	Output 5:	Off	
Config Input 11-20	Output 6:	Off	
Config Input 21-30	Output 7:	Off	
Config Input 31-40	Output 8:	Off	
Config Outputs	<u>oupurs.</u>		
Config Output 1-10	Output 9:	0#	
Config Output 11-20	Output 10:	Off	
Config Output 21-30			
Config Output 31-40			
Config Output 41-48			
Expert			

🗟 34 Darstellung Untermenü Config Output 1-10 (DTM)

3.4 Custom-AOP

Add-on Profile (AOP) für RSLogix[™] 5000 und Studio 5000[©] von Rockwell Automation.

|--|

🗷 35 General Page

Verwenden Sie diese Seite um die Eigenschaften des ausgewählten Moduls zu ändern oder zu überprüfen.

General Connection Module Info Internet Protocol Red Configuration	Connection Requested Packet Interval (RPI): 2000.0 (±) ms (50.0 - 3200.0)
Prof. Congustation Application Config Topulat System Uniformation	 Inhibit Module Major Fault Dn Controller II Connection Fails White in Run Mode ✓ Use Unicast Connection over EthenNet/IP
	Module Fault
Status: Running	OK Cancel Apply Help

🖻 36 Connection Page

Verwenden Sie diese Seite, um das Verhalten zwischen Controller und Modul zu definieren. Folgende Einstellungen sind möglich:

- Wählen eines Paket-Intervalls.
- Module abschalten.
- Konfiguration des Controllers, dass bei Verlust der Verbindung zu diesem Modul einen "major fault" im Controller generiert wird.
- Auswahl zwischen Unicast und Multicast EtherNet/IP Verbindungen.
- Anzeige von Modul-Fehlern.

🖻 37 Module Info Page

Die Modul-Info-Seite zeigt Modul- und Status-Informationen an. Außerdem kann man das Modul zurücksetzen.

- General - Connection - Model info - Model info - Port Configuration ⊕ Appl Configuration - Config Outputs ⊕ System - Information - Vendor	Internet Protocol Internet Protocol [750tings IP settings on be manually configured or can be automatically configured if the network support this capability. Manually configure [19 settings Obtain IP settings automatically using DHCP IP Settings Configuration Physical Module IP Address: 192, 158, 1, 24 Subnet Mask: 255, 255, 0 Gaideway Address: 192, 158, 1, 1, 1 Donain Name: Hot Name:	
	Refresh communication. Set	
Status: Running	OK Cancel Apply Help	

🗷 38 Internet Protocol Page

Verwenden Sie die Internet Protocol Seite, um IP-Einstellungen vorzunehmen.



A0051173

Vendor Analog 02 Instartaneous value 3 Analog 02 Instartaneous value 4 OH 5 OH 6 OH 7 OH 8 OH 9 OH
--

Verwenden Sie diese Seite, um ein Multiple-Port Modul zu konfigurieren.

E 40 Config Inputs Page

Auf dieser Seite ($\rightarrow \blacksquare 40$, $\boxdot 39$) wird die Konfiguration der Eingänge (Adapter \rightarrow Scanner; class 0x4, instance 100, attribute 3) durchgeführt.

Die 48 einstellbare Eingänge sind in 5 Gruppen zusammengefasst. Den Eingängen können folgende Werte zugewiesen werden:

- Off
- Analog x Instantaneous value (x = 1..40)
- Analog x Totalizer (x = 1..40)
- Digital x State (x = 1..20)
- Digital x Totalizer (x = 1..20)
- Math x Process value (x = 1..12)
- Math x Totalizer (x = 1..12)

Connection Model infocoil Interme Protocol Interme Protocol Provide Into Con- Portigi Into Con- Portigi Into Con- State System Information Vendor	Duarnelis 11:00 21:30 31:40 41:46 Image: International control of the state of the sta

☑ 41 Config Outputs Page

Auf dieser Seite ($\rightarrow \blacksquare$ 41, \triangleq 39) wird die Konfiguration der Ausgänge (Scanner \rightarrow Adapter; class 0x4, instance 150, attribute 3) durchgeführt.

Die 48 einstellbare Ausgänge sind in 5 Gruppen zusammengefasst. Den Ausgängen können folgende Werte zugewiesen werden:

- Off
- Analog x Instantaneous value (x = 1..40)
- Digital x State (x = 1..20)

General Connection Addata free Prof Configuration Config Outure System Vendor Vendor Date Code Device 1224567890123456789012 Seial Number Device 12245678901234567890 Date Code Device 12245678901234567890 Device 12245678901234567890

☑ 42 Information Page

Auf dieser Seite sind spezifische Geräteinformationen verfügbar.

43 Vendor Page

Auf dieser Seite sind Herstellerinformation und Links zu weiterführende Informationen vorhanden.

4 Anhang

4.1 Technische Daten

Protokolle		EtherNet/IP
ODVA Zertifizierung		Ja
Kommunikationstyp		Ethernet
Anschluss		2x RJ45
Geräteprofil		Generic device (product type: 0x2B)
Hersteller-ID		0x049E
Gerätetypkennung		0x107A
Baudraten		10/100 MBps
Polarität		Auto-MDI-X
Verbindungen	IO	Max. 4 Verbindungen werden insgesamt unter- stützt:
		 Exclusive Owner: max. 1 Input-Only: bis zu 4 Listen-Only: bis zu 4
	Explicit-Message	Max. 16 Verbindungen
Minimum RPI		50 ms (Default 100 ms)
Maximum RPI		3200 ms
Systemintegration	EtherNet/IP	EDS
	Rockwell	Add-on-Profile Level 3
IO-Daten	Input (T→O)	Gerätestatus und höchstpriore Diagnosemeldung Messwerte:
		48 Inputs (configured input) + Status
	Output (O→T)	Stellwerte:
		48 Outputs (configured output) + Status

4.2 Verbindungen

User Data Input/Output + Config (Exclusive Owner)	Assembly Instanz	Größe (Bytes)
D→T	150	240
T→O	100	248
Configuration	5	398
User Data (Input Only)	Assembly Instanz	Größe (Bytes)
O→T	3	0
T→O	100	248
Configuration	5	0
User Data (Listen Only)	Assembly Instanz	Größe (Bytes)
O→T	4	0
T→O	100	248
Configuration	5	0

4.3 Gerätespezifische Objekte

4.3.1 Object 0x01, Identity

Class Attributes (Instance = 0)

Services: Get_Attribute_All (Attr. 1), Get_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Revision	R	UINT	Revision des Objektes (1)

Instance Attributes (Instance = 1)

Services: Get_Attribute_All (Attr. 1-7, 11-12), Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single, Reset

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	VendorID	R	UINT	ID des Herstellers (1182 = Endress+Hauser)
2	Device Type	R	UINT	Gerätetyp (43 = Generic Device)
3	Product Code	R	UINT	ID des Gerätes (4218 = Memograph M RSG45)
4	Revision	R	Struct of {USINT, USINT}	Firmware revision (2.1): {Major (2), Minor (1)}
5	Status	R	WORD	Gerätestatus, Bit-Kodiert Bit0: Owned 0 = keine Verbindung 1 = Verbindung zu einem Scanner hergestellt Bit1: nicht verwendet (0) Bit2: Configured 0 = EtherNet/IP-Schnittstelle verwendet default Einstellungen 1 = mind. eine Einstellung der EtherNet/IP- Schnittstelle wurde geändert Bit3: nicht verwendet (0) Bit4-7: Extended Device Status 0 = Unbekannt 2 = Mind. eine fehlerhafte IO-Verbindung 3 = keine IO-Verbindungen aufgebaut 4 = gespeicherte Konfiguration Fehlerhaft 6 = mind. eine IO-Verbindung im Zustand RUN 7 = alle aufgebauten IO-Verbindungen im Zustand Idle Bit8: Minor recoverable faults 0 = kein Fehler 1 = mind. 1 Fehler aktiv Bit10: Minor urecoverable faults 0 = kein Fehler 1 = mind. 1 Fehler aktiv Bit11: Minor recoverable faults 0 = kein Fehler 1 = mind. 1 Fehler aktiv Bit11: Minor recoverable faults 0 = kein Fehler 1 = mind. 1 Fehler aktiv Bit11: Minor recoverable faults 0 = kein Fehler 1 = mind. 1 Fehler aktiv Bit12: JFehler aktiv Bit11: Minor recoverable faults 0 = kein Fehler 1 = mind. 1 Fehler aktiv Bit11: Minor recoverable faults 0 = kein Fehler 1 = mind. 1 Fehler aktiv Bit11: Minor recoverable faults 0 = kein Fehler 1 = mind. 1 Fehler aktiv Bit11: Minor recoverable faults 0 = kein Fehler 1 = mind. 1 Fehler aktiv Bit12-15: nicht verwendet (0)
6	Serial Number	R	UDINT	Gerätespezifische Seriennummer
7	Product Name	R	SHORT_STRIN G	Gerätename ("Memograph M RSG45")

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
11	Active Language	R/W	Struct of {USINT, USINT, USINT}	verwendete Sprache {USINT => 0x65 (e), USINT => 0x6E (n), USINT} =>0x67 (g)}
12	Supported Lang- uage List	R	Array of [Struct of {USINT, USINT, USINT}]	Liste der unterstützten Sprachen: English {0x65, 0x6E, 0x67}

4.3.2 Object 0x04, Assembly

Class Attributes (Instance = 0)

Services: Get_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Revision	R	UINT	Revision des Objektes (2)
2	MaxInstance	R	UINT	Höchste Instanznummer (150)

Instance Attributes (Instance = 3, Heartbeat Input-Only)

Services: Set_Attribute_Single

Diese Instanz dient als Heartbeat für Input-Only Verbindungen.

Die Datenlängenangabe in einem Forward-Open-Request sollte 0 sein, jedoch werden andere Datenlängenangaben ebenfalls akzeptiert.

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
3	Data	W	-	Datenlänge = 0

Instance Attributes (Instance = 4, Heartbeat Listen-Only)

Services: Set_Attribute_Single

Diese Instanz dient als Heartbeat für Listen-Only Verbindungen.

Die Datenlängenangabe in einem Forward-Open-Request sollte 0 sein, jedoch werden andere Datenlängenangaben ebenfalls akzeptiert.

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
3	Data	W	-	Datenlänge = 0

Instance Attributes (Instance = 5, Configuration Assembly)

Services: Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
3	Data	R/W	Array of [BYTE]	Datenlänge = 398 Byte

Format der Daten:

Byte	Size	Туре	Name	Info
0	4	DINT	Reserved1	
4	1	SINT	Reserved2	
5	1	SINT	Reserved3	
6	2	INT	Config Input 01	Siehe Auswahlliste Config Input
8	2	INT	Config Input 02	$\rightarrow \equiv 46$
98	2	INT	Config Input 47	
100	2	INT	Config Input 48	
102	2	INT	Config Output 01	Siehe Auswahlliste Config Output
104	2	INT	Config Output 02	→ 🖺 48
194	2	INT	Config Output 47	
196	2	INT	Config Output 48	
198	200		None	

Instance Attributes (Instance = 100, Input Assembly Configurable)

Services: Get_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
3	Data	R	Array of [BYTE]	Datenlänge = 248 Byte

Format der Daten:

Byte	Size	Туре	Name	Info
0	4	DINT	Header	0 = Verbindung o.k.
4	2	INT	DiagnoseCode	Diagnosenummer Siehe 5.2.1 Diagnoseinformationen Input-Assembly (zyklische Daten) → 🗎 58
6	1	SINT	StatusSignal	Status Signal nach Namur NE107 Siehe 5.2.1 Diagnoseinformationen Input-Assembly (zyklische Daten) → 🗎 58
7	1	SINT	Channel	Kanalzuordnung der Diagnose Siehe 5.2.1 Diagnoseinformationen Input-Assembly (zyklische Daten) → 🗎 58
8	1	SINT	Input 01 State	Siehe Statusbyte Input-Daten → 🗎 17
9	1	SINT	Input 02 State	
54	1	SINT	Input 47 State	
55	1	SINT	Input 48 State	
56	4	REAL	Input 01 Value	
60	4	REAL	Input 02 Value	

Byte	Size	Туре	Name	Info
240	4	REAL	Input 47 Value	
244	4	REAL	Input 48 Value	

Über das Instance Attributes (Instance = 5, Configuration Assembly) wird festgelegt, welcher Wert aus einem Eingang/Kanal gelesen werden soll. Die Nummer im Configuration Assembly legt dabei die Position des gelesenen Wertes fest. D. h. wird im Configuration Assembly **Config Input xx** konfiguriert, so enthält **Input xx Value** den gelesenen Wert sowie **Input xx State** das dazugehörige Statusbyte.

Beispiel:

Config Input 01 = Analog 01 Instantaneous value

Input 01 Value = Momentanwert von Analogeingang 1

Input 01 State = Statusbyte des Momentanwertes von Analogeingang 1

Instance Attributes (Instance = 150, Output Assembly Configurable)

Services: Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
3	Data	W	Array of [BYTE]	Datenlänge = 240 Byte

Format der Daten:

Byte	Size	Туре	Name	Info
0	1	SINT	Output 01 State	Siehe Statusbyte Output-Daten → 🗎 18
1	1	SINT	Output 02 State	
46	1	SINT	Output 47 State	
47	1	SINT	Output 48 State	-
48	4	REAL	Output 01 Value	
52	4	REAL	Output 02 Value	
232	4	REAL	Output 47 Value	
236	4	REAL	Output 48 Value	

Über das Instance Attributes (Instance = 5, Configuration Assembly wird festgelegt, welcher Wert in einen Eingang/Kanal geschrieben werden soll. Die Nummer im Configuration Assembly legt dabei die Position des zu schreibenden Wertes fest. D. h. wird im Configuration Assembly **Config Output xx** konfiguriert, so wird der Wert von **Output xx Value** sowie das Statusbyte aus **Output xx State** in den über **Config Output xx** festgelegten Eingang/Kanal geschrieben.

Beispiel:

Config Output 02 = Digital 01 State

Output 01 Value = Zustand, der in den Digitaleingang 1 geschrieben soll

Output 01 State = Statusbyte des Zustands, der in den Digitaleingang 1 geschrieben werden soll

Auswahlliste Config Input

.

Dez	Hex	Value
0	0x0000	Off
4113	0x1011	Analog 01 Instantaneous value
4115	0x1013	Analog 01 Totalizer
4129	0x1021	Analog 02 Instantaneous value
4131	0x1023	Analog 02 Totalizer
4145	0x1031	Analog 03 Instantaneous value
4147	0x1033	Analog 03 Totalizer
4161	0x1041	Analog 04 Instantaneous value
4163	0x1043	Analog 04 Totalizer
4177	0x1051	Analog 05 Instantaneous value
4179	0x1053	Analog 05 Totalizer
4193	0x1061	Analog 06 Instantaneous value
4195	0x1063	Analog 06 Totalizer
4209	0x1071	Analog 07 Instantaneous value
4211	0x1073	Analog 07 Totalizer
4225	0x1081	Analog 08 Instantaneous value
4227	0x1083	Analog 08 Totalizer
4241	0x1091	Analog 09 Instantaneous value
4243	0x1093	Analog 09 Totalizer
4257	0x10A1	Analog 10 Instantaneous value
4259	0x10A3	Analog 10 Totalizer
4273	0x10B1	Analog 11 Instantaneous value
4275	0x10B3	Analog 11 Totalizer
4289	0x10C1	Analog 12 Instantaneous value
4291	0x10C3	Analog 12 Totalizer
4305	0x10D1	Analog 13 Instantaneous value
4307	0x10D3	Analog 13 Totalizer
4321	0x10E1	Analog 14 Instantaneous value
4323	0x10E3	Analog 14 Totalizer
4337	0x10F1	Analog 15 Instantaneous value
4339	0x10F3	Analog 15 Totalizer
4353	0x1101	Analog 16 Instantaneous value
4355	0x1103	Analog 16 Instantaneous value
4369	0x1111	Analog 17 Instantaneous value
4371	0x1113	Analog 17 Totalizer
4385	0x1121	Analog 18 Instantaneous value
4387	0x1123	Analog 18 Totalizer
4401	0x1131	Analog 19 Instantaneous value
4403	0x1133	Analog 19 Totalizer
4417	0x1141	Analog 20 Instantaneous value
4419	0x1143	Analog 20 Totalizer
4433	0x1151	Analog 21 Instantaneous value
4435	0x1153	Analog 21 Totalizer
4449	0x1161	Analog 22 Instantaneous value
4451	0x1163	Analog 22 Totalizer
4465	0x1171	Analog 23 Instantaneous value
4467	0x1181	Analog 23 Totalizer
4481	0x1181	Analog 24 Instantaneous value
4483	0x1183	Analog 24 Totalizer
4497	0x1191	Analog 25 Instantaneous value
4499	0x1193	Analog 25 Totalizer
4513	0x11A1	Analog 26 Instantaneous value
4515	0x11A3	Analog 26 Totalizer

Dez	Hex	Value
8210	0x2012	Digital 01 State
8211	0x2013	Digital 01 Totalizer
8226	0x2022	Digital 02 State
8227	0x2023	Digital 02 Totalizer
8242	0x2032	Digital 03 State
8243	0x2033	Digital 03 Totalizer
8258	0x2042	Digital 04 State
8259	0x2043	Digital 04 Totalizer
8274	0x2052	Digital 05 State
8275	0x2053	Digital 05 Totalizer
8290	0x2062	Digital 06 State
8291	0x2063	Digital 06 Totalizer
8306	0x2072	Digital 07 State
8307	0x2073	Digital 07 Totalizer
8322	0x2082	Digital 08 State
8323	0x2083	Digital 08 Totalizer
8338	0x2092	Digital 09 State
8339	0x2093	Digital 09 Totalizer
8354	0x20A2	Digital 10 State
8355	0x20A3	Digital 10 Totalizer
8370	0x20B2	Digital 11 State
8371	0x20B3	Digital 11 Totalizer
8386	0x20C2	Digital 12 State
8387	0x20C3	Digital 12 Totalizer
8402	0x20D2	Digital 13 State
8403	0x20D3	Digital 13 Totalizer
8418	0x20E2	Digital 14 State
8419	0x20E3	Digital 14 Totalizer
8434	0x20F2	Digital 15 State
8435	0x20F3	Digital 15 Totalizer
8450	8450	Digital 16 State
8451	0x2103	Digital 16 Totalizer
8466	0x2112	Digital 17 State
8467	0x2113	Digital 17 Totalizer
8482	0x2122	Digital 18 State
8483	0x2123	Digital 18 Totalizer
8498	0x2132	Digital 19 State
8499	0x2133	Digital 19 Totalizer
8514	0x2142	Digital 20 State
8515	0x2143	Digital 20 Totalizer

Dez	Hex	Value
12305	0x3011	Math 01 Process value
12307	0x3013	Math 01 Totalizer
12321	0x3021	Math 02 Process value
12323	0x3023	Math 02 Totalizer
12337	0x3031	Math 03 Process value
12339	0x3033	Math 03 Totalizer
12353	0x3041	Math 04 Process value
12355	0x3043	Math 04 Totalizer
12369	0x3051	Math 05 Process value
12371	0x3053	Math 05 Totalizer
12385	0x3061	Math 06 Process value
12387	0x3063	Math 06 Totalizer
12401	0x3071	Math 07 Process value
12403	0x3073	Math 07 Totalizer
12417	0x3081	Math 08 Process value
12419	0x3083	Math 08 Totalizer
12433	0x3091	Math 09 Process value
12435	0x3093	Math 09 Totalizer
12449	0x30A1	Math 10 Process value
12451	0x30A3	Math 10 Totalizer
12465	0x30B1	Math 11 Process value
12467	0x30B3	Math 11 Totalizer
12481	0x30C1	Math 12 Process value
12483	0x30C3	Math 12 Totalizer

4529	0x11B1	Analog 27 Instantaneous value
4531	0x11B3	Analog 27 Totalizer
4545	0x11C1	Analog 28 Instantaneous value
4547	0x11C3	Analog 28 Totalizer
4561	0x11D1	Analog 29 Instantaneous value
4563	0x11D3	Analog 29 Totalizer
4577	0x11E1	Analog 30 Instantaneous value
4579	0x11E3	Analog 30 Totalizer
4593	0x11F1	Analog 31 Instantaneous value
4595	0x11F3	Analog 31 Totalizer
4609	0x1201	Analog 32 Instantaneous value
4611	0x1203	Analog 32 Totalizer
4625	0x1211	Analog 33 Instantaneous value
4627	0x1213	Analog 33 Totalizer
4641	0x1221	Analog 34 Instantaneous value
4643	0x1223	Analog 34 Totalizer
4657	0x1231	Analog 35 Instantaneous value
4659	0x1233	Analog 35 Totalizer
4673	0x1241	Analog 36 Instantaneous value
4675	0x1243	Analog 36 Totalizer
4689	0x1251	Analog 37 Instantaneous value
4691	0x1253	Analog 37 Totalizer
4705	0x1261	Analog 38 Instantaneous value
4707	0x1263	Analog 38 Totalizer
4721	0x1271	Analog 39 Instantaneous value
4723	0x1273	Analog 39 Totalizer
4737	0x1281	Analog 40 Instantaneous value
4739	0x1283	Analog 40 Totalizer

Auswahlliste Config Output

Dez	Hex	Value		Dez	Hex	Value
0	0x0000	Off				
4113	0x1011	Analog 01 Instantaneous value		8210	0x2012	Digital 01 State
4129	0x1021	Analog 02 Instantaneous value		8226	0x2022	Digital 02 State
4145	0x1031	Analog 03 Instantaneous value		8242	0x2032	Digital 03 State
4161	0x1041	Analog 04 Instantaneous value		8258	0x2042	Digital 04 State
4177	0x1051	Analog 05 Instantaneous value		8274	0x2052	Digital 05 State
4193	0x1061	Analog 06 Instantaneous value		8290	0x2062	Digital 06 State
4209	0x1071	Analog 07 Instantaneous value		8306	0x2072	Digital 07 State
4225	0x1081	Analog 08 Instantaneous value		8322	0x2082	Digital 08 State
4241	0x1091	Analog 09 Instantaneous value		8338	0x2092	Digital 09 State
4257	0x10A1	Analog 10 Instantaneous value		8354	0x20A2	Digital 10 State
4273	0x10B1	Analog 11 Instantaneous value		8370	0x20B2	Digital 11 State
4289	0x10C1	Analog 12 Instantaneous value		8386	0x20C2	Digital 12 State
4305	0x10D1	Analog 13 Instantaneous value		8402	0x20D2	Digital 13 State
4321	0x10F1	Analog 14 Instantaneous value		8418	0x20E2	Digital 14 State
4337	0x10F1	Analog 15 Instantaneous value	1	8434	0x20F2	Diqital 15 State
4353	0x1101	Analog 16 Instantaneous value		8450	0x2102	Diqital 16 State
4369	0x1111	Analog 17 Instantaneous value	1	8466	0x2112	Diqital 17 State
4385	0x1121	Analog 18 Instantaneous value		8482	0x2122	Digital 18 State
4401	0x1131	Analog 19 Instantaneous value		8498	0x2132	Digital 19 State
4417	0x1141	Analog 20 Instantaneous value		8514	0x2142	Diqital 20 State
4433	0x1151	Analog 21 Instantaneous value	1			
4449	0x1161	Analog 22 Instantaneous value				
4465	0x1171	Analog 23 Instantaneous value				
4481	0x1181	Analog 24 Instantaneous value	1			
4497	0x1191	Analog 25 Instantaneous value	1			
4513	0x11A1	Analog 26 Instantaneous value	1			
4529	0x11B1	Analog 27 Instantaneous value				
4545	0x11C1	Analog 28 Instantaneous value				
4561	0x11D1	Analog 29 Instantaneous value				
4577	0x11E1	Analog 30 Instantaneous value				
4593	0x11F1	Analog 31 Instantaneous value	1			
4609	0x1201	Analog 32 Instantaneous value	1			
4625	0x1211	Analog 33 Instantaneous value	1			
4641	0x1221	Analog 34 Instantaneous value	1			
4657	0x1231	Analog 35 Instantaneous value	1			
4673	0x1241	Analog 36 Instantaneous value	1			
4689	0x1251	Analog 37 Instantaneous value	1			
4705	0x1261	Analog 38 Instantaneous value				
4721	0x1271	Analog 39 Instantaneous value	1			
4737	0x1281	Analog 40 Instantaneous value	1			
	1	5	1			

4.3.3 Object 0x47, Device Level Ring (DLR)

Class Attributes (Instance = 0)

Services: Get_Attributes_All (Attr. 1), Get_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Revision	R	UINT	Revision des Objektes (1)

Instance Attributes (Instance = 1)

Services: Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Network Topology	R	USINT	Topologie des Netzwerks
				0: Linear1: Ring
2	Network Status	R	USINT	Status des Netzwerks
				• 0: Normal
				 1: RingFault 2: Unexpected Loop Detected
				3: Partial Network Fault
				• 4: Rapid Fault/Restore Cycle
10	Active Supervisor	R	Struct of	Enthält die IP-Adresse (IPv4) und/oder MAC-
	Address		of [6x USINT]	UDINT => IP-Adresse
				Array of 6 USINTs => MAC-Adresse
12	Capability Flags	R	DWORD	Funktionsumfang, Bit-Kodiert (=0x81)
				 Bit0: Flush_Tables frame
				 Bit7: Announce-based ring node

4.3.4 Object 0x48, Quality of Service (QoS)

Class Attributes (Instance = 0)

Class Attributes (Instance = 0)

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Revision	R	UINT	Revision des Objektes (1)

Instance Attributes (Instance = 1)

Services: Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	802.1Q Tag Enable	R/W	USINT	802.1Q Tag Enable • 0: Ausgeschaltet (Default) • 1: Eingeschaltet
4	DSCP Urgent	R/W	USINT	Priorität der Bearbeitung von CIP Transport Class1 Messages mit Priorität Urgent Default: 55
5	DSCP Scheduled	R/W	USINT	Priorität der Bearbeitung von CIP Transport Class1 Messages mit Priorität Scheduled Default: 47
6	DSCP High	R/W	USINT	Priorität der Bearbeitung von CIP Transport Class1 Messages mit Priorität High Default: 43
7	DSCP Low	R/W	USINT	Priorität der Bearbeitung von CIP Transport Class1 Messages mit Priorität Low Default: 31
8	DSCP Explicit	R/W	USINT	Priorität der Bearbeitung von CIP UCMM sowie CIP Transport Class 3 Messages Default: 27

4.3.5 Object 0xF5, TCP/IP Interface

Class Attributes (Instance = 0)

Services: Get_Attribute_All (Attr. 1), Get_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Revision	R	UINT	Revision des Objektes (4)

Instance Attributes (Instance = 1)

Services: Get_Attribute_All (Attr. 1-13), Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Status	R	DWORD	 Zustand des Interfaces, Bit-Kodiert Bit0-3: Interface Configuration Status nicht konfiguriert gültige IP-Konfiguration über DHCP oder Statisch = IP-Konfiguration via Hardware (z. B. Dip-Schalter) Bit4: Mcast pending = Attribut 8 (TTL Value) und/oder Attribut 9 (MCast Config) geändert Bit5: nicht verwendet (0) Bit6: AcdStatus = kein IP-Adressenkonflikt = IP-Adressenkonflikt = IP-Adressenkonflikt = IP-Adressenkonflikt = IP-Adressenkonflikt festgestellt, wobei die IP-Konfiguration aufgrund dieses Konfliktes nicht verwendet werden kann Bit8-31: nicht verwendet (0)
2	Configuration Capability	R	DWORD	 Konfigurationsmöglichkeiten, Bit-Kodiert (0x94) Bit0: BOOTP Client nicht unterstützt (0) Bit1: DNS Client nicht unterstützt (0) Bit2: DHCP Client unterstützt (1) Bit3: DHCP-DNS Update nicht unterstützt (0) Bit4: Kommunikationseinstellungen über das Netzwerk änderbar (1) Bit5: Konfiguration via Hardware nicht unterstützt (0) Bit6: Änderungen der Interface-Konfiguration wirkt sich direkt aus (0) Bit7: ACD unterstützt (1) Bit8-31: nicht verwendet (0)
3	Configuration Control	R/W	DWORD	 Festlegung, woher die Konfiguration bezogen werden soll Bit0-3: Konfigurationsmethode (0 = Statische IP-Konfiguration, 2= IP-Konfiguration vom DHCP-Server) Bit4: DNS Einschalten (nicht unterstützt, immer 0) Bit5-31: nicht verwendet (0)
4	Pysical Link Object	R	Struct of {UINT, Padded EPATH}	Pfadangabe zum Ethernet Link Object 0xF6, Instanz 3: {UINT, => Länge des Pfades (2) Padded EPATH} => Pfadangabe (0x20 0xF6 0x24 0x03)

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
5	Interface Configu- ration	R/W	Struct of {UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, STRING}	IP-Konfiguration {UDINT, => IP-Adresse UDINT, => Subnetmask UDINT, => Default Gateway UDINT, => Primary DNS UDINT, => Secondary DNS STRING} => Default Domain
6	Host Name	R/W	STRING	Hostname des Moduls
7	Nicht verwendet			
8	TTL Value	R/W	USINT	Time-to-Live (TTL) Wert, welcher für EtherNet/IP Multicast Pakete verwendet wird (Default 1)
9	Time-to-Live (TTL) Wert, wel- cher für EtherNet/IP Mul- ticast Pakete ver- wendet wird (Default 1)	R/W	Struct of {USINT, USINT, UINT, UDINT}	 Konfiguration der IP Multicast Adressen {USINT, => Alloc Control: Art der IP-Adressengene- rierung: 0: Default Algorithmus (Default) 1: Generierung anhand der Angaben aus NumM- cast und McastStartAddr) USINT, => darf nicht geändert werden (0) UINT, => NumMcast: Anzahl der zu generierende Multicast Adressen UDINT} => Startadresse mit der die Multicast Adressen generiert werden sollen.
10	SelectACD	R/W	BOOL	Adressenkonflikterkennung (ACD = Address Conf- lict Detection) ein-/ausschalten • 0 = Ausgeschaltet • 1 = Eingeschaltet (Default)
11	LastConflictDetec- ted	R/W	Struct of {USINT, Array of [6x USINT], Array of [28x USINT]}	ACD Diagnoseparameter, welcher die Infos zum letzten erkannten Adressenkonflikt enthält {USINT, =>ACD-Status zum Zeitpunkt des letzten erkannten Adressenkonflikts Array of [6xUSINT], => MAC-Adresse des Netz- werkknotens, welcher im ARP PDU angegeben ist in dem ein Adressenkonflikt erkannt wurde Array of [28xUSINT]} => Kopie des ARP PDU in dem ein Adressenkonflikt erkannt wurde
12	EtherNet/IP QuickConnect	R/W	BOOL	EtherNet/IP QuickConnect nicht verwendet (0)
13	Encapsulation Inactivity Timeout	R/W	UINT	 Wartezeit in Sekunden, bis eine TCP-Verbindung wegen Inaktivität geschlossen wird. 0 = Ausgeschaltet, Verbindung wird nicht auto- matisch geschossen 1-3600 = Verbindung wird nach 1-3600 Sekun- den geschlossen (Default 120)

4.3.6 Object 0xF6, Ethernet Link Object

Class Attributes (Instance = 0)

Services: Get_Attribute_All (Attr. 1), Get_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Revision	R	UINT	Revision des Objektes (3)
2	Max Instance	R	UINT	Höchste Instanznummer (3)
3	NumberOfInstan- ces	R	UINT	Anzahl der Instanzen (3)

Höchste Instanznummer (3)

Services: Get_Attribute_All (Attr. 1-13), Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Interface Speed	R	UDINT	Aktuelle Übertragungsgeschwindigkeit (10 oder 100)
2	Interface Flags	R	DWORD	 Bit0: Link status Bit0: Link status Inaktiv; 1 = Aktiv Bit1: Half/full duplex Half duplex; 1 = Full duplex Bit2-4: Negotiation Status Auto-Negotiation und Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit fehlgeschlagen Auto-Negotiation fehlgeschlagen jedoch Übertragungsgeschwindigkeit erkannt Auto-Negotiation erfolgreich durchgeführt Auto-Negotiation ausgeschaltet; Einstellungen aus Attribut 6 verwendet Bit5: Manual Settings Required Interface kann Änderungen an Parametern zur Laufzeit verwenden Neustart erforderlich um Änderungen an Parametern zu verwenden Bit7-31: nicht verwendet (ignorieren)
3	Physical Address	R	Array of [6x USINTS]	MAC-Adresse
4	Interface Counters	R	Struct of {UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT}	Interface-spezifische Zähler für: {UDINT, => In Octets: empfangene Octets UDINT, => In Ucast Packets: empfangene Unicast- Pakete UDINT, => In NUcast Packets: empfangene Non- Unicast-Pakete UDINT, => In Discards: eingehende Pakete, die ver- worfen wurden UDINT, => In Errors: eingehende Pakete, die Fehler enthielten (ohne In Discards) UDINT, => In Unknown Protos: eingehende Pakete mit unbekanntem Protokoll UDINT, => Out Octets: gesendete Octets UDINT, => Out Octets: gesendete Unicast- Pakete UDINT, => Out NUcast Packets: gesendete Non-Uni- cast-Pakete UDINT, => Out Discards: ausgehende Pakete, die verworfen wurden UDINT] => Out Errors: ausgehende Pakete, die Feh- ler enthielten (ohne Out Discards)

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
5	Media Counters	R	Struct of {UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT, UDINT}	Übertragungsspezifische Zähler für: {UDINT, => Alignment Erros: empfangene Frames mit fehlerhaften Octet-Längen UDINT, => FCS Error: empfangene Frames mit Checksummenfehler UDINT, => Single Collisions: Frames, die erfolgreich versendet wurden, jedoch genau eine Kollision ver- ursachten UDINT, => Multiple Collisions: Frames, die erfolg- reich versendet wurden, jedoch mehrere Kollisionen verursachten UDINT, => SQE Test Errors: 0, da nicht unterstützt UDINT, => Deffered Transmissions: UDINT, => Late Collisions UDINT, => Late Collisions UDINT, => MAC Transmit Errors UDINT, => Carrier Sense Errors UDINT, => Frame Too Long UDINT} => MAC Receive Errors
6	Interface Control	R/W	Struct of {WORD, UINT}	<pre>Steuerung des Interfaces: {WORD, => Control Bits: Bit0: Auto-Negotiation 0 = deaktiviert; 1 = aktiviert Bit1: Force Duplex Mode 0 = Half duplex; 1 = Full duplex Bit2-15: nicht verwendet (0) UINT} => Forced Interface Speed: 10 oder 100 Mbit/s</pre>
7	Interface Control	R	USINT	Interfacetyp: Instance #1: Twisted-pair (2) Instance #2: Twisted-pair (2) Instance #3: Internal Interface (1)
8	Interface State	R	USINT	Zustand des Interfaces • 0 = Unbekannter Zustand; • 1 = Aktiviert; • 2 = Deaktiviert; • 3 = Testdurchführung
9	Admin State	R/W	USINT	 1 = Aktiviert; 2 = Deaktiviert;
10	Interface Lable	R	SHORT_STING	Bezeichnung des Interfaces Instance #1: Port 1 Instance #2: Port 2 Instance #3: Internal

4.3.7 Object 0x315, ENP

Instance Attributes (Instance = 1)

Services: Get_Attributes_All (Attr. 1-5), Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Revision	R	INT	Revision des Objektes (1)
2	Max Instance	R	INT	Höchste Instanznummer (1)
3	NumberOfInstan- ces	R	INT	Anzahl der Instanzen (1)

Instance Attributes (Instance = 1)

Services: Get_Attributes_All (Attr. 1-5), Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	FirmwareVersion	R	STRING[16]	Firmware-Version des Gerätes (z. B. "2.01.00")
2	Ordercode	R	STRING[32]	Order-Code
3	Serialnumber	R	STRING[16]	Seriennummer
4	DeviceTag	R/W	STRING[32]	Gerätename
5	DeviceTag	R	STRING[16]	ENP-Version (z. B. 2.00.00)

4.3.8 Object 0x323, Limits

Class Attributes (Instance = 0)

Services: Get_Attributes_All (Attr. 1-3), Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Revision	R	INT	Revision des Objektes (1)
2	MaxInstance	R	INT	Höchste Instanznummer (1)
3	NumberOfInstan- ces	R	INT	Anzahl der Instanzen (1)
10	Limits Handling	R/W	SINT	Statechart 0 = Read only / Cancel changes 1 = Write access granted. Limit changes possible. 2 = Saving all limit changes. Write access not allo- wed.
11	Limits Changing Reason	R/W	STRING[30]	Grund der Änderung
12	Limits Status	R	SINT	Diagnose 0 = OK 1 = Bad limit number 2 = Data missing 3 = Limit not active 4 = Value outside the permitted range 5 = Function currently not possible 6 = Failure

Instance Attributes (Instance = 1..60)

Services: Get_Attributes_All (Attr. 1-6) , Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Mode	R	SINT	Grenzwertmodus
2	Value	R/W	REAL	Grenzwert oder dy für Gradient
3	Value 2	R/W	REAL	2. Grenzwert (Inband, Outband) oder dt[s] für Gra- dient
4	Delay	R/W	DINT	Verzögerungszeit
5	Identifier	R	STRING[16]	Grenzwertbeschreibung
6	Unit	R	STRING[6]	Einheit

4.3.9 Object 0x324, Batch

Class Attributes (Instance = 0)

Nur verfügbar bei Chargen Option.

Services: Get_Attributes_All (Attr. 1-3), Get_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Revision	R	INT	Revision des Objektes (1)
2	MaxInstance	R	INT	Höchste Instanznummer (1)
3	NumberOfInstan- ces	R	INT	Anzahl der Instanzen (1)
10	Batch Com Status	R	SINT	Wird nach einem Schreibzugriff in der Instanz neu gesetzt. 0 = OK 1 = Not all the necessary data were transmitted (mandatory entries) 2 = User responsible not logged on 3 = Batch Running 4 = Batch already running 5 = Batch controlled via control input 6 = Automatic batch no active 7 = Error, text contains characters that cannot be displayed, text too long, incorrect batch number Function number out of range
11	Batch Number Behavior	R	SINT	0 = Manual 1 = Increases automatically
12	Batch Required Inputs	R	SINT	.0 = 1 Eingabe Chargenbezeichnung nötig .1 = 1 Eingabe Chargenname nötig .2 = 1 Eingabe Chargennummer nötig .3 = 1 Eingabe Vorwahlzähler nötig

Instance Attributes (Instance = 1..4)

Nur verfügbar bei Chargen Option.

Die Instanz entspricht der Nummer des Batches.

Services: Get_Attributes_All (Attr. 1-6, 9) , Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Batch x Start/Stop	R/W	SINT	1 = Stop, 2 = Start
2	Batch x Descrip- tion	R	STRING[16]	Beschreibung der Charge
3	Batch x Identifier	R/W	STRING[30]	Bezeichnung der Charge
4	Batch x Name	R/W	STRING[30]	Name der Charge
5	Batch x Number	R/W	STRING[30]	Nummer der Charge
6	Batch x Preset Counter	R/W	STRING[8]	Vorwahlzähler der Charge
9	Batch x Status	R	SINT	0 = Not available, 1 = Not Running, 2 = Running

Attribute 2-6 müssen nur geschrieben werden, wenn es in Instanz 0, Attribute 12 angezeigt wird.

4.3.10 Object 0x325, Application

Class Attributes (Instance = 0)

Relais nur steuerbar bei Telealarm Option.

Services: Get_Attribute_Single, Set_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info	
10	Message	R/W	STRING[40]		
11	Relay 1	R/W	SINT	0 = aktiviert, 1 = nicht aktiviert	
12	Relay 2	R/W	SINT	0 = aktiviert, 1 = nicht aktiviert	
13	Relay 3	R/W	SINT	0 = aktiviert, 1 = nicht aktiviert	
14	Relay 4	R/W	SINT	0 = aktiviert, 1 = nicht aktiviert	
15	Relay 5	R/W	SINT	0 = aktiviert, 1 = nicht aktiviert	
16	Relay 6	R/W	SINT		
17	Relay 7	R/W	SINT		
18	Relay 8	R/W	SINT		
19	Relay 9	R/W	SINT		
20	Relay 10	R/W	SINT		
21	Relay 11	R/W	SINT		
22	Relay 12	R/W	SINT		
29	RelaysStates	R	INT	.0 = 1 Relais 1 aktiviert .1 = 1 Relais 2 aktiviert .2 = 1 Relais 3 aktiviert .3 = 1 Relais 4 aktiviert .4 = 1 Relais 5 aktiviert .5 = 1 Relais 6 aktiviert .6 = 1 Relais 7 aktiviert .7 = 1 Relais 8 aktiviert .8 = 1 Relais 9 aktiviert .9 = 1 Relais 10 aktiviert .10 = 1 Relais 11 aktiviert .11 = 1 Relais 12 aktiviert	
30	IsRelayRemote	R	INT	.0 = 1 Relais 1 ist steuerbar .1 = 1 Relais 2 ist steuerbar .2 = 1 Relais 3 ist steuerbar .3 = 1 Relais 4 ist steuerbar .4 = 1 Relais 5 ist steuerbar .5 = 1 Relais 6 ist steuerbar .6 = 1 Relais 7 ist steuerbar .7 = 1 Relais 8 ist steuerbar .8 = 1 Relais 9 ist steuerbar .9 = 1 Relais 10 ist steuerbar .10 = 1 Relais 11 ist steuerbar .11 = 1 Relais 12 ist steuerbar .15 = 1 Relais 7 bis 12 sind vorhanden	

4.3.11 Object 0x326, Input Info

Class Attributes (Instance = 0)

Hier können Informationen bezüglich des Input Assembly abgerufen werden.

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Revision	R	INT	Revision des Objektes (1)
2	Max Instance	R	INT	Höchste Instanznummer (48)
3	NumberOfInstan- ces	R	INT	Anzahl der Instanzen (48)

Services: Get_Attributes_All (Attr. 1-3) , Get_Attribute_Single

Instance Attributes (Instance = 1..48)

Die Instanz entspricht der Nummer xx des entsprechenden Config Input xx . Services: Get_Attributes_All (Attr. 1-3) , Get_Attribute_Single

Attribut	Parameter	R/W	Datentyp	Info
1	Input x Configured	R	SINT	0 = Nicht konfiguriert, 1 = Konfiguriert
2	Input x Tag	R	STRING[16]	Bezeichner des Kanals
3	Input x Unit	R	STRING[6]	Einheit des Kanals

4.4 Verwendete Datentypen

Datentyp	Größe (Bytes)	Wertebereich		Interpretation
		Minimum	Maximum	
BOOL	1	0	1	Binärzustand (0 = FALSE, 1 = TRUE)
SINT	1	-128	127	Ganzzahl
USINT	1	0	255	vorzeichenlose Ganzzahl
INT	2	-32768	32767	Ganzzahl
UINT	2	0	65535	vorzeichenlose Ganzzahl
DINT	4	-2 ³¹	2 ³¹ -1	Ganzzahl
UDINT	4	0	2 ³² -1	vorzeichenlose Ganzzahl
REAL	4	1.175494435E-38	3.40282347E+38	Gleitpunktzahl nach IEEE-754, einfa- che Genauigkeit
SHORT_STRING	1 + n			Byte 0: Länge des Textes Byte 1-(n+1): Text
STRING[n]	2 + n			Byte 0-1: Länge des Textes Byte 2-(n+2): Text Beispiel: STRING[16] => max. 16 Zeichen Gesamtlänge: 18 Bytes (2 + 16)

Siehe ebenfalls:

The CIP Networks Library Volume 1: Common Industrial Protocol V1.19, Appendix C-2 Data Type Specification

5 Diagnose

5.1 Diagnoseinformation via Leuchtdioden

EtherNet/IP spezifische Leuchtdioden befinden sich nur auf der rückseitig eingebauten EtherNet/IP-Schnittstelle. Die Interpretation der Leuchtdioden ist unter 1.4 Anschlüsse $\rightarrow \cong 5$ beschrieben.

5.2 Diagnoseinformation über EtherNet/IP

5.2.1 Diagnoseinformationen Input-Assembly (zyklische Daten)

Die folgenden Diagnoseinformationen werden im Input-Assembly übertragen:

Input-Assembly 100	Werte	Bedeutung
DiagnoseCode	0999	Diagnosenummer
StatusSignal	0 = ok 1 = Failure 2 = Function Check 4 = Maintenance required 8 = Out of Specification	Kein Fehler Ausfall Funktionsprüfung Wartungsbedarf Prozessbedingung ist außerhalb der Spezifikation
Channel	0 = Gerät 1 = Analog 1 40 = Analog 40 41 = Digital 1 60 = Digital 20 61 = Math 1 72 = Math 12	

5.2.2 EtherNet/IP spezifische Diagnosecodes

Eine Übersicht über die Diagnosecodes ist in der Standard-Betriebsanleitung hinterlegt. Hier werden die Diagnosecodes beschrieben, die nur in Verbindung mit der Feldbusschnittstelle EtherNet/IP auftreten können.

Code	Meldung	Behebungsmaßname
F537	EtherNet/IP: IP Adressen Konflikt festgestellt	Ändern Sie die manuell eingestellten Kommunikationseinstellungen oder schalten Sie auf DHCP, da die momentanen Kommunikationseinstellungen im Netzwerk schon verwendet werden.
F537	EtherNet/IP: IP Konfigura- tion nicht oder nur teil- weise übernommen	Überprüfen bzw. korrigieren Sie die manuell eingestellten Kommunikati- onseinstellungen, da min. eine Angabe (IP-Adresse, Subnetmask, Gateway, DHCP,) fehlerhafte Werte enthält.

5.3 Störungsbehebung EtherNet/IP

- Ist die Ethernet Verbindung zum Gerät (Adapter) in Ordnung?
- Hat das Gerät (Adapter) eine gültige IP-Konfiguration?
- Wird die richtige EDS-Datei verwendet?
- Sind die IO-Daten richtig konfiguriert?
- Liegen Gerätefehler an?

6 Abkürzungsverzeichnis/Begriffserklärungen

T->0:	Target-> Originator => Datenrichtung Gerät (Adapter) zum EtherNet/IP
	Scanner

- **O->T:** Originator->Target => Datenrichtung EtherNet/IP Scanner zum Gerät (Adapter)
- IO: Input/Output
- **RPI:** Requested Packet Interval

Stichwortverzeichnis



www.addresses.endress.com

