Действительно начиная с версии ENU000A, V2.04.xx

BA01414R/53/RU/02.22-00

71605222 2022-12-22

# Инструкция по эксплуатации **Memograph M, RSG45**

Регистратор безбумажный Дополнительные инструкции для ведомого устройства PROFIBUS DP Slave





# Содержание

1	Общие	сведения	4
1.1 1.2 1.3 1.4	Символы Комплект Изменени Подключ 1.4.1 И	опасности	4 • 4 • 5 • 5
1 5	1.4.2 И 1.4.3 Р	ндикатор состояния	.5 .5
1.5	Оконечни	ые резисторы	6 7
1.6 1.7	Функцио Проверка	нальное описание	, 7
2	Переда	ча данных	9
2.1	Общие св	едения	. 9
2.2	Настроен	ные параметры	9
2.3	Аналогое	вые каналы	10
2.4	«Матемал	гические» каналы	10
2.5	Цифровы	е каналы	11
2.6	Структура	а данных для циклическои	11
	передачи 261 П		11
	2.0.1 II B	ередача данных с приоора на елушее устройство PROFIBLIS	13
	262 D	ерелача ланных с велушего	17
	2.0.2 II	стройства PROFIBUS на прибор	14
	2.6.3 0	бзор слотов	16
	2.6.4 C	труктура индивидуальных	
	31	начений процесса	16
2.7	Ациклич	ная передача данных	18
	2.7.1 П	ередача текстовых данных	18
	2.7.2 Д	анные партий	19
	2.7.3 H	астройка реле	21
	2.7.4 И	зменение предельных значений	22
3	Интегра	ация в сеть Simatic S7	25
3.1	Обзор сет	и	25
3.2	Планиров	зание в отношении оборудования.	25
	3.2.1 У	становка и подготовка	25
	3.2.2 H	астройка прибора в качестве	
	В	едомого устройства DP	26
	3.2.3 П	ередача конфигурации	26
3.3	Пример п	рограммы	27
3.4	Ацикличе	еский доступ	27
	3.4.1 11	ередача текста через слот О,	20
	и 242 С	ндекс О (см. раздел 2.7.1)	29
	5.4.2 C	пот О, индекс 2 (см. раздел 2.7.3).	31
4	Устране	ение неисправностей	32
41	Провериз		
-1.1	зналениа	(велушее устройство	
	PROFIRI	$S \rightarrow \pi \mu \kappa h \sigma \rho$	32
		·	~

Содержание
------------

5	Устранение неисправностей PROFIBUS DP	33
6	Список аббревиатур, определение терминов	33
Алф	авитный указатель	34

## 1 Общие сведения

## 1.1 Символы опасности

#### \Lambda ΟΠΑСΗΟ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если допустить такую ситуацию, она приведет к тяжелой или смертельной травме.

#### \Lambda ОСТОРОЖНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если допустить такую ситуацию, она может привести к тяжелой или смертельной травме.

#### **ВНИМАНИЕ**

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если допустить такую ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Этот символ ссылается на информацию о процедурах и других обстоятельствах, которые не приводят к травмам.

😭 Данная функция доступна только с модулем PROFIBUS версии V2.15 или выше.

## 1.2 Комплект поставки

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

# В этом руководстве содержится дополнительное описание специального варианта программного обеспечения.

Данные дополнительные инструкции не заменяют руководство по эксплуатации из комплекта поставки прибора!

 Подробные сведения содержатся в руководстве по эксплуатации и дополнительной документации.

Документацию для приборов во всех вариантах исполнения можно получить в следующих источниках:

- Интернет: www.endress.com/deviceviewer
- Смартфон/планшет: приложение Endress+Hauser Operations

Здесь можно загрузить подходящий файл GSD для прибора.

Кроме того, файл GSD можно загрузить на веб-странице с информацией о приборе: www.endress.com/rsg45 → Downloads

## 1.3 Изменения программного обеспечения

Обзор разработки ПО для прибора:

ПО для прибора Версия/дата	Изменение программного обеспечения	Версия аналитического ПО FDM	Версия ОРС-сервера	Руководство по эксплуатации
V02.00.00/08.201	Оригинальная	V1.3.0 и более	V5.00.03 и более новые	BA01414R/09/RU
5	версия ПО	новые версии	версии	/01.15
V2.04.06/10.2022	Исправление	V1.6.3 и более	V5.00.07 и более новые	BA01414R/09/RU
	ошибок	новые версии	версии	/02.22-00

## 1.4 Подключения

Внешний вид разъема PROFIBUS DP на приборе



## 1.4.1 Индикатор режима работы

Описание функции индикатора режима работы

Индикатор режима работы	Индикация
Не горит	Не в сети/нет напряжения
Зеленый	В сети, выполняется передача данных
Мигающий зеленый	В сети, передача данных остановлена
Мигающий красный (мигает один раз)	Ошибка настройки параметров
Мигающий красный (мигает два раза)	Ошибка конфигурации PROFIBUS

### 1.4.2 Индикатор состояния

Описание функции индикатора состояния

Индикатор состояния	Индикация
Не горит	Нет напряжения или не выполнена инициализация
Зеленый	Инициализация выполнена
Мигающий красный	Инициализация выполнена, доступна диагностика
Красный	Ошибка исключения

## 1.4.3 Разъем PROFIBUS (DB9F)

Назначение контактов в разъеме PROFIBUS

Контакт	Сигнал	Описание
1	-	-
2	-	-
3	В-провод	Положит. RxD/TxD, уровень RS485
4	-	-
5	Шина заземления	Потенциал сравнения
6	Выход +5 В <sup>1)</sup>	Напряжение +5 В для осланцевания
7	-	-
8	О-провод	Отрицает. RxD/TxD, уровень RS485

Контакт	Сигнал	Описание
9	-	-
Корпус	Экран кабеля	Внутреннее заземление через фильтр экрана кабеля в соответствии со стандартом PROFIBUS

1) Независимо от величины, ток, полученный с этого контакта, влияет на общее энергопотребление модуля.

## 1.5 Оконечные резисторы

В модуле PROFIBUS нет внутренних оконечных резисторов. При этом через контакт 6 передается изолированное напряжение 5 В для внешнего осланцевания.

Для подключения к системе PROFIBUS предпочтительно использовать 9-контактный разъем D-sub с встроенными нагрузочными резисторами шины, согласно рекомендациям стандарта IEC 61158/EN 50170:



🖻 1 Разъем PROFIBUS согласно IEC 61158/EN 50170



🗉 2 Оконечные резисторы в разъеме PROFIBUS Назначение клемм разъема PROFIBUS

Назначение клемм разъема PROFIBUS

№ контакта (клеммы)	Сигнал	Расшифровка
Корпус	Экран	Функциональное заземление
3	В-провод	RxTx (+)
5	Заземление	Потенциал сравнения
6	Выход +5 В	Источник питания для нагрузочных резисторов
8	О-провод	RxTx (-)

## 1.6 Функциональное описание

Moдуль PROFIBUS позволяет подключить прибор к PROFIBUS DP с функцией ведомого устройства DP для циклической передачи данных.

Поддерживаемые варианты скорости передачи данных: 9,6k, 19,2k, 45,45k, 93,75k, 187,5k, 500k, 1,5M, 3M, 6M, 12M

## 1.7 Проверка наличия модуля PROFIBUS

Проверьте, используется ли модуль PROFIBUS, в меню Main menu  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Device information  $\rightarrow$  Device options.

Q.//Device options		F 5IM
Slot 1	: Universal inputs	
Slot 2	: HART	
Slot 3	: Not assigned	
Slot 4	: Not assigned	
Slot 5	: Digital inputs	
Communication	: USB + Ethernet + RS232/485	
Fieldbus	: Profibus DP	
Modbus Master	: No	
Application	: Standard	
Front of housing	: with interfaces	
X Back		
ESC	Help	



Дополнительную информацию можно найти в меню **Main menu → Diagnostics → Device information → Hardware**.

C7Thardware		010094-000
Slot 3	: Universal inputs	
Firmware Version	: ENA00×A V1.20.01	
Serial number	: 39185AC0 OK	
Slot 4	: Not assigned	
Slot 5	: Digital inputs	
Firmware Version	: END00×A V1.20.01work4	
Serial number	: 3918604A OK	1
Anybus	: PROFIBUS M30 Standard	
Firmware Version	: 2.15.01	
Serial number	: A019C52D	
X Back		<b>`</b>
ESC I	Help	

🖻 4 Дополнительная информация о модуле PROFIBUS

## 2 Передача данных

## 2.1 Общие сведения

С **ведущего устройства PROFIBUS на прибор** можно передавать следующие параметры:

- Аналоговые (мгновенные) значения
- Цифровое состояние

С **прибора на ведущее устройство PROFIBUS** можно передавать следующие параметры:

- Аналоговые (мгновенные) значения
- Интегрированные аналоговые значения
- «Математические» каналы (результат: состояние, мгновенное значение, время работы, сумматор)
- Интегрированные «математические» каналы
- Цифровое состояние
- Счетчик импульсов (сумматор)
- Время работы
- Время работы с цифровым состоянием

## 2.2 Настроенные параметры

При внесении в настройку (конфигурацию) прибора изменения, влияющего на настройку передачи данных, модуль PROFIBUS инициализируется повторно.

**Результат:** модуль PROFIBUS отключается от шины DP и через несколько секунд снова подключается. Это приводит к «отказу монтажной стойки» на ПЛК. К примеру, в случае Simatic S7 ПЛК переключается в режим остановки (STOP) и должен быть вручную переключен (сброшен) в режим эксплуатации (RUN). Передавая сообщение об отказе монтажной стойки OB 86 на ПЛК, можно предотвратить прерывание работы. В результате ПЛК не переключается в режим остановки (STOP), красный светодиод загорается только на короткое время, и ПЛК продолжает работать в режиме эксплуатации (RUN).

Адрес ведомого устройства можно выбрать в меню: Setup → Advanced setup → Communication → PROFIBUS DP. При необходимости назначения фиксированного адреса ведомого устройства он должен быть меньше 126. Если задается адрес 126, адрес должен быть назначен ведущим устройством PROFIBUS. Затем адрес сохраняется в списке событий при включении пробора и при каждом изменении адреса ведомого устройства ведущим устройством PROFIBUS.

Скорость передачи данных определяется автоматически.

Slave address		: 126	^
Slot 1			
Slot 2			
Slot 3	Slave address		
Slot 4	Charte address		
Slot 5		126	
Slot 6	Max: 126	1 2 3 4 5	
Slot 7			
Slot 8			
Slot 9		← C	
Slot 10		m x 🗸	
Slot 11			
Slot 12			
Slot 13			
Slot 14			~
ESC +	_ →	OK I	

🖻 5 🛛 Ввод адреса ведомого устройства

Все универсальные входы и цифровые входы включены и могут использоваться в качестве входов PROFIBUS DP, даже если их фактически нельзя выбирать в качестве сменных плат.

## 2.3 Аналоговые каналы

Ведущее устройство PROFIBUS → прибор:

В меню Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Inputs  $\rightarrow$  Universal inputs  $\rightarrow$  Universal input O следует назначить параметру Signal значение PROFIBUS DP.

Аналоговый канал, настроенный таким образом, может быть выбран для циклической передачи данных (модуль х АО-РА), как описано в разделе 2.6 → 🗎 11.

≁//Universal input 1		220000-000
Signal	: Profibus DP	
Channel ident.	: Channel 1	
Plot type	: Average	
Engineering unit	: %	
Decimal point	: One (X.Y)	
Zoom start	:0 %	
Zoom end	: 100 %	
<ul> <li>Totalization</li> </ul>		
<ul> <li>Linearization</li> </ul>		
Copy settings	: No	
X Back		
ESC	Help	

🖻 6 Универсальный вход х для сигнала PROFIBUS DP

#### Прибор → ведущее устройство PROFIBUS:

Чтобы передать аналоговый канал на ведущее устройство PROFIBUS, достаточно настроить канал, как описано в разделе 2.6.1 → 🗎 13 (модуль х AI-PA).

## 2.4 «Математические» каналы

Прибор → ведущее устройство PROFIBUS:

«Математические» каналы (опционально) можно настроить через меню Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Application  $\rightarrow$  Math v Math x.

Результаты можно передать на ведущее устройство PROFIBUS, как описано в разделе 2.6 → 🗎 11.

## 2.5 Цифровые каналы

#### Ведущее устройство PROFIBUS → прибор:

В меню Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Inputs  $\rightarrow$  Digital input O следует назначить параметру Function значение PROFIBUS DP.

Цифровой канал, настроенный таким образом, может быть выбран для циклической передачи данных (модуль 8 DO), как описано в разделе 2.6 → 🗎 11.

Plot type     Signal       Engineering unit     Switched off       Decimal point     Switched off       Zoom start     Current       Zoom end     Resistance therm., RTD       ► Totalization     Thermocouple       ► Linearization     Pulse counter       Copy settings     Frequency input       X Back     Profibus DP       X Cancel	Signal Channel ident	: Profibus DP : Channel 1	
	Plot type Engineering unit Decimal point Zoom start Zoom end Totalization Linearization Copy settings X Back	Signal Switched off Current Voltage Resistance therm., RTD Thermocouple Pulse counter Frequency input Profibus DP X Cancel	

🗷 7 Назначение цифрового канала х функции PROFIBUS DP

Цифровое состояние, передаваемое ведущим устройством PROFIBUS, выполняет на приборе ту же функцию, что и состояние реального цифрового канала.

#### Прибор → ведущее устройство PROFIBUS:

#### Функция управляющего входа или события вел/выел

Цифровое состояние цифрового канала, настроенного таким способом, может быть выбрано для циклической передачи данных (модуль 8 DI), как описано в разделе 2.6.1 → 🗎 13.

#### Функция счетчика импульсов или времени работы

Сумматор или общее время работы цифрового канала, настроенного таким способом, могут быть выбраны для циклической передачи данных (модуль х AI-PA).

#### Функция «событие + время работы»

Цифровое состояние и сумматор цифрового канала, настроенного таким способом, могут быть выбраны для циклической передачи данных (модули 8 DI и х AI-PA).

#### Функция «количество за временной интервал»

Цифровое состояние и сумматор цифрового канала, настроенного таким способом, могут быть выбраны для циклической передачи данных (модули 8 DI и х AI-PA).

## 2.6 Структура данных для циклической передачи

Структуру данных для циклической передачи можно настроить в меню Setup → Advanced setup → Communication → PROFIBUS DP → Slot x. Можно выбирать любой из 16 слотов, каждый из которых может содержать один модуль.

Slave address	: 126	^
Slot 1		
Slot 2		
Slot 3		
Slot 4		
Slot 5		
Slot 6		
Slot 7		
Slot 8		
Slot 9		
Slot 10		
Slot 11		
Slot 12		Ĩ
Slot 13		
Slot 14		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ESC	Help	



Модули выбираются в зависимости от объема и содержимого данных.

Master In/Out     : Not used       X Back     Master In/Out       Not used     1 AI-PA: 5 Byte       2 AI-PA: 10 Byte     3 AI-PA: 15 Byte       4 AI-PA: 10 Word     8 DI: 2 Byte       1 AO-PA: 5 Byte     2 AO-PA: 10 Byte       3 AO-PA: 15 Byte     3 AO-PA: 15 Byte       4 AO-PA: 10 Word     8 DO: 2 Byte       4 CO-PA: 10 Word     8 DO: 2 Byte
X Back         Master In/Out           Not used         1 AI-PA: 5 Byte           2 AI-PA: 10 Byte         3 AI-PA: 15 Byte           3 AI-PA: 15 Byte         4 AI-PA: 10 Word           8 DI: 2 Byte         1 AO-PA: 5 Byte           2 AO-PA: 10 Byte         3 AO-PA: 15 Byte           3 AO-PA: 15 Byte         3 AO-PA: 15 Byte           4 AO-PA: 10 Word         8 DO: 2 Byte           4 AO-PA: 15 Byte         4 AO-PA: 15 Byte
Not used 1 Al-PA: 5 Byte 2 Al-PA: 10 Byte 3 Al-PA: 15 Byte 4 Al-PA: 10 Word 8 DI: 2 Byte 1 AO-PA: 5 Byte 2 AO-PA: 10 Byte 3 AO-PA: 15 Byte 4 AO-PA: 10 Word 8 DO: 2 Byte X Cancel
ESC OK Help

Названия определяют параметр чтения/записи ведущего устройства PROFIBUS и соответствуют названиям модулей в файле GSD.

Описание названия модуля:

- Количество это количество передаваемых значений.
- АІ/DІ: вход ведущего устройства (прибор → ведущее устройство PROFIBUS)
- АО/DО: выход ведущего устройства (ведущее устройство PROFIBUS → прибор)
- AI/AO: передача числа с плавающей запятой и состояния
- DI/DO: передача цифрового состояния
- Суффикс -PA означает следующую структуру данных: 4 байта для числа с плавающей запятой (сначала MSB) и 1 байт для состояния измеренного значения.
- Длина модуля указывается в конце

Описание модулей PROFIBUS

Модули	Использование
AI-PA 5 байт AI-PA 10 байт AI-PA 15 байт AI-PA 10 слов	Аналоговый канал (мгновенное значение, суммирование) «Математический» канал (результат: мгновенное значение, счетчик, время работы) Цифровой канал (управляющий вход, счетчик импульсов, (событие +) время работы, количество за временной интервал)
DI 2 байта	«Математический» канал (результат: состояние) Цифровой канал (событие вел/выел, событие (+время работы))

<sup>🖻 9</sup> Выбор модулей

Модули	Использование
АО-РА 5 байт АО-РА 10 байт АО-РА 15 байт АО-РА 10 слов	Аналоговый канал (мгновенное значение)
DO 2 байта	Цифровой канал (управляющий вход, событие вел/выел, счетчик импульсов, (событие +) время работы, количество за временной интервал)

### 2.6.1 Передача данных с прибора на ведущее устройство PROFIBUS

#### Аналоговый канал, сумматор или время работы

В меню Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  PROFIBUS DP  $\rightarrow$  Slot x параметру Master In/Out назначьте один из модулей AI-PA, напр. 4 AI-PA.

Сразу после выбора адреса в байтах внутри модуля следует выбрать необходимый аналоговый канал. Если в универсальном вводе активировано суммирование, пользователь может выбирать между мгновенным значением и сумматором (суммированием):



#### Цифровой канал

В меню Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  PROFIBUS DP  $\rightarrow$  Slot x параметру Master In/Out назначьте модуль 8 DI.

Сразу после выбора адреса в битах внутри модуля следует выбрать необходимый цифровой канал:

aster In/Out : 8 DI: 2 Byte 0.0 : Switched off 0.1 : Switched off 0.2 : Switched off 0.3 : Switched off 0.4 Bit 0.0 0.5 Switched off 0.7 Digital 2 X Cancel Back	≁//Slot 2 (8 DI: 2 Byte)		480110-001
0.0     : Switched off       0.1     : Switched off       0.2     : Switched off       0.3     : Switched off       0.4     Bit 0.0       0.5     Switched off       0.6     Switched off       0.7     Digital 2       X Cancel	Master In/Out	: 8 DI: 2 Byte	
0.1 : Switched off 0.2 : Switched off 0.3 : Switched off 0.4 Bit 0.0 Switched off 0.5 Switched off 0.7 Digital 2 X Cancel Back	Bit 0.0	: Switched off	
0.2 : Switched off 0.3 : Switched off 0.4 Bit 0.0 0.5 Switched off 0.6 Digital 2 X Cancel	Bit 0.1	: Switched off	
0.3 : Switched off 0.4 Bit 0.0 Switched off 0.6 Digital 2 X Cancel Back	Bit 0.2	: Switched off	
0.4 0.5 0.6 0.7 Back	Bit 0.3	: Switched off	
ESC OK Help	Bit 0.4 Bit 0.5 Bit 0.6 Bit 0.7 X Back	Bit 0.0 Switched off Digital 2 X Cancel	

🗉 11 Выбор необходимого модуля и цифрового канала (прибор → ведущее устройство PROFIBUS)

# 2.6.2 Передача данных с ведущего устройства PROFIBUS на прибор

#### Аналоговый канал

В меню Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  PROFIBUS DP  $\rightarrow$  Slot x параметру Master In/Out назначьте один из модулей AO-PA, напр. 4 AO-PA.

Сразу после выбора адреса в байтах внутри модуля следует выбрать необходимый аналоговый канал. Затем выберите тип (мгновенное значение или сумматор (суммирование)).

Только для аналоговых каналов, которым назначен тип сигнала PROFIBUS DP (см. раздел 2.3 → 🗎 10).

✓//Slot 3		480110-002
Master In/Out	: Not used	
X Back	Master In/Out	
	Not used 1 AI-PA: 5 Byte 2 AI-PA: 10 Byte 3 AI-PA: 15 Byte 4 AI-PA: 10 Word 8 DI: 2 Byte 1 AO-PA: 5 Byte 2 AO-PA: 10 Byte 3 AO-PA: 15 Byte 4 AO-PA: 10 Word 8 DO: 2 Byte <i>X</i> Cancel	
ESC OK	Help	

I2 Выбор необходимого модуля (ведущее устройство PROFIBUS → прибор)

	40 10 (	100111 000
✓1/Slot 3 (4 AO-PA:	10 Word)	480111-002
Master In/Out	: 4 AO-PA: 10 Word	
Byte 04	: Switched off	
Byte 59	: Switched off	
Byte 1014	: Switched off	
Byte 1519	: Switched off	
X Back	Byte 04	
	Switched off Channel 1 Channel 6 X Cancel	
ESC OK	Help	

🖻 13 Выбор аналогового канала (ведущее устройство PROFIBUS → прибор)

#### Цифровой канал

В меню Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  PROFIBUS DP  $\rightarrow$  Slot x параметру Master In/Out назначьте модуль 8 DO.

Сразу после выбора адреса в битах внутри модуля следует выбрать необходимый цифровой канал.



Только для цифровых каналов, которым назначен тип сигнала PROFIBUS DP (см. раздел 2.5 → 🗎 11).

Master In/Out	: Not used	
X Back	Master In/Out	
	Not used	
	1 AI-PA: 5 Byte	
	2 AI-PA: 10 Byte	
	3 AI-PA: 15 Byte	
	4 AI-PA: 10 Word	
	8 DI: 2 Byte	
	1 AO-PA: 5 Byte	
	2 AO-PA: 10 Byte	
	3 AO-PA: 15 Byte	
	4 AO-PA: 10 Word	
	8 DO: 2 Byte	
	X Cancel	



⊁1/Slot 4		480111-003
Master In/Out	: 8 DO: 2 Byte	
Bit 0.0	: Switched off	
Bit 0.1	: Switched off	
Bit 0.2	: Switched off	
Bit 0.3	: Switched off	
Bit 0.4	Bit 0.0	
Bit 0.5	Switched off	
Bit 0.6	Digital 13	
Bit 0.7	Digital 14	
X Back	X Cancel	



40051589

## 2.6.3 Обзор слотов

В целях проверки названия модулей сопровождаются информацией об их настройке в ведущем устройстве PROFIBUS:

//Profibus DP		F.
Slave address	: 126	^
Slot 1 (4 AI-PA: 10 Word)		
<ul> <li>Slot 2 (8 DI: 2 Byte)</li> </ul>		
Slot 3 (4 AO-PA: 10 Word)	1)	
<ul> <li>Slot 4 (8 DO: 2 Byte)</li> </ul>		
Slot 5		
► Slot 6		
Slot 7		
Slot 8		
► Slot 9		
► Slot 10		
► Slot 11		
► Slot 12		Ĩ
► Slot 13		
Slot 14		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

🖻 16 Обзор слотов после внесения изменения

**Пустые слоты игнорируются и не генерируют байтов настройки**.

#### 2.6.4 Структура индивидуальных значений процесса

#### Прибор → ведущее устройство PROFIBUS:

Значение	Интерпретация	Байты
Аналоговое значение 1-20	32-разрядное число с плавающей запятой (IEEE-754) + состояние	5
Аналоговое значение 1-40; интегрированное	32-разрядное число с плавающей запятой (IEEE-754) + состояние	5
«Математический» канал 1-8; мгновенное значение (результат), сумматор, время работы	32-разрядное число с плавающей запятой (IEEE-754) + состояние	5
«Математический» канал 1-8; интегрированный	32-разрядное число с плавающей запятой (IEEE-754) + состояние	5
Цифровой счётчик импульсов	32-разрядное число с плавающей запятой (IEEE-754) + состояние	5
Цифровое рабочее время	32-разрядное число с плавающей запятой (IEEE-754) + состояние	5
Цифровое состояние	8 бит + состояние	2
«Математический» канал (результат: состояние)	8 бит + состояние	2

Структура индивидуальных измеренных значений

#### Ведущее устройство PROFIBUS → прибор:

#### Структура индивидуальных измеренных значений

Значение	Интерпретация	Байты
Аналоговое значение 1-40	32-разрядное число с плавающей запятой (IEEE-754) + состояние	5
Цифровое состояние	8 бит + состояние	2

#### 32-разрядное число с плавающей точкой (IEEE-754)

Октет	8	7	6	5	4	3	2	1
0	Знак	(O) 2 <sup>7</sup>	(O) 2 <sup>6</sup>					(O) 2 <sup>1</sup>
1	(O) 2 <sup>0</sup>	(M) 2 <sup>-1</sup>	(M) 2 <sup>-2</sup>					(M) 2 <sup>-7</sup>
2	(M) 2 <sup>-8</sup>							(M) 2 <sup>-15</sup>
3	(M) 2 <sup>-16</sup>							(M) 2 <sup>-23</sup>

Знак = 0: положительное число Знак = 1: отрицательное число

$$Zahl = -1^{VZ} \cdot (1+M) \cdot 2^{E-127}$$

О = экспонента, М = мантисса

Пример:

Значение

 $= 1 \times 2^{2} \times (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125)$ 

= 1 x 4 x 1,875 = 7,5

Байт	0	1	2 3		4	
	40	FO	00	00	80	
	Число	с плавающей за	пятой		Состо яние	

#### Состояние числа с плавающей запятой

#### Прибор → ведущее устройство PROFIBUS

- 10Н = напр. обрыв цепи; не использовать данное значение
- 11H = значение выходит за допустимый верхний предел
- 12Н = значение выходит за допустимый нижний предел
- 18Н = значение не определено; не использовать
- 48Н = значение точно не известно или подлежит замене
- 49H = значение точно не известно или подлежит замене; значение нижнего предела или градиент (уменьшение)
- 4AH = значение точно не известно или подлежит замене; значение верхнего предела или градиент (увеличение)
- 4BH = значение точно не известно или подлежит замене; значение верхнего и нижнего предела или градиент (увеличение/уменьшение)
- 80Н = значение в норме
- 81H = значение в норме; значение нижнего предела или градиент (уменьшение)

A0051590

- 82H = значение в норме; значение верхнего предела или градиент (увеличение)
- 83H = значение в норме; значение верхнего и нижнего предела или градиент (увеличение/уменьшение)

#### Ведущее устройство PROFIBUS → прибор

- 80H...FFH: значение в норме
- 40H .. 7FH: значение точно не известно, значение не используется, но выводится сообщение об ошибке

00Н...3FH: не использовать значение (не действительно) Имеется возможность отобразить и проверить состояние непосредственно на приборе.

Проверка состояния измеренного значения (ведущее устройство PROFIBUS → прибор).

#### Цифровое состояние

Цифровое состояние описывается двумя битами в составе двух байт.

Байт 0 бит x = 0: состояние **Low** (низк.) = 1: состояние **High** (высок.) Байт 1 бит x = 0: неактивно = 1: активно

Пример:



🗉 17 Структура двух байтов, передаваемых в цифровом состоянии

Действительны только биты 0 и 1 (байт 1).

Состояния: бит 0 = высок., бит 1 = низк. (байт 0).

## 2.7 Ацикличная передача данных

#### 2.7.1 Передача текстовых данных

Текстовые данные можно сохранить в списке событий прибора. Максимальная длина – 40 символов. Тексты следует писать в **слоте 0, индекс 0** (см. раздел 3.4: ациклический доступ → 🗎 27).

Event logbook	24.07.2015 10:57:39	
✤ 010000-000 Sprace	24.07.2015 10:54:39	
👜 ABCDE: Fieldbus	24.07.2015 10:52:40	

🖻 18 🛛 Текст, введенный в список событий

### 2.7.2 Данные партий

Обработку партий можно запустить и остановить. Также можно задать название, идентификатор и номер партии и счетчик для остановки обработки партии. Максимальная длина текстов (ASCII) — 30 символов.

Функции и параметры следует указывать в **слоте 0, индекс 1** (см. раздел 3.4: ациклический доступ → 🖺 27).

Функция	Описание	Данные
0x01	Запуск дозирования	Партия 1-4, идентификатор, название
0x02	Остановка дозирования	Партия 1-4, идентификатор, название
0x03	Идентификатор партии	Партия 1-4, текст (макс. 30 символов)
0x04	Название партии	Партия 1-4, текст (макс. 30 символов)
0x05	Номер партии	Партия 1-4, текст (макс. 30 символов)
0x06	Счетчик	Партия 1-4, текст (макс. 8 символов)

#### Запуск обработки партии

Если активна функция администрирования пользователя, необходимо передать идентификатор (максимум 8 символов) и название (максимум 20 символов). Идентификатор и название разделяются запятой.

#### Пример: начало обработки партии 2

Байт	0	1
	функция	Nº
	1	2

В списке событий сохраняется **Batch 2 started** (начало обработки партии 2). Это сообщение также появляется на экране на несколько секунд.

#### Завершение обработки партии

Если активна функция администрирования пользователя, необходимо передать идентификатор (максимум 8 символов) и название (максимум 20 символов). Идентификатор и название разделяются запятой.

Пример: завершение обработки партии 2, администрирование пользователя активно (идентификатор: IDSPS, название: RemoteX)

Байт	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Фу нк ци я	Nº	49	44	53	50	53	3B	52	65	6D	6F	74	65	58
	2	2	Т	'D'	'S'	'P'	'S'	;	'R'	'e'	'm'	'o'	ť	'e'	'0

Сообщение **Batch 2 ended** (обработка партии 2 завершена) и **Remote (IDSPS)** (дистанционн. (IDSPS)) сохраняется в списке событий. Это сообщение также появляется на экране на несколько секунд.

#### Настройка идентификатора партии

Можно установить только в том случае, если обработка партии еще не началась. Установка не нужна, если это не требуется согласно настройкам прибора (прямой доступ: 490005)

#### Пример: «Идентификатор» партии 2

Байт	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Функ ция	Nº	49	64	65	6E	74	69	66	69	65	72
	3	2	T	'd'	'e'	'n	۲	'i'	Ϋ́	'i'	'e'	'r'

#### Настройка названия партии

Можно установить только в том случае, если обработка партии еще не началась. Установка не нужна, если это не требуется согласно настройкам прибора (прямой доступ: 490006).

#### Пример: «Название» партии 2

Байт	0	1	2	3	4	5
	Функ ция	Nº	4E	61	6D	65
	4	2	'N'	'a'	'm'	'e'

#### Настройка номера партии

Можно установить только в том случае, если обработка партии еще не началась. Установка не нужна, если это не требуется согласно настройкам прибора (прямой доступ: 490007).

#### Пример: «Номер» партии 2

Байт	0	1	2	3	4
	Функ ция	Nº	4E	75	6D
	4	2	'N'	'u'	'm'

#### Настройка счетчика

Можно установить только в том случае, если обработка партии еще не началась. Установка не нужна, если это не требуется согласно настройкам прибора (прямой доступ: 490008).

- Максимум 8 символов (включая «.»)
- Разрешена экспоненциальная функция, напр. 1,23Е-2
- Только положительные числа

#### Пример: значение счетчика – 12,345 для партии 2

Байт	0	1	2	3	4	5	6	7
	Функ ция	Nº	31	32	2E	33	34	35
	6	2	,1'	,2'	,.'	,3'	,4'	,5'

#### Считывание состояния партии

Здесь можно прочитать состояние каждой партии и состояние последнего сообщения. Считываются данные слота 0 (индекс 1, 6 байт).

#### Пример: обработка партии 2 началась; состояние передачи данных – ОК

Байт	0	1	2	3	4	5
		Сост. переда чи данных	Сост. обр. партии 1	Сост. обр. партии 2	Сост. обр. партии З	Сост. обр. партии 4
	0	0	0	1	0	0

Если, например, задан номер партии, даже если обработка партии уже началась, байт 1 будет иметь значение 0x03.

Состояние передачи данных:

- 0: OK
- 1: Не все необходимые (обязательные) данные переданы
- 2: Ответственный пользователь не вошел в систему
- 3: Обработка партии уже началась
- 4: Партия не настроена
- 5: Обработка партии контролируется с управляющего входа
- 7: Активна автоматическая нумерация партий
- Ошибка: текст содержит неотображаемые символы, текст слишком длинный, неправильный номер партии

Номер функции выходит за пределы разрешенного диапазона

#### 2.7.3 Настройка реле

В настройках устройства для реле можно выбрать вариант **Remote** (дистанционн.). Параметры следует задавать в **слоте 0, индекс 2** (см. раздел 3.4: ациклический доступ → 🗎 27).

#### Настройка реле

#### Пример: настройка реле 6 на активное состояние

Байт	0	1
	№ реле	Состояние
	6	1

#### Считывание состояния реле

Считывается состояние каждого реле. Бит 0 соответствует реле 1. Должен быть считан слот 0, индекс 2 (2 байта).

#### Пример: реле 1 и реле 6 – в активном состоянии

Байт	0	1
	Реле 12-9 (шестнадцате ричн.)	Реле 1-8 (шестнадцате ричн.)
	0	0x21

#### 2.7.4 Изменение предельных значений

Вы можете изменить предельные значения. Функции и параметры записываются в слот **0, индекс 3** (см. раздел 3.4: ациклический доступ → 🗎 27).

Функция	Описание	Данные
1	Инициализация	
2	Подтвердить предельные значения	
3	Изменить предельные значения	Номер предельного значения, значение [;dt] номер предельного значения;значение; временной интервал для градиента;задержка;значение2
5	Укажите причину	Описание причины

При изменении предельных значений необходимо соблюдать следующую процедуру:

- 1. Инициализируйте изменение предельных значений.
- 2. Измените предельные значения.
- 3. Если применимо, укажите причину изменения.
- 4. Подтвердите новые предельные значения.

Любые изменения, внесенные с момента последней инициализации, могут быть отменены при инициализации последующего изменения предельных значений.

#### Инициализации изменений предельных значений

Заключается в подготовке прибора к изменению предельных значений.

Байт	0	1
	Функция	Заполняющи й байт
	1	2A

#### Изменение предельных значений

Эта функция позволяет изменить предельное значение на приборе без его подтверждения.

#### Примеры:

Функция	Предельное значение	Данные	Расшифровка
3	1	5.22;;60	Предельное значение от 1 до 5,22, без интервала, задержка 60 с
3	2	5.34	Предельное значение от 2 до 5,34
3	3	;;10	Предельное значение 3, задержка до 10 сек
3	4	20;;;50	Предельное значение 4, внутриполосн./внеполосн., нижний предел 20, верхний предел 50

# Пример: изменение предельного значения 1 (верхний предел для универсального входа) на 90,5

Байт	0	1	2	3	4	5
	Функци я	Предел ьное значен ие	39	30	2E	35
	3	1	,9'	,0'	,.'	,5'

Пример: изменение предельного значения 3 (верхний предел для универсального входа) на 5,7 в течение 10 сек

Байт	0	1	2	3	4	5	6	7
	Функци я	Предел ьное значен ие	35	2E	37	3B	31	30
	3	3	,5'	,.'	,7'	,;'	,1'	,0'

#### Указание причины изменения предельных значений

Прежде чем сохранить изменение предельного значения, вы можете ввести причину изменения, которая сохраняется в списке событий. Если причина не указана, в список событий заносится сообщение **Limit values were changed** (изменены предельные значения).

Могут передаваться текстовые сообщения (согласно таблице ASCII). Максимальная длина текста — 30 символов.

Байт	0	1	2n
	Функция	Заполняющи й байт	Текст
	5	2A	

#### Подтверждение предельных значений

Эта функция позволяет подтвердить изменение предельных значений на приборе и сохранить их в настройках прибора.

Байт	0	1
	Функция	Заполняющи й байт
	2	2A

#### Считывание состояния передачи данных

Здесь можно считать состояние последней операции с предельными значениями. Считывание выполняется через слот 0 (индекс 3, 1 байт).

#### Пример: адресация ненадлежащей функции

Байт	0
	Состояние связи
	1

Состояние передачи данных:

- 0: OK
- 1: Неправильный номер функции или номер предельного значения
- 2: Отсутствуют данные
- 3: Предельное значение не активно
- 4: Градиент → два значения
- 5: Функция на данный момент не доступна
- 9: Ошибка

## 3 Интеграция в сеть Simatic S7

## 3.1 Обзор сети



19 Обзор сети

## 3.2 Планирование в отношении оборудования

## 3.2.1 Установка и подготовка

#### Файл GSD

В настройках оборудования:

Установка выполняется через **Options/Install GSD files** (опции/установить файлы GSD) в конфигурации оборудования или путем копирования файлов GSD и BMP в папку программы STEP 7.

например:

- c:\...\Siemens\Step7\S7data\GSD
- c:\...\ Siemens\Step7\S7data\NSBMP



🖻 20 Просмотр прибора в каталоге оборудования

#### 3.2.2 Настройка прибора в качестве ведомого устройства DP

В конфигурации оборудования:

**1**. Перетащите прибор **Memograph M** из Hardware catalog → PROFIBUS DP → Additional field devices → General into в сеть PROFIBUS DP.

2. Назначьте адрес пользователя.

#### Результат:

-





Настроенный адрес ведомого устройства должен совпадать с адресом оборудования, который уже задан.

Названия модулей и их последовательность должны быть назначены в соответствии с параметрами прибора.

Slot	DPID	Order Number / Designation	I Address	Q Address	Comment
1	164	1 AO-PA: 5 Byte		1014	
2	169	2 AO-PA: 10 Byte		1524	
3	174	3 AO-PA: 15 Byte		2539	
4	233	4 AO-PA: 10 Word		4059	
5	161	8 DO: 2 Byte		6061	
6	217	4 AI-PA: 10 Word	256275		
7	164	1 AO-PA: 5 Byte		256260	
8	153	2 AI-PA: 10 Byte	276285		

🖻 22 Слоты, заполненные модулем

#### 3.2.3 Передача конфигурации

1. Составьте и сохраните конфигурацию.

2. Передайте конфигурацию в систему управления через меню PLC → Upload.

Если информация совпадает, в правом верхнем углу появляется символ, который чередуется с SD.

Если после передачи конфигурации загорается индикатор **BUSF** на ПЛК, это значит, что настройки сети не соответствуют реальным параметрам сети. Проверьте, нет ли нарушений в настройках проекта.

В случае несоответствия конфигурации выдается следующее сообщение:



🖻 23 Сообщение на дисплее прибора в случае ошибки конфигурации

В этом примере первые два модуля имеют одинаковые байты конфигурации, но при этом ведущее устройство выявило на один модуль меньше, чем требуется.

## 3.3 Пример программы

Ниже показаны строки программы, необходимые для записи и вывода значений. Модули SFC14 и SFC15 используются в связи с тем, что данные согласованы между собой.

```
// Reading out four floating point numbers from module 4 AI-PA 10 Word
    CALL "DPRD_DAT"
                                      // SFC 14
     LADDR :=W#16#107
                                      // input address 263
     RECORD :=P#M 22.0 BYTE 20
                                      // read out 20 bytes
    RET VAL :=MW20
// Writing a floating point number to module 1 AO-PA 5 byte
    CALL "DPWR DAT"
                                      // SFC 15
    LADDR :=W#16#100 // output address 256
RECORD :=P#M 44.0 BYTE 5 // write 5 bytes
     RET_VAL :=MW42
// Reading out digital statuses
            EΒ
                   261
                                         // digital statuses
      L
                                         // transfer after flag 0
            MB
      т
                   0
                                         // get validity of statuses
                   262
      L
            EB
                                         // status after flag 1
      т
            MB
                   1
// Writing digital statuses
                                         // digital statuses
            MB
                   2
      L
      т
            AB
                   261
                                         // transfer after output byte 261
                                         // get validity of statuses
            MB
                   3
      L
            AB
                   262
                                         // transfer after output byte 262
      т
```

🗷 24 Сообщение на дисплее прибора в случае ошибки конфигурации

### 3.4 Ациклический доступ

В примере с CPU315-2 DP (315-2AG10-0AB0) приведенный ниже текст описывает ациклический доступ для передачи текста через слот 0, индекс 0 (см. раздел 2.7.1 → 🗎 18) и считывание состояния ретрансляции через слот 0, индекс 2 (см. раздел 2.7.3 → 🖺 21).

A005160



🖻 25 Интеграция прибора в сеть PROFIBUS

Диагностический адрес (в примере – 2046) определяется через меню Properties (свойства) → General (общие) ведомого устройства DP:

Designation:         Addresses         Diagnostic address:       2046         PROFIBUS       8         DP-Mastersystem (1)         SYNC/FREEZE Capabilities         Image: SYNC       Image: PREEZE         Comment:       Image: Watchdog	Designation:         Addresses         Diagnostic address:       2046         PROFIBUS       8         DP-Mastersystem (1)         SYNC/FREEZE Capabilities         Image: SYNC       Image: EREEZE         Comment:       *	Order number: Family: General DP slave type:	GSD file (type file): 156E.GSD
Addresses     Diagnostic address:     2046     PROFIBUS     8       DP-Master System (1)     0     0     0       SYNC/FREEZE Capabilities     Image: SYNC Image: System (1)     Image: SYNC Image: System (1)       Comment:     Image: System (1)     Image: System (1)	Addresses     PROFIBUS     8       Diagnostic gddress:     2046     PROFIBUS     8       DP-Mastersystem (1)     DP-Mastersystem (1)       SYNC/FREEZE Capabilities     If Watchdog       Comment:     ^	Designation:	
SYNC/FREEZE Capabilities           Im         SYNC         Im         EREEZE           Comment:         Comment:         Im         State	SYNC/FREEZE Capabilities       Image: Sync	Addresses Diagnostic gddress: 2046	Node/Master System
Image: Sync intermediate     Image: Sync intermediate       Comment:	SYNC     Image: EREEZE       Comment:	SYNC/FREEZE Capabilities	
Comment:	Comment:	SYNC FREEZE	I <u>W</u> atchdog
		Comment:	

🖻 26 Определение диагностического адреса

**DPV1** устанавливается в меню **Properties (свойства)** → **Parameter assignment** (назначение параметра) ведомого устройства DP:



🗷 27 Настройки DPV1

#### 

Создается модуль данных DB50 со структурой WRREC\_DB:

Adresse	Name	Typ	Anfangswert	Kommentar
0.0		STRUCT		
+0.0	REQ	BOOL	FALSE	Datensatzübertragung durchführen
+2.0	ID	DWORD	DW#16#0	Log. Adresse Slave
+6.0	INDEX	INT	0	Datensatznummer
+8.0	LEN	INT	10	Länge
+10.0	DONE	BOOL	FALSE	Datensatz wurde übertragen
+10.1	BUSY	BOOL	FALSE	Schreibvorgang noch nicht beendet
+10.2	ERROR	BOOL	FALSE	Schreibvorgang Fehler
+12.0	STATUS	DWORD	DW#16#0	Aufrufkennung / Fehlercode
+16.0	RECORD	ARRAY[039]	B#16#0	Datensatz
*1.0		BYTE		
=56.0		END STRUCT		

🗷 28 Модуль данных DB50

Передаваемый текст может быть введен онлайн в блоке данных из RECORD[0]:

A0051603

A0051604

Adresse	Name	Typ	Anfangswert	Aktualwert	Kommentar
0.0	REQ	BOOL	FALSE	FALSE	Datensatzübertragung durchführen
2.0	ID	DWORD	DW#16#0	DW#16#0000000	Log. Adresse Slave
6.0	INDEX	INT	0	0	Datensatznummer
8.0	LEN	INT	10	10	Länge
10.0	DONE	BOOL	FALSE	FALSE	Datensatz wurde übertragen
10.1	BUSY	BOOL	FALSE	FALSE	Schreibvorgang noch nicht beendet
10.2	ERROR	BOOL	FALSE	FALSE	Schreibvorgang Fehler
12.0	STATUS	DWORD	DW#16#0	DW#16#0070000	Aufrufkennung / Fehlercode
16.0	RECORD [0]	BYTE	B#16#0	B#16#30	Datensatz
17.0	RECORD [1]	BYTE	B#16#0	B#16#31	
18.0	RECORD [2]	BYTE	B#16#0	B#16#32	
19.0	RECORD [3]	BYTE	B#16#0	B#16#33	
20.0	RECORD [4]	BYTE	B#16#0	B#16#34	
21.0	RECORD [5]	BYTE	B#16#0	B#16#35	
22.0	RECORD [6]	BYTE	B#16#0	B#16#36	
23.0	RECORD [7]	BYTE	B#16#0	B#16#37	
24.0	RECORD [8]	BYTE	B#16#0	B#16#38	
25.0	RECORD [9]	BYTE	B#16#0	B#16#39	
26.0	RECORD [10]	BYTE	B#16#0	B#16#40	
27.0	RECORD [11]	BYTE	B#16#0	B#16#00	
28.0	RECORD [12]	BYTE	B#16#0	B#16#00	
29.0	RECORD [13]	BYTE	B#16#0	B#16#00	

🖻 29 Модуль данных DB50 онлайн

В ОВ1 реализована команда для SFB53 **WRREC**, которая может быть использована для записи данных в целевой модуль.



Эта команда SFB создает запись данных («WRREC\_DB».RECORD DB50) длиной 10 («WRREC\_DB».LEN) на ведомом устройстве с диагностическим адресом 0x7FE (2046).

Для начала передачи данных используется следующий VAT:

	Â	Ope	rand	Symbol	Anzei	Statuswert	Steuerwert	
1		//Sta	rt ser	nding				
2		М	11.0		BOOL		true	
3		MD	20		DEZ		L#2046	]
4		MW	24		DEZ		0	



Для начала передачи параметру M11.0 следует назначить значение **true** (истина). Начнется передача данных. Прежде чем можно будет запустить новый процесс передачи, сначала нужно сбросить M11.0 на **false** (ложь).

SD2	2->5	SRD LOW	DPV1 Write Req	Req	51->51	14	5F 00 00 0A 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
SD2	2->5	SRD LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD LOW	DPV1 Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Pol1	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Pol1	Req	51->51	0	
SD1	2<-5	Passive		Res			
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Pol1	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Pol1	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Poll	Req	51->51	0	
SD2	2->5	SRD_LOW	DPV1_Pol1	Req	51->51	0	
SD2	2<-5	DL	DPV1_Write_Res	Res	51<-51	4	5F 00 00 0A
							A00516

$\Box $ $\Box $ $\Box $	🖸 31	Шикл передачи	данных в г	рамках ай	иклической	структур
-------------------------	------	---------------	------------	-----------	------------	----------

# 3.4.2 Считывание состояния реле через слот 0, индекс 2 (см. раздел 2.7.3 → 🖹 21)

Для начала считывания необходимо назначить параметру M12.0 значение **true** (истина). Начнется передача данных. Прежде чем можно будет запустить новый процесс считывания, сначала нужно сбросить M12.0 на **false** (ложь).

U M UN M = M U M = M	12.0 12.1 12.2 12.0 12.1	// Trigger for reading data record // helpflag // edgeflag	
CALL SFB REQ := IND := MLEN := VALID := BUSY := ERROR := STATUS := LEN := RECORD :=	52 , DB52 M12.2 DW#16#7FE 2 M100.1 M100.2 M100.3 MD101 MW110 MW120	<pre>// RDREC // Edgeflag // Diagnosis address slave (2046)-&gt;Slot 0 // Index 2 // Maximum length of the bytes to be read // VALID data record has been received and is valid // BUSY=1: The reading operation is not completed yet // ERROR=1: An error has occurred while reading // STATUS // Length of data record information read // Target area for the data record read</pre>	

Целевая область должна быть как минимум достаточно большой, чтобы принимать ранее определенные данные (MLEN). В MW 120 после операции считывания появляется W#16#0008, что означает, что активно реле 4.

4005160

## 4 Устранение неисправностей

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Горит индикатор BUSF на ПЛК	Не совпадают конфигурации прибора и ведущего устройства PROFIBUS	Выполните проверку с помощью анализа слота (см. раздел 2.6.3: анализ слота → 🗎 16)
	Несоответствие адреса ведомого устройства	Проверьте адрес ведомого устройства, см.: 2.2 Настроенные параметры → 🗎 9 2.6.3 Анализ слота → 🗎 16 3.2.2 Настройка прибора в качестве ведомого устройства DP → 🖺 26

# 4.1 Проверка состояния измеренного значения (ведущее устройство PROFIBUS → прибор)

В меню Expert → Communication → PROFIBUS DP можно активировать функцию отображения и мониторинга состояния измеренного значения. Эту функцию следует использовать только в целях тестирования, поскольку в дополнение к отображаемому значению изменения состояния также сохраняются в списке событий:



Затем состояние отображается в шестнадцатеричном формате после измеренного значения:



Изменения состояния сохраняются в списке событий (на английском языке):

DP 1:60h Uncertain simulated value
DP 1:A0h Good initiate fail safe
DP 1:08h Bad not connected
DP 1:90h Good unackn. update ev
DP 1:42h Uncertain non-specific
DP 1:41h Uncertain non-specific
DP 1:01h Bad non-specific
DP 1:41h Uncertain non-specific
DP 1:80h Good ok

## 5 Устранение неисправностей PROFIBUS DP

Решение проблем

Неисправность	Причина	Меры по устранению
Горит индикатор BUSF на ПЛК	Не совпадают конфигурации прибора и ведущего устройства PROFIBUS	Выполните проверку с помощью анализа слота (см. раздел 2.6.3: анализ слота → 🗎 16)
	Несоответствие адреса ведомого устройства	Проверьте адрес ведомого устройства, см.: 2.2 Настроенные параметры → 曽 9 2.6.3 Анализ слота, веб-браузер → 曽 16 3.2.2 Настройка прибора в качестве ведомого устройства DP → 曽 26

# 6 Список аббревиатур, определение терминов

МодульВедомый модуль PROFIBUS DP, подключаемый к передней панелиPROFIBUS:устройства.

ВедущееВсе устройства, такие как ПЛК, подключаемые платы для ПК и т. д.,устройствовыполняющие функцию ведущего устройства PROFIBUS DP.PROFIBUS:Вологияна совержаето совержает

A0051611

# Алфавитный указатель

## Символы

«Математические» каналы	)
<b>А</b> Аналоговые каналы	)
<b>И</b> Индикатор режима работы	5
<b>О</b> Обзор слотов	5
<b>П</b> Передача данных	9557
<b>С</b> Скорости передачи	7 7
Ф Файл GSD	57
<b>Ц</b> Циклическая передача данных	L
<b>Ч</b> Число с плавающей запятой	7
<b>S</b> Simatic S7	5



www.addresses.endress.com

