KA01660D/38/PT/01.24-00

71659359 2024-05-15

# Resumo das instruções de operação **Proline 400**

Transmissor com sensor time-of-flight ultrassônico Modbus RS485



Este é o Resumo das Instruções de Operação e **não** substitui as Instruções de Operação pertencentes ao equipamento.

# Resumo das instruções de operação parte 2 de 2: transmissor

Contém informação a respeito do transmissor.

Resumo das instruções de operação parte 1 de 2: sensor  $\rightarrow \cong 3$ 





# Resumo das instruções de operação Medidor de vazão

O equipamento consiste em um transmissor e um sensor.

O processo de comissionamento desses dois componentes é descrito em dois manuais

separados que, juntos, formam as Resumo das instruções de operação do medidor de vazão:

- Resumo das instruções de operação parte 1: sensor
- Resumo das instruções de operação parte 2: transmissor

Consulte as duas partes do Resumo das instruções de operação durante o comissionamento do equipamento, porque o conteúdo de um manual complementa o outro:

## Resumo das instruções de operação parte 1: sensor

O Resumo das instruções de operação do sensor é destinado a especialistas responsáveis para instalação do medidor.

- Recebimento e identificação do produto
- Armazenamento e transporte
- Procedimento de fixação

# Resumo das instruções de operação parte 2: transmissor

O Resumo das instruções de operação do transmissor é destinado a especialistas responsáveis para comissionamento, configuração e parametrização do medidor (até o primeiro valor medido).

- Descrição do produto
- Procedimento de fixação
- Conexão elétrica
- Opções de operação
- Integração do sistema
- Comissionamento
- Informações de diagnóstico

# Documentação adicional do equipamento



Esse resumo das instruções de operação é o **Resumo das instruções de operação parte 2: transmissor**.

O "Resumo das instruções de operação parte 1: sensor" está disponível em:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: Aplicativo de Operações da Endress+Hauser

Informações detalhadas sobre o equipamento podem ser encontradas nas instruções de operação e outras documentações:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: Aplicativo de Operações da Endress+Hauser

# Sumário

<b>1</b> 1.1	Sobre este documento	<b>5</b> . 5
<b>2</b> 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Instruções de segurança . Especificações para o pessoal . Uso indicado . Segurança no local de trabalho . Segurança da operação . Segurança do produto . Segurança de TI . Segurança de TI específica do equipamento .	7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3	Descrição do produto	. 9
<b>4</b> 4.1 4.2 4.3	Procedimento de montagem Girar o módulo do display . Instruções especiais de montagem . Verificação pós-instalação do transmissor .	9 9 10 11
<b>5</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Conexão elétrica	<b>12</b> 12 15 19 19 20
<b>6</b> 6.1 6.2 6.3 6.4	<b>Opções de operação</b> Características gerais dos métodos de operação Estrutura e função do menu de operação . Acesso ao menu de operação pelo navegador da web Acesse o menu de operação através da ferramenta de operação .	21 22 23 29
7	Integração do sistema	30
<b>8</b> 8.1 8.2 8.3 8.4	<b>Comissionamento</b> Instalação e verificação da função . Ligar o medidor . Configuração do idioma de operação . Configuração do medidor .	<b>30</b> 30 30 30 31
9	Informações de diagnóstico	32

# 1 Sobre este documento

# 1.1 Símbolos usados

## 1.1.1 Símbolos de segurança

#### A PERIGO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada resultará em ferimento grave ou fatal.

#### **ATENÇÃO**

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento grave ou fatal.

#### **A** CUIDADO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento leve ou médio.

#### AVISO

Esse símbolo contém informações sobre os procedimento e outros fatos que não resultam em ferimento.

#### 1.1.2 Símbolos para determinados tipos de informações

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado		
	<b>Permitido</b> Procedimentos, processos ou ações permitidos.		Preferível Procedimentos, processos ou ações preferíveis.		
X	Proibido Procedimentos, processos ou ações proibidos.	i	<b>Dica</b> Indica informação adicional.		
	Referência para a documentação		Consulte a página		
	Referência ao gráfico	1., 2., 3	Série de etapas		
L=	Resultado de uma etapa		Inspeção visual		

# 1.1.3 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
	Corrente contínua	$\sim$	Corrente alternada
$\sim$	Corrente contínua e corrente alternada	<u> </u>	<b>Conexão de aterramento</b> Um terminal aterrado que, no que concerne o operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.

Símbolo	Significado
	<b>Conexão de equalização potencial (PE: terra de proteção)</b> Terminais de terra devem ser conectados ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões.
	<ul> <li>Os terminais de terra são localizados dentro e fora do equipamento:</li> <li>Terminal terra interno: a equalização potencial está conectada à rede de fornecimento.</li> <li>Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fábrica.</li> </ul>

# 1.1.4 Símbolos específicos de comunicação

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
((1	Rede local (WLAN) sem-fio Comunicação por uma rede local, sem fio.	*	Prosonic Flow 400 <b>Bluetooth</b> Transmissão de dados sem fio entre equipamentos a uma distância curta.
-X-	<b>LED</b> Diodo emissor de luz está ligado.		<b>LED</b> Diodo emissor de luz está desligado.
-X-	<b>LED</b> Diodo emissor de luz está piscando.		

# 1.1.5 Símbolos de ferramentas

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
0	Chave de fenda Torx		Chave de fenda plana
•	Chave Phillips	$\bigcirc \not \blacksquare$	Chave Allen
Ń	Chave de boca		

# 1.1.6 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Números de itens	1., 2., 3	Série de etapas
A, B, C,	Visualizações	A-A, B-B, C-C,	Seções
EX	Área classificada	×	Área segura (área não classificada)
≈➡	Direção da vazão		

# 2 Instruções de segurança

# 2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal deve preencher as seguintes especificações para suas tarefas:

- Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica.
- Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.
- ► Estejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais.
- Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instruções no manual e documentação complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicação).
- ► Siga as instruções e esteja em conformidade com condições básicas.

# 2.2 Uso indicado

# Aplicação e meio

O medidor descrito neste manual destina-se somente para a medição de vazão de líquidos.

Dependendo da versão solicitada, o medidor pode também medir meios potencialmente explosivos, inflamáveis, venenosos e oxidantes.

Medidores para uso em atmosferas explosivas, em aplicações sanitárias, ou onde existe um alto risco devido à pressão, são identificados de acordo na etiqueta de identificação.

Para garantir que o medidor esteja em condições adequadas durante o tempo de operação:

- Apenas use o medidor em total conformidade com os dados na etiqueta de identificação e condições gerais listadas nas Instruções de Operação e documentação complementar.
- Consulte a etiqueta de identificação para verificar se o instrumento pedido pode ser operado para a aplicação pretendida em áreas que requerem aprovações específicas (ex. proteção contra explosão, segurança do equipamento de pressão).
- Use o medidor apenas para meios para os quais as partes molhadas pelo processo sejam adequadamente resistentes.
- ▶ Mantenha dentro da faixa de pressão e temperatura especificadas.
- Mantenha dentro da faixa de temperatura ambiente especificada.
- > Proteja o medidor permanentemente contra a corrosão de influências ambientais.

# Uso indevido

O uso não indicado pode comprometer a segurança. O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

# **Risco residual**

# 

Risco de queimaduras por calor ou frio! O uso de mídia e eletrônicos com temperaturas altas ou baixas pode gerar superfícies quentes ou frias no dispositivo.

- ▶ Instale uma proteção contra toque adequada.
- ► Use equipamentos de proteção adequados..

#### 2.3Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

► Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações nacionais.

#### 2.4 Segurança da operação

Dano ao equipamento!

- Opere o equipamento apenas em condições técnicas adequadas e condições de segurança.
- ▶ O operador é responsável pela operação do equipamento livre de interferência.

#### 2.5 Segurança do produto

Esse medidor foi projetado de acordo com boas práticas de engenharia para atender as especificações de segurança de última geração, foi testado e deixou a fábrica em uma condição segura para operação.

Atende as normas gerais de segurança e aos reguisitos legais. Atende também as diretrizes da UE listadas na Declaração de Conformidade da UE específica para esse equipamento. O fabricante confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento..

#### 2.6 Segurança de TI

Nossa garantia somente é válida se o produto for instalado e usado conforme descrito nas Instruções de operação. O produto é equipado com mecanismos de segurança para protegê-lo contra gualquer mudanca acidental das configurações.

Medidas de segurança de TI, que oferecem proteção adicional para o produto e a respectiva transferência de dados, devem ser implantadas pelos próprios operadores de acordo com seus padrões de segurança.

#### 2.7Segurança de TI específica do equipamento

O equipamento oferece uma gama de funções específicas para apoiar medidas de proteção para o operador. Essas funções podem ser configuradas pelo usuário e garantir maior segurança em operação, se usado corretamente.



Para informações detalhadas sobre segurança de TI específica do equipamento, consulte as Instruções de operação para o equipamento.

#### 2.7.1Acesso através da interface de operação (CDI-RJ45)

O equipamento pode ser conectado a uma rede através da interface de operação (CDI-R]45). As funções específicas do equipamento garantem a operação segura do equipamento em uma rede.

Recomenda-se o uso das orientações e normas industriais relevantes foram definidas pelos comitês de segurança nacionais e internacionais, como IEC/ISA62443 ou o IEEE. Isso inclui medidas de segurança organizacional, como a atribuição de autorização de acesso, além de medidas técnicas, como a segmentação de rede.

#### 3 Descrição do produto

O sistema de medição consiste em um transmissor e conjuntos de dois ou um sensor. Os conjuntos de transmissor e sensor são montados em locais fisicamente separados. Eles são interconectados pelos cabos do sensor.

- Prosonic Flow I 400: os sensores funcionam como geradores e receptores de som. Os sensores de um par de sensores sempre são dispostos opostos um do outro e enviam/ recebem os sinais ultrassônicos diretamente (posicionamento de travessa única).
- Prosonic Flow W 400: o sistema de medição usa um método de medição baseado na diferença de tempo em trânsito. Os sensores funcionam como geradores e receptores de som. Dependendo da aplicação e versão, os sensores podem ser dispostos para medição através de 1.2.3 ou 4 travessas.

O transmissor serve para controlar os conjuntos de sensor, para preparar, processar e avaliar os sinais de medição e para converter os sinais à variável de saída desejada.



Para informações detalhadas sobre a descrição do produto, consulte as Instruções de Operação para o equipamento  $\rightarrow \square 3$ 

#### 4 Procedimento de montagem

Para informações detalhadas sobre a montagem do sensor, consulte o Resumo das instruções de operação do sensor→ 🗎 3

#### 4.1 Girar o módulo do display

#### 4.1.1 Abrindo o invólucro do transmissor e girando o módulo do display



- 1. Solte os parafusos de fixação da tampa do invólucro.
- 2. Abra a tampa do invólucro.

- 3. Destrave o módulo do display.
- 4. Retire o módulo do display e vire-o até a posição desejada em incrementos de 90°.

# 4.1.2 Instalação do invólucro do transmissor

# **A**TENÇÃO

# Torque de aperto excessivo aplicado aos parafusos de fixação!

Danos ao transmissor.

- ► Aperte os parafusos de fixação com os torques especificados.
- 1. Insira o módulo do display e trave-o.
- 2. Feche a tampa do invólucro.
- 3. Aperte os parafusos de fixação da tampa do invólucro: torque de aperto para o invólucro de alumínio 2.5 Nm (1.8 lbf ft) invólucro de plástico 1 Nm (0.7 lbf ft).

# 4.2 Instruções especiais de montagem

# 4.2.1 Proteção do display

 Para garantir que a proteção do display possa ser facilmente aberta, mantenha a seguinte folga na parte superior:350 mm (13.8 in)

# 4.2.2 Tampa de proteção contra tempo



I Tampa de proteção contra tempo; unidade de engenharia mm (pol.)

# 4.3 Verificação pós-instalação do transmissor

A verificação pós-instalação deve ser sempre executada após as seguintes tarefas:

- Virando o invólucro do transmissor
- Girando o módulo do display

O equipamento não está danificado (inspeção visual)?		
Girando o invólucro do transmissor:		
<ul> <li>O parafuso de fixação está apertado com firmeza?</li> <li>A tampa do compartimento da conexão está presa com parafusos ou apertada?</li> </ul>		
A braçadeira de fixação está apertada com firmeza?		
Girando o módulo do display:		
A tampa do compartimento da conexão está presa com parafusos ou apertada?		
<ul> <li>A braçadeira de fixação está apertada com firmeza?</li> </ul>		

# 5 Conexão elétrica

# **A**TENÇÃO

# Partes sob tensão! Trabalho incorreto realizado nas conexões elétricas pode resultar em choque elétrico.

- Configurar um equipamento de desconexão (seletora ou disjuntor) para desconectar com facilidade o equipamento da tensão de alimentação.
- Além do fusível do equipamento, inclua uma unidade de proteção contra sobrecorrente com máx. 16 A na instalação da fábrica.

# 5.1 Segurança elétrica

De acordo com as regulamentações nacionais aplicáveis.

# 5.2 Especificações de conexão

# 5.2.1 Ferramentas necessárias

- Chave de torque
- Para entrada para cabo: use as ferramentas correspondentes
- Desencapador de fio
- Quando usar cabos trançados: Ferramenta de crimpagem para arruela de ponta de fio

# 5.2.2 Requisitos para o cabo de conexão

Os cabos de conexão fornecidos pelo cliente devem atender as especificações a seguir.

# Faixa de temperatura permitida

- As diretrizes de instalação que se aplicam no país de instalação devem ser observadas.
- Os cabos devem ser adequados para temperaturas mínimas e máximas a serem esperadas.

# Cabo de alimentação (incluindo condutor para o terminal de terra interno)

Cabo de instalação padrão é suficiente.

# Cabo de sinal

# Modbus RS485

A norma EIA/TIA-485 especifica dois tipos de cabo (A e B) para a linha do barramento os quais podem ser usados para toda taxa de transmissão. É recomendado cabo tipo A.



Para informações detalhadas sobre a especificação do cabo de conexão, consulte as instruções de operação para o equipamento.

#### Conexão do cabo entre o transmissor e o sensor

Cabo do sensor para sensor - transmissor



A0045277



A0044949

Cabo padrão	<ul> <li>TPE: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)</li> <li>TPE sem halogênio: -40 a +80 °C (-40 a +176 °F)</li> <li>PTFE: -40 a +130 °C (-40 a +266 °F)</li> </ul>
Comprimento do cabo (máx.)	30 m (90 ft)
Comprimentos de cabo (disponíveis para pedido)	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 15 m (45 ft), 30 m (90 ft)
Temperatura de operação	<ul> <li>Depende da versão do equipamento e de como o cabo será instalado: Versão padrão:</li> <li>Cabo, instalação fixa <sup>1)</sup>: mínimo -40 °C (-40 °F)</li> <li>Cabo - instalação móvel: mínimo -25 °C (-13 °F)</li> </ul>

1) Compare os detalhes na linha "Cabo padrão "

#### Diâmetro do cabo

- Prensa-cabos fornecido:
  - Para cabo padrão: M20 × 1,5 com cabo Ø 6 para 12 mm (0.24 para 0.47 in)
  - Para cabo reforçado: M20 × 1,5 com cabo Ø 9.5 para 16 mm (0.37 para 0.63 in)
- Terminais de mola (encaixe) para seções transversais de fios

0.5 para 2.5 mm<sup>2</sup> (20 para 14 AWG)

# 5.2.3 Esquema de ligação elétrica

# Transmissor

O sensor pode ser solicitado com os terminais.

Métodos de conexão disponíveis Saídas Fonte de alimentação		Possíveis opções para código do pedido "Conexão elétrica"
Terminais	Terminais	<ul> <li>Opção A: acoplamento M20x1</li> <li>Opção B: rosca M20x1</li> <li>Opção C: rosca G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Opção D: rosca NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> </ul>

## Fonte de alimentação

Código de pedido "Fonte de alimentação"	Números de terminal	tensão do terminal		Faixa de frequência
	1 (L+/L), 2 (L-/N)	CC 24 V	±25%	-
Opção <b>L</b> (unidade de energia da faixa de		CA24 V	±25%	50/60 Hz, ±4 Hz
campo abrangente)		CA100 para 240 V	-15 a +10 %	50/60 Hz, ±4 Hz

# Transmissão de sinal com Modbus RS485 e saídas adicionais

Código do pedido	Números de terminal							
para "Saída" e "Entrada"	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
Opção <b>M</b>	Moo	dbus -		-	-		-	
	В	А						
Opção <b>O</b>	Saída de corrente 4 a 20 mA (ativo)		Saída em pulso/ frequência/comutada		Saída em pulso/ frequência/comutada		Modbus B A	
			(passivo)		(passivo)		u ا	

# 5.2.4 Blindagem e aterramento

# Conceito de blindagem e de aterramento

- 1. Mantenha a compatibilidade eletromagnética (EMC).
- 2. Leve em consideração a proteção contra explosão.
- 3. Preste atenção à proteção das pessoas.
- 4. Esteja em conformidade com regulamentações e diretrizes de instalação nacionais.
- 5. Observe as especificações do cabo .
- 6. Mantenha os comprimentos desencapados e torcidos da blindagem do cabo no terminal de terra os mais curtos possíveis.

7. Blindagem total dos cabos.

### Aterramento da blindagem do cabo

# AVISO

# Em sistemas sem adequação de potencial, o aterramento múltiplo da blindagem do cabo causa correntes de equalização de corrente!

Dano à blindagem do cabo do barramento.

- Somente terra à blindagem do cabo do barramento terra local ou no terra de proteção em uma extremidade.
- ▶ Isole a blindagem que não está conectada.

Para estar em conformidade com as especificações EMC:

- 1. Certifique-se de que a blindagem do cabo esteja aterrada à linha de adequação de potencial em múltiplos pontos.
- 2. Conecte todo terminal de terra local à linha de adequação de potencial.

# 5.2.5 Preparação do medidor

Execute os passos na seguinte ordem:

- 1. Monte o sensor e o transmissor.
- 2. Invólucro de conexão do sensor: conecte o cabo do sensor.
- 3. Transmissor: conecte o cabo do sensor.
- 4. Transmissor: Conecte o o cabo para a fonte de alimentação.

# AVISO

#### Vedação insuficiente do invólucro!

A confiabilidade operacional do medidor pode estar comprometida.

- ▶ Use prensa-cabos adequados correspondendo ao grau de proteção.
- 1. Remova o conector falso, se houver.
- Se o medidor for fornecido sem os prensa-cabos:
   Forneça um prensa-cabo adequado para o cabo de conexão correspondente.
- Se o medidor for fornecido com os prensa-cabos:
   Observe as exigências para os cabos de conexão → 
   <sup>(1)</sup>
   <sup>(2)</sup>
   <sup>(2)</sup>

# 5.3 Conexão do medidor

# **A**TENÇÃO

# Risco de choque elétrico! Os componentes possuem tensões perigosas!

- O serviço de conexão elétrica somente deve ser executado por especialistas treinados.
- ► Observe os códigos e regulações federais/nacionais aplicáveis.
- Atenda as regulações de segurança do local de trabalho.
- Observe o conceito de aterramento da planta.
- ▶ Nunca instale ou fie o medidor enquanto ele está conectado à tensão de alimentação.
- ► Antes de aplicar a tensão de alimentação, conecte o terra de proteção ao medidor.

# 5.3.1 Conexão do sensor com transmissor

# **A**TENÇÃO

# Risco de danos aos componentes eletrônicos!

- ► Conecte o sensor e o transmissor na mesma equalização potencial.
- ► Apenas conecte o sensor ao transmissor com o mesmo número de série.

A seguinte sequência de etapas é recomendada ao conectar:

- 1. Monte o sensor e o transmissor.
- 2. Conecte o cabo do sensor.
- 3. Conecte o transmissor.

# Conexão do cabo do sensor para o transmissor



I Transmissor: módulo principal dos componentes eletrônicos com terminais

- 1. Solte os 4 parafusos de fixação da tampa do invólucro.
- 2. Abra a tampa do invólucro.
- 3. Direcione os dois cabos do sensor do canal 1 através da porca de união superior afrouxada da entrada para cabos. Para garantir a vedação estanque, instale uma unidade de vedação nos cabos do sensor (passe os cabos através da unidade de vedação com ranhura).
- 4. Instale a peça com rosca na entrada central do cabo na parte superior e então guie ambos os cabos do sensor através da entrada. Encaixe então a porca de acoplamento com o inserto de vedação na peça com rosca e aperte. Certifique-se de que os cabos do sensor estejam posicionados nos furos fornecidos na peça com rosca.

- 5. Conecte o cabo do sensor ao canal 1 a montante.
- 6. Conecte o cabo do sensor ao canal 1 a jusante.
- 7. Para uma medição de dois caminhos: proceda de acordo com os passos 3+4
- 8. Conecte o cabo do sensor ao canal 2 a montante.
- 9. Conecte o cabo do sensor ao canal 2 a jusante.
- 10. Aperte o(s) prensa-cabo(s).
  - └ Isso conclui o processo para a conexão do(s) cabo(s) do sensor.

# 11. **ATENÇÃO**

### Grau de proteção do invólucro anulado devido à vedação insuficiente do invólucro.

► Fixe o parafuso sem usar lubrificante.

Para reinstalar o transmissor, faça o procedimento reverso à remoção.

## 5.3.2 Conexão do transmissor

# **A**TENÇÃO

## Grau de proteção do invólucro anulado devido à vedação insuficiente do invólucro.

► Fixe o parafuso sem usar lubrificante. As roscas na tampa são revestidas com um lubrificante seco.

Torques de aperto para invólucro plástico

Parafuso de fixação da tampa do invólucro	1 Nm (0.7 lbf ft)	
Entrada para cabo	5 Nm (3.7 lbf ft)	
Terminal de terra	2.5 Nm (1.8 lbf ft)	

- 1. Solte os 4 parafusos de fixação da tampa do invólucro.
- 2. Abra a tampa do invólucro.
- 3. Empurre o cabo através da entrada para cabo. Para garantir a vedação estanque, não remova o anel de vedação da entrada para cabos.
- 4. Desencape os cabos e as extremidades do cabo. No caso de cabos trançados, ajuste também as arruelas.
- 5. Conecte os cabos de acordo com a etiqueta de identificação de conexão no módulo dos componentes eletrônicos principais, para tensão de alimentação: abra a tampa de proteção contra choque.
- 6. Aperte firmemente os prensa-cabos.

#### Remontagem do transmissor

- 1. Feche a tampa de proteção contra choque.
- 2. Feche a tampa do invólucro.

# 3. **A**TENÇÃO

Grau de proteção do invólucro anulado devido à vedação insuficiente do invólucro.

▶ Fixe o parafuso sem usar lubrificante.

Aperte os 4 parafusos de fixação na tampa do invólucro.

# 5.4 Instruções especiais de conexão

# 5.4.1 Exemplos de conexão

#### Modbus RS485



Exemplo de conexão para Modbus RS485, área não classificada e Zona 2/Div. 2

- 1 Sistema de controle (por ex. PLC)
- 2 Blindagem do cabo terra em uma extremidade. A blindagem do cabo deve ser aterrada em ambas as extremidade para estar em conformidade com os requisitos EMC, observe as especificações do cabo
- 3 Caixa de distribuição
- 4 Transmissor

# 5.5 Garantia do grau de proteção

#### 5.5.1 Grau de proteção IP66/67, invólucro Tipo 4X

O medidor atende a todas as especificações para grau de proteção IP66/67, invólucro Tipo 4X.

Para garantir o grau de proteção IP66/67, invólucro Tipo 4X, execute as etapas a seguir após a conexão elétrica:

- 1. Verifique se as vedações do invólucro estão limpas e devidamente encaixadas. Seque, limpe ou substitua as vedações, se necessário.
- 2. Aperte todos os parafusos do invólucro e as tampas dos parafusos.
- 3. Aperte firmemente os prensa-cabos.

4. Para garantir que a umidade não entre na entrada para cabos, direcione o cabo de maneira a formar um loop antes da entrada para cabos ("armadilha d'água").



5. Os prensa-cabos fornecidos não garantem a proteção do invólucro quando não estão em uso. Portanto, eles devem ser substituídos por conectores falsos correspondentes à proteção do invólucro.

# **AVISO**

Os conectores falsos padrões usados para transporte não têm um grau de proteção apropriado e podem resultar em dano ao equipamento!

▶ Use conectores falsos adequados correspondendo ao grau de proteção.

# 5.6 Verificação pós conexão

Os cabos ou o equipamento estão sem danos (inspeção visual)?		
Os cabos usados cumprem com as exigências → 🖺 12?		
As tensões dos cabos montados foram aliviadas?		
Todos os prensa-cabos estão instalados, firmemente apertados e vedados? Trecho do cabo com "sifão" → 🗎 19?		
A tensão de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação do transmissor ?		
A ligação elétrica está correta → 🗎 14?		
Se a fonte de alimentação estiver presente, os valores aparecem no módulo do display?		
Todas as tampas dos invólucros estão instaladas e os parafusos apertados com o torque de aperto correto?		

# 6 Opções de operação

# 6.1 Características gerais dos métodos de operação



- 1 Operação local através do módulo do display
- 2 Computador com navegador de internet (ex.: Internet Explorer) ou com ferramenta de operação (ex.: FieldCare, DeviceCare, Gerenciador de equipamento AMS, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 Terminal portátil móvel
- 6 Sistema de controle (por exemplo, PLC)

# 6.2 Estrutura e função do menu de operação

# 6.2.1 Estrutura geral do menu de operação



Estrutura esquemática do menu de operação

# 6.2.2 Filosofia de operação

As peças individuais do menu de operação são especificadas para certas funções de usuário (por ex. operador, manutenção etc.). Cada função de usuário contém tarefas típicas durante a vida útil do equipamento.



Para informações detalhadas sobre a filosofia de operação, consulte as Instruções de operação para o equipamento.  $\rightarrow~\textcircled{B}$  3

#### 6.3 Acesso ao menu de operação pelo navegador da web

#### 6.3.1 Faixa de função

Com o servidor de rede integrado, o equipamento pode ser operado e configurado através de um navegador de internet interface de operação (CDI-RJ45) ou interface WLAN. A estrutura do menu de operação é a mesma do display local. Além dos valores medidos, as informações de status do equipamento são exibidas e podem ser usadas para monitorar a integridade do equipamento. E mais, os dados do equipamento podem ser gerenciados e os parâmetros de rede podem ser configurados.



Para informações adicionais sobre o servidor de rede, consulte a documentação especial do equipamento.

#### 6.3.2 Especificações

Hardware	Interface		
	CDI-RJ45	WLAN	
Interface	O computador deve ter uma interface RJ45. $^{1)}$	A unidade operacional deve ter uma interface WLAN.	
Conexão	Cabo Ethernet padrão	Conexão através de Wireless LAN.	
Blindagem	Tamanho recomendado: ≥12" (depende da resolução da tela)		

1) Cabo recomendado: CAT5e, CAT6 ou CAT7, com pluque blindado (por ex., produto YAMAICHI; peça n.º Y-ConProfixPlug63/Prod. ID: 82-006660)

#### Software do computador

Software	Interface		
	CDI-RJ45	WLAN	
Sistemas operacionais recomendados	<ul> <li>Microsoft Windows 8 ou superior.</li> <li>Sistemas operacionais móveis: <ul> <li>iOS</li> <li>Android</li> </ul> </li> <li>O Microsoft Windows XP e o Windows 7 são compatíveis.</li> </ul>		
Navegadores da web compatíveis	<ul> <li>Microsoft Internet Explorer 8 ou superior</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Mozilla Firefox</li> <li>Google Chrome</li> <li>Safari</li> </ul>		

# Configurações do computador

Ajuste de parâmetro	Interface		
	CDI-RJ45	Wi-Fi	
Direitos de usuário	São necessários direitos de usuário apropriados (por exemplo, direitos de administrador) para configurações de TCP / IP e servidor proxy (por exemplo, para ajustar o endereço IP, a máscara de sub-rede etc.).		
As configurações do servidor proxy do navegador de internet	A configuração <i>Use o servidor proxy para LAN</i> do navegador deve ser <b>desativada</b> .		
JavaScript	JavaScript deve estar habilitado.	JavaScript deve estar habilitado.	
	Se o JavaScript não puder ser habilitado: insira http://192.168.1.212/ servlet/basic.html na linha de endereço do navegador de internet. Uma versão simplificada mas totalmente funcional da estrutura do menu de operação é iniciada no navegador de internet.	O display Wi-Fi exige a compatibilidade com o JavaScript.	
Conexões de rede	Use apenas as cone~xões de aredes ativas ao medidor.		
	Desligue todas as outras conexões de rede como a Wi-Fi, por exemplo.	Desligar todas as outras conexões de rede.	

# Em casos de problemas de conexão:

# Medidor: Através da interface de operação CDI-RJ45

Equipamento	Interface de operação CDI-RJ45		
Medidor	O medidor possui uma interface RJ45.		
Servidor de rede	O servidor da web deve ser habilitado, ajuste de fábrica: ON		

# Medidor: através da interface Wi-Fi

Equipamento	Interface Wi-Fi	
Medidor	O medidor tem uma antena Wi-Fi: Transmissor com antena Wi-Fi integrada	
Servidor de rede	O servidor web e Wi-Fi deve estar habilitado; ajuste de fábrica: ON	

# 6.3.3 Conexão do equipamento

# Através da interface de operação (CDI-RJ45)

Preparação do medidor

Configuração do protocolo Internet do computador

As informações a seguir referem-se às configurações padrão Ethernet do equipamento. Endereço IP do equipamento: 192.168.1.212 (Ajuste de fábrica)

- 1. Ligue o medidor.
- 2. Conecte o computador ao conector RJ45 através do cabo Ethernet padrão.
- 3. Se uma segunda placa de rede não for usada, feche todos os aplicativos no notebook.
  - ← Aplicativos que exigem internet ou uma rede, como e-mail, aplicativos SAP, internet ou Windows Explorer.
- 4. Feche todos os navegadores de internet abertos.
- 5. Configure as propriedades do protocolo de internet (TCP/IP) como definido na tabela:

Endereço IP	192.168.1.XXX; para XXX todas as sequências numéricas, exceto: 0, 212 e 255 $\rightarrow$ por ex. 192.168.1.213
Máscara de subrede	255.255.255.0
Gateway predefinido	192.168.1.212 ou deixe as células vazias

# Através de interface WLAN

Configuração do protocolo Internet do terminal móvel

# AVISO

# Se a conexão WLAN for perdida durante a configuração, as configurações definidas podem ser perdidas.

► Certifique-se de que a conexão WLAN não caia durante a configuração do equipamento.

# AVISO

# Observe o seguinte para evitar um conflito de rede:

- ► Evite acessar simultaneamente o medidor a partir do mesmo terminal móvel via interface de operação (CDI-RJ45) e interface WLAN .
- ► Ative apenas uma interface de operação (CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- ► Se a comunicação simultânea for necessária: configure diferentes faixas de endereço IP, ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) e 192.168.1.212 (interface de operação CDI-RJ45).

# Preparação do terminal móvel

► Habilite a WLAN no terminal móvel.

Estabelecimento de uma conexão WLAN do terminal móvel até o medidor

- Nas configurações WLAN do terminal móvel: Selecione o medidor usando o SSID (por ex. EH Prosonic Flow 400 A802000).
- 2. Se necessário, selecione o método de criptografia WPA2.
- 3. Insira a senha:

Número de série do medidor de fábrica (por ex.: L100A802000).

 → O LED no módulo do display pisca. Agora é possível operar o medidor com o navegador de Internet, FieldCare ou DeviceCare.



Para garantir a segurança e a rápida atribuição da rede WLAN a um ponto de medição, recomenda-se alterar o nome SSID. Deve ser possível atribuir claramente o nome SSID ao ponto de medição (por ex.: nome de tag) como exibido na rede WLAN.

## Encerramento da conexão WLAN

Após configuração do medidor:

Termine a conexão WLAN entre o terminal móvel e o medidor.

## Inicialização do navegador de internet

- 1. Inicie o navegador de internet no computador.
- 2. Insira o endereço IP do servidor da web na linha de endereço do navegador da web: 192.168.1.212
  - └ A página de login aparece.



Se não aparecer a página de login ou se a página estiver incompleta, consulte a Documentação Especial para servidor web

### 6.3.4 Fazer o login

Código de acesso	0000 (ajuste de fábrica); pode ser alterado pelo cliente
------------------	--

# 6.3.5 Interface do usuário

	Device name: Device tag: Status signal:	✓Device ok	Output curr. 1: Mass flow: Volume flow:	6.76 mA 1554.7325 kg/h 15547326.0000 l/h	Correct.vol.flow: Density: Ref.density:	15547326.0000 NI/h 0.0001 kg/l 0.0001 kg/NI	Endress+Hauser 🖪
Measured value	es Menu	instrument health st	atus Data manag	ement Network	Logging		Logout (Maintenance)
Main menu						1	
Display languag	je	i English		]		2	
>	Operation	>	Setup	> Diagnostic	;		
>	Expert					— 3	

- 1 Sequência de função
- 2 Idioma do display local
- 3 Área de navegação

## Cabeçalho

As informações a seguir aparecem no cabeçalho:

- Nome do equipamento
- Etiqueta de equipamento
- Status do equipamento com sinal de status
- Valores de medição atuais

# Sequência de função

Funções	Significado		
Valores medidos	Exibe os valores medidos do equipamento		
Menu	<ul> <li>Acesso ao menu de operação a partir do medidor</li> <li>A estrutura do menu de operação é a mesma que a do display local</li> <li>Informações detalhadas sobre a estrutura do menu de operação: Descrição dos Parâmetros do Equipamento</li> </ul>		
Status do equipamento	Exibe as mensagens de diagnóstico atualmente pendentes, listadas na ordem de prioridade		

Funções	Significado
Gestão de dados	<ul> <li>Troca de dados entre o computador e o medidor:</li> <li>Configuração do equipamento:</li> <li>Carregue as configurações a partir do equipamento (formato XML, salve a configuração)</li> <li>Salve as configurações no equipamento (formato XML, restaure a configuração)</li> <li>Registro - Registro de evento exportado (arquivo .csv)</li> <li>Documentos - Exportar documentos:</li> <li>Exportar o registro de dados backup (aquivo.csv, crie a documentação do ponto de medição)</li> <li>Relatório de verificação (arquivo pdf., somente disponível com a "Verificação Heartbeat"</li> </ul>
Rede	<ul> <li>Configuração e verificação de todos os parâmetros necessários para estabelecer a conexão com o medidor:</li> <li>Ajustes de rede (por exemplo Endereço IP, endereço MAC)</li> <li>Informações do equipamento (por exemplo, número de série, versão do firmware)</li> </ul>
Logout	Fim da operação e chamada da página de login

# Área de navegação

Os menus, os submenus associados e os parâmetros podem ser selecionados na área de navegação.

# Área de trabalho

Dependendo da função selecionada e os submenus relacionados, várias ações podem ser executadas nessa área:

- Configuração dos parâmetros
- Leitura dos valores medidos
- Chamada de texto de ajuda
- Início de um upload/download

# 6.3.6 Desabilitar o servidor de internet

O servidor de internet do medidor pode ser ligado e desligado conforme necessário, usando parâmetro **Função Web Server**.

#### Navegação

Menu "Especialista" → Comunicação → Web server

#### Visão geral dos parâmetros com breve descrição

Parâmetro	Descrição	Seleção
Função Web Server	Ligue e desligue o servidor de internet.	<ul><li>Desl.</li><li>Ligado</li></ul>

## Escopo de funções da parâmetro "Função Web Server"

Opção	Descrição
Desl.	<ul><li>O servidor de rede está completamente desabilitado.</li><li>A porta 80 está bloqueada.</li></ul>
Ligado	<ul> <li>A funcionalidade completa do servidor de rede está disponível.</li> <li>JavaScript é usado.</li> <li>A senha é transferida em um estado criptografado.</li> <li>Qualquer alteração na senha também é transferida em um estado criptografado.</li> </ul>

### Habilitar o servidor de internet

Se o servidor de internet estiver desabilitado, pode apenas ser reabilitado com a parâmetro **Função Web Server**, através das seguintes opções de operação:

- Através do display local
- Através da Bedientool "FieldCare"
- Através da ferramenta de operação "DeviceCare"

#### 6.3.7 Desconexão

9

Antes de desconectar-se, execute um backup de dados através da função **Data management** (configuração de upload do equipamento) se necessário.

1. Selecione a entrada Logout na linha de funções.

└ A página inicial com a caixa de login aparece.

- 2. Feche o navegador de internet.
- 3. Se não for mais necessário:

Redefina as propriedades modificadas do protocolo da Internet (TCP/IP)  $\rightarrow \square$  25.

# 6.4 Acesse o menu de operação através da ferramenta de operação

Para informações detalhadas sobre o acesso através do FieldCare e DeviceCare, consulte as Instruções de operação do equipamento  $\rightarrow \cong 3$ 

# 7 Integração do sistema

Para informações detalhadas sobre a integração do sistema, consulte as Instruções de operação do equipamento → 🖺 3

- Visão geral dos arquivos de descrição do equipamento:
  - Dados da versão atual para o equipamento
  - Ferramentas de operação
- Compatibilidade com o modelo anterior
- Informações Modbus RS485
  - Códigos de função
  - Tempo de resposta
  - Gerenciamento de dados Modbus

# 8 Comissionamento

# 8.1 Instalação e verificação da função

Antes de comissionar o equipamento:

- Certifique-se de que as verificações pós-instalação e pós-conexão tenham sido executadas com sucesso.
- Lista de verificação "Verificação pós-montagem" <br/>  $\Rightarrow \ \blacksquare \ 11$
- Lista de verificação "Controle pós-conexão" → 
   <sup>(2)</sup> 20

# 8.2 Ligar o medidor

- Ligue o equipamento após a conclusão bem-sucedida da verificação pós-instalação e pósconexão.
  - └→ Após uma inicialização correta, o display local alterna automaticamente do display de inicialização para o display operacional.



Se não aparecer nada no display local ou for exibida uma mensagem de diagnóstico, consulte as Instruções de operação do equipamento  $\rightarrow \square 3$ 

# 8.3 Configuração do idioma de operação

Ajuste de fábrica: inglês ou solicitado com o idioma local



🖻 5 Considerando-se o exemplo do display local

# 8.4 Configuração do medidor

O menu **Configuração** com seus submenus é usado para rápido comissionamento do medidor. Os submenus contêm todos os parâmetros necessários para a configuração, como parâmetros para medição ou comunicação.



Para informações detalhadas sobre os parâmetros do equipamento, consulte a Descrição dos Parâmetros do Equipamento  $\rightarrow \cong 3$ 

Submenu	Configuração
Sistema	Display, configurações de diagnóstico, administração
Sensor	Valores medidos, unidades do sistema, parâmetro do processo, ajuste do sensor
Ponto de medição	Configuração do ponto de medição
Status de instalação	Configuração do status de instalação
Entrada	Entrada de status
Saída	Saída em corrente, saída de pulso/frequência/comutada
Comunicação	Entrada HART, saída HART, servidor de rede, configuração de diagnóstico, configurações WLAN

Submenu	Configuração
Aplicação	Totalizador
Diagnóstico	Lista de diagnóstico, registro de eventos, informações do equipamento, simulação

# 9 Informações de diagnóstico

Os erros detectados pelo sistema de auto-monitoramento do medidor são exibidos como mensagem de diagnóstico, alternando com o display de operação. A mensagem sobre medidas de correção pode ser chamada a partir da mensagem de diagnóstico e contém informações importantes sobre o erro.



- 🖻 6 Mensagem para medidas corretivas
- 1 Informações de diagnóstico
- 2 Texto curto
- 3 Identificação do Serviço
- 4 Comportamento de diagnóstico com código de diagnóstico
- 5 Tempo em operação quando ocorreu o erro
- 6 Medidas corretivas
- - ← A submenu **Lista de diagnóstico** se abre.
- **2.** Selecione o evento de diagnóstico com ± ou ⊡ e pressione E.
  - └ Abre a mensagem sobre medidas corretivas.
- 3. Pressione  $\Box$  +  $\pm$  simultaneamente.
  - └ A mensagem sobre medidas corretivas fecha.



71659359

# www.addresses.endress.com

