Betriebsanleitung Proline Prowirl R 200 FOUNDATION Fieldbus

Wirbeldurchfluss-Messgerät







- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder der Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument	6
1.1 1.2	DokumentfunktionSymbole1.2.1Warnhinweissymbole1.2.2Elektrische Symbole1.2.3Kommunikationsspezifische Sym-	6 6 6
1.3 1.4	bole 1.2.4 Werkzeugsymbole 1.2.5 Symbole für Informationstypen 1.2.6 Symbole in Grafiken Dokumentation Eingetragene Marken	6 7 7 8 8
2	Sicherheitshinweise	9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Anforderungen an das Personal Bestimmungsgemäße Verwendung Arbeitssicherheit Betriebssicherheit Produktsicherheit IT-Sicherheit Gerätespezifische IT-Sicherheit 2.7.1 Zugriff via Hardwareschreibschutz	9 9 10 10 10 10 11
	<ul><li>2.7.2 Zugriff via Passwort schützen</li><li>2.7.3 Zugriff via Feldbus</li></ul>	11 11
<b>3</b> 3.1	Produktbeschreibung	<b>12</b> 12
4	Warenannahme und Produktidenti-	
	fizierung	13
4.1 4.2	<ul> <li>Warenannahme</li> <li>Produktidentifizierung</li> <li>4.2.1 Messumformer-Typenschild</li> <li>4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild</li> <li>4.2.3 Symbole auf dem Gerät</li> </ul>	13 13 14 15 18
5	Lagerung und Transport	19
5.1 5.2	LagerbedingungenProdukt transportieren5.2.1Messgeräte ohne Hebeösen5.2.2Messgeräte mit Hebeösen5.2.3Transport mit einem Gabelstapler	19 19 19 20 20
5.3	Verpackungsentsorgung	20
<b>6</b> 6.1	MontageMontagebedingungen6.1.1Montageposition6.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess	<b>21</b> 21 21 24

6.2	Gerät montieren6.2.1Benötigtes Werkzeug6.2.2Messgerät vorbereiten6.2.3Messaufnehmer montieren6.2.4Messumformer der Getrenntausführung montieren6.2.5Messumformergehäuse drehen6.2.6Anzeigemodul drehenMontagekontrolle	27 27 27 27 28 29 29 30
7	Elektrischer Anschluss	31
7.1 7.2	Elektrische Sicherheit	<ul> <li>31</li> <li>31</li> <li>31</li> <li>31</li> <li>31</li> <li>31</li> </ul>
	<ul> <li>7.2.4 Klemmenbelegung</li> <li>7.2.5 Pinbelegung Gerätestecker</li> <li>7.2.6 Schirmung und Erdung</li> <li>7.2.7 Anforderungen an Speisegerät</li> <li>7.2.8 Managarät washaraitan</li> </ul>	33 33 33 34 25
7.3	7.2.8       Messgerat vorbereiten         Gerät anschließen          7.3.1       Kompaktausführung anschließen         7.3.2       Getrenntausführung anschließen	36 36 36 37
7.4	Potenzialausgleich	42
75	7.4.1 Antoraerungen	42
		// /
7.6	Anschlusskontrolle	42 42
7.6 <b>8</b>	Anschlusskontrolle     Bedienungsmöglichkeiten	42 42 <b>44</b>
7.6 8 8.1 8.2	Anschlusskontrolle          Bedienungsmöglichkeiten          Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten          Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-	42 42 <b>44</b> 44
7.6 8 8.1 8.2	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs	42 42 <b>44</b> 44 45
7.6 8 8.1 8.2	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienzehie	42 42 <b>44</b> 44 45 45
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort- Anzoige	42 42 44 44 45 45 45 46 47
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs         8.2.1         Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2         Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1	42 42 44 44 45 45 45 46 47 47
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht	42 42 44 44 45 45 45 46 47 47 49
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht	42 42 44 44 45 46 47 49 50
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht         8.3.3       Editieransicht         8.3.4       Bedienelemente	42 42 44 44 45 45 46 47 47 49 50 52
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht         8.3.3       Editieransicht         8.3.4       Bedienelemente         8.3.5       Kontextmenü aufrufen	42 42 44 45 45 46 47 49 50 52 53
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht         8.3.3       Editieransicht         8.3.4       Bedienelemente         8.3.5       Kontextmenü aufrufen         8.3.6       Navigieren und aus Liste wählen	42 42 44 44 45 46 47 47 49 50 52 53 54
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht         8.3.3       Editieransicht         8.3.4       Bedienelemente         8.3.5       Kontextmenü aufrufen         8.3.6       Navigieren und aus Liste wählen         8.3.7       Parameter direkt aufrufen	42 42 44 45 45 45 46 47 49 50 52 53 54 54
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht         8.3.3       Editieransicht         8.3.4       Bedienelemente         8.3.5       Kontextmenü aufrufen         8.3.7       Parameter direkt aufrufen         8.3.8       Hilfetext aufrufen	42 42 44 45 45 46 47 49 50 52 53 54 55 55
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht         8.3.3       Editieransicht         8.3.4       Bedienelemente         8.3.5       Kontextmenü aufrufen         8.3.6       Navigieren und aus Liste wählen         8.3.7       Parameter direkt aufrufen         8.3.8       Hilfetext aufrufen         8.3.9       Parameter ändern	42 42 44 45 45 46 47 49 50 52 53 54 55 55 56
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht         8.3.3       Editieransicht         8.3.4       Bedienelemente         8.3.5       Kontextmenü aufrufen         8.3.6       Navigieren und aus Liste wählen         8.3.7       Parameter direkt aufrufen         8.3.8       Hilfetext aufrufen         8.3.9       Parameter ändern         8.3.10       Anwenderrollen und ihre Zugriffs-	42 42 44 45 46 47 49 52 53 54 55 56 57
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht         8.3.3       Editieransicht         8.3.4       Bedienelemente         8.3.5       Kontextmenü aufrufen         8.3.6       Navigieren und aus Liste wählen         8.3.7       Parameter direkt aufrufen         8.3.8       Hilfetext aufrufen         8.3.9       Parameter ändern         8.3.10       Anwenderrollen und ihre Zugriffs-         rechte	42 42 44 45 46 47 49 50 53 54 55 56 57 57
7.6 8 8.1 8.2 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienme-         nüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht         8.3.3       Editieransicht         8.3.4       Bedienelemente         8.3.5       Kontextmenü aufrufen         8.3.6       Navigieren und aus Liste wählen         8.3.7       Parameter direkt aufrufen         8.3.8       Hilfetext aufrufen         8.3.9       Parameter ändern         8.3.10       Anwenderrollen und ihre Zugriffs-         rechte	42 42 44 44 45 46 47 49 50 52 53 54 55 56 57 57 57 58
7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.3	Anschlusskontrolle         Bedienungsmöglichkeiten         Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten         Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs         Nufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs         8.2.1       Aufbau des Bedienmenüs         8.2.2       Bedienphilosophie         Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige         8.3.1       Betriebsanzeige         8.3.2       Navigieransicht         8.3.3       Editieransicht         8.3.4       Bedienelemente         8.3.5       Kontextmenü aufrufen         8.3.6       Navigieren und aus Liste wählen         8.3.7       Parameter direkt aufrufen         8.3.8       Hilfetext aufrufen         8.3.9       Parameter ändern         8.3.10       Anwenderrollen und ihre Zugriffs- rechte         8.3.11       Schreibschutz aufheben via Freiga- becode         8.3.12       Tastenverriegelung ein- und aus- schalten         Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool	42 42 44 44 45 46 47 49 52 53 54 55 57 57 58 58

	8.4.2	Field Xpert SFX350, SFX370	60
	8.4.3	FieldCare	60
	8.4.4	DeviceCare	61
	8.4.5	AMS Device Manager	62
	8.4.6	Field Communicator 475	. 62
9	Syster	mintegration	63
9.1	Übersic	ht zu Gerätebeschreibungsdateien	. 63
	9.1.1	Aktuelle Versionsdaten zum Gerät	. 63
	9.1.2	Bedientools	. 63
9.2	Zykliscl	he Datenübertragung	63
	9.2.1	Blockmodell	63
	9.2.2	Beschreibung der Module	64
	9.2.3	Ausführungszeiten	67
	9.2.4	Methoden	. 67
10	Inhot	richnahma	60
10	mbeu		09
10.1	Installa	tions- und Funktionskontrolle	. 69
10.2	Messge	erat einschalten	. 69
10.5	Monage	spräche einstellen	09 70
10.4		Messstellenbezeichnung festlegen	70
	10.4.1	Systemeinheiten einstellen	70 71
	10.4.2	Messstoff auswählen und einstellen	75
	10.4.4	Analog Inputs konfigurieren	78
	10.4.5	Vor-Ort-Anzeige konfigurieren	78
	10.4.6	Schleichmenge konfigurieren	. 80
10.5	Erweite	erte Einstellungen	82
	10.5.1	Messstoffeigenschaften einstellen	83
	10.5.2	Externe Kompensation durchführen.	. 96
	10.5.3	Sensorabgleich durchführen	98
	10.5.4	Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	
		konfigurieren	99
	10.5.5	Summenzähler konfigurieren	104
	10.5.6	Weitere Anzeigenkonfigurationen	100
	10 F 7	durchfuhren	100
	10.5.7	Rominguration verwalten	109
	10.7.0	Geräts nutzen	110
10.6	Simulat	tion	111
10.7	Einstell	lungen schützen vor unerlaubtem	
	Zugriff		113
	10.7.1	Schreibschutz via Freigabecode	113
	10.7.2	Schreibschutz via Verriegelungs-	
		schalter	114
	10.7.3	Schreibschutz via Blockbedienung	115
10.8	Messge	erät konfigurieren via FOUNDATION	110
	Fieldbu	Dioglyconfiguration	116
	10.8.1	BIOCKKONTIGURATION	110
	10.0.2	Input Block	117
10 Q	Δηωρ	dungssnezifische Inhetriehnehme	11Q
10.9	1091	Dampfanwendung	118
	10.9.1	Flüssigkeitsanwendung	119
	10.9.3	Gasanwendungen	119
	10.9.4	Berechnung der Messgrößen	123

11	Betrieb	127
11.1	Status der Geräteverriegelung ablesen	127
11.2	Bediensprache anpassen	127
11.3	Anzeige konfigurieren	127
11.4	Messwerte ablesen	127
	11.4.1 Prozessgrößen	127
	11.4.2 Untermenü "Summenzähler"	130
	11.4.3 Ausgangsgrößen	131
11.5	Messgerät an Prozessbedingungen anpassen	132
11.6	Summenzähler-Reset durchführen	132
	11.6.1 Funktionsumfang von Parameter	
	"Steuerung Summenzähler"	133
	11.6.2 Funktionsumfang von Parameter	
	"Alle Summenzähler zurücksetzen"	133
11.7	Messwerthistorie anzeigen	133
12	Diagnose und Störungsbehebung	136
12.1	Allgemeine Störungsbehebungen	136
12.2	Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige	138
	12.2.1 Diagnosemeldung	138
	12.2.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen	140
12.3	Diagnoseinformation in FieldCare oder Devi-	
	ceCare	140
	12.3.1 Diagnosemöglichkeiten	140
	12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen	142
12.4	Diagnoseinformationen anpassen	142
	12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen	142
	12.4.2 Statussignal anpassen	143
12.5	Übersicht zu Diagnoseinformationen	147
	12.5.1 Diagnose zum Sensor	147
	12.5.2 Diagnose zur Elektronik	152
	12.5.3 Diagnose zur Konfiguration	163
	12.5.4 Diagnose zum Prozess	169
	12.5.5 Betriebsbedingungen für das Anzei-	
	gen folgender Diagnoseinformatio-	
	nen	178
	12.5.6 Notbetrieb bei Temperaturkompen-	
	sation	178
12.6	Anstehende Diagnoseereignisse	178
12.7	Diagnosemeldungen im DIAGNOSTIC Trans-	
	ducer Block	179
12.8	Diagnoseliste	179
12.9	Ereignis-Logbuch	180
	12.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen	180
	12.9.2 Ereignis-Logbuch filtern	180
	12.9.3 Ubersicht zu Informationsereignis-	
	sen	180
12.10	Messgerät zurücksetzen	181
	12.10.1 Funktionsumfang von Parameter	
	"Restart"	182
	12.10.2 Funktionsumfang von Parameter	
4.5	"Service-Reset"	182
12.11	Gerateinformationen	182
12.12	Firmware-Historie	184

13	Wartung	185
13.1	Wartungsarbeiten	185
	13.1.1 Außenreinigung	185
	13.1.2 Innenreinigung	185
10.0	13.1.3 Austausch von Dichtungen	185
13.Z	Mess- und Prufmittel	185
15.5		100
14	Reparatur	186
14.1	Allgemeine Hinweise	186
	14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept	186
1 / 0	14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau .	186
14.Z	Ersatztelle	186 107
14.5 14.4	Rücksendung	107 187
14.5	Entsorauna	187
1.112	14.5.1 Messgerät demontieren	187
	14.5.2 Messgerät entsorgen	188
15	Zubehör	189
15 1	Corätospozifischos Zubohör	190
17.1	15.1.1 7um Messumformer	189
	15.1.2 Zum Messaufnehmer	190
15.2	Kommunikationsspezifisches Zubehör	190
15.3	Servicespezifisches Zubehör	191
15.4	Systemkomponenten	191
16	Technische Daten	192
16.1	Anwendungsbereich	192
16.2	Arbeitsweise und Systemaufbau	192
16.3	Eingang	192
16.4	Ausgang	199
16.5	Energieversorgung	202
16.6	Leistungsmerkmale	204
16./	Montage	208
10.8 16.0	Omgebung	208
16.10	Konstruktiver Aufhau	209
16.10	Redienbarkeit	210
16.12	Zertifikate und Zulassungen	219
16.13	Anwendungspakete	221
16.14	Zubehör	221
16.15	Dokumentation	221
Stich	wortverzeichnis	224

# 1 Hinweise zum Dokument

# 1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

# 1.2 Symbole

### 1.2.1 Warnhinweissymbole

### **GEFAHR**

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

#### **WARNUNG**

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

#### **A** VORSICHT

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

#### HINWEIS

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.

## 1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom
$\sim$	Wechselstrom
$\sim$	Gleich- und Wechselstrom
	<b>Erdanschluss</b> Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Anschluss Potenzialausgleich (PE: Protective earth) Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
	<ul> <li>Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät:</li> <li>Innere Erdungsklemme: Anschluss Potenzialausgleich wird mit dem Versorgungsnetz verbunden.</li> <li>Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.</li> </ul>

### 1.2.3 Kommunikationsspezifische Symbole

Symbol	Bedeutung
([:-	Wireless Local Area Network (WLAN) Kommunikation über ein drahtloses, lokales Netzwerk.
*	<b>Bluetooth</b> Datenübertragung zwischen Geräten über kurze Distanz via Funktechnik.

### 1.2.4 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
0	Schlitzschraubendreher
$\bigcirc \not \Subset$	Innensechskantschlüssel
Ŕ	Gabelschlüssel

# 1.2.5 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
	<b>Erlaubt</b> Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
	<b>Zu bevorzugen</b> Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
×	Verboten Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
i	<b>Tipp</b> Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
<u> </u>	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt
1., 2., 3	Handlungsschritte
L.	Ergebnis eines Handlungsschritts
?	Hilfe im Problemfall
	Sichtkontrolle

# 1.2.6 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern
1., 2., 3.,	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte
EX	Explosionsgefährdeter Bereich
×	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
≈ <b>→</b>	Durchflussrichtung

# 1.3 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
  - *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite (www.endress.com/downloads) sind folgende Dokumenttypen je nach Geräteausführung verfügbar:

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information (TI)	<b>Planungshilfe für Ihr Gerät</b> Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung (KA)	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenan- nahme bis zur Erstinbetriebnahme.
Betriebsanleitung (BA)	<b>Ihr Nachschlagewerk</b> Die Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus vom Gerät benötigt werden: Von der Produktidentifizie- rung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedie- nungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.
Beschreibung Geräteparameter (GP)	<b>Referenzwerk für Ihre Parameter</b> Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Para- meter. Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfiguratio- nen durchführen.
Sicherheitshinweise (XA)	Abhängig von der Zulassung liegen dem Gerät bei Auslieferung Sicher- heitshinweise für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen bei. Diese sind integraler Bestandteil der Betriebsanleitung.
Geräteabhängige Zusatzdokumen- tation (SD/FY)	Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumen- tation zum Gerät.

# 1.4 Eingetragene Marken

### FOUNDATION™ Fieldbus

Angemeldete Marke der FieldComm Group, Austin, Texas, USA

#### KALREZ<sup>®</sup>, VITON<sup>®</sup>

Eingetragene Marken der Firma DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA

### **GYLON**<sup>®</sup>

Eingetragene Marke der Firma Garlock Sealing Technologies., Palmyar, NY, USA

# 2 Sicherheitshinweise

# 2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ► Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.
- Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:
- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

# 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

### Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen bestimmt.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährdete <sup>1)</sup>, brennbare, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Messgeräte für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, in hygienischen Anwendungen oder bei erhöhter Gefährdung durch Prozessdrücke, sind auf dem Typenschild besonders gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts während der Betriebsdauer zu gewährleisten:

- Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- Anhand des Typenschildes pr
  üfen, ob das bestellte Ger
  ät f
  ür den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich (z. B. Explosionsschutz, Druckger
  ätesicherheit)eingesetzt werden kann.
- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- ► Den spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.
- ► Den spezifizierten Umgebungstemperaturbereich einhalten.
- ► Messgerät dauerhaft vor Korrosion durch Umwelteinflüsse schützen.

#### Fehlgebrauch

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

### **WARNUNG**

# Bruchgefahr durch korrosive oder abrasive Messstoffe sowie Umgebungsbedingungen!

- ► Kompatibilität des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abklären.
- Beständigkeit aller messstoffberührender Materialien im Prozess sicherstellen.
- ► Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

<sup>1)</sup> Nicht zutreffend für IO-Link-Messgeräte

### HINWEIS

#### Klärung bei Grenzfällen:

Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung, da kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder des Verunreinigungsgrads im Prozess Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit bewirken können.

#### Restrisiken

### **A**VORSICHT

Gefahr durch Verbrennung oder Erfrierung! Messstoffe und Elektronik mit hoher oder tiefer Temperatur können zu heißen oder kalten Oberflächen auf dem Gerät führen!

• Geeigneten Berührungsschutz montieren.

# 2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

► Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationalen Vorschriften tragen.

# 2.4 Betriebssicherheit

Beschädigung des Geräts!

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ► Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

#### Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen!

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit dem Hersteller halten.

#### Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ► Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör verwenden.

# 2.5 Produktsicherheit

Das Gerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller diesen Sachverhalt.

# 2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung seitens des Herstellers ist nur gegeben, wenn das Produkt gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Produkt verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen. IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Produkt und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

# 2.7 Gerätespezifische IT-Sicherheit

Um die betreiberseitigen Schutzmaßnahmen zu unterstützen, bietet das Gerät einige spezifische Funktionen. Diese Funktionen sind durch den Anwender konfigurierbar und gewährleisten bei korrekter Nutzung eine erhöhte Sicherheit im Betrieb. Die folgende Auflistung ist eine Übersicht der wichtigsten Funktionen:

### 2.7.1 Zugriff via Hardwareschreibschutz schützen

Der Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) kann über einen Verriegelungsschalter (DIP-Schalter auf dem Hauptelektronikmodul) deaktiviert werden. Bei aktiviertem Hardwareschreibschutz ist nur Lesezugriff auf die Parameter möglich.

### 2.7.2 Zugriff via Passwort schützen

Um den Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts zu schützen, steht ein Passwort zur Verfügung.

Dieses regelt den Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige oder andere Bedientools (z.B. FieldCare, DeviceCare) und entspricht in der Funktionalität dem Hardwareschreibschutz. Im Falle der Nutzung der Serviceschnittstelle CDI ist ein Lesezugriff nur mit Eingabe des Passworts möglich.

#### Anwenderspezifischer Freigabecode

Der Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) kann durch den veränderbaren, anwenderspezifischen Freigabecode geschützt werden ( $\rightarrow \cong 113$ ).

Im Auslieferungszustand besitzt das Gerät keinen Freigabecode und entspricht dem Wert: 0000 (offen).

#### Allgemeine Hinweise für die Verwendung der Passwörter

- Der bei Auslieferung gültige Freigabecode und Netzwerkschlüssel aus Sicherheitsgründen bei der Inbetriebnahme ändern.
- Bei der Definition und Verwaltung des Freigabecodes und Netzwerkschlüssels sind die allgemein üblichen Regeln für die Generierung eines sicheren Passworts zu berücksichtigen.
- Die Verwaltung und der sorgfältige Umgang mit dem Freigabecode und Netzwerkschlüssel obliegt dem Benutzer.

### 2.7.3 Zugriff via Feldbus

Der Zugriff auf Parameter des Geräts kann bei der Kommunikation via Feldbus auf die Berechtigung *"Nur Lesen"* eingeschränkt werden. Die Option kann im Parameter **Feldbus-Schreibzugriff** angepasst werden.

Die zyklische Messwertübertragung zum übergeordneten System ist von den Einschränkungen nicht betroffen und immer sichergestellt.

Detaillierte Informationen zu den Parametern des Geräts: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" → 🗎 222.

# 3 Produktbeschreibung

Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.

- Zwei Geräteausführungen sind verfügbar:
- Kompaktausführung Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.
- Getrenntausführung Messumformer und Messaufnehmer werden räumlich getrennt montiert.

# 3.1 Produktaufbau



- 1 Elektronikraumdeckel
- 2 Anzeigemodul
- 3 Hauptelektronikmodul
- 4 Kabelverschraubungen
- 5 Messumformergehäuse (inkl. HistoROM)
- 6 I/O-Elektronikmodul
- 7 Anschlussklemmen (steckbare Federkraftklemmen)
- 8 Anschlussraumdeckel
- 9 Messaufnehmer

# 4 Warenannahme und Produktidentifizierung

### 4.1 Warenannahme

Nach Erhalt der Lieferung:

- 1. Verpackung auf Beschädigungen prüfen.
  - Schäden unverzüglich dem Hersteller melden. Beschädigte Komponenten nicht installieren.
- 2. Den Lieferumfang anhand des Lieferscheins prüfen.
- 3. Typenschilddaten mit den Bestellangaben auf dem Lieferschein vergleichen.
- 4. Vollständigkeit der Technischen Dokumentation und aller weiteren erforderlichen Dokumente, z. B. Zertifikate prüfen.

Wenn eine der oben genannten Bedingungen nicht erfüllt ist: Hersteller kontaktieren.

# 4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschild
- Bestellcode (Order code) mit Angabe der Geräteeigenschaften auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern im Device Viewer eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Informationen zum Gerät werden angezeigt.
- Seriennummer von Typenschildern in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der *Endress+Hauser Operations App* den DataMatrix-Code auf dem Typenschild scannen: Alle Informationen zum Gerät werden angezeigt.

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die Kapitel "Weitere Standarddokumentation zum Gerät" und "Geräteabhängige Zusatzdokumentation"
- Der Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den DataMatrix-Code auf dem Typenschild scannen.



### 4.2.1 Messumformer-Typenschild

🖻 1 🛛 Beispiel für ein Messumformer-Typenschild

- 1 Herstelleradresse/Zertifikatshalter
- 2 Name des Messumformers
- *3* Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Elektrische Anschlussdaten: z.B. verfügbare Ein- und Ausgänge, Versorgungsspannung
- 7 Typ der Kabelverschraubungen
- 8 Zulässige Umgebungstemperatur (T<sub>a</sub>)
- 9 Firmware-Version (FW) ab Werk
- 10 CE-Zeichen, RCM-Tick Kennzeichnung
- 11 Zusatzinformationen zur Ausführung: Zertifikate, Zulassungen
- 12 Zulässiger Temperaturbereich für Kabel
- 13 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 14 Schutzart
- 15 Zulassungsinformationen zum Explosionsschutz
- $16 \quad Dokument nummer \ sicherheits relevanter \ Zusatz dokument ation$
- 17 2-D-Matrixcode

### 4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild



Bestellmerkmal "Gehäuse" Option B "GT18 Zweikammer, 316L, kompakt" und Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt"

#### Beispiel für ein Messaufnehmer-Typenschild

- 1 Name des Messaufnehmers
- 2 Nennweite des Messaufnehmers
- 3 Flanschnennweite/Nenndruck
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Werkstoff des Messrohrs
- 6 Werkstoff des Messrohrs
- 7 Maximal zulässiger Volumenstrom (Gas/Dampf):  $Q_{max} \rightarrow \square 193$
- 8 Testdruck des Messaufnehmers: OPL
- 9 Werkstoff der Dichtung
- 10 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation  $\rightarrow \square 222$
- 11 Umgebungstemperaturbereich
- 12 CE-Zeichen
- 13 Messstofftemperaturbereich
- 14 Schutzart

#### Bestellmerkmal "Gehäuse" Option C "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, kompakt"



🛃 3 Beispiel für ein Messaufnehmer-Typenschild

- 1 Nennweite des Messaufnehmers
- 2 Flanschnennweite/Nenndruck
- 3 Werkstoff des Messrohrs
- 4 Werkstoff des Messrohrs
- 5 Seriennummer (Ser. no.)
- 6 Maximal zulässiger Volumenstrom (Gas/Dampf) Testdruck des Messaufnehmers
- 7
- Schutzart 8
- *Zulassungsinformationen zu Explosionsschutz und Druckgeräterichtlinie*  $\rightarrow \cong 222$ 9
- 10 CE-Zeichen
- 11 Werkstoff der Dichtung
- 12 Messstofftemperaturbereich
- 13 Umgebungstemperaturbereich



#### Bestellmerkmal "Gehäuse" Option J "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, getrennt"

- 4 Beispiel für ein Messaufnehmer-Typenschild
- 1 Name des Messaufnehmers
- 2 Nennweite des Messaufnehmers
- 3 Flanschnennweite/Nenndruck
- Bestellcode (Order code) 4
- 5 Seriennummer (Ser. no.)
- 6 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 7 Maximal zulässiger Volumenstrom (Gas/Dampf)
- 8 Schutzart
- 9 Zulassungsinformationen zu Explosionsschutz und Druckgeräterichtlinie
- 10 Umgebungstemperaturbereich
- Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation  $\rightarrow \square 222$ 11
- Testdruck des Messaufnehmers 12
- Werkstoff des Messrohrs 13
- 14 Werkstoff des Messrohrs 15
- Werkstoff der Dichtung
- 16 Messstofftemperaturbereich



#### Bestellcode

Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

#### Erweiterter Bestellcode

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheitsund zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

Symbol	Bedeutung
Â	<b>WARNUNG!</b> Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann. Um die Art der potenziellen Gefahr und die zur Vermeidung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen herauszufinden, die Dokumentation zum Messgerät konsultieren.
Ĩ	<b>Verweis auf Dokumentation</b> Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

# 4.2.3 Symbole auf dem Gerät

# 5 Lagerung und Transport

# 5.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- Um Stoßsicherheit zu gewährleisten, in Originalverpackung lagern.
- Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen. Unzulässig hohe Oberflächentemperaturen vermeiden.
- ► Trocken und staubfrei lagern.
- ▶ Nicht im Freien lagern.

Lagerungstemperatur: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

# 5.2 Produkt transportieren

Messgerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.



Auf Prozessanschlüssen montierte Schutzscheiben oder -kappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.

### 5.2.1 Messgeräte ohne Hebeösen

### **WARNUNG**

Schwerpunkt des Messgeräts liegt über den Aufhängepunkten der Tragriemen Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät!

- ▶ Messgerät vor Drehen oder Abrutschen sichern.
- Gewichtsangabe auf der Verpackung beachten (Aufkleber).



Endress+Hauser

### 5.2.2 Messgeräte mit Hebeösen

### **A** VORSICHT

### Spezielle Transporthinweise für Geräte mit Hebeösen

- ► Für den Transport ausschließlich die am Gerät oder an den Flanschen angebrachten Hebeösen verwenden.
- > Das Gerät muss immer an mindestens zwei Hebeösen befestigt werden.

### 5.2.3 Transport mit einem Gabelstapler

Beim Transport in einer Holzkiste ermöglicht die Bodenstruktur, dass die Holzkiste mit einem Gabelstapler längs oder beidseitig angehoben werden kann.

# 5.3 Verpackungsentsorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltfreundlich und zu 100 % recyclebar:

- Umverpackung des Geräts
  - Stretchfolie aus Polymer gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)
- Verpackung
  - Holzkiste behandelt nach Standard ISPM 15, bestätigt durch IPPC-Logo
  - Karton gemäß europäischer Verpackungsrichtlinie 94/62EG, Bestätigung der Recyclingfähigkeit durch angebrachtes RESY-Symbol
- Transportmaterial und Befestigungsmaterial
  - Kunststoff-Einwegpalette
  - Kunststoffbänder
  - Kunststoff-Klebestreifen
- Füllmaterial
- Papierpolster

# 6 Montage

# 6.1 Montagebedingungen

### 6.1.1 Montageposition

#### Montageort



1 Installation für Gase und Dampf geeignet

2 Installation nicht für Flüssigkeiten geeignet

### Einbaulage

Die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild hilft, den Messaufnehmer entsprechend der Durchflussrichtung einzubauen (Fließrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung).

Wirbelzähler benötigen ein voll ausgeprägtes Strömungsprofil als Voraussetzung für eine korrekte Volumenflussmessung. Daher folgende Punkte beachten:

Einbaulage			Empfehlung	
			Kompaktausfüh- rung	Getrenntausfüh- rung
A	Vertikale Einbaulage (Flüssigkeiten)		<b>V V</b> <sup>1)</sup>	
A	Vertikale Einbaulage (Trockene Gase)	A0015591		
В	Horizontale Einbaulage Messumformerkopf oben	A0015589	✓ ✓ <sup>2)</sup>	

	Einbaulage	Empfehlung		
		Kompaktausfüh- rung	Getrenntausfüh- rung	
С	Horizontale Einbaulage Messumformerkopf unten	A0015590	<b>√ √</b> <sup>3)</sup>	
D	Horizontale Einbaulage Messumformerkopf seit- lich	A0015592		

Bei Flüssigkeiten wird empfohlen, senkrechte Rohrleitungen steigend zu durchströmen, um eine Teilfül-1) lung der Rohrleitung zu vermeiden (Abb. A). Störung der Durchflussmessung! Bei heißen Messstoffen (z.B. Dampf bzw. Messstofftemperatur (TM) ≥ 200 °C (392 °F): Einbaulage C oder

2) D

Bei sehr kalten Messstoffen (z.B. flüssigem Stickstoff): Einbaulage B oder D 3)

#### Ein- und Auslaufstrecken

Um die spezifizierte Messgenauigkeit des Messgerätes zu erreichen, mindestens die unten stehenden Ein- und Auslaufstrecken einhalten.



Minimale Ein- und Auslaufstrecken bei verschiedenen Strömungshindernissen

- h Sprunghöhe
- 1 Reduktion um eine Nennweite
- 2 Einfacher Bogen (90°-Bogen)
- 3 Doppelbogen ( $2 \times 90^\circ$ -Bogen entgegengesetzt)
- 4 Doppelbogen 3D ( $2 \times 90^{\circ}$ -Bogen entgegengesetzt, nicht in einer Ebene)
- 5 T-Stück
- 6 Erweiterung
- 7 Regelventil
- 8 Zwei Messgeräte hintereinander bei  $DN \le 25$  (1"): direkt Flansch an Flansch
- 9 Zwei Messgeräte hintereinander bei DN ≥ 40 (1½"): Abstand siehe Grafik

• Wenn mehrere Strömungsstörungen vorhanden sind, die längste angegebene Einlaufstrecke einhalten.

#### Strömungsgleichrichter

Wenn die Einlaufstrecken nicht einhaltbar sind, wird die Verwendung eines Strömungsgleichrichters empfohlen.

Der Strömungsgleichrichter wird zwischen zwei Rohrleitungsflansche gespannt und durch die Montagebolzen zentriert. In der Regel verringert dies die erforderliche Einlaufstrecke auf  $10 \times DN$  bei voller Messgenauigkeit.



1 Strömungsgleichrichter

Der Druckverlust für Strömungsgleichrichter wird wie folgt berechnet:

 $\Delta p \text{ [mbar]} = 0,0085 \cdot \rho \text{ [kg/m<sup>3</sup>]} \cdot v^2 \text{ [m/s]}$ 

Beispiel Dampf
p = 10 bar abs.
$t=240~^\circ\!C \rightarrow \rho=4,39~kg/m^3$
v = 40 m/s
$\Delta p = 0.0085 \cdot 4.39 \cdot 40^2 = 59.7 \text{ mbar}$

Beispiel H <sub>2</sub> O-Kondensat (80 °C)	
$\rho = 965 \text{ kg/m}^3$	
v = 2,5 m/s	

ρ : Dichte des Prozessmessstoffs

v : mittlere Strömungsgeschwindigkeit

abs. = absolut

Angaben zu den Abmessungen des Strömungsgleichrichters: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

Auslaufstrecken beim Einbau externer Geräte

Beim Einbau eines externen Geräts auf den angegebenen Abstand achten.



PT Druckmessgerät

TT Temperaturmessgerät

Einbaumaße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

### 6.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

#### Umgebungstemperaturbereich

Kompaktausführung

Messgerät	Nicht explosionsgefährdeter Bereich:	-40 +80 °C (-40 +176 °F)	
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	–40 +70 °C (–40 +158 °F)	

	Ex d, XP:	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
	Ex d, Ex ia:	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Vor-Ort-Anzeige		-40 +70 °C (-40 +158 °F) <sup>1)</sup>

1) Bei Temperaturen unter -20 °C (-4 °F) kann physikalisch bedingt die Flüssigkristallanzeige nicht mehr abgelesen werden.

#### Getrenntausführung

Messumformer	Nicht explosionsgefährdeter Bereich:	–40 +80 °C (–40 +176 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	-40 +80 °C (-40 +176 °F)
	Ex d:	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
	Ex d, Ex ia:	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Messaufnehmer	Nicht explosionsgefährdeter Bereich:	-40 +85 °C (-40 +185 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	–40 +85 °C (–40 +185 °F)
	Ex d:	-40 +85 °C (-40 +185 °F)
	Ex d, Ex ia:	-40 +85 °C (-40 +185 °F)
Vor-Ort-Anzeige		-40 +70 °C (-40 +158 °F) <sup>1)</sup>

- 1) Bei Temperaturen < -20 °C (-4 °F) kann physikalisch bedingt die Flüssigkristallanzeige nicht mehr abgelesen werden.
- ▶ Bei Betrieb im Freien:

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

Eine Wetterschutzhaube kann bei Endress+Hauser bestellt werden  $\rightarrow \square$  189.

#### Wärmeisolation

Für eine optimale Temperaturmessung und Masseberechnung bei einigen Messstoffen darauf achten, dass im Bereich des Messaufnehmers weder Wärmezufuhr noch -verlust stattfinden kann. Dies kann durch Installation einer Wärmeisolation sichergestellt werden. Für die erforderliche Isolation sind verschiedenste Materialien verwendbar.

Dies gilt für:

- Kompaktausführung
- Messaufnehmer in der Getrenntausführung

Die maximal zulässige Isolationshöhe ist in der Abbildung dargestellt:



- 1 Angabe der maximalen Isolationshöhe
- Bei der Isolation sicherstellen, dass eine genügend große Oberfläche der Gehäusestütze frei bleibt.

Der nicht abgedeckte Teil dient der Wärmeabfuhr und schützt die Messelektronik vor Überhitzung und Unterkühlung.

#### HINWEIS

#### Überhitzung der Messelektronik durch Wärmeisolierung!

- Maximale Isolationshöhe beim Messumformerhals beachten, so dass der Messumformerkopf bzw. das Anschlussgehäuse der Getrenntausführung komplett freibleibt.
- ► Angaben über zulässige Temperaturbereiche beachten .
- ► Je nach Messstofftemperatur bestimmte Einbaulagen beachten .

#### Einbau bei Wärmedifferenzmessungen

- Bestellmerkmal "Sensorausführung", Option CA "Masse; 316L; 316L (integrierte Temperaturmessung), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"
- Bestellmerkmal "Sensorausführung", Option CB "Masse; Alloy C22; 316L (integrierte Temperaturmessung), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"

Die zweite Messung der Temperatur erfolgt über einen separaten Temperatursensor. Das Messgerät liest diese über eine Kommunikationsschnittstelle ein.

- Bei Sattdampf-Wärmedifferenzmessungen muss das Messgerät auf der Dampfseite eingebaut werden.
- Bei Wasser-Wärmedifferenzmessungen kann der das Messgerät auf der Kalt- oder auf der Warmseite eingebaut werden.



6 Aufbau zur Wärmedifferenzmessung von Sattdampf und Wasser

- 1 Messgerät
- 2 Temperatursensor
- 3 Wärmetauscher
- Q Wärmestrom

#### Installation in Dampfsystemen

Das Gerät wurde auf dynamische Druckstösse von bis zu 300 bar (4350 psi) durch kondensationsbedingte Wasserschläge (CIWH) getestet. Trotz der robusten und verstärkten Konstruktion gelten die folgenden Best-Practice-Empfehlungen für Dampfanwendungen, um Schäden durch kondensationsbedingte Wasserschläge zu vermeiden.

- 1. Sicherstellung eines ausreichenden und konstanten Kondensatabflusses aus den Rohren durch Verwendung von richtig dimensionierten und gut gewarteten Kondensatableitern. Diese werden in der Regel alle 30 ... 50 m (100 ... 165 in) in horizontalen Rohren oder an Tiefpunkten installiert.
- 2. Die Dampfleitungen müssen ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1 % in Richtung des Dampfstroms aufweisen, damit das Kondensat zu den Kondensatableitern an den Ablasspunkten geleitet wird
- 3. Bei Stillstand der Anlage diese vollständig entleeren.

- 4. Rohrkonfigurationen vermeiden, die Ansammlungen von stehendem Wasser fördern.
- 5. Beim Anfahren der Anlage den Leitungsdruck und den Dampfdurchsatz langsam erhöhen.
- 6. Kontakt von Dampf mit deutlich kühlerem Kondensat vermeiden.

#### Wetterschutzhaube

Für das Gerät ist eine Wetterschutzhaube als Zubehör erhältlich. Sie dient zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Niederschlag und Eis.

Bei Montage der Wetterschutzhaube ist ein Mindestabstand nach oben einzuhalten: 222 mm (8,74 in)

Die Wetterschutzhaube kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur bestellt werden:

Bestellmerkmal "Zubehör beigelegt", Option PB "Wetterschutzhaube"

📳 Separate Bestellung als Zubehör → 🖺 189

### 6.2 Gerät montieren

### 6.2.1 Benötigtes Werkzeug

#### Für Messumformer

- Für das Drehen des Messumformergehäuses: Gabelschlüssel 8 mm
- Für das Öffnen der Sicherungskrallen: Innensechskantschlüssel 3 mm

#### Für Messaufnehmer

Für Flansche und andere Prozessanschlüsse: Entsprechendes Montagewerkzeug

### 6.2.2 Messgerät vorbereiten

- 1. Sämtliche Reste der Transportverpackung entfernen.
- 2. Vorhandene Schutzscheiben oder Schutzkappen vom Messaufnehmer entfernen.
- 3. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

#### 6.2.3 Messaufnehmer montieren

#### **WARNUNG**

#### Gefahr durch mangelnde Prozessdichtheit!

- Darauf achten, dass der Innendurchmesser der Dichtungen gleich oder größer ist als derjenige von Prozessanschluss und Rohrleitung.
- ► Darauf achten, dass die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
- Dichtungen korrekt befestigen.
- 1. Sicherstellen, dass die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der Durchflussrichtung des Messstoffs übereinstimmt.
- 2. Um die Einhaltung der Gerätespezifikation sicherzustellen: Messgerät zwischen die Rohrleitungsflansche zentriert in die Messstrecke einbauen.

**3.** Messgerät so einbauen oder Messumformergehäuse drehen, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben weisen.



### 6.2.4 Messumformer der Getrenntausführung montieren

### **A**VORSICHT

#### Zu hohe Umgebungstemperatur!

Überhitzungsgefahr der Elektronik und Deformation des Gehäuses möglich.

- ► Zulässige maximale Umgebungstemperatur nicht überschreiten.
- ► Bei Betrieb im Freien: Direkte Sonneneinstrahlung und starke Bewitterung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

#### **A**VORSICHT

#### Übermäßige Belastung kann zur Beschädigung des Gehäuses führen!

▶ Übermäßige mechanische Beanspruchungen vermeiden.

Der Messumformer der Getrenntausführung kann auf folgende Arten montiert werden:

- Wandmontage
- Rohrmontage

#### Wandmontage





#### Rohrmontage



🖻 8 mm (in)

### 6.2.5 Messumformergehäuse drehen

Um den Zugang zum Anschlussraum oder Anzeigemodul zu erleichtern, kann das Messumformergehäuse gedreht werden.



- 1. Befestigungsschraube lösen.
- 2. Gehäuse in die gewünschte Position drehen.
- 3. Befestigungsschraube fest anziehen.

### 6.2.6 Anzeigemodul drehen

Um die Ables- und Bedienbarkeit zu erleichtern, kann das Anzeigemodul gedreht werden.



1. Sicherungskralle des Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel lösen.

2. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.

- **3.** Optional: Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen.
- 4. Anzeigemodul in die gewünschte Lage drehen: Max. 8 × 45° in jede Richtung.
- 5. Ohne herausgezogenes Anzeigemodul: Anzeigemodul an gewünschter Position einrasten lassen.
- 6. Mit herausgezogenem Anzeigemodul: Kabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 7. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

# 6.3 Montagekontrolle

Ist das Gerät unbeschädigt (Sichtprüfung)?	
Entspricht das Gerät den Messstellenspezifikationen? Zum Beispiel: • Prozesstemperatur →  □ 209 • Prozessdruck (siehe Dokument "Technische Information, Kapitel "Druck-Temperatur-Kurven") • Umgebungstemperatur • Messbereich →  □ 193	
<ul> <li>Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt → </li> <li>Gemäß Messaufnehmertyp</li> <li>Gemäß Messstofftemperatur</li> <li>Gemäß Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen)</li> </ul>	
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der tatsächlichen Messstoff-Fließrichtung überein $\rightarrow \square$ 21?	
Ist die Messstellenbezeichnung und -beschriftung korrekt (Sichtprüfung)?	
Ist das Gerät ausreichend vor Niederschlag und direkter Sonneneinstrahlung geschützt?	
Sind Befestigungsschraube und Sicherungskralle fest angezogen?	
Wurde die maximal zulässige Isolationshöhe eingehalten?	

# 7 Elektrischer Anschluss

### 7.1 Elektrische Sicherheit

Gemäß national gültigen Vorschriften.

# 7.2 Anschlussbedingungen

### 7.2.1 Benötigtes Werkzeug

- Für Kabeleinführungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden
- Für Sicherungskralle: Innensechskantschlüssel 3 mm
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange für Aderendhülse
- Zum Kabelentfernen aus Klemmstelle: Schlitzschraubendreher  $\leq$  3 mm (0,12 in)

### 7.2.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel müssen die folgenden Anforderungen erfüllen.

#### Zulässiger Temperaturbereich

- Die im jeweiligen Land geltenden Installationsrichtlinien sind zu beachten.
- Die Kabel müssen für die zu erwartenden Minimal- und Maximaltemperaturen geeignet sein.

### Signalkabel

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Normales Installationskabel ausreichend.

#### FOUNDATION Fieldbus

Verdrilltes, abgeschirmtes Zweiaderkabel.

Für weitere Hinweise zur Planung und Installation von FOUNDATION Fieldbus Netzwerken:

- Betriebsanleitung "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA00013S)
- FOUNDATION Fieldbus-Richtlinie
- IEC 61158-2 (MBP)

#### Kabeldurchmesser

- Mitausgelieferte Kabelverschraubungen: M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Steckbare Federkraftklemmen bei Geräteausführung ohne integrierten Überspannungsschutz: Aderquerschnitte 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)

### 7.2.3 Verbindungskabel Getrenntausführung

### Verbindungskabel (Standard)

Standardkabel	$2\times2\times0.5$ mm² (22 AWG) PVC-Kabel mit gemeinsamem Schirm (2 Paare, paarverseilt) $^{1)}$
Flammwidrigkeit	Nach DIN EN 60332-1-2

Ölbeständigkeit	Nach DIN EN 60811-2-1
Schirmung	Kupfer-Geflecht verzinkt, opt. Dichte ca. 85 %
Kabellänge	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)
Dauerbetriebstemperatur	Bei fester Verlegung: −50 +105 °C (−58 +221 °F); bewegt: −25 +105 °C (−13 +221 °F)

1) UV-Strahlung kann zu Beeinträchtigung des Kabelaußenmantels führen. Kabel möglichst vor Sonneneinstrahlung schützen.

### Verbindungskabel (armiert)

Kabel, armiert	$2 \times 2 \times 0.34 \text{ mm}^2$ (22 AWG) PVC-Kabel mit gemeinsamem Schirm (2 Paare, paarverseilt) und zusätzlichem Stahldraht-Geflechtmantel <sup>1)</sup>
Flammwidrigkeit	Nach DIN EN 60332-1-2
Ölbeständigkeit	Nach DIN EN 60811-2-1
Schirmung	Kupfer-Geflecht verzinkt, opt. Dichte ca. 85%
Zugentlastung und Armie- rung	Stahldraht-Geflecht, verzinkt
Kabellänge	10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)
Dauerbetriebstemperatur	Bei fester Verlegung: -50 +105 °C (-58 +221 °F); bewegt: -25 +105 °C (-13 +221 °F)

1) UV-Strahlung kann zu Beeinträchtigung des Kabelaußenmantels führen. Kabel möglichst vor Sonneneinstrahlung schützen.

### 7.2.4 Klemmenbelegung

#### Messumformer

Anschlussvariante FOUNDATION Fieldbus, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang



Bestellmerkmal "Ausgang"	Klemmennummern			
	Ausgang 1		Ausgang 2	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)
Option E <sup>1)2)</sup>	FOUNDATION Fieldbus		Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (passiv)	

1) Ausgang 1 muss immer verwendet werden; Ausgang 2 ist optional.

2) FOUNDATION Fieldbus mit integriertem Verpolungsschutz.

### 7.2.5 Pinbelegung Gerätestecker

Pin	Belegung		Codierung	Stecker/Buchse
1	+	Signal +	А	Stecker
2	-	Signal –		
3		Erdung		
4		nicht belegt		

### 7.2.6 Schirmung und Erdung

Eine optimale elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) des Feldbus-Systems ist nur dann gewährleistet, wenn Systemkomponenten und insbesondere Leitungen abgeschirmt sind und die Abschirmung eine möglichst lückenlose Hülle bildet. Ideal ist ein Schirmabdeckungsgrad von 90 %.

**1.** Für eine optimale EMV-Schutzwirkung die Schirmung so oft wie möglich mit der Bezugserde verbinden.

2. Aus Gründen des Explosionsschutzes wird empfohlen, auf die Erdung zu verzichten.

Um beiden Anforderungen gerecht zu werden, gibt es beim Feldbus-System grundsätzlich drei verschiedene Varianten der Schirmung:

- Beidseitige Schirmung
- Einseitige Schirmung auf der speisenden Seite mit kapazitivem Abschluss am Feldgerät
- Einseitige Schirmung auf der speisenden Seite

Erfahrungen zeigen, dass in den meisten Fällen bei Installationen mit einseitiger Schirmung auf der speisenden Seite (ohne kapazitiven Abschluss am Feldgerät) die besten Ergebnisse hinsichtlich der EMV erzielt werden. Voraussetzung für einen uneingeschränkten Betrieb bei vorhandenen EMV-Störungen sind entsprechende Maßnahmen der Eingangsbeschaltung. Diese Maßnahmen wurden bei diesem Gerät berücksichtigt. Damit ist ein Betrieb bei Störgrößen gemäß NAMUR NE21 sichergestellt.

- 1. Bei der Installation nationale Installationsvorschriften und Richtlinien beachten.
- 2. Bei großen Potenzialunterschieden zwischen den einzelnen Erdungspunkten: Nur einen Punkt der Schirmung direkt mit der Bezugserde verbinden.
- 3. In Anlagen ohne Potenzialausgleich:

Kabelschirme von Feldbus-Systemen nur einseitig erden, beispielsweise am Feldbus-Speisegerät oder an Sicherheitsbarrieren.

#### HINWEIS

# In Anlagen ohne Potenzialausgleich: Mehrfache Erdung des Kabelschirms verursacht netzfrequente Ausgleichströme!

Beschädigung des Kabelschirms der Busleitung.

- ► Kabelschirm der Busleitung nur einseitig mit der Ortserde oder dem Schutzleiter erden.
- Den nicht angeschlossenen Schirm isolieren.



Anschlussbeispiel für FOUNDATION Fieldbus

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Power Conditioner (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 Kabelschirm, beidseitige Erdung des Kabelschirms notwendig zur Erfüllung der EMV-Anforderungen; Kabelspezifikation beachten
- 4 T-Verteiler
- 5 Messgerät
- 6 Lokale Erdung
- 7 Busabschluss (Terminator)
- 8 Potenzialausgleichsleiter

### 7.2.7 Anforderungen an Speisegerät

#### Versorgungsspannung

#### Messumformer

Es ist eine externe Spannungsversorgung für jeden Ausgang notwendig.

#### Die folgenden Werte zur Versorgungsspannung gelten für die verfügbaren Ausgänge:

	Versorgungsspannung	für eine Kom	paktausführung ohne	<i>Vor-Ort-Anzeige</i> <sup>1)</sup>
--	---------------------	--------------	---------------------	--------------------------------------

Bestellmerkmal "Ausgang; Eingang"	Minimale Klemmenspannung <sup>2)</sup>	Maximale Klemmenspannung
Option <b>E</b> : FOUNDATION Fieldbus, Impuls-/ Frequenz-/Schaltausgang	≥ DC 9 V	DC 32 V

1) Bei externer Versorgungsspannung des Powerconditioners

2) Die minimal Klemmenspannung erhöht sich bei Verwendung einer Vor-Ort-Bedienung: siehe nachfolgende Tabelle

#### Erhöhung der minimalen Klemmenspannung mit Vor-Ort-Bedienung

Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung"	Erhöhung der minimale Klemmenspannung
Option <b>C</b> : Vor-Ort-Bedienung SD02	+ DC 1 V
Option <b>E</b> : Vor-Ort-Bedienung SD03 mit Beleuchtung ( <b>Ohne Verwendung</b> der Hintergrundbeleuchtung)	+ DC 1 V
Option <b>E</b> : Vor-Ort-Bedienung SD03 mit Beleuchtung ( <b>Bei Verwendung</b> der Hintergrundbeleuchtung)	+ DC 3 V

#### 7.2.8 Messgerät vorbereiten

Die Arbeitsschritte in folgender Reihenfolge ausführen:

- 1. Messaufnehmer und Messumformer montieren.
- 2. Anschlussgehäuse Messaufnehmer: Verbindungskabel anschließen.
- 3. Messumformer: Verbindungskabel anschließen.
- 4. Messumformer: Kabel für Versorgungsspannung anschließen.

#### HINWEIS

#### Mangelnde Gehäusedichtheit!

Aufheben der Funktionstüchtigkeit des Messgeräts möglich.

- Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.
- 1. Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.
- 2. Wenn das Messgerät ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird: Passende Kabelverschraubung für entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen.

# 7.3 Gerät anschließen

### HINWEIS

### Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- ► National gültige Installationsvorschriften beachten.
- Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- ► Vor dem Anschluss weiterer Kabel: Immer erst das Schutzleiterkabel ⊕ anschließen.
- Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten.
- ► Das Netzteil muss sicherheitstechnisch geprüft sein (z. B. SELV/PELV Schutzklasse II begrenzte Energie).

## 7.3.1 Kompaktausführung anschließen

### Messumformer anschließen

Anschluss über Anschlussklemmen



- 1. Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels lösen.
- 2. Anschlussraumdeckel abschrauben.
- **3.** Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
- 4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- 5. Kabel gemäß Klemmenbelegung anschließen  $\rightarrow \cong$  33.
- 6. **WARNUNG**

### Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!

 Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen. Die Deckelgewinde sind mit einer Trockenschmierung beschichtet.

Kabelverschraubungen fest anziehen.

7. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
### Kabel entfernen



 Um ein Kabel wieder aus der Klemmstelle zu entfernen: Mit einem Schlitzschraubendreher auf den Schlitz zwischen den beiden Klemmenlöchern drücken und gleichzeitig das Kabelende aus der Klemme ziehen.

### 7.3.2 Getrenntausführung anschließen

### **WARNUNG**

### Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile!

- Messaufnehmer und Messumformer am gleichen Potenzialausgleich anschließen.
- Nur Messaufnehmer und Messumformer mit der gleichen Seriennummern miteinander verbinden.

wird folgende Reihenfolge der Arbeitsschritte empfohlen:

- 1. Messaufnehmer und Messumformer montieren.
- 2. anschließen.
- 3. Messumformer anschließen.
- Die Anschlussart des Verbindungskabels im Messumformergehäuse ist abhängig von der Zulassung des Messgeräts und der Ausführung des verwendeten Verbindungskabels.

Bei folgenden Ausführungen ist der Anschluss im Messumformergehäuse nur über Anschlussklemmen möglich:

- Bestellmerkmal "Elektrischer Anschluss", Option B, C, D, 6
- Bestimmten Zulassungen: Ex nA, Ex ec, Ex tb und Division 1
- Verwendung eines verstärkten Verbindungskabels

Bei folgenden Ausführungen erfolgt der Anschluss im Messumformergehäuse über M12-Gerätestecker:

- Allen anderen Zulassungen
- Verwendung des Verbindungskabels (Standard)

Der Anschluss des Verbindungskabels im Anschlussgehäuse des Messaufnehmers erfolgt immer über Anschlussklemmen (Anziehdrehmoment für die Schrauben der Kabelzugentlastung: 1,2 ... 1,7 Nm).

### Anschlussgehäuse Messaufnehmer anschließen



1. Sicherungskralle lösen.

2. Gehäusedeckel abschrauben.



🖻 10 Beispielgrafik

#### Verbindungskabel (Standard, verstärkt)

- 3. Verbindungskabel durch Kabeleinführung in das Anschlussgehäuse einführen (bei Verbindungskabel ohne M12-Gerätestecker: Das kürzer abisolierte Ende des Verbindungskabels verwenden).
- 4. Verbindungskabel verdrahten:
  - Klemme 1 = braunes Kabel
     Klemme 2 = weißes Kabel
     Klemme 3 = gelbes Kabel
    - Klemme 4 = grünes Kabel
- 5. Kabelschirm über Kabelzugentlastung anschließen.
- 6. Die Schrauben der Kabelzugentlastung mit einem Anziehdrehmoment in einem Bereich von 1,2 ... 1,7 Nm anziehen.
- 7. Anschlussgehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

#### Verbindungskabel (Option Masse Druck-/Temperaturkompensiert)

3. Verbindungskabel durch Kabeleinführung in das Anschlussgehäuse einführen (bei Verbindungskabel ohne M12-Gerätestecker: Das kürzer abisolierte Ende des Verbindungskabels verwenden).

4. Verbindungskabel verdrahten:

- └► Klemme 1 = braunes Kabel
  - Klemme 2 = weißes Kabel
  - Klemme 3 = grünes Kabel
  - Klemme 4 = rotes Kabel
  - Klemme 5 = schwarzes Kabel Klemme 6 = gelbes Kabel
  - Klemme 7 = blaues Kabel
- 5. Kabelschirm über Kabelzugentlastung anschließen.
- 6. Die Schrauben der Kabelzugentlastung mit einem Anziehdrehmoment in einem Bereich von 1,2 ... 1,7 Nm anziehen.
- 7. Anschlussgehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

### Messumformer anschließen

Messumformer über Stecker anschließen



► Stecker anschließen.

Messumformer über Klemmen anschließen



- 1. Sicherungskralle Elektronikraumdeckel lösen.
- 2. Elektronikraumdeckel abschrauben.
- **3.** Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen. Um den Zugriff auf den Verriegelungsschalter zu erleichtern: Anzeigemodul am Rand des Elektronikraums aufstecken.



- 4. Arretierschraube des Messumformergehäuse lösen.
- 5. Sicherungskralle Messumformergehäuse lösen.



- 🖻 11 Beispielgrafik
- 6. Messumformergehäuse nach rechts bis zur Markierung drehen.
- 7. HINWEIS

Die Anschlussplatine des Wandgehäuses ist mit der Elektronikplatine des Messumformers über ein Signalkabel verbunden!

► Bei Anheben des Messumformergehäuses auf das Signalkabel achten.

Messumformergehäuse anheben.







🖻 13 Beispielgrafik

#### Verbindungskabel (Standard, verstärkt)

- 8. Das Signalkabel von der Anschlussplatine des Wandhalters ausstecken. Dabei die Arretierung am Stecker zusammendrücken. Messumformergehäuse entfernen.
- 9. Verbindungskabel durch Kabeleinführung in das Anschlussgehäuse einführen (bei Verbindungskabel ohne M12-Gerätestecker: Das kürzer abisolierte Ende des Verbindungskabels verwenden).
- 10. Verbindungskabel verdrahten:
  - Klemme 1 = braunes Kabel
     Klemme 2 = weißes Kabel
     Klemme 3 = gelbes Kabel
     Klemme 4 = grünes Kabel
- 11. Kabelschirm über Kabelzugentlastung anschließen.
- 12. Die Schrauben der Kabelzugentlastung mit einem Anziehdrehmoment in einem Bereich von 1,2 ... 1,7 Nm anziehen.
- **13.** Messumformergehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

#### Verbindungskabel (Option Masse Druck-/Temperaturkompensiert)

- 8. Beide Signalkabel von der Anschlussplatine des Wandhalters ausstecken. Dabei die Arretierung am Stecker zusammendrücken. Messumformergehäuse entfernen.
- 9. Verbindungskabel durch Kabeleinführung in das Anschlussgehäuse einführen (bei Verbindungskabel ohne M12-Gerätestecker: Das kürzer abisolierte Ende des Verbindungskabels verwenden).
- 10. Verbindungskabel verdrahten:
  - └ Klemme 1 = braunes Kabel
    - Klemme 2 = weißes Kabel
    - Klemme 3 = grünes Kabel
    - Klemme 4 = rotes Kabel
    - Klemme 5 = schwarzes Kabel
    - Klemme 6 = gelbes Kabel
    - Klemme 7 = blaues Kabel
- **11.** Kabelschirm über Kabelzugentlastung anschließen.
- 12. Die Schrauben der Kabelzugentlastung mit einem Anziehdrehmoment in einem Bereich von 1,2 ... 1,7 Nm anziehen.
- 13. Messumformergehäuse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

# 7.4 Potenzialausgleich

## 7.4.1 Anforderungen

Beim Potenzialausgleich:

- Betriebsinterne Erdungskonzepte beachten
- Einsatzbedingungen wie Material und Erdung der Rohrleitung berücksichtigen
- Messstoff, Messaufnehmer und Messumformer auf dasselbe elektrische Potenzial legen
- Für die Potenzialausgleichsverbindungen ein Erdungskabel mit dem Mindestquerschnitt von 6 mm<sup>2</sup> (10 AWG) und einem Kabelschuh verwenden

# 7.5 Schutzart sicherstellen

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure.

Um die Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure zu gewährleisten, folgende Schritte nach dem elektrischen Anschluss durchführen:

- 1. Prüfen, ob die Gehäusedichtungen sauber und richtig eingelegt sind.
- 2. Gegebenenfalls die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.
- 3. Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
- 4. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einführung gelangt: Mit dem Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängende Schlaufe bilden ("Wassersack").



6. Die mitgelieferten Kabelverschraubungen bieten keinen Gehäuseschutz, wenn sie nicht verwendet werden. Sie müssen daher durch Blindstopfen ersetzt werden, die dem Gehäuseschutz entsprechen.

# 7.6 Anschlusskontrolle

Sind Gerät und Kabel unbeschädigt (Sichtprüfung)?	
Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen $\rightarrow \square$ 31?	
Sind die montierten Kabel zugentlastet?	
Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wassersck" $\rightarrow \square$ 42?	
Je nach Geräteausführung: Sind alle Gerätestecker fest angezogen → 🗎 36?	
Nur bei Getrenntausführung: Ist der Messaufnehmer mit dem richtigen Messumformer verbunden? Seriennummer auf dem Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer prüfen.	
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Messumformer-Typenschild übe- rein ?	
Ist die Klemmenbelegung korrekt ?	

Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Erscheint eine Anzeige auf dem Anzeigemodul?	
Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?	
Ist die Sicherungskralle fest angezogen?	
Wurden die Schrauben der Kabelzugentlastung mit dem korrekten Anziehdrehmoment angezo- gen→ 🗎 37?	

# 8 Bedienungsmöglichkeiten

# 

# 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten

- 1 Vor-Ort-Bedienung via Anzeigemodul
- 2 Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 oder SFX370
- 4 Field Communicator 475
- 5 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 6 VIATOR Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel

# 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

## 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs

Zur Bedienmenü-Übersicht für Experten: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" zum Gerät



🖻 14 🛛 Schematischer Aufbau des Bedienmenüs

## 8.2.2 Bedienphilosophie

Die einzelnen Teile des Bedienmenüs sind bestimmten Anwenderrollen zugeordnet (z. B. Bediener, Instandhalter). Zu jeder Anwenderrolle gehören typische Aufgaben innerhalb des Gerätelebenszyklus.

Menü/Pa	arameter	Anwenderrolle und Aufgaben	Inhalt/Bedeutung
Language	Aufgaben- orientiert	Rolle "Bediener", "Instandhalter" Aufgaben im laufenden Messbetrieb:	<ul><li>Festlegen der Bediensprache</li><li>Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern</li></ul>
Betrieb		<ul><li>Konfiguration der Betriebsanzeige</li><li>Ablesen von Messwerten</li></ul>	<ul><li>Konfiguration der Betriebsanzeige (z.B. Anzeigeformat, Anzeigekontrast)</li><li>Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern</li></ul>
Setup		<ul> <li>Rolle "Instandhalter"</li> <li>Inbetriebnahme:</li> <li>Konfiguration der Messung</li> <li>Konfiguration der Ein- und Ausgänge</li> </ul>	<ul> <li>Assistenten zur schnellen Inbetriebnahme:</li> <li>Einstellen der Systemeinheiten</li> <li>Festlegung des Messstoffs</li> <li>Konfiguration des Stromeingangs</li> <li>Einstellen der Ausgänge</li> <li>Konfiguration der Betriebsanzeige</li> <li>Festlegen des Ausgangsverhaltens</li> <li>Einstellen der Schleichmengenunterdrückung</li> <li>Erweitertes Setup</li> <li>Zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen)</li> <li>Konfiguration der Summenzähler</li> <li>Administration (Definition Freigabecode, Messgerät zurücksetzen)</li> </ul>
Diagnose		<ul> <li>Rolle "Instandhalter"</li> <li>Fehlerbehebung:</li> <li>Diagnose und Behebung von Prozess- und Gerätefehlern</li> <li>Messwertsimulation</li> </ul>	<ul> <li>Enthält alle Parameter zur Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern:</li> <li>Diagnoseliste Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen.</li> <li>Ereignislogbuch Enthält aufgetretene Ereignismeldungen.</li> <li>Geräteinformation Enthält Informationen zur Identifizierung des Geräts.</li> <li>Messwerte Enthält alle aktuellen Messwerte.</li> <li>Untermenü Messwertspeicherung mit Bestelloption "Extended HistoROM" Speicherung und Visualisierung von Messwerten</li> <li>Heartbeat Technology Überprüfung der Gerätefunktionalität auf Anforderung und Dokumenta- tion der Verifizierungsergebnisse.</li> <li>Simulation Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten.</li> </ul>
Experte	Funktions- orientiert	<ul> <li>Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern:</li> <li>Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen</li> <li>Optimale Anpassung der Messung an schwierige Bedingungen</li> <li>Detaillierte Konfiguration der Kommu- nikationsschnittstelle</li> <li>Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen</li> </ul>	<ul> <li>Enthält alle Parameter des Geräts und ermöglicht diese durch einen Zugriffscode direkt anzuspringen. Dieses Menü ist nach den Funktionsblö- cken des Geräts aufgebaut:</li> <li>System Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunikation betreffen.</li> <li>Sensor Konfiguration der Messung.</li> <li>Ausgang Konfiguration des Impuls-/Frequenz-/Schaltausgangs.</li> <li>Kommunikation Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle.</li> <li>Untermenüs für Funktionsblöcke (z.B. "Analog Inputs") Konfiguration der Funktionsblöcke.</li> <li>Applikation Konfiguration der Funktionen, die über die eigentliche Messung hinausge- hen (z.B. Summenzähler).</li> <li>Diagnose Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern, zur Geräte- simulation sowie zur Heartbeat Technology.</li> </ul>

# 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige

### 8.3.1 Betriebsanzeige



- 1 Betriebsanzeige
- 2 Messstellenbezeichnung  $\rightarrow$   $\square$  70
- 3 Statusbereich
- 4 Anzeigebereich für Messwerte (bis zu 4 Zeilen)
- 5 Bedienelemente  $\rightarrow \cong 52$

#### Statusbereich

Im Statusbereich der Betriebsanzeige erscheinen rechts oben folgende Symbole:

- Statussignale  $\rightarrow \square 138$ 
  - F: Ausfall
  - **C**: Funktionskontrolle
  - S: Außerhalb der Spezifikation
  - **M**: Wartungsbedarf
- Diagnoseverhalten  $\rightarrow \square 139$ 
  - 🔉: Alarm
  - <u>M</u>: Warnung
- 🟦: Verriegelung (Das Gerät ist über die Hardware verriegelt )
- 🖘 : Kommunikation (Kommunikation via Fernbedienung ist aktiv)

#### Anzeigebereich

Im Anzeigebereich sind jedem Messwert bestimmte Symbolarten zur näheren Erläuterung vorangestellt:

#### Messgrößen

Symbol	Bedeutung
Ú	Volumenfluss

Anzahl und Darstellung der Messgrößen sind über Parameter Format Anzeige
 (→ 
 <sup>(⇒)</sup> 79) konfigurierbar.

#### Summenzähler

Symbol	Bedeutung
Σ	Summenzähler Über die Messkanalnummer wird angezeigt, welcher der drei Summenzähler darge- stellt wird.

#### Messkanalnummern

Symbol	Bedeutung
	Messkanal 14
14	Die Messkanalnummer wird nur angezeigt, wenn mehrere Kanäle desselben Mess- größentyps vorhanden sind (z.B. Summenzähler 13).

### Diagnoseverhalten

Symbol	Bedeutung
8	<ul> <li>Alarm</li> <li>Die Messung wird unterbrochen.</li> <li>Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an.</li> <li>Eine Diagnosemeldung wird generiert.</li> <li>Bei Vor-Ort-Anzeige mit Touch-Control: Die Hintergrundbeleuchtung wechselt auf Rot.</li> </ul>
Δ	<ul> <li>Warnung</li> <li>Die Messung wird fortgesetzt.</li> <li>Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst.</li> <li>Eine Diagnosemeldung wird generiert.</li> </ul>

Das Diagnoseverhalten bezieht sich auf ein Diagnoseereignis, das die angezeigte Messgröße betrifft.

### 8.3.2 Navigieransicht



### Navigationspfad

Der Navigationspfad zur aktuellen Position wird in der Navigieransicht links oben angezeigt und besteht aus folgenden Elementen:

- Das Anzeigesymbol für das Menü/Untermenü (►) bzw. dem Assistenten (►).
- Ein Auslassungszeichen (/ ../) für dazwischen liegende Bedienmenüebenen.
- Name vom aktuellen Untermenü, Assistenten oder Parameter

	Anzeigesymbol	Auslassungszeichen	Parameter
	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
Beispiel	<b>F</b>	//	Anzeige

Zu den Anzeigesymbolen des Menüs: Kapitel "Anzeigebereich" → 🖺 49

#### Statusbereich

Im Statusbereich der Navigieransicht rechts oben erscheint:

- Im Untermenü
  - Der Direktzugriffscode zum Parameter (z.B. 0022-1)
- Wenn ein Diagnoseereignis vorliegt: Diagnoseverhalten und StatussignalIm Assistenten
- Wenn ein Diagnoseereignis vorliegt: Diagnoseverhalten und Statussignal
- Zu Diagnoseverhalten und Statussignal → 
  138
  - Zur Funktionsweise und Eingabe des Direktzugriffscodes → 🖺 54

#### Anzeigebereich

Menüs

Symbol	Bedeutung
Ø	Betrieb Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Betrieb" • Links im Navigationspfad im Menü Betrieb

بر	Setup Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Setup" • Links im Navigationspfad im Menü Setup
પ	Diagnose Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Diagnose" • Links im Navigationspfad im Menü Diagnose
÷ <b>*</b> €	Experte Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Experte" • Links im Navigationspfad im Menü Experte

Untermenüs, Assistenten, Parameter

Symbol	Bedeutung
•	Untermenü
Ŀ.	Assistenten
Ø2	Parameter innerhalb eines Assistenten
	Für Parameter in Untermenüs gibt es kein Anzeigesymbol.

#### Verriegelung

Symbol	Bedeutung
ô	<ul> <li>Parameter verriegelt</li> <li>Vor einem Parameternamen: Der Parameter ist verriegelt.</li> <li>Durch einen anwenderspezifischen Freigabecode</li> <li>Durch den Hardware-Verriegelungsschalter</li> </ul>

#### Assistenten

Symbol	Bedeutung
+	Wechselt zum vorherigen Parameter.
$\checkmark$	Bestätigt den Parameterwert und wechselt zum nächsten Parameter.
E	Öffnet die Editieransicht des Parameters.

# 8.3.3 Editieransicht



#### Eingabemaske

In der Eingabemaske des Zahlen- und Texteditors stehen folgende Eingabe- und Bediensymbole zur Verfügung:

Zahl	eneditor
Հայս	eneunor

Symbol	Bedeutung
0  9	Auswahl der Zahlen von 09
·	Fügt ein Dezimaltrennzeichen an der Eingabeposition ein.
_	Fügt ein Minuszeichen an der Eingabeposition ein.
$\checkmark$	Bestätigt die Auswahl.
+	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
X	Beendet die Eingabe, ohne die Änderungen zu übernehmen.
С	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

### Texteditor

Symbol	Bedeutung
(Aa1®)	Umschalten • Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben • Für die Eingabe von Zahlen • Für die Eingabe von Sonderzeichen
ABC_  XYZ	Auswahl der Buchstaben von AZ.
(abc _)  (xyz	Auswahl der Buchstaben von az.
···· ···· ~& _)	Auswahl der Sonderzeichen.
$\checkmark$	Bestätigt die Auswahl.
€×C+→	Wechselt in die Auswahl der Korrekturwerkzeuge.
	Beendet die Eingabe, ohne die Änderungen zu übernehmen.
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

### Textkorrektur unter ₩⊆+→

Symbol	Bedeutung
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.
Ē	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach rechts.
Ŧ	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
ו	Löscht ein Zeichen links neben der Eingabeposition.

# 8.3.4 Bedienelemente

Taste	Bedeutung
Θ	Minus-Taste Bei Menü, Untermenü Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach oben. Bei Assistenten Geht zum vorherigen Parameter. Bei Text- und Zahleneditor
	Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach links (rückwärts).
<b>(+)</b>	Plus-Taste         Bei Menü, Untermenü         Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach unten.         Bei Assistenten         Geht zum nächsten Parameter.         Bei Text- und Zahleneditor         Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach rechts (vorwärts).
Ē	<ul> <li>Enter-Taste</li> <li>Bei Betriebsanzeige</li> <li>Tastendruck von 2 s: Öffnet das Kontextmenü.</li> <li>Bei Menü, Untermenü</li> <li>Kurzer Tastendruck: <ul> <li>Öffnet das markierte Menü, Untermenü oder Parameter.</li> <li>Startet den Assistenten.</li> <li>Wenn Hilfetext geöffnet: Schließt den Hilfetext des Parameters.</li> </ul> </li> <li>Tastendruck von 2 s bei Parameter: Wenn vorhanden: Öffnet den Hilfetext zur Funktion des Parameters.</li> <li>Bei Assistenten</li> <li>Öffnet die Editieransicht des Parameters und bestätigt den Parameterwert.</li> <li>Bei Text- und Zahleneditor</li> <li>Kurzer Tastendruck: <ul> <li>Öffnet die gewählte Gruppe.</li> <li>Führt die gewählte Gruppe.</li> <li>Führt die gewählte Aktion aus.</li> </ul> </li> </ul>
<b>+</b> +	<ul> <li>Escape-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)</li> <li>Bei Menä, Untermenä</li> <li>Kurzer Tastendruck: <ul> <li>Verlässt die aktuelle Menüebene und führt zur nächsthöheren Ebene.</li> <li>Wenn Hilfetext geöffnet: Schließt den Hilfetext des Parameters.</li> </ul> </li> <li>Tastendruck von 2 s: Rücksprung in die Betriebsanzeige ("Home-Position").</li> <li>Bei Assistenten Verlässt den Assistenten und führt zur nächsthöheren Ebene.</li> <li>Bei Text- und Zahleneditor Schließt den Text- oder Zahleneditor ohne Änderungen zu übernehmen.</li> </ul>

Taste	Bedeutung
(+)+(E)	Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken und gedrückt halten)
	Erhöht den Kontrast (dunkler einstellen).
	Minus/Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)
_+++E	<i>Bei Betriebsanzeige</i> Schaltet die Tastenverriegelung ein oder aus (nur Anzeigemodul SD02).

### 8.3.5 Kontextmenü aufrufen

Mithilfe des Kontextmenüs kann der Anwender schnell und direkt aus der Betriebsanzeige die folgenden Menüs aufrufen:

- Setup
- Datensicherung Anzeigemodul
- Simulation

### Kontextmenü aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Betriebsanzeige.

**1**. Die Tasten ⊡ und 🗉 länger als 3 Sekunden drücken.

🕒 Das Kontextmenü öffnet sich.



2. Gleichzeitig ⊡ + ⊕ drücken.

🕒 Das Kontextmenü wird geschlossen und die Betriebsanzeige erscheint.

### Menü aufrufen via Kontextmenü

1. Kontextmenü öffnen.

- 2. Mit 🛨 zum gewünschten Menü navigieren.
- 3. Mit 🗉 die Auswahl bestätigen.

└ Das gewählte Menü öffnet sich.

### 8.3.6 Navigieren und aus Liste wählen

Zur Navigation im Bedienmenü dienen verschiedene Bedienelemente. Dabei erscheint der Navigationspfad links in der Kopfzeile. Die einzelnen Menüs sind durch vorangestellte Symbole gekennzeichnet, die auch in der Kopfzeile beim Navigieren angezeigt werden.

P Zur Erläuterung der Navigieransicht mit Symbolen und Bedienelementen → 🗎 49





### 8.3.7 Parameter direkt aufrufen

Um auf einen Parameter via Vor-Ort-Anzeige direkt zugreifen zu können, ist jedem Parameter eine Paramaternummer zugeordnet. Durch Eingabe dieses Zugriffscodes in Parameter **Direktzugriff** wird der gewünschte Parameter direkt aufgerufen.

### Navigationspfad

Experte  $\rightarrow$  Direktzugriff

Der Direktzugriffscode besteht aus einer maximal 5-stelligen Nummer und der Kanalnummer, die den Kanal einer Prozessgröße identifiziert: z.B. 00914-2. Dieser erscheint während der Navigieransicht rechts in der Kopfzeile des gewählten Parameters.



1 Direktzugriffscode

Bei der Eingabe des Direktzugriffscodes folgende Punkte beachten:

- Die führenden Nullen im Direktzugriffscode müssen nicht eingegeben werden. Beispiel: Eingabe von 914 statt 00914
- Wenn keine Kanalnummer eingegeben wird, wird automatisch Kanal 1 aufgerufen. Beispiel: Eingabe von 00914 → Parameter Zuordnung Prozessgröße
- Wenn ein anderer Kanal aufgerufen wird: Direktzugriffscode mit der entsprechenden Kanalnummer eingeben.

Beispiel: Eingabe von 00914-2 → Parameter Zuordnung Prozessgröße

Zu den Direktzugriffscodes der einzelnen Parameter: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" zum Gerät

### 8.3.8 Hilfetext aufrufen

Zu einigen Parametern existieren Hilfetexte, die der Anwender aus der Navigieransicht heraus aufrufen kann. Diese beschreiben kurz die Funktion des Parameters und unterstützen damit eine schnelle und sichere Inbetriebnahme.

#### Hilfetext aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Navigieransicht und der Markierungsbalken steht auf einem Parameter.

1. 2 s auf E drücken.

🛏 Der Hilfetext zum markierten Parameter öffnet sich.



- 🖻 15 🛛 Beispiel: Hilfetext für Parameter "Freigabecode eingeben"
- 2. Gleichzeitig ⊡ + 🗄 drücken.
  - └ Der Hilfetext wird geschlossen.

### 8.3.9 Parameter ändern

Zur Erläuterung der Editieransicht - bestehend aus Texteditor und Zahleneditor - mit Symbolen  $\rightarrow \bigoplus 50$ , zur Erläuterung der Bedienelemente  $\rightarrow \bigoplus 52$ 

**Beispiel:** Die Messstellenbezeichnung im Parameter "Tag description" von 001-FT-101 auf 001-FT-102 ändern



Wenn der eingegebene Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs liegt, wird eine Rückmeldung ausgegeben.

Freig.code eing.
Eingabewert nicht im
zulässigen Bereich
Min:0
Max:9999

### 8.3.10 Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte

Die beiden Anwenderrollen "Bediener" und "Instandhalter" haben einen unterschiedlichen Schreibzugriff auf die Parameter, wenn der Kunde einen anwenderspezifischen Freigabecode definiert. Dieser schützt die Gerätekonfiguration via Vor-Ort-Anzeige vor unerlaubtem Zugriff .

#### Zugriffsrechte für die Anwenderrollen definieren

Bei Auslieferung des Geräts ist noch kein Freigabecode definiert. Das Zugriffrecht (Leseund Schreibzugriff) auf das Gerät ist nicht eingeschränkt und entspricht dem der Anwenderrolle "Instandhalter".

- ► Freigabecode definieren.
  - └ Zusätzlich zur Anwenderrolle "Instandhalter" wird die Anwenderrolle "Bediener" neu definiert. Die Zugriffrecht der beiden Anwenderrollen unterscheiden sich.

#### Zugriffsrechte auf Parameter: Anwenderrolle "Instandhalter"

Status Freigabecode	Lesezugriff	Schreibzugriff
Es wurde noch kein Freigabecode definiert (Werkeinstellung).	V	V
Nachdem ein Freigabecode definiert wurde.	V	✓ <sup>1)</sup>

1) Erst nach Eingabe des Freigabecodes erhält der Anwender Schreibzugriff.

#### Zugriffsrechte auf Parameter: Anwenderrolle "Bediener"

Status Freigabecode	Lesezugriff	Schreibzugriff
Nachdem ein Freigabecode definiert wurde.	V	_ 1)

1) Bestimmte Parameter sind trotz des definierten Freigabecodes immer änderbar und damit vom Schreibschutz ausgenommen, da sie die Messung nicht beeinflussen: Schreibschutz via Freigabecode

Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell angemeldet ist, zeigt Parameter **Zugriffsrechte Anzeige**. Navigationspfad: Betrieb  $\rightarrow$  Zugriffsrechte Anzeige

### 8.3.11 Schreibschutz aufheben via Freigabecode

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige vor einem Parameter das  $\square$ -Symbol erscheint, ist er durch einen anwenderspezifischen Freigabecode schreibgeschützt und sein Wert momentan via Vor-Ort-Bedienung nicht änderbar  $\rightarrow \square$  113.

Der Parameterschreibschutz via Vor-Ort-Bedienung kann durch Eingabe des anwenderspezifischen Freigabecodes im Parameter **Freigabecode eingeben** über die jeweilige Zugriffsmöglichkeit aufgehoben werden.

1. Nach Drücken von 🗉 erscheint die Eingabeaufforderung für den Freigabecode.

2. Freigabecode eingeben.

└→ Das B -Symbol vor den Parametern verschwindet; alle zuvor schreibgeschützten Parameter sind wieder freigeschaltet.

### 8.3.12 Tastenverriegelung ein- und ausschalten

Über die Tastenverriegelung lässt sich der Zugriff auf das gesamte Bedienmenü via Vor-Ort-Bedienung sperren. Ein Navigieren durch das Bedienmenü oder ein Ändern der Werte von einzelnen Parametern ist damit nicht mehr möglich. Nur die Messwerte auf der Betriebsanzeige können abgelesen werden.

Die Tastenverriegelung wird über ein Kontextmenü ein- und ausgeschaltet.

### Tastenverriegelung einschalten

### Nur Anzeigemodul SD03

- Die Tastenverriegelung wird automatisch eingeschaltet:
- Wenn das Gerät > 1 Minute in der Messwertanzeige nicht bedient wurde.
- Nach jedem Neustart des Geräts.

### Tastenverriegelung manuell einschalten

- 1. Das Gerät befindet sich in der Messwertanzeige.
  - Die Tasten 🖃 und 🗉 3 Sekunden drücken.
  - 🛏 Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
- 2. Im Kontextmenü die Auswahl Tastensperre ein wählen.
  - └ Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastenverriegelung aktiviert ist, erscheint die Meldung **Tastensperre ein**.

### Tastenverriegelung ausschalten

- - └ Die Tastenverriegelung ist ausgeschaltet.

# 8.4 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

Die Struktur des Bedienmenüs in den Bedientools ist dieselbe wie bei der Bedienung via Vor-Ort-Anzeige.

### 8.4.1 Bedientool anschließen

#### Via FOUNDATION Fieldbus Netzwerk

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei Geräteausführungen mit FOUNDATION Fieldbus verfügbar.



🖻 16 Möglichkeiten der Fernbedienung via FOUNDATION Fieldbus Netzwerk

- 1 Automatisierungssystem
- 2 Computer mit FOUNDATION Fieldbus Netzwerkkarte
- 3 Industrienetzwerk
- 4 High Speed Ethernet FF-HSE Netzwerk
- 5 Segmentkoppler FF-HSE/FF-H1
- 6 FOUNDATION Fieldbus FF-H1 Netzwerk
- 7 Versorgung FF-H1 Netzwerk
- 8 T-Verteiler
- 9 Messgerät

### Via Service-Schnittstelle (CDI)



1 Service-Schnittstelle (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface) des Messgeräts

2 Commubox FXA291

3 Computer mit Bedientool (z. B. FieldCare oder DeviceCare) und (CDI) Geräte-DTM

## 8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

### Funktionsumfang

Field Xpert SFX350 und Field Xpert SFX370 sind mobile Computer für die Inbetriebnahme und Wartung. Sie ermöglichen eine effiziente Gerätekonfiguration und Diagnose für HART und FOUNDATION Fieldbus Geräte im **nicht explosionsgefährdeten Bereich** (SFX350, SFX370) und **explosionsgefährdeten Bereich** (SFX370).



Für Einzelheiten: Betriebsanleitung BA01202S

#### Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben  $\rightarrow \square 63$ 

## 8.4.3 FieldCare

### Funktionsumfang

FDT (Field Device Technology) basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress +Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in einer Anlage konfigurieren und unterstützt bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Der Zugriff erfolgt via:

Typische Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Visualisierung des Messwertspeichers (Linienschreiber) und Ereignis-Logbuchs
- Betriebsanleitung BA00027S
  - Betriebsanleitung BA00059S



Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien  $\rightarrow \square 63$ 

#### Verbindungsaufbau



Betriebsanleitung BA00059S

#### Bedienoberfläche



- 1 Kopfzeile
- 2 Gerätebild
- 3 Gerätename
- 4 Messstellenbezeichnung
- 5 Statusbereich mit Statussignal  $\rightarrow \cong 141$
- 6 Anzeigebereich für aktuelle Messwerte
- 7 Bearbeitungsleiste mit weiteren Funktionen wie Speichern/Laden, Ereignisliste und Dokumentationserstellung
- 8 Navigationsbereich mit Bedienmenüstruktur
- 9 Arbeitsbereich
- 10 Aktionsbereich
- 11 Statusbereich

### 8.4.4 DeviceCare

#### Funktionsumfang

Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.

Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool "DeviceCare" konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.



-

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien  $\rightarrow \square 63$ 

## 8.4.5 AMS Device Manager

### Funktionsumfang

Programm von Emerson Process Management für das Bedienen und Konfigurieren von Messgeräten via FOUNDATION Fieldbus H1-Protokoll.



### 8.4.6 Field Communicator 475

### Funktionsumfang

Industrie-Handbediengerät von Emerson Process Management für die Fernparametrierung und Messwertabfrage via FOUNDATION Fieldbus H1-Protokoll.

#### Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben  $\rightarrow \square 63$ 

# 9 Systemintegration

# 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

## 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

Firmware-Version	01.01.00	<ul> <li>Auf Titelseite der Anleitung</li> <li>Auf Messumformer-Typenschild</li> <li>Parameter Firmwareversion Diagnose → Geräteinformation → Firmwareversion</li> </ul>
Freigabedatum Firmware-Version	01.2018	
Hersteller-ID	452B48 hex	Parameter <b>Hersteller-ID</b> Diagnose → Geräteinformation → Hersteller-ID
Gerätetypkennung	0x1038	Parameter <b>Gerätetyp</b> Diagnose → Geräteinformation → Gerätetyp
Geräterevision	2	<ul> <li>Auf Messumformer-Typenschild</li> <li>Parameter Geräterevision</li> <li>Diagnose → Geräteinformation → Geräterevision</li> </ul>
DD-Revision	Informationen und Dateien unter: • www.endress.com • www.fieldbus.org	
CFF-Revision		

**[4]** Zur Übersicht der verschiedenen Firmware-Versionen zum Gerät

## 9.1.2 Bedientools

Im Folgenden ist für die einzelnen Bedientools die passende Gerätebeschreibungsdatei mit Bezugsquelle aufgelistet.

Bedientool via FOUNDATION Fieldbus	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen
FieldCare	<ul> <li>www.endress.com → Download-Area</li> <li>CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren)</li> <li>DVD (Endress+Hauser kontaktieren)</li> </ul>
DeviceCare	<ul> <li>www.endress.com → Download-Area</li> <li>CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren)</li> <li>DVD (Endress+Hauser kontaktieren)</li> </ul>
<ul><li>Field Xpert SFX350</li><li>Field Xpert SFX370</li></ul>	Updatefunktion vom Handbediengerät verwenden
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com → Download-Area
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Updatefunktion vom Handbediengerät verwenden

# 9.2 Zyklische Datenübertragung

Zyklische Datenübertragung bei Verwendung der Gerätebeschreibungsdateien (DD).

## 9.2.1 Blockmodell

Das Blockmodell zeigt, welche Ein- und Ausgangsdaten das Messgerät für den zyklischen Datenaustausch zur Verfügung stellt. Der zyklische Datenaustausch erfolgt mit einem FOUNDATION Fieldbus Master (Klasse 1), z. B. einem Leitsystem etc.

Anzeigetext (xxxx = Seriennummer)	Basisindex	Beschreibung
RESOURCE_ xxxxxxxxx	400	Resource block
SETUP_xxxxxxxxx	600	Tranducer block "Setup"
DISPLAY_ xxxxxxxx	800	Tranducer block "Display"
HISTOROM_ XXXXXXXXX	1000	Tranducer block "HistoROM"
DIAGNOSTIC_ xxxxxxxxx	1200	Tranducer block "Diagnostic"
EXPERT_CONFIG_xxxxxxxxxx	1400	Tranducer block "Expert configuration"
SERVICE_SENSOR_xxxxxxxxxx	1600	Tranducer block "Service sensor"
TOTAL_INVENTORY_COUN- TER_xxxxxxxxxx	1800	Tranducer block "Totalizer"
HEARTBEAT_TECHNOLOGY_ xxxxxxxxxx	2000	Tranducer block "Heartbeat"
ANALOG_INPUT_1_xxxxxxxxxx	3600	Analog Input Funktionsblock 1 (AI)
ANALOG_INPUT_2_xxxxxxxxxx	3800	Analog Input Funktionsblock 2 (AI)
ANALOG_INPUT_3_xxxxxxxxxx	4000	Analog Input Funktionsblock 3 (AI)
ANALOG_INPUT_4_xxxxxxxxxx	4200	Analog Input Funktionsblock 4 (AI)
MULTI_ANALOG_OUTPUT_ xxxxxxxxxx	4400	Multiple Analog Output block (MAO)
DIGITAL_INPUT_1_ xxxxxxxxxx	4600	Discrete Input Funktionsblock 1 (DI)
DIGITAL_INPUT_2_ xxxxxxxxxx	4800	Discrete Input Funktionsblock 2 (DI)
MULTI_DIGITAL_OUTPUT_ xxxxxxxxx	5000	Multiple Discrete Output block (MDO)
PID_ xxxxxxxxx	5200	PID Funktionsblock (PID)
INTEGRATOR_xxxxxxxxxx	5400	Integrator Funktionsblock (INTG)

## 9.2.2 Beschreibung der Module

Der Eingangswert eines Moduls/Funktionsblocks wird über den Parameter **Channel** festgelegt.

### Modul AI (Analog Input)

Es stehen vier Analog Input Blöcke zur Verfügung

Channel	Messgröße		
0	Uninitialized (Werkseinstellung)		
7	Temperatur		
9	Volumenfluss		
11	Massefluss		
13	Normvolumenfluss		
14	Dichte		
16	Summenzähler 1		
17	Summenzähler 2		
18	Summenzähler 3		
20	Druck		
21	Spezifisches Volumen		
37	Fließgeschwindigkeit		
38	Energiefluss		
45	Berechneter Sattdampfdruck		
46	Gesamter Massefluss		

Channel	Messgröße
47	Kondensat-Massefluss
49	Wärmeflussdifferenz
50	Reynoldszahl
74	Überhitzungsgrad

### Modul MAO (Multiple Analog Output)

Channel	Bezeichnung
121	Channel_0

### Aufbau

Channel_0							
Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Wert 5	Wert 6	Wert 7	Wert 8

Werte	Messgröße
Wert 1	Externer Druck <sup>1)</sup>
Wert 2	Relativdruck
Wert 3	Dichte
Wert 4	Temperatur
Wert 5	2. Temperatur Wärmedifferenz
Wert 6	Nicht belegt
Wert 7	Nicht belegt
Wert 8	Nicht belegt

1) Die Kompensationsgrößen müssen in ihrer SI-Basiseinheit zum Gerät übertragen werden

P Die Auswahl erfolgt über: Experte  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Externe Kompensation

### Modul DI (Discrete Input)

Es stehen zwei Discrete Input Blöcke zur Verfügung.

Channel	Gerätefunktion	Zustand
0	Uninitialized (Werksein- stellung)	-
101	Zustand Schaltausgang	<ul> <li>0 = Nicht aktiv</li> <li>1 = Aktiv</li> </ul>

Channel	Gerätefunktion	Zustand
103	Schleichmengenunterdrü- ckung	<ul> <li>0 = Nicht aktiv</li> <li>1 = Aktiv</li> </ul>
103	Schleichmengenunterdrü- ckung Status Verifikation <sup>1)</sup>	<ul> <li>0 = Nicht aktiv</li> <li>1 = Aktiv</li> <li>Status Verifikation Verifikation: <ul> <li>0 = Nicht ausgeführt</li> <li>1 = Fehlgeschlagen</li> <li>2 = Wird ausgeführt</li> <li>3 = Beendet</li> </ul> </li> <li>Gesamtergebnis Verifikation Verifikation: <ul> <li>4 = Fehlgeschlagen</li> <li>5 = Bestanden</li> <li>6 = Nicht ausgeführt</li> <li>7 = Nicht genutzt</li> </ul> </li> <li>Status; Resultat <ul> <li>17 = Status: Nicht ausgeführt; Resultat: Fehlgeschlagen</li> <li>20 = Status: Wird ausgeführt; Resultat: Fehlgeschlagen</li> <li>20 = Status: Wird ausgeführt; Resultat: Fehlgeschlagen</li> <li>24 = Status: Beendet; Resultat: Fehlgeschlagen</li> <li>33 = Status: Nicht ausgeführt; Desultat: Pehlgeschlagen</li> </ul> </li> </ul>
		<ul> <li>Resultat: Bestanden</li> <li>34 = Status: Fehlgeschlagen; Resultat: Bestanden</li> <li>36 = Status: Wird ausgeführt; Resultat: Bestanden</li> <li>40 = Status: Beendet; Resultat: Bestanden</li> <li>65 = Status: Nicht ausgeführt; Resultat: Nicht ausgeführt</li> <li>66 = Status: Fehlgeschlagen; Resultat: Nicht ausgeführt</li> <li>68 = Status: Wird ausgeführt; Resultat: Nicht ausgeführt</li> <li>72 = Status: Beendet; Resultat: Nicht ausgeführt</li> </ul>

1) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Heartbeat Verification

## Modul MDO (Multiple Discrete Output)

Channel	Bezeichnung
122	Channel_DO

### Aufbau

Channel_DO							
Wert 1	Wert 2	Wert 3	Wert 4	Wert 5	Wert 6	Wert 7	Wert 8

Wert	Gerätefunktion	Zustand
Wert 1	Reset Summenzähler 1	0 = aus, 1 = ausführen
Wert 2	Reset Summenzähler 2	0 = aus, 1 = ausführen
Wert 3	Reset Summenzähler 3	0 = aus, 1 = ausführen
Wert 4	Messwertunterdrückung	0 = aus, 1 = aktiv

Wert	Gerätefunktion	Zustand
Wert 5	Heartbeat Verifikation starten <sup>1)</sup>	0 = aus, 1 = starten
Wert 6	Status Schaltausgang	0 = aus, 1 = ein
Wert 7	Nicht belegt	-
Wert 8	Nicht belegt	-

1) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Heartbeat Verification

## 9.2.3 Ausführungszeiten

Funktionsblock	Ausführungszeit (ms)
Analog Input Funktionsblock (AI)	14
Discrete Input Funktionsblock (DI)	12
PID Funktionsblock (PID)	13
Multiple Analog Output block (MAO)	11
Multiple Discrete Output block (MDO)	14
Integrator Funktionsblock (INTG)	16

## 9.2.4 Methoden

Methode	Block	Navigation	Beschreibung
Set to "AUTO" mode	Resource block	Via Menü: Experte → Kommunikation → Resource block → Target mode	Diese Methode versetzt den Resource Block sowie alle Transducer Blöcke in den AUTO (Automatic) Modus.
Set to "OOS" mode	Resource block	Via Menü: Experte → Kommunikation → Resource block → Target mode	Diese Methode versetzt den Resource Block sowie alle Transducer Blöcke in den OOS (Out of service) Modus.
Restart	Resource block	Via Menü: Experte → Kommunikation → Resource block → Restart	Diese Methode dient der Auswahl für die Ein- stellung des Parameter <b>Restart</b> im Resource Block. Dadurch werden Geräteparameter auf einen bestimmten Wert zurückgesetzt.
			Es werden die folgenden Auswahloptionen unterstützt: • Uninitialized • Run • Resource • Defaults • Processor • Auf Auslieferungszustand
ENP parameter	Resource block	Via Menü: Actions → Methods → Calibrate → ENP parameter	Diese Methode dient der Anzeige und Einstel- lung der Parameter des Elektronischen Typen- schilds ENP (Electronic Name Plate).
Overview diagnostics – Remedy information	Diagnostic Transducer Block	Via Link: Namursymbol	Diese Methode dient zur Anzeige des gerade aktiven Diagnoseereignisses mit der höchsten Priorität sowie der entsprechenden Abhilfemaß- nahmen.
Actual diagnostics – Remedy information	Diagnostic Transducer Block	Via Menü: • Configure/Setup → Diagnostics → Actual diag- nostics • Device/Diagnostics → Diagnostics	Diese Methode dient zur Anzeige von Abhilfe- maßnahmen des gerade aktiven Diagnoseereig- nisses mit der höchsten Priorität.
			Diese Methode ist nur dann verfügbar, wenn ein entsprechendes Diagnoseereig- nis vorhanden ist.

Methode	Block	Navigation	Beschreibung
Previous diagnostics – Remedy information	Diagnostic Transducer Block	<ul> <li>Via Menü:</li> <li>Configure/Setup → Diagnostics → Previous diagnostics</li> <li>Device/Diagnostics → Diagnostics</li> </ul>	Diese Methode dient zur Anzeige von Abhilfe- maßnahmen des vorherigen Diagnoseereignis- ses. Diese Methode ist nur dann verfügbar, wenn ein entsprechendes Diagnoseereig- nis vorhanden ist.
Diagnostics 1 – Remedy information	Diagnostic Transducer Block	<ul> <li>Via Menü: Configure/Setup → Diagnostics → Diagnostic list → Diagnostics 1</li> <li>Via Menü</li> <li>Device/Diagnostics → Diagnostics list</li> <li>Instrument health status → Diagnostic list</li> </ul>	<ul> <li>Diese Methode dient zur Anzeige von Abhilfe- maßnahmen des gerade aktiven Diagnoseereig- nisses mit der höchsten Priorität.</li> <li>Diese Methode ist nur dann verfügbar, wenn ein entsprechendes Diagnoseereig- nis vorhanden ist.</li> </ul>
Diagnostics 2 – Remedy information	Diagnostic Transducer Block	<ul> <li>Via Menü: Configure/Setup → Diagnostics → Diagnostic list → Diagnostics 2</li> <li>Via Menü:         <ul> <li>Device/Diagnostics → Diagnostics list</li> <li>Instrument health status → Diagnostic list</li> </ul> </li> </ul>	Diese Methode dient zur Anzeige von Abhilfe- maßnahmen für ein weiteres aktives Diagnose- ereignis. Diese Methode ist nur dann verfügbar, wenn ein entsprechendes Diagnoseereig- nis vorhanden ist.

# 10 Inbetriebnahme

## 10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der Inbetriebnahme des Messgeräts:

- ► Sicherstellen, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt sind.
- Checkliste "Montagekontrolle"  $\rightarrow$   $\cong$  30
- Checkliste "Anschlusskontrolle"  $\rightarrow$  🗎 42

# 10.2 Messgerät einschalten

- ▶ Nach erfolgreicher Installations- und Funktionskontrolle das Messgerät einschalten.
  - └ Die Vor-Ort-Anzeige wechselt nach erfolgreichem Aufstarten automatisch von der Aufstartanzeige in die Betriebsanzeige.

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige nichts erscheint oder eine Diagnosemeldung angezeigt wird: Kapitel "Diagnose und Störungsbehebung"  $\rightarrow \cong$  136.

# 10.3 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache



🖻 17 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

# 10.4 Messgerät konfigurieren

- Das Menü **Setup** mit seinen geführten Wizards enthält alle Parameter, die für den Standard-Messbetrieb benötigt werden.
- Navigation zum Menü Setup



🗷 18 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige



### 10.4.1 Messstellenbezeichnung festlegen

Um die Messstelle innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können, kann mithilfe von Parameter **Messstellenbezeichnung** eine eindeutige Bezeichnung eingegeben und damit die Werkseinstellung geändert werden.



🖻 19 Kopfzeile der Betriebsanzeige mit Messstellenbezeichnung

1 Messstellenbezeichnung

FieldCare" → 🗎 61 Eingabe der Messstellenbezeichnung im Bedientool "FieldCare" → 🖺 61

#### Navigation

Menü "Setup" → Messstellenbezeichnung

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z. B. @, %, /)	EH_Prowirl_200_xxxxxxxxxxx

### 10.4.2 Systemeinheiten einstellen

Im Untermenü **Systemeinheiten** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Abhängig von der Geräteausführung kann die Anzahl der Untermenüs und Parameter variieren. Bestimmte Untermenüs und darunter angeordnete Parameter werden nicht in der Betriebsanleitung erläutert, sondern in der entsprechenden Sonderdokumentation zum Gerät (→ Kapitel "Ergänzende Dokumentation).

#### Navigation

Menü "Setup" → Systemeinheiten

► Systemeinheiten	
Volumenflusseinheit	→ 🗎 72
Volumeneinheit	→ 🗎 72
Masseflusseinheit	→ 🗎 72
Masseeinheit	→ 🗎 72
Normvolumenfluss-Einheit	→ 🗎 72
Normvolumeneinheit	→ 🗎 72
Druckeinheit	→ 🗎 73
Temperatureinheit	→ 🗎 73

Energieflusseinheit		→ 🖹 73
Energieeinheit		→ 🗎 73
Brennwerteinheit	]	→ 🗎 73
Brennwerteinheit	]	→ 🗎 73
Geschwindigkeitseinheit		→ 🗎 74
Dichteeinheit		→ 🗎 74
Spezifische Volumeneinheit		→ 🗎 74
Einheit dynamische Viskosität		→ 🗎 74
Längeneinheit		→ 🗎 74
	1	

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Volumenflusseinheit	-	Einheit für Volumenfluss wäh- len. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozess- größe	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • m³/h • ft³/min
Volumeneinheit	-	Einheit für Volumen wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • m <sup>3</sup> • ft <sup>3</sup>
Masseflusseinheit	_	Einheit für Massefluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozess- größe	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Masseeinheit	-	Einheit für Masse wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • kg • lb
Normvolumenfluss-Einheit	_	Einheit für Normvolumenfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: Parameter <b>Normvolumenfluss</b> (→ 🗎 128)	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • Nm³/h • Sft³/h
Normvolumeneinheit	-	Einheit für Normvolumen wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: Nm <sup>3</sup> Sft <sup>3</sup>
Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
--------------------------	---	---	-----------------------------	--
Druckeinheit	Bei Bestellmerkmal "Senso- rausführung": Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"	Einheit für Rohrdruck wählen. <i>Auswirkung</i> Die Einheit wird übernommen von: • Berechneter Sattdampfdruck • Umgebungsdruck • Maximaler Wert • Fester Prozessdruck • Druck • Referenzdruck	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • bar • psi
Temperatureinheit	-	Einheit für Temperatur wäh- len. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Temperatur • Maximaler Wert • Minimaler Wert • Mittelwert • Maximaler Wert • Maximaler Wert • Maximaler Wert • Minimaler Wert • Minimaler Wert • Z. Temperatur Wärmediffe- renz • Feste Temperatur • Referenz-Verbrennungs- temperatur • Referenztemperatur • Sättigungstemperatur	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • °C • °F
Energieflusseinheit	Bei Bestellmerkmal "Senso- rausführung": Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"	Einheit für Energiefluss wäh- len. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Parameter <b>Wärmeflussdif-</b> ferenz • Parameter <b>Energiefluss</b>	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • kW • Btu/h
Energieeinheit	Bei Bestellmerkmal "Senso- rausführung": Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"	Einheit für Energie wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • kWh • Btu
Brennwerteinheit	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensoraus- führung", Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"</li> <li>In Parameter Heizwertart ist die Option Brennwert Volumen oder die Option Heizwert Volumen ausge- wählt.</li> </ul>	Einheit für Brennwert wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: Referenzbrennwert	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • kJ/Nm <sup>3</sup> • Btu/Sft <sup>3</sup>
Brennwerteinheit (Masse)	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensoraus- führung", Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"</li> <li>In Parameter Heizwertart ist die Option Brennwert Masse oder die Option Heizwert Masse ausge- wählt.</li> </ul>	Einheit für Brennwert wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • kJ/kg • Btu/lb

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Geschwindigkeitseinheit	-	Einheit für Geschwindigkeit wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: m/s
		Auswirkung		• ft/s
		Die gewählte Einheit gilt für: • Fließgeschwindigkeit • Maximaler Wert		
Dichteeinheit	-	Einheit für Messstoffdichte wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • kg/m <sup>3</sup>
		Auswirkung		<ul> <li>lb/ft<sup>3</sup></li> </ul>
		<ul><li>Die gewählte Einheit gilt für:</li><li>Ausgang</li><li>Simulationswert Prozess- größe</li></ul>		
Spezifische Volumeneinheit	Bei Bestellmerkmal "Senso-	Einheit für spezifisches Volu-	Einheiten-Auswahl-	Abhängig vom Land:
	rausfuhrung": Option "Masse (integrierte	men wählen.	liste	<ul> <li>m³/kg</li> <li>ft<sup>3</sup>/lb</li> </ul>
Temperaturme	Temperaturmessung)"	Auswirkurig		
		Spezifisches Volumen		
Einheit dynamische Viskosität	-	Einheit für dynamische Visko- sität wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Pa s
		Auswirkung		
		<ul> <li>Die gewählte Einheit gilt für:</li> <li>Parameter Dynamische Viskosität (Gase)</li> <li>Parameter Dynamische Viskosität (Flüssigkeiten)</li> </ul>		
Längeneinheit	-	Einheit für Längenmaß der Nennweite wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • mm
		Auswirkung		• in
		Die gewählte Einheit gilt für: • Einlaufstrecke • Anschlussrohr-Durchmesser		

## 10.4.3 Messstoff auswählen und einstellen

Der Assistent **Messstoffwahl** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Auswahl und das Einstellen des Messstoffs konfiguriert werden müssen.

#### Navigation

Menü "Setup" → Messstoffwahl

► Messstoffwahl	
Messstoff wählen	) → 🗎 75
Gasart wählen	) → 🗎 75
Gasart	] → 🗎 76
Relative Feuchte	] → 🗎 76
Flüssigkeitstyp	) → 🗎 76
Dampfberechnungsmodus	) → 🗎 76
Enthalpie-Berechnung	→ 🗎 77
Dichteberechnung	→ 🗎 77
Enthalpie-Art	] → 🗎 77

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Messstoff wählen	-	Messstoffart wählen.	<ul><li>Gas</li><li>Flüssigkeit</li><li>Dampf</li></ul>	Dampf
Gasart wählen	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensoraus- führung", Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> </ul>	Gasart für Messanwendung wählen.	<ul> <li>Reines Gas</li> <li>Gasgemisch</li> <li>Luft</li> <li>Erdgas</li> <li>Anwenderspezifisches Gas</li> </ul>	Anwenderspezifi- sches Gas

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Gasart	<ul> <li>Folgenden Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Reines Gas ausgewählt.</li> </ul>	Gasart für Messanwendung wählen.	<ul> <li>Wasserstoff H2</li> <li>Helium He</li> <li>Neon Ne</li> <li>Argon Ar</li> <li>Krypton Kr</li> <li>Xenon Xe</li> <li>Stickstoff N2</li> <li>Sauerstoff O2</li> <li>Chlor Cl2</li> <li>Ammoniak NH3</li> <li>Kohlenmonoxid CO</li> <li>Kohlendioxid CO2</li> <li>Schwefeldioxid SO2</li> <li>Hydrogensulfid H2S</li> <li>Chlorwasserstoff HCI</li> <li>Methan CH4</li> <li>Ethan C2H6</li> <li>Propan C3H8</li> <li>Butan C4H10</li> <li>Ethylen C2H4</li> <li>Vinyl Chloride C2H3Cl</li> </ul>	Methan CH4
Relative Feuchte	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Luft aus- gewählt.</li> </ul>	Feuchtigkeitsgehalt der Luft in % eingeben.	0 100 %	0 %
Dampfberechnungsmodus	In Parameter <b>Messstoff wäh- len</b> ist die Option <b>Dampf</b> aus- gewählt.	Dampfberechnungsmodus wählen: Sattdampf (T-kom- pensiert) oder automatische Erkennung (p-/T-kompen- siert).	<ul> <li>Sattdampf (T-kompensiert)</li> <li>Automatisch (p-/T-kompensiert)</li> </ul>	Sattdampf (T-kom- pensiert)
Flüssigkeitstyp	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensoraus- führung", Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Flüs- sigkeit ausgewählt.</li> </ul>	Flüssigkeitstyp für Messan- wendung wählen.	<ul> <li>Wasser</li> <li>LPG (Liquified Petroleum Gas)</li> <li>Anwenderspezifische Flüssigkeit</li> </ul>	Wasser
Fester Prozessdruck	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensorausführung", Option "Massefluss (integrierte Temperaturmessung)"</li> <li>In Parameter Eingelesener Wert (→</li></ul>	Festen Wert für Prozessdruck eingeben. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Druckeinheit</b> ∎ Detaillierte Angaben zur Berechnung der Mess- größen bei Dampf: → 🗎 123	0 250 bar abs.	0 bar abs.

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Enthalpie-Berechnung	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensoraus- führung", Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas und in Parameter Gasart wählen die Option Erdgas ausgewählt.</li> </ul>	Norm wählen, auf deren Basis die Enthalpie berechnet wird.	<ul><li>AGA5</li><li>ISO 6976</li></ul>	AGA5
Dichteberechnung	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> </ul>	Norm wählen, auf deren Basis die Dichte berechnet wird.	<ul> <li>AGA Nx19</li> <li>ISO 12213- 2</li> <li>ISO 12213- 3</li> </ul>	AGA Nx19
Enthalpie-Art	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Anwen- derspezifisches Gas ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Flüssigkeits- typ ist die Option Anwen- derspezifische Flüssigkeit ausgewählt.</li> </ul>	Definieren, welche Enthalpie benutzt wird.	<ul><li>Wärme</li><li>Brennwert</li></ul>	Wärme

# 10.4.4 Analog Inputs konfigurieren

Das Untermenü **Analog inputs** führt den Anwender systematisch zu den einzelnen Untermenü **Analog input 1 … n**. Von dort gelangt man zu den Parametern des jeweiligen Analog Inputs.

## Navigation

Menü "Setup" → Analog inputs

<ul> <li>► Analog inputs</li> <li>► Analog input 1 n</li> </ul>	
Block tag	→ 🗎 78
Channel	→
Process Value Filter Time	→ 🗎 78

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe / Auswahl	Werkseinstellung
Block tag	Eindeutige Bezeichnung des Messgeräts.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z. B. @, %, /).	ANALOG_INPUT_1 4_Seri- ennummer
Channel	Auswahl der Prozessgröße.	<ul> <li>Uninitialized</li> <li>Massefluss</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Temperatur</li> <li>Berechneter Sattdampf- druck*</li> <li>Gesamter Massefluss*</li> <li>Kondensat-Massefluss*</li> <li>Energiefluss*</li> <li>Wärmeflussdifferenz*</li> <li>Reynoldszahl*</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> <li>Dichte*</li> <li>Druck*</li> <li>Spezifisches Volumen*</li> <li>Überhitzungsgrad*</li> </ul>	Uninitialized
Process Value Filter Time	Filterzeitvorgabe für die Filterung des umge- wandelten Eingangswerts (PV) eingeben.	Positive Gleitkommazahl	0 s

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

## 10.4.5 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

Der Assistent **Anzeige** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden können.

Navigation Menü "Setup" → Anzeige

► Anzeige	
Format Anzeige	] → 🗎 79
1. Anzeigewert	) → 🗎 79
1. Wert 0%-Bargraph	) → 🗎 80
1. Wert 100%-Bargraph	) → 🗎 80
2. Anzeigewert	) → 🗎 80
3. Anzeigewert	] → 🗎 80
3. Wert 0%-Bargraph	) → 🗎 80
3. Wert 100%-Bargraph	) → 🗎 80
4. Anzeigewert	) → 🗎 80

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.	<ul> <li>1 Wert groß</li> <li>1 Bargraph + 1 Wert</li> <li>2 Werte</li> <li>1 Wert groß + 2 Werte</li> <li>4 Werte</li> </ul>	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	<ul> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Temperatur</li> <li>Berechneter Sattdampfdruck*</li> <li>Gesamter Massefluss*</li> <li>Kondensat-Massefluss*</li> <li>Kondensat-Massefluss*</li> <li>Energiefluss*</li> <li>Wärmeflussdiffererenz*</li> <li>Reynoldszahl*</li> <li>Dichte*</li> <li>Druck*</li> <li>Spezifisches Volumen*</li> <li>Überhitzungsgrad*</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> </ul>	Volumenfluss

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
1. Wert 0%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	0%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 m <sup>3</sup> /h • 0 ft <sup>3</sup> /h
1. Wert 100%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	100%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
2. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter <b>1. Anzei-</b> <b>gewert</b> ( $\rightarrow \square$ 79)	Keine
3. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter <b>1. Anzei-</b> <b>gewert</b> ( $\rightarrow \square$ 79)	Keine
3. Wert 0%-Bargraph	In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> wurde eine Auswahl getroffen.	0%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 m <sup>3</sup> /h • 0 ft <sup>3</sup> /h
3. Wert 100%-Bargraph	In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> wurde eine Auswahl getroffen.	100%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0
4. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter <b>1. Anzei-</b> <b>gewert</b> ( $\rightarrow \square$ 79)	Keine

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

## 10.4.6 Schleichmenge konfigurieren

Der Assistent **Schleichmengenunterdrückung** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Schleichmengenunterdrückung eingestellt werden müssen.

Das Messsignal muss eine bestimmte minimale Signalamplitude aufweisen, damit die Signale fehlerfrei ausgewertet werden können. Daraus lässt sich mithilfe der Nennweite ebenfalls der entsprechende Durchfluss ableiten. Die minimale Signalamplitude ist abhängig von der eingestellten Empfindlichkeit des DSC-Sensors s von der Dampfqualität x und von der Stärke der vorhandenen Vibration a. Der Wert mf entspricht der kleinsten messbaren Durchflussgeschwindigkeit ohne Vibration (kein Nassdampf) bei einer Dichte von 1 kg/m<sup>3</sup> (0,0624 lbm/ft^3). Mit dem Parameter **Empfindlichkeit** (Wertebereich 1 ... 9, Werkseinstellung 5) kann der Wert mf im Bereich von 6 ... 20 m/s (1,8 ... 6 ft/s) (Werkseinstellung 12 m/s (3,7 ft/s)).

Die kleinste aufgrund der Signalamplitude messbare Durchflussgeschwindigkeit  $v_{AmpMin}$  ergibt sich aus dem Parameter **Empfindlichkeit** und der Dampfqualität x oder aus der Stärke der vorhandenen Vibration a.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Schleichmengenunterdrückung

► Schleichmengenunterdrückung	
Empfindlichkeit	→ 🗎 81
Turndown	→ 🖺 81

Parameter	Beschreibung	Eingabe	Werkseinstellung
Empfindlichkeit	Geräteempfindlichkeit im unteren Durch- flussbereich regeln. Niedrigere Empfindlich- keit führt zu hoher Robustheit gegenüber externen Beeinträchtigungen.	19	5
	Der Parameter bestimmt die Empfindlichkeit am unteren Messbereichsanfang. Niedrige Werte können die Robustheit gegenüber äußeren Einflüssen verbessern. Der Messbe- reichsanfang verschiebt sich dabei nach oben. Der kleinste spezifizierte Messbereich wird bei maximaler Empfindlichkeit erreicht.		
Turndown	Turndown einstellen. Niedrigerer Turndown erhöht die minimal messbare Durchflussfre- quenz. Mit dem Parameter kann der Messbereich bei Bedarf eingeschränkt werden. Das obere Messbereichsende bleibt unberührt. der untere Messbereichsanfang kann zu höhe- ren Durchflusswerten hin verschoben wer- den. Damit lassen sich z.B. Schleichmengen unterdrücken	50 100 %	100 %

# 10.5 Erweiterte Einstellungen

Das Untermenü **Erweitertes Setup** mit seinen Untermenüs enthält Parameter für spezifische Einstellungen.

Navigation zum Untermenü "Erweitertes Setup"



Abhängig von der Geräteausführung kann die Anzahl der Untermenüs variieren. Einige Untermenüs werden nicht in der Betriebsanleitung behandelt. Diese Untermenüs und darunter angeordnete Parameter werden in der Sonderdokumentation zum Gerät erläutert.

#### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup



[	► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	→ 🖺 99
[	▶ Summenzähler 1 n	→ 🗎 104
[	► Anzeige	→ 🗎 106
	► Heartbeat Setup	
	► Datensicherung Anzeigemodul	→ 🗎 109
	► Administration	→ 🗎 110

# 10.5.1 Messstoffeigenschaften einstellen

Im Untermenü **Messstoffeigenschaften** können die Referenzwerte für die Messanwendung eingestellt werden.

## Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Messstoffeigenschaften

► Messstoffeigens	schaften	
	Enthalpie-Art	→ 🖺 84
	Heizwertart	→ 🖹 84
	Referenz-Verbrennungstemperatur	→ 🖹 84
	Normdichte	→ 🖺 84
	Referenzbrennwert	→ 🖺 84
	Referenzdruck	→ 🖺 84
	Referenztemperatur	→ 🖺 85
	Referenz-Z-Faktor	→ 🖺 85
	Linearer Ausdehnungskoeffizient	→ 🖺 85
	Relative Dichte	→ 🗎 85
	Spezifische Wärmekapazität	→ 🗎 85
	Brennwert	→ 🖺 86
	Z-Faktor	→ 🖺 86
	Dynamische Viskosität	→ 🖺 86

Dynamische Viskosität	→ 🗎 86
► Gaszusammensetzung	→ 🗎 86

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Enthalpie-Art	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Anwen- derspezifisches Gas ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Flüssigkeits- typ ist die Option Anwen- derspezifische Flüssigkeit ausgewählt.</li> </ul>	Definieren, welche Enthalpie benutzt wird.	<ul><li>Wärme</li><li>Brennwert</li></ul>	Wärme
Heizwertart	Der Parameter <b>Heizwertart</b> ist sichtbar.	Berechnung auf Basis von Heizwert oder Brennwert wäh- len.	<ul> <li>Brennwert Volumen</li> <li>Heizwert Volumen</li> <li>Brennwert Masse</li> <li>Heizwert Masse</li> </ul>	Brennwert Masse
Referenz-Verbrennungstemperatur	Der Parameter <b>Referenz-Ver- brennungstemperatur</b> ist sichtbar.	Referenz-Verbrennungstempe- ratur zur Berechnung vom Erd- gas-Energiewert eingeben. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperatur-</b> <b>einheit</b>	-200 450 ℃	20 °C
Normdichte	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Anwen- derspezifisches Gas ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Flüssigkeits- typ ist die Option Wasser oder die Option Anwender- spezifische Flüssigkeit aus- gewählt.</li> </ul>	Festen Wert für Normdichte eingeben. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Dichteeinheit</b>	0,01 15 000 kg/m <sup>3</sup>	1 000 kg/m <sup>3</sup>
Referenzbrennwert	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>InParameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 3 ausgewählt.</li> </ul>	Referenzbrennwert vom Erd- gas eingeben. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Brennwertein-</b> <b>heit</b>	Positive Gleitkomma- zahl	50 000 kJ/Nm <sup>3</sup>
Referenzdruck	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensoraus- führung", Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> </ul>	Referenzdruck für Berechnung der Normdichte eingeben. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Druckeinheit</b>	0 250 bar	1,01325 bar

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Referenztemperatur	<ul> <li>Folgenden Bedingungen erfüllt ist:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Flüs- sigkeit ausgewählt.</li> </ul>	Referenztemperatur für Berechnung der Normdichte eingeben. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperatur-</b> einheit	−200 450 °C	20 °C
Referenz-Z-Faktor	In Parameter <b>Gasart wählen</b> ist die Option <b>Anwenderspezi-</b> <b>fisches Gas</b> ausgewählt.	Realgaskonstante Z für Gas unter Normbedingungen ein- geben.	0,1 2	1
Linearer Ausdehnungskoeffizient	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Flüs- sigkeit ausgewählt.</li> <li>In Parameter Flüssigkeits- typ ist die Option Anwen- derspezifische Flüssigkeit ausgewählt.</li> </ul>	Linearen, messstoffspezifi- schen Ausdehnungskoeffizient für Normdichteberechnung eingeben.	1,0 · 10 <sup>-6</sup> 2,0 · 10 <sup>-3</sup>	2,06 · 10 <sup>-4</sup>
Relative Dichte	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 3 ausgewählt.</li> </ul>	Relative Dichte vom Erdgas eingeben.	0,55 0,9	0,664
Spezifische Wärmekapazität	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Gewählter Messstoff: <ul> <li>In Parameter Gasart wählen ist die Option Anwenderspezifisches Gas ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Flüssig- keitstyp ist die Option Anwenderspezifische Flüssigkeit ausgewählt.</li> </ul> </li> <li>In Parameter Enthalpie-Art ist die Option Wärme aus- gewählt.</li> </ul>	Spezifische Wärmekapazität vom Messstoff definieren. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Spezifische</b> <b>Wärmekapazitätseinheit</b>	0 50 kJ/(kgK)	4,187 kJ/(kgK)

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Brennwert	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Gewählter Messstoff: <ul> <li>In Parameter Gasart</li> <li>wählen ist die Option</li> <li>Anwenderspezifisches</li> <li>Gas ausgewählt.</li> <li>Oder</li> <li>In Parameter Flüssig- keitstyp ist die Option</li> <li>Anwenderspezifische Flüssigkeit ausgewählt.</li> </ul> </li> <li>In Parameter Enthalpie-Art ist die Option Brennwert ausgewählt.</li> <li>In Parameter Heizwertart ist die Option Brennwert Volumen oder die Option Brennwert Masse ausge- wählt.</li> </ul>	Brennwert zur Berechnung vom Energiefluss eingeben.	Positive Gleitkomma- zahl	50 000 kJ/kg
Z-Faktor	In Parameter <b>Gasart wählen</b> ist die Option <b>Anwenderspezi-</b> <b>fisches Gas</b> ausgewählt.	Realgaskonstante Z für Gas unter Betriebsbedingungen eingeben.	0,1 2,0	1
Dynamische Viskosität (Gase)	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensoraus- führung",</li> <li>Option "Volumen" oder</li> <li>Option "Volumen Hoch- temperatur"</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas oder die Option Dampf aus- gewählt. oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len die Option Anwender- spezifisches Gas gewählt ist.</li> </ul>	Festen Wert der dynamischen Viskosität eingeben für ein Gas/Dampf. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Einheit dyna-</b> <b>mische Viskosität</b>	Positive Gleitkomma- zahl	0,015 cP
Dynamische Viskosität (Flüssigkei- ten)	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensoraus- führung",</li> <li>Option "Volumen" oder</li> <li>Option "Volumen Hoch- temperatur"</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Flüs- sigkeit ausgewählt. oder</li> <li>In Parameter Flüssigkeits- typ ist die Option Anwen- derspezifische Flüssigkeit gewählt.</li> </ul>	Festen Wert der dynamischen Viskosität eingeben für eine Flüssigkeit. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Einheit dyna-</b> <b>mische Viskosität</b>	Positive Gleitkomma- zahl	1 cP

## Gaszusammensetzung einstellen

Im Untermenü **Gaszusammensetzung** kann die Gaszusammensetzung für die Messanwendung eingestellt werden.

### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Messstoffeigenschaften  $\rightarrow$  Gaszusammensetzung

► Gaszusammense	etzung	
	Gasgemisch	→ 🖺 89
	Mol% Ar	→ 🖺 89
	Mol% C2H3Cl	→ 🗎 89
	Mol% C2H4	→ 🗎 90
	Mol% C2H6	→ 🗎 90
	Mol% C3H8	→ 🗎 90
	Mol% CH4	→ 🗎 90
	Mol% Cl2	→ 🗎 91
	Mol% CO	→ 🗎 91
	Mol% CO2	→ 🗎 91
	Mol% H2	→ 🖺 91
	Mol% H2O	→ 🖺 92
	Mol% H2S	→ 🗎 92
	Mol% HCl	→ 🖺 92
	Mol% He	→ 🗎 92
	Mol% i-C4H10	→ 🗎 92
	Mol% i-C5H12	→ 🗎 93
	Mol% Kr	→ 🗎 93
	Mol% N2	→ 🗎 93
	Mol% n-C10H22	→ 🗎 93
	Mol% n-C4H10	→ 🗎 94
	Mol% n-C5H12	→ 🗎 94

Mol% n-C6H14		→ 🗎 94
Mol% n-C7H16	]	→ 🖺 94
Mol% n-C8H18		→ 🗎 95
Mol% n-C9H20		→ 🗎 95
Mol% Ne		→ 🗎 95
Mol% NH3		→ 🖹 95
Me10/ 02	]	λ 🕾 ΟΓ
	]	
Mol% SO2		→ 曽 96
Mol% Xe	]	→ 🗎 96
Mol% anderes Gas		→ 🖺 96

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Gasgemisch	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> </ul>	Gasgemisch für Messanwen- dung wählen.	<ul> <li>Wasserstoff H2</li> <li>Helium He</li> <li>Neon Ne</li> <li>Argon Ar</li> <li>Krypton Kr</li> <li>Xenon Xe</li> <li>Stickstoff N2</li> <li>Sauerstoff O2</li> <li>Chlor Cl2</li> <li>Ammoniak NH3</li> <li>Kohlenmonoxid CO</li> <li>Kohlendioxid CO2</li> <li>Schwefeldioxid SO2</li> <li>Hydrogensulfid H2S</li> <li>Chlorwasserstoff HCl</li> <li>Methan CH4</li> <li>Ethan C2H6</li> <li>Propan C3H8</li> <li>Butan C4H10</li> <li>Ethylen C2H4</li> <li>Vinyl Chloride C2H3Cl</li> <li>Andere</li> </ul>	Methan CH4
Mol% Ar	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Argon Ar ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas und in Parameter Dichtebe- rechnung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% C2H3Cl	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasgemisch ist die Option Vinyl Chlo- ride C2H3Cl ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0100%	0 %

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Mo1% C2H4	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasgemisch ist die Option Ethylen C2H4 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% C2H6	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Ethan C2H6 ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas und in Parameter Dichtebe- rechnung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% C3H8	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Propan C3H8 ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas und in Parameter Dichtebe- rechnung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% CH4	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Methan CH4 ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0100%	100 %

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Mol% Cl2	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasgemisch ist die Option Chlor Cl2 aus- gewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% CO	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Kohlenmonoxid CO ausge- wählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas und in Parameter Dichtebe- rechnung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% CO2	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Kohlendioxid CO2 ausge- wählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% H2	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Wasserstoff H2 ausge- wählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas und in Parameter Dichtebe- rechnung ist nicht die Option AGA Nx19 ausge- wählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0100%	0 %

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Mol% H2O	<ul> <li>Folgenden Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% H2S	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Hydrogensulfid H2S ausge- wählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas und in Parameter Dichtebe- rechnung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0100%	0 %
Mo1% HCl	<ul> <li>Folgenden Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasgemisch ist die Option Chlorwasser- stoff HCl ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% He	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Helium He ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas und in Parameter Dichtebe- rechnung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0100%	0 %
Mol% i-C4H10	<ul> <li>Folgenden Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0100%	0 %

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Mol% i-C5H12	<ul> <li>Folgenden Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% Kr	<ul> <li>Folgenden Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasgemisch ist die Option Krypton Kr ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% N2	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Stickstoff N2 ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas und in Parameter Dichtebe- rechnung ist die Option AGA Nx19 oder die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% n-C10H22	<ul> <li>Folgenden Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Mol% n-C4H10	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wählen ist die Option Gasgemisch und in Para- meter Gasgemisch ist die Option Butan C4H10 ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wählen ist die Option Erdgas und in Parameter Dichteberechnung ist die Option ISO 12213- 2 aus- gewählt.</li> <li>Oder In Parameter Messstoff wählen ist die Option Flüs- sigkeit und in Parameter Flüssigkeitstyp ist die Option LPG ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% n-C5H12	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% n-C6H14	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% n-C7H16	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0100%	0 %

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Mol% n-C8H18	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% n-C9H2O	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Dichteberech- nung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% Ne	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasgemisch ist die Option Neon Ne aus- gewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% NH3	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasgemisch ist die Option Ammoniak NH3 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% O2	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wäh- len ist die Option Gas ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch und in Parameter Gasgemisch ist die Option Sauerstoff O2 ausgewählt. Oder</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Erdgas und in Parameter Dichtebe- rechnung ist die Option ISO 12213- 2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0100 %	0 %

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Mo1% SO2	<ul> <li>Folgenden Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasgemisch ist die Option Schwefeldi- oxid SO2 ausgewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% Xe	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasgemisch ist die Option Xenon Xe aus- gewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0 100 %	0 %
Mol% anderes Gas	<ul> <li>Folgenden Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>In Parameter Messstoff wählen ist die Option Gas ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasart wäh- len ist die Option Gasge- misch ausgewählt.</li> <li>In Parameter Gasgemisch ist die Option Andere aus- gewählt.</li> </ul>	Stoffmenge des Gasbestand- teils vom Gasgemisch einge- ben.	0100%	0 %

# 10.5.2 Externe Kompensation durchführen

Das Untermenü **Externe Kompensation** enthält Parameter, mit denen externe oder feste Werte eingegeben werden können. Diese Werte werden für interne Berechnungen verwendet.

## Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Externe Kompensation

► Externe Kompensation	
Eingelesener Wert	] → 🗎 97
Umgebungsdruck	) → 🗎 97
Wärmedifferenzberechnung	) → 🖺 97
Feste Dichte	) → 🗎 97
Feste Dichte	] → 🗎 97
Feste Temperatur	] → 🗎 97

2. Temperatur Wärmedifferenz

→ 🗎 97

→ 🗎 97

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Fester Prozessdruck

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Eingelesener Wert	Bei Bestellmerkmal "Senso- rausführung": Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"	Prozessgröße zuordnen, die von externem Gerät eingelesen wird. Detaillierte Angaben zur Berechnung der Mess- größen bei Dampf: →   123	<ul> <li>Aus</li> <li>Druck</li> <li>Relativdruck</li> <li>Dichte</li> <li>Temperatur</li> <li>2. Temperatur Wärmedifferenz</li> </ul>	Aus
Umgebungsdruck	In Parameter <b>Eingelesener</b> <b>Wert</b> ist die Option <b>Relativ-</b> <b>druck</b> ausgewählt.	Wert für Umgebungsdruck eingeben, der bei der Druck- korrektur verwendet wird. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Druckeinheit</b>	0 250 bar	1,01325 bar
Wärmedifferenzberechnung	Der Parameter <b>Wärmediffe-</b> renzberechnung ist sichtbar.	Berechnet die über einen Wär- metauscher abgegebene Wärme (= Wärmedifferenz).	<ul> <li>Aus</li> <li>Gerät auf Kaltseite</li> <li>Gerät auf Warm- seite</li> </ul>	Gerät auf Warmseite
Feste Dichte	Bei Bestellmerkmal "Senso- rausführung": • Option "Volumen" oder • Option "Volumen Hochtem- peratur"	Festen Wert für Messstoff- dichte eingeben. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Dichteeinheit</b>	0,01 15000 kg/m <sup>3</sup>	1 000 kg/m³
Feste Dichte	Bei Bestellmerkmal "Senso- rausführung": • Option "Volumen" oder • Option "Volumen Hochtem- peratur"	Festen Wert für Messstoff- dichte eingeben. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Dichteeinheit</b>	0,01 15000 kg/m <sup>3</sup>	5 kg/m³
Feste Temperatur	-	Festen Wert für Prozesstempe- ratur eingeben. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperatur-</b> einheit	-200 450 ℃	20 °C
2. Temperatur Wärmedifferenz	Der Parameter <b>2. Temperatur</b> <b>Wärmedifferenz</b> ist sichtbar.	2.Temperaturwert für Berech- nung der Wärmedifferenz ein- geben. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperatur-</b> einheit	-200 450 ℃	20 °C
Fester Prozessdruck	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensorausführung", Option "Massefluss (integrierte Temperaturmessung)"</li> <li>In Parameter Eingelesener Wert (→  97) ist die Option Druck nicht ausgewählt.</li> </ul>	Festen Wert für Prozessdruck eingeben. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Druckeinheit</b> I Detaillierte Angaben zur Berechnung der Mess- größen bei Dampf: → 🗎 123	0 250 bar abs.	0 bar abs.

# 10.5.3 Sensorabgleich durchführen

Das Untermenü **Sensorabgleich** enthält Parameter, die die Funktionalität des Sensors betreffen.

## Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Sensorabgleich

► Sensorabgleich	
Einlaufkonfiguration	] → 🗎 98
Einlaufstrecke	] → 🗎 98
Anschlussrohr-Durchmesser	] → 🗎 98
Installationsfaktor	] → 🗎 98

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Einlaufkonfiguration	<ul> <li>Das Feature Einlaufstrecken- korrektur:</li> <li>Ist ein Standardfeature und kann ausschließlich im Pro- wirl F 200 verwendet wer- den.</li> <li>Ist anwendbar bei folgenden Druckstufen und Nennwei- ten: DN 15150 (16")</li> <li>EN (DIN)</li> <li>ASME B16.5, Sch. 40/80</li> </ul>	Einlaufkonfiguration wählen.	<ul> <li>Aus</li> <li>Einfachkrümmer</li> <li>Doppelkrümmer</li> <li>Doppelkrümmer</li> <li>3D</li> <li>Reduktion</li> </ul>	Aus
Einlaufstrecke	<ul> <li>Das Feature Einlaufstrecken- korrektur:</li> <li>Ist ein Standardfeature und kann ausschließlich im Pro- wirl F 200 verwendet wer- den.</li> <li>Ist anwendbar bei folgenden Druckstufen und Nennwei- ten: DN 15150 (16")</li> <li>EN (DIN)</li> <li>ASME B16.5, Sch. 40/80</li> </ul>	Länge der geraden Einlaufstre- cke definieren. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Längeneinheit</b>	0 20 m	0 m
Anschlussrohr-Durchmesser	-	Durchmesser der Anschluss- rohrleitung eingeben, um die Durchmessersprungkorrektur zu aktivieren. Detaillierte Angaben zur Durchmessersprungkorrektur: →	0 1 m (0 3 ft) Eingabewert = 0: Durchmessersprung- korrektur ist inaktiv.	Abhängig vom Land: • 0 m • 0 ft
Installationsfaktor	-	Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Längeneinheit</b> Faktor eingeben, um Einbau-	Positive Gleitkomma-	1,0
Installationsfaktor	-	Detaillierte Angaben zur Durchmessersprungkorrektur: →   99 Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Längeneinheit Faktor eingeben, um Einbau- bedingungen anzupassen.	Positive Gleitkomma- zahl	1,0

#### Durchmessersprungkorrektur

Das Messgerät wird gemäß bestelltem Prozessanschluss kalibriert. Bei dieser Kalibrierung wird die Kante am Übergang vom Anschlussrohr zum Prozessanschluss mitberücksichtigt. Weicht das verwendete Anschlussrohr vom bestelltem Prozessanschluss ab, können Einflüsse über eine Durchmessersprungkorrektur ausgeglichen werden. Zu berücksichtigen ist die Differenz zwischen Innendurchmesser des bestellten Prozessanschlusses und dem Innendurchmesser des verwendeten Anschlussrohres.

Das Messgerät kann Verschiebungen des Kalibrierfaktors korrigieren, z.B. verursacht aufgrund eines Durchmessersprungs zwischen Geräteflansch (z.B. ASME B16.5/Sch. 80, DN 50 (2")) und der Anschlussrohrleitung (z.B. ASME B16.5/Sch. 40, DN 50 (2")). Die Korrektur des Durchmessersprungs nur innerhalb der nachfolgend aufgeführten Grenzwerte anwenden, für die auch Testmessungen durchgeführt wurden.

#### Flanschanschluss:

- DN 15 (<sup>1</sup>/<sub>2</sub>"): ±20 % des Innendurchmessers
- DN 25 (1"): ±15 % des Innendurchmessers
- DN 40 (1½"): ±12 % des Innendurchmessers
- $DN \ge 50$  (2"): ±10 % des Innendurchmessers

Unterscheidet sich der Norm-Innendurchmesser des bestellten Prozessanschlusses vom Innendurchmesser der Anschlussrohrleitung, ist mit einer zusätzlichen Messunsicherheit von ca. 2 % v.M. zu rechnen.

#### Beispiel

Einfluss eines Durchmessersprungs ohne Anwendung der Korrekturfunktion:

- Anschlussrohrleitung DN 100 (4") Schedule 80
- Geräteflansch DN 100 (4") Schedule 40
- Bei dieser Einbausituation entsteht ein Durchmessersprung von 5 mm (0,2 in). Ohne Anwendung der Korrekturfunktion ist mit einer zusätzlichen Messunsicherheit von ca. 2 % v.M. zu rechnen.
- Wenn die Rahmenbedingungen eingehalten werden und das Feature aktiviert ist, liegt die zusätzliche Messunsicherheit bei 1 % v.M.

## 10.5.4 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang konfigurieren

Der Assistent **Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration des gewählten Ausgangstyps eingestellt werden können.

#### Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang		
Betriebsart		→ 🖺 99

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Betriebsart	Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schalt- ausgang festlegen.	<ul><li>Impuls</li><li>Frequenz</li><li>Schalter</li></ul>	Impuls

## Impulsausgang konfigurieren

## Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang				
Zuordnung Impulsausgang 1	→ 🗎 100			
Impulswertigkeit	→ 🗎 100			
Impulsbreite	→ 🗎 100			
Fehlerverhalten	→ 🗎 100			
Invertiertes Ausgangssignal	) → 🗎 100			

# Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Impulsausgang	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Impuls</b> ausgewählt.	Prozessgröße für Impulsaus- gang wählen.	<ul> <li>Aus</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Gesamter Massefluss*</li> <li>Energiefluss*</li> <li>Wärmeflussdifferenz*</li> </ul>	Volumenfluss
Impulswertigkeit	In Parameter <b>Betriebsart</b> ( $\rightarrow \boxdot 99$ ) ist die Option <b>Impuls</b> und in Parameter <b>Zuordnung Impulsausgang</b> ( $\rightarrow \boxdot 100$ ) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Messwert für Impulsausgabe eingeben.	Positive Gleitkomma- zahl	Abhängig von Land und Nennweite
Impulsbreite	In Parameter <b>Betriebsart</b> ( $\rightarrow \cong$ 99) ist die Option <b>Impuls</b> und in Parameter <b>Zuordnung Impulsausgang</b> ( $\rightarrow \cong$ 100) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Zeitdauer des Ausgangsimpul- ses festlegen.	5 2 000 ms	100 ms
Fehlerverhalten	In Parameter <b>Betriebsart</b> ( $\rightarrow \cong$ 99) ist die Option <b>Impuls</b> und in Parameter <b>Zuordnung Impulsausgang</b> ( $\rightarrow \cong$ 100) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm festlegen.	<ul><li>Aktueller Wert</li><li>Keine Impulse</li></ul>	Keine Impulse
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	<ul><li>Nein</li><li>Ja</li></ul>	Nein

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

# Frequenzausgang konfigurieren

#### Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	
Zuordnung Frequenzausgang	] → 🗎 101
Anfangsfrequenz	] → 🗎 101
Endfrequenz	) → 🗎 101
Messwert für Anfangsfrequenz	) → 🗎 102
Messwert für Endfrequenz	) → 🗎 102
Fehlerverhalten	) → 🗎 102
Fehlerfrequenz	→ 🗎 102
Invertiertes Ausgangssignal	) → 🗎 102

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Frequenzausgang	In Parameter <b>Betriebsart</b> (→   99) ist die Option <b>Fre- quenz</b> ausgewählt.	Prozessgröße für Frequenzaus- gang wählen.	<ul> <li>Aus</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Temperatur</li> <li>Druck</li> <li>Berechneter Sattdampfdruck*</li> <li>Gesamter Massefluss*</li> <li>Energiefluss*</li> <li>Wärmeflussdifferenz*</li> </ul>	Aus
Anfangsfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ( $\rightarrow \square 99$ ) ist die Option <b>Fre-</b> <b>quenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> ( $\rightarrow \square 101$ ) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Anfangsfrequenz eingeben.	0 1 000 Hz	0 Hz
Endfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ( $\rightarrow \cong$ 99) ist die Option <b>Fre-</b> <b>quenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> ( $\rightarrow \cong$ 101) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Endfrequenz eingeben.	0 1 000 Hz	1 000 Hz

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Messwert für Anfangsfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ( $\rightarrow \cong$ 99) ist die Option <b>Fre-</b> <b>quenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> ( $\rightarrow \cong$ 101) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Messwert für Anfangsfrequenz eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Messwert für Endfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ( $\rightarrow \square 99$ ) ist die Option <b>Fre-</b> <b>quenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> ( $\rightarrow \square 101$ ) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Messwert für Endfrequenz festlegen.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Fehlerverhalten	In Parameter <b>Betriebsart</b> ( $\rightarrow \boxdot 99$ ) ist die Option <b>Fre-</b> <b>quenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> ( $\rightarrow \boxdot 101$ ) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm festlegen.	<ul><li>Aktueller Wert</li><li>Definierter Wert</li><li>0 Hz</li></ul>	0 Hz
Fehlerfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ( $\rightarrow \cong$ 99) ist die Option <b>Fre-</b> <b>quenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> ( $\rightarrow \cong$ 101) ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Wert für Frequenzausgabe bei Gerätealarm eingeben.	0,0 1250,0 Hz	0,0 Hz
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	<ul><li>Nein</li><li>Ja</li></ul>	Nein

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

# Schaltausgang konfigurieren

#### Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	
Funktion Schaltausgang	→ 🗎 103
Zuordnung Diagnoseverhalten	→ 🗎 103
Zuordnung Grenzwert	) → 🗎 103
Zuordnung Überwachung Durchfluss- richtung	→ 🗎 103
Zuordnung Status	→ 🗎 103
Einschaltpunkt	→ 🗎 103
Ausschaltpunkt	) → 🗎 104
Einschaltverzögerung	) → 🗎 104
Ausschaltverzögerung	→ 🗎 104

Fehlerverhalten $\rightarrow \square 104$ Invertiertes Ausgangssignal $\rightarrow \blacksquare 104$ 

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Funktion Schaltausgang	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausge- wählt.	Funktion für Schaltausgang wählen.	<ul> <li>Aus</li> <li>An</li> <li>Diagnoseverhalten</li> <li>Grenzwert</li> <li>Status</li> </ul>	Aus
Zuordnung Diagnoseverhalten	<ul> <li>In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Diagnoseverhalten ausgewählt.</li> </ul>	Diagnoseverhalten für Schalt- ausgang wählen.	<ul> <li>Alarm</li> <li>Alarm oder Warnung</li> <li>Warnung</li> </ul>	Alarm
Zuordnung Grenzwert	<ul> <li>In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Grenzwert ausge- wählt.</li> </ul>	Prozessgröße für Grenzwert- funktion wählen.	<ul> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Temperatur</li> <li>Druck</li> <li>Berechneter Sattdampfdruck*</li> <li>Gesamter Massefluss*</li> <li>Energiefluss*</li> <li>Wärmeflussdifferenz*</li> <li>Reynoldszahl*</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> </ul>	Volumenfluss
Zuordnung Überwachung Durch- flussrichtung	<ul> <li>In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Überwachung Durchflussrichtung ausge- wählt.</li> </ul>	Prozessgröße für Überwachung ihrer Durchflussrichtung wäh- len.	<ul> <li>Aus</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>	Volumenfluss
Zuordnung Status	<ul> <li>In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Status ausgewählt.</li> </ul>	Gerätestatus für Schaltausgang wählen.	<ul> <li>Schleichmengen- unterdrückung</li> <li>Digitalausgang 6</li> </ul>	Schleichmengenun- terdrückung
Einschaltpunkt	<ul> <li>In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Grenzwert ausge- wählt.</li> </ul>	Messwert für Einschaltpunkt eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 m <sup>3</sup> /h • 0 ft <sup>3</sup> /h

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Ausschaltpunkt	<ul> <li>In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Grenzwert ausge- wählt.</li> </ul>	Messwert für Ausschaltpunkt eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 m³/h • 0 ft³/h
Einschaltverzögerung	<ul> <li>In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Grenzwert ausge- wählt.</li> </ul>	Verzögerungszeit für das Ein- schalten des Schaltausgangs festlegen.	0,0 100,0 s	0,0 s
Ausschaltverzögerung	<ul> <li>In Parameter Betriebsart ist die Option Schalter ausge- wählt.</li> <li>In Parameter Funktion Schaltausgang ist die Option Grenzwert ausge- wählt.</li> </ul>	Verzögerungszeit für das Aus- schalten des Schaltausgangs festlegen.	0,0 100,0 s	0,0 s
Fehlerverhalten	-	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm festlegen.	<ul><li>Aktueller Status</li><li>Offen</li><li>Geschlossen</li></ul>	Offen
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	<ul><li>Nein</li><li>Ja</li></ul>	Nein

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

# 10.5.5 Summenzähler konfigurieren

Im **Untermenü "Summenzähler 1 ... n"** kann der jeweilige Summenzähler konfiguriert werden.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Summenzähler 1 ... n

► Summenzähler 1 n	
Zuordnung Prozessgröße	→ 🗎 105
Einheit Summenzähler 1 n	] → 🗎 105
Fehlerverhalten	) → 🗎 105

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Summenzähler wählen.	<ul> <li>Aus</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Gesamter Massefluss*</li> <li>Kondensat-Massefluss*</li> <li>Energiefluss*</li> <li>Wärmeflussdifferenz*</li> </ul>	<ul> <li>Summenzähler 1: Volumenfluss</li> <li>Summenzähler 2: Massefluss</li> <li>Summenzähler 3: Normvolumenfluss</li> </ul>
Einheit Summenzähler 1 n	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> zessgröße (→ 🗎 105) von Untermenü <b>Summenzähler</b> 1 n ist eine Prozessgröße ausgewählt.	Einheit für Prozessgröße des Summenzählers wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • m <sup>3</sup> • ft <sup>3</sup>
Betriebsart Summenzähler	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> zessgröße (→ 🗎 105) von Untermenü <b>Summenzähler</b> 1 n ist eine Prozessgröße ausgewählt.	Für Summenzähler festlegen, wie der Durchfluss aufsum- miert wird.	<ul> <li>Nettomenge</li> <li>Menge Förderrich- tung</li> <li>Rückflussmenge</li> </ul>	Nettomenge
Fehlerverhalten	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> zessgröße (→ 🗎 105) von Untermenü <b>Summenzähler</b> 1 n ist eine Prozessgröße ausgewählt.	Summenzählerverhalten bei Gerätealarm festlegen.	<ul> <li>Anhalten</li> <li>Aktueller Wert</li> <li>Letzter gültiger Wert</li> </ul>	Anhalten

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

# 10.5.6 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen

Im Untermenü **Anzeige** können alle Parameter rund um die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Anzeige

► Anzeige			
	Format Anzeige	]	→ 🗎 107
	1. Anzeigewert	]	→ 🗎 107
	1. Wert 0%-Bargraph	]	→ 🗎 107
	1. Wert 100%-Bargraph	]	→ 🗎 107
	1. Nachkommastellen		→ 🗎 107
	2. Anzeigewert	]	→ 🗎 107
	2. Nachkommastellen	]	→ 🗎 107
	3. Anzeigewert	]	→ 🗎 107
	3. Wert 0%-Bargraph	]	→ 🗎 107
	3. Wert 100%-Bargraph	]	→ 🗎 107
	3. Nachkommastellen		→ 🗎 108
	4. Anzeigewert	]	→ 🗎 108
	4. Nachkommastellen	]	→ 🗎 108
	Language	]	→ 🗎 108
	Intervall Anzeige	]	→ 🗎 108
	Dämpfung Anzeige	]	→ 🗎 108
	Kopfzeile		→ 🗎 108
	Kopfzeilentext		→ 🗎 108
	Trennzeichen	]	→ 🗎 108
	Hintergrundbeleuchtung		→ 🗎 108

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen.	<ul> <li>1 Wert groß</li> <li>1 Bargraph + 1 Wert</li> <li>2 Werte</li> <li>1 Wert groß + 2 Werte</li> <li>4 Werte</li> </ul>	1 Wert groß
1. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	<ul> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Temperatur</li> <li>Berechneter Sattdampfdruck*</li> <li>Gesamter Massefluss*</li> <li>Kondensat-Massefluss*</li> <li>Kondensat-Massefluss*</li> <li>Wärmeflussdifferenz*</li> <li>Reynoldszahl*</li> <li>Dichte*</li> <li>Druck*</li> <li>Spezifisches Volumen*</li> <li>Überhitzungsgrad*</li> <li>Summenzähler 1</li> <li>Summenzähler 2</li> <li>Summenzähler 3</li> </ul>	Volumenfluss
1. Wert 0%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	0%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 m <sup>3</sup> /h • 0 ft <sup>3</sup> /h
1. Wert 100%-Bargraph	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	100%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
1. Nachkommastellen	In Parameter <b>1. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> </ul>	X.XX
2. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter 1. Anzei- gewert ( $\rightarrow \square$ 79)	Keine
2. Nachkommastellen	In Parameter <b>2. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	x.xx
3. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter <b>1. Anzei-</b> <b>gewert</b> ( $\rightarrow \square$ 79)	Keine
3. Wert 0%-Bargraph	In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> wurde eine Auswahl getroffen.	0%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 m <sup>3</sup> /h • 0 ft <sup>3</sup> /h
3. Wert 100%-Bargraph	In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> wurde eine Auswahl getroffen.	100%-Wert für Bargraph- Anzeige eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
3. Nachkommastellen	In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	X.XX
4. Anzeigewert	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird.	Auswahlliste siehe Parameter <b>1. Anzei-</b> <b>gewert</b> ( $\rightarrow \square$ 79)	Keine
4. Nachkommastellen	In Parameter <b>4. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt.	Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.	<ul> <li>x</li> <li>x.x</li> <li>x.xx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxx</li> <li>x.xxxx</li> </ul>	X.XX
Language	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen.	<ul> <li>English</li> <li>Deutsch*</li> <li>Français*</li> <li>Español*</li> <li>Italiano*</li> <li>Nederlands*</li> <li>Portuguesa*</li> <li>Polski*</li> <li>pycский язык (Russian)*</li> <li>Svenska*</li> <li>Türkçe*</li> <li>中文 (Chinese)*</li> <li>日本語 (Japanese)*</li> <li>한국 어 (Korean)*</li> <li>값பூ (Arabic)*</li> <li>Bahasa Indonesia*</li> <li>ลาษาไทย (Thai)*</li> <li>tiếng Việt (Vietnamese)*</li> <li>čeština (Czech)*</li> </ul>	English (alternativ ist die bestellte Sprache voreingestellt)
Intervall Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Anzeigedauer von Messwerten auf Vor-Ort-Anzeige einstel- len, wenn diese im Wechsel angezeigt werden.	1 10 s	5 s
Dämpfung Anzeige	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Reaktionszeit der Vor-Ort- Anzeige auf Messwertschwan- kungen einstellen.	0,0 999,9 s	0,0 s
Kopfzeile	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Inhalt für Kopfzeile der Vor- Ort-Anzeige wählen.	<ul> <li>Messstellenbe- zeichnung</li> <li>Freitext</li> </ul>	Messstellenbezeich- nung
Kopfzeilentext	In Parameter <b>Kopfzeile</b> ist die Option <b>Freitext</b> ausgewählt.	Text für Kopfzeile der Vor-Ort- Anzeige eingeben.	Max. 12 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)	
Trennzeichen	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Trennzeichen für Dezimaldar- stellung von Zahlenwerten wählen.	<ul> <li>. (Punkt)</li> <li>, (Komma)</li> </ul>	. (Punkt)
Hintergrundbeleuchtung	Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option <b>E</b> "SD03 4- zeilig, beleuchtet; Touch Con- trol + Datensicherungsfunktion"	Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort-Anzeige ein- und aus- schalten.	<ul><li>Deaktivieren</li><li>Aktivieren</li></ul>	Deaktivieren

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen
### 10.5.7 Konfiguration verwalten

Nach der Inbetriebnahme besteht die Möglichkeit, die aktuelle Gerätekonfiguration zu sichern, auf eine andere Messstelle zu kopieren oder die vorherige Gerätekonfiguration wiederherzustellen.

Dies funktioniert mithilfe von Parameter **Konfigurationsdaten verwalten** und seinen Optionen, der sich im Untermenü **Datensicherung Anzeigemodul** befindet.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Datensicherung Anzeigemodul

► Datensicherung Anzeigemodul	
Betriebszeit	→ 🗎 109
Letzte Datensicherung	→
Konfigurationsdaten verwalten	→ ■ 109
Vergleichsergebnis	→ 🗎 109

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige / Auswahl	Werkseinstellung
Betriebszeit	-	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	_
Letzte Datensicherung	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Zeigt die Betriebszeit, wann die letzte Datensicherung in das Anzeigemodul erfolgt ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)	_
Konfigurationsdaten verwalten	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Aktion zum Verwalten der Gerätedaten im Anzeigemodul wählen.	<ul> <li>Abbrechen</li> <li>Sichern</li> <li>Wiederherstellen</li> <li>Duplizieren</li> <li>Vergleichen</li> <li>Datensicherung löschen</li> <li>Display incompa- tible</li> </ul>	Abbrechen
Vergleichsergebnis	Eine Vor-Ort-Anzeige ist vor- handen.	Vergleich der Datensätze im Gerät und im Anzeigemodul (Backup).	<ul> <li>Einstellungen identisch</li> <li>Einstellungen nicht identisch</li> <li>Datensicherung fehlt</li> <li>Datensicherung defekt</li> <li>Ungeprüft</li> <li>Datensatz nicht kompatibel</li> </ul>	Ungeprüft

Optionen	Beschreibung
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.
Sichern	Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM Backup in das Anzeigemodul des Geräts gesichert. Die Sicherungskopie umfasst die Messumformerdaten des Geräts.
Wiederherstellen	Die letzte Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul in das HistoROM Backup des Geräts zurückgespielt. Die Sicherungskopie umfasst die Messumformerdaten des Geräts.
Vergleichen	Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des HistoROM Backups verglichen.
Duplizieren	Die Messumformerkonfiguration eines Geräts wird mithilfe des Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übertragen.
Datensicherung löschen	Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Anzeigemodul des Geräts gelöscht.
Display incompatible	Wenn das Anzeigemodul inkompatibel ist, wird diese Option angezeigt. Alle ande- ren Optionen stehen nicht zur Verfügung. Eine Auswahl ist dann nicht möglich. Diese Option wird angezeigt, wenn es nicht möglich ist, die Geräte- und Feldbus- Daten zu sichern. Das Anzeigemodul sollte dann auf die aktuellste Software-Version upgedated wer- den, damit das Speichern der Daten möglich ist.

#### Funktionsumfang von Parameter "Konfigurationsdaten verwalten"

HistoROM Backup

Ist ein "nichtflüchtiger" Gerätespeicher in Form eines EEPROM.

Während die Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

### 10.5.8 Parameter zur Administration des Geräts nutzen

Das Untermenü **Administration** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Administration des Geräts genutzt werden können.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Administration

► Administration	
► Freigabecode definieren	
Freigabecod	de definieren → 🗎 111
Freigabecod	le bestätigen → 🗎 111
Restart	→ 🗎 111
Service-Reset	→ 🗎 111

Parameter	Beschreibung	Eingabe / Auswahl	Werkseinstellung
Freigabecode definieren	Schreibzugriff auf Parameter einschränken, um Gerätekonfiguration gegen unbeabsich- tigtes Ändern via Vor-Ort-Anzeige zu schüt- zen.	0 9 999	0
Freigabecode bestätigen	Eingegebenen Freigabecode bestätigen.	0 9999	0
Restart	Gerät manuell neu starten bzw. zurückset- zen.	<ul> <li>Uninitialized</li> <li>Run</li> <li>Resource</li> <li>Defaults</li> <li>Processor</li> <li>Auf Auslieferungszustand</li> </ul>	Uninitialized
Service-Reset		<ul> <li>Uninitialized</li> <li>Auf Auslieferungszustand + MIB</li> <li>ENP restart</li> </ul>	Uninitialized

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

# 10.6 Simulation

Das Untermenü **Simulation** ermöglicht es ohne reale Durchflusssituation unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten zu simulieren sowie nachgeschaltete Signalketten zu überprüfen (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen).

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Simulation

► Simulation	
Zuordnung Simulation Prozessgröße	] → 🗎 112
Wert Prozessgröße	] → 🗎 112
Simulation Frequenzausgang	) → 🗎 112
Wert Frequenzausgang	) → 🗎 112
Simulation Impulsausgang	] → 🗎 112
Wert Impulsausgang	→ 🗎 112
Simulation Schaltausgang	) → 🗎 112
Schaltzustand	) → 🗎 112
Simulation Gerätealarm	] → 🗎 112
Kategorie Diagnoseereignis	] → 🗎 113
Simulation Diagnoseereignis	] → 🗎 113

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Simulation Prozessgröße	-	Prozessgröße für Simulation wählen, die dadurch aktiviert wird.	<ul> <li>Aus</li> <li>Massefluss</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Temperatur</li> <li>Berechneter Sattdampfdruck*</li> <li>Gesamter Massefluss*</li> <li>Kondensat-Massefluss*</li> <li>Energiefluss</li> <li>Wärmeflussdifferenz*</li> <li>Reynoldszahl</li> </ul>	Aus
Wert Prozessgröße	In Parameter <b>Zuordnung</b> Simulation Prozessgröße $(\rightarrow \cong 112)$ ist eine Prozess- größe ausgewählt.	Simulationswert für gewählte Prozessgröße eingeben.	Abhängig von der ausgewählten Pro- zessgröße	0
Simulation Frequenzausgang	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> ausge- wählt.	Simulation des Frequenzaus- gangs ein- und ausschalten.	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	Aus
Wert Frequenzausgang	In Parameter <b>Simulation Fre-</b> <b>quenzausgang</b> ist die Option <b>An</b> ausgewählt.	Frequenzwert für Simulation eingeben.	0,0 1250,0 Hz	0,0 Hz
Simulation Impulsausgang	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Impuls</b> ausgewählt.	Simulation des Impulsaus- gangs einstellen und ausschal- ten. Bei Option Fester Wert: Parameter Impulsbreite (→ 🖹 100) definiert die Impulsbreite der ausge- gebenen Impulse.	<ul> <li>Aus</li> <li>Fester Wert</li> <li>Abwärtszählender Wert</li> </ul>	Aus
Wert Impulsausgang	In Parameter <b>Simulation</b> Impulsausgang (→ 🗎 112) ist die Option <b>Abwärtszählen- der Wert</b> ausgewählt.	Anzahl der Impulse für Simu- lation eingeben.	0 65 535	0
Simulation Schaltausgang	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausge- wählt.	Simulation des Schaltausgangs ein- und ausschalten.	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	Aus
Schaltzustand	In Parameter Simulation Schaltausgang ( $\rightarrow \bigoplus 112$ ) Parameter Simulation Schalt- ausgang 1 n Parameter Simulation Schaltausgang 1 n ist die Option An ausge- wählt.	Zustand des Schaltausgangs für die Simulation wählen.	<ul><li>Offen</li><li>Geschlossen</li></ul>	Offen
Simulation Gerätealarm	-	Gerätealarm ein- und aus- schalten.	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	Aus

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Kategorie Diagnoseereignis	-	Kategorie des Diagnoseereignis auswählen.	<ul><li>Sensor</li><li>Elektronik</li><li>Konfiguration</li><li>Prozess</li></ul>	Prozess
Simulation Diagnoseereignis	-	Diagnoseereignis wählen, um dieses zu simulieren.	<ul> <li>Aus</li> <li>Auswahlliste Diagnoseereignisse (abhängig von der ausgewählten Kategorie)</li> </ul>	Aus

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

## 10.7 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Um nach der Inbetriebnahme die Konfiguration des Messgeräts gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Schreibschutz via Freigabecode
- Schreibschutz via Verriegelungsschalter
- Schreibschutz via Tastenverriegelung
- FOUNDATION Fieldbus: Schreibschutz via Blockbedienung  $\rightarrow$  🗎 115

### 10.7.1 Schreibschutz via Freigabecode

Der anwenderspezifische Freigabecode hat folgende Auswirkungen:

- Via Vor-Ort-Bedienung sind die Parameter für die Messgerätkonfiguration schreibgeschützt und ihre Werte nicht mehr änderbar.
- Via Webbrowser ist der Gerätezugriff geschützt und dadurch auch die Parameter für die Messgerätkonfiguration.

#### Freigabecode definieren via Vor-Ort-Anzeige

- 1. Zum Parameter Freigabecode eingeben navigieren.
- 2. Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen als Freigabecode festlegen.
- 3. Freigabecode durch wiederholte Eingabe im bestätigen.
  - ▶ Vor allen schreibgeschützten Parametern erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige das
     Im Symbol.

Wenn in der Navigier- und Editieransicht 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter automatisch wieder. Wenn ein Rücksprung aus der Navigier- und Editieransicht in die Betriebsanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach 60 s automatisch.



#### Immer änderbare Parameter via Vor-Ort-Anzeige

Ausgenommen vom Parameterschreibschutz via Vor-Ort-Anzeige sind bestimmte Parameter, welche die Messung nicht beeinflussen. Sie können trotz des anwenderspezifischen Freigabecodes immer geändert werden, auch wenn die übrigen Parameter gesperrt sind.



### 10.7.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter

Im Gegensatz zum Parameterschreibschutz via anwenderspezifischem Freigabecode lässt sich damit der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü - bis auf **Parameter "Kontrast Anzeige"** - sperren.

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar, aber nicht mehr änderbar (Ausnahme **Parameter "Kontrast Anzeige"**):

- Via Vor-Ort-Anzeige
- Via FOUNDATION Fieldbus



1. Sicherungskralle lösen.

2. Elektronikraumdeckel abschrauben.

- **3.** Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen. Um den Zugriff auf den Verriegelungsschalter zu erleichtern: Anzeigemodul am Rand des Elektronikraums aufstecken.
  - ← Anzeigemodul steckt am Rand des Elektronikraums.



- 4. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **ON** bringen: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **OFF** (Werkseinstellung) bringen: Hardware-Schreibschutz deaktiviert.
  - Wenn Hardware-Schreibschutz aktiviert: In Parameter Status Verriegelung wird die Option Hardware-verriegelt angezeigt. Auf der Vor-Ort-Anzeige erscheint zusätzlich in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das B-Symbol.



Wenn Hardware-Schreibschutz deaktiviert: In Parameter **Status Verriegelung** wird keine Option angezeigt . Auf der Vor-Ort-Anzeige verschwindet in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das B-Symbol.

- 5. Kabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul in der gewünschten Richtung auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 6. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

### 10.7.3 Schreibschutz via Blockbedienung

Verriegelung über Blockbedienung:

- Block: DISPLAY (TRDDISP); Parameter: Freigabecode definieren (define\_access\_code)
- Block: EXPERT\_CONFIG (TRDEXP); Parameter: Freigabecode eingeben (enter\_access\_code)

## 10.8 Messgerät konfigurieren via FOUNDATION Fieldbus

### 10.8.1 Blockkonfiguration

#### Vorbereitung

Zur Vorbereitung werden die korrekten Cff- und Gerätebeschreibungsdateien benötigt.

- 1. Gerät einschalten.
- 2. **DEVICE\_ID** notieren.
- 3. Konfigurationsprogramm öffnen.
- 4. Cff- und Gerätebeschreibungsdateien in das Hostsystem bzw. in das Konfigurationsprogramm laden.
- 5. Gerät über die **DEVICE\_ID** identifizieren.
- 6. Gewünschte Messstellenbezeichnung über den Parameter **Pd-tag/FF\_PD\_TAG** dem Gerät zuweisen.

#### **Resource Block parametrieren**

- 1. Resource Block öffnen.
- 2. Verriegelung der Gerätebedienung aufheben.
- 3. Blockbezeichnung anpassen (optional). Werkeinstellung: RB-xxxxxxxxx (RB2)
- 4. Über den Parameter **Beschreibung des Kennzeichnungs-Tag/ TAG\_DESC** dem Block eine Beschreibung zuweisen.
- 5. Weitere Parameter gemäß Anforderung ändern.

#### Transducer Blöcke parametrieren

Die Messung und das Anzeigemodul werden über die Transducer-Blöcke parametriert.

Die grundsätzliche Vorgehensweise ist bei allen Transducer-Blöcken gleich.

- 1. Jeweiligen Transducer Block öffnen.
- 2. Blockbezeichnung anpassen (optional).
- 3. Über Parameter **Blockmodus/MODE\_BLK**, Element **TARGET** den Blockmodus auf **OOS** setzen.
- 4. Gerät entsprechend Messaufgabe parametrieren
- 5. Über Parameter **Blockmodus/MODE\_BLK**, Element **TARGET** den Blockmodus auf **Auto** setzen.
- Für einen einwandfreien Betrieb des Geräts muss der Blockmodus auf **Auto** ausgewählt werden.

#### Analog Input Blöcke parametrieren

- 1. Analog Input Block öffnen.
- 2. Blockbezeichnung anpassen (optional).
- 3. Über Parameter **Blockmodus/MODE\_BLK**, Element **TARGET** den Blockmodus auf **OOS** setzen.
- 4. Über den Parameter **Kanal/CHANNEL** die Prozessgröße auswählen, die als Eingangswert für den Analog Input Block verwendet werden soll

- 5. Über Parameter **Messwandlerskala/XD\_SCALE** die gewünschte Einheit und den Block- Eingangsbereich für die Prozessgröße wählen. Die gewählte Einheit muss zur gewählten Prozessgröße passen. Stimmen Prozessgröße und Einheit nicht zusammen, meldet der Parameter **Blockfehler/ BLOCK\_ERR**: *Block Configuration Error* und der Blockmodus kann nicht auf **Auto** gesetzt werden..
- 6. Über den Parameter Linearisierungstyp/L\_TYPE die Linearisierungsart für die Eingangsgröße wählen (Werkeinstellung: Direct). In der Linearisierungsart Direct müssen die Einstellungen für den Parameter Messwandlerskala/XD\_SCALE und Ausgangsskala/ OUT\_SCALE gleich sind. Stimmen die Werte und Einheiten nicht zusammen, meldet der Parameter Blockfehler/ BLOCK\_ERR: Block Configuration Error und der Blockmodus kann nicht auf Auto gesetzt werden.
- 7. Alarm- und kritische Alarmmeldungen über die Parameter Oberer Alarmgrenzwert/ HI\_HI\_LIM, Oberer Vorwarnalarm-Grenzwert/HI\_LIM, Unterer Alarmgrenzwert/ LO\_LO\_LIM und Unterer Vorwarnalarm-Grenzwert/LO\_LIM eingeben. Die eingegebenen Grenzwerte müssen innerhalb des für den Parameter Ausgangsskala/OUT\_SCALE festgelegten Wertebereiches liegen.
- 8. Über die Parameter Priorität für oberen Grenzwert-Alarm/HI\_HI\_PRI, Priorität für oberen Vorwarnalarm/HI\_PRI, Priorität für unteren Grenzwert-Alarm/ LO\_LO\_PRI und Priorität für unteren Grenzwert-Vorwarnalarm/LO\_PRI die Alarmprioritäten festlegen. Eine Protokollierung an das Feld-Hostsystem erfolgt nur bei einer Alarmpriorität größer 2.
- 9. Über den Parameter **Blockmodus/MODE\_BLK**, Element **TARGET** den Blockmodus auf **Auto** setzen. Hierfür muss auch der Resource Block auf den Blockmodus **Auto** gesetzt sein.

#### Weitere Parametrierung

- 1. Funktions- und Ausgangsblöcke verschalten.
- 2. Nach Festlegung des aktiven LAS alle Daten und Parameter in das Feldgerät herunterladen.

### 10.8.2 Skalierung des Messwerts im Analog Input Block

Wenn im Analog Input Block der Linearisierungstyp L\_TYPE = Indirect gewählt wurde, kann der Messwert skaliert werden. XD\_SCALE mit den Elementen EU\_0 und EU\_100 definiert dabei den Eingangsbereich. Dieser wird linear abgebildet auf den Ausgangsbereich, definiert durch OUT\_SCALE ebenfalls mit den Elementen EU\_0 und EU\_100.



🗷 20 Skalierung des Messwerts im Analog Input Block

1 XD SCALE

2 OUT SCALE

- 2 OUT\_VALUE
- Wenn Sie im Parameter L\_TYPE den Modus Direct gewählt haben, können Sie die Werte und Einheiten für XD\_SCALE und OUT\_SCALE nicht ändern.
  - Die Parameter L\_TYPE, XD\_SCALE und OUT\_SCALE können nur im Blockmodus OOS geändert werden.

# 10.9 Anwendungsspezifische Inbetriebnahme

### 10.9.1 Dampfanwendung

### Messstoff wählen

Navigation:

 $\mathsf{Setup} \to \mathsf{Messstoffwahl}$ 

- 1. Den Assistent **Messstoffwahl** aufrufen.
- 2. Im Parameter **Messstoff wählen** die Option **Dampf** auswählen.
- Bei eingelesenem Druckmesswert<sup>2)</sup>: Im Parameter Dampfberechnungsmodus die Option Automatisch (p-/T-kompensiert) wählen.
- Bei nicht eingelesenem Druckmesswert: Im Parameter Dampfberechnungsmodus die Option Sattdampf (T-kompensiert) wählen.
- 5. Im Parameter **Wert Dampfqualität** die vorhandene Dampfqualität in der Rohrleitung eingeben.
  - Messgerät verwendet diesen Wert, um den Massefluss des Dampfes zu berechnen.

### Analog Input (AI) konfigurieren

6. Analog Input (AI) konfigurieren.

<sup>2)</sup> Sensorausführung Option "Masse (integrierte Druck- und Temperaturmessung)", Druck eingelesen via FF

#### 10.9.2 Flüssigkeitsanwendung

Anwenderspezifische Flüssigkeit z. B. Wärmeträgeröl

#### Messstoff wählen

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Messstoffwahl

- 1. Den Assistent **Messstoffwahl** aufrufen.
- 2. Im Parameter Messstoff wählen die Option Flüssigkeit wählen.
- 3. Im Parameter Flüssigkeitstyp die Option Anwenderspezifische Flüssigkeit wählen.
- 4. Im Parameter Enthalpie-Art die Option Wärme wählen.
  - Option Wärme: Nicht brennbare Flüssigkeit, die als Wärmeträger dient.
     Option Brennwert: Brennbare Flüssigkeit, deren Verbrennungsenergie berechnet wird.

#### Messstoffeigenschaften konfigurieren

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Messstoffeigenschaften

- 5. Das Untermenü **Messstoffeigenschaften** aufrufen.
- 6. Im Parameter **Normdichte** die Referenzdichte des Messstoffs eingeben.
- 7. Im Parameter **Referenztemperatur** die zur Normdichte gehörige Temperatur des Messstoffs eingeben.
- 8. Im Parameter **Linearer Ausdehnungskoeffizient** den Ausdehnungskoeffizienten des Messstoffs eingeben.
- Im Parameter Spezifische Wärmekapazität die Wärmekapazität des Messstoffs eingeben.
- **10.** Im Parameter **Dynamische Viskosität** die Viskosität des Messstoffs eingeben.

#### 10.9.3 Gasanwendungen

- Zur genauen Masse- oder Normvolumenmessung wird empfohlen, die druck-/temperaturkompensierte Sensorausführung zu verwenden. Wenn diese Sensorausführung nicht vorhanden ist, den Druck über den FF einlesen. Wenn keine der beiden Voraussetzungen gegeben ist, kann der Druck auch als fester Wert im Parameter **Fester Prozessdruck** eingegeben werden.
  - Durchflussrechner nur verfügbar mit dem Bestellmerkmal "Sensorausführung", Option "Masse " (integrierte Temperaturmessung)" oder Option "Masse (integrierte Druck-/ Temperaturmessung)".

#### **Reines Gas**

Verbrennungsgas z. B. Methan CH<sub>4</sub>

#### Messstoff wählen

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Messstoffwahl

- 1. Den Assistent **Messstoffwahl** aufrufen.
- 2. Im Parameter **Messstoff wählen** die Option **Gas** wählen.
- 3. Im Parameter **Gasart wählen** die Option **Reines Gas** wählen.
- 4. Im Parameter **Gasart** die Option **Methan CH4** wählen.

#### Messstoffeigenschaften konfigurieren

Navigation:

 $\mathsf{Setup} \to \mathsf{Erweitertes} \ \mathsf{Setup} \to \mathsf{Messstoffeigenschaften}$ 

- 5. Das Untermenü **Messstoffeigenschaften** aufrufen.
- 6. Im Parameter **Referenz-Verbrennungstemperatur** die Referenz-Verbrennungstemperatur des Messstoffs eingeben.

7.

#### Analog Input (AI) konfigurieren

8. Analog Input (AI) für die Prozessgröße Energiefluss konfigurieren.

#### Optionale Messstoffeigenschaften für die Ausgabe von Normvolumenfluss konfigurieren

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Messstoffeigenschaften

9. Das Untermenü Messstoffeigenschaften aufrufen.

- 10. Im Parameter **Referenzdruck** den Referenzdruck des Messstoffs eingeben.
- **11.** Im Parameter **Referenztemperatur** die Referenztemperatur des Messstoffs eingeben.

#### Gasgemisch

Formiergas für Stahl- und Walzwerke z. B. N<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>

#### Messstoff wählen

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Messstoffwahl

- 1. Den Assistent **Messstoffwahl** aufrufen.
- 2. Im Parameter Messstoff wählen die Option Gas wählen.
- 3. Im Parameter **Gasart wählen** die Option **Gasgemisch** wählen.

#### Gaszusammensetzung konfigurieren

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Messstoffeigenschaften  $\rightarrow$  Gaszusammensetzung

- 4. Das Untermenü Gaszusammensetzung aufrufen.
- 5. Im Parameter **Gasgemisch** die Option **Wasserstoff H2** und die Option **Stickstoff N2** wählen.
- 6. Im Parameter Mol% H2 Stoffmenge des Wasserstoffs eingeben.
- 7. Im Parameter **Mol% N2** Stoffmenge des Stickstoffs eingeben.
  - Die Summe der Stoffmengen muss immer 100 % ergeben.
     Die Dichte wird nach NEL 40 bestimmt.

#### Optionale Messstoffeigenschaften für die Ausgabe von Normvolumenfluss konfigurieren

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Messstoffeigenschaften

- 8. Das Untermenü **Messstoffeigenschaften** aufrufen.
- 9. Im Parameter **Referenzdruck** den Referenzdruck des Messstoffs eingeben.

**10.** Im Parameter **Referenztemperatur** die Referenztemperatur des Messstoffs eingeben.

#### Luft

#### Messstoff wählen

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Messstoffwahl

- 1. Den Assistent **Messstoffwahl** aufrufen.
- 2. Im Parameter **Messstoff wählen** (→ 🗎 75) die Option **Gas** wählen.
- 3. Im Parameter Gasart wählen (→ 
   <sup>™</sup> 75) die Option Luft wählen.

   <sup>™</sup> Die Dichte wird nach NEL 40 bestimmt.
- **4.** Im Parameter **Relative Feuchte** (→ 🖺 76) den Wert eingeben.
  - └→ Eingabe der relativen Feuchte in %. Die relative Feuchte wird intern in absolute Feuchte umgerechnet und fließt anschließend als Mischungsanteil in die Dichteberechnung nach NEL 40 ein.
- 5. Im Parameter **Fester Prozessdruck** (→ 
  <sup>●</sup> 76) den Wert des vorhandenen Prozessdrucks eingeben.

#### Messstoffeigenschaften konfigurieren

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Messstoffeigenschaften

- 6. Das Untermenü **Messstoffeigenschaften** aufrufen.
- **7.** Im Parameter **Referenzdruck** (→ 🖹 84) den Referenzdruck für die Berechnung der Normdichte eingeben.
  - Druck, der als statische Referenz f
    ür die Verbrennung genutzt wird. Dieser ermöglicht den Vergleich von Verbrennungsvorg
    ängen bei unterschiedlichen Dr
    ücken.
- 8. Im Parameter **Referenztemperatur** (→ 🗎 85) die Temperatur für die Berechnung der Normdichte eingeben.

Endress+Hauser empfiehlt die Verwendung einer aktiven Druckkompensation. So können Abweichungen durch Druckschwankungen und Fehleingaben sicher ausgeschlossen werden .

#### Erdgas

#### Messstoff wählen

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Messstoffwahl

- 1. Den Assistent **Messstoffwahl** aufrufen.
- 2. Im Parameter **Messstoff wählen** ( $\rightarrow \square$  75) die Option **Gas** wählen.
- 3. Im Parameter **Gasart wählen** (→ 🗎 75) die Option **Erdgas** wählen.
- 4. Im Parameter **Fester Prozessdruck** ( $\Rightarrow \square 76$ ) den Wert des vorhandenen Prozessdrucks eingeben.
- 5. Im Parameter **Enthalpie-Berechnung** (→ ) 77) eine der folgenden Optionen wählen:

└► AGA5

Option ISO 6976 (Beinhaltet GPA 2172)

- 6. Im Parameter Dichteberechnung (→ 
   <sup>™</sup> 77) eine der folgenden Optionen wählen.

   <sup>™</sup> AGA Nx19
  - Option **ISO 12213- 2** (Beinhaltet AGA8-DC92) Option **ISO 12213- 3** (Beinhaltet SGERG-88, AGA8 Gross Method 1)

#### Messstoffeigenschaften konfigurieren

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Messstoffeigenschaften

- 7. Das Untermenü Messstoffeigenschaften aufrufen.
- 8. Im Parameter **Heizwertart** eine der Optionen wählen.
- 9. Im Parameter **Referenzbrennwert** Referenzbrennwert vom Erdgas eingeben.
- Im Parameter **Referenzdruck** (→ 
   <sup>B</sup> 84) den Referenzdruck f
   ür die Berechnung der Normdichte eingeben.
  - Druck, der als statische Referenz f
    ür die Verbrennung genutzt wird. Dieser ermöglicht den Vergleich von Verbrennungsvorg
    ängen bei unterschiedlichen Dr
    ücken.
- Im Parameter **Referenztemperatur** (→ <a>B</a> 85) die Temperatur f
  ür die Berechnung der Normdichte eingeben.
- 12. Im Parameter **Relative Dichte** die relative Dichte vom Erdgas eingeben.
  - Endress+Hauser empfiehlt die Verwendung einer aktiven Druckkompensation. So können Abweichungen durch Druckschwankungen und Fehleingaben sicher ausgeschlossen werden .

#### Idealgas

Industriegasgemische, insbesondere Erdgas, werden häufig mit der Maßeinheit Normvolumenfluss bilanziert. Dazu wird der berechnete Massefluss durch eine Normdichte geteilt. Zur Berechnung des Masseflusses ist die Kenntnis der exakten Gaszusammensetzung unabdingbar. In der Praxis ist diese Kenntnis aber oft nicht vorhanden (z. B. weil sie zeitlich schwankt). In diesem Fall kann es hilfreich sein, das Gas als ein Ideales Gas zu betrachten. Dann sind zur Berechnung des Normvolumenflusses nur die Größen Betriebstemperatur und Betriebsdruck sowie Referenztemperatur und Referenzdruck erforderlich. Der durch diese Annahme bedingte Fehler (typischerweise 1 ... 5 %) ist oft wesentlich kleiner als der durch eine ungenaue Angabe der Zusammensetzung verursachte Fehler. Diese Methode sollte nicht bei kondensierenden Gasen (z. B. Sattdampf) angewendet werden.

#### Messstoff wählen

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Messstoffwahl

- 1. Den Assistent **Messstoffwahl** aufrufen.
- 2. Im Parameter Messstoff wählen die Option Gas wählen.
- 3. Im Parameter Gasart wählen die Option Anwenderspezifisches Gas wählen.
- Bei nicht brennbarem Gas: Im Parameter Enthalpie-Art die Option Wärme wählen.

#### Messstoffeigenschaften konfigurieren

Navigation:

Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Messstoffeigenschaften

- 5. Das Untermenü **Messstoffeigenschaften** aufrufen.
- 6. Im Parameter **Normdichte** die Normdichte des Messstoffs eingeben.
- 7. Im Parameter **Referenzdruck** den Referenzdruck des Messstoffs eingeben.

- 8. Im Parameter **Referenztemperatur** die zur Normdichte gehörige Temperatur des Messstoffs eingeben.
- 9. Im Parameter **Referenz-Z-Faktor** den Wert **1** eingeben.
- Wenn Spezifische Wärmekapazität gemessen werden soll: Im Parameter Spezifische Wärmekapazität die Wärmekapazität des Messstoffs eingeben.
- **11.** Im Parameter **Z-Faktor** den Wert **1** eingeben.
- 12. Im Parameter **Dynamische Viskosität** die Viskosität des Messstoffs unter Betriebsbedingungen eingeben.

#### 10.9.4 Berechnung der Messgrößen

Die Elektronik des Messgeräts mit dem Bestellmerkmal "Sensorausführung", Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)" und Option "Masse (integrierte Druck-/Temperaturmessung)" verfügt über einen Durchflussrechner. Dieser kann folgende sekundäre Messgrößen direkt aus den erfassten primären Messgrößen mittels Druck (eingegeben oder eingelesen) und/oder Temperatur (gemessen oder eingegeben) bestimmen.

#### Massefluss und Normvolumenfluss

Messstoff	Fluid	Standards	Erläuterung	
Dampf <sup>1)</sup>	Wasserdampf	IAPWS-IF97/ ASME	<ul> <li>Bei integrierter Temperaturmessung</li> <li>Bei festem Prozessdruck, direkt am Grundkörper gemessenem Druck oder wenn der Druck über FOUNDATION Fieldbus eingelesen wird</li> </ul>	
	Reines Gas	NEL40	Bei festem Prozessdruck, direkt am Grundkörper gemessenem	
	Gasmischung	NEL40	lesen wird	
	Luft	NEL40		
	Erdgas	ISO 12213-2	<ul> <li>Beinhaltet AGA8-DC92</li> <li>Bei festem Prozessdruck, direkt am Grundkörper gemessenem Druck oder wenn der Druck über FOUNDATION Fieldleingelesen wird</li> </ul>	
Gas		AGA NX-19	Bei festem Prozessdruck, direkt am Grundkörper gemessenem Druck oder wenn der Druck über FOUNDATION Fieldbus einge- lesen wird	
		ISO 12213-3	<ul> <li>Beinhaltet SGERG-88, AGA8 Gross Method 1</li> <li>Bei festem Prozessdruck, direkt am Grundkörper gemessenem Druck oder wenn der Druck über FOUNDATION Fieldbus eingelesen wird</li> </ul>	
	Andere Gase	Lineare Glei- chung	<ul> <li>Ideale Gase</li> <li>Bei festem Prozessdruck, direkt am Grundkörper gemessenem Druck oder wenn der Druck über FOUNDATION Fieldbus eingelesen wird</li> </ul>	
	Wasser	IAPWS-IF97/ ASME	-	
Flüssigkei-   ten	Flüssiggas	Tabellen	Mischung Propan und Butan	
len	Andere Flüs- sigkeit	Lineare Glei- chung	Ideale Flüssigkeiten	

#### Berechnung des Masseflusses

Volumenfluss × Betriebsdichte

- Betriebsdichte bei Sattdampf, Wasser und anderen Flüssigkeiten abhängig von der Temperatur
- Betriebsdichte bei überhitztem Dampf und allen anderen Gasen abhängig von Temperatur und Prozessdruck

#### Berechnung des Normvolumenflusses

(Volumenfluss × Betriebsdichte)/Referenzdichte

- Betriebsdichte bei Wasser und anderen Flüssigkeiten abhängig von der Temperatur
- Betriebsdichte bei allen anderen Gasen abhängig von Temperatur und Prozessdruck

#### Energiefluss

Messstoff	Fluid	Standards	Erläuterung	Option Wärme/Energie
Dampf <sup>1)</sup>	-	IAPWS- IF97/ ASME	Bei festem Prozessdruck oder wenn der Druck über FOUNDATION Fieldbus ein- gelesen wird	
	Reines Gas	ISO 6976	<ul> <li>Beinhaltet GPA 2172</li> <li>Bei festem Prozessdruck oder wenn der Druck über FOUNDATION Fieldbus eingelesen wird</li> </ul>	
	Gasmi- schung	ISO 6976	<ul> <li>Beinhaltet GPA 2172</li> <li>Bei festem Prozessdruck oder wenn der Druck über FOUNDATION Fieldbus eingelesen wird</li> </ul>	Wärme
Gas	Luft	NEL40	Bei festem Prozessdruck oder wenn der Druck über FOUNDATION Fieldbus ein- gelesen wird	Brennwert <sup>2)</sup> bezogen auf Masse Heizwert <sup>3)</sup> bezogen auf Masse Brennwert <sup>2)</sup> bezogen auf Normvolumen Heizwert <sup>3)</sup> bezogen auf Normvolumen
	Erdgas	ISO 6976	<ul> <li>Beinhaltet GPA 2172</li> <li>Bei festem Prozessdruck oder wenn der Druck über FOUNDATION Fieldbus eingelesen wird</li> </ul>	
		AGA 5	-	-
Flüssiakei-	Wasser	IAPWS- IF97/ ASME	-	
ten	Flüssiggas	ISO 6976	Beinhaltet GPA 2172	]
	Andere Flüssigkeit	Lineare Gleichung	-	

 Das Messgerät ist in der Lage vollkompensiert mit Druck und Temperatur über alle Dampfarten Volumenfluss und daraus abgeleitete Messgrößen zu berechnen. Zur Einstellung des Geräteverhaltens → 🗎 96

2) Brennwert: Verbrennungsenergie + Kondensationsenergie des Abgases (Brennwert > Heizwert)

3) Heizwert: nur Verbrennungsenergie

#### Berechnung des Masseflusses und Energieflusses

Die Berechnung von Dampf erfolgt unter folgenden Gesichtspunkten:

- Vollkompensierte Berechnung der Dichte unter Verwendung der Messgrößen Druck und Temperatur
- Berechnung unter der Annahme von überhitztem Dampf bis zum Erreichen des Sättigungspunkts

Konfiguration des Diagnoseverhaltens der Diagnosemeldung  $\triangle$ **S871 Nahe Dampfsätti**gungslinieParameter **Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. 871** standardmäßig auf Option **Aus** (Werkseinstellung)  $\rightarrow \square$  147

Konfiguration des Diagnoseverhaltens optional auf die Option **Alarm** oder Option **Warnung**  $\rightarrow \bigoplus 142$ .

Bei 2 K über Sättigung Auslösen der Diagnosemeldung **△S871 Nahe Dampfsättigungslinie** 

- Für die Dichteberechnung wird immer der kleinere von den beiden folgenden Drücken verwendet:
  - Direkt am Grundkörper gemessener Druck oder der über FOUNDATION Fieldbus eingelesener Druck
  - Sattdampfdruck, der aus der Sattdampflinie (IAPWS-IF97/ASME) bestimmt wird
- Je nach Einstellung im Parameter **Dampfberechnungsmodus** (→ 🗎 76)
  - Bei Auswahl der Option Sattdampf (T-kompensiert) rechnet das Messgerät nur temperaturkompensiert auf der Sattdampfkurve.
  - Bei Auswahl der Option Automatisch (p-/T-kompensiert) rechnet es vollkompensiert entweder gesättigt oder überhitzt je nach Dampfzustand.

P Detaillierte Informationen zur Durchführung der externen Kompensation → 🖺 96

#### Berechnete Größen

Es werden Masse-, Wärme- und Energiefluss, Dichte und spezifische Enthalpie aus dem gemessenen Volumenfluss und der gemessenen Temperatur und/oder Druck nach dem internationalen Standard IAPWS-IF97/ASME berechnet.

Berechnungsformeln:

- Massefluss:  $\dot{m} = \dot{v} \cdot \rho$  (T, p)
- Wärmefluss:  $\dot{\mathbf{Q}} = \dot{\mathbf{V}} \cdot \boldsymbol{\rho} (\mathbf{T}, \mathbf{p}) \cdot \mathbf{h}_{\mathrm{D}} (\mathbf{T}, \mathbf{p})$
- m = Massefluss
- ġ = Wärmefluss
- v = Volumenfluss (gemessen)

 $h_D = spezifische Enthalpie$ 

- T = Prozesstemperatur (gemessen)
- p = Prozessdruck
- $\rho = \text{Dichte}^{3)}$

#### Vorprogrammierte Gase

Folgende Gase sind im Durchflussrechner vorprogrammiert:

Wasserstoff <sup>1)</sup>	Helium 4	Neon	Argon
Krypton	Xenon	Stickstoff	Sauerstoff
Chlor	Ammoniak	Kohlenmonoxid <sup>1)</sup>	Kohlendioxid
Schwefeldioxid	Schwefelwasserstoff <sup>1)</sup>	Chlorwasserstoff	Methan <sup>1)</sup>

<sup>3)</sup> Aus Dampfdaten gemäß IAPWS-IF97 (ASME), für die gemessene Temperatur und den vorgegebenen Druck

Ethan <sup>1)</sup>	Propan <sup>1)</sup>	Butan <sup>1)</sup>	Ethylen (Ethen) <sup>1)</sup>
Vinylchlorid	Gemische aus bis zu 8 Komponenten	von diesen Gasen <sup>1)</sup>	

1) Der Energiefluss wird berechnet nach ISO 6976 (beinhaltet GPA 2172) oder AGA5 - bezogen auf Brennwert oder Heizwert.

#### Berechnung des Energieflusses

Volumendurchfluss × Betriebsdichte × spezifische Enthalpie

- Betriebsdichte bei Sattdampf und Wasser abhängig von der Temperatur
- Betriebsdichte bei überhitztem Dampf, Erdgas ISO 6976 (beinhaltet GPA 2172), Erdgas AGA5 abhängig von Temperatur und Druck

#### Wärmeflussdifferenz

- Zwischen Sattdampf vor einem Wärmetauscher und Kondensat nach dem Wärmetauscher (2. Temperatur eingelesen über FOUNDATION Fieldbus) gemäß IAPWS-IF97/ASME
- Zwischen Warm- und Kaltwasser (2. Temperatur eingelesen über FOUNDATION Fieldbus) gemäß IAPWS-IF97/ASME

#### Dampfdruck und Dampftemperatur

Zwischen Vorlauf und Rücklauf einer beliebigen Heizflüssigkeit (zweite Temperatur eingelesen über FOUNDATION Fieldbus und Eingabe des Cp-Wertes) kann das Messgerät in Sattdampfmessungen:

- Berechnung des Sättigungsdrucks des Dampfes aus der gemessenen Temperatur und Ausgabe gemäß IAPWS-IF97/ASME
- Berechnung der Sättigungstemperatur des Dampfes aus dem vorgegebenen Druck und Ausgabe gemäß IAPWS-IF97/ASME

# 11 Betrieb

# 11.1 Status der Geräteverriegelung ablesen

Anzeige aktiver Schreibschutz: Parameter Status Verriegelung

Betrieb → Status Verriegelung

Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"

Optionen	Beschreibung
Keine	Es gelten die Zugriffsrechte, die in Parameter <b>Zugriffsrechte Anzeige</b> angezeigt werden $\rightarrow \square 57$ . Erscheint nur auf der Vor-Ort-Anzeige.
Hardware-verriegelt	Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt (z.B. über Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool) $\rightarrow \square$ 114.
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

# 11.2 Bediensprache anpassen

P Detaillierte Angaben:

- Zur Einstellung der Bediensprache  $\rightarrow \cong 69$
- Zu den Bediensprachen, die das Messgerät unterstützt <br/>  $\rightarrow$  218

# 11.3 Anzeige konfigurieren

Detaillierte Angaben:

- Zu den Grundeinstellungen zur Vor-Ort-Anzeige  $\rightarrow$  🗎 78
- Zu den erweiterten Einstellungen zur Vor-Ort-Anzeige  $\rightarrow \square$  106

# 11.4 Messwerte ablesen

Mithilfe des Untermenü **Messwerte** können alle Messwerte abgelesen werden.

### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Prozessgrößen

► Messwerte	
► Prozessgrößen	→ 🗎 127
► Summenzähler	→ 🗎 130
► Ausgangswerte	→ 🗎 131

### 11.4.1 Prozessgrößen

Das Untermenü **Prozessgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jeder Prozessgröße anzuzeigen.

Navigation Menü "Diagnose"  $\rightarrow$  Messwerte  $\rightarrow$  Prozessgrößen

Volumenfluss		→ 🖺 128
Normvolumenfluss	]	→ 🗎 128
Massefluss	]	→ 🖺 129
Fließgeschwindigkeit	]	→ 🗎 129
Temperatur		→ 🗎 129
Berechneter Sattdampfdruck	]	→ 🗎 129
Energiefluss		→ 🗎 129
Wärmeflussdifferenz		→ 🗎 129
Reynoldszahl		→ 🗎 129
Dichte		→ 🖺 129
Spezifisches Volumen		→ 🖺 129
Druck	]	→ 🗎 130
Kompressibilitätsfaktor	]	→ 🗎 130
Überhitzungsgrad	]	→ 🗎 130
	Volumenfluss         Normvolumenfluss         Massefluss         Fließgeschwindigkeit         Temperatur         Berechneter Sattdampfdruck         Energiefluss         Wärmeflussdifferenz         Reynoldszahl         Dichte         Spezifisches Volumen         Druck         Kompressibilitätsfaktor         Überhitzungsgrad	Volumenfluss         Normvolumenfluss         Massefluss         Fließgeschwindigkeit         Temperatur         Berechneter Sattdampfdruck         Energiefluss         Wärmeflussdifferenz         Dichte         Spezifisches Volumen         Druck         Kompressibilitätsfaktor         Überhitzungsgrad

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Volumenfluss	-	Zeigt aktuell gemessenen Volumenfluss an. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Volumenflusseinheit</b> $(\rightarrow \cong 72)$	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Normvolumenfluss	-	Zeigt aktuell berechneten Normvolu- menfluss an. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Normvolumenfluss-Einheit</b> (→ 🗎 72)	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Massefluss	-	Zeigt aktuell berechneten Massefluss an. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Masseflusseinheit</b> $(\rightarrow \square 72)$	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Fließgeschwindigkeit	-	Zeigt aktuell berechnete Fließgeschwin- digkeit. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Geschwindigkeitseinheit</b> $(\rightarrow \cong 74)$	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Temperatur	-	Zeigt aktuell gemessene Temperatur an. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperatureinheit</b> $(\rightarrow \cong 73)$	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Berechneter Sattdampfdruck	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensorausführung", Option "Masse (integrierte Tempera- turmessung)"</li> <li>In Parameter Messstoff wählen (→</li></ul>	Zeigt aktuell berechneten Sattdampf- druck an. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Druckeinheit</b> (→ 🖺 73)	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Energiefluss	Bei Bestellmerkmal "Sensorausführung": Option "Masse (integrierte Temperatur- messung)"	Zeigt aktuell berechneten Energiefluss. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Energieflusseinheit</b> $(\rightarrow \cong 73)$	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Wärmeflussdifferenz	<ul> <li>Folgende Bedingungen sind erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensorausführung" Option "Masse (integrierte Tempera- turmessung)"</li> <li>In Parameter Gasart wählen (→  75) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: Reines Gas Gasgemisch Erdgas Anwenderspezifisches Gas</li> </ul>	Zeigt aktuell berechnete Wärmefluss- differenz. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Energieflusseinheit</b> (→ 曽 73)	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Reynoldszahl	Bei Bestellmerkmal "Sensorausführung": Option "Masse (integrierte Temperatur- messung)"	Zeigt aktuell berechnete Reynoldszahl an.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Dichte	Bei Bestellmerkmal "Sensorausführung": Option "Masse (integrierte Temperatur- messung)"	Zeigt aktuell gemessene Messstoff- dichte. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Dichteeinheit</b>	Positive Gleitkommazahl
Spezifisches Volumen	Bei Bestellmerkmal "Sensorausführung": Option "Masse (integrierte Temperatur- messung)"	Zeigt aktuellen Wert für spezifisches Volumen an. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Spezifische Volumenein-</b> <b>heit</b>	Positive Gleitkommazahl

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Druck	<ul> <li>Eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt:</li> <li>Bestellmerkmal "Sensorausführung",</li> <li>Option "Masse (integrierte Temperaturmessung)"</li> <li>oder</li> <li>In Parameter Eingelesener Wert ist die Option Druck ausgewählt.</li> </ul>	Zeigt aktuellen Prozessdruck an. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Druckeinheit</b>	0 250 bar
Kompressibilitätsfaktor	Folgende Bedingungen sind erfüllt: Bestellmerkmal "Sensorausführung" Option "Masse (integrierte Temperatur- messung)"	Zeigt aktuell berechneten Kompressibi- litätsfaktor.	0 2
	Option <b>Gas</b> oder die Option <b>Dampf</b> aus- gewählt.		
Überhitzungsgrad	In Parameter <b>Messstoff wählen</b> ist die Option <b>Dampf</b> ausgewählt.	Zeigt aktuell berechneten Überhit- zungsgrad an.	0 500 K

### 11.4.2 Untermenü "Summenzähler"

Das Untermenü **Summenzähler** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Summenzähler anzuzeigen.

#### Navigation

Menü "Diagnose"  $\rightarrow$  Messwerte  $\rightarrow$  Summenzähler

► Summenzähler	
Summenzählerwert 1 n	→ 🗎 131
Summenzählerüberlauf 1 n	] → 🗎 131

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Summenzählerwert 1 n	In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→  ☐ 105) von Untermenü Summen- zähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Normvolumenfluss • Massefluss • Gesamter Massefluss * Kondensat-Massefluss • Energiefluss • Wärmeflussdifferenz	Zeigt aktuellen Zählerstand vom Sum- menzähler.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Summenzählerüberlauf 1 n	In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→      105) von Untermenü <b>Summen- zähler 1 n</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: Volumenfluss Normvolumenfluss Massefluss Gesamter Massefluss * Kondensat-Massefluss * Energiefluss * Wärmeflussdifferenz *	Zeigt aktuellen Überlauf vom Summen- zähler.	Ganzzahl mit Vorzeichen

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

### 11.4.3 Ausgangsgrößen

Das Untermenü **Ausgangswerte** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Ausgang anzuzeigen.

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Ausgangswerte

► Ausgangswerte	
Klemmenspannung 1	] → 🗎 131
Impulsausgang	] → 🗎 131
Ausgangsfrequenz	] → 🗎 132
Schaltzustand	) → 🗎 132

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Klemmenspannung 1	-	Zeigt aktuelle Klemmenspannung, die am Ausgang anliegt.	0,0 50,0 V
Impulsausgang	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Impuls</b> ausgewählt.	Zeigt aktuell ausgegebene Impulsfre- quenz an.	Positive Gleitkommazahl

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Ausgangsfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> ausgewählt.	Zeigt aktuell gemessenen Wert vom Frequenzausgang.	0 1250 Hz
Schaltzustand	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.	Zeigt aktuellen Zustand vom Schaltaus- gang.	<ul><li>Offen</li><li>Geschlossen</li></ul>

# 11.5 Messgerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen zur Verfügung:

- Grundeinstellungen mithilfe des Menü Setup (→ 🗎 70)
- Erweiterte Einstellungen mithilfe des Untermenü Erweitertes Setup (→ 🗎 82)

## 11.6 Summenzähler-Reset durchführen

Im Untermenü Betrieb erfolgt das Zurücksetzen der Summenzähler:

- Steuerung Summenzähler
- Alle Summenzähler zurücksetzen

#### Navigation

Menü "Betrieb" → Summenzähler-Bedienung

► Summenzähler-Bedienung		
Steuerung Summenzähler 1 n	) → 🗎 132	
Vorwahlmenge 1 n	→ 🗎 132	
Alle Summenzähler zurücksetzen	→ 🗎 132	

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Steuerung Summenzähler 1 n	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> zessgröße (→ 🗎 105) von Untermenü <b>Summenzähler</b> 1 n ist eine Prozessgröße ausgewählt.	Summenzählerwert steuern.	<ul> <li>Totalisieren</li> <li>Zurücksetzen + Anhalten</li> <li>Vorwahlmenge + Anhalten</li> <li>Zurücksetzen + Starten</li> <li>Vorwahlmenge + Starten</li> <li>Anhalten</li> </ul>	Totalisieren
Vorwahlmenge 1 n	In Parameter <b>Zuordnung Pro- zessgröße</b> (→   105) von Untermenü <b>Summenzähler</b> <b>1 n</b> ist eine Prozessgröße ausgewählt.	<ul> <li>Startwert für Summenzähler vorgeben.</li> <li>Abhängigkeit</li> <li>              Für den Summenzähler wird die Einheit der ausgewählten Prozessgröße in Parameter Einheit Summenzähler (→ ■ 105) festgelegt.      </li> </ul>	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 m <sup>3</sup> • 0 ft <sup>3</sup>
Alle Summenzähler zurücksetzen	-	Alle Summenzähler auf Wert 0 zurücksetzen und starten.	<ul> <li>Abbrechen</li> <li>Zurücksetzen + Starten</li> </ul>	Abbrechen

Optionen	Beschreibung
Totalisieren	Der Summenzähler wird gestartet oder läuft weiter.
Zurücksetzen + Anhalten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückge- setzt.
Vorwahlmenge + Anhal- ten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter <b>Vorwahlmenge</b> gesetzt.
Zurücksetzen + Starten	Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.
Vorwahlmenge + Starten	Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter <b>Vorwahl-</b> <b>menge</b> gesetzt und die Summierung erneut gestartet.

### 11.6.1 Funktionsumfang von Parameter "Steuerung Summenzähler"

### 11.6.2 Funktionsumfang von Parameter "Alle Summenzähler zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.
Zurücksetzen + Starten	Zurücksetzen aller Summenzähler auf den Wert 0 und Neustart der Summierung. Alle bisherigen aufsummierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht.

## 11.7 Messwerthistorie anzeigen

Im Gerät muss das Anwendungspaket **Extended HistoROM** freigeschaltet sein (Bestelloption), damit das Untermenü **Messwertspeicherung** erscheint. Dieses enthält alle Parameter für die Messwerthistorie.

Die Messwerthistorie ist auch verfügbar über: Anlagen-Asset-Management-Tool FieldCare → 🗎 60.

#### Funktionsumfang

- Speicherung von insgesamt 1000 Messwerten möglich
- 4 Speicherkanäle
- Speicherintervall für Messwertspeicherung einstellbar
- Anzeige des Messwertverlaufs f
  ür jeden Speicherkanal in Form eines Diagramms



- x-Achse: Zeigt je nach Anzahl der gewählten Kanäle 250 bis 1000 Messwerte einer Prozessgröße.
- y-Achse: Zeigt die ungefähre Messwertspanne und passt diese kontinuierlich an die laufende Messung an.

Wenn die Länge des Speicherintervalls oder die getroffene Zuordnung der Prozessgrößen zu den Kanälen geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelöscht.

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwertspeicherung



Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung 1. Kanal	Anwendungspaket Extended HistoROM ist verfügbar.	Prozessgröße zum Speicherka- nal zuordnen.	<ul> <li>Aus</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Temperatur</li> <li>Berechneter Sattdampfdruck*</li> <li>Dampfqualitä*</li> <li>Gesamter Massefluss*</li> <li>Kondensat-Massefluss*</li> <li>Kondensat-Massefluss*</li> <li>Wärmeflussdifferenz*</li> <li>Reynoldszahl*</li> <li>Dichte*</li> <li>Druck*</li> <li>Spezifisches Volumen</li> <li>Vortex-Frequenz</li> <li>Elektroniktemperatur</li> <li>Normdichte</li> </ul>	Aus
Zuordnung 2. Kanal	Anwendungspaket Extended HistoROM ist verfügbar. In Parameter Software- Optionsübersicht wer- den die aktuell aktivierten Software- Optionen angezeigt.	Prozessgröße zum Speicherka- nal zuordnen.	Auswahlliste siehe Parameter <b>Zuord-</b> nung 1. Kanal $(\rightarrow \bowtie 135)$	Aus
Zuordnung 3. Kanal	Anwendungspaket Extended HistoROM ist verfügbar. In Parameter Software- Optionsübersicht wer- den die aktuell aktivierten Software- Optionen angezeigt.	Prozessgröße zum Speicherka- nal zuordnen.	Auswahlliste siehe Parameter <b>Zuord-</b> nung 1. Kanal (→ ≌ 135)	Aus
Zuorunung 4. Kanai	HistoROM ist verfügbar. In Parameter Software- Optionsübersicht wer- den die aktuell aktivierten Software- Optionen angezeigt.	nal zuordnen.	Auswahniste siene Parameter <b>Zuord-</b> <b>nung 1. Kanal</b> (→ 🗎 135)	Aus
Speicherintervall	Anwendungspaket <b>Extended</b> <b>HistoROM</b> ist verfügbar.	Speicherintervall für die Mess- wertspeicherung definieren, das den zeitlichen Abstand der einzelnen Datenpunkte im Datenspeicher bestimmt.	1,0 3 600,0 s	1,0 s
Datenspeicher löschen	Anwendungspaket <b>Extended</b> <b>HistoROM</b> ist verfügbar.	Gesamten Datenspeicher löschen.	<ul><li>Abbrechen</li><li>Daten löschen</li></ul>	Abbrechen

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

# 12 Diagnose und Störungsbehebung

# 12.1 Allgemeine Störungsbehebungen

### Zur Vor-Ort-Anzeige

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen → 🗎 36.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Versorgungsspannung ist falsch gepolt.	Versorgungsspannung umpolen.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Anschlusskabel haben keinen Kon- takt zu den Anschlussklemmen.	Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	Anschlussklemmen sind auf I/O- Elektronikmodul nicht korrekt gesteckt.	Anschlussklemmen kontrollieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangsignale	I/O-Elektronikmodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square$ 186.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und Aus- gangsignale im Fehlerstrom	Sensorkurzschluss, Elektronikmo- dulkurzschluss	1. Service kontaktieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Sig- nalausgabe innerhalb des gültigen Bereichs	Anzeige ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.	<ul> <li>Anzeige heller einstellen durch gleichzeitiges Drücken von + +</li> <li>E.</li> <li>Anzeige dunkler einstellen durch gleichzeitiges Drücken von - +</li> <li>E.</li> </ul>
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Sig- nalausgabe innerhalb des gültigen Bereichs	Kabel des Anzeigemoduls ist nicht richtig eingesteckt.	Stecker korrekt auf Hauptelektro- nikmodul und Anzeigemodul ein- stecken.
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Sig- nalausgabe innerhalb des gültigen Bereichs	Anzeigemodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen → 🗎 186.
Hintergrundbeleuchtung der Vor- Ort-Anzeige rot	Diagnoseereignis mit Diagnosever- halten "Alarm" eingetreten.	Behebungsmaßnahmen durchfüh- ren → 🗎 147
Text auf Vor-Ort-Anzeige erscheint in einer fremden, nicht verständli- chen Sprache.	Fremde Bediensprache ist einge- stellt.	<ol> <li>2 s □ + ⊕ drücken ("Home-Position").</li> <li>2. E drücken.</li> <li>3. In Parameter <b>Display language</b></li> <li>(→ ➡ 108) die gewünschte Sprache einstellen.</li> </ol>
Meldung auf Vor-Ort-Anzeige: "Communication Error" "Check Electronics"	Die Kommunikation zwischen Anzeigemodul und Elektronik ist unterbrochen.	<ul> <li>Kabel und Verbindungsstecker zwischen Hauptelektronikmodul und Anzeigemodul prüfen.</li> <li>Ersatzteil bestellen →</li></ul>

### Zu Ausgangssignalen

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Signalausgabe außerhalb des gülti- gen Bereichs	Hauptelektronikmodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square$ 186.
Gerät zeigt auf Vor-Ort-Anzeige richtigen Wert an, aber Signalaus- gabe falsch, jedoch im gültigen Bereich.	Parametrierfehler	Parametrierung prüfen und korri- gieren.
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbe- reichs betrieben.	<ol> <li>Parametrierung prüfen und kor- rigieren.</li> <li>Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.</li> </ol>

### Zum Zugriff

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich	Hardware-Schreibschutz aktiviert	Verriegelungsschalter auf Haupt- elektronikmodul in Position <b>OFF</b> bringen → 🗎 114.
Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich	Aktuelle Anwenderrolle hat einge- schränkte Zugriffsrechte	<ol> <li>Anwenderrolle prüfen →          57.     </li> <li>Korrekten kundenspezifischen Freigabecode eingeben →          57.     </li> </ol>
Keine Verbindung via Service- schnittstelle	Falsche Einstellung der USB- Schnittstelle am PC oder Treiber nicht richtig installiert.	Dokumentation zur Commubox beachten. FXA291: Dokument "Techni- sche Information" TI00405C

# 12.2 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

### 12.2.1 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Messgeräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt.



Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung von dem Diagnoseereignis mit der höchsten Priorität angezeigt.

Weitere aufgetretene Diagnoseereignisse sind im Menü **Diagnose** abrufbar:

- Via Parameter → 
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   178
- Via Untermenüs → 
   <sup>(1)</sup> 179

#### Statussignale

•

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert: F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required

Symbol	Bedeutung
F	<b>Ausfall</b> Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
С	<b>Funktionskontrolle</b> Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
S	Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstempera- turbereichs)
М	<b>Wartungsbedarf</b> Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

#### Diagnoseverhalten

	Symbol	Bedeutung	
Alarm         Die Messung wird unterbrochen.         Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand a         Eine Diagnosemeldung wird generiert.         Bei Vor-Ort-Anzeige mit Touch-Control: Die Hintergrundbeleuchtung wechste		<ul> <li>Alarm</li> <li>Die Messung wird unterbrochen.</li> <li>Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an.</li> <li>Eine Diagnosemeldung wird generiert.</li> <li>Bei Vor-Ort-Anzeige mit Touch-Control: Die Hintergrundbeleuchtung wechselt auf rot.</li> </ul>	
	$\Delta$	<b>Warnung</b> Die Messung wird fortgesetzt. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beein- flusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.	

#### Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist der Diagnoseinformation auf der Vor-Ort-Anzeige das dazugehörige Symbol für das Diagnoseverhalten vorangestellt.



#### Bedienelemente

Taste	Bedeutung
Plus-Taste         Bei Menü, Untermenü         Öffnet die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen.	
E	Enter-Taste Bei Menü, Untermenü Öffnet das Bedienmenü.



12.2.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen



- 1 Diagnoseinformation
- 2 Kurztext
- 3 Service-ID
- 4 Diagnoseverhalten mit Diagnosecode
   5 Betriebszeit des Auftretens
- 5 Betriebszeit des Auftretens
- 6 Behebungsmaßnahmen
- 1. Der Anwender befindet sich in der Diagnosemeldung.
  - 🛨 drücken (①-Symbol).
  - └ → Das Untermenü **Diagnoseliste** öffnet sich.
- 2. Das gewünschte Diagnoseereignis mit ⊕ oder ⊡ auswählen und 🗉 drücken.
  - 🕒 Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen öffnet sich.
- **3.** Gleichzeitig ⊡ + 🛨 drücken.
  - └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menü **Diagnose** auf einem Diagnoseereignis-Eintrag: z.B. im Untermenü **Diagnoseliste** oder Parameter **Letzte Diagnose**.

- 1. E drücken.
  - Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 2. Gleichzeitig ⊡ + 🗄 drücken.
  - 🕒 Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

# 12.3 Diagnoseinformation in FieldCare oder DeviceCare

### 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgerät erkennt, werden im Bedientool nach dem Verbindungsaufbau auf der Startseite angezeigt.

1 D 📽 🖬   🍏   📾   🕮   🗔   📖  🗽	1 12 4 12 🕵 X	
Gerätename: X xxx Messtellenbezeichnung: X xx Status: 20	xxx xx Funktionskontroll	Massefluss:         ₽         12.34         kg/h           Volumenfluss:         ₽         12.34         m³/h           e (C)
Xxxxxx PC Diagnose 1: PC Fehlerbehebungsmaßnahme: PC Zugriffsrechte Bediensoftware: Betrieb Betrieb Betrieb Betrieb Experte	C485 Simu Simulation Instandhalter	Instrument health status         Image: Ausfall (F)         Funktionskontrolle (C)         Diagnose 1:         Fehlerbehebungsmaßnahme:         Simulation ausschalten (Service)         Außerhalb der Spezifikation (S)         Image: Structure (M)

- 1 Statusbereich mit Statussignal  $\rightarrow \square$  138
- 2 Diagnoseinformation  $\rightarrow \square 139$
- 3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

Zusätzlich lassen sich im Menü **Diagnose** aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen: ■ Via Parameter → 

178

#### Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Symbol	Bedeutung
$\otimes$	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
<b>V</b>	<b>Funktionskontrolle</b> Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
	Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstempera- turbereichs)
	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert.

#### Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist der Diagnoseinformation auf der Vor-Ort-Anzeige das dazugehörige Symbol für das Diagnoseverhalten vorangestellt.



### 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung:

- Auf der Startseite Behebungsmaßnahmen werden unterhalb der Diagnoseinformation in einem separaten Feld angezeigt.
- Im Menü Diagnose
   Behebungsmaßnahmen sind im Arbeitsbereich der Bedienoberfläche abrufbar.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menü Diagnose.

- 1. Den gewünschten Parameter aufrufen.
- 2. Rechts im Arbeitsbereich mit dem Cursor über den Parameter fahren.
  - 🕒 Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.

### 12.4 Diagnoseinformationen anpassen

### 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnoseverhalten** ändern.

 $\mathsf{Experte} \rightarrow \mathsf{System} \rightarrow \mathsf{Diagnosee} \\ \mathsf{instellungen} \rightarrow \mathsf{Diagnoseverhalten}$ 

μ	lagnoseverhalt.	0723-1	
Diag	nosenr. 044		
	١	Narnung	
Diag	nosenr. 274		
Diag	nosenr. 801		

22 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

Folgende Optionen können der Diagnosenummer als Diagnoseverhalten zugeordnet werden:

Optionen	Beschreibung
Alarm	Das Gerät unterbricht die Messung. Die Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert. Bei Vor-Ort-Anzeige mit Touch-Control: Die Hintergrundbeleuchtung wechselt auf rot.
Warnung	Das Gerät misst weiter. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

Optionen	Beschreibung
Nur Logbucheintrag	Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im Untermenü <b>Ereignislogbuch</b> (Untermenü <b>Ereignisliste</b> ) und nicht im Wechsel zur Betriebsanzeige angezeigt.
Aus	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.

### 12.4.2 Statussignal anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Statussignal zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Kategorie Diagnoseereignis** ändern.

Experte  $\rightarrow$  Kommunikation  $\rightarrow$  Kategorie Diagnoseereignis

#### Zur Verfügung stehende Statussignale

Konfiguration nach FOUNDATION Fieldbus Spezifikation (FF912), gemäß NAMUR NE107.

Symbol	Bedeutung
F 40013956	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
C 40013959	<b>Funktionskontrolle</b> Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
<b>S</b> A0013958	<ul> <li>Außerhalb der Spezifikation</li> <li>Das Gerät wird betrieben:</li> <li>Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs)</li> <li>Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)</li> </ul>
A0013957	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

#### Konfiguration der Diagnoseinformationen nach FF912 freigeben

Aus Kompatibilitätsgründen ist bei Auslieferung die Konfiguration der Diagnoseinformationen nach der FOUNDATION Fieldbus Spezifikation FF912 nicht aktiviert.

#### Konfiguration der Diagnoseinformationen nach der FOUNDATION Fieldbus Spezifikation FF912 aktivieren

- 1. Resource block aufrufen.
- 2. In Parameter **Feature Selection** die Option **Multi-bit Alarm (Bit-Alarm) Support** auswählen.
  - Die Konfiguration der Diagnoseinformationen kann nach der FOUNDATION Fieldbus Spezifikation FF912 erfolgen.

#### Gruppierung der Diagnoseinformationen

Die Diagnoseinformationen sind unterschiedlichen Gruppen zugeordnet. Die Gruppen unterscheiden sich aufgrund der Gewichtung des Diagnoseereignisses:

- Höchste Gewichtung
- Hohe Gewichtung
- Geringe Gewichtung

Zuordnung der Diagnoseinformationen (Werkseinstellung)

Ab Werk sind die Diagnoseinformationen wie in den nachfolgenden Tabellen dargestellt zugeordnet.

Die einzelnen Bereiche der Diagnoseinformationen können einem anderen Statussignal zugeordnet werden  $\rightarrow \cong 144$ .

Einige Diagnoseinformationen können individuell und unabhängig von ihrem Bereich zugeordnet werden  $\rightarrow \cong 146$ .

F Ü

Übersicht und Beschreibung aller Diagnoseinformationen  $\rightarrow$  🗎 147

Gewichtung	Statussignal (Werkseinstellung)	Zugehörigkeit	Bereich der Diagnoseinformationen
Höchste	Ausfall (F)	Sensor	F000199
		Elektronik	F200399
		Konfiguration	F400700
		Prozess	F800999

Gewichtung	Statussignal (Werkseinstellung)	Zugehörigkeit	Bereich der Diagnoseinformationen
Hohe	Funktionskontrolle (C)	Sensor	C000199
	Elektronik	C200399	
	Konfiguration	C400700	
		Prozess	C800999

Gewichtung	Statussignal (Werkseinstellung)	Zugehörigkeit	Bereich der Diagnoseinformationen
Geringe	Außerhalb der Spezifikation	Sensor	S000199
(5)	Elektronik	S200399	
	Konfiguration	S400700	
		Prozess	S800999

Gewichtung	Statussignal (Werkseinstellung)	Zugehörigkeit	Bereich der Diagnoseinformationen
Geringe	Geringe Wartungsbedarf (M)	Sensor	M000199
		Elektronik	M200399
		Konfiguration	M400700
		Prozess	M800999

#### Zuordnung der Diagnoseinformationen ändern

Die einzelnen Bereiche der Diagnoseinformationen können einem anderen Statussignal zugeordnet werden. Dies geschieht über den Wechsel des Bits im zugehörigen Parameter. Der Wechsel des Bits ist immer für den kompletten Bereich der Diagnoseinformationen gültig.

Einige Diagnoseinformationen können individuell und unabhängig von ihrem Bereich zugeordnet werden → 🗎 146

Jedes Statussignal verfügt über einen Parameter im Resource Block, in dem festgelegt wird bei welchem Diagnoseereignis das Statussignal gesendet wird:

- Ausfall (F): Parameter FD\_FAIL\_MAP
- Funktionskontrolle (C): Parameter **FD\_CHECK\_MAP**
- Außerhalb der Spezifikation (S): Parameter FD\_OFFSPEC\_MAP
- Wartungsbedarf (W): Parameter FD\_MAINT\_MAP
| Gewichtung                  | Zugehörigkeit | Bit | FD_<br>FAIL_<br>MAP | FD_<br>CHECK_<br>MAP | FD_<br>OFFSPEC_<br>MAP | FD_<br>MAINT_<br>MAP |
|-----------------------------|---------------|-----|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Höchste                     | Sensor        | 31  | 1                   | 0                    | 0                      | 0                    |
|                             | Elektronik    | 30  | 1                   | 0                    | 0                      | 0                    |
|                             | Konfiguration | 29  | 1                   | 0                    | 0                      | 0                    |
|                             | Prozess       | 28  | 1                   | 0                    | 0                      | 0                    |
| Hohe                        | Sensor        | 27  | 0                   | 1                    | 0                      | 0                    |
|                             | Elektronik    | 26  | 0                   | 1                    | 0                      | 0                    |
|                             | Konfiguration | 25  | 0                   | 1                    | 0                      | 0                    |
|                             | Prozess       | 24  | 0                   | 1                    | 0                      | 0                    |
| Geringe                     | Sensor        | 23  | 0                   | 0                    | 1                      | 0                    |
|                             | Elektronik    | 22  | 0                   | 0                    | 1                      | 0                    |
|                             | Konfiguration | 21  | 0                   | 0                    | 1                      | 0                    |
|                             | Prozess       | 20  | 0                   | 0                    | 1                      | 0                    |
| Geringe                     | Sensor        | 19  | 0                   | 0                    | 0                      | 1                    |
|                             | Elektronik    | 18  | 0                   | 0                    | 0                      | 1                    |
|                             | Konfiguration | 17  | 0                   | 0                    | 0                      | 1                    |
|                             | Prozess       | 16  | 0                   | 0                    | 0                      | 1                    |
| Konfigurierbarer Bereich →  | ₿ 146         | 151 | 0                   | 0                    | 0                      | 0                    |
| Reserviert (Fieldbus Founda | tion)         | 0   | 0                   | 0                    | 0                      | 0                    |

Aufhau und	l Zuordnuna der	Parameter für	r die Statussianale	(Werkseinstelluna)
111/0000 0110	L'Zuorunung uer	i urunieter jui	i ule statussignale	( Wernseinstenung)

### Statussignal für einen Bereich von Diagnoseinformationen ändern

Beispiel: Das Statussignal für die Diagnoseinformationen des Bereichs Elektronik mit der Gewichtung "Höchste" soll von Ausfall (F) auf Funktionskontrolle (C) geändert werden.

- 1. Resource Block in Blockmodus **OOS** setzen.
- 2. Parameter FD FAIL MAP im Resource Block öffnen.
- 3. In dem Parameter das **Bit 30** auf **0** setzten.
- 4. Parameter **FD\_CHECK\_MAP** im Resource Block öffnen.
- 5. In dem Parameter das **Bit 26** auf **1** setzten.
  - → Bei Auftreten eines Diagnoseereignis im Bereich Elektronik mit der Gewichtung "Höchstes Gewicht" wird die entsprechende Diagnoseinformation mit dem Statussignal Funktionskontrolle (C) ausgegeben.
- 6. Resource Block in Blockmodus AUTO setzen.

#### HINWEIS

#### Einem Bereich von Diagnoseinformationen ist kein Statussignal zugeordnet.

Bei Auftreten eines Diagnoseereignisses in diesem Bereich wird kein Statussignal an das Leitsystem übertragen.

• Beim Anpassen der Parameter darauf achten, dass allen Bereichen ein Statussignal zugeordnet ist.



Bei Verwendung von FieldCare erfolgt das Aktivieren und Deaktivieren des Statussignals über das entsprechende Kontrollkästchen des jeweiligen Parameters.

#### Diagnoseinformationen individuell einem Statussignal zuordnen

Einige Diagnoseinformationen können individuell und unabhängig von ihrem ursprünglichen Bereich einem Statussignal zugeordnet werden.

Diagnoseinformationen individuell via FieldCare einem Statussignal zuordnen.

- **1.** Im FieldCare Navigationsfenster: **Experte** → **Kommunikation** → **Field diagnostics** → **Alarm detection enable**
- 2. In einem der Auswahlfelder **Conigurable Area Bits 1** bis **Conigurable Area Bits 15** die gewünschte Diagnoseinformation auswählen.
- 3. Auswahl mit Enter bestätigen.
- 4. In der Auswahl des gewünschten Statussignals (z.B. Offspec Map) ebenfalls das **Configurable Area Bit 1** bis **Configurable Area Bit 15** anwählen, das vorher der Diagnoseinformation zugeordnet wurde (Schritt 2).
- 5. Auswahl mit Enter bestätigen.
  - └ Das Diagnoseereignis der ausgewählten Diagnoseinformation wird erfasst.
- 6. Im FieldCare Navigationsfenster: **Experte** → **Kommunikation** → **Field diagnostics** → **Alarm broadcast enable**
- 7. In einem der Auswahlfelder **Conigurable Area Bits 1** bis **Conigurable Area Bits 15** die gewünschte Diagnoseinformation auswählen.
- 8. Auswahl mit Enter bestätigen.
- 9. In der Auswahl des gewünschten Statussignals (z.B. Offspec Map) ebenfalls das **Configurable Area Bit 1** bis **Configurable Area Bit 15** anwählen, das vorher der Diagnoseinformation zugeordnet wurde (Schritt 7).
- 10. Auswahl mit Enter bestätigen.
  - Die ausgewählte Diagnoseinformation wird bei entsprechendem Diagnoseereignis auf den Feldbus übertragen.
- Eine Änderung des Statussignals wirkt sich nicht auf eine bereits bestehende Diagnoseinformation aus. Erst wenn nach der Änderung des Statussignals dieser Fehler erneut auftritt, wird das neue Statussignal zugewiesen.

#### Übertragung der Diagnoseinformationen auf den Bus

#### Diagnoseinformationen für die Übertragung auf den Bus priorisieren

Diagnoseinformationen werden nur dann auf den Bus übertragen, wenn sie die Priorität 2 bis 15 haben. Ereignisse mit Priorität 1 werden angezeigt, aber nicht auf den Bus übertragen. Diagnoseinformationen mit Priorität 0 (Werkseinstellung) werden ignoriert.

Man kann die Priorität individuell für die verschiedenen Statussignale anpassen. Dazu dienen die folgende Parameter des Resource Blocks:

- FD\_FAIL\_PRI
- FD\_CHECK\_PRI
- FD OFFSPEC PRI
- FD\_MAINT\_PRI

#### Unterdrückung bestimmter Diagnoseinformationen

Über eine Maske lassen sich bestimmte Ereignisse bei der Übertragung auf den Bus unterdrücken. Diese Ereignisse werden dann zwar angezeigt, aber nicht auf den Bus übertragen. Diese Maske findet sich in FieldCare **Experte**  $\rightarrow$  **Kommunikation**  $\rightarrow$  **Field diagnostics**  $\rightarrow$  **Alarm broadcast enable**. Die Maske wirkt als Negativ-Maske. Das bedeutet: Wenn ein Feld markiert ist, werden die zugehörigen Diagnoseinformationen nicht auf den Bus übertragen.



# Übersicht zu Diagnoseinformationen

Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Anzahl der Diagnoseinformationen und der betroffenen Messgrößen.

Bei einigen Diagnoseinformationen sind das Statussignal und das Diagnoseverhalten f veränderbar. Diagnoseinformation anpassen  $\rightarrow 142$ 

#### 12.5.1 Diagnose zum Sensor

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.		Kurztext		
004	Sensor defekt		1. Steckverbindungen prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		<ol> <li>Vorverstärker tauschen</li> <li>DSC-Sensor tauschen</li> </ol>	druck • Energiefluss
	Quality Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>	
	Quality substatus	Sensor failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul><li> Massefluss</li></ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> <li>Volumenfluss</li> </ul>

#### Statussignal ist änderbar. 1)

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	H	Kurztext		
022	Temperatursensor defekt		1. Steckverbindungen prüfen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>		<ol> <li>Vorverstärker tauschen</li> <li>DSC-Sensor tauschen</li> </ol>	druck Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Massofluss</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Masseriuss</li> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Consentar Massefluss</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	F		<ul> <li>Gesamter Masseriuss</li> <li>Reynoldszahl</li> <li>Narmus kun an fluor</li> </ul>
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>3)</sup>	Alarm		<ul> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> <li>Temperatur</li> </ul>

1) Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

2) Statussignal ist änderbar.

Diagnoseverhalten ist änderbar. 3)

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	1	Kurztext		
046	Sensorlimit überschritten		1. Steckverbindungen prüfen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		<ol> <li>Vorverstarker tauschen</li> <li>DSC-Sensor tauschen</li> </ol>	druck Energiefluss
	Quality	ality Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statuccianal (ab Mark) <sup>1)</sup>	c		unterdrückung Massefluss
		5		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Warning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Damptqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumentluss</li> </ul>

	Diagnoseir	iformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	lurztext		
062	Sensorverbindung defekt		1. Steckverbindungen prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		<ol> <li>Vorverstarker tauschen</li> <li>DSC-Sensor tauschen</li> </ol>	druck Energiefluss
	Quality	Bad	<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>	
	Quality substatus	Sensor failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
			unterdrückung	
	Statussignal [ab Werk] -	F		<ul> <li>Masselluss</li> <li>Kondensat-Masselluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	H	Kurztext		
082	Datenspeicher		1. Modulverbindungen prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. Sevice kontaktieren	druck • Energiefluss • Fließgeschwindigkeit
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Sensor failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnosovorhalton	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
		Alalin		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				Option Zustand Schalt-
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
083	Speicherinhalt		1. Neu starten	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus	-	<ol> <li>Daten wiederherstellen</li> <li>Sensor tauschen</li> </ol>	druck • Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wörmeflugdifforenz</li> </ul>
	Quality substatus	Sensor failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Dia ana a anna h-altana	A.1		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	Alarm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	I	Kurztext		
114	Sensor undicht		DSC-Sensor tauschen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus			druck • Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Sensor failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnagerenhalten	Alarma		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	Alarin		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfgualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	H	furztext		
122	Temperatursensor defekt		1. Steckverbindungen prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>		<ol> <li>Vorverstärker tauschen</li> <li>DSC-Sensor tauschen</li> </ol>	<ul><li>druck</li><li>Energiefluss</li></ul>
	Quality	ality Good ality substatus Non specific		<ul> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Massofluss</li> </ul>
	Quality substatus			<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	М		<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>3)</sup>	Warning		<ul><li>Dampiquantat</li><li>Temperatur</li></ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. 1)

2) 3) Statussignal ist änderbar.

Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	ł	Kurztext		
170	Druckmesszellenverbindung defek	tt	1. Steckverbindungen prüfen	Energiefluss
	Messgrößenstatus		2. Druckmesszelle ersetzen	<ul> <li>Warmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Quality	Bad		unterdrückung Massafluss
	Quality substatus	Sensor failure		<ul><li>Masselluss</li><li>Kondensat-Massefluss</li></ul>
				<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		ausgang Peynoldszahl Normvolumenfluss Dampfqualität

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	I	Kurztext		
171	Umgebungstemperatur zu niedrig		Umgebungstemperatur erhöhen	-
	Messgrößenstatus			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
172	Umgebungstemperatur zu hoch		Umgebungstemperatur reduzieren	-
	Messgrößenstatus			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
			1	
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		
	Diagnoseverhalten	Warning		

#### 1) Statussignal ist änderbar.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
173	Sensorbereich überschritten		1. Prozessbedingungen prüfen	Energiefluss
	Messgrößenstatus		2. Systemdruck erhöhen • Wärmeflu • Option <b>Sc</b>	<ul> <li>Warmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Quality	Uncertain		unterdrückung
	Quality substatus	Sensor conversion not accurate		<ul><li>Masselluss</li><li>Kondensat-Massefluss</li></ul>
		1		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Warning	-	ausgang Peynoldszahl Normvolumenfluss Dampfqualität

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
174	Druckmesszellenelektronik defekt		Druckmesszelle ersetzen	Energiefluss
	Messgrößenstatus			<ul> <li>Warmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Quality	Bad		unterdrückung Massofluss
	Quality substatus	Sensor failure		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> </ul>

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
175	5 Druckmesszelle deaktiviert Messgrößenstatus		Druckmesszelle aktivieren	-
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	М		
	Diagnoseverhalten	Warning		

1) Statussignal ist änderbar.

# 12.5.2 Diagnose zur Elektronik

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
242	Software inkompatibel		1. Software prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. Hauptelektronik flashen oder tauschen	druck Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnocoverbalten	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	Alaliii		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
252	Module inkompatibel		1. Prüfen, ob korrektes Elektronik-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		2. Elektronikmodul ersetzen	druck • Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		unterdrückung Massefluss
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massetluss</li> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> <li>Temperatur</li> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	K	furztext		
261	Elektronikmodule		1. Gerät neu starten	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		<ol> <li>2. Elektronikmodule prüfen</li> <li>3. I/O-Modul oder Hauptelektronik</li> </ol>	druck • Energiefluss
	Quality	Bad	tauschen	<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Warmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Unterdrückung</li> <li>Massefluss</li> <li>Kondenset Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang Reynoldszahl Normvolumenfluss Dampfqualität Temperatur Volumenfluss

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	F	Kurztext		
262	Modulverbindung		1. Modulverbindungen prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. Elektronikmodule tauschen	<ul><li>Energiefluss</li></ul>
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] 1)	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
		A1	-	<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernalten	Alarm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				Option Zustand Schalt-
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfgualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
270	Hauptelektronik-Fehler		Hauptelektronikmodul tauschen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf- druck</li> <li>Exercisefuse</li> </ul>
	Quality Quality	Bad		<ul> <li>Energiefluss</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
				<ul> <li>Option Schleichmengen- unterdrückung</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] 17	F		<ul><li>Massefluss</li><li>Kondensat-Massefluss</li></ul>
	Diagnosevernaiten	Alarm		<ul><li>Gesamter Massefluss</li><li>Option Zustand Schalt-</li></ul>
				ausgang Reynoldszahl Normvolumenfluss Dampfqualität Temperatur Volumenfluss

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	H	Kurztext		
271	Hauptelektronik-Fehler		1. Gerät neu starten	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		2. Hauptelektronikmodul tauschen	druck • Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
		1		unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
272	Hauptelektronik-Fehler		1. Gerät neu starten	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. Service kontaktieren	druck • Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Dia ana a anna da a ltara	A.1		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernalten	Alarin		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	F	Kurztext		
272	ECC-Einstellungen fehlerhaft		1. Gerät neu starten	<ul> <li>Berechneter Sattdampf- druck</li> </ul>
	Messgrößenstatus			<ul> <li>Energiefluss</li> </ul>
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnacementaltan	Alarma		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	Alarin		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
273	Hauptelektronik-Fehler		1. Anzeige-Notbetrieb	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. Hauptelektronik tauschen	druck • Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] 1)	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Masseriuss</li> <li>Cocomton Masseriuss</li> </ul>
	g			<ul> <li>Gesalitier Masselluss</li> <li>Option Zustand Scholt</li> </ul>
				• Option Zustanu Schalt-
				<ul> <li>Boynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
275	I/O-Modul defekt		I/O-Modul tauschen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf- druck</li> </ul>
	Messgroßenstatus		-	Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnosoverbalten	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevenialten	Alaliii		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	K	furztext		
276	I/O-Modul fehlerhaft		1. Gerät neu starten	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. I/O-Modul tauschen	druck Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>unterdrückung</li> <li>Massefluss</li> <li>Kondenset Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Masseriuss</li> <li>Gesamter Masseriuss</li> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> <li>Temperatur</li> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	F	Kurztext		
276	I/O-Modul fehlerhaft		1. Gerät neu starten	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. I/O-Modul tauschen	aruck ■ Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnacempaltan	Alarma		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	Alarin		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Diagnoseinformation			Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
277	Elektronik defekt		1. Vorverstärker tauschen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. Hauptelektronikmodul tauschen	druck Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnosoverbaltan	Alonm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	AldIII		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
282	Datenspeicher		1. Gerät neu starten	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		2. Service kontaktieren	<ul><li>druck</li><li>Energiefluss</li></ul>
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul><li>unterdrückung</li><li>Massefluss</li></ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> <li>Temperatur</li> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
283	Speicherinhalt		1. Daten übertragen oder Gerät	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		rücksetzen 2. Service kontaktieren	druck • Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
		A.1	-	<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	Alarm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	I	Kurztext		
302	Geräteverifikation aktiv		Geräteverifikation aktiv, bitte war-	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus	ten.	druck • Energiefluss	
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	С		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnageworkelten	Monning		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	vvarning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				Option Zustand Schalt-
				ausgang
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfgualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumonfluss</li> </ul>
1				- volumennuss

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	lurztext		
311	Elektronikfehler		Wartungsbedarf!	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		<ol> <li>Gerat nicht rucksetzen</li> <li>Service kontaktieren</li> </ol>	druck • Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	M		<ul><li>unterdrückung</li><li>Massefluss</li></ul>
	Diagnoseverhalten	Warning		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> <li>Temperatur</li> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
350	Vorverstärker defekt		Vorverstärker tauschen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] 1)			druck Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverbalten [ab Werk] <sup>3)</sup>	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
		7 Harm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				Option Zustand Schalt-
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumentluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. 1)

2) 3)

Statussignal ist änderbar. Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnose	information	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.		Kurztext		
351	Vorverstärker defekt		Vorverstärker tauschen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus			druck Energiefluss
	Quality	Bad	-	<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Device failure		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] 1)	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnocoverbalten	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	Aldilli		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	H	Kurztext		
370	Vorverstärker defekt		1. Steckverbindungen prüfen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		2. Kabelverbindung Getrenntaus- führung prüfen	druck • Energiefluss
	Quality         Bad         3. Vorverstärker oder Hauptelektrinikter	<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>		
	Quality substatus	Device failure	likinodul tausenen	<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	D: 1 1	A.1	-	<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	Alarm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
371	Temperatursensor defekt		1. Steckverbindungen prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>		<ol> <li>Vorverstarker tauschen</li> <li>DSC-Sensor tauschen</li> </ol>	druck Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	М		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>3)</sup>	Warning		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

1) 2) 3) Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. Statussignal ist änderbar.

Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnos	seinformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.		Kurztext		
410	Datenübertragung		1. Verbindung prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. Datenübertragung wiederholen	druck Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Configuration error		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	F		<ul><li>Massefluss</li></ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang Reynoldszahl Normvolumenfluss Dampfqualität Temperatur
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

## 12.5.3 Diagnose zur Konfiguration

#### 1) Statussignal ist änderbar.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Kurztext			
412	Download verarbeiten		Download aktiv, bitte warten	-
	Messgrößenstatus			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

1) Statussignal ist änderbar.

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
437	Konfiguration inkompatibel		1. Gerät neu starten	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. Service kontaktieren	druck Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Configuration error		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	1)			unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] 1)	F		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnosovorhalton	Alarm		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				Option Zustand Schalt-
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
438	Datensatz		1. Datensatzdatei prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		3. Up- und Download der neuen	druck Energiefluss
	Quality	Uncertain	Konf.	<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] 1	M		<ul> <li>Masseriuss</li> <li>Kondenset Massefinger</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Warning		<ul> <li>Kondensat-Masselluss</li> <li>Cosamter Masselluss</li> </ul>
		5		<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Beynoldszahl</li> </ul>
				<ul><li>Normvolumenfluss</li></ul>
				<ul> <li>Dampfgualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
442	Frequenzausgang		1. Prozess prüfen	-
	Messgrößenstatus		2. Einstellung Frequenzausgang prüfen	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
			1	
	Statussignal [ab Werk] 1)	S		
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>2)</sup>	Warning		

- 1)
- Statussignal ist änderbar. Diagnoseverhalten ist änderbar. 2)

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	I	Kurztext		
443	Impulsausgang		1. Prozess prüfen	-
	Messgrößenstatus		2. Einstellung des Impulsausgangs prüfen	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>2)</sup>	Warning		

1)

Statussignal ist änderbar. Diagnoseverhalten ist änderbar. 2)

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
453	Messwertunterdrückung		Messwertunterdrückung ausschal-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		ten	druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
		4		unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	С		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnagementaltan	Manning		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	vvarning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.		Kurztext		
484	Simulation Fehlermodus		Simulation ausschalten	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus			<ul><li>druck</li><li>Energiefluss</li></ul>
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Configuration error		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
			-	unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	C		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	D: 1 li		-	<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	Alarm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

### 1) Statussignal ist änderbar.

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.		Kurztext		
485	Simulation Messgröße		Simulation ausschalten	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus			druck Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	C		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Die eine einen ih eitene	XAZ		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	vvarning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
492	Simulation Frequenzausgang		Simulation Frequenzausgang aus-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus	schalten	druck • Energiefluss	
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	С		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
		TA7 ·	-	<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernalten	vvarning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				Option Zustand Schalt-
				ausgang
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
493	Simulation Impulsausgang		Simulation Impulsausgang ausschal-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		ten	druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] 1)	C		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
		XA7 ·	-	<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Warning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				Option Zustand Schalt-
				ausgang
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

1) Statussignal ist änderbar.

	Diagnoseir	Iformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	К	lurztext		
494	Simulation Schaltausgang		Simulation Schaltausgang ausschal-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		ten	druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
		-		unterdrückung
	Statussignal [ab Werk]			<ul> <li>Masselluss</li> <li>Kondonsat-Masselluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Warning		<ul> <li>Gesamter Masselluss</li> </ul>
	5	5		<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Kurztext			
495	Simulation Diagnoseereignis		Simulation ausschalten	-
	Messgrößenstatus			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	C		
	Diagnoseverhalten	Warning		

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	. Kurztext			
497	Simulation Blockausgang		Simulation ausschalten	-
	Messgrößenstatus			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
			1	
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	С		
	Diagnoseverhalten	Warning		

#### 1) Statussignal ist änderbar.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
538	Konfigurat. Durchflussrechner feh	lerhaft	Eingangswert prüfen (Druck, Tem-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		peratur)	druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmangen</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen- unterdrückung</li> <li>Massefluss</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		<ul> <li>Massenuss</li> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Cocomtor Magaefluse</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Warning		<ul> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> </ul>
				<ul><li>Normvolumenfluss</li><li>Dampfqualität</li></ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	I	Kurztext		
539	Konfigurat. Durchflussrechner feh	lerhaft	1. Eingangswert prüfen (Druck,	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. Vorgabewerte der Messstoffei-	druck • Energiefluss
	Quality	Bad	genschaften prüfen	<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Configuration error		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Dia any a surveyle altern	A 1		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	Alarm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumonfluss</li> </ul>

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	И	Kurztext		
540	Konfigurat. Durchflussrechner feh	lerhaft	Eingegebenen Referenzwert mit-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		hilfe der Betriebsanleitung prüfen	druck • Energiefluss
	Quality	Good	-	<ul> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		unterdrückung
				<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	D: 1.1		-	<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Warning		Option Zustand Schalt-
				ausgang
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>

#### 1) Statussignal ist änderbar.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	К	Kurztext		
570	Invertierte Wärmedifferenz		Konfiguration des Einbauorts prüfen	Wärmeflussdifferenz
	Messgrößenstatus		(Parameter Einbaurichtung)	
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Configuration error		
	Statussignal [ab Werk] 1)	F		
	Diagnoseverhalten	Alarm		

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
801	Versorgungsspannung zu niedrig		Versorgungsspannung erhöhen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] 1)			druck Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Warmenussonrerenz</li> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	F		<ul><li>unterdrückung</li><li>Massefluss</li></ul>
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>3)</sup>	Alarm		<ul><li>Kondensat-Massefluss</li><li>Gesamter Massefluss</li></ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> </ul>
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfgualität</li> </ul>
				<ul><li>Temperatur</li><li>Volumenfluss</li></ul>

#### 12.5.4 Diagnose zum Prozess

1) Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

2)

Statussignal ist änderbar. Diagnoseverhalten ist änderbar. 3)

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
828	Umgebungstemperatur zu niedrig		Umgebungstemperatur vom Vorver-	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus [ab Werk] 1)		stärker erhöhen	druck Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Warmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>3)</sup>	Warning		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Cocomptor Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

1) Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

2) Statussignal ist änderbar.

3) Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
829	Umgebungstemperatur zu hoch		Umgebungstemperatur vom Vorver-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>		stärker reduzieren	druck Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnosoverbaltan (ab Markl <sup>3)</sup>	Morning		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
		vvarining		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. 1)

2) 3) Statussignal ist änderbar.

Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	Kurztext			
832	Elektroniktemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur reduzieren	<ul> <li>Berechneter Sattdampf- druck</li> </ul>	
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>			<ul> <li>Energiefluss</li> </ul>
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>3)</sup>	Warning		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> <li>Temperatur</li> <li>Volumenfluss</li> </ul>

1) Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

2) 3) Statussignal ist änderbar.

Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
833	Elektroniktemperatur zu niedrig		Umgebungstemperatur erhöhen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>			druck Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
		1		unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Dia anagarahaltan (ah Markil <sup>3)</sup>	Manning	-	<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten [ab werk]	vvarning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. 1)

2) 3)

Statussignal ist änderbar. Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	I	Kurztext		
834	Prozesstemperatur zu hoch		Prozesstemperatur reduzieren	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>			druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Märmefluggdifforong</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverbalten [ab Werk] <sup>3)</sup>	Warning		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
		vvarming		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. 1)

2) Statussignal ist änderbar.

3) Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
835	Prozesstemperatur zu niedrig		Prozesstemperatur erhöhen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf- druck</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>			<ul> <li>Energiefluss</li> </ul>
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	D: 1 1 [ 1 147 1 ] 3]	147 ·		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten [ab Werk] "	warning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. Statussignal ist änderbar. 1)

2) 3) Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
841	Durchflussgeschwindigkeit zu hoc	h	Durchflussgeschwindigkeit reduzie-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>		ren	druck Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wörmofluggdifforong</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
		1		unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Diagnosoverbalten (ab Montel 3)	Monning		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten (ab vverk)	vvarming		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. Statussignal ist änderbar. 1)

2) 3)

Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	I	Kurztext		
842	Prozessgrenzwert		Schleichmengenüberwachung aktiv!	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		1. Einstellungen Schleichmengen- unterdrückung prüfen	druck Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Dia ana a anna la la an	TAT- main -		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	vvarning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Temperatur</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen	
Nr.	F	Kurztext		
844	Sensorbereich überschritten		Durchflussgeschwindigkeit reduzie-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>	_	ren	druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul><li>Massefluss</li></ul>
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>3)</sup>	Warning		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. Statussignal ist änderbar. Diagnoseverhalten ist änderbar. 1)

2) 3)

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
870	Messunsicherheit erhöht		1. Prozess prüfen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>		2. Durchflussmenge erhöhen	druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Dis an assurable ten (ab Martel 3)	Manain a		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten [ab werk]	vvarning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

1) Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

Statussignal ist änderbar. 2)

3) Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	K	Kurztext		
871	Nahe Dampfsättigungslinie		Prozessbedingungen prüfen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>	-		druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Ontion Schleichmangen</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		unterdrückung
				<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	<b>D</b>			<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>37</sup>	Warning		<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. 1)

Statussignal ist änderbar.

2) 3) Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	H	Kurztext		
872	Nassdampf vorhanden		1. Prozess prüfen	<ul> <li>Energiefluss</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>		2. Anlage prüfen	<ul> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Quality	Good		unterdrückung Kondensat-Massefluss Gesamter Massefluss
	Quality substatus	Non specific		
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		ausgang
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>3)</sup>	Warning		<ul><li>Normvolumenfluss</li><li>Dampfqualität</li></ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. Statussignal ist änderbar. 1)

2) 3)

Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
873	Wasser vorhanden		Prozess prüfen (Wasser in Rohrlei-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>	-	tung) druck • Energiefluss • Wärmeflussdiff • Ortion Schlaich	druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		unterdrückung
		·		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
			-	<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>37</sup>	Warning		<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>

1) Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

2) Statussignal ist änderbar.

3) Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	I	Kurztext		
874	X%-Spec ungültig		1. Druck, Temperatur prüfen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus	2. Durchflussgeschwindigkeit prü- fen	druck • Energiefluss	
	Quality	Uncertain	<ol> <li>Auf Durchflussschwankungen pr üfen</li> </ol>	<ul> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmangen</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen- unterdrückung</li> <li>Massafluss</li> </ul>
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		<ul> <li>Massenuss</li> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Cosamtor Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Warning		<ul> <li>Oesanter Massenuss</li> <li>Option Zustand Schalt- ausgang</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Demoforealität</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>

#### 1) Statussignal ist änderbar.

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	:	Kurztext		
882	Eingangssignal		1. I/O-Konfiguration prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus		2. Externes Gerät oder Prozessdruck prüfen	druck • Energiefluss
	Quality	Bad		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Warmeflussdifferenz</li> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	Statuccional (ab Markel 1)	F		unterdrückung Massofluss
	Statussignal [ab werk]	F	-	<ul> <li>Masseriuss</li> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnoseverhalten	Alarm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Dampfqualität</li> <li>Temperatur</li> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnoseinformation		Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
945	Sensorbereich überschritten		Prozessbedingungen umgehend	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>		prüfen (Druck-Temperatur-Kurve)	druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
		1		unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Dia ana ana aka ka (aka Maraha)	XAZ		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten [ab vverk] -	vvarning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus. Statussignal ist änderbar. Diagnoseverhalten ist änderbar. 1)

2) 3)

	Diagnoseir	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	F	Kurztext		
946	Vibration vorhanden		Installation prüfen	Berechneter Sattdampf-
	Messgrößenstatus			druck • Energiefluss
	Quality	Uncertain		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmoflussdifforonz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
				unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	D: 1 1	<b>XA7</b> ·		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernalten	vvarning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfgualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	H	Kurztext		
947	Vibration überschritten		Installation prüfen	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus [ab Werk] <sup>1)</sup>	-		druck • Energiefluss
	Quality	Good		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
		1		unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] <sup>2)</sup>	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
		A1		<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten [ab Werk] ?	Alarm		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

1) Quality ist änderbar. Dadurch ändert sich der gesamte Messgrößenstatus.

2) Statussignal ist änderbar.

3) Diagnoseverhalten ist änderbar.

	Diagnose	information	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.		Kurztext		
948	Signalqualität schlecht		1. Prozessbedingungen prüfen: nas-	<ul> <li>Berechneter Sattdampf-</li> </ul>
	Messgrößenstatus		ses Gas, Pulsation 2. Installation prüfen: Vibration	druck • Energiefluss
	Quality	Uncertain		<ul> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
	Quality substatus	Non specific		<ul> <li>Option Schleichmengen-</li> </ul>
	1)			unterdrückung
	Statussignal [ab Werk] 1)	S		<ul> <li>Massefluss</li> </ul>
	Die erste serverben litere	TAT	-	<ul> <li>Kondensat-Massefluss</li> </ul>
	Diagnosevernaiten	vvarning		<ul> <li>Gesamter Massefluss</li> </ul>
				<ul> <li>Option Zustand Schalt-</li> </ul>
				ausgang
				<ul> <li>Reynoldszahl</li> </ul>
				<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
				<ul> <li>Dampfqualität</li> </ul>
				<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>

#### 1) Statussignal ist änderbar.

	Diagnosei	nformation	Behebungsmaßnahmen	Beeinflusste Messgrößen
Nr.	I	Kurztext		
972	Grenzwert Überhitzungsgrad über	rschritten	1. Prozessbedingungen prüfen	-
	Messgrößenstatus		2. Druckmessgerät installieren oder korrekten, festen Druckwert ein-	
	Quality	Good	geben	
	Quality substatus	Non specific		
		1		
	Statussignal [ab Werk] <sup>1)</sup>	S		
	Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>2)</sup>	Warning		

1) Statussignal ist änderbar.

2) Diagnoseverhalten ist änderbar.

## 12.5.5 Betriebsbedingungen für das Anzeigen folgender Diagnoseinformationen

Betriebsbedingungen für das Anzeigen folgender Diagnoseinformationen:

- Diagnosemeldung **871 Nahe Dampfsättigungslinie**: Die Prozesstemperatur hat sich weniger als 2 K der Sattdampflinie angenähert.
  - Diagnoseinformation 872: Die gemessene Dampfqualität hat den konfigurierten Grenzwert der Dampfqualität unterschritten (Grenzwert: Experte → System → Diagnoseeinstellungen → Diagnosegrenzwerte → Grenzwert Dampfqualität).
  - Diagnoseinformation 873: Die Prozesstemperatur beträgt  $\leq$  0 °C.
  - Diagnoseinformation 972: Der Überhitzungsgrad hat den konfigurierten Grenzwert überschritten (Grenzwert: Experte → System → Diagnoseeinstellungen → Diagnosegrenzwerte → Grenzwert Überhitzungsgrad).

## 12.5.6 Notbetrieb bei Temperaturkompensation

- ► Temperaturmessung umstellen: PT1+PT2 auf die Option **PT1**, Option **PT2** oder Option **Aus**.
  - └ Bei der Option **Aus** verwendet das Messgerät den festen Prozessdruck zur Berechnung.

# 12.6 Anstehende Diagnoseereignisse

Das Menü **Diagnose** bietet die Möglichkeit, sich das aktuelle und zuletzt aufgetretene Diagnoseereignis separat anzeigen zu lassen.

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige → 
   <sup>●</sup>
   140
- Via Bedientool "FieldCare" → 🖺 142
- Via Bedientool "DeviceCare"  $\rightarrow \square 142$

Weitere anstehende Diagnoseereignisse sind im Untermenü Diagnoseliste anzeigbar → 

179

### Navigation

Menü "Diagnose"

옃 Diagnose	
Aktuelle Diagnose	) → 🗎 179
Letzte Diagnose	] → 🗎 179
Betriebszeit ab Neustart	] → 🗎 179
Betriebszeit	] → 🗎 179

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Aktuelle Diagnose	Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.	Zeigt das aktuell aufgetretene Diagno- seereignis mit seiner Diagnoseinforma- tion.	Symbol für Diagnoseverhal- ten, Diagnosecode und Kurztext.
		Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priori- tät angezeigt.	
Letzte Diagnose	Zwei Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten.	Zeigt das vor dem aktuellen Diagnose- ereignis zuletzt aufgetretene Diagnose- ereignis mit seiner Diagnoseinformation.	Symbol für Diagnoseverhal- ten, Diagnosecode und Kurztext.
Betriebszeit ab Neustart	-	Zeigt die Betriebszeit, die seit dem letz- ten Geräteneustart vergangen ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Betriebszeit	-	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzi- gen Zeitpunkt in Betrieb ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

# 12.7 Diagnosemeldungen im DIAGNOSTIC Transducer Block

- Der Parameter Aktuelle Diagnose (actual diagnostics) zeigt die Meldung mit der höchsten Priorität an.
- Über die Parameter **Diagnose 1 (diagnostics\_1)** bis Diagnose 5 **(diagnostics 5)** kann man eine Liste der aktiven Alarme einsehen. Wenn mehr als 5 Meldungen anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.
- Über den Parameter Letzte Diagnose (previous\_diagnostics) kann man den letzten nicht mehr aktiven Alarm einsehen.

# 12.8 Diagnoseliste

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnoseereignisse mit der dazugehörigen Diagnoseinformation angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Diagnoseereignisse anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

## Navigationspfad

Diagnose → Diagnoseliste



E 23 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige → 
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   140
- Via Bedientool "FieldCare" → 

   <sup>™</sup>
   142
- Via Bedientool "DeviceCare"  $\rightarrow$  🖺 142

A0014008-DE

# 12.9 Ereignis-Logbuch

## 12.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste**.

## Navigationspfad

Menü **Diagnose**  $\rightarrow$  Untermenü **Ereignislogbuch**  $\rightarrow$  Ereignisliste

오, //Ereignisliste	⊗F
I1091 Konfig. geändert	
I1157 Speicher.Ereig.	
⊖0d01h19m	n10s
F311 Elektr.fehler	

🖻 24 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

- Max. 20 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden.
- Wenn im Gerät das Anwendungspaket Extended HistoROM (Bestelloption) freigeschaltet ist, kann die Ereignisliste bis zu 100 Meldungseinträge umfassen.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen → 
   <sup>≜</sup> 147
- Informationsereignissen  $\rightarrow \implies 180$

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
  - ①: Auftreten des Ereignisses
  - 🕞: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis

€: Auftreten des Ereignisses

**1** Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige  $\rightarrow \textcircled{140}$
- Via Bedientool "FieldCare" → 
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
- Via Bedientool "DeviceCare"  $\rightarrow \square 142$

| Zum Filtern der angezeigten Ereignismeldungen → 🖺 180

## 12.9.2 Ereignis-Logbuch filtern

Mithilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen im Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

### Navigationspfad

Diagnose  $\rightarrow$  Ereignislogbuch  $\rightarrow$  Filteroptionen

### Filterkategorien

Alle

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

## 12.9.3 Übersicht zu Informationsereignissen

Ein Informationsereignis wird im Gegensatz zum Diagnoseereignis nur im Ereignis-Logbuch angezeigt und nicht in der Diagnoseliste.
Informationsereignis	Ereignistext	
11000	(Gerät i.O.)	
I1079	Sensor getauscht	
I1089	Gerätestart	
I1090	Konfiguration rückgesetzt	
I1091	Konfiguration geändert	
11092	HistoROM Backup gelöscht	
I1110	Schreibschutzschalter geändert	
I1137	Elektronik getauscht	
I1151	Historie rückgesetzt	
I1154	Klemmensp. Min./Max. rückgesetzt	
I1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt	
I1156	Speicherfehler Trendblock	
I1157	Speicherfehler Ereignisliste	
I1185	Gerät in Anzeige gesichert	
I1186	Gerät mit Anzeige wiederhergestellt	
I1187	Messstelle kopiert über Anzeige	
I1188	Displaydaten gelöscht	
I1189	Gerätesicherung verglichen	
I1227	Sensor-Notbetrieb aktiviert	
I1228	Sensor-Notbetrieb fehlgeschlagen	
I1256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert	
I1335	Firmware geändert	
I1397	Feldbus: Zugriffsrechte geändert	
I1398	CDI: Zugriffsrechte geändert	
I1444	Geräteverifikation bestanden	
I1445	Geräteverifikation nicht bestanden	
I1459	I/O-Modul-Verifikation nicht bestanden	
I1461	Sensorverifikation nicht bestanden	
I1512	Download gestartet	
I1513	Download beendet	
I1514	Upload gestartet	
I1515	Upload beendet	
I1552	Nicht bestanden:Verifik.Hauptelektronik	
I1553	Nicht bestanden: Verifik. Vorverstärker	

# 12.10 Messgerät zurücksetzen

Mithilfe von Parameter **Restart** ( $\rightarrow \boxminus 111$ ) lässt sich die gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.

Optionen	Beschreibung	
Uninitialized	Die Auswahl hat keine Auswirkung auf das Gerät.	
Run	Die Auswahl hat keine Auswirkung auf das Gerät.	
Resource Die Auswahl hat keine Auswirkung auf das Gerät.		
Defaults	Alle FOUNDATION Fieldbus Blöcke werden auf ihre Werkseinstellung zurückge- setzt. Beispiel: Analog Input Channel auf die Option <b>Uninitialized</b> .	
Processor	Das Gerät führt einen Neustart aus.	
Auf Auslieferungszustand	Die erweiterten FOUNDATION Fieldbus Parameter (FOUNDATION Fieldbus Blöcke, Schedule-Informationen) und die Geräteparameter, für die eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, werden auf diesen kundenspezifischen Wert zurück- gesetzt.	

### 12.10.1 Funktionsumfang von Parameter "Restart"

### 12.10.2 Funktionsumfang von Parameter "Service-Reset"

Optionen	Beschreibung
Uninitialized	Die Auswahl hat keine Auswirkung auf das Gerät.
Auf Auslieferungszustand + MIB	Die erweiterten FOUNDATION Fieldbus Parameter (FOUNDATION Fieldbus Blöcke, Schedule-Informationen, Messstellenbezeichnung und Geräteadresse) und die Geräteparameter, für die eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, werden auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt.
ENP restart	Die Parameter des Elektronischen Typenschildes (Electronic Name Plate) werden zurückgesetzt. Das Gerät führt einen Neustart aus.

# 12.11 Geräteinformationen

Das Untermenü **Geräteinformation** enthält alle Parameter, die verschiedene Informationen zur Geräteidentifizierung anzeigen.

### Navigation

Menü "Diagnose"  $\rightarrow$  Geräteinformation

► Geräteinformation	
Messstellenbezeichnung	) → 🗎 183
Seriennummer	) → 🗎 183
Firmwareversion	) → 🗎 183
Bestellcode	) → 🗎 183
Erweiterter Bestellcode 1	→ 🗎 183
Erweiterter Bestellcode 2	) → 🗎 183
ENP-Version	) → 🗎 183

Device revision	]	→ 🖺 183
Device type	]	→ 🗎 183

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige / Eingabe	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z. B. @, %, /)	EH_Prowirl_200_xxxxxxxxxx
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer vom Messgerät.	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	-
Firmwareversion	Zeigt installierte Gerätefirmware-Version.	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz	-
Bestellcode	Zeigt den Gerätebestellcode. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Order code".	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satz- zeichen	-
Erweiterter Bestellcode 1	Zeigt den 1. Teil des erweiterten Bestellco- des. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	_
Erweiterter Bestellcode 2	Zeigt den 2. Teil des erweiterten Bestellco- des. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-
ENP-Version	Zeigt die Version des elektronischen Typen- schilds (Electronic Name Plate).	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz	-
Device type	Zeigt den Gerätetyp, mit dem das Messgerät bei der FOUNDATION Fieldbus registriert ist.	Prowirl 200	-
Device revision	Manufacturer revision number associated with the resource - used by an interface device to locate the DD file for the resource.	0 255	2

Freigabe- datum	Firm- ware- Version	Bestell- merkmal "Firmware Version"	Firmware-Änderungen	Dokumenta- tionstyp	Dokumenta- tion
01.2018	01.01.zz	Option 71	<ul> <li>Kein Geräteneustart nach Parameterdownload notwendig</li> <li>Zusätzliche Prozessgrößen: <ul> <li>Dichte</li> <li>Kondensat-Massefluss</li> <li>Druck</li> <li>Überhitzungsgrad</li> <li>Spezifisches Volumen</li> </ul> </li> <li>Prozessgrößen verschaltbar mit Vor-Ort-Anzeige und dem Datenlogger (Trend)</li> <li>Darstellung des Verifikationsfortschritts (0 100 %)</li> <li>Neues Anwendungspaket Nassdampfmessung</li> <li>Vereinfachung der Bedienung in Dampf</li> <li>Robustere Signalverarbeitung bei kleinen Durchflüssen in Nassdampf</li> <li>Update FF-Stacks</li> <li>Update des Anwendungspakets Heartbeat Verification Neue Schleichmengen-Menüstruktur</li> <li>Neue Tranducer Block Struktur</li> <li>Eventlogbuch und Trendanzeige</li> </ul>	Betriebsan- leitung	BA01696D/06 /DE/01.18

# 12.12 Firmware-Historie

Das Flashen der Firmware auf die aktuelle Version oder auf die Vorgängerversion ist via Serviceschnittstelle möglich.

- Zur Kompatibilität der Firmewareversion mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätebeschreibungsdateien und Bedientools: Angaben im Dokument "Herstellerinformation" zum Gerät beachten.
- Die Herstellerinformation ist verfügbar:
  - Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Downloads
  - Folgende Details angeben:
    - Produktwurzel: z.B. 7F2C
       Die Produktwurzel ist der erste Teil des Bestellcodes (Order code): Siehe Typenschild am Gerät.
    - Textsuche: Herstellerinformation
    - Suchbereich: Dokumentation Technische Dokumentationen

# 13 Wartung

### 13.1 Wartungsarbeiten

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

### 13.1.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und Dichtungen nicht angreift.

### 13.1.2 Innenreinigung

### HINWEIS

Bei Verwendung von nicht geeigneten Geräten oder Reinigungsflüssigkeiten kann der Messfühler beschädigt werden.

▶ Keinen Rohrreinigungsmolch verwenden.

### 13.1.3 Austausch von Dichtungen

### Austausch von Sensordichtungen

### HINWEIS

### Messstoffberührende Dichtungen müssen immer ausgetauscht werden!

 Es dürfen nur Sensordichtungen von Endress+Hauser verwendet werden: Ersatzdichtungen

### Austausch von Gehäusedichtungen

### HINWEIS

### Bei Einsatz des Geräts in einer Staubatmosphäre:

- Nur die zugehörigen Gehäusedichtungen von Endress+Hauser einsetzen.
- 1. Defekte Dichtungen nur durch Original-Dichtungen von Endress+Hauser ersetzen.
- 2. Die Gehäusedichtungen sauber und unverletzt in die Dichtungsnut einlegen.
- 3. Die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.

## 13.2 Mess- und Prüfmittel

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Mess- und Prüfmitteln an wie Netilion oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

Auflistung einiger Mess- und Prüfmittel:  $\rightarrow \square$  191

# 13.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalibrierung, Wartungsservice oder Gerätetests.



# 14 Reparatur

# 14.1 Allgemeine Hinweise

### 14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Die Messgeräte sind modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

### 14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- ► Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- ▶ Reparatur gemäß Einbauanleitung durchführen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- ► Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und in Netilion Analytics eintragen.

# 14.2 Ersatzteile

Einige austauschbare Messgerätkomponenten sind auf einem Übersichtsschild im Anschlussraumdeckel aufgeführt.

Das Übersichtsschild zu den Ersatzteilen enthält folgende Angaben:

- Eine Auflistung der wichtigsten Ersatzteile zum Messgerät inklusive ihrer Bestellinformation.
- Die URL zum Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.



🗷 25 Beispiel für "Übersichtsschild Ersatzteile" im Anschlussraumdeckel

- 1 Messgerätname
- 2 Messgerät-Seriennummer

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Gerätetypenschild und dem Übersichtsschild Ersatzteile.
- Lässt sich über Parameter Seriennummer im Untermenü Geräteinformation auslesen.

### 14.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

### 14.4 Rücksendung

Die Anforderungen für eine sichere Rücksendung können je nach Gerätetyp und landesspezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

- 1. Informationen auf der Internetseite einholen: https://www.endress.com/support/return-material
- 2. Bei einer Rücksendung das Gerät so verpacken, dass es zuverlässig vor Stößen und äußeren Einflüssen geschützt wird. Die Originalverpackung bietet optimalen Schutz.

### 14.5 Entsorgung

Gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an den Hersteller zurückgeben.

### 14.5.1 Messgerät demontieren

1. Gerät ausschalten.

### **WARNUNG**

### Personengefährdung durch Prozessbedingungen!

- Auf gefährliche Prozessbedingungen wie Druck im Messgerät, hohe Temperaturen oder aggressive Messstoffe achten.
- 2. Die Montage- und Anschlussschritte aus den Kapiteln "Messgerät montieren" und "Messgerät anschließen" in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sicherheitshinweise beachten.

### 14.5.2 Messgerät entsorgen

### **WARNUNG**

### Gefährdung von Personal und Umwelt durch gesundheitsgefährdende Messstoffe!

 Sicherstellen, dass das Messgerät und alle Hohlräume frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Messstoffresten sind, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- Die national gültigen Vorschriften beachten.
- ► Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.

# 15 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com.

# 15.1 Gerätespezifisches Zubehör

# 15.1.1 Zum Messumformer

Zubehör	Beschreibung
Messumformer Prowirl 200	Messumformer für den Austausch oder für die Lagerhaltung. Über den Bestellcode können folgende Spezifikationen angegeben werden: - Zulassungen - Ausgang, Eingang - Anzeige/Bedienung - Gehäuse - Software - Soft
Abgesetzte Anzeige FHX50	<ul> <li>Gehäuse FHX50 zur Aufnahme eines Anzeigemoduls .</li> <li>Gehäuse FHX50 passend für: <ul> <li>Anzeigemodul SD02 (Drucktasten)</li> <li>Anzeigemodul SD03 (Touch control)</li> </ul> </li> <li>Verbindungskabellänge: bis max. 60 m (196 ft) (bestellbare Kabellängen: 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft))</li> <li>Das Messgerät ist bestellbar mit dem Gehäuse FHX50 und einem Anzeigemodul. In den separaten Bestellcodes müssen folgende Optionen gewählt werden:</li> <li>Bestellcode Messgerät, Merkmal 030: Option L oder M "Vorbereitet für Anzeige FHX50"</li> <li>Bestellcode Gehäuse FHX50, Merkmal 050 (Ausführung Messgerät): Option A "Vorbereitet für Anzeige FHX50"</li> <li>Bestellcode Gehäuse FHX50, abhängig von dem gewünschten Anzeigemodul im Merkmal 020 (Anzeige, Bedienung): <ul> <li>Option C: für ein Anzeigemodul SD02 (Drucktasten)</li> </ul> </li> </ul>
	<ul> <li>Option E: für ein Anzeigemodul SD03 (Touch control)</li> <li>Das Gehäuse FHX50 ist auch als Nachrüstsatz bestellbar. Das Anzeigemodul des Messgeräts wird im Gehäuse FHX50 eingesetzt. Im Bestellcode des Gehäuses FHX50 müssen folgende Optionen gewählt werden:</li> <li>Merkmal 050 (Ausführung Messgerät): Option B "Nicht vorbereitet für Anzeige FHX50"</li> <li>Merkmal 020 (Anzeige, Bedienung): Option A "Keine, Verwendung vorhandener Anzeige"</li> <li>Sonderdokumentation SD01007F</li> <li>(Bestellnummer: FHX50)</li> </ul>
Überspannungsschutz für 2-Leiter-Geräte	Vorzugsweise wird das Überspannungsschutzmodul direkt mit dem Gerät bestellt. Siehe Produktstruktur, Merkmal 610 "Zubehör montiert", Option NA "Überspan- nungsschutz". Eine getrennte Bestellung ist nur bei Nachrüstung erforderlich. OVP10: Für 1-Kanal-Geräte (Merkmal 020, Option A): Sonderdokumentation SD01090F (Bestellnummer OVP10: 71128617) (Bestellnummer OVP20: 71128619)

Zubehör	Beschreibung
Wetterschutzhaube	Die Wetterschutzhaube dient zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, Nieder- schlag und Eis. Sie kann zusammen mit dem Gerät über die Produktstruktur bestellt werden: Bestellmerkmal "Zubehör beigelegt", Option PB "Wetterschutzhaube" Sonderdokumentation SD00333F (Bestellnummer: 71162242)
Messumformerhalterung (Rohrmontage)	Zur Befestigung der Getrenntausführung am Rohr DN 2080 (3/43") Bestellmerkmal "Zubehör beigelegt", Option PM

# 15.1.2 Zum Messaufnehmer

Zubehör	Beschreibung
Strömungsgleichrichter	Wird dazu verwendet, die notwendige Einlaufstrecke zu verkürzen. (Bestellnummer: DK7ST)

# 15.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Commubox FXA291	Verbindet Endress+Hauser Feldgeräte mit CDI-Schnittstelle (= Endress+Hauser Common Data Interface) und der USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops.
	Technische Information TI00405C
Fieldgate FXA42	Übertragung von Messwerten angeschlossener 4 bis 20 mA analoger, sowie digita- ler Messgeräte
	<ul> <li>Technische Information TI01297S</li> <li>Betriebsanleitung BA01778S</li> <li>Produktseite: www.endress.com/fxa42</li> </ul>
Field Xpert SMT50	Der Tablet PC Field Xpert SMT50 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobi- les Plant Asset Management in den nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Er eig- net sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren.
	Dieser Tablet PC ist als Komplettlösung konzipiert, mit einer vorinstallierten Trei- berbibliothek, stellt er ein einfaches und touchfähiges "Werkzeug" dar, über das sich Feldinstrumente während ihres gesamten Lebenszyklus verwalten lassen.
	<ul> <li>Technische Information TI01555S</li> <li>Betriebsanleitung BA02053S</li> <li>Produktseite: www.endress.com/smt50</li> </ul>
Field Xpert SMT70	Der Tablet PC Field Xpert SMT70 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobi- les Plant Asset Management in explosions- und nicht explosionsgefährdeten Berei- chen. Er eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren. Dieser Tablet PC ist als Komplettlösung konzipiert, mit einer vorinstallierten Trei- berbibliothek, stellt er ein einfaches und touchfähiges "Werkzeug" dar, über das sich die Feldinstrumente während ihres gesamten Lebenszyklus verwalten lassen.
	<ul> <li>Technische Information TI01342S</li> <li>Betriebsanleitung BA01709S</li> <li>Produktseite: www.endress.com/smt70</li> </ul>
Field Xpert SMT77	Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobi- les Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen.
	<ul> <li>Technische Information TI01418S</li> <li>Betriebsanleitung BA01923S</li> <li>Produktseite: www.endress.com/smt77</li> </ul>

Zubehör	Beschreibung
Applicator	<ul> <li>Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten:</li> <li>Auswahl von Messgeräten mit industriespezifischen Anforderungen</li> <li>Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Durchflussmessgeräts: z.B. Nennweite, Druckabfall, Fließgeschwindigkeit und Messgenauigkeiten.</li> <li>Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen</li> <li>Ermittlung des partiellen Bestellcodes Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanter Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts.</li> </ul>
	Über das Internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator
Netilion	lloT-Ökosystem: Unlock knowledge Mit dem Netilion lloT-Ökosystem ermöglicht Ihnen Endress+Hauser, Ihre Anlagenleistung zu optimieren, Arbeitsabläufe zu digitalisieren, Wissen wei- terzugeben und die Zusammenarbeit zu verbessern. Auf der Grundlage jahrzehntelanger Erfahrung in der Prozessautomatisierung bietet Endress+Hauser der Prozessindustrie ein lloT-Ökosystem, mit dem Sie Erkenntnisse aus Daten gewinnen. Diese Erkenntnisse können zur Optimie- rung von Prozessen eingesetzt werden, was zu einer höheren Anlagenverfüg- barkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit führt – und letztlich zu einer profitableren Anlage. www.netilion.endress.com
FieldCare	FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusin- formationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren. Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S
DeviceCare	Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten. Innovation-Broschüre IN01047S

# 15.3 Servicespezifisches Zubehör

# 15.4 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Messgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick.
	Betriebsanleitung BA00247R

# 16 Technische Daten

# 16.1 Anwendungsbereich

Das Messgerät ist für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten, Gas und Dampf geeignet.

Um den einwandfreien Zustand des Geräts für die Betriebszeit zu gewährleisten: Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

# 16.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip	Wirbelzähler arbeiten nach dem Prinzip der Kármán'schen Wirbelstraße.	
Messeinrichtung	Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.	
5	<ul> <li>Zwei Geräteausführungen sind verfügbar:</li> <li>Kompaktausführung - Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.</li> <li>Getrenntausführung - Messumformer und Messaufnehmer werden räumlich getrennt montiert.</li> </ul>	
	Zum Aufbau des Messgeräts → 🗎 12	

# 16.3 Eingang

Messgröße

#### Direkte Messgrößen

Bestellmerkmal "Sensorausführung; DSC-Sensor; Messrohr"		
Option	Beschreibung	Messgröße
AA	Volumen; 316L; 316L	Volumenfluss
AB	Volumen; Alloy C22; 316L	
BA	Volumen Hochtemperatur; 316L; 316L	
BB	Volumen Hochtemperatur; Alloy C22; 316L	

Bestellmerkmal "Sensorausführung; DSC-Sensor; Messrohr"		
Option	Beschreibung	Messgröße
CA	Masse; 316L; 316L (integrierte Temperaturmessung)	<ul> <li>Volumenfluss</li> </ul>
СВ	Masse; Alloy C22; 316L (integrierte Temperaturmessung)	<ul> <li>Temperatur</li> </ul>

Berechnete Messgrößen

Bestellmerkmal "Sensorausführung; DSC-Sensor; Messrohr"			
Option	Beschreibung	Messgröße	
AA	Volumen; 316L; 316L	Bei konstanten Prozessbedingungen:	
AB	Volumen; Alloy C22; 316L	<ul> <li>Masseriuss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>	
AC	Volumen; Alloy C22; Alloy C22	Die totalisierten Werte von:	
BA	Volumen Hochtemperatur; 316L; 316L	<ul><li>Volumenfluss</li><li>Massefluss</li></ul>	
BB	Volumen Hochtemperatur; Alloy C22; 316L	<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>	

Für die Berechnung des Masseflusses muss eine feste Dichte eingegeben werden (Menü Setup → Untermenü Erweitertes Setup → Untermenü Externe Kompensation → Parameter Feste Dichte).

Bestellmerkmal "Sensorausführung; DSC-Sensor; Messrohr"		
Option	Beschreibung	Messgröße
CA	Masse; 316L; 316L (integrierte Temperaturmessung)	<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
СВ	Masse; Alloy C22; 316L (integrierte Temperaturmessung)	<ul><li>Massefluss</li><li>Berechneter Sattdampfdruck</li></ul>
CC	Masse; Alloy C22; Alloy C22 (integrierte Temperaturmessung)	<ul> <li>Energiefluss</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Spezifisches Volumen</li> <li>Überhitzungsgrad</li> </ul>

Bestellmerkmal "Sensorausführung; DSC-Sensor; Messrohr"		
Option	Beschreibung	Messgröße
AA	Volumen; 316L; 316L	Bei konstanten Prozessbedingungen:
AB	Volumen; Alloy C22; 316L	<ul> <li>Massefluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Die totalisierten Werte von:</li> </ul>
BA	Volumen Hochtemperatur; 316L; 316L	
BB	Volumen Hochtemperatur; Alloy C22; 316L	<ul><li>Volumenfluss</li><li>Massefluss</li><li>Normvolumenfluss</li></ul>

Für die Berechnung des Masseflusses muss eine feste Dichte eingegeben werden (Menü Setup → Untermenü Erweitertes Setup → Untermenü Externe Kompensation → Parameter Feste Dichte).

Bestellmerkmal "Sensorausführung; DSC-Sensor; Messrohr"		
Option	Beschreibung	Messgröße
CA	Masse; 316L; 316L (integrierte Temperaturmessung)	<ul> <li>Normvolumenfluss</li> </ul>
СВ	Masse; Alloy C22; 316L (integrierte Temperaturmessung)	<ul> <li>Massetluss</li> <li>Berechneter Sattdampfdruck</li> <li>Energiefluss</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Spezifisches Volumen</li> <li>Überhitzungsgrad</li> </ul>

Messbereich

Der Messbereich ist abhängig von der Nennweite, dem Messstoff und den Umwelteinflüssen.

Die folgenden spezifizierten Werte sind die größtmöglichen Durchflussmessbereiche (Q<sub>min</sub> ... Q<sub>max</sub>) je Nennweite. Je nach Messstoffeigenschaften und Umwelteinflüssen kann der Messbereich zusätzlichen Einschränkungen unterliegen. Es gibt sowohl für den Messbereichsanfang als auch für das Messbereichsende zusätzliche Einschränkungen.

### Durchflussmessbereiche in SI-Einheiten

DN [mm]	Flüssigkeiten [m³/h]	Gas/Dampf [m³/h]
25R, 40S	0,1 4,9	0,52 25
40R, 50S	0,32 15	1,6 130
50R, 80S	0,78 37	3,9 310
80R, 100S	1,3 62	6,5 820
100R, 150S	2,9 140	15 1800
150R, 200S	5,1 240	25 3 200
200R, 250 S	11 540	57 7 300

### Durchflussmessbereiche in US-Einheiten

DN	Flüssigkeiten	Gas/Dampf
[in]	[ft³/min]	[ft <sup>3</sup> /min]
1R, 1½S	0,061 2,9	0,31 15
1½R, 2S	0,19 8,8	0,93 74
2R, 3S	0,46 22	2,3 180
3R, 4S	0,77 36	3,8 480
4R, 6S	1,7 81	8,6 1 100
6R, 8S	3 140	15 1 900
8R, 10S	6,8 320	34 4 300

### Durchflussgeschwindigkeit



D<sub>i</sub> Innendurchmesser Messrohr (entspricht Maß K)

v Geschwindigkeit im Messrohr

Q Durchfluss

 $\fbox$  Der Innendurchmesser des Messrohrs  $\mathsf{D}_i$  wird in den Abmessungen mit dem Maß K angegeben.

Detaillierte Angaben dazu: Technische Information→ 🗎 222

Berechnung der Durchflussgeschwindigkeit:

$$v [m/s] = \frac{4 \cdot Q [m^{3}/h]}{\pi \cdot D_{i} [m]^{2}} \cdot \frac{1}{3600 [s/h]}$$
$$v [ft/s] = \frac{4 \cdot Q [ft^{3}/min]}{\pi \cdot D_{i} [ft]^{2}} \cdot \frac{1}{60 [s/min]}$$

A003430

### Messbereichsanfang

#### Reynoldszahl

Eine Einschränkung für den Messbereichsanfang ist gegeben durch das turbulente Strömungsprofil, das sich erst bei Reynoldszahlen größer 5 000 einstellt. Die Reynoldszahl ist eine dimensionslose Kennzahl und beschreibt das Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeitskräften des Messstoffs in einer Strömung und ist eine charakteristische Größe bei Rohrströmungen. Bei Rohrströmungen mit Reynoldszahlen kleiner 5 000 lösen keine periodischen Wirbel mehr ab und der Durchfluss kann nicht mehr gemessen werden.

Die Reynoldszahl wird wie folgt berechnet:

$$Re = \frac{4 \cdot Q \ [m^3/s] \cdot \rho \ [kg/m^3]}{\pi \cdot D_i \ [m] \cdot \mu \ [Pa \cdot s]}$$
$$Re = \frac{4 \cdot Q \ [ft^3/s] \cdot \rho \ [lbm/ft^3]}{\pi \cdot D_i \ [ft] \cdot \mu \ [lbf \cdot s/ft^2]}$$

034291

A003430

- Re Reynoldszahl
- Q Durchfluss
- D<sub>i</sub> Innendurchmesser Messrohr (entspricht Maß K)
- μ Dynamische Viskosität
- ρ Dichte

Aus der Reynoldszahl 5000 lässt sich mithilfe der Dichte und Viskosität des Messstoffes sowie der Nennweite der entsprechende Durchfluss berechnen.

$$\begin{aligned} Q_{\text{Re}=5000} \left[ m^{3}/h \right] &= \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}} \left[ m \right] \cdot \mu \left[ \text{Pa} \cdot s \right]}{4 \cdot \rho \left[ \text{kg}/m^{3} \right]} \cdot 3600 \left[ \text{s}/h \right] \\ Q_{\text{Re}=5000} \left[ \text{ft}^{3}/h \right] &= \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}} \left[ \text{ft} \right] \cdot \mu \left[ \text{lbf} \cdot \text{s}/\text{ft}^{2} \right]}{4 \cdot \rho \left[ \text{lbm}/\text{ft}^{3} \right]} \cdot 60 \left[ \text{s}/\text{min} \right] \end{aligned}$$

 $Q_{Re = 5000}$  Durchfluss abhängig von der Reynoldszahl

*D<sub>i</sub>* Innendurchmesser Messrohr (entspricht Maß K)

μ Dynamische Viskosität

ρ Dichte

#### Minimal messbare Durchflussgeschwindigkeit in Bezug auf Signalamplitude

Das Messsignal muss eine bestimmte minimale Signalamplitude aufweisen, damit die Signale fehlerfrei ausgewertet werden können. Daraus lässt sich mit Hilfe der Nennweite ebenfalls der entsprechende Durchfluss ableiten.

Die minimale Signalamplitude ist abhängig von der eingestellten Empfindlichkeit des DSC-Sensors von der Dampfqualität  $\mathbf{x}$  und von der Stärke der vorhandenen Vibration  $\mathbf{a}$ .

Der Wert **mf** entspricht der kleinsten messbaren Durchflussgeschwindigkeit ohne Vibration (kein Nassdampf) bei einer Dichte von 1 kg/m<sup>3</sup> (0,0624 lbm/ft^3).

Im Parameter **Empfindlichkeit** (Wertebereich 1 ... 9, Werkseinstellung 5) kann der Wert **mf** im Bereich von 20 ... 6 m/s (6 ... 1,8 ft/s) eingestellt werden (Werkseinstellung 12 m/s (3,7 ft/s)).

Die kleinste, aufgrund der Signalamplitude messbare, Durchflussgeschwindigkeit  $v_{AmpMin}$  ergibt sich aus dem Parameter **Empfindlichkeit** und der Dampfqualität **x** oder aus der Stärke der vorhandenen Vibration **a**.

$$v_{AmpMin} [m/s] = max \begin{cases} \frac{mf [m/s]}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho [kg/m^3]}{1 [kg/m^3]}}} \\ \frac{\sqrt{50[m] \cdot a [m/s^2]}}{x^2} \\ \frac{\sqrt{50[m] \cdot a [m/s^2]}}{x^2} \\ \frac{\sqrt{50[m] \cdot a [m/s^2]}}{x^2} \\ \frac{\sqrt{164[ft] \cdot a [ft/s^2]}}{x^2} \\ \frac{\sqrt{164[ft] \cdot a [ft/s^2]}}{x^2} \\ \frac{\sqrt{164[ft] \cdot a [ft/s^2]}}{x^2} \\ \frac{\sqrt{10034005}}{x^2} \\ \frac{\sqrt{1003405}}{x^2} \\ \frac{\sqrt{1003405}}{$$

$v_{AmpMin}$	Minimal messbare Durchflussgeschwindigkeit in Bezug auf Signalamplitude
mf	Empfindlichkeit
x	Dampfqualität
ρ	Dichte

Minimal messbarer Durchfluss in Bezug auf Signalamplitude

$$Q_{AmpMin} [m^{3}/h] = \frac{v_{AmpMin} [m/s] \cdot \pi \cdot (D_{i} [m])^{2}}{4} \cdot 3600 [s/h]$$

$$Q_{AmpMin} [ft^{3}/min] = \frac{v_{AmpMin} [ft/s] \cdot \pi \cdot (D_{i} [ft])^{2}}{4} \cdot 60 [s/min]$$
A0034304

- $Q_{AmpMin}$  Minimal messbarer Durchfluss in Bezug auf Signalamplitude
- $v_{AmpMin}$  Minimal messbare Durchflussgeschwindigkeit in Bezug auf Signalamplitude
- D<sub>i</sub> Innendurchmesser Messrohr (entspricht Maß K)
- ρ Dichte

### Effektiver Messbereichsanfang

Der effektive Messbereichsanfang  $Q_{Low}$ ermittelt sich aus dem betragsmäßig größten der drei Werte  $Q_{min},\,Q_{Re\,=\,5000}$  und  $Q_{AmpMin}$ .

$Q_{Low}[m^3/h] = max$	$ \left\{ \begin{array}{c} Q_{\min} \left[ m^3/h \right] \\ Q_{\text{Re}=5000} \left[ m^3/h \right] \\ Q_{\text{AmpMin}} \left[ m^3/h \right] \end{array} \right. $
Q <sub>Low</sub> [ft <sup>3</sup> /min] = max ~	$ \begin{bmatrix} Q_{min} & [ft^3/min] \\ Q_{Re=5000} & [ft^3/min] \\ Q_{AmpMin} & [ft^3/min] \end{bmatrix} $

2 <sub>Low</sub>	Effektiver Messbereichsanfang
2 <sub>min</sub>	Minimal messbarer Durchfluss
Q <sub>Re</sub> = 5000	Durchfluss abhängig von der Reynoldszahl
Q <sub>AmpMin</sub>	Minimal messbarer Durchfluss in Bezug auf Signalamplitude

Für die Berechnung steht der Applicator zur Verfügung.

#### Messbereichsende

Maximal messbarer Durchfluss in Bezug auf Signalamplitude

Die Messsignalamplitude muss unter einem bestimmten Grenzwert liegen, damit die Signale fehlerfrei ausgewertet werden können. Dies ergibt einen maximal zulässigen Durchfluss  $Q_{AmpMax}$ .

Nennweitenangaben beziehen sich auf den Messaufnehmer, am engsten Querschnitt.

$$Q_{AmpMax} [m^{3}/h] = \frac{URV [m/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [m]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho [kg/m^{3}]}{1 [kg/m^{3}]}}} \cdot 3600 [s/h]$$
$$Q_{AmpMax} [ft^{3}/min] = \frac{URV [ft/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [ft]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho [lbm/ft^{3}]}{0.0624 [lbm/ft^{3}]}}} \cdot 60 [s/min]$$

*Q*<sub>AmpMax</sub> Maximal messbarer Durchfluss in Bezug auf Signalamplitude

D<sub>i</sub> Innendurchmesser Messrohr (entspricht Maß K)

Dichte

ρ

*URV* Grenzwert zur Bestimmung des maximalen Durchflusses:

- DN 15 ... 40: URV = 350
- DN 50 ... 300: URV = 600
- NPS ½ ... 1½: URV = 1148
- NPS 2 ... 12: URV = 1969

Eingeschränkter Messbereichsendwert abhängig von der Machzahl

Bei Gasanwendungen gibt es eine zusätzliche Einschränkung des Messbereichsendwerts bezüglich der Machzahl im Messgerät die kleiner 0,3 sein muss. Die Machzahl Ma beschreibt das Verhältnis der Durchflussgeschwindigkeit v zu Schallgeschwindigkeit c im Messstoff.

$$Ma = \frac{v [m/s]}{c [m/s]}$$
$$Ma = \frac{v [ft/s]}{c [ft/s]}$$

Ma Machzahl

v Durchflussgeschwindigkeit

c Schallgeschwindigkeit

Mithilfe der Nennweite lässt sich der entsprechende Durchfluss ableiten.

$$Q_{Ma=0.3} [m^{3}/h] = \frac{0.3 \cdot c [m/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [m]^{2}}{4} \cdot 3600 [s/h]$$
$$Q_{Ma=0.3} [ft^{3}/min] = \frac{0.3 \cdot c [ft/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [ft]^{2}}{4} \cdot 60 [s/min]$$

 $Q_{Ma=0.3}$  Eingeschränkter Messbereichsendwert abhängig von der Machzahl

c Schallgeschwindigkeit D<sub>i</sub> Innendurchmesser Messrohr (entspricht Maß K) ρ Dichte

### Effektives Messbereichsende

Das effektive Messbereichsende  $Q_{High}$ ermittelt sich aus dem betragsmäßig kleineren der drei Werte  $Q_{max},\,Q_{AmpMax}$  und  $Q_{Ma=0.3}.$ 

$Q_{High} [m^{3}/h] = \min \begin{cases} Q_{max} [m^{3}/h] \\ Q_{AmpMax} [m^{3}/h] \\ Q_{Ma=0.3} [m^{3}/h] \end{cases}$	
$Q_{\text{High}} \left[ ft^3/\text{min} \right] = \text{min} \begin{cases} Q_{\text{max}} \left[ ft^3/\text{min} \right] \\ Q_{\text{AmpMax}} \left[ ft^3/\text{min} \right] \\ Q_{\text{Ma}=0.3} \left[ ft^3/\text{min} \right] \end{cases}$	
	A0034338

Q <sub>High</sub>	Effektives Messbereichsende
Q <sub>max</sub>	Maximal messbarer Durchfluss
Q <sub>AmpMax</sub>	Maximal messbarer Durchfluss in Bezug auf Signalamplitude
Q <sub>Ma = 0.3</sub>	Eingeschränkter Messbereichsendwert abhängig von der Machzahl

Bei Flüssigkeiten kann das Auftreten von Kavitation das Messbereichsende ebenfalls einschränken.

Für die Berechnung steht der Applicator zur Verfügung.

Messdynamik	Typischerweise bis 49: 1, der Wert kann in Abhängigkeit der Betriebsbedingungen variie- ren (Verhältnis zwischen Messbereichsendwert und -anfangswert)
Eingangssignal	Eingelesene Messwerte
	<ul> <li>Um die Messgenauigkeit bestimmter Messgrößen zu erhöhen oder den Normvolumenfluss zu berechnen, kann das Automatisierungssystem kontinuierlich verschiedene Messwerte in das Messgerät schreiben:</li> <li>Betriebsdruck zur Steigerung der Messgenauigkeit (Endress+Hauser empfiehlt die Ver- wendung eines Druckmessgeräts für Absolutdruck, z.B. Cerabar M oder Cerabar S)</li> <li>Messstofftemperatur zur Steigerung der Messgenauigkeit (z.B. iTEMP)</li> <li>Referenzdichte zur Berechnung des Normvolumenflusses</li> </ul>
	<ul> <li>Bei Endress+Hauser sind verschiedene Druckmessgeräte als Zubehör bestellbar.</li> <li>Bei Verwendung von Druckmessgeräten: Auslaufstrecken beim Einbau externer Geräte beachten →</li></ul>
	Wenn das Messgerät nicht über eine Temperaturkompensation verfügt, wird zur Berech- nung folgender Messgrößen das Einlesen externer Druckmesswerte empfohlen: Energiefluss      Massefluss      Normvolumenfluss
	Digitale Kommunikation
	Das Schreiben der Messwerte vom Automatisierungssystem zum Messgerät erfolgt über FOUNDATION Fieldbus.

# 16.4 Ausgang

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Funktion	Als Impuls-, Frequenz- oder Schaltausgang wahlweise einstellbar
Ausführung	Passiv, Open-Collector
Maximale Eingangswerte	<ul> <li>DC 35 V</li> <li>50 mA</li> </ul>
Spannungsabfall	<ul> <li>Bei ≤ 2 mA: 2 V</li> <li>Bei 10 mA: 8 V</li> </ul>
Reststrom	≤ 0,05 mA
Impulsausgang	
Impulsbreite	Einstellbar: 5 2 000 ms
Maximale Impulsrate	100 Impulse/s
Impulswertigkeit	Einstellbar
Zuordenbare Messgrößen	<ul> <li>Massefluss</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Gesamtmassefluss</li> <li>Energiefluss</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> </ul>
Frequenzausgang	
Ausgangsfrequenz	Einstellbar: 0 1 000 Hz
Dämpfung	Einstellbar: 0 999 s
Impuls-Pausen-Verhältnis	1:1

### Ausgangssignal

Zuordenbare Messgrößen	<ul> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Temperatur</li> <li>Berechneter Sattdampfdruck</li> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Energiefluss</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Druck</li> </ul>
Schaltausgang	
Schaltverhalten	Binär, leitend oder nicht leitend
Schaltverzögerung	Einstellbar: 0 100 s
Anzahl Schaltzyklen	Unbegrenzt
Zuordenbare Funktionen	<ul> <li>Aus</li> <li>An</li> <li>Diagnoseverhalten</li> <li>Grenzwert <ul> <li>Volumenfluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Temperatur</li> <li>Berechneter Sattdampfdruck</li> <li>Gesamter Massefluss</li> <li>Energiefluss</li> <li>Wärmeflussdifferenz</li> <li>Druck</li> <li>Reynoldszahl</li> <li>Summenzähler 13</li> </ul> </li> <li>Status</li> <li>Status Schleichmengenunterdrückung</li> </ul>

### **FOUNDATION Fieldbus**

FOUNDATION Fieldbus	H1, IEC 61158-2, galvanisch getrennt
Datenübertragung	31,25 kbit/s
Stromaufnahme	15 mA
Zulässige Speisespannung	9 32 V
Busanschluss	Mit integriertem Verpolungsschutz

### Ausfallsignal

Ausfallinformationen werden abhängig von der Schnittstelle wie folgt dargestellt.

### Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impulsausgang	
Fehlerverhalten	Keine Impulse
Frequenzausgang	
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • 0 Hz • Definierbarer Wert zwischen: 0 1250 Hz
Schaltausgang	
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Status • Offen • Geschlossen

### **FOUNDATION Fieldbus**

Status- und Alarm- meldungen	Diagnose gemäß FF-891
Fehlerstrom FDE (Fault Disconnection Electronic)	0 mA

### Vor-Ort-Anzeige

Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen
Hintergrundbeleuchtung	Zusätzlich bei Geräteausführung mit Vor-Ort-Anzeige SD03: Rote Farbbeleuch- tung signalisiert Gerätefehler.



🚹 Statussignal gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107

### Schnittstelle/Protokoll

- Via digitale Kommunikation:
- FOUNDATION Fieldbus Via Serviceschnittstelle

Endress+Hauser Serviceschnittstelle CDI (Common Data Interface)

Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen
-----------------	---

Schleichmengenunterdrü-Die Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung sind voreingestellt und können parametriert werden. ckung

Galvanische Trennung

Alle Ein- und Ausgänge sind voneinander galvanisch getrennt.

Protokollspezifische Daten	Hersteller-ID	0x452B48
	Ident number	0x1038
	Geräterevision	2
	DD-Revision	Informationen und Dateien unter:
	CFF-Revision	<ul> <li>www.endress.com → Download-Area</li> <li>www.fieldcommgroup.org</li> </ul>
	Device Tester Version (ITK Version)	6.2.0
	ITK Test Campaign Number	Informationen: • www.endress.com • www.fieldcommgroup.org
	Link-Master-fähig (LAS)	Ja
	Wählbar zwischen "Link Mas- ter" und "Basic Device"	Ja Werkseinstellung: Basic Device
	Knotenadresse	Werkseinstellung: 247 (0xF7)
	Unterstützte Funktionen	Folgende Methoden werden unterstützt: Restart ENP Restart Diagnostic Read events Read trend data
	Virtual Communication Relation	onships (VCRs)

Anzahl VCRs	44
Anzahl Link-Objekte in VFD	50
Permanente Einträge	1
Client VCRs	0
Server VCRs	10
Source VCRs	43
Sink VCRs	0
Subscriber VCRs	43
Publisher VCRs	43
Device Link Capabilities	
Slot-Zeit	4
Min. Verzögerung zwischen PDU	8
Max. Antwortverzögerung	Min. 5
Systemintegration	Informationen zur Systemintegration:
	<ul> <li>Zyklische Datenübertragung</li> <li>Beschreibung der Module</li> <li>Ausführungszeiten</li> <li>Methoden</li> </ul>

# 16.5 Energieversorgung

Klemmenbelegung	→ 🗎 33				
Verfügbare Gerätestecker	→ 🗎 33				
Versorgungsspannung	<b>Messumformer</b> Es ist eine externe Spannungsverso	rgung für jeden Ausgang no	twendia.		
	Die folgenden Werte zur Versorgungsspannung gelten für die verfügbaren Aus				
	Bestellmerkmal "Ausgang; Eingang"	Minimale Klemmenspannung <sup>2)</sup>	Maximale Klemmenspannung		
	Option E : FOUNDATION Fieldbus, Impuls-/ Frequenz-/Schaltausgang≥ DC 9 VDC 32 V				
	<ol> <li>Bei externer Versorgungsspannung de</li> <li>Die minimal Klemmenspannung erhö gende Tabelle</li> </ol>	es Powerconditioners ht sich bei Verwendung einer Vor-C	Ort-Bedienung: siehe nachfol-		

Erhöhung der minimalen Klemmenspannung mit Vor-Ort-Bedienung

	Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung"	Erhöhung der minimale Klemmenspannung				
	Option <b>C</b> : Vor-Ort-Bedienung SD02	+ DC 1 V				
	Option <b>E</b> : Vor-Ort-Bedienung SD03 mit Beleuchtung ( <b>Ohne Verwendung</b> der Hintergrundbeleuch	Option <b>E:</b> Vor-Ort-Bedienung SD03 mit Beleuchtung ( <b>Ohne Verwendung</b> der Hintergrundbeleuchtung)				
	Option <b>E</b> : Vor-Ort-Bedienung SD03 mit Beleuchtung ( <b>Bei Verwendung</b> der Hintergrundbeleuchtu	Option <b>E</b> : Vor-Ort-Bedienung SD03 mit Beleuchtung ( <b>Bei Verwendung</b> der Hintergrundbeleuchtung)				
Leistungsaufnahme	Messumformer					
	Bestellmerkmal "Ausgang; Eingang"	Maximale Leist	tungsaufnahme			
	Option E: FOUNDATION Fieldbus, Impuls-/ Frequenz-/Schaltausgang	<ul> <li>Betrieb mit Ausgang 1: 512 m</li> <li>Betrieb mit Ausgang 1 und 2: 1</li> </ul>	W 2 512 mW			
Stromaufnahme	FOUNDATION Fieldbus					
	15 mA					

Versorgungsausfall	<ul> <li>Summenzähler bleiben auf dem zuletzt ermittelten Wert stehen.</li> <li>Konfiguration bleibt je nach Geräteausführung im Gerätespeicher oder im steckbaren Datenspeicher (HistoROM DAT) erhalten.</li> <li>Fehlermeldungen inklusive Stand des Betriebsstundenzählers werden abgespeichert.</li> </ul>
Elektrischer Anschluss	→ 🖺 36
Potenzialausgleich	→ 🗎 42
Klemmen	<ul> <li>Bei Geräteausführung ohne integrierten Überspannungsschutz: Steckbare Federkraft- klemmen für Aderquerschnitte 0,5 2,5 mm<sup>2</sup> (20 14 AWG)</li> <li>Bei Geräteausführung mit integriertem Überspannungsschutz: Schraubklemmen für Aderquerschnitte 0,2 2,5 mm<sup>2</sup> (24 14 AWG)</li> </ul>
Kabeleinführungen	Die Art der verfügbaren Kabeleinführung ist von der jeweiligen Geräteausführung abhängig. <b>Kabelverschraubung (nicht für Ex d)</b> M20 × 1.5
	<b>Gewinde für Kabeleinführung</b> <ul> <li>NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>M20 × 1,5</li> </ul>
Kabelspezifikation	→ 🗎 31
Überspannungsschutz	Das Gerät ist mit integriertem Überspannungsschutz bestellbar: Bestellmerkmal "Zubehör montiert", Option NA "Überspannungsschutz"

Eingangsspannungsbereich	Werte entsprechen Angaben der Versorgungsspannung $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Widerstand pro Kanal	2 · 0,5 Ω max.
Ansprechgleichspannung	400 700 V
Ansprechstoßspannung	< 800 V
Kapazität bei 1 MHz	< 1,5 pF
Nennableitstoßstrom (8/20 µs)	10 kA
Temperaturbereich	-40 +85 °C (-40 +185 °F)

1) Die Spannung verringert sich um den Anteil des Innenwiderstands  $I_{min}$ ·  $R_i$ 



Detaillierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Dokument "Sicherheitshinweise" (XA) zum Gerät.

# 16.6 Leistungsmerkmale

Referenzbedingungen	<ul> <li>Fehlergrenzen in Anlehnung an ISO/DIN 11631</li> <li>+20 +30 °C (+68 +86 °F)</li> <li>2 4 bar (29 58 psi)</li> <li>Kalibrieranlage rückgeführt auf nationale Normale</li> <li>Kalibrierung mit dem Prozessanschluss welcher der jeweiligen Norm entspricht</li> </ul>
	Zum Erhalt der Fehlermesswerte: Produktauswahlhilfe Applicator $\rightarrow \cong 191$

Maximale Messabweichung Grundgenauigkeit

v.M. = vom Messwert



Reynoldszahl			
Re <sub>1</sub>	5 000		
Re <sub>2</sub>	10 000		

Reynold	lszahl
Re <sub>min</sub>	Reynoldszahl bei minimal zulässigem Volumenfluss im Messrohr
	<ul><li>Standard</li><li>Option N "0.65% Volumen PremiumCal 5-Punkt</li></ul>
	$Q_{AmpMin} [m^{3}/h] = \frac{v_{AmpMin} [m/s] \cdot \pi \cdot (D_{i} [m])^{2}}{4} \cdot 3600 [s/h]$
	$Q_{AmpMin} [ft^{3}/min] = \frac{v_{AmpMin} [ft/s] \cdot \pi \cdot (D_{i} [ft])^{2}}{4} \cdot 60 [s/min]$
Re <sub>max</sub>	Definiert durch Innendurchmesser des Messrohres, Machzahl und maximal zulässige Geschwindigkeit im Messrohr
	$Re_{max} = \frac{\rho \cdot 4 \cdot Q_{Heigh}}{\mu \cdot \cdot K}$
	A0034339
	Weitere Informationen zum effektiven Messbereichsende $Q_{High} \rightarrow \square 197$

### Volumenfluss

Messstofftyp		Inkompressibel		Kompressibel	
Reynoldszahl Bereich	Messwertabweichung	PremiumCal <sup>1)</sup>	Standard	PremiumCal <sup>1)</sup>	Standard
Re2Remax	A1	< 0,65 %	< 0,75 %	< 0,9 %	< 1,0 %
Re1Re2	A2	< 2,5 %	< 5,0 %	< 2,5 %	< 5,0 %

1) Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss", Option N "0.65% Volumen PremiumCal 5-Punkt"

### Temperatur

- Sattdampf und Flüssigkeiten bei Raumtemperatur, wenn T > 100 °C (212 °F): < 1 °C (1,8 °F)
- Gas: < 1 % v.M. [K]
- Anstiegszeit 50 % (gerührt unter Wasser, in Anlehnung an IEC 60751): 8 s

Massefluss Sattdampf

Sensorausführung			Masse (integrierte Temperaturmessung) <sup>1)</sup>		
Prozessdruck [bar abs.]	Durchflussgeschwindigkeit Reynoldszahl Messwertabweichung P. [m/s (ft/s)] Bereich P.		PremiumCal <sup>2)</sup>	Standard	
> 4,76	20 50 (66 164)	Re2Remax	A1	< 1,6 %	< 1,7 %
> 3,62	10 70 (33 230)	Re2Remax	A1	< 1,9 %	< 2,0 %
In allen Fällen, die hier nicht spezifiziert sind, gilt: < 5,7 %					

1) Detaillierte Berechnung mit Applicator

2) Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss", Option N "0.65% Volumen PremiumCal 5-Punkt"

### Massefluss Überhitzter Dampf/Gase<sup>4) 5)</sup>

Sensorausführung			Masse (integrierte Temperaturmessung) + externe Druck- kompensation <sup>1)</sup>		
Prozessdruck [bar abs.]Durchflussgeschwindigkeit [m/s (ft/s)]Reynoldszahl BereichMesswertabweichung				PremiumCal	Standard
< 40	Alle Geschwindigkeiten	Re2Remax	A1	< 1,6 %	< 1,7 %
< 120		Re2Remax	A1	< 2,5 %	< 2,6 %
In allen Fällen, die hier nicht spezifiziert sind, gilt: < 6,6 %					

1) Voraussetzung für die im Folgenden aufgelisteten Messabweichungen ist die Verwendung eines Cerabar S. Die zur Fehlerberechnung angenommene Messabweichung im gemessenen Druck beträgt 0,15 %.

### Massefluss Wasser

Sensorausführung				Masse (integrierte Temperaturmessung)	
Prozessdruck [bar abs.]	Durchflussgeschwindigkeit [m/s (ft/s)]	Reynoldszahl Bereich	Messwertabweichung	PremiumCal <sup>1)</sup>	Standard
Alle Drücke	Alle Geschwindigkeiten	Re2Remax	A1	< 0,75 %	< 0,85 %
		Re1Re2	A2	< 2,6 %	< 2,7 %

1) Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss", Option N "0.65% Volumen PremiumCal 5-Punkt"

### Massefluss (anwenderspezifische Flüssigkeiten)

Für die Spezifizierung der Systemgenauigkeit benötigt Endress+Hauser Angaben über die Art der Flüssigkeit und deren Betriebstemperatur oder tabellarische Angaben zur Abhängigkeit zwischen Flüssigkeitsdichte und Temperatur.

### Beispiel

- Aceton soll bei Messstofftemperaturen zwischen +70 ... +90 °C (+158 ... +194 °F) gemessen werden.
- Dazu müssen im Messumformer die Parameter Referenztemperatur (7703) (hier 80 °C (176 °F)), Parameter Normdichte (7700) (hier 720,00 kg/m<sup>3</sup>) und Parameter Linearer Ausdehnungskoeffizient (7621) (hier 18,0298 × 10<sup>-4</sup> 1/°C) eingegeben werden.
- Die gesamte Systemunsicherheit, die für obiges Beispiel kleiner als 0,9 % ist, setzt sich dabei aus folgenden Teil-Messunsicherheiten zusammen: Unsicherheit Volumendurchflussmessung, Unsicherheit Temperaturmessung, Unsicherheit der benutzten Dichte-Temperaturkorrelation (inklusive der daraus resultierenden Dichteunsicherheit).

### Massefluss (andere Messstoffe)

Abhängig vom gewählten Messstoff und vom Druckwert, der in den Parametern vorgegeben ist. Es muss eine individuelle Fehlerbetrachtung durchgeführt werden.

### Genauigkeit der Ausgänge

Die Ausgänge weisen die folgende Grundgenauigkeit auf:

Impuls-/Frequenzausgang

v.M. = vom Messwert

<sup>4)</sup> Reines Gas, Gasgemisch, Luft: NEL40; Erdgas: ISO 12213-2 beinhaltet AGA8-DC92, AGA NX-19, ISO 12213-3 beinhaltet SGERG-88 und AGA8 Gross Method 1

<sup>5)</sup> Das Messgerät ist mit Wasser kalibriert und wurde auf Gaskalibrieranlagen unter Druck verifiziert.

A0042121-DE



Wiederholbarkeit

v.M. = vom Messwert





If  $\mathbb{Z}^{26}$  Wiederholbarkeit = 0,1 % v.M. bei einem gemessenen Volumen  $[m^3]$  von V = 10000 ·  $D_i^3$ 

Die Wiederholbarkeit lässt sich verbessern, wenn das gemessene Volumen vergrößert wird. Die Wiederholbarkeit ist keine Geräteeigenschaft, sondern eine statistische Größe, die von den gezeigten Randbedingungen abhängt.

Reaktionszeit	Werden sämtliche einstellbare Funktionen für Filterzeiten (Durchflussdämpfung, Dämpfung Anzeige, Zeitkonstante Stromausgang, Zeitkonstante Frequenzausgang, Zeitkonstante Statusausgang) auf 0 gestellt, ist bei Wirbelfrequenzen ab 10 Hz mit einer Reaktionszeit von max( $T_v$ ,100 ms) zu rechnen.		
	Bei Messfrequenzen < 10 Hz ist die Reaktionszeit > 100 ms und kann bis zu 10 s betragen. $T_v$ ist die mittlere Wirbelperiodendauer des strömenden Messstoffs.		
Relative Luftfeuchte	Das Gerät ist für den Einsatz in Außen- und Innenbereichen mit einer relativen Luftfeuch- tigkeit von 5 bis 95 % geeignet.		
Betriebshöhe	Gemäß EN 61010-1 • ≤ 2 000 m (6 562 ft) • > 2 000 m (6 562 ft) mit zusätzlichen Überspannungsschutz (z.B. Endress+Hauser HAW Series)		
Einfluss Umgebungstempe- ratur	e- Impuls-/Frequenzausgang v.M. = vom Messwert		
	Temperaturkoeffizient         Max. ±100 ppm v.M.		

	16.7	Montage	
Montageanforderungen	→ 🗎 21		
	16.8	Umgebung	
Umgebungstemperaturbe- reich	→ 🖹 24		
	Tempera	turtabellen	
	Für o Umg	len Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Abhängigkeit von zulässiger ebungs- und Messstofftemperatur beachten.	
	Deta hinw	illierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Separates Dokument "Sicherheits- zeise" (XA) zum Gerät.	
Lagerungstemperatur	Alle Kom -50 +8	ponenten außer Anzeigemodule: 30 °C (−58 +176 °F)	
	Anzeiger	nodule	
	-40 +8	30 °C (-40 +176 °F)	
	Abgesetz -40 +8	te Anzeige FHX50: 30 °C (–40 +176 °F)	
Relative Luftfeuchte	Das Gerät ist für den Einsatz in Außen- und Innenbereichen mit einer relativen Luftfeuch- tigkeit von 5 bis 95 % geeignet.		
Klimaklasse	DIN EN 6	0068-2-38 (Prüfung Z/AD)	
Schutzart	Messumi • Standar • Bei geö • Anzeige	<b>former</b> rdmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure, geeignet für Verschmutzungsgrad 4 ffnetem Gehäuse: IP20, Type 1 enclosure, geeignet für Verschmutzungsgrad 2 emodul: IP20, Type 1 enclosure, geeignet für Verschmutzungsgrad 2	
	<b>Messauf</b> IP66/67,	<b>nehmer</b> Type 4X enclosure, geeignet für Verschmutzungsgrad 4	
	<b>Gerätest</b> e IP67, nur	<b>ecker</b> im verschraubten Zustand	
Vibrationsfestigkeit und	Schwinge	en sinusförmig in Anlehnung an IEC 60068-2-6	
Schockfestigkeit	Bestellme ■ 2 8,4 ■ 8,4 5	erkmal "Gehäuse", Option B "GT18 Zweikammer, 316L, kompakt" Hz, 3,5 mm peak 500 Hz, 1 g peak	
	Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "GT20 Zweikammer, Alu beschichtet, kompakt" oder Option J "GT20 Zweikammer, Alu beschichtet, getrennt" oder Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt" • 2 8,4 Hz, 7,5 mm peak • 8,4 500 Hz, 2 g peak		
	Schwinge	en Breitbandrauschen in Anlehnung an IEC 60068-2-64	

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "GT18 Zweikammer, 316L, kompakt"

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 500 Hz, 0,001 g<sup>2</sup>/Hz
- Total: 0,93 g rms

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "GT20 Zweikammer, Alu beschichtet, kompakt" oder Option J "GT20 Zweikammer, Alu beschichtet, getrennt" oder Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt")

- 10 ... 200 Hz, 0,01 g<sup>2</sup>/Hz
- 200 ... 500 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/Hz
- Total: 1,67 g rms

#### Schocks Halbsinus in Anlehnung an IEC 60068-2-27

- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "GT18 Zweikammer, 316L, kompakt" 6 ms 30 g
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "GT20 Zweikammer, Alu beschichtet, kompakt" oder Option J "GT20 Zweikammer, Alu beschichtet, getrennt" oder Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt")
   6 ms 50 g

#### Stoß durch raue Handhabung in Anlehnung an IEC 60068-2-31

Elektromagnetische Ver- träglichkeit (EMV)	Details sind in der Konformitätserklärung ersichtlich.
	Diese Einrichtung ist nicht dafür vorgesehen, in Wohnbereichen verwendet zu wer- den, und kann einen angemessenen Schutz des Funkempfangs in solchen Umgebun-

### 16.9 Prozess

gen nicht sicherstellen.

Messstofftemperaturbereich

#### DSC-Sensor<sup>1)</sup>

Bestellmerkmal "Sensorausführung; DSC-Sensor; Messrohr"

Option	Beschreibung	Messstofftemperaturbereich			
AA	Volumen; 316L; 316L	–40 +260 °C (–40 +500 °F), Rostfreier Stahl			
AB	Volumen; Alloy C22; 316L				
BA	Volumen Hochtemperatur; 316L; 316L	–200 +400 °C (–328 +752 °F), Rostfreier Stahl			
BB	Volumen Hochtemperatur; Alloy C22; 316L				
CA	Masse; 316L; 316L	–200 +400 °C (–328 +752 °F), Rostfreier Stahl			
CB	Masse; Alloy C22; 316L				

1) Kapazitiver Sensor

#### Dichtungen

	Bestellmerkmal "DSC-Sensordichtung"			
Option Beschreibung Messstofftemperaturbereich		Messstofftemperaturbereich		
	А	Graphit	−200 +400 °C (−328 +752 °F)	
	В	Viton	−15 +175 °C (+5 +347 °F)	
	С	Gylon	-200 +260 °C (-328 +500 °F)	
	D	Kalrez	−20 +275 °C (−4 +527 °F)	

Druck-Temperatur-Kurven	E so	ine Übersicht zu d che Information	len Druck-Temperatur-Kurven für (	die Prozessanschlüsse: Techni-	
Nenndruck Messaufnehmer	Bei Me	embranbruch gilt	für den Sensorschaft folgende Übe	rdruckbeständigkeit:	
	Sensor	rausführung; DSC-Sei	nsor; Messrohr	Überdruck Sensorschaft in [bar a]	
	Volum	en		200	
	Volum	Volumen Hochtemperatur 2		200	
	Masse	Masse (integrierte Temperaturmessung) 200			
	Masse Masse	Dampf (integrierte Dr Gas/Flüssigkeit (integ	uck-/Temperaturmessung) grierte Druck-/Temperaturmessung)	200	
Druckverlust	Zur ge	nauen Berechnun	ng ist der Applicator zu verwenden	→ 🗎 191.	
Vibrationen					
	16.1	0 Konstru	ktiver Aufbau		
Bauform, Maße	In A	ngaben zu den Al Iformation", Kapit	bmessungen und Einbaulängen des el "Konstruktiver Aufbau"	s Geräts: Dokument "Technische	
Gewicht	Komp	aktausführung			
	Einstu	fige Nennweitenr	eduktion		
	Gewici Inkli Be 1,; Be 4, Ohn	<ul> <li>Gewichtsangaben:</li> <li>Inklusive Messumformer:</li> <li>Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, kompakt": 1,8 kg (4,0 lb)</li> <li>Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "GT18 Zweikammer, 316L, kompakt": 4,5 kg (9,9 lb)</li> <li>Ohne Verpackungsmaterial</li> </ul>			
	Gowic	ht in SI-Finhoiton			
Alle Werte (Gewicht) beziehen sich auf Geräte mit EN (DIN), PN 40-Flanschen. Gewich angaben in [kg].				N), PN 40-Flanschen. Gewichts-	
	DN	Innendurchmesser	Gewich	t [kg]	
	[mm]	[mm]	Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, kompakt" <sup>1)</sup>	Bestellmerkmal "Gehäuse", Option H "GT18 Zweikammer, 316L, kom- pakt" <sup>1)</sup>	
	25R	15	6,1	8,8	
	40R	25	10,1	12,8	
	50R	40	12,1	14,8	

1) Bei Hoch-/Niedertemperaturausführung: Werte + 0,2 kg

16,1

23,1

42,1

63,1

80R

100R

150R

200R

50

80

100

150

18,8

25,8

44,8

65,8

### Gewicht in US-Einheiten

Alle Werte (Gewicht) beziehen sich auf Geräte mit ASME B16.5, Class 300/Sch. 40-Flanschen. Gewichtsangaben in [lbs].

DN	Innendurchmesser	Gewicht [lbs]		
[in]	[111]	Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, kompakt" <sup>1)</sup>	Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "GT18 Zweikammer, 316L, kom- pakt" <sup>1)</sup>	
1R	1/2	18,0	23,9	
1½R	1	22,4	28,3	
2R	11/2	26,8	32,7	
3R	2	48,8	54,8	
4R	3	68,7	74,6	
6R	4	121,6	127,5	
8R	6	165,7	171,6	

1) Bei Hoch-/Niedertemperaturausführung: Werte + 0,4 lbs

### Getrenntausführung Messumformer

### Wandaufbaugehäuse

Abhängig vom Werkstoff des Wandaufbaugehäuses:

- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option J "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, getrennt": 2,4 kg (5,2 lb)
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt": 6,0 kg (13,2 lb)

### Getrenntausführung Messaufnehmer

### Einstufige Nennweitenreduktion

Gewichtsangaben:

- Inklusive Anschlussgehäuse Messaufnehmer:
  - Bestellmerkmal "Gehäuse", Option J "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, getrennt": 0,8 kg (1,8 lb)
  - Bestellmerkmal "Gehäuse", Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt": 2,0 kg (4,4 lb)
- Ohne Verbindungskabel
- Ohne Verpackungsmaterial

### Gewicht in SI-Einheiten

Alle Werte (Gewicht) beziehen sich auf Geräte mit EN (DIN), PN 40-Flanschen. Gewichtsangaben in [kg].

DN	Innendurchmesser	Gewich	Gewicht [kg]	
[mm]	[mm]	Anschlussgehäuse Bestellmerkmal "Gehäuse", Option J "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, getrennt" <sup>1)</sup>	Anschlussgehäuse Bestellmerkmal "Gehäuse", Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt" <sup>1)</sup>	
25R	15	5,1	6,3	
40R	25	9,1	10,3	
50R	40	11,1	12,3	
80R	50	15,1	16,3	
100R	80	22,1	23,3	

DN	Innendurchmesser	Gewicht [kg]		
[mm]	[mm]	Anschlussgehäuse Bestellmerkmal "Gehäuse", Option J "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, getrennt" <sup>1)</sup>	Anschlussgehäuse Bestellmerkmal "Gehäuse", Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt" <sup>1)</sup>	
150R	100	41,1	42,3	
200R	150	62,1	63,3	

1) Bei Hoch-/Niedertemperaturausführung: Werte + 0,2 kg

### Gewicht in US-Einheiten

Alle Werte (Gewicht) beziehen sich auf Geräte mit ASME B16.5, Class 300/Sch. 40-Flanschen. Gewichtsangaben in [lbs].

DN	Innendurchmesser	Gewicht [lbs]			
[ın]	[IN]	Anschlussgehäuse Bestellmerkmal "Gehäuse", Option J "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, getrennt" <sup>1)</sup>	Anschlussgehäuse Bestellmerkmal "Gehäuse", Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt" <sup>1)</sup>		
1R	1⁄2	15,6	18,3		
1½R	1	20,0	22,7		
2R	11/2	24,4	27,2		
3R	2	46,4	49,2		
4R	3	66,3	69,0		
6R	4	119,2	122,0		
8R	6	163,3	166,0		

1) Bei Hoch-/Niedertemperaturausführung: Werte + 0,4 lbs

### Zubehör

Strömungsgleichrichter

Gewicht in SI-Einheiten

DN <sup>1)</sup> [mm]	Druckstufe	Gewicht [kg]
15	PN 10 40	0,04
25	PN 10 40	0,1
40	PN 10 40	0,3
50	PN 10 40	0,5
80	PN 10 40	1,4
100	PN 10 40	2,4
150	PN 10/16 PN 25/40	6,3 7,8
200	PN 10 PN 16/25 PN 40	11,5 12,3 15,9
250	PN 10 25 PN 40	25,7 27,5

1) EN (DIN)

DN <sup>1)</sup> [mm]	Druckstufe	Gewicht [kg]
15	Class 150 Class 300	0,03 0,04
25	Class 150 Class 300	0,1
40	Class 150 Class 300	0,3
50	Class 150 Class 300	0,5
80	Class 150 Class 300	1,2 1,4
100	Class 150 Class 300	2,7
150	Class 150 Class 300	6,3 7,8
200	Class 150 Class 300	12,3 15,8
250	Class 150 Class 300	25,7 27,5

#### 1) ASME

DN <sup>1)</sup> [mm]	Druckstufe	Gewicht [kg]
15	20K	0,06
25	20K	0,1
40	20K	0,3
50	10K 20K	0,5
80	10K 20K	1,1
100	10K 20K	1,80
150	10K 20K	4,5 5,5
200	10K 20K	9,2
250	10K 20K	15,8 19,1

### 1) JIS

### Gewicht in US-Einheiten

DN <sup>1)</sup> [in]	Druckstufe	Gewicht [lbs]
1/2	Class 150 Class 300	0,07 0,09
1	Class 150 Class 300	0,3
1½	Class 150 Class 300	0,7

DN <sup>1)</sup> [in]	Druckstufe	Gewicht [lbs]
2	Class 150 Class 300	1,1
3	Class 150 Class 300	2,6 3,1
4	Class 150 Class 300	6,0
6	Class 150 Class 300	14,0 16,0
8	Class 150 Class 300	27,0 35,0
10	Class 150 Class 300	57,0 61,0

1) ASME

### Werkstoffe

### Gehäuse Messumformer

Kompaktausführung

- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "GT18 Zweikammer, 316L, kompakt": Rostfreier Stahl, CF3M
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, kompakt": Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
- Fensterwerkstoff: Glas

### Getrenntausführung

- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option J "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, getrennt": Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt": Für höchste Korrosionsbeständigkeit: Rostfreier Stahl, CF3M
- Fensterwerkstoff: Glas

### Kabeleinführungen/-verschraubungen



🖻 27 Mögliche Kabeleinführungen/-verschraubungen

- 1 Innengewinde M20 × 1,5
- 2 Kabelverschraubung M20 × 1,5
- 3 Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½" oder NPT ½"
- 4 Gerätestecker

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B "GT18 Zweikammer, 316L, kompakt", Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt"

Kabeleinführung/-verschraubung	Zündschutzart	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	<ul> <li>Nicht explosionsgefährdeter Bereich</li> <li>Ex ia</li> <li>Ex ic</li> <li>Ex nA, Ex ec</li> <li>Ex tb</li> </ul>	Rostfreier Stahl, 1.4404
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	Nicht explosionsgefährdeter Bereich und explosionsgefährdeter Bereich (außer für XP)	Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	Nicht explosionsgefährdeter Bereich und explosionsgefährdeter Bereich	

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option C "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, kompakt", Option J "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, getrennt"

Kabeleinführung/-verschraubung	Zündschutzart	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	<ul> <li>Nicht explosionsgefährdeter Bereich</li> <li>Ex ia</li> <li>Ex ic</li> </ul>	Kunststoff
	Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	Messing vernickelt
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	Nicht explosionsgefährdeter Bereich und explosionsgefährdeter Bereich (außer für XP)	Messing vernickelt
Gewinde NPT ½" über Adapter	Nicht explosionsgefährdeter Bereich und explosionsgefährdeter Bereich	

#### Verbindungskabel Getrenntausführung

- Standardkabel: PVC-Kabel mit Kupferschirm
- Verstärktes Kabel: PVC-Kabel mit Kupferschirm und zusätzlichem Stahldraht-Geflechtmantel

#### Anschlussgehäuse Messaufnehmer

Der Werkstoff des Anschlussgehäuses für den Messaufnehmer ist abhängig von der Auswahl des Werkstoffs des Messumformergehäuses.

- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option J "GT20 Zweikammer, Alu, beschichtet, getrennt": Beschichtetes Aluminium AlSi10Mg
- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option K "GT18 Zweikammer, 316L, getrennt": Rostfreier Stahlguss, 1.4408 (CF3M) Konform zu:
  - NACE MR0175
  - NACE MR0103

### Messrohre

# DN 25R ... 200R (1R ... 8R")/DN 40S ... 250S (1½S ... 10S"), Druckstufen PN 10/16/25/40, Class 150/300 , sowie JIS 10K/20K

- Rostfreier Stahlguss, CF3M/1.4408
- Konform zu:
  - NACE MR0175-2003
  - NACE MR0103-2003
- DN15 ... 150 (<sup>1</sup>/<sub>2</sub> ... 6"): AD2000, zulässiger Temperaturbereich
   -10 ... +400 °C (+14 ... +752 °F) eingeschränkt

### DSC-Sensor

Bestellmerkmal "Sensorausführung; DSC-Sensor; Messrohr", Option AA, BA, CA

### Druckstufen PN 10/16/25/40, Class 150/300, sowie JIS 10K/20K:

Mediumberührte Teile (auf dem DSC-Sensor-Flansch als "wet" gekennzeichnet):

- Rostfreier Stahl, 1.4404 und 316 und 316L
- Konform zu:
  - NACE MR0175/ISO 15156-2015
  - NACE MR0103/ISO 17945-2015

Nicht mediumberührte Teile: Rostfreier Stahl, 1.4301 (304)

Bestellmerkmal "Sensorausführung; DSC-Sensor; Messrohr", Option AB, BB, CB

#### Druckstufen PN 10/16/25/40, Class 150/300, sowie JIS 10K/20K:

Mediumberührte Teile (auf dem DSC-Sensor-Flansch als "wet" gekennzeichnet):

- Alloy C22, UNS N06022 ähnlich zu Alloy C22/2.4602
- Konform zu:
  - NACE MR0175/ISO 15156-2015
  - NACE MR0103/ISO 17945-2015

Nicht mediumberührte Teile: Alloy C22, UNS N06022 ähnlich zu Alloy C22/2.4602

### Prozessanschlüsse

# DN 25R ... 200R (1R ... 8R")/DN 40S ... 250S (1½S ... 10S"), Druckstufen PN 10/16/25/40, Class 150/300, sowie JIS 10K/20K:

- R-Typ" mit einstufiger Nennweitenreduzierung: 25R ... 200R (1R ... 8R") Konform zu:
  - NACE MR0175-2003
  - NACE MR0103-2003
- "S-Typ" mit zweistufiger Nennweitenreduzierung DN 40S ... 250S (1½S ... 10S") Konform zu:
  - NACE MR0175-2003
  - NACE MR0103-2003

Abhängig von der Druckstufe sind folgende Materialien verfügbar: Rostfreier Stahl, mehrfachzertifiziert, 1.4404/F316/F316L

Prozessanschlüsse
#### Dichtungen

- Graphit
  - Sigraflex Folie Z<sup>TM</sup> (BAM-geprüft für Sauerstoffanwendungen)
- FPM (Viton<sup>TM</sup>)
- Kalrez 6375<sup>TM</sup>
- Gylon 3504<sup>TM</sup> (BAM-geprüft für Sauerstoffanwendungen)
- Die technische Dichtheit der Dichtheitsklasse L0,01 nach TA-Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft vom 01. Dezember 2021; Abschn. 5.2.6.3 Flanschverbindungen) mit einer entsprechenden spezifischen Leckagerate kleiner 0,01 mg/(s·m) wurde nachgewiesen mittels typbasierter Bauteilversuche bei einem Prüfdruck von 40 bar\_a.

#### Gehäusestütze

Rostfreier Stahl, 1.4408 (CF3M)

#### Schrauben für DSC-Sensor

- Bestellmerkmal "Sensorausführung", Option AA "Rostfreier Stahl, A4-80 nach ISO 3506-1 (316)"
- Bestellmerkmal "Sensorausführung", Option BA, CA, Rostfreier Stahl, A2 nach ISO 3506-1 (304)
- Bestellmerkmal "Weitere Zulassung", Option LL "AD 2000 (inklusiv Option JA+JB+JK) > DN25 inklusiv Option LK"
  - Rostfreier Stahl, A4 nach ISO 3506-1 (316)
- Bestellmerkmal "Sensorausführung", Option AB, AC, BB, CB, CC Rostfreier Stahl, 1.4980 nach EN 10269 (Gr. 660 B)

#### Zubehör

Wetterschutzhaube

Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)

#### Strömungsgleichrichter

- Rostfreier Stahl, mehrfachzertifiziert, 1.4404 (316, 316L)
- Konform zu:
  - NACE MR0175-2003
  - NACE MR0103-2003

#### Prozessanschlüsse

# DN 25R ... 200R (1R ... 8R")/DN 40S ... 250S (1½S ... 10S"), Druckstufen PN 10/16/25/40, Class 150/300, sowie JIS 10K/20K:

- R-Typ" mit einstufiger Nennweitenreduzierung: 25R ... 200R (1R ... 8R") Konform zu:
  - NACE MR0175-2003
  - NACE MR0103-2003
- "S-Typ" mit zweistufiger Nennweitenreduzierung DN 40S ... 250S (1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>S ... 10S") Konform zu:
  - NACE MR0175-2003
  - NACE MR0103-2003

Abhängig von der Druckstufe sind folgende Materialien verfügbar: Rostfreier Stahl, mehrfachzertifiziert, 1.4404/F316/F316L



Verfügbare Prozessanschlüsse

## 16.11 Bedienbarkeit

Sprachen	Bedienung in folgenden Landessprachen möglich:
	<ul> <li>Via Vor-Ort-Anzeige:</li> <li>Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Pol- nisch, Duosisch, Schuedisch, Törlisch, Chinesisch, Japanisch, Komenisch, Bahasa (Inde-</li> </ul>
	nesisch), Vietnamesisch, Tschechisch • Via Bedientool "FieldCare":
	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch
Vor-Ort-Bedienung	Via Anzeigemodul

Es stehen zwei Anzeigemodule zur Verfügung:



#### Anzeigeelemente

- 4-zeilige, beleuchtete, grafische Anzeige
- Hintergrundbeleuchtung weiß, bei Gerätefehler rot
- Anzeige für die Darstellung von Messgrößen und Statusgrößen individuell konfigurierbar

#### Bedienelemente

- Bedienung mit 3 Drucktasten bei geöffnetem Gehäuse: ±, ⊡, ⊑ oder
- Bedienelemente auch in den verschiedenen Zonen des explosionsgefährdeten Bereichs zugänglich

#### Zusatzfunktionalität

- Datensicherungsfunktion
   Die Gerätekonfiguration kann im Anzeigemodul gesichert werden.
- Datenvergleichsfunktion Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration kann mit der aktuellen Gerätekonfiguration verglichen werden.
- Datenübertragungsfunktion
   Die Messumformerkonfiguration kann mithilfe des Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übetragen werden.

#### Via abgesetzter Anzeige FHX50

Die abgesetzte Anzeige FHX50 ist optional bestellbar → 🖺 189.



	Kontaktadresse Endress+Hauser UK: Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF United Kingdom www.uk.endress.com
RCM-Kennzeichnung	Das Messsystem stimmt überein mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".
Ex-Zulassung	Die Geräte sind zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich zertifiziert und die zu beachtenden Sicherheitshinweise im separaten Dokument "Safety Instructions" (XA) beige- fügt. Dieses ist auf dem Typenschild referenziert.
Zertifizierung FOUNDA- TION Fieldbus	<b>FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle</b> Das Messgerät ist von der FieldComm Group zertifiziert und registriert. Das Gerät erfüllt alle Anforderungen der folgenden Spezifikationen:
	<ul> <li>Zertifiziert gemäß FOUNDATION Fieldbus H1</li> <li>Interoperability Test Kit (ITK), Revisionsstand 6.2.0 (Zertifikat auf Anfrage erhältlich)</li> <li>Physical Layer Conformance Test</li> <li>Das Gerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden (Interoperabilität)</li> </ul>
Druckgerätezulassung	<ul> <li>Mit der Kennzeichnung <ul> <li>PED/G1/x (x = Kategorie) oder</li> <li>PESR/G1/x (x = Kategorie)</li> <li>auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" <ul> <li>des Anhangs I der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU oder</li> <li>des Schedule 2 der Statutory Instruments 2016 no. 1105.</li> </ul> </li> <li>Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED oder PESR) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von <ul> <li>Art. 4 Abs. 3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU oder</li> <li>Part 1, Abs. 8 der Statutory Instruments 2016 no. 1105.</li> </ul> </li> <li>Ihr Einsatzbereich ist <ul> <li>in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU oder</li> <li>im Schedule 3, Abs. 2 der Statutory Instruments 2016 no. 1105 dargestellt.</li> </ul> </li> </ul></li></ul>
Erfahrungsgeschichte	Das Messsystem Prowirl 200 ist das Nachfolgemodell des Prowirl 72 und Prowirl 73.
Externe Normen und Richt- linien	<ul> <li>EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)</li> <li>DIN ISO 13359 Durchflußmessung von leitfähigen Flüssigkeiten in geschlossenen Leitungen - Magne- tisch-induktive Durchflußmeßgeräte mit Flanschen - Einbaulängen</li> <li>ISO 12764:2017 Measurement of fluid flow in closed conduits – Flowrate measurement by means of vor- tex shedding flowmeters inserted in circular cross-section conduits running full</li> <li>EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - All- gemeine Anforderungen</li> <li>EN 61326-1/-2-3 EMV-Anforderungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte</li> </ul>

NAMUR NE 21

Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik NAMUR NE 32

Sicherung der Informationsspeicherung bei Spannungsausfall bei Feld- und Leitgeräten mit Mikroprozessoren

- NAMUR NE 43 Vereinheitlichung des Signalpegels f
  ür die Ausfallinformation von digitalen Messumformern mit analogem Ausgangssignal.
- NAMUR NE 53
- Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik • NAMUR NE 105
- Anforderungen an die Integration von Feldbus-Geräten in Engineering-Tools für Feldgeräte
- NAMUR NE 107 Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten
- NAMUR NE 131 Anforderungen an Feldgeräte für Standardanwendungen
- ETSI EN 300 328
- Vorschriften für 2,4-GHz-Funkkomponenten.
- EN 301489

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM).

## 16.13 Anwendungspakete

Um die Funktionalität des Geräts je nach Bedarf zu erweitern, sind für das Gerät verschiedene Anwendungspakete lieferbar: z.B. aufgrund von Sicherheitsaspekten oder spezifischer Anforderungen von Applikationen.

Die Anwendungspakete können bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Website: www.endress.com.

Detaillierte Informationen zu den Anwendungspaketen: Sonderdokumentationen → 🗎 222

## 16.14 Zubehör

📺 Überblick zum bestellbaren Zubehör → 🗎 189

## 16.15 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

#### Standarddokumentation

#### Kurzanleitung

Kurzanleitung zum Messaufnehmer

Messgerät	Dokumentationscode
Prowirl R 200	KA01325D

Kurzanleitung zum Messumformer

Messgerät	Dokumentationscode
Prowirl 200	KA01327D

#### **Technische Information**

Messgerät	Dokumentationscode
Prowirl R 200	TI01335D

#### Beschreibung Geräteparameter

Messgerät	Dokumentationscode
Prowirl 200	GP01111D

#### Geräteabhängige Zusatzdokumentation

#### - Sicherheitshinweise

Inhalt	Dokumentationscode
ATEX/IECEx Ex d	XA01635D
ATEX/IECEx Ex ia	XA01636D
ATEX/IECEx Ex ec, Ex ic	XA01637D
<sub>C</sub> CSA <sub>US</sub> XP	XA01638D
<sub>C</sub> CSA <sub>US</sub> IS	XA01639D
EAC Ex d	XA01684D
EAC Ex ia	XA01782D
EAC Ex ec, Ex ic	XA01685D
INMETRO Ex d	XA01642D
INMETRO Ex ia	XA01640D
INMETRO Ex ec, Ex ic	XA01641D
JPN Ex d	XA01766D
NEPSI Ex d	XA01643D
NEPSI Ex ia	XA01644D
NEPSI Ex ec, Ex ic	XA01645D
UKEX Ex d	XA02630D
UKEX Ex ia	XA02631D
UKEX Ex ec, Ex ic	XA02632D

#### Sonderdokumentation

Inhalt	Dokumentationscode
Angaben zur Druckgeräterichtlinie	SD01614D
Heartbeat Technology	SD02030D
Wetterschutzhaube	SD00333F

#### Einbauanleitung

Inhalt	Bemerkung
Einbauanleitung für Ersatzteilsets und Zubehör	<ul> <li>Übersicht aller verfügbaren Ersatzteilsets über Device Viewer aufrufen →          186     </li> <li>Bestellbares Zubehör mit Einbauanleitung         →          189     </li> </ul>

# Stichwortverzeichnis

## Α

A
AMS Device Manager
Anforderungen an Personal 9
Anschluss
siehe Elektrischer Anschluss
Anschlusskabel 31
Anschlusskontrolle (Checkliste) 42
Anschlussvorhereitungen 35
Anschlusswerkzeug 31
Anwenderrollen 46
Anwendungsbereich 192
Anzeige
Aktuelles Diagnoseereignis 178
I etztes Diagnoseereignis 178
siehe Vor-Ort-Anzeige
Anzeigehereich
Bei Betriebsanzeige 47
In Navigieransicht
Anzeigemodul drehen 29
Anzeigemente
7 Inzergewerte 127
Applicator 193
Arbeitssicherheit 10
Assistant
Δητρίαο 78
Impuls - /Frequenz - /Schaltausgang 99 100 101 102
Messetoffwahl 75
Schleichmongonunterdrückung 80
Redionmonü /5
Mossgorät 12
Ausfalleignal
Ausgangekonngrößen 100
Ausgangssignal
Ausgaligssiglial
Außenreinigung 19E
Austenielliguity
Austalustii Carëtakampanantan 196
Geralekomponenten
B
Bedienelemente 52 139
Bedienmenii
Aufhau //5
Monije Untermonije
Intermeniis und Anwonderrellen
Padianphilosophia
Bodionspracho oinstellon 60
Bediantactan
siaha Badianalamanta
Siene Deuteneieniellite Bodionungsmöglichkoiton
Bohohungemaßnahmon
Autrulell

 Schließen
 140

 Bestellcode
 13

Bestellcode (Order code)	, 15
Bestimmungsgemäße Verwendung	. 9
Betrieb	127
Betriebsanzeige	. 47
Betriebshöhe	207
Betriebssicherheit	10
_	
C	

CE-Kennzeichnung
CE-Zeichen
CFF-Revision
Checkliste
Anschlusskontrolle
Montagekontrolle

## D

DD-Revision	63 86
DeviceCare	61
Gerätebeschreibungsdatei	63
Diagnose	
Šymbole	38
Diagnoseinformation	
Aufbau, Erläuterung	41
DeviceCare	40
FieldCare	40
Vor-Ort-Anzeige	38
Diagnoseinformationen	
Behebungsmaßnahmen 1	47
Übersicht	.47
Diagnoseliste	.79
Diagnosemeldung	.38
Diagnoseverhalten	
Erläuterung	.39
Symbole	39
Diagnoseverhalten anpassen	.42
DIAGNOSTIC Transducer Block 1	.79
DIP-Schalter	
siehe Verriegelungsschalter	<b>-</b> /
	54
Dokument	~
Funktion	6
Symbole	. 0
Dokumentation	41
	10
Druck-reinperatur-Kurven	20
Druchyeratezuiassung	10
Durchflussrichtung	21
Durchinussiteitung	4 <b>1</b>

### Ε

Einbaulage (vertikal, horizontal)	21 24
Einfluss	
Umgebungstemperatur	207
Eingabemaske	51
Eingang 1	.92

Eingetragene Marken8Einlaufstrecken22
Einsatz Messgerät
Fehlgebrauch
Grenzfälle
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung
Einsatzgebiet
Restrisiken
Einstellungen
Administration
Analog Input
Bediensprache
Erweiterte Anzeigenkonfigurationen 106
Externe Kompensation
Gaszusammensetzung
Gerät neu starten
Gerät zurücksetzen
Gerätekonfiguration verwalten
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 99, 101
Impulsausgang 100
Messgerät an Prozesshedingungen annassen 132
Messstellenbezeichnung 70
Messstaff 75
Messetoffeigenschaften 83
Scholtousgong 102
Schlaichmongonunterdrückung 90
Schleichillengenunteruruckung
Sensolabyleich
Summenzanier
Summenzahler zurücksetzen
Summenzanier-Reset
Systemeinneiten
Vor-Ort-Anzeige
Elektrischer Anschluss
Bedientools
Via FOUNDATION Fieldbus Netzwerk 58
Via Service-Schnittstelle (CDI)
Commubox FXA291
Messgerät
Schutzart
Elektromagnetische Verträglichkeit 209
Elektronikgehäuse drehen
siehe Messumformergehäuse drehen
Endress+Hauser Dienstleistungen
Reparatur
Wartung
Entsorgung
Ereignis-Logbuch
Ereignis-Logbuch filtern 180
Ereignisliste
Erfahrungsgeschichte
Ersatzteil
Ersatzteile
Erweiterter Bestellcode
Messaufnehmer
Messumformer
Ex-Zulassung 220

T	-	
ŀ		
1		

1
Fehlermeldungen
siehe Diagnosemeldungen
Fernbedienung
Field Communicator
Funktion
Field Communicator 47562
Field Xpert
Funktion
Field Xpert SFX350
FieldCare
Bedienoberfläche
Funktion
Gerätebeschreibungsdatei
Verbindungsaufbau
Firmware
Freigabedatum
Version
Firmware-Historie
FOUNDATION Fieldbus Blockstruktur 116
Freigabecode
Falsche Eingabe
Freigabecode definieren
Funktionen
siehe Parameter
Funktionskontrolle
Funktionsumfang
AMS Device Manager
Field Communicator62
Field Communicator 475 62
Field Xpert
G
Calcardia de Arrange 201

Galvanische Trennung	L
Gerät anschließen	ó
Gerätebeschreibungsdateien 63	3
Gerätekomponenten	2
Gerätekonfiguration verwalten	)
Gerätename	
Messaufnehmer	5
Messumformer	έ
Gerätereparatur	5
Geräterevision	3
Gerätetypkennung	3
Geräteverriegelung, Status	7
Getrenntausführung	
Verbindungskabel anschließen	7
Gewicht	
Getrenntausführung Messaufnehmer	
SI-Einheiten	L
US-Einheiten	2
Kompaktausführung	
SI-Einheiten	)
US-Einheiten	L
Strömungsgleichrichter	2
Transport (Hinweise)	)

### Η

Hauptelektronikmodul 12
Hersteller-ID
Herstellungsdatum
Hilfetext
Aufrufen
Erläuterung
Schließen

### I

I/O-Elektronikmodul
Inbetriebnahme
Erweiterte Einstellungen 82
Messgerät konfigurieren
Informationen zum Dokument 6
Innenreinigung
Installationskontrolle 69

## К

Kabeleinführung
Schutzart
Kabeleinführungen
Technische Daten
Klemmen
Klemmenbelegung
Klimaklasse
Konformitätserklärung 10
Kontextmenü
Aufrufen
Erläuterung
Schließen

## L

Lagerbedingungen
Lagerungstemperatur
Lagerungstemperaturbereich
Leistungsaufnahme 203
Leistungsmerkmale
Lesezugriff 57
Linienschreiber

## М

Maximale Messabweichung
Menü
Diagnose
Setup
Menüs
Zu spezifischen Einstellungen 82
Zur Messgerätkonfiguration 70
Mess- und Prüfmittel
Messaufnehmer
Montieren
Messbereich
Messdynamik
Messeinrichtung 192
Messgerät
Aufbau
Demontieren
Einschalten
Entsorgen

Konfigurieren70Messaufnehmer montieren27Reparatur186Umbau186Vorbereiten für elektrischen Anschluss35Vorbereiten für Montage27Messgerät identifizieren13Messgrößen27
Berechnete 192
Gemessene
siehe Prozessgrößen
Messprinzip
Messstofftemperaturbereich 209
Messumformer
Anzeigemodul drehen
Gehäuse drehen
Signalkabel anschließen
Messumformergehäuse drehen
Messwerte ablesen
Messwerthistorie anzeigen
Montage
Montagebedingungen
Ein- und Auslaufstrecken
Einbaulage
Einbaumaise
Montageort
Warmelsolation
Montagemaße
siehe Finhaumaße
Montageort 21
Montagevorbereitungen 27
Montagewerkzeug
N
Navigationspfad (Navigieransicht)
Navigieransicht
Im Assistenten
Im Untermenü
Nenndruck
Messautnehmer
Netilion
ivormen und Richtlinien

## Ρ

·
Andern
Wert eingeben
Parametereinstellungen
Administration (Untermenü) 110
Analog inputs (Untermenü)
Anzeige (Assistent)
Anzeige (Untermenü)
Ausgangswerte (Untermenü) 131
Datensicherung Anzeigemodul (Untermenü) 109
Diagnose (Menü)
Externe Kompensation (Untermenü) 96
Gaszusammensetzung (Untermenü) 86
Geräteinformation (Untermenü)

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (Assistent)
Messstoffeigenschaften (Untermenü) 83
Messstoffwahl (Assistent)
Messwertspeicherung (Untermenü) 133
Prozessgrößen (Untermenü)
Schleichmengenunterdrückung (Assistent) 80
Sensorabgleich (Untermenü)
Setup (Menü)
Simulation (Untermenü)
Summenzähler (Untermenü)
Summenzähler 1 n (Untermenü) 104
Summenzähler-Bedienung (Untermenü) 132
Systemeinheiten (Untermenü)
Parametereinstellungen schützen
Potenzialausgleich
Produktsicherheit
Prozessbedingungen
Druckverlust
Messstofftemperatur
Prüfkontrolle
Anschluss
Erhaltene Ware
Montage

## R

RCM-Kennzeichnung	220
Re-Kalibrierung 1	185
Reaktionszeit 2	207
Referenzbedingungen	204
Reinigung	
Außenreinigung	185
Austausch von Dichtungen 1	185
Austausch von Gehäusedichtungen 1	185
Austausch von Sensordichtungen 1	185
Innenreinigung	185
Reparatur	186
Hinweise	186
Reparatur eines Geräts	186
Rücksendung 1	187

## S

Schleichmengenunterdrückung
Schreibschutz
Via Blockbedienung
Via Freigabecode
Via Verriegelungsschalter
Schreibschutz aktivieren 113
Schreibschutz deaktivieren
Schreibzugriff
Schutzart
Seriennummer
Sicherheit
Speisegerät
Anforderungen
Sprachen, Bedienungsmöglichkeiten 218
Statusbereich
Bei Betriebsanzeige
In Navigieransicht

Statussignal anpassen
Statussignale
Störungsbehebungen
Allgemeine
Stromaufnahme
Summenzähler
Konfigurieren
Symbole
Für Assistenten
Für Diagnoseverhalten
Für Kommunikation
Für Korrektur
Für Menüs
Für Messgröße
Für Messkanalnummer
Für Parameter
Für Statussignal
Für Untermenü
Für Verriegelung
Im Statusbereich der Vor-Ort-Anzeige 47
Im Text- und Zahleneditor 51
Systemaufbau
Messeinrichtung 192
siehe Messgerät Aufhau
Systemintegration 63
bystellintegration
Т
Tastenverriegelung ein-/ausschalten
Technische Daten. Übersicht
Tomporaturboroich

Technische Daten, Übersicht
Temperaturbereich
Lagerungstemperatur
Texteditor
Tooltipp
siehe Hilfetext
Transport Messgerät
Typenschild
Messaufnehmer
Messumformer

## U

0	
UKCA-Kennzeichnung 21	9
Umgebungsbedingungen	
Betriebshöhe	7
Lagerungstemperatur	8
Umgebungstemperatur	4
Vibrationsfestigkeit und Schockfestigkeit 20	8
Umgebungstemperatur	
Einfluss	7
Umgebungstemperaturbereich	4
Untermenü	
Administration	0
Analog inputs	8
Anzeige	6
Ausgangswerte 13	1
Datensicherung Anzeigemodul 10	9
Ereignisliste	0
Erweitertes Setup	2
Externe Kompensation	6
Gaszusammensetzung 8	6

Geräteinformation
Messstoffeigenschaften
Messwertspeicherung
Prozessgrößen
Sensorabgleich
Simulation
Summenzähler
Summenzähler 1 n
Summenzähler-Bedienung
Systemeinheiten
Übersicht

#### V

## W

## Ζ

Zahleneditor
Zertifikate
Zertifizierung FOUNDATION Fieldbus 220
Zugriffsrechte auf Parameter
Lesezugriff
Schreibzugriff
Zulassungen
Zyklische Datenübertragung



www.addresses.endress.com

