Betriebsanleitung **FLOWSIC500**

Ultraschall-Gaszähler mit optionaler Mengenumwertung





Beschriebenes Produkt

Produktname: FLOWSIC500

Hersteller

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Deutschland

Rechtliche Hinweise

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte bleiben bei der Firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Die Vervielfältigung des Werks oder von Teilen dieses Werks ist nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes zulässig.

Jede Änderung, Kürzung oder Übersetzung des Werks ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Firma Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG ist untersagt.

Die in diesem Dokument genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Alle Rechte vorbehalten.

Originaldokument

Dieses Dokument ist ein Originaldokument der Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.



BETRIEBSANLEITUNG 8029794/AE00/V4-4/2024-12

Glossar

AC	Alternating Current (Wechselstrom)
AI	Aluminium
ATEX	Atmosphères Explosifs: Kürzel europäischer Normen, die die Sicherheit in explosionsgefährde- ten Bereichen betreffen
CSA	Canadian Standards Association (www.csa.ca)
DC	Direct Current (Gleichstrom)
HF	Hochfrequenz, z. B. HF-Pulse
IEC	International Electrotechnical Comission
IECEx	IEC-System zur Zertifizierung nach Normen für Geräte zur Verwendung in explosionsgefährdeter Umgebung
IPxy	Ingress Protection: Schutzart eines Geräts nach IEC/DIN EN 60529; x spezifiziert den Schutz gegen Berührung und Fremdkörper, y den Schutz gegen Feuchtigkeit.
NF	Niederfrequenz z. B NF-Pulse
NAMUR	Abkürzung für »Normen-Arbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Indust- rie«, jetzt »Interessengemeinschaft Automatisie- rungstechnik der Prozessindustrie« (www.namur.de)
pTZ	Mengenumwertung als Funktion des Drucks, der Temperatur und unter Berücksichtigung des Real- gasfaktors
ΤΖ	Mengenumwertung als Funktion der Temperatur und eines festen Druckwerts und unter Berücksich- tigung des Realgasfaktors

Warnsymbole



Gefahr in explosionsgefährdeten Bereichen



Gefahr durch explosive Stoffe/Stoffgemische



Gefahr durch gesundheitsschädliche Stoffe



Gefahr durch giftige Stoffe

Warnstufen/Signalwörter

GEFAHR

Gefahr für Menschen mit der sicheren Folge schwerer Verletzungen oder des Todes.

WARNUNG

Gefahr für Menschen mit der möglichen Folge schwerer Verletzungen oder des Todes.

VORSICHT

Gefahr mit der möglichen Folge minder schwerer oder leichter Verletzungen.

WICHTIG

Gefahr mit der möglichen Folge von Sachschäden.

Hinweissymbole



Hinweis zur Beschaffenheit des Produktes in Bezug auf Explosionsschutz (allgemein)



Hinweis zur Beschaffenheit des Produktes in Bezug auf die Explosionsschutzverordnung ATEX



Hinweis zur Beschaffenheit des Produktes in Bezug auf den Explosionsschutz nach dem IECEx-Schema.



Wichtige technische Information für dieses Produkt



Wichtige Information zu elektrischen oder elektronischen Funktionen



Tipp



Zusatzinformation



Hinweis auf Information an anderer Stelle

4

1	Wichtige Hinweise	9
1.1	Die wichtigsten Gefahren 1	10
1.2	Zu diesem Dokument 1	10
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung 1	11
1.3.1	Zweck des Geräts 1	11
1.3.2	Produktidentifikation 1	11
1.3.3	Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen 1	12
1.3.4	Brennbares Gas 1	12
1.3.5	Anwendungseinschränkungen 1	13
1.3.6	Reinigung1	13
1.4	Verantwortung des Anwenders 1	14
1.5	Zusätzliche Dokumentationen/Informationen1	15
1.6	Information zu Cybersecurity-Bedrohungen 1	16
2	Produktbeschreibung	17
2.1	Messprinzip	18
2.1.1	Gaszähler	18
2.1.2	Mengenumwertung (optional)1	18
2.2	Systemkomponenten	19
2.2.1	Adapter	19
2.2.2	Gaszähler	20
2.2.3	Zählergrößen	20
2.3	Bediensoftware FLOWgate [™] 2	21
2.3.1	Übersicht	21
2.3.2	Systemvoraussetzungen2	22
2.3.3	Zugriffsrechte	22
2.4	Schnittstellen	23
2.4.1	Impuls- und Statusausgänge 2	23
2.4.2	Encoder-Zählwerk	23
2.4.3		24
2.4.4		24
2.5	Zahlwerke	24
2.5.1	Rücketrömung	24 27
2.5.2		24 25
2.0		20
2.6.2	Archive	26
2 7	Geräteontion	26
2.7	Mengenumwertung	26
2.7.1	Lastgangspeicher mit Höchsthelastungsanzeige	29
2.7.3	Erweiterung Messfähigkeit bis zu 30% Wasserstoff	30
2.7.4	Gas Quality Indicator (GQI)	30
2.8	Eichschutz	31
2.8.1	Eichschutzschalter	31
2.8.2	Eichtechnisches Logbuch	31
2.8.3	Gasparameter-Logbuch	33
2.9	Versiegelung	34
2.10	PowerIn Technology TM	36

3	Installation	7
3.1	Gefahren bei der Installation	8
3.2	Allgemeine Hinweise	8
3.2.1	Anlieferung3	8
3.2.2	Transport3	9
3.3	Mechanische Installation	9
3.3.1	Vorbereitungen	9
3.3.2	Auswahl der Anbauflansche, Dichtungen und sonstigen Bauteile4	0
3.3.3	Einbau in die Rohrleitung4	.3
3.4	Elektrische Installation	6
3.4.1	Anforderungen an den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen4	6
3.4.2	Voraussetzungen zum elektrischen Anschluss	8
3.4.3	Elektronikdeckel offnen und schließen	8
3.4.4	Elektrische Anschlüsse	.9 :0
3.4.5	Pin-Belegung der Steckverbinder	1
347	DO Parametrierschalter (Open Collector - Namur)	4
3.4.8	Kabelspezifikation	5
3.4.9	Betrieb mit externer Stromversorgung5	6
3.4.10	Betrieb mit Batterie	7
3.5	Installation externer Druck- und Temperatursensoren5	9
3.5.1	Steckverbinderabdeckung montieren5	9
3.5.2	Drucksensor installieren6	1
3.5.3	Temperatursensor installieren6	5
3.6	Displayschutz (Option) montieren6	5
4	Inbetriebnahme6	7
4.1	Allgemeine Hinweise	8
4.2	Inbetriebnahme am Display6	8
4.2.1	Ablauf der Inbetriebnahme6	8
4.2.2	Datum und Uhrzeit einstellen6	9
4.2.3	Mengenumwertung konfigurieren (Geräteoption)	9
4.2.4	Gerätestatus kontrollieren7	0
4.3	Inbetriebnahme mit der Bediensoftware FLOWgate TM 7	1
4.3.1	Verbindung zum Gerät herstellen7	1
4.3.2	Inbetriebnahme-Assistent	2
4.3.3	Sommer-/ Winterzeit-Einstellungen aktivieren und konfigurieren	6
4.3.4 4.2 F	Stromversorgung kontigurieren	1
4.3.3		ŏ

5	Bedienung	79
5.1	Bedieneinheit	80
5.2	Bedienung über das Display	80
5.2.1	Anzeige in der Symbolleiste	. 81
5.2.2	Batteriefüllstandsanzeige	81
5.2.3	Hauptanzeige (ohne Geräteoption Mengenumwertung)	. 82
5.2.4	Hauptanzeige (mit Geräteoption Mengenumwertung)	. 84
5.2.5	Parametrierung der Hauptanzeige	88
5.2.6	FLOWSIC500 Menü	88
5.2.7	Benutzerlevel wechseln	97
5.2.8	Sprache einstellen	97
5.2.9	Gerätemodus ändern	97
5.2.10	Parameter ändern	98
5.2.11	Störvolumen zurücksetzen	98
5.2.12	Ereignisübersicht zurücksetzen	98
5.2.13	Batteriewechsel bestätigen	99
5.2.14	Externe Stromversorgung prüfen	99
5.2.15	Display testen	
5.2.16	Archiveintrage durchsuchen	99
6	Störungen beseitigen	. 101
6.1	Kundendienst kontaktieren	. 102
6.2	Statusmeldungen	. 102
6.3	Weitere Meldungen im Ereignislogbuch	. 104
6.4	Diagnasa Sassian arstallan	105
0.4		. 105
0.4 7	Wartung und Zählertausch	105
7 7	Wartung und Zählertausch	. 105
7.1	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien	. 105 . 107 . 108
7.1 7.1.1	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport	. 105 . 107 . 108 . 109
7 7.1 7.1.1 7.1.2	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110
7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110
7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 109 . 110 . 110 . 111
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110 . 111 . 111
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111
7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch	. 103 . 107 . 108 . 109 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 113
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch Gefahren beim Zählertausch	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113 . 113
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.3	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch Gefahren beim Zählertausch Ablauf des Zählertauschs	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113 . 113
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.3 7.4.4	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch Gefahren beim Zählertauschs Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113 . 113 . 113 . 114
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch Gefahren beim Zählertauschs Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel Übersicht	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113 . 113 . 113 . 113 . 114 . 115
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch Gefahren beim Zählertausch Ablauf des Zählertauschs Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel Übersicht Anwenderspezifische Parametrierung des installierten Gaszählers sichern	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113 . 113 . 113 . 113 . 114 . 115 . 116
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch Gefahren beim Zählertausch Ablauf des Zählertauschs Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel Übersicht Anwenderspezifische Parametrierung des installierten Gaszählers sichern Elektrische Anschlüsse entfernen	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113 . 113 . 113 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch Gefahren beim Zählertausch Ablauf des Zählertauschs Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel Übersicht Anwenderspezifische Parametrierung des installierten Gaszählers sichern Elektrische Anschlüsse entfernen Installierten Gaszähler ausbauen Frsatz-Gaszähler montieren	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113 . 113 . 113 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 122
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4 10	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch Gefahren beim Zählertausch Ablauf des Zählertauschs Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel Übersicht Anwenderspezifische Parametrierung des installierten Gaszählers sichern Elektrische Anschlüsse entfernen Installierten Gaszähler ausbauen Ersatz-Gaszähler montieren Dichtheitstest durchführen	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113 . 113 . 113 . 113 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 122
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.3 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10 7.4.11	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch Gefahren beim Zählertausch Ablauf des Zählertauschs Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel Übersicht Anwenderspezifische Parametrierung des installierten Gaszählers sichern Elektrische Anschlüsse entfernen Installierten Gaszähler ausbauen Ersatz-Gaszähler montieren Dichtheitstest durchführen Parameter-Back-up einspielen	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113 . 113 . 113 . 113 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 122 . 124 . 127
7 7.1 7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 7.4.5 7.4.6 7.4.7 7.4.8 7.4.9 7.4.10 7.4.11 7.4.12	Wartung und Zählertausch Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Hinweise zur Lagerung und zum Transport Hinweise zur Entsorgung Wartung bei externer Stromversorgung Lebensdauer der Back-up-Batterie Back-up-Batterie wechseln Wartung bei Batteriebetrieb Lebensdauer der Batteriepacks Batteriepacks wechseln Zählertausch Voraussetzungen für den Zählertausch Gefahren beim Zählertausch Ablauf des Zählertauschs Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel Übersicht Anwenderspezifische Parametrierung des installierten Gaszählers sichern Elektrische Anschlüsse entfernen Installierten Gaszähler ausbauen Ersatz-Gaszähler montieren Dichtheitstest durchführen Parameter-Back-up einspielen Funktion des neu installierten Gaszählers prüfen	. 105 . 107 . 108 . 109 . 109 . 110 . 110 . 110 . 111 . 111 . 111 . 111 . 113 . 113 . 113 . 113 . 113 . 113 . 114 . 115 . 116 . 117 . 118 . 122 . 124 . 127 . 131

7.5	Funktionsprüfung eines Druck- oder Temperatursensors
7.6	Austausch eines externen Druck- oder Temperatursensors
7.6.1	Drucksensor austauschen
7.6.2	Temperatursensor austauschen 133
8	Zubehör und Ersatzteile
8.1	Zubehör
8.1.1	Zubehör Gaszähler
8.1.2	Zubehör Mengenumwertung (Geräteoption) 137
8.1.3	Zubehör Transport
8.2	Ersatzteile
8.2.1	Ersatzteile Gaszähler
8.2.2	Ersatzteile Mengenumwertung (Geräteoption)
9	Anhang
9.1	Konformitäten und Technische Daten140
9.1.1	CE-Kennzeichnung
9.1.2	Normenkompatibilität
9.1.3	Technische Daten
9.1.4	Auslegungsdruck und Auslegungstemperatur
9.1.5	Durchflussraten
9.1.6	Überlastsicherheit
9.2	Applikationsgrenzen
9.2.1	Druckverlust
9.2.2	Methankonzentration (CH ₄) im Erdgas146
9.2.3	Kohlendioxidkonzentration (CO ₂) im Erdgas 147
9.2.4	Schallgeschwindigkeit148
9.3	Mengenumwertung: Eingangsgrößen und Grenzwerte der Algorithmen 149
9.3.1	SGERG88
9.3.2	AGA 8 Gross method 1 und 2
9.3.3	AGA NX-19 und NX-19 mod
9.3.4	AGA NX-19 MOD. GUST
9.3.3	GERG91 III00
9.3.0 0 /	Adao-9200 (Ada-o Detali)
0.5	
9.5 0 E 1	Iypenschlider
9.5.1	Typopschild Druckgorätorichtlinio
9.5.2	Maßzeichnungen 156
0.7	
9.7	Deienielinstelletienen
9.0 0.0	
9.9	Anschlussschemata für den Betrieb des FLOWSIC500 gemäß CSA
9.10	Anschlussschemata für den Betrieb des FLOWSIC500 gemäß ATEX/IECEx 168

8

FLOWSIC500

1 Wichtige Hinweise

Die wichtigsten Gefahren Zu diesem Dokument Bestimmungsgemäße Verwendung Verantwortung des Anwenders Zusätzliche Dokumentationen/Informationen Information zu Cybersecurity-Bedrohungen

Die wichtigsten Gefahren



GEFAHR: Explosionsgefahr bei Beschädigung des Gaszählers

Durch den Gaszähler strömt Erdgas mit Leitungsdruck. Bei Beschädigung des Gaszählers kann Erdgas ausströmen und es besteht Explosionsgefahr.

- Mögliche Beschädigung des Gaszählers verhindern. Gegebenenfalls stabile Schutzvorrichtungen anbringen.
- Bei Beschädigung des Gaszählers: Sofort die Erdgaszufuhr abstellen und FLOWSIC500 mit Inertgas spülen.



WARNUNG: Gefahr bei Undichtigkeit

Der Betrieb im undichten Zustand ist nicht zulässig und möglicherweise gefährlich.

Die Dichtheit der Installationen regelmäßig prüfen.

1.2 Zu diesem Dokument

Dieses Handbuch beschreibt:

- die Gerätekomponenten,
- die Installation,
- und den Betrieb des FLOWSIC500.

Es enthält die zum gefahrlosen Betrieb des FLOWSIC500 wichtigen Sicherheitshinweise.

Anwendungsbereich des Dokuments

Dieses Dokument gilt für FLOWSIC500 mit Firmware-Version 2.15.00 und höher.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

1.3.1 Zweck des Geräts

Das FLOWSIC500 dient der Messung des Gasvolumens, des Volumenstroms und der Gasgeschwindigkeit von Erdgas in Rohrleitungen.

Das FLOWSIC500 mit optionaler Mengenumwertung dient der Messung des Gasvolumens und der Umrechnung des gemessenen Gasvolumens auf die Basisbedingungen sowie der Datenregistrierung von Zählerständen, Maxima und weiteren Daten.

1.3.2 **Produktidentifikation**

Produktname:	FLOWSIC500
	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG
Horetollor:	Bergener Ring 27
nersteller.	01458 Ottendorf-Okrilla
	Deutschland

Die Typenschilder für messtechnische und elektrische Parameter befinden sich am Gaszähler. Das Typenschild für die Druckgeräterichtlinie befindet sich am Adapter. Beispiele für die Typenschilder siehe \rightarrow S. 153, §9.5.

Bild 1

Kennzeichnung gemäß ATEX/IECEx

Position der Typenschilder



Kennzeichnung gemäß CSA



- 1 Typenschild messtechnische und elektrische Parameter (Metrologie und Elektronik)
- 2 Pin-Belegung der Steckverbinder
- 3 Typenschild Druckgeräterichtlinie





- 4 Typenschild elektrische Parameter (Elektronik)
- 5 Typenschild messtechnische Parameter (Metrologie)

1.3.3 Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen

EX Das FLOWSIC500 ist zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet:

ATEX: II 2G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb IECEx: Ex ia [ia] IIB T4 Gb, Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb US/C: Class I Division 1, Groups C, D T4, Ex/AEx ia IIB T4 Ga



Weitere Informationen zu explosionsgefährdeten Bereichen \rightarrow S. 46, §3.4.1.

Besondere Bedingungen für die Verwendung (gekennzeichnet durch den Buchstaben X nach der Zertifikatsnummer)

- Kunststoffteile des Elektronikgehäuses: Unter bestimmten extremen Umständen in Gasgruppe IIC können ungeschützte Kunststoffteile und nicht-geerdete Gehäuseteile aus Metall ein zündfähiges Maß an elektrostatischer Aufladung erreichen.
 Daher muss der Benutzer/Installateur Vorkehrungen treffen, um dem Aufbau elektrostatischer Aufladung zu vorzubeugen, z. B. die Bauteile lokalisieren, bei denen ein ladungsgenerierender Mechanismus auftreten könnte (z. B. durch Wind verursachte Staubablagerungen) und diese mit einem feuchten Lappen reinigen.
- 2 Transportable Batteriepacks aus Kunststoff: Für transportable Betriebsmittel mit einem Gehäuse aus Kunststoff, Metall oder einer Kombination aus beidem sind keine Vorkehrungen gegen elektrostatische Entladung erforderlich, es sei denn, es wurde ein signifikanter Mechanismus zur Erzeugung statischer Elektrizität festgestellt. Wenn aber ein ladungsgenerierender Mechanismus identifiziert wurde, z. B. wiederholtes Reiben an der Kleidung, sind geeignete Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, z. B. die Verwendung von anti-statischem Schuhwerk.
- 3 Die Ultraschallwandler sind aus Titan gefertigt. Der Rohradapter und Teile des Elektronikgehäuses können aus Aluminium gefertigt sein. In seltenen Fällen können Zündquellen durch Aufschläge oder Funken aufgrund von Reibung entstehen. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.
- 4 Die maximale piezoelektrische Energie, die durch Aufschlag auf die Ultraschallwandler frei werden kann, überschreitet die Grenze für Gasgruppe IIC, die in Absatz 10.7 der EN 60079-11:2012 spezifiziert ist. Dies muss bei der Installation berücksichtigt werden.
- **5** Das Gerät ist nicht in der Lage, der in Abschnitt 6.3.13 der EN 60079-11:2012 geforderten 500 V Isolationsprüfung standzuhalten (außer an den optisch isolierten Eingängen/Ausgängen). Dies muss bei der Installation des Geräts berücksichtigt werden.

1.3.4 Brennbares Gas

 FLOWSIC500 ist zur Messung brennbarer und gelegentlich zündfähiger Gase entsprechend Zone 1 und 2 geeignet.

1.3.5 Anwendungseinschränkungen

- Entnehmen Sie die Konfiguration Ihres FLOWSIC500 dem Typenschild.
- Prüfen Sie, ob das FLOWSIC500 für Ihre Anwendung (z. B. Gasbedingungen) geeignet ausgestattet ist.

WARNUNG: Gefahr durch Materialermüdung Das FLOWSIC500 ist für den Einsatz unter überwiegend statischer Belastung konzipiert. Maximal zulässiger Gradient des statischen Druckes: 3 bar/s (45 psi/sec) Die Anzahl der vollständigen Be- und Entspannungsvorgänge soll im Betrieb gering gehalten werden. Das Gerät nach Erreichen von 500 Zyklen tauschen. WICHTIG: Das FLOWSIC500 ist zur Messung von sauberem und trockenem Erdgas ausgelegt. Wenn das Gas Verschmutzungen enthält: Betreiberseitig einen geeigneten Filter oder ein Kegelsieb vor dem Gaszähler installieren. WICHTIG: Das FLOWSIC500 ist für den Einsatz in Leitungen unter innerem Überdruck • innerhalb der am Gerät spezifizierten Parameter geeignet. Das Gerät ist konform der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Der Anwender ist dafür verantwortlich, dass die auf dem Typenschild abgebildeten Maximalwerte für Druck und Temperatur im Betrieb nicht überschritten werden. Reinigung WICHTIG: Hinweise zur Reinigung Das FLOWSIC500 nur mit einem feuchten Lappen reinigen. Zur Reinigung keine Lösungsmittel verwenden. Zur Reinigung nur Materialien verwenden, die Oberfläche des FLOWSIC500 nicht beschädigen.



WICHTIG:

Bitte beachten Sie die besonderen Bedingungen für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, \rightarrow S. 12, §1.3.3.

1.3.6

1.4 Verantwortung des Anwenders

- Nehmen Sie das FLOWSIC500 nur in Betrieb, wenn Sie die Betriebsanleitung gelesen haben.
- ► Beachten Sie alle Sicherheitshinweise.
- Wenn Sie etwas nicht verstehen: Kontaktieren Sie bitte den Endress+Hauser Kundendienst.

Vorgesehener Anwender

Das FLOWSIC500 darf nur von Fachkräften bedient werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung und ihrer Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können.



WICHTIG:

Als Fachkräfte gelten Personen nach DIN VDE 0105 oder IEC 364 oder direkt vergleichbaren Normen.

Die genannten Personen müssen genaue Kenntnisse über betriebsbedingte Gefahren z. B. durch heiße, giftige, explosive oder unter Druck stehende Gase, Gas-Flüssigkeitsgemische oder sonstige Medien sowie ausreichende Kenntnisse des Messsystems durch Schulungen besitzen.

Korrekte Verwendung

- Das FLOWSIC500 nur so verwenden, wie es in dieser Betriebsanleitung beschrieben ist (→ S. 11, §1.3.1). Für andere Verwendungen trägt der Hersteller keine Verantwortung.
- Am FLOWSIC500 keine Arbeiten und Reparaturen durchführen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.
- Am und im FLOWSIC500 keine Bauteile entfernen, hinzufügen oder verändern, sofern dies nicht in offiziellen Informationen des Herstellers beschrieben und spezifiziert ist. Andernfalls
 - entfällt jede Gewährleistung des Herstellers,
 - kann das FLOWSIC500 gefahrbringend werden,
 - erlischt die Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen,
 - erlischt die Zulassung f
 ür den Einsatz in Leitungen mit einem inneren
 Überdruck gr
 ößer 0,5 bar (7,25 psi).

Kennzeichnung von Gefahren am Gerät

WARNUNG: Kennzeichnung von Gefahren am Gerät

Das folgende Symbol weist direkt am Gerät auf wichtige Gefahren hin:

 Die Betriebsanleitung in allen Fällen konsultieren, in denen das Symbol am Gerät angebracht ist oder auf dem Display angezeigt wird.

Besondere lokale Bedingungen

Die am Einsatzort geltenden lokalen Gesetze, Vorschriften und unternehmensinternen Betriebsanweisungen beachten.

Aufbewahren der Dokumente

Diese Betriebsanleitung

- Zum Nachschlagen bereit halten,
- An neue Besitzer weitergeben.

1.5 Zusätzliche Dokumentationen/Informationen

Einige Parametrierungen, Gerätekomponenten und -eigenschaften hängen von der individuellen Gerätekonfiguration ab. Diese individuelle Gerätekonfiguration wird in der mitgelieferten Gerätedokumentation beschrieben:

- Konformitätserklärung
- Materialprüfzeugnis
- Abnahmeprüfzeugnis
 - Gerätekonfigurationsblatt
 - Prüfprotokoll Encoder (optional)
 - Prüfprotokoll ND-Kalibrierung (optional)
 - Labels nach DgRL 2014/68/EU, Anh 1 Pkt 3.3
- Ausgedruckter Parameterreport
- Zum Download verfügbar:
 - Betriebsanleitung
 - Bediensoftware FLOWgateTM
 - FLOWgateTM Software-Anleitung
 - Zertifikate
 - Anleitungen/Informationen zu Zubehörteilen
 - Kalibrieranweisung
 - Modbus-Spezifikation

15

1.6 Information zu Cybersecurity-Bedrohungen

Eine Absicherung gegen Cybersecurity-Bedrohungen setzt ein umfassendes Cybersecurity-Konzept voraus, das kontinuierlich überprüft und aufrechterhalten werden muss.

Ein geeignetes Konzept besteht aus organisatorischen, technischen, prozessualen, elektronischen und physischen Abwehrebenen und berücksichtigt angemessene Maßnahmen für die unterschiedlichen Risikoarten. Die in diesem Produkt umgesetzten Maßnahmen können die Absicherung gegen Cybersecurity-Bedrohungen nur dann unterstützen, wenn das Produkt im Rahmen eines solchen Konzepts verwendet wird.

Auf der Hersteller-Website finden Sie weitere Informationen, z. B.:

- Allgemeine Informationen zu Cybersecurity
- Kontaktmöglichkeit zur Meldung von Schwachstellen
- Informationen zu bekannten Schwachstellen (Security Advisories)

FLOWSIC500

2 Produktbeschreibung

Messprinzip Systemkomponenten Bediensoftware FLOWgateTM Schnittstellen Zählwerke Datenverarbeitung Geräteoption Eichschutz Versiegelung PowerIn TechnologyTM Bild 2

2.1 **Messprinzip**

2.1.1 Gaszähler

Das FLOWSIC500 arbeitet nach dem Prinzip der Ultraschall-Laufzeitdifferenzmessung.



Die gemessenen Signallaufzeiten t_{AB} und t_{BA} werden durch die aktuelle Schall- und Strömungsgeschwindigkeit des Gases definiert.

Die Gasgeschwindigkeit v wird aus der Differenz der Signallaufzeiten ermittelt. Änderungen der Schallgeschwindigkeit durch Druck- oder Temperaturschwankungen haben damit bei diesem Messverfahren keinen Einfluss auf die ermittelte Gasgeschwindigkeit.

Der Volumenstrom wird intern im FLOWSIC500 aus der Gasgeschwindigkeit und dem Durchmesser der Messsektion des Gaszählers errechnet:

$$Q = \frac{\pi}{4}D_I^2 \cdot \frac{L}{2\cos\alpha} \cdot \frac{t_{BA} - t_{AB}}{t_{AB} \cdot t_{BA}}$$

2.1.2 Mengenumwertung (optional)

Die integrierte Mengenumwertung rechnet das gemessene Gasvolumen vom Messzustand in den Basiszustand um.

V_b = Volumen im Basiszustand

Berechnung gemäß EN 12405:

$$V_{b} = C \cdot V_{m}$$

$$C = \frac{p}{p_{b}} \cdot \frac{T_{b}}{T} \cdot \frac{Z_{b}}{Z}$$

$$C = -\frac{p}{p_{b}} \cdot \frac{T_{b}}{T} \cdot \frac{Z_{b}}{Z}$$

$$C = \frac{p}{p_{b}} \cdot \frac{T_{b}}{T} \cdot \frac{Z_{b}}{Z}$$

$$C = -\frac{p}{p_{b}} \cdot \frac{T_{b}}{T} \cdot \frac{Z_{b}}{Z}$$

$$C = -$$

Der Messzustand wird mit Druck- und Temperatursensoren ermittelt oder als Ersatzwert eingegeben.

Zur besseren Lesbarkeit werden in diesem Dokument folgende Kurzformen verwendet:

- Volumen im Basiszustand (Normvolumen) = Basisvolumen
- Volumen im Messzustand (Betriebsvolumen) = Messvolumen

18

+7

2.2 Systemkomponenten

Das Messsystem FLOWSIC500 besteht aus:

- dem Gaszähler FLOWSIC500,
- dem Adapter zum Einbau in die Rohrleitung und
- optionalen p&T Sensoren für die Geräteoption Mengenumwertung.

Bild 3 Komponenten des FLOWSIC500



2.2.1 Adapter

Der Adapter ist in verschiedenen Flanschnormen und Einbaulängen verfügbar, um den Gaszähler mit der Anlagenrohrleitung zu verbinden.

Je nach Ausführung ist der Adapter für die Montage an Leitungsflansche PN16 nach DIN EN1092-1, CL150 nach ASME B16.5 oder 1,6MPa nach GOST 12815-80 vorgesehen.



Verfügbare Baulängen: → S. 156, §9.6.

2.2.2 Gaszähler

Durch einen internen Strömungsgleichrichter wird der Gasstrom im Gaszähler so konditioniert, dass Strömungsprofilstörungen durch Rohrbögen in der Einlauf- oder Auslaufstrecke oder in das Rohr ragende Bauteile (z. B. Temperaturtasche) keinen Einfluss auf die Messergebnisse haben.

Der Gaszähler kann ausgetauscht werden, ohne dass der Adapter aus der Rohrleitung ausgebaut werden muss.

Der Gaszähler verfügt über:

- Bedieneinheit,
- optische und elektrische Schnittstellen,
- Messzelle mit Ultraschallwandlern,
- Elektronik.

In der Produktvariante Gaszähler mit Mengenumwertung und integrierten Druck- und Temperaturaufnehmern sind im Gaszähler zusätzlich der kalibrierte Druckaufnehmer und der kalibrierte Temperaturaufnehmer montiert.

2.2.3 Zählergrößen

Verfügbare Zählergrößen → S. 156, §9.6.

Bediensoftware FLOWgate[™] 2.3

Die Bediensoftware FLOWgateTM ermöglicht einen anwenderfreundlichen Zugriff auf alle Messwerte des Geräts.



Zur Bediensoftware FLOWgate[™] siehe "Software Manual FLOWgate[™]". Das Software Manual ist zum Download verfügbar. Außerdem ist das Software Manual über die Hilfefunktion der Bediensoftware FLOWgateTM verfügbar.

Übersicht 2.3.1

Software-Funktionen

- Übersicht über Messwerte
- Inbetriebnahme-Assistent
- Parametermodifikation
- Logbuch- und Archivmanagement
- Kalibrierung
- Diagnosedaten
- Service-Handlungen
- Sessionbrowser

Bild 4

Software-Plattform FLOWgateTM – FLOWSIC500 "Übersicht"

/ 🔒 🖦 💷 🔛 🕀	Q (m'/h) Q _C (m'/h) p(bar(a)) T(*C) VOG(m/s) SOS(m/s) 0 0 1.006 23.648 0 345.794	ÜBERS
LWERKE		SAMMELSTATUS
bedingungen 000000,000	Normbedingungen 000000,000	Konfigurationsmodus ist aktiv.
nen V 000000,000	Volumen Vc m ³ 000000,000	Letztes Rückstelidatum
olumen Verror 000000,000 men Rückwärts	Störvolumen Vc, error m³ 000000,000 Totalvolumen Vc, total	
GENUMWERTUNG	0,9806747	1,000121
TEKENNUNG 17060010 0x9EED nummer Firmware CRC	LOKALISIERUNG FLOWSIC500	
2.05.00 0xAC3D Itstellenversion Metrologische CRC	Station / Beschreibung	SICK Engineering GmbH
2.05.00 0x2696 Justage CRC	Bergener Ring Adresse	27, 01458 Ottendorf-Okrilla, Germany

21

2.3.2 Systemvoraussetzungen

- Microsoft Windows 7/8/10
- Min. 1,8 GHz CPU
- Min. 1 GB RAM
- Ca. 100 MB freier Speicherplatz (ohne .NET framework)
- USB- oder serielle Schnittstelle
- Empfohlene Mindestbildschirmauflösung: 1024 x 768 Pixel, optimale Bildschirmauflösung 1368 x 768 Pixel
- Microsoft .NET framework 4.6 oder höher

Für den Fall, dass der Nutzer kein Administrator ist, müssen für die Installation
folgende Einträge in der Registry bzw. für das System konfiguriert sein:

- AlwaysInstallElevated = 1
- EnableUserControl = 1

Support: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367561(v=vs.85).aspx

2.3.3 Zugriffsrechte

Gerätefunktion	Gast	Nutzer 3	Nutzer 2	Nutzer 1	Aut. Nutzer 3	Aut. Nutzer 2	Aut. Nutzer 1
Standard Passwort	-	1111	1111	1111	2222	2222	2222
Nutzer deaktivierbar	-	Х	Х	-	х	х	-
Parameter und Messwerte lesen	X	X	X	X	Х	Х	Х
Datenarchive lesen	-	х	х	х	х	х	Х
Änderung nicht eichrechtlich relevanter Parameter	-	X	X	X	x	X	X
Änderung eichrechtlich relevanter Parameter	-	-	-	-	X	X	X
Nutzerverwaltung	-	-	-	-	-	-	Х
Kalibriermodus	-	-	-	-	х	х	Х
Konfigurationsmodus	-	-	-	-	X	x	X
Test Digitalausgänge	-	-	-	-	x	x	x

2.4 Schnittstellen

Das FLOWSIC500 unterstützt verschiedene digitale und serielle Schnittstellen. Die Konfiguration der Schnittstellen im Auslieferzustand wird in der zum jeweiligen Gerät beigelegten Auslieferdokumentation beschrieben.

		-						
Typ- schlüssel	I/0: F	I/0: G	I/O: H	I/O: I oder J	I/0: K	I/0: L	I/0: M	I/O: N
	NF	HF	Encoder + NF	RS485	Encoder + HF	2 x NF	RS485 + HF	RS485 + NF
D0_0	-	HF-Impulse	Encoder	-	Encoder	-	HF-Impulse	-
D0_1	Normalbetrieb: Diagnosewarnung, Prüfmodus: Prüfimpulse		HF-Impulse	wie Konfig. F, G, H, I, J	-	-		
D0_2	NF-Impulse	-	-	-	-	NF-Impulse	-	NF-Impulse
D0_3	Störung	Störung	NF-Impulse	-	Störung	NF-Impulse	-	-
Seriell	-	-	-	RS485	-	-	RS485	RS485

 Tabelle 1
 Schnittstellenkonfigurationen

• Angaben zu ex-technischen Kennwerten und Bemessungsspannung \rightarrow S. 46, § 3.4.

 Details zu den standardmäßig verfügbaren Schnittstellenkonfigurationen → S. 51, §3.4.6.

2.4.1 Impuls- und Statusausgänge

Das FLOWSIC500 verfügt über 4 digitale Schaltausgänge. Die digitalen Schaltausgänge D0_0, D0_2 und D0_3 sind galvanisch getrennt nach EN 60947-5-6 ausgeführt.

Alternativ können die digitalen Schaltausgänge DO_2 und DO_3 auch als Open Collector konfiguriert werden.

Bei der Verwendung als Impulsausgang können am digitalen Schaltausgang DO_0 maximal 2 kHz und an den digitalen Schaltausgängen DO_2 und DO_3 maximal 100 Hz ausgegeben werden. Bei der Nutzung als Statusausgang kann die Statusinformation "Gültigkeit der Messung" oder das Ergebnis der Selbstdiagnose dargestellt werden.

Der digitale Schaltausgang DO_1 ist nicht galvanisch getrennt. Im Normalbetrieb wird am DO_1 die Diagnosewarnung ausgegeben, im Prüfmodus werden Prüfimpulse ausgegeben. Die digitalen Schaltausgänge werden synchron einmal pro Sekunde aktualisiert.

2.4.2 Encoder-Zählwerk

Alternativ kann der NAMUR-Schaltausgang DO_0 so konfiguriert werden, dass mittels asynchroner serieller Kommunikation der Zählerstand des Zählwerks Vm, Zählerstatus und eine Zählerkennung ausgegeben werden. Dies erlaubt den Anschluss von Mengenumwertern mit einem geeigneten Eingang für Encoder-Zählwerke.



WICHTIG:

Bei Encoder-Kommunikation ist sicherzustellen, dass die übertragene Stellenanzahl bzw. Zählwerksauflösung vom angeschlossenen Mengenumwerter verarbeitet werden kann.

Am FLOWSIC500 kann bei geöffnetem Eichschutzschalter eine Parameteränderung mit der Bediensoftware FLOWgateTM vorgenommen werden.

2.4.3 Serielle Datenschnittstelle

Die serielle Schnittstelle ist als fremdgespeiste RS485 ausgeführt und benötigt zum Betrieb eine externe eigensichere Stromversorgung.

Maximale Kabellänge für die RS485-Schnittstelle: 300 m

2.4.4 **Optische Datenschnittstelle**

Das FLOWSIC500 verfügt an der Frontseite über eine optische Schnittstelle gemäß IEC 62056-21 mit einer bitseriellen, asynchronen Datenübertragung.

Die Schnittstelle kann zum Auslesen von Daten und Parameterwerten sowie zur Parametrierung des FLOWSIC500 genutzt werden.

2.5 Zählwerke

2.5.1 Gerätestatus und verwendete Zählwerke

Das FLOWSIC500 enthält abhängig von der Konfiguration verschiedene Volumenzählwerke. In der Konfiguration als Gaszähler wird ein Zähler V geführt. Im Fall einer Störung des Gaszählers wird das gemessene Volumen zusätzlich im Störvolumenzähler errV erfasst.

Tabelle 2 Gerätestatus und verwendete Zählwerke

Status	Zählwerk			
	V	errV		
Betrieb	•			
Störung	•	•		

In der Konfiguration als Gaszähler mit integrierter Mengenumwertung (Geräteoption) werden ein Gaszähler Vm, ein Basisvolumenzähler Vb und ein Gesamtvolumenzähler Vbtot geführt. Bei Störungen erfolgt keine Erfassung der Messwerte im Basisvolumenzähler Vb, sondern das umgewertete Volumen wird im Störmengenzähler errVb erfasst.

Tabelle 3

Gerätestatus und verwendete Zählwerke (mit Geräteoption Mengenumwertung)

Status	Zählwerk					
	Vb	errVb	Vbtot	Vm	errVm	
Betrieb	•		•	•		
Störung		•	•	•	•	

Die Störvolumenzähler können von berechtigten Nutzern (Nutzerlevel "Autorisierter Nutzer") zurückgesetzt werden \rightarrow S. 98, §5.2.11.

2.5.2 Rückströmung

Das FLOWSIC500 ist unidirektional ausgeführt und verfügt über eine konfigurierbare Schleichmengenunterdrückung, die werkseitig auf einen Wert von 1 m³ (35 ft³) eingestellt ist.

Bei Rückströmung werden die Zählwerke angehalten und das Volumen in ein separates Pufferzählwerk gezählt. Bei anschließendem Normalbetrieb wird zunächst das Pufferzählwerk mit dem Durchfluss verrechnet.

Erst nachdem die zurückgeströmte Menge durchgeflossen ist, werden die Zählwerke wieder inkrementiert.

Bei Rückströmung geht der Zähler erst dann in Störung, wenn das vorkonfigurierte Puffervolumen überschritten wurde. Am Gerät wird dann eine Fehlermeldung angezeigt.

Die Schleichmengenunterdrückung (Messschwelle niedriger Durchfluss) und das Puffervolumen (Grenzwert Rückstromvolumen) können mit der Bediensoftware FLOWgateTM während der Inbetriebnahme konfiguiert (\rightarrow S. 73, §4.3.2.3) oder nach der Inbetriebnahme im Menü "Parameteränderung" im Bereich "Warnungen" angepasst werden.

24

2.6 **Datenverarbeitung**

2.6.1 Logbücher

Das FLOWSIC500 speichert Ereignisse und Parameteränderungen in folgenden Logbüchern:

Ereignislogbuch

Alle Ereignisse mit Zeitstempel, angemeldetem Nutzer und Zählwerksstand, max. Anzahl Einträge: 1000

Wenn das Ereignislogbuch zu 90 % voll ist, wechselt das FLOWSIC500 in den Gerätestatus "Warnung", am Display wird die Warnung W-2001 angezeigt.

Wenn das Ereignislogbuch voll ist, wechselt das FLOWSIC500 in den Gerätestatus "Störung", am Display wird der Fehler E-3001 angezeigt (\rightarrow S. 102, §6.2, "Statusmeldungen").



WICHTIG:

Wenn das optionale Feature "Lastgangspeicher mit Höchstbelastungsanzeige" aktiviert ist und das Ereignislogbuch voll ist, kann die Geräte-Uhrzeit korrigiert werden, auch wenn der Vorgang nicht protokolliert wird. Dass die Uhrzeit gesetzt wurde, geht aus dem Status des Messperiodeneintrags hervor. Die Aktualisierung liegt in der Verantwortung des Messstellenbetreibers.

• Parameterlogbuch

Alle Parameteränderungen mit Zeitstempel, angemeldetem Nutzer, Zählwerksstand, altem und neuem Parameterwert und Registernummer, max. Anzahl Einträge: 250 Wenn das Parameterlogbuch voll ist, werden die ältesten Einträge überschrieben.

• Eichtechnisches Logbuch

Alle Änderungen ausgewählter eichrechtlich relevanter Parameter (\rightarrow S. 31, §2.8.2) bei aktiviertem Eichschutzschalter mit Zeitstempel, angemeldetem Nutzer, Zählwerksstand, altem und neuem Parameterwert und Registernummer, max. Anzahl Einträge: 100 Wenn das eichtechnische Logbuch voll ist, können eichtechnisch relevante Parameter nur noch nach Öffnen des Eichschutzschalters geändert werden. Das FLOWSIC500 wechselt in den Gerätestatus "Warnung", am Display wird die Warnung W-2002 angezeigt (\rightarrow S. 102, §6.2, "Statusmeldungen").

Gasparameter-Logbuch

Alle Änderungen von Parametern der Gaszusammensetzung für die Mengenumwertung mit Zeitstempel, angemeldetem Nutzer, Zählwerksstand, altem und neuem Parameterwert und Registernummer, max. Anzahl Einträge: 150

Wenn das Gasparameter-Logbuch voll ist, werden die ältesten Einträge überschrieben.

Die Datenspeicherung erfolgt in einen nichtflüchtigen Speicher. Alle Logbücher können mit der Bediensoftware FLOWgateTM eingesehen, gespeichert und zurückgesetzt werden. Das Ereignislogbuch kann nach der Anmeldung als "Nutzer" oder "Autorisierter Nutzer" am Gerät eingesehen werden.

Folgende Parameter werden angezeigt:

- Ereignistyp,
- Anzahl der Ereignisse,
- Kurzbeschreibung, Zeitstempel.

2.6.2 Archive

Die integrierte Datenregistrierung speichert Zählerstände, Maxima und weitere Daten in folgenden Archiven:

Messperiodenarchiv

Speicherung der Zählwerke und Daten nach Ablauf der Messperiode (Standard = 60 min). Die Messperiode ist einstellbar \rightarrow S. 93, §5.2.6.9.

- Tagesarchiv
 Speicherung der Z\u00e4hlwerke und Daten zum Zeitpunkt der definierten Gasstunde (Standard = 06:00 Uhr)
- Monatsarchiv

Speicherung der Zählwerke und Daten zum Zeitpunkt des definierten Gastags (Standard = 1. Tag im Monat)

+12 Erläuterungen zur Datenstruktur und Speichertiefe sind im Technical Bulletin "Datenregistrierung" verfügbar.

Das Dokument ist zum Download verfügbar.

2.7 Geräteoption

2.7.1 Mengenumwertung

Der FLOWSIC500 Gaszähler mit Mengenumwertung erfasst das Gasvolumen bei Messbedingungen und rechnet dieses in das Basisvolumen um.

Die Umrechnung des Gasvolumens erfolgt wahlweise (ab Werk konfiguriert) als Zustandsmengenumwertung (pTZ) oder Temperaturmengenumwertung (TZ). Die Konfiguration als Temperaturmengenumwertung rechnet mit dem Ersatzwert des Messdrucks.

Die Messbedingungen werden mit Druck- und Temperatursensoren erfasst oder als Ersatzwerte eingegeben.

Die Erfassung der Messwerte und die anschließende Berechnung der Zustandszahl erfolgen standardmäßig alle 30 s. Das Aktualisierungsintervall kann eingestellt werden \rightarrow S. 91, §5.2.6.5, "Berechnung".

Die Kompressibilitätszahl (K-Zahl) wird je nach Konfiguration mit einer der folgend genannten Berechnungsmethoden ermittelt oder kann als Festwert eingegeben werden:

- Festwert
- SGERG88
- AGA 8 Gross method 1
- AGA 8 Gross method 2
- AGA NX-19
- AGA NX-19 mod.
- AGA NX-19 mod. GOST
- GERG91 mod.
- AGA8-92DC (AGA-8 Detail)

Das FLOWSIC500 überprüft die zulässigen Eingabegrenzen der Parameter für die gewählte Berechnungsmethode. Liegt einer der Eingabewerte außerhalb der Grenzwerte, schaltet das FLOWSIC500 in den Störungszustand und verwendet für die Berechnung des Basisvolumens den Ersatzwert der Kompressibilitätszahl.

Ein Absolutdruckaufnehmer (optional: Relativdruckaufnehmer) EDT23 bzw. das funktionskompatible Nachfolgemodell EDT96 und ein Temperaturaufnehmer EDT34 bzw. das funktionskompatible Nachfolgemodell EDT87 messen die aktuellen Messbedingungen und übertragen den Sensortyp, den Messwert sowie den Sensorstatus über eine digitale Schnittstelle. Das FLOWSIC500 liest automatisch den gültigen Messbereich und periodisch den aktuellen Status und den Messwert.

Ein Sensor wird für die Messung nur dann aktiviert, wenn die konfigurierte Seriennummer mit der übertragenen Seriennummer des Sensors übereinstimmt.

Wenn kein Sensor erkannt wird oder ein Sensor nicht korrekt funktioniert, verwendet das FLOWSIC500 automatisch den eingetragenen Ersatzwert (= Festwert) der Zustandsgröße.

In diesem Fall schaltet das FLOWSIC500 in den Störungszustand und speichert das mit dem Ersatzwert für Druck oder Temperatur berechnete Basisvolumen in den Störvolumenzähler.

Wenn nicht anders spezifiziert, wird das FLOWSIC500 mit den folgenden Standardeinstellungen geliefert:

Tabelle 4Standardeinstellungen

Einheitensystem	SI	Imperial
Einheit T	°C	°F
Einheit p	bar	psi
Symbole nach	EN 12405	API
Berechnungsmethode	SGERG88	AGA 8 Gross method 1
Referenzbedingungen für Dichte und Brennwert	(T1/T2/p2) 25 °C/0 °C/1,01325 bar (a)	(T1/T2/p2) 60 °F/60 °F/14,7300 psi (a)
Basisdruck	1,01325 bar (a)	14,7300 psi (a)
Basistemperatur	0°C	60 °F

2.7.1.1 Integrierte Druck- und Temperatursensoren

Das FLOWSIC500 mit Mengenumwertung und integrierten Druck- und Temperatursensoren weist keine externen Komponenten auf. Die internen Druck- und Temperatursensoren sind bereits ab Werk montiert und kalibriert. Die Messpunkte befinden sich im Gaszähler. Damit erfordert das FLOWSIC500 keine zusätzliche Installation von Sensoren zur Bestimmung des Messzustandes und ist nach der Konfiguration der Mengenumwertung sofort betriebsbereit.

2.7.1.2 Externe Druck- und Temperatursensoren

Das FLOWSIC500 mit Mengenumwertung und externen Sensoren wird an Messstellen eingesetzt, wo eine Betriebspunktprüfung/Kalibrierung des Druck- oder Temperatursensors in der Anlage erforderlich ist.

Für die Prüfung des Drucksensors wird die Installation eines Dreiwege-Prüfhahns empfohlen, der den Drucksensor vom Messdruck trennt und einen Prüfanschluss bereit stellt.

In \rightarrow Bild 5 ist ein FLOWSIC500 mit externen Sensoren und Prüfventil BDA04 für Gastemperaturen bis -25 °C dargestellt.

Bild 5 FLOWSIC500 mit externen Sensoren und Prüfventil BDA04



- 1 Drucksensor
- 2 Prüfventil BDA04
- 3 Temperatursensor

Für Gastemperaturen bis -40°C wird ein Dreiwege-Prüfhahn (\rightarrow Bild 6) eingesetzt, der neben dem FLOWSIC500 montiert wird.



- oder Rohrverschraubung 1/4" NPT auf Rohr 1/4"
- 2 Handhebel
- 3 Prüfanschluss (Minimess-Kupplung)
- 4 Drucksensor, Anschlussgewinde G $1/4^{\scriptscriptstyle \rm H}$

2.7.2 Lastgangspeicher mit Höchstbelastungsanzeige

Für FLOWSIC500 mit integrierter Mengenumwertung steht das optionale Feature "Lastgangspeicher mit Höchstbelastungsanzeige" zur Verfügung.

Das Feature wird optional ab Werk aktiviert und erweitert die Archiveinträge von Messperioden-, Tages- und Monatsarchiv um zusätzliche Details, u. a. Zeitstempel von Mess- und Prozessgrößen, T_{min}, T_{max} und Flowtime.



Erläuterungen zur Datenstruktur und Speichertiefe sind im Technical Bulletin "Datenregistrierung" verfügbar.

Das Dokument ist zum Download verfügbar.

Die Archivinhalte können am Display angezeigt werden. Außerdem steht eine Suchfunktion zur Verfügung, siehe \rightarrow S. 99, §5.2.16. Die Abfrage der Messdaten sowie die externe Zeitsynchronisation sind außerdem über die RS485-Schnittstelle möglich.

Mit Beenden der aktuellen Messperiode werden die Verbrauchs- und Prozesswerte dieser Periode für die Aktualisierung der messperiodenbezogenen Tages- und Monatsextremwerte verwendet.

Mit Beenden des aktuellen Tages werden die Verbrauchs- und Prozesswerte dieses Tages für die Aktualisierung der tagesbezogenen Monatsextremwerte verwendet.

Wenn das Feature "Lastgangspeicher mit Höchstbelastungsanzeige" aktiviert ist, prüft das FLOWSIC500 beim Beenden der Messperiode bzw. der Tagesperiode, ob die Messperiode bzw. die Tagesperiode noch gültig ist.

Wenn die Periode gültig ist, wird der Verbrauch dieser Periode für die Aktualisierung der Tages- und Monatsextremwerte verwendet.

Bei folgenden Ereignissen wird ein Periodeneintrag als ungültig markiert:

- wenn eine Geräte-Störung vorliegt,
- wenn die Soll-Aufzeichnungsdauer nicht eingehalten wurde,
- durch Uhrzeit-Verstellen über die Synchronisierungsgrenze hinaus,
- wenn die Differenz der Zeitstempel von Start und Ende nicht zur Soll-Periodendauer passt.

Für die Höchstbelastungsfunktion können auf dem Display die gespeicherten Messwerte für die aktuell laufenden und die vorherigen, d. h. zuletzt abgeschlossenen, Intervalle dargestellt werden, siehe \rightarrow S. 96, §5.2.6.10.

Die Maxima (†) der jeweils letzten 24 Monate werden in das Monatsarchiv gespeichert und können ebenfalls am Display eingesehen werden.

2.7.3 Erweiterung Messfähigkeit bis zu 30% Wasserstoff

Das FLOWSIC500 verfügt standardmäßig über die Fähigkeit einen Wasserstoffanteil von bis zu 10 % im Erdgas zu messen. Ab dem Firmwarestand 2.17.00 kann mit einer zusätzlichen Lizenz dieser Bereich bis auf 30 % erweitert werden. Die Genauigkeitsklasse 1.0 wird dabei stehts eingehalten.

Die Lizenz kann bei der Gerätebestellung bereits ab Werk aktiviert werden oder nachträglich bei Endress+Hauser bezogen werden. Bei Lizenzaktivierung bei Gasdurchflusszählern im Feld müssen die nationalen Regularien berücksichtigt werden.

2.7.4 Gas Quality Indicator (GQI)

Bei der Inbetriebnahme des FLOWSIC500 (ab FW2.15) kann die aktuelle Gaszusammensetzung und eine zulässige Abweichung über den Gas Quality Indicator (GQI) in FLOWgate[™] parametriert werden. Die Gasqualität wird kontinuierlich überwacht. Wird die Gaszusammensetzung durch Beimischung von anderen Gasarten z.B. Biogas verändert, erhält der Betreiber eine Statusinformation, sobald der Gas Quality Indicator (GQI) des FLOWSIC500 die parametrierte zulässige Abweichung überschreitet. Änderungen der Gasqualität können damit erkannt werden.

Ab der Firmware 2.17 kann über eine Option/Lizenz mit dem Gasqualitätsindikator der Wasserstoffanteil im Erdgas überwacht werden. Als Grundlage für die Überwachung muss dazu die Gaszusammensetzung des Erdgases im Zähler mit FLOWgate™ parametriert werden. Wird bei schwankender Wasserstoffeinspeisung der eingestellte Grenzwert überschritten, meldet der FLOWSIC500 dies über den Status an den Betreiber zurück. Auf diese Weise lassen sich Veränderungen des Wasserstoffanteils und damit auch der Heizwerte in Echtzeit erkennen. Der Gas Quality Indicator basierend auf i-diagnostics™ bildet die Grundlage für das Sicherstellen vertraglich zugesagter Gasqualitäten wo keine Gasqualitätsmessung mittels eines Gas-Chromatographen bzw. keine Messung des Wasserstoffanteils verfügbar ist.

Bei einem Zähler im Feld ist eine Aktivierung des Features über eine Endress+Hauser Lizenz nur unter Berücksichtigung der nationalen Regularien möglich.

2.8 Eichschutz

2.8.1 Eichschutzschalter

Auf der Platine befindet sich ein Eichschutzschalter zur Sicherung der eichrechtlich relevanten Parameter. Dies betrifft alle Werte, die die Volumenzählung und die Mengenumwertung beeinflussen.

Bild 7

Eichschutzschalter auf der Platine



Der Eichschutzschalter ist durch die Klemmraumabdeckung und ein Siegel gesichert.

2.8.2 Eichtechnisches Logbuch

Ausgewählte eichrechtlich relevante Parameter können bei geschlossenem Eichschutzschalter und nach Anmeldung als berechtigter Nutzer geändert werden.

Um die Rückverfolgbarkeit dieser Parameteränderungen zu garantieren, wird ein Eintrag im eichtechnischen Logbuch erzeugt. Der Eintrag enthält Zeitstempel, alten und neuen Wert des geänderten Parameters, Zählerstand V (bei Gaszähler) oder Vb (bei Gaszähler mit Geräteoption Mengenumwertung) und den angemeldeten Nutzer.

Das eichtechnische Logbuch kann maximal 100 Einträge beinhalten. Wenn das eichtechnische Logbuch voll ist, wechselt das FLOWSIC500 in den Status "Warnung".

Das eichtechnische Logbuch kann nur bei geöffnetem Eichschutzschalter geleert werden. Parameteränderungen der folgenden Parameter werden ins eichtechnische Logbuch eingetragen, solange noch freie Einträge vorhanden sind:

Tabelle 5 Eichrechtlich relevante Parameter - Gaszähler

Parameter	Beschreibung
Max. Rückströmungsvolumen	Puffervolumen bei Rückströmung
Symbole für Messwertanzeige	Auf dem Display verwendete Symbole (Formelzeichen)

Tabelle 6

Eichrechtlich relevante Parameter - Gaszähler mit Mengenumwertung

Parameter	Beschreibung
Max. Rückströmungsvolumen	Puffervolumen bei Rückströmung
Symbole für Messwertanzeige	Auf dem Display verwendete Symbole (Formelzeichen)
Berechnungsintervall	Zykluszeit für die Aktualisierung von Messwerten (Druck, Temperatur) und die Berechnung der K-Zahl
Berechnungsmethode	Berechnungsmethode für die Kompressibilitätszahl
Überprüfung Wertebereich	Prüfung der Eingabeparameter für die Umwertealgorithmen
Referenzbedingungen	Referenzbedingungen für Dichte und Brennwert
Brennwert Einheit	Einheit für Brennwert
Auswahl Dichtewert	Auswahl, ob relative Dichte oder Normdichte
Basisdruck	Druck Normbedingungen
Basistemperatur	Temperatur Normbedingungen
K-Zahl (konst.)	Zahl für die Methode "Festwert" und Ersatzwert, wenn die Berechnung der K-Zahl gestört ist
Ersatzwert Molare Masse	Ersatzwert, wenn die Berechnung der molaren Masse gestört ist
p Alarmuntergrenze	Kundenseitig einstellbare untere Warngrenze für den Druck
p Alarmobergrenze	Kundenseitig einstellbare obere Warngrenze für den Druck
p Ersatzwert	Festwert/Ersatzwert des Messdrucks
p Einheit	Einheit für Druckwerte
Atmosphär. Druck	Umgebungsdruck
p Seriennummer	Seriennummer des Drucksensors
p Offset	Offset für Justage des Drucksensors
p Justagefaktor	Faktor für Justage des Drucksensors
T Alarmuntergrenze	Kundenseitig einstellbare untere Warngrenze für die Temperatur
T Alarmobergrenze	Kundenseitig einstellbare obere Warngrenze für die Temperatur
T Ersatzwert	Festwert/Ersatzwert der Messtemperatur
T Einheit	Einheit für Temperaturwerte, verwendet für Eingabe und Anzeige
T Seriennummer	Seriennummer des Temperatursensors
T Offset	Offset für Justage des Temperatursensors
T Justagefaktor	Faktor für Justage des Temperatursensors
Messperiode	Periode für das Abrechnungsarchiv
Gasstunde	Abrechnungsstunde für das Tagesarchiv
Gastag	Abrechnungstag für das Monatsarchiv

2.8.3 Gasparameter-Logbuch

Im Gasparameter-Logbuch werden alle Änderungen von Parametern der Gaszusammensetzung für die Mengenumwertung gespeichert.

Der Eintrag enthält Zeitstempel, alten und neuen Wert des geänderten Parameters, Zählerstand Vb, den angemeldeten Nutzer und die Registernummer. Das Gasparameter-Logbuch kann maximal 150 Einträge beinhalten. Wenn das Gasparameter-Logbuch voll ist, werden die ältesten Einträge überschrieben.

Das Gasparameter-Logbuch kann nur bei geöffnetem Eichschutzschalter geleert werden.

 Tabelle 7
 Parameter der Gaszusammensetzung für die Mengenumwertung

Parameter	Beschreibung
Relative Dichte	Verhältnis der Dichte des Gases zur Dichte von Luft bei Referenz- bedingungen
Normdichte	Normdichte des Gases bei Referenzbedingungen
Brennwert	Brennwert des Gases (bei Referenzbedingungen)
Kohlendioxid CO ₂	CO ₂ -Anteil im Gas
Wasserstoff H ₂	H ₂ -Anteil im Gas
Stickstoff N ₂	N ₂ -Anteil im Gas
Methan CH ₄	Methan-Anteil im Gas
Ethan C ₂ H ₆	Ethan-Anteil im Gas
Propan	Propan-Anteil im Gas
Wasser H ₂ 0	Wasserdampf-Anteil im Gas
Schwefelwasserstoff H ₂ S	Schwefelwasserstoff-Anteil im Gas
Kohlenmonoxid CO	Kohlenmonoxid-Anteil im Gas
Sauerstoff O ₂	Sauerstoff-Anteil im Gas
i-Butan	i-Butan-Anteil im Gas
n-Butan	n-Butan-Anteil im Gas
i-Pentan	i-Pentan-Anteil im Gas
n-Pentan	n-Pentan-Anteil im Gas
n-Hexan	Hexan-Anteil im Gas
n-Heptan	Heptan-Anteil im Gas
n-Oktan	Oktan-Anteil im Gas
n-Nonan	Nonan-Anteil im Gas
n-Dekan	Dekan-Anteil im Gas
Helium	Helium-Anteil im Gas
Argon	Argon-Anteil im Gas

2.9 Versiegelung

Das ist FLOWSIC500 ist werkseitig an der Haube durch eine Siegelmarke gesichert. Gaszähler und Adapter können auf dem Umfang zueinander durch eine Benutzersicherung (Klebemarke) gesichert werden, die zu etwa gleichen Teilen auf Gaszähler und Adapter geklebt wird.

Optional kann der Elektronikdeckel nach dem Abschluss der Installation kundenseitig gegen unbefugtes Öffnen gesichert werden.

Bild 8 Werkseitige Sicherung der Abdeckhaube auf dem Gaszähler



1 Position der Sicherungsmarke

2 Mögliche Position der Sicherungsmarke Adapter

3 Mögliche Position der Sicherungsmarke Elektronikdeckel

Zusätzlich verfügt das FLOWSIC500 über Sicherungsstellen an der Klemmraumabdeckung und an der Steckverbinderabdeckung.

Die Sicherung der Schnittstellen und des Eichschalters durch die Klemmraumabdeckung erfolgt durch eine Klebemarke.

Bei der Inbetriebnahme muss die Steckverbinderabdeckung entsprechend den nationalen Regelungen gesichert werden. Die Sicherung kann durch eine Klebemarke, die zu etwa gleichen Teilen auf die Abdeckung und das Gehäuse geklebt wird, oder alternativ mit Hilfe der Kreuzlochschrauben, einem straff gespannten Siegeldraht und einer Drahtplombe erfolgen. Bild 9

Sicherung von Klemmraum- und Steckverbinderabdeckung



- 1 Position der Sicherungsmarke
- 2 Klemmraumabdeckung (Sicherung des Klemmraums)
- 3 Steckverbinderabdeckung
- 4 Kreuzlochschraube, Draht und Drahtplombe (Sicherung der Steckverbinderabdeckung)



Sicherung des Temperatursensors (Beispiel)



- 1 Temperatursensor
- 2 Sicherungsmutter
- 3 Drahtplombe

Bild 11

Sicherung des Drucksensors (Beispiel)



1 Drucksensor

- 2 Prüfventil BDA04
- 3 Drahtplombe

4 Drahtschlaufe

2.10 PowerIn TechnologyTM

Das FLOWSIC500 ist in folgenden Konfigurationen verfügbar:

- Für den Betrieb mit externer eigensicherer Stromversorgung und Back-up-Batterie (Back-up-Dauer: ca. 3 Monate).
- Energie-autarke Ausführung: 2 interne Langzeit-Batteriepacks (typische Lebensdauer: mind. 5 Jahre).

Wenn der erste Batteriepack aufgebraucht ist, wird automatisch auf den zweiten Pack umgeschaltet und im Display wird eine Meldung angezeigt (\rightarrow S. 80, §5.2).
FLOWSIC500

3 Installation

Gefahren bei der Installation Allgemeine Hinweise Mechanische Installation Elektrische Installation Installation externer Druck- und Temperatursensoren Displayschutz (Option) montieren

Gefahren bei der Installation

VORSICHT: Allgemeine Risiken bei der Installation

- Die zutreffenden gesetzlichen Vorschriften, allgemeinen Standards und Richtlinien beachten.
- Lokale Sicherheitsvorschriften, Betriebsanweisungen und Sonderregelungen beachten.
- ▶ Die Sicherheitshinweise auf \rightarrow S. 10, §1.1 beachten.
- Die Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU oder ASME B31.3 für die Montage von Druckgeräten einschließlich Verbindung verschiedener Druckgeräte einhalten.
- Das die Montagearbeiten durchführende Personal muss mit den Richtlinien und Normen für die Errichtung von Rohrleitungen vertraut sein und entsprechend qualifiziert sein, z. B. nach DIN EN 1591-4.



WARNUNG: Gefahren durch das Gas in der Anlage

Folgende Umstände können ein erhöhtes Risiko verursachen:

- Giftiges oder gesundheitsgefährdendes Gas
- Explosives Gas
- Hoher Gasdruck
- Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durchführen, wenn die Anlage drucklos ist.



WARNUNG: Gefahren bei Installationsarbeiten

- An der Leitung keine Schweißarbeiten bei eingebautem Zähler durchführen.
- Vorgeschriebene und zugelassene Verfahrensweisen sorgfältig einhalten.
- Vorschriften des Anlagenbetreibers beachten und einhalten.
- Ausgeführte Arbeiten sorgfältig prüfen. Dichtheit und Festigkeit sicherstellen.

Andernfalls können Gefahren entstehen und der sichere Betrieb ist nicht gewährleistet.

3.2 Allgemeine Hinweise

3.2.1 Anlieferung

Das FLOWSIC500 wird in einer stabilen Verpackung vormontiert angeliefert.

- Beim Auspacken das Gerät auf Transportschäden untersuchen.
- Eventuell aufgetretene Schäden dokumentieren und dem Hersteller mitteilen.



Wenn Sie eine Beschädigung feststellen, das FLOWSIC500 nicht in Betrieb nehmen!

► Den Lieferumfang auf Vollständigkeit kontrollieren.

Zum Standardlieferumfang gehören:

- FLOWSIC500 (Gaszähler und Adapter, montiert),
- Back-up-Batterie (bei Gerätekonfiguration für externe Stromversorgung), oder
- 2 Batteriepacks (bei Gerätekonfiguration für Batteriebetrieb).

3.2.2 Transport

- ► Bei allen Transport- und Lagerarbeiten sicherstellen, dass:
 - das FLOWSIC500 jederzeit gut gesichert ist,
 - Maßnahmen zur Verhinderung mechanischer Schäden ergriffen wurden,
 - die Umgebungsbedingungen innerhalb der spezifizierten Grenzen liegen.

3.3 Mechanische Installation

VORSICHT: Allgemeine Risiken bei der Installation

- Die zutreffenden gesetzlichen Vorschriften, allgemeinen Standards und Richtlinien beachten.
- Lokale Sicherheitsvorschriften, Betriebsanweisungen und Sonderregelungen beachten.
- ▶ Die Sicherheitshinweise auf \rightarrow S. 10, §1.1 beachten.
- Die Sicherheitsanforderungen der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU oder ASME B31.3 für die Montage von Druckgeräten einschließlich Verbindung verschiedener Druckgeräte einhalten.
- Das die Montagearbeiten durchführende Personal muss mit den Richtlinien und Normen für die Errichtung von Rohrleitungen vertraut sein und entsprechend qualifiziert sein, z. B. nach DIN EN 1591-4.

Das FLOWSIC500 benötigt im Allgemeinen keine gerade Ein- und Auslaufstrecke und kann direkt nach Krümmungen im Rohr eingebaut werden.



WICHTIG: Anforderungen an die Installation

- In einem Abstand bis 5 DN stromaufwärts zum Adapter dürfen folgende Elemente nicht vorkommen:
 - Ein Ventil, das nicht immer vollständig geöffnet betrieben wird,
 - ein Druckregler.
- Der Temperaturaufnehmer darf sich maximal 5 DN hinter dem Gaszähler befinden. Alternativ kann der Temperaturaufnehmer in die optionalen Tauchhülsen im Adapter eingesetzt werden.
- Einschränkungen aus der Bauartzulassung im konkreten Einsatzfall beachten!

3.3.1 Vorbereitungen

- ► Einen geeigneten Montageort auswählen. Dabei auf ausreichende Montageabstände achten (→ Tabelle 12).
- Die folgenden Hilfsmittel werden zur Installation des FLOWSIC500 benötigt:
 - Hebezeug (Tragkraft entsprechend den Massenangaben \rightarrow S. 156, §9.6),
 - Ringschlüssel passender Größe zur Flanschmontage,
 - Drehmomentschlüssel,
 - Flanschdichtungen,
 - Metallfreies bzw. f
 ür Aluminium geeignetes Schmiermittel, z. B. OKS 235, zur Vermeidung von Fresserscheinungen bei der Gewindemontage.



WICHTIG:

Keine Kupferpaste verwenden!

- Innensechskantschlüssel SW3,
- Lecksuchspray.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.3.2 Auswahl der Anbauflansche, Dichtungen und sonstigen Bauteile

Für die Flanschverbindungen ausschließlich Rohrleitungsflansche, Bolzen, Muttern und Dichtungen verwenden, die für den maximalen Betriebsdruck, die maximale Betriebstemperatur sowie die Umgebungs- und Einsatzbedingungen (externe und interne Korrosion) geeignet sind.

Eine Liste der empfohlenen Bolzen ist in \rightarrow Tabelle 8 ersichtlich, eine Liste der empfohlenen Dichtungen ist in \rightarrow Tabelle 9 ersichtlich.

Für Geräte mit Zulassung nach GOST ist eine Liste der empfohlenen Bolzen in \rightarrow Tabelle 10 ersichtlich, eine Liste der empfohlenen Dichtungen ist in \rightarrow Tabelle 11 ersichtlich.

Bild 12 Abmessungen der Dichtungen



Tabelle 8

Bolzen und Anzugsdrehmomente

Gerät/Flanschtyp	Bolzen	Scheibe	Mutter	Anzugsdrel	nmoment
PN16 / EN1092-1	1				
DN50/ PN16	4Stck DIN835- M16x45-A2-70	4Stck. DIN125- A17-A4	4Stck. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm	96 lbf ft
DN80/ PN16	8Stck. DIN835-	8Stck. DIN125-	8Stck. ISO4032-	130 Nm	96 lbf ft
DN100/ PN16	M16x45-A2-70	A17-A4	M16-A4-70		
DN150/ PN16	8Stck. DIN835- M20x55-A2-70	8Stck. DIN125- A21-A2	8Stck. ISO4032- M20-A2-70	250 Nm	184 lbf ft
Class 150 / ASME	B16.5				
2"/ CI150	4pc. Double end threaded stud Ø 5/8", length 3.5" - ASME	4pc. Type A plain washer (narrow series) Ø 5/8" -	4pc. Hex flat nut (UNC series) Ø 5/8" -	140 Nm	103 lbf ft
3"/ CI150	B18.31.2, ASTM A193 Grade B8M	ANSI B18.22.1, grade 8 stainless steel	ANSI B18.2.2, ASTM A194 Grade 8MA		
4"/ CI150	8pc. Double end threaded stud Ø 5/8", length 3.5" - ASME B18.31.2, ASTM A193 Grade B8M	8pc. Type A plain washer (narrow series) Ø 5/8" - ANSI B18.22.1, grade 8 stainless steel	8pc. Hex flat nut (UNC series) Ø 5/8" - ANSI B18.2.2, ASTM A194 Grade 8MA	140 Nm	103 lbf ft
6"/ CI150	8pc. Double end threaded stud Ø 3/4", length 4.0" - ASME B18.31.2, ASTM A193 Grade B8M	8pc. Type A plain washer (narrow series) Ø 3/4" - ANSI B18.22.1, grade 8 stainless steel	8pc. Hex flat nut (UNC series) Ø 3/4" - ANSI B18.2.2, ASTM A194 Grade 8MA	240 Nm	177 lbf ft

Tabelle 9

Dichtungen						
Gerät/Flanschtyp	Da ^[1] [mm]	Di [mm]	S [mm]	Werkstoff		
PN16 / EN1092-1						
DN50/ PN16	107	61				
DN80/ PN16	142	90		novaproce® ELEVIELE / 815		
DN100/ PN16	162	115	Z	novapiess@ reckible/ 015		
DN150/ PN16	218	169				
Class 150 / ASME	B16.5					
2"/CI150	105	60				
3"/ CI150	137	89	2	novanross® ELEVIELE /815		
4"/ CI150	175	114	2	novapress@ FLEXIBLE/ 815		
6"/CI150	222	168				

[1] Da = Außendurchmesser, Di = Innendurchmesser, S = Dicke, \rightarrow Bild 12

Empfohlene Bolzen und Dichtungen nach GOST

Tabelle 10

Bolzen und Anzugsdrehmomente

Gerät/Flanschtyp	Bolzen	Scheibe	Mutter	Anzugsdrehmoment
PN16 / GOST 128	15-80			
DN50/ PN16 Series 1+2	4 Stck. DIN835- M16x45-A2-70	4 Stck. DIN125- A17-A4	4 Stck. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm
DN80/ PN16 Series 1	8 Stck. DIN835- M16x45-A2-70	8 Stck. DIN125- A17-A4	8 Stck. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm
DN80/ PN16 Series 2	4 Stck. DIN835- M16x45-A2-70	4 Stck. DIN125- A17-A4	4 Stck. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm
DN100/ PN16 Series 1+2	8Stck. DIN835- M16x45-A2-70	8 Stck. DIN125- A17-A4	8 Stck. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm
DN150/ PN16	8 Stck. DIN835- M20x55-A2-70	8 Stck. DIN125- A21-A2	8 Stck. ISO4032- M20-A2-70	250 Nm
PN16 / EN1092-1		•		
DN50/ PN16	4 Stck DIN835- M16x45-A2-70	4Stck. DIN125- A17-A4	4Stck. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm
DN80/ PN16	8 Stck. DIN835- M16x45-A2-70	8Stck. DIN125- A17-A4	8Stck. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm
DN100/ PN16	8 Stck. DIN835- M16x45-A2-70	8 Stck. DIN125- A17-A4	8 Stck. ISO4032- M16-A4-70	130 Nm
DN150/ PN16	8 Stck. DIN835- M20x55-A2-70	8 Stck. DIN125- A21-A2	8 Stck. ISO4032- M20-A2-70	250 Nm

Tabelle 11

Dichtungen				
Gerät/Flanschtyp	Da ^[1] [mm]	Di [mm]	S [mm]	Werkstoff
PN16 / GOST 128	15-80			
DN50/ PN16 Series 1+2	107	61		
DN80/ PN16 Series 1	142	90		
DN80/ PN16 Series 2	142	90	2 novapress® FLEXIBLE/81	novapress® FLEXIBLE/815
DN100/ PN16 Series 1+2	162	115		
DN150/ PN16 Series 1+2	218	169		
PN16 / EN1092-1				
DN50/ PN16	107	61		
DN80/ PN16	142	90	2	novapross@ ELEVIRI E / 815
DN100/ PN16	162	115	2	novapresse relatible/ 813
DN150/ PN16	218	169	1	

[1] Da = Außendurchmesser, Di = Innendurchmesser, S = Dicke, \rightarrow Bild 12

3.3.3 Einbau in die Rohrleitung



Die Hebeöse ist nur für den Transport des Messgerätes ausgelegt. Das FLOWSIC500 darf an dieser Öse nicht mit zusätzlichen Lasten gehoben und transportiert werden.

- Das FLOWSIC500 darf am Hebezeug beim Transport nicht schwingen oder kippen.
- Das FLOWSIC500 darf sich beim Transport nicht drehen, da dadurch die Hebeöse herausgedreht werden könnte.



WICHTIG: Strömungsrichtung des Gases beachten

Auf dem Adapter ist die vorgeschriebene Strömungsrichtung mit einem Pfeil gekennzeichnet.

Pfeilrichtung und Strömungsrichtung des Gases müssen übereinstimmen.

 Das FLOWSIC500 in Strömungsrichtung einbauen.
 Wenn das FLOWSIC500 entgegen der vorgeschriebenen Strömungsrichtung eingebaut wird, signalisiert das Gerät eine Störung.

Das FLOWSIC500 kann horizontal oder vertikal eingebaut werden. Die Bedieneinheit lässt sich um \pm 90° drehen (\rightarrow S. 49, §3.4.4).





3.3.3.1 Montageabstände

Um sicherzustellen, dass genügend Platz für einen Tausch des Gaszählers vorhanden ist, müssen ausreichende Montageabstände eingehalten werden. Der Abstand nach oben wird benötigt, um den Gaszähler abzunehmen und wieder auf den Adapter aufzusetzen. Der Abstand nach unten wird benötigt, um die Schrauben zu lösen und herauszunehmen oder wieder einzusetzen und Werkzeug entsprechend anzusetzen.



Abhängig vom verwendeten Werkzeug muss je nach Installationsort zusätzlich auf ausreichende seitliche Abstände geachtet werden.

Bild 14



- 1 Abstand nach oben
- 2 Abstand nach unten

Fabelle 12	Benötigter minimale	er Abstand ausgehend	von der Rohrachse

Nennweite	Abstand nach oben, ohne Hebeöse		Abstand nach oben, mit Hebeöse		Abstand nach unten	
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
DN50/2"	300	11,81	340	13,39	200	7,87
DN80/3"	460	18,11	510	20,08	250	9,84
DN100/4"	520	20,47	570	22,44	320	12,6
DN150/6"	520	20,47	570	22,44	320	12,6

3.3.3.2 Drehmoment auf die Rohrleitung

WICHTIG:



Wenn das FLOWSIC500 so eingebaut ist, dass der Gaszähler seitlich von der Rohrleitung absteht, wirkt durch das Gewicht des Gaszählers ein Drehmoment auf die Rohrleitung.

Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitung den Gaszähler halten kann → S. 45, Tabelle 13.

Tabelle 13Drehmoment auf die Rohrleitung

Nennweite	Drehmoment		
	[Nm]	[lbf ft]	
DN50/2"	6	5	
DN80/3"	16	12	
DN100/4"	31	23	
DN150/6"	31	23	

3.3.3.3 Montage in der Rohrleitung

- 1 Geeignete Bolzen auswählen. Empfohlene Bolzen → Tabelle 8.
- 2 FLOWSIC500 mit dem Hebezeug an der vorgesehenen Stelle der Rohrleitung positionieren.

Die Rohrleitungen spannungsfrei an das einzubauende Gerät heranführen!

- 3 Dichtungen einfügen und ausrichten.
- 4 Bolzen mit Schmiermittel bestreichen.
- 5 Die verwendeten Bolzen zunächst von Hand bis zum Anschlag in den Adapter einschrauben.
 - Die Bolzen nach DIN835 mit dem kürzeren Gewindeende einschrauben.
 - Die Bolzen nach ASME B18.31.2 können mit einem beliebigen Ende eingeschraubt werden.
- 6 Prüfen, ob die Gewindelänge im Adapter vollständig ausgenutzt ist.
- 7 Dann Unterlegscheiben und Muttern montieren und von Hand anschrauben.
- 8 Prüfen, ob die Gewindelänge der Mutter vollständig ausgenutzt ist. Gegebenenfalls andere Bolzenlänge verwenden.
- 9 Korrekte Lage der Flanschdichtungen überprüfen.
- 10 Muttern gleichmäßig über Kreuz schrittweise bis zum Erreichen des vorgeschriebenen Anzugsmomentes festdrehen (→ Tabelle 8).

Dabei auf spannungsfreien Sitz der Flansche achten.

- 11 Druck in Rohrleitung langsam erhöhen. Gradient: Max. 3 bar/min (45 psi/min)
- 12 Dichtheitstest der Rohrleitung (nach Angaben des Betreibers der Rohrleitung) durchführen.

Elektrische Installation 3.4

Anforderungen an den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen 3.4.1



ΈХ

geeignet: ATEX: II 2G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb IECEx: Ex ia [ia] IIB T4 Gb, Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb US/C: Class I Division 1, Groups C, D T4, Ex/AEx ia IIB T4 Ga

Bei FLOWSIC500 die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden: Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Pr
üfung d
ürfen nur von erfahrenem Personal ausgeführt werden, das Kenntnisse über die Regeln und Vorschriften für explosionsgefährdete Bereiche hat, insbesondere:

- Zündschutzarten
- Installationsregeln
- Bereichseinteilung
- Alle geltenden IEC Normen einhalten.

FLOWSIC500 ist zur Messung brennbarer und gelegentlich zündfähiger Gase entsprechend Zone 1 und 2 geeignet.

Grundsätzliche Anforderungen

- Die Dokumentation zur Zoneneinteilung gemäß IEC60079-10 muss vorliegen
- Das FLOWSIC500 muss auf Eignung für den konkreten Ensatzort überprüft sein, die Ex-Kennzeichnung auf dem Gerät muss den Anforderungen entsprechen.
- Nach der Installation und vor der ersten Inbetriebnahme muss eine Überprüfung des gesamten Equipments und der Anlage in Übereinstimmung mit IEC 60079-17 erfolgen.



WARNUNG: Explosionsgefahr

Alle elektrischen Anschlüsse des FLOWSIC500 sind nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise zugelassen.

Für die Zusammenschaltung mit dem zugehörigen eigensicheren Equipment ist der Nachweis der Eigensicherheit in Übereinstimmung mit IEC 60079-14 zu erbringen.

Anderenfalls kann die Eigensicherheit des FLOWSIC500 gefährdet sein, d.h. der Zündschutz für das FLOWSIC500 ist nicht mehr sichergestellt.

Betriebsbedingungen für Ultraschallsensoren

Das FLOWSIC500 ist für den Einsatz in explosionsgefährdeter Bereichen ausschließlich unter normalen atmosphärischen Bedingungen innerhalb der folgenden Grenzen ausgelegt

Umgebungsdruckbereich 0,8 bar (11,6 psi) bis 1,1 bar (15,95 psi)

- Luft mit normalem Sauerstoffgehalt, normalerweise 21 Vol.-%

Die Umgebungstemperatur muss innerhalb des auf dem Typenschild angegebenen Bereichs liegen.

Sobald das FLOWSIC500 in der Rohrleitung installiert ist, wird der Gaszähler Teil der Rohrleitung.

Die Wände der Rohrleitung und des Gaszählers gelten dann als zonentrennende Grenze. Die nachstehende Abbildung zeigt die verschiedenen Situationen einer möglichen Anwendung und welche Betriebsbedingungen zutreffen.





WICHTIG:

Bitte beachten Sie die besonderen Bedingungen für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, \rightarrow S. 12, §1.3.3.

3.4.2 Voraussetzungen zum elektrischen Anschluss

Die Montagearbeiten \rightarrow S. 39, §3.3 müssen abgeschlossen sein.

WARNUNG: Explosionsgefahr - Gefährdung der Eigensicherheit
 Die folgenden Arbeiten dürfen nur durch Fachkräfte ausgeführt werden, die mit den Besonderheiten der Zündschutzart Eigensicherheit vertraut sind und die einschlägigen Normen und Regeln für die Zusammenschaltung von eigensicheren Stromkreisen kennen.

3.4.3 Elektronikdeckel öffnen und schließen



Nach dem Öffnen des Elektronikdeckels ist der Ex i Klemmraum des FLOWSIC500 zugänglich. Der Deckel darf im Gefahrenbereich auch unter Spannung geöffnet werden. Jedoch darf die sichere Trennung zwischen den verschieden eigensicheren Stromkreisen nicht aufgehoben werden.

Elektronikdeckel öffnen

1 Die 4 Schrauben am Elektronikdeckel (verliersicher) mit einem Innensechskantschlüssel SW3 lösen.

Bild 16

Position der Elektronikdeckel-Schrauben



2 Den Elektronikdeckel öffnen.

Elektronikdeckel schließen

1 Den Elektronikdeckel schließen.

Sicherstellen, dass Batterie- und Displaykabel nicht eingeklemmt werden.

2 Den Elektronikdeckel wieder verschrauben. Anzugsdrehmoment: 2,0 Nm (18 lbf in)

3.4.4



- 1 Elektronikdeckel öffnen (→ S. 46, §3.4).
- 2 Die 4 Display-Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel SW3 lösen, → Bild 17.
- Bild 17 Position der Display-Schrauben



- 3 Die Display-Dichtung auf Unversehrtheit und richtige Montage prüfen.
- 4 Wenn die Display-Dichtung beschädigt ist, ist eine neue Dichtung als Ersatzteil erhältlich (Artikelnr. 2095177).
- 5 Das Display in die gewünschte Ausrichtung drehen und wieder einsetzen.
- 6 Die Display-Schrauben gleichmäßig festziehen. Anzugsdrehmoment: 1,0 Nm (9 lbf in)
- 7 Den Elektronikdeckel wieder schließen.

3.4.5 Elektrische Anschlüsse

Die Schnittstellen des FLOWSIC500 sind über externe Steckverbinder von außen zugänglich.

Bild 18 Anschlüsse



- 1 Steckverbinder 1 (B-codiert): Externe Stromversorgung und Signalausgang
- 2 Steckverbinder 2 (A-codiert): Signalausgang
- 3 Potentialausgleich
- 4 Anschlüsse für Druck-/Temperatursensoren (optional)

Bild 19 Codierung der M12-Steckverbinder





- Steckverbinder 1 Steckverbinder 1 (A-Cod
- Steckverbinder 2 (A-Codierung)

!	WICHTIG: Die sicherheitsrelevanten Parameter gelten für die Verbindung aller Pins eines Steckverbinders.
+i	Der Steckverbinder 2 (A-codiert) kann bei der Bestellung konfiguriert werden, Konfigurationsmöglichkeiten \rightarrow S. 51, §3.4.6. Die jeweilige Konfiguration ist auf dem Typenschild aufgedruckt (\rightarrow S. 54).
+ i	Der Anschluss der externen Stromversorgung ist nicht erforderlich, wenn das FLOWSIC500 mit interner Batterie betrieben wird.

3.4.6 Pin-Belegung der Steckverbinder

3.4.6.1 Steckverbinder 1: Externe Stromversorgung und Signalausgang

Pin-Belegung für Konfiguration F, G, H, I, J, K, L

Tabelle 14 Pin-Belegung für M12-Steckverbinder 1 (männlich/B-codiert, vierpolig)

M12-Pin	Eingang/Ausgang	Funktion/Signal	Betriebsparameter	Sicherheitsrelevante Parameter
1	PWR-	Spannungsversorgung	Nenneingangsspannung 4,5 16 V	$U_i = 20 V$ $I_i = 667 mA$ $P_i = 753 mW$
2	PWR+	-		$U_0 = 8,2 V$ $I_0 = 0,83 mA$ $P_0 = 1,7 mW$ $C_0 = 7.6 \mu F$
3	D0_1-	Diagnosewarnung, Impulsausgang im Prüf- modus (→ Tabelle 1) und	OC (Open Collector) Passiv, nicht galvanisch getrennt	$L_0 = 100 \text{ mH}$
4	D0_1+	bei Konfiguration K, f _{max} = 2 kHz bei 120 % Q _{max}	max. 16 V max. 100 mA $R_{on} < 110 \Omega$ $R_{off} > 1 MΩ$	

Pin-Belegung für Konfiguration M

 Tabelle 15
 Pin-Belegung für M12-Steckverbinder 1 (männlich/B-codiert, vierpolig)

M12-Pin	Eingang/Ausgang	Funktion/Signal	Betriebsparameter	Sicherheitsrelevante Parameter
1	PWR-	Spannungsversorgung	Nenneingangsspannung 4,5 16 V	$U_i = 20 V$ $I_i = 667 mA$ $P_i = 753 mW$
2	PWR+			
3	D0_0-	HF-Impulse f _{max} parametrierbar bis	NAMUR, galvanisch getrennt, optisch isoliert Nenneingangsspannung 8,2 V	
4	D0_0+	2 KHZ DEI 120 % Q _{max}	I _{on} = 3,4 mA I _{off} = 0,7 mA	

Pin-Belegung für Konfiguration N

 Tabelle 16
 Pin-Belegung für M12-Steckverbinder 1 (männlich/B-codiert, vierpolig)

M12-Pin	Eingang/Ausgang	Funktion/Signal	Betriebsparameter	Sicherheitsrelevante Parameter
1	PWR-	Spannungsversorgung	Nenneingangsspannung 4,5 16 V	$U_i = 20 V$ $I_i = 667 mA$ $P_i = 753 mW$
2	PWR+	-		
3	D0_2-	NF-Impulse f _{max} parametrierbar bis	Passiv, galvanisch getrennt, konfigu- rierbar als: OC (Open Collector)*:	
4	D0_2+	100 Hz bei 120 % Q _{max}	Max. 16 V Nennstrom 20 mA	
			oder NAMUR: Nenneingangsspannung 8,2 V Ion = 3,4 mA Ioff = 0,7 mA	

Tabelle 17	Pin-Belegung für M1	2-Steckverbinder 2 (männlic	h/A-codiert, vierpolig)	
M12-Pin	Eingang/Ausgang	Funktion/Signal	Betriebsparameter	Sicherheitsrelevante Parameter
Pin-Beleg	ung Konfiguration 1: NF	-Impulse und Störung (galva	anisch getrennt), Typschlüssel I/O: F	
1	D0_2+	NF-Impulse	Passiv, galvanisch getrennt, konfigu- rierbar als: OC (Open Collector)*: max. 16 V	$U_i = 20 V$ P: = 753 mW
2	D0_2-	f _{max} parametrierbar bis 100 Hz bei 120 % Q _{max}		
3	D0_3-	Störung	- Nennstrom 20 mA	
4	D0_3+		oder NAMUR: Nenneingangsspannung 8,2 V I _{on} = 3,4 mA I _{off} = 0,7 mA	
Pin-Beleg	ung Konfiguration 2: HF	-Impulse und Störung (galva	anisch getrennt), Typschlüssel I/O: G	
1	D0_0+	HF-Impulse	NAMUR, galvanisch getrennt, optisch isoliert	U _i = 20 V P _i = 753 mW
2	D0_0-	f _{max} parametrierbar bis 2 kHz bei 120 % Q _{max}	Nenneingangsspannung 8,2 V $I_{on} = 3,4 \text{ mA}$ $I_{off} = 0,7 \text{ mA}$	
3	D0_3-	Störung	Störung Passiv, galvanisch getrennt, konfigu- rierbar als OC (Open Collector)* oder NAMUR, Betriebsparameter siehe Konfiguration 1	-
4	D0_3+			
Pin-Beleg	ung Konfiguration 3: En	coder und NF-Impulse (galva	anisch getrennt), Typschlüssel I/O: H	
1	D0_0+	Encoder-Protokoll	NAMUR, galvanisch getrennt, optisch isoliert	U _i = 20 V P _i = 753 mW
2	D0_0-		Nenneingangsspannung 8,2 V $I_{on} = 3,4 \text{ mA}$ $I_{off} = 0,7 \text{ mA}$	
3	D0_3-	NF-Impulse	Passiv, galvanisch getrennt, konfigu- rierbar als OC (Open Collector)* oder	
4	D0_3+		NAMUR, Betriebsparameter siehe Konfiguration 1	
* Standard	dkonfiguration			
Pin-Beleg Typschlüs	ung Konfiguration 4: RS sel I/0: I	485-Modul (extern gespeist), Standardausführung: Typschlüssel I	/0: J, LV-Ausführung:
1	PWR +	RS485- Modul (extern gespeist)	Galvanisch getrennt	U _i = 20 V P _i = 1,1 W
2	Data A		Standardausführung: Nenneingangsspannung	IIC: $C_i = 0.22 \ \mu F$ IIB: $C_i = 1.35 \ \mu F$
3	PWR -		$U_b = 4 \dots 16 V$ LV-Ausführung: Nenneingangsspannung	L _i = 0,03 mH
4	Data B		$U_b = 2,7 \dots 5 V$	

3.4.6.2 Steckverbinder 2: Signalausgang

labelle 17	Pin-Belegung für M12-Steckverbinder 2 (mannlich/A-codiert, vierpolig)				
M12-Pin	Eingang/Ausgang	Funktion/Signal	Betriebsparameter	Sicherheitsrelevante Parameter	
Pin-Beleg	ung Konfiguration 5: Encod	er und HF-Impulse (nicht	galvanisch getrennt), Typschlüssel l	/0: K	
Die HF-Imp	oulse werden über Steckverbir	nder 1 (DO_1) ausgegeben	, → Tabelle 14.		
1 2	D0_0+ D0_0-	Encoder-Protokoll	NAMUR, galvanisch getrennt, optisch isoliert Nenneingangsspannung 8,2 V $I_{on} = 3,4$ mA $I_{off} = 0,7$ mA	U _i = 20 V P _i = 753 mW	
3	D0_3- D0_3+	Störung	Passiv, galvanisch getrennt, konfigu- rierbar als OC (Open Collector)* oder NAMUR, Betriebsparameter siehe Konfiguration 1		
* Standar	konfiguration				
Stanuart					
Pin-Beleg	ung Konfiguration 6: NF-Im	pulse und Störung (galva	nisch getrennt), Typschlüssel I/O: L		
1	D0_2+	NF-Impulse	Passiv, galvanisch getrennt, konfigu- rierbar als:	U _i = 20 V P _i = 753 mW	
2	D0_2-	f _{max} parametrierbar bis 100 Hz bei 120 % Q _{max}	OC (Open Collector)*: max. 16 V Nennstrom 20 mA		
3	D0_3-	NF-Impulse			
4	D0_3+	f _{max} parametrierbar bis 100 Hz bei 120 % Q _{max}	oder NAMUR: Nenneingangsspannung 8,2 V I _{on} = 3,4 mA I _{off} = 0,7 mA		
Pin-Beleg	ung Konfiguration 7: RS48	5-Modul + Impuls HF, Typ	schlüssel I/O: M	<u>.</u>	
Die HF-Imp	oulse werden über Steckverbir	nder 1 (DO_0) ausgegeben	, → Tabelle 15.		
1	PWR +	RS485- Modul (extern gespeist)	Galvanisch getrennt	$U_i = 20 V$ $P_i = 1,1 W$	
2	Data A		Standardausführung: Nenneingangsspannung	IIC: $C_i = 0,22 \ \mu F$ IIB: $C_i = 1,35 \ \mu F$	
3	PWR -		$U_{\rm b} = 4 \dots 10 V$	$L_i = 0.03 \text{ IIIH}$	
4	Data B	-			
Pin-Beleg	ung Konfiguration 8: RS48	5-Modul + Impuls NF, Typ	schlüssel I/O: N	1	
Die NF-Imp	oulse werden über Steckverbir	nder 1 (DO_2) ausgegeben	, → Tabelle 16.		
1	PWR +	RS485- Modul (extern gespeist)	Galvanisch getrennt	$U_i = 20 V$ $P_i = 1.1 W$	
2	Data A		Standardausführung: Nenneingangsspannung	IIC: C _i = 0,22 μF IIB: C _i = 1,35 μF	
3	PWR -		U _b = 4 16 V	L _i = 0,03 mH	
4	Data B]			

 Tabelle 17
 Pin-Belegung für M12-Steckverbinder 2 (männlich/A-codiert, vierpolig)

	Bild 20	Kennzeichnung auf de	m Typenschild (Beispiel)
--	---------	----------------------	--------------------------

B coded	A coded		2 4
2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +	$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$		1 3
Power	Signal output	Sensor	Sensor
(1) PWR-	(1) DO_2+	(1) PWR+	(1) PWR+
(2) PWR+	(2) DO_2-	(2) Data+	(2) Data+
(3) DO_1-	(3) DO_3-	(3) GND	(3) GND
(4) DO_1+	(4) DO_3+	(4) Data-	(4) Data-

+13 Interne Anschlussbelegung \rightarrow S. 157, §9.7.

3.4.7 **DO Parametrierschalter (Open Collector - Namur)**

Bild 21



Bild 22

DO-Beschaltung (Open Collector - Namur)



3.4.8 Kabelspezifikation

Bei Verwendung der von Endress+Hauser erhältlichen Stecker wird ein geschirmtes Steuerungskabel mit 4x0,25 mm² Querschnitt, mit PVC-Isolierung und ca. 5 mm Außendurchmesser benötigt.

WARNUNG: Anforderungen an Kabel und Installation



 Für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre sind weitergehende gesetzliche Bestimmungen zu beachten.

Endress+Hauser empfiehlt die systemzugehörigen vorkonfektionierten Kabel, die als Zubehör-Teile erhältlich sind (\rightarrow S. 136, §8.1).

Aderfarben der als Zubehör erhältlichen Kabel

```
Tabelle 18 Kabel für Stromversorgung; zum Anschluss an Steckverbinder 1, B-codiert
```

Artikelnr.	Pin	Aderfarbe	Stecker
2067424,	1	braun	
2067425	2	weiß	
	3	blau	
	4	schwarz (oder gelb/grün)	
2067632,	1	weiß	4 3
2067633	2	braun	
	3	grün	
	4	gelb	

Tabelle 19 Datenkabel; zum Anschluss an Steckverbinder 2, A-codiert

Artikelnr.	Pin	Aderfarbe	Stecker
2067422,	1	braun	
2067423	2	weiß	
	3	blau	
	4	schwarz (oder gelb/grün)	
2067630,	1	weiß	
2067631	2	braun	4 3
	3	grün	
	4	gelb	

3.4.9 Betrieb mit externer Stromversorgung

Das FLOWSIC500 ist elektrisch eigensicher ausgeführt.

 Nachdem die korrekte Installation überprüft worden ist, dürfen die Steckverbindungen im Gefahrenbereich auch unter Spannung an- und abgesteckt werden.

3.4.9.1 Externe Stromversorgung anschließen

1 Die externe eigensichere Stromversorgung an M12-Steckverbinder des FLOWSIC500 anschließen.

Sicherheitsrelevante Parameter \rightarrow S. 51, §3.4.6.

Bild 23 Anschluss der externen Stromversorgung unten am Gaszähler



1 Externe Stromversorgung und Signalausgang

- 2 Stromversorgung einschalten. Das FLOWSIC500 wird initialisiert.
- 3 Die Messung beginnt und der aktuelle Messwert für das Gasvolumen erscheint.
- 4 Datum und Uhrzeit einstellen (\rightarrow S. 68, §4.2).

3.4.9.2 Back-up-Batterie anschließen

- 1 Elektronikdeckel öffnen (→ S. 48, 3.4.3)
- 2 Die Back-up-Batterie (Artikelnr. 2065928) an den Anschluss BAT2 im Klemmraum anschließen (→ Bild 24).
- 3 Den Elektronikdeckel wieder schließen.
- Bild 24 Angeschlossene Back-up-Batterie



3.4.10 Betrieb mit Batterie



WARNUNG: Gefahr durch falsche Ersatzteile

Das FLOWSIC500 und die mitgelieferten Batteriepacks sind elektrisch eigensicher ausgeführt.

- Es dürfen für die Speisung des Geräts ausschließlich die austauschbaren Batteriepacks von Endress+Hauser mit der Teilenummer 2064018 und die Back-up-Batterie mit der Teilenummer 2065928 verwendet werden.
- Die Batteriepacks dürfen auch im Gefahrenbereich an- und abgesteckt werden.
- Die Batteriepacks dürfen nur an die dafür gekennzeichneten Anschlüsse im Klemmraum des FLOWSIC500 angeschlossen werden.
- Die Veränderung der elektrischen Anschlussteile ist nicht zulässig.



WICHTIG:

Bitte beachten Sie die besonderen Bedingungen für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, \rightarrow S. 12, §1.3.3.

3.4.10.1 Batterien anschließen für die Speisung des FLOWSIC500

- 1 Den Elektronikdeckel öffnen (\rightarrow S. 48, 3.4.3).
- Die Batteriepacks (Artikelnr. 2064018) wie abgebildet und an die Anschlüsse BAT1 und BAT2 im Klemmraum anschließen.
 Das FLOWSIC500 wird initialisiert.
- Bild 25

Angeschlossene Batteriepacks



- 3 Den Elektronikdeckel wieder schließen.
- 4 Datum und Uhrzeit einstellen (\rightarrow S. 68, §4.2).

3.5 Installation externer Druck- und Temperatursensoren

Am Adapter des FLOWSIC500 befinden sich Messstellen für Druck und Temperatur.

	WICHTIG:
!	Die für die Messung zu verwendende Druckmessstelle ist mit "P _M " gekenn- zeichnet. Bei Zählern mit der Strömungsrichtung "links-rechts" (→) befindet sich die gekennzeichnete Druckmessstelle auf der Rückseite, bei Zählern mit der Strömungsrichtung "rechts-links" (←) auf der Vorderseite des Adap- ters.
	Druck- und Temperatursensoren können nur bei geöffnetem Eichschutz- schalter getauscht werden.



Druck- und Temperaturmessstellen (Vorder- und Rückseite)



- 1 Druckmessstelle
- 2 Alternative Temperaturmessstellen



WICHTIG: Auf ausreichenden Montageabstand achten!

Bei Installation der Sensoren an den rückseitigen Messstellen auf einen ausreichenden Abstand zur Wand oder anderen Bauteilen achten. Der empfohlenen Mindestabstand zur Wand beträgt 0,3 m.

3.5.1 Steckverbinderabdeckung montieren

Die Abdeckung für die Steckverbinder muss vor der Montage der Sensoren montiert werden.

1 Stecker der Sensoren durch die Öffnungen in der Steckverbinderabdeckung führen.

Bild 27

Steckverbinderabdeckung



2 Stecker mit den vorgesehenen Anschlüssen verbinden.

t Es wird empfohlen, bei den Nennweiten DN50 und DN80 den Drucksensor am rechten M8-Anschluss und den Temperatursensor am linken M8-Anschluss anzuschließen.

Das FLOWSIC500 erkennt automatisch, ob ein Druck- oder ein Temperatursensor mit einem Anschluss verbunden wurde.

Bild 28

Anschlüsse für Druck- und Temperatursensoren



- 1 Anschlüsse für Druck- und Temperatursensoren
- **3** Steckverbinderabdeckung über die Stecker schieben und mit den beiden Kreuzlochschrauben (verliersicher) befestigen.
- Bild 29 Befestigung der Steckverbinderabdeckung



- 1 Kreuzlochschraube
- 2 Steckverbinderabdeckung

60

3.5.2 Drucksensor installieren

Um den Drucksensor auch im eingebauten Zustand prüfen zu können, wird üblicherweise ein Dreiwege-Prüfhahn installiert.



WICHTIG: Montagehinweise

Es wird empfohlen, den Drucksensor mit dem Dreiwege-Prüfhahn oder mit dem FLOWSIC500 so zu verbinden, dass vom Drucksensor zum Anschlusspunkt und vom Dreiwege-Prüfhahn zum FLOWSIC500 ein Gefälle besteht.

- Vor der Installation eines Drucksensors pr
 üfen, ob am Kartuschenadapter ein G 1/4" oder ein NPT 1/4" Gewinde vorhanden ist.
- Der Gewindetyp ist auf dem Kartuschenadapter gekennzeichnet:

Bild 30

Kennzeichnung am Kartuschenadapter Gewinde G 1/4"



Gewinde 1/4" NPT



Wenn am Kartuschenadapter ein NPT 1/4" Gewinde vorhanden ist, vor Verwendung der von Endress+Hauser erhältlichen Zubehörteile, den Adapter von NPT 1/4" auf G 1/4" einschrauben (Artikelnr. 2075562).



WICHTIG:

Das Gewinde am Kartuschenadapter wird beschädigt, wenn ein falscher Gewindetyp eingeschraubt wird.

Auf die Kennzeichnung am Kartuschenadapter achten!

Variante 1: Installation mit Prüfventil BDA04 (bis -20 °C dynamisch, bis -30 °C statisch)

Details zur Installation mit Prüfventil BDA04 siehe Hersteller-Betriebsanleitung. Das Dokument ist zum Download verfügbar.

- 1 Den Blindstopfen an der mit "P_m" gekennzeichneten Druckmessstelle entfernen.
- 2 Wenn am Kartuschenadapter ein NPT 1/4" Gewinde vorhanden ist, zunächst den Adapter von NPT 1/4" auf G 1/4" (Artikelnr. 2075562) einschrauben.
- 3 Das Prüfventil BDA04 montieren.
 Dabei die Ausrichtung des Anschlusses für den Drucksensor beachten.
- 4 Den Drucksensor am Prüfventil BDA04 montieren (→ Bild 31).



- 1 Drucksensor, Anschlussgewinde G 1/4"
- 2 Prüfventil BDA04
- 3 Anschluss FLOWSIC500 (G 1/4" Außengewinde)





Variante 2: Installation mit Dreiwege-Prüfhahn (bis -40 °C)

Abweichend zur Variante 1 wird ein konventioneller Dreiwege-Prüfhahn verwendet Der Dreiwege-Prüfhahn mit montiertem Drucksensor wird an geeigneter Stelle neben dem FLOWSIC500 installiert. Die Verbindung vom Druckmessanschluss des FLOWSIC500 zum Dreiwege-Prüfhahn wird mit einer Druckleitung hergestellt.

Das Druckanschlussset mit Dreiwege-Prüfhahn ist in zwei Varianten verfügbar. Im Typschlüssel ist erkennbar, welche Variante gewählt werden muss.

- ► Prüfen Sie den Typschlüssel, Position 6 "Anschluss p-Sensor", auf dem Typenschild (→ Bild 1) Ihres FLOWSIC500.
- ► Das Anschlussset passend zu dem Druckanschluss am FLOWSIC500 auswählen, → S. 136, §8.1.

"Anschluss p-Sensor" im Typschlüssel	Druckanschluss	
3	Rohrverschraubung Rohr 1/4"	
4	Rohrverschraubung Rohr D6	

► Die komplette Beschreibung des Typschlüssels siehe → S. 151, §9.4.

Bild 32

Druckanschluss am FLOWSIC500



- 1 Den Dreiwege-Prüfhahn an geeigneter Stelle befestigen.
- 1 Den Blindstopfen an der mit "Pm" gekennzeichneten Druckmessstelle entfernen.
- 2 Wenn am Kartuschenadapter ein NPT 1/4" Gewinde vorhanden ist, zunächst den Adapter von NPT 1/4" auf G 1/4" (Artikelnr. 2075562) einschrauben.
- 3 Die Rohrverschraubung für Rohr 1/4" oder Rohr D6 einschrauben.
- 4 Die Druckleitung zwischen FLOWSIC500 und Dreiwege-Prüfhahn installieren.
- 5 Den Drucksensor am Dreiwege-Prüfhahn montieren.
- Bild 33

Installation des Drucksensors am Dreiwege-Prüfhahn (-40 °C)



- 1 Rohrverschraubung 1/4 "NPT auf Rohr D06
- oder Rohrverschraubung 1/4" NPT auf Rohr 1/4"
- 2 Handhebel
- 3 Prüfanschluss (Minimess-Kupplung)
- 4 Drucksensor, Anschlussgewinde G 1/4"



Tabelle 21Stellungen des Dreiwege-Prüfhahns

Variante 3: Installation ohne Dreiwege-Prüfhahn

Bei dieser Variante wird der Drucksensor direkt mit dem FLOWSIC500 verbunden.

- 1 Den Blindstopfen an der mit " P_m " gekennzeichneten Druckmessstelle entfernen.
- 2 Wenn am Kartuschenadapter ein NPT 1/4" Gewinde vorhanden ist, zunächst den Adapter (Artikelnr. 2075562) einschrauben.
- 3 Den Drucksensor montieren.



1 Drucksensor, Anschlussgewinde G 1/4"

64

Bild 34

3.5.3 **Temperatursensor installieren**



Endress+Hauser empfiehlt, den Temperatursensor an der Temperaturmessstelle zu montieren, die sich auf der selben Seite befindet, wie das Display.

+1 Der Temperatursensor kann mit Wärmeleitöl oder -paste eingeschmiert werden, um seine Funktionsfähigkeit zu verbessern.

- 1 Temperatursensor bis zum Anschlag in die Tauchhülse einführen.
- 2 Sicherungsmutter anziehen.
- 3 Drahtplombe von einem Eichbeamten anbringen lassen (\rightarrow Bild 10).
- Bild 35 Installation des Temperatursensors



1 Temperatursensor

3.6 **Displayschutz (Option) montieren**

Zum Schutz des Displays vor UV-Licht ist optional der Displayschutz (Artikelnr. 2085547) erhältlich.

Bild 36 Displayschutz





Benötigtes Werkzeug

- Innensechskantschlüssel SW 3 und 2,5
- Maulschlüssel SW 6

	EX Nach dem Öffnen des Elektronikdeckels ist der Ex i Klemmraum des FLOWSIC500 zugänglich. Der Deckel darf im Gefahrenbereich auch unter Spar nung geöffnet werden. Jedoch darf die sichere Trennung zwischen den ver- schieden eigensicheren Stromkreisen nicht aufgehoben werden.			
1	Die beiden oberen Schrauben des Elektro- nikdeckels mit einem Innensechskant- schlüssel SW 3 lösen und herausschrauben.			
2	Stattdessen die mitgelieferten Schrauben mit einem Maulschlüssel SW 6 montieren.			
3	Den Displayschutz mit den vormontierten Schrauben (verliersicher) mit einem Innen- sechskantschlüssel SW 2,5 montieren.			

FLOWSIC500

4 Inbetriebnahme

Allgemeine Hinweise Inbetriebnahme am Display Inbetriebnahme mit der Bediensoftware FLOWgateTM

4.1 Allgemeine Hinweise

- Vor der Inbetriebnahme müssen alle in § 3 "Installation" beschriebenen Tätigkeiten fertiggestellt sein.
- Die Inbetriebnahme kann direkt am Gerät über das Display durchgeführt werden, → S. 68, §4.2.
- Eine erweiterte Inbetriebnahme wird durch den Inbetriebnahmeassistenten in der Bediensoftware FLOWgate[™] unterstützt, → S. 71, §4.3.

!

WICHTIG: Maßnahmen im metrologisch gesicherten Bereich

Wenn die nationalen Regelungen es vorsehen, dürfen nach der Inbetriebnahme Maßnahmen am Gerät im metrologisch gesicherten Bereich nur unter behördlicher Aufsicht durchgeführt werden.

- Dies muss vor der Durchführung der Maßnahmen mit den Behörden abgestimmt werden.
- Alle Maßnahmen müssen auf Basis dieses Handbuchs durchgeführt werden.

4.2 **Inbetriebnahme am Display**

4.2.1 Ablauf der Inbetriebnahme

4.2.1.1 Inbetriebnahme Gaszähler

Die Inbetriebnahme des FLOWSIC500 erfolgt üblicherweise in folgender Reihenfolge:

- ► Als "Autorisierter Nutzer" anmelden (→ S. 97, §5.2.7).
- ▶ Datum und Uhrzeit einstellen (\rightarrow S. 69, §4.2.2).
- Gerätestatus kontrollieren (\rightarrow S. 70, §4.2.4).

4.2.1.2 Inbetriebnahme Gaszähler mit Geräteoption Mengenumwertung

- ► Als "Autorisierter Nutzer" anmelden (→ S. 97, §5.2.7).
- ▶ Datum und Uhrzeit einstellen (\rightarrow S. 69, §4.2.2).
- Konfigurationsmodus aktivieren (→ S. 97, §5.2.9).
- ► Ersatzwerte für Druck und Temperatur einstellen (→ S. 69, §4.2.3.1).
- ► Referenzwerte einstellen (vorkonfiguriert: → Tabelle 4).
- ► Berechnungsmethode wählen (vorkonfiguriert: \rightarrow S. 91, §5.2.6.5)
- ► Ersatzwert der Kompressibilitätszahl einstellen (→ S. 91, §5.2.6.5).
- Konfiguration überprüfen (→ S. 70, §4.2.3.3).
- ► Gasbeschaffenheit konfigurieren (\rightarrow S. 70, §4.2.3.3).
- ► Alarmgrenzen f
 ür Druck und Temperatur anpassen (→ S. 92, §5.2.6.6 und → S. 92, §5.2.6.7).



Die Alarmgrenzen sind ab Werk auf den Messbereich des gewählten Sensors eingestellt

- ► Konfigurationsmodus beenden (\rightarrow S. 97, §5.2.9).
- Gerätestatus kontrollieren (→ S. 70, §4.2.4).

4.2.2 Datum und Uhrzeit einstellen

Nachdem die Stromversorgung hergestellt wurde, müssen Datum und Uhrzeit eingestellt werden. Das FLOWSIC500 zeigt so lange den Fehler E-3007 ("Uhrzeit ungültig"), bis die Uhrzeit eingestellt wurde.



Detaillierte Informationen zur Bedienung über das Display und zur Menüführung \rightarrow S. 80, §5.2.



- Die Zeitzonenfunktion passt die Uhrzeit an die neue Zeitzone an.
- Wenn Sie sowohl Datum und Uhrzeit als auch die Zeitzone ändern wollen, ändern Sie zuerst die Zeitzone
- Datum und Uhrzeit können geändert werden, ohne den Konfigurationsmodus zu starten.
- 1 Als "Autorisierter Nutzer" anmelden (\rightarrow S. 97, §5.2.7).
- 2 Im FLOWSIC500-Menü ins Untermenü "Systemeinstellungen" wechseln.
- 3 Die Ansicht "Datum" aufrufen.
- 4 Um den Editiermodus zu starten, ENTER drücken. Der Cursor blinkt unter der ersten Stelle des Datums.
- 5 Mit den Pfeiltasten die gewählte Stelle jeweils um 1 erhöhen oder erniedrigen, bis die korrekte Zahl angezeigt wird.
- 6 Mit ENTER bestätigen.
 - Der Cursor blinkt unter der zweiten Stelle des Datums.
- 7 Für alle weiteren Stellen des Datums wiederholen.

Wenn Sie die letzte Stelle mit ENTER bestätigen, wird das Datum gespeichert.

- 8 Zur Ansicht "Uhrzeit" wechseln.
- 9 Mit den Pfeiltasten die erste Stelle der Uhrzeit jeweils um 1 erhöhen oder erniedrigen, bis die korrekte Zahl angezeigt wird.
- 10 Mit ENTER bestätigen
- 11 Für alle weiteren Stellen der Uhrzeit wiederholen.Wenn Sie die letzte Stelle mit ENTER bestätigen, wird die Uhrzeit gespeichert.

4.2.3 Mengenumwertung konfigurieren (Geräteoption)

4.2.3.1 Ersatzwerte einstellen

Die Ersatzwerte sind auf die mittleren Betriebsbedingungen von Druck und Temperatur einzustellen:

- 1 Als "Autorisierter Nutzer" anmelden (\rightarrow S. 97, §5.2.7).
- **2** Den Konfigurationsmodus starten (\rightarrow S. 97).
- 3 Im FLOWSIC500-Menü ins Untermenü "Druckparameter" bzw. "Temperaturparameter" wechseln.
- 4 Die Ansicht "p Ersatzwert" bzw. "T Ersatzwert" aufrufen.
- 5 Um den Editiermodus zu starten, ENTER drücken.
 Der Cursor blinkt unter der ersten Stelle des Parameters.
- 6 Mit den Pfeiltasten die gewählte Stelle jeweils um 1 erhöhen oder erniedrigen, bis die korrekte Zahl angezeigt wird
- 7 Mit ENTER bestätigen.
- Der Cursor blinkt unter der zweiten Stelle des Parameters.
- 8 Für alle weiteren Parameterstellen wiederholen.

Wenn Sie die letzte Stelle mit ENTER bestätigen, wird der Ersatzwert gespeichert.

4.2.3.2 Konfiguration überprüfen

Das FLOWSIC500 wird entsprechend den Kundenangaben vorkonfiguriert geliefert. Es wird empfohlen, die eichrechtlich relevanten Parameter und Einstellungen zu kontrollieren. Die eichrechtlich relevanten Parameter sind im mitgelieferten Parameterreport aufgeführt und können am Display mit der aktuellen Konfiguration verglichen werden. Ein neuer Parameterreport kann mit der Bediensoftware FLOWgateTM erstellt werden:

- ► Dazu in der Bediensoftware FLOWgateTM das Menü "Parameteränderung" öffnen.
- Auf "Erstelle Parameter Report" klicken. Der Report wird generiert.
- Den Report mit der Gerätedokumentation archivieren.

4.2.3.3 Gasbeschaffenheit konfigurieren

- 1 Als "Autorisierter Nutzer" anmelden (\rightarrow S. 97, §5.2.7).
- 2 Den Konfigurationsmodus starten (\rightarrow S. 97).
- 3 Im FLOWSIC500-Menü ins Untermenü "Umwertung/Gasbeschaffenheit" wechseln.
- 4 Die Parameter zur Charakterisierung des zu messenden Gases entsprechend der gewählten K-Zahl-Berechnungsmethode setzen.



Die Parameteränderungen zur Gasbeschaffenheit werden im Gasparameter-Logbuch gespeichert.

Das Gasparameter-Logbuch ist über die Bediensoftware FLOWgate™ einsehbar (Menü "Logbücher" > "Gasparameter Logbuch").

4.2.4 Gerätestatus kontrollieren

Stellen Sie sicher, dass sich das FLOWSIC500 im fehlerfreien Betriebsstatus befindet:

- 1 Als "Autorisierter Nutzer" anmelden (\rightarrow S. 97, §5.2.7).
- 2 Prüfen, ob in der Symbolleiste auf dem Display Warnungen oder Fehler signalisiert werden.



- **3** Wenn Warnungen oder Fehler vorliegen, auf der Hauptanzeige zur Ansicht "Aktuelle Ereignisse" wechseln:
 - Beheben Sie die aufgetretenen Störungen (→ S. 102, §6.2, "Statusmeldungen").
 - Wenn Störungen auftreten, die Sie nicht selbst beheben können, kontaktieren Sie den Endress+Hauser Kundendienst (→ S. 102, §6.1, "Kundendienst kontaktieren").
- 4 Wenn alle Warnungen und Fehler behoben wurden, kann die Ereignisübersicht zurückgesetzt werden (→ S. 98, §5.2.12).

Inbetriebnahme mit der Bediensoftware FLOWgateTM 4.3

Verbindung zum Gerät herstellen 4.3.1

Mithilfe der optischen Datenschnittstelle und dem Infrarot-/USB-Adapter HIE-04 (Artikelnr. 6050502) kann eine Datenverbindung zum Gerät hergestellt werden.

Über diese Schnittstelle kann das FLOWSIC500 parametriert werden. Der Infrarot-/USB-Adapter verfügt über eine USB 2.0 Schnittstelle. Über diese Schnittstelle wird er von einem PC versorgt und überträgt die Daten des FLOWSIC500.



- Für den Betrieb des Adapters an einem PC ist die vorherige Installation einer Gerätetreiber-Software notwendig. Die Gerätetreiber-Software ist zum Download verfügbar.
- 1 Bevor Sie den USB-Stecker an den PC anschließen, zuerst die Gerätetreiber-Software installieren.
- 2 Den USB-Stecker an den PC anschließen.
- 3 Den Infrarot-/USB-Adapter wie abgebildet an die Infrarotschnittstelle anbringen (→ Bild 37), er wird durch einen im Lesekopf integrierten Magneten gehalten.

Bild 37 Ausrichtung des Infrarot-Adapters

Korrekte Ausrichtung





- 4 Die Bediensoftware Flowgate[™] installieren. Die Bediensoftware FLOWgateTM und das zugehörige Handbuch sind auf der Hersteller-Website zum Download verfügbar.
- 5 Die optische Datenschnittstelle am FLOWSIC500 durch Betätigen einer beliebigen Taste am Display aktivieren.

Wenn eine Verbindung mit dem Infrarot-/USB-Adapter hergestellt wurde, bleibt die optische Datenschnittstelle am FLOWSIC500 aktiv, bis der Infrarot-/USB-Adapter wieder entfernt wird.

- 6 Während die Verbindung besteht, bleiben die Display-Anzeige und die optische Schnittstelle aktiv.
- 7 Um FLOWgate[™] zu starten, auf das FLOWgate[™] Icon klicken:
- FLOWgate
- 8 Das FLOWSIC500 im Gerätemanager der Bediensoftware FLOWgateTM hinzufügen und eine Verbindung zum Gerät herstellen.
- 9 Als "Autorisierter Nutzer" am Gerät anmelden.



Standardpasswort für den "Autorisierten Nutzer": 2222

10 Den Inbetriebnahme-Assistenten starten und der Schritt-für-Schritt-Anleitung folgen.

4.3.2 Inbetriebnahme-Assistent



WICHTIG:

Für Parameteränderungen muss der Konfigurationsmodus aktiv sein.
 Um den Konfigurationsmodus zu aktivieren, klicken Sie auf das Symbol in der Werkzeugleiste.

4.3.2.1 Gerätekennung

- Geräteseriennummer und Typschlüssel prüfen: Die Einträge mit dem Typschild abgleichen.
- Einen Gerätenamen eingeben: Der Gerätename ist frei wählbar.

4.3.2.2 System/Benutzer

Datum und Zeit

► Datum und Uhrzeit eingeben oder mit dem PC synchronisieren.

Nach Abschluss der Inbetriebnahme können die Sommer-/Winterzeit-Einstellungen aktiviert und konfiguriert werden; siehe \rightarrow S. 76, §4.3.3.

Nutzermanagement

WICHTIG:

Endress+Hauser empfiehlt aus Sicherheitsgründen, das mitgelieferte Initialkennwort für den "Autorisierten Nutzer 1" zu ändern.

Hier können wenn gewünscht weitere Nutzer aktiviert werden.

- Die zugehörige Checkbox des gewünschten Nutzers aktivieren.
- Ein Passwort festlegen: Das Passwort muss aus vier Ziffern bestehen. Es können bis zu drei Nutzer und drei autorisierte Nutzer aktiviert werden. Der "Autorisierte Nutzer 1" und der "Nutzer 1" sind immer aktiviert, Rechte der einzelnen Nutzerlevel siehe → S. 22, §2.3.3.

Bild 38

NUTZER MANAGEMENT

Beispiel

Anwender	Aktiviert	Passwort
Nutzer 1		
Nutzer 2		
Nutzer 3		
Autorisierter Nutzer 1		
Autorisierter Nutzer 2		
Autorisierter Nutzer 3		
4.3.2.3 Warnungen

Im Bereich "Warnungen" können die Grenzwerte eingestellt werden, außerhalb deren das FLOWSIC500 Warnungen (Durchfluss) oder Fehler (Druck- und Temperatur) ausgeben soll. Grenzwerte können eingestellt werden für:

- Durchfluss
- Druck
- Temperatur
- Rückstromvolumen (Puffervolumen)
- Grenzwert niedriger Durchfluss (Schleichmengenunterdrückung)

Zusätzlich können im Bereich "Aktivierung der Nutzerwarnungen" die vom Gerät signalisierten Warnungen individuell aktiviert oder deaktiviert werden.

Der Gasqualitätsindikator ermöglicht es, die Gasqualität in Echzeit zu überwachen. Durch den Klick auf "Setze Referenzpunkt" wird der Referenzpunkt auf Basis der aktuellen Messwerte automatisch gesetzt. Die zulässige Abweichung in Prozent kann konfiguriert werden. Wenn der Grenzwert über- oder unterschritten wird, generiert das FLOWSIC500 eine Warnung. Das Festlegen des Referenzpunkts setzt voraus, dass das FLOWSIC500 von Gas in typischer Qualität durchströmt wird. Wenn dies bei der Inbetriebnahme nicht gegeben ist, kann der Referenzpunkt nachträglich gesetzt werden im Menü "Parameteränderung/Warnungen".

Bild 39 Gasqualitätsindikator

IDIKATOR GASQUALITÄT	
	1
arngrenzwert für Gasqualitätsindikator	
G Setze Refer	renzpunkt

4.3.2.4 Kommunikation

- Die Konfiguration der einzelnen Steckverbinder ist entsprechend der bestellten Konfiguration voreingestellt. Die Konfiguration pr
 üfen und bei Bedarf anpassen.
- Bei Impulsausgängen müssen während der Inbetriebnahme die Maximalfrequenz und die minimale Pulsbreite eingestellt werden.
- Standardmäßig sind Statusausgänge so konfiguriert, dass der Status "Messung ungültig" ausgegeben wird. Wenn der Status "Messung gültig" gewählt wird, führt dies zu einer erheblichen Verkürzung der Batterielebensdauer, da der Ausgang dann permanent aktiv ist.

Stecker 1: B-codiert

- Konfiguration als Status- oder Impulsausgang möglich: Gewünschte Konfiguration auswählen.
- Bei Konfiguration als Impulsausgang die Maximalfrequenz und die minimale Pulsbreite im Bereich "Impuls 1" eingeben.

Bei der Konfiguration als Impulsausgang muss sichergestellt werden, dass die Überlastfrequenz von 120 % Q_{max} abgedeckt wird und dass die Frequenz vom angeschlossenen Gerät verstanden wird.

Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden:

- Die "Maximalfrequenz" muss auf einen Wert größer oder gleich der "Frequenz bei Qr" eingestellt werden.
- Die "Minimale Pulsbreite" muss auf einen Wert kleiner oder gleich 1/(2 x "Frequenz bei Qr") eingestellt werden.

Beispiel

Frequenz bei Qr = 382 Hz Maximalfrequenz: Die "Maximalfrequenz" muss auf einen Wert ≥ 382 Hz eingestellt werden. Empfehlung: Auf 400 Hz aufrunden

Minimale Pulsbereite:

1 Hz entspricht 1000 ms

382 Hz entsprechen 2,6 ms

 $1/(2 \times "Frequenz bei Qr") = 1,3 ms$

Die "Minimale Pulsbreite" muss auf einen ganzzahligen Wert < 1,3 ms eingestellt werden. Empfehlung: 1 ms einstellen

Bild 40 Beispiel für die Impulseinstellungen

IMPULS 1 WERTE			
Volumen - Betriebsbedingungen 🔻			
Impulsquel	le	_	
Hz	400	Hz	382
Maximalfre	quenz	Frequenz	bei Qr
Imp/m³	1146	ms	1
Zählerfakto	r	Minimale	Pulsbreite

Stecker 2: A-codiert

- Konfiguration als Status- oder Impulsausgang möglich: Gewünschte Konfiguration auswählen.
- Bei Konfiguration als Impulsausgang die Maximalfrequenz und die minimale Pulsbreite im Bereich "Impuls 2" eingeben.

Zur Konfiguration siehe Abschnitt "Stecker 1: B-codiert".

Kommunikationstests

- Impulsausgang:
 - Die gewünschte Testfrequenz eingeben.
 - Den Regler auf "An" schieben, um den Test zu starten. Die Testfrequenz wird auf allen Impulsausgängen ausgegeben.

Bild 41 Test Impulsausgang

TEST IMPULSAUSGANG		
An O Aus		
Aktivierung Impuls-Test		
Hz	100	
Testimpuls Frequenz		

Durchfluss

- Die gewünschte Test-Durchflussrate eingeben und den Test starten.
- Digitalausgang
 - Den gewünschten Digitalausgang auswählen.
 - Den Regler auf "An" schieben.

4.3.2.5 Mengenumwertung (nur bei Geräteoption Mengenumwertung)

Für eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Parameter, siehe Beschreibung des FLOW-SIC500-Menüs, S. 91, §5.2.6.5.

- ► Die Referenzwerte festlegen.
- Angaben zur Gasbeschaffenheit eingeben.
- ► Algorithmus und Parameter für die Berechnung der Kompressibilitätszahl auswählen.
- Ersatzwerte eingeben.

4.3.2.6 Zählwerke

Zählwerke

- ► Die Zählwerksstände einstellen oder zurücksetzen.
- ► Die Grenze für das Rückstromvolumen festlegen.

Zählwerkseinstellungen

- Die signifikaten Stellen für die Zählwerke parametrieren: Alle Zählwerke verfügen über bis zu 9 signifikante Stellen, ohne Vorzeichen. Die signifikanten Stellen können im Bereich von 5 bis 9 variiert werden.
- Auflösung der Zählwerke festlegen:

Die Auflösung des Zählwerks kann für das Betriebsvolumen und für das Normvolumen im Bereich von 0,001 bis 100 in Schritten des Faktors 10 eingestellt werden. Zur Interpretation des Zählwerksstandes ist es somit notwendig, den Zählwerksstand mit der entsprechenden Zählwerksauflösung zu multiplizieren.

!	WICHTIG: Die Zählerstände werden in dem im Gerät eingestellten Einheitensystem gespeichert. Da Einheit und Auflösung in den Datensätzen mitgespeichert wer- den, bleiben die Logbücher auch bei einer Änderung dieser Einstellungen kon- sistent und müssen nicht rückgesetzt werden.
	Bei einem Umstellen der Einheit oder der Zählwerksauflösung werden alle Zäh- lerstände gelöscht.

4.3.2.7 Fertigstellen

- ► Wenn gewünscht, Logbücher und Archive leeren:
 - Die Checkbox der Logbücher oder Archive aktivieren, die geleert werden sollen.
 - Auf "Ausgewählte leeren" klicken.
- ► Den Sammelstatus prüfen. Wenn gewünscht, die Ereignisübersicht zurücksetzen.
- Einen Parameterreport erstellen:
 - Auf "Erstelle Parameter Report" klicken. Der Report wird generiert.
 - Den Report mit der Gerätedokumentation archivieren.

Bild 42

4.3.3 Sommer-/Winterzeit-Einstellungen aktivieren und konfigurieren

!	WICHTIG: Wenn das optionale Feature "Las aktiviert ist, sind die Perioden fü eingestellt. Die rechtzeitige Aktualisierung d voreingestellten Zeiten liegt in d Damit die Archiveinträge korrekt die letzten beiden Jahre beizube	stgangspeicher mit Höchstbelastungsanzeige" ir die Sommerzeit werkseitig für 10 Jahre vor- ler Perioden für die Sommerzeit vor Ablauf der er Verantwortung des Messstellenbetreibers. dargestellt werden, sind bei der Aktualisierung ehalten.
1 Im Be 2 Den K 3 Die Sc	reich "Parameteränderung" die Ka onfigurationsmodus aktivieren. ommer/Winterzeit aktivieren.	achel "System/Benutzer" öffnen.
Sommer/Vin Sommer/Win Sommer/Win	VINTERZEIT Aus terzeit Cum Gerät schreiben	
Start Ende		

- 4 Auf das "+"-Icon klicken, um einen neuen Zeitraum für die Sommerzeit einzutragen.
- 5 Mit den Pfeiltasten den Anfang der Sommerzeit einstellen.
- Die Bediensoftware FLOWgate[™] erhöht oder erniedrigt immer die Position, auf die Sie zuvor geklickt haben; z. B. wird der Monat erhöht, wenn auf den Monat geklickt wurde. Das Jahr wird erhöht, wenn auf das Jahr geklickt wurde. Wenn nicht in das Textfeld geklickt wurde, erhöht die Bediensoftware FLOWgateTM das Datum tageweise. Außerdem ist es möglich, das Datum über die Tastatur in das Feld einzutragen.
- Bild 43 Zeitraum für die Sommerzeit einstellen

An Aus		1
Sommer/Winterzeit		
💼 🕂 🗘 Zum Ger	ät schreiben	
Start (UTC)	Ende (UTC)	
2021 Mrz 28 02:00 🗢 🗸	2021 Okt 31 03:00 🗘 י	•
		-

- 6 Dann das Ende der Sommerzeit einstellen.
- 7 Um den Zeitraum für die Sommerzeit zum FLOWSIC500 zu schreiben, auf "Zum Gerät schreiben" klicken.
- 8 Wenn gewünscht, weitere Zeiträume eingeben. Anfang und Ende der Sommerzeit können bis zu 10 Jahre im Voraus konfiguriert werden.

_ _ _ _ _ _

4.3.4 Stromversorgung konfigurieren

Die Art der Stromversorgung entsprechend der Konfiguration des FLOWSIC500 auswählen:

- Dynamic Mode (Extern + Back-up): Messrate: 4 Hz
- Battery Mode (2 x Battery): Messrate: 1 Hz, um die Batterielebensdauer zu maximieren
- Eco Mode (Extern + Back-up): Standard-Einstellung: Wenn die externe Spannungsversorgung verfügbar ist, beträgt die Messrate 4 Hz. Falls die externe Spannungsversorgung ausfällt, wird die Messrate automatisch auf 1 Hz gesetzt, um die Lebensdauer der Back-up-Batterie zu maximieren.

Bild 44

STROMVERSORGUNG		
Battery-Mode (2 x Battery)	30s	v
Art der Stromversorgung	Ansprechzeit	
² 4 Batteriewechsel Ouelle 2		20
/	Filtergröße	
0	Hz	1
Batterie 2 - Füllstand	Messrate	
Batteriewechsel Quelle 1		

4.3.5 Funktionsprüfung nach der Inbetriebnahme

Den Gerätestatus prüfen.

Tabelle 22 Signalisierung des Gerätestatus in FLOWgateTM

Status	Beschreibung
	Normaler Betrieb, es liegen weder Warnungen noch Fehler vor
!	Gerätestatus Warnung: Im Gerät liegt mindestens eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig.
×	Gerätestatus Fehler: Im Gerät liegt mindestens ein Fehler vor, der Mess- wert ist ungültig.

Wenn Warnungen, oder Fehler vorliegen, auf das Symbol in der Statusleiste klicken. Die aktuelle Statusübersicht wird geöffnet und zeigt Details und Hinweise zur weiteren Vorgehensweise an.

FLOWSIC500

5 Bedienung

Bedieneinheit Bedienung über das Display

5.1 Bedieneinheit



1 Display

2 Tasten

3 Optische Datenschnittstelle

5.2 Bedienung über das Display

Zum Einschalten des Displays eine beliebige Taste drücken.

+1 Bei Batteriebetrieb sind das Display und die optische Datenschnittstelle mit einem Timeout versehen und schalten nach 60 Sekunden (Voreinstellung) aus, wenn keine Taste gedrückt wird oder keine Datenübertragung stattfindet. Bei externer Stromversorgung sind das Display und die optische Schnittstelle dauerhaft aktiv.

Tabelle 23 Tasten

	Im Menü	Im Editiermodus
ESC	Rücksprung in die nächsthöhere Ebene des Bedienmenüs.	Abbruch der Eingabe eines neuen Werts, Sprung in die nächsthöhere Ebene des Bedienmenüs.
¢	Wechseln zwischen den einzelnen	Einen Parameter, um 1 erhöhen oder
⇒	Menüeinträgen auf einer Ebene.	wahlmöglichkeiten wechseln.
ENTER	Ein Untermenü aufrufen, den Editier- modus starten.	Eine Eingabe bestätigen.

5.2.1 Anzeige in der Symbolleiste

Symbole

Tabelle 24

 Externe Stromversorgung Wird nur angezeigt, wenn das Gerät mit externer Stromversorgung konfiguriert ist. Batteriefüllstand Batterie 1 Wird angezeigt, wenn das FLOWSIC500 für den Batteriebetrieb konfiguriert ist. Status des ersten Batteriepacks Details zum Batteriefüllstand → S. 81, § 5.2.2. Batteriefüllstand Batterie 2 Bei externer Stromversorgung: Status der Back-up-Batterie. Bei Batteriebetrieb: Status des zweiten Batteriepacks. Details zum Batteriefüllstand → S. 81, § 5.2.2. Gerätestatus: Störung Gerätestatus: Warnung Im Gerät liegt ein Fehler vor, der Messwert ist ungültig. Gerätestatus: Warnung Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Registrierte Ereignisse Seit dem letzten Zurücksetzen der Ereignisübersicht sind Ereignisse aufgetreten. Eichschutzschalter geschlossen Betrologisch relevante Parameter sind vor Veränderung geschützt, Änderungen werden im eichtechnischen Logbuch erfasst → S. 31, § 2.8.2. Konfigurationsmodus Am Gerät können Parameter verändert werden. 	Symbol	Bedeutung	Beschreibung
Batteriefüllstand Batterie 1 Wird angezeigt, wenn das FLOWSIC500 für den Batteriebe-trieb konfiguriert ist: Status des ersten Batteriepacks Details zum Batteriefüllstand → S. 81, § 5.2.2. ■ Batteriefüllstand Batterie 2 Batteriefüllstand Batterie 2 Bei externer Stromversorgung: Status der Back-up-Batterie. Bei Batteriebetrieb: Status des zweiten Batteriepacks. Details zum Batteriefüllstand → S. 81, § 5.2.2. ■ Gerätestatus: Störung Im Gerät liegt ein Fehler vor, der Messwert ist ungültig. ▲ Gerätestatus: Warnung Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. ▲ Registrierte Ereignisse Seit dem letzten Zurücksetzen der Ereignisübersicht sind Ereignisse aufgetreten. ● Eichschutzschalter geschlossen Metrologisch relevante Parameter sind vor Veränderung geschützt, Änderungen werden im eichtechnischen Logbuch erfasst → S. 31, § 2.8.2. ● Eichschutzschalter offen Metrologisch relevante Parameter können verändert werden, ohne dass die Änderungen im eichtechnischen Logbuch gespeichert werden. ▶ Konfigurationsmodus Am Gerät können Parameter verändert werden.		Externe Stromversorgung	Wird nur angezeigt, wenn das Gerät mit externer Stromversor- gung konfiguriert ist.
Batteriefüllstand Batterie 2 Bei externer Stromversorgung: Status der Back-up-Batterie. Bei Batteriebetrieb: Status des zweiten Batteriepacks. Details zum Batteriefüllstand → S. 81, § 5.2.2. ♥ Gerätestatus: Störung Im Gerät liegt ein Fehler vor, der Messwert ist ungültig. ▲ Gerätestatus: Warnung Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. ▲ Registrierte Ereignisse Seit dem letzten Zurücksetzen der Ereignisübersicht sind Ereignisse aufgetreten. ● Eichschutzschalter geschlos- sen Metrologisch relevante Parameter sind vor Veränderung geschützt, Änderungen werden im eichtechnischen Logbuch erfasst → S. 31, § 2.8.2. ● Eichschutzschalter offen Metrologisch relevante Parameter können verändert werden, ohne dass die Änderungen im eichtechnischen Logbuch gespeichert werden. ● Konfigurationsmodus Am Gerät können Parameter verändert werden.		Batteriefüllstand Batterie 1	Wird angezeigt, wenn das FLOWSIC500 für den Batteriebe- trieb konfiguriert ist: Status des ersten Batteriepacks Details zum Batteriefüllstand \rightarrow S. 81, §5.2.2.
Im Gerätestatus: Störung Im Gerät liegt ein Fehler vor, der Messwert ist ungültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. Im Gerät können Parameter sind vor Veränderung geschützt, Änderungen werden im eichtechnischen Logbuch erfasst → S. 31, §2.8.2. Im Gerät können Parameter verändert werden. Im Gerät können Parameter verändert werden.	D II 0 1 2 þ	Batteriefüllstand Batterie 2	Bei externer Stromversorgung: Status der Back-up-Batterie. Bei Batteriebetrieb: Status des zweiten Batteriepacks. Details zum Batteriefüllstand → S. 81, § 5.2.2.
▲ Gerätestatus: Warnung Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig. ▲ Registrierte Ereignisse Seit dem letzten Zurücksetzen der Ereignisübersicht sind Ereignisse aufgetreten. ● Eichschutzschalter geschlossen Metrologisch relevante Parameter sind vor Veränderung geschützt, Änderungen werden im eichtechnischen Logbuch erfasst → S. 31, §2.8.2. ● Eichschutzschalter offen Metrologisch relevante Parameter können verändert werden, ohne dass die Änderungen im eichtechnischen Logbuch gespeichert werden. ↓ Konfigurationsmodus Am Gerät können Parameter verändert werden.	((🌒)	Gerätestatus: Störung	Im Gerät liegt ein Fehler vor, der Messwert ist ungültig.
Line Registrierte Ereignisse Seit dem letzten Zurücksetzen der Ereignisübersicht sind Ereignisse aufgetreten. O Eichschutzschalter geschlossen Metrologisch relevante Parameter sind vor Veränderung geschützt, Änderungen werden im eichtechnischen Logbuch erfasst → S. 31, §2.8.2. O Eichschutzschalter offen Metrologisch relevante Parameter können verändert werden, ohne dass die Änderungen im eichtechnischen Logbuch gespeichert werden. ✓ Konfigurationsmodus Am Gerät können Parameter verändert werden.		Gerätestatus: Warnung	Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig.
€Eichschutzschalter geschlossenMetrologisch relevante Parameter sind vor Veränderung geschützt, Änderungen werden im eichtechnischen Logbuch erfasst → S. 31, §2.8.2.✔Eichschutzschalter offenMetrologisch relevante Parameter können verändert werden, ohne dass die Änderungen im eichtechnischen Logbuch gespeichert werden.✔KonfigurationsmodusAm Gerät können Parameter verändert werden.	Ŀ	Registrierte Ereignisse	Seit dem letzten Zurücksetzen der Ereignisübersicht sind Ereignisse aufgetreten.
Image: Second	Ð	Eichschutzschalter geschlos- sen	Metrologisch relevante Parameter sind vor Veränderung geschützt, Änderungen werden im eichtechnischen Logbuch erfasst \rightarrow S. 31, §2.8.2.
Konfigurationsmodus Am Gerät können Parameter verändert werden.	ษ	Eichschutzschalter offen	Metrologisch relevante Parameter können verändert werden, ohne dass die Änderungen im eichtechnischen Logbuch gespeichert werden.
		Konfigurationsmodus	Am Gerät können Parameter verändert werden.



WICHTIG:

Im Gerätestatus "Störung" oder "Warnung" werden die entsprechenden Symbole blinkend auf dem Display angezeigt.

5.2.2 Batteriefüllstandsanzeige

Das Batteriesymbol verändert sich mit dem Füllstand der Batterie.

Tabelle 25

Batteriefüllstandsanzeige

	Batteriefüllstand > 75 %
	Batteriefüllstand > 50 %
	Batteriefüllstand > 25 %
1	Batteriefüllstand < 25 %
<u> </u>	Batterie fast leer, aber noch in Verwendung

• Wenn der Batteriefüllstand 10 Prozent unterschreitet, beginnt das letzte Segment im Batteriesymbol zu blinken.

• Wenn die Batterie komplett leer ist, blinkt das leere Batteriesymbol und das FLOWSIC500 hat auf die zweite Batterie umgeschaltet.

5.2.3 Hauptanzeige (ohne Geräteoption Mengenumwertung)

- Mit den Tasten 4 und 4 können Sie zwischen den Menü-Einträgen auf einer Ebene wechseln.
- ► Um eine Menüebene tiefer zu gelangen, ENTER drücken.

Hauptanzeige

Auf der obersten Ebene der Display-Menüs werden folgenden Informationen angezeigt:

Hauptanzeige		Beschreibung
v	000000000 m ³	V = Volumen absolut, nicht rücksetzbar
20.08.2021	10:30:52	
└→ Drücken der	ENTER-Taste öffnet da	as FLOWSIC500-Menü.
errV	000000000 m ³	^{err} V = Störvolumen: Gezähltes Volumen, während eine Störung vorliegt, rücksetzbar
20.08.2021	10:30:52	
➡ Drücken der → "Störvolume	ENTER-Taste öffnet di en zurücksetzen" (S. 9	e Aktion "Störvolumen zurücksetzen". 8).
Q VOG	0.000 m3/h 0.000 m/s	Q = Volumenstrom VOG = Gasgeschwindigkeit
Aktuelle Ero 1 Ereignis	eignisse	Aktuelle Ereignisse (1 Ereignis liegt aktuell an)
Drücken der ENTER-Taste öffnet eine Liste der aktuell anliegenden Ereignisse. Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den anliegenden Ereignissen wechseln.		
Ereignisübersicht 2 Ereignisse		Gespeicherte Statusmeldungen: Ereignisse seit dem letzten Zurücksetzen der Ereignisübersicht (2 Ereignisse sind aufgetre- ten).
 Drücken der ENTER-Taste öffnet eine Liste der gespeicherten Ereignisse. Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den gespeicherten Ereignissen wechseln. 		
WICHTIG: Für den Fall, dass sich ein Parameter im Status Störung befindet, wird dies im Display durch ein blinkendes Ausrufezeichen nach dem Parameter (z. B. Q!) angezeigt.		

Menüführung (ohne Geräteoption Mengenumwertung)

Einige Menüfunktionen sind nur verfügbar, wenn Sie als "Nutzer" oder "Autorisierter Nutzer" angemeldet sind:

Benutzerlevel:	G	Gast (Standard)	U	Nutzer (1) Nutzer (2) Nutzer(3)			A A: A:	A1 Autorisierter Nutzer (1 A2 Autorisierter Nutzer (2 A3 Autorisierter Nutzer (3 • Starten/bearbeiten		
Zuginisieente.		Nicht Sichtbal	0	Alla	cilduc			- 3		
Pfad					G	U	A2+3	A1	Erklärung	
Hauptanzeige:	Volume	n V			0	0	0	0		
FI	OWSIC5	00 Menii: Nutzer			0	0	0	0		
	Angem	eldeter Nutzerlevel			•	•	•	•	→S 88 85261	
		oin and a second s			•	•	•	•	0100, 30121011	
	Log	20ut			_	•	•	•		
FL		00 Menü: Gerätemodu:	s		0	0	0	0	→ S. 89. §5.2.6.2	
	Kalibrie	ermodus	-		0	0	•	•	0.00, 30.2.0.2	
	Konfigu	irationsmodus			0	0	•	•		
FL	DWSIC5	00 Menü: Geräteinform	nation		0	0	0	0	→ S. 89, §5,2,6,3	
	Messst	elle			0	0	0	0	,8-	
	Serienr	nummer			0	0	0	0		
	Firmwa	re Version			0	0	0	0		
	Firmwa	re Datum			0	0	0	0		
	Firmwa	re CRC			0	0	0	0		
	Metrolo	gie CRC			0	0	0	0		
	Min. Be	etriebsdruck			0	0	0	0		
	Max. B	etriebsdruck			0	0	0	0		
	Impuls	faktor			0	0	0	0		
	Freque	nz bei Qr [Hz]			0	0	0	0		
	Impuls	faktor 2			0	0	0	0		
FLO	DWSIC5	00 Menü: Systemeinste	ellunger	ı	0	0	0	0	→ S. 89, §5.2.6.4	
	Stromv	ersorgung (1) [%]			0	0	•	•		
	Stromv	ersorgung (2) [%]			0	0	•	•		
	Datum				0	0	•	•		
	Uhrzeit				0	0	•	•		
	Zeitzon	е			0	0	•	•		
	Sprach	e			0	•	•	•		
	Symbo	le			0	0	0	0		
	LCD Tes	st			0	•	•	•		
FLO	OWSIC5	00 Menü: Logbücher			0	0	0	0		
	Ereignis	slogbuch			0	0	0	0		
	Lis	te gespeicherter Ereigni	sse		-	0	0	0		
Parameterlogbuch			0	0	0	0				
Eichtechn. Logbuch				0	0	0	0			
Hauptanzeige: Störvolumen errV					0	0	•	•		
Hauptanzeige: Volumenstrom/ Gasgeschwindigkeit				0	0	0	0			
Hauptanzeige:	Hauptanzeige: Aktuelle Ereignisse				0	0	0	0		
Lis	te aktuel	ler Ereignisse			0	0	0	0		
Hauptanzeige:	Ereignis	sübersicht			0	0	0	0		
Lis	te gespe	icherter Ereignisse			0	0	0	0		
Hauptanzeige:	Ereignis	süb. rückgesetzt			0	0	•	•	→ S. 98, §5.2.12	

5.2.4 Hauptanzeige (mit Geräteoption Mengenumwertung)

Mit den Tasten 4 und 4 können Sie zwischen den Menü-Einträgen auf einer Ebene wechseln.

Um eine Menüebene tiefer zu gelangen, ENTER drücken.



Hauptanzeige (mit Geräteoption Mengenumwertung)

Auf der obersten Ebene der Display-Menüs werden folgenden Informationen angezeigt:

Hauptanzeige		Beschreibung			
Vb	000000000 m ³	V _b = Volumen unter Basisbedingungen, ungestört			
20.08.2021	10:30:52				
└→ Drücken der E	NTER-Taste öffnet da	as FLOWSIC500-Menü.			
errVb	00000000 m ³	^{errV} b = Störvolumen unter Basisbedingungen			
20.08.2021	10:30:52				
➡ Drücken der E → "Störvolumer	NTER-Taste öffnet di 1 zurücksetzen" (S. 9	e Aktion "Störvolumen zurücksetzen". 8).			
totalV _b	000000000 m ³	$_{total}V_{b}$ = Gesamtvolumen unter Basisbedingungen = V _b + errV _b			
20.08.2021	10:30:52				
Vm	000000000 m ³	V _m = Volumen unter Messbedingungen total			
20.08.2021	10:30:52				
errVm	000000000 m ³	^{errV} m = Störvolumen: Gezähltes Volumen unter Messbedingungen, während eine Stö-			
20.08.2021	10:30:52	rung vorliegt, rucksetzbar			
Q Qb	0.000 m3/h 0.000 m3/h	Q = Messvolumenstrom Qb = Basisvolumenstrom			
SOS VOG	430.00 m/s 0.000 m/s	SOS = Aktuell gemessene Schallgeschwindigkeit VOG = Aktuell gemessene Gasgeschwindigkeit			

Hauptanzeige	Beschreibung				
p 3.532 bar T 25.42 °C	p = Aktuell für die Mengenumwertung verwendeter Druck T = Aktuell für die Mengenumwertung verwendete Temperatur				
С 25.7368 К 0.9541	C = Zustandszahl K = Kompressibilitätszahl				
z 0.99830 Zb 0.99812	Z = Aktuell für die Mengenumwertung verwendeter Realgasfaktor unter Messbedingungen Zb = Aktuell für die Mengenumwertung verwendeter Realgasfak- tor unter Basisbedingungen				
Aktuelle Ereignisse 1 Ereignis	Aktuelle Ereignisse (1 Ereignis liegt aktuell an)				
Drücken der ENTER-Taste öffnet ei Mit den Pfeiltasten können Sie zwise	ne Liste der aktuell anliegenden Ereignisse. chen den anliegenden Ereignissen wechseln.				
Ereignisübersicht 2 Ereignisse	Gespeicherte Statusmeldungen: Ereignisse seit dem letzten Zurücksetzen der Ereignisübersicht (2 Ereignisse sind aufgetre- ten).				
 Drücken der ENTER-Taste öffnet eine Liste der gespeicherten Ereignisse. Mit den Pfeiltasten können Sie zwischen den gespeicherten Ereignissen wechseln. 					
Ereignisüb. rückgesetzt 20.08.2021 10:30:52	Letztes Zurücksetzen der Ereignisübersicht				
 → Drücken der ENTER-Taste öffnet die Aktion "Ereignisübersicht zurücksetzen". → "Ereignisübersicht zurücksetzen" (S. 98). 					
WICHTIG: Für den Fall, dass sich Display durch ein blink angezeigt.	ein Parameter im Status Störung befindet, wird dies im ændes Ausrufezeichen nach dem Parameter (z. B. Q!)				

Menüführung (mit Geräteoption Mengenumwertung)

Einige Menüfunktionen sind nur verfügbar, wenn Sie als "Nutzer" oder "Autorisierter Nutzer" angemeldet sind:

Benutzerlevel: G Gast (Standard) U Nu Nu		Nutz Nutz Nutz	zer (1) zer (2) zer(3)			A1 Autorisierter Nutzer (1) A2 Autorisierter Nutzer (2) A3 Autorisierter Nutzer (3)			
Zugriffsrechte: - Nicht sichtbar O An			Anso	hauer	ו		• S	tarten/bearbeiten	
Pfad					G	U	A2+3	A1	Erklärung
					- 1		-		
Hauptanzeige: Basisvolumen vo					0	0	0		
F	LOWS	C500 Menü: Nutzer			0	0	0	0	→ S. 88, §5.2.6.1
	Ang	gemeldeter Nutzerlevel			•	•	•	•	
		Login			•	•	•	•	
					-	•	•		
F	-LUW3	icov wenu: Geratemodus				0	0		→ 5. 89, 95.2.0.2
	Kor	ntigurationsmodus				0			
		Ingulationsmodus	ion			0	0		\$ 80 85 26 3
•	Me	ssstelle	liun		0	0	0		0.00, 90.2.0.0
	Ser	iennummer			0	0	0	0	
	Firm	nwareversion			0	0	0	0	
	Firm	nwaredatum			0	0	0	0	
	Firm	nware CRC			0	0	0	0	
	Me	trologie CRC			0	0	0	0	
	Mir	1. Betriebsdruck			0	0	0	0	
	Ma	x. Betriebsdruck			0	0	0	0	
	Imp	oulsfaktor			0	0	0	0	
	Fre	quenz bei Qr			0	0	0	0	
	Imp	oulsfaktor 2			0	0	0	0	
F	LOWS	IC500 Menü: Systemeinstelli	unge	en	0	0	0	0	→ S. 89, §5.2.6.4
	Stro	omversorgung (1)			0	0	•	•	
	Stro	omversorgung (2)			0	0	•	•	
	Dat	um			0	0	•	•	
	Uhr	zeit			0	0	•	•	
	Zeit	zone			0	0	•	•	
	Spr	ache			0	•	•	•	
	Syr	nbole			0	0	0	0	
-) Test			0	•	•	•	
F	LOWS	IC500 Menu: Umwertung			0	0	0		→ 5. 91, §5.2.6.5
	Um	wertung: Referenzen			0	0	0		
		Basisuluck				0			
		Ref Redingungen				0			
		Atmosphär Druck				0			
	Um	wertung: Berechnung			0	0	0		
	Uni	Berechn.methode			0	0	•	•	
		Berechn.intervall			0	0	•	•	
		K-Zahl (konst.)			0	0	•	•	
	Um	wertung: Gasbeschaffenheit			0	0	0	0	
		Eingabetyp Dichte			0	0	•	•	
		Normdichte			0	0	•	•	
		Relative Dichte			0	0	•	•	
CO2 [mol%]			0	0	•	•			
N2 [mol%]			0	0	•	•			
H2 [mol%]			0	0	•	•			
		Brennwert			0	0	•	•	
-		Brennwert Einheit			0	0	•	•	
F	LOWS	IC500 Menü: Druckparamete	er		0	0	0	0	→S. 92, §5.2.6.6
	p S	ensortyp			0	0	0	0	

Pfad		G	U	A2+3	A1	Erklärung
	n Sensor Seriennr			0	0	
	p Alarmuntergrenze	-				
	p Alarmohorgranzo	-				
	p Freatwort	-				
	p Eisbeit					
		-				
	p Justageonsei	-				
		-				S 00 SE 0 6 7
		-		0		→ 5.92, 95.2.0.7
		-		0		
		-	0	0		
	T Alarmuntergrenze	- 0	0	•	•	
	I Alarmobergrenze	- 0	0	•	•	
		- 0	0	•	•	
		- 0	0	•	•	
	I Justageoffset	_	0	•	•	
	I Justagetaktor	_	0	•	•	
	FLOWSIC500 Menü: Logbücher	_ 0	0	0	0	
	Ereignislogbuch	_ 0	0	0	0	
	Liste gespeicherter Ereignisse		0	0	0	
	Parameterlogbuch	_ 0	0	0	0	
	Eichtechn. Logbuch	0	0	0	0	
	Gaszusam. Logbuch	0	0	0	0	
	FLOWSIC500 Menü: Archive	0	0	0	0	→ S. 93, §5.2.6.9
	Konfiguration					
	Gasstunde	0	0	•	•	
	Gastag	0	0	•	•	
	Messperiode	0	0	•	•	
	Messperiodenarchiv	- o	0	0	0	
	Liste gespeicherter Einträge	- o	0	0	0	
	Tagesarchiv	- o	0	0	0	
	Liste gespeicherter Einträge	- o	0	0	0	
	Monatsarchiv	- o	0	0	0	
	Liste gespeicherter Einträge	- 0	0	0	0	
	FLOWSIC500 Menü: Höchstbelastung	- 0	0	0	0	→ S. 96, §5,2,6,10
	Aktuelle Intervalle	- 0	0	0	0	, 5
	Liste der Detaildaten	- 0	0	0	0	
	Vorherige Intervalle	-	0	0	0	
	Liste der Detaildaten	- 0	0	0	0	
Hauptanze	lige: errVb	-	0	•	•	→ S. 98, 85 2 11
Hauptanze	ige: totalVb	- 0	0	0	0	0.00, 30.2.22
Hauptanze	eige: Vm	- 。	0	0	0	
Hauptanze	eige: errVm	- 0	0	0	0	
Hauptanze	ige: 0/0b	- 。	0	0	0	
Hauptanze	ige: SOS/VOG	- 。	0	0	0	
Hauptanze	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 。	0	0	0	
Hauptanze	Hauptanzeige: C/K-Zahl			0	0	
Hauptanze	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 。	0	0	0	
Hauptanze	Hauptanzeige: Aktuelle Ereignisse			0	0	
Lista aktuallar Eraignissa				0	_	
Hauptanze	lige: Ereignisübersicht	-	0	0	0	
	Lista gespeicherter Freignisse			_		
Hauptanze	ige: Ereignisüb. rückgesetzt	- 0	0	•		→ S. 98, §5.2.12

5.2.5 Parametrierung der Hauptanzeige

Die Konfiguration der Hauptanzeige kann über die Bediensoftware FLOWgate™ parametriert werden.

Zu Auswahl stehen folgende Inhalte:

- Leer (Zeile 1 werkseitig eingestellt)
- Datum, Uhrzeit (Zeile 2 werkseitig eingestellt)
- Druck p
- Temperatur T
- Zustandszahl C
- Kompressibilitätszahl K
- Betriebsdurchfluss Q
- Auf die Basisbedingungen bezogener Durchfluss Qb
- VOG
- SOS

Parametrierung

- 1 Verbindung zum Gerät herstellen, \rightarrow S. 71, §4.3.1.
- 2 Im Menü "Parameteränderung" die Kachel "System/Benutzer" öffnen.
- 3 Den Konfigurationsmodus starten.
- 4 In den Auswahlfeldern "Inhalt obere Displayzeile" und "Inhalt untere Displayzeile" die gewünschten Parameter auswählen.
- 5 "Zum Gerät schreiben" klicken.

Die Parameter werden zum Gerät geschrieben und der Display-Inhalt entsprechen der Auswahl angepasst.

6 Wieder in den Betriebsmodus wechseln.

5.2.6 FLOWSIC500 Menü

5.2.6.1 Nutzer

Nutzer	Angemeldeter Nutzerlevel, ohne Anmeldung: Gast → "Benutzerlevel wechseln" (S. 97)
	Anmeldung als: • Nutzer (1) • Nutzer (2)* • Nutzer (3)* • Autorisierter Nutzer (1) • Autorisierter Nutzer (2)* • Autorisierter Nutzer (3)*
	* wenn aktiviert

5.2.6.2 Gerätemodus

Kalibriermodus	Anzeige, ob der Kalibriermodus für Durchflussprüfung an- oder ausge- schaltet ist, Kalibriermodus starten und beenden
	Im Kalibriermodus blinkt auf der Hauptanzeige die Meldung "KALIBRIER- MODUS" mit dem jetzt wirksamen Impulsfaktor für die Kalibrierung (werk- seitig eingestellt).
	Das FLOWSIC500 gibt auf dem digitalen Schaltausgang DO_1 (\rightarrow S. 51, § 3.4.6.1) Prüfimpulse mit einer maximal möglichen Frequenz von 2 kHz bei 120 % Q _{max} aus.
	Zur Durchflussprüfung und Kalibrierung siehe Dokument "9193003: Calibration Instructions for the Ultrasonic Gas Flow Meter FLOWSIC500"
Konfigurationsmodus	Anzeige, ob der Konfigurationsmodus an- oder ausgeschaltet ist, Konfigurationsmodus starten und beenden
	\rightarrow "Konfigurationsmodus starten" (S. 97)

5.2.6.3 Geräteinformation

Messstelle	Benennung der Messstelle
Seriennummer	Seriennummer des Geräts
Firmware Version	Auf dem Gerät installierte Version der Firmware
Firmware Datum	Release-Datum der Firmware
Firmware CRC	Prüfsumme der Firmware
Metrologie CRC	Prüfsumme der metrologisch relevanten Parameter
Min. Betriebsdruck	Minimaler Absolutdruck
Max. Betriebsdruck	Maximaler Absolutdruck
Impulsfaktor	Impulswertigkeit, Verhältnis von Frequenz zum Durchfluss [Imp/m ³]
Frequenz bei Qr	Frequenz bei Überlastdurchfluss Q _r = 1,2 Q _{max}
Impulsfaktor 2	Impulswertigkeit, Verhältnis von Frequenz zum Durchfluss [Imp/m ³], für zweite Impulsausgabe (bei Schnittstellenkonfiguration L, 2 x NF-Impuls)

5.2.6.4 Systemeinstellungen

 Bei Batteriebetrieb: Füllstand Batteriepack 1 [%], Batteriewechsel von Batteriepack 1 bestätigen. → "Batteriewechsel bestätigen" (S. 99) Bei externer Stromversorgung:
- Anzeige: 100 %
→ "Externe Stromversorgung prüfen" (S. 99)
 Bei Batteriebetrieb: Füllstand Batteriepack 2 [%], Batteriewechsel von Batteriepack 2 bestätigen. Bei externer Stromversorgung: Füllstand Back-up-Batterie, Batteriewechsel der Back-up-Batterie bestätigen. → Batteriewechsel bestätigen" (S. 99)
Gerätedatum \rightarrow Inbetriebnahme am Display" (S. 68)
Geräteuhrzeit, \rightarrow "Inbetriebnahme am Display" (S. 68)
Am Gerät eingestellte Zeitzone
Sprache der Display-Anzeige, Auswahl aus: Englisch, Deutsch, Russisch → "Sprache einstellen" (S. 97)

Symbole nach	Symbole für die Messwertanze Die Einstellung kann mit FLOW	ige, Vgate™ geändei	rt werdei	n.	
	Gaszähler:	0			
		EN12405	PTB	GOST	API
	Volumen total	V	V	V	Vf
	Volumen gestört	errV	errV	errV	errVf
	Durchfluss	Q	Q	Q	Qf
	Gasgeschwindigkeit	VOG	VOG	VOG	VOG
	Schallgeschwindigkeit	SOS	SOS	SOS	SOS
	Gaszähler mit Mengenumwertu	ung:	1		
		EN12405	PTB	GOST	API
	Betriebsvolumen total	Vm	Vb	V	Vf
	Betriebsvolumen gestört	errVm	errVb	errV	errVf
	Normvolumen ungestört	Vb	Vn	Vc	Vb
	Normvolumen gestört	errVb	errVn	errVc	errVb
	Normvolumen total	_{total} Vb	_{total} Vn	_{total} Vc	_{total} Vt
	Betriebsdurchfluss	Q	Q	Q	Qf
	Normdurchfluss	Qb	Qn	Qc	Qb
	Betriebsdruck	р	р	Р	Pf
	Normdruck	Pb	Pn	Pc	Pb
	Betriebstemperatur	Т	Т	Т	Tf
	Normtemperatur	Tb	Tn	Тс	Tb
	Gasgeschwindigkeit	VOG	VOG	VOG	VOG
	Schallgeschwindigkeit	SOS	SOS	SOS	SOS
	Kompressibilität	K	K	K	S
	Zustandszahl	С	С	С	С
	Realgasfaktor i.B.	Z	Z	Z	Zf
	Realgasfaktor i.N.	Zb	zn	Zc	Zb
LCD Test	Displaytest, → "Display testen"	" (S. 99)			

5.2.6.5 Umwertung (nur bei Geräteoption Mengenumwertung)

Referenzen

Basisdruck	Basisdruck [Einheit entsprechend Anzeige]						
Basistemperatur	Basistemperatur [Einheit entsprechend Anzeige]						
Ref. Bedingungen	Referenzi Anzeige: T1 = Refe T2 = Refe p2 = Refe	bedingungen fü T1/T2/p2 erenztemperatu erenztemperatu erenzdruck rel. l	r Dichte und Brennw r Brennwert r rel. Dichte/Normdi Dichte/Normdichte	vert chte			
		T1	T2	p2			
	Satz 1	25 °C	0 °C	1,01325 bar (a)			
	Satz 2	0 °C	0°C	1,01325 bar (a)			
	Satz 3	15 °C	15 °C	1,01325 bar (a)			
	Satz 4	60 °F	60 °F	14,7347 psi (a)			
	Satz 5	14,7300 psi (a)					
	Satz 6	25 °C	20 °C	1,01325 bar (a)			
Atmosphär. Druck	osphär. Druck Umgebungsdruck [Einheit entsprechend Anzeige], Eingabe ist erforderlich bei Ausführung mit Relativdruckaufneh						

Berechnung

Berechnungsmethode	Berechnungsmethode für die Kompressibilitätszahl Auswahl aus: • SGERG88, • AGA 8 Gross method 1 • AGA 8 Gross method 2 • AGA NX-19 • AGA NX-19 mod. • AGA NX-19 mod. • AGA NX-19 mod. • AGA SUST • GERG91 mod. • AGA8-92DC • Festwert
Berechnungsintervall	Zykluszeit für die Aktualisierung von Messwerten (Druck, Temperatur), die Berechnung der K-Zahl Auswahl aus: 3 s, 10 s, 20 s, 30 s, 60 s
K-Zahl (konst.)	Eingabe der K-Zahl für die Methode "Festwert" und Ersatzwert, wenn die Berechnung der K-Zahl gestört ist.

Gasbeschaffenheit (nur bei Geräteoption Mengenumwertung)

Eingabetyp Dichte	Auswahl aus: Normdichte, Relative Dichte Abhängig von der Auswahl wird entweder der Menüpunkt "Normdichte" oder der Menüpunkt "Relative Dichte" angezeigt.
Normdichte	Normdichte des Gases bei Referenzbedingungen
Relative Dichte	Relative Dichte, Verhältnis der Dichte des Gases zur Dichte von Luft bei Referenzbedingungen
CO2	CO ₂ -Anteil im Gas [mol%]
N2	N ₂ -Anteil im Gas [mol%]
H2	H ₂ -Anteil im Gas [mol%]

Brennwert		Brennwert des Gases (bei Referenzbedingungen)
Brennwert E	inheit	Einheit für Brennwert Auswahl aus: Default, MJ/m ³ , kWh/m ³ , BTU/ft ³ Default = Standardeinstellung entsprechend dem gewählten Einheiten- system (SI oder US), gemäß Bestellung konfiguriert
•	Die zulässigen E	ingabegrenzen der Gasbestandteile sowie von Druck und Tem-

+1 peratur werden mit der Wahl der Berechnungsmethode festgelegt.

5.2.6.6 Druckparameter (nur bei Geräteoption Mengenumwertung)

p Sensortyp	Anzeige des konfigurierten Drucksensors
p Sensor Seriennr.	Vom Gerät erwartete Seriennummer des Drucksensors, voreingestellt
p Alarmuntergrenze	Untere Alarmgrenze des Drucksensors
p Alarmobergrenze	Obere Alarmgrenze des Drucksensors
p Ersatzwert	Festwert/Ersatzwert des Messdrucks [Einheit entsprechend Anzeige] Der Eingabewert wird als Ersatzwert bei der Konfiguration als TZ-Umwer- tung sowie bei Störungen der Druckmessung verwendet.
p Einheit	Einheit für Druckwerte, verwendet für Eingabe und Anzeige Auswahl aus: Default, bar, psia, kPa, MPa, kg/cm ² , psig Default = Standardeinstellung entsprechend dem gewählten Einheiten- system (SI oder Imperial), gemäß Bestellung konfiguriert
p Justageoffset	Kalibrieroffset für den Drucksensor [Einheit entsprechend Anzeige]
p Justagefaktor	Kalibrierfaktor für den Drucksensor

5.2.6.7 **Temperaturparameter (nur bei Geräteoption Mengenumwertung)**

T Sensortyp	Anzeige des konfigurierten Temperatursensors
T Sensor Seriennr.	Vom Gerät erwartete Seriennummer des Temperatursensors, voreinge- stellt
T Alarmuntergrenze	Untere Alarmgrenze des Temperatursensors
T Alarmobergrenze	Obere Alarmgrenze des Temperatursensors
T Ersatzwert	Festwert/Ersatzwert der Messtemperatur [Einheit entsprechend Anzeige]
	Der Eingabewert wird als Ersatzwert bei Störungen der Temperaturmes- sung verwendet.
T Einheit	Einheit für Temperaturwerte, verwendet für Eingabe und Anzeige Auswahl aus: Default, °C, °F, K, °R
	Default = Standardeinstellung entsprechend dem gewählten Einheiten- system (SI oder Imperial), gemäß Bestellung konfiguriert
T Justageoffset	Kalibrieroffset für den Temperatursensor [Einheit entsprechend Anzeige]
T Justagefaktor	Kalibrierfaktor für den Temperatursensor

5.2.6.8 Logbücher

Ereignislogbuch	Anzahl der aktuell gespeicherten Einträge/max. Anzahl Drücken der ENTER-Taste öffnet die Detailansicht. Die Detailansicht zeigt den Ereignistyp, einen Kurztext und den Zeitstem- pel an.
Parameterlogbuch	Anzahl der aktuell gespeicherten Einträge/max. Anzahl
Eichtechn. Logbuch	Anzahl der aktuell gespeicherten Einträge/max. Anzahl
Gaszusam. Logbuch	Anzahl der aktuell gespeicherten Einträge/max. Anzahl

5.2.6.9 Archive (nur bei Geräteoption Mengenumwertung)

Konfiguration

Gasstunde	Abrechnungsstunde für das Tagesarchiv Eingabebereich: 00:00 23:59 Default: 06:00
Gastag	Abrechnungstag für das Monatsarchiv Eingabebereich: 1 28 Default: 1
Messperiode	Legt die Periode für das Abrechnungsarchiv fest. Auswahl aus: 3 min, 5 min, 15 min, 30 min, 60 min Default: 60 min

Messperiodenarchiv

Lis [.] (0	te der Einträge 6000)	Eintrag x: Eintragsindex, Zeitstempel, Checksummen-Auswertung OK oder Error
	Datum/Zeit	Eintragszeitstempel Um den Editor der Suchfunktion zu starten, ENTER drücken.
	Eintrags-ID	Eintrags-ID, identisch zur ID in FLOWgate Archiv Um den Editor der Suchfunktion zu starten, ENTER drücken.
	Eintragsstatus	Status als Hex-Value und verbal "gültig/ungültig"
	Gerätestatus	Kumulierter System-Status zum Zeitpunkt des Messperiodenendes
	VbMP	Normvolumen V _b Zählerstand Um den Editor der Suchfunktion zu starten, ENTER drücken.
	VbMPΔ	V _b Intervall-Zählerfortschritt der Messperiode
	VbErrMP	Normvolumen gestört ^{errV} b
	VbErrMPΔ	errV _b Intervall-Zählerfortschritt der Messperiode
	VmMP	Betriebsvolumen total V _m Zählerstand
	VmMPΔ	V _m Intervall-Zählerfortschritt der Messperiode
	VmErrMP	Betriebsvolumen gestört ^{err} V _m Zählerstand
	VmErrMP∆	^{err} V _m Intervall-Zählerfortschritt der Messperiode
	QbMP↑	Maximalwert Normdurchfluss der Messperiode
	QMP 1	Maximalwert Betriebsdurchfluss der Messperiode
	pMP↑ pMP↓	Extremwerte Druck der Messperiode
	pMPØ TMPØ	Mittelwerte Druck und Temperatur (flow-gewichtet)
	KMPØ CMPØ	Mittelwerte Kompressibilität und Zustandszahl (flow-gewichtet)
	SOSMPØ Flowzeit	Mittelwert Schallgeschwindigkeit, Flowtime (Zeit, in der Q > LowFlowCutOff)

ste der Einträge 600)	Eintrag y: Eintragsindex, Zeitstempel, Checksummen-Auswertung OK oder Error
Datum/Zeit	Eintrags-Zeitstempel Um den Editor der Suchfunktion zu starten, ENTER drücken.
Eintrags-ID	Eintrags-ID, identisch zur ID in FLOWgate Archiv Um den Editor der Suchfunktion zu starten, ENTER drücken.
Eintragsstatus	Status als Hex-Value und verbal "gültig/ungültig"
Gerätestatus	Kumulierter System-Status zum Zeitpunkt des Tagesendes
VbTg	Normvolumen V _b Zählerstand Um den Editor der Suchfunktion zu starten, ENTER drücken.
VbTg∆	V _b Intervall-Zählerfortschritt des Tages (Tg)
VbErrTg	Normvolumen gestört ^{err} V _b
VbErrTg∆	^{errV} b Intervall-Zählerfortschritt des Tages
VmTg	Betriebsvolumen total V _b Zählerstand
VmTg∆	V _m Intervall-Zählerfortschritt des Tages
VmErrTg	Betriebsvolumen gestört ^{errV} m Zählerstand
VmErrTg∆	^{errV} m Intervall-Zählerfortschritt des Tages
QbTg↑	Tagesmaximalwert Normdurchfluss
QbTg↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Tagesmaximalwert Normdurchfluss
QbTg↓	Tagesminimalwert Normdurchfluss
QbTg↓ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Tagesminimalwert Normdurchfluss
QTg↑	Tagesmaximalwert Betriebsdurchfluss
QTg↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Tagesmaximalwert Betriebsdurchfluss
QTg↓	Tagesminimalwert Betriebsdurchfluss
QTg↓ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Tagesminimalwert Betriebsdurchfluss
pTg↑	Tagesmaximalwert Druck
pTg↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Tagesmaximalwert Druck
pTg↓	Tagesminimalwert Druck
pTg↓ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Tagesminimalwert Druck
pTgØ	Tagesmittelwert Druck (flow-gewichtet)
ΠgØ	Tagesmittelwert Temperatur
Πg↑	Tagesmaximalwert Temperatur
TTg↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Tagesmaximalwert Temperatur
Πg↓	Tagesminimalwert Temperatur
TTg↓ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Tagesminimalwert Temperatur
KTgØ CTgØ	Tagesmittelwerte Kompressibilität und Zustandszahl (flow-gewichtet)
SOSTgØ	Tagesmittelwert Schallgeschwindigkeit

Tagesarchiv

Monatsarchiv

Liste der Einträge (0 25)	Eintrag z: Eintragsindex, Zeitstempel, Checksummen-Auswertung OK oder Error
Datum/Zeit	Eintrags-Zeitstempel Um den Editor der Suchfunktion zu starten, ENTER drücken.
Eintrags-ID	Eintrags-ID, identisch zur ID in FLOWgate Archiv Um den Editor der Suchfunktion zu starten, ENTER drücken.
Eintragsstatus	Status als Hex-Value und verbal "gültig/ungültig"
Gerätestatus	Kumulierter System-Status zum Zeitpunkt des Monatsendes
VbMo	Normvolumen V _b Zählerstand Um den Editor der Suchfunktion zu starten, ENTER drücken.
VbMoΔ	V _b Intervall-Zählerfortschritt des Monats (Mo)
VbMP↑	Maximum Messperiodenfortschritt V _b im Monat
VbMP↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Maximum Messperiodenfortschritt V _b im Monat
VbTg↑	Maximum Tagesfortschritt V _b im Monat
VbTg↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Maximum Tagesfortschritt V _b im Monat
VbErrMo	Normvolumen gestört ^{err} V _b
VbErrMo∆	errV _b Intervall-Zählerfortschritt des Monats
VmMo	Betriebsvolumen total V _m Zählerstand
VmMoΔ	V _m Intervall-Zählerfortschritt des Monats
VmMP↑	Maximum Messperiodenfortschritt V _m im Monat
VmMP↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Maximum Messperiodenfortschritt V _m im Monat
VmTg↑	Maximum Tagesfortschritt V _m im Monat
VmTg↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Maximum Tagesfortschritt V _m im Monat
VmErrMo	Betriebsvolumen gestört ^{err} V _m Zählerstand
VmErrMo∆	errV _m Intervall-Zählerfortschritt des Monats
QbMo↑	Monatsmaximalwert Normdurchfluss
QbMo↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Monatsmaximalwert Normdurchfluss
QbMo↓	Monatsminimalwert Normdurchfluss
QbMo↓ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Monatsminimalwert Normdurchfluss
QMo ↑	Monatsmaximalwert Betriebsdurchfluss
QMo↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Monatsmaximalwert Betriebsdurchfluss
QMo↓	Monatsminimalwert Betriebsdurchfluss
QMo↓ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Monatsminimalwert Betriebsdurchfluss
pMo↑	Monatsmaximalwert Druck
pMo↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Monatsmaximalwert Druck
pMo↓	Monatsminimalwert Druck
pMo↓ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Monatsminimalwert Druck
pMoØ	Monatsmittelwert Druck (flow-gewichtet)
TMoØ	Monatsmittelwert Temperatur
TMo↑	Monatsmaximalwert Temperatur
TMo↑ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Monatsmaximalwert Temperatur
TMo↓	Monatsminimalwert Temperatur
TMo↓ Tag/Zeit	Zeitstempel zum Monatsminimalwert Temperatur
KMoØ CMoØ	Monatsmittelwerte Kompressibilität und Zustandszahl (flow-gewichtet)

5.2.6.10 Höchstbelastung (nur bei Geräteoption Mengenumwertung)

Laufende Intervalle

Vbl	MPa∆	Normvolumen V _b Intervall-Zählerfortschritt der laufenden Messperiode
	MP-Restdauer	Restlaufzeit der aktuellen Messperiode
Vb	ſga∆	V _b Intervall-Zählerfortschritt des laufenden Tages
Vbl	Moa∆	V _b Monats-Zählerfortschritt des laufenden Monats
VbMPa个		V _b Intervallmaximum des laufenden Monat
	VbMPa个 Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _b Intervallmaximum des laufenden Monats
Vb	「ga个	V _b Tagesmaximum des laufenden Monat
	VbTga个 Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _b Tagesmaximum des laufenden Monats
Vm	MPa∆	Betriebsvolumen V _m Intervall-Zählerfortschritt der laufenden Messperiode
Vm	Tga∆	V _m Tages-Zählerfortschritt des laufenden Tages
Vm	Moa∆	V _m Monats-Zählerfortschritt des laufenden Monat
VmMPa个		V _m Intervallmaximum des laufenden Monat
	VmMPa个 Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _m Intervallmaximum des laufenden Monats
VmTga个		V _m Tagesmaximum im laufenden Monat
	VmTga个 Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _m Tagesmaximum des laufenden Monats

Vorherige Intervalle

+1 Maximalwerte aus weiter zurückliegenden Tagen und Monaten sind im entsprechenden Tages- bzw. Monatsarchiv verfügbar, \rightarrow S. 93, §5.2.6.9.

VbMPΔ		V _b Intervall-Zählerfortschritt der vorherigen Messperiode
	VbMP∆ Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _b Intervall-Zählerfortschritt der vorherigen Messperiode
VbTg∆		V _b Intervall-Zählerfortschritt des vorherigen Tages
	VbTg∆ Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _b Intervall-Zählerfortschritt des vorherigen Tages
VbMoΔ		V _b Intervall-Zählerfortschritt des vorherigen Monats
	VbMo∆ Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _b Intervall-Zählerfortschritt des vorherigen Monats
VbMP个		V _b Intervallmaximum des vorherigen Monats
	VbMP个 Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _b Intervallmaximum des vorherigen Monats
VbT	īg个	V _b Tagesmaximum des vorherigen Monats
	VbTg个 Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _b Tagesmaximum des vorherigen Monats
Vm	MPΔ	V _m Intervall-Zählerfortschritt der vorherigen Messperiode
	VmMP∆ Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _m Intervall-Zählerfortschritt der vorherigen Messperiode
Vm	Tg∆	V _m Tages-Zählerfortschritt des vorherigen Tages
	VmTg∆ Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _m Tages-Zählerfortschritt des vorherigen Tages
Vm	MoΔ	V _m Monats-Zählerfortschritt des vorherigen Monats
	VmMo∆ Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _m Monats-Zählerfortschritt des vorherigen Monats
VmMP个		V _m Intervallmaximum des vorherigen Monats
	VmMP个 Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _m Intervallmaximum des vorherigen Monats
Vm	Tg个	V _m Tagesmaximum des vorherigen Monats
	VmTg个 Tag/Zeit	Zeitstempel zum V _m Tagesmaximum des vorherigen Monats

5.2.7 Benutzerlevel wechseln

- 1 Die Menüfunktion "Nutzer" aufrufen.
- 2 Um den Editiermodus zu starten, ENTER drücken.
- 3 Mit den Pfeiltasten den gewünschten Benutzerlevel auswählen.
- 4 Mit ENTER bestätigen.
 - Der Cursor blinkt jetzt unter der ersten Stelle des Passworts.
- 5 Das Passwort eingeben:
 - Mit den Pfeiltasten die erste Stelle des Passworts jeweils um 1 erhöhen oder erniedrigen, bis die korrekte Zahl angezeigt wird.
 - Mit ENTER bestätigen.
 Der Cursor blinkt unter der zweiten Stelle des Passworts.
 - Für alle weiteren Stellen des Passworts wiederholen.
 - Nach dem Bestätigen der letzen Stelle des Passworts sind Sie mit dem gewählten Benutzerlevel angemeldet.
 - Werkseitig sind die folgenden Benutzer voreingestellt:
 - Nutzer (1), Passwort: 1111
 - Autorisierter Nutzer (1), Passwort: 2222
 - Ändern Sie das Passwort nach der ersten Anmeldung über die Bediensoftware FLOWgateTM.

5.2.8 Sprache einstellen

+1

- 1 Im FLOWSIC500-Menü ins Untermenü "Systemeinstellungen" wechseln.
- 2 Die Ansicht "Sprache" aufrufen.
- 3 Um den Editiermodus zu starten, ENTER drücken.
- 4 Mit den Pfeiltasten die gewünschte Sprache auswählen.
- 5 Mit ENTER bestätigen.Die Display-Texte werden jetzt in der gewählten Sprache angezeigt.

5.2.9 Gerätemodus ändern

Am FLOWSIC500 können die Gerätemodi Konfiguration und Kalibrierung unabhängig voneinander aktiviert werden.

5.2.9.1 Konfigurationsmodus starten und beenden

Konfigurationsmodus starten

- 1 Im FLOWSIC500-Menü ins Untermenü "Gerätemodus" wechseln.
- 2 Die Ansicht "Konfigurationsmodus" aufrufen.
- 3 Um den Editiermodus zu starten, ENTER drücken.
- 4 Mit den Pfeiltasten AN auswählen.
- 5 Mit ENTER bestätigen.

Der Konfigurationsmodus wird gestartet.

In der Symbolleiste auf dem Display wird das Symbol 📌 angezeigt.

Konfigurationsmodus beenden

- 1 Die Ansicht "Konfigurationsmodus" aufrufen.
- 2 Mit den Pfeiltasten AUS auswählen.
- Mit ENTER bestätigen.
 Der Konfigurationsmodus wird beendet.

5.2.9.2 Kalibriermodus starten und beenden

Der Kalibriermodus kann in gleicher Weise wie der Konfigurationsmodus gestartet und beendet werden (\rightarrow S. 98, §5.2.9.2).

Im Kalibriermodus blinkt auf der Hauptanzeige die Meldung "KALIBRIERMODUS" mit dem jetzt wirksamen Impulsfaktor für die Kalibrierung (werkseitig eingestellt).

Das FLOWSIC500 gibt auf dem digitalen Schaltausgang DO_1 (\rightarrow S. 34, § 3.4.6.1) Prüfimpulse mit einer maximal möglichen Frequenz von 2 kHz bei 120 % Q_{max} aus.

5.2.10 Parameter ändern

Numerische Werte

- 1 Den Konfigurationsmodus starten (\rightarrow S. 97).
- 2 Im Menü den gewünschten Parameter aufrufen.
- 3 Um den Editiermodus zu starten, ENTER drücken. Der Cursor blinkt unter der ersten Stelle des Parameters.
- 4 Mit den Pfeiltasten die gewählte Stelle jeweils um 1 erhöhen oder erniedrigen, bis die korrekte Zahl angezeigt wird
- 5 Mit ENTER bestätigen.Der Cursor blinkt unter der zweiten Stelle des Parameters.
- 6 Für alle weiteren Parameterstellen wiederholen.

Auswahllisten

- 1 Den Konfigurationsmodus starten (\rightarrow S. 97).
- 2 Im Menü den gewünschten Parameter aufrufen.
- 3 Um den Editiermodus zu starten, ENTER drücken.
- 4 Mit den Pfeiltasten zum gewünschten Listeneintrag wechseln.
- 5 Mit ENTER bestätigen.

5.2.11 Störvolumen zurücksetzen

- 1 Auf der Hauptanzeige zur Anzeige des Störvolumens wechseln.
- 2 Um den Editiermodus zu starten, ENTER drücken.
- 3 Mit den Pfeiltasten JA auswählen.
- 4 Mit ENTER bestätigen. Das Störvolumen wird zurückgesetzt.

5.2.12 Ereignisübersicht zurücksetzen

- 1 Auf der Hauptanzeige zur Anzeige "Ereignisüb. rückgesetzt" wechseln.
- 2 Um eine Liste der gespeicherten Ereignisse aufzurufen, ENTER drücken.
- 3 Um den Editiermodus zu starten, ENTER drücken.
- 4 Mit den Pfeiltasten JA auswählen.
- 5 Mit ENTER bestätigen.

Die Ereignisübersicht wird zurückgesetzt.

5.2.13 Batteriewechsel bestätigen

Wenn Sie eine Batterie ausgetauscht haben, bestätigen Sie den Batteriewechsel am Display.

1 Im FLOWSIC500-Menü ins Untermenü "Systemeinstellungen" wechseln.

- 2 Zur Statusanzeige der ausgetauschten Batterie wechseln, z. B. "Stromversorgung (1)".
- 3 Um den Editiermodus zu starten, ENTER drücken.
- 4 Mit den Pfeiltasten JA auswählen.
- 5 Mit ENTER bestätigen.

5.2.14 Externe Stromversorgung prüfen

Wenn eine externe Stromversorgung an den Zähler angeschlossen ist, kann diese folgendermaßen geprüft werden:

- 1 Im FLOWSIC500 Menü ins Untermenü "Systemeinstellung" wechseln.
- 2 Mit den Pfeiltasten "Stromversorgung (1)" auswählen und mit ENTER bestätigen.
- 3 Mit den Pfeiltasten "ext.Stromvers.prüfen" auswählen und mit ENTER bestätigen.

5.2.15 Display testen

- 1 Im FLOWSIC500-Menü ins Untermenü "Systemeinstellungen" wechseln.
- 2 Die Ansicht "LCD Test" aufrufen.
- 3 Um den Display-Test zu starten, ENTER drücken. Auf dem Display werden drei Mal alle Anzeigesegmente aktiviert und wieder deaktiviert. Defekte Anzeigesegmente sind so erkennbar.

5.2.16 Archiveinträge durchsuchen

Die Archiveinträge in Messperioden-, Tages- und Monatsarchiv können anhand der folgenden Werte durchsucht werden:

- Zeitstempel (Eingabeformat: JJ/MM/TT*hh:mm)
- Eintrags-ID (Eingabeformat: XXXXXXXXXX)
- Normvolumen-Zählerstände (Eingabeformat: NNNNNNNNXXX)

Der Sucheinstieg ist nur möglich, wenn das angezeigte Archiv mindestens 2 Einträge enthält. Die verwendeten Suchmasken (Editoren) sind für alle Archive gleich gestaltet und werden identisch bedient:

1 Um den Editor zu starten, in dem Menü, das durchsucht werden soll, bei dem gewünschten Eintragstyp ENTER drücken.

In der unteren Zeile wird der Wert aus dem aktuellen Archiveintrag als Startwert für das Ändern voreingestellt.

2 In der unteren Displayzeile von links nach rechts für jede Stelle mit den Pfeiltasten den gewünschten Wert einstellen.

Nach jeder Stelle ENTER drücken, um die Eingabe zu bestätigen.

3 Um die Suche zu starten, die letzte Stelle mit ENTER bestätigen.

Solange die Suche läuft, wird auf dem Display "Suchen.. NNNN" angezeigt (NNNN = Anzahl der bereits durchsuchten Einträge).

Um das Editieren oder eine laufende Suche abzubrechen, ESC drücken. Dann wird zum letzten angezeigten Archiveintrag zurückgekehrt.

Die erste genaue Übereinstimmung wird als Suchergebnis angezeigt.

Wenn es keine exakte Übereinstimmung gibt, wird der Archiveintrag bestimmt, bei dem die Differenz zum gesuchten Wert am kleinsten ist. Wenn es keinen passenden Eintrag gibt, wird zum zuletzt angezeigten Archiveintrag zurückgekehrt.

FLOWSIC500

6 Störungen beseitigen

Kundendienst kontaktieren Statusmeldungen Weitere Meldungen im Ereignislogbuch Diagnose-Session erstellen

6.1 Kundendienst kontaktieren



Bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, kontaktieren Sie bitte den Endress+Hauser Kundendienst.

Damit der Kundendienst aufgetretene Störungen besser nachvollziehen kann, besteht die Möglichkeit, mit der Bediensoftware FLOWgateTM eine Diagnose-Session zu erstellen, \rightarrow S. 105, §6.4.

6.2 Statusmeldungen

Informationsmeldungen

- Wenn Fehler oder Warnungen aktiv sind, werden diese blinkend im LC-Display dargestellt. Aktuelle Fehler oder Warnungen sind unter "Gerätestatus" / "Aktuelle Ereignisse" mit Fehlercode abrufbar.
- Detaillierte Informationen zu den Statusmeldungen sind über die Bediensoftware FLOWgateTM im Menü "Diagnose" über die Kachel "Status Diagnose" zugänglich.

Tabelle 26

Statusmeldung	Beschreibung / Behebung
I-1017	Die Firmware des Gerätes wurde geändert.
I-1018	Das Gerät wurde neu gestartet.
I-1019	Der Konfigurationsmodus ist aktiv. \rightarrow S. 97, §5.2.9.1 "Konfigurationsmodus starten und beenden"
I-1020	Der Eichschutzschalter ist geöffnet.→ S. 31, §2.8.1 "Eichschutzschalter"

Tabelle 27 Warnmeldungen

8-	
Statusmeldung	Beschreibung / Behebung
W-2001	Das Ereignislogbuch ist zu 90 % voll. Das Ereignislogbuch kann mit der Bediensoftware FLOWgate TM eingesehen, gespei- chert und zurückgesetzt werden.
W-2002	Das eichtechnische Logbuch ist voll. Eichrechtlich relevante Parameter können nur noch nach Öffnen des Eichschutz- schalters geändert werden. Das eichtechnische Logbuch kann mit der Bediensoftware FLOWgate TM zurückge- setzt werden. → S. 101, §6 "Störungen beseitigen"
W-2003	Am Impulsausgang sollen mehr Impulse ausgegeben werden als zulässig. Bitte prüfen Sie, ob der aktuelle Durchfluss über dem max. Durchfluss liegt. Ist der Durchfluss innerhalb des zulässigen Bereiches, prüfen Sie, ob die Ausgabe- skalierung (= Impulsfaktor) korrekt gewählt ist. → S. 102, § 6.1 "Kundendienst kontaktieren"
W-2008	Die Durchflussmessung ist im Status "Warnung". Lassen Sie das Gerät durch den Kundendienst überprüfen. → S. 102, § 6.1 "Kundendienst kontaktieren"
W-2009	Der gemessene Durchfluss befindet sich außerhalb der eingestellten Warngrenzen. Prüfen Sie die aktuellen Messbedingungen oder passen Sie die Grenzen an. Die Warngrenzen können mit der Bediensoftware FLOWgate™ eingestellt werden.
W-2010	W-2009 = Durchfluss ist unterhalb der Warngrenze, W-2010 = Durchfluss ist oberhalb der Warngrenze
W-2016	Batterie 1 ist ausgefallen. → S. 111, § 7.3.2 "Batteriepacks wechseln"

	Statusmeldung	Beschreibung /Behebung			
	W-2017	Batterie 2 ist ausgefallen. ● Bei externer Stromversorgung: → S. 110, § 7.2.2 "Back-up-Batterie wechseln" ● Bei Batteriebetrieb: → S. 111, § 7.3.2 "Batteriepacks wechseln"			
	W-2018	Externe Stromversorgung ist ausgefallen. Überprüfen Sie den Anschluss und die Funktion der externen Stromversorgung. → S. 56, §3.4.9 "Betrieb mit externer Stromversorgung".			
Tabelle 28	Fehlermeldungen	Fehlermeldungen			
	Statusmeldung	Beschreibung /Behebung			
	E-3001	Das Ereignislogbuch ist voll. Prüfen Sie das Ereignislogbuch. Das Ereignislogbuch kann mit der Bediensoftware FLOWgate™ zurückgesetzt werden.			
	E-3006	Prüfsummenfehler → S. 102, §6.1 "Kundendienst kontaktieren".			
	E-3007	Uhrzeit ungültig → S. 68, §4.2 "Inbetriebnahme am Display".			
	E-3009	Das FLOWSIC500 ist im Kalibriermodus. \rightarrow S. 98, § 5.2.9.2, "Kalibriermodus starten und beenden".			
	E-3010	Temperatursensor ist ausgefallen. Das FLOWSIC500 verwendet den eingetragenen Ersatzwert. → S. 132, § 7.6 "Austausch eines externen Druck- oder Temperatursensors" → S. 102, § 6.1 "Kundendienst kontaktieren".			
	E-3012	Drucksensor ist ausgefallen. Das FLOWSIC500 verwendet den eingetragenen Ersatzwert. → S. 132, § 7.6 "Austausch eines externen Druck- oder Temperatursensors" → S. 102, § 6.1 "Kundendienst kontaktieren".			
	E-3013	Gerät ist außerhalb des zulässigen Betriebsdruckbereiches. Pmin/Pmax vs. Druck prüfen.			
	E-3014	Die Durchflussmessung ist im Status "Störung", \rightarrow S. 102, §6.1 "Kundendienst kontaktieren".			
	E-3017	Die K-Zahl konnte nicht berechnet werden. Prüfen Sie die Eingabewerte zur Gasbeschaffenheit, zu den Referenzbedingungen und zu den Basisbedingungen. → S. 84, §5.2.4 "Hauptanzeige (mit Geräteoption Mengenumwertung)".			
	E-3018	 Rückströmung Das gemessene Schleichvolumen (Rückströmung) ist größer als das vorkonfigurierte Puffervolumen (→ S. 24). Wenn regelmäßig größere Rückströmungen auftreten, kontaktieren Sie den Kunden- dienst, um das vorkonfigurierte Volumen anpassen zu lassen. → S. 102, §6.1 "Kundendienst kontaktieren". 			
	E-3019	Die gemessene Gastemperatur/der gemessene Gasdruck ist außerhalb der zulässi- gen Grenzen.			
	E-3020	E-3019 = Gastemperatur ist unterhalb der Alarmgrenze E-3020 = Gastemperatur ist oberhalb der Alarmgrenze			
	E-3021	E-3021 = Gasdruck ist unternalb der Alarmgrenze E-3022 = Gasdruck ist oberhalb der Alarmgrenze			
	E-3022	Überprüfen Sie die eingestellten Alarmgrenzwerte.			
	E-3023	Uhrzeit ungenau. Überprüfen Sie die Synchronisierung der Uhrzeit.			

6.3 Weitere Meldungen im Ereignislogbuch

Das FLOWSIC500 speichert alle Statusmeldungen (\rightarrow S. 102, §6.2) sowie weitere, ergänzende Meldungen zu Ereignissen und Statusänderungen im Ereignislogbuch.

Jeder Meldungscode wird mit einem (+) oder (-) Symbol ergänzt, um eine kommende Meldung = (+) oder eine gehende Meldung = (-) zu kennzeichnen.

Statusmeldung	Beschreibung / Behebung	
I-1001	Ereignislogbuch wurde zurückgesetzt	
I-1002	Parameterlogbuch wurde zurückgesetzt.	
I-1003	Eichtechnisches Logbuch wurde zurückgesetzt.	
I-1004	Messperiodenarchiv wurde zurückgesetzt.	
I-1005	Tagesarchiv wurde zurückgesetzt.	
I-1006	Monatsarchiv wurde zurückgesetzt.	
I-1010	Ereignisübersicht wurde zurückgesetzt.*)	
I-1011	Uhrzeit wurde gesetzt.*)	
I-1012	Zählwerke wurden zurückgesetzt.	
I-1013	Störvolumenzählwerke wurden zurückgesetzt.*)	
I-1014	Alle Parameter wurden zurückgesetzt oder eine Gruppe von Parametern wurde zurückgesetzt.*)	
I-1021	Batterie (1) wurde ersetzt.	
I-1022	Batterie (2) wurde ersetzt.	
I-1023	Zählwerke wurden voreingestellt.*)	
I-1025	Gasparameter-Logbuch rückgesetzt	
I-1026	Gasparameter geändert	

Tabelle 30

Warnmeldungen im Ereignislogbuch

Statusmeldung	Beschreibung / Behebung
W-2011	Anzahl der gültigen Messungen (Performance der Durchflussmessung) ist deutlich geringer als normal.*)
W-2012	Durchflussmessung erfolgt mit verringerter Genauigkeit.*)
W-2013	Durchfluss ist größer als 120 % Q _{max} .
W-2021	Eintrag mit ungültiger CRC im Messperiodenarchiv.
W-2022	Eintrag mit ungültiger CRC im Tagesarchiv.
W-2023	Eintrag mit ungültiger CRC im Monatsarchiv.

Tabelle 31 Fehlermeldungen im Ereignislogbuch

Statusmeldung	Beschreibung / Behebung	
E-3002	Prüfsumme der Zählwerke ist ungültig.	
E-3003	Prüfsumme der Firmware ist ungültig.	
E-3004	Parameter ist ungültig.*)	
E-3005	Prüfsumme der Logbücher/Archive ist ungültig.*)	
E-3015	Hardware-Fehler in der Durchflussmessung.*)	
E-3016	Anzahl der gültigen Messungen (Performance der Durchflussmessung) ist nicht aus- reichend.*)	

Im Ereignislogbuch werden zusätzliche Daten wie z. B. Status, Zählerstände, Messwerte und Parameter zum Zeitpunkt bestimmter Ereignisse gespeichert.

Diese Ereignisse bzw. Meldungen sind mit *) gekennzeichnet. Die Daten können mit der Bediensoftware FLOWgateTM eingesehen und gespeichert werden (\rightarrow S. 78, §4.3.5).

6.4	Diagnose-Session erstellen	
	 Zum Erstellen einer Diagnose-Session auf das Icon in der Werkzeugleiste klicken. Die gewünschte Aufnahmedauer auswählen und eine Beschreibung eingeben. Es wird empfohlen, eine Aufnahmedauer von mindestens 5 Minuten zu wählen. 	
Bild 46	Aufzeichnungsdauer für Diagnose-Session	
	Diagnose Session	
	5 Minuten	
	Dauer der Datenaufnahme	
	Test-Session	
	beschreibung	
	Start Abbrechen	
	3 Um mit der Aufzeichnung zu beginnen, auf "Start" klicken. Wenn die Diagnose-Session erfolgreich erstellt werden konnte, erscheint folgende Mel-	
	dung mit dem momentanen Speicherort der Aufzeichnung.	
Bild 47		
Bild 47		
	Diagnose Session	
	Diagnosesession erfolgreich erstellt. Ablageort: C:\Users\Public\Documents\SICK\FLOWgate\FLOWSIC500_13058127/ Diagnose Section 0.3 05.2017 14.37.30.forsession	
	ŬK.	
	4 Um die Meldung zu bestätigen, auf "OK" klicken.	
	5 Die Diagnosse-Session speichern oder per-E-Mail senden.	
	Die Diagnose-Sessions werden standardmäßig als Dateien mit der Endung	
	.stgsession abgelegt unter: C:\Users\Public\Documents\SICK\FLOWgate	
	Der Ablageordner wird mit Gerätetyp und Seriennummer des Geräts benannt.	
Bild 48	Diagnose-Session speichern oder per E-Mail senden	
	Diagnose-Session: Speichern oder Senden	
	Speichern .zip als E-mail .zip	
	Speichern als E-mail Schließen	
	6 Um die Datei am Standard-Speicherort zu belassen, auf "Schließen" klicken.	
	- Um einen anderen Speicherort für die Diagnoseaufzeichnung zu wählen, auf "Spei-	
	Parameteraufzeichnungen und Logbuchdaten als einzelne Dateien in einem zip-	

Archiv abgelegt.

Um die Datei per E-Mail zu versenden, auf "E-Mail" klicken. Die Datei wird an eine E-Mail angehängt, wenn ein E-Mail Client verfügbar ist. Um einen Speicherort für die Diagnoseaufzeichnung zu wählen, auf "Speichern als" klicken. Wenn die Option "Speichern .zip als" gewählt wird, werden die Parameteraufzeichnungen und Logbuchdaten als einzelne Dateien in einem zip-Archiv abgelegt.

FLOWSIC500

7 Wartung und Zählertausch

Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien Wartung bei externer Stromversorgung Wartung bei Batteriebetrieb Zählertausch Funktionsprüfung eines Druck- oder Temperatursensors Austausch eines externen Druck- oder Temperatursensors

Hinweise zum Umgang mit Lithiumbatterien 7.1

WARNUNG: Explosionsgefahr - Gefährdung der Eigensicherheit

- Es dürfen für die Speisung des Geräts ausschließlich die austauschbaren Batteriepacks von Endress+Hauser mit der Teilenummer 2064018 und die Back-up-Batterie mit der Teilenummer 2065928 verwendet werden.
 - Beschädigte Batterien nicht verwenden, sondern fachgerecht entsorgen!



Beim Transport vebrauchter Batteriepacks als Luftfracht, die nationalen Vorschriften einhalten!

Die Batteriepacks sind mit den wichtigsten Hinweisen zu Lagerung und Entsorgung gekennzeichnet.

Tabelle 32

Kennzeichnung		
Symbol	Bedeutung	
X	Nicht im Hausmüll entsorgen.	
R R	Recycling	

Bild 49

Kennzeichnung der Batteriepacks

Made in Germany	Endress+Hause	er 🖽
FLOWSIC500	Endress+Hauser SICK (Bergener Ring 27, 01458 OttendorFO)	SmbH+Co. K villa, German
Backup battery 2R6	cell type: TADIRAN	SL-860
Part no.: 2065928	WARNING: Fire, explosion, and servere b Do not recharge, disassemble, heat above incinerate or expose contents to water.	um hazar 100°C,
Serial no.: 00 Date: 01	Disposal in EU: Batteries shall be proper and recycled according to guideline 2006// Upon request a disposal service is offered Germany.	ly dispose 66/EC. I by Tadira
	Disposal in US: Spent batteries shall be t an authorized, professional disposal comp It is recommended to contact the local EP/	reated by any. A office.
	Refer to FLOWSIC500 user manual for further in	nformation.
X & Ø		02

FLOWSIC500		Endress+Hauser 🖽 🗋
Battery pack 2R20 ce	type: TADIRAN SL-2880	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27, 01458 Ottendorf-Okrilla, Germany
Part no. 00 Berial no. 01 Serial no. 01 WARNING: Fire, explosion, a heat above 100°C, incherate Disposal in EU: Batteries sh guideline 2006/66/EC. Upon Disposal in US: Sneut batteri		re burn hazard. Do not recharge, disassemble, e contents to water. porty disposed and recycled according to a disposal service is offered by Tadiran Germany. be treated by an authorized, professional
	disposal company. It is recommended Refer to FLOWSIC500 user manual for	to contact the local EPA office.
X 60 29		02

Variable	Description	
00	Serial No.	Part No.
01	Date	Serial No.
02 DMC-Code	\rightarrow Part No. + 00	\rightarrow 00 + 01
03		Date
7.1.1 Hinweise zur Lagerung und zum Transport

- Kurzschluss der Batteriepole verhindern:
 - Lagern und transportieren Sie die Batterien in der Originalverpackung,
 - oder kleben Sie die Pole der Batterien ab.
- ► Kühl (unter 21°C (70 °F)), trocken und ohne große Temperaturschwankungen lagern.
- ► Vor dauernder Sonneneinstrahlung schützen.
- Nicht in Heizungsnähe lagern.

7.1.2 Hinweise zur Entsorgung

In der EU

- ► Lithiumbatterien gemäß Batterierichtlinie 2006/66/EU entsorgen.
- In Deutschland können Sie die Batterien bei Ihrer örtlichen Wertstoffannahmestelle abgeben.

Alternativ bietet der Batteriehersteller Tadiran Germany auf Anfrage einen Rücknahmeservice an.

Kontaktdaten:

Telefon: +49 (0)6042/954-122

Fax: +49 (0)6042/954-190

www.tadiranbatteries.de

In den USA

- Batterien müssen durch eine autorisierte Entsorgungsfirma entsorgt werden. Kennzeichnung der Lithiumbatterien:
 - Proper shipping name: Waste lithium Batteries
 - UN number: 3090
 - Label requirements: MISCELLANEOUS, HAZARDOUS WASTE
 - Disposal code: D003
- ► Kontaktieren Sie bei Unklarheiten das lokale Büro der Umweltbehörde (EPA).

In anderen Ländern

Beachten Sie die nationalen Vorschriften zur Entsorgung von Lithiumbatterien.

7.2 Wartung bei externer Stromversorgung

7.2.1 Lebensdauer der Back-up-Batterie

Die Back-up-Batterie ist im Neuzustand für die Überbrückung von bis zu 3 Monaten Ausfall der Versorgungsspannung berechnet. Bei ununterbrochener Spannungsversorgung beträgt ihre Lebensdauer bei Lagerung um 25 °C (77 °F) mindestens 10 Jahre.

Durch wiederholten, auch kurzzeitigen Spannungsausfall reduziert sich die verbleibende Pufferkapazität der Batterie, so dass ein Austausch empfohlen wird.



Wenn sowohl die Versorgungsspannung als auch die Back-up-Batterie ausfallen, geht die Einstellung der Uhr verloren und das FLOWSIC500 misst nicht mehr. Bis dahin ermittelte Zählerstände und die Parametrierung bleiben dauerhaft gespeichert.

7.2.2 Back-up-Batterie wechseln



WARNUNG: Explosionsgefahr - Gefährdung der Eigensicherheit

Es dürfen ausschließlich die austauschbaren Batteriepacks von Endress+Hauser mit der Teilenummer 2064018 und die Back-up-Batterie mit der Teilenummer 2065928 verwendet werden.

- 1 Externe Spannungsversorgung sicherstellen.
- 2 Elektronikdeckel öffnen (→ S. 48, §3.4.3).
- 3 Anschluss der Back-up-Batterie lösen.
- 4 Back-up-Batterie entnehmen.
- 5 Neue Back-up-Batterie einsetzen und an den Anschluss BAT2 anschließen.
- 6 Elektronikdeckel schließen (\rightarrow S. 48, §3.4.3).
- 7 Den Batteriewechsel am Display bestätigen (→ S. 99, §5.2.13).
- 8 Alternativ den Batteriewechsel mit der Bediensoftware FLOWgateTM bestätigen:
 - Verbindung zum Gerät herstellen, \rightarrow S. 71, §4.3.1.
 - Im Menü "Parameteränderung" die Kachel "System/Benutzer" öffnen.
 - Den Konfigurationsmodus starten.
 - Im Bereich "Stromversorgung" den Button "Batteriewechsel Quelle 2" klicken.
 - Wieder in den Betriebsmodus wechseln.



Nach dem Batteriewechsel wird das Batteriesymbol am Display zunächst sofort als voll angezeigt.

Die Prüfung, ob die Batterie tatsächlich funktionsfähig ist, ist erst nach 20 Minuten abgeschlossen.

7.3 Wartung bei Batteriebetrieb

7.3.1 Lebensdauer der Batteriepacks

Unter typischen Einsatzbedingungen beträgt die erwartete gesamte Lebensdauer beider Batteriepacks 5 Jahre.

+1 Bei vollständigem Ausfall beider Batteriepacks geht die Einstellung der Uhr verloren und das FLOWSIC500 misst nicht mehr. Bis dahin ermittelte Zählerstände sowie die Parametrierung bleiben dauerhaft gespeichert

Der Strombedarf des FLOWSIC500 erhöht sich

- bei häufiger Displaynutzung,
- durch Verwendung der Infrarotschnittstelle,
- bei häufigem Gebrauch des Encoderausganges (Abfragezyklen < 15 min).

Bei Benutzung des galvanisch getrennten NAMUR-Ausganges (DO_0) wird aufgrund des stark erhöhten Strombedarfs eine externe Spannungsversorgung empfohlen.

Die Kapazität der Batterien verringert sich unter ungünstigen klimatischen Bedingungen, wie zum Beispiel bei deutlich höheren oder niedrigeren Temperaturen als 25 °C (77 °F).

7.3.2 Batteriepacks wechseln

WARNUNG: Explosionsgefahr – Gefährdung der Eigensicherheit

- Es dürfen für die Speisung des Geräts ausschließlich die austauschbaren Batteriepacks von Endress+Hauser mit der Teilenummer 2064018 und die Back-up-Batterie mit der Teilenummer 2065928 verwendet werden.
- Beschädigte Batterien nicht verwenden, sondern fachgerecht entsorgen!

Der Ladezustand der Batteriepacks wird im Display als Symbol angezeigt.

Tabelle 33 Batteriefüllstand

Symbol	Bedeutung	Beschreibung
	Füllstand Batteriepack 1 (Anschluss BAT1)	Dataile rum Battoriofülletand \rightarrow \$ \$1.85.2.2
	Füllstand Batteriepack 2 (Anschluss BAT2)	

Wenn der erste Batteriepack vollständig verbraucht ist, wird automatisch auf den zweiten Batteriepack umgeschaltet.

Nach Entleerung eines Batteriepacks sollte mindestens dieser Batteriepack getauscht werden. Spätestens wenn der zweite Batteriepack zur Neige geht, müssen beide Batteriepacks ausgetauscht werden.

- 1 Im Display prüfen, welcher Batteriepack leer ist.
- 2 Elektronikdeckel öffnen (→ S. 48, §3.4.3).
- 3 Nur den entsprechenden Klemmenanschluss des leeren Batteriepacks lösen.



WICHTIG:

Nur einen Anschluss auf einmal lösen, um die kontinuierliche Spannungsversorgung sicherzustellen!

Wenn beide Batteriepacks gleichzeitig gewechselt werden sollen, unbedingt zuerst den leeren, dann den noch benutzten Batteriepack austauschen.

Bild 50

Batterieanschlüsse auf der Platine



- 4 Batteriepack entnehmen und durch neuen ersetzen.
- 5 Elektrischen Anschluss wieder herstellen.
 Das FLOWSIC500 verbraucht nun weiter den zweiten Batteriepack und schaltet dann auf den nun neuen Batteriepack zurück.
- 6 Elektronikdeckel schließen (\rightarrow S. 48, §3.4.3).
- 7 Batteriewechsel am Display bestätigen (\rightarrow S. 99, §5.2.13).
- 8 Alternativ den Batteriewechsel mit der BediensoftwareFLOWgateTM bestätigen:
 - Verbindung zum Gerät herstellen, \rightarrow S. 71, §4.3.1.
 - Als "Autorisierter Nutzer" am Gerät anmelden.
 - Im Menü "Parameteränderung" die Kachel "System/Benutzer" öffnen.
 - Den Konfigurationsmodus starten.
 - Wenn der an "BAT2" angeschlossene Batteriepack gewechselt wurde, im Bereich "Stromversogung" den Button "Batteriewechsel Quelle 2" klicken.
 - Wenn der an "BAT1" angeschlossene Batteriepack gewechselt wurde, im Bereich "Stromversogung" den Button "Batteriewechsel Quelle 1" klicken.
- 9 Wieder in den Betriebsmodus wechseln.

WICHTIG:

Nach dem Batteriewechsel wird das Batteriesymbol am Display zunächst sofort als voll angezeigt.

Die Prüfung, ob die Batterie tatsächlich funktionsfähig ist, ist erst nach 20 Minuten abgeschlossen.

7.4 Zählertausch

7.4.1 Voraussetzungen für den Zählertausch



WICHTIG:

Stellen Sie sicher, dass der Zählertausch gemäß den nationalen Bestimmungen Ihres Landes für Ex- und Druckanwendungen durchgeführt wird.

7.4.2 Gefahren beim Zählertausch

WARNUNG: Gefahr durch brennbare Gase oder hohen Druck Durch den Gaszähler strömt im laufenden Betrieb Erdgas unter Leitungsdruck. Der Gaszähler darf nur bei Stillstand der Anlage getauscht werden. Vor Beginn der Installationsarbeiten: Sicherstellen, dass die Rohrleitung drucklos und frei von brennbaren Gasen ist Bei Bedarf die Rohrleitung mit Inertgas spülen. ▶ Die Sicherheitshinweise in $\S1.1 (\rightarrow S. 10)$ und $\S3.1 (\rightarrow S. 38)$ beachten. WICHTIG: Der Gaszähler darf nur von Fachkräften getauscht werden, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse im Rohrleitungsbau sowie ihrer Kenntnisse der entsprechenden einschlägigen Bestimmungen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und Gefahren erkennen können. ▶ Die Hinweise in §1.4 (\rightarrow S. 14) beachten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den lokalen Endress+Hauser Kundendienst.

7.4.3 Ablauf des Zählertauschs

Gehen Sie zum Tauschen des Gaszählers folgendermaßen vor:

- 1 Anwenderspezifische Parametrierung des installierten Gaszählers herunterladen (→ S. 116, §7.4.6).
- 2 Elektrische Anschlüsse entfernen (\rightarrow S. 117, §7.4.7).
- **3** Installierten Gaszähler ausbauen (\rightarrow S. 118, §7.4.8).
- 4 Ersatz-Gaszähler montieren (\rightarrow S. 122, §7.4.9).
- 5 Dichtheitstest durchführen (\rightarrow S. 124, §7.4.10).
- 6 Neuen Gaszähler elektrisch anschließen (\rightarrow S. 46, §3.4).
- 7 Anwenderspezifische Parametrierung des vorher installierten Gaszählers in den neuen Gaszähler hochladen (→ S. 127, §7.4.11).
- 8 Die Funktion des Gaszählers prüfen (\rightarrow S. 131, §7.4.12).
- 9 Wenn erforderlich, metrologische Sicherungen anbringen (\rightarrow S. 131, §7.4.13).

7.4.4 Benötigte Werkzeuge und Hilfsmittel

- Zählertauschset (Artikelnummern \rightarrow S. 138, §8.2.1) mit:
 - Prüfverschluss für die jeweilige Nennweite (→ Bild 51, Bauteil Nr. 9)
 - Steckschlüssel
 - Innensechskantschlüssel

Tabelle 34 Schlüsselweiten

Nennweite	Steckschlüssel	Innensechskantschlüssel
DN50/2"	19	8
DN80/3"	24	10
DN100/4"	30	14
DN150/6"		

- Drehmomentschlüssel
- Transportschutz für den Gaszähler mit Sicherungsgurt (Artikelnummern \rightarrow S. 137, §8.1.3)
- Silikonfett
- Lecksuchspray
- Metallfreies bzw. für Aluminium geeignetes Schmiermittel z. B. OKS 235, zur Vermeidung von Fresserscheinungen bei der Gewindemontage.



WICHTIG:

Keine Kupferpaste verwenden!

7.4.5 Übersicht

Bild 51 Bauteile beim Zählertausch am Beispiel DN50/2"



- 1 Sicherungsschrauben
- 2 Ripplock-Scheiben
- 3 Mittelbolzen
- 4 Ripplock-Scheibe
- 5 Gaszähler

- 6 Verbindungsstücke mit Dichtungen
- 7 Adapter
- 8 Verschlusskappe
- 9 Prüfverschluss

7.4.6 Anwenderspezifische Parametrierung des installierten Gaszählers sichern

- 1 Verbindung zum Gerät herstellen, \rightarrow S. 71, §4.3.1.
- 2 Menü "Service" die Kachel "Zählertausch" öffnen.
- 3 Um die Parameter des momentan installierten Gaszählers zu sichern, auf "Parameter sichern" klicken.

Bild 52 Parameter sichern

arameter sichem			
Parameter Sichern	Wechseln in Konfigurationsmodus	E 🖨 Starte Tauschaktion	
QUELLE DER ZU SCHREIBE	NDEN WERTE		
Parameterdatei Omo Ge	rät aus Geräte-Manager		
ZU SCHREIBENDE WERTE			
Registername	Wert im Gerät	Wert aus Quelle Einheit	
Firmware_CRC	0xFC25		
Parameter_CRC_User	0xC9DA		

4 Die Parameterdatei speichern:

- Um einen Speicherort f
 ür die Parameter-Datei zu w
 ählen, auf "Speichern als" klicken.
- Um die Datei per E-Mail zu versenden, auf "E-mail" klicken. Die Datei wird an eine E-Mail angehängt, wenn ein E-Mail-Client verfügbar ist.

Bild 53 Parameterdatei speichern



5 Nach dem Speichern der csv-Datei auf "Schließen" klicken.



WICHTIG:

Der Parametersatz wird nach dem Austausch des Gaszählers benötigt, um die kunden- oder gerätespezifischen Parameter in den neuen Gaszähler zu übertragen. Bild 54

7.4.7 Elektrische Anschlüsse entfernen

Die Sicherheitshinweise in §3.4 (\rightarrow S. 46) beachten!

Gehen Sie je nach Konfiguration Ihres FLOWSIC500 folgendermaßen vor:

- 1 Potentialausgleichsleitung an der äußeren Erdklemme (rechts neben den M12 Steckanschlüssen) des Elektronikgehäuses abklemmen (→ Bild 18, S. 50).
- 2 Wenn installiert, die Steckverbinderabdeckung entfernen. Dazu die Kreuzlochschrauben lösen (→ Bild 29, S. 60).
- 3 Wenn installiert, die M12-Steckverbinder für externe Stromversorgung und Signalausgang von Hand lösen und abziehen (→ Bild 18, S. 50).
- 4 Wenn installiert, die M8-Steckverbinder der Druck- und Temperatursensoren von Hand lösen und abziehen (→ Bild 18, S. 50).
- 5 Den Elektronikdeckel öffnen (\rightarrow S. 48, §3.4.3).
 - Bei Konfiguration mit externer Stromversorgung und Back-up-Batterie: Die Back-up-Batterie auf den Platz "N.c." umstecken.



 Bei energieautarke Konfiguration mit Batteriepacks: Die Batteriepacks ausbauen und gemäß → S. 108, §7.1 fachgerecht entsorgen oder lagern.

!

Endress+Hauser empfiehlt, bei jedem Zählertausch neue Batterien einzusetzen.

6 Den Elektronikdeckel wieder schließen (\rightarrow S. 48, §3.4.3).

7.4.8 Installierten Gaszähler ausbauen

1 Sichere Bedingungen herstellen.

WARNUNG: Gefahr durch brennbare Gase oder hohen Druck
Durch den Gaszähler strömt im laufenden Betrieb Erdgas unter Leitungsdruck.
Der Gaszähler darf nur bei Stillstand der Anlage getauscht werden. *Vor Beginn der Installationsarbeiten:*
 Sicherstellen, dass die Rohrleitung drucklos und frei von brennbaren Gasen ist.
 Bei Bedarf die Rohrleitung mit Inertgas spülen.
 Die Sicherheitshinweise in §1.1 und §3.1 beachten.

 WARNUNG: Gefahr durch Herunterfallen des Gaszählers

 Den Gaszähler sichern, bevor Sie die Verschraubung lösen, z. B. durch Abstützen des Gaszählers oder Festhalten des Gaszählers durch eine weitere Person.

 2 Die Verschlusskappe herausschrauben.







► Wenden Sie sich bitte an den lokalen Endress+Hauser Kundendienst.

ſ	WICHTIG:	
L	Wenn die Dichtflächen des Adapters mit L	ösungsmittel gereinigt wurden, das
1	 Den Transportschutz des neuen Gas- zählers vorsichtig entfernen. Dabei auf die Anordnung der O-Ring-Dich- tungen (1) und Stützscheiben (2) achten. 	
2	2 Den Ersatz-Gaszähler äußerlich auf Transportschäden prüfen. Nur unbeschädigte Gaszähler dür- fen montiert werden.	
3	3 Sicherstellen, dass die Flachdichtung (1) und die O-Ringe an den Verbin- dungsstücken (2) unbeschädigt sind.	
4	4 Alle Gewinde an den Bauteilen auf Beschädigungen pr üfen.	
5	5 Silikonfett auf Dichtflächen am Adapter auftrage	n.
6	6 Die O-Ringe an den Verbindungsstücken mit Silk	onfett bestreichen.
7	 7 Den Gaszähler vorsichtig auf den Adapter aufsetzen. Dabei auf die richtige Orientierung des Gaszählers achten. Die Position des Mittelbolzens lässt nur eine Montagerichtung zu. 	



- 14 Wenn der Dichtheitstest erfolgreich war, den Ersatz-Gaszähler elektrisch anschließen, siehe §3. 4 "Elektrische Installation."
- 15 Wenn gewünscht, die Konfiguration des vorher installierten Gaszählers in den Ersatz-Gaszähler hochladen (→ S. 116, § 7.4.6).
- 16 Die Funktion des neu installierten Gaszählers prüfen, \rightarrow S. 131, §7.4.12.
- 17 Wenn nötig, metrologische Sicherungen anbringen, \rightarrow S. 131, §7.4.13.

7.4.10 Dichtheitstest durchführen

Nach jedem Wechsel des Gaszähler muss geprüft werden, ob der Gaszähler korrekt montiert und die Dichtheit des Messgeräts gegeben ist.

Zur Überprüfung der Dichtheit wird der für die jeweilige Nennweite passende Prüfverschluss benötigt (\rightarrow S. 114, § 7.4.4).



Dichtheitstest erfolgreich 7.4.10.1

- Den Prüfverschluss mit dem Steck-1 schlüssel entfernen.
- 2 Die Verschlusskappe einschrauben.
- 3 Dann den Ersatz-Gaszähler elekt-



7.4.10.2 Dichtheitstest nicht erfolgreich

- 1 Die Leitung absperren und das Gerät drucklos machen.
- 2 Die Umgebung lüften.
- 3 Den Gaszähler wie beschrieben vom Adapter demontieren, siehe \rightarrow S. 118, §7.4.8.
- 4 Die Flachdichtung (1) und die O-Ringe an den Verbindungsstücken (2) auf Vollständigkeit, Unversehrtheit und richtige Montage prüfen. Wenn die Dichtelemente beschädigt sind, ist ein neuer Dichtsatz als Ersatzteil erhältlich.

Nennweite	Artikelnummer
DN50	2067394
DN80	2067395
DN100	
DN150	2067396





7.4.11 **Parameter-Back-up einspielen**

WICHTIG: Eichschutz

- ▶ Die Position des Eichschutzschalters prüfen, siehe \rightarrow S. 81, §5.2.1.
 - ▶ Wenn der Eichschutzschalter offen ist, mit Schritt 1 fortfahren.
- Wenn der Eichschutzschalter geschlossen ist, können die Zählerwerte und die Parametrierung der Digitalausgänge nicht zum Zähler geschrieben werden.

Während des Schreibens der Parameter wird eine Hinweismeldung ausgegeben. Wenn die weiteren Parameter dennoch geschrieben werden sollen, die Hinweismeldung durch Klicken auf "OK" bestätigen

- 1 Verbindung zum Gerät herstellen, \rightarrow S. 71, §4.3.1.
- 2 Im Menü "Service" die Kachel "Zählertausch" öffnen.
- 3 Die Quelle für den Parameteraustausch auf "Parameterdatei" setzen.
- 4 Die vor dem Zählertausch, → S. 116, §7.4.6, gespeicherte Parameterdatei auswählen.

Bild 55



- 5 Im Bereich "Zu schreibende Werte" wird eine Übersicht der alten und neuen Werte angezeigt. Um nur die Unterschiede anzuzeigen, die Checkbox "Nur Unterschiede anzeigen" aktivieren.
- 6 Den Konfigurationsmodus aktivieren.
- 7 Um das Parameter-Back-up einzuspielen, auf "Starte Tauschaktion" klicken.



8 In dem sich öffnenden Dialog auswählen, ob die Zählerwerte aus dem gespeicherten Parametersatz übernommen oder zurückgesetzt werden sollen. Die Entscheidung der Übernahme oder Reset der Volumenzähler obliegt dem Betreiber.

Bild 57	Zählerwerte
	ZÄHLERWERTE
	m ³ 00000000 Volumen - Betriebsbedingungen
	m³/Cnt 0 Auflösung Betriebsvolumen
	m ³ 00000000 Volumen - Normbedingungen
	m²/Cnt 0 Auflösung Normvolumen
	Übernehmen 🔵 Zurücksetzen
	OK Abbrechen

- 9 Mit "OK" bestätigen.
- **10** Bei Gaszählern mit externer Druck- und Temperatursensorik werden die Seriennummern von Druck- und Temperatursensor abgefragt.

Bild 58	Seriennummer Druck- und	Temperatursensoren	
	EXTERNE P/T SENSOREN		
	128220062 SN Drucksensor aktuell im Gerät	128220220 SN Drucksensor zum Überschreiben	
	1284100709 SN Temperatursensor aktuell im Gerät	1284100712 SN Temperatursensor zum Überschreiben	
	Behalte Werte im Gerät	Überschreibe Werte	
	ОК	Abbrechen	

- 11 Die Seriennummern prüfen.
- 12 Die neuen Seriennummern eingeben, wenn die Nummern nicht den Seriennummern der installierten Druck- und Temperatursensoren entsprechen.
- 13 Mit "OK" bestätigen.
- 14 Die Seriennummer des Adapters prüfen; wenn der Adapter eine andere Seriennummer hat als gespeichert, die Seriennummer eintragen.

Bild 59	Seriennummer Adapter		
	SERIENNUMMER ADAPTER		
	678 Seriennummer Adapter aktuell im Gerät	Seriennummer Adapter (wird geso	123 :hrieben)
	13058127 J Seriennummer Gaszähler aktuell im Gerät	130 Seriennummer Gaszähler (ersetzte	9 58130 es Gerät)
	ОК	Abbrechen	

- 15 Während die Parameterwerte übertragen werden, wird der Verlauf in einem Fortschrittsbalken angezeigt.
- 16 Wenn der Upload abgeschlossen ist, den Dialog mit "OK" bestätigen.

Bild 60

hlertauschrep	ort speichern		
)utput: Save as o	r Send as e-mail		
🗹 pdf			
Csv			

Bild 61 Zählertauschreport (Beispiel)

FLOWSIC500	Zählertauschreport		
Stationsname	SICK Factory	Gerätetyp	Ultraschall Gaszähler
SN Gaszähler	13058127	Hersteller	SICK
Typschlüssel	FL5-1B02A1E1A1X1A1C2A3A3C3AXXX	Nomineller Durchmesser	DN50 2"
Firma		Firmware Version	2.06.00
Adresse		Firmware CRC	0xFC25
PLZ, Ort		MetrologyCRC	0x17D3
Land		Justage CRC	0xAAC0
		Erstellt mit	FLOWgate 1.5.0.4181

	Ersetztes Gerät	Neues Gerät	
Serial number gas meter	13058127	13058127	
Device TypeKey	FL5-1B02A1E1A1X1A1C2A3A3C3AXXX	FL5-1B02A1E1A1X1A1C2A3A3C3AXXX	
Parameter CRC User	0xC9DA	0xC9DA	
MetrologyCRC	0x17D3	0x17D3	
Firmware CRC	0xFC25	0xFC25	

Register	Initialer Wert im Gerät	Neuer Wert	Einheit	Transferstatus	Anmerkung
Device_TAG	SICK Factory	SICK Factory		Kein Transfer	(Keine Änderungen)
Serial_Meterbody	00000123	678		Erfolgreich	
Service_TimeOut	15	15	min	Kein Transfer	(Keine Änderungen)
UserEnable	7	7		Kein Transfer	(Keine Änderungen)
Pwd_User_1	****	****		Kein Transfer	(Keine Änderungen)
Pwd_User_2	****	****		Kein Transfer	(Keine Änderungen)
Pwd_User_3	****	****		Kein Transfer	(Keine Änderungen)
Pwd_AuthorizedUser_1	****	****		Kein Transfer	(Keine Änderungen)
Pwd_AuthorizedUser_2	****	****		Kein Transfer	(Keine Änderungen)
Pwd_AuthorizedUser_3	****	****		Kein Transfer	(Keine Änderungen)
DO.0_Configuration	0	0		Kein Transfer	Registereintrag ignoriert
DO.1_Configuration	5	5		Kein Transfer	Registereintrag ignoriert
DO.2_Configuration	0	0		Kein Transfer	Registereintrag ignoriert
DO.3_Configuration	0	0		Kein Transfer	Registereintrag ignoriert
PulseSource	0	0		Kein Transfer	Registereintrag ignoriert
PulseSource2	0	0		Kein Transfer	Registereintrag ignoriert
PulseFrequencyLimit	100	100	Hz	Kein Transfer	Registereintrag ignoriert
PulseFrequencyLimit2	10	10	Hz	Kein Transfer	Registereintrag ignoriert

7.4.12 Funktion des neu installierten Gaszählers prüfen

Am Display prüfen, ob Störungen oder Warnungen vorliegen:

(())	Gerätestatus: Störung	Im Gerät liegt ein Fehler vor, der Messwert ist ungültig.
	Gerätestatus: Warnung	Im Gerät liegt eine Warnung vor, der Messwert ist noch gültig.

- Wenn Störungen oder Warnungen vorliegen, die Ursache beheben (→ S. 101, §6).
- Alternativ den Gerätestatus mit der Bediensoftware FLOWgateTM pr
 üfen, → S. 78, §4.3.5.
- Eine Diagnose-Session erstellen und mit der Gerätedokumentation archivieren, \rightarrow S. 105, §6.4 .

7.4.13 Metrologische Sicherungen anbringen

- Gaszähler und Adapter können auf dem Umfang zueinander durch eine Benutzersicherung (Klebemarke) gesichert werden (→ S. 34, §2.9).
- Wenn während des Zählertauschs der Eichschutzschalter geöffnet wurde, den Eichschutzschalter erneut metrologisch sichern (→ Bild 9, S. 35).

7.5 Funktionsprüfung eines Druck- oder Temperatursensors

Der Fehlerstatus eines Sensors wird als Ereignis am Gerät angezeigt.

- 1 Wechseln Sie zur Hauptansicht 'Aktuelle Ereignisse'.
- 2 Prüfen sie die Liste auf ein aktives Ereignis vom Typ 'E-3010' (Temperatursensor ausgefallen) oder 'E-3012' (Drucksensor ausgefallen).

Wenn einer dieser Fehler angezeigt wird, muss der betroffene Sensor getauscht werden \rightarrow S. 132, § 7.6.



Bei der Gerätekonfiguration mit internen Druck- und Temperatursensoren muss der Gaszähler getauscht werden.

Wird kein Fehler angezeigt, kann die Funktion des Sensors durch den Vergleich des Messwertes am FLOWSIC500 mit dem Messwert eines Referenzsensors geprüft werden.

7.6

Austausch eines externen Druck- oder Temperatursensors



WARNUNG: Gefahr durch falsche Ersatzteile

Das FLOWSIC500 und die mitgelieferten Druck- und Temperatursensoren sind elektrisch eigensicher ausgeführt.

- Es dürfen ausschließlich die Druck- und Temperatursensoren von Endress+Hauser verwendet werden → S. 138, §8.2.2.
- Die Druck- und Temperatursensoren dürfen auch im Gefahrenbereich anund abgesteckt werden.
- Die Druck- und Temperatursensoren dürfen nur an die dafür gekennzeichneten M8-Steckverbinder des FLOWSIC500 angeschlossen werden.
- Die Veränderung der elektrischen Anschlussteile ist nicht zulässig.

WICHTIG:

Druck- und Temperatursensoren können nur bei geöffnetem Eichschutzschalter getauscht werden.

7.6.1 Drucksensor austauschen

- Dreiwege-Pr
 üfhahn: Hebel in Pr
 üfstellung bringen (→ Tabelle 21).
 Pr
 üfventil: Adapter am Pr
 üfanschluss montieren (Artikelnr. 2071841).
- 2 Sensor vom Dreiwege-Pr
 üfhahn abschrauben. Dabei die Verschraubung langsam l
 ösen, damit etwaiger
 Überdruck kontrolliert entweichen kann.
- 3 Steckerverbinderabdeckung lösen.
- 4 Stecker abziehen
- 5 Stecker mit dem M8-Anschluss am FLOWSIC500 verbinden.
- 6 Steckerverbinderabdeckung festschrauben.
- 7 Neuen Drucksensor an der mit "P_m" gekennzeichneten Druckmessstelle montieren \rightarrow S. 61, §3.5.2.
- 8 Seriennummer des neuen Sensors im FLOWSIC500 mit der Bediensoftware FLOWgate[™] eintragen.
 - Verbindung zum Gerät herstellen, → S. 71, §4.3.1.
 - Im Menü "Parameteränderung" die Kachel "Gerätekennung" öffnen.
 - Den Konfigurationsmodus starten.
 - Im Feld "Drucksensor-Seriennummer" die neue Seriennummer eintragen.
 - Wieder in den Betriebsmodus wechseln. Die neue Seriennummer wird zum Gerät geschrieben.

9 Funktion mittels Betriebspunktabgleich oder Prüfen des Anzeigewertes (Adapter am Prüfanschluss entfernen) im Vergleich zu einer Referenzmessung kontrollieren.



WICHTIG: Dichtheitstest

Endress+Hauser empfiehlt nach dem Sensortausch einen Dichtheitstest.

7.6.2 Temperatursensor austauschen



Der Temperatursensor kann mit Wärmeleitöl oder -paste eingeschmiert werden, um seine Funktionsfähigkeit zu verbessern.

- 1 Sicherungsmutter lösen und Temperatursensor aus dem Schutzrohr ziehen.
- 2 Steckverbinderabdeckung lösen.
- 3 Stecker abziehen.
- 4 Stecker des neuen Sensors durch die Steckverbinderabdeckung führen
- 5 Stecker mit dem M8-Anschluss am FLOWSIC500 verbinden
- 6 Steckverbinderabdeckung festschrauben.
- 7 Neuen Temperatursensor im Schutzrohr montieren \rightarrow S. 65, §3.5.3.
- 8 Seriennummer des neuen Sensors im FLOWSIC500 mit der Bediensoftware FLOWgate™ eintragen.:
 - Verbindung zum Gerät herstellen, → S. 71, §4.3.1.
 - Im Menü "Parameteränderung" die Kachel "Gerätekennung" öffnen.
 - Den Konfigurationsmodus starten.
 - Im Feld "Temperatursensor-Seriennummer" die neue Seriennummer eintragen.
 - Wieder in den Betriebsmodus wechseln. Die neue Seriennummer wird zum Gerät geschrieben.
- **9** Funktion mittels Betriebspunktabgleich oder Prüfen des Anzeigewertes im Vergleich zu einer Referenzmessung kontrollieren.

FLOWSIC500

8 Zubehör und Ersatzteile

Zubehör Ersatzteile

8.1 Zubehör

8.1.1 **Zubehör Gaszähler**

Beschreibung	Artikelnr.
Montage-Set für Zählerinstallation 2"/DN50 mit Flanschtyp ANSI150 (ASME B16.5)	2067402
Montage-Set für Zählerinstallation 3 "/DN80 mit Flanschtyp ANSI150 (ASME B16.5)	2067403
Montage-Set für Zählerinstallation 4 "/DN100 mit Flanschtyp ANSI150 (ASME B16.5)	2067404
Montage-Set für Zählerinstallation 6"/DN150 mit Flanschtyp ANSI150 (ASME B16.5)	2067405
Montage-Set für Zählerinstallation 2 "/DN50 mit Flanschtyp PN16 (EN1092-1)	2067406
Montage-Set für Zählerinstallation 3 "/DN80 mit Flanschtyp PN16 (EN1092-1)	2067407
Montage-Set für Zählerinstallation 4"/DN100 mit Flanschtyp PN16 (EN1092-1)	2067408
Montage-Set für Zählerinstallation 6"/DN150 mit Flanschtyp PN16 (EN1092-1)	2067409
Montage-Set für Zählerinstallation 2" DN50 mit Flanschtyp PN16 (GOST 12815-80 und GOST 33259–2015); Dichtfläche V1 Serie $1/2$	2067411
Montage-Set für Zählerinstallation 3" DN80 mit Flanschtyp PN16 (GOST 12815-80) für Dichtfläche V1 Serie 1; oder mit Flanschtyp PN16 (GOST 33259–2015) für Dichtfläche Version B Serie 2	2067412
Montage-Set für Zählerinstallation 3" DN80 mit Flanschtyp PN16 (GOST 12815-80) für Dichtfläche V1 Serie 2; oder mit Flanschtyp PN16 (GOST 33259–2015) für Dichtfläche Version B Serie 1	2067413
Montage-Set für Zählerinstallation 4" DN100 mit Flanschtyp PN16 (GOST 12815-80 und GOST 33259–2015); Dichtfläche V1 Serie 1/2	2067414
Montage-Set für Zählerinstallation 6'' DN150 mit Flanschtyp PN16 (GOST 12815-80 und GOST 33259–2015); Dichtfläche V1 Serie 1/2	2067416
Blindstopfen für Druckanschluss NPT 1/4"	2067398
Blindstopfen für Temperaturanschluss G1/2"	2067401
M12 Stecker (A-codiert) für Datenübertragung	2067419
M12 Stecker (B-codiert) für elektrische Versorgung	2067420
2 Meter Verbindungskabel für Datenübertragung; -25 °C +60 °C / -13 °F +140 °F; mit Stecker (A-codiert) und Aderendhülsen	2067422
5 Meter Verbindungskabel für Datenübertragung; -25 °C +60 °C / -13 °F +140 °F; mit Stecker (A-codiert) und Aderendhülsen	2067423
2 Meter Verbindungskabel für Datenübertragung; -40 °C +70 °C / -40 °F +158 °F; mit Stecker (A-codiert) und Aderendhülsen	2067630
5 Meter Verbindungskabel für Datenübertragung; -40 °C +70 °C / -40 °F +158 °F; mit Stecker (A-codiert) und Aderendhülsen	2067631
10 Meter Verbindungskabel für elektrische Versorgung; -25 °C +60 °C/ -13 °F +140 °F; mit Stecker (B-codiert) und Aderendhülsen	2067424
20 Meter Verbindungskabel für elektrische Versorgung; -25 °C +60 °C / -13 °F +140 °F; mit Stecker (B-codiert) und Aderendhülsen	2067425
10 Meter Verbindungskabel für elektrische Versorgung; -40 °C +70 °C / -40 °F +158 °F; mit Stecker (B-codiert) und Aderendhülsen	2067632
20 Meter Verbindungskabel für elektrische Versorgung; -40 °C +70 °C / -40 °F +158 °F; mit Stecker (B-codiert) und Aderendhülsen	2067633
Zenerbarriere Z715, Arbeitsspannung 13 V bei 10 µA, ATEX II (1) GD [Ex ia Ga] IIC; DIN Hutschienenmontage; Schutzart IP20; Betriebstemperatur -20 bis +60°C	6079581
Einkanal Ex-Barriere Series 9001; Betriebsspannung 12 V DC; ATEX II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc; CSA Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; Schutzart IP20/40; Betriebstem- peratur -20 °C +60 °C	6050603

Beschreibung	Artikelnr.
Netzteil 253 V AC / 12 V DC; Betriebsspannung unit 12 V DC/1 A; 1-phasig; Schraubver- bindung; DIN Hutschienenmontage NS 35, EN 60715; CUL listed; Schutzart IP20; Betriebstemperatur: -25 °C 70 °C	6050642
Infrarot/USB-Adapter HIE-04; Datenübertragungsrate bis zu 38400 baud; USB 2.0; Kabellänge 2,25 m; ATEX II 2G Ex mb IIC T4; Betriebstemperatur -25 °C +60 °C; Schutzart IP30	6050602
Kabelabzugssicherung (Manipulationsschutz)	2067397
Displayschutz für FLOWSIC500, nachträglich montierbar	2085547

8.1.2 **Zubehör Mengenumwertung (Geräteoption)**

Beschreibung	Artikelnr.
Druckanschlussset -40 °C bis 70 °C: Dreiwegehahn, Schneidringverschraubung 6 mm, Prüfanschluss (Minimess-Kupplung)	2066281
Druckanschlussset -40°C bis 70°C: Dreiwegehahn, Schneidringverschraubung 1/4", Prüfanschluss (Minimess-Kupplung)	2071770
Druckanschlussset -25°C bis 60°C: Prüfventil BDA04 (G1/4"), Schneidringverschrau- bung	2071098
Set Schlauchanschluss DN4 RP1/4	2071841
Temperaturtasche für Nennweiten DN50 bis DN100 2" bis 4" Dichtung für Einsatz in -40°C bis 70°C	2068309
Temperaturtasche für Nennweite DN150 6" Dichtung für Einsatz in -40°C bis 70°C	2093697
Temperaturtasche für Nennweiten DN50 bis DN100 2" bis 4" Dichtung für Einsatz in -40°C bis 70 inkl. Dichtheits-/Festigkeitsprüfung nach DIN 30690-1	2095155
Temperaturtasche für Nennweite DN150 6" Dichtung für Einsatz in -40°C bis 70°C inkl. Dichtheits-/Festigkeitsprüfung nach DIN 30690-1	2095156

8.1.3 **Zubehör Transport**

Beschreibung	Artikelnr.
Transportschutz für Gaszähler Nennweite DN50/2"	2079021
Transportschutz für Gaszähler Nennweite DN80/3"	2079001
Transportschutz für Gaszähler Nennweite DN100/4"	2079022
Transportschutz für Gaszähler Nennweite DN150/6"	

8.2 Ersatzteile

8.2.1 Ersatzteile Gaszähler

Beschreibung	Artikelnr.
Batterie-Pack (7,2 V; 19 Ah) für autarken Zählerbetrieb (Batterie-Pack 2R20 → 6050492 Tadiran SL-2880)	2064018
Back-up-Batterie (7,2 V; 2,7 Ah) für eigensicheren Netzbetrieb (Batterie-Pack 2R6 → 6049966 Tadiran SL-860)	2065928
Displaymodul für FLOWSIC500; für Ausgangskonfiguration "A-E" (Typenschlüssel)	2066077
Displaymodul für FLOWSIC500; für Ausgangskonfiguration "F-L" (Typenschlüssel)	2092947
Display-Dichtung	2095177
RS485 Modul; Nenneingangsspannung 4 - 16 V; für Ausgangskonfiguration "J" (Typen- schlüssel)	2087946
RS485 Modul; Nenneingangsspannung 2,7 - 5 V für Ausgangskonfiguration "I" (Typen- schlüssel)	2087945
Werkzeugset für Gaszählertausch 2 "/DN50	2067510
Werkzeugset für Gaszählertausch 3 "/DN80	2067511
Werkzeugset für Gaszählertausch 4"/DN100 und 6"/DN150	2067512
Dichtungsset für Gaszählertausch 2"/DN50	2067394
Dichtungsset für Gaszählertausch 3"/DN80	2067395
Dichtungsset für Gaszählertausch 4"/DN100 und 6"/DN150	2067396

8.2.2 Ersatzteile Mengenumwertung (Geräteoption)

Beschreibung	Artikelnr.
EDT23 - digitaler Drucksensor; Überdruck 0 bis 4 bar; G1/4" Außengewinde	2071175
EDT23 - digitaler Drucksensor; Überdruck 0 bis 10 bar; G1/4" Außengewinde	2071174
EDT23 - digitaler Drucksensor; Überdruck 0 bis 20 bar; G1/4 "Außengewinde	2071176
EDT23 - digitaler Drucksensor; Absolutdruck 0,8 bis 5,2 bar; G1/4" Außengewinde	2071178
EDT23 - digitaler Drucksensor; Absolutdruck 2 bis 10 bar; G1/4" Außengewinde	2071179
EDT23 - digitaler Drucksensor; Absolutdruck 4 bis 20 bar; G1/4 " Außengewinde	2071180
EDT96 - digitaler Drucksensor; Absolutdruck 0,8 bar bis 20 bar; G1/4 " Außengewinde	2115920
	-
EDT34 - digitaler Temperatursensor, -25 °C bis +60 °C	2071181
EDT34 - digitaler Temperatursensor, -40°C bis +70°C	2071777
Verschlussstopfen NPT 1/4"	2067398
Verschlussstopfen G1/4"	2067400
Rohrverschraubung für Rohrdurchmesser 6 mm	2071771
Rohrverschraubung für Rohrdurchmesser 1/4"	2069071
Adapter NPT 1/4 " Außengewinde auf G1/4 " Innengewinde	2075562

FLOWSIC500

9 Anhang

Konformitäten und Technische Daten Applikationsgrenzen Mengenumwertung: Eingangsgrößen und Grenzwerte der Algorithmen Typschlüssel Typenschilder Maßzeichnungen Interne Anschlussbelegung Beispielinstallationen Anschlussschemata für den Betrieb des FLOWSIC500 gemäß CSA

9.1 Konformitäten und Technische Daten

9.1.1 CE-Kennzeichnung

Das FLOWSIC500 wurde entsprechend folgender EG-Richtlinien entwickelt, gebaut und getestet:

- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- ATEX-Richtlinie 2014/34/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Messgeräte-Richtlinie 2014/32/EU

Die Konformität mit den vorstehenden Richtlinien wurde festgestellt und das Gerät entsprechend CE-gekennzeichnet.

9.1.2 Normenkompatibilität

Das FLOWSIC500 ist konform zu den folgenden Normen, Standards oder Empfehlungen:

- OIML R137-1&2, 2012
 Gas Meters Part 1: Metrological And Technical Requirements; Part 2: Metrological Controls And Performance Tests
- EN 60079-0:2012/A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2007

Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements; Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"; Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation

- IEC 60079-0: 2011, IEC 60079-28: 2011 (6th Edition)
 Explosive atmospheres Part 0: Equipment General requirements; Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation
- IEC 60079-11: 2011+Cor.: 2012 (6.Edition)
 Explosive atmospheres Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i"
- EN 61326-1:2006

Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements (IEC 61326-1:2005)

- IEC 61326:2005
 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requirements
- EN 61010-1:2010 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements (IEC 61010-1:2010)
- IEC 61010-1:2010 + Cor.: 2011
 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 1: General requirements
- EN 12405-1+A2:2010-10 Gas meters - Conversion devices - Part 1: Volume conversion

Volumen i.B., Volumenstrom i.B. Ultraschall-Laufzeitdifferenzmess Erdgas (trocken, odoriert), Sticks Volumenstrom i.B., DN50/2" Volumenstrom i.B., DN80/3" Volumenstrom i.B., DN100/4" Volumenstrom i.B., DN150/6" $\leq 0,1 \%$ Genauigkeitsklasse 1, typische F Q _{min} bis 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 1,0 \%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 0,5 \%$ Genauigkeitsklasse 1, maximal z Q _{min} bis 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 2 \%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 1 \%$ Nach HD-Durchflusskalibrierung: sonst $\pm 0,5 \%$ Permanente Messwertüberwacht -25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (sung toff, Luft, bis zu 30 % Wasserstoff im Erdgas 1,0 160 m³/h (35 5.650 cfh) 2,5 400 m³/h (88 14.125 cfh) 4,0 650 m³/h (141 22.955 cfh) 4,0 1.000 m³/h (141 35.314 cfh) Tehlergrenzen: tulässige Fehlergrenzen: : ± 0,2 % bei Prüfdruck, ung 0 °F); °F 158 °F)
Ultraschall-Laufzeitdifferenzmess Erdgas (trocken, odoriert), Sticks Volumenstrom i.B., DN50/2" Volumenstrom i.B., DN80/3" Volumenstrom i.B., DN100/4" Volumenstrom i.B., DN100/4" Volumenstrom i.B., DN150/6" $\leq 0,1 \%$ Genauigkeitsklasse 1, typische F Qmin bis 0,1 Qmax: $\leq \pm 1,0 \%$ 0,1 Qmax bis Qmax: $\leq \pm 0,5 \%$ Genauigkeitsklasse 1, maximal z Qmin bis 0,1 Qmax: $\leq \pm 2 \%$ 0,1 Qmax bis Qmax: $\leq \pm 1 \%$ Nach HD-Durchflusskalibrierung: sonst $\pm 0,5 \%$ Permanente Messwertüberwacht -25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (sung toff, Luft, bis zu 30 % Wasserstoff im Erdgas 1,0 160 m ³ /h (35 5.650 cfh) 2,5 400 m ³ /h (88 14.125 cfh) 4,0 650 m ³ /h (141 22.955 cfh) 4,0 1.000 m ³ /h (141 35.314 cfh) Tehlergrenzen: tulässige Fehlergrenzen: : ± 0,2 % bei Prüfdruck, ung 0 °F); °F 158 °F)
Erdgas (trocken, odoriert), Sticks Volumenstrom i.B., DN50/2" Volumenstrom i.B., DN80/3" Volumenstrom i.B., DN100/4" Volumenstrom i.B., DN100/4" Volumenstrom i.B., DN150/6" $\leq 0,1 \%$ Genauigkeitsklasse 1, typische F Q _{min} bis 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 1,0 \%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 0,5 \%$ Genauigkeitsklasse 1, maximal z Q _{min} bis 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 2 \%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 1 \%$ Nach HD-Durchflusskalibrierung: sonst $\pm 0,5 \%$ Permanente Messwertüberwachu -25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (toff, Luft, bis zu 30 % Wasserstoff im Erdgas 1,0 160 m ³ /h (35 5.650 cfh) 2,5 400 m ³ /h (88 14.125 cfh) 4,0 650 m ³ /h (141 22.955 cfh) 4,0 1.000 m ³ /h (141 35.314 cfh) Fehlergrenzen: tulässige Fehlergrenzen: : ± 0,2 % bei Prüfdruck, ung 0 °F); °F 158 °F)
Volumenstrom i.B., DN50/2" Volumenstrom i.B., DN80/3" Volumenstrom i.B., DN100/4" Volumenstrom i.B., DN150/6" $\leq 0,1\%$ Genauigkeitsklasse 1, typische F Q _{min} bis 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 1,0\%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 0,5\%$ Genauigkeitsklasse 1, maximal z Q _{min} bis 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 2\%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 1\%$ Nach HD-Durchflusskalibrierung: sonst $\pm 0,5\%$ Permanente Messwertüberwachu -25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (1,0 160 m³/h (35 5.650 cfh) 2,5 400 m³/h (88 14.125 cfh) 4,0 650 m³/h (141 22.955 cfh) 4,0 1.000 m³/h (141 35.314 cfh) Fehlergrenzen: culässige Fehlergrenz
Volumenstrom i.B., DN80/3" Volumenstrom i.B., DN100/4" Volumenstrom i.B., DN150/6" $\leq 0,1\%$ Genauigkeitsklasse 1, typische F Q _{min} bis 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 1,0\%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 0,5\%$ Genauigkeitsklasse 1, maximal z Q _{min} bis 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 2\%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 2\%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 1\%$ Nach HD-Durchflusskalibrierung: sonst $\pm 0,5\%$ Permanente Messwertüberwacht -25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (2,5 400 m ³ /h (88 14.125 cfh) 4,0 650 m ³ /h (141 22.955 cfh) 4,0 1.000 m ³ /h (141 35.314 cfh) Tehlergrenzen: : ± 0,2 % bei Prüfdruck, ung 0 °F); °F 158 °F)
Volumenstrom i.B., DN100/4" Volumenstrom i.B., DN150/6" $\leq 0,1\%$ Genauigkeitsklasse 1, typische F Q _{min} bis 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 1,0\%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 0,5\%$ Genauigkeitsklasse 1, maximal z Q _{min} bis 0,1 Q _{max} : $\leq \pm 2\%$ 0,1 Q _{max} bis Q _{max} : $\leq \pm 1\%$ Nach HD-Durchflusskalibrierung: sonst $\pm 0,5\%$ Permanente Messwertüberwacht -25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (4,0 650 m ³ /h (141 22.955 cfh) 4,0 1.000 m ³ /h (141 35.314 cfh) Fehlergrenzen: tulässige Fehlergrenzen: : ± 0,2 % bei Prüfdruck, ung 0 °F); °F 158 °F)
Volumenstrom i.B., DN150/6" $\leq 0,1\%$ Genauigkeitsklasse 1, typische F Q_{min} bis 0,1 Q_{max} : $\leq \pm 1,0\%$ 0,1 Q_{max} bis Q_{max} : $\leq \pm 0,5\%$ Genauigkeitsklasse 1, maximal z Q_{min} bis 0,1 Q_{max} : $\leq \pm 2\%$ 0,1 Q_{max} bis Q_{max} : $\leq \pm 1\%$ Nach HD-Durchflusskalibrierung: sonst $\pm 0,5\%$ Permanente Messwertüberwachu -25 °C +60 °C (-13 °F 140) Optional: -40 °C +70 °C (-40) PN16 (EN 1092-1, GOST 12815) Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (4,0 1.000 m³/h (141 35.314 cfh) Fehlergrenzen: culässige Fehlergrenzen: : ± 0,2 % bei Prüfdruck, ung 0 °F); °F 158 °F)
$ \leq 0,1 \% $ Genauigkeitsklasse 1, typische F Q_{min} bis 0,1 Q_{max} : $\leq \pm 1,0 \% $ 0,1 Q_{max} bis Q_{max} : $\leq \pm 0,5 \% $ Genauigkeitsklasse 1, maximal z Q_{min} bis 0,1 Q_{max} : $\leq \pm 2 \% $ 0,1 Q_{max} bis Q_{max} : $\leq \pm 1 \% $ Nach HD-Durchflusskalibrierung: sonst $\pm 0,5 \% $ Permanente Messwertüberwachu -25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (Fehlergrenzen: rulässige Fehlergrenzen: : ± 0,2 % bei Prüfdruck, ung) °F); °F 158 °F)
$\begin{array}{l} \label{eq:generalized_seta} Genauigkeitsklasse 1, typische F \\ Q_{min} bis 0,1 Q_{max}: \leq \pm 1,0 \ \% \\ 0,1 Q_{max} bis 0,max: \leq \pm 0,5 \ \% \\ \end{tabular} Genauigkeitsklasse 1, maximal z \\ Q_{min} bis 0,1 Q_{max}: \leq \pm 2 \ \% \\ 0,1 Q_{max} bis 0,max: \leq \pm 1 \ \% \\ \end{tabular} Nach HD-Durchflusskalibrierung: sonst \pm 0,5 \ \% \\ \end{tabular} Permanente Messwertüberwachter \\ -25 \ ^\circ C \ +60 \ ^\circ C \ (-13 \ ^\circ F \ 140 \\ \end{tabular} Optional: -40 \ ^\circ C \ +70 \ ^\circ C \ (-40 \\ \end{tabular} PN16 \ (EN \ 1092\ -1, \ GOST \ 12815 \\ \end{tabular} Class \ 150 \ (ASME \ B16.5): 0 \ bar \ ($	Fehlergrenzen: zulässige Fehlergrenzen: : ± 0,2 % bei Prüfdruck, ung) °F); °F 158 °F)
Genauigkeitsklasse 1, maximal z Q_{min} bis 0,1 Q_{max} : $\leq \pm 2 \%$ 0,1 Q_{max} bis Q_{max} : $\leq \pm 1 \%$ Nach HD-Durchflusskalibrierung: sonst $\pm 0,5 \%$ Permanente Messwertüberwacht -25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (rulässige Fehlergrenzen: : ± 0,2 % bei Prüfdruck, ung) °F); °F 158 °F)
Permanente Messwertüberwacht -25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (ung) °F); °F 158 °F)
-25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar () °F); °F 158 °F)
PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (
	5-80): 0 bar (g) 16 bar (g) (g) 20 bar (g)
-25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40) °F) °F 158 °F)
-40 °C +80 °C (-40 °F 176	δ°F)
E2 gemäß OIML R137-1&2, 201	2
M2 gemäß OIML R137-1&2, 202	12
→ S. 140, §9.1	
IECEx	Ex ia [ia] IIB T4 Gb, Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb
ATEX	II 2G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb
NEC/CEC (US/CA)	CSA: I. S. for Class I, Division 1 Groups C,D T4, Ex/AEx ia IIB T4 Ga
IP 66	
 NF -Impulse + Störung, galvan HF-Impulse + Störung, galvan Encoder + NF-Impulse, galvan Encoder, galvanisch getrennt - kHz) 2 x NF-Impulse, galvanisch ge RS-485-Modul, extern gespeis Protokoll Modbus RTU Registerzuordnungen: Modbus RS485-Modul, extern gespeis (f_{max} = 2 kHz) RS485-Modul, extern gespeis 100 Hz), Optische Schnittstelle (gemäß 	hisch getrennt (f _{max} = 100 Hz), hisch getrennt (f _{max} = 2 kHz), hisch getrennt (f _{max} = 100 Hz), + HF-Impulse, nicht galvanisch getrennt (f _{max} = 2 etrennt (f _{max} = 100 Hz) st, alternativ zu Digitalausgängen s ENRON, DSfG-Instanz-F st + HF-Impulse, galvanisch getrennt st + NF-Impulse, galvanisch getrennt (f _{max} = S EN62056-21 (Abs. 4.3))
	PN16 (EN 1092-1, GOST 12815 Class 150 (ASME B16.5): 0 bar 25 °C +60 °C (-13 °F 140 Optional: -40 °C +70 °C (-40 40 °C +80 °C (-40 °F 176 E2 gemäß OIML R137-1&2, 201 W2 gemäß OIML R137-1&2,

9.1.3 Technische Daten

Installation	
Abmessungen (B x H x T)	Siehe Maßzeichnungen (→ S. 156, §9.6)
Gewicht	Siehe Maßzeichnungen (→ S. 156, §9.6)
Material, medienberührt	Aluminium AC-42100-S-T6
Montage	Horizontale oder vertikale Montage mit 0 D gerader Einlauf-/Auslaufstrecke
Elektrischer Anschluss	
Spannung	Eigensichere Versorgung: 4,5 16 V DC
	Inkl. 3-Monate Back-up-Batterie
Leistungsaufnahme	≤ 100 mW
Allgemein	
Optionen	Autarke Zählerausführung (Typische Batterielaufzeit: mehr als 5 Jahre)
Lieferumfang	Der Lieferumfang ist abhängig von der Applikation und der Kundenspezifikation.
Batterie	
Batterietyp	Batteriepack 2R6 → 6049966 Tadriran SL-860
	Batteriepack $2R20 \rightarrow 6050492$ Tadiran SL-2880
Batteriechemie	Lithium-Thionylchlorid Zelle \rightarrow Li/SOCl2

Tahelle 35	Technische Daten	(zusätzlich hei	Geräteontion	Mengenumwertung)
	Technische Daten	(Zusatziitii bei	derateoption	weigenunweitung/

Mengenumwertung		
Genauigkeit	Genauigkeitsklasse 0,5 Maximal zulässige Fehlergrenze (unter Referenzbedingungen)	e der Zustandszahl C: $\leq \pm 0,5 \%$
Umwertemethode	PTZ oder TZ	
Berechnungsmethoden	 Festwert SGERG88, AGA 8 Gross method 1 AGA 8 Gross method 2 AGA NX-19 	 AGA NX-19 mod. AGA NX-19 mod. GOST GERG91 mod. AGA8-92DC (AGA-8 Detail)
Logbücher und Archive		
Logbücher	 Ereignislogbuch (1000 Eintr Parameterlogbuch (250 Eint Eichtechnisches Logbuch (1 Gasparameter-Logbuch (15 	äge) träge) 00 Einträge) 0 Einträge)
Archive	 Abrechnungsarchiv (6000 E Tagesarchiv (600 Einträge) Monatsarchiv (25 Einträge) 	inträge)
Drucksensor (nur bei Geräteoption Menger	iumwertung)	
Messbereiche	Absolutdrucksensoren	Relativdrucksensoren
	0,8 5,2 bar (a)	0 4 bar (g)
	2,0 10,0 bar (a)	0 10 bar (g)
	4,0 20,0 bar (a)	0 20 bar (g)
	0,8 20,0 bar (a)	
Temperatursensor (nur bei Geräteoption M	engenumwertung)	
Messbereiche	-25 +60 ° C	
	-40 +70 ° C (optional)	

_ _ _ _ _

9.1.4 Auslegungsdruck und Auslegungstemperatur

Bitte entnehmen Sie die konkreten Werte für Auslegungsdruck und Auslegungstemperatur für Ihr spezifisches Gerät dem mitgelieferten Abnahmeprüfzeugnis (EN 10204 – 3.1) und dem Typenschild am Adapter.

FLOWSIC500: Inspection Certificate

Certificate No.: 24460012, EN 10204-3.1

General			
Product name	FLOWSIC500	Max. operating pressure	16 bar
Туре	FL5-1A01C1E1A1X1A1C3E1E1B2M6XX	Ambient temperature	-25 60 °C
Meter ID	7 EHS21 2446 0012	Gas temperature	-25 60 °C
Diameter	DN 50 2"	Fluid group	1
Year	2024	Pressure equipment category	I

Bild 63

Beispiel für Typenschild am Adapter



- TS Minimale/Maximale Auslegungstemperatur
- PS Maximaler Auslegungsdruck
- PT Testdruck

Bild 62 Beispiel für Abnahmeprüfzeugnis (EN10204 – 3.1)

9.1.5 Durchflussraten

Tabelle 36

Durchflussraten

Nennweite	G-Klasse	Messbereich [m ³ /h]	Messbereich [cfh]	Turn-down-ratio
DN50 / 2"	G 40	1,3 - 65	45,9 - 2.295,5	1:50
	G 65	2,0 - 100	70,6 - 3.530,5	1:50
	G 100	3,2 - 160	113,0 - 5.650,3	1:50
	G 100	1,6 - 160	56,5 - 5.650,3	1:100
	G 100	1,0 - 160	35,3 - 5.650,0	1:160
DN80 / 3"	G 100	3,2 - 160	113,0 - 5.650,0	1:50
	G 160	5,0 - 250	176,6 - 8.828,7	1:50
	G 160	2,5 - 250	88,3 - 8.828,7	1:100
	G 250	8,0 - 400	282,5 - 14.125,9	1:50
	G 250	4,0 - 400	141,3 - 14.125,9	1:100
	G 250	2,5 - 400	88,3 - 14.125,9	1:160
DN100/4"	G 160	5,0 - 250	176,6 - 8.828,7	1:50
	G 250	8,0 - 400	282,5 - 14.125,9	1:50
	G 250	4,0 - 400	141,3 - 14.125,9	1:100
	G 400	13,0 - 650	459,1 - 22.954,5	1:50
	G 400	6,5 - 650	229,5 - 22.954,5	1:100
	G 400	4,0 - 650	141,3 - 22.954,5	1:160
DN150/6"	G 250	8,0 - 400	282,5 - 14.125,9	1:50
	G 250	4,0 - 400	141,3 - 14.125,9	1:100
	G 400	13,0 - 650	459,1 - 22.954,5	1:50
	G 400	6,5 - 650	229,5 - 22.954,5	1:100
	G 400	4,0 - 650	141,3 - 22.954,5	1:160
	G 650	20,0 - 1.000	706,3 - 35.314,7	1:50
	G 650	10,0 - 1.000	353,1 - 35.314,7	1:100
	G 650	6,2 - 1.000	219,0 - 35,314,7	1:160
	G 650	5,0 - 1.000	176,6 - 35.314,7	1:200
	G650	4,0 - 1.000	141,3 35.314,7	1:250

9.1.6 Überlastsicherheit

Überlastsicherheit

Tabelle 37

Nennweite	Q _{max}		Überlastsicherheit			
	[m ³ /h]	[cfh]		[m ³ /h]	[cfh]	
DN50/2"	160	5.650	150 % Q _{max}	240	8.475	
DN80/3"	400	14.125	150 % Q _{max}	600	21.187,5	
DN100/4"	650	22.955	150 % Q _{max}	975	34.432,5	
DN150/6"	1.000	35.314	120 % Q _{max}	1.200	42.376,8	
Bild 64

9.2 Applikationsgrenzen

Die folgenden Diagramme beschreiben die zugesagten Messeigenschaften des FLOWSIC500 in Bezug auf verschiedene Gaszusammensetzungen und Prozessbedingungen. Die Diagramme dienen dazu, die Eignung des Geräts vor der Installation besser überprüfen zu können.

Die Merkmale in den Diagrammen sollten als Richtlinien, nicht als absolute Grenzwerte interpretiert werden. Bitte wenden Sie sich für die Bewertung Ihrer spezifischen Applikation an Ihre Endress+Hauser Vertretung.

9.2.1 Druckverlust



9.2.2 Methankonzentration (CH₄) im Erdgas

Bei sehr hohen Methankonzentrationen erfordert das FLOWSIC500 bei den Nennweiten DN80 bis DN150 einen minimalen Betriebsdruck. Methan hat eine dämpfende Wirkung auf die Signalübertragung.

Nennweite DN50





Nennweite DN80/DN100/DN150

Bild 66

Mindestbetriebsdruck DN80/DN100/DN150



9.2.3 Kohlendioxidkonzentration (CO₂) im Erdgas

Die Messfähigkeit des FLOWSIC500 ist durch eine maximale Kohlendioxidkonzentration begrenzt.



Nennweite DN50





Maximale Kohlendioxidkonzentration DN80 / DN100 / DN150



9.2.4 Schallgeschwindigkeit

Die Schallgeschwindigkeit des gemessenen Gases muss in einem Bereich von 300 m/s bis 600 m/s liegen.

9.3 Mengenumwertung: Eingangsgrößen und Grenzwerte der Algorithmen

9.3.1 SGERG88

Parameter	Standardbereich	Erweiterter Bereich	Einheit
Brennwert	3045	2048	MJ/m ³
Relative Dichte	0,550,8	0,550,9	-
Stoffanteil CO2	00,2	00,3	mol/mol
Stoffanteil H2	00,1	00,1	mol/mol
Druck	0120	0120	bar(a)
Temperatur	-1065	-1065	°C

9.3.2 AGA 8 Gross method 1 und 2

Parameter	AGA Gross 1	AGA Gross 2	Einheit
Brennwert	18,745,1	-	MJ/m ³
Relative Dichte	0,5540,87	0,5540,87	-
Stoffanteil CO2	00,3	00,3	mol/mol
Stoffanteil N2	-	00,5	mol/mol
Stoffanteil H2	00,1	00,1	mol/mol
Druck	0120	0120	bar(a)
Temperatur	-862	-862	°C

9.3.3 AGA NX-19 und NX-19 mod.

Parameter	NX19	NX19mod	NX19mod.BR.korr.3H	Einheit
Brennwert	-	31,839,8	39,846,2	MJ/m ³
Relative Dichte	0,5541,0	0,5540,75	0,5540,691	-
Stoffanteil CO2	00,15	00,15	0,025	mol/mol
Stoffanteil N2	00,15	00,15	0,07	mol/mol
Druck	0344,74	0137,9	080	bar(a)
Temperatur	-40115,56	-40115,6	030	°C

9.3.4 AGA NX-19 mod. GOST

Parameter	NX19mod-GOST	Einheit
Normdichte	0,661,0	kg/m ³
Stoffanteil CO2	00,15	mol/mol
Stoffanteil N2	00,2	mol/mol
Druck	0120	bar(a)
Temperatur	-23,1566,85	°C

9.3.5 **GERG91 mod.**

Parameter	Standard Bereich	Erweiterter Bereich	Einheit
Normdichte	0,661,05	0,661,05	kg/m ³
Stoffanteil CO2	00,2	00,2	mol/mol
Stoffanteil N2	00,2	00,2	mol/mol
Druck	075	0120	bar(a)
Temperatur	-23,1576,85	-23,1576,85	°C

9.3.6 AGA8-92DC (AGA-8 Detail)

Parameter	Standard Bereich	Erweiterter Bereich	Einheit
Stoffanteil Methane	0,45 - 1,0	0 - 1	mol/mol
Stoffanteil N2	0 - 0,5	0 - 1	mol/mol
Stoffanteil CO2	0 - 0,3	0 - 1	mol/mol
Stoffanteil Ethane	0-0,1	0 - 1	mol/mol
Stoffanteil Propane	0 - 0,04	0 - 0,12	mol/mol
Stoffanteil Water	0 - 0,0005	0 - Taupunkt ^[4]	mol/mol
Stoffanteil HydrogenSulphide	0 - 0,0002	0 - 1	mol/mol
Stoffanteil H2	0-0,1	0 - 1	mol/mol
Stoffanteil CarbonMonoxide	0 - 0,03	0 - 0,03	mol/mol
Stoffanteil Oxygen	-	0 - 0,21	mol/mol
Stoffanteil i-Butane	0 - 0,01[1]	0 - 0,06[1]	mol/mol
Stoffanteil n-Butane	0 - 0,01[1]	0 - 0,06[1]	mol/mol
Stoffanteil i-Pentane	0 - 0,003[2]	0 - 0,04[2]	mol/mol
Stoffanteil n-Pentane	0 - 0,003[2]	0 - 0,04[2]	mol/mol
Stoffanteil n-Hexane	0 - 0,002[3]	0 - Taupunkt ^{[3][4]}	mol/mol
Stoffanteil n-Heptane	0 - 0,002[3]	0 - Taupunkt ^{[3][4]}	mol/mol
Stoffanteil n-Octane	0 - 0,002 ^[3]	0 - Taupunkt ^{[3][4]}	mol/mol
Stoffanteil n-Nonane	0 - 0,002[3]	0 - Taupunkt ^{[3][4]}	mol/mol
Stoffanteil n-Decane	0 - 0,002[3]	0 - Taupunkt ^{[3][4]}	mol/mol
Stoffanteil Helium	0 - 0,002	0 - 0,03	mol/mol
Stoffanteil Argon	-	0 - 0,01	mol/mol
Druck	0 - 1379	0 - 1379	bar(a)
Temperatur	-129 - 204	-129 - 204	°C

[1] Die Summe aller Butan-Anteile darf den angegebenen Grenzwert nicht überschreiten.

[2] Die Summe aller Pentan-Anteile darf den angegebenen Grenzwert nicht überschreiten.

[3] Die Summe aller Kohlenwasserstoff-Anteile ≥ Hexan darf den angegebenen Grenzwert nicht überschreiten.

[4] Der Algorithmus ist nur bis zum Taupunkt gültig. Vor Anwendung des Algorithmus muss geprüft werden, dass sich das Gas vollständig in der Gasphase befindet (unterhalb Taupunkt).

9.4 Typschlüssel

Bild 69

Typschlüssel FLOWSIC500 (Übersicht)



Bild 70 Typschlüssel FLOWSIC500 (Erklärung)

1	Gerätetyp		
	FL5 FLOWSIC500		
2	Nenn	weite Adapter	
	Х	nur Ersatz-Gaszähler	
	1	DN 50 / 2"	
	2	DN 80 / 3"	
	3	DN100 / 4"	
	D	DN150 / 6". Adapter 4"	
3	Flans	ch-Flansch-Maß Adapter	
	X	nur Ersatz-Gaszähler	
	A	50 mm	
	B	171 mm	
	F	241 mm	
	G	300 mm	
	I	450 mm	
4	Druck	stufe/Flanschnorm	
•	1	PN16 / FN1092-1	
	2	Class 150 / ASME B16 5	
	3	DN16 / COST 12815-80	
	1	PN16 / GOST 33259-2015	
5	Dicht	fläche	
5	V	nur Freatz Caezöbler	
	^	Flat face, smooth finish	
	P	Daised face smooth finish	
	0		
		FUTH A / DIN EN 1092-1	
		COST V1 Serie 2	
	G		
_	Н	GOST VB Serie 2	
6	Ansch	nuss p-Sensor	
	X	nur Ersatz-Gaszahler	
	1 0	Verschlussstopten NPI 1/4"	
	2	verschlussstopfen G1/4"	
	-	Debuggerebuggh	
	4	Rohrverschraubung Rohr D6	
-	A I		
7	Ansch	lluss T-Sensor	
7	Ansch	Iluss T-Sensor	
7	Ansch	lluss T-Sensor	
7	Ansch	luss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (inkrachts) 1x Pindetonfon	
7	Ansch	luss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen	
7	Ansch	luss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (reabtelieko) 1:: Diadatorfer	
7	Ansch	luss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen	
7	Ansch	Luss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen	
7	Ansch	1uss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen	
7	Ansch	Iuss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen cial Adapter/Gaszähler	
7 8	Ansch	Ituss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium	
7 8 9	Ansch	Luss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen 1al Adapter/Gaszähler Aluminium Aluminium	
7 8 9	Ansch	Iuss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1	
7 8 9 10	Ansch E Mater A Oberf	Ituss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler	
7 8 9 10	Ansch Ansch E Mater 1 Mater A Oberf 1	Ituss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen fal Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium falzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard	
7 8 9 10	Ansch Ansch E Mater 1 Mater A Oberf 1 Reser	Ituss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen ial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium ialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve	
7 8 9 10 11	Ansch	Iuss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve	
7 8 9 10 11	Ansch	Iluss T-Sensor	
7 8 9 10 11 12	Ansch Ansch E Mater 1 Mater A Oberf 1 Reser X Nenm 1	Iluss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen ial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium fialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve - weite Gaszähler DN 50 / 2"	
7 8 9 10 11 12	Ansch	Ituss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen ital Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium italzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 Iäche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve - weite Gaszähler DN 50 / 2"	
7 8 9 10 11 12	Ansch	Ituss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen ial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium ialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 Iäche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve - weite Gaszähler DN 50 / 2"	
7 8 9 10 11 12	Ansct E Mateu A Oberf 1 Reseu X Nenn 1 C	Ituss T-Sensor	
7 8 9 10 11 12 13	Ansch E Mater 1 Mater A Oberf 1 Reser X Nenn 1 C Strön	Iuss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rial Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve - weite Gaszähler DN 50 / 2" DN150 / 6" ungsrichtung	
7 8 9 10 11 12 13	Ansct E Matei 1 Matei A Oberf 1 Ström	Iluss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen ial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium fialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve 	
7 8 9 10 11 12 13	Ansct E E Mateu I Mateu A Oberf I C C Ström B	Ituss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler kugelgestrahlt / Standard ve - weite Gaszähler DN 50 / 2" DN150 / 6" nungsrichtung Rechts - Links	
7 8 9 10 11 12 13 13	Ansct E Mateur 1 Mateur A Oberf 1 Reser X Nenm 1 C Strön B Senso	Iluss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen ial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium ialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 Iäche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve 	
7 8 9 10 11 12 13 14	Ansct Ansct E Mater 1 Mater A Oberf 1 Nenn C C Strön B Sensc 1	Ituss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rial Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve - weite Gaszähler DN 50 / 2" DN150 / 6" nungsrichtung Rechts - Links T Typ 1: 300 kHz	
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Ansct Ansct E E Mater A Oberf 1 Reser X Nenn C Strön B Sensc 1 Maxir	Iuss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rial Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve - DN 50 / 2" DN150 / 6" nungsrichtung Rechts - Links vr Typ 1: 300 KHz maler Volumenstrom	
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Ansct E Matei 1 Matei A Oberf 1 Strön B Sensc 1 Maxir	Iuss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen ial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium ftalzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler kugelgestrahlt / Standard ve - weite Gaszähler DN150 / 6" nungsrichtung Rechts - Links or Typ 1: 300 kHz maler Volumenstrom	
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Ansct E E Mateu 1 Mateu A Oberf 1 Reseu X Nenm 1 C C Ström B Sensc 1 Maxir B	Ituss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler kugelgestrahlt / Standard ve weite Gaszähler DN 50 / 2" DN150 / 6" nungsrichtung Rechts - Links or Omax 100 m³/h	
7 8 9 10 11 12 13 13 14 15	Ansct E Matei A Oberf 1 Matei A Strön B Sensc 1 Maxir B C	Iuss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler kugelgestrahlt / Standard ve - mungsrichtung Rechts - Links or Typ 1: 300 kHz maler Volumenstrom Qmax 100 m³/h Omay 160 m³/h	
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Ansct Ansct E E Mater 1 Mater A Oberf 1 Mater X Nenn 1 C C Strön B Sensc 1 Maxir B C C D	Juss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen 3.1 ial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rial Adapter/Gaszähler S.1 / 3.1 iäche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve - weite Gaszähler DN 50 / 2" DN150 / 6" mugsrichtung Rechts - Links vr Typ 1: 300 kHz maler Volumenstrom Qmax 100 m³/h Qmax 160 m³/h	
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Ansct Ansct E E Mater 1 Mater A Oberf 1 Reser X Nenn C Strön B Sensc 1 B C D E E E E E E E E E E E E E E E E E E	Iuss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rial Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve - weite Gaszähler DN 50 / 2" DN150 / 6" nungsrichtung Rechts - Links vg Qmax 100 m³/h Qmax 100 m³/h Qmax 250 m³/h Qmax 260 m³/h	
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Ansct E Mateu A Mateu A Oberf 1 Mateu A Oberf 1 Strön B Sensc 1 Maxin B C D E F	Iuss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x Blindstopfen rial Adapter/Gaszähler Aluminium / Aluminium rialzeugnis Adapter/Gaszähler 3.1 / 3.1 läche Adapter/Gaszähler Kugelgestrahlt / Standard ve - weite Gaszähler DN 50 / 2" DN150 / 6" nungsrichtung Rechts - Links or Qmax 100 m³/h Qmax 100 m³/h Qmax 400 m³/h Qmax 400 m³/h	
7 8 9 10 11 12 13 14 15	Ansct Ansct E E Mateu I Mateu A Oberf I Reseu X Nenn I C C Ström B Sensc I L E F C D E F C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Iluss T-Sensor 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (linksrechts), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 1x Temperaturtasche (rechtslinks), 1x Blindstopfen 2xG1/2" 2x	

16	Mess	spanne
	1	1:50
	2	1:100
	3	1:160
	4	1:200
	5	1:320
	6	1:400
	7	1:406
	8	1:625
	9	1:250
17	Sens	orik für Mengenumwertung
	A	-
	B	T-Sensor extern
	C	T Sensor intern
		n/T-Sensoren extern
	F	p/T-Sensoren intern
18	Cost	p/1-Selisoren intern
10	dasu	
	1	-25 C +60 C / -25 C +60 C
10	3	-40°C +70°C / -40°C +70°C
19	Druci	kbereich p-Sensor
	A	-
	В	absolut 0,8 5,2 bar
	С	absolut 2,0 10,0 bar
	D	absolut 4,0 20,0 bar
	E	absolut 0,8 20,0 bar
	F	relativ 0 4,0 bar / 0 58,0 PSI
	G	relativ 0 10,0 bar / 0 145,0 PSI
	Н	relativ 0 25,0 bar / 0 362,6 PSI
20	Steck	verbinder
	1	2x M12 , 2x M8
	3	2x M12
21	Stron	nversorgung
	В	Extern mit Back-up-Batterie
	С	Autark mit Batterie Pack (5 Jahre)
22	EX-Zı	ulassung
	1	ATEX Zone 1 / IEC-Ex Zone 1, Group IIB
	2	ATEX Zone 1 / IEC-Ex Zone 1, Group IIC
	3	CSA Class 1 Div 1, Group CD
23	1/0 (9	Schnittstellenkonfigurationen)
23	1/0 (3	Schnittstenenkonngulationen)
	F	Impuls NF + Status (galvanisch getrennt)
	G	Impuls HF + Status (galvanisch getrennt)
	Н	Encoder + Impuls NF (galvanisch getrennt)
	Ι	RS485 Modul - batteriegespeist (extern)
	J	RS485 Modul - netzgespeist (extern)
	Κ	Encoder + Impuls HF (nicht galvanisch getrennt)
	L	2 x NF-Impuls (galvanisch getrennt)
	M	RS485 Modul - netzgespeist (extern) + Impuls HF
	N	PS/85 Modul - netzgespeist (extern) + Impuls NE
24	Konf	armität
27	2	
	2	
	3	MID, FED
	4	FED, 013
	0	PED, China
	1	PED, Ukraine
	ð	
	9	PED, IK CU
	A	Nundenspezifisch
	В	
25	U C	Kundenspezifisch
25	Sond	eraustunrung
	XX	-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9.5 **Typenschilder**

9.5.1 Metrologie- und Elektronik-Typenschilder

Bild 71 Legende für die Beschriftung der Typenschilder

Variable	Bezeichnung	Description
00	Typschlüssel	Type code
01	Artikelnummer Gaszähler (Materialnr.)	Part number gas meter (material number)
02	Seriennummer	Serial number
02.1	Seriennummer (XXXX XXXX)	Serial number (XXXX XXXX)
03	Datum (MM/JJJJ)	date (MM/YYYY)
04	Min. Umgebungstemperatur	Min. ambient temperature
05	Max Umgebungstemperatur	Max. ambient temperature
06	Min. Mediumstemperatur	Min. gas temperature
07	Max. Mediumstemperatur	Max. gas temperature
08	Max. Durchfluss	Max. flow rate
09	Min. Durchfluss	Min. flow rate
10	Trenndurchfluss	Transition flow rate
11	Nennweite	Size
12	Jahr (metrologisch) (JJ)	Year (metrological) (YY)
13	Datamatrix-Code 01(M)+02(S)	Datamatrix-Code 01(M)+02(S)
	Format: MMMMMMMSSSSSSSS	Format: MMMMMMMSSSSSSSS
13.1	Datamatrix-Code 01(M)+7SIC00+02(S)	Datamatrix-Code 01(M)+7SIC00+02(S)
	Format: MMMMMMM7SIC00SSSSSSSS	Format: MMMMMMM7SIC00SSSSSSSS
16	Belegung PIN 1_1	PIN assignment 1_1
17	Belegung PIN 1_2	PIN assignment 1_2
18	Belegung PIN 2_1	PIN assignment 2_1
19	Belegung PIN 2_2	PIN assignment 2_2
20	Belegung PIN 2_3	PIN assignment 2_3
21	Belegung PIN 2_4	PIN assignment 2_4
22	Platzhalter Angaben EVCD	Placeholder label EVCD
23	Platzhalter Angaben CE	Placeholder label CE
24	Platzhalter variable Kennzeichnung	Placeholder variable sign
25	Durchmesser - 7/8*DNXX	diameter - 7/8*DNXX
26	Gewicht Gaszähler, inkl. Adapter	Weight gas meter, including adapter
30	Einheit der Temperatur 04/05/06/07	unit of temperature 04/05/06/07
31	Einheit des Volumenstroms (08/(09)/(10)	unit of volume flow 08/09/10
32	Einheit der Länge 25	unit of lenght 25
33	Einheit des Gewichts 26	unit of weight (26)

9.5.1.1 Kennzeichnung nach ATEX/IECEx

Bild 72

Metrologie- und Elektronik-Typenschild (Beispiel)

Made in Germany En	dress+Hauser 🖽
FLOWSIC500	Endress+Hauser SICK GmbH+Co, KG Bergener Ring 27, 01458 Ottendorf-Okrila, Germany
Type code: FL5-2G01D1E1/ Serial no.: 12345678 Part no.: 1234567	A2x2A1DA33A1B1F
Ext. power supply: U_nom = 4.516 V DC== I_max = 50 mA	U, = 20 V I, = 667 mA P, = 753 mW
Material: Aluminum Diameter: 87.5 mm Max. weight: 18.3 kg (incl. ad:	FW: 01.00.00 apter)
$\begin{array}{l} \overline{Q_{mn}} &= 2.5 \; m^3/h \\ \overline{Q_t} &= 40 \; m^3/h \\ \overline{Q_{msx}} &= 400 \; m^3/h \\ \hline For \; value \; Pe \; and \; Cp \; see \; displays \\ \end{array}$	T _a -40+70 °C T _p -40+70 °C
GAS METER SIZE-100 TEC: DE-15-MI002-PTB001 M2, E2, MPE 1.0 %	
VOLUME CONVERSION DEV TEC: DE-15-MI002-PTB003 MPE 0.5% EN12405-1 at reference conditions more info: press key	
C E M22	un 🔊 🕲 🕅
ID: 7 EHS24 0803 2100	Date: 2024-10 Only use with: ADAPTER SIZE-100!

Enterministrative de Construction Externo de Construction de Constructino de Construction de Construction de Construction d	Made in Germany	E	ndress	Hauser 🖽
Type code: FL5 00 Serial no.: 02 13 Part no.: 01 13 Ext, power supply: U, = 20 V U _{in} = 4.516 V DC= I, = 667 mA La = 50 mA P, = 753 mW Material: Aluminum Diameter: Diameter: 25 [33] (incl. adapter) Q _n = 00 [31] T _a Q _n = 00 [31] T _a GA = 10 31] T _a Q _n = 00 [31] T _a 06 [-07:03] Q _{max} = 00 [31] T _a 06 [-07:03] Q _{max} = 00 [31] T _a 06 [-07:03] Q _{max} = 00 [31] T _a 06 [-07:03] Q _{max} = 00 [31] T _a 06 [-07:03] Q _{max} = 00 [31] T _a 06 [-07:03] Q _{ax} = 00 [32] Verification mark Verification mark Q ₂₂ Verification mark 0 [1] 0 [1] 0 [1]	FLOWSIC	500	Bergener Rin	Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG g 27, 01458 Otlendorf Okrila, Germany
Ext. power supply: U, = 20 V Um = 4.516 V DCm I, = 667 mA Lm = 50 mA P, = 753 mW Material: Aluminum Diameter: Diameter: 25 33 (incl. adapter) Qm = 00 31 Tm Qm = 00 22 Verification mark 22 Verification mark Verification mark 23 UK Om Om </td <td>Type code: Serial no.: Part no.:</td> <td>FL5- 02 01</td> <td>00</td> <td>13</td>	Type code: Serial no.: Part no.:	FL5- 02 01	00	13
Material: Aluminum Diameter: 25 33 Max. weight: 25 33 Qa, = 09 31 Qa, = 08 31 For value Pe and Cp see display. GAS METER SIZE-ITI Verification mark CSS METER SIZE-ITI TEC: DE-15-MI002-PTB001 Verification mark 22 Verification mark 22 13.1 TD_02.1 Date: 03	Ext. power s U _{nom}	supply: = 4.516 V DC= = 50 mA		U _i = 20 V I _i = 667 mA P _i = 753 mW
Qas = 09 31 Ts 04 -06 06 Qas = 08 31 Ts 06 07 08 Qas = 08 31 Ts 06 07 08 GAS METER SIZE-111 TEC: DE-15-M002-PTB001 Werffication mark Verification mark 22 Verification mark 22 Verification mark Date:: 03 13.1 Tb 02.1 Ts 04/v use with: Date:: 03	Material: Diameter: Max. weight	Aluminum 25 32 26 33 (incl. a	adapter)	
GAS METER SIZE-[11] Verification mark TEC: DE-15-MI002/PTB001 Verification mark 22 Verification mark 23 UK Objection mark 13,1 Dc. 02,1 Date: 03 001 011 Only use with: 002	Q _{min} Q _t Q _{mass} For value Pe	= 09 31 = 10 31 = 08 31 e and Cp see dis	play.	T _a 04 05 30 T _p 06 07 30
22 Verification mark	GAS METE TEC: DE-15 M2, E2, MP	R SIZE-11)	Verification mark
		22		Verification mark
Date: 03 Dat	23		UK CA	<u>&</u> B
ADAPTER SIZE-11	13,1 ID:	02.1	l	Date: 03 Only use with: ADAPTER SIZE-11!





Bild 73 Pin-Belegung der Steckverbinder (Beispiel)





9.5.1.2 Kennzeichnung nach CSA

Bild 74 Metrologie-Typenschild (Beispiel)

Made h Germany	Endress+Hauser 🖽
FLOWSIC500	Endress+Hauser SICKGmbH+Co. KG Bergener Ring 27, 01458 Ottendorf-Okrifia, Germany
Type code: FL5-2 Serial no.: 12345 Part no.: 12345	G01D1E1A2x2A1DA33A1B1F 5678 567
Ext. power supply: $U_{eom} = 4.51$ $I_{max} = 50 \text{ m/}$ Material: Alumi Diameter: 3.445 Max. weight: 40.3 I	U, = 20 V 16 V DC= I, = 667 mA A P, = 772 mW num b (incl. adapter)
Q _{min} = 88.29 Q ₁ = 1412.1 Q _{max} = 14125 For value Pe and Cp GAS METER SIZE-'	cft/h T _e -40+158 °F 59 cft/h T _p -40+158 °F 3.87 cft/h See display. 100
TEC: DE-15-MI002- M2, E2, MPE 1.0 % VOLUME CONVERS TEC: DE-15-MI002- MPE 0.5% EN1240 at reference condition	PTB001 SION DEVICE PTB003 J5-1 Vre
more info: press key	
ID: 7 SIC20 08	Date: 2024-10 D3 2100 Only use with: ADAPTER SIZE-100!

FLOWSIC500	Endress+Hauser SICKGmbH+Co. Ki Bergener Ring 27, 01458 Ottendorf Okrilia, German
Type code: FL5- 02 Serial no.: 02 01 01	13
Ext. power supply: U_nom = 4.516 V DC== I_max = 50 mA Material: Aluminum Diameter: 25 [32] Max weight 29 [20]	U, = 20 V I, = 667 mA P, = 772 mW
$\begin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$	T _e 04). (05 30) T _e 06 (07 80) / Verification mark
22	Verification mark
13.1 ID: 02.1	Date: 03 Only use with: ADAPTER SIZE [11]



154 BETRIEBSANLEITUNG 8029794/AE00/V4-4/2024-12

Bild 75 Elektronik-Typenschild (Beispiel)





9.5.2 Typenschild Druckgeräterichtlinie

Bild 76 Typenschild Druckgeräterichtlinie (Beispiel)



Variable	Bezeichnung	Description
01	Artikelnummer (Adapter)	Part number (Adapter)
02	Seriennummer (SSSSSSS) (Adapter)	Serial number (SSSSSSS) (Adapter)
05	Jahr (MM/YYYY)	Year (MM/YYYY)
06	Nennweite Adapter	Adapter size
07	Druckstufe	Pressure rating
08	Nennlänge	Flange to flange dimension
09	Einsatztemperaturbereich (Format: -min/+max)	Temperature range (format: -min/+max)
10	Max. Betriebsüberdruck	Max. operating overpressure
11	Prüfüberdruck	Pressure
12	Datamatrix-Code 01(M) + 02(S)	Datamatrix-Code •01(M) + 02(S)
	Format: MMMMMMMSSSSSSSS	Format: MMMMMMMSSSSSSSS
13	Label Gerätetyp	Label device type
14	Nennweite	Size
20	Finheit zur Nennlänge	Unit of nominal length (08)
20	Finheit zur Temperetur	
21	cinneit zur iemperatur (09)	Unit of temperature 09
22	Einheit zum Druck 10 & 11	Unit of pressure 10 & 11



Tabelle 38 Abmessungen metrisch (imperial)^[1]

	DN50	(2")	DN80)(3")	DN10	0(4")	DN150(6")
A	15	i3	19	94	23	31	232
	(6.0)2)	(7.0	64)	(9.0	09)	(9.13)
В	73	8	12	21	15	59	158
	(3.0)7)	(4.	76)	(6.2	26)	(6.22)
C [2]	150	171	171	241	241	300	450
	(5.91)	(6.73)	(6.73)	(9.49)	(9.49)	(11.81)	(17.72)
D	7	1	9	4	10)8	143
	(2.8	30)	3.7	70)	(4.2	25)	(5.63)
E	27	'2	41	l 7	47	76	476
	(10.	71)	(16.	.42)	(18	.74)	(18.74)
Gewicht	11	11	19	21	28	30	35
	(24.25)	(24.25)	(42)	(46.3)	(61.7)	(66.1)	(77.1)

Alle Abmessungen in mm (inch), Gewicht in kg (lb)
 C = Baulänge, für die Zählergrößen DN50 (2") bis DN100 (4") sind zwei Baulängen verfügbar.



9.7 Interne Anschlussbelegung

9.8 Beispielinstallationen

Bild 79 Batteriebetrieb

FLOWSIC500 mit LF-Ausgang mit elektronischem Mengenumwerter (beide batteriebetrieben und eigensicher)

EVC FLOWSIC 500 batteriebetrieben, batteriebetrieben, eigensicher eigensicher [Ex ia] [Ex ia] 0 Impuls M12-Steckverbinder A-codiert 0 1 + DO 2 (passiv) -0 2 - DO 2 (passiv) -0 4 + DO 3 (passiv) -0 3 - DO 3 (passiv) 0 Fehle Ø Ø÷ ∔ PE Sicherheits- und Eingangsparameter siehe Steuerungsschema 9215965 für die USA und Kanada und Steuerungsschema 9215966 für die EU. Installation in den USA gemäß NEC (ANSI/NFPA70), Installation in Kanada gemäß CEC part 1, Installation in der EU gemäß EN 60079-14. Weitere nationale Bestimmungen beachten! WARNUNG! Fehlerhaft ausgeführte Verkabelungen können zum Ausfall \oslash o^{3 4}o des FLOWSIC500 führen! Weitere Details siehe Betriebsanleitung. PE M12-Steckverbinder M12-Steckverbinder A-codiert 1 + DO 2 (passiv) B-codiert 1 n.c. 2 - DO 2 (passiv) 3 - DO 3 (passiv) 2 n.c. 3 - DO 1 (passiv) 4 + DO 1 (passiv) 4 + DO 3 (passiv)

Explosionsgefährdeter Bereich

Bild 80 Betrieb mit Sicherheitsbarriere und externer Spannungsversorgung

FLOWSIC500 mit HF-Ausgang, betrieben mit Sicherheitsbarriere und externer Spannungsversorgung, mit elektronischem Mengenumwerter



Bild 81 Betrieb mit externer Spannungsversorgung (eigensicher)





9.9 Anschlussschemata für den Betrieb des FLOWSIC500 gemäß CSA

Bild 82 Steuerungsschema 9215965 (Seite 1)



Conclusify Examine Conclusify Examine Throwathy Exam Conclusify Exam Throwathy Exam Conclusify Exam Throwathy Exam Conclusify Exam Throwathy Exam Conclusify Exam Conclusify Exam Concentions in the Exi terminal compartment Connector Vio Connector Connector Vio Connector Vio Connector Connector Vio Connector Vio Connector				Ci Li (Ei		n s.n	n.s n.s	n.s. n.s	s u s u	n.s n.s	n s n	1.35 0.03	1	I I	e small	/DIN	10 isolated I/O		Page 2 of 7	Verteildatum:		
Control for the second seco				Pi //////	()	772	320	1100	1100	1100	1100	1100	1	1	negligib	Norm-Typ	VSICED					
The second sequence of the connection with an Existence of the connection with a transformation of the connection with an Existence of the connection with a transformation of the connection with a transformation of the connection with an Existence of the connection with a transformation of the connection with an Existence of the connection of the conne			ent		(mA)	667	667	1	1	ı	1	1	1	I	denotes			- L				
Control V. F. All Associated Equipment Turnprenture Single Control V. F. All Associated Equipment Turnprenture Single Optionally Evaluation Antifying plate Control V. F. All Associated Equipment Control V. Control V. Control V. Control V. Control V. Control Control V. Control V. Control V. Control V. Control V. Control Control V. Control V. Control V. Control V. Control V. Control Control V. Control V. Contro V. Control V. Control V. Control V. Control V.			npartm	Ui Ui		20	20	20	20	20	20	20	1	1	n.s.		drawin		15965			
Colonally Eta Turpurature Server Colonally Eta Turpurature Server Colonally Eta Turpurature Tange Colonally Eta Turpurature Server Colonally Eta Turpurature Tange Colonally Eta Turpurature Tange Colonally Eta Turpurature Tange Colonally Eta Turpurature Server Colonally Eta Turpurature Tange Colonally Colonal Server Colonally Eta Turpurature Colonal Server Colonally Colonal Server Colonally Eta Turpurature Server Colonally Colonal Server Colonally Colonal Server Colonally Colonal Server Colonally Colonal Server Colonally Colonal Server Colonally Colonal Server Colonally Colonal Server Colonally Colonal Server Colonally Colona			inal cor	2	(mH)	ł	1	1	100	1	1	1	0.2	0.2	-	erkstoff	ontrol		92,	sprung:	satz für:	Joseph Harton
Control to the second		luipment llows:	xi term	85	, (μF)	1	1	1	7.6	1	1	1	6.4	7.6	-	×	0	, etabi	oldu.	ٿ	ш	L L
Contrainty Exis Contrainty Exis Temperature Senser Temperature Senser Marking plate Temperature Senser Marking Senser Senser		ociated eq plied as fo	n the E	Po //////		I	1	1	1.7	ı	1	1	716	739	-	Name	MKO kochami	Jew				
Optionally Exia Optionally Exia Tamperature Sensor Temperature Sensor Tamperature Sensor Optionally Exia Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Optionally Exia Temperature Sensor Optionally Exia Temperature Sensor Optionally Exia Temperature Sensor Optionally Exia Optionally Exia Optionally Exia Descure range Optionally Exia Optionally Exia Optionally Exia Descure range Optionally Exia Optionally Exia Optional Exia Optionally Exia Exit Properation with interel p & T sensor approved Marking plate Marking plate Marking plate Eminal / Euclion Marking plate Eminal / Euclion Marking plate Encirclor Marking plate Encinector Ma		n [Exi] ass st be com _cable or + Lcable	ctions i	9 0	(mA)	1	1	1	0.83	1	1	1	396	407		Tag	014-07-16			E	Auser SICK KG	ing 27
Optionally Exia Optionally Exia Tamperature Sensor Terminetistic Sensor Tamperature Sensor Terminetistic Sensor Tamperature Sensor Terminetistic Sensor Terminetistic Sensor Terminetistic Sensor Terminetistic Sensor Sensor Terminetistic Sensor Sensor Terminetistic Sensor Sensor Terminetistic Sensor Sensor Marking plate Sensor Varking plate Sensor Marking plate Sensors Sensors Sensors Se		ment or ar ments mu Lo > Li + 1 3, La > Li + approved	conne	Uo Voo	ŝS	I	ı d	1	8.2	ı	1	I	8.2	8.2	on only		gez 2 gepr 2	╢			Endress+H GmbH+Co.	Bergener R
Amily contractive sensor Contractive range Pressure range Varking plate Marking plate Connector Connecto		cluipment ion with an Exi equip interconnected equip a, Co > Ci + Ccable ax, Ca > Ci + Ccable ax, Ca > Ci + Ccable	ers for externa	unction		tattery pack 1 or xternal power	attery pack 2 res	Digital output 0	pucal isolated Digital output 1	Digital output 2 Indical isolated	Digital output 3	(S485 Data nterface (option) ortical isolated	KS 485 included ower supply or p & T sensors	PI included ower supply or p & T sensors	· internal connecti			024-11-26 kiidear	1000000			Geor.
Perture range Perseure range Varking plate Varking Plate Varki		[Ex ia] Associated F Only for interconnec Entity parameters of Vo < Vi, Io < II, Po< Voc < Vmax, Isc < II Interconnection with	Entity paramat	Terminal/ F		BAT1 +/- E Terminal / e	BAT2 +/- E	DO0 +/-	DO1 +/-	DO2 +/- D	DO3 +/- D	RS485 F -/-/+//A/B ii	P1/T1 sensor	P2/T2 sensor	*) connectors fo			24-11-25 naulet	18-05-02 kochami	15-09-24 kochami	14-08-27 kochami	Tag Name
Optionally Esia Perature range Pressure range Varking plate Varking plate Marking plate Marking plate 0.14.0.6 mm' (WOC 24 20) 2000 0.00										SENSORS	•••••• P2	P1	e user manual)				4)	04 1PH7 20	03 ZY57 20	02 Z788 20	01 YD89 20	Ind Anderund
restriction and the first encirculation and the first enci	without extra retrementations are retrementations without extra staticit anthronizations is provibiled all eads to provide course of endered with lee diamanges and register insteader with lee to dia pairante, utility model or design.	Optionally Exia Temperature Sensor	Transducers	and pressure range					Wire size for all terminals: 0,140,5 mm² (AWG 24 20) LOCK DISPLAY				Dot Dot Use Use <td>4 mm² ⊖ (AWG 12) ∔</td> <td>s I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 AllB T4 Ga</td> <td>s I, Zone 0 AEX ia IIB T4 Ga</td> <td>C 1 amb C 00 C, for extended range see warking plate US install in accordance with the NEC (NFPA70, Article 504</td> <td>anada install in accordance with CEC part 1</td> <td>Intrinsically Safe; Securite Intrinseque</td> <td>NING: EXPLOSION HAZARD titution of commonants may immair Intrinsic safety</td> <td>RTISSEMENT: RISQUE D' EXPLOSION - La substitution</td> <td>annocante naut compromettre la cacurite intrincacure</td>	4 mm² ⊖ (AWG 12) ∔	s I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 AllB T4 Ga	s I, Zone 0 AEX ia IIB T4 Ga	C 1 amb C 00 C, for extended range see warking plate US install in accordance with the NEC (NFPA70, Article 504	anada install in accordance with CEC part 1	Intrinsically Safe; Securite Intrinseque	NING: EXPLOSION HAZARD titution of commonants may immair Intrinsic safety	RTISSEMENT: RISQUE D' EXPLOSION - La substitution	annocante naut compromettre la cacurite intrincacure

Bild 83 Steuerungsschema 9215965 (Seite 2)



Bild 84 Steuerungsschema 9215965 (Seite 3)

		Safety parameters*)	Ui = 20 V li = 667 mA Pi = 772 mW	Ui = 20 V Pi = 11 W Uo = 8.2 V Io = 0.83 mA Po = 1.7 mW	Co = 7.6 µF Lo = 100 mH		Ui = 20 V Pi = 1.1 W					Typ/DIN	500 isolated I/O	Page 4 of 7	Verteildatum:	
		Operating parameters	nominal input voltage 4.5, 16.V	passive, non-isolated, Low side switch max.16 V nom. 20 mA	Roff >1 MOhm	NAMUR / OC optically isolated	nominal 8.2 V Ion = 3.4 mA	loff = 0.7 mA max 16 V	nom. 20 mA switchable as NAMUR	nominal 8 2 V lon = 3 4 mA loff = 0 7 mA	ich connector	Norm	awing FLOWSIC	965		
	tors M12, male + LF"	ernal connection	AT1 –" terminal AT1 +" terminal	01" terminal 01 +" terminal			00 +" terminal 00 –" terminal	Ov +" terminal	Ox -" terminal		ircuits within ea	e Werkstoff	Control dra	stab: 9215	Ursprung:	Ersetzt durch:
	· circular connec ts HF (Encoder)	<u><u></u></u>		"-" (GND) "D"		+ LF"	Q,	or DO3 "+" "D	or DO3 "-"		onnection of all c	Tag Name	2014-08-27 kochami	Maß	ss+Hauser SICK	1+Co. KG aner Ring 27 2 Ottorefortf.Okrilla
	Configuration foi " 2 Digital outpu	Function / signal	ext. power supply ' ext. power supply '	Digital output DO1 Digital output DO1		Configuration "Digital outputs HF	Digital output DO0 Digital output DO0		Digital output D02		oly for the interco)24-11-26 kudear	Endre	Gepr. Gmbl
	Pre-selected Configuration	Connector. M12 , male, B-coded	Pin 2	Pin 3 Pin 4		M12, male, A-coded	Pin 1 Pin 2	Din 3	Pin 4		*) values apl			2024-11-25 paulst 20 2018-05-02 kochami	2015-09-24 kochami	Tag Name
					(0	SENSORS	P2		P1 T1				§ 504)	04 1PHZ 03 ZY57	02 Z788	Ind. Änderung
respectations detection in detection and utilization of fails much in part of the intervention and utilization of provide the intervention of the intervention of the intervention of the intervention of the providence thereard will be inder to prospectation. Chinadose thereard will be hade additional thereard will add to prospectation. Chinadose will be hade could conserve and destaft from a struction of the hade of the grant of a patient, utility model or design.	Optionally Exia Demonally Exia	Ultrasonic Transducers	and pressure range see Marking plate		Wire size for all terminats: 0,140,5 mm² (AWG 24 20	EXT POWER LOCK DISPLAY		BAT1 BAT2 UUU UUU UUU +- ↑71≦ +- ∩1≦+-	15 1.5 <td>W12 M12 A12 A12 A100 A12 A100 A12 → A100 A110 A100 A</td> <td>Class I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 Ex ia IIB T4 Ga</td> <td>class i, zone o Act i allo 14 Ga -25°C < Tamb < 60°C, for extended range see Marking plate</td> <td>In the US install in accordance with the NEC (NFPA70, Article and ANSI/ISA-RP12.06.01</td> <td>in canada install in accordance with CEC part i Exia Intrinsically Safe; Securite Intrinseque</td> <td>WARNING: EXPLOSION HAZARD Substitution of components may impair Intrinsic safety</td> <td>AVERTISSEMENT: RISQUE D' EXPLOSION - La substitution de composants peut compromettre la securite intrinseque.</td>	W12 M12 A12 A12 A100 A12 A100 A12 → A100 A110 A100 A	Class I, Division 1, Groups C and D, Temp. Code T4 Ex ia IIB T4 Ga	class i, zone o Act i allo 14 Ga -25°C < Tamb < 60°C, for extended range see Marking plate	In the US install in accordance with the NEC (NFPA70, Article and ANSI/ISA-RP12.06.01	in canada install in accordance with CEC part i Exia Intrinsically Safe; Securite Intrinseque	WARNING: EXPLOSION HAZARD Substitution of components may impair Intrinsic safety	AVERTISSEMENT: RISQUE D' EXPLOSION - La substitution de composants peut compromettre la securite intrinseque.



Bild 86 Steuerungsschema 9215965 (Seite 5)

		Safety parameters*)		Ui = 20 V li = 667 mA	Pi = 772 mW	Ui = 20 V	Pi = 1.1 W Uo = 8.2 V	lo = 0.83 mA Po = 1 7 mW	Co = 7.6 μF Lo = 100 mH		Ui = 20 V	Pi = 1.1 W	Ci = 1.35 μF I i = 0.03 mH	i	Tvp/DIN		500 isolated I/O	Page	6 of 7	Verteildatum:	
		Operating parameters		nominal innut voltada	4.516 V	passive,	non-isolated, Low side switch	nom. 20 mA	Roff >1 10 Uhm Roff >1 MOhm	 optically isolated	nominal	input voltage	2.75V(LV) 4.16V	ach connector	Norm		awing FLOWSIC	L	60A		
	ors M12, male	ernal connection		AT1 –" terminal AT1 +" terminal		01 –"terminal	01 +" terminal				5485 +" terminal	5485 A" terminal	5485 –" terminal	ircuits within ea	Werkstoff		Control dra	tab:	GLZA	Ursprung:	Ersatz für: Ersetzt durch:
	circular connect bowered"	Inte		<u>(" (GND) "BA</u> (+"	+	"–" (GND) "DC	,+" DG"			owered"	oply input "+" "RS	rface "A" "RS	pply input "–" "RS faca "B" "BS	onnection of all ci	Tag Name	2014-07-16 MKO	r 2014-08-27 kochami	Maßsi	н	iss+Hauser SICK	1+Co. KG aner Ring 27 3. Ottendorf-Okrilla
	Configuration for RS485 externa	Function / signal		ext. power supply '	ext. power suppry	Digital output DO1	Digital output DO1			Configuration "RS485 external po	Auxiliary power sul	"RS485 Data Inte	Auxiliary power sul RC485 Data Inter	ply for the interco		Gez	deb	2024-11-26 kudear		Endre	Gepr. Gmb1
	Preselected Configuration	Connector.	M12 , male, B-coded	Pin 1 Din 3		Pin 3	Pin 4	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		M12, male, A-coded	Pin 1	Pin 2	Pin 3 Din 4	*) values ap				2024-11-25 paulst	2018-05-02 kochami	2015-09-24 kochami	g Tag Name
							SENSORS			- -]					late	rticle 504)	04 1PHZ	03 ZY57	02 Z788	ution UI TUG9
an and utilization of this etil as the communication contraction is portubiled. cultor of Penders will be cultor of Penders will be post searce and expectally thy model or design.	Contonally Exa Temperature Sensor Temperature range and pressure range					Wire size for all terminals: 0,14.0,5 mm" (AWG 24	LOCK DISPLAY OFF ON				216V 216V 216V 512V R.:100Ω		01 B≤485 (AWG 12) ↓	on 1, Groups C and D, Temp. Code T4	0 AEx ia IIB T4 Ga	< 60°C, for extended range see Marking pl	III in accordance with the NEC (NFPA70, Ar RP12.06.01	all in accordance with CEC part 1	I) sale, securite Intimiseque	components may impair Intrinsic safety	ENT: RISQUE D' EXPLOSION - La substitu s peut compromettre la securite intrinseque
The reproduction, adaptation, distribution of its content, in part is the initiation of the order of the content is part of the content addition volations there of milliand to process ordered to coase and deskift from such liable for the payment of damages. All it in the event of the grant of a parent, util in the event of the grant of a parent, util	Optionally Exis pressure sens				_		EXT_POWER 4,5.16V		+ + += BAT1 BAT2	15. mm²	(AWG 16)		M12	Class I, Divisio Ex ia IIB T4 G	Class I, Zone (-25°C < Tamb	In the US instal and ANSI/ISA-F	In Canada Insta Evio Intrincicolli		Substitution of c	AVERTISSEME de composants

Г



FLOWSIC500

9.10 Anschlussschemata für den Betrieb des FLOWSIC500 gemäß ATEX/IECEx

Bild 89 Steuerungsschema 9215966 (Seite 1)



			Ci Li (µF] (mH)	n s n		n.s n.s	n.s. n.s	n.s n.s	n.s n.s	n.s n.s	IIB:1.35 0.03 IIC:0.22	1	1	igible small be applied	NID/C) isolated I/O	Page	2 of 7	Verteildatum:	
			Pi (mW)	753		320	1100	753	753	753	1100	1	1	tes neglist	Norm-Ty		SIC50				
		ment		(IIIIA) 667		667	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	I	1	s : deno t and nee			FLOW		٥		
		ompart	Ui Ui	20		20	20	20	20	20	20	1	1	relevan			Ictions		1290		÷
	÷	minal c	Lo			:		100	1	1	1	0.2	0.2	otes: not	/erkstoff		Instru	0	AZ A	rsprung:	rsatz für: rsetzt durc
	equipmen s fo ll ows:	Exi ter	°,			:	1	7.6	1	1	1	6.4	7.6	N/A den	N N			ßstab:		<u> ⊃ </u> ı	ш ш
	ssociated o	s in the	Po (mV	-		:		1.7	1	1	1	673	683	-	Nam	MKO	kochami	Maſ			
	an [Exi] a: must be c + Lcable	iections	0			1	1	0.83	1	1	1	396	407	-	Tag	2014-07-16	2015-01-29	F		lauser SICk	. KG Ring 27 andorf-Okrill
	ipment or uipments e, Lo > Li s approve	al conn		21		۱ ط	1	8.2	1	1	1	8.2	8.2	on on <mark>l</mark> y		gez.	gepr.	L		Endress+h	GmbH+Co Bergener F 01458 Othe
	nt an Exi equ nnected eq Ci + Ccabl	· extern		ack 1 or	ower	ack 2 res arrerv	tput 0 lated	tput 1 ed	tput 2 lated	tput 3 lated	ata (option) lated	cluded oply sensors	led oply sensors	connecti			kudear	scheisv			Gepr.
	Equipmer ction with a of intercor > C o >	iters for	unction	attery pa	xternal p upply	attery pa	btical isc	igital out on-isolat	igital out ptical isc	bigital out	(S485 Da Iterface (Iterface (S 485 in ower sup	Pl incluc ower sup or p & T s	internal			024-11-26	019-10-09			Tag
	ssociated nterconne arameters lo < II, Po-	parama	al/ F tor*)	-	al/ or s	- or					B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	ensor F	ensor P	ectors for			aulst	chmire 2	ochami	chami chami	Name
	[Ex ia] A Only for i Safety p Uo < Ui, Interconr	Safety	Termina Connec	BAT1 +	Termina connect	BAT2 +, connect	DO0 +/- terminal	DO1 +/- terminal	DO2 +/- terminal	DO3 +/- termina	RS485 -/-/+//∕	P1/T1 s	P2/T2 s	*) conne			24-11-26 DE	19-10-08 sc	18-09-11 kc	15-05-08 KC 15-03-20 ko	Tag
									SI L	1 12		ual)					1PH7 20	13GE 20	ZY57 20	00 201 draft 201	Jderung
									SENSOF			se user mar			L		05	6 2	8	01	nd. Ä
		D		~			100 10	104 14				5 (ption, s					CUVE 070.29	01.9-20 0079-28	j plate.		
	y Exia ture Senso	~ _ 0	٩			A	DIMIC / VINIC						T T T T T T T T T T T T T T T T T T T				X) and X and	79-11, Elvou	e Marking		
	Optional	e rang	re ranç g plate				014 05					200 200 NAML	4 mm ² (AWG 12)			L	4/EU (ATE	3-0, EC 600	ange see	=	-14.
ited.		Iperatu	pressu Markin					DISPLAY			<u>,</u> ⊒ <u>₩₩₩₩</u>					c	2014/3	EC 600	xtended r	AZARD	S before II EC60079
ancauor or uns e communication offenders will b erved especia el or design.		Tem	and see				ino cizo for	N N]+]	00 2.16 00 2.16		t T4 Gb, T4 Gb, T4 Gb	10	٩	ے م		°C, for e)	H NOISC	structions ce with IE
transmitting and under and under a shift of the securitor of prosecution. C prosecution. C such violation. Such violation it, utility mode nt, utility mode	Exia	Serection		đ	//			: ă	UHë J	∍⊂ :1:		<u>9</u> 27		ia [ia] IIB ia [ia] IIC ia i IIC		IIB T4 G	IIC T4 G		.09> dme	G: EXPL(station ins accordance
r in ist entirety hers without e: of will lead to nd desist from int of damage rant of a pater	Optionally pressure s	ic Transduc	L					OWFR						2 G EX		x ia lial	x ia [ia] x on is	200	25°C < Ta	VARNING	रead ope nstall in <i>ह</i>
orouucator, a ent, in part of ontents to oth liations there at to cease an or the payment event of the g		Ultrasoni						FXT P	4,5.1	<u>-</u> +	- B	1.5 mm ² (AVIG 16)		====	•	ш	шц	1	ςł	> (<u> </u>

Bild 90 Steuerungsschema 9215966 (Seite 2)

Anhang

		Safety parameters*)		Ui = 20 V li = 667 mA	Pi = 753 mW	Uo = 8.2 V lo = 0.83 mA	Po = 1.7 mW $Co = 7.6 \mu F$	L0 = 100mH			Ui = 20 V	Pi = 753mW					Typ/DIN		00 isolated I/O		Page 3 of 7	Verteildstrim:		
		Operating parameters		nominal input voltage	4 516 V	passive, non-isolated,	Low side switch max.16 V max.100 mA	Ron < 110 0hm Roff >1 MOhm		passive, optically isolated	max.16 V	nom 20 mA	switchable as	nominal 8.2 V	lon = 3.4 mA loff = 0.7 mA	ach connector	Norm-		ons FLOWSIC5		9966			
	rs M12, male	nal connection		ſ1 –" terminal ſ1 +" terminal		1 – "terminal 1 + "terminal	2				2 +" terminal	2 –" terminal	3 –" terminal	3 +" terminal		cuits within ea	Werkstoff		Instructi	1	9215	l Irspring.	Ersatz für:	Ersetzt durch:
	lar connecto	Inter		ID) "BAT "BAT		,00" (UN	2		-		"DO2	COQ.,				tion of all circ	ig Name	-07-16 MKO	01-29 kochami		Maissta		ar SICK	27
	tion for circul outputs LF"	signal		· supply "–" (GN · supply "+"		<u>put DO1 " (G</u> אווד DO1 "+"				ion utputs LF"	out DO2 "+"	put DO2 "–"	put DO3 "-"	put DO3 "+"		e interconnec	Ta	gez. 2014-	gepr 2015	ar lair			Endress+Hause GmbH+Co. KG	pr Bergener Ring
	ed Configura	Function /		ext. power ext. power	: (Digital out				Configurat "2 Digital o	Digital out	Digital out	Digital out	Digital out		apply for the				2024-11-26 kude	2018-10-09 2016			Tag Ge
	Pre-selectt Configurati	Connector.	M12 , male B-coded	Pin 1 Pin 2	i	Pin 3	F 			M12, male, A-coded	Pin 1	Pin 2	Pin 3	л П 4		*) values				2024-11-26 paulst	2018-09-11 kochami	2015-05-08 kochami	2015-03-20 kochami	Tag Name
								SENSORS	•••••	T2	D1 11	_								05 1PHZ	03 ZY57	02 00	01 draft	Ind. Änderung
rins services and service and unification of this in this entropy, as well as the communication eval whose used and mortizations to probleted. If well about to presentation. Cherenders will be direct for a patient, utility increase or exprise held and a patient, utility increase or elegity.	Optionally Exia Temperature Sensor pressure sensor	and pressure range	see marking plate				Wire size for all terminals: 0,140,5 mm² (AWG 24 20) LOCK DISPLAY	OWER OFFON					<u>n.e.</u> 2.16V 2.16V 2.16V 5.12V	Rg10052 NAMUR	M12 M12 4 mm ² ⊖ tt Power + D01 D02 + D03 (AWG 12) ↓	2 G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, 2 G Ex ia [ia] IIC T4 Gb 3 G Ex on is IIC T4 Gb		x ia fial IIB T4 Gb · · · · · ·	x ia [ia] IIC 14 Gb 2014/34/EU (ATEX) and	x op is IIC 14 GD EN 60079-0, EN 60079-11, EN60079-28 IFC 60079-0 IFC 60079-01 IFC 60079-28	5°C / Tamb / 60°C for outonded rende see Marking alots	2 C 1 IIII 200 C, IOI EXIGINED TAILE SEE MAINING PLACE.	ead operation instructions before install.	istall in accordance with IEC60079-14.

Bild 91 Steuerungsschema 9215966 (Seite 3)



Bild 92 Steuerungsschema 9215966 (Seite 4)

		Safety narameters*)		Ui = 20 V li = 667 mA	PI = 753 mW Uo = 8.2 V	lo = 0.83 mA Po = 1.7 mW Co = 7.6 µF Lo = 100 mH		Ui = 20 V Pi = 1.1 W			lyp/DIN		00 isolated I/O	Page, _	2 OT /	Verteildatum:	
		Operating		nominal input voltage	4.516 V passive,	non-isolated, Low side switch max.16 V max.100 mA Ron < 110 0hm Roff >1 MOhm	NAMUR optical isolated	nominal 8.2 V Ion = 3.4 mA	loff = 0.7 mA	ach connector	Norm		ons FLOWSIC5	Dee	200		
	ctors M12, male	nternal connection		BAT1 –" terminal BAT1 +" terminal	DO1 –" terminal	DO1 +" terminal		DO0 +" terminal		circuits within ea	ne Werkstoff		Instructi	ißstab: 001E	C1 70	Ursprung:	Ersetzt durch:
	for circular conne			oly "–" (GND) " y "+" "	01 "–" (GND) "l	01 "+"		", UC ", UC	i	rconnection of all	Tag Nar	gez. 2014-07-16 MKO		₩ E	ГÝ	Endress+Hauser SICK	ambr+cu. na Bergener Ring 27 11458 Ottendorf-Okrilla
	d Configuration	Function / signa		ext. power supp ext. power supp	Digital output De	Digital output D	Configuration "Digital output H	Digital output Do	n c	n.c. apply for the inte			2024-11-26 kudear	2019-10-09 scheisv			Tag Gepr.
	Pre-selecte Configuration	Connector	M12 , male, B-coded	Pin 2	Pin 3	Pin 4	M12, male, A-coded	Pin 1 Pin 2	Pin 3	*) values a			2024-11-26 paulst	2019-10-08 schmire	2018-09-11 kochami 2015-05-08 kochami	2015-03-20 kochami	Tag Name
					()	SENSORS SENSORS SENSORS	- 14 - 14						05 1PHZ	5 04 13GE	. 03 ZY57	01 draft	Ind. Änderung
 and support, callebroins and distribution of this art or in its artifety as wells also communication on these without expectation and instances in problects. Reveal will lead to prosecution. Offenders will be prevent of calleranges. All rights reserved separately the grant of a patient, utility model or design. 	Optionally Exia Pressure sensor pressure sensor Temperature range	and pressure range see Marking plate			Wire size for all terminals: 0,140,5 mm² (AWG 2420)			16) 2.16V 2.16V 5.12V 16) R ₈ :100.0 2.16V 5.12V NAMUR	M12 M12 4 mm ²	ext.Power+D01 D00 (**********************************		Ex ia [ia] IIB T4 Gb Comply with European directive	Ex ia [ia] IIC T4 Gb 2014/34/EU (ATEX) and Ex op is IIC T4 Gb EN 60079-0. EN 60079-28	IEC 60079-0, IEC60079-11, IEC60079-28	-25°C < Tamb <60°C, for extended range see Marking plate.	WARNING: EXPLOSION HAZARD	read operation misu detroms before mistall. Install in accordance with IEC60079-14.

Bild 93 Steuerungsschema 9215966 (Seite 5)



Bild 94 Steuerungsschema 9215966 (Seite 6)

		sors Safety parameters*)		Uo = 8.2 V lo = 396 mA Po = 673 mW Co = 6.4 µF Lo = 0.2 mH		Uo = 8.2 V lo = 396 mA Po = 673 mW	Co = 6.4 μF Lo = 0.2 mH		NID/dy1-r	500 isolated I/O	Page 7 of 7	Verteildatum:	
		Coperating		nominal output voltage 3.3 V		nominal output voltage 3.3 V		ch connector	Nom	ctions FLOWSIC	5966		2
		nnection with ex ternal Connection		p & T sensor" -pole connector, oded		p & T sensor" -pole connector, oded		l circuits within ea	Name Werkstoff	nami Instru	Maßstab: 921	Ursprung:	Ersatz für: Ersetzt durch
	0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	δ, temale tor interco / signal ir	nsor	wer supply out "+") ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ", ",	nsor	wer supply +) ¹ (A) 4 wersupply –) c	(B)	interconnection of all	9ez. 2014-07-16 MKC	gepr. 2015-01-29 koch	eisv	Endress+Hauser SICK	epr. Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla
		liar connectors M nector. Function	M12) porTse Ne	PWR (pc DATA + i GND (po DATA - i	M12) T or p se lie	PWR (pc DATA + i GND (po	PATA-	alues apply for the		paulst 2024-11-26 kud	schmire 2019-10-09 sch kochami	kochami kochami	Name Tag G
	č	Con	M8 (fems	Sensors Pin 2 Pin 2 Pin 2 Pin 4	P1 T1 fema	Pin 2	Pin z	*) Vé		05 1PHZ 2024-11-26	04 13GE 2019-10-08 03 ZY57 2018-09-11	02 00 2015-05-08 01 draft 2015-03-20	Ind. Änderung Tag
Adjantient distribution and utilization of this to can be entropy as wall as the communication to can be entropy as wall as the communication work will lead to processourion. Otherwales will be work will lead to processourion. Otherwale held work of dest from start of values and will be held ment of damages Ail right research especially went of a patient, utility model or design.	one Transducers		Wire size for all terminals: 0,14.0,5 mm² (AWG 24 20)			та <u>вој ро</u> 2 <u>роз</u> <u>роз</u> 16) 8.180 2.160 2.160 8.12V 16) 8.12V	W12 M12 A12 Amm ³ ⊖ W8 ext. Power + D01 e.g. D0x (AWG 12) ↓ p & T	II 2 G Ex ia [ia] IIB T4 Gb, II 2 G Ex ia [ia] IIC T4 Gb II 2 G Ex op is IIC T4 Gb	Ev is fial IIR TA Ch	Ex is ital 11 1 4 00 Comply with European directive Ex is [ia] IIC T4 Gb 2014/34/EU (ATEX) and Ex 00 is IIC T4 Gb EN 60079-01. EN6007-28	IEC 60079-01, IEC60079-01, IEC60079-01, IEC60079-28 .25°C < Tamb <60°C for extended rance see Marking plate	WARNING: EXPLOSION HAZARD	Read operation instructions before install. Install in accordance with IEC60079-14.

Bild 95 Steuerungsschema 9215966 (Seite 7)

8029794/AE00/V4-4/2024-12

www.addresses.endress.com

