Инструкция по эксплуатации Micropilot FMR43 HART

Бесконтактный радарный уровнемер









- Настоящий документ должен храниться в безопасном месте и всегда быть доступен при работе с изделием
- В целях предотвращения опасности для персонала и имущества внимательно ознакомьтесь с разделом "Основные указания по технике безопасности", а также со всеми другими правилами техники безопасности, содержащимися в документе и имеющими отношение к рабочим процедурам

Изготовитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления. Актуальную информацию и обновления настоящего руководства по эксплуатации можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

Содержание

1	Информация о настоящем	
	документе	. 5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Назначение документа Символы Список аббревиатур Документация Зарегистрированные товарные знаки	• 5 5 6 6 7
2	Основные указания по технике	
	безопасности	. 7
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Требования к работе персонала Назначение Безопасность рабочего места Эксплуатационная безопасность Безопасность изделия IT-безопасность прибора	. 7 . 7 . 8 . 8 . 9 . 9
3	Описание изделия	10
3.1	Конструкция изделия	10
4	Приемка и идентификация	
	изделия	10
4.1 4.2 4.3	Приемка	10 11 11
5	Монтаж	13
5.1 5.2 5.3	Требования к монтажу	13 14 16
6	Электрическое подключение	17
6.1 6.2 6.3	Подключение прибора Обеспечение требуемой степени защиты Проверки после подключения	17 19 20
7	Варианты управления	20
7.1	Обзор опций управления	20
7.2 7.3	Структура и функции меню управления Доступ к меню управления через	20
7.4	светодиодныи дисплеи	22
75	Местного дисплея Покальный лисплей процелура	23
7.6	блокировки или разблокировки Доступ к меню управления с помощью	25
	управляющей программы	25

8	Системная интеграция	27
8.1 8.2	Обзор файлов описания прибораИзмеряемые переменные, передача	27
	которых возможна по протоколу HART	28
9	Ввод в эксплуатацию	28
9.1 9.2	Предварительные условия Проверка монтажа и функциональная	28
9.3 9.4	проверка Обзор вариантов ввода в эксплуатацию Введение в эксплуатацию с помощью кнопки управления на светодиодном	28
9.5	дисплее Ввод в эксплуатацию с помощью	29
9.6	Ввод в эксплуатацию с помощью ПО	29
9.7	Ввод в эксплуатацию с помощью дополнительных управляющих программ	0
9.8	(AMS, PDM и т. д.)	31
0.0	программного обеспечения	31
9.9 9.10	Настроика языка управления	31 32
9.11	Защита параметров настройки от	20
	несанкционированного доступа	34
10	Эксплуатация	34
10 10.1	Эксплуатация Считывание данных состояния блокировки	34
10 10.1	Эксплуатация Считывание данных состояния блокировки прибора Чтение измеренных значений	34 34 35
10 10.1 10.2 10.3	Эксплуатация Считывание данных состояния блокировки прибора Чтение измеренных значений Адаптация прибора к условиям	34 34 35
10 10.1 10.2 10.3	Эксплуатация Считывание данных состояния блокировки прибора Чтение измеренных значений Адаптация прибора к условиям технологического процесса	34 34 35 35
10 10.1 10.2 10.3 10.4	Эксплуатация Считывание данных состояния блокировки прибора Чтение измеренных значений Адаптация прибора к условиям технологического процесса Технология Heartbeat Technology (опционально)	34 35 35 35
10 10.1 10.2 10.3 10.4	Эксплуатация Считывание данных состояния блокировки прибора Чтение измеренных значений Адаптация прибора к условиям технологического процесса Технология Heartbeat Technology (опционально) Функциональный тест приборов WHG	34 35 35 35
 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 	Эксплуатация Считывание данных состояния блокировки прибора Чтение измеренных значений Адаптация прибора к условиям технологического процесса Технология Heartbeat Technology (опционально) Функциональный тест приборов WHG (опционально) Отображение архива измеренных	 34 35 35 35 36
 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 	Эксплуатация Считывание данных состояния блокировки прибора Чтение измеренных значений Адаптация прибора к условиям технологического процесса Технология Heartbeat Technology (опционально) Функциональный тест приборов WHG (опционально) Отображение архива измеренных значений	 34 35 35 35 36 36
 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11 	Эксплуатация Считывание данных состояния блокировки прибора Чтение измеренных значений Адаптация прибора к условиям технологического процесса Технология Heartbeat Technology (опционально) Функциональный тест приборов WHG (опционально) Отображение архива измеренных значений	 34 35 35 36 36
 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11 	Эксплуатация Считывание данных состояния блокировки прибора Чтение измеренных значений Адаптация прибора к условиям технологического процесса Технология Heartbeat Technology (опционально) Функциональный тест приборов WHG (опционально) Отображение архива измеренных значений Диагностика и устранение неисправностей	 34 35 35 35 36 36 36 36
 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11 11.1 	Эксплуатация	 34 35 35 35 36 36 36
 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.1 11.2 	Эксплуатация	 34 35 35 35 36 36 36 36 36
 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11 11.1 11.2 	Эксплуатация	 34 35 35 35 36 36 36 36 36 36 38
 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.1 11.2 11.3 	Эксплуатация	 34 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36
 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 11.1 11.2 11.3 11.4 	Эксплуатация	 34 35 35 35 36

11.6	Необработанные диагностические	
	сообщения 40)
11.7	Диагностический список 41	l
11.8	Журнал событий 44	ł
11.9	Перезапуск прибора 45	5
11.10	Информация о приборе 45	5
11.11	История разработки встроенного ПО 46	Ś
12	Техническое обслуживание 46	5
12.1	Операция технического обслуживания 46	ó
13	Ремонт 46	5
 10 1		_
12.1	Оощие указания 40) 7
12.2	D03Bpd1	' 7
15.5	Утилизация	<i>'</i>
14	Принадлежности 47	7
14.1	Принадлежности для конкретных	
14.1	Принадлежности для конкретных приборов	7
14.1 14.2	Принадлежности для конкретных приборов	7 3
14.1 14.2 14.3	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48	7 3 3
14.1 14.2 14.3 14.4	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48 Device Viewer 48	7 3 3 3
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48 Device Viewer 48 Field Xpert SMT70 48	7 3 3 3 3
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6	Принадлежности для конкретныхприборовDeviceCare SFE10042FieldCare SFE50042Device Viewer42Field Xpert SMT7043Field Xpert SMT7744	7 3 3 3 3 3
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48 Device Viewer 48 Field Xpert SMT70 48 Field Xpert SMT77 49 Приложение SmartBlue 49	7 3 3 3 3 3 3 9 9
 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 15	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48 Device Viewer 48 Field Xpert SMT70 48 Field Xpert SMT77 49 Приложение SmartBlue 49 Технические характеристики	7 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 15	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48 Device Viewer 48 Field Xpert SMT70 48 Field Xpert SMT77 49 Приложение SmartBlue 49 Технические характеристики 50 Вхол 50	7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 9)
 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 15 15.1 15.2 	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48 Device Viewer 48 Field Xpert SMT70 48 Field Xpert SMT77 49 Приложение SmartBlue 49 Технические характеристики Бход 50 Выход 50	
 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 15.1 15.2 15.3 	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48 Device Viewer 48 Field Xpert SMT70 48 Field Xpert SMT77 49 Приложение SmartBlue 49 Технические характеристики Бход 50 Выход 56 Условия окружающей среды 56	7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 15 15.1 15.2 15.3 15.4	Принадлежности для конкретных приборов	7333399)))))))))))
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48 Device Viewer 48 Field Xpert SMT70 48 Field Xpert SMT77 49 Приложение SmartBlue 49 Свход 50 Вход 50 Выход 56 Условия окружающей среды 58 Параметры технологического процесса 60	7333399))))))))))
14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 15 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48 Device Viewer 48 Field Xpert SMT70 48 Field Xpert SMT77 49 Приложение SmartBlue 49 Стехнические характеристики Баход 56 Условия окружающей среды 58 Параметры технологического процесса 60 Дополнительные технические 52	
 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 	Принадлежности для конкретных приборов 47 DeviceCare SFE100 48 FieldCare SFE500 48 Device Viewer 48 Field Xpert SMT70 48 Field Xpert SMT77 49 Приложение SmartBlue 49 Вход 50 Выход 50 Исловия окружающей среды 58 Параметры технологического процесса 60 Дополнительные технические 52 характеристики 62	

1 Информация о настоящем документе

1.1 Назначение документа

Настоящее руководство по эксплуатации содержит все данные, необходимые на различных этапах жизненного цикла устройства: от идентификации изделия, приемки и хранения до установки, подключения, ввода в эксплуатацию и эксплуатации, устранения неисправностей, технического обслуживания и утилизации.

1.2 Символы

1.2.1 Предупреждающие знаки

\Lambda ОПАСНО

Данный знак предупреждает об опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она приведет к тяжелой или смертельной травме.

\rm ОСТОРОЖНО

Данный знак предупреждает о потенциально опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к тяжелой или смертельной травме.

ВНИМАНИЕ

Данный знак предупреждает о потенциально опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Данный знак предупреждает о потенциально опасной ситуации. Если допустить данную ситуацию, она может привести к повреждению изделия или предметов, находящихся рядом с ним.

1.2.2 Специальные символы связи

Bluetooth®: 🚯

Беспроводная передача данных между приборами на короткие расстояния с помощью радиотехнологий.

1.2.3 Символы для различных типов информации

Разрешено: 🖌

Разрешенные процедуры, процессы или действия.

Запрещено: 🔀

Запрещенные процедуры, процессы или действия.

Дополнительная информация: 🚹

Ссылка на документацию: 🔳

Ссылка на страницу: 🗎

Серия шагов: 1., 2., 3.

Результат отдельного шага: 🖵

1.2.4 Символы на рисунках

Номера пунктов: 1, 2, 3 ...

Серия шагов: 1., 2., 3.

Виды: A, B, C, ...

1.3 Список аббревиатур

PN

Номинальное давление

МРД

Максимальное рабочее давление МРД указано на заводской табличке.

ToF

Время полета

DTM

Средство управления типом прибора

ε_r (значение Dk)

Относительная диэлектрическая проницаемость

Управляющая программа

Термин "управляющая программа" используется вместо следующего операционного программного обеспечения:

- FieldCare / DeviceCare, для работы через HART-связь и ПК
- Приложение SmartBlue для работы со смартфона или планшета с операционной системой Android или iOS

ПЛК

Программируемый логический контроллер (ПЛК)

1.4 Документация

Обзор состава соответствующей технической документации можно получить в следующих источниках:

- Программа *Device Viewerwww.endress.com/deviceviewer*: введите серийный номер с заводской таблички
- Приложение Endress+Hauser Operations: введите серийный номер с заводской таблички или отсканируйте матричный штрих-код на заводской табличке.

1.5 Зарегистрированные товарные знаки

Apple®

Apple, логотип Apple, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store – знак обслуживания Apple Inc.

Android®

Android, Google Play и логотип Google Play – товарные знаки Google Inc.

Bluetooth®

Тестовый символ и логотипы *Bluetooth®* являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Endress+Hauser осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

HART®

Зарегистрированный товарный знак организации FieldComm Group, Остин, Техас, США.

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Требования к персоналу, выполняющему монтаж, ввод в эксплуатацию, диагностику и техобслуживание:

- Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- Получить инструктаж и разрешение у руководства предприятия в соответствии с требованиями выполняемой задачи.
- Следовать инструкциям, представленным в данном руководстве.

2.2 Назначение

Рассмотренный в настоящем руководстве по эксплуатации измерительный прибор предназначен для непрерывных бесконтактных измерений уровня жидких продуктов, густых растворов, суспензий и сыпучих материалов.

Использование не по назначению

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием прибора не по назначению.

Избегайте механических повреждений:

 Не прикасайтесь к поверхностям приборов и не очищайте их с использованием острых или твердых предметов.

Пояснение относительно пограничных ситуаций:

 Сведения о специальных средах и жидкостях для очистки: специалисты Endress+Hauser готовы предоставить всю необходимую информацию, касающуюся устойчивости к коррозии материалов, находящихся в контакте с жидкостями, но не несут какой-либо ответственности, и не предоставляют каких бы то ни было гарантий.

Остаточные риски

Из-за передачи тепла от технологического процесса и рассеивания мощности внутри электроники температура корпуса может повышаться до 80 °C (176 °F) во время работы. Во время работы датчик может нагреваться до температуры, близкой к температуре среды.

Опасность ожогов при соприкосновении с поверхностями!

 При повышенной температуре жидкости следует обеспечить защиту от прикосновения для предотвращения ожогов.

2.3 Безопасность рабочего места

При работе с прибором необходимо соблюдать следующие правила:

- Пользуйтесь необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с национальными правилами.
- Подключение прибора выполняется при отключенном сетевом напряжении.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность получения травмы!

- Эксплуатируйте прибор только в том случае, если он находится в надлежащем техническом состоянии, а ошибки и неисправности отсутствуют.
- Оператор несет ответственность за исправность прибора.

Изменение конструкции прибора

Несанкционированное изменение конструкции прибора запрещено и может представлять непредвиденную опасность:

• Если изменение все же необходимо, обратитесь за консультацией к изготовителю.

Ремонт

Для обеспечения постоянной эксплуатационной безопасности и надежности необходимо соблюдать следующие правила.

• Используйте только оригинальные принадлежности.

Взрывоопасная зона

Во избежание травмирования персонала и повреждения оборудования при использовании прибора в зоне, указанной в форме утверждения (например, взрывозащита, безопасность сосуда, работающего под давлением):

- Информация на заводской табличке позволяет определить соответствие приобретенного прибора взрывоопасной зоне его монтажа.
- См. характеристики, указанные в отдельной сопроводительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего документа.

2.5 Безопасность изделия

Данный прибор был разработан и испытан в соответствии с современными стандартами эксплуатационной безопасности и передовой инженерной практикой. Изделие поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии.

Прибор отвечает основным требованиям техники безопасности и требованиям законодательства. Кроме того, прибор отвечает условиям директив ЕС, перечисленных в декларации соответствия требованиям ЕС для конкретного

прибора.Компания Endress+Hauser подтверждает данное соответствие нанесением на прибор маркировки CE.

2.6 ІТ-безопасность

Гарантия изготовителя действует только в том случае, если изделие установлено и используется в соответствии с руководством по эксплуатации. Изделие оснащено механизмами безопасности для защиты от любого непреднамеренного изменения настроек.

Меры ИТ-безопасности, которые обеспечивают дополнительную защиту изделия и связанной с ним передачи данных, должны быть реализованы самим оператором в соответствии с действующими в его компании стандартами безопасности.

2.7 ІТ-безопасность прибора

Прибор снабжен специальными функциями, реализующими защитные меры оператором. Эти функции доступны для настройки пользователем и при правильном применении обеспечивают повышенную эксплуатационную безопасность. Уровень доступа пользователя может быть изменен с помощью кода доступа (применяется к управлению через локальный дисплей, Bluetooth или FieldCare, DeviceCare, инструменты управления активами, например, AMS, PDM).

2.7.1 Доступ по протоколу беспроводной связи Bluetooth®

Texнология защищенной передачи сигнала по протоколу беспроводной связи Bluetooth[®] включает в себя метод шифрования, протестированный Институтом Фраунгофера.

- Без приложения SmartBlue прибор невидим при использовании технологии беспроводной связи Bluetooth[®].
- Устанавливается только одно соединение типа "точка-точка" между прибором и смартфоном или планшетом.
- Интерфейс беспроводной технологии Bluetooth[®] можно отключить локально или через SmartBlue//FieldCareDeviceCare.

3 Описание изделия

3.1 Конструкция изделия



🗉 1 Конструкция изделия Micropilot FMR43 с образцами присоединений к процессу

- 1 Корпус электроники
- 2 Резъба присоединения к процессу 1/2
- 3 Присоединение к процессу NA Connect Tri-Clamp ISO2852
- 4 Присоединение к процессу М24
- 5 Присоединение к процессу NEUMO BioControl

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка



При приемке прибора проверьте следующее:

- Код заказа в накладной (1) идентичен коду заказа на наклейке прибора (2)?
- Изделие не повреждено?
- Соответствуют ли данные на заводской табличке данным заказа в накладной?
- Имеется ли в наличии документация?
- Если применимо (см. заводскую табличку): имеются ли правила техники безопасности (ХА)?

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, обратитесь в офис продаж изготовителя.

4.2 Идентификация изделия

Возможны следующие варианты идентификации изделия:

- технические данные, указанные на заводской табличке;
- Код заказа с разбивкой функций прибора, указанный в транспортной накладной
- ввод серийного номера с заводской таблички в программу Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): будут отображены все сведения об измерительном приборе.

4.2.1 Заводская табличка

На заводской табличке указана информация, которая требуется согласно законодательству и относится к прибору. Состав этой информации указан ниже:

- Данные изготовителя
- Номер заказа, расширенный код заказа, серийный номер
- Технические характеристики, степень защиты
- Версии программного обеспечения и аппаратной части
- Информация, связанная с сертификатами, ссылка на указания по технике безопасности (ХА)
- Код DataMatrix (информация о приборе)

Сравните данные на заводской табличке с данными заказа.

4.2.2 Адрес изготовителя

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Германия Место изготовления: см. заводскую табличку.

4.3 Хранение и транспортировка

4.3.1 Условия хранения

- Используйте оригинальную упаковку
- Храните прибор в чистом и сухом помещении и примите меры по защите от ударных повреждений

Температура хранения

-40 до +85 °С (-40 до +185 °F)

4.3.2 Транспортировка изделия до точки измерения

А ОСТОРОЖНО

Неправильная транспортировка!

Корпус или датчик могут получить повреждения или оторваться. Опасность несчастного случая!

 Транспортируйте прибор до точки измерения в оригинальной упаковке или держа за присоединение к процессу.

5 Монтаж

5.1 Требования к монтажу

Во время монтажа важно убедиться в том, что используемый уплотнительный элемент имеет постоянную рабочую температуру, соответствующую максимальной температуре процесса.

- Устройства, поставляемые в странах Северной Америке, предназначены для эксплуатации только в помещениях.
- Устройства пригодны для использования во влажной среде в соответствии с стандартом IEC 61010-1.
- Используйте меню управления для позиционирования локального дисплея с целью обеспечения оптимальной читаемости.
- Локальный дисплей можно адаптировать к условиям освещения (цветовая схема см. 💷 меню управления).
- Защитите корпус от ударов

5.1.1 Внутренние элементы резервуара



Избегайте установки внутренних устройств (датчиков уровня, датчиков температуры, стержней, вакуумных колец, теплообменников, перегородок и т. п.) в зоне распространения сигнального луча. Учитывайте угол расхождения луча **α**.

5.1.2 Выравнивание оси антенны по вертикали

Сориентируйте антенну перпендикулярно поверхности среды.

Если направление передачи антенны не перпендикулярно измеряемой среде (или при наличии дополнительных интерференционных сигналов), максимальная зона действия луча антенны может быть уменьшена.

5.1.3 Способы оптимизации

Маскирование помех

Процесс измерения можно оптимизировать путем электронного подавления эхопомех.

См. параметр Подтвердить расстояние.

5.2 Монтаж прибора

5.2.1 Прикручивание прибора

- Поворачивайте прибор только за шестигранную часть; макс. момент затяжки 50 Нм (37 фунт сила фут)
- Датчики М24: устанавливайте с помощью инструмента только на параллельной грани гаечного ключа, макс. момент затяжки 30 Нм (22 фунт сила фут)
- Не вращайте за корпус!
- 🛷 Рожковый гаечный ключ 32 мм

😿 Рожковый гаечный ключ 55 мм(для технологических соединений MNPT/G 1½)



🖻 2 Прикручивание прибора

5.2.2 Информация о резьбовых соединениях

🖪 При большей длине штуцера следует ожидать ухудшения точности измерений.

Учитывайте следующие обстоятельства.

- Конец штуцера должен быть гладким, без заусенцев.
- Край штуцера должен быть закругленным.
- Необходимо выполнить маскирование помех.
- Если высота штуцера превышает указанное в таблице значение, обратитесь в службу поддержки компании-изготовителя.

5.2.3 Технологические соединения: MNPT/G ¾, G 1, M24, 80 ГГц; РЕЕК

Информация о монтажном патрубке

Зависимость максимально допустимой длины штуцера *Н_{макс.}* от диаметра штуцера *D*.

	ΦD	Н _{макс.}
	18 до 40 мм (0,8 до 1,6 дюйм)	30 мм (1,2 дюйм)
	40 до 50 мм (1,6 до 2 дюйм)	220 мм (8,7 дюйм)
Hma	50 до 80 мм (2 до 3,2 дюйм)	300 мм (12 дюйм)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	80 до 100 мм (3,2 до 4 дюйм)	550 мм (21,7 дюйм)
øD -	100 до 150 мм (4 до 6 дюйм)	700 мм (27,6 дюйм)
	≥ 150 мм (6 дюйм)	1150 мм (45,3 дюйм)

Максимальная длина патрубка Н_{макс.} зависит от диаметра патрубка D.

5.2.4 Технологические соединения: MNPT/G 1½, NEUMO BioControl D50 PN16, 80 ГГц; PEEK

Информация о монтажном патрубке

Зависимость максимально допустимой длины штуцера *Н_{макс}* от диаметра штуцера *D*.

Максимальная длина патрубка Н_{макс.} зависит от диаметра патрубка D.



5.2.5 Технологическое соединение Tri-Clamp NA Connect ISO2852 DN25-38 (1½), 80 ГГц; PTFE

Информация о монтажном патрубке

Зависимость максимально допустимой длины штуцера *Н_{макс}* от диаметра штуцера *D*.

Максимальная длина патрубка Н_{макс.} зависит от диаметра патрубка D.

	ΦD	Н _{макс.}
	40 до 50 мм (1,6 до 2 дюйм)	180 мм (7,1 дюйм)
	50 до 80 мм (2 до 3,2 дюйм)	350 мм (13,8 дюйм)
H	80 до 100 мм (3,2 до 4 дюйм)	900 мм (35,4 дюйм)
	100 до 150 мм (4 до 6 дюйм)	1250 мм (49,2 дюйм)
	≥ 150 мм (6 дюйм)	2200 мм (86,6 дюйм)

5.2.6 Технологическое соединение Tri-Clamp NA Connect ISO2852 DN40-51 (2), 80 ГГц; PTFE

Информация о монтажном патрубке

Зависимость максимально допустимой длины штуцера $H_{\text{макс.}}$ от диаметра штуцера D.

Mariana	3	n free II	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	ama 2	na namenikua D
таксимальная	олина патр	уока п _{макс.}	зависит	от оиамет	ра патруока D.

	ΦD	Н _{макс.}
	50 до 80 мм (2 до 3,2 дюйм)	350 мм (13,8 дюйм)
	80 до 100 мм (3,2 до 4 дюйм)	900 мм (35,4 дюйм)
H	100 до 150 мм (4 до 6 дюйм)	1300 мм (51,2 дюйм)
	≥ 150 мм (6 дюйм)	2 300 мм (90,6 дюйм)

5.2.7 Технологические соединения: MNPT/G ½, 180 ГГц; PTFE

Информация о монтажном патрубке

Зависимость максимально допустимой длины штуцера *Н_{макс.}* от диаметра штуцера *D*.

 ФД
 H_{макс.}

 18 до 40 мм (0,8 до 1,6 дюйм)
 90 мм (3,5 дюйм)

 40 до 50 мм (1,6 до 2 дюйм)
 450 мм (17,7 дюйм)

 50 до 80 мм (2 до 3,2 дюйм)
 600 мм (23,6 дюйм)

 80 до 100 мм (3,2 до 4 дюйм)
 1100 мм (43,3 дюйм)

 100 до 150 мм (4 до 6 дюйм)
 1450 мм (57,1 дюйм)

 ≥ 150 мм (6 дюйм)
 2 300 мм (90,6 дюйм)

Максимальная длина патрубка $H_{\text{макс.}}$ зависит от диаметра патрубка D.

5.2.8 Технологическое соединение M24, 180 ГГц; PTFE

Информация о монтажном патрубке

Зависимость максимально допустимой длины штуцера *Н_{макс.}* от диаметра штуцера *D*.

Максимальная длина патрубка $H_{\rm макс.}$ зависит от диаметра патрубка D.



5.3 Проверка после монтажа

🗆 Датчик не поврежден (внешний осмотр)?

Соответствуют ли предъявляемым требованиям идентификационный номер и маркировка точки измерения (внешний осмотр)?

🗆 Датчик закреплен надежно?

Соответствует ли прибор техническим параметрам точки измерения?
 Примеры приведены ниже:

Рабочая температура

🗆 Рабочее давление

- 🗅 Температура окружающей среды
- 🛛 Диапазон измерений

6 Электрическое подключение

6.1 Подключение прибора

6.1.1 Указания для разъема М12

Поворачивайте разъем только за гайку, максимальный момент затяжки 0,6 Нм (0,44 фунт сила фут).



В 3 Штепсельный разъем M12

Правильное выравнивание разъема M12: прибл. 45° к вертикальной оси.



Выравнивание разъема M12

6.1.2 Выравнивание потенциалов

При необходимости установить выравнивание потенциалов с помощью присоединения к процессу или заземляющего зажима, поставляемого заказчиком.

6.1.3 Сетевое напряжение

Пост. ток 12 до 30 В на блоке питания постоянного тока

Блок питания должен иметь сертификат безопасности (например, PELV, SELV, класс 2) и соответствовать определенным спецификациям протокола.

Для 4 до 20 мА применяются те же требования, что и для HART. С приборами приборов, допущенными к использованию во взрывоопасных зонах, необходимо использовать активный барьер с гальванической развязкой.

В системе предусмотрены схемы безопасности для защиты от обратной полярности, влияния высокочастотных помех и скачков напряжения.

6.1.4 Потребляемая мощность

- Невзрывоопасная зона: чтобы соответствовать требованиям безопасности прибора согласно стандарту IEC 61010, установка должна обеспечивать ограничение максимального тока значением 500 мА.
- Взрывоопасная зона: максимальный ток ограничен уровнем li = 100 мА в блоке питания преобразователя, если измерительный прибор используется в искробезопасной цепи (Ex ia).

6.1.5 4 до 20 мА НАКТ



🖻 5 Блок-схема подключения HART

- 1 Прибор с интерфейсом связи HART
- 2 Резистор связи НАRT
- 3 Подача питания
- 4 Мультиметр или амперметр

Резистор связи HART 250 Ом в сигнальной линии необходим на случай источника питания с полным сопротивлением.

Учтите падение напряжения:

не более 6 В для резистора связи 250 Ом

6.1.6 Защита от перенапряжения

Прибор соответствует производственному стандарту IEC 61326-1 (таблица 2 "Промышленная среда"). В зависимости от типа соединения (источник питания постоянного тока, входная линия, выходная линия) используются различные уровни испытаний для предотвращения переходных перенапряжений (IEC 61000-4-5 Избыточное напряжение) в соответствии со стандартом IEC EN 61326-1: уровень испытаний для линий питания постоянного тока и линий ввода / вывода: трос на заземление 1000 В.

Категория перенапряжения

В соответствии с IEC 61010-1 прибор предназначен для использования в сетях с категорией защиты от перенапряжения II.

6.1.7 Назначение клемм

А ОСТОРОЖНО

Может быть подключено сетевое напряжение!

Опасность поражения электрическим током и (или) взрыва

- Убедитесь в том, что при подключении отсутствует сетевое напряжение.
- Сетевое напряжение должно соответствовать техническим требованиям, указанным на заводской табличке.
- Согласно стандарту IEC 61010 прибор должен быть оснащен автоматическим выключателем.
- Кабели должны быть надлежащим образом изолированы с учетом сетевого напряжения и категории перенапряжения.
- Соединительные кабели должны обеспечивать достаточную температурную стабильность с учетом температуры окружающей среды.
- В системе предусмотрены схемы безопасности для защиты от обратной полярности, влияния высокочастотных помех и скачков напряжения.

А ОСТОРОЖНО

Неправильное подключение нарушает электробезопасность!

- Невзрывоопасная зона: чтобы соответствовать требованиям безопасности прибора согласно стандарту IEC 61010, установка должна обеспечивать ограничение максимального тока значением 500 мА.
- Взрывоопасная зона: максимальный ток ограничен уровнем li = 100 мА в блоке питания преобразователя, если измерительный прибор используется в искробезопасной цепи (Ex ia).
- Для использования прибора во взрывоопасной зоне соблюдайте действующие национальные законодательные акты, а также указания по технике безопасности (XA).
- Вся информация по взрывобезопасности представлена в отдельной документации по взрывобезопасности (Ex). Такая документация по взрывобезопасности доступна по запросу. Документы по взрывобезопасности прилагаются ко всем приборам, сертифицированным для эксплуатации во взрывоопасных зонах, в качестве стандартной комплектации.

Подключите прибор в следующем порядке:

- 1. Убедитесь в том, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
- 2. Подключите прибор согласно следующей схеме.
- 3. Включите питание.

2-проводное подключение



1 Напряжение питания L+, коричневый провод (BN)

3 ОUT (L-), синий провод (BU)

6.2 Обеспечение требуемой степени защиты

Для смонтированного соединительного кабеля M12: IP66/68/69, тип NEMA 4X/6P

УВЕДОМЛЕНИЕ

Утрата соответствия классу защиты IP вследствие ненадлежащего монтажа!

- Степень защиты относится только к такому состоянию, при котором соединительный кабель подключен, а сальник плотно затянут.
- Степень защиты действует только в том случае, если соединительный кабель соответствует предполагаемому классу защиты.

6.3 Проверки после подключения

Не поврежден ли прибор или кабель (внешний осмотр)?

□ Используемый кабель соответствует техническим требованиям?

🗆 Подключенный кабель не натянут?

🗆 Правильно ли установлено резьбовое соединение?

Сетевое напряжение соответствует техническим требованиям, указанным на заводской табличке?

□ Нет обратной полярности, соблюдено ли назначение клемм?

Если есть сетевое напряжение: прибор готов к работе и на локальном дисплее появляется индикация или горит зеленый светодиод рабочего состояния?

7 Варианты управления

7.1 Обзор опций управления

- Управление с помощью клавиши управления светодиодным индикатором
- Управление посредством локального дисплея
- Управление с помощью Bluetooth®
- Управление с помощью управляющей программы Endress+Hauser
- Работа через портативный компьютер, Fieldcare, DeviceCare, AMS и PDM

7.2 Структура и функции меню управления

Различия между структурами меню управления локального дисплея и управляющих программ Endress+Hauser FieldCare или DeviceCare можно суммировать следующим образом:

На локальном дисплее имеется уменьшенное меню для настройки основных параметров прибора.

Полное меню управления доступно с помощью управляющих программ (FieldCare, DeviceCare, SmartBlue) для выполнения более сложных настроек прибора.

Различные программные "мастера" (ассистенты) упрощают ввод приборов в эксплуатацию в различных областях применения. Пользователь получает рекомендации на различных этапах настройки.

7.2.1 Обзор меню управления

Меню "Руководство"

Главное меню Руководства содержит функции, позволяющие пользователям быстро выполнять основные задачи, например ввод в эксплуатацию. Это меню состоит в основном из мастеров управления и специальных функций, охватывающих несколько областей.

Меню "Диагностика"

Настройки и информация по диагностике, а также помощь в поиске и устранении неисправностей.

Меню "Применение"

Функции для детальной настройки процесса для оптимальной интеграции прибора в приложение.

Меню "Система"

Системные настройки по управлению прибором, администрированию пользователя или безопасности.

7.2.2 Уровни доступа и соответствующие полномочия

Этот прибор поддерживает 2 уровня доступа пользователя: **Техническое** обслуживание и **Оператор**

- Уровень доступа пользователя Техническое обслуживание (в том виде, в котором поставляется заказчику) имеет доступ для чтения/записи.
- Уровень доступа пользователя Оператор имеет доступ только для чтения.

Текущий уровень доступа пользователя отображается в главном меню.

Параметры прибора могут быть полностью настроены с помощью уровня доступа пользователя **Техническое обслуживание**. Впоследствии доступ к настройке прибора можно заблокировать, назначив пароль. Этот пароль служит кодом доступа и защищает конфигурацию прибора от несанкционированного доступа.

Блокировка меняет уровень доступа пользователя **Техническое обслуживание** на уровень доступа пользователя **Оператор**. Повторный доступ к конфигурации можно получить, введя код доступа.

При вводе неверного кода доступа пользователю предоставляются права доступа, соответствующие уровню доступа **Оператор**.

Назначение пароля, изменение уровня доступа пользователя:

▶ Навигация: Система → Управление пользователями

7.3 Доступ к меню управления через светодиодный дисплей

7.3.1 Обзор



- 1 Светодиодный индикатор рабочего состояния
- 2 Кнопка управления "Е"
- 3 Светодиод Bluetooth
- 4 Светодиодный индикатор ввода в эксплуатацию с помощью одной кнопки
- 5 Светодиодный индикатор блокировки клавиатуры

Управление с помощью светодиодного дисплея невозможно при включенном соединении Bluetooth.

Светодиодный индикатор рабочего состояния (1)

См. раздел "Диагностические события".

Светодиодный индикатор Bluetooth (3)

- Светодиодный индикатор горит: соединение Bluetooth[®] включено
- Светодиодный индикатор не горит: соединение Bluetooth® отключено или опция Bluetooth® не заказана
- Светодиодный индикатор мигает: установлено соединение Bluetooth®

Светодиодный индикатор блокировки клавиатуры (5)

- Светодиод горит: ключ заблокирован
- Светодиод не горит: ключ высвобожден

7.3.2 Управление

Прибор приводится в действие кратковременным нажатием на кнопку управления "E" (< 2 с) или нажатием и удерживанием ее (> 2 с).

Навигация и состояние мигания светодиодного индикатора

Кратковременно нажмите кнопку управления "Е": переключение между функциями. Нажмите и удерживайте кнопку управления "Е": выбор функции.

Светодиодный индикатор мигает, если выбрана функция. Различные состояния мигания указывают на то, активна или неактивна функция:



- Графическое отображение различных состояний мигания светодиодных индикаторов при выборе функции
- А Функция активна
- В Функция активна и выбрана
- С Функция неактивна и выбрана
- D Функция неактивна

Деактивация блокировки клавиатуры

1. Нажмите и удерживайте кнопку управления "Е".

- 🕒 Мигает светодиодный индикатор Bluetooth.
- 2. Кратковременно нажмите кнопку управления "Е" несколько раз, пока не замигает светодиодный индикатор блокировки клавиатуры.
- Нажмите и удерживайте кнопку управления "Е".
 - 🛏 Блокировка клавиатуры отключена.

Включение или отключение соединения Bluetooth®

- 1. При необходимости отключите блокировку клавиатуры.
- 2. Повторяйте короткие нажатия кнопки "Е", пока не замигает светодиодный индикатор Bluetooth.
- 3. Нажмите и удерживайте кнопку управления "Е".
 - └→ Соединение Bluetooth[®] включено (светодиодный индикатор Bluetooth горит) или соединение Bluetooth[®] отключено (светодиодный индикатор Bluetooth гаснет).

7.4 Доступ к меню управления посредством местного дисплея

Функции:

- Отображение измеренных значений, сообщений о неисправностях и уведомлений
- Отображение символа в случае ошибки
- Локальный дисплей с электронной регулировкой (автоматическая и ручная регулировка отображения с шагом 90°)

При запуске прибора дисплей автоматически поворачивается в зависимости от ориентации.

- Основные настройки с помощью локального дисплея с сенсорным управлением¹⁾
 - Выберите язык управления
- Запуск Heartbeat Verification с сообщением о прохождении/непрохождении проверки на локальном дисплее
- Включение/выключение блокировки
- Включение/выключение Bluetooth
- Мастер ввода в эксплуатацию для основных параметров настройки
- Считывание информации о приборе, например: имя, серийный номер и версия прошивки
- Активная диагностика и состояние
- Сброс параметров прибора
- Инвертирование цветов для яркого освещения

¹⁾ В приборах без сенсорного управления настройки можно выполнить с помощью управляющих программ (FieldCare, DeviceCare, SmartBlue).

Подсветка автоматически регулируется в зависимости от напряжения на клеммах.

Дисплей по умолчанию может быть постоянно настроен через меню управления.

+

На следующем рисунке приведен пример. Отображаемая информация зависит от настроек локального дисплея.

Дополнительный дисплей можно выбрать, смахнув слева направо (см. А, В и С на следующем рисунке). Функция проведения пальцем по экрану работает только в том случае, если дисплей заказан с сенсорным управлением и предварительно разблокирован.



- Α Стандартное отображение: 1 измеренное значение с единицей измерения (настраивается)
- В 2 измеренных значения; каждое с единицей измерения (настраивается)
- С Графическое отображение измеренного значения в %, индикатор уровня пропорционально измеренному значению
- Измеряемое значение 1
- 2 Символ меню или главной страницы
- 3 Блокировка (видна только в случае блокировки через мастер "Режим безопасности". мастер "Режим безопасности" доступен только в том случае, если выбрана опция WHG (Закон о водных ресурсах, Германия) или опция Heartbeat Verification + мониторинг
- 4 Связь (символ появляется, если связь включена)
- 5 Символ диагностики
- 6 Bluetooth (символ мигает при подключении Bluetooth)

7.4.1 Эксплуатация

Навигация

Навигация с помощью пальцев.

Управление с помощью светодиодного индикатора невозможно, если включено соединение Bluetooth.

Выбор опции и подтверждение

Выберите нужную опцию и подтвердите ее, установив галочку в правом верхнем углу (см. экраны ниже).



7.5 Локальный дисплей, процедура блокировки или разблокировки

7.5.1 Процедура снятия блокировки

1. Нажмите на центр дисплея, чтобы отобразить следующий вид:



2. Проведите пальцем по стрелкам, не прерываясь.

🛏 Дисплей разблокирован.

7.5.2 Процедура блокировки

Работа блокируется автоматически (кроме мастер Режим безопасности):

- после 1 мин на главной странице
- после 10 мин в меню управления

7.6 Доступ к меню управления с помощью управляющей программы

7.6.1 Подключение управляющей программы

Доступ с помощью управляющей программы возможен:

- Через систему связи HART, например Commubox FXA195
- По беспроводной технологии Bluetooth[®] (опционально) с помощью приложения SmartBlue

FieldCare

Диапазон функций

Средство управления производственными активами на основе технологии FDT, разработанное специалистами Endress+Hauser. С помощью ПО FieldCare можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Используя информацию о статусе, FieldCare также является простым, но эффективным способом проверки их статуса и состояния.

Доступ осуществляется по цифровой связи (Bluetooth, система связи HART)

Типичные функции:

- Настройка параметров преобразователей
- Загрузка и сохранение данных прибора (выгрузка/скачивание)
- Протоколирование точки измерения
- Визуализация памяти измеренных значений (строчный регистратор) и журнала событий

Дополнительные сведения о FieldCare: Дополнительные сведения о FieldCare см. в руководстве по эксплуатации

DeviceCare

Диапазон функций

Инструмент для подключения и настройки полевых приборов Endress+Hauser.

👔 Подробную информацию см. в буклете "Инновации" INO1047S.

FieldXpert SMT70, SMT77

Планшетный ПК Field Xpert SMT70 для настройки приборов обеспечивает мобильное управление парком приборов во взрывоопасных (зона 2) и невзрывоопасных зонах. Модель предназначена для специалистов по пусконаладке и техническому обслуживанию. Планшетный ПК управляет измерительными приборами компании Endress+Hauser и других производителей, поддерживающими цифровую передачу данных, и документирует происходящий процесс. Модель SMT70 представляет собой комплексное решение. Планшетный ПК поступает в продажу уже с загруженной библиотекой драйверов и представляет собой удобный в использовании сенсорный инструмент для управления измерительными приборами в течение всего жизненного цикла.



🔳 Техническое описание TI01342S

Планшет Field Xpert SMT77 для настройки приборов обеспечивает мобильное управление парком приборов во взрывоопасных зонах (зона 1).

Техническое описание TI01418S

7.6.2 Управление посредством приложения SmartBlue

Управлять прибором и настраивать его можно с помощью приложения SmartBlue.

- Для этого необходимо загрузить на мобильное устройство приложение SmartBlue
- Информация о совместимости приложения SmartBlue с мобильными устройствами приведена в Apple App Store (устройства на базе iOS) или Google Play Store (устройства на базе Android)
- Неправильная эксплуатация неуполномоченными лицами предотвращается благодаря шифрованию связи и парольной защите шифрования
- Функция Bluetooth[®] может быть отключена после первоначальной настройки прибора



🗷 7 QR-код для бесплатного приложения Endress+Hauser SmartBlue

Загрузка и установка:

- **1.** Отсканируйте QR-код или введите строку **SmartBlue** в поле поиска в Apple App Store (iOS) или Google Play Store (Android).
- 2. Установите и запустите приложение SmartBlue.
- 3. Для устройств на базе Android: включите функцию отслеживания местоположения (GPS) (не требуется для устройств на базе iOS).
- 4. Выберите устройство, готовое к приему, из отображаемого списка устройств.

Войдите в систему:

- 1. Введите имя пользователя: admin.
- 2. Введите исходный пароль: серийный номер прибора.
- 3. После первого входа в систему измените пароль.

🚪 Примечания по паролю и коду сброса

- Если заданный пользователем пароль утерян, доступ можно восстановить с помощью кода сброса. Код сброса представляет собой серийный номер прибора в обратном порядке. После ввода кода сброса исходный пароль снова становится действительным.
- Помимо пароля можно также изменить код сброса.
- Если заданный пользователем код сброса утерян, пароль больше нельзя будет сбросить через приложение SmartBlue. В данном случае обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser.

8 Системная интеграция

8.1 Обзор файлов описания прибора

- Идентификатор изготовителя: 17 (0х0011)
- Код типа прибора: 0x11С6
- Спецификация HART: 7.6
- Информация, файлы драйверов и файлы доступны по адресу:
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org

8.2 Измеряемые переменные, передача которых возможна по протоколу HART

Следующие измеряемые значения назначаются для переменных прибора на заводе:

Переменная прибора	Измеренное значение
Первичная переменная (PV) ¹⁾	Уровень линеаризованый
Вторичная переменная (SV)	Расстояние
Третичное значение измерения (TV)	Абсолютная амплитуда отражённого сигнала
Четвертая переменная (QV)	Относительная амплитуда эхо-сигнала

1) Первичная переменная (PV) всегда применяется к токовому выходу.

Назначение измеряемых значений переменным прибора можно изменить в следующем подменю:

Применение \rightarrow Выход HART \rightarrow Выход HART

В контуре HART Multidrop только один прибор может использовать аналоговое значение тока для передачи сигнала. Для всех остальных приборов в **параметр "Режим тока контура"** выберите опция **Деактивировать**.

9 Ввод в эксплуатацию

9.1 Предварительные условия

А ОСТОРОЖНО

Настройки на токовом выходе могут привести к условиям, связанным с безопасностью (например, переполнение продукта)!

- Проверка настроек токового выхода.
- Настройка токового выхода зависит от настройки параметра параметр Назначить PV.

9.2 Проверка монтажа и функциональная проверка

Перед вводом измерительной точки в работу убедитесь в том, что были выполнены проверки после монтажа и подключения:

- 🖺 Раздел "Проверка после монтажа"
- 🗎 Раздел "Проверки после подключения"

9.3 Обзор вариантов ввода в эксплуатацию

- Ввод в эксплуатацию с помощью кнопки управления светодиодным индикатором
- Ввод в эксплуатацию с помощью локального дисплея
- Ввод в эксплуатацию из приложения SmartBlue (см. раздел) "Управление с помощью приложения SmartBlue")
- Ввод в эксплуатацию из FieldCare/DeviceCare/Field Xpert
- Ввод в эксплуатацию с помощью дополнительных управляющих программ (AMS, PDM и т. д.)

9.4 Введение в эксплуатацию с помощью кнопки управления на светодиодном дисплее

Ввод в эксплуатацию одним нажатием кнопки — это простой способ ввести прибор в эксплуатацию, когда резервуар пуст. В этом случае дно резервуара измеряется и устанавливается на 0 %. 100 % соответствует 95 % измеренного расстояния.

Предварительные условия:

- Пустое, плоское, металлическое дно резервуара или минимальный уровень при 0 % с высокоотражающей (на водной основе) средой
- Отсутствие мешающих установок в поле зрения
- Высота резервуара: 0,2 до 15 м



- 1 Светодиодный индикатор рабочего состояния
- 2 Кнопка управления "Е"
- 3 Светодиодный индикатор ввода в эксплуатацию с помощью одной кнопки
- 4 Светодиодный индикатор блокировки клавиатуры
- 1. При необходимости отключите блокировку клавиатуры (см. 🗎 "Доступ к рабочему меню с помощью светодиодного индикатора" > "Работа").
- 2. Повторяйте короткие нажатия кнопки "Е", пока не замигает светодиодный индикатор ввода в эксплуатацию одной кнопкой.
- 3. Нажмите и удерживайте кнопку "Е" более 4-х секунд.
 - Выполняется ввод в эксплуатацию светодиодного индикатора одной кнопкой.

Во время этой операции мигает светодиодный индикатор ввода в эксплуатацию одной кнопкой. Светодиодные индикаторы блокировки клавиатуры и Bluetooth выключены.

После завершения работы светодиодный индикатор ввода в эксплуатацию одной кнопкой горит непрерывно в течение 12 секунд. Светодиодные индикаторы блокировки клавиатуры и Bluetooth выключены.

Если операция не завершается успешно, светодиодные индикаторы ввода в эксплуатацию одной кнопкой, блокировки клавиш и Bluetooth мигают с высокой частотой в течение 12 секунд.

9.5 Ввод в эксплуатацию с помощью локального дисплея

1. При необходимости разблокируйте управление (см.
В раздел "Блокировка или разблокировка локального дисплея" > "Разблокировка").

2. Запустите мастер Ввод в работу (см. изображение ниже).



- 1 Нажмите на значок меню.
- 2 Нажмите меню "Руководство".
- 3 Запустите мастер "Ввод в работу".

9.5.1 Примечания касательно функции мастер "Ввод в работу"

Мастер **Ввод в работу** обеспечивает простой ввод в эксплуатацию под контролем пользователя.

- 1. После запуска мастер **Ввод в работу** введите соответствующее значение в каждом параметре или выберите соответствующую опцию. Данные значения будут записаны непосредственно в память прибора.
- 2. Нажмите >, чтобы перейти на следующую страницу.
- 3. После заполнения всех страниц нажмите кнопку ОК, чтобы закрыть окно мастер **Ввод в работу**.
- Если работа мастер **Ввод в работу** прекращена до настройки всех необходимых параметров, то прибор может перейти в неопределенное состояние. В такой ситуации произойдет возврат прибора к заводским настройкам по умолчанию.

9.6 Ввод в эксплуатацию с помощью ПО FieldCare / DeviceCare

- 1. Загрузите файл DTM: http://www.endress.com/download -> Device Driver -> Device Type Manager (DTM)
- 2. Обновите каталог.
- 3. Нажмите меню Руководство и запустите мастер Ввод в работу.



9.6.1 Подключение через FieldCare, DeviceCare и FieldXpert

🗷 8 Варианты дистанционного управления по протоколу HART

- 1 ПЛК (программируемый логический контроллер)
- 2 Блок питания преобразователя, например RN42
- 3 Подключение к приемопередающему устройству Commubox FXA195 и AMS TrexTM
- 4 Приемопередающее устройство AMS TrexTM
- 5 Компьютер с управляющей программой (например, DeviceCare / FieldCare, AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70/SMT77, смартфон или компьютер с управляющей программой (например, DeviceCare)
- 8 Bluetooth-модем с соединительным кабелем (например, VIATOR)
- 9 Преобразователь

9.7 Ввод в эксплуатацию с помощью дополнительных управляющих программ (AMS, PDM и т. д.)

Загрузите драйверы для конкретных приборов: https://www.endress.com/en/downloads

Для получения более подробной информации см. справку по соответствующей управляющей программе.

9.8 Настройка адреса прибора с помощью программного обеспечения

См. параметр "Адрес HART"

Ввод адреса для обмена данными по протоколу HART.

- Руководство → Ввод в работу → Адрес НАRT
- Применение → Выход НАКТ → Конфигурация → Адрес НАКТ
- Адрес HART по умолчанию: 0

9.9 Настройка языка управления

9.9.1 Локальный дисплей

Настройка языка управления



- 1. Откройте меню управления.
- 2. Нажмите кнопку Language.



9.9.2 Управляющая программа

Установите язык отображения Система → Дисплей → Language

9.10 Настройка прибора

Рекомендуется ввод в эксплуатацию с помощью мастера ввода в эксплуатацию.
 См. раздел "Ввод в эксплуатацию с использованием местного дисплея"
 См. раздел "Ввод в эксплуатацию с помощью FieldCare / DeviceCare"

9.10.1 Измерение уровня в жидкостях



🗟 9 Параметры конфигурации для измерения уровня жидких сред

- R Контрольная точка измерения
- А Длина антенны + 10 мм (0,4 дюйм)
- С 50 до 80 мм (1,97 до 3,15 дюйм); среда єг < 2
- D Расстояние
- L Уровень
- Е Параметр "Калибровка пустой емкости" (=0%)
- F Параметр "Калибровка заполненной емкости" (= 100 %)

В случае сред с низкой диэлектрической проницаемостью, εr < 2, дно резервуара может быть видно сквозь среду при очень низких уровнях (ниже уровня С). В этом участке диапазона точность измерения ухудшается. Если это нежелательно, рекомендуется разместить нулевую точку на расстоянии С над дном резервуара для этих применений (см. рисунок).



9.10.2 Измерение уровня сыпучих сред

10 Параметры конфигурации для измерения уровня сыпучих сред

- R Контрольная точка измерения
- Длина антенны + 10 мм (0,4 дюйм) Α
- D Расстояние
- I. Уровень
- Ε Параметр "Калибровка пустой емкости" (= 0%)
- F Параметр "Калибровка заполненной емкости" (= 100%)

9.10.3 Настройка параметр "Частотный режим"

Параметр Частотный режим используется для определения настроек радиолокационных сигналов для конкретной страны или региона.

<table-of-contents> Параметр **Частотный режим** должен быть настроен в начале ввода в эксплуатацию в меню управления с помощью соответствующей управляющей программы.

Применение → Сенсор → Расширенные настройки → Частотный режим

Рабочая частота 80 ГГц:

- Опция Режим 1: Европейский континент, США, Австралия, Новая Зеландия, Канада
- Опция Режим 2: Бразилия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Таиланд, Мексика
- Опция Режим 3: Россия, Казахстан
- Опция Режим 5: Индия, Малайзия, Южная Африка, Индонезия

Рабочая частота 180 ГГц:

- Опция Режим 9: Европейский континент
- Опция Режим 10: США

Метрологические характеристики прибора могут отличаться в зависимости от установленного режима. Указанные измерительные свойства связаны с состоянием в момент поставки (при рабочей частоте 80 ГГц: режим 1 и при рабочей частоте 180 ГГц: режим 9).

9.10.4 Подменю "Моделирование"

Переменные процесса и диагностические события могут быть смоделированы с помощью подменю **Моделирование**.

Навигация: Диагностика → Моделирование

В процессе моделирования переключающего или токового выхода прибор выдает предупреждающее сообщение на протяжении всего времени моделирования.

9.11 Защита параметров настройки от несанкционированного доступа

9.11.1 Программное блокирование и разблокирование

Блокировка с помощью пароля в приложении FieldCare/DeviceCare/SmartBlue

Доступ к настройке параметров прибора можно заблокировать, назначив пароль. Когда прибор поставляется с завода, для уровня доступа пользователя устанавливается значение опция **Техническое обслуживание**. Параметры прибора могут быть полностью настроены с помощью уровня доступа пользователя опция **Техническое обслуживание**. Впоследствии доступ к настройке прибора можно заблокировать, назначив пароль. В результате этой блокировки опция **Техническое обслуживание** переключается на опция **Оператор**. Доступ к настройке открывается при вводе пароля.

Путь меню к пункту определения пароля:

Меню Система подменю Администрирование пользователей

Уровень доступа пользователя изменяется с опция **Техническое обслуживание** на опция **Оператор** по такому пути меню:

Система → Администрирование пользователей

Отмена процедуры блокировки с помощью локального дисплея//DeviceCare/ FieldCareSmartBlue

После ввода пароля вы можете включить конфигурацию параметров прибора как опция **Оператор** с паролем. При этом устанавливается уровень доступа опция **Техническое обслуживание**.

При необходимости пароль можно удалить в Администрирование пользователей: Система → Администрирование пользователей

10 Эксплуатация

10.1 Считывание данных состояния блокировки прибора

10.1.1 Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор блокировки клавиатуры

- 🛛 🖻 Светодиод горит: Прибор заблокирован
- 🗊 Светодиод не горит: Прибор разблокирован

10.1.2 Локальный дисплей

Локальный дисплей заблокирован: На главной странице **не** отображается символ меню 📃 🔒 🗸

10.1.3 Управляющая программа

🔲 Управляющая программа (FieldCare/DeviceCare/FieldXpert/SmartBlue)

Навигация: Система → Управление прибором → Статус блокировки

10.2 Чтение измеренных значений

Измеренные значения могут считываться с помощью управляющей программы или дисплея.

Навигация: меню Применение → подменю Измеренные значения

10.3 Адаптация прибора к условиям технологического процесса

Для этой цели предусмотрены следующие меню:

- Основные настройки в меню Руководство
- Расширенные настройки в следующих разделах:
 - Меню Диагностика
 - Меню Применение
 - Меню Система

Более подробную информацию см. в документе "Описание параметров прибора".

10.4 Технология Heartbeat Technology (опционально)

10.4.1 Heartbeat Verification

Macrep "Heartbeat Verification"

Этот мастер настройки используется для запуска автоматической проверки функциональности устройства.

 Мастер может использоваться с помощью управляющих программ и локального дисплея.

Мастер можно запустить на локальном дисплее, но он показывает только результат опция **Пройдено** или опция **Не пройдено**.

• Мастер сопровождает пользователя в процессе формирования отчета о проверке.

10.4.2 Heartbeat Verification/Мониторинг

Подменю **Heartbeat** доступно только во время работы посредством FieldCare, DeviceCare или приложения SmartBlue. Подменю содержит мастера для настройки пакетов прикладных программ Heartbeat Verification и Heartbeat Monitoring.

Документация, которая относится к программному обеспечению Heartbeat Technology, приведена на веб-сайте компании Endress+Hauser: www.endress.com → «Документация».

10.5 Функциональный тест приборов WHG (опционально)²⁾

Модуль "Proof test" содержит мастер **Функциональный тест**, требуемый через соответствующие промежутки времени для следующих применений: Сертификат WHG (закон ФРГ о регулировании водного режима):

- Мастер можно использовать посредством управляющей программы (приложения SmartBlue, DTM).
- Мастер сопровождает пользователя в процессе формирования отчета о проверке.
- Отчет о проверке можно сохранить в файл PDF.

10.6 Отображение архива измеренных значений

См. сопроводительную документацию по пакету SD Heartbeat Technology.

11 Диагностика и устранение неисправностей

11.1 Общие правила устранения неисправностей

11.1.1 Общие неисправности

Прибор не запускается

- Возможная причина: сетевое напряжение не соответствует техническим требованиям, указанным на заводской табличке прибора Способ устранения неисправности: подключите прибор к источнику питания регламентированного напряжения
- Возможная причина: не соблюдена полярность питания Способ устранения неисправности: измените полярность
- Возможная причина: слишком велико сопротивление нагрузки Меры по устранению: увеличьте напряжение питания, чтобы достичь минимального напряжения на клеммах

При запуске прибора на локальном дисплее появляется сообщение "Communication error" или мигают светодиодные индикаторы Возможная причина: влияние электромагнитных помех Меры по устранению: проверьте заземление прибора

Связь через интерфейс HART не работает

- Возможная причина: отсутствует или неправильно установлен резистор связи Меры по устранению: установите резистор связи (250 Ом) правильно
- Возможная причина: ненадлежащим образом подключен модем Commubox Меры по устранению: подключите Commubox правильно

11.1.2 Ошибка. Управление с помощью приложения SmartBlue через интерфейс Bluetooth[®]

Управление через SmartBlue возможно только на приборах с дисплеем с Bluetooth (опционально).

²⁾ Только для приборов с официальным утверждением WHG

Прибор не отображается в динамическом списке

- Возможная причина: отсутствует Bluetooth-соединение Меры по устранению: включите Bluetooth в полевом приборе с помощью дисплея или программного инструмента и/или на смартфоне/планшете
- Возможная причина: превышен радиус действия сигнала Bluetooth Меры по устранению: сократите расстояние между полевым прибором и смартфоном/планшетом Соединение имеет диапазон до 25 м (82 фут)
 - Радиус действия с промежуточной видимостью 10 м (33 фут)
- Возможная причина: на устройстве с операционной системой Android не включена геолокация, или ее использование не разрешено для приложения SmartBlue Способ устранение неисправности: включение/разрешение службы геопозиционирования на устройстве Android для приложения SmartBlue
- Дисплей не имеет Bluetooth

Прибор числится в оперативном списке, однако подключение установить не удается

 Возможная причина: прибор уже соединен с другим смартфоном/планшетом через интерфейс Bluetooth Допускается только одно соединение типа "точка-точка"

Меры по устранению: отсоедините смартфон/планшет от прибора

 Возможная причина ошибочный ввод имени пользователя и пароля Меры по устранению: стандартное имя пользователя – admin, а паролем является серийный номер прибора, указанный на его заводской табличке (только если пароль не был изменен пользователем ранее) Если пароль забыт, обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser (www.addresses.endress.com)

Не удается установить соединение посредством приложения SmartBlue

- Возможная причина: введен неверный пароль
- Меры по устранению: введите действительный пароль, обращая внимание на регистр символов
- Возможная причина: пароль утерян Если пароль забыт, обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser (www.addresses.endress.com)

Не удается войти в систему посредством приложения SmartBlue

- Возможная причина: прибор вводится в действие первый раз
 Меры по устранению: введите имя пользователя (admin) и пароль (серийный номер прибора), обращая внимание на прописные и строчные буквы
- Возможная причина: электрический ток и напряжение не соответствуют требованиям.

Способ устранения неисправности: поднимите сетевое напряжение.

Невозможно управлять прибором посредством приложения SmartBlue

- Возможная причина: введен неверный пароль
 Меры по устранению: введите действительный пароль, обращая внимание на регистр символов
- Возможная причина: пароль утерян Если пароль забыт, обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser (www.addresses.endress.com)
- Возможная причина: отсутствует авторизация уровня доступа опция Оператор Меры по устранению: перейдите в опцию опция Техническое обслуживание

11.1.3 Меры по устранению неисправности

Для получения информации о мерах в случае сообщения об ошибке: см. раздел 🗎 "Список диагностических сообщений".

Если данные меры не привели к устранению неисправности, обратитесь в представительство компании Endress+Hauser.

11.1.4 Дополнительные проверки

Если не удается определить явную причину ошибки (или если причиной неисправности может быть как прибор, так и технологическое оборудование), можно выполнить следующие дополнительные проверки:

- 1. Проверьте цифровое значение (например, значение с локального дисплея или значение с цифровой связи).
- 2. Убедитесь в том, что соответствующий прибор работает должным образом. Замените прибор, если цифровое значение не соответствует ожидаемому значению.
- **3.** Включите моделирование и проверьте токовый выход. Замените прибор, если токовый выход не соответствует смоделированному значению.
- 4. Сбросьте параметры прибора на заводские настройки.

11.1.5 Поведение прибора в случае отключения электроэнергии

В случае неожиданного отключения электроэнергии динамические данные сохраняются постоянно (согласно NAMUR NE 032).

11.1.6 Поведение токового выхода в случае отказа

Поведение токового выхода в случае отказа определяется параметром параметр Выходной ток неисправности.

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем
Выходной ток неисправности	Выходной ток в случае ошибки. Мин.: < 3,6 мА Макс.: >21,5 мА Примечание: аппаратный DIP-переключатель для аварийного тока имеет приоритет перед программной настройкой.	Мин.Макс.
Ток при отказе	Установите значение токового выхода для аварийной сигнализации	21,5 до 23 мА

11.2 Диагностическая информация на светодиодном индикаторе рабочего состояния



1 Светодиодный индикатор рабочего состояния

- Светодиодный индикатор рабочего состояния постоянно горит зеленым: все в порядке.
- Светодиодный индикатор рабочего состояния постоянно горит красным цветом: активен тип диагностики «Сигнал тревоги».
- В случае подключения по Bluetooth: светодиодный индикатор рабочего состояния мигает во время выполнения функции
 Светодиод мигает независимо от текущего отображаемого цвета.

11.3 Отображение диагностической информации на локальном дисплее

11.3.1 Диагностическое сообщение

Отображение измеренного значения и диагностическое сообщение в случае неисправности

Неисправность, обнаруженная системой самоконтроля прибора, отображается в виде диагностического сообщения, чередующегося с единицей измерения.

Сигналы состояния

F

Опция "Отказ (F)"

Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.

С

Опция "Проверка функций (С)"

Прибор находится в сервисном режиме (например, во время моделирования).

S

Опция "Не соответствует спецификации (S)"

Прибор используется:

- Не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки)
- Вне конфигурации, выполненной пользователем (например, уровень вне сконфигурированного диапазона)

М

Опция "Требуется техническое обслуживание (М)"

Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Диагностическое событие и текстовое описание события

Ошибку можно идентифицировать по диагностическому событию.



- 1 Символ состояния
- 2 Сигнал состояния
- 3 Номер события
- 4 Диагностическое событие
- 5 Краткое описание диагностического события

Если одновременно имеется несколько диагностических событий, ожидающих обработки, то отображается только то диагностическое сообщение, которое имеет наивысший приоритет.

11.4 Отображение диагностического события в управляющей программе

Если в приборе произошло диагностическое событие, то в верхней левой области состояния управляющей программы отображается сигнал состояния вместе с соответствующим символом уровня события согласно рекомендациям NAMUR NE 107:

- Отказ (F)
- Проверка функций (С)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (М)

Выберите запись сигнала состояния, чтобы просмотреть подробные данные сигнала состояния.

Сообщения о диагностических событиях и мерах по устранению неисправностей можно распечатать с помощью подменю **Перечень сообщений диагностики**.

11.5 Адаптация диагностической информации

Уровень события можно настроить:

Навигация: Диагностика → Настройки диагностики → Конфигурация

11.6 Необработанные диагностические сообщения

Необработанные диагностические сообщения отображаются в чередующейся последовательности с отображением измеренного значения на локальном дисплее.

Необработанные диагностические сообщения можно просмотреть с помощью параметр **Диагностика активна**.

Навигация: Диагностика → Диагностика активна

11.7 Диагностический список

Все необработанные в данный момент диагностические сообщения могут быть отображены в подменю **Перечень сообщений диагностики**.

Навигация:Диагностика → Перечень сообщений диагностики

11.7.1 Список диагностических событий

Диагностические события 242 и 252 не могут возникать с помощью этого прибора.

В случае диагностического события 270, 273, 803 и 805 действуют следующие правила: При замене электроники прибор необходимо заменить.

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]			
Диагностика д	Диагностика датчика						
062	Сбой соединения датчика	Проверьте соединение сенсора	F	Alarm			
151	Сбой электроники датчика	 Перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу 	F	Alarm			
168	Обнаружены налипания	 Проверьте условия процесса Увеличьте давление системы 	Μ	Warning ¹⁾			
Диагностика э	олектроники						
203	HART неисправность прибора	Проверить состояние прибора	S	Warning			
204	HART дефект электроники	Проверить состояние прибора	F	Alarm			
242	Несовместимая прошивка	 Проверьте программное обеспечение Перепрограммируйте или замените основной электронный модуль 	F	Alarm			
252	Несовместимый модуль	 Проверить, правильный ли блок электроники подключен Заменить модуль электроники 	F	Alarm			
270	Неисправность основного электрон.модуля	Замените основную электронику или устройство.	F	Alarm			
272	Неисправность блока основной электроники	 Перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу 	F	Alarm			
273	Неисправность основного электрон.модуля	Замените основную электронику или устройство.	F	Alarm			
282	Некорректное хранение данных	Перезапустите прибор	F	Alarm			
283	Несовместимость содержимого памяти	 Перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу 	F	Alarm			
287	Несовместимость содержимого памяти	 Перезапустите прибор Обратитесь в сервисную службу 	Μ	Warning			

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
388	Электроника и HistoROM неисправны	 Перезапустите устройство Замените электронику и HistoROM Свяжитесь с сервисом 	F	Alarm
Диагностика и	конфигурации		1	
410	Сбой передачи данных	 Повторите передачу данных Проверьте присоединение 	F	Alarm
412	Обработка загрузки	Выполняется загрузка, пожалуйста, подождите	С	Warning
420	HART Конфигурация прибора заблокирована	Проверьте конфигурацию блокировки устройства	S	Warning
421	HART токовая петля зафиксир.	Проверьте режим Multi-drop или текущее моделирование.	S	Warning
431	Требуется выравнивание	Выполнить баланс.	С	Warning
435	Ошибка линеаризации	Проверьте таблицу линеаризации	F	Alarm
437	Конфигурация несовместима	 Обновите прошивку Выполните сброс до заводских настроек 	F	Alarm
438	Массив данных отличается	 Проверьте файл с массивом данных Проверьте параметризацию устройства Скачайте файл с новой параметризацией устройства 	М	Warning
441	Токовый выход 1 насыщенный	 Проверьте технологический процесс Проверьте настройки токового выхода 	S	Warning
484	Моделир. режима неисправности активиров.	Деактивировать моделирование	С	Alarm
485	Моделирование переменной процесса	Деактивировать моделирование	С	Warning
491	Ток.выход моделирование запущено	Деактивировать моделирование	С	Warning
495	Моделирование диагност. событий активно	Деактивировать моделирование	S	Warning
538	Неправильная конфигурация датчика	 Проверьте настройки датчика Проверьте настройки прибора 	Ŧ	Alarm
585	Моделир. расстояние до уровня продукта	Деактивировать моделирование	С	Warning
586	Записать карту помех	Запись маскирования, пожалуйста, подождите.	С	Warning

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]	
Диагностика процесса					
801	Слишком низкое напряжение питания	Напряжение питания слишком низкое, увеличьте напряжение питания	F	Alarm	
802	Слишком высокое напряжение питания	Уменьшите напряжение питания	S	Warning	
805	Ток контура неисправность	 Проверьте проводку Замените электронику или устройство 	F	Alarm	
806	Диагностика контура	 Проверьте напряжение питания Проверьте кабели и клеммы 	М	Warning ¹⁾	
807	Нет баз.знач низк.напряжение при 20мА	Напряжение питания слишком низкое, увеличьте напряжение питания	М	Warning	
825	Температура электроники	 Проверьте температуру окружающей среды Проверьте рабочую температуру 	S	Warning	
826	Температура датчика вне диапазона	 Проверьте температуру окружающей среды Проверьте рабочую температуру 	S	Warning	
846	HART неосновная переменная вне диапазона	Проверить состояние прибора	S	Warning	
847	НАRТ основная переменная вне диапазона	Проверить состояние прибора	S	Warning	
848	HART переменная прибора предупреждение	Проверить состояние прибора	S	Warning	
941	Эхо сигнал потерян	Проверьте параметр "Значение DC"	S	Warning ¹⁾	
942	На безопасном расстоянии	 Проверьте уровень Проверьте безопасное расстояние Сбросьте удержание тревоги 	S	Warning ¹⁾	
952	Обнаружена пена	 Проверьте условия процесса Увеличьте давление системы 	S	Warning ¹⁾	
968	Достигнут предел изм. уровня	 Проверьте уровень Проверьте предельные параметры 	S	Warning	

1) Параметры диагностики могут быть изменены.

11.8 Журнал событий

11.8.1 История событий

Подменю "Журнал событий" предоставляет хронологический обзор сообщений о событиях, которые произошли ³

Навигация: Диагностика → Журнал событий

В хронологическом порядке могут отображаться до 100 сообщений о событиях.

История событий содержит записи следующих типов:

- Диагностические события
- Информационные события

Кроме времени наступления события (которое исчисляется в часах работы прибора), с каждым событием связывается символ, который указывает состояние события (длится оно или закончилось):

- Диагностическое событие
 - €: Наступление события
 - 🕞: Окончание события
- Информационное событие
 Наступление события

11.8.2 Фильтрация журнала событий

С помощью фильтров можно определить, какая категория сообщений о событиях отображается в подменю **Журнал событий**.

Навигация: Диагностика → Журнал событий

Категории для фильтрации

- Bce
- Отказ (F)
- Функциональная проверка (С)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (М)
- Информация

11.8.3 Обзор информационных событий

Номер данных	Наименование данных
I1000	(Прибор ОК)
I1079	Датчик изменён
I1089	Питание включено
I1090	Сброс конфигурации
I1091	Конфигурация изменена
I11074	Проверка прибора активна
I1110	Переключатель защиты от записи изменен
I11104	Диагностика контура
I1151	Сброс истории
I1154	Сброс измер напряжения клемм мин/макс

³⁾ Если прибор управляется посредством FieldCare, список событий может быть отображен с помощью FieldCare функции "Event List".

Номер данных	Наименование данных	
I1155	Сброс измерения температуры электроники	
I1157	Журнал событий ошибок	
I1256	Дисплей: статус доступа изменен	
I1264	Безопасная последовательность прервана!	
I1335	Прошивка изменена	
I1397	Fieldbus: статус доступа изменен	
I1398	CDI: статус доступа изменен	
I1440	Главный модуль электроники изменен	
I1444	Проверка прибора успешно завершена	
I1445	Проверка прибора не выполнена	
I1461	Ошибка проверки датчика	
I1512	Началась загрузка	
I1513	Загрузка завершена	
I1514	Загрузка началась	
I1515	Загрузка завершена	
I1551	Исправлена ошибка назначения	
I1552	Не выполнено: поверка гл.электрон.	
I1554	Последовательность безопасности начата	
I1555	Последовательность безопасн.подтверждена	
I1556	Безопасный режим выкл	
I1956	Сброс	

11.9 Перезапуск прибора

11.9.1 Сброс через цифровую связь

Настройки прибора можно сбросить с помощью параметр **Сброс параметров** прибора.

Навигация: Система → Управление прибором

C6poc не затрагивает индивидуальные настройки, выполненные на заводе (конфигурация, заказанная пользователем, сохраняется).

11.9.2 Сброс пароля с помощью управляющей программы

Введите код для сброса текущего пароля Техническое обслуживание. Код предоставляется местной службой поддержки.

Навигация: Система
 \rightarrow Администрирование пользователей
 \rightarrow Сброс пароля \rightarrow Сброс пароля

🔳 Более подробную информацию см. в документе "Описание параметров прибора".

11.10 Информация о приборе

Все сведения о приборе содержатся в подменю Информация.

Навигация: Система → Информация

🔳 Более подробную информацию см. в документе "Описание параметров прибора".

11.11 История разработки встроенного ПО

11.11.1 Версия 01.00.00 Исходное ПО

12 Техническое обслуживание

12.1 Операция технического обслуживания

12.1.1 Фильтрующий элемент

Не допускать загрязнения фильтрующего элемента (1). От версии прибора зависит, установлен ли фильтрующий элемент.



12.1.2 Очистка наружной поверхности

Используемые моющие средства не должны разрушать поверхность и уплотнения.

Можно использовать следующие чистящие средства:

- Ecolab P3 topaktive 200
- Ecolab P3 topaktive 500
- Ecolab P3 topaktive OKTO
- Ecolab P3 topax 66
- Ecolab TOPAZ AC5
- 30 % раствор H2O₂ (испарение)

Соблюдайте указанную степень защиты прибора.

13 Ремонт

13.1 Общие указания

13.1.1 Принцип ремонта

Концепция ремонта Endress+Hauser состоит в том, что ремонт может осуществляться только путем замены прибора.

13.1.2 Замена прибора

После замены прибора ранее сохраненные параметры можно скопировать на вновь установленный прибор.

После полной замены прибора параметры можно снова загрузить в систему прибора через интерфейс связи. Следует предварительно выгрузить данные в компьютер или приложение SmartBlue с помощью ПО FieldCare/DeviceCare.

13.2 Возврат

Требования, предъявляемые к безопасному возврату прибора, могут варьироваться в зависимости от типа прибора и национального законодательства.

- 1. Подробнее см. на сайте: https://www.endress.com/support/return-material
 - 🛏 Выберите регион.

2. При возврате прибора упаковывайте его таким образом, чтобы он был надежно защищен от внешних воздействий. Наибольшую степень защиты обеспечивает оригинальная упаковка.

13.3 Утилизация

Если этого требует Директива 2012/19 ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), изделия маркируются указанным символом, с тем чтобы свести к минимуму возможность утилизации WEEE как несортированных коммунальных отходов. Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого верните их изготовителю для утилизации в соответствии с действующими правилами.

14 Принадлежности

Аксессуары, выпускаемые в настоящее время для изделия, можно выбрать в конфигураторе выбранного продукта по адресу www.endress.com.

- 1. Выберите изделие с помощью фильтров и поля поиска.
- 2. Откройте страницу изделия.

3. Выберите раздел «Запчасти / Аксессуары.

14.1 Принадлежности для конкретных приборов

14.1.1 Гнездо М12

Гнездо М12, прямое

- Материал:
- Корпус: РА; соединительная гайка: нержавеющая сталь; уплотнение: EPDM • Степень защиты (полная герметичность): IP69
- Код заказа: 71638191

Гнездо М12, угловое

- Материал:
- Корпус: РА; соединительная гайка: нержавеющая сталь; уплотнение: EPDM
- Степень защиты (полная герметичность): IP69
- Код заказа: 71638253

14.1.2 Кабели

Кабель 4 х 0,34 мм² (20 AWG) с разъемом М12, угловым (резьбовая вилка), длина 5 м (16 фут)

- Материал: корпус: TPU; соединительная гайка: цинковый сплав с химическим никелированием, литой под давлением; кабель: ПВХ
- Степень защиты (полная герметичность): IP68/69
- Код заказа: 52010285
- Цветовая кодировка проводов
 - 1 = BN = коричневый
 - 2 = WT = белый
 - 3 = BU = синий
 - 4 = BK = черный

14.1.3Приварная шейка, технологический переходник и фланец

Подробную информацию см. в документе TI00426F/00/EN «Приварные адаптеры, технологические переходники и фланцы».

14.2DeviceCare SFE100

Конфигурационный инструмент для полевых приборов с интерфейсом IO-Link, HART, PROFIBUS N FOUNDATION Fieldbus.

DeviceCare можно бесплатно загрузить на веб-сайте

www.software-products.endress.com. Чтобы загрузить приложение, необходимо зарегистрироваться на портале ПО компании Endress+Hauser.

Техническое описание TI01134S

14.3FieldCare SFE500

Инструментальное средство для управления парком приборов на основе технологии FDT.

С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Использование информации о состоянии также является простым, но эффективным способом проверки состояния и функционирования приборов.

Техническое описание TI00028S **i**

14.4 **Device Viewer**

Все запасные части для измерительного прибора вместе с кодами заказа числятся на pecypce *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer).

14.5 Field Xpert SMT70

Универсальный, высокоэффективный промышленный планшетный компьютер для настройки приборов во взрывоопасных зонах (зона 2) и невзрывоопасных зонах

Подробные сведения приведены в документе "Техническое описание" ТІО1342S

14.6 Field Xpert SMT77

Универсальный, высокоэффективный промышленный планшетный компьютер для настройки приборов во взрывоопасных зонах (зона 1)

Подробные сведения приведены в документе "Техническое описание" TI01418S

14.7 Приложение SmartBlue

Мобильное приложение для простой настройки приборов на месте с помощью технологии беспроводной связи Bluetooth[®].

15 Технические характеристики

15.1 Вход

15.1.1 Измеряемая переменная

Измеряемая переменная соответствует расстоянию между контрольной точкой и поверхностью среды. Уровень рассчитывается на основе введенного известного расстояния E, соответствующего пустому резервуару.

15.1.2 Диапазон измерений

Диапазон измерения начинается в том месте, в котором луч достигает днища резервуара. Уровень, находящийся ниже этой точки, определить невозможно, особенно при наличии сферического днища или конического выпуска.

Максимальный диапазон измерений

Максимальный диапазон измерений зависит от рабочей частоты и технологического соединения.

Рабочая частота 80 ГГц

Технологические соединения	Максимальный диапазон измерений
M24	10 м (33 фут)
MNPT/G ¾	10 м (33 фут)
G 1	10 м (33 фут)
MNPT/G 1 ¹ / ₂	15 м (49 фут)
Tri-Clamp 1½	15 м (49 фут)
Tri-Clamp 2	15 м (49 фут)

Рабочая частота 180 ГГц

Технологические соединения	Максимальный диапазон измерений
MNPT/G ¹ /2	10 м (33 фут)
M24	10 м (33 фут)

Реальный диапазон измерения

Реальный диапазон измерения зависит от размера антенны, отражающих свойств среды, монтажной позиции и любых возможных паразитных отражений.

В принципе, измерение возможно вплоть до наконечника антенны.

В зависимости от положения изделия (угол естественного откоса сыпучих продуктов) и во избежание повреждения материала коррозионными или агрессивными средами или образования отложений на антенне, конец диапазона измерения должен быть выбран 10 мм (0,4 дюйм) перед наконечником антенны.



- А Наконечник антенны + 10 мм (0,4 дюйм)
- В Реальный диапазон измерения
- С 50 до 80 мм (1,97 до 3,15 дюйм); среда ε_r ≤2
- Н Высота резервуара
- R Контрольная точка измерения, варьируется в зависимости от антенной системы (см. раздел "Механическая конструкция")



- А Наконечник антенны + 10 мм (0,4 дюйм)
- В Реальный диапазон измерения
- *Н* Высота резервуара*R* Контрольная точко
 - Контрольная точка измерения, варьируется в зависимости от антенной системы (см. раздел "Механическая конструкция")

Если среда характеризуется низким значением диэлектрической постоянной ε_r <2, дно резервуара может "просматриваться" сквозь среду при очень низком уровне (ниже уровня С). В данном участке диапазона точность измерения ухудшается. Если это

нежелательно, то для таких случаев следует разместить нулевую точку на расстоянии С от дна резервуара (см. рис.).

Ниже описаны группы сред для жидкостей и возможные диапазоны измерения в зависимости от условий применения и от конкретной группы среды. Если диэлектрическая постоянная среды неизвестна, то для надежного измерения следует принять группу среды В.

Группы сред

• А (ε_r 1,4 до 1,9)

Непроводящие жидкости, например сжиженный газ

■ **В** (ε_r 1,9 до 4)

Непроводящие жидкости, например бензин, масло, толуол и т. д.

- С (ε_r 4 до 10) Например, концентрированные кислоты, органические растворители, эфир, анилин и т. д.
- D (ε_r >10)

Проводящие жидкости, водные растворы, разбавленные кислоты, щелочи и спирт

🚹 Значения диэлектрической постоянной (значения DC) многих сред, чаще всего

- используемых в промышленности, см. в следующих источниках:
- полный перечень значений диэлектрической постоянной (значений DC), CP01076F;
- приложение DC Values, разработанное компанией Endress+Hauser для устройств с OC Android и iOS.

Измерение в накопительном резервуаре

Накопительный резервуар – условия измерения

Спокойная поверхность технологической среды (например, донное заполнение, заполнение через погружную трубу или редкое заполнение сверху)

Для соединений Tri-Clamp и 180 ГГц диапазон измерений всегда находится на уровне 15 м (49 фут) или 10 м (33 фут).

Технологические соединения MNPT/G ³/₄, G 1, M24, 80 ГГц в накопительном резервуаре



 Группа среды
 Диапазон измерений

 А (ε_r 1,4 до 1,9)
 6 м (20 фут)

 В (ε_r 1,9 до 4)
 11 м (36 фут)

 С (ε_r 4 до 10)
 15 м (49 фут)

 D (ε_r >10)
 15 м (49 фут)

Технологические соединения MNPT/G 1½, NEUMO BioControl D50, 80 ГГц в накопительном резервуаре

Измерение в буферном резервуаре

Буферный резервуар – условия измерения

Нестабильная поверхность технологической среды (например, при непрерывном заполнении, заполнении с верхней подачей, при использовании струйного перемешивания)

Технологические соединения ММРТ/G ¾, G 1, M24, 80 ГГц в буферном резервуаре



Технологические соединения TriClamp 1½, TriClamp 2, 80 ГГц в буферном резервуаре

	Группа среды	Диапазон измерений
	А (ε _r 1,4 до 1,9)	7 м (23 фут)
	В (ε _r 1,9 до 4)	13 м (43 фут)
	С (ε _r 4 до 10)	15 м (49 фут)
	D (ε _r >10)	15 м (49 фут)
1.		

Endress+Hauser

	Группа среды	Диапазон измерений
	А (ε _r 1,4 до 1,9)	7 м (23 фут)
	В (ε _r 1,9 до 4)	10 м (33 фут)
	С (ε _r 4 до 10)	10 м (33 фут)
5 h	\mathbf{D} ($\varepsilon_r > 10$)	10 м (33 фут)
6 ⁶		

Технологические соединения ½ и М24,180 ГГц в буферном резервуаре

Технологические соединения MNPT/G 1½, NEUMO BioControl D50 в буферном резервуаре

Группа среды	Диапазон измерений
А (ε _r 1,4 до 1,9)	3 м (10 фут)
В (ε _r 1,9 до 4)	6 м (20 фут)
С (ε _r 4 до 10)	13 м (43 фут)
D (ε _r >10)	15 м (49 фут)

Измерение в резервуаре с мешалкой

Резервуар с мешалкой – условия измерения

Турбулентная поверхность технологической среды (например, при заполнении с верхней подачей, при использовании мешалок и наличии перегородок)

Технологические соединения MNPT/G ¾, G 1, M24, 80 ГГц в резервуаре с мешалкой

Группа среды	Диапазон измерений
А (ε _r 1,4 до 1,9)	1 м (3,3 фут)
В (ε _r 1,9 до 4)	1,5 м (5 фут)
С (ε _r 4 до 10)	3 м (10 фут)
D (ε _r >10)	5 м (16 фут)

	Группа среды	Диапазон измерений
	А (ε _r 1,4 до 1,9)	4 м (13 фут)
	В (ε _r 1,9 до 4)	7 м (23 фут)
	С (ε _r 4 до 10)	15 м (49 фут)
	D (ε _r >10)	15 м (49 фут)
50000 50000		

Технологические соединения TriClamp 1½, TriClamp 2, 80 ГГц в резервуаре с мешалкой

Технологические соединения ½ и М24, 180 ГГц в резервуаре с мешалкой

	Группа среды	Диапазон измерений
	А (ε _r 1,4 до 1,9)	4 м (13 фут)
	В (ε _r 1,9 до 4)	7 м (23 фут)
	С (ε _r 4 до 10)	10 м (33 фут)
	D (ε _r >10)	10 м (33 фут)
*		

Технологические соединения MNPT/G 1½, NEUMO BioControl D50 в резервуаре с мешалкой

	Группа среды	Диапазон измерений
	А (ε _r 1,4 до 1,9)	1,5 м (5 фут)
	В (ε _r 1,9 до 4)	3 м (10 фут)
	С (ε _r 4 до 10)	7 м (23 фут)
	D (ε _r >10)	11 м (36 фут)
*		

15.1.3 Рабочая частота

"Радарная технология" в зависимости от опции заказа:

- 80 ГГц
- 180 ГГц

15.1.4 Мощность передачи

- Пиковая мощность: <1,5 мВт
- Средняя выходная мощность: <70 мкВт

15.2 Выход

15.2.1 Выходной сигнал

- 4 до 20 мА с наложенным цифровым протоколом связи НАКТ, 2-проводное подключение
- Для токового выхода предусмотрено три различных режима работы:
 4 до 20,5 мА
 - NAMUR NE 43: 3,8 до 20,5 мА (заводская настройка)
 - Режим US: 3,9 до 20,5 мА

15.2.2 Сигнал при сбое для приборов с токовым выходом

Токовый выход

Сигнал при сбое в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 43.

- Максимальный аварийный сигнал: можно настроить в диапазоне от 21,5 до 23 мА
- Минимальный аварийный сигнал: < 3,6 мА (заводская настройка)

Локальный дисплей и управляющая программа, работающие посредством цифровой связи

Сигнал состояния (согласно рекомендации NAMUR NE 107): Отображение простых текстовых сообщений

15.2.3 Нагрузка

Для обеспечения достаточного напряжения на клеммах не должно быть превышено максимальное сопротивление нагрузки R _L (включая сопротивление провода) в зависимости от сетевого напряжения U источника питания.



1 Источник питания 12 до 30 В

2 R_{Lmax}, максимальное сопротивление нагрузки

U Сетевое напряжение

Управление посредством портативного терминала или ПК с управляющей программой: учитывайте минимально допустимое сопротивление цепи связи (250 Ом).

15.2.4 Демпфирование

Демпфирование влияет на все непрерывные выходы. Демпфирование можно активировать следующими способами:

- С помощью локального дисплея, Bluetooth, портативного терминала или ПК с управляющей программой, непрерывно от 0 до 999 с, с шагом 0,1 с
- Заводская настройка: 0 с (можно настроить от 0 до 999 с)

15.2.5 Данные по взрывозащищенному подключению

См. отдельную техническую документацию (указания по технике безопасности (XA)) на веб-сайте www.endress.com/download.

15.2.6 Линеаризация

Функция линеаризации, имеющаяся в приборе, позволяет преобразовывать измеренное значение в любую требуемую единицу измерения длины, веса, расхода или объема.

Заранее запрограммированные кривые линеаризации

Таблицы линеаризации для расчета объема в перечисленных ниже резервуарах предварительно запрограммированы в системе прибора.

- Дно пирамидоидальное
- Коническое дно
- Дно под углом
- Горизонтальный цилиндр
- Резервуар сферический

Также доступен ручной ввод дополнительных таблиц, каждая из которых может содержать до 32 пар значений.

15.2.7 Данные протокола

Идентификатор производителя:

17(0x0011)

Идентификатор типа прибора:

0x11C6

Версия прибора:

1

Спецификация HART:

7.6

Версия DD:

1

Файлы описания прибора (DTM, DD)

Информация и файлы находятся в свободном доступе по следующим адресам: • www.endress.com

- На странице с информацией о приборе: Документы/ПО → Драйверы прибора
- www.fieldcommgroup.org

Нагрузка HART:

Мин. 250 Ом

За переменными прибора на заводе-изготовителе закрепляются следующие измеряемые значения:

Переменная прибора	Измеряемое значение
Первичная переменная (PV) ¹⁾	Уровень линеаризованый
Вторичная переменная (SV)	Расстояние

Переменная прибора	Измеряемое значение
Третичное значение измерения (TV)	Абсолютная амплитуда отражённого сигнала
Четвертая переменная (QV)	Относительная амплитуда эхо-сигнала

1) Переменная PV всегда относится к токовому выходу.

Выбор переменных устройства HART

- Уровень линеаризованый
- Расстояние
- Напряжение на клеммах*
- Температура электроники
- Температура датчика
- Абсолютная амплитуда отражённого сигнала
- Относительная амплитуда эхо-сигнала
- Область соединений
- Коэф-т налипаний*
- Обнаружены налипания*
- Коэф-т пены*
- Обнаружена пена*
- Процент диапазона
- Ток в контуре
- Ток на клеммах*
- Не используется

Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора.

15.3 Условия окружающей среды

15.3.1 Диапазон температуры окружающей среды

Технологическое соединение MNPT/G ½, M24, Tri-Clamp, Neumo BioControl

-40 до +80 °С (-40 до +176 °F)

При более высокой рабочей температуре допустимая температура окружающей среды снижается.

В приведенной ниже информации учитываются только функциональные аспекты. К сертифицированным исполнениям прибора могут применяться дополнительные ограничения.



I1 Зависимость температуры окружающей среды Т_а от рабочей температуры Т_р

Р	T _p	T _a
P1	-40 °C (-40 °F)	+80 °C (+176 °F)
P2	+80 °C (+176 °F)	+80 °C (+176 °F)
P3	+150 °C (+302 °F)	+40 °C (+77 °F)
P4	+150 °C (+302 °F)	−40 °C (−40 °F)
Р5	-40 °C (-40 °F)	-40 °C (-40 °F)

Технологические соединения MNPT/G ³⁄₄, MNPT/G ¹⁄₂, G1

-40 до +80 °С (-40 до +176 °F)

При более высокой рабочей температуре допустимая температура окружающей среды снижается.

В приведенной ниже информации учитываются только функциональные аспекты. К сертифицированным исполнениям прибора могут применяться дополнительные ограничения.



I2 Зависимость температуры окружающей среды Т_а от рабочей температуры Т_р

Р	T _p	T _a
P1	-40 °C (-40 °F)	+80 °C (+176 °F)
P2	+80 °C (+176 °F)	+80 °C (+176 °F)
P3	+130 °C (+266 °F)	+40 °C (+77 °F)
P4	+130 °C (+266 °F)	-40 °C (-40 °F)
P5	-40 °C (-40 °F)	-40 °C (-40 °F)

Температуры до Тр +150 °C (+302 °F) и Та +40 °C (+77 °F) возможны только в течение максимум 20 мин

15.3.2 Температура хранения

-40 до +85 °С (-40 до +185 °F)

15.3.3 Рабочая высота

До 5000 м (16404 фут) над уровнем моря

15.3.4 Климатический класс

Согласно стандарту IEC 60068-2-38, испытание Z/AD (относительная влажность 4 до 100 %).

15.3.5 Степень защиты

Испытание согласно стандартам IEC 60529, издание 2.2 2013-08/ DIN EN 60529:2014-09 DIN EN 60529:2014-09 и NEMA 250-2014

Для устанавливаемого соединительного кабеля M12: IP66/68/69, NEMA, тип 4X/6P

/IP68: (1,83 м столба H₂O в течение 24 ч))

15.3.6 Степень загрязнения

Степень загрязнения 2 согласно стандарту IEC/EN 61010-1

15.3.7 Вибростойкость

- Стохастический шум (случайная развертка) согласно DIN EN 60068-2-64, вариант 2/ IEC 60068-2-64, вариант 2
- Гарантирована для 5 до 2000 Гц: 1,25 (м/с²)²/Гц, ~ 5 г

15.3.8 Ударопрочность

- Стандарт на проведение испытаний: DIN EN 60068-2-27, вариант 2
- Ударопрочность: 30 г (18 мс) по всем трем осям

15.3.9 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

- Электромагнитная совместимость соответствует стандартам серии EN 61326 и рекомендациям NAMUR по ЭМС (NE21)
- Максимальное отклонение под воздействием помех: < 0,5 %

Более подробные сведения приведены в Декларации соответствия требованиям ЕС.

15.4 Параметры технологического процесса

15.4.1 Диапазон рабочего давления

Характеристики давления

А ОСТОРОЖНО

Максимально допустимое давление для прибора зависит от компонента с наименьшим номинальным давлением (компоненты: технологическое соединение, дополнительные установленные компоненты или принадлежности).

- Эксплуатируйте прибор только в пределах допустимых значений, указанных для компонентов!
- МРД (максимальное рабочее давление) указано на заводской табличке. Данное значение относится к эталонной температуре +20 °C (+68 °F) и может воздействовать на прибор в течение неограниченного времени. Обратите внимание на зависимость максимального рабочего давления от температуры.
- В Директиве для оборудования, работающего под давлением (2014/68/EU), используется аббревиатура PS. Аббревиатура PS соответствует максимальному рабочему давлению прибора.
- Данные максимального рабочего давления, которые отличаются от данных правил, приведены в соответствующих разделах технического описания.

В следующих таблицах отражены зависимости между материалом уплотнения, диапазоном рабочей температуры (T_P) и рабочего давления для каждого присоединения к процессу, которое может быть выбрано для используемой антенны.

Технологические соединения MNPT/G ½, 316 L

Антенна 180 ГГц, РТFE

	Уплотнение	T _p	Диапазон рабочего давления
A0053241	FKM	−10 до +150 °C (+14 до +302 °F)	–1 до 20 бар (–14,5 до 290 фунт/кв. дюйм)
	EPDM	−40 до +150 °С (−40 до +302 °F)	−1 до 20 бар (−14,5 до 290 фунт/кв. дюйм)

📔 При наличии сертификата CRN диапазон давления может быть ограничен более жестко.

Технологические соединения MNPT/G ¾, MNPT/G 1½, G1, 316 L

Антенна 80 ГГц, РЕЕК

	Уплотнение	T _p	Диапазон рабочего давления
	FKM	−10 до +130 °C (+14 до +266 °F) 150 град (302 °F) в течение макс. 20 мин	–1 до 20 бар (–14,5 до 290 фунт/кв. дюйм)
A0047832	EPDM	−40 до +130 °C (−40 до +266 °F) 150 град (302 °F) в течение макс. 20 мин	−1 до 20 бар (−14,5 до 290 фунт/кв. дюйм)



При наличии сертификата CRN диапазон давления может быть ограничен более жестко.

Технологическое соединение M24, 316L

Антенна 80 ГГц, РЕЕК / антенна 180 ГГц, РТFE

	Уплотнение	T _p	Диапазон рабочего давления
	FKM	−10 до +150 °C (14 до +302 °F)	−1 до 20 бар (−14,5 до 290 фунт∕кв. дюйм)
	EPDM	−40 до +150 °C (−40 до +302 °F)	−1 до 20 бар (−14,5 до 290 фунт∕кв. дюйм)
A0053243			



🛐 При наличии сертификата CRN диапазон давления может быть ограничен более жестко.

Технологические соединения: Tri-Clamp NA Connect ISO2852 DN25-38 (1½); Tri-Clamp NA Connect ISO2852 DN40-51 (2)

Антенна 80 ГГц, PTFE

	Уплотнение	T _p	Диапазон рабочего давления
	Оболочка PTFE	–40 до +150 °C (–40 до +302 °F)	−1 до 16 бар (−14,5 до 232 фунт/кв. дюйм)
A0047838			



При наличии сертификата CRN диапазон давления может быть ограничен более жестко.

Технологическое соединение Neumo BioControl D50 PN16, 316L

Антенна 80 ГГц, РЕЕК

	Уплотнение	T _p	Диапазон рабочего давления
A0053256	Оболочка РЕЕК	−40 до +150 °C (−40 до +302 °F)	−1 до 16 бар (−15 до 240 фунт/кв. дюйм)

При наличии сертификата CRN диапазон давления может быть ограничен более жестко.

15.4.2 Диэлектрическая постоянная

Для жидкостей

 $\epsilon_r \ge 1,2$

Для сыпучих продуктов

 $\epsilon_r \ge 1,6$

По вопросам работы с продуктами, имеющими диэлектрические постоянные меньше указанных, обратитесь в Endress+Hauser.

15.5 Дополнительные технические характеристики

Актуальная техническая информация: веб-сайт компании Endress+Hauser: www.endress.com → «Документация».

Алфавитный указатель

Б Безопасность изделия
В Возврат
Д Декларация соответствия 8 Диагностика 39 Диагностические события 38, 39 Диагностический список 41 Диагностическое событие 39 В управляющей программе 40 Диагностическое сообщение 39 Документ 5 Цоступ для записи 21 Доступ для чтения 21
З Заводская табличка
И Использование измерительных приборов Использование не по назначению
К Код доступа
Л Локальный дисплей см. В аварийном состоянии см. Диагностическое сообщение
М Маркировка СЕ
Н Назначение

0

Область применения Остаточные риски	. 8
Отображаемые значения	
Для данных состояния блокировки	34
Очистка	46
Очистка наружной поверхности	46
П	
Переменные HART	28
Подменю	
Список событий	44
Принцип ремонта	46
Проверки после подключения	20
C	
Сигналы состояния	39
Список событий	44
Т	
Текстовое описание события	39
Требования к работе персонала	. 7
у	
- Устранение неисправностей	36
Утилизация	47
Φ	
- Фильтрация журнала событий	44
u	
- х Чтение измеренных значений	35
Э	
Эксплуатационная безопасность	8
D	
DeviceCare	26
F	
FieldCare	26
Функция	26
FV (переменная HART)	28
Р	
РV (переменная HART)	28
s	
С SV (переменная HART)	28
m	_0
	20
и у переменная пакти	20



www.addresses.endress.com

