KA01729C/23/ES/01.24-00

71703937 2024-10-01

Manual de instrucciones abreviado **Liquiline Mobile CML18**

Equipo portátil multiparamétrico



Se trata de un manual de instrucciones abreviado; sus instrucciones no sustituyen al manual de instrucciones del equipo.

Puede encontrar información detallada sobre el equipo en el Manual de instrucciones y en la documentación adicional disponible en:

- www.endress.com/device-viewer
- Teléfono móvil inteligente/tableta: Endress+Hauser Operations App





Índice de contenidos

1	Sobre este documento	4
1.1 1.2 1.3 1.4	Advertencias Símbolos Símbolos en el equipo Documentación	.4 .4 .4
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Instrucciones de seguridad básicas	, 6 . 6 . 6 . 6 . 7 . 7
3 3.1	Diseño del producto	. 8
4 4.1 4.2 4.3 4.4	Recepción de material e identificación del producto	10 10 10 11 11
5 5.1 5.2	Conexión eléctrica Conexión del sensor Aseguramiento del grado de protección	13 13 14
6 6.1 6.2 6.3 6.4	Opciones de configuración Visión general de las opciones de configuración . Estructura y función del menú de configuración . Configuración mediante la aplicación Memobase Pro . Configuración a través de la aplicación SmartBlue .	15 15 16 19 29
7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6	Puesta en marcha Preparativos Comprobación de funciones Encendido del instrumento de medición Configuración del indicador Configuración del instrumento de medición Aiustes avanzados	34 36 37 37 38 38

1 Sobre este documento

1.1 Advertencias

Estructura de la información	Significado		
▲ PELIGRO Causas (/consecuencias) Consecuencias del no cumplimiento (si procede) ► Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación peligrosa puede provocar lesiones muy graves o accidentes mortales.		
ADVERTENCIA Causas (/consecuencias) Consecuencias del no cumplimiento (si procede) Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación peligrosa puede provocar lesiones muy graves o accidentes mortales.		
ATENCIÓN Causas (/consecuencias) Consecuencias del no cumplimiento (si procede) Medida correctiva	Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones leves o de mayor gravedad.		
AVISO Causa/situación Consecuencias del no cumplimiento (si procede) Acción/nota	Este símbolo le avisa sobre situaciones que pueden derivar en daños a la propiedad.		

1.2 Símbolos

- Información adicional, sugerencias
- Admisible
- Recomendado
- No admisible o no recomendado
- 🗊 Referencia a la documentación del equipo
- Referencia a una página
- Referencia a un gráfico
- └► Resultado de un paso individual

1.3 Símbolos en el equipo

- A-A Referencia a la documentación del equipo
- No tire a la basura los productos que llevan la marca de residuos urbanos no seleccionados. En lugar de ello, devuélvalos al fabricante para que los elimine en las condiciones aplicables.

Documentación 1.4

Las instrucciones siguientes complementan este manual de instrucciones abreviado y están disponibles en las páginas del producto en internet: Manual de instrucciones, BA02002C

- Descripción del equipo
- Puesta en marcha
- Manejo
- Diagnóstico y localización y resolución de fallos
- Mantenimiento
- Actualización del firmware
- Accesorios
- Datos técnicos

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

- La instalación, la puesta en marcha, las operaciones de configuración y el mantenimiento del sistema de medición solo deben ser realizadas por personal técnico cualificado y formado para ello.
- El personal técnico debe tener la autorización del jefe de planta para la realización de dichas tareas.
- El conexionado eléctrico solo debe ser realizado por un técnico electricista.
- Es imprescindible que el personal técnico lea y comprenda el presente Manual de instrucciones y siga las instrucciones comprendidas en el mismo.
- Los fallos en los puntos de medición únicamente podrán ser subsanados por personal autorizado y especialmente cualificado para la tarea.



F

Es posible que las reparaciones que no se describen en el Manual de instrucciones proporcionado deban realizarse directamente por el fabricante o por parte del servicio técnico.

Solo es posible cambiar la batería directamente en las instalaciones del fabricante o en su centro proveedor de servicios habitual.

2.2 Uso previsto

El Liquiline Mobile CML18 es un equipo móvil multiparámetro destinado a conectar sensores digitales con tecnología Memosens y que se puede manejar opcionalmente con un smartphone u otros dispositivos móviles a través de Bluetooth.

Este equipo está diseñado para funcionar con fiabilidad tanto en campo como en el laboratorio y resulta especialmente adecuado para las industrias siguientes:

- Ciencias de la vida
- Industria química
- Aguas limpias y residuales
- Alimentación y bebidas
- Centrales de energía
- Otras aplicaciones industriales de análisis de líquidos

Cualquier utilización diferente del uso previsto supone un riesgo para la seguridad de las personas y del sistema de medición. Por consiguiente, no se permite ningún otro uso.

El fabricante no es responsable de los daños que se deriven de un uso inapropiado o distinto del previsto.

2.3 Seguridad en el puesto de trabajo

Como usuario, usted es el responsable del cumplimiento de las siguientes condiciones de seguridad:

- Prescripciones de instalación
- Normas y disposiciones locales
- Normativas de protección contra explosiones

2.4 Funcionamiento seguro

Antes de poner en marcha por completo el punto de medición:

- 1. Verifique que todas las conexiones son correctas.
- 2. Asegúrese de que los cables eléctricos y las conexiones de mangueras no presenten daños.
- 3. No manipule ningún equipo que esté dañado, y establezca protecciones para evitar funcionamientos inesperados.
- 4. Etiquete los productos dañados como defectuosos.

Durante la operación:

 Si no se pueden subsanar los fallos, retire los productos del servicio y protéjalos de forma que no se puedan poner en funcionamiento inadvertidamente.

2.5 Seguridad del producto

2.5.1 Estado de la técnica

El equipo se ha diseñado conforme a los requisitos de seguridad más exigentes, se ha revisado y ha salido de fábrica en las condiciones óptimas para que funcione de forma segura. Se cumplen todos los reglamentos pertinentes y normas internacionales.

3 Descripción del producto

3.1 Diseño del producto



■ 1 CML18

- 1 Cubierta de protección
- 2 Pantalla indicadora con giro de pantalla automático
- 3 Botón "Seleccionar"
- 4 Botón "Siguiente"
- 5 Conexión Memosens
- 6 Zona para carga inalámbrica
- 7 Indicador LED de estado
- 8 Conexión M12

3.1.1 Parámetros de medición

El dispositivo portátil está diseñado para la instalación de sensores digitales Memosens con un conector inductivo y sensores de cable fijos con el protocolo Memosens y sin fuente de alimentación externa:

- pH
- Redox
- Sensores combinados de pH/redox
- Conductividad conductiva
- Conductividad inductiva
- Oxígeno disuelto (óptico/amperométrico)

Además de medir los parámetros principales, los sensores Memosens también se pueden usar para medir temperatura.

El rango de medición se adapta a cada tipo de sensor.

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material

- 1. Compruebe que el embalaje no esté dañado.
 - Si el embalaje presenta algún daño, notifíqueselo al proveedor.
 Conserve el embalaje dañado hasta que el problema se haya resuelto.
- 2. Compruebe que el contenido no esté dañado.
 - Si el contenido de la entrega presenta algún daño, notifíqueselo al proveedor. Conserve los bienes dañados hasta que el problema se haya resuelto.
- 3. Compruebe que el suministro esté completo y que no falte nada.
 - └ Compare los documentos de la entrega con su pedido.
- 4. Para almacenar y transportar el producto, embálelo de forma que quede protegido contra posibles impactos y contra la humedad.
 - El embalaje original es el que ofrece la mejor protección.
 Asegúrese de que se cumplan las condiciones ambientales admisibles.

Si tiene preguntas, póngase en contacto con su proveedor o con su centro de ventas local.

4.2 Identificación del producto

4.2.1 Placa de identificación

La placa de identificación comprende la información siguiente:

- Identificación del fabricante
- Designación del equipo
- Código de pedido
- Número de serie
- Clase de protección
- Condiciones ambientales y de proceso
- Valores de entrada y salida
- Compare la información que figura en la placa de identificación con la del pedido.

4.2.2 Identificación del producto

Página del producto

www.endress.com/CML18

Interpretación del código de pedido

Encontrará el código de producto y el número de serie de su producto en los siguientes lugares:

- En la placa de identificación
- En los albaranes

Obtención de información acerca del producto

- 1. Vaya a www.endress.com.
- 2. Búsqueda de página (símbolo de lupa): introduzca un número de serie válido.
- 3. Buscar (lupa).
 - └ La estructura del producto se muestra en una ventana emergente.
- 4. Haga clic en la visión general del producto.
 - ▶ Se abre una ventana nueva. Aquí debe rellenar la información que corresponda a su equipo, incluyendo la documentación del producto.

Dirección del fabricante

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.KG Dieselstraße 24 70839 Gerlingen Alemania

4.3 Alcance del suministro

El alcance del suministro incluye:

- 1 Liquiline Mobile CML18
- 1 cable de datos y de carga USB M12
- 1 manual de instrucciones abreviado en alemán
- 1 manual de instrucciones abreviado en inglés



A0057982

El cargador inductivo y la unidad de alimentación pueden solicitarse por separado.

▶ Si desea hacernos alguna consulta:

Por favor, póngase en contacto con su proveedor o la central de distribución de su zona.

4.4 Almacenamiento y transporte

El equipo incluye una batería de iones de litio. Por este motivo, el equipo solo puede estar expuesto al rango indicado de temperaturas operativas y de almacenamiento.

El equipo no debe estar expuesto a impactos mecánicos de ningún tipo.

El equipo no debe quedar bajo el agua.

5 Conexión eléctrica

5.1 Conexión del sensor

5.1.1 Conexión directa al sensor Memosens



- 2 Conexión del sensor
- 1. Inserte el sensor en la conexión Memosens.
- 2. Acople la conexión Memosens en su lugar.

5.1.2 Conexión del sensor Memosens con conexión del cable fijo M12



- 1. Retire la capucha de protección.
- 2. Inserte el cable fijo M12.
- 3. Enrosque el cable fijo M12.

5.1.3 Conexión del sensor con el cable M12 Memosens

El cable M12 tiene dos conectores diferentes:

- Conector M12 para conexión al equipo
- Conexión de Memosens para conectar el sensor Memosens



- 1. Retire la capucha de protección.
- 2. Inserte el conector M12.
- 3. Enrosque el conector M12.
- 4. Inserte el sensor en la conexión Memosens.
- 5. Acople la conexión Memosens en su lugar.

5.2 Aseguramiento del grado de protección

Únicamente se deben establecer en el equipo suministrado las conexiones mecánicas y eléctricas descritas en las presentes instrucciones y necesarias para el uso previsto requerido.

▶ Tenga cuidado durante la ejecución de los trabajos.

De lo contrario, los distintos tipos de protección (protección contra el ingreso [IP], seguridad eléctrica, inmunidad a interferencias de compatibilidad electromagnética [EMC]) acordados para este producto dejan de poder garantizarse, p. ej., debido a la falta de alguna cubierta o a (extremos de) cables sueltos o no asegurados suficientemente.

6 Opciones de configuración

6.1 Visión general de las opciones de configuración

6.1.1 Opciones de configuración

Hay tres opciones para operar y configurar el equipo:

- El menú de configuración interno con teclas
- Aplicación Memobase Pro mediante tecnología inalámbrica Bluetooth® LE \rightarrow 🗎 20
- Aplicación SmartBlue mediante tecnología inalámbrica Bluetooth® LE \rightarrow 🗎 29

6.1.2 Elementos indicadores y de configuración



- 🖻 4 Visión general de los elementos de indicación y operación
- 1 Indicador
- 2 Botón "Seleccionar"
- 3 Botón "Siguiente"

Funciones de los botones

Botón	Equipo desactivado	En la pantalla de medición	En el menú
Ø	Activar	Desplazarse por las pantallas de medición	Desplazar hacia abajo
Ø	Activar	Guardar los valores de medición efectivos (muestras)	Confirmar/Seleccionar
(mantenido de forma prolongada)	-	Despliegue el menú	Cambio a la pantalla de medición
P + O (Pulse y mantenga durante más de 7 segundos hasta que el LED verde se encienda y el equipo se reinicie).	Fuerza un reinicio por hardware	Fuerza un reinicio por hardware	Fuerza un reinicio por hardware

6.2 Estructura y función del menú de configuración

6.2.1 Estructura de los menús

Apagar		
Apagar	₹	

Aplicación						
Registro de datos 🗘	 Registro de datos 	M				
	Intervalo de registro	M				
	Unid. Cond.	M				
	Res. unit	M				
	Borrar datos	⊳	Borrar valores	⊳	Cancelar	M
					Borrar	M
			Erase continuous logs	⊳	Cancelar	M
					Borrar	M
Gráfico registro datos	1				•	
Unidades 🕨	1					

Diagnósticos			
Info sensor	M		
Info calibración	M		
Lista de diagnósticos	M		
Entradas reg. datos	M		
Test de pantalla	M		
Info equipo	⊳	Fabricante	₹
		Versión del software	
		Número de serie	∎
		Nombre	
		Código de producto ampliado	

Sistema/Language			
Display language			
Bluetooth	M		
Brillo de la pantalla	M		

Sistema/Language				
Signal sounds	M			
M12 CSV	M			
Gestión energía	⊳	Ahorro energía con carg.	M	
		Ahorro energía sin carg.	M	
		Apagar con cargador	M	
		Apagar sin cargador	M	
Información regulatoria	M			

Enlaces de soporte	
Enlaces de soporte	

Guía	
Calibr. 1 punto (ORP/redox)	M
2 point calibration (pH e ISFET)	M
Constante de celda (Conductividad inductiva/ conductiva)	M
Factor de instalación (Conductividad conductiva)	M
Aire 100% rh (Oxígeno)	M
Variable aire (Oxígeno)	M
Calibr. 1 punto (Oxígeno)	M

6.2.2 Indicador



A0044047

- 🗷 5 Representación esquemática de la estructura del indicador
- 1 Ruta del menú / Título de la pantalla de medición
- 2 Estado del Bluetooth
- 3 Nivel de la batería, información sobre la carga
- 4 Indicador NAMUR
- 5 Pantalla de medición
- 6 Fecha y hora (mostrada en el menú principal si no hay ningún sensor conectado)

Indicador NAMUR	Estado		
ОК	El equipo y el sensor trabajan de forma fiable.		
F	Fallo del equipo o del sensor. Señal de estado F conforme a NAMUR NE107		
М	El equipo o el sensor necesita mantenimiento. Señal de estado M conforme a NAMUR NE107		
С	El equipo o el sensor se somete a una verificación funcional. Señal de estado C conforme a NAMUR NE107		
S	El equipo o el sensor funciona fuera del rango de especificación. Estado S conforme a NAMUR NE107		

Estado conforme a las categorías NAMUR NE107:

6.2.3 Pantallas de medición

El indicador puede mostrar 3 pantallas de medición entre las que el usuario puede alternar:

Pantalla de medición (1 de 3)	Pantalla de medición (2 de 3)	Pantalla de medición (3 de 3)	
"Primary value"	Valores medidos primario y secundario	Todos los valores de medición de la entrada del sensor	

6.3 Configuración mediante la aplicación Memobase Pro

6.3.1 Opciones de configuración

- Conexión simultánea de dos equipos CML18 con codificación por colores para diferenciarlos
- Guarde los valores medidos con la app y mediante CML18
- Cree muestras escaneando un código QR o introduciendo datos manualmente
- Asigne los valores medidos de una muestra
- Identifique claramente las muestras con ID, foto, coordenadas GPS y función de comentarios
- Exporte los valores medidos a un archivo CSV
- Calibre los sensores con asistente de guía, almacenamiento trazable de los datos de calibración
- Introduzca datos de soluciones amortiguadores y soluciones amortiguadoras de referencia. Las soluciones amortiguadoras y soluciones amortiguadoras de referencia de E+H se pueden importar escaneando un código QR.

La aplicación Memobase Pro está disponible en las tiendas de aplicaciones correspondientes para iOS y Android.

6.3.2 Instalación de la aplicación Memobase Pro y registro de usuarios



- 1. Escanee el código QR e instale la aplicación Memobase Pro en el dispositivo móvil.
- 2. Tras la instalación, inicie la aplicación.
 - └ El registro guiado de usuario se iniciará automáticamente.



6.3.3 Conexión del equipo a la aplicación Memobase Pro

6.3.4 Almacenamiento del valor medido

mediante el equipo



mediante la aplicación Memobase Pro

1			
Connected		Acces	ssible
∦ CML18	PAL	A2605PTO	⊿
Channel 17.00 pH	CPS11E 23.7 °C	pH Glass	>
2			
Connected		Acces	sible
	PALM	12605PTO	_
CPS11E pH Gla 23.7 ℃	355	Calibrate	Measure
			$\langle \rangle$

6.3.5 Configuración del equipo

1				
Connected	1	Access	ible	
* CML18	PAL	M2605PT0	_	
 Channel 1 7.00 pH 	CPS11E 23.7 °C	pH Glass	$\langle \rangle$	
2				
Connected	ł	Access	ible	
* CML18	PAL	M2605PTO	_	
Channel 17.00 pH	CPS11E 23.7 °C	pH Glass	>	
	Deta Data tra	ails		
	Discon	inect		
	Can	cel		

Funciones:

- Visualice los detalles del equipo
- Introduzca un nombre para el equipo
- Defina el ID del canal: nombre y color del canal
- Conectar automáticamente
- Configuración del equipo
 - Actualización del firmware
 - Cambiar la contraseña
 - Cambie el código de recuperación
 - Cambie la fecha y la hora

6.3.6 Visualización de los detalles del sensor

1			
Connected		Access	sible
∦ CML18	PAL	M2605PTO	/
Channel 17.00 pH	CPS11E 23.7 ℃	pH Glass	\sim
			\bigcirc

Funciones:

- Indicación detallada y representación gráfica de todos los valores medidos por el sensor
 Guarde el valor medido
- Calibre el sensor
- Visualice la información de funcionamiento y calibración de la ubicación del sensor
- Lleve a cabo los ajustes de calibración y medición del sensor

6.3.7 Creación de una muestra

1				
Home Manageme	nt 🕻	Settin	igs •••	More
2				
〈 Management				
🙆 Live list				
Measurement list				
∏ Sample				
Reference solution				
3				
Sample list	Q			
Sample types 🗸				
Sample name 0000001 Last measurement: 10-03-2024 09:00 Measurement in total: 4				
	+			
	\bigcirc			

6.3.8 Exportación de los valores medidos

 Management Live list Measurement list Sample Reference solution 3 4 6 7 8 8 9	1 Home Management	Settings	s ••• M	ore
Management Ive list Measurement list Measurement list Reference solution Measurement list You have 10 measurements on the list PH 00000000000 Measurement list	2			
 Live list Measurement list Sample Reference solution Measurement list Measurement list Measurement son the list PH 0000000000 Measurements on the list PH 0000000000 Measurement list Measurement list Measurement list 	K Management			
Measurement list Sample Reference solution Measurement list You have 10 measurements on the list PH 00000000000 Measured 10:20 L2 S	🕼 Live list			
Sample Reference solution Measurement list You have 10 measurements on the list pH 00000000000 Measured 20-04-2024 10:20 I2 S	Measurement list			
 Reference solution Measurement list You have 10 measurements on the list PH 00000000000 Measure 1000000000 Measure 10000000000 Measure 1000000000 Measure 10000000000 Measure 10000000000 Measure 10000000000 Measure 10000000000 Measure 10000000000 Measure 100000000000 Measure 10000000000 Measure 1000000000000 Measure 100000000000000 Measure 1000000000000000000000000000000000000	Sample			
3 Measurement list You have 10 measurements on the list pH 00000000000 Measuret 2)-04-2024 10:20	Reference solution			
Measurement list You have 10 measurements on the list PH 000000000000 Measured D-04-2024 10:20	3			
You have 10 measurements on the list pH 00000000000 Measured 20-04-2024 10:20 pH 12 s	Q Measurement list			
pH 0000000000 Measur 1 0-04-2024 10:20 pH 12 s	You have 10 measurements on the list			
0000000001	pH 0000000000 Measur 1 2)-04-2024 10:20 12 s pH 00000000001	>		



6.3.9 Calibración del sensor

1				
Connected		Acces	sible	
∦ CML18	PALM2	2605PTO	_	
Channel 17.00 pH	CPS11E 23.7 °C	pH Glass	$\langle \overline{\gamma} \rangle$	
2				
Connected		Access	sible	
∦ CML18	PALM2	605PTO	_	
CPS11E pH GI 23.7 ℃	ass >	Calibrate	Measure	
		\bigcirc		

1
Home Management Settings More
2
Kanagement
 Live list
Measurement list
u ∃ Sample
Reference solution
3
Q Reference solution list
Reference solution types \checkmark
4.00_pH_123456789_Endress+Hauser >
7.00_pH_987654321_Endress+Hauser $>$
\checkmark

6.3.10 Adición de una solución amortiguadora de referencia

6.4 Configuración a través de la aplicación SmartBlue

La aplicación SmartBlue está disponible para la descarga en la Play Store de Google, en el caso de los dispositivos con Android, y en la App Store de Apple, en el caso de los dispositivos iOS.

Descargue la aplicación SmartBlue para dispositivos móviles.

• Utilice los códigos QR para descargar la aplicación.



A003320

🖻 6 Enlaces de descarga

Requisitos del sistema

- Dispositivos iOS: iPhone 4S o superior desde iOS9.0; iPad2 o superior desde iOS9.0; iPod Touch de 5.^a generación o superior desde iOS9.0
- Equipos con sistema Android: a partir de 4.4 KitKat y Bluetooth® 4.0
- Acceso a Internet
- Abrir la aplicación para dispositivo móvil SmartBlue.



A002974

- Icono de la aplicación SmartBlue
- La comunicación Bluetooth tiene que estar habilitada en ambos equipos.

Habilitar Bluetooth → 🗎 38



8 Aplicación SmartBlue Livelist

Livelist presenta todos los equipos que están dentro del rango.

- Toque en el dispositivo para seleccionarlo.
- ▶ Inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña.
- Nombre de usuario: admin
- Contraseña inicial: número de serie del equipo

i

Cambie el nombre de usuario y la contraseña después de iniciar sesión por primera vez.

En la vista de Inicio, se muestran los valores medidos actuales junto con la información del equipo (etiqueta, número de serie, versión de firmware, código de producto).

A0044142

	16:48			1
		Home		
4 ———		Device tag CML18_RA010905MHO Device type Liquiline Mobile Serial number RA010905MHO Firmware version 01.01.03-0041 Order code CML18-AAAB	-	2
	General			
	Battery charge lev	rel		
	85 %			
3	Grab sample		>	
	Measurement v	alues		
	рН			
	3.54 pH			
	Raw value pH			
	202 mV			
	Glass impedance			
	173.0 ΜΩ			
	Temperature			
	24.1 °C			
				4004910

Vista de Inicio de la aplicación SmartBlue con los valores medidos actuales

- 1 Sistema CML18 e información de equipo
- 2 Estado actual de NAMUR y acceso directo a la lista de diagnósticos
- 3 Visión general de los valores de medición del sensor conectado
- 4 Nivel de carga de la batería y opción de muestreo

La configuración se efectúa desde 4 menús principales:

SIM fehit 🗢	10:06 Root Menu	\$ 100 % 🧰 /
CML18_RA010905MH	0	PV 111.70 hPa SV 23.6 ℃
\$ Guidance		>
1- Diagnostics		>
Application		>
System		>
(ii)	≡	0

🖻 10 Menús principales de la aplicación SmartBlue

- 1 Guía
- 2 Diagnóstico
- 3 Aplicación
- 4 Sistema

Menú	Función
Guía	Contiene funciones que conllevan una secuencia de actividades (= "Asistente", configuración guiada). Por ejemplo, calibración o exportación del colector de datos.
Diagnóstico	Contiene información sobre la configuración, el diagnóstico y la localización y resolución de fallos, así como sobre la configuración del comportamiento de diagnóstico.
Aplicación	Datos del sensor para alcanzar una optimización específica y un ajuste a proceso detallado. Adapta el punto de medición a la aplicación.
Sistema	Estos menús contienen parámetros para configurar el sistema general, p. ej., opciones de hora y fecha.

7 Puesta en marcha

7.1 Preparativos

7.1.1 Carga del equipo

Cargue el equipo totalmente antes de la puesta en marcha inicial.

Hay dos formas de cargar el equipo:

- Carga inductiva (inalámbrica) mediante el cargador con certificación Qi
- Por cable con el cable de datos M12 USB + carga

Lo siguiente es aplicable para ambas opciones:

- Cuando el equipo está encendido:
 - Cuando la carga comienza, un símbolo parpadeante aparece en el indicador y suena un tono de confirmación.
 - Si la carga termina antes de que la batería esté totalmente cargada, suena otro tono de confirmación.
 - Cuando la carga haya finalizado, se emitirá una señal acústica.
- Cuando el equipo está apagado:
 - El LED verde parpadea durante la carga.
 - Cuando la carga haya finalizado, se emitirá una señal acústica y el LED mostrará una luz verde fija durante 10 minutos.
 - Seguidamente, el equipo se apaga.

Carga inductiva mediante el cargador Qi

Use exclusivamente cargadores que dispongan del certificado Qi (Qi versión 1.2).

Información adicional: www.wirelesspowerconsortium.com



🖻 11 🛛 Carga inductiva

- 1. Conecte el cargador a la fuente de alimentación.
- 2. Ponga el equipo con el lado de carga hacia el cargador.

La carga comienza.

El nivel de carga de la batería se muestra en el indicador cuando el equipo está encendido.

Si el equipo se apaga, el nivel de carga de batería lo indicará el LED.

Una señal acústica indica que se ha completado la carga.

Durante la carga inductiva, no resulta posible medir a través de la conexión Memosens integrada en el equipo.

En el indicador se muestra un mensaje a este respecto.

Sigue siendo posible medir con el cable M12.

Carga mediante cable de datos y de carga USB M12

El cable de datos y de carga USB M12 tiene dos conectores diferentes:

- Conector M12 para conexión al equipo
- Conector USB para conexión a un ordenador o a un cargador USB



- 1. Retire la capucha de protección.
- 2. Acople el conector M12 del cable a la conexión del equipo.
- 3. Enrosque el conector M12 del cable.
- 4. Enchufe el conector USB a un cargador USB o a un puerto USB de un ordenador.

7.2 Comprobación de funciones

ADVERTENCIA

Errores de conexión

La seguridad del personal y del punto de medición está en riesgo.

► Únicamente debe poner el equipo en marcha si puede responder **afirmativamente** a **todas** las preguntas siguientes.

Condiciones del equipo y especificaciones

- Externamente, están el equipo y todos los cables en buen estado?
- ¿Están los cables montados sin carga de tracción?
- ▶ ¿Se han tendido los cables de modo que no se cruzan ni forman lazos?

7.3 Encendido del instrumento de medición



🖻 12 🛛 Puesta en marcha del equipo

- ▶ Pulsar 🕀 o 🔘.
 - 🛏 El equipo se inicia.

Se detecta automáticamente si hay conectado un sensor.

El tiempo necesario antes de mostrar un valor medido depende del tipo de sensor y del principio de medición y puede variar.

7.3.1 Apagado del instrumento de medición

- 1. Vaya a: Menú principal/Apagar
- 2. Pulse 🔘 para desconectar el equipo.

7.4 Configuración del idioma del indicador

Cuando el equipo se enciende por primera vez, el usuario deberá elegir un idioma para el indicador. Tras ello, proceda como se explica a continuación para cambiar el idioma del indicador.

1. Vaya a: Menú principal/Sistema/Language/Display language

2. Pulse O para seleccionar el idioma del indicador.

Se ofrecen los siguientes idiomas:

- English
- Alemán
- Croata
- Español
- Italiano
- Francés
- Japonés
- Coreano

- Neerlandés
- Polaco
- Portugués
- Ruso
- Chino
- Checo
- Noruego

7.5 Configuración del instrumento de medición

7.5.1 Configuración de la conexión Bluetooth

1. Vaya a: Menú principal/Sistema/Language/Bluetooth

2. Pulsar 🔘 para desplazarse por los valores predefinidos.

Descripción de los ajustes de configuración	Opciones de parametrización
Activar/Desactivar la conexión Bluetooth	HabilitadoDesactivado

i

Si la conexión Bluetooth está desactivada, no es posible hacer la configuración desde la aplicación SmartBlue.

7.5.2 Ajuste de la fecha y la hora

La hora y la fecha se pueden ajustar manualmente o bien adoptar las del dispositivo móvil.

Preparativos

- 1. Habilite Bluetooth. $\rightarrow \square 38$
- 2. Empareje el equipo con un dispositivo móvil mediante la aplicación SmartBlue. → 🗎 29
- 1. Seleccione el equipo en la aplicación SmartBlue.
- 2. Vaya a la ruta: Menú principal/Sistema
- 3. Aplique la fecha y la hora del dispositivo móvil o ajústelas manualmente.

7.6 Ajustes avanzados

- 7.6.1 Presentación de la información de equipo
- 1. Vaya a: Menú principal/Diagnóstico/Info equipo
- 2. Pulse O para desplazarse por Info equipo.

En el indicador se presenta la información siguiente sobre el equipo:

- Identificación del fabricante
- Versión del software
- Número de serie
- Nombre
- Código de producto ampliado

7.6.2 Ajuste de las opciones de energía

La máxima duración de la batería que se puede conseguir a través de los ajustes es de 48 h.

Para las mediciones con sensores de oxígeno, el equipo sigue encendido de manera permanente con independencia de los ajustes de energía seleccionados.

1. Vaya a: Menú principal/Sistema/Language/Gestión energía

2. Pulsar O para desplazarse por los valores predefinidos.

Pueden establecerse los ajustes siguientes para las opciones de energía:

- Ahorro energía con carg. (ahorro de energía con cargador)
- Ahorro energía sin carg. (ahorro de energía sin cargador)
- Apagar con cargador (desactivar con cargador)
- Apagar sin cargador (desactivar sin cargador)

El modo de ahorro de energía se activa si no se produce ninguna interacción con el usuario durante el intervalo de tiempo establecido.

En el modo de ahorro de energía, el indicador se desactiva y el equipo permanece en modo de reposo.

Hay 2 opciones de ajuste para el modo de ahorro de energía:

Ahorro energía con carg. (ahorro de energía con cargador)

Descripción de los ajustes de configuración	Opciones de parametrización
Establecer el intervalo de tiempo para que se active el modo de ahorro de energía cuando el equipo está conectado a la red eléctrica.	 1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 2 h Nunca

Ahorro energía sin carg. (ahorro de energía sin cargador)

Descripción de los ajustes de configuración	Opciones de parametrización
Establecer el intervalo de tiempo para que se active el modo de ahorro de energía cuando el equipo funciona con la batería.	 1 min 5 min 15 min 30 min 1 h

El equipo se desactiva automáticamente cuando transcurre el intervalo de tiempo seleccionado.

El equipo no se desactiva automáticamente cuando la conexión a Bluetooth está habilitada.

Hay 2 opciones de ajuste para la desactivación:

Apagar con cargador (desactivar con cargador)

Descripción de las funciones	Opciones de parametrización
Establecer el intervalo de tiempo para que el equipo se desactive cuando está conectado a la red eléctrica.	 1 min 5 min 15 min 30 min
	 1 h 2 h Nunca

Apagar sin cargador (desactivar sin cargador)

Descripción de las funciones	Opciones de parametrización
Establecer el intervalo de tiempo para que el equipo se desactive cuando funciona con la batería.	 1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 2 h Nunca

7.6.3 Sonidos del sistema

1. Vaya a: Menú principal/Sistema/Language/Signal sounds

- 2. Pulsar O para desplazarse por los valores predefinidos.
 - └ A través de la aplicación SmartBlue se pueden efectuar otros ajustes.

Descripción de los ajustes de configuración	Opciones de parametrización
Activación/Desactivación de las señales sonoras	HabilitadoDesactivado

i

A través de la aplicación SmartBlue se pueden hacer cambios adicionales en las señales sonoras.

7.6.4 Configuración del M12 CSV

Los valores medidos se pueden enviar a otros equipos a través de la conexión M12 del equipo. Para este propósito se usa el cable de datos y de carga USB M12. Los datos transmitidos se pueden seguir procesando en tiempo real en un programa de un ordenador externo, por ejemplo.

Se debe usar una velocidad de datos de 9600 bit/s en la configuración 8N1 como parámetro de conexión en el sistema receptor.

1. Vaya a: Menú principal/Sistema/Language/M12 CSV

2. Pulsar 🔘 para desplazarse por los valores predefinidos.

Descripción de los ajustes de configuración	Opciones de parametrización
Activación/desactivación de M12 CSV	ActivarApagado

Cuando la opción M12 CSV está habilitada, no se puede hacer funcionar ningún sensor mediante cable. El funcionamiento a través de la conexión Memosens del equipo sigue siendo posible.

En el indicador se muestra un mensaje a este respecto.

7.6.5 Ajuste del brillo del indicador

1. Vaya a: Menú principal/Sistema/Language/Brillo de la pantalla

2. Pulsar O para ajustar el brillo del indicador.

Descripción de los ajustes de configuración	Opciones de parametrización
Ajuste del brillo del indicador	 Bajo Medio Alto Máximo

7.6.6 Reinicio del hardware en caso de emergencia

Este tipo de reinicio únicamente se debe llevar a cabo en caso de emergencia si el equipo no responde a ninguna otra entrada.

i

- ▶ Pulse y mantenga y a la vez durante al menos 7 segundos hasta que el LED parpadee en verde.
 - 🛏 Se reinicia el equipo.

7.6.7 Presentación de información sobre reglamentaciones y homologaciones

1. Vaya a: Menú principal/Sistema/Language/Información regulatoria

2. Pulsar O para visualizar en el indicador la información sobre reglamentaciones y homologaciones.

7.6.8 Registrador de datos

Definición del intervalo del registro



Solo es posible cambiar el intervalo del registro cuando el colector de datos está desactivado.

1. Vaya a: Menú principal/Aplicación/Registro de datos/Intervalo de registro

2. Pulsar O para desplazarse por los valores predefinidos.

Descripción de los ajustes de configuración	Opciones de parametrización
Establecer el intervalo de tiempo para que el valor medido siguiente se guarde automáticamente.	 1 s 2 s 10 s 20 s 30 s 1 min 5 min 30 min 1 h

Si el equipo se despierta para guardar un valor de registro, no se tiene en cuenta ningún tiempo existente de conexión/estabilización del sensor conectado.

Para las mediciones con sensores de oxígeno, el equipo permanece encendido de forma constante con el colector de datos activado, independientemente de la configuración de energía seleccionada.

Ajustar la configuración de energía:→ 🖺 39

Habilitación/deshabilitación del colector de datos

- El registrador de datos se debe desactivar en los casos siguientes:
 - si se hacen cambios en los ajustes de medición
 - si se exportan los valores medidos
 - Sustitución del sensor

1. Vaya a: Menú principal/Aplicación/Registro de datos/Registro de datos

2. Pulsar O para desplazarse por los valores predefinidos.

Descripción de los ajustes de configuración	Opciones de parametrización
Habilitar/deshabilitar el colector de datos automático	ActivarApagado

- 3. Salir del menú.
- 4. Una vez activado, el colector de datos empieza a grabar de manera automática los valores medidos.
 - → Si el registrador de datos está activado, el indicador alterna entre el mensaje
 "Registrando..." y la ruta actual del menú/título de la pantalla de medición.
- 5. Pulse 🕀 para cambiar la ventana de medición activa.

Configuración del colector de datos para agua ultrapura

Antes de activar el registrador de datos, la unidad del valor medido se puede ajustar para la medición de conductividad con el registrador de datos en agua ultrapura. Es necesario efectuar un ajuste para eliminar los errores de redondeo en los valores medidos más pequeños.

Las unidades de conductividad y resistencia se pueden configurar de manera permanente.

- 1. Vaya a: Menú principal/Aplicación/Registro de datos/Unid. Cond.
- 2. Pulsar 🔘 para desplazarse por los valores predefinidos.
- 1. Vaya a: Menú principal/Aplicación/Registro de datos/Res. unit
- 2. Pulsar O para desplazarse por los valores predefinidos.

7.6.9 Cambio de unidades

- Solo se muestran las unidades usadas por el sensor.
- 1. Vaya a: Menú principal/Aplicación/Unidades
- 2. Pulsar O para desplazarse por los valores predefinidos.



71703937

www.addresses.endress.com

