BA01306D/06/DE/02.17

71361941 Gültig ab Version 01.01.zz (Gerätefirmware)

Betriebsanleitung Proline Promag E 100 Modbus RS485

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät





- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder die Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 5
1.1 1.2	Dokumentfunktion5Verwendete Symbole51.2.1Warnhinweissymbole51.2.2Elektrische Symbole51.2.3Werkzeugsymbole51.2.4Symbole für Informationstypen61.2.5Symbole in Grafiken6
1.3	Dokumentation61.3.1Standarddokumentation71.3.2Geräteabhängige Zusatzdokumenta- tion7
1.4	Eingetragene Marken 7
2	Grundlegende Sicherheitshin-
	weise 8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Anforderungen an das Personal8Bestimmungsgemäße Verwendung8Arbeitssicherheit9Betriebssicherheit9Produktsicherheit9IT-Sicherheit10
3	Produktbeschreibung 11
3.1	Produktaufbau 11 3.1.1 Geräteausführung mit Kommunikati- onsart Modbus RS485 11
4	Warenannahme und Produktidenti-
	fizierung 12
4.1 4.2	Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild144.2.3Symbole auf Messgerät15
5	Lagerung und Transport 16
5.1 5.2	Lagerbedingungen16Produkt transportieren165.2.1Messgeräte ohne Hebeösen165.2.2Messgeräte mit Hebeösen175.2.3Transport mit einem Gabelstapler17
5.3	Verpackungsentsorgung 17
6	Montage 18
6.1	Montagebedingungen186.1.1Montageposition186.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess20
6.2	Messgerät montieren226.2.1Benötigtes Werkzeug22

7 Elektrischer Anschluss 29 7.1 Anschlussbedingungen 29 7.1.1 Benötigtes Werkzeug 29 7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel 29 7.1.3 Klemmenbelegung 30 7.1.4 Pinbelegung Gerätestecker 31 7.1.5 Schirmung und Erdung 31 7.1.6 Messgerät vorbereiten 32 7.2.1 Messumformer anschließen 32 7.2.2 Potentialausgleich sicherstellen 33 7.3 Spezielle Anschlusshinweise 36 7.3.1 Anschlussbeispiele 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedientool anschließen 40 8.3 DeviceCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 <th>6.3</th> <th>6.2.2Messgerät vorbereiten226.2.3Messaufnehmer montieren226.2.4Anzeigemodul drehen27Montagekontrolle28</th>	6.3	6.2.2Messgerät vorbereiten226.2.3Messaufnehmer montieren226.2.4Anzeigemodul drehen27Montagekontrolle28
7.1 Anschlussbedingungen 29 7.1.1 Benötigtes Werkzeug 29 7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel 29 7.1.3 Klemmenbelegung 30 7.1.4 Pinbelegung Gerätestecker 31 7.1.5 Schirmung und Erdung 31 7.1.6 Messgerät vorbereiten 32 7.2 Messgerät anschließen 32 7.2.1 Messumformer anschließen 32 7.2.2 Potentialausgleich sicherstellen 33 7.3 Spezielle Anschlusshinweise 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Lugriff auf Bedientool anschließen 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41	7	Elektrischer Anschluss 29
7.1.1 Benötigtes Werkzeug 29 7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel 29 7.1.3 Klemmenbelegung 30 7.1.4 Pinbelegung Gerätestecker 31 7.1.5 Schirmung und Erdung 31 7.1.6 Messgerät vorbereiten 32 7.1.6 Messgerät vorbereiten 32 7.2 Messgerät anschließen 32 7.2.1 Messumformer anschließen 32 7.2.2 Potentialausgleich sicherstellen 33 7.3 Spezielle Anschlusshinweise 36 7.3.1 Anschlussbeispiele 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmemüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 <td>7.1</td> <td>Anschlussbedingungen 29</td>	7.1	Anschlussbedingungen 29
7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel 29 7.1.3 Klemmenbelegung 30 7.1.4 Pinbelegung Gerätestecker 31 7.1.5 Schirmung und Erdung 31 7.1.6 Messgerät vorbereiten 32 7.2 Messgerät anschließen 32 7.2.1 Messumformer anschließen 32 7.2.2 Potentialausgleich sicherstellen 33 7.3 Spezielle Anschlusshinweise 36 7.3.1 Anschlussbeispiele 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienmenü via Bedientool 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 <tr< td=""><td></td><td>7.1.1 Benötigtes Werkzeug 29</td></tr<>		7.1.1 Benötigtes Werkzeug 29
7.1.3 Klemmenbelegung 30 7.1.4 Pinbelegung Gerätestecker 31 7.1.5 Schirmung und Erdung 31 7.1.6 Messgerät vorbereiten 32 7.2 Messgerät anschließen 32 7.2.1 Messumformer anschließen 32 7.2.2 Potentialausgleich sicherstellen 33 7.3 Spezielle Anschlusshinweise 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedientool anschließen 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration		7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel 29
7.1.4Pinbeleguing Gerätestecker317.1.5Schirmung und Erdung317.1.6Messgerät vorbereiten327.2Messgerät anschließen327.2.1Messumformer anschließen327.2.2Potentialausgleich sicherstellen337.3Spezielle Anschlussbinweise367.4Schutzart sicherstellen367.4Schutzart sicherstellen367.5Anschlusskontrolle378Bedienungsmöglichkeiten388.1Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten388.2Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs398.2.1Aufbau des Bedienmenüs398.2.2Bedienphilosophie408.3Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool408.3.1Bedientool anschließen408.3.2FieldCare418.3.3DeviceCare439Systemintegration449.1Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien449.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät449.2Modbus RS485-Informationen449.2.3Antwortzeit459.2.4Modbus-Data-Map45		7.1.3 Klemmenbelegung
7.1.3Schminung und Erung317.1.6Messgerät vorbereiten327.2Messgerät anschließen327.2.1Messumformer anschließen327.2.2Potentialausgleich sicherstellen337.3Spezielle Anschlusshinweise367.4Schutzart sicherstellen367.5Anschlusskontrolle378Bedienungsmöglichkeiten388.1Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten388.2Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs398.2.1Aufbau des Bedienmenüs398.2.2Bedienphilosophie408.3Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool408.3.1Bedientool anschließen418.3.2FieldCare418.3.3DeviceCare439Systemintegration449.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät449.2.1Funktionscodes449.2.2Registerinformationen449.2.3Antwortzeit459.2.4Modbus-Data-Map45		7.1.4 Pinbelegung Geratestecker
7.2 Messgerät anschließen 32 7.2.1 Messumformer anschließen 32 7.2.2 Potentialausgleich sicherstellen 33 7.3 Spezielle Anschlusshinweise 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.2.1 Funktionscodes 44 <td></td> <td>7.1.5 Schilling und Eldung</td>		7.1.5 Schilling und Eldung
7.2.1 Messumformer anschließen 32 7.2.2 Potentialausgleich sicherstellen 33 7.3 Spezielle Anschlusshinweise 36 7.3.1 Anschlussbeispiele 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.1 Abdus RS485-Informationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 45 9.2.3 Antwortzeit 45	7.2	Messgerät anschließen
7.2.2Potentialausgleich sicherstellen337.3Spezielle Anschlusshinweise367.3.1Anschlussbeispiele367.4Schutzart sicherstellen367.5Anschlusskontrolle378Bedienungsmöglichkeiten388.1Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten388.2Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs398.2.1Aufbau des Bedienmenüs398.2.2Bedienphilosophie408.3Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool408.3.1Bedientool anschließen408.3.2FieldCare418.3.3DeviceCare439Systemintegration449.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät449.1.2Bedientools449.2.4Modbus-Data-Map459.2.4Modbus-Data-Map45	, 12	7.2.1 Messumformer anschließen
7.3 Spezielle Anschlusshinweise 36 7.3.1 Anschlussbeispiele 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.1.2 Bedientools 44 9.2.4 Modbus -Data-Map 45		7.2.2 Potentialausgleich sicherstellen 33
7.3.1 Anschlussbeispiele 36 7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.2 Modbus RS485-Informationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 45 9.2.3 Antwortzeit 45 9.2.4 Modbus-Data-Map 45	7.3	Spezielle Anschlusshinweise
7.4 Schutzart sicherstellen 36 7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.2 Modbus RS485-Informationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 45 9.2.3 Antwortzeit 45 9.2.4 Modbus-Data-Map 45		7.3.1 Anschlussbeispiele 36
7.5 Anschlusskontrolle 37 8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.2.2 Registerinformationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 44 9.2.3 Antwortzeit 45 9.2.4 Modbus-Data-Map 45	7.4	Schutzart sicherstellen
8 Bedienungsmöglichkeiten 38 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.2 Modbus RS485-Informationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 45 9.2.3 Antwortzeit 45 9.2.4 Modbus-Data-Map 45	7.5	Anschlusskontrolle
8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.2.2 Registerinformationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 45 9.2.3 Antwortzeit 45 9.2.4 Modbus-Data-Map 45	8	Bedienungsmöglichkeiten
8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.1.2 Bedientools 44 9.2 Modbus RS485-Informationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 45 9.2.3 Antwortzeit 45 9.2.4 Modbus-Data-Map 45	8.1	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten 38
menüs 39 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3 Bedientool anschließen 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.1.2 Bedientools 44 9.2 Modbus RS485-Informationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 45 9.2.3 Antwortzeit 45 9.2.4 Modbus-Data-Map 45	8.2	Aufbau und Funktionsweise des Bedien-
8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39 8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3 Bedientool anschließen 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.1.2 Bedientools 44 9.2 Modbus RS485-Informationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 45 9.2.3 Antwortzeit 45 9.2.4 Modbus-Data-Map 45		menüs
8.2.2 Bedienphilosophie 40 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.1.2 Bedientools 44 9.2 Modbus RS485-Informationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 45 9.2.3 Antwortzeit 45 9.2.4 Modbus-Data-Map 45		8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs 39
8.5 Zugriff auf Bedienfield via Bedienfool 40 8.3.1 Bedientool anschließen 40 8.3.2 FieldCare 41 8.3.3 DeviceCare 43 9 Systemintegration 44 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44 9.1.2 Bedientools 44 9.2 Modbus RS485-Informationen 44 9.2.1 Funktionscodes 44 9.2.2 Registerinformationen 45 9.2.3 Antwortzeit 45 9.2.4 Modbus-Data-Map 45	0.2	8.2.2 Bedienphilosophie
9Systemintegration408.3.2FieldCare418.3.3DeviceCare439Systemintegration449.1Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien449.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät449.1.2Bedientools449.2Modbus RS485-Informationen449.2.1Funktionscodes449.2.2Registerinformationen459.2.3Antwortzeit459.2.4Modbus-Data-Map45	8.3	2.ugriff auf Bedienmenu via Bedientool
9Systemintegration449.1Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien449.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät449.1.2Bedientools449.2Modbus RS485-Informationen449.2.1Funktionscodes449.2.2Registerinformationen459.2.3Antwortzeit459.2.4Modbus-Data-Map45		8.3.2 FieldCare 41
9Systemintegration449.1Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien449.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät449.1.2Bedientools449.2Modbus RS485-Informationen449.2.1Funktionscodes449.2.2Registerinformationen459.2.3Antwortzeit459.2.4Modbus-Data-Map45		8.3.3 DeviceCare
9Systemintegration449.1Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien449.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät449.1.2Bedientools449.2Modbus RS485-Informationen449.2.1Funktionscodes449.2.2Registerinformationen459.2.3Antwortzeit459.2.4Modbus-Data-Map45		
9.1Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien	9	Systemintegration
9.1.1Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 449.1.2Bedientools	9.1	Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien 44
9.1.2Bedientools449.2Modbus RS485-Informationen449.2.1Funktionscodes449.2.2Registerinformationen459.2.3Antwortzeit459.2.4Modbus-Data-Map45		9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät 44
9.2Modbus RS485-Informationen449.2.1Funktionscodes449.2.2Registerinformationen459.2.3Antwortzeit459.2.4Modbus-Data-Map45	0.0	9.1.2 Bedientools
9.2.1Funktionscodes449.2.2Registerinformationen459.2.3Antwortzeit459.2.4Modbus-Data-Map45	9.2	Modbus RS485-Informationen
9.2.2Registerinformationen459.2.3Antwortzeit459.2.4Modbus-Data-Map45		9.2.1 FUNKTIONSCOORS
9.2.4 Modbus-Data-Map 45		9.2.2 Registerinioninationen (45)
		9.2.4 Modbus-Data-Map 45
10 Inbetriebnahme	10	Inbetriebnahme
10.1 Installations und Funktionskontrollo /9	10 1	Installations- und Funktionskontrollo
10.2 Verhindungsaufhau via FieldCare //8	10.1	Verbindungsaufbau via FieldCare 48
10.3Bediensprache einstellen48	10.2	Bediensprache einstellen

10.2	Verbindungsaufbau via FieldCare		48
10.3	Bediens	sprache einstellen	48
10.4	Messgerät konfigurieren		48
	10.4.1	Messstellenbezeichnung festlegen	49
	10.4.2	Systemeinheiten einstellen	49
	10.4.3	Kommunikationsschnittstelle konfi-	
		gurieren	51
	10.4.4	Schleichmenge konfigurieren	52

	10.4.5 Leerrohrüberwachung konfigurie-	
	ren	
10.5	Erweiterte Einstellungen 55	
	10.5.1 Sensorabgleich durchführen 55	
	10.5.2 Summenzähler konfigurieren 55	
	10.5.3 Elektrodenreinigung durchfuhren 56	
	10.5.4 Parameter zur Administration des	
10.6	Gerats nutzen	
10.0	Finstellungen schützen vor unerlaubtem	
10.7	Zugriff 58	
	10.7.1 Schreibschutz via Verriegelungs-	
	schalter	
11	Betrieb	
111	Status der Geräteverriegelung ablesen 60	
11.2	Messwerte ablesen	
	11.2.1 Untermenü "Prozessgrößen"	
	11.2.2 Untermenü "Summenzähler" 61	
11.3	Messgerät an Prozessbedingungen anpas-	
	sen 62	
11.4	Summenzähler-Reset durchführen	
	11.4.1 Funktionsumfang von Parameter	
	"Steuerung Summenzahler" 63	
	11.4.2 Funktionsumfang von Parameter	
	Alle Sullillelizallel zurücksetzeli 05	
12	Diagnose und Störungsbehebung 64	
12 12.1	Diagnose und Störungsbehebung 64 Allgemeine Störungsbehebungen 64	
12 12.1 12.2	Diagnose und Störungsbehebung 64 Allgemeine Störungsbehebungen 64 Diagnoseinformation via Leuchtdioden 65	
12 12.1 12.2	Diagnose und Störungsbehebung 64 Allgemeine Störungsbehebungen 64 Diagnoseinformation via Leuchtdioden 65 12.2.1 Messumformer 65	
12 12.1 12.2 12.3	Diagnose und Störungsbehebung 64 Allgemeine Störungsbehebungen 64 Diagnoseinformation via Leuchtdioden 65 12.2.1 Messumformer 65 Diagnoseinformation in FieldCare oder Devi-	
12 12.1 12.2 12.3	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder DeviceCare65	
12 12.1 12.2 12.3	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten65	
12 12.1 12.2 12.3	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66	
12 12.1 12.2 12.3 12.4	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikations-67	
12 12.1 12.2 12.3 12.4	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikations-67	
12 12.1 12.2 12.3 12.4	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikations-6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen67	
12 12.1 12.2 12.3 12.4	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikationsschnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikations- schnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren6712.5.1 Diagnoseverhalten annassen67	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikations-67schnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen67Ubersicht zu Diagnoseinformationen68	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikationssichnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnoseereignisse69	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikationssichnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnoseereignisse69Diagnoseliste70	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikations-67schnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnoseereignisse69Diagnoseliste70Ereignis-Logbuch70	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikations-67schnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen6712.5.1 Diagnoseverhalten anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnosereignisse69Diagnoseliste70Ereignis-Logbuch7012.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen70	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikationssichnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnoseereignisse69Diagnoseliste70Ereignis-Logbuch7012.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen7012.9.2 Ereignis-Logbuch filtern71	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikationssichnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnoseereignisse69Diagnoseliste7012.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen7012.9.2 Ereignis-Logbuch filtern7112.9.3 Übersicht zu Informationsereignisse71	
12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikations-67schnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnoseereignisse69Diagnoseliste7012.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen7012.9.2 Ereignis-Logbuch filtern7112.9.3 Übersicht zu Informationsereignis-71	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikations-67schnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen6712.5.1 Diagnoseverhalten anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnoseereignisse69Diagnoseliste7012.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen7012.9.2 Ereignis-Logbuch filtern7112.9.3 Übersicht zu Informationsereignis- sen71Messgerät zurücksetzen7212.10 1 Europaumfang und Parameter71	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikationssichnittstelle67schnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnoseereignisse69Diagnoseliste7012.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen7012.9.2 Ereignis-Logbuch filtern7112.9.3 Übersicht zu Informationsereignissis71Messgerät zurücksetzen72"Gerät zurücksetzen"72	
12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.10	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikationssichnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen6712.5.1 Diagnoseverhalten anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnoseereignisse69Diagnoseliste7012.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen7012.9.2 Ereignis-Logbuch filtern71Messgerät zurücksetzen72Gerät zurücksetzen72Gerät einformationen72	
 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 	Diagnose und Störungsbehebung64Allgemeine Störungsbehebungen64Diagnoseinformation via Leuchtdioden6512.2.1 Messumformer65Diagnoseinformation in FieldCare oder Device65ceCare6512.3.1 Diagnosemöglichkeiten6512.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen66Diagnoseinformation via Kommunikations-67schnittstelle6712.4.1 Diagnoseinformation auslesen6712.4.2 Störungsverhalten konfigurieren67Diagnoseinformationen anpassen67Übersicht zu Diagnoseinformationen68Anstehende Diagnoseereignisse69Diagnoseliste7012.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen7012.9.2 Ereignis-Logbuch filtern7112.9.3 Übersicht zu Informationsereignis- sen71Messgerät zurücksetzen7212.10.1 Funktionsumfang von Parameter "Gerät zurücksetzen"72Firmware-Historie72	

13	Wartung	75
13.1	Wartungsarbeiten	75
	13.1.1 Außenreinigung	75
	13.1.2 Innenreinigung	75
	13.1.3 Austausch von Dichtungen	75
13.2	Mess- und Prüfmittel	75
13.3	Endress+Hauser Dienstleistungen	75
14	Reparatur	76
14.1	Allgemeine Hinweise	76
	14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept	76
	14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau	76
14.2	Ersatzteile	76
14.3	Endress+Hauser Dienstleistungen	76 76
14.4 14.5	Rucksenaung	70 77
14.)	14.5.1 Messgerät demontieren	77
	14.5.2 Messgerät entsorgen	77
15	Zubehör	78
15.1	Gerätespezifisches Zubehör	78
	15.1.1 Zum Messumformer	78
	15.1.2 Zum Messaufnehmer	78
15.2	Kommunikationsspezifisches Zubehör	78
15.3	Servicespezifisches Zubehör	78
15.4	Systemkomponenten	79
16	Technische Daten	80
16.1	Anwendungsbereich	80
16.2	Arbeitsweise und Systemaufbau	80
16.3	Eingang	80
16.4	Ausgang	82
16.5	Energieversorgung	84
16.6 16.7	Leistungsmerkmale	85
16.7 16.9		80
16.0		87
16.10	Konstruktiver Aufbau	89
16.11	Bedienbarkeit	93
16.12	Zertifikate und Zulassungen	94
16.13	Anwendungspakete	95
16.14	Zubehör	96
16.15	Ergänzende Dokumentation	96
Stich	wortverzeichnis	98

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Verwendete Symbole

1.2.1 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung
A GEFAHR	GEFAHR! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.
A WARNUNG	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
	VORSICHT! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.
HINWEIS	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom
\sim	Wechselstrom
\sim	Gleich- und Wechselstrom
<u>+</u>	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Schutzerde (PE: Protective earth) Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
	 Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät: Innere Erdungsklemme: Schutzerde wird mit dem Versorgungsnetz verbunden. Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

1.2.3 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
$\bigcirc \not \sqsubseteq$	Innensechskantschlüssel
Ń	Gabelschlüssel

Symbol	Bedeutung
	Erlaubt Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
	Zu bevorzugen Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
\mathbf{X}	Verboten Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt
1., 2., 3	Handlungsschritte
L.	Ergebnis eines Handlungsschritts
?	Hilfe im Problemfall
	Sichtkontrolle

1.2.4 Symbole für Informationstypen

1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern
1., 2., 3.,	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte
EX	Explosionsgefährdeter Bereich
X	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
≈➡	Durchflussrichtung

1.3 Dokumentation

-

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

Zur detaillierten Auflistung der einzelnen Dokumente inklusive Dokumentationscode

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung Messaufnehmer	Schnell zum 1. Messwert - Teil 1 Die Kurzanleitung Messaufnehmer richtet sich an Fachspezialisten, die für die Montage des Messgeräts verantwortlich sind.
	 Warenannahme und Produktidentifizierung Lagerung und Transport Montage
Kurzanleitung Messumformer	Schnell zum 1. Messwert - Teil 2 Die Kurzanleitung Messumformer richtet sich an Fachspezialisten, die für die Inbetriebnahme, Konfiguration und Parametrierung des Messgeräts (bis zum ersten Messwert) verantwortlich sind. Produktbeschreibung Montage Elektrischer Anschluss Bedienungsmöglichkeiten Systemintegration Inbetriebnahme Diagnoseinformationen
Beschreibung Geräteparameter	Referenzwerk für Ihre ParameterDas Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Para- meter des Experten-Bedienmenü. Die Beschreibung richtet sich an Perso- nen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.Das Dokument liefert Modbus-spezifische Informationen zu jedem einzel- nen Parameter des Experten-Bedienmenü.

1.3.1 Standarddokumentation

1.3.2 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Je nach bestellter Geräteausführung werden weitere Dokumente mitgeliefert: Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.

1.4 Eingetragene Marken

Modbus®

Eingetragene Marke der SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

Microsoft®

Eingetragene Marke der Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- ► Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bestimmt, die eine Mindestleitfähigkeit von 5 μ S/cm aufweisen.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch potentiell explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Messgeräte zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in hygienischen Anwendungen oder bei erhöhten Risiken durch Prozessdruck sind auf dem Typenschild speziell gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.
- Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- ► Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann (z.B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit).
- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- ▶ Messgerät dauerhaft vor Korrosion durch Umwelteinflüsse schützen.

Fehlgebrauch

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

WARNUNG

Bruchgefahr durch korrosive oder abrasive Messstoffe!

- ► Kompatibilität des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abklären.
- Beständigkeit aller messstoffberührender Materialien im Prozess sicherstellen.
- Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

HINWEIS

Klärung bei Grenzfällen:

Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung, da kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder des Verunreinigungsgrads im Prozess Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit bewirken können.

Restrisiken

WARNUNG

Die Oberflächen können durch die Elektronik und den Messstoff erwärmt werden. Es besteht dadurch eine Verbrennungsgefahr!

► Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

• Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung:

Schweißgerät nicht über das Messgerät erden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät mit feuchten Händen:

• Aufgrund der erhöhten Stromschlaggefahr Handschuhe tragen.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ► Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ► Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- ▶ Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress+Hauser diesen Sachverhalt.

2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

3 Produktbeschreibung

Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.

Das Gerät ist als Kompaktausführung verfügbar: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.

3.1 Produktaufbau

3.1.1 Geräteausführung mit Kommunikationsart Modbus RS485



I Wichtige Komponenten eines Messgeräts

- 1 Messaufnehmer
- 2 Messumformergehäuse
- 3 Hauptelektronikmodul
- 4 Messumformer-Gehäusedeckel

4.1

Warenannahme

Warenannahme und Produktidentifizierung 4



- Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hau-ser Vertriebszentrale.
 - Je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs! Die Technische Dokumentation ist über Internet oder die Endress+Hauser Operations App verfüqbar, siehe Kapitel "Produktidentifikation" $\rightarrow \square$ 13.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in *W@M Device Viewer* eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.
- Seriennummer von Typenschildern in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der Endress+Hauser Operations App den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

Dokumentation (von Geräte-

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die Kapitel "Weitere Standarddokumentation zum Gerät" →

 [™] 7 und "Geräteabhängige Zusatzdokumentation" →
 [™] 7
- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

4.2.1 Messumformer-Typenschild



- Beispiel für ein Messumformer-Typenschild
- 1 Herstellungsort
- 2 Name des Messumformers
- *3* Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Elektrische Anschlussdaten: z.B. verfügbare Ein- und Ausgänge, Versorgungsspannung
- 7 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)
- 8 Schutzart
- 9 2-D-Matrixcode
- 10 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation
- 11 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 12 CE-Zeichen, C-Tick
- 13 Firmware-Version (FW)



4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild

Beispiel f
ür Messaufnehmer-Typenschild

- 1 Name des Messaufnehmers
- 2 Herstellungsort
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.) $\rightarrow \square 14$
- 6 Durchfluss; Nennweite des Messaufnehmers; Druckstufe; Nominaldruck; Systemdruck; Messstoff-Temperaturbereich; Werkstoff von Messrohrauskleidung und Elektroden
- 7 Zulassungsinformationen zu Explosionsschutz, Druckgeräterichtlinie und Schutzart
- 8 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation $\rightarrow \square 96$
- 9 2-D-Matrixcode
- 10 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 11 Durchflussrichtung
- 12 CE-Zeichen, C-Tick
- 13 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)

📔 Bestellcode

Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

Erweiterter Bestellcode

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheitsund zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

4.2.3 Symbole auf Messgerät

Symbol	Bedeutung
Δ	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
Ĩ	Verweis auf Dokumentation Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

5 Lagerung und Transport

5.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- ► Um Stoßsicherheit zu gewährleisten, in Originalverpackung lagern.
- ► Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.
- ► Vor Sonneneinstrahlung schützen, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- ► Lagerplatz wählen, an dem eine Betauung des Messgerätes ausgeschlossen ist, da Pilzund Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann.
- ► Trocken und staubfrei lagern.
- Nicht im Freien aufbewahren.

Lagerungstemperatur $\rightarrow \cong 86$

5.2 Produkt transportieren

Messgerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.



Auf Prozessanschlüssen montierte Schutzscheiben oder -kappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.

5.2.1 Messgeräte ohne Hebeösen

WARNUNG

Schwerpunkt des Messgeräts liegt über den Aufhängepunkten der Tragriemen Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät!

- Messgerät vor Drehen oder Abrutschen sichern.
- Gewichtsangabe auf der Verpackung beachten (Aufkleber).



5.2.2 Messgeräte mit Hebeösen

A VORSICHT

Spezielle Transporthinweise für Geräte mit Hebeösen

- Für den Transport ausschließlich die am Gerät oder an den Flanschen angebrachten Hebeösen verwenden.
- > Das Gerät muss immer an mindestens zwei Hebeösen befestigt werden.

5.2.3 Transport mit einem Gabelstapler

Beim Transport in einer Holzkiste erlaubt die Bodenstruktur, dass die Holzkiste längs- oder beidseitig durch einen Gabelstapler angehoben werden kann.

AVORSICHT

Gefahr von Beschädigung der Magnetspule

- Beim Transport mit Gabelstaplern den Messaufnehmer nicht am Mantelblech anheben.
- Ansonsten wird das Mantelblech eingedrückt und die innenliegenden Magnetspulen beschädigt.



5.3 Verpackungsentsorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und 100% recycelbar:

- Messgerät-Umverpackung: Stretchfolie aus Polymer, die der EU Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) entspricht.
- Verpackung:
 - Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird.
 - oder
 - Karton gemäß europäische Verpackungsrichtlinie 94/62EG; Recyclebarkeit wird durch das angebrachte Resy-Symbol bestätigt.
- Seemäßige Verpackung (optional): Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird.
- Träger- und Befestigungsmaterial:
 - Kunststoff-Einwegpalette
 - Kunststoffbänder
 - Kunststoff-Klebestreifen
- Auffüllmaterial: Papierpolster

6 Montage

6.1 Montagebedingungen

6.1.1 Montageposition

Montageort



Den Einbau des Messaufnehmers in eine Steigleitung bevorzugen. Dabei auf einen ausreichenden Abstand zum nächsten Rohrbogen achten: $h \ge 2 \times DN$

Bei Fallleitung

Bei Fallleitungen mit einer Länge h ≥ 5 m (16,4 ft): Nach dem Messaufnehmer ein Siphon mit einem Belüftungsventil vorsehen. Dadurch wird die Gefahr eines Unterdruckes vermieden und somit mögliche Schäden am Messrohr. Diese Maßnahme verhindert zudem ein Abreißen des Flüssigkeitsstroms in der Rohrleitung.



🖻 4 Einbau in eine Fallleitung

- 1 Belüftungsventil
- 2 Rohrleitungssiphon
- h Länge der Fallleitung

Bei teilgefülltem Rohr

Bei teilgefüllter Rohrleitung mit Gefälle: Dükerähnliche Einbauweise vorsehen.



Einbaulage

Die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild hilft, den Messaufnehmer entsprechend der Durchflussrichtung einzubauen (Fließrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung).

	Einbaulage				
A	Vertikale Einbaulage				
В	Horizontale Einbaulage Messumfor- mer oben	2 A0015589	V V ¹⁾		
С	Horizontale Einbaulage Messumfor- mer unten	A0015590	✓ 2) 3)		
D	Horizontale Einbaulage Messumfor- mer seitlich	A0015592	×		

1) Anwendungen mit tiefen Prozesstemperaturen können die Umgebungstemperatur senken. Um die minimale Umgebungstemperatur für den Messumformer einzuhalten, wird diese Einbaulage empfohlen.

 Anwendungen mit hohen Prozesstemperaturen können die Umgebungstemperatur erhöhen. Um die maximale Umgebungstemperatur für den Messumformer einzuhalten, wird diese Einbaulage empfohlen.

3) Um eine Überhitzung der Elektronik bei starker Erwärmung (z.B. CIP- oder SIP-Reinigungsprozess) zu vermeiden, das Messgerät mit dem Messumformerteil nach unten gerichtet einbauen.

Horizontal

- Die Messelektrodenachse sollte vorzugsweise waagerecht liegen. Dadurch wird eine kurzzeitige Isolierung der beiden Messelektroden infolge mitgeführter Luftblasen vermieden.
- Die Leerrohrüberwachung funktioniert nur, wenn das Messumformergehäuse nach oben gerichtet ist. Ansonsten ist nicht gewährleistet, dass die Leerrohrüberwachung bei teilgefülltem oder leerem Messrohr wirklich anspricht.



1 MSÜ-Elektrode für die Leerrohrüberwachung

2 Messelektroden für die Signalerfassung

3 Bezugselektrode für den Potenzialausgleich

Ein- und Auslaufstrecken

Den Messaufnehmer nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken oder Krümmern montieren.

Zur Einhaltung der Messgenauigkeitsspezifikationen folgende Ein- und Auslaufstrecken beachten:



Bestellmerkmal "Bauart", Option A "Einbaulänge kurz, ISO/DVGW bis DN400, DN450-2000 1:1" und Bestellmerkmal "Bauart", Option B "Einbaulänge lang, ISO/DVGW bis DN400, DN450-2000 1:1.3"



Bestellmerkmal "Bauart", Option C "Einbaulänge kurz ISO/DVGW bis DN300, ohne Ein-/Auslaufstrecken, Messrohr eingeschnürt"

Einbaumaße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau" .

6.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

Umgebungstemperaturbereich

Messumformer	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Messaufnehmer	Werkstoff Prozessanschluss, Kohlenstoffstahl: -10 +60 °C (+14 +140 °F)
Messrohrauskleidung	Den zulässigen Temperaturbereich der Messrohrauskleidung nicht über- oder unterschreiten .

Bei Betrieb im Freien:

- Messgerät an einer schattigen Stelle montieren.
- Direkte Sonneinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.
- Starke Bewitterung vermeiden.

Systemdruck



Um die Gefahr eines Unterdrucks zu vermeiden und somit mögliche Schäden an der Messrohrauskleidung, Messaufnehmer nicht auf der ansaugenden Seite von Pumpen einbauen.

Zusätzlich beim Einsatz von Kolben-, Kolbenmembran- oder Schlauchpumpen: Pulsationsdämpfer einsetzen.

📭 🛛 Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Messrohrauskleidung → 🗎 88

- Angaben zur Vibrationsfestigkeit des Messsystems → 🗎 87

Vibrationen



☑ 7 Maßnahmen zur Vermeidung von Gerätevibrationen (L > 10 m (33 ft))

Bei sehr starken Vibrationen müssen Rohrleitung und Messaufnehmer abgestützt und fixiert werden.



Angaben zur Stoßfestigkeit des Messsystems → 🗎 87
 Angaben zur Vibrationsfestigkeit des Messsystems → 🖺 87

Anpassungsstücke

Der Messaufnehmer kann mit Hilfe entsprechender Anpassungsstücke nach DIN EN 545 (Doppelflansch-Übergangsstücke) auch in eine Rohrleitung größerer Nennweite eingebaut werden. Die dadurch erreichte Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit verbessert bei sehr langsam fließendem Messstoff die Messgenauigkeit. Das abgebildete Nomogramm dient zur Ermittlung des verursachten Druckabfalls durch Konfusoren und Diffusoren.

Das Nomogramm gilt nur für Flüssigkeiten mit wasserähnlicher Viskosität.

1. Durchmesserverhältnis d/D ermitteln.

2. Druckverlust in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit (nach der Einschnürung) und dem d/D-Verhältnis aus dem Nomogramm ablesen.



6.2 Messgerät montieren

6.2.1 Benötigtes Werkzeug

Für Messaufnehmer

Für Flansche und andere Prozessanschlüsse: Entsprechendes Montagewerkzeug

6.2.2 Messgerät vorbereiten

- 1. Sämtliche Reste der Transportverpackung entfernen.
- 2. Vorhandene Schutzscheiben oder Schutzkappen vom Messaufnehmer entfernen.
- 3. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

6.2.3 Messaufnehmer montieren

WARNUNG

Gefahr durch mangelnde Prozessdichtheit!

- Darauf achten, dass der Innendurchmesser der Dichtungen gleich oder größer ist als derjenige von Prozessanschluss und Rohrleitung.
- > Darauf achten, dass die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
- ► Dichtungen korrekt befestigen.
- **1.** Sicherstellen, dass die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der Durchflussrichtung des Messstoffs übereinstimmt.
- 2. Um die Einhaltung der Gerätespezifikation sicherzustellen: Messgerät zwischen die Rohrleitungsflansche zentriert in die Messstrecke einbauen.
- 3. Bei Verwendung von Erdungsscheiben: Beiliegende Einbauanleitung beachten.
- 4. Erforderliche Schrauben-Anziehdrehmomente beachten \rightarrow 🗎 23.

5. Messgerät so einbauen oder Messumformergehäuse drehen, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben weisen.



Dichtungen montieren

A VORSICHT

Bildung einer elektrisch leitenden Schicht auf der Messrohr-Innenseite möglich! Kurzschlussgefahr des Messsignals.

► Keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie Graphit verwenden.

Bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte beachten:

- 1. Bei Montage der Prozessanschlüsse darauf achten, dass die betreffenden Dichtungen schmutzfrei und richtig zentriert sind.
- 2. Bei Verwendung von DIN-Flanschen: Nur Dichtungen nach DIN EN 1514-1 verwenden.
- **3.** Bei Messrohrauskleidung "PTFE": Grundsätzlich **keine** zusätzlichen Dichtungen erforderlich.

Erdungskabel/Erdungsscheiben montieren

Informationen zum Potenzialausgleich und detaillierte Montagehinweise für den Einsatz von Erdungskabeln/Erdungsscheiben beachten .

Schrauben-Anziehdrehmomente

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Schrauben-Anziehdrehmomente für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 10/16/25/40

Nennweite	Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Max. Schraube momer	n-Anziehdreh- nt [Nm]
[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	PTFE	PFA
15	PN 40	4 × M12	16	11	-
25	PN 40	4 × M12	18	26	20
32	PN 40	4 × M16	18	41	35
40	PN 40	4 × M16	18	52	47
50	PN 40	4 × M16	20	65	59
65 ¹⁾	PN 16	8 × M16	18	43	40
65	PN 40	8 × M16	22	43	40
80	PN 16	8 × M16	20	53	48
80	PN 40	8 × M16	24	53	48
100	PN 16	8 × M16	20	57	51

Nennweite	Druckstufe	Schrauben	rauben Flanschblattdicke Max. Schrauben-Anziehd moment [Nm]		n-Anziehdreh- nt [Nm]
[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	PTFE	PFA
100	PN 40	8 × M20	24	78	70
125	PN 16	8 × M16	22	75	67
125	PN 40	8 × M24	26	111	99
150	PN 16	8 × M20	22	99	85
150	PN 40	8 × M24	28	136	120
200	PN 10	8 × M20	24	141	101
200	PN 16	12 × M20	24	94	67
200	PN 25	12 × M24	30	138	105
250	PN 10	12 × M20	26	110	-
250	PN 16	12 × M24	26	131	-
250	PN 25	12 × M27	32	200	-
300	PN 10	12 × M20	26	125	-
300	PN 16	12 × M24	28	179	-
300	PN 25	16 × M27	34	204	-
350	PN 10	16 × M20	26	188	-
350	PN 16	16 × M24	30	254	-
350	PN 25	16 × M30	38	380	-
400	PN 10	16 × M24	26	260	-
400	PN 16	16 × M27	32	330	-
400	PN 25	16 × M33	40	488	-
450	PN 10	20 × M24	28	235	-
450	PN 16	20 × M27	40	300	-
450	PN 25	20 × M33	46	385	-
500	PN 10	20 × M24	28	265	-
500	PN 16	20 × M30	34	448	-
500	PN 25	20 × M33	48	533	-
600	PN 10	20 × M27	28	345	-
600 ¹⁾	PN 16	20 × M33	36	658	-
600	PN 25	20 × M36	58	731	_

1) Auslegung gemäß EN 1092-1 (nicht nach DIN 2501)

Schrauben-Anziehdrehmomente für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 10/16/25, P245GH/Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Nennweite	Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Schrauben- Anziehdrehmo- ment [Nm]
[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	PTFE
350	PN 10	16 × M20	26	60
350	PN 16	16 × M24	30	115
350	PN 25	16 × M30	38	220
400	PN 10	16 × M24	26	90
400	PN 16	16 × M27	32	155

Nennweite	Druckstufe	Schrauben	Flanschblattdicke	Nom. Schrauben- Anziehdrehmo- ment [Nm]
[mm]	[bar]	[mm]	[mm]	PTFE
400	PN 25	16 × M33	40	290
450	PN 10	20 × M24	28	90
450	PN 16	20 × M27	34	155
450	PN 25	20 × M33	46	290
500	PN 10	20 × M24	28	100
500	PN 16	20 × M30	36	205
500	PN 25	20 × M33	48	345
600	PN 10	20 × M27	30	150
600	PN 16	20 × M33	40	310
600	PN 25	20 × M36	48	500

Schrauben-Anziehdrehmomente für ASME B16.5, Class 150/300

Nenn	weite	Druckstufe	Schrauben	Max. Schrauben-A [Nm] ([nziehdrehmoment lbf · ft])
[mm]	[in]	[psi]	[in]	PTFE	PFA
15	1/2	Class 150	4 × 1/2	6 (4)	- (-)
15	1/2	Class 300	4 × 1/2	6 (4)	- (-)
25	1	Class 150	4 × 1/2	11 (8)	10 (7)
25	1	Class 300	4 × 5/8	14 (10)	12 (9)
40	1 1/2	Class 150	4 × 1/2	24 (18)	21 (15)
40	1 1/2	Class 300	4 × ¾	34 (25)	31 (23)
50	2	Class 150	4 × 5/8	47 (35)	44 (32)
50	2	Class 300	8 × 5/8	23 (17)	22 (16)
80	3	Class 150	4 × 5/8	79 (58)	67 (49)
80	3	Class 300	8 × ¾	47 (35)	42 (31)
100	4	Class 150	8 × 5/8	56 (41)	50 (37)
100	4	Class 300	8 × ¾	67 (49)	59 (44)
150	6	Class 150	8 × ¾	106 (78)	86 (63)
150	6	Class 300	12 × ¾	73 (54)	67 (49)
200	8	Class 150	8 × ¾	143 (105)	109 (80)
250	10	Class 150	12 × 7/8	135 (100)	- (-)
300	12	Class 150	12 × 7/8	178 (131)	- (-)
350	14	Class 150	12 × 1	260 (192)	- (-)
400	16	Class 150	16 × 1	246 (181)	- (-)
450	18	Class 150	16 × 1 1/8	371 (274)	- (-)
500	20	Class 150	20 × 1 1/8	341 (252)	- (-)
600	24	Class 150	20 × 1 ¼	477 (352)	- (-)

Nennweite	Druckstufe	Schrauben	Max. Schrauben-A [N	nziehdrehmoment m]
[mm]	[bar]	[mm]	PTFE	PFA
25	10K	4 × M16	32	27
25	20K	4 × M16	32	27
32	10K	4 × M16	38	-
32	20K	4 × M16	38	-
40	10K	4 × M16	41	37
40	20K	4 × M16	41	37
50	10K	4 × M16	54	46
50	20K	8 × M16	27	23
65	10K	4 × M16	74	63
65	20K	8 × M16	37	31
80	10K	8 × M16	38	32
80	20K	8 × M20	57	46
100	10K	8 × M16	47	38
100	20K	8 × M20	75	58
125	10K	8 × M20	80	66
125	20K	8 × M22	121	103
150	10K	8 × M20	99	81
150	20K	12 × M22	108	72
200	10K	12 × M20	82	54
200	20K	12 × M22	121	88
250	10K	12 × M22	133	-
250	20K	12 × M24	212	-
300	10K	16 × M22	99	-
300	20K	16 × M24	183	_

Schrauben-Anziehdrehmomente für JIS B2220, 10/20K

Schrauben-Anziehdrehmomente für JIS B2220, 10/20K

Nennweite	Druckstufe	Schrauben	Nom. Schrauben-A [N	nziehdrehmoment m]
[mm]	[bar]	[mm]	PUR	HG
350	10K	16 × M22	109	109
350	20K	16 × M30×3	217	217
400	10K	16 × M24	163	163
400	20K	16 × M30×3	258	258
450	10K	16 × M24	155	155
450	20K	16 × M30×3	272	272
500	10K	16 × M24	183	183
500	20K	16 × M30×3	315	315
600	10K	16 × M30	235	235
600	20K	16 × M36×3	381	381

Nennweite	Druckstufe	Schrauben	Nom. Schrauben-A [N	nziehdrehmoment m]
[mm]	[bar]	[mm]	PUR	HG
700	10K	16 × M30	300	300
750	10K	16 × M30	339	339

Schrauben-Anziehdrehmomente für AS 2129, Table E

Nennweite	Schrauben	Max. Schrauben-Anziehdrehmo- ment [Nm]
[mm]	[mm]	PTFE
25	4 × M12	21
50	4 × M16	42

Schrauben-Anziehdrehmomente für AS 4087, PN 16

Nennweite	Schrauben	Max. Schrauben-Anziehdrehmo- ment [Nm]
[mm]	[mm]	PTFE
50	4 × M16	42

6.2.4 Anzeigemodul drehen

Die Vor-Ort-Anzeige ist nur bei folgender Geräteausführung vorhanden: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option **B**: 4-Zeilen, beleuchtet, via Kommunikation Um die Ablesbarbarkeit zu erleichtern kann das Anzeigemodul gedreht werden.

Gehäuseausführung Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet



6.3 Montagekontrolle

Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	
Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen? Zum Beispiel: • Prozesstemperatur • Prozessdruck (siehe Dokument "Technische Information, Kapitel "Druck-Temperatur-Kurven") • Umgebungstemperatur • Messbereich	
 Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt ? Gemäß Messaufnehmertyp Gemäß Messstofftemperatur Gemäß Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen) 	
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tatsächlichen Messstoff- Fließrichtung in der Rohrleitung überein ?	
Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?	
Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?	
Sind die Befestigungsschrauben mit dem korrekten Anziehdrehmoment angezogen?	

7 Elektrischer Anschluss

HINWEIS

Das Messgerät besitzt keine interne Trennvorrichtung.

- Deshalb dem Messgerät einen Schalter oder Leistungsschalter zuordnen, mit dem die Versorgungsleitung leicht vom Netz getrennt werden kann.
- Obwohl das Messgerät über eine Sicherung verfügt, sollte ein zusätzlicher Überstromschutzeinrichtung (maximal 16 A) in die Anlageninstallation integriert werden.

7.1 Anschlussbedingungen

7.1.1 Benötigtes Werkzeug

- Für Kabeleinführungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden
- Für Sicherungskralle (bei Aluminiumgehäuse): Innensechskantschlüssel 3 mm
- Für Befestigungsschraube (bei rostfreiem Stahlgehäuse): Gabelschlüssel 8 mm
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange für Aderendhülse

7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel müssen die folgenden Anforderungen erfüllen.

Elektrische Sicherheit

Gemäß national gültiger Vorschriften.

Zulässiger Temperaturbereich

- Die im jeweiligen Land geltenden Installationsrichtlinien sind zu beachten.
- Die Kabel müssen für die zu erwartenden Minimal- und Maximaltemperaturen geeignet sein.

Energieversorgungskabel

Normales Installationskabel ausreichend.

Signalkabel

Modbus RS485

Standard EIA/TIA-485 spezifiziert zwei Kabeltypen (A und B) für die Busleitung, die für alle Übertragungsraten eingesetzt werden können. Empfohlen wird Kabeltyp A.

r	
Kabeltyp	A
Wellenwiderstand	135 165 Ω bei einer Messfrequenz von 3 20 MHz
Kabelkapazität	< 30 pF/m
Aderquerschnitt	> 0,34 mm ² (22 AWG)
Kabeltyp	Paarweise verdrillt
Schleifenwiderstand	\leq 110 Ω/km
Signaldämpfung	Max. 9 dB über die ganze Länge des Leitungsquerschnitts
Abschirmung	Kupfer-Geflechtschirm oder Geflechtschirm mit Folienschirm. Bei Erdung des Kabelschirms: Erdungskonzept der Anlage beachten.

Kabeldurchmesser

- Mit ausgelieferte Kabelverschraubungen: M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Federkraftklemmen: Aderquerschnitte 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

7.1.3 Klemmenbelegung

Messumformer

Anschlussvariante Modbus RS485

Bestellmerkmal "Ausgang", Option ${f M}$

Je nach Gehäuseausführung können die Messumformer mit Klemmen oder Gerätesteckern bestellt werden.

Postollmorlymol	Verfügbare Anschlussarten		Mägliche Augurahl Bestellmerimel
"Gehäuse"	Ausgang	Energie- versorgung	"Elektrischer Anschluss"
Option A	Klemmen	Klemmen	 Option A: Verschraubung M20x1 Option B: Gewinde M20x1 Option C: Gewinde G ½" Option D: Gewinde NPT ½"
Option A	Gerätestecker → 🗎 31	Klemmen	 Option L: Stecker M12x1 + Gewinde NPT ¹/₂" Option N: Stecker M12x1 + Verschraubung M20 Option P: Stecker M12x1 + Gewinde G ¹/₂" Option U: Stecker M12x1 + Gewinde M20
Option A	Gerätestecker → 🗎 31	Gerätestecker → 🗎 31	Option Q : 2 x Stecker M12x1
Bestellmerkmal "Gel	näuse":		

Option **A**: Kompakt, beschichtet Alu



8 Klemmenbelegung Modbus RS485

- 1 Energieversorgung: DC 24 V
- 2 Modbus RS485

Bestellmerkmal "Ausgang"	Klemmennummer			
	Energieversorgung		Ausgang	
99	1 (L+)	2 (L-)	26 (B)	27 (A)
Option M	DC 2	24 V	Modbus	RS485
Bestellmerkmal "Ausgang": Option M : Modbus RS485				

7.1.4 Pinbelegung Gerätestecker

Versorgungsspannung

Promag 100

Gerätestecker für Versorgungsspannung (geräteseitig)



Signalübertragung

Promag 100

Gerätestecker für Signalübertragung (geräteseitig)



7.1.5 Schirmung und Erdung

Schirmungs- und Erdungskonzept

- 1. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) einhalten.
- 2. Explosionsschutz berücksichtigen.
- 3. Personenschutz beachten.
- 4. Nationale Installationsvorschriften und Richtlinien einhalten.
- 5. Kabelspezifikation beachten .
- 6. Abisolierte und verdrillte Kabelschirmstücke bis zur Erdungsklemme so kurz wie möglich halten.
- 7. Leitungen lückenlos abschirmen.

Erdung des Kabelschirms

HINWEIS

In Anlagen ohne Potenzialausgleich: Mehrfache Erdung des Kabelschirms verursacht netzfrequente Ausgleichströme!

Beschädigung des Kabelschirms der Busleitung.

- ► Kabelschirm der Busleitung nur einseitig mit der Ortserde oder dem Schutzleiter erden.
- Den nicht angeschlossenen Schirm isolieren.

Zur Erfüllung der EMV-Anforderungen:

- 1. Mehrfache Erdung des Kabelschirms mit Potenzialausgleichsleiter durchführen.
- 2. Jede lokale Erdungsklemme mit dem Potenzialsausgleichsleiter verbinden.

7.1.6 Messgerät vorbereiten

HINWEIS

Mangelnde Gehäusedichtheit!

Aufheben der Funktionstüchtigkeit des Messgeräts möglich.

- > Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.
- 1. Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.
- Wenn das Messgerät ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird:
 Passende Kabelverschraubung für entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen.

3. Wenn das Messgerät mit Kabelverschraubungen ausgeliefert wird: Anforderungen an Anschlusskabel beachten $\rightarrow \bigoplus 29$.

7.2 Messgerät anschließen

HINWEIS

Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- ► Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- ▶ National gültige Installationsvorschriften beachten.
- Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- ► Vor dem Anschluss weiterer Kabel: Immer erst das Schutzleiterkabel ⊕ anschließen.
- ► Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten.
- ► Das Netzteil muss sicherheitstechnisch geprüft sein (z.B. PELV, SELV).

7.2.1 Messumformer anschließen

Der Anschluss des Messumformers ist von folgenden Bestellmerkmalen abhängig:

- Gehäuseausführung: Kompakt oder ultrakompakt
- Anschlussvariante: Gerätestecker oder Anschlussklemmen



🖻 9 Gehäuseausführungen und Anschlussvarianten

- A Kompakt, beschichtet Alu
- *B Kompakt hygienisch, rostfrei oder kompakt, rostfrei*
- 1 Kabeleinführung oder Gerätestecker für Signalübertragung
- 2 Kabeleinführung oder Gerätestecker für Versorgungsspannung
- C Ultrakompakt hygienisch, rostfrei oder ultrakompakt, rostfrei
- 3 Gerätestecker für Signalübertragung
- 4 Gerätestecker für Versorgungsspannung



🗷 10 Geräteausführungen mit Anschlussbeispielen

- 1 Kabel
- 2 Gerätestecker für Signalübertragung
- 3 Gerätestecker für Versorgungsspannung
- ▶ Kabel gemäß Klemmenbelegung oder Pinbelegung Gerätestecker anschließen.

7.2.2 Potentialausgleich sicherstellen

Anforderungen

A VORSICHT

Zerstörung der Elektrode kann zum Komplettausfall des Geräts führen!

- ► Messstoff und Messaufnehmer auf demselben elektrischen Potential
- ► Betriebsinterne Erdungskonzepte
- Material und Erdung der Rohrleitung

Bei einem Gerät für den explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der Ex-Dokumentation (XA) beachten.

Anschlussbeispiel Standardfall

Metallische, geerdete Rohrleitung



11 Potenzialausgleich über Messrohr

Anschlussbeispiele Sonderfälle

Metallische, ungeerdete Rohrleitung ohne Auskleidung

Diese Anschlussart erfolgt auch:

- Bei nicht betriebsüblichem Potenzialausgleich
- Bei vorhandenen Ausgleichsströmen

Erdungskabel	Kupferdraht, mindestens 6 mm² (0,0093 in²)
--------------	--



12 Potenzialausgleich über Erdungsklemme und Rohrleitungsflansche

- **1.** Beide Messaufnehmerflansche über ein Erdungskabel mit dem jeweiligen Rohrleitungsflansch verbinden und erden.
- 2. Bei DN ≤ 300 (12"): Erdungskabel mit den Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung des Messaufnehmers montieren.
- 3. Bei DN ≥ 350 (14"): Erdungskabel direkt auf die Transport-Metallhalterung montieren. Schrauben-Anziehdrehmomente beachten: siehe Kurzanleitung Messaufnehmer.
- 4. Anschlussgehäuse von Messumformer oder Messaufnehmer über die dafür vorgesehene Erdungsklemme auf Erdpotenzial legen.

Kunststoffrohrleitung oder isolierend ausgekleidete Rohrleitung

Diese Anschlussart erfolgt auch:

- Bei nicht betriebsüblichem Potenzialausgleich
- Bei vorhandenen Ausgleichsströmen

ErdungskabelKupferdraht, mindestens 6 mm² (0,0093 in²)	
--	--



🖻 13 Potenzialausgleich über Erdungsklemme und Erdungsscheiben

1. Erdungsscheiben über das Erdungskabel mit der Erdungsklemme verbinden.



Rohrleitung mit Kathodenschutzeinrichtung

Diese Anschlussart erfolgt nur, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind:

- Metallischer Rohrleitung ohne Auskleidung oder Rohrleitung mit elektrisch leitender Auskleidung
- Kathodenschutz ist in den Personenschutz integriert

Erdungskabel	Kupferdraht, mindestens 6 mm ² (0,0093 in ²)
--------------	---



Voraussetzung: Messaufnehmer ist elektrisch isoliert in die Rohrleitung eingebaut.

- 1. Die beiden Flansche der Rohrleitung über ein Erdungskabel miteinander verbinden.
- 2. Abschirmung der Signalleitungen über einen Kondensator führen.
- **3.** Messgerät potenzialfrei gegenüber Schutzerde an die Energieversorgung anschließen (Trenntransformator).

7.3 Spezielle Anschlusshinweise

7.3.1 Anschlussbeispiele

Modbus RS485



I4 Anschlussbeispiel für Modbus RS485, nicht explosionsgefährdeter Bereich und Zone 2/Div. 2

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Kabelschirm, beidseitige Erdung des Kabelschirms notwendig zur Erfüllung der EMV-Anforderungen; Kabelspezifikation beachten
- 3 Verteilerbox
- 4 Messumformer

7.4 Schutzart sicherstellen

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure.

Um die Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure zu gewährleisten, folgende Schritte nach dem elektrischen Anschluss durchführen:

- 1. Prüfen, ob die Gehäusedichtungen sauber und richtig eingelegt sind.
- 2. Gegebenenfalls die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.
- 3. Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
- 4. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- 5. Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einführung gelangt:

Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängende Schlaufe bilden ("Wassersack").



6. Für nicht benutzte Kabeleinführungen Blindstopfen einsetzen.

A0029278
7.5 Anschlusskontrolle

Sind Messgerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	
Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen $\rightarrow \square$ 29?	
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	
Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wasser- sack" → 🗎 36?	
Je nach Geräteausführung: Sind alle Gerätestecker fest angezogen ?	
 Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Messumformer-Typenschild überein → B 84? Bei Geräteausführung mit Modbus RS485 eigensicher: Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild der Safety Barrier Promass 100 überein → B 84? 	
Ist die Klemmenbelegung $\rightarrow \square$ 30 oder Pinbelegung Gerätestecker $\rightarrow \square$ 31 korrekt?	
 Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Leuchtet die Power-Leuchtdiode auf dem Elektronik- modul des Messumformers grün →	
Ist der Potenzialausgleich korrekt durchgeführt ?	
Je nach Geräteausführung: Ist die Sicherungskralle oder Befestigungsschraube fest angezogen?	

8 Bedienungsmöglichkeiten

8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten



1 Computer mit Bedientool "FieldCare" oder "DeviceCare" via Commubox FXA291 und Serviceschnittstelle

2 Automatisierungssystem (z.B. SPS)

8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs

Zur Bedienmenü-Übersicht für Experten: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" zum Gerät



🖻 15 🛛 Schematischer Aufbau des Bedienmenüs

8.2.2 Bedienphilosophie

Die einzelnen Teile des Bedienmenüs sind bestimmten Anwenderrollen zugeordnet (Bediener, Instandhalter etc.). Zu jeder Anwenderrolle gehören typische Aufgaben innerhalb des Gerätelebenszyklus.

Mer	nü/Parameter	Anwenderrolle und Aufgaben	Inhalt/Bedeutung
Lan- guage	aufgabenorientiert	Rolle "Bediener", "Instandhalter" Aufgaben im laufenden Messbetrieb:	Festlegen der BedienspracheZurücksetzen und Steuern von Summenzählern
Betrieb		Ablesen von Messwerten	Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern
Setup		 Rolle "Instandhalter" Inbetriebnahme: Konfiguration der Messung Konfiguration der Kommunikations- schnittstelle 	Untermenüs zur schnellen Inbetriebnahme: • Einstellen der Systemeinheiten • Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle • Konfiguration der Betriebsanzeige • Einstellen der Schleichmengenunterdrückung • Leerohrüberwachung
			 Erweitertes Setup Zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen) Konfiguration der Summenzähler Konfiguration der Elektrodenreinigung (optional) Konfiguration der WLAN- Einstellungen Administration (Definition Freigabecode, Messgerät zurücksetzen)
Dia- gnose		 Rolle "Instandhalter" Fehlerbehebung: Diagnose und Behebung von Prozessund Gerätefehlern Messwertsimulation 	 Enthält alle Parameter zur Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern: Diagnoseliste Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen. Ereignis-Logbuch Enthält aufgetretene Ereignismeldungen. Geräteinformation Enthält Informationen zur Identifizierung des Geräts. Messwerte Enthält alle aktuellen Messwerte. Heartbeat Überprüfung der Gerätefunktionalität auf Anforderung und Dokumen- tation der Verifikationsergebnisse. Simulation Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten.
Experte	funktionsorientiert	 Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern: Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen Optimale Anpassung der Messung an schwierige Bedingungen Detaillierte Konfiguration der Kommu- nikationsschnittstelle Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen 	 Enthält alle Parameter des Geräts und ermöglicht diese durch einen Zugriffscode direkt anzuspringen. Dieses Menü ist nach den Funktions- blöcken des Geräts aufgebaut: System Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunikation betreffen. Sensor Konfiguration der Messung. Kommunikation Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle. Applikation Konfiguration der Funktionen, die über die eigentliche Messung hin- ausgehen (z.B. Summenzähler). Diagnose Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern, zur Gerätesimulation sowie zur Heartbeat Technology.

8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

8.3.1 Bedientool anschließen

Via Serviceschnittstelle (CDI)

Modbus RS485



- 1 Serviceschnittstelle (CDI) des Messgeräts
- 2 Commubox FXA291
- 3 Computer mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication FXA291"

Via Serviceschnittstelle (CDI)



1 Serviceschnittstelle (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface) des Messgeräts

- 2 Commubox FXA291
- 3 Computer mit Bedientool FieldCare mit COM DTM CDI Communication FXA291

8.3.2 FieldCare

Funktionsumfang

FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in einer Anlage konfigurieren und unterstützt bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Der Zugriff erfolgt via: Serviceschnittstelle $CDI \rightarrow \square 41$ Typische Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Visualisierung des Messwertspeichers (Linienschreiber) und Ereignis-Logbuchs

Weitere Informationen zu FieldCare: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 44$

Verbindungsaufbau

1. FieldCare starten und Projekt aufrufen.

- 2. Im Netzwerk: Neues Gerät hinzufügen.
 - ← Fenster **Neues Gerät hinzufügen** öffnet sich.
- 3. Option CDI Communication FXA291 aus Liste wählen und mit OK bestätigen.
- 4. Rechter Mausklick auf **CDI Communication FXA291** und im geöffneten Kontextmenü Eintrag **Gerät hinzufügen** wählen.
- 5. Gewünschtes Gerät aus Liste wählen und mit **OK** bestätigen.
- 6. Online-Verbindung mit Gerät aufbauen.

Weitere Informationen: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

Bedienoberfläche



- 1 Kopfzeile
- 2 Gerätebild
- 3 Gerätename
- 4 Messstellenbezeichnung
- 5 Statusbereich mit Statussignal $\rightarrow \cong 66$
- 6 Anzeigebereich für aktuelle Messwerte
- 7 Bearbeitungsleiste mit weiteren Funktionen wie Speichern/Laden, Ereignisliste und Dokumentationserstellung
- 8 Navigationsbereich mit Bedienmenüstruktur
- 9 Arbeitsbereich
- 10 Aktionsbereich
- 11 Statusbereich

8.3.3 DeviceCare

Funktionsumfang

Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.

Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool "DeviceCare" konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.

Zu Einzelheiten: Innovation-Broschüre IN01047S

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 44$

9 Systemintegration

9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

Firmware-Version	01.01.zz	 Auf Titelseite der Anleitung Auf Messumformer-Typenschild Parameter Parameter Firmware-Version Diagnose → Geräteinformation → Firmware-Version
Freigabedatum Firmware-Version	06.2014	

📭 Zur Übersicht der verschiedenen Firmware-Versionen zum Gerät

9.1.2 Bedientools

Im Folgenden ist für die einzelnen Bedientools die passende Gerätebeschreibungsdatei mit Bezugsquelle aufgelistet.

Bedientool via Service-Schnittstelle (CDI)	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen
FieldCare	 www.endress.com → Download-Area CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren) DVD (Endress+Hauser kontaktieren)
DeviceCare	 www.endress.com → Download-Area CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren) DVD (Endress+Hauser kontaktieren)

9.2 Modbus RS485-Informationen

9.2.1 Funktionscodes

Mit dem Funktionscode wird bestimmt, welche Lese- oder Schreibaktion über das Modbus-Protokoll ausgeführt wird. Das Messgerät unterstützt die folgenden Funktionscodes:

Code	Name	Beschreibung	Anwendung
03	Read holding register	Master liest ein oder mehrere Mod- bus-Register vom Messgerät. Mit 1 Telegramm lassen sich max. 125 aufeinanderfolgende Register lesen: 1 Register = 2 Byte	Lesen von Geräteparametern mit Lese- und Schreibzugriff Beispiel: Lesen vom Volumenfluss
		Der Messgerät unterscheidet nicht zwischen den beiden Funktionscodes 03 und 04, so dass diese Codes zum selben Ergebnis führen.	
04	Read input regis- ter	Master liest ein oder mehrere Mod- bus-Register vom Messgerät. Mit 1 Telegramm lassen sich max. 125 aufeinanderfolgende Register lesen: 1 Register = 2 Byte	Lesen von Geräteparametern mit Lesezugriff Beispiel: Lesen vom Summenzählerwert
		Das Messgerät unterscheidet nicht zwischen den beiden Funktionscodes 03 und 04, so dass diese Codes zum selben Ergebnis führen.	

Code	Name	Beschreibung	Anwendung
06	Write single registers	Master beschreibt ein Modbus- Register vom Messgerät mit einem neuen Wert.	Beschreiben von nur 1 Gerätepara- meter Beispiel: Summenzähler rücksetzen
		Mehrere Register nur über 1 Telegramm zu beschreiben, funktioniert mit Funktions- code 16.	
08	Diagnostics	Master überprüft die Kommunikati- onsverbindung zum Messgerät.	
		 Folgende "Diagnostics codes" werden unterstützt: Sub-function 00 = Return Query Data (Loopback-Test) Sub-function 02 = Return Diagnostics Register 	
16	Write multiple registers	Master beschreibt mehrere Mod- bus-Register vom Messgerät mit einem neuen Wert. Mit 1 Telegramm lassen sich max. 120 aufeinanderfolgende Register beschreiben.	Beschreiben von mehreren Geräte- parametern
		Wenn die gewünschten Gerä- teparameter nicht als Gruppe verfügbar sind und trotzdem über ein einzelnes Telegramm angesprochen werden müs- sen: Modbus-Data-Map ver- wenden → 🗎 45	
23	Read/Write multiple regis- ters	Master liest und schreibt gleichzei- tig max. 118 Modbus-Register des Messgeräts in 1 Telegramm. Der Schreibzugriff wird vor dem Lese- zugriff ausgeführt.	Beschreiben und Lesen von mehre- ren Geräteparametern Beispiel: • Lesen vom Massfluss • Summenzähler rücksetzen

Broadcast-Messages sind nur mit den Funktionscodes 06, 16 und 23 zulässig.

9.2.2 Registerinformationen

Zur Übersicht Modbus-spezifischer Informationen der einzelnen Geräteparameter: Beschreibung Geräteparameter .

9.2.3 Antwortzeit

Antwortzeit vom Messgerät auf das Anforderungstelegramm des Modbus-Masters: Typisch 3 ... 5 ms

9.2.4 Modbus-Data-Map

Funktion der Modbus-Data-Map

Damit das Abrufen von Geräteparametern via Modbus RS485 nicht mehr auf einzelne Geräteparameter oder eine Gruppe aufeinanderfolgender Geräteparameter begrenzt ist, bietet das Messgerät einen speziellen Speicherbereich: die Modbus-Data-Map für max. 16 Geräteparameter.

Geräteparameter können flexibel gruppiert werden und gleichzeitig kann der Modbus-Master den gesamten Datenblock über ein einzelnes Anforderungstelegramm lesen oder schreiben.

Aufbau der Modbus-Data-Map

Die Modbus-Data-Map besteht aus zwei Datensätzen:

- Scan-Liste: Konfigurationsbereich Die zu gruppierenden Geräteparameter werden in einer Liste festgelegt, indem ihre Modbus RS485-Registeradressen in die Liste eingetragen werden.
- Datenbereich Das Messgerät liest die in der Scan-Liste eingetragenen Registeradressen zyklisch aus und schreibt die zugehörigen Gerätedaten (Werte) in den Datenbereich.



Zur Übersicht der Geräteparameter mit ihrer jeweiligen Modbus-Registeradresse: Zusatzdokument "Modbus RS485-Register-Informationen"

Konfiguration der Scan-Liste

Bei der Konfiguration müssen die Modbus RS485-Registeradressen der zu gruppierenden Geräteparameter in die Scan-Liste eingetragen werden. Dabei folgende Rahmenbedingungen der Scan-Liste beachten:

Max. Einträge	16 Geräteparameter
Unterstützte Geräteparame- ter	Unterstützt werden nur Parameter mit folgenden Eigenschaften: • Zugriffsart: Lese- oder Schreibzugriff • Datentyp: Float oder Integer

Konfiguration der Scan-Liste via FieldCare

Erfolgt über das Bedienmenü vom Messgerät: Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow Modbus-Data-Map \rightarrow Scan-List-Register 0...15

Scan-Liste		
Nr.	Konfigurationsregister	
0	Scan-List-Register 0	
15	Scan-List-Register 15	

Konfiguration der Scan-Liste via Modbus RS485

Erfolgt über die Registeradressen 5001...5016

Scan-Liste				
Nr.	Modbus RS485-Register	Datentyp	Konfigurationsregister	
0	5001	Integer	Scan-List-Register 0	
		Integer		
15	5016	Integer	Scan-List-Register 15	

Daten auslesen via Modbus RS485

Um die die aktuellen Werte der Geräteparameter, die in der Scan Liste definiert wurden, auszulesen, greift der Modbus-Master auf den Datenbereich der Modbus-Data-Map zu.

Master-Zugriff auf Datenbe-	Via Registeradressen 50515081
reich	

Datenbereich				
Geräreparameterwert	Modbus RS485- Register	Datentyp*	Zugriff**	
Wert von Scan-List-Register 0	5051	Integer/Float	read/write	
Wert von Scan-List-Register 1	5053	Integer/Float	read/write	
Wert von Scan-List-Register				
Wert von Scan-List-Register 15	5081	Integer/Float	read/write	

* Datentyp ist abhängig von dem in der Scan-Liste eingetragenen Geräteparameter. ** Datenzugriff ist abhängig von dem in der Scan-Liste eingetragenen Geräteparameter. Wenn der eingetra-gene Geräteparameter einen Lese- und Schreibzugriff unterstützt, kann auch über den Datenbereich entspre-chend auf den Parameter zugegriffen werden.

10 Inbetriebnahme

10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der Inbetriebnahme des Messgeräts:

- ► Sicherstellen, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt sind.
- Checkliste "Montagekontrolle" \rightarrow 🗎 28
- Checkliste "Anschlusskontrolle" \rightarrow \cong 37

10.2 Verbindungsaufbau via FieldCare

- Zum Anschließen von FieldCare
- Zum Verbindungsaufbau via FieldCare $\rightarrow \ \ \textcircled{B}$ 42
- Zur Bedienoberfläche von FieldCare →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾
 ⁽²⁾

10.3 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache

Die Bediensprache kann in FieldCare oder DeviceCare eingestellt werden: Betrieb \rightarrow Display language

10.4 Messgerät konfigurieren

Das Menü **Setup** mit seinen Untermenüs enthält alle Parameter, die für den Standard-Messbetrieb benötigt werden.

Navigation

Menü "Setup"



10.4.1 Messstellenbezeichnung festlegen

Um die Messstelle innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können, kann mithilfe von Parameter **Messstellenbezeichnung** eine eindeutige Bezeichnung eingegeben und damit die Werkseinstellung geändert werden.

FieldCare" → 🗎 43 Eingabe der Messstellenbezeichnung im Bedientool "FieldCare" → 🖺 43

Navigation

Menü "Setup" → Messstellenbezeichnung

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /).	Promag

10.4.2 Systemeinheiten einstellen

Im Untermenü **Systemeinheiten** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Abhängig von der Geräteausführung sind nicht alle Untermenüs und Parameter in jedem Gerät verfügbar. Je nach Bestellmerkmal kann die Auswahl variieren.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Systemeinheiten

► Systemeinheiten		
[Volumenflusseinheit	→ 🗎 50
[Volumeneinheit	→ 🗎 50
[Leitfähigkeitseinheit	→ 🖺 50
[Temperatureinheit	→ 🖺 50
[Masseflusseinheit	→ 🖺 50
[Masseeinheit	→ 🖺 50
[Dichteeinheit	→ 🗎 50
[Normvolumenfluss-Einheit	→ 🗎 50
[Normvolumeneinheit	→ 🗎 50

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Volumenflusseinheit	-	Einheit für Volumenfluss wäh- len. <i>Auswirkung</i>	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • l/h • gal/min (us)
		 Die gewählte Einheit gilt für: Ausgang Schleichmenge Simulationswert Prozess- größe 		
Volumeneinheit	-	Einheit für Volumen wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • m ³ • gal (us)
Leitfähigkeitseinheit	In Parameter Leitfähigkeits- messung ist die Option An ausgewählt.	Einheit für Leitfähigkeit wäh- len. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: Simulationswort Prozosgaöße	Einheiten-Auswahl- liste	µS/cm
Temperatureinheit	-	Einheit für Temperatur wäh- len. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Parameter Temperatur • Parameter Maximaler Wert • Parameter Minimaler Wert • Parameter Externe Tempe- ratur • Parameter Maximaler Wert • Parameter Maximaler Wert	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: ● ℃ ● ℉
Masseflusseinheit	-	Einheit für Massefluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozess- größe	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Masseeinheit	-	Einheit für Masse wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • kg • lb
Dichteeinheit	-	Einheit für Messstoffdichte wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Simulationswert Prozess- größe	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • kg/l • lb/ft ³
Normvolumenfluss-Einheit	-	Einheit für Normvolumenfluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: Parameter Normvolumenfluss $(\rightarrow \cong 61)$	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • Nl/h • Sft ³ /h
Normvolumeneinheit	-	Einheit für Normvolumen wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • Nm ³ • Sft ³

10.4.3 Kommunikationsschnittstelle konfigurieren

Das Untermenü **Kommunikation** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Auswahl und das Einstellen der Kommunikationsschnittstelle konfiguriert werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Kommunikation

► Kommunikation	
Busadresse] → 🗎 51
Baudrate] → 🗎 51
Modus Datenübertragung] → 🗎 51
Parität) → 🗎 51
Bytereihenfolge) → 🗎 51
Fehlerverhalten] → 🗎 52

Parameter	Beschreibung	Eingabe / Auswahl	Werkseinstellung
Busadresse	Geräteadresse eingeben.	1 247	247
Baudrate	Übertragungsgeschwindigkeit festlegen.	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD 9600 BAUD 19200 BAUD 38400 BAUD 57600 BAUD 115200 BAUD 	19200 BAUD
Modus Datenübertragung	Modus für Übertragung der Daten wählen.	ASCIIRTU	RTU
Parität	Parität-Bits wählen.	Auswahlliste Option ASCII: • 0 = Option Gerade • 1 = Option Ungerade Auswahlliste Option RTU: • 0 = Option Gerade • 1 = Option Ungerade • 2 = Option Keine / 1 Stop Bit • 3 = Option Keine / 2 Stop Bits	Gerade
Bytereihenfolge	Übertragungsreihenfolge der Bytes wählen.	 0-1-2-3 3-2-1-0 1-0-3-2 2-3-0-1 	1-0-3-2

Parameter	Beschreibung	Eingabe / Auswahl	Werkseinstellung
Zuordnung Diagnoseverhalten	Diagnoseverhalten für MODBUS-Kommuni- kation wählen.	AusAlarm oder WarnungWarnungAlarm	Alarm
Fehlerverhalten	Messwertausgabe bei Auftreten einer Dia- gnosemeldung via Modbus-Kommunikation wählen. NaN ¹⁾	NaN-WertLetzter gültiger Wert	NaN-Wert

1) Not a Number

10.4.4 Schleichmenge konfigurieren

Das Untermenü **Schleichmengenunterdrückung** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Schleichmengenunterdrückung eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Schleichmengenunterdrückung



Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Schleichmen- genunterdrückung wählen.	AusVolumenflussMasseflussNormvolumenfluss	Volumenfluss
Einschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 52) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Einschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Ausschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 52) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Ausschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	0 100,0 %	50 %
Druckstoßunterdrückung	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 52) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Zeitspanne für Signalunter- drückung eingeben (= aktive Druckstoßunterdrückung).	0 100 s	0 s

10.4.5 Leerrohrüberwachung konfigurieren

Das Untermenü **Leerrohrüberwachung** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Leerrohrüberwachung eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Leerrohrüberwachung

► Leerrohrüberwachung				
Leerrohrüberwachung] → 🗎 54			
Neuer Abgleich] → 🗎 54			
Fortschritt] → 🗎 54			
Schaltpunkt Leerrohrüberwachung) → 🗎 54			
Ansprechzeit Leerrohrüberwachung] → 🗎 54			

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Anzeige / Eingabe	Werkseinstellung
Leerrohrüberwachung	-	Leerrohrüberwachung ein- und ausschalten.	AusAn	Aus
Neuer Abgleich	In Parameter Leerrohrüber- wachung ist die Option An ausgewählt.	Art des Abgleichs wählen.	 Abbrechen Leerrohrabgleich Vollrohrabgleich 	Abbrechen
Fortschritt	In Parameter Leerrohrüber- wachung ist die Option An ausgewählt.	Zeigt Fortschritt an.	 Ok In Arbeit Nicht in Ordnung	-
Schaltpunkt Leerrohrüberwachung	In Parameter Leerrohrüber- wachung ist die Option An ausgewählt.	Hysterese in % eingeben, bei deren Unterschreitung die Messrohrfüllung als leer detektiert wird.	0 100 %	10 %
Ansprechzeit Leerrohrüberwachung	In Parameter Leerrohrüber- wachung (→ 🗎 54) ist die Option An ausgewählt.	Eingabe der Zeitspanne, bis Diagnosemeldung S862 'Rohr leer" bei einem leeren Mess- rohr erscheint.	0 100 s	1 s

10.5 Erweiterte Einstellungen

Das Untermenü **Erweitertes Setup** mit seinen Untermenüs enthält Parameter für spezifische Einstellungen.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup

► Erweitertes Setup	
Freigabecode eingeben	
► Sensorabgleich	→ 🗎 55
► Summenzähler 1 n	→ 🗎 55
► Elektrodenreinigung	→ 🗎 56
► Administration	→ 🗎 57

10.5.1 Sensorabgleich durchführen

Das Untermenü **Sensorabgleich** enthält Parameter, die die Funktionalität des Sensors betreffen.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Sensorabgleich

► Sensorabgleich	
Einbaurichtung	→ 🗎 55

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Einbaurichtung	Vorzeichen der Messstoff-Fließrichtung an Pfeilrichtung auf dem Aufnehmer anpassen.	 Durchfluss in Pfeilrichtung Durchfluss gegen Pfeilrichtung 	Durchfluss in Pfeilrichtung

10.5.2 Summenzähler konfigurieren

Im **Untermenü "Summenzähler 1 ... n"** kann der jeweilige Summenzähler konfiguriert werden.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Summenzähler 1 ... n



Einheit Summenzähler]	> 🖺 56
Betriebsart Summenzähler]	> 🖺 56
Fehlerverhalten]	> 🖺 56

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Summenzäh- ler wählen.	AusVolumenflussMasseflussNormvolumenfluss	Massefluss
Einheit Summenzähler	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→) 56) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Einheit für Prozessgröße vom Summenzähler wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • l • gal (us)
Betriebsart Summenzähler	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→) 56) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Für Summenzähler festlegen, wie der Durchfluss aufsum- miert wird.	 Nettomenge Menge Förderrich- tung Rückflussmenge 	Nettomenge
Fehlerverhalten	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 56) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Summenzählerverhalten bei Gerätealarm festlegen.	 Anhalten Aktueller Wert Letzter gültiger Wert 	Anhalten

10.5.3 Elektrodenreinigung durchführen

Das Untermenü **Elektrodenreinigung** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Elektrodenreinigung eingestellt werden müssen.

Das Untermenü ist nur vorhanden, wenn das Gerät mit Elektrodenreinigung bestellt wurde.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Elektrodenreinigung

► Elektrodenreinigung			
Elektrodenreinigung) → 🗎 57		
ECC-Reinigungsdauer) → 🛱 57		
ECC-Erholzeit] → 🗎 57		

ECC-Reinigungszyklus	→ 🗎 57
ECC Polarität	→ 🗎 57

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe / Anzeige	Werkseinstellung
Elektrodenreinigung	Bei folgendem Bestellmerk- mal: "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"	Zyklische Elektrodenreinigung aktivieren.	AusAn	Aus
ECC-Reinigungsdauer	Bei folgendem Bestellmerk- mal: "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"	Dauer der Elektrodenreinigung in Sekunden eingeben.	0,01 30 s	2 s
ECC-Erholzeit	Bei folgendem Bestellmerk- mal: "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"	Erholdauer nach der Elektro- denreinigung festlegen, um Störungen der Signalausgänge vorzubeugen. Die aktuellen Ausgabwerte werden derweil eingefroren.	1 600 s	60 s
ECC-Reinigungszyklus	Bei folgendem Bestellmerk- mal: "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"	Pausendauer bis zur nächsten Elektrodenreinigungen einge- ben.	0,5 168 h	0,5 h
ECC Polarität	Bei folgendem Bestellmerk- mal: "Anwendungspaket", Option EC "ECC Elektrodenreinigung"	Polarität der Elektrodenreini- gung wählen.	PositivNegativ	Abhängig vom Elek- troden-Material: Platin: Option Negativ Tantal, Alloy C22, Rostfreier Stahl: Option Positiv

10.5.4 Parameter zur Administration des Geräts nutzen

Das Untermenü **Administration** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Administration des Geräts genutzt werden können.

Navigation

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Administration

► Administration]
Gerät zurücksetzen	→ 🗎 57

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Gerät zurücksetzen	Gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.	AbbrechenAuf AuslieferungszustandGerät neu starten	Abbrechen

10.6 Simulation

Das Untermenü **Simulation** ermöglicht es ohne reale Durchflusssituation unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten zu simulieren sowie nachgeschaltete Signalketten zu überprüfen (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen).

Navigation

Menü "Diagnose" → Simulation

► Simulation	
Zuordnung Simulation Prozessgröße	→ 🗎 58
Wert Prozessgröße) → 🗎 58
Simulation Gerätealarm	→ 🗎 58

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Simulation Prozessgröße	-	Prozessgröße für Simulation wählen, die dadurch aktiviert wird.	 Aus Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss Leitfähigkeit * 	Aus
Wert Prozessgröße	In Parameter Zuordnung Simulation Prozessgröße (→ 58) ist eine der folgen- den Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss • Leitfähigkeit [*] • Korrigierte Leitfähigkeit [*] • Temperatur [*]	Simulationswert für gewählte Prozessgröße eingeben.	Abhängig von der ausgewählten Pro- zessgröße	0
Simulation Gerätealarm	-	Gerätealarm ein- und aus- schalten.	AusAn	Aus

* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10.7 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Um nach der Inbetriebnahme die Konfiguration des Messgeräts gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen, gibt es folgende Möglichkeiten: Schreibschutz via Verriegelungsschalter $\rightarrow \square 58$

10.7.1 Schreibschutz via Verriegelungsschalter

Mit dem Verriegelungsschalter lässt sich der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü mit Ausnahme der folgenden Parameter sperren:

- Externer Druck
- Externe Temperatur
- Referenzdichte
- Alle Parameter zur Konfiguration der Summenzähler

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar/lesbar, aber nicht mehr änderbar:

- Via Serviceschnittstelle (CDI)
- Via Modbus RS485

1. Je nach Gehäuseausführung: Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.

2. Je nach Gehäuseausführung: Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen.



Verriegelungsschalter auf dem Hauptelektronikmodul in Position On bringen: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Verriegelungsschalter auf dem Hauptelektronikmodul in Position Off (Werkseinstellung) bringen: Hardware-Schreibschutz deaktiviert.

└ Wenn Hardware-Schreibschutz aktiviert: Im Parameter **Status Verriegelung** wird die Option Hardware-verriegelt angezeigt ; wenn deaktiviert: Im Parameter Status Verriegelung wird keine Option angezeigt.

4. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

11 Betrieb

11.1 Status der Geräteverriegelung ablesen

Anzeige aktiver Schreibschutz: Parameter Status Verriegelung

Navigation

Menü "Betrieb" → Status Verriegelung

Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"

Optionen	Beschreibung
Hardware-verriegelt	Der Verriegelungsschalter (DIP-Schalter) für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Hauptelektronikmodul aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt .
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

11.2 Messwerte ablesen

Mithilfe des Untermenü **Messwerte** können alle Messwerte abgelesen werden.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte

► Messwerte	
► Prozessgrößen	→ 🗎 60
► Summenzähler	→ 🗎 61
► Eingangswerte	
► Ausgangswerte	

11.2.1 Untermenü "Prozessgrößen"

Das Untermenü **Prozessgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jeder Prozessgröße anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" \rightarrow Messwerte \rightarrow Prozessgrößen

► Prozessgrößen		
Volumenfluss	→ 🗎 61	
Massefluss	→ 🗎 61	

Leitfähigkeit	$]$ $\rightarrow \square 61$
Normvolumenfluss] → 🗎 61
Temperatur] → 🗎 61
Korrigierte Leitfähigkeit] → 🗎 61

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Volumenfluss	-	Zeigt aktuell gemessenen Volumenfluss an. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Volumenflusseinheit $(\rightarrow \cong 50)$	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Massefluss	-	Zeigt aktuell berechneten Massefluss an. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Masseflusseinheit $(\rightarrow \cong 50)$	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Normvolumenfluss	_	Zeigt aktuell berechneten Normvolu- menfluss an. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Normvolumenfluss-Einheit $(\rightarrow \cong 50)$	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Leitfähigkeit	In Parameter Leitfähigkeitsmessung ist die Option An ausgewählt.	Zeigt aktuell gemessene Leitfähigkeit an. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Leitfähigkeitseinheit $(\rightarrow \square 50)$	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Korrigierte Leitfähigkeit	Eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt: • Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CI "Messstoff-Temperaturfüh- ler" oder • Die Temperatur wird von extern ins Gerät eingelesen.	Zeigt aktuell korrigierte Leitfähigkeit an. <i>Abhängigkeit</i> Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Leitfähigkeitseinheit (→ 🗎 50)	Positive Gleitkommazahl
Temperatur	Bei folgendem Bestellmerkmal: "Sensoroption", Option CI "Messstoff- Temperaturfühler"	Zeigt aktuell berechnete Temperatur an. Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Temperatureinheit $(\rightarrow \cong 50)$	Positive Gleitkommazahl

11.2.2 Untermenü "Summenzähler"

Das Untermenü **Summenzähler** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Summenzähler anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Summenzähler

► Summenzähler	
Summenzählerwert 1 n	→ 🗎 62
Summenzählerüberlauf 1 n	→ 🗎 62

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Summenzählerwert	 In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→ 56) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss 	Zeigt aktuellen Zählerstand vom Sum- menzähler.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Summenzählerüberlauf	 In Parameter Zuordnung Prozessgröße (→ 56) von Untermenü Summen- zähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: Volumenfluss Massefluss Normvolumenfluss 	Zeigt aktuellen Überlauf vom Summen- zähler.	Ganzzahl mit Vorzeichen

11.3 Messgerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen zur Verfügung:

- Grundeinstellungen mithilfe des Menü Setup (→ 🗎 48)
- Erweiterte Einstellungen mithilfe des Untermenü **Erweitertes Setup** (→ 🗎 55)

11.4 Summenzähler-Reset durchführen

Im Untermenü Betrieb erfolgt das Zurücksetzen der Summenzähler:

- Steuerung Summenzähler
- Alle Summenzähler zurücksetzen

Navigation

Menü "Betrieb" → Summenzähler-Bedienung

► Summenzähler-Bedienung	
Steuerung Summenzähler 1 n) → 🗎 63
Vorwahlmenge 1 n) → 🗎 63
Alle Summenzähler zurücksetzen) → 🗎 63

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Steuerung Summenzähler	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 56) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	Summenzählerwert steuern.	 Totalisieren Zurücksetzen + Anhalten Vorwahlmenge + Anhalten Zurücksetzen + Starten Vorwahlmenge + Starten 	Totalisieren
Vorwahlmenge	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→) 56) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss • Normvolumenfluss	 Startwert für Summenzähler vorgeben. Abhängigkeit Für den Summenzähler wird die Einheit der ausgewählten Prozessgröße in Abhängigkeit von der Auswahl in Parameter Zuordnung Prozessgröße festgelegt: Option Volumenfluss: Parameter Volumenflusseinheit Option Massefluss: Parameter Massefl	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 kg
Alle Summenzähler zurücksetzen	-	Alle Summenzähler auf Wert 0 zurücksetzen und starten.	 Abbrechen Zurücksetzen + Starten 	Abbrechen

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

11.4.1 Funktionsumfang von Parameter "Steuerung Summenzähler"

Optionen	Beschreibung
Totalisieren	Der Summenzähler wird gestartet oder läuft weiter.
Zurücksetzen + Anhalten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückge- setzt.
Vorwahlmenge + Anhal- ten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahlmenge gesetzt.
Zurücksetzen + Starten	Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.
Vorwahlmenge + Starten	Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahl- menge gesetzt und die Summierung erneut gestartet.

11.4.2 Funktionsumfang von Parameter "Alle Summenzähler zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.
Zurücksetzen + Starten	Zurücksetzen aller Summenzähler auf den Wert 0 und Neustart der Summierung. Alle bisherigen aufsummierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht.

12 Diagnose und Störungsbehebung

12.1 Allgemeine Störungsbehebungen

Zu Ausgangssignalen

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Grüne Power-Leuchtdiode auf Hauptelektronikmodul des Mess- umformers dunkel	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen .
Grüne Power-Leuchtdiode auf Hauptelektronikmodul des Mess- umformers dunkel	Energieversorgungskabel falsch angeschlossen	Klemmenbelegung prüfen → 🗎 30.
Grüne Power-Leuchtdiode auf Safety Barrier Promass 100 dunkel	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen .
Grüne Power-Leuchtdiode auf Safety Barrier Promass 100 dunkel	Energieversorgungskabel falsch angeschlossen	Klemmenbelegung prüfen → 🗎 30.
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbe- reichs betrieben.	 Parametrierung prüfen und kor- rigieren. Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.

Zum Zugriff

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich	Hardware-Schreibschutz aktiviert	Verriegelungsschalter auf Haupt- elektronikmodul in Position OFF bringen $\rightarrow 58$.
Keine Verbindung via Modbus RS485	Modbus RS485-Buskabel falsch angeschlossen	Klemmenbelegung prüfen → 🗎 30.
Keine Verbindung via Modbus RS485	Gerätestecker falsch angeschlossen	Pinbelegung der Gerätestecker prüfen $\rightarrow \square$ 31.
Keine Verbindung via Modbus RS485	Modbus RS485-Leitung nicht kor- rekt terminiert	Abschlusswiderstand prüfen .
Keine Verbindung via Modbus RS485	Einstellungen der Kommunikati- onsschnittstelle nicht korrekt	Modbus RS485-Konfiguration prü- fen → 🗎 51.
Keine Verbindung via Service- schnittstelle	Falsche Einstellung der USB- Schnittstelle am PC oder Treiber nicht richtig installiert.	Dokumentation zur Commubox beachten. FXA291: Dokument "Techni- sche Information" TI00405C
Kein Verbindungsaufbau zum Webserver	Falsche IP-Adresse	IP-Adresse prüfen: 192.168.1.212
Bedienung mit FieldCare oder Devi- ceCare via Serviceschnittstelle CDI- RJ45 (Port 8000)	Firewall des Computers oder Netz- werks verhindert Kommunikation	Je nach Einstellungen der verwen- deten Firewall auf dem Computer bzw. im Netzwerk, muss die Fire- wall für den FieldCare-/DeviceCare- Zugriff deaktiviert oder angepasst werden.
Flashen der Firmware mit FieldCare oder DeviceCare via Serviceschnitt- stelle CDI-RJ45 (via Port 8000 oder TFTP-Ports)	Firewall des Computers oder Netz- werks verhindert Kommunikation	Je nach Einstellungen der verwen- deten Firewall auf dem Computer bzw. im Netzwerk, muss die Fire- wall für den FieldCare-/DeviceCare- Zugriff deaktiviert oder angepasst werden.

12.2 Diagnoseinformation via Leuchtdioden

12.2.1 Messumformer

Verschiedene Leuchtdioden (LED) im Messumformer liefern Informationen zum Gerätestatus.

LED	Farbe	Bedeutung
Versorgungsspannung	Aus	Versorgungsspannung ist aus oder zu niedrig
	Grün	Versorgungsspannung ist ok
Alarm	Aus	Gerätestatus ist ok
	Rot blinkend	Eine Gerätestörung vom Diagnoseverhalten "Warnung" ist aufgetreten
	Rot	Eine Gerätestörung vom Diagnoseverhalten "Alarm" ist aufgetretenBoot-Loader ist aktiv
Communication	Weiß blinkend	Modbus RS485-Kommunikation ist aktiv

12.3 Diagnoseinformation in FieldCare oder DeviceCare

12.3.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgerät erkennt, werden im Bedientool nach dem Verbindungsaufbau auf der Startseite angezeigt.



- 1 Statusbereich mit Statussignal
- 2 Diagnoseinformation $\rightarrow \square 66$
- 3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

Zusätzlich lassen sich im Menü **Diagnose** aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen: • Via Parameter

Via Untermenü →
 [™] 70

Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

Symbol	Bedeutung	
\otimes	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.	
Ŵ	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).	
<u>^</u>	Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstempera- turbereichs)	
	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.	

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert.

Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert.



12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung:

- Auf der Startseite Behebungsmaßnahmen werden unterhalb der Diagnoseinformation in einem separaten Feld angezeigt.
- Im Menü Diagnose
 Behebungsmaßnahmen sind im Arbeitsbereich der Bedienoberfläche abrufbar.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menü **Diagnose**.

- 1. Den gewünschten Parameter aufrufen.
- 2. Rechts im Arbeitsbereich mit dem Cursor über den Parameter fahren.
 - 🕒 Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.

12.4 Diagnoseinformation via Kommunikationsschnittstelle

12.4.1 Diagnoseinformation auslesen

Die Diagnoseinformation kann über die Modbus RS485-Registeradressen ausgelesen werden.

- Via Registeradresse **6821** (Datentyp = String): Diagnosecode, z.B. F270
- Via Registeradresse 6859 (Datentyp = Integer): Diagnosenummer, z.B. 270

I Zur Übersicht der Diagnoseereignisse mit Diagnosenummer und Diagnosecode
 →
 →
 68

12.4.2 Störungsverhalten konfigurieren

Das Störungsverhalten für die Modbus RS485-Kommunikation kann im Untermenü **Kommunikation** über 2 Parameter konfiguriert werden.

Navigationspfad

Setup \rightarrow Kommunikation

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Fehlerverhalten	Messwertausgabe bei Auftreten einer Diagnose- meldung via Modbus- Kommunikation wählen.	 NaN-Wert Letzter gültiger Wert In NaN = not a number 	NaN-Wert
	wirkt sich je nach gewählter Option in Parameter Zuord- nung Diagnosever- halten aus.		

12.5 Diagnoseinformationen anpassen

12.5.1 Diagnoseverhalten anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnoseverhalten** ändern.

 $\mathsf{Experte} \rightarrow \mathsf{System} \rightarrow \mathsf{Diagnosee} instellungen \rightarrow \mathsf{Diagnoseverhalten}$

Folgende Optionen können der Diagnosenummer als Diagnoseverhalten zugeordnet werden:

Optionen	Beschreibung
Alarm	Das Gerät unterbricht die Messung. Die Messwertausgabe via Modbus RS485 und Sum- menzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird gene- riert.
Warnung	Das Gerät misst weiter. Die Messwertausgabe via Modbus RS485 und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Nur Logbucheintrag	Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im Untermenü Ereignis-Logbuch eingetragen.
Aus	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.

12.6 Übersicht zu Diagnoseinformationen

Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Anzahl der Diagnoseinformationen und der betroffenen Messgrößen.

Bei einigen Diagnoseinformationen ist das Diagnoseverhalten veränderbar. Diagnoseinformation anpassen $\rightarrow \cong 67$

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
Diagnose zum	Sensor			
004	Sensor	 Sensor tauschen Service kontaktieren 	S	Alarm
022	Sensortemperatur	 Hauptelektronikmodul tau- schen Sensor tauschen 	F	Alarm
043	Sensor Kurzschluss	 Sensor und Kabel prüfen Sensor bzw. Kabel tauschen 	S	Warning
062	Sensorverbindung	 Sensorverbindungen prüfen Service kontaktieren 	F	Alarm
082	Datenspeicher	 Modulverbindungen prüfen Sevice kontaktieren 	F	Alarm
083	Speicherinhalt	 Gerät neu starten Service kontaktieren 	F	Alarm
Diagnose zur E	Elektronik	·		
222	Elektronikdrift	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm
242	Software inkompatibel	 Software prüfen Hauptelektronik flashen oder tauschen 	F	Alarm
270	Hauptelektronik-Fehler	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm
271	Hauptelektronik-Fehler	 Gerät neu starten Hauptelektronikmodul tau- schen 	F	Alarm
272	Hauptelektronik-Fehler	 Gerät neu starten Service kontaktieren 	F	Alarm
273	Hauptelektronik-Fehler	Elektronik tauschen	F	Alarm
281	Elektronikinitialisierung	Firmware-Update aktiv, bitte war- ten!	F	Alarm
302	Verifikation Gerät aktiv	Geräteverifikation aktiv, bitte warten.	С	Warning ¹⁾
311	Elektronikfehler	 Gerät rücksetzen Service kontaktieren 	F	Alarm
322	Elektronikdrift	 Verifikation manuell ausfüh- ren Elektronik tauschen 	S	Warning
Diagnose zur Konfiguration				
410	Datenübertragung	 Verbindung prüfen Datenübertragung wiederholen 	F	Alarm
411	Up-/Download aktiv	Up-/Download aktiv, bitte warten	С	Warning
438	Datensatz	 Datensatzdatei prüfen Geräteparametrierung prüfen Up- und Download der neuen Konf. 	M	Warning

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
453	Messwertunterdrückung	Messwertunterdrückung aus- schalten	С	Warning
484	Simulation Fehlermodus	Simulation ausschalten	С	Alarm
485	Simulation Prozessgröße	Simulation ausschalten	С	Warning
500	Potenzial Elektrode 1 überschritten	 Prozessbedingungen prüfen Systemdruck erhöhen 	F	Alarm
500	Differenzspannung Elek- troden zu hoch		F	Alarm
530	Elektrodenreinigung im Betrieb	 Prozessbedingungen prüfen Systemdruck erhöhen 	С	Warning
531	Leerrohrüberwachung	Abgleich Leerrohrüberwachung durchführen	S	Warning ¹⁾
Diagnose zum	Prozess	•		
832	Elektroniktemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur reduzie- ren	S	Warning ¹⁾
833	Elektroniktemperatur zu niedrig	Umgebungstemperatur erhöhen	S	Warning ¹⁾
834	Prozesstemperatur zu hoch	Prozesstemperatur reduzieren	S	Warning ¹⁾
835	Prozesstemperatur zu niedrig	Prozesstemperatur erhöhen	S	Warning ¹⁾
862	Rohr leer	 Prozess auf Gas prüfen Leerrohrabgleich durchführen 	S	Warning ¹⁾
882	Eingangssignal	 I/O-Konfiguration prüfen Externes Gerät oder Prozess- druck prüfen 	F	Alarm
937	EMV Störung	Hauptelektronikmodul tauschen	S	Warning ¹⁾
938	EMV Störung	 Umgebungsbedingungen bezüglich EMV-Einflüsse prü- fen Hautpelektronikmodul tau- schen 	F	Alarm

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

12.7 Anstehende Diagnoseereignisse

Das Menü **Diagnose** bietet die Möglichkeit, sich das aktuelle und zuletzt aufgetretene Diagnoseereignis separat anzeigen zu lassen.

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Bedientool "FieldCare" $\rightarrow \square 66$
- Via Bedientool "DeviceCare" $\rightarrow \square 66$

Navigation

Menü "Diagnose"



Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Aktuelle Diagnose	Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.	Zeigt das aktuell aufgetretene Diagno- seereignis mit seiner Diagnoseinforma- tion.	Symbol für Diagnoseverhal- ten, Diagnosecode und Kurztext.
		Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priori- tät angezeigt.	
Letzte Diagnose	Zwei Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten.	Zeigt das vor dem aktuellen Diagno- seereignis zuletzt aufgetretene Diagno- seereignis mit seiner Diagnoseinformation.	Symbol für Diagnoseverhal- ten, Diagnosecode und Kurztext.
Betriebszeit ab Neustart	-	Zeigt die Betriebszeit, die seit dem letz- ten Geräteneustart vergangen ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Betriebszeit	-	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzi- gen Zeitpunkt in Betrieb ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)

12.8 Diagnoseliste

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnoseereignisse mit der dazugehörigen Diagnoseinformation angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Diagnoseereignisse anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

Navigationspfad

 $Diagnose \rightarrow Diagnoseliste$

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Bedientool "DeviceCare" $\rightarrow \square 66$

12.9 Ereignis-Logbuch

12.9.1 Ereignis-Logbuch auslesen

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet die Ereignisliste mit max. 20 Meldungseinträgen. Diese kann über FieldCare bei Bedarf angezeigt werden.

Navigationspfad

 $\mathsf{Bearbeitungsleiste} \colon \mathbf{F} \to \mathsf{Weitere} \; \mathsf{Funktionen} \to \mathsf{Ereignisliste}$

Diese Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen → 🗎 68
- Informationsereignissen $\rightarrow \square 71$

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens und seinen möglichen Behebungsmaßnahmen noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
 - €: Auftreten des Ereignisses
 - 🕀: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis

 \odot : Auftreten des Ereignisses

[Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Bedientool "DeviceCare" $\rightarrow \square 66$

Zum Filtern der angezeigten Ereignismeldungen → 🖺 71

12.9.2 Ereignis-Logbuch filtern

Mithilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen im Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

Navigationspfad

 $Diagnose \rightarrow Ereignis-Logbuch \rightarrow Filteroptionen$

Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

12.9.3 Übersicht zu Informationsereignissen

Ein Informationsereignis wird im Gegensatz zum Diagnoseereignis nur im Ereignis-Logbuch angezeigt und nicht in der Diagnoseliste.

Informationsereignis	Ereignistext	
I1000	(Gerät i.O.)	
I1089	Gerätestart	
I1090	Konfiguration rückgesetzt	
I1091	Konfiguration geändert	
I1110	Schreibschutzschalter geändert	
I1151	Historie rückgesetzt	
I1351	Fehler bei Leerrohrüberwachungsabgleich	
I1353	Leerrohrüberwachungsabgleich Ok	
I1444	Verifikation Gerät bestanden	
I1445	Verifikation Gerät nicht bestanden	
I1457	Nicht bestanden:Verifikat.Messabweichung	

Informationsereignis	Ereignistext	
I1459	Nicht bestanden:Verifikation I/O-Modul	
I1461	Nicht bestanden: Verifikation Sensor	
I1462	Nicht bestanden:Verifik. Sensor-Elektr.	

12.10 Messgerät zurücksetzen

Mithilfe von Parameter **Gerät zurücksetzen** ($\rightarrow \square 57$) lässt sich die gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.

12.10.1 Funktionsumfang von Parameter "Gerät zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung	
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.	
Auf Feldbus-Standard- werte	Jeder Parameter wird auf Feldbus-Standardwerte zurückgesetzt.	
Auf Auslieferungszustand	Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werkseinstellung.	
	Wenn keine kundenspezifischen Einstellungen bestellt wurden, ist diese Option nicht sichtbar.	
Gerät neu starten	Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.	

12.11 Geräteinformationen

Das Untermenü **Geräteinformation** enthält alle Parameter, die verschiedene Informationen zur Geräteidentifizierung anzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" \rightarrow Geräteinformation

► Geräteinformation			
Messstellenbezeichnung	→ 🗎 73		
Seriennummer) → 🗎 73		
Firmware-Version) → 🗎 73		
Gerätename) → 🗎 73		
Bestellcode) → 🗎 73		
Erweiterter Bestellcode 1) → 🗎 73		
Erweiterter Bestellcode 2) → 🗎 73		
Er	weiterter Bestellcode 3	\rightarrow	🗎 73
----	-------------------------	---------------	------
EN	NP-Version	÷	🗎 73

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Zeigt Bezeichnung für Messstelle an.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /).	Promag 100
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer vom Messgerät.	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	-
Firmware-Version	Zeigt installierte Gerätefirmware-Version.	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz	-
Gerätename	Zeigt den Namen vom Messumformer. Befindet sich auch auf Typenschild vom Messumformer.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben oder Zahlen.	Promag 100
Bestellcode	Zeigt den Gerätebestellcode. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Order code".	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satz- zeichen (z.B. /).	-
Erweiterter Bestellcode 1	Zeigt den 1. Teil vom erweiterten Bestell- code. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 2	Zeigt den 2. Teil vom erweiterten Bestell- code. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 3	Zeigt den 3. Teil vom erweiterten Bestell- code. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-
ENP-Version	Zeigt die Version vom elektronischen Typen- schild (Electronic Name Plate).	Zeichenfolge	2.02.00

12.12 Firmware-Historie

Frei- gabe- datum	Firmware- Version	Bestell- merkmal "Firmware Version"	Firmware- Änderungen	Dokumentations- typ	Dokumentation
06.2012	01.00.00	-	Original-Firmware	-	-
06.2014	01.01.zz	Option 72	Neue Einheit "Beer Barrel (BBL)"	Betriebsanleitung	BA01306D/06/DE/01.14

- Das Flashen der Firmware auf die aktuelle Version oder auf die Vorgängerversion ist via Serviceschnittstelle möglich.
- Zur Kompatibilität der Firmewareversion mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätebeschreibungsdateien und Bedientools: Angaben im Dokument "Herstellerinformation" zum Gerät beachten.
- **1** Die Herstellerinformation ist verfügbar:
 - Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Downloads
 - Folgende Details angeben:
 - Produktwurzel: z.B. 5H1B
 Die Produktwurzel ist der erste Teil des Bestellcodes (Order code): Siehe Typenschild am Gerät.
 - Textsuche: Herstellerinformation
 - Suchbereich: Dokumentation Technische Dokumentationen

13 Wartung

13.1 Wartungsarbeiten

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

13.1.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und Dichtungen nicht angreift.

13.1.2 Innenreinigung

Es ist grundsätzlich keine Innenreinigung vorgesehen.

13.1.3 Austausch von Dichtungen

Dichtungen (insbesondere aseptische Formdichtungen) des Messaufnehmers müssen periodisch ausgetauscht werden.

Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen hängt von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie von der Messstoff- und Reinigungstemperatur ab.

Ersatzdichtungen (Zubehörteil) \rightarrow 🗎 96

13.2 Mess- und Prüfmittel

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Mess- und Prüfmitteln an wie W@M oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

Auflistung einiger Mess- und Prüfmittel: \rightarrow \cong 78

13.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalibrierung, Wartungsservice oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

14 Reparatur

14.1 Allgemeine Hinweise

14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Die Messgeräte sind modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- ▶ Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- ▶ Reparatur gemäß Einbauanleitung durchführen.
- ► Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- ► Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und im Life Cycle Management *W*@*M*-Datenbank eintragen.

14.2 Ersatzteile

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Gerätetypenschild.
- Lässt sich über Parameter Seriennummer (→
 ^(⇒) 73) im Untermenü Geräteinformation auslesen.

14.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

14.4 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite http://www.endress.com/support/return-material

14.5 Entsorgung

14.5.1 Messgerät demontieren

1. Gerät ausschalten.

WARNUNG

Personengefährdung durch Prozessbedingungen!

- Auf gefährliche Prozessbedingungen wie Druck im Messgerät, hohe Temperaturen oder aggressive Messstoffe achten.
- 2. Die Montage- und Anschlussschritte aus den Kapiteln "Messgerät montieren" und "Messgerät anschließen" in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sicherheitshinweise beachten.

14.5.2 Messgerät entsorgen

WARNUNG

Gefährdung von Personal und Umwelt durch gesundheitsgefährdende Messstoffe!

 Sicherstellen, dass das Messgerät und alle Hohlräume frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Messstoffresten sind, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- Die national gültigen Vorschriften beachten.
- Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.

15 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com.

15.1 Gerätespezifisches Zubehör

15.1.1 Zum Messumformer

Zubehör	Beschreibung
Erdungskabel	Set, besteht aus zwei Erdungskabeln, für den Potenzialausgleich.

15.1.2 Zum Messaufnehmer

Zubehör	Beschreibung
Erdungsscheiben	Werden dazu verwendet, den Messstoff in ausgekleideten Messrohren zu erden, um eine einwandfreie Messung zu gewährleisten.
	Für Einzelheiten: Einbauanleitung EA00070D

15.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Commubox FXA291	Verbindet Endress+Hauser Feldgeräte mit CDI-Schnittstelle (= Endress+Hauser Common Data Interface) und der USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops.
	Für Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI405C/07

15.3 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Applicator	 Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten: Auswahl von Messgeräten industriespezifischen Anforderungen Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Durchflussmessgeräts: z.B. Nennweite, Druckabfall, Durchflussgeschwindigkeit und Messgenauigkeiten. Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen Ermittlung des partiellen Bestellcodes Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanter Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts.
	 Applicator ist verfügbar: Über das Internet: https://wapps.endress.com/applicator Als downloadbare DVD für die lokale PC-Installation.

W@M	W@M Life Cycle Management Mehr Produktivität durch stets verfügbare Informationen. Daten zu einer Anlage und ihren Komponenten werden bereits während der Planung und später während des gesamten Lebenszyklus der Komponente erzeugt. W@M Life Cycle Management ist eine offene und flexible Informationsplattform mit Online- und Vor-Ort-Tools. Ihre Mitarbeiter haben direkten Zugriff auf aktuelle detaillierte Daten, wodurch sich Engineering-Zeiten verkürzen, Beschaffungspro- zesse beschleunigen und Betriebszeiten der Anlage steigern lassen. Zusammen mit den richtigen Services führt W@M Life Cycle Management in jeder Phase zu mehr Produktivität. Hierzu mehr unter: www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren. Zu Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S
DeviceCare	Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten. Zu Einzelheiten: Innovation-Broschüre IN01047S
Commubox FXA291	Verbindet Endress+Hauser Feldgeräte mit CDI-Schnittstelle (= Endress+Hauser Common Data Interface) und der USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops. Für Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI00405C

15.4 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Messgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick. Zu Einzelheiten: Dokument "Technische Information" TI00133R und Betriebs- anleitung BA00247R

16 Technische Daten

16.1 Anwendungsbereich

Das Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten bestimmt, die eine Mindestleitfähigkeit von 5 $\mu S/cm$ aufweisen.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Um den einwandfreien Zustand des Geräts für die Betriebszeit zu gewährleisten: Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

16.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip	Magnetisch-induktive Durchflussmessung nach dem Faraday'schen Induktionsgesetz.
Messeinrichtung	Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.
	Das Gerät ist als Kompaktausführung verfügbar: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.
	Zum Aufbau des Messgeräts → 🖺 11

16.3 Eingang

Messgröße	Direkte Messgrößen		
	Volumenfluss (proportional zur induzierten Spannung)Elektrische Leitfähigkeit		
	Berechnete Messgrößen		
	MasseflussNormvolumenfluss		
Messbereich	Typisch v = 0,01 10 m/s (0,03 33 ft/s) mit der spezifizierten Messgenauigkeit		
	Elektrische Leitfähigkeit: \geq 5 μ S/cm für Flüssigkeiten im Allgemeinen		
	Durchflusskennwerte in SI-Einheiten		

Nennweite		Empfohlene Durchflussmenge	Werkseinstellungen
		min./max. Endwert (v ~ 0,3/10 m/s)	Schleichmenge (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[dm ³ /min]	[dm ³ /min]
15	1/2	4 100	0,5
25	1	9 300	1
32	-	15 500	2
40	1 ½	25 700	3
50	2	35 1 100	5
65	-	60 2 000	8

Nennweite		Empfohlene Durchflussmenge	Werkseinstellungen
		min./max. Endwert (v ~ 0,3/10 m/s)	Schleichmenge (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[dm ³ /min]	[dm³/min]
80	3	90 3 000	12
100	4	145 4700	20
125	-	220 7 500	30
150	6	20 600 m ³ /h	2,5 m ³ /h
200	8	35 1 100 m ³ /h	5 m ³ /h
250	10	55 1700 m ³ /h	7,5 m ³ /h
300	12	80 2 400 m ³ /h	10 m ³ /h
350	14	110 3 300 m³/h	15 m³/h
400	16	140 4200 m ³ /h	20 m ³ /h
450	18	180 5 400 m³/h	25 m³/h
500	20	220 6 600 m³/h	30 m ³ /h
600	24	310 9 600 m³/h	40 m ³ /h

Durchflusskennwerte in US-Einheiten

Nennweite		Empfohlene Durchflussmenge	Werkseinstellungen
		min./max. Endwert (v ~ 0,3/10 m/s)	Schleichmenge (v ~ 0,04 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]
1/2	15	1,0 27	0,15
1	25	2,5 80	0,25
1 ½	40	7 190	0,75
2	50	10 300	1,25
3	80	24 800	2,5
4	100	40 1 250	4
6	150	90 2 650	12
8	200	155 4850	15
10	250	250 7 500	30
12	300	350 10600	45
14	350	500 15 000	60
16	400	600 19000	60
18	450	800 24000	90
20	500	1000 30000	120
24	600	1400 44000	180

Empfohlener Messbereich

Kapitel "Durchflussgrenze" \rightarrow 🖺 88

Messdynamik

Über 1000 : 1

Eingangssignal	Eingelesene Messwerte		
	 Um die Messgenauigkeit bestimmter Messgrößen zu erhöhen oder den Normvolumenfluss zu berechnen, kann das Automatisierungssystem kontinuierlich verschiedene Messwerte in das Messgerät schreiben: Betriebsdruck zur Steigerung der Messgenauigkeit (Endress+Hauser empfiehlt die Ver- wendung eines Druckmessgeräts für Absolutdruck, z.B. Cerabar M oder Cerabar S) Messstofftemperatur zur Steigerung der Messgenauigkeit (z.B. iTEMP) Referenzdichte zur Berechnung des Normvolumenflusses 		
	 Bei Endress+Hauser sind verschiedene Druck- und Temperaturmessgeräte bestellbar: Kapitel "Zubehör" → B 79 Das Einlesen externer Messwerte wird zur Berechnung folgender Messgrößen empfohlen: Normvolumenfluss Digitale Kommunikation Das Schreiben der Messwerte vom Automatisierungssystem zum Messgerät erfolgt über Modbus RS485. 		
	16.4 Ausgang		
Ausgangssignal	Modbus RS485		

Physikalische Schnittstelle	Gemäß Standard EIA/TIA-485-A
Abschlusswiderstand	Integriert, über DIP-Schalter auf dem Messumformer-Elektronikmodul aktivier- bar

Ausfallsignal

Ausfallinformationen werden abhängig von der Schnittstelle wie folgt dargestellt.

Stromausgang 4...20 mA

4...20 mA

Fehlerverhalten	Wählbar: • 4 20 mA gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43 • 4 20 mA gemäß US • Min. Wert: 3,59 mA • Max. Wert: 22,5 mA • Frei definierbarer Wert zwischen: 3,59 22,5 mA • Aktueller Wert • Letzter gültiger Wert
-----------------	---

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impulsausgang	
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • Keine Impulse
Frequenzausgang	
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • 0 Hz • Definierter Wert: 0 12 500 Hz

Schaltausgang	
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Status • Offen • Geschlossen

Modbus RS485

Fehlerverhalten	Wählbar: • NaN-Wert anstelle des aktuellen Wertes • Letzter gültiger Wert
-----------------	---

Schnittstelle/Protokoll

- Via digitale Kommunikation: Modbus RS485
- Via Serviceschnittstelle Serviceschnittstelle CDI-RJ45

Klartextanzeige Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen	
---	--

Leuchtdioden (LED)

Statusinformationen	Statusanzeige durch verschiedene Leuchtdioden
	Je nach Geräteausführung werden folgende Informationen angezeigt: • Versorgungsspannung aktiv • Datenübertragung aktiv • Gerätealarm/-störung vorhanden
	Diagnoseinformation via Leuchtdioden

Schleichmengenunter-	Die Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung sind frei wählbar.
drückung	

Galvanische Trennung	Die folgenden Anschlüsse sind galvanisch voneinander getrennt:
	 Ausgänge
	 Spannungsversorgung

Protokollspezifische Daten	Protokoll	Modbus Applications Protocol Specification V1.1	
	Gerätetyp	Slave	
	Slave-Adressbereich	1247	
	Broadcast-Adressbereich	0	
	Funktionscodes	 03: Read holding register 04: Read input register 06: Write single registers 08: Diagnostics 16: Write multiple registers 23: Read/write multiple registers 	
	Broadcast-Messages	Unterstützt von folgenden Funktionscodes: • 06: Write single registers • 16: Write multiple registers • 23: Read/write multiple registers	

Unterstützte Baudrate	 1200 BAUD 2400 BAUD 4800 BAUD 9600 BAUD 19200 BAUD 38400 BAUD 57600 BAUD 115200 BAUD
Modus Datenübertragung	ASCIIRTU
Datenzugriff	Auf jeden Geräteparameter kann via Modbus RS485 zugegriffen werden. Zu den Modbus-Registerinformationen: Dokumentation "Beschreibung Geräteparameter"

16.5 Energieversorgung

Klemmenbelegung	→ 🗎 30				
Pinhelegung Gerätesteckor	→ 🖹 31				
Filibelegulig Geralestecker	7 🖬)1				
Versorgungsspannung	Das Netzteil muss sicherheitstechnisch geprüft sein (z.B. PELV, SELV).				
	Messumformer				
	DC 20 30 V				
Leistungsaufnahme	Messumformer				
	Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Leistungsaufnahme			
	Option M : Modbus RS485			3,5 W	
Stromaufnahme	Messumformer				
	Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Stromaufnah	me	Maximaler Einschaltstrom	
	Option M : Modbus RS485	90 mA		10 A (< 0,8 ms)	
Versorgungsausfall	 Summenzähler bleiben auf dem zuletzt ermittelten Wert stehen. Konfiguration bleibt je nach Geräteausführung im Gerätespeicher oder im steckbaren Datenspeicher (HistoROM DAT) erhalten. Fehlermeldungen inklusive Stand des Betriebsstundenzählers werden abgespeichert. 				
 Elektrischer Anschluss	→ 🗎 32				
Potentialausgleich	→ 🗎 33				
Klemmen	Messumformer Federkraftklemmen für Aderquerschnitte 0,5	2,5 mm ² (20	14 AW	/G)	

Kabeleinführungen	 Kabelve Gewinde M20 G ½" NPT ½ 	rschrau e für Ka ⁄2"	ıbung: M abeleinfü	20 × 1,5 hrung:	mit Kabel Φ	6 12 m	m (0,24	0,47 in)		
Kabelspezifikation	→ 🖺 29									
	16.6	Leis	stungs	merkn	nale					
Referenzbedingungen	 Fehlerg Wasser, Angabe Angabe ISO 170 	renzen typiscl n gemä n zur N 25	in Anleh h +15 iß Kalibri lessabwe	nung an 1 +45 °C (+ erprotoko sichung ba	DIN EN 291 59 +113 ' oll asierend auf	04, zukün F); 0,5 7 Fakkreditie	ftig ISO 204 7 bar (73 erten Kalib:	456 . 101 ps rieranla	i) gen g	emäß
Maximale Messabweichung	Fehlergre	enzen u	unter Ref	erenzbeo	lingungen					
	v.M. = vom Messwert									
	 • ±0,5 % · • Optiona Schw Berei 	t luss v.M. ± l: ±0,2 ankung chs kei	1 mm/s (% v.M. ± gen der V nen Einfl	0,04 in/s 2 mm/s Versorgun luss.	.) (0,08 in/s) gsspannung	j haben inr	nerhalb des	s spezifi	zierte	n
	[%]									
	2.5 -									
	2.0 -	1							_	
	1.5 -	1		0.5 %	24				_	
	1.0 -	<u>\</u>			%					
	0.5 -	<u> </u>		<u> </u>						
	0 -									
		0	1 2		4	6	8		10	[m/s]
		0	5	10	15	20	25	30	32	v [ft/s]
										A0005
	🖻 16 🛛 Ma	ximale M	lessabweich	ung in % v.	М.					
	Elektrisch Max. Mes	1e Leit f sabwei	fähigkeit chung ni	t cht spezif	iziert.					
			5	1						
	Genauigk	eit der	Ausgän	ge						
	Bei a	nalogei	n Ausgän	igen muss	s die Ausgar	ngsgenauig	jkeit für die	e Messa	bwei	chung mi

EtherNet/IP).

Die Ausgänge weisen die folgende Grundgenauigkeit auf.

Wiederholbarkeit

Volumenfluss

max. ±0,1 % v.M. ± 0,5 mm/s (0,02 in/s)

Elektrische Leitfähigkeit

Max. ±5 % v.M.

Ansprechzeit Temperatur- messung	T ₉₀ < 15 s	
Einfluss Umgebungstempe- ratur	Stromausgang v.M. = vom Messwert	
	Temperaturkoeffizient	Max. ±0,005 % v.M./°C

Impuls-/Frequenzausgang

Temperaturkoeffizient Kein zusätzlicher Effekt. In Genauigkeit enthalten.

16.7 Montage

Kapitel "Montagebedingungen"

16.8 Umgebung

Umgebungstemperaturbe- reich	→ 🗎 20					
	Temperaturtabellen					
	Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Abhängigkeit von zulässiger Umgebungs- und Messstofftemperatur beachten.					
	Detaillierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Separates Dokument "Sicherheits- hinweise" (XA) zum Gerät.					
Lagerungstemperatur	Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumfor- mer und Messaufnehmer.→ 🗎 20					
	 Um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden: Messgerät während der Lagerung nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Lagerplatz wählen, an dem eine Betauung des Messgeräts ausgeschlossen ist, da ein Pilz- oder Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann. Wenn Schutzkappen oder Schutzscheiben montiert sind: Diese vor der Montage des Messgeräts nie entfernen. 					
Schutzart	Messumformer und Messaufnehmer					
JUIUIZAIT	 Standardmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure Bei geöffnetem Gehäuse: IP20, Type 1 enclosure Anzeigemodul: IP20, Type 1 enclosure 					

Vibrationsfestigkeit	 Schwingen sinusförmig in Anlehnung an IEC 60068-2-6 2 8,4 Hz, 3,5 mm peak 8,4 2 000 Hz, 1 g peak Schwingen Breitbandrauschen in Anlehnung an IEC 60068-2-64 10 200 Hz, 0,003 g²/Hz 200 2 000 Hz, 0,001 g²/Hz Total: 1,54 g rms
Schockfestigkeit	Schock halbsinus in Anlehnung an IEC 60068-2-27 6 ms 30 g
Stoßfestigkeit	Stoß durch raue Handhabung in Anlehnung an IEC 60068-2-31
Mechanische Belastung	 Messumformergehäuse vor mechanischen Einflüssen wie Stößen oder Schlägen schützen. Messumformergehäuse nicht als Steighilfe verwenden.
Elektromagnetische Ver- träglichkeit (EMV)	 Nach IEC/EN 61326 und NAMUR-Empfehlung 21 (NE 21) Erfüllt Emissionsgrenzwerte für Industrie nach EN 55011 (Klasse A) Details sind in der Konformitätserklärung ersichtlich.

16.9 Prozess



 $T_{A} \quad Umgebungstemperatur$

T_F Messstofftemperatur

Leitfähigkeit

 \geq 5 µS/cm für Flüssigkeiten im Allgemeinen. Bei sehr niedrigen Leitfähigkeiten ist eine stärkere Filterdämpfung notwendig.

Druck-Temperatur-Kurven

Eine Übersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven für die Prozessanschlüsse: Technische Information

Unterdruckfestigkeit

"–" = keine Angaben möglich

Messrohrauskleidung: PTFE

Nenn	weite	Grenzwerte für Absolutdruck in [mbar] ([psi]) bei Messstofftemperatu				
[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+80 °C (+176 °F)	+100 °C (+212 °F)	+110 °C (+230 °F)	
15	1/2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)	
25	1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)	
32	-	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)	
40	1 1/2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)	
50	2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (1,45)	
65	-	0 (0)	-	40 (0,58)	130 (1,89)	
80	3	0 (0)	-	40 (0,58)	130 (1,89)	
100	4	0 (0)	-	135 (1,96)	170 (2,47)	
125	-	135 (1,96)	-	240 (3,48)	385 (5,58)	
150	6	135 (1,96)	-	240 (3,48)	385 (5,58)	
200	8	200 (2,90)	-	290 (4,21)	410 (5,95)	
250	10	330 (4,79)	-	400 (5,80)	530 (7,69)	
300	12	400 (5,80)	-	500 (7,25)	630 (9,14)	
350	14	470 (6,82)	-	600 (8,70)	730 (10,6)	
400	16	540 (7,83)	_	670 (9,72)	800 (11,6)	
450	18					
500	20		Kein Unterdr	ruck zulässig!		
600	24					

Durchflussgrenze	 Der Rohrleitungsdurchmesser und die Durchflussmenge bestimmen die Nennweite des Messaufnehmers. Die optimale Fließgeschwindigkeit liegt zwischen 2 3 m/s (6,56 9,84 ft/s). Die Durchflussgeschwindigkeit (v) zusätzlich auf die physikalischen Eigenschaften des Messstoffs abstimmen: v < 2 m/s (6,56 ft/s): Bei abrasiven Messstoffen (z.B. Töpferkitt, Kalkmilch, Erzschlamm) v > 2 m/s (6,56 ft/s): Bei belagsbildenden Messstoffen (z.B. Abwässerschlämme) 				
	Eine notwendige Erhöhung der Durchflussgeschwindigkeit erfolgt durch die Reduk- tion der Messaufnehmer-Nennweite.				
	[1] Zur Übersicht der Messbereich-Endwerte: Kapitel "Messbereich" → 🗎 80				
Druckverlust	 Bei Einbau des Messaufnehmers in eine Rohrleitung mit gleicher Nennweite entsteht kein Druckverlust. Druckverlustangaben bei der Verwendung von Anpassungsstücken nach DIN EN 545 →				



I7 Druckverlust DN 50...80 (2...3") bei Bestellmerkmal "Bauart", Option C "Einbaulänge kurz ISO/DVGW bis DN300, ohne Ein-/Auslaufstrecken, Messrohr eingeschnürt"



Is Druckverlust DN 100...300 (4...12") bei Bestellmerkmal "Bauart", Option C "Einbaulänge kurz ISO/DVGW bis DN300, ohne Ein-/Auslaufstrecken, Messrohr eingeschnürt"

 Systemdruck
 → 🖹 20

 Vibrationen
 → 🖺 21

16.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau" .

Gewicht

Kompaktausführung

- Inklusive Messumformer (1,8 kg (4,0 lb))Gewichtsangaben ohne Verpackungsmaterial

Gewicht in SI-Einheiten

Nennw	veite	EN (DIN)			ASME	JIS	
		PN 6	PN 10	PN 16	PN 40	Class 150	10K
[mm]	[in]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
15	1/2	-	-	-	4,9	4,9	4,9
25	1	-	-	_	5,7	5,7	5,7
32	-	-	-	_	6,4	-	5,7
40	1 ½	-	-	-	7,8	7,8	6,7
50	2	-	-	-	9,0	9,0	7,7
65	-	-	-	10,4	-	-	9,5
80	3	-	-	12,4	-	12,4	10,9
100	4	-	-	14,4	-	14,4	13,1
125	-	-	-	19,9	-	-	19,4
150	6	-	-	23,9	-	23,9	22,9
200	8	-	43,4	44,4	-	43,4	40,3
250	10	-	63,4	68,4	-	73,4	67,8
300	12	-	68,4	79,4	-	108,4	70,7
350	14	75,8	86,8	102	-	135,8	79
400	16	87,8	102,8	123,8	-	166,8	100
450	18	101,7	116,7	147,6	-	190,9	128
500	20	113,2	130,8	188,3	-	226,8	142
600	24	153,8	179,4	298,3	_	327,1	188

Gewicht in US-Einheiten

Nenn	weite	ASME
[mm]	[in]	Class 150
		[lbs]
15	1/2	10,8
25	1	12,6
40	1 1⁄2	17,2
50	2	19,9
80	3	27,3
100	4	31,8
150	6	52,7
200	8	95,7
250	10	161,9
300	12	239,0
350	14	299,4
400	16	367,8

Nenn	weite	ASME				
[mm]	[in]	Class 150				
		[lbs]				
450	18	420,8				
500	20	500,1				
600	24	721,1				
	•					

Messrohrspezifikation	Nenn	weite	Druckstufe		Innendurchmesser Prozess- anschluss		
			EN (DIN)	ASME	JIS	PT	FE
	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[mm]	[in]
	15	1/2	PN 40	Class 150	20K	14	0,55
	25	1	PN 40	Class 150	20K	26	1,02
	32	_	PN 40	_	20K	34	1,34
	40	1 1/2	PN 40	Class 150	20K	40	1,57
	50	2	PN 40	Class 150	10K	51	2,01
	65	-	PN 16	-	10K	67	2,64
	80	3	PN 16	Class 150	10K	79	3,11
	100	4	PN 16	Class 150	10K	103	4,06
	125	-	PN 16	-	10K	128	5,04
	150	6	PN 16	Class 150	10K	155	6,10
	200	8	PN 10/16	Class 150	10K	203	7,99
	250	10	PN 10	-	10K	257	10,1
	250	10	PN 16	Class 150	10K	255	10,0
	300	12	PN 16	Class 150	10K	302	11,9
	350	14	PN 6/10	-	10K	338	13,3
	350	14	PN 16	Class 150	10K	334	13,1
	400	16	PN 6/10	-	10K	388	15,3
	400	16	PN 16	-	10K	386	15,2
	400	16	-	Class 150	10K	384	15,1
	450	18	PN 6/10	-	10K	440	17,3
	450	18	PN 16	-	10K	438	17,2
	450	18	-	Class 150	10K	434	17,1
	500	20	PN 6/10	-	10K	491	19,3
	500	20	PN 16	-	10K	487	19,2
	500	20	-	Class 150	10K	485	19,1
	600	24	PN 6	-	10K	592	23,3
	600	24	PN 10	-	10K	590	23,2
	600	24	PN 16	-	10K	588	23,2
	600	24	-	Class 150	10K	582	22,9

Werkstoffe

Messumformergehäuse

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option **A** "Kompakt, Alu beschichtet": Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet

Kabeleinführungen/-verschraubungen



🖻 19 Mögliche Kabeleinführungen/-verschraubungen

- 1 Innengewinde M20 × 1,5
- Kabelverschraubung M20 × 1,5
 Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½" oder NPT ½"

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, beschichtet Alu"

Die verschiedenen Kabeleinführungen sind für den explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereich geeignet.

Kabeleinführung/-verschraubung	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	Messing vernickelt
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	

Gerätestecker

Elektrischer Anschluss	Werkstoff
Stecker M12x1	 Buchse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L) Kontaktträger: Polyamid Kontakte: Messing vergoldet

Messaufnehmergehäuse

- DN 15...300 (½...12"): Beschichtetes Aluminium AlSi10Mg
- DN 350...600 (14...24"): Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung

Messrohre

Rostfreier Stahl, 1.4301/304/1.4306/304L; Bei Flanschwerkstoff aus Kohlenstoff mit Al/Zn-Schutzbeschichtung (DN 15...300 (½...12")) oder Schutzlackierung (DN 350...600 (14...24"))

Messrohrauskleidung

PTFE

Prozessanschlüsse

EN 1092-1 (DIN 2501) Kohlenstoffstahl, E250C ¹⁾/S235JRG2/P245GH

¹⁾ DN 15...300 (½...12") mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN 350...600 (14...24") mit Schutzlackierung

	ASME B16.5 Kohlenstoffstahl, A105 JIS B2220 Kohlenstoffstahl, A105/A350 LF2
	Elektroden
	Rostfreier Stahl, 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal
	Dichtungen
	nach DIN EN 1514-1 Form IBC
	Zubehör
	Erdungsscheiben
	Rostfreier Stahl, 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal; Titan
Elektrodenbestückung	Mess-, Bezugs- und Messstoffüberwachungselektroden: Standard: Rostfreier Stahl, 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal
Prozessanschlüsse	 EN 1092-1 (DIN 2501): DN ≤ 300 (12") Form A, DN ≥ 350 (14") Form B; Abmessungen DN 65 PN 16 und ausschließlich nach EN 1092-1 ASME B16.5 JIS B2220 AS 2129 Table E AS 4087 PN 16
Oberflächenrauhigkeit	Elektroden aus rostfreiem Stahl, 1.4435 (F316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tan- tal: ≤ 0,3 0,5 μm (11,8 19,7 μin) (Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile)
	16.11 Bedienbarkeit

Serviceschnittstelle

Via Serviceschnittstelle (CDI)

Modbus RS485



Externe Normen und Dicht	- EN 60520
linion	Schutzerten durch Gehäuse (ID-Code)
iiiieii	■ FN 61010-1
	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - All- gemeine Anforderungen
	Emission gemäß Anforderungen für Klasse A. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen).
	NAMUR NE Z1 Elaborationale Mantra elisable it sea Detrichensittele der Dreesee und Leberteekwile
	Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriedsmittein der Prozess- und Labortechnik
	Sicherung der Informationsspeicherung bei Spannungsausfall bei Feld- und Leitgeräten mit Mikroprozessoren
	NAMUR NE 43
	Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumfor- mern mit analogem Ausgangssignal.
	■ NAMUR NE 53
	Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik NAMUR NE 105
	Anforderungen an die Integration von Feldbus-Geräten in Engineering-Tools für Feldge- räte
	■ NAMUR NE 107
	Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten
	NAMUR NE 131
	Anforderungen an Feldgeräte für Standardanwendungen
	16.13 Anwendungspakete
	J
	om die Funktionalität des Geräts je nach bedäh zu erweitern, sind für das Gerät verschle-

Um die Funktionalität des Geräts je nach Bedarf zu erweitern, sind für das Gerät verschiedene Anwendungspakete lieferbar: z.B. aufgrund von Sicherheitsaspekten oder spezifischer Anforderungen von Applikationen.

Die Anwendungspakete können bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Website: www.endress.com.

Reinigung	Paket	Beschreibung
	Elektrodenreinigung (ECC)	Die Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) wurde entwickelt, um eine Lösung für Anwendungen zu haben, bei denen häufig Magnetit-Ablagerungen (Fe_3O_4) auftre- ten (z.B. heißes Wasser). Da Magnetit sehr leitfähig ist, führen diese Ablagerungen zu Messfehlern und schlussendlich zum Signalverlust. Das Anwendungspaket ist so konzipiert, dass es den Aufbau sehr leitfähiger Substanzen und dünner Schichten (typisch für Magnetit) VERMEIDET.

Heartbeat Technology	Paket	Beschreibung
	Heartbeat Verification +Monitoring	 Heartbeat Verification Erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifikation nach DIN ISO 9001:2008 Kapitel 7.6 a) "Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln". Funktionsprüfung im eingebauten Zustand ohne Prozessunterbrechung. Rückverfolgbare Verifikationsergebnisse auf Anforderung, inklusive Bericht. Einfacher Prüfablauf über Vor-Ort-Bedienung oder weitere Bedienschnittstellen. Eindeutige Messstellenbewertung (Bestanden / Nicht bestanden) mit hoher Testabdeckung im Rahmen der Herstellerspezifikation. Verlängerung von Kalibrationsintervallen gemäß Risikobewertung durch Betreiber.
		 Heartbeat Monitoring Liefert kontinuierlich für das Messprinzip charakteristische Daten an ein externes Condition Monitoring System zum Zweck der vorbeugenden Wartung oder der Prozessanalyse. Diese Daten ermöglichen: Im Kontext mit weiteren Informationen, Rückschlüsse auf die zeitliche Beeinträchtigung der Messleistung durch Prozesseinflüsse (etwa Korrosion, Abrasion, Belagsbildung etc.). Die rechtzeitige Planung von Serviceeinsätzen. Die Überwachung der Prozess- oder Produktqualität, z.B. Gaseinschlüsse.

16.14 Zubehör

👔 Überblick zum bestellbaren Zubehör → 🗎 78

16.15 Ergänzende Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Der *W@M Device Viewer*: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
 - Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

Standarddokumentation

Kurzanleitung

Dem Gerät ist eine Kurzanleitung beigelegt, die alle wesentlichen Angaben zur Standardinbetriebnahme enthält.

Betriebsanleitung

Messgerät	Dokumentationscode				
	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET
Promag E 100	BA01305D	BA01307D	BA01306D	BA01308D	BA01423D

Beschreibung Geräteparameter

Messgerät	Dokumentationscode				
	HART	PROFIBUS DP	Modbus RS485	EtherNet/IP	PROFINET
Promag 100	GP01038D	GP01039D	GP01040D	GP01041D	GP01042D

Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Inhalt	Dokumentationscode
ATEX/IECEx Ex nA	XA01090D

Sonderdokumentation

Inhalt	Dokumentationscode
Angaben zur Druckgeräterichtlinie	SD01056D
Modbus RS485-Register-Informationen	SD01148D
Heartbeat Technology	SD01149D

Einbauanleitung

Inhalt	Bemerkung
Einbauanleitung für Ersatzteilsets und Zubehör	 Übersicht aller verfügbaren Ersatzteilsets über W@M Device Viewer aufrufen →

Stichwortverzeichnis

Α
Anforderungen an Personal
Anpassungsstücke
Anschluss
siehe Elektrischer Anschluss
Anschlussbeispiele Potenzialausgleich
Anschlusskabel
Anschlusskontrolle (Checkliste)
Anschlussvorbereitungen
Anschlusswerkzeug
Ansprechzeit Temperaturmessung
Anwenderrollen
Anwendungsbereich
Anzeige
Aktuelles Diagnoseereignis
Letztes Diagnoseereignis
Anzeigemodul drehen
Anzeigewerte
Zum Status Verriegelung
Applicator
Arbeitssicherheit
Aufbau
Bedienmenü
Messgerät
Ausfallsignal
Ausgangskenngrößen
Ausgangssignal
Auslaufstrecken 19
Außenreinigung
Austausch
Gerätekomponenten
Austausch von Dichtungen
Auto-Scan-Puffer
siehe Modbus RS485 Modbus-Data-Map
1
В
Bedienmenü
Aufbau
Menüs, Untermenüs
Untermenüs und Anwenderrollen 40
Bedienphilosophie
Bediensprache einstellen
Bedienungsmöglichkeiten
Bestellcode (Order code)
Bestimmungsgemäße Verwendung 8
Betrieb
Betriebssicherheit
-
С

C-Tick Zeichen	94
CE-Zeichen	, 94
Checkliste	
Anschlusskontrolle	37
Montagekontrolle	28

D	
DeviceCare	43
Diagnoseinformation	
Aufbau, Erläuterung	66
DeviceCare	65
FieldCare	65
Kommunikationsschnittstelle	67
Leuchtdioden	65
Diagnoseinformation auslesen, Modbus RS485	67
Diagnoseinformationen	
Behebungsmaßnahmen	68
Übersicht	68
Diagnoseliste	70
Diagnoseverhalten anpassen	67
DIP-Schalter	
siehe Verriegelungsschalter	
Dokument	
Funktion	5
Verwendete Symbole	5
Dokumentfunktion	5
Druck-Temperatur-Kurven	88
Druckgerätezulassung	94
Druckverlust	88
Durchflussgrenze	88
Durchflussrichtung	19
2	
E	
ECC	56
Einbaulage (vertikal, horizontal)	19
Einbaumaße	20
Einfluss	
Umgebungstemperatur	86
Eingang	80
Eingetragene Marken	7
Einlaufstrecken	19
Einsatz Messgerät	
Fehlgebrauch	8
Grenzfälle	8
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung	U
Finsatzgehiet	
Restrisiken	9
Finstellungen	
Administration	57
Bediensprache	48
Flektrodenreinigung (FCC)	10
	56
Gerät zurücksetzen	56 72
Gerät zurücksetzen	56 72 51
Gerät zurücksetzen	56 72 51 54
Gerät zurücksetzen	56 72 51 54 62
Gerät zurücksetzen	56 72 51 54 62 49
Gerät zurücksetzen	56 72 51 54 62 49 52
Gerät zurücksetzen Gerät zurücksetzen Kommunikationsschnittstelle Kommunikationsschnittstelle Leerrohrüberwachung (MSÜ) Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Messstellenbezeichnung Schleichmengenunterdrückung Sensorabgleich	56 72 51 54 62 49 52 55
Gerät zurücksetzen Gerät zurücksetzen Kommunikationsschnittstelle Kommunikationsschnittstelle Leerrohrüberwachung (MSÜ) Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Messstellenbezeichnung Schleichmengenunterdrückung Sensorabgleich Summenzähler Summenzähler	56 72 51 54 62 49 52 55
Gerät zurücksetzen Kommunikationsschnittstelle Leerrohrüberwachung (MSÜ) Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Messstellenbezeichnung Schleichmengenunterdrückung Sensorabgleich Summenzähler	56 72 51 54 62 55 55 55 62
Gerät zurücksetzen . Kommunikationsschnittstelle . Leerrohrüberwachung (MSÜ) . Messgerät an Prozessbedingungen anpassen . Messstellenbezeichnung . Schleichmengenunterdrückung . Sensorabgleich . Summenzähler . Summenzähler zurücksetzen .	56 72 51 62 55 55 55 62 62
Gerät zurücksetzen Kommunikationsschnittstelle Leerrohrüberwachung (MSÜ) Messgerät an Prozessbedingungen anpassen Messstellenbezeichnung Schleichmengenunterdrückung Sensorabgleich Summenzähler Summenzähler-Reset Systemeinheiten	56 72 51 54 62 49 52 55 55 62 62

Elektrischer Anschluss]
Bedientools Via Service-Schnittstelle (CDI)	41
Via Service Schnittstelle (CDI) 40,	93
Commubox FXA291	93]
Messgerät	29
Schutzart	36
Elektromagnetische Verträglichkeit	93 J 87 J
Endress+Hauser Dienstleistungen	0/
Reparatur	76
Wartung	75
Entsorgung	77
Ereignis-Logbuch	70
Ereignis-Logbuch filtern	70
Ergänzende Dokumentation	96
Ersatzteil	76
Ersatzteile	76
Erweiterter Bestellcode	
Messaufnehmer	14
Messumformer	13
Ex-Zulassully	74
F	
Fallleitung	18
Fehlermeldungen	1
Siene Diagnosemelaungen FieldCare	41
Bedienoberfläche	43
Funktion	41
Gerätebeschreibungsdatei	44
Verbindungsaufbau	42
Firmware	
Version	44
Firmware-Historie	74
Funktionen	
siehe Parameter	
Funktionscodes	44
Funktionskontrolle	48
G	i
Galvanische Trennung	83
Gerätebeschreibungsdateien	44
Geratedokumentation	7
Lusai2u0Kullelllalloll	. /
Gerätename	
Messaufnehmer	14
Messumformer	13
Gerätereparatur	76
Geräterevision	44

Η

11	
Hardwareschreibschutz	58
Hauptelektronikmodul	11
Hersteller-ID	44
Herstellungsdatum	14

I

-
I/O-Elektronikmodul
Inbetriebnahme
Erweiterte Einstellungen
Messgerät konfigurieren
Informationen zum Dokument 5
Innenreinigung
Installationskontrolle 48

К

Kabeleinführung	
Schutzart	36
Kabeleinführungen	
Technische Daten	85
Klemmen	84
Klemmenbelegung 30,	32
Konformitätserklärung	9

L

Lagerbedingungen	16
Lagerungstemperatur	16
Lagerungstemperaturbereich	86
Leistungsaufnahme	84
Leistungsmerkmale	85
Leitfähigkeit	87

M

111	
Maximale Messabweichung	35
Mechanische Belastung	\$7
Menü	
Betrieb	0
Diagnose	,9
Setup	9
Menüs	
Zu spezifischen Einstellungen 5	•5
Zur Messgerätkonfiguration 4	8
Mess- und Prüfmittel	'5
Messaufnehmer	
Montieren	2
Messbereich	80
Messdynamik 8	31
Messeinrichtung 8	80
Messgerät	
Aufbau	.1
Demontieren	7
Entsorgen	7
Konfigurieren	8
Messaufnehmer montieren	2
Dichtungen montieren	3
Erdungskabel/Erdungsscheiben montieren 2	3
Schrauben-Anziehdrehmomente 2	3
Reparatur	6
Umbau	6

Endress+Hauser

Gewicht

Via Kommunikationsprotokoll-Protokoll einbin-

den
Vorbereiten für Montage 22
Mossgorät anschlioßon 22
Messgerät identifizieren 12
Poroshuoto 90
Comessione 90
defilesselle
Siene Prozessyroisen
Messprinzip
Messronrspezifikation
Messstofftemperaturbereich
Messumformer
Anzeigemodul drehen 27 Signalkabel anschließen 32
Messwerte ablesen 60
Modbus RS485
Antwortzeit
Daten auslesen
Diagnoseinformation
Funktionscodes
Lesezugriff
Modbus-Data-Map
Registeradressen
Registerinformationen 45
Scan-Liste 46
Schreibzugriff 44
Störungsverhalten konfigurieren
Montage 18
Montagehedingungen
Annassungestücke 21
Fin- und Auslaufstrecken
Finbaulago 10
Finbaurage 17
Enlotunase
Montageort 10
Montageon
Systemaruck
Vibratianan
Vibrationen
Montagekontrolle (Checkliste)
Montagemaise
siene Einbaumaise
Montageort
Montagevorbereitungen
Montagewerkzeug
N
N Norman und Dichtlinian
Normen und Richumen
0
Oberflächenrauhigkeit
P
Parametereinstellungen
Administration (Untermenü)
Diagnose (Menü)
Elektrodenreinigung (Untermenü) 56
Geräteinformation (Untermenii) 72

Kommunikation (Untermenü)	51
Leerrohrüberwachung (Wizard)	54
Prozessgrößen (Untermenü)	60
Schleichmengenunterdrückung (Wizard)	52
Sensorabgleich (Untermenü)	55
Setup (Menü)	49
Simulation (Untermenü)	58
Summenzähler (Untermenü)	61
Summenzähler 1 n (Untermenü)	55
Summenzähler-Bedienung (Untermenü)	62
Systemeinheiten (Untermenü)	49
Parametereinstellungen schützen	58
Potentialausgleich	33
Produktsicherheit	. 9
Prozessanschlüsse	93
Prozessbedingungen	
Druckverlust	88
Durchflussgrenze	88
Leitfähigkeit	87
Messstofftemperatur	87
Unterdruckfestigkeit	88
Prüfkontrolle	
Anschluss	37
Erhaltene Ware	12
Montage	28

R

Re-Kalibrierung	75
Referenzbedingungen	85
Reinigung	
Außenreinigung	75
Innenreinigung	75
Reparatur	76
Hinweise	76
Reparatur eines Geräts	76
Rücksendung	76

S

Schleichmengenunterdrückung 8	33
Schockfestigkeit	37
Schrauben-Anziehdrehmomente 2	23
Schreibschutz	
Via Verriegelungsschalter 5	58
Schreibschutz aktivieren	58
Schreibschutz deaktivieren 5	58
Schutzart	36
Seriennummer	14
Sicherheit	8
Softwarefreigabe	44
Spezielle Anschlusshinweise	36
Sprachen, Bedienungsmöglichkeiten	94
Statussignale	66
Störungsbehebungen	
Allgemeine	64
Störungsverhalten konfigurieren, Modbus RS485 6	б7
Stoßfestigkeit	37
Stromaufnahme 8	34
Systemaufbau	
Messeinrichtung	30

siehe Messgerät Aufbau
Systemdruck
Systemintegration
m
1
Technische Daten, Ubersicht
Teilgefülltes Rohr18
Temperaturbereich
Lagerungstemperatur
Transport Messgerät
Typenschild
Messaufnehmer
Messumformer
U
Umgebungsbedingungen
Lagerungstemperatur
Mechanische Belastung
Schockfestigkeit
Stoßfestiakeit
Umgebungstemperatur 20
Vibrationsfestigkeit 87
Umgehungstemperatur
Finfluss 86
Ilmaehungstemperaturbereich 20
Unterdruckfeetigkeit 88
Untermonü
Administration 57
Flaktradonroinigung
Elektrodenreinigung
Ereignisiiste
Erweitertes Setup 55
Gerateinformation
Kommunikation
Messwerte
Prozessgrößen
Sensorabgleich
Simulation
Summenzähler
Summenzähler 1 n
Summenzähler-Bedienung 62
Systemeinheiten
Übersicht
V
Verpackungsentsorgung
Verriegelungsschalter
Versionsdaten zum Gerät
Versorgungsausfall
Versorgungsspannung
Vibrationen
Vibrationsfestigkeit
147
VV
W@M 75,76
W@M Device Viewer 12, 76
Warenannahme

Wartungsarbeiten75Austausch von Dichtungen75Werkstoffe91

Werkzeug
Elektrischen Anschluss
Für Montage
Transport
Wiederholbarkeit
Wizard
Leerrohrüberwachung
Schleichmengenunterdrückung
_
Z
Zertifikate

www.addresses.endress.com

