Inbedrijfstellingsvoorschrift Levelflex FMP51, FMP52, FMP54 HART

Geleide radar niveaumeting









Inhoudsopgave

1	Belangrijke informatie over het
	document 5
1.1 1.2 1.3	Functie van het document5Symbolen51.2.1Veiligheidssymbolen51.2.2Elektrische symbolen51.2.3Gereedschapssymbolen51.2.4Symbolen voor bepaalde typen informatie61.2.5Symbolen in afbeeldingen61.2.6Symbolen op het instrument7Aanvullende documentatie81.3.1Veiligheidsinstructies (XA)9
2	Fundamentele
	veiligheidsinstructies
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Voorwaarden voor het personeel13Aangewezen gebruik13Arbeidsveiligheid14Bedrijfsveiligheid14Productveiligheid142.5.1CE-markering142.5.2EAC-conformiteit15
3	Productbeschrijving 16
3.1 3.2	Productopbouw
Д	Goederenontvangst en
Т	productidentificatie 19
4.1 4.2	Goederenontvangst19Productidentificatie194.2.1Typeplaat20
5	Opslag, transport
5.1	Opslagomstandigheden 21
5.2	Transporteer het product naar het meetpunt . 21
6	Montage 22
6.1	Montagevoorwaarden 22
	6.1.1 Geschikte montagepositie
	6.1.3 Opmerkingen betreffende de mechanische belasting van de
	sonde
	procesaansluiting

	6.1.5 6.1.6 6.1.7	Montage beklede flenzen Fixeren van de sonde Speciale montagevoorwaarden	33 34 37
6.2	Montag	e van het instrument	48
	6.2.1	Benodigd montagegereedschap	48
	6.2.2	Inkorten van de sonde	48
	6.2.3	FMP54 met gasfasecompensatie:	
		montage van de staafsonde	50
	6.2.4	Montage van het instrument	51
	6.2.5	Montage van de "sensor separaat"	
		versie	52
	6.2.6	Verdraaien van de	
		transmitterbehuizing	54
6.0	6.2.7	Verdraaien van de displaymodule	54
6.3	Control	es voor de installatie	55
7	Elektr	ische aansluiting	56
7.1	Aanslui	tvoorwaarden	56
	7.1.1	Klemaansluiting	56
	7.1.2	Kabelspecificatie	62
	7.1.3	Instrument connector	63
	7.1.4	Voedingsspanning	64
	7.1.5	Overspanningsbeveiliging	66
7.2	Aanslui	ten van het instrument	66
73	7.2.1 Control	Steekbare veerklemmen	67 68
1.7	CONTROL		00
8	Bedier	ningsmogelijkheden	69
8 8.1	Bedier Overzic	hingsmogelijkheden	69
8 8.1	Bedier Overzick 8.1.1	hingsmogelijkheden ht Locale bediening	69 69 69
8 8.1	Bedie Overzick 8.1.1 8.1.2	ht	69 69 69
8 8.1	Bedier Overzick 8.1.1 8.1.2	ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50	69 69 69 70
8 8.1	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Ophouw	hingsmogelijkheden ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening	69 69 70 70
8 8.1 8.2	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw	hingsmogelijkheden ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening v en functies van het	 69 69 69 70 70 70 72
8 8.1 8.2	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1	ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening v en functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu	 69 69 70 70 70 72 72 72 72
8 8.1 8.2	Bedien Overzich 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2	hingsmogelijkheden ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening v en functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende	 69 69 70 70 70 72 72 72
8 8.1 8.2	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2	ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening v en functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten	 69 69 70 70 70 72 72 72 74
8 8.1 8.2	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3	hingsmogelijkheden ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening v en functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schriifbeveiliging via toegangscode	 69 69 70 70 70 72 72 72 74 75
8 8.1 8.2	Bedien Overzicl 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4	ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening v en functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via	 69 69 70 70 72 72 72 74 75
8 8.1 8.2	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4	ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening v en functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode	 69 69 70 70 72 72 74 75 76
8 8.1 8.2	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5	ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening ven functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via	 69 69 69 70 70 70 72 72 72 74 75 76
8 8.1 8.2	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5	hingsmogelijkheden ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening ven functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode	 69 69 69 70 70 70 72 72 74 75 76 76 76
8 8.1 8.2	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6	hingsmogelijkheden Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening ven functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging via	 69 69 69 70 70 72 72 72 74 75 76 76
8 8.1 8.2	Bedien Overzicl 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6	hingsmogelijkheden ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging via vergrendelingsschakelaar	 69 69 70 70 72 72 72 74 75 76 76 77
8 8.1 8.2	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7	ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening ven functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging via vergrendelingsschakelaar Toetsvergrendeling in- en	 69 69 70 70 72 72 72 74 75 76 76 77
8 8.1 8.2	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7	hingsmogelijkheden ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging via vergrendelingsschakelaar Toetsvergrendeling in- en uitschakelen	 69 69 70 70 72 72 72 74 75 76 76 77 79
 8 8.1 8.2 8.3 	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 Display	hingsmogelijkheden Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening ven functies van het ngsmenu Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging via vergrendeling schakelaar Toetsvergrendeling in- en uitschakelen	 69 69 70 72 72 72 74 75 76 76 77 79 80
 8 8.1 8.2 8.3 	Bedien Overzicl 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 Display 8.3.1	hingsmogelijkheden Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging via vergrendelingsschakelaar Toetsvergrendeling in- en uitschakelen en bedieningsmodule Displayweergave	 69 69 70 70 72 72 72 74 75 76 76 77 79 80 80
 8 8.1 8.2 8.3 	Bedien Overzicl 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 Display 8.3.1 8.3.2	ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging via vergrendelingsschakelaar Toetsvergrendeling in- en uitschakelen en bedieningsmodule Bedieningselementen	 69 69 70 70 72 72 72 74 75 76 76 77 79 80 83
 8 8.1 8.2 8.3 	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 Display- 8.3.1 8.3.2 8.3.3	hingsmogelijkheden Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging via vergrendelingsschakelaar Toetsvergrendeling in- en uitschakelen en bedieningsmodule Bedieningselementen Getallen en tekst invoeren	 69 69 70 70 72 72 72 74 75 76 76 76 77 79 80 83 84
 8 8.1 8.2 8.3 	Bedien Overzick 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 Display 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5	hingsmogelijkheden Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging via vergrendelingsschakelaar Toetsvergrendeling in- en uitschakelen en bedieningsmodule Bedieningselementen Getallen en tekst invoeren Contextmenu openen	 69 69 70 72 72 72 74 75 76 76 77 79 80 83 84 86
 8 8.1 8.2 8.3 	Bedien Overzicl 8.1.1 8.1.2 8.1.3 Opbouw bedienin 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5 8.2.6 8.2.7 Display 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5	hingsmogelijkheden ht Locale bediening Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50 Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Afstandsbediening Structuur van het bedieningsmenu Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten Schrijfbeveiliging via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode Schrijfbeveiliging via vergrendelingsschakelaar Toetsvergrendeling in- en uitschakelen en bedieningsmodule Bedieningselementen Getallen en tekst invoeren Omhullingscurve op de display- en bodioningsmodule	 69 69 70 72 72 72 74 75 76 76 77 79 80 83 84 86 87

Inhoudsopgave

9	Systeemintegratie via het HART-
	protocol
9.1	Overzicht van de Device Description files
9.2	(DD)
	meetwaarden 88
10	Inbedrijfname via de wizard 89
11	Inbedrijfname via het
	bedieningsmenu 90
11.1	Installatie en functiecontrole
11.2	Instellen bedieningstaal
11.3	Controleren van de referentie-afstand 90
11.4	Configuratie van een niveaumeting
11.5	Configuratie van een scheidingslaagmeting 94
11.6	Opnemen van de referentiecurve
11.7	Configuratie van het lokale display
	11.7.1 Fabrieksinstellingen van het lokale
	display voor niveaumetingen 97
	11.7.2 Fabrieksinstellingen van het lokale
	display voor
	scheidingslaagmetingen
	11.7.3 Instelling van het lokale display 97
11.8	Configuratie van de stroomuitgangen 98
	11.8.1 Fabrieksinstelling van de
	stroomuitgangen voor
	niveaumetingen
	11.8.2 Fabrieksinstelling van de
	stroomuitgangen voor
	scheidingslaagmetingen
	11.8.3 Instelling van de stroomuitgangen 98
11.9	Configuratiemanagement
11.10	Beveiliging van de instellingen tegen
	ongeautoriseerd veranderen 100
12	Diagnose en storingen oplossen 101
12.1	Algemeen oplossen van storingen 101
	12.1.1 Algemene fouten 101
	12.1.2 Parametreerfouten 102
12.2	Diagnose-informatie op het lokale display 104
	12.2.1 Diagnosemelding 104
	12.2.2 Oproepen van
	oplossingsmaatregelen 106
12.3	Diagnose-event in de bedieningstool 107
12.4	Diagnoselijst 107
12.5	Lijst met diagnose-events 108
12.6	Event-logboek 110
	12.6.1 Event-geschiedenis 110
	12.6.2 Filteren van het event-logboek 110
	12.6.3 Overzicht informatie-events 111
12.7	Firmware-geschiedenis 112
13	Onderhoud 113
13 1	I litwendige reiniging 112
17.1	

14	Reparaties	114
14.1	Algemene informatie over reparaties	114
	14.1.1 Reparatieconcept	114
	14.1.2 Reparaties aan Ex-gecertificeerde	
	instrumenten	114
	14.1.3 Vervangen van een	
	elektronicamodule	114
	14.1.4 Vervangen van een instrument	114
14.2	Reservedelen	115
14.3	Retour zenden	115
14.4	Afvoeren	115
15	Techeberren	110
12	loebenoren	110
15.1	Instrumentspecifieke toebehoren	116
	15.1.1 Zonnedak	116
	15.1.2 Montagebeugel voor de	
	elektronicabehuizing	117
	15.1.3 Verlengingsstaaf / centrering	
	HMP40	118
	15.1.4 Montageset, geïsoleerd	119
	15.1.5 Centreerster	120
	15.1.6 Separaat display FHX50	122
45.0	15.1.7 Overspanningsbeveiliging	123
15.2	Communicatie-specifieke toebehoren	124
15.3	Servicespecifieke toehoren	125
15.4	Systeemcomponenten	125
16	Bedieningsmenu	126
16.1	Overzicht van het bedieningsmenu	
10.1	(displaymodule)	126
16.2	Overzicht van het bedieningsmenu	120
10.2	(bedieningstool)	134
16.3	Menu "Setup"	141
2015	16.3.1 Wizard "Map"	154
	16.3.2 Submenu "Uitaebreide setup"	155
16.4	Menu "Diagnose"	210
	16.4.1 Submenu "Diagnoselijst"	212
	16.4.2 Submenu "Event-logboek"	213
	16.4.3 Submenu "Instrumentinformatie"	214
	16.4.4 Submenu "Meetwaarden"	217
	16.4.5 Submenu "Meetwaarde logging"	221
	16.4.6 Submenu "Simulatie"	224
	16.4.7 Submenu "Instrumenttest"	229
	16.4.8 Submenu "Heartbeat"	231
		000
Iref	woordenregister	Z3Z

1 Belangrijke informatie over het document

1.1 Functie van het document

Deze bedieningshandleiding bevat alle informatie welke nodig is gedurende de verschillende fasen van de levenscyclus van het instrument: van de productidentificatie, goederenontvangst en opslag, via montage, aansluiting, bediening en inbedrijfname tot en met problemen oplossen, onderhoud en afvoeren.

1.2 Symbolen

1.2.1 Veiligheidssymbolen

Symbool	Betekenis
GEVAAR	GEVAAR! Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.
	WAARSCHUWING! Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt
	vermeden kan ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.
	VOORZICHTIG! Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden kan licht of gemiddeld lichamelijk letsel ontstaan.
LET OP	OPMERKING! Dit symbool bevat informatie over procedures en andere informatie die geen persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben.

1.2.2 Elektrische symbolen

Symbool	Betekenis
	Gelijkstroom
\sim	Wisselstroom
\sim	Gelijk- en wisselstroom
<u>+</u>	Aardaansluiting Een aardklem die, voor wat de operator betreft, is geaard via een aardingssysteem.
	Randaardeaansluiting Een klem die moet worden aangesloten op aarde voordat enige andere aansluiting wordt gemaakt.
Ą	Potentiaalvereffeningsaansluiting Een aansluiting die moet worden gekoppeld met het installatie-aardsysteem. Dit kan een potentiaalvereffeningsleiding zijn of een star aardingssysteem afhankelijk van de lokale of bedrijfsvoorschriften.

1.2.3 Gereedschapssymbolen

Symbool	Betekenis
C	Torx-schroevendraaier
• / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Platte schroevendraaier

Symbool	Betekenis
	Kruiskopschroevendraaier
A0011219	
$\bigcirc \not \models$	Inbussleutel
A0011221	
Ŕ	Steeksleutel
A0011222	

1.2.4 Symbolen voor bepaalde typen informatie

Symbool	Betekenis
	Toegestaan Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan.
	Voorkeur Procedures, processen of handelingen die de voorkeur hebben.
\mathbf{X}	Verboden Procedures, processen of handelingen die verboden zijn.
i	Tip Geeft aanvullende informatie.
	Verwijzing naar documentatie
	Verwijzing naar pagina
	Verwijzing naar afbeelding
►	Aan te houden instructie of individuele handelingsstap
1., 2., 3	Handelingsstappen
L >	Resultaat van de handelingsstap
?	Help in geval van een probleem
	Visuele inspectie

1.2.5 Symbolen in afbeeldingen

Symbool	Betekenis
1, 2, 3	Positienummers
1., 2., 3	Handelingsstappen
A, B, C,	Afbeeldingen
A-A, B-B, C-C,	Doorsneden
EX	Explosiegevaarlijke omgeving Geeft een explosiegevaarlijke omgeving aan.
×	Veilige omgeving (niet-explosiegevaarlijke omgeving) Geeft een niet explosiegevaarlijke omgeving aan.

	Symbool	Betekenis
	$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}$	Veiligheidsinstructies Houd de veiligheidsinstructies in de bijbehorende bedieningshandleiding aan.
	Ē	Temperatuurbestendigheid van de aansluitkabels Geeft de minimale waarde van de temperatuurbestendigheid van de aansluitkabels aan.

1.2.6 Symbolen op het instrument

1.3 Aanvullende documentatie

Document	Doel en inhoud van het document
Technische informatie TI01001F (FMP51, FMP52, FMP54)	Planningshulp voor uw instrument Het document bevat alle technische gegevens over het instrument en geeft een overzicht van de toebehoren en andere producten welke voor het instrument kunnen worden besteld.
Beknopte bedieningshandleiding KA01077F (FMP51/FMP52/ FMP54, HART)	Handleiding die u snel naar de 1e meetwaarde brengt De beknopte bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie vanaf de goederenontvangst tot de eerste inbedrijfname.
Beschrijving van instrumentparameters GP01000F (FMP5x, HART)	Referentie voor uw parameters Het document geeft een gedetailleerde uitleg van elke individuele parameter in het bedieningsmenu. De beschrijving is bedoeld voor diegene die werken met het instrument gedurende de gehele levenscyclus en specifieke configuraties uitvoeren.
Speciale documentatie SD00326F	Handboek functionele veiligheid Het document is onderdeel van de bedieningshandleiding en dient als referentie voor applicatiespecifieke parameters en opmerkingen.
Speciale documentatie SD01872F	Handboek voor Heartbeat Verification en Heartbeat Monitoring Het document bevat beschrijvingen van de aanvullende parameters en technische gegevens die beschikbaar zijn met de Heartbeat Verification en Heartbeat Monitoring applicatiepakketten.

- Een overzicht van de omvang van de bijbehorende technische documentatie bieden: • De *W@M Device Viewer* : voer het serienummer van de typeplaat in
 - (www.endress.com/deviceviewer)
 - De *Endress+Hauser Operations App*: voer het serienummer van de typeplaat in of scan de 2D-matrixcode (QR-code) op de typeplaat.

1.3.1 Veiligheidsinstructies (XA)

Afhankelijk van de goedkeuring, worden de volgende veiligheidsinstructies (XA) geleverd met het instrument. Deze zijn een integraal onderdeel van de bedieningshandleiding.

Kenmerk	Goedkeuring	Beschikbaar voor	or Kenmerk 020: "voeding; uitgang"				
010			A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
BA	ATEX II 1G Ex ia IIC T6 Ga	FMP51FMP52FMP54	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
BB	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
BC	ATEX II 1/2G Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA00499F	XA00499F	XA00499F	XA00519F	XA01133F
BD	ATEX II 1/3G Ex ic[ia] IIC T6 Ga/Gc	FMP51FMP52FMP54	XA00497F	XA01127F	XA01128F	XA00517F	-
BE	ATEX II 1D Ex t IIIC Da	FMP54	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
BF	ATEX II 1/2D Ex t IIIC Da/Db	FMP54	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
BG	ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc	FMP51FMP52FMP54	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	XA01132F
ВН	ATEX II 3G Ex ic IIC T6 Gc	FMP51FMP52FMP54	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	-
BL	ATEX II 1/3G Ex nA[ia] IIC T6 Ga/Gc	FMP51FMP52FMP54	XA00497F	XA01127F	XA01128F	XA00517F	XA01129F
B2	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, 1/2D Ex ia IIIC Da/Db	FMP51FMP52FMP54	XA00502F	XA00502F	XA00502F	XA00522F	-
B3	ATEX II 1/2G Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb, 1/2 D Ex t IIIC Da/Db	FMP51FMP52FMP54	XA00503F	XA00503F	XA00503F	XA00523F	XA01136F
B4	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA00500F	XA01134F	XA01135F	XA00520F	-
CD	CSA C/US DIP Cl.II,III Div.1 Gr.E-G	FMP54	XA00529F	XA00529F	XA00529F	XA00570F	XA00529F
C2	CSA C/US IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div.2, Ex ia	FMP51FMP52FMP54	XA00530F	XA00530F	XA00530F	XA00571F	XA00530F
C3	CSA C/US XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, NI Cl.1 Div.2, Ex d	FMP51FMP52FMP54	XA00529F	XA00529F	XA00529F	XA00570F	XA00529F
FB	FM IS Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx ia, NI Cl.1 Div.2	FMP51FMP52FMP54	XA00531F	XA00531F	XA00531F	XA00573F	XA00531F
FD	FM XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G, AEx d, NI Cl.1 Div.2	FMP51FMP52FMP54	XA00532F	XA00532F	XA00532F	XA00572F	XA00532F
FE	FM DIP Cl.II,III Div.1 Gr.E-G	FMP54	XA00532F	XA00532F	XA00532F	XA00572F	XA00532F
GA	EAC Ex ia IIC T6 Ga	FMP51FMP52FMP54	XA01380F	XA01380F	XA01380F	XA01381F	XA01380F

Kenmerk	Goedkeuring	Beschikbaar voor	or Kenmerk 020: "voeding; uitgang"				
010			A 1)	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
GB	EAC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA01380F	XA01380F	XA01380F	XA01381F	XA01380F
GC	EAC Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA01382F	XA01382F	XA01382F	XA01383F	XA01382F
IA	IEC Ex ia IIC T6 Ga	FMP51FMP52FMP54	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
IB	IEC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA00496F	XA01125F	XA01126F	XA00516F	-
IC	IEC Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA00499F	XA00499F	XA00499F	XA00519F	XA01133F
ID	IEC Ex ic[ia] IIC T6 Ga/Gc	FMP51FMP52FMP54	XA00497F	XA01127F	XA01128F	XA00517F	-
IE	IEC Ex t IIIC Da	FMP54	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
IF	IEC Ex t IIIC Da/Db	FMP54	XA00501F	XA00501F	XA00501F	XA00521F	XA00501F
IG	IEC Ex nA IIC T6 Gc	FMP51FMP52FMP54	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	XA01132F
IH	IEC Ex ic IIC T6 Gc	FMP51FMP52FMP54	XA00498F	XA01130F	XA01131F	XA00518F	-
IL	IEC Ex nA[ia] IIC T6 Ga/Gc	FMP51FMP52FMP54	XA00497F	XA01127F	XA01128F	XA00517F	XA01129F
I2	IEC Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex ia IIIC Da/Db	FMP51FMP52FMP54	XA00502F	XA00502F	XA00502F	XA00522F	-
I3	IEC Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, Ex t IIIC Da/Db	FMP51FMP52FMP54	XA00503F	XA00503F	XA00503F	XA00523F	XA01136F
I4	IEC Ex II 1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA00500F	XA01134F	XA01135F	XA00520F	-
KA	KC Ex ia IIC T6 Ga	FMP51FMP52FMP54	XA01169F	-	XA01169F	-	-
КВ	KC Ex ia IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA01169F	-	XA01169F	-	-
КС	KC Ex d[ia] IIC T6	FMP51FMP52FMP54	-	-	XA01170F	-	-
MA	INMETRO Ex ia IIC T6 Ga	FMP51FMP52FMP54	XA01038F	XA01038F	XA01038F	-	XA01038F
MC	INMETRO Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA01041F	XA01041F	XA01041F	-	XA01041F
ME	INMETRO Ex t IIIC Da	FMP54	XA01043F	XA01043F	XA01043F	-	XA01043F

Kenmerk	Goedkeuring	Beschikbaar voor	Kenmerk 020: "voeding; uitgang"				
010			A ¹⁾	B ²⁾	C ³⁾	E ⁴⁾ /G ⁵⁾	K ⁶⁾ /L ⁷⁾
МН	INMETRO Ex ic IIC T6 Gc	FMP51FMP52FMP54	XA01040F	XA01040F	XA01040F	-	XA01040F
NA	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga	FMP51FMP52FMP54	XA00634F	XA00634F	XA00634F	XA00640F	XA00634F
NB	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA00634F	XA00634F	XA00634F	XA00640F	XA00634F
NC	NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb	FMP51FMP52FMP54	XA00636F	XA00636F	XA00636F	XA00642F	XA00636F
NF	NEPSI DIP A20/21 T8590oC IP66	FMP54	XA00637F	XA00637F	XA00637F	XA00643F	XA00637F
NG	NEPSI Ex nA II T6 Gc	FMP51FMP52FMP54	XA00635F	XA00635F	XA00635F	XA00641F	XA00635F
NH	NEPSI Ex ic IIC T6 Gc	FMP51FMP52FMP54	XA00635F	XA00635F	XA00635F	XA00641F	XA00635F
N2	NEPSI Ex ia IIC T6 Ga/Gb, Ex iaD 20/21 T85 90°C	FMP51FMP52FMP54	XA00638F	XA00638F	XA00638F	XA00644F	XA00638F
N3	NEPSI Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb, DIP A20/21 T85 90°C IP66	FMP51FMP52FMP54	XA00639F	XA00639F	XA00639F	XA00645F	XA00639F
8A	FM/CSA IS+XP Cl.I,II,III Div.1 Gr.A-G	FMP51FMP52FMP54	XA00531F XA00532F	XA00531F XA00532F	XA00531F XA00532F	XA00572F XA00573F	XA00531F XA00532F

1) A: 2-draads; 4-20mA HART

2) B: 2-draads; 4-20mA HART, schakeluitgang

3) C: 2-draads; 4-20mA HART, 4-20mA

4) E: 2-draads; FOUNDATION Fieldbus, schakeluitgang

5) G: 2-draads; PROFIBUS PA, schakeluitgang

6) K: 4-draads 90-253VAC; 4-20mA HART

7) L: 4-draads 10,4-48VDC; 4-20mA HART



Voor gecertificeerde instrumenten is op de typeplaat de betreffende veiligheidsinstructie (XA) vermeld.

Ex-markering in geval van aangesloten FHX50 separaat display

Wanneer het instrument is voorbereid voor aansluiting op het separate display FHX50 (productstructuur: kenmerk 030: display, bedienen, optie L of M), verandert de Exmarkering voor bepaalde certificaten conform de volgende tabel. ¹⁾:

Kenmerk 010 ("goedkeuring")	Kenmerk 030 ("display, bediening")	Ex-markering
BE	L of M	ATEX II 1D Ex ta [ia] IIIC T ₅₀₀ xx°C Da
BF	L of M	ATEX II 1/2 D Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
BG	L of M	ATEX II 3G Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc
ВН	L of M	ATEX II 3G Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc
B3	L of M	ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, ATEX II 1/2D Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
IE	L of M	IECEx Ex ta [ia] IIIC T500 xx°C Da
IF	L of M	IECEx ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
IG	L of M	IECEx Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc
IH	L of M	IECEx Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc
I3	L of M	IECEx Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, IECEx Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db

¹⁾ De markering van de certificaten, welke niet in deze tabel worden genoemd, verandert niet door de FHX50.

2 Fundamentele veiligheidsinstructies

2.1 Voorwaarden voor het personeel

Het personeel voor installatie, inbedrijfname, diagnose en onderhoud moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

- Opgeleide, gekwalificeerde specialisten moeten een relevante kwalificatie hebben voor deze specifieke functie en taak.
- > Zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie.
- Zijn bekend met de nationale/plaatselijke regelgeving.
- Voor aanvang van de werkzaamheden: lees de instructies in het handboek en de aanvullende documentatie en de certificaten (afhankelijk van de applicatie) en begrijp deze.
- ▶ Volg de instructies op en voldoe aan de algemene voorschriften.

Het bedieningspersoneel moet aan de volgende eisen voldoen:

- Zijn geïnstrueerd en geautoriseerd conform de eisen gesteld aan de taak door de exploitant van de installatie.
- De instructies in deze handleiding opvolgen.

2.2 Aangewezen gebruik

Applicatie en te meten stoffen

Het meetinstrument dat wordt beschreven in deze bedieningshandleiding is alleen bedoeld voor niveau- en scheidingslaagmeting in vloeistoffen. Afhankelijk van de bestelde uitvoering kan het instrument ook potentieel explosieve, ontvlambare, giftige of oxiderende materialen meten.

Binnen de grenswaarden zoals gespecificeerd in de "Technische gegevens" en opgenomen in de bedieningshandleiding en de aanvullende documentatie, mag het meetinstrument alleen worden gebruikt voor de volgende metingen:

- ► Gemeten procesgrootheid: niveau en/of scheidingslaag
- Berekende procesgrootheid: volume of massa in willekeurig gevormde tanks (berekend vanuit het niveau via een linearisatiefunctie)

Om te waarborgen dat het meetinstrument gedurende de bedrijfstijd in optimale conditie blijft:

- Gebruik het meetinstrument alleen voor media waartegen de materialen die in aanraking komen met deze media, voldoende bestendig zijn.
- ► Houd de grenswaarden in de "Technische gegevens" aan.

Verkeerd gebruik

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeer gebruik of gebruik niet conform de bedoeling.

Verificatie bij grensgevallen:

Voor speciale media en reinigingsmiddelen, zal Endress+Hauser graag behulpzaam zijn bij het verifiëren van de bestendigheid van de gebruikte materialen. Hiervoor wordt echter geen garantie of aansprakelijkheid geaccepteerd.

Restrisico

De elektronicabehuizing en de ingebouwde componenten zoals de displaymodule, hoofdelektronicamodule en I/O-elektronicamodule kunnen opwarmen tot 80 °C (176 °F) tijdens bedrijf door de wamteoverdracht vanuit het proces en het verliesvermogen van de elektronica. Tijdens bedrijf kan de sensor een temperatuur aannamen die dicht bij de temperatuur van het medium ligt.

Gevaar voor brandwonden door warme oppervlakken!

 Bij hoge procestemperaturen: installeer een bescherming om brandwonden te voorkomen.

2.3 Arbeidsveiligheid

Bij werken aan en met het instrument:

 Draag de benodigde persoonlijke beschermingsuitrusting conform de nationale/ bedrijfsvoorschriften.

Bij deelbare sondestaven, kan het medium binnendringen in de tussenruimten van de staafverbindingen. Dit medium kan dan ontsnappen wanneer de verbindingen worden losgemaakt. In geval van gevaarlijke (bijv. agressieve of giftige) media kan dit lichamelijk letsel veroorzaken.

► Bij het losmaken van de verbindingen tussen de onderdelen van de sondestaaf: draag afhankelijk van het medium de passende beschermende uitrusting.

2.4 Bedrijfsveiligheid

Gevaar voor lichamelijk letsel.

- ► Gebruik het instrument alleen in technisch optimale en fail-safe conditie.
- De operator is verantwoordelijk voor een storingsvrije werking van het instrument.

Modificaties aan het instrument

Ongeautoriseerde modificaties aan het instrument zijn niet toegestaan en kunnen onvoorziene gevaren tot gevolg hebben.

• Wanneer modificaties nodig zijn, overleg dan met de fabrikant.

Reparatie

Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen,

- ► Voer reparaties aan het instrument alleen uit na uitdrukkelijke toestemming.
- Houd de nationale/lokale voorschriften aan betreffende reparatie van elektrische apparatuur.
- Gebruik alleen originele reservedelen en toebehoren van de fabrikant.

Explosiegevaarlijke omgeving

Teneinde gevaar voor personen of voor de installatie te voorkomen, wanneer het instrument wordt gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving (bijv. explosieveiligheid, drukvatveiligheid):

- Controleer aan de hand van de typeplaat of het instrument toegestaan is voor gebruik in de gevaarlijke omgeving.
- Houd de specificaties in de afzonderlijke aanvullende documentatie aan, welke een integraal onderdeel is van deze handleiding.

2.5 Productveiligheid

Dit meetinstrument is conform de laatste stand van de techniek bedrijfsveilig geconstrueerd en heeft de fabriek in veiligheidstechnisch optimale toestand verlaten. Het instrument voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen.

2.5.1 CE-markering

Het meetsysteem voldoet aan de wettelijke bepalingen van de geldende EG-richtlijnen. Deze zijn opgenomen in de EG-conformiteitsverklaring samen met de toegepaste normen.

Endress+Hauser bevestigt het succesvol testen van het instrument met het aanbrengen van de CE-markering.

2.5.2 EAC-conformiteit

Het meetsysteem voldoet aan de wettelijke bepalingen van de geldende EAC-richtlijnen. Deze zijn opgenomen in de EAC-conformiteitsverklaring samen met de toegepaste normen.

Endress+Hauser bevestigt het succesvol testen van het instrument met het aanbrengen van de EAC-markering.

Productbeschrijving 3

3.1 Productopbouw

Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55 3.1.1



1 Opbouw van de Levelflex

- 1
- Elektronicabehuizing Procesaansluiting (hier als voorbeeld flens) 2
- 3 Kabelsonde
- 4 Sonde-eindgewicht
- 5 Staafsonde
- Coaxsonde 6

3.1.2 Elektronicabehuizing



- ₽ 2 Opbouw van de elektronicabehuizing
- 1 Deksel elektronicacompartiment
- 2 3
- Displaymodule Hoofdelektronicamodule
- 4 Kabelwartels (1 of 2, afhankelijk van de uitvoering van het instrument)
- Typeplaat 5
- 6 I/O-elektronicamodule
- 7 Klemmen (steekbare veerklemmen)
- 8 Deksel aansluitcompartiment
- 9 Aardklem

3.2 Geregistreerde handelsmerken

HART®

Geregistreerd handelsmerk van de FieldComm Group, Austin, USA

KALREZ[®], VITON[®]

Geregistreerd handelsmerk van DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA

TEFLON[®]

Geregistreerd handelsmerk van E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI CLAMP®

Geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Inc., Kenosha, USA

NORD-LOCK®

Geregistreerd handelsmerk van Nord-Lock International AB

4 Goederenontvangst en productidentificatie

4.1 Goederenontvangst



Indien aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, neem dan contact op met uw Endress+Hauser-vertegenwoordiging.

4.2 Productidentificatie

De volgende mogelijkheden staan voor de identificatie van het meetinstrument ter beschikking:

- Specificaties typeplaat
- Bestelcode met codering van de instrumentfuncties op de pakbon
- Voer het serienummer van de typeplaat in W@M Device Viewer
 (www.endress.com/deviceviewer) in: allee informatie over het meetinstrument wordt
 getoond.
- Voer het serienummer van de typeplaat in de *Endress+Hauser Operations App* in of scan de 2-D matrixcode (QR-code) op de typeplaat met de *Endress+Hauser Operations App*: alle informatie over het meetinstrument wordt getoond.

4.2.1 Typeplaat



🖻 3 Typeplaat van de Levelflex

- 1 Instrumentnaam
- 2 Adres van de fabrikant
- 3 Bestelcode
- 4 Serienummer (Ser. no.)
- 5 Uitgebreide bestelcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Procesdruk
- 7 Gasfasecompensatie: referentieafstand
- 8 Certificaatsymbolen
- 9 Relevante gegevens certificaten en goedkeuringen
- 10 Beschermingsklasse: bijv. IP, NEMA
- 11 Documentnummer van de veiligheidsinstructies, bijv. XA, ZD, ZE
- 12 2-D matrixcode (QR code)
- 13 Modificatiemarkering
- 14 Fabricagedatum: jaar-maand
- 15 Toegestane temperatuurbereik kabel16 Instrumentrevisie (Dev.Rev.)
- 17 Aanvullende informatie over de instrumentversie (certificaten, goedkeuringen, communicatie): bijv. SIL,
- PROFIBUS 18 Firmware-versie (FW)
- 19 CE-markering, C-Tick
- 20 DeviceID
- 21 Materiaal in contact met het proces
- 22 Toegestane omgevingstemperatuur (T_a)
- 23 Afmeting schroefdraad van de kabelwartels
- 24 Lengte van de sonde
- 25 Signaaluitgangen
- 26 Voedingsspanning
- Slechts 33 posities van de uitgebreide bestelcode kunnen op de typeplaat worden opgenomen. Wanneer de uitgebreide bestelcode langer is dan 33 posities, worden de resterende posities niet getoond. De complete uitgebreide bestelcode kan worden bekeken in het bedieningsmenu van het instrument onder Parameter **Uitgebreide bestelcode 1 ... 3**.

5 Opslag, transport

5.1 Opslagomstandigheden

- Toegestane opslagtemperatuur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Gebruik de originele verpakking.

5.2 Transporteer het product naar het meetpunt

WAARSCHUWING

De behuizing of de sonde kan beschadigd raken of afbreken.

Gevaar voor lichamelijk letsel!

- Transporteer het meetinstrument naar het meetpunt in de originele verpakking of aan de procesaansluiting.
- Bevestig geen hijsmiddelen (hijsbanden, hijsogen, enz.) aan de behuizing of de sonde maar alleen aan de procesaansluiting. Houd rekening met het zwaartepunt van het instrument om kantelen te voorkomen.
- ► Houd de veiligheidsinstructies en de transportvoorwaarden voor instrumenten zwaarder dan 18 kg (39,6lbs) (IEC61010) aan.



6 Montage

6.1 Montagevoorwaarden

6.1.1 Geschikte montagepositie



Montagevoorwaarden voor Levelflex

Montage-afstanden

- Afstand (A) tussen wand en staaf- of kabelsonde:
 - voor gladde metalen wanden: > 50 mm (2 in)
 - voor kunststof wanden: > 300 mm (12 in) tot metalen delen buiten de tank
 - voor betonnen wanden: > 500 mm (20 in), anders kan het toegestane meetbereik verminderen.
- Afstand (B) tussen staaf- of kabelsonde en ingebouwde componenten in de tank: > 300 mm (12 in)
- Bij gebruik van meer dan één Levelflex: Minimum afstand tussen de sensorassen: 100 mm (3,94 in)
- Afstand (C) van het uiteinde van de sonde tot de bodem van de tank:
 - Kabelsonde: > 150 mm (6 in)
 - Staafsonde: > 10 mm (0,4 in)
 - Coaxsonde: > 10 mm (0,4 in)

Yoor coaxsondes is de afstand tot de wand en ingebouwde componenten niet relevant.

Aanvullende voorwaarden

- Bij buitenopstelling, kan een zonnedak (1) worden geïnstalleerd om het instrument te beschermen tegen extreme weersomstandigheden.
- In metalen tanks: monteer de sonde bij voorkeur niet in het midden van de tank (2), omdat dit tot meer stoorecho's leidt.
 Wanneer een centrale montagepositie niet kan worden vermeden, moet na de inbedrijfname van het instrument altijd een stoorecho-onderdrukking (mapping) worden uitgevoerd.
- Monteer de sonde niet in de vulstroom (3).
- Voorkom knikken van de kabel tijdens de installatie of het bedrijf (bijv. door productbewegingen tegen de wand) door een geschikte montagepositie te kiezen.
- Bij vrijhangende kabelsondes (uiteinde niet bevestigd op de bodem) mag de afstand tussen de sondekabel en de ingebouwde onderdelen in de tank niet minder worden dan 300 mm (12") gedurende het gehele proces. Een sporadisch contact tussen het sondegewicht en de bodem van de tank beïnvloedt de meting echter niet zo lang de diëlektrische constante van het medium tenminste DC = 1,8 is.
- Wanneer de elektronicabehuizing in een uitsparing (bijv. in een betonnen plafond) wordt gemonteerd, houd dan een minimale afstand van 100 mm (4 inch) aan tussen de deksel van het aansluitcompartiment/elektronicacompartiment en de wand. Anders is het aansluitcompartiment/elektronicacompartiment na de installatie niet meer toegankelijk.

6.1.2 Applicaties met beperkte montageruimte

Montage met separate sensor

De uitvoering met separate sensor is geschikt voor applicaties met beperkte montageruimte. In dit geval wordt de elektronicabehuizing gemonteerd in een andere positie waar deze eenvoudiger toegankelijk is.



- A Haakse stekker op de sonde
- B Haakse stekker op de elektronicabehuizing
- C Lengte van de verbindingskabel op bestelling
- Productstructuur, kenmerk 600 "Sonde-opbouw":
 - Optie MB "Sensor separaat, 3 m/9 ft kabel"
 - Optie MC "Sensor separaat, 6 m/18 ft kabel"
 - Optie MB "Sensor separaat, 9 m/27 ft kabel"
- De verbindingskabel wordt bij deze instrumentuitvoeringen meegeleverd Minimale buigradius: 100 mm (4 inch)
- Een montagebeugel voor de elektronicabehuizing is meegeleverd bij deze instrumentuitvoeringen. Montage-opties:
 - Wandmontage
 - Pijpmontage; diameter: 42 tot 60 mm (1-1/4 tot 2 inch)
- De aansluitkabel heeft één rechte en één haakse stekker (90°). Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan de haakse stekker worden aangesloten op de sonde of op de elektronicabehuizing.
- Sonde, elektronica en verbindingskabel zijn op elkaar afgestemd. Deze zijn met een gemeenschappelijk serienummer gemarkeerd. Alleen componenten met hetzelfde serienummer moeten op elkaar worden aangesloten.

Deelbare sondes



Wanneer weinig montageruimte beschikbaar is (afstand tot plafond), wordt gebruik van deelbare staafsondes (ϕ 16 mm) geadviseerd.

- Max. sondelengte 10 m (394 in)
- Max. zijwaartse belastbaarheid 30 Nm
- Sondes zijn een aantal malen deelbaar met de volgende lengten van de afzonderlijke delen:
 - 500 mm (20 in)
 - 1000 mm (40 in)
- Moment: 15 Nm

6.1.3 Opmerkingen betreffende de mechanische belasting van de sonde

Trekbelastbaarheid van kabelsondes

Sensor	Kenmerk 060	Sonde	Trekbelasting grenswaarde [kN]
FMP51	LA, LB MB, MD	Kabel 4 mm (1/6") 316	5
FMP52	OA, OB, OC, OD	Kabel 4 mm (1/6") PFA>316	2
FMP54	LA, LB	Kabel 4 mm (1/6") 316	10

Buigsterkte van staafsondes

Sensor	Kenmerk 060	Sonde	Buigsterkte [Nm]
FMP51 AA, AB Staaf 8 mm (1/3") 316L		Staaf 8 mm (1/3") 316L	10
	AC, AD	Staaf 12 mm (1/2") 316L	30
	AL, AM	Staaf 12 mm (1/2") AlloyC	30
	BA, BB, BC, BD	Staaf 16 mm (0,63") 316L deelbaar	30
FMP52	CA, CB	Staaf 16 mm (0,63") 316L	30
FMP54 AE, AF Staaf 16 mm (0,63") 316		Staaf 16 mm (0,63") 316L	30
	BA, BB, BC, BD	Staaf 16 mm (0,63") 316L deelbaar	30

Buigbelasting (moment) door vloeistofstroom

De formule voor de berekening van het buigmoment M dat inwerkt op de sonde:

 $M = c_w \cdot \rho / 2 \cdot v^2 \cdot d \cdot L \cdot (L_N - 0.5 \cdot L)$

met:

c_w: wrijvingsfactor

 ρ [kg/m³]: dichtheid van het medium

v [m/s]: snelheid van het medium loodrecht op de sondestaaf

d [m]: diameter van de sondestaaf

L [m]: niveau

LN [m]: sondelengte

Berekeningsvoorbeeld

Wrijvingsfactor c_w	0,9 (aangenomen een turbulente stroming - hoog Reynolds-getal)
Dichtheid $\rho \left[kg/m^{3} \right]$	1000 (bijv. water)
Sondediameter d [m]	0,008
$L = L_N$	(ongunstigste geval)
Sondediameter d [m] $L = L_N$	0,008 (ongunstigste geval)





Buigsterkte van coaxsondes

Sensor	Kenmerk 060	Procesaansluiting	Sonde	Buigsterkte [Nm]
FMP51	UA, UB	Schroefdraad G¾ of NPT¾	Coax 316L, Ø 21,3 mm	60
		 Schroefdraad G1½ of NPT1½ Flens 	Coax 316L, Ø 42,4 mm	300
	UC, UD	Flens	Coax AlloyC, Ø 42,4 mm	300
FMP54	UA, UB	 Schroefdraad G1½ of NPT1½ Flens 	Coax 316L, Ø 42,4 mm	300

6.1.4 Opmerkingen over de procesaansluiting

Sondes worden op de procesaansluiting gemonteerd met schroefdraad of een flens. Wanneer tijdens de montage het gevaar bestaat, dat het uiteinde van de sensor zoveel beweegt dat dit de tankbodem raakt, moet de sonde, indien nodig, worden ingekort en vastgezet $\rightarrow \square 34$.

Schroefdraadaansluiting



Image Montage met schroefdraadaansluiting, vlak met tankdak

Afdichting

Het schroefdraad en de afdichting voldoen aan DIN 3852 deel 1, inschroefkoppeling vorm A.

De volgende typen afdichtingsringen kunnen worden toegepast:

- Schroefdraad G3/4": conform DIN 7603 met afmetingen 27 x 32 mm
- Schroefdraad G1/-1/2": conform DIN 7603 met afmetingen 48 x 55 mm

Gebruik een afdichtingsring conform deze norm in de vorm A, C of D en een materiaal dat bestand is tegen de applicatie.

Nozzlemontage



- Toegestane nozzlehoogte ²⁾: \leq 150 mm (6 in). Voor een grotere hoogte kan de korte afstand meetprestatie afnemen. Grotere nozzlehoogten zijn mogelijk in speciale gevallen (zie hoofdstukken "centreerstaaf voor FMP51 en FMP52" en "Staafverlenging/centrering HMP40 of FMP54").
- Het uiteinde van de nozzle moet vlak liggen met het tankdak om rondzingeffecten te vermijden.

Bij thermisch geïsoleerde tanks moet de nozzle ook worden geïsoleerd teneinde condensvorming te voorkomen.

²⁾ Grotere nozzlehoogten op aanvraag

Centreerstaaf voor FMP51 en FMP52

Voor kabelsondes kan het nodig zijn een versie met centreerstaaf toe te passen teneinde contact tussen de sondestaaf en de nozzlewand te voorkomen. Sondes met centreerstaaf zijn leverbaar voor FMP51 en FMP52.

Sonde	Max. nozzlehoogte (= lengte van de centreerstaaf)	Optie voor kenmerk 060 ("Sonde")
FMP51	150 mm	LA
	6 inch	LB
	300 mm	MB
	12 inch	MD
FMP52	150 mm	OA
	6 inch	OC
	300 mm	OB
	12 inch	OD

Staafverlenging/centrering HMP40 voor FMP54

Voor de FMP54 met kabelsondes is de staafverlenging/centrering HMP 40 leverbaar als toebehoren $\rightarrow \bigoplus 118$. Deze moet worden toegepast als de sondekabel in contact kan komen met de onderrand van de nozzle.

Voor de FMP54 met kabelsondes is de staafverlenging/centrering HMP 40 leverbaar als toebehoren. Deze moet worden toegepast als de sondekabel in contact kan komen met de onderrand van de nozzle.



Centreerringen met kleine diameters (DN40 en DN50) mogen alleen worden gebruikt wanneer geen significante afzettingen optreden in de nozzle boven de schijf. De nozzle mag niet door het product verstopt raken.

Installatie in nozzles \geq DN300

Wanneer de installatie in nozzles \geq 300 mm/12" onvermijdelijk is, moet de installatie worden uitgevoerd conform de afbeelding hierna.



1 Onderrand nozzle

2 Ongeveer vlak met nozzleonderrand (± 50 mm/2")

3 Plaat

4 Buis Φ 150 tot 180 mm (6 tot 7 inch)

Nozzlediameter	Plaatdiameter
300 mm (12")	280 mm (11")
≥ 400 mm (16")	≥ 350 mm (14")

6.1.5 Montage beklede flenzen

Let op het volgende bij beklede flenzen van FMP52:

- Gebruik flensbouten overeenkomstig het aantal flensgaten.
- Zet de bouten vast met het gespecificeerde aandraaimoment (zie tabel).
- Draai de bouten na 24 uur of na de eerste temperatuurcyclus na.
- Controleer afhankelijk van de procesdruk en procestemperatuur de bouten met regelmatige tussenpozen en trek deze na indien nodig.

Normaal gesproken dient de PTFE-flensbekleding ook als afdichting tussen de nozzle en de flens van het instrument.

Flensmaat	Aantal bouten	Aanbevolen aandraaimoment [Nm]						
		minimum	maximum					
EN								
DN40/PN40	4	35	55					
DN50/PN16	4	45	65					
DN50/PN40	4	45	65					
DN80/PN16	8	40	55					
DN80/PN40	8	40	55					
DN100/PN16	8	40	60					
DN100/PN40	8	55	80					
DN150/PN16	8	75	115					
DN150/PN40	8	95	145					
ASME		·						
1½"/150lbs	4	20	30					
11/2"/300lbs	4	30	40					
2"/150lbs	4	40	55					
2"/300lbs	8	20	30					
3"/150lbs	4	65	95					
3"/300lbs	8	40	55					
4"/150lbs	8	45	70					
4"/300lbs	8	55	80					
6"/150lbs	8	85	125					
6"/300lbs	12	60	90					
JIS								
10K 40A	4	30	45					
10K 50A	4	40	60					
10K 80A	8	25	35					
10K 100A	8	35	55					
10K 100A	8	75	115					

6.1.6 Fixeren van de sonde

Fixeren van kabelsondes



- Α Doorhang van de kabel: ≥ 1 cm per 1m sondelengte (0,12 inch per 1 ft van de sondelengte)
- Betrouwbaar geaard sonde-uiteinde В
- Betrouwbaar geïsoleerd sonde-uiteinde С
- 1: Montage en contact met een bout
- Montageset geïsoleerd 2
- Het uiteinde van de sonde moet onder de volgende omstandigheden worden gefixeerd: Indien anders de sonde sporadisch met de tankwand, de uitlaatbodem, interne onderdelen of andere onderdelen van de installatie in aanraking komt.
- Het uiteinde van de sonde kan worden vastgezet via de interne schroefdraad Kabel 4 mm (1/6"). 316: M 14
- De bevestiging moet betrouwbaar zijn geaard of betrouwbaar zijn geïsoleerd. Indien het niet mogelijk is het sondegewicht te monteren met een betrouwbaar geïsoleerde verbinding, kan deze worden gefixeerd met behulp van een geïsoleerde bevestigingsset, welke als toebehoren leverbaar is.
- In geval van een geaarde bevestiging moet het zoeken naar een positieve sonde-echo worden geactiveerd. Anders is een automatische sondelengtecorrectie onmogelijk. Navigatie: Expert \rightarrow Sensor \rightarrow EOP-evaluatie \rightarrow EOP-zoekmodus Instelling: Optie **Positieve EOP amplitude**
- Om een extreem hoge trekbelasting (bijv. vanwege thermische uitzetting) en het risico van kabelbreuk te voorkomen, moet de kabel los hangen. Maak de kabel langer dan het gewenste meetbereik zodat de kabel in het midden wat doorhangt: ≥ 1 cm/(1 m kabellengte) [0,12 inch/(1 ft kabellengte)].Trekbelastbaarheid van kabelsondes $\rightarrow \cong 26$:

Montage

Fixeren staafsondes

- Voor WHG-goedkeuringen: voor sondelengten \geq 3 m (10 ft) is een steun nodig.
- Over het algemeen moeten staafsondes worden ondersteund in geval van een
- horizontale stroming (bijv. door een roerwerk) of in geval van sterke trillingen.





- 1 Sondestaaf, niet bekleed
- 2 Huls, passend geboord om elektrisch contact tussen huls en staaf te waarborgen!
- 3 Korte metalen buis, bijv. gelast
- 4 Staafsonde, bekleed
- 5 Kunststof mantel, bijv. PTFE, PEEK of PPS
- 6 Korte metalen buis, bijv. gelast

Ø sonde	Ø a [mm (inch)]	Ø b [mm (inch)]
8 mm (1/3")	< 14 (0,55)	8,5 (0,34)
12 mm (1/2")	< 20 (0,78)	12,5 (0,52)
16 mm (0,63in)	< 26 (1,02)	16,5 (0,65)

LET OP

Slechte aarde van het uiteinde van de sonde kan meetfouten tot gevolg hebben.

• Gebruik een nauwe huls met een goed elektrische contact met de sonde.

LET OP

Lassen kan de hoofdelektronicamodule beschadigen.

▶ Voor het lassen: aard de sonde en demonteer de elektronica.

Fixeren coaxsondes

Voor WHG-goedkeuringen: voor sondelengten \ge 3 m (10 ft) is een steun nodig.



Coaxsondes kunnen op elk willekeurig punt op de buitenbuis worden gefixeerd.
6.1.7 Speciale montagevoorwaarden

Bypasses en mantelbuizen

Bij applicaties met bypass of stilling well is gebruik van een centreerring of -ster aanbevolen.



☑ 6 Afmetingen: mm (in)

- A Montage in een stilling well
- *B Montage in een bypass*
- C Centreerring of centreerster
- 1 Metalen centreerring (316L) voor niveaumeting
- 2 Bevestigingsschroef; aandraaimoment: 25 Nm \pm 5 Nm
- 3 Niet-metalen centreerster (PEEK, PFA) voor scheidingslaagmeting
- 4 Minimale afstand tussen het uiteinde van de sonde en de onderrand van de bypass, zie tabel hierna

m 1 ·	1 /		- , ,	1 • 1• .
Ι ορκρητιτα νατ	sondetvine en	controorring of	rentreerster aan	hillsdiampter
rochering van	bontactype en	centreerning of	centreerbier dan	Duibulunicici

Kenmerk 610 - toebehoren gemonteerd					
Applicatie	Optie Sondetype		Centreerring Centreerster		Buis
			Ø d [mm (in)]	Materiaal	Ø d [mm (in)]
Niveaumeting	0A	Staafsonde	75 (2,95)	316L	DN80/3" t/m DN100/4"
	OB	Staafsonde	45 (1,77)	316L	DN50/2" t/m DN65/2½"
	OC	Kabelsonde	75 (2,95)	316L	DN80/3" t/m DN100/4"
Scheidingslaagmeting	OD	Staafsonde	4895 (1,893,74)	PEEK	≥ 50 mm (2")
	OE	Staafsonde	37 (1,46)	PFA	≥ 40 mm (1,57")

Minimale afstand tussen het uiteinde van de sonde en de onderrand van de byg	oass
--	------

Sondetype	Minimum afstand
Kabel	10 mm (0,4 in)
Staaf	10 mm (0,4 in)
Coax	10 mm (0,4 in)

- Buisdiameter: > 40 mm (1,6") voor staafsondes
- De inbouw van een staafsonde kan tot een diameter van 150 mm (6 in) worden uitgevoerd. Bij grotere diameters, wordt toepassing van een coaxsonde aanbevolen.
- Zij-uitgangen, gaten sleuven en lasnaden tot maximaal 5 mm (0,2") naar binnen toe beïnvloeden de meting niet.
- De buis mag geen diameterverspringingen hebben.
- De sensor moet 100 mm langer zijn dan de onderste uitgang.
- Binnen het meetbereik, mag de sonde niet in contact komen met de buiswand. Zet de sonde vast indien nodig. Alle kabelsondes zijn voorbereiden voor afspanning in tanks (spangewicht met bevestigingsgat).
- Indien een metalen centreerring is gemonteerd aan het uiteinde van de sonde, is een betrouwbare detectie van het einde-sonde-signaal mogelijk (zie kenmerk 610 in de productstructuur).

Opmerking: Gebruik voor scheidingslaagmeting alleen de niet-metalen centreerster van PEEK of PFA (kenmerk 610, opties OD of OE).

- De centreerring of centreerster is ook leverbaar als toebehoren: $\rightarrow \square$ 116.
- Coaxsondes kunnen altijd worden toegepast indien er voldoende montageruimte is.

Voor bypasses met condensvorming (water) en een medium met lage diëlektrische constante (bijv. koolwaterstoffen):

Na verloop van tijd wordt de bypass gevuld met condensaat tot de onderste uitgang en bij lage niveaus wordt de niveau-echo overlapt door de condensaatecho. Daardoor wordt hier het condensaatniveau gemeten in plaats van het correcte niveau. Alleen hogere niveaus worden correct gemeten. Positioneer daarom de laagste uitgang 100 mm (4 in) onder het laagste te meten niveau en gebruik een metalen centreerring ter hoogte van de onderrand van de onderste uitgang.

Bij thermisch geïsoleerde tanks moet de bypass nozzle ook worden geïsoleerd teneinde condensvorming te voorkomen.

Neem contact op met uw Endress+Hauser vertegenwoordiging voor meer informatie over de bypass-oplossingen van Endress+Hauser.



Installatie in horizontale en verticale cilindrische tanks

- Willekeurige afstand tot de wand, zo lang contact wordt voorkomen.
- Bij het installeren in tanks met veel ingebouwde onderdelen of onderdelen in de nabijheid van de sonde: gebruik een coaxsonde.

Ondergrondse tanks



Gebruik een coaxsonde voor nozzles met grote diameters om reflecties van de nozzlewand te voorkomen.

Installatie onder een hoek



- Uit mechanische overwegingen, moet de sonde altijd zo verticaal mogelijk worden geïnstalleerd.
- Bij schuine installaties, moet de sondelengte afhankelijk van de installatiehoek worden aangepast.
 - Tot LN = 1 m (3,3 ft): $\alpha = 30^{\circ}$
 - Tot LN = 2 m (6,6 ft): $\alpha = 10^{\circ}$
 - Tot LN = 4 m (13,1 ft): α = 5°

Niet-metalen tanks



- 1 Niet-metalen tank
- 2 Metalen plaat of metalen flens

Teneinde een betrouwbare meting in niet-metalen tanks te waarborgen:

- Kies een instrumentuitvoering met metalen flens (minimale afmeting DN50/2").
- Of: monteer een metalen plaat met een diameter van tenminste 200 mm (8 in) op de sonde aan de procesaansluiting. De richting daarvan moet loodrecht zijn ten opzichte van de sonde.

Een metalen vlak is niet nodig voor coaxsondes.

Kunststof of glazen tanks: monteer de sonde extern op de wand



1 Kunststof of glazen tank

2 Metalen plaat met inschroefstuk

3 Geen vrije ruimte tussen de tankwand en de sensor!

Voorwaarden

- De diëlektrische constante van het medium moet tenminste DC > 7 zijn.
- De tankwand moet niet elektrische geleidend zijn.
- Maximale wanddikte (a):
 - Kunststof: < 15 mm (0,6")
 - Glas: < 10 mm (0,4")
- Er mogen geen metalen verstevigingen op de tank zijn bevestigd.

Montagevoorwaarden:

- De sonde moet direct tegen de tankwand aan zijn gemonteerd (geen open ruimte)
- Een kunststof halfpijp met een diameter van ongeveer 200 mm (8") of een nadere bescherming moet extern over de sonde zijn aangebracht om invloeden op de meting te voorkomen.
- Wanneer de tankdiameter minder is dan 300 mm (12"):
- Een metalen aardplaat moet aan de tegenoverliggende zijde van de tank worden gemonteerd. De plaat moet geleidend zijn verbonden met de procesaansluiting en ongeveer de halve omtrek van de tank bedekken.
- Wanneer de tankdiameter groter is dan 300 mm (12"):

Monteer een metalen plaat met een diameter van tenminste 200 mm (8") op de sonde aan de procesaansluiting. De richting daarvan moet loodrecht zijn ten opzichte van de sonde (zie boven).

Kalibratie voor externe sondemontage

Wanneer de sonde extern op de tank wordt gemonteerd, zal de voortplantingssnelheid van het signaal worden gereduceerd. Er bestaan twee mogelijkheden om dit effect te compenseren.

Compensatie met de gasfasecompensatiefactor

Het effect van de diëlektrische wand kan worden vergeleken met het effect van een diëlektrische gasfase. Dit kan dus op dezelfde wijze worden gecompenseerd. De compensatiefactor wordt bepaald door het quotiënt van de werkelijke sondelengte LN en de sondelengte gemeten wanneer de tank leeg is.

Het instrument bepaalt de positie van de sonde-uiteinde-echo in de verschilcurve. Op die manier is de waarde van de gemeten sondelengte afhankelijk van de onderdrukkingscurve. Teneinde een exacte waarde te bepalen, wordt geadviseerd de sondelengte handmatig te bepalen aan de hand van de weergave van de omhullingscurve in FieldCare.

Stap	Parameter	Actie
1	Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Gasfase compensatie \rightarrow GFC- modus	Kies de Optie Constante GPC factor .
2	Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Gasfase compensatie \rightarrow Constante GPC factor	Voer quotiënt in: "(werkelijke sondelengte)/ (gemeten sondelengte)".

Compensatie via kalibratieparameters

Wanneer een echte gasfase moet worden gecompenseerd, is de gasfasecompensatiefunctie niet beschikbaar voor het corrigeren van de externe montage. In dit geval moeten de kalibratieparameters (**Leeginregeling** en **Inregeling vol**) worden ingesteld en een waarde langer dan de werkelijke sondelengte moet in Parameter **Actuele sondelengte** worden ingesteld. De correctiefactor voor deze drie parameters wordt bepaald door het quotiënt van de sondelengte gemeten wanneer de tank leeg is en de werkelijke sondelengte LN.

Het instrument bepaalt de positie van de sonde-uiteinde-echo in de verschilcurve. Op die manier is de waarde van de gemeten sondelengte afhankelijk van de onderdrukkingscurve. Teneinde een exacte waarde te bepalen, wordt geadviseerd de sondelengte handmatig te bepalen aan de hand van de weergave van de omhullingscurve in FieldCare.

Stap	Parameter	Actie
1	Setup → Leeginregeling	Verhoog de parameterwaarde met "(gemeten sondelengte)/(werkelijke sondelengte)".
2	Setup \rightarrow Inregeling vol	Verhoog de parameterwaarde met "(gemeten sondelengte)/(werkelijke sondelengte)".
3	Setup → Uitgebreide setup → Antenne instellingen → Sonde lengtecorrectie → Bevestig sondelengte	Kies de Optie Handmatige invoer .
4	Setup → Uitgebreide setup → Antenne instellingen → Sonde lengtecorrectie → Actuele sondelengte	Voer de gemeten sondelengte in.

Tanks met thermische isolatie

Wanneer de procestemperaturen hoog zijn, moet het instrument worden opgenomen in de standaard tankisolatie om het opwarmen van de elektronica door warmtestraling of convectie te voorkomen. De isolatie mag niet tot voorbij het punt "MAX" zoals aangegeven in de tekeningen komen.



- Processaansluiting met schroefdraad FMP51
- 1 Tankisolatie
- 2 Compact instrument
- 3 Sensor separaat (kenmerk 600)



🖻 8 Procesaansluiting met flens - FMP51, FMP52

- 1 Tankisolatie
- 2 Compact instrument
- 3 Sensor separaat (kenmerk 600)



🖻 9 Procesaansluiting met schroefdraad - FMP54, sensor versie XT en HT

- 1 Tankisolatie
- 2 Compact instrument
- 3 Sensor separaat (kenmerk 600)
 * Goodvisoord wordt de XT-versie n
- Geadviseerd wordt de XT-versie niet te gebruiken voor verzadigde stoom boven 200 °C (392 °F). Gebruik in dat geval de HT-versie.



- 10 Procesaansluiting met flens FMP54, sensor versie XT en HT
- 1 Tankisolatie
- 2 Compact instrument
- 3 Sensor separaat (kenmerk 600)
- * Geadviseerd wordt de XT-versie niet te gebruiken voor verzadigde stoom boven 200 °C (392 °F). Gebruik in dat geval de HT-versie.

Vervangen van een verdringingssysteem in een bestaande verdringingsbehuizing

De FMP51 en FMP54 zijn een perfecte vervanging voor een conventioneel verdringingssysteem in een bestaande verdringingsbehuizing. Endress+Hauser levert hiervoor flenzen die passen op Fischer en Masoneilan verdringingsbehuizingen (speciale producten voor FMP51, kenmerk 100, opties LNJ, LPJ, LQJ voor FMP54). Dankzij de menugestuurde lokale bediening, neemt het in bedrijf nemen van de Levelflex slechts enkele minuten in beslag. Vervanging is ook mogelijk bij gedeeltelijke vulling en een natte kalibratie is niet nodig.

Uw voordelen:

- Geen bewegende onderdelen, dus bedrijf zonder onderhoud.
- Ongevoelig voor procesinvloeden, zoals temperatuur, dichtheid, turbulentie en trillingen.
- De staafsondes kunnen eenvoudig worden ingekort of vervangen. Daardoor kan de sonde gemakkelijk ter plaatse worden aangepast.



1 Flens van de verdringingsbehuizing

Ontwerpinstructies:

- Gebruik, normaal gesproken, een staafsonde. Bij het installeren in een metalen verdringingsbehuizing tot 150 mm, heeft u alle voordelen van een coaxsonde.
- Gewaarborgd moet worden dat de sonde niet in contact komt met de wand. Gebruik indien nodig een centreerring of een centreerster aan het uiteinde van de sonde (kenmerk 610 van de productstructuur).
- De centreerring of centreerster moet zo nauwkeurig mogelijk worden aangepast aan de binnendiameter van de verdringingsbehuizing om ook in het gebied van het uiteinde een perfecte werking te realiseren.

Aanvullende informatie over scheidingslaagmeting

- In geval van olie en water moet de centreerring of centreerster worden gepositioneerd aan de onderkant van de onderste uitlaat (waterniveau).
- De buis mag geen diameterverspringingen hebben. Gebruik de coaxsonde indien nodig.
- In geval van staafelektroden, moet gewaarborgd worden dat de sonde niet in contact komt met de wand. Gebruik indien nodig een centreerring of een centreerster aan het uiteinde van de sonde.
- Een kunststof centreerster moet worden gebruikt voor scheidingslaagmeting (kenmerk 610,opties OD en OE).

6.2 Montage van het instrument

6.2.1 Benodigd montagegereedschap

- Voor schroefdraad 3/4": steeksleutel 36 mm
- Voor schroefdraad 1-1/2": steeksleutel 55 mm
- Voor inkorten van staaf- of coaxsonde: zaag
- Voor inkorten kabelsondes:
 - Inbussleutel AF 3 mm (voor 4 mm kabels) of AF 4 mm (voor 6 mm kabels)
 Zaag of betonschaar
- Voor flenzen en andere procesaansluitingen: geschikt montagegereedschap
- Verdraaien van de behuizing: steeksleutel 8 mm

6.2.2 Inkorten van de sonde

Yoor het inkorten van de sonde: vul de nieuwe lengte van de sonde in de beknopte handleiding in die zich in de elektronicabehuizing achter de displaymodule bevindt.



Inkorten van staafsondes

Staafsondes moeten worden ingekort wanneer de afstand tot de tankbodem of uitlaatconus minder is dan 10 mm (0,4 in). De staven van een staafsonde worden ingekort door afzagen aan het uiteinde.

Staafsondes van de FMP52 kunnen **niet** worden ingekort omdat deze bekleed zijn.

Inkorten van kabelsondes

9

Kabelsondes moeten worden ingekort wanneer de afstand tot de tankbodem of uitlaatconus minder is dan 150 mm (6 in).

Kabelsondes van de FMP52 kunnen **niet** worden ingekort omdat deze bekleed zijn.



			_
A0	01	24	¥5

Kabelmateriaal	А	В	С	Aandraaimoment tapeind
316	4 mm (0,16 in)	40 mm (1,6 in)	3 mm	5 Nm (3,69 lbf ft)

- 1. Gebruik een inbussleutel voor het losmaken van de tapeinden van het gewicht of de klembus van de centreerring. Opmerking: de tapeinden hebben een schroefborging om onbedoeld losraken te voorkomen. Daarom kan een extra moment nodig zijn om deze los te draaien.
- 2. Verwijder de kabel van het gewicht of bus.
- 3. Meet de nieuwe kabellengte.
- 4. Wikkel plakband rondom de kabel op het punt waar deze moet worden ingekort om splijten te voorkomen.
- 5. Zaaq de kabel onder een rechte hoek door of knip deze door met een betonschaar.
- 6. Plaats de kabel geheel in het gewicht of de bus.
- 7. Schroef de tapeinden vast. Vanwege de klemmende coating van de tapeinden is aanbrengen van een borgmiddel niet nodig.

Inkorten coaxsondes

Coaxsondes moeten worden ingekort wanneer de afstand tot de tankbodem of uitlaatconus minder is dan 10 mm (0.4 in).

Coaxsondes kunnen maximaal ingekort worden tot 80 mm (3,2 in) vanaf het F uiteinde. Deze hebben intern centreerelementen, welke de staaf in het midden van de pijp fixeren. De centreringen worden met kragen op de staaf gehouden. Inkorten is mogelijk tot ongeveer 10 mm (0,4 in) onder de centrering.

De coaxsonde wordt ingekort door de pijp aan de onderkant af te zagen.

6.2.3 FMP54 met gasfasecompensatie: montage van de staafsonde

Dit hoofdstuk geldt alleen voor de FMP54 met gasfasecompensatie (productstructuur: kenmerk 540 "Applicatiepakket", optie EF of EG).

Coaxsondes

Coaxsondes met referentiereflectie worden compleet gemonteerd en ingesteld geleverd. Na montage zijn deze direct gereed voor gebruik. Aanvullende instellingen zijn niet nodig.

Staafsondes

Voor staafsondes met referentiereflectie wordt de sondestaaf afzonderlijk geleverd en moet als volgt worden gemonteerd:



- **1.** Schroef de borgmoer op het schroefdraad (M10x1) van de wartel. Waarborg dat de afschuining in de richting van de wartel ligt.
- 2. Plaats een paar Nord-Lock-ringen op het schroefdraad.
- 3. Schroef de sondestaaf met de grootste diameter handvast op de schroefdraad.
- 4. Plaats het tweede paar Nord-Lock-ringen op het schroefdraad.
- 5. Schroef de sondestaaf met de kleinere diameter op het draadeind met 15 Nm (momentsleutel AF14).
- Controleer na de montage van de sensorstaaf in de stilling well of bypass, de instelling in drukloze toestand en corrigeer dit indien nodig $\rightarrow \cong 90$.

6.2.4 Montage van het instrument

Monteren instrumenten met schroefdraad



Instrumenten met montageschroefdraad worden in een mof of een flens geschroefd en daarmee op de procestank aangesloten.

- 📮 🛯 Vastdraaien alleen aan de zeskant:
 - schroefdraad 3/4": steeksleutel 36 mm
 - schroefdraad 1-1/2": steeksleutel 55 mm
 - Maximaal toegestane aandraaimoment:
 - schroefdraad 3/4": 45 Nm
 - schroefdraad 1-1/2": 450 Nm
 - Aanbevolen aandraaimoment bij gebruik van de meegeleverde aramidevezelafdichting en een procesdruk van 40 bar (580 psi):
 - schroefdraad 3/4": 25 Nm
 - schroefdraad 1-1/2": 140 Nm
 - Zorg bij de installatie in metalen tanks voor een goed metaal-op-metaal contact tussen de procesaansluiting en de tank.

Flensmontage

Waarborg, wanneer een afdichting wordt gebruikt, dat niet-geverfde bouten worden gebruikt zodat een goed elektrisch contact tussen sondeflens en procesflens is gewaarborgd.

Montage kabelsondes

LET OP

Elektrostatische ontladingen kunnen de elektronica beschadigen.

• Aard de behuizing voordat de kabel in de tank wordt geplaatst.



Let op het volgende bij het neerlaten van de kabelsonde in de tank:

- Wikkel de kabel langzaam af en laat deze voorzichtig in de tank zakken.
- Knik de kabel niet.
- Voorkom ongecontroleerd pendelen van de kabel omdat dit de kabel of de tankonderdelen kan beschadigen.

6.2.5 Montage van de "sensor separaat" versie

Dit hoofdstuk geldt alleen voor instrumenten met versie "Sonde-opbouw" = "Sensor separaat" (kenmerk 600, optie MB/MC/MD).

Voor de versie "Sonde-opbouw" = "Sensor separaat" wordt het volgende geleverd:

- De sonde met de procesaansluiting
- De elektronicabehuizing
- De montagebeugel voor wand- of pijpmontage van de elektronicabehuizing
- De verbindingskabel (lengte conform bestelling). De kabel heeft één rechte en één haakse stekker (90°). Afhankelijk van de lokale omstandigheden kan de haakse stekker worden aangesloten op de sonde of op de elektronicabehuizing.

A VOORZICHTIG

De stekkers van de verbindingskabel kunnen door mechanische belasting beschadigd raken.

- ► Monteer de sensor en de elektronicabehuizing voordat de kabel wordt aangesloten.
- Installeer de kabel zodanig dat deze niet aan mechanische belasting wordt blootgesteld. Minimale buigradius: 100 mm (4").
- Bij aansluiten van de kabel: sluit de rechte stekker eerst aan en dan de haakse. Aandraaimoment voor beide wartelmoeren: 6 Nm.

Sonde, elektronica en verbindingskabel zijn op elkaar afgestemd. Deze zijn met een gemeenschappelijk serienummer gemarkeerd. Alleen componenten met hetzelfde serienummer moeten op elkaar worden aangesloten.

Wanneer het meetpunt blootstaat aan sterke trillingen, kan een extra borgmiddel (bijv. Loctite 243) op de wartelmoeren worden aangebracht.

Montage van de elektronicabehuizing



- 🖻 11 Montage van de elektronicabehuizing met de montagebeugel; afmetingen mm (in)
- A Wandmontage
- B Pijpmontage

Aansluiten van de kabel

Benodigd gereedschap: Steeksleutel 18AF



■ 12 Aansluiten van de kabel. De volgende mogelijkheden bestaan:

A Haakse stekker op de sonde

- *B* Haakse stekker op de elektronicabehuizing
- C Lengte van de verbindingskabel op bestelling

6.2.6 Verdraaien van de transmitterbehuizing

De transmitterbehuizing kan worden verdraaid voor eenvoudiger toegang tot het aansluitcompartiment of de displaymodule:



- 1. Maak de borgschroef met een steeksleutel los.
- 2. Verdraai de behuizing in de gewenste richting.
- **3.** Zet de borgschroef vast (1,5 Nm voor kunststof behuizing; 2,5 Nm voor aluminium roestvrij stalen behuizing).

6.2.7 Verdraaien van de displaymodule



- 1. Indien aanwezig: maak de schroef van de borgklem van het deksel van het elektronicacompartiment los met een inbussleutel en draai de klem 90° linksom.
- 2. Schroef het deksel van het elektronicacompartiment van de transmitterbehuizing.
- 3. Trek de displaymodule uit met een voorzichtige, draaiende beweging.
- 4. Draai de displaymodule in de gewenste positie: max. 8 × 45 ° in elke richting.
- 5. Installeer de spiraalkabel in de spleet tussen de behuizing en de hoofdelektronicamodule en steek de displaymodule in het elektronicacompartiment tot deze vastklikt.
- 6. Schroef het deksel van het elektronicacompartiment vast op de transmitterbehuizing.
- 7. Draai de borgklem weer vast met de inbussleutel (aandraaimoment: 2,5 Nm).

6.3 Controles voor de installatie

0	Is het instrument beschadigd (visuele inspectie)?
0	 Voldoet het instrument aan de meetpuntspecificaties? Bijvoorbeeld: Procestemperatuur Procesdruk (zie het hoofdstuk "materiaalbelastingscurves" in het document "Technische informatie") Omgevingstemperatuurbereik Meetbereik
О	Zijn de meetpuntidentificatie en de typeplaat correct (visuele inspectie)?
О	Is het instrument voldoende beschermd tegen neerslag en direct zonlicht?
О	Zijn de borgschroef en de borgklem goed bevestigd?

7 Elektrische aansluiting

7.1 Aansluitvoorwaarden

7.1.1 Klemaansluiting

2-draads; 4-20 mA HART



🖻 13 Klembezetting 2-draads; 4-20 mA HART

- A Zonder geïntegreerde overspanningsbeveiliging
- *B Met geïntegreerde overspanningsbeveiliging*
- 1 Beveiliging met voedingsspanning (bijv. RN221N): let op de klemmenspanning
- 2 HART-communicatieweerstand ($\geq 250 \Omega$): let op de maximale belasting
- 3 Aansluiting Commubox FXA195 of FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth modem)
- 4 Analoog aanwijsinstrument: let op de maximale belasting
- 5 Kabelafscherming; let op de kabelspecificatie
- 6 4-20mA HART (passief): klemmen 1 en 2
- 7 Overspanningsbeveiligingsmodule
- 8 Klem voor potentiaalvereffening
- 9 Kabelwartel

2-draads; 4-20mA HART, schakeluitgang



🖻 14 Klembezetting 2-draads; 4-20mA HART, schakeluitgang

- A Zonder geïntegreerde overspanningsbeveiliging
- *B Met geïntegreerde overspanningsbeveiliging*
- *1* Beveiliging met voedingsspanning (bijv. RN221N): let op de klemmenspanning
- 2 HART-communicatieweerstand ($\geq 250 \Omega$): let op de maximale belasting
- 3 Aansluiting Commubox FXA195 of FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth modem)
- 4 Analoog aanwijsinstrument: let op de maximale belasting
- 5 Kabelafscherming; let op de kabelspecificatie
- 6 4-20mA HART (passief): klemmen 1 en 2
- 7 Schakeluitgang (open collector): klemmen 3 en 4
- 8 Klem voor potentiaalvereffening
- 9 Kabelwartel voor 4-20mÄ HART
- 10 Kabelwartel voor schakeluitgang
- 11 Overspanningsbeveiligingsmodule



2-draads: 4-20mA HART, 4-20mA

🖻 15 Klembezetting 2-draads: 4-20mA HART, 4-20mA

- A Zonder geïntegreerde overspanningsbeveiliging
- *B Met geïntegreerde overspanningsbeveiliging*
- 1 Aansluiting stroomuitgang 2
- 2 Aansluiting stroomuitgang 1
- 3 Voedingsspanning voor stroomuitgang 1 (bijv. RN221N); let op klemspanning
- 4 Kabelafscherming; let op de kabelspecificatie
- 5 HART-communicatieweerstand ($\geq 250 \Omega$): let op de maximale belasting
- 6 Aansluiting Commubox FXA195 of FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth modem)
- 7 Analoog aanwijsinstrument; let op de maximale belasting
- 8 Analoog aanwijsinstrument; let op de maximale belasting
- 9 Voedingsspanning voor stroomuitgang 2 (bijv. RN221N); let op klemspanning
- 10 Overspanningsbeveiligingsmodule
- 11 Stroomuitgang 2: klemmen 3 en 4
- 12 Klem voor potentiaalvereffening
- 13 Kabelwartel voor stroomuitgang 1
- 14 Kabelwartel voor stroomuitgang 2



Deze versie is ook geschikt voor éénkanaalsbedrijf. In dat geval moet stroomuitgang 1 (klemmen 1 en 2) worden gebruikt.

4-draads; 4-20 mA HART (10,4 ... 48 V_{DC})



🖻 16 Klembezetting 4-draads; 4-20 mA HART (10,4 ... 48 V_{DC})

- 1 Verwerkingseenheid, bijv. PLC
- 2 HART-communicatieweerstand ($\geq 250 \Omega$): let op de maximale belasting
- 3 Aansluiting Commubox FXA195 of FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth modem)
- 4 Analoog aanwijsinstrument: let op de maximale belasting
- 5 Signaalkabel, indien nodig met afscherming, let op kabelspecificatie
- 6 Randaardeverbinding; niet losmaken!
- 7 Randaarde, let op kabelspecificatie
- 8 4-20mA HART (actief): klemmen 3 en 4
- 9 Voedingsspanning: klemmen 1 en 2
- 10 Voedingsspanning: let op klemspanning, let op kabelspecificatie
- 11 Klem voor potentiaalvereffening
- 12 Kabelwartel voor signaalkabel
- 13 Kabelwartel voor voedingsspanning

4-draads; 4-20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})



🖻 17 Klembezetting 4-draads; 4-20 mA HART (90 ... 253 V_{AC})

- 1 Verwerkingseenheid, bijv. PLC
- 2 HART-communicatieweerstand ($\geq 250 \Omega$): let op de maximale belasting
- 3 Aansluiting Commubox FXA195 of FieldXpert SFX350/SFX370 (via VIATOR Bluetooth modem)
- 4 Analoog aanwijsinstrument: let op de maximale belasting
- 5 Signaalkabel, indien nodig met afscherming, let op kabelspecificatie
- 6 Randaardeverbinding; niet losmaken!
- 7 Randaarde, let op kabelspecificatie
- 8 4-20mA HART (actief): klemmen 3 en 4
- 9 Voedingsspanning: klemmen 1 en 2
- 10 Voedingsspanning: let op klemspanning, let op kabelspecificatie
- 11 Klem voor potentiaalvereffening
- 12 Kabelwartel voor signaalkabel
- 13 Kabelwartel voor voedingsspanning

A VOORZICHTIG

Voor het waarborgen van de elektrische veiligheid:

- Maak de randaardeverbinding niet los (6).
- Ontkoppel de voedingsspanning voordat de randaarde wordt losgemaakt (7).

Sluit de randaarde aan op de interne aardklem (7) voordat de voedingsspanning wordt aangesloten. Sluit, indien nodig, de potentiaalvereffeningskabel aan op de aardklem (11).

Teneinde de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te waarborgen: aard het instrument niet via de randaarde in de voedingskabel. In plaats daarvan moet de functie-aarde ook worden aangesloten op de procesaansluiting (flens- of schroefdraadverbinding) of de externe aardklem.

Een goed toegankelijke voedingsschakelaar moet worden geïnstalleerd in de omgeving van het instrument. De voedingsschakelaar moet zijn gemarkeerd als scheidingsschakelaar voor het instrument (IEC/EN61010).

Aansluitvoorbeelden voor de schakeluitgang



Voor een optimale storingsongevoeligheid adviseren wij een externe weerstand aan te sluiten (interne weerstand van het relais resp. de pull-up-weerstand) van < 1000 Ω.

HART-loop-converter HMX50

De dynamische variabelen van het HART-protocol kunnen worden omgezet in individuele 4-20 mA-circuits met de HART-loop-converter HMX50. De variabelen zijn toegekend aan de stroomuitgang en de meetbereiken van de individuele parameters zijn gedefinieerd in de HMX50.



20 Aansluitschema voor de HART-loop-converter HMX50 (voorbeeld: passief 2-draads instrument en stroomuitgangen aangesloten als voedingsbron)

De HART-loop converter HMX50 kan worden besteld onder bestelnummer 71063562.

7.1.2 Kabelspecificatie

- Instrumenten met geïntegreerde overspanningsbeveiliging
 Schroefklemmen voor aderdiameters 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)
- Voor omgevingstemperatuur $T_U{\geq}60\ ^\circ C\ (140\ ^\circ F)$: gebruik kabel voor temperatuur T_U +20 K.

HART

- Een normale installatiekabel is voldoende wanneer alleen het analoge signaal wordt gebruikt.
- Een afgeschermde kabel wordt geadviseerd bij gebruik van het HART-protocol. Let op het aardingsconcept van de installatie.
- Voor 4-draads instrumenten: standaard installatiekabel is voldoende voor de voedingskabel.

7.1.3

Instrumentconnector

Voor de versies met connector (M12 of 7/8"), kan de signaalkabel worden i aangesloten zonder de behuizing te openen.

Pinbezetting van de M12-connector







7.1.4 Voedingsspanning

2-draads, 4-20mA HART, passief

2-draads; 4-20mA Hartkenmerk¹⁾

"Goedkeuring" ²⁾	Klemspanning U op het instrument	Maximale belasting R, afhankelijk van de voedings spanning $\rm U_0$ van de voedingseenheid
Niet-ExEx nACSA GP	11,5 35 V ³⁾	R [Ω]
Ex ic	11,5 32 V	
Ex ia / IS	11,5 30 V	0 10 11.5 20 30 35 U ₀ [V] A0014076
 Ex d / XP Ex ic[ia] Ex tD / DIP 	13,5 30 V ⁴⁾	R [Ω] 500 0 10 13.5 20 24.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1) 020 van de productstructuur: optie A

2) Kenmerk 010 van de productstructuur

3) Voor omgevingstemperaturen $T_a \le -30$ °C (-22 °F) is een minimale spanning van 14 V nodig voor het opstarten van het instrument bij de MINfoutstroom (3,6 mA). De opstartstroom kan worden ingesteld. Wanneer het instrument werkt met een vaste stroom I \ge 4,5 mA (HART multidrop-modus), is een spanning van U \ge 11,5 V voldoende over het gehele bereik van de omgevingstemperatuur.

4) Voor omgevingstemperaturen $T_a \le -20$ °C (-4 °F) is een minimale spanning van 16 V nodig voor het opstarten van het instrument bij de MINfoutstroom (3,6 mA).

2-draads; 4-20mA HART, schakeluitgangenmerk¹⁾

"Goedkeuring" ²⁾	Klemspanning U op het instrument	Maximale belasting R, afhankelijk van de voedingsspanning $\rm U_0$ van de voedingseenheid
 Niet-Ex Ex nA Ex nA[ia] Ex ic Ex ic[ia] Ex d[ia] / XP Ex ta / DIP CSA GP 	12 35 V ³⁾	R [Ω] 500
 Ex ia / IS Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP 	12 30 V ³⁾	0 10 12 20 30 35 U ₀ [V] A0019136

1) 020 van de productstructuur: optie B

2) Kenmerk 010 van de productstructuur

3) Voor omgevingstemperaturen $T_a \le -30 \degree$ C (-22 °F) is een minimale spanning van 14 V nodig voor het opstarten van het instrument bij de MINfoutstroom (3,6 mA).

2-draads; 4-20mA HART, 4-vormkenmerk¹⁾



1) 020 van de productstructuur: optie C

2) Kenmerk 010 van de productstructuur

3) Voor omgevingstemperaturen $T_a \le -30$ °C (-22 °F) is een minimale spanning van 16 V nodig voor het opstarten van het instrument bij de MIN-foutstroom (3,6 mA).

Ompoolbeveiliging	Ja
Toegestane restrimpelspanning bij f = 0 tot 100 Hz	$U_{SS} < 1 V$
Toegestane restrimpelspanning bij f = 100 tot 10000 Hz	$U_{SS} < 10 \text{ mV}$

4-draads; 4-20 mA HART, actief

"Voedingsspanning, uitgang" ¹⁾	Klemspanning	Maximale belasting R_{max}
K: 4-draads 90-253VAC; 4-20mA HART	90 253 V _{AC} (50 60 Hz), overspannings categorie II	500 Ω
L: 4-draads 10,4-48VDC; 4-20mA HART	10,4 48 V _{DC}	

1) Kenmerk 020 van de productstructuur

7.1.5 Overspanningsbeveiliging

Indien een meetinstrument wordt gebruikt voor de niveaumeting in brandbare vloeistoffen waar het gebruik van een overspanningsbeveiliging conform DIN EN 60079-14 nodig is, standaard bij testprocedures 60060-1 (10 kA, puls 8/20 µs), moet de overspanningsbeveiliging worden gewaarborgd via een geïntegreerde of externe overspanningsbeveiligingsmodule.

Geïntegreerde overspanningsbeveiliging

Een geïntegreerde overspanningsbeveiligingsmodule is leverbaar voor 2-draads HART en voor PROFIBUS PA en FOUNDATION Fieldbus instrumenten.

Productstructuur: kenmerk 610 "toebehoren gemonteerd", optie NA "Overspanningsbeveiliging".

Technische gegevens				
Weerstand per kanaal	2 × 0,5 Ω max.			
Aanspreekgelijkspanning	400 700 V			
Aanspreekpiekspanning	< 800 V			
Capaciteit bij 1 MHz	< 1,5 pF			
Nominale afleidpiekstroom (8/20 µs)	10 kA			

Externe overspanningsbeveiliging

HAW562 of HAW569 van Endress+Hauser zijn geschikt als externe overspanningsbeveiliging.

- Tie voor meer informatie de volgende documenten:
 - HAW562: TI01012K
 - HAW569: TI01013K

7.2 Aansluiten van het instrument

WAARSCHUWING

Explosiegevaar!

- ▶ Houd de geldende nationale normen aan.
- ► Houd de specificaties in de veiligheidsinstructies aan (XA).
- Gebruik alleen de gespecificeerde kabelwartels.
- Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de specificaties op de typeplaat.
- ► Voor aansluiten van het instrument: schakel de voedingsspanning uit.
- Voor inschakelen van de voedingsspanning: sluit de potentiaalvereffening aan op de externe aardklem.

Benodigde gereedschap en toebehoren:

- voor instrumenten met een dekselborging: AF 3 inbussleutel
- Striptang
- Bij gebruik van soepele aders: adereindhulzen.



Sluit de kabel aan conform de klembezetting $\rightarrow \square$ 56.

- 8. Bij gebruik van afgeschermde kabel: sluit de kabelafscherming aan op de aardklem.
- 9. Schroef het deksel op het aansluitcompartiment.
- 10. Voor instrumenten met een borgklem op de deksel: plaats de klem zodanig dat de rand daarvan over de rand van de deksel ligt. Zet de borgklem vast.

7.2.1 Steekbare veerklemmen

Instrumenten zonder een geïntegreerde overspanningsbeveiliging hebben steekbare veerklemmen. Massieve aders of soepele aders met eindhuls kunnen direct worden geplaatst en maken direct zelfstandig contact.

Om de kabels uit de klemmen te verwijderen: druk de groef tussen de klemmen in met een platte schroevendraaier \leq 3 mm (0,12 inch) en trek tegelijkertijd de kabels uit de klemmen.



7.3 Controle aansluiting

0	Zijn de kabels of het instrument beschadigd (visuele inspectie)?	
0	Voldoen de kabels aan de voorwaarden?	
О	Hebben de kabels voldoende trekontlasting?	
О	Zijn alle kabelwartels geïnstalleerd, goed vastgezet en afgedicht?	
О	Komt de voedingsspanning overeen met de specificaties op de typeplaat van de transmitter?	
0	Is de klemmenbezetting correct $\rightarrow \square$ 56?	
0	Indien nodig: is de randaarde correct aangesloten?	
О	Indien voedingsspanning actief is: is het instrument gereed voor bedrijf en verschijnt er een weergave op de displaymodule?	
О	Zijn alle deksel van de behuizingen geïnstalleerd en goed vastgezet?	
О	Is de borgklem correct vastgezet?	

8 Bedieningsmogelijkheden

8.1 Overzicht

8.1.1 Locale bediening

Bediening met	Drukknoppen	Touch Control	
Bestelcode voor "Display; bediening"	Optie C "SD02"	Optie E "SD03"	
		A0032221	
Displayelementen	4-regelig display	4-regelig display Witte achtergrondverlichting; wordt rood in geval van instrumentstoring	
	Het formaat voor de getoonde meetwaarden en statusvariabelen kan individueel worden geconfigureerd		
	Toegestane omgevingstemperatuur voor het display: –20 +70 °C (–4 +158 °F) De leesbaarheid van het display kan verslechteren bij gebruik buiten het temperatuurbereik.		
Bedieningselementen	Lokale bediening met 3 drukknoppen (⊕, ⊡, ᄐ)	Externe bediening via touch control; 3 optische toetsen: +, =, E	
	De bedieningselementen zijn ook toegankelijk in verschillende explosiegevaarlijke omgevingen		
Extra functionaliteit	Data-backup functie De instrumentconfiguratie kan worden opgeslagen in de displaymodule.		
	Datavergelijkingsfunctie De instrumentconfiguratie zoals opgeslagen in de displaymodule kan worden vergeleken met de huidige instrumentconfiguratie		
	Data-overdrachtsfunctie De transmitterconfiguratie kan worden overgedragen naar een ander instrument met behulp van de displaymodule.		



8.1.2 Bediening met separate display- en bedieningsmodule FHX50

☑ 21 FHX50 bedieningsmogelijkheden

- 1 Behuizing van de separate display- en bedieningsmodule FHX50
- 2 Display- en bedieningsmodule SD02, drukknoppen; deksel moet worden verwijderd
- 3 Display- en bedieningsmodule SD03, optische toetsen; kan worden bediend door het glas van het deksel heen

8.1.3 Afstandsbediening

Via HART-protocol



22 Opties voor afstandsbediening via HART-protocol

- 1 PLC (programmable logic controller)
- 2 Meetversterkervoeding, bijv. RN221N (met communicatieweerstand)
- 3 Aansluiting voor Commubox FXA191, FXA195 en Field Communicator 375, 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Computer met bedieningstool (bijv. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA191 (RS232) of FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350/SFX370
- 8 VIATOR Bluetooth modem met aansluitkabel
- 9 Transmitter

Via service-interface (CDI)



- Service-interface (CDI) van het meetinstrument (= Endress+Hauser Common Data Interface) 1
- Commubox FXA291 Computer met "FieldCare" bedieningstool 2 3

8.2 Opbouw en functies van het bedieningsmenu

Menu	Submenu / parameter	Betekenis
	Language ¹⁾	Definieert de bedieningstaal van het lokale display.
Inbedrijfname ²⁾		Opent een interactieve wizard voor begeleiding bij de inbedrijfname van het instrument. Over het algemeen zijn geen aanvullende instellingen nodig in andere menu's na afronding van de wizard.
Setup	Parameter 1 Parameter N	Wanneer al deze parameters zijn ingesteld op de juiste waarden, moet de meting in de regel compleet geconfigureerd zijn voor een standaard toepassing.
	Uitgebreide setup	 Bevat overige submenu's en parameters: om het instrument aan te passen aan speciale omstandigheden. om de meetwaarde te verwerken (schaalinstelling, linearisatie). om de signaaluitgang te configureren.
Diagnose	Diagnoselijst	Bevat maximaal 5 momenteel actieve foutmeldingen.
	Event-logboek ³⁾	Bevat de laatste 20 meldingen (die niet meer actief zijn).
	Instrumentinformatie	Bevat informatie voor het identificeren van het instrument.
	Meetwaarden	Bevat alle actuele meetwaarden.
	Meetwaarde logging	Bevat de historie van de individuele meetwaarden.
	Simulatie	Gebruikt voor het simuleren van de meetwaarde of uitgangswaarden.
	Instrumenttest	Bevat alle parameters voor het controleren van de meetfunctionaliteit van het instrument.
	Heartbeat ⁴⁾	Bevat alle wizards voor de Heartbeat Verification en Heartbeat Monitoring applicatiepakketten.
Expert ⁵⁾ Bevat alle parameters van het instrument (inclusief degene die al in één van beide bovenstaande submenu's zijn opgenomen). Dit menu is opgebouwd overeenkomstig de functieblokken van het instrument. De parameters van het Expertmenu zijn beschreven in: GP01014F (HART)	Systeem	Bevat alle algemene instrumentparameters die geen invloed hebben op de meting of de communicatie-interface.
	Sensor	Bevat alle parameters die nodig zijn voor de configuratie van de meting.
	Uitgang	 Bevat alle parameters die nodig zijn voor de configuratie van de analoge uitgang. Bevat alle parameters die nodig zijn voor de configuratie van de schakeluitgang (PFS).

8.2.1 Structuur van het bedieningsmenu
Menu	Submenu / parameter	Betekenis
	Communicatie	Bevat alle parameters die nodig zijn voor de configuratie van de digitale communicatie-interface.
	Diagnose	Bevat alle parameters die nodig zijn voor het detecteren en analyseren van bedrijfsfouten.

Bij bediening via bediening
stools (bijv. FieldCare), bevindt de "Language" parameter zich op "Setu
p \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Display" 1)

alleen voor bediening via een FDT/DTM-systeem 2)

3) 4)

alleen beschikbaar bij lokale bediening alleen beschikbaar voor bediening via DeviceCare of FieldCare

Bij het openen van het "Expert"-menu wordt altijd gevraagd om een toegangscode . Wanneer geen klantspecifieke toegangscode is gedefinieerd, moet "0000" worden ingevoerd. 5)

8.2.2 Gebruikersrollen en bijbehorende toegangsrechten

De twee gebruikersrollen **Operator** en **Onderhoud** hebben een verschillende schrijftoegang tot de parameters wanneer een instrumentspecifieke toegangscode is gedefinieerd.. Dit beschermt de instrumentconfiguratie via het lokale display tegen ongeautoriseerde toegang $\rightarrow \cong 75$.

Toegangsrechten tot parameters

Gebruikersrol	Leestoegang		Schrijftoegang	
	Zonder toegangscode (af fabriek)	Met toegangscode	Zonder toegangscode (af fabriek)	Met toegangscode
Operator	V	V	V	
Onderhoud	V	V	V	V

Wanneer een verkeerde toegangscode wordt ingevoerd, krijgt de gebruiker de toegangsrechten van de **Operator**-rol.

De gebruikersol waarmee de gebruiker momenteel is ingelogd wordt aangegeven via de Parameter **Toegangsstatus display** (voor displaybediening) of Parameter **Toegangsstatus tool** (voor tool-bediening).

8.2.3 Schrijfbeveiliging via toegangscode

Door gebruik te maken van een instrumentspecifieke toegangscode , zijn de parameters voor de instrumentconfiguratie beveiligd tegen overschrijven en kunnen de waarden daarvan niet via de lokale bediening worden gewijzigd.

Wachtwoord definiëren via het lokale display

- Ga naar: Setup → Uitgebreide setup → Administratie → Vrijgavecode definiëren
 → Vrijgavecode definiëren
- 2. Definieer een max. 4-cijferige numerieke code als toegangscode.
- Herhaal dezelfde code in Parameter Bevestig toegangscode.
 → Het [∩]₁-symbool verschijnt voor alle schrijfbeveiligde parameters.

Definieer de toegangscode via het bedieningstool (bijv. FieldCare)

- **1.** Ga naar: Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Administratie \rightarrow Vrijgavecode definiëren
- Definieer een max. 4-cijferige numerieke code als toegangscode.
 Schrijfbeveiliging is actief.

Parameters welke altijd kunnen worden gewijzigd

De schrijfbeveiliging omvat niet bepaalde parameters die de meting niet beïnvloeden. Ondanks een gedefinieerde toegangscode, kunnen deze altijd worden gewijzigd, zelfs wanneer andere parameters zijn vergrendeld.

Indien gedurende 10 minuten geen enkele toets wordt bediend binnen de navigatie- en bewerkingsmodus, vergrendeld het instrument automatisch de schrijfbeveiligde parameters. Wanneer de gebruiker vanuit de navigatie- en bewerkingsmodus terug gaat naar de meetwaardeweergave, vergrendelt het instrument de schrijfbeveiligde parameters automatisch na 60 s.



8.2.4 Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode

Wanneer het \bigcirc -symbool verschijnt op het lokale display voor een parameter, is de parameter schrijfbeveiligd via een speciale toegangscode en kan de waarde niet worden veranderd via het lokale display $\rightarrow \boxdot$ 75.

De blokkering van de schrijftoegang via de lokale bediening kan worden opgeheven door de instrumentspecifieke toegangscode in te voeren.

1. Nadat u 🗉 heeft ingedrukt, verschijnt de vraag om invoer van de toegangscode.

2. Voer de toegangscode in.

└→ Het A-symbool voor de parameters verdwijnt; alle eerder schrijfbeveiligde parameters zijn nu vrijgegeven.

8.2.5 Schrijfbeveiliging uitschakelen via toegangscode

Via lokaal display

- Ga naar Setup → Uitgebreide setup → Administratie → Vrijgavecode definiëren
 → Vrijgavecode definiëren
- 2. Voer **0000** in.
- 3. Herhaal **0000** in Parameter **Bevestig toegangscode**.
 - └ De schrijfbeveiliging is opgeheven. Parameters kunnen worden gewijzigd zonder invoer van een toegangscode.

Via bedieningstool (bijv. FieldCare)

1. Ga naar Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Administratie \rightarrow Vrijgavecode definiëren

- 2. Voer **0000** in.
 - └ De schrijfbeveiliging is opgeheven. Parameters kunnen worden gewijzigd zonder invoer van een toegangscode.

8.2.6 Schrijfbeveiliging via vergrendelingsschakelaar

In tegenstelling tot de parameterschrijfbeveiliging via een gebruikersspecifieke toegangscode, kan hiermee het gehele bedieningsmenu, behalve **Parameter "Contrast display"**, worden vergrendeld.

De parameterwaardes kunnen nu alleen nog worden gelezen en niet meer worden bewerkt (uitzondering **Parameter "Contrast display"**):

- Via lokaal display
- Via service-interface (CDI)
- Via HART-protocol



- 1. Maak de borgklem los.
- 2. Schroef het deksel van de behuizing.
- **3.** Trek de displaymodule uit met een voorzichtige, draaiende beweging. Om de toegang tot de vergrendelingsschakelaar te vergemakkelijken: displaymodule aan de rand van de elektronicacompartiment haken.
 - └ De displaymodule is vastgemaakt aan de rand van het elektronicacompartiment.



- 4. Door de vergrendelingsschakelaar (WP) op de hoofdelektronicamodule in de **ON**stand te zetten wordt de hardware-schrijfbeveiliging geactiveerd. Door de vergrendelingsschakelaar (WP) op de hoofdelektronicamodule in de **OFF**-stand te zetten wordt de hardware-schrijfbeveiliging uitgeschakeld.
 - Wanneer de hardware-schrijfbeveiliging is geactiveerd: Optie Hardware vergrendeld. wordt getoond in de Parameter Status vergrendeling. Daarnaast verschijnt het @-symbool in de kopregel van het gemeten waarde display en in het navigatie-aanzicht voor de parameters.



Wanneer de hardware-schrijfbeveiliging is uitgeschakeld: er wordt geen optie getoond in de Parameter **Status vergrendeling**. Het @-symbool verdwijnt in de kopregel van het gemeten waarde display en in het navigatie-aanzicht voor de parameters.

5. Installeer de spiraalkabel in de spleet tussen de behuizing en de hoofdelektronicamodule en steek de displaymodule in het elektronicacompartiment in de gewenste richting tot deze vastklikt.

6. Schroef het deksel van het elektronicacompartiment dicht en zet de borgklem vast.

8.2.7 Toetsvergrendeling in- en uitschakelen

Met de toetsvergrendeling wordt de toegang tot het gehele bedieningsmenu via lokale bediening uitgeschakeld. Daardoor is navigeren door het bedieningsmenu of wijzigen van de waarde van individuele parameters niet langer mogelijk. Alleen de meetwaarden kunnen op het meetwaardedisplay worden afgelezen.

De toetsvergrendeling wordt via een contextmenu in- en uitgeschakeld.

Inschakelen van de toetsvergrendeling

P Voor het SD03-display:

De toetsvergrendeling wordt automatisch ingeschakeld:

- Indien het instrument > 1 minuut niet wordt bediend.
- Na het herstarten van het instrument.

Toetvergrendeling handmatig inschakelen:

1. Het instrument staat in de meetwaardeweergave.

Druk op 🗉 gedurende tenminste 2 seconden.

- 🕒 Er verschijnt een contextmenu.
- 2. Kies **Toetsvergrendeling aan** in het contextmenu.
 - └ De toetsvergrendeling is ingeschakeld.

Wanneer wordt geprobeerd het bedieningsmenu te benaderen met ingeschakelde toetsvergrendeling, verschijnt de melding **Toetsvergrendeling aan** op het display.

Toetsvergrendeling uitschakelen

- 1. De toetsvergrendeling is ingeschakeld.
 - Druk op E gedurende tenminste 2 seconden.
 - 🕒 Er verschijnt een contextmenu.
- 2. Kies **Toetsvergrendeling uit** in het contextmenu.
 - └ De toetsvergrendeling is uitgeschakeld.

8.3 Display- en bedieningsmodule

8.3.1 Displayweergave



23 Weergave op de display- en bedieningsmodule bij lokale bediening

- 1 Meetwaardeweergave (1 waarde groot)
- 1.1 Kopregel met tagnummer en foutsymbool (wanneer een fout aanwezig is)
- 1.2 Meetwaardesymbolen
- 1.3 Meetwaarde
- 1.4 Eenheid
- 2 Meetwaardeweergave (1 bargraph + 1 waarde)
- 2.1 Bargraph voor meetwaarde 1
- 2.2 Meetwaarde 1 (inclusief eenheid)
- 2.3 Meetwaardesymbolen voor meetwaarde 1
- 2.4 Meetwaarde 2
- 2.5 Eenheid voor meetwaarde 2
- 2.6 Meetwaardesymbolen voor meetwaarde 2
- 3 Parameterweergave (hier: een parameter met een keuzelijst)
- 3.1 Kopregel met parameternaam en foutsymbool (wanneer een fout aanwezig is)
- 3.2 Keuzelijst; 🗹 markeert de huidige parameterwaarde.
- 4 Invoermatrix voor cijfers
- 5 Invoermatrix voor alfanumerieke en speciale karakters

Displaysymbolen voor de submenu's

Symbool	Betekenis
A0011975	Display/bediening Wordt getoond: • in het hoofdmenu naast de keuze "Display/bediening" • in de kopregel in het menu "Display/bediening"
A0011974	Setup Wordt getoond: • in het hoofdmenu naast de keuze "Setup" • in de kopregel in het menu "Setup"
A0011976	Expert Wordt getoond: • in het hoofdmenu naast de keuze "Expert" • in de kopregel in het menu "Expert"
V A0011977	Diagnose Wordt getoond: • in het hoofdmenu naast de keuze "Diagnose" • in de kopregel in het menu "Diagnose"

Statussignalen

F 40013956	"Storing" Er is een instrumentfout aanwezig. De meetwaarde is niet langer geldig.
C	"Functiecontrole" Het instrument is in de servicemodus (bijv. tijdens een simulatie).
S A0013958	 "Buiten de specificaties" Het instrument wordt gebruikt: buiten de technische specificaties (bijv. tijdens opstarten of reinigen) buiten de configuratie zoals uitgevoerd door de gebruiker (bijv. niveau buiten het ingestelde bereik)
A0013957	"Onderhoud nodig" Onderhoud is nodig. De meetwaarde is nog steeds geldig.

Displaysymbolen voor de vergrendelingstoestand

Symbool	Betekenis
A0011978	Weergaveparameter Markeert parameters die alleen kunnen worden weergegeven en niet kunnen worden veranderd.
Δ	Instrument vergrendeld
A0011979	 Voor de parameternaam: het instrument is vergrendeld via de software en/of hardware. In de kopregel van de meetwaardeweergave: het instrument is vergrendeld via hardware.

Meetwaardesymbolen

Meetwaarde Image: Stromuitgang Image: Stromutur van de elektronica of de sensor <	Symbool	Betekenis		
Image: Street in the street	Meetwaard	Meetwaarde		
Afstand Afstand <td< th=""><th>1-1</th><th>Niveau</th></td<>	1-1	Niveau		
Afstand Image: Stroomuitgang Image: Status van te meetwaarde Image: Status "Naarm" De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. Image: Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.				
AUGUIDESE Stroomuitgang Image: Stroomuitgang Gemeten stroom Image: Stroomuitgang Gemeten stroom Image: Stroomuitgang Image: Stroomuitgang Image: Stroomuitgang Image: Stroomuitgang Image: Stroomuitgang Image: Stroomuitgang Image: Status van de meetwaarde Image: Status "Alarm" Image: Status "Waarschuwing" Status "Waarschuwing" Image: Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	A0011995	Afstand		
Stroomuitgang Image: Application of the sensor Image: Application of th	A0011996			
ADDILIDE Gemeten stroom Image: ADDILIDE Klemmenspanning Image: ADDILIDE Temperatuur van de elektronica of de sensor Image: ADDILIDE Temperatuur van de elektronica of de sensor Image: ADDILIDE Meetkanalen Image: ADDILIDE Meetkanaal 1 Image: ADDILIDE Meetkanaal 2 Image: ADDILIDE Meetkanaal 2 Image: ADDILIDE Status "Alarm" De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. Image: ADDILIDE Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	θ	Stroomuitgang		
Geneten stroom Image: Constraint of the sensor Image: Constraint of the sensor <	A0011998			
A0011999 Klemmenspanning Image: A0012106 Temperatuur van de elektronica of de sensor Image: A0012004 Temperatuur van de elektronica of de sensor Meetkanal=n Image: A0012000 Image: A0012000 Meetkanaal 1 Image: A0012000 Meetkanaal 2 Image: A0012000 Meetkanaal 2 Image: A0012000 Status van de meetwaarde Image: A0012007 Status "Alarm" Image: A0012007 De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. Image: A00121002 Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	A	Gemeten stroom		
Klemmenspanning A0012106 Temperatuur van de elektronica of de sensor Meetkanalen Meetkanalen Meetkanalen Meetkanal	A0011999			
A0012106 Temperatuur van de elektronica of de sensor Meetkanalen Meetkanaal 1 Meetkanalen Meetkanaal 2 Mo012000 Meetkanaal 2 Status van de meetwaarde Status "Alarm" De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. Moord gegevens. Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.		Klemmenspanning		
Meetkanalen Meetkanaal Meetkanaal 1 Meetkanaal 2 Meetkanaal 2 Status van de meetwaarde Status "Alarm" De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. Meetkanaal 2	A0012106			
A0012104 Meetkanalen Image: Colspan="2">Meetkanaal 1 Image: Colspan="2">Meetkanaal 2 Image: Colspan="2">Meetkanaal 2 Image: Colspan="2">Status van de meetwaarde Image: Colspan="2">Status "Alarm" De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. Image: Colspan="2">Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	8	Temperatuur van de elektronica of de sensor		
Meetkanaal 1 Image: Status van de meetwaarde Image: Status van de meetwaarde <tr< th=""><th>A0012104</th><th>en</th></tr<>	A0012104	en		
Meetkanaal 1 A0012000 Meetkanaal 2 A0012107 Status van de meetwaarde Status van de meetwaarde De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. A0012102 Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	Meetkanai			
A0012000 Meetkanaal 2 Status van de meetwaarde Status "Alarm" De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. A0012102 Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	U			
V2 Internaliz A0012107 Status van de meetwaarde Status van de meetwaarde De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. A0012102 Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	A0012000	Meetkanaal 2		
A0012107 Status van de meetwaarde Image: Status "Alarm" De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. Image: A0012102 Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	12)			
Status van de meetwaarde Status van de meetwaarde Status "Alarm" De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	A0012107	· · · ·		
Status "Alarm" De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens. Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	Status van	de meetwaarde		
Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.	A0012102	Status "Alarm" De meting is onderbroken. De uitgang neemt de ingestelde alarmtoestand in. Een diagnosemelding wordt gegevens.		
40012103	A0012103	Status "Waarschuwing" Het instrument meet verder. Een diagnosemelding wordt gegevens.		

Toets	Betekenis
	Minus-toets
Θ	Beweegt de markeringsbalk in een keuzelijst naar boven.
A0013969	Bij de tekst- en getaleditor
	In net invoervenster: beweegt de markeringsbaik naar links (terug).
	Voor menu, submenu
	Beweegt de markeringsbalk in een keuzelijst naar beneden.
A0013970	<i>Bij de tekst- en getaleditor</i> In het invoervenster: beweegt de markeringsbalk naar rechts (vooruit).
	Enter-toets
	 Voor meetwaardeweergave Door kort op de toets te drukken wordt het bedieningsmenu geopend. Door drukken op de toets gedurende 2 s wordt het contextmenu geopend.
(E) A0013952	 Voor menu, submenu Kort toets indrukken Keuzemenu, submenu of parameter wordt geopend. Toets indrukken 2 s bij parameter: Indien aanwezig wordt de helptekst voor de functie of parameter geopend.
	 Bij de tekst- en getaleditor Kort toets indrukken Opent de geselecteerde groep. Voert de gekozen actie uit. Toets indrukken gedurende 2 s bevestigt de gewijzigde parameterwaarde.
	Escape-toetscombinatie (drukken toetsen tegelijkertijd in)
(-)+(+) A0013971	 Voor menu, submenu Kort toets indrukken Verlaat het huidige menuniveau en gaat naar het volgende hogere menuniveau. Bij open helptekst: de helptekst van de parameter wordt gesloten. Indrukken van de toets 2 s zorgt voor terugkeer naar de meetwaardeweergave ("home-positie").
	<i>Bij de tekst- en getaleditor</i> Sluit de tekst- of getaleditor zonder veranderingen over te nemen.
-+E	Minus/Enter-toetscombinatie (druk de toetsen tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt)
A0013953	Vermindert het contrast (helderder instellen).
(+)+(E)	Plus/Enter-toetscombinatie (druk de toetsen tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt)
A0013954	Vergroot het contrast (donkerder instelling).
(-)+(+)+(E)	Minus/Plus/Enter-toetscombinatie (druk de toetsen tegelijkertijd in en houd deze ingedrukt)
A0013955	Voor meetwaardeweergave In- of uitschakelen van de toetsvergrendeling.

8.3.2 Bedieningselementen

Numerieke editor	Tekst editor
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$2 - \frac{\text{User}}{\text{ABC}} \xrightarrow{\text{DEFG}} \text{HIJK} \\ \xrightarrow{\text{LMNO}} \text{PQRS} \xrightarrow{\text{TUVW}} \\ \xrightarrow{\text{XYZ}} \xrightarrow{\text{*C} \leftarrow \rightarrow} \text{Aa1} \\ \xrightarrow{\text{C}} \xrightarrow{\text{X}} \xrightarrow{\text{V}} $
 Bewerkingsaanzicht Weergavegebied van de ingevoerde waarde Invoervenster Bedieningselementen 	

8.3.3 Getallen en tekst invoeren

Invoervenster

De volgende invoersymbolen zijn beschikbaar in het invoervenster voor de numerieke en tekst-editor:

Symbolen numerieke editor

Symbool	Betekenis
0	Keuze cijfers 0 tot 9.
9 A0013998	
	Voegt het decimale scheidingspunt in op de invoerpositie.
_	Voegt het minusteken in op de invoerpositie.
A0016620	
A0013985	Bevestigt de keuze.
	Beweegt de invoerpositie één positie naar links.
	Verlaat de invoer zonder de veranderingen over te nemen.
A0014040	Verwijdert alle ingevoerde karakters.

Symbolen tekst-editor



Aa1@)	Omschakelen • Tussen hoofdletters en kleine letters • Voor invoer van cijfers • Voor invoer van speciale karakters
A0013985	Bevestigt de keuze.
↓× C ← → A0013987	Schakelt naar de keuze voor de correctietools.
A0013986	Verlaat de invoer zonder de veranderingen over te nemen.
C A0014040	Verwijdert alle ingevoerde karakters.
Correctiesymbolen	onder (ズC+→
C	Verwijdert alle ingevoerde karakters.
A0013991	Beweegt de invoerpositie één positie naar rechts.
A0013990	Beweegt de invoerpositie één positie naar links.
A0013988	Verwijdert één karakter direct links van de invoerpositie.

8.3.4 Contextmenu openen

Met het contextmenu kan de gebruiker de volgende menu's snel en direct vanuit het bedieningsmenu oproepen:

- Setup
- Weergave backup
- Simulatie

Oproepen en sluiten van het contextmenu

De gebruiker is in het bedieningsmenu.

- 1. Druk op 🗉 gedurende 2 s.
 - └ Het contextmenu wordt geopend.



2. Druk Ξ + ± tegelijkertijd in.

└ Het contextmenu wordt gesloten en het bedieningsmenu verschijnt.

Oproepen van het menu via het contextmenu

1. Open het contextmenu.

2. Druk op 🛨 om naar het gewenste menu te gaan.

3. Druk op 🗉 om de keuze te bevestigen.

└ Het gekozen menu wordt geopend.

8.3.5 Omhullingscurve op de display- en bedieningsmodule

Voor het verwerken van het meetsignaal kan de omhullingscurve en, indien een onderdrukking is uitgevoerd, de onderdrukkingscurve op de display- en bedieningsmodule worden weergegeven:



9 Systeemintegratie via het HART-protocol

9.1 Overzicht van de Device Description files (DD)

HART

ID fabrikant	0x11
Instrumenttype	0x1122
HART-specificatie	7.0
DD-bestanden	Voor informatie en bestanden zie: • www.endress.com • www.hartcomm.org

9.2 HART-instrumentvariabelen en meetwaarden

Bij uitlevering zijn de volgende meetwaarden aan de HART-instrumentvariabelen toegekend:

Instrumentvariabelen voor niveaumetingen

Instrumentvariabele	Meetwaarde
Primaire meetwaarde (PV)	Niveau gelineariseerd
Secundaire meetwaarde (SV)	Ongefilterde afstand
Tertiaire meetwaarde (TV)	Absolute echoamplitude
Quartaire meetwaarde (QV)	Relatieve echoamplitude

Instrumentvariabelen voor scheidingslaagmetingen

Instrumentvariabele	Meetwaarde
Primaire meetwaarde (PV)	Scheidingslaag gelineariseerd
Secundaire meetwaarde (SV)	Niveau gelineariseerd
Tertiaire meetwaarde (TV)	Laagdikte boven
Quartaire meetwaarde (QV)	Absolute scheidingslaagamplitude

De toekenning van de meetwaarden aan de instrumentvariabelen kan worden veranderd in het volgende submenu: Expert → Communicatie → Uitgang

Endress+Hauser

10 Inbedrijfname via de wizard

Een wizard die de gebruiker begeleidt bij de eerste inbedrijfname is beschikbaar in FieldCare en DeviceCare.

- **1.** Sluit het instrument aan op FieldCare of DeviceCare $\rightarrow \square$ 70.
- 2. Open het instrument in FieldCare or DeviceCare.
 - └ Het dashboard (home page) van het instrument verschijnt:

1				
Wizard				
Commissioning SIL/WHG confirmation)			
instrument health status				
ok				
Process variables - Device tag: Levelflo	ex 2000,000	Level linearized	Thickness upper layer	
	1600,000	50,604 🐁	22,138 %	
28 166	800,000	Absolute interface amplitude		
×0,400	400,000 	127,067 mv		

- *1* Door klikken op de "Commissioning"-knop wordt de wizard opgeroepen.
- 3. Klik op "Commissioning" om de wizard op te roepen.
- 4. Stel de juiste waarde in voor elke parameter. Deze waarden worden direct in het instrument geschreven.
- 5. Klik op "Verder" om naar de volgende pagina te gaan.
- 6. Na voltooien van de laatste pagina, klik op "Einde sequentie" om de wizard te sluiten.
- Indien de wizard wordt geannuleerd, voordat alle benodigde parameters zijn ingesteld, bevindt het instrument zich mogelijkerwijs in een ongedefinieerde toestand. In dat geval wordt geadviseerd, een reset naar de fabrieksinstellingen uit te voeren.

11 Inbedrijfname via het bedieningsmenu

11.1 Installatie en functiecontrole

Zorg er voor dat alle eindcontroles zijn uitgevoerd voordat het meetpunt wordt opgestart:

- Checklist "controle voor de aansluiting" $\rightarrow \implies 68$

11.2 Instellen bedieningstaal

Fabrieksinstelling: Engels of de bestelde lokale taal



24 Voorbeeld lokale display

11.3 Controleren van de referentie-afstand

Dit hoofdstuk geldt alleen voor de FMP54 met gasfasecompensatie (productstructuur: kenmerk 540 "Applicatiepakket", optie EF of EG).

Coaxsondes met gasfasecompensatie zijn af fabriek gekalibreerd. Staafsondes moeten echter na de montage worden gekalibreerd:

Controleer na de montage van de sonde in de stilling well of bypass, de instelling van de referentie-afstand in drukloze toestand en corrigeer dit indien nodig . Hierbij moet het

niveau tenminste 200 mm onder de referentie-afstand $L_{\rm ref}$ liggen om een bepaalde minimale nauwkeurigheid te bereiken.

Stap	Parameter	Actie
1	Expert → Sensor → Gasfase compensatie → GFC-modus	Kies Optie Aan , om de gasfasecompensatie te activeren.
2	Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Gasfase compensatie \rightarrow Actuele referentieafstand	Controleer of de getoonde referentieafstand overeenkomt met de nominale waarde (300 mm of 550 mm, zie tagplaat). Indien ja: geen verdere actie nodig. Indien nee: ga verder met stap 3.
3	Expert → Sensor → Gasfase compensatie → Referentieafstand	Voer de onder Parameter Actuele referentieafstand getoonde waarde in.



Zie voor een gedetailleerde beschrijving van alle parameters voor de gasfasecompensatie:

GP01000F, "Levelflex - Beschrijving van de instrumentparameters - HART"



11.4 Configuratie van een niveaumeting

🖻 25 Configuratieparameters voor niveaumeting in vloeistof

- LN Lengte van de sonde
- Referentiepunt van de meting R
- D Afstand
- L Niveau
- *Leeginregeling (= nulpunt)* Ε F
- Inregeling vol (= bereik)

Indien bij kabelsondes de DC-waarde minder is dan 7, is meting niet mogelijk in de 6 omgeving van het gewicht. In deze gevallen is de maximaal aanbevolen waarde voor de leeqinregeling E LN - 250 mm (LN - 10 in).

1. Setup \rightarrow Instrument-tag

└ Voer de identificatie voor het meetpunt in.

- 2. Voor instrumenten met applicatiepakket "Scheidingslaagmeting": Ga naar:Setup → Bedrijfsmodus
 - └ Kies Optie Niveau.
- 3. Ga naar: Setup \rightarrow Afstandseenheid
 - └→ Kies afstandseenheid.
- 4. Ga naar: Setup \rightarrow Tank type
 - └→ Kies tanktype .

5. Voor Tank type = Bypass / stilling well:

- Ga naar: Setup \rightarrow Buisdiameter
 - └ Voer de diameter van de bypass of stilling well in.
- 6. Ga naar: Setup \rightarrow Medium groep
 - └ Kies mediumgroep: (Water gebaseerd (DC >=4) of Andere)
- 7. Ga naar: Setup \rightarrow Leeginregeling
 - └ Voer de afstand E in tussen het referentiepunt R en het minimum niveau (0%).

8. Ga naar: Setup \rightarrow Inregeling vol

- └ Voer de afstand E in tussen het minimum (0%) en maximum (100%) niveau.
- 9. Ga naar: Setup \rightarrow Niveau
 - └ Toont het gemeten niveau L.

- **10.** Ga naar: Setup \rightarrow Afstand
 - └ Toont de afstand D tussen het referentiepunt R en het niveau L.
- 11. Ga naar: Setup → Signaalkwaliteit
 - └ Toont de signaalkwaliteit van de niveau-echo.
- 12. Voor bediening via het lokale display:
 - Ga naar: Setup \rightarrow Map \rightarrow Bevestig afstand
 - └ Vergelijk de getoonde afstand met de werkelijke afstand om eventueel met het registreren van de stoorecho-onderdrukkingscurve te beginnen³).
- **13**. Voor bediening via bedieningstool:

Ga naar: Setup \rightarrow Bevestig afstand

└ Vergelijk de getoonde afstand met de werkelijke afstand om eventueel met het registreren van de stoorecho-onderdrukkingscurve te beginnen.³

³⁾ Voor FMP54 met gasfasecompensatie (productstructuur: kenmerk 540 "applicatiepakket", optie EF of EG) mag GEEN curve worden opgenomen.

Configuratie van een scheidingslaagmeting 11.5

😭 Alleen instrumenten met de betreffende software-optie kunnen worden gebruikt voor de scheidingslaagmeting. Deze optie wordt gekozen in de productstructuur: kenmerk 540 "Applicatiepakket", optie EB "Scheidingslaagmeting".



🖻 26 Configuratieparameters voor scheidingslaagmeting

- LN Lengte van de sonde
- R Referentiepunt van de meting
- DI Parameter "Scheidingslaag afstand" (afstand van het referentiepunt tot het onderste medium)
- LI Scheidingslaag
- DL Afstand
- LL Niveau
- UP Laagdikte boven
- Ε Parameter "Leeginregeling" (= nulpunt) F
- Parameter "Inregeling vol" (= bereik)
- 1. Ga naar: Setup \rightarrow Instrument-tag
 - └ Voer de identificatie voor het meetpunt in.
- 2. Ga naar: Setup \rightarrow Bedrijfsmodus
 - └ Kies Optie Scheidingslaag.
- 3. Ga naar: Setup \rightarrow Afstandseenheid
 - └ Kies afstandseenheid.
- 4. Ga naar: Setup \rightarrow Tank type
 - └→ Kies tanktype .
- 5. Voor Tank type = Bypass / stilling well:

Ga naar: Setup \rightarrow Buisdiameter

- └ Voer de diameter van de bypass of stilling well in.
- 6. Ga naar: Setup \rightarrow Tank niveau
 - ← Kies tankniveau (Volledig bedekt of Deels gevuld)
- 7. Ga naar: Setup \rightarrow Afstand tot bovenste tapping
 - └ In bypasses: voer de afstand in van het referentiepunt R naar de onderste rand van de bovenste aansluiting; anders: behoud de fabrieksinstelling
- 8. Ga naar: Setup \rightarrow DC-waarde
 - ► Voer de relatieve diëlektrische constante in ($ε_r$) van het bovenste medium.

- 9. Ga naar: Setup \rightarrow Leeginregeling
 - └ Voer de afstand E in tussen het referentiepunt R en het minimum niveau (0%).
- 10. Ga naar: Setup \rightarrow Inregeling vol
 - └ Voer de afstand E in tussen het minimum (0%) en maximum (100%) niveau.
- 11. Ga naar: Setup → Niveau
 - → Toont het gemeten niveau L_L .
- **12.** Ga naar: Setup \rightarrow Scheidingslaag
 - \vdash Toont de scheidingslaaghoogte L_I.
- **13.** Ga naar: Setup \rightarrow Afstand
 - └ Toont de afstand D_L tussen het referentiepunt R en het niveau L_L .
- 14. Ga naar: Setup \rightarrow Scheidingslaag afstand
 - \vdash Toont de afstand D_I tussen het referentiepunt R en het niveau L_I.
- 15. Ga naar: Setup → Signaalkwaliteit
 - 🛏 Toont de signaalkwaliteit van de niveau-echo.
- 16. Voor bediening via het lokale display:
 - Ga naar: Setup \rightarrow Map \rightarrow Bevestig afstand
 - Vergelijk de getoonde afstand met de werkelijke afstand om eventueel met het registreren van de stoorecho-onderdrukkingscurve te beginnen⁴⁾.
- **17.** Voor bediening via bedieningstool (bijv. FieldCare):
 - Ga naar: Setup \rightarrow Bevestig afstand
 - Vergelijk de getoonde afstand met de werkelijke waarde om eventueel de registratie van een stoorecho-onderdrukkingscurve te starten⁴⁾.

⁴⁾ Voor FMP54 met gasfasecompensatie (productstructuur: kenmerk 540 "applicatiepakket", optie EF of EG) mag GEEN curve worden opgenomen.

11.6 Opnemen van de referentiecurve

Na de configuratie van de meting wordt geadviseerd de momentele omhullingscurve als een referentiecurve op te nemen. De referentiecurve kan later worden gebruikt voor diagnosedoeleinden. Gebruik voor het opnemen van de referentiecurve de parameter Parameter **Opslaan referentiecurve**.

Navigatie in het menu

Expert \rightarrow Diagnose \rightarrow Echoreflectiecurve diagnose \rightarrow Opslaan referentiecurve

Betekenis van de opties

- Nee
- Geen actie
- ∎ ja

De momentele omhullingscurve wordt opgeslagen als referentiecurve.

In instrumenten die zijn geleverd met softwareversie 01.00.zz of 01.01.zz, is dit submenu alleen zichtbaar voor de gebruikersrol "Service".

De referentiecurve kan alleen worden getoond in het omhullingscurvediagram van FieldCare nadat deze vanuit het instrument in FieldCare is geladen. Dit wordt uitgevoerd door de "Laad referentiecurve"-functie in FieldCare:

• = 🏦 🗳 🕹 🧉

🖻 27 De "Laad referentiecurve"-functie

11.7 Configuratie van het lokale display

11.7.1 Fabrieksinstellingen van het lokale display voor niveaumetingen

Parameter	Fabrieksinstelling voor instrumenten met 1 stroomuitgang	Fabrieksinstelling voor instrumenten met 2 stroomuitgangen
Indeling display	1 waarde font max.	1 waarde font max.
1e waarde display	Niveau gelineariseerd	Niveau gelineariseerd
2e waarde display	Afstand	Afstand
3e waarde display	Stroomuitgang 1	Stroomuitgang 1
4e waarde display	Geen	Stroomuitgang 2

11.7.2 Fabrieksinstellingen van het lokale display voor scheidingslaagmetingen

Parameter	Fabrieksinstelling voor instrumenten met 1 stroomuitgang	Fabrieksinstelling voor instrumenten met 2 stroomuitgangen
Indeling display	1 waarde font max.	1 waarde font max.
1e waarde display	Scheidingslaag gelineariseerd	Scheidingslaag gelineariseerd
2e waarde display	Niveau gelineariseerd	Niveau gelineariseerd
3e waarde display	Laagdikte boven	Stroomuitgang 1
4e waarde display	Stroomuitgang 1	Stroomuitgang 2

11.7.3 Instelling van het lokale display

Het lokale display kan in het volgende menu worden aangepast: Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Display

11.8 Configuratie van de stroomuitgangen

11.8.1 Fabrieksinstelling van de stroomuitgangen voor niveaumetingen

Stroomuitgang	Toegekende meetwaarde	4 mA-waarde	20 mA-waarde
1	Niveau gelineariseerd	0% van de bijbehorende gelineariseerde waarde	100% van de bijbehorende gelineariseerde waarde
2 ¹⁾	Relatieve echoamplitude	0 mV	2 000 mV

1) voor instrumenten met 2 stroomuitgangen

11.8.2 Fabrieksinstelling van de stroomuitgangen voor scheidingslaagmetingen

Stroomuitgang	Toegekende meetwaarde	4 mA-waarde	20 mA-waarde
1	Scheidingslaag gelineariseerd	0% van de bijbehorende gelineariseerde waarde	100% van de bijbehorende gelineariseerde waarde
2 ¹⁾	Niveau gelineariseerd	0% van de bijbehorende gelineariseerde waarde	100% van de bijbehorende gelineariseerde waarde

1) voor instrumenten met 2 stroomuitgangen

11.8.3 Instelling van de stroomuitgangen

De stroomuitgangen kunnen in de volgende submenu's worden ingesteld:

Basisinstellingen

Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Stroomuitgang 1 ... 2

Uitgebreide instellingen

Expert \rightarrow Uitgang 1 ... 2 \rightarrow Stroomuitgang 1 ... 2 Zie "Beschrijving van de instrumentparameters" GP01000F

11.9 Configuratiemanagement

Na de inbedrijfname, kunt u de huidige instrumentconfiguratie opslaan, kopiëren naar een ander meetpunt of de voorgaande instrumentconfiguratie herstellen. Dit met behulp van het Parameter **Configuratiemanagement** en de bijbehorende opties.

Navigatiepad in het bedieningsmenu

 $\mathsf{Setup} \to \mathsf{Uitgebreide} \ \mathsf{setup} \to \mathsf{Configuratie} \ \mathsf{backup} \ \mathsf{display} \to \mathsf{Configuratiemanagement}$

Betekenis van de opties

- Afbreken
- Geen actie en gebruiker verlaat de parameter.
- Backup maken

Een backup-kopie van de huidige instrumentconfiguratie wordt in de HistoROM (ingebouwd in instrument) in de displaymodule van het instrument opgeslagen. De back-kopie omvat de transmitter- en sensorgegevens van het instrument.

Herstel instellingen

De laatste backup-kopie van de instrumentconfiguratie is gekopieerd van de displaymodule naar de HistoROM van het instrument. De backup-kopie omvat de transmitter- en sensorgegevens van het instrument.

Dupliceren

De transmitterconfiguratie wordt gedupliceerd naar een ander instrument met behulp van de displaymodule van de transmitter. De volgende parameters, welke het individuele meetpunt karakteriseren, worden **niet** meegenomen in de overgedragen configuratie:

- HARTdatum-code
- HART- tag naam kort
- HART-melding
- HART-beschrijving
- HART-adres
- Instrument-tag
- Mediumtype
- Vergelijk instellingen

De instrumentconfiguratie welke is opgeslagen in de displaymodule wordt vergeleken met de actuele instrumentconfiguratie van de HistoROM. Het resultaat van deze vergelijking wordt getoond in Parameter **Vergelijk resultaat**.

Wis backup-gegevens

De backup van de instrumentconfiguratie wordt gewist van de displaymodule van het instrument.

Terwijl deze actie wordt uitgevoerd, kan de configuratie niet worden bewerkt via het lokale display en een melding betreffende de status verschijnt op het display.

Wanneer een bestaande backup wordt hersteld op een ander instrument met Optie Herstel instellingen, kan het gebeuren, dat bepaalde instrumentfunctionaliteit niet langer beschikbaar is. In bepaalde gevallen zal zelfs een instrumentreset → 207 de originele status niet herstellen.

Om een configuratie naar een ander instrument over te dragen, moet altijd Optie **Dupliceren** worden gebruikt.

11.10 Beveiliging van de instellingen tegen ongeautoriseerd veranderen

Er bestaan twee manieren om de instellingen te beschermen tegen ongeautoriseerde veranderingen:

- Via parameterinstellingen (software-vergrendeling) $\rightarrow \square 75$
- Via de vergrendelingsschakelaar (hardware-vergrendeling) $\rightarrow \square 77$

12 Diagnose en storingen oplossen

12.1 Algemeen oplossen van storingen

12.1.1 Algemene fouten

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Instrument reageert niet.	De voedingsspanning komt niet overeen met de specificaties op de typeplaat.	Sluit de juiste spanning aan.
	De polariteit van de voedingsspanning is verkeerd.	Corrigeer de polariteit.
	De kabels maken geen goed contact met de klemmen.	Waarborg een goed elektrisch contact tussen kabels en klemmen.
Waarden op het display onzichtbaar	De contrastinstelling is te zwak of te sterk.	 Verhoog het contrast door tegelijkertijd indrukken van ⊕ en E. Verminder het contrast door tegelijkertijd indrukken van ⊡ en E.
	De connector van de displaykabel is niet correct aangesloten.	Sluit de connector correct aan.
	Het display is defect.	Vervang het display.
"Communicatiefout" verschijnt op het display bij het starten	Elektromagnetische interferentie	Controleer de aarding van het instrument.
aansluiten van het display	Gebroken displaykabel of displayconnector.	Vervang het display.
Uitgangsstroom < 3,6 mA	Aansluiting signaalkabel niet correct.	Controleer de aansluiting.
	Elektronica defect.	Vervang de elektronica.
HART-communicatie werkt niet.	Communicatieweerstand ontbreekt of is verkeerd geïnstalleerd.	Installeer de communicatieweerstand (250 Ω) correct $\rightarrow \square$ 56.
	Commubox verkeerd aangesloten.	Sluit de Commubox correct aan $\rightarrow $ 70.
	Commubox niet in de HART-modus geschakeld.	Zet de keuzeschakelaar van de Set Commubox in de HART-positie.
CDI-communicatie werkt niet.	Verkeerde instelling van de COM- poort op de computer.	Controleer de instelling van de COM- poort op de computer en verander deze indien nodig.
Instrument meet verkeerd.	Fout parameterinstelling	Controleer en wijzig de parameterinstelling.

12.1.2 Parametreerfouten

Parametreertouten voor niveaumetinger	Parametreer	fouten	voor	niveaı	imetingen
---------------------------------------	-------------	--------	------	--------	-----------

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Meetwaarde verkeerd	Indien de gemeten afstand (Setup → Afstand) overeenkomt met de werkelijke afstand: Kalibratiefout	 Controleer en wijzig de Parameter Leeginregeling (→ 🗎 143) indien nodig. Controleer en wijzig de Parameter Inregeling vol (→ 🗎 144) indien nodig. Controleer en wijzig de linearisatie indien nodig (Submenu Linearisatie (→ 🖺 169)).
	Indien de gemeten afstand (Setup → Afstand) niet overeenkomt met de werkelijke afstand: Een storingsecho beïnvloedt de meting.	Voer een stoorecho-onderdrukking uit (Parameter Bevestig afstand (→ 曽 151)).
Geen verandering van de meetwaarde bij het legen/ vullen van de tank	Een storingsecho beïnvloedt de meting.	Voer een stoorecho-onderdrukking uit (Parameter Bevestig afstand $(\rightarrow \cong 151)$).
	Afzetting op de sonde.	Reinig de sonde.
	Fout in de echo-tracking	Schakel echo-tracking uit: Expert → Sensor → Echo tracking → Evaluatiemodus = Geschiednis uit).
Diagnosemelding Echo verlies verschijnt na inschakelen van de voedingsspanning.	Echodrempel te hoog.	Controleer de Parameter Medium groep ($\rightarrow \textcircled{P}$ 143). Kies indien nodig een nauwkeurigere instelling in de Parameter Mediumeigenschap ($\rightarrow \textcircled{P}$ 157).
	Niveau-echo onderdrukt.	Wis de onderdrukking en registreer een nieuwe onderdrukkingscurve indien nodig (Parameter Opname map $(\rightarrow \cong 153)).$
Instrument geeft een niveau aan wanneer de tank leeg is.	Verkeerde sondelengte	Voer een sondelengtecorrectie uit (Parameter Bevestig sondelengte $(\rightarrow \cong 185)$).
	Stoorecho	Voer een stoorecho-onderdrukking uit over de gehele sonde terwijl de tank leeg is (Parameter Bevestig afstand $(\rightarrow \cong 151)$).
Verkeerde toename van het niveau over het gehele meetbereik	Verkeerde tanktype gekozen.	Stel het Parameter Tank type (→ 🗎 142) correct in.

Parametreerfouten voor scheidingslaagmetingen

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Met de instelling Tank niveau = Volledig bedekt	Het totale niveau wordt gedetecteerd buiten de bovenste blokafstand.	Vergroot de blokafstand (Parameter Blokafstand ($\rightarrow \textcircled{B} 160$)).
verspringt het gemeten scheidingslaagniveau naar hogere waarden tijdens het legen.		Stel in Parameter Tank niveau (→ 🗎 148) = Deels gevuld .
Met de instelling Tank niveau = Deels gevuld , verspringt het gemeten totale niveau naar lagere waarden tijdens het vullen.	Het totale niveau komt in de bovenste blokafstand.	Verklein de blokafstand (Parameter Blokafstand (→ 🗎 160)).

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing	
Verkeerde stijging van de scheidingslaagmeetwaarde	Verkeerde diëlektrische constante (DC-waarde).	Voer de correcte diëlektrische constante (DC-waarde) van het bovenste medium in (Parameter DC-waarde ($\rightarrow \cong$ 149)).	
De meetwaarden voor scheidingslaag en het totale niveau zijn identiek	Echodrempel voor het totale niveau te hoog vanwege een verkeerde diëlektrische constante.	Voer de correcte diëlektrische constante (DC-waarde) van het bovenste medium in (Parameter DC-waarde ($\Rightarrow \cong 149$)).	
Indien de scheidingslagen dun zijn, verspringt het totale niveau naar het scheidingslaagniveau.	De dikte van het bovenste medium is minder dan 60 mm (2,4 in).	Scheidingslaagmeting is alleen mogelijk wanneer de dikte van de scheidingslaag meer is dan 60 mm (2,4 in).	
De scheidingslaagmeetwaarde verspringt.	Emulsielaag aanwezig.	Emulsielagen beïnvloeden de meting. Neem contact op met Endress+Hauser.	

12.2 Diagnose-informatie op het lokale display

12.2.1 Diagnosemelding

Storingen welke worden gedetecteerd door het zelfbewakingssysteem van het meetinstrument worden getoond als een diagnosemelding afwisselend met de meetwaardeweergave.



Statussignalen

A0013956	"Storing" Er is een instrumentfout aanwezig. De meetwaarde is niet langer geldig.
C	"Functiecontrole" Het instrument is in de servicemodus (bijv. tijdens een simulatie).
S	 "Buiten de specificaties" Het instrument wordt gebruikt: buiten de technische specificaties (bijv. tijdens opstarten of reinigen) buiten de configuratie zoals uitgevoerd door de gebruiker (bijv. niveau buiten het ingestelde bereik)
M A0013957	"Onderhoud nodig" Onderhoud is nodig. De meetwaarde is nog steeds geldig.

Statussymbool (symbool voor event-gedrag)

A0013961	"Alarm" status De meting is onderbroken. De signaaluitgangen nemen de gedefinieerde alarmtoestand aan. Een diagnosemelding wordt gegenereerd.
A0013962	"Waarschuwing" status Het instrument gaat door met meten. Een diagnosemelding wordt gegenereerd.

Diagnose-event en event-tekst

De storing kan worden geïdentificeerd met de diagnose-event. De event-tekst helpt door informatie te geven over de storing. Bovendien wordt het bijbehorende symbool voor het diagnose-event getoond.



Wanneer twee of meer diagnosemeldingen tegelijkertijd optreden, wordt alleen de melding met de hoogste prioriteit getoond. De andere aanwezige diagnosemeldingen kunnen worden getoond in Submenu **Diagnoselijst** ($\rightarrow \cong 212$).

Vervallen diagnosemeldingen die niet meer actief zijn kunnen als volgt worden getoond:

- Op het locale display:
 in Submenue Except la shaale ()
 - in Submenu **Event-logboek** (\Rightarrow 🗎 213)
- In FieldCare:

via de "Event List /HistoROM" functie.

Bedieningselementen

Bedieningsfuncties in het menu, submenu			
(+)	Plus-toets		
A0013970	Opent de melding voor de oplossingsmaatregelen.		
E	Enter-toets		
A0013952	Opent het bedieningsmenu.		



12.2.2 Oproepen van oplossingsmaatregelen



- 1 Diagnose-informatie
- 2 Afgekorte tekst
- 3 Service ID
- 4 Diagnosegedrag met diagnosecode
- 5 Bedrijfstijd van optreden6 Oplossingsmaatregelen

De gebruiker is in de diagnosemelding.

1. Druk op
∃ (④ symbool).

- └ Submenu **Diagnoselijst** wordt geopend.
- **2.** Kies de gewenste diagnose-event met \oplus of \Box en druk op \Box .
 - └ De melding voor de oplossingsmaatregelen voor de gekozen diagnose-event wordt geopend.
- **3**. Druk ⊡ + 🛨 tegelijkertijd in.
 - └ Sluit de melding voor de oplossingsmaatregelen.

De gebruiker is in het **Diagnose** menu op een positie van een diagnose-event, bijv. **Diagnoselijst** submenu of in **Vorige diagnose**.

1. Druk op E.

- └ De melding voor de oplossingsmaatregelen voor de gekozen diagnose-event wordt geopend.
- 2. Druk \Box + \pm tegelijkertijd in.
 - └ Sluit de melding voor de oplossingsmaatregelen.

12.3 Diagnose-event in de bedieningstool

Wanneer in het instrument een diagnose-event aanwezig is, verschijnt linksboven in het statusgebied van de bedieningstool het statussignaal samen met het bijbehorende symbool voor het event-gedrag conform NAMUR NE 107:

- Storing (F)
- Functiecontrole (C)
- Buiten de specificatie (S)
- Onderhoud nodig (M)

Oproepen van oplossingsmaatregelen

- 1. Ga naar Menu Diagnose.
 - └→ In Parameter Actuele diagnose, wordt de diagnose-event getoond met de eventtekst.
- 2. Beweeg in het rechter deel van het scherm met de cursor over Parameter **Actuele diagnose**.
 - 🕒 Een tooltip met oplossingsmaatregelen voor de diagnose-event verschijnt.

12.4 Diagnoselijst

In het Diagnoselijst-submenu, kunnen tot maximaal 5 momenteel actieve diagnosemeldingen worden getoond. Indien meer dan 5 meldingen actief zijn, worden de meldingen met de hoogste prioriteit op het display getoond.

Navigatiepad

Diagnose → Diagnoselijst

Oproepen en sluiten van oplossingsmaatregelen

1. Druk op E.

- └ De melding voor de oplossingsmaatregelen voor de gekozen diagnose-event wordt geopend.
- 2. Druk \Box + \pm tegelijkertijd in.
 - └ De melding met de oplossingsmaatregelen sluit.

12.5	Lijst met diagnose-events
	e

Diagnosenummer	Korte tekst	Oplossingsmaatregelen	Statussignaal [af fabriek]	Diagnosegedrag [af fabriek]
Diagnose sensor				
003	Gebroken sonde gedetecteerd	 controleer curve controleer sensor 	F	Alarm
046	Aangroei gedetecteerd	Maak sensor schoon	F	Alarm
104	HF-kabel	en controleer afdichting 1. Droog HF kabelconnector 2. Vervang HF-kabel	F	Alarm
105	HF-kabel	 Draai de HF kabelconnector vaster Controleer de sensor Vervang de HF kabel 	F	Alarm
106	Sensor	 Controleer antenne Controleer HF kabel Contacteer Service 	F	Alarm
Diagnose elektron	ica			
242	Software niet compatibel	 Controleer software Flash of vervang hoofdelektronica module 	F	Alarm
252	Modules niet compatibel	 Check if correct electronic modul is plugged Replace electronic module 	F	Alarm
261	Elektronicamodule	 Herstart instrument Controleer elektronicamodules Vervang IO module of hoofdelektronica 	F	Alarm
262	Moduleverbinding	 Controleer module- aansluitingen Vervang elektronicamodule 	F	Alarm
270	Storing hoofdelektronica	Vervang hoofdelektronica	F	Alarm
271	Storing hoofdelektronica	 Herstart instrument Vervang hoofdelektronica 	F	Alarm
272	Storing hoofdelektronica	 Herstart instrument Neem contact op met service 	F	Alarm
273	Storing hoofdelektronica	 Noodbediening via display Vervang hoofdelektronica 	F	Alarm
275	I/O module defect	Vervang I/O module	F	Alarm
276	I/O module defect	1. Herstart instrument	F	Alarm
276	I/O module fout 2. Vervang IO module		F	Alarm
282	Gegevensopslag	 Herstart instrument Neem contact op met service 	F	Alarm
283	Geheugeninhoud	 Draag data over of reset instrument Neem contact op met service 	F	Alarm
311	Electronica fout	Onderhoud noodzakelijk! 1. Niet resetten! 2 Neem contact op met Service!	M	Warning
Diagnosenummer Korte tekst		Oplossingsmaatregelen	Statussignaal [af fabriek]	Diagnosegedrag [af fabriek]
----------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------	--------------------------------
Diagnose configura	atie			
410	Dataoverdracht	 Controleer verbinding Probeer data-overdracht opnieuw 	F	Alarm
411	Up-/download actief	Up-/Download actief, a.u.b. wachten	С	Warning
412	Download in proces	Download actief, aub wachten	С	Warning
431	Na-afregeling 1 2	Sensor trim uitvoeren	С	Warning
435	Linearisatie	Controleer Linearisatietabel instructie	F	Alarm
437	Configuratie niet compatibel	 Herstart instrument Neem contact op met service 	F	Alarm
438	Record	 Controleer data instelbestand Controleer instrumentconfig. Up- en download nieuwe configuratie 	М	Warning
441	Stroomuitgang 1 2	 Controleer proces Controleer instelling stroomuitgang 	S	Warning
484	Storingsmodus simulatie	Uitschakelen simulatie	С	Alarm
485	Simulatie meetwaarde	Uitschakelen simulatie	С	Warning
491	Simulatie uitgangsstroom 1 2	Uitschakelen simulatie	С	Warning
494	Simulatie schakeluitgang	Schakel simulatie schakeluitgang uit	С	Warning
495	Simulatie diagnose- gebeurtenis	Uitschakelen simulatie	С	Warning
585	Simulatie afstand	Uitschakelen simulatie	С	Warning
Diagnose proces				
801	Te weinig energie	Verhoog de voedingsspanning	S	Warning
803	Kringstroom	 Controleer bedrading Vervang IO module 	F	Alarm
825	Bedrijfstemperatuur	1. Controleer	S	Warning
825	Bedrijfstemperatuur	omgevingstemperatuur 2. Controleer procestemperatuur	F	Alarm
921	Verandering referentie	 Controleer uitgangsconfiguratie Controleer druk Controleer sensor 	S	Warning
936	EMC interferentie	Controleer installatie op EMC	F	Alarm
941	Echo verlies	1. Controleer parameter 'DC waarde'	F	Alarm ¹⁾
942	In veiligheidsafstand	 Controleer niveau Controleer veiligheidsafstand 	S	Alarm ¹⁾
943	Niveau in blokafstand	Verminderde nauwkeurigheid Controleer niveau	S	Warning

Diagnosenummer	Korte tekst	Oplossingsmaatregelen	Statussignaal [af fabriek]	Diagnosegedrag [af fabriek]
944	Niveaubereik	Verminderde nauwkeurigheid Niveau bij procesaansluiting	S	Warning
950	Uigebreide diagnose 1 2 toegepast	Onderhoud uw diagnose gebeurtenis	М	Warning ¹⁾

1) Diagnostisch gedrag kan worden gewijzigd.

12.6 Event-logboek

12.6.1 Event-geschiedenis

Een chronologisch overzicht van de event-meldingen dit zijn opgetreden is beschikbaar onder het **Eventlijst** submenu $^{5)}$.

Navigatiepad

 $\texttt{Diagnose} \rightarrow \texttt{Event-logboek} \rightarrow \texttt{Eventlijst}$

Maximaal 100 event-meldingen kunnen in chronologische volgorde worden weergegeven.

De event-geschiedenis omvat posities voor:

- Diagnose-events
- Informatie-events

Naast de tijd van optreden, heeft elke event ook een symbool welke aangeeft of het event is opgetreden of geëindigd:

- Diagnose-event
 - →: event is opgetreden
 - 🕒: event is geëindigd
- Informatie-event
 - \oplus : event is opgetreden

Oproepen en sluiten van oplossingsmaatregelen

- 1. Druk op E.
 - └ De melding voor de oplossingsmaatregelen voor de gekozen diagnose-event wordt geopend.
- - └ De melding met de oplossingsmaatregelen sluit.

12.6.2 Filteren van het event-logboek

Met het gebruik van de Parameter **Filteropties**, kunt u definiëren welke categorie eventmeldingen in de Submenu **Eventlijst** worden weergegeven.

Navigatiepad

Diagnose → Event-logboek → Filteropties

Filtercategorieën

- Alle
- Storing (F)
- Functiecontrole (C)
- Buiten de specificatie (S)
- Onderhoud nodig (M)
- Informatie

⁵⁾ Dit submenu is alleen beschikbaar bij bediening via het lokale display. In geval van bediening via FieldCare, kan de event-lijst worden weergegeven via de "Event List / HistoROM" functie van FieldCare.

Informatie-event	Event-tekst
I1000	(Instrument ok)
I1089	Voeding aan
I1090	Configuratie reset
I1091	Configuratie veranderd
I1092	Geïntegreerde HistoRom verwijderd
I1110	Schrijfbeveiliging schak. veranderd
I1137	Elektronica veranderd
I1151	Herstel historie
I1154	Reset klemspanning min/max
I1155	Reset elektronicatemperatuur
I1156	Geheugenfout trend
I1157	Geheugenfout eventlijst
I1184	Display aangesloten
I1185	Display backup uitgevoerd
I1186	Herstel via display uitgevoerd
I1187	Instellingen gedownload met display
I1188	Display gegevens gewist
I1189	Backup vergeleken
I1256	Display: toegangsstatus gewijzigd
I1264	Veiligheids sequentie afgebroken
I1335	Firmware gewijzigd
I1397	Veldbus: toegangsstatus gewijzigd
I1398	CDI: toegangsstatus gewijzigd
I1512	Download gestart
I1513	Download beeindigd
I1514	Upload gestart
I1515	Upload beeindigd
I1554	Veiligheids routine gestart
I1555	Veiligheids routine bevestigd
I1556	Veiligheidsmode uit

12.6.3 Overzicht informatie-events

Datum Software-		Modificaties	Documentatie (FMP51, FMP52, FMP54, HART)		
	versie		Bedieningshandleiding	Beschrijving van de parameters	Technische informatie
07.2010	01.00.zz	Originele software	BA01001F/00/EN/05.10	GP01000F/00/EN/05.10	TI01001F/00/EN/05.10
01.2011	01.01.zz	 SIL geïntegreerd Verbeteringen en bugfixes Extra talen 	 BA01001F/00/EN/10.10 BA01001F/00/EN/13.11 BA01001F/00/EN/14.11 BA01001F/00/EN/15.12 	GP01000F/00/EN/10.10GP01000F/00/EN/13.11	 TI01001F/00/EN/10.10 TI01001F/00/EN/13.11 TI01001F/00/EN/14.11 TI01001F/00/EN/15.12 TI01001F/00/EN/16.12
02.2014	01.02.zz	 Ondersteuning van SD03 Extra talen HistoROM functionaliteit uitgebreid "Advanced Diagnostic" functieblok geïntegreerd Verbeteringen en bugfixes 	 BA01001F/00/EN/16.13 BA01001F/00/EN/17.14 	 GP01000F/00/EN/14.13 BA01001F/00/EN/17.14 	 TI01001F/00/EN/17.13 TI01001F/00/EN/18.14
04.2016	01.03.zz	 Update naar HART 7 Alle 17 bedieningstalen beschikbaar in het instrument Verbeteringen en bugfixes 	 BA01001F/00/EN/18.16 BA01001F/00/EN/ 19.16¹⁾ 	GP01000F/00/EN/16.16	 TI01001F/00/EN/20.16 TI01001F/00/EN/22.16¹⁾

12.7 Firmware-geschiedenis

1) Bevat informatie over de Heartbeat-wizards welke beschikbaar zijn in de laatste DTM-versie voor DeviceCare en FieldCare.

De firmware-versie kan worden besteld via de productstructuur. Op die manier is het mogelijk de compatibiliteit van de firmware-versie met een bestaand of gepland systeem te waarborgen.

13 Onderhoud

Het meetinstrument heeft geen speciaal onderhoud nodig.

13.1 Uitwendige reiniging

Let er bij de uitwendige reiniging op, dat het gebruikte reinigingsmiddel het oppervlak van de behuizing en de afdichtingen niet aantast.

14 Reparaties

14.1 Algemene informatie over reparaties

14.1.1 Reparatieconcept

Het uitgangspunt van het Endress+Hauser reparatieconcept is de modulaire opbouw van de instrumenten en dat reparaties kunnen worden uitgevoerd door de Endress+Hauser service of speciaal opgeleide klanten.

Reserveonderdelen zijn opgenomen in speciale sets. Deze bevatten de bijbehorende vervangingshandleiding.

Voor meer informatie over service en reservedelen kunt u contact opnemen met de service-afdeling van Endress+Hauser.

14.1.2 Reparaties aan Ex-gecertificeerde instrumenten

Houd rekening met het volgende bij het uitvoeren van reparaties aan Ex-gecertificeerde instrumenten:

- Reparaties aan Ex-gecertificeerde instrumenten mogen alleen worden uitgevoerd door speciaal opgeleid personeel van de Endress+Hauser Service.
- De betreffende geldende normen, nationale voorschriften en de veiligheidsinstructies (XA) en de certificaten moeten worden aangehouden.
- Gebruik alleen originele reservedelen van Endress+Hauser.
- Let bij het bestellen van de reservedelen op de instrumentidentificatie op de typeplaat. Onderdelen mogen alleen door dezelfde onderdelen worden vervangen.
- Voer reparaties uit conform de handleiding. Na een reparatie moet de voor het instrument voorgeschreven test worden uitgevoerd.
- Alleen de Endress+Hauser Service mag een gecertificeerd instrument ombouwen naar een andere gecertificeerde variant.
- Documenteer alle ombouw- en reparatiewerkzaamheden.

14.1.3 Vervangen van een elektronicamodule

Wanner een elektronicamodule is vervangen, is het niet nodig een nieuw basis-setup uit te voeren omdat de kalibratieparameters zijn opgeslagen in de HistoROM welke zich in de behuizing bevindt. Echter, na het vervangen van de hoofdelektronicamodule kan het nodig zijn een nieuwe onderdrukkingscurve op te nemen (stoorecho-onderdrukking).

14.1.4 Vervangen van een instrument

Nadat een compleet instrument of de elektronicamodule is vervangen, kunnen de parameters weer in het instrument worden gedownload op één van de volgende manieren:

- Via de displaymodule
 - Voorwaarde: de configuratie van het oude instrument is in de displaymodule opgeslagen $\rightarrow \cong 204$.
- Via FieldCare

Voorwaarde: de configuratie van het oude instrument is in de computer opgeslagen via FieldCare.

U kunt doorgaan met meten zonder een nieuwe setup uit te voeren. Alleen een linearisatie en een onderdrukkingscurve (stoorecho-onderdrukking) moeten opnieuw worden uitgevoerd.

14.2 Reservedelen

- Een aantal vervangbare componenten van het meetinstrument zijn uitgevoerd met een reservedeel-typeplaat. Deze bevat informatie over het reservedeel.
- Het deksel van het aansluitcompartiment bevat een reservedeel-typeplaat welke de volgende informatie bevat:
 - Een lijst met de meest belangrijke reservedelen voor het meetinstrument, inclusief de bestelinformatie daarvan.
 - De URL voor de W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):
 Daar zijn alle reservedelen voor het meetinstrument opgesomd inclusief de bestelcode en kunnen daar worden besteld. Indien beschikbaar, kunnen de bijbehorende handleidingen daar ook worden gedownload.



🖻 29 Voorbeeld van een reservedeel-typeplaat in het deksel van het aansluitcompartiment

Serienummer meetinstrument:

- Is vermeld op het instrument en de reservedeel-typeplaat.
- Kan worden uitgelezen via de "Serienummer"-parameter in het "Instrumentinformatie"-submenu.

14.3 Retour zenden

Het meetinstrument moet worden geretourneerd wanneer reparatie of fabriekskalibratie nodig is of wanneer het verkeerde meetinstrument is geleverd of besteld. Als ISOgecertificeerde onderneming en vanwege wettelijke bepalingen is Endress+Hauser verplicht, met alle retour gezonden producten, welke in aanraking met medium zijn geweest, op een bepaalde manier om te gaan.

Teneinde een veilige, deskundige en snelle retourzending van uw instrument te waarborgen: zie de informatie over procedures en randvoorwaarden op de Endress+Hauser website http://www.endress.com/support/return-material

14.4 Afvoeren

Houd de volgende instructies aan bij het afvoeren:

- Houd de nationaal geldende voorschriften aan.
- Zorg voor een goede scheiding en hergebruik van de instrumentcomponenten.

15 Toebehoren

15.1 Instrumentspecifieke toebehoren

15.1.1 Zonnedak



Beschrijving
A B
<i>v</i> 4260 (1.652.36) <i>v</i> 4260 <i>v</i> 4260
Image: Montagebeugel voor de elektronicabehuizing; afmetingen: mm (in)
A Wandmontage B Pijpmontage
Voor de separate uitvoering (zie kenmerk 060 van de productstructuur), wordt de montagebeugel meegeleverd. Indien gewenst, kan deze ook als toebehoren worden besteld (bestelcode 71102216).

15.1.2 Montagebeugel voor de elektronicabehuizing

Toebehoren	Beschrijving	
Verlengingsstaaf / centrering HMP40		
 kan worden gebruikt voor: FMP54 Toegestane temperatuur bij onderkant nozzle: zonder centreerring: geen beperking met centreerring: 40 tot 150 °C (-40 tot 302 °F) Aanvullende informatie: SD01002F 		
	1 П 2 V	lerlengingsstaaf
	ο10	entreerring Goedkeuring:
	A	A: Explosieveilige omgeving
	М	M: FM DIP Cl.II Div.1 Gr.E-G N.I., zone 21,22
	Р	P: CSA DIP Cl.II Div.1 Gr.G + koolstof N.I.
	S	S: FM Cl.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2,20,21,22
	U	U: CSA CI.I, II, III Div.1 Gr.A-G N.I., zone 0,1,2
	1	1: ATEX II 1G
	2	2: ATEX II 1D
	020	Verlengingsstaaf; hoogte nozzle:
	1	115mm; 150-250mm / 6-10"
	2	215mm; 250-350mm / 10-14"
	3	315mm; 350-450mm / 14-18"
	4	415mm; 450-550mm / 18-22"
	9	Speciale uitvoering, TSP-nr. specificeren.
	030	Centreerring:
	А	Niet geselecteerd
	В	DN40 / 1-1/2", binnendiam. = 40-45mm, PPS
	С	DN50 / 2", binnendiam. = 50-57mm, PPS
	D	DN80 / 3", binnendiam. = 80-85mm, PPS
	Е	DN80 / 3", binnendiam. = 76-78mm, PPS
	G	DN100 / 4", binnendiam. = 100-110mm, PPS
	Н	DN150 / 6", binnendiam. = 152-164mm, PPS
	J	DN200 / 8", binnendiam. = 210-215mm, PPS
	К	DN250 / 10", binnendiam. = 253-269mm, PPS
	Y	Speciale uitvoering, TSP-nr. specificeren

15.1.3 Verlengingsstaaf / centrering HMP40

Toebehoren	Beschrijving
Montageset, geïsoleerd	
kan worden gebruikt voor • FMP50 • FMP51 • FMP54 • FMP56 • FMP57	
	40013596
	■ 32 Leveringsomvang montageset:
	1 Isolatiebus 2 Bout met oog
	Voor betrouwbare geïsoleerde bevestiging van de sonde. Maximale procestemperatuur: 150 °C (300 °F)
	Voor kabelsondes 4 mm (¼ in) of 6 mm (1/4 in) met PA>staal: • Diameter D = 20 mm (0,8 in) • Bestelnr.: 52014249
	Voor kabelsondes 6 mm (¼ in) of 8 mm (1/3 in) met PA>staal: • Diameter D = 25 mm (1 in) • Bestelnr.: 52014250
	Vanwege het risico op elektrostatische ontladingen, is de isolatiebus niet geschikt voor gebruik in explosiegevaarlijke omgeving. In deze situaties moet de bevestiging betrouwbaar worden geaard.
	De montageset kan ook direct met het instrument worden besteld (zie de Levelflex productstructuur, kenmerk 620 "Toebehoren meegeleverd", optie PG "Montageset, geïsoleerd, kabel").

15.1.4 Montageset, geïsoleerd

Toebehoren	Beschrijving
Centreerster PEEK Ø 48 tot 95 mm (1,89 tot 3,74 inch) kan worden gebruikt voor • FMP51 • FMP54	A0014576 De centreerster is geschikt voor sondes met een staafdiameter van 16 mm (0,6 in) en kan worden gebruikt in buizen van DN40 (1½") tot DN100 (4"). De markeringen op de 4-benige centreerster maken het op maat maken zeer eenvoudig. Op die manier kan de centreerster aan de buisdiameter worden aangepast. Zie ook de bedieningshandleiding BA00377E/00/A2.
	 Materiaal van de centreerster: PEEK (statisch afleidend) Materiaal van de borgringen: PH15-7Mo (UNS S15700) Toegestane procestemperatuur: -60 +200 °C (-76 +392 °F) Bestelcode: 71069064
	Wanneer een centreerster wordt geplaatst in een bypass, dan moet deze onder de onderste bypass-uitlaat worden gepositioneerd. Houd hier rekening mee bij het selecteren van de sondelengte. Over het algemeen moet de centreerster niet hoger dan 50 mm (1,97") vanaf het sonde-uiteinde worden gemonteerd. Geadviseerd wordt de PEEK-centreerring niet binnen het meetbereik van de staafsonde te plaatsen.
	De PEEK-centreerster kan ook direct met het instrument worden meebesteld (zie de Levelflex productstructuur, kenmerk 610 "Toebehoren meegeleverd", optie OD). In dit geval is deze niet gefixeerd met de borgringen. In plaats daarvan is het bevestigd aan het uiteinde van de sondestaaf met een hexagonale bout (A4-70) en een Nord-Lock ring (1.4547).

15.1.5 Centreerster





15.1.6 Separaat display FHX50



15.1.7 Overspanningsbeveiliging

15.2 Communicatie-specifieke toebehoren

Toebehoren	Beschrijving
Commubox FXA195	Voor intrinsiekveilige HART-communicatie met FieldCare via de USB-interface.
HART	Zie voor meer informatie de technische informatie TI00404F

Toebehoren	Beschrijving
Commubox FXA291	Sluit Endress+Hauser veldinstrumenten met CFI-interface (= Endress+Hauser Common Data Interface) aan op de USB-interface van een computer. Bestelcode: 51516983
	Zie voor meer informatie de technische informatie TI00405C

Toebehoren	Beschrijving
HART-loop-converter HMX50	Verwerkt de dynamische HART-variabelen en zet deze om in analoge stroomsignalen of grenswaarden. Bestelcode: 71063562 Zie voor meer informatie de technische informatie TI00429F en de bedieningshandleiding BA00371F

Toebehoren	Beschrijving
WirelessHART adapter SWA70	Sluit veldinstrumenten aan op een WirelessHART-netwerk. De WirelessHART-adapter kan direct op een HART-instrument worden gemonteerd en kan eenvoudig worden geïntegreerd in een bestaand HART- netwerk. Het waarborgt een veilige gegevensoverdracht en kan parallel aan andere draadloze netwerken worden gebruikt. Im Zie voor meer details de bedieningshandleiding BA00061S

Toebehoren	Beschrijving
Fieldgate FXA320	Gateway voor afstandsbewaking van aangesloten 4-20mA meetinstrumenten via een web browser.
	Zie voor meer informatie de technische informatie TI00025S en de bedieningshandleiding BA00053S

Toebehoren	Beschrijving
Fieldgate FXA520	Gateway voor afstandsdiagnose en instellen van parameters van aangesloten HART-meetinstrumenten via web browser.
	Zie voor meer informatie de technische informatie TI00025S en de bedieningshandleiding BA00051S

Toebehoren	Beschrijving
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 is een mobiele computer voor inbedrijfname en onderhoud. Het maakt de efficiënte configuratie en diagnose mogelijk van HART- en FOUNDATION fieldbus instrumenten in een explosieveilige omgeving . Zie voor meer details de bedieningshandleiding BA01202S

Toebehoren	Beschrijving
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 is een mobiele computer voor inbedrijfname en onderhoud. Het maakt de efficiënte configuratie en diagnose mogelijk van HART- en FOUNDATION fieldbus instrumenten in een explosieveilige omgeving en in de explosiegevaarlijke omgeving .
	Zie voor meer details de bedieningshandleiding BA01202S

15.3 Servicespecifieke toehoren

Toebehoren	Beschrijving
FieldCare / DeviceCare	Op FDT gebaseerde Plant Asset Management tool van Endress+Hauser Helpt bij het configureren en onderhouden van alle veldinstrumenten binnen uw installatie. Door het geven van statusinformatie wordt ook de diagnose van de instrumenten ondersteund.
	Zie voor meer details de bedieningshandleiding BA00027S en BA00059S.

15.4 Systeemcomponenten

Toebehoren	Beschrijving
Grafische Data Manager Memograph M	De grafische datamanager Memograph M geeft informatie over alle relevante procesvariabelen. Meetwaarden worden betrouwbaar geregistreerd, grenswaarden worden bewaakt en meetpunten worden geanalyseerd. De gegevens worden opgeslagen in het 256 MB interne geheugen en ook op een SD-kaart of USB-stick.
	Zie voor meer informatie de technische informatie TI00133R en de bedieningshandleiding BA00247R
RN221N	Voedingsscheider met voeding voor veilige scheiding van 4 - 20 mA-stroomcircuits. Verzorgt een bidirectionele HART-transmissie.
	Zie voor meer informatie de technische informatie TI00073R en de bedieningshandleiding BA00202R
RNS221	Transmittervoeding voor 2-draads sensoren of transmitters alleen voor explosieveilige omgeving. Verzorgt bidirectionele communicatie gebruik maken van de HART-communicatiebussen.
	Zie voor meer informatie de technische informatie TI00081R en de bedieningshandleiding KA00110R

16 Bedieningsmenu

16.1 Overzicht van het bedieningsmenu (displaymodule)

Navigatie

Bedieningsmenu

Language				→ 🖺 197
🗲 Setup				→ 🖺 141
	Instrument-tag			→ 🖺 141
	Bedrijfsmodus			→ 🖺 141
	Afstandseenheid			→ 🖺 141
	Tank type			→ 🖺 142
	Buisdiameter			→ 🖺 142
	Tank niveau			→ 🗎 148
	Afstand tot bovenste ta	apping		→ 🗎 149
	DC-waarde			→ 🗎 149
	Medium groep			→ 🖺 143
	Leeginregeling			→ 🗎 143
	Inregeling vol			→ 🖺 144
	Niveau			→ 🗎 145
	Scheidingslaag			→ 🖺 150
	Afstand			→ 🖺 146
	Scheidingslaag afstand	l		→ 🗎 151
	Signaalkwaliteit			→ 🗎 147
	► Map			→ 🖺 154
	Ве	evestig afstand]	→ 🖺 154
	M	ap eindpunt]	→ 🖺 154

Opname map		→ 🗎 154
Afstand		→ 🗎 154
► Uitgebreide setup		→ 🗎 155
Status vergrendelir	ng	→ 🗎 155
Toegangsstatus dis	play	→ 🗎 156
Vrijgavecode invoe	ren	→ 🗎 156
► Niveau		→ 🗎 157
	Mediumtype	→ 🗎 157
	Mediumeigenschap	→ 🗎 157
	Proceseigenschap	→ 🗎 158
	Uitgebreide procescondities	→ 🗎 159
	Niveaueenheid	→ 🗎 160
	Blokafstand	→ 🗎 160
	Niveaucorrectie	→ 🗎 161
► Scheidingslaag		→ 🗎 162
	Proceseigenschap	→ 🗎 162
	DC waarde onderste fase	→ 🗎 162
	Niveaueenheid	→ 🗎 163
	Blokafstand	→ 🗎 163
	Niveaucorrectie	→ 🗎 164
	► Automatische Dc-berekening	→ 🗎 167
	Manuele waarde bovenste laagdikte	→ 🗎 167
	DC-waarde	→ 🗎 167
	Gebruik berekende DC-waarde	→ 🗎 167

► Linearisatie]	→ 🗎 169
	Linearisatietype		→ 🗎 171
	Eenheid na linearis	atie	→ 🗎 172
	Vrije tekst		→ 🗎 173
	Maximale waarde		→ 🗎 174
	Diameter		→ 🗎 174
	Tussenhoogte		→ 🗎 175
	Tabelmodus		→ 🗎 175
	► Tabel bewerken		
		Niveau	→ 🗎 177
		Klantwaarde	→ 🗎 177
	Tabel activeren		→ 🗎 177
► Veiligheidsinste	llingen]	→ 🗎 179
	Uitgang bij echover	lies	→ 🗎 179
	Waarde bij echover	lies	→ 🗎 179
	Helling bij echoverl	les	→ 🗎 180
	Blokafstand		→ 🗎 160
► SIL/WHG-bevest	tiging]	→ 🗎 182
► Deactiveer SIL/V	WHG]	→ 🗎 183
	Reset schrijfbeveilig	ing	→ 🗎 183
	Code niet juist		→ 🗎 183

► Antenne instelli	ngen	→ 🗎 184
	Antenne geaard	→ 🗎 184
	► Sonde lengtecorrectie	→ 🗎 186
	Bevestig sondelengte) → 🖺 186
	Actuele sondelengte	→ 🗎 186
► Stroomuitgang 1	L 2	→ 🗎 187
	Toekenning stroomuitgang	→ 🗎 187
	Stroombereik	→ 🗎 188
	Vaste stroomwaarde	→ 🗎 189
	Demping uitgang	→ 🗎 189
	Storingemodus	→ 🖺 189
		, , 10,
	Storing uitgangsstroom	→ 🗎 190
	Uitgangsstroom 1 2	→ 🖺 190
► Schakeluitgang		→ 🗎 191
	Schakelcontact uitgangsfunctie	→ 🗎 191
	Toekennen status	→ 🗎 191
	Toekennen grenswaarde	→ 🗎 192
	Toekennen diagnosegedrag	→ 🖺 192
	Inschakelpunt	→ 🗎 193
	Inschakelvertraging	→ 🗎 194
	Uitschakelpunt	→ 🗎 194
	Uitschakelvertraging	→ 🗎 195
	Storingsmodus	→ 🗎 195
	Status schakelcontact	→ 🗎 195
	Inverteer uitgangsignaal	→ 🖺 195
		/ = 1//

► Display	→ 🗎 197
Language	→ 🗎 197
Indeling display	→ 🗎 197
1 4e waarde display	→ 🗎 199
Aantal decimalen 1 4	→ 🗎 199
Display interval	→ 🗎 200
Demping display	→ 🗎 200
Kopregel	→ 🗎 200
Kopregeltekst	→ 🗎 201
Scheidingsteken	→ 🗎 201
Getalsformaat	→ 🗎 201
Decimale punten menu	→ 🗎 202
Achtergrondverlichting	→ 🖹 202
Contract display	
Configuration backward deplay	> B 205
► Configuratie backup display	→ ■ 204
Bedrijfstijd	→ 🗎 204
Laatste backup	→ 🗎 204

			Configuratiemanag	lement	→ 🗎 204
			Vergelijk resultaat		→ 🗎 205
		► Administratie]	→ 🗎 207
			► Vrijgavecode de	finiëren	→ 🖺 209
				Vrijgavecode definiëren	→ 🗎 209
				Bevestig toegangscode	→ 🖺 209
			Instrument reset		→ 🗎 207
Ö Diagnose		1			→ 🖺 210
C Diagnose					/ 210
	Actuele diagnose				→ 🗎 210
	Vorige diagnose				→ 🗎 210
	Bedrijfstijd vanaf he	erstart			→ 🗎 211
	Bedrijfstijd				→ 🗎 204
	▶ Diagnoselijst				→ 🗎 212
		Diagnose 1 5]	→ 🗎 212
	► Event-logboek				→ 🗎 213
		Filteropties]	→ 🗎 213
		► Eventlijst]	→ 🗎 213
	► Instrumentinfor	matie			→ 🗎 214
		Instrument-tag]	→ 🗎 214
		Serienummer]	→ 🗎 214
		Firmware-versie]	→ 🗎 214
		Instrumentnaam]	→ 🗎 214
		Bestelcode]	→ 🗎 215
		Uitgebreide bestelc	code 1 3]	→ 🗎 215
		Instrumentrevisie]	→ 🖺 215

	Instrument-ID]	→ 🗎 215
	Instrumenttype]	→ 🖺 216
	Fabrikant ID]	→ 🖺 216
► Meetwaarden			→ 🗎 217
	Afstand]	→ 🗎 146
	Niveau gelineariseerd]	→ 🗎 173
	Scheidingslaag afstand]	→ 🗎 151
	Scheidingslaag gelineariseerd]	→ 🗎 174
	Laagdikte boven]	→ 🗎 219
	Uitgangsstroom 1 2]	→ 🗎 190
	Gemeten stroom 1]	→ 🗎 219
	Klemmenspanning 1]	→ 🗎 220
► Meetwaarde log	ging		→ 🗎 221
	Toekenning kanaal 1 4]	→ 🗎 221
	Loging interval]	→ 🗎 222
	Reset log data]	→ 🗎 222
	► Weergave kanaal 1 4]	→ 🗎 223
► Simulatie			→ 🗎 225
	Toekenning simulatiewaarde]	→ 🗎 226
	Waarde gemeten variabele]	→ 🖺 226
	Simulatie uitgangsstroom 1 2]	→ 🖺 227
	Waarde stroomuitgang 1 2]	→ 🗎 227
	Simulatie schakeluitgang]	→ 🗎 227
	Waarde stroomuitgang 1 2 Simulatie schakeluitgang	·] 	→ <a> 227 → <a> 227

	Status schakelcontact	→ 🗎 228
	Instrument alarm simulatie	→ 🖺 228
► Instrumenttes	t	→ 🖺 229
	Start instrumenttest	→ 🖺 229
	Resultaat instrumenttest	→ 🗎 229
	Laatste test	→ 🗎 229
	Niveau signaal	→ 🗎 230
	Fiduscialsignaal	→ 🗎 230
	Scheidingslaagsignaal	→ 🗎 230

Bedieningsmenu Navigatie 🗲 Setup → 🖺 141 Instrument-tag → 🖺 141 Bedrijfsmodus → 🖺 141 Afstandseenheid → 🗎 141 Tank type → 🖺 142 Buisdiameter → 🗎 142 → 🗎 143 Medium groep → 🗎 143 Leeginregeling → 🖺 144 Inregeling vol Niveau → 🗎 145 Afstand → 🖺 146 Signaalkwaliteit → 🖺 147 Tank niveau → 🗎 148 Afstand tot bovenste tapping → 🖺 149 → 🖺 149 DC-waarde Scheidingslaag → 🖺 150 Scheidingslaag afstand → 🖺 151 Bevestig afstand → 🖺 151 → 🖺 152 Actuele map → 🖺 153 Map eindpunt Opname map → 🖺 153 Uitgebreide setup → 🖺 155 Status vergrendeling → 🖺 155

16.2 Overzicht van het bedieningsmenu (bedieningstool)

Toegangsstatus too	1		→ 🗎 155
Vrijgavecode invoer	en		→ 🗎 156
► Niveau			→ 🗎 157
	Mediumtype		→ 🗎 157
	Mediumeigenschap]	→ 🗎 157
	Proceseigenschap]	→ 🗎 158
	Uitgebreide procescondities]	→ 🗎 159
	Niveaueenheid]	→ 🗎 160
	Blokafstand]	→ 🗎 160
	Niveaucorrectie]	→ 🗎 161
► Scheidingslaag			→ 🗎 162
	Proceseigenschap		→ 🗎 162
	DC waarde onderste fase		→ 🗎 162
	Niveaueenheid		→ 🗎 163
	Blokafstand		→ 🗎 163
	Niveaucorrectie		→ 🗎 164
	Manuele waarde bovenste laagdikte		→ 🗎 164
	Gemeten waarde bovenste laag		→ 🗎 165
	DC-waarde		→ 🗎 165
	Berekende DC-waarde]	→ 🗎 165
	Gebruik berekende DC-waarde]	→ 🗎 166
► Linearisatie			→ 🖺 169
	Linearisatietype		→ 🗎 171
	Eenheid na linearisatie]	→ 🗎 172
	Vrije tekst		→ 🖺 173

	Niveau gelineariseerd	-	→ 🗎 173
	Scheidingslaag gelineariseerd	-	→ 🖺 174
	Maximale waarde	-	→ 🖺 174
	Diameter	-	→ 🖺 174
	Tussenhoogte	-	→ 🖺 175
	Tabelmodus	-	→ 🖺 175
	Tabelnummer	-	→ 🖺 176
	Niveau	-	→ 🖺 177
	Niveau	-	→ 🖺 177
	Klantwaarde	-	→ 🖺 177
	Tabel activeren	-	→ 🖺 177
► Veiligheidsinst	ellingen		→ 🖺 179
	Uitgang bij echoverlies		→ 🖺 179
	Waarde bij echoverlies	-	→ 🖺 179
	Helling bij echoverlies	-	→ 🖺 180
	Blokafstand	-	→ 🖺 160
► SIL/WHG-bever	stiging	-	→ 🖺 182
► Deactiveer SIL/	WHG	-	→ 🖺 183
	Reset schrijfbeveiliging	-	→ 🖺 183
	Code niet juist	-	→ 🖺 183
► Antenne instell	lingen	-	→ 🖺 184
	Antenne geaard	-	→ 🖺 184
	Actuele sondelengte	-	→ 🖺 184
	Bevestig sondelengte	-	→ 🖺 185

► Stroomuitgang	12	-	→ 🗎 187
	Toekenning stroomuitgang	-	→ 🗎 187
	Stroombereik	-	→ 🗎 188
	Vaste stroomwaarde	-	→ 🗎 189
	Demping uitgang	-	→ 🖺 189
	Storingsmodus	-	→ 🗎 189
	Storing uitgangsstroom	-	→ 🖺 190
	Uitgangsstroom 1 2	-	→ 🖺 190
► Schakeluitgang		-	→ 🖺 191
	Schakelcontact uitgangsfunctie	-	→ 🖺 191
	Toekennen status	-	→ 🖺 191
	Toekennen grenswaarde	-	→ 🗎 192
	Toekennen diagnosegedrag	-	→ 🗎 192
	Inschakelpunt	-	→ 🗎 193
	Inschakelvertraging	-	→ 🗎 194
	Uitschakelpunt	-	→ 🗎 194
	Uitschakelvertraging	-	→ 🗎 195
	Storingsmodus	-	→ 🗎 195
	Status schakelcontact	-	→ 🗎 195
	Inverteer uitgangssignaal	-	→ 🖺 195
► Display		-	→ 🖺 197
	Language	-	→ 🖺 197
	Indeling display	-	→ 🗎 197
	1 4e waarde display	-	→ 🗎 199
	Aantal decimalen 1 4	-	→ 🗎 199

200 200 200 201 01
200 200 201 01
200 201 201
01 01
:01
:01
:02
202
:03
204
:04
:04
:04
205
205
.07
.09
.07
10
:10
10
10
11
11
:04

► Diagnoselijst				→ 🖺 212
	Diagnose 1 5]	→ 🗎 212
	Tijdstempel 1 5]	→ 🗎 212
► Instrumenting	formatie			→ 🗎 214
	Instrument-tag]	→ 🗎 214
	Serienummer]	→ 🗎 214
	Firmware-versie]	→ 🗎 214
	Instrumentnaam]	→ 🖺 214
	Bestelcode]	→ 🖺 215
	Uitgebreide bestelcode	13]	→ 🖺 215
	Instrumentrevisie]	→ 🗎 215
	Instrument-ID]	→ 🗎 215
	Instrumenttype]	→ 🗎 216
	Fabrikant ID]	→ 🗎 216
► Meetwaarder	1			→ 🗎 217
	Afstand]	→ 🗎 146
	Niveau gelineariseerd]	→ 🗎 173
	Scheidingslaag afstand]	→ 🗎 151
	Scheidingslaag gelinea	riseerd]	→ 🗎 174
	Laagdikte boven]	→ 🗎 219
	Uitgangsstroom 1 2]	→ 🖺 190
	Gemeten stroom 1]	→ 🗎 219
	Klemmenspanning 1]	→ 🗎 220
► Meetwaarde	logging			→ 🖺 221
	Toekenning kanaal 1	. 4]	→ 🗎 221



	16.3 Menu "Setup"	
	 Image: Markeert het navigatiepad naar de parameter via de display- en bedieningsmodule. Imarkeert het navigatiepad naar de parameter via de bedieningstool (bijv. FieldCare). Imarkeert parameters die kunnen worden vergrendeld via de software- 	
	vergrendeling $\rightarrow \square 75$.	
	Navigatie 🛛 🗐 🖃 Setup	
Instrument-tag		
Navigatie	□ Setup → Instrument-tag	
Beschrijving	Voer een unieke naam voor het instrument in voor herkenning in het bedrijf.	
Fabrieksinstelling	FMP5x	
Bedrijfsmodus		
Navigatie	Image: Bedrijfsmodus	
Voorwaarde	het instrument heeft het "Scheidingslaagmeet"-applicatiepakket (leverbaar voor FMP5 FMP52, FMP54) ⁶⁾ . FMP55 beschikt altijd over dit pakket.	1,
Beschrijving	Kies de bedieningsmodus.	
Keuze	 Niveau Scheidingslaag capacitief gemeten[*] Scheidingslaag[*] 	
Fabrieksinstelling	 FMP51/FMP52/FMP54: Niveau FMP55: Scheidingslaag capacitief gemeten 	
Aanvullende informatie	De Optie Scheidingslaag capacitief gemeten is alleen leverbaar voor FMP55.	
Afstandseenheid		
Navigatie	□ Setup → Afstandseenheid	
Beschrijving	Kies afstandseenheid.	

 ⁶⁾ Productstructuur: kenmerk 540 "Applicatiepakket", optie EB "Scheidingslaagmeting"
 * Beschikbaarheid is afhankelijk van gekozen opties en instrument instellingen

Keuze	<i>SI-eenheden</i> ■ mm ■ m	US-eenheden • ft • in
Fabrieksinstelling	m	
Tank type		۵
Navigatie	Image: Betup → Tank type	
Voorwaarde	Mediumtype (→ 🖺 157) = V	loeistof
Beschrijving	Kies tanktype .	
Keuze	 Metaal Bypass / stilling well Niet van metaal Installatie buiten Coaxiaal 	
Fabrieksinstelling	Afhankelijk van de sonde	
Aanvullende informatie	 Afhankelijk van de sonde k of er zijn aanvullende opties Voor coaxsondes, is de fabr veranderd. Voor sondes met metalen co vooringesteld en kan niet w 	unnen bepaalde hiervoor genoemde opties niet leverbaar zijn s mogelijk. ieksinstelling Tank type = Coaxiaal welke niet kan worden entreerring is Tank type = Bypass / stilling well rorden veranderd.

Buisdiameter		A
Navigatie		
Voorwaarde	 Tank type (→ ≅ 142) = Bypass / stilling well De sonde is bekleed. 	
Beschrijving	Specificeer de diameter van de bypass of de stilling well.	
Invoer	0 9,999 m	
Fabrieksinstelling	0,0384 m	

Medium groep		[£	
Navigatie				
Voorwaarde	 Voor FMP51/FMP52/FMP5 Mediumtype (→	4/FMP55: Bedrijfsmodus (→ 🗎 141) = Niveau Vloeistof		
Beschrijving	Kies de mediumgroep.			
Keuze	 Andere Water gebaseerd (DC >=4) 			
Fabrieksinstelling	Andere			
Aanvullende informatie	Deze parameter is een ruwe specificatie van de diëlektrische constante (DC) van het medium. Gebruik voor een meer nauwkeurige specificatie van de DC de Parameter Mediumeigenschap (→ 🗎 157).			
	De Parameter Medium groep : volgt::	stelt de Parameter Mediumeigenschap (→ 🗎 157) in als		
	Medium groep	Mediumeigenschap (→ 🗎 157)		
	Andere	Onbekend		
	Water gebaseerd (DC >=4)	DK 4 7		

daarbij behoudt de Parameter Medium groep de waarde. Alleen Parameter Mediumeigenschap is relevant voor de signaalverwerking.

Het meetbereik kan worden verkleind voor lage diëlektrische constanten. Zie voor meer informatie de Technische informatie (TI) van het betreffende instrument.

Leeginregeling		ß
Navigatie		
Beschrijving	Specificeer de afstand E tussen de procesaansluiting en het minimum niveau (0%). Dit definieert het startpunt van het meetbereik.	
Invoer	Afhankelijk van de sonde	
Fabrieksinstelling	Afhankelijk van de sonde	

Aanvullende informatie







34 Leeginregeling (E) voor scheidingslaagmetingen



Inregeling vol		A
Navigatie	Inregeling vol	
Beschrijving	Voer de afstand F in tussen het minimum niveau (0%) en maximum niveau (100%).	
Invoer	Afhankelijk van de sonde	
Fabrieksinstelling	Afhankelijk van de sonde	


🛃 35 Inregeling vol (F) voor niveaumetingen in vloeistoffen



🛃 36 Inregeling vol (F) voor scheidingslaagmetingen



In geval van een scheidingslaagmeting is de Parameter **Inregeling vol** geldig voor beiden: het totaal en het scheidingslaagniveau.

Niveau

Navigatie

Image: Setup → Niveau

Beschrijving We ergave van het gemeten niveau $L_{\mbox{\scriptsize L}}$ (voor linearisatie).



🗟 37 Niveau in geval van vloeistofmeting



🖻 38 Niveau in geval van scheidingslaagmeting

De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter Niveaueenheid (→
 160).
 In geval van scheidingslaagmetingen, heeft deze parameter altijd betrekking op het totale niveau.

Afstand Navigatie Setup → Afstand

BeschrijvingToont de gemeten afstand DL tussen het referentiepunt (onderste rand van de flens of
schroefdraadaansluiting) en het niveau.



Afstand voor vloeistofmetingen Afstand





P De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter Afstandseenheid ($\rightarrow \implies 141$).

Signaalkwaliteit	
Navigatie	
Beschrijving	Toont de signaalkwaliteit van de verwerkte echo.
Aanvullende informatie	 Betekenis van de displayopties Sterk De verwerkte echo overschrijdt de drempel met tenminste 10 mV. Gemiddeld De verwerkte echo overschrijdt de drempel met tenminste 5 mV. Zwak De verwerkte echo overschrijdt de drempel met minder dan 5 mV.
	 Geen signaal Het instrument kan geen bruikbare echo vinden.

De signaalkwaliteit aangegeven in deze parameter is altijd gerelateerd aan de momenteel verwerkte echo: de niveau/scheidingslaag-echo⁷⁾ of de echo van het uiteinde van de sonde. Om het verschil tussen deze beide aan te geven, wordt de kwaliteit van de echo van het einde van de sonde altijd tussen haakjes getoond.



- In geval van een ontbrekende echo (Signaalkwaliteit = Geen signaal) geeft het instrument de volgende foutmelding:
 - F941, voor **Uitgang bij echoverlies** (→ 🗎 **179) = Alarm**.
 - S941, wanneer een andere optie is gekozen in **Uitgang bij echoverlies** (→ 🗎 179).

Tank niveau	
Navigatie	
Voorwaarde	Bedrijfsmodus (→ 🗎 141) = Scheidingslaag
Beschrijving	Specificeer of de tank of bypass geheel is gevuld of niet.
Keuze	Deels gevuldVolledig bedekt
Fabrieksinstelling	Deels gevuld
Aanvullende informatie	 Betekenis van de opties Deels gevuld Het instrument zoekt naar 2 echosignalen, één voor de scheidingslaag en één voor het totale niveau. Volledig bedekt Het instrument zoekt alleen naar het scheidingslaagniveau. Met deze instelling is het van essentieel belang dat het bovenste niveausignaal altijd binnen de bovenste blokafstand (UB) ligt teneinde verkeerde verwerking te voorkomen.
	nôn -



- Deels gevuld
- 2 Volledig bedekt
- UBBovenste blokafstand

1

⁷⁾ Van deze twee echo's wordt degene met de laagste kwaliteit aangegeven.

A

Afstand tot bovenste tapping

Navigatie	
Voorwaarde	Het instrument heeft het "Scheidingslaagmeting"-applicatiepakket ⁸⁾ .
Beschrijving	Specificeer de afstand $D_{\rm U}$ tot de bovenste aansluiting.
Invoer	0 200 m
Fabrieksinstelling	 Voor Tank niveau (→ 148) = Deels gevuld: 0 mm (0 in) Voor Tank niveau (→ 148) = Volledig bedekt: 250 mm (9,8 in)

Aanvullende informatie



Afhankelijk van het Parameter "Tank niveau"

- Tank niveau (→
 ¹ 148) = Deels gevuld: In dit geval beïnvloedt de Parameter Afstand tot bovenste tapping de meting niet. Daarom hoeft de fabrieksinstelling niet te worden veranderd.
- Tank niveau ($\Rightarrow \bowtie 148$) = Volledig bedekt: Voer in dit geval de afstand D_U in tussen het referentiepunt en de onderrand van de bovenste aansluiting.

DC-waarde		A
Navigatie		
Voorwaarde	Het instrument heeft het "Scheidingslaagmeting"-applicatiepakket ⁹⁾ .	
Beschrijving	Voer de relatieve diëlektrische constante in ϵ_r van het bovenste medium (DC ₁).	
Invoer	1,0 100	
Fabrieksinstelling	2,0	

⁸⁾ Productstructuur: kenmerk 540 "Applicatiepakket", optie EB "scheidingslaagmeting"

⁹⁾ Productstructuur: kenmerk 540 "Applicatiepakket", optie EB "scheidingslaagmeting"



DC1 Relatieve diëlektrische constante van het bovenste medium.

Zie voor de diëlektrische constanten (DC-waarden) van veel gebruikte media binnen verschillende industrieën:

- de Endress+Hauser DC handleiding (CP01076F)
- de Endress+Hauser "DC-waarde app" (beschikbaar voor Android en iOS)

Scheidingslaag Navigatie \square □ Setup → Scheidingslaag Voorwaarde Bedrijfsmodus (→ 🗎 141) = Scheidingslaag of Scheidingslaag capacitief gemeten Beschrijving Toont het gemeten scheidingslaagniveau L_I (voor linearisatie). Aanvullende informatie L 0% ╘



P De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter **Niveaueenheid** ($\rightarrow \square$ 160).

Scheidingslaag afstand	
Navigatie	Image: Boost Setup → Scheidingslaag afstand
Voorwaarde	Bedrijfsmodus (Ə 🗎 141) = Scheidingslaag of Scheidingslaag capacitief gemeten
Beschrijving	Toont de gemeten afstand D_L tussen het referentiepunt (onderste rand van de flens of schroefdraadaansluiting) en de scheidingslaag.
Aanvullende informatie	

A0013202

Parameter Afstandseenheid (→ ■ 141).

Bevestig afstand	
Navigatie	□ Setup \rightarrow Bevestig afstand
Beschrijving	Voer in, of de gemeten afstand overeenkomt met de werkelijke afstand. Afhankelijk van de keuze stelt het instrument automatisch het onderdrukkingsbereik in.
Keuze	 Handmatige map Afstand ok Afstand onbekend Afstand te klein[*] Afstand te groot[*] Tank leeg Wis map
Fabrieksinstelling	Afstand onbekend

^{*} Beschikbaarheid is afhankelijk van gekozen opties en instrument instellingen

Betekenis van de opties

Handmatige map

Selecteren wanneer het bereik van de onderdrukking handmatig wordt gedefinieerd in Parameter **Map eindpunt** ($\rightarrow \implies 153$). In dit geval is het niet nodig de afstand te bevestigen.

Afstand ok

Selecteren wanneer de gemeten afstand overeenkomt met de momentele afstand. Het instrument voert een onderdrukking uit.

Afstand onbekend

Selecteren wanneer de momentele afstand niet bekend is. Een onderdrukking kan in dit geval niet worden uitgevoerd.

Afstand te klein

Selecteren wanneer de gemeten afstand kleiner is dan de actuele afstand. Het instrument zoekt naar de volgende echo en keert terug naar Parameter Bevestig afstand. De afstand wordt opnieuw berekend en getoond. De vergelijking moet worden herhaald tot de getoonde afstand overeenkomt met de actuele afstand. Daarna kan de registratie van de onderdrukking worden gestart via Afstand ok.

• Afstand te groot ¹⁰⁾

Seleccteren wanneer de gemeten afstand de actuele afstand overschrijdt. Het instrument stelt de signaalevaluatie bij en keert terug naar Parameter **Bevestig afstand**. De afstand wordt opnieuw berekend en getoond. De vergelijking moet worden herhaald tot de getoonde afstand overeenkomt met de actuele afstand. Daarna kan de registratie van de onderdrukking worden gestart via **Afstand ok**.

Tank leeg

eNd.

Wordt geselecteerd wanneer de tank geheel leeg is. Het instrument neemt een onderdrukkingscurve op die het gehele meetbereik beslaat. Wordt geselecteerd wanneer de tank geheel leeg is. Het instrument neemt een onderdrukkingscurve op dit het gehele meetbereik beslaat minus Curve ruimte tot Line

Fabrieks MAP

Wordt geselecteerd wanneer de huidige onderdrukkingscurve (indien aanwezig) moet worden gewist. Het instrument keert terug naar Parameter **Bevestig afstand** en een nieuwe curve kan worden opgenomen.

- Bij bediening via de displaymodule, wordt de gemeten afstand getoond samen met deze parameter als referentie.
- Yoor scheidingslaagmetingen is de afstand altijd gerelateerd aan het totale niveau (niet het scheidingslaagniveau).
- Wanneer de programmeerprocedure met Optie Afstand te klein of Optie Afstand te groot wordt geannuleerd voordat de afstand is bevestigd, wordt een curve niet opgenomen en wordt de procedure na 60 seconden gereset.
- Voor FMP54 met gasfasecompensatie (productstructuur: kenmerk 540 H "applicatiepakket", optie EF of EG) mag **geen** curve worden opgenomen..

Actuele map

Navigatie

Setup \rightarrow Actuele map

Beschrijving

Geeft aan tot welke afstand een onderdrukkingscurve al is opgenomen.

¹⁰⁾ Alleen beschikbaar voor "Expert \rightarrow Sensor \rightarrow Echo tracking \rightarrow Parameter **Evaluatiemodus**" = "Korte termijn historie" of "Lange termijn geschiedenis"

A

ß

Map eindpunt

Navigatie	\square Setup \rightarrow Map eindpunt
Intrigutie	
Voorwaarde	Bevestig afstand ($\Rightarrow \square 151$) = Handmatige map of Afstand te klein
Beschrijving	Geef nieuw einde van de onderdrukkingscurve aan.
Invoer	0 200 000,0 m
Fabrieksinstelling	0,1 m
Aanvullende informatie	Deze parameter definieert tot welke afstand de nieuwe onderdrukkingscurve moet worden opgenomen. De afstand wordt gemeten vanaf het referentiepunt, bijv. vanaf de onderrand van de montageflens of de schroefdraadaansluiting.
	Als referentie wordt de Parameter Actuele map (→ ☐ 152) getoond met de bijbehorende parameters. Deze geeft aan tot welke afstand een onderdrukkingscurve al is opgenomen .

Opname map

Navigatie	□ Setup \rightarrow Opname map
Voorwaarde	Bevestig afstand ($\Rightarrow \square 151$) = Handmatige map of Afstand te klein
Beschrijving	Start opnemen van de onderdrukkingscurve.
Keuze	NeeOpname mapWis map
Fabrieksinstelling	Nee
Aanvullende informatie	 Betekenis van de opties Nee De curve is niet opgenomen. Opname map De curve is opgenomen. Nadat de opname is afgerond, verschijnen de nieuwe meetafstand en het nieuwe onderdrukkingsbereik op het display. Bij het bedienen via het lokale display, moeten deze waarden worden bevestigd via indrukken van ☑. Wis map De onderdrukkingscurve (mits aanwezig) wordt gewist en het instrument toont de opnieuw berekende afstand en het onderdrukkingsbereik. Bij het bedienen via het lokale display, moeten deze waarden worden bevestigd via indrukken van ☑.

	16.3.1 Wizard "Map"
	De Wizard Map is alleen beschikbaar bij bediening via het locale display. Bij bediening via een bedieningstool, zijn alle parameters voor de onderdrukkingscurve opgenomen in de Menu Setup (→ 141).
	In de Wizard Map worden twee parameters tegelijkertijd getoond op de displaymodule. De bovenste parameter kan worden gewijzigd, de onderste parameter wordt alleen als referentie getoond.
	Navigatie \blacksquare Setup \rightarrow Map
Bevestig afstand	
Navigatie	$ \qquad \qquad$
Beschrijving	→ ¹
Map eindpunt	<u>B</u>
Navigatie	Setup → Map → Map eindpunt
Beschrijving	→ 🗎 153
Opname map	
Navigatie	Setup → Map → Opname map
Beschrijving	→ 🗎 153
Afstand	
Navigatie	Setup → Map → Afstand
Beschrijving	→ 🗎 146

16.3.2 Submenu "Uitgebreide setup"

Navigatie

Setup → Uitgebreide setup

Status vergrendeling	
Navigatie	□ Setup → Uitgebreide setup → Status vergrendeling
Beschrijving	Geeft de schrijfbeveiliging aan met de hoogste prioriteit die momenteel actief is.
Weergave	 Hardware vergrendeld. SIL-vergrendeld CT actieve - gedefinieerde parameters WHG-vergrendeld Tijdelijk geblokkeerd
Aanvullende informatie	 Betekenis en prioriteiten van de typen schrijfbeveiliging Hardware vergrendeld. (prioriteit 1) De DIP-schakelaar voor de hardware-vergrendeling is ingeschakeld op de hoofdelektronicamodule. Hiermee is de schrijftoegang tot de parameters geblokkeerd. SIL-vergrendeld (prioriteit 2) De SIL-modus is geactiveerd. Schrijftoegang tot de relevante parameters is geblokkeerd. WHG-wergrendeld (prioriteit 3) De WHG-modus is geactiveerd. Schrijftoegang tot de relevante parameters is geblokkeerd. Tijdelijk geblokkeerd (prioriteit 4) Schrijftoegang tot de parameters is tijdelijk geblokkeerd vanwege lopende interne processen in het instrument (bijv. gegevens upload/download, reset enz.). De parameters kunnen worden gewijzigd zodra de processen zijn voltooid. Op de displaymodule verschijnt het ^(h)/_(h)-symbool voor de parameters die niet kunnen worden gewijzigd omdat deze schrijfbeveiligd zijn.

Toegangsstatus tool	
Navigatie	□ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Toegangsstatus tool
Beschrijving	Toont de toegangsrechten voor parameters via bedieningstool (bijv. FieldCare).
Weergave	 Operator Onderhoud Service
Aanvullende informatie	De toegangsrechten kunnen worden veranderd via Parameter Vrijgavecode invoeren ($\rightarrow \cong 156$).
	Wanneer bovendien de schrijfbeveiliging actief is, worden de huidige toegangsrechten nog verder beperkt. De schrijfbeveiligingsstatus kan worden bekeken via de Parameter Status vergrendeling (→ 🗎 155).

Toegangsstatus display

Navigatie	\bigcirc Setup → Uitgebreide setup → Toegangsstatus display
Voorwaarde	Het instrument heeft een lokaal display.
Beschrijving	Toont de toegangsrechten voor parameters via het lokaal display.
Weergave	OperatorOnderhoudService
Aanvullende informatie	Wanneer een 🗈 symbool verschijnt voor een parameter, kan de parameter niet worden veranderd via het lokale display met de huidige toegangsrechten.
	De toegangsrechten kunnen worden veranderd via Parameter Vrijgavecode invoeren (→ ≌ 156).
	Wanneer bovendien de schrijfbeveiliging actief is, worden de huidige toegangsrechten nog verder beperkt. De schrijfbeveiligingsstatus kan worden bekeken via de Parameter Status vergrendeling (→ 🗎 155).

Vrijgavecode invoeren	
Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Vrijgavecode invoeren
Beschrijving	Voer toegangscode voor vrijgave schrijfbeveiliging van parameters in.
Invoer	09999
Aanvullende informatie	 Voor de lokale bediening moet de klantspecifieke toegangscode, welke is gedefinieerd in Parameter Vrijgavecode definiëren (→ 207), worden ingevoerd. Wanneer een verkeerde toegangscode wordt ingevoerd, behoudt de gebruiker de momentele toegangsrechten. De schrijfbeveiliging heeft betrekking op alle parameters die zijn gemarkeerd met het symbol in dit document. Op het lokale display geeft het symbol voor een parameter aan dat de parameter schrijfbeveiligd is. Wanneer geen toets wordt bediend gedurende 10 min of wanneer de gebruiker vanuit de navigatie- en bewerkingsmodus terug gaat naar de meetwaardeweergave, vergrendelt het instrument de schrijfbeveiligde parameters automatisch na 60 s.

Neem contact op met uw Endress+Hauser Sales Center wanneer u uw toegangscode kwijt bent.

Submenu "Niveau"



Het Submenu Niveau (→ 🗎 157) is alleen zichtbaar voor Bedrijfsmodus (→ 🗎 141) = Niveau

□ □ Setup → Uitgebreide setup → Niveau Navigatie

Mediumtype		æ
Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Niveau → Mediumtype	
Beschrijving	Mediumtype invoeren.	
Weergave	VloeistofStortgoed	
Fabrieksinstelling	FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55: Vloeistof	
Aanvullende informatie	 Optie Stortgoed is alleen beschikbaar voor Bedrijfsmodus (→	vloedt

Mediumeigenschap		
Navigatie		
Voorwaarde	 Bedrijfsmodus (→ 141) = Niveau EOP-niveauverwerking ≠ Vaste DC 	
Beschrijving	Voer de relatieve diëlektrische constante $\boldsymbol{\epsilon}_r$ van het medium in.	
Keuze	 Onbekend DK 1.4 1.6 DK 1.6 1.9 DK 1.9 2.5 DK 2.5 4 DK 4 7 DK 7 15 DK > 15 	
Fabrieksinstelling	Afhankelijk van Mediumtype (→ 🗎 157) en Medium groep (→ 🖺 143) .	

Afhankelijk van "Mediumtype" en "Medium groep"

Mediumtype (→ 🗎 157)	Medium groep (→ 🗎 143)	Mediumeigenschap
Stortgoed		Onbekend
Vloeistof	Water gebaseerd (DC >=4)	DK 4 7
	Andere	Onbekend

Zie voor de diëlektrische constanten (DC-waarden) van veel gebruikte media binnen verschillende industrieën:

- de Endress+Hauser DC handleiding (CP01076F)
- de Endress+Hauser "DC-waarde app" (beschikbaar voor Android en iOS)

< 1

Proceseigenschap		Ê	
Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Niveau → Proceseigenschap		
Beschrijving	Voer de typische niveauveranderingssnelheid	l in.	
Keuze	Voor "Mediumtype" = "Vloeistof" • Zeer snel > 10m • Snel > 1 m/min • Standaard < 1 m/min • Gemiddeld < 10 cm/min • Traag < 1 cm/min • Geen filter		
	Voor "Mediumtype" = "Stortgoed" Zeer snel > 100m/h Snel > 10 m/h Standaard < 10 m/h Gemiddeld < 1 m/h Traag < 0.1 m/h Geen filter		
Fabrieksinstelling	Standaard < 1 m/min		
Aanvullende informatie	Het instrument past de signaalverwerkingsfilters en de demping van het uitgangssignaal aan op de typische niveauveranderingssnelheid zoals hier gedefinieerd: <i>Voor "Bedrijfsmodus" = "Niveau" en "Mediumtype" = "Vloeistof"</i>		
	Proceseigenschap Sprongantwoordtijd / s		
	Zeer snel > 10m	5	
	Snel > 1 m/min	5	
	Standaard < 1 m/min	14	
	Gemiddeld < 10 cm/min	39	
	Traag < 1 cm/min		

Geen filter

Proceseigenschap	Stapresponstijd / s
Zeer snel > 100m/h	37
Snel > 10 m/h	37
Standaard < 10 m/h	74
Gemiddeld < 1 m/h	146
Traag < 0.1 m/h	290
Geen filter	< 1

Voor "Bedrijfsmodus" = "Niveau" en "Mediumtype" = "Stortgoed"

Voor "Bedrijfsmodus" = "Scheidingslaag" of "Scheidingslaag capacitief gemeten"

Proceseigenschap	Stapresponstijd / s
Zeer snel > 10m	5
Snel > 1 m/min	5
Standaard < 1 m/min	23
Gemiddeld < 10 cm/min	47
Traag < 1 cm/min	81
Geen filter	2,2

Uitgebreide procescondities

Navigatie	□ $□$ Setup → Uitgebreide setup → Niveau → Uitgebreide procescondities		
Voorwaarde	Bedrijfsmodus (→ 🗎 141) = Niveau		
Beschrijving	Voer aanvullende procescondities in (indien nodig).		
Keuze	 Geen Olie/water condensaat Sonde nabij tankbodem Aangroei Schuimlaag (>5cm) 		
Fabrieksinstelling	Geen		
Aanvullende informatie	 Geen Betekenis van de opties Olie/water condensaat (alleen Mediumtype = Vloeistof) Waarborg dat in geval van twee-fasige media alleen het totale niveau wordt gedetecteerd (voorbeeld: olie/condensaatapplicatie). Sonde nabij tankbodem (alleen voor Mediumtype = Vloeistof) Verbetert de leegdetectie, vooral wanneer de sonde dicht bij de tankbodem is gemonteerd. Aangroei Verbetert het EOP-bereik bovengebied om een betrouwbare leegdetectie te waarborge zelfs wanneer het einde-sonde-signaal is veranderd vanwege afzetting. Maakt een betrouwbare leegdetectie mogelijk zelfs wanneer het einde-sonde-signaal is veranderd vanwege afzetting. Schuimlaag (>5cm) (alleen voor Mediumtype = Vloeistof) Ontimaliseert de signaalverwerking in applicaties met schuimvorming 		

Niveaueenheid			Â
Navigatie	📾 🖴 Setup → Uitge	ebreide setup \rightarrow Niveau \rightarrow Niveaueenheid	
Beschrijving	Niveau-eenheid sele	ecteren.	
Keuze	SI-eenheden ■ % ■ m ■ mm	US-eenheden • ft • in	
Fabrieksinstelling	%		
Aanvullende informatie	De niveau-eenheid l Parameter Afstands	tan verschillen van de afstandseenheid zoals gedefinieerd in seenheid (→ 🗎 141):	
	 De eenheid gedefinieerd in Parameter Afstandseenheid wordt gebruikt voor de basiskalibratie (Leeginregeling (→		et

Blokafstand	Â
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Niveau → Blokafstand
Beschrijving	Bovenste blokafstand UB invoeren.
Invoer	0 200 m
Fabrieksinstelling	 Voor coaxsondes: 0 mm (0 in) Voor staaf- en kabelsondes tot 8 m (26 ft): 200 mm (8 in) Voor staaf- en kabelsondes boven 8 m (26 ft): 0,025 * sondelengte
Aanvullende informatie	Signalen in de bovenste blokafstand worden alleen verwerkt, wanneer deze zich bij het inschakelen van het instrument buiten de blokafstand bevonden en door niveauverandering tijdens bedrijf in de blokafstand bewegen. Signalen welke bij het inschakelen van het instrument al binnen de blokafstand lagen bij het inschakelen van het instrument, worden genegeerd.
	 Dit gedrag is alleen geldig wanneer aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan: Expert → Sensor → Echo tracking → Evaluatiemodus = Korte termijn historie of Lange termijn geschiedenis) Expert → Sensor → Gasfase compensatie → GFC-modus= Aan, Aan zonder correctie of Externe Correctie
	Wanneer aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, worden de signalen binnen de blokafstand altijd genegeerd.
	Een ander gedrag voor signalen binnen de blokafstand kan worden gedefinieerd in de Parameter Blokafstand evaluatiemode .
	Indien nodig kan een ander gedrag voor signalen binnen de blokafstand worden gedefinieerd door de Endress+Hauser service.

Endress+Hauser



■ 41 Blokafstand (UB) voor vloeistofmetingen

Niveaucorrectie		Â
Navigatie	□ Setup → Uitgebreide setup → Niveau → Niveaucorrectie	
Beschrijving	Niveaucorrectie invoeren (indien nodig).	
Invoer	-200000,0 200000,0 %	
Fabrieksinstelling	0,0 %	
Aanvullende informatie	De waarde in deze parameter wordt opgeteld bij het gemeten niveau (voor linearis	atie).

Submenu "Scheidingslaag"

Navigatie 🛛 🗐

Standaard < 1 m/min Gemiddeld < 10 cm/min

Traag < 1 cm/min

Geen filter

□ Setup → Uitgebreide setup → Scheidingslaag

15

40

74

2,2

Proceseigenschap		ß	
Navigatie	Image: Boundary Setup → Uitgebreide setup → Scheidingslaa	$dg \rightarrow Proceseigenschap$	
Beschrijving	Typische scheidingslaagveranderingssnelheid inv	oeren.	
Keuze	 Snel > 1 m/min Standaard < 1 m/min Gemiddeld < 10 cm/min Traag < 1 cm/min Geen filter 		
Fabrieksinstelling	Standaard < 1 m/min		
Aanvullende informatie	Het instrument past de signaalverwerkingsfilters en de demping van het uitgangssignaal aan op de typische niveauveranderingssnelheid zoals hier gedefinieerd:		
	Proceseigenschap	Stapresponstijd / s	
	Snel > 1 m/min	5	

DC waarde onderste fase

Navigatie	\blacksquare Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Scheidingslaag \rightarrow DC waarde onderste fase
Voorwaarde	Bedrijfsmodus ($\Rightarrow \square 141$) = Scheidingslaag of Scheidingslaag capacitief gemeten
Beschrijving	Voer de relatieve diëlektrische constante $\epsilon_{\rm r}$ van het onderste medium in.
Invoer	1 100
Fabrieksinstelling	80,0
Aanvullende informatie	 Zie voor de diëlektrische constanten (DC-waarden) van veel gebruikte media binnen verschillende industrieën: de Endress+Hauser DC handleiding (CP01076F) de Endress+Hauser "DC-waarde app" (beschikbaar voor Android en iOS) De fabrieksinstelling, ε_r = 80, geldt voor water bij 20 °C (68 °F).

Ê

Niveaueenheid		
Navigatie	🗐 🗐 Setup → Uitge	breide setup → Scheidingslaag → Niveaueenheid
Beschrijving	Niveau-eenheid sele	cteren.
Keuze	SI-eenheden ■ % ■ m ■ mm	US-eenheden ● ft ● in
Fabrieksinstelling	%	
Aanvullende informatie	De niveau-eenheid kan verschillen van de afstandseenheid zoals gedefinieerd i Parameter Afstandseenheid ($\rightarrow \triangleq 141$):	
	 De eenheid gedefin basiskalibratie (Le De eenheid gedefin gelineariseerde) ni 	nieerd in Parameter Afstandseenheid wordt gebruikt voor de eginregeling (→ 🗎 143) en Inregeling vol (→ 🖺 144)). nieerd in Parameter Niveaueenheid wordt gebruikt om het (niet veau en de scheidingslaagpositie weer te geven.

Blokafstand		Ê
Navigatie	□ Setup → Uitgebreide setup → Scheidingslaag → Blokafstand	
Beschrijving	Bovenste blokafstand UB invoeren.	
Invoer	0 200 m	
Fabrieksinstelling	 Voor coaxsondes: 100 mm (3,9 in) Voor staaf- en kabelsondes tot 8 m (26 ft): 200 mm (8 in) Voor staaf- en kabelsondes boven 8 m (26 ft): 0,025 * sondelengte 	
Aanvullende informatie	Echo's vanuit de blokafstand worden genegeerd bij de signaalverwerking. De bovenste blokafstand wordt gebruikt	е
	 om stoorecho's aan het uiteinde van de sonde te onderdrukken. om de echo van het totale niveau te onderdrukken in geval van een geheel gevulde bypass. 	



- Onderdrukking van stoorecho's aan het uiteinde van de sonde.
 Onderdrukking van het niveausignaal in geval van een geheel gevulde bypass.
 Bovenste blokafstand

Niveaucorrectie

Navigatie	$\textcircled{B} \square \text{Setup} \rightarrow \text{Uitgebreide setup} \rightarrow \text{Scheidingslaag} \rightarrow \text{Niveaucorrectie}$
Beschrijving	Niveaucorrectie invoeren (indien nodig).
Invoer	-200000,0 200000,0 %
Fabrieksinstelling	0,0 %
Aanvullende informatie	De waarde in deze parameter wordt opgeteld bij het gemeten totale niveau en het scheidingslaagniveau (voor linearisatie).

Manuele waarde bovenste laagdikte			
Navigatie	□ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Scheidingslaag \rightarrow Manuele waarde bovenste laagdik	te	
Beschrijving	Handmatig bepaalde scheidingslaagdikte UP invoeren (bijv. de dikte van het bovenste medium).		
Invoer	0 200 m		
Fabrieksinstelling	0 m		



UP Scheidingslaagdikte (= dikte van bovenste medium)

op het locale display wordt de gemeten scheidingslaagdikte aangegeven samen met de handmatige scheidingslaagdikte. Door vergelijking van deze twee waarden kan het instrument automatisch de diëlektrische constante van het bovenste medium aanpassen.

Gemeten waarde bovenste laag				
Navigatie		Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Scheidingslaag \rightarrow Gemeten waarde bovenste laag		
Possbriiving	Тоор	t de gemeten scheidingelaagdikte (dikte LID van bevenste medium)		
beschrijving	1001	t de gemeten scheidingslaaguikte. (dikte OP van bovenste medium).		
DC-waarde			Â	
Navigatie		Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Scheidingslaag \rightarrow DC-waarde		
Beschrijving	Toon corre	t de relatieve diëlektrische constante in $\epsilon_{\rm r}$ van het bovenste medium (DC_1) voor ctie.		
Berekende DC-waarde				
Navigatie		Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Scheidingslaag \rightarrow Berekende DC-waarde		
Beschrijving	Toon bove	t de berekende (bijv. gecorrigeerde) relatieve diëlektrische constante ε _r (DC1) van het 1ste medium.		

Gebruik berekende DC-wa	Gebruik berekende DC-waarde		
Navigatie	□ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Scheidingslaag \rightarrow Gebruik berekende DC-waarde		
Beschrijving	Invoeren of de berekende diëlektrische constante moet worden gebruikt.		
Keuze	Bewaren en afsluitenAnnuleren en verlaten		
Fabrieksinstelling	Annuleren en verlaten		
Aanvullende informatie	 Betekenis van de opties Bewaren en afsluiten Aangenomen wordt dat de berekende constante correct is. Annuleren en verlaten De berekende diëlektrische constante wordt afgewezen; de voorgaande diëlektrische constante blijft actief. 	!	

Op het lokaal display wordt de Parameter Berekende DC-waarde (\rightarrow	A	165)
getoond samen met de parameter.		

Wizard "Automatische Dc-berekening"

De Wizard **Automatische Dc-berekening** is alleen beschikbaar bij bediening via het locale display. Bij bediening via een bedieningstool, zijn alle parameters voor de automatische DC-berekening opgenomen in Submenu **Scheidingslaag** (→ 🗎 162)

In de Wizard **Automatische Dc-berekening** worden twee parameters tegelijkertijd getoond op de displaymodule. De bovenste parameter kan worden gewijzigd, de onderste parameter wordt alleen als referentie getoond.

Navigatie \boxdot Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Scheidingslaag \rightarrow Automatische
Dc-berekening

Manuele waarde bovenst	e laagdi	kte	
Navigatie	6	Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Scheidingslaag \rightarrow Automatische Dc-berekening \rightarrow Manuele waarde bovenste laagdikte	
Beschrijving	\rightarrow	164	
DC-waarde			
Navigatie	6	Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Scheidingslaag \rightarrow Automatische Dc-berekening \rightarrow I waarde	DC-
Beschrijving	\rightarrow	165	
Gebruik berekende DC-wa	aarde		
Navigatie	6	Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Scheidingslaag \rightarrow Automatische Dc-berekening \rightarrow Gebruik berekende DC-waarde	
Beschrijving	\rightarrow	1 166	

2 А L -100% L В 1 0% MI 100% ^L С -L1 - 0% ·100% L D 0% 100% Е 0% 100% F 0% -100% ^L G - 0% ΜĹ L -100% Н 0% M L'

Submenu "Linearisatie"



- 1 Keuze van het type linearisatie en eenheid
- 2 Configuratie van de linearisatie
- A Linearisatietype ($\rightarrow \square 171$) = Geen
- B Linearisatietype ($\rightarrow \square 171$) = Lineair
- *C* Linearisatietype ($\rightarrow \square 171$) = Tabel
- D Linearisatietype ($\rightarrow \square 171$) = Piramide bodem
- *E* Linearisatietype ($\rightarrow \square 171$) = Conische bodem
- F Linearisatietype ($\Rightarrow \square 171$) = Bodem onder hoek
- *G* Linearisatietype ($\rightarrow \square 171$) = Horizontaal cilinderisch
- *H* Linearisatietype ($\rightarrow \square 171$) = Boltank
- I Voor "Bedrijfsmodus ($\rightarrow \square 141$)" = "Scheidingslaag" of "Scheidingslaag capacitief gemeten": scheidingslaag voor linearisatie (gemeten in afstandseenheden)
- I' Voor "Bedrijfsmodus ($\Rightarrow \square 141$)" = "Scheidingslaag" or "Scheidingslaag capacitief gemeten": scheidingslaag na linearisatie (komt overeen met volume of gewicht)
- *L Niveau voor linearisatie (gemeten in afstandseenheden)*
- L' Niveau gelineariseerd ($\rightarrow \square 173$) (komt overeen met volume of gewicht)
- *M* Maximale waarde ($\rightarrow \square 174$)
- D Diameter ($\rightarrow \square 174$)
- *H* Tussenhoogte ($\rightarrow \square 175$)

Structuur van het submenu op de displaymodule

Navigatie

Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Linearisatie

► Linearisatie		
	Linearisatietype	→ 🗎 171
	Eenheid na linearisatie	→ 🗎 172
	Vrije tekst	→ 🗎 173
	Maximale waarde	→ 🗎 174
	Diameter	→ 🗎 174
	Tussenhoogte	→ 🗎 175
	Tabelmodus	→ 🗎 175
	► Tabel bewerken	
	Niveau	→ 🗎 177
	Klantwaarde	→ 🗎 177
	Tabel activeren	→ 🗎 177

<u>.</u>			1 1 1	/1	
Structuur van	het submenu	ın een	bedieningstool	(bijv.	FieldCare)

Navigatie \square Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Linearisatie

► Linearisatie		
	Linearisatietype	→ 🗎 171
	Eenheid na linearisatie	→ 🗎 172
	Vrije tekst	→ 🗎 173
	Niveau gelineariseerd	→ 🗎 173
	Scheidingslaag gelineariseerd	→ 🖺 174
	Maximale waarde	→ 🖺 174
	Diameter	→ 🗎 174
	Tussenhoogte	 → 🗎 175
	Tabelmodus	 → 🗎 175
	Tabelnummer	 → 🗎 176
	Niveau	→ 🗎 177
	Niveau	→ 🗎 177
	Klantwaarde	→ 🗎 177
	Tabel activeren	→ 🗎 177

Beschrijving van de parameters

Navigatie

□ □ Setup → Uitgebreide setup → Linearisatie

0%

¥

Linearisatietype			â		
Navigatie		itgebreide setup $ ightarrow$ Linearisatie	$e \rightarrow$ Linearisatietype		
Beschrijving	Kies linearisatiety	Kies linearisatietype.			
Keuze	 Geen Lineair Tabel Piramide bodem Conische bodem Bodem onder hoek Horizontaal cilinderisch Boltank 				
Fabrieksinstelling	Geen				
Aanvullende informatie		100%	B 100% 0%		
	f	100%	100%		

0%

100%

0%

¥

F/G



- A Geen
- B Tabel
- C Piramide bodem
- D Conische bodem
- E Bodem onder hoek
- F Boltank
- G Horizontaal cilinderisch

Betekenis van de opties

- Geen
 - Het niveau wordt overgedragen in de niveau-eenheid zonder linearisatie.
- Lineair

De uitgangswaarde (volume/gewicht) is direct proportioneel met het niveau L. Dit geldt bijvoorbeeld voor verticale cilinders. De volgende aanvullende parameters moeten worden gespecificeerd:

- Eenheid na linearisatie (→ 🗎 172)
- Maximale waarde (> 🗎 174): maximaal volume of gewicht
- Tabel

De relatie tussen het gemeten niveau L en de uitgangswaarde (volume/gewicht wordt gegeven door een linearisatietabel die bestaat uit maximaal 32 waardeparen "niveau - volume" of "niveau - gewicht". De volgende aanvullende parameters moeten worden gespecificeerd:

- Eenheid na linearisatie ($\rightarrow \implies 172$)
- Tabelmodus (→ 🖺 175)
- Voor elk tabelpunt: Niveau (→ 🗎 177)
- Voor elk tabelpunt: Klantwaarde (\Rightarrow 🗎 177)
- Tabel activeren ($\rightarrow \square 177$)
- Piramide bodem

De uitgangswaarde komt overeen met het volume of gewicht in een silo met piramide bodem. De volgende aanvullende parameters moeten worden gespecificeerd:

- Eenheid na linearisatie ($\rightarrow \implies 172$)
- Maximale waarde (→ 🗎 174): maximaal volume of gewicht
- Tussenhoogte (→ 🗎 175): de hoogte van de piramide
- Conische bodem

De uitgangswaarde komt overeen met het volume of gewicht in een tank met conische bodem. De volgende aanvullende parameters moeten worden gespecificeerd:

- Eenheid na linearisatie ($\rightarrow \square 172$)
- Maximale waarde (→ 🗎 174): maximaal volume of gewicht
- Tussenhoogte (→ 🗎 175): de hoogte van het conische deel van de tank
- Bodem onder hoek

De uitgangswaarde komt overeen met het volume of gewicht in een silo met een bodem onder een hoek. De volgende aanvullende parameters moeten worden gespecificeerd:

- Eenheid na linearisatie ($\rightarrow \square 172$)
- Maximale waarde (→ 🗎 174): maximaal volume of gewicht
- **Tussenhoogte (→** 🗎 **175)**: hoogte van de bodem onder een hoek
- Horizontaal cilinderisch

De uitgangswaarde komt overeen met het volume of gewicht in horizontale cilinder. De volgende aanvullende parameters moeten worden gespecificeerd:

- Eenheid na linearisatie ($\rightarrow \square 172$)
- Maximale waarde (→ 🗎 174): maximaal volume of gewicht
- Diameter (→ 🗎 174)
- Boltank

De uitgangswaarde komt overeen met het volume of gewicht in boltank. De volgende aanvullende parameters moeten worden gespecificeerd:

- Eenheid na linearisatie (→ ≜ 172)
- Maximale waarde ($\rightarrow \implies 174$): maximaal volume of gewicht
- Diameter (→ 🗎 174)

Eenheid na linearisatie

Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Linearisatie → Eenheid na linearisatie
Voorwaarde	Linearisatietype (→ 🗎 171) ≠ Geen

Beschrijving	Kies de eenheid van de linearisatiewaarde.		
Keuze	SI-eenheden STon t kg cm ³ dm ³ m ³ hl l % mm m Klantspecifieke eenheden Free text	US-eenheden Ib UsGal ft ³ ft in	Imperial eenheden impGal
Fabrieksinstelling	%		
Aanvullende informatie	 De gekozen waarde wordt alleen gebruikt voor weergave op het display. De gemeten waarde wordt niet omgezet conform de gekozen eenheid. Het is dus mogelijk een afstand-naar-afstand linearisatie te configureren, bijv. een omzetting van de niveau-eenheid in een andere afstandseenheid. Kies hiervoor de Lineair linearisatiemodus. Teneinde de nieuwe niveau-eenheid te definiëren, kies Optie Free text in de Parameter Eenheid na linearisatie en voer de gewenste eenheid in onder Parameter Vrije tekst (→) 173). 		

Vrije tekst		æ
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Linearisatie → Vrije tekst	
Voorwaarde	Eenheid na linearisatie (→ 🗎 172) = Free text	
Beschrijving	Voer eenheidssymbool in.	
Invoer	Tot 32 alfanumerieke karakters (letters, cijfers, speciale karakters)	
Fabrieksinstelling	Free text	

Niveau gelineariseerd		
Navigatie		Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Linearisatie \rightarrow Niveau gelineariseerd
Beschrijving	Тоог	nt gelineariseerd niveau.
Aanvullende informatie	i	 De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter Eenheid na linearisatie → [●] 172. Voor scheidingslaagmetingen, heeft deze parameter altijd betrekking op het totale niveau.

Scheidingslaag gelineariseerd			
Navigatie		Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Linearisatie \rightarrow Scheidingslaag gelineariseerd	
Voorwaarde	Bedri	jfsmodus (Ə 🗎 141) = Scheidingslaag of Scheidingslaag capacitief gemeten	
Beschrijving	Toon	t de scheidingslaaghoogte.	
Aanvullende informatie	i I	De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter Eenheid na linearisatie $\rightarrow \cong 172$.	

Maximale waarde		£
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Linearisatie → Maximale waarde	
Voorwaarde	 Linearisatietype (→) 171) heeft één van de volgende waarden: Lineair Piramide bodem Conische bodem Bodem onder hoek Horizontaal cilinderisch Boltank 	
Beschrijving	Specificeer de maximale inhoud van de tank (100%) gemeten in de eenheden na linearisatie.	
Invoer	-50 000,0 50 000,0 %	
Fabrieksinstelling	100,0 %	

Diameter		æ
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Linearisatie → Diameter	
Voorwaarde	 Linearisatietype (→ ● 171) heeft één van de volgende waarden: Horizontaal cilinderisch Boltank 	
Beschrijving	Specificeer de tankdiameter.	
Invoer	0 9 999,999 m	
Fabrieksinstelling	2 m	
Aanvullende informatie	De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter Afstandseenheid ($\Rightarrow \square 141$).	

Tussenhoogte		Ê
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Linearisatie → Tussenhoogte	
Voorwaarde	 Linearisatietype (→ Piramide bodem Piramide bodem Conische bodem Bodem onder hoek 	
Beschrijving	Specificeer de tussenhoogte H.	
Invoer	0 200 m	
Fabrieksinstelling	0 m	
Aanvullende informatie	H Tussenhoogte	A0013264

De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter **Afstandseenheid** ($\rightarrow \square 141$).

Tabelmodus		
Navigatie		
Voorwaarde	Linearisatietype (→ 🗎 171) = Tabel	
Beschrijving	Kies de bewerkingsmodus van de linearisatietabel.	
Keuze	 Handmatig Halfautomatisch Wis tabel Sorteer tabel 	
Fabrieksinstelling	Handmatig	

Aanvullende informatie Betekenis van de opties

Handmatig

Het niveau en de bijbehorende linearisatiewaarde worden handmatig ingevoerd voor elk linearisatiepunt.

Halfautomatisch

Het niveau wordt gemeten door het instrument voor elk linearisatiepunt. De bijbehorende linearisatiewaarde wordt handmatig ingevoerd.

Wis tabel

Verwijdert de bestaande linearisatietabel.

Sorteer tabel

Rangschikt de linearisatiepunten in oplopende volgorde.

Voorwaarden waaraan de linearisatietabel moet voldoen:

- De tabel mag maximaal 32 waardeparen "Niveau gelineariseerde waarde" bevatten.
- De tabel moet monotoon stijgend of monotoon dalend zijn.
- Het eerste linearisatiepunt moet bij het minimum niveau horen.
- Het laatste linearisatiepunt moet bij het maximum niveau horen.

Yoordat een linearisatietabel wordt ingevoerd, moeten de waarden voor Leeginregeling (→ 🖹 143) en Inregeling vol (→ 🖺 144) correct worden ingesteld.

Wanneer waarden van de tabel moeten worden veranderd nadat de vol- of leeginregeling is veranderd, is een correcte meting alleen gewaarborgd, wanneer de gehele tabel opnieuw wordt ingevoerd. Wis daarvoor de bestaande tabel (**Tabelmodus (\rightarrow \cong 175) = Wis tabel**). Voer vervolgens een nieuwe tabel in.

Invoeren van een tabel

Via FieldCare

De tabelpunten kunnen worden ingevoerd via de **Tabelnummer (** $\rightarrow \square$ **176**), **Niveau** ($\rightarrow \square$ **177**) en **Klantwaarde (\rightarrow \square 177**) parameters. Als alternatief kan de grafische tabel-editor worden gebruikt: Device Operation \rightarrow Device Functions \rightarrow Additional Functions \rightarrow Linearization (Online/Offline)

Via lokaal display

Kies Submenu **Tabel bewerken** om de grafische tabel-editor op te roepen. De tabel wordt getoond en kan regel voor regel worden bewerkt.

- De fabrieksinstelling voor de niveau-eenheid is "%". Indien u de linearisatietabel in fysische eenheden wilt invoeren, kies dan de juiste eenheid vooraf in Parameter **Niveaueenheid** (→ 🗎 160).
- Wanneer een aflopende tabel wordt ingevoerd, worden de waarden voor 20 mA en 4 mA van de stroomuitgang verwisseld. Dat betekent: 20 mA hoort bij het laagste niveau, terwijl 4 mA bij het hoogste niveau hoort. Indien nodig kan de stroomuitgang worden geïnverteerd in de Parameter **Meetmodus**.

Tabelnummer

Navigatie		Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Linearisatie \rightarrow Tabelnummer
Voorwaarde	Linea	risatietype (→ 🗎 171) = Tabel
Beschrijving	Kies h	et tabelpunt dat u gaat invoeren of veranderen.
Invoer	1 32	2
Fabrieksinstelling	1	

Niveau (Handmatig)		
Navigatie	□ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Linearisatie \rightarrow Niveau	
Voorwaarde	 Linearisatietype (→ ^B 171) = Tabel Tabelmodus (→ ^B 175) = Handmatig 	
Beschrijving	Voer de niveauwaarde in van het tabelpunt (waarde voor linearisatie).	
Invoer	Getal met drijvende komma en voorteken	
Fabrieksinstelling	0 %	
Niveau (Halfautomatisch)		
Navigatie	□ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Linearisatie \rightarrow Niveau	
Voorwaarde	 Linearisatietype (→ ^B 171) = Tabel Tabelmodus (→ ^B 175) = Halfautomatisch 	
Beschrijving	Weergave van het gemeten niveau (waarde voor linearisatie). Deze waarde wordt overgedragen naar de tabel.	
Klantwaarde		
Navigatie	□ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Linearisatie \rightarrow Klantwaarde	
Voorwaarde	Linearisatietype (→ 🗎 171) = Tabel	
Beschrijving	Voer de gelineariseerde waarde in voor het tabelpunt.	
Invoer	Getal met drijvende komma en voorteken	
Fabrieksinstelling	0 %	
Tabel activeren		
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Linearisatie → Tabel activeren	
Voorwaarde	Linearisatietype (→ 🗎 171) = Tabel	
Beschrijving	Activeer (enable) of deactiveer (disable) de linearisatietabel.	
Keuze	DeactiverenActiveren	

Fabrieksinstelling

Deactiveren

Aanvullende informatie

Betekenis van de opties

Deactiveren

Het gemeten niveau is niet gelineariseerd. Wanneer Linearisatietype ($\rightarrow \square 171$) = Tabel, geeft het instrument de foutmelding F435.

Activeren

Het gemeten niveau wordt conform de tabel gelineariseerd.

Bij het bewerken van de tabel wordt Parameter **Tabel activeren** automatische gereset naar **Deactiveren** en moet worden ingesteld op **Activeren** nadat de tabel is ingevoerd.

Submenu "Veiligheidsinstellingen"

Navigatie

 \square Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Veiligheidsinstellingen

Uitgang bij echoverlies		A
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Veiligheidsinstellingen → Uitgang bij echoverlies	
Beschrijving	Voer het gedrag van het uitgangssignaal in na echoverlies.	
Keuze	 Laatste geldige waarde Helling bij echoverlies Waarde bij echoverlies Alarm 	
Fabrieksinstelling	Laatste geldige waarde	
Aanvullende informatie	 Betekenis van de opties Laatste geldige waarde De laatste geldige waarde wordt vastgehouden in geval van echoverlies. Helling bij echoverlies In geval van echoverlies wordt de uitgangswaarde constant op 0% of 100% gehoude De hoek van de helling wordt gedefinieerd in Parameter Helling bij echoverlies (→ 🗎 180). Waarde bij echoverlies In geval van echoverlies neemt de uitgang de waarde aan zoals ingesteld in Parame Waarde bij echoverlies (→ 🗎 179). Alarm In geval van echoverlies geeft het instrument een alarm, zie Parameter Storingsmo (→ 🖺 189) 	en. ter odus

Waarde bij echoverlies		Â
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Veiligheidsinstellingen → Waarde bij echoverlies	
Voorwaarde	Uitgang bij echoverlies (> 🗎 179) = Waarde bij echoverlies	
Beschrijving	Voer de uitgangswaarde in bij echoverlies.	
Invoer	0 200 000,0 %	
Fabrieksinstelling	0,0 %	
Aanvullende informatie	Gebruik de eenheid welke is gedefinieerd voor de meetwaarde-uitgang:	

zonder linearisatie: Niveaueenheid (→
160)
met linearisatie: Eenheid na linearisatie (→
172)

A

A0013269

Helling bij echoverlies

Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Veiligheidsinstellingen → Helling bij echoverlies
Voorwaarde	Uitgang bij echoverlies (imes 🗎 179) = Helling bij echoverlies
Beschrijving	Voer de hoek van de helling in geval van echoverlies in.
Invoer	Getal met drijvende komma en voorteken
Fabrieksinstelling	0,0 %/min
Aanvullende informatie	

0%

- *A Vertragingstijd echoverlies*
- *B* Helling bij echoverlies ($\rightarrow \cong 180$) (positieve waarde)
- *C* Helling bij echoverlies ($\rightarrow \square 180$) (negatieve waarde)
- De eenheid voor de hoek van de helling is "percentage van het meetbereik per minuut" (%/min).

 $\Delta\%$

min

- Voor een negatieve hoek van de helling: de meetwaarde wordt continu verminderd tot deze 0% bereikt.
- Voor een positieve hoek van de helling: de meetwaarde wordt continu verhoogd tot deze 100% bereikt.

Blokafstand		A
Navigatie	□ Setup → Uitgebreide setup → Veiligheidsinstellingen → Blokafstand	
Beschrijving	Bovenste blokafstand UB invoeren.	
Invoer	0 200 m	
Fabrieksinstelling	 Voor coaxsondes: 0 mm (0 in) Voor staaf- en kabelsondes tot 8 m (26 ft): 200 mm (8 in) Voor staaf- en kabelsondes boven 8 m (26 ft): 0,025 * sondelengte 	
Aanvullende informatie	Signalen in de bovenste blokafstand worden alleen verwerkt, wanneer deze zich bij l inschakelen van het instrument buiten de blokafstand bevonden en door	net
niveauverandering tijdens bedrijf in de blokafstand bewegen. Signalen welke bij het inschakelen van het instrument al binnen de blokafstand lagen bij het inschakelen van het instrument, worden genegeerd.

Dit gedrag is alleen geldig wanneer aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

- Expert → Sensor → Echo tracking → Evaluatiemodus = Korte termijn historie of Lange termijn geschiedenis)
- Expert → Sensor → Gasfase compensatie → GFC-modus= Aan, Aan zonder correctie of Externe Correctie

Wanneer aan één van deze voorwaarden niet wordt voldaan, worden de signalen binnen de blokafstand altijd genegeerd.

Een ander gedrag voor signalen binnen de blokafstand kan worden gedefinieerd in de Parameter **Blokafstand evaluatiemode**.

Indien nodig kan een ander gedrag voor signalen binnen de blokafstand worden gedefinieerd door de Endress+Hauser service.



44 Blokafstand (UB) voor vloeistofmetingen

Wizard "SIL/WHG-bevestiging"

De Wizard **SIL/WHG-bevestiging** is alleen beschikbaar voor instrumenten met SIL- of WHG-certificaat (kenmerk 590: "Aanvullende goedkeuring", optie LA: "SIL" of LC: "WHG overvulbeveilliging") welke **niet** in de SIL- of WHG-vergrendelingsstatus zijn.

De Wizard **SIL/WHG-bevestiging** is nodig om het instrument conform SIL of WHG te vergrendelen. Voor meer informatie zie het "Handboek functionele veiligheid" van het betreffende instrument, welke de vergrendelingsprocedure en de parameters van de procedure beschrijft.

Navigatie \square Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow SIL/WHG-bevestiging

Wizard "Deactiveer SIL/WHG"

Navigatie @ $<math>\bigcirc$ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Deactiveer SIL/WHG

Reset schrijfbeveiliging		Ê
Navigatie	□ Setup → Uitgebreide setup → Deactiveer SIL/WHG → Reset schrijfbeveiliging	
Beschrijving	Voer de ontgrendelingscode in.	
Invoer	0 65 535	
Fabrieksinstelling	0	
Code niet juist		
Navigatie	Image: Barbon Setup → Uitgebreide setup → Deactiveer SIL/WHG → Code niet juist	
Beschrijving	Geeft aan, dat een verkeerde ontgrendelingscode is ingevoerd. Selecteer procedure.	
Keuze	Code opnieuw ingevenSequentie afbreken	
Fabrieksinstelling	Code opnieuw ingeven	

Submenu "Antenne instellingen"

De Submenu **Antenne instellingen** helpen om te waarborgen dat het einde-sonde-signaal binnen de onderdrukkingscurve correct wordt toegekend door het verwerkingsalgoritme. De instelling is correct wanneer de lengte van de sonde welke wordt aangegeven door het instrument overeenkomt met de werkelijke lengte van de sonde. De automatische sondelengtecorrectie kan alleen worden uitgevoerd wanneer de sonde in de tank is geïnstalleerd en volledig vrij is (geen medium). Kies voor gedeeltelijk gevulde tanks en indien de sondelengte bekend is, **Bevestig sondelengte (\rightarrow \square 185) = Handmatige invoer** om de waarde handmatig in te voeren.

- Wanneer een onderdrukkingscurve (stoorecho-onderdrukking) is opgenomen na het inkorten van de sonde, is het niet langer mogelijk een automatische
 - sondelengtecorrectie uit te voeren. In dit geval bestaan twee mogelijkheden:
 - Wis de curve met Parameter Opname map (→
 ^(⇒) 153) voordat een automatische sondelengtecorrectie wordt uitgevoerd. Na de sondelengtecorrectie, kan een nieuwe curve worden opgenomen met Parameter Opname map (→
 ^(⇒) 153).
 - Alternatief: kies Bevestig sondelengte (→
 ^(⇒) 185) = Handmatige invoer en voer de sondelengte handmatig in Parameter Actuele sondelengte →
 ^(⇒) 184 in.
- Een automatische sondelengtecorrectie is alleen mogelijk nadat de juiste optie is gekozen in Parameter Antenne geaard ($\rightarrow \cong 184$).

Navigatie \square Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Antenne instellingen

Antenne geaard		Â
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Antenne instellingen → Antenne geaard	
Voorwaarde	Bedrijfsmodus (→ 🗎 141) = Niveau	
Beschrijving	Invoeren of de sonde is geaard.	
Keuze	■ Nee ■ ja	
Fabrieksinstelling	Nee	
Actuele sondelengte		
Navigatie	□ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Antenne instellingen \rightarrow Actuele sondelengte	
Beschrijving	 In de meeste gevallen: Toont de lengte van de sonde conform het momenteel gemeten einde-sonde-signat Voor Bevestig sondelengte (→ ^B 185) = Handmatige invoer: Voer de werkelijke lengte van de sonde in. 	al.
Invoer	0 200 m	
Fabrieksinstelling	4 m	

Bevestig sondelengte	ඕ
Navigatie	□ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Antenne instellingen \rightarrow Bevestig sondelengte
Beschrijving	Kies, of de waarde zoals getoond in de Parameter Actuele sondelengte $\rightarrow \triangleq 184$ overeenkomt met de momentele lengte van de sonde. Het instrument voert op basis van deze instellingen een sondelengtecorrectie uit.
Keuze	 Sondelengte OK Sondelengte te klein Sondelengte te groot Sonde bedekt Handmatige invoer Sonde lengte niet bekend.
Fabrieksinstelling	Sondelengte OK
Aanvullende informatie	 Betekenis van de opties Sondelengte OK Wordt geselecteerd wanneer de aangegeven lengte correct is. Instelling is niet nodig. Het instrument stopt de procedure. Sondelengte te klein Selecteren wanneer de getoonde lengte kleiner is dan de werkelijke lengte van de sonde. Een ander einde-sonde-signaal wordt toegekend en de nieuw berekende lengte wordt getoond in Parameter Actuele sondelengte → 184. Deze procedure moet worden herhaald, tot de getoonde waarde overeenkomt met de werkelijke lengte van de sonde. Sondelengte te groot Selecteren wanneer de getoonde lengte groter is dan de werkelijke lengte van de sonde. Een ander einde-sonde-signaal wordt toegekend en de nieuw berekende lengte wordt getoond in Parameter Actuele sondelengte → 184. Deze procedure moet worden herhaald, tot de getoonde waarde overeenkomt met de werkelijke lengte van de sonde. Een ander einde-sonde-signaal wordt toegekend en de nieuw berekende lengte wordt getoond in Parameter Actuele sondelengte → 184. Deze procedure moet worden herhaald, tot de getoonde waarde overeenkomt met de werkelijke lengte van de sonde. Sonde bedekt Selecteren indien de sonde (gedeeltelijk of geheel) is bedekt. Een sondelengtecorrectie is niet mogelijk in dit geval. Het instrument stopt de procedure. Handmatige invoer Selecteren indien geen automatische sondelengtecorrectie wordt uitgevoerd. In plaats daarvan moet de werkelijke lengte van de sonde worden ingevoerd in Parameter Actuele sondelengte → 184. 10. Sonde lengte niet bekend. Wordt geselecteerd wanneer de werkelijke lengte van de sonde onbekend is. Een sondelengtecorrectie is niet mogelijk in dit geval en het instrument stopt de procedure.

¹¹⁾ Bij bediening via FieldCare, hoeft de Optie **Handmatige invoer** niet expliciet te worden geselecteerd. In FieldCare kan de lengte van de sonde altijd worden gewijzigd.

	Wizard "Sonde lengtecorrectie"			
	De Wizard Sonde lengtecorrectie is alleen beschikbaar bij bediening via display. Bij bediening via een bedieningstool, zijn alle parameters voor de sondelengtecorrectie opgenomen in de Submenu Antenne instellingen	het locale e (→ ≌ 184).		
	Navigatie $\ensuremath{\textcircled{\scale{2}}}$ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Antenne instellingen lengtecorrectie	. → Sonde		
Bevestig sondelengte				
Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Antenne instellingen → Sonde lengtecorr → Bevestig sondelengte	ectie		
Beschrijving	→ 🗎 185			
Actuele sondelengte		ß		
Navigatie	 Image: Setup → Uitgebreide setup → Antenne instellingen → Sonde lengtecorr → Actuele sondelengte 	ectie		
Beschrijving	→ 🗎 184			

Submenu "Stroomuitgang 1 ... 2"



De Submenu **Stroomuitgang 2** ($\rightarrow \implies$ 187) is alleen beschikbaar voor instrumenten met twee stroomuitgangen.

 \blacksquare □ Setup → Uitgebreide setup → Stroomuitgang 1 ... 2 Navigatie

Toekenning stroomuitgar	ng 1 2			
Navigatie	Image: Bearing and Bearin	le setup → Stroomuitgang	1 2 → Toekenning stroomuitgan	g
Beschrijving	Kies procesvariabele voor	stroomuitgang.		
Keuze	 Niveau gelineariseerd Afstand Elektronicatemperatuur Relatieve echoamplitud Analoge uitgang diagno Analoge uitgang diagno 	c e ose 1 ose 2		
	Bovendien voor Bedrijfs gemeten": • Scheidingslaag gelinear • Scheidingslaag afstand • Laagdikte boven • Relatieve scheidingslaag	modus = "Scheidingslaag iseerd gamplitude	g" of "Scheidingslaag capacitief	
Fabrieksinstelling	 Voor niveaumeting Stroomuitgang 1: Niveau gelineariseerd Stroomuitgang 2¹²⁾: Relatieve echoamplitude 			
	Voor scheidingslaagmet • Stroomuitgang 1: Scheid • Stroomuitgang 2 ¹³⁾ : Niv	ingen dingslaag gelineariseerd veau gelineariseerd		
Aanvullende informatie	Definitie van het stroombe	ereik voor procesvariabele		
	Procesvariabele	4 mA-waarde	20 mA-waarde	
	Niveau gelineariseerd	0 % ¹⁾ of de bijbehorende gelineariseerde waarde	$100 \% ^{2)}$ of de bijbehorende gelineariseerd waarde	le
	Afstand	0 (bijv. niveau op referentiepunt)	Leeginregeling (→ 🗎 143) (bijv. niveau i 0 %)	is op
	Elektronicatemperatuur	−50 °C (−58 °F)	100 °C (212 °F)	
	Relatieve echoamplitude	0 mV	2 000 mV	
	Analoge uitgang diagnose 1/2	Analoge uitgang diagnose 1/2 afhankelijk van de parameterinstelling van de Advanced Diagnostics		
	Scheidingslaag gelineariseerd	0 % ¹⁾ of de bijbehorende	100 % $^{2)}$ of de bijbehorende gelineariseerd	le

gelineariseerde waarde

referentiepunt)

0 (bijv. scheidingslaag op

waarde

Leeqinregeling ($\rightarrow \square 143$) (bijv.

scheidingslaag is op 0 %)

Scheidingslaag afstand

¹²⁾ alleen voor instrumenten met twee stroomuitgangen

alleen voor instrumenten met twee stroomuitgangen 13)

Procesvariabele	4 mA-waarde	20 mA-waarde
Laagdikte boven	0 % ¹⁾ of de bijbehorende gelineariseerde waarde	$100~\%~^{2)}$ of de bijbehorende gelineariseerde waarde
Relatieve scheidingslaagamplitude	0 mV	2 000 mV

1) het 0% niveau wordt gedefinieerd door de Parameter **Leeginregeling** ($\rightarrow \square 143$)

2) het 100% niveau wordt gedefinieerd door de Parameter **Inregeling vol** ($\Rightarrow \square 144$)

Het kan noodzakelijk zijn de 4 mA en 20 mA waarden in te stellen voor de applicatie (vooral in geval van de Optie **Analoge uitgang diagnose 1/2**).

Dit kan met de volgende parameters worden uitgevoerd:

- Expert \rightarrow Uitgang \rightarrow Stroomuitgang 1 ... 2 \rightarrow Turn-down
- Expert \rightarrow Uitgang \rightarrow Stroomuitgang 1 ... 2 \rightarrow 4mA-waarde
- Expert \rightarrow Uitgang \rightarrow Stroomuitgang 1 ... 2 \rightarrow 20mA-waarde

Stroombereik				Â
Navigatie	🗐 🛛 Setup → Uit	tgebreide setup → Stroomui	tgang 1 2 → Strooml	pereik
Beschrijving	Kies het stroombe	ereik voor de procesvariabel	e en het alarmsignaal.	
Keuze	 420 mA 420 mA NAM 420 mA US Vaste stroomwa 	UR aarde		
Fabrieksinstelling	420 mA NAMU	R		
Aanvullende informatie	Betekenis van de c	opties		
	Optie	Stroombereik voor de	Laag alarmsignaalniveau	Hoog alarmsignaalniveau

Optie	Stroombereik voor de procesvariabele	Laag alarmsignaalniveau	Hoog alarmsignaalniveau
420 mA	4 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA NAMUR	3,8 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
420 mA US	3,9 20,8 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
Vaste stroomwaarde	Constante stroom, gedefinieerd in Parameter Vaste stroomwaarde (→ 🗎 189).		

 Wanneer de meetwaarde buiten het meetbereik ligt, wordt Diagnosemelding Stroomuitgang actief.

In een HART multidrop-circuit kan slechts één instrument de analoge stroom gebruiken om een signaal over te dragen. Voor alle andere instrumenten moet worden ingesteld:

- Stroombereik = Vaste stroomwaarde
- Vaste stroomwaarde ($\rightarrow \triangleq 189$) = 4 mA

Vaste stroomwaarde		Ê
Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Stroomuitgang 1 2 → Vaste stroomwaarde	
Voorwaarde	Stroombereik (→ 🗎 188) = Vaste stroomwaarde	
Beschrijving	Definieer de constante waarde van de stroom.	
Invoer	4 22,5 mA	
Fabrieksinstelling	4 mA	
Demping uitgang		
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Stroomuitgang 1 2 → Demping uitgang	
Beschrijving	Definieer de tijdconstante τ voor het dempen van de uitgangsstroom.	
Invoer	0,0 999,9 s	
Fabrieksinstelling	0,0 s	
Aanvullende informatie	Variaties van de meetwaarde beïnvloeden de uitgangsstroom met een exponentiële vertraging, de tijdconstante τ welke in deze parameter is gedefinieerd. Met een kleine tijdconstante reageert de uitgang direct op veranderingen van de meetwaarde. Met een grote tijdconstante is de reactie van de uitgang vertraagd. Bij $\tau = 0$ (fabrieksinstelling) i geen demping aanwezig.	ı is

Storingsmodus		
Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Stroomuitgang 1 2 → Storingsmodus	
Voorwaarde	Stroombereik (→ 🗎 188) ≠ Vaste stroomwaarde	
Beschrijving	Kies het gedrag van de uitgangsstroom in geval van een storing.	
Keuze	 min. max Laatste geldige waarde Actuele waarde Gedefinieerde waarde 	
Fabrieksinstelling	max	

Aanvullende informatie Betekenis van de opties

• min.

De stroomuitgang neemt de waarde van het lage alarmniveau aan conform het Parameter **Stroombereik** ($\rightarrow \triangleq 188$).

max

De stroomuitgang neemt de waarde van het hoge alarmniveau aan conform het Parameter **Stroombereik** ($\rightarrow \square 188$).

Laatste geldige waarde

De stroom blijft constant op de laatste waarde van voor de fout staan.

- Actuele waarde De uitgangsstroom volgt de actuele meetwaarde, de fout wordt genegeerd.
- Gedefinieerde waarde De uitgangsstroom neemt de waarde aan zoals gedefinieerd in Parameter Storing uitgangsstroom ($\rightarrow \blacksquare 190$).

Het storingsgedrag van de andere uitgangskanalen wordt niet beïnvloed door deze instellingen maar wordt gedefinieerd in andere parameters.

Storing uitgangsstroom		Â
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Stroomuitgang 1 2 → Storing uitgangsstroom	
Voorwaarde	Storingsmodus (→ 🗎 189) = Gedefinieerde waarde	
Beschrijving	Geef stroomuitgangswaarde voor alarmconditie.	
Invoer	3,59 22,5 mA	
Fabrieksinstelling	22,5 mA	

Uitgangsstroom 1 ... 2

Navigatie \square Setup → Uitgebreide setup → Stroomuitgang 1 ... 2 → Uitgangsstroom 1 ... 2

Beschrijving

Toont de berekende uitgangsstroom.

Submenu "Schakeluitgang"

Navigatie

Schakelcontact uitgangsf	unctie	
Navigatie	\blacksquare Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Schakeluitgang \rightarrow Schakelcontact uitgangsfunctie	
Beschrijving	Selecteer functie schakeluitgang.	
Keuze	 Uit Aan Diagnose gedrag Grenswaarde Digitale Uitgang 	
Fabrieksinstelling	Uit	
Aanvullende informatie	 Betekenis van de opties Uit De uitgang is altijd open (niet-geleidend). Aan De uitgang is altijd gesloten (geleidend). Diagnose gedrag De uitgang is normally closed en wordt alleen geopend wanneer een diagnose-event aanwezig is. Parameter Toekennen diagnosegedrag (→ 192) bepaalt voor welk type event de uitgang wordt geopend. Grenswaarde De uitgang is normally closed en wordt alleen geopend wanneer een meetvariabele e grenswaarde over- of onderschrijdt. De grenswaarden worden gedefinieerd met de volgende parameters: Toekennen grenswaarde (→ 192) Inschakelpunt (→ 193) Uitschakelpunt (→ 194) Digitale Uitgang De schakeltoestand van de uitgang volgt de uitgangswaarde van een DI functieblok. I functieblok wordt geselecteerd in Parameter Toekennen status (→ 191). De Uit en Aan opties kunnen worden gebruikt om de schakeluitgang te simuleren 	een Het

Toekennen status		
Navigatie	Image: Boundary Setup → Uitgebreide setup → Schakeluitgang → Toekennen status	
Voorwaarde	Schakelcontact uitgangsfunctie (Ə 🗎 191) = Digitale Uitgang	
Beschrijving	Instrumentstatus voor de schakeluitgang kiezen.	
Keuze	 Uit Digitale uitgang UD 1 Digitale uitgang UD 2 	

Fabrieksinstelling	Uit
Aanvullende informatie	De Digitale uitgang UD 1 en Digitale uitgang UD 2 opties hebben betrekking op de Advanced Diagnostic Blocks. Een schakelsignaal gegenereerd in deze blocks kan worden overgedragen via de schakeluitgang.

Toekennen grenswaarde		£
Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Schakeluitgang → Toekennen grenswaarde	
Voorwaarde	Schakelcontact uitgangsfunctie (→ 🗎 191) = Grenswaarde	
Beschrijving	Selecteer de procesvariabele voor grenswaardebewaking.	
Keuze	 Uit Niveau gelineariseerd Afstand Scheidingslaag gelineariseerd* Scheidingslaag afstand* Laagdikte boven* Klemmenspanning Elektronicatemperatuur Gemeten capaciteit* Relatieve echoamplitude Relatieve scheidingslaagamplitude* Absolute echoamplitude 	
Fabrieksinstelling	Uit	

Toekennen diagnosegedrag		£
Navigatie		
Voorwaarde	Schakelcontact uitgangsfunctie (Ə 🗎 191) = Diagnose gedrag	
Beschrijving	Selecteer diagnostische gedrag voor schakeluitgang.	
Keuze	AlarmAlarm of waarschuwingWaarschuwing	
Fabrieksinstelling	Alarm	

^{*} Beschikbaarheid is afhankelijk van gekozen opties en instrument instellingen

Ê

Inschakel	punt
-----------	------

Navigatie	□ $□$ Setup → Uitgebreide setup → Schakeluitgang → Inschakelpunt
Voorwaarde	Schakelcontact uitgangsfunctie (> 🗎 191) = Grenswaarde
Beschrijving	Voer waarde voor inschakelpunt in.
Invoer	Getal met drijvende komma en voorteken
Fabrieksinstelling	0
Aanvullende informatie	Het schakelgedrag hangt af van de relatieve positie van de Inschakelpunt en de Uitschakelpunt parameters:
	Inschakelpunt > Uitschakelpunt – De uitgang wordt gesloten indien de meetwaarde hoger is dan Inschakelpunt.

- De uitgang wordt geopend indien de meetwaarde lager is dan **Uitschakelpunt**.



A Inschakelpunt

B Uitschakelpunt

C Uitgang gesloten (geleidend)

D Uitgang geopend (niet geleidend)

Inschakelpunt < Uitschakelpunt

- De uitgang wordt gesloten indien de meetwaarde kleiner is dan **Inschakelpunt**.
- De uitgang wordt geopend indien de meetwaarde groter is dan **Uitschakelpunt**.



- A Inschakelpunt
- B Uitschakelpunt
- C Uitgang gesloten (geleidend)
- D Uitgang geopend (niet geleidend)

Inschakelvertraging

Navigatie	$\textcircled{B} \blacksquare \text{Setup} \rightarrow \text{Uitgebreide setup} \rightarrow \text{Schakeluitgang} \rightarrow \text{Inschakelvertraging}$
Voorwaarde	 Schakelcontact uitgangsfunctie (→ □ 191) = Grenswaarde Toekennen grenswaarde (→ □ 192) ≠ Uit
Beschrijving	Inschakelvertraging invoeren.
Invoer	0,0 100,0 s
Fabrieksinstelling	0,0 s

Uitschakelpunt Image: Setup → Uitgebreide setup → Schakeluitgang → Uitschakelpunt Navigatie Image: Setup → Uitgebreide setup → Schakeluitgang → Uitschakelpunt Voorwaarde Schakelcontact uitgangsfunctie (→ Image: 191) = Grenswaarde Beschrijving Voer waarde voor uitschakelpunt in. Invoer Getal met drijvende komma en voorteken Fabrieksinstelling 0

Aanvullende informatieHet schakelgedrag hangt af van de relatieve positie van de Inschakelpunt en
Uitschakelpunt parameters; beschrijving: zie Parameter Inschakelpunt (→ 🖺 193).

A

Uitschakelvertraging		ß
Navigatie	□ $□$ Setup → Uitgebreide setup → Schakeluitgang → Uitschakelvertraging	
Voorwaarde	■ Schakelcontact uitgangsfunctie (→ 🗎 191) = Grenswaarde ■ Toekennen grenswaarde (→ 🗎 192) ≠ Uit	
Beschrijving	Uitschakelvertraging invoeren.	
Invoer	0,0 100,0 s	
Fabrieksinstelling	0,0 s	
Storingsmodus		
Navigatie	□ □ Setup → Uitgebreide setup → Schakeluitgang → Storingsmodus	
Beschrijving	Definieer output gedrag in alarmtoestand.	
Keuze	Momentele statusOpenGesloten	
Fabrieksinstelling	Open	
Status schakelcontact		
Navigatie	□ $□$ Setup → Uitgebreide setup → Schakeluitgang → Status schakelcontact	
Beschrijving	Toont de huidige status van de schakeluitgang.	
Inverteer uitgangssignaal		Â
Navigatie	□ $□$ Setup → Uitgebreide setup → Schakeluitgang → Inverteer uitgangssignaal	
Beschrijving	Stel in of het uitgangssignaal moet worden geïnverteerd.	
Keuze	Neeja	
Fabrieksinstelling	Nee	

Aanvullende informatie

Betekenis van de opties

Nee

- Het gedrag van de schakeluitgang is als hiervoor beschreven.
- ∎ ja

De status **Open** en **Gesloten** worden geïnverteerd in vergelijking met de beschrijving hierboven.

Submenu "Display"



Submenu **Display** is alleen zichtbaar wanneer een displaymodule op het instrument is aangesloten.

□ □ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Display Navigatie

Language	
Navigatie	Image Setup → Uitgebreide setup → Display → Language
Beschrijving	Instellen displaytaal.
Keuze	English Deutsch * Français * Español * Italiano * Nederlands * Portuguesa * Polski * Pyccкий язык (Russian) * Svenska * Türkçe * 中文 (Chinese) * 日本語 (Japanese) * 한국어 (Korean) * Bahasa Indonesia * tiếng Việt (Vietnamese) * čeština (Czech) *
Fabrieksinstelling	De gekozen taal in kenmerk 500 van de productstructuur. Indien geen taal is gekozen: English
Indeling display	
Navigatie	Indeling display → Uitgebreide setup → Display → Indeling display
Beschrijving	Kies hoe meetwaarden op het display worden getoond.
Keuze	 1 waarde font max. 1 waarde + bargraph 2 waarden 3 waarden, 1x font max. 4 waarden
Fabrieksinstelling	1 waarde font max.

^{*} Beschikbaarheid is afhankelijk van gekozen opties en instrument instellingen

Aanvullende informatie



Indeling display" = "1 waarde font max."



☑ 46 "Indeling display" = "1 waarde + bargraph"



47 "Indeling display" = "2 waarden"



Indeling display" = "3 waarden, 1x font max."



Indeling display" = "4 waarden"

- De 1 ... 4e waarde display →
 199 parameters geven aan welke meetwaarden in het display worden getoond en in welke volgorde.
 - Wanneer meer meetwaarden zijn gespecificeerd dan de huidige displaymodus toestaat, worden de waarden afwisselend weergegeven op het instrumentdisplay. De weergavetijd tot de volgende verandering wordt ingesteld in Parameter **Display** interval (→) 200).

Â

1 4e waarde display	
Navigatie	Image Setup → Uitgebreide setup → Display → 1e waarde display
Beschrijving	Kies de meetwaarde die wordt getoond op het lokale display.
Keuze	 Geen¹⁴⁾ Niveau gelineariseerd Afstand Scheidingslaag gelineariseerd Scheidingslaag afstand Laagdikte boven Stroomuitgang 1¹⁵⁾ Gemeten stroom Stroomuitgang 2 Klemmenspanning Elektronicatemperatuur Analoge uitgang diagnose 1 Analoge uitgang diagnose 2
Fabrieksinstelling	 Voor niveaumeting 1e waarde display: Niveau gelineariseerd 2e waarde display: Afstand 3e waarde display: Stroomuitgang 1 4e waarde display: Geen Voor scheidingslaagmeting en één stroomuitgang 1e waarde display: Scheidingslaag gelineariseerd 2e waarde display: Niveau gelineariseerd 3e waarde display: Laagdikte boven 4e waarde display: Stroomuitgang 1 Voor scheidingslaagmeting en twee stroomuitgangen
	 1e waarde display: Scheidingslaag gelineariseerd 2e waarde display: Niveau gelineariseerd 3e waarde display: Stroomuitgang 1 4e waarde display: Stroomuitgang 2

Aantal decimalen 1 4		
Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Display → Aantal decimalen 1	
Beschrijving	Kies aantal decimalen voor displaywaarde.	
Keuze	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX 	
Fabrieksinstelling	x.xx	

14)

kan niet worden geselecteerd voor de ' 1e waarde display" parameter. Beschikbaarheid is afhankelijk van gekozen opties en instrument instellingen 15)

Aanvullende informatie De instelling beïnvloedt niet de meting of de berekeningsnauwkeurigheid van het instrument.

Display interval	
Navigatie	Image: Beam of the setup → Display → Display interval Image: Setup → Uitgebreide setup → Display → Display interval
Beschrijving	Instellen weergavetijd meetwaarden op display bij alternerend display.
Invoer	1 10 s
Fabrieksinstelling	5 s
Aanvullende informatie	Deze parameter is alleen relevant wanneer het aantal geselecteerde meetwaarden groter is dan het aantal waardes welke tegelijkertijd op het display kunnen worden weergegeven.

Demping display		
Navigatie		
Beschrijving	Displayreactietijd invoeren op variaties in de meetwaarde.	
Invoer	0,0 999,9 s	
Fabrieksinstelling	0,0 s	

Kopregel		
Navigatie		
Beschrijving	Kies koptekst in lokaal display.	
Keuze	Instrument-tagVrije tekst	
Fabrieksinstelling	Instrument-tag	

Aanvullende informatie

1	
	6001337

1 Positie van de koptekst in het display

Betekenis van de opties

- Instrument-tag Wordt gedefinieerd in de Parameter Instrument-tag (→
 ☐ 141).
 Vrije tekst
 - Wordt gedefinieerd in de Parameter **Kopregeltekst** ($\Rightarrow \square 201$).

Kopregeltekst		
Navigatie	□ $□$ Setup → Uitgebreide setup → Display → Kopregeltekst	
Voorwaarde	Kopregel (→ 🖹 200) = Vrije tekst	
Beschrijving	Voer display koptekst in.	
Fabrieksinstelling		
Aanvullende informatie	Het aantal karakters dat kan worden getoond hangt af van de gebruikte karakters.	

Scheidingsteken		Ê
Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Display → Scheidingsteken	
Beschrijving	Kies het decimale scheidingsteken voor weergave van de numerieke waarden.	
Keuze	■ . ■ ,	
Fabrieksinstelling		

Getalsformaat		
Navigatie	Image: Boundary Action in the setup → Display → Getalsformaat	
Beschrijving	Selecteer nummer formaat voor display.	
Keuze	 Decimaal 	

• ft-in-1/16"

Bedieningsmenu

FabrieksinstellingDecimaalAanvullende informatieOptie ft-in-1/16" is alleen geldig voor afstandseenheden.

Decimale punten menu		æ
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Display → Decimale punten menu	
Beschrijving	Kies het aantal decimalen voor de weergave van getallen binnen het bedieningsmenu.	
Keuze	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX 	
Fabrieksinstelling	X.XXXX	
Aanvullende informatie	 Is alleen geldig voor getallen in het bedieningsmenu (bijv. Leeginregeling, Inregeling vol), maar niet voor de meetwaardeweergave. Het aantal decimalen voor de meetwaardeweergave wordt gedefinieerd in de Aantal decimalen 1 4 → 199 parameters. De instelling beïnvloedt niet de nauwkeurigheid van de meting of de berekeningen. 	ng

Achtergrondverlichting		
Navigatie	□ Setup → Uitgebreide setup → Display → Achtergrondverlichting	
Voorwaarde	Het instrument heeft een SD03 lokaal display (met optische toetsen).	
Beschrijving	Schakel achtergrondverlichting lokaal display aan en uit.	
Keuze	DeactiverenActiveren	
Fabrieksinstelling	Deactiveren	
Aanvullende informatie	 Betekenis van de opties Deactiveren Schakelt de achtergrondverlichting uit. Activeren Schakelt de achtergrondverlichting in. 	
	Onafhankelijk van de instelling van deze parameter wordt de achtergrondverlichting automatisch uitgeschakeld door het instrument wanneer de voedingsspanning te laag is.	

Contrast display	
Navigatio	©□ Satur → Hitaphraida satur → Display → Contract display
Ivavigatie	Be Setup / Ongebreide setup / Display / Contrast display
Beschrijving	Stel contrast lokaal display in op omgevingscondities (bijv. verlichting of kijkhoek).
Invoer	20 80 %
Fabrieksinstelling	Afhankelijk van het display.
Aanvullende informatie	 Instellen van het contrast via de drukknoppen: Donkerder: druk tegelijkertijd op de ⊙ en Lichter: druk tegelijkertijd op de en

Submenu "Configuratie backup display"



De configuratie van het instrument kan worden opgeslagen in de displaymodule op een bepaald tijdstip (backup). De opgeslagen configuratie kan worden hersteld op het instrument indien nodig, bijv. om het instrument terug te brengen in een gedefinieerde toestand. De configuratie kan ook worden overgedragen naar een ander instrument dat dezelfde displaymodule gebruikt.

De configuratie kan alleen worden uitgewisseld tussen instrumenten welke in dezelfde bedieningsmodus staan (zie Parameter **Bedrijfsmodus** (→ 🗎 141)).

Navigatie $\blacksquare \supseteq$ Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Configuratie backup display

Bedrijfstijd	
Navigatie	□ Setup → Uitgebreide setup → Configuratie backup display → Bedrijfstijd
Beschrijving	Geeft aan hoe lang dit meetinstrument in bedrijf is geweest.
Weergave	Dagen (d), uren (h), minuten (m), seconden (s)
Aanvullende informatie	Maximum tijd
	9999 d (≈ 27 jaar)

Laatste backup	
Navigatie	Image: Setup → Uitgebreide setup → Configuratie backup display → Laatste backup
Beschrijving	Geeft aan wanneer de laatste data-backup opgeslagen is in de displaymodule.
Weergave	Dagen (d), uren (h), minuten (m), seconden (s)

Configuratiemanagement		ß
Navigatie	 Setup → Uitgebreide setup → Configuratie backup display → Configuratiemanagement 	
Beschrijving	Kies actie voor beheer instrumentdata in displaymodule.	
Keuze	 Afbreken Backup maken Herstel instellingen Dupliceren Vergelijk instellingen Wis backup-gegevens 	

Fabrieksinstelling Afbreken

Aanvullende informatie

Betekenis van de opties

Afbreken

Geen actie en gebruiker verlaat de parameter.

Backup maken

Een backup-kopie van de huidige instrumentconfiguratie wordt in de HistoROM (ingebouwd in instrument) in de displaymodule van het instrument opgeslagen.

Herstel instellingen

De laatste backup-kopie van de instrumentconfiguratie is gekopieerd van de displaymodule naar de HistoROM van het instrument.

Dupliceren

De transmitterconfiguratie wordt gedupliceerd naar een ander instrument met behulp van de displaymodule van de transmitter. De volgende parameters, welke het individuele meetpunt karakteriseren, worden **niet** meegenomen in de overgedragen configuratie:

- HARTdatum-code
- HART- tag naam kort
- HART-melding
- HART-beschrijving
- HART-adres
- Instrument-tag
- Mediumtype

•

Vergelijk instellingen

De instrumentconfiguratie welke is opgeslagen in de displaymodule wordt vergeleken met de actuele instrumentconfiguratie van de HistoROM. Het resultaat van deze vergelijking wordt getoond in Parameter **Vergelijk resultaat** ($\rightarrow \implies 205$).

Wis backup-gegevens

De backup van de instrumentconfiguratie wordt gewist van de displaymodule van het instrument.

Terwijl deze actie wordt uitgevoerd, kan de configuratie niet worden bewerkt via het lokale display en een melding betreffende de status verschijnt op het display.



Om een configuratie naar een ander instrument over te dragen, moet altijd Optie **Dupliceren** worden gebruikt.

Backup status	
Navigatie	
Beschrijving	Toont welke backup-actie momenteel actief is.
Vergelijk resultaat	
Navigatie	Setup → Uitgebreide setup → Configuratie backup display → Vergelijk resultaat
Beschrijving	Toont het vergelijkingsresultaat tussen het instrument en het display.

Aanvullende informatie Betekenis van de displayopties

Instellingen indentiek

De huidige instrumentconfiguratie van de HistoROM is identiek met de backup in de displaymodule.

Instellingen niet gelijk

De huidige instrumentconfiguratie van de HistoROM is niet identiek met de backup in de displaymodule.

Geen backup beschikbaar

Er is geen backup van de instrumentconfiguratie van de HistoROM in de displaymodule.

Backup fout

De huidige instrument configuratie van de HistoROM is beschadigd of niet compatibel met de backup in de displaymodule.

- **Controle niet uitgevoerd** De huidige instrumentconfiguratie van de HistoROM is nog niet vergeleken met de backup in de displaymodule.
- Dataset niet compatibel

De datasets zijn niet compatibel en kunnen niet worden vergeleken.

Voor starten van de vergelijking, activeer **Configuratiemanagement (→ ≧ 204)** = **Vergelijk instellingen**.

Indien de transmitterconfiguratie gedupliceerd is van een ander instrument via **Configuratiemanagement (→) 204) = Dupliceren**, is de nieuwe instrumentconfiguratie in het HistoROM slechts gedeeltelijk identiek aan de configuratie opgeslagen in de displaymodule: sensorspecifieke specificaties (bijv. onderdrukkingscurve) zijn niet gedupliceerd. Daarom zal het resultaat van de vergelijking **Instellingen niet gelijk** zijn.

Submenu "Administratie"

Navigatie

Vrijgavecode definiëren	ß
Navigatie	□ Setup → Uitgebreide setup → Administratie → Vrijgavecode definiëren
Beschrijving	Definieer vrijgavecode voor schrijftoegang tot parameters.
Invoer	09999
Fabrieksinstelling	0
Aanvullende informatie	Indien de fabrieksinstelling niet is veranderd of 0 is gedefinieerd als de toegangscode, zijn de parameters niet schrijfbeveiligd en kunnen de configuratiegegevens van het instrument te allen tijde worden gewijzigd. De gebruiker is ingelogd met de <i>Onderhoudsrol.</i>
	De schrijfbeveiliging heeft betrekking op alle parameters die zijn gemarkeerd met het
	Wanneer de toegangscode is ingesteld, kunnen de schrijfbeveiligde parameters alleen worden gewijzigd wanneer de toegangscode wordt ingevoerd in Parameter Vrijgavecode invoeren (→ 156).
	Neem contact op met uw Endress+Hauser Sales Center wanneer u uw toegangscode kwijt bent.
	Yoor displaybediening: de nieuwe toegangscode is alleen geldig nadat deze is bevestigd in Parameter Bevestig toegangscode (→ 🗎 209).

Instrument reset		
Navigatie		
Beschrijving	Kies naar welke status het instrument moet worden gereset.	
Keuze	 Afbreken Reset naar fabrieksinstelling Reset naar uitleverings-instelling. Naar klantspecifieke instelling Naar instrument beginwaarde Herstart instrument 	
Fabrieksinstelling	Afbreken	

Aanvullende informatie Betekenis van de opties

Afbreken

- Geen actie
- Reset naar fabrieksinstelling Alle parameters worden gereset naar de fabrieksinstellingen specifiek voor de bestelcode.
- Reset naar uitleverings-instelling.

Alle parameters worden gereset naar de instelling bij uitlevering. De instelling bij uitlevering kan verschillen van de fabrieksinstelling wanneer klantspecifieke instellingen zijn uitgevoerd.

Deze optie is alleen zichtbaar wanneer klantspecifieke instellingen zijn besteld.

- Naar klantspecifieke instelling Alle klantparameters worden gereset naar de fabrieksinstelling. Serviceparameters blijven echter ongewijzigd.
- Naar instrument beginwaarde

Elke aan de meting gerelateerde parameter wordt gereset naar de fabrieksinstelling. Serviceparameters en parameters voor de communicatie blijven onveranderd.

Herstart instrument

Door het herstarten wordt elke parameter gereset die is opgeslagen in het RAMgeheugen naar de fabrieksinstelling (bijv. meetwaardegegevens). De configuratie van het instrument blijft onveranderd. Wizard "Vrijgavecode definiëren"

De Wizard **Vrijgavecode definiëren** is alleen beschikbaar bij bediening via het locale display. Bij bediening via een bedieningstool, is Parameter **Vrijgavecode definiëren** opgenomen in Submenu **Administratie**. Parameter **Bevestig toegangscode** is niet beschikbaar voor bediening via bedieningstool.

Navigatie		Setup → Uitgebreide setup → Administratie → Vrijgavecode definiëren
-----------	--	--

Vrijgavecode definiëren			Â
Navigatie	9	Setup → Uitgebreide setup → Administratie → Vrijgavecode definiëren → Vrijgavecode definiëren	
Beschrijving	\rightarrow	207	
Bevestig toegangscode			Â
Navigatie	9	Setup \rightarrow Uitgebreide setup \rightarrow Administratie \rightarrow Vrijgavecode definiëren \rightarrow Beve toegangscode	stig
Beschrijving	Beve	stig de ingegeven toegangscode.	
Invoer	0	9999	
Fabrieksinstelling	0		

16.4 Menu "Diagnose"

Navigatie

🗟 🗏 Diagnose

Actuele diagnose	
Navigatie	B □ Diagnose → Actuele diagnose
Beschrijving	Toont de momentele diagnosemelding.
Aanvullende informatie	De weergave bestaat uit: • Symbool voor event-gedrag • Code voor diagnosegedrag • Bedrijfstijd van optreden • Event-tekst
	Indien verschillende meldingen op dezelfde tijd actief zijn, worden de meldingen met de hoogste prioriteit getoond.
	Informatie over de oorzaak van de melding en oplossingsmaatregelen, kunnen worden bekeken via het ①-symbool op het display.

Tijdstempel		
Navigatie		Diagnose → Tijdstempel
Beschrijving	Toont	de tijdstempel voor de Parameter Actuele diagnose ($\Rightarrow \square 210$).
Weergave	Dager	n (d), uren (h), minuten (m), seconden (s)

Voria	e diagnose
· •	

Navigatie	B Diagnose → Vorige diagnose
Beschrijving	Toont de laatste diagnosemelding welke actief was voor de huidige melding.
Aanvullende informatie	De weergave bestaat uit: • Symbool voor event-gedrag • Code voor diagnosegedrag • Bedrijfstijd van optreden • Event-tekst
	De getoonde conditie kan nog steeds aanwezig zijn. Informatie over de oorzaak van de melding en oplossingsmaatregelen, kunnen worden bekeken via het ①-symbool op het display.

Tijdstempel		
Navigatie		Diagnose \rightarrow Tijdstempel
Beschrijving	Toont	de tijdstempel voor de Parameter Vorige diagnose (→ 🗎 210).
Weergave	Dagen	n (d), uren (h), minuten (m), seconden (s)

Bedrijfstijd vanaf herstart

Navigatie	Bedrijfstijd vanaf herstart
Beschrijving	Toont de tijd dat het instrument in bedrijf is geweest sinds de laatste herstart van het instrument.
Weergave	Dagen (d), uren (h), minuten (m), seconden (s)

Bedrijfstijd

Navigatie	Image: Bedrijfstijd
Beschrijving	Geeft aan hoe lang dit meetinstrument in bedrijf is geweest.
Weergave	Dagen (d), uren (h), minuten (m), seconden (s)
Aanvullende informatie	Maximum tijd 9999 d (≈ 27 jaar)

16.4.1 Submenu "Diagnoselijst"

```
Navigatie 🛛 🗐 🗐 Diagnose → Diagnoselijst
```

Diagnose 1 5	
Navigatie	B □ Diagnose → Diagnoselijst → Diagnose 1 5
Beschrijving	Toont de huidige diagnosemeldingen met de hoogste tot en met de vijfde hoogste prioriteit.
Aanvullende informatie	De weergave bestaat uit: • Symbool voor event-gedrag • Code voor diagnosegedrag • Bedrijfstijd van optreden • Event-tekst

Tijdstempel 1 ... 5

Navigatie		Diagnose \rightarrow Diagnoselijst \rightarrow Tijdstempel
Beschrijving	Toont	de tijdstempel voor de Parameter Diagnose 1 5 ($\rightarrow \implies$ 212).
Weergave	Dagen	ı (d), uren (h), minuten (m), seconden (s)

16.4.2 Submenu "Event-logboek"

De Submenu **Event-logboek** is alleen beschikbaar bij bediening via het locale display. Bij bediening via FieldCare, kan de event-lijst worden getoond in de FieldCare-functie "Event List / HistoROM".

Navigatie \square Diagnose \rightarrow Event-logboek

Filteropties		Ê
Navigatie	Diagnose → Event-logboek → Filteropties	
Beschrijving	Kies de categorie (statussignaal) waarvan de event-meldingen worden getoond in de event-lijst.	
Keuze	 Alle Storing (F) Functiecontrole (C) Buiten de specificatie (S) Onderhoud nodig (M) Informatie (I) 	
Fabrieksinstelling	Alle	
Aanvullende informatie	 Deze parameter wordt alleen gebruikt voor bediening via het lokale display. De statussignalen zijn gecategoriseerd conform NAMUR NE 107. 	

Submenu "Eventlijst"

De Submenu **Eventlijst** toont de geschiedenis van events van de categorie zoals geselecteerd in de Parameter **Filteropties** ($\rightarrow \implies 213$). Maximaal 100 events worden in chronologische volgorde getoond.

De volgende symbolen geven aan of een event is opgetreden of geëindigd:

- \oplus : event is opgetreden
- G: event is geëindigd

Informatie over de oorzaak van de melding en oplossingsmaatregelen, kunnen worden bekeken via de ①-knop.

Weergaveformaat

- Voor event-meldingen categorie I: informatie-event, event-tekst, "recording event" symbool en tijd dat de event is opgetreden
- Voor event-meldingen categorie F, M, C, S (statussignaal): diagnose-event, event-tekst, "recording event" symbool en tijd dat de event is opgetreden

Navigatie \square Diagnose \rightarrow Event-logboek \rightarrow Eventlijst

16.4.3 Submenu "Instrumentinformatie"

Navigatie \square Diagnose \rightarrow Instrumentinformatie

Instrument-tag	
Navigatie	\blacksquare □ Diagnose → Instrumentinformatie → Instrument-tag
Beschrijving	Voer meetpuntidentificatie (tag) in.
Fabrieksinstelling	FMP5x
Serienummer	
Navigatie	
Beschrijving	Toont het serienummer van het instrument.
Aanvullende informatie	 Gebruik van het serienummer Snel identificeren van het instrument, bijv. bij contact met Endress+Hauser. Verkrijgen van specifieke informatie over het instrument met de Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer Het serienummer is ook vermeld op de typeplaat.

Firmware-versie	
Navigatie	□ Diagnose → Instrumentinformatie → Firmware-versie
Beschrijving	Geeft de geïnstalleerde firmware-versie aan.
Weergave	xx.yy.zz
Aanvullende informatie	Wanneer firmware-versies alleen de laatste twee posities ("zz") variëren, bestaat geen verschil voor wat betreft de functionaliteit of de bediening.

Instrumentnaam	
Navigatie	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
Beschrijving	Toont de instrumentnaam.

Bestelcode		
Navigatie		
Beschrijving	Toont de bestelcode van het instrument.	
Aanvullende informatie	De bestelcode wordt samengesteld vanuit de verlengde staafcode, welke alle instrumentkenmerken van de productstructuur definieert. De instrumentkenmerken kunnen niet direct worden afgelezen uit de bestelcode.	

Uitgebreide bestelcode 1 3		Â
Navigatie	Instrumentinformatie → Uitgebreide bestelcode 1 3 Instrumentinformatie → Uitgebreide bestelcode 1 3	
Beschrijving	Toont de drie delen van de uitgebreide bestelcode.	
Aanvullende informatie	De uitgebreide bestelcode geeft de versie aan van alle kenmerken van de productstruk en is een unieke identificatie van het instrument.	ctuur

Instrumentrevisie	
Navigatie	□ □ Diagnose → Instrumentinformatie → Instrumentrevisie
Beschrijving	Toont de instrumentrevisie welke is geregistreerd voor dit instrument bij de HART Communication Foundation.
Aanvullende informatie	De instrumentrevisie wordt gebruikt om het juiste Device Description file (DD) aan het instrument toe te kennen.

Instrument-ID	
Navigatie	B □ Diagnose → Instrumentinformatie → Instrument-ID
Beschrijving	Toont de instrument-ID.
Aanvullende informatie	Naast het instrumenttype en de fabrikant-ID, is de instrument-ID een onderdeel van de unieke instrumentidentificatie (unieke ID) welke elk HART-instrument karakteriseert

Instrumenttype	
Navigatie	
Beschrijving	Toont het instrumenttype waarmee het instrument is geregistreerd bij de HART Communication Foundation.
Aanvullende informatie	Het instrumenttype is nodig om het juiste Device Description file (DD) aan het instrument toe te kennen.

Fabrikant ID	
Navigatie	B □ Diagnose → Instrumentinformatie → Fabrikant ID
Beschrijving	Toont de fabrikant-ID waarmee het instrument is geregistreerd bij de HART Communication Foundation.
16.4.4 Submenu "Meetwaarden"

Navigatie \square Diagnose \rightarrow Meetwaarden



☑ 50 Afstand voor vloeistofmetingen



E 51 Afstand voor scheidingslaagmetingen

P D

De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter Afstandseenheid ($\Rightarrow \implies 141$).

Niveau gelineariseerd	
Navigatie	
Beschrijving	Toont gelineariseerd niveau.
Aanvullende informatie	 De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter Eenheid na linearisatie → 172. Voor scheidingslaagmetingen, heeft deze parameter altijd betrekking op het totale niveau.

Scheidingslaag afstand			
Navigatie	Image of the second stand of the second stand $ = 0 \text{Diagnose} \rightarrow \text{Meetwaarden} \rightarrow \text{Scheidingslaag afstand} $		
Voorwaarde	Bedrijfsmodus (> 🗎 141) = Scheidingslaag of Scheidingslaag capacitief gemeten		
Beschrijving	Toont de gemeten afstand D_L tussen het referentiepunt (onderste rand van de flens of schroefdraadaansluiting) en de scheidingslaag.		
Aanvullende informatie	<image/>		

Parameter Afstandseenheid (→ ■ 141).

Scheidingslaag gelineariseerd

Navigatie	□ □ Diagnose → Meetwaarden → Scheidingslaag gelineariseerd
Voorwaarde	Bedrijfsmodus (→ 🗎 141) = Scheidingslaag of Scheidingslaag capacitief gemeten
Beschrijving	Toont de scheidingslaaghoogte.
Aanvullende informatie	De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter Eenheid na linearisatie → [●] 172.

Laagdikte boven

- Navigatie
- Voorwaarde
- Beschrijving
- Toont de bovenste laagdikte (UP).
- Aanvullende informatie



Bedrijfsmodus (→ 🗎 141) = Scheidingslaag of Scheidingslaag capacitief gemeten

UP Laagdikte boven

P De eenheid wordt gedefinieerd via Parameter **Eenheid na linearisatie** → 🗎 172.

Uitgangsstroom 1 2	
Navigatie	
Beschrijving	Toont de berekende uitgangsstroom.
Gemeten stroom 1	
Navigatie	
Voorwaarde	Alleen beschikbaar voor stroomuitgang 1
Beschrijving	Toont de meetwaarde van de uitgangsstroom.

Klemmenspanning 1	
Navigatie	■ □ Diagnose \rightarrow Meetwaarden \rightarrow Klemmenspanning 1
Beschrijving	Toont de klemmenspanning aan de stroomuitgang.

16.4.5 Submenu "Meetwaarde logging"

Navigatie \square Diagnose \rightarrow Meetwaarde logging

Toekenning kanaal 1 4		
Navigatie	■ Diagnose → Meetwaarde logging → Toekenning kanaal 1 4	
Beschrijving	Ken een procesvariabele toe aan het betreffende datalogging-kanaal.	
Keuze	 Uit Niveau gelineariseerd Afstand Ongefilterde afstand Scheidingslaag gelineariseerd* Scheidingslaag afstand* Ongefilterde scheidingslaagafstand Laagdikte boven* Stroomuitgang 1 Gemeten stroom Stroomuitgang 2* Klemmenspanning Elektronicatemperatuur Gemeten capaciteit* Absolute scheidingslaagamplitude* Relatieve echoamplitude Absolute EOP-amplitude EOP-verschuiving Signaalruis Berekende DC-waarde* Analoge uitgang diagnose 1 Analoge uitgang diagnose 2 	
Fabrieksinstelling	Uit	
Aanvullende informatie	Totaal 1000 meetwaarden kunnen worden gelogd. Dit betekent: 1000 datapunten wanneer 1 logging-kanaal wordt gebruikt 500 datapunten wanneer 2 logging-kanalen worden gebruikt 333 datapunten wanneer 3 logging-kanalen worden gebruikt 250 datapunten wanneer 4 logging-kanalen worden gebruikt 	
	Wanneer het maximale aantal datapunten is bereikt, worden de oudste datapunten in d datalog cyclisch overschreven zodanig, dat altijd de laatste 1000, 500, 333 of 250 meetwaarden aanwezig zijn in de log (ringgeheugen).	e
	De gelogde data wordt gewist wanneer een nieuwe optie wordt gekozen in deze parameter.	

^{*} Beschikbaarheid is afhankelijk van gekozen opties en instrument instellingen

£

Navigatie	
Beschrijving	Definieer logging-interval t_{log} .
Invoer	1,0 3 600,0 s
Fabrieksinstelling	30,0 s
Aanvullende informatie	Deze parameter definieert het interval tussen de individuele datapunten in de data-log en daarmee de maximale log-procestijd T $_{\log}$:
	 Wanneer 1 logging-kanaal wordt gebruikt: T_{log} = 1000 · t_{log} Wanneer 2 logging-kanalen worden gebruikt: T_{log} = 500 · t_{log} Wanneer 3 logging-kanalen worden gebruikt: T_{log} = 333 · t_{log} Wanneer 4 logging-kanalen worden gebruikt: T_{log} = 250 · t_{log}
	Wanneer deze tijd is verstreken, worden de oudste datapunten in de data-log cyclisch overschreven zodat een tijd van T _{log} altijd overblijft in het geheugen (ringgeheugen).
	De gelogde data wordt gewist wanneer deze parameter wordt veranderd.
	Voorbeeld
	Bij gebruik van 1 logging-kanaal • $T_{log} = 1000 \cdot 1 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 16,5 \text{ min}$ • $T_{log} = 1000 \cdot 10 \text{ s} = 1000 \text{ s} \approx 2,75 \text{ h}$

- $T_{log} = 1000 \cdot 80 \text{ s} = 80\,000 \text{ s} \approx 22 \text{ h}$ $T_{log} = 1000 \cdot 3\,600 \text{ s} = 3\,600\,000 \text{ s} \approx 41 \text{ d}$

Reset log data		Â
Navigatie		
Beschrijving	Initieer het wissen van het complete logging-geheugen.	
Keuze	AfbrekenWis gegevens	
Fabrieksinstelling	Afbreken	

Submenu "Weergave kanaal 1 ... 4"

De **Weergave kanaal 1 ... 4** submenu's zijn alleen beschikbaar voor bediening via het lokale display. Bij bediening via FieldCare, kan het logging-diagram worden getoond in de FieldCare-functie "Event List / HistoROM".

De **Weergave kanaal 1 ... 4** submenu's roepen een diagram op met de logginggeschiedenis van het betreffende kanaal.



- x-as: afhankelijk van het aantal geselecteerde kanalen, worden 250 tot 1000 meetwaarden van een procesvariabele getoond.
- y-as: staat voor het meetwaardebereik en wordt constant aangepast op de meting.

📭 Druk tegelijkertijd op 🛨 en 🖃 om terug te keren naar het bedieningsmenu.

Navigatie

 \blacksquare Diagnose → Meetwaarde logging → Weergave kanaal 1 ... 4

16.4.6 Submenu "Simulatie"

De Submenu **Simulatie** wordt gebruikt om verschillende meetwaarden of andere omstandigheden te simuleren. Dit helpt bij het controleren van de configuratie van het instrument en de aangesloten regeleenheden.

Omstandigheden welke kunnen worden gesimuleerd

Omstandigheden welke kunnen worden gesimuleerd	Bijbehorende parameters
Specifieke waarde van een procesvariabele	 Toekenning simulatiewaarde (→ ^B 226) Waarde gemeten variabele (→ ^B 226)
Specifieke waarde van de uitgangsstroom	 Simulatie uitgangsstroom (→ ≅ 227) Waarde stroomuitgang (→ ≅ 227)
Specifieke status van de schakeluitgang	 Simulatie schakeluitgang (→ [●] 227) Status schakelcontact (→ [●] 228)
Aanwezigheid van een alarm	Instrument alarm simulatie (→ 🗎 228)
Aanwezigheid van een specifieke diagnosemelding	Simulatie diagnose-gebeurtenis (→ 🗎 228)

Structuur van het submenu

Navigatie

Expert → Diagnose → Simulatie

	► Simulatie
arde $\rightarrow \cong 226$	Toekenning simulatiewa
ele → 🗎 226	Waarde gemeten variab
n 1 2 → 🗎 227	Simulatie uitgangsstroo
2 → 🗎 227	Waarde stroomuitgang
→ 🗎 227	Simulatie schakeluitgan
→ 🗎 228	Status schakelcontact
tie → 🗎 228	Instrument alarm simul
urtenis $\rightarrow \square 228$	Simulatie diagnose-geb
$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ \dots \\ 2 \\ \end{array} \end{array} \xrightarrow{} \\ \Rightarrow \\ \textcircled{\ } 227 \\ \end{array} \xrightarrow{} \\ \Rightarrow \\ \textcircled{\ } 227 \\ \end{array} \xrightarrow{} \\ \Rightarrow \\ \textcircled{\ } 227 \\ \end{array} \xrightarrow{} \\ \Rightarrow \\ \textcircled{\ } 228 \\ \end{array} \xrightarrow{} \\ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 $	Simulatie uitgangsstroo Waarde stroomuitgang Simulatie schakeluitgan Status schakelcontact Instrument alarm simul Simulatie diagnose-geb

Beschrijving van de parameters

Navigatie

Toekenning simulatiewaarde		
Navigatie	Image: Expert → Diagnose → Simulatie → Toekenning simulatiewaarde	
Beschrijving	Kies de te simuleren procesvariabele.	
Keuze	 Uit Niveau Scheidingslaag[*] Laagdikte boven[*] Niveau gelineariseerd Scheidingslaag gelineariseerd Laagdikte gelineariseerd 	
Fabrieksinstelling	Uit	
Aanvullende informatie	 De waarde van de te simuleren variabele wordt gedefinieerd in Parameter Waarde gemeten variabele (→ 226). Wanneer If Toekenning simulatiewaarde ≠ Uit, is een simulatie actief. Dit wordt aangegeven door een diagnosemelding van de <i>Functiecontrole(C)</i> categorie. 	

Waarde gemeten variabele		A
Navigatie	Image: Boost and Boos	
Voorwaarde	Toekenning simulatiewaarde (→ 🗎 226) ≠ Uit	
Beschrijving	Specificeer de waarde van de gesimuleerde proceswaarde.	
Invoer	Getal met drijvende komma en voorteken	
Fabrieksinstelling	0	
Aanvullende informatie	De meetwaardeverwerking en de signaaluitgang gebruiken deze simulatiewaarde. Zo k de operator controleren, of het meetinstrument correct is geconfigureerd.	an

^{*} Beschikbaarheid is afhankelijk van gekozen opties en instrument instellingen

Simulatie uitgangsstroom 1 2		ß
Navigatie	Image: Barbon Simulatie → Simulatie uitgangsstroom 1 2	
Beschrijving	Schakel de simulatie van de stroomuitgang aan of uit.	
Keuze	UitAan	
Fabrieksinstelling	Uit	
Aanvullende informatie	Een actieve simulatie wordt aangegeven door een diagnosemelding van de <i>Functiecon</i> (C) categorie.	trole

Waarde stroomuitgang 1 2		Â
Navigatie	Image: Boost and Boos	
Voorwaarde	Simulatie uitgangsstroom (→ 🗎 227) = Aan	
Beschrijving	Voer de stroomwaarde in voor de simulatie	
Invoer	3,59 22,5 mA	
Fabrieksinstelling	3,59 mA	
Aanvullende informatie	De stroomuitgang neemt de waarde aan zoals gespecificeerd in deze parameter. Op de wijze, kan de operator de juiste instelling van de stroomuitgang verifiëren en tevens de goede werking van de aangesloten regeleenheden.	ze

Simulatie schakeluitgan	ıg	ß
Navigatie	Image: Boost and Boos	
Beschrijving	Schakel de simulatie van de schakeluitgang aan of uit.	
Keuze	UitAan	
Fabrieksinstelling	Uit	

A

Navigatie	Image: Simulatie → Status schakelcontact Image: Simulatie → Status schakelcontact
Voorwaarde	Simulatie schakeluitgang (→ 🗎 227) = Aan
Beschrijving	Definieer de te simuleren schakeltoestand.
Keuze	OpenGesloten
Fabrieksinstelling	Open
Aanvullende informatie	De schakelstatus neemt de waarde aan zoals gedefinieerd in deze parameter. Hiermee kan de correcte werking van aangesloten regeleenheden worden gecontroleerd.

Instrument alarm simulati	nstrument alarm simulatie	
Navigatie		
Beschrijving	Schakel alarmsimulatie aan of uit.	
Keuze	UitAan	
Fabrieksinstelling	Uit	
Aanvullende informatie	Bij de instelling Optie Aan , geeft het instrument een alarm. Hiermee kan het correcte uitgangsgedrag van het instrument in geval van alarm worden gecontroleerd.	
	Een actieve simulatie wordt aangegeven door de Diagnosemelding & C484 Storingsmodus simulatie .	

Simulatie diagnose-gebeurtenis		Â
Navigatie	Image: Barbon Simulatie → Simulatie diagnose-gebeurtenis	
Voorwaarde	Toegangsstatus display (Ə 🖺 156)/Toegangsstatus tool (Ə 🗎 155) = Service	
Beschrijving	Kies de diagnose-event die moet worden gesimuleerd.	
Fabrieksinstelling	Uit	
Aanvullende informatie	Bij bediening via het lokale display, kan de keuzelijst worden gefilterd op event-catego (Parameter Categorie diagnostische gebeurtenis).	rie

16.4.7 Submenu "Instrumenttest"

Navigatie @ \square Diagnose \rightarrow Instrumenttest

Start instrumenttest		
Navigatie	□ □ Diagnose → Instrumenttest → Start instrumenttest	
Beschrijving	Start een instrumenttest.	
Keuze	■ Nee ■ ja	
Fabrieksinstelling	Nee	
Aanvullende informatie	In geval van echoverlies kan een instrumenttest niet worden uitgevoerd.	

Resultaat instrumenttest	
Navigatie	
Beschrijving	Toont het resultaat van de instrumenttest.
Aanvullende informatie	 Betekenis van de displayopties Installatie Ok Meting mogelijk zonder beperkingen. Nauwkeurigheid beperkt Meting is mogelijk. Echter, de meetnauwkeurigheid kan verminderd zijn vanwege de signaalamplitude.
	 Meetfunctie beperkt Een meting is momenteel mogelijk. Echter, er bestaat gevaar voor echoverlies. Controleer de montagepositie van het instrument en de diëlektrische constante van het medium. Controle niet uitgevoerd En is gevaar instrument en de dielektrische constante van het medium.

Laatste test	
Navigatie	B □ Diagnose → Instrumenttest → Laatste test
Beschrijving	Toont de tijd waarop de laatste instrumenttest is uitgevoerd.

Niveau signaal

Navigatie	
Voorwaarde	Instrumenttest is uitgevoerd.
Beschrijving	Toont het resultaat van de instrumenttest voor het niveausignaal.
Weergave	 Controle niet uitgevoerd Controle niet goed Controle Goed
Aanvullende informatie	Voor Niveau signaal = Controle niet goed : controleer de montagepositie van het instrument en de diëlektrische constante van het medium.

Fiduscialsignaal	
Navigatie	B □ Diagnose → Instrumenttest → Fiduscialsignaal
Voorwaarde	Instrumenttest is uitgevoerd.
Beschrijving	Toont het resultaat van de displaytest voor het fiduscialsignaal.
Weergave	 Controle niet uitgevoerd Controle niet goed Controle Goed
Aanvullende informatie	Voor Fiduscialsignaal = Controle niet goed : controleer de montagepositie van het instrument. Gebruik in non-ferro tanks een metalen plaat of metalen flens.

Scheidingslaagsignaal	
Navigatie	Instrumentest → Scheidingslaagsignaal
Voorwaarde	 ■ Bedrijfsmodus (→ ^(⇒) 141) = Scheidingslaag of Scheidingslaag capacitief gemeten ■ Instrumenttest is uitgevoerd.
Beschrijving	Toont het resultaat van de instrumenttest voor het scheidingslaagsignaal.
Weergave	 Controle niet uitgevoerd Controle niet goed Controle Goed



Submenu "Heartbeat"

De Submenu **Heartbeat** is alleen beschikbaar via **FieldCare** of **DeviceCare**. Het bevat alle wizards welke onderdeel zijn van de **Heartbeat Verification** en **Heartbeat** Monitoring applicatiepakketten.

Gedetailleerde beschrijving SD01872F

Navigatie

Trefwoordenregister

0...9

1e waarde display (Parameter)	199

A
Aangewezen gebruik
Aantal decimalen 1 (Parameter) 199
Achtergrondverlichting (Parameter) 202
Actuele diagnose (Parameter) 210
Actuele map (Parameter) 152
Actuele sondelengte (Parameter)
Administratie (Submenu) 207
Afstand (Parameter) 146, 154, 217
Afstand tot bovenste tapping (Parameter) 149
Afstandsbediening
Afstandseenheid (Parameter) 141
Afvoeren
Antenne geaard (Parameter)
Antenne instellingen (Submenu)
Applicatie
Restrisico
Arbeidsveiligheid 14
Automatische Dc-berekening (Wizard) 167

В

Backup status (Parameter)
Bedieningselementen
Diagnosemelding
Bedieningsmodule
Bedrijfsmodus (Parameter) 141
Bedrijfstijd (Parameter)
Bedrijfstijd vanaf herstart (Parameter)
Bedrijfsveiligheid
Behuizing
Opbouw
Berekende DC-waarde (Parameter) 165
Bestelcode (Parameter)
Bevestig afstand (Parameter)
Bevestig sondelengte (Parameter) 185, 186
Bevestig toegangscode (Parameter) 209
Blokafstand (Parameter) 160, 163, 180
Buisdiameter (Parameter) 142
Bypass

L
CE-markering 14
Coaxsonde
Opbouw
Coaxsondes
Buigsterkte
Inkorten
Code niet juist (Parameter)
Configuratie backup display (Submenu) 204
Configuratie van een niveaumeting 92
Configuratie van een scheidingslaagmeting 94
Configuratiemanagement
Configuratiemanagement (Parameter)

Conformiteitsverklaring	.4
Contextmenu	86
Contrast display (Parameter))3

D

DC waarde onderste fase (Parameter)	2
DD	3
Deactiveer SIL/WHG (Wizard)	; ,
Decimale puncen menu (Parameter)))
Demping uitgang (Parameter)	,)
Diagnose	
Symbolen	ł
Diagnose (Menu) 210)
Diagnose 1 5 (Parameter)	2
Diagnose-event)
In de bedieningstool	1
Diagnose-events	ŧ
Diagnoselijst	, ,
Diagnosomolding 10/	
Diameter (Parameter)	t
DIP-schakelaar	L
Zie Vergrendelingsschakelaar	
Display (Submenu)	7
Display interval (Parameter))
Display- en bedieningsmodule FHX50 70)
Displaymodule 80)
Displaysymbolen voor de submenu's	_
Displaysymbolen voor de vergrendelingstoestand 81	_
Document	-
)
Е	
Eenheid na linearisatie (Parameter))
Elektrische concluiting	
Elektrische aansluiting	
Bedieningstools	
Bedieningstools Via service-interface (CDI)	Ļ
Bedieningstools Via service-interface (CDI)	_
Bedieningstools Via service-interface (CDI)	7
Bedieningstools Via service-interface (CDI)	,
Elektrische aanstuung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 Elektronicabehuizing Opbouw Opbouw Tie Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing	7
Bedieningstools Via service-interface (CDI)	L _ 7
Elektrische aanslutung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 T1 Commubox FXA291 Commubox FXA291 T1 Elektronicabehuizing Opbouw Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing Event-gedrag Symbolen Symbolen	L ,
Elektrische aanslutung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 T1 Elektronicabehuizing Opbouw T17 Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing Event-gedrag Symbolen 104 Verklaring 104	
Elektrische aanstutung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 Ti Commubox FXA291 Commubox FXA291 Ti Commubox FXA291 Ti Commubox FXA291 Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing Event-gedrag Symbolen 104 Verklaring 104 Event-geschiedenis 110	L . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Elektrische aanstutung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 T1 Commubox FXA291 Commubox FXA291 T1 Elektronicabehuizing Opbouw Opbouw Zie Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing Event-gedrag Symbolen 104 Verklaring 104 Event-geschiedenis 110 Event-lijst 110	L , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Elektrische aanslutung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 T1 Commubox FXA291 Elektronicabehuizing Opbouw Opbouw Zie Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing Event-gedrag Symbolen 104 Verklaring 104 Event-geschiedenis 110 Event-lijst 110 Event-logboek (Submenu) 213	
Elektrische aanslutung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 T1 Commubox FXA291 Commubox FXA291 T1 Elektronicabehuizing Opbouw Opbouw Zie Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing Event-gedrag Symbolen Verklaring 104 Event-geschiedenis 110 Event-lijst Event-logboek (Submenu) 213 Event-tekst Sterent-tekst	
Elektrische aanslutung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 T1 Commubox FXA291 Commubox FXA291 T1 Elektronicabehuizing Opbouw T17 Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing Event-gedrag Symbolen 104 Verklaring 104 Event-geschiedenis 110 Event-lijst 110 Event-logboek (Submenu) 213 Eventlijst (Submenu) 213 Eventlijst (Submenu) 213	
Elektrische aanslutung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 T1 Elektronicabehuizing Opbouw T17 Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing Event-gedrag Symbolen Symbolen 104 Verklaring 104 Event-geschiedenis 1102 Event-lijst Event-logboek (Submenu) 213 Eventlijst (Submenu) 213 Externe montage	
Elektrische aanstitung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 T1 Commubox FXA291 Elektronicabehuizing Opbouw Opbouw Zie Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing Event-gedrag Symbolen Verklaring 104 Verent-lijst 1100 Event-logboek (Submenu) 213 Event-tekst Eventlijst (Submenu) 213 Externe montage	
Elektrische aanstutung Bedieningstools Via service-interface (CDI) Commubox FXA291 T1 Commubox FXA291 Commubox FXA291 T1 Elektronicabehuizing Opbouw T17 Verdraaien Zie Verdraaien van de transmitterbehuizing Event-gedrag Symbolen Symbolen 104 Verklaring 104 Event-geschiedenis 1100 Event-logboek (Submenu) 2131 Event-tekst Eventlijst (Submenu) 2132 Externe montage 433 F Fabrikant ID (Parameter)	

Fiduscialsignaal (Parameter)
Filteren van het event-logboek
Filteropties (Parameter) 213
Firmware-versie (Parameter)
Fixeren coaxsondes
Fixeren staafsondes
Fixeren van kabelsondes
Flens
Functie van het document
FV (HART-instrumentvariabele)

G

Gasfasecompensatie

Montage van de staafsonde
Gebruik berekende DC-waarde (Parameter) 166, 167
Gemeten stroom 1 (Parameter)
Gemeten waarde bovenste laag (Parameter) 165
Gereedschap
Geregistreerde handelsmerken
Getalsformaat (Parameter) 202

Η

Hardware-schrijfbeveiliging	77
HART-instrumentvariabelen	88
HART-integratie	88
HART-loop-converter HMX50	62
HART-protocol	70
Heartbeat (Submenu)	31
Helling bij echoverlies (Parameter) 1	80
HMX50	62

I

К

Kabelsonde	
Opbouw	16
Kabelsondes	
Inkorten	48
Montage	51

Trefwoordenregister

L

L
Laagdikte boven (Parameter)
Laatste backup (Parameter)
Laatste test (Parameter) 229
Language (Parameter) 197
Leeginregeling (Parameter)
Leestoegang
Linearisatie (Submenu)
Linearisatietype (Parameter)
Loging interval (Parameter)
Lokaal display
Zie Diagnosemelding
Zie In geval van alarm

М

Manuele waarde bovenste laagdikte (Parameter)
164, 167
Map (Wizard) 154
Map eindpunt (Parameter)
Maximale waarde (Parameter) 174
Medium groep (Parameter) 143
Mediumeigenschap (Parameter) 157
Mediumtype (Parameter) 157
Meetwaarde logging (Submenu)
Meetwaarden (Submenu) 217
Meetwaardesymbolen
Menu
Diagnose
Setup
Montagepositie voor niveaumetingen

N

Niet-metalen tanks	42
Niveau (Parameter)	145, 177
Niveau (Submenu)	157
Niveau gelineariseerd (Parameter)	173,218
Niveau signaal (Parameter)	230
Niveaucorrectie (Parameter)	161, 164
Niveaueenheid (Parameter)	160, 163
Niveaumeting configuratie	92

0

0	
Ondergrondse tanks	£0
Onderhoud	.3
Oplossen van storingen 10)1
Oplossingsmaatregelen	
Oproepen)6
Sluiten)6
Opname map (Parameter)	64
Overspanningsbeveiliging	
Algemene informatie 6	6

Ρ

Proceseigenschap (Parameter)		158,	162
------------------------------	--	------	-----

Productveiligheid	14
PV (HART-instrumentvariabele)	88
D	
ĸ	
Reiniging	.13
Reparatieconcept	.14
Reservedelen	.15
Typeplaat	.15
Reset log data (Parameter)	222

Reset log data (Parameter)	
Reset schrijfbeveiliging (Parameter)	183
Resultaat instrumenttest (Parameter)	229
Retour zenden	115

S

Schakelcontact uitgangsfunctie (Parameter)		191
Schakeluitgang (Submenu)		191
Scheidingslaag (Parameter)		150
Scheidingslaag (Submenu)		162
Scheidingslaag afstand (Parameter)	151,	218
Scheidingslaag gelineariseerd (Parameter)	174,	218
Scheidingslaagmeting configuratie		. 94
Scheidingslaagsignaal (Parameter)		230
Scheidingsteken (Parameter)		201
Schrijfbeveiliging		
Via toegangscode		. 75
Via vergrendelingsschakelaar		. 77
Schrijftoegang		. 74
Schroefdraadaansluiting		51
Serienummer (Parameter)		214
Setup (Menu)		141
Signaalkwaliteit (Parameter)		147
SIL/WHG-bevestiging (Wizard)		182
Simulatie (Submenu)	225,	226
Simulatie diagnose-gebeurtenis (Parameter)		228
Simulatie schakeluitgang (Parameter)		227
Simulatie uitgangsstroom 1 2 (Parameter)		227
Sonde lengtecorrectie (Wizard)		186
Staafsonde		
Opbouw		. 16
Staafsondes		
Buigsterkte		26
Inkorten	• • •	. 48
Start instrumenttest (Parameter)		229
Status schakelcontact (Parameter)	195,	228
Status vergrendeling (Parameter)	•••	155
Statussignalen	81,	104
Stilling well	• • •	. 37
Storing uitgangsstroom (Parameter)	• • •	190
Storingsmodus (Parameter)	189,	195
Stroombereik (Parameter)	• • •	188
Stroomuitgang 1 2 (Submenu)	• • •	187
Submenu		
Administratie		207
Antenne instellingen	• • •	184
Configuratie backup display		204
Diagnoselijst		212
Display	•••	197
Event-lijst	•••	110
hvent-logboek		213

Eventlijst	213
Heartbeat	231
Instrumentinformatie	214
Instrumenttest	229
Linearisatie	171
Meetwaarde logging	221
Meetwaarden	217
Niveau	157
Schakeluitgang	191
Scheidingslaag	162
Simulatie	226
Stroomuitgang 1 2	187
Uitgebreide setup	155
Veiligheidsinstellingen	179
Weergave kanaal 1 4	223
SV (HART-instrumentvariabele)	88
Symbolen	
In de tekst- en getaleditor	84
Voor correctie	84
Systeemcomponenten	125

Т

Tabel activeren (Parameter)Tabelmodus (Parameter)Tabelnummer (Parameter)Tank niveau (Parameter)Tank type (Parameter)Te meten stoffenThermische isolatie	177 175 176 148 142 . 13 45
Tijdstempel (Parameter)	212
Toebehoren	
Communicatie-specifiek	124
Instrumentspecifiek	116
Servicespecifiek	125
Toegangsrechten tot parameters	
Leestoegang	. 74
Schrijftoegang	74
Toegangsstatus display (Parameter)	156
Toegangsstatus tool (Parameter)	155
Toekennen diagnosegedrag (Parameter)	192
Toekennen grenswaarde (Parameter)	192
Toekennen status (Parameter)	191
Toekenning kanaal 1 4 (Parameter)	221
Toekenning simulatiewaarde (Parameter)	226
Toekenning stroomuitgang (Parameter)	187
Toetsvergrendeling	
Inschakelen	79
Uitschakelen	79
Transmitter	
Verdraaien van de behuizing	. 54
Verdraaien van de displaymodule	54
Transmitterbehuizing	
Verdraaien	. 54
Tussenhoogte (Parameter)	175
TV (HART-instrumentvariabele)	88
U	

Uitgang bij echoverlies (Parameter)	179
Uitgangsstroom 1 2 (Parameter) 190,	219

V

Vaste stroomwaarde (Parameter) 189
Veiligheidsinstellingen (Submenu)
Veiligheidsinstructies
Fundamenteel
Veiligheidsinstructies (XA)
Verdraaien van de displaymodule
Vergelijk resultaat (Parameter)
Vergrendelingsschakelaar
Vervangen van een instrument
Voorwaarden voor het personeel
Vorige diagnose (Parameter) 210
Vrije tekst (Parameter) 173
Vrijgavecode definiëren (Parameter) 207, 209
Vrijgavecode definiëren (Wizard)
Vrijgavecode invoeren (Parameter) 156

W

W@M Device Viewer
Waarde bij echoverlies (Parameter)
Waarde gemeten variabele (Parameter)
Waarde stroomuitgang 1 2 (Parameter) 227
Wachtwoord
Verkeerde invoer
Wachtwoord definiëren
Weergave kanaal 1 4 (Submenu)
Weergave omhullingscurve
Wizard
Automatische Dc-berekening
Deactiveer SIL/WHG
Map
SIL/WHG-bevestiging 182
Sonde lengtecorrectie
Vrijgavecode definiëren



www.addresses.endress.com

