Services

71401017 2015-11-01 Valido a partire dalla versione 01.02.zz (Firmware do dispositivo)

BA01154D/16/IT/04.15

Istruzioni di funzionamento **Proline Prowirl F 200 HART**

Misuratore di portata a vortice







- Verificare che la documentazione sia conservata in luogo sicuro e sia sempre a portata di mano quando si interviene sul dispositivo.
- Peri evitare pericoli al personale e all'impianto, leggere con attenzione il paragrafo "Istruzioni di sicurezza fondamentali" e, anche, tutte le altre istruzioni di sicurezza riportate nella documentazione e che sono specifiche per le procedure di lavoro.
- Il produttore si riserva il diritto di apportare delle modifiche alle specifiche tecniche senza preavviso. L'ufficio Vendite Endress+Hauser locale può fornire maggiori informazioni e gli aggiornamenti delle presenti istruzioni.

Indice

1	Informazioni sulla
	$documentazione \dots \dots 6$
1.1 1.2	Funzione della documentazione6Simboli usati61.2.1Simboli di sicurezza61.2.2Simboli elettrici61.2.3Simboli degli utensili71.2.4Simboli per alcuni tipi di informazioni71.2.5Simboli nei grafici7
1.3	1.2.9 Simbon hergrand 7 Documentazione 8 1.3.1 Documentazione standard 8 1.3.2 Documentazione supplementare in funzione del tipo di dispositivo 8
1.4	Marchi registrati
2	Istruzioni di sicurezza generali 9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Requisiti per il personale9Destinazione d'uso9Sicurezza sul posto di lavoro10Sicurezza operativa10Sicurezza del prodotto10Sicurezza informatica10
3	Descrizione del prodotto 12
3.1	Design del prodotto 12
4	Controlli alla consegna e
	identificazione del prodotto 13
4.1 4.2	Controllo alla consegna13Identificazione del prodotto134.2.1Targhetta del trasmettitore144.2.2Targhetta del sensore154.2.3Simboli riportati sul misuratore18
5	Stoccaggio e trasporto 19
5.1 5.2	Condizioni di immagazzinamento 19 Trasporto del prodotto 19 5.2.1 Misuratori privi di ganci di
	sollevamento 19 5.2.2 Misuratori con ganci di
5.3	sollevamento 20 5.2.3 Trasporto con un elevatore a forca 20 Smaltimento dell'imballaggio 20
6	Installazione 21
6.1	Condizioni di installazione216.1.1Posizione di montaggio216.1.2Requisiti per ambiente e processo256.1.3Istruzioni di montaggio speciali26

6.2	Montag 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4	ggio del misuratore Utensili richiesti Preparazione del misuratore Montaggio del sensore Montaggio del trasmettitore per la	27 27 27 27
	6.2.5	versione separata	28 29
	6.2.6	Rotazione del modulo display	29
6.3	Verifica	a finale dell'installazione	30
7	Colleg	gamento elettrico	31
7.1	Condiz	ioni delle connessioni elettriche	31
	7.1.1	Utensili richiesti	31
	7.1.2	Requisiti del cavo di collegamento	31
	7.1.3	Assegnazione dei morsetti	33
	7.1.4	Requisiti dell'alimentatore	34
	7.1.5	Preparazione del misuratore	36
7.2	Connes	ssione del misuratore	36
	7.2.1	Connessione della versione	
		separata	36
	7.2.2	Connessione del trasmettitore	40
	1.2.3	Garantire lequalizzazione dei	<i>(</i> , ר)
72	Intruzio		42
د./	7 2 1	Ecompi di conneccione	42
74	Garant	ire il grado di protezione	42 44
7.5	Verifica	a finale delle connessioni	45
-			
8	Opzio	ni operative	46
8 8.1	Opzio Panora	oni operative	46 46
8 8.1 8.2	Opzio Panora Struttu	mi operative mica delle opzioni operative ra e funzione del menu operativo	46 46 47
8 8.1 8.2	Opzio Panora Struttu 8.2.1	oni operative mica delle opzioni operative ra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo	46 46 47 47
8 8.1 8.2	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2	oni operative mica delle opzioni operative ra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa	46 47 47 47
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesso	oni operative mica delle opzioni operative ra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display	46 47 47 48
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesso locale .	oni operative mica delle opzioni operative ra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display	46 47 47 48 49
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2	oni operative unica delle opzioni operative tra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione	46 47 47 48 49 49
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3	oni operative unica delle opzioni operative ura e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione	46 47 47 48 49 49 50 52
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4	oni operative umica delle opzioni operative tra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica	46 47 47 48 49 49 50 52 54
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5	oni operative umica delle opzioni operative ra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Elementi operativi Apertura del menu contestuale	46 47 47 48 49 50 52 54 54
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesso locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6	oni operative unica delle opzioni operative tra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Elementi operativi Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco	46 47 47 48 49 49 50 52 54 54 54
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7	oni operative unica delle opzioni operative ura e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Elementi operativi Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro	46 47 47 48 49 50 52 54 54 56 56
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8	oni operative umica delle opzioni operative ura e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Elementi operativi Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro Richiamare il testo di istruzioni	46 47 47 48 49 49 50 52 54 54 56 56 56 57
8 8.1 8.2	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9	oni operative umica delle opzioni operative ura e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro Richiamare il testo di istruzioni Modifica dei parametri	46 46 47 47 48 49 49 50 52 54 54 56 56 57 58
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10	oni operative umica delle opzioni operative ra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro Richiamare il testo di istruzioni Modifica dei parametri Ruoli utente e autorizzazioni di	46 46 47 48 49 49 50 52 54 54 56 56 57 58
8 8.1 8.2	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesso locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10	oni operative umica delle opzioni operative ra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Elementi operativi Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro Richiamare il testo di istruzioni Modifica dei parametri Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate	46 46 47 48 49 49 50 52 54 54 54 56 56 57 58 59
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11	oni operative umica delle opzioni operative ura e funzione del menu operativo struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Elementi operativi Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro Richiamare il testo di istruzioni Modifica dei parametri Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate Disabilitazione della protezione	46 46 47 48 49 49 50 52 54 54 56 56 57 58 59
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11	oni operative umica delle opzioni operative ura e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro Richiamare il testo di istruzioni Modifica dei parametri Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate Disabilitazione della protezione scrittura mediante codice di accesso	46 46 47 47 48 49 49 50 52 54 54 56 56 57 58 59 59
8 8.1 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12	oni operative umica delle opzioni operative ura e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Lementi operativi Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro Richiamare il testo di istruzioni Modifica dei parametri Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate Disabilitazione della protezione scrittura mediante codice di accesso	46 46 47 47 48 49 50 52 54 56 56 56 57 58 59 59
8 8.1 8.2 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12	oni operative umica delle opzioni operative ra e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Elementi operativi Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro Richiamare il testo di istruzioni Modifica dei parametri Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate Disabilitazione della protezione scrittura mediante codice di accesso Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera	46 46 47 47 48 49 50 52 54 56 56 56 57 58 59 59
 8 8.1 8.3 8.3 	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12 Accesse	oni operative umica delle opzioni operative ura e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Elementi operativi Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro Richiamare il testo di istruzioni Modifica dei parametri Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate Disabilitazione della protezione scrittura mediante codice di accesso Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera o al menu operativo mediante il tool	46 46 47 48 49 49 50 52 54 54 56 56 57 58 59 59 59
8 8.1 8.3 8.3	Opzio Panora Struttu 8.2.1 8.2.2 Accesse locale . 8.3.1 8.3.2 8.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11 8.3.12 Accesse operati	oni operative umica delle opzioni operative ura e funzione del menu operativo Struttura del menu operativo Filosofia operativa o al menu operativo tramite display Display operativo Visualizzazione della navigazione Visualizzazione modifica Elementi operativi Apertura del menu contestuale Navigare e selezionare da un elenco Accesso diretto al parametro Richiamare il testo di istruzioni Modifica dei parametri Disabilitazione della protezione scrittura mediante codice di accesso Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera o al menu operativo mediante il tool	46 4647 4748 49 49 50 52 54 56 56 57 58 59 59 59 60

	8.4.2 8.4.3	Field Xpert SFX350, SFX370 FieldCare	61 61
	8.4.4	AMS Device Manager	63
	8.4.5	SIMATIC PDM	. 63
	8.4.0	Field Communicator 475	03
9	Integr	azione di sistema	64
9.1	Panorai 9.1.1	mica dei file descrittivi del dispositivo . Informazioni sulla versione attuale del dispositivo	. 64 . 64
9.2	9.1.2 Variabi HART.	Tool operativi	64 64
9.3	Altre in 9.3.1	npostazioni	66 66
10	Mooor	, in comunic	60
10	INIESSC		09
10.1	Control	lo funzione	. 69
10.2	Accensi	lone del misuratore	69
10.5	Configu	Izione della inigua operativa	09 70
10.4	10 4 1	Definizione del nome del tag	70
	10.4.1	Selezione e impostazione del fluido	72
	10.4.3	Configurazione dell'ingresso in	74
	10.4.4	Configurazione dell'uscita in	74
	10.4.5	Configurazione dell'uscita impulsi/	80
	1046	Configurazione del display locale	93
	10.4.7	Configurazione del condizionamento dell'uscita	96
	10.4.8	Configurazione del taglio bassa	90
10 5	Imposta	portata	97
10.9	10.5.1	Impostazione delle unità di sistema	100
	10.5.2	Impostazione delle proprietà del	103
	10.5.3	Effettuare la compensazione	100
	10 E /	esterna	119
	10.5.4	Configurazione del totalizzatore	121
	10.5.6	Esecuzione di configurazioni	122
10.6	Gestion		129
10.0	10.6.1	Descrizione della funzione parametro	120
10.7	Simulaz	zione	129
10.8	Protezio	one delle impostazioni da accessi non	10)
1010	autorizz	Zati	132
	10.0.1	di accesso	132
	10.8.2	Protezione scrittura mediante microinterruttore di protezione	-
		scrittura	133

11	Funzionamento	136
11.1	Lettura dello stato di blocco del dispositivo	136
11.2	Impostazione della lingua operativa	136
11.3	Configurazione del display	136
11.4	Lettura dei valori misurati	136
	11.4.1 Variabili di processo	136
	11.4.2 Totalizzatore	139
	11.4.3 Valori di ingresso	140
	11.4.4 Valori di uscita	141
11.5	Adattamento del misuratore alle condizioni	
	di processo	141
11.6	Azzeramento di un totalizzatore	142
11.7	Indicazione della registrazione dati	143
12	Diagnostica e ricerca guasti	146
12.1	Ricerca quasti generale	146
12.2	Informazioni diagnostiche sul display locale.	148
	12.2.1 Messaggio diagnostico	148
	12.2.2 Richiamare le soluzioni	150
12.3	Informazioni diagnostiche in FieldCare	150
	12.3.1 Opzioni diagnostiche	150
	12.3.2 Come richiamare le informazioni sui	
	rimedi possibili	151
12.4	Adattamento delle informazioni	
	diagnostiche	152
	12.4.1 Adattamento del comportamento	
	diagnostico	152
	12.4.2 Adattamento del segnale di stato	152
12.5	Panoramica delle informazioni	
	diagnostiche	153
12.6	Eventi diagnostici in corso	157
12.7	Elenco diagnostica	158
12.8	Registro eventi	158
	12.8.1 Cronologia degli eventi	158
	12.8.2 Filtraggio del registro degli eventi	159
	12.8.3 Panoramica degli eventi di	150
12.0		159
12.9	Reset del misuratore	100
	12.9.1 Descrizione della funzione parametro	161
12 10	Informazioni gul dispositivo	101
12.10		101
12.11		104
13	Manutenzione	165
13.1	Operazioni di manutenzione	165
	13.1.1 Pulizia esterna	165
	13.1.2 Pulizia interna	165
	13.1.3 Sostituzione delle quarnizioni	165
13.2	Apparecchiature di misura e prova	165
13.3	Servizi Endress+Hauser	166
14	Dimensione	177
14	kiparazione	10\
14.1	Note generali	167
14.2	Parti di ricambio	167
14.3	Servizi Endress+Hauser	168
1/./.	Restituzione del dispositivo	168

14.5	Smaltimento16814.5.1Rimozione del misuratore16814.5.2Smaltimento del misuratore169
15	Accessori 170
15.1	Accessori specifici del dispositivo 170
	15.1.1 Per il trasmettitore 170
	15.1.2 Per il sensore 171
15.2	Accessori specifici per la comunicazione 171
15.3	Accessori specifici per l'assistenza 172
15.4	Componenti di sistema 172
16	Dati tecnici 174
16.1	Applicazione 174
16.2	Funzionamento del sistema 174
16.3	Ingresso 174
16.4	Uscita 181
16.5	Alimentazione 184
16.6	Caratteristiche operative 186
16.7	Installazione 189
16.8	Ambiente 189
16.9	Relativo 190
16.10	Costruzione meccanica 190
16.11	Operatività 198
16.12	Certificati e approvazioni
16.15	
16.14	Accessori
10.10	
Indic	e analitico

1 Informazioni sulla documentazione

1.1 Funzione della documentazione

Queste Istruzioni di funzionamento comprendono tutte le informazioni richieste per le varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio, montaggio, connessione, funzionamento e messa in servizio fino a ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.

1.2 Simboli usati

1.2.1 Simboli di sicurezza

Simbolo	Significato
A PERICOLO	PERICOLO! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.
AVVERTENZA	AVVISO! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.
ATTENZIONE	ATTENZIONE! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa che può causare lesioni minori o di media entità se non evitata.
AVVISO	NOTA! Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri fatti che non provocano lesioni personali.

1.2.2 Simboli elettrici

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Corrente continua	~	Corrente alternata
∼	Corrente continua e corrente alternata	<u>+</u>	Messa a terra Morsetto collegato a terra che, per quanto riguarda l'operatore, è collegato a terra tramite sistema di messa a terra.
Ð	Messa a terra protettiva Morsetto che deve essere collegato a terra prima di poter eseguire qualsiasi altro collegamento.	Ą	Collegamento equipotenziale Collegamento che devessere collegato al sistema di messa a terra dell'impianto. Può essere una linea di equalizzazione del potenziale o un sistema di messa a terra a stella, a seconda dei codici di pratica nazionali o aziendali.

Simbolo	Significato
	Cacciavite a testa piatta
$\bigcirc \not \Subset$	Chiave a brugola
Ŕ	Chiave fissa

1.2.3 Simboli degli utensili

1.2.4 Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo	Significato
	Consentito Procedure, processi o interventi consentiti.
	Preferito Procedure, processi o interventi preferenziali.
	Vietato Procedure, processi o interventi vietati.
i	Suggerimento Indica informazioni addizionali.
Ĩ	Riferimento che rimanda alla documentazione
	Riferimento alla pagina
	Riferimento alla figura
1. , 2. , 3	Serie di passaggi
4	Risultato di un passaggio
?	Aiuto in caso di problema
	Ispezione visiva

1.2.5 Simboli nei grafici

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
1, 2, 3,	Numeri degli elementi	1. , 2. , 3	Serie di passaggi
A, B, C,	Viste	A-A, B-B, C-C,	Sezioni
EX	Area pericolosa	×	Area sicura (area non pericolosa)
≈	Direzione del flusso		

1.3 Documentazione

Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- W@M Device Viewer: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta (www.endress.com/deviceviewer)
- Operations App di Endress+Hauser: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta o scansionare il codice matrice 2D (codice QR) presente sulla targhetta.

Per un elenco dettagliato di tutta la documentazione con il relativo codice

1.3.1 Documentazione standard

Tipo di documentazione	Scopo e contenuti della documentazione
Informazioni tecniche	Guida per la selezione dello strumento Questa documentazione riporta tutti i dati tecnici dello strumento e offre una panoramica degli accessori e degli altri prodotti disponibili.
Istruzioni di funzionamento brevi	Guida per una rapida messa in servizio Le Istruzioni di funzionamento brevi forniscono tutte le informazioni essenziali, dall'accettazione alla consegna fino alla prima messa in servizio.

1.3.2 Documentazione supplementare in funzione del tipo di dispositivo

Documenti addizionali sono forniti in base alla versione del dispositivo ordinata: rispettare sempre e tassativamente le istruzioni riportate nella documentazione supplementare. La documentazione supplementare è parte integrante della documentazione del dispositivo.

1.4 Marchi registrati

HART®

Marchio registrato di HART Communication Foundation, Austin, USA

KALREZ[®], VITON[®]

Marchi registrati da DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE USA

GYLON[®]

Marchio registrato di Garlock Sealing Technologies, Palmyar, NY, USA

Applicator[®], FieldCare[®], DeviceCare [®], Field XpertTM, HistoROM[®], Heartbeat TechnologyTM

Marchi registrati o in corso di registrazione del Gruppo Endress+Hauser

2 Istruzioni di sicurezza generali

2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve possedere i seguenti requisiti:

- I tecnici specializzati devono avere una qualifica adatta a queste specifiche funzioni e operazioni
- > Devono essere autorizzati dal proprietario/operatore dell'impianto
- Devono conoscere le normative locali/nazionali
- Prima di iniziare il lavoro, il personale specializzato deve leggere e approfondire le indicazioni riportate nelle Istruzioni di funzionamento, nella documentazione supplementare e, anche, nei certificati (in base all'applicazione)
- Devono attenersi alle istruzioni e alle condizioni di base

Il personale operativo deve possedere i sequenti requisiti:

- Essere istruito e autorizzato dal proprietario-operatore dell'impianto in conformità con i requisiti del compito
- Attenersi alle indicazioni riportate in queste Istruzioni di funzionamento

2.2 Destinazione d'uso

Applicazione e fluidi

In base alla versione ordinata, il dispositivo può misurare anche fluidi potenzialmente esplosivi, infiammabili, velenosi e ossidanti.

I misuratori per uso in area pericolosa, in applicazioni igieniche o applicazioni che presentano rischi addizionali dovuti alla pressione di processo, riportano sulla targhetta il corrispondente contrassegno.

Per garantire le perfette condizioni del misuratore durante il funzionamento:

- Impiegare il misuratore solo nel completo rispetto dei dati riportati sulla targhetta e delle condizioni generali, elencate nelle istruzioni di funzionamento e nella documentazione addizionale.
- Verificare sulla targhetta se il dispositivo ordinato può essere impiegato per l'uso previsto in aree soggette ad approvazione (ad es. protezione dal rischio di esplosione, sicurezza del contenitore in pressione).
- Impiegare il dispositivo solo per i fluidi ai quali i materiali delle parti bagnate offrono sufficiente resistenza.
- Il misuratore deve essere protetto in modo permanente dalla corrosione provocata dalle condizioni ambientali.

Uso non corretto

Un uso improprio può compromettere la sicurezza. Il costruttore non è responsabile dei danni causati da un uso improprio o per scopi diversi da quelli previsti.

AVVERTENZA

Pericolo di rottura del sensore a causa di fluidi corrosivi o abrasivi o delle condizioni ambientali!

- ▶ Verificare la compatibilità del fluido di processo con il materiale del sensore.
- Verificare la resistenza nel processo di tutti i materiali delle parti bagnate.
- Rispettare i campi di pressione e temperatura specificati.

Verifica per casi limite:

 Nel caso di fluidi speciali e detergenti, Endress+Hauser è disponibile per verificare la resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate, ma non può fornire garanzie, né assumersi alcuna responsabilità poiché anche minime variazioni di temperatura, concentrazione o grado di contaminazione nel processo possono alterare le caratteristiche di resistenza alla corrosione.

Rischi residui

Rischio di bruciature a causa delle temperature del fluido!

► In caso di elevate temperature del fluido, prevedere delle protezioni per evitare il contatto ed evitare le bruciature.

2.3 Sicurezza sul posto di lavoro

In caso di lavoro su e con il dispositivo:

 Indossare le attrezzature protettive personali richieste, in base alle normative federali/ nazionali.

In caso di saldatura sulle tubazioni:

• Non mettere a terra la saldatrice tramite il misuratore.

Se si lavora con il dispositivo o lo si tocca con mani bagnate:

▶ indossare dei guanti considerando il maggiore rischio di scossa elettrica.

2.4 Sicurezza operativa

Rischio di lesioni.

- Utilizzare il dispositivo in corrette condizione tecniche e solo in condizioni di sicurezza.
- ► L'operatore è responsabile del funzionamento privo di interferenze del dispositivo.

Conversioni al dispositivo

Non sono consentite modifiche non autorizzate al dispositivo poiché possono provocare pericoli imprevisti.

► Se, ciononostante, fossero necessarie modifiche, consultare Endress+Hauser.

Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- Eseguire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.
- Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- ▶ Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali di Endress+Hauser.

2.5 Sicurezza del prodotto

Il misuratore è stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Inoltre, è conforme alle direttive CE elencate nella dichiarazione di conformità CE specifica del dispositivo. Endress +Hauser conferma questo stato di fatto apponendo il marchio CE sullo strumento.

2.6 Sicurezza informatica

Noi forniamo una garanzia unicamente nel caso in cui il dispositivo sia installato e utilizzato come descritto nelle Istruzioni per l'uso. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di sicurezza per proteggerlo da eventuali modifiche accidentali alle sue impostazioni. Gli operatori stessi sono tenuti ad applicare misure di sicurezza informatica in linea con gli standard di sicurezza dell'operatore progettate per fornire una protezione aggiuntiva per il dispositivo e il trasferimento dei dati del dispositivo.

3 Descrizione del prodotto

Il dispositivo comprende un trasmettitore e un sensore.

Sono disponibili due versioni del dispositivo:

- Versione compatta trasmettitore e sensore costituiscono un'unità meccanica.
- Versione separata trasmettitore e sensore sono montati in luoghi separati.

3.1 Design del prodotto



Componenti importanti di un misuratore

- 1 Coperchio del vano dell'elettronica
- 2 Modulo display
- 3 Modulo elettronica principale
- 4 Pressacavi
- 5 Custodia del trasmettitore (con HistoROM)
- 6 Modulo elettronica I/O
- 7 Morsetti (morsetti a molla estraibili)
- 8 Coperchio del vano connessioni
- 9 Sensore

4 Controlli alla consegna e identificazione del prodotto



4.1 Controllo alla consegna

- Nel caso una delle condizioni non sia rispettata, contattare l'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale.

4.2 Identificazione del prodotto

Per identificare il misuratore, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Dati riportati sulla targhetta
- Codice d'ordine con l'elenco delle caratteristiche del dispositivo sui documenti di consegna
- Inserire i numeri di serie riportati sulle targhette in *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): sono visualizzate tutte le informazioni sul misuratore.
- Inserire il numero di serie riportato sulle targhette in *Operations App di Endress+Hauser* o scansionare il codice matrice 2D (codice QR) presente sulla targhetta con *Operations App di Endress+Hauser*: sono visualizzate tutte le informazioni sul misuratore.

Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- W@M Device Viewer: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta (www.endress.com/deviceviewer)
- Operations App di Endress+Hauser: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta o scansionare il codice matrice 2D (codice QR) presente sulla targhetta.

4.2.1 Targhetta del trasmettitore



Esempio di targhetta del trasmettitore

- 1 Stabilimento di produzione
- 2 Nome del trasmettitore
- 3 Codice d'ordine
- 4 Numero di serie (Ser. no.)
- 5 Codice d'ordine esteso (Ext. ord. cd.)
- 6 Informazioni sul collegamento elettrico, ad es. ingressi e uscite disponibili, tensione di alimentazione
- 7 Tipo di pressacavi
- 8 Temperatura ambiente consentita (T_a)
- 9 Versione firmware (FW) e revisione del dispositivo (Dev.Rev.) definite in fabbrica
- 10 Marchio CE, C-Tick
- 11 Informazioni supplementari sulla versione: certificati, approvazioni
- 12 Campo di temperatura consentito per il cavo
- 13 Data di produzione: anno-mese
- 14 Grado di protezione
- 15 Informazioni di approvazione per la protezione dal rischio di esplosione
- 16 Codice della documentazione supplementare sulla sicurezza
- 17 Codice matrice 2-D

4.2.2 Targhetta del sensore

Codice d'ordine per "Custodia", opzione B, "GT18 a due vani, 316L" e opzione K, "GT18 a due vani, separata, 316L"



E 3 Esempio di targhetta del sensore

- 1 Nome del sensore
- 2 Diametro nominale del sensore
- 3 Diametro nominale/pressione nominale della flangia
- 4 Numero di serie (Ser. no.)
- 5 Materiale del tubo di misura
- 6 Materiale del tubo di misura
- 7 Portata volumetrica massima consentita (gas/vapore):
- 8 Pressione di prova del sensore
- 9 Materiale guarnizione di tenuta
- 10 Codice della documentazione supplementare sulla sicurezza \rightarrow \cong 202
- 11 Campo di temperatura ambiente
- 12 Marchio CE
- 13 Campo di temperatura del fluido
- 14 Grado di protezione

Codice d'ordine per "Custodia", opzione C, "GT20 a due vani, in alluminio verniciato"



🖲 4 Esempio di targhetta del sensore

- 1 Diametro nominale del sensore
- 2 Diametro nominale/pressione nominale della flangia
- 3 Materiale del tubo di misura
- 4 Materiale del tubo di misura
- 5 Numero di serie (Ser. no.)
- 6 Portata volumetrica massima consentita (gas/vapore):
- 7 Pressione di prova del sensore
- 8 Grado di protezione
- 9 Informazioni sull'approvazione per la protezione dal rischio di esplosione e sulla Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)
- 10 Marchio CE
- 11 Materiale guarnizione di tenuta
- 12 Campo di temperatura del fluido
- 13 Campo di temperatura ambiente

Codice d'ordine per "Custodia", opzione J, "GT20 a due vani, separata, in alluminio verniciato"



🖻 5 Esempio di targhetta del sensore

- 1 Nome del sensore
- 2 Diametro nominale del sensore
- *3 Diametro nominale/pressione nominale della flangia*
- 4 Codice d'ordine
- 5 Numero di serie (Ser. no.)
- 6 Codice d'ordine esteso (Ext. ord. cd.)
- 7 Portata volumetrica massima consentita (gas/vapore):
- 8 Grado di protezione
- 9 Informazioni sull'approvazione per la protezione dal rischio di esplosione e sulla Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)
- 10 Campo di temperatura ambiente
- 11 Codice della documentazione supplementare sulla sicurezza $\rightarrow ~ \boxplus ~ 202$
- 12 Pressione di prova del sensore
- 13 Materiale del tubo di misura
- 14 Materiale del tubo di misura
- 15 Materiale guarnizione di tenuta
- 16 Campo di temperatura del fluido

Codice d'ordine

Il misuratore può essere riordinato utilizzando il codice d'ordine.

Codice d'ordine esteso

- Sono sempre riportati il tipo di dispositivo (radice del prodotto) e le specifiche base (caratteristiche obbligatorie).
- Delle specifiche opzionali (caratteristiche opzionali), sono indicate solo quelle relative alla sicurezza e alle approvazioni (ad es. LA) Se sono state ordinate altre specifiche opzionali, queste sono rappresentate collettivamente mediante il simbolo segnaposto # (ad es. #LA#).
- Se le specifiche opzionali ordinate non comprendono specifiche di sicurezza e relative alle approvazioni, sono indicate con il simbolo segnaposto + (ad es. XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Simboli riportati sul misuratore

Simbolo	Significato
Δ	AVVISO! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. che, se non evitata, potrebbe causare lesioni gravi o mortali.
	Riferimento alla documentazione Rimanda alla documentazione specifica del dispositivo.
	Messa a terra protettiva Morsetto che deve essere collegato a terra prima di poter eseguire qualsiasi altro collegamento.

5 Stoccaggio e trasporto

5.1 Condizioni di immagazzinamento

Per l'immagazzinamento, osservare le seguenti note:

- Conservare nella confezione originale per garantire la protezione da urti.
- Non togliere le coperture o i coperchi di protezione installati sulle connessioni al processo. Evitano danni meccanici alle superfici di tenuta e i depositi di sporco nel tubo di misura.
- Proteggere dalla luce diretta del sole per evitare temperature superficiali eccessivamente elevate.
- Conservare in luogo asciutto e privo di polvere.
- Non conservare all'esterno.

Temperatura di immagazzinamento:

- Tutti i componenti, esclusi i moduli display: –50 ... +80 °C (–58 ... +176 °F)
- Moduli display:-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

5.2 Trasporto del prodotto

Trasportare il misuratore fino al punto di misura nell'imballaggio originale.



Non togliere le coperture o i coperchi installati sulle connessioni al processo. Evitano danni meccanici alle superfici di tenuta e i depositi di sporco nel tubo di misura.

5.2.1 Misuratori privi di ganci di sollevamento

AVVERTENZA

Il centro di gravità del misuratore è più in alto dei punti di attacco delle cinghie. Rischio di lesioni, se il misuratore dovesse capovolgersi.

- Assicurare il misuratore in modo che non possa scivolare o ruotare.
- Osservare il peso specificato sull'imballo (etichetta adesiva).



5.2.2 Misuratori con ganci di sollevamento

ATTENZIONE

Istruzioni di trasporto speciali per strumenti con ganci di sollevamento

- Per il trasporto dello strumento utilizzare esclusivamente i ganci di sollevamento presenti sullo strumento medesimo o sulle flange.
- Lo strumento deve essere assicurato ad almeno due ganci di sollevamento.

5.2.3 Trasporto con un elevatore a forca

Se per il trasporto si utilizzano casse di imballaggio in legno, la struttura di base consente di caricare le casse longitudinalmente, trasversalmente o dai due lati utilizzando un elevatore a forca.

5.3 Smaltimento dell'imballaggio

Tutti i materiali di imballaggio sono ecocompatibili e riciclabili al 100%:

- Imballaggio secondario del misuratore: pellicola estensibile polimerica, conforme alla direttiva EC 2002/95/EC (RoHS).
- Imballaggio:
 - Gabbia in legno, trattata secondo lo standard ISPM 15, conformità confermata dal logo IPPC esposto.
 - 0
 - Cartone secondo la Direttiva europea per imballaggi 94/62/EC; la riciclabilità è confermata dal simbolo RESY esposto.
- Imballaggio adatto al trasporto marittimo (opzionale): gabbia in legno, trattata secondo lo standard ISPM 15, conformità confermata dal logo IPPC esposto.
- Trasporto e montaggio dell'hardware:
 - Pallet in plastica a perdere
 - Cinghie in plastica
 - Nastri adesivi in plastica
- Protezione: imbottitura in carta

6 Installazione

6.1 Condizioni di installazione

6.1.1 Posizione di montaggio

Posizione di montaggio



Orientamento

La direzione della freccia sulla targhetta del sensore aiuta ad installare il sensore in base alla direzione del flusso (direzione del fluido che scorre attraverso la tubazione).

Per garantire la corretta misura della portata volumetrica, i misuratori a vortici richiedono un profilo idraulico perfettamente sviluppato. Di conseguenza, considerare quanto segue:

Orientamento			Versione compatta	Versione separata
A	Orientamento verticale	A0015545	<i>۲۲</i> ¹⁾	VV
В	Orientamento orizzontale, trasmettitore posto sopra la tubazione	A0015589	<i>د</i> ر ²⁾³⁾	VV
C	Orientamento orizzontale, trasmettitore posto sotto la tubazione	A0015590	イレ ⁴⁾⁵⁾	VV
D	Orientamento orizzontale, trasmettitore in posizione laterale	A0015592	レレ 4)	~~

- Con prodotti liquidi, nelle tubazioni verticali il flusso deve essere ascendente per evitare il parziale riempimento del tubo (Fig. A). Misura della portata disturbata. Nel caso di orientamento verticale e liquido discendente, il tubo deve essere sempre completamente pieno per garantire la corretta misura di portata del liquido.
- 2) Pericolo di surriscaldamento dell'elettronica! Se la temperatura del fluido è ≥ 200 °C (392 °F), l'orientamento B non è consentito per la versione wafer (Prowirl D) con diametri nominali DN 100 (4") e DN 150 (6").
- 3) Nel caso di fluidi molto caldi (ad es. vapore o temperatura del fluido (TM) ≥ 200 °C (392 °F)): orientamento C o D
- 4) Nel caso di fluidi molto freddi (ad es. azoto liquido): orientamento B o D
- 5) Per l'opzione di "rilevazione vapore umido/misura": orientamento C

Distanza minima e lunghezza del cavo



A Distanza minima in tutte le direzioni

L Lunghezza del cavo richiesta

Rispettare le seguenti dimensioni per garantire un comodo accesso al dispositivo a scopo di manutenzione:

- A =100 mm (3,94 in)
- L = L + 150 mm (5,91 in)

Rotazione della custodia dell'elettronica e del display

La custodia dell'elettronica sul relativo supporto può essere ruotata continuativamente di 360 °°. Il display può essere ruotato a 45 ° scatti. Di conseguenza, può essere letto facilmente da qualsiasi posizione.

Tratti rettilinei in entrata e in uscita

Per raggiungere il livello di accuratezza specificato per il misuratore, i tratti rettilinei in entrata e in uscita sotto indicati sono da considerarsi i minimi possibili.



🖲 6 Tratti rettilinei in entrata e in uscita minimi in funzione dell'ostruzione della portata

- h Differenza dell'espansione
- 1 Riduzione di un diametro nominale
- 2 Curva singola (curva a 90°)
- 3 Curva doppia (2 curve a 90°, opposte)
- 4 Curva doppia 3D (2 curve a 90°, opposte, su piani diversi)
- 5 Giunzione a T
- 6 Espansione
- 7 Valvola di controllo
- 8 Due misuratori in fila con $DN \le 25$ (1"): direttamente flangia su flangia
- 9 Due misuratori in fila con $DN \ge 40$ (1½"): per la distanza, v. figura

• Nel caso siano presenti più disturbi del flusso, rispettare il tratto in entrata più lungo specificato.

La funzione di **correzione del tratto in entrata**:

- consente di ridurre il tratto in entrata a una lunghezza minima di 10 × DN nel caso di 1...4 ostruzioni della portata. In questo caso si ha un'incertezza di misura addizionale di $\pm 0,5\%$ v.i.
- Non può essere utilizzata insieme al pacchetto applicativo Misura/Rilevamento vapore umido. Se si usa la misura/rilevamento vapore umido, si devono considerare i relativi tratti in entrata. Per il vapore umido non si può utilizzare il raddrizzatore di flusso.

Raddrizzatore di flusso

Se non si possono rispettare i tratti in entrata richiesti, installare eventualmente un raddrizzatore di flusso costruito a questo scopo e che può essere fornito da Endress +Hauser. Il raddrizzatore di flusso viene montato fra due flange della tubazione e centrato mediante i tiranti di montaggio. In genere questo riduce il tratto in entrata richiesto fino a 10 × DN senza effetti sull'accuratezza.



1 Raddrizzatore di flusso

La perdita di carico per i raddrizzatori di flusso può essere calcolata come segue: $\Delta p \text{ [mbar]} = 0,0085 \cdot \rho \text{ [kg/m³]} \cdot v^2 \text{ [m/s]}$

Esempio per vapore	Esempio per condensato H_2O (80 °C)
p = 10 bar ass.	$\rho = 965 \text{ kg/m}^3$
t = 240 °C $\rightarrow \rho$ = 4,39 kg/m ³	v = 2,5 m/s
v = 40 m/s	$\Delta p = 0,0085 \cdot 965 \cdot 2,5^2 = 51,3 \text{ mbar}$
$\Delta p = 0,0085 \cdot 4,39 \cdot 4,39 \cdot 40^2 = 59,7 \text{ mbar}$	

 ρ : densità del fluido di processo

v: velocità di deflusso media

ass. = assoluta

Per le dimensioni del raddrizzatore di flusso, consultare la documentazione "Informazioni tecniche", paragrafo "Costruzione meccanica"

Tratti in uscita, se si installano dispositivi esterni

Se si installa un dispositivo esterno, rispettare la distanza specificata.



PT Trasmettitore di pressione

TT Trasmettitore di temperatura

Dimensioni di installazione

Per le dimensioni e le lunghezze d'installazione del dispositivo, v. documentazione "Informazioni tecniche", paragrafo "Costruzione meccanica"

6.1.2 Requisiti per ambiente e processo

Campo di temperatura ambiente

Versione compatta

Misuratore	Area sicura:	-40 +80 °C (-40 +176 °F) ¹⁾
	Ex i:	-40 +70 °C (-40 +158 °F) ¹⁾
	Versione EEx d/XP:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
	ATEX II1/2G Ex d, Ex ia:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
Display locale		-20 +70 °C (-4 +158 °F) ¹⁾

1) Disponibile anche con codice d'ordine per "Test, certificato", opzione JN "Temperatura ambiente del trasmettitore –50 °C (–58 °F)".

Versione separata

Trasmettitore	Area sicura:	-40 +80 °C (-40 +176 °F) ¹⁾
	Ex i:	-40 +80 °C (-40 +176 °F) ¹⁾
	Ex d:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
	ATEX II1/2G Ex d, Ex ia:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
Sensore	Area sicura:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	Ex i:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	Ex d:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	ATEX II1/2G Ex d, Ex ia:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
Display locale		-20 +70 °C (-4 +158 °F) ¹⁾

1) Disponibile anche con codice d'ordine per "Test, certificato", opzione JN "Temperatura ambiente del trasmettitore –50 °C (–58 °F)".

In caso di funzionamento all'esterno:

Evitare la radiazione solare diretta, soprattutto nelle regioni a clima caldo

Coibentazione

Per ottenere una misura di temperatura e un calcolo di massa ottimali, evitare la dispersione di calore nel sensore in presenza di alcuni fluidi. A questo scopo, prevedere una coibentazione. Per garantire l'isolamento richiesto, è disponibile un'ampia gamma di materiali.

Questo vale per:

- Versione compatta
- Versione con sensore separato

L'altezza di coibentazione massima consentita è illustrata in figura:



- 1 Altezza di coibentazione massima
- Quando si esegue la coibentazione, lasciare scoperta una superficie sufficientemente ampia del supporto della custodia.

La parte libera serve da radiatore e protegge l'elettronica dal surriscaldamento e dall'eccessivo raffreddamento.

AVVISO

Surriscaldamento dell'elettronica causato dalla coibentazione!

- Rispettare l'altezza di coibentazione massima consentita per il collo del trasmettitore in modo che la testa del trasmettitore e/o la custodia di connessione della versione separata sia completamente libera.
- Rispettare le indicazioni sui campi di temperatura consentiti .
- ► Considerare che potrebbe essere richiesto un orientamento specifico a seconda della temperatura del fluido →
 ⁽¹⁾ 21.

Vibrazioni

Il funzionamento del sistema di misura non è influenzato dalle vibrazioni di impianto fino a 1 g, 10 ... 500 Hz. Di conseguenza, per fissare i sensori non si devono prevedere speciali accorgimenti.

6.1.3 Istruzioni di montaggio speciali

Installazione per la misura della differenza di energia

Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione 3 "Portata massica (misura di temperatura integrata)"

La seconda misura di temperatura si ottiene da un sensore di temperatura separato. Il misuratore legge questo valore mediante un'interfaccia di comunicazione.

- Se si misura la differenza di energia del vapore saturo, il misuratore Prowirl 200 deve essere installato sul lato del vapore.
- Se si misura la differenza di energia dell'acqua, il misuratore Prowirl 200 può essere installato sul lato freddo o caldo.

Se si misura la differenza di energia del vapore saturo, il valore **0 bar abs.** deve essere impostato in parametro **Pressione di processo fissa** (→) 73) in modo che il misuratore possa calcolare in base alla curva del vapore saturo. Di conseguenza, l'ingresso in corrente può essere usato per la lettura della temperatura.



Image: Disposizione per misure della differenza di energia del vapore saturo e dell'acqua

- 1 Prowirl
- 2 Sensore di temperatura
- 3 Scambiatore di calore
- Q Portata di energia

Tettuccio di protezione dalle intemperie

Rispettare il seguente spazio libero minimo superiore: 222 mm (8,74 in)

Per informazioni sul tettuccio di protezione dalle intemperie, v. $\rightarrow \square 170$

6.2 Montaggio del misuratore

6.2.1 Utensili richiesti

Per il trasmettitore

- Per la rotazione della custodia del trasmettitore: chiave fissa8 mm
- Per aprire i fermi di sicurezza: chiave a brugola3 mm

Per il sensore

Per flange e altre connessioni al processo: i relativi utensili di montaggio

6.2.2 Preparazione del misuratore

- 1. Rimuovere tutto l'imballaggio per il trasporto rimasto.
- 2. Rimuovere eventuali coperture o coperchi di protezione dal sensore.
- 3. Rimuovere l'etichetta adesiva del vano dell'elettronica.

6.2.3 Montaggio del sensore

AVVERTENZA

Pericolo dovuto a tenuta di processo non adeguata!

- Garantire che i diametri interni delle guarnizioni siano maggiori o uguali a quelli delle connessioni al processo e della tubazione.
- Verificare che le guarnizioni siano pulite e integre.
- ▶ Installare le guarnizioni in modo corretto.

- **1.** Garantire che la direzione indicata dalla freccia sul sensore corrisponda alla direzione di deflusso del fluido.
- 2. Per rispettare le specifiche del dispositivo, installare il misuratore tra le flange della tubazione in modo che sia centrato rispetto alla sezione di misura.
- 3. Installare il misuratore o ruotare la custodia del trasmettitore in modo che gli ingressi cavo non siano orientati verso l'alto.



6.2.4 Montaggio del trasmettitore per la versione separata

ATTENZIONE

La temperatura ambiente è troppo elevata!

Pericolo di surriscaldamento dell'elettronica e di deformazione della custodia.

- Non superare la temperatura ambiente massima consentita .
- Nel caso di funzionamento all'esterno: evitare la luce solare diretta e l'esposizione alle intemperie, soprattutto nelle regioni a clima caldo.

ATTENZIONE

Una forza eccessiva può danneggiare la custodia!

• Evitare le sollecitazioni meccaniche eccessive.

Il trasmettitore della versione separata può essere montato nei seguenti modi:

- Montaggio a parete
- Montaggio su palina

Montaggio a parete



🗟 8 Unità ingegneristica mm (in)

1. Eseguire i fori.

- 2. Inserire i tasselli da muro nei fori eseguiti.
- 3. Come prima operazione, serrare leggermente le viti di fissaggio.
- 4. Posizionare la custodia del trasmettitore sopra le viti di fissaggio e alloggiarla.
- 5. Serrare le viti di fissaggio.

Installazione su palina



🕑 9 Unità ingegneristica mm (in)

1 Kit dell'elemento di fissaggio per montaggio su palina

6.2.5 Rotazione della custodia del trasmettitore

La custodia del trasmettitore può essere ruotata per facilitare l'accesso al vano connessioni o al modulo display.



1. Liberare la vite di fissaggio.

- 2. Ruotare la custodia fino alla posizione richiesta.
- 3. Serrare saldamente la vite di fissaggio.

6.2.6 Rotazione del modulo display

Il modulo display può essere ruotato per ottimizzare la leggibilità e l'operatività del display.



- 1. Allentare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano dell'elettronica utilizzando una chiave a brugola.
- 2. Svitare il coperchio del vano dell'elettronica dalla custodia del trasmettitore.
- 3. Opzionale: estrarre il modulo display con un delicato movimento di rotazione.
- 4. Ruotare il modulo display fino alla posizione richiesta: 8 × 45° max. in ogni direzione.
- 5. Con modulo display non estratto:Fare in modo che il modulo display si blocchi nella posizione desiderata.
- Con modulo display estratto:
 Guidare il cavo nel vano tra la custodia e il modulo dell'elettronica principale, inserire e bloccare il modulo display nel vano dell'elettronica.
- 7. Per rimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

6.3 Verifica finale dell'installazione

Il dispositivo è integro (controllo visivo)?	
 Il misuratore è conforme alle specifiche del punto di misura? Ad esempio: Temperatura di processo Pressione di processo (consultare il paragrafo "Caratteristiche nominali di pressione-temperatura" nella documentazione "Informazioni tecniche") Temperatura ambiente Campo di misura → 🗎 179 	
 L'orientamento scelto per il sensore è corretto → 🗎 21? In base al tipo di sensore In base alla temperatura del fluido In base alle caratteristiche del fluido (rilascio di frazione gassosa, con solidi sospesi) 	
La direzione indicata dalla freccia sulla targhetta del sensore corrisponde a quella del fluido che scorre nella tubazione $\rightarrow \square 21$?	
L'identificazione del punto di misura e l'etichettatura sono corrette (controllo visivo)?	
Il misuratore è protetto sufficientemente dalle precipitazioni e dalla radiazione solare diretta?	
La vite di fissaggio e il fermo di sicurezza sono serrati saldamente?	

7 Collegamento elettrico

Il misuratore non è dotato di un interruttore di protezione interno. Di conseguenza, collegare il misuratore a un sezionatore o a un interruttore di protezione per scollegare facilmente il circuito di alimentazione dalla rete elettrica.

7.1 Condizioni delle connessioni elettriche

7.1.1 Utensili richiesti

- Per gli ingressi cavi: usare gli utensili corrispondenti
- Per il fermo di sicurezza: chiave a brugola3 mm
- Spellafili
- Quando si usano cavi intrecciati: pinza a crimpare per capicorda
- Per togliere i cavi dal morsetto: cacciavite a testa piatta ≤3 mm (0,12 in)

7.1.2 Requisiti del cavo di collegamento

I cavi di collegamento forniti dal cliente devono possedere i seguenti requisiti.

Sicurezza elettrica

In conformità con le relative normative locali/nazionali.

Campo di temperatura consentito

- -40 °C (-40 °F)...+80 °C (+176 °F)
- Requisito minimo: campo di temperatura del cavo ≥ temperatura ambiente + 20 K

Cavo segnali

Uscita in corrente

- Per 4-20 mA: è sufficiente il cavo di installazione standard.
- Per 4-20 mA HART: si consiglia l'uso di un cavo schermato. Attenersi allo schema di messa a terra dell'impianto.

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Ingresso in corrente

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Cavo di collegamento per la versione separata

Cavo di collegamento (standard)

Cavo standard	$2\times2\times0,34~mm^2$ (22 AWG) cavo in PVC con schermatura comune (2 coppie, trefoli a coppia)
Resistenza alla fiamma Secondo DIN EN 60332-1-2	
Resistenza all'olio Secondo DIN EN 60811-2-1	
Schermatura	Guaina in rame galvanizzata, densità ottica circa 85%
Lunghezza del cavo 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft)	
Temperatura operativa	Se montato in posizione fissa: –50 +105 °C (–58 +221 °F); se il cavo può muoversi liberamente: –25 +105 °C (–13 +221 °F)

Cavo di collegamento (rinforzato)

$2 \times 2 \times 0.34 \text{ mm}^2$ (22 AWG) cavo in PVC con schermatura comune (2 coppie, trefoli a coppia) e guaina addizionale in filo di acciaio intrecciato	
Secondo DIN EN 60332-1-2	
Secondo DIN EN 60811-2-1	
Guaina in rame galvanizzata, densità ottica circa 85%	
Guaina in filo di acciaio, galvanizzata	
5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft)	
Se montato in posizione fissa: –50 +105 °C (–58 +221 °F); se il cavo può muoversi liberamente: –25 +105 °C (–13 +221 °F)	

Diametro del cavo

- Pressacavi forniti:
 M20 × 15 con const \$\$ (12 mm (0.2) (
 - M20 × 1,5 con cavo ϕ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Morsetti a molla, a innesto per la versione del dispositivo senza protezione alle sovratensioni integrata: sezioni del filo 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Morsetti a vite per la versione del dispositivo con protezione alle sovratensioni integrata: sezioni del filo 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)

7.1.3 Assegnazione dei morsetti

Trasmettitore

Versione della connessione 4-20 mA HART con ingressi e uscite addizionali



Codice d'ordine per	Numeri dei morsetti					
"Uscita"	Usci	ita 1	Uscita 2		Ingresso	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)	5 (+)	6 (-)
Opzione A	4-20 mA HART (passiva) -		-			
Opzione $\mathbf{B}^{(1)}$	4-20 mA HART (passiva)		Uscita impuls contatto	si/frequenza/ (passiva)	-	-
Opzione C $^{1)}$	4-20 mA HA	RT (passiva)	4-20 mA analogica (passiva)		-	-
Opzione $\mathbf{D}^{(1)(2)}$	4-20 mA HA	RT (passiva)) Uscita impulsi/frequenza/ contatto (passiva)		Ingresso in corrente 4-20 mA (passivo)	

1) Utilizzare sempre l'uscita 1; l'uscita 2 è opzionale.

2) La protezione alle sovratensioni integrata non è utilizzata con l'opzione D: i morsetti 5 e 6 (ingresso in corrente) non sono protetti da sovratensioni.

Versione separata

Nel caso di versione separata, il sensore e il trasmettitore sono montati separatamente e collegati mediante un cavo di collegamento. Il sensore è collegato mediante la custodia di

connessione mentre il trasmettitore è collegato mediante il vano connessioni del supporto da parete.

Il tipo di connessione del supporto da parete del trasmettitore dipende dall'approvazione del misuratore e dalla versione del cavo di collegamento usato.

La connessione è possibile solo mediante i morsetti:

- per le approvazioni Ex n, Ex tb e cCSAus Div. 1
- se è usato un cavo di collegamento rinforzato

La connessione è possibile mediante un connettore M12:

- per tutte le altre approvazioni
- se è usato il cavo di collegamento standard

La connessione al vano collegamenti del sensore è eseguita sempre mediante i morsetti (coppia di serraggio per i morsetti: 1,2 ... 1,7 Nm).



Il Morsetti per vano connessioni nel supporto da parete del trasmettitore e nella custodia di connessione del sensore

1 Morsetti per cavo di collegame	nto
----------------------------------	-----

2 Messa a terra mediante fermo serracavi

Numeri morsetti	Assegnazione	Colore del cavo Cavo di collegamento
1	Tensione di alimentazione	Marrone
2	Messa a terra	Bianco
3	RS485 (+)	Giallo
4	RS485 (–)	Verde

7.1.4 Requisiti dell'alimentatore

Tensione di alimentazione

Trasmettitore

È richiesta un'alimentazione esterna per ogni uscita.

Per le uscite disponibili valgono i seguenti valori di tensione di alimentazione:

*Tensione di alimentazione per versione compatta senza display locale*¹⁾

Codice d'ordine per "Uscita"	Tensione ai morsetti minima ²⁾	Tensione ai morsetti massima
Opzione A : 4-20 mA HART	≥ c.c. 12 V	35 V c.c.
Opzione B : Uscita 4-20 mA HART, impulsi/ frequenza/contatto	≥ c.c. 12 V	35 V c.c.

Codice d'ordine per "Uscita"	Tensione ai morsetti minima ²⁾	Tensione ai morsetti massima
Opzione C : 4-20 mA HART + 4-20 mA analogica	≥ c.c. 12 V	30 V c.c.
Opzione D : Uscita 4-20 mA HART, impulsi/ frequenza/contatto, ingresso in corrente 4-20 mA ³⁾	≥ c.c. 12 V	35 V c.c.

1) Nel caso di tensione di alimentazione esterna dell'alimentatore con carico

2) La tensione ai morsetti minima aumenta se si utilizza il controllo locale: v. tabella successiva

3) Caduta di tensione 2,2...3 V per 3,59...22 mA

Aumento della tensione minima ai morsetti

Controllo locale	Aumento della tensione ai massima
Codice d'ordine per <i>"Display; Funzionamento"</i> , opzione C : Display locale SD02	+ 1 Vc.c.
Codice d'ordine per <i>"Display; Funzionamento",</i> opzione E : Controllo locale SD03 con illuminazione (retroilluminazione non utilizzata)	+ 1 Vc.c.
Codice d'ordine per <i>"Display; Funzionamento"</i> , opzione E : Controllo locale SDO3 con illuminazione (retroilluminazione utilizzata)	+ 3 Vc.c.

Carico

Carico per l'uscita in corrente: 0 ... 500 Ω , in base alla tensione di alimentazione esterna dell'alimentatore

Calcolo del carico massimo

In base alla tensione di alimentazione dell'alimentatore (U_S), rispettare il carico massimo (R_B), compresa la resistenza di linea, per garantire sufficiente tensione ai morsetti del dispositivo. A questo scopo, rispettare la tensione minima ai morsetti

- $R_B \le (U_S U_{mors. min}): 0,022 \text{ A}$
- $R_B^- \le 500 \Omega$



🖻 11 Carico per versione compatta senza display locale

1 Campo operativo

- 1.1 Per il codice d'ordine per "Uscita", opzione A "4-20 mA HART"/opzione B "Uscita 4-20 mA HART, impulsi/ frequenza/contatto" con Ex i e opzione C "4-20 mA HART + 4-20 mA analogica"
- 1.2 Per il codice d'ordine per "Uscita", opzione A "4-20 mA HART"/opzione B "Uscita 4-20 mA HART, impulsi/ frequenza/contatto" con area sicura ed Ex d

Esempio di calcolo

Tensione di alimentazione dell'alimentatore:

- $U_{\rm S} = 19 \ {\rm V}$
- U_{mors. min.} = 12 V (misuratore) + 1 V (display locale senza illuminazione) = 13 V

Carico massimo: $R_B \le (19 \text{ V} - 13 \text{ V}): 0,022 \text{ A} = 273 \Omega$

La tensione ai morsetti minima (U_{mors. min.}) aumenta se si utilizza il display locale (Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true').

7.1.5 Preparazione del misuratore

- 1. Se presente, rimuovere il tappo cieco.
- 2. AVVISO

Tenuta non sufficiente della custodia!

L'affidabilità operativa del misuratore potrebbe essere compromessa.

▶ Utilizzare pressacavi adatti corrispondenti al grado di protezione.

Se il misuratore è fornito senza pressacavi:

Procurarsi il pressacavo adatto per il relativo cavo di collegamento .

3. Se il misuratore è fornito con i pressacavi: Rispettare le specifiche del cavo .

7.2 Connessione del misuratore

AVVISO

Limitazione della sicurezza elettrica dovuta a errato collegamento!

- ► Far eseguire le operazioni di collegamento solo da specialisti adeguatamente addestrati.
- Attenersi alle normative e ai codici di installazione federali/nazionali applicabili.
- Attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso il luogo di lavoro.
- ► Per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, rispettare le informazioni riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo.

7.2.1 Connessione della versione separata

AVVERTENZA

Rischio di danni ai componenti elettronici

- Durante la messa a terra della versione separata, effettuare un collegamento di equipotenzialità tra sensore e trasmettitore.
- ▶ Il sensore può essere collegato solo al trasmettitore con il medesimo numero di serie.

Per la versione separata, si consiglia la seguente procedura (rispettando la sequenza indicata):

- 1. Montare il trasmettitore e il sensore.
- 2. Collegare il cavo di collegamento.
3. Collegare il trasmettitore.

Il tipo di connessione del supporto da parete del trasmettitore dipende dall'approvazione del misuratore e dalla versione del cavo di collegamento usato.

La connessione è possibile solo mediante i morsetti:

- per le approvazioni Ex n, Ex tb e cCSAus Div. 1
- se è usato un cavo di collegamento rinforzato
- La connessione è possibile mediante un connettore M12:
- per tutte le altre approvazioni
- se è usato il cavo di collegamento standard

La connessione al vano collegamenti del sensore è eseguita sempre mediante i morsetti (coppia di serraggio per i morsetti: 1,2 ... 1,7 Nm).

Collegare la custodia di connessione del sensore





- 1. Allentare il fermo di sicurezza.
- 2. Svitare il coperchio della custodia.
- 3. Inserire il cavo di collegamento attraverso l'ingresso cavo nella custodia di connessione (se il cavo di collegamento è privo del connettore M12, utilizzare l'estremità spellata più corta del cavo di collegamento).

4. AVVISO

Morsetti serrati con una coppia di serraggio non corretta.

Morsetto danneggiato o connessione non corretta.

Serrare i morsetti con una coppia di serraggio nel campo 1,2 ... 1,7 Nm.

Cablaggio del cavo di collegamento:

- └ Morsetto 1 = cavo marrone
 - Morsetto 2 = cavo bianco
 - Morsetto 3 = cavo giallo
 - Morsetto 4 = cavo verde
- 5. Collegare la schermatura del cavo mediante il fermo serracavi.
- 6. Per rimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

Connessione al supporto da parete del trasmettitore

Connessione del trasmettitore mediante connettore



► Collegare il connettore.

Connessione del trasmettitore mediante morsetti











- 1. Liberare il fermo di sicurezza della custodia del trasmettitore.
- 2. Liberare il fermo di sicurezza del coperchio del vano dell'elettronica.
- 3. Svitare il coperchio del vano dell'elettronica.
- **4.** Estrarre il modulo display con un delicato movimento di rotazione. Per semplificare l'accesso all'interruttore di blocco, fissare il modulo display al bordo del vano dell'elettronica.
- 5. Liberare la vite di bloccaggio della custodia del trasmettitore.
- 6. Ruotare la custodia del trasmettitore verso destra fino al contrassegno e sollevarla. La scheda di connessione della custodia da parete è collegata alla scheda dell'elettronica del trasmettitore mediante un cavo segnali. Attenzione al cavo segnali quando si solleva la custodia del trasmettitore!
- 7. Scollegare il cavo segnali dalla scheda di connessione della custodia da parete premendo la fascetta di bloccaggio sul connettore.
- 8. Togliere la custodia del trasmettitore.
- 9. Inserire il cavo di collegamento attraverso l'ingresso cavo nella custodia di connessione (se il cavo di collegamento è privo del connettore M12, utilizzare l'estremità spellata più corta del cavo di collegamento).
- **10.** Cablaggio del cavo di collegamento:
 - Morsetto 1 = cavo marrone Morsetto 2 = cavo bianco Morsetto 3 = cavo giallo
 - Morsetto 4 = cavo verde
- 11. Collegare la schermatura del cavo mediante il fermo serracavi.
- 12. Per rimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

7.2.2 Connessione del trasmettitore

Connessione mediante morsetti



- 1. Allentare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano connessioni.
- 2. Svitare il coperchio del vano connessioni.
- 3. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
- 4. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, montare anche i capicorda.
- 5. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti . In caso di comunicazione HART: rispettare i criteri di messa a terra dell'impianto per la connessione della schermatura del cavo al morsetto di terra.
- 6. Serrare saldamente i pressacavi.
- 7. **AVVERTENZA**

Grado di protezione della custodia compromesso a causa di insufficiente tenuta della custodia.

 Serrare la vite senza usare lubrificanti. Le filettature sul coperchio sono rivestite di lubrificante a secco.

Per rimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

Rimozione di un cavo



Endress+Hauser

▶ Per togliere il cavo dal morsetto, utilizzare un cacciavite a punta piatta e premere nella fessura tra i due fori del morsetto estraendo contemporaneamente l'estremità del cavo.

7.2.3 Garantire l'equalizzazione del potenziale

Requisiti

Per garantire misure corrette, considerare guanto segue:

- Medesimo potenziale elettrico per il fluido e il sensore
- Versione separata: medesimo potenziale elettrico per sensore e trasmettitore
- Direttive interne aziendali per lo schema di messa a terra
- Materiale del tubo e messa a terra

Per i dispositivi adatti all'uso in aree pericolose, attenersi alle linee guida riportate nella relativa documentazione Ex (XA).

7.3 Istruzioni speciali per la connessione

7.3.1 Esempi di connessione

Uscita in corrente 4-20 mA HART



■ 12 Esempio di collegamento per uscita in corrente 4-20 mA HART (passiva)

- 1 Sistema di automazione con ingresso in corrente (ad es. PLC)
- Barriera attiva per alimentatore con resistore integrato per comunicazione HART ($\geq 250 \Omega$) (ad es. RN221N) 2 Collegamento per dispositivi HART $\rightarrow \square 199$
- Rispettare il carico massimo → 🗎 35
- Schermatura del cavo, rispettare le specifiche del cavo 3 4
- Display analogico: rispettare il carico massimo $\rightarrow \cong 35$
- 5 Trasmettitore

Uscita impulsi/frequenza





- Sistema di automazione con ingresso impulsi/frequenza (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione

1

3 Trasmettitore: rispettare i valori di ingresso → 🗎 181

Uscita contatto



🖻 14 Esempio di connessione per l'uscita contatto (passiva)

- Sistema di automazione con ingresso a relè (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione

1

3 Trasmettitore: rispettare i valori di ingresso

Ingresso in corrente



🖻 15 Esempio di connessione per l'ingresso in corrente 4-20 mA

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Alimentazione
- 3 Misuratore esterno (ad es. per la lettura di temperatura o pressione)
- 4 Trasmettitore: rispettare i valori di ingresso $\rightarrow \square 180$

Ingresso HART



🖻 16 🛛 Esempio di connessione per ingresso HART con negativo comune

- 1 Sistema di automazione con uscita HART (ad es. PLC)
- 2 Resistore per la comunicazione HART ($\geq 250 \Omega$): rispettare il carico massimo $\rightarrow \square 35$
- 3 Barriera attiva per l'alimentazione (ad es. RN221N)
- 4 Schermatura del cavo, rispettare le specifiche del cavo
- 5 Display analogico: rispettare il carico massimo $\rightarrow \square 35$
- 6 Trasmettitore di pressione (ad es. Cerabar M, Cerabar S): v. requisiti
- 7 Trasmettitore

7.4 Garantire il grado di protezione

Il misuratore è conforme a tutti i requisiti del grado di protezione IP66/67, custodia tipo 4X.

Terminato il collegamento elettrico, attenersi alla seguente procedura per garantire il grado di protezione IP66/IP67, custodia tipo 4X:

- 1. Controllare che le tenute della custodia siano pulite e inserite correttamente. Se necessario, asciugare, pulire o sostituire le guarnizioni.
- 2. Serrare tutte le viti della custodia e avvitare i coperchi.
- 3. Serrare saldamente i pressacavi.
- 4. Per evitare che l'umidità penetri nell'ingresso cavo, stendere il cavo in modo che formi un'ansa verso il basso prima dell'ingresso cavo ("trappola per l'acqua").



5. Inserire dei tappi ciechi negli ingressi cavi non utilizzati.

7.5 Verifica finale delle connessioni

Il misuratore o i cavi sono esenti da danni (controllo visivo)?	
I cavi corrispondono ai requisiti ?	
I cavi sono ancorati in maniera adeguata?	
Tutti i pressacavi sono montati, serrati saldamente e a tenuta stagna? Il cavo forma una "trappola per l'acqua" → 🗎 44?	
In base alla versione del dispositivo: i relativi connettori sono tutti serrati saldamente ?	
La tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche riportate sulla targhetta del trasmettitore ?	
L'assegnazione dei morsetti è corretta ?	
Se è presente la tensione di alimentazione, il modulo display visualizza dei valori?	
I coperchi della custodia sono tutti installati e serrati saldamente?	
Il fermo di sicurezza è serrato correttamente?	

Opzioni operative 8

and the second second E A A **開**蹲 1 2 3 4 5 A0015607

Panoramica delle opzioni operative 8.1

Controllo locale mediante modulo display 1

Computer with operating tool (e.g. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) 2

3 Field Xpert SFX350 o SFX370

Field Communicator 475 4

5 Automation system (e.g. PLC)

8.2 Struttura e funzione del menu operativo

8.2.1 Struttura del menu operativo

Per una panoramica del menu operativo con i relativi menu e parametri



🖻 17 🛛 Struttura schematica del menu operativo

8.2.2 Filosofia operativa

I singoli elementi del menu operativo sono assegnati a determinati ruoli utente (operatore, addetto alla manutenzione, ecc.). Ogni ruolo utente contiene operazioni tipiche all'interno del ciclo di vita del dispositivo.

Menu/parametro		Ruolo utente e operazioni	Contenuto/significato
Language	in base	Ruolo "Operatore", "Manutenzione"	Definizione della lingua operativa
Funzionamento	all'operazione	 Operazioni durante il funzionamento: Configurazione del display operativo Lettura dei valori misurati 	 Configurazione del display operativo (ad es. formato e contrasto del display) Azzeramento e controllo dei totalizzatori
Configurazione		Ruolo "Manutenzione" Messa in servizio: • Configurazione della misura • Configurazione di ingressi e uscite	Procedure guidate per la messa in servizio rapida: Configurazione delle uscite Configurazione del display operativo Configurazione del condizionamento dell'uscita Impostazione del taglio di bassa portata
			 Configurazione avanzata per una configurazione più personalizzata della misura (adattamento a speciali condizioni di misura) Configurazione dei totalizzatori Amministrazione (definire codice di accesso, reset del misuratore)
Diagnostica		Ruolo "Manutenzione" Rettifica dell'errore: • Diagnostica e rettifica degli errori di processo e del dispositivo • Simulazione del valore misurato	 Comprende tutti i parametri per il rilevamento e l'analisi degli errori di processo e del dispositivo: Elenco di diagnostica Comprende fino a 5 messaggi diagnostici attualmente in sospeso. Registro degli eventi Comprende fino a 20 o 100 (opzione d'ordine "HistoROM estesa") messaggi di evento generati. Informazioni sul dispositivo Contiene le informazioni per identificare il dispositivo. Valori misurati Contiene tutti i valori misurati attuali. Memorizzazione dati (Opzione d'ordine "HistoROM estesa") Archiviazione e visualizzazione di fino a 1000 valori misurati Heartbeat Consente di controllare su richiesta la funzionalità del dispositivo e di documentare i risultati delle verifiche. Simulazione Serve per simulare valori misurati o valori di uscita.
Esperto	orientato alla funzione	Operazioni che richiedono una conoscenza dettagliata del funzionamento del dispositivo: • Messa in servizio delle misure in condizioni difficili • Adattamento ottimale della misura a condizioni difficili • Configurazione dettagliata dell'interfaccia di comunicazione • Diagnostica degli errori in casi difficili	 Comprende tutti i parametri del dispositivo e consente di accedervi direttamente mediante un codice di accesso. La struttura di questo menu si basa sui blocchi funzione del dispositivo: Sistema Contiene tutti i parametri di ordine superiore del dispositivo, che non riguardano la misura o l'interfaccia di comunicazione. Sensore Configurazione della misura. Ingresso Configurazione dell'ingresso. Uscita Configurazione delle uscite. Comunicazione Configurazione dell'interfaccia di comunicazione digitale. Applicazione Configurazione delle funzioni che vanno oltre la misura attuale (ad es. totalizzatore). Diagnostica Per il rilevamento e l'analisi degli errori di processo e del dispositivo, per la simulazione del dispositivo e per Heartbeat Technology.

8.3 Accesso al menu operativo tramite display locale

8.3.1 Display operativo



Area di stato

I seguenti simboli appaiono in alto a destra nell'area di stato della visualizzazione operativa:

- Segnali di stato→ 🖺 148
 - **F**: guasto
 - C: verifica funzionale
 - S: fuori specifica
 - **M**: richiesta manutenzione
- Comportamento diagnostico→ 🗎 149
 - 🐼: allarme
 - <u>A</u>: avviso
- 🟦: blocco (il dispositivo è protetto con un blocco hardware)
- 🖘: comunicazione (la comunicazione è attiva mediante funzionamento a distanza)

Area di visualizzazione

Nell'area di visualizzazione, ogni valore misurato è introdotto da alcuni tipi di simbolo a scopo descrittivo:



Variabili misurate

Simbolo	Significato
Ü	Portata volumetrica

Σ	Totalizzatore Il numero del canale di misura indica quale dei tre totalizzatori è visualizzato.
œ	Uscita Il numero del canale di misura indica quale delle due uscite in corrente è visualizzata.

Numeri dei canali di misura

Simbolo	Significato
14	Canale di misura da 1 a 4
Il numero del canale di misura è visualizzato solo se è presente più di un canale per il medesimo tipo di variabile misurata (ad es. Totalizzatore 1-3).	

Comportamento diagnostico

Il comportamento diagnostico si riferisce a un evento diagnostico, importante per la variabile misurata visualizzata.

Per informazioni sui simboli $\rightarrow \implies 149$

Il numero e il formato di visualizzazione dei valori misurati possono essere configurati mediante il parametro "Formato del display" →
Formato del display

8.3.2 Visualizzazione della navigazione



Percorso di navigazione

Il percorso di navigazione - visualizzato in alto a sinistra nella visualizzazione della navigazione - è formato dai seguenti elementi:



ħ. //	Display
-------	---------

Per maggiori informazioni sui simboli del menu, consultare il paragrafo "Area di visualizzazione" → 🗎 51

Area di stato

Quanto segue è visualizzato nell'area di stato della finestra di navigazione, nell'angolo in alto a destra:

- Del sottomenu
 - Il codice per l'accesso diretto al parametro che si vuole esplorare (ad es. 0022-1)
 - Se è presente un evento di diagnostica, il comportamento diagnostico e il segnale di stato
- Nella procedura guidata

Se è presente un evento di diagnostica, il comportamento diagnostico e il segnale di stato

Per informazioni sul comportamento diagnostico e sul segnale di stato →
 Per informazioni su funzione e immissione del codice di accesso diretto →
 56

Area di visualizzazione

Menu

Simbolo	Significato
(P)	Operatività È visualizzato: • Nel menu accanto alla selezione "Funzionamento" • A sinistra nel percorso di navigazione nel menu "Funzionamento"
۶	 Configurazione È visualizzato: Nel menu accanto alla selezione "Configurazione" A sinistra nel percorso di navigazione nel menu "Configurazione"
પ્	Diagnostica È visualizzato: • Nel menu accanto alla selezione "Diagnostica" • A sinistra nel percorso di navigazione nel menu "Diagnostica"
÷.	Esperto È visualizzato: • Nel menu accanto alla selezione "Esperto" • A sinistra nel percorso di navigazione nel menu "Esperto"

Sottomenu, procedure guidate, parametri

Simbolo	Significato
•	Sottomenu
▶.	Procedura guidata
Ø	Parametri all'interno di una procedura guidata Per i parametri nei sottomenu non sono visualizzati simboli.

Blocco

Simbolo	Significato
Ô	 Parametro bloccato Se visualizzato di fronte al nome del parametro, indica che il parametro è bloccato: da un codice di accesso specifico dell'utilizzatore da un contatto di protezione scrittura hardware

Funzionamento della procedura guidata

Simbolo	Significato
Ļ	Commuta al parametro precedente.
\checkmark	Conferma il valore del parametro e commuta al parametro successivo.
E	Apre la visualizzazione per la modifica del parametro.

8.3.3 Visualizzazione modifica



Maschera di immissione

I seguenti simboli di immissione sono disponibili nella maschera di immissione dell'editor di testo e numerico:

Editor numerico

Simbolo	Significato
0 9	Selezione di numeri da 0 a 9.
·	Inserisce il separatore decimale nella posizione di immissione.
	Inserisce il segno negativo nella posizione di immissione.
	Conferma la selezione.
+	Sposta la posizione di immissione di una posizione verso sinistra.
X	Esce dall'inserimento senza applicare le modifiche.
C	Annulla tutti i caratteri inseriti.

Editor di testo

Simbolo	Significato
(Aa1@)	Commutazione • Tra lettere maiuscole e minuscole • Per l'immissione di numeri • Per l'immissione di caratteri speciali
ABC_ XYZ	Selezione di lettere, AZ.
abc _ xyz	Selezione di lettere, az.
···· ···· ~& _	Selezione di caratteri speciali.
\checkmark	Conferma la selezione.
ŧ×C↔→	Commuta alla selezione degli strumenti di correzione.
X	Esce dall'inserimento senza applicare le modifiche.
С	Annulla tutti i caratteri inseriti.

Simboli di correzione in⊮c↔

Simbolo	Significato
C	Annulla tutti i caratteri inseriti.
Ð	Sposta la posizione di immissione di una posizione verso destra.
Ð	Sposta la posizione di immissione di una posizione verso sinistra.
×,	Cancella il primo carattere a sinistra della posizione di immissione.

8.3.4 Elementi operativi

Tasto	Significato
	Tasto meno
	In un menu, sottomenu Sposta verso l'alto la barra di selezione all'interno di un elenco di opzioni.
	<i>In una procedura guidata</i> Conferma il valore del parametro e ritorna al parametro precedente.
	In un editor di testo e numerico Nella maschera di immissione, sposta la barra di selezione a sinistra (indietro).
	Tasto più
	<i>In un menu, sottomenu</i> Sposta verso il basso la barra di selezione all'interno di un elenco di opzioni.
	<i>In una procedura guidata</i> Conferma il valore del parametro e accede al parametro successivo.
	<i>In un editor di testo e numerico</i> Sposta la barra di selezione a destra (in avanti) in una finestra di immissione.
	Tasto Enter
	 Per la visualizzazione operativa Premendo brevemente il tasto si apre il menu operativo. Premendo il tasto per 2 s si apre il menu di scelta rapida.
Ē	In un menu, sottomenu Premendo brevemente il tasto: Apre il menu, il sottomenu o il parametro selezionato. Avvia la procedura guidata. Se è aperto, si chiude il testo di istruzioni del parametro. Premere il tasto per 2, s per un parametro:
	Se presente, apre il testo di istruzioni per la funzione del parametro:
	In una procedura guidata Apre la visualizzazione per la modifica del parametro.
	 In un editor di testo e numerico Premendo brevemente il tasto: Apre il gruppo selezionato. Esegue l'azione selezionata. Premendo il tasto per 2 s conferma il valore del parametro modificato.
	Combinazione di tasti Escape (premere i tasti contemporaneamente)
⊝+⊕	 In un menu, sottomenu Premendo brevemente il tasto: Esce dal livello attuale e accede al successivo livello superiore del menu. Se è aperto, si chiude il testo di istruzioni del parametro. Premendo il tasto per 2 s, si ritorna alla visualizzazione operativa ("posizione HOME").
	<i>In una procedura guidata</i> Esce dalla procedura guidata e accede al successivo livello superiore del menu.
	In un editor di testo e numerico Chiude l'editor di testo o numerico senza applicare le modifiche.
	Combinazione dei tasti meno/Enter (premere i tasti contemporaneamente)
	Riduce il contrasto (impostazione più luminosa).
(+)+(E)	Combinazione dei tasti più/Enter (premere i tasti contemporaneamente)
	Aumenta il contrasto (impostazione più scura).
○ + + + €	Combinazione dei tasti meno/più/Enter (premere i tasti contemporaneamente) <i>Per la visualizzazione operativa</i> Abilita o disabilita il blocco tastiera (solo modulo display SD02).

8.3.5 Apertura del menu contestuale

Grazie al menu contestuale, si possono richiamare i seguenti menu in modo rapido e direttamente dal display operativo:

- Setup
- Conf. backup disp.
- Simulation

Richiamare e chiudere un menu contestuale

L'utente si trova nel display operativo.

1. Premere E per 2 s.

└ Si apre il menu contestuale.



2. Premere simultaneamente \Box + \pm .

└ Il menu contestuale si chiude e il display ritorna al display operativo.

Richiamare il menu mediante il menu contestuale

- 1. Aprire il menu contestuale.
- 2. Premere 🛨 per navigare fino al menu richiesto.
- 3. Premere E per confermare la selezione.
 - 🛏 Si apre il menu selezionato.

8.3.6 Navigare e selezionare da un elenco

Per navigare nel menu operativo si possono utilizzare diversi elementi operativi. Il percorso di navigazione è indicato nell'intestazione, a sinistra. I simboli sono visualizzati vicino ai relativi menu. Questi simboli sono riportati anche nell'intestazione durante la navigazione.

Per una spiegazione della visualizzazione di navigazione con simboli ed elementi operativi →
50

Esempio: Impostazione del numero di valori misurati visualizzati su "2 valori"



8.3.7 Accesso diretto al parametro

A ogni parametro è assegnato un numero che consente di accedere al parametro direttamente mediante il display. Inserendo questo codice di accesso in parametro **Accesso diretto**, è visualizzato subito il parametro richiesto.

Percorso di navigazione

Esperto \rightarrow Accesso diretto

Il codice di accesso diretto è formato da un numero a 4 cifre e dal numero che identifica il canale di una variabile di processo: ad es. 0914-1. Nella finestra di navigazione, questo codice è visualizzato sulla destra, nell'intestazione del parametro selezionato.



1 Codice di accesso diretto

Considerare quanto segue per inserire il codice di accesso diretto:

- Gli zero iniziali del codice di accesso diretto non devono essere inseriti. Esempio: inserire "914" anziché "0914"
- Se non si inserisce il numero del canale, è selezionato automaticamente il canale 1. Esempio: inserimento di "0914" → parametro Totalizzatore 1
- Se si deve selezionare un altro canale: inserire il codice di accesso diretto con il corrispondente numero del canale.
 Esempio: inserimento di "0914-2" → parametro Totalizzatore 2

Per i codici di accesso diretto dei singoli parametri

8.3.8 Richiamare il testo di istruzioni

Per alcuni parametri sono disponibili testi di istruzioni che possono essere richiamati dalla visualizzazione della navigazione. Questi descrivono brevemente la funzione del parametro e quindi consentono una messa in servizio più rapida e affidabile.

Richiamare e chiudere il testo di istruzioni

L'utente si trova nella visualizzazione della navigazione e la barra di selezione si trova su un parametro.

1. Premere E per 2 s.

└ Si apre il testo di istruzioni per il parametro selezionato.



🖻 18 Esempio: testo di istruzioni per il parametro "Inserire codice di accesso"

2. Premere contemporaneamente \Box + \pm .

└ Il testo di istruzioni si chiude.

8.3.9 Modifica dei parametri

Per una descrizione della visualizzazione di modifica, che comprende editor del testo ed editor numerico con i relativi simboli →
52, e per una descrizione degli elementi operativi →
54

Esempio: Modificare la descrizione del punto di misura nel parametro "Descrizione tag" da 001-FT-101 fino a 001-FT-102



8.3.10 Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate

I due ruoli utente "Operatore" e "Manutenzione" hanno diverso accesso in scrittura ai parametri se il cliente definisce un codice di accesso specifico dell'utilizzatore. Questo protegge la configurazione del dispositivo tramite il display locale dall'accesso non autorizzato .

A	1.		•	
Autorizzazione	<i>d</i> 1	accesso	<i>a</i> 1	narametri
110000100000000000000000000000000000000		0.00000		p our ourree er e

Ruolo utente	Accesso in lettura		Accesso in scrittura	
	Senza codice di accesso (dalla fabbrica)	Con codice di accesso	Senza codice di accesso (dalla fabbrica)	Con codice di accesso
Operatore	~	V	V	1)
Manutenzione	~	~	V	~

 Nonostante il codice di accesso definito, alcuni parametri possono essere sempre modificati e dunque sono esclusi dalla protezione scrittura, poiché non incidono sulla misura. Fare riferimento alla sezione "Protezione scrittura mediante codice di accesso"

Se viene inserito un codice di accesso errato, l'utente ottiene i diritti di accesso del ruolo "Operatore".



8.3.11 Disabilitazione della protezione scrittura mediante codice di accesso

Se sul display locale appare il simbolo 🗈 di fronte a un parametro, il parametro è protetto da scrittura mediante un codice di accesso specifico dell'utente e attualmente il suo valore non può essere modificato utilizzando il display locale .

Il blocco dell'accesso di scrittura mediante controllo locale può essere disabilitato inserendo il codice di accesso definito dal cliente mediante la relativa opzione di accesso.

1. Dopo aver premuto E, è visualizzata la richiesta di inserimento per il codice di accesso.

2. Inserire il codice di accesso.

└→ Il simbolo ⓐ di fronte ai parametri scompare; tutti i parametri precedentemente protetti da scrittura sono ora riabilitati.

8.3.12 Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera

Il blocco della tastiera consente di bloccare l'accesso all'intero menu operativo mediante controllo locale. Di conseguenza, la navigazione del menu operativo o la modifica dei valori di singoli parametri non è più consentita. Gli utenti possono solo leggere i valori misurati nella visualizzazione operativa.

Controllo locale mediante pulsanti meccanici (modulo display SD02)



Modulo display SD02: versione dell'ordine *"Display; Funzionamento"*, opzione **C**

Il blocco tastiera si abilita e disabilita nel medesimo modo:

Abilitazione del blocco tastiera

- ► Il dispositivo è nella visualizzazione del valore misurato.
 Premere simultaneamente i tasti = + ± + E.
 - └ Il display visualizza il messaggio **Blocco tasti attivo**: il blocco tastiera è abilitato.

Se si tenta l'accesso al menu operativo e il blocco tastiera è attivo, il display visualizza il messaggio **Blocco tasti attivo**.

Disabilitazione del blocco tastiera

Il blocco tastiera è attivo.

Premere simultaneamente i tasti \Box + \pm + E.

Il display visualizza il messaggio Blocco tasti disattivato: il blocco tastiera è disabilitato.

Controllo locale mediante Touch Control (modulo display SD03)

🎦 Modulo display SD03: versione dell'ordine "Display; Funzionamento", opzione **E**

Il blocco tastiera si abilita e disabilita mediante il menu contestuale.

Abilitazione del blocco tastiera

Il blocco tastiera si abilita automaticamente:

- A ogni riavvio del dispositivo.
- Se il dispositivo non è utilizzato per più di un minuto nella visualizzazione del valore misurato.
- 1. Il dispositivo è nella visualizzazione del valore misurato.
 - Premere il tasto 🗉 per più di 2 secondi.
 - 🛏 Si apre un menu contestuale.
- 2. In questo menu, selezionare l'opzione **Blocco tasti attivo**.
 - └ Il blocco tastiera è attivo.
- Se si tenta l'accesso al menu operativo e il blocco tastiera è attivo, il display visualizza il messaggio **Blocco tasti attivo**.

Disabilitazione del blocco tastiera

1. Il blocco tastiera è attivo.

Premere il tasto 🗉 per più di 2 secondi.

- 🛏 Si apre un menu contestuale.
- 2. In questo menu, selezionare l'opzione Blocco tasti disattivato.
 - └ Il blocco tastiera è disattivato.

8.4 Accesso al menu operativo mediante il tool operativo

La struttura del menu operativo nei tool operativi corrisponde a quella del controllo mediante display locale.

8.4.1 Connessione del tool operativo

Mediante interfaccia service (CDI)



1 Interfaccia service (CDI = Common Data Interface di Endress+Hauser) del misuratore

2 Commubox FXA291

3 Computer con tool operativo "FieldCare" e COM DTM "CDI Communication FXA291"

8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Funzioni

Field Xpert SFX350 e Field Xpert SFX370 sono dei terminali portatili per la messa in servizio e la manutenzione. Consentono di configurare e diagnosticare i dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus in **area sicura** (SFX350, SFX370) e in **area Ex** (SFX370).

Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA01202S

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

V. dati $\rightarrow \blacksquare 64$

8.4.3 FieldCare

Funzioni

Tool Endress+Hauser per il Plant Asset Management su base FDT. Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti, presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. Utilizzando le informazioni di stato, è anche uno strumento semplice, ma efficace per verificarne stato e condizioni.

Accesso mediante:

- Protocollo HART
- Interfaccia service CDI $\rightarrow \triangleq 61$

Funzioni tipiche:

- Configurazione dei parametri dei trasmettitori
- Caricamento e salvataggio dei dati del dispositivo (upload/download)
- Documentazione del punto di misura
- Visualizzazione della memoria del valore misurato (registratore a traccia continua) e del registro degli eventi

Per maggiori informazioni su FieldCare, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

Vedere le informazioni $\rightarrow \square 64$

Stabilire una connessione

Per maggiori informazioni, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S

Interfaccia utente



- 1 Intestazione
- 2 Immagine del dispositivo
- 3 Nome del dispositivo
- 4 Descrizione tag
- 5 Area di stato con segnale di stato
- 6 Area di visualizzazione per i valori misurati attuali
- 7 Barra degli strumenti di modifica con funzioni addizionali quali salva/ripristina, elenco degli eventi e crea documentazione
- 8 Area di navigazione con la struttura del menu operativo
- 9 Area di lavoro
- 10 Campo di azione
- 11 Area di stato

8.4.4 AMS Device Manager

Funzioni

Software di Emerson Process Management per controllare e configurare i misuratori mediante protocollo HART.

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

V. dati → 🗎 64

8.4.5 SIMATIC PDM

Funzioni

SIMATIC PDM è un software Siemens unificato e indipendente dal produttore per il funzionamento, la configurazione, la manutenzione e la diagnostica dei dispositivi da campo intelligenti mediante protocollo HART.

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

V. dati $\rightarrow \square 64$

8.4.6 Field Communicator 475

Funzioni

Terminale portatile industriale di Emerson Process Management per configurare e visualizzare il valore misurato a distanza mediante protocollo HART.

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

V. dati $\rightarrow \square 64$

9 Integrazione di sistema

9.1 Panoramica dei file descrittivi del dispositivo

9.1.1 Informazioni sulla versione attuale del dispositivo

Versione firmware	01.02.00	 Sulla copertina delle Istruzioni di funzionamento Sulla targhetta del trasmettitore Parametro Versione Firmware Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Versione Firmware
Data di rilascio della versione firmware	10.2014	
ID produttore	0x11	Parametro ID del produttore Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → ID del produttore
ID del tipo di dispositivo	0x38	Parametro Tipo di dispositivo Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Tipo di dispositivo
Revisione del protocollo HART	7	
Revisione del dispositivo	3	 Sulla targhetta del trasmettitore Parametro Revisione del dispositivo Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Revisione del dispositivo

Per una descrizione delle varie versioni firmware del dispositivo \rightarrow 🗎 164

9.1.2 Tool operativi

Il file descrittivo del dispositivo, adatto a ogni singolo tool operativo, è elencato nella successiva tabella con l'informazione su dove reperirlo.

Tool operativo mediante Protocollo HART	Dove reperire le descrizioni del dispositivo
Field Xpert SFX350Field Xpert SFX370	Utilizzare la funzione di aggiornamento del terminale portatile
FieldCare	 www.endress.com → area Download CD-ROM (contattare Endress+Hauser) DVD (contattare Endress+Hauser)
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com \rightarrow area Download
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → area Download
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Utilizzare la funzione di aggiornamento del terminale portatile

9.2 Variabili misurate mediante protocollo HART

Le seguenti variabili misurate (variabili del dispositivo HART) sono assegnate alle variabili dinamiche in fabbrica:

Variabili dinamiche	Variabili misurate (variabili del dispositivo HART)
Variabile dinamica primaria (PV)	Portata volumetrica
Seconda variabile dinamica (SV)	Temperatura
Terza variabile dinamica (TV)	Totalizzatore 1
Quarta variabile dinamica (QV)	Totalizzatore 2

L'assegnazione delle variabili misurate alle variabili dinamiche può essere liberamente definita e modificata mediante controllo locale e tool operativo utilizzando i seguenti parametri:

- Esperto \rightarrow Comunicazione \rightarrow Uscita HART \rightarrow Uscita \rightarrow Assegna PV
- Esperto \rightarrow Comunicazione \rightarrow Uscita HART \rightarrow Uscita \rightarrow Assegna SV
- Esperto \rightarrow Comunicazione \rightarrow Uscita HART \rightarrow Uscita \rightarrow Assegna TV
- Esperto \rightarrow Comunicazione \rightarrow Uscita HART \rightarrow Uscita \rightarrow Assegna QV

Le seguenti variabili misurate possono essere assegnate alle variabili dinamiche:

Variabili misurate per PV (variabile dinamica primaria)

- Portata volumetrica
- Portata volumetrica compensata
- Portata massica
- Velocità di deflusso
- Temperatura
- Pressione del vapore saturo calcolata
- Qualità del vapore
- Portata massica totale
- Portata di energia
- Differenza portata di energia

Variabili misurate per SV, TV, QV (seconda, terza e quarta variabile dinamica)

- Portata volumetrica
- Portata volumetrica compensata
- Portata massica
- Velocità di deflusso
- Temperatura
- Pressione del vapore saturo calcolata
- Qualità del vapore
- Portata massica totale
- Portata di energia
- Differenza portata di energia
- Portata massica condensa
- Numero di Reynolds
- Totalizzatore 1...3
- Ingresso HART
- Densità
- Pressione
- Volume specifico
- Grado di surriscaldamento

Il numero di opzioni disponibili aumenta se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.

Variabili del dispositivo

Le variabili del dispositivo sono assegnate in modo permanente. Possono essere trasmesse massimo 8 variabili del dispositivo:

- 0 = portata volumetrica
- 1 = portata volumetrica compensata
- 2 = portata massica

- 3 = velocità di deflusso
- 4 = temperatura
- 5 = pressione del vapore saturo calcolata
- 6 = qualità del vapore
- 7 = portata massica totale
- 8 = portata di energia
- 9 = differenza portata di energia
- 10 = portata massica condensa
- 11 = numero di Reynolds
- 12 = totalizzatore 1
- 13 = totalizzatore 2
- 14 = totalizzatore 3

9.3 Altre impostazioni

9.3.1 Funzionalità della modalità di burst secondo specifica HART 7

Navigazione

Menu "Esperto" \rightarrow Comunicazione \rightarrow Uscita HART \rightarrow Configurazione Burst \rightarrow Configurazione Burst 1 ... n

► Configurazione Burst]
► Configurazione	Burst 1 n
	Burst mode 1 n
	Comanda Puret 1 n
	Variabile Burst 0
	Variabile Burst 1
	Variabile Burst 2
	Variabile Burst 3
	Variabile Burst 4
	Variabile Burst 5
	Variabile Burst 6
	Variabile Burst 7
	Modo trigger
	Livello trigger

Minimo periodo update

Massimo periodo update

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Burst mode 1 n	Attivare la modalità di burst HART per il messaggio di burst X.	Disattivo/aAttivo/a	Disattivo/a
Comando Burst 1 n	Selezione del comando HART da inviare al master HART.	 Comando 1 Comando 2 Comando 3 Comando 9 Comando 33 Comando 48 	Comando 2
Variabile Burst 0		 Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata[*] Qualità vapore[*] Portata massica totale[*] Portata energia[*] Differenza portata energia[*] Portata massica condensato[*] Numero di Reynolds[*] Totalizzatore 1 Totalizzatore 2 Totalizzatore 3 Ingresso HART Densità[*] Pressione[*] Volume specifico[*] Gradi per surriscaldato[*] Percent Of Range Corrente misurata Variabile primaria Variabile secondaria (SV) Variabile terziaria (TV) Quarta variabile Non utilizzato 	Portata volumetrica
Variabile Burst 1		Vedere parametro Variabile Burst 0.	Non utilizzato
Variabile Burst 2		Vedere parametro Variabile Burst 0.	Non utilizzato
Variabile Burst 3		Vedere parametro Variabile Burst 0.	Non utilizzato
Variabile Burst 4		Vedere parametro Variabile Burst 0 .	Non utilizzato
Variabile Burst 5		Vedere parametro Variabile Burst 0 .	Non utilizzato
Variabile Burst 6		Vedere parametro Variabile Burst 0.	Non utilizzato
Variabile Burst 7		Vedere parametro Variabile Burst 0.	Non utilizzato

Parametro	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Modo trigger	Selezionare l'evento che attiva il messaggio di burst X.	 Continuo Campo Salita Caduta In carica 	Continuo
Livello trigger	Inserire il valore di attivazione burst. Il valore di attivazione burst determina il tempo del messaggio di burst X in combinazione con l'opzione selezionata in parametro Modo trigger .	Numero positivo a virgola mobile	-
Minimo periodo update		Numero intero positivo	1 000 ms
Massimo periodo update		Numero intero positivo	2 000 ms

* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10 Messa in servizio

10.1 Controllo funzione

Prima di eseguire la messa in servizio del misuratore:

- controllare che siano stato eseguite le verifiche finali dell'installazione e delle connessioni.
- Checklist "Verifica finale dell'installazione" $\rightarrow \implies$ 30
- Checklist "Verifica finale delle connessioni" $\rightarrow \implies 45$

10.2 Accensione del misuratore

- ▶ Se il controllo funzionale è stato eseguito con successo, attivare il misuratore.
 - ← Se l'avviamento è stato eseguito correttamente, il display locale commuta automaticamente dalla visualizzazione di avviamento a quella operativa.

Se il display locale non visualizza nulla o appare un messaggio di diagnostica, consultare il capitolo "Diagnostica e ricerca guasti" → 🗎 146.

10.3 Impostazione della lingua operativa

Impostazione di fabbrica: inglese o lingua locale ordinata



🖻 19 Esempio con il display locale

10.4 Configurazione del misuratore

- Menu **Configurazione** con le relative procedure guidate comprende tutti i parametri richiesti per il funzionamento standard.
- Navigazione fino al menu **Configurazione**



■ 20 Esempio con il display locale

Panoramica delle procedure guidate nel menu menu "Configurazione"

✤ Configurazione	
Tag del dispositivo] → 🗎 71
► Selezione fluido] → 🗎 72
► Ingresso corrente] → 🗎 74
► Uscita in corrente 1 n] → 🗎 77
 Selezione uscita Impulsi/ Frequenza/Stato) → 🖹 81
► Display) → 🗎 93
► Condizionamento uscita] → 🗎 96
► Taglio bassa portata) → 🗎 97
► Configurazione avanzata) → 🗎 99

10.4.1 Definizione del nome del tag

Per consentire una rapida identificazione del punto di misura all'interno del sistema, si può specificare una designazione univoca mediante il parametro **Tag del dispositivo** e cambiare così l'impostazione di fabbrica.



🖻 21 Intestazione della visualizzazione operativa con la descrizione tag

1 Tag strumento

Navigazione

Menu "Configurazione" → Tag del dispositivo

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Tag del dispositivo	Inserire il tag del punto di misura.	Max. 32 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (ad es. @, %, /).	Prowirl

10.4.2 Selezione e impostazione del fluido

Procedura guidata **Selezione fluido** guida sistematicamente l'utente attraverso tutti i parametri da configurare per selezionare e impostare il fluido.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Selezione fluido

Struttura della procedura guidata



🗷 22 Procedura guidata "Selezione fluido" nel menu menu "Configurazione"

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Seleziona fluido	-	Selezionare il tipo di fluido.	gasLiquidoVapore	Vapore
Seleziona tipo di gas	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine "Versione del sensore", opzione "Portata massica" "Pacchetto applicativo", opzione "Aria + Gas industriali" o "Gas naturale" Il opzione gas è selezionato nella funzione parametro Seleziona fluido. 	Selezionare il tipo di gas misurato.	 Un solo gas Miscela gas Aria Gas naturale Gas specifico dell'utente 	Gas specifico dell'utente
Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
-------------------------------	---	---	--	-----------------------------
Selezione del tipo di liquido	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica" Il opzione Liquido è selezionato nella funzione parametro Seleziona fluido. 	Selezione del tipo di liquido misurato.	 Acqua LPG ((gas di petrolio liquefatto)) Liquido specifico dell'utente 	Acqua
Selezione del tipo di vapore	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica (misura di temperatura integrata)" In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione Vapore. 	Selezionare il tipo di vapore da misurare.	 Vapore umido Vapore surriscaldato Vapore saturo 	Vapore saturo
Pressione di processo fissa	 Sono rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica (misura di temperatura integrata)" Nella funzione parametro Valore esterno (→	Inserire un valore fisso per la pressione di processo. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di pressione Per informazioni dettagliate sul calcolo delle variabili misurate con vapore: → 177 Per informazioni dettagliate sull'impostazione dei parametri nelle applicazioni con vapore, consultare la Documentazione speciale per i pacchetti applicativi Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido → 203.	0 250 bar ass.	0 bar ass.
Calcolo dell'entalpia	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine "Versione del sensore", opzione "Portata massica (misura di temperatura integrata)" "Pacchetto operativo", opzione "Gas naturale" In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas e in parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione das naturale. 	Selezionare la norma di riferimento per il calcolo dell'entalpia.	AGA5ISO 6976	AGA5

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Calcolo di densità	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. 	Selezionare la norma di riferimento per il calcolo della densità.	 AGA Nx19 ISO 12213- 2 ISO 12213- 3 	AGA Nx19
Tipo entalpia	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente. Oppure In parametro Selezione del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Liquido specifico dell'utente.	Selezionare quale tipo di entalpia utilizzare.	 Energia Valore potere calorifico 	Energia

10.4.3 Configurazione dell'ingresso in corrente

Il sottomenu **sottomenu "Ingresso corrente"** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare l'ingresso in corrente.

Parametro **Pressione di processo fissa** è impostata sul valore **0 bar ass.** (impostazione di fabbrica). In questo caso, il misuratore ignora la pressione letta mediante l'ingresso in corrente . Il misuratore utilizza la pressione esterna (richiamata), se è impostato un valore > 0 bar ass. nella funzione parametro **Pressione di processo fissa**.

Per una descrizione dettagliata su come calcolare la portata massica e la portata di energia: $\rightarrow \ \textcircled{}175$

Navigazione

Menu "Configurazione" → Ingresso corrente

Struttura del sottomenu

► Ingresso corre	ente
	Valore esterno
	Unità di pressione
	Pressione atmosferica
	Unità di misura temperatura
	Unità di densità
	Range di corrente
	Valore 4 mA

Valore 20 mA	
Modalità di guasto	
Valore guasto	

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore esterno	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	 Selezione variabile processo da strumento esterno. Per informazioni dettagliate sul calcolo delle variabili misurate con vapore: → 177 Per informazioni dettagliate sull'impostazione dei parametri nelle applicazioni con vapore, consultare la Documentazione speciale per i pacchetti applicativi Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido → 203. 	 Disattivo/a Pressione Pressione relativa Densità Temperatura Differenza energia 2° temperatura 	Disattivo/a
Unità di pressione	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezionare l'unità della pressione di processo. <i>Effetto</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da: Pressione vapore saturo calcolata Pressione atmosferica Valore massimo Pressione di processo fissa Pressione Pressione di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • bar • psi
Pressione atmosferica	-	Inserire il valore della pressione atmosferica per effettuare la correzione di pressione.	0 250 bar	1,01325 bar

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Unità di misura temperatura	-	Selezionare l'unità di temperatura. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Temperatura • Valore massimo • Valore medio • Valore medio • Valore minimo • Valore minimo • Valore minimo • Valore minimo • Differenza energia 2° temperatura • Temperatura fissa • Temperatura riferimento combustione • Temperatura di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • °C • °F
Unità di densità	-	Selezionare l'unità di densità. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscita • Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kg/m ³ • lb/ft ³
Range di corrente	-	Selezionare il campo di corrente per l'uscita del valore di processo e il livello superiore/inferiore per il segnale di allarme.	 420 mA 420 mA NAMUR 420 mA US 	Specifico per il paese: • 420 mA NAMUR • 420 mA US
Valore 4 mA	-	Inserire il valore per 4 mA.	Numero a virgola mobile con segno	0
Valore 20 mA	-	Inserire il valore per 20 mA.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Modalità di guasto	-	Definire il comportamento d'ingresso durante la condizione d'allarme.	 Allarme Ultimo valore valido Valore definito 	Allarme
Valore guasto	In parametro Modalità di guasto è selezionata l'opzione opzione Valore definito .	Valore da inserire nello strumento se non è disponibile il valore d'ingresso dal dispositivo esterno.	Numero a virgola mobile con segno	0

10.4.4 Configurazione dell'uscita in corrente

Il sottomenu **procedura guidata "Uscita in corrente 1 ... n"** guida l'utente

sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare l'uscita in corrente specifica.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Uscita in corrente 1 ... n

Struttura della procedura guidata



🗷 23 Procedura guidata "Uscita in corrente 1 ... n" nel menu menu "Configurazione"

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Assegna uscita in corrente	-	Selezionare la variabile di processo per l'uscita in corrente.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata* Qualità vapore* Portata massica totale* Portata energia Differenza portata energia* 	Portata volumetrica
Unità di portata massica	-	Selezionare l'unità di portata massica. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscita • Taglio bassa portata • Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kg/h • lb/min
Unità di portata volumetrica	-	Selezione dell'unità di portata volumetrica. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscita • Taglio bassa portata • Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • m³/h • ft³/min
Unità di portata volumetrica compensata	-	Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Portata volumetrica compensata	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • Nm ³ /h • Sft ³ /h

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Unità di misura temperatura	-	Selezionare l'unità di temperatura. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Temperatura • Valore massimo • Valore medio • Valore medio • Valore massimo • Valore minimo • Valore minimo • Valore minimo • Differenza energia 2° temperatura • Temperatura fissa • Temperatura riferimento combustione • Temperatura di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • °C • °F
Unità portata energia	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezione unità portata energia. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscite • Taglio bassa portata	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese:
Unità di pressione	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezionare l'unità della pressione di processo. <i>Effetto</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da: Pressione vapore saturo calcolata Pressione atmosferica Valore massimo Pressione di processo fissa Pressione Pressione di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • bar • psi
Unità velocità	-	Selezione unità velocità. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Velocità deflusso • Valore massimo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • m/s • ft/s
Range di corrente	-	Selezionare il campo di corrente per l'uscita del valore di processo e il livello superiore/inferiore per il segnale di allarme.	 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA Corrente fissata 	Specifico per il paese: • 420 mA NAMUR • 420 mA US
Valore 4 mA	In parametro Range di corrente (→ Provide 79) è selezionata una delle seguenti opzioni: • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA	Inserire il valore per 4 mA.	Numero a virgola mobile con segno	Specifico per il paese: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /min

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore 20 mA	In parametro Range di corrente (→ 🗎 79) è selezionata una delle seguenti opzioni: • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA	Inserire il valore per 20 mA.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Modalità di guasto	In parametro Assegna uscita in corrente (→) 78), è selezionata una delle seguenti opzioni: • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Velocità deflusso • Temperatura • Pressione vapore saturo calcolata * • Qualità vapore • Portata massica totale * • Portata energia * • Differenza notata energia * • Differenza portata energia * • Differenza notata energia *	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	 Min. Max. Ultimo valore valido Valore attuale Valore definito 	Max.
Corrente di guasto	Opzione Valore definito è selezionato nella funzione parametro Modalità di guasto .	Impostare il valore di uscita in corrente per la condizione di allarme.	3,59 22,5 mA	22,5 mA

10.4.5 Configurazione dell'uscita impulsi/frequenza/contatto

Il menu procedura guidata **Selezione uscita Impulsi/Frequenza/Stato** guida l'operatore sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono essere impostati per configurare l'uscita in corrente selezionata.

Configurazione dell'uscita impulsi

Navigazione

Menu "Configurazione" → Selezione uscita Impulsi/Frequenza/Stato

Struttura della procedura guidata per l'uscita impulsi



24 Procedura guidata "Selezione uscita Impulsi/Frequenza/Stato" nel menu menu "Configurazione": parametro "Misura desiderata"opzione "impulsi"

Panoramica dei parametri con una breve descrizione
--

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Misura desiderata	-	Selezione l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.	 impulsi frequenza Contatto	impulsi
Assegna uscita impulsi	L'opzione opzione impulsi è selezionata in parametro Misura desiderata .	Selezione variabile di processo uscita impulsi.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Portata massica totale* Portata energia* Differenza portata energia* 	Portata volumetrica
Unità di massa	-	Seleziona unità di massa.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kg • lb
Unità di volume	-	Selezione dell'unità di volume.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: m ³ ft ³
Unità di volume compensato	-	Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: Nm ³ Sft ³
Unità portata energia	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezione unità energia.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kWh • Btu
Valore dell'impulso	L'opzione opzione impulsi è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita impulsi (→ 🗎 82): • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Portata massica totale * • Portata energia *	Inserire valore misurato per il quale si genera un impulso.	Numero positivo a virgola mobile	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Larghezza impulso	L'opzione opzione impulsi è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita impulsi (→ 🗎 82): • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Portata massica totale * • Portata energia *	Selezione larghezza impulso in uscita.	5 2 000 ms	100 ms

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Modalità di guasto	L'opzione opzione impulsi è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita impulsi (→ 🗎 82): • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Portata massica totale * • Portata energia *	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	 Valore attuale Nessun impulso 	Nessun impulso
Segnale di uscita invertito	_	Invertire segnale in uscita.	noSì	no

Configurazione dell'uscita in frequenza

Navigazione

Menu "Configurazione" → Selezione uscita Impulsi/Frequenza/Stato

Struttura della procedura guidata per l'uscita in frequenza



25 Procedura guidata "Selezione uscita Impulsi/Frequenza/Stato" nel menu menu "Configurazione": parametro "Misura desiderata"opzione "frequenza"

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Misura desiderata	-	Selezione l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.	impulsifrequenzaContatto	impulsi
Assegna uscita in frequenza	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata (→ 🖺 82).	Selezione variabile di processo uscita in frequenza.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata * Qualità vapore * Portata massica totale * Portata energia * Differenza portata energia * 	Disattivo/a
Unità di portata massica	_	Selezionare l'unità di portata massica. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscita • Taglio bassa portata • Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kg/h • lb/min
Unità di portata volumetrica	_	Selezione dell'unità di portata volumetrica. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscita • Taglio bassa portata • Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • m³/h • ft³/min
Unità di portata volumetrica compensata	_	Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Portata volumetrica compensata	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • Nm ³ /h • Sft ³ /h
Unità portata energia	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezione unità portata energia. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscite • Taglio bassa portata	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kW • Btu/h

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Unità di pressione	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezionare l'unità della pressione di processo. <i>Effetto</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da: Pressione vapore saturo calcolata Pressione atmosferica Valore massimo Pressione di processo fissa Pressione Pressione di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • bar • psi
Unità velocità	-	Selezione unità velocità. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Velocità deflusso • Valore massimo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: m/s ft/s
Unità di misura temperatura	-	Selezionare l'unità di temperatura. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Temperatura • Valore massimo • Valore medio • Valore medio • Valore massimo • Valore massimo • Valore minimo • Valore minimo • Differenza energia 2° temperatura • Temperatura fissa • Temperatura riferimento combustione • Temperatura di riferimento • Temperatura di saturazione	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • °C • °F
Valore di frequenza minimo	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🗎 85): • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Velocità deflusso • Temperatura • Pressione vapore saturo calcolata [*] • Qualità vapore [*] • Portata massica totale [*] • Portata energia [*]	Inserire frequenza minima.	0 1 000 Hz	0 Hz

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore di frequenza massimo	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🗎 85): • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Velocità deflusso • Temperatura • Pressione vapore saturo calcolata * • Qualità vapore * • Portata massica totale * • Portata energia *	Inserire frequenza massima.	0 1 000 Hz	1 000 Hz
Valore di misura alla frequenza minima	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🗎 85): • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Velocità deflusso • Temperatura • Pressione vapore saturo calcolata * • Qualità vapore * • Portata massica totale * • Portata energia *	Inserire valore misurato per frequenza minima.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Valore di misura alla frequenza massima	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🗎 85): • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Velocità deflusso • Temperatura • Pressione vapore saturo calcolata [*] • Qualità vapore [*] • Portata massica totale [*] • Portata energia [*]	Inserire valore misurato per frequenza massima.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Modalità di guasto	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata (→ ■ 82) e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ ■ 85): Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata * Qualità vapore Portata massica totale * Portata energia *	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	 Valore attuale Valore definito 0 Hz 	0 Hz
Frequenza di errore	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata (→ ■ 82) e una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ ■ 85): Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata * Qualità vapore Portata massica totale * Portata energia *	Inserire valore frequenza in uscita in condizioni di allarme.	0,0 1250,0 Hz	0,0 Hz
Segnale di uscita invertito	-	Invertire segnale in uscita.	noSì	no

Configurazione dell'uscita contatto

Navigazione

Menu "Configurazione" → Selezione uscita Impulsi/Frequenza/Stato

Struttura della procedura guidata per l'uscita contatto



Image: 26 Procedura guidata "Selezione uscita Impulsi/Frequenza/Stato" nel menu menu "Configurazione": parametro "Misura desiderata" opzione "Contatto" (parte 1)



E 27 Procedura guidata "Selezione uscita Impulsi/Frequenza/Stato" nel menu menu "Configurazione": parametro "Misura desiderata"opzione "Contatto" (parte 2)

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Misura desiderata	-	Selezione l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.	impulsifrequenzaContatto	impulsi
Funzione uscita di commutazione	L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata .	Selezione funzione commutazione uscita.	 Disattivo/a Attivo/a Comportamento diagnostica Limite Stato 	Disattivo/a

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Assegna livello diagnostica	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Comportamento diagnostica è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Selezione reazione della diagnostica per uscita a scatto.	 Allarme Allarme + Avviso Avviso 	Allarme
Assegna soglia	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Selezione variabili di processo per funzioni limite.	 Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata * Qualità vapore * Portata massica totale * Portata energia * Differenza portata energia * Numero di Reynolds * Totalizzatore 1 Totalizzatore 2 Totalizzatore 3 	Portata volumetrica
Assegna controllo direzione di flusso	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Controllo direzione deflusso è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Selezione della variabile di proceso per il monitoraggio della direzione del flusso.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata massica Portata volumetrica compensata 	Portata volumetrica
Assegna stato	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Stato è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Selezione stato strumento uscita a scatto.	Taglio bassa portata	Taglio bassa portata
Unità di portata massica	_	Selezionare l'unità di portata massica. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscita • Taglio bassa portata • Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kg/h • lb/min
Unità di portata volumetrica	-	Selezione dell'unità di portata volumetrica. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscita • Taglio bassa portata • Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • m³/h • ft³/min

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Unità di portata volumetrica compensata	-	Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Portata volumetrica compensata	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • Nm³/h • Sft³/h
Unità portata energia	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezione unità portata energia. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Uscite Taglio bassa portata	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kW • Btu/h
Unità di pressione	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezionare l'unità della pressione di processo. <i>Effetto</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da: Pressione vapore saturo calcolata Pressione atmosferica Valore massimo Pressione di processo fissa Pressione Pressione di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • bar • psi
Unità velocità	-	Selezione unità velocità. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Velocità deflusso • Valore massimo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: m/s ft/s
Unità del totalizzatore	In parametro Assegna variabile di processo (→ 🗎 123) del sottomenu Totalizzatore 1 n è selezionata una delle seguenti opzioni: Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Portata massica totale * Portata massica condensato * Portata energia *	Selezionare l'unità della variabile di processo per il totalizzatore.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • m ³ • ft ³

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Unità di misura temperatura	-	Selezionare l'unità di temperatura. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Temperatura • Valore massimo • Valore medio • Valore medio • Valore massimo • Valore minimo • Valore minimo • Valore minimo • Differenza energia 2° temperatura • Temperatura fissa • Temperatura riferimento combustione • Temperatura di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • °C • °F
Valore di attivazione	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Indicare il valore misurato per il punto di inizio.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
Valore di disattivazione	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Indicare il valore misurato per il punto di fine.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
Ritardo di attivazione	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Definizione ritardo attivazione uscita di stato.	0,0 100,0 s	0,0 s
Ritardo di disattivazione	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Definizione ritardo disattivazione uscita di stato.	0,0 100,0 s	0,0 s
Modalità di guasto	-	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	Stato attualeApertoChiuso	Aperto
Segnale di uscita invertito	-	Invertire segnale in uscita.	noSì	no

10.4.6 Configurazione del display locale

Il menu procedura guidata **Display** guida l'operatore sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono essere impostati per configurare il display locale.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Display

Struttura della procedura guidata



🖻 28 Procedura guidata "Display" nel menu menu "Configurazione"

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Formato del display	È presente un display locale.	Selezionare come sono indicati i valori misurati sul display.	 1 valore, Caratteri Grandi 1 bargraph + 1 valore 2 valori 1 valore Caratteri grandi + 2 valori 4 valori 	1 valore, Caratteri Grandi
Visualizzazione valore 1	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	 Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata * Qualità vapore * Portata massica totale * Portata massica condensato * Portata massica condensato * Portata mergia * Differenza portata energia * Numero di Reynolds * Densità * Pressione * Volume specifico * Gradi per surriscaldato * Totalizzatore 1 Totalizzatore 3 Uscita in corrente 1 Uscita in corrente 2 * 	Portata volumetrica
0% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifico per il paese: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
100% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Visualizzazione valore 2	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Elenco delle opzioni, v. parametro Visualizzazione valore 1	Nessuno/a
Visualizzazione valore 3	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Elenco delle opzioni, v. parametro Visualizzazione valore 1	Nessuno/a
0% valore bargraph 3	In parametro Visualizzazione valore 3 è stata selezionata un'opzione.	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifico per il paese: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
100% valore bargraph 3	In parametro Visualizzazione valore 3 è stata selezionata un'opzione.	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	0
Visualizzazione valore 4	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Elenco delle opzioni, v. parametro Visualizzazione valore 1	Nessuno/a

10.4.7 Configurazione del condizionamento dell'uscita

Il sottomenu procedura guidata **Condizionamento uscita** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare il condizionamento dell'uscita.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Condizionamento uscita

Struttura della funzione procedura guidata "Condizionamento uscita"



29 Procedura guidata "Condizionamento uscita" nel menu menu "Configurazione"

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Smorzamento display	-	Impostare il tempo di reazione del display alle fluttuazioni del valore misurato.	0,0 999,9 s	5,0 s
Smorzamento uscita 1	-	Consente di impostare il tempo di reazione del segnale dell'uscita in corrente alle fluttuazioni del valore misurato.	0 999,9 s	1 s

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Smorzamento uscita 2	Il misuratore dispone di una seconda uscita in corrente.	Consente di impostare il tempo di reazione del segnale della seconda uscita in corrente alle fluttuazioni del valore misurato.	0 999,9 s	1 s
Smorzamento uscita 2	Il misuratore dispone di un'uscita impulsi/frequenza/ contatto.	Consente di impostare il tempo di reazione del segnale dell'uscita in frequenza alle fluttuazioni del valore misurato.	0 999,9 s	1 s

10.4.8 Configurazione del taglio bassa portata

Il menu procedura guidata **Taglio bassa portata** guida l'operatore sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare il taglio bassa portata.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Taglio bassa portata

Struttura della procedura guidata



🖻 30 🛛 Procedura guidata "Taglio bassa portata" nel menu menu "Configurazione"

Panoramica dei parametri con una bi	reve descrizione
-------------------------------------	------------------

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Assegna variabile di processo	_	Selezione della variabile di processo per taglio bassa portata.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Numero di Reynolds[*] 	Disattivo/a
Valore attivazione taglio bassa portata	In parametro Assegna variabile di processo (→ 🗎 98) è selezionata una delle seguenti opzioni: • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Numero di Reynolds *	Inserire il valore di attivazione per il taglio bassa portata.	Numero positivo a virgola mobile	0
Valore disattivaz. taglio bassa portata	In parametro Assegna variabile di processo (→ 🗎 98) è selezionata una delle seguenti opzioni: • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Numero di Reynolds *	Inserire il valore di disattivazione per il taglio bassa portata.	0 100,0 %	50 %

10.5 Impostazioni avanzate

Sottomenu **Configurazione avanzata** con i relativi sottomenu contiene i parametri per eseguire impostazioni specifiche.

Navigazione al menu sottomenu "Configurazione avanzata"



31 Esempio con il display locale

Il numero di sottomenu può variare in base alla versione del dispositivo. Alcuni sottomenu non sono trattati nelle Istruzioni di funzionamento. Questi sottomenu e i relativi parametri sono descritti nella Documentazione speciale del dispositivo.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata

► Configurazione avanzata	
Inserire codice di accesso	
► Unità di sistema	→ 🗎 100
► Proprietà del fluido	→ 🗎 103
► Compensazione esterna	→ 🗎 119



10.5.1 Impostazione delle unità di sistema

In sottomenu **Unità di sistema** è possibile impostare le unità di misura di tutte le variabili misurate.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Unità di sistema

► Unità di sistema	
Unità di portata volumetrica	
Unità di volume	
Unità di portata massica	
Unità di massa	
Unità di portata volumetrica compensata	
Unità di volume compensato	
Unità di pressione	
Unità di misura temperatura	
Unità portata energia	
Unità portata energia	
Unità valore potere calorifico	

Unità valore potere calorifico
Unità velocità
Unità di densità
Unità viscosità dinamica
Unità di lunghezza

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Unità di portata volumetrica	-	Selezione dell'unità di portata volumetrica. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Taglio bassa portata Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • m³/h • ft³/min
Unità di volume	-	Selezione dell'unità di volume.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: m ³ ft ³
Unità di portata massica	-	Selezionare l'unità di portata massica. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscita • Taglio bassa portata • Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kg/h • lb/min
Unità di massa	-	Seleziona unità di massa.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kg • lb
Unità di portata volumetrica compensata	-	Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Portata volumetrica compensata	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • Nm ³ /h • Sft ³ /h
Unità di volume compensato	-	Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • Nm ³ • Sft ³

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Unità di pressione	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezionare l'unità della pressione di processo. <i>Effetto</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da: Pressione vapore saturo calcolata Pressione atmosferica Valore massimo Pressione di processo fissa Pressione Pressione di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • bar • psi
Unità di misura temperatura	-	Selezionare l'unità di temperatura. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Temperatura • Valore massimo • Valore medio • Valore medio • Valore massimo • Valore minimo • Valore minimo • Valore minimo • Differenza energia 2° temperatura • Temperatura fissa • Temperatura riferimento combustione • Temperatura di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: °C °F
Unità portata energia	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezione unità portata energia. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscite • Taglio bassa portata	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kW • Btu/h
Unità portata energia	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezione unità energia.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kWh • Btu
Unità valore potere calorifico	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica" L'opzione opzione Valore volume potere calorifico lordo o opzione Valore volume potere calorifico netto è selezionata in parametro Tipo di potere calorifico. 	Selezione unità potere calorifico. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Valore potere calorifico di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kJ/Nm ³ • Btu/Sft ³

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Unità valore potere calorifico (Massa)	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica" L'opzione opzione Valore massa potere calorifico lordo o opzione Valore massa potere calorifico netto è selezionata in parametro Tipo di potere calorifico. 	Selezione unità potere calorifico.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kJ/kg • Btu/lb
Unità velocità	-	Selezione unità velocità. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Velocità deflusso • Valore massimo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • m/s • ft/s
Unità di densità	-	Selezionare l'unità di densità. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Uscita • Simulazione della variabile di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • kg/m ³ • lb/ft ³
Unità volume specifico	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Selezionare l'unità ingegneristica per il volume specifico. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: Volume specifico	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • m ³ /kg • ft ³ /lb
Unità viscosità dinamica	_	Selezione unità di misura della viscosità dinamica. <i>Risultato</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Parametro Viscosità dinamica (gas) • Parametro Viscosità dinamica (liquidi)	Elenco di selezione dell'unità	Pa s
Unità di lunghezza	-	Selezionare l'unità di lunghezza per il diametro nominale. <i>Effetto</i> L'unità selezionata è utilizzata per: • Tratti d'ingresso • Accoppiamento diametro tubazione	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • mm • in

10.5.2 Impostazione delle proprietà del fluido

Nella funzione sottomenu **Proprietà del fluido** si possono impostare i valori di riferimento per l'applicazione di misura.

Navigazione Menu "Configurazione"
 \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Proprietà del fluido

 Proprietà del fluido
Tipo entalpia
Tipo di potere calorifico
Temperatura riferimento combustione
Densità di riferimento
Valore potere calorifico di riferimento
Pressione di riferimento
Temperatura di riferimento
Fattore Z di riferimento
Coefficiente di espansione lineare
Densità relativa
Potere calorifico specifico
Valore potere calorifico
Fattore Z
Viscosità dinamica
Viscosità dinamica
► Composizione gas

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Tipo entalpia	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente. Oppure In parametro Selezione del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Liquido specifico dell'utente. 	Selezionare quale tipo di entalpia utilizzare.	 Energia Valore potere calorifico 	Energia
Tipo di potere calorifico	È visualizzata la funzione parametro Tipo di potere calorifico.	Selezione calcolo basato sul Potere Calorifico Superiore/ Lordo o Potere Calorifico Inferiore/Netto.	 Valore volume potere calorifico lordo Valore volume potere calorifico netto Valore massa potere calorifico lordo Valore massa potere calorifico netto 	Valore massa potere calorifico lordo
Temperatura riferimento combustione	È visualizzata la funzione parametro Temperatura riferimento combustione .	Inserire la temperatura di riferimento combustione per calcolare l'energia del gas naturale. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di misura temperatura	−200 450 °C	20 °C
Densità di riferimento	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente. Oppure In parametro Selezione del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Acqua o opzione Liquido specifico dell'utente. 	Inserire un valore fisso per la densità di riferimento. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di densità	0,01 15 000 kg/m ³	1 000 kg/m³
Valore potere calorifico di riferimento	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 3. 	Inserire il valore di calore specifico lordo del gas naturale. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità valore potere calorifico	Numero positivo a virgola mobile	50 000 kJ/Nm ³

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Pressione di riferimento	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica (misura di temperatura integrata)" L'opzione opzione gas è selezionata in parametro Seleziona fluido. 	Inserire pressione di riferimento per il calcolo densità. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di pressione	0 250 bar	1,01325 bar
Temperatura di riferimento	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: L'opzione opzione gas è selezionata in parametro Seleziona fluido. Oppure L'opzione opzione Liquido è selezionata in parametro Seleziona fluido. 	Inserire la temperatura di riferimento per il calcolo della densità di riferimento. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di misura temperatura	-200 450 ℃	20 °C
Fattore Z di riferimento	In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente.	Inserire la costante dei gas reali Z per il gas alle condizioni di riferimento.	0,1 2	1
Coefficiente di espansione lineare	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: L'opzione opzione Liquido è selezionata in parametro Seleziona fluido. L'opzione opzione Liquido specifico dell'utente è selezionata in parametro Selezione del tipo di liquido. 	Inserire il coefficiente di espansione lineare specifico del fluido per il calcolo della densità di riferimento.	1,0 · 10 ⁻⁶ 2,0 · 10 ⁻³	2,06 · 10 ⁻⁴
Densità relativa	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 3. 	Inserire un valore di densità relativa del gas naturale.	0,55 0,9	0,664
Potere calorifico specifico	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Fluido selezionato: In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente. Oppure In parametro Selezione del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Liquido specifico dell'utente. In parametro Tipo entalpia è selezionata l'opzione opzione Energia. 	Inserire il calore specifico del fluido. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di calore specifico	0 50 kJ/(kgK)	4,187 kJ/(kgK)

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore potere calorifico	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Fluido selezionato: In parametro Selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente. Oppure In parametro Selezione del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Liquido specifico dell'utente. In parametro Tipo entalpia è selezionata l'opzione opzione Valore potere calorifico. In parametro Tipo di potere calorifico è selezionata l'opzione opzione Valore volume potere calorifico lordo o opzione Valore massa potere calorifico lordo. 	Inserire il valore di calore specifico lordo per il calcolo della portata energia.	Numero positivo a virgola mobile	50 000 kJ/kg
Fattore Z	In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente.	Inserire la costante dei gas reali Z per il gas alle condizioni operative.	0,1 2,0	1
Viscosità dinamica (Gas)	 Possono essere visualizzate le seguenti condizioni: codice d'ordine per "Versione sensore", opzione "Portata volumetrica" Il opzione gas o il opzione Vapore è selezionato nel parametro parametro Seleziona fluido. O Il opzione Gas specifico dell'utente è selezionato nel parametro parametro Selezionato nel parametro parametro selezionato nel parametro parametro parametro selezionato nel parametro parametro selezionato nel parametro parametro selezionato nel parametro selezionato nel parametro parametro selezionato nel parame	Inserire un valore fisso di viscosità dinamica di un gas/ vapore. <i>Dipendenza</i> L'unità è quella definita in parametro Unità viscosità dinamica .	Numero positivo a virgola mobile	0,015 cP
Viscosità dinamica (Liquidi)	 Possono essere visualizzate le seguenti condizioni: codice d'ordine per "Versione sensore", opzione "Portata volumetrica" Il opzione Liquido è selezionato nel parametro parametro Seleziona fluido. O Il opzione Liquido specifico dell'utente è selezionato nel parametro Selezionato nel parametro Selezione del tipo di liquido. 	Inserire un valore fisso di viscosità dinamica di un liquido. <i>Dipendenza</i> L'unità è quella definita in parametro Unità viscosità dinamica .	Numero positivo a virgola mobile	1 cP

Configurazione della composizione del gas

Nella funzione sottomenu **Composizione gas** si può definire la composizione del gas per l'applicazione di misura.

Navigazione Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Proprietà del fluido \rightarrow Composizione gas

► Composizione gas				
	Tipo di gas			
	Miscela gas			
	Mol% Ar			
	Mol% C2H3Cl			
	Mol% C2H4			
	Mol% C2H6			
	Mol% C3H8			
	Mol% CH4			
	Mol% Cl2			
	Mol% CO			
	Mol% CO2			
	Mol% H2			
	Mol% H2O			
	Mol% H2S			
	Mol% HCl			
	Mol% He			
	Mol% i-C4H10			
	Mol% i-C5H12			
	Mol% Kr			
	Mol% N2			
	Mol% n-C10H22			
	Mol% n-C4H10			
Mol% n-C5H12				
------------------	--			
Mol% n-C6H14				
Mol% n-C7H16				
Mol% n-C8H18				
Mol% n-C9H20				
Mol% Ne				
Mol% NH3				
Mol% O2				
Mol% SO2				
Mol% Xe				
% Mole altro gas				
Umidità relativa				
Umidită relativa				

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Tipo di gas	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Un solo gas. 	Selezionare il tipo di gas misurato.	 Idrogeno H2 Elio He Neon Ne Argon Ar Krypton Kr Xenon Xe Azoto N2 Ossigeno O2 Cloro Cl2 Ammoniaca NH3 Monossido di carbonio CO Anidride carbonica CO2 Anidride solforosa SO2 Acido solfidrico H2S Acido cloridrico HCI Metano CH4 Etano C2H6 Propano C3H8 Butano C4H10 Etilene C2H4 Vinyl Chloride C2H3Cl 	Metano CH4
Miscela gas	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. 	Selezionare la miscela di gas misurata.	 Idrogeno H2 Elio He Neon Ne Argon Ar Krypton Kr Xenon Xe Azoto N2 Ossigeno O2 Cloro Cl2 Ammoniaca NH3 Monossido di carbonio CO Anidride carbonica CO2 Anidride solforosa SO2 Acido solfidrico H2S Acido cloridrico HCI Metano CH4 Etano C2H6 Propano C3H8 Butano C4H10 Etilene C2H4 Vinyl Chloride C2H3Cl altri 	Metano CH4

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% Ar	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Argon Ar. Oppure - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0100%	0 %
Mol% C2H3Cl	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione gas è selezionata l'opzione opzione Vinyl Chloride C2H3CI. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% C2H4	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione gas è selezionata l'opzione opzione tilene C2H4. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% C2H6	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Etano C2H6. Oppure In parametro Selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione Jone Calcolo di Jone Di Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0100%	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% C3H8	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Propano C3H8. Oppure - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% CH4	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Metano CH4. Oppure In parametro Selezionat tipo di gas è selezionata l'opzione opzione tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Metano CH4. Oppure In parametro Selezionata tipo di gas è selezionata l'opzione tipo di gas è selezionata l'opzione metano ch4. Oppure 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	100 %
Mol% Cl2	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione Cloro Cl2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0100%	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% CO	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Monossido di carbonio CO. Oppure - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% CO2	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Anidride carbonica CO2. Oppure - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0100%	0 %
Mol% H2	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione Idrogeno H2. Oppure In parametro Selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità non è selezionata l'opzione opzione 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0100%	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% H2O	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0100%	0 %
Mol% H2S	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Acido solfidrico H2S. Oppure - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% HCl	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione dopzione opzione del contenti de selezionata l'opzione del contenti del	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% He	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Elio He. Oppure - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213-2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0100%	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% i-C4H10	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% i-C5H12	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% Kr	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione opzione Krypton Kr. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% N2	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Azoto N2. Oppure - In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione AGA Nx19 o opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0100%	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% n-C10H22	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C4H10	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Butano C4H10. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione ISO 12213-2. Oppure In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione di gas e selezionata l'opzione opzione Liquido e in parametro Selezionata l'opzione opzione Liquido e in parametro Selezionata l'opzione opzione Liquido e in parametro Selezionata l'opzione opzione Liquido e selezionata l'opzione opzione Liquido e in parametro Selezionata l'opzione opzione Liquido e seleziona	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C5H12	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% n-C6H14	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C7H16	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C8H18	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C9H20	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0100%	0 %
Mol% Ne	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione di selezionata l'opzione opzione ne opzione Ne. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% NH3	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione apprinte opzione opzione opzione opzione Ammoniaca NH3. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mo1% O2	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Ossigeno O2. Oppure In parametro Selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione JSO 12213-2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% SO2	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione solforosa SO2. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% Xe	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione opzione xenon Xe. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
% Mole altro gas	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione opzione altri. 	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Umidità relativa	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Aria. 	Inserire contenuto umidità aria in %.	0 100 %	0 %

10.5.3 Effettuare la compensazione esterna

Il sottomenu sottomenu **Compensazione esterna** comprende parametri che consentono di inserire dei valori esterni o fissi. Questi valori sono usati per elaborazioni interne.

Parametro **Pressione di processo fissa** è impostata sul valore **0 bar ass.** (impostazione di fabbrica). In questo caso, il misuratore ignora la pressione letta mediante l'ingresso in corrente . Il misuratore utilizza la pressione esterna (richiamata), se è impostato un valore > 0 bar ass. nella funzione parametro **Pressione di processo fissa**.

Per una descrizione dettagliata su come calcolare la portata massica e la portata di energia: $\rightarrow \ \textcircled{}175$

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Compensazione esterna

► Compensa	zione esterna	
	Valore esterno	
	Pressione atmosferica]
	Calcolo differenza energia]
	Densità fissa	
	Temperatura fissa]
	Differenza energia 2° temperatura	
	Pressione di processo fissa	7

Qualità vapore

Valore qualità del vapore

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore esterno	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	 Selezione variabile processo da strumento esterno. Per informazioni dettagliate sul calcolo delle variabili misurate con vapore: → ● 177 Per informazioni dettagliate sull'impostazione dei parametri nelle applicazioni con vapore, consultare la Documentazione speciale per i pacchetti applicativi Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido → ● 203. 	 Disattivo/a Pressione Pressione relativa Densità Temperatura Differenza energia 2° temperatura 	Disattivo/a
Pressione atmosferica	In parametro Valore esterno è selezionata l'opzione opzione Pressione relativa .	Inserire il valore della pressione atmosferica per effettuare la correzione di pressione. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di pressione	0 250 bar	1,01325 bar
Calcolo differenza energia	È visualizzato il parametro parametro Calcolo differenza energia .	Calcolo dell'energia trasferita di uno scambiatore (= delta energia).	 Disattivo/a Dispositivo sul lato freddo Dispositivo sul lato caldo 	Dispositivo sul lato caldo
Densità fissa	Per il seguente codice d'ordine: "Versione sensore", opzione "Portata volumetrica"	Inserire un valore fisso per la densità del fluido. <i>Dipendenza</i> L'unità è quella definita in parametro Unità di densità .	0,01 15 000 kg/m ³	1 000 kg/m³
Temperatura fissa	-	Inserire un valore fisso per la temperatura di processo. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di misura temperatura	−200 450 °C	20 °C
Differenza energia 2° temperatura	È visualizzato il parametro parametro Differenza energia 2° temperatura .	Inserire il valore della 2° temperatura per calcolare la differenza di energia. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di misura temperatura	−200 450 °C	20 °C

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Pressione di processo fissa	 Sono rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica (misura di temperatura integrata)" Nella funzione parametro Valore esterno (→	Inserire un valore fisso per la pressione di processo. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di pressione Per informazioni dettagliate sul calcolo delle variabili misurate con vapore: → 🗎 177 Per informazioni dettagliate sull'impostazione dei parametri nelle applicazioni con vapore, consultare la Documentazione speciale per i pacchetti applicativi Rilevamento vapore umido → 🖺 203.	0 250 bar ass.	0 bar ass.
Qualità vapore	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo": opzione ES "vapore umido" opzione EU "Misura vapore umido" In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione Vapore. Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro Supervisione opzione SW attiva. 	Selezionare la modalità di compensazione per la qualità del vapore. Per informazioni dettagliate sull'impostazione dei parametri nelle applicazioni con vapore, consultare la Documentazione speciale per i pacchetti applicativi Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido → 🗎 203.	 Valore fisso Valore calcolato 	Valore fisso
Valore qualità del vapore	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione Vapore. In parametro Qualità vapore è selezionata l'opzione opzione Valore fisso. 	Inserire valore fisso per la qualità del vapore. Per informazioni dettagliate sull'impostazione dei parametri nelle applicazioni con vapore, consultare la Documentazione speciale per i pacchetti applicativi Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido → 🗎 203.	0 100 %	100 %

10.5.4 Regolazione dei sensori

Il menu sottomenu **Regolazione del sensore** contiene i parametri correlati alla funzionalità del sensore.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Regolazione del sensore



Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Configurazione ingresso	 La funzione di correzione del tratto in entrata: è una funzione standard e può essere utilizzata solo con Prowirl F 200. Può essere utilizzata per i diametri nominali e le pressioni nominali seguenti: DN 15150 (16") EN (DIN) ASME B16.5, sch. 40/80 	Selezione configurazione entrata.	 Disattivo/a Singola curva Doppia curva 3D Riduzione 	Disattivo/a
Tratti d'ingresso	La funzione di correzione del tratto in entrata: • è una funzione standard e può essere utilizzata solo con Prowirl F 200. • Può essere utilizzata per i diametri nominali e le pressioni nominali seguenti: DN 15150 (16") - EN (DIN) - ASME B16.5, Sch. 40/80	Definire la lunghezza dei tratti rettilinei di monte. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di lunghezza	0 20 m	0 m
Accoppiamento diametro tubazione	-	Inserire il diametro della tubazione di accoppiamento per abilitare la correzione delle differenze fra i diametri. Informazioni dettagliate sulla correzione delle differenze fra i diametri: → 🗎 187	0 1 m (0 3 ft) Valore di ingresso = 0: la correzione delle differenze fra i diametri è disabilitata.	Specifica per il paese: • 0 m • 0 ft
Fattore di installazione	-	Dipendenza L'unità è quella definita in parametro Unità di lunghezza . Inserire fattore di regolazione delle condizioni d'installazione.	Numero positivo a virgola mobile	1,0

10.5.5 Configurazione del totalizzatore

Nel menu **sottomenu "Totalizzatore 1 ... n"** si possono configurare i singoli totalizzatori.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Totalizzatore 1 ... n

► Totalizzatore 1 n	
Assegna variabile di processo	
Unità del totalizzatore	
Modalità di guasto	

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Assegna variabile di processo	_	Selezione della variabile di processo per il totalizzatore.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica otale* Portata massica totale* Portata massica condensato* Portata energia* Differenza portata energia* 	Portata volumetrica
Unità del totalizzatore	 In parametro Assegna variabile di processo (→ ¹ 123) del sottomenu Totalizzatore 1 n è selezionata una delle seguenti opzioni: Portata volumetrica Portata volumetrica Portata massica Portata massica totale Portata massica totale Portata massica condensato[*] Portata energia[*] Differenza portata energia[*] 	Selezionare l'unità della variabile di processo per il totalizzatore.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per il paese: • m ³ • ft ³

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Modalità operativa del totalizzatore	-	Selezionare la modalità di calcolo del totalizzatore.	 Totale portata netta Quantità totale flusso avanti Quantità totale flusso indietro 	Totale portata netta
Modalità di guasto	In parametro Assegna variabile di processo (→ ■ 123) del sottomenu Totalizzatore 1 n è selezionata una delle seguenti opzioni: • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Portata massica totale * • Portata massica condensato * • Portata energia *	Selezione valore generato dal totalizzatore in condizione di allarme.	 Stop Valore attuale Ultimo valore valido 	Stop

* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.5.6 Esecuzione di configurazioni addizionali del display

Nel menu sottomenu **Display** si possono impostare tutti i parametri associati alla configurazione del display locale.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Display

► Display		
Formato del display		
Visualizzazione valore 1	L	
0% valore bargraph 1		
100% valore bargraph 1	1	
Posizione decimali 1		
Visualizzazione valore 2	2	
Posizione decimali 2		
Visualizzazione valore 3	}	
0% valore bargraph 3		
100% valore bargraph 3	3	
Posizione decimali 3		
Visualizzazione valore 4		
Posizione decimali 4		
Language		
Intervallo visualizzazion	16	
Smorzamento display		
Intestazione		
Testo dell'intestazione		
Separatore		
Retroilluminazione		

Panoramica dei parametri con	n una breve descrizione
------------------------------	-------------------------

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Formato del display	È presente un display locale.	Selezionare come sono indicati i valori misurati sul display.	 1 valore, Caratteri Grandi 1 bargraph + 1 valore 2 valori 1 valore Caratteri grandi + 2 valori 4 valori 	1 valore, Caratteri Grandi
Visualizzazione valore 1	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	 Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata* Qualità vapore* Portata massica totale* Portata massica condensato* Portata massica condensato* Portata massica condensato* Portata massica condensato* Portata energia* Differenza portata energia* Numero di Reynolds* Densità* Pressione * Volume specifico* Gradi per surriscaldato* Totalizzatore 1 Totalizzatore 3 Uscita in corrente 1 Uscita in corrente 2* 	Portata volumetrica
0% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifico per il paese: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
100% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Posizione decimali 1	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 1 .	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX X.XXXX 	x.xx
Visualizzazione valore 2	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Elenco delle opzioni, v. parametro Visualizzazione valore 1	Nessuno/a
Posizione decimali 2	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 2 .	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	x.xx

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Visualizzazione valore 3	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Elenco delle opzioni, v. parametro Visualizzazione valore 1	Nessuno/a
0% valore bargraph 3	In parametro Visualizzazione valore 3 è stata selezionata un'opzione.	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifico per il paese: • 0 m ³ /h • 0 ft ³ /h
100% valore bargraph 3	In parametro Visualizzazione valore 3 è stata selezionata un'opzione.	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	0
Posizione decimali 3	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 3 .	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX X.XXXX 	X.XX
Visualizzazione valore 4	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Elenco delle opzioni, v. parametro Visualizzazione valore 1	Nessuno/a
Posizione decimali 4	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 4 .	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	X.XX
Language	È presente un display locale.	Impostare la lingua del display.	 English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pycский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국 어 (Korean)* Bahasa Indonesia* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)* 	English (in alternativa, nel dispositivo è preimpostata la lingua ordinata)
Intervallo visualizzazione	È presente un display locale.	Impostare il tempo di visualizzazione dei valori misurati se il display alterna tra due valori.	1 10 s	5 s
Smorzamento display	È presente un display locale.	Impostare il tempo di reazione del display alle fluttuazioni del valore misurato.	0,0 999,9 s	5,0 s
Intestazione	È presente un display locale.	Selezionare i contenuti per l'intestazione del display locale.	Tag del dispositivoTesto libero	Tag del dispositivo
Testo dell'intestazione	L'opzione opzione Testo libero è selezionata in parametro Intestazione .	Inserire il testo dell'intestazione del display.	Max. 12 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (ad es. @, %, /)	

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Separatore	È presente un display locale.	Selezionare il separatore decimale per visualizzare i valori numerici.	. (punto), (virgola)	. (punto)
Retroilluminazione	-	Attiva e disattiva la retroilluminazione del display locale. Solo per versioni del dispositivo con display locale SD03 (Touch Control)	DisattivaAttiva	Disattiva

* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.6 Gestione configurazione

Terminata la messa in servizio, è possibile salvare la configurazione attuale del dispositivo e copiarla in un altro punto di misura o ripristinare la precedente configurazione.

A questo scopo, utilizzare il parametro parametro **Gestione Backup** e le relative opzioni reperibili nel menu sottomenu **Configurazione backup display**.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Configurazione backup display

► Configurazione backup display	
Tempo di funzionamento	
Ultimo backup	
Gestione Backup	
Confronto risultato	

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente / Selezione	Impostazione di fabbrica
Tempo di funzionamento	-	Indica da quanto tempo è in funzione il dispositivo.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)	_
Ultimo backup	È presente un display locale.	Indica quando l'ultimo backup dei dati è stato salvato nel modulo display.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)	_

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente / Selezione	Impostazione di fabbrica
Gestione Backup	È presente un display locale.	Selezionare un'azione per gestire i dati del dispositivo nel modulo display.	 Annullo/a Eseguire il backup Ripristino Inizio duplicazione Confronto delle impostazioni Cancella dati di Backup 	Annullo/a
Confronto risultato	È presente un display locale.	Confronto tra dati attuali del dispositivo e backup di display.	 Serie di dati identica Serie di dati differenti Backup non disponibile Dati Backup corrotti Controllo non eseguito Dataset incompatibile 	Controllo non eseguito

Descrizione della funzione parametro "Gestione Backup" 10.6.1

Opzioni	Descrizione
Eseguire il backup	La configurazione attuale del dispositivo è copiata dalla memoria HistoROM integrata al modulo display del dispositivo. La copia di backup comprende i dati del trasmettitore del dispositivo.
Ripristino	L'ultima copia di backup della configurazione del dispositivo è ripristinata dal modulo display alla memoria HistoROM integrata del dispositivo. La copia di backup comprende i dati del trasmettitore del dispositivo.
Duplicazione	La configurazione presente in un altro trasmettitore è duplicata nel dispositivo utilizzando il modulo display.
Confronto	La configurazione del dispositivo, salvata nel modulo display, è confrontata con quella attuale del dispositivo, presente nella memoria HistoROM integrata.
Cancella dati di Backup	La copia del backup della configurazione del dispositivo è cancellata dal modulo display del dispositivo.



😭 HistoROM integrata

HistoROM è una memoria non volatile del dispositivo in forma di EEPROM.

Mentre è in corso questa azione, la configurazione non può essere modificata mediante il display locale ed è visualizzato un messaggio sullo stato di elaborazione.

10.7 Simulazione

Il menu sottomenu **Simulazione** consente di simulare diverse variabili di processo in modalità di processo e di allarme del dispositivo senza una condizione di flusso reale e di verificare le catene di segnale a valle (valvole di commutazione o circuiti di controllo chiusi).

Navigazione Menu "Diagnostica" → Simulazione

► Simulazione	
	Assegna simulazione variabile misurata
	Valore variabile di processo
	Simulazione ingresso corrente 1
	Valore corrente ingresso 1
	Simulazione corrente uscita 1 n
	Valore corrente uscita 1 n
	Simulazione frequenza
	Valore di frequenza
	Simulazione impulsi
	Valore dell'impulso
	Simulazione commutazione dell'uscita
	Stato di commutazione
	Simulazione allarme del dispositivo
	Categoria evento diagnostica
	Simulazione evento diagnostica

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Assegna simulazione variabile misurata	-	Selezione variabile di processo per la simulazione che è stata attivata.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata * Qualità vapore * Portata massica totale * Portata massica condensato * Portata energia Differenza portata energia * Numero di Reynolds 	Disattivo/a
Valore variabile di processo	In parametro Assegna simulazione variabile misurata (→ 131) è selezionata una delle seguenti opzioni: Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata Qualità vapore Portata massica totale Portata massica condensato Portata energia Differenza portata energia Numero di Reynolds	Inserire il valore di simulazione della variabile di processo scelta.	Dipende dalla variabile di processo selezionata	0
Simulazione ingresso corrente 1	-	Attiva e disattiva la simulazione dell'ingresso in corrente.	Disattivo/aAttivo/a	Disattivo/a
Valore corrente ingresso 1	In parametro Simulazione ingresso corrente è selezionata l'opzione opzione Attivo/a .	Consente di inserire il valore corrente per la simulazione.	3,59 22,5 mA	3,59 mA
Simulazione corrente uscita 1 n	-	Commutare la simulazione dell'uscita di corrente ON e OFF.	Disattivo/aAttivo/a	Disattivo/a
Valore corrente uscita 1 n	In parametro Simulazione corrente uscita 1 n è selezionata l'opzione opzione Attivo/a .	Inserire il valore di corrente di simulazione.	3,59 22,5 mA	3,59 mA
Simulazione frequenza	L'opzione opzione frequenza è selezionata in parametro Misura desiderata .	Commutare la simulazione dell'uscita di frequenza ON e OFF.	Disattivo/aAttivo/a	Disattivo/a

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore di frequenza	L'opzione opzione Attivo/a è selezionata in parametro Simulazione frequenza .	Inserire il valore di frequenza di simulazione.	0,0 1250,0 Hz	0,0 Hz
Simulazione impulsi	L'opzione opzione impulsi è selezionata in parametro Misura desiderata .	Attiva e disattiva la simulazione dell'uscita impulso. Per opzione Valore fisso: parametro Larghezza impulso (→ ≧ 82) definisce la larghezza impulso dell'uscita impulsi.	 Disattivo/a Valore fisso Valore conteggio decrementale 	Disattivo/a
Valore dell'impulso	In parametro Simulazione impulsi (→) 132) è selezionata l'opzione opzione Valore conteggio decrementale .	Inserire il numero degli impulsi di simulazione.	0 65 535	0
Simulazione commutazione dell'uscita	L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Misura desiderata .	Commutare la simulazione dell'uscita di stato ON e OFF.	Disattivo/aAttivo/a	Disattivo/a
Stato di commutazione	L'opzione opzione Attivo/a è selezionata in parametro Simulazione commutazione dell'uscita ($\rightarrow \cong 132$).	Selezionare lo stato dell'uscita di stato per la simulazione.	ApertoChiuso	Aperto
Simulazione allarme del dispositivo	-	Commutare l'allarme dello strumento ON e OFF.	Disattivo/aAttivo/a	Disattivo/a
Categoria evento diagnostica	-	Selezione di una categoria per l'evento diagnostico.	SensoreelettronicaConfigurazioneProcesso	Processo
Simulazione evento diagnostica	-	Selezionare evento diagnostica per il processo di simulazione che è attivato.	 Disattivo/a Elenco delle opzioni per gli eventi diagnostici (dipende dalla categoria selezionata) 	Disattivo/a

* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.8 Protezione delle impostazioni da accessi non autorizzati

Per proteggere la configurazione del misuratore da modifiche involontarie dopo la messa in servizio, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Protezione scrittura mediante codice di accesso
- Protezione scrittura mediante contatto di protezione scrittura

10.8.1 Protezione scrittura mediante codice di accesso

Utilizzando il codice di accesso specifico dell'utente, i parametri per la configurazione del misuratore sono protetti da scrittura e i relativi valori non sono più modificabili mediante il controllo locale.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Amministrazione \rightarrow Definire codice di accesso

► Definire codice di accesso	
Definire codice di accesso]
Confermare codice di accesso]

Definizione del codice di accesso mediante display locale

- 1. Accedere a parametro Inserire codice di accesso.
- 2. Definire un codice numerico di un massimo di 4 cifre come codice di accesso.
- 3. Per confermare il codice, inserire di nuovo il codice di accesso.
 - └ Il simbolo ⓓ è visualizzato davanti a tutti i parametri protetti da scrittura.

Il dispositivo blocca nuovamente e automaticamente i parametri protetti da scrittura se non viene premuto alcun tasto per 10 minuti nella visualizzazione di navigazione e modifica. Il dispositivo blocca automaticamente i parametri protetti da scrittura dopo 60 s se l'utente ritorna alla modalità di visualizzazione operativa da quella di navigazione e modifica.

- - Il ruolo con cui l'utente ha eseguito l'accesso mediante il display locale → 59 è indicato dal parametro parametro Modalità operativa a display. Percorso di navigazione: Funzionamento → Modalità operativa a display

Parametri che possono essere sempre modificati mediante display locale

Alcuni parametri che non hanno effetto sulla misura non sono protetti da scrittura mediante il display locale. Nonostante sia stato definito un codice di accesso, questi possono essere sempre modificati, anche se gli altri parametri sono bloccati.



10.8.2 Protezione scrittura mediante microinterruttore di protezione scrittura

Diversamente dalla protezione scrittura mediante codice di accesso specifico dell'utilizzatore, questo metodo consente di bloccare l'accesso di scrittura a tutto il menu operativo, con esclusione del parametro **parametro "Contrasto del display"**.

I valori dei parametri sono adesso di sola lettura e non possono essere più modificati (eccetto **parametro "Contrasto del display"**):

- Mediante display locale
- Mediante interfaccia service (CDI)
- Mediante protocollo HART



- 1. Allentare il fermo di sicurezza.
- 2. Svitare il coperchio del vano dell'elettronica.
- **3.** Estrarre il modulo display con un delicato movimento di rotazione. Per semplificare l'accesso al microinterruttore di protezione scrittura, fissare il modulo display al bordo del vano dell'elettronica.
 - └ Il modulo display è fissato al bordo del vano dell'elettronica.



- 4. Impostando il microinterruttore di protezione scrittura (WP) sul modulo dell'elettronica principale in posizione **ON**, si attiva la protezione scrittura hardware. Impostando il microinterruttore di protezione scrittura (WP) sul modulo dell'elettronica principale in posizione **OFF** (impostazione di fabbrica), si disattiva la protezione scrittura hardware.



Se è disabilitata la protezione scrittura hardware, la funzione parametro **Condizione di blocco** non visualizza opzioni. Il simbolo 🖻 non è più visualizzato sul display locale di fianco ai parametri, nell'intestazione della visualizzazione operativa e di navigazione.

5. Guidare il cavo nel vano tra la custodia e il modulo dell'elettronica principale, inserire e bloccare il modulo display nel vano dell'elettronica in base alla direzione desiderata.

6. Per rimontare il trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

11 Funzionamento

11.1 Lettura dello stato di blocco del dispositivo

Protezione scrittura del dispositivo attiva: parametro Condizione di blocco

Navigazione

Menu "Funzionamento" \rightarrow Condizione di blocco

Opzioni	Descrizione
Nessuno	È valido lo stato di accesso visualizzato nel parametro parametro "Modalità operativa a display" → 🗎 59. È indicato solo sul display locale.
Blocco hardware	Il DIP switch per il blocco hardware è attivato sul modulo dell'elettronica principale. Previene l'accesso di scrittura ai parametri .
Temporan.bloccato	L'accesso di scrittura ai parametri è temporaneamente bloccato a causa di elaborazioni interne del dispositivo (ad es. upload/download dei dati, reset). Non appena termina l'elaborazione interna, i parametri possono essere di nuovo modificati.

11.2 Impostazione della lingua operativa

Informazioni $\rightarrow \blacksquare 69$

Per informazioni sulle lingue operative supportate dal misuratore $\rightarrow \cong 200$

11.3 Configurazione del display

- Impostazioni di base per il display locale →
 ⁽²⁾
 93
- Impostazioni avanzate per il display locale $\rightarrow \implies 125$

11.4 Lettura dei valori misurati

Con la funzione sottomenu Valori misurati, si possono richiamare tutti i valori misurati.

11.4.1 Variabili di processo

Il sottomenu sottomenu **Variabili di processo** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali per ogni variabile di processo.

Navigazione

Menu "Diagnostica" \rightarrow Valori misurati \rightarrow Variabili di processo

► Variabili di processo				
Portata volumetrica				
Portata volumetrica compensata				
Portata massica				

Velocità deflusso	
Temperatura	
Pressione vapore saturo calcolata	
Qualità vapore	
Portata massica totale	
Portata massica condensato	
Portata energia	
Differenza portata energia	
Numero di Reynolds	
Densità	
Volume specifico	
Pressione	
Fattore di comprimibilità	
Gradi per surriscaldato	

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Portata volumetrica	-	Visualizza la portata volumetrica misurata attualmente.	Numero a virgola mobile con segno
		Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di portata volumetrica	
Portata volumetrica compensata	-	Visualizza la portata volumetrica compensata calcolata attualmente.	Numero a virgola mobile con segno
		<i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da: parametro Unità di portata volumetrica compensata	
Portata massica	-	Visualizza la portata massica calcolata attualmente.	Numero a virgola mobile con segno
		<i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di portata massica	

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Velocità deflusso	_	Visualizza la velocità di deflusso calcolata attualmente. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità velocità	Numero a virgola mobile con segno
Temperatura	_	Visualizza la temperatura attualmente misurata. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di misura temperatura	Numero a virgola mobile con segno
Pressione vapore saturo calcolata	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica" L'opzione opzione Vapore è selezionata in parametro Seleziona fluido. 	Visualizza la pressione del vapore saturo calcolata attualmente. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di pressione	Numero a virgola mobile con segno
Qualità vapore	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica" L'opzione opzione Vapore è selezionata in parametro Seleziona fluido. 	Visualizza la qualità del vapore attuale. Dipende dalla modalità di compensazione della qualità del vapore (parametro Qualità vapore (7605)).	Numero a virgola mobile con segno
Portata massica totale	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EU "Misura vapore umido" L'opzione opzione Vapore è selezionata in parametro Seleziona fluido. 	Visualizza la portata massica totale calcolata attualmente (vapore e condensato). <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di portata massica	Numero a virgola mobile con segno
Portata massica condensato	 Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EU "Misura vapore umido" L'opzione opzione Vapore è selezionata in parametro Seleziona fluido. 	Visualizza la portata massica del condensato calcolata attualmente. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di portata massica	Numero a virgola mobile con segno
Portata energia	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Visualizza la portata di energia calcolata attualmente. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità portata energia	Numero a virgola mobile con segno
Differenza portata energia	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica" In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata una delle seguenti opzioni: Un solo gas Miscela gas Gas naturale Gas specifico dell'utente	Visualizza la differenza della portata di energia calcolata attualmente. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità portata energia	Numero a virgola mobile con segno
Numero di Reynolds	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Visualizza il numero di Reynolds calcolato attualmente.	Numero a virgola mobile con segno

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Densità	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata	Visualizza la densità misurata attualmente.	Numero positivo a virgola mobile
	massica"	<i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di densità	
Volume specifico	Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Visualizza il valore corrente per il volume specifico. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità volume specifico	Numero positivo a virgola mobile
Pressione	 Per il seguente codice d'ordine: "Versione del sensore", opzione "Portata massica" In parametro Valore esterno è selezionato il parametro opzione Pressione. 	Visualizza la pressione di processo attuale. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di pressione	0 250 bar
Fattore di comprimibilità	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica"	Visualizza il fattore di comprimibilità calcolato attualmente.	02
	In parametro Seleziona fluido è selezionato il parametro opzione gas o opzione Vapore .		
Gradi per surriscaldato	In parametro Seleziona fluido è selezionato il parametro opzione Vapore .	Visualizza il grado di surriscaldamento calcolato attualmente.	0 500 K

11.4.2 Totalizzatore

Il sottomenu sottomenu **Totalizzatore** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali di ogni totalizzatore.

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Totalizzatore

• Totalizzatore	
	Valore del totalizzatore 1 n
	Superamento totalizzatore 1 n

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Valore del totalizzatore 1 n	In parametro Assegna variabile di processo (→) 123) del sottomenu sottomenu Totalizzatore 1 n è selezionata una delle seguenti opzioni: Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Portata massica totale * Portata massica condensato * Portata energia * Differenza portata energia *	Visualizza il valore attuale, conteggiato dal totalizzatore.	Numero a virgola mobile con segno
Superamento totalizzatore 1 n	In parametro Assegna variabile di processo (→) 123) del sottomenu sottomenu Totalizzatore 1 n è selezionata una delle seguenti opzioni: Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Portata massica totale * Portata massica condensato * Portata energia * Differenza portata energia *	Visualizza il superamento attuale del totalizzatore.	Numero intero con segno

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

11.4.3 Valori di ingresso

Il sottomenu sottomenu **Valori ingresso** guida l'operatore sistematicamente fino ai singoli valori di ingresso.

Il sottomenu è visualizzato solo se il dispositivo è stato ordinato con un ingresso in corrente → 🗎 33.

Navigazione

Menu "Diagnostica" \rightarrow Valori misurati \rightarrow Valori ingresso

Struttura del sottomenu

► Valori ingresso		
	Corrente misurata 1	
	Valori misurati 1	

Parametro	Descrizione	Interfaccia utente
Corrente misurata 1	Visualizza il valore attuale dell'ingresso in corrente.	3,59 22,5 mA
Valori misurati 1	Visualizza il valore dell'ingresso in corrente. <i>Dipendenza</i> La visualizzazione dipende dall'opzione selezionata in parametro Valore esterno .	Numero a virgola mobile con segno

11.4.4 Valori di uscita

Il sottomenu sottomenu **Valore di uscita** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali di ogni uscita.

Navigazione

Menu "Diagnostica" \rightarrow Valori misurati \rightarrow Valore di uscita

► Valore di uscita	
	Corrente di uscita 1
	Corrente misurata 1
	Tensione ai morsetti 1
	Corrente di uscita 2
	Uscita impulsi
	Uscita frequenza
	Stato di commutazione

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Corrente di uscita 1	-	Visualizza il valore di corrente calcolato attualmente per l'uscita in corrente.	3,59 22,5 mA
Corrente misurata 1	-	Visualizza il valore di corrente misurato attualmente per l'uscita in corrente.	0 30 mA
Tensione ai morsetti 1	-	Visualizza la tensione al relativo morsetto applicata all'uscita in corrente.	0,0 50,0 V
Corrente di uscita 2	-	Visualizza il valore di corrente calcolato attualmente per l'uscita in corrente.	3,59 22,5 mA
Uscita impulsi	L'opzione opzione impulsi è selezionata in parametro Misura desiderata .	Visualizza la frequenza impulsi generata attualmente.	Numero positivo a virgola mobile
Uscita frequenza	In parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione frequenza .	Visualizza il valore misurato attualmente per l'uscita in frequenza.	0 1250 Hz
Stato di commutazione	In parametro Misura desiderata è selezionata l'opzione opzione Contatto .	Visualizza lo stato attuale dell'uscita contatto.	ApertoChiuso

11.5 Adattamento del misuratore alle condizioni di processo

- A questo scopo sono disponibili:
- Impostazioni di base utilizzando il menu menu **Configurazione**→ 🗎 70

11.6 Azzeramento di un totalizzatore

I totalizzatori possono essere azzerati nella funzione sottomenu **Funzionamento**:

- Controllo totalizzatore
- Azzera tutti i totalizzatori

Descrizione della funzione parametro "Controllo totalizzatore"

Opzioni	Descrizione
Avvia totalizzatore	Il totalizzatore si avvia.
Reset + mantieni	Il processo di totalizzazione si arresta e il totalizzatore è azzerato.
Preimpostato + mantieni	Il processo di totalizzazione si arresta e il totalizzatore assume il valore iniziale, definito in parametro Valore preimpostato .
Azzera + totalizza	Il totalizzatore è azzerato e il processo di totalizzazione si riavvia.
Preimpostato + totalizza	Il totalizzatore è impostato al valore iniziale definito in parametro Valore preimpostato e il processo di totalizzazione si riavvia.
Hold	La totalizzazione si arresta.

Descrizione della funzione parametro "Azzera tutti i totalizzatori"

Opzioni	Descrizione
Azzera + totalizza	Azzeramento di tutti i totalizzatori e riavvio del processo di totalizzazione. In questo caso sono cancellati tutti i valori di portata precedentemente totalizzati.

Navigazione

Menu "Funzionamento" → Gestione totalizzatore/i

► Gestione totalizzatore/i			
Controllo totalizzatore 1 n			
Valore preimpostato 1 n			
Azzera tutti i totalizzatori			

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Controllo totalizzatore 1 n	In parametro Assegna variabile di processo (→ ■ 123) del sottomenu sottomenu Totalizzatore 1 n è selezionata una delle seguenti opzioni: • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Portata massica • Portata massica condensato * • Portata energia *	Controllare il valore del totalizzatore.	 Avvia totalizzatore Reset + mantieni Preimpostato + mantieni Azzera + totalizza Preimpostato + totalizza 	Avvia totalizzatore
Valore preimpostato 1 n	In parametro Assegna variabile di processo (→ □ 123) del sottomenu sottomenu Totalizzatore 1 n è selezionata una delle seguenti opzioni: • Portata volumetrica • Portata volumetrica compensata • Portata massica • Portata massica totale * • Portata massica condensato * • Portata energia *	 Specificare il valore iniziale per il totalizzatore. Dipendenza L'unità ingegneristica della variabile di processo è specificata per il totalizzatore in parametro Unità del totalizzatore (→ ● 92). 	Numero a virgola mobile con segno	Specifico per il paese: • 0 m ³ • 0 ft ³
Azzera tutti i totalizzatori	-	Azzerare tutti i totalizzatori e avviare.	Annullo/aAzzera + totalizza	Annullo/a

F	anoramica	dei	parametri	con	una	breve	descrizione
-		~~~	P			0.0.0	

La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

11.7 Indicazione della registrazione dati

Il pacchetto applicativo **HistoROM estesa** (opzione d'ordine) deve essere abilitato nel dispositivo per visualizzare la funzione sottomenu **Memorizzazione dati**. Quest'ultimo comprende tutti i parametri per la cronologia del valore misurato.

La cronologia del valore misurato è disponibile anche mediante FieldCare, software per il Plant Asset Management →
61.

Funzioni

Possono essere archiviati fino a 1000 valori misurati

- 4 canali di registrazione
- Intervallo per la registrazione dei dati regolabile
- Visualizzazione in forma di grafico dell'andamento del valore misurato per ogni canale di registrazione



🗟 32 Grafico di un andamento del valore misurato

- Asse x: a seconda del numero di canali selezionati, visualizza 250...1000 valori misurati di una variabile di processo.
- Asse y: visualizza il campo approssimativo del valore misurato e lo adatta costantemente alla misura in corso.

Il contenuto della memoria dati è cancellato, se si modifica la durata dell'intervallo di registrazione o l'assegnazione delle variabili di processo ai canali.

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Memorizzazione dati

Sottomenu "Memorizzazione dati"

► Memorizzazion	e dati			
	Assegna canale 1			
	Assegna canale 2			
	Assegna canale 3			
	Assegna canale 4			
	Intervallo di memorizzazione			
	Reset memorizzazioni			
	► Visualizza canale 1			
	► Visualizza canale 2			
	► Visualizza canale 3			
	► Visualizza canale 4			
Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
------------------------------	--	---	---	-----------------------------
Assegna canale 1 n	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile. Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro Supervisione opzione SW attiva.	Assegnazione della variabile di processo al canale di memorizzazione.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata Qualità vapore Portata massica totale Portata massica condensato Portata massica condensato Portata massica condensato Portata massica condensato Portata massica condensato Portata in corrente 1 Uscita in corrente 2* Densità Pressione Volume specifico Gradi per surriscaldato Frequenza vortici Temperatura dell'elettronica 	Disattivo/a
Intervallo di memorizzazione	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile. Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro Supervisione opzione SW attiva.	Definisce l'intervallo per la memorizzazione dei dati. Questo valore definisce l'intervallo di tempo tra i singoli punti di dati in memoria.	1,0 3 600,0 s	10,0 s
Reset memorizzazioni	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile. Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro Supervisione opzione SW attiva.	Annulla tutti i dati memorizzati.	Annullo/aCancella dati	Annullo/a

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

* La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

12 Diagnostica e ricerca guasti

12.1 Ricerca guasti generale

Per il display locale

Problema	Possibili cause	Rimedio
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	La tensione di alimentazione non corrisponde al valore indicato sulla targhetta.	Applicare la tensione di alimentazione corretta .
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	La polarità della tensione di alimentazione non è corretta.	Correggere la polarità.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	Nessun contatto tra i cavi di collegamento e i morsetti.	Controllare la connessione dei cavi e correggere, se necessario.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	I morsetti non sono innestati correttamente nel modulo dell'elettronica I/O.	Controllare i morsetti.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	Il modulo dell'elettronica I/O è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🗎 167.
Il display locale è oscurato, ma il segnale in uscita è nel campo consentito	Il display è stato impostato troppo luminoso o troppo scuro.	 Aumentare la luminosità del display premendo contemporaneamente ± + E. Ridurre la luminosità del display premendo contemporaneamente □ + E.
Il display locale è oscurato, ma il segnale in uscita è nel campo consentito	Il cavo del modulo display non è innestato correttamente.	Inserire il connettore in modo corretto nel modulo dell'elettronica principale e nel modulo display.
Il display locale è oscurato, ma il segnale in uscita è nel campo consentito	Il modulo display è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🗎 167.
La retroilluminazione del display locale è rossa	Si è verificato un evento diagnostico con comportamento diagnostico "Allarme".	Intraprendere misure correttive →
Il display locale visualizza il testo in una lingua straniera e non è decifrabile.	È stata configurata una lingua operativa non corretta.	 Premere = + ± per 2 s ("posizione HOME"). Premere E. Impostare la lingua desiderata nel parametro Lingua.
Messaggio sul display locale: "Errore di comunicazione" "Controllare l'elettronica"	La comunicazione tra modulo display ed elettronica è interrotta.	 Verificare il cavo e il connettore tra modulo dell'elettronica principale e modulo display. Ordinare la parte di ricambio →

Per i segnali di uscita

Problema	Possibili cause	Rimedio
Segnale in uscita fuori dal campo consentito	Il modulo dell'elettronica principale è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🗎 167.
Segnale in uscita fuori dal campo di corrente consentito (< 3,6 mA o > 22 mA)	Il modulo dell'elettronica I/O è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🗎 167.

Problema	Possibili cause	Rimedio
Il dispositivo indica sul display locale un valore corretto, ma il segnale in uscita non è corretta anche se nel campo valido.	Errore di configurazione	Controllare e correggere la configurazione del parametro.
Il dispositivo non misura correttamente.	Errore di configurazione o il dispositivo funziona fuori dalle specifiche applicative.	 Controllare e correggere la configurazione del parametro. Rispettare i valori soglia specificati in "Dati tecnici".

Per accedere

Problema	Possibili cause	Rimedio	
Accesso di scrittura ai parametri negato	È abilitata la protezione scrittura hardware	Impostare il microinterruttore di protezione scrittura, presente sul modulo dell'elettronica principale, sulla posizione OFF .	
Accesso di scrittura ai parametri negato	Il ruolo attuale dell'utente ha un'autorizzazione di accesso limitata	 Controllare il ruolo utente → b 59. Inserire il codice di accesso personale corretto → b 59. 	
Nessuna connessione mediante protocollo HART	Manca il resistore di comunicazione o non è installato correttamente.	Installare correttamente il resistore di comunicazione (250 Ω). Rispettare il carico massimo $\rightarrow \cong 35$.	
Nessuna connessione mediante protocollo HART	Commubox • Connesso non correttamente • Configurato non correttamente • I driver sono installati in modo non corretto • L'interfaccia USB sul computer non è configurata correttamente	Rispettare la documentazione dell'interfaccia Commubox. FXA195 HART: documentazione "Informazioni tecniche" TI00404F	
Nessuna connessione mediante interfaccia service	Configurazione non corretta dell'interfaccia USB del PC o driver installato non correttamente.	Rispettare la documentazione dell'interfaccia Commubox. FXA291: Documentazione "Informazioni tecniche" TI00405C	

12.2 Informazioni diagnostiche sul display locale

12.2.1 Messaggio diagnostico

Gli errori rilevati dal sistema di automonitoraggio del misuratore sono visualizzati in un messaggio di diagnostica che si alterna alla visualizzazione operativa.



Se si presentano contemporaneamente due o più eventi diagnostici, il display visualizza solo il messaggio dell'evento diagnostico che ha la priorità massima.

Gli eventi diagnostici incorsi possono essere richiamati nel menu Diagnostica:

- Mediante i parametri $\rightarrow \square 157$
- Mediante i sottomenu $\rightarrow \square 158$

Segnali di stato

•

I segnali di stato forniscono indicazioni sullo stato e l'affidabilità del dispositivo classificando le varie cause dell'informazione diagnostica (evento di diagnostica).

I segnali di stato sono contraddistinti secondo VDI/VDE 2650 e raccomandazione NAMUR NE 107: F = guasto , C = controllo funzionale, S = fuori specifica, M = richiesta manutenzione

Simbolo	Significato
F 40013956	Guasto Si è verificato un errore del dispositivo. Il valore misurato non è più valido.
C 40013959	Controllo funzione Il dispositivo è in modalità di servizio (ad es. durante la simulazione).
S A0013958	 Fuori specifica Il dispositivo è utilizzato: Non rispetta le soglie indicate nelle relative specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo) Non rispetta la configurazione eseguita dall'utente (ad es. portata massima nel parametro Valore 20 mA)
A0013957	Richiesta manutenzione Deve essere eseguito un intervento di manutenzione. Il valore di misura rimane valido.

Comportamento diagnostico

Simbolo	Significato
A0013961	 Allarme La misura si interrompe. Le uscite segnali e i totalizzatori assumono la condizione di allarme definita. È generato un messaggio diagnostico. Per il display locale con Touch Control: la retroilluminazione diventa rossa.
A0013962	Avviso La misura riprende. Le uscite segnali e i totalizzatori non sono influenzati. È generato un messaggio diagnostico.

Informazioni diagnostiche

L'errore può essere identificato grazie alle informazioni diagnostiche. Il testo breve aiuta l'utente fornendo informazioni sull'errore. Il corrispondente simbolo per il comportamento diagnostico è visualizzato anche sul display locale vicino alle informazioni diagnostiche.



Elementi operativi

Tasto	Significato
(+) A0013970	Tasto più <i>In un menu, sottomenu</i> Si apre il messaggio con le informazioni sul rimedio.
(E) A0013952	Tasto Enter <i>In un menu, sottomenu</i> Si apre il menu operativo.



12.2.2 Richiamare le soluzioni

🗷 33 Messaggi per le soluzioni

- 1 Informazioni diagnostiche
- 2 Testo breve
- 3 ID assistenza
- 4 Comportamento diagnostico con codice di diagnostica
- 5 Ore di funzionamento al momento dell'evento
- 6 Soluzioni

L'utente visualizza il messaggio di diagnostica.

1. Premere
⊕ (simbolo ④).

- └ Si apre il sottomenu **Elenco diagnost**.
- 2. Selezionare l'evento diagnostico richiesto con \pm o \Box e premere \mathbb{E} .
 - 🕒 È visualizzato il messaggio con le soluzioni per l'evento diagnostico selezionato.
- 3. Premere simultaneamente \Box + \pm .
 - └ Il messaggio con le soluzioni si chiude.

L'utente è nel menu **Diagnostica** a un inserimento per un evento di diagnostica, ad es. nel sottomenu **Elenco diagnostica** o nel parametro **Ultime diagnostiche**.

- 1. Premere E.
 - 🕒 È visualizzato il messaggio con i rimedi per l'evento diagnostico selezionato.
- 2. Premere simultaneamente \Box + \pm .
 - └ Il messaggio con le soluzioni si chiude.

12.3 Informazioni diagnostiche in FieldCare

12.3.1 Opzioni diagnostiche

Tutti gli errori rilevati dal misuratore sono visualizzati nella pagina principale del tool operativo non appena è stata stabilita connessione.



- 1 Area di stato con segnale di stato $\rightarrow \square 148$
- 2 Informazioni diagnostiche → 🖺 149
- 3 Informazioni sui rimedi con ID di servizio

Gli eventi diagnostici incorsi possono essere visualizzati anche nel menu **Diagnostica**: ■ Mediante parametro → 🗎 157

• Mediante sottomenu $\rightarrow \cong 158$

Informazioni diagnostiche

L'errore può essere identificato grazie alle informazioni diagnostiche. Il testo breve aiuta l'utente fornendo informazioni sull'errore. Il corrispondente simbolo per il comportamento diagnostico è visualizzato anche sul display locale vicino alle informazioni diagnostiche.



12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili

Le informazioni sui rimedi sono fornite per ogni evento diagnostico allo scopo di garantire una rapida rimozione delle anomalie:

- Sulla pagina principale
 Le informazioni sul rimedio è visualizzata in un campo separato, sotto le informazioni diagnostiche.
- Nel menu Diagnostica

Le informazioni sul rimedio possono essere richiamate nell'area operativa dell'interfaccia utente.

A0014048-IT

L'utente ha esequito l'accesso al menu Diagnostica.

1. Richiamare il parametro richiesto.

- 2. Sulla destra dell'area operativa, puntatore del mouse sul parametro.
 - └ È visualizzata una descrizione con le informazioni sul rimedio per l'evento diagnostico.

12.4 Adattamento delle informazioni diagnostiche

12.4.1 Adattamento del comportamento diagnostico

Ogni voce delle informazioni diagnostiche è assegnata in fabbrica a uno specifico comportamento diagnostico. L'utente può modificare questa assegnazione per alcune informazioni diagnostiche nel parametro sottomenu **Azione di diagnostica**.

Esperto \rightarrow Sistema \rightarrow Gestione dell'evento \rightarrow Azione di diagnostica

्रि.//Azione diagnos. 0	0723-1
N.diagnostica 044	
A	Avviso
N.diagnostica 274	
N.diagnostica 801	

34 Esempio con il display locale

Le seguenti opzioni possono essere assegnate al codice diagnostico in base al comportamento diagnostico:

Opzioni	Descrizione
Allarme	La misura si interrompe. Le uscite segnali e i totalizzatori assumono la condizione di allarme definita. È generato un messaggio diagnostico. Per il display locale con Touch Control: la retroilluminazione diventa rossa.
Avviso	La misura riprende. Le uscite segnali e i totalizzatori non sono influenzati. È generato un messaggio diagnostico.
Solo inserimento nel registro	Il dispositivo continua a misurare. Il messaggio diagnostico è inserito solo nel sottomenu Registro eventi (elenco degli eventi) e non è visualizzato in alternanza con il valore misurato.
Off	L'evento diagnostico è ignorato e non è generato o inserito un messaggio diagnostico.

12.4.2 Adattamento del segnale di stato

Ogni voce delle informazioni diagnostiche è assegnata in fabbrica a uno specifico segnale di stato. L'utente può modificare questa assegnazione per alcune informazioni diagnostiche nel parametro sottomenu **Categoria evento diagnostica**.

Esperto \rightarrow Comunicazione \rightarrow Categoria evento diagnostica

Segnali di stato disponibili

Configurazione secondo specifica HART 7 (Condensed Status), in conformità NAMUR NE107.

Simbolo	Significato
F 40013956	Guasto Si è verificato un errore del dispositivo. Il valore misurato non è più valido.
C	Controllo funzione Il dispositivo è in modalità di servizio (ad es. durante la simulazione).
S A0013958	 Fuori specifica Il dispositivo è utilizzato: Non rispetta le soglie indicate nelle relative specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo) Non rispetta la configurazione eseguita dall'utente (ad es. portata massima nel parametro Valore 20 mA)
A0013957	Richiesta manutenzione Deve essere eseguito un intervento di manutenzione. Il valore di misura rimane valido.
N	Non ha effetto sullo stato condensato.
A0023076	

12.5 Panoramica delle informazioni diagnostiche

La quantità di informazioni diagnostiche e il numero di variabili misurate coinvolte aumentano se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.

Numero di diagnostica	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato [dalla fabbrica]	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica]
Diagnostica de	el sensore			
004	Sensore difettoso	 Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC 	F	Alarm
022	Sensore temperatura difettoso	 Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC 	F	Alarm ¹⁾
046	Limite sensore superato	 Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC 	S	Warning
062	Connessione sensore difettosa	 Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC 	F	Alarm
082	Conservazione dei dati	 Sostituire modulo dell'elettronica principale Sostituire il sensore 	F	Alarm
083	Contenuto della memoria elettronica	 Riavviare dispositivo Ripristinare i dati S-Dat Cambiare S-Sat 	F	Alarm

Numero di diagnostica	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato [dalla fabbrica]	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica]
114	Perdita sensore	Sostituire il sensore DSC	F	Alarm
122	Sensore temperatura difettoso	 Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC 	М	Warning ¹⁾
Diagnostica de	ll'elettronica			
242	Software non compatibile	 Controllare software Aggiornare il SW o sostituire il modulo dell'elettronica principale 	F	Alarm
252	Moduli incompatibili	 Controllare moduli dell'elettronica Sostituire modulo I/O o elettronica principale 	F	Alarm
261	Moduli elettronica	 Riavviare il dispositivo Controllare moduli elettr. Sostituire modulo IO o elettronica principale 	F	Alarm
262	Connessione del modulo	 Controllare connessioni moduli Sostituire i moduli dell'elettronica 	F	Alarm
270	Guasto dell'elettronica principale	Sostituire elettronica principale	F	Alarm
271	Guasto dell'elettronica principale	 Riavviare il dispositivo Sostituire l'elettronica principale 	F	Alarm
272	Guasto dell'elettronica principale	 Riavviare dispositivo contattare Endress Hauser 	F	Alarm
273	Guasto dell'elettronica principale	 Operazione di emergenza tramite display Cambiare i moduli dell'elettronica principale 	F	Alarm
275	Guasto del modulo I/O	Sostituire modulo I/O	F	Alarm
276	Guasto del modulo I/O	 Riavviare il dispositivo Sostituire il modulo IO 	F	Alarm
277	Elettronica difettosa	 Sostituire il preamplificatore Sostituire il modulo elettronico principale 	F	Alarm
282	Conservazione dei dati	 Riavviare dispositivo contattare Endress Hauser 	F	Alarm
283	Contenuto della memoria elettronica	 Trasferire dati o reset del dispositivo Contattare il service 	F	Alarm
302	Verifica strumento attiva	Verifica strumento in corso, prego attendere	С	Warning
311	Guasto dell'elettronica	 Trasferire dati o reset del dispositivo Contattare il service 	F	Alarm
311	Guasto dell'elettronica	Richiesta manutenzione. 1. Non resettare 2. Contattare il service	М	Warning
350	Preamplificatore difettoso	Sostituire il preamplificatore	F	Alarm ¹⁾

Numero di diagnostica	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato [dalla fabbrica]	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica]
351	Preamplificatore difettoso	Sostituire il preamplificatore	F	Alarm
370	Preamplificatore difettoso	 Controllare connessione connettori Contrallare cavo collegamento versione separ. Sostituire preamplific. o modulo elettronico principale 	F	Alarm
371	Sensore temperatura difettoso	 Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC 	М	Warning ¹⁾
Diagnostica de	lla configurazione			
410	Trasferimento dati	 Controllare connessione Riprovare trasferimento dati 	F	Alarm
412	Download in corso	Download attivo, attendere prego	С	Warning
431	Regolazione 1 n	Funzione trimming uscita	С	Warning
437	Configurazione incompatibile	 Riavviare dispositivo contattare Endress Hauser 	F	Alarm
438	Dataset	 Controllare file dei dati impostati Controllare la configurazione dello strumento Fare l'upload e il download della nuova configurazione 	М	Warning
441	Uscita in corrente 1 n	 Controllare il processo Controllare le impostazioni della corrente in uscita 	S	Warning ¹⁾
442	Uscita frequenza	 Controllare il processo Controllare le impostazioni dell'uscita in frequenza 	S	Warning ¹⁾
443	Uscita impulsi	 Controllare il processo Controllare le impostazioni dell'uscita impulsi 	S	Warning ¹⁾
444	Ingresso corrente 1	 Controllare processo Controllare impostazioni corrente ingresso 	S	Warning ¹⁾
453	Portata in stand-by	Disattivare portata in stand-by	С	Warning
484	Guasto modalità di simulazione	Disattivare la simulazione	С	Alarm
485	Simulazione della variabile misurata	Disattivare la simulazione	С	Warning
486	Simulazione ingresso corrente 1	Disattivare la simulazione	С	Warning
491	Simulazione corrente uscita 1 n	Disattivare la simulazione	С	Warning
492	Simulazione uscita in frequenza	Disattivare la simulazione uscita in frequenza	С	Warning
493	Simulazione uscita impulsi	Disattivare la simulazione uscita impulsi	С	Warning
494	Simulazione commutazione dell'uscita	Disattivare la simulazione uscita di commutazione	С	Warning

Numero di diagnostica	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato [dalla fabbrica]	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica]
495	Simulazione evento diagnostica	Disattivare la simulazione	С	Warning
538	Configurazione FlowComputer non corretta	Controllare valori d'ingresso (pressione, temperatura)	S	Warning
539	Configurazione FlowComputer non corretta	 Controllare i valori d'ingresso (pressione, temperatura) Controllare valori ammessi per le proprietà del fluido 	S	Alarm
540	Configurazione FlowComputer non corretta	Controllare i valori di riferimento inseriti utilizzando il documento Manuale d'Istruzione	S	Warning
570	Inversione differenza energia	Controllare configurazione del punto di misura (parametri installazione direzione)	F	Alarm
Diagnostica de	l processo		1	I
801	Tensione di alimentazione troppo bassa	Tensione di alimentazione troppo bassa, aumentare la tensione di alimentazione	S	Warning
803	Loop di corrente	 Controllare cablaggio Sostituire modulo I/O 	F	Alarm
828	Temperatura ambiente troppo bassa	Aumentare la temperatura ambiente del preamplificatore	S	Warning ¹⁾
829	Temperatura ambiente troppo elevata	Ridurre la temperatura ambiente del preamplificatore	S	Warning ¹⁾
832	Temperatura elettronica troppo alta	Abbassare la temperatura ambiente	S	Warning ¹⁾
833	Temperatura elettronica troppo bassa	Aumentare la temperatura ambiente	S	Warning ¹⁾
834	Temperatura processo troppo alta	Abbassare la temperatura di processo	S	Warning ¹⁾
835	Temperatura processo troppo bassa	Aumentare la temperatura di processo	S	Warning ¹⁾
841	Velocità di deflusso troppo elevata	Ridurre la velocità di deflusso	S	Warning ¹⁾
842	Limite di processo	Taglio bassa portata attivo! 1. Controllare configurazione taglio basso portata	S	Warning
844	Superato campo del sensore	Ridurre la velocità di deflusso	S	Warning ¹⁾
870	Incertezza di misura aumentata	 Controllare processo Aumentare la portata volumetrica 	S	Warning ¹⁾
871	Limite saturazione del vapore vicino	1. Controllare le condizioni di processo	S	Warning ¹⁾
872	Rilevazione vapore umido	 Controllare processo Controllare impianto 	S	Warning ¹⁾
873	Condensa rilevata	Controllare il processo (acqua nelle tubazioni)	S	Warning ¹⁾

Numero di diagnostica	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato [dalla fabbrica]	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica]
874	X% non valido	 Controllare pressione, temperatura Controllare velocità di deflusso Controllare fluttuazioni della portata 	S	Warning ¹⁾
882	Ingresso segnale	 Controllare configurazione ingresso Controllare sensore esterno o condizioni di processo 	F	Alarm
945	Superato campo del sensore	Controllare immediatamente le condizioni di processo (campo pressione-temperatura)	S	Warning ¹⁾
946	Rilevata vibrazione	Controllare l'installazione	S	Warning
947	Vibrazione superata	Controllare l'installazione	S	Alarm ¹⁾
972	Gradi limiti per surriscaldato superati	 Controllare le condizioni di processo Installare trasmettitore di pressione o inserire il valore di pressione corretto 	S	Warning ¹⁾

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

Condizioni operative per visualizzare le seguenti informazioni diagnostiche:

- Informazione diagnostica 871: la temperatura di processo è a meno di 2K dalla linea del vapore saturo.
- Informazione diagnostica 872: la qualità del vapore misurato è scesa sotto il valore soglia configurato per la qualità del vapore (valore soglia: Esperto → Sistema → Gestione dell'evento → Limiti della diagnostica → Limiti della qualità del vapore).
- Informazione diagnostica 873: la temperatura di processo è \leq 0 °C.
- Informazione diagnostica 874: rilevamento/misura del vapore umido oltre le soglie specificate per i seguenti parametri di processo: pressione, temperatura e velocità.
- Informazione diagnostica 972: il grado di surriscaldamento ha superato il valore soglia configurato (valore soglia: Esperto → Sistema → Gestione dell'evento → Limiti della diagnostica → Gradi limiti per surriscaldato).

12.6 Eventi diagnostici in corso

Menu **Diagnostica** permette all'utente di visualizzare separatamente l'evento diagnostico attuale e quello precedente.

Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico:

 \rightarrow

- - Mediante tool operativo "FieldCare" $\rightarrow \cong 151$

Altri eventi diagnostici in corso possono essere visualizzati in sottomenu Elenco di diagnostica $\rightarrow \cong 158$

Navigazione

Menu "Diagnostica"

Struttura del sottomenu

Diagnostica

Diagnostica attuale

Precedenti diagnostiche
Tempo di funzionamento dal restart
Tempo di funzionamento

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Diagnostica attuale	Si è verificato un evento diagnostico.	Mostra l'attuale evento diagnostico con la relativa informazione diagnostica. Se si presentano contemporaneamente due o più messaggi, il display visualizza quello con la massima priorità.	Simbolo per comportamento diagnostico, codice diagnostico e breve messaggio.
Precedenti diagnostiche	Si sono già verificati due eventi diagnostici.	Mostra il precedente evento diagnostico con la relativa informazione diagnostica.	Simbolo per comportamento diagnostico, codice diagnostico e breve messaggio.
Tempo di funzionamento dal restart	-	Mostra da quanto tempo il dispositivo è in funzione dall'ultima ripartenza.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)
Tempo di funzionamento	-	Indica da quanto tempo è in funzione il dispositivo.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)

12.7 Elenco diagnostica

Nel sottomenu **Elenco diagnostica** si possono visualizzare fino a 5 eventi di diagnostica attualmente in corso con le relative informazioni diagnostiche. Se sono in corso più di 5 eventi di diagnostica, il display visualizza quelli che hanno la priorità massima.

Percorso di navigazione

Menu **Diagnostica** → sottomenu **Elenco di diagnostica**



🗷 35 Esempio con il display locale

Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico:

- Mediante display locale $\rightarrow \implies 150$
- Mediante tool operativo "FieldCare" $\rightarrow \cong 151$

12.8 Registro eventi

12.8.1 Cronologia degli eventi

Una panoramica in ordine cronologico dei messaggi di evento generati è reperibile nel sottomenu **Elenco degli eventi**.

Percorso di navigazione

Menu "Diagnostica" →Registro eventi →Elenco eventi



■ 36 Esempio con il display locale

Possono essere visualizzati massimo 20 messaggi di evento in ordine cronologico. Se nel dispositivo è abilitata la funzione HistoROM avanzata (opzione d'ordine), possono essere visualizzati fino a 100 inserimenti.

La cronologia degli eventi comprende:

- Eventi diagnostici →
 [™]
 [™]
 153
- Eventi di informazione $\rightarrow \square 159$

A ogni evento, oltre all'indicazione dell'ora in cui si è verificato, è assegnato anche un simbolo che indica se l'evento è in corso o è terminato:

- Evento diagnostico
 - ∋: si è verificato un evento
 - ⊖: l'evento è terminato
- Evento di informazione
- ⊕: si è verificato un evento

Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico:

- Mediante display locale $\rightarrow \cong 150$
- Mediante tool operativo "FieldCare" $\rightarrow \square 151$

Per filtrare i messaggi di evento visualizzati → 🖺 159

12.8.2 Filtraggio del registro degli eventi

Mediante il parametro **Filter options**, si può definire quale categoria dei messaggi di evento è visualizzata nel sottomenu **Events list**.

Percorso di navigazione

Menu "Diagnostics" \rightarrow Event logbook \rightarrow Filter options

Categorie di filtro

- Tutte
- Guasto (F)
- Controllo funzione (C)
- Fuori specifica (S)
- Richiesta manutenzione (M)
- Informazioni (I)

12.8.3 Panoramica degli eventi di informazione

A differenza dall'evento diagnostico, l'evento di informazione è visualizzato solo nel registro degli eventi e non nell'elenco degli eventi.

Numero dell'evento di diagnostica	Descrizione dell'evento	
I1000	(Dispositivo ok)	
I1079	Il sensore è stato sostituito	
I1089	Accensione	
I1090	Reset configurazione	
I1091	Configurazione cambiata	

Numero dell'evento di diagnostica	Descrizione dell'evento
I1092	I dati trend sono stati cancellati
I1110	Interruttore protezione scrittura modif.
I1137	Elettronica modificata
I1151	Reset della cronologia
I1154	Reset tensione morsetti
I1155	Reset della temperatura dell'elettronica
I1156	Errore trend in memoria
I1157	Lista errori in memoria
I1185	Backup display eseguito
I1186	Ripristino tramite display eseguito
I1187	Impostazioni scaricate da display
I1188	Dati Display cancellati
I1189	Backup confrontato
I1227	Modalità di emergenza sensore attivata
I1228	Modalità di emergenza sensore errata
I1256	Display: cambio stato accesso
I1264	Sequenza di sicurezza interrotta!
I1335	Cambiato firmware
I1397	Fieldbus: cambio stato accesso
I1398	CDI: cambio stato accesso
I1444	Verifica strumento: Positiva
I1445	Verifica strumento: fallita
I1459	Verifica modulo I/O: Fallita
I1461	Verifica sensore: Fallita
I1512	Download ultimato
I1513	Download ultimato
I1514	Upload iniziato
I1515	Upload ultimato
I1552	Guasto:Verificare elettronica principale
I1553	Guasto: verificare preamplificatore

12.9 Reset del misuratore

Il parametro parametro **Reset del dispositivo** consente di ripristinare a uno stato predefinito tutta o una parte della configurazione del dispositivo.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Amministrazione \rightarrow Reset del dispositivo

► Amministrazion	e		
	► Definire codice d	li accesso	
		Definire codice di accesso	
		Confermare codice di accesso	
	Reset del dispositivo		

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Reset del dispositivo	Reset della configurazione dello strumento – sia totale che parziale – a condizioni definite.	 Annullo/a Reset alle impostazioni di fabbrica Reset impostazioni consegna Riavvio dispositivo 	Annullo/a

12.9.1 Descrizione della funzione parametro "Reset del dispositivo"

Opzioni	Descrizione
Annullo/a	Non sono intraprese delle azioni e l'utente esce dal parametro.
Reset impostazioni consegna	Ogni parametro per il quale è stata ordinata un'impostazione personalizzata è ripristinato al valore specifico del cliente. Tutti gli altri parametri sono ripristinati alle impostazioni di fabbrica.
Riavvio dispositivo	Il riavvio ripristina tutti i parametri, i cui dati sono salvati nella memoria volatile (RAM), alle impostazioni di fabbrica (ad es. dati del valore misurato). La configurazione del dispositivo rimane invariata.
Reset della cronologia	Tutti i parametri sono ripristinati alle impostazioni di fabbrica.

12.10 Informazioni sul dispositivo

Il menu sottomenu **Informazioni sul dispositivo** comprende tutti i parametri per visualizzare diverse informazioni e identificare il dispositivo.

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Informazioni sul dispositivo

► Informazioni sul dispositivo		
Tag del dispositivo		
Numero di serie]	

Versione Firmware	
Root del dispositivo	
Codice d'ordine	
Codice d'ordine esteso 1	
Codice d'ordine esteso 2	
Codice d'ordine esteso 3	
Versione ENP	
Revisione del dispositivo	
ID del dispositivo	
Tipo di dispositivo	
ID del produttore	

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Interfaccia utente	Impostazione di fabbrica
Tag del dispositivo	Visualizzare il nome per il punto di misura.	Max. 32 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (ad es. @, %, /)	Prowirl
Numero di serie	Mostra il numero di serie del dispositivo di misura.	Stringa di caratteri a 11 cifre massimo, compresi lettere e numeri.	-
Versione Firmware	Mostra il firmware installato nel dispositivo di misura.	Stringa di caratteri in formato xx.yy	01.02
Root del dispositivo	Mostra il nome del trasmettitore. Il nome è riportato sulla targhetta del trasmettitore.	Prowirl	-
Codice d'ordine	Mostra il codice d'ordine del dispositivo. Il codice è riportato sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Order code".	Stringa di caratteri composta da lettere, numeri e alcuni segni di interpunzione (ad es. /).	-
Codice d'ordine esteso 1	Mostra la 1° parte del codice d'ordine esteso. Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.".	Stringa di caratteri	-
Codice d'ordine esteso 2	Mostra la 2° parte del codice d'ordine esteso. Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.".	Stringa di caratteri	-
Codice d'ordine esteso 3	Mostra la 3° parte del codice d'ordine esteso. Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.".	Stringa di caratteri	-

Parametro	Descrizione	Interfaccia utente	Impostazione di fabbrica
Versione ENP	Mostra la versione dell'etichetta elettronica (ENP).	Stringa di caratteri	2.02.00
Revisione del dispositivo	Mostra la revisione del dispositivo con cui è stato registrato il dispositivo dalla HART Communication Foundation.	Numero esadecimale a 2 cifre	0x03
ID del dispositivo	Inserire ID di uno strumento esterno.	Numero esadecimale a 6 cifre	-
Tipo di dispositivo	Visualizza il tipo di dispositivo con cui il misuratore è registrato da HART Communication Foundation.	0 255	0x38
ID del produttore	Consente di visualizzare l'ID del produttore con cui il misuratore è registrato da HART Communication Foundation.	0 255	0x11

Data di rilascio	Versione firmwar e	Codice d'ordine per "Versione firmware"	Modifiche del firmware	Tipo di documentazione	Documentazione
10.2014	01.02.00	Opzione 74	 Non è necessario riavviare il dispositivo al termine del download dei parametri Variabili di processo addizionali: Pressione Grado di surriscaldamento Volume specifico Variabili di processo che possono essere interconnesse con display locale, memoria dati (andamento) e come variabile del dispositivo HART È visualizzato lo stato di avanzamento della verifica (0-100%) Nuovo pacchetto applicativo Misura vapore umido Funzionamento semplificato nel vapore Elaborazione del segnale più potente nel caso di basse portate nel vapore umido 	Istruzioni di funzionamento	BA01154D/06/it/03.14
02.2014	01.01.00	Opzione 75	Secondo la specifica HART 7	Istruzioni di funzionamento	BA01154D/06/it/02.14
09.2013	01.00.00	Opzione 76	Firmware originale	Istruzioni di funzionamento	BA01154D/06/it/01.13

L'aggiornamento del firmware alla versione attuale o a quella precedente è consentito mediante l'interfaccia service (CDI) .

Per la compatibilità della versione firmware con la precedente, per i file descrittivi del dispositivo installati e i tool operativi, rispettare le informazioni sul dispositivo riportate nella documentazione "Informazioni del produttore".

Le informazioni del produttore sono disponibili:

Nell'area di download del sito Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads
 Specificando quanto segue:

- Ricerca testo: informazioni del produttore
- Tipo di fluido: Documentazione Documentazione tecnica

13 Manutenzione

13.1 Operazioni di manutenzione

Non è richiesto nessun particolare intervento di manutenzione.

13.1.1 Pulizia esterna

Per pulire la parte esterna dei misuratori, utilizzare sempre detergenti che non intaccano la superficie della custodia o le guarnizioni.

13.1.2 Pulizia interna

AVVISO

L'impiego di attrezzature o detergenti liquidi non adatti può danneggiare il trasduttore.

► Non utilizzare scovoli per pulire il tubo.

13.1.3 Sostituzione delle guarnizioni

Sostituzione delle guarnizioni del sensore

AVVISO

In condizioni normali, le guarnizioni a contatto con il fluido non devono essere sostituite.

La sostituzione è necessaria solo in circostanze speciali, ad esempio in presenza di fluidi aggressivi o corrosivi, non compatibili con il materiale della guarnizione di tenuta.

- L'intervallo di tempo tra le singole procedure di sostituzione varia a seconda delle caratteristiche del fluido.
- Si possono utilizzare solo guarnizioni del sensore di Endress+Hauser: guarnizioni di sostituzione

Sostituzione delle tenute della custodia

Le guarnizioni di tenuta della custodia devono risultare pulite ed intatte al momento dell'inserimento nelle relative sedi. Se necessario, asciugare, pulire o sostituire le guarnizioni.

AVVISO

Se si utilizza il misuratore in atmosfera polverosa:

• utilizzare esclusivamente le specifiche tenute della custodia di Endress+Hauser.

13.2 Apparecchiature di misura e prova

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di apparecchiature di misura e prova, come W@M o test dei dispositivi.

L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

Per una lista di alcune apparecchiature di misura e prova, consultare il capitolo "Accessori" della documentazione "Informazioni tecniche" del dispositivo.

13.3 Servizi Endress+Hauser

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di servizi per la manutenzione quali ritaratura, interventi manutentivi o test del dispositivo.

L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

14 Riparazione

14.1 Note generali

Riparazione e conversione

Il servizio Endress+Hauser per le riparazioni e le conversioni offre quanto segue:

- I misuratori hanno una progettazione modulare.
- Le parti di ricambio sono raggruppate in kit logici con le relative Istruzioni di installazione.
- Le riparazioni sono eseguite dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser o dal cliente adeguatamente istruito.
- I dispositivi certificati possono essere convertiti in altri dispositivi certificati solo dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser o in fabbrica.

Note per la riparazione e la conversione

Per la riparazione e la modifica di un misuratore, rispettare le seguenti indicazioni:

- Usare solo parti di ricambio originali Endress+Hauser.
- Eseguire la riparazione in base alle Istruzioni di installazione.
- Rispettare gli standard, le normative nazionali/locali applicabili, la documentazione Ex (XA) e i certificati.
- Documentare ogni riparazione e ogni conversione e inserirle nel database *W@M* per la gestione del ciclo di vita del dispositivo.

14.2 Parti di ricambio

Alcuni componenti sostituibili del misuratore sono riportati su un'etichetta nel coperchio del vano connessioni.

L'etichetta della parte di ricambio comprende le seguenti informazioni:

- Elenco delle principali parti di ricambio per il misuratore, comprese le informazioni per l'ordine.
- URL per *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer):

Qui sono elencate e possono essere ordinate tutte le parti di ricambio per il misuratore con il relativo codice d'ordine. Se disponibili, gli utenti possono scaricare anche le istruzioni di installazione corrispondenti.



🗉 37 Esempio di etichetta con la panoramica delle parti di ricambio nel coperchio del vano connessioni

- 1 Nome del misuratore
- 2 Numero di serie del misuratore

Numero di serie del misuratore:

- È indicato sulla targhetta del dispositivo e sull'etichetta con la panoramica delle parti di ricambio.
- Può essere letto mediante il parametro **Numero di serie** nel sottomenu **Informazioni sul dispositivo** .

14.3 Servizi Endress+Hauser

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di servizi.

L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

14.4 Restituzione del dispositivo

Il misuratore deve essere reso qualora debba essere riparato o tarato in fabbrica, o se è stato consegnato o ordinato il misuratore sbagliato. Endress+Hauser, quale azienda certificata ISO, è tenuta a seguire determinate procedure di legge per la gestione dei prodotti utilizzati a contatto con i liquidi.

Per assicurare una gestione sicura, veloce e professionale della strumentazione resa, attenersi alla procedura e alle condizioni di restituzione specificate sul sito Web di Endress+Hauser all'indirizzo http://www.endress.com/support/return-material

14.5 Smaltimento

14.5.1 Rimozione del misuratore

1. Spegnimento del dispositivo.

2. **AVVERTENZA**

Pericolo per le persone dovuto alle condizioni di processo.

 Prestare attenzione alle condizioni di processo pericolose, ad esempio alla pressione all'interno del misuratore, alle elevate temperature o a fluidi aggressivi.

Eseguire la procedura di montaggio e collegamento descritta a partire dal capitolo "Montaggio del misuratore" fino al capitolo "Connessione del misuratore", in sequenza logica inversa. Osservare le istruzioni di sicurezza.

14.5.2 Smaltimento del misuratore

AVVERTENZA

Pericolo per il personale e l'ambiente derivante da fluidi nocivi per la salute.

 Assicurarsi che il misuratore e tutte le cavità siano privi di fluidi o residui di fluido nocivi per la salute o l'ambiente, ad es. sostanze che si siano infiltrate all'interno di fessure o diffuse attraverso la plastica.

Durante lo smaltimento rispettare le seguenti note:

- Osservare le normative federali/nazionali vigenti.
- Assicurarsi di separare correttamente e riutilizzare i componenti del dispositivo.

15 Accessori

Per il dispositivo sono previsti vari accessori, che possono essere ordinati insieme al dispositivo o in seguito da Endress+Hauser. Informazioni dettagliate sul codice d'ordine in questione sono disponibili presso l'ufficio vendite Endress+Hauser locale o sulla pagina dei prodotti del sito Web Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Accessori specifici del dispositivo

15.1.1 Per il trasmettitore

Accessori	Descrizione
Trasmettitore Prowirl 200	Trasmettitore di sostituzione o di scorta. Usare il codice d'ordine per definire le seguenti specifiche: • Approvazioni • Uscita • Display / funzionamento • Custodia • Software Per maggiori dettagli, v. Istruzioni di installazione EA01056D
Display separato FHX50	Custodia FHX50 per accogliere un modulo display → 199. Custodia FHX50 adatta a: modulo display SD02 (pulsanti) modulo display SD03 (Touch Control) Materiale della custodia: Plastica PBT Acciaio inox CF-3M (316L, 1.4404) Lunghezza del cavo di collegamento: fino a max. 60 m (196 ft) (lunghezze del cavo ordinabili: 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft)) Il misuratore può essere ordinato con la custodia FHX50 e un modulo display. Si devono selezionare le seguenti opzioni nei codici d'ordine separati: Codice d'ordine per misuratore, caratteristica 030: Opzione L o M "Preparato per display FHX50" Codice d'ordine per custodia FHX50, caratteristica 050 (versione del dispositivo): Opzione A "Preparato per display FHX50" Codice d'ordine per custodia FHX50, dipende dal modulo display definito nella caratteristica 020 (display, funzionamento): Opzione C: per modulo display SD02 (pulsanti) Opzione E: per modulo display SD03 (Touch Control) La custodia FHX50 può essere ordinata anche come kit di ammodernamento. Il modulo display del misuratore è utilizzato nella custodia FHX50. Per la custodia FHX50, si devono selezionare le seguenti opzioni nel codice d'ordine: Caratteristica 020 (display, funzionamento): opzione B "Non preparata per display FHX50" Caratteristica 020 (display, funzionamento): opzione A "Nessuna, display già presente" Per maggiori informazioni, v. Documentazione speciale SD01007F
Protezione alle sovratensioni per dispositivi a due fili	È preferibile ordinare il modulo di protezione alle sovratensioni direttamente con il dispositivo. Vedere codificazione del prodotto, caratteristica 610 "Accessorio montato", onzione NA "Protezione alle sovratensioni". L'ordine senarato è necessario
	 oVP10: per dispositivi a 1 canale (caratteristica 020, opzione A): OVP20: per dispositivi a 2 canali (caratteristica 020, opzioni B, C, E o G)

Tettuccio di protezione dalle intemperie	Serve per proteggere il misuratore dalle intemperie: ad es. pioggia, eccessivo riscaldamento dovuto alla luce solare diretta o freddo estremo in inverno.
	Per maggiori informazioni, v. Documentazione speciale SD00333F
Cavo di collegamento per la versione separata	 Il cavo di collegamento è disponibile in varie lunghezze: 5 m (16 ft) 10 m (32 ft) 20 m (65 ft) 30 m (98 ft) Cavi rinforzati disponibili su richiesta. Lunghezza standard: 5 m (16 ft) È formita co non è ctata ordinata un'altra lunghezza del cavo
Kit di montaggio su palina	Il kit di montaggio su palina può essere ordinato solo insieme a un trasmettitore.
	(Codice d'ordine: DK8WM-B)

15.1.2 Per il sensore

Accessori	Descrizione
Raddrizzatore di flusso	Serve per ridurre il tratto in entrata richiesto. (Codice d'ordine: DK7ST)

15.2 Accessori specifici per la comunicazione

Accessori	Descrizione
Commubox FXA195 HART	Per la comunicazione a sicurezza intrinseca HART con tool operativo FieldCare e interfaccia USB.
	Per informazioni dettagliate, v. "Informazioni tecniche" TI00404F
Commubox FXA291	Collega i dispositivi da campo Endress+Hauser con un'interfaccia CDI Service (= Endress+Hauser Common Data Interface) e la porta USB di un computer o laptop.
	Per informazioni dettagliate, consultare la documentazione "Informazioni tecniche" TI405C/07
Convertitore di loop HART HMX50	Serve per valutare e convertire le variabili di processo dinamiche HART in segnali in corrente analogici o valori soglia.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TIO0429F e Istruzioni di funzionamento BA00371F
Adattatore SWA70 wireless HART	Utilizzato per le connessioni wireless dei dispositivi da campo. L'adattatore WirelessHART può essere facilmente integrato nei dispositivi da campo e nelle infrastrutture esistenti; garantisce la sicurezza dei dati e delle trasmissioni e può essere utilizzato in parallelo ad altre reti wireless con una complessità di cablaggio minima.
	Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00061S
Fieldgate FXA320	Gateway per il monitoraggio a distanza dei misuratori 4-20 mA collegati mediante web browser.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00025S e Istruzioni di funzionamento BA00053S
Fieldgate FXA520	Gateway per configurazione e diagnostica a distanza dei misuratori HART collegati mediante web browser.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00025S e Istruzioni di funzionamento BA00051S

Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 è un terminale portatile per la messa in servizio e la manutenzione. Consente configurazione e diagnostica efficienti dei dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus in area sicura . Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA01202S
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 è un terminale portatile per la messa in servizio e la manutenzione. Consente configurazione e diagnostica efficienti dei dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus in area sicura e in area Ex . Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA01202S

15.3 Accessori specifici per l'assistenza

Accessori	Descrizione
Applicator	 Software per selezionare e dimensionare i misuratori Endress+Hauser: Calcolo di tutti i dati necessari per identificare il misuratore di portata più adatto: ad es. diametro nominale, perdita di carico, accuratezza o connessioni al processo. Illustrazione grafica dei risultati del calcolo
	Gestione, documentazione e consultazione di tutti i dati e i parametri relativi a un progetto, per tutto il ciclo di vita del progetto.
	Applicator è disponibile:Via Internet: https://wapps.endress.com/applicatorSu CD-ROM per installazione su PC locale.
W@M	Life Cycle Management per gli impianti W@M comprende varie applicazioni software, utili durante l'intero processo: dalla pianificazione all'acquisizione delle materie prime, all'installazione, alla messa in servizio e all'uso dei misuratori. Sono disponibili tutte le informazioni principali su ogni singolo dispositivo e per tutto il suo ciclo di vita, come stato nel dispositivo, parti di ricambio e documentazione specifica. L'applicazione contiene già i dati del dispositivo Endress+Hauser acquistato. Endress+Hauser si impegna anche a gestire e aggiornare i record di dati. W@M è disponibile: • Via Internet: www.endress.com/lifecyclemanagement • Su CD-ROM per installazione su PC locale.
FieldCare	Tool Endress+Hauser per il Plant Asset Management su base FDT. Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. Utilizzando le informazioni di stato, è anche uno strumento semplice, ma efficace per verificarne stato e condizioni. Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00027S e
DovicoCaro	DAUUU0095
	Per maggiori informazioni, consultare la documentazione Brochure Innovazione IN01047S

15.4 Componenti di sistema

Accessori	Descrizione
Registratore videografico Memograph M	Il registratore videografico Memograph M fornisce informazioni su tutte le principali variabili di processo. registrando correttamente i valori misurati, monitorando i valori di soglia e analizzando i punti di misura. I dati possono essere salvati nella memoria interna da 256 MB e anche su scheda SD o chiavetta USB. Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00133R e Istruzioni di funzionamento BA00247R

RN221N	Barriera attiva con alimentazione ausiliare per la sicura separazione dei circuiti del segnale standard 4-20 mA. Consente la trasmissione bidirezionale HART.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TIO0073R e Istruzioni di funzionamento BA00202R
RNS221	Alimentatore che consente di alimentare due misuratori a 2 fili in area non Ex. È possibile la comunicazione bidirezionale mediante prese jack di comunicazione HART.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00081R e Istruzioni di funzionamento brevi KA00110R
Cerabar M	Trasmettitore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapore e liquidi. Può essere utilizzato per acquisire il valore della pressione operativa.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00426P, TI00436P e Istruzioni di funzionamento BA00200P, BA00382P
Cerabar S	Trasmettitore di pressione per la misura della pressione assoluta e relativa di gas, vapore e liquidi. Può essere utilizzato per acquisire il valore della pressione operativa.
	Per maggiori informazioni, v. "Informazioni tecniche" TI00383P e Istruzioni di funzionamento BA00271P

16 Dati tecnici

16.1 Applicazione

In base alla versione ordinata, il dispositivo può misurare anche fluidi potenzialmente esplosivi, infiammabili, velenosi e ossidanti.

Per garantire che il dispositivo conservi le sue caratteristiche operative per tutto il suo ciclo di vita, utilizzarlo solo per misurare fluidi ai quali i materiali delle parti bagnate offrono sufficiente resistenza.

16.2 Funzionamento del sistema

Principio di misura	I misuratori di portata a precessione di vortici si basano sul principio teorizzato da Karman.
Sistema di misura	Il dispositivo comprende un trasmettitore e un sensore.
	Sono disponibili due versioni del dispositivo: • Versione compatta - trasmettitore e sensore costituiscono un'unità meccanica. • Versione separata - trasmettitore e sensore sono montati in luoghi separati.
	Per le informazioni sulla struttura del dispositivo $\rightarrow \ igoplus 12$

16.3 Ingresso

Variabile misurata	Variabili misurate dirette
	Codice d'ordine per "Versione del sensore": • Opzione 1 "Portata volumetrica, base" e • Opzione 2 "Portata volumetrica, alta temperatura/bassa temperatura": Portata volumetrica
	Codice d'ordine per <i>"Versione del sensore":</i> Opzione 3 <i>"Portata massica (misura di temperatura integrata)":</i> – Portata volumetrica – Temperatura
	Variabili misurate calcolate
	 Codice d'ordine per "Versione del sensore": Opzione 1 "Portata volumetrica, base" e Opzione 2 "Portata volumetrica, alta temperatura/bassa temperatura": Con condizioni di processo costanti: Portata massica ¹⁾ o Portata volumetrica compensata I valori totalizzati per Portata volumetrica, Portata massica ¹⁾ o Portata volumetrica compensata
	Codice d'ordine per <i>"Versione del sensore"</i> : Opzione 3 <i>"Portata massica (misura di temperatura integrata)"</i> : – Portata volumetrica compensata – Portata massica – Pressione vapore saturo calcolata – Portata energia

Per calcolare la portata massica, si deve inserire una densità fissa (menu Configurazione → sottomenu Configurazione avanzata → sottomenu Compensazione esterna → parametro Densità fissa).

- Differenza portata energia
- Volume specifico
- Gradi per surriscaldato

Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione "Portata massica (misura di temperatura integrata)" in combinazione con il codice d'ordine "Pacchetto applicativo", EU "Misura vapore umido":

- Qualità vapore
- Portata massica totale
- Portata massica condensato

Calcolo delle variabili misurate

Il sistema elettronico del misuratore Prowirl 200 con codice d'ordine *"Versione del sensore"*, opzione 3 *"Portata massica (misura di temperatura integrata)"* è dotato di un calcolatore di energia. Utilizzando il valore di pressione (inserito o esterno) e/o il valore di temperatura (misurato o inserito), questo calcolatore può elaborare le seguenti variabili misurate secondarie direttamente dalle variabili misurate principali registrate.

Medium	Fluido	Standard	Descrizione	
Vapore ¹⁾	_	IAPWS-IF97/ ASME	Se è presente una misura di temperatura integrata e la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta mediante l'ingresso in corrente/HART	
	Un solo gas	NEL40	Se la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta	
	Miscela di gas	NEL40	mediante l'ingresso in corrente/HARI	
	Aria	NEL40		
	Gas naturale	ISO 12213-2	Contiene AGA8-DC92 Se la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta mediante l'ingresso in corrente/HART	
Gas		AGA NX-19	Se la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta mediante l'ingresso in corrente/HART	
		ISO 12213-3	Contiene SGERG-88, AGA8 Metodo approssimativo 1 Se la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta mediante l'ingresso in corrente/HART	
	Altri gas	Equazione lineare	Gas ideali Se la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta mediante l'ingresso in corrente/HART	
	Acqua	IAPWS-IF97/ ASME		
Liquidi	Gas liquefatto	Tabelle	Miscela di propano e butano	
	Altro liquido	Equazione lineare	Liquidi ideali	

Portata massica e portata volumetrica compensata

 Utilizzando la pressione e la temperatura, Prowirl 200 è in grado di calcolare la portata volumetrica e altre variabili misurate, derivate dalla portata volumetrica, per tutti i tipi di vapore e con compensazione completa. Per informazioni sull'impostazione del comportamento del dispositivo, consultare il paragrafo "Esecuzione della compensazione esterna" → 🗎 119

Calcolo della portata massica

Portata volumetrica × densità operativa

- Densità operativa per vapore saturo, acqua e altri liquidi: dipende dalla temperatura
- Densità operativa per vapore surriscaldato e altri gas: dipende dalla temperatura e dalla pressione di processo

Calcolo della portata volumetrica compensata

(Portata volumetrica × densità operativa)/densità di riferimento

- Densità operativa per acqua e altri liquidi: dipende dalla temperatura
- Densità operativa per tutti gli altri gas: dipende dalla temperatura e dalla pressione di processo

Portata di energia

Medium	Fluido	Standard	Descrizione	Opzione calore/energia
Vapore ¹⁾	-	IAPWS- IF97/ASME	Se la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta mediante l'ingresso in corrente/HART	
	Un solo gas	ISO 6976	Contiene GPA 2172 Se la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta mediante l'ingresso in corrente/HART	
	Miscela di gas	ISO 6976	Contiene GPA 2172 Se la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta mediante l'ingresso in corrente/HART	Calore Potere calorifico lordo ²⁾ in relazione alla massa
Gas	Aria	NEL40	Se la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta mediante l'ingresso in corrente/HART	massa Potere calorifico lordo ²⁾ in relazione al volume compensato Potere calorifico netto ³⁾ in relazione al volume compensato
	Gas naturale	ISO 6976	Contiene GPA 2172 Se la pressione di processo è fissa o se la pressione è letta mediante l'ingresso in corrente/HART	
		AGA 5		
	Acqua	IAPWS- IF97/ASME		
Liquidi	Gas liquefatto	ISO 6976	Contiene GPA 2172	
	Altro liquido	Equazione lineare		

2) Valore calorifico lordo: energia di combustione + energia di condensazione del gas combusto (potere calorifico lordo > potere calorifico netto)

3) Valore calorifico netto: solo energia di combustione

Calcolo della portata massica e della portata di energia

AVVISO

La pressione di processo (p) nel tubo di processo è necessaria per calcolare le variabili di processo e i valori soglia del campo di misura.

► Nel caso di dispositivo HART, la pressione di processo può essere ottenuta da un trasmettitore esterno (ad es. Cerabar-M) mediante l'ingresso in corrente 4...20 mA, mediante HART o inserita come valore fisso nel parametro sottomenu Compensazione esterna (→ 🗎 119).

Il vapore è calcolato in base ai seguenti fattori:

- Il misuratore calcola la densità con compensazione completa utilizzando le variabili misurate di temperatura e pressione.
- Per calcolare la densità, è utilizzato sempre il più piccolo dei seguenti due valori di pressione:

 - la pressione di vapore saturo, determinata dalla linea del vapore saturo (IAPWS-IF97/ ASME)
- Se la pressione di processo = 0 bar abs., il misuratore calcola solo in base alla curva di vapore saturo utilizzando la compensazione della temperatura.

Per maggiori informazioni sull'esecuzione della compensazione esterna: \rightarrow 🖺 119

Valore calcolato

Il dispositivo calcola portata massica, quantità di calore, portata di energia, densità ed entalpia specifica dalla portata volumetrica misurata e temperatura misurata e/o pressione in base allo standard internazionale WS-IF97/ASME.

Formule di calcolo:

- Portata massica: $m = q \cdot \rho (T, p)$
- Quantità di calore: $E = q \cdot \rho (T, p) \cdot h_D (T, p)$
- m = portata massica
- E = quantità di calore
- q = portata volumetrica (misurata)

h_D = entalpia specifica

- T = temperatura di processo (misurata)
- p = pressione di processo
- $\rho = \text{densità}^{2}$

Gas già configurati

I seguenti gas sono già configurati nel calcolatore di energia:

Idrogeno ¹⁾	Elio 4	Neon	Argon
Krypton	Xenon	Azoto	Ossigeno
Cloro	Ammoniaca	Monossido di carbonio ¹⁾	Anidride carbonica
Anidride solforosa	Acido solfidrico ¹⁾	Acido cloridrico	Metano ¹⁾

²⁾ Per dati di vapore secondo IAPWS-IF97 (ASME), per temperatura misurata e pressione specificata

Etano ¹⁾	Propano ¹⁾	Butano ¹⁾	Etilene (etene) ¹⁾
Cloruro di vinile	Miscele con fino a 8 comp	oonenti di questi gas ¹⁾	

1) La portata di energia è calcolata secondo ISO 6976 (contiene GPA 2172) o AGA5 - in relazione al potere calorifico netto o lordo.

Calcolo della portata di energia

Portata volumetrica × densità operativa x entalpia specifica

- Densità operativa per vapore saturo e acqua: dipende dalla temperatura
- Densità operativa per vapore surriscaldato, gas naturale ISO 6976 (contiene GPA 2172), gas naturale AGA5: dipende dalla temperatura e dalla pressione

Differenza portata di energia

- Tra l'acqua calda e l'acqua fredda (lettura del secondo valore di temperatura mediante l'ingresso in corrente/HART) secondo IAPWS-IF97/ASME.

Pressione e temperatura del vapore

Il misuratore può eseguire le seguenti misure di vapore saturo tra la linea di alimentazione e quella di ritorno di qualsiasi liquido di riscaldamento (lettura del secondo valore di temperatura mediante l'ingresso in corrente/HART e il valore Cp inserito):

- calcolare la pressione di saturazione del vapore dalla temperatura misurata e trasmettere il valore secondo IAPWS-IF97/ASME.
- calcolare la temperatura di saturazione del vapore dalla pressione specificata e trasmettere il valore secondo IAPWS-IF97/ASME.

Allarme di vapore saturato

Nelle applicazioni con misure di vapore surriscaldato, il misuratore può attivare un allarme di vapore saturo quando il valore si avvicina alla curva di saturazione.

Portata volumetrica, portata massica e portata di energia

Utilizzando i pacchetti applicativi **Misura/rilevamento vapore umido**, il misuratore Prowirl 200 può correggere le variabili misurate di portata volumetrica, portata massica e portata di energia in base alla qualità del vapore. Consultare la documentazione SD per maggiori informazioni sulla misura/sul rilevamento del vapore umido

Per maggiori informazioni su come correggere queste variabili misurate, consultare la Documentazione speciale per il pacchetto applicativo Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido → ≅ 203

Qualità del vapore, portata massica totale e portata massica del condensato

Con il pacchetto applicativo **Misura vapore umido** sono disponibili le seguenti variabili misurate:

- il misuratore può trasmettere la qualità del vapore come valore misurato diretto (sul display/mediante uscita in corrente/HART//PROFIBUS PA).
- Utilizzando la qualità del vapore, il misuratore può calcolare la portata massica totale e trasmetterla come rapporto gas-liquido.
- Utilizzando la qualità del vapore, il misuratore può calcolare la portata massica del condensato e trasmetterla come rapporto gas-liquido.
- Per maggiori informazioni sui calcoli in funzione della qualità del vapore e su come correggere queste variabili misurate, consultare la Documentazione speciale per il pacchetto applicativo **Rilevamento vapore umido** e **Misura vapore umido** $\rightarrow \cong 203$

Campo di misura

Il campo di misura dipende dal fluido e dal diametro nominale.

Velocità di deflusso



- E Diametro nominale
- *v_E* Velocità nel tubo di processo
- v Barra generatrice prossima alla velocità di deflusso (Re si basa su questa condizione)
- v2 Velocità massima (vale solo per ossigeno) $v_2 = v_{max}$
- v_3 Velocità in uscita dal misuratore
- D_i Diametro interno $D_i = D_3$
- D3 Diametro interno $D_3 = D_i$
- d Larghezza della barra generatrice
- f Frequenza della precessione di vortici

Applicator può essere usato per eseguire calcoli. → 🗎 172

]	Portata volumetrica massima	Numero di Strouhal	Numero di Reynolds
	$Q_{\max(G)} = v_{\max} \cdot \frac{\pi}{4} D_i^2$	$Sr = \frac{f \cdot d}{v}$	$Re = \frac{\rho \cdot v \cdot D_i}{\mu}$
	A0027504	A0027505	A0027506

Valore di inizio scala

Dipende dalla densità del fluido e dal numero di Reynolds ($Re_{min} = 5000$, $Re_{lineare} = 20000$). Il numero di Reynolds non indica una dimensione; indica il rapporto tra la forza di inerzia di un fluido e la sua forza viscosa. È utilizzato per caratterizzare il flusso. Il numero di Reynolds si calcola come segue:

$$\operatorname{Re} = \frac{4 \cdot Q \ [m^{3}/s] \cdot \rho \ [kg/m^{3}]}{\pi \cdot \operatorname{di} \ [m] \cdot \mu \ [Pa \cdot s]} \qquad \operatorname{Re} = \frac{4 \cdot Q \ [ft^{3}/s] \cdot \rho \ [lb/ft^{3}]}{\pi \cdot \operatorname{di} \ [ft] \cdot \mu \ [0.001 \ cP]}$$

Re = numero di Reynolds; Q = portata; di = diametro interno; μ = viscosità dinamica, ρ = densità

A0003794

DN 15...300
$$\rightarrow$$
 v_{min.} = $\frac{6}{\sqrt{\rho \ [kg/m^3]}} \ [m/s]$
DN ½...12" \rightarrow v_{min.} = $\frac{4.92}{\sqrt{\rho \ [lb/ft^3]}} \ [ft/s]$

Valore di fondo scala

Liquidi:

Il valore di fondo scala deve essere calcolato come segue: v_{max} = 9 m/s (30 ft/s) e v_{max} = $350/\sqrt{\rho}$ m/s ($130/\sqrt{\rho}$ ft/s)

► Utilizzare il valore inferiore.

Gas / vapore:

Diametro nominale	v _{max}
Dispositivo standard: DN 15 (½")	46 m/s (151 ft/s) e 350/ $\sqrt{\rho}$ m/s (130/ $\sqrt{\rho}$ ft/s) (Utilizzare il valore inferiore).
Dispositivo standard: DN 25 (1"), DN 40 (1½")	75 m/s (246 ft/s) e 350/ $\sqrt{\rho}$ m/s (130/ $\sqrt{\rho}$ ft/s) (Utilizzare il valore inferiore)
Dispositivo standard: DN 50300 (212")	120 m/s (394 ft/s) e 350/ $\sqrt{\rho}$ m/s (130/ $\sqrt{\rho}$ ft/s) (Utilizzare il valore inferiore). Campo tarato: fino a 75 m/s (246 ft/s)

Per informazioni su Applicator $\rightarrow \square$ 172

Campo di portata consentito

Fino a 45: 1 (rapporto tra valore di inizio e fondo scala)

Segnale di ingresso

Ingresso in corrente

Ingresso in corrente	4-20 mA (passiva)
Risoluzione	1 μΑ
Caduta di tensione	Tipicamente: 2,2 3 V per 3,6 22 mA
Tensione massima	≤35 V
Variabili in ingresso consentite	PressioneTemperaturaDensità
Valori misurati esterni

Per migliorare l'accuratezza di alcune variabili misurate o per calcolare la portata volumetrica compensata, il sistema di automazione può trasmettere in modo continuo diversi valori misurati al misuratore:

- Pressione operativa per migliorare l'accuratezza (Endress+Hauser consiglia di usare un misuratore di pressione assoluta, ad es. Cerabar M o Cerabar S)
- Temperatura del fluido per migliorare l'accuratezza (ad es. iTEMP)
- Densità di riferimento per calcolare la portata volumetrica compensata

Si consiglia di acquisire dei valori misurati esterni per calcolare le seguenti variabili di misura:

- Portata di energia
- Portata massica
- Portata volumetrica compensata

Ingresso in corrente

I valori misurati sono scritti dal sistema di automazione nel misuratore mediante l'ingresso in corrente $\rightarrow \cong 180$.

Protocollo HART

I valori misurati sono trasferiti dal sistema di automazione al misuratore mediante protocollo HART. Il trasmettitore di pressione deve supportare le seguenti funzioni specifiche del protocollo:

- Protocollo HART
- Modalità di burst

16.4 Uscita

Segnale di uscita

Uscita in corrente

Uscita in corrente 1	4-20 mA HART (passiva)
Uscita in corrente 2	4-20 mA (passiva)
Risoluzione	< 1 µA
Smorzamento	Regolabile: 0,0 999,9 s
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità di deflusso Temperatura Pressione del vapore saturo calcolata Portata massica totale Portata di energia Differenza portata di energia

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Funzione	Può essere impostata come uscita impulsi uscita in frequenza o uscita contatto
Versione	Passiva, open collector
Valori di ingresso massimi	 35 V c.c. 50 mA

Caduta di tensione	 Per ≤ 2 mA: 2 V Per 10 mA: 8 V 	
Corrente residua	≤ 0,05 mA	
Uscita impulsi		
Larghezza impulso	Regolabile: 5 2 000 ms	
Frequenza di impulso massima	100 Impulse/s	
Valore impulso	Regolabile	
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica totale Portata volumetrica compensata totale Portata massica totale Portata di energia totale Differenza portata di energia totale 	
Uscita in frequenza		
Frequenza in uscita	Regolabile: 0 1 000 Hz	
Smorzamento	Regolabile: 0 999 s	
Rapporto impulso/pausa	1:1	
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità di deflusso Temperatura Pressione del vapore saturo calcolata Qualità del vapore Portata massica totale Portata di energia Differenza portata di energia 	
Uscita contatto		
Comportamento di commutazione	Binario, conduce o non conduce	
Ritardo di commutazione	Regolabile: 0 100 s	
Numero di cicli di commutazione	Illimitato	
Funzioni assegnabili	 Off On Comportamento diagnostico Valore soglia Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità di deflusso Temperatura Pressione del vapore saturo calcolata Qualità del vapore Portata massica totale Portata di energia Differenza portata di energia Numero di Reynolds Totalizzatore 1-3 Stato Stato del taglio bassa portata 	

Segnale di allarme

A seconda dell'interfaccia, le informazioni sul guasto sono visualizzate come segue:

Uscita in corrente

HART

Diagnostica del dispositivo	Le condizioni del dispositivo possono essere richiamate mediante HART
	Command 48

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Uscita impulsi		
Modalità di guasto	Nessun impulso	
Uscita in frequenza		
Modalità di guasto	Selezione: • Valore attuale • 0 Hz • Valore definito: 0 1250 Hz	
Uscita contatto		
Modalità di guasto	Selezione: • Stato attuale • Apertura • Chiuso	

Display locale

Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
Retroilluminazione	Inoltre, per la versione del dispositivo con display locale SD03: l'illuminazione rossa segnala un errore del dispositivo.

Segnale di stato secondo raccomandazione NAMUR NE 107

Tool operativo

- Mediante comunicazione digitale: Protocollo HART
- Mediante interfaccia service

	Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
Carico	→ 🖺 35	
Taglio bassa portata	I punti di commutazione per il taglio bassa portata sono impostabili dall'utente.	
Isolamento galvanico	Tutte le uscite sono isolate galvanicamente tra loro.	
Dati specifici del protocollo	HART	
	 Per informazioni sui fi 	ile descrittivi del dispositivo
	 Per informazioni su va 	ariabili dinamiche e misurate (variabili del dispositivo HART)

Assegnazione dei morsetti	→ 🗎 33		
Tensione di alimentazione	Trasmettitore		
	È richiesta un'alimentazione esterna per ogni uscita.		
	Per le uscite disponibili valgono i seguenti valori di tensione di alimentazione:		
	Tensione di alimentazione per versione compatta senza display locale $^{1)}$		
	Codice d'ordine per "Uscita"	Tensione ai morsetti minima ²⁾	Tensione ai morsetti massima
	Opzione A : 4-20 mA HART	≥ c.c. 12 V	35 V c.c.
	Opzione B : Uscita 4-20 mA HART, impulsi/ frequenza/contatto	≥ c.c. 12 V	35 V c.c.
	Opzione C : 4-20 mA HART + 4-20 mA analogica	≥ c.c. 12 V	30 V c.c.
	Opzione D : Uscita 4-20 mA HART, impulsi/ frequenza/contatto, ingresso in corrente 4-20 mA ³⁾	≥ c.c. 12 V	35 V c.c.
	 Nel caso di tensione di alimentazione esterna dell'alimentatore con carico La tensione ai morsetti minima aumenta se si utilizza il controllo locale: v. tabella successiva Caduta di tensione 2,23 V per 3,5922 mA 		
	Aumento della tensione minima ai m	orsetti	
			Aumento della tensione a

16.5 Alimentazione

Controllo locale	Aumento della tensione ai massima
Codice d'ordine per <i>"Display; Funzionamento"</i> , opzione C : Display locale SD02	+ 1 Vc.c.
Codice d'ordine per <i>"Display; Funzionamento"</i> , opzione E : Controllo locale SDO3 con illuminazione (retroilluminazione non utilizzata)	+ 1 Vc.c.
Codice d'ordine per <i>"Display; Funzionamento"</i> , opzione E : Controllo locale SD03 con illuminazione (retroilluminazione utilizzata)	+ 3 Vc.c.

Potenza assorbita

Trasmettitore

Codice d'ordine per "Uscita"	Potenza assorbita massima
Opzione A : 4-20 mA HART	770 mW
Opzione B : 4-20 mA HART, uscita impulsi/ frequenza/contatto	Funzionamento con uscita 1: 770 mWFunzionamento con uscita 1 e 2: 2 770 mW
Opzione C : 4-20 mA HART + 4-20 mA analogica	Funzionamento con uscita 1: 660 mWFunzionamento con uscita 1 e 2: 1 320 mW
Opzione D : 4-20 mA HART, uscita impulsi/ frequenza/contatto, ingresso in corrente 4-20 mA	 Funzionamento con uscita 1: 770 mW Funzionamento con uscita 1 e 2: 2770 mW Funzionamento con uscita 1 e ingresso: 840 mW Funzionamento con uscita 1, 2 e ingresso: 2840 mW

Consumo di corrente	Uscita in corrente			
	Per ogni uscita in corrente 4-20 mA o 4-20 mA HART: 3.6 22.5 mA			
	Se l'opzione Valore definito è selezionata nel parametro Modalità di guasto :			
	3,59 22,5 mA	3,59 22,5 mA		
	Ingresso in corrente			
	3,59 22,5 mA			
	Limitazione di corrent	e interna: max. 26 mA		
Mancanza rete	 I totalizzatori si arrestano La configurazione è salva I messaggi di errore (com 	o all'ultimo valore misurato. Ita nella memoria del dispositivo (HistoROM). Iprese le ore di funzionamento totali) sono archiviati.		
Collegamento elettrico	→ 🗎 36			
Morsetti	 Per la versione del dispositivo senza protezione alle sovratensioni integrata: morsetti a molla, a innesto per sezioni del filo 0,5 2,5 mm² (20 14 AWG) Per la versione del dispositivo con protezione alle sovratensioni integrata: morsetti a vite per sezioni del filo 0,2 2,5 mm² (24 14 AWG) 			
Ingressi cavo	 Pressacavo: M20 × 1,5 con cavo Ø6 12 mm (0,24 0,47 in) Filettatura per l'ingresso cavo: NPT ½" G ½" 			
Specifiche del cavo	→ 🗎 31			
Protezione alle sovratensioni	Il dispositivo può essere oro approvazioni: Codice d'ordine per "Accesso	linato con protezione alle sovratensioni integrata per diverse prio montato", opzione NA "Protezione alle sovratensioni"		
	Campo tensione di ingresso	I valori corrispondono alle specifiche della tensione di alimentazione ¹⁾		
	Resistenza per canale	2 · 0,5 Ω max		
	Tensione di scarica c.c.	400 700 V		
	Rilascio sovratensione	< 800 V		
	Capacità a 1 MHz	< 1,5 pF		
	Corrente di scarica nominale (8/20 µs)	10 kA		
	Campo di temperatura	-40 +85 °C (-40 +185 °F)		
	1) La tensione si riduce in bas	e alla resistenza interna I_{min} · R_i		
	In base alla classe di te ambiente per le versio	emperatura, si hanno delle restrizioni per la temperatura ni del dispositivo con protezione alle sovratensioni.		
	Per maggiori informaz separata "Istruzioni di s	ioni sulle tabelle di temperatura, consultare la documentazione sicurezza" (XA) del dispositivo.		

16.6 Caratteristiche operative

Condizioni operative di riferimento	 Limiti di errore secondo ISO/DIN 11631 +20 +30 °C (+68 +86 °F) 2 4 bar (29 58 psi) Sistema di taratura tracciabile secondo standard nazionali Taratura con la connessione al processo corrispondente al relativo standard
	Per conoscere gli errori di misura si può utilizzare <i>Applicator</i> , il tool per il dimensionamento dei dispositivi → 🖺 172→ 🗎 202

Errore di misura massimo

Accuratezza di base

v.i. = valore istantaneo, Re = numero di Reynolds

Portata volumetrica

L'errore di misura per la portata volumetrica è il seguente in base al numero di Reynolds e alla comprimibilità del fluido di misura:



Deviazione del valore di portata volumetrica (assoluto) dalla lettura			
	Tipo di prodotto	Incomprimibile	Comprimible ¹⁾
Campo Re	Deviazione del valore misurato	Standard	Standard
R1R2	A2	< 10 %	< 10 %
R2Re _{max}	A1	< 0,75 %	< 1,0 %

1) Specifiche di accuratezza valide fino a 75 m/s (246 ft/s)

Numori di Pormoldo	Incomprimibile	Comprimibile
Nument ai Reynolas	Standard	Standard
R1	5 00	D
R2	2000	00

Temperatura

- Vapore saturo e liquidi alla temperatura ambiente, se T > 100 °C (212 °F) vale: < 1 °C (1,8 °F)
- Gas: < 1 % v.i. [K]
- Portata volumetrica: > 70 m/s (230 ft/s): 2% v.i.

Tempo di risposta50 % (agitatore sott'acqua, secondo IEC 60751): 8 s

Portata massica (vapore saturo)

- Velocità di deflusso 20 ... 50 m/s (66 ... 164 ft/s), T > 150 °C (302 °F) o (423 K)
 Re > 20000: < 1,7 % v.i.
 - Re tra 5 000 ... 20 000: < 10 % v.i.
- Velocità di deflusso 10 ... 70 m/s (33 ... 210 ft/s), T > 140 °C (284 °F) o (413 K)
 Re > 20000: < 2 % v.i.
 - Re tra 5 000 ... 20 000: < 10 % v.i.
- Velocità di deflusso < 10 m/s (33 ft/s): Re > 5000: 5%

L'impiego di un trasmettitore Cerabar S è richiesto per gli errori di misura elencati nel successivo paragrafo. L'errore di misura utilizzato per calcolare l'errore di pressione misurata è 0,15%.

Portata massica di vapore surriscaldato e gas (un solo gas, miscela di gas, aria: NEL40; gas naturale: ISO 12213-2 contiene AGA8-DC92, AGA NX-19, ISO 12213-3 contiene SGERG-88 e AGA8 Metodo approssimativo 1)

- Re > 20000 e pressione di processo < 40 bar abs. (580 psi abs.): 1,7 % v.i.
- Re tra 5 000 ... 20 000 e pressione di processo < 40 bar abs. (580 psi abs.): 10 % v.i.</p>
- Re > 20000 e pressione di processo < 120 bar abs. (1740 psi abs.): 2,6 % v.i.
- Re tra 5000 ... 20000 e pressione di processo < 120 bar abs. (1740 psi abs.): 10 % v.i.

ass. = assoluta

Portata massica (acqua)

- Re 20000: < 0,85 % v.i.
- Re tra 5000 ... 20000: < 10 % v.i.

Portata massica (liquidi definiti dall'utente)

Per specificare l'accuratezza del sistema, Endress+Hauser deve disporre di informazioni sul tipo di liquido e sulla relativa temperatura operativa oppure informazioni in formato tabulare sulla relazione tra temperatura e densità del liquido.

Esempio

- Si deve misurare acetone con temperature del fluido a partire da +70 ... +90 °C (+158 ... +194 °F).
- A questo scopo, i parametri parametro **Temperatura di riferimento** (7703) (qui 80 °C (176 °F)), parametro **Densità di riferimento** (7700) (qui 720,00 kg/m³) e parametro **Coefficiente di espansione lineare** (7621) (qui 18,0298 × 10⁻⁴ 1/°C) devono essere configurati nel trasmettitore.
- L'incertezza complessiva del sistema, che nell'esempio precedente è inferiore a 0,9 %, è composta dalle seguenti incertezze di misura: incertezza della misura di portata volumetrica, incertezza della misura di temperatura, incertezza della correlazione densità-temperatura utilizzata (compresa l'incertezza della densità risultante).

Portata massica (altri fluidi)

Dipende dal fluido selezionato e dal valore di pressione specificato nei parametri. Si deve eseguire un'analisi separata di ogni errore.

Correzione della differenza di diametro

Prowirl 200 può correggere le deviazioni nel fattore di taratura, ad es. causate dalla differenza di diametro tra la flangia del dispositivo (ad es. ASME B16.5/sch. 80, DN 50 (2")) e il tubo di accoppiamento (ad es. ASME B16.5/sch. 40, DN 50 (2")). La correzione della differenza di diametro può essere eseguita solo entro i valori soglia (elencati di seguito), per i quali sono state eseguite anche delle prove.

Connessione flangiata:

- DN 15 (½"): ±20 % del diametro interno
- DN 25 (1"): ±15 % del diametro interno
- DN 40 $(1\frac{1}{2})$: ±12 % del diametro interno
- $DN \ge 50$ (2"): ±10 % del diametro interno

Se il diametro interno standard della connessione al processo ordinata è diverso dal diametro interno del tubo di accoppiamento, prevedere un'incertezza di misura addizionale di ca. 2 % v.i.

Esempio

Effetto della differenza di diametro senza usare la funzione di correzione:

- tubo di accoppiamento DN 100 (4"), schedula 80
- flangia del dispositivo DN 100 (4"), schedula 40
- Questa posizione di installazione risulta in una differenza di diametro di 5 mm (0,2 in). Se non si usa la funzione di correzione, si deve prevedere un'incertezza di misura addizionale di ca. 2 % v.i.

Accuratezza delle uscite

Le uscite hanno le seguenti specifiche di base per l'accuratezza.

Uscita in corrente

Accuratezza ±10 μA

Uscita impulsi/frequenza

v.i. = valore istantaneo

	Accuratezza	Max. ±100 ppm v.i.	
Ripetibilità	v.i. = valore istantaneo	v.i. = valore istantaneo	
	±0,2 % v.i.		
Tempo di risposta	npo di risposta Se tutte le funzioni configurabili per i filtri di tempo (smorzamento della portata, smorzamento del display, costante di tempo dell'uscita in corrente, costante di temp dell'uscita in frequenza, costante di tempo dell'uscita di stato) sono azzerate, nel cas frequenze vortici di 10 Hz e superiori si deve prevedere un tempo di risposta di max 100 ms).		
	Nel caso di frequenze di misura < 10 Hz, il tempo di risposta è > 100 ms e può durare fino a 10 s. T _v è la durata media dei vortici del liquido che defluisce.		
Influenza della temperatura	Uscita in corrente		
ambiente	v.i. = valore istantaneo		
	Errore addizionale, basato sul campo 16 mA:		
	Coefficiente di temperatura al punto di zero (4 mA)	0,02 %/10 K	
	Coefficiente di temperatura con campo (20 mA)	0,05 %/10 K	

Uscita impulsi/frequenza

v.i. = valore istantaneo

Coefficiente di	Max. ±100 ppm v.i.
temperatura	

16.7 Installazione

"Requisiti di montaggio" \rightarrow 🗎 21

16.8 Ambiente

Campo di temperatura	
ambiente	Tabelle di temperatura
	Se si utilizza il dispositivo in area pericolosa, considerare con attenzione le correlazioni tra la temperatura ambiente e quella del fluido.
	Per maggiori informazioni sulle tabelle di temperatura, consultare la documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA) del dispositivo.
Temperatura di immagazzinamento	Tutti i componenti, esclusi i moduli display: –50 +80 °C (–58 +176 °F)
	Display operativo e di visualizzazione separato DKX001
	−50 +80 °C (−58 +176 °F)
Classe climatica	DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)
Classe di protezione	Trasmettitore • Di serie: IP66/67, custodia Type 4X • Se la custodia è aperta: IP20, custodia Type 1 • Modulo display: IP20, custodia Type 1
	Sensore IP66/67, custodia Type 4X
Resistenza alle vibrazioni	 Per versione compatta/separata in alluminio rivestito e versione separata in acciaio inox: accelerazione fino a 2 g (se il guadagno è all'impostazione di fabbrica), 10500 Hz, secondo IEC 60068-2-6 Per la versione compatta in acciaio inox: accelerazione fino a 1 g (se il guadagno è all'impostazione di fabbrica), 10500 Hz, secondo IEC 60068-2-6
Compatibilità	Secondo IEC/EN 61326 e raccomandazione NAMUR 21 (NE 21)
elettromagnetica (EMC)	Per informazioni dettagliate consultare la Dichiarazione di conformità.

Campo di temperatura del	Sensore DSC ³⁾			
fluido	 Codice d'ordine per "Versione del sensore": Opzione 1 "Portata volumetrica, base": -40 +260 °C (-40 +500 °F), acciaio inox Opzione 2 "Portata volumetrica, alta temperatura/ba -200 +400 °C (-328 +752 °F), acciaio inox Opzione 3 "Portata massica (misura di temperatura i -200 +400 °C (-328 +752 °F), acciaio inox 	assa temperatura": ntegrata)":		
	 Codice d'ordine per "Opzione del sensore ": Opzione CD "Ambiente aggressivo⁴⁾, componenti del sensore DSC in Alloy C22": -200 +400 °C (-328 +752 °F), sensore DSC in Alloy C22 Opzione CE "Processo aggressivo⁵⁾, parti bagnate in Alloy C22, (compresa l'opzione CI -40 +260 °C (-40 +500 °F), sensore e sensore DSC in Alloy C22 			
	Guarnizioni ■ -200 +400 °C (-328 +752 °F) per grafite (standard) ■ -15 +175 °C (+5 +347 °F) per Viton ■ -20 +275 °C (-4 +527 °F) per Kalrez ■ -200 +260 °C (-328 +500 °F) per Gylon			
Caratteristiche nominali di pressione-temperatura	Una panoramica delle caratteristiche nominali di pressione-temperatura per le connessioni al processo è riportata nella documentazione "Informazioni tecniche"			
Pressione nominale del contenitore secondario	I seguenti valori di resistenza alla sovrappressione valgono per il corpo del sensore nel caso di rottura della membrana:			
	Versione del sensore	Sovrappressione, corpo del sensore in [bar a]		
	Portata volumetrica, base	200		
	Portata volumetrica, alta temperatura/bassa temperatura	200		
	Portata massica (misura di temperatura integrata)	200		
Perdita di carico	Per un calcolo preciso, utilizzare Applicator→ 🗎 172. 16.10 Costruzione meccanica			

16.9 Relativo

Struttura, dimensioni

Per le dimensioni e le lunghezze d'installazione del dispositivo, v. documentazione "Informazioni tecniche", paragrafo "Costruzione meccanica"

³⁾ Sensore capacitivo

⁴⁾ Atmosfera aggressiva (sali o cloruri nell'aria)

⁵⁾ Fluido aggressivo (ad es. rischio di corrosione dovuta ai cloruri)

Peso

Versione compatta

Peso:

- Compreso il trasmettitore:
 - Codice d'ordine per "Custodia", opzione C: 1,8 kg (4,0 lb)
 - Codice d'ordine per "Custodia", opzione B: 4,5 kg (9,9 lb)
- Escluso l'imballaggio

Peso in unità ingegneristiche SI

Tutti i valori (peso) si riferiscono a dispositivi con flange EN (DIN), PN 40. I pesi sono espressi in [kg].

DN	Peso [kg]	
[mm]	Codice d'ordine per "Custodia", opzione C Rivestimento in alluminio AlSi10Mg ¹⁾	Codice d'ordine per "Custodia", opzione B Acciaio inox, 1.4404 (316L) ¹⁾
15	5,1	7,8
25	7,1	9,8
40	9,1	11,8
50	11,1	13,8
80	16,1	18,8
100	21,1	23,8
150	37,1	39,8
200	72,1	74,8
250	111,1	113,8
300	158,1	160,8

1) Con versione per alta temperatura/bassa temperatura: valori + 0,2 kg

Peso in unità ingegneristiche US

Tutti i valori (peso) si riferiscono a dispositivi con flange ASME B16.5, Classe 300/sch. 40. I pesi sono espressi in [lb].

DN	Peso [lb]	
[in]	Codice d'ordine per "Custodia", opzione C Rivestimento in alluminio AlSi10Mg ¹⁾	Codice d'ordine per "Custodia", opzione B Acciaio inox, 1.4404 (316L) ¹⁾
1/2	11,3	17,3
1	15,7	21,7
11/2	22,4	28,3
2	26,8	32,7
3	42,2	48,1
4	66,5	72,4
6	110,5	116,5
8	167,9	173,8
10	240,6	246,6
12	357,5	363,4

1) Per versione per alta temperatura/bassa temperatura: valori + 0.4 lb

Versione separata del trasmettitore

Custodia da parete

Dipende dal materiale della custodia da parete:

- Rivestimento in alluminio, AlSi10Mg:2,4 kg (5,2 lb)
- Acciaio inox, 1.4404 (316L): 6,0 kg (13,2 lb)

Sensore in versione separata

Peso:

- Compreso il vano collegamenti:
 - Rivestimento in alluminio AlSi10Mg: 0,8 kg (1,8 lb)
 - Acciaio fuso inossidabile, 1.4408 (CF3M): 2,0 kg (4,4 lb)
- Escluso il cavo di collegamento
- Escluso l'imballaggio

Peso in unità ingegneristiche SI

Tutti i valori (peso) si riferiscono a dispositivi con flange EN (DIN), PN 40. I pesi sono espressi in [kg].

DN	Peso [kg]	
[mm]	Vano collegamenti Rivestimento in alluminio AlSi10Mg ¹⁾	Vano collegamenti Acciaio fuso inossidabile, 1.4408 (CF3M) ¹⁾
15	4,1	5,3
25	6,1	7,3
40	8,1	9,3
50	10,1	11,3
80	15,1	16,3
100	20,1	21,3
150	36,1	37,3
200	71,1	72,3
250	110,1	111,3
300	157,1	158,3

1) Con versione per alta temperatura/bassa temperatura: valori + 0,2 kg

Peso in unità ingegneristiche US

Tutti i valori (peso) si riferiscono a dispositivi con flange ASME B16.5, Classe 300/sch. 40. I pesi sono espressi in [lb].

DN	Peso [lb]	
[in]	Vano collegamenti Rivestimento in alluminio AlSi10Mg ¹⁾	Vano collegamenti Acciaio fuso inossidabile, 1.4408 (CF3M) ¹⁾
1/2	8,9	11,7
1	13,4	16,1
1½	20,0	22,7
2	24,4	27,2
3	39,8	42,6
4	64,1	66,8
6	108,2	110,9
8	165,5	168,3

DN Peso [lb]		eso [lb]
[in]	Vano collegamenti Rivestimento in alluminio AlSi10Mg ¹⁾	Vano collegamenti Acciaio fuso inossidabile, 1.4408 (CF3M) ¹⁾
10	238.2	241,0
12	355,1	357,8

1) Per versione per alta temperatura/bassa temperatura: valori + 0.4 lb

Accessori

Raddrizzatore di flusso

Peso in unità ingegneristiche SI

DN ¹⁾ [mm]	Pressione nominale	Peso [kg]
15	PN 10 40	0,04
25	PN 10 40	0,1
40	PN 10 40	0,3
50	PN 10 40	0,5
80	PN 10 40	1,4
100	PN 10 40	2,4
150	PN 10/16 PN 25/40	6,3 7,8
200	PN 10 PN 16/25 PN 40	11,5 12,3 15,9
250	PN 10 25 PN 40	25,7 27,5
300	PN 10 25 PN 40	36,4 44,7

1) EN (DIN)

DN ¹⁾ [mm]	Pressione nominale	Peso [kg]
15	Classe 150 Classe 300	0,03 0,04
25	Classe 150 Classe 300	0,1
40	Classe 150 Classe 300	0,3
50	Classe 150 Classe 300	0,5
80	Classe 150 Classe 300	1,2 1,4
100	Classe 150 Classe 300	2,7
150	Classe 150 Classe 300	6,3 7,8
200	Classe 150 Classe 300	12,3 15,8

DN ¹⁾ [mm]	Pressione nominale	Peso [kg]
250	Classe 150 Classe 300	25,7 27,5
300	Classe 150 Classe 300	36,4 44,6

1) ASME

DN ¹⁾ [mm]	Pressione nominale	Peso [kg]
15	20К	0,06
25	20К	0,1
40	20К	0,3
50	10K 20K	0,5
80	10K 20K	1,1
100	10K 20K	1,80
150	10K 20K	4,5 5,5
200	10K 20K	9,2
250	10K 20K	15,8 19,1
300	10K 20K	26,5

1) JIS

Peso in unità ingegneristiche US

DN ¹⁾ [in]	Pressione nominale	Peso [lb]
1⁄2	Classe 150 Classe 300	0,07 0,09
1	Classe 150 Classe 300	0,3
11/2	Classe 150 Classe 300	0,7
2	Classe 150 Classe 300	1,1
3	Classe 150 Classe 300	2,6 3,1
4	Classe 150 Classe 300	6,0
6	Classe 150 Classe 300	14,0 16,0
8	Classe 150 Classe 300	27,0 35,0

DN ¹⁾ [in]	Pressione nominale	Peso [lb]
10	Classe 150 Classe 300	57,0 61,0
12	Classe 150 Classe 300	80,0 98,0

1) ASME

Materiali

Custodia del trasmettitore

Versione compatta

- Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "Compatta, acciaio inox": Acciaio inox CF-3M (316L, 1.4404)
- Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "Compatta, rivestita in alluminio": Rivestimento in alluminio AlSi10Mg
- Materiale della finestra: vetro

Versione separata

- Codice d'ordine per "Custodia", opzione J "Separata, rivestita in alluminio": Rivestimento in alluminio AlSi10Mq
- Codice d'ordine per "Custodia", opzione K "Separata, acciaio inox": Per la massima resistenza anticorrosione: acciaio inox 1.4404 (316L)
- Materiale della finestra: vetro

Ingressi cavo/pressacavi



🗷 38 Possibilità di ingressi cavo/pressacavi

- 1 Ingresso cavo nella custodia del trasmettitore, custodia da parete o custodia di connessione con filettatura interna M20 x 1,5
- 2 Pressacavo M20 x 1,5
- 3 Adattatore per ingresso cavo con filettatura interna G $\frac{1}{2}$ o NPT $\frac{1}{2}$

Ingresso cavo/pressacavo	Tipo di protezione	Materiale
Pressacavo M20 × 1,5	 Area sicura Ex ia Ex ic Ex nA Ex tb 	Acciaio inox, 1.4404
Adattatore per ingresso cavo con filettatura interna G ½"	Per area sicura ed Ex (escluso per CSA Ex d/XP)	Acciaio inox, 1.4404 (316L)
Adattatore per ingresso cavo con filettatura interna NPT ½"	Per area sicura ed Ex	

Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "Compatta, acciaio inox", opzione K "Separata, acciaio inox"

Codice d'ordine per "Custodia": opzione C "Compatta, rivestita in alluminio", opzione J "Separata, rivestita in alluminio"

Ingresso cavo/pressacavo	Tipo di protezione	Materiale
Pressacavo M20 × 1,5	Area sicuraEx iaEx ic	Plastica
	Adattatore per ingresso cavo con filettatura interna G ½"	Ottone nichelato
Adattatore per ingresso cavo con filettatura interna NPT ½"	Per area sicura ed Ex (escluso per CSA Ex d/XP)	Ottone nichelato
Filettatura NPT ½" mediante adattatore	Per area sicura ed Ex	

Cavo di collegamento per la versione separata

- Cavo standard: cavo in PVC con schermatura in rame
- Cavo rinforzato: cavo in PVC con schermatura in rame e camicia addizionale in filo d'acciaio intrecciato

Custodia di connessione del sensore

- Rivestimento in alluminio AlSi10Mg
- Acciaio fuso inossidabile, 1.4408 (CF3M), secondo NACE MR0175-2003 e MR0103-2003

Tubi di misura

Pressioni nominali fino a PN 40, Classe 150/300 e JIS 10K/20K:

- Acciaio fuso inossidabile, 1.4408 (CF3M), secondo AD2000 (il campo di temperatura è limitato a -10 ... +400 °C (+14 ... +752 °F) per AD2000) e secondo NACE MR0175-2003 e MR0103-2003
- Codice d'ordine per "Opzione del sensore", opzione CE "Processo aggressivo⁶⁾, parti bagnate, Alloy C22, (compresa l'opzione CD)".
 Lega di fonderia CX2MW simile ad Alloy C22/2.4602, secondo NACE MR0175-2003 e MR0103-2003

Sensore DSC

Pressioni nominali fino a PN 40, Classe 150/300 e JIS 10K/20K:

⁶⁾ Fluido aggressivo (rischio di corrosione dovuto ad es. ai cloruri)

Parti in contatto con il fluido (contrassegnate con "wet" sulla flangia del sensore DSC):

- Acciaio inox 1.4435 (316, 316L), secondo NACE MR0175-2003 e MR0103-2003
- Codice d'ordine per "Opzione del sensore", opzione CE "Processo aggressivo⁵⁾, parti bagnate, Alloy C22, (compresa l'opzione CD)":
 UNS N06022 simile ad Alloy C22/2.4602, secondo NACE MR0175-2003 e MR0103-2003

Parti non in contatto con il fluido:

MR0175-2003 e MR0103-2003

- Acciaio inox 1.4301 (304)
- Codice d'ordine per "Opzione del sensore", opzione CD "Ambiente aggressivo⁷⁾, componenti del sensore DSC in Alloy C22": Sensore in Alloy C22: UNS N06022 simile ad Alloy C22/2.4602, secondo NACE

Connessioni al processo

Pressioni nominali fino a PN 40, Classe 150/300 e JIS 10K/20K:

Flange con adattatore a saldare DN 15...150 (½...6"), secondo NACE MR0175-2003 e MR0103-2003

I seguenti materiali sono disponibili in base alla pressione nominale:

- Acciaio inox, certificazioni multiple, 1.4404 (F316, F316L)
- Lega di fonderia CX2MW simile ad Alloy C22/2.4602

DN 200...300 (8...12"): Acciaio fuso inossidabile, 1.4408 (CF3M)

김 Elenco di tutte le connessioni al processo disponibili → 🖺 197

Guarnizioni

- Grafite (standard)
 Sigraflex Hochdruck[™] con inserto liscio in acciaio inox, 316/316L (certificato BAM per applicazioni con ossigeno, "alta qualità secondo TA Luft" (German Clean Air Act))
- FPM (Viton)
- Kalrez 6375
- Gylon 3504 (certificato BAM per applicazioni con ossigeno, "alta qualità secondo TA Luft (German Clean Air Act"))

Supporto della custodia

Acciaio inox, 1.4408 (CF3M)

Accessori

Tettuccio di protezione dalle intemperie

Acciaio inox 1.4404 (316L)

Raddrizzatore di flusso

Acciaio inox, certificazioni multiple, 1.4404 (316, 316L), secondo NACE MR0175-2003 e MR0103-2003

Connessioni al processo

- EN 1092-1 (DIN 2501)
- ASME B16.5
- JIS B2220

Per informazioni sui vari materiali utilizzati per le connessioni al processo \rightarrow 🗎 197

⁷⁾ Atmosfera aggressiva (sali o cloruri nell'aria)

16.11 Operatività

Funzionalità in loco

Mediante modulo display



Elementi del display

- Display a 4 righe
- Con codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione E: Retroilluminazione bianca; diventa rossa nel caso di errori del dispositivo
- Il formato per visualizzare le variabili misurate e quelle di stato può essere configurato caso per caso
- Temperatura ambiente consentita per il display: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) La leggibilità del display può essere compromessa nel caso di temperature fuori dal campo consentito.

Elementi operativi

- Con codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione C: Controllo locale mediante tre pulsanti: ⊕, ⊙, ⑤
- Con codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione E: Controllo esterno mediante Touch Control; 3 tasti ottici: ⊕, ⊙, €
- Gli elementi operativi sono accessibili anche in alcune aree pericolose

Funzionalità addizionali

- Funzione di backup dati
 La configurazione del dispositivo può essere salvata nel modulo display.
- Funzione di confronto dati La configurazione del dispositivo salvata nel modulo display può essere confrontata con quella attuale del dispositivo.
- Funzione di trasferimento dati La configurazione del trasmettitore può essere trasferita a un altro dispositivo utilizzando il modulo display.

Mediante display operativo e di visualizzazione separato FHX50



39 Opzioni operative mediante FHX50

- 1 Custodia del display operativo e di visualizzazione separato FHX50
- 2 Display operativo e di visualizzazione SD02, pulsanti: per l'operatività si deve aprire il coperchio
- 3 Display operativo e di visualizzazione SD03, pulsanti ottici: l'operatività è possibile attraverso il vetro del coperchio

Funzionamento a distanza

Mediante protocollo HART

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con uscita HART.



🗷 40 Opzioni per il funzionamento a distanza mediante protocollo HART

- 1 Sistema di controllo (ad es. PLC)
- 2 Alimentatore del trasmettitore, ad es. RN221N (con resistore di comunicazione)
- 3 Connessione per Commubox FXA195 e Field Communicator 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Computer con tool operativo (ad es. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 o SFX370
- 8 Modem VIATOR Bluetooth con cavo di collegamento
- 9 Trasmettitore

Interfaccia service

	A0020545 1 Interfaccia service (CDI = Common Data Interface di Endress+Hauser) del misuratore 2 Commubox FXA291 3 Computer con tool operativo "FieldCare" e COM DTM "CDI Communication FXA291"
Lingue	 Operatività nelle seguenti lingue: Mediante display locale: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Portoghese, Polacco, Russo, Svedese, Turco, Cinese, Giapponese, Coreano, Bahasa (Indonesiano), Vietnamita, Ceco Mediante tool operativo "FieldCare": Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Cinese, Giapponese 16.12 Certificati e approvazioni
Marchio CE	Il sistema di misura è conforme ai requisiti obbligatori delle Direttive CE applicabili Tali Direttive sono elencate nella Dichiarazione di conformità CE corrispondente insieme agli standard applicati.
	Endress+Hauser conferma l'esito positivo del collaudo del dispositivo apponendovi il marchio CE.
Marchio C-Tick	Il sistema di misura soddisfa i requisiti EMC della "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".
Approvazione Ex	I dispositivi sono certificati per uso in aree pericolose e le relative istruzioni sono riportate nella documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA). La targhetta riporta un riferimento a questo documento.
Sicurezza funzionale	Il misuratore può essere impiegato nei sistemi di monitoraggio della portata (min., max., campo) fino a SIL 2 (architettura a un canale) e SIL 3 (architettura multicanale con ridondanza omogenea) ed è valutato indipendentemente e certificato da TÜV secondo IEC 61508.

Mediante interfaccia service (CDI)

	Sono possibili i seguenti tipi di monitoraggio in apparecchiature di sicurezza: Portata volumetrica
	\blacksquare Manuale di sicurezza funzionale con informazioni sul dispositivo SIL \rightarrow \blacksquare 202
Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)	 Con l'identificazione PED/G1/x (x = categoria) riportata sulla targhetta del sensore, Endress+Hauser conferma la conformità ai "Requisiti di sicurezza fondamentali" riportati nell'Appendice I della Direttiva per i dispositivi in pressione 97/23/EC. I dispositivi senza questo contrassegno (PED) sono stati progettati e costruiti secondo le procedure di buona ingegneria. Possiedono i requisiti secondo l'articolo 3, paragrafo 3 della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 97/23/EC. Il campo applicativo è indicato nelle tabelle 69 nell'Allegato II della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED).
Esperienza	Il sistema di misura Prowirl 200 è il successore ufficiale dei misuratori Prowirl 72 e Prowirl 73.
Altre norme e direttive	 EN 60529 Classe di protezione garantita dalle custodie (codice IP) DIN ISO 13359 Misura di portata per liquidi conduttivi in tubazioni chiuse - Misuratori di portata elettromagnetici di tipo flangiato - Lunghezza totale EN 61010-1 Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche di misura, controllo e laboratorio - Requisiti generali IEC/EN 61326 Emissioni secondo i requisiti Classe A. Compatibilità elettromagnetica (requisiti EMC). NAMUR NE 21 Compatibilità elettromagnetica (EMC) dei processi industriali e delle attrezzature di controllo da laboratorio NAMUR NE 32 Salvataggio dati nel caso di mancanza rete in campo e strumentazione di controllo con microprocessori NAMUR NE 43 Livello del segnale unificato per le informazioni di guasto dei trasmettitori digitali con segnale di uscita analogico. NAMUR NE 53 Software dei dispositivi da campo e dispositivi per l'elaborazione del segnale con elettronica digitale NAMUR NE 105 Specifiche per l'integrazione dei bus di campo in tool ingegneristici per dispositivi da campo NAMUR NE 131 Requisiti per dispositivi da campo in applicazioni standard ASME EPVC Sezione VIII, Divisione 1
	 16.13 Pacchetti applicativi Sono disponibili numerosi pacchetti applicativi per ampliare le funzionalità del dispositivo.

I pacchetti applicativi possono essere ordinati a Endress+Hauser con il dispositivo o in un secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere

richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito Endress+Hauser: www.endress.com.

Maggiori informazioni sui pacchetti applicativi:

- Documentazione speciale del dispositivo →
 203
- Documentazione speciale del dispositivo

16.14 Accessori

16.15 Documentazione supplementare

Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- *W@M Device Viewer*: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta (www.endress.com/deviceviewer)
 - *Operations App di Endress+Hauser*: inserire il numero di serie riportato sulla targhetta o scansionare il codice matrice 2D (codice QR) presente sulla targhetta.

Documentazione standard Istru

Istruzioni di funzionamento brevi

Misuratore	Codice della documentazione
Prowirl F 200	KA01136D

Informazioni tecniche

Misuratore	Codice della documentazione
Prowirl F 200	TI01084D

Descrizione dei parametri dello strumento

Misuratore	Codice della documentazione
Prowirl 200	GP01019D

Documentazione supplementare in base al tipo di dispositivo

Istruzioni di sicurezza

Indice	Codice della documentazione
ATEX/IECEx Ex d, Ex tb	XA01148D
ATEX/IECEx Ex ia, Ex tb	XA01151D
ATEX/IECEx Ex ic, Ex nA	XA01152D
_C CSA _{US} XP	XA01153D
_C CSA _{US} IS	XA01154D
NEPSI Ex d	XA01238D
NEPSI Ex i	XA01239D
NEPSI Ex ic, Ex nA	XA01240D
INMETRO Ex d	XA01250D

Indice	Codice della documentazione
INMETRO Ex i	XA01042D
INMETRO Ex nA	XA01043D

Documentazione speciale

Indice	Codice della documentazione
Informazioni sulla Direttiva per i Dispositivi in Pressione PED	SD01163D
Manuale di sicurezza funzionale	SD01162D
Heartbeat Technology	SD01204D
Gas naturale	SD01194D
Aria + Gas industriali (Un solo gas + Miscele di gas)	SD01195D
Rilevamento vapore umido	SD01193D
Misura vapore umido	SD01315D
Correzione del tratto in entrata	SD01226D

Istruzioni di installazione

Indice	Codice della documentazione
Istruzioni di installazione per le dotazioni di parti di ricambio	Descrizione degli accessori disponibili per l'ordine $\rightarrow \cong 170$

Indice analitico

Α	
Abilitazione della protezione scrittura Accesso diretto	132 56 59
Accesso in scrittura	59
Adattamento del comportamento diagnostico	152
Adattamento del segnale di stato	152
Alimentatore	
Requisiti	34
Ambiente	
Campo di temperatura ambiente	25
Resistenza alle vibrazioni	189
Temperatura di immagazzinamento	189
AMS Device Manager	63
Funzione	63
Apparecchiature di misura e prova	165
Applicator	179
Applicazione	1/4
Approvazione Ex	200
Approvazioni	200
Nella vigualizzazione della pavigazione	51
Der la visualizzazione operativa	۲ر ۱۹
Area di visualizzazione	. 47
Nella visualizzazione della navigazione	51
Per la visualizzazione operativa	49
Assegnazione dei morsetti	. 40
Autorizzazione di accesso ai parametri	,
Accesso in lettura	59
Accesso in scrittura	59
D	
B	176
Blocco del dispositivo, stato	130
Abilitazione	50
Disabilitazione	59
))
C	
Campo applicativo	
Rischi residui	10
Campo di misura	179
Campo di portata consentito	180
Campo di temperatura	
Campo di temperatura ambiente per il display	198
Temperatura di immagazzinamento	19
Campo di temperatura ambiente	25 100
Campo di temperatura dei fiuldo	190
Campo temperatura ul inimagazzinamento	109
Caratteristiche operative	186
Carico	35
Cavo di collegamento	. 31
Certificati	200
Checklist	
Verifica finale dell'installazione	30
Verifica finale delle connessioni	45

Classe climatica	 3,14	189 189 , 15
Sensore Trasmettitore Codice di accesso Input errato	 	15 . 14 . 59 59
Codice di accesso diretto	•••••	51 . 25
Alimentatore del trasmettitore Commubox FXA195 (USB)	 61,	199 199 200
Field Communicator 475Field Xpert SFX350/SFX370Grado di protezioneMisuratore	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	199 44 . 31
Modem VIATOR Bluetooth		199
Mediante interfaccia service (CDI) Mediante protocollo HART	61, 	200 199
Manager, SIMATIC PDM)	 	199 189 12
Descrizione	· · · · · ·	149 149 19
Condizioni di installazione Coibentazione	· · · · ·	25 21 . 21 22 26
Condizioni di processo Temperatura del fluido		190 186
Connessione del misuratore Connessioni al processo Consumo di corrente Controllo alla consegna Controllo funzione Cronologia degli eventi	· · · ·	. 36 197 185 13 . 69 158
D Data di fabbricazione	. 14	, 15 64 174 133

ved Testo di istruzioni

Diagnostica
Simboli
Dichiarazione di conformità
Dimensioni di installazione
Dimensioni di montaggio ved Dimensioni di installazione
DIP switch
ved Microinterruttore di protezione scrittura
Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 201
Direzione del flusso 21
Disabilitazione della protezione scrittura
ved Display locale
Display locale 198
ved Display operativo
ved In condizione di allarme
ved Messaggio diagnostico
Visualizzazione della navigazione 50
Visualizzazione modifica 52
Display operativo 49
Funzione 6
Simboli usati 6
Documentazione del dispositivo
Documentazione supplementare 8
Documentazione supplementare 202
E
Editor di testo
Editor numerico
Elementi operativi
Elenco degli eventi
Elenco diagnostica
Equalizzazione di potenziale
Errore di misura massimo
Esperienza
*
F
Field Communicator
Funzione
Field Communicator 475 63
Field Xpert
Funzione
Field Xpert SFX350
FieldCare
File descrittivo del dispositivo
Funzione
Interfaccia utente
Stabilire una connessione
File descrittivi del dispositivo
Filosofia operativa
Filtraggio del registro degli eventi
Firmware
versione
FILIAL
Funzionamento a distanza
Funziona della dogumentazione

Funzioni
Field Communicator
Field Communicator 475
Field Xpert
SIMATIC PDM
ved Parametro
0
Gestione della configurazione del dispositivo 128
Grado di protezione
TT
HistoRUM
T
ID del produttore 6/
ID del tipo di dignogitivo
Identificacione del misuratore
Impostazione della lingua operativa
Impostazioni
Adattamento del misuratore alle condizioni di
processo
Azzeramento del totalizzatore
Caratteristiche del prodotto 103
Compensazione esterna
Composizione del gas
Condizionamento dell'uscita
Configurazioni avanzate del display 125
Display locale
Gestione della configurazione del dispositivo 128
Ingresso in corrente
Lingua operativa 69
Medium
Regolazione del sensore
Reset del dispositivo 160
Reset del totalizzatore 142
Simulazione 129
Tag strumento 71
Taglio hassa nortata 97
Totalizzatore 122
Inità di sistema
Uscita contatto 89
Uscita impulci 81
Uscita impulsi
Uscita impuisi/frequenza/contatto
Uscila in corrente
Americaistra signa (Cattana anu)
Amministrazione (Sottomenu)
Compensazione esterna (Sottomenu) 119
Composizione gas (Sottomenu)
Condizionamento uscita (Procedura guidata) 96
Configurazione (Menu) 71
Contigurazione backup display (Sottomenu) 128
Contigurazione Burst 1 n (Sottomenu) 66
Diagnostica (Menu)
Display (Procedura guidata)
Display (Sottomenu)
Gestione totalizzatore/i (Sottomenu) 142
Informazioni sul dispositivo (Sottomenu) 161

Ingresso corrente (Procedura guidata) 74 Memorizzazione dati (Sottomenu) 143 Proprietà del fluido (Sottomenu) 103 Regolazione del sensore (Sottomenu) 121 Selezione fluido (Procedura guidata) 72 Selezione uscita Impulsi/Frequenza/Stato	-
(Procedura guidata)	
Taglio bassa portata (Procedura guidata) 97	,
Totalizzatore (Sottomenu)	
Totalizzatore 1 n (Sottomenu) 122	
Inità di sistema (Sottomenu))
Uscita in corrente 1 n (Procedura guidata) 77	,
Valore di uscita (Sottomonu)	
Valori ingrosso (Sottomonu)	
Variabili di processo (Sottomonu)	
Indicazione della registrazione deti	
Influenze	
Temperatura ambiente 100	,
Informazioni dia gnosticho)
Diambar la cala 140	,
	•
Fleidcare	
Panoramica	
Struttura, descrizione	
Informazioni sul documento	1
Informazioni sulla versione del dispositivo 64	:
Ingressi cavo	
Dati tecnici	
Ingresso	:
Ingresso cavo	
Grado di protezione	:
Installazione	
Integrazione di sistema	:
Interfaccia utente	
Evento diagnostico attuale	
Evento diagnostico precedente 157	
Isolamento galvanico	
Ispezione	
Connessione	į
Merci ricevute	,
Istruzioni speciali per la connessione	
T	
Lattura dai valori migurati 126	
Lettura del valori inisurati	
Lingue, opzioni operative	

Μ

141
Mancanza rete
Marchi registrati
Marchio C-Tick
Marchio CE
Maschera di immissione
massima
Materiali
Menu
Configurazione
Diagnostica
Funzionamento

Per impostazioni specifiche	99 70
Menu contestuale	, 0
Apertura	54
Chiusura	54
Descrizione	54
Menu operativo	
Menu. sottomenu	47
Sottomenu e ruoli utente	48
Struttura	47
Messa in servizio	69
Configurazione del misuratore	70
Impostazioni avanzate	99
Messaggi di errore	
ved Messaggi di diagnostica	
Messaggio diagnostico	48
Microinterruttore di protezione scrittura 1	33
Misuratore	
Accensione	69
Configurazione	70
Conversione	67
Montaggio del sensore	27
Preparazione al collegamento elettrico	36
Preparazione per il montaggio	27
Rimozione	68
Riparazione	67
Smaltimento	69
Struttura	12
Modalità di burst	66
Modulo elettronica I/O	40
Modulo elettronica principale	12
Morsetti	85

Ν

Nome del dispositivo
Sensore
Trasmettitore
Norme e direttive
Numero di serie

0

Operazioni di manutenzione	165
Opzioni operative	46
Orientamento (verticale, orizzontale)	21

P

Parametro
Inserire un valore
Modifica
Parte di ricambio
Parti di ricambio
Percorso di navigazione (visualizzazione della
navigazione)
Perdita di carico
Peso
Raddrizzatore di flusso
Sensore in versione separata
Unità ingegneristiche SI
Unità ingegneristiche US

Trasporto (note)	. 19
Versione compatta	
Unità ingegneristiche SI	191
Unità ingegneristiche US	191
Posizione di montaggio	. 21
Potenza assorbita	184
Preparazioni al collegamento	. 36
Preparazioni per il montaggio	. 27
Pressione nominale	
Contenitore secondario	190
Principio di misura	174
Procedura quidata	
Condizionamento uscita	. 96
Definire codice di accesso	132
Display	. 93
Ingresso corrente	. 74
Selezione fluido	. 72
Selezione uscita Impulsi/Freguenza/Stato . 81.84	4.89
Taglio bassa portata	. 97
Uscita in corrente 1 n	. 77
Protezione delle impostazioni dei parametri	132
Protezione scrittura	
Mediante codice di accesso	132
Mediante microinterruttore di protezione scrittura	
mediante interonterratiore al protezione benetara	133
Protezione scrittura hardware	133
Protocollo HART	1))
Variabili del dispositivo	64
Variabili migurate	64
Pulizia	. 01
Pulizia esterna	165
Pulizia interna	165
Sostituzione delle guarnizioni	165
Sostituzione delle guarnizioni del consoro	165
Sostituzione delle toputo della custodia	165
Dulizia esterna	165
Pullizia esterna	165
	105
R	
Registratore a traccia continua	1/13
Relativo	1 T J
Perdita di carico	190
Poquisiti di montaggio	170
Dimonsioni di installazione	24
	. 24 Q
Degietonza allo vibrazioni	120
Destituzione del dispecitive	160
Poviciona dal dienositiva	700 100
	164
	104

Chiudere150Richiamare150Riparazione167Note167Riparazione del dispositivo167Riparazione di un dispositivo167Ripetibilità188

Ritaratura	.66
Rotazione del modulo display	29
Rotazione della custodia del trasmettitore	29
Detezione della sustedia dell'elettropica	2)
ved Rotazione della custodia del trasmettitore	
Ruoli utente	48
6	
5	
Segnale di allarme	82
Segnale di uscita	.81
Segnali di stato	48
Sensore	
Montaggio	27
Sarvizi Endrace+Hausar	27
Manutanziana	66
	.00
Riparazione	.68
Sicurezza	. 9
Sicurezza del prodotto	10
Sicurezza funzionale (SIL)	00
Sicurezza operativa	10
Sicurezza sul posto di lavoro	10
SIL (sicurezza funzionale)	00
SIMATIC PDM	63
Funzione	63
Simboli	00
	4.0
	49
Nell'editor di testo e numerico	52
Per bloccare	49
Per i menu	51
Per i parametri	51
Per il comportamento diagnostico	49
Per il numero del canale di misura	49
Per il segnale di stato	49
Per il sottomenu	51
Per la comunicazione	49
	57
Per la presedure guidate	J2 E 1
	21
Per la variabile misurata	49
Sistema di misura	/4
Smaltimento	.68
Smaltimento dell'imballaggio	20
Sostituzione	
Componenti del dispositivo 1	.67
Sostituzione delle guarnizioni	.65
Sottomenu	
Amministrazione 1	60
Companyazione esterna	10
	07
Configurationa avangata	007
Configurazione avanzata	99
Configurazione backup display	.28
Configurazione Burst 1 n	66
Display	25
Elenco degli eventi	58
Gestione totalizzatore/i 1	42
Informazioni sul dispositivo 1	.61
Memorizzazione dati	43
Panoramica	-
	48
Proprietà del fluido	48 03
Proprietà del fluido 1 Regolazione del sensore	48 03 21

Ricerca guasti

Rimedi

Simulazione129Totalizzatore139Totalizzatore 1122Unità di sistema100Valore di uscita141Valori ingresso140Variabili di processo136
Struttura (7
Misuratore
Struttura del sistema
Sistema di misura
ved Design del misuratore
Т
Taglio bassa portata
Targhetta
Sensore
Trasmettitore
Tasti operativi
ved Elementi operativi
Iemperatura ambiente
IIIIIueiiza
Tempo di risposta
Tensione di alimentazione 34 184
Testo di istruzioni
Chiudi 57
Richiama
Spiegazione
Trasmettitore
Connessione dei cavi segnali
Rotazione del modulo display
Rotazione della custodia
Trasporto del misuratore
Tratti rettilinei in entrata
Tratti rettilinei in uscita
U
- Uscita

USCITA
Uso del misuratore
Casi limite
Uso non corretto
ved Destinazione d'uso
Utensili
Collegamento elettrico
Installazione
Trasporto
Utensili per il collegamento
Utensili per il montaggio

V

Valori visualizzati	
Per lo stato di blocco	136
Variabili misurate	
Calcolate	174
Misurate	174
ved Variabili di processo	

Verifica finale	
Installazione	30
Verifica finale dell'installazione	69
Verifica finale dell'installazione (checklist)	30
Verifica finale delle connessioni (checklist)	45
Versione separata	
Connessione del cavo di collegamento	36
Vibrazioni	26
Visualizzazione della navigazione	
Nel sottomenu	50
Nella procedura guidata	50
W	

W@M			 	 			165, 167
W@M Device Viewer		••	 	 • •	•••		 13, 167

www.addresses.endress.com

