# Betriebsanleitung **Prosonic Flow E Heat**

Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät





BA01793D/06/DE/02.18

71407879 2018-07-02 Gültig ab Version 01.00.zz (Gerätefirmware)

- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder die Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

# Inhaltsverzeichnis

	Hinweise zum Dokument 5		
1.1 1.2	Dokumentfunktion5Verwendete Symbole51.2.1Warnhinweissymbole51.2.2Elektrische Symbole51.2.3Werkzeugsymbole51.2.4Symbole für Informationstypen61.2.5Symbole in Grafiken6		
1.5	1.3.1Standarddokumentation71.3.2Geräteabhängige Zusatzdokumenta- tion7		
1.4	Eingetragene Marken 7		
2	Grundlegende Sicherheitshin-		
	weise 8		
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Anforderungen an das Personal8Bestimmungsgemäße Verwendung8Arbeitssicherheit9Betriebssicherheit9Produktsicherheit9IT-Sicherheit10		
3	Produktbeschreibung 11		
3.1	Produktaufbau 11 3.1.1 11		
	Warenannahme und Produktidenti-		
4	Warenannahme und Produktidenti-		
4	Warenannahme und Produktidenti- fizierung 12		
<b>4</b> 4.1 4.2	Warenannahme und Produktidenti- fizierung12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild14		
<b>4</b> 4.1 4.2 <b>5</b>	Warenannahme und Produktidenti-fizierung12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild14Lagerung und Transport15		
<b>4</b> 4.1 4.2 <b>5</b> 5.1 5.2	Warenannahme und Produktidentii-fizierung12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild14Lagerung und Transport15Lagerbedingungen15Produkt transportieren155.2.1Messgeräte ohne Hebeösen155.2.2Messgeräte mit Hebeösen165.2.3Transport mit einem Gabelstapler16		
<b>4</b> 4.1 4.2 <b>5</b> 5.1 5.2 5.3	Warenannahme und Produktidenti-fizierung12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild14Lagerung und Transport15Lagerbedingungen15S.2.1Messgeräte ohne Hebeösen155.2.2Messgeräte mit Hebeösen165.2.3Transport mit einem Gabelstapler16Verpackungsentsorgung16		
<ul> <li>4</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>6</li> </ul>	Warenannahme und Produktidenti-fizierung12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild14Lagerung und Transport15Lagerbedingungen15Produkt transportieren155.2.1Messgeräte ohne Hebeösen155.2.2Messgeräte mit Hebeösen165.2.3Transport mit einem Gabelstapler16Montage16		
<ul> <li>4</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> <li>5.3</li> <li>6</li> <li>6.1</li> </ul>	Warenannahme und Produktidenti-fizierung12Warenannahme12Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild134.2.2Messaufnehmer-Typenschild14Lagerung und Transport15Lagerbedingungen15Produkt transportieren155.2.1Messgeräte ohne Hebeösen165.2.2Messgeräte mit Hebeösen165.2.3Transport mit einem Gabelstapler16Montage16Montagebedingungen166.1.1Montageposition176.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess18		

6.3	Montagekontrolle 20				
7	Elektrischer Anschluss	21			
7.1	Anschlussbedingungen	21			
	7.1.1 Benötigtes Werkzeug	21			
	7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel	21			
	7.1.3 Klemmenbelegung	2.2			
	7.1.4 Messgerät vorbereiten	23			
7.2	Messgerät anschließen	2.4			
,	7.2.1 Messumformer anschließen	24			
	7.2.2 Potenzialausgleich sicherstellen	25			
73	Snezielle Anschlusshinweise	26			
1.5	7 3 1 Anschlussheisniele	26			
74	Schutzart sicherstellen	26			
75	Anschlusskontrolle	26			
1.5		20			
8	Bedienungsmöglichkeiten	28			
8.1	Ubersicht zu Bedienungsmöglichkeiten	28			
8.2	Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool	28			
	8.2.1 Bedientool anschließen	28			
	8.2.2 DeviceCare	28			
9	Systemintegration	30			
9.1	Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien	30			
	9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät	30			
	9.1.2 Bedientools	30			
10	Inbetriebnahme	31			
10.1	Installations- und Funktionskontrolle	31			
10.2	Messgerät konfigurieren	31			
	10.2.1 Messstellenbezeichnung festlegen	31			
	10.2.2 Systemeinheiten einstellen	31			
	10.2.3 Impuls-/Frequenzausgang konfigu-				
	rieren	33			
	10.2.4 Schleichmenge konfigurieren	36			
10.3	Erweiterte Einstellungen	38			
	10.3.1 Parameter zur Eingabe des Freigabe-				
	codes nutzen	38			
	10.3.2 Sensoraboleich durchführen	38			
	10 3 3 Summenzähler konfigurieren	39			
	10.3.4 Parameter zur Administration des				
	Geräts nutzen	39			
10.4	Simulation	40			
11	Betrieb	42			
11.1	Status der Geräteverriegelung ablesen	42			
11.2	Messwerte ablesen	42			
	11.2.1 Prozessgrößen	42			
	11.2.2 Systemwerte	43			
	11.2.3 Untermenü "Summenzähler"	44			
11.3	Messgerät an Prozessbedingungen anpas-				
	sen	44			

11.4	Summenzähler-Reset durchführen	44		
	"Steuerung Summenzähler"	45		
	"Alle Summenzähler zurücksetzen"	46		
		10		
12	Diagnose und Störungsbehebung 4			
12.1	Allgemeine Störungsbehebungen			
12.2	Diagnoseinformation via Leuchtdioden			
12.3	Diagnoseinformation in FieldCare oder Devi-			
	12.3.1 Diagnosemöglichkeiten	47		
	12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen	48		
12.4	Diagnoseinformationen anpassen	49		
10 5	12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen	49		
12.5	Ubersicht zu Diagnoseinformationen	49 ⊑1		
12.0 12.7		51 52		
12.7	Freignis-Logbuch	52 52		
12.0	12.8.1 Ereignis-Logbuch auslesen	52		
	12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern	53		
	12.8.3 Übersicht zu Informationsereignis-			
	sen	53		
12.9	Messgerät zurücksetzen	54		
	12.9.1 Funktionsumfang von Parameter	E /1		
12 10	Geräteinformationen	54 54		
12.10	Firmware-Historie			
		50		
12.11		50		
13	Wartung 5	56 57		
<b>13</b> 13.1	Wartung	56 57 57		
<b>13</b> 13.1	Wartung       5         Wartungsarbeiten       5         13.1.1       Außenreinigung         Messe- und Prüfmittel       5	57 57 57 57 57		
<b>13</b> 13.1 13.2 13.3	Wartungsarbeiten	56 57 57 57 57 57		
<b>13</b> 13.1 13.2 13.3	Wartung       E         Wartungsarbeiten       E         13.1.1       Außenreinigung         Mess- und Prüfmittel       E         Endress+Hauser Dienstleistungen       E	56 57 57 57 57 57		
<b>13</b> 13.1 13.2 13.3 <b>14</b>	Wartung       5         Wartungsarbeiten       5         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       6         Endress+Hauser Dienstleistungen       6         Reparatur       5	56 57 57 57 57 57 57 57		
<b>13</b> 13.1 13.2 13.3 <b>14</b> 14.1	Wartung       5         Wartungsarbeiten       6         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       7         Endress+Hauser Dienstleistungen       6         Reparatur       5         Allgemeine Hinweise       6	56 57 57 57 57 57 57 57 57 57 58		
<b>13</b> 13.1 13.2 13.3 <b>14</b> 14.1	Wartung       5         Wartungsarbeiten       6         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       6         Endress+Hauser Dienstleistungen       6         Reparatur       6         Allgemeine Hinweise       6         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept       6	56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58		
<ul> <li>13.1</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> </ul>	Wartung       5         Wartungsarbeiten       6         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       7         Mess- und Prüfmittel       7         Endress+Hauser Dienstleistungen       7         Reparatur       5         Allgemeine Hinweise       6         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept       7         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       6	56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58		
<b>13</b> 13.1 13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3	Wartung       5         Wartungsarbeiten       6         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       6         Endress+Hauser Dienstleistungen       6         Reparatur       6         Allgemeine Hinweise       6         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept       6         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       6         Ersatzteile       6       6         Endress+Hauser Dienstleistungen       7       6	56 57 57 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58 58 58		
<b>13</b> 13.1 13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4	Wartung       5         Wartungsarbeiten       6         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       6         Endress+Hauser Dienstleistungen       6         Reparatur       6         Allgemeine Hinweise       6         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept       6         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       6         Ersatzteile       6       6         Rücksendung       7       7	<b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b>		
<ul> <li>13.1</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> </ul>	Wartung       5         Wartungsarbeiten       6         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       7         Endress+Hauser Dienstleistungen       7         Reparatur       7         Allgemeine Hinweise       7         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept       7         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       7         Ersatzteile       7       7         Rücksendung       7       7	<b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b>		
<b>13</b> 13.1 13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	Wartung       S         Wartungsarbeiten       S         13.1.1       Außenreinigung         Mess- und Prüfmittel       S         Endress+Hauser Dienstleistungen       S         Allgemeine Hinweise       S         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau         Ersatzteile       S         Endress+Hauser Dienstleistungen       S         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau         Ersatzteile       S         Endress+Hauser Dienstleistungen       S         14.5.1       Messgerät demontieren	<b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b>		
<b>13</b> 13.1 13.2 13.3 <b>14</b> 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5	Wartung       9         Wartungsarbeiten       9         13.1.1       Außenreinigung       9         Mess- und Prüfmittel       9         Endress+Hauser Dienstleistungen       9         Reparatur       9         Allgemeine Hinweise       9         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept       9         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       9         Ersatzteile       9       9         Endress+Hauser Dienstleistungen       9       9         I4.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       9         Ersatzteile       9       9         Endress+Hauser Dienstleistungen       9       9         I4.5.1       Messgerät demontieren       9         14.5.2       Messgerät entsorgen       9	<b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b>		
<ul> <li>13.1</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15</li> </ul>	Wartung       5         Wartungsarbeiten       6         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       7         Endress+Hauser Dienstleistungen       7         Allgemeine Hinweise       7         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept       7         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       7         Ersatzteile       7       7         Rücksendung       7       7         14.5.1       Messgerät demontieren       7         14.5.2       Messgerät entsorgen       7	<b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b>		
13.1         13.1         13.2         13.3         14         14.1         14.2         14.3         14.4         14.5         15.1	Wartung       5         Wartungsarbeiten       6         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       6         Endress+Hauser Dienstleistungen       7         Reparatur       7         Allgemeine Hinweise       7         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept       7         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       7         Ersatzteile       7       7         Endress+Hauser Dienstleistungen       7       7         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       7         Ersatzteile       7       7         Endress+Hauser Dienstleistungen       7       7         Rücksendung       7       7         14.5.1       Messgerät demontieren       7         14.5.2       Messgerät entsorgen       7         Zubehör       6       6         Kommunikationsspezifisches Zubehör       7	<b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b>		
<ul> <li>13.1</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15.1</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> </ul>	Wartung       5         Wartungsarbeiten       6         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       6         Endress+Hauser Dienstleistungen       6         Reparatur       6         Allgemeine Hinweise       7         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept       6         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       6         Ersatzteile       7       7         Endress+Hauser Dienstleistungen       7       7         I4.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       7         Ersatzteile       7       7         Endress+Hauser Dienstleistungen       7       7         Rücksendung       7       7         14.5.1       Messgerät demontieren       7         14.5.2       Messgerät entsorgen       7         Zubehör       7       7         Kommunikationsspezifisches Zubehör       7       7	<b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b>		
13.1         13.1         13.2         13.3         14         14.1         14.2         14.3         14.4         14.5         15.1         15.2         15.3	Wartung       S         Wartungsarbeiten       S         13.1.1       Außenreinigung         Mess- und Prüfmittel       S         Endress+Hauser Dienstleistungen       S         Allgemeine Hinweise       S         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau         Ersatzteile       S         Endress+Hauser Dienstleistungen       S         Rücksendung       S         I4.5.1       Messgerät demontieren         14.5.2       Messgerät entsorgen         Servicespezifisches Zubehör       S         Systemkomponenten       S	<b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b>		
<ul> <li>13.1</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> <li>15.3</li> <li>16</li> </ul>	Wartung       S         Wartungsarbeiten       S         13.1.1       Außenreinigung         Mess- und Prüfmittel       S         Endress+Hauser Dienstleistungen       S         Allgemeine Hinweise       S         14.1.1       Reparatur       S         Ital.2       Hinweise zu Reparatur und Umbaukonzept       S         Ital.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       S         Ersatzteile       S       S         Endress+Hauser Dienstleistungen       S       S         Rücksendung       S       S         Ital.5.1       Messgerät demontieren       S         Ital.5.2       Messgerät entsorgen       S         Zubehör       S       S         Kommunikationsspezifisches Zubehör       S       S         Systemkomponenten       S       S	<b>57 57 57 57 58 588 588 588 588 599 50 60 61 52</b>		
<ul> <li>13.1</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> <li>15.3</li> <li>16</li> <li>16.1</li> </ul>	Wartung       5         Wartungsarbeiten       6         13.1.1       Außenreinigung       6         Mess- und Prüfmittel       7         Endress+Hauser Dienstleistungen       7         Reparatur       7         Allgemeine Hinweise       7         14.1.1       Reparatur- und Umbaukonzept       7         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       7         Ersatzteile       7       7         Endress+Hauser Dienstleistungen       7       7         Rücksendung       7       7         Entsorgung       7       7         14.5.1       Messgerät demontieren       7         14.5.2       Messgerät entsorgen       7         Zubehör       6       6         Kommunikationsspezifisches Zubehör       7       6         Systemkomponenten       7       6         Anwendungsbereich       6       6	<b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>59</b> <b>59</b> <b>50</b> <b>60</b> <b>60</b> <b>61</b> <b>52</b> <b>62</b> <b>62</b>		
<ul> <li>13.1</li> <li>13.1</li> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> <li>15.3</li> <li>16</li> <li>16.1</li> <li>16.2</li> </ul>	Wartung       S         Wartungsarbeiten       S         13.1.1       Außenreinigung         Mess- und Prüfmittel       S         Endress+Hauser Dienstleistungen       S         Allgemeine Hinweise       S         14.1.1       Reparatur       S         Identitiel       S       S         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbaukonzept       S         14.1.2       Hinweise zu Reparatur und Umbau       S         Ersatzteile       S       S         Endress+Hauser Dienstleistungen       S       S         Rücksendung       S       S         Identities       S       S       S         Zubehör       S       S       S         Kommunikationsspezifisches Zubehör       S       S         Systemkomponenten       S       S         Anwendungsbereich       S       S         Anwendungsbereich       S       S         Anwendungsbereich       S       S	<b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>57</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>58</b> <b>59</b> <b>59</b> <b>50</b> <b>60</b> <b>61</b> <b>52</b> <b>60</b> <b>61</b> <b>62</b> <b>62</b> <b>62</b>		

16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15	AusgangEnergieversorgungLeistungsmerkmaleMontageUmgebungProzessKonstruktiver AufbauBedienbarkeitZertifikate und ZulassungenAnwendungspaketeZubehörErgänzende Dokumentation	63 65 67 67 68 69 71 72 73 73 73
Stich	wortverzeichnis	75

# 1 Hinweise zum Dokument

# 1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

# 1.2 Verwendete Symbole

# 1.2.1 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung	
<b>A</b> GEFAHR	<b>GEFAHR!</b> Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.	
A WARNUNG	<b>WARNUNG!</b> Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.	
	<b>VORSICHT!</b> Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.	
HINWEIS	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.	

# 1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
	Gleichstrom
$\sim$	Wechselstrom
$\sim$	Gleich- und Wechselstrom
<u>+</u>	<b>Erdanschluss</b> Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
٢	Schutzerde (PE: Protective earth) Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
	<ul> <li>Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät:</li> <li>Innere Erdungsklemme: Schutzerde wird mit dem Versorgungsnetz verbunden.</li> <li>Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.</li> </ul>

# 1.2.3 Werkzeugsymbole

Symbol	Bedeutung
$\bigcirc \not \sqsubseteq$	Innensechskantschlüssel
Ń	Gabelschlüssel

Symbol	Bedeutung	
	<b>Erlaubt</b> Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.	
	<b>Zu bevorzugen</b> Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.	
×	<b>Verboten</b> Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.	
i	<b>Tipp</b> Kennzeichnet zusätzliche Informationen.	
<u> </u>	Verweis auf Dokumentation	
	Verweis auf Seite	
	Verweis auf Abbildung	
►	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt	
1., 2., 3	Handlungsschritte	
ـــ	Ergebnis eines Handlungsschritts	
?	Hilfe im Problemfall	
	Sichtkontrolle	

# 1.2.4 Symbole für Informationstypen

# 1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern
1., 2., 3.,	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte
EX	Explosionsgefährdeter Bereich
X	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich)
≈➡	Durchflussrichtung

# 1.3 Dokumentation

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

Zur detaillierten Auflistung der einzelnen Dokumente inklusive Dokumentationscode  $\rightarrow \cong 73$ 

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung Messaufnehmer	<ul> <li>Schnell zum 1. Messwert - Teil 1</li> <li>Die Kurzanleitung Messaufnehmer richtet sich an Fachspezialisten, die für die Montage des Messgeräts verantwortlich sind.</li> <li>Warenannahme und Produktidentifizierung</li> <li>Lagerung und Transport</li> <li>Montage</li> </ul>
Kurzanleitung Messumformer	Schnell zum 1. Messwert - Teil 2 Die Kurzanleitung Messumformer richtet sich an Fachspezialisten, die für die Inbetriebnahme, Konfiguration und Parametrierung des Messgeräts (bis zum ersten Messwert) verantwortlich sind.
	<ul> <li>Produktbeschreibung</li> <li>Montage</li> <li>Elektrischer Anschluss</li> <li>Bedienungsmöglichkeiten</li> <li>Systemintegration</li> <li>Inbetriebnahme</li> <li>Diagnoseinformationen</li> </ul>
Beschreibung Geräteparameter	Referenzwerk für Ihre Parameter Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Para- meter des Experten-Bedienmenü. Die Beschreibung richtet sich an Perso- nen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.

# 1.3.1 Standarddokumentation

# 1.3.2 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Je nach bestellter Geräteausführung werden weitere Dokumente mitgeliefert: Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.

# 1.4 Eingetragene Marken

### Microsoft®

Eingetragene Marke der Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA

# 2 Grundlegende Sicherheitshinweise

# 2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ► Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- ► Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- ► Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

# 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Anwendungsbereich und Messstoffe

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch potenziell explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Messgeräte zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in hygienischen Anwendungen oder bei erhöhten Risiken durch Prozessdruck sind auf dem Typenschild speziell gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.
- Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann (z.B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit).
- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Messgerät dauerhaft vor Korrosion durch Umwelteinflüsse schützen.

#### Fehlgebrauch

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

### **WARNUNG**

#### Bruchgefahr durch korrosive oder abrasive Messstoffe!

- ► Kompatibilität des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abklären.
- ► Beständigkeit aller messstoffberührender Materialien im Prozess sicherstellen.
- Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

### HINWEIS

#### Klärung bei Grenzfällen:

Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung, da kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder des Verunreinigungsgrads im Prozess Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit bewirken können.

#### Restrisiken

#### **WARNUNG**

# Die Oberflächen können durch die Elektronik und den Messstoff erwärmt werden. Es besteht dadurch eine Verbrennungsgefahr!

► Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen.

# 2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

• Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung:

Schweißgerät nicht über das Messgerät erden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät mit feuchten Händen:

• Aufgrund der erhöhten Stromschlaggefahr Handschuhe tragen.

# 2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ► Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

#### Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

#### Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ▶ Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- ► Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

# 2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress+Hauser diesen Sachverhalt.

# 2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.

# 3 Produktbeschreibung

Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.

Das Gerät ist als Kompaktausführung verfügbar: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.

# 3.1 Produktaufbau

# 3.1.1



🖻 1 Wichtige Komponenten eines Messgeräts

- 1 Messaufnehmer
- 2 Messumformergehäuse
- 3 Hauptelektronikmodul
- 4 Messumformer-Gehäusedeckel

#### 4 Warenannahme und Produktidentifizierung

![](_page_11_Figure_3.jpeg)

- Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hau-ser Vertriebszentrale.
  - Je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs! Die Technische Dokumentation ist über Internet oder die Endress+Hauser Operations App verfüqbar, siehe Kapitel "Produktidentifikation"  $\rightarrow \square$  13.

#### 4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in *W@M Device Viewer* eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.
- Seriennummer von Typenschildern in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der Endress+Hauser Operations App den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

ten den Bestellangaben auf

Dokumentation (von Geräte-

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die Kapitel "Weitere Standarddokumentation zum Gerät" → 

   <sup>™</sup> 7 und "Geräteabhängige Zusatzdokumentation" → 
   <sup>™</sup> 7
- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

# 4.2.1 Messumformer-Typenschild

![](_page_12_Figure_7.jpeg)

- Beispiel für ein Messumformer-Typenschild
- 1 Herstellungsort
- 2 Name des Messumformers
- *3* Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Elektrische Anschlussdaten: z.B. verfügbare Ein- und Ausgänge, Versorgungsspannung
- 7 Zulässige Umgebungstemperatur (T<sub>a</sub>)
- 8 Schutzart
- 9 2-D-Matrixcode
- 10 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation
- 11 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 12 CE-Zeichen, C-Tick
- 13 Firmware-Version (FW)

![](_page_13_Figure_2.jpeg)

## 4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild

Beispiel für ein Messaufnehmer-Typenschild

- 1 Herstellungsort
- 2 Name des Messaufnehmers
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)  $\rightarrow \square 14$
- 6 Nennweite des Messaufnehmers
- 7 Testdruck des Messaufnehmers
- 8 Flanschnennweite/Nenndruck
- 9 Werkstoff von Messrohr und Verteilstück
- 10 Messstoff-Temperaturbereich
- 11 CE-Zeichen, C-Tick
- 12 Zusatzinformationen zur Ausführung: Zertifikate, Zulassungen
- 13 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 14 Durchflussrichtung
- 15 2-D-Matrixcode
- 16 Schutzart
- 17 Zulassungsinformationen zu Explosionsschutz und Druckgeräterichtlinie
- 18 Zulässige Umgebungstemperatur (T<sub>a</sub>)
- 19 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation

## Bestellcode

Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

#### Erweiterter Bestellcode

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheitsund zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

# 5 Lagerung und Transport

# 5.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- Um Stoßsicherheit zu gewährleisten, in Originalverpackung lagern.
- Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- ► Trocken und staubfrei lagern.
- Nicht im Freien aufbewahren.

Lagerungstemperatur → 🗎 67

# 5.2 Produkt transportieren

Messgerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.

![](_page_14_Figure_13.jpeg)

Auf Prozessanschlüssen montierte Schutzscheiben oder -kappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.

# 5.2.1 Messgeräte ohne Hebeösen

### **WARNUNG**

Schwerpunkt des Messgeräts liegt über den Aufhängepunkten der Tragriemen Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät!

- ▶ Messgerät vor Drehen oder Abrutschen sichern.
- Gewichtsangabe auf der Verpackung beachten (Aufkleber).

![](_page_14_Figure_20.jpeg)

Endress+Hauser

# 5.2.2 Messgeräte mit Hebeösen

### **A** VORSICHT

### Spezielle Transporthinweise für Geräte mit Hebeösen

- ► Für den Transport ausschließlich die am Gerät oder an den Flanschen angebrachten Hebeösen verwenden.
- > Das Gerät muss immer an mindestens zwei Hebeösen befestigt werden.

# 5.2.3 Transport mit einem Gabelstapler

Beim Transport in einer Holzkiste erlaubt die Bodenstruktur, dass die Holzkiste längs- oder beidseitig durch einen Gabelstapler angehoben werden kann.

# 5.3 Verpackungsentsorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und 100% recycelbar:

- Messgerät-Umverpackung: Stretchfolie aus Polymer, die der EU Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) entspricht.
- Verpackung:
  - Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird.
  - oder
  - Karton gemäß europäische Verpackungsrichtlinie 94/62EG; Recyclebarkeit wird durch das angebrachte Resy-Symbol bestätigt.
- Seemäßige Verpackung (optional): Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird.
- Träger- und Befestigungsmaterial:
  - Kunststoff-Einwegpalette
  - Kunststoffbänder
- Kunststoff-Klebestreifen
- Auffüllmaterial: Papierpolster

# 6 Montage

# 6.1 Montagebedingungen

Grundsätzlich sind keine besonderen Montagevorkehrungen wie Abstützungen oder Ähnliches erforderlich. Externe Kräfte werden durch konstruktive Gerätemerkmale abgefangen.

# 6.1.1 Montageposition

### Montageort

![](_page_16_Figure_4.jpeg)

# Einbaulage

Die Pfeilrichtung auf dem Typenschild hilft, den Messaufnehmer entsprechend der Durchflussrichtung einzubauen (Fließrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung).

• Das Messgerät planparallel und spannungsfrei einbauen.

 Der Innendurchmesser der Rohrleitung muss dem Innendurchmesser des Messaufnehmers entsprechen: Dokument "Technische Informationen" zum Gerät, Kapitel "Bauform, Maße"

![](_page_16_Figure_9.jpeg)

Einbaulage			Kompaktausführung
A	Vertikale Einbaulage	A0015545	
В	Horizontale Einbaulage Messumfor- merkopf oben	A0015589	
С	Horizontale Einbaulage Messumfor- merkopf unten	۵۵۵۱5590 A0015590	
D	Horizontale Einbaulage Messumfor- merkopf seitlich	A0015592	×

### Ein- und Auslaufstrecken

Der Messaufnehmer ist nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken, Krümmern usw. zu montieren. Um die spezifizierte Messgenauigkeit des Messgeräts zu erreichen, sind mindestens die untenstehenden Ein- und Auslaufstrecken einzuhalten. Sind mehrere Strömungsstörungen vorhanden, so ist die längste angegebene Einlaufstrecke einzuhalten.

![](_page_17_Figure_2.jpeg)

🖻 4 Minimale Ein- und Auslaufstrecken bei verschiedenen Strömungshindernissen

- 1 90°-Krümmer oder T-Stück
- 2 Pumpe
- 3 2 × 90°-Krümmer dreidimensional
- 4 Regelventil

Auslaufstrecken beim Einbau externer Geräte

Beim Einbau eines externen Geräts auf den angegebenen Abstand achten.

![](_page_17_Figure_10.jpeg)

PT Druckmessgerät

#### Einbaumaße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau" .

### 6.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

#### Umgebungstemperaturbereich

Messumformer	–25 +55 °C (–13 +131 °F) nach EN 1434 Umgebungsklasse B
Messaufnehmer	–25 +55 °C (–13 +131 °F) nach EN 1434 Umgebungsklasse B

▶ Bei Betrieb im Freien:

Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

#### Systemdruck

Es ist wichtig, dass keine Kavitation und kein Ausgasen der in Flüssigkeiten enthaltenen Gase auftritt.

Kavitation wird durch das Unterschreiten des Dampfdrucks verursacht: Bei Saugförderung

 Um Kavitation und Ausgasen zu verhindern: F
ür einen gen
ügend hohen Systemdruck sorgen. Deshalb werden folgende Montageorte empfohlen:

- Am tiefsten Punkt einer Steigleitung
- Auf der Druckseite von Pumpen (keine Unterdruckgefahr)

![](_page_18_Figure_5.jpeg)

#### Wärmeisolation

Bei einigen Messstoffen ist es wichtig, dass die Abstrahlungswärme vom Messaufnehmer zum Messumformer gering gehalten wird. Für die erforderliche Isolation sind verschiedenste Materialien verwendbar.

#### HINWEIS

#### Überhitzung der Messelektronik durch Wärmeisolierung!

 Maximale Isolationshöhe beim Messumformerhals beachten, so dass der Messumformerkopf komplett freibleibt.

![](_page_18_Figure_11.jpeg)

- t Maximale Isolationsdicke 2 cm (0,79 in)
- a Mindestabstand vom Messumformer zur Isolation

# 6.2 Messgerät montieren

### 6.2.1 Benötigtes Werkzeug

#### Für Messaufnehmer

Für Flansche und andere Prozessanschlüsse: Entsprechendes Montagewerkzeug

### 6.2.2 Messgerät vorbereiten

- 1. Sämtliche Reste der Transportverpackung entfernen.
- 2. Vorhandene Schutzscheiben oder Schutzkappen vom Messaufnehmer entfernen.
- 3. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

# 6.2.3 Messgerät montieren

#### **WARNUNG**

#### Gefahr durch mangelnde Prozessdichtheit!

- Darauf achten, dass der Innendurchmesser der Dichtungen gleich oder größer ist als derjenige von Prozessanschluss und Rohrleitung.
- Darauf achten, dass die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
- ► Dichtungen korrekt befestigen.

- 1. Sicherstellen, dass die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der Durchflussrichtung des Messstoffs übereinstimmt.
- 2. Messgerät so einbauen oder Messumformergehäuse drehen, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben weisen.

![](_page_19_Figure_4.jpeg)

# 6.3 Montagekontrolle

Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?		
Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen? Zum Beispiel: • Prozesstemperatur • Prozessdruck (siehe Dokument "Technische Information, Kapitel "Druck-Temperatur-Kurven") • Umgebungstemperatur • Messbereich		
<ul> <li>Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt →  <sup>1</sup> 17?</li> <li>Gemäß Messaufnehmertyp</li> <li>Gemäß Messstofftemperatur</li> <li>Gemäß Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen)</li> </ul>		
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der tatsächlichen Messstoff-Fließrichtung in der Rohrleitung überein $\rightarrow \square 17$ ?		
Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?		
Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?		
Sind Befestigungsschraube und Sicherungskralle fest angezogen?		

# 7 Elektrischer Anschluss

# HINWEIS

#### Das Messgerät besitzt keine interne Trennvorrichtung.

- Deshalb dem Messgerät einen Schalter oder Leistungsschalter zuordnen, mit dem die Versorgungsleitung leicht vom Netz getrennt werden kann.
- Obwohl das Messgerät über eine Sicherung verfügt, sollte ein zusätzlicher Überstromschutzeinrichtung (maximal 16 A) in die Anlageninstallation integriert werden.

# 7.1 Anschlussbedingungen

# 7.1.1 Benötigtes Werkzeug

- Für Kabeleinführungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden
- Für Sicherungskralle (bei Aluminiumgehäuse): Innensechskantschlüssel 3 mm
- Für Befestigungsschraube (bei rostfreiem Stahlgehäuse): Gabelschlüssel 8 mm
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange für Aderendhülse

# 7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel müssen die folgenden Anforderungen erfüllen.

#### **Elektrische Sicherheit**

Gemäß national gültiger Vorschriften.

#### Zulässiger Temperaturbereich

- Die im jeweiligen Land geltenden Installationsrichtlinien sind zu beachten.
- Die Kabel müssen für die zu erwartenden Minimal- und Maximaltemperaturen geeignet sein.

#### Energieversorgungskabel

Normales Installationskabel ausreichend.

#### Signalkabel

Impuls-/Frequenzausgang

Normales Installationskabel ausreichend.

#### Kabeldurchmesser

- Mit ausgelieferte Kabelverschraubungen:
   M20 × 15 mit Kebel Ø 6 12 mm (0.24)
- M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Federkraftklemmen: Aderquerschnitte 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)

#### 7.1.3 Klemmenbelegung

#### Messumformer

Anschlussvariante Impulsausgang

Bestellmerkmal "Ausgang", Option **P** 

Bestellmerkmal	Verfügbare Anschlussarten		Mägliche Auswahl Bestellmerkmal "Elektri-	
"Gehäuse"	Ausgänge	Energieversor- gung	scher Anschluss"	
Option <b>A</b>	Klemmen	Klemmen	<ul> <li>Option A: Verschraubung M20x1</li> <li>Option B: Gewinde M20x1</li> <li>Option C: Gewinde G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Option D: Gewinde NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> </ul>	
Option <b>B</b>	Klemmen	Klemmen	<ul> <li>Option A: Verschraubung M20x1</li> <li>Option B: Gewinde M20x1</li> <li>Option C: Gewinde G ½"</li> <li>Option D: Gewinde NPT ½"</li> </ul>	

Bestellmerkmal "Gehäuse":

Option A: Kompakt, Alu, beschichtet
Option B: Kompakt, Alu, beschichtet + Sichtfenster

![](_page_21_Figure_10.jpeg)

🛃 5 Klemmenbelegung Impulsausgang

- Energieversorgung: DC 24 V 1
- 2 Impulsausgang

	Klemmennummer			
Bestellmerkmal "Ausgang"	Energieversorgung		Ausgang	
. Taogariy	1 (L+)	2 (L-)	26 (B)	27 (A)
Option <b>P</b>	DC 24 V		Impulsa	lusgang
Bestellmerkmal "Ausgang", Option <b>P</b> : Impulsausgang				

#### Anschlussvariante Impuls-/Frequenzausgang

### Bestellmerkmal "Ausgang", Option K

Postellmorimal	Verfügbare Anschlussarten		Mägliche Augurehl Postellmenimel "Elektri	
"Gehäuse"	Ausgänge	Energieversor- gung	scher Anschluss"	
Option <b>A</b>	Klemmen	Klemmen	<ul> <li>Option A: Verschraubung M20x1</li> <li>Option B: Gewinde M20x1</li> <li>Option C: Gewinde G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Option D: Gewinde NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> </ul>	
Option <b>B</b>	Klemmen	Klemmen	<ul> <li>Option A: Verschraubung M20x1</li> <li>Option B: Gewinde M20x1</li> <li>Option C: Gewinde G ½"</li> <li>Option D: Gewinde NPT ½"</li> </ul>	

Bestellmerkmal "Gehäuse":

• Option A: Kompakt, Alu, beschichtet

• Option B: Kompakt, Alu, beschichtet + Sichtfenster

![](_page_22_Figure_8.jpeg)

#### E 6 Klemmenbelegung Impuls-/Frequenzausgang

1 Energieversorgung: DC 24 V

2 Impuls-/Frequenzausgang

	Klemmennummer			
Bestellmerkmal "Ausgang"	Energieversorgung		Ausgang	
	1 (L+)	2 (L-)	26 (B)	27 (A)
Option <b>K</b>	DC 24 V		Impuls-/Freq	uenzausgang

Bestellmerkmal "Ausgang", Option K: Impuls-/Frequenzausgang

# 7.1.4 Messgerät vorbereiten

# HINWEIS

#### Mangelnde Gehäusedichtheit!

Aufheben der Funktionstüchtigkeit des Messgeräts möglich.

- ▶ Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.
- 1. Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.
- 2. Wenn das Messgerät ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird: Passende Kabelverschraubung für entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen.

# 7.2 Messgerät anschließen

# HINWEIS

# Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- National gültige Installationsvorschriften beachten.
- Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.

# 7.2.1 Messumformer anschließen

![](_page_23_Figure_9.jpeg)

- A Gehäuseausführung: Kompakt, beschichtet Alu
- 1 Kabeleinführung für Signalübertragung
- 2 Kabeleinführung für Versorgungsspannung

![](_page_24_Figure_2.jpeg)

☑ 7 Geräteausführungen mit Anschlussbeispiel. Maßeinheit mm (in)

1 Kabel

- 1. Sicherungskralle des Gehäusedeckels lösen.
- 2. Gehäusedeckel abschrauben.
- **3.** Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
- 4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- 5. Kabel gemäß Klemmenbelegung anschließen.
- 6. Kabelverschraubungen fest anziehen .

### 7. **A WARNUNG**

#### Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!

► Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen. Die Deckelgewinde sind mit einer Trockenschmierung beschichtet.

Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

## 7.2.2 Potenzialausgleich sicherstellen

#### Anforderungen

Betriebsinterne Erdungskonzepte

# 7.3 Spezielle Anschlusshinweise

# 7.3.1 Anschlussbeispiele

### Impuls-/Frequenzausgang

![](_page_25_Figure_5.jpeg)

8 Anschlussbeispiel für Impuls-/Frequenzausgang (passiv)

- 1 Automatisierungssystem mit Impuls-/Frequenzeingang (z.B. SPS)
- 2 Spannungsversorgung
- 3 Messumformer: Eingangswerte beachten

# 7.4 Schutzart sicherstellen

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure.

Um die Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure zu gewährleisten, folgende Schritte nach dem elektrischen Anschluss durchführen:

- 1. Prüfen, ob die Gehäusedichtungen sauber und richtig eingelegt sind.
- 2. Gegebenenfalls die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.
- 3. Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
- 4. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einführung gelangt: Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängende Schlaufe bilden ("Wassersack").

![](_page_25_Figure_18.jpeg)

6. Für nicht benutzte Kabeleinführungen Blindstopfen einsetzen.

# 7.5 Anschlusskontrolle

Sind Messgerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	
Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen → 🗎 21?	
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	

Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wassersack" $\Rightarrow \ \textcircled{B}$ 26?	
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Messumformer-Typenschild überein $\rightarrow~\textcircled{B}$ 65?	
Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Leuchtet die Power-Leuchtdiode auf dem Elektronikmodul des Messumformers grün $\rightarrow~\textcircled{1}1?$	
Je nach Geräteausführung: Ist die Sicherungskralle oder Befestigungsschraube fest angezogen?	

# 8 Bedienungsmöglichkeiten

# 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten

![](_page_27_Figure_4.jpeg)

1 Computer mit Bedientool "FieldCare" oder "DeviceCare" via Commubox FXA291 und Serviceschnittstelle

2 Automatisierungssystem

# 8.2 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

# 8.2.1 Bedientool anschließen

Via Serviceschnittstelle (CDI)

![](_page_27_Figure_10.jpeg)

1 Serviceschnittstelle (CDI = Common Data Interface) des Messgeräts

2 Commubox FXA291

3 Computer mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication FXA291"

# 8.2.2 DeviceCare

#### Funktionsumfang

Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.

Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool "DeviceCare" konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.

Zu Einzelheiten: Innovation-Broschüre IN01047S

# Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben  $\rightarrow \square 30$ 

# 9 Systemintegration

# 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

# 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

Firmware-Version	01.00.zz	<ul> <li>Auf Titelseite der Anleitung</li> <li>Auf Messumformer-Typenschild →          <sup>B</sup> 12</li> <li>Parameter Parameter Firmwareversion Diagnose → Geräteinformation → Firmwareversion</li> </ul>
Freigabedatum Firmware-Version	12.2017	
Hersteller-ID	0x11	Parameter Parameter <b>Hersteller-ID</b> Diagnose → Geräteinformation → Hersteller-ID
Gerätetypkennung	0x5c	Parameter Parameter <b>Gerätetyp</b> Diagnose → Geräteinformation → Gerätetyp
Geräterevision	1	<ul> <li>Auf Messumformer-Typenschild →          12     </li> <li>Parameter Parameter Geräterevision         Diagnose → Geräteinformation → Geräterevision     </li> </ul>

**R** Zur Übersicht der verschiedenen Firmware-Versionen zum Gerät

# 9.1.2 Bedientools

Im Folgenden ist für die einzelnen Bedientools die passende Gerätebeschreibungsdatei mit Bezugsquelle aufgelistet.

DeviceCare	<ul> <li>www.endress.com → Download-Area</li> <li>CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren)</li> </ul>
	<ul> <li>DVD (Endress+Hauser kontaktieren)</li> </ul>

# 10 Inbetriebnahme

Parametrierung nur im nicht eichpflichtigen Verkehr möglich (Bestellmerkmal "Ausgang", Option **K** "Impuls-/Frequenzausgang"').

# 10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der Inbetriebnahme des Messgeräts:

- Sicherstellen, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt sind.
- Checkliste "Montagekontrolle"  $\rightarrow \cong 20$
- Checkliste "Anschlusskontrolle"  $\rightarrow$   $\cong$  26

# 10.2 Messgerät konfigurieren

Das Menü **Setup** mit seinen Untermenüs enthält alle Parameter, die für den Standard-Messbetrieb benötigt werden.

🗲 Setup	
Messstellenbezeichnung	→ 🗎 55
► Systemeinheiten	→ 🗎 31
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1	→ 🗎 33
► Schleichmengenunterdrückung	→ 🗎 36
► Erweitertes Setup	) → 🗎 38

### 10.2.1 Messstellenbezeichnung festlegen

Um die Messstelle innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können, kann mithilfe von Parameter **Messstellenbezeichnung** eine eindeutige Bezeichnung eingegeben und damit die Werkseinstellung geändert werden.

#### Navigation

Menü "Setup" → Messstellenbezeichnung

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Bezeichnung für Messstelle eingeben.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /).	Prosonic Flow

# 10.2.2 Systemeinheiten einstellen

Im Untermenü **Systemeinheiten** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Navigation Menü "Setup"  $\rightarrow$  Systemeinheiten

![](_page_31_Figure_4.jpeg)

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Volumenflusseinheit	Einheit für Volumenfluss wählen. Auswirkung Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • m³/h • ft³/min
Volumeneinheit	Einheit für Volumen wählen.	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • dm <sup>3</sup> • ft <sup>3</sup>
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Ausgang • Schleichmenge • Simulationswert Prozessgröße	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/min
Masseeinheit	Einheit für Masse wählen.	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • kg • lb
Temperatureinheit	Einheit für Temperatur wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Temperatur • Maximaler Wert • Minimaler Wert • Maximaler Wert • Minimaler Wert	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: ● °C ● °F

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Längeneinheit	Einheit für Längenmaß der Nennweite wäh- len.	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • mm • in
Geschwindigkeitseinheit	Einheit für Geschwindigkeit wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Fließgeschwindigkeit • Schallgeschwindigkeit • Maximaler Wert • Minimaler Wert • Minimaler Wert • Minimaler Wert	Einheiten-Auswahlliste	Abhängig vom Land: • m/s • ft/s

# 10.2.3 Impuls-/Frequenzausgang konfigurieren

Das Untermenü **Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang** enthält alle Parameter, die für die Konfiguration des gewählten Ausgangstyps eingestellt werden müssen.

#### Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1

### Aufbau des Untermenü "Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1"

<ul> <li>Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang</li> <li>1</li> </ul>	
Betriebsart	) → 🗎 34
Zuordnung Impulsausgang 1	] → 🗎 34
Zuordnung Frequenzausgang	] → 🗎 35
Impulswertigkeit	] → 🗎 34
Impulsbreite	] → 🗎 34
Fehlerverhalten	] → 🗎 34
Anfangsfrequenz	] → 🗎 35
Endfrequenz	] → 🗎 35
Messwert für Anfangsfrequenz	] → 🗎 35
Messwert für Endfrequenz	] → 🗎 35
Dämpfung Ausgang 1	] → 🗎 35
Fehlerverhalten	] → 🗎 35

Fehlerfrequenz	ļ	→ 🗎 36
Invertiertes Ausgangssignal		→ 🗎 34

#### Impulsausgang konfigurieren

#### Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	-	Ausgang als Impuls- oder Fre- quenzausgang festlegen.	<ul><li>Impuls</li><li>Frequenz</li></ul>	Impuls
Zuordnung Impulsausgang 1	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Impuls</b> ausgewählt.	Prozessgröße für Impulsaus- gang wählen.	<ul><li>Aus</li><li>Volumenfluss</li><li>Massefluss</li></ul>	Aus
Impulswertigkeit	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Impuls</b> und in Para- meter <b>Zuordnung Impulsaus-</b> <b>gang</b> (→	Messwert für Impulsausgabe eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Impulsbreite	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Impuls</b> und in Para- meter <b>Zuordnung Impulsaus-</b> <b>gang</b> (→ 🗎 34) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Volumenfluss • Massefluss	Zeitdauer des Ausgangsimpul- ses festlegen.	0,05 2 000 ms	100 ms
Fehlerverhalten	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Impuls</b> und in Para- meter <b>Zuordnung Impulsaus- gang</b> (→	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm festlegen.	<ul><li>Aktueller Wert</li><li>Keine Impulse</li></ul>	Keine Impulse
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	<ul><li>Nein</li><li>Ja</li></ul>	Nein

#### Frequenzausgang konfigurieren

#### Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	-	Ausgang als Impuls- oder Fre- quenzausgang festlegen.	<ul><li>Impuls</li><li>Frequenz</li></ul>	Impuls
Zuordnung Frequenzausgang	In Parameter <b>Betriebsart</b> (→ 🗎 34) ist die Option <b>Fre-</b> <b>quenz</b> ausgewählt.	Prozessgröße für Frequenzaus- gang wählen.	<ul><li>Aus</li><li>Volumenfluss</li><li>Massefluss</li><li>Temperatur</li></ul>	Aus
Anfangsfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Fre-</b> <b>quenzausgang</b> (→ 🗎 35) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Anfangsfrequenz eingeben.	0,0 10 000,0 Hz	0,0 Hz
Endfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Fre-</b> <b>quenzausgang</b> (→ 🗎 35) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Endfrequenz eingeben.	0,0 10 000,0 Hz	10 000,0 Hz
Messwert für Anfangsfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Fre-</b> <b>quenzausgang</b> (→ 🗎 35) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Messwert für Anfangsfrequenz eingeben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Messwert für Endfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Fre-</b> <b>quenzausgang</b> (→ 🗎 35) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Messwert für Endfrequenz festlegen.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig von Land und Nennweite
Dämpfung Ausgang 1	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Fre-</b> <b>quenzausgang</b> (→ 🗎 35) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Reaktionszeit des Ausgangs- signals auf Messwertschwan- kungen einstellen.	0 999,9 s	0,0 s
Fehlerverhalten	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Fre-</b> <b>quenzausgang</b> (→ 🗎 35) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Ausgangsverhalten bei Geräte- alarm festlegen.	<ul> <li>Aktueller Wert</li> <li>Definierter Wert</li> <li>0 Hz</li> </ul>	0 Hz

# Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Fehlerfrequenz	In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Fre- quenzausgang</b> (→ 🗎 35) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Wert für Frequenzausgabe bei Gerätealarm eingeben.	0,0 12 500,0 Hz	0,0 Hz
Invertiertes Ausgangssignal	-	Ausgangssignal umkehren.	<ul><li>Nein</li><li>Ja</li></ul>	Nein

# 10.2.4 Schleichmenge konfigurieren

Das Untermenü **Schleichmengenunterdrückung** enthält Parameter, die für die Konfiguration der Schleichmengenunterdrückung eingestellt werden müssen.

#### Verlauf des Wizards

![](_page_35_Figure_6.jpeg)

🖻 9 Wizard "Schleichmengenunterdrückung" im Menü "Setup"

#### Navigation

Menü "Setup" → Schleichmengenunterdrückung

![](_page_35_Figure_10.jpeg)
Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Schleichmen- genunterdrückung wählen.	<ul><li>Aus</li><li>Volumenfluss</li><li>Massefluss</li></ul>	Aus
Einschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> zessgröße (→ 🗎 37) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Volumenfluss • Massefluss	Einschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	Positive Gleitkomma- zahl	Abhängig von Land und Nennweite
Ausschaltpunkt Schleichmengenun- terdrück.	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> zessgröße (→ 🗎 37) ist eine der folgenden Optionen ausge- wählt: • Volumenfluss • Massefluss	Ausschaltpunkt für Schleich- mengenunterdrückung einge- ben.	0 100,0 %	50 %

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

# 10.3 Erweiterte Einstellungen

Das Untermenü **Erweitertes Setup** mit seinen Untermenüs enthält Parameter für spezifische Einstellungen.

### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup



## 10.3.1 Parameter zur Eingabe des Freigabecodes nutzen

### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Eingabe
Freigabecode eingeben	Parameterschreibschutz mit anwenderspezifischem Freigabec- ode aufheben.	0 9 999

## 10.3.2 Sensorabgleich durchführen

Das Untermenü **Sensorabgleich** enthält Parameter, die die Funktionalität des Sensors betreffen.

### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Sensorabgleich

► Sensorabgleich	
Einbaurichtung	→ 🗎 38

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Einbaurichtung	Vorzeichen der Messstoff-Fließrichtung an Pfeilrichtung auf dem Aufnehmer anpassen.	<ul> <li>Durchfluss in Pfeilrichtung</li> <li>Durchfluss gegen Pfeilrichtung</li> </ul>	Durchfluss in Pfeilrichtung

## 10.3.3 Summenzähler konfigurieren

Im **Untermenü "Summenzähler 1 ... n"** kann der jeweilige Summenzähler konfiguriert werden.

#### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Summenzähler 1 ... n

► Summenzähler 1 n	
Zuordnung Prozessgröße	→ 🗎 39
Einheit Summenzähler	→ 🗎 39
Betriebsart Summenzähler	→ 🗎 39
Fehlerverhalten	→ 🗎 39

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	-	Prozessgröße für Summenzäh- ler wählen.	<ul><li>Aus</li><li>Volumenfluss</li><li>Massefluss</li></ul>	Volumenfluss
Einheit Summenzähler	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> <b>zessgröße</b> (→ ) 39) von Untermenü <b>Summenzähler</b> <b>1</b> n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Einheit für Prozessgröße des Summenzählers wählen.	Einheiten-Auswahl- liste	Abhängig vom Land: • m <sup>3</sup> • ft <sup>3</sup>
Betriebsart Summenzähler	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> zessgröße (→ 🗎 39) von Untermenü <b>Summenzähler</b> <b>1</b> n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Für Summenzähler festlegen, wie der Durchfluss aufsum- miert wird.	<ul> <li>Nettomenge</li> <li>Menge Förderrich- tung</li> <li>Rückflussmenge</li> </ul>	Nettomenge
Fehlerverhalten	In Parameter Zuordnung Pro- zessgröße (→ 🗎 39) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Summenzählerverhalten bei Gerätealarm festlegen.	<ul> <li>Anhalten</li> <li>Aktueller Wert</li> <li>Letzter gültiger Wert</li> </ul>	Anhalten

## 10.3.4 Parameter zur Administration des Geräts nutzen

Das Untermenü **Administration** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Administration des Geräts genutzt werden können.

### Navigation

Menü "Setup"  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Administration

► Administration		
Gerät zurücksetzen		→ 🖺 40

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl	Werkseinstellung
Gerät zurücksetzen	Gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.	<ul> <li>Abbrechen</li> <li>Auf Auslieferungszustand</li> <li>Gerät neu starten</li> <li>S-DAT-Sicherung wiederherstellen</li> </ul>	Abbrechen

# 10.4 Simulation

Das Untermenü **Simulation** ermöglicht es ohne reale Durchflusssituation unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten zu simulieren sowie nachgeschaltete Signalketten zu überprüfen (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen).

### Navigation

Menü "Diagnose" → Simulation

► Simulation		
	Zuordnung Simulation Prozessgröße	→ 🗎 41
	Wert Prozessgröße	→ 🖺 41
	Simulation Gerätealarm	→ 🖺 41
	Simulation Diagnoseereignis	→ 🗎 41

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Simulation Prozessgröße	-	Prozessgröße für Simulation wählen, die dadurch aktiviert wird.	<ul> <li>Aus</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Schallgeschwindigkeit</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Temperatur</li> </ul>	Aus
Wert Prozessgröße	In Parameter Zuordnung Simulation Prozessgröße (→	Simulationswert für gewählte Prozessgröße eingeben.	Abhängig von der ausgewählten Pro- zessgröße	0
Simulation Gerätealarm	-	Gerätealarm ein- und aus- schalten.	<ul><li>Aus</li><li>An</li></ul>	Aus
Kategorie Diagnoseereignis	-	Kategorie des Diagnoseereignis auswählen.	<ul><li>Sensor</li><li>Elektronik</li><li>Konfiguration</li><li>Prozess</li></ul>	Sensor
Simulation Diagnoseereignis	-	Diagnoseereignis wählen, um dieses zu simulieren.	<ul> <li>Aus</li> <li>Auswahlliste Diag- noseereignisse (abhängig von der ausgewählten Kategorie)</li> </ul>	Aus

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

# 11 Betrieb

# 11.1 Status der Geräteverriegelung ablesen

Anzeige aktiver Schreibschutz: Parameter Status Verriegelung

## Navigation

Menü "Betrieb" → Status Verriegelung

Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"

Optionen	Beschreibung
Eichbetrieb aktiv - alle Parameter	Der Schreibzugriff auf alle Parameter ist (über das Bedientool) gesperrt.
Vorübergehend verriegelt	Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar.

# 11.2 Messwerte ablesen

Mithilfe des Untermenü **Messwerte** können alle Messwerte abgelesen werden.

## 11.2.1 Prozessgrößen

Das Untermenü **Prozessgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jeder Prozessgröße anzuzeigen.

## Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Prozessgrößen

► Prozessgrößen	
Volumenfluss	→ 🗎 43
Massefluss	) → 🗎 43
Schallgeschwindigkeit	) → 🗎 43
Fließgeschwindigkeit	) → 🗎 43
Temperatur	] → 🗎 43

Parameter	Beschreibung	Anzeige
Volumenfluss	Zeigt aktuell gemessenen Volumenfluss an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Abhängigkeit         Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Volumenfluss- einheit (→	
Massefluss	Zeigt aktuell berechneten Massefluss an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Abhängigkeit         Die Einheit wird übernommen aus: Parameter Masseflussein-         heit (→ 🗎 32)	
Schallgeschwindigkeit	Zeigt aktuell gemessene Schallgeschwindigkeit an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Geschwindig-</b> keitseinheit	
Fließgeschwindigkeit	Zeigt aktuell gemessene Fließgeschwindigkeit an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Geschwindig-</b> keitseinheit	
Temperatur	Zeigt aktuell gemessene Temperatur an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
	Abhängigkeit Die Einheit wird übernommen aus: Parameter <b>Temperaturein-</b> <b>heit</b>	

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

## 11.2.2 Systemwerte

Das Untermenü **Systemwerte** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Systemwert anzuzeigen.

 $\texttt{Diagnose} \rightarrow \texttt{Messwerte} \rightarrow \texttt{Systemwerte}$ 

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Systemwerte

► Systemwerte	
Signalstärke	→ 🗎 43
Asymmetrie	→ 🗎 43
Signalrauschabstand	→ 🖺 44
Turbulenz	→ 🗎 44

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Signalstärke	-	Zeigt aktuelle Signalstärke an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-
Asymmetrie	In Parameter <b>Pfadkonfigura-</b> tion ist die Option <b>Zweipfad-</b> <b>Sensor</b> ausgewählt.	Zeigt Asymmetrie der Mess- werte zwischen Signalpfad 1 und Signalpfad 2 an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0 %

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Signalrauschabstand	-	Zeigt aktuellen Signalrau- schabstand an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-
Turbulenz	-	Zeigt aktuelle Turbulenz an.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	-

## 11.2.3 Untermenü "Summenzähler"

Das Untermenü **Summenzähler** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Summenzähler anzuzeigen.

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Summenzähler



## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Summenzählerwert	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße</li> <li>(→          <sup>(⇒)</sup> 39) von Untermenü Summen- zähler 1 n ist eine der folgenden</li> <li>Optionen ausgewählt:</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> </ul>	Zeigt aktuellen Zählerstand vom Sum- menzähler.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen
Summenzählerüberlauf	<ul> <li>In Parameter Zuordnung Prozessgröße</li> <li>(→  <sup>(⇒)</sup> 39) von Untermenü Summenzähler 1 n ist eine der folgenden</li> <li>Optionen ausgewählt:</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> </ul>	Zeigt aktuellen Überlauf vom Summen- zähler.	Ganzzahl mit Vorzeichen

## 11.3 Messgerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen zur Verfügung:

- Grundeinstellungen mithilfe des Menü **Setup** (→ 🖺 31)
- Erweiterte Einstellungen mithilfe des Untermenü **Erweitertes Setup** (→ 🗎 38)

## 11.4 Summenzähler-Reset durchführen

Im Untermenü Betrieb erfolgt das Zurücksetzen der Summenzähler:

- Steuerung Summenzähler
- Alle Summenzähler zurücksetzen

### Navigation

Menü "Betrieb" → Summenzähler-Bedienung

► Summenzähler-Bedienung			
Steuerung Summenzähler 1 n	) → 🗎 45		
Vorwahlmenge 1 n	→ 🗎 45		
Alle Summenzähler zurücksetzen	→ 🗎 45		

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl / Eingabe	Werkseinstellung
Steuerung Summenzähler	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> zessgröße (→ 🗎 39) von Untermenü <b>Summenzähler</b> <b>1</b> n ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	Summenzählerwert steuern.	<ul> <li>Totalisieren</li> <li>Zurücksetzen + Anhalten</li> <li>Vorwahlmenge + Anhalten</li> <li>Zurücksetzen + Starten</li> <li>Vorwahlmenge + Starten</li> <li>Anhalten</li> </ul>	Totalisieren
Vorwahlmenge	In Parameter <b>Zuordnung Pro-</b> <b>zessgröße</b> (→    39) von Untermenü <b>Summenzähler</b> <b>1 n</b> ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: • Volumenfluss • Massefluss	<ul> <li>Startwert für Summenzähler vorgeben.</li> <li>Abhängigkeit</li> <li>              Für den Summenzähler wird die Einheit der ausgewählten Prozessgröße in Parameter Einheit Summenzähler (→ ■ 39) festgelegt.      </li> </ul>	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	Abhängig vom Land: • 0 m <sup>3</sup> • 0 ft <sup>3</sup>
Alle Summenzähler zurücksetzen	-	Alle Summenzähler auf Wert 0 zurücksetzen und starten.	<ul> <li>Abbrechen</li> <li>Zurücksetzen + Starten</li> </ul>	Abbrechen

# 11.4.1 Funktionsumfang von Parameter "Steuerung Summenzähler"

Optionen	Beschreibung
Totalisieren	Der Summenzähler wird gestartet oder läuft weiter.
Zurücksetzen + Anhalten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückge- setzt.
Vorwahlmenge + Anhal- ten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter <b>Vorwahlmenge</b> gesetzt.
Zurücksetzen + Starten	Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.
Vorwahlmenge + Starten	Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter <b>Vorwahl-</b> <b>menge</b> gesetzt und die Summierung erneut gestartet.

# 11.4.2 Funktionsumfang von Parameter "Alle Summenzähler zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.
Zurücksetzen + Starten	Zurücksetzen aller Summenzähler auf den Wert 0 und Neustart der Summierung. Alle bisherigen aufsummierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht.

# 12 Diagnose und Störungsbehebung

# 12.1 Allgemeine Störungsbehebungen

### Zu Ausgangssignalen

Fehler	Mögliche Ursachen	Behebung
Grüne Power-Leuchtdiode auf Hauptelektronikmodul des Mes- sumformers dunkel	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.	Richtige Versorgungsspannung anlegen .
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbe- reichs betrieben.	<ol> <li>Parametrierung prüfen und kor- rigieren.</li> <li>Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.</li> </ol>

# 12.2 Diagnoseinformation via Leuchtdioden

## 12.2.1 Messumformer

Verschiedene Leuchtdioden (LED) im Messumformer liefern Informationen zum Gerätestatus.

Sichtbarkeit der LEDs		
$\mathbf{X}$	Bestellmerkmal "Gehäuse", Option <b>A</b> "Kompakt, Alu, beschichtet"	
	Bestellmerkmal "Gehäuse", Option <b>B</b> "Kompakt, Alu, beschichtet + Sichtfenster"	

LED	Farbe	Bedeutung
Versorgungsspannung	Aus	Versorgungsspannung ist aus oder zu niedrig
	Grün	Versorgungsspannung ist ok
Alarm	Aus	Gerätestatus ist ok
	Rot blinkend	Eine Gerätestörung vom Diagnoseverhalten "Warnung" ist aufgetreten
	Rot	<ul><li>Eine Gerätestörung vom Diagnoseverhalten "Alarm" ist aufgetreten</li><li>Boot-Loader ist aktiv</li></ul>

# 12.3 Diagnoseinformation in FieldCare oder DeviceCare

## 12.3.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgerät erkennt, werden im Bedientool nach dem Verbindungsaufbau auf der Startseite angezeigt.



- 1 Statusbereich mit Statussignal
- 2 Diagnoseinformation  $\rightarrow \square 48$
- 3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

Zusätzlich lassen sich im Menü **Diagnose** aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen:

Via Parameter

Via Untermenü → 
 <sup>™</sup> 52

#### Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert.



## 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung:

- Auf der Startseite Behebungsmaßnahmen werden unterhalb der Diagnoseinformation in einem separaten Feld angezeigt.
- Im Menü Diagnose
   Behebungsmaßnahmen sind im Arbeitsbereich der Bedienoberfläche abrufbar.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menü **Diagnose**.

1. Den gewünschten Parameter aufrufen.

2. Rechts im Arbeitsbereich mit dem Cursor über den Parameter fahren.

🕒 Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.

# 12.4 Diagnoseinformationen anpassen

## 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen

Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnoseverhalten** ändern.

 $\texttt{Experte} \rightarrow \texttt{System} \rightarrow \texttt{Diagnosee} \\ \texttt{instellungen} \rightarrow \texttt{Diagnoseverhalten}$ 

Folgende Optionen können der Diagnosenummer als Diagnoseverhalten zugeordnet werden:

Optionen	Beschreibung
Alarm	Das Gerät unterbricht die Messung. Die Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert.
Warnung	Das Gerät misst weiter. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Nur Logbucheintrag	
Aus	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.

# 12.5 Übersicht zu Diagnoseinformationen

Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Anzahl der Diagnoseinformationen und der betroffenen Messgrößen.



Bei einigen Diagnoseinformationen ist das Diagnoseverhalten veränderbar. Diagnoseinformation anpassen

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
Diagnose zu	m Sensor			
022	Temperatursensor defekt	<ol> <li>Sensorelektronikmodul (ISEM) erset- zen</li> <li>Gerät ersetzen</li> </ol>	F	Alarm
082	Datenspeicher	<ol> <li>Modulverbindungen prüfen</li> <li>Sevice kontaktieren</li> </ol>	F	Alarm
083	Speicherinhalt	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Sicherung des HistoROM S-DAT wie- derherstellen (Parameter 'Gerät zurücksetzen')</li> <li>HistoROM S-DAT ersetzen</li> </ol>	F	Alarm
104	Sensorsignalpfad 1 n	<ol> <li>Prozessbedingungen prüfen</li> <li>Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen</li> <li>Gerät ersetzen</li> </ol>	F	Alarm
105	Downstream-Wandler Signalpfad 1 n defekt	Gerät ersetzen	F	Alarm
106	Upstream-Wandler Signalpfad 1 n defekt	Gerät ersetzen	F	Alarm

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
124	Relative Signalstärke	<ol> <li>Verbindungskabel zwischen Sensore- lektronikmodul (ISEM) und Haupt- elektronik prüfen oder ersetzen</li> <li>ISEM oder Hauptelektronik prüfen oder ersetzen</li> </ol>	М	Warning
125	Relative Schallge- schwindigkeit	Prozessbedingungen prüfen	М	Warning
160	Signalpfad ausgeschal- tet	Contact service	М	Warning <sup>1)</sup>
Diagnose zu	r Elektronik			
201	Gerätestörung	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Service kontaktieren</li> </ol>	F	Alarm
242	Software inkompatibel	<ol> <li>Software prüfen</li> <li>Hauptelektronik flashen oder tau- schen</li> </ol>	F	Alarm
270	Hauptelektronik-Fehler	Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm
271	Hauptelektronik-Fehler	1. Gerät neu starten 2. Hauptelektronikmodul tauschen	F	Alarm
302	Geräteverifikation aktiv	Geräteverifikation aktiv, bitte warten.	С	Warning
311	Elektronikfehler	<ol> <li>Gerät nicht rücksetzen</li> <li>Service kontaktieren</li> </ol>	М	Warning
372	Sensorelektronik (ISEM) fehlerhaft	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Prüfen, ob Fehler erneut auftritt</li> <li>Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen</li> </ol>	F	Alarm
373	Sensorelektronik (ISEM) fehlerhaft	<ol> <li>Daten übertragen oder Gerät rückset- zen</li> <li>Service kontaktieren</li> </ol>	F	Alarm
384	Sendeschaltkreis	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Prüfen, ob Fehler erneut auftritt</li> <li>Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen</li> </ol>	F	Alarm
385	Verstärkerschaltkreis	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Prüfen, ob Fehler erneut auftritt</li> <li>Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen</li> </ol>	F	Alarm
386	Laufzeit	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Prüfen, ob Fehler erneut auftritt</li> <li>Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen</li> </ol>	F	Alarm
Diagnose zu	r Konfiguration			
410	Datenübertragung	<ol> <li>Verbindung prüfen</li> <li>Datenübertragung wiederholen</li> </ol>	F	Alarm
412	Download verarbeiten	Download aktiv, bitte warten	С	Warning
437	Konfiguration inkom- patibel	<ol> <li>Gerät neu starten</li> <li>Service kontaktieren</li> </ol>	F	Alarm
438	Datensatz	<ol> <li>Datensatzdatei prüfen</li> <li>Geräteparametrierung prüfen</li> <li>Up- und Download der neuen Konf.</li> </ol>	М	Warning
442	Frequenzausgang	<ol> <li>Prozess prüfen</li> <li>Einstellung Frequenzausgang prüfen</li> </ol>	S	Warning
443	Impulsausgang	<ol> <li>Prozess prüfen</li> <li>Einstellung des Impulsausgangs prü- fen</li> </ol>	S	Warning

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussignal [ab Werk]	Diagnosever- halten [ab Werk]
453	Messwertunterdrü- ckung	Messwertunterdrückung ausschalten	С	Warning
484	Simulation Fehlermo- dus	Simulation ausschalten	С	Alarm
485	Simulation Messgröße	Simulation ausschalten	С	Warning
492	Simulation Frequenz- ausgang	Simulation Frequenzausgang ausschal- ten	С	Warning
493	Simulation Impulsaus- gang	Simulation Impulsausgang ausschalten	С	Warning
494	Simulation Schaltaus- gang	Simulation Schaltausgang ausschalten	С	Warning
495	Simulation Diagnoseer- eignis	Simulation ausschalten	С	Warning
540	Eichbetriebmodus fehl- geschlagen	Geräteneustart aktiv, bitte warten	F	Alarm
Diagnose zu	m Prozess	-	1	
832	Elektroniktemperatur zu hoch	Umgebungstemperatur reduzieren	S	Warning
833	Elektroniktemperatur zu niedrig	Umgebungstemperatur erhöhen	S	Warning
834	Prozesstemperatur zu hoch	Prozesstemperatur reduzieren	S	Warning
835	Prozesstemperatur zu niedrig	Prozesstemperatur erhöhen	S	Warning
841	Sensorbereich	Durchflussgeschwindigkeit prüfen	S	Warning
841	Sensorbereich		S	Warning <sup>1)</sup>
842	Prozessgrenzwert	Schleichmengenüberwachung aktiv! 1. Einstellungen Schleichmengenunter- drückung prüfen	S	Warning
881	Sensorsignalpfad 1 n	<ol> <li>Prozessbedingungen prüfen</li> <li>Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen</li> <li>Gerät ersetzen</li> </ol>	M	Warning
930	Prozessmedium	Schallgeschwindigkeit zu hoch! Prozess- bedingungen prüfen	S	Warning
931	Prozessmedium	Schallgeschwindigkeit zu niedrig! Pro- zessbedingungen prüfen	S	Warning

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

# 12.6 Anstehende Diagnoseereignisse

Das Menü **Diagnose** bietet die Möglichkeit, sich das aktuelle und zuletzt aufgetretene Diagnoseereignis separat anzeigen zu lassen.

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Bedientool "FieldCare"  $\rightarrow \square 48$

₩eitere anstehende Diagnoseereignisse sind im Untermenü **Diagnoseliste** anzeigbar → 

52

## Navigation

Menü "Diagnose"



## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Aktuelle Diagnose	Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.	Zeigt das aktuell aufgetretene Diagno- seereignis mit seiner Diagnoseinforma- tion.	Symbol für Diagnoseverhal- ten, Diagnosecode und Kurztext.
		Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priori- tät angezeigt.	
Letzte Diagnose	Zwei Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten.	Zeigt das vor dem aktuellen Diagnose- ereignis zuletzt aufgetretene Diagnose- ereignis mit seiner Diagnoseinformation.	Symbol für Diagnoseverhal- ten, Diagnosecode und Kurztext.
Betriebszeit ab Neustart	-	Zeigt die Betriebszeit, die seit dem letz- ten Geräteneustart vergangen ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)
Betriebszeit	-	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzi- gen Zeitpunkt in Betrieb ist.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)

# 12.7 Diagnoseliste

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnoseereignisse mit der dazugehörigen Diagnoseinformation angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Diagnoseereignisse anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

## Navigationspfad

Diagnose → Diagnoseliste

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Bedientool "FieldCare" → 🖺 48

# 12.8 Ereignis-Logbuch

# 12.8.1 Ereignis-Logbuch auslesen

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste**.

### Navigationspfad

## Menü **Diagnose** $\rightarrow$ Untermenü **Ereignislogbuch** $\rightarrow$ Ereignisliste

Max. 20 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen  $\rightarrow \cong 49$
- Informationsereignissen  $\rightarrow \cong 53$

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
  - €: Auftreten des Ereignisses
  - 🕀: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis
- €: Auftreten des Ereignisses

Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Bedientool "FieldCare" → 🗎 48
- Via Bedientool "DeviceCare"  $\rightarrow$  🖺 48

Zum Filtern der angezeigten Ereignismeldungen → 🗎 53

## 12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern

Mithilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen im Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

#### Navigationspfad

Diagnose  $\rightarrow$  Ereignislogbuch  $\rightarrow$  Filteroptionen

#### Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

### 12.8.3 Übersicht zu Informationsereignissen

Ein Informationsereignis wird im Gegensatz zum Diagnoseereignis nur im Ereignis-Logbuch angezeigt und nicht in der Diagnoseliste.

Informationsereignis	Ereignistext
I1000	(Gerät i.O.)
I1079	Sensor getauscht
I1089	Gerätestart
I1090	Konfiguration rückgesetzt
I1091	Konfiguration geändert
I1110	Schreibschutzschalter geändert
I1137	Elektronik getauscht
I1151	Historie rückgesetzt
I1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt
I1157	Speicherfehler Ereignisliste
I1256	Anzeige: Zugriffsrechte geändert
I1264	Sicherheitssequenz abgebrochen

Informationsereignis	Ereignistext
I1327	Nullpunktabgleich-Fehler Signalpfad
I1335	Firmware geändert
I1397	Feldbus: Zugriffsrechte geändert
I1398	CDI: Zugriffsrechte geändert
I1444	Geräteverifikation bestanden
I1445	Geräteverifikation nicht bestanden
I1459	I/O-Modul-Verifikation nicht bestanden
I1461	Sensorverifikation nicht bestanden
I1462	Verifik. Sensor-Elektr. nicht bestanden
I1512	Download gestartet
I1513	Download beendet
I1514	Upload gestartet
I1515	Upload beendet
I1624	Alle Summenzähler zurücksetzen
I1629	CDI: Login erfolgreich
I1634	Auf Werkseinstellung rückgesetzt
I1649	Hardwareschreibschutz aktiviert
I1650	Hardwareschreibschutz deaktiviert

# 12.9 Messgerät zurücksetzen

Mithilfe von Parameter **Gerät zurücksetzen** ( $\rightarrow \boxminus 40$ ) lässt sich die gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.

## 12.9.1 Funktionsumfang von Parameter "Gerät zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung	
Abbrechen	Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.	
Auf Auslieferungszustand	Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werkseinstellung.	
	Wenn keine kundenspezifischen Einstellungen bestellt wurden, ist diese Option nicht sichtbar.	
Gerät neu starten	Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.	

# 12.10 Geräteinformationen

Das Untermenü **Geräteinformation** enthält alle Parameter, die verschiedene Informationen zur Geräteidentifizierung anzeigen.

Navigation Menü "Diagnose"  $\rightarrow$  Geräteinformation

► Geräteinformation	
Messstellenbezeichnung	] → 🗎 55
Seriennummer	) → 🗎 55
Firmwareversion	) → 🗎 55
Gerätename	) → 🗎 55
Bestellcode	) → 🗎 55
Erweiterter Bestellcode 1	) → 🗎 55
Erweiterter Bestellcode 2	) → 🗎 55
Erweiterter Bestellcode 3	) → 🗎 56
ENP-Version	) → 🗎 56

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Messstellenbezeichnung	Zeigt Bezeichnung für Messstelle an.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben, Zahlen oder Sonderzei- chen (z.B. @, %, /).	Prosonic Flow E Heat
Seriennummer	Zeigt die Seriennummer des Messgeräts.	Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.	-
Firmwareversion	Zeigt installierte Gerätefirmware-Version.	Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz	-
Gerätename	Zeigt den Namen des Messumformers. Befindet sich auch auf Typenschild vom Messumformer.	Max. 32 Zeichen wie Buchsta- ben oder Zahlen.	Pros.Flow E Heat
Bestellcode	Zeigt den Gerätebestellcode. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Order code".	Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satz- zeichen (z.B. /).	-
Erweiterter Bestellcode 1	Zeigt den 1. Teil des erweiterten Bestellco- des. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-
Erweiterter Bestellcode 2	Zeigt den 2. Teil des erweiterten Bestellco- des. Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."	Zeichenfolge	-

Parameter	Beschreibung	Anzeige	Werkseinstellung
Erweiterter Bestellcode 3	Zeigt den 3. Teil des erweiterten Bestellco- des.	Zeichenfolge	-
	Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."		
ENP-Version	Zeigt die Version des elektronischen Typen- schilds (Electronic Name Plate).	Zeichenfolge	2.02.00

# 12.11 Firmware-Historie

- Das Flashen der Firmware auf die aktuelle Version oder auf die Vorgängerversion ist via Serviceschnittstelle möglich.
- Zur Kompatibilität der Firmewareversion mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätebeschreibungsdateien und Bedientools: Angaben im Dokument "Herstellerinformation" zum Gerät beachten.

**1** Die Herstellerinformation ist verfügbar:

- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Downloads
- Folgende Details angeben:
  - Produktwurzel: z.B. 9EHB
    - Die Produktwurzel ist der erste Teil des Bestellcodes (Order code): Siehe Typenschild am Gerät.
  - Textsuche: Herstellerinformation
  - Suchbereich: Dokumentation Technische Dokumentationen

# 13 Wartung

# 13.1 Wartungsarbeiten

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

# 13.1.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und Dichtungen nicht angreift.

# 13.2 Mess- und Prüfmittel

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Mess- und Prüfmitteln an wie W@M oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

Auflistung einiger Mess- und Prüfmittel:  $\rightarrow \square 60$ 

# 13.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalibrierung, Wartungsservice oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

# 14 Reparatur

# 14.1 Allgemeine Hinweise

## 14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Die Messgeräte sind modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

## 14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- ▶ Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- ▶ Reparatur gemäß Einbauanleitung durchführen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- ► Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und im Life Cycle Management *W*@*M*-Datenbank eintragen.

# 14.2 Ersatzteile

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Gerätetypenschild.

# 14.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

# 14.4 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen.

Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite http://www.endress.com/support/return-material

# 14.5 Entsorgung

## 14.5.1 Messgerät demontieren

1. Gerät ausschalten.

## **WARNUNG**

## Personengefährdung durch Prozessbedingungen!

- Auf gefährliche Prozessbedingungen wie Druck im Messgerät, hohe Temperaturen oder aggressive Messstoffe achten.
- 2. Die Montage- und Anschlussschritte aus den Kapiteln "Messgerät montieren" und "Messgerät anschließen" in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sicherheitshinweise beachten.

## 14.5.2 Messgerät entsorgen

## **WARNUNG**

## Gefährdung von Personal und Umwelt durch gesundheitsgefährdende Messstoffe!

 Sicherstellen, dass das Messgerät und alle Hohlräume frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Messstoffresten sind, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- ▶ Die national gültigen Vorschriften beachten.
- Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.

# 15 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com.

# 15.1 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Commubox FXA291	Verbindet Endress+Hauser Feldgeräte mit CDI-Schnittstelle (= Endress+Hauser Common Data Interface) und der USB-Schnittstelle eines Computers oder Laptops. Technische Information TI405C/07

# 15.2 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör	Beschreibung
Applicator	<ul> <li>Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten:</li> <li>Auswahl von Messgeräten industriespezifischen Anforderungen</li> <li>Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Durchflussmessgeräts: z.B. Nennweite, Druckabfall, Durchflussgeschwindigkeit und Messgenauigkeiten.</li> <li>Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen</li> <li>Ermittlung des partiellen Bestellcodes Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanter Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts.</li> <li>Applicator ist verfügbar:</li> <li>Über das Internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator</li> <li>Als deumloadbare DVD für die Jokale BC-Installation</li> </ul>
WeM	Als download are by bit and the local e PC-installation.
VV @IVI	Mein Ere Cycle Managenent Mehr Produktivität durch stets verfügbare Informationen. Daten zu einer Anlage und ihren Komponenten werden bereits während der Planung und später während des gesamten Lebenszyklus der Komponente erzeugt. W@M Life Cycle Management ist eine offene und flexible Informationsplattform mit Online- und Vor-Ort-Tools. Ihre Mitarbeiter haben direkten Zugriff auf aktuelle detaillierte Daten, wodurch sich Engineering-Zeiten verkürzen, Beschaffungspro- zesse beschleunigen und Betriebszeiten der Anlage steigern lassen. Zusammen mit den richtigen Services führt W@M Life Cycle Management in jeder Phase zu mehr Produktivität. Hierzu mehr unter: www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren. Detriebsanleitung BA00027S und BA00059S
DeviceCare	Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.

# 15.3 Systemkomponenten

Zubehör	Beschreibung
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Messgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick. • Technische Information TI00133R • Betriebsanleitung BA00247R

# 16 Technische Daten

# 16.1 Anwendungsbereich

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Um den einwandfreien Zustand des Geräts für die Betriebszeit zu gewährleisten: Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

# 16.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip	Proline Prosonic Flow arbeitet nach dem Laufzeitdifferenz-Messverfahren.		
Messeinrichtung	Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.		
	Das Gerät ist als Kompaktausführung verfügbar: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Einheit.		
	Zum Aufbau des Messgeräts → 🖺 11		

# 16.3 Eingang

Messgröße	Direkte Messgrößen				
	<ul> <li>Durchflussgeschwindigkeit</li> <li>Messstofftemperatur</li> <li>Schallgeschwindigkeit</li> </ul>				
	Berechnete Messgrößen				
	<ul><li>Volumenfluss</li><li>Massefluss</li></ul>				
Messbereich	Typisch v = 0 5 m/s (0 16,4 ft/s) mit der spezifizierten Messgenauigkeit				
	Durchflusskennwerte in SI-Einheiten				

Nenn nom	weite iinal	Empfohlene Durchflussmenge		Werkseinstellungen		
		q <sub>i</sub> 1)	q <sub>p</sub> <sup>2)</sup>	q <sub>s</sub> <sup>3)</sup>	Impulswertigkeit	Schleichmenge (v ~ 0,1 m/s)
[mm]	[in]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[dm <sup>3</sup> /Puls]	[dm³/min]
50	2	0,15	15	30	3	0
65	2 1/2	0,25	25	50	4	0
80	3	0,40	40	80	6	0

Nenn nom	weite iinal	Empfohlene Durchflussmenge		Werkseinstellungen		
		q <sub>i</sub> 1)	q <sub>p</sub> <sup>2)</sup>	q <sub>s</sub> <sup>3)</sup>	Impulswertigkeit	Schleichmenge (v ~ 0,1 m/s)
[mm]	[in]	[m³/h]	[m³/h]	[m³/h]	[dm <sup>3</sup> /Puls]	[dm³/min]
100	4	0,60	60	120	10	0
150	6	1,50	150	300	25	0

1) q<sub>i</sub>: Minimaldurchfluss = kleinster Durchfluss, bei dem das Durchflussmessgerät innerhalb der Eichfehlergrenzen arbeitet

q<sub>p</sub>: Dauerdurchfluss = größter Durchfluss, bei dem das Durchflussmessgerät dauerhaft innerhalb der Eichfehlergrenzen arbeitet

3)  $q_s$ : Maximaldurchfluss = größter Durchfluss

#### Durchflusskennwerte in US-Einheiten

Nenn	weite	Empfohlene Durchflussmenge		Werkseinstellungen		
		$\mathbf{q}_{\mathbf{i}}$	q <sub>p</sub>	q <sub>s</sub>	Impulswertigkeit	Schleichmenge (v ~ 0,1 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal/min]	[gal/Puls]	[gal/min]
2	50	0,66	66	132	0,8	0
2 1⁄2	65	1,10	110	220	1,1	0
3	80	1,76	176	352	1,6	0
4	100	2,64	264	528	2,6	0
6	150	6,60	660	1320	6,6	0

#### **Empfohlener Messbereich**

Kapitel "Durchflussgrenze" → 🖺 68

Im eichpflichtigen Verkehr regelt die jeweils gültige Zulassung den zulässigen Messbereich, die Impulswertigkeit und die Schleichmenge.

Messdynamik

### ≥ 200 : 1

Im eichpflichtigen Verkehr beträgt die Messdynamik  $q_p/q_i = 100:1$ .

# 16.4 Ausgang

Ausgangssignal

## Impulsausgang

Eichpflichtige Variante (Bestellmerkmal "Ausgang", Option P "Impulsausgang")

Funktion	Als Impulsausgang vorhanden
Ausführung	Passiv, Open-Collector gemäß EN 1434-2 Class OB und Class OC
Maximale Eingangswerte	<ul> <li>DC 30 V</li> <li>25 mA</li> </ul>
Spannungsabfall	Bei 25 mA: ≤ DC 2 V
Impulsausgang	
Impulsbreite	Einstellbar: 0,05 2 000 ms
Maximale Impulsrate	10000 Impulse/s

Impulswertigkeit	Voreingestellt (siehe Messbereich $\rightarrow \cong 62$ )		
	Nicht editierbar bei Bestellmerkmal "Eichfähigkeitszulassung", Option AB, AC, CA oder DA		
Zuordenbare Messgrößen	Volumenfluss		

Schreibgeschützt im eichpflichtigen Verkehr.

### Impuls-/Frequenzausgang

Nicht eichpflichtige Variante (Bestellmerkmal "Ausgang", Option K "Impuls-/Frequenzausgang")

Funktion	Als Impuls- oder Frequenzausgang wahlweise einstellbar			
Ausführung	Passiv, Open-Collector			
Maximale Eingangswerte	<ul> <li>DC 30 V</li> <li>25 mA</li> </ul>			
Spannungsabfall	Bei 25 mA: ≤ DC 2 V			
Impulsausgang				
Impulsbreite	Einstellbar: 0,05 2 000 ms			
Maximale Impulsrate	10000 Impulse/s			
Impulswertigkeit	Einstellbar			
Zuordenbare Messgrößen	<ul><li>Volumenfluss</li><li>Massefluss</li></ul>			
Frequenzausgang				
Ausgangsfrequenz	Einstellbar: 0 10 000 Hz			
Dämpfung	Einstellbar: 0 999 s			
Impuls-Pausen-Verhältnis	1:1			
Zuordenbare Messgrößen	<ul> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Schallgeschwindigkeit</li> <li>Fließgeschwindigkeit</li> <li>Temperatur</li> </ul>			

## Ausfallsignal

Ausfallinformationen werden abhängig von der Schnittstelle wie folgt dargestellt.

#### Impulsausgang

Eichpflichtige Variante (Bestellmerkmal "Ausgang", Option P "Impulsausgang")

Impulsausgang	
Fehlerverhalten	Keine Impulse

### Impuls-/Frequenzausgang

Nicht eichpflichtige Variante (Bestellmerkmal "Ausgang", Option K "Impuls-/Frequenzausgang")

Impulsausgang		
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • Keine Impulse	

Frequenzausgang	
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • 0 Hz • Definierter Wert: 0 12 500 Hz

### Schnittstelle/Protokoll

Via Serviceschnittstelle CDI-RJ45



Schreibgeschützt im eichpflichtigen Verkehr.

## Leuchtdioden (LED)

Statusinformationen	Statusanzeige durch verschiedene Leuchtdioden
	Je nach Geräteausführung werden folgende Informationen angezeigt: • Versorgungsspannung aktiv • Gerätealarm/-störung vorhanden
	Diagnoseinformation via Leuchtdioden → 🗎 47

Schleichmengenunterdrü-	Die Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung sind frei wählbar.
ckung	

Galvanische Trennung	Die folgenden Anschlüsse sind galvanisch voneinander getrennt:
	<ul> <li>Ausgänge</li> </ul>
	<ul> <li>Spannungsversorgung</li> </ul>

#### 16.5 Energieversorgung

Klemmenbelegung	→ 🗎 22
Versorgungsspannung	
	Messumformer
	<ul> <li>Impulsausgang (Bestellmerkmal "Ausgang", Option P): DC 12 42 V</li> <li>Impuls-/Frequenzausgang (Bestellmerkmal "Ausgang", Option K): DC 12 42 V</li> </ul>

Leistungsaufnahme	Messumformer	
	Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Leistungsaufnahme
	Option <b>P</b> : Impulsausgang	2,0 W
	Option K: Impuls-/Frequenzausgang	2,0 W

## Stromaufnahme

## Messumformer

Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Stromaufnahme	Maximaler Einschaltstrom
Option <b>P</b> : Impulsausgang	200 mA	30 A (< 0,2 ms)
Option <b>K</b> : Impuls-/Frequenzausgang	200 mA	30 A (< 0,2 ms)

Versorgungsausfall	Konfiguration bleibt je nach Geräteausführung im Gerätespeicher.	
Elektrischer Anschluss	→ 🖹 24	
Potenzialausgleich	→ 🖹 25	
Klemmen	<b>Messumformer</b> Federkraftklemmen für Aderquerschnitte: 0,5 2,5 mm <sup>2</sup> (20 14 AWG)	
Kabeleinführungen	<ul> <li>Kabelverschraubung: M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6 12 mm (0,24 0,47 in)</li> <li>Gewinde für Kabeleinführung: <ul> <li>M20</li> <li>G ¼"</li> <li>NPT ½"</li> </ul> </li> </ul>	
Kabelspezifikation	→ 🖹 21	
	16.6 Leistungsmerkmale	
Referenzbedingungen	<ul> <li>Fehlergrenzen in Anlehnung an DIN EN 29104, zukünftig ISO 20456</li> <li>Wasser mit +15 +45 °C (+59 +113 °F) bei 2 6 bar (29 87 psi)</li> <li>Angaben gemäß Kalibrierprotokoll</li> <li>Angaben zur Messabweichung basierend auf akkreditierten Kalibrieranlage ISO 17025</li> </ul>	en gemäß
Maximale Messabweichung	Fehlergrenzen unter Referenzbedingungen         q <sub>i</sub> = Minimaldurchfluss; q <sub>p</sub> = Dauerdurchfluss; q <sub>s</sub> = Maximaldurchfluss         Volumenfluss         Messfehler gemäß MI-004 Klasse 2 [%]: ±(2 + 0,02 * q <sub>p</sub> /q), begrenzt auf ±5 den im Kapitel "Messbereiche" (> 🗎 62) spezifizierten, nennweitenabhängig durchfluss darstellt und q den aktuellen Durchfluss.         Image: Colspan="2">Schwankungen der Versorgungsspannung haben innerhalb des spezifiziertens keinen Einfluss.         • Temperaturgenauigkeit: ±2 °C (±3,8 °F)	%, wobei q <sub>p</sub> en Dauer- zierten
	$\begin{bmatrix} 1\% \\ +5 \\ +2 \\ 0 \\ -2 \\ -5 \\ -5 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -1$	q

🖻 10 Fehlerkurve gemäß MI-004 Klasse 2

	Genauigkeit der Ausgä	inge
	Die Ausgange weisen die	e folgende Grundgenauigkeit auf.
	Impuls-/Frequenzausgar	ng
	v.M. = vom Messwert	
	Genauigkeit	Max. ±50 ppm v.M. (über den kompletten Umgebungstemperaturbereich)
Wiederholbarkeit	v.M. = vom Messwert	
	Volumenfluss	
	±0,1 % v.M.	
Einfluss Umgebungstempe- ratur	Impuls-/Frequenzausg	ang
	Temperaturkoeffizient	Kein zusätzlicher Effekt. In Genauigkeit enthalten.

# 16.7 Montage

Kapitel "Montagebedingungen"  $\rightarrow \square 16$ 

# 16.8 Umgebung

Umgebungstemperaturbe-	Messumformer	–25 +55 °C (–13 +131 °F) nach EN 1434 Umgebungsklasse B
reich	Messaufnehmer	–25 +55 °C (–13 +131 °F) nach EN 1434 Umgebungsklasse B
	<ul> <li>Bei Betrieb im Freien: Direkte Sonneneinstrahlur</li> </ul>	ng vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.
Lagerungstemperatur	Alle Komponenten: −50 +80 ℃ (−58 +176 ℉	), vorzugsweise bei +20 °C (+68 °F)
Schutzart	Messumformer und Messau Standardmäßig: IP66/67, T Bei geöffnetem Gehäuse: IP	<b>fnehmer</b> ype 4X enclosure 20, Type 1 enclosure
Stoßfestigkeit	Stoß durch raue Handhabung sche Umgebungsklasse M2	in Anlehnung an IEC 60068-2-31 nach EN 1434 Mechani-
Vibrationsfestigkeit	<ul> <li>Schwingen sinusförmig in A Umgebungsklasse M2</li> <li>2 8,4 Hz, 3,5 mm peak</li> <li>8,4 500 Hz, 1 g peak</li> <li>Schwingen Breitbandrausch nische Umgebungsklasse M</li> <li>10 200 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/H</li> <li>200 2 000 Hz, 0,001 g<sup>2</sup></li> <li>Total: 1,54 g rms</li> </ul>	anlehnung an IEC 60068-2-6 nach EN 1434 Mechanische nen in Anlehnung an IEC 60068-2-64 nach EN 1434 Mecha- 2 z /Hz

Elektromagnetische Ver- träglichkeit (EMV)	<ul> <li>Nach IEC/EN 61326-1, IEC/EN 61326-2-3 und NAMUR-Empfehlung 21 (NE 21)</li> <li>Erfüllt Emissionsgrenzwerte für Industrie nach EN 55011 (Klasse A)</li> </ul>
	Elektromagnetische Umgebungsklasse nach EN 1434 Umgebungsklasse B
	🔳 Details sind in der Konformitätserklärung ersichtlich.

#### 16.9 **Prozess**

Messaufnehmer
+0 +150 °C (+32 +302 °F)
Eine Übersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven für die Prozessanschlüsse: Techni- sche Information
Die geeignete Nennweite wird ermittelt, indem zwischen dem Durchfluss und dem zulässi gen Druckabfall optimiert wird.
🚹 Zur Übersicht der Messbereich-Endwerte: Kapitel "Messbereich" → 🗎 62
<ul> <li>Der minimal empfohlene Endwert beträgt ca. 1/20 des maximalen Endwerts.</li> <li>Für die häufigsten Anwendungen sind 10 50 % des maximalen Endwerts als ideal anzusehen.</li> </ul>
[psi] [mbar]
450
6 - 400 DN80 (3")
6 - 400 5 - 350 DN80 (3") DN65 (2½")
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$

Der maximale Druckverlust bei Dauerdurchfluss q<sub>p</sub> beträgt für alle Nennweiten weniger als die gemäß EN 1434-1 erlaubten 250 mbar.

Zur Berechnung des Druckverlusts: Produktauswahlhilfe Applicator → 🖺 60

Es ist wichtig, dass keine Kavitation und kein Ausgasen der in Flüssigkeiten enthaltenen Gase auftritt.

Systemdruck

Kavitation wird durch das Unterschreiten des Dampfdrucks verursacht: Bei Saugförderung

 Um Kavitation und Ausgasen zu verhindern: Für einen genügend hohen Systemdruck sorgen.

Deshalb werden folgende Montageorte empfohlen:

- Am tiefsten Punkt einer Steigleitung
- Auf der Druckseite von Pumpen (keine Unterdruckgefahr)



Wärmeisolation

Bei einigen Messstoffen ist es wichtig, dass die Abstrahlungswärme vom Messaufnehmer zum Messumformer gering gehalten wird. Für die erforderliche Isolation sind verschiedenste Materialien verwendbar.

#### HINWEIS

#### Überhitzung der Messelektronik durch Wärmeisolierung!

 Maximale Isolationshöhe beim Messumformerhals beachten, so dass der Messumformerkopf komplett freibleibt.



t Maximale Isolationsdicke 2 cm (0,79 in)

a Mindestabstand vom Messumformer zur Isolation

# 16.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau" .

Gewicht

#### Gewicht in SI-Einheiten

Kompaktausführung

#### Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, Alu, beschichtet"

Nennweite	Ausführung	Festflansch		Losflansch		Loser Blechflansch
[mm]		EN 1092-1 (DIN 2501) <sup>1)</sup> [kg]	ASME B16.5 <sup>2)</sup> [kg]	EN 1092-1 (DIN 2501) <sup>3)</sup> [kg]	ASME B16.5 <sup>2)</sup> [kg]	EN 1092-1 (DIN 2501) <sup>4)</sup> [kg]
50	Einpfad	9,15	8,00	8,90	8,10	7,20
65	Einpfad	10,8	-	10,7	-	8,10
80	Einpfad	12,2	12,8	12,2	12,9	8,80

Nennweite	Ausführung	Festflansch		Losflansch		Loser Blechflansch
[mm]		EN 1092-1 (DIN 2501) <sup>1)</sup> [kg]	ASME B16.5 <sup>2)</sup> [kg]	EN 1092-1 (DIN 2501) <sup>3)</sup> [kg]	ASME B16.5 <sup>2)</sup> [kg]	EN 1092-1 (DIN 2501) <sup>4)</sup> [kg]
100	Einpfad	16,0	18,0	15,8	18,0	11,1
100	Zweipfad	16,1	18,1	16,0	17,9	11,2
150	Einpfad	25,6	26,6	22,2	26,7	17,7
150	Zweipfad	25,4	26,4	22,0	26,2	17,5

1) Druckstufe PN 40 (DN 50), PN 16 (DN 65...150)

2) Druckstufe Class 150

3) Druckstufe PN 10/16

4) Druckstufe PN 10

#### Gewicht in US-Einheiten

#### Kompaktausführung

#### Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, Alu, beschichtet"

Nennweite	Ausführung	Festflansch	Losflansch	
[in]		ASME B16.5 <sup>1)</sup> [lbs]	ASME B16.5 <sup>1)</sup> [lbs]	
2	Einpfad	17,6	17,9	
3	Einpfad	28,2	28,5	
4	Einpfad	39,7	39,7	
4	Zweipfad	39,9	39,5	
6	Einpfad	58,7	58,9	
6	Zweipfad	58,2	57,7	

#### 1) Druckstufe Class 150

Werkstoffe

### Messumformergehäuse

- Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, Alu beschichtet": Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
- Fensterwerkstoff bei optionaler LED-Anzeige: Bestellmerkmal "Gehäuse", Option B: Glas

#### Kabeleinführungen/-verschraubungen



- 🖻 12 Mögliche Kabeleinführungen/-verschraubungen
- 1 Innengewinde M20 × 1,5
- 2 Kabelverschraubung M20 × 1,5
- 3 Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½" oder NPT ½"

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A "Kompakt, Alu, beschichtet"

Kabeleinführung/-verschraubung	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"	Messing vernickelt
Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"	

### Gehäuse Messaufnehmer

Rostfreier Stahl (kalt verformt):

- 1.4404 (316L)
- 1.4435 (316L)

#### Prozessanschlüsse

- 1.4301 (304)
- 1.4306 (304L)
- 1.4404 (316L)
- 1.4571 (316Ti)
- Stahl S235JR (1.0038)
- Kohlenstoffstahl A105

<table-of-contents> Auflistung aller erhältlichen Prozessanschlüsse → 🖺 71

Prozessanschlüsse

Flansche:	
- EN 1092-1 (DIN 2501)	)

- ASME B16.5
- Zu den verschiedenen Werkstoffen der Prozessanschlüsse  $\rightarrow \square 71$

# 16.11 Bedienbarkeit



1 Serviceschnittstelle (CDI) des Messgeräts

2

2 Commubox FXA291

3 Computer mit Bedientool "FieldCare" mit COM DTM "CDI Communication FXA291"

1

A0030216

Sprachen	Bedienung in folgenden Landessprachen möglich: Via Bedientool "FieldCare": Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chine- sisch, Japanisch			
	16.12 Zertifikate und Zulassungen			
CE-Zeichen	Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformi tätserklärung aufgeführt.			
	Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE- Zeichens.			
C-Tick Zeichen	Das Messsystem stimmt überein mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".			
Druckgerätezulassung	<ul> <li>Mit der Kennzeichnung PED/G1/x (x = Kategorie) auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforde- rungen" des Anhangs I der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.</li> <li>Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausge- legt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art. 4 Abs. 3 der Druckge- räterichtlinie 2014/68/EU. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU dargestellt.</li> </ul>			
Externe Normen und Richt- linien	<ul> <li>EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)</li> <li>EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - All- gemeine Anforderungen</li> <li>IEC/EN 61326 Emission gemäß Anforderungen für Klasse A. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen).</li> <li>2014/32/EU Messgeräterichtlinie, MI-004 Wärmezähler</li> <li>EN 1434/OIML R75 Wärmezähler</li> <li>TR K7.2 Richtlinie zur messtechnischen Prüfung von Kältezählern</li> <li>NAMUR NE 21 Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik</li> <li>NAMUR NE 32 Sicherung der Informationsspeicherung bei Spannungsausfall bei Feld- und Leitgeräten mit Mikroprozessoren</li> <li>NAMUR NE 43 Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumfor- mern mit analogem Ausgangssignal.</li> <li>NAMUR NE 53 Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik</li> <li>NAMUR NE 80 Anwendung der Druckgeräte-Richtlinie auf PLT-Geräte</li> <li>NAMUR NE 105 Anforderungen an die Integration von Feldbus-Geräten in Engineering-Tools für Feldge räte</li> <li>NAMUR NE 107 Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten</li> <li>NAMUR NE 131 Anforderungen an Feldgeräte für Standardanwendungen</li> </ul>			
## 16.13 Anwendungspakete

Um die Funktionalität des Geräts je nach Bedarf zu erweitern, sind für das Gerät verschiedene Anwendungspakete lieferbar: z.B. aufgrund von Sicherheitsaspekten oder spezifischer Anforderungen von Applikationen.

Die Anwendungspakete können bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Website: www.endress.com.

## 16.14 Zubehör

👔 Überblick zum bestellbaren Zubehör → 🗎 60

## 16.15 Ergänzende Dokumentation

F Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)
- Die Endress+Hauser Operations App: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

Standarddokumentation Kurzanleitung

#### Kurzanleitung zum Messaufnehmer

Messgerät	Dokumentationscode
Proline Prosonic Flow E	KA01329D

### Kurzanleitung zum Messumformer

Messgerät	Dokumentationscode
Heat	KA01353D

### **Technische Information**

Messgerät	Dokumentationscode
Prosonic Flow E Heat	TI01360D

### Beschreibung Geräteparameter

Messgerät	Dokumentationscode
Prosonic Flow Heat	GP01125D

#### Geräteabhängige Zusatzdokumentation

### Sonderdokumentation

Inhalt	Dokumentationscode
Angaben zur Druckgeräterichtlinie	SD01614D
RFID TAG	SD01565D

### Einbauanleitung

Inhalt	Bemerkung
Einbauanleitung für Ersatzteilsets und Zubehör	<ul> <li>Übersicht aller verfügbaren Ersatzteilsets über W@M Device Viewer aufrufen → ➡ 58</li> <li>Bestellbares Zubehör mit Einbauanleitung → ➡ 60</li> </ul>

# Stichwortverzeichnis

### Α

Anforderungen an Personal	8
Anschluss	
siehe Elektrischer Anschluss	
Anschlusskabel	1
Anschlusskontrolle (Checkliste) 20	6
Anschlussvorbereitungen 22	3
Anschlusswerkzeug	1
Anwendungsbereich	2
Anwendungspakete	3
Anzeige	
Aktuelles Diagnoseereignis	1
Letztes Diagnoseereignis	1
Anzeigewerte	
Zum Status Verriegelung	2
Applicator	2
Arbeitssicherheit	9
Aufbau	
Messgerät	1
Ausfallsignal	4
Ausgangskenngrößen 62	3
Ausgangssignal	3
Auslaufstrecken 1	7
Außenreinigung 5	7
Austausch	
Gerätekomponenten	8
D	
D	0
	ว ว
Destellende (Order ende)	۲ ۲
Destencoue (Urder code) 13, 14	+ -
besummungsgemalse verwendung	3

## С

C-Tick Zeichen	2 2
Checkliste	
Anschlusskontrolle	6
Montagekontrolle	0

## D

D	
DeviceCare	28
Gerätebeschreibungsdatei	30
Diagnoseinformation	
Aufbau, Erläuterung	48
DeviceCare	47
FieldCare	47
Leuchtdioden	47
Diagnoseinformationen	
Behebungsmaßnahmen	49
Übersicht	49
Diagnoseliste	52
Diagnoseverhalten anpassen	49

Dokument	F
FUNKTION	5
Verwendete Symbole	5
Dokumennunkuon	ر 88
Druck remperatur Kurven	72
Druckyerlust	7 <u>2</u> 68
Directilisearenze	68
Durchflussrichtung 17	19
2 arounaborroncang	
Ε	. –
Einbaulage (vertikal, horizontal)	17
Einbaumaße	18
Einfluss	<i>(</i> 7
Umgebungstemperatur	67
Eingang	0Z
Eingeträgene Marken	/
Einiauistrecken	1/
Enisalz Messyeral	0
Granzfälle	. 0 . 2
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung	0
Finsatzgehiet	
Restrisiken	. 9
Einstellungen	• •
Administration	39
Gerät zurücksetzen	54
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang	34
Impuls-/Frequenzausgang	33
Impulsausgang	34
Messgerät an Prozessbedingungen anpassen	44
Messstellenbezeichnung	31
Schleichmengenunterdrückung	36
Sensorabgleich	38
Simulation	40
Summenzähler	39
Summenzähler zurücksetzen	44
Summenzähler-Reset	44
Systemeinheiten	31
Elektrischer Anschluss	
Bealentools	71
Via FAA291 ullu Service-Stecker	/1 70
Commuboy EVA201	20 71
COMMUNICATION FAAL 91	/1 71
Schutzart	21
Flektromagnetische Verträglichkeit	68
Endress+Hauser Dienstleistungen	00
Reparatur	58
Wartung	57
Entsorgung	59
Ereignis-Logbuch	52
Ereignis-Logbuch filtern	53
Ereignisliste	52
Ergänzende Dokumentation	73
Ersatzteil	58

Ersatzteile
Messaufnehmer
F
Fehlermeldungen siehe Diagnosemeldungen
FieldCare Gerätebeschreibungsdatei
Firmware Freigabedatum
Version
siehe Parameter Funktionskontrolle
G
Galvanische Trennung    65      Gerätebeschreibungsdateien    30      Corötedelumentation
Zusatzdokumentation
Gerätekomponenten
Messaufnehmer         14           Messumformer         13
Gerätereparatur
Geräterypkennung
Geratevernegelung, Status
SI-Einheiten
US-Einheiten
Hauntelektronikmodul 11
Hersteller-ID
•
I I/O-Elektronikmodul
Inbetriebnahme
Messgerät konfigurieren
Installationskontrolle
K
Kabeleinführung Schutzart
Kabeleinführungen Technische Daten
Klemmen
Konformitätserklärung
L
Lagerbedingungen

Lagerungstemperaturbereich	67 65 66
М	
Maximale Messabweichung	66 42
Diagnose         Setup           Menüs         Menüs	51 31
Zu spezifischen Einstellungen	38 31 57
Messaufnehmer	( )
Messston-Temperaturbereich	68 19 62 68
Messdynamik	63 62
Aufbau	11 59 59
Konfigurieren	31 19 58 58
Via HART-Protokoll einbindenVorbereiten für elektrischen AnschlussVorbereiten für MontageMessgerät anschließen	30 23 19 24
Messgerät identifizieren	12
Direkt	62 62
Messprinzip	62
Signalkabel anschließen	24 42 16
Ein- und Auslaufstrecken	17 17 18
Montageort	17 68 69
Montagekontrolle (Checkliste)	20
Montageort	17 19 19

Lagerungstemperatur ..... 15

Normen und Richtlinien	•••	•••	• •	 					72

## Ρ

## R

Re-Kalibrierung	57
Referenzbedingungen	66
Reinigung	
Außenreinigung	57
Reparatur	58
Hinweise	58
Reparatur eines Geräts	58
Rücksendung	58

## S

Schleichmengenunterdrückung
Seriennummer
Sicherheit
Softwarefreigabe
Spezielle Anschlusshinweise
Sprachen, Bedienungsmöglichkeiten 72
Störungsbehebungen
Allgemeine
Stoßfestigkeit
Stromaufnahme
Systemaufbau
Messeinrichtung
siehe Messgerät Aufbau
Systemdruck
Systemintegration
Т

Technische Daten, Übersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Stichwortve	erzeichni	S
		-

Lagerungstemperatur       15         Messstofftemperatur       68         Umgebungstemperatur       18, 67         Transport Messgerät       15         Typenschild       14         Messumformer       13
U
Umgebungsbedingungen       67         Lagerungstemperatur       67         Stoßfestigkeit       67         Vibrationsfestigkeit       67         Umgebungstemperatur       67
Einfluss
Untermenü
Administration39Ereignisliste52Erweitertes Setup38Geräteinformation54
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1       33, 34         Prozessgrößen       42         Schleichmengenunterdrückung       36         Sensorabgleich       36         Simulation       36
Simulation
Systemwerte

## V

Verpackungsentsorgung	16
Versionsdaten zum Gerät	30
Versorgungsausfall	66
Versorgungsspannung	65
Vibrationsfestigkeit	67

## W

W@M       57,         W@M Device Viewer       12,         Warenannahme	58 58 12
Wärmeisolation	69
Wartung	57
Wartungsarbeiten	57
Werkstoffe	70
Werkzeug	
Elektrischen Anschluss	21
Für Montage	19
Transport	15
Wiederholbarkeit	67
Wizard	
Schleichmenge	36

## Ζ

Zertifikate	72
Zulassungen	72

www.addresses.endress.com

