Stručné pokyny k obsluze **Micropilot FMR62 HART**

Bezkontaktní radar





Tyto pokyny představují stručné pokyny k obsluze; nejsou náhradou návodu k obsluze náležícího zařízení.

Podrobné informace lze vyhledat v návodu k obsluze a v další dokumentaci:

K dispozici pro všechny verze zařízení z následujících zdrojů:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphon/tablet: Endress+Hauser Operations App





A0023555

Obsah

1 1.1 1.2 1.3	Důležité informace o dokumentu	• 4 • 4 • 6 • 7
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Základní bezpečnostní pokyny Požadavky na personál Určený způsob použití Bezpečnost na pracovišti	8 8 8 9 9 9
3 3.1	Popis výrobku	11 11
4 4.1 4.2	Vstupní přejímka a identifikace výrobku Vstupní přejímka . Identifikace výrobku	12 12 12
5 5.1 5.2	Skladování, přeprava Podmínky pro skladování Přeprava produktu k místu měření	14 14 14
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	Instalace . Instalační podminky . Instalace: FMR62 – integrovaná anténa . Instalace: FMR62 – čelně lícovaná anténa . Kontejner s tepelnou izolačí . Otočení hlavice převodníku . Otočení displeje . Kontrola po instalaci .	15 21 22 24 24 25 26
7 7.1	Elektrické připojení Podmínky připojení	27 27
8 8.1 8.2	Uvedení do provozu prostřednictvím SmartBlue (aplikace) Požadavky . Uvedení do provozu	40 40 41
9	Uvedení do provozu prostřednictvím průvodce	45
10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6	Uvádění do provozu (prostřednictvím menu obsluhy)	46 49 50 50 51 52

1 Důležité informace o dokumentu

1.1 Symboly

1.1.1 Bezpečnostní symboly

Symbol	Význam
A NEBEZPEČÍ	NEBEZPEČÍ! Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.
A VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ! Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, může to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.
A UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ! Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek menší nebo střední zranění.
OZNÁMENÍ	POZNÁMKA! Tento symbol obsahuje informace o postupech a dalších skutečnostech, které nevedou ke zranění osob.

1.1.2 Elektrické symboly

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Stejnosměrný proud	~	Střídavý proud
~	Stejnosměrný proud a střídavý proud	-	Zemnění Zemnicí svorka, která je s ohledem na obsluhujícího pracovníka uzemněna přes zemnicí systém.

Symbol	Význam
	Ochranné zemnění (PE) Svorka, která musí být připojena k zemi před provedením jakéhokoliv dalšího připojení.
	 Zemnicí svorky jsou umístěné uvnitř a vně zařízení: Vnitřní zemnicí svorka: Připojuje ochranné uzemnění k síťovému napájení. Vnější zemnicí svorka: Připojuje zařízení k provoznímu systému uzemnění.

1.1.3 Značky nástrojů

•		0		<i>б</i> Г
A0011219	A0011220	A0013442	A0011221	AUUIIZZZ
Křížový šroubovák	Plochý šroubovák	Hvězdicový šroubovák	Klíč na inbusové šrouby	Klíč na šestihranné matice

1.1.4 Symboly pro určité typy informací

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Povolené Procedury, postupy a kroky, které jsou povolené.		Upřednostňované Procedury, postupy a kroky, které jsou upřednostňované.
X	Zakázané Procedury, postupy a kroky, které jsou zakázané.	i	Tip Nabízí doplňující informace.
	Odkaz na dokumentaci.		Odkaz na stránku.
	Odkaz na obrázek.	1., 2., 3	Řada kroků.
4	Výsledek určitého kroku.		Vizuální kontrola.

1.1.5 Symboly v obrázcích

Symbol	Význam
1, 2, 3	Čísla pozic
1., 2., 3	Řada kroků
A, B, C,	Pohledy
A-A, B-B, C-C,	Řezy
EX	Prostor s nebezpečím výbuchu Označuje prostor s nebezpečím výbuchu.
X	Bezpečný prostor (bez nebezpečí výbuchu) Označuje prostor bez nebezpečí výbuchu.

1.1.6 Symboly na zařízení

Symbol	Význam
$\mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$	Bezpečnostní pokyny Dodržujte bezpečnostní pokyny obsažené v příslušném Návodu k obsluze.
⊂.¥	Tepelná odolnost připojovacích kabelů Specifikuje minimální hodnotu tepelné odolnosti připojovacích kabelů.

1.2 Termíny a zkratky

Termín/zkratka	Výklady		
BA	Typ dokumentu "Návod k obsluze"		
KA	Typ dokumentu "Stručný návod k obsluze"		
TI	Typ dokumentu "Technické informace"		
SD	Typ dokumentu "Zvláštní dokument"		
ХА	Typ dokumentu "Bezpečnostní pokyny"		
PN	Jmenovitý tlak		
MWP	Maximální provozní tlak Údaj o maximálním provozním tlaku (MWP) lze nalézt rovněž na typovém štítku.		
ToF	Time of Flight (doba letu)		
FieldCare Rozšířitelný software pro konfiguraci zařízení a integrovaná řešení pro správu provozních závodu			
DeviceCare	Univerzální konfigurační software pro Endress+Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus a polní přístroje s technologií Ethernet		
DTM	Typ správce zařízení		
DD	Popis zařízení pro komunikační protokol HART		
ε _r (hodnota DK)	Relativní dielektrická konstanta		
Ovládací nástroj	 Termín "ovládací nástroj" se používá namísto následujícího operačního softwaru: FieldCare/DeviceCare – pro ovládání přes komunikační rozhraní HART a PC SmartBlue (apl.) – pro chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android nebo iOS. 		
BD	Blokovací vzdálenost; v rámci BD neprobíhá analýza žádných signálů.		
PLC	Programovatelná logická řídicí jednotka		
CDI	Společné datové rozhraní		
PFS	Stav frekvenčního impulsu (spínaný výstup)		

1.3 Registrované ochranné známky

HART®

Registrovaná ochranná známka společnosti HART Communication Foundation, Austin, USA

Bluetooth®

Loga a slovní označení Bluetooth[®] jsou registrovanými obchodními značkami, jejich vlastníkem je společnost Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití těchto značek společností Endress +Hauser je v souladu s licencí. Další obchodní značky a jména jsou značkami a jmény jejích příslušných vlastníků.

Apple®

Apple, logo Apple, iPhone a iPod touch jsou obchodními značkami společnosti Apple Inc. registrovanými v USA a dalších zemích. App Store je značkou služby společnosti Apple Inc.

Android®

Android, Google Play a logo Google Play jsou obchodními značkami společnosti Google Inc.

KALREZ[®], VITON[®]

Registrovaná ochranná známka společnosti DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, USA

TEFLON®

Registrovaná ochranná známka společnosti E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI CLAMP®

Registrovaná ochranná známka společnosti Ladish Co., Inc., Kenosha, USA

2 Základní bezpečnostní pokyny

2.1 Požadavky na personál

Pracovníci musí splňovat následující požadavky pro jejich úkoly:

- Vyškolení a kvalifikovaní odborníci musí mít pro tuto konkrétní funkci a úkol odpovídající vzdělání.
- Musí mít pověření vlastníka/provozovatele závodu.
- Musí být obeznámeni s národními předpisy.
- Před zahájením práce si přečtete pokyny uvedené v návodu k použití, doplňkové dokumentaci i na certifikátech (podle aplikace) a ujistěte se, že jim rozumíte.
- Řiďte se pokyny a dodržujte základní podmínky.

2.2 Určený způsob použití

Použití a média

Měřicí přístroj popsaný v tomto návodu k obsluze je určen pro průběžné, bezkontaktní měření výše hladiny kapalin, past a kalů. Provozní kmitočet činí přibl. 80 GHz s maximálním špičkovým vyzařovaným výkonem 6,3 mW a průměrným výstupním výkonem 63 µW. Provoz nepřestavuje žádné nebezpečí pro lidi nebo zvířata.

Jsou-li dodrženy mezní hodnoty uvedené v části "Technické údaje" a podmínky uvedené v návodu k obsluze a doplňující dokumentaci, může být měřicí přístroj použit pouze pro následující typy měření:

- ▶ Měřené procesní proměnné: úroveň hladiny, vzdálenost, síla signálu
- Vypočitatelné procesní proměnné: objem nebo hmotnost v nádobě jakéhokoli tvaru

Aby bylo zaručeno, že měřicí přístroj zůstane v dobrém stavu po dobu provozu, musí být splněny následující podmínky:

- Používejte měřicí přístroj pouze pro média, proti kterým jsou materiály smáčené během procesu přiměřeně odolné.
- Dodržujte mezní hodnoty v "Technických údajích".

Nesprávné použití

Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným nebo nepovoleným používáním.

Ověření sporných případů:

 V případě speciálních kapalin a kapalin pro čištění společnost Endress+Hauser ráda poskytne pomoc při ověřování korozní odolnosti materiálů smáčených kapalinou, ale nepřijme žádnou záruku ani zodpovědnost.

Další nebezpečí

Vzhledem k přenosu tepla z procesu a rovněž k výkonovým ztrátám v elektronice může teplota hlavice s elektronikou a sestav, které obsahuje (např. modul displeje, hlavní modul elektroniky a modul elektroniky V/V) dosáhnout až 80 °C (176 °F). Při provozu může senzor dosáhnout teploty blízké teplotě média.

Nebezpečí popálení při kontaktu s povrchem!

 V případě, že teplota kapaliny bude vyšší, zajistěte ochranu proti dotyku, aby nemohlo dojít k popálení.

2.3 Bezpečnost na pracovišti

Při práci na zařízení a s ním:

Používejte předepsané osobní ochranné pomůcky podle federálních/národních předpisů.

2.4 Bezpečnost provozu

Nebezpečí zranění.

- ► Zařízení obsluhujte, pouze pokud je v řádném technickém a bezporuchovém stavu.
- Obsluha je zodpovědná za provoz zařízení bez rušení.

Změny na zařízení

Neoprávněné úpravy zařízení jsou nepřípustné a mohou vést k nepředvídatelnému nebezpečí.

▶ Pokud bude přesto nutné provést úpravy, vyžádejte si konzultace u výrobce.

Oprava

Pro zaručení provozní bezpečnosti a spolehlivosti,

- Opravy zařízení provádějte pouze, pokud budou výslovně povoleny.
- Dodržujte federální/národní předpisy týkající se oprav elektrických zařízení.
- ► Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství od výrobce.

Nebezpečí výbuchu

Pro vyloučení nebezpečí pro osoby nebo zařízení, když je zařízení používáno v nebezpečné oblasti (např. ochrana proti výbuchu, bezpečnost tlakových nádob):

- Na základě typového štítku zkontrolujte, zda je povoleno používání zařízení v nebezpečné oblasti.
- Dodržujte specifikace v samostatné doplňující dokumentaci, jež tvoří nedílnou součást těchto pokynů.

2.5 Bezpečnost výrobku

Tento měřicí přístroj byl navržen v souladu s osvědčeným technickým postupem tak, aby splňoval nejnovější bezpečnostní požadavky. Byl otestován a odeslán z výroby ve stavu, ve kterém je schopný bezpečně pracovat. Splňuje všeobecné bezpečnostní normy a zákonné požadavky.

OZNÁMENÍ

Ztráta úrovně krytí v důsledku otevření zařízení ve vlhkém prostředí

 Pokud se zařízení otevře ve vlhkém prostředí, úroveň krytí uvedená na typovém štítku pozbývá platnosti. Tento krok může rovněž negativně ovlivnit bezpečný provoz zařízení.

2.5.1 Značka CE

Měřicí systém splňuje právní požadavky příslušných směrnic ES. Tyto jsou společně s relevantními normami uvedeny v příslušném prohlášení o shodě ES.

Endress+Hauser potvrzuje úspěšné testování zařízení opatřením značky CE.

2.5.2 Soulad se směrnicemi EAC

Měřicí systém splňuje právní požadavky příslušných směrnic EAC. Tyto jsou společně s relevantními normami uvedeny v příslušném prohlášení o shodě EAC.

Společnost Endress+Hauser potvrzuje úspěšné testování zařízení opatřením značkou EAC.

3 Popis výrobku

3.1 Konstrukční provedení výrobku

3.1.1 Micropilot FMR62



- I Konstrukce zařízení Micropilot FMR62
- 1 Zabudovaná anténa PEEK
- 2 Procesní připojení (závit)
- 3 Modul elektroniky
- 4 Příruba
- 5 Anténa s obložením z PTFE a čelně lícovanou montáží



E 2 Konstrukce zařízení Micropilot FMR62

- 1 Anténa s obložením z PTFE a čelně lícovanou montáží
- 2 Sanitární adaptér DIN11851
- 3 Modul elektroniky
- 4 Tri-Clamp ISO2852

4 Vstupní přejímka a identifikace výrobku

4.1 Vstupní přejímka

Během vstupní přejímky zkontrolujte následující aspekty:

- Jsou objednací kódy na dodacím listě a štítek na zařízení identické?
- Je zboží nepoškozené?
- Souhlasí údaje na štítku s objednacími informacemi na dodacím listu?
- Pokud je vyžadováno (viz typový štítek): byly dodány bezpečnostní pokyny (XA)?

Pokud některá z těchto uvedených podmínek není splněna, kontaktujte prodejní místo Endress+Hauser.

4.2 Identifikace výrobku

Pro ověření identifikace měřicího přístroje jsou k dispozici následující možnosti:

- Specifikace typových štítků
- Rozšířený objednací kód s rozepsáním funkcí zařízení na dodacím listu
- Zadejte výrobní číslo uvedené na výrobním štítku do W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): zobrazí se všechny informace o měřicím přístroji.
- Zadejte výrobní číslo z výrobního štítku do aplikace Endress+Hauser Operations App nebo naskenujte 2D maticový kód (QR kód) na výrobním štítku prostřednictvím aplikace Endress +Hauser Operations App: zobrazí se veškeré informace o měřicím přístroji.

4.2.1 Typový štítek



- B 3 Příklad výrobního štítku
- 1 Objednací kód
- 2 Výrobní číslo (výr. č.)
- 3 Rozšířený objednací kód (rozš. obj. kód)
- 4 Dvojrozměrný maticový kód (QR kód)

Podrobné informace ohledně členění specifikací na výrobním štítku naleznete v pokynech k obsluze zařízení.

Na výrobním štítku je uvedeno pouze 33 znaků z rozšířeného objednacího kódu. Jestliže objednací kód obsahuje další znaky, tyto není možné zobrazit.

Úplný rozšířený objednací kód lze však rovněž zobrazit prostřednictvím ovládací nabídky zařízení: parametr **Rozšířený objednací kód 1 … 3**

5 Skladování, přeprava

5.1 Podmínky pro skladování

- Přípustné teploty pro skladování: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Používejte původní obal.

5.2 Přeprava produktu k místu měření

OZNÁMENÍ

Může dojít k poškození nebo stažení vnějšího krytu nebo senzoru. Nebezpečí zranění!

- Měřicí přístroj přepravte na místo měření v původním obalu nebo za procesní připojení.
- Vždy zajistěte dostupnost zdvihacího zařízení (smyčky, oka atp.) u procesního připojení a zařízení nikdy nezdvihejte za kryt elektroniky nebo senzor. Dbejte na těžiště zařízení, aby nedošlo k jeho neúmyslnému naklonění nebo sklouznutí.
- Dodržujte bezpečnostní pokyny a podmínky přepravy pro zařízení s hmotností přes 18 kg (39,6 lbs), (IEC 61010).



6 Instalace

6.1 Instalační podmínky

6.1.1 Orientace – kapalná média



- Doporučená vzdálenost A mezi stěnou a vnějším okrajem hrdla: ~ 1/6 průměru nádoby. Za žádných okolností však přístroj nesmí být namontován do vzdálenosti kratší než 15 cm (5,91 in) od stěny nádrže.
- Mimo střed (2), neboť rušení by mohlo způsobit ztrátu signálu.
- Nikoli nad plnicí proud (3).
- Doporučuje se použití ochranné stříšky (1) k ochraně převodníku před přímým slunečním světlem nebo deštěm.

Vnitřní vestavby kontejneru



Zamezte tomu, aby se jakékoli vnitřní vestavby (spínače, teplotní senzory, výztuže, odsávací potrubí, topné spirály, přepážky atd.) nacházely uvnitř signálového svazku. Vezměte do úvahy úhel svazku $\rightarrow \cong 18$.

Zamezení rušivým odrazům



Kovové vychylovací desky instalované pod úhlem za účelem rozptylu radarových signálů pomáhají k zamezování rušivým odrazům.

6.1.2 Volitelné možnosti pro optimalizaci

Velikost antény

Čím větší je anténa, tím menší je úhel svazku α a tím méně je ve výsledku rušivých odrazů $\rightarrow \cong 18$.

Mapování

Měření lze optimalizovat potlačením rušivých odrazů elektronicky.

6.1.3 Úhel svazku



E 4 Vztah mezi úhlem svazku a, vzdáleností D a průměrem šířky svazku W

Úhel svazku se definuje jako úhel α , ve kterém hustota energie radarových vln dosahuje poloviční hodnoty maximální hustoty energie (šířka 3 dB). Mikrovlny vycházejí rovněž mimo signálový svazek a mohou se odrážet od součástí instalace zasahujících do cesty mikrovln.

FMR62					
		A0032081		A0032062	
Anténa ¹⁾	integrovan á, PEEK, 20 mm / 3/4"	integrovaná, PEEK, 40 mm / 1 1/2"	obložení z PTFE čelně lícovaná 50 mm / 2"	obložení z PTFE čelně lícovaná 80 mm / 3"	
Vyzařovací úhel α	14°	8°	7°	3°	
Vzdálenost (D)		Průměr šíi	íky svazku W		
5 m (16 ft)	1,32 m (4,33 ft)	0,70 m (2,29 ft)	0,61 m (2,00 ft)	0,26 m (0,85 ft)	
10 m (33 ft)	2,63 m (8,63 ft)	1,40 m (4,58 ft)	1,22 m (4,00 ft)	0,52 m (1,71 ft)	
15 m (49 ft)	-	2,09 m (6,87 ft)	1,83 m (6,01 ft)	0,79 m (2,59 ft)	
20 m (66 ft)	-	2,79 m (9,16 ft)	2,44 m (8,01 ft)	1,05 m (3,44 ft)	
25 m (82 ft)	-	_	3,05 m (10,02 ft)	1,31 m (4,30 ft)	
30 m (98 ft)	-	_	3,66 m (12,02 ft)	1,57 m (5,15 ft)	
35 m (115 ft)	-	_	4,27 m (14,02 ft)	1,83 m (6,00 ft)	
40 m (131 ft)	-	-	4,88 m (16,03 ft)	2,09 m (6,86 ft)	
45 m (148 ft)	-	-	5,50 m (18,03 ft)	2,36 m (7,74 ft)	
50 m (164 ft)	-	-	6,11 m (20,03 ft)	2,62 m (8,60 ft)	
60 m (197 ft)	_	_	-	3,14 m (10,30 ft)	
70 m (230 ft)	_		-	3,67 m (12,04 ft)	
80 m (262 ft)	-	-	-	4,19 m (13,75 ft)	

1) Položka 070 ve struktuře produktu

6.1.4 Měření přes kulový kohout



- Měření lze provádět přes otevřený kulový kohout s nezúženým průchodem bez jakýchkoli problémů.
- Na přechodech nesmí být ponechána mezera přesahující 1 mm (0,04 in).
- Průměr otvoru kulového ventilu musí být vždy stejný jako průměr trubky; zamezte přítomnosti hran a překážek.

6.1.5 Externí měření přes plastový kryt nebo dielektrické průzory

- Dielektrická konstanta média: $\epsilon_r \ge 10$
- Vzdálenost mezi koncem antény a nádrží by měla činit přibl. 100 mm (4 in).
- Jestliže je to možné, vyhněte se instalačním polohám, ve kterých se může tvořit kondenzát nebo nános mezi anténou a nádobou.
- V případě venkovních instalací zajistěte, aby prostor mezi anténou a nádrží byl chráněn před povětrnostními vlivy.
- Neinstalujte žádné spojovací nebo upevňovací prvky mezi anténu a nádrž, které by mohly odrážet signál.

Materiál	PE	PTFE	PP	Perspex
ε _r (Dielektrická konstanta média)	2,3	2,1	2,3	3,1
Optimální tloušťka	1,25 mm (0,049 in) ¹⁾	1,3 mm (0,051) ¹⁾	1,25 mm (0,049 in) ¹⁾	1,07 mm (0,042 in) ¹⁾

Vhodná tloušťka stropu nebo průzoru nádrže

 nebo celé číslo, které je násobkem této hodnoty; je zde třeba poznamenat, že propustnost pro mikrovlny významně klesá se vzrůstající tloušťkou průzoru.

6.2 Instalace: FMR62 – integrovaná anténa

6.2.1 Radiální ustavení polohy antény

Vzhledem k směrové charakteristice není radiální ustavení polohy antény nutné.

6.2.2 Informace ohledně hrdel

Maximální délka hrdla *H*_{max} závisí na průměru hrdla *D*:



A0032208

Průměr hrdla (ØD)	Maximální délka hrdla $(H_{max})^{1)}$		
	Anténa GE ²⁾ : 20 mm / 2"	Anténa GF ²⁾ : 40 mm / 1 1/2"	
40 50 mm (1,6 2 in)	200 mm (8 in)	400 mm (16 in)	
50 80 mm (2 3,2 in)	300 mm (12 in)	550 mm (22 in)	
80 100 mm (3,2 4 in)	450 mm (18 in)	850 mm (34 in)	
100 150 mm (4 6 in)	550 mm (22 in)	1050 mm (42 in)	
≥150 mm (6 in)	850 mm (34 in)	1600 mm (64 in)	

1) V případě delších hrdel je třeba předpokládat snížení měřicího výkonu.

2) Položka 070 ve struktuře produktu



Jestliže anténa nevyčnívá z hrdla, mějte na vědomí následující:

- Konec hrdla musí být hladký a bez otřepů. Hrana hrdla by měla být pokud možno zaoblená.
- Musí se provést mapování.
- Ohledně aplikací s vyšším hrdlem, než specifikují údaje v tabulce, kontaktujte společnost Endress+Hauser.

6.2.3 Informace ohledně závitových připojení

- Při šroubování otáčejte pouze za šroub s šestihrannou hlavou.
- Nástroj: otevřený plochý klíč36 mm (senzor 3/4"); Otevřený plochý klíč 55 mm (senzor 1 1/2")
- Maximální přípustný utahovací moment: 50 Nm (36 lbf ft)

6.3 Instalace: FMR62 – čelně lícovaná anténa

6.3.1 Radiální ustavení polohy antény

Vzhledem k směrové charakteristice není radiální ustavení polohy antény nutné.

6.3.2 Informace ohledně hrdel



Průměr hrdla (ØD)	Maximální délka hrdla (H _{max}) ¹⁾		
	Anténa GM ²⁾ : 50 mm / 2"	Anténa GN ²⁾ : 80 mm / 3"	
50 80 mm (2 3,2 in)	600 mm (24 in)	-	
80 100 mm (3,2 4 in)	1000 mm (40 in)	1750 mm (70 in)	
100 150 mm (4 6 in)	1250 mm (50 in)	2 200 mm (88 in)	
≥150 mm (6 in)	1850 mm (74 in)	3 300 mm (132 in)	

1) V případě delších hrdel je třeba předpokládat snížení měřicího výkonu.

2) Položka 070 ve struktuře produktu

F

Jestliže anténa nevyčnívá z hrdla, mějte na vědomí následující:

- Konec hrdla musí být hladký a bez otřepů. Hrana hrdla by měla být pokud možno zaoblená.
- Musí se provést mapování.
- Ohledně aplikací s vyšším hrdlem, než specifikují údaje v tabulce, kontaktujte společnost Endress+Hauser.

Montáž přírub s plastovým potahem 6.3.3

V případě přírub s obložení mějte na vědomí následující: -

- Použijte stejný počet přírubových šroubů, jako je počet otvorů v přírubě.
- Utahujte šrouby na příslušný utahovací moment (viz tabulku).
- Znovu utáhněte po 24 hodinách nebo po prvním teplotním cyklu.
- V závislosti na procesním tlaku a teplotě v případě potřeby kontrolujte a dotahujte šrouby v pravidelných intervalech.



Povlak PTFE na přírubě obvykle slouží současně jako těsnění mezi hrdlem a přírubou zařízení.

Velikost příruby	Počet šroubů	Doporučený utahovací moment [Nm]		
		Minimální	Maximální	
EN				
DN50/PN16	4	45	65	
DN80/PN16	8	40	55	
DN100/PN16	8	40	60	
DN150/PN16	8	75	115	
ASME				
2"/150 lbs	4	40	55	
3"/150 lbs	4	65	95	
4"/150 lbs	8	45	70	
4"/300 lbs	8	55	80	
6"/150 lbs	8	85	125	
JIS				
10K 50A	4	40	60	
10K 80A	8	25	35	
10K 100A	8	35	55	
10K 150A	8	75	115	

6.4 Kontejner s tepelnou izolací



Pokud jsou procesní teploty vysoké, musí být zařízení umístěno do běžného izolačního systému kontejneru (2), aby se zamezilo zahřívání elektroniky v důsledku sálání nebo vedení tepla. Izolace nesmí být vyšší než krček zařízení (1).

6.5 Otočení hlavice převodníku

Aby se umožnil snazší přístup ke svorkovnicovému modulu, hlavici převodníku je možné otočit:



- 1. Odšroubujte pojistný šroub pomocí klíče na šestihranné matice.
- 2. Otáčejte skříňkou v požadovaném směru.
- Utáhněte pojistný šroub (1,5 Nm pro plastový kryt; 2,5 Nm pro hliníkový nebo nerezový kryt).

6.6 Otočení displeje

6.6.1 Otevření krytu



- Uvolněte šroub uchycovací spony krytu modulu elektroniky pomocí inbusového klíče (3 mm) a otočte sponou 90 ° proti směru hodinových ručiček.
- 2. Odšroubujte kryt a zkontrolujte těsnění víka, v případě potřeby vyměňte za nové.

6.6.2 Otočení zobrazovacího modulu



- 1. Jemným otáčivým pohybem vytáhněte modul displeje.
- 2. Otočte modul displeje do požadované polohy: max. 8 × 45 ° v každém směru.
- 3. Protáhněte spirálový kabel do mezery mezi skříňkou a hlavním modulem elektroniky a zastrčte zobrazovací modul do skříňky elektroniky, až do ní zapadne.

6.6.3 Uzavření krytu modulu elektroniky



A0021451

- 1. Pevně zašroubujte zpět kryt modulu elektroniky.
- 2. Otočte uchycovací sponu 90 ° po směru hodinových ručiček a sponu utáhněte na 2,5 Nm pomocí inbusového klíče (3 mm).

6.7 Kontrola po instalaci

Je zařízení nepoškozeno (vizuální kontrola)?
Odpovídá přistroj specifikacím místa měření? Například: • procesní teplota • Teplota procesu (viz kapitola "Křivky zatěžování materiálu" v dokumentu "Technické informace") • rozsah okolní teploty • rozsah měření
Je identifikace místa měření a označení štítkem správné (vizuální kontrola)?
Je zařízení odpovídajícím způsobem chráněno před srážkami a přímým sluncem?
Jsou pojistný šroub a pojistná spona dobře utažené?

7 Elektrické připojení

7.1 Podmínky připojení

7.1.1 Přiřazení svorek

Přiřazení svorek dvouvodič: 4-20 mA HART



- 9 Přiřazení svorek dvouvodič: 4–20 mA HART
- A Bez integrované přepěťové ochrany
- B S integrovanou přepěťovou ochranou
- 1 Připojení 4–20 mA HART pasivní: svorky 1 a 2, bez integrované přepěťové ochrany
- 2 Připojení 4–20 mA HART pasivní: svorky 1 a 2, s integrovanou přepěťovou ochranou
- 3 Svorka pro stínění kabelu

Blokové schéma dvouvodič: 4-20 mA HART



- Blokové schéma dvouvodič: 4–20 mA HART
- 1 Aktivní bariéra s napájením (např. RN221N); dodržujte napětí svorek
- 2 Odpor pro komunikaci HART (≥ 250 Ω); dodržujte maximální zatížení
- 3 Připojení pro Commubox FXA195 nebo FieldXpert SFX350/SFX370 (přes VIATOR Bluetooth modem)
- 4 Analogové zobrazovací zařízení; dodržujte maximální zatížení
- 5 Stínění kabelu; dodržujte specifikaci kabelu
- 6 Měřicí přístroj





- Přiřazení svorek dvouvodič: 4–20 mA HART, spínaný výstup
- *A Bez integrované přepěťové ochrany*
- B S integrovanou přepěťovou ochranou
- 1 Připojení 4–20 mA HART pasivní: svorky 1 a 2, bez integrované přepěťové ochrany
- 2 Připojení spínaný výstup (otevřený kolektor): svorky 3 a 4, bez integrované přepěťové ochrany
- 3 Připojení spínaný výstup (otevřený kolektor): svorky 3 a 4, s integrovanou přepěťovou ochranou
- 4 Připojení 4–20 mA HART pasivní: svorky 1 a 2, s integrovanou přepěťovou ochranou
- 5 Svorka pro stínění kabelu

Blokové schéma dvouvodič: 4-20 mA HART, spínaný výstup



🖻 8 Blokové schéma dvouvodič: 4–20 mA HART, spínaný výstup

- 1 Aktivní bariéra s napájením (např. RN221N); dodržujte napětí svorek
- 2 Odpor pro komunikaci HART ($\geq 250 \Omega$); dodržujte maximální zatížení
- 3 Připojení pro Commubox FXA195 nebo FieldXpert SFX350/SFX370 (přes VIATOR Bluetooth modem)
- 4 Analogové zobrazovací zařízení; dodržujte maximální zatížení
- 5 Stínění kabelu; dodržujte specifikaci kabelu
- 6 Měřicí přístroj
- 7 Spínaný výstup (otevřený kolektor)

Přiřazení svorek dvouvodič: 4-20 mA HART, 4-20 mA



- 🖻 9 Přiřazení svorek dvouvodič: 4–20 mA HART, 4–20 mA
- *A Bez integrované přepěťové ochrany*
- B S integrovanou přepěťovou ochranou
- 1 Připojení proudový výstup 1, 4–20 mA HART pasivní: svorky 1 a 2, bez integrované přepěťové ochrany
- 2 Připojení proudový výstup 2, 4–20 mA: svorky 3 a 4, bez integrované přepěťové ochrany
- 3 Připojení proudový výstup 2, 4–20 mA: svorky 3 a 4, s integrovanou přepěťovou ochranou
- 4 Připojení proudový výstup 1, 4–20 mA HART pasivní: svorky 1 a 2, s integrovanou přepěťovou ochranou
- 5 Svorka pro stínění kabelu

Blokové schéma dvouvodič: 4-20 mA HART, 4-20 mA



🖻 10 🛛 Blokové schéma dvouvodič: 4–20 mA HART, 4–20 mA

- 1 Aktivní bariéra s napájením (např. RN221N); dodržujte napětí svorek
- 2 Odpor pro komunikaci HART (≥ 250 Ω); dodržujte maximální zatížení
- 3 Připojení pro Commubox FXA195 nebo FieldXpert SFX350/SFX370 (přes VIATOR Bluetooth modem)
- 4 Analogové zobrazovací zařízení; dodržujte maximální zatížení
- 5 Stínění kabelu; dodržujte specifikaci kabelu
- 6 Měřicí přístroj
- 7 Analogové zobrazovací zařízení; dodržujte maximální zatížení
- 8 Aktivní bariéra s napájením (např. RN221N), proudový výstup 2; dodržujte napětí svorek

7.1.2 Připojovací konektory zařízení



U verzí s připojovacím konektorem sběrnice (M12 nebo 7/8") lze signální vedení připojit bez nutnosti otevřít kryt.

Obsazení kontaktů připojovacího konektoru M12



Obsazení kontaktů připojovacího konektoru 7/8"



7.1.3 Napájecí napětí





1) položka 020 ve struktuře produktu

2) položka 010 ve struktuře produktu

3) Jestliže se používá modem s technologií Bluetooth, minimální napájecí napětí se zvyšuje o 2 V.

4) Při okolních teplotách TT_a ≤ −20 °C je vyžadováno svorkové napětí Ú ≥ 16 V k spuštění zařízení s minimálním chybovým proudem (3,6 mA).

"Napájení, výstup" ¹⁾	"Schválení" ²⁾	Svorkové napětí U na zařízení	Maximální zátěž R, podle napájecího napětí U ₀ napájecí jednotky
B: Dvouvodič: 4–20 mA HART, spínací výstup	 Prostředí bez nebezpečí výbuchu Ex nA Ex nA(ia) Ex ic Ex ic(ia) Ex d(ia) / XP Ex ta / DIP CSA GP 	16 35 V ³⁾	R [Ω] 500 0 10 20 30 30 35 U0 [V]
	 Ex ia / IS Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP 	16 30 V ³⁾	16 27 27 A0031746

1) položka 020 ve struktuře produktu

2) položka 010 ve struktuře produktu

3) Jestliže se používá modem s technologií Bluetooth, minimální napájecí napětí se zvyšuje o 2 V.



1) položka 020 ve struktuře produktu

2) položka 010 ve struktuře produktu

3) Jestliže se používá modem s technologií Bluetooth, minimální napájecí napětí se zvyšuje o 2 V.

Integrovaná ochrana proti přepólování	Ano
Přípustné zbytkové vlnění při f = 0 100 Hz	U _{SS} < 1 V
Přípustné zbytkové vlnění při f = 100 10000 Hz	U _{SS} < 10 mV

7.1.4 Přepěťová ochrana

Pokud se měřicí zařízení používá pro měření hladiny v hořlavých kapalinách, což vyžaduje použití přepěťové ochrany v souladu s DIN EN 60079-14, normou pro zkušební postupy 60060-1 (10 kA, puls 8/20 µs), musí být nainstalován modul přepěťové ochrany.

Integrovaný modul přepěťové ochrany

Integrovaný modul přepěťové ochrany je k dispozici pro dvouvodičová zařízení HART.

Struktura produktu: položka 610 "Nainstalované příslušenství", volba NA "Přepěťová ochrana".

Technické údaje			
Odpor na kanál	2× 0,5 Ω max.		
Prahová hodnota stejnosměrného napětí	400 700 V		
Prahová hodnota pulzního napětí	< 800 V		
Kapacitance při 1 MHz	< 1,5 pF		
Jmenovité zádržné pulzní napětí (8/20 µs)	10 kA		

Externí modul přepěťové ochrany

Jako externí přepěťová ochrana jsou vhodné jednotky HAW562 nebo HAW569 od společnosti Endress+Hauser.

7.1.5 Připojení měřicího přístroje

A VAROVÁNÍ

Nebezpečí výbuchu!

- Dodržujte relevantní národní normy.
- ► Dodržujte specifikace v bezpečnostních pokynech (XA).
- Používejte pouze specifikované kabelové východky.
- Zkontrolujte a ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá informacím uvedeným na typovém štítku.
- ▶ Před připojením zařízení vypněte přívod napájení.
- Před přivedením napájení připojte zemnění pro vyrovnání potenciálu k vnější zemnicí svorce.

Požadované nástroje/příslušenství:

- Pro zařízení se zámkem krytu: inbusový klíč AF3
- Kleště na stahování izolace
- Když se používají lankové kabely: jedna návlečka na každý připojovaný vodič.

Otevření krytu svorkovnicového modulu



- 1. Uvolněte šroub uchycovací spony krytu svorkovnicového modulu pomocí inbusového klíče (3 mm) a otočte sponou 90 ° po směru hodinových ručiček.
- 2. Poté odšroubujte kryt svorkovnicového modulu a zkontrolujte těsnění víka, v případě potřeby vyměňte za nové.

Připojení



🖻 11 Rozměry: mm (in)

1 -

- 1. Prostrčte kabel skrz kabelovou průchodku. Aby bylo zaručeno dobré utěsnění, neodstraňujte těsnicí kroužek z kabelové průchodky.
- 2. Odstraňte stínění kabelu.
- 3. Odizolujte konce kabelu v délce 10 mm (0,4 in). V případě lankových kabelů také nasaďte na drát nákružky.
- 4. Pevně utáhněte kabelové průchodky.
- 5. Připojte kabel podle přiřazení svorek.



6. Pokud se používají stíněné kabely: Připojte stínění kabelu k zemnicí svorce.

Zástrčné pružinové svorky

V případě zařízení bez integrované přepěťové ochrany se používá elektrické připojení prostřednictvím zástrčných pružinových svorek. Pevné vodiče nebo flexibilní vodiče s návlečkami lze vložit přímo do svorky bez použití páčky, a tak automaticky vytvořit vodivý kontakt.



🖻 12 Rozměry: mm (in)

Vyjímání kabelů ze svorek:

- Pomocí plochého šroubováku velikosti ≤ 3 mm zatlačte dolů na drážku mezi oběma otvory svorky
- 2. a současně vytáhněte konec kabelu ze svorky.

Uzavření krytu svorkovnicového modulu



A0021491

- 1. Pevně zašroubujte zpět kryt svorkovnicového modulu.
- Otočte uchycovací sponu 90 ° proti směru hodinových ručiček a sponu znovu utáhněte na 2,5 Nm (1,84 lbf ft) pomocí inbusového klíče (3 mm).

7.1.6 Kontrola po připojení

Jsou zařízení a kabel nepoškozené (vizuální kontrola)?
Odpovídají kabely daným požadavkům?
Mají kabely dostatečnou délku a nejsou namáhány?
Jsou všechny kabelové průchodky nainstalované, bezpečně utažené a utěsněné?
Souhlasí napájecí napětí s jeho specifikací na typovém štítku?
Jsou svorky správně přiřazeny?
Pokud je to vyžadováno: Bylo vytvořeno ochranné zemnicí propojení?
Je napájecí napětí připojeno, je zařízení připraveno k provozu a objevují se hodnoty na zobrazovacím modulu?
Jsou všechny kryty nasazené a bezpečně utažené?
Je zajišťovací spona správně utažena?

8 Uvedení do provozu prostřednictvím SmartBlue (aplikace)

8.1 Požadavky

Požadavky na zařízení

Uvedení do provozu prostřednictvím SmartBlue je možné pouze tehdy, jestliže zařízení má modul Bluetooth.

Systémové požadavky pro SmartBlue

SmartBlue je k dispozici ke stažení na Google Play Store pro zařízení s operačním systémem Android a na iTunes Store pro zařízení s operačním systémem iOS.

- Zařízení iOS: iPhone 4S nebo vyšší od iOS9.0; iPad2 nebo vyšší od iOS9.0; iPod Touch 5. generace nebo vyšší od iOS9.0
- Zařízení se systémem Android: Android od verze 4.4 KitKat a *Bluetooth*[®] 4.0

Počáteční heslo

ID modulu Bluetooth slouží jako počáteční heslo používané k navázání prvního připojení k zařízení. Nachází se:

- na informačním listu dodaném se zařízením. Tento list specifický pro každé výrobní číslo je rovněž uložen v W@M.
- na typovém štítku modulu Bluetooth.



- 🛙 13 Zařízení s modulem Bluetooth
- 1 Modul s elektronikou zařízení

H

2 Typový štítek modulu Bluetooth; ID na tomto typovém štítku slouží jako počáteční heslo.

Přístupové údaje (včetně hesla změněného uživatelem) nejsou uloženy v zařízení, ale v modulu Bluetooth. Toto musí být vzato do úvahy, když se tento modul odstraní z jednoho zařízení a vloží do jiného zařízení.

8.2 Uvedení do provozu

Stáhněte si a nainstalujte SmartBlue

1. Pro stažení aplikace naskenujte QR kód nebo zadejte "SmartBlue" do vyhledávacího pole



- 🖻 14 Odkaz na stažení
- 2. Spusťte SmartBlue



15 Piktogram SmartBlue

3. Zvolte zařízení ze zobrazeného seznamu (pouze dostupná zařízení)



🖻 16 LiveList

Lze navázat pouze jedno připojení typu "point-to-point" mezi **jedním** senzorem a **jedním** chytrým telefonem nebo tabletem.

4. Přihlaste se

i



🖻 17 Přihlášení

- 5. Zadejte uživatelské jméno -> admin
- 6. Zadejte počáteční heslo -> ID modulu Bluetooth
- 7. Po prvním přihlášení změňte heslo

8. Posunem po displeji do strany lze zobrazit další informace (např. hlavní nabídku)



🖻 18 🛛 Hlavní nabídka

Obalovou křivku lze zobrazit a nahrát

Společně s obalovou křivkou se zobrazí následující hodnoty:

- D = vzdálenost
- L = hladina

-

- A = absolutní amplituda
- V případě snímků obrazovky (screenshotů) se ukládá zobrazená část (funkce zoomu)
- U videosekvencí se vždy ukládá celá oblast bez funkce zoomu

Při využití funkcí odpovídajícího chytrého telefonu nebo tabletu je možné obalové křivky (videosekvence) i odesílat.



🖻 19 Zobrazení křivky obálky (příklad) v SmartBlue; zobrazení v systému Android

- 1 Nahrávání videa
- 2 Vytvořit snímek obrazovky (screenshot)
- 3 Navigace do nabídky mapování
- 4 Start/stop nahrávání videozáznamu
- 5 Posunout čas na časové ose



🗷 20 Zobrazení křivky obálky (příklad) v SmartBlue; zobrazení v systému iOS

- 1 Nahrávání videa
- 2 Vytvořit snímek obrazovky (screenshot)
- 3 Navigace do nabídky mapování
- 4 Start/stop nahrávání videozáznamu
- 5 Posunout čas na časové ose

9 Uvedení do provozu prostřednictvím průvodce

Průvodce provázející uživatele počátečním nastavením je k dispozici ve FieldCare a DeviceCare $^{1)}. \label{eq:constraint}$

- 1. Připojte zařízení k FieldCare nebo DeviceCare (podrobnosti jsou uvedeny v kapitole "Možnosti ovládání" v návodu k obsluze).
- 2. Otevřete zařízení ve FieldCare nebo DeviceCare.
 - ← Objeví se přehledová stránka (domovská stránka) zařízení:

1			
Wizard	1		
Commissioning SIL/WHG confirmation)		
ок			
Process variables - Device tag: MIC	CROPILOT	Distance	Absolute echo amplitude
Level linearized	80,000		
	60,000	2,845 "	-28,783 dB
03 351	40,000	Relative echo amplitude	
%	20,000 0,000	59,614 dB	

- 1 Tlačítkem "Uvedení do provozu" se vyvolá průvodce.
- 3. Stiskem tlačítka "Uvedení do provozu" vyvolejte průvodce.
- 4. Zadejte nebo zvolte příslušnou hodnotu pro každý parametr. Tyto hodnoty se okamžitě zapíší do zařízení.
- 5. Klepnutím na "Další" přepněte na další stránku.
- 6. Po dokončení poslední stránky klepněte na "Konec sekvence" pro uzavření průvodce.
- Pokud se průvodce zruší před nastavením všech potřebných parametrů, zařízení se může nacházet v nedefinovaném stavu. V tomto případě se doporučuje resetovat zařízení na výchozí nastavení.

DeviceCare je k dispozici ke stažení na adrese www.software-products.endress.com. Ke stažení je vyžadována registrace na softwarovém portálu Endress+Hauser.

10 Uvádění do provozu (prostřednictvím menu obsluhy)

10.1 Zobrazovací a ovládací modul

10.1.1 Vzhled zobrazení na displeji



🖻 21 🛛 Vzhled zobrazovacího a ovládacího modulu pro obsluhu v provozu

- 1 Zobrazení měřené hodnoty (1 hodnota, max. velikost)
- 1.1 Záhlaví obsahující označení a symbol chyby (pokud je nějaká chyba aktivní)
- 1.2 Symboly měřené hodnoty
- 1.3 Měřená hodnota
- 1.4 Unit (jednotka)
- 2 Zobrazení měřené hodnoty (1 sloupcový graf + 1 hodnota)
- 2.1 Sloupcový graf měřené hodnoty 1
- 2.2 Měřená hodnota 1 (včetně jednotky)
- 2,3 Symboly měřené hodnoty pro měřenou hodnotu 1
- 2.4 Měřená hodnota 2
- 2.5 Jednotka měřené hodnoty 2
- 2.6 Symboly měřené hodnoty pro měřenou hodnotu 2
- 3 Znázornění parametru (zde: parametr s výběrovým seznamem)
- 3.1 Záhlaví obsahující název parametru a symbol chyby (pokud je nějaká chyba aktivní)
- 3.2 Výběrový seznam; ☑ označuje aktuální hodnotu parametru.
- 4 Vstupní matice pro čísla
- 5 Vstupní matice pro alfanumerické a speciální znaky

10.1.2 Ovládací prvky

Klávesa	Význam
	Klávesa minus
	Pro menu, podmenu Přesune pruh výběru v seznamu voleb nahoru.
	Pro text a editor čísel Ve vstupní masce přesune pruh výběru doleva (zpět).
	Klávesa plus
+	Pro menu, podmenu Přesune pruh výběru v seznamu voleb dolů.
A0018329	Pro text a editor čísel Ve vstupní masce přesune pruh výběru doprava (vpřed).
	Klávesa Enter
E A0018328	 Pro zobrazení změřené hodnoty Stisknutím této klávesy se krátce otevře menu obsluhy. Stisknutím klávesy na 2 s se otevře kontextové menu.
	 Pro menu, podmenu Krátké stisknutí klávesy Otevře zvolené menu, podmenu nebo parametr. Stisknutí klávesy na 2 s pro parametr: Pokud existuje, otevře text nápovědy pro funkci parametru.
	 Pro text a editor čísel Krátké stisknutí klávesy Otevře zvolenou skupinu. Vykoná zvolený úkon. Stisknutí klávesy na 2 s potvrdí hodnotu editovaného parametru.
	Kombinace klávesy Escape (stiskněte tlačítka současně)
-++	 Pro menu, podmenu Krátké stisknutí klávesy Opustí aktuální úroveň menu a přepne na další vyšší úroveň. Pokud je otevřený text nápovědy, zavře text nápovědy k parametru. Stisknutím klávesy na 2 s se vrátíte na zobrazení měřené hodnoty ("výchozí poloha").
	Pro text a editor čísel Zavře editor textu nebo čísel bez provedení změn.
	Kombinace klávesy Minus/Enter (stiskněte a přidržte klávesy současně)
A0032910	Sníží kontrast (jasnější nastavení).
	Kombinace klávesy Plus/Enter (stiskněte a přidržte klávesy současně)
A0032911	Zvýší kontrast (tmavší nastavení).

10.1.3 Otevření kontextového menu

S využitím kontextového menu může uživatel vyvolat následující tři menu rychle a přímo z provozního zobrazení:

- Setup (nastavení)
- Zál. dat displej
- Křivka obál.
- Zámek klávesnice zapnutý

Otevření a zavření kontextového menu

Uživatel je na provozním displeji.

- 1. Stiskněte 🗉 na 2 s.
 - └ Kontextové menu se otevře.



A0033110-CS

- 2. Stiskněte ⊡ + 🕂 současně.
 - 🕒 Kontextové menu se zavře a objeví se provozní zobrazení.

Vyvolání menu prostřednictvím kontextového menu

- 1. Otevřete kontextové menu.
- 2. Stiskem 🛨 přejděte na požadované menu.
- 3. Stiskem 🗉 potvrďte výběr.
 - └ Zvolené menu se otevře.

10.2 Menu obsluhy

Parametr/podmenu	Význam	Popis
Language Nastavení → Rozšířené nastavení → Zobrazení → Language	Definuje jazyk ovládání na displeji na zařízení.	
Nastavení	Když jsou všem parametrům nastavení přiřazeny příslušné hodnoty, měření by mělo být zcela nastaveno pro standardní aplikaci.	
Aktuální mapování Nastavení → Mapování → Aktuální mapování	pování Potlačení rušivých odrazů Mapování Iapování	
Rozšířené nastavení Nastavení → Rozšířené nastavení	Obsahuje další podmenu a parametry: k přizpůsobení zařízení speciálním podmínkám měření, k zpracování naměřené hodnoty (škálování, linearizace), ke konfiguraci signálního výstupu. 	
Diagnostika	Obsahuje nejdůležitější parametry potřebné pro detekci a analýzu provozních chyb.	
Expert ¹⁾	Obsahuje veškeré parametry zařízení (včetně těch, které jsou již obsaženy v některém z předchozích podmenu). Tato nabídka je organizována podle funkčních bloků přístroje.	GP01101F (FMR6x, HART)

 Při vstupu do nabídky "Expert" je vždy vyžadován přístupový kód. Pokud nebyl definován specifický přístupový kód zákazníka, je třeba zadat "0000".

10.3 Odemčení zařízení

Pokud bylo zařízení zamknuto, musí se nejprve odemknout, než bude možné nastavovat parametry měření.



Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze zařízení: BA01619F (FMR62, HART)

10.4 Nastavení jazyka ovládání

Tovární nastavení: angličtina nebo objednaný místní jazyk



☑ 22 Na příkladu lokálního displeje



10.5 Konfigurace měření hladiny

🖻 23 Konfigurační parametry pro měření úrovně hladiny v kapalinách

- R Referenční bod měření
- D Vzdálenost
- L Hladina
- E Kalibrace prázdné nádrže (= nula)
- F Kalibrace plné nádrže (= rozsah)

1. Nastavení → Označení (Tag) měřicího místa

- 🛏 Zadejte označení (TAG) zařízení.
- 2. Nastavení → Jednotky vzdálenosti
 - 🕒 Zvolte jednotku vzdálenosti.
- 3. Nastavení \rightarrow Typ nádrže
- 4. Nastavení → Skupina médií
 - → Specifikujte skupinu médií ("Vodná": $ε_r > 4$ nebo "Ostatní": $ε_r > 1,9$).
- 5. Nastavení → Kalibrace prázdné nádrže
 - Zadejte prázdnou vzdálenost "E" (vzdálenost od referenčního bodu "R" k hladině na úrovni 0 %)

Jestliže rozsah měření pokrývá pouze horní část nádrže nebo zásobníku (hodnota E je 6. mnohem nižší než výška nádrže/zásobníku), je nutné do parametru zadat skutečnou výšku nádrže nebo zásobníku. Pokud je na odtok kuželovitého tvaru, je třeba výšku nádrže nebo zásobníku upravit, neboť hodnota E v těchto aplikacích obvykle není mnohem nižší než výška nádrže/zásobníku.

Nastavení \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Hladina \rightarrow Výška nádrže / sila

- 7. Nastavení \rightarrow Kalibrace plné nádrže
 - └ Zadejte plnou vzdálenost F (vzdálenost od úrovně 0 % do úrovně 100 %).
- 8. Nastavení → Hladina
 - Udává měřenou hladinu L.
- 9. Nastavení → Vzdálenost
 - ➡ Udává naměřenou vzdálenost od referenčního bodu R k hladině L.
- 10. Nastavení \rightarrow Kvalita signálu
 - Udává jakost vyhodnocovaného odrazu hladiny.
- 11. Nastavení \rightarrow Mapování \rightarrow Potvrdit vzdálenost
 - └ Porovnejte vzdálenost udávanou na displeji se skutečnou vzdáleností, aby bylo možné spustit záznam mapy rušivého odrazu.
- **12.** Nastavení \rightarrow Rozšířené nastavení \rightarrow Hladina \rightarrow Jednotky hladiny
 - └ Zvolte jednotku hladiny: %, m, mm, ft, in (tovární nastavení: %)

Čas odezvy zařízení je přednastaven v **parametr "Typ nádrže"**. Pokročilé nastavení je možné v položce podnabídka "Rozšířené nastavení".

10.6Aplikace specifické pro konkrétní uživatele

Podrobnosti ohledně nastavení parametrů pro aplikace specifické pro konkrétní uživatele naleznete v samostatné dokumentaci: BA01619F (FMR62, HART)

Ohledně nabídky nabídka Expert viz: GP01101F (Popis parametrů zařízení, FMR6x, HART)



71422683

www.addresses.endress.com

