# Kratka navodila za uporabo Cerabar PMP23 IO-Link

Meritve procesnega tlaka

😵 IO-Link

KA01402P/54/SL/02.19

71442288 2019-05-31



To so kratka navodila za uporabo; ta navodila v celoti ne nadomeščajo ustreznih obsežnejših navodil za uporabo (Operating Instructions).

Podrobnejše informacije o napravi boste našli v dokumentu "Operating Instructions" in drugi dokumentaciji: Za vse izvedbe naprave dosegljivi prek:

- interneta: www.endress.com/deviceviewer
- pametnega telefona ali tablice: *Endress+Hauser Operations App*





A0023555

# Kazalo vsebine

1	O dokumentu	4
1.1	Funkcija dokumenta	. 4
1.2	Dokumentacija	. 4
1.4	Poimi in kratice	. 6
1.5	Izračun faktorja Turn down	. 7
2	Osnovna varnostna navodila	8
2.1	Zahteve glede osebja	. 8
2.2	Namenska uporaba	. 8
2.3	Varstvo pri delu	8
2.4	Varnost naprave	. 9
3	Opis naprave	. 9
4	Prevzemna kontrola in identifikacija naprave	9
4.1	Prevzemna kontrola	9
4.3	Skladiščenje in transport	10
_	··· · ·	
5	Vgradnja	11
5.1	Pogoji za vgradnjo	11
5.3	Mesto varadnje	12
5.4	Vgradnja profilnega tesnila za univerzalni procesni adapter	13
5.5	Po vgradnji preverite	13
6	Električna vezava	13
6.1	Priključitev merilne enote	13
6.2	Preklopna sposobnost	14
6.3 6.4	Prikijučni podatki	14 15
-		17
71	Moznosti posiuzevanja	10
/.1	Posiuzevanje z menijem	10
8	Integracija v sistem	16
9	Prevzem v obratovanje	17
9.1	Kontrola delovanja	17
9.2	Prevzem v obratovanje z menijem za posluževanje	17
9.3 q /	Nastavitev meritve tlaka	18
9.5	Nastavitev nadzora procesa	23
9.6	Primeri uporabe	25

# 1 O dokumentu

### 1.1 Funkcija dokumenta

Kratka navodila za uporabo vsebujejo vse bistvene informacije od prevzemne kontrole do prvega prevzema v obratovanje.

### 1.2 Uporabljeni simboli

#### 1.2.1 Varnostni simboli

Simbol	Pomen
A NEVARNOST	<b>NEVARNOST!</b> Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, bo imela za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.
A OPOZORILO	<b>OPOZORILO!</b> Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.
A POZOR	<b>PREVIDNO!</b> Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico srednje težke ali lažje telesne poškodbe.
OBVESTILO	OPOMBA! Ta simbol opozarja na informacijo v zvezi s postopki in drugimi dejstvi, ki niso v neposredni povezavi z možnostjo telesnih poškodb.

#### 1.2.2 Elektro simboli

Simbol Pomen		Simbol	Pomen
	Priključek zaščitne ozemljitve Priključek, ki mora biti povezan z ozemljitvijo pred povezovanjem česar koli drugega.	<u>+</u>	<b>Ozemljitveni priključek</b> Priključek, ki je s stališča posluževalca ozemljen prek ozemljilnega sistema.

### 1.2.3 Orodni simboli

Simbol	Pomen
Ń	Viličasti ključ
A0011222	

### 1.2.4 Simboli posebnih vrst informacij

Simbol	Simbol Pomen		Pomen
	<b>Dovoljeno</b> Dovoljeni postopki, procesi ali dejanja.	i	<b>Nasvet</b> Označuje dodatno informacijo.
Prepovedano Prepovedani postopki, procesi ali dejanja.		<b>1.</b> . <b>2.</b> . <b>3.</b>	Koraki postopka
	Sklic na dokumentacijo	L	Rezultat koraka
Sklic na ilustracijo			Vizualni pregled
	Sklic na stran		

### 1.2.5 Simboli v ilustracijah

Simbol	Pomen	
1, 2, 3	tevilke komponent	
1. , 2. , 3	Koraki postopka	
A, B, C	Pogledi	

### 1.3 Dokumentacija

Spodaj našteti dokumenti so na voljo: Na spletni strani podjetja Endress+Hauser: www.endress.com → Download

# 1.3.1 Tehnične informacije (Technical Information, TI): pripomoček za načrtovanje za vašo napravo

#### TI01203P

Dokument podaja vse tehnične podatke o napravi ter pregled dodatne opreme in drugih izdelkov, ki jih lahko naročite za napravo.

# 1.3.2 Navodila za uporabo (Operating Instructions, BA): vaš izčrpen referenčni priročnik

#### BA01784P (naprave s funkcijo IO-Link)

Ta navodila za uporabo podajajo vse informacije, ki so potrebne v različnih fazah življenjskega cikla izdelka: od identifikacije izdelka, prevzemne kontrole in skladiščenja do montaže, priključitve, posluževanja, prevzema v obratovanje, odpravljanja napak, vzdrževanja in razgradnje.

### 1.4 Pojmi in kratice



Št.	Pojem/kratica	Razlaga
1	OPL	Vrednost OPL (Over Pressure Limit, meja nadtlaka = meja preobremenitve senzorja) merilne naprave je odvisna od tlačno najšibkejšega člena med izbranimi komponentami, t. j. poleg merilne enote za tlak je treba upoštevati tudi procesni priključek. Upoštevajte tudi krivulje tlak-temperatura. Za veljavne standarde in dodatne opombe glejte poglavje "Pressure specifications" v dokumentu Operating Instructions. Napravo lahko obremenite na ravni OPL le za krajše obdobje.
2	MWP	Vrednost MWP (Maximum Working Pressure, največji delovni tlak) merilne naprave je odvisna od tlačno najšibkejšega člena med izbranimi komponentami, t. j. poleg merilne enote za tlak je treba upoštevati tudi procesni priključek. Upoštevajte tudi krivulje tlak-temperatura. Za veljavne standarde in dodatne opombe glejte poglavje "Pressure specifications" v dokumentu Operating Instructions. Napravo lahko obremenite na ravni MWP za neomejeno obdobje. Podatek MWP najdete tudi na tipski ploščici.
3	Največje merilno območje senzorja	Razpon med LRL in URL Merilno območje tega senzorja ustreza največjemu razponu, ki ga je mogoče kalibrirati/ nastaviti.

Št.	Pojem/kratica	Razlaga
4	Kalibrirani/ nastavljeni razpon	Razpon med LRV in URV Tovarniška nastavitev: 0 do URL Po naročilu so na voljo tudi drugi kalibrirani razponi.
р	-	Tlak
-	LRL	Spodnja mejna vrednost (Lower Range Limit)
-	URL	Zgornja mejna vrednost (Upper Range Limit)
-	LRV	Spodnja vrednost območja (Lower Range Value)
-	URV	Zgornja vrednost območja (Upper Range Value)
-	TD (turn down)	Faktor Turn down Faktor Turn down je nastavljen v tovarni in ga ni mogoče spremeniti. Za primer glejte naslednje poglavje.

### 1.5 Izračun faktorja Turn down



1 Kalibrirani/nastavljeni razpon

- 2 Razpon na osnovi ničelne točke
- 3 URL senzorja

Senzor:10 bar (150 psi)

#### Primer

- Zgornja vrednost območja (URL) = 10 bar (150 psi) Turn down (TD):  $TD = \frac{URL}{|URV - LRV|}$   $TD = \frac{10 \text{ bar (150 psi)}}{|5 \text{ bar (75 psi)} - 0 \text{ bar (0 psi)}|} = 2$ Vrednost faktorja TD v tem primeru je 2:1. Ta razpon bazira na ničelni točki.
- Kalibrirani/nastavljeni razpon: 0 do 5 bar (0 do 75 psi)
- Spodnja vrednost območja (LRV) = 0 bar (0 psi)
- Zgornja vrednost območja (URV) = 5 bar (75 psi)

# 2 Osnovna varnostna navodila

### 2.1 Zahteve glede osebja

Posluževalno osebje mora izpolnjevati te zahteve:

- ▶ Usposobljenost osebja: osebje mora biti za svoje funkcije in opravila ustrezno kvalificirano.
- Imeti mora pooblastila od operaterja postroja.
- Poznati mora lokalno zakonodajo.
- Pred začetkom del mora osebje prebrati in razumeti vsa navodila za uporabo v tem in morebitnih drugih dodatnih dokumentih in certifikatih (odvisno od aplikacije).
- Upoštevati mora vsa navodila in zakonodajo.

### 2.2 Namenska uporaba

### 2.2.1 Uporaba in mediji

Merilni pretvornik Cerabar je namenjen meritvam absolutnega in relativnega tlaka plinov, par in tekočin. Napravo uporabljajte samo za meritev medijev, proti katerim so omočeni deli merilne naprave ustrezno odporni.

Merilno napravo lahko uporabljate za naslednje meritve (procesne spremenljivke)

- ob upoštevanju mejnih vrednosti, ki so navedene v poglavju "Tehnični podatki",
- ob upoštevanju pogojev, ki so navedeni v tem priročniku.

### Merjena procesna spremenljivka

relativni ali absolutni tlak

#### Izračunana procesna spremenljivka

Tlak

#### 2.2.2 Nepravilna uporaba

Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nenamenske rabe.

V primeru dvoma:

Endress+Hauser nudi pomoč pri ugotavljanju korozijske odpornosti omočenih materialov na procesne medije in medije za čiščenje, vendar je to samo pomoč, za odpornost ne jamči in ne sprejema odgovornosti.

### 2.2.3 Druga tveganja

Med uporabo lahko ohišje doseže temperature blizu procesne temperature.

Nevarnost opeklin zaradi vročih površin!

 Pri povišanih procesnih temperaturah poskrbite za zaščito pred dotikom, da preprečite opekline.

### 2.3 Varstvo pri delu

Pri delu na napravi ali z njo:

- ▶ Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo, skladno z zahtevami lokalne zakonodaje.
- ▶ Izključite napajalno napetost, preden priključite napravo.

### 2.4 Obratovalna varnost

Nevarnost poškodb!

- Naprava naj obratuje le pod ustreznimi tehničnimi in varnostnimi pogoji.
- ► Za neoporečno delovanje naprave je odgovorno posluževalno osebje.

### Predelave naprave

Neavtorizirane spremembe naprave niso dovoljene in lahko predstavljajo nepredvidene grožnje.

 Če so spremembe kljub vsemu nujne, se posvetujte z ustreznimi predstavniki proizvajalca Endress+Hauser.

### Nevarno območje

Zaradi zagotavljanja varnosti osebja in postroja v primeru uporabe te naprave v nevarnih območjih (npr. , tlačne posode):

 Na tipski ploščici preverite, ali lahko naročeno napravo uporabljate na želeni način v območjih, ki zahtevajo posebne odobritve.

### 2.5 Varnost naprave

Ta merilnik je zasnovan skladno z dobro inženirsko prakso, da ustreza najsodobnejšim varnostnim zahtevam. Bil je preizkušen in je tovarno zapustil v stanju, ki omogoča varno uporabo.

Izpolnjuje splošne varnostne in zakonodajne zahteve. Skladen je tudi z zahtevami direktiv EU, navedenimi v za to napravo specifični EU-izjavi o skladnosti. Endress+Hauser to potrjuje z oznako CE na napravi.

# 3 Opis naprave

Glejte navodila za uporabo (dokument "Operating Instructions").

# 4 Prevzemna kontrola in identifikacija naprave

### 4.1 Prevzemna kontrola

- Sta kataloški kodi na dobavnici in nalepki izdelka enaki?
- So izdelki nepoškodovani?
- Se podatki na tipski ploščici ujemajo s podatki v naročilu in na dobavnici?
- Če je treba (glejte tipsko ploščico): ali so varnostna navodila "Safety Instructions (XA)" priložena?
- Ali je priložena dokumentacija?

Če kateri od teh pogojev ni izpolnjen, se obrnite na svojega zastopnika podjetja Endress+Hauser.

### 4.2 Identifikacija naprave

Na voljo so te možnosti za identifikacijo merilne naprave:

- Podatki na tipski ploščici
- Kataloška koda z razvitim seznamom funkcij naprave na dobavnici
- Vnesite serijsko številko s tipske ploščice v W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Prikaže se popolna informacija o napravi.

Do seznama tehnične dokumentacije, ki je na voljo za napravo, pridete tako, da v *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) vnesete serijsko številko s tipske ploščice

### 4.2.1 Naslov proizvajalca

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Nemčija

Naslov tovarne, v kateri je bil izdelek proizveden: glejte tipsko ploščico.

### 4.2.2 Tipska ploščica



- 1 Naslov proizvajalca
- 2 Naziv naprave
- 3 Kataloška koda
- 4 Serijska številka
- 5 Razširjena kataloška koda

## 4.3 Skladiščenje in transport

### 4.3.1 Pogoji skladiščenja

Uporabljajte originalno embalažo.

Merilno napravo skladiščite na suhem in čistem mestu, zaščiteno pred poškodbami zaradi udarcev (EN 837-2).

### Temperaturno območje skladiščenja

-40 do +85 °C (-40 do +185 °F)

#### 4.3.2 Prenos merilnika na merilno mesto

### **A** OPOZORILO

#### Nepravilen transport!

Ohišje in membrana se lahko poškodujeta, nevarnost telesnih poškodb!

 Merilnik vedno prenašajte v originalni embalaži ali pa ga med prenosom držite za procesni priključek.

# 5 Vgradnja

### 5.1 Pogoji za vgradnjo

- Med vgradnjo naprave, električno vezavo in obratovanjem ne sme priti do vdora vode v ohišje.
- Za kovinski konektor M12: zaščitni pokrovček (samo v različici IP69) na konektorju M12 odstranite šele tik pred električno vezavo.
- Ne čistite in ne dotikajte se procesnih membran s trdimi in/ali koničastimi predmeti.
- Zaščito procesne membrane odstranite tik pred montažo.
- Trdno privijte kabelsko uvodnico.
- Kabel in konektor po možnosti usmerite navzdol zaradi odtekanja vode (npr. dežja ali kodenzata).
- Zavarujte ohišje pred udarci.
- Pri napravah s senzorjem relativnega tlaka upoštevajte naslednje:

### OBVESTILO

Če se ogreta naprava med čiščenjem hladi (npr. zaradi hladne vode), se za kratek čas razvije podtlak, ki lahko potegne v senzor vodo prek elementa za izravnavo tlaka (1). Nevarnost uničenja naprave!

 Napravo v tem primeru po možnosti vgradite tako, da bo element za izravnavo tlaka (1) obrnjen poševno navzdol ali vstran.



A0022252

## 5.2 Vpliv vgradnega položaja

Uporabite lahko poljuben vgradni položaj. Zaradi njega pa lahko pride do zamika ničelne točke, kar pomeni, da prikazana izmerjena vrednost ni enaka nič, ko je posoda prazna ali delno napolnjena.



Tip	Os procesne membrane je	Procesna membrana je	Procesna membrana je
	vodoravna (A)	usmerjena navzgor (B)	usmerjena navzdol (C)
PMP23	Kalibracijski položaj, brez vpliva	Do +4 mbar (+0.058 psi)	Do -4 mbar (-0.058 psi)

## 5.3 Mesto vgradnje

### 5.3.1 Merjenje tlaka

### Merjenje tlaka v plinih

Vgradite napravo z zapornim ventilom nad mesto merjenja, da bo kondenzat lahko odtekal v proces.

### Merjenje tlaka v parah

Za meritve tlaka v parah uporabite sifon. Sifon zniža temperaturo skoraj na temperaturo okolice. Vgradite napravo z zapornim ventilom v istem nivoju z mestom merjenja.

Prednost:

le manjši/zanemarljiv toplotni učinek na napravo.

Upoštevajte največjo dovoljeno temperaturo okolice pretvornika!

### Merjenje tlaka v tekočinah

Vgradite napravo z zapornim ventilom v istem nivoju z mestom merjenja.

### 5.3.2 Meritev nivoja

- Napravo vedno vgradite pod najnižjo merilno točko.
- Ne vgradite naprave v naslednjih položajih:
  - v dovodni curek,
  - v odtok rezervoarja,
  - v sesalno območje črpalke
  - ali na drugo mesto v posodi, kjer bi na napravo lahko vplivali tlačni impulzi mešala.

### 5.4 Vgradnja profilnega tesnila za univerzalni procesni adapter

Za več podrobnosti o vgradnji glejte dokument KA00096F/00/A3.

## 5.5 Po vgradnji preverite

Ali je merilnik nepoškodovan (vizualni pregled)?
Ali naprava ustreza podatkom merilnega mesta? Na primer: • Procesna temperatura • Procesni tlak • Temperaturno območje okolice • Merilno območje
Ali je merilnik pravilno označen in ali je identifikacija merilnega mesta prava (vizualni pregled)?
Ali je merilnik ustrezno zaščiten pred padavinami in direktnim soncem?
Ali so pritrdilni vijaki dobro zategnjeni?
Ali je element za izravnavo tlaka usmerjen poševno navzdol ali vstran?
Povezovalni kabli/konektorji morajo biti usmerjeni navzdol zaradi odvoda vode.

# 6 Električna vezava

### 6.1 Priključitev merilne enote

#### 6.1.1 Razpored priključnih sponk

### 

#### Nevarnost poškodb zaradi nenadzorovanega aktiviranja procesov!

- ► Izključite napajalno napetost, preden priključite napravo.
- ▶ Poskrbite, da ne more priti do nenamernega zagona procesov v nadaljevanju.

### **A** OPOZORILO

#### Nepravilna vezava vpliva na električno varnost!

- V skladu s standardom IEC/EN 61010 morate v napajalni tokokrog naprave vgraditi primerno ločilno stikalo.
- ▶ Naprava mora biti zaščitena s 500 mA počasno varovalko.
- ▶ V napravi so vgrajeni tokokrogi za zaščito pred zamenjano polariteto.

Napravo priključite v naslednjem vrstnem redu:

- 1. Prepričajte se, da se napajalna napetost ujema z napajalno napetostjo, navedeno na tipski ploščici.
- 2. Priključite napravo v skladu s spodnjo shemo.

Vključite napajalno napetost.



#### 6.1.2 Napajalna napetost

Elektronska različica	Naprava	Napajalna napetost
IO-Link	PMP23	10 do 30 V DC Komunikacija IO-Link je zagotovljena le pod pogojem, da je napajalna napetost vsaj 18 V.

#### 6.1.3 Poraba toka in alarmni signal

Elektronska različica	Naprava	Poraba toka	Alarmni signal <sup>1)</sup>
IO-Link	PMP23	Največja poraba toka: ≤ 300 mA	

1) Za alarm MAX (tovarniška nastavitev)

### 6.2 Preklopna sposobnost

- Stikalo v stanju ON:  $I_a \le 200 \text{ mA}^{-1/2}$ ; stikalo v stanju OFF:  $I_a \le 1 \text{ mA}$
- Št. ciklov: > 10.000.000
- Napetostni padec PNP: ≤ 2 V
- Preobremenitvena zaščita: samodejno preizkušanje obremenitve vklopnega toka
  - Maks. kapacitivno breme: 1 μF pri maks. napajalni napetosti (brez uporovnega bremena)
  - Najdaljše trajanje cikla: 0,5 s; min. t<sub>vkl</sub>: 40 μs
  - Periodični izklop zaščitnega tokokroga v primeru nadtoka (f = 2 Hz) in prikaz "F804"

### 6.3 Priključni podatki

 <sup>100</sup> mA je garantiran nad celotnim temperaturnim območjem za preklopne izhode 1 x PNP + 4 do 20 mA izhod. Pri nižjih temperaturah okolice so možni višji tokovi, vendar jih ni mogoče garantirati. Značilna vrednost pri 20 °C (68 °F) je pribl. 200 mA. 200 mA je garantiran nad celotnim temperaturnim območjem za preklopni izhod "1 x PNP".

<sup>2)</sup> Podprti so večji tokovi, ki odstopajo od standarda IO-Link.

### 6.3.1 Breme (za 4 do 20 mA naprave)

Zaradi zagotavljanja zadostne napetosti na sponkah ni dovoljeno prekoračiti največje bremenske upornosti  $R_L$  (vključno z upornostjo vodnikov) v odvisnosti od napajalne napetosti  $U_B$  napajalnika.



1 Napajanje 10 do 30 V DC

2 Maksimalna bremenska upornost R<sub>Lmax</sub>

- U<sub>B</sub> Napajalna napetost
- Izda se tok napake in prikaže se "S803" (izhod: MIN alarmni tok)
- Periodično preverjanje, ali je mogoče zapustiti stanje napake

### 6.4 Po vezavi preverite

Ali sta kabel in merilnik nepoškodovana (vizualni pregled)?
Ali so uporabljeni zahtevam ustrezni kabli?
Ali so položeni kabli ustrezno mehansko razbremenjeni?
So vse kabelske uvodnice vgrajene, tesno zategnjene in tesnijo?
Ali napajalna napetost ustreza specifikacijam na tipski ploščici?
Ali so vsi vodniki priključeni na prave sponke ?
Po potrebi: ali je priključena zaščitna ozemljitev?

# 7 Možnosti posluževanja

## 7.1 Posluževanje z menijem

### 7.1.1 IO-Link

### Informacija IO-Link

IO-Link je povezava točka-točka za komunikacijo med merilno napravo in mastrom IO-Link. Merilna naprava ima komunikacijski vmesnik IO-Link tipa 2 z drugo funkcijo IO na pinu 4. Za obratovanje je potreben sestav, ki je združljiv z IO-Link-om (IO-Link master). Komunikacijski vmesnik IO-Link omogoča neposreden dostop do podatkov o procesu in diagnostičnih podatkov. Omogoča tudi nastavitev merilne naprave med obratovanjem.

Fizična plast, merilna naprava podpira naslednje funkcije:

- Specifikacija IO-Link: verzija 1.1
- IO-Link Smart Sensor Profile 2nd Edition (podpora za minimalni obseg IdentClass)
- Način SIO: da
- Hitrost: COM2; 38.4 kBaud
- Najkrajši čas cikla: 2.5 ms.
- Širina procesnih podatkov: 32 bit
- Shranjevanje podatkov IO-Link: da
- Konfiguracija blokov: da

### Prenosi za IO-Link

#### http://www.endress.com/download

- Pod "Media type" izberite "Software".
- Pod "Software type" izberite "Device Driver".
   Izberite IO-Link (IODD).
- V polje "Text Search" vnesite ime naprave.

### https://ioddfinder.io-link.com/

Iskanje po

- Proizvajalcu
- Številki artikla
- Tipu izdelka

### 7.1.2 Struktura menija za posluževanje

Struktura menija je oblikovana v skladu s standardom VDMA 24574-1 in dopolnjena s specifičnimi menijskimi ukazi Endress+Hauser.



Za pregled celotnega menija za posluževanje glejte navodila za uporabo, dokument "Operating Instructions".

# 8 Integracija v sistem

Glejte navodila za uporabo (dokument "Operating Instructions").

## 9 Prevzem v obratovanje

Meritve se nadaljujejo tudi ko spremenite obstoječe nastavitve! Novi oz. spremenjeni vnosi se uveljavijo po tem, ko dokončate nastavitev.

Pri uporabi konfiguracije parametrov blokov se sprememba parametra prevzame šele po prenosu parametra.

### **A** OPOZORILO

#### Nevarnost poškodb zaradi nenadzorovanega aktiviranja procesov!

Poskrbite, da ne more priti do nenamernega zagona procesov v nadaljevanju.

### **A** OPOZORILO

Če je na napravi prisoten tlak, ki je nižji od najmanjšega dovoljenega tlaka ali višji od največjega dovoljenega tlaka, se zaporedoma pojavijo naslednja sporočila:

- ▶ S140
- ▶ F270

### OBVESTILO

Za vsa merilna območja tlaka se uporablja datoteka IO-DD s pripadajočimi privzetimi vrednostmi. Ta datoteka IO-DD velja za vsa merilna območja! Privzete vrednosti v datoteki IO-DD morda ne bodo primerne za to napravo. Ko posodobite napravo s temi privzetimi vrednostmi, se lahko prikažejo sporočila IO-Link (npr. "Parameter value above limit"). V tem primeru niso sprejete obstoječe vrednosti. Privzete vrednosti veljajo samo za senzor 10 bar (150 psi).

 Pred zapisovanjem privzetih vrednosti iz datoteke IO-DD v napravo morate najprej prebrati podatke iz naprave.

### 9.1 Kontrola delovanja

Pred prevzemom merilnega mesta v obratovanje poskrbite za izvedbo kontrol po vgradnji in vezavi:

- Kontrolni seznam "Po vgradnji preverite" → 
   <sup>1</sup>
   <sup>1</sup>
- Kontrolni seznam "Po vezavi preverite" → 
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   15

### 9.2 Prevzem v obratovanje z menijem za posluževanje

Prevzem v obratovanje vključuje naslednje korake:

- Nastavite meritev tlaka → 
   <sup>™</sup>
   <sup>™</sup>
   18
- Če je potrebno, opravite kompenzacijo vpliva lege  $\rightarrow$  🗎 20
- Če je potrebno, nastavite nadzor procesa  $\rightarrow \cong 23$

### 9.3 Nastavitev meritve tlaka

### 9.3.1 Kalibracija brez referenčnega tlaka (suho kalibriranje brez medija)

### Primer:

V tem primeru je naprava s 400 mbar (6 psi) senzorjem nastavljena za merilno območje 0 do 300 mbar (0 do 4.4 psi).

Določite naslednje vrednosti:

- 0 mbar = vrednost 4 mA
- 300 mbar (4.4 psi) = vrednost 20 mA

### Pogoj:

To je teoretična kalibracija, tj. vrednosti tlaka za spodnjo in zgornjo točko sta znani. Obremenitev s tlakom ni potrebna.



Zaradi položaja naprave lahko pride do zamika izmerjene vrednosti, kar pomeni, da izmerjena vrednost v breztlačnem stanju ni enaka nič. Za informacije o tem, kako kompenzirati vpliv lege, glejte "Kompenzacija vpliva lege"  $\rightarrow \square$  20.



Za opis omenjenih parametrov in sporočil o napakah glejte navodila za uporabo ("Operating Instructions").

#### Izvedba nastavitve

- 1. S parametrom Unit changeover (UNI) izberite enoto za tlak, tukaj na primer "bar".
- 2. Izberite parameter **Value for 4 mA (STL)**. Vnesite vrednost (0 bar (0 psi)) in jo potrdite.
- 3. Izberite parameter Value for 20 mA (STU). Vnesite vrednost (300 mbar (4.4 psi)) in jo potrdite.
  - 🛏 Ta vrednost tlaka se dodeli zgornji vrednosti toka (20 mA).

Merilno območje je nastavljeno na 0 do 300 mbar (0 do 4.4 psi).

#### 9.3.2 Kalibracija z referenčnim tlakom (mokro kalibriranje z medijem)

### Primer:

V tem primeru je naprava s 400 mbar (6 psi) senzorjem nastavljena za merilno območje 0 do 300 mbar (0 do 4.4 psi).

Določite naslednje vrednosti:

- 0 mbar = vrednost 4 mA
- 300 mbar (4.4 psi) = vrednost 20 mA

#### Pogoj:

Nastaviti je mogoče tlak 0 mbar in 300 mbar (4.4 psi). Na primer, če je naprava že nameščena.



Zaradi položaja naprave lahko pride do zamika izmerjene vrednosti, kar pomeni, da izmerjena vrednost v breztlačnem stanju ni enaka nič. Za informacije o tem, kako kompenzirati vpliv lege, glejte "Kompenzacija vpliva lege"  $\rightarrow \square 20$ .



Za opis omenjenih parametrov in sporočil o napakah glejte navodila za uporabo ("Operating Instructions").

#### Izvedba nastavitve

- 1. S parametrom Unit changeover (UNI) izberite enoto za tlak, tukaj na primer "bar".
- 2. Na napravi je prisoten tlak za spodnjo vrednost območja LRV (vrednost 4 mA), tukaj na primer 0 bar (0 psi). Izberite parameter **Pressure applied for 4mA (GTL)**. Potrdite izbiro s pritiskom na "Get Lower Limit".
  - Prisotna vrednost tlaka se dodeli spodnji vrednosti toka (4 mA).
- 3. Na napravi je prisoten tlak za zgornjo vrednost območja URV (vrednost 20 mA), tukaj na primer 300 mbar (4.4 psi). Izberite parameter **Pressure applied for 20mA (GTU)**. Potrdite izbiro s pritiskom na "Get Lower Limit".
  - Prisotna vrednost tlaka se dodeli zgornji vrednosti toka (20 mA).

Merilno območje je nastavljeno na 0 do 300 mbar (0 do 4.4 psi).

### 9.4 Kompenzacija vpliva lege

### Zero point configuration (ZRO)

Navigacija	Parameter $\rightarrow$ Application $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Zero point configuration (ZRO)	
Opis	(običajno senzor absolutnega tlaka) Odmik tlaka, ki se vzpostavi zaradi orientacije naprave, je mogoče korigirati tu. Razlika v tlaku med nastavljeno ničelno vrednostjo in izmerjenim tlakom mora biti znana.	
Pogoj	Z odmikom (vzporednim premikom karakteristike senzorja) lahko kompenzirate vpliv lege in morebitno lezenje ničelne točke. Nastavljena vrednost parametra se odšteje od "surove" izmerjene vrednosti. Odmik omogoča premik ničelne vrednosti brez spremembe razpona. Največja vrednost odmika = ±20 % nazivnega območja senzorja. Če vnesete vrednost odmika, ki bi premaknila razpon čez fizikalne meje senzorja, bo vnos sicer dovoljen, toda prek IO-Link-a se bo pokazalo opozorilo. To opozorilo izgine šele takrat, ko je razpon ob upoštevanju trenutno nastavljene vrednosti odmika znotraj mejnih vrednosti senzorja.	
	<ul> <li>Senzor lahko</li> <li>obratuje v fizikalno neugodnem območju, tj. zunaj svojih tehničnih specifikacij,</li> <li>obratuje z ustrezno popravljenimi vrednostmi odmika ali razpona.</li> </ul>	
	Surova izmerjena vrednost – (ročni odmik) = prikazana vrednost (izmerjena vrednost)	
Primer	<ul> <li>Izmerjena vrednost = 0.002 bar (0.029 psi)</li> <li>Nastavite ročni odmik na 0,002.</li> <li>Prikazana vrednost (izmerjena vrednost) po kompenzaciji vpliva lege = 0 bar (0 psi)</li> <li>Tokovna vrednost se prav tako popravi.</li> </ul>	
Opomba	Korak nastavitve je 0,001. Zaradi numeričnega vnosa vrednosti je širina koraka odvisna od merilnega območja	
Možnosti	Brez izbire. Uporabnik lahko poljubno ureja vrednosti.	

Tovarniška nastavitev	0
	0

Zero point adoption (GTZ)

Navigacija	Parameter → Application → Sensor → Zero point adoption (GTZ)		
Opis	(običajno senzor relativnega tlaka) Odmik tlaka, ki se vzpostavi zaradi orientacije naprave, je mogoče korigirati tu. Razlika v tlaku med nastavljeno ničelno vrednostjo in izmerjenim tlakom ni nujno znana.		
Pogoj	Prisotna vrednost tlaka se samodejno dodeli vrednosti nič. Z odmikom (vzporednim premikom karakteristike senzorja) lahko kompenzirate vpliv lege in morebitno lezenje ničelne točke. Sprejeta vrednost parametra se odšteje od "surove" izmerjene vrednosti. Odmik omogoča premik ničelne vrednosti brez spremembe razpona. Največja vrednost odmika = $\pm 20$ % nazivnega območja senzorja. Če vnesete vrednost odmika, ki bi premaknila razpon čez fizikalne meje senzorja, bo vnos sicer dovoljen, toda prek IO-Link-a se bo pokazalo opozorilo. To opozorilo izgine šele takrat, ko je razpon ob upoštevanju trenutno nastavljene vrednosti odmika znotraj mejnih vrednosti senzorja.		
	<ul> <li>Senzor lahko</li> <li>obratuje v fizikalno neugodnem območju, tj. zunaj svojih tehničnih specifikacij,</li> <li>obratuje z ustrezno popravljenimi vrednostmi odmika ali razpona.</li> </ul>		
	Surova izmerjena vrednost – (ročni odmik) = prikazana vrednost (izmerjena vrednost)		
Primer št. 1	<ul> <li>Izmerjena vrednost = 0.002 bar (0.029 psi)</li> <li>S pomočjo parametra Zero point adoption GTZ popravite izmerjeno vrednost za vneseno vrednost, npr. 0.002 bar (0.029 psi). To pomeni, da vrednost 0 bar (0 psi) dodelite izmerjenemu tlaku.</li> <li>Prikazana vrednost (izmerjena vrednost) po kompenzaciji vpliva lege = 0 bar (0 psi)</li> <li>Tokovna vrednost se prav tako popravi.</li> <li>Po potrebi preverite in popravite nastavitve točk preklopa</li> </ul>		

in razpona.

#### Primer št. 2

Merilno območje senzorja: -0.4 do +0.4 bar (-6 do +6 psi) (SP1 = 0.4 bar (6 psi); STU = 0.4 bar (6 psi))

- Izmerjena vrednost = 0.08 bar (1.2 psi)
- S pomočjo parametra Zero point adoption GTZ popravite izmerjeno vrednost za vneseno vrednost, npr.
   0.08 bar (1.2 psi). To pomeni, da vrednost 0 mbar (0 psi) dodelite prisotnemu tlaku.
- Prikazana vrednost (izmerjena vrednost) po kompenzaciji vpliva lege = 0 bar (0 psi)
- Tokovna vrednost se prav tako popravi.
- Prikaže se opozorilo C431 ali C432, ker je bila realni vrednosti 0.08 bar (1.2 psi) dodeljena vrednost 0 bar (0 psi), s tem pa je bilo merilno območje senzorja preseženo za ±20 %.

Vrednosti SP1 in STU je treba popraviti in ju zmanjšati za 0.08 bar (1.2 psi).

### 9.5 Nastavitev nadzora procesa

Za nadzor procesa lahko določite tlačno območje, ki ga bo nadzorovalo mejno stikalo. Obe različici nadzora sta opisani spodaj. Nadzorna funkcija vam omogoča določitev optimalnih območij procesa (z visoko produktivnostjo ipd.) in določitev mejnih stikal za nadzor teh območij.

### 9.5.1 Digitalni nadzor procesa (preklopni izhod)

Določite lahko točke preklopa in točke preklopa nazaj, ki delujejo kot NO ali NC kontakti, odvisno od tega, ali je nastavljena funkcija okna ali funkcija histereze.

Funkcija	Izbira	Izhod	Kratica operacije
Hysteresis	Hysteresis normally open	Zapiralni kontakt	HNO
Hysteresis	Hysteresis normally closed	Odpiralni kontakt	HNC
Okence	Window normally open	Zapiralni kontakt	FNO
Okence	Window normally closed	Odpiralni kontakt	FNC

Če napravo vnovič zaženete znotraj določene histereze, bo preklopni izhod razklenjen (O V na izhodu).

### 9.5.2 Analogni nadzor procesa (izhod 4 do 20 mA)

- Območje signala 3,8 do 20,5 mA se krmili skladno z zahtevami priporočil NAMUR NE 43.
- Izjema sta alarmni tok in simulacija toka:
  - Če pride do prekoračitve določene meje, naprava linearno meri naprej. Izhodni tok se linearno povečuje do 20,5 mA in nato zadrži vrednost, dokler izmerjena vrednost spet ne pade pod 20,5 mA ali naprava zazna napako (glejte navodila za uporabo ("Operating Instructions")).
  - Če pride do nedoseganja spodnje meje, naprava linearno meri naprej. Izhodni tok se linearno zmanjšuje do 3,8 mA in nato zadrži vrednost, dokler se izmerjena vrednost spet ne poveča nad 3,8 mA ali naprava zazna napako (glejte navodila za uporabo ("Operating Instructions")).

### 9.5.3 Switch output 1

### Vedenje preklopnega izhoda



- 0 Signal 0. Izhod je razklenjen v mirovnem stanju
- 1 Signal 1. Izhod je sklenjen v mirovnem stanju
- 2 Hysteresis
- SP1 Točka preklopa
- RP1 Točka preklopa nazaj
- HNO Zapiralni kontakt
- HNC Odpiralni kontakt

### 9.6 Primeri uporabe

Glejte navodila za uporabo (dokument "Operating Instructions").



71442288

# www.addresses.endress.com

