BA01268K/38/PT/02.16 71458852 2016-09-30 Válido a partir da versão 01.00.xx (software do equipamento)

Instruções de operação **RID16**

Indicador Fieldbus com o protocolo PROFIBUS® PA







Sumário

1	Informações do documento	. 4
1.1	Função do documento	4
1.2	Convenções do documento	. 4
2	Instruções de segurança	. 6
2.1	Especificações para o pessoal	. 6
2.2 2.3	Uso indicado	. 6 6
2.4	Segurança da operação	. 6
2.5	Segurança do produto	7
3	Identificação	8
3.1	Denominação do equipamento	. 8
3.2	Escopo de entrega	. 8
3.3		. 8
4	Instalação	10
4.1	Recebimento, transporte, armazenamento	10
4.Z 4.3	Instruções de instalação	10
4.4	Verificação pós-instalação	12
5	Ligação elétrica	13
5.1	Conectando o cabo ao indicador de campo	13
5.2	Conexão ao PROFIBUS® PA	15
5.3 5.4	Especificações de cabo PROFIBUS® PA Grau de proteção	1/
5.5	Verificação pós-conexão	20
6	Operação do indicador de campo	22
6.1	Guia rápido de operação	22
6.2	Display e elementos de operação	23
6.3 6.4	Tecnologia PROFIBUS [®]	23
6.5	Configurações de hardware	26
7	Comissionamento	29
7.1	Verificação pós-instalação	29
7.2	Comutação do indicador de campo	29
7.3	Comissionamento	29
8	Manutenção	31
9	Acessórios	32
9.1	Acessórios específicos para equipamentos \ldots .	32
9.2	Acessórios específicos de comunicação	33
10	Localização de falhas	34
10.1	Instruções para solução de problemas	34

13.5 13.6 13.7 13.8	Operabilidade	43 44 44
13.5 13.6 13.7	Operabilidade Certificados e aprovações	43 44
13.5 13.6	Operabilidade	43
13.5		10
1 D F	Construção mecânica	42
13.4	Ambiente	41
13.3	Instalação	41
13.2	Fonte de alimentação	40
13.1	Comunicação	40
13	Dados técnicos	40
12	Descarte	39
11	Devolução	38
10.4	compatibilidade	37
10.3	Mensagens de status Peças de reposição	35 36
10.2		

14.1 Os parâmetros de operação DTM 45

1 Informações do documento

1.1 Função do documento

Essas instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.

1.2 Convenções do documento

1.2.1 Símbolos de segurança

Símbolo	Significado
A PERIGO	PERIGO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação resultará em sérios danos ou até morte.
ATENÇÃO	AVISO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.
	CUIDADO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.
AVISO	OBSERVAÇÃO! Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

1.2.2 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado			
A0011197	Corrente direta ¹⁹⁷ Um terminal no qual a tensão CC é aplicada ou pelo qual flui a corrente contínua.			
~ A0011198	Corrente alternada ¹¹⁹⁸ Um terminal no qual a corrente alternada é aplicada ou pelo qual flui a corrente contínua.			
A0017381	 Corrente contínua e corrente alternada Um terminal no qual a corrente alternada ou a corrente CC é aplicada. Um terminal no qual a corrente alternada ou a corrente direta flui. 			
 	L Conexão de aterramento Um terminal aterrado que, pelo conhecimento do operador, está aterrado através de um siste de aterramento.			
A0011199	Conexão do aterramento de proteção Um terminal que deve ser conectado ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões.			
A0011201	Conexão equipotencial Uma conexão que deve ser conectada ao sistema de aterramento da planta: Pode ser uma linha de equalização potencial ou um sistema de aterramento em estrela, dependendo dos códigos de práticas nacionais ou da própria empresa.			
A0012751	ESD - descarga eletrostática Proteja os terminais contra descargas eletrostáticas. A falta de conformidade com essa instrução pode resultar na destruição de parte dos componentes eletrônicos ou mal funcionamento.			

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimentos, processos ou ações que são permitidos.
	Preferido Procedimentos, processos ou ações que são recomendados.
\mathbf{X}	Proibido Procedimentos, processos ou ações que são proibidos.
i	Dica Indica informação adicional.
i	Consulte a documentação
	Consulte a página
	Referência ao gráfico
1. , 2. , 3	Série de etapas
-►	Resultado de uma etapa
?	Ajuda em caso de problema
	Inspeção visual

1.2.3 Símbolos para determinados tipos de informações

1.2.4 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Números de itens
1. , 2. , 3	Série de etapas
A, B, C,	Visualizações
A-A, B-B, C-C,	Seções
≈→	Direção da vazão
A0013441	Área classificada Indica uma área classificada.
A0011188	Área segura (área não classificada) Indica uma área não classificada.

1.2.5 Símbolos da ferramenta

Símbolo	Significado
	Chave de fenda plana
A0011220	
	Chave Allen
A0011221	
Ŕ	Chave de boca
A0011222	
	Chave de fenda Torx
A0013442	

2 Instruções de segurança

2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal para a instalação, comissionamento, diagnósticos e manutenção deve preencher as seguintes especificações:

- Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para esta função e tarefa específica.
- Estejam autorizados pelo dono/operador da planta.
- ► Estejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais.
- Antes de iniciar o trabalho, leia e entenda as instruções no manual e documentação complementar, bem como nos certificados (dependendo da aplicação).

► Siga as instruções e esteja em conformidade com condições básicas.

O pessoal de operação deve preencher as seguintes especificações:

- Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietáriooperador das instalações.
- Siga as instruções desse manual.

2.2 Uso indicado

- O equipamento é um indicador de campo projetado para a conexão a um fieldbus.
- O equipamento é projetado para instalação no campo.
- O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de uso incorreto ou uso diferente daquele que foi determinado para o instrumento.
- A operação segura somente é garantida se os operadores atenderem rigorosamente as Instruções de operação.
- Somente opere o equipamento na faixa de temperatura especificada.

2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

 Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações federais/ nacionais.

2.4 Segurança da operação

Risco de lesões.

- ► Somente opere o equipamento em condições técnicas adequadas e no modo seguro.
- ► O operador é responsável por fazer o equipamento funcionar sem interferências.

Conversões para o equipamento

Não são permitidas modificações não-autorizadas no equipamento pois podem levar a riscos imprevistos.

► Se, apesar disso, for necessário realizar alterações, consulte a Endress+Hauser.

Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação

- ► Faça reparos no equipamento somente se estes forem expressamente permitidos.
- Observe os regulamentos federais /nacionais relacionados com o equipamento elétrico.
- ▶ Use somente peças sobressalentes e acessórios originais da Endress+Hauser.

2.5 Segurança do produto

Este medidor foi projetado em conformidade com as boas práticas de engenharia para atender aos requisitos de segurança da tecnologia de ponta, foi testado e deixou a fábrica em condições seguras de operação.

Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais. Também está em conformidade com as diretrizes da CE listadas na declaração de conformidade da CE específicas do equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

3 Identificação

3.1 Denominação do equipamento

3.1.1 Etiqueta de identificação

Equipamento correto?

Compare o código do produto na etiqueta de identificação do equipamento com o informado nos documentos de remessa.



El 1 Etiqueta de identificação do indicador de campo (exemplo)

- 1 Designação, código do produto e número de série do equipamento
- 2 Fonte de alimentação
- 3 Faixa de temperatura ambiente
- 4 Versão do firmware e revisão do equipamento
- 5 Grau de proteção e tipo de aprovação
- 6 Aprovações

3.2 Escopo de entrega

O escopo de entrega do indicador de campo compreende:

- Indicador de campo
- Resumo das instruções de operação como cópia impressa
- ATEX instruções de segurança para uso de um equipamento aprovado para áreas classificadas, opcional
- Acessórios opcionais (ex. suporte de instalação da tubulação), consulte a seção 'Acessórios'.

3.3 Certificados e aprovações

3.3.1 Identificação CE

O sistema de medição atende aos requisitos legais das diretrizes CE aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade CE correspondente junto com as normas aplicadas. O fabricante confirma que o equipamento foi testado com sucesso com base na identificação CE fixada no produto.

3.3.2 Aprovação UL

Componente reconhecido UL (consulte www.ul.com/database - pesquise pela palavrachave "E225237")

3.3.3 Identificação EAC

O produto atende às exigências legais das diretrizes EEU. O fabricante confirma o teste bem-sucedido do produto ao fixar a ele a identificação EAC.

3.3.4 CSA

Propósito geral CSA

4 Instalação

4.1 Recebimento, transporte, armazenamento

As condições ambientais e de armazenamento permitidas devem ser observadas. As especificações precisas podem ser encontradas na seção "Dados técnicos".

4.1.1 Recebimento

Após o recebimento das mercadorias, verifique os seguintes pontos:

- A embalagem ou o conteúdo estão danificados?

4.1.2 Transportação e armazenamento

Observe também os seguintes pontos:

- Embale o equipamento de tal forma que fique protegido contra impactos para armazenamento e transporte. A embalagem original fornece a proteção ideal.
- A faixa de temperatura de armazenamento permitida é -40 para +80 °C (-40 para +176 °F); é possível armazenar o equipamento nas faixas de temperatura limite por um período limitado (máximo de 48 horas).

4.2 Condições de instalação

O indicador de processo é projetado para uso em campo.

A orientação é determinada pela leitura do display. As entradas para cabo estão localizados na parte inferior do equipamento.

Faixa de temperatura de operação:

-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

AVISO

A vida útil do display é mais curta em temperaturas mais altas

• Quando possível, não opere o equipamento em uma faixa de temperatura mais alta.

O display pode reagir de forma mais lenta em temperaturas < −20 °C (−4 °F).</p>

Em temperaturas <-30 °C (-22 °F) , a leitura do display não pode mais ser garantida.

4.2.1 Dimensões



2 Dimensão do indicador de campo em mm (pol.)

1 Furo para montagem na parede ou na placa de montagem opcional com 4 parafusos Ø 5 mm (0.2 in)

4.2.2 Local de instalação

As informações sobre condições devem estar presentes no local de instalação para a montagem correta do equipamento podem ser encontradas na Seção 'Dados técnicos'. Elas incluem temperatura ambiente, grau de proteção, classe climática etc.

4.3 Instruções de instalação

O equipamento pode ser instalado diretamente na parede $\rightarrow \square 11$ ou o suporte de instalação opcional pode ser usado para a instalação na parede e na tubulação $\rightarrow \square 11$.

4.3.1 Montagem diretamente na parede

Proceda da seguinte forma para montar o equipamento diretamente na parede:

1. Faça 4 furos

2. Instale o equipamento na parede com 4 parafusos (Ø5 mm (0.2 in)).

4.3.2 Montagem do tubo

O suporte de instalação é adequado para tubulações com um diâmetro entre 1" a 5". O kit de montagem é formado por uma placa de montagem (item 1), 2 braçadeiras (item 2) e 4 parafusos (item 3).

Proceda da seguinte forma para montar o equipamento em uma tubulação:



Image: Montagem do indicador de campo em uma tubulação com o kit de montagem, passos 1-2



Image: Montagem do indicador de campo em uma tubulação com o kit de montagem, passos 3-4

- 1 Placa de montagem
- 2 Suporte de montagem
- 3 4 parafusos

4.4 Verificação pós-instalação

Após instalar o equipamento, sempre efetue os seguintes testes finais:

Condição e especificações do equipamento	Notas
O equipamento está danificado?	Inspeção visual
A vedação não está danificada?	Inspeção visual
O equipamento está bem fixado na parede ou na placa de montagem?	-
A frente do invólucro está bem fechada?	-
O dispositivo corresponde às especificações do ponto de medição, ex. faixa de temperatura ambiente etc.?	Consulte a seção 'Dados técnicos'

5 Ligação elétrica

ATENÇÃO

Perigo de explosão se a unidade for conectada incorretamente em áreas classificadas

Ao conectar equipamentos com aprovação Ex, observe especialmente as instruções e o esquema de conexão no complemento específico para Ex dessas Instruções de operação. Se você tiver dúvidas, não hesite em contatar seu representante E+H.

AVISO

Os componentes eletrônicos podem ser destruídos se a unidade for conectada incorretamente

- Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou conectar o equipamento. Caso o aviso não seja observado, poderá ocorrer a destruição das peças dos componentes eletrônicos.
- O conector de poste somente é usado para conectar o display. Se outros equipamentos forem conectados, isso pode resultar na destruição de partes dos componentes eletrônicos.

Os equipamentos podem ser conectados ao PROFIBUS® PA de duas maneiras:

- Através do prensa-cabo convencional
- Através de um conector fieldbus (opcional, disponível como acessório)

5.1 Conectando o cabo ao indicador de campo

5.1.1 Preparação para conexão

Instalação do prensa-cabo ou conector fieldbus, invólucro plástico



🖻 5 🛛 Instalação do prensa-cabo ou conector fieldbus, invólucro plástico

- 1 Placa de montagem
- 2 Prensa-cabo
- 3 Conector Fieldbus

1. Primeiro use uma ferramenta adequada, como uma chave de fenda, para abrir um dos recuos no fundo do equipamento. Abra o recuo em temperatura ambiente, caso contrário, o invólucro pode ser danificado em temperaturas muito baixas.

2. Instale a placa de montagem para o prensa-cabo e o conector fieldbus. A placa de montagem é fornecida com o indicador de campo, consulte o escopo de entrega.

3. Insira o prensa-cabo ou o conector fieldbus na placa de montagem. Um prensa-cabo é fornecido com o indicador de campo, consulte o escopo de entrega. O conector fieldbus está disponível como acessório.

Instalação do prensa-cabo ou conector fieldbus, invólucro de alumínio

No caso de um invólucro de alumínio, o prensa-cabo ou o conector fieldbus pode ser preso com parafusos diretamente no invólucro. A placa de montagem não é necessária.

5.1.2 Procedimento para a instalação elétrica do indicador de campo



🗟 6 Abertura do invólucro do indicador de campo

1 Terminal de terra interno (somente no invólucro de alumínio)

1. Abra o prensa-cabo e a tampa do invólucro.

2. Guie o cabo através do prensa-cabos.

- 3. Conecte o cabo $\rightarrow \square 8$, $\square 15$
- Instale as braçadeiras da blindagem do cabo (somente no invólucro de alumínio)
 →
 7,
 14
- 5. Reaperte o prensa-cabo e feche a tampa do invólucro.
- 6. Para evitar erros durante a conexão da unidade, observe as instruções na seção "Verificação pós-conexão".



Instalação das braçadeiras da blindagem do cabo (somente no invólucro de alumínio)

5.1.3 Guia de ligação elétrica rápida



ESD - descarga eletrostática

Proteja os terminais contra descarga eletrostática. Caso o aviso não seja observado, o resultado pode ser a destruição ou o mau funcionamento das peças dos componentes eletrônicos.



• 8 Esquema de ligação elétrica

Terminal	Esquema de ligação elétrica
+	Conexão (+) PROFIBUS® PA
-	Conexão (-) PROFIBUS® PA

5.2 Conexão ao PROFIBUS® PA

Os equipamentos podem ser conectados ao PROFIBUS® PA de duas maneiras:

- Através do prensa-cabo convencional
- Através de um conector fieldbus (opcional, disponível como acessório)

AVISO

O equipamento e o cabo fieldbus podem ser danificados por tensão elétrica

- Deslique a fonte de alimentação antes de instalar ou conectar o equipamento.
- Recomenda-se aterrar a unidade através de um dos parafusos de aterramento.
- ► Se a blindagem do cabo fieldbus for aterrada em mais de um ponto em sistemas que não têm equalização potencial adicional, podem ocorrer correntes de equalização de frequência da rede, danificando o cabo ou a blindagem. Nestes casos, a blindagem do cabo fieldbus deve ser aterrada em apenas um dos lados, ou seja, não deve estar conectado ao terminal de terra do invólucro. A blindagem que não estiver conectada deverá ser isolada!



😭 Não é recomendável fazer a malha do fieldbus através dos prensa-cabos convencionais. Se desejar substituir apenas um medidor posteriormente, será necessário interromper a comunicação do barramento.

5.2.1 Prensa-cabo ou entrada para cabo





9 Conexão ao cabo fieldbus PROFIBUS® PA

- 1 Terminais comunicação fieldbus e fonte de alimentação
- 2 Terminal de terra interno (somente no invólucro de alumínio)
- 3 Terminal de terra externo
- 4 Cabo blindado fieldbus
- Os terminais para a conexão fieldbus (1+ e 2-) não são sensíveis à polaridade.
- Seção transversal do condutor: Máx. 2.5 mm² (14 AWG)
- Use sempre um cabo blindado para a conexão.

5.2.2 Conector Fieldbus

Como opção, é possível instalar um conector fieldbus no invólucro de campo ao invés de um prensa-cabo. Os conectores fieldbus podem ser solicitados da Endress+Hauser como acessório (consulte a seção 'Acessórios').

A tecnologia de conexão do PROFIBUS[®] PA permite que os medidores sejam conectados ao fieldbus através de conexões mecânicas padronizadas, como caixas T, módulos de caixas de junção etc.

Essa tecnologia de conexão que utiliza módulos de caixa de junção pré-fabricados e conectores plug-in oferece vantagens consideráveis em relação aos sistemas de ligação elétrica convencionais:

- Os equipamentos de campo podem ser removidos, substituídos ou adicionados a qualquer momento durante a operação. A comunicação não é interrompida.
- A instalação e a manutenção são significativamente mais fáceis.
- As infraestruturas de cabo existentes podem ser usadas e expandidas imediatamente, por exemplo, ao criar novos sistemas de distribuidores do tipo estrela usando módulos de distribuição de 4 canais ou 8 canais.

Blindagem da tubulação de alimentação/caixa T

Use sempre prensa-cabos com boas propriedades EMC, onde possível, com blindagem de cabo de enrolamento (mola Iris). Isso exige diferenças mínimas em potencial e, possivelmente, a equalização potencial.

- A blindagem do cabo PA pode não ser interrompida.
- A conexão da blindagem devem sempre ser mantida o mais curta possível.

O ideal é que os prensa-cabos com molas Iris sejam usados para conectar a blindagem. A mola Iris, localizada dentro do prensa-cabos, conecta a blindagem ao invólucro da caixa T. A trança da blindagem está localizada sob a mola Iris.

Quando a rosca da blindagem está apertada, a mola Iris fica pressionada contra a blindagem, criando assim uma conexão condutiva entre a blindagem e o invólucro de metal .

Uma caixa de junção ou uma conexão por conector deve ser considerada parte da blindagem (blindagem Faraday). Isso aplica-se especialmente à caixas remotas se elas forem conectadas a um equipamento PROFIBUS® PA através de um cabo com conector. Nesses casos, você deve usar um conector de metal onde a blindagem do cabo é conectada ao invólucro do conector (ex.: cabos pré-acabados).



IO Conectores para conexão ao fieldbus PROFIBUS® PA

1	Conector Fieldbus
2	Indicador de campo

Atribuição do pino / códigos por cor

Conector 7/8"	D	Conector M12
Fio marrom: PA+ (terminal 1)	1,1	Fio cinza: blindagem
Fio verde/amarelo = terra	1.2	Fio marrom: PA+ (terminal 1)
Fio azul: PA– (terminal 2)	1.3	Fio azul: PA– (terminal 2)
Fio cinza: blindagem	1,4	Fio verde/amarelo = terra
Chave de posicionamento	1,5	Chave de posicionamento
	Conector 7/8" Fio marrom: PA+ (terminal 1) Fio verde/amarelo = terra Fio azul: PA- (terminal 2) Fio cinza: blindagem Chave de posicionamento	Conector 7/8"DFio marrom: PA+ (terminal 1)1,1Fio verde/amarelo = terra1.2Fio azul: PA- (terminal 2)1.3Fio cinza: blindagem1,4Chave de posicionamento1,5

Dados técnicos para o conector:

- Grau de proteção IP 67 (NEMA 4x)
- Faixa de temperatura ambiente-40 para +105 °C (-40 para +221 °F):

5.3 Especificações de cabo PROFIBUS[®] PA

5.3.1 Tipo de cabo

Geralmente são recomendados cabos com núcleo duplo para a conexão do equipamento ao Fieldbus. De acordo com a IEC 61158-2 (MBP), é possível usar quatro tipos de cabos (A, B, C, D) para o FOUNDATION Fieldbus™, onde apenas dois deles são blindados (tipos de cabo A e B).

- Os tipos de cabo A ou B são preferíveis especialmente para novas instalações. Apenas esses tipos possuem uma blindagem do cabo que garante a proteção adequada contra interferência eletromagnética e assim uma transferência de dados mais confiável. No caso de um cabo tipo B, vários fieldbuses (o mesmo grau de proteção) podem ser operados em um cabo. Não são permitidos outros circuitos no mesmo cabo.
- Por experiência, sabe-se que os cabos tipo C e D não devem ser usados devido à falta de blindagem, já que a falta de interferência não costuma atender as especificações descritas na norma.

Os dados elétricos do cabo fieldbus não foram especificados mas determinam características importantes do projeto do fieldbus, como as distâncias conectadas, número de usuários, compatibilidade eletromagnética, etc.

	Tipo A	Tipo B
Estrutura do cabo	Par trançado de núcleos, blindado	Pares simples ou múltiplos de núcleos trançados , completam a blindagem
Seção transversal do fio	0.8 mm ² (18 in ²)	0.32 mm ² (22 in ²)
Resistência do circuito (corrente contínua)	44 Ω/km	112 Ω/km
Impedância característica a 31.25 kHz	100 Ω ±20 %	100 Ω ±30 %
Atenuação constante a 39 kHz	3 dB/km	5 dB/km
Assimetria capacitiva	2 nF/km	2 nF/km
Distorção de atraso do envelope (7.9 para 39 kHz)	1.7 mS/km	*)
Cobertura de blindagem	90 %	*)
Comprimento máx. do cabo (incluindo cabos de ligação > 1 m	1900 m (6233 ft)	1200 m (3937 ft)
*) não especificado		

Cabos fieldbus adequados (Tipo A) de vários fabricantes para áreas não classificadas estão listados abaixo:

- Siemens: 6XV1 830-5BH10
- Belden: 3076F
- Kerpen: CeL-PE/OSCR/PVC/FRLA FB-02YS(ST)YFL

5.3.2 Comprimento máximo geral do cabo

A expansão máxima de rede depende do tipo de proteção e especificações de cabo. O comprimento geral do cabo compreende o comprimento do cabo principal e o comprimento de todos os cabos de ligação (>1 m/3,28 ft). Observe também os seguintes pontos:

- O comprimento geral do cabo máximo permitido depende do tipo de cabo usado.
- Se forem usados repetidores, o comprimento de cabo máximo é dobrado. Um máximo de três repetidores são permitidos entre o usuário e o mestre.

5.3.3 Comprimento máximo do cabo de ligação

A linha entre a caixa de distribuição e o equipamento de campo é descrita como um cabo de ligação. No caso de aplicações não EX, o comprimento máx. do cabo de ligação depende do número de cabos de ligação (>1 m (3.28 ft)):

Número de cabos de ligação	1 para 12	13 para 14	15 para 18	19 para 24	25 para 32
Comprimento máx. por cabo de ligação	120 m (393 ft)	90 m (295 ft)	60 m (196 ft)	30 m (98 ft)	1 m (3.28 ft)

5.3.4 Número de equipamentos de campo

Em sistemas que atendem o FISCO com tipo de Proteção Ex ia, o comprimento da linha é limite a um máx. de 1000 m (3280 ft). É possível um máximo de 32 usuários por segmento em áreas não Ex ou um máximo de 10 usuários em áreas Ex (Ex ia IIC). O número real de usuários deve ser determinado durante o estágio de planejamento.

5.3.5 Blindagem e aterramento

AVISO

A equalização de corrente pode danificar o cabo do barramento ou a blindagem do barramento

Se a blindagem do cabo for aterrada em mais de um ponto nos sistemas sem equalização potencial, poderão ocorrer correntes equalizantes de frequência da rede, danificando o cabo do barramento ou a blindagem do barramento ou tendo um grave efeito na transmissão do sinal. Nestes casos, a blindagem do cabo fieldbus deve ser aterrada em apenas um dos lados, ou seja, não deve estar conectado ao terminal de terra do invólucro. A blindagem que não estiver conectada deverá ser isolada!

Compatibilidade eletromagnética ideal (EMC) do sistema fieldbus somente pode ser garantida se os componentes de sistema e, em particular, as linhas estiverem blindadas e a blindagem forma uma cobertura o mais completa possível. O ideal é uma cobertura de blindagem de 90%.

- Para garantir um efeito de proteção EMC ideal, conecte a blindagem, sempre que possível, ao terra de referência.
- No entanto, por motivos de proteção contra explosão, você deve evitar o aterramento.

Para estar em conformidade com as especificações, o sistema fieldbus permite três tipos diferentes de blindagem:

- Blindagem em ambas as extremidades
- Blindagem em uma extremidade na lateral de alimentação com terminação de capacitância no equipamento de campo
- Blindagem em uma extremidade do lado da alimentação

Por experiência, sabe-se que na maioria dos casos os melhores resultados em relação ao EMC são obtidos em instalações com blindagem em uma extremidade. Deve-se tomar medidas apropriadas com relação à ligação elétrica de entrada para permitir a operação irrestrita quando houver interferência de EMC. Estas medidas foram levadas em consideração para este equipamento. A operação em casos de variáveis de turbulência de acordo com NAMUR NE21 é possível com blindagem em uma extremidade.

Onde aplicável, as regulamentações e diretrizes de instalação nacionais devem ser observadas durante a instalação!

um ponto da blindagem é conectado diretamente ao terra de referência. Em sistemas sem equalização de potencial, portanto, a blindagem do cabo dos sistemas fieldbus somente devem ser aterrada em um dos lados, por exemplo, na unidade de alimentação fieldbus ou nas barreiras de segurança.



🖻 11 A blindagem e o aterramento da blindagem do cabo fieldbus em uma extremidade

1 Unidade de alimentação

- 2 Caixa de distribuição (caixa T)
- 3 Terminador do barramento
- 4 Ponto de aterramento para a blindagem do cabo fieldbus
- 5 Aterramento opcional do equipamento de campo, isolado da blindagem de cabo.

5.3.6 Terminação de barramento

Sempre termine o começo e o fim da cada segmento fieldbus com um terminador de barramento. Com várias caixas de junção (não Ex), a terminação do barramento pode ser ativada através de um seletor. Se não for esse o caso, é necessário instalar um terminador de barramento separado. Observe também os seguintes pontos:

- No caso de um segmento de barramento com derivação, o medidor mais distante do acoplador de segmento representa o fim do barramento.
- Se o fieldbus for estendido com um repetidor, então a extensão também deve ter terminação nas duas extremidades.

5.3.7 Mais informações

Informações gerais e instruções de ligação elétrica adicionais são fornecidas nas "Orientações para planejamento e comissionamento, PROFIBUS ® DP/PA, comunicação de campo". Fonte: www.endress.com/download → Avançado → "Código da documentação" BA00034S.

5.4 Grau de proteção

Os equipamento atendem as especificações para o grau de proteção IP 67. A conformidade com os seguintes pontos é obrigatória para garantir a proteção IP 67 após a instalação ou após o trabalho de serviço:

- A vedação do invólucro deve estar limpa e não danificada ao ser inserida na ranhura. A vedação deve estar limpa, seca ou ser substituída.
- Os cabos de conexão devem ser do diâmetro externo especificado (p. ex., M16 x 1,5, diâmetro do cabo 5 para 10 mm (0.2 para 0.39 in)).
- Substitua todas as entradas de cabos não usadas por conectores falsos.
- Pode não ser possível remover a vedação da entrada para cabo da entrada para cabo.
- A tampa do invólucro e a entrada para cabo/entradas devem estar bem fechadas.
- Instale o equipamento de forma que as entradas do cabo não apontem para baixo.

5.5 Verificação pós-conexão

Após a instalação elétrica do equipamento, sempre efetue os seguintes testes finais:

Condição e especificações do equipamento	Notas
Os cabos ou o equipamento estão danificados (inspeção visual)?	-

Conexão elétrica	Notas
A fonte de alimentação corresponde às especificações na etiqueta de identificação?	9 para 32 V _{DC}
Os cabos usados estão em conformidade com as especificações?	Cabo Fieldbus, consulte a especificação
Os cabos têm folga de deformação adequada?	-
A fonte de alimentação e os cabos de sinal estão conectados corretamente?	→ 🖺 14
Os terminais de parafuso estão bem apertados e as conexões dos terminais de mola foram verificadas?	-
Todas as entradas para cabo estão instaladas, apertadas e vedadas? O cabo corre juntamente com "coletor de água"?	-
Todas as capas do invólucro estão instaladas e firmemente apertadas?	-
Todos os componentes da conexão (caixa T, caixas de junção, conectores etc.) estão conectados corretamente entre si?	-
O segmento de cada fieldbus foi terminado por um terminador de barramento em ambas extremidades?	-

Conexão elétrica	Notas
O comprimento máximo do cabo fieldbus, conforme definido nas especificações fieldbus, foi observado?	consulte as especificações de cabo → 🗎 17
O comprimento máximo do cabo de ligação, conforme definido nas especificações fieldbus, foi observado?	
O cabo fieldbus está completamente blindado (90%) e aterrado corretamente?	

6 Operação do indicador de campo

6.1 Guia rápido de operação

Os operadores têm duas opções para configuração e comissionamento do equipamento:

1. Programas de configuração

Os parâmetros específicos para o equipamento são configurados através da interface E+H Service (CDI). Para isso está disponível um driver específico para o equipamento (DTM) para um programa que opere FDT (ex.: DeviceCare, FieldCare)→ 🗎 25.

O arquivo DTM está disponível para download em: www.endress.com/download \rightarrow Insira a raiz do produto \rightarrow Tipo de mídia "Software" e "Drivers de equipamento".

2. Seletoras miniatura (minisseletoras) para configuração local

Você pode fazer as seguintes configurações para a interface Fieldbus usando seletoras miniaturas (minisseletoras) no módulo de eletrônica $\rightarrow \cong 26$:

- Configuração para especificar se a operação está disponível através das minisseletoras ou remotamente através de DTM
- Configuração para o endereço dos usuários do barramento cujos valores deverão ser exibidos
- Configuração de um deslocamento



I2 Configurações do hardware através de minisseletoras

- 1 Posição do interruptor ligado
- 2 Posição do interruptor desligado

3 Proteção contra gravação

Somente os 2 valores de exibição podem ser configurados ao operar através das minisseletoras.

6.1.1 Modo escuta

O indicador de campo atua somente como um ouvinte, ex.: ele não aparece no barramento como usuário ativo com seu próprio endereço e ele também não aumenta o tráfego no barramento.

O indicador de campo analisa os equipamentos ativos no barramento. Através de seus endereços, esses equipamentos podem ser atribuídos a até 8 canais se for usada a operação DTM ou até 2 canais no caso da operação com minisseletoras.



A operação através do protocolo PROFIBUS não é possível considerando-se função de mero ouvinte do indicador!

6.2 Display e elementos de operação

6.2.1 Display



🖻 13 Display LC do indicador de campo

- 1 Exibição do gráfico de barra em incrementos de 10% com indicadores para abaixo da faixa (item 1a) e acima da faixa (item 1b)
- 2 Exibição do valor medido, indicação de status "Status do valor ruim medido "
- 3 Exibição de 14 segmentos para unidades e mensagens
- 4 Símbolo de 'Comunicação'
- 5 Os parâmetros não podem ser modificados
- 6 Unidade "%"
- 7 Símbolo "Status do valor medido incerto"

O display LCD com luz de fundo contém um gráfico de barras (O-100) e setas para indicar medições acima ou abaixo da faixa de medição. Valores de processo analógicos, status digital e códigos de falha são exibidos na área de 7 segmentos. Aqui é possível exibir até 8 valores com um tempo de alternância entre 2 e 20 segundos. O texto padronizado pode ser exibido na área de 14 segmentos (o texto é limitado a 16 caracteres e é possível navegar por ele, se necessário (texto letreiro)).

O indicador também exibe a qualidade do valor medido. Se o status do valor exibido for 'bom' (código de qualidade maior ou igual a 0x80), nenhum símbolo acende e o indicador permanece no estado operacional normal. Se o status do valor exibido for 'incerto' (código de qualidade entre 0x40 e menor que 0x80), o símbolo 'Status do valor medido incerto' acende. Se o status for 'ruim' (código de qualidade abaixo de 0x40), na área de 7 segmentos do display aparecerá "RUIM-" e o número do canal onde o valor ruim é publicado. O texto inserido continua a ser exibido na área de 14 segmentos e o gráfico de barra não é exibido.

6.3 Tecnologia PROFIBUS®

PROFIBUS é um sistema de comunicação digital aberto para automação de fábrica e de processo que é padronizado para todas as aplicações. A comunicação PROFIBUS está incorporada às normas internacionais EN 50170 e IEC 61158. Ela substitui a tecnologia de transmissão analógica 4 para 20 mA amplamente.

PROFIBUS está em uso por mais de uma década e evoluiu sistematicamente para se tornar líder de mercado global. Com diferentes versões de protocolo, interfaces e perfis, o sistema de comunicação PROFIBUS pode ser aplicado no mundo todo e, com as versões PROFIBUS voltadas à indústrias específicas, abrange uma ampla gama de especificações de fábrica e automações de processo igualmente.

As informações de configuração estão disponíveis no manual "Orientações para planejamento e comissionamento, PROFIBUS® DP/PA, comunicação de campo" (BA034S). Esse manual está disponível em: www.endress.com/download \rightarrow Avançado \rightarrow "Código da documentação" BA00034S.

6.3.1 Arquitetura do sistema

A figura a seguir a presenta um exemplo de uma rede $\ensuremath{\mathsf{PROFIBUS}}\xspace^{\ensuremath{\mathbb{B}}\xspace}$ com os componentes associados.



Integração do sistema com PROFIBUS[®] PA

PROFIBUS PA é sempre usado em conexão com um sistema de controle PROFIBUS DP de nível mais alto. Considerando-se que o PROFIBUS DP e o PROFIBUS PA possuem meios de transmissão e taxas de transmissão diferentes, o segmento PROFIBUS PA é integrado ao sistema PROFIBUS DP através de um acoplador de segmento.

Um acoplador de segmento é formado por um acoplador de sinal e uma unidade de fonte de alimentação do barramento. Uma ou mais taxas de transmissão são suportadas no lado do PROFIBUS DP, dependendo do modelo. A taxa de transmissão para PROFIBUS PA é fixa em 31,25 kBit/s.

O PROFIBUS PA foi projetado especialmente para atender as necessidades do setor de engenharia de processo. Três recursos o diferenciam do sistema PROFIBUS DP:

- PROFIBUS PA suporta a operação em áreas classificadas sem quaisquer especificações especiais.
- Os equipamentos são alimentados através de um cabo de barramento (equipamentos de dois fios)
- Os dados são transmitidos através de uma camada física de acordo com IEC 61158-2 (MBP), oferecendo liberdade aos usuários para a seleção de topologia. Com o PROFIBUS PA, é possível selecionar para a topologia uma estrutura de árvore, uma linha ou uma combinação de ambos. O cabo Fieldbus pode ser usado em malha através de equipamentos de campo individuais, porém, é mais recomendável conectar os equipamentos através de uma junção T com um cabo de ligação curto.

Os equipamentos de campo podem ser configurado durante a operação com o PROFIBUS PA. O número de equipamentos fieldbus conectados depende de fatores diferentes, como o uso em área classificada, comprimento do cabo de ligação, tipos de cabo, consumo de corrente dos equipamentos de campo etc.

Sempre termine o começo e o fim da cada segmento do barramento com um terminador de barramento.

A alimentação não deverá ser fornecida através do barramento se for feita a configuração do indicador PROFIBUS PA com o DTM através da interface CDI!

6.3.2 Métodos de acesso ao barramento e transmissão de dados

O PROFIBUS PA usa o princípio de mestre/subordinado central como o método de acesso ao barramento. O PI (interface do processo, ex.: CLP), um mestre Classe 1, está localizado

no sistema PROFIBUS DP. Os equipamentos de campo são configurados através de um mestre PROFIBUS DP Classe 2, como o FieldCare. Os equipamentos de campo no segmento PROFIBUS PA são os subordinados.

Acoplador de segmento

Do ponto de vista do mestre PROFIBUS DP, os acopladores de segmento são transparentes e, sendo assim, não são configurados no CLP, ex.: o único a converter os sinais e potência no segmento PROFIBUS PA.

Eles não precisam de nenhuma configuração e não recebem um endereço.

Cada equipamento de campo no segmento PA recebe um endereço PROFIBUS DP e atua como um subordinado DP. Cada subordinado é atribuído a apenas um mestre Classe 1. Os mestres se comunicam diretamente com os subordinados:

- Um mestre Classe 1, como um CLP, recupera os dados do equipamento de campo com o serviço cíclico.
- Um mestre Classe 2, como o FieldCare, envia e recupera os dados dos equipamentos de campo com o serviço não cíclico.

Um link é reconhecido pelo mestre e é um usuário do sistema PROFIBUS DP. Ele recebe um endereço DP e, sendo assim, não é mais transparente para a troca cíclica de dados do mestre com os equipamentos de campo. Ao invés disso, ele mantém os dados do equipamento em um buffer de dados que pode ser lido ciclicamente por um mestre Classe 1. Por esse motivo, é necessário configurar um link.

No lado PROFIBUS PA o link se comporta como um mestre PA. Ele recupera os dados ciclicamente dos equipamentos de campo e os salva em um buffer de dados. Cada equipamento de campo recebe um endereço PA o qual só pode ocorrer uma vez no link individual. No entanto, ele pode estar presente em outro segmento do link.

Para a troca de dados não cíclica com um mestre Classe 2 o link é virtualmente transparente.

Uma vez que o endereço do link (endereço DP) e o endereço do equipamento (endereço PA) foram especificados, qualquer equipamento de campo pode ser endereçado.



6.3.3 ID do equipamento, endereço

Os usuários devem ser endereçados corretamente para a comunicação no barramento, para que funcione corretamente. Cada equipamento no segmento PROFIBUS PA recebe um endereço de barramento exclusivo entre 0 e 125. O endereçamento depende do tipo de interface DP/PA (acoplador de segmento ou link).



6.4 Configuração do indicador de campo

AVISO

O equipamento não tem proteção contra explosão quando o invólucro está aberto

• O equipamento deve ser configurado do lado de fora da área classificada.

Para configurar o equipamento com o software FieldCare Device Setup, conecte o equipamento ao seu PC. Para isso, será necessário um adaptador de interface especial, o Commubox FXA291 (consulte a seção 'Acessórios').

O conector de quatro pinos do cabo da interface deve ser inserido no respectivo soquete no equipamento. O conector USB deve ser inserido em uma porta USB disponível no computador.

Estabelecimento da conexão



El 15 Configuração do indicador de campo através de adaptador da interface

Quando o equipamento é conectado, o equipamento DTM não é carregado automaticamente no FieldCare, ex.: o equipamento deve ser adicionado manualmente.

- 1. Primeiramente, adicione a comunicação DTM "Comunicação CDI FXA291" a um projeto vazio.
- 2. Nas configurações para Comm DTM, defina a taxa de transmissão como 9600 baud e defina a porta COM usada.
- 3. Adicione o equipamento DTM "RID14/16 / Vx.xx.xx" ao projeto através da função "Adicionar equipamento....".
- 4. Continue a configuração do equipamento, de acordo com as Instruções de operação para o equipamento. Todos os parâmetros listados nessas Instruções de operação também podem ser encontrados na configuração do equipamento FieldCare. Os parâmetros de operação DTM podem ser encontrados no Apêndice → 🖺 45.
- A alimentação não deverá ser fornecida através do barramento se for feita a configuração do indicador PROFIBUS PA com o DTM através da interface CDI!

Para garantir que seja possível estabelecer uma conexão com o equipamento, a operação deve ser definida como "Remota" nas minisseletoras. Além disso, a proteção contra gravação, que pode ser habilitada ou desabilitada através de minisseletoras, deve ser desabilitada de tal forma que os parâmetros do indicador de campo possa ser modificado através do DTM.

As minisseletoras são descritas na seção "Operação" → 🗎 26.

6.4.1 Arquivo DTM para a configuração do equipamento FieldCare

O arquivo DTM pode ser obtido na Internet em: www.endress.com/download \rightarrow Insira a raiz do produto \rightarrow Escolher o tipo de mídia "Software" e "Drivers de equipamento".

6.5 Configurações de hardware

A proteção contra gravação no hardware pode ser habilitada e desabilitada através das minisseletoras dentro do indicador de campo. Quando a proteção de gravação está ativa, os parâmetros não poderão ser modificados.

O status de proteção contra gravação atual é exibido no parâmetro "Status de bloqueio" $\rightarrow \ \bigspace{-1.5}\ \bigspace{-1.5}$



ESD - descarga eletrostática Proteja os terminais contra descarga eletrostática. Caso o aviso não seja observado, o resultado pode ser a destruição ou o mau funcionamento das peças dos componentes eletrônicos.

Para configurar as minisseletoras, proceda da seguinte maneira:

- 1. Abra a tampa do invólucro.
- 2. Configure as minisseletoras. Seletora em Ligado = função habilitada, seletora em Desligado = função desabilitada.
- 3. Feche a tampa do invólucro e fixe-a.



El 16 Configuração de hardware do indicador de campo



I7 Atribuição das minisseletoras

6.5.1 Comutação de proteção de gravação para ligada/desligada

A proteção contra gravação é habilitada e desabilitada através da minisseletora "WRITE LOCK". Quando a proteção de gravação está ativa ("WRITE LOCK" está "LIGADA"), os parâmetros não poderão ser modificados. O status de proteção contra gravação atual é exibido no parâmetro "Status de bloqueio". Quando a proteção contra gravação está ativa ("WRITE LOCK" está "LIGADA"), um símbolo de cadeado acende no display.

6.5.2 Escolha entre a operação através minisseletoras e operação remota

Quando o equipamento é operado através de minisseletoras, somente 2 valores são exibidos mesmo que mais valores de display tenham sido configurados anteriormente no software de configuração.

O gráfico de barras não é exibido quando o equipamento é operado através de minisseletoras.

Através da minisseletora "Remoto/DIP" os usuários podem especificar se é possível fazer a configuração no local através de minisseletoras ou remotamente através do DTM e do software de configuração do computador. Se a seletora é ajustada como "DESLIGADA" (remoto), todas as seletoras, exceto por "WRITE LOCK", são desabilitadas. Se a seletora for ajustada como "LIGADA", não é possível fazer todo trabalho e operação das minisseletoras através do DTM.

6.5.3 Configuração do endereço do barramento

As minisseletoras podem ser usadas para definir o endereço do medidor Profibus PA cujos valores devem ser exibidos no indicador de campo.

O endereço do barramento é definido como segue:

- 1. Use a minisseletora "AI1/AI2" para selecionar se o endereço configurado refere-se a uma entrada analógica 1 (seletora definida como "LIGADO") ou entrada analógica 2 (seletora definida como "DESLIGADO").
- 2. Ajuste a Minisseletora "Endereço/Offset" como "LIGADA", no endereço do barramento do medidor cujos valores a serem exibidos podem ser definidos usando as minisseletoras 1 a 64. Faixa de endereço válida: 0 a 125
- 3. Minisseletora "Ajustar" definida de "DESLIGADO" para "LIGADO" para que aceite a configuração de endereço no equipamento. As configurações somente são aceitas se a seletora "Ajustar" for alterada de "DESLIGADO" para "LIGADO". Se a seletora "Ajustar" for ajustada como "LIGADO", a energização do equipamento não tem nenhum efeito, como também não tem efeito a mudança na configuração da seletora "Ajustar" de "DESLIGADO" para "LIGADO" para "LIGADO" para "LIGADO".
- Se todas as minisseletoras estão definidas para o endereço, o endereço 127 pode ser configurado. Isso exclui as configurações para o canal. Um canal que foi configurado anteriormente pode ser desabilitado novamente desta forma.

O endereço 126 é inválido para a Troca de Dados Telegram necessária. O equipamento exibe um erro de configuração com esse endereço.

6.5.4 Configuração de um deslocamento

Usando a minisseletora, é possível configurar o índice (offset) do primeiro byte do valor a ser exibido em relação ao endereço do barramento definido da fonte de dados.

Um índice (offset) entre 0 e 127 pode ser definido através das minisseletoras.

A configuração é feita da seguinte maneira:

- 1. Use a minisseletora "AI1/AI2" para selecionar se o índice (offset) configurado referese a uma entrada analógica 1 (seletora definida como "LIGADO") ou entrada analógica 2 (seletora definida como "DESLIGADO").
- 2. Ajuste a Minisseletora "Endereço/Offset" como "DESLIGADO" para configurar um índice (offset) para a entrada analógica 1 ou entrada analógica 2.
- 3. Ajuste a minisseletora "Ajustar" definida de "DESLIGADO" para "LIGADO" para que aceite a configuração do offset no equipamento. As configurações somente são aceitas se a seletora "Ajustar" for alterada de "DESLIGADO" para "LIGADO". Se a seletora "Ajustar" for ajustada como "LIGADO", a energização do equipamento não tem nenhum efeito, como também não tem efeito a mudança na configuração da seletora "Ajustar" de "DESLIGADO" para "LIGADO" para "LIGADO" para "LIGADO".

7 Comissionamento

7.1 Verificação pós-instalação

Certifique-se de que todas as verificações pós-conexão foram executadas antes de colocar seu equipamento em operação:

- Checklist para "verificação pós-conexão"→
 ⁽¹⁾ 20
 - É necessário observar os dados funcionais da interface PROFIBUS® PA de acordo com IEC 61158-2 (MBP).

Um multímetro normal pode ser usado para verificar se a tensão do barramento está entre 9 para 32 V e se o Consumo de corrente é de aproximadamente 11 mA.

7.2 Comutação do indicador de campo

Quando as verificações finais forem concluídas com sucesso, ligue a fonte de alimentação. O indicador de campo executa um número de funções de testes internos após ser ligado. A medida que o procedimento evolui, a sequência de mensagens a seguir aparece no display:

Etapa	Display
1	Todos segmentos ligados
2	Todos segmentos desligados
3	Nome do fabricante
4	Nome do equipamento
5	Versão do firmware
6	Revisão do equipamento
7a	Um valor publicado
7b	Mensagem de status atual Se o procedimento de ativação falhar, a mensagem de status apropriada é exibida, de acordo com a causa. Há uma lista detalhada das mensagens de status e das medidas de detecção e resolução de falhas na seção "Detecção e resolução de falhas" → 🗎 34.

Modo de indicação normal se inicia assim que o procedimento de ligar estiver concluído. Vários valores medidos e/ou valores de status aparecem no display.

7.3 Comissionamento

Observe também os seguintes pontos:

- O indicador de campo atua somente como um ouvinte. Isso significa que o equipamento ouve no barramento os valores que devem ser exibidos. O equipamento não tem um endereço próprio e não é um usuário ativo do barramento.

É possível selecionar um endereço de um sensor conectado à rede PROFIBUS PA para cada um dos 8 canais do indicador. O primeiro valor publicado do endereço selecionado está listado no próximo passo. O valor selecionado é então exibido pelo equipamento. O primeiro valor publicado do endereço selecionado está listado no próximo passo. O valor selecionado é então exibido pelo equipamento. Se um endereço publica mais que um valor, os valores adicionais podem ser selecionados manualmente. Esse endereço gera um erro de configuração no indicador quando o barramento é reconfigurado ou quando um equipamento publicado foi removido. Se apenas o valor exibido do equipamento não estiver mais disponível, o indicador muda automaticamente para o próximo valor publicado para esse endereço.

8 Manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial do equipamento é exigido.

9 Acessórios

Vários acessórios, que podem ser solicitados com o equipamento ou posteriormente da Endress+Hauser, estão disponíveis para o equipamento. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em seu centro de vendas local Endress+Hauser ou na página do produto no site da Endress+Hauser: www.endress.com.

9.1 Acessórios específicos para equipamentos

9.1.1 Prensa-cabo e adaptadores

Prensa-cabo

Prensa-cabo NPT 1/2 D4-8.5, IP68	51006845
2x Prensa-cabos M16	RK01-AA

Adaptador M16 to NPT1/2

2x adaptadores M16 to NPT1/2	RK01-AD
•	

9.1.2 Invólucro

Tampa de proteção contra tempo

Pedido:

- como uma opção adicional na estrutura do produto para o RID16
- separadamente através do código do pedido: RK01-AR



🖻 18 Dimensões em mm (pol.)

Kit de instalação para parede/montagem na tubulação

Pedido:

- como uma opção adicional na estrutura do produto para o RID16
- separadamente através do código do pedido: RK01-AH

Conjunto de montagem do tubo

Kit de instalação para invólucro em aço inoxidável W0871091611	
--	--

9.2 Acessórios específicos de comunicação

Conectores de Fieldbus

Conector de Fieldbus PA M20;M12 L250	71079762
Conector de Fieldbus PA M20;7/8" L250	71079765

10 Localização de falhas

10.1 Instruções para solução de problemas

Em casos de erro crítico, pode ser necessário devolver o indicador para o fabricante para reparo. Siga as instruções em $\rightarrow \square 38$ antes de devolver o indicador.

Sempre inicie a detecção e resolução de falhas com as listas de verificação abaixo, se ocorrerem falhas após a inicialização ou durante a operação. Isso leva você diretamente (através de várias consultas) à causa do problema e às medidas corretivas apropriadas.

Verificação do display	
Não há display visível - Não há conexão no sistema host do fieldbus	 Para a eliminação da falha, consulte "Conexão com falha ao sistema host fieldbus" Outras possíveis origens de erro: Falha no módulo de eletrônica → Teste com um módulo reserva → Solicite uma peça de reposição Falha no Invólucro (módulo de eletrônica interno) → Teste com um invólucro reserva → Solicite uma peça de reposição Falha no indicador de campo → Substitua o indicador de campo
Não há display visível - Porém, a conexão foi estabelecida no sistema fieldbus	 Verifique se o módulo do display está conectado corretamente ao módulo de eletrônica Falha no display → Teste com um display reserva → Solicite uma peça de reposição Falha no módulo de eletrônica → Teste com um módulo reserva → Solicite uma peça de reposição

 \downarrow

Conexão com falha ao sistema host fieldbus	
Não é possível estabelecer uma conexão entre o sistema fieldbus e o indicador. Observe também os seguintes pontos:	
Conexão Fieldbus	Verifique o cabo de dados
Conector fieldbus (opcional)	Verifique a atribuição do pino / ligação elétrica $\rightarrow \ igoplus 16$
Tensão do Fieldbus	Verifique se a tensão do barramento mínima de 9 V_{DC} está presente nos terminais +/ Faixa permitida: 9 para 32 V_{DC}
Estrutura de rede	Verifique o comprimento permitido do cabo field bus e o número cabos de ligação $\rightarrow \boxdot 18$
Corrente básica	Há uma corrente básica mínima de 11 mA?
Resistores de terminação	O segmento PROFIBUS PA foi terminado corretamente? Cada segmento de barramento deve sempre ser terminado com um terminador de barramento nas duas extremidades (início e fim). Caso contrário poderá haver interferência na transmissão de dados.
Consumo de corrente Corrente de alimentação permitida	Verifique o consumo de corrente do segmento de barramento: O consumo de corrente do segmento de barramento em questão (= total de corrente básica de todos os usuários do barramento) não deve exceder a corrente de alimentação máxima permitida da unidade da fonte de alimentação do barramento.

Mensagens de erro no sistema de configuração PROFIBUS® PA

Consulte a seção "Mensagens de status" → 🗎 35

Outros erros (erros de aplicativo sem mensagens)		
Alguns outros erros	Para as possíveis causas e medidas de correção, consulte a seção "Mensagens de	
ocorreram.	status" → 🗎 35	

10.2 Mensagens de status

O equipamento exibe avisos ou alarmes como mensagens de status. Se ocorrerem erros durante o comissionamento, esses erros são exibidos imediatamente. Aqui há uma distinção entre as 4 categorias de status a seguir:

Categoria de status	Descrição	Categoria de erro
F	Erro detectado ('Falha')	Grupo de funções ALARME
С	O equipamento está no modo de serviço ('Verificação')	AVISO
S	Especificações não observadas ('Fora da especificação')	
М	Manutenção necessária ('Manutenção')	

Categoria de erro ALARME:

Em caso de um erro, o display alterna a cada segundo entre a mensagem de erro (= letra "F" mais o número do erro definido, ex.: "F283") e a palavra "BAD" no número do canal. Nesse caso, o gráfico de barra e os sinais de alarme estão desabilitados.

Outros canais que estão configurados corretamente continuam a ser exibidos de forma alternada com o gráfico de barra correto. Uma vez que o canal com falha é atingido novamente, o display exibe de novo Fxxx) uma vez junto com a palavra "BAD" e o número do canal.

Categoria de erro AVISO:

O display alterna entre os valores exibidos e a mensagem de erro (= letra relevante mais o número do erro definido, ex.: "C501"). Se for exibido mais de um valor, o display, alterna entre os valores e a mensagem de erro como segue:

- ex.: canal 1, canal 2 e canal 3 são configurados para o display do valor
- Valor do canal 1 => mensagem de erro => Valor do canal 2 => mensagem de erro => valor do canal 3 => mensagem de erro => valor do canal 1 => ...
- Se nenhum valor deve ser exibido e ocorrer um erro, o display alterna entre "- - -" e a mensagem de erro.

Enquanto a mensagem de erro está ativa o tempo de alternância é definido como 2 segundos. Uma vez que o erro seja corrigido, o tempo de alternância retorna ao valor normal inserido no parâmetro "DISP_ALTERNATING_TIME".

Display de 7 segmentos	Display de 14 segmentos	Descrição	Causa do erro / correção
C501		Redefinir o equipamento	Foi realizada uma redefinição. Esse status somente se torna visível na última mensagem de status e também no display pouco antes do reset.
M561	CHAN seguido das informações do canal 1-8	Exibir overrun	O valor é muito grande para ser exibido com o número de casas decimais configurado no momento. O valor medido é representado por 5 traços "".
F437	CHAN seguido das informações do canal 1-8	Erro de configuração	Um endereço foi selecionado e ele não está no barramento no momento ou não transmite um valor através do barramento.

Display de 7 segmentos	Display de 14 segmentos	Descrição	Causa do erro / correção
F283		Conteúdo da memória	Erro RAM Int., RAM ext. ou EEPROM • Execute uma reinicialização • Substitua os componentes eletrônicos
F261		Placa dos componentes eletrônicos com falha	Substitua os componentes eletrônicos

10.3 Peças de reposição

Quando solicitar peças de reposição, sempre especifique o número de série do equipamento!



🖻 19 Peças de reposição para o indicador de campo

Item n°.	Descrição	Número do pedido.
1	Frente de alumínio incluindo folha dianteira + vidro	RID16X-GB
2	Dianteira de plástico incluindo folha dianteira	RID16X-GA
3	Peça inferior de metal (rosca métrica)	RIA16X-GD
	Parte inferior de metal (rosca NPT1 / 2 ")	RIA16X-GE
4	Parte inferior de plástico	RID16X-GC
5	Componentes eletrônicos cpl. (Ex + não Ex)	RID16X-EB
6	Conector, Fieldbus PA M20;M12 L250 Conector, Fieldbus PA M20;7/8" L250	71079762 71079765
	Prensa-cabo NPT 1/2 D4-8.5, IP68	51006845
	2x Prensa-cabos M16	RK01-AA
	2x adaptadores M16 para NPT1/2	RK01-AD
7	Jogo de peças pequenas: Filtro Goretex , 2x pinos da dobradiça, braçadeira de aterramento da blindagem do cabo (kit de metal = 5 suportes + parafusos / arruelas)	RIA16X-GG

Item n°.	Descrição	Número do pedido.
8	Conjunto de peças de reposição da tampa e conexão (contém a placa da tampa para a placa de montagem dianteira (invólucro de plástico) + cabo de conexão da placa principal -> placa do display)	RIA16X-GF
9	Display LC incluindo o display PCB	RIA16X-DA
-	Kit de montagem na tubulação, invólucro de aço inoxidável W08	71091611
-	Conjunto de montagem na parede/tubulação, invólucro de plástico	RK01-AH
-	Tampa de proteção	RK01-AR

10.4 Protocolo do software e visão geral de compatibilidade

Histórico de revisão

O número da versão na etiqueta de identificação e nas Instruções de operação indica o lançamento do equipamento: XX.YY.ZZ (exemplo, 01.02.01).

XX	Alterar para a versão principal. Não é mais compatível. O equipamento e as instruções de operação também mudam.
ҮҮ	Mudança nas funções e operação. Compatível. As instruções de operação mudam.
ZZ	Mudanças fixas e internas. Sem mudanças para as Instruções de operação.

Data	Versão do software	Modificação do software	Documentação
10/2013	1.00.zz	Software original	BA01268K/09/EN/01.13
			BA01268K/09/EN/02.16

11 Devolução

O medidor deve ser devolvido se for necessário reparo, calibração de fábrica ou se o medidor errado tiver sido solicitado ou entregue. Especificações legais necessárias a Endress+Hauser, como uma empresa certificada ISO, para acompanhar certos procedimentos ao manusear produtos que estão em contato com o meio.

Para garantir devoluções de equipamento seguras, rápidas e profissionais, consulte o procedimento e as condições para os equipamentos devolvidos, fornecidos no website da Endress+Hauser em http://www.endress.com/support/return-material

12 Descarte

O equipamento contém componentes eletrônicos e, portanto, deve ser descartado como resíduos eletrônicos. Está em conformidade com regulamentações de descarte local.

13 Dados técnicos

13.1 Comunicação

13.1.1 Informação de falha

Mensagem de status de acordo com a especificação fieldbus.

13.1.2 Atraso ao ligar

8 s

13.1.3 PROFIBUS® PA

- PROFIBUS[®] PA de acordo com EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP)
- FDE (Fault Disconnection Electronic) = 0 mA
- Taxa de transmissão de dados, taxa de transmissão compatível: 31.25 kBit/s
- Codificação do sinal = Manchester II
- Valores de conexão de acordo com IEC 60079-11 FISCO, Entidade

13.1.4 Dados específicos do protocolo

PROFIBUS® PA

Dados básicos

Indicador para PROFIBUS PA, para uso juntamente com os equipamentos PROFIL 2 e o PROFIL 3 (3.0, 3.01 e 3.02)		
Drivers do equipamento	Onde obter os drivers do equipamento: FieldCare/DTM: www.endress.com/download → raiz do produto RID14 ou RID16 → área de pesquisa "Software" → "Drivers"	
Proteção contra gravação Proteção contra gravação ativada pela configuração do hardware (Minisseletora)		

13.2 Fonte de alimentação

13.2.1 Conexão elétrica



El 20 Esquema de ligação elétrica do indicador de campo

1 Conexão Fieldbus

13.2.2 Fonte de alimentação

A tensão é fornecida através do fieldbus.

U = 9 para 32 V_{DC} , independente da polaridade (tensão máx. U_b = 35 V).

13.2.3 Filtro de tensão da rede

50/60 Hz

13.2.4 Consumo de corrente

 $\leq 11 \text{ mA}$

13.2.5 Entrada para cabo

As seguintes entradas para cabo estão disponíveis:

- Rosca NPT1/2
- Rosca M16

13.3 Instalação

13.3.1 Orientação

Sem restrições, a orientação depende da leitura do display.

13.3.2 Local de instalação

Instalação em parede ou tubulação (consulte "Acessórios")

13.4 Ambiente

13.4.1 Faixa de temperatura ambiente

-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

P O display pode reagir de forma mais lenta em temperaturas < −20 °C (−4 °F).

Em temperaturas < -30 °C (-22 °F), a leitura do display não pode mais ser garantida.

13.4.2 Temperatura de armazenamento

-40 para +80 °C (-40 para +176 °F)

13.4.3 Altitude

Até 4000 m (13100 ft) acima do nível médio de vedação, de acordo com IEC 61010-1, CSA 1010.1-92

13.4.4 Classe climática

De acordo com IEC 60654-1, Classe C

13.4.5 Umidade

- Condensação permitida de acordo com IEC 60 068-2-33
- Umidade máx. relativa: 95% de acordo com IEC 60068-2-30

13.4.6 Grau de proteção

IP67. NEMA 4X.

13.4.7 Resistência a choque e vibração

10 para 2000 Hz a 5g de acordo com IEC 60 068-2-6

13.4.8 Compatibilidade eletromagnética (EMC)

Conformidade CE

Compatibilidade eletromagnética em conformidade com todas as especificações relevantes de séries IEC/EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21). Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade EU.

Imunidade contra interferência de acordo com a série IEC/EN 61326, especificações industriais.

Emissão de interferência de acordo com a série IEC/EN 61326, equipamento Classe B.

13.4.9 Categoria de medição

Categoria de medição II de acordo com IEC 61010-1. A categoria de medição é fornecida para medição nos circuitos de energia que estão, de modo direto, conectados eletricamente com a rede de baixa tensão.

13.4.10 Grau de contaminação

Grau de poluição 2 de acordo com IEC 61010-1.

13.5 Construção mecânica

13.5.1 Design, dimensões



Image: 21 Dimensões do indicador de campo; dimensões em mm (pol.)

Invólucro de plástico para aplicações gerais ou invólucro de alumínio opcional

13.5.2 Peso

- Invólucro de plástico Aprox. 500 g (1.1 lb)
- Invólucro alumínio Aprox. 1.7 kg (3.75 lb)

13.5.3 Material

Invólucro	Etiqueta de identificação
Plástico reforçado com fibra de vidro PBT-GF30	Inscrição a laser
Alumínio (AlSi12, AC-44100 ou AlSi10Mg(Fe), AC-43400) (opcional)	Folha gravável a laser, poliéster

13.5.4 Terminais

Terminais de parafuso para cabos de até 2.5 mm² (14 AWG) mais arruela

13.6 Operabilidade

13.6.1 Operação local

Elementos do display



■ 22 Display LC do indicador de campo (luz de fundo)

- 1 Exibição do gráfico de barra em incrementos de 10% com indicadores para abaixo da faixa (item 1a) e acima da faixa (item 1b)
- 2 Exibição do valor medido, dígito da altura26 mm (1.2 in), indicação de status "Status do valor ruim medido "
- 3 Exibição de 14 segmentos para unidades e mensagens
- 4 Símbolo de 'Comunicação'
- 5 Símbolo "Configuração bloqueada"
- 6 Unidade "%"
- 7 Símbolo "Status do valor medido incerto"

Faixa de exibição -9999 a +99999

Minisseletoras

PROFIBUS® PA: Configuração do endereço do barramento dos valores exibidos (máx. 2 se a configuração for feita através das minisseletoras) e a proteção contra gravação no hardware

13.6.2 Operação remota

PROFIBUS® PA

Os parâmetros podem ser configurados remotamente através do DTM e pelo software de configuração no local através das minisseletoras.

13.7 Certificados e aprovações

13.7.1 Identificação CE

O sistema de medição atende aos requisitos legais das diretrizes CE aplicáveis. Elas estão listadas na Declaração de Conformidade CE correspondente junto com as normas aplicadas. O fabricante confirma que o equipamento foi testado com sucesso com base na identificação CE fixada no produto.

13.7.2 Identificação EAC

O produto atende às exigências legais das diretrizes EEU. O fabricante confirma o teste bem-sucedido do produto ao fixar a ele a identificação EAC.

13.7.3 Aprovação Ex

Informação sobre versões Ex disponíveis atualmente (ATEX, FM, CSA, etc.) podem ser fornecidas pela Central de Vendas E+H sob encomenda. Todos os dados de proteção antiexplosão são fornecidos em documentação separada, disponível mediante solicitação.

13.7.4 CSA GP

Propósito geral CSA

13.7.5 Outras normas e diretrizes

- IEC 60529: Graus de proteção dos gabinetes (código IP)
- IEC 61010-1: Especificações de segurança para equipamentos elétricos para medição, controle e uso de laboratório
- IEC série 61326: Compatibilidade eletromagnética (especificações EMC)
- NAMUR:

Associação de usuários internacionais de tecnologia da automação em indústrias de processo (www.namur.de)

13.8 Documentação adicional

- Componentes do sistema e gerenciador de dados soluções para completar seu ponto de medição: FA00016K/09
- Catálogo de competência: PROFIBUS automação de processo com tecnologia fieldbus digital: CP00005S/04
- Informações técnicas RID14, unidade de exibição de campo de 8 canais com protocolo FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA: TIO0145R/09 Informações técnicas RID16, unidade de exibição de campo de 8 canais com protocolo FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA: TIO0146R/09
- Documentação adicionada referente a Ex: ATEX II2G Ex ia IIC Gb: XA00099R/09

14 Apêndice

14.1 Os parâmetros de operação DTM

14.1.1 Menu de operação

Duração da exibição		
Navegação		Operação → Alternando tempo
Descrição	Use esta função para configurar o intervalo de tempo em que os valores medidos são exibidos se os valores se alternarem no display. O display alterna automaticamente entre valores apenas quando houver mais do que um valor medido definido.	
Entrada do usuário		Tempo em segundos [2-20]
Ajuste de fábrica		5
Informações adicionais		 Os parâmetros Exibição do valor 1 - exibição do valor 8 são usados para especificar quais valores medidos são mostrados no display local. O formato de exibição dos valores medidos é especificado utilizando-se o parâmetro Formato de exibição. Visível offline: Sim Gravável offline: Sim
Submenu "Valor de exibição X	1	
Navegação		Operação \rightarrow Valor a ser exibido X
Descrição		Configurações para exibir os valores medidos recebidos através do PROFIBUS.
Endereço da origem		
Navegação		Operação \rightarrow Valor a ser exibido X" submenu \rightarrow Origem do endereço
Descrição		Permite que os usuários selecionem o endereço do barramento do equipamento cujos valores deverão ser exibidos.
Entrada do usuário		Endereço do barramento [0-125]
Ajuste de fábrica		0
Informações adicionais		Visível offline: SimGravável offline: Sim
Origem do Offset		
Navegação		Operação → Valor a ser exibido X" submenu → Origem do offset
Descrição		Indica o índice (offset) do primeiro byte do valor a ser exibido a partir dos dados de carga útil recebidos.
Entrada do usuário		Offset [0-244]
Ajuste de fábrica		0
Informações adicionais		Visível offline: SimGravável offline: Sim

Descrição	
Navegação	Operação \rightarrow Valor a ser exibido X" submenu \rightarrow Descrição
Descrição	Possibilidade de inserir um texto definido pelo usuário com um máximo de 16 caracteres. Esse texto é exibido abaixo do valor no display. Se o texto for mais longo que 5 caracteres, ele será exibido como um texto letreiro.
Entrada do usuário	Texto livre
Ajuste de fábrica	
Informações adicionais	Visível offline: SimGravável offline: Sim
Símbolo de ativação %	
Navegação	Operação → Valor a ser exibido X" submenu → Símbolo de ativação %
Descrição	Ativa o símbolo % do display.
Opções	• Ligado
Ajusto do fábrico	Desligado Desligado
Ajuste de labrica Informações adicionais	Visível offline: Sim
	 Gravável offline: Sim
Gráfico de barras 0%	
Navegação	Operação \rightarrow Valor a ser exibido X" submenu \rightarrow Gráfico de barras 0%
Descrição	Insira o valor mínimo (0%) para o gráfico de barras. Visível somente se o tipo de dados = analógico e gráfico de barra liga/ desliga = habilitado (menu Especialista).
Entrada do usuário	Valor numérico
Ajuste de fábrica	0
Informações adicionais	Visível offline: SimGravável offline: Sim
Gráfico de barras 100%	
Navegação	Operação \rightarrow Valor a ser exibido X" submenu \rightarrow Gráfico de barras 100%
Descrição	Insira o valor máximo (100%) para o gráfico de barras. Visível somente se o tipo de dados = analógico e gráfico de barra liga/ desliga = habilitado (menu Especialista).
Entrada do usuário	Valor numérico
Ajuste de fábrica	100
Informações adicionais	Visível offline: SimGravável offline: Sim
Casas decimais	
Navegação	Operação \rightarrow Valor a ser exibido X" submenu \rightarrow Casas decimais

Descrição	Use esta função para selecionar o número de casas decimais para o Valor a ser exibido . Esta configuração não afeta a precisão do equipamento durante a medição ou o cálculo. Visível somente se tipo de dados = analógico.
Opções	 Automático XXXXX' XXXX.X XXX.XX XXX.XX XX.XXX X.XXX
Ajuste de fábrica	Automático
Informações adicionais	Visível offline: SimGravável offline: Sim

14.1.2 Menu de diagnósticos

Diagnóstico de corrente		
Navegação	■ Diagnóstico → Diagnóstico de corrente	
Descrição	A seguinte mensagem de diagnóstico atual aparece no display. Caso duas ou mais mensagens ocorram ao mesmo tempo, somente ser exibida a mensagem com o nível de prioridade máxima. Esse parâmetr parâmetro de entrada para o módulo NE107. A categoria e o canal são codificados no valor.	'á 'o é o)
Opções	 BOM Exibir transbordamento canal x Predefinido Componente eletrônico Memória 	
Informações adicionais	 Configuração canal x Visível offline: Não Gravável offline: Não 	
Último diagnóstico		
Navegação	⊒ Diagnóstico → Último diagnóstico	
Descrição Informações adicionais	 A última mensagem de diagnóstico com a prioridade máxima aparece a display. Visível offline: Sim Constinut offline: Niño 	no
	• Gravavel offine: Nao	
Contagem de diagnósticos reais		
Navegação	⊒ Diagnóstico → Contagem de diagnóstico efetiva	
Descrição	Exibe o número de mensagens de diagnóstico atualmente pendentes n equipamento.	0
Informações adicionais	Visível offline: NãoGravável offline: Não	
Status de bloqueio		
Navegação	■ Diagnóstico → Status de bloqueio	

Descrição		Exibe o status de bloqueio do equipamento. A minisseletora para o bloqueio do hardware localiza-se no módulo do display. O acesso aos parâmetros é bloqueado se a proteção contra gravação estiver habilitada.
Somente acesso à leitura		 Não bloqueado Bloqueio do hardware
Ajuste de fábrica		Não bloqueado
Informações adicionais		 Visível offline: Não
		 Gravável offline: Não
Submenu "Informação do equipa	men	to"
Navegação		Diagnósticos \rightarrow Informações de equipamento
Descrição		Exibe as informações gerais do equipamento.
Nome do equipamento		
Navegação		Diagnósticos \rightarrow Informações de equipamento \rightarrow Nome do equipamento
Descrição		Exibe o nome do equipamento. Somente acesso à leitura.
Ajuste de fábrica		RID14
Informações adicionais		Visível offline: SimGravável offline: Não
Tag do equipamento		
Navegação		Diagnósticos \rightarrow Informações de equipamento \rightarrow Tag do equipamento
Descrição		Texto para o nome de tag
Entrada do usuário		Texto livre
Ajuste de fábrica		Número de série do equipamento
Informações adicionais		 Visivel offline: Sim Gravável offline: Sim
Número de série		
Navegação		Diagnósticos \rightarrow Informações do equipamento \rightarrow Número de série
Descrição		Número de série do equipamento, texto, máx. 11 caracteres
Informações adicionais		Visível offline: SimGravável offline: Não
Código do pedido		
Navegação		Diagnósticos \rightarrow Informações de equipamento \rightarrow Código do pedido

Descrição	Exibe o código de pedido do equipamento. Também pode ser encontrado na etiqueta de identificação. O código é criado transformando reversivelmente o código de pedido estendido, que define o atributo de todos os recursos do equipamento na estrutura do produto. Diferente do código estendido, os recursos do equipamento não podem ser lidos diretamente no código do pedido.
Informações adicionais	 Usos do código de pedido Para pedir um equipamento sobressalente idêntico. Para identificar de modo rápido e fácil, quando contatar o fabricante, por exemplo. Visível offline: Sim Craváral offline: Não

Submenu "Redefinir o equipam	iento"	
Navegação		Diagnósticos → Informações de equipamento → Redefinição do equipamento
Descrição		Funções para redefinir o equipamento com os ajustes de fábrica.
Redefinir o equipamento		
Navegação		Diagnósticos → Informações de equipamento → Redefinição do equipamento → Redefinição do equipamento
Descrição		Use esta função para redefinir a configuração do equipamento - por inteiro ou parte - para um estado definido. Se ajustado como "Padrão de fábrica" o equipamento é reiniciado.
Opções		 Inativo Para os padrões de fábrica
Ajuste de fábrica		Inativo
Informações adicionais		Visível offline: NãoGravável offline: Não

14.1.3 Menu Expert

O menu Expert contém todos os parâmetros nos menus Operação e Diagnóstico bem como os parâmetros listados abaixo.

Insere código de acesso	
Navegação	□ Especialista \rightarrow Inserir o código de acesso
Descrição	Desabilite a proteção contra gravação do parâmetro com o código de aces: específico para o usuário.
Entrada do usuário	Número de 4 dígitos
Ajuste de fábrica	0
Informações adicionais	Visível offline: SimGravável offline: Não
Entrada do usuário Ajuste de fábrica Informações adicionais	 Número de 4 dígitos 0 Visível offline: Sim Gravável offline: Não

Acessa o status de ferramental

Navegação

 \square Especialista \rightarrow Ferramentas de status do acesso

Descrição		Exibe os direitos de acesso aos parâmetros
Opções		Operador, Somiae
		ServiçoProducão
Ajuste de fábrica		Operador
Informações adicionais		 Visível offline: Sim
		 Gravável offline: Não
Submenu "Sistema"		
Navegação	8	Expert → Sistema
Descrição		Esse submenu contém as configurações do sistema.
3		
Status de bloqueio		
Navegação		Especialista \rightarrow Sistema \rightarrow Status de bloqueio
Descrição		Exibe o status de bloqueio do equipamento. A minisseletora para o bloqueio do hardware localiza-se no módulo do
		display. O acesso aos parâmetros é bloqueado se a proteção contra gravação estiver
Somente acesso à leitura		 Não bloqueado Bloqueio do bardware
Ajuste de fábrica		Não bloqueado
Informações adicionais		 Visível offline: Não Gravável offline: Não
Submenu "Display"		
Navegação		Especialista \rightarrow Display
Descrição		Esse submenu contém as configurações do display.
Duração da exibição		
Navegação		Especialista \rightarrow Display \rightarrow Duração da exibição
Descrição		Consulte o menu Operação → 🗎 45
Cubranu Walar da aribiaño VI		
Navegação		Especialista \rightarrow Display \rightarrow Exibir valor X
Descrição		Configurações para exibir os valores medidos recebidos através do
		Esse submenu contém os seguintes parâmetros, além daqueles descritos em Operação \rightarrow Exibir valor X $\rightarrow \cong$ 45.
Tipo de dados		
Navegação		Especialista \rightarrow Display \rightarrow Exibir valor X \rightarrow Tipo de dados

Descrição	Para a seleção do tipo de dados (analógico/digital) cujos valores devem se exibidos.
Opções	AnalógicoDigital
Ajuste de fábrica	Analógico
Informações adicionais	Visível offline: SimGravável offline: Sim
Direção dos dados	
Navegação	$ \qquad \qquad$
Descrição	Para a seleção da direção dos dados que devem ser exibidos. É possível exibir os dados que são enviados a partir do equipamento (subordinado) para o mestre ou do mestre ao equipamento de campo.
Opções	A partir do equipamentoPara o equipamento
Ajuste de fábrica	A partir do equipamento
Informações adicionais	Visível offline: SimGravável offline: Sim
Valor de fatoração	
Navegação	$ \qquad \qquad$
Descrição	Use esta função para inserir um fator pelo qual o valor medido deve ser multiplicado. Visível somente se tipo de dados = analógico
Opções	$ \begin{array}{l} 1E-06\\ 1E-05\\ 1E-04\\ 1E-03\\ 1E-02\\ 1E-01\\ 1E-00\\ 1E+01\\ 1E+02\\ 1E+03\\ 1E+04\\ 1E+05\\ 1E+06\\ \end{array} $
Ajuste de fábrica	1E-00
Informações adicionais	Visível offline: SimGravável offline: Sim
Valor de offset	
Navegação	$ \blacksquare \qquad \text{Especialista} \rightarrow \text{Display} \rightarrow \text{Exibir valor X} \rightarrow \text{Valor de offset} $
Descrição	Define o offset do valor medido. O valor indicado é somado ao valor medio Visível somente se tipo de dados = analógico
Entrada do usuário	Valor numérico [–99 999 para 99 999]
Ajuste de fábrica	0
Informações adicionais	 Visível offline: Sim

Representação digital

Navegação		Especialista \rightarrow Display \rightarrow Exibir valor X \rightarrow Representação digital
Descrição		Seleciona como os valores digitais são representados. Visível somente se tipo de dados = digital.
Opções		 1 = Ligado; 0 = Desligado 0 = Ligado; 1 = Desligado 1 = Aberto; 0 = Fechado 0 = Aberto; 1 = Fechado Exibe um valor decimal
Ajuste de fábrica		1 = Aberto; 0 = Fechado
Informações adicionais		Visível offline: SimGravável offline: Sim
Submenu "Diagnósticos"		
Navegação		Expert → Diagnósticos
Descrição		Configurações para exibir as informações de diagnóstico. Esse submenu contém os seguintes parâmetros, além daqueles descritos no menu Diagnóstico→ 🗎 47.
Submenu "Informação do equipa	men	to"
Navegação		Especialista \rightarrow Diagnósticos \rightarrow Informações de equipamento
Descrição		Exibe as informações gerais do equipamento.
Código do pedido estendido		
Navegação		Especialista → Diagnósticos → Informações de equipamento → Código do pedido estendido
Descrição		Exibe o código do pedido estendido. O código estendido indica os atributos para todos os recursos de equipamento na estrutura do produto para o equipamento.
Informações adicionais		Visível offline: SimGravável offline: Não
Revisão do equipamento		
Navegação		Especialista → Diagnósticos → Informações de equipamento → Revisão do equipamento
Descrição		Exibe a revisão do equipamento.
Informações adicionais		Visível offline: SimGravável offline: Sim
Versão do hardware		
Navegação		Especialista → Diagnósticos → Informações de equipamento → Versão do hardware

Descrição Informações adicionais	Exibe a versão do hardware e é usado para identificar o equipamento. Somente acesso à leitura. • Visível offline: Sim • Gravável offline: Não
Nome do fabricante	
Navegação	Especialista → Diagnósticos → Informações de equipamento → Nome do fabricante
Descrição Ajuste de fábrica Informações adicionais	Exibe o nome do fabricante. Somente acesso à leitura. Endress+Hauser • Visível offline: Sim • Gravável offline: Não

www.addresses.endress.com

