71467276

Betriebsanleitung RMx621 / FML621

DP-Slave-Modul ("PROFIBUS-Koppler") ab V2.01.00 Anbindung RMx621 / FML621 an PROFIBUS DP über die serielle RS485-Schnittstelle mit externem Modul (HMS AnyBus Communicator for PROFIBUS)







Inhaltsverzeichnis

Allgemeines 4
Transportschäden 4
Lieferumfang 4
Warnhinweissymbole 4
Symbole für Informationstypen 4
Symbole in Grafiken
Abkurzungsverzeichnis/Begrinserkiarungen 5
Montage 6
Funktionsbeschreibung 6
Voraussetzungen 7
Anschlüsse und Bedienelemente 7
Montage auf der Hutschiene 7
Anschlusse und Klemmenplan
Finstellung der Busedresse
Inbetriebnahme 11
Konfiguration des RMx621 / FML621 11
Einstellung des PROFIBUS-Kopplers 11
Statusanzeigen 12
Prozessdaten 13
Allgemeines 13
Nutzdatenaufbau 13
Einheiten zur Übertragung der Prozess-
werte
Einbindung in Simatic S7 15
Netzwerkübersicht 15
GSD Datei EH_x153F.gsd 15
Projektierung des RMx621 / FML621 als
Slave 15
Technische Daten 17

1 Allgemeines

1.1 Transportschäden

Bitte informieren Sie sofort den Spediteur und den Lieferanten.

1.2 Lieferumfang

- diese Betriebsanleitung
- das DP-Slave-Modul HMS AnyBus Communicator for PROFIBUS
- serielles Verbindungskabel zum RMx621 / FML621
- CD-ROM mit GSD-Datei und Bitmaps

Fehlende Teile bitte sofort beim Lieferanten anmahnen!

1.3 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung
A GEFAHR	GEFAHR! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.
WARNUNG	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
	VORSICHT! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.
HINWEIS	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.4 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
	Erlaubt Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
	Zu bevorzugen Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
×	Verboten Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
Ĩ	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
	Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt
1., 2., 3	Handlungsschritte
L >	Ergebnis eines Handlungsschritts

Symbol	Bedeutung
?	Hilfe im Problemfall
	Sichtkontrolle

1.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern	1., 2., 3	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten	A-A, B-B, C-C,	Schnitte
EX	Explosionsgefährdeter Bereich	×	Sicherer Bereich (Nicht explosionsgefährdeter Bereich)

1.6 Abkürzungsverzeichnis/Begriffserklärungen

PROFIBUS-Koppler

Im anschliessenden Text wird für das externe DP-Slave- Modul HMS AnyBus Communicator for PROFIBUS der Begriff PROFIBUS-Koppler verwendet.

PROFIBUS-Master

Alle Gerätschaften wie SPS, PLC, PC-Steckkarten, die eine PROFIBUS-DP-Master-Funktion ausüben, werden PROFIBUS-Master genannt.

2 Montage

2.1 Funktionsbeschreibung

Die PROFIBUS-DP Anbindung erfolgt über einen externen PROFIBUS-Koppler. Das Modul ist mit der RS485-Schnittstelle (RxTx1) des RMx621 / FML621 verbunden.

Der PROFIBUS-Koppler fungiert in Richtung des RMx621 / FML621 als Master und liest sekündlich die Prozesswerte in seinen Zwischenspeicher. In Richtung PROFIBUS DP arbeitet der PROFIBUS-Koppler in der Funktionalität eines DP-Slave für zyklischen Datenverkehr und stellt auf Anforderung die zwischengespeicherten Prozesswerte auf dem Bus zur Verfügung.

Architektur, siehe nachfolgende Grafik.



2.2 Voraussetzungen

Die Option ist verfügbar für RMx621 und FML621 ab der Firmware-Version V 1.00.00.

2.3 Anschlüsse und Bedienelemente



- Status-LED´s 1
- 2 Einstellung Busadresse
- 3 Anschluss Feldbus
- 4 5 Anschluss Versorgungsspannung Anschluss RMx621, FML621

Montage auf der Hutschiene 2.4



- Aufsetzen 1
- 2 Abnehmen

2.5 Anschlüsse und Klemmenplan

Verbindung RMx621 / FML621 mit PROFIBUS-Koppler



🚹 Die Farbkennzeichnung gilt für das beigelegte Kabel.

Anschluss PROFIBUS DP (an den PROFIBUS-Koppler)

Zum Anschluss an den PROFIBUS empfiehlt sich der nach EN 50170 empfohlene 9-polige D-Sub- Stecker mit integrierten Busabschlusswiderständen.



2.6 Klemmenbelegung PROFIBUS-DP

Pin-Nr.	Signal	Bedeutung	
Gehäuse	Schirm	Funktionserde	
3	B-Leitung	RxTx (+)	
5	GND	Bezugspotential	
6	VP	Versorgung der Abschlusswiderstände	
8	A-Leitung	RxTx (-)	

2.7 Einstellung der Busadresse

Nach vorsichtigem Öffnen der Frontabdeckung, sind die beiden Drehschalter zur Einstellung der Busadresse zugänglich.



Mit den Drehschaltern wird auf eine freie Busadresse im Bereich von 00 bis 99 eingestellt.

1 Gültige Busadressen beachten.

3 Inbetriebnahme

3.1 Konfiguration des RMx621 / FML621

Im Hauptmenü **Kommunikation** \rightarrow **RS485(1)** des RMx621/ FML621 müssen die Parameter der Schnittstelle RS485(1) für **Geräteadresse** auf 1 und **Baudrate** auf 38400 eingestellt werden.



Wie viele Prozesswerte ausgegeben werden sollen ist im Hauptmenü **Kommunikation** \rightarrow **PROFIBUS** \rightarrow **Anzahl** vorzugeben, wobei die maximale Anzahl auf 48 begrenzt ist. In weiteren Schritten wird jeder Offsetadresse über die Auswahllisten der gewünschte Prozesswert zugeordnet.

Ab der Gerätesoftware Version V3.09.00 für RMx621 / V1.03.00 für FML621 wurde der Menüpunkt "PROFIBUS" in "Anybus Gateway" umbenannt.



Für die einfache Weiterverarbeitung der Prozesswerte kann die Liste der Offsetadressen auch über die Bediensoftware ReadWin[®] 2000 ausgedruckt werden.

Zu beachten ist bei der Festlegung der mit PROFIBUS DP dargestellten Prozesswerte, dass der gleiche Prozesswert auf mehreren Adressen eingestellt werden kann.

Wird ein PROFIBUS-Koppler mit der Kennzeichnung "Rev.B" eingesetzt, ist für den RMx621 die Gerätesoftware Version V03.02.03 zu verwenden.

PROFIBUS-Koppler mit der Kennzeichnung "Rev.B" haben eine fest vorgegebene Baudrate von 38.400 Baud.

Bei Geräten vor "Rev.B", stellen Sie die Baudrate auf 57.600 Baud ein.

3.2 Einstellung des PROFIBUS-Kopplers

Der PROFIBUS-Koppler ist werksseitig bereits vorkonfiguriert. Außer der Einstellung der Busadresse sind keine weitere Einstellungen notwendig. Die Anpassung an die Datenübertragungsrate des PROFIBUS-DP Stranges erfolgt automatisch.

3.3 Statusanzeigen

Die 6 Leuchtdioden zeigen den aktuellen Status des Gerätes und des Datenaustausches an.



LED	Beschreibung	Anzeige	Status	Aktionen
1	ONLINE	Grün Aus	PROFIBUS-Koppler betriebs- bereit	
2	OFFLINE	Rot	PROFIBUS-Koppler nicht	Steckverbinder prüfen
		Aus	betriebsbereit	PROFIBUS Netzwerk prüfen
3	NOT USED			
4	FIELDBUS DIAG	Rot blinkend	Konfigurationsfehler	Konfiguration der SPS überprüfen
		Aus	Kein Busfehler erkennbar	
5	SUBNET STATUS	Grün	Datenaustausch läuft	Verdrahtung PROFIBUS-Koppler -
		Grün blin- kend	Datenaustausch angehalten	RMx621 / FML621 prufen; Kommuni- kationsparameter im RMx621 / FML621 prüfen
		Rot	Kein Datenaustausch mög- lich	
		Aus	Ausfall Versorgungsspan- nung	Versorgungsspannung prüfen
6	DEVICE STATUS	Grün	Initialisierung läuft	
		Grün blin- kend	PROFIBUS-Koppler arbeitet	
		Rot/grün blinkend	Konfiguration fehlerhaft	Gerät defekt
		Aus	Ausfall Versorgungsspan- nung	Versorgungsspannung prüfen

4 Prozessdaten

4.1 Allgemeines

Im RMx621/ FML621 werden abhängig von den eingestellten Applikationen die unterschiedlichsten Prozessgrößen errechnet und stehen zur Auslesung zur Verfügung.

Neben den errechneten Werten lassen sich auch die Eingangsgrößen aus dem RMx621/ FML621 auslesen.

4.2 Nutzdatenaufbau

Jeder Prozesswert belegt 5 Bytes im Prozessabbild.

Die ersten 4 Bytes entsprechen einer 32-Bit Gleitpunktzahl nach IEEE-754 (MSB first).

32-Bit Gleitpunktzahl (IEEE-754)

Octet	8	7	6	5	4	3	2	1
1	VZ	(E) 2 ⁷	(E) 2 ⁶					(E) 2 ¹
2	(E) 2 ⁰	(M) 2 ⁻¹	(M) 2 ⁻²					(M) 2 ⁻⁷
3	(M) 2 ⁻⁸							(M) 2 ⁻¹⁵
4	(M) 2 ⁻¹⁶							(M) 2 ⁻²³

VZ = 0: Positive Zahl

VZ = 1: Negative Zahl	$Zahl = -1^{VZ} \cdot (1+M) \cdot 2^{E-127}$
E = Exponent; M = Mantisse	
Beispiel: 40 F0 00 00 h	= 0100 0000 1111 0000 0000 0000 0000 00
Wert	$= -1^0 \cdot 2^{129-127} \cdot (1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})$
	$= 1 \cdot 2^2 \cdot (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125)$
	= 1 · 4 · 1,875 = 7,5

Das letzte Byte gibt den Status wieder:

80h = Wert gültig

81h = Wert gültig mit Grenzwertverletzung (verknüpft mit Relaisausgang)

10h = Wert fehlerhaft (z.B. Leitungsbruch)

00h = kein Wert vorhanden (z.B. Kommunikationsfehler im Subnetz)

Bei berechneten Werten (z.B. Massefluss), wird der Alarmzustand aller verwendeten Eingänge und der Anwendung überprüft. Wird in einer dieser Größen eine "Störung" angezeigt, erhält der berechnete Wert den Status "10h", d.h. ungültiger Wert.

Beispiel:

Temp1 Leitungsbruch; Alarmtyp: Störung => berechneter Massefluss (10h)

Temp1 Leitungsbruch; Alarmtyp: Hinweis => berechneter Massefluss (80h)

Die Anzahl der gesendeten Prozesswerte wird in der Konfiguration des Energiemanager festgelegt, →
11. Die minimale Anzahl beträgt 1 Prozesswert (5 Byte), die maximale 48 Prozesswerte (240 Byte).

4.3 Einheiten zur Übertragung der Prozesswerte

Die Einheiten zur Übertragung der Prozesswerte werden im Setup-Menü des RMx621 / FML621 eingestellt.



Ab der Gerätesoftware Version V3.09.00 für RMx621 / V1.03.00 für FML621 wurde der Menüpunkt "PROFIBUS" in "Anybus Gateway" umbenannt.

Anzeige Einheit einstellen um die für die Anzeige konfigurierten Einheiten für die Übertragung über PROFIBUS DP zu verwenden.

Vorgabe Einheit einstellen um folgende Standard-Einheiten für die Übertragung zu verwenden:

Volumendurchfluss	1/s
Temperatur	ິ
Druck	bar
Wärmemenge	kJ
Wärmefluss (Leistung)	kW (kJ/s)
Massefluss	kg/s
Normvolumen	(N)1/s
Volumensumme	1
Massensumme	kg
Normvolumensumme	(N)1
Dichte	kg/m ³
Enthalpie	kJ/kg

5 Einbindung in Simatic S7

5.1 Netzwerkübersicht



5.2 GSD Datei EH_x153F.gsd

- Entweder installieren über Extras/Neue GSD installieren
- oder kopieren der GSD- und BMP- Dateien in das vorgesehene Verzeichnis der Software STEP 7.
 - z.B.: c:\...\Siemens\Step7\S7data\GSD

c:\...\ Siemens\Step7\S7data\NSBMP

Die GSD-Datei befindet sich auf der mitgelieferten Readwin[®] 2000 CD-ROM im Verzeichnis **\GSD\RMS621 RMC621 RMM621\DP**

Beispiel für Energiemanager:



4004172

5.3 Projektierung des RMx621 / FML621 als Slave

Hardwarekonfiguration (am Beispiel des Energiemanagers RMS/RMC621):

- Ziehen des Gerätes Energiemanager RMx621 aus dem Hardware Katalog -> PROFIBUS DP -> Weitere Feldgeräte -> Allgemein in das PROFIBUS DP Netzwerk
- Teilnehmeradresse festlegen



In der GSD-Datei sind zwei Module definiert:

Input (SPS)	RMx621 → PROFIBUS-Master	Konfigstring
AI: 5 Byte	Ein Messwert + Status	0x40, 0x84
4 AI: 20 Byte	Vier Messwerte mit Status	0x40, 0x93

Ziehen Sie so viele Module auf die einzelnen Steckplätze, dass die Anzahl der Prozesswerte mit der im Energiemanager eingestellten Anzahl übereinstimmt. Es dürfen dabei maximal 12 Module verwendet werden. Das Modul "4 AI: 20 Byte" kann anstelle vier einzelner "AI: 5 Byte" Module eingesetzt werden.

Die projektierte Geräteadresse muss mit der tatsächliche eingestellten Hardwareadresse übereinstimmen. Der Adressbereich der Prozesswerte muss ohne Unterbrechung sein.

6 Technische Daten

Abmaße:	120mm x 75mm x 27mm (Höhe, Tiefe, Breite)
Versorgungsspannung:	24V DC +/-10%
Stromaufnahme:	Typ. 120mA, Max. 280mA
Baudrate PROFIBUS-DP:	9.600, 19.200, 45.450, 93.750, 187.500, 500.000, 1.5M, 3M, 6M, 12M
Schnittstellenparameter RS485:	Baudrate 38400, 8 Datenbit, 1 Stopbit, Geräteadresse 01
Umgebungstemperatur:	5 55 ℃
Lagertemperatur:	−55 +85 °C
Luftfeuchtigkeit:	5 95%, nicht kondensierend
Schutzart:	IP 20
Schutzleiteranschluss:	intern über Hutschiene geerdet
Zulassungen:	UL - E214107

www.addresses.endress.com

