# Brukerveiledning RMx621 / FML621

DP-slavemodul («PROFIBUS-kobling») fra V2.01.00 Tilkobling av RMx621 / FML621 til PROFIBUS DP via det serielle RS485-grensesnittet med en ekstern modul (HMS AnyBus Communicator for PROFIBUS)







# Innholdsfortegnelse

1	Generell informasjon	4
1.1	Skade under transport	4
1.2	Leveringsinnhold	4
1.3	Sikkerhetssymboler	4
1.4	Symboler for ulike typer informasjon	4
1.5	Symboler i illustrasjoner	. 5
1.6	Liste over forkortelser/definisjon av termer	5
2	Installering	6
2.1	Funksjonsbeskrivelse	6
2.2	Krav	6
2.3	Tilkoblinger og driftselementer	7
2.4	Installasjon på DIN-skinne	7
2.5	Tilkoblinger og klemmediagram	/
2.0 2.7	PROFIBUS-DP-Kleininethorunning	9
2.7		2
3	Idriftsetting	10
3.1	Konfigurasjon av RMx621 / FML621	10
3.2	Konfigurere PROFIBUS-koblingen	10
3.3	Statusindikatorer	10
4	Prosessdata	12
4.1	Generell informasjon	12
4.2	Nyttelaststruktur	12
4.3	Enheter for overføring av prosessverdiene	13
5	Integrering i Simatic S7	14
5.1	Nettverksoversikt	14
5.2	GSD-fil EH x153F.gsd	14
5.3	Konfigurer RMx621 / FML621 som en slave	14
6	Tekniske data	16
5		-0

## 1 Generell informasjon

#### 1.1 Skade under transport

Underrett speditørfirma og leverandør umiddelbart.

### 1.2 Leveringsinnhold

- Denne bruksanvisningen
- DP-slavemodulen HMS AnyBus Communicator for PROFIBUS
- Seriell tilkoblingskabel til RMx621 / FML621
- CD-ROM med GSD-fil og punktgrafikk

Underrett leverandøren umiddelbart hvis det mangler noen deler!

#### 1.3 Sikkerhetssymboler

Symbol	Betydning
<b>A</b> FARE	<b>FARE!</b> Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis du ikke unngår denne situasjonen, vil resultatet være alvorlig personskade eller død.
ADVARSEL	ADVARSEL! Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til alvorlig eller dødelig personskade.
	<b>FORSIKTIG!</b> Dette symbolet varsler deg om en farlig situasjon. Hvis denne situasjonen ikke unngås, kan den føre til mindre eller middels alvorlig personskade.
LES DETTE	<b>MERKNAD!</b> Dette symbolet inneholder informasjon om prosedyrer og andre fakta som ikke fører til personskade.

## 1.4 Symboler for ulike typer informasjon

Symbol	Betydning
	<b>Tillatt</b> Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er tillatt.
	<b>Foretrukket</b> Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er foretrukket.
$\mathbf{X}$	<b>Forbudt</b> Prosedyrer, prosesser eller handlinger som er forbudt.
i	<b>Tips</b> Angir at dette er tilleggsinformasjon.
	Henvisning til dokumentasjon.
	Henvisning til side.
	Henvisning til grafikk.
►	Melding eller individuelt trinn som må observeres.
1., 2., 3	Trinn i en fremgangsmåte
L <b>&gt;</b>	Resultat av et trinn.

Symbol	Betydning	
?	Hjelp i tilfelle et problem.	
	Visuell kontroll.	

#### 1.5 Symboler i illustrasjoner

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
1, 2, 3,	Elementnumre	1., 2., 3	Trinn i en fremgangsmåte
A, B, C,	Visninger	A-A, B-B, C-C,	Utsnitt
EX	Fareområde	×	Sikkert område (ikke-fareområde)

#### 1.6 Liste over forkortelser/definisjon av termer

#### **PROFIBUS-kobling**

I følgende tekst brukes begrepet «PROFIBUS-kobling» om den eksterne DP-slavemodulen HMS AnyBus Communicator for PROFIBUS.

#### **PROFIBUS-master**

Alle enheter, f.eks. PLS og PC-programtilleggskort som utfører en PROFIBUS-DP masterfunksjon, betegnes PROFIBUS-mastere.

## 2 Installering

#### 2.1 Funksjonsbeskrivelse

Profibus-DP-tilkoblingen utføres ved hjelp av en ekstern PROFIBUS-kobling. Modulen er koblet til RS485-grensesnittet (RxTx1) for RMx621 / FML621.

PROFIBUS-koblingen fungerer som en master i retningen av RMx621 / FML621 og leser av prosessverdiene til sitt bufferminne hvert sekund. I retningen av PROFIBUS DP drives PROFIBUS-koblingen med funksjonen til en DP-slave for syklisk dataoverføring og lager de bufrede prosessverdiene tilgjengelige på bussen på anmodning.

Se følgende grafikk for arkitekturen.



#### 2.2 Krav

Alternativet er tilgjengelig i RMx621 og FML621 med fastvareversjon V 1.00.00 og nyere.

## 2.3 Tilkoblinger og driftselementer



- 1 Statuslysdioder
- 2 Konfigurasjon av bussadresse
- 3 Feltbusstilkobling
- 4 Tilkobling for forsyningsspenning
- 5 RMx621, FML621-tilkobling

# 

## 2.4 Installasjon på DIN-skinne

1 Klikk på 2 Klikk av

#### 2.5 Tilkoblinger og klemmediagram

Koble til RMx621 / FML621 med PROFIBUS-koblingen



Fargekodingen gjelder for den medfølgende kabelen.

#### PROFIBUS DP-tilkobling (til PROFIBUS-koblingen)

For å koble til PROFIBUS anbefales det å bruke den 9-pinners D-subpluggen med integrerte bussavslutningsresistorer, som anbefalt i henhold til EN 50170.



Pinnenr.	Signal	Betydning
Hus	Skjerming	Funksjonell jording
3	B-leder	RxTx (+)
5	GND	Referansepotensial
6	VP	Strømforsyning for avslutningsresistorer
8	A-leder	RxTx (-)

### 2.6 PROFIBUS-DP-klemmetilordning

#### 2.7 Konfigurasjon av bussadressen

Etter forsiktig å ha åpnet frontdekselet får brukeren tilgang til de to roterende bryterne for konfigurasjonen av bussadressen.



Ved å bruke disse roterende bryterne kan en bussadresse i området mellom 00 og 99 konfigureres.



Bare bruk gyldige bussadresser.

# 3 Idriftsetting

#### 3.1 Konfigurasjon av RMx621 / FML621

På hovedmenyen **Communication**  $\rightarrow$  **RS485(1)** for RMx621/ FML621 må parameterne for RS485(1)-grensesnittet konfigureres på følgende måte: Sett **Unit address** til 1, og sett **Baud rate** til 38400.



Antallet prosessverdier som bør mates ut, må defineres i hovedmenyen **Communication**  $\rightarrow$  **PROFIBUS**  $\rightarrow$  **Number**. Det høyeste antallet er begrenset til 48. I neste trinn tildeles hver forskjøvet adresse den ønskede prosessverdien ved hjelp av valglister.

i

Menyelementet «PROFIBUS» er endret til «Anybus Gateway» i enhetsprogramvareversjonene V3.09.00 og nyere for RMx621, og versjonene V1.03.00 og nyere for FML621.



For å forenkle den videre behandlingen av prosessverdiene kan listen over forskjøvne adresser også skrives ut via ReadWin<sup>®</sup> 2000-betjeningsprogramvaren.

Når du definerer prosessverdiene vist med PROFIBUS DP, må du legge merke til at samme prosessverdi kan settes til mer enn én adresse.

Hvis det brukes en PROFIBUS-kobling merket «Rev.B», må enhetsprogramvareversjon V03.02.03 brukes til RMC621.

PROFIBUS-koblinger merket «Rev.B» har en fast baudhastighet på 38 400 baud.

Sett baudhastigheten til 57 600 for enheter før «Rev.B».

#### 3.2 Konfigurere PROFIBUS-koblingen

PROFIBUS-koblingen er allerede forhåndskonfigurert fra fabrikken. Bortsett fra bussadressen er ingen videre innstillinger påkrevd. Koblingen er automatisk tilpasset til dataoverføringshastigheten for PROFIBUS-DP-ledningen.

#### 3.3 Statusindikatorer

De 6 lysdiodene angir gjeldende enhet og datautvekslingsstatus.



Lysdiode	Beskrivelse	Display	Status	Handlinger		
1	PÅ NETT	Grønt Off	PROFIBUS-kobling klar til drift			
2	FRAKOBLET	Rødt	PROFIBUS-kobling ikke klar	Kontroller innpluggingskobling		
		Off	til drift	KOULLOUEL EKOLIBO2-UELLAEK		
3	IKKE BRUKT					
4	FELTBUSSDIAG	Blinker rødt	Konfigurasjonsfeil	Kontroller konfigurasjon av PLS		
		Off	Ingen bussfeil påvist			
5	SUBNETSTATUS	Grønt	Datautveksling pågår	Kontroller kabling for PROFIBUS-		
		Blinker grønt	Datautveksling pauset	kobling – RMx621 / FML621, kontroller kommunikasjonsparametere i		
		Rødt	Ingen datautveksling er mulig	RMx621 / FML621		
		Off	Forsyningsspenningsfeil	Kontroller forsyningsspenning		
6	ENHETSSTATUS	Grønt	Initialisering			
		Blinker grønt	PROFIBUS-kobling er aktiv			
		Blinker rødt/ grønt	Uriktig konfigurasjon	Enhet defekt		
		Off	Forsyningsspenningsfeil	Kontroller forsyningsspenning		

### 4 Prosessdata

#### 4.1 Generell informasjon

Avhengig av de konfigurerte bruksområdene er en lang rekke prosessvariabler beregnet i RMx621/ FML621 og er tilgjengelige for utskrift.

I tillegg til de beregnede verdiene kan også inngangsvariablene leses av RMx621/FML621.

#### 4.2 Nyttelaststruktur

Hver prosessverdi har 5 byte i prosessrepresentasjonen.

De første 4 bytene tilsvarer et 32-bit flytende punktnummer i samsvar med IEEE-754 (MSB først).

				_				
Oktett	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Tegn	(E) 2 <sup>7</sup>	(E) 2 <sup>6</sup>					(E) 2 <sup>1</sup>
2	(E) 2 <sup>0</sup>	(M) 2 <sup>-1</sup>	(M) 2 <sup>-2</sup>					(M) 2 <sup>-7</sup>
3	(M) 2 <sup>-8</sup>							(M) 2 <sup>-1</sup>
4	(M) 2 <sup>-16</sup>							(M) 2 <sup>-2</sup>

#### 32-bit flytende punktnummer (IEEE-754)

Tegn = 0: positivt nummer

#### Den siste byten angir statusen:

80 h = gyldig verdi

81 h = gyldig verdi med grenseverdibrudd (koblet med reléutgang)

10 h = ugyldig verdi (f.eks. kabelbrudd)

00 h = ingen verdi tilgjengelig (f.eks. kommunikasjonsfeil i undernett)

Ved beregnede verdier (f.eks. massestrøm kontrolleres alarmtilstanden til alle benyttede innganger og til bruksområdet. Hvis en «feil» er indisert i én av disse variablene, gis den beregnede verdien statusen «10h», dvs. ugyldig verdi.

Eksempel:

Temp1-kabelbrudd, alarmtype: feil => beregnet massestrøm (10 h)

Temp1-kabelbrudd, alarmtype: varsel => beregnet massestrøm (80 h)

#### 4.3 Enheter for overføring av prosessverdiene

Enhetene for overføringen av prosess<br/>verdiene konfigureres i oppsettmenyen for RMx621 / FML621.





via PROFIBUS DP.

Menyelementet «PROFIBUS» er endret til «Anybus Gateway» i enhetsprogramvareversjonene V3.09.00 og nyere for RMx621, og versjonene

V1.03.00 og nyere for FML621. Sett **Visningsenheter** til å bruke enhetene som er konfigurert for displayet for overføring

Sett **Standardenheter** til å bruke følgende standardenheter for dataoverføring:

Volumstrøm	l/s
Temperatur	°C
Trykk	bar
Varmemengde	kJ
Varmeflow (utgang)	kW (kJ/s)
Massestrøm	kg/s
Korrigert volum	(N)1/s
Totalt volum	1
Total masse	kg
Samlet korrigert volum	(N)1
Tetthet	kg/m <sup>3</sup>
Entalpi	kJ/kg

## 5 Integrering i Simatic S7

#### 5.1 Nettverksoversikt



#### 5.2 GSD-fil EH\_x153F.gsd

- Enten installer via Options/Install new GSD
- Eller kopier GSD og BMP-filer i trinn 7 i den medfølgende programvarekatalogen. f.eks.: c:\...\Siemens\Step7\S7data\GSD c:\...\ Siemens\Step7\S7data\NSBMP

GSD-fil finnes på Readwin<sup>®</sup> 2000 CD-ROM levert i katalogen **\GSD\RMS621 RMC621** RMM621\DP

Eksempel for energiadministrator:



5.3 Konfigurer RMx621 / FML621 som en slave

Maskinvarekonfigurasjon (med energiadministrator RMS/RMC621 som eksempel):

- Dra energiadministratoren RMx621 fra maskinvarekatalogen -> PROFIBUS DP -> Additional field devices -> General to PROFIBUS DP-nettverk
- Angi brukeradressen



To moduler er definert i GSD-filen:

Inngang (PLS)	RMx621 → PROFIBUS master	Konfig.streng
AI: 5 byte	En måleverdi + status	0x40, 0x84
4 AI: 20 byte	Fire måleverdier med status	0x40, 0x93

Tilordne så mange moduler som nødvendig til de enkelte plassene for at antallet prosessverdier skal samsvare med antallet fastsatt i energiadministratoren. Høyst 12 moduler kan brukes her. «4 AI: 20 byte»-modulen kan brukes i stedet for fire individuelle «AI: 5 byte»-moduler.

Den konfigurerte enhetsadressen må samsvare med maskinvareadressen som faktisk er konfigurert. Adresseområdet til prosessverdiene må være kontinuerlig uten avbrudd.

# 6 Tekniske data

Dimensjoner:	120 mm x 75 mm x 27 mm (høyde, dybde, bredde)
Forsyningsspenning:	24 V DC +/-10 %
Strømforbruk:	Typ. 120 mA, høyst 280 mA
PROFIBUS-DP baudhastighet:	9600, 19 200, 45 450, 93 750, 187 500, 500 000, 1,5M, 3M, 6M, 12M
RS485-grensesnittparametere:	Baudhastighet 38400, 8 databit, 1 stoppbit, enhetsadresse 01
Omgivelsestemperatur:	5 − 55 °C
Oppbevaringstemperatur:	−55 − +85 °C
Fuktighet:	5 til 95 %, ikke-kondenserende
Kapslingsgrad:	IP 20
Vernejordingstilkobling:	Jordet internt via DIN-skinne
Godkjenninger:	UL - E214107

www.addresses.endress.com

