KA01246S/38/PT/03.19

71466667 2019-10-18

# Resumo das instruções de operação **Fieldgate FXA42**

Produtos de sistema



Esse é o resumo das instruções de operação; mas ele não substitui as Instruções de operação relativas ao equipamento.

As informações detalhadas sobre o equipamento podem ser encontradas nas Instruções de operação em outras documentações:

Disponível para todos as versões de equipamento através de:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smart phone/tablet: Endress+Hauser Operations App





A0023555

## Sumário

<b>1</b> 1.1	Sobre este documento	<b>3</b> . 3
<b>2</b> 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Instruções de segurança básicas Especificações para o pessoal Uso indicado Segurança no local de trabalho Segurança da operação Segurança do produto	<b>4</b> • 5 • 5 • 5 • 6
<b>3</b> 3.1	Descrição do produto Desenho do produto	.7 .7
<b>4</b> 4.1 4.2 4.3 4.4	Recebimento e identificação de produto	• 8 • 8 • 9 • 9
<b>5</b> 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Instalação . Condições de instalação . Dimensões . Procedimento de fixação . Antena . Verificação pós-instalação .	<b>9</b> . 9 10 10 11 12
<b>6</b> 6.1 6.2 6.3	<b>Conexão elétrica</b> Fonte de alimentação Interface serial RS485 (Modbus) . Esquema de ligação elétrica	12 12 12 13

1 Sobre este documento

## 1.1 Símbolos

## 1.1.1 Símbolos de segurança

#### A PERIGO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação resultará em sérios danos ou até morte.

#### ATENÇÃO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.

#### **A** CUIDADO

Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.

#### AVISO

Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

## 1.1.2 Símbolos elétricos

≟ Conexão de aterramento

Braçadeira aterrada através de um sistema de aterramento.

## └ Conexão de aterramento do sinal

Um terminal que pode ser usado como um contato do massa para a entrada digital.

## 1.1.3 Símbolos de comunicação

Rede local sem fio (WLAN) Comunicação via rede local, sem fio

- Diodo emissor de luz está desligado
- 🔯 Diodo emissor de luz está ligado
- 🐹 Diodo emissor de luz está piscando

## 1.1.4 Símbolos para determinados tipos de informações

## 🚹 Dica

Indica informação adicional

- 🔳 Consulte a documentação
- 🗎 Consulte a outra seção
- 1., 2., 3. Série de etapas

## 1.1.5 Símbolos em gráficos

- 1, 2, 3 ... Números de item
- \land Área classificada
- 🔉 Área segura (área não classificada)

## 2 Instruções de segurança básicas

## 2.1 Especificações para o pessoal

O pessoal deve atender às seguintes especificações para realizar as tarefas necessárias, por ex., comissionamento e manutenção:

- Especialistas treinados e qualificados devem ter qualificação relevante para a função e tarefa específicas
- > Sejam autorizados pelo dono/operador da planta

- Sejam familiarizados com as regulamentações federais/nacionais
- ► Deve ler e compreender as instruções no manual e documentação adicional
- ► Seguir as instruções e estar em conformidade com as condições

## 2.2 Uso indicado

## 2.2.1 Aplicação

Fieldgates possibilita interrogar remotamente equipamentos4 para 20 mA Modbus RS485 e Modbus TCP, seja via Ethernet TCP/IP, WLAN ou telecomunicação móvel (UMTS, LTE Cat M1 e Cat NB1). Os dados medidos são processados de acordo e encaminhados ao SupplyCare. No SupplyCare, os dados são visualizados, compilados em relatórios e usados para outras tarefas de gestão de estoque. No entanto, também é possível acessar os dados transmitidos pelo Fieldgate FXA42 sem qualquer software adicional utilizando o navegador da Web. Capacidades abrangentes de configuração e automação estão disponíveis para o Fieldgate FXA42 graças ao CLP da web integrado.

## 2.2.2 Uso incorreto

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso impróprio ou não indicado.

Verificação de casos limites:

Para fluidos especiais e fluídos de limpeza, a Endress+Hauser tem o prazer de fornecer assistência na verificação da resistência à corrosão das partes molhadas do processo, mas não fornece nenhuma garantia nem assume qualquer responsabilidade.

## 2.2.3 Risco residual

Quando em operação, o invólucro pode alcançar uma temperatura próxima à temperatura do processo.

Perigo de queimaduras do contato com as superfícies!

 Para temperaturas de processo elevadas, certifique-se de que haja proteção contra contato para evitar queimaduras.

## 2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

- Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações federais/ nacionais.
- Desligue a fonte de alimentação antes da conexão do equipamento.

## 2.4 Segurança da operação

Risco de ferimento!

- ► Somente opere o equipamento em condições técnicas adequadas e no modo seguro.
- ► O operador é responsável por fazer o equipamento funcionar sem interferências.

#### Conversões para o equipamento

Não são permitidas modificações não-autorizadas no equipamento pois podem levar a riscos imprevistos.

► Se, apesar disso, for necessário realizar alterações, consulte a Endress+Hauser.

## Área classificada

Para eliminar o risco para pessoas ou para as instalações quando o equipamento for usado em áreas classificadas (por exemplo, proteção contra explosão, segurança de contêiner de pressão):

- Baseado na etiqueta de identificação, verifique se o equipamento pedido é permitido para o uso pretendido na área classificada.
- Observe as instruções na documentação complementar separada. A documentação complementar separada é parte integrante dessas instruções de operação e pode estar na forma de um documento XA ou SD, por exemplo.

## 2.5 Segurança do produto

Este equipamento foi projetado em conformidade com as boas práticas de engenharia para satisfazer os requisitos de segurança mais avançados, foi testado e deixou a fábrica em condições seguras de operação.

Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais. Também está em conformidade com as diretrizes da CE listadas na Declaração de conformidade da CE específicas do equipamento. A Endress+Hauser confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

## 3 Descrição do produto

## 3.1 Desenho do produto

Quatro versões do Fieldgate FXA42 estão disponíveis. Estas versões diferem em termos de recursos do equipamento e tecnologia de transmissão de dados.



I Versões e design do Fieldgate FXA42

- A Ethernet FXA42-A
- B Ethernet FXA42-B e WLAN
- C Ethernet FXA42-C e 2G/3G
- D Ethernet FXA42-D e LTE Cat M1 e Cat NB1 (2G/4G)
- 1 Slot para cartão de memória, tipo de cartão: microSD
- 2 LED de status para modem / WLAN / Ethernet
- 3 LED de status para a fonte de alimentação
- 4, 5 Módulos de entrada com entrada analógica, entrada digital, fonte de corrente e potencial de referência → 🗎 13
- 6 LED de status para rede
- 7 LED de status para Web PLC
- 8,9 Conexões Ethernet
- 10 Botão de reset
- 11 Fonte de alimentação para Fieldgate FXA42, fonte de alimentação para saídas digitais, saídas digitais
   → 
   <sup>1</sup>
   <sup>1</sup>
   13
- 12 Interface serial RS-485  $\rightarrow \square 13$
- 13 Conexão para antena (somente versões WLAN e telecomunicação móvel)
- 14 Slot para cartão SIM (somente versões de telecomunicação móvel)

## 4 Recebimento e identificação de produto

## 4.1 Recebimento

Verifique o seguinte durante o recebimento:

- Os códigos de pedidos na nota de entrega e na etiqueta do produto são idênticos?
- Os produtos estão intactos?
- Os dados na etiqueta de identificação correspondem às informações para pedido na nota de entrega?

Se uma dessas condições não for atendida, entre em contato com o escritório do fabricante.

## 4.2 Identificação do produto

As seguintes opções estão disponíveis para identificação do gateway:

- Especificações da etiqueta de identificação
- O código do pedido do equipamento com avaria é apresentado na nota de entrega
- Insira o número de série na etiqueta de identificação em W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): todas as informações sobre o gateway serão exibidas.
- Insira o número de série na etiqueta de identificação no Aplicativo de Operações Endress +Hauser ou escaneie o código da matriz 2-D (QR code) na etiqueta de identificação com o Aplicativo de Operações Endress+Hauser: todas as informações sobre o gateway serão exibidas.



## 4.2.1 Etiqueta de identificação

1 Código do pedido

2 Número de série

#### 4.3 Escopo de entrega

- Fieldgate FXA42 para montagem em trilho DIN
- Cartão SD (tipo de cartão: microSD), 1 GB
- Cópia impressa do Resumo das instruções de operação



operação. Para informações detalhadas sobre "Acessórios", consulte o resumo das instruções de

#### 4.4 Endereço do fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Alemanha Endereço da fábrica: veja etiqueta de identificação.

#### 5 Instalação

#### 5.1 Condições de instalação

#### 5.1.1 Temperatura e umidade

Operação normal (EN 60068-2-14; Nb; 0,5 K/min): -20 para 60 °C (-4 para 140 °F)

Instalação lado a lado: -20 para 50 °C (-4 para 122 °F)

Evite a condensação.

Umidade (EN 60068-2-30; Db; 0,5 K/min): 5 a 85%; não-condensante

#### 5.1.2 Orientação

Vertical ou horizontal no trilho DIN (HT 35 de acordo com EN 60715).

## 5.2 Dimensões



☑ 2 Dimensões em mm (pol.)

## 5.3 Procedimento de fixação



- 1. Deslize o grampo superior do trilho DIN para cima e o grampo inferior para baixo até que cliquem no local.
- 2. Coloque o equipamento no trilho DIN partindo da frente.
- 3. Deslize os dois grampos do trilho DIN de volta juntos até que cliquem no local.

Para desmontar o equipamento, empurre os grampos do trilho DIN para cima ou para baixo (ver 1.) e retire o equipamento do trilho. Também basta abrir somente um dos grampos do trilho DIN e, então, inclinar o equipamento para retirá-lo do trilho.

## 5.4 Antena

Os equipamentos exigem uma antena externa para a comunicação sem-fio via UMTS (2G/3G), LTE Cat M1 e Cat NB1 (2G/4G) e WLAN. A antena pode ser comprada como um acessório da Endress+Hauser. O cabo da antena é preso com parafusos na conexão na parte frontal do equipamento. A antena deve ser montada na parte externa do gabinete ou invólucro de campo. Em áreas onde a recepção é fraca, recomenda-se primeiro verificar a comunicação antes de fixar a antena permanentemente.

Conexão: conexão SMA.



- 1 Redes de comunicação móvel
- 2 Antena para Fieldgate FXA42
- 3 Conexão SMA
- 4 Fieldgate FXA42 Ethernet e 2G/3G/4G
- 5 Gabinete de controle



- 1 Receptores WLAN
- 2 Ligação ascendente para a internet ou LAN através do roteador
- 3 Antena para Fieldgate FXA42
- 4 Conexão SMA
- 5 FieldgateFXA42 Ethernet e WLAN
- 6 Gabinete de controle

## 5.5 Verificação pós-instalação

- O grampo do trilho DIN está encaixado no lugar?
- O equipamento está encaixado de forma segura no trilho DIN?
- Todos os terminais pluq-in estão conectados com segurança?
- Os limites de temperatura foram observados no local de instalação?

## 6 Conexão elétrica

## **A**TENÇÃO

#### Perigo! Tensão elétrica!

Risco de choque elétrico e lesão por resposta de alarme.

- Desenergize todas as fontes de energia antes de conectar.
- Antes do comissionamento do equipamento, meça a fonte de alimentação e compare-a com as especificações de tensão na etiqueta de identificação. Somente conecte o equipamento caso a fonte de alimentação medida corresponda às especificações.

## 6.1 Fonte de alimentação

A tensão de alimentação é de 24  $V_{DC}$  (±20 %). Você só pode usar unidades de força que garantam isolamento elétrico seguro, de acordo com DIN VDE 0570-2-6 e EN61558-2-6 (SELV / PELV ou NEC Classe 2) e que sejam projetados como circuitos limitados de energia.

## 6.2 Interface serial RS485 (Modbus)

Resistência interna: 96 kΩ

Protocolo: Modbus RTU

Terminação externa necessária ( 120  $\Omega$ )

## 6.3 Esquema de ligação elétrica



Esqu eléti de e	iema d rica do ntrada	le liga s móc	ıção lulos	Propriedades	Função
11	21	31	41		GND
12	22	32	42	Tensão de entrada L: < 5 V Tensão de entrada H: > 11 V Corrente de entrada: < 5 mA Tensão máxima de entrada: 35 V	Entrada digital
13	23	33	43	Tensão máxima de entrada: 35 V Corrente máxima de entrada: 22 mA Resistência interna: 250 Ω (adequado para comunicação HART)	Entrada analógica4 para 20 mA
14	24	34	44	Tensão de saída: 28 V <sub>DC</sub> (sem carga) 26 V <sub>DC</sub> @ 3 mA 20 V <sub>DC</sub> @ 30 mA Corrente de saída: máx. 160 mA A tensão auxiliar é à prova de curto-circuito, isolada galvanicamente e não-estabilizada.	Saída de tensão auxiliar A saída de tensão auxiliar pode ser usada para a fonte de alimentação em ciclo ou para controlar as entradas digitais.

Esquema de ligação elétr	ica	Propriedades	Esquema de ligação elétr	ica	Propriedades
	DOO	Driver high-side,		D+	12 para 24 V <sub>DC</sub>
	D01	PNP.		D+	12 para 24 $V_{DC}$
Saídas digitais	DO2	Corrente de saída: 500 mA	Fonte de alimentação	D-	GND
	DO3		para saídas digitais, <sup>1)</sup>	D-	GND
	А	Sinal			Não especificado
	В	Sinal	= L' L <sup>-</sup>	<u>+</u>	Conexão de aterramento
Interface serial RS485 (Modbus)	⊥	Terra / conexão opcional de blindagem	Fonte de alimentação para Fieldgate FXA42 <sup>1)</sup>	L+	24 V <sub>DC</sub>
		Não especificado		L-	GND

1) Você só pode usar unidades de força que garantam isolamento elétrico seguro, de acordo com DIN VDE 0570-2-6 e EN61558-2-6 (SELV / PELV ou NEC Classe 2) e que sejam projetados como circuitos limitados de energia.







## 7 Comissionamento

# 7.1 Elementos do display (indicador de status do equipamento / LED)



- 1 Fonte de
- 2 Modem (versões de comunicação móvel) / WLAN / Ethernet
- 3 Rede
- 4 Web-PLC

Identificador	Estado	Cor	Significado	Comentário
Fonte de		Verde (GN)	Fonte de alimentação LIGADA	
Modem	-\ <u>\</u>	Verde (GN)	Fonte de alimentação para modem LIGADO	Somente versões de comunicação móvel

Identificador	Estado	Cor	Significado	Comentário
WLAN	-X-	Verde (GN)	Fonte de alimentação para módulo WLAN LIGADO	Somente versão WLAN
Ethernet	-ờ-	Verde (GN)	Fonte de alimentação para interface Ethernet LIGADA	Somente versão Ethernet
Rede	- <u>¢</u> -	Verde (GN)	Conexão de dados estabelecida	Versão Ethernet: endereço IP fixo válido configurado ou DHCP concluído com sucesso
Rede			Conexão de dados interrompida	Versão Ethernet: nenhum endereço IP fixo válido configurado ou DHCP não concluído com sucesso
Web-PLC		Verde (GN)	Programa editor para Web- PLC habilitado	
	2 x	Verde (GN)	Atualização manual do firmware concluída com sucesso	
	2 x	Verde (GN)	Reinicialização aos ajustes de fábrica (reset de fábrica) confirmada	

## 7.2 Etapas preparatórias



1 Cartão SIM

2 Cartão SD (microSD)

- O cartão SD já está instalado e formatado na entrega.
- 1. Verifique se o gateway está encaixado no trilho DIN de forma segura e se as conexões do cabo estão presas corretamente nos terminais e na antena.
- 2. Versões de comunicação móvel: insira o cartão SIM.
- 3. Ligue a fonte de alimentação.

## 7.3 Estabelecendo a conexão de dados

Configurações padrão para a conexão de dados:

- Endereço de IP: http://192.168.252.1
- Nome do usuário para o administrador: super
- Senha para o administrador: super
- Os usuários que não desejarem configurar o Fieldgate FXA42 ou que não tenham a autorização necessária podem logar com os dados de login padrão a seguir. Nome do usuário: eh; senha: eh

1. Conecte o equipamento diretamente a um PC ou laptop, usando um cabo Ethernet.

- Atribua um endereço de IP ao computador que esteja na mesma sub-rede que o equipamento em si. Portanto, selecione o endereço IP de forma que seja similar, mas não idêntico, ao endereço IP pré-configurado do equipamento. O endereço IP do computador e aquele do equipamento não pode ser o mesmo.
- 3. Microsoft Windows: Abra o menu **Iniciar** e selecione o item de menu **Painel de** controle.
- 4. Selecione o item **Conexões de rede** e selecione a conexão Ethernet à qual o equipamento está conectado.



Clique com o botão direito do mouse para abrir o menu de contexto. Selecione o item do menu **Propriedades**.

General	
You can get IP settings assigned supports this capability. Otherwi administrator for the appropriate	automatically if your network se, you need to ask your network e IP settings.
Obtain an IP address auton	natically
— Our of the following IP address	:5:
IP address:	192.168.252.5
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address	automatically
• Use the following DNS serv	er addresses
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
	Advanced

Selecione a opção **Use o seguinte endereço IP** e insira um endereço IP. Exemplo de um endereço de IP: 192.168.252.2

- 7. Máscara da sub-rede insira 255.255.255.0 e pressione OK para confirmar sua entrada.
- 8. Abra um navegador da internet e insira o endereço IP pré-configurado 192.168.252.1 na linha de endereço do navegador.
- 9. Insira o nome do usuário e senha. Pressione **OK** para confirmar sua entrada.
  - Gerea Agora, a conexão está estabelecida e a tela de boas-vindas Fieldgate FXA42 é exibida.

O display muda automaticamente após alguns segundos e a tela inicial para acessar os menus de configuração aparece.

/ ♥ ⊞   ?		Endress+Hauser
Name	Value	Deutsch
Inputs     In		English
Outputs		
Device Information		
Image: PLC		
WLAN		

1 Selecione o menu Idioma

2 Ajuda

Para alterar o idioma da interface de usuário, abra o menu (1) no canto superior direito da tela de início e selecione o idioma.

Para abrir a função Ajuda, clique no ícone do ponto de interrogação (2). A página inicial e os ícones na barra de ferramentas são explicados na função Ajuda.

A página inicial fornece a um administrador que esteja logado o acesso às funções e configurações do equipamento, as entradas e saídas do equipamento e suas propriedades.



Para informações detalhadas sobre "Comissionamento" e "Configuração", consulte as instruções de operação.

## 7.4 Instalação do firmware mais recente

Devidos aos tempos de armazenamento e transporte, a versão mais recente do firmware pode não ser instalada no seu Fieldgate FXA42. Portanto, recomenda-se atualizar o firmware ao comissionar o equipamento.



Para informações detalhadas sobre "Atualização", consulte as instruções de operação.

#### 7.4.1 Atualização manual do firmware

#### Condições para atualização manual:

- O equipamento está conectado a uma fonte de alimentação.
- O cartão SD foi formatado pelo Fieldgate FXA42.
- O firmware mais recente já foi baixado através de uma conexão de internet. Clique no link abaixo para baixar o firmware:: https://weupcmasafgfirmware.blob.core.windows.net/fxa42/fxa42\_current.cup



## AVISO

## O equipamento poderá sofrer uma falha total caso um processo de atualização em andamento seja interrompido.

Se isso ocorrer, o equipamento não transmite mais dados e não pode mais ser configurado.

- Preste atenção às informações de advertência na tela Atualizar da interface de usuário do Fieldgate FXA42.
- Assim que a atualização iniciar, aguarde até terminar. Isso pode levar alguns minutos. Assim que terminada a atualização, o equipamento é automaticamente reiniciado e a página inicial do Fieldgate FXA42 é exibido no navegador web.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação do equipamento não seja desligada durante o processo de atualização.

## Atualização manual com Web GUI



Cumpra com as condições para a atualização manual especificadas no início deste capítulo.

- 1. Abra o navegador da web e faça login no Web GUI do Fieldgate FXA42.
- 2. Abra a página **Configurações**.
- 3. Abra a página **Atualização**. Preste atenção à advertência na página que abriu.
- 4. Clique no botão Navegar... na seção Atualização manual.
  - └ Uma caixa de diálogo vai abrir, selecione o arquivo de atualização.
- 5. Selecione o pacote de atualização.
- 6. Para iniciar a atualização, clique no botão Iniciar atualização.

Assim que terminada a atualização, o equipamento é automaticamente reiniciado e a página inicial do Fieldgate FXA42 é exibida no navegador web.

## Atualização manual com cartão SD

Se não houver conexão de dados com o Fieldgate FXA42, o usuário também pode copiar o firmware atual no cartão SD utilizando o pC.



Cumpra com as condições para a atualização manual especificadas no início deste capítulo.



O cartão SD incluso no escopo da entrega já está formatado.

- 1. Faça o download da versão atual do firmware (pacote de atualização (\*.cup)) e salve-o.
- 2. Insira o cartão SD formatado no Fieldgate FXA42 em um leitor de cartão ou em uma interface adequada no PC.
- 3. Abra um programa de gestão de arquivos (ex. Explorer) e grave o pacote de atualização no cartão SD. Caminho do arquivo: b:\FXA42\update.cup
- 4. Insira o cartão SD no slot fornecido no equipamento.

- 5. Utilizando uma ferramenta adequada (ex. um pedaço de arame), pressione o botão reset até que o LED **Web-PLC** pisque duas vezes.
  - ← Assim que a atualização iniciar, aguarde até terminar. Isso pode levar alguns minutos.

Quando a atualização terminar, o equipamento reinicia automaticamente.

## 7.5 Exemplos de configuração

🔳 Para informações detalhadas sobre "Configuração", consulte as instruções de operação.



71466667

## www.addresses.endress.com

