Services

BA01577F/14/FR/02.16 71477614 2020-03-30 01.00.zz (Firmware de l'appareil)

Manuel de mise en service Micropilot FMR10

Radar à émission libre







Sommaire

1	Informations relatives au			
	docun	nent	5	
1.1 1.2	Fonctio Symbol 1.2.1 1.2.2	n du document	5 5 5	
1.3	Docume 1.3.1 1.3.2 1.3.3	Information condensées (KA)	6 6 6 6	
1.4 1.5	Termes Marque	et abréviations	7 7	
2	Consi	gnes de sécurité de base	8	
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Exigence Utilisati Sécurité Sécurité 2.5.1 2.5.2	tes imposées au personnel	8 9 9 9 9 9	
3	Descri	ption du produit	11	
3.1	Constru 3.1.1	action de l'appareil	11 11	
4	Récep	tion des marchandises et		
	identi	fication du produit	12	
4.1 4.2 4.3 4.4	Récepti Identifi Adresse Plaque	on des marchandises	12 12 12 13	
5	Monta	age	14	
5.1	Conditi	ons de montage	14	
	5.1.1	Types de montage	14	
	5.1.2 5.1.3	Montage sur un piquage Position pour montage sur un réservoir	14 15	
	5.1.4	Orientation de l'appareil pour un	1.0	
	515	montage dans une cuve Angle d'émission	16 16	
	5.1.6	Mesure dans des cuves en plastique	17	
	5.1.7 5.1.8	Capot de protection climatique Utilisation du tube de protection	17	
	5.1.9	antidébordement Montage avec un étrier de montage	18	
	5,1,10	réglable	18	
	2.2.20	pivot	19	

5.2	5.1.11 Installation de l'étrier de montage horizontal pour puits d'égouts5.1.12 Montage dans un puits Contrôle du montage	19 20 20
6	Raccordement électrique	21
6.1	Affectation du câble	21
6.2 6.3	Tension d'alimentation	21
6.4	Contrôle du raccordement	22
7	Opérabilité	23
7.1	Concept de configuration	23
1.2	Bluetooth [®]	23
_		
8	Mise en service et configuration	24
8.1	Contrôle du montage et du fonctionnement 8 1 1 Contrôle du montage	24 24
	8.1.2 Contrôle du raccordement	24
8.2	Mise en service via SmartBlue (appli)	24
	8.2.1 Exigences de l'apparen 8.2.2 Configuration du système	24
	SmartBlue	24
	8.2.3 Appli SmartBlue	24
	dans SmartBlue	25
0	ans SmartBlue	25
9	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts	25 27
9	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales	25 27 27
9 9.1 9.2	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue	25 27 27 27
9 9.1 9.2 9.3	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration	25 27 27 27
9 9.1 9.2 9.3 9.4	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic	25 27 27 27 28 28
9 9.1 9.2 9.3 9.4	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic	25 27 27 28 28
 9.1 9.2 9.3 9.4 10 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance	25 27 27 28 28 28 28
 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance Nettoyage de l'antenne Joints de process	25 27 27 28 28 28 28 29 29
 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance Nettoyage de l'antenne Joints de process	25 27 27 28 28 28 28 29 29
 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance Nettoyage de l'antenne Joints de process	25 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30
 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 11 11.1 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance Nettoyage de l'antenne Joints de process Réparation Généralités	25 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30
 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.1 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance Nettoyage de l'antenne Joints de process Réparation Généralités 11.1.1 Concept de réparation	25 27 27 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30
 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.1 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance Nettoyage de l'antenne Joints de process 11.1.1 Concept de réparation 11.1.2 Remplacement d'un appareil 11.1.3	25 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30
 9.1 9.2 9.3 9.4 10.1 10.2 11 11.1 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance Nettoyage de l'antenne Joints de process 11.1.1 Concept de réparation 11.1.2 Remplacement d'un appareil 11.1.4 Mise au rebut	25 27 27 27 28 28 28 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30
 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.1 112 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance Nettoyage de l'antenne Joints de process 11.1.1 Concept de réparation 11.1.3 Retour de matériel 11.1.4 Mise au rebut	25 27 27 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.1 12 12.1 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance Nettoyage de l'antenne Joints de process 11.1.1 Concept de réparation 11.1.2 Remplacement d'un appareil 11.1.3 Retour de matériel 11.1.4 Mise au rebut	25 27 27 27 28 28 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
 9 9.1 9.2 9.3 9.4 10 10.1 10.2 11 11.1 12 12.1 	8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue Diagnostic et suppression des défauts défauts Erreurs générales Erreur - configuration via SmartBlue Événement de diagnostic dans l'outil de configuration Liste des événements de diagnostic Maintenance Nettoyage de l'antenne Joints de process 11.1.1 Concept de réparation 11.1.2 Replacement d'un appareil 11.1.3 Retour de matériel 11.1.4 Mise au rebut Accessoires Accessoires spécifiques à l'appareil 12.1.2 Événer de finities	25 27 27 27 28 28 29 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

	12.1.3 Tube de protection antidébordement
	40 mm (1,5 in)
	12.1.4 Étrier de montage, réglable 34
12.2	Bride à visser FAX50 35
12.3	Équerre pour montage mural
12.4	Bras de montage avec pivot
	12.4.1 Type de montage raccord process
	arrière 37
	12.4.2 Type de montage raccord process
	avant
	12.4.3 Support de montage (court) pour
	bras de montage avec pivot
	12.4.4 Support de montage (long) pour bras
	de montage avec pivot
	12.4.5 Support mural pour bras de montage
	avec pivot
12.5	Support pour montage au plafond 43
12.6	Étrier de montage pivotant pour canal
	d'égout
12.7	Étrier de montage horizontal pour puits
	d'égouts 45
12.8	Accessoires spécifiques au service 46
13	Menu de configuration 47
13.1	Aperçu du menu de configuration
	(SmartBlue) 47
13.2	Menu "Configuration" 50
	13.2.1 Sous-menu "Configuration étendue" 53
	13.2.2 Sous-menu "Communication" 63
13.3	Sous-menu "Diagnostic"
	13.3.1 Sous-menu "Information appareil" 66
	13.3.2 Sous-menu "Simulation"
Index	۶ 69

1 Informations relatives au document

1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service fournit toutes les informations qui sont nécessaires dans les différentes phases du cycle de vie de l'appareil, à savoir :

- Identification du produit
- Réception des marchandises
- Stockage
- Montage
- Raccordement
- Fonctionnement
- Mise en service
- Suppression des défauts
- Maintenance
- Mise au rebut

1.2 Symboles utilisés

1.2.1 Symboles d'avertissement

A DANGER

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.

AVIS

Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et à des événements n'entraînant pas de blessures corporelles.

1.2.2 Symboles pour certains types d'informations et graphiques

🖌 Autorisé

Procédures, processus ou actions autorisés

🔀 Interdit

Procédures, processus ou actions interdits

🚹 Conseil

Indique des informations complémentaires

Renvoi à la documentation

Renvoi au schéma

Remarque ou étape individuelle à respecter

1., 2., 3. Série d'étapes

L_ Résultat d'une étape Configuration via l'outil de configuration

Paramètre protégé en écriture

1, 2, 3, ... Repères

A, B, C ... Vues

1.3 Documentation

Les documents suivants sont disponibles dans l'espace de téléchargement du site Internet Endress+Hauser (www.fr.endress.com/Télécharger) :

Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (code QR) de la plaque signalétique

1.3.1 Information technique (TI)

Aide à la planification

Ce document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires qui peuvent être commandés pour l'appareil.

1.3.2 Instructions condensées (KA)

Prise en main rapide

-

Ce manuel contient toutes les informations essentielles de la réception des marchandises à la première mise en service.

1.3.3 Conseils de sécurité (XA)

Selon l'agrément, les Conseils de sécurité (XA) suivants sont fournis avec l'appareil. Ils font partie intégrante du manuel de mise en service.

La plaque signalétique indique les Conseils de sécurité (XA) qui s'appliquent à l'appareil.

1.4 Termes et abréviations

BA

Type de document "Manuel de mise en service"

KA

Type de document "Manuel d'instructions condensées"

ΤI

Type de document "Information technique"

XA

Type de document "Conseils de sécurité"

PN

Pression nominale

MWP

MWP (MWP (Maximum Working Pressure / pression de process max.) La MWP est également indiquée sur la plaque signalétique.

ToF

Time of Flight

$\epsilon_{\rm r}$ (valeur CD)

Coefficient diélectrique relatif

Outil de configuration

Le terme "outil de configuration" est utilisé en lieu et place du logiciel d'exploitation suivant :

SmartBlue (App), pour la configuration à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette Android ou iOS

DB

Distance de blocage ; aucun signal n'est analysé dans la distance de blocage DB.

API

Automate programmable industriel (API)

1.5 Marques déposées

Apple®

Apple, le logo Apple, iPhone et iPod touch sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android®

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées par Google Inc.

Bluetooth®

La marque et les logos *Bluetooth*[®] sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Endress+Hauser fait l'objet d'une licence. Les autres marques déposées et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

2 Consignes de sécurité de base

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Le personnel doit être autorisé par le propriétaire/l'exploitant de l'installation.
- Être familiarisé avec les réglementations nationales.
- Avant le début du travail : le personnel doit avoir lu et compris les instructions figurant dans les manuels et la documentation complémentaire, ainsi que les certificats (selon l'application).
- ► Le personnel doit suivre les instructions et se conformer aux politiques générales.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- Le personnel doit être formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ► Le personnel suit les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans la présente documentation est destiné à la mesure de niveau continue sans contact dans les liquides. En raison de sa fréquence de travail d'env. 26 GHz, d'une puissance d'impulsion émise maximale de 5,7 mW et d'une puissance moyenne de 0,015 mW, il peut également être utilisé en émission libre hors de cuves métalliques fermées. S'il est utilisé en dehors de cuves fermées, l'appareil doit être monté selon les instructions du chapitre "Montage". Le fonctionnement des appareils ne présente aucun risque pour la santé ou l'environnement.

En respectant les seuils indiquées dans "Caractéristiques techniques" et les conditions énumérées dans le manuel de mise en service et de la documentation complémentaire, l'appareil de mesure peut être utilisé pour les mesures suivantes uniquement :

- ► Grandeurs de process mesurées : distance
- Grandeurs de process calculées : volume ou masse dans des cuves de n'importe quelle forme ; débit de déversoirs ou canaux (calculés par linéarisation à partir du niveau)

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil pendant la durée de service :

- Utiliser l'appareil de mesure uniquement pour des produits pour lesquels les matériaux en contact avec le process présentent un niveau de résistance adéquat.
- ▶ Respecter les valeurs limites (voir "Caractéristiques techniques").

Mauvaise utilisation

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation non réglementaire ou non conforme à l'utilisation prévue.

Vérification en présence de cas limites :

En ce qui concerne les produits spéciaux et les produits utilisés pour le nettoyage, contacter le fabricant. Endress+Hauser aidera à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité.

Risques résiduels

En raison du transfert de chaleur du process ainsi que de la puissance dissipée dans l'électronique, la température du boîtier de l'électronique et des composants s'y trouvant peut monter jusqu'à 80 °C (176 °F) en cours de fonctionnement. En service, le capteur peut prendre une température proche de la température du produit à mesurer. Risque de brûlure en cas de contact avec les surfaces !

► En cas de températures élevées du produit, prévoir une protection contre les contacts accidentels, afin d'éviter les brûlures.

2.3 Sécurité du travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

> Porter un équipement de protection individuelle conforme aux prescriptions nationales.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure !

- Ne faire fonctionner l'appareil que s'il est en bon état technique, exempt d'erreurs et de défauts.
- ▶ L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Transformations de l'appareil

Les transformations effectuées sur l'appareil sans l'accord du fabricant ne sont pas autorisées et peuvent entraîner des dangers imprévisibles :

▶ Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable le fabricant.

Réparation

Afin de garantir la sécurité et la fiabilité de fonctionnement :

- N'effectuer des réparations de l'appareil que dans la mesure où elles sont expressément autorisées.
- Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires du fabricant.

Zone explosible

Afin d'éviter la mise en danger de personnes ou de l'installation en cas d'utilisation de l'appareil dans la zone soumise à agrément (p. ex. protection antidéflagrante, sécurité des appareils sous pression) :

- Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément.
- Respecter les consignes figurant dans la documentation complémentaire séparée, qui fait partie intégrante du présent manuel.

2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil de mesure a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état. Il satisfait aux exigences générales de sécurité et aux exigences légales.

2.5.1 Marquage CE

Le système de mesure satisfait aux exigences légales des Directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration UE de conformité, conjointement avec les normes appliquées.

Endress+Hauser confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage CE.

2.5.2 Conformité EAC

Le système de mesure satisfait aux exigences légales des directives EAC en vigueur. Cellesci sont listées dans la déclaration de conformité EAC correspondante avec les normes appliquées. Par l'apposition du marquage EAC, Endress+Hauser atteste que l'appareil a passé les tests avec succès.

3 Description du produit

3.1 Construction de l'appareil

3.1.1 Micropilot FMR10



- 1 Construction du Micropilot FMR10 (26 GHz)
- 1 Boîtier du capteur
- 2 Joint
- 3 Raccord process arrière
- 4 Presse-étoupe
- 5 Adaptateur pour conduite
- 6 Joint torique
- 7 Contre-écrou
- 8 Anneau design
- 9 Raccord process avant

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises

Vérifier les points suivants lors de la réception des marchandises :

- Les références de commande sur le bordereau de livraison et sur l'autocollant du produit sont-elles identiques ?
- La marchandise est-elle intacte ?
- Les indications de la plaque signalétique correspondent-elles aux informations de commande figurant sur le bordereau de livraison ?
- Le cas échéant (voir plaque signalétique) : Les Conseils de sécurité (XA) sont-ils disponibles ?

Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, contacter le fabricant.

4.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil de mesure : Indications de la plaque signalétique

- Référence de commande étendue (Extended order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Entrer le numéro de série figurant sur les plaques signalétiques dans le W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer)
 - ← Toutes les informations sur l'appareil de mesure et l'ensemble de la documentation technique associée sont indiqués.
- Entrer le numéro de série figurant que la plaque signalétique dans l'Endress+Hauser Operations App ou utiliser l'Endress+Hauser Operations App pour scanner le code matriciel 2-D (QR Code) figurant sur la plaque signalétique
 - └ Toutes les informations sur l'appareil de mesure et l'ensemble de la documentation technique associée sont indiqués.

4.3 Adresse du fabricant

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Allemagne Adresse du site de production : Voir plaque signalétique.

4.4 Plaque signalétique



- 🖻 2 Plaque signalétique du Micropilot
- 1 Adresse du fabricant
- 2 Nom de l'appareil
- 3 Référence de commande
- 4 Numéro de série (ser. no.)
- 5 Référence de commande étendue (ext. ord. cd.)
- 6 Tension d'alimentation
- 7 Sorties signal8 Pression de pr
- B Pression de process
- 9 Température ambiante admissible (*T_a*)
- 10 Température de process maximale
- 11 ID appareil
 12 Version du
- Version du firmware (FW)
 Révision de l'appareil (Dev.Rev.)
- 14 Marquage CE
- 15 Informations complémentaires sur la version de l'appareil (certificats, agréments)
- 16 C-tick
- 17 Matériaux en contact avec le process
- 18 Indice de protection : p. ex. IP, NEMA
- 19 Symbole du certificat
- 20 Données relatives au certificat et à l'agrément
- 21 Numéro de la documentation Conseils de sécurité : p. ex. XA, ZD, ZE
- 22 Marque de modification
- 23 Code matriciel 2D (QR code)
- 24 Date de fabrication : année-mois



Jusqu'à 33 caractères de la référence étendue figurent sur la plaque signalétique. Si la référence de commande étendue contient des caractères supplémentaires, ceux-ci ne peuvent pas être affichés.

Il est toutefois possible d'afficher l'ensemble de la référence de commande étendue dans le menu de configuration de l'appareil : paramètre **Référence de commande** 1 ... 3

5 Montage

5.1 Conditions de montage

5.1.1 Types de montage



Montage mural, au plafond ou sur piquage

- A Montage mural ou au plafond, réglable
- B Montage sur filetage avant
- C Montage sur filetage arrière
- D Montage au plafond avec contre-écrou (compris dans la livraison)
- *E* Montage à l'horizontale en milieu confiné (puits d'égouts)
- F Montage sur revêtement de puits

Attention !

- Les câbles de capteur ne sont pas conçus comme des câbles porteurs. Ne pas les utiliser à des fins de suspension.
- Toujours utiliser l'appareil en position verticale dans les applications à émission libre.

5.1.2 Montage sur un piquage

L'antenne doit dépasser du piquage pour une mesure optimale. L'intérieur du piquage doit être lisse et ne comporter ni arête ni soudure. Si possible, les bords du piquage doivent être arrondis.



- Montage sur un piquage
- L Longueur du piquage
- D Diamètre du piquage

La longueur maximale du piquage **L** dépend du diamètre du piquage **D**.

Tenir compte des limites pour le diamètre et de la longueur du piquage.

Montage en dehors du piquage

- D: min. 40 mm (1,5 in)
- L : max. D × 1,5

Montage à l'intérieur du piquage

- D : min. 80 mm (3 in)
- L : max. 140 mm (5,5 in) + D × 1,5

5.1.3 Position pour montage sur un réservoir



E 5 Position de montage sur un réservoir

- Si possible, monter le capteur de sorte que son extrémité inférieure dépasse dans la cuve.
- Distance recommandée A paroi bord extérieur du piquage : ~ ¼ du diamètre de la cuve
 D. En aucun cas, l'appareil ne doit être monté à moins de 15 cm (5,91 in) de la paroi de la cuve.
- Ne pas monter le capteur au milieu de la cuve.
- Éviter les mesures dans la veine de remplissage.
- Éviter tout obstacle tel que des fins de course, des sondes de température, des éléments internes, des serpentins de chauffage, etc.
- Aucun signal n'est analysé dans la Distance de blocage (BD). Celle-ci peut par conséquent être utilisée pour supprimer les signaux parasites (p. ex. les effets des condensats) à proximité de l'antenne.

Une Distance de blocage automatique d'au moins 0,1 m (0,33 ft) est configurée comme réglage par défaut. Il est cependant possible de la modifier manuellement (0 m (0 ft) est également acceptable).

Calcul automatique :

Distance de blocage = Distance du point zéro - Plage de mesure - 0,2 m (0,656 ft). À chaque nouvelle entrée dans le paramètre **Distance du point zéro** ou le paramètre **Plage de mesure**, le paramètre **Distance de blocage** est recalculé automatiquement à l'aide de cette formule.

Si le résultat du calcul est une valeur < 0,1 m (0,33 ft), la Distance de blocage de 0,1 m (0,33 ft) continue d'être utilisée.

5.1.4 Orientation de l'appareil pour un montage dans une cuve

- Orienter l'antenne perpendiculairement à la surface du produit.
- Orienter autant que possible l'œillet avec l'ergot vers la paroi de la cuve.



■ 6 Orientation de l'appareil pour un montage dans une cuve

5.1.5 Angle d'émission



Relation entre l'angle d'émission α, la distance D et la largeur de faisceau W

L'angle d'émission est l'angle α pour lequel la puissance des ondes radar est encore au moins égale à la moitié de la puissance maximale (amplitude 3 dB). Des micro-ondes sont également émises à l'extérieur du faisceau et peuvent être réfléchies par des éléments parasites.

Diamètre du faisceau W en fonction de l'angle d'émission α et de la distance D.

Antenne 40 mm (1,5 in),
$$\alpha$$
 30
W = D × 0.54

Antenne 40 mm (1,5 in) avec tube de protection antidébordement, α 12 $^{\circ}$ W = D \times 0,21



5.1.6 Mesure dans des cuves en plastique



- 1 Tuyauterie, tubes
- 2 Échelle
- 3 Grille, garde-corps

Si la paroi extérieure de la cuve est constituée d'un matériau non conducteur (p. ex. GFR), les micro-ondes peuvent également être réfléchies par des installations parasites à l'extérieur de la cuve.

Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'installations parasites en matériau conducteur dans le faisceau de signaux (voir la section sur l'angle du faisceau pour des informations sur le calcul du diamètre de la largeur du faisceau).

Contacter le fabricant pour plus d'informations.

5.1.7 Capot de protection climatique

Pour une utilisation en extérieur, il est recommandé d'utiliser un capot de protection climatique.

Le capot de protection climatique est disponible comme accessoire.



Gapot de protection climatique avec antenne 40 mm (1,5 in)

Le capteur n'est pas entièrement recouvert par le capot de protection.

5.1.8 Utilisation du tube de protection antidébordement

Le tube de protection antidébordement garantit que le capteur mesure le niveau maximum, même lorsqu'il est entièrement immergé.

Pour les installations en émission libre et/ou les applications présentant un risque d'immersion, il convient d'utiliser un tube de protection antidébordement.

Le tube de protection antidébordement peut être commandé comme accessoire ou conjointement avec l'appareil via la structure de commande "Accessoire fourni".



IO Fonctionnement du tube de protection antidébordement

- 1 Poche d'air
- 2 Joint torique (EPDM)
- *3 Distance de blocage*
- 4 Niveau max.

Le tube est vissé directement sur le capteur et isole le système au moyen d'un joint torique, ce qui le rend hermétique. En cas de submersion, la poche d'air qui se forme dans le tube assure la mesure du niveau maximum à l'extrémité du tube. Étant donné que la Distance de blocage se trouve dans le tube, les échos multiples ne sont pas analysés.

5.1.9 Montage avec un étrier de montage réglable

L'étrier de montage est disponible comme accessoire.



🖻 11 Montage avec un étrier de montage réglable

- Le montage mural ou au plafond est possible.
- À l'aide de l'étrier de montage, positionner l'antenne de sorte qu'elle soit perpendiculaire à la surface du produit.

AVIS

Il n'y a aucune liaison conductive entre l'étrier de montage et le boîtier du transmetteur.

Charge électrostatique possible.

► Intégrer l'étrier de montage dans la compensation de potentiel locale.

5.1.10 Montage avec bras de montage, avec pivot

Le bras de montage, le support mural et le support de montage sont disponibles comme accessoires.



- 🖻 12 Montage avec bras de montage, avec pivot
- *A* Bras de montage avec support mural
- *B* Bras de montage avec support de montage
- C Le bras de montage peut être tourné (p. ex. pour positionner l'appareil au centre du canal)

5.1.11 Installation de l'étrier de montage horizontal pour puits d'égouts

L'étrier de montage horizontal pour puits d'égouts est disponible comme accessoire.



Installation de l'étrier de montage horizontal pour puits d'égouts

5.1.12 Montage dans un puits

L'étrier de montage pivotant est disponible comme accessoire.



🖻 14 Montage dans un puits, avec bras pivotant et réglable

A Bras avec support mural

B Bras pivotant et réglable (p. ex. pour positionner l'appareil au centre d'un canal)

5.2 Contrôle du montage

L'appareil et les câbles sont-ils intacts (contrôle visuel) ?

 \square L'appareil est-il suffisamment protégé contre l'humidité et le rayonnement direct du soleil ?

□ L'appareil est-il correctement fixé ?

6 Raccordement électrique

6.1 Affectation du câble



🖻 15 Affectation du câble

- 1 Plus, fil brun
- 2 Moins, fil bleu

6.2 Tension d'alimentation

$10,5 \dots 30 V_{DC}$

Une alimentation électrique externe est nécessaire.



 \blacksquare 16 Charge R maximale, en fonction de la tension d'alimentation U_0 de l'alimentation

Fonctionnement sur batterie

La communication sans fil *Bluetooth*[®] du capteur peut être désactivée pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Compensation de potentiel

Aucune mesure spéciale pour la compensation de potentiel n'est nécessaire.



Différentes alimentations peuvent être commandées comme accessoires auprès d'Endress+Hauser.

6.3 Raccordement de l'appareil



🖻 17 Schéma de principe du FMR10

1 Micropilot FMR10, 4 ... 20 mA

2 Alimentation électrique

6.4 Contrôle du raccordement

L'appareil et les câbles sont-ils intacts (contrôle visuel) ?

Les câbles montés sont-ils dotés d'une décharge de traction adéquate ?

□ Les presse-étoupe sont-ils correctement montés et serrés ?

La tension d'alimentation correspond-elle aux indications sur la plaque signalétique ?

 $\hfill\square$ Pas d'inversion de polarité, l'occupation des bornes est-elle correcte ?

7 Opérabilité

7.1 Concept de configuration

• 4 ... 20 mA

• SmartBlue (App) via technologie sans fil *Bluetooth*®

7.2 Configuration via technologie sans fil Bluetooth®



🗷 18 Possibilités de configuration à distance via la technologie sans fil Bluetooth®

- 1 Unité d'alimentation de transmetteur
- 2 Smartphone / tablette avec SmartBlue (App)
- 3 Transmetteur avec technologie sans fil Bluetooth[®]

8 Mise en service et configuration

8.1 Contrôle du montage et du fonctionnement

Effectuer le contrôle du montage et le contrôle du raccordement avant la mise en service.

8.1.1 Contrôle du montage

L'appareil et les câbles sont-ils intacts (contrôle visuel) ?

□ L'appareil est-il suffisamment protégé contre l'humidité et le rayonnement direct du soleil ?

□ L'appareil est-il correctement fixé ?

8.1.2 Contrôle du raccordement

L'appareil et les câbles sont-ils intacts (contrôle visuel) ?

Les câbles montés sont-ils dotés d'une décharge de traction adéquate ?

Les presse-étoupe sont-ils correctement montés et serrés ?

La tension d'alimentation correspond-elle aux indications sur la plaque signalétique ?

 $\hfill\square$ Pas d'inversion de polarité, l'occupation des bornes est-elle correcte ?

8.2 Mise en service via SmartBlue (appli)

8.2.1 Exigences de l'appareil

La mise en service via SmartBlue est uniquement possible si l'appareil est doté d'une fonctionnalité Bluetooth (module Bluetooth installé en usine avant la livraison ou installé ultérieurement).

8.2.2 Configuration du système SmartBlue

Configuration du système SmartBlue

SmartBlue est disponible en téléchargement à partir du Google Play Store pour les appareils Android et à partir de l'iTunes Store pour les appareils iOS.

Appareils avec iOS :

iPhone 4S ou plus à partir d'iOS 9 ; iPad 2 ou plus à partir d'iOS 9 ; iPod Touch 5e génération ou plus à partir d'iOS 9

 Appareils avec Android : À partir d'Android 4.4 KitKat et Bluetooth[®] 4.0

8.2.3 Appli SmartBlue

1. Scanner le QR code ou entrer "SmartBlue" dans le champ de recherche de l'App Store.



- 🖻 19 Lien de téléchargement
- 2. Démarrer SmartBlue.
- 3. Sélectionner l'appareil dans la liste des capteurs joignables affichée.

4. Entrer les données de connexion :

- └→ Nom d'utilisateur : admin
 - Mot de passe : numéro de série de l'appareil

5. Sélectionner les icônes pour plus d'informations.

Changer le mot de passe après la première connexion !

8.2.4 Affichage de la courbe enveloppe dans SmartBlue

Les courbes enveloppes peuvent être affichées et enregistrées dans SmartBlue.

En plus de la courbe enveloppe, les valeurs suivantes sont affichées :

- D = Distance
- L = Niveau
- A = Amplitude absolue
- Avec les screenshots, la section affichée (fonction zoom) est mémorisée
- Avec les séquences vidéo, c'est l'ensemble de la section qui est mémorisé en permanence, sans la fonction zoom



🖻 20 🛛 Affichage de la courbe enveloppe (exemple) dans SmartBlue pour Android

- 1 Enregistrer une vidéo
- 2 Créer un screenshot
- 3 Naviguer dans le menu de suppression
- 4 Démarrer/arrêter un enregistrement vidéo
- 5 Déplacer l'instant sur l'axe du temps



🖻 21 Affichage de la courbe enveloppe (exemple) dans SmartBlue pour iOS

- 1 Enregistrer une vidéo
- 2 Créer un screenshot
- 3 Naviguer dans le menu de suppression
- 4 Démarrer/arrêter un enregistrement vidéo
- 5 Déplacer l'instant sur l'axe du temps

9 Diagnostic et suppression des défauts

9.1 Erreurs générales

Erreurs	Cause possible	Solution
L'appareil ne répond pas	La tension d'alimentation ne correspond pas aux indications sur la plaque signalétique	Appliquer la tension correcte
	La polarité de la tension d'alimentation est erronée	Inverser la polarité de la tension d'alimentation
	Les câbles de raccordement ne sont pas en contact avec les bornes	Vérifier les contacts des câbles et corriger si nécessaire
L'appareil délivre des mesures incorrectes	Erreur de paramétrage	 Vérifier et corriger le paramétrage Exécuter la suppression des échos parasites
Valeur de sortie linéarisée pas plausible	Erreur de linéarisation	SmartBlue : vérifier le tableau de linéarisation

9.2 Erreur - configuration via SmartBlue

Erreurs	Cause possible	Solution	
L'appareil n'est pas visible dans la liste en temps réel	Pas de connexion Bluetooth	Activer la fonction Bluetooth sur le smartphone ou la tablette	
		Fonction Bluetooth du capteur désactivée, réaliser une séquence de récupération	
L'appareil n'est pas visible dans la liste en temps réel	L'appareil est déjà connecté à un autre smartphone/une autre tablette	Une seule connexion point à point est établie entre un capteur et un smartphone ou une tablette	
L'appareil est visible dans la liste en temps réel mais n'est pas	Terminal Android	La fonction de localisation est-elle activée pour l'appli, a-t-elle été approuvée la première fois ?	
accessible via Smartblue		Pour certaines versions Android, le GPS ou la fonction de positionnement doit être activé(e) en combinaison avec Bluetooth	
		Activer le GPS - fermer complètement l'appli puis la redémarrer - activer la fonction de positionnement pour l'appli	
L'appareil est visible dans la liste en temps réel mais n'est pas accessible via SmartBlue	Terminal Apple	Se connecter en standard Entrer le nom d'utilisateur "admin" Entrer le mot de passe initial (numéro de série de l'appareil) en respectant la casse	
Login via SmartBlue impossible	Appareil mis en service pour la première fois	Entrer le mot de passe initial (numéro de série de l'appareil) et le modifier. Respecter la casse lors de la saisie du numéro de série.	
L'appareil ne peut pas être utilisé via SmartBlue	Mot de passe entré incorrect	Entrer le bon mot de passe	
L'appareil ne peut pas être utilisé via SmartBlue	Mot de passe oublié	Contacter le SAV du fabricant	
L'appareil ne peut pas être utilisé via SmartBlue	Température du capteur trop élevée	Si la température ambiante entraîne une augmentation de la température du capteur >60 °C (140 °F), la communication Bluetooth peut être désactivée. Protéger l'appareil, l'isoler et le refroidir si nécessaire.	

9.3 Événement de diagnostic dans l'outil de configuration

Si un événement de diagnostic s'est produit dans l'appareil, le signal d'état apparaît en haut à gauche dans la barre d'état de l'outil de configuration avec le symbole correspondant pour le comportement en cas d'événement selon NAMUR NE 107 :

- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)

Accès aux mesures correctives

- ► Aller jusqu'au menu Diagnostic
 - └→ Dans le paramètre **Diagnostic actuel**, l'événement de diagnostic est affiché avec le texte de l'événement

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]	
Diagnostic de l	'électronique				
270	Défaut électronique principale	Remplacer le capteur	F	Alarm	
271	Défaut électronique principale	 Redémarrer appareil Si l'erreur persiste changer le capteur 	F	Alarm	
272	Défaut électronique principale	 Redémarrer appareil Vérifier environnement electromagnétique Si l'erreur persiste changer le capteur 	F	Alarm	
283	Contenu mémoire	 Transférer données ou RAZ capteur Contactez SAV 	F	Alarm	
Diagnostic de l	a configuration				
410	Transmission données	 Vérifier liaison Réessayer le transfert de données 	F	Alarm	
411	Up/download actif	Upload actif, veuillez patienter	С	Warning	
435	Linéarisation	Contrôler tableau de linéarisation	F	Alarm	
438	Bloc de données	 Contrôler fichier données Contrôler configuration Up/download de la nvelle config 	М	Warning	
441	Sortie courant 1	 1. Vérifier process 2. Vérifier réglages sortie courant 	S	Warning	
491	Simulation sortie courant 1	Désactiver simulation	С	Warning	
585	Simulation distance	Désactiver simulation	С	Warning	
586	Enregistrement suppression	Enregistrement map en cours Veuillez patienter	С	Warning	
Diagnostic du j	Diagnostic du process				
801	Energie trop faible	Tension d'alimentation trop faible, augmenter tension d'alimentation	S	Warning	

9.4 Liste des événements de diagnostic

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
825	Température de fonctionnement	 Vérifier température ambiante Vérifier température process 	S	Warning
941	Perte écho	Vérifier paramètre 'Sensibilité	S	Warning
941	Perte écho	evaluation.	F	Alarm

10 Maintenance

En principe, l'appareil ne requiert pas de maintenance spécifique.

10.1 Nettoyage de l'antenne

En fonction de l'application, des impuretés se déposent au niveau de l'antenne, qui peuvent éventuellement réduire l'émission et la réception des ondes radar. Le degré de pollution auquel apparaît cette erreur dépend du produit et de l'indice de réflexion déterminé principalement par le coefficient diélectrique ϵ_r .

Si le produit a tendance à colmater ou à se déposer, il est conseillé d'effectuer un nettoyage régulier.

- Il faut absolument veiller à ne pas endommager l'appareil lors d'un nettoyage au jet d'eau ou d'un nettoyage mécanique.
- Il faut tenir compte de la compatibilité des matériaux en cas d'utilisation de solutions de nettoyage !
- ▶ Ne pas dépasser les températures maximales admissibles.

10.2 Joints de process

Les joints de process du capteur (au raccord process) doivent être remplacés régulièrement. La fréquence de remplacement dépend du nombre de cycles de nettoyage ainsi que des températures du produit et du nettoyage.

11 Réparation

11.1 Généralités

11.1.1 Concept de réparation

Le concept de réparation Endress+Hauser prévoit que les réparations ne peuvent être effectuées que par remplacement de l'appareil.

11.1.2 Remplacement d'un appareil

Une fois l'appareil remplacé, les paramètres doivent être reconfigurés et il se peut que la suppression des échos parasites ou la linéarisation doivent être effectuées à nouveau.

11.1.3 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

- 1. Consulter le site web pour plus d'informations : http://www.endress.com/support/return-material
- 2. Retourner l'appareil s'il a besoin d'être réparé ou étalonné en usine, ou si le mauvais appareil a été commandé ou livré.

11.1.4 Mise au rebut

X

Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner à Endress+Hauser en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

12 Accessoires

12.1 Accessoires spécifiques à l'appareil

12.1.1 Couvercle de protection



22 Dimensions du capot de protection, unité de mesure : mm (in)

Matériau

PVDF

Référence 52025686

Le capteur n'est pas entièrement recouvert.

12.1.2 Écrou de fixation G 1-1/2"

Adapté aux appareils avec raccord process G 1-1/2" et MNPT 1-1/2".





Matériau PC **Référence** 52014146

12.1.3 Tube de protection antidébordement 40 mm (1,5 in)

Adapté à une utilisation avec les appareils munis d'une antenne 40 mm (1,5 in) et d'un raccord process G 1-1/2" avant.

Le tube de protection antidébordement peut être commandé conjointement avec l'appareil via la structure de commande "Accessoire fourni".



🖻 24 Dimensions du tube de protection antidébordement 40 mm (1,5 in), unité de mesure : mm (in)

Matériau PBT-PC, métallisé

Référence 71325090

12.1.4 Étrier de montage, réglable



🖻 25 Dimensions de l'étrier de montage, unité de mesure : mm (in)

Comprend :

- 1 × étrier de montage, 316L (1.4404)
- 1 × équerre de fixation, 316L (1.4404)
- 3 × vis, A4
- 3 × disques de fixation, A4

Référence

71325079

12.2 Bride à visser FAX50

La bride à visser FAX50 est une bride universelle qui peut être utilisée pour trois normes (DIN - ASME - JIS) grâce à ses dimensions min./max.



■ 26 Dimensions de la bride universelle FAX50

L Diamètre de perçage

K1, Diamètre de cercle primitif

K2

D Diamètre de bride

b Épaisseur totale de bride

B Trou oblong (largeur)

Référence FAX50-####

Pour les matériaux et dimensions disponibles, voir TI00426F



12.3 Équerre pour montage mural

27 Dimensions de l'équerre. Unité de mesure mm (in)

G Raccord de capteur conformément à la structure de commande "Raccord process avant"

Poids

3,4 kg (7,5 lb)

Matériau

316L (1.4404)

Référence pour raccord process G 1-1/2" 71452324 Également adapté à MNPT 1-1/2"
12.4 Bras de montage avec pivot

12.4.1 Type de montage raccord process arrière



■ 28 Type de montage raccord process arrière

- A Montage avec bras de montage et support mural
- *B Montage avec bras de montage et cadre de montage*
- 1 Bras de montage
- 2 Support mural
- *3 Cadre de montage*

Bras de montage (court) avec pivot, raccord process arrière



29 Dimensions du bras de montage (court) avec pivot pour raccord process arrière. Unité de mesure mm (in)

Poids :

2,1 kg (4,63 lb)

Matériau

316L (1.4404)

Référence 71452315

Ouvertures 35 mm (1,38 in) pour tous les raccords arrière G 1" ou MNPT 1"
L'ouverture 22 mm (0,87 in) peut être utilisée pour un capteur supplémentaire

Les vis de fixation sont comprises dans la livraison



Bras de montage (long) avec pivot, raccord process arrière



Poids :

4,5 kg (9,92 lb)

Matériau

316L (1.4404)

Référence

71452316

- Ouvertures 35 mm (1,38 in) pour tous les raccords arrière G 1" ou MNPT 1"
 - L'ouverture 22 mm (0,87 in) peut être utilisée pour un capteur supplémentaire
 - Les vis de fixation sont comprises dans la livraison

12.4.2 Type de montage raccord process avant



☑ 31 Type de montage raccord process avant

- *A Montage avec bras de montage et support mural*
- *B* Montage avec bras de montage et cadre de montage
- 1 Bras de montage
- 2 Support mural
- 3 Cadre de montage



Bras de montage (court) avec pivot, raccord process avant G 1-1/2"

■ 32 Dimensions du bras de montage (court) avec pivot pour raccord process avant G 1-½". Unité de mesure mm (in)

Poids :

1,9 kg (4,19 lb)

Matériau 316L (1.4404)

Référence 71452318

- Ouvertures 50 mm (2,17 in) pour tous les raccords avant G 1-¹/₂" (MNPT 1-¹/₂")
 L'ouverture 22 mm (0,87 in) peut être utilisée pour un capteur supplémentaire
 - Les vis de fixation sont comprises dans la livraison



Bras de montage (long) avec pivot, raccord process avant G 1-1/2"

■ 33 Dimensions du bras de montage (long) avec pivot pour raccord process avant G 1-½". Unité de mesure mm (in)

Poids :

4,4 kg (9,7 lb)

Matériau 316L (1.4404)

Référence 571452319



• Ouvertures 50 mm (2,17 in) pour tous les raccords avant G 1-1/2" (MNPT 1-1/2")

• L'ouverture 22 mm (0,87 in) peut être utilisée pour un capteur supplémentaire

Les vis de fixation sont comprises dans la livraison



12.4.3 Support de montage (court) pour bras de montage avec pivot

34 Dimensions du support de montage (court). Unité de mesure mm (in)

Poids : 3,2 kg (7,06 lb) Matériau 316L (1.4404)

Référence 71452327





35 Dimensions du support de montage (long). Unité de mesure mm (in)

Poids :

4,9 kg (10,08 lb) **Matériau**

316L (1.4404)

Référence 71452326

12.4.5 Support mural pour bras de montage avec pivot



36 Dimensions du support mural. Unité de mesure mm (in)

Poids

1,4 kg (3,09 lb)

Matériau 316L (1.4404)

Référence 71452323



12.5 Support pour montage au plafond

🗷 37 Dimensions du support pour montage au plafond. Unité de mesure mm (in)

Matériau 316L (1.4404)

Référence 71093130

12.6 Étrier de montage pivotant pour canal d'égout

L'étrier de montage pivotant sert à installer l'appareil dans un trou d'homme au-dessus d'un canal d'égout.



38 Dimensions de l'étrier de montage pivotant. Unité de mesure mm (in)

Matériau

316L (1.4404)

Référence

71429910

12.7 Étrier de montage horizontal pour puits d'égouts

L'étrier de montage horizontal pour puits d'égouts s'utilise pour monter l'appareil en milieu confiné.



39 Dimensions de l'étrier de montage horizontal pour puits d'égouts. Unité de mesure mm (in)

Matériau 316L (1.4404)

Référence 71429905

12.8 Accessoires spécifiques au service

Applicator

Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress+Hauser :

- Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination de l'appareil optimal : p. ex. perte de charge, précision de mesure ou raccords process.
- Représentation graphique des résultats du calcul

Gestion, documentation et disponibilité de tous les données et paramètres d'un projet sur l'ensemble de sa durée de vie.

Applicator est disponible : https://portal.endress.com/webapp/applicator

Configurateur

- Le configurateur de produit l'outil pour la configuration individuelle des produits
- Données de configuration actuelles
- Selon l'appareil : entrée directe des données spécifiques au point de mesure comme la gamme de mesure ou la langue de programmation
- Vérification automatique des critères d'exclusion
- Création automatique de la référence de commande avec édition en format PDF ou Excel
- Possibilité de commande directe dans le shop en ligne Endress+Hauser

Le Configurateur est disponible sur le site web Endress+Hauser : www.endress.com -> Cliquez sur "Corporate" -> Sélectionnez votre pays -> Cliquez sur "Produits" -> Sélectionnez le produit à l'aide des filtres et des champs de recherche -> Ouvrez la page produit -> Le bouton "Configurer" à droite de la photo du produit ouvre le Configurateur de produit.

W@M

Gestion du cycle de vie pour l'installation

W@M assiste l'utilisateur avec une multitude d'applications logicielles sur l'ensemble du process : de la planification et l'approvisionnement jusqu'au fonctionnement de l'appareil en passant par l'installation et la mise en service. Pour chaque appareil, toutes les informations importantes sont disponibles sur l'ensemble de son cycle de vie : p. ex. état, pièces de rechange, documentation spécifique.

L'application contient déjà les données de l'appareil Endress+Hauser. Le suivi et la mise à jour des données sont également assurés par Endress+Hauser.

W@M est disponible :

www.fr.endress.com/lifecyclemanagement

13 Menu de configuration

13.1 Aperçu du menu de configuration (SmartBlue)

Navigation 🛛 🗐 Menu de configuration

Menu principal					
	► Configuration]		→ 🗎 50
		► Configuration de	e base]	
			Désignation du poir	nt de mesure	→ 🗎 50
			Unité de longueur		→ 🗎 50
			Distance du point ze	éro	→ 🗎 50
			Plage de mesure		→ 🗎 50
			Distance		→ 🗎 51
			Niveau		→ 🗎 51
			Qualité signal		→ 🗎 51
		► Suppression]	
			Confirmation distar	nce	→ 🗎 52
			Fin suppression		→ 🗎 52
			Suppression actuelle	e	→ 🗎 52
		► Configuration ét	tendue]	→ 🗎 53
			 Droits d'accès log configuration 	giciel de	
				Droits d'accès via logiciel	→ 🗎 53
				Entrer code d'accès	→ 🗎 53
			Configuration ét	rendue	
				Sensibilité d'évaluation	→ 🗎 53
				Changement vitesse	→ 🗎 54

	Sensibilité 1er écho	\rightarrow	〕 54
	Mode de sortie	\rightarrow	5 4
	Distance de blocage	\rightarrow	55
	Correction du niveau	\rightarrow	55
	Distance d'évaluation	\rightarrow	55
	Type de linéarisation	\rightarrow	5 6
	Niveau linéarisé	\rightarrow	56
► Réglages de sécu	ırité	\rightarrow	57
	Temporisation perte écho	\rightarrow	〕 57
	Diagnostique perte écho	\rightarrow	〕 57
► Sortie courant		\rightarrow	5 8
	Courant de sortie	\rightarrow	5 8
	Amortissement sortie	\rightarrow	5 8
	Zoom	\rightarrow) 58
	Valeur 4 mA	\rightarrow	〕 59
	Valeur 20 mA	\rightarrow	〕 59
	Ajustement	\rightarrow	〕 59
	Ajustement 20 mA	\rightarrow	1 60
	Ajustement 4 mA	\rightarrow	1 60
► Administration		\rightarrow	1 61
	► Administration 1		
	Définir code d'accès	\rightarrow (6 1
	Confirmer le code d'accès	\rightarrow (6 1
	Reset appareil	\rightarrow	6 1

			► Administration 2	2	
			Emission libre speci	al	→ 🗎 62
	► Communication]		→ 🖺 63
		► Configuration Bl	uetooth		→ 🖺 63
			Mode Bluetooth		→ 🗎 63
► Diagnostic]			→ 🖺 64
	► Diagnostic]		→ 🖺 64
		Diagnostic actuel			→ 🗎 64
		Dernier diagnostic]	→ 🗎 64
		Supprimer dernier d	liagnostique		→ 🗎 64
		Qualité signal]	→ 🗎 51
	► Information app	areil]		→ 🗎 66
		Nom d'appareil			→ 🖺 66
		Version logiciel]	→ 🗎 66
		Référence de comm	ande 1]	→ 🗎 66
		Référence de comm	ande 2]	→ 🖺 66
		Référence de comm	ande 3]	→ 🖺 66
		Code commande]	→ 🗎 67
		Numéro de série]	→ 🗎 67
		Version ENP]	→ 🗎 67
	► Simulation]		→ 🗎 68
		Simulation]	→ 🗎 68
		Valeur sortie courar	nt 1]	→ 🗎 68
		Valeur variable mes	urée]	→ 🗎 68

Ê

13.2 Menu "Configuration"

Indique la navigation vers le paramètre via les outils de configuration
 Indique les paramètres qui peuvent être verrouillés par le code d'accès.

Navigation 🛛 Configuration

Désignation du point de me	sure	Ê
Navigation	□ Configuration \rightarrow Désignation du point de mesure	
Description	Entrez un nom unique pour le point de mesure pour identifier l'appareil rapidement dan l'installation.	S
Réglage usine	EH_FMR10_####### (7 derniers chiffres du numéro de série de l'appareil)	

Navigation	□ Configuration \rightarrow Unité	de longueur
Description	Utilisé pour le réglage de base	e (Empty / Full).
Sélection	Unités SI m	Unités US ft
Réglage usine	m	

Distance du point zéro		Ê
Navigation	□ Configuration \rightarrow Distance du point zéro	
Description	Distance entre raccord process et niveau minimum (0%).	
Entrée	0,0 12 m	
Réglage usine	12 m	
Plage de mesure		

Description Distance entre le niveau minimum (0%) et le niveau maximum (100%): plage de mesure.

Entrée	0,0 12 m
Réglage usine	12 m
Distance	
Navigation	$\Box \text{Configuration} \rightarrow \text{Distance}$
Description	Indique la distance D actuellement mesurée du point de référence (extrémité basse de la bride / dernier filet du capteur) au niveau.
Affichage	0,0 12 m
Niveau	
Navigation	□ Configuration \rightarrow Niveau
Description	Affiche le niveau mesuré L (avant linéarisation) L'unité est définie dans le paramètre Unité distance.
Affichage	-99 999,9 200 000,0 m
Réglage usine	0,0 m
Qualité signal	
Navigation	□ Configuration \rightarrow Qualité signal
Description	Affiche la qualité du signal de l'écho du niveau Signification des options d'affichage: - Fort: L'écho évalué dépasse le seuil d'au moins 10dB - Moyen: L'écho évalué dépasse le seuil d'au moins 5dB - Faible: L'écho évalué dépasse le seuil de moins de 5dB - Pas de signal: Le capteur ne trouve pas d'écho explotable. La qualité de signal indiqué dans ce paramètre se réfère toujours à l'écho actuellement évalué, que ce soie l'écho de niveau ou l'écho de fond de cuve. Dans le cas d'une perte d'écho (Qualité du signal = Pas de signal) le capteur génère le message d'erreur suivant: Diagnostique perte d'écho = Avertissement (réglage usine) ou Alarme, si l'autre option a été choisie dans Diagnostique perte écho.
Affichage	 Fort Moyen Faible Pas de signal

Confirmation distance	8
Navigation	$\Box \qquad Configuration \rightarrow Confirmation distance$
Description	Est ce que la distance mesurée correspond à la vraie distance? Sélectionnez une des options suivantes - Suppression manuelle Doit être sélectionner si la plage de suppression doit être définie manuellement dans le paramètre Point de fin de suppression. Une comparaison entre la distance actuelle et celle indiquée n'est pas nécessaire dans ce cas Distance ok Doit être sélectionné si la distance mesurée correspond à la distance réelle. Le capteur réalise une supression Distance inconnue Doit être sélectionnée si la distance réelle est inconnues. Une suppression ne peut être réalisée dans ce cas Suppression usine Doit être sélectionné si la courbe de suppression présente (si elle existe) doit être supprimée. Le capteur active la courbe de suppression enregistrée en usine et retourne au paramètre Confirmer distance. Une nouvelle suppression peut être enregistrée.
Sélection	 Suppression manuelle Distance ok Distance inconnue Map usine
Réglage usine	Distance inconnue

Fin suppression	8
Navigation	□ Configuration \rightarrow Fin suppression
Description	Ce paramètre défini jusqu'à quelle distance la nouvelle supression à été enregistrée La distance est mesurée à partir du point de référence, p.ex. la surface inférieure de la bride ou du capteur.
Entrée	0 12 m
Réglage usine	0 m

Suppression actuelle		
Navigation		Configuration \rightarrow Suppression actuelle
Description	Indiqu	ae jusqu'à quelle distance une suppression a déjà été enregistrée.
Affichage	0 1	00 m

13.2.1

	<i>Navigation</i> \square Configuration \rightarrow Configuration étendue
Droits d'accès via logiciel	
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Droits d'accès via logiciel
Description	Montre l'autorisation d'accès aux paramètres via l'outil d'exploitation.
Entrer code d'accès	
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Entrer code d'accès
Description	Pour passer du mode Opérateur au mode Maintenance, il faut entrer le code d'accès spécifique au client, qui a été défini sous paramètre Définir code d'accès . Si le code d'accès entré n'est pas le bon, l'appareil reste en mode Opérateur. En cas de perte du code d'accès, contacter Endress+Hauser.
Entrée	0 9 9 9 9
Réglage usine	0
Sensibilité d'évaluation	۵
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sensibilité d'évaluation
Description	Sélection de l'évaluation de la sensibilité Option à sélectionner dans: - Bas La courbe d'évaluation est élevée pour une évaluation de sensibilité basse. Les interférences mais aussi les signaux de niveau petits ne sont pas reconnus -Moyen: La courbe d'évaluation est en zone moyenne Haute La courbe d'évaluation est basse pour une évaluation de sensibilité haute. Les interférences mais aussi les signaux de niveau petits sont reconnus de manière fiable.
Sélection	BasMoyenHaute

Sous-menu "Configuration étendue"

Réglage usine

Moyen

Changement vitesse		
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Changement vitesse	
Description	Selection de la vitesse de remplissage ou de vidange supposée.	
Sélection	 lent <10cm (0,4 in)/min Standard <1 m (40 in)/min Rapide >1 m (40 in)/min Pas de filtre 	
Réglage usine	Standard <1 m (40 in)/min	

Sensibilité 1er écho	
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sensibilité 1er écho
Description	The paramètre décrit la bande pour l'évaluation du Premier écho. Il est mesuré/calculé à partir du sommet de l'écho de niveau actuel Options à choisir: -Bas La bande de l'évaluation du Premier écho est très étroite. L'évaluation reste plus longtemps sur l'écho trouvé c'est à dire qu'il ne passe pas sur l'écho suivant ou sur le signal de distorsion Moyen La bande pour l'évaluation du Premier écho a une largeur moyenne Haute La bande de l'évaluation du Premier écho est large. L'évaluation passe plus rapidemment sur l'écho suivant ou sur le signal de distorsion.
Sélection	BasMoyenHaute
Réglage usine	Moyen
Mode de sortie	
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Mode de sortie
Description	Selectionne le mode de sortie entre: Distance = Indication de l'espace restant dans la cuve ou le silo ou Niveau linéarisé = Le niveau est indiqué (plus précisément: la valeur linéarisée si une linéarisation a été activée).
Sélection	 Distance Niveau linéarisé
Réglage usine	Niveau linéarisé

Distance de blocage	
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Distance de blocage
Description	Spécifier la distance de blocage (BD) Aucun signal n'est évalué dans la distance de blocage De ce fait, la BD peut être utilisée pour supprimé des signaux d'interférence à proximité de l'antenne Note: La plage de mesure ne devrait pas couvrir la BD.
Entrée	0,0 12 m
Réglage usine	Une Distance de blocage ($\rightarrow \boxdot$ 55) automatique d'au moins 0,1 m (0,33 ft) est configurée comme réglage par défaut. Il est cependant possible de la modifier manuellement (0 m (0 ft) est également acceptable). Calcul automatique de la Distance de blocage = Distance du point zéro - Plage de mesure - 0,2 m (0,656 ft). À chaque nouvelle entrée sous paramètre Distance du point zéro ou paramètre Plage de mesure , la paramètre Distance de blocage est recalculée automatiquement à l'aide de cette formule. Si le résultat du calcul est une valeur < 0,1 m (0,33 ft), la Distance de blocage de

Correction du niveau		A
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Correction du niveau	
Description	Le niveau mesure es corrigé par cette valeur pour compenser une erreur de nivea constante Correction de niveau > 0: Le niveau est augmenté de cette valeur Corr niveau < 0: Le niveau est diminué de cette valeur.	au ection de
Entrée	–25 25 m	
Réglage usine	0,0 m	
Distance d'évaluation		ß

Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Distance d'évaluation
Description	Zone de recherche de signal étendu Est généralement plus grand que la distance vide E. Si le signal trouvé est sous la distance vide, '0' (vide) est indiqué comme valeur mesurée. Seuls les signaux trouvés sous la 'Distance d'évaluation', l'erreur 'Perte d'écho' est générée.
Entrée	0 12 m
Réglage usine	11,5 m

Type de linéarisation	3
Navigation	Image: B □ Configuration → Configuration étendue → Type de linéarisation
Description	 Types de linéarisation Signification des options : Aucune : Le niveau est émis dans l'unité de niveau sans conversion (linéarisation) préalable. Tableau : La relation entre le niveau mesuré L et la valeur de sortie (volume/débit/poids) est définie par un tableau de linéarisation. Ce tableau est constitué de 32 couples de valeur c'est-à-dire "niveau - volume" ou "niveau - débit" ou "niveau - poids". Remarque : Utiliser la fonction dans SmartBlue pour créer/modifier un tableau de linéarisation.
Sélection	AucuneTableau
Réglage usine	Aucune
Niveau linéarisé	

Navigation	■ Configuration → Configuration étendue → Niveau linéarisé
Description	Niveau mesuré actuellement.
Affichage	Nombre à virgule flottante avec signe

Endress+Hauser

Sous-menu "Réglages de sécurité"

Navigation

 $\begin{tabular}{ll} \hline @ \end{tabular} & Configuration \rightarrow Configuration \end{tabular} \end{tabular}$

Temporisation perte écho		ß
Navigation		Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Réglages de sécurité \rightarrow Temporisation perte écho
Description	Défin certa perte inter	i la temporisation en cas de perte d'écho Après une perte d'écho, la capteur attend un in temps défini avant de réagir suivant la configuration du paramètre Diagnostique d'écho. Ceci évite d'avoir des interruptions de la mesure par des interférences mitentes.
Entrée	0 6	000 s
Réglage usine	300 s	3
Diagnostique perte écho		ß
Navigation		Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Réglages de sécurité \rightarrow Diagnostique perte écho
Description	Dans d'éch	ce paramètre on peut sélectionner un avertissement ou une alarme en cas de perte o.
Sélection	• Ave • Ala	ertissement rme
Réglage usine	Aver	issement

Sous-menu "Sortie courant"

Navigation

		_
Courant de sortie		_
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sortie courant \rightarrow Courant de sortie	
Description	Indique la valeur de la sortie courant actuellement calculée.	
Affichage	3,59 22,5 mA	
Amortissement sortie]
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sortie courant \rightarrow Amortissement sortie	
Description	Défini la constante de temps τ pour l'amortissement de la sortie courant. Des fluctuations de la valeur mesurée affectent la sortie courant avec un retard exponentiel de la constante de temps τ qui est définie dans ce paramètre. Avec une petite constante de temps la sortie réagit immédiatement aux changement de la valeur mesurée. Avec une grande constante de temps, le temps de réaction de la sortie est plus retardée. Pour $\tau = 0$ il n'y a pas d'amortissement.	1
Entrée	0,0 300 s	
Réglage usine	1,0 s	
Zoom	6]
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sortie courant \rightarrow Zoom	
Description	En utilisant la fonction de zoom de courant il est possible de sélectionner une partie de la plage de mesure totale de la sortie courant (420mA). La section est définie par les paramètres pour les valeurs 4 et 20mA. Sans le zoom; la plage de mesure complète (0100%) est affectée à la sortie courant (420mA).	
Sélection	ArrêtMarche	
Réglage usine	Arrêt	

Valeur 4 mA	
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sortie courant \rightarrow Valeur 4 mA
Description	Valeur pour 4mA si zoom = marche Note Si la valeur pour 20mA est plus petite que pour 4mA, la sortie courant est inversée, ce qui signifie qu'une augmentation de la valeur de process implique une diminution de la sortie courant.
Entrée	Nombre à virgule flottante avec signe
Réglage usine	0 m
Valeur 20 mA	8
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sortie courant \rightarrow Valeur 20 mA
Description	Valeur pour 20mA si zoom = marche Note Si la valeur pour 20mA est plus petite que pour 4mA, la sortie courant est inversée, ce qui signifie qu'une augmentation de la valeur de process implique une diminution de la sortie courant.
Entrée	Nombre à virgule flottante avec signe
Réglage usine	12 m
Ajustement	
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sortie courant \rightarrow Ajustement
Description	Sélectionner cette action pour recalibré la sortie courant L'ajustement peut être utilisé pour compenser une dérive de la sortie courant (qui peut être causée par de très longs câbles ou par le raccordement à une barrière Ex par exemple) Procédure d'ajustement: 1. Selectioner Ajustement = 4 mA. 2. Mesurer la sortie courant avec un multimètre calibré. Si ce n'est pas égal à 4mA: entrer la valeur mesurée dans le paramètre d'ajustement valeur basse. 3. Selectioner ajustement = 20 mA. 4. Mesurer la sortie courant avec un multimètre calibré. Si ce n'est pas égal à 20mA: entrer la valeur mesurée dans le paramètre d'ajustement valeur haute. 5. Selectioner ajustement = Calculer. Le capteur calcule la nouvelle plage de la sortie courant et la sauvegarde dans la RAM.
Sélection	 Arrêt 4 mA 20 mA Calculer Réinitialiser
Réglage usine	Arrêt

Ajustement 20 mA	Ê	_
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sortie courant \rightarrow Ajustement 20 mA	
Description	Entrer la valeur haute mesurée pour l'ajustement (autour de 20mA) Après avoir entré cette valeur: Sélectionner ajustement = Calculer Celà initie la recalibration de la sortie courant.	е
Entrée	18,0 22,0 mA	
Réglage usine	20,0 mA	
Ajustement 4 mA	ß	_
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Sortie courant \rightarrow Ajustement 4 mA	

Description	Entrer la valeur basse mesurée pour l'ajustement (autour de 4mA) Après avoir entré cette
	valeur: Sélectionner ajustement = Calculer Celà initie la recalibration de la sortie courant.

Entrée 3,0 ... 5,0 mA

Réglage usine 4,0 mA

Sous-menu "Administration"

Navigation

Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration

Définir code d'accès	
Navigation	□ Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration \rightarrow Définir code d'accès
Description	Défini le code de déverouillage pour changer le mode d'opération du capteur Si la valeur usine n'est pas changée ou si 0000 est défini code code d'accès, le capteur fonctionne en mode maintenance sans protection en écriture et les données de configuration peuvent toujours être modifiées. Une fois le code d'accès défini, les capteurs protégés en écriture peuvent uniquement être passé en mode maintenancce si le code d'accès a été entré dans le paramètre Définir code d'accès. Le nouveau code d'accès est validé uniquement lorsqu'il aura été confirmé dans le paramètre Confirmer le code d'accès. Veuillez contacter votre agence commerciale Endress+Hauser si vous avez perdu votre code d'accès.
Entrée	09999
Réglage usine	0

Confirmer le code d'accès			ß
Navigation		Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration \rightarrow Confirmer le code d'accès	
Description	Entre	er à nouveau le code d'accès pour confirmer.	
Entrée	0 9	9999	
Réglage usine	0		
Reset appareil			A
Navigation		Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration \rightarrow Reset appareil	
Description	Réin défir	itialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un é i.	tat
Sélection	■ An ■ Au	nuler réglage usine	
Réglage usine	Ann	ıler	

Emission libre special		
Navigation		Configuration \rightarrow Configuration étendue \rightarrow Administration \rightarrow Emission libre special
Description	Com une	mute l'option émission libre en marche/arrêt Remarque: après changement de mode nouvelle courbe de suppression doit être enregistrée.
Sélection	■ Ar ■ Ma	rêt arche
Réglage usine	Arrê	t

13.2.2 Sous-menu	"Communication"
------------------	-----------------

Navigation \square Configuration \rightarrow Communication

Sous-menu "Configuration Bluetooth"

Navigation \square Configuration \rightarrow Communication \rightarrow Configuration Bluetooth

Mode Bluetooth		A
Navigation	□ Configuration \rightarrow Communication \rightarrow Configuration Bluetooth \rightarrow Mode Bluetoo	th
Description	Active ou désactive la fonction Bluetooth. Remarque: En position 'Off' un accès à dist via l'app est immédiatement impossible. Pour rétablir une communication Bluetooth l'app, veuillez vous référer à la notice.	ance via
Sélection	ArrêtMarche	
Réglage usine	Marche	

13.3 Sous-menu "Diagnostic"

Navigation

Diagnostic

Diagnostic actuel	
Navigation	□ Diagnostic \rightarrow Diagnostic actuel
Description	Affiche le message de diagnostique actuel Si plusieurs messages sont actifs en même temps, le message avec la priorité la plus élevée est affichée.
Dernier diagnostic	
Navigation	□ Diagnostic \rightarrow Dernier diagnostic
Description	Affiche le dernier message de diagnostique, avec son information de diagnostique, qui a été actif avant le message actuel. La condition affichée peut toujours être valable.
Supprimer dernier di	agnostique 🕅
Navigation	□ Diagnostic \rightarrow Supprimer dernier diagnostique
Description	Supprimer le message de diagnostique précédent? Il est possible que le message de diagnostique reste valide.
Sélection	NonOui
Réglage usine	Non
Qualité signal	
Navigation	□ Diagnostic \rightarrow Qualité signal
Description	Affiche la qualité du signal de l'écho du niveau Signification des options d'affichage: - Fort: L'écho évalué dépasse le seuil d'au moins 10dB - Moyen: L'écho évalué dépasse le seuil d'au moins 5dB - Faible: L'écho évalué dépasse le seuil de moins de 5dB - Pas de signal: Le capteur ne trouve pas d'écho explotable. La qualité de signal indiqué dans ce paramètre se réfère toujours à l'écho actuellement évalué, que ce soie l'écho de niveau ou l'écho de fond de cuve. Dans le cas d'une perte d'écho (Qualité du signal = Pas de signal) le capteur génère le message d'erreur suivant: Diagnostique perte d'écho = Avertissement (réglage usine) ou Alarme, si l'autre option a été choisie dans Diagnostique perte écho.

Affichage

- Fort

- MoyenFaiblePas de signal

13.3.1 Sous-menu "Information appareil"

Navigation 🗐 Diagr

Diagnostic \rightarrow Information appareil

Nom d'appareil		
Navigation		Diagnostic \rightarrow Information appareil \rightarrow Nom d'appareil
Description	Mont	tre le nom du transmetteur.
Réglage usine	Micro	opilot FMR20
Version logiciel		
Navigation		Diagnostic \rightarrow Information appareil \rightarrow Version logiciel
Description	Mon	tre la version de firmware d'appareil installé.
Référence de commande 1		
Navigation		Diagnostic \rightarrow Information appareil \rightarrow Référence de commande 1
Description	Mont	tre la 1ère partie de la référence de commande étendu.
Référence de commande 2		
Navigation		Diagnostic \rightarrow Information appareil \rightarrow Référence de commande 2
Description	Mont	tre la 2nd partie de la référence de commande étendu.
Référence de commande 3		
Navigation		Diagnostic \rightarrow Information appareil \rightarrow Référence de commande 3
Description	Mont	tre la 3ème partie de la référence de commande étendu.

Code commande	
Navigation	□ Diagnostic \rightarrow Information appareil \rightarrow Code commande
Description	Montre la référence de commande de l'appareil.
Numéro de série	
Navigation	□ Diagnostic \rightarrow Information appareil \rightarrow Numéro de série
Description	Montre le numéro de série de l'appareil.
Version ENP	
Navigation	□ Diagnostic \rightarrow Information appareil \rightarrow Version ENP
Description	Montre la version de la plaque signalétique électronique (ENP).

13.3.2 Sous-menu "Simulation"

Navigation

 $\textcircled{B} \square \quad \text{Diagnostic} \rightarrow \text{Simulation}$

Simulation		æ
Navigation	□ Diagnostic \rightarrow Simulation \rightarrow Simulation	
Description	Sélectionner la variable de process à simuler La simulation est utilisée pour simuler des valeurs de mesure spécifiques ou d'autres conditions. Ceci aide à vérifier la bonne configuration du capteur et des unités de contrôle raccordées.	
Sélection	ArrêtSortie courantDistance	
Réglage usine	Arrêt	

Valeur sortie courant	

Navigation	$\square \text{Diagnostic} \rightarrow \text{Simulation} \rightarrow \text{Valeur sortie courant 1}$
Description	Défini la valeur de la sortie de courant simulée.
Entrée	3,59 22,5 mA
Réglage usine	3,59 mA

Valeur variable mesurée		æ
Navigation	□ Diagnostic \rightarrow Simulation \rightarrow Valeur variable mesurée	
Description	Valeur de la variable de process simulée Le traitement de la valeur mesurée en aval et la sortie de signal utilisent cette valeur de simulation. De cette manière, les utilisateurs peuvent vérifier que l'instrument de mesure a été configuré correctement.	
Entrée	0 20 m	
Réglage usine	0 m	

Index

Α

Accessoires	
Spécifiques à l'appareil	31
spécifiques au service	46
Administration (Sous-menu)	61
Ajustement (Paramètre)	59
Ajustement 4 mA (Paramètre)	60
Ajustement 20 mA (Paramètre)	60
Amortissement sortie (Paramètre)	58

С

9	
Changement vitesse (Paramètre)	54
Code commande (Paramètre)	67
Communication (Sous-menu)	63
Concept de réparation	30
Configuration (Menu)	50
Configuration Bluetooth (Sous-menu)	63
Configuration étendue (Sous-menu)	53
Confirmation distance (Paramètre)	52
Confirmer le code d'accès (Paramètre)	61
Conseils de sécurité (XA)	. 6
Consignes de sécurité	
de base	8
Correction du niveau (Paramètre)	55
Courant de sortie (Paramètre)	58

D

Définir code d'accès (Paramètre)	61
Dernier diagnostic (Paramètre)	64
Désignation du point de mesure (Paramètre)	50
Diagnostic (Sous-menu)	64
Diagnostic actuel (Paramètre)	64
Diagnostique perte écho (Paramètre)	57
Distance (Paramètre)	51
Distance d'évaluation (Paramètre)	55
Distance de blocage (Paramètre)	55
Distance du point zéro (Paramètre)	50
Document	
Fonction	5
Domaine d'application	. 8
Risques résiduels	8
Droits d'accès via logiciel (Paramètre)	53

Ε

Emission libre special (Paramètre)	62
Entrer code d'accès (Paramètre)	53
Événement de diagnostic dans l'outil de configuration	28
Exigences imposées au personnel	. 8

F

Fin suppression (Paramètre)	52
Fonction du document	. 5

I

Information appareil (Sous-menu)	
----------------------------------	--

Μ

101	
Maintenance	9
Menu	
Configuration	0
Mise au rebut	0
Mode Bluetooth (Paramètre) 6	3
Mode de sortie (Paramètre) 5	4

N

Niveau (Paramètre)	1
Niveau linéarisé (Paramètre) 56	6
Nom d'appareil (Paramètre) 66	6
Numéro de série (Paramètre) 62	7

Ρ

Plage de mesure (Paramètre)	•	 			 				50
Produits mesurés		 							. 8

Q

Qualité signal	(Paramètre)	 	 	 	51,64

R

Référence de commande 1 (Paramètre)	66
Référence de commande 2 (Paramètre)	66
Référence de commande 3 (Paramètre)	66
Réglages de sécurité (Sous-menu)	57
Remplacement d'un appareil	30
Reset appareil (Paramètre)	61
Retour de matériel	30

S

-	
Sécurité de fonctionnement	. 9
Sécurité du produit	9
Sécurité du travail	. 9
Sensibilité 1er écho (Paramètre)	54
Sensibilité d'évaluation (Paramètre)	53
Simulation (Paramètre)	68
Simulation (Sous-menu)	68
Sortie courant (Sous-menu)	58
Sous-menu	
Administration	61
Communication	63
Configuration Bluetooth	63
Configuration étendue	53
Diagnostic	64
Information appareil	66
Réglages de sécurité	57
Simulation	68
Sortie courant	58
Suppression actuelle (Paramètre)	52
Supprimer dernier diagnostique (Paramètre)	64

Т

Technologie sans fil Bluetooth [®]	23
Temporisation perte écho (Paramètre)	57
Type de linéarisation (Paramètre)	56

U

Unité de longueur (Paramètre) 50
Utilisation conforme
Utilisation de l'appareil de mesure
voir Utilisation conforme
Utilisation des appareils de mesure
Cas limites
Mauvaise utilisation
V
Valeur 4 mA (Paramètre) 59
Valeur 20 mA (Paramètre) 59
Valeur sortie courant 1 (Paramètre)
Valeur variable mesurée (Paramètre) 68
Version ENP (Paramètre) 67
Version logiciel (Paramètre) 66
7
Zoom (Daramàtra) 58



www.addresses.endress.com

