71475711 2020-02-03

Instruções de operação RMx621 / FML621

Módulo escravo DP ("Acoplador PROFIBUS") a partir da V2.01.00

Conexão do RMx621 / FML621 ao PROFIBUS DP através da interface serial RS485 com um módulo externo (Comunicador HMS AnyBus para PROFIBUS)







Sumário

1	Informações gerais	4
1.1 1.2 1.3	Dano em trânsito	4 4 4
1.4 1.5	Símbolos para determinados tipos de informações Símbolos em gráficos	4 5
1.6	Lista de abreviações / definição de termos	5
2	Instalação	6
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Descrição da função Especificações Conexões e elementos de operação Instalação em trilho DIN Diagrama de conexões e terminais Esquema de ligação elétrica PROFIBUS-DP Configuração do endereço de barramento	6 7 8 8 9 9
3	Comissionamento	11
3.1 3.2 3.3	Configuração do RMx621 / FML621 Configuração do acoplador PROFIBUS Indicadores de estado	11 11 12
4	Dados do processo	13
4.1 4.2 4.3	Informações gerais	13 13
	processo	14
5	Integração no Simatic S7	15
5.1 5.2 5.3	Visão geral da rede	15 15
6	um escravo	15 17
-		

1 Informações gerais

1.1 Dano em trânsito

Favor notificar imediatamente a transportadora e o fornecedor.

1.2 Escopo de entrega

- Estas Instruções de operação
- O módulo escravo DP Comunicador HMS AnyBus para PROFIBUS
- Cabo de conexão serial para RMx621 / FML621
- CD-ROM com arquivo GSD e bitmaps

Favor notificar o fornecedor imediatamente se houver alguma peça faltando!

1.3 Símbolos de segurança

Símbolo	Significado
A PERIGO	PERIGO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação resultará em sérios danos ou até morte.
ATENÇÃO	AVISO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em sérios danos ou até morte.
	CUIDADO! Este símbolo alerta sobre uma situação perigosa. A falha em evitar esta situação pode resultar em danos pequenos ou médios.
AVISO	OBSERVAÇÃO! Este símbolo contém informações sobre procedimentos e outros dados que não resultam em danos pessoais.

1.4 Símbolos para determinados tipos de informações

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimentos, processos ou ações que são permitidas.
	Preferido Procedimentos, processos ou ações que são preferidas.
×	Proibido Procedimentos, processos ou ações que são proibidas.
i	Dica Indica informação adicional.
	Referência à documentação.
	Referência à página.
	Referência ao gráfico.
►	Nota ou etapa individual a ser observada.
1., 2., 3	Série de etapas.
L >	Resultado de uma etapa.

Símbolo	Significado
?	Ajuda em casos de problema.
	Inspeção visual.

1.5 Símbolos em gráficos

Símbolo	Significado	Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Números de itens	1., 2., 3	Série de etapas
A, B, C,	Visualizações	A-A, B-B, C-C,	Seções
EX	Área classificada	×	Área segura (área não classificada)

1.6 Lista de abreviações / definição de termos

Acoplador PROFIBUS

No texto a seguir, o termo "acoplador PROFIBUS" é usado para se referir ao módulo escravo DP externo Comunicador HMS AnyBus para PROFIBUS.

PROFIBUS mestre

Todas as unidades, como as placas conectáveis PLC e PC que executam uma função mestre PROFIBUS-DP, são chamadas de PROFIBUS mestres.

2 Instalação

2.1 Descrição da função

A conexão Profibus-DP é feita com o uso de um acoplador externo PROFIBUS. O módulo é conectado à interface RS485 (RxTx1) do RMx621 / FML621.

O acoplador PROFIBUS atua como um mestre na direção do RMx621 / FML621 e faz a leitura do valor do processo para sua memória buffer a cada segundo. Na direção do PROFIBUS DP, o acoplador PROFIBUS opera com a função de um escravo DP para transferência cíclica de dados e torna os valores do processo armazenados em buffer disponíveis sob solicitação no barramento.

Para a arquitetura, consulte o gráfico a seguir.



2.2 Especificações

A opção está disponível no RMx621 e FML621 com versão de firmware V 1.00.00 e superior.

2.3 Conexões e elementos de operação



- 1 LEDs de status
- 2 Configuração do endereço de barramento
- 2 Configuração do e 3 Conexão Fieldbus
- 4 Conexão para fonte de alimentação
- 5 Conexão RMx621, FML621



2.4 Instalação em trilho DIN

1 Encaixe

2 Desencaixe

2.5 Diagrama de conexões e terminais

Conexão do RMx621 / FML621 com o acoplador PROFIBUS



😭 O código de cores se aplica ao cabo fornecido.

Conexão PROFIBUS DP (para o acoplador PROFIBUS)

Para a conexão do PROFIBUS, é aconselhável o uso do conector sub D de 9 pinos com resistores de terminação de barramento integrados, como recomendado de acordo com o EN 50170.



2.6 Esquema de ligação elétrica PROFIBUS-DP

Número do pino.	Sinal	Significado
Invólucro	Blindagem	Terra funcional
3	Fio B	RxTx (+)
5	GND	Potencial de referência
6	VP	Fonte de alimentação para resistores de terminação
8	Fio A	RxTx (-)

2.7 Configuração do endereço de barramento

Após abrir cuidadosamente a tampa frontal, o usuário pode acessar as duas seletoras rotativas para a configuração do endereço de barramento.



Usando estas seletoras rotativas, um endereço de barramento na faixa entre 00 e 99 pode ser configurado.

1 Use somente endereços de barramento válidos.

3 Comissionamento

3.1 Configuração do RMx621 / FML621

No menu principal **Comunicação** → **RS485(1)** do RMx621/ FML621, os parâmetros da interface do RS485(1) devem ser configurados como se segue: configure o Endereço da unidade em 1 e ajuste a taxa de transmissão para 38400.



O número de valores do processo a ser gerado deve ser definido no menu principal Comunicação → PROFIBUS → Número. O número máximo é limitado a 48. Nas próximas etapas, cada endereço de deslocamento é especificado como o valor do processo desejado usando as listas de seleção.

O item de menu "PROFIBUS" foi alterado para "Anybus Gateway" nas versões de software do equipamento V3.09.00 e superiores para o RMx621, e versões V1.03.00 e superiores para o FML621.



Para facilitar o processamento adicional de valores do processo, a lista de enderecos de deslocamento também pode ser impressa através do software operacional ReadWin® 2000.

H

Ao definir os valores do processo exibidos no PROFIBUS DP, observe que o mesmo valor do processo pode ser definido para mais de um endereço.

Se for usado um acoplador PROFIBUS identificado como "Rev.B", deve ser usada a versão V03.02.03 do software do equipamento para o RMC621.

Os acopladores PROFIBUS identificados como "Rev.B" têm uma taxa de transmissão fixa de 38.400 baud.

Ajuste a taxa de transmissão em 57.600 para equipamentos antes do "Rev.B".

3.2 Configuração do acoplador PROFIBUS

O acoplador PROFIBUS já é pré-configurado na fábrica. Fora o endereço de barramento, nenhuma configuração adicional é necessária. O acoplador é adaptado automaticamente à taxa de transmissão de dados da linha PROFIBUS-DP.

3.3 Indicadores de estado

Os 6 diodos emissores de luz indicam o status atual da permuta de dados e do equipamento.



LED	Descrição	Display	Status	Ações
1	ONLINE	Verde Desligado	Acoplador PROFIBUS pronto para operação	
2	OFFLINE	Vermelho	Acoplador PROFIBUS não	Verifique o conector plug-in
		Desligado	esta pronto para operaçao	Verifique à rede PROFIBUS
3	NÃO USADO			
4	FIELDBUS DIAG	Piscando em vermelho	Erro de configuração	Verifique a configuração do PLC
		Desligado	Nenhum erro de barramento detectado	
5	STATUS DA SUBNET	Verde	Permuta de dados em andamento	Verifique a ligação elétrica do acoplador PROFIBUS - RMx621 /
		Piscando em verde	Permuta de dados pausada	FML621; verifique os parametros de comunicação no RMx621 / FML621
		Vermelho	Nenhuma permuta de dados possível	
		Desligado	Falha da fonte de alimentação	Verifique a fonte de alimentação
6	STATUS DO	Verde	inicialização	
	EQUIPAMENIO	Piscando em verde	Acoplador PROFIBUS em operação	
		Piscando em vermelho/ verde	Configuração incorreta	Equipamento com falha
		Desligado	Falha da fonte de alimentação	Verifique a fonte de alimentação

4 Dados do processo

4.1 Informações gerais

Dependendo das aplicações configuradas, uma ampla variedade de variáveis de processo é computada no RMx621 / FML621 e está disponível para leitura.

Além dos valores calculados, as variáveis de entrada também podem ser lidas no RMx621 / FML621.

4.2 Estrutura de payload

Cada valor do processo ocupa 5 bytes na representação do processo.

Os primeiros 4 bytes correspondem a um número de ponto flutuante de 32 bits conforme o IEEE-754 (primeiro MSB).

Número de	ponto flutu	iante de 32-b	it (IEEE-754)
-----------	-------------	---------------	---------------

Octeto	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Sinal	(E) 2 ⁷	(E) 2 ⁶					(E) 2 ¹
2	(E) 2 ⁰	(M) 2 ⁻¹	(M) 2 ⁻²					(M) 2 ⁻⁷
3	(M) 2 ⁻⁸							(M) 2 ⁻¹⁵
4	(M) 2 ⁻¹⁶							(M) 2 ⁻²³

Sinal = 0: número positivo

Sinal = 1: número negativo	Número = sinal -1· (1 + M) ·2 ^{E-127}
E = expoente; M = mantissa	
Exemplo: 40 F0 00 00 h	= 0100 0000 1111 0000 0000 0000 0000 00
Valor	$= -1^0 \cdot 2^{129-127} \cdot (1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})$
	$= 1 \cdot 2^2 \cdot (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125)$
	$= 1 \cdot 4 \cdot 1.875 = 7.5$

O último byte indica o status:

80h = valor válido

81h = valor válido com violação do valor limite (vinculado à saída do relé)

10h = valor inválido (por ex., circuito do cabo aberto)

00h = nenhum valor disponível (por ex., erro de comunicação na sub-rede)

No caso de valores calculados (por ex., vazão mássica), a condição de alarme de todas as entradas usadas e da aplicação é verificada. Se um "erro" for indicado em uma dessas variáveis, o valor calculado recebe o status "10h", isto é, valor inválido.

Exemplo:

Temp1 circuito do cabo aberto; tipo de alarme: erro => vazão mássica calculada (10h)

Temp1 circuito do cabo aberto; tipo de alarme: notificação => vazão mássica calculada (80h)



O número de valores de processo transmitidos é definido na configuração do gerenciador de energia, $\rightarrow \cong 11$. O número mínimo é 1 valor do processo (5 bytes), o máximo é 48 valores do processo (240 bytes).

4.3 Unidades para transmissão dos valores de processo

As unidades para a transmissão dos valores de processo são configuradas no menu Configuração do RMx621 / FML621.



O item de menu "PROFIBUS" foi alterado para "Anybus Gateway" nas versões de software do equipamento V3.09.00 e superiores para o RMx621, e versões V1.03.00 e superiores para o FML621.

Define as **Unidades de exibição** para usar as unidades que são configuradas para o display para transmissão via PROFIBUS DP.

Define as **Unidades de exibição** para usar as seguintes unidades padrão para transmissão de dados:

Vazão volumétrica	1/s
Temperatura	°C
Pressão	bar
Quantidade de calor	kJ
Vazão de calor (saída)	kW (kJ/s)
Vazão mássica	kg/s
Volume corrigido	(N)1/s
Volume total	1
Massa total	kg
Volume total corrigido	(N)1
Densidade	kg/m ³
Entalpia	kJ/kg

5 Integração no Simatic S7

5.1 Visão geral da rede



5.2 Arquivo GSD EH_x153F.gsd

- Instalação ou através de Opções/ Instalação de novo GSD
- Ou copie os arquivos GSD e BMP no diretório STEP 7 do software fornecido. por ex.: c:\...\Siemens\Step7\S7data\GSD c:\...\ Siemens\Step7\S7data\NSBMP

O arquivo GSD no CD-ROM do Readwin[®] 2000 CD-ROM fornecido no diretório **\GSD \RMS621 RMC621 RMM621\DP**

Exemplo para o gerenciador de energia:



5.3 Configuração do RMx621 / FML621 como um escravo

Configuração de hardware (tomando como exemplo o gerenciador de energia RMS/RMC621):

- Arraste o equipamento RMx621 do gerenciador de energia, do catálogo de Hardware -> PROFIBUS DP -> Equipamentos de campo adicionais -> Geral para a rede PROFIBUS DP
- Configure o endereço de usuário

-	(0) UR					
	PS 307 10A	P(1)	<u> </u>			
3	2 1 25 7603165		[[PROFIBUS(1): DP master system (1)	-0
4						
5						
07						
					RM×621	
•1				_		
<u>• </u>						
4						
<u>.</u>	(3) RMx621 Energ	vmanager				ł
	(3) RMx621 Energy	vmanager	Address	Q Address	Comment	ł
	(3) RMx621 Energy t Module / 64	manager Order number 4 Al: 20 Byte	I Address	Q Address	Comment	
	(3) RMx621 Energy t 1 Module / 64 64	vmanager Order number 4 Al: 20 Byte 4 Al: 20 Byte	1 Address 019 2039	Q Address	Comment	
	(3) RMx621 Energy Module / 64 64 64	Order number 4 Al: 20 Byte 4 Al: 20 Byte Al: 5 Byte	I Address 019 2039 4044	Q Address	Comment	
	(3) RMx621 Energy t Module 7 64 64 64 64	manager Order number 4 Al: 20 Byte 4 Al: 20 Byte Al: 5 Byte	1 Address 019 2039 4044	Q Address	Comment	
	(3) RMx621 Energy t Module / 64 64 64	manager Order number 4 Al: 20 Byte 4 Al: 20 Byte Al: 5 Byte	1 Address 019 2039 4044	Q Address	Comment	

Dois módulos são definidos no arquivo GSD:

Entrada (PLC)	$RMx621 \rightarrow PROFIBUS$ mestre	String de configuração
AI: 5 bytes	Um valor medido + status	0x40, 0x84
4 AI: 20 bytes	Quatro valores medidos com status	0x40, 0x93

Atribua quantos módulos aos slots individuais forem necessários para que o número de valores do processo corresponda ao número configurado no gerenciador de energia. Um máximo de 12 módulos pode ser usado aqui. O módulo "4 AI: 20 bytes" pode ser usado em vez de quatro módulos individuais "AI: 5 bytes".

O endereço configurado do equipamento deve corresponder ao endereço de hardware que está configurado atualmente. A faixa de endereços dos valores de processo deve ser contínua sem interrupção.

6 Dados técnicos

Dimensões:	120 mm x 75 mm x 27 mm (altura, profundidade, largura)	
Fonte de alimentação:	24 Vcc +/-10%	
Consumo de corrente:	Tipo. 120 mA, máx. 280 mA	
Taxa de transmissão PROFIBUS-DP:	9.600, 19.200, 45.450, 93.750, 187.500, 500.000, 1,5M, 3M, 6M, 12M	
Parâmetros da interface RS485:	Taxa de transmissão 38400, 8 bit de dados, 1 bit de parada, endereço do equipamento 01	
Temperatura ambiente:	5 para 55 °C	
Temperatura de armazenamento:	–55 para +85 °C	
Umidade:	5 a 95%, não condensação	
Grau de proteção:	IP 20	
Conexão de aterramento de proteção:	Aterrado internamente através de trilho DIN	
Aprovações:	UL - E214107	



www.addresses.endress.com

