KA00264R/12/DA/14.20

71481612 2020-01-28

Kort betjeningsvejledning **RIA452**

Procesindikator med pumpestyring



Denne vejledning er en kort betjeningsvejledning, og den erstatter ikke den betjeningsvejledning, der fulgte med instrumentet.

Der kan findes detaljerede oplysninger i betjeningsvejledningen og anden dokumentation.

Fås til alle instrumentversioner via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations-app





Indholdsfortegnelse

1	Om dette dokument	. 3
1.1	Regler for dokumentet	3
2 2.1 2.2 2.3	Sikkerhedsanvisninger Krav til personalet Tilsigtet brug . Driftssikkerhed .	5 .5 .6
2.4	Produktsikkerhed	. 6
3 3.1 3.2 3.3	Modtagelse og produktidentifikation Produktidentifikation Leveringsomfang Opbevaring og transport	6 7 7
4 4.1	Certifikater og godkendelser CE-mærkning	7.7
5 5.1 5.2	Installation Installationsbetingelser Montering af indikatoren	7 . 7 8
6	Flektrick tilslutning	9
6.1 6.2 6.3	Universel indgang som tilvalg . Tilslutning af procesindikatoren . Kontrol efter tilslutning .	11 13 15
7	Betjeningsmuligheder	15
7.1 7.2 7.3	Oversigt over betjeningsmuligheder Betjeningsmenuens struktur og funktion Adgang til betjeningsmenuen via det lokale display	15 17 19
8	Ibrugtagning	22
8.1 8.2 8.3	Funktionskontrol Tænding af måleinstrumentet Konfiguration af måleenheden	22 22 22

1 Om dette dokument

1.1 Regler for dokumentet

1.1.1 Sikkerhedssymboler

FARE

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der sker dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.

ADVARSEL

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der kan forekomme dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der kan forekomme mindre eller mellemstor personskade, hvis denne situation ikke undgås.

BEMÆRK

Dette symbol angiver oplysninger om procedurer og andre fakta, der ikke medfører personskade.

1.1.2 Elektriske symboler

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Jævnstrøm	\sim	Vekselstrøm
~	Jævnstrøm og vekselstrøm	<u> </u>	Jordforbindelse En jordklemme, som set ud fra brugerens vinkel er jordforbundet via et jordingssystem.

Symbol	Betydning
	Jordledning (PE) En klemme, som skal være jordet, før der foretages anden form for tilslutning.
	Jordklemmerne er placeret både ind- og udvendigt på instrumentet: • Indvendig jordklemme: Slutter den beskyttende jord til strømforsyningen. • Udvendig jordklemme: Slutter instrumentet til anlæggets jordforbindelsessystem.

1.1.3 Symboler for bestemte typer oplysninger

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Tilladt Procedurer, processer eller handlinger, der er tilladt.		Foretrukket Procedurer, processer eller handlinger, der foretrækkes.
X	Forbudt Procedurer, processer eller handlinger, der ikke er tilladte.	i	Tip Angiver yderligere oplysninger.
	Reference til dokumentation.		Reference til side.
	Reference til figur.	1., 2., 3	Serie af trin.
4	Resultat af et trin.	٢	Visuel kontrol.

1.1.4 Symboler i grafik

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
1, 2, 3,	Delnumre	1., 2., 3	Serie af trin
A, B, C,	Visninger	A-A, B-B, C-C,	Afsnit
EX	Farligt område	×	Sikkert område (ikke-farligt område)

1.1.5 Registrerede varemærker

HART®

Registreret varemærke tilhørende HART Communication Foundation, Austin, USA

Applicator[®], FieldCare[®], Field Xpert[™], HistoROM[®]

Registrerede eller anmeldte varemærker tilhørende Endress+Hauser-koncernen

2 Sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

Personalet skal opfylde følgende krav:

- Uddannede, kvalificerede specialister: Skal have en relevant kvalifikation til denne specifikke funktion og opgave.
- Er autoriseret af anlæggets ejer/driftsansvarlige.
- Kender landets regler.
- ► Før arbejdet påbegyndes, skal man sørge for at læse og forstå anvisningerne i vejledningen og supplerende dokumentation samt certifikaterne (afhængigt af anvendelsen).
- ► Følger anvisningerne og overholder de grundlæggende kriterier.

2.2 Tilsigtet brug

Procesindikatoren evaluerer analoge procesvariabler og viser dem på farveskærmen. Processerne kan overvåges og styres med indikatorens udgange og begrænsningsrelæer. Enheden har en række forskellige softwarefunktioner til dette formål. Sensorerne med to ledere får strøm via transmitterens integrerede strømforsyning.

- Enheden betragtes som tilknyttet udstyr og må ikke installeres i farlige områder.
- Producenten påtager sig ikke noget ansvar for skader, der skyldes forkert brug eller brug til andet end det tilsigtede. Det er ikke tilladt at konvertere eller ændre instrumentet på nogen måde.
- Instrumentet er designet til at blive installeret i et panel og må kun anvendes i den installerede tilstand.

2.3 Driftssikkerhed

Risiko for personskade!

- Brug kun instrumentet, hvis det er i god teknisk stand og uden fejl.
- > Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at instrumentet anvendes uden interferens.

2.4 Produktsikkerhed

Dette måleinstrument er designet i overensstemmelse med god teknisk praksis, så det opfylder de højeste sikkerhedskrav, og er testet og udleveret fra fabrikken i en tilstand, hvor det er sikkert at anvende.

Det opfylder de generelle sikkerhedsstandarder og lovmæssige krav. Det er også i overensstemmelse med de EU-direktiver, der er angivet i instrumentets EUoverensstemmelseserklæring. Producenten bekræfter dette ved at forsyne instrumentet med CE-mærkning.

3 Modtagelse og produktidentifikation

3.1 Produktidentifikation

3.1.1 Typeskilt

Sammenhold oplysningerne på instrumentet med følgende diagram:



A0031242

- I Procesindikatorens typeskilt (eksempel)
- 1 Enhedens ordrekode og serienummer
- 2 Strømforsyning
- 3 Softwareversionsnummer
- 4 Omgivende temperatur
- 5 Strøm
- 6 Producentens navn og adresse

3.1.2 Producentens navn og adresse

Producentens navn:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Producentens adresse:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang eller www.endress.com

3.2 Leveringsomfang

Leverancen med procesindikatoren omfatter følgende:

- Processindikator til panelmontering
- Flersproget kort betjeningsvejledning i trykt udgave
- CD-ROM med PC-konfigurationssoftware og RS232-interfacekabel (ekstraudstyr)
- Fastgørelsesklemmer
- Tætningsring

Tilbehøret til enheden er beskrevet i afsnittet "Tilbehør" i betjeningsvejledningen.

3.3 Opbevaring og transport

Opbevaringstemperatur

-30 til +70 °C (-22 til +158 °F)

4 Certifikater og godkendelser

4.1 CE-mærkning

Produktet opfylder kravene i de harmoniserede europæiske standarder. Det overholder derfor lovkravene i EU-direktiverne. Producenten bekræfter med CE-mærkningen, at instrumentet er testet og i orden.

5 Installation

5.1 Installationsbetingelser

De tilladte omgivende forhold skal overholdes under installation og drift (se afsnittet "Tekniske data" i betjeningsvejledningen). Enheden må ikke udsættes for varme.

5.1.1 Installationsmål

Nødvendig paneludskæring 92 mm (3.62 in)x92 mm (3.62 in). Der skal være en installationsdybde på 150 mm (5.91 in) til enheden og det tilhørende kabel. Yderligere mål findes i $\rightarrow \blacksquare$ 2, \blacksquare 8 og i afsnittet "Tekniske data" i betjeningsvejledningen.

5.1.2 Monteringssted

Installation i et panel. Der må ikke forekomme vibrationer på monteringsstedet. Der skal anvendes en velegnet, brandsikker og mekanisk indkapsling.

5.1.3 Retning

Vandret, ±45 ° i alle retninger.

5.2 Montering af indikatoren



Installation i et panel

Montering af indikatoren

- 1. Skub enheden og tætningsringen (punkt 1) gennem paneludskæringen fra forsiden.
- 2. Hold enheden lige, og fastgør klemmerne (punkt 2) i de tilhørende åbninger.
- 3. Spænd skruerne på fastgørelsesklemmerne med en skruetrækker.
- 4. Fjern beskyttelsesfilmen fra displayet.

6 Elektrisk tilslutning



3 Procesindikatorens klemmetildeling. Interne kredsløb er vist med stiplede linjer.

- 1 Strømindgang, klemme 12 og 82 forbindes internt.
- 2 Strømsløjfe, transmitterstrømforsyning maks. 22 mA strømindgang
- 3 Strømindgang 0 til 20 mA
- $4 \qquad \text{Analog udgang 0 til 20 mA, 0 til 10 } V_{\text{DC}}$
- 5 Transmitterstrømforsyning, 24 V, ≤250 mA.

- 6 Digital udgang, passiv brudt kollektor, maks. 28 V, 200 mA
- 7 Digitale indgange iht. DIN 19240; spændingsniveau: -3 til 5 V lavt, 12 til 30 V højt, indgangsstrøm typ. 3 mA (med overbelastningsbeskyttelse og beskyttelse mod polaritetsskift), indgangsspænding maks. 34.5 V, scanningsfrekvens maks. 10 Hz
- 8 Relæudgang: relæ 1-8; 250 V_{AC}/30 V_{DC}, 3 A

Klemme	Klemmetildeling	Beskrivelse	
L/L+	L for AC	Strømtilslutning	
N/L-	N for AC L- for DC		
NC	Ikke tilsluttet		
J1	Jumper til låsning af enhedens funktion via hardwaren. Hvis jumperen er indstillet til J1, kan indstillingen ikke ændres.	Enheden kan altid konfigureres med PC-softwaren via RS232, også selvom jumperen er indstillet til J1.	
J2	Ikke tilsluttet		
11	+0/4 til 20 mA	Strømindgang	
12	Signaljord (strøm)		
81	24 V sensorstrømforsyning 1	Transmitterstrømforsyning (egensikker hvis	
82	Jord, sensorstrømforsyning 1	påkrævet)	
41	Normalt lukket (NC)	Relæ 1	
42	Common (COM)		
43	Normalt åben (NO)		
51	Normalt lukket (NC)	Relæ 2	
52	Common (COM)		
53	Normalt åben (NO)		
44	Normalt lukket (NC)	Relæ 3	
45	Common (COM)		
46	Normalt åben (NO)		
54	Normalt lukket (NC)	Relæ 4	
55	Common (COM)		
56	Normalt åben (NO)		
141	Normalt lukket (NC)	Relæ 5	
142	Common (COM)		
143	Normalt åben (NO)		
151	Normalt lukket (NC)	Relæ 6	
152	Common (COM)		
153	Normalt åben (NO)		
144	Normalt lukket (NC)	Relæ 7	
145	Common (COM)		
146	Normalt åben (NO)		

Klemme	Klemmetildeling	Beskrivelse
154	Normalt lukket (NC)	Relæ 8
155	Common (COM)	
156	Normalt åben (NO)	
96	Jord til digitale statusindgange	Digitale indgange
97	+ digital statusindgang 1	
197	+ digital statusindgang 2	
297	+ digital statusindgang 3	
397	+ digital statusindgang 4	
31	+ analog udgang	Analog udgang (tilvalg)
32	Jord, analog udgang	
33	+ digital udgang	Digital udgang (tilvalg)
34	Jord, digital udgang	
91	24 V sensorstrømforsyning 2	Transmitter-strømforsyning
92	Jord, sensorstrømforsyning 2	

6.1 Universel indgang som tilvalg

Enheden kan udstyres med en universel indgang som tilvalg i stedet for strømindgangen.



Klemmetildeling for universel indgang

- 1 Strømindgang 0/4 til 20 mA
- 2 Spændingsindgang ±1 V
- 3 Spændingsindgang ±30 V

- 4 Termoelementer
- 5 RTD-konstruktion, 4 ledere
- 6 RTD-konstruktion, 3 ledere

Klemme	Klemmetildeling
11	+0/4 til 20 mA signal
12	Signaljord (strøm, spænding, temperatur)
13	+1 V, + termoelementer, - RTD-konstruktionens signal (3/4 ledere)
15	+ RTD-konstruktionens signal (4 ledere)
17	+30 V
19	+ RTD-konstruktionens strømforsyning (3/4 ledere)

6.2 Tilslutning af procesindikatoren

Fare! Elektrisk spænding!

► Instrumentet skal være deaktiveret, når det tilsluttes.

6.2.1 Tilslutning af strømforsyningen

- Før enheden tilsluttes, skal det sikres, at forsyningsspændingen svarer til specifikationen på typeskiltet.
- Til versionen med 90 til 250 V_{AC} (tilslutning til lysnettet) skal forsyningslinjen i nærheden af enheden have en lettilgængelig kontakt, der er markeret som kredsløbsafbryder, samt en overbelastningsbeskyttelsesenhed (nominel strøm \leq 10 A).
- Versionen med 20 til 35 V_{DC} eller 20 til 28 V_{AC}: Enheden må kun drives af en strømforsyningsenhed med et energibegrænset kredsløb iht. UL/EN/IEC 61010-1, afsnit 9.4, og kravene i tabel 18.



Islutning af strømforsyningen

6.2.2 Tilslutning af de eksterne sensorer

Aktive og passive sensorer med analog tilslutning, termoelement, modstand og RTDsensorer kan sluttes til enheden.

-

Strømindgang 0/4 til 20 mA



In a sensor med 2 ledere til strømindgang 0/4 til 20 mA

- A Aktiv sensor
- B Passiv sensor
- 1 Klemme 12 og 82 forbindes internt

Universel indgang



Tilslutning af sensor med 4 ledere, transmitterstrømforsyning og universel indgang

- A Aktiv sensor, 4 ledere
- 1 Strømforsyning
- B Passiv sensor, 4 ledere
- C Passiv sensor, 2 ledere
- 2 Klemme 12 og 92 forbindes eksternt

6.3 Kontrol efter tilslutning

Enhedens tilstand og specifikationer	Bemærkninger
Er instrumentet eller kablet beskadiget (visuelt eftersyn)?	-

Elektrisk tilslutning	Bemærkninger
Stemmer forsyningsspændingen overens med oplysningerne på typeskiltet?	90 til 250 V_{AC} (50/60 Hz) 20 til 36 V_{DC} 20 til 28 V_{AC} (50/60 Hz)
Er alle klemmerne korrekt fastgjort på de korrekte pladser? Er kodningen på de individuelle klemmer korrekt?	-
Er de monterede kabler uden trækpåvirkninger?	-
Er strømforsynings- og signalkablerne tilsluttet korrekt?	Se ledningsdiagrammet på huset
Er alle skrueklemmer spændt fast?	-

7 Betjeningsmuligheder

7.1 Oversigt over betjeningsmuligheder

Detaljerede oplysninger om betjening og konfiguration af enheden samt noter og beskrivelser af de individuelle funktioner findes i betjeningsvejledningen $\rightarrow \square$ BA00265R. Der findes en oversigt over alle betjeningsparametrene i betjeningsvejledningen.

7.1.1 Display- og betjeningselementer

Fjern beskyttelsesfilmen fra displayet, da det ellers kan være vanskeligt af aflæse.

F



B Display- og betjeningselementer

- 1 Driftsindikator, blinker grønt, når der er påført forsyningsspænding
- 2 Fejlindikator, blinker rødt i tilfælde af fejl i sensoren eller enheden
- 3 Grænseindikator: Symbolet vises, hvis et relæ er aktiveret.
- 4 Status for digitale indgange: Grøn indikator viser klar til betjening, gul indikator viser, at der afventes signal
- 5 Søjlediagram, gult, 42 dele, værdier over og under grænser vises med orange/rødt
- 6 Display med 7 cifre og 14 segmenter, hvidt for målte værdier
- 7 9x77 DOT-matrix-display, hvidt, til tekst, måleenheder og menuikoner
- 8 Symboler med nøgle og hængelås til at vise, om betjening af enheden er låst (se afsnit 5.3.3)
- 9 Jog/skive til betjening af det lokale display

7.1.2 Display

i

Oplysninger om fejlfinding findes i afsnittet "Fejlfinding" .

Område	Display	Relæ	Analog udgang	Integration
Indgangsstrømmen er under grænseværdien	Display กกกกก	Fejltilstand	Konfigureret fejltilstand	Ingen integration
Indgangsstrømmen er over den nedre fejlgrænse og under den øvre validitetsgrænse	Display 	Funktion ved normal grænseværdi	Normal funktion med maks. 10 % over området. Udgang < 0 mA/0 V ikke muligt	Normal funktion (negativ integration ikke muligt)
Indgangsstrøm i gyldigt område	Visning af skaleret målt værdi	Funktion ved normal grænseværdi	Normal funktion med maks. 10 % over området. Udgang < 0 mA/0 V ikke muligt	Normal funktion (negativ integration ikke muligt)
Indgangsstrømmen er under den øvre fejlgrænse og over den øvre validitetsgrænse	Display	Funktion ved normal grænseværdi	Normal funktion med maks. 10 % over området. Udgang < 0 mA/0 V ikke muligt	Normal funktion (negativ integration ikke muligt)
Indgangsstrøm over øvre fejlgrænse	Display נוטטעט	Fejltilstand	Konfigureret fejltilstand	Ingen integration

Relæindikator

- Relæ ikke aktiveret: ingen indikator

Statusvisning for digitale indgange

- Signal ved digital indgang: / (gul)

7.2 Betjeningsmenuens struktur og funktion

M1	Analog indgang INPUT	Signaltype	Tilslutningst ype*	Kurve	Signaldæmp ning	
		Signal type	Connection	Curve	Damp	
		Unit	Decimalpunk t	0 %-værdi	100 %-værdi	
		Dimension	Dec. point	0% value	100% value	
		Forskydning	Sammenligni ngstemperat ur*	Fast sammenligni ngstemperat ur*	Registrering af kortsluttet kabel	
		Offset	Comp. temp.	Const. temp.	Open circ.	
M2	Display DISPLAY	Display med tildelte numeriske værdier	Display med skiftende visning af målte værdier	Søjlediagram	Søjlediagram med decimalpunk ter	
		Ref. num.	Displ. sw.	Ref. bargraph	Dec. point	
		Søjlediagram , 0 %-værdi	Søjlediagram , 100 %- værdi	Søjlediagram		
		Bar 0%	Bar 100%	Ref. bargraph		
М3	Analog udgang* ANALOG OUT	Tildeling	Dæmpning	Udgangsomr åde	Decimalpunk t	
		Ref. num.	Out damp	Out range	Dec. point	
		0 %-værdi	100 %-værdi	Forskydning	Udgang i tilfælde af fejl	
		Out 0%	Out 100%	Offset	Fail mode	
		Fejlværdi	Simulering, mA	Simulering, spænding		
		Fail value	Simu mA	Simu V		

M5	Digital indgang 1-4 DIGITAL INP	Digital indgang for funktion 1-4	Aktivt niveau 1-4	Prøveudtagni ngstid, pumpeovervå gning		
		Function	Level	Sampl. time		
M10- M17	Grænse 1-4 (8)* LIMIT	Tildeling	Funktion 1-4 (8)	Decimalpunk t	Omskiftnings punkt A	Omskiftnings punkt B
		Ref. num	Function	Dec. point	Setpoint A	Setpoint B
		Hysterese eller tilbageskifts hældning	Omskiftnings forsinkelse 1-4 (8) i sekunder	Skiftende funktion 1-4	1. start efter 24 timers forsinkelse ved	1. start efter 24 timers aktivitet
		Hysteresis	Delay	Alternate	Sw. delay	Sw. period
		Visning af kørselstid 1-8	Visning af omskiftnings frekvens 1-8	Nulstil omskiftnings frekvens og kørselstid	Relæsimuleri ng	
		Runtime	Count	Reset	Simu relay	
M18	Integration* Integration	Signalkilde til integration	Forudindstill et tæller	Integrationsb ase	Decimalpunk tsfaktor	Konvertering sfaktor
		Ref. Integr.	Pre-counter	Integr. base	Dec. factor	Factor
		Dimension, sumtæller	Decimalpunk t, sumtæller	Sæt forudindstille t tæller	Sæt foreløbig alarm	Vis sumtæller
		Dimension	Dec. point T	Set count A	Set count B	Sumtæller
		Nulstil sumtæller	Flowberegni ng	Dimension, indgangssign al	Dimension, lineariseret værdi	Decimalpunk t for formel
		Reset total	Calc flow	Dim. Input	Dim. flow	Dec. flow
		Decimalpunk t for display	Alfa-værdi	Beta-værdi	Gamma- værdi	C-værdi
		Dec. point	Alpha	Beta	Gamma	С
		Khafagi- Venturi- kanaler	lso-Venturi- kanaler	Venturi- kanaler efter britisk standard	Parshall- kanaler	Parshall- Bowlus- kanaler
		Kha Venturi	Iso-Venturi	BST-Venturi	Parshall	Parshall-Bow
		Rektangulær e overløb	Rektangulær e overløb med forsnævring	Rektangulær e overløb iht. NFX	Rektangulær e overløb iht. NFX med forsnævring	Trapezforme de overløb
		Rect. WTO	Rect. WThr	NFX Rect. WTO	NFX Rect. WThr	Trap. WTO

		Trekantede overløb	Trekantede overløb efter britisk standard	Trekantede overløb iht. NFX	Bredde		
		V. weir	BST V. weir	NFX V. weir	Width		
M19	Pulsudgang* PULSE OUT	Decimalpunk t, impulsværdi	Impulsværdi	Pulsbredde	Pulsudgang, simulering		
		Dec value	Unit value	Pulse width	Sim pulseout		
M20	Min./maks. hukommelse MIN/MAX	Signalkilde for Min./ Maks.	Decimalpunk t	Vis minimumsvæ rdi			
		Ref. Min/Max	Dec. point	Min. value			
		Vis maksimumv ærdi	Nulstil minimumsvæ rdi	Nulstil maksimumv ærdi	-		
		Max. value	Reset min	Reset max			
M21	Lineariseringstabel LIN-TABLE	Antal punkter	Dimension, lineariseret værdi	Decimalpunk t Y-akse	Slet alle linearisering spunkter	Vis alle linearisering spunkter	
		Counts	Dimension	Dec. Y value	Del points	Show points	
M23- Mxx	Lin.punkter NO 01 NO 32	X-akse	Y-akse				
		X value	Y value				
M55	Driftsparametre PARAMETERS	Operator code	Låsning af grænseværdi	Programnavn	Programversi on	Funktionspu mperotation	
		User code	Limit lock	Prog. name	Version	Func. alt.	
		Låsetid for relæ	Fejltilstand for relæ	Tidspunkt for hældningsev aluering	Fejltilstand ved 4-20 mA indgang	Fejlgrænse 1	
		Lock time	Rel. mode	Grad. time	Namur	Range 1	
		Fejlgrænse 2	Fejlgrænse 3	Fejlgrænse 4	Displaykontr ast		
		Range 2	Range 3	Range 4	Contrast		
M56	SERVICE	Forbeholdt servicepersonale. Servicekoden skal angives.					
M57	EXIT	Afslut menuen. Hvis du har ændret parametre, får du vist en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil gemme ændringerne.					
M58	SAVE	Ændringerne gemmes, og menuen afsluttes.					
*) Kun tilgængelig, hvis den tilhørende tilvalgsmulighed er installeret i enheden							

7.3 Adgang til betjeningsmenuen via det lokale display

Betjeningsmenuen aktiveres ved at holde joggen/skiven inde i mindst tre sekunder.

7.3.1 Betjening via jog/skive

A) Funktionsmåde med tre taster



9 Betjening via jog/skive

B) Valg på en liste



- Pilen peger nedad: Udvælgelsen er ved starten af valglisten. Drej joggen/skiven til højre for at få vist flere poster.
- ▲ Begge pile er synlige:
- Udvælgelsen sker midt på valglisten.
- Pilen peger opad: Udvælgelsen sker i bunden af valglisten. Drej joggen/skiven til venstre for at komme længere op på listen.
- 10 Valg på en liste ved hjælp af jog/skive

7.3.2 Indtastning af tekst



🖻 11 Indtastning af tekst på procesindikatoren

- 1. Hold joggen/skiven inde i mindst 3 s.
 - └ → Det første tegn begynder at blinke.
- 2. Skift tegnet ved at dreje skiven til venstre eller højre.
- 3. Tryk kortvarigt på joggen/skiven.
 - └ Tegnene accepteres, og det næste tegn begynder at blinke.
- **4.** Skift tegnet ved at dreje skiven til venstre eller højre. Brug "<|" til at vende tilbage til det forrige tegn.
- 5. Tryk kortvarigt på joggen/skiven.
- 6. Angiv/skift alle tegnene på denne måde. Tryk kortvarigt på joggen/skiven, når du har angivet det sidste tegn.
 - └ Indtastningen accepteres.
- 7. Du kan også til enhver tid holde joggen/skiven inde på et vilkårligt punkt i mere end 1 s og derefter slippe den igen.
 - └ Indtastningen afvises.

Mulige tegn

Tekst kan indtastes med følgende tegn:

Mellemrum

+ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789/\% °23+-.;:*()

7.3.3 Låsning af konfigurationen

Brugerkode

Konfigurationen kan låses, så den er beskyttet mod uautoriseret adgang, ved at indtaste en firecifret kode. Koden defineres under punkt 55 "Parameter/User Code". Alle betjeningsparametrene forbliver synlige, men kan kun ændres ved først at indtaste brugerkoden. Symbolet med "nøglen" vises på displayet.

Hvis grænseværdierne også skal låses, skal "Limit Code" angives til "On" under menupunkt 55. Grænseværdierne kan udelukkende ændres efter indtastning af brugerkoden. Hvis grænsekoden er angivet til "Off", kan grænseværdierne ændres uden at indtaste brugerkoden. Alle de øvrige parametre er dog låst.

Hardwarelåsning

Konfigurationen kan også låses ved hjælp af en kontakt på bagsiden af enheden ($\rightarrow \blacksquare$ 12, \boxdot 22). Låsningen angives med et symbol med en hængelås på displayet. Ved hardwarelåsning af enheden skal jumperen øverst til højre på bagsiden af enheden indstilles til positionen J1.



🖻 12 🛛 Indstilling af jumperen på bagsiden af enheden

Hardwarelåsning påvirker ikke PC-betjeningssoftwaren.

8 Ibrugtagning

8.1 Funktionskontrol

Sørg for, at alle kontroller efter tilslutning er foretaget, før instrumentet tages i brug: Kontrol af tjekliste for tilslutning → 🗎 15

Fjern den beskyttende film fra displayet, så det bliver nemmere at aflæse.

8.2 Tænding af måleinstrumentet

Når driftsspændingen er påført, blinker den grønne LED-indikator for at vise, at enheden er klar til betjening.

- Enhedens parametre er angivet til fabriksindstillingerne ved levering.
- Ved ibrugtagning af en enhed, som er konfigureret på forhånd eller forudindstillet, startes målingen med det samme iht. indstillingerne. Grænseværdierne aktiveres først, når den første målte værdi er blevet bestemt.
- Grænseværdierne aktiveres, sådan som de er konfigureret, så snart der er en gyldig målt værdi.

8.3 Konfiguration af måleenheden

Detaljerede oplysninger om konfiguration af enheden findes i betjeningsvejledningen \rightarrow I BA00265R.



71481612

www.addresses.endress.com

