KA00264R/15/NL/14.20

71481630 2020-01-28

# Beknopte handleiding **RIA452**

Procesaanwijsinstrument met pompregeling



Deze handleiding is een beknopte handleiding en geen vervanging voor de bedieningshandleiding die hoort bij het instrument.

Zie voor gedetailleerde informatie de bedieningshandleiding en andere documentatie.

Beschikbaar voor alle instrumentversies via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: Endress+Hauser bedieningsapp





# Inhoudsopgave

<b>1</b> 1.1	Over dit document Documentconventies	<b>. 3</b>
<b>2</b> 2.1 2.2 2.3 2.4	Veiligheidsinstructies	• 5 • 5 • 6 • 6
<b>3</b>	Goederenontvangst en productidentificatie	• 6
3.1	Productidentificatie	• 6
3.2	Leveringsomvang	• 7
3.3	Opslag en transport	• 7
<b>4</b> 4.1	Certificaten en goedkeuringen CE-markering	.7
<b>5</b> 5.1 5.2	Installatie . Montagevoorwaarden . Montage van het aanwijsinstrument .	7 7
<b>6</b>	Elektrische aansluiting	. 9
6.1	Universele ingangsoptie	11
6.2	Aansluiten van het procesaanwijsinstrument	. 13
6.3	Aansluitcontrole	. 15
<b>7</b>	Bedieningsmogelijkheden	15
7.1	Overzicht van de bedieningsmogelijkheden .	15
7.2	Opbouw en functies van het bedieningsmenu .	17
7.3	Toegang tot het bedieningsmenu via het lokale display .	20
<b>8</b>	Inbedrijfname	<b>23</b>
8.1	Installatiecontrole	23
8.2	Inschakelen van het meetinstrument	23
8.3	Configureren van het meetinstrument	23

# 1 Over dit document

## 1.1 Documentconventies

#### 1.1.1 Veiligheidssymbolen

#### GEVAAR

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.

## A WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden kan ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.

#### **VOORZICHTIG**

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden kan licht of gemiddeld lichamelijk letsel ontstaan.

#### LET OP

Dit symbool bevat informatie over procedures en andere informatie die geen persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben.

#### 1.1.2 Elektrische symbolen

Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis
	Gelijkstroom	$\sim$	Wisselstroom
~	Gelijk- en wisselstroom	<u> </u>	Aardaansluiting Een aardklem die, voor wat de operator betreft, is geaard via een aardingssysteem.

Symbool	Betekenis
	Randaarde (PE) Een klem die moet worden aangesloten op aarde voordat enige andere aansluiting wordt gemaakt.
	<ul> <li>De aardklemmen zijn aan de binnen- en buitenkant van het instrument aanwezig:</li> <li>Interne aardklem: sluit de randaarde van de voeding aan.</li> <li>Externe aardklem: sluit het instrument aan op het aardsysteem van de installatie.</li> </ul>

## 1.1.3 Symbolen voor bepaalde typen informatie

Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis
	<b>Toegestaan</b> Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan.		<b>Voorkeur</b> Procedures, processen of handelingen die de voorkeur hebben.
X	<b>Verboden</b> Procedures, processen of handelingen die verboden zijn.	i	<b>Tip</b> Geeft aanvullende informatie.
	Verwijzing naar documentatie.		Verwijzing naar pagina.
	Verwijzing naar afbeelding.	1., 2., 3	Handelingsstappen.
4	Resultaat van de handelingsstap.		Visuele inspectie.

## 1.1.4 Symbolen in afbeeldingen

Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis
1, 2, 3,	Positienummers	1., 2., 3	Handelingsstappen
A, B, C,	Afbeeldingen	А-А, В-В, С-С,	Doorsneden
EX	Explosiegevaarlijke omgeving	×	Veilige omgeving (niet- explosiegevaarlijke omgeving)

## 1.1.5 Geregistreerde handelsmerken

## HART®

Geregistreerd handelsmerk van de HART Communication Foundation, Austin, USA

## Applicator<sup>®</sup>, FieldCare<sup>®</sup>, Field Xpert<sup>™</sup>, HistoROM<sup>®</sup>

Geregistreerde of ingediende handelsmerken van de Endress+Hauser Group

# 2 Veiligheidsinstructies

## 2.1 Voorwaarden voor het personeel

Het personeel moet aan de volgende eisen voldoen:

- Opgeleide, gekwalificeerde specialisten moeten een relevante kwalificatie hebben voor deze specifieke functie en taak.
- > Zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie.
- ► Zijn bekend met de nationale/plaatselijke regelgeving.
- Voor aanvang van de werkzaamheden: lees de instructies in het handboek en de aanvullende documentatie en de certificaten (afhankelijk van de applicatie) en begrijp deze.
- ► Volg de instructies op en voldoe aan de algemene voorschriften.

## 2.2 Bedoeld gebruik

Het processaanwijsinstrument verwerkt analoge procesvariabelen en toont deze op het kleurenscherm. Processen kunnen worden bewaakt en geregeld met de uitgangen en grenswaarderelais van het instrument. Het instrument is voor dit doel uitgerust met een groot aantal softwarefuncties. Voeding kan worden geleverd aan 2-draads sensoren met geïntegreerde transmittervoeding.

- Het instrument is een bijbehorende apparaat en mag niet in explosiegevaarlijke omgeving worden geïnstalleerd..
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik niet conform de voorschriften. Ombouw of modificatie van het instrument is niet toegestaan.
- Het instrument is bedoeld voor installatie in een paneel en mag alleen in geïnstalleerde toestand worden gebruikt.

## 2.3 Bedrijfsveiligheid

Gevaar voor lichamelijk letsel!

- Bedien het instrument alleen wanneer het in optimale technische conditie is, vrij van fouten en storingen.
- ► De operator is verantwoordelijk voor een storingsvrije werking van het instrument.

# 2.4 Productveiligheid

Dit meetinstrument is conform de laatste stand van de techniek bedrijfsveilig geconstrueerd en heeft de fabriek in veiligheidstechnisch optimale toestand verlaten.

Het instrument voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen. Het voldoet tevens aan de EG-richtlijnen in de klantspecifieke EG-conformiteitsverklaring. De fabrikant bevestigt dit met het aanbrengen op het instrument van de CE-markering.

# 3 Goederenontvangst en productidentificatie

# 3.1 Productidentificatie

## 3.1.1 Typeplaat

Vergelijk de informatie op de typeplaat van het instrument met het volgende diagram:



I Typeplaat van het procesaanwijsinstrument (voorbeeld)

- 1 Bestelcode en serienummer van het instrument
- 2 Voedingsspanning
- 3 Software-versienummer
- 4 Omgevingstemperatuur
- 5 Vermogen
- 6 Naam en adres van de fabrikant

## 3.1.2 Naam en adres van de fabrikant

Naam van de fabrikant:	Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG
Adres van de fabrikant:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang of www.endress.com

## 3.2 Leveringsomvang

De leveringsomvang van het procesaanwijsinstrument bestaat uit:

- Procesaanwijsinstrument voor paneelmontage
- Gedrukte, meertalige beknopte handleiding
- CD-ROM met PC-configuratiesoftware en RS232-interfacekabel (optie)
- Bevestigingsclips
- Afdichtingsring



Let op de accessoires voor het instrument in het hoofdstuk "Accessoires" in de bedieningshandleiding.

## 3.3 Opslag en transport

## Opslagtemperatuur

-30 ... +70 °C (-22 ... +158 °F)

# 4 Certificaten en goedkeuringen

## 4.1 CE-markering

Het product voldoet aan de wettelijke voorschriften van de geharmoniseerde Europese normen. Daarom voldoet het aan de wettelijke specificaties uit de EU-richtlijnen. De fabrikant bevestigt het succesvol testen van het product met het aanbrengen van de CE-markering.

# 5 Installatie

## 5.1 Montagevoorwaarden

De toegestane omgevingsomstandigheden moeten worden aangehouden tijdens installatie en bedrijf (zie hoofdstuk "Technische gegevens" van de bedieningshandleiding). Het instrument moet worden beschermd tegen warmte.

## 5.1.1 Installatie-afmetingen

Benodigde paneeluitsparing: 92 mm (3,62 in)x. 92 mm (3,62 in) Waarborg een installatiediepte van 150 mm (5,91 in) voor het instrument plus kabel. Zie voor andere afmetingen  $\rightarrow \blacksquare 2$ ,  $\blacksquare 8$  en het hoofdstuk "Technische gegevens" van de bedieningshandleiding.

#### 5.1.2 Montagelocatie

Installatie in een paneel. De montagelocatie moet trillingsvrij zijn. Een geschikte elektrische, brandbestendige en mechanische behuizing moet beschikbaar zijn.

#### 5.1.3 Positie

Horizontaal, ±45 ° in elke richting.

## 5.2 Montage van het aanwijsinstrument



Installatie in een paneel

#### Montage van het aanwijsinstrument

- 1. Plaats het instrument met de afdichtingsring (pos. 1) door de paneeluitsparing vanaf de voorkant.
- 2. Houd het instrument horizontaal en bevestig de bevestigingsclips (pos. 2) in de daarvoor bedoelde openingen.
- 3. Zet de schroeven van de bevestigingsclips vast met een schroevendraaier.
- 4. Verwijder de beschermende folie van het display.

## 6 Elektrische aansluiting



S Klembezetting van procesaanwijsinstrument. Interne circuits zijn weergegeven als stippellijnen.

- 1 Stroomingang, klemmen 12 en 82, intern overbrugd.
- 2 Stroomcircuit, voedingsspanning transmitter max. 22 mA stroomingang
- 3 Stroomingang 0 ... 20 mA
- 4 Analoge uitgang 0 ... 20 mA, 0 ... 10  $V_{DC}$
- 5 Transmitter voeding, 24 V, ≤250 mA.

- 6 Digitale uitgang, passieve open collector, max. 28 V, 200 mA
- 7 Digitale ingangen conform DIN 19240; spanningsniveau: -3 ... 5 V laag, 12 ... 30 V hoog, ingangsstroom typ. 3 mA (met overbelastings- en ompoolbeveiliging), ingangsspanning max. 34,5 V, aftastfrequentie max. 10 Hz
- 8 Relaisuitgang: relais 1-8; 250 V<sub>AC</sub>/30 V<sub>DC</sub>, 3 A

Klem	Klembezetting	Beschrijving
L/L+	L voor AC	Voedingsaansluiting
N/I -	N voor AC	-
IV L	L- voor DC	
NC	Niet aangesloten	
J1	Jumper voor vergrendelen van de instrumentbediening via hardware. Wanneer de jumper op J1 is ingesteld, kan de instelling niet worden aangepast.	Het instrument kan altijd worden geconfigureerd met de PC-software via RS232, zelfs als de jumper is geplaatst op J1.
J2	Niet aangesloten	
11	+0/4 20 mA	Stroomingang
12	Signaalaarde (stroom)	
81	24 V sensor voeding 1	Transmitter-voeding (intrinsiekveilig indien
82	Aarde, sensor voeding 1	nodig)
41	Normally closed (NC)	Relais 1
42	Gemeenschappelijk (COM)	
43	Normally open (NO)	
51	Normally closed (NC)	Relais 2
52	Gemeenschappelijk (COM)	
53	Normally open (NO)	
44	Normally closed (NC)	Relais 3
45	Gemeenschappelijk (COM)	
46	Normally open (NO)	
54	Normally closed (NC)	Relais 4
55	Gemeenschappelijk (COM)	
56	Normally open (NO)	
141	Normally closed (NC)	Relais 5
142	Gemeenschappelijk (COM)	
143	Normally open (NO)	
151	Normally closed (NC)	Relais 6
152	Gemeenschappelijk (COM)	
153	Normally open (NO)	
144	Normally closed (NC)	Relais 7
145	Gemeenschappelijk (COM)	
146	Normally open (NO)	1

Klem	Klembezetting	Beschrijving
154	Normally closed (NC)	Relais 8
155	Gemeenschappelijk (COM)	
156	Normally open (NO)	
96	Aarde voor digitale statusingangen	Digitale ingangen
97	+ digitale statusingang 1	
197	+ digitale statusingang 2	
297	+ digitale statusingang 3	
397	+ digitale statusingang 4	
31	+ analoge uitgang	Analoge uitgang (optie)
32	Aarde, analoge uitgang	
33	+ digitale uitgang	Digitale uitgang (optie)
34	Aarde, digitale uitgang	
91	24 V sensor voeding 2	Transmitter-voedingsspanning
92	Aarde, sensor voeding 2	

## 6.1 Universele ingangsoptie

Het instrument kan als optie worden uitgevoerd met een universele ingang in plaats van de stroomingang.



Klembezetting universele ingang
 A

- 1 Stroomingang 0/4 ... 20 mA
- 2 Spanningsingang ±1 V
- 3 Spanningsingang ±30 V

- 4 Thermokoppels
- 5 RTD-element, 4-draads
- 6 RTD-element, 3-draads

Klem	Klembezetting
11	+0/4 20 mA signaal
12	Signaalaarde (stroom, spanning, temperatuur)
13	+1 V, + thermokoppels, - RTD-element signaal (3/4-draads)
15	+ RTD-element signaal (4-draads)
17	+30 V
19	+ RTD element voeding (3/4-draads)

## 6.2 Aansluiten van het procesaanwijsinstrument

## **WAARSCHUWING**

#### Gevaar! Elektrische spanning!

▶ Het instrument moet worden aangesloten terwijl het instrument geheel spanningsloos is.

## 6.2.1 Aansluiting voedingsspanning

- Waarborg voor het bedraden van het instrument, dat de voedingsspanning overeenkomt met de specificatie op de typeplaat.
- Voor de 90 ... 250 V<sub>AC</sub> versie (voedingsaansluiting), moeten een schakelaar gemarkeerd als uitschakelaar en een overbelastingsbeveiliging (nominaal vermogen ≤ 10 A) worden opgenomen in de voedingskabel dicht bij het instrument (goed bereikbaar).
- Voor versie 20 ... 35 V<sub>DC</sub> of 20 ... 28 V<sub>AC</sub>: het instrument mag alleen worden gevoed door een voedingseenheid die met een begrensd energiecircuit werkt conform UL/EN/IEC 61010-1, hoofdstuk 9.4 en de voorschriften in tabel 18.



S Aansluiting voedingsspanning

#### 6.2.2 Aansluiten van de externe sensoren

Actieve en passieve sensoren met analoge, TC-, weerstands- en RTD-sensoren kunnen worden aangesloten op het instrument.

H

## Stroomingang 0/4 ... 20 mA



6 Aansluiting van 2-draadssensor op stroomingang 0/4 ... 20 mA

- A Active sensor
- B Passieve sensor
- 1 Klem 12 en 82 intern overbrugd

## Universele ingang



☑ 7 Aansluiting van 4-draadssensor, transmitter-voeding en universele ingang

- A Actieve sensor, 4-draads
- 1 Voedingsspanning
- B Passieve sensor, 4-draads
- C Passieve sensor, 2-draads
- 2 Klem 12 en 92 extern overbrugd

## 6.3 Aansluitcontrole

Toestand en specificaties van het instrument	Opmerkingen
Is het instrument en de kabel beschadigd (visuele inspectie)?	-

Elektrische aansluiting	Opmerkingen
Komt de voedingsspanning overeen met de informatie op de typeplaat?	90 250 V <sub>AC</sub> (50/60 Hz) 20 36 V <sub>DC</sub> 20 28 V <sub>AC</sub> (50/60 Hz)
Zijn alle klemmen goed vastgezet in de juiste positie? Is de codering op de individuele klemmen correct?	-
Zijn de gemonteerde kabels voorzien van trekontlasting?	-
Zijn de voedings- en signaalkabels goed aangesloten?	Zie aansluitschema op de behuizing
Zijn alle schroefklemmen goed vastgezet?	-

# 7 Bedieningsmogelijkheden

## 7.1 Overzicht van de bedieningsmogelijkheden

Voor gedetailleerde informatie over het bedrijf en de configuratie van het instrument en voor opmerkingen en een beschrijving van de individuele functies, zie de bedieningshandleiding  $\rightarrow \square$  BA00265R. Een overzicht van alle bedieningsparameters is opgenomen in de bedieningshandleiding.

#### 7.1.1 Display- en bedieningselementen

Verwijder de beschermfolie van het display omdat dit anders de leesbaarheid van het display beïnvloedt.

•



#### B Display- en bedieningselementen

- 1 Bedrijfsindicatie, groen, brandt wanneer de voedingsspanning actief is
- 2 Storingsindicatie, rood, knippert in geval van een sensor- of instrumentfout
- 3 Grenswaarde-indicatie: het symbool wordt getoond wanneer een relais is bekrachtigd.
- 4 Status van digitale ingangen: groen staat voor bedrijfsgereed, geel betekent dat een signaal in behandeling is
- 5 Balkdiagram, geel, 42 segmenten, met bereiksover- en onderschrijding in oranje/rood
- 6 7-cijferig, 14-segment display, wit voor meetwaarden
- 7 9x77 dotmatrix-display, wit, voor teksten, eenheden en menupictogrammen
- 8 Sleutel- en hangslotsymbolen, geven aan of de instrumentbediening is vergrendeld (zie hoofdstuk 5.3.3)
- 9 Bedieningsknop voor bediening lokaal display

#### 7.1.2 Display

Yoor informatie betreffende het oplossen van storingen, zie het hoofdstuk "storingen oplossen" .

Bereik	Display	Relais	Analoge uitgang	Integratie
Ingangsstroom ligt onder de storingsondergrenswaarde	Display 🗥 חחחחח	Storingsconditie	Geconfigureerde storingsmodus	Geen integratie
Ingangsstroom boven de storingsondergrenswaarde en onder de ondergrenswaarde voor de validiteit	Display	Normaal grenswaardegedrag	Normaal gedrag met max. 10% overbereik. Geen uitgang < 0 mA/ 0 V mogelijk	Normaal gedrag (negatieve integratie niet mogelijk)
Ingangsstroom binnen geldig bereik	Weergave geschaalde meetwaarde	Normaal grenswaardegedrag	Normaal gedrag met max. 10% overbereik. Geen uitgang < 0 mA/ 0 V mogelijk	Normaal gedrag (negatieve integratie niet mogelijk)

Bereik	Display	Relais	Analoge uitgang	Integratie
Ingangsstroom onder de storingsbovengrenswaarde en boven de bovengrenswaarde voor de validiteit	Display	Normaal grenswaardegedrag	Normaal gedrag met max. 10% overbereik. Geen uitgang < 0 mA/ 0 V mogelijk	Normaal gedrag (negatieve integratie niet mogelijk)
Ingangsstroom boven de storingsbovengrenswaarde	Display שטטטט	Storingsconditie	Geconfigureerde storingsmodus	Geen integratie

#### Relaisindicator

- Relais niet bekrachtigd: niets weergegeven

## Statusdisplay voor digitale ingangen

- Digitale ingang geconfigureerd: 
   (groen)
- Signaal aan digitale ingang: / (geel)

## 7.2 Opbouw en functies van het bedieningsmenu

M1	<b>Analoge ingang</b> INGANG	Signaaltype	Type aansluiting	Curve	Signaaldempi ng
		Signaaltype	Verbinding	Curve	Demping
		Eenheid	Decimale punt	0% value	100% waarde
		Dimension	Dec. point	0% value	100% value
		Offset	Vergelijkings temperatuur *	Vaste vergelijkings temperatuur *	Detectie kabelbreuk
		Offset	Comp. temp.	Const. temp.	Open circ.
M2	<b>Display</b> DISPLAY	Toekenning numeriek display	Afwisselende meetwaarde weergave	Balkdiagram toekenning	Decimale punt balkdiagram
		Ref. num.	Displ. sw.	Ref. bargraph	Dec. point
		Balkdiagram 0%-waarde	Balkdiagram 100%- waarde	Balkdiagram toekenning	
		Bar 0%	Bar 100%	Ref. bargraph	
М3	Analoge uitgang* ANALOG OUT	Toekenning	Demping	Uitgangsbere ik	Decimale punt
		Ref. num.	Out damp	Out range	Dec. point

		0% value	100% waarde	Offset	Uitgang in geval van storing	
		Out 0%	Out 100%	Offset	Fail mode	
		Storingswaar de	Simulatie mA	Simulatie volt		
		Fail value	Simu mA	Simu V		
M5	<b>Digitale ingang 1-4</b> DIGITAL INP	Functie digitale ingang 1-4	Actief niveau 1-4	Aftasttijd pompbewaki ng		
		Function	Level	Sampl. time		1
M10- M17	<b>Grenswaarde 1-4 (8)*</b> LIMIT	Toekenning	Functie 1-4 (8)	Decimale punt	Schakelpunt A	Schakelpunt B
		Ref. num	Function	Dec. point	Setpoint A	Setpoint B
		Hysterese of terugschakel gradiënt	Schakelvertr aging 1-4 (8) in seconden	Alternerende functie 1-4	1e keer opstarten na 24 uur vertraagd met	1e keer opstarten na 24 uur inschakelduu r
		Hysterese	Delay	Alternate	Sw. delay	Sw. period
		147	147	Deast	Deleiseinuulet	
		bedrijfstijd 1-8	schakelfrequ entie 1-8	schakelfrequ entie en bedrijfstijd	ie	
		weergeven bedrijfstijd 1-8 Runtime	schakelfrequ entie 1-8	schakelfrequ entie en bedrijfstijd Reset	ie Simu relay	
M18	<b>Integratie*</b> Integration	veergeven bedrijfstijd 1-8 Runtime Signaalbron voor integratie	veergeven schakelfrequ entie 1-8 Count Voorinstellin g teller	schakelfrequ entie en bedrijfstijd Reset Basis integratie	Factor decimale punt	Omrekenfact or
M18	<b>Integratie*</b> Integration	weergeven bedrijfstijd 1-8 Runtime Signaalbron voor integratie Ref. Integr.	veergeven schakelfrequ entie 1-8 Count Voorinstellin g teller Pre-counter	Reset schakelfrequ entie en bedrijfstijd Reset Basis integratie Integr. base	Factor decimale punt Dec. factor	Omrekenfact or Factor
M18	Integratie* Integration	weergeven bedrijfstijd 1-8 Runtime Signaalbron voor integratie Ref. Integr. Eenheid totaalteller	veergeven schakelfrequ entie 1-8 Count Voorinstellin g teller Pre-counter Decimale punt totaalteller	Reset schakelfrequ entie en bedrijfstijd Reset Basis integratie Integr. base Instellen voorinstellin g teller	Factor decimale punt Dec. factor Instellen vooralarm	Omrekenfact or Factor Weergave totaalteller
M18	Integratie* Integration	weergeven bedrijfstijd 1-8 Runtime Signaalbron voor integratie Ref. Integr. Eenheid totaalteller Dimension	veergeven schakelfrequ entie 1-8 Count Voorinstellin g teller Pre-counter Decimale punt totaalteller Dec. point T	Reset schakelfrequ entie en bedrijfstijd Reset Basis integratie Integr. base Instellen voorinstellin g teller Set count A	Factor decimale punt Dec. factor Instellen vooralarm Set count B	Omrekenfact or Factor Weergave totaalteller Totalizer
M18	Integratie* Integration	weergeven bedrijfstijd 1-8 Runtime Signaalbron voor integratie Ref. Integr. Eenheid totaalteller Dimension Reset totaalteller	weergeven schakelfrequ entie 1-8 Count Voorinstellin g teller Pre-counter Decimale punt totaalteller Dec. point T Doorstroomb erekening	Reset schakelfrequ entie en bedrijfstijd Reset Basis integratie Integr. base Instellen voorinstellin g teller Set count A Eenheid ingangssigna al	Factor decimale punt Dec. factor Instellen vooralarm Set count B Eenheid gelineariseer de waarde	Omrekenfact or Factor Weergave totaalteller Totalizer Decimale punt formule
M18	Integratie* Integration	weergeven bedrijfstijd 1-8 Runtime Signaalbron voor integratie Ref. Integr. Eenheid totaalteller Dimension Reset totaalteller Reset total	weergeven schakelfrequ entie 1-8 Count Voorinstellin g teller Pre-counter Decimale punt totaalteller Dec. point T Doorstroomb erekening Calc flow	Reset schakelfrequ entie en bedrijfstijd Reset Basis integratie Integr. base Instellen voorinstellin g teller Set count A Eenheid ingangssigna al Dim. Input	Factor decimale punt Dec. factor Instellen vooralarm Set count B Eenheid gelineariseer de waarde Dim. flow	Omrekenfact or Factor Weergave totaalteller Totalizer Decimale punt formule Dec. flow
M18	Integratie* Integration	weergeven bedrijfstijd 1-8 Runtime Signaalbron voor integratie Ref. Integr. Eenheid totaalteller Dimension Reset totaalteller Reset total Decimale punt voor display	weergeven schakelfrequ entie 1-8 Count Voorinstellin g teller Pre-counter Decimale punt totaalteller Dec. point T Doorstroomb erekening Calc flow Alfa waarde	Reset schakelfrequ entie en bedrijfstijd Reset Basis integratie Integr. base Instellen voorinstellin g teller Set count A Eenheid ingangssigna al Dim. Input Beta waarde	Feelassimulat ie Simu relay Factor decimale punt Dec. factor Instellen vooralarm Set count B Eenheid gelineariseer de waarde Dim. flow Gamma waarde	Omrekenfact or Factor Weergave totaalteller Totalizer Decimale punt formule Dec. flow C waarde

		Khafagi- Venturi goten	Iso-Venturi goten	Venturi- goten conform British Standard	Parshall goten	Parshall- Bowlus goten
		Kha Venturi	Iso-Venturi	BST-Venturi	Parshall	Parshall-Bow
		Rechthoekig overstortscho t	Rechthoekig overstortscho t met vernauwing	Rechthoekig overstortscho t conform NFX	Rechthoekig overstortscho t conform NFX met vernauwing	Trapeziumvo rmig overstortscho t
		Rect. WTO	Rect. WThr	NFX Rect. WTO	NFX Rect. WThr	Trap. WTO
		V-schot	V-schot conform British Standard	V-schot conform NFX	Breedte	
		V. weir	BST V. weir	NFX V. weir	width	
M19	<b>Impulsuitgang*</b> PULSE OUT	Decimale punt pulswaarde	Pulswaarde	Pulsbreedte	Simulatie impulsuitgan g	
		Dec value	Unit value	Pulse width	Sim pulseout	
M20	<b>Min/Max geheugen</b> MIN/MAX	Signaalbron voor Min/ Max	Decimale punt	Weergave minimum waarde		
		Ref. Min/Max	Dec. point	Min. value		
		Weergave maximum waarde	Reset minimum waarde	Reset maximum waarde		
		Max. value	Reset min	Reset max		
M21	<b>Linearisatietabel</b> LIN-TABLE	Aantal punten	Eenheid gelineariseer de waarde	Decimale punt Y-as	Verwijder alle linearisatiep unten	Toon alle linearisatiep unten
		Counts	Dimension	Dec. Y value	Del points	Show points
M23-	Linearisatiepunten	X-as	Y-as			
IVIXX	NU UI NU 32	X value	Y value			
M55	<b>Bedrijfsparameters</b> PARAMETERS	Gebruikersco de	Grenswaarde vergrendelin g	Programman aam	Programmav ersie	Functie pomprotatie
		User code	Limit lock	Prog. name	Version	Func. alt.
		Vergrendelin gstijd relais	Storingsmod us relais	Tijd voor gradiënteval uatie	Storingsmod us 4-20 mA ingang	Foutgrenswa arde 1

		Lock time	Rel. mode	Grad. time	Namur	Range 1
		Foutgrenswa arde 2	Foutgrenswa arde 3	Foutgrenswa arde 4	Displaycontr ast	
		Range 2	Range 3	Range 4	Contrast	
M56	SERVICE	Alleen voor servicepersoneel. De servicecode moet worden ingevoerd.				
M57	EXIT	Menu verlaten. Wanneer u parameters heeft veranderd, verschijnt een melding waarin wordt gevraagd of de veranderingen moeten worden opgeslagen.				
M58	SAVE	Veranderingen worden opgeslagen en het menu wordt verlaten.				
*) Alleen beschikbaar wanneer de betreffende optie in het instrument is geïnstalleerd						

#### 7.3 Toegang tot het bedieningsmenu via het lokale display

Het bedieningsmenu wordt geactiveerd door de druk-/draaiknop tenminste gedurende 3 seconden in te drukken.

#### 7.3.1 Bediening via de druk-/draaiknop

## A) 3 functies



**9** Bediening via de druk-/draaiknop

## B) Selecteren in een lijst



**1**0 Selectie in een lijst via de druk-/draaiknop

Pijl wijst naar beneden: De gebruiker staat aan het begin van de keuzelijst. Door

de druk-/draaiknop naar rechts te draaien verschijnen overige posities.

- Beide pijlen zijn zichtbaar:
- De gebruiker is in het midden van de keuzelijst.
  - Pijl wijst naar boven: Einde van de keuzelijst bereikt. Door de druk-/draaiknop linksom te draaien, beweegt de gebruiker naar boven in de lijst.

#### 7.3.2 Tekst invoeren



I1 Tekst invoeren op het procesaanwijsinstrument

- 1. Druk de druk-/draaiknop in en houd deze minimaal 3 s ingedrukt.
  - └ Het eerste karakter begint te knipperen.
- 2. Verdraai de knop naar rechts of links om het karakter te veranderen.
- 3. Druk kort op de druk-/draaiknop.
  - 🛏 Karakter worden geaccepteerd en het volgende karakter gaat knipperen.
- 4. Verdraai de knop naar rechts of links om het karakter te veranderen. Kies "</>" om naar het voorgaande karakter terug te keren.
- 5. Druk kort op de druk-/draaiknop.
  - 🛏 Karakter worden geaccepteerd en het volgende karakter gaat knipperen.
- 6. Alle karakters kunnen op deze manier worden ingesteld/veranderd. Druk kort op de druk-/draaiknop wanneer u het laatste karakter heeft ingesteld.
- 7. Als alternatief kunt u de druk-/draaiknop op een willekeurig moment indrukken en vasthouden langer dan 1 s en deze vervolgens loslaten.
  - └ De instelling is verworpen.

#### Mogelijke karakters

Tekst kan met de volgende karakters worden ingevoerd:

Spatie

+ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789/\% °23+-.;:\*()<(Terug-symbool)

## 7.3.3 Vergrendelen van de configuratie

#### Gebruikerscode

De configuratie kan worden vergrendeld tegen ongeautoriseerde toegang via een viercijferige code. Deze code wordt gedefinieerd in positie 55 "Parameter/gebruikerscode". Alle bedrijfsparameters blijven zichtbaar maar kunnen alleen worden veranderd, nadat eerst de gebruikerscode is ingevoerd. Het "sleutel"-verschijnt op het display.

Wanneer de grenswaarden ook moeten worden vergrendeld, stelt u de "grenswaardecode" in op "On" in menupositie 55. Grenswaarden kunnen vervolgens ook alleen nog worden veranderd na invoer van de juiste gebruikerscode. Wanneer de grenswaardecode is ingesteld op "Off", kunnen grenswaarden worden gewijzigd zonder invoer van de gebruikerscode. Alle parameters zijn echter vergrendeld.

#### Hardwarevergrendeling

De configuratie kan ook worden vergrendeld via een stekker aan de achterkant van het instrument ( $\rightarrow \blacksquare 12$ ,  $\blacksquare 22$ ). Deze vergrendeling wordt aangegeven door een "hangslot"-symbool op het display. Voor een hardware-vergrendeling van het instrument wordt de jumper in de rechterbovenhoek aan de achterkant op positie J1 gezet.



I2 Positie van de jumper aan de achterkant van het instrument



# 8 Inbedrijfname

## 8.1 Installatiecontrole

Waarborg dat alle controles voor de aansluiting zijn uitgevoerd voordat het instrument in bedrijf wordt genomen:

Checklist aansluitingscontrole  $\rightarrow \square 15$ 



Verwijder de beschermstrook van het display omdat deze de goede afleesbaarheid van het display beperkt.

## 8.2 Inschakelen van het meetinstrument

Wanneer de voedingsspanning is ingeschakeld, geeft de groene LED aan dat het instrument in bedrijf is.

- Bij uitlevering zijn de instrumentparameters ingesteld op de fabrieksinstelling.
- Wanneer een instrument in bedrijf wordt genomen, dat al is geconfigureerd of vooringesteld, begint het meten direct conform de instellingen. De grenswaarden schakelen alleen wanneer de eerste meetwaarde is bepaald.
- De grenswaarde worden conform de configuratie geactiveerd nadat een geldige meetwaarde aanwezig is.

## 8.3 Configureren van het meetinstrument

Gedetailleerde informatie over de configuratie van het instrument is opgenomen in de bedieningshandleiding  $\rightarrow \square$  BA00265R.



71481630

# www.addresses.endress.com

