GP01152F/00/DE/01.20

71499370 2020-08-31

Beschreibung Geräteparameter **Prosonic S FMU95**

Füllstandmessung







Inhaltsverzeichnis

1	Menü "Füllstand → Füllstand (FST)
1.1 1.2 1.3	Untermenü "Grundabgleich"4Untermenü "erweit. Abgleich"23Untermenü "Simulation"28
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Menü "Sicherheitseinst."30Parameterseite "Ausg. Echoverlust"30Parameterseite "Verzög. Echoverl."32Parameterseite "Sicherheitsabst."33Parameterseite "Im Sicherh.abst."35Parameterseite "Reakt. Übertemp."36Parameterseite "Defekt Temp. Sen."37
3	Menü "Ausgänge/Berech." (PROFI- BUS DP) 38
3.1 3.2	Untermenü "Analog Eingang"38Parameterseite "PROFIBUS DP"39
4	Menü "Gerätekonfig." 40
4.1 4.2 4.3 4.4	Untermenü "Betriebsparameter"40Untermenü "Messstelle / Tag"41Parameterseite "Sprache"42Parameterseite "Passwort/Rücksetz"43
5	Menü "Diagnose/ Info" 45
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Menü "Diagnose/ Info" 45 Untermenü "Geräteinformation" 45 Untermenü "Ein/Ausgänge Info" 48 Untermenü "Min/Max Werte" 49 Untermenü "Hüllkurve" 51 Untermenü "Fehlerliste" 52 Untermenü "Diagnose" 53
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6	Menü "Diagnose/ Info" 45 Untermenü "Geräteinformation" 45 Untermenü "Ein/Ausgänge Info" 48 Untermenü "Min/Max Werte" 49 Untermenü "Hüllkurve" 51 Untermenü "Fehlerliste" 52 Untermenü "Diagnose" 53 Menü "Anzeige" 55
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3	Menü "Diagnose/ Info" 45 Untermenü "Geräteinformation" 45 Untermenü "Ein/Ausgänge Info" 48 Untermenü "Min/Max Werte" 49 Untermenü "Hüllkurve" 51 Untermenü "Fehlerliste" 52 Untermenü "Diagnose" 53 Menü "Anzeige" 55 Parameterseite "Anzeigeformat" 57 Parameterseite "Rücksprungzeit" 58
 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 7 	Menü "Diagnose/ Info" 45 Untermenü "Geräteinformation" 45 Untermenü "Ein/Ausgänge Info" 48 Untermenü "Min/Max Werte" 49 Untermenü "Hüllkurve" 51 Untermenü "Fehlerliste" 52 Untermenü "Diagnose" 53 Menü "Anzeige" 55 Parameterseite "Anzeigeformat" 57 Parameterseite "Rücksprungzeit" 58 Sensorverwaltung 59
 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 	Menü "Diagnose/ Info" 45 Untermenü "Geräteinformation" 45 Untermenü "Ein/Ausgänge Info" 48 Untermenü "Min/Max Werte" 49 Untermenü "Hüllkurve" 51 Untermenü "Fehlerliste" 52 Untermenü "Diagnose" 53 Menü "Anzeige" 55 Parameterseite "Anzeigeformat" 57 Parameterseite "Rücksprungzeit" 58 Sensorverwaltung 59 Untermenü "FDU Sensor N" (N = 1 - 10) 59
 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 8 	Menü "Diagnose/ Info" 45 Untermenü "Geräteinformation" 45 Untermenü "Ein/Ausgänge Info" 48 Untermenü "Min/Max Werte" 49 Untermenü "Hüllkurve" 51 Untermenü "Fehlerliste" 52 Untermenü "Diagnose" 53 Menü "Anzeige" 55 Parameterseite "Anzeigeformat" 57 Parameterseite "Rücksprungzeit" 58 Sensorverwaltung 59 Ühtersicht Bedienmenü 62
 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 8 8.1 8.2 8.3 	Menü "Diagnose/ Info"45Untermenü "Geräteinformation"45Untermenü "Ein/Ausgänge Info"48Untermenü "Min/Max Werte"49Untermenü "Hüllkurve"51Untermenü "Fehlerliste"52Untermenü "Diagnose"53Menü "Anzeige"55Parameterseite "Anzeigeformat"57Parameterseite "Rücksprungzeit"58Sensorverwaltung59Untermenü "Füllstand \rightarrow Füllstand (FST N)"62Menü "Sicherheitseinstellungen"63Übersicht Menü "Ausgänge/Berech." (PROFI-23
 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 8 8.1 8.2 8.3 8.4 	Menü "Diagnose/ Info"45Untermenü "Geräteinformation"45Untermenü "Ein/Ausgänge Info"48Untermenü "Min/Max Werte"49Untermenü "Hüllkurve"51Untermenü "Fehlerliste"52Untermenü "Diagnose"53Menü "Anzeige"55Parameterseite "Anzeigeformat"57Parameterseite "Rücksprungzeit"58Sensorverwaltung59Untermenü "Füllstand \rightarrow Füllstand (FST N)"62Menü "Sicherheitseinstellungen"63Übersicht Menü "Ausgänge/Berech." (PROFIBUS DP)63Übersicht Menü "Gerätekonfig."63
 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 	Menü "Diagnose/ Info"45Untermenü "Geräteinformation"45Untermenü "Ein/Ausgänge Info"48Untermenü "Min/Max Werte"49Untermenü "Hüllkurve"51Untermenü "Fehlerliste"52Untermenü "Diagnose"53Menü "Anzeige"55Parameterseite "Anzeigeformat"57Parameterseite "Rücksprungzeit"58Sensorverwaltung59Untermenü "Füllstand \rightarrow Füllstand (FST N)"62Menü "Füllstand \rightarrow Füllstand (FST N)"63Übersicht Menü "Ausgänge/Berech." (PROFIBUS DP)63Übersicht Menü "Gerätekonfig."64Menü "Anzeige"64Menü "Anzeige"64

1 Menü "Füllstand → Füllstand (FST) N"

1.1 Untermenü "Grundabgleich"

1.1.1 Parameterseite "FST N Sensorwahl"

Navigation

Image: Big Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Sensorwahl

► FST N Sensorwahl	
Eingang	
Sensorwahl	
Detektiert	

Eingang

Navigation	\blacksquare Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Sensorwahl → Eingang
Beschreibung	Dem Kanal N einen Sensor zuordnen.
Auswahl	 kein Sensor Sensor 1 Sensor 10

Sensorwahl

Navigation	\blacksquare Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Sensorwahl → Sensorwahl
Beschreibung	Typ des angeschlossenen Sensors angeben.
Werkseinstellung	automatisch

Zusätzliche Information Für die Sensoren FDU9x: Option automatisch wählen. Prosonic S erkennt den Typ des angeschlossenen Sensors dann automatisch. **Für die Sensoren FDU8x**: Sensortyp explizit angeben. **Nach Sensortausch** Prosonic S erkennt den neuen Sensortyp automatisch. Die Messung wird fortgesetzt. Um eine einwandfreie Messung sicherzustellen: Die Parameter Leer E und Voll F prüfen und gegebenenfalls anpassen. Dabei die Blockdistanz des neuen Sensors beachten. Auf der Parameterseite FST N Messw. prüf. die angezeigte Distanz prüfen. Gegebenenfalls eine neue Störechoausblendung durchführen.

Detektiert	
Navigation	□ = Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Sensorwahl → Detektiert
Voraussetzung	Sensorwahl = automatisch
Beschreibung	Zeigt Typ des automatisch erkannten Sensors.

1.1.2 Parameterseite "FST N Anw. Param."

Navigation $\ensuremath{\textcircled{\square}}$ Füllstand \rightarrow Füllstand (FST) N \rightarrow Grundabgleich \rightarrow FST N Anw.
Param.

Tankgeometrie	
Navigation	Image: Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Anw. Param. → Tankgeo- metrie
Beschreibung	Tankgeometrie angeben.
Werkseinstellung	Flachdeckel
Zusätzliche Information	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	 I Tankgeometrie A Klöpperdeckel B zyl. liegend C Bypass/Schwallrohr D offene Behält. E Kugeltank F Flachdeckel

Medium Eigensch.

Navigation	Image: Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Anw. Param. → Medium Eigens.
Beschreibung	Mediumseigenschaft angeben.
Auswahl	 Flüssig pastös Feststoff <4 mm Feststoff >4 mm unbekannt

Werkseinstellung

Zusätzliche Information

Flüssig

-

Bei nicht eindeutig klassifizierbarer Mediumseigenschschaft: Option **unbekannt** wählen.





Image: Barrier Schüttgütern
Image: Barrier Schüttgütern

- A Standard Fest.
- B Staubig
- C Bandbelegung

Bedeutung der Optionen

- Standard fl.
 - Für Flüssigkeitsanwendungen, die in keine der folgenden Gruppen passen.
 - Durchschnittliche Filterwerte und Integrationszeit
- Oberfl. ruhig
 - Für Lagertanks mit Tauchrohr oder Bodenbefüllung
 - Große Filterungsbreite und Integrationszeit
 - \rightarrow ruhiger Messwert, genaue Messung, langsame Reaktion
- Oberfl.unruhig
 - Für Lager- und Puffertanks mit unruhiger Oberfläche durch freie Befüllung, Mischdüsen oder kleinen Bodenrührer
 - Filter zur Beruhigung des Eingangssignals werden betont.
 - → ruhiger Messwert, mittelschnelle Reaktion
- zus. Rührwerk
 - Für bewegte Oberflächen durch Rührwerke (evtl. mit Trombenbildung)
 - Filter zur Beruhigung des Eingangssignals werden auf große Werte gesetzt.
 → beruhigter Messwert, mittelschnelle Reaktion
- schnelle Änder.
 - Für schnelle Füllstandänderungen, besonders in kleinen Tanks
 - Filter werden auf kleine Werte gesetzt.
 - \rightarrow schnelle Reaktion, evtl. unruhiger Messwert
- Standard Fest.
 - Für Schüttgut-Anwendungen, die in keine der folgenden Gruppen passen.
 - Durchschnittliche Filterwerte und Integrationszeit
- Staubig
 - Für staubige Schüttgüter
 - Filter werden so eingestellt, dass auch noch relativ schwache Nutzsignale erkannt werden.
- Bandbelegung
 - Für Schüttgüter mit schneller Füllstandänderung (z.B. auf Förderbändern)
 - Filter werden auf kleine Werte gesetzt.
 - → schnelle Reaktion, evtl. unruhiger Messwert
- Test:Filt. aus

Nur für Service und Diagnose Alle Filter sind ausgeschaltet.

1.1.3 Parameterseite "FST N Leer Abgl."

Navigation \blacksquare Füllstand \rightarrow Füllstand (FST) N \rightarrow Grundabgleich \rightarrow FST N Leer
Abgl.

Leer E	
Navigation	□ $□$ Füllstand → Füllstand N → Grundabgleich → FST N Leer Abgl. → Leer E
Beschreibung	Leerdistanz E angeben.
Eingabe	Abhängig vom Sensor
Werkseinstellung	Maximaler Messbereich des Sensors
Zusätzliche Information	A003591

E 4 Definition der Leerdistanz "E"

E darf nicht tiefer reichen als bis zu dem Punkt, an dem die Ultraschallwelle auf den Tankboden trifft.

1.1.4 Parameterseite "FST N Voll Abgl."

NavigationImage: Füllstand \rightarrow Füllstand (FST) N \rightarrow Grundabgleich \rightarrow FST N Voll
Abgl.

Voll F	
Navigation	Image: Big Stand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Voll Abgl. → Voll F
Beschreibung	Messspanne F angeben.
Eingabe	Abhängig vom Sensor
Werkseinstellung	Abhängig vom Sensor
Zusätzliche Information	Image: Source of the set of t

Blockdistanz

NavigationImage: Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Voll Abgl. → BlockdistanzBeschreibungZeigt die Blockdistanz (BD) des Sensors.

1.1.5 Parmeterseite "FST N Einheit"

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Füllstand \rightarrow Füllstand (FST) N \rightarrow Grundabgleich \rightarrow FST N Einheit

Einh. Füllstand	
Navigation	Image: Big Stand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Einheit → Einh. Füllstand
Beschreibung	Füllstandeinheit wählen.
Auswahl	 m mm ft inch %
Werkseinstellung	%
Zusätzliche Information	Wenn keine Linearisierung durchgeführt wird, wird der Füllstand linear in dieser Einheit ausgegeben.
	Nach Änderung der Füllstandeinheit die Schaltpunkte von Grenzwert- und Pumpens- teuerungsrelais anpassen.

Füllstand N	
Navigation	Image: Big
Beschreibung	Zeigt momentan gemessenen Füllstand F .
Zusätzliche Information	La constant La co

6 Definition des Füllstand "F"



Distanz

Navigation

□ = Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Einheit → Distanz

Beschreibung

Zeigt Distanz **D** zwischen Referenzpunkt des Sensors und Füllgutoberfläche.

Zusätzliche Information



☑ 7 Definition der Distanz "D"

D wird in der Längeneinheit angezeigt: Gerätekonfig. → Betriebsparameter → Längeneinheit.

Wenn der angezeigte Wert von der tatsächlichen Distanz abweicht: Störechoausblendung durchführen.

1.1.6 Parameterseite "FST N Linearisier"

Verwendung der Linearisierung

Die Linearisierung dient zur Umrechnung des Füllstands in beliebige Einheiten. Insbesondere lässt sich mit ihr das Volumen oder die Masse in einem beliebig geformten Behälter bestimmen. Prosonic S stellt verschiedene typische Linearisierungsformen zur Verfügung. Außerdem lässt sich für beliebig geformte Behälter eine Linearisierungstabelle eingeben.

□ □ Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Line-Navigation arisier



- Α linear
- В Tabelle
- Pyramidenboden С
- D Konischer Boden Ε Fl. Schrägboden
- F
- Kugeltank G zyl. liegend
- Endress+Hauser

Kundeneinheit	
Navigation	Image: Big
Voraussetzung	Form ≠ keine
Beschreibung	Einheit für den linearisierten Wert wählen.
Zusätzliche Information	 Die Einheit dient nur zur Anzeige. Eine Umrechnung der Werte erfolgt nicht. Um eine Einheit einzugeben, die nicht in der Auswahlliste vorkommt: Option "Anwender spez." wählen. Dann die Einheit in Parameter "Freitext" eingeben.
Freitext	
Navigation	
Voraussetzung	Kundeneinheit = Anwender spez.
Beschreibung	Einheitenzeichen für den linearisierten Wert angeben.
Eingabe	Max. 5 alphanumerische Zeichen
Endwert Messber.	
Navigation	Image: Big Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Linearisier → Endwert Messber.
Voraussetzung	Form ≠ keine oder Tabelle
Beschreibung	Maximalen Behälterinhalt in der Kundeneinheit angeben.
Zusätzliche Information	Bei Form = Kugeltank oder zyl. liegend muss sich Endwert Messber. immer auf der vollständig gefüllten Tank beziehen.
Durchmesser	

Navigation	Image: Big Stand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Linearisier → Durchmes ser
Voraussetzung	Form = zyl. liegend oder Kugeltank
Beschreibung	Behälterdurchmesser D angeben.

Zwischenhöhe (H)	
Navigation	Image: Big
Voraussetzung	Form = Fl. Schrägboden, Pyramidenboden oder Konischer Boden
Beschreibung	Zwischenhöhe H angeben.
Zusätzliche Information	Image: Second secon
Modus	

Navigation

□ □ Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Linearisier → Modus

Angeben, ob sich die Linearisierung auf den Füllstand oder den Leerraum bezieht.

Beschreibung

Werkseinstellung

Zusätzliche Information



🖻 10 Definition von Füllstand und Leerraum

A Füllstand

Füllstand

B Leerraum

Bearbeiten Navigation Image: Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Linearisier → Bearbeiten Voraussetzung Form = Tabelle

Beschreibung

Eingabemodus für die Linearisierungstabelle wählen.

Zusätzliche Information

Bedeutung der Optionen

lesen

Der Tabelleneditor wird geöffnet. Die bestehende Tabelle kann gelesen aber nicht geändert werden.

manuell

Der Tabelleneditor wird geöffnet. Tabellenpunkte können eingegeben und geändert werden.

halbautomat.

Der Tabellen-Editor wird geöffnet. Der Füllstandswert wird jeweils vom Prosonic S automatisch eingelesen. Der zugehörige linearisierte Wert muss vom Anwender eingegeben werden.

löschen

Die Linearisierungstabelle wird gelöscht.

Bedingungen für die Linearisierungstabelle:

- Bis zu 32 Wertepaare "Füllstand Volumen"
- Monoton fallend oder monoton steigend

Tabelleneditor

Bedingungen an die Linearisierungstabelle:

- Bis zu 32 Wertepaare "Füllstand zu Volumen"
 - Monoton steigend oder monoton fallend. (Die Monotonie wird beim Aktivieren der Tabelle gepr
 üft.)
 - Muss nach der Eingabe durch Parameter Status Tabelle aktiviert werden.



A Nummer der Zeile

B Spalte für Füllstand

C Spalte für Werte

1. 🛛 🚛 💶 drücken, um zur nächsten Zeile zu springen.

2. 🚛 🚛 drücken, um zur vorherigen Zeile zu springen.

3. drücken, um die markierte Zeile zur Bearbeitung zu öffnen.

А	В	С
1 2 3	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000	0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

A Nummer der Zeile

B Spalte für Füllstand

C Spalte für Werte

drücken, oder drücken, um innerhalb der Tabelle zu navigieren.
 drücken, oder drücken, um innerhalb der Spalte mit den Zeilennummern zu navigieren.

A0040751

3. 4 drücken, um die gesamte Zeile zu löschen, einzufügen oder zu verschieben.

Durch Drücken von **Escape** kehrt der Benutzer zum vorherigen Schritt zurück.



Status Tabelle	
Navigation	Image: Bell Stand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Linearisier → Status Tabelle
Beschreibung	Linearisierungstabelle aktivieren oder deaktivieren.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Aktiviert Der linearisierte Wert wird ausgegeben. Deaktiviert Der unlinearisierte Wert wird ausgegeben.
	Bei Wahl der Option Deaktiviert bleibt die Tabelle im Gerät gespeichert. Sie kann jederzeit wieder aktiviert werden.

1.1.7 Parameterseite "FST N Messw. prüf." (Störechoausblendung)



🗷 11 Funktionsweise der Störechoausblendung

- A Die Echokurve (a) enthält ein Störecho und das Füllstandecho. Ohne Ausblendung wird das Störecho ausgewertet.
- *B* Die Störechoausblendung erstellt die Ausblendungskurve (b). Diese unterdrückt alle Echos, die sich innerhalb des Ausblendungsbereichs (c) befinden.
- C Anschließend werden nur noch Echos ausgewertet, die über der Ausblendungskurve liegen. Das Störecho liegt unterhalb der Ausblendungskurve und wird deswegen nicht mehr ausgewertet.

I Um alle Störechos zu erfassen:

- Störechoausblendung bei möglichst kleinem Füllstand durchführen (ideal: leerer Behälter).
- Falls der Behälter sich während der Inbetriebnahme nicht entleeren lässt: Vorläufige Störechoausblendung bei teilbefülltem Behälter aufnehmen. Störechoausblendung wiederholen, wenn der Füllstand das erste Mal nahezu 0% erreicht.

Navigation

 $\label{eq:Fullstand} \fbox{Füllstand} \rightarrow \texttt{Füllstand} \ (\texttt{FST}) \ \texttt{N} \rightarrow \texttt{Grundabgleich} \rightarrow \texttt{FFST} \ \texttt{N}$ Messw. prüf.

akt. Distanz N	
Navigation	Image: Big Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Messw. pr üf. → akt. Distanz N
Beschreibung	Zeigt die gemessene Distanz D zwischen Sensormembran und Produktoberfläche.
Distanz prüfen	
Navigation	Image: Big Stand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Messw. prüf. → Distanz prüfen
Beschreibung	Prüfen, ob die angezeigte Distanz d mit der tatsächlichen Distanz D übereinstimmt. Abhängig von der gewählten Option schlägt das Gerät einen geeigneten Ausblendungsbe- reich vor.

Zusätzliche Information



🖻 12 Angezeigte Distanz d und tatsächliche Distanz D

Bedeutung der Optionen

```
Distanz = ok
```

- Zu wählen, wenn d = D.
- Dist. zu klein
 - Zu wählen, wenn d < D.
- Dist. zu groß
 - Zu wählen, wenn d > D.

Dieser Fehler ist nicht auf ein Störecho zurückzuführen. Deswegen wird keine Störechoausblendung durchgeführt. Zur Behebung des Fehlers folgende Parameter prüfen:

- Tankgeometrie
- Medium Eigensch.
- Messbedingungen
- Dist.unbekannt

Zu wählen, wenn D unbekannt ist. Es wird keine Störechoausblendung durchgeführt.

manuell

Zu wählen, um den Ausblendungsbereich manuell im Parameter **Bereich Ausblend** festzulegen.

1.1.8 Parameterseite "FST N Dist.Ausbl."

Navigation

■ = Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Dist.Ausbl.

Bereich Ausblend	
Navigation	Image: Big Stand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Dist.Ausbl. → Bereich Ausblend
Beschreibung	Ausblendungsbereich festlegen.
Zusätzliche Information	 Für Distanz prüfen = Distanz ok oder Dist. zu klein ist bereits ein passender Ausblendungsbereich eingetragen. Für Distanz prüfen = manuell einen passenden Ausblendungsbereich eingeben.

Starte Ausblend.				
Navigation				
Beschreibung	Aufnahme der Ausblendungskurve starten.			
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen ja ja Die Ausblendungskurve wird aufgenommen. nein Es wird keine Ausblendungskurve aufgenommen. 			

1.1.9 Parameterseite "FST N Status"

Navigation \square Füllstand \rightarrow Füllstand (FST) N \rightarrow Grundabgleich \rightarrow FST N Status



Status	
Navigation	□ □ Füllstand → Füllstand (FST) N → Grundabgleich → FST N Status → Status
Beschreibung	Status der Störechoausblendung festlegen.

Zusätzliche Information

Bedeutung der Optionen

- Ausbl. aktiv
 - Die Ausblendungskurve wird bei der Signalauswertung berücksichtigt.
- Ausbl. inaktiv
 - Die Ausblendungskurve wird bei der Signalauswertung nicht berücksichtigt. Sie bleibt aber im Gerät gespeichert.
- Ausbl. Löschen

Die bestehende Ausblendungskurve wird gelöscht.

1.2	Untermenü	"erweit.	Abgleich"

1.2.1 Parameterseite "FST N Dist.Ausbl."

→ 🗎 20

1.2.2 Parameterseite "FST N Messw. prüf."

Navigation $\textcircled{B} \boxminus$ Füllstand \rightarrow Füllstand (FST) N \rightarrow erweit. Abgleich \rightarrow FST N
Messw. prüf.

Korrektur	
Navigation	B Füllstand → Füllstand (FST) N → erweit. Abgleich → FST N Messw. prüf. → Korrek- tur
Beschreibung	Distanzkorrektur angeben.
Werkseinstellung	0 mm
Zusätzliche Information	Der eingegebene Wert wird vor der Berechnung des Füllstands zur gemessenen Distanz addiert.

1.2.3 Parameterseite "FST N Korrektur"

Navigation $\blacksquare \square$ Füllstand \rightarrow Füllstand (FST) N \rightarrow erweit. Abgleich \rightarrow FST N Korrektur

Füllhöhenkorrekt	
Navigation	Image: Big Füllstand → Füllstand (FST) N → erweit. Abgleich → FST N Korrektur → Füllhöhen-korrekt
Beschreibung	Füllhöhenkorrektur angeben.
Werkseinstellung	0 mm
Zusätzliche Information	Der eingegebene Wert wird zum gemessenen Füllstand addiert.
	Bei aktiver Linearisierung: Zur Linearisierung wird der korrigierte Füllstand verwendet.

1.2.4 Parameterseite "FST N Blockdistanz"

Navigation \boxdot Füllstand \rightarrow Füllstand (FST) N \rightarrow erweit. Abgleich \rightarrow FST N
Blockdistanz

Blockdistanz	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt die Blockdistanz (BD) des Sensors.

1.2.5 Parameterseite "FST N Begrenzung"

Navigation

Image: Big Füllstand → Füllstand (FST) N → erweit. Abgleich → FST N Begrenzung

Begrenzung	
Navigation	Image: Big Public P
Beschreibung	Angeben, ob der Messwert nach oben oder unten begrenzt werden soll.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen aus Der Messwert ist nicht begrenzt. Untere Grenze Der Messwert ist nach unten begrenzt. Der Grenzwert wird im Parameter Untere Grenze definiert. Obere Grenze Der Messwert ist nach oben begrenzt. Der Grenzwert wird im Parameter Obere Grenze definiert. Unt./Ob.Grenze Der Messwert ist nach oben und unten begrenzt. Die Grenzwerte werden in den Parameter tern Untere Grenze und Obere Grenze definiert.
Obere Grenze	
Navigation	Image: Big Füllstand → Füllstand (FST) N → erweit. Abgleich → FST N Begrenzung → Obere Grenze
Voraussetzung	Begrenzung = Obere Grenze oder Unt./Ob.Grenze

Beschreibung Obere Grenze für den Messwert angeben.

Untere Grenze	
Navigation	Image: Big Füllstand → Füllstand (FST) N → erweit. Abgleich → FST N Begrenzung → Untere Grenze
Voraussetzung	Begrenzung = Untere Grenze oder Unt./Ob.Grenze
Beschreibung	Untere Grenze für den Messwert angeben.

1.3 Untermenü "Simulation"

1.3.1 Parameterseite "FST N Simulation"

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Füllstand \rightarrow Füllstand (FST) N \rightarrow Simulation \rightarrow FST N Simulation

Simulation Navigation Beschreibung Simulationsmodus wählen Werkseinstellung Sim. aus Zusätzliche Information Bedeutung der Optionen • Sim. aus Keine Simulation (gewöhnlicher Messbetrieb) • Sim. aus

Sim. Füllstand

In Parameter **Sim. Füll. Wert** einen Füllstand eingeben. Der angezeigte Messwert und der Signalausgang folgen diesem Wert.

Sim. Volumen
 In Parameter Sim. Volumenwert ein Volumen oder Gewicht eingeben (je nach Linearisierung). Der angezeigte Messwert und der Signalausgang folgen diesem Wert.





- 1 Füllstandsimulation
- 2 Volumensimulation



Bei aktiver Simulation gibt das Gerät eine entsprechende Fehlermeldung aus.

Sim. Füll. Wert	
Navigation	\blacksquare = Füllstand → Füllstand (FST) N → Simulation → FST N Simulation → Sim. Füll. Wert
Voraussetzung	Simulation = Sim. Füllstand
Beschreibung	Zu simulierenden Füllstand eingeben.
Sim. Volumenwert	
Navigation	\square = Füllstand → Füllstand (FST) N → Simulation → FST N Simulation → Sim. Volumenwert
Voraussetzung	Simulation = Sim. Volumen
Beschreibung	Zu simulierendes Volumen eingeben.

2 Menü "Sicherheitseinst."

2.1 Parameterseite "Ausg. Echoverlust"

Navigation \square Sicherheitseinst. \rightarrow Ausg. Echoverlust

Füllstand N	
Navigation	
Beschreibung	Verhalten des Füllstandsignals bei Echoverlust festlegen.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Halten Der Füllstandwert bei Auftreten des Echoverlusts wird gehalten. Rampe %/min Nach der eingestellten Verzögerungszeit (Parameterseite Verzög. Echoverl.) wird der Füllstandausgang mit einer einstellbaren Rampe (Parameter Rampe FST N) gegen 0 % (bei negativer Rampe) bzw. 100 % (bei positiver Rampe) geführt. anwenderspez. Nach der eingestellten Verzögerungszeit (Parameterseite Verzög. Echoverl.) nimmt der Füllstandausgang den im Parameter Wert Füllstand N definierten Wert an. Alarm Nach der eingestellten Verzögerungszeit (Parameterseite Verzög. Echoverl.) geht das Gerät in den Alarmzustand.

Rampe FST N	
Navigation	Image: Boost and Boos
Voraussetzung	Füllstand N = Rampe %/min
Beschreibung	Steigung der Rampe bei Echoverlust definieren. Finheit: Prozent des Messbereichs pro Minute

Zusätzliche Information



- 16 Rampe bei Echoverlust
- Verzögerungszeit Positive Rampe Negative Rampe Α
- В
- С

Wert Füllstand N

Navigation	$\textcircled{B} \boxminus \text{ Sicherheitseinst.} \rightarrow \text{Ausg. Echoverlust} \rightarrow \text{Wert Füllstand N}$
Voraussetzung	Füllstand N = anwenderspez.
Beschreibung	Wert des Füllstandsignals bei Echoverlust definieren.

2.2 Parameterseite "Verzög. Echoverl."

Navigation $\textcircled{\mbox{$\square$}}$ Sicherheitseinst. \rightarrow Verzög. Echoverl.

Verzö. Sensor N	
Navigation	Image: Boosting Signature
Beschreibung	Verzögerungszeit für Echoverlust definieren.
Werkseinstellung	60 s
Zusätzliche Information	Nach einem Echoverlust lässt Prosonic S diese Zeit verstreichen, bevor "Ausg. Echoverlust" aktiv wird. Auf diese Weise wird vermieden, dass kurzzeitige Störungen die Messung unnötig unterbrechen.

2.3 Parameterseite "Sicherheitsabst."

Navigation \square Sicherheitseinst. \rightarrow Sicherheitsabst.

 Sich. Abst.Sen N

 Navigation
 Image: Sicherheitseinst. → Sicherheitsabst. → Sich. Abst.Sen N

 Beschreibung
 Sicherheitsabstand für Sensor N definieren.

 Zusätzliche Information
 Definition des Sicherheitsabstands

____1

■ 17 Definition des Sicherheitsabstands

1 Blockdistanz des Sensors (abhängig vom Sensortyp)

2 Sicherheitsabstand

A003668

Der Sicherheitsabstand schließt sich unmittelbar an die Blockdistanz an. Wenn der Füllstand in den Sicherheitsabstand gelangt, erzeugt Prosonic S eine Warnung oder einen Alarm.

Anwendungsbeispiel: Überflutungserkennung bei Sensor FDU90 mit Überflutungsschutzhülse





- A Blockdistanz FDU90 = 7 cm (2,8 in)
- B Sicherheitsabstand einstellen auf 4 cm (1,6 in)
- Um Überflutung zu detektieren: Sicherheitsabstand einstellen auf 4 cm (1,6 in). Es wird dann eine Warnung oder ein Alarm generiert, kurz bevor der Füllstand die Überflutungsschutzhülse erreicht.
- Um detektierte Überflutung anzuzeigen: Diagnoserelais parametrieren mit Zuordnung M = Sicherheitsabst. Sensor N erreicht

2.4 Parameterseite "Im Sicherh.abst."

Navigation \square Sicherheitseinst. \rightarrow Im Sicherh.abst.

In Sich.Abst.S N	
Navigation	In Sicherheitseinst. → Im Sicherh.abst. → In Sich.Abst.S N
Beschreibung	Reaktion des Geräts bei Unterschreiten des Sicherheitsabstands festlegen.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Warnung Das Gerät gibt eine Warnung (A01651 bis A10651) aus, misst aber weiter. Wenn der Füllstand den Sicherheitsabstand wieder verlässt, verschwindet die Warnung. Alarm Das Gerät geht in einen definierten Ausgangszustand (Parameterseite Ausgang bei Alarm). Außerdem wird eine Warnung (A01651 bis A10651) ausgegeben. Wenn der Füllstand den Sicherheitsabstand wieder verlässt, verschwindet die Warnung und das Gerät misst weiter. Selbsthaltung Das Gerät geht in einen definierten Ausgangszustand (Parameterseite Ausgang bei Alarm). Außerdem wird eine Warnung (A01651 bis A10651) ausgegeben. Wenn der Füllstand den Sicherheitsabstand wieder verlässt, verschwindet die Warnung und das Gerät misst weiter. Selbsthaltung Das Gerät geht in einen definierten Ausgangszustand (Parameterseite Ausgang bei Alarm). Außerdem wird eine Warnung (A01651 bis A10651) ausgegeben. Wenn der Füllstand den Sicherheitsabstand verlässt, bleibt der Alarmzustand erhalten. Erst nach einem Reset der Selbsthaltung (Parameter Zurücksetz. Sen N) verschwindet die Warnung und das Gerät misst weiter.

Zurücksetz. Sen N	
Navigation	
Voraussetzung	In Sich.Abst.S N = Selbsthaltung
Beschreibung	Option ja wählen, um den Alarm zurückzusetzen.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen nein Der Alarm bleibt aktiv. ja Der Alarm wird zurückgesetzt. Die Messung wird fortgesetzt.

2.5 Parameterseite "Reakt. Übertemp."

Übertemp. Sen N (N = 1 - 10)	
Navigation	Image: Big Sicherheitseinst. → Reakt. Übertemp. → Übertemp. Sen N
Beschreibung	Verhalten bei Überschreiten der maximalen Sensortemperatur festlegen.
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Warnung Das Gerät misst weiter, gibt aber eine Fehlermeldung (E01661 bis E10661) aus. Alarm Das Gerät geht in einen definierten Ausgangszustand (Parameterseite Ausgang bei Alarm). Außerdem wird eine Fehlermeldung (E01661 bis E10661) ausgegeben.
Max.Temp. Sen. N	

Navigation	Image: Sicherheitseinst. → Reakt. Übertemp. → Max.Temp. Sen. N
Beschreibung	Zeigt die maximal zulässige Temperatur des Sensors.

2.6 Parameterseite "Defekt Temp. Sen."

Navigation $\ \ \square \ \ \square$ Sicherheitseinst. \rightarrow Defekt Temp. Sen.

Def.Temp.Sen N (N = 1 - 10)	
Navigation	\blacksquare Sicherheitseinst. \rightarrow Defekt Temp. Sen. \rightarrow Def. Temp. Sen N
Beschreibung	Verhalten bei defektem Temperatursensor festlegen.
Zusätzliche Information	Bedeutung der Optionen • Warnung
	Das Gerät misst weiter, gibt aber eine Fehlermeldung (A01281 bis A10281) aus.
	Das Gerät geht in einen definierten Ausgangszustand (Parameterseite Ausgang bei Alarm). Außerdem wird eine Fehlermeldung (A01281 bis A10281) ausgegeben.

	3 Menü "Ausgänge/Berech." (PROFIBUS DP)		
	3.1 Untermenü "Analog Eingang"		
	 3.1.1 Parameterseite "Analog Eingang N" (N = 1 - 20) Für jeden AI-Block des Geräts existiert eine Parameterseite Analog Eingang N. 		
	Navigation \square Ausgänge/Berech. \rightarrow Analog Eingang \rightarrow Analog Eingang N		
Messwert N (N = 1 - 10)			
Navigation			
Beschreibung	Messgröße wählen, die über den Analog-Input-Block ausgegeben werden soll.		
Zusätzliche Information	Bei der Auswahl Summe N oder Mittelwert N kehrt das Gerät zur Parameter-Seite AnalogEingang N zurück. Dort erscheinen jetzt die Parameter Füllstand 1 bis Füll- stand 10 . In diesen Parametern ja wählen, wenn der jeweilige Messwert bei der Summe bzw. beim Mittelwert berücksichtigt werden soll. nein wählen (default), wenn der Wert nicht berücksichtigt werden soll.		
	Die Option Temperatur Sen. M bezieht sich immer auf die Temperatur, die dem Sensor im Parameter Sensorverwaltung → US Sensor M → Temp.Messung zugeordnete wurde.		
Wert			
Navigation	Image: Berech. → Analog Eingang → Analog Eingang N → Wert		
Beschreibung	Zeigt den momentanen Wert der gewählten Messgröße.		
Status			
Navigation			
Beschreibung	Zeigt den Status, der zusammen mit der Messgröße übertragen wird.		

3.2 Parameterseite "PROFIBUS DP"

Navigation $\textcircled{B} \boxminus$ Ausgänge/Berech. \rightarrow PROFIBUS DP

Profile Version	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt die Version der verwendeten PROFIBUS-Profile.
Geräteadresse	
Navigation	□ □ Ausgänge/Berech. → PROFIBUS DP → Geräteadresse
Beschreibung	Zeigt die Busadresse des Geräts
Zusätzliche Information	Die Busadresse kann folgendermaßen eingestellt werden:

Ident Number	
Navigation	□ □ Ausgänge/Berech. → PROFIBUS DP → Ident Number
Beschreibung	Ident Number des Geräts festlegen.
Werkseinstellung	manufacturer
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen Profile Es wird die Ident Number der PROFIBUS Profile verwendet. manufacturer Es wird die Ident Number der gerätespezifischen GSD-Datei verwendet.

4 Menü "Gerätekonfig."

4.1 Untermenü "Betriebsparameter"

4.1.1 Parameterseite "Längeneinheit"

Navigation \square Gerätekonfig. \rightarrow Betriebsparameter \rightarrow Längeneinheit

Längeneinheit	
Navigation	Gerätekonfig. → Betriebsparameter → Längeneinheit → Längeneinheit
Beschreibung	Längeneinheit festlegen.
Auswahl	 m ft mm inch
Werkseinstellung	m

4.1.2 Parameterseite "Temperatureinh."

Navigation @ Gerätekonfig. \rightarrow Betriebsparameter \rightarrow Temperatureinh.

Temperatureinh.	
Navigation	□ □ Gerätekonfig. → Betriebsparameter → Temperatureinh. → Temperatureinh.
Beschreibung	Temperatureinheit festlegen.
Auswahl	■ °C ■ °F
Werkseinstellung	°C

4.2 Untermenü "Messstelle / Tag"

4.2.1 Parameterseite "Tag-Bezeichnung"

Navigation B Gerätekonfig. \rightarrow Messstelle / Tag \rightarrow Tag-Bezeichnung

Gerätebezeichn.	
Navigation	Gerätekonfig. → Messstelle / Tag → Tag-Bezeichnung → Gerätebezeichn.
Beschreibung	Eine Bezeichnung aus bis zu 16 alphanumerischen Zeichen als Bezeichnung für das gesamte Gerät eingeben.

4.3 Parameterseite "Sprache"

Navigation

Sprache	
Navigation	■ Gerätekonfig. → Sprache → Sprache
Beschreibung	Sprache für das Displaymodul wählen.
Zusätzliche Information	Das Merkmal "Sprache" in der Produktstruktur bestimmt, welche Sprachen auswählbar sind: Sprache = 1: • English • Deutsch • Français • Español • Italiano • Nederlands • Portuguôs
	Sprache = 2: • English • Deutsch • Russisch • Polnisch • Tschechisch
	Sprache = 3: • English • Chinesisch • Japanisch • Koreanisch • Thai • Bahasa (Indonesien, Malaysia)

4.4 Parameterseite "Passwort/Rücksetz"

Navigation $\textcircled{B} \square$ Gerätekonfig. \rightarrow Passwort/Rücksetz

Düalraatzan	
Navigation	□ □ Gerätekonfig. → Passwort/Rücksetz → Rücksetzen
Beschreibung	Reset-Code eingeben, um die Parameter auf Ihre Default-Werte zurückzusetzen.
Zusätzliche Information	Reset-Code: 33 333
	Reset-Verhalten der Linearisierung Beim Reset wird die Linearisierungsform (Füllstand) bzw. der Linearisierungstyp (Durchfluss) auf keine zurückgesetzt. Eine eventuell vorhandene Linearisierungsta- belle bleibt aber erhalten und kann bei Bedarf wieder aktiviert werden.
	Reset beim 5-Punkt-Linearitätsprotokoll Bei Erstellung eines 5-Punkt-Linearitätsprotokolls wird das Messsystem (FDU9x Sen- sor und FMU9x Transmitterelektronik) genau aufeinander abgeglichen und die Mess- genauigkeit auf den abzugleichenden Bereich optimiert. Für diese Abstimmung wird der Serviceparameter zero distance feinjustiert. Dieser Parameter muss nach einem Reset wieder entsprechend den Angaben auf dem zugehörigen 5-Punkt-Linearität- sprotokoll des Sensors FDU9x im Servicemenü eingestellt werden. Dazu den Endress +Hauser Kundendienst kontaktieren.

Code	
Navigation	Image: Gerätekonfig. → Passwort/Rücksetz → Code
Beschreibung	 Um das Gerät zu entriegeln: Freigabecode eingeben. Um das Gerät zu verriegeln: Eine beliebige andere Zahl eingeben.
Zusätzliche Information	Freigabecode: 2 457
Status	
Navigation	Image: Gerätekonfig. → Passwort/Rücksetz → Status
Beschreibung	Zeigt den momentanen Verriegelungszustand des Gerätes an.

Zusätzliche Information Bedeutung der Anzeige

entriegelt

Alle Parameter (bis auf Service-Parameter) können geändert werden.

Code verrieg.

Das Gerät wurde über das Bedienmenü verriegelt. Es kann nur durch Eingabe des Freigabecodes in den Parameter **Code** wieder entriegelt werden.

Tasten verrieg

Das Gerät wurde über die Bedientasten verriegelt. Es kann nur durch gleichzeitiges Drücken aller drei Tasten wieder entriegelt werden.

HW verriegelt

Das Gerät wurde über den Verriegelungsschalter im Klemmenraum verriegelt. Es kann nur durch diesen Schalter wieder freigegeben werden.

5 Menü "Diagnose/ Info"

5.1 Untermenü "Geräteinformation"

5.1.1 Parameterseite "Geräte Familie"

Navigation \square Diagnose/Info \rightarrow Geräteinformation \rightarrow Geräte Familie

Geräte Familie	
Navigation	Image: Barbon Barbo
Beschreibung	Zeigt die Gerätefamilie an.

5.1.2 Parameterseite "Gerätename"

Navigation	8 8	Diagnose/Info \rightarrow	Geräteinformation \rightarrow	Gerätename
------------	-----	-----------------------------	---------------------------------	------------

Gerätename	
Navigation	Image Big
Beschreibung	Zeigt den Gerätenamen an.

5.1.3 Parameterseite "Gerätebezeichn."

Navigation \square Diagnose/Info \rightarrow Gerätebezeichn. \rightarrow Gerätebezeichn.

Gerätebezeichn.	
Navigation	□ Diagnose/Info → Geräteinformation → Gerätebezeichn. → Gerätebezeichn.
Beschreibung	Zeigt die Gerätebezeichnung an.

5.1.4 Parameterseite "Seriennummer"

Navigation \square Diagnose/ Info \rightarrow Seriennummer \rightarrow Seriennummer

Seriennummer	
Navigation	B □ Diagnose/ Info → Geräteinformation → Seriennummer → Seriennummer
Beschreibung	Zeigt die Seriennummer an.

5.1.5 Parameterseite "Software Version"

Navigation \square Diagnose/ Info \rightarrow Software Version \rightarrow Software Version

Software Version	
Navigation	Image Diagnose / Info → Geräteinformation → Software Version → Software Version
Beschreibung	Zeigt die Softwareversion an.
Zusätzliche Information	 Diese Funktion zeigt die Version von Protokoll, Hardware und Software an: Vxx.yy.zz.prot. xx: HW-Version yy: SW-Version zz: SW-Revision prot: Komunikationsprotokoll

5.1.6 Parameterseite "Dev. Rev."

Navigation \square Diagnose/Info \rightarrow Dev. Rev. \rightarrow Dev. Rev.

Dev. Rev.	
Navigation	□ Diagnose / Info → Geräteinformation → Dev. Rev. → Dev. Rev.
Beschreibung	Zeigt die Device Revision an.

5.1.7 Parameterseite "DD Version"

Navigation \square Diagnose/Info \rightarrow DD Version \rightarrow DD Version

DD Version	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt die DD-Version an, die zur Bedienung des Gerätes über FieldCare benötigt wird.

5.2 Untermenü "Ein/Ausgänge Info"

5.2.1 Parameterseite "Füllstand N" (N = 1 - 10)

Navigation B Diagnose/Info \rightarrow Ein/Ausgänge Info \rightarrow Füllstand N

Eingang	
Navigation	Image: Big Diagnose/ Info → Ein/Ausgänge Info → Füllstand N → Eingang
Beschreibung	Zeigt an, welcher Sensoreingang mit dem Füllstandkanal verbunden ist.
Sensorwahl	
Navigation	Image: Barbon Barb
Beschreibung	Zeigt den Typ des angeschlossenen Sensors an. Für die Sensoren FDU9x wird automatisch angezeigt, weil Prosonic S diese Sensoren automatisch erkennt.
Detektiert	
Navigation	□ □ Diagnose/ Info → Ein/Ausgänge Info → Füllstand N → Detektiert
Voraussetzung	Sensorwahl = automatisch
Beschreibung	Zeigt den Typ des automatisch erkannten Sensors an.
	5.2.2 Parameterseite "Analog Eingang N" (N = 1 - 20)
	Navigation \square Diagnose/ Info \rightarrow Ein/Ausgänge Info \rightarrow Analog Eingang N
Messwert N (N = 1 - 20)	
Navigation	B □ Diagnose/ Info → Ein/Ausgänge Info → Analog Eingang N → Messwert N
Beschreibung	Zeigt an, welcher Messwert dem Analog Input Block N zugewiesen wurde.

5.3 Untermenü "Min/Max Werte"

5.3.1 Parameterseite "Füllstand"

NavigationImage: Diagnose / Info \rightarrow Min/Max Werte \rightarrow Füllstand

Max. Wert	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt den maximalen bisher gemessenen Füllstand an.
Min. Wert	
Navigation	Image Big
Beschreibung	Zeigt den minimalen bisher gemessenen Füllstand an.
Rücksetzen	
Navigation	B □ Diagnose/ Info → Min/Max Werte → Füllstand → Rücksetzen
Beschreibung	Geeignete Rücksetz-Option wählen.
Werkseinstellung	beibehalten
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen beibehalten Max. Wert und Min. Wert werden nicht zurückgesetzt. löschen Max. Wert und Min. Wert werden zurückgesetzt, d. h. sie nehmen wieder den aktuellen Wert der betreffenden Messgröße an. Reset Min. Min. Wert wird zurückgesetzt, d. h. er nimmt wieder den aktuellen Wert der betreffen- den Messgröße an. Max. Wert behält seinen Wert. Reset Max. Max. Wert wird zurückgesetzt, d. h. er nimmt wieder den aktuellen Wert der betreffen- den Messgröße an. Min. Wert behält seinen Wert.

5.3.2 Parameterseite "Temperatur"

NavigationImage: Big Diagnose / Info \rightarrow Min/Max Werte \rightarrow Temperatur

Max. Wert	
Navigation	
Beschreibung	Zeigt die maximale bisher gemessene Temperatur an.
Zusätzliche Information	 Max. Wert bezieht sich auf die Temperatur des internen Temperaturfühlers im Sensor. Der Wert kann nur durch den Endress+Hauser-Service zurückgesetzt werden.
Min. Wert	
Navigation	□ Diagnose/ Info → Min/Max Werte → Temperatur → Min. Wert
Beschreibung	Zeigt die minimale bisher gemessene Temperatur an.
Zusätzliche Information	 Min. Wert bezieht sich auf die Temperatur des internen Temperaturfühlers im Sensor. Der Wert kann nur durch den Endress+Hauser-Service zurückgesetzt werden.

Rücksetzen	
Navigation	■ Diagnose/ Info → Min/Max Werte → Temperatur → Rücksetzen
Beschreibung	Geeignete Rücksetz-Option wählen.
Werkseinstellung	beibehalten
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen beibehalten Max. Wert und Min. Wert werden nicht zurückgesetzt. löschen Max. Wert und Min. Wert werden zurückgesetzt, d. h. sie nehmen wieder den aktuellen Wert der betreffenden Messgröße an. Reset Min. Min. Wert wird zurückgesetzt, d. h. er nimmt wieder den aktuellen Wert der betreffen- den Messgröße an. Max. Wert behält seinen Wert. Reset Max. Max. Wert wird zurückgesetzt, d. h. er nimmt wieder den aktuellen Wert der betreffen- den Messgröße an. Min. Wert behält seinen Wert.

5.4 Untermenü "Hüllkurve"

5.4.1 Parameterseite "Hüllkurve Sen. N" (N = 1 - 10)

Navigation @ Diagnose/Info \rightarrow Hüllkurve \rightarrow Hüllkurve Sen. N

Darstellungsart (1)	
Navigation	Image Diagnose/ Info → Hüllkurve → Hüllkurve Sen. N → Darstellungsart
Beschreibung	Wählen, welche Informationen dargestellt werden sollen.
Auswahl	 Hüllkurve Hüllkurve+FAC Hüllkurve+Ausbl.
Werkseinstellung	Hüllkurve

Darstellungsart (2)	
Navigation	□ □ Diagnose/ Info → Hüllkurve → Hüllkurve Sen. N → Darstellungsart
Beschreibung	Wählen, ob die Hüllkurve nur einmal oder zyklisch gelesen werden soll.
Auswahl	einzelne Kurvezyklisch
Werkseinstellung	einzelne Kurve
Zusätzliche Information	Wenn die zyklische Hüllkurvendarstellung aktiv ist, erfolgt die Messwertaktualisie- rung in einer langsameren Zykluszeit. Es ist daher empfehlenswert, nach der Optimie- rung der Messstelle die Hüllkurvendarstellung wieder zu verlassen.

Darstellungsart (2)		
Navigation	B □ Diagnose/ Info → Hüllkurve → Hüllkurve Sen. N → Hüllkurve	
Beschreibung	Zeigt die Hüllkurve an.	
Zusätzliche Information	Zum Verlassen der Darstellung: linke und mittlere Taste gleichzeitig drücken.	

5.5 Untermenü "Fehlerliste"

5.5.1 Parameterseite "Akt. Fehler"

Zeigt eine Liste der aktuell anstehenden Fehlermeldungen. Zu jeder Fehlermeldung lässt sich ein Hilfetext anzeigen.

5.5.2 Parameterseite "Letzter Fehler"

Zeigt eine Liste der letzten behobenen Fehler. Zu jeder Fehlermeldung lässt sich ein Hilfetext anzeigen.

5.6 Untermenü "Diagnose"

5.6.1 Parameterseite "Betriebsstunden"

Navigation $\blacksquare \square$ Diagnose/ Info \rightarrow Diagnose \rightarrow Betriebsstunden

Navigation	□ Diagnose / Info → Diagnose → Betriebsstunden → Betriebsstunden
Beschreibung	Zeigt an, wie lange das Gerät in Betrieb ist.
	5.6.2 Parameterseite "Aktuelle Distanz"
	Navigation \square Diagnose/Info \rightarrow Diagnose \rightarrow Aktuelle Distanz
akt. Distanz N (N = 1 - 10)	
Navigation	Image Diagnose / Info → Diagnose → Aktuelle Distanz → akt. Distanz N
Beschreibung	Zeigt die momentan gemessene Distanz zwischen Sensormembran und Produktoberfläche.
	5.6.3 Parameterseite "Akt. Messwert"
	Navigation $\textcircled{B} \square$ Diagnose/Info \rightarrow Diagnose \rightarrow Akt. Messwert
Füllstand N (N = 1 - 10)	
Navigation	B □ Diagnose / Info → Diagnose → Akt. Messwert → Füllstand N
Beschreibung	Zeigt den momentan gemessenen Füllstand oder (bei Linearisierung) das gemessene Volu-

men an.

5.6.4 Parameterseite "Anwendungsparam."

Navigation \square Diagnose/Info \rightarrow Diagnose \rightarrow Anwendungsparam.

Sensor N (N = 1 - 10)	
Navigation	B □ Diagnose / Info → Diagnose → Anwendungsparam. → Sensor N
Beschreibung	Zeigt an, ob eine von den Anwendungsparametern ("Tankgeometrie", "Medium Eigensch.", "Messbedingungen") abhängige Einstellung nachträglich geändert wurde.

5.6.5 Parameterseite "Echoqualität Sen."

Navigation \square Diagnose / Info \rightarrow Diagnose \rightarrow Echoqualität Sen.

Echoqualität N (N = 1 - 10)		
Navigation	📾 🖴 Diagnose∕ Info → Diagnose → Echoqualität Sen. → Echoqualität N	
Beschreibung	Zeigt die Echoqualität an.	
Zusätzliche Information	Die Echoqualität ist der Abstand (in dB) zwischen dem Nutzecho und der Echobewer- tungskurve FAC.	

6 Menü "Anzeige"

6.1 Parameterseite "Anzeige"

Navigation \square Anzeige \rightarrow Anzeige

Тур

Navigation $\ensuremath{\textcircled{\scale}}$ Anzeige \rightarrow Typ

Beschreibung Darstellungsform der Anzeige wählen.

Werkseinstellung 1x Wert+Bargr.

Zusätzliche Information

Bedeutung der Optionen



☑ 19 "Typ" = "1x Wert+Bargr."

1:flow 1 2:level 1 1 0.00 m ³

☑ 20 "Typ" = "2x Wert+Bargr."



☑ 21 "Typ" = "Wert max. Gr."

A0036764

A0036765



☑ 22 "Typ" = "5x2 im Wechsel"



☑ 23 "Typ" = "Bargraphprofil"

Zeit

Navigation	Image → Anzeige → Zeit
Voraussetzung	Typ = Wert max. Gr. oder 5x2 im Wechsel
Beschreibung	Zeit angeben, nach der jeweils die nächste Darstellung erscheinen soll.
Zusätzliche Information	Um in der Hauptmesswertanzeige sofort zur nächsten Darstellung zu wechseln: (

Wert N (N = 1 - 10)	
Navigation	$ \blacksquare \Box \text{Anzeige} \rightarrow \text{Anzeige} \rightarrow \text{Wert N} $
Beschreibung	Angeben, welcher Messwert oder berechnete Wert als Wert N auf der Anzeige dargestellt werden soll.
Zusätzliche Information	🚹 Die Zahl darstellbarer Werte hängt von Parameter Typ ab.

Freitext N (N = 1 - 10)		
Navigation	$ \blacksquare \Box Anzeige \rightarrow Anzeige \rightarrow Freitext N $	
Beschreibung	Anzeigetext für Wert N angeben.	
Zusätzliche Information	Der eingegebene Anzeigetext wird bei Freitext = ja zusammen mit dem Wert dargestellt.	

6.2 Parameterseite "Anzeigeformat"

Navigation \square Anzeige \rightarrow Anzeigeformat

Format	
Navigation	Image → Anzeigeformat → Format
Beschreibung	Anzeigeformat für Längenangaben wählen.
Auswahl	 dezimal ft-in-1/16
Werkseinstellung	dezimal
Nachlannmaat	

Nachkommast

Navigation	Image → Anzeigeformat → Nachkommast.	
Beschreibung	Zahl der Nachkommastellen für Dezimalzahlen wählen.	
Auswahl	 X X.X X.XX X.XXX 	
Werkseinstellung	X.XX	

Trennungszeichen

Navigation	$\textcircled{B} \square \text{Anzeige} \rightarrow \text{Anzeigeformat} \rightarrow \text{Trennungszeichen}$
Beschreibung	Trennungszeichen für Dezimalzahlen wählen.

Auswahl	 . (Punkt) , (Komma) 	
Werkseinstellung	. (Punkt)	
Freitext		
N		
navigation	The Anzeige - Anzeigerormat - Freitext	
Beschreibung	Festlegen, ob Freitext 1 bis Freitext 10 zusammen mit dem jeweiligen Wert angezeigt werden.	

6.3 Parameterseite "Rücksprungzeit"

Navigation $\square \square$ Anzeige \rightarrow Rücksprungzeit

Zur Startseite		
Navigation		
Beschreibung	Zeit angeben, nach der die Vor-Ort-Anzeige automatisch zur Messwertdarstellung zurück- kehrt.	
Eingabe	3 9 9999 s	
Werkseinstellung	900 s	

7 Sensorverwaltung

7.1 Untermenü "FDU Sensor N" (N = 1 - 10)

7.1.1 Parameterseite "US Sensor N" (N = 1 - 10) (Sensoreinstellungen)

Navigation \square Sensorverwaltung \rightarrow Sensorverwaltung \rightarrow US Sensor N

Sensorbetrieb	
Navigation	□ $□$ Sensorverwaltung → Sensorverwaltung → US Sensor N → Sensorbetrieb
Beschreibung	Sensor ein- oder ausschalten.
Werkseinstellung	an
Zusätzliche Information	 Bedeutung der Optionen an Der Sensor ist eingeschaltet. Halten Der Sensor ist ausgeschaltet. Der letzte Messwert wird gehalten. aus Der Sensor ist ausgeschaltet. Es wird kein Messwert übertragen.

Navigation	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$
Beschreibung	Priorität von Sensor N festlegen.

Sensorpriorität

Zusätzliche InformationDie Prioritäten können für alle anschließbaren Sensoren 1 bis 10 vergeben werden. Die
Prioritäten können zwischen 1 und 255 eingestellt werden. Die Prioritätenzahl entspricht
dann der Anzahl der Sensorabfragezyklen, nach denen der Wert abgefragt wird.



Beispiel für 2 Sensoren

Α

- Priorität Sensor 1 = 1
- Priorität Sensor 2 = 1
- \rightarrow Beide Sensoren senden abwechselnd je einen Impuls.

В

- Priorität Sensor 1 = 1
- Priorität Sensor 2 = 3
- \rightarrow Nach je drei Impulsen von Sensor 1 sendet Sensor 2 einen Impuls.

Detektiert	
Navigation	\Box Sensorverwaltung → Sensorverwaltung → US Sensor N → Detektiert
Voraussetzung	Sensorwahl = automatisch
Beschreibung	Zeigt Typ des automatisch erkannten Sensors.
Fensterung	
Navigation	$\textcircled{B} \square Sensorverwaltung \rightarrow Sensorverwaltung \rightarrow US Sensor N \rightarrow Fensterung$

Beschreibung Fensterung ein- oder ausschalten.

Zusätzliche InformationBei eingeschalteter Fensterung wird um das aktuelle Füllstandecho ein Fenster gelegt
(typische Breite 1 - 2,5 m (3.3 - 8.2 ft); abhängig von den Anwendungsparametern).
Innerhalb dieses Fensters wird nach Echos gesucht. Bei steigendem oder fallendem Füll-
stand bewegt sich das Fenster mit dem Füllstandecho. Echos außerhalb dieses Fensters
werden bei der Auswertung ignoriert.

Bedeutung der Optionen

- aus
- Die Fensterung ist ausgeschaltet.
- an
 - Die Fensterung ist eingeschaltet.
- rücksetzen

Das aktuelle Fenster wird gelöscht. Es wird im gesamten Messbereich nach dem Füllstandecho gesucht. Um das gefunden Füllstandecho wird ein neues Fenster gelegt.

Bei Bedarf kann die Fensterbreite durch den Endress+Hauser-Service eingestellt werden.

8 Übersicht Bedienmenü

8.1 Menü "Füllstand → Füllstand (FST N)"

8.1.1 Untermenü "Grundabgleich"

Parameterseite L1003 "FST N Sensorwahl"

- Eingang
- Sensorwahl
- Detektiert

Parameterseite L1004 "FST N Anw. Param."

- Tankgeometrie
- Medium Eigensch.
- Messbedingungen

Parameterseite L1005 "FST N Leer Abgl." Leer E

Parameterseite L 1006 "FST N Voll Abgl."

- Voll F
- Blockdistanz

Parameterseite L1007 "FST N Einheit"

- Einh. Füllstand
- Füllstand N
- Distanz

Parameterseite L1008 "FST N Linearisier"

- Form
- Kundeneinheit
- Freitext
- Endwert Messber.
- Durchmesser
- Zwischenhöhe (H)
- Modus
- Bearbeiten
- Status Tabelle

Parameterseite L100B "FST N Messw. prüf."

- akt. Distanz N
- Distanz prüfen

Parameterseite L100B "FST N Dist. ausbl."

- akt. Distanz N
- Bereich Ausblend.
- Starte Ausblend.
- Status

Parameterseite L100C "FST N Status"

- Füllstand N
- akt. Distanz N
- Status

8.1.2 Untermenü "erweit. Abgleich"

Parameterseite L1016 "FST N Dist. Ausbl."

- akt. Distanz N
- Bereich Ausblend.
- Starte Ausblend.
- Status

Parameterseite L1017 "FST N Messw. prüf." Korrektur

Parameterseite L1018 "FST N Korrektur" Füllhöhenkorrekt

Parameterseite L1020 "FST N Blockdistanz" Blockdistanz

Parameterseite L1019 "FST N Begrenzung"

- Begrenzung
- Obere Grenze
- Untere Grenze

8.1.3 Untermenü "Simulation"

Parameterseite L1022 "FST N Simulation"

- Simulation
- Sim. Füll. Wert
- Sim. Volumenwert

8.2 Menü "Sicherheitseinstellungen"

Parameterseite AX102 "Ausg.Echoverlust"

- Füllstand N
- Rampe FST N
- Wert Füllstand N

Parameterseite AX103 "Verzög. Echoverl" Verzö. Sensor N

Parameterseite AX104 "Sicherheitsabst." Sich. Abst.Sen N

Parameterseite AX105 "Im Sicherh.abst."

- In Sich.Abst.S N
- Zurücksetz.Sen N

Parameterseite AX107 "Reakt. Übertemp."

- Übertemp. Sen. N
- Max.Temp. Sen. N

Parameterseite A0000 "Defekt Temp. Sen."

Def.Temp. Sen. N

8.3 Übersicht Menü "Ausgänge/Berech." (PROFIBUS DP)

8.3.1 Untermenü "Analog Eingang"

Parameterseite OXA01 "Analog Eingang N"

- Messwert N
- Wert
- Status

8.3.2 Untermenü "PROFIBUS DP"

Parameterseite O1C01 "PROFIBUS DP"

- Profile Version
- Geräteadresse
- Ident Number

8.4 Übersicht Menü "Gerätekonfig."

8.4.1 Untermenü "Betriebsparameter"

Parameterseite D1101 "Längeneinheit" Längeneinheit

Parameterseite D110B "Temperatureinh." Temperatureinh.

8.4.2 Untermenü "Messstelle/Tag

Parameterseite D1102 "Messstelle/Tag" Gerätebezeichn.

8.4.3 Untermenü "Sprache"

Parameterseite D1103 "Sprache" Sprache

8.4.4 Untermenü "Passwort/Rücksetz"

Parameterseite D1104 "Passwort/Rücksetz"

- Rücksetzen
- Code
- Status

8.5 Menü "Diagnose/Info"

8.5.1 Untermenü "Geräteinformation"

Parameterseite IX101 "Geräte Familie" Geräte Familie

Parameterseite IX102 "Gerätename" Gerätename

Parameterseite IX103 "Gerätebezeichn." Gerätebezeichn.

Parameterseite IX105 "Seriennummer" Seriennummer

Parameterseite IX106 "Software Version" Software Version

Parameterseite IX107 "Dev.Rev." Dev.Rev.

Parameterseite IX108 "DD Version" DD Version

8.5.2 Untermenü "Ein-/Ausgänge Info"

Parameterseite IX108 "Füllstand N"

- Eingang
- Sensorwahl
- Detektiert

Parameterseite IX11A "Analog Eingang N" Messwert N

8.5.3 Untermenü "Min/Max Werte"

Parameterseite IX302 "Füllstand → Füllstand (FST) N"

- Max. Wert
- Min. Wert
- Rücksetzen

Parameterseite IX302 "Temperatur → Temperatur Sen. N"

- Max. Wert
- Min. Wert

8.5.4 Untermenü "Hüllkurve"

Parameterseite IX126 "Hüllkurve Sen. N"

Darstellungsart (Wahl der dargestellten Kurven)

• Darstellungsart (Wahl zwischen einzelner Kurve und zyklischer Darstellung)

8.5.5 Untermenü "Fehlerliste"

Parameterseite E1002 "Akt. Fehler"

- 1:
- **2**:
- ...

Parameterseite E1003 "Letzter Fehler"

- **•** 1:
- **•** 2:
- ...

8.5.6 Untermenü "Diagnose"

Parameterseite E1403 "Betriebsstunden" Betriebsstunden

Parameterseite E1404 "Aktuelle Distanz" akt. Distanz N

Parameterseite E1405 "Akt. Messwert" Füllstand N

Parameterseite E1405 "Anwendungsparam." Sensor N

Parameterseite E1406 "Echoqualität Sen." Echoqualität N

8.6 Menü "Anzeige"

Parameterseite DX202 "Anzeige"

- Typ
- Wert N
- Freitext N

Parameterseite DX201 "Anzeigeformat"

- Format
- Nachkommast.
- Trennungszeichen
- Freitext

Parameterseite DX200 "Rücksprungzeit" Zur Startseite

8.7 Menü "Sensorverwaltung"

8.7.1 Untermenü "Sensorverwaltung → FDU Sensor N"

Parameterseite D1106 "US Sensor N"

- Sensorbetrieb
- Sensorpriorität
- Detektiert
- Fensterung



www.addresses.endress.com

