


# Betriebsanleitung **Proline Promass F 500**

Coriolis-Durchflussmessgerät  
EtherNet/IP

**EtherNet/IP**



- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder die Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

# Inhaltsverzeichnis

|          |  |           |          |  |           |
|----------|--|-----------|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Hinweise zum Dokument</b>                   | <b>6</b>  | <b>6</b> | <b>Montage</b>                                       | <b>22</b> |
| 1.1      | Dokumentfunktion                               | 6         | 6.1      | Montagebedingungen                                   | 22        |
| 1.2      | Symbole  | 6         | 6.1.1    | Montageposition                                      | 22        |
| 1.2.1    | Warnhinweissymbole                             | 6         | 6.1.2    | Anforderungen aus Umgebung und Prozess               | 25        |
| 1.2.2    | Elektrische Symbole                            | 6         | 6.1.3    | Spezielle Montagehinweise                            | 27        |
| 1.2.3    | Kommunikationsspezifische Symbole              | 6         | 6.2      | Messgerät montieren                                  | 30        |
| 1.2.4    | Werkzeugsymbole                                | 7         | 6.2.1    | Benötigtes Werkzeug                                  | 30        |
| 1.2.5    | Symbole für Informationstypen                  | 7         | 6.2.2    | Messgerät vorbereiten                                | 30        |
| 1.2.6    | Symbole in Grafiken                            | 7         | 6.2.3    | Messgerät montieren                                  | 30        |
| 1.3      | Dokumentation                                  | 8         | 6.2.4    | Messumformergehäuse montieren: Proline 500 – digital | 30        |
| 1.3.1    | Standarddokumentation                          | 8         | 6.2.5    | Messumformergehäuse montieren: Proline 500           | 32        |
| 1.3.2    | Geräteabhängige Zusatzdokumentation            | 8         | 6.2.6    | Messumformergehäuse drehen: Proline 500              | 34        |
| 1.4      | Eingetragene Marken                            | 8         | 6.2.7    | Anzeigemodul drehen: Proline 500                     | 35        |
| <b>2</b> | <b>Sicherheitshinweise</b>                     | <b>9</b>  | 6.3      | Montagekontrolle                                     | 35        |
| 2.1      | Anforderungen an das Personal                  | 9         | <b>7</b> | <b>Elektrischer Anschluss</b>                        | <b>36</b> |
| 2.2      | Bestimmungsgemäße Verwendung                   | 9         | 7.1      | Anschlussbedingungen                                 | 36        |
| 2.3      | Arbeitssicherheit                              | 10        | 7.1.1    | Benötigtes Werkzeug                                  | 36        |
| 2.4      | Betriebssicherheit                             | 10        | 7.1.2    | Anforderungen an Anschlusskabel                      | 36        |
| 2.5      | Produktsicherheit                              | 11        | 7.1.3    | Klemmenbelegung                                      | 40        |
| 2.6      | IT-Sicherheit                                  | 11        | 7.1.4    | Verfügbare Gerätestecker                             | 40        |
| 2.7      | Gerätespezifische IT Sicherheit                | 11        | 7.1.5    | Pinbelegung Gerätestecker                            | 41        |
| 2.7.1    | Zugriff mittels Hardwareschutz schützen        | 11        | 7.1.6    | Messgerät vorbereiten                                | 41        |
| 2.7.2    | Zugriff mittels Passwort schützen              | 11        | 7.2      | Messgerät anschließen: Proline 500 – digital         | 42        |
| 2.7.3    | Zugriff via Webserver                          | 12        | 7.2.1    | Verbindungskabel anschließen                         | 42        |
| 2.7.4    | Zugriff via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)    | 13        | 7.2.2    | Messumformer anschließen                             | 47        |
| <b>3</b> | <b>Produktbeschreibung</b>                     | <b>14</b> | 7.2.3    | Messumformer in ein Netzwerk einbinden               | 50        |
| 3.1      | Produktaufbau                                  | 14        | 7.3      | Messgerät anschließen: Proline 500                   | 52        |
| 3.1.1    | Proline 500 – digital                          | 14        | 7.3.1    | Verbindungskabel anschließen                         | 52        |
| 3.1.2    | Proline 500                                    | 15        | 7.3.2    | Messumformer anschließen                             | 56        |
| <b>4</b> | <b>Warenannahme und Produktidentifizierung</b> | <b>16</b> | 7.3.3    | Messumformer in ein Netzwerk einbinden               | 59        |
| 4.1      | Warenannahme                                   | 16        | 7.4      | Potenzialausgleich sicherstellen                     | 60        |
| 4.2      | Produktidentifizierung                         | 16        | 7.4.1    | Anforderungen  | 60        |
| 4.2.1    | Messumformer-Typenschild                       | 17        | 7.5      | Spezielle Anschlusshinweise                          | 61        |
| 4.2.2    | Messaufnehmer-Typenschild                      | 19        | 7.5.1    | Anschlussbeispiele                                   | 61        |
| 4.2.3    | Symbole auf Messgerät                          | 20        | 7.6      | Hardwareeinstellungen                                | 64        |
| <b>5</b> | <b>Lagerung und Transport</b>                  | <b>21</b> | 7.6.1    | Geräteadresse einstellen                             | 64        |
| 5.1      | Lagerbedingungen                               | 21        | 7.6.2    | Default IP-Adresse aktivieren                        | 65        |
| 5.2      | Produkt transportieren                         | 21        | 7.7      | Schutzart sicherstellen                              | 67        |
| 5.2.1    | Messgeräte ohne Hebeösen                       | 21        | 7.8      | Anschlusskontrolle                                   | 67        |
| 5.2.2    | Messgeräte mit Hebeösen                        | 22        | <b>8</b> | <b>Bedienungsmöglichkeiten</b>                       | <b>68</b> |
| 5.2.3    | Transport mit einem Gabelstapler               | 22        | 8.1      | Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten                 | 68        |
| 5.3      | Verpackungsentsorgung                          | 22        | 8.2      | Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs            | 69        |
|          |  |           | 8.2.1    | Aufbau des Bedienmenüs                               | 69        |
|          |  |           | 8.2.2    | Bedienphilosophie                                    | 70        |

|           |  |            |           |   |            |
|-----------|--|------------|-----------|---|------------|
| 8.3       | Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige .               | 71         | 10.5.11   | Vor-Ort-Anzeige konfigurieren . . . .                                   | 138        |
| 8.3.1     | Betriebsanzeige . . . . .                                  | 71         | 10.5.12   | Schleichmenge konfigurieren . . . . .                                   | 144        |
| 8.3.2     | Navigieransicht . . . . .                                  | 73         | 10.5.13   | Überwachung der Rohrfüllung konfi-<br>gurieren . . . . .                | 145        |
| 8.3.3     | Editieransicht . . . . .                                   | 75         | 10.6      | Erweiterte Einstellungen . . . . .                                      | 146        |
| 8.3.4     | Bedienelemente . . . . .                                   | 77         | 10.6.1    | Parameter zur Eingabe des Freigabe-<br>codes nutzen . . . . .           | 147        |
| 8.3.5     | Kontextmenü aufrufen . . . . .                             | 77         | 10.6.2    | Berechnete Prozessgrößen . . . . .                                      | 147        |
| 8.3.6     | Navigieren und aus Liste wählen . . . .                    | 79         | 10.6.3    | Sensorabgleich durchführen . . . . .                                    | 148        |
| 8.3.7     | Parameter direkt aufrufen . . . . .                        | 79         | 10.6.4    | Summenzähler konfigurieren . . . . .                                    | 149        |
| 8.3.8     | Hilfetext aufrufen . . . . .                               | 80         | 10.6.5    | Weitere Anzeigenkonfigurationen<br>durchführen . . . . .                | 151        |
| 8.3.9     | Parameter ändern . . . . .                                 | 80         | 10.6.6    | WLAN konfigurieren . . . . .  | 157        |
| 8.3.10    | Anwenderrollen und ihre Zugriffs-<br>rechte . . . . .      | 81         | 10.6.7    | Konfiguration verwalten . . . . .                                       | 159        |
| 8.3.11    | Schreibschutz aufheben via Freiga-<br>becode . . . . .     | 81         | 10.6.8    | Parameter zur Administration des<br>Geräts nutzen . . . . .             | 160        |
| 8.3.12    | Tastenverriegelung ein- und aus-<br>schalten . . . . .     | 82         | 10.7      | Simulation . . . . .  | 162        |
| 8.4       | Zugriff auf Bedienmenü via Webbrowser . . .                | 82         | 10.8      | Einstellungen vor unerlaubtem Zugriff schüt-<br>zen . . . . .           | 166        |
| 8.4.1     | Funktionsumfang . . . . .                                  | 82         | 10.8.1    | Schreibschutz via Freigabecode . . . .                                  | 166        |
| 8.4.2     | Voraussetzungen . . . . .                                  | 83         | 10.8.2    | Schreibschutz via Verriegelungs-<br>schalter . . . . .                  | 167        |
| 8.4.3     | Verbindungsaufbau . . . . .                                | 84         |           |   |            |
| 8.4.4     | Einloggen . . . . .  | 87         |           |   |            |
| 8.4.5     | Bedienoberfläche . . . . .                                 | 88         |           |   |            |
| 8.4.6     | Webserver deaktivieren . . . . .                           | 89         |           |   |            |
| 8.4.7     | Ausloggen . . . . .  | 89         |           |   |            |
| 8.5       | Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool . . . .              | 90         |           |   |            |
| 8.5.1     | Bedientool anschließen . . . . .                           | 90         |           |   |            |
| 8.5.2     | FieldCare . . . . .  | 94         |           |   |            |
| 8.5.3     | DeviceCare . . . . .                                       | 95         |           |   |            |
| <b>9</b>  | <b>Systemintegration . . . . .</b>                         | <b>96</b>  | <b>11</b> | <b>Betrieb . . . . .</b>  | <b>170</b> |
| 9.1       | Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien . . .              | 96         | 11.1      | Status der Geräteverriegelung ablesen . . . .                           | 170        |
| 9.1.1     | Aktuelle Versionsdaten zum Gerät . . .                     | 96         | 11.2      | Bediensprache anpassen . . . . .  | 170        |
| 9.1.2     | Bedientools . . . . .                                      | 96         | 11.3      | Anzeige konfigurieren . . . . .   | 170        |
| 9.2       | Übersicht zu Systemdateien . . . . .                       | 96         | 11.4      | Messwerte ablesen . . . . .   | 170        |
| 9.3       | Messgerät in System einbinden . . . . .                    | 97         | 11.4.1    | Untermenü "Messgrößen" . . . . .  | 171        |
| 9.4       | Zyklische Datenübertragung . . . . .                       | 97         | 11.4.2    | Untermenü "Summenzähler" . . . . .                                      | 172        |
| 9.4.1     | Blockmodell . . . . .                                      | 97         | 11.4.3    | Untermenü "Eingangswerte" . . . . .                                     | 173        |
| 9.4.2     | Ein- und Ausgangsgruppen . . . . .                         | 98         | 11.4.4    | Ausgangswerte . . . . .   | 174        |
| 9.5       | Diagnoseinformationen über EtherNet/IP . . .               | 109        | 11.5      | Messgerät an Prozessbedingungen anpassen                                | 176        |
|           |  |            | 11.6      | Summenzähler-Reset durchführen . . . . .                                | 176        |
|           |  |            | 11.6.1    | Funktionsumfang von Parameter<br>"Steuerung Summenzähler" . . . . .     | 177        |
|           |  |            | 11.6.2    | Funktionsumfang von Parameter<br>"Alle Summenzähler zurücksetzen" . . . | 177        |
|           |  |            | 11.7      | Messwerthistorie anzeigen . . . . .                                     | 177        |
| <b>10</b> | <b>Inbetriebnahme . . . . .</b>                            | <b>113</b> | <b>12</b> | <b>Diagnose und Störungsbehebung . .</b>                                | <b>181</b> |
| 10.1      | Installations- und Funktionskontrolle . . . . .            | 113        | 12.1      | Allgemeine Störungsbehebungen . . . . .                                 | 181        |
| 10.2      | Messgerät einschalten . . . . .                            | 113        | 12.2      | Diagnoseinformation via Leuchtdioden . . . .                            | 184        |
| 10.3      | Verbindungsaufbau via FieldCare . . . . .                  | 113        | 12.2.1    | Messumformer . . . . .  | 184        |
| 10.4      | Bediensprache einstellen . . . . .                         | 113        | 12.2.2    | Anschlussgehäuse Messaufnehmer  | 186        |
| 10.5      | Messgerät konfigurieren . . . . .                          | 114        | 12.3      | Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige . .                             | 188        |
| 10.5.1    | Messstellenbezeichnung festlegen . .                       | 115        | 12.3.1    | Diagnosemeldung . . . . .   | 188        |
| 10.5.2    | Systemeinheiten einstellen . . . . .                       | 115        | 12.3.2    | Behebungsmaßnahmen aufrufen . .   | 190        |
| 10.5.3    | Kommunikationsschnittstelle konfi-<br>gurieren . . . . .   | 117        | 12.4      | Diagnoseinformation im Webbrowser . . . .                               | 190        |
| 10.5.4    | Messstoff auswählen und einstellen                         | 119        | 12.4.1    | Diagnosemöglichkeiten . . . . .   | 190        |
| 10.5.5    | I/O-Konfiguration anzeigen . . . . .                       | 120        | 12.4.2    | Behebungsmaßnahmen aufrufen . .   | 191        |
| 10.5.6    | Stromeingang konfigurieren . . . . .                       | 121        | 12.5      | Diagnoseinformation in FieldCare oder Devi-<br>ceCare . . . . .         | 191        |
| 10.5.7    | Status Eingang konfigurieren . . . . .                     | 122        | 12.5.1    | Diagnosemöglichkeiten . . . . .   | 191        |
| 10.5.8    | Stromausgang konfigurieren . . . . .                       | 123        | 12.5.2    | Behebungsmaßnahmen aufrufen . .   | 192        |
| 10.5.9    | Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang<br>konfigurieren . . . . . | 127        | 12.6      | Diagnoseinformation via Kommunikations-<br>schnittstelle . . . . .      | 193        |
| 10.5.10   | Relaisausgang konfigurieren . . . . .                      | 135        | 12.6.1    | Diagnoseinformation auslesen . . . . .                                  | 193        |



|           |  |            |                                       |  |     |
|-----------|--|------------|---------------------------------------|--|-----|
| 12.7      | Diagnoseinformationen anpassen . . . . .                     | 193        | 16.10                                 | Konstruktiver Aufbau . . . . .         | 242 |
| 12.7.1    | Diagnoseverhalten anpassen . . . . .                         | 193        | 16.11                                 | Anzeige und Bedienoberfläche . . . . . | 246 |
| 12.8      | Übersicht zu Diagnoseinformationen . . . . .                 | 194        | 16.12                                 | Zertifikate und Zulassungen . . . . .  | 250 |
| 12.8.1    | Diagnose zum Sensor . . . . .                                | 194        | 16.13                                 | Anwendungspakete . . . . .             | 253 |
| 12.8.2    | Diagnose zur Elektronik . . . . .                            | 195        | 16.14                                 | Zubehör . . . . .                      | 254 |
| 12.8.3    | Diagnose zur Konfiguration . . . . .                         | 199        | 16.15                                 | Ergänzende Dokumentation . . . . .     | 255 |
| 12.8.4    | Diagnose zum Prozess . . . . .                               | 204        |                                       |  |     |
| 12.9      | Anstehende Diagnoseereignisse . . . . .                      | 207        | <b>Stichwortverzeichnis . . . . .</b> | <b>257</b>                             |     |
| 12.10     | Diagnoseliste . . . . .                                      | 208        |                                       |  |     |
| 12.11     | Ereignis-Logbuch . . . . .                                   | 208        |                                       |  |     |
| 12.11.1   | Ereignis-Logbuch auslesen . . . . .                          | 208        |                                       |  |     |
| 12.11.2   | Ereignis-Logbuch filtern . . . . .                           | 209        |                                       |  |     |
| 12.11.3   | Übersicht zu Informationsereignissen . . . . .               | 209        |                                       |  |     |
| 12.12     | Messgerät zurücksetzen . . . . .                             | 211        |                                       |  |     |
| 12.12.1   | Funktionsumfang von Parameter "Gerät zurücksetzen" . . . . . | 211        |                                       |  |     |
| 12.13     | Geräteinformationen . . . . .                                | 211        |                                       |  |     |
| 12.14     | Firmware-Historie . . . . .                                  | 213        |                                       |  |     |
| <b>13</b> | <b>Wartung . . . . .</b>                                     | <b>214</b> |                                       |  |     |
| 13.1      | Wartungsarbeiten . . . . .                                   | 214        |                                       |  |     |
| 13.1.1    | Außenreinigung . . . . .                                     | 214        |                                       |  |     |
| 13.1.2    | Innenreinigung . . . . .                                     | 214        |                                       |  |     |
| 13.2      | Mess- und Prüfmittel . . . . .                               | 214        |                                       |  |     |
| 13.3      | Endress+Hauser Dienstleistungen . . . . .                    | 214        |                                       |  |     |
| <b>14</b> | <b>Reparatur . . . . .</b>                                   | <b>215</b> |                                       |  |     |
| 14.1      | Allgemeine Hinweise . . . . .                                | 215        |                                       |  |     |
| 14.1.1    | Reparatur- und Umbaukonzept . . . . .                        | 215        |                                       |  |     |
| 14.1.2    | Hinweise zu Reparatur und Umbau . . . . .                    | 215        |                                       |  |     |
| 14.2      | Ersatzteile . . . . .  | 215        |                                       |  |     |
| 14.3      | Endress+Hauser Dienstleistungen . . . . .                    | 215        |                                       |  |     |
| 14.4      | Rücksendung . . . . .  | 215        |                                       |  |     |
| 14.5      | Entsorgung . . . . .   | 216        |                                       |  |     |
| 14.5.1    | Messgerät demontieren . . . . .                              | 216        |                                       |  |     |
| 14.5.2    | Messgerät entsorgen . . . . .                                | 216        |                                       |  |     |
| <b>15</b> | <b>Zubehör . . . . .</b>                                     | <b>217</b> |                                       |  |     |
| 15.1      | Gerätespezifisches Zubehör . . . . .                         | 217        |                                       |  |     |
| 15.1.1    | Zum Messumformer . . . . .                                   | 217        |                                       |  |     |
| 15.1.2    | Zum Messaufnehmer . . . . .                                  | 218        |                                       |  |     |
| 15.2      | Kommunikationsspezifisches Zubehör . . . . .                 | 218        |                                       |  |     |
| 15.3      | Servicespezifisches Zubehör . . . . .                        | 219        |                                       |  |     |
| 15.4      | Systemkomponenten . . . . .                                  | 220        |                                       |  |     |
| <b>16</b> | <b>Technische Daten . . . . .</b>                            | <b>221</b> |                                       |  |     |
| 16.1      | Anwendungsbereich . . . . .                                  | 221        |                                       |  |     |
| 16.2      | Arbeitsweise und Systemaufbau . . . . .                      | 221        |                                       |  |     |
| 16.3      | Eingang . . . . .  | 222        |                                       |  |     |
| 16.4      | Ausgang . . . . .  | 225        |                                       |  |     |
| 16.5      | Energieversorgung . . . . .                                  | 231        |                                       |  |     |
| 16.6      | Leistungsmerkmale . . . . .                                  | 232        |                                       |  |     |
| 16.7      | Montage . . . . .  | 237        |                                       |  |     |
| 16.8      | Umgebung . . . . .   | 237        |                                       |  |     |
| 16.9      | Prozess . . . . .  | 238        |                                       |  |     |

# 1 Hinweise zum Dokument

## 1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

## 1.2 Symbole


### 1.2.1 Warnhinweissymbole



Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.



Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.



Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.



Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

### 1.2.2 Elektrische Symbole

| Symbol | Bedeutung  |
|--------|--|
|        | Gleichstrom  |
|        | Wechselstrom   |
|        | Gleich- und Wechselstrom   |
|        | <b>Erdanschluss</b><br>Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.   |
|        | <b>Schutzerde (PE: Protective earth)</b><br>Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.<br><br>Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Innere Erdungsklemme: Schutzerde wird mit dem Versorgungsnetz verbunden.</li> <li>▪ Äußere Erdungsklemme: Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.</li> </ul> |

### 1.2.3 Kommunikationsspezifische Symbole

| Symbol | Bedeutung   |
|--------|---|
|        | <b>Wireless Local Area Network (WLAN)</b><br>Kommunikation über ein drahtloses, lokales Netzwerk. |
|        | <b>LED</b><br>Leuchtdiode ist aus.  |

| Symbol  | Bedeutung                         |
|---|-----------------------------------|
|  | <b>LED</b><br>Leuchtdiode ist an. |
|  | <b>LED</b><br>Leuchtdiode blinkt. |

#### 1.2.4 Werkzeugsymbole

| Symbol  | Bedeutung                   |
|---|-----------------------------|
|  | Torxschraubendreher         |
|  | Kreuzschlitzschraubendreher |
|  | Gabelschlüssel              |

#### 1.2.5 Symbole für Informationstypen


| Symbol  | Bedeutung  |
|---|--|
|    | <b>Erlaubt</b><br>Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.             |
|   | <b>Zu bevorzugen</b><br>Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind. |
|  | <b>Verboten</b><br>Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.           |
|  | <b>Tipp</b><br>Kennzeichnet zusätzliche Informationen.                             |
|  | Verweis auf Dokumentation  |
|  | Verweis auf Seite  |
|  | Verweis auf Abbildung  |
|  | Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt                             |
|  | Handlungsschritte  |
|  | Ergebnis eines Handlungsschritts   |
|  | Hilfe im Problemfall   |
|  | Sichtkontrolle   |



#### 1.2.6 Symbole in Grafiken

| Symbol  | Bedeutung                     |
|---|-------------------------------|
| 1, 2, 3, ...  | Positionsnummern              |
|  | Handlungsschritte             |
| A, B, C, ...  | Ansichten                     |
| A-A, B-B, C-C, ...  | Schnitte                      |
|  | Explosionsgefährdeter Bereich |

| Symbol  | Bedeutung  |
|---|--|
|  | Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich) |
|  | Durchflussrichtung                                     |

## 1.3 Dokumentation

-  Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:
- *W@M Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): Seriennummer vom Typenschild eingeben
  - *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder 2D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild einscannen

-  Detaillierte Auflistung der einzelnen Dokumente inklusive Dokumentationscode  
→  255

### 1.3.1 Standarddokumentation

| Dokumenttyp                  | Zweck und Inhalt des Dokuments   |
|------------------------------|--|
| Technische Information       | <b>Planungshilfe für Ihr Gerät</b><br>Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.  |
| Kurzanleitung Messaufnehmer  | <b>Schnell zum 1. Messwert - Teil 1</b><br>Die Kurzanleitung Messaufnehmer richtet sich an Fachspezialisten, die für die Montage des Messgeräts verantwortlich sind. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Warenannahme und Produktidentifizierung</li> <li>▪ Lagerung und Transport</li> <li>▪ Montage</li> </ul>  |
| Kurzanleitung Messumformer   | <b>Schnell zum 1. Messwert - Teil 2</b><br>Die Kurzanleitung Messumformer richtet sich an Fachspezialisten, die für die Inbetriebnahme, Konfiguration und Parametrierung des Messgeräts (bis zum ersten Messwert) verantwortlich sind. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produktbeschreibung</li> <li>▪ Montage</li> <li>▪ Elektrischer Anschluss</li> <li>▪ Bedienungsmöglichkeiten</li> <li>▪ Systemintegration</li> <li>▪ Inbetriebnahme</li> <li>▪ Diagnoseinformationen</li> </ul> |
| Beschreibung Geräteparameter | <b>Referenzwerk für Ihre Parameter</b><br>Das Dokument liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter des Experten-Bedienmenü. Die Beschreibung richtet sich an Personen, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.  |

### 1.3.2 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Je nach bestellter Geräteausführung werden weitere Dokumente mitgeliefert: Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.

## 1.4 Eingetragene Marken

**EtherNet/IP™**

Zeichen der ODVA, Inc.

**TRI-CLAMP®**

Eingetragene Marke der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- ▶ Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ▶ Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- ▶ Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- ▶ Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- ▶ Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- ▶ Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert.
- ▶ Anweisungen in dieser Anleitung befolgen.

### 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

#### Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen bestimmt.

Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch potenziell explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.

Messgeräte zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in hygienischen Anwendungen oder bei erhöhten Risiken durch Prozessdruck sind auf dem Typenschild speziell gekennzeichnet.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- ▶ Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.
- ▶ Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- ▶ Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann (z.B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit).
- ▶ Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- ▶ Wenn die Umgebungstemperatur des Messgeräts außerhalb der atmosphärischen Temperatur liegt, dann müssen die relevanten Randbedingungen gemäß der zugehörigen Gerätedokumentation →  8 zwingend beachtet werden.
- ▶ Messgerät dauerhaft vor Korrosion durch Umwelteinflüsse schützen.

#### Fehlgebrauch

Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann die Sicherheit beeinträchtigen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

#### **WARNUNG**

**Bruchgefahr durch korrosive oder abrasive Messstoffe sowie Umgebungsbedingungen!**

- ▶ Kompatibilität des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abklären.
- ▶ Beständigkeit aller messstoffberührender Materialien im Prozess sicherstellen.
- ▶ Spezifizierten Druck- und Temperaturbereich einhalten.

**HINWEIS****Klärung bei Grenzfällen:**

- ▶ Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung, da kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder des Verunreinigungsgrads im Prozess Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit bewirken können.

**Restrisiken****⚠ WARNUNG**

**Die Oberflächen können durch die Elektronik und den Messstoff erwärmt werden. Es besteht dadurch eine Verbrennungsgefahr!**

- ▶ Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen.

**⚠ WARNUNG****Gehäusebruchgefahr durch Messrohrbruch!**

Wenn ein Messrohr bricht, dann steigt der Druck im Messaufnehmergehäuse entsprechend dem Betriebsdruck an.

- ▶ Berstscheibe verwenden.

**⚠ WARNUNG****Gefährdung durch austretende Messstoffe!**

Bei Geräteausführung mit Berstscheibe: Unter Druck austretende Messstoffe können zu Verletzungen oder Sachschaden führen.

- ▶ Vorkehrungen treffen, um Verletzungen und Sachschaden beim Auslösen der Berstscheibe auszuschließen.

## 2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

- ▶ Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung:

- ▶ Schweißgerät nicht über das Messgerät erden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät mit feuchten Händen:

- ▶ Aufgrund der erhöhten Stromschlaggefahr Handschuhe tragen.

## 2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

**Umbauten am Gerät**

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

- ▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

**Reparatur**

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ▶ Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- ▶ Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

## 2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress+Hauser diesen Sachverhalt.






## 2.6 IT-Sicherheit

Eine Gewährleistung unsererseits ist nur gegeben, wenn das Gerät gemäß der Betriebsanleitung installiert und eingesetzt wird. Das Gerät verfügt über Sicherheitsmechanismen, um es gegen versehentliche Veränderung der Einstellungen zu schützen.

IT-Sicherheitsmaßnahmen gemäß dem Sicherheitsstandard des Betreibers, die das Gerät und dessen Datentransfer zusätzlich schützen, sind vom Betreiber selbst zu implementieren.


## 2.7 Gerätespezifische IT Sicherheit

Um die betreiberseitigen Schutzmaßnahmen zu unterstützen, bietet das Gerät einige spezifische Funktionen. Diese Funktionen sind durch den Anwender konfigurierbar und gewährleisten bei korrekter Nutzung eine erhöhte Sicherheit im Betrieb. Eine Übersicht der wichtigsten Funktionen ist im Folgenden beschrieben.

| Funktion/Schnittstelle  | Werkeinstellung         | Empfehlung   |
|---|-------------------------|--|
| Schreibschutz via Hardware-Verriegelungsschalter →  11                       | Nicht aktiviert.        | Individuell nach Risikoabschätzung.                                  |
| Freigabecode (gilt auch für Webserver Login oder FieldCare-Verbindung) →  12 | Nicht aktiviert (0000). | Bei der Inbetriebnahme einen individuellen Freigabecode vergeben.    |
| WLAN (Bestelloption in Anzeigemodul)  | Aktiviert.              | Individuell nach Risikoabschätzung.                                  |
| WLAN Security Modus   | Aktiviert (WPA2-PSK)    | Nicht verändern.   |
| WLAN-Passphrase (Passwort) →  12   | Seriennummer            | Bei der Inbetriebnahme einen individuellen WLAN-Passphrase vergeben. |
| WLAN Modus  | Access Point            | Individuell nach Risikoabschätzung.                                  |
| Webserver →  12  | Aktiviert.              | Individuell nach Risikoabschätzung.                                  |
| Schnittstelle CDI-RJ45 →  13   | –                       | Individuell nach Risikoabschätzung.                                  |

### 2.7.1 Zugriff mittels Hardwareschreibschutz schützen

Der Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige, Webbrowser oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) kann über einen Verriegelungsschalter (DIP-Schalter auf der Hauptelektronikplatine) deaktiviert werden. Bei aktivierten Hardwareschreibschutz ist nur Lesezugriff auf die Parameter möglich.


Der Hardwareschreibschutz ist im Auslieferungszustand deaktiviert →  167.

### 2.7.2 Zugriff mittels Passwort schützen

Um den Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts oder den Zugriff auf das Gerät via der WLAN-Schnittstelle zu schützen, stehen unterschiedliche Passwörter zur Verfügung.


- **Anwenderspezifischer Freigabecode**  
Den Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige, Webbrowser oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) schützen. Das Zugriffsrecht wird durch die Verwendung eines anwenderspezifischen Freigabecodes klar geregelt.
- **WLAN-Passphrase**  
Der Netzwerkschlüssel schützt eine Verbindung zwischen einem Bediengerät (z.B. Notebook oder Tablet) und dem Gerät über die optional bestellbare WLAN-Schnittstelle.
- **Infrastruktur Modus**  
Bei Betrieb im Infrastruktur Modus entspricht der WLAN-Passphrase dem betreiberseitig konfigurierten WLAN-Passphrase.


### **Anwenderspezifischer Freigabecode**

Der Schreibzugriff auf die Parameter des Geräts via Vor-Ort-Anzeige, Webbrowser oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) kann durch den veränderbaren, anwenderspezifischen Freigabecode geschützt werden (→  166).

Im Auslieferungszustand besitzt das Gerät keinen Freigabecode und entspricht dem Wert: 0000 (offen).

### **WLAN-Passphrase: Betrieb als WLAN Access Point**


Eine Verbindung zwischen einem Bediengerät (z.B. Notebook oder Tablet) und dem Gerät über die optional bestellbare WLAN-Schnittstelle (→  92) wird durch den Netzwerkschlüssel geschützt. Die WLAN-Authentifizierung des Netzwerkschlüssels ist konform dem Standard IEEE 802.11.

Der Netzwerkschlüssel ist im Auslieferungszustand geräteabhängig vordefiniert. Er kann über das Untermenü **WLAN-Einstellungen** im Parameter **WLAN-Passphrase** (→  159) angepasst werden.


### **Infrastruktur Modus**

Eine Verbindung zwischen Gerät und dem WLAN Access Point ist anlagenseitig über SSID und Passphrase geschützt. Für einen Zugriff an den zuständigen Systemadministrator wenden.

### **Allgemeine Hinweise für die Verwendung der Passwörter**

- Der bei Auslieferung gültige Freigabecode und Netzwerkschlüssel sollte bei der Inbetriebnahme angepasst werden.
- Bei der Definition und Verwaltung des Freigabecodes bzw. Netzwerkschlüssels sind die allgemein üblichen Regeln für die Generierung eines sicheren Passworts zu berücksichtigen.
- Die Verwaltung und der sorgfältige Umgang mit dem Freigabecode und Netzwerkschlüssel obliegt dem Benutzer.
- Angaben zur Einstellung des Freigabecodes oder Informationen z.B. bei Verlust des Passwortes: Kapitel "Schreibschutz via Freigabecode" →  166

### **2.7.3 Zugriff via Webserver**


Mit dem integrierten Webserver kann das Gerät über einen Webbrowser bedient und konfiguriert werden (→  82). Die Verbindung erfolgt via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45), Anschluss Signalübertragung EtherNet/IP (RJ45 Stecker) oder WLAN-Schnittstelle.

Der Webserver ist im Auslieferungszustand aktiviert. Über den Parameter **Webserver Funktionalität** kann der Webserver bei Bedarf (z.B. nach der Inbetriebnahme) deaktiviert werden.



Die Geräte- und Status-Informationen können auf der Login-Seite ausgeblendet werden. Dadurch wird ein unberechtigtes Auslesen der Informationen unterbunden.



Detaillierte Informationen zu den Parametern des Geräts:  
Dokument "Beschreibung Geräteparameter" →  255.

## 2.7.4 Zugriff via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

Das Gerät kann über die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) mit einem Netzwerk verbunden werden. Aufgrund gerätespezifischer Funktionen ist ein sicherer Betrieb des Geräts in einem Netzwerk gewährleistet.



Es wird empfohlen die einschlägigen Industrienormen und Richtlinien anzuwenden, die von nationalen und internationalen Sicherheitsausschüssen verfasst wurden wie zum Beispiel IEC/ISA62443 oder IEEE. Hierzu zählen organisatorische Sicherheitsmaßnahmen wie die Vergabe von Zutrittsberechtigungen und auch technische Maßnahmen wie zum Beispiel eine Netzwerksegmentierung.



Messumformer mit einer Ex de Zulassung dürfen nicht über die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) angeschlossen werden!

Bestellmerkmal "Zulassung Messumformer + Sensor", Optionen (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB



Das Gerät kann in eine Ringtopologie eingebunden werden. Die Einbindung erfolgt über den Anschluss für die Signalübertragung (Ausgang 1) und dem Anschluss an die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) →  60 bzw. →  51.

## 3 Produktbeschreibung

Die Messeinrichtung besteht aus einem Messumformer und einem Messaufnehmer. Messumformer und Messaufnehmer werden räumlich voneinander getrennt montiert. Sie sind über Verbindungskabel miteinander verbunden.

### 3.1 Produktaufbau

Zwei Geräteausführungen des Messumformers sind verfügbar.

#### 3.1.1 Proline 500 – digital


Signalübertragung: Digital

Bestellmerkmal "Integrierte ISEM Elektronik", Option **A** "Sensor"


Für den Einsatz in Anwendungen, bei denen keine besonderen Anforderungen aufgrund der Umgebungs- oder Betriebsbedingungen gefordert sind.

Die Elektronik befindet sich im Messaufnehmer, dadurch besonders geeignet:  
Für einen problemlosen Austausch des Messumformers.

- Standardkabel als Verbindungskabel verwendbar.
- Gegen äußere EMV-Einflüsse störungsunempfindlich.



A0029593

 1 Wichtige Komponenten eines Messgeräts

- 1 Elektronikraumdeckel
- 2 Anzeigemodul
- 3 Messumformergehäuse
- 4 Anschlussgehäuse Messaufnehmer mit integrierter ISEM-Elektronik: Anschluss Verbindungskabel
- 5 Messaufnehmer

### 3.1.2 Proline 500

Signalübertragung: Analog

Bestellmerkmal "Integrierte ISEM Elektronik", Option **B** "Messumformer"

Für den Einsatz in Anwendungen, bei denen besondere Anforderungen aufgrund der Umgebungs- oder Betriebsbedingungen gefordert sind.

Die Elektronik befindet sich im Messumformer, dadurch besonders geeignet:

- Bei starken Vibrationen am Messaufnehmer.
- Bei Montage des Messaufnehmers im Erdbau.
- Bei permanentem Einsatz des Messaufnehmers unter Wasser.





A0029589

#### 2 Wichtige Komponenten eines Messgeräts




- 1 Anschlussraumdeckel
- 2 Anzeigemodul
- 3 Messumformergehäuse mit integrierter ISEM-Elektronik
- 4 Elektronikraumdeckel
- 5 Messaufnehmer
- 6 Anschlussgehäuse Messaufnehmer: Anschluss Verbindungskabel
- 7 Anschlussraumdeckel: Anschluss Verbindungskabel

## 4 Warenannahme und Produktidentifizierung



### 4.1 Warenannahme



Bestellcode auf Lieferschein (1) und auf Produktaufkleber (2) identisch?



Ware unbeschädigt?



Entsprechen Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?



Briefumschlag mit beigelegten Dokumenten vorhanden?



- Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale.
- Je nach Geräteausführung ist die CD-ROM nicht Teil des Lieferumfangs! Die Technische Dokumentation ist über Internet oder die *Endress+Hauser Operations App* verfügbar, siehe Kapitel "Produktidentifikation" → 17.

### 4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in *W@M Device Viewer* eingeben ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): Alle Angaben zum Gerät werden angezeigt.
- Seriennummer von Typenschildern in die *Endress+Hauser Operations App* eingeben oder mit der *Endress+Hauser Operations App* den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen: Alle Angaben zum Gerät werden angezeigt.

Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Die Kapitel "Weitere Standarddokumentation zum Gerät" → 8 und "Geräteabhängige Zusatzdokumentation" → 8
- Der *W@M Device Viewer*: Seriennummer vom Typenschild eingeben ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))
- Die *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen.

#### 4.2.1 Messumformer-Typenschild

##### Proline 500 – digital



A0029194

3 Beispiel für ein Messumformer-Typenschild

- 1 Name des Messumformers
- 2 Herstellungsort
- 3 Raum für Zulassungen: Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
- 4 Schutzart
- 5 Elektrische Anschlussdaten: Verfügbare Ein- und Ausgänge
- 6 Zulässige Umgebungstemperatur ( $T_a$ )
- 7 2-D-Matrixcode
- 8 Raum für Zulassungen und Zertifikate: z.B. CE-Zeichen, C-Tick
- 9 Zulässiger Temperaturbereich für Kabel
- 10 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 11 Firmware-Version (FW) und Geräterevision (Dev.Rev.) ab Werk
- 12 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation
- 13 Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten
- 14 Verfügbare Ein- und Ausgänge Versorgungsspannung
- 15 Elektrische Anschlussdaten: Versorgungsspannung
- 16 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 17 Seriennummer (Ser. no.)
- 18 Bestellcode (Order code)

## Proline 500



#### 4 Beispiel für ein Messumformer-Typenschild

- 1 Herstellungsort
- 2 Name des Messumformers
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Schutzart
- 7 Raum für Zulassungen: Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
- 8 Elektrische Anschlussdaten: Verfügbare Ein- und Ausgänge
- 9 2-D-Matrixcode
- 10 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 11 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation
- 12 Raum für Zulassungen und Zertifikate: z.B. CE-Zeichen, C-Tick
- 13 Raum für Schutzart des Anschluss- und Elektronikraums bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
- 14 Firmware-Version (FW) und Geräterevision (Dev.Rev.) ab Werk
- 15 Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten
- 16 Zulässiger Temperaturbereich für Kabel
- 17 Zulässige Umgebungstemperatur ( $T_a$ )
- 18 Informationen zur Kabelverschraubung
- 19 Verfügbare Ein- und Ausgänge Versorgungsspannung
- 20 Elektrische Anschlussdaten: Versorgungsspannung

## 4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild



A0029199

5 Beispiel für ein Messaufnehmer-Typenschild

- 1 Name des Messaufnehmers
- 2 Herstellungsort
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.) → 19
- 6 Nennweite des Messaufnehmers; Flanschnennweite/Nenndruck; Testdruck des Messaufnehmers; Messstoff-Temperaturbereich; Werkstoff von Messrohr und Verteilstück; Sensorspezifische Angaben: z.B. Druckbereich Messaufnehmergehäuse, Wide-Range-Dichtespezifikation (Sonderdichtekalibrierung)
- 7 Zulassungsinformationen zu Explosionsschutz, Druckgeräterichtlinie und Schutzart
- 8 Durchflussrichtung
- 9 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 10 2-D-Matrixcode
- 11 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation
- 12 CE-Zeichen, C-Tick
- 13 Oberflächenrauigkeit
- 14 Zulässige Umgebungstemperatur ( $T_a$ )






### Bestellcode

Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

#### Erweiterter Bestellcode

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

### 4.2.3 Symbole auf Messgerät

| Symbol  | Bedeutung   |
|---|---|
|  | <b>WARNUNG!</b><br>Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann. |
|  | <b>Verweis auf Dokumentation</b><br>Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.   |
|  | <b>Schutzleiteranschluss</b><br>Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.  |



## 5 Lagerung und Transport

### 5.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- ▶ Um Stoßsicherheit zu gewährleisten, in Originalverpackung lagern.
- ▶ Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.
- ▶ Vor Sonneneinstrahlung schützen, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- ▶ Trocken und staubfrei lagern.
- ▶ Nicht im Freien aufbewahren.


Lagerungstemperatur →  237

### 5.2 Produkt transportieren

Messgerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.



A0029252

 Auf Prozessanschlüssen montierte Schutzscheiben oder -kappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.

#### 5.2.1 Messgeräte ohne Hebeösen

##### **WARNUNG**

**Schwerpunkt des Messgeräts liegt über den Aufhängepunkten der Tragriemen**

Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät!

- ▶ Messgerät vor Drehen oder Abrutschen sichern.
- ▶ Gewichtsangabe auf der Verpackung beachten (Aufkleber).



A0029214

### 5.2.2 Messgeräte mit Hebeösen

**⚠ VORSICHT**

## Spezielle Transporthinweise für Geräte mit Hebeösen

- ▶ Für den Transport ausschließlich die am Gerät oder an den Flanschen angebrachten Hebeösen verwenden.
- ▶ Das Gerät muss immer an mindestens zwei Hebeösen befestigt werden.

### 5.2.3 Transport mit einem Gabelstapler

Beim Transport in einer Holzkiste erlaubt die Bodenstruktur, dass die Holzkiste längs- oder beidseitig durch einen Gabelstapler angehoben werden kann.

### 5.3 Verpackungsentorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und 100 % recyclebar:


- Umverpackung des Geräts  
Stretchfolie aus Polymer entsprechend der EU Richtlinie 2002/95/EC (RoHS)
- Verpackung
  - Holzkiste gemäß Standard ISPM 15 behandelt, Bestätigung durch angebrachtes IPPC-Logo
  - Karton gemäß europäischer Verpackungsrichtlinie 94/62EG, Bestätigung der Recyclebarkeit durch angebrachtes Resy-Symbol
- Träger- und Befestigungsmaterial
  - Kunststoff-Einwegpalette
  - Kunststoffbänder
  - Kunststoff-Klebestreifen
- Auffüllmaterial  
Papierpolster

## 6 Montage

## 6.1 Montagebedingungen

### 6.1.1 Montageposition

## Montageort




Um Messfehler aufgrund von Gasblasenansammlungen im Messrohr zu vermeiden, folgende Einbauorte in der Rohrleitung vermeiden:

- Einbau am höchsten Punkt der Leitung
- Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung

*Bei einer Fallleitung*

Folgender Installationsvorschlag ermöglicht dennoch den Einbau in eine offene Fallleitung. Rohrverengungen oder die Verwendung einer Blende mit kleinerem Querschnitt als die Nennweite verhindern das Leerlaufen des Messaufnehmers während der Messung.



A0028773





6 Einbau in eine Fallleitung (z.B. bei Abfüllanwendungen)

- 1 Vorratstank
- 2 Messaufnehmer
- 3 Blende, Rohrverengung
- 4 Ventil
- 5 Abfüllbehälter

| DN   |                | Ø Blende, Rohrverengung |      |
|------|----------------|-------------------------|------|
| [mm] | [in]           | [mm]                    | [in] |
| 8    | $\frac{3}{8}$  | 6                       | 0,24 |
| 15   | $\frac{1}{2}$  | 10                      | 0,40 |
| 25   | 1              | 14                      | 0,55 |
| 40   | $1\frac{1}{2}$ | 22                      | 0,87 |
| 50   | 2              | 28                      | 1,10 |
| 80   | 3              | 50                      | 1,97 |
| 100  | 4              | 65                      | 2,60 |
| 150  | 6              | 90                      | 3,54 |
| 250  | 10             | 150                     | 5,91 |

### Einbaulage

Die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild hilft, den Messaufnehmer entsprechend der Durchflussrichtung einzubauen (Fließrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung).

| Einbaulage |  |  | Empfehlung                               |
|------------|--|--|--|
| A          | Vertikale Einbaulage                         | <br>A0015591 | ✓✓ <sup>1)</sup>                         |
| B          | Horizontale Einbaulage Messumformer oben     | <br>A0015589 | ✓✓ <sup>2)</sup><br>Ausnahme:<br>→ 7, 24 |
| C          | Horizontale Einbaulage Messumformer unten    | <br>A0015590 | ✓✓ <sup>3)</sup><br>Ausnahme:<br>→ 7, 24 |
| D          | Horizontale Einbaulage Messumformer seitlich | <br>A0015592 | ✗  |

- 1) Um die Selbstentleerung zu gewährleisten, wird diese Einbaulage empfohlen.
- 2) Anwendungen mit tiefen Prozesstemperaturen können die Umgebungstemperatur senken. Um die minimale Umgebungstemperatur für den Messumformer einzuhalten, wird diese Einbaulage empfohlen.
- 3) Anwendungen mit hohen Prozesstemperaturen können die Umgebungstemperatur erhöhen. Um die maximale Umgebungstemperatur für den Messumformer einzuhalten, wird diese Einbaulage empfohlen.

Wenn ein Messaufnehmer mit gebogenem Messrohr horizontal eingebaut wird: Messaufnehmerposition auf die Messstoffeigenschaften abstimmen.




7 Einbaulage Messaufnehmer mit gebogenem Messrohr

- 1 Vermeiden bei feststoffbeladenen Messstoffen: Gefahr von Feststoffansammlungen
- 2 Vermeiden bei ausgasenden Messstoffen: Gefahr von Gasansammlungen

Ein- und Auslaufstrecken

Bei der Montage muss keine Rücksicht auf Turbulenz erzeugende Armaturen wie Ventile, Krümmer oder T-Stücke genommen werden, solange keine Kavitationseffekte entstehen  
→ 25.



Einbaumaße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau".



## 6.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

### Umgebungstemperaturbereich

|   |  |
|---|--|
| <b>Messgerät</b>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <math>-40 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}</math> (<math>-40 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}</math>)</li> <li>■ Bestellmerkmal "Test, Zeugnis", Option JP:<br/><math>-50 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}</math> (<math>-58 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}</math>)</li> <li>■ Bestellmerkmal "Test, Zeugnis", Option JQ: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Messaufnehmer: <math>-60 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}</math> (<math>-76 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}</math>)</li> <li>■ Messumformer: <math>-50 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}</math> (<math>-58 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}</math>)</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Ablesbarkeit der Vor-Ort-Anzeige</b> | $-20 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ( $-4 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )<br>Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Vor-Ort-Anzeige beeinträchtigt sein.   |

 Abhängigkeit Umgebungstemperatur zu Messstofftemperatur →  238

- Bei Betrieb im Freien:  
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

 Eine Wetterschutzhaube kann bei Endress+Hauser bestellt werden →  217.

### Systemdruck


Es ist wichtig, dass keine Kavitation und kein Ausgasen der in Flüssigkeiten enthaltenen Gase auftritt.

Kavitation wird durch das Unterschreiten des Dampfdrucks verursacht:

- Bei leicht siedenden Flüssigkeiten (z.B. Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Flüssiggase)
- Bei Saugförderung
- Um Kavitation und Ausgasen zu verhindern: Für einen genügend hohen Systemdruck sorgen.

Deshalb werden folgende Montageorte empfohlen:

- Am tiefsten Punkt einer Steigleitung
- Auf der Druckseite von Pumpen (keine Unterdruckgefahr)



A0028777

### Wärmeisolation

Bei einigen Messstoffen ist es wichtig, dass die Abstrahlungswärme vom Messaufnehmer zum Messumformer gering gehalten wird. Für die erforderliche Isolation sind verschiedene Materialien verwendbar.


Für Anwendungen mit Wärmeisolation werden folgende Geräteausführungen empfohlen:

- Ausführung mit Halsverlängerung für Isolation:  
Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CG mit einer Halsrohrlänge von 105 mm (4,13 in).
- Erweiterte Temperaturex Ausführung:  
Bestellmerkmal "Messrohr Material", Option SD, SE, SF oder TH mit einer Halsrohrlänge von 105 mm (4,13 in).
- Hochtemperaturex Ausführung:  
Bestellmerkmal "Messrohr Material", Option TS, TT oder TU mit einer Halsrohrlänge von 142 mm (5,59 in).

#### HINWEIS

##### Überhitzung der Messelektronik durch Wärmeisolierung!

- ▶ Empfohlene Einbaulage: Horizontale Einbaulage, Anschlussgehäuse des Messaufnehmers nach unten gerichtet.
- ▶ Das Anschlussgehäuse des Messaufnehmers nicht mit isolieren.
- ▶ Maximal zulässige Temperatur am unteren Ende des Anschlussgehäuse des Messaufnehmers: 80 °C (176 °F)
- ▶ Wärmeisolation mit freiem Halsrohr: Wir empfehlen das Halsrohr nicht zu isolieren, um eine optimale Wärmeabfuhr zu gewährleisten.



A0034391

8 Wärmeisolation mit freiem Halsrohr

- i** Tieftemperaturex Ausführung: Eine Isolation des Anschlussgehäuse des Messaufnehmers ist grundsätzlich nicht notwendig. Im Falle einer Isolation gelten die gleichen Regeln wie bei einer Wärmeisolation.

#### Beheizung

#### HINWEIS

##### Überhitzung der Messelektronik durch zu hohe Umgebungstemperatur!

- ▶ Maximal zulässige Umgebungstemperatur für den Umformer einhalten.
- ▶ Je nach Messstofftemperatur Anforderungen an die Einbaulage beachten.

#### HINWEIS

##### Gefahr der Überhitzung bei Beheizung

- ▶ Sicherstellen, dass die Temperatur am unteren Ende des Messumformergehäuses nicht höher ist als 80 °C (176 °F).
- ▶ Gewährleisten, dass am Messumformerhals eine genügend grosse Konvektion vorhanden ist.
- ▶ Sicherstellen, dass eine genügend große Oberfläche der Messumformerhals frei bleibt. Der nicht abgedeckte Teil dient der Wärmeabfuhr und schützt die Messelektronik vor Überhitzung und Unterkühlung.
- ▶ Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten. Detaillierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Separates Dokument "Sicherheitshinweise" (XA) zum Gerät.

### *Beheizungsmöglichkeiten*

Wenn ein Messstoff bedingt, dass im Bereich des Messaufnehmers kein Wärmeverlust stattfinden darf, gibt es folgende Beheizungsmöglichkeiten:

- Elektrisch, z.B. mit Heizbändern
- Über heißwasser- oder dampfführende Rohre
- Über Heizmäntel

### **Vibrationen**

Anlagenvibrationen haben aufgrund hoher Messrohr-Schwingfrequenz keinen Einfluss auf die Funktionstüchtigkeit des Messsystems.


## **6.1.3 Spezielle Montagehinweise**

### **Entleerbarkeit**

Bei vertikalem Einbau können die Messrohre vollständig entleert und vor Ablagerungen geschützt werden.

### **Lebensmitteltauglichkeit**



Bei Installation in hygienischen Anwendungen: Hinweise im Kapitel "Zertifikate und Zulassungen/Lebensmitteltauglichkeit" beachten →  251

### **Berstscheibe**

Prozessrelevante Informationen: →  241.

### **WARNUNG**

#### **Gefährdung durch austretende Messstoffe!**

Unter Druck austretende Messstoffe können zu Verletzungen oder Sachschaden führen.


- ▶ Vorkehrungen treffen, um Personengefährdung und Schaden beim Auslösen der Berstscheibe auszuschließen.
- ▶ Angaben auf dem Berstscheibenaufkleber beachten.
- ▶ Beim Einbau des Geräts darauf achten, dass die Funktion der Berstscheibe nicht behindert wird.
- ▶ Keinen Heizmantel verwenden.
- ▶ Berstscheibe nicht entfernen oder beschädigen.

Die Lage der Berstscheibe ist durch einen daneben angebrachten Aufkleber gekennzeichnet.

Der Transportschutz ist zu entfernen.

Die vorhandenen Anschlussstutzen sind nicht für eine Spül- oder Drucküberwachungsfunktion vorgesehen, sondern sind Einbauort der Berstscheibe.

Um im Falle eines Berstscheibenbruchs austretenden Messstoff abzuführen, kann am Innengewinde der Berstscheibe eine Ablassereinrichtung eingeschraubt werden.



A0028903

- 1 Hinweisschild zur Berstscheibe
- 2 Berstscheibe mit 1/2" NPT-Innengewinde und SW 1"
- 3 Transportschutz



Angaben zu den Abmessungen: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"


### Nullpunktgleich

Alle Messgeräte werden nach dem neusten Stand der Technik kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt unter Referenzbedingungen → 232. Ein Nullpunktgleich im Feld ist deshalb grundsätzlich nicht erforderlich.

Ein Nullpunktgleich ist erfahrungsgemäß nur in speziellen Fällen empfehlenswert:

- Bei höchsten Ansprüchen an die Messgenauigkeit und geringen Durchflussmengen.
- Bei extremen Prozess- oder Betriebsbedingungen, z.B. bei sehr hohen Prozesstemperaturen oder sehr hoher Viskosität des Messstoffes.


### Wetterschutzhaube



A0029552

- 9 Wetterschutzhaube Proline 500 – digital; Maßeinheit mm (in)





A0029553

10 Wetterschutzhaube Proline 500; Maßeinheit mm (in)


### Deckelsicherung: Proline 500

#### HINWEIS

**Bestellmerkmal "Messumformergehäuse", Option L "Guss, rostfrei":** Die Deckel des Messumformergehäuses sind mit einer Deckelbohrung für eine Deckelsicherung vorbereitet.

Mithilfe von kundenseitig bereitgestellten Schrauben und einer Kette oder eines Kabel kann die Deckelsicherung umgesetzt werden.

- Es wird empfohlen, Kabel oder Ketten aus rostfreiem Stahl zu verwenden.
- Wurde ein Schutzanstrich angebracht, wird die Verwendung eines Schrumpfschlauches zum Schutz der Gehäusefarbe empfohlen.



A0029799

- 1 Deckelbohrung für die Sicherungsschraube  
2 Sicherungsschraube für die Deckelsicherung

## 6.2 Messgerät montieren

### 6.2.1 Benötigtes Werkzeug

#### Für Messumformer

Für die Pfostenmontage:

- Messumformer Proline 500 – digital
  - Gabelschlüssel SW 10
  - Torxschraubendreher TX 25
- Messumformer Proline 500
  - Gabelschlüssel SW 13

Für die Wandmontage:

Bohrmaschine mit Bohrer Ø 6,0 mm

#### Für Messaufnehmer

Für Flansche und andere Prozessanschlüsse: Entsprechendes Montagewerkzeug

### 6.2.2 Messgerät vorbereiten


1. Sämtliche Reste der Transportverpackung entfernen.
2. Vorhandene Schutzscheiben oder Schutzkappen vom Messaufnehmer entfernen.
3. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

### 6.2.3 Messgerät montieren

#### ⚠ WARNUNG

##### Gefahr durch mangelnde Prozessdichtheit!

- ▶ Darauf achten, dass der Innendurchmesser der Dichtungen gleich oder größer ist als derjenige von Prozessanschluss und Rohrleitung.
  - ▶ Darauf achten, dass die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
  - ▶ Dichtungen korrekt befestigen.
1. Sicherstellen, dass die Pfeilrichtung auf dem Typenschild des Messaufnehmers mit der Durchflussrichtung des Messstoffs übereinstimmt.
  2. Messgerät so einbauen oder Messumformergehäuse drehen, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben weisen.



A0029263

### 6.2.4 Messumformergehäuse montieren: Proline 500 – digital

#### ⚠ VORSICHT

##### Zu hohe Umgebungstemperatur!

Überhitzungsgefahr der Elektronik und Deformation des Gehäuses möglich.

- ▶ Zulässige maximale Umgebungstemperatur nicht überschreiten .
- ▶ Bei Betrieb im Freien: Direkte Sonneneinstrahlung und starke Bewitterung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

**⚠ VORSICHT****Übermäßige Belastung kann zur Beschädigung des Gehäuses führen!**

- Übermäßige mechanische Beanspruchungen vermeiden.


Der Messumformer kann auf folgende Arten montiert werden:

- Pfostenmontage
- Wandmontage

**Pfostenmontage****⚠ WARNUNG****Zu hohes Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben!**


Beschädigung des Messumformers aus Kunststoff.

- Befestigungsschrauben gemäß Anziehdrehmoment anziehen: 2 Nm (1,5 lbf ft)



A0029051

11 Maßeinheit mm (in)

**Wandmontage**

A0029054

12 Maßeinheit mm (in)

L Abhängig vom Bestellmerkmal "Messumformergehäuse"

Bestellmerkmal "Messumformergehäuse"

- Option A, Alu, beschichtet: L = 14 mm (0,55 in)
- Option D, Polycarbonat: L = 13 mm (0,51 in)

1. Bohrlöcher bohren.
2. Dübel in Bohrlöcher einsetzen.
3. Befestigungsschrauben leicht einschrauben.
4. Messumformergehäuse über die Befestigungsschrauben schieben und einhängen.
5. Befestigungsschrauben anziehen.

**6.2.5 Messumformergehäuse montieren: Proline 500****⚠ VORSICHT****Zu hohe Umgebungstemperatur!**

Überhitzungsgefahr der Elektronik und Deformation des Gehäuses möglich.


- ▶ Zulässige maximale Umgebungstemperatur nicht überschreiten .
- ▶ Bei Betrieb im Freien: Direkte Sonneneinstrahlung und starke Bewitterung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

**⚠ VORSICHT****Übermäßige Belastung kann zur Beschädigung des Gehäuses führen!**

- ▶ Übermäßige mechanische Beanspruchungen vermeiden.

Der Messumformer kann auf folgende Arten montiert werden:

- Pfostenmontage
- Wandmontage

**Wandmontage**

A0029068

13 Maßeinheit mm (in)


1. Bohrlöcher bohren.
2. Dübel in Bohrlöcher einsetzen.
3. Befestigungsschrauben leicht einschrauben.
4. Messumformergehäuse über die Befestigungsschrauben schieben und einhängen.
5. Befestigungsschrauben anziehen.

**Pfostenmontage****⚠ WARNUNG**

**Bestellmerkmal "Messumformergehäuse", Option L "Guss, rostfrei": Messumformer aus Guss haben ein hohes Eigengewicht.**

Instabile Halterung bei Montage an einem nicht fest stehenden Pfosten.


- Den Messumformer nur an einen fest stehenden Pfosten mit einem stabilen Untergrund montieren.



14 Maßeinheit mm (in)

**6.2.6 Messumformergehäuse drehen: Proline 500**


Um den Zugang zum Anschlussraum oder Anzeigemodul zu erleichtern, kann das Messumformergehäuse gedreht werden.



1. Je nach Geräteausführung: Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels lösen.
2. Anschlussraumdeckel abschrauben.
3. Befestigungsschraube lösen.
4. Gehäuse in die gewünschte Position drehen.
5. Befestigungsschraube fest anziehen.
6. Anschlussraumdeckel anschrauben.
7. Je nach Geräteausführung: Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels anbringen.

### 6.2.7 Anzeigemodul drehen: Proline 500

Um die Ablesbar- und Bedienbarkeit zu erleichtern, kann das Anzeigemodul gedreht werden.



1. Je nach Geräteausführung: Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels lösen.
2. Anschlussraumdeckel abschrauben.
3. Anzeigemodul in die gewünschte Position drehen: Max.  $8 \times 45^\circ$  in jede Richtung.
4. Anschlussraumdeckel anschrauben.
5. Je nach Geräteausführung: Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels anbringen.

## 6.3 Montagekontrolle

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?   | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen?<br>Zum Beispiel: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prozesstemperatur → 238</li> <li>■ Prozessdruck (siehe Dokument "Technische Information, Kapitel "Druck-Temperatur-Kurven")</li> <li>■ Umgebungstemperatur</li> <li>■ Messbereich</li> </ul> | <input type="checkbox"/> |
| Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt ? <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemäß Messaufnehmertyp</li> <li>■ Gemäß Messstofftemperatur</li> <li>■ Gemäß Messstoffeigenschaften (ausgasend, feststoffbeladen)</li> </ul>  | <input type="checkbox"/> |
| Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tatsächlichen Messstoff-Fließrichtung in der Rohrleitung überein → 23?  | <input type="checkbox"/> |
| Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?   | <input type="checkbox"/> |
| Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?   | <input type="checkbox"/> |
| Sind Befestigungsschraube und Sicherungskralle fest angezogen?   | <input type="checkbox"/> |

## 7 Elektrischer Anschluss

### HINWEIS

**Das Messgerät besitzt keine interne Trennvorrichtung.**

- ▶ Deshalb dem Messgerät einen Schalter oder Leistungsschalter zuordnen, mit dem die Versorgungsleitung leicht vom Netz getrennt werden kann.
- ▶ Obwohl das Messgerät über eine Sicherung verfügt, sollte ein zusätzlicher Überstromschutz einrichtung (maximal 10 A) in die Anlageninstallation integriert werden.

### 7.1 Anschlussbedingungen

#### 7.1.1 Benötigtes Werkzeug

- Für Kabeleinführungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden
- Für Sicherungskralle: Innensechskantschlüssel 3 mm
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange für Aderendhülse
- Zum Kabelentfernen aus Klemmstelle: Schlitzschraubendreher  $\leq 3$  mm (0,12 in)

#### 7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel müssen die folgenden Anforderungen erfüllen.

##### Elektrische Sicherheit

Gemäß national gültiger Vorschriften.

##### Schutzleiterkabel

Kabel  $\geq 2,08 \text{ mm}^2$  (14 AWG)

Die Erdungsimpedanz muss unter  $1 \Omega$  liegen.

##### Zulässiger Temperaturbereich

- Die im jeweiligen Land geltenden Installationsrichtlinien sind zu beachten.
- Die Kabel müssen für die zu erwartenden Minimal- und Maximaltemperaturen geeignet sein.

##### Energieversorgungskabel

Normales Installationskabel ausreichend.

##### Signalkabel

*EtherNet/IP*

Standard ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Annex spezifiziert als Minimalanforderung für ein Kabel, das für EtherNet/IP eingesetzt wird, CAT 5. Empfohlen werden CAT 5e und CAT 6.



Für weitere Hinweise zur Planung und Installation von EtherNet/IP-Netzwerken: "Media Planning and Installation Manual. EtherNet/IP" der ODVA-Organisation

*Stromausgang 0/4...20 mA*

Normales Installationskabel ausreichend.

*Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang*

Normales Installationskabel ausreichend.



*Relaisausgang*

Normales Installationskabel ausreichend.

*Stromeingang 0/4...20 mA*

Normales Installationskabel ausreichend.

*Status Eingang*


Normales Installationskabel ausreichend.

**Kabeldurchmesser**

- Mit ausgelieferte Kabelverschraubungen:  
M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Federkraftklemmen: Für Litzen und Litzen mit Aderendhülsen geeignet.  
Leiterquerschnitt 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG).

**Auswahl des Verbindungskabels zwischen Messumformer und Messaufnehmer**

Abhängig vom Messumformertyp und Zonen Installation



A0032476

- 1 Messumformer Proline 500 digital
- 2 Messumformer Proline 500
- 3 Messaufnehmer Promass
- 4 Nicht explosionsgefährdeter Bereich
- 5 Explosionsgefährdeter Bereich: Zone 2; Class I, Division 2
- 6 Explosionsgefährdeter Bereich: Zone 1; Class I, Division 1
- A Standardkabel zum Messumformer 500 digital → 38  
Messumformer installiert im nicht explosionsgefährdetem Bereich oder explosionsgefährdetem Bereich: Zone 2; Class I, Division 2 / Messaufnehmer installiert im explosionsgefährdetem Bereich: Zone 2; Class I, Division 2
- B Standardkabel zum Messumformer 500 digital → 38  
Messumformer installiert im explosionsgefährdetem Bereich: Zone 2; Class I, Division 2 / Messaufnehmer installiert im explosionsgefährdetem Bereich: Zone 1; Class I, Division 1
- C Signalkabel zum Messumformer 500 → 40  
Messumformer und Messaufnehmer installiert im explosionsgefährdetem Bereich: Zone 2; Class I, Division 2 oder Zone 1; Class I, Division 1

*A: Verbindungskabel Messaufnehmer - Messumformer: Proline 500 – digital  
Standardkabel*

Ein Standardkabel mit folgenden Spezifikationen ist als Verbindungskabel verwendbar.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Aufbau</b>              | 4 Adern (2 Paare); CU-Litzen blank; paarverseilt mit gemeinsamen Schirm |
| <b>Schirmung</b>           | Kupfer-Geflecht verzinkt, optische Abdeckung $\geq 85\%$                |
| <b>Schleifenwiderstand</b> | Versorgungsleitung (+, -): Maximal 10 $\Omega$                          |
| <b>Kabellänge</b>          | Maximal 300 m (1 000 ft), siehe nachfolgende Tabelle.                   |

| Querschnitt                   | Kabellänge [max.] |
|-------------------------------|-------------------|
| 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 22) | 80 m (270 ft)     |
| 0,50 mm <sup>2</sup> (AWG 20) | 120 m (400 ft)    |
| 0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 18) | 180 m (600 ft)    |
| 1,00 mm <sup>2</sup> (AWG 17) | 240 m (800 ft)    |
| 1,50 mm <sup>2</sup> (AWG 15) | 300 m (1 000 ft)  |

*Optional lieferbares Verbindungskabel*




|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Aufbau</b>                  | 2 × 2 × 0,34 mm <sup>2</sup> (AWG 22) PVC-Kabel <sup>1)</sup> mit gemeinsamem Schirm (2 Paare, CU-Litzen blank, paarverseilt) |
| <b>Flammwidrigkeit</b>         | Nach DIN EN 60332-1-2   |
| <b>Ölbeständigkeit</b>         | Nach DIN EN 60811-2-1   |
| <b>Schirmung</b>               | Kupfer-Geflecht verzinkt, optische Abdeckung $\geq 85\%$  |
| <b>Dauerbetriebstemperatur</b> | Bei fester Verlegung: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); bewegt: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)                            |
| <b>Lieferbare Kabellänge</b>   | Fix: 20 m (65 ft); Variabel: Bis maximal 50 m (165 ft)  |

- 1) UV-Strahlung kann zu Beeinträchtigung des Kabelaußenmantels führen. Das Kabel möglichst vor Sonneneinstrahlung schützen.

*B: Verbindungskabel Messaufnehmer - Messumformer: Proline 500 - digital  
Standardkabel*

Ein Standardkabel mit folgenden Spezifikationen ist als Verbindungskabel verwendbar.

|  |   |
|--|---|
| <b>Aufbau</b>  | 4, 6, 8 Adern (2, 3, 4 Paare); CU-Litzen blank; paarverseilt mit gemeinsamen Schirm             |
| <b>Schirmung</b>                                     | Kupfer-Geflecht verzinkt, optische Abdeckung $\geq 85\%$  |
| <b>Kapazität C</b>                                   | Maximal 760 nF IIC, maximal 4,2 $\mu$ F IIB   |
| <b>Induktivität L</b>                                | Maximal 26 $\mu$ H IIC, maximal 104 $\mu$ H IIB   |
| <b>Verhältnis Induktivität/<br/>Widerstand (L/R)</b> | Maximal 8,9 $\mu$ H/ $\Omega$ IIC, maximal 35,6 $\mu$ H/ $\Omega$ IIB (z.B. gemäß IEC 60079-25) |
| <b>Schleifenwiderstand</b>                           | Versorgungsleitung (+, -): Maximal 5 $\Omega$   |
| <b>Kabellänge</b>                                    | Maximal 150 m (500 ft), siehe nachfolgende Tabelle.   |

| Querschnitt                              | Kabellänge [max.] | Konfektionierung  |
|--|-------------------|---|
| 2 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup><br>(AWG 20) | 50 m (165 ft)     | 2 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +, - = 0,5 mm<sup>2</sup></li> <li>■ A, B = 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>   |
| 3 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup><br>(AWG 20) | 100 m (330 ft)    | 3 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +, - = 1,0 mm<sup>2</sup></li> <li>■ A, B = 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul>   |
| 4 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup><br>(AWG 20) | 150 m (500 ft)    | 4 x 2 x 0,50 mm <sup>2</sup> (AWG 20)<br> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +, - = 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li>■ A, B = 0,5 mm<sup>2</sup></li> </ul> |

### Optional lieferbares Verbindungskabel

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>Verbindungskabel für</b>    | Zone 1; Class I, Division 1   |
| <b>Standardkabel</b>           | 2 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20) PVC-Kabel <sup>1)</sup> mit gemeinsamem Schirm (2 Paare, paarverseilt) |
| <b>Flammwidrigkeit</b>         | Nach DIN EN 60332-1-2   |
| <b>Ölbeständigkeit</b>         | Nach DIN EN 60811-2-1   |
| <b>Schirmung</b>               | Kupfer-Geflecht verzinkt, optische Abdeckung ≥ 85 %   |
| <b>Dauerbetriebstemperatur</b> | Bei fester Verlegung: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); bewegt: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)          |
| <b>Lieferbare Kabellänge</b>   | Fix: 20 m (65 ft); Variabel: Bis maximal 50 m (165 ft)  |

- 1) UV-Strahlung kann zu Beeinträchtigung des Kabelaußenmantels führen. Das Kabel möglichst vor Sonneneinstrahlung schützen.

*C: Verbindungskabel Messaufnehmer - Messumformer: Proline 500*

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Standardkabel</b>           | 6 × 0,38 mm <sup>2</sup> PVC-Kabel <sup>1)</sup> mit gemeinsamem Schirm und einzeln abgeschirmten Adern  |
| <b>Leiterwiderstand</b>        | ≤ 50 Ω/km (0,015 Ω/ft)   |
| <b>Kapazität Ader/Schirm</b>   | ≤ 420 pF/m (128 pF/ft)   |
| <b>Kabellänge (max.)</b>       | 20 m (65 ft)   |
| <b>Kabellängen (lieferbar)</b> | 5 m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft)  |
| <b>Betriebstemperatur</b>      | Abhängig von Geräteausführung und der Verlegung des Kabels: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Standardausführung: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kabel fest verlegt: -40 ... +105 °C (-40 ... +221 °F)</li> <li>■ Kabel beweglich: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)</li> </ul> </li> <li>■ Bestellmerkmal "Test, Zeugnis", Option <b>JP</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kabel fest verlegt: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F)</li> <li>■ Kabel beweglich: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)</li> </ul> </li> <li>■ Bestellmerkmal "Test, Zeugnis", Option <b>JQ</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kabel fest verlegt: -60 ... +105 °C (-76 ... +221 °F)</li> <li>■ Kabel beweglich: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)</li> </ul> </li> </ul> |

- 1) UV-Strahlung kann zu Beeinträchtigung des Kabelaußenmantels führen. Das Kabel möglichst vor Sonneneinstrahlung schützen.

**7.1.3 Klemmenbelegung****Messumformer: Versorgungsspannung, Ein-/Ausgänge**

Die Klemmenbelegung der Ein- und Ausgänge ist von der jeweiligen Bestellvariante des Geräts abhängig. Die gerätespezifische Klemmenbelegung ist auf einem Aufkleber in der Klemmenabdeckung dokumentiert.

| Versorgungsspannung   |       | Ein-/Ausgang 1             | Ein-/Ausgang 2 |        | Ein-/Ausgang 3 |        | Ein-/Ausgang 4 |        |
|---|-------|----------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 1 (+)   | 2 (-) | EtherNet/IP (RJ45 Stecker) | 24 (+)         | 25 (-) | 22 (+)         | 23 (-) | 20 (+)         | 21 (-) |
| Gerätespezifische Klemmenbelegung: Aufkleber in Klemmenabdeckung. |       |                            |                |        |                |        |                |        |

**Messumformer und Anschlussgehäuse Messaufnehmer: Verbindungskabel**

Die räumlich getrennt montierten Messaufnehmer und Messumformer werden mit einem Verbindungskabel verbunden. Der Anschluss erfolgt über das Anschlussgehäuse des Messaufnehmers und dem Messumformergehäuse.

Klemmenbelegung und Anschluss des Verbindungskabels:

- Proline 500 – digital → 42
- Proline 500 → 52

**7.1.4 Verfügbare Gerätestecker**


 Gerätestecker dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden!

**Bestellmerkmal "Eingang; Ausgang 1", Option NA "EtherNet/IP"**

| Bestellmerkmal<br>"Elektrischer Anschluss"  | Kabeleinführung/Anschluss |                 |
|---|---------------------------|-----------------|
|   | 2                         | 3               |
| L, N, P, U  | Stecker M12 × 1           | –               |
| R <sup>1) 2)</sup> , S <sup>1) 2)</sup> , T <sup>1) 2)</sup> , V <sup>1) 2)</sup> | Stecker M12 × 1           | Stecker M12 × 1 |

- 1) Nicht kombinierbar mit einer externen WLAN-Antenne (Bestellmerkmal "Zubehör beigelegt", Option P8), eines RJ45 M12 Adapters für die Serviceschnittstelle (Bestellmerkmal "Zubehör montiert", Option NB) oder des abgesetzten Anzeige- und Bedienmoduls DKX001
- 2) Geeignet für die Einbindung des Geräts in eine Ringtopologie.

**7.1.5 Pinbelegung Gerätestecker**

|  | Pin       | Belegung |                |
|---|-----------|----------|----------------|
|   | 1         | +        | Tx             |
|   | 2         | +        | Rx             |
|   | 3         | -        | Tx             |
|   | 4         | -        | Rx             |
|   | Codierung |          | Stecker/Buchse |
|   | D         |          | Buchse         |

**7.1.6 Messgerät vorbereiten**

Die Arbeitsschritte in folgender Reihenfolge ausführen:

1. Messaufnehmer und Messumformer montieren.
2. Anschlussgehäuse Messaufnehmer: Verbindungskabel anschließen.
3. Messumformer: Verbindungskabel anschließen.
4. Messumformer: Signalkabel und Kabel für Versorgungsspannung anschließen.

**HINWEIS****Mangelnde Gehäusedichtheit!**

Aufheben der Funktionstüchtigkeit des Messgeräts möglich.

- Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.

1. Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.
2. Wenn das Messgerät ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird:  
Passende Kabelverschraubung für entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen.
3. Wenn das Messgerät mit Kabelverschraubungen ausgeliefert wird:  
Anforderungen an Anschlusskabel beachten → 36.

## 7.2 Messgerät anschließen: Proline 500 – digital

### HINWEIS

#### Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- ▶ Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- ▶ National gültige Installationsvorschriften beachten.
- ▶ Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- ▶ Vor dem Anschluss weiterer Kabel: Immer erst das Schutzleiterkabel ⊕ anschließen.
- ▶ Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten.


### 7.2.1 Verbindungskabel anschließen

#### ⚠ WARNUNG

#### Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile!

- ▶ Messaufnehmer und Messumformer am gleichen Potentialausgleich anschließen.
- ▶ Nur Messaufnehmer und Messumformer mit der gleichen Seriennummern miteinander verbinden.
- ▶ Das Anschlussgehäuse des Messaufnehmers über die externe Schraubklemme erden.

#### Klemmenbelegung Verbindungskabel



A0028198

- 1 Kabeleinführung für Kabel am Messumformergehäuse
- 2 Schutzerde (PE)
- 3 Verbindungskabel ISEM-Kommunikation
- 4 Erdung über Erdanschluss, bei Ausführung mit Gerätestecker ist die Erdung über den Gerätestecker sichergestellt
- 5 Kabeleinführung für Kabel oder Anschluss Gerätestecker am Anschlussgehäuse Messaufnehmer
- 6 Schutzerde (PE)

#### Verbindungskabel am Anschlussgehäuse Messaufnehmer anschließen

- Anschluss über Klemmen mit Bestellmerkmal "Sensor Anschlussgehäuse":
  - Option A "Alu, beschichtet" → ☞ 43
  - Option B "Rostfrei" → ☞ 44
  - Option L "Guss, rostfrei" → ☞ 43
- Anschluss über Gerätestecker mit Bestellmerkmal "Sensor Anschlussgehäuse":
  - Option C "Ultrakompakt hygienisch, rostfrei" → ☞ 45

#### Verbindungskabel am Messumformer anschließen

Der Anschluss am Messumformer erfolgt über Klemmen → ☞ 46.

### Anschlussgehäuse Messaufnehmer über Klemmen anschließen

Bei Geräteausführung mit Bestellmerkmal "Sensor Anschlussgehäuse":

- Option **A** "Alu beschichtet"
- Option **L** "Guss, rostfrei"



A0029616

1. Sicherungskralle des Gehäusedeckels lösen.
2. Gehäusedeckel abschrauben.
3. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Aderendhülsen anbringen.
5. Schutzleiter anschließen.
6. Kabel gemäß Klemmenbelegung Verbindungskabel anschließen.
7. Kabelverschraubungen fest anziehen.  
↳ Der Anschluss des Verbindungskabels ist damit abgeschlossen.

#### **⚠ WARNUNG**


#### **Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!**

- Deckelgewinde ohne Verwendung von Fett eindrehen. Das Deckelgewinde ist mit einer Trockenschmierung beschichtet.

8. Gehäusedeckel aufschrauben.
9. Sicherungskralle des Gehäusedeckels anziehen.

**Anschlussgehäuse Messaufnehmer über Klemmen anschließen**

Bei Geräteausführung mit Bestellmerkmal "Sensor Anschlussgehäuse":  
Option B "Rostfrei"




A0029613

1. Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.
2. Gehäusedeckel öffnen.
3. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Aderendhülsen anbringen.
5. Schutzleiter anschließen.
6. Kabel gemäß Klemmenbelegung Verbindungskabel anschließen.
7. Kabelverschraubungen fest anziehen.  
↳ Der Anschluss des Verbindungskabels ist damit abgeschlossen.
8. Gehäusedeckel schließen.
9. Befestigungsschraube des Gehäusedeckels anziehen.



**Anschlussgehäuse Messaufnehmer über Gerätestecker anschließen**


Bei Geräteausführung mit Bestellmerkmal "Sensor Anschlussgehäuse":  
Option C "Ultrakompakt hygienisch, rostfrei"



A0029615

1. Schutzleiter anschließen.
2. Gerätestecker anschließen.


## Verbindungskabel am Messumformer anschließen



A0029597

1. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen.
2. Gehäusedeckel öffnen.
3. Klemmenabdeckung hochklappen.
4. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um die Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
5. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Aderendhülsen anbringen.
6. Schutzleiter anschließen.
7. Kabel gemäß Klemmenbelegung Verbindungskabel anschließen → 42.
8. Kabelverschraubungen fest anziehen.  
↳ Der Anschluss des Verbindungskabels ist damit abgeschlossen.
9. Gehäusedeckel schließen.
10. Befestigungsschraube des Gehäusedeckels anziehen.
11. Nach dem Anschluss des Verbindungskabels:  
Signalkabel und Kabel Versorgungsspannung anschließen → 47.

## 7.2.2 Messumformer anschließen




A0028200

- 1 Anschluss Versorgungsspannung
- 2 Anschluss Signalübertragung Ein-/Ausgang
- 3 Anschluss Signalübertragung Ein-/Ausgang
- 4 Anschluss Verbindungskabel Messaufnehmer - Messumformer
- 5 Anschluss Signalübertragung Ein-/Ausgang oder Anschluss für Netzwerk Verbindung (DHCP Client) über Serviceschnittstelle (CDI-RJ45); Optional: Anschluss externe WLAN-Antenne
- 6 Schutzterde (PE)

- i** Neben dem Anschluss des Geräts über EtherNet/IP und den verfügbaren Ein-/Ausgängen stehen noch weitere Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung:
- Über Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) in ein Netzwerk einbinden → 50.
  - Das Gerät in eine Ringtopologie einbinden → 51.

### EtherNet/IP Stecker anschließen




A0033987

1. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen.
2. Gehäusedeckel öffnen.
3. Klemmenabdeckung hochklappen.
4. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um die Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
5. Kabel und Kabelenden abisolieren und an RJ45 Stecker anschließen.

6. Schutzleiter anschließen.
7. RJ45 Stecker einstecken.
8. Kabelverschraubungen fest anziehen.  
↳ Der Anschluss der EtherNet/IP Verbindung ist damit abgeschlossen.

### Versorgungsspannung und weitere Ein-/Ausgänge anschließen



A0033831

1. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um die Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
2. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Aderendhülsen anbringen.
3. Schutzleiter anschließen.
4. Kabel gemäß Klemmenbelegung anschließen.  
↳ **Klemmenbelegung Signalkabel:** Die gerätespezifische Klemmenbelegung ist auf einem Aufkleber in der Klemmenabdeckung dokumentiert.  
**Klemmenbelegung Anschluss Versorgungsspannung:** Aufkleber in der Klemmenabdeckung oder → 40.
5. Kabelverschraubungen fest anziehen.  
↳ Der Anschluss der Kabel ist damit abgeschlossen.
6. Klemmenabdeckung schließen.
7. Gehäusedeckel schließen.

### ⚠ WARNUNG

#### Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!

- Schraube ohne Verwendung von Fett eindrehen.


### ⚠ WARNUNG

#### Zu hohes Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben!

Beschädigung des Messumformers aus Kunststoff.

- Befestigungsschrauben gemäß Anziehdrehmoment anziehen: 2 Nm (1,5 lbf ft)

8. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels anziehen.

**Kabel entfernen**

15 Maßeinheit mm (in)

1. Um ein Kabel wieder aus der Klemmstelle zu entfernen: Mit einem Schlitzschraubendreher auf den Schlitz zwischen den beiden Klemmenlöchern drücken.
2. Gleichzeitig das Kabelende aus der Klemme ziehen.

### 7.2.3 Messumformer in ein Netzwerk einbinden

In diesem Kapitel werden nur die grundsätzlichen Anschlussmöglichkeiten für eine Einbindung des Geräts in ein Netzwerk dargestellt.


Vorgehensweise für den korrekten Anschluss des Messumformers → 42.

#### Über Serviceschnittstelle einbinden

Die Einbindung erfolgt über den Anschluss an der Serviceschnittstelle (CDI-RJ45).

Beim Anschluss zu beachten:

- Empfohlenes Kabel: CAT5e, CAT6 oder CAT7, mit geschirmten Stecker (z.B. Fabrikat YAMAICHI ; Part No Y-ConProfixPlug63 / Prod. ID: 82-006660)
- Maximale Kabeldicke: 6 mm
- Länge des Steckers inklusive Knickschutz: 42 mm
- Biegeradius: 5 x Kabeldicke



A0033832

1 Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

**i** Optional ist ein Adapter für RJ45 auf M12 Stecker erhältlich:  
Bestellmerkmal "Zubehör", Option **NB**: "Adapter RJ45 M12 (Serviceschnittstelle)"


Der Adapter verbindet die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) mit einem in der Kabeleinführung montierten M12 Stecker. Der Anschluss an die Serviceschnittstelle kann dadurch ohne Öffnen des Geräts über einen M12 Stecker erfolgen.

### In eine Ringtopologie einbinden

Die Einbindung erfolgt über den Anschluss für die Signalübertragung (Ausgang 1) und dem Anschluss an der Serviceschnittstelle (CDI-RJ45).

Beim Anschluss zu beachten:

- Empfohlenes Kabel: CAT5e, CAT6 oder CAT7, mit geschirmten Stecker (z.B. Fabrikat YAMAICHI ; Part No Y-ConProfixPlug63 / Prod. ID: 82-006660)
- Maximale Kabeldicke: 6 mm
- Länge des Steckers inklusive Knickschutz: 42 mm
- Biegeradius: 2,5 x Kabeldicke



A0033830

- 1 EtherNet/IP Anschluss  
2 Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)



Optional ist ein Adapter für RJ45 auf M12 Stecker erhältlich:  
Bestellmerkmal "Zubehör", Option **NB**: "Adapter RJ45 M12 (Serviceschnittstelle)"

Der Adapter verbindet die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) mit einem in der Kabeleinführung montierten M12 Stecker. Der Anschluss an die Serviceschnittstelle kann dadurch ohne Öffnen des Geräts über einen M12 Stecker erfolgen.

## 7.3 Messgerät anschließen: Proline 500

### HINWEIS

#### Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- ▶ Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- ▶ National gültige Installationsvorschriften beachten.
- ▶ Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- ▶ Vor dem Anschluss weiterer Kabel: Immer erst das Schutzleiterkabel ⊕ anschließen.
- ▶ Bei Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der gerätespezifischen Ex-Dokumentation beachten.


### 7.3.1 Verbindungskabel anschließen

#### ⚠ WARNUNG

#### Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile!

- ▶ Messaufnehmer und Messumformer am gleichen Potentialausgleich anschließen.
- ▶ Nur Messaufnehmer und Messumformer mit der gleichen Seriennummern miteinander verbinden.
- ▶ Das Anschlussgehäuse des Messaufnehmers über die externe Schraubklemme erden.

#### Klemmenbelegung Verbindungskabel



A0033694

- 1 Schutzerde (PE)
- 2 Kabeleinführung für Verbindungskabel am Anschlussgehäuse Messumformer
- 3 Verbindungskabel
- 4 Kabeleinführung für Verbindungskabel am Anschlussgehäuse Messaufnehmer
- 5 Schutzerde (PE)
- X Klemmen X3, X4: Temperatursensor

#### Verbindungskabel am Anschlussgehäuse Messaufnehmer anschließen

Anschluss über Klemmen mit Bestellmerkmal "Gehäuse":

- Option B "Rostfrei" → 54
- Option L "Guss, rostfrei" → 53


#### Verbindungskabel am Messumformer anschließen

Der Anschluss am Messumformer erfolgt über Klemmen → 55.



### Anschlussgehäuse Messaufnehmer über Klemmen anschließen

Bei Geräteausführung mit Bestellmerkmal "Gehäuse":  
Option L "Guss, rostfrei"



A0029612

1. Sicherungskralle des Gehäusedeckels lösen.
2. Gehäusedeckel abschrauben.
3. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Aderendhülsen anbringen.
5. Schutzleiter anschließen.
6. Kabel gemäß Klemmenbelegung Verbindungskabel anschließen.
7. Kabelverschraubungen fest anziehen.  
↳ Der Anschluss des Verbindungskabels ist damit abgeschlossen.

#### **⚠️ WARNUNG**

#### **Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!**

- ▶ Deckelgewinde ohne Verwendung von Fett eindrehen. Das Deckelgewinde ist mit einer Trockenschmierung beschichtet.
8. Gehäusedeckel aufschrauben.
  9. Sicherungskralle des Gehäusedeckels anziehen.

### Anschlussgehäuse Messaufnehmer über Klemmen anschließen


Bei Geräteausführung mit Bestellmerkmal "Gehäuse":  
Option B "Rostfrei"



A0029613

1. Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.
2. Gehäusedeckel öffnen.
3. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Aderendhülsen anbringen.
5. Schutzleiter anschließen.
6. Kabel gemäß Klemmenbelegung Verbindungskabel anschließen.
7. Kabelverschraubungen fest anziehen.  
↳ Der Anschluss des Verbindungskabels ist damit abgeschlossen.
8. Gehäusedeckel schließen.
9. Befestigungsschraube des Gehäusedeckels anziehen.


### Verbindungskabel am Messumformer anschließen



A0029592

1. Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels lösen.
2. Anschlussraumdeckel abschrauben.
3. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
5. Schutzleiter anschließen.
6. Kabel gemäß Klemmenbelegung Verbindungskabel anschließen → 52.
7. Kabelverschraubungen fest anziehen.  
↳ Der Anschluss des Verbindungskabels ist damit abgeschlossen.
8. Anschlussraumdeckel aufschrauben.
9. Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels anziehen.
10. Nach dem Anschluss des Verbindungskabels: Nach dem Anschluss der Verbindungskabel:  
Signalkabel und Kabel Versorgungsspannung anschließen .

### 7.3.2 Messumformer anschließen




A0026781

- 1 Anschluss Versorgungsspannung
- 2 Anschluss Signalübertragung Ein-/Ausgang
- 3 Anschluss Signalübertragung Ein-/Ausgang oder Anschluss für Netzwerk Verbindung über Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)
- 4 Schutz Erde (PE)

**i** Neben dem Anschluss des Geräts über EtherNet/IP und den verfügbaren Ein-/Ausgängen stehen noch weitere Anschlussmöglichkeiten zur Verfügung:


- Über Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) in ein Netzwerk einbinden → 59.
- Das Gerät in eine Ringtopologie einbinden → 60.

### EtherNet/IP Stecker anschließen




A0029813

1. Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels lösen.
2. Anschlussraumdeckel abschrauben.
3. Laschen der Halterung des Anzeigemoduls zusammendrücken.
4. Halterung des Anzeigemoduls abziehen.



A0029814


5. Halterung am Rand des Elektronikraums aufstecken.
6. Klemmenabdeckung aufklappen.



A0033722


7. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
8. Kabel und Kabelenden abisolieren und an RJ45 Stecker anschließen.
9. Schutzleiter anschließen.
10. RJ45 Stecker einstecken.
11. Kabelverschraubungen fest anziehen.
  - ↳ Der Anschluss der EtherNet/IP Verbindung ist damit abgeschlossen.

### Versorgungsspannung und weitere Ein-/Ausgänge anschließen



A0033983


1. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Um Dichtheit zu gewährleisten, Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen.
2. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
3. Schutzleiter anschließen.



A0033984

4. Kabel gemäß Klemmenbelegung anschließen.
  - ↳ **Klemmenbelegung Signalkabel:** Die gerätespezifische Klemmenbelegung ist auf einem Aufkleber in der Klemmenabdeckung dokumentiert.
  - Klemmenbelegung Anschluss Versorgungsspannung:** Aufkleber in der Klemmenabdeckung oder → 40.
5. Kabelverschraubungen fest anziehen.
  - ↳ Der Anschluss der Kabel ist damit abgeschlossen.
6. Klemmenabdeckung zuklappen.
7. Halterung des Anzeigemoduls im Elektronikraum aufstecken.
8. Anschlussraumdeckel aufschrauben.
9. Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels befestigen.

### Kabel entfernen



A0029598

16 Maßeinheit mm (in)

1. Um ein Kabel wieder aus der Klemmstelle zu entfernen: Mit einem Schlitzschraubendreher auf den Schlitz zwischen den beiden Klemmenlöchern drücken.
2. Gleichzeitig das Kabelende aus der Klemme ziehen.

### 7.3.3 Messumformer in ein Netzwerk einbinden

In diesem Kapitel werden nur die grundsätzlichen Anschlussschlussmöglichkeiten für eine Einbindung des Geräts in ein Netzwerk dargestellt.


Vorgehensweise für den korrekten Anschluss des Messumformers → 52.

#### Über die Serviceschnittstelle einbinden

Die Einbindung erfolgt über den Anschluss an der Serviceschnittstelle (CDI-RJ45).

Beim Anschluss zu beachten:

- Empfohlenes Kabel: CAT 5e, CAT 6 oder CAT 7, mit geschirmten Stecker (z.B. Fabrikat YAMAICHI ; Part No Y-ConProfixPlug63 / Prod. ID: 82-006660)
- Maximale Kabeldicke: 6 mm
- Länge des Steckers inklusive Knickschutz: 42 mm
- Biegeradius: 5 x Kabeldicke



1 Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)



Optional ist ein Adapter für RJ45 auf M12 Stecker erhältlich:  
Bestellmerkmal "Zubehör", Option **NB**: "Adapter RJ45 M12 (Serviceschnittstelle)"


Der Adapter verbindet die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) mit einem in der Kabeleinführung montierten M12 Stecker. Der Anschluss an die Serviceschnittstelle kann dadurch ohne Öffnen des Geräts über einen M12 Stecker erfolgen.

### In eine Ringtopologie einbinden

Die Einbindung erfolgt über den Anschluss für die Signalübertragung (Ausgang 1) und dem Anschluss an der Serviceschnittstelle (CDI-RJ45).

Beim Anschluss zu beachten:

- Empfohlenes Kabel: CAT5e, CAT6 oder CAT7, mit geschirmten Stecker (z.B. Fabrikat YAMAICHI ; Part No Y-ConProfixPlug63 / Prod. ID: 82-006660)
- Maximale Kabeldicke: 6 mm
- Länge des Steckers inklusive Knickschutz: 42 mm
- Biegeradius: 2,5 x Kabeldicke



A0033717

- 1 EtherNet/IP Anschluss  
2 Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

**i** Optional ist ein Adapter für RJ45 auf M12 Stecker erhältlich:  
Bestellmerkmal "Zubehör", Option **NB**: "Adapter RJ45 M12 (Serviceschnittstelle)"

Der Adapter verbindet die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) mit einem in der Kabeleinführung montierten M12 Stecker. Der Anschluss an die Serviceschnittstelle kann dadurch ohne Öffnen des Geräts über einen M12 Stecker erfolgen.

## 7.4 Potenzialausgleich sicherstellen

### 7.4.1 Anforderungen


Spezielle Maßnahmen für den Potenzialausgleich sind nicht erforderlich.



## 7.5 Spezielle Anschlusshinweise

### 7.5.1 Anschlussbeispiele

#### EtherNet/IP




A0028767

17 Anschlussbeispiel für EtherNet/IP

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Ethernet-Switch
- 3 Kabelspezifikation beachten
- 4 Gerätestecker
- 5 Messumformer


#### EtherNet/IP: DLR (Device Level Ring)



A0027544

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Ethernet-Switch
- 3 Kabelspezifikation beachten → 36
- 4 Messumformer
- 5 Verbindungskabel zwischen den beiden Messumformern


#### Stromausgang 4-20 mA



A0028758

18 Anschlussbeispiel für Stromausgang 4-20 mA (aktiv)

- 1 Automatisierungssystem mit Stromeingang (z.B. SPS)
- 2 Analoges Anzeigeeinstrument: Maximale Bürde beachten
- 3 Messumformer




A0028759

19 Anschlussbeispiel für Stromausgang 4-20 mA (passiv)

- 1 Automatisierungssystem mit Stromeingang (z.B. SPS)
- 2 Speisetrenner für Spannungsversorgung (z.B. RN221N)
- 3 Analoges Anzeigeeinstrument: Maximale Bürde beachten
- 4 Messumformer

### Impuls-/Frequenzausgang




A0028761

20 Anschlussbeispiel für Impuls-/Frequenzausgang (passiv)

- 1 Automatisierungssystem mit Impuls-/Frequenzeingang (z.B. SPS)
- 2 Spannungsversorgung
- 3 Messumformer: Eingangswerte beachten → 226

### Schaltausgang



A0028760

21 Anschlussbeispiel für Schaltausgang (passiv)

- 1 Automatisierungssystem mit Schalteingang (z.B. SPS)
- 2 Spannungsversorgung
- 3 Messumformer: Eingangswerte beachten → 226

### Relaisausgang




A0028760

22 Anschlussbeispiel für Relaisausgang (passiv)

- 1 Automatisierungssystem mit Relaisausgang (z.B. SPS)
- 2 Spannungsversorgung
- 3 Messumformer: Eingangswerte beachten → 227

### Stromeingang




A0028915

23 Anschlussbeispiel für 4...20 mA Stromeingang

- 1 Spannungsversorgung
- 2 Klemmenkasten
- 3 Externes Messgerät (zum Einlesen von z.B. Druck oder Temperatur)
- 4 Messumformer

### Statuseingang



A0028764

24 Anschlussbeispiel für Statuseingang

- 1 Automatisierungssystem mit Statusausgang (z.B. SPS)
- 2 Spannungsversorgung
- 3 Messumformer

## 7.6 Hardwareeinstellungen


### 7.6.1 Geräteadresse einstellen

Die IP-Adresse des Messgeräts ist für das Netzwerk via DIP-Schalter konfigurierbar.

#### Adressierungsdaten

| IP-Adresse und ihre Konfigurationsmöglichkeiten |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1. Oktett                                       | 2. Oktett | 3. Oktett   | 4. Oktett |
| 192.  | 168.      | 1.  | XXX       |
| ↓   |           | ↓   |           |
| Nur via Softwareadressierung konfigurierbar     |           | Via Software- und Hardwareadressierung konfigurierbar |           |


|                          |  |
|--------------------------|--|
| IP-Adressbereich         | 1 ... 254 (4. Oktett)  |
| IP-Adresse Broadcast     | 255  |
| Adressierungsart ab Werk | Softwareadressierung; alle DIP-Schalter der Hardwareadressierung stehen auf OFF. |
| IP-Adresse ab Werk       | DHCP Server aktiv  |


**i** Softwareadressierung: Die IP-Adresse wird über den Parameter **IP-Adresse** (→  118) eingegeben .

#### IP-Adresse einstellen: Proline 500 - digital

Stromschlaggefahr beim Öffnen des Messumformergehäuses.

- ▶ Vor dem Öffnen des Messumformergehäuses:
- ▶ Das Gerät von der Energieversorgung trennen.

**i** Die Default-IP Adresse darf **nicht** aktiviert sein →  65.



A0029678



1. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen.
2. Gehäusedeckel öffnen.
3. Klemmenabdeckung hochklappen.


4. Gewünschte IP-Adresse über die entsprechenden DIP-Schalter auf dem I/O-Elektronikmodul einstellen.
5. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
6. Gerät wieder an die Energieversorgung anschließen.  
 ↳ Nach dem Neustart des Geräts wird die eingestellte Geräteadresse verwendet.

### IP-Adresse einstellen: Proline 500

Stromschlaggefahr beim Öffnen des Messumformergehäuses.

- ▶ Vor dem Öffnen des Messumformergehäuses:
- ▶ Das Gerät von der Energieversorgung trennen.

 Die Default-IP Adresse darf **nicht** aktiviert sein →  66.



A0029635

1. Je nach Gehäuseausführung: Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.
2. Je nach Gehäuseausführung: Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen und gegebenenfalls Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen.
3. Gewünschte IP-Adresse über die entsprechenden DIP-Schalter auf dem I/O-Elektronikmodul einstellen.
4. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
5. Gerät wieder an die Energieversorgung anschließen.  
 ↳ Nach dem Neustart des Geräts wird die eingestellte Geräteadresse verwendet.


### 7.6.2 Default IP-Adresse aktivieren

Ab Werk ist DHCP-Funktion im Gerät aktiviert, d.h. das Gerät erwartet die Zuweisung einer IP-Adresse durch das Netzwerk. Diese Funktion kann deaktiviert werden und das Gerät kann via DIP-Schalter auf die Default-IP-Adresse 192.168.1.212 umgestellt werden.

#### Default IP-Adresse über DIP-Schalter aktivieren: Proline 500 - digital

Stromschlaggefahr beim Öffnen des Messumformergehäuses.

- ▶ Vor dem Öffnen des Messumformergehäuses:
- ▶ Das Gerät von der Energieversorgung trennen.




A0034500

1. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen.
2. Gehäusedeckel öffnen.
3. Klemmenabdeckung hochklappen.
4. DIP-Schalter Nr. 2 auf dem I/O-Elektronikmodul von **OFF** → **ON** setzen.
5. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
6. Gerät wieder an die Energieversorgung anschließen.
  - ↳ Nach dem Neustart des Geräts wird die Default IP-Adresse verwendet.

### Default IP-Adresse über DIP-Schalter aktivieren: Proline 500

Stromschlaggefahr beim Öffnen des Messumformergehäuses.

- ▶ Vor dem Öffnen des Messumformergehäuses:
- ▶ Das Gerät von der Energieversorgung trennen.



A0034499


1. Je nach Gehäuseausführung: Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.
2. Je nach Gehäuseausführung: Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen und gegebenenfalls Vor-Ort-Anzeige vom Hauptelektronikmodul trennen.
3. DIP-Schalter Nr. 2 auf dem I/O-Elektronikmodul von **OFF** → **ON** setzen.
4. Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
5. Gerät wieder an die Energieversorgung anschließen.
  - ↳ Nach dem Neustart des Geräts wird die Default IP-Adresse verwendet.

## 7.7 Schutzart sicherstellen

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure.

Um die Schutzart IP66/67, Type 4X enclosure zu gewährleisten, folgende Schritte nach dem elektrischen Anschluss durchführen:

1. Prüfen, ob die Gehäusedichtungen sauber und richtig eingelegt sind.
2. Gegebenenfalls die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.
3. Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
4. Kabelverschraubungen fest anziehen.
5. Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einführung gelangt:  
Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängende Schlaufe bilden ("Wassersack").



A0029278


6. Für nicht benutzte Kabeleinführungen Blindstopfen einsetzen.

## 7.8 Anschlusskontrolle

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Sind Messgerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?  | <input type="checkbox"/> |
| Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen ?   | <input type="checkbox"/> |
| Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?   | <input type="checkbox"/> |
| Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wassersack" → 67? | <input type="checkbox"/> |

## 8 Bedienungsmöglichkeiten

### 8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten



- 1 Vor-Ort-Bedienung via Anzeigemodul
- 2 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) oder mit Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 oder SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 Mobiles Handbediengerät
- 6 Automatisierungssystem (z.B. SPS)




## 8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

### 8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs



Zur Bedienmenü-Übersicht für Experten: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" zum Gerät → 255



25 Schematischer Aufbau des Bedienmenüs

A0018237-DE

## 8.2.2 Bedienphilosophie

Die einzelnen Teile des Bedienmenüs sind bestimmten Anwenderrollen zugeordnet (Bediener, Instandhalter etc.). Zu jeder Anwenderrolle gehören typische Aufgaben innerhalb des Gerätelebenszyklus.




Im eichpflichtigen Verkehr ist nach dem Inverkehrbringen bzw. nach der Plombierung des Messgerätes eine Bedienung nur noch eingeschränkt möglich.

| Menü/Parameter |                    | Anwenderrolle und Aufgaben   | Inhalt/Bedeutung   |
|----------------|--------------------|--|--|
| Lang-<br>uage  | aufgabenorientiert | <b>Rolle "Bediener", "Instandhalter"</b><br>Aufgaben im laufenden Messbetrieb:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konfiguration der Betriebsanzeige</li> <li>▪ Ablesen von Messwerten</li> </ul>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Festlegen der Bediensprache</li> <li>▪ Festlegen der Webserver-Bediensprache</li> <li>▪ Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern</li> </ul>   |
| Betrieb        |                    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konfiguration der Betriebsanzeige (z.B. Anzeigeformat, Anzeigekon-<br/>trast)</li> <li>▪ Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern</li> </ul>  |
| Setup          |                    | <b>Rolle "Instandhalter"</b><br>Inbetriebnahme:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konfiguration der Messung</li> <li>▪ Konfiguration der Ein- und Ausgänge</li> <li>▪ Konfiguration der Kommunikations-<br/>schnittstelle</li> </ul> | Wizards zur schnellen Inbetriebnahme:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Einstellen der Systemeinheiten</li> <li>▪ Konfiguration der Kommunikationsschnittstelle</li> <li>▪ Festlegung des Messstoffs</li> <li>▪ Anzeige der I/O-Konfiguration</li> <li>▪ Einstellen der Eingänge</li> <li>▪ Einstellen der Ausgänge</li> <li>▪ Konfiguration der Betriebsanzeige</li> <li>▪ Einstellen der Schleichmengenunterdrückung</li> <li>▪ Einstellen der Überwachung der Messrohrfüllung</li> </ul> Erweitertes Setup<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere<br/>Messbedingungen)</li> <li>▪ Konfiguration der Summenzähler</li> <li>▪ Konfiguration der WLAN- Einstellungen</li> <li>▪ Administration (Definition Freigabecode, Messgerät zurücksetzen)</li> </ul> |
| Dia-<br>gnose  |                    | <b>Rolle "Instandhalter"</b><br>Fehlerbehebung:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnose und Behebung von Prozess-<br/>und Gerätefehlern</li> <li>▪ Messwertsimulation</li> </ul>  | Enthält alle Parameter zur Fehlerermittlung und -analyse von Prozess-<br>und Gerätefehlern:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diagnoseliste<br/>Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen.</li> <li>▪ Ereignislogbuch<br/>Enthält aufgetretene Ereignismeldungen.</li> <li>▪ Geräteinformation<br/>Enthält Informationen zur Identifizierung des Geräts.</li> <li>▪ Messwerte<br/>Enthält alle aktuellen Messwerte.</li> <li>▪ Untermenü <b>Messwertspeicherung</b> mit Bestelloption "Extended Histo-<br/>ROM"<br/>Speicherung und Visualisierung von Messwerten</li> <li>▪ Heartbeat<br/>Überprüfung der Gerätefunktionalität auf Anforderung und Dokumen-<br/>tation der Verifikationsergebnisse.</li> <li>▪ Simulation<br/>Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten.</li> </ul>                   |

| Menü/Parameter |                     | Anwenderrolle und Aufgaben   | Inhalt/Bedeutung   |
|----------------|---------------------|--|--|
| Experte        | funktionsorientiert | Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen</li> <li>▪ Optimale Anpassung der Messung an schwierige Bedingungen</li> <li>▪ Detaillierte Konfiguration der Kommunikationsschnittstelle</li> <li>▪ Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen</li> </ul> | Enthält alle Parameter des Geräts und ermöglicht diese durch einen Zugriffscode direkt anzuspringen. Dieses Menü ist nach den Funktionsblöcken des Geräts aufgebaut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ System<br/>Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunikation betreffen.</li> <li>▪ Sensor<br/>Konfiguration der Messung.</li> <li>▪ Eingang<br/>Konfiguration des Stauseingangs.</li> <li>▪ Ausgang<br/>Konfiguration der analogen Stromausgänge sowie von Impuls-/Frequenz- und Schaltausgang.</li> <li>▪ Kommunikation<br/>Konfiguration der digitalen Kommunikationsschnittstelle und des Web-servers.</li> <li>▪ Applikation<br/>Konfiguration der Funktionen, die über die eigentliche Messung hinausgehen (z.B. Summenzähler).</li> <li>▪ Diagnose<br/>Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern, zur Gerätesimulation sowie zur Heartbeat Technology.</li> </ul> |

## 8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige

### 8.3.1 Betriebsanzeige



A0029348

- 1 Betriebsanzeige
- 2 Messstellenbezeichnung
- 3 Statusbereich
- 4 Anzeigebereich für Messwerte (4-zeilig)
- 5 Bedienelemente → 77

#### Statusbereich

Im Statusbereich der Betriebsanzeige erscheinen rechts oben folgende Symbole:

- Statussignale → 188
  - F: Ausfall
  - C: Funktionskontrolle
  - S: Außerhalb der Spezifikation
  - M: Wartungsbedarf
- Diagnoseverhalten → 189
  - ☒: Alarm
  - ⚠: Warnung
  - 🔒: Verriegelung (Das Gerät ist über die Hardware verriegelt)
  - ↔: Kommunikation (Kommunikation via Fernbedienung ist aktiv)

Anzeigebereich

Im Anzeigebereich sind jedem Messwert bestimmte Symbolarten zur näheren Erläuterung vorangestellt:

Messgröße

↓

Beispiel

Messkanalnummer

↓

Diagnoseverhalten

↓

Erscheint nur, wenn zu dieser Messgröße ein Diagnoseereignis vorliegt.

Messgrößen

| Symbol | Bedeutung  |
|--------|--|
|        | Massefluss   |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>Volumenfluss</li><li>Normvolumenfluss</li></ul>                    |
|        | <ul style="list-style-type: none"><li>Dichte</li><li>Normdichte</li></ul>                                |
|        | Temperatur   |
|        | Summenzähler<br>Über die Messkanalnummer wird angezeigt, welcher der drei Summenzähler dargestellt wird. |
|        | Ausgang<br>Über die Messkanalnummer wird angezeigt, welcher der Ausgänge dargestellt wird.               |
|        | Statuseingang  |

Messkanalnummern


| Symbol   | Bedeutung       |
|--|-----------------|
|  | Messkanal 1...4 |
| Die Messkanalnummer wird nur angezeigt, wenn mehrere Kanäle desselben Messgrößentyps vorhanden sind (z.B. Summenzähler 1...3). |                 |

Diagnoseverhalten

Das Diagnoseverhalten bezieht sich auf ein Diagnoseereignis, das die angezeigte Messgröße betrifft.  
Zu den Symbolen → 189


Anzahl und Darstellung der Messwerte sind über Parameter **Format Anzeige** (→ 139) konfigurierbar.

### 8.3.2 Navigieransicht



#### Navigationspfad

Der Navigationspfad - in der Navigieransicht links oben angezeigt - besteht aus folgenden Elementen:



Zu den Anzeigesymbolen des Menüs: Kapitel "Anzeigebereich" → 74

#### Statusbereich

Im Statusbereich der Navigieransicht rechts oben erscheint:





- Im Untermenü
  - Der Direktzugriffscode auf den annavigierten Parameter (z.B. 0022-1)
  - Wenn ein Diagnoseereignis vorliegt: Diagnoseverhalten und Statussignal
- Im Wizard
  - Wenn ein Diagnoseereignis vorliegt: Diagnoseverhalten und Statussignal







- Zu Diagnoseverhalten und Statussignal → 188
- Zur Funktionsweise und Eingabe des Direktzugriffscode → 79

## Anzeigebereich


### Menüs

| Symbol  | Bedeutung   |
|---|---|
|  | <b>Betrieb</b><br>Erscheint:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Im Menü neben der Auswahl "Betrieb"</li> <li>Links im Navigationspfad im Menü <b>Betrieb</b></li> </ul>    |
|  | <b>Setup</b><br>Erscheint:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Im Menü neben der Auswahl "Setup"</li> <li>Links im Navigationspfad im Menü <b>Setup</b></li> </ul>          |
|  | <b>Diagnose</b><br>Erscheint:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Im Menü neben der Auswahl "Diagnose"</li> <li>Links im Navigationspfad im Menü <b>Diagnose</b></li> </ul> |
|  | <b>Experte</b><br>Erscheint:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Im Menü neben der Auswahl "Experte"</li> <li>Links im Navigationspfad im Menü <b>Experte</b></li> </ul>    |




### Untermenüs, Wizards, Parameter

| Symbol  | Bedeutung   |
|---|---|
|    | Untermenü   |
|  | Wizard  |
|  | Parameter innerhalb eines Wizard<br> Für Parameter in Untermenüs gibt es kein Anzeigesymbol. |

### Verriegelung


| Symbol  | Bedeutung   |
|---|---|
|  | <b>Parameter verriegelt</b><br>Vor einem Parameternamen: Der Parameter ist verriegelt.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Durch einen anwenderspezifischen Freigabecode</li> <li>Durch den Hardware-Verriegelungsschalter</li> </ul> |

### Wizard-Bedienung

| Symbol  | Bedeutung  |
|---|--|
|  | Wechselt zum vorherigen Parameter.                               |
|  | Bestätigt den Parameterwert und wechselt zum nächsten Parameter. |
|  | Öffnet die Editieransicht des Parameters.                        |

8.3.3 Editieransicht


Zahleneditor



26 Für die Eingabe von Werten in Parametern (z.B. Grenzwerte)

- 1 Anzeigebereich der Eingabe
- 2 Eingabemaske
- 3 Eingabe bestätigen, löschen oder verwerfen
- 4 Bedienelemente

Texteditor





27 Für die Eingabe von Texten in Parametern (z.B. Messstellenbezeichnung)

- 1 Anzeigebereich der Eingabe
- 2 Aktuelle Eingabemaske
- 3 Eingabemaske wechseln
- 4 Bedienelemente
- 5 Eingabeposition verschieben
- 6 Eingabe löschen
- 7 Eingabe verwerfen oder bestätigen

Bedienelemente in der Editieransicht verwenden





| Taste | Bedeutung   |
|-------|---|
|       | <b>Minus-Taste</b><br>Die Eingabeposition nach links verschieben. |
|       | <b>Plus-Taste</b><br>Die Eingabeposition nach rechts verschieben. |

| Taste   | Bedeutung  |
|---|--|
|  | <b>Enter-Taste</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurzer Tastendruck: Auswahl bestätigen.</li> <li>▪ Tastendruck von 2 s: Eingabe bestätigen.</li> </ul> |
|  | <b>Escape-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)</b><br>Editieransicht ohne eine Änderungen zu übernehmen schließen.                                      |

### Eingabemasken






| Symbol     | Bedeutung  |
|------------|--|
| <b>A..</b> | Großbuchstaben   |
| <b>a..</b> | Kleinbuchstaben  |
| <b>1..</b> | Zahlen   |
| <b>+..</b> | Satz- und Sonderzeichen: = + - * / <sup>2</sup> <sup>3</sup> ¼ ½ ¾ ( )     < > { } |
| <b>@..</b> | Satz- und Sonderzeichen: ' " ^ . , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \   ~ & _        |
| <b>ä..</b> | Umlaute und Akzente  |

### Eingabe steuern

| Symbol  | Bedeutung  |
|---|--|
|  | Eingabeposition verschieben                      |
|  | Eingabe verwerfen                                |
|  | Eingabe bestätigen                               |
|  | Zeichen links neben der Eingabeposition löschen  |
| <b>del</b>  | Zeichen rechts neben der Eingabeposition löschen |
| <b>C</b>  | Alle eingegebenen Zeichen löschen                |



### 8.3.4 Bedienelemente

| Taste   | Bedeutung   |
|---|---|
|    | <b>Minus-Taste</b><br><i>Bei Menü, Untermenü</i><br>Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach oben.<br><i>Bei Wizard</i><br>Bestätigt den Parameterwert und geht zum vorherigen Parameter.<br><i>Bei Text- und Zahleneditor</i><br>Die Eingabeposition nach links verschieben.  |
|    | <b>Plus-Taste</b><br><i>Bei Menü, Untermenü</i><br>Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach unten.<br><i>Bei Wizard</i><br>Bestätigt den Parameterwert und geht zum nächsten Parameter.<br><i>Bei Text- und Zahleneditor</i><br>Die Eingabeposition nach rechts verschieben.   |
|   | <b>Enter-Taste</b><br><i>Bei Betriebsanzeige</i><br>Kurzer Tastendruck: Öffnet das Bedienmenü.<br><i>Bei Menü, Untermenü</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurzer Tastendruck:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Öffnet das markierte Menü, Untermenü oder Parameter.</li> <li>Startet den Wizard.</li> <li>Wenn Hilfetext geöffnet: Schließt den Hilfetext des Parameters.</li> </ul> </li> <li>Tastendruck von 2 s bei Parameter:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn vorhanden: Öffnet den Hilfetext zur Funktion des Parameters.</li> </ul> </li> </ul> <i>Bei Wizard</i><br>Öffnet die Editieransicht des Parameters.<br><i>Bei Text- und Zahleneditor</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurzer Tastendruck: Auswahl bestätigen.</li> <li>Tastendruck von 2 s: Eingabe bestätigen.</li> </ul> |
|  | <b>Escape-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)</b><br><i>Bei Menü, Untermenü</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurzer Tastendruck:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Verlässt die aktuelle Menüebene und führt zur nächst höheren Ebene.</li> <li>Wenn Hilfetext geöffnet: Schließt den Hilfetext des Parameters.</li> </ul> </li> <li>Tastendruck von 2 s: Rücksprung in die Betriebsanzeige ("Home-Position").</li> </ul> <i>Bei Wizard</i><br>Verlässt den Wizard und führt zur nächst höheren Ebene.<br><i>Bei Text- und Zahleneditor</i><br>Editieransicht ohne eine Änderungen zu übernehmen schließen.  |
|  | <b>Minus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bei aktiver Tastenverriegelung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Tastendruck von 3 s: Deaktivierung der Tastenverriegelung.</li> </ul> </li> <li>Bei nicht aktiver Tastenverriegelung:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Tastendruck von 3 s: Öffnet das Kontextmenü inkl. der Auswahl für die Aktivierung der Tastenverriegelung.</li> </ul> </li> </ul>  |



### 8.3.5 Kontextmenü aufrufen

Mithilfe des Kontextmenüs kann der Anwender schnell und direkt aus der Betriebsanzeige die folgenden Menüs aufrufen:

- Setup
- Datensicherung
- Simulation

**Kontextmenü aufrufen und schließen**

Der Anwender befindet sich in der Betriebsanzeige.



1. Die Tasten  und  länger als 3 Sekunden drücken.
  - ↳ Das Kontextmenü öffnet sich.



A0034608-DE

2. Gleichzeitig  +  drücken.
  - ↳ Das Kontextmenü wird geschlossen und die Betriebsanzeige erscheint.

**Menü aufrufen via Kontextmenü**


1. Kontextmenü öffnen.
2. Mit  zum gewünschten Menü navigieren.
3. Mit  die Auswahl bestätigen.
  - ↳ Das gewählte Menü öffnet sich.

### 8.3.6 Navigieren und aus Liste wählen

Zur Navigation im Bedienmenü dienen verschiedene Bedienelemente. Dabei erscheint der Navigationspfad links in der Kopfzeile. Die einzelnen Menüs sind durch vorangestellte Symbole gekennzeichnet, die auch in der Kopfzeile beim Navigieren angezeigt werden.

 Zur Erläuterung der Navigieransicht mit Symbolen und Bedienelementen →  73

**Beispiel: Anzahl der angezeigten Messwerte auf "2 Werte" einstellen**



A0029562-DE


### 8.3.7 Parameter direkt aufrufen

Um auf einen Parameter via Vor-Ort-Anzeige direkt zugreifen zu können, ist jedem Parameter eine Paramaternummer zugeordnet. Durch Eingabe dieses Zugriffscodes in Parameter **Direktzugriff** wird der gewünschte Parameter direkt aufgerufen.

**Navigationspfad**

Experte → Direktzugriff

Der Direktzugriffscode besteht aus einer maximal 5-stelligen Nummer und der Kanalnummer, die den Kanal einer Prozessgröße identifiziert: z.B. 00914-2. Dieser erscheint während der Navigieransicht rechts in der Kopfzeile des gewählten Parameters.



1 Direktzugriffscode

Bei der Eingabe des Direktzugriffscodes folgende Punkte beachten:

- Die führenden Nullen im Direktzugriffscode müssen nicht eingegeben werden.  
Beispiel: Eingabe von **914** statt **00914**
- Wenn keine Kanalnummer eingegeben wird, wird automatisch Kanal 1 angesprungen.  
Beispiel: Eingabe von **00914** → Parameter **Zuordnung Prozessgröße**
- Wenn auf einen anderen Kanal gesprungen wird: Direktzugriffscode mit der entsprechenden Kanalnummer eingeben.  
Beispiel: Eingabe von **00914-2** → Parameter **Zuordnung Prozessgröße**



Zu den Direktzugriffscode der einzelnen Parameter: Dokument "Beschreibung Geräteparameter" zum Gerät


### 8.3.8 Hilfetext aufrufen

Zu einigen Parametern existieren Hilfetexte, die der Anwender aus der Navigieransicht heraus aufrufen kann. Diese beschreiben kurz die Funktion des Parameters und unterstützen damit eine schnelle und sichere Inbetriebnahme.

#### Hilfetext aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Navigieransicht und der Markierungsbalken steht auf einem Parameter.

1. 2 s auf drücken.  
↳ Der Hilfetext zum markierten Parameter öffnet sich.



28 Beispiel: Hilfetext für Parameter "Freigabecode eingeben"

2. Gleichzeitig + drücken.  
↳ Der Hilfetext wird geschlossen.

### 8.3.9 Parameter ändern



Parametern können über den Zahlen- oder Texteditor geändert werden.

- Zahlenditor: Werte in einem Parameter ändern, z.B. Vorgabe von Grenzwerten.
- Texteditor: Texte in einem Parameter eingeben, z.B. Messstellenbezeichnung.


Wenn der eingegebene Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs liegt, wird eine Rückmeldung ausgegeben.

|  |
|--|
| <b>Freig.code eing.</b><br><b>Eingabewert nicht im zulässigen Bereich</b><br><b>Min:0</b><br><b>Max:9999</b> |
|--|

A0014049-DE

 Zur Erläuterung der Editieransicht - bestehend aus Texteditor und Zahleneditor - mit Symbolen →  75, zur Erläuterung der Bedienelemente →  77

### 8.3.10 Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte

Die beiden Anwenderrollen "Bediener" und "Instandhalter" haben einen unterschiedlichen Schreibzugriff auf die Parameter, wenn der Kunde einen anwenderspezifischen Freigabecode definiert. Dieser schützt die Gerätekfiguration via Vor-Ort-Anzeige vor unerlaubtem Zugriff →  166.

#### Zugriffsrechte für die Anwenderrollen definieren

Bei Auslieferung des Geräts ist noch kein Freigabecode definiert. Das Zugriffsrecht (Lese- und Schreibzugriff) auf das Gerät ist nicht eingeschränkt und entspricht dem der Anwenderrolle "Instandhalter".

- Freigabecode definieren.
  - ↳ Zusätzlich zur Anwenderrolle "Instandhalter" wird die Anwenderrolle "Bediener" neu definiert. Die Zugriffsrechte der beiden Anwenderrollen unterscheiden sich.

#### *Zugriffsrechte auf Parameter: Anwenderrolle "Instandhalter"*


| Status Freigabecode  | Lesezugriff | Schreibzugriff  |
|--|-------------|-----------------|
| Es wurde noch kein Freigabecode definiert (Werkeinstellung). | ✓           | ✓               |
| Nachdem ein Freigabecode definiert wurde.                    | ✓           | ✓ <sup>1)</sup> |

- 1) Erst nach Eingabe des Freigabecodes erhält der Anwender Schreibzugriff.



#### *Zugriffsrechte auf Parameter: Anwenderrolle "Bediener"*

| Status Freigabecode                       | Lesezugriff | Schreibzugriff  |
|---|-------------|-----------------|
| Nachdem ein Freigabecode definiert wurde. | ✓           | – <sup>1)</sup> |



- 1) Bestimmte Parameter sind trotz des definierten Freigabecodes immer änderbar und damit vom Schreibschutz ausgenommen, da sie die Messung nicht beeinflussen. Siehe Kapitel "Schreibschutz via Freigabecode"

 Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell angemeldet ist, zeigt Parameter **Zugriffsrecht**. Navigationspfad: Betrieb → Zugriffsrecht

### 8.3.11 Schreibschutz aufheben via Freigabecode

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige vor einem Parameter das -Symbol erscheint, ist er durch einen anwenderspezifischen Freigabecode schreibgeschützt und sein Wert momentan via Vor-Ort-Bedienung nicht änderbar →  166.

Der Parameterschreibschutz via Vor-Ort-Bedienung kann durch Eingabe des anwenderspezifischen Freigabecodes im Parameter **Freigabecode eingeben** (→  147) über die jeweilige Zugriffsmöglichkeit aufgehoben werden.


1. Nach Drücken von  erscheint die Eingabeaufforderung für den Freigabecode.
2. Freigabecode eingeben.
  - ↳ Das -Symbol vor den Parametern verschwindet; alle zuvor schreibgeschützten Parameter sind wieder freigeschaltet.

### 8.3.12 Tastenverriegelung ein- und ausschalten



Über die Tastenverriegelung lässt sich der Zugriff auf das gesamte Bedienmenü via Vor-Ort-Bedienung sperren. Ein Navigieren durch das Bedienmenü oder ein Ändern der Werte von einzelnen Parametern ist damit nicht mehr möglich. Nur die Messwerte auf der Betriebsanzeige können abgelesen werden.


Die Tastenverriegelung wird über ein Kontextmenü ein- und ausgeschaltet.

#### Tastenverriegelung einschalten



-  Die Tastenverriegelung wird automatisch eingeschaltet:
- Wenn das Gerät > 1 Minute in der Messwertanzeige nicht bedient wurde.
  - Nach jedem Neustart des Geräts.

#### Tastenverriegelung manuell einschalten

1. Das Gerät befindet sich in der Messwertanzeige.  
Die Tasten  und  3 Sekunden drücken.  
↳ Ein Kontextmenü wird aufgerufen.
2. Im Kontextmenü die Auswahl **Tastensperre ein** wählen.  
↳ Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.

-  Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastenverriegelung aktiviert ist, erscheint die Meldung **Tastensperre ein**.

#### Tastenverriegelung ausschalten

- ▶ Die Tastenverriegelung ist eingeschaltet.  
Die Tasten  und  3 Sekunden drücken.  
↳ Die Tastenverriegelung ist ausgeschaltet.

## 8.4 Zugriff auf Bedienmenü via Webbrowser

### 8.4.1 Funktionsumfang

Aufgrund des integrierten Webservers kann das Gerät über einen Webbrowser und via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) oder via WLAN-Schnittstelle bedient und konfiguriert werden. Der Aufbau des Bedienmenüs ist dabei derselbe wie bei der Vor-Ort-Anzeige. Neben den Messwerten werden auch Statusinformationen zum Gerät dargestellt und ermöglichen eine Kontrolle des Gerätezustands. Zusätzlich können die Daten vom Gerät verwaltet und die Netzwerkparameter eingestellt werden.

Für die WLAN-Verbindung wird ein Gerät benötigt, das über eine optional bestellbare WLAN-Schnittstelle verfügt: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option G "4-zeilig beleuchtet; Touch Control + WLAN". Das Gerät dient als Access Point und ermöglicht eine Kommunikation mittels Computer oder mobilem Handbediengerät.


-  Weitere Informationen zum Webserver: Sonderdokumentation zum Gerät →  256

## 8.4.2 Voraussetzungen



### Computer Hardware

| Hardware      | Schnittstelle   |   |
|---------------|---|---|
|               | CDI-RJ45  | WLAN  |
| Schnittstelle | Der Computer muss über eine RJ45-Schnittstelle verfügen.                  | Das Bediengerät muss über eine WLAN-Schnittstelle verfügen. |
| Verbindung    | Standard-Ethernet-Kabel mit RJ45-Stecker.                                 | Verbindung über Wireless LAN.                               |
| Bildschirm    | Empfohlene Größe: $\geq 12"$ (abhängig von der Auflösung des Bildschirms) |   |

### Computer Software



| Software                   | Schnittstelle  |      |
|----------------------------|--|------|
|                            | CDI-RJ45   | WLAN |
| Empfohlene Betriebssysteme | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Windows 7 oder höher.</li> <li>Mobile Betriebssysteme: <ul style="list-style-type: none"> <li>iOS</li> <li>Android</li> </ul> </li> </ul> <p> Microsoft Windows XP wird unterstützt.</p> |      |
| Einsetzbare Webbrowser     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Internet Explorer 8 oder höher</li> <li>Microsoft Edge</li> <li>Mozilla Firefox</li> <li>Google Chrome</li> <li>Safari</li> </ul>   |      |

### Computer Einstellungen



| Einstellungen                            | Schnittstelle  |   |
|--|--|---|
|  | CDI-RJ45   | WLAN  |
| Benutzerrechte                           | Entsprechende Benutzerrechte (z.B. Administratorenrechte) für TCP/IP- und Proxyservereinstellungen sind erforderlich (für Anpassung der IP-Adresse, Subnet mask etc.).   |   |
| Proxyservereinstellungen des Webbrowsers | Die Einstellung des Webbrowsers <i>Proxyserver für LAN verwenden</i> muss <b>deaktiviert</b> sein .  |   |
| JavaScript                               | <p>JavaScript muss aktiviert sein.</p> <p> Wenn JavaScript nicht aktivierbar:<br/> <a href="http://192.168.1.212/basic.html">http://192.168.1.212/basic.html</a> in Adresszeile des Webbrowsers eingeben. Eine voll funktionsfähige, aber vereinfachte Darstellung der Bedienmenüstruktur im Webbrowser startet.</p> <p> Bei Installation einer neuen Firmware-Version: Um eine korrekte Darstellung zu ermöglichen, den Zwischenspeicher (Cache) des Webbrowsers unter <b>Internetoptionen</b> löschen.</p> |   |
| Netzwerkverbindungen                     | Es sollte nur die aktive Netzwerkverbindungen zum Messgerät genutzt werden.  |   |
|  | Alle weiteren Netzwerkverbindungen wie z.B. WLAN ausschalten.  | Alle weiteren Netzwerkverbindungen ausschalten. |

 Bei Verbindungsproblemen: →  182

*Messgerät: Via Serviceschnittstelle CDI-RJ45*

| Gerät      | Serviceschnittstelle CDI-RJ45  |
|------------|--|
| Messgerät  | Das Messgerät verfügt über eine RJ45-Schnittstelle.  |
| Webserver  | Webserver muss aktiviert sein; Werkseinstellung: An<br> Zum Aktivieren des Webserver → 89   |
| IP-Adresse | Ist die IP-Adresse des Gerätes nicht bekannt:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kann die IP-Adresse über die Vor-Ort-Bedienung ausgelesen werden: Diagnose → Geräteinformation → IP-Adresse</li> <li>■ Kann der Aufbau der Kommunikation zum Webserver über die Standard-IP-Adresse 192.168.1.212 erfolgen.</li> </ul> Ab Werk ist DHCP-Funktion im Gerät aktiviert, d.h. das Gerät erwartet die Zuweisung einer IP-Adresse durch das Netzwerk. Diese Funktion kann deaktiviert werden und das Gerät kann auf die Default-IP-Adresse 192.168.1.212 umgestellt werden: DIP-Schalter Nr. 4 von <b>OFF</b> → <b>ON</b> setzen.<br> Default IP-Adresse einstellen → 65. |

*Messgerät: Via WLAN-Schnittstelle*

| Gerät      | WLAN-Schnittstelle   |
|------------|--|
| Messgerät  | Das Messgerät verfügt über eine WLAN-Antenne:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Messumformer mit integrierter WLAN-Antenne</li> <li>■ Messumformer mit externer WLAN-Antenne</li> </ul>  |
| Webserver  | Webserver und WLAN muss aktiviert sein; Werkseinstellung: An<br> Zum Aktivieren des Webserver → 89  |
| IP-Adresse | Ist die IP-Adresse des Gerätes nicht bekannt:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kann die IP-Adresse über die Vor-Ort-Bedienung ausgelesen werden: Diagnose → Geräteinformation → IP-Adresse</li> <li>■ Kann der Aufbau der Kommunikation zum Webserver über die Standard-IP-Adresse 192.168.1.212 erfolgen.</li> </ul> Ab Werk ist DHCP-Funktion im Gerät aktiviert, d.h. das Gerät erwartet die Zuweisung einer IP-Adresse durch das Netzwerk. Diese Funktion kann deaktiviert werden und das Gerät kann auf die Default-IP-Adresse 192.168.1.212 umgestellt werden: DIP-Schalter Nr. 4 von <b>OFF</b> → <b>ON</b> setzen.<br> Default IP-Adresse einstellen → 65. |

**8.4.3 Verbindungsaufbau****Via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)***Messgerät vorbereiten**Proline 500 – digital*

1. Die 4 Befestigungsschrauben des Gehäusedeckels lösen.
2. Gehäusedeckel öffnen.
3. Ort der Anschlussbuchse abhängig von Messgerät und Kommunikationsart:  
Computer über Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ45-Stecker anschließen .

*Proline 500*

1. Je nach Gehäuseausführung:  
Sicherungskralle oder Befestigungsschraube des Gehäusedeckels lösen.



2. Je nach Gehäuseausführung:  
Gehäusedeckel abschrauben oder öffnen.
3. Ort der Anschlussbuchse abhängig von Messgerät und Kommunikationsart:  
Computer über Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ45-Stecker anschließen .

#### *Internetprotokoll vom Computer konfigurieren*

Die IP-Adresse kann dem Messgerät auf unterschiedliche Weise zugeordnet werden:

- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Werkseinstellung:  
Die IP-Adresse wird dem Messgerät vom Automatisierungssystem (DHCP-Server) automatisch zugewiesen.
- Hardwareadressierung:  
Die IP-Adresse wird über DIP-Schalter eingestellt → 64.
- Softwareadressierung:  
Die IP-Adresse wird über den Parameter **IP-Adresse** (→ 118) eingegeben .
- DIP-Schalter für "Default IP-Adresse":  
Für den Aufbau der Netzwerkverbindung über die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45): Die fest zugewiesene IP-Adresse 192.168.1.212 wird verwendet → 65.

Ab Werk arbeitet das Messgerät mit dem Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), d.h. die IP-Adresse des Messgeräts wird vom Automatisierungssystem (DHCP-Server) automatisch zugewiesen.

Für den Aufbau einer Netzwerkverbindung über die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45): DIP-Schalter "Default IP-Adresse" auf **ON** setzen. Anschließend besitzt das Messgerät die fest zugewiesene IP-Adresse 192.168.1.212. Diese kann nun zum Aufbau der Netzwerkverbindung verwendet werden.

1. Über den DIP-Schalter 2 die Default-IP-Adresse 192.168.1.212 aktivieren: → 65.
2. Messgerät einschalten.
3. Über Kabel mit Computer verbinden → 91.
4. Wenn keine 2. Netzwerkkarte verwendet wird: Alle Anwendungen auf Notebook schließen.  
↳ Anwendungen, die Internet oder Netzwerk benötigen, wie z.B. Email, SAP-Anwendungen, Internet oder Windows Explorer.
5. Alle offenen Internet-Browser schließen.
6. Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) gemäß Tabelle konfigurieren:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>IP-Adresse</b>      | 192.168.1.XXX; für XXX alle Zahlenfolgen außer: 0, 212 und 255 → z.B. 192.168.1.213 |
| <b>Subnet mask</b>     | 255.255.255.0   |
| <b>Default gateway</b> | 192.168.1.212 oder Zellen leer lassen   |

#### **Via WLAN-Schnittstelle**

##### *Internetprotokoll vom mobilen Endgerät konfigurieren*

#### **HINWEIS**

**Wenn die WLAN-Verbindung während der Parametrierung unterbrochen wird, können vorgenommene Einstellungen verloren gehen.**

- ▶ Darauf achten, dass die WLAN-Verbindung während der Parametrierung des Messgeräts nicht getrennt wird.

**HINWEIS**

**Der gleichzeitige Zugriff von demselben mobilen Endgerät auf das Messgerät via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) und WLAN-Schnittstelle sollte grundsätzlich vermieden werden. Es könnte ein Netzwerkkonflikt entstehen.**

- ▶ Nur eine Serviceschnittstelle (Serviceschnittstelle CDI-RJ45 oder WLAN-Schnittstelle) aktivieren.
- ▶ Wenn eine gleichzeitige Kommunikation erforderlich ist: Unterschiedliche IP-Adressbereiche einstellen, z.B. 192.168.0.1 (WLAN-Schnittstelle) und 192.168.1.212 (Serviceschnittstelle CDI-RJ45).

*Vorbereitung des mobilen Endgeräts*

- ▶ WLAN-Empfang des mobilen Endgeräts aktivieren.

*Verbindung vom mobilen Endgerät zum Messgerät aufbauen*

1. In den WLAN-Einstellungen des mobilen Endgeräts:  
Messgerät anhand der SSID auswählen (z.B. EH\_Promass\_500\_A802000).
2. Gegebenenfalls Verschlüsselungsmethode WPA2 wählen.
3. Passwort eingeben: Beim Messgerät ab Werk die Seriennummer (z.B. L100A802000).
  - ↳ LED am Anzeigemodul blinkt: Die Bedienung des Messgeräts ist nun möglich mit Webbrowser, FieldCare oder DeviceCare.



Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild.



Um eine sichere und schnelle Zuweisung des WLAN Netzwerks zur Messstelle sicherzustellen, empfehlen wir den SSID-Namen zu ändern. Der neue SSID-Name sollte eindeutig der Messstelle zugeordnet werden können (z.B. Messstellenbezeichnung), da er als WLAN Netzwerk angezeigt wird.

*Verbindung trennen*

- ▶ Nach Beenden der Parametrierung:  
WLAN-Verbindung zwischen Bediengerät und Messgerät trennen.

**Webbrowser starten**

1. Webbrowser auf dem Computer starten.

2. IP-Adresse des Webserver in der Webbrowser-Adresszeile eingeben: 192.168.1.212  
 ↳ Die Login-Webseite erscheint.

A0029417

- 1 Gerätebild
- 2 Gerätename
- 3 Messstellenbezeichnung
- 4 Statussignal
- 5 Aktuelle Messwerte
- 6 Bediensprache
- 7 Anwenderrolle
- 8 Freigabecode
- 9 Login
- 10 Freigabecode zurücksetzen (→ 162)

Wenn keine oder nur eine unvollständige Login-Webseite erscheint → 182


#### 8.4.4 Einloggen

1. Gewünschte Bediensprache für den Webbrowser wählen.
2. Anwenderspezifischen Freigabecode eingeben.
3. Eingabe mit **OK** bestätigen.

|              |  |
|--------------|--|
| Freigabecode | 0000 (Werkseinstellung); vom Kunden änderbar |
|--------------|--|

Wenn 10 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, springt der Webbrowser automatisch auf die Login-Webseite zurück.

8.4.5 Bedienoberfläche




- 1 Funktionszeile
- 2 Bediensprache auf der Vor-Ort-Anzeige
- 3 Navigationsbereich

Kopfzeile

In der Kopfzeile erscheinen folgende Informationen:

- Gerätename
- Messstellenbezeichnung
- Gerätestatus mit Statussignal → 191
- Aktuelle Messwerte

Funktionszeile

| Funktionen          | Bedeutung  |
|---------------------|--|
| Messwerte           | Anzeige der Messwerte vom Messgerät  |
| Menü                | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Zugriff auf das Bedienmenü vom Messgerät</li><li>■ Aufbau des Bedienmenüs ist derselbe wie bei der Vor-Ort-Anzeige</li></ul>  Detaillierte Angaben zum Aufbau des Bedienmenüs: Betriebsanleitung zum Messgerät  |
| Gerätestatus        | Anzeige der aktuell anstehenden Diagnosemeldungen, gelistet nach ihrer Priorität   |
| Datenmanagement     | <p>Datenaustausch zwischen PC und Messgerät:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Gerätekonfiguration:<ul style="list-style-type: none"><li>■ Einstellungen vom Gerät laden (XML-Format, Konfiguration sichern)</li><li>■ Einstellungen ins Gerät speichern (XML-Format, Konfiguration wiederherstellen)</li></ul></li><li>■ Logbuch - Ereignislogbuch exportieren (.csv-Datei)</li><li>■ Dokumente - Dokumente exportieren:<ul style="list-style-type: none"><li>■ Backup-Datensatz exportieren (.csv-Datei, Dokumentation der Konfiguration der Messstelle erstellen)</li><li>■ Verifikationsbericht (PDF-Datei, nur mit dem Anwendungspaket "Heartbeat Verification" verfügbar)</li></ul></li><li>■ Datei für Systemintegration - Beim Einsatz von Feldbussen Gerätetreiber für Systemintegration vom Messgerät laden: EtherNet/IP: EDS Datei</li><li>■ Firmware-Update - Flashen einer Firmware-Version</li></ul> |
| Netzwerkeinstellung | <p>Konfiguration und Überprüfung aller notwendigen Parameter für den Verbindungsaufbau zum Messgerät:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Netzwerkeinstellungen (z.B. IP-Adresse, MAC-Adresse)</li><li>■ Geräteinformationen (z.B. Seriennummer, Firmware-Version)</li></ul>   |
| Logout              | Beenden des Bedienvorgangs und Aufruf der Login-Seite  |

Navigationsbereich

Wenn eine Funktion in der Funktionszeile gewählt wird, öffnen sich im Navigationsbereich ihre Untermenüs. Der User kann nun innerhalb der Struktur navigieren.

### Arbeitsbereich

Abhängig von der gewählten Funktion und ihren Untermenüs können in diesem Bereich verschiedene Aktionen durchgeführt werden:

- Einstellung von Parametern
- Ablesen von Messwerten
- Aufrufen von Hilfetexten
- Starten eines Up-/Downloads

### 8.4.6 Webserver deaktivieren

Der Webserver des Messgeräts kann über den Parameter **Webserver Funktionalität** je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden.

#### Navigation

Menü "Experte" → Kommunikation → Webserver

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                | Beschreibung                    | Auswahl   |
|--------------------------|---------------------------------|---|
| Webserver Funktionalität | Webserver ein- und ausschalten. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ HTML Off</li> <li>■ An</li> </ul> |

#### Funktionsumfang von Parameter "Webserver Funktionalität"

| Option | Beschreibung   |
|--------|--|
| Aus    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der Webserver ist komplett deaktiviert.</li> <li>■ Der Port 80 ist gesperrt.</li> </ul>   |
| An     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die komplette Webserver-Funktionalität steht zur Verfügung.</li> <li>■ JavaScript wird genutzt.</li> <li>■ Das Passwort wird verschlüsselt übertragen.</li> <li>■ Eine Änderung des Passworts wird ebenfalls verschlüsselt übertragen.</li> </ul> |

### Webserver aktivieren

Wenn der Webserver deaktiviert ist, kann dieser über den Parameter **Webserver Funktionalität** nur über folgende Bedienungsmöglichkeiten wieder aktiviert werden:

- Via Vor-Ort-Anzeige
- Via Bedientool "FieldCare"
- Via Bedientool "DeviceCare"

### 8.4.7 Ausloggen



Bei Bedarf vor dem Ausloggen: Datensicherung über Funktion **Datenmanagement** durchführen (Konfiguration vom Gerät laden).

1. In der Funktionszeile Eintrag **Logout** wählen.

↳ Startseite mit dem Login erscheint.

2. Webbrowser schließen.

3. Wenn nicht mehr benötigt:

Geänderte Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) zurücksetzen → 85.



Wenn der Aufbau der Kommunikation zum Webserver über die Standard-IP-Adresse 192.168.1.212 erfolgt ist, muss der DIP-Schalter Nr. 10 zurückgesetzt werden (von **ON** → **OFF**). Danach ist die IP-Adresse des Geräts für die Netzwerkkommunikation wieder aktiv.

## 8.5 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool


Die Struktur des Bedienmenüs in den Bedientools ist dieselbe wie bei der Bedienung via Vor-Ort-Anzeige.

### 8.5.1 Bedientool anschließen

#### Via EtherNet/IP-Netzwerk

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei Geräteausführungen mit EtherNet/IP verfügbar.

##### Sterntopologie




A0032078

29 Möglichkeiten der Fernbedienung via EtherNet/IP-Netzwerk: Sterntopologie

- 1 Automatisierungssystem, z.B. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Workstation zur Messgerätestation: Mit Custom Add-On Profile für "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) oder mit Electronic Data Sheet (EDS)
- 3 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebserver oder Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Ethernet-Switch
- 5 Messgerät

##### Ringtopologie

Die Einbindung erfolgt über den Anschluss für die Signalübertragung (Ausgang 1) und die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45).



A0033725

30 Möglichkeiten der Fernbedienung via EtherNet/IP-Netzwerk: Ringtopologie

- 1 Automatisierungssystem, z.B. "RSLogix" (Rockwell Automation)
- 2 Workstation zur Messgerätbedienung: Mit Custom Add-On Profile für "RSLogix 5000" (Rockwell Automation) oder mit Electronic Data Sheet (EDS)
- 3 Computer mit Webbrowser (z.B. Internet Explorer) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebsserver oder Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare) mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 4 Ethernet-Switch
- 5 Messgerät

## Serviceschnittstelle


### Via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

Um eine Konfiguration des Geräts vor Ort durchzuführen kann eine Punkt zu Punkt Verbindung aufgebaut werden. Der Anschluss erfolgt bei geöffnetem Gehäuse direkt über die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) des Geräts.

**i** Optional ist ein Adapter für RJ45 auf M12 Stecker erhältlich:  
Bestellmerkmal "Zubehör", Option **NB**: "Adapter RJ45 M12 (Serviceschnittstelle)"

Der Adapter verbindet die Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) mit einem in der Kabeleinführung montierten M12 Stecker. Der Anschluss an die Serviceschnittstelle kann dadurch ohne Öffnen des Geräts über einen M12 Stecker erfolgen.

### Messumformer Proline 500 – digital




A0029163

31 Anschluss via Service-Schnittstelle (CDI-RJ45)

- 1 Computer mit Webbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) zum Zugriff auf integrierten Gerätewebsserver oder mit Bedientool "FieldCare", "DeviceCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 2 Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ45-Stecker
- 3 Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) des Messgeräts mit Zugriff auf integrierten Webserver

## Messumformer Proline 500




A0027563

32 Anschluss via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45)

- 1 Computer mit Webbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) zum Zugriff auf integrierten Geräteserver oder mit Bedientool "FieldCare", "DeviceCare" mit COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 2 Standard-Ethernet-Verbindungskabel mit RJ45-Stecker
- 3 Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) des Messgeräts mit Zugriff auf integrierten Webserver

## Via WLAN-Schnittstelle


Die optionale WLAN-Schnittstelle ist bei folgender Geräteausführung vorhanden:  
Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option G "4-zeilig, beleuchtet; Touch Control + WLAN"



A0034569

- 1 Messumformer mit integrierter WLAN-Antenne
- 2 Messumformer mit externer WLAN-Antenne
- 3 LED leuchtet konstant: WLAN-Empfang am Messgerät ist aktiviert
- 4 LED blinkt: WLAN-Verbindung zwischen Bediengerät und Messgerät ist hergestellt
- 5 Computer mit WLAN-Schnittstelle und Webbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) zum Zugriff auf integrierten Geräteserver oder mit Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Mobiles Handbediengerät mit WLAN-Schnittstelle und Webbrowser (z.B. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) zum Zugriff auf integrierten Geräteserver oder Bedientool (z.B. FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartphone oder Tablet (z.B. Field Xpert SMT70)



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Funktion                     | WLAN: IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz)<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Access Point mit DHCP Server (Werkeinstellung)</li> <li>Netzwerk</li> </ul>   |
| Verschlüsselung              | WPA2-PSK AES-128 (gemäß IEEE 802.11i)   |
| Einstellbare WLAN Kanäle     | 1 bis 11  |
| Schutzart                    | IP67  |
| Verfügbare Antennen          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interne Antenne</li> <li>Externe Antenne (optional)</li> </ul> Bei schlechten Sende-/Empfangsbedingungen am Montageort.<br> Jeweils nur 1 Antenne aktiv!                                |
| Reichweite                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interne Antenne: Typischerweise 10 m (32 ft)</li> <li>Externe Antenne: Typischerweise 50 m (164 ft)</li> </ul>   |
| Werkstoffe (Externe Antenne) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Antenne: Kunststoff ASA (acrylic ester-styrene-acrylonitrile) und Messing vernickelt</li> <li>Adapter: Rostfreier Stahl und Messing vernickelt</li> <li>Kabel: Polyethylen</li> <li>Stecker: Messing vernickelt</li> <li>Befestigungswinkel: Rostfreier Stahl</li> </ul> |

### Internetprotokoll vom mobilen Endgerät konfigurieren

#### HINWEIS

**Wenn die WLAN-Verbindung während der Parametrierung unterbrochen wird, können vorgenommene Einstellungen verloren gehen.**

- Darauf achten, dass die WLAN-Verbindung während der Parametrierung des Messgeräts nicht getrennt wird.

#### HINWEIS

**Der gleichzeitige Zugriff von demselben mobilen Endgerät auf das Messgerät via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) und WLAN-Schnittstelle sollte grundsätzlich vermieden werden. Es könnte ein Netzwerkkonflikt entstehen.**

- Nur eine Serviceschnittstelle (Serviceschnittstelle CDI-RJ45 oder WLAN-Schnittstelle) aktivieren.
- Wenn eine gleichzeitige Kommunikation erforderlich ist: Unterschiedliche IP-Adressbereiche einstellen, z.B. 192.168.0.1 (WLAN-Schnittstelle) und 192.168.1.212 (Serviceschnittstelle CDI-RJ45).


### Vorbereitung des mobilen Endgeräts

- WLAN-Empfang des mobilen Endgeräts aktivieren.

### Verbindung vom mobilen Endgerät zum Messgerät aufbauen

1. In den WLAN-Einstellungen des mobilen Endgeräts:  
Messgerät anhand der SSID auswählen (z.B. EH\_Promass\_500\_A802000).
2. Gegebenenfalls Verschlüsselungsmethode WPA2 wählen.
3. Passwort eingeben: Beim Messgerät ab Werk die Seriennummer (z.B. L100A802000).  
 ↳ LED am Anzeigemodul blinkt: Die Bedienung des Messgeräts ist nun möglich mit Webbrowser, FieldCare oder DeviceCare.

 Seriennummer befindet sich auf dem Typenschild.

 Um eine sichere und schnelle Zuweisung des WLAN Netzwerks zur Messstelle sicherzustellen, empfehlen wir den SSID-Namen zu ändern. Der neue SSID-Name sollte eindeutig der Messstelle zugeordnet werden können (z.B. Messstellenbezeichnung), da er als WLAN Netzwerk angezeigt wird.

### Verbindung trennen

- Nach Beenden der Parametrierung:  
WLAN-Verbindung zwischen Bediengerät und Messgerät trennen.

## 8.5.2 FieldCare

### Funktionsumfang

FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in einer Anlage konfigurieren und unterstützt bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Der Zugriff erfolgt via:

- Serviceschnittstelle CDI-RJ45 →  91
- WLAN-Schnittstelle →  92

Typische Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Visualisierung des Messwertspeichers (Linienschreiber) und Ereignis-Logbuchs



Weitere Informationen zu FieldCare: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

### Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben →  96


### Verbindungsaufbau

1. FieldCare starten und Projekt aufrufen.
2. Im Netzwerk: Neues Gerät hinzufügen.  
↳ Fenster **Neues Gerät hinzufügen** öffnet sich.
3. Option **CDI Communication TCP/IP** aus Liste wählen und mit **OK** bestätigen.
4. Rechter Mausklick auf **CDI Communication TCP/IP** und im geöffneten Kontextmenü Eintrag **Gerät hinzufügen** wählen.
5. Gewünschtes Gerät aus Liste wählen und mit **OK** bestätigen.  
↳ Fenster **CDI Communication TCP/IP (Configuration)** öffnet sich.
6. Geräteadresse im Feld **IP-Adresse** eingeben: 192.168.1.212 und mit **Enter** bestätigen.
7. Online-Verbindung mit Gerät aufbauen.



Weitere Informationen: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

## Bedienoberfläche



- 1 Kopfzeile
- 2 Gerätebild
- 3 Geräteame
- 4 Messstellenbezeichnung
- 5 Statusbereich mit Statussignal → 191
- 6 Anzeigebereich für aktuelle Messwerte
- 7 Bearbeitungsleiste mit weiteren Funktionen wie Speichern/Laden, Ereignisliste und Dokumentationserstellung
- 8 Navigationsbereich mit Bedienmenüstruktur
- 9 Arbeitsbereich
- 10 Aktionsbereich
- 11 Statusbereich

### 8.5.3 DeviceCare

#### Funktionsumfang

Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.

Am schnellsten lassen sich Feldgeräte von Endress+Hauser mit dem dedizierten Tool „DeviceCare“ konfigurieren. Es stellt zusammen mit den DTMs (Device Type Managers) eine komfortable und umfassende Lösung dar.



Zu Einzelheiten: Innovation-Broschüre IN01047S

#### Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben → 96

## 9 Systemintegration

### 9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

#### 9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Firmware-Version               | 01.00.zz   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auf Titelseite der Anleitung</li> <li>▪ Auf Messumformer-Typenschild</li> <li>▪ Firmwareversion<br/>Diagnose → Geräteinformation → Firmwareversion</li> </ul> |
| Freigabedatum Firmware-Version | 10.2017  | ---  |
| Hersteller-ID                  | 0x11   | Hersteller-ID<br>Diagnose → Geräteinformation → Hersteller-ID  |
| Gerätetypkennung               | 0x103B   | Gerätetyp<br>Diagnose → Geräteinformation → Gerätetyp  |
| Geräteversion                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Major Revision 1</li> <li>▪ Minor Revision 1</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auf Messumformer-Typenschild</li> <li>▪ Geräteversion<br/>Diagnose → Geräteinformation → Geräteversion</li> </ul>   |
| Geräteprofil                   | Generisches Gerät (Product type: 0x2B)   |  |



Zur Übersicht der verschiedenen Firmware-Versionen zum Gerät → 213

#### 9.1.2 Bedientools

Im Folgenden ist für die einzelnen Bedientools die passende Gerätebeschreibungsdatei mit Bezugsquelle aufgelistet.

| Bedientool via Serviceschnittstelle (CDI) | Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen  |
|---|---|
| FieldCare                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Download-Area</li> <li>▪ CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren)</li> <li>▪ DVD (Endress+Hauser kontaktieren)</li> </ul> |
| DeviceCare                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Download-Area</li> <li>▪ CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren)</li> <li>▪ DVD (Endress+Hauser kontaktieren)</li> </ul> |

### 9.2 Übersicht zu Systemdateien

| Systemdateien                          | Version  | Beschreibung   | Bezugsquellen   |
|--|--|--|---|
| Electronic Datasheet (EDS-Systemdatei) | 2.1  | Zertifiziert nach folgenden ODVA-Richtlinien: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Conformance-Test</li> <li>▪ Performance-Test</li> <li>▪ PlugFest</li> </ul> Embedded EDS Support (File Object 0x37) | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Download-Area</li> <li>▪ EDS-Systemdatei im Gerät integriert: Via Webbrowser downloadbar</li> </ul> |
| Add-on Profile Level 3                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Major Revision 1</li> <li>▪ Minor Revision 1</li> </ul> | Systemdatei für Software "Studio 5000" (Rockwell Automation)   | <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → Download-Area  |

## 9.3 Messgerät in System einbinden



Eine detaillierte Beschreibung zur Geräteintegration in ein Automatisierungssystem (z.B. von Rockwell Automation) ist als separate Dokumentation verfügbar:

[www.endress.com](http://www.endress.com) → Land wählen → Automatisierung → Digitale Kommunikation → Feldbus-Geräteintegration → EtherNet/IP



Protokollspezifische Daten → 230.

## 9.4 Zyklische Datenübertragung

Zyklische Datenübertragung bei Verwendung der Gerätstammdatei (GSD).

### 9.4.1 Blockmodell

Das Blockmodell zeigt welche Ein- und Ausgangsdaten das Messgerät für das "implizite Messaging" zur Verfügung stellt. Der zyklische Datenaustausch erfolgt mit einem EtherNet/IP Scanner, z.B. einem Leitsystem etc.

| Messgerät        |  |       |                                 | Leitsystem  |
|------------------|--|-------|---------------------------------|-------------|
| Transducer Block | Input Assembly Fix (Assem100) 44 Byte  | → 99  | Fest zugeordnete Eingangsgruppe | →           |
|                  | Mass flow fixed input assembly (Assem106) 32 Byte                                | → 100 | Fest zugeordnete Eingangsgruppe | →           |
|                  | Volume flow fixed input assembly (Assem107) 62 Byte                              | → 100 | Fest zugeordnete Eingangsgruppe | →           |
|                  | Concentration fixed input assembly <sup>1)</sup> (Assem109) 66 Byte              | → 100 | Fest zugeordnete Eingangsgruppe | →           |
|                  | API Referenced corrections fixed input assembly <sup>2)</sup> (Assem110) 64 Byte | → 101 | Fest zugeordnete Eingangsgruppe | →           |
|                  | Water cut % fixed input assembly <sup>2)</sup> (Assem111) 80 Byte                | → 101 | Fest zugeordnete Eingangsgruppe | →           |
|                  | Heartbeat monitoring fixed input assembly <sup>3)</sup> (Assem112) 96 Byte       | → 101 | Fest zugeordnete Eingangsgruppe | →           |
|                  | Input assembly custom (Assem101) 88 Byte   | → 102 | Konfigurierbare Eingangsgruppe  | →           |
|                  | Output assembly fix (Assem102) 54 Byte   | → 103 | Fest zugeordnete Ausgangsgruppe | ←           |
|                  | Config assembly (Assem104) 2709 Byte   | → 105 | Fest zugeordnete Konfiguration  | →           |
|                  |  |       |                                 | EtherNet/IP |

1) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Konzentration.

2) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Petroleum.

3) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Heartbeat Verification.

## 9.4.2 Ein- und Ausgangsgruppen

### Mögliche Konfigurationen

#### *Konfiguration 1: Exclusive Owner Multicast*

| Input Assembly Fix          |                     | Instanz | Größe (Byte) | min. RPI (ms) |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| Input Assembly Configurable | Konfiguration       | 0 x 64  | 398          | –             |
| Output Assembly Fix         | O → T Konfiguration | 0 x 66  | 64           | 5             |
| Input Assembly Fix          | T → O Konfiguration | 0 x 64  | 44           | 5             |

#### *Konfiguration 2: Input Only Multicast*

| Input Assembly Fix          |                     | Instanz | Größe (Byte) | min. RPI (ms) |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| Input Assembly Configurable | Konfiguration       | 0 x 68  | 398          | –             |
| Output Assembly Fix         | O → T Konfiguration | 0 x C7  | –            | –             |
| Input Assembly Fix          | T → O Konfiguration | 0 x 64  | 44           | 5             |

#### *Konfiguration 3: Exclusive Owner Multicast*

| Input Assembly Configurable |                     | Instanz | Größe (Byte) | min. RPI (ms) |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| Input Assembly Configurable | Konfiguration       | 0 x 68  | 398          | –             |
| Output Assembly Fix         | O → T Konfiguration | 0 x 66  | 64           | 5             |
| Input Assembly Fix          | T → O Konfiguration | 0 x 65  | 88           | 5             |

#### *Konfiguration 4: Input Only Multicast*

| Input Assembly Configurable |                     | Instanz | Größe (Byte) | min. RPI (ms) |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| Input Assembly Configurable | Konfiguration       | 0 x 68  | 398          | –             |
| Output Assembly Fix         | O → T Konfiguration | 0 x C7  | –            | –             |
| Input Assembly Fix          | T → O Konfiguration | 0 x 64  | 88           | 5             |

#### *Konfiguration 5: Exclusive Owner Multicast*

| Input Assembly Fix          |                     | Instanz | Größe (Byte) | min. RPI (ms) |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| Input Assembly Configurable | Konfiguration       | 0 x 69  | –            | –             |
| Output Assembly Fix         | O → T Konfiguration | 0 x 66  | 64           | 5             |
| Input Assembly Fix          | T → O Konfiguration | 0 x 64  | 44           | 5             |

#### *Konfiguration 6: Input Only Multicast*

| Input Assembly Fix          |                     | Instanz | Größe (Byte) | min. RPI (ms) |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| Input Assembly Configurable | Konfiguration       | 0 x 69  | –            | –             |
| Output Assembly Fix         | O → T Konfiguration | 0 x C7  | –            | –             |
| Input Assembly Fix          | T → O Konfiguration | 0 x 65  | 44           | 5             |

*Konfiguration 7: Exclusive Owner Multicast*

| Input Assembly Configurable |                     | Instanz | Größe (Byte) | min. RPI (ms) |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| Input Assembly Configurable | Konfiguration       | 0 x 69  | –            | –             |
| Output Assembly Fix         | O → T Konfiguration | 0 x 66  | 64           | 5             |
| Input Assembly Fix          | T → O Konfiguration | 0 x 64  | 88           | 5             |

*Konfiguration 8: Input Only Multicast*

| Input Assembly Configurable |                     | Instanz | Größe (Byte) | min. RPI (ms) |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|---------------|
| Input Assembly Configurable | Konfiguration       | 0 x 69  | –            | –             |
| Output Assembly Fix         | O → T Konfiguration | 0 x C7  | –            | –             |
| Input Assembly Fix          | T → O Konfiguration | 0 x 65  | 88           | 5             |

**Mögliche Verbindungen**

| Nr.  | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Anzahl Verbindungen  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  |
| Input assembly fixed (Assem100)                            | X  |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Mass flow fixed input assembly (Assem106)                  |    | X  |    |    |    |    |    |    |    |
| Volume flow fixed input assembly (Assem107)                |    |    | X  |    |    |    |    |    |    |
| Input assembly custom (Assem101)                           |    |    |    | X  |    |    |    |    |    |
| Viscosity fixed input assembly (Assem108)                  |    |    |    |    | X  |    |    |    |    |
| Concentration fixed input assembly (Assem109)              |    |    |    |    |    | X  |    |    |    |
| API Referenced corrections fixed input assembly (Assem110) |    |    |    |    |    |    | X  |    |    |
| Water cut % fixed input assembly (Assem111)                |    |    |    |    |    |    |    | X  |    |
| Heartbeat monitoring fixed input assembly (Assem112)       |    |    |    |    |    |    |    |    | X  |

**Fest zugeordnete Eingangsgruppe***Input assembly fixed (Assem100), 44 Byte*

| Beschreibung                       | Byte    |
|------------------------------------|---------|
| 1. Dateikopf (nicht sichtbar)      | 1...4   |
| 2. Aktuelle Diagnose <sup>1)</sup> | 5...8   |
| 3. Massefluss                      | 9...12  |
| 4. Volumenfluss                    | 13...16 |
| 5. Normvolumenfluss                | 17...20 |
| 6. Temperatur                      | 21...24 |
| 7. Dichte                          | 25...28 |
| 8. Referenzdichte                  | 29...32 |
| 9. Summenzähler 1                  | 33...36 |

| Beschreibung       | Byte    |
|--------------------|---------|
| 10. Summenzähler 2 | 37...40 |
| 11. Summenzähler 3 | 41...44 |

1) Diagnoseinformationen über EtherNet/IP →  109

*Mass flow fixed input assembly (Assem106), 32 Byte*

| Beschreibung                       | Byte    |
|------------------------------------|---------|
| 1. Dateikopf (nicht sichtbar)      | 1...4   |
| 2. Aktuelle Diagnose <sup>1)</sup> | 5...8   |
| 3. Massefluss                      | 9...12  |
| 4. Dichte                          | 13...16 |
| 5. Temperatur                      | 17...20 |
| 6. Summenzähler 1                  | 21...24 |
| 7. Einheit Massefluss              | 25...26 |
| 8. Einheit Dichte                  | 27...28 |
| 9. Einheit Temperatur              | 29...30 |
| 10. Einheit Summenzähler 1         | 31...32 |

1) Diagnoseinformationen über EtherNet/IP →  109

*Volume flow fixed input assembly (Assem107), 62 Byte*

| Beschreibung                      | Byte    |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Mass flow fixed input assembly | 1...32  |
| 2. Volumenfluss                   | 33...36 |
| 3. Normvolumenfluss               | 37...40 |
| 4. Referenzdichte                 | 41...44 |
| 5. Summenzähler 2                 | 45...48 |
| 6. Summenzähler 3                 | 49...52 |
| 7. Einheit Volumenfluss           | 53...54 |
| 8. Einheit Normvolumenfluss       | 55...56 |
| 9. Einheit Referenzdichte         | 57...58 |
| 10. Einheit Summenzähler 2        | 59...60 |
| 11. Einheit Summenzähler 3        | 61...62 |

*Concentration fixed input assembly (Assem109), 66 Byte <sup>1)</sup>*

| Beschreibung                        | Byte    |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Mass flow fixed input assembly   | 1...32  |
| 2. Zielmessstoff Massefluss         | 33...36 |
| 3. Trägermessstoff Massefluss       | 37...40 |
| 4. Zielmessstoff Volumenfluss       | 41...44 |
| 5. Trägermessstoff Volumenfluss     | 45...48 |
| 6. Zielmessstoff Normvolumenfluss   | 49...52 |
| 7. Trägermessstoff Normvolumenfluss | 53...56 |



| Beschreibung                 | Byte    |
|------------------------------|---------|
| 8. Konzentration             | 57...60 |
| 9. Einheit Volumenfluss      | 61...62 |
| 10. Einheit Normvolumenfluss | 63...64 |
| 11. Einheit Konzentration    | 65...66 |

1) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Konzentration.

*API Referenced corrections fixed input assembly (Assem110), 60 Byte <sup>1)</sup>*

| Beschreibung                      | Byte    |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Mass flow fixed input assembly | 1...32  |
| 2. Alternative Normdichte         | 33...36 |
| 3. GSV-Durchfluss                 | 37...40 |
| 4. Alternativer GSV-Durchfluss    | 41...44 |
| 5. NSV-Durchfluss                 | 45...48 |
| 6. Alternativer NSV-Durchfluss    | 49...52 |
| 7. S&W-Volumenfluss               | 53...56 |
| 8. Einheit Volumenfluss           | 57...58 |
| 9. Einheit Referenzdichte         | 59...60 |

1) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Petroleum.

*Water cut % fixed input assembly (Assem111), 76 Byte <sup>1)</sup>*

| Beschreibung                      | Byte    |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Mass flow fixed input assembly | 1...32  |
| 2. Öldichte                       | 33...36 |
| 3. Wasserdichte                   | 37...40 |
| 4. Water cut %                    | 41...44 |
| 5. Ölmassefluss                   | 45...48 |
| 6. Wassermassefluss               | 49...52 |
| 7. Ölvolumeinfluss                | 53...56 |
| 8. Wasservolumenfluss             | 57...60 |
| 9. Öl-Normvolumenfluss            | 61...64 |
| 10. Wasser-Normvolumenfluss       | 65...68 |
| 11. Einheit Volumenfluss          | 69...70 |
| 12. Einheit Normvolumenfluss      | 71...72 |
| 13. Öldichteinheit                | 73...74 |
| 14. Wasserdichteinheit            | 75...76 |

1) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Petroleum

*Heartbeat monitoring fixed input assembly (Assem112), 100 Byte <sup>1)</sup>*

| Beschreibung                      | Byte    |
|-----------------------------------|---------|
| 1. Mass flow fixed input assembly | 1...32  |
| 2. Signalasymmetrie               | 33...36 |

| Beschreibung                  | Byte     |
|-------------------------------|----------|
| 3. Schwingfrequenz 0          | 37...40  |
| 4. Schwingfrequenz 1          | 41...44  |
| 5. Schwingamplitude 0         | 45...48  |
| 6. Schwingamplitude 1         | 49...52  |
| 7. Schwingungsdämpfung 0      | 53...56  |
| 8. Schwingungsdämpfung 1      | 57...60  |
| 9. Schwankung Rohrdämpfung 0  | 61...64  |
| 10. Schwankung Rohrdämpfung 1 | 65...68  |
| 11. Erregerstrom 0            | 69...72  |
| 12. Erregerstrom 1            | 73...76  |
| 13. HBSI                      | 77...80  |
| 14. Frequenzschwankung 0      | 81...84  |
| 15. Frequenzschwankung 1      | 85...88  |
| 16. Elektroniktemperatur      | 89...92  |
| 17. Trägerrohrtemperatur      | 93...96  |
| 18. Verifikationsstatus       | 97...98  |
| 19. Verifikationsergebnisse   | 99...100 |

1) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Heartbeat Verification.

### Konfigurierbare Eingangsgruppe

*Input assembly custom (Assem101), 88 Byte*

| Beschreibung                    | Format         |
|---------------------------------|----------------|
| 1. - 10. Eingangswerte 1...10   | Real           |
| 11. - 20. Eingangswerte 11...20 | Double Integer |

### Mögliche Eingangswerte

| Mögliche Eingangswerte 1...10:   |  |  |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss <sup>1)</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss <sup>1)</sup></li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss <sup>1)</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss <sup>1)</sup></li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss <sup>1)</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss <sup>1)</sup></li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Referenzdichte</li> <li>■ Konzentration <sup>1)</sup></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Trägerrohrtemperatur <sup>2)</sup></li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingungsfrequenz 0</li> <li>■ Schwingungsfrequenz 1 <sup>2)</sup></li> <li>■ Schwingungsamplitude 0</li> <li>■ Schwingungsamplitude 1 <sup>2)</sup></li> <li>■ Frequenzschwankung 0</li> <li>■ Frequenzschwankung 1 <sup>2)</sup></li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 1</li> <li>■ Schwankung Rohrdämpfung 0</li> <li>■ Schwankung Rohrdämpfung 1</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Erregerstrom 0</li> <li>■ Erregerstrom 1 <sup>2)</sup></li> <li>■ Überwachung Erregerstrom 0</li> <li>■ Überwachung Erregerstrom 1 <sup>2)</sup></li> <li>■ HBSI <sup>2)</sup></li> <li>■ Summenzähler 1</li> <li>■ Summenzähler 2</li> <li>■ Summenzähler 3</li> <li>■ Alternative Referenzdichte <sup>3)</sup></li> <li>■ GSV-Durchfluss <sup>3)</sup></li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss <sup>3)</sup></li> <li>■ NSV-Durchfluss <sup>3)</sup></li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss <sup>3)</sup></li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss <sup>3)</sup></li> </ul> |

1) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Konzentration.

2) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Heartbeat Verification.

3) Nur verfügbar mit Anwendungspaket Petroleum.

**Mögliche Eingangswerte 11...20:**

- |                            |                          |                            |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| ▪ Aus                      | ▪ Einheit Temperatur     | ▪ Einheit Summenzähler 1   |
| ▪ Aktuelle Diagnose        | ▪ Einheit Dichte         | ▪ Einheit Summenzähler 2   |
| ▪ Vorangehende Diagnose    | ▪ Einheit Referenzdichte | ▪ Einheit Summenzähler 3   |
| ▪ Einheit Massefluss       | ▪ Einheit Konzentration  | ▪ Verifikationsergebnisse  |
| ▪ Einheit Volumenfluss     | ▪ Einheit Strom          | ▪ Verifikationsstatus      |
| ▪ Einheit Normvolumenfluss |                          | ▪ Status Nullpunktabgleich |

**Fest zugeordnete Ausgangsgruppe***Output assembly fix (Assem102), 54 Byte*

| Beschreibung (Format)                  | Byte    | Bit | Wert   |
|--|---------|-----|--|
| 1. Summenzähler 1                      | 1       | 0   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Aktivierung</li> <li>▪ 1: Deaktivierung</li> </ul>   |
| 2. Summenzähler 2                      |         | 1   |  |
| 3. Summenzähler 3                      |         | 2   |  |
| 4. Verifikation                        |         | 3   |  |
| 5. Konzentration Messstofftyp          |         | 4   |  |
| 6. Kompensation Druck                  |         | 5   |  |
| 7. Kompensation Referenzdichte         |         | 6   |  |
| 8. Kompensation Temperatur             |         | 7   |  |
| 9. S&W-Korrekturwert %                 | 2       | 0   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 0: Aktivierung</li> <li>▪ 1: Deaktivierung</li> </ul>   |
| 10. Water cut %                        |         | 1   |  |
| 11. Messwertunterdrückung              |         | 2   |  |
| 12. Nullpunktabgleich                  |         | 3   |  |
| 13. Nicht verwendet                    |         | 4   |  |
| 14. Nicht verwendet                    |         | 5   |  |
| 15. Nicht verwendet                    |         | 6   |  |
| 16. Nicht verwendet                    |         | 7   |  |
| 17. Nicht verwendet                    | 3...4   | 16  | –  |
| 18. Steuerung Summenzähler 1 (Integer) | 5...6   | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 32226 (0): Aufsummieren</li> <li>▪ 32490 (1): Reset und Anhalten</li> <li>▪ 32228 (2): Vorgabewert und Anhalten</li> <li>▪ 198 (3): Reset und Aufsummieren</li> <li>▪ 199 (4): Vorgabewert und Aufsummieren</li> <li>▪ 32928 (3): Anhalten</li> </ul> |
| 19. Steuerung Summenzähler 2 (Integer) | 7...8   | 16  |  |
| 20. Steuerung Summenzähler 3 (Integer) | 9...10  | 16  |  |
| 21. Start Verifikation (Integer)       | 11...12 | 16  |  |

| Beschreibung (Format)                        | Byte    | Bit | Wert  |
|--|---------|-----|---|
| 22. Auswahl Konzentration Messstofftyp       | 13...14 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3062 (0) : Aqueous Fructose</li> <li>■ 3063 (0) : Aqueous Glucose</li> <li>■ 3068 (0) : Aqueous Hydrochloric Acid</li> <li>■ 3077 (0) : Aqueous Hydrogen Peroxide</li> <li>■ 3065 (0) : Aqueous Sucrose</li> <li>■ 3064 (0) : Aqueous Invert Sugar</li> <li>■ 3069 (0) : Aqueous Nitric Acid</li> <li>■ 3070 (0) : Aqueous Phosphoric Acid</li> <li>■ 3075 (0) : Aqueous Potassium Hydroxide</li> <li>■ 3071 (0) : Aqueous Sodium Hydroxide</li> <li>■ 3060 (0) : Ethanol Water</li> <li>■ 3061 (0) : Methanol Water</li> <li>■ 3066 (0) : Ammonium Nitrate In Water</li> <li>■ 3067 (0) : Ferric Chloride In Water</li> <li>■ 3073 (0) : High Fructose Corn Syrup 42</li> <li>■ 3074 (0) : High Fructose Corn Syrup 55</li> <li>■ 3072 (0) : High Fructose Corn Syrup 90</li> <li>■ 3092 (0) : Percent Volume / Percent Mass</li> <li>■ 3081 (0) : Wort</li> <li>■ 3082 (0) : Coef Set 1</li> <li>■ 3083 (0) : Coef Set 2</li> <li>■ 3084 (0) : Coef Set 3</li> </ul> |
| 23. Nicht verwendet                          | 15...16 | 16  | –   |
| 24. Externer Druck (Real)                    | 17...20 | 32  | Datenformat:<br>Byte 1...4: Externer Druck<br>Gleitkommazahl (IEEE754)  |
| 25. Einheit externer Druck (Integer)         | 21...22 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1610 (11): Pa a</li> <li>■ 1616 (12): kPa a</li> <li>■ 1614 (237): MPa a</li> <li>■ 1137 (7): bar</li> <li>■ 1611 (240): Pa g</li> <li>■ 1617 (240): kPa a</li> <li>■ 1615 (240): MPa a</li> <li>■ 32797 (7): bar g</li> <li>■ 1142 (6): psi a</li> <li>■ 1143 (240): psi g</li> </ul>   |
| 26. Nicht verwendet                          | 23...24 | 16  | –   |
| 27. Externe Referenzdichte (Real)            | 25...28 | 32  | Datenformat:<br>Byte 1...4: Externer Ref.-dichte<br>Gleitkommazahl (IEEE754)  |
| 28. Einheit externe Referenzdichte (Integer) | 29...30 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 32840 (240): kg/Nm<sup>3</sup></li> <li>■ 32841 (240): kg/Nl</li> <li>■ 32842 (240): g/Scm<sup>3</sup></li> <li>■ 32843 (240): kg/Scm<sup>3</sup></li> <li>■ 32844 (240): lb/Sft<sup>3</sup></li> </ul>  |
| 29. Nicht verwendet                          | 31...32 | 16  | –   |
| 30. Externe Temperatur (Real)                | 33...36 | 32  | Datenformat:<br>Byte 1...4: Externer Temperatur<br>Gleitkommazahl (IEEE754)   |
| 31. Einheit externe Temperatur (Integer)     | 37...38 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1001 (32): °C</li> <li>■ 1002 (33): °F</li> <li>■ 1000 (35): K</li> <li>■ 1003 (34): °R</li> </ul>   |
| 32. Nicht verwendet                          | 39...40 | 16  | –   |

| Beschreibung (Format)                | Byte    | Bit | Wert  |
|--------------------------------------|---------|-----|---|
| 33. Externer Wert % S&W (Real)       | 41...44 | 32  | Datenformat:<br>Byte 1...4: Externer Wert % S&W<br>Gleitkommazahl (IEEE754)   |
| 34. Externer Wert Water cut % (Real) | 45...48 | 32  | Datenformat:<br>Byte 1...4: Externer Wert Water cut %<br>Gleitkommazahl (IEEE754)   |
| 35 Überwachung Messwertunterdrückung | 49...50 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 33004 (0): Aus</li> <li>■ 33006 (1): Ein</li> </ul>  |
| 36 Überwachung Nullpunktabgleich     | 51...52 | 16  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 32823 (0): Abbrechen</li> <li>■ 33242 (0): Aktiv</li> <li>■ 248 (0): Fehler Nullpunktabgleich</li> <li>■ 33158 (1): Start</li> </ul> |

### Fest zugeordnete Konfigurationsgruppe

Config assembly (Assem104), 2704 Byte

| Beschreibung (Format) |               |                        |                                 | Bits | Byte | Offset |
|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------|------|--------|
| 1.                    | None          |                        |                                 | 32   | 4    | 0      |
| 2.                    | Parameter 36  | –                      | Schreibschutz                   | 8    | 1    | 4      |
| 3.                    | None          |                        |                                 | 8    | 1    | 5      |
| 4.                    | Parameter 87  | Systemeinheiten        | Einheit Massefluss              | 16   | 2    | 6      |
| 5.                    | Parameter 86  | Systemeinheiten        | Einheit Masse                   | 16   | 2    | 8      |
| 6.                    | Parameter 93  | Systemeinheiten        | Einheit Volumenfluss            | 16   | 2    | 10     |
| 7.                    | Parameter 92  | Systemeinheiten        | Einheit Volumen                 | 16   | 2    | 12     |
| 8.                    | Parameter 80  | Systemeinheiten        | Einheit Normvolumenfluss        | 16   | 2    | 14     |
| 9.                    | Parameter 79  | Systemeinheiten        | Einheit Normvolumen             | 16   | 2    | 16     |
| 10.                   | Parameter 81  | Systemeinheiten        | Einheit Dichte                  | 16   | 2    | 18     |
| 11.                   | Parameter 89  | Systemeinheiten        | Einheit Referenzdichte          | 16   | 2    | 20     |
| 12.                   | Parameter 91  | Systemeinheiten        | Einheit Temperatur              | 16   | 2    | 22     |
| 13.                   | None          |                        |                                 | 16   | 2    | 24     |
| 14.                   | Parameter 88  | Systemeinheiten        | Einheit Druck                   | 16   | 2    | 26     |
| 15.                   | Parameter 85  | Systemeinheiten        | Einheit kinematische Viskosität | 16   | 2    | 28     |
| 16.                   | Parameter 84  | Systemeinheiten        | Einheit dynamische Viskosität   | 16   | 2    | 30     |
| 17.                   | Parameter 78  | Systemeinheiten        | Einheit Konzentration           | 16   | 2    | 32     |
| 18.                   | Parameter 82  | Systemeinheiten        | Öldichteeinheit                 | 16   | 2    | 34     |
| 19.                   | Parameter 83  | Systemeinheiten        | Wasserdichteeinheit             | 16   | 2    | 36     |
| 20.                   | Parameter 90  | Systemeinheiten        | Wasser-Normdichteeinheit        | 16   | 2    | 38     |
| 21.                   | None          |                        |                                 | 32   | 4    | 40     |
| 22.                   | None          |                        |                                 | 16   | 2    | 44     |
| 23.                   | Parameter 224 | –                      | Eingabe Freigabecode            | 16   | 2    | 46     |
| 24.                   | Parameter 94  | Summenzähler 1         | Zuordnung Prozessgröße          | 16   | 2    | 48     |
| 25.                   | Parameter 106 | Summenzähler 1         | Einheit Summenzähler            | 16   | 2    | 50     |
| 26.                   | Parameter 103 | Summenzähler 1         | Betriebsart Summenzähler        | 16   | 2    | 52     |
| 27.                   | Parameter 100 | Summenzähler 1         | Fehlverhalten                   | 16   | 2    | 54     |
| 28.                   | Parameter 244 | Summenzähler-Bedienung | Vorwahlmenge Sum. 1             | 32   | 4    | 56     |
| 29.                   | Parameter 97  | Summenzähler-Bedienung | Steuerung Summenzähler 1        | 16   | 2    | 60     |

| Beschreibung (Format) |               |                             |  | Bits | Byte | Offset |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|--|------|------|--------|
| 30.                   | Parameter 95  | Summenzähler 2              | Zuordnung Prozessgröße                     | 16   | 2    | 62     |
| 31.                   | Parameter 107 | Summenzähler 2              | Einheit Summenzähler                       | 16   | 2    | 64     |
| 32.                   | Parameter 104 | Summenzähler 2              | Betriebsart Summenzähler                   | 16   | 2    | 66     |
| 33.                   | Parameter 101 | Summenzähler 2              | Fehlerverhalten                            | 16   | 2    | 68     |
| 34.                   | Parameter 98  | Summenzähler-Bedienung      | Steuerung Summenzähler 2                   | 16   | 2    | 70     |
| 35.                   | Parameter 245 | Summenzähler-Bedienung      | Vorwahlmenge Sum. 2                        | 32   | 4    | 72     |
| 36.                   | Parameter 96  | Summenzähler 3              | Zuordnung Prozessgröße                     | 16   | 2    | 76     |
| 37.                   | Parameter 108 | Summenzähler 3              | Einheit Summenzähler                       | 16   | 2    | 78     |
| 38.                   | Parameter 105 | Summenzähler 3              | Betriebsart Summenzähler                   | 16   | 2    | 80     |
| 39.                   | Parameter 102 | Summenzähler 3              | Fehlerverhalten                            | 16   | 2    | 82     |
| 40.                   | Parameter 246 | Summenzähler-Bedienung      | Vorwahlmenge Sum. 3                        | 32   | 4    | 84     |
| 41.                   | Parameter 99  | Summenzähler-Bedienung      | Steuerung Summenzähler 3                   | 16   | 2    | 88     |
| 42.                   | Parameter 16  | Configurable input assembly | Input assembly position 1                  | 16   | 2    | 90     |
| 43.                   | Parameter 27  | Configurable input assembly | Input assembly position 2                  | 16   | 2    | 92     |
| 44.                   | Parameter 29  | Configurable input assembly | Input assembly position 3                  | 16   | 2    | 94     |
| 45.                   | Parameter 30  | Configurable input assembly | Input assembly position 4                  | 16   | 2    | 96     |
| 46.                   | Parameter 31  | Configurable input assembly | Input assembly position 5                  | 16   | 2    | 98     |
| 47.                   | Parameter 32  | Configurable input assembly | Input assembly position 6                  | 16   | 2    | 100    |
| 48.                   | Parameter 33  | Configurable input assembly | Input assembly position 7                  | 16   | 2    | 102    |
| 49.                   | Parameter 34  | Configurable input assembly | Input assembly position 8                  | 16   | 2    | 104    |
| 50.                   | Parameter 35  | Configurable input assembly | Input assembly position 9                  | 16   | 2    | 106    |
| 51.                   | Parameter 17  | Configurable input assembly | Input assembly position 10                 | 16   | 2    | 108    |
| 52.                   | Parameter 18  | Configurable input assembly | Input assembly position 11                 | 16   | 2    | 110    |
| 53.                   | Parameter 19  | Configurable input assembly | Input assembly position 12                 | 16   | 2    | 112    |
| 54.                   | Parameter 20  | Configurable input assembly | Input assembly position 13                 | 16   | 2    | 114    |
| 55.                   | Parameter 21  | Configurable input assembly | Input assembly position 14                 | 16   | 2    | 116    |
| 56.                   | Parameter 22  | Configurable input assembly | Input assembly position 15                 | 16   | 2    | 118    |
| 57.                   | Parameter 23  | Configurable input assembly | Input assembly position 16                 | 16   | 2    | 120    |
| 58.                   | Parameter 24  | Configurable input assembly | Input assembly position 17                 | 16   | 2    | 122    |
| 59.                   | Parameter 25  | Configurable input assembly | Input assembly position 18                 | 16   | 2    | 124    |
| 60.                   | Parameter 26  | Configurable input assembly | Input assembly position 19                 | 16   | 2    | 126    |
| 61.                   | Parameter 28  | Configurable input assembly | Input assembly position 20                 | 16   | 2    | 128    |
| 62.                   | Parameter 38  | Sensorabgleich              | Durchflussrichtung                         | 16   | 2    | 130    |
| 63.                   | Parameter 40  | Prozessparameter            | Messwertunterdrückung                      | 16   | 2    | 132    |
| 64.                   | Parameter 37  | Schleichmengenunterdrückung | Zuordnung Prozessgröße                     | 16   | 2    | 134    |
| 65.                   | Parameter 39  | Leerrohrüberwachung         | Zuordnung Prozessgröße                     | 16   | 2    | 136    |
| 66.                   | Parameter 41  | Normvolumenfluss-Berechnung | Normvolumenfluss-Berechnung                | 16   | 2    | 138    |
| 67.                   | Parameter 188 | Schleichmengenunterdrückung | Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrückung | 32   | 4    | 140    |
| 68.                   | Parameter 187 | Schleichmengenunterdrückung | Ausschaltpunkt Schleichmengenunterdrückung | 32   | 4    | 144    |
| 69.                   | Parameter 209 | Schleichmengenunterdrückung | Druckstoßunterdrückung                     | 32   | 4    | 148    |
| 70.                   | Parameter 191 | Leerrohrüberwachung         | Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr       | 32   | 4    | 152    |

| Beschreibung (Format) |               |                                |   | Bits | Byte | Offset |
|-----------------------|---------------|--------------------------------|---|------|------|--------|
| 71.                   | Parameter 189 | Überwachung teilgefülltes Rohr | Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr             | 32   | 4    | 156    |
| 72.                   | Parameter 190 | Leerrohrüberwachung            | Ansprechzeit teilgefülltes Rohr                 | 32   | 4    | 160    |
| 73.                   | Parameter 182 | Normvolumenfluss-Berechnung    | Feste Normdichte                                | 32   | 4    | 164    |
| 74.                   | Parameter 186 | Normvolumenfluss-Berechnung    | Linearer Ausdehnungskoeffizient                 | 32   | 4    | 168    |
| 75.                   | Parameter 211 | Normvolumenfluss-Berechnung    | Quadratischer Ausdehnungskoeffizient            | 32   | 4    | 172    |
| 76.                   | Parameter 210 | Normvolumenfluss-Berechnung    | Referenztemperatur                              | 32   | 4    | 176    |
| 77.                   | Parameter 183 | Prozessparameter               | Durchflusssdämpfung                             | 32   | 4    | 180    |
| 78.                   | Parameter 184 | Prozessparameter               | Dichtedämpfung                                  | 32   | 4    | 184    |
| 79.                   | Parameter 185 | Prozessparameter               | Temperaturdämpfung                              | 32   | 4    | 188    |
| 80.                   | Parameter 5   | Externe Kompensation           | Druckkompensation                               | 16   | 2    | 192    |
| 81.                   | Parameter 6   | Externe Kompensation           | Temperaturmodus                                 | 16   | 2    | 194    |
| 82.                   | Parameter 2   | Messstoffwahl                  | Messstoff wählen                                | 16   | 2    | 196    |
| 83.                   | Parameter 3   | Messstoffwahl                  | Gasart wählen                                   | 16   | 2    | 198    |
| 84.                   | Parameter 119 | Externe Kompensation           | Druckwert                                       | 32   | 4    | 200    |
| 85.                   | Parameter 133 | Messstoffwahl                  | Temp.-koeffizient Schallgeschwindigkeit         | 32   | 4    | 204    |
| 86.                   | Parameter 128 | Messstoffwahl                  | Referenz-Schallgeschwindigkeit                  | 32   | 4    | 208    |
| 87.                   | Parameter 115 | Leerrohrüberwachung            | Maximale Dämpfung Leerrohrüberwachung           | 32   | 4    | 212    |
| 88.                   | Parameter 241 | Diagnoseeinstellungen          | Alarmverzögerung                                | 32   | 4    | 216    |
| 89.                   | Parameter 58  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 046 | 8    | 1    | 220    |
| 90.                   | Parameter 57  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 140 | 8    | 1    | 221    |
| 91.                   | Parameter 59  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 144 | 8    | 1    | 222    |
| 92.                   | Parameter 60  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 374 | 8    | 1    | 223    |
| 93.                   | Parameter 61  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 302 | 8    | 1    | 224    |
| 94.                   | None          |                                |   | 8    | 1    | 225    |
| 95.                   | Parameter 74  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 441 | 16   | 2    | 226    |
| 96.                   | Parameter 75  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 442 | 16   | 2    | 228    |
| 97.                   | Parameter 76  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 443 | 16   | 2    | 230    |
| 98.                   | Parameter 73  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 444 | 16   | 2    | 232    |
| 99.                   | Parameter 62  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 830 | 8    | 1    | 234    |
| 100.                  | Parameter 63  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 831 | 8    | 1    | 235    |
| 101.                  | Parameter 64  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 832 | 8    | 1    | 236    |
| 102.                  | Parameter 65  | Diagnoseverhalten              | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 833 | 8    | 1    | 237    |

| Beschreibung (Format) |               |                   |   | Bits | Byte | Offset |
|-----------------------|---------------|-------------------|---|------|------|--------|
| 103.                  | Parameter 66  | Diagnoseverhalten | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 834 | 8    | 1    | 238    |
| 104.                  | Parameter 67  | Diagnoseverhalten | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 835 | 8    | 1    | 239    |
| 105.                  | Parameter 72  | Diagnoseverhalten | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 862 | 16   | 2    | 240    |
| 106.                  | Parameter 68  | Diagnoseverhalten | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 912 | 8    | 1    | 242    |
| 107.                  | Parameter 69  | Diagnoseverhalten | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 913 | 8    | 1    | 243    |
| 108.                  | Parameter 70  | Diagnoseverhalten | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 944 | 8    | 1    | 244    |
| 109.                  | Parameter 71  | Diagnoseverhalten | Zuordnung Verhalten für Diagnoseinformation 948 | 8    | 1    | 245    |
| 110.                  | None          |                   |   | 32   | 4    | 246    |
| 111.                  | None          |                   |   | 16   | 2    | 250    |
| 112.                  | Parameter 12  | Konzentration     | Flüssigkeitstyp                                 | 16   | 2    | 252    |
| 113.                  | None          |                   |   | 32   | 4    | 254    |
| 114.                  | None          |                   |   | 16   | 2    | 258    |
| 115.                  | Parameter 138 | Konzentration     | Koeffizient A0                                  | 32   | 4    | 260    |
| 116.                  | Parameter 141 | Konzentration     | Koeffizient A1                                  | 32   | 4    | 264    |
| 117.                  | Parameter 144 | Konzentration     | Koeffizient A2                                  | 32   | 4    | 268    |
| 118.                  | Parameter 147 | Konzentration     | Koeffizient A3                                  | 32   | 4    | 272    |
| 119.                  | Parameter 150 | Konzentration     | Koeffizient A4                                  | 32   | 4    | 276    |
| 120.                  | Parameter 153 | Konzentration     | Koeffizient B1                                  | 32   | 4    | 280    |
| 121.                  | Parameter 156 | Konzentration     | Koeffizient B2                                  | 32   | 4    | 284    |
| 122.                  | Parameter 159 | Konzentration     | Koeffizient B3                                  | 32   | 4    | 288    |
| 123.                  | Parameter 162 | Konzentration     | Koeffizient D1                                  | 32   | 4    | 292    |
| 124.                  | Parameter 165 | Konzentration     | Koeffizient D2                                  | 32   | 4    | 296    |
| 125.                  | Parameter 168 | Konzentration     | Koeffizient D3                                  | 32   | 4    | 300    |
| 126.                  | Parameter 171 | Konzentration     | Koeffizient D4                                  | 32   | 4    | 304    |
| 127.                  | Parameter 55  |                   | Petroleummodus                                  | 16   | 2    | 308    |
| 128.                  | Parameter 53  |                   | API-Warengruppe                                 | 16   | 2    | 310    |
| 129.                  | Parameter 54  |                   | API-Tabellenwahl                                | 16   | 2    | 312    |
| 130.                  | None          |                   |   | 16   | 2    | 314    |
| 131.                  | Parameter 237 |                   | Wärmeausdehnungskoeffizient                     | 32   | 4    | 316    |
| 132.                  | Parameter 220 |                   | Öldichteprobe                                   | 32   | 4    | 320    |
| 133.                  | Parameter 235 |                   | Öltemperaturprobe                               | 32   | 4    | 324    |
| 134.                  | Parameter 230 |                   | Öldruckprobe                                    | 32   | 4    | 328    |
| 135.                  | Parameter 222 |                   | Wasserdichteprobe                               | 32   | 4    | 332    |
| 136.                  | Parameter 236 |                   | Wassertemperaturprobe                           | 32   | 4    | 336    |



## 9.5 Diagnoseinformationen über EtherNet/IP

| Statussignal | Nr. | Kurztext                        | Wert     |
|--------------|-----|---------------------------------|----------|
|              | 000 | –                               | 0        |
| F            | 882 | Input signal                    | 16777265 |
| F            | 910 | Tubes not oscillating           | 16777296 |
| F            | 437 | Configuration incompatible      | 16777312 |
| F            | 242 | Software incompatible           | 16777319 |
| F            | 252 | Modules incompatible            | 16777323 |
| F            | 272 | Main electronic failure         | 16777337 |
| F            | 270 | Main electronic failure         | 16777340 |
| F            | 271 | Main electronic failure         | 16777341 |
| F            | 270 | Main electronic failure         | 16777343 |
| F            | 270 | Main electronic failure         | 16777344 |
| F            | 825 | Operating temperature           | 16777352 |
| F            | 410 | Data transfer                   | 16777355 |
| F            | 273 | Main electronic failure         | 16777368 |
| F            | 270 | Main electronic failure         | 16777375 |
| F            | 083 | Memory content                  | 16777376 |
| F            | 270 | Main electronic failure         | 16777377 |
| F            | 022 | Sensor temperature              | 16777406 |
| F            | 022 | Sensor temperature              | 16777407 |
| F            | 833 | Electronic temperature too low  | 16777409 |
| F            | 832 | Electronic temperature too high | 16777411 |
| F            | 834 | Process temperature too high    | 16777413 |
| F            | 835 | Process temperature too low     | 16777414 |
| F            | 270 | Main electronic failure         | 16777428 |
| F            | 022 | Sensor temperature              | 16777429 |
| F            | 022 | Sensor temperature              | 16777430 |
| F            | 062 | Sensor connection               | 16777435 |
| F            | 062 | Sensor connection               | 16777436 |
| F            | 311 | Electronic failure              | 16777441 |
| F            | 273 | Main electronic failure         | 16777445 |
| F            | 082 | Data storage                    | 16777447 |
| F            | 190 | Special event 2                 | 16777450 |
| F            | 273 | Main electronic failure         | 16777483 |
| F            | 390 | Special event 3                 | 16777490 |
| F            | 062 | Sensor connection               | 16777491 |
| F            | 062 | Sensor connection               | 16777492 |
| F            | 992 | Special event 13                | 16777503 |
| F            | 590 | Special event 4                 | 16777508 |
| F            | 990 | Special event 5                 | 16777509 |
| F            | 991 | Special event 9                 | 16777510 |
| F            | 591 | Special event 8                 | 16777511 |

| Statussignal | Nr. | Kurztext                        | Wert      |
|--------------|-----|---------------------------------|-----------|
| F            | 391 | Special event 7                 | 16777512  |
| F            | 191 | Special event 6                 | 16777513  |
| F            | 262 | Module connection               | 16777545  |
| F            | 537 | Configuration                   | 16777546  |
| F            | 201 | Device failure                  | 16777547  |
| F            | 192 | Special event 10                | 16777552  |
| F            | 392 | Special event 11                | 16777553  |
| F            | 592 | Special event 12                | 16777554  |
| F            | 382 | Data storage                    | 16777581  |
| F            | 383 | Memory content                  | 16777582  |
| F            | 283 | Memory content                  | 16777583  |
| F            | 144 | Measuring error too high        | 16777671  |
| C            | 411 | Up-/download active             | 33554536  |
| C            | 411 | Up-/download active             | 33554537  |
| C            | 411 | Up-/download active             | 33554540  |
| C            | 484 | Simulation failure mode         | 33554576  |
| C            | 485 | Simulation measured variable    | 33554579  |
| C            | 453 | Flow override                   | 33554580  |
| C            | 833 | Electronic temperature too low  | 33554625  |
| C            | 832 | Electronic temperature too high | 33554627  |
| C            | 834 | Process temperature too high    | 33554629  |
| C            | 835 | Process temperature too low     | 33554630  |
| C            | 992 | Special event 13                | 33554719  |
| C            | 192 | Special event 10                | 33554768  |
| C            | 392 | Special event 11                | 33554769  |
| C            | 592 | Special event 12                | 33554770  |
| C            | 495 | Simulation diagnostic event     | 33554782  |
| C            | 302 | Device verification active      | 33554926  |
| M            | 438 | Dataset                         | 67108970  |
| M            | 833 | Electronic temperature too low  | 67109057  |
| M            | 832 | Electronic temperature too high | 67109059  |
| M            | 834 | Process temperature too high    | 67109061  |
| M            | 835 | Process temperature too low     | 67109062  |
| M            | 311 | Electronic failure              | 67109090  |
| M            | 992 | Special event 13                | 67109151  |
| M            | 192 | Special event 10                | 67109200  |
| M            | 392 | Special event 11                | 67109201  |
| M            | 592 | Special event 12                | 67109202  |
| S            | 825 | Operating temperature           | 134217861 |
| S            | 825 | Operating temperature           | 134217863 |
| S            | 842 | Process limit                   | 134217873 |
| S            | 862 | Partly filled pipe              | 134217874 |
| S            | 830 | Sensor temperature too high     | 134217920 |

| Statussignal | Nr.  | Kurztext                         | Wert      |
|--------------|------|----------------------------------|-----------|
| S            | 833  | Electronic temperature too low   | 134217921 |
| S            | 831  | Sensor temperature too low       | 134217922 |
| S            | 832  | Electronic temperature too high  | 134217923 |
| S            | 912  | Medium inhomogeneous             | 134217924 |
| S            | 834  | Process temperature too high     | 134217925 |
| S            | 835  | Process temperature too low      | 134217926 |
| S            | 046  | Sensor limit exceeded            | 134217928 |
| S            | 046  | Sensor limit exceeded            | 134217930 |
| S            | 140  | Sensor signal                    | 134217932 |
| S            | 913  | Medium unsuitable                | 134217933 |
| S            | 274  | Main electronic failure          | 134217934 |
| S            | 274  | Main electronic failure          | 134217935 |
| S            | 912  | Medium inhomogeneous             | 134217951 |
| S            | 912  | Inhomogeneous                    | 134218005 |
| S            | 992  | Special event 13                 | 134218015 |
| S            | 843  | Process limit                    | 134218019 |
| S            | 192  | Special event 10                 | 134218064 |
| S            | 392  | Special event 11                 | 134218065 |
| S            | 592  | Special event 12                 | 134218066 |
| S            | 912  | Inhomogeneous                    | 134218082 |
| S            | 948  | Tube damping too high            | 134218088 |
| S            | 944  | Monitoring failed                | 134218182 |
| I            | 1089 | Power on                         | 268435545 |
| I            | 1090 | Configuration reset              | 268435546 |
| I            | 1091 | Configuration changed            | 268435547 |
| I            | 1110 | Write protection switch changed  | 268435566 |
| I            | 1111 | Density adjust failure           | 268435567 |
| I            | 1137 | Electronic changed               | 268435593 |
| I            | 1151 | History reset                    | 268435607 |
| I            | 1155 | Reset electronic temperature     | 268435611 |
| I            | 1157 | Memory error event list          | 268435613 |
| I            | 1185 | Display backup done              | 268435641 |
| I            | 1186 | Restore via display done         | 268435642 |
| I            | 1187 | Settings downloaded with display | 268435643 |
| I            | 1188 | Display data cleared             | 268435644 |
| I            | 1189 | Backup compared                  | 268435645 |
| I            | 1209 | Density adjustment ok            | 268435665 |
| I            | 1221 | Zero point adjust failure        | 268435677 |
| I            | 1222 | Zero point adjustment ok         | 268435678 |
| I            | 1256 | Display: access status changed   | 268435712 |
| I            | 1264 | Safety sequence aborted          | 268435720 |
| I            | 1335 | Firmware changed                 | 268435791 |
| I            | 1361 | Wrong web server login           | 268435817 |

| Statussignal | Nr.  | Kurztext                                  | Wert      |
|--------------|------|---|-----------|
| I            | 1397 | Fieldbus: access status changed           | 268435853 |
| I            | 1398 | CDI: access status changed                | 268435854 |
| I            | 1444 | Device verification passed                | 268435900 |
| I            | 1445 | Device verification failed                | 268435901 |
| I            | 1446 | Device verification active                | 268435902 |
| I            | 1447 | Record application reference data         | 268435903 |
| I            | 1448 | Application reference data recorded       | 268435904 |
| I            | 1449 | Recording application ref. data failed    | 268435905 |
| I            | 1450 | Monitoring off                            | 268435906 |
| I            | 1451 | Monitoring on                             | 268435907 |
| I            | 1457 | Failed: Measured error verification       | 268435913 |
| I            | 1459 | Failed: I/O module verification           | 268435915 |
| I            | 1460 | Failed: Sensor integrity verification     | 268435916 |
| I            | 1461 | Failed: Sensor verification               | 268435917 |
| I            | 1462 | Failed: Sensor electronic module verific. | 268435918 |

## 10 Inbetriebnahme

### 10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der Inbetriebnahme des Messgeräts:

- ▶ Sicherstellen, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt sind.
- Checkliste "Montagekontrolle" → 35
- Checkliste "Anschlusskontrolle" → 67

### 10.2 Messgerät einschalten

- ▶ Nach erfolgreicher Installations- und Funktionskontrolle das Messgerät einschalten.
  - ↳ Die Vor-Ort-Anzeige wechselt nach erfolgreichem Aufstarten automatisch von der Aufstartanzeige in die Betriebsanzeige.


Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige nichts erscheint oder eine Diagnosemeldung angezeigt wird: Kapitel "Diagnose und Störungsbehebung" → 181.

### 10.3 Verbindungsaufbau via FieldCare

- Zum Anschließen von FieldCare → 91
- Zum Verbindungsaufbau via FieldCare → 94
- Zur Bedienoberfläche von FieldCare → 95

### 10.4 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache




33 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

A0029420

## 10.5 Messgerät konfigurieren

- Das Menü **Setup** mit seinen geführten Wizards enthält alle Parameter, die für den Standard-Messbetrieb benötigt werden.
- Navigation zum Menü **Setup**



A0032222-DE

34 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige


**i** Abhängig von der Geräteausführung sind nicht alle Untermenüs und Parameter in jedem Gerät verfügbar. Je nach Bestellmerkmal kann die Auswahl variieren.

| Setup                                     |   |     |
|---|---|-----|
| Messstellenbezeichnung                    | → | 115 |
| ► Systemeinheiten                         | → | 115 |
| ► Kommunikation                           | → | 117 |
| ► Messstoffwahl                           | → | 119 |
| ► I/O-Konfiguration                       | → | 120 |
| ► Stromeingang 1 ... n                    | → | 121 |
| ► Statuseingang 1 ... n                   |   |     |
| ► Stromausgang 1 ... n                    | → | 123 |
| ► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n | → | 127 |
| ► Relaisausgang 1 ... n                   | → | 135 |

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ► Anzeige                        | → 138 |
| ► Schleichmengenunterdrückung    | → 144 |
| ► Überwachung teilgefülltes Rohr | → 145 |
| ► Erweitertes Setup              | → 146 |

10.5.1 Messstellenbezeichnung festlegen

Um die Messstelle innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können, kann mithilfe von Parameter **Messstellenbezeichnung** eine eindeutige Bezeichnung eingegeben und damit die Werkseinstellung geändert werden.



A0029422

35 Kopfzeile der Betriebsanzeige mit Messstellenbezeichnung

1 Messstellenbezeichnung

Eingabe der Messstellenbezeichnung im Bedientool "FieldCare" → 95

Navigation

Menü "Setup" → Messstellenbezeichnung

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter              | Beschreibung                         | Eingabe   |
|------------------------|--------------------------------------|---|
| Messstellenbezeichnung | Bezeichnung für Messstelle eingeben. | Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /). |

10.5.2 Systemeinheiten einstellen









Im Untermenü **Systemeinheiten** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Abhängig von der Geräteausführung sind nicht alle Untermenüs und Parameter in jedem Gerät verfügbar. Je nach Bestellmerkmal kann die Auswahl variieren.


Navigation

Menü "Setup" → Systemeinheiten


|                   |       |
|-------------------|-------|
| ► Systemeinheiten |       |
| Masseflusseinheit | → 116 |
| Masseinheit       | → 116 |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Volumenflusseinheit      | →  116 |
| Volumeneinheit           | →  116 |
| Normvolumenfluss-Einheit | →  116 |
| Normvolumeneinheit       | →  116 |
| Dichteeinheit            | →  116 |
| Normdichteeinheit        | →  116 |
| Temperatureinheit        | →  117 |
| Druckeinheit             | →  117 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                | Beschreibung   | Auswahl                | Werkseinstellung  |
|--------------------------|--|------------------------|---|
| Masseflusseinheit        | Einheit für Massefluss wählen.<br><i>Auswirkung</i><br>Die gewählte Einheit gilt für:<br>▪ Ausgang<br>▪ Schleichmenge<br>▪ Simulationswert Prozessgröße  | Einheiten-Auswahlliste | Abhängig vom Land:<br>▪ kg/h<br>▪ lb/min                                    |
| Maseeinheit              | Einheit für Masse wählen.  | Einheiten-Auswahlliste | Abhängig vom Land:<br>▪ kg<br>▪ lb  |
| Volumenflusseinheit      | Einheit für Volumenfluss wählen.<br><i>Auswirkung</i><br>Die gewählte Einheit gilt für:<br>▪ Ausgang<br>▪ Schleichmenge<br>▪ Simulationswert Prozessgröße  | Einheiten-Auswahlliste | Abhängig vom Land:<br>▪ l/h<br>▪ gal/min (us)                               |
| Volumeneinheit           | Einheit für Volumen wählen.  | Einheiten-Auswahlliste | Abhängig vom Land:<br>▪ l (DN > 150 (6''): Option <b>m³</b> )<br>▪ gal (us) |
| Normvolumenfluss-Einheit | Einheit für Normvolumenfluss wählen.<br><i>Auswirkung</i><br>Die gewählte Einheit gilt für:<br>Parameter <b>Normvolumenfluss</b> (→  171) | Einheiten-Auswahlliste | Abhängig vom Land:<br>▪ NI/h<br>▪ Sft³/min                                  |
| Normvolumeneinheit       | Einheit für Normvolumen wählen.  | Einheiten-Auswahlliste | Abhängig vom Land:<br>▪ NI<br>▪ Sft³  |
| Dichteeinheit            | Einheit für Messstoffdichte wählen.<br><i>Auswirkung</i><br>Die gewählte Einheit gilt für:<br>▪ Ausgang<br>▪ Simulationswert Prozessgröße<br>▪ Dichteabgleich (Menü <b>Experte</b> )   | Einheiten-Auswahlliste | Abhängig vom Land:<br>▪ kg/l<br>▪ lb/ft³                                    |
| Normdichteeinheit        | Einheit für Normdichte wählen.   | Einheiten-Auswahlliste | Abhängig vom Land<br>▪ kg/NI<br>▪ lb/Sft³                                   |



| Parameter         | Beschreibung  | Auswahl                | Werkseinstellung  |
|-------------------|---|------------------------|---|
| Temperatureinheit | Einheit für Temperatur wählen.<br><i>Auswirkung</i><br>Die gewählte Einheit gilt für: <ul style="list-style-type: none"> <li>Parameter <b>Elektroniktemperatur</b> (6053)</li> <li>Parameter <b>Maximaler Wert</b> (6051)</li> <li>Parameter <b>Minimaler Wert</b> (6052)</li> <li>Parameter <b>Externe Temperatur</b> (6080)</li> <li>Parameter <b>Maximaler Wert</b> (6108)</li> <li>Parameter <b>Minimaler Wert</b> (6109)</li> <li>Parameter <b>Trägerrohrtemperatur</b> (6027)</li> <li>Parameter <b>Maximaler Wert</b> (6029)</li> <li>Parameter <b>Minimaler Wert</b> (6030)</li> <li>Parameter <b>Referenztemperatur</b> (1816)</li> <li>Parameter <b>Temperatur</b></li> </ul> | Einheiten-Auswahlliste | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>°C</li> <li>°F</li> </ul>       |
| Druckeinheit      | Einheit für Rohrdruck wählen.<br><i>Auswirkung</i><br>Die Einheit wird übernommen von: <ul style="list-style-type: none"> <li>Parameter <b>Druckwert</b> (→  120)</li> <li>Parameter <b>Externer Druck</b> (→  120)</li> <li>Druckwert</li> </ul>   | Einheiten-Auswahlliste | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>bar a</li> <li>psi a</li> </ul> |

### 10.5.3 Kommunikationsschnittstelle konfigurieren


Das Untermenü **Kommunikation** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Auswahl und das Einstellen der Kommunikationsschnittstelle konfiguriert werden müssen.

#### Navigation


Menü "Setup" → Kommunikation

► Kommunikation


MAC-Adresse

→  118


Default-Netzwerkeinstellungen

→  118


DHCP client

→  118


IP-Adresse

→  118



Subnet mask

→  118

Default gateway

→  118

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                     | Beschreibung  | Anzeige / Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung                                  |
|-------------------------------|---|---|---|
| MAC-Adresse                   | Zeigt MAC-Adresse des Messgeräts.<br> MAC = Media-Access-Control   | Eineindeutige 12-stellige Zeichenfolge aus Zahlen und Buchstaben, z.B.: 00:07:05:10:01:5F | Jedes Messgerät erhält eine individuelle Adresse. |
| Default-Netzwerkeinstellungen | Wiederherstellungsmöglichkeit der Netzwerkeinstellungen wählen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> </ul>                     | –   |
| DHCP client                   | Aktivierung/Deaktivierung der DHCP-Client-Funktionalität wählen.<br><br><b>Auswirkung</b><br>Bei Aktivierung der DHCP-Client-Funktionalität des Webserver werden IP-Adresse, Subnet mask und Default gateway automatisch gesetzt.<br><br> Die Identifizierung erfolgt über die MAC-Adresse des Messgeräts. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> </ul>                     | –   |
| IP-Adresse                    | Anzeige der IP-Adresse vom Webserver des Messgeräts.  | 4 Oktett: 0...255 (im jeweiligen Oktett)  | –   |
| Subnet mask                   | Anzeige der Subnetzmaske.   | 4 Oktett: 0...255 (im jeweiligen Oktett)  | –   |
| Default gateway               | Anzeige des Default Gateway.  | 4 Oktett: 0...255 (im jeweiligen Oktett)  | –   |

### 10.5.4 Messstoff auswählen und einstellen

Das Untermenü Assistent **Messstoff wählen** enthält Parameter, die für die Auswahl und das Einstellen des Messstoffs konfiguriert werden müssen.

#### Navigation

Menü "Setup" → Messstoff wählen

| ► Messstoffwahl                        |       |
|--|-------|
| Messstoff wählen                       | → 119 |
| Gasart wählen                          | → 119 |
| Referenz-Schallgeschwindigkeit         | → 120 |
| Temp.koeffizient Schallgeschwindigkeit | → 120 |
| Druckkompensation                      | → 120 |
| Druckwert                              | → 120 |
| Externer Druck                         | → 120 |

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter        | Voraussetzung   | Beschreibung                     | Auswahl / Eingabe / Anzeige   | Werkseinstellung |
|------------------|---|----------------------------------|---|------------------|
| Messstoff wählen | –   | Messstoffart wählen.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flüssigkeit</li> <li>■ Gas</li> </ul>  | –                |
| Gasart wählen    | In Parameter <b>Messstoff wählen</b> ist die Option <b>Gas</b> gewählt. | Gasart für Messanwendung wählen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luft</li> <li>■ Ammoniak NH<sub>3</sub></li> <li>■ Argon Ar</li> <li>■ Schwefelhexafluorid SF<sub>6</sub></li> <li>■ Sauerstoff O<sub>2</sub></li> <li>■ Ozon O<sub>3</sub></li> <li>■ Stickoxid NO<sub>x</sub></li> <li>■ Stickstoff N<sub>2</sub></li> <li>■ Distickstoffmonoxid N<sub>2</sub>O</li> <li>■ Methan CH<sub>4</sub></li> <li>■ Wasserstoff H<sub>2</sub></li> <li>■ Helium He</li> <li>■ Chlorwasserstoff HCl</li> <li>■ Hydrogensulfid H<sub>2</sub>S</li> <li>■ Ethylen C<sub>2</sub>H<sub>4</sub></li> <li>■ Kohlendioxid CO<sub>2</sub></li> <li>■ Kohlenmonoxid CO</li> <li>■ Chlor Cl<sub>2</sub></li> <li>■ Butan C<sub>4</sub>H<sub>10</sub></li> <li>■ Propan C<sub>3</sub>H<sub>8</sub></li> <li>■ Propylen C<sub>3</sub>H<sub>6</sub></li> <li>■ Ethan C<sub>2</sub>H<sub>6</sub></li> <li>■ Andere</li> </ul> | –                |

| Parameter                              | Voraussetzung   | Beschreibung   | Auswahl / Eingabe / Anzeige  | Werkseinstellung |
|--|---|--|--|------------------|
| Referenz-Schallgeschwindigkeit         | In Parameter <b>Gasart wählen</b> ist die Option <b>Andere</b> ausgewählt.  | Schallgeschwindigkeit vom Gas bei 0 °C (32 °F) eingeben.                   | 1 ... 99 999,9999 m/s  | –                |
| Temp.koeffizient Schallgeschwindigkeit | In Parameter <b>Gasart wählen</b> ist die Option <b>Andere</b> ausgewählt.  | Temperaturkoeffizient der Schallgeschwindigkeit vom Gas eingeben.          | Positive Gleitkommazahl  | 0 (m/s)/K        |
| Druckkompensation                      | –   | Art der Druckkompensation wählen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Fester Wert</li> <li>■ Eingelesener Wert</li> <li>■ Stromeingang 1 <sup>*</sup></li> <li>■ Stromeingang 2 <sup>*</sup></li> <li>■ Stromeingang 3 <sup>*</sup></li> </ul> | –                |
| Druckwert                              | In Parameter <b>Druckkompensation</b> ist die Option <b>Fester Wert</b> oder die Option <b>Stromeingang 1...n</b> ausgewählt. | Wert für Prozessdruck eingeben, der bei der Druckkorrektur verwendet wird. | Positive Gleitkommazahl  | –                |
| Externer Druck                         | In Parameter <b>Druckkompensation</b> ist die Option <b>Fester Wert</b> oder die Option <b>Stromeingang 1...n</b> ausgewählt. | Zeigt den eingelesenen Prozessdruckwert.                                   | Positive Gleitkommazahl  | –                |

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

### 10.5.5 I/O-Konfiguration anzeigen

Das Untermenü **I/O-Konfiguration** führt den Anwender durch alle Parameter, in denen die Konfiguration der I/O-Module angezeigt wird.

#### Navigation

Menü "Setup" → I/O-Konfiguration

| ► I/O-Konfiguration              |       |
|----------------------------------|-------|
| I/O-Modul 1 ... n Klemmennummern | → 121 |
| I/O-Modul 1 ... n Information    | → 121 |
| I/O-Modul 1 ... n Typ            | → 121 |
| I/O-Konfiguration übernehmen     | → 121 |
| Umbaucode                        | → 121 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                        | Beschreibung   | Anzeige / Auswahl / Eingabe   |
|----------------------------------|--|---|
| I/O-Modul 1 ... n Klemmennummern | Zeigt die vom I/O-Modul belegten Klemmennummern.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht belegt</li> <li>■ 26-27 (I/O 1)</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)</li> </ul>                |
| I/O-Modul 1 ... n Information    | Zeigt Information zum gesteckten I/O-Modul.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht gesteckt</li> <li>■ Ungültig</li> <li>■ Nicht konfigurierbar</li> <li>■ Konfigurierbar</li> <li>■ EtherNet/IP</li> </ul>             |
| I/O-Modul 1 ... n Typ            | Zeigt den I/O-Modultyp.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Stromausgang *</li> <li>■ Stromeingang *</li> <li>■ Statuseingang *</li> <li>■ Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang *</li> </ul> |
| I/O-Konfiguration übernehmen     | Parameterisierung des frei konfigurierbaren I/O-Moduls übernehmen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nein</li> <li>■ Ja</li> </ul>  |
| Umbaucode                        | Code eingeben, um die I/O-Konfiguration zu ändern.                 | Positive Ganzzahl   |

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

### 10.5.6 Stromeingang konfigurieren

Der **Assistent "Stromeingang"** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration des Stromeingangs eingestellt werden müssen.

#### Navigation

Menü "Setup" → Stromeingang

▶ Stromeingang 1 ... n

Klemmennummer

Signalmodus

0/4 mA-Wert

20mA-Wert

Strombereich

Fehlerverhalten

Fehlerwert

→ 122

→ 122

→ 122

→ 122

→ 122

→ 122

→ 122

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter       | Voraussetzung   | Beschreibung  | Anzeige / Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung   |
|-----------------|---|---|---|--|
| Klemmennummer   | –   | Zeigt die vom Stromeingangsmodul belegten Klemmennummern.                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht belegt</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)</li> </ul> | –  |
| Signalmodus     | Das Messgerät ist <b>nicht</b> für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich in der Zündschutzart Ex-i zugelassen. | Signalmodus für Stromeingang wählen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passiv</li> <li>■ Aktiv</li> </ul>   | Aktiv  |
| 0/4 mA-Wert     | –   | Wert für 4-mA-Strom eingeben.   | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | –  |
| 20mA-Wert       | –   | Wert für 20-mA-Strom eingeben.  | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig von Land und Nennweite  |
| Strombereich    | –   | Strombereich für Prozesswertausgabe und oberen/unteren Ausfallsignalpegel wählen.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>       | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> </ul> |
| Fehlerverhalten | –   | Eingangsverhalten bei Gerätealarm festlegen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alarm</li> <li>■ Letzter gültiger Wert</li> <li>■ Definierter Wert</li> </ul>                      | –  |
| Fehlerwert      | In Parameter <b>Fehlerverhalten</b> ist die Option <b>Definierter Wert</b> ausgewählt.                                | Wert eingeben, den das Gerät bei fehlendem Eingangssignal vom externen Gerät verwendet. | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | –  |

### 10.5.7 Statuseingang konfigurieren

Das Untermenü **Statuseingang** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration des Statuseingangs eingestellt werden müssen.

#### Navigation

Menü "Setup" → Statuseingang

► Statuseingang 1 ... n

Zuordnung Statuseingang

→ 123

Klemmennummer

→ 123

Aktiver Pegel

→ 123

Klemmennummer

→ 123

Ansprechzeit Statuseingang

→ 123

Klemmennummer

→ 123

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                  | Beschreibung  | Anzeige / Auswahl / Eingabe   |
|----------------------------|---|---|
| Klemmennummer              | Zeigt die vom Statuseingangsmodule belegten Klemmennummern.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht belegt</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)</li> </ul>   |
| Zuordnung Statuseingang    | Funktion für Statuseingang wählen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Summenzähler rücksetzen 1</li> <li>■ Summenzähler rücksetzen 2</li> <li>■ Summenzähler rücksetzen 3</li> <li>■ Alle Summenzähler zurücksetzen</li> <li>■ Messwertunterdrückung</li> </ul> |
| Aktiver Pegel              | Festlegen, bei welchem Eingangssignalpegel die zugeordnete Funktion ausgelöst wird.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hoch</li> <li>■ Tief</li> </ul>  |
| Ansprechzeit Statuseingang | Zeitdauer festlegen, die der Eingangssignalpegel mindestens anliegen muss, um die gewählte Funktion auszulösen. | 5 ... 200 ms  |

### 10.5.8 Stromausgang konfigurieren

Der Assistent **Stromausgang** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration des Stromausgangs eingestellt werden müssen.

#### Navigation

Menü "Setup" → Stromausgang

► Stromausgang 1 ... n








|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Klemmennummer                  | → 124 |
| Signalmodus                    | → 124 |
| Zuordnung Stromausgang 1 ... n | → 125 |
| Strombereich                   | → 126 |
| 0/4 mA-Wert                    | → 126 |
| 20mA-Wert                      | → 126 |
| Fester Stromwert               | → 126 |
| Dämpfung Ausgang 1 ... n       | → 126 |
| Fehlerverhalten                | → 126 |
| Fehlerstrom                    | → 126 |

**Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung**

| Parameter     | Voraussetzung | Beschreibung  | Anzeige / Auswahl / Eingabe  | Werkseinstellung |
|---------------|---------------|---|--|------------------|
| Klemmennummer | –             | Zeigt die vom Stromausgangsmodul belegten Klemmennummern. | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Nicht belegt</li><li>■ 24-25 (I/O 2)</li><li>■ 22-23 (I/O 3)</li><li>■ 20-21 (I/O 4)</li></ul> | –                |
| Signalmodus   | –             | Signalmodus für Stromausgang wählen.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ Passiv</li><li>■ Aktiv</li></ul>   | Aktiv            |



| Parameter                      | Voraussetzung | Beschreibung                          | Anzeige / Auswahl / Eingabe  | Werkseinstellung |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|------------------|
| Zuordnung Stromausgang 1 ... n | –             | Prozessgröße für Stromausgang wählen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Alternative Normdichte<sup>*</sup></li> <li>■ GSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ NSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Water cut<sup>*</sup></li> <li>■ Öldichte<sup>*</sup></li> <li>■ Wasserdichte<sup>*</sup></li> <li>■ Ölmassefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Wassermassefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Ölvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Wasservolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Konzentration<sup>*</sup></li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Trägerrohrtemperatur<sup>*</sup></li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingfrequenz 0</li> <li>■ Schwingamplitude 0<sup>*</sup></li> <li>■ Frequenzschwankung 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Schwankung Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> <li>■ Erregerstrom 0</li> <li>■ HBSI<sup>*</sup></li> <li>■ Druck<sup>*</sup></li> </ul> | –                |

| Parameter                | Voraussetzung   | Beschreibung  | Anzeige / Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung   |
|--------------------------|---|---|---|--|
| Strombereich             | –   | Strombereich für Prozesswertausgabe und oberen/unteren Ausfallsignalpegel wählen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> <li>■ Fester Stromwert</li> </ul> | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> </ul> |
| 0/4 mA-Wert              | In Parameter <b>Strombereich</b> (→  126) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>  | Wert für 4-mA-Strom eingeben.   | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul>              |
| 20mA-Wert                | In Parameter <b>Strombereich</b> (→  126) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>  | Wert für 20-mA-Strom eingeben.  | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig von Land und Nennweite  |
| Fester Stromwert         | In Parameter <b>Strombereich</b> (→  126) ist die Option <b>Fester Stromwert</b> ausgewählt.   | Bestimmt den festen Ausgangsstrom.  | 0 ... 22,5 mA   | 22,5 mA  |
| Dämpfung Ausgang 1 ... n | In Parameter <b>Zuordnung Stromausgang</b> (→  125) ist eine Prozessgröße und in Parameter <b>Strombereich</b> (→  126) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul>   | Reaktionszeit des Ausgangssignals auf Messwertschwankungen einstellen.            | 0,0 ... 999,9 s   | –  |
| Fehlerverhalten          | In Parameter <b>Zuordnung Stromausgang</b> (→  125) ist eine Prozessgröße und in Parameter <b>Strombereich</b> (→  126) ist eine der folgenden Optionen ausgewählt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA</li> </ul> | Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festlegen.                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min.</li> <li>■ Max.</li> <li>■ Letzter gültiger Wert</li> <li>■ Aktueller Wert</li> <li>■ Definierter Wert</li> </ul>   | –  |
| Fehlerstrom              | In Parameter <b>Fehlerverhalten</b> ist die Option <b>Definierter Wert</b> ausgewählt.  | Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm eingeben.                                   | 0 ... 22,5 mA   | 22,5 mA  |

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

10.5.9 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang konfigurieren

Der Assistent **Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration des gewählten Ausgangstyps eingestellt werden können.

Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang  
1 ... n

Betriebsart

→ 127

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter   | Beschreibung  | Auswahl   |
|-------------|---|---|
| Betriebsart | Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schaltausgang festlegen. | <div>■ Impuls</div> <div>■ Frequenz</div> <div>■ Schalter</div> |

Impulsausgang konfigurieren

Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang  
1 ... n

Betriebsart

Klemmennummer

Signalmodus

Zuordnung Impulsausgang

Impulswertigkeit

Impulsbreite

Fehlerverhalten

Invertiertes Ausgangssignal

→ 128

→ 128

→ 128

→ 128

→ 128



→ 128

→ 129

→ 129

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                       | Voraussetzung  | Beschreibung  | Auswahl / Anzeige / Eingabe   | Werkseinstellung                |
|---------------------------------|--|---|---|---------------------------------|
| Betriebsart                     | –  | Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schaltausgang festlegen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impuls</li> <li>■ Frequenz</li> <li>■ Schalter</li> </ul>  | –                               |
| Klemmennummer                   | –  | Zeigt die vom PFS-Ausgangsmodul belegten Klemmennummern.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht belegt</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)</li> </ul>   | –                               |
| Signalmodus                     | –  | Signalmodus für PFS-Ausgang wählen.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passiv</li> <li>■ Aktiv</li> </ul>   | –                               |
| Zuordnung Impulsausgang 1 ... n | In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Impuls</b> ausgewählt.   | Prozessgröße für Impulsausgang wählen.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss *</li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss *</li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss *</li> <li>■ GSV-Durchfluss *</li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss *</li> <li>■ NSV-Durchfluss *</li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss *</li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss *</li> <li>■ Ölmassefluss *</li> <li>■ Wassermassefluss *</li> <li>■ Ölvolumenfluss *</li> <li>■ Wasservolumenfluss *</li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss *</li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss *</li> </ul> | –                               |
| Impulswertigkeit                | In Parameter <b>Betriebsart</b> (→ 127) ist die Option <b>Impuls</b> und in Parameter <b>Zuordnung Impulsausgang</b> (→ 128) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Messwert für Impulsausgabe eingeben.                        | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig von Land und Nennweite |
| Impulsbreite                    | In Parameter <b>Betriebsart</b> (→ 127) ist die Option <b>Impuls</b> und in Parameter <b>Zuordnung Impulsausgang</b> (→ 128) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Zeitdauer des Ausgangsimpulses festlegen.                   | 0,05 ... 2 000 ms   | –                               |

| Parameter                   | Voraussetzung  | Beschreibung                                 | Auswahl / Anzeige / Eingabe   | Werkseinstellung |
|-----------------------------|--|--|---|------------------|
| Fehlerverhalten             | In Parameter <b>Betriebsart</b> (→  127) ist die Option <b>Impuls</b> und in Parameter <b>Zuordnung Impulsausgang</b> (→  128) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festlegen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktueller Wert</li> <li>■ Keine Impulse</li> </ul> | –                |
| Invertiertes Ausgangssignal | –  | Ausgangssignal umkehren.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nein</li> <li>■ Ja</li> </ul>                      | –                |












\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

## Frequenzausgang konfigurieren

### Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang













► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang  
1 ... n

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Betriebsart                  | →  130   |
| Klemmennummer                | →  130 |
| Signalmodus                  | →  130 |
| Zuordnung Frequenzausgang    | →  131 |
| Anfangsfrequenz              | →  132 |
| Endfrequenz                  | →  132 |
| Messwert für Anfangsfrequenz | →  132 |
| Messwert für Endfrequenz     | →  132 |
| Fehlerverhalten              | →  132 |
| Fehlerfrequenz               | →  132 |
| Invertiertes Ausgangssignal  | →  132 |

**Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung**

| Parameter     | Voraussetzung | Beschreibung  | Auswahl / Anzeige / Eingabe   | Werkseinstellung |
|---------------|---------------|---|---|------------------|
| Betriebsart   | –             | Ausgang als Impuls-, Frequenz oder Schaltausgang festlegen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impuls</li> <li>■ Frequenz</li> <li>■ Schalter</li> </ul>  | –                |
| Klemmennummer | –             | Zeigt die vom PFS-Ausgangsmodul belegten Klemmennummern.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht belegt</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)</li> </ul> | –                |
| Signalmodus   | –             | Signalmodus für PFS-Ausgang wählen.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passiv</li> <li>■ Aktiv</li> </ul>   | –                |

| Parameter                 | Voraussetzung  | Beschreibung                             | Auswahl / Anzeige / Eingabe  | Werkseinstellung |
|---------------------------|--|--|--|------------------|
| Zuordnung Frequenzausgang | In Parameter <b>Betriebsart</b> (→ 127) ist die Option <b>Frequenz</b> ausgewählt. | Prozessgröße für Frequenzausgang wählen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss*</li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss*</li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss*</li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss*</li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss*</li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss*</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Alternative Normdichte*</li> <li>■ GSV-Durchfluss*</li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss*</li> <li>■ NSV-Durchfluss*</li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss*</li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss*</li> <li>■ Water cut*</li> <li>■ Öldichte*</li> <li>■ Wasserdichte*</li> <li>■ Ölmassefluss*</li> <li>■ Wassermassefluss*</li> <li>■ Ölvolumenfluss*</li> <li>■ Wasservolumenfluss*</li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss*</li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss*</li> <li>■ Konzentration*</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Trägerrohrtemperatur*</li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingfrequenz 0</li> <li>■ Schwingamplitude 0</li> <li>■ Frequenzschwankung 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Schwankung Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> <li>■ Erregerstrom 0</li> <li>■ HBSI*</li> <li>■ Druck</li> </ul> | –                |

| Parameter                    | Voraussetzung  | Beschreibung                                       | Auswahl / Anzeige / Eingabe  | Werkseinstellung                |
|------------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| Anfangsfrequenz              | In Parameter <b>Betriebsart</b> (→  127) ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> (→  131) ist eine Prozessgröße ausgewählt.     | Anfangsfrequenz eingeben.                          | 0,0 ... 10 000,0 Hz  | –                               |
| Endfrequenz                  | In Parameter <b>Betriebsart</b> (→  127) ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> (→  131) ist eine Prozessgröße ausgewählt.     | Endfrequenz eingeben.                              | 0,0 ... 10 000,0 Hz  | –                               |
| Messwert für Anfangsfrequenz | In Parameter <b>Betriebsart</b> (→  127) ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> (→  131) ist eine Prozessgröße ausgewählt.     | Messwert für Anfangsfrequenz eingeben.             | Gleitkommazahl mit Vorzeichen  | Abhängig von Land und Nennweite |
| Messwert für Endfrequenz     | In Parameter <b>Betriebsart</b> (→  127) ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> (→  131) ist eine Prozessgröße ausgewählt.     | Messwert für Endfrequenz festlegen.                | Gleitkommazahl mit Vorzeichen  | Abhängig von Land und Nennweite |
| Fehlerverhalten              | In Parameter <b>Betriebsart</b> (→  127) ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> (→  131) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festlegen.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktueller Wert</li> <li>■ Definierter Wert</li> <li>■ 0 Hz</li> </ul> | –                               |
| Fehlerfrequenz               | In Parameter <b>Betriebsart</b> (→  127) ist die Option <b>Frequenz</b> und in Parameter <b>Zuordnung Frequenzausgang</b> (→  131) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Wert für Frequenzausgabe bei Gerätealarm eingeben. | 0,0 ... 12 500,0 Hz  | –                               |
| Invertiertes Ausgangssignal  | –  | Ausgangssignal umkehren.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nein</li> <li>■ Ja</li> </ul>   | –                               |















\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen



## Schaltausgang konfigurieren

### Navigation

Menü "Setup" → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

| ► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang<br>1 ... n  |   |     |
|---|---|-----|
| Betriebsart                                   | →    | 133 |
| Klemmennummer                                 | →    | 133 |
| Signalmodus                                   | →    | 133 |
| Funktion Schaltausgang                        | →    | 134 |
| Zuordnung Diagnoseverhalten                   | →    | 134 |
| Zuordnung Grenzwert                           | →    | 134 |
| Zuordnung Überwachung Durchfluss-<br>richtung | →    | 135 |
| Zuordnung Status                              | →  | 135 |
| Einschaltpunkt                                | →  | 135 |
| Ausschaltpunkt                                | →  | 135 |
| Einschaltverzögerung                          | →  | 135 |
| Ausschaltverzögerung                          | →  | 135 |
| Fehlerverhalten                               | →  | 135 |
| Invertiertes Ausgangssignal                   | →  | 135 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter     | Voraussetzung | Beschreibung   | Auswahl / Anzeige /<br>Eingabe  | Werkseinstellung |
|---------------|---------------|--|---|------------------|
| Betriebsart   | –             | Ausgang als Impuls-, Frequenz<br>oder Schaltausgang festlegen.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Impuls</li> <li>■ Frequenz</li> <li>■ Schalter</li> </ul>  | –                |
| Klemmennummer | –             | Zeigt die vom PFS-Ausgangs-<br>modul belegten Klemmennum-<br>mern. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht belegt</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)</li> </ul> | –                |
| Signalmodus   | –             | Signalmodus für PFS-Ausgang<br>wählen.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Passiv</li> <li>■ Aktiv</li> </ul>   | –                |

| Parameter                   | Voraussetzung  | Beschreibung                                | Auswahl / Anzeige / Eingabe  | Werkseinstellung |
|-----------------------------|--|---|--|------------------|
| Funktion Schaltausgang      | In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.   | Funktion für Schaltausgang wählen.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> <li>■ Diagnoseverhalten</li> <li>■ Grenzwert</li> <li>■ Überwachung Durchflussrichtung</li> <li>■ Status</li> </ul>  | –                |
| Zuordnung Diagnoseverhalten | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.</li> <li>■ In Parameter <b>Funktion Schaltausgang</b> ist die Option <b>Diagnoseverhalten</b> ausgewählt.</li> </ul> | Diagnoseverhalten für Schaltausgang wählen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alarm</li> <li>■ Alarm oder Warnung</li> <li>■ Warnung</li> </ul>   | –                |
| Zuordnung Grenzwert         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.</li> <li>■ In Parameter <b>Funktion Schaltausgang</b> ist die Option <b>Grenzwert</b> ausgewählt.</li> </ul>         | Prozessgröße für Grenzwertfunktion wählen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss *</li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss *</li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss *</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Alternative Normdichte *</li> <li>■ GSV-Durchfluss *</li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss *</li> <li>■ NSV-Durchfluss *</li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss *</li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss *</li> <li>■ Water cut *</li> <li>■ Öldichte *</li> <li>■ Wasserdichte *</li> <li>■ Ölmassefluss *</li> <li>■ Wassermassefluss *</li> <li>■ Ölvolumenfluss *</li> <li>■ Wasservolumenfluss *</li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss *</li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss *</li> <li>■ Konzentration *</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Summenzähler 1</li> <li>■ Summenzähler 2</li> <li>■ Summenzähler 3</li> <li>■ Schwingungsdämpfung</li> <li>■ Druck</li> </ul> | –                |

| Parameter                                | Voraussetzung   | Beschreibung   | Auswahl / Anzeige / Eingabe   | Werkseinstellung  |
|--|---|--|---|---|
| Zuordnung Überwachung Durchflussrichtung | <ul style="list-style-type: none"> <li>In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.</li> <li>In Parameter <b>Funktion Schaltausgang</b> ist die Option <b>Überwachung Durchflussrichtung</b> ausgewählt.</li> </ul> | Prozessgröße für Überwachung ihrer Durchflussrichtung wählen.      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aus</li> <li>Volumenfluss</li> <li>Massefluss</li> <li>Normvolumenfluss</li> </ul> | –   |
| Zuordnung Status                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.</li> <li>In Parameter <b>Funktion Schaltausgang</b> ist die Option <b>Status</b> ausgewählt.</li> </ul>                         | Gerätestatus für Schaltausgang wählen.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachung teilgefülltes Rohr</li> <li>Schleimengenunterdrückung</li> </ul>       | –   |
| Einschaltpunkt                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.</li> <li>In Parameter <b>Funktion Schaltausgang</b> ist die Option <b>Grenzwert</b> ausgewählt.</li> </ul>                      | Messwert für Einschaltpunkt eingeben.                              | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 kg/h</li> <li>0 lb/min</li> </ul> |
| Ausschaltpunkt                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.</li> <li>In Parameter <b>Funktion Schaltausgang</b> ist die Option <b>Grenzwert</b> ausgewählt.</li> </ul>                      | Messwert für Ausschaltpunkt eingeben.                              | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 kg/h</li> <li>0 lb/min</li> </ul> |
| Einschaltverzögerung                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.</li> <li>In Parameter <b>Funktion Schaltausgang</b> ist die Option <b>Grenzwert</b> ausgewählt.</li> </ul>                      | Verzögerungszeit für das Einschalten des Schaltausgangs festlegen. | 0,0 ... 100,0 s   | –   |
| Ausschaltverzögerung                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.</li> <li>In Parameter <b>Funktion Schaltausgang</b> ist die Option <b>Grenzwert</b> ausgewählt.</li> </ul>                      | Verzögerungszeit für das Ausschalten des Schaltausgangs festlegen. | 0,0 ... 100,0 s   | –   |
| Fehlerverhalten                          | –   | Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festlegen.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aktueller Status</li> <li>Offen</li> <li>Geschlossen</li> </ul>                    | –   |
| Invertiertes Ausgangssignal              | –   | Ausgangssignal umkehren.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nein</li> <li>Ja</li> </ul>  | –   |

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

### 10.5.10 Relaisausgang konfigurieren

Der Assistent **Relaisausgang** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration des Relaisausgangs eingestellt werden müssen.

**Navigation**

Menü "Setup" → Relaisausgang 1 ... n

| ► RelaisOutput 1 ... n                   |  |     |
|--|--|-----|
| Funktion Schaltausgang                   | →   | 136 |
| Zuordnung Überwachung Durchflussrichtung | →   | 136 |
| Zuordnung Grenzwert                      | →   | 137 |
| Zuordnung Diagnoseverhalten              | →   | 137 |
| Zuordnung Status                         | →   | 137 |
| Ausschaltpunkt                           | →   | 137 |
| Einschaltpunkt                           | →   | 138 |
| Fehlerverhalten                          | →  | 138 |

**Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung**

| Parameter                                | Voraussetzung   | Beschreibung  | Auswahl / Anzeige / Eingabe  | Werkseinstellung |
|--|---|---|--|------------------|
| Funktion Relaisausgang                   | –   | Funktion für Relaisausgang wählen.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geschlossen</li> <li>■ Offen</li> <li>■ Diagnoseverhalten</li> <li>■ Grenzwert</li> <li>■ Überwachung Durchflussrichtung</li> <li>■ Digitalausgang</li> </ul> | –                |
| Klemmennummer                            | –   | Zeigt die vom Relaisausgangsmodul belegten Klemmennummern.    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nicht belegt</li> <li>■ 24-25 (I/O 2)</li> <li>■ 22-23 (I/O 3)</li> <li>■ 20-21 (I/O 4)</li> </ul>  | –                |
| Zuordnung Überwachung Durchflussrichtung | In Parameter <b>Funktion Relaisausgang</b> ist die Option <b>Überwachung Durchflussrichtung</b> ausgewählt. | Prozessgröße für Überwachung ihrer Durchflussrichtung wählen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> </ul>  | –                |

| Parameter                   | Voraussetzung  | Beschreibung   | Auswahl / Anzeige / Eingabe  | Werkseinstellung  |
|-----------------------------|--|--|--|---|
| Zuordnung Grenzwert         | In Parameter <b>Funktion Relaisausgang</b> ist die Option <b>Grenzwert</b> ausgewählt.         | Prozessgröße für Grenzwertfunktion wählen.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss*</li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss*</li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss*</li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss*</li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss*</li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss*</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Alternative Normdichte*</li> <li>■ GSV-Durchfluss*</li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss*</li> <li>■ NSV-Durchfluss*</li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss*</li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss*</li> <li>■ Water cut*</li> <li>■ Öldichte*</li> <li>■ Wasserdichte*</li> <li>■ Ölmassefluss*</li> <li>■ Wassermassefluss*</li> <li>■ Ölvolumenfluss*</li> <li>■ Wasservolumenfluss*</li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss*</li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss*</li> <li>■ Konzentration*</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Summenzähler 1</li> <li>■ Summenzähler 2</li> <li>■ Summenzähler 3</li> <li>■ Schwingungsdämpfung</li> <li>■ Druck</li> </ul> | –   |
| Zuordnung Diagnoseverhalten | In Parameter <b>Funktion Relaisausgang</b> ist die Option <b>Diagnoseverhalten</b> ausgewählt. | Diagnoseverhalten für Schaltausgang wählen.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alarm</li> <li>■ Alarm oder Warnung</li> <li>■ Warnung</li> </ul>   | –   |
| Zuordnung Status            | In Parameter <b>Funktion Relaisausgang</b> ist die Option <b>Digitalausgang</b> ausgewählt.    | Gerätestatus für Schaltausgang wählen.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überwachung teilgefülltes Rohr</li> <li>■ Schleimengenunterdrückung</li> </ul>  | –   |
| Ausschaltpunkt              | In Parameter <b>Funktion Relaisausgang</b> ist die Option <b>Grenzwert</b> ausgewählt.         | Messwert für Ausschaltpunkt eingeben.                              | Gleitkommazahl mit Vorzeichen  | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| Ausschaltverzögerung        | In Parameter <b>Funktion Relaisausgang</b> ist die Option <b>Grenzwert</b> ausgewählt.         | Verzögerungszeit für das Ausschalten des Schaltausgangs festlegen. | 0,0 ... 100,0 s  | –   |

| Parameter            | Voraussetzung  | Beschreibung   | Auswahl / Anzeige / Eingabe                    | Werkseinstellung                             |
|----------------------|--|--|--|--|
| Einschaltpunkt       | In Parameter <b>Funktion Relaisausgang</b> ist die Option <b>Grenzwert</b> ausgewählt. | Messwert für Einschaltpunkt eingeben.                              | Gleitkommazahl mit Vorzeichen                  | Abhängig vom Land:<br>■ 0 kg/h<br>■ 0 lb/min |
| Einschaltverzögerung | In Parameter <b>Funktion Relaisausgang</b> ist die Option <b>Grenzwert</b> ausgewählt. | Verzögerungszeit für das Einschalten des Schaltausgangs festlegen. | 0,0 ... 100,0 s                                | –  |
| Fehlverhalten        | –  | Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festlegen.                       | ■ Aktueller Status<br>■ Offen<br>■ Geschlossen | –  |

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

### 10.5.11 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

Der Assistent **Anzeige** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden können.

#### Navigation

Menü "Setup" → Anzeige

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| ► Anzeige             |       |
| Format Anzeige        | → 139 |
| 1. Anzeigewert        | → 140 |
| 1. Wert 0%-Bargraph   | → 141 |
| 1. Wert 100%-Bargraph | → 141 |
| 2. Anzeigewert        | → 142 |
| 3. Anzeigewert        | → 143 |
| 3. Wert 0%-Bargraph   | → 143 |
| 3. Wert 100%-Bargraph | → 143 |
| 4. Anzeigewert        | → 143 |

**Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung**

| Parameter      | Voraussetzung                       | Beschreibung  | Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung |
|----------------|-------------------------------------|---|---|------------------|
| Format Anzeige | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden. | Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Wert groß</li> <li>■ 1 Bargraph + 1 Wert</li> <li>■ 2 Werte</li> <li>■ 1 Wert groß + 2 Werte</li> <li>■ 4 Werte</li> </ul> | –                |

| Parameter      | Voraussetzung                       | Beschreibung   | Auswahl / Eingabe  | Werkseinstellung |
|----------------|-------------------------------------|--|--|------------------|
| 1. Anzeigewert | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden. | Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss *</li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss *</li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss *</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Alternative Normdichte *</li> <li>■ GSV-Durchfluss *</li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss *</li> <li>■ NSV-Durchfluss *</li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss *</li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss *</li> <li>■ Water cut *</li> <li>■ Öldichte *</li> <li>■ Wasserdichte *</li> <li>■ Ölmassefluss *</li> <li>■ Wassermassefluss *</li> <li>■ Ölvolumenfluss *</li> <li>■ Wasservolumenfluss *</li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss *</li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss *</li> <li>■ Gewichteter Dichtemittelwert *</li> <li>■ Gewichteter Temperaturmittelwert *</li> <li>■ Konzentration *</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Trägerrohrtemperatur *</li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingfrequenz 0</li> <li>■ Schwingamplitude 0 *</li> <li>■ Frequenzschwankung 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Schwankung Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> <li>■ Erregerstrom 0</li> <li>■ Summenzähler 1</li> <li>■ Summenzähler 2</li> <li>■ Summenzähler 3</li> <li>■ Stromausgang 1</li> <li>■ Stromausgang 2 *</li> </ul> | –                |



| Parameter             | Voraussetzung                       | Beschreibung                             | Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung  |
|-----------------------|-------------------------------------|--|---|---|
|                       |                                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stromausgang 3<sup>*</sup></li> <li>■ Stromausgang 4<sup>*</sup></li> <li>■ Druck</li> </ul> |   |
| 1. Wert 0%-Bargraph   | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden. | 0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.   | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| 1. Wert 100%-Bargraph | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden. | 100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben. | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig von Land und Nennweite   |

| Parameter      | Voraussetzung                       | Beschreibung   | Auswahl / Eingabe  | Werkseinstellung |
|----------------|-------------------------------------|--|--|------------------|
| 2. Anzeigewert | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden. | Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Keine</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss</li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss</li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss</li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss</li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Alternative Normdichte</li> <li>■ GSV-Durchfluss</li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss</li> <li>■ NSV-Durchfluss</li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss</li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss</li> <li>■ Water cut</li> <li>■ Öldichte</li> <li>■ Wasserdichte</li> <li>■ Ölmassefluss</li> <li>■ Wassermassefluss</li> <li>■ Ölvolumenfluss</li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss</li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss</li> <li>■ Wasservolumenfluss</li> <li>■ Gewichteteter Dichtemittelwert</li> <li>■ Gewichteteter Temperaturmittelwert</li> <li>■ Konzentration</li> <li>■ Dynamische Viskosität</li> <li>■ Kinematische Viskosität</li> <li>■ Temp.kompensierte dynamische Viskosität</li> <li>■ Temp.kompensierte kinematische Visk.</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Trägerrohrtemperatur</li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingfrequenz 0</li> <li>■ Schwingfrequenz 1</li> <li>■ Schwingamplitude 0</li> <li>■ Schwingamplitude 1</li> <li>■ Frequenzschwankung 0</li> </ul> | –                |

| Parameter             | Voraussetzung  | Beschreibung   | Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung  |
|-----------------------|--|--|---|---|
|                       |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frequenzschwankung 1</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 1</li> <li>■ Schwankung Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Schwankung Schwingungsdämpfung 1</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> <li>■ Erregerstrom 0</li> <li>■ Erregerstrom 1</li> <li>■ HBSI</li> <li>■ Summenzähler 1</li> <li>■ Summenzähler 2</li> <li>■ Summenzähler 3</li> <li>■ Stromausgang 1</li> <li>■ Stromausgang 2 *</li> <li>■ Stromausgang 3 *</li> <li>■ Stromausgang 4 *</li> <li>■ Druck</li> </ul> |   |
| 3. Anzeigewert        | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.                              | Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird. | Auswahlliste siehe Parameter <b>2. Anzeigewert</b> (→ 142)  | –   |
| 3. Wert 0%-Bargraph   | In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> wurde eine Auswahl getroffen. | 0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.                         | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| 3. Wert 100%-Bargraph | In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> wurde eine Auswahl getroffen. | 100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.                       | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | –   |
| 4. Anzeigewert        | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.                              | Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird. | Auswahlliste siehe Parameter <b>2. Anzeigewert</b> (→ 142)  | –   |

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

## 10.5.12 Schleichmenge konfigurieren

Der Assistent **Schleichmengenunterdrückung** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Schleichmengenunterdrückung eingestellt werden müssen.

### Navigation

Menü "Setup" → Schleichmengenunterdrückung

▶ **Schleichmengenunterdrückung**

Zuordnung Prozessgröße

→ 144

Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrück.

→ 144

Ausschaltpunkt Schleichmengenunterdrück.

→ 144

Druckstoßunterdrückung

→ 144

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                                | Voraussetzung   | Beschreibung   | Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung                |
|--|---|--|---|---------------------------------|
| Zuordnung Prozessgröße                   | –   | Prozessgröße für Schleichmengenunterdrückung wählen.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> </ul> | –                               |
| Einschaltpunkt Schleichmengenunterdrück. | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→  144) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Einschaltpunkt für Schleichmengenunterdrückung eingeben.                       | Positive Gleitkommazahl   | Abhängig von Land und Nennweite |
| Ausschaltpunkt Schleichmengenunterdrück. | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→  144) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Ausschaltpunkt für Schleichmengenunterdrückung eingeben.                       | 0 ... 100,0 %   | –                               |
| Druckstoßunterdrückung                   | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→  144) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Zeitspanne für Signalunterdrückung eingeben (= aktive Druckstoßunterdrückung). | 0 ... 100 s   | –                               |

10.5.13 Überwachung der Rohrfüllung konfigurieren

Der Wizard **Überwachung teilgefülltes Rohr** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Konfiguration der Überwachung von der Rohrfüllung eingestellt werden müssen.

Navigation

Menü "Setup" → Überwachung teilgefülltes Rohr

► Überwachung teilgefülltes Rohr

Zuordnung Prozessgröße

→ 145

Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr

→ 145

Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr

→ 145

Ansprechzeit teilgefülltes Rohr

→ 145


Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                            | Voraussetzung  | Beschreibung   | Auswahl / Eingabe   |
|--------------------------------------|--|--|---|
| Zuordnung Prozessgröße               | –  | Prozessgröße für Messrohrüberwachung wählen.   | <div><div>■ Aus</div><div>■ Dichte</div><div>■ Normdichte</div></div> |
| Unterer Grenzwert teilgefülltes Rohr | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→ 145) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Unteren Grenzwert für Aktivierung der Messrohrüberwachung eingeben.                        | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   |
| Oberer Grenzwert teilgefülltes Rohr  | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→ 145) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Oberen Grenzwert für Aktivierung der Messrohrüberwachung eingeben.                         | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   |
| Ansprechzeit teilgefülltes Rohr      | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→ 145) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Zeitspanne eingeben, bis Diagnosemeldung bei teilgefülltem oder leerem Messrohr erscheint. | 0 ... 100 s   |

## 10.6    Erweiterte Einstellungen

Das Untermenü **Erweitertes Setup** mit seinen Untermenüs enthält Parameter für spezifische Einstellungen.

*Navigation zum Untermenü "Erweitertes Setup"*



AO032223-DE

**i** Abhängig von der Geräteausführung kann die Anzahl der Untermenüs variieren. Einige Untermenüs werden nicht in der Betriebsanleitung behandelt. Diese Untermenüs und darunter angeordnete Parameter werden in der Sonderdokumentation zum Gerät erläutert.

### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup

|                            |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| ► Erweitertes Setup        |   |       |
| Freigabecode eingeben      | → | 📖 147 |
| ► Berechnete Prozessgrößen | → | 📖 147 |
| ► Sensorabgleich           | → | 📖 148 |
| ► Summenzähler 1 ... n     | → | 📖 149 |

|                      |       |
|----------------------|-------|
| ► Anzeige            | → 151 |
| ► WLAN-Einstellungen |       |
| ► Konzentration      |       |
| ► Heartbeat Setup    |       |
| ► Datensicherung     | → 159 |
| ► Administration     | → 160 |

10.6.1 Parameter zur Eingabe des Freigabecodes nutzen

Navigation  
Menü "Setup" → Erweitertes Setup

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter             | Beschreibung   | Eingabe     |
|-----------------------|--|-------------|
| Freigabecode eingeben | Parameterschreibschutz mit anwenderspezifischem Freigabecode aufheben. | 0 ... 9 999 |

10.6.2 Berechnete Prozessgrößen

Das Untermenü **Berechnete Prozessgrößen** enthält Parameter zur Berechnung des Normvolumenflusses.

Navigation  
Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Berechnete Prozessgrößen

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| ► Berechnete Prozessgrößen           |       |
| ► Normvolumenfluss-Berechnung        |       |
| Normvolumenfluss-Berechnung          | → 148 |
| Eingelesene Normdichte               | → 148 |
| Feste Normdichte                     | → 148 |
| Referenztemperatur                   | → 148 |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient      | → 148 |
| Quadratischer Ausdehnungskoeffizient | → 148 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                            | Voraussetzung  | Beschreibung   | Auswahl / Anzeige / Eingabe   | Werkseinstellung  |
|--------------------------------------|--|--|---|---|
| Normvolumenfluss-Berechnung          | –  | Normdichte für Berechnung des Normvolumenflusses wählen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Feste Normdichte</li> <li>■ Berechnete Normdichte</li> <li>■ Eingelezene Normdichte</li> <li>■ Stromeingang 1 *</li> <li>■ Stromeingang 2 *</li> <li>■ Stromeingang 3 *</li> </ul> | –   |
| Eingelezene Normdichte               | In Parameter <b>Normvolumenfluss-Berechnung</b> ist die Option <b>Eingelezene Normdichte</b> ausgewählt. | Zeigt eingelezene Normdichte.  | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | –   |
| Feste Normdichte                     | In Parameter <b>Normvolumenfluss-Berechnung</b> ist die Option <b>Feste Normdichte</b> ausgewählt.       | Festen Wert für Normdichte eingeben.   | Positive Gleitkommazahl   | –   |
| Referenztemperatur                   | In Parameter <b>Normvolumenfluss-Berechnung</b> ist die Option <b>Berechnete Normdichte</b> ausgewählt.  | Referenztemperatur für Berechnung der Normdichte eingeben.   | –273,15 ... 99 999 °C   | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ +20 °C</li> <li>■ +68 °F</li> </ul> |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient      | In Parameter <b>Normvolumenfluss-Berechnung</b> ist die Option <b>Berechnete Normdichte</b> ausgewählt.  | Linearen, messstoffspezifischen Ausdehnungskoeffizient für Normdichteberechnung eingeben.  | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | –   |
| Quadratischer Ausdehnungskoeffizient | In Parameter <b>Normvolumenfluss-Berechnung</b> ist die Option <b>Berechnete Normdichte</b> ausgewählt.  | Bei Messstoffen mit nicht linearem Ausdehnungsverhalten: Quadratischen, messstoffspezif. Ausdehnungskoeffizient für Normdichteberechnung eingeben. | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | –   |

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

### 10.6.3 Sensorabgleich durchführen

Das Untermenü **Sensorabgleich** enthält Parameter, die die Funktionalität des Sensors betreffen.

#### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Sensorabgleich


|                     |       |
|---------------------|-------|
| ► Sensorabgleich    |       |
| Einbaurichtung      | → 148 |
| ► Nullpunktabgleich | → 149 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter      | Beschreibung  | Auswahl   |
|----------------|---|---|
| Einbaurichtung | Vorzeichen der Messstoff-Fließrichtung an Pfeilrichtung auf dem Aufnehmer anpassen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Durchfluss in Pfeilrichtung</li> <li>■ Durchfluss gegen Pfeilrichtung</li> </ul> |



### Nullpunktabgleich



Alle Messgeräte werden nach dem neusten Stand der Technik kalibriert. Die Kalibrierung erfolgt unter Referenzbedingungen →  232. Ein Nullpunktabgleich im Feld ist deshalb grundsätzlich nicht erforderlich.

Ein Nullpunktabgleich ist erfahrungsgemäß nur in speziellen Fällen empfehlenswert:

- Bei höchsten Ansprüchen an die Messgenauigkeit und geringen Durchflussmengen.
- Bei extremen Prozess- oder Betriebsbedingungen, z.B. bei sehr hohen Prozesstemperaturen oder sehr hoher Viskosität des Messstoffes.

### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Sensorabgleich → Nullpunktabgleich

|                      |   |
|----------------------|---|
| ► Nullpunktabgleich  |   |
| Nullpunkt abgleichen | →  149 |
| Fortschritt          | →  149 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung





| Parameter            | Beschreibung                        | Auswahl / Anzeige   | Werkseinstellung |
|----------------------|-------------------------------------|---|------------------|
| Nullpunkt abgleichen | Nullpunktabgleich starten.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abbrechen</li> <li>■ In Arbeit</li> <li>■ Fehler bei Nullpunktabgleich</li> <li>■ Starten</li> </ul> | –                |
| Fortschritt          | Zeigt den Fortschritt des Vorgangs. | 0 ... 100 %   | –                |

## 10.6.4 Summenzähler konfigurieren

Im Untermenü "Summenzähler 1 ... n" kann der jeweilige Summenzähler konfiguriert werden.

### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Summenzähler 1 ... n

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ► Summenzähler 1 ... n       |   |
| Zuordnung Prozessgröße       | →  150 |
| Einheit Summenzähler 1 ... n | →  150 |
| Betriebsart Summenzähler     | →  150 |
| Fehlerverhalten              | →  150 |

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                    | Voraussetzung  | Beschreibung   | Auswahl   | Werkseinstellung  |
|------------------------------|--|--|---|---|
| Zuordnung Prozessgröße       | –  | Prozessgröße für Summenzähler wählen.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ GSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ NSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Ölmassefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Wassermassefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Ölvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Wasservolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> </ul> | –   |
| Einheit Summenzähler 1 ... n | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→ 150) von Untermenü <b>Summenzähler 1 ... n</b> ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Einheit für Prozessgröße des Summenzählers wählen.               | Einheiten-Auswahl-liste   | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ kg</li> <li>■ lb</li> </ul> |
| Betriebsart Summenzähler     | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→ 150) von Untermenü <b>Summenzähler 1 ... n</b> ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Für Summenzähler festlegen, wie der Durchfluss aufsummiert wird. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nettomenge</li> <li>■ Menge Förderrichtung</li> <li>■ Rückflussmenge</li> </ul>  | –   |
| Fehlerverhalten              | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→ 150) von Untermenü <b>Summenzähler 1 ... n</b> ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Summenzählerverhalten bei Gerätealarm festlegen.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anhalten</li> <li>■ Aktueller Wert</li> <li>■ Letzter gültiger Wert</li> </ul>   | –   |





















\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

### 10.6.5 Weitere Anzeigenkonfigurationen durchführen

Im Untermenü **Anzeige** können alle Parameter rund um die Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige eingestellt werden.

#### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Anzeige

| ► Anzeige              |   |     |
|------------------------|---|-----|
| Format Anzeige         | →    | 152 |
| 1. Anzeigewert         | →    | 153 |
| 1. Wert 0%-Bargraph    | →    | 154 |
| 1. Wert 100%-Bargraph  | →    | 154 |
| 1. Nachkommastellen    | →    | 154 |
| 2. Anzeigewert         | →    | 155 |
| 2. Nachkommastellen    | →  | 156 |
| 3. Anzeigewert         | →  | 156 |
| 3. Wert 0%-Bargraph    | →  | 156 |
| 3. Wert 100%-Bargraph  | →  | 156 |
| 3. Nachkommastellen    | →  | 156 |
| 4. Anzeigewert         | →  | 156 |
| 4. Nachkommastellen    | →  | 156 |
| Display language       | →  | 157 |
| Intervall Anzeige      | →  | 157 |
| Dämpfung Anzeige       | →  | 157 |
| Kopfzeile              | →  | 157 |
| Kopfzeilentext         | →  | 157 |
| Trennzeichen           | →  | 157 |
| Hintergrundbeleuchtung | →  | 157 |

**Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung**

| Parameter      | Voraussetzung                       | Beschreibung  | Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung |
|----------------|-------------------------------------|---|---|------------------|
| Format Anzeige | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden. | Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 Wert groß</li> <li>■ 1 Bargraph + 1 Wert</li> <li>■ 2 Werte</li> <li>■ 1 Wert groß + 2 Werte</li> <li>■ 4 Werte</li> </ul> | –                |

| Parameter      | Voraussetzung                       | Beschreibung   | Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung |
|----------------|-------------------------------------|--|---|------------------|
| 1. Anzeigewert | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden. | Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss*</li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss*</li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss*</li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss*</li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss*</li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss*</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Alternative Normdichte*</li> <li>■ GSV-Durchfluss*</li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss*</li> <li>■ NSV-Durchfluss*</li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss*</li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss*</li> <li>■ Water cut*</li> <li>■ Öldichte*</li> <li>■ Wasserdichte*</li> <li>■ Ölmassefluss*</li> <li>■ Wassermassefluss*</li> <li>■ Ölvolumenfluss*</li> <li>■ Wasservolumenfluss*</li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss*</li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss*</li> <li>■ Gewichteter Dichtemittelwert*</li> <li>■ Gewichteter Temperaturmittelwert*</li> <li>■ Konzentration*</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Trägerrohrtemperatur*</li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingfrequenz 0</li> <li>■ Schwingamplitude 0*</li> <li>■ Frequenzschwankung 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Schwankung Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> <li>■ Erregerstrom 0</li> <li>■ Summenzähler 1</li> <li>■ Summenzähler 2</li> <li>■ Summenzähler 3</li> <li>■ Stromausgang 1</li> <li>■ Stromausgang 2*</li> </ul> | –                |

| Parameter             | Voraussetzung   | Beschreibung                                    | Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung  |
|-----------------------|---|---|---|---|
|                       |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stromausgang 3 *</li> <li>■ Stromausgang 4 *</li> <li>■ Druck</li> </ul>       |   |
| 1. Wert 0%-Bargraph   | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.                             | 0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.          | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| 1. Wert 100%-Bargraph | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.                             | 100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.        | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig von Land und Nennweite   |
| 1. Nachkommastellen   | In Parameter <b>1. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt. | Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul> | –   |

| Parameter      | Voraussetzung                       | Beschreibung   | Auswahl / Eingabe  | Werkseinstellung |
|----------------|-------------------------------------|--|--|------------------|
| 2. Anzeigewert | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden. | Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Keine</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss</li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss</li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss</li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss</li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Alternative Normdichte</li> <li>■ GSV-Durchfluss</li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss</li> <li>■ NSV-Durchfluss</li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss</li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss</li> <li>■ Water cut</li> <li>■ Öldichte</li> <li>■ Wasserdichte</li> <li>■ Ölmassefluss</li> <li>■ Wassermassefluss</li> <li>■ Ölvolumenfluss</li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss</li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss</li> <li>■ Wasservolumenfluss</li> <li>■ Gewichteter Dichtemittelwert</li> <li>■ Gewichteter Temperaturmittelwert</li> <li>■ Konzentration</li> <li>■ Dynamische Viskosität</li> <li>■ Kinematische Viskosität</li> <li>■ Temp.kompensierte dynamische Viskosität</li> <li>■ Temp.kompensierte kinematische Visk.</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Trägerrohrtemperatur</li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingfrequenz 0</li> <li>■ Schwingfrequenz 1</li> <li>■ Schwingamplitude 0</li> <li>■ Schwingamplitude 1</li> <li>■ Frequenzschwankung 0</li> </ul> | –                |

| Parameter             | Voraussetzung  | Beschreibung   | Auswahl / Eingabe   | Werkseinstellung  |
|-----------------------|--|--|---|---|
|                       |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frequenzschwankung 1</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 1</li> <li>■ Schwankung Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Schwankung Schwingungsdämpfung 1</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> <li>■ Erregerstrom 0</li> <li>■ Erregerstrom 1</li> <li>■ HBSI</li> <li>■ Summenzähler 1</li> <li>■ Summenzähler 2</li> <li>■ Summenzähler 3</li> <li>■ Stromausgang 1</li> <li>■ Stromausgang 2 *</li> <li>■ Stromausgang 3 *</li> <li>■ Stromausgang 4 *</li> <li>■ Druck</li> </ul> |   |
| 2. Nachkommastellen   | In Parameter <b>2. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt.  | Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>   | –   |
| 3. Anzeigewert        | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.                              | Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird. | Auswahlliste siehe Parameter <b>2. Anzeigewert</b> (→ 142)  | –   |
| 3. Wert 0%-Bargraph   | In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> wurde eine Auswahl getroffen. | 0%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.                         | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| 3. Wert 100%-Bargraph | In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> wurde eine Auswahl getroffen. | 100%-Wert für Bargraph-Anzeige eingeben.                       | Gleitkommazahl mit Vorzeichen   | –   |
| 3. Nachkommastellen   | In Parameter <b>3. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt.  | Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>   | –   |
| 4. Anzeigewert        | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.                              | Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird. | Auswahlliste siehe Parameter <b>2. Anzeigewert</b> (→ 142)  | –   |
| 4. Nachkommastellen   | In Parameter <b>4. Anzeigewert</b> ist ein Messwert festgelegt.  | Anzahl Nachkommastellen für Anzeigewert wählen.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>   | –   |



| Parameter              | Voraussetzung  | Beschreibung  | Auswahl / Eingabe  | Werkseinstellung  |
|------------------------|--|---|--|---|
| Display language       | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.  | Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ English</li> <li>■ Deutsch *</li> <li>■ Français *</li> <li>■ Español *</li> <li>■ Italiano *</li> <li>■ Nederlands *</li> <li>■ Portuguesa *</li> <li>■ Polski</li> <li>■ русский язык (Russian) *</li> <li>■ Svenska</li> <li>■ Türkçe *</li> <li>■ 中文 (Chinese) *</li> <li>■ 日本語 (Japanese) *</li> <li>■ 한국어 (Korean) *</li> <li>■ Bahasa Indonesia *</li> <li>■ tiếng Việt (Vietnamese) *</li> <li>■ čeština (Czech) *</li> </ul> | English (alternativ ist die bestellte Sprache voreingestellt) |
| Intervall Anzeige      | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.  | Anzeigedauer von Messwerten auf Vor-Ort-Anzeige einstellen, wenn diese im Wechsel angezeigt werden. | 1 ... 10 s   | –   |
| Dämpfung Anzeige       | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.  | Reaktionszeit der Vor-Ort-Anzeige auf Messwertschwankungen einstellen.                              | 0,0 ... 999,9 s  | –   |
| Kopfzeile              | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.  | Inhalt für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige wählen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Messstellenbezeichnung</li> <li>■ Freitext</li> </ul>   | –   |
| Kopfzeilentext         | In Parameter <b>Kopfzeile</b> ist die Option <b>Freitext</b> ausgewählt.   | Text für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige eingeben.  | Max. 12 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /)   | –   |
| Trennzeichen           | Eine Vor-Ort-Anzeige ist vorhanden.  | Trennzeichen für Dezimaldarstellung von Zahlenwerten wählen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ . (Punkt)</li> <li>■ , (Komma)</li> </ul>   | . (Punkt)   |
| Hintergrundbeleuchtung | Eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option <b>F</b> "4-zeilig beleuchtet; Touch Control"</li> <li>■ Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option <b>G</b> "4-zeilig beleuchtet; Touch Control +WLAN"</li> </ul> | Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort-Anzeige ein- und ausschalten.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deaktivieren</li> <li>■ Aktivieren</li> </ul>   | –   |

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

### 10.6.6 WLAN konfigurieren

Das Untermenü **WLAN Settings** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die WLAN-Konfiguration eingestellt werden müssen.



**Navigation**

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → WLAN-Einstellungen

| ► WLAN-Einstellungen       |   |       |
|----------------------------|---|-------|
| WLAN                       | → | 📖 158 |
| WLAN-Modus                 | → | 📖 158 |
| SSID-Name                  | → | 📖 158 |
| Netzwerksicherheit         | → | 📖 158 |
| Sicherheitsidentifizierung | → | 📖 159 |
| Benutzername               | → | 📖 159 |
| WLAN-Passwort              | → | 📖 159 |
| WLAN-IP-Adresse            | → | 📖 159 |
| WLAN-Passphrase            | → | 📖 159 |
| Zuordnung SSID-Name        | → | 📖 159 |
| SSID-Name                  | → | 📖 159 |
| Verbindungsstatus          | → | 📖 159 |
| Empfangene Signalstärke    | → | 📖 159 |

**Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung**

| Parameter          | Voraussetzung             | Beschreibung   | Auswahl / Eingabe / Anzeige  | Werkseinstellung |
|--------------------|---------------------------|--|--|------------------|
| WLAN               | –                         | WLAN ein- und ausschalten.                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deaktivieren</li> <li>■ Aktivieren</li> </ul>   | –                |
| WLAN-Modus         | –                         | WLAN-Modus wählen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WLAN Access Point</li> <li>■ WLAN-Station</li> </ul>  | –                |
| SSID-Name          | Der Client ist aktiviert. | Anwenderdefinierten SSID-Namen eingeben (max. 32 Zeichen). | –  | –                |
| Netzwerksicherheit | –                         | Sicherheitstyp des WLAN-Netzwerks wählen.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ungesichert</li> <li>■ WPA2-PSK</li> <li>■ EAP-PEAP with MSCHAPv2</li> <li>■ EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.</li> <li>■ EAP-TLS</li> </ul> | –                |

| Parameter                  | Voraussetzung   | Beschreibung  | Auswahl / Eingabe / Anzeige  | Werkseinstellung   |
|----------------------------|---|---|--|--|
| Sicherheitsidentifizierung | –   | Sicherheitseinstellungen wählen und diese via Menü Data-management > Security > WLAN downloaden.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Root certificate</li> <li>Gerätezertifikat</li> <li>Device private key</li> </ul> | –  |
| Benutzername               | –   | Benutzername eingeben.  | –  | –  |
| WLAN-Passwort              | –   | WLAN-Passwort eingeben.   | –  | –  |
| WLAN-IP-Adresse            | –   | IP-Adresse der WLAN-Schnittstelle vom Gerät eingeben.   | 4 Oktett: 0...255 (im jeweiligen Oktett)   | –  |
| WLAN-Passphrase            | In Parameter <b>Sicherheitstyp</b> ist die Option <b>WPA2-PSK</b> ausgewählt.   | Netzwerkschlüssel eingeben (8-32 Zeichen).<br> Der bei Auslieferung gültige Netzwerkschlüssel sollte aus Sicherheitsgründen bei der Inbetriebnahme geändert werden.  | 8...32-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen  | Seriennummer des Messgeräts (z.B. L100A802000)                                       |
| Zuordnung SSID-Name        | –   | Wählen, welcher Name für SSID verwendet wird: Messstellenbezeichnung oder anwenderdefinierter Name.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Messstellenbezeichnung</li> <li>Anwenderdefiniert</li> </ul>                      | –  |
| SSID-Name                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>In Parameter <b>Zuordnung SSID-Name</b> ist die Option <b>Anwenderdefiniert</b> ausgewählt.</li> <li>In Parameter <b>WLAN-Modus</b> ist die Option <b>WLAN Access Point</b> ausgewählt.</li> </ul> | Anwenderdefinierten SSID-Namen eingeben (max. 32 Zeichen).<br> Der anwenderdefinierte SSID-Name darf nur einmal vergeben werden. Wenn der SSID-Name mehrmals vergeben wird, können sich die Geräte gegenseitig stören. | Max. 32-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen   | EH_Gerätebezeichnung_letzte 7 Stellen der Seriennummer (z.B. EH_Promass_500_A802000) |
| Verbindungsstatus          | –   | Zeigt den Verbindungsstatus an.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Connected</li> <li>Not connected</li> </ul>                                       | –  |
| Empfangene Signalstärke    | –   | Zeigt die empfangene Signalstärke.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tief</li> <li>Mittel</li> <li>Hoch</li> </ul>                                     | –  |

### 10.6.7 Konfiguration verwalten



Nach der Inbetriebnahme besteht die Möglichkeit, die aktuelle Gerätekonfiguration zu sichern oder die vorherige Gerätekonfiguration wiederherzustellen.

Dies funktioniert mithilfe von Parameter **Konfigurationsdaten verwalten** und seinen Optionen, der sich im Untermenü **Datensicherung** befindet.

#### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Datensicherung

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| ► Datensicherung              |       |
| Betriebszeit                  | → 160 |
| Letzte Datensicherung         | → 160 |
| Konfigurationsdaten verwalten | → 160 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Sicherungsstatus   | →  160 |
| Vergleichsergebnis | →  160 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                     | Beschreibung   | Anzeige / Auswahl   |
|-------------------------------|--|---|
| Betriebszeit                  | Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.                      | Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)   |
| Letzte Datensicherung         | Zeigt die Betriebszeit, wann die letzte Datensicherung in das HistoROM Backup erfolgt ist. | Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)   |
| Konfigurationsdaten verwalten | Aktion zum Verwalten der Gerätedaten im HistoROM Backup wählen.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abbrechen</li> <li>■ Sichern</li> <li>■ Wiederherstellen</li> <li>■ Vergleichen</li> <li>■ Datensicherung löschen</li> </ul>   |
| Sicherungsstatus              | Zeigt den aktuellen Status der Datensicherung oder -wiederherstellung.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Keine</li> <li>■ Sicherung läuft</li> <li>■ Wiederherstellung läuft</li> <li>■ Löschen läuft</li> <li>■ Vergleich läuft</li> <li>■ Wiederherstellung fehlgeschlagen</li> <li>■ Sicherung fehlgeschlagen</li> </ul> |
| Vergleichsergebnis            | Vergleich der aktuellen Gerätedatensätze mit dem HistoROM Backup.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Einstellungen identisch</li> <li>■ Einstellungen nicht identisch</li> <li>■ Datensicherung fehlt</li> <li>■ Datensicherung defekt</li> <li>■ Ungeprüft</li> <li>■ Datensatz nicht kompatibel</li> </ul>            |

### Funktionsumfang von Parameter "Konfigurationsdaten verwalten"

| Optionen               | Beschreibung   |
|------------------------|--|
| Abbrechen              | Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.  |
| Sichern                | Die aktuelle Gerätekonfiguration wird vom HistoROM Backup in den Gerätespeicher des Geräts gesichert. Die Sicherungskopie umfasst die Messumformerdaten des Geräts.                            |
| Wiederherstellen       | Die letzte Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Gerätespeicher in das HistoROM Backup des Geräts zurückgespielt. Die Sicherungskopie umfasst die Messumformerdaten des Geräts. |
| Vergleichen            | Die im Gerätespeicher gespeicherte Gerätekonfiguration wird mit der aktuellen Gerätekonfiguration des HistoROM Backups verglichen.   |
| Datensicherung löschen | Die Sicherungskopie der Gerätekonfiguration wird aus dem Gerätespeicher des Geräts gelöscht.   |



#### *HistoROM Backup*

Ist ein "nichtflüchtiger" Gerätespeicher in Form eines EEPROM.



Während die Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

### 10.6.8 Parameter zur Administration des Geräts nutzen

Das Untermenü **Administration** führt den Anwender systematisch durch alle Parameter, die für die Administration des Geräts genutzt werden können.

**Navigation**  
Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Administration

► Administration

► Freigabecode definieren

→ 161

► Freigabecode zurücksetzen

→ 161

Gerät zurücksetzen

→ 162

**Parameter zum Definieren des Freigabecodes nutzen**

**Navigation**  
Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode definieren

► Freigabecode definieren

Freigabecode definieren

→ 161

Freigabecode bestätigen

→ 161

**Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung**

| Parameter               | Beschreibung   | Eingabe  |
|-------------------------|--|--|
| Freigabecode definieren | Schreibzugriff auf Parameter einschränken, um Gerätekonfiguration gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen. | Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen |
| Freigabecode bestätigen | Eingegebenen Freigabecode bestätigen.  | Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen |

**Parameter zum Zurücksetzen des Freigabecodes nutzen**

**Navigation**  
Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Administration → Freigabecode zurücksetzen

► Freigabecode zurücksetzen


Betriebszeit

→ 162

Freigabecode zurücksetzen

→ 162

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                 | Beschreibung   | Anzeige / Eingabe                                     |
|---------------------------|--|---|
| Betriebszeit              | Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.  | Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)   |
| Freigabecode zurücksetzen | <p>Freigabecode auf Werkseinstellung zurücksetzen.</p> <p> Für einen Resetcode: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Serviceorganisation.</p> <p>Die Eingabe der Resetcodes ist nur möglich via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Webbrowser</li> <li>■ DeviceCare, FieldCare (via Serviceschnittstelle CDI-RJ45)</li> <li>■ Feldbus</li> </ul> | Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen |

### Parameter zum Zurücksetzen des Geräts nutzen

#### Navigation

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Administration

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung








| Parameter          | Beschreibung  | Auswahl  |
|--------------------|---|--|
| Gerät zurücksetzen | Gesamte Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abbrechen</li> <li>■ Auf Auslieferungszustand</li> <li>■ Gerät neu starten</li> <li>■ S-DAT-Sicherung wiederherstellen</li> </ul> |

## 10.7 Simulation

Das Untermenü **Simulation** ermöglicht es ohne reale Durchflusssituation unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten zu simulieren sowie nachgeschaltete Signalketten zu überprüfen (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen).

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Simulation

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>► Simulation</b>               |   |   |
| Zuordnung Simulation Prozessgröße | → |  164 |
| Wert Prozessgröße                 | → |  164 |
| Simulation Statuseingang          | → |  164 |
| Eingangssignalpegel               | → |  164 |
| Simulation Stromeingang 1 ... n   | → |  164 |
| Wert Stromeingang 1 ... n         | → |  164 |
| Simulation Stromausgang 1 ... n   | → |  164 |

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Wert Stromausgang 1 ... n          | → 164 |
| Simulation Frequenzausgang 1 ... n | → 165 |
| Wert Frequenzausgang 1 ... n       | → 165 |
| Simulation Impulsausgang 1 ... n   | → 165 |
| Wert Impulsausgang 1 ... n         | → 165 |
| Simulation Schaltausgang 1 ... n   | → 165 |
| Schaltzustand 1 ... n              | → 165 |
| Simulation Relaisausgang 1 ... n   | → 165 |
| Schaltzustand 1 ... n              | → 165 |
| Simulation Gerätealarm             | → 165 |
| Kategorie Diagnoseereignis         | → 165 |
| Simulation Diagnoseereignis        | → 165 |

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                         | Voraussetzung   | Beschreibung  | Auswahl / Eingabe / Anzeige   |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Zuordnung Simulation Prozessgröße | –   | Prozessgröße für Simulation wählen, die dadurch aktiviert wird. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Alternative Normdichte<sup>*</sup></li> <li>■ GSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ NSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss<sup>*</sup></li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Water cut<sup>*</sup></li> <li>■ Öldichte<sup>*</sup></li> <li>■ Wasserdichte<sup>*</sup></li> <li>■ Ölmassefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Wassermassefluss<sup>*</sup></li> <li>■ Ölvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Wasservolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss<sup>*</sup></li> <li>■ Gewichteter Dichtemittelwert<sup>*</sup></li> <li>■ Gewichteter Temperaturmittelwert<sup>*</sup></li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Konzentration<sup>*</sup></li> </ul> |
| Wert Prozessgröße                 | In Parameter <b>Zuordnung Simulation Prozessgröße</b> (→ 164) ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Simulationswert für gewählte Prozessgröße eingeben.             | Abhängig von der ausgewählten Prozessgröße  |
| Simulation Statuseingang          | –   | Simulation vom Statuseingang ein- und ausschalten.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> </ul>   |
| Eingangssignalpegel               | In Parameter <b>Simulation Statuseingang</b> ist die Option <b>An</b> ausgewählt.               | Signalpegel für Simulation vom Statuseingang wählen.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hoch</li> <li>■ Tief</li> </ul>  |
| Simulation Stromeingang 1 ... n   | –   | Simulation vom Stromeingang ein- und ausschalten.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> </ul>   |
| Wert Stromeingang 1 ... n         | In Parameter <b>Simulation Stromeingang 1 ... n</b> ist die Option <b>An</b> ausgewählt.        | Stromwert für Simulation eingeben.                              | 0 ... 22,5 mA   |
| Simulation Stromausgang 1 ... n   | –   | Simulation des Stromausgangs ein- und ausschalten.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> </ul>   |
| Wert Stromausgang 1 ... n         | In Parameter <b>Simulation Stromausgang 1 ... n</b> ist die Option <b>An</b> ausgewählt.        | Stromwert für Simulation eingeben.                              | 3,59 ... 22,5 mA  |






| Parameter                           | Voraussetzung  | Beschreibung  | Auswahl / Eingabe / Anzeige  |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Simulation Frequenz Ausgang 1 ... n | In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> ausgewählt.   | Simulation des Frequenzausgangs ein- und ausschalten.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> </ul>  |
| Wert Frequenz Ausgang 1 ... n       | In Parameter <b>Simulation Frequenz-<br/>ausgang 1 ... n</b> ist die Option <b>An</b> ausgewählt.                  | Frequenzwert für Simulation eingeben.   | 0,0 ... 12 500,0 Hz  |
| Simulation Impuls Ausgang 1 ... n   | In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Impuls</b> ausgewählt.   | Simulation des Impulsausgangs einstellen und ausschalten.<br> Bei Option <b>Fester Wert</b> : Parameter <b>Impulsbreite</b> (→ 128) definiert die Impulsbreite der ausgegebenen Impulse. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Fester Wert</li> <li>■ Abwärtszählender Wert</li> </ul>                              |
| Wert Impuls Ausgang 1 ... n         | In Parameter <b>Simulation Impuls-<br/>ausgang 1 ... n</b> ist die Option <b>Abwärtszählender Wert</b> ausgewählt. | Anzahl der Impulse für Simulation eingeben.   | 0 ... 65 535   |
| Simulation Schalt Ausgang 1 ... n   | In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt.   | Simulation des Schaltausgangs ein- und ausschalten.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> </ul>  |
| Schaltzustand 1 ... n               | –  | Zustand des Schaltausgangs für die Simulation wählen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Offen</li> <li>■ Geschlossen</li> </ul>   |
| Simulation Relais Ausgang 1 ... n   | –  | Simulation des Relaisausgangs ein- und ausschalten.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> </ul>  |
| Schaltzustand 1 ... n               | In Parameter <b>Simulation Schalt-<br/>ausgang 1 ... n</b> ist die Option <b>An</b> ausgewählt.                    | Zustand des Relaisausgangs für Simulation wählen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Offen</li> <li>■ Geschlossen</li> </ul>   |
| Simulation Impuls Ausgang           | –  | Simulation des Impulsausgangs einstellen und ausschalten.<br> Bei Option <b>Fester Wert</b> : Parameter <b>Impulsbreite</b> definiert die Impulsbreite der ausgegebenen Impulse.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Fester Wert</li> <li>■ Abwärtszählender Wert</li> </ul>                              |
| Wert Impuls Ausgang                 | In Parameter <b>Simulation Impuls-<br/>ausgang</b> ist die Option <b>Abwärtszählender Wert</b> ausgewählt.         | Simulation des Impulsausgangs einstellen und ausschalten.   | 0 ... 65 535   |
| Simulation Gerätealarm              | –  | Gerätealarm ein- und ausschalten.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> </ul>  |
| Kategorie Diagnoseereignis          | –  | Kategorie des Diagnoseereignis auswählen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sensor</li> <li>■ Elektronik</li> <li>■ Konfiguration</li> <li>■ Prozess</li> </ul>                 |
| Simulation Diagnoseereignis         | –  | Diagnoseereignis wählen, um dieses zu simulieren.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Auswahlliste Diagnoseereignisse (abhängig von der ausgewählten Kategorie)</li> </ul> |
| Speicherintervall                   | –  | Speicherintervall tlog für die Messwert-<br>speicherung definieren, das den zeitlichen Abstand der einzelnen Datenpunkte im Datenspeicher bestimmt.   | 1,0 ... 3 600,0 s  |

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

## 10.8 Einstellungen vor unerlaubtem Zugriff schützen

Um die Parametrierung des Messgeräts gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen, gibt es folgende Möglichkeiten des Schreibschutzes:




- Zugriff auf Parameter via Freigabecode schützen →  166
- Zugriff auf Vor-Ort-Bedienung via Tastenverriegelung schützen →  82
- Zugriff auf Messgerät via Verriegelungsschalter schützen →  167

### 10.8.1 Schreibschutz via Freigabecode




Der anwenderspezifische Freigabecode hat folgende Auswirkungen:

- Via Vor-Ort-Bedienung sind die Parameter für die Messgerätkonfiguration schreibgeschützt und ihre Werte nicht mehr änderbar.
- Via Webbrowser ist der Gerätezugriff geschützt und dadurch auch die Parameter für die Messgerätkonfiguration.
- Via FieldCare oder DeviceCare (via Serviceschnittstelle CDI-RJ45) ist der Gerätezugriff geschützt und dadurch auch die Parameter für die Messgerätkonfiguration.

#### Freigabecode definieren via Vor-Ort-Anzeige


1. Zum Parameter **Freigabecode definieren** (→  161) navigieren.
2. Max. 16-stellige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen als Freigabecode festlegen.
3. Freigabecode durch wiederholte Eingabe im Parameter **Freigabecode bestätigen** (→  161) bestätigen.
  - ↳ Vor allen schreibgeschützten Parametern erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige das -Symbol.

Wenn in der Navigier- und Editieransicht 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter automatisch wieder. Wenn ein Rücksprung aus der Navigier- und Editieransicht in die Betriebsanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach 60 s automatisch.


-  ■ Wenn der Parameterschreibschutz via Freigabecode aktiviert ist, kann er auch nur über diesen wieder deaktiviert werden →  81.
- Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell via Vor-Ort-Anzeige angemeldet ist →  81, zeigt Parameter **Zugriffsrecht**. Navigationspfad: Betrieb → Zugriffsrecht





#### Immer änderbare Parameter via Vor-Ort-Anzeige

Ausgenommen vom Parameterschreibschutz via Vor-Ort-Anzeige sind bestimmte Parameter, welche die Messung nicht beeinflussen. Sie können trotz des anwenderspezifischen Freigabecodes immer geändert werden, auch wenn die übrigen Parameter gesperrt sind.



#### Freigabecode definieren via Webbrowser




1. Zum Parameter **Freigabecode definieren** (→  161) navigieren.

2. Max. 16-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.
  3. Freigabecode durch wiederholte Eingabe im Parameter **Freigabecode bestätigen** (→  161) bestätigen.
    - ↳ Der Webbrowser wechselt zur Login-Webseite.
-  Wenn 10 Minuten lang keine Aktion durchgeführt wird, springt der Webbrowser automatisch auf die Login-Webseite zurück.
-  ■ Wenn der Parameterschreibschutz via Freigabecode aktiviert ist, kann er auch nur über diesen wieder deaktiviert werden →  81.
- Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell via Webbrowser angemeldet ist, zeigt Parameter **Zugriffsrecht**. Navigationspfad: Betrieb → Zugriffsrecht

### Freigabecode zurücksetzen

Bei Verlust des anwenderspezifischen Freigabecodes besteht die Möglichkeit, diesen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Dafür muss ein Resetcode eingegeben werden. Danach kann der anwenderspezifische Freigabecode neu definiert werden.

### Via Webbrowser, FieldCare, DeviceCare (via Serviceschnittstelle CDI-RJ45), Feldbus

-  Für einen Resetcode: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Serviceorganisation.
1. Zum Parameter **Freigabecode zurücksetzen** (→  162) navigieren.
  2. Resetcode eingeben.
    - ↳ Der Freigabecode wurde auf die Werkseinstellung **0000** zurückgesetzt. Er kann neu definiert werden →  166.

## 10.8.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter

Im Gegensatz zum Parameterschreibschutz via anwenderspezifischem Freigabecode lässt sich damit der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü - bis auf **Parameter "Kontrast Anzeige"** - sperren.

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar, aber nicht mehr änderbar (Ausnahme **Parameter "Kontrast Anzeige"**):

- Via Vor-Ort-Anzeige
- Via EtherNet/IP Protokoll


### Proline 500 – digital

#### **WARNUNG**

#### **Zu hohes Anziehdrehmoment der Befestigungsschrauben!**


Beschädigung des Messumformers aus Kunststoff.

- ▶ Befestigungsschrauben gemäß Anziehdrehmoment anziehen: 2 Nm (1,5 lbf ft)




A0029673

1. Gehäusedeckel öffnen.
2. Anzeigemodul entfernen.
3. Klemmenabdeckung hochklappen.
4. Verriegelungsschalter (WP: Write protection) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **ON** bringen: Hardwareschreibschutz aktiviert.
  - ↳ In Parameter **Status Verriegelung** wird die Option **Hardware-verriegelt** angezeigt → 170. Auf der Vor-Ort-Anzeige erscheint zusätzlich in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das -Symbol.




A0029425


5. Verriegelungsschalter (WP: Write protection) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **OFF** (Werkseinstellung) bringen: Hardwareschreibschutz deaktiviert.
  - ↳ In Parameter **Status Verriegelung** wird keine Option angezeigt → 170. Auf der Vor-Ort-Anzeige verschwindet in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das -Symbol.

**Proline 500****1.**

A0029630


Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **ON** bringen: Hardwareschreibschutz aktiviert.

- ↳ In Parameter **Status Verriegelung** wird die Option **Hardware-verriegelt** angezeigt → 170. Auf der Vor-Ort-Anzeige erscheint zusätzlich in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das -Symbol.



A0029425

2. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position **OFF** (Werkeinstellung) bringen: Hardwareschreibschutz deaktiviert.

- ↳ In Parameter **Status Verriegelung** wird keine Option angezeigt → 170. Auf der Vor-Ort-Anzeige verschwindet in der Kopfzeile der Betriebsanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern das -Symbol.

# 11    Betrieb

## 11.1    Status der Geräteverriegelung ablesen


Anzeige aktiver Schreibschutz: Parameter **Status Verriegelung**

Betrieb → Status Verriegelung

*Funktionsumfang von Parameter "Status Verriegelung"*

| Optionen                 | Beschreibung   |
|--------------------------|--|
| Keine                    | Es gelten die Zugriffsrechte, die in Parameter <b>Zugriffsrecht</b> angezeigt werden<br>→ 81. Erscheint nur auf der Vor-Ort-Anzeige.   |
| Hardware-verriegelt      | Der DIP-Schalter für die Hardware-Verriegelung ist auf dem Terminalprint aktiviert. Dadurch ist der Schreibzugriff auf die Parameter gesperrt (z.B. über Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool) .                      |
| Vorübergehend verriegelt | Aufgrund interner Verarbeitungen im Gerät (z.B. Up-/Download von Daten, Reset) ist der Schreibzugriff auf die Parameter kurzzeitig gesperrt. Nach Abschluss der Verarbeitung sind die Parameter wieder änderbar. |

## 11.2    Bediensprache anpassen

-  Detaillierte Angaben:
- Zur Einstellung der Bediensprache → 113
  - Zu den Bediensprachen, die das Messgerät unterstützt → 246

## 11.3    Anzeige konfigurieren

- Detaillierte Angaben:
- Zu den Grundeinstellungen zur Vor-Ort-Anzeige → 138
  - Zu den erweiterten Einstellungen zur Vor-Ort-Anzeige → 151

## 11.4    Messwerte ablesen

Mithilfe des Untermenü **Messwerte** können alle Messwerte abgelesen werden.

**Navigation**  
Menü "Diagnose" → Messwerte











|                 |       |
|-----------------|-------|
| ► Messwerte     |       |
| ► Messgrößen    | → 171 |
| ► Eingangswerte | → 173 |
| ► Ausgangswerte | → 174 |
| ► Summenzähler  | → 172 |

### 11.4.1 Untermenü "Messgrößen"



Das Untermenü **Messgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jeder Prozessgröße anzuzeigen.










#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Messgrößen

| ► Messgrößen               |   |
|----------------------------|---|
| Massefluss                 | →  171   |
| Volumenfluss               | →  171   |
| Normvolumenfluss           | →  171   |
| Dichte                     | →  172   |
| Normdichte                 | →  172   |
| Temperatur                 | →  172   |
| Druckwert                  | →  172 |
| Konzentration              | →  172 |
| Zielmessstoff Massefluss   | →  172 |
| Trägermessstoff Massefluss | →  172 |

#### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter        | Voraussetzung | Beschreibung  | Anzeige                       |
|------------------|---------------|---|-------------------------------|
| Massefluss       | –             | Zeigt aktuell gemessenen Massefluss an.<br><i>Abhängigkeit</i><br>Die Einheit wird übernommen aus:<br>Parameter <b>Masseflusseinheit</b><br>(→  116)               | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |
| Volumenfluss     | –             | Zeigt aktuell berechneten Volumenfluss an.<br><i>Abhängigkeit</i><br>Die Einheit wird übernommen aus:<br>Parameter <b>Volumenflusseinheit</b><br>(→  116)          | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |
| Normvolumenfluss | –             | Zeigt aktuell berechneten Normvolumenfluss an.<br><i>Abhängigkeit</i><br>Die Einheit wird übernommen aus:<br>Parameter <b>Normvolumenfluss-Einheit</b><br>(→  116) | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |



| Parameter                  | Voraussetzung  | Beschreibung  | Anzeige                       |
|----------------------------|--|---|-------------------------------|
| Dichte                     | –  | Zeigt aktuell gemessene Dichte.<br><i>Abhängigkeit</i><br>Die Einheit wird übernommen aus:<br>Parameter <b>Dichteinheit</b> (→  116)                                   | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |
| Normdichte                 | –  | Zeigt aktuell berechnete Normdichte an.<br><i>Abhängigkeit</i><br>Die Einheit wird übernommen aus:<br>Parameter <b>Normdichteinheit</b> (→  116)                       | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |
| Temperatur                 | –  | Zeigt aktuell gemessene Messstofftemperatur.<br><i>Abhängigkeit</i><br>Die Einheit wird übernommen aus:<br>Parameter <b>Temperatureinheit</b> (→  117)                 | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |
| Druckwert                  | –  | Zeigt entweder fixen oder eingelesenen Druckwert an.<br><i>Abhängigkeit</i><br>Die Einheit wird übernommen aus:<br>Parameter <b>Druckeinheit</b> (→  117)              | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |
| Konzentration              | Bei folgendem Bestellmerkmal:<br>Bestellmerkmal "Anwendungspaket",<br>Option <b>ED</b> "Konzentration"<br> In Parameter <b>Software-Options-übersicht</b> werden die aktuell aktivierten Software-Optionen angezeigt. | Zeigt aktuell berechnete Konzentration.<br><i>Abhängigkeit</i><br>Die Einheit wird übernommen aus:<br>Parameter <b>Konzentrationseinheit</b>  | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |
| Zielmessstoff Massefluss   | Bei folgenden Bedingungen:<br>Bestellmerkmal "Anwendungspaket",<br>Option <b>ED</b> "Konzentration"<br> In Parameter <b>Software-Options-übersicht</b> werden die aktuell aktivierten Software-Optionen angezeigt.    | Zeigt aktuell gemessenen Massefluss des Zielmessstoffs an.<br><i>Abhängigkeit</i><br>Die Einheit wird übernommen aus:<br>Parameter <b>Masseflusseinheit</b> (→  116) | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |
| Trägermessstoff Massefluss | Bei folgenden Bedingungen:<br>Bestellmerkmal "Anwendungspaket",<br>Option <b>ED</b> "Konzentration"<br> In Parameter <b>Software-Options-übersicht</b> werden die aktuell aktivierten Software-Optionen angezeigt.    | Zeigt aktuell gemessenen Massefluss des Trägermessstoffs.<br><i>Abhängigkeit</i><br>Die Einheit wird übernommen aus:<br>Parameter <b>Masseflusseinheit</b> (→  116)  | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |

### 11.4.2 Untermenü "Summenzähler"

Das Untermenü **Summenzähler** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Summenzähler anzuzeigen.



#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Summenzähler

|                              |   |
|------------------------------|---|
| ► <b>Summenzähler</b>        |   |
| Summenzählerwert 1 ... n     | →  173 |
| Summenzählerüberlauf 1 ... n | →  173 |



### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung



| Parameter                    | Voraussetzung  | Beschreibung                                  | Anzeige                       |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|
| Summenzählerwert 1 ... n     | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→  150) von Untermenü <b>Summenzähler 1 ... n</b> ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Zeigt aktuellen Zählerstand vom Summenzähler. | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |
| Summenzählerüberlauf 1 ... n | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→  150) von Untermenü <b>Summenzähler 1 ... n</b> ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Zeigt aktuellen Überlauf vom Summenzähler.    | Ganzzahl mit Vorzeichen       |

### 11.4.3 Untermenü "Eingangswerte"

Das Untermenü **Eingangswerte** führt den Anwender systematisch zu den einzelnen Eingangswerten.

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Eingangswerte



|                         |   |
|-------------------------|---|
| ► Eingangswerte         |   |
| ► Stromeingang 1 ... n  | →  173  |
| ► Statuseingang 1 ... n | →  173 |

#### Eingangswerte Stromeingang

Das Untermenü **Stromeingang 1 ... n** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Stromeingang anzuzeigen.

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Eingangswerte → Stromeingang 1 ... n

|                          |   |
|--------------------------|---|
| ► Stromeingang 1 ... n   |   |
| Messwerte 1 ... n        | →  173 |
| Gemessener Strom 1 ... n | →  173 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                | Beschreibung                                | Anzeige                       |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| Messwerte 1 ... n        | Zeigt aktuellen Eingangswert.               | Gleitkommazahl mit Vorzeichen |
| Gemessener Strom 1 ... n | Zeigt aktuellen Stromwert vom Stromeingang. | 0 ... 22,5 mA                 |

#### Eingangswerte Statuseingang

Das Untermenü **Statuseingang 1 ... n** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Statuseingang anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Eingangswerte → Statuseingang 1 ... n

► Statuseingang 1 ... n

Wert Statuseingang

→ 174

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter          | Beschreibung                         | Anzeige                                       |
|--------------------|--------------------------------------|---|
| Wert Statuseingang | Zeigt aktuellen Eingangssignalpegel. | <div><div>■ Hoch</div><div>■ Tief</div></div> |

11.4.4 Ausgangswerte

Das Untermenü **Ausgangswerte** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Ausgang anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Ausgangswerte

► Ausgangswerte

► Stromausgang 1 ... n

→ 174

► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n

→ 175

► Relaisausgang 1 ... n

→ 175

Ausgangswerte Stromausgang

Das Untermenü **Wert Stromausgang** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Stromausgang anzuzeigen.

Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Ausgangswerte → Wert Stromausgang 1 ... n

► Stromausgang 1 ... n

Ausgangsstrom 1 ... n

→ 175

Gemessener Strom 1 ... n

→ 175

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter        | Beschreibung  | Anzeige          |
|------------------|---|------------------|
| Ausgangsstrom 1  | Zeigt aktuell berechneten Stromwert vom Stromausgang. | 3,59 ... 22,5 mA |
| Gemessener Strom | Zeigt aktuell gemessenen Stromwert vom Stromausgang.  | 0 ... 30 mA      |

### Ausgangswerte Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Das Untermenü **Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang anzuzeigen.

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Ausgangswerte → Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n

|   |   |       |
|---|---|-------|
| ► Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n |   |       |
| Ausgangsfrequenz 1 ... n                  | → | 📄 175 |
| Impulsausgang 1 ... n                     | → | 📄 175 |
| Schaltzustand 1 ... n                     | → | 📄 175 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                | Voraussetzung  | Beschreibung                                       | Anzeige  |
|--------------------------|--|--|--|
| Ausgangsfrequenz 1 ... n | In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Frequenz</b> ausgewählt. | Zeigt aktuell gemessenen Wert vom Frequenzausgang. | 0,0 ... 12 500,0 Hz  |
| Impulsausgang 1 ... n    | In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Impuls</b> ausgewählt.   | Zeigt aktuell ausgegebene Impulsfrequenz an.       | Positive Gleitkommazahl  |
| Schaltzustand 1 ... n    | In Parameter <b>Betriebsart</b> ist die Option <b>Schalter</b> ausgewählt. | Zeigt aktuellen Zustand vom Schaltausgang.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Offen</li> <li>■ Geschlossen</li> </ul> |

### Ausgangswerte Relaisausgang

Das Untermenü **Relaisausgang 1 ... n** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Relaisausgang anzuzeigen.

#### Navigation

Menü "Diagnose" → Messwerte → Ausgangswerte → Relaisausgang 1 ... n

|                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| ► Relaisausgang 1 ... n |   |       |
| Schaltzustand           | → | 📄 176 |
| Schaltzyklen            | → | 📄 176 |
| Max. Schaltzyklenanzahl | → | 📄 176 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter               | Beschreibung  | Anzeige  |
|-------------------------|---|--|
| Schaltzustand           | Zeigt aktuellen Zustand des Relaisausgangs.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Offen</li> <li>■ Geschlossen</li> </ul> |
| Schaltzyklen            | Zeigt Anzahl aller durchgeführten Schaltzyklen.         | Positive Ganzzahl  |
| Max. Schaltzyklenanzahl | Zeigt die maximale Anzahl gewährleisteter Schaltzyklen. | Positive Ganzzahl  |

## 11.5 Messgerät an Prozessbedingungen anpassen




Dazu stehen zur Verfügung:

- Grundeinstellungen mithilfe des Menü **Setup** (→  114)
- Erweiterte Einstellungen mithilfe des Untermenü **Erweitertes Setup** (→  146)



## 11.6 Summenzähler-Reset durchführen

### Navigation

Menü "Betrieb" → Summenzähler-Bedienung

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| ► <b>Summenzähler-Bedienung</b> |  |   |
| Steuerung Summenzähler 1 ... n  |  | →  176 |
| Vorwahlmenge 1 ... n            |  | →  176 |
| Alle Summenzähler zurücksetzen  |  | →  176 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter                      | Voraussetzung  | Beschreibung  | Auswahl / Eingabe  | Werkseinstellung  |
|--------------------------------|--|---|--|---|
| Steuerung Summenzähler 1 ... n | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→  150) von Untermenü <b>Summenzähler 1 ... n</b> ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Summenzählerwert steuern.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Totalisieren</li> <li>■ Zurücksetzen + Anhalten</li> <li>■ Vorwahlmenge + Anhalten</li> <li>■ Zurücksetzen + Starten</li> <li>■ Vorwahlmenge + Starten</li> <li>■ Anhalten</li> </ul> | –   |
| Vorwahlmenge 1 ... n           | In Parameter <b>Zuordnung Prozessgröße</b> (→  150) von Untermenü <b>Summenzähler 1 ... n</b> ist eine Prozessgröße ausgewählt. | Startwert für Summenzähler vorgeben.<br><br><i>Abhängigkeit</i><br> Für den Summenzähler wird die Einheit der ausgewählten Prozessgröße in Parameter <b>Einheit Summenzähler</b> (→  150) festgelegt. | Gleitkommazahl mit Vorzeichen  | Abhängig vom Land: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg</li> <li>■ 0 lb</li> </ul> |
| Alle Summenzähler zurücksetzen | –  | Alle Summenzähler auf Wert 0 zurücksetzen und starten.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abbrechen</li> <li>■ Zurücksetzen + Starten</li> </ul>  | –   |

### 11.6.1 Funktionsumfang von Parameter "Steuerung Summenzähler"

| Optionen                | Beschreibung  |
|-------------------------|---|
| Totalisieren            | Der Summenzähler wird gestartet oder läuft weiter.  |
| Zurücksetzen + Anhalten | Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückgesetzt.   |
| Vorwahlmenge + Anhalten | Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter <b>Vorwahlmenge</b> gesetzt.       |
| Zurücksetzen + Starten  | Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.   |
| Vorwahlmenge + Starten  | Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter <b>Vorwahlmenge</b> gesetzt und die Summierung erneut gestartet. |
| Anhalten                | Die Summierung wird angehalten.   |

### 11.6.2 Funktionsumfang von Parameter "Alle Summenzähler zurücksetzen"

| Optionen               | Beschreibung  |
|------------------------|---|
| Abbrechen              | Der Parameter wird ohne Aktion verlassen.   |
| Zurücksetzen + Starten | Zurücksetzen aller Summenzähler auf den Wert 0 und Neustart der Summierung. Alle bisherigen aufsummierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht. |

## 11.7 Messwerthistorie anzeigen

Im Gerät muss das Anwendungspaket **Extended HistoROM** freigeschaltet sein (Bestelloption), damit das Untermenü **Messwertspeicherung** erscheint. Dieses enthält alle Parameter für die Messwerthistorie.




Die Messwerthistorie ist auch verfügbar über:

- Anlagen-Asset-Management-Tool FieldCare → 94.
- Webbrowser

#### Funktionsumfang

- Speicherung von insgesamt 1000 Messwerten möglich
- 4 Speicherkanäle
- Speicherintervall für Messwertspeicherung einstellbar
- Anzeige des Messwertverlaufs für jeden Speicherkanal in Form eines Diagramms



A0016357

36 Diagramm eines Messwertverlaufs












- x-Achse: Zeigt je nach Anzahl der gewählten Kanäle 250 bis 1000 Messwerte einer Prozessgröße.
- y-Achse: Zeigt die ungefähre Messwertspanne und passt diese kontinuierlich an die laufende Messung an.




Wenn die Länge des Speicherintervalls oder die getroffene Zuordnung der Prozessgrößen zu den Kanälen geändert wird, wird der Inhalt des Messwertspeichers gelöscht.





**Navigation**

Menü "Diagnose" → Messwertspeicherung

|                               |   |   |
|-------------------------------|---|---|
| <b>► Messwertspeicherung</b>  |   |   |
| Zuordnung 1. Kanal            | → |  179   |
| Zuordnung 2. Kanal            | → |  179   |
| Zuordnung 3. Kanal            | → |  180   |
| Zuordnung 4. Kanal            | → |  180   |
| Speicherintervall             | → |  180   |
| Datenspeicher löschen         | → |  180   |
| Messwertspeicherung           | → |  180   |
| Speicherverzögerung           | → |  180   |
| Messwertspeicherungssteuerung | → |  180 |
| Messwertspeicherungsstatus    | → |  180 |
| Gesamte Speicherdauer         | → |  180 |
| <b>► Anzeige 1. Kanal</b>     |   |   |
| <b>► Anzeige 2. Kanal</b>     |   |   |
| <b>► Anzeige 3. Kanal</b>     |   |   |
| <b>► Anzeige 4. Kanal</b>     |   |   |

## Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

| Parameter          | Voraussetzung  | Beschreibung                             | Auswahl / Eingabe / Anzeige  |
|--------------------|--|--|--|
| Zuordnung 1. Kanal | Anwendungspaket <b>Extended Histogram</b> ist verfügbar.   | Prozessgröße zum Speicherkanal zuordnen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Zielmessstoff Massefluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Massefluss *</li> <li>■ Zielmessstoff Volumenfluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Volumenfluss *</li> <li>■ Zielmessstoff Normvolumenfluss *</li> <li>■ Trägermessstoff Normvolumenfluss *</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Alternative Normdichte *</li> <li>■ GSV-Durchfluss *</li> <li>■ Alternativer GSV-Durchfluss *</li> <li>■ NSV-Durchfluss *</li> <li>■ Alternativer NSV-Durchfluss *</li> <li>■ S&amp;W-Volumenfluss *</li> <li>■ Water cut *</li> <li>■ Öldichte *</li> <li>■ Wasserdichte *</li> <li>■ Ölmassefluss *</li> <li>■ Wassermassefluss *</li> <li>■ Ölvolumenfluss *</li> <li>■ Wasservolumenfluss *</li> <li>■ Öl-Normvolumenfluss *</li> <li>■ Wasser-Normvolumenfluss *</li> <li>■ Konzentration *</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Trägerrohrtemperatur *</li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingfrequenz 0</li> <li>■ Schwingamplitude *</li> <li>■ Frequenzschwankung 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Schwankung Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> <li>■ Erregerstrom 0</li> <li>■ HBSI *</li> <li>■ Stromausgang 1</li> <li>■ Stromausgang 2 *</li> <li>■ Stromausgang 3 *</li> <li>■ Stromausgang 4 *</li> <li>■ Druck</li> </ul> |
| Zuordnung 2. Kanal | Anwendungspaket <b>Extended Histogram</b> ist verfügbar.<br> In Parameter <b>Software-Options-übersicht</b> werden die aktuell aktivierten Software-Optionen angezeigt. | Prozessgröße zum Speicherkanal zuordnen. | Auswahlliste siehe Parameter <b>Zuordnung 1. Kanal</b> (→ 179)   |

| Parameter                     | Voraussetzung  | Beschreibung  | Auswahl / Eingabe / Anzeige  |
|-------------------------------|--|---|--|
| Zuordnung 3. Kanal            | Anwendungspaket <b>Extended Histogram</b> ist verfügbar.<br> In Parameter <b>Software-Options-übersicht</b> werden die aktuell aktivierten Software-Optionen angezeigt. | Prozessgröße zum Speicherkanal zuordnen.  | Auswahlliste siehe Parameter <b>Zuordnung 1. Kanal</b> (→  179) |
| Zuordnung 4. Kanal            | Anwendungspaket <b>Extended Histogram</b> ist verfügbar.<br> In Parameter <b>Software-Options-übersicht</b> werden die aktuell aktivierten Software-Optionen angezeigt. | Prozessgröße zum Speicherkanal zuordnen.  | Auswahlliste siehe Parameter <b>Zuordnung 1. Kanal</b> (→  179) |
| Speicherintervall             | Anwendungspaket <b>Extended Histogram</b> ist verfügbar.   | Speicherintervall für die Messwertspeicherung definieren, das den zeitlichen Abstand der einzelnen Datenpunkte im Datenspeicher bestimmt. | 0,1 ... 3 600,0 s  |
| Datenspeicher löschen         | Anwendungspaket <b>Extended Histogram</b> ist verfügbar.   | Gesamten Datenspeicher löschen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abbrechen</li> <li>■ Daten löschen</li> </ul>   |
| Messwertspeicherung           | –  | Art der Messwertaufzeichnung auswählen.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überschreibend</li> <li>■ Nicht überschreibend</li> </ul>   |
| Speicherverzögerung           | In Parameter <b>Messwertspeicherung</b> ist die Option <b>Nicht überschreibend</b> ausgewählt.   | Verzögerungszeit für die Messwertspeicherung eingeben.  | 0 ... 999 h  |
| Messwertspeicherungssteuerung | In Parameter <b>Messwertspeicherung</b> ist die Option <b>Nicht überschreibend</b> ausgewählt.   | Messwertspeicherung starten und anhalten.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Keine</li> <li>■ Löschen + starten</li> <li>■ Anhalten</li> </ul>   |
| Messwertspeicherungsstatus    | In Parameter <b>Messwertspeicherung</b> ist die Option <b>Nicht überschreibend</b> ausgewählt.   | Zeigt den Messwertspeicherungsstatus an.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ausgeführt</li> <li>■ Verzögerung aktiv</li> <li>■ Aktiv</li> <li>■ Angehalten</li> </ul>                 |
| Gesamte Speicherdauer         | In Parameter <b>Messwertspeicherung</b> ist die Option <b>Nicht überschreibend</b> ausgewählt.   | Zeigt die gesamte Speicherdauer an.   | Positive Gleitkommazahl  |

\* Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen




## 12 Diagnose und Störungsbehebung

### 12.1 Allgemeine Störungsbehebungen








Zur Vor-Ort-Anzeige

| Fehler   | Mögliche Ursachen   | Behebung  |
|--|---|---|
| Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangssignale                                   | Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typenschild überein.  | Richtige Versorgungsspannung anlegen.   |
| Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangssignale                                   | Versorgungsspannung ist falsch gepolt.  | Versorgungsspannung umpolen.  |
| Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangssignale                                   | Anschlusskabel haben keinen Kontakt zu den Anschlussklemmen.  | Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.  |
| Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangssignale                                   | Anschlussklemmen sind auf I/O-Elektronikmodul nicht korrekt gesteckt.<br>Anschlussklemmen sind auf Hauptelektronikmodul nicht korrekt gesteckt. | Anschlussklemmen kontrollieren.   |
| Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangssignale                                   | I/O-Elektronikmodul ist defekt.<br>Hauptelektronikmodul ist defekt.   | Ersatzteil bestellen → 215.   |
| Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangssignale                                   | Verbindungsstecker zwischen Hauptelektronikmodul und Anzeigemodul ist nicht korrekt gesteckt.   | Kontaktierung prüfen und gegebenenfalls korrigieren.  |
| Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Ausgangssignale                                   | Verbindungskabel ist nicht korrekt gesteckt.  | 1. Kontaktierung vom Elektrodenkabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.<br>2. Kontaktierung vom Spulenstromkabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.                                 |
| Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Signalausgabe innerhalb des gültigen Bereichs         | Anzeige ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzeige heller einstellen durch gleichzeitiges Drücken von  + .</li> <li>Anzeige dunkler einstellen durch gleichzeitiges Drücken von  + .</li> </ul> |
| Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Signalausgabe innerhalb des gültigen Bereichs         | Kabel des Anzeigemoduls ist nicht richtig eingesteckt.  | Stecker korrekt auf Hauptelektronikmodul und Anzeigemodul einstecken.   |
| Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Signalausgabe innerhalb des gültigen Bereichs         | Anzeigemodul ist defekt.  | Ersatzteil bestellen → 215.   |
| Hintergrundbeleuchtung der Vor-Ort-Anzeige rot                                     | Diagnoseereignis mit Diagnoseverhalten "Alarm" eingetreten.   | Behebungsmaßnahmen durchführen → 194  |
| Text auf Vor-Ort-Anzeige erscheint in einer fremden, nicht verständlichen Sprache. | Fremde Bediensprache ist eingestellt.   | 1. 2 s  +  drücken ("Home-Position").<br>2.  drücken.<br>3. In Parameter <b>Display language</b> (→ 157) die gewünschte Sprache einstellen.   |
| Meldung auf Vor-Ort-Anzeige: "Communication Error" "Check Electronics"             | Die Kommunikation zwischen Anzeigemodul und Elektronik ist unterbrochen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kabel und Verbindungsstecker zwischen Hauptelektronikmodul und Anzeigemodul prüfen.</li> <li>Ersatzteil bestellen → 215.</li> </ul>                  |

*Zu Ausgangssignalen*

| Fehler  | Mögliche Ursachen   | Behebung  |
|---|---|---|
| Signalausgabe außerhalb des gültigen Bereichs   | Hauptelektronikmodul ist defekt.  | Ersatzteil bestellen →  215. |
| Gerät zeigt auf Vor-Ort-Anzeige richtigen Wert an, aber Signalausgabe falsch, jedoch im gültigen Bereich. | Parametrierfehler   | Parametrierung prüfen und korrigieren.  |
| Gerät misst falsch.   | Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbereichs betrieben. | 1. Parametrierung prüfen und korrigieren.<br>2. Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.     |

*Zum Zugriff*

| Fehler                                    | Mögliche Ursachen  | Behebung   |
|---|--|--|
| Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich | Hardware-Schreibschutz aktiviert   | Verriegelungsschalter auf Hauptelektronikmodul in Position <b>OFF</b> bringen →  167.   |
| Kein Schreibzugriff auf Parameter möglich | Aktuelle Anwenderrolle hat eingeschränkte Zugriffsrechte   | 1. Anwenderrolle prüfen →  81.<br>2. Korrekten kundenspezifischen Freigabecode eingeben →  81.   |
| Keine Verbindung via EtherNet/IP          | Gerätestecker falsch angeschlossen   | Pinbelegung der Gerätestecker prüfen.  |
| Kein Verbindungsaufbau zum Webserver      | Webserver deaktiviert  | Via Bedientool "FieldCare" oder "DeviceCare" prüfen, ob Webserver des Messgeräts aktiviert ist, und gegebenenfalls aktivieren →  89.  |
|   | Falsche Einstellungen der Ethernet-Schnittstelle vom Computer  | 1. Eigenschaften vom Internetprotokoll (TCP/IP) prüfen →  84 →  85.<br>2. Netzwerkeinstellungen mit IT-Verantwortlichem prüfen.  |
| Kein Verbindungsaufbau zum Webserver      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Falsche IP-Adresse</li> <li>■ IP-Adresse nicht bekannt</li> </ul> | 1. Bei Hardwareadressierung: Messumformer öffnen und eingestellte IP-Adresse prüfen (Letztes Oktett).<br>2. IP-Adresse des Messgeräts mit Netzwerkverantwortlichem prüfen.<br>3. Wenn IP-Adresse nicht bekannt: Auf dem I/O-Elektronikmodul DIP-Schalter Nr. 10 auf ON setzen, Gerät neu starten und IP-Adresse ab Werk 192.168.1.212 eingeben.<br><br> Die EtherNet/IP-Kommunikation wird durch das Aktivieren des DIP-Schalters unterbrochen. |
|   | Webbrowsereinstellung "Proxyserver für LAN verwenden" aktiv  | Die Verwendung des Proxyservers in den Web-Browser-Einstellungen des Computers deaktivieren.<br>Am Beispiel MS Internet Explorer:<br>1. Unter <i>Systemsteuerung</i> die <i>Internetoptionen</i> aufrufen.<br>2. Registerkarte <i>Verbindungen</i> auswählen und dort <i>LAN-Einstellungen</i> doppelklicken.<br>3. In den <i>LAN-Einstellungen</i> die Verwendung des Proxyservers deaktivieren und mit <i>OK</i> bestätigen.   |

| Fehler   | Mögliche Ursachen  | Behebung   |
|--|--|--|
|  | Neben der aktiven Netzwerkverbindung zum Messgerät werden weitere Netzwerkverbindungen genutzt.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sicherstellen, dass keine weiteren Netzwerkverbindungen vom Computer (auch nicht WLAN) existieren und andere Programme mit Netzwerkzugriff auf dem Computer schließen.</li> <li>■ Bei Verwendung einer "Docking station" für Notebooks darauf achten, dass keine Netzwerkverbindung zu einem anderen Netzwerk aktiv ist.</li> </ul> |
| Kein Verbindungsaufbau zum Webserver                                 | Falsche WLAN-Zugangsdaten  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ WLAN-Netzwerkstatus prüfen.</li> <li>■ Erneut mit WLAN-Zugangsdaten beim Gerät anmelden.</li> <li>■ Prüfen, dass WLAN beim Messgerät und Bediengerät aktiviert ist → 84.</li> </ul>   |
|  | WLAN-Kommunikation deaktiviert   | –  |
| Kein Verbindungsaufbau zum Webserver, FieldCare oder DeviceCare      | Kein WLAN-Netzwerk verfügbar   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prüfen, ob WLAN-Empfang vorhanden: LED am Anzeigemodul leuchtet blau</li> <li>■ Prüfen, ob die WLAN-Verbindung aktiviert ist: LED am Anzeigemodul blinkt blau</li> <li>■ Gerätefunktion einschalten.</li> </ul>   |
| Keine oder instabile Netzwerkverbindung                              | WLAN-Netzwerk schwach.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bediengerät außerhalb Empfangsbereich: Netzstatus auf Bediengerät prüfen.</li> <li>■ Zur Verbesserung der Netzwerkleistung: Externe WLAN-Antenne verwenden.</li> </ul>  |
|  | Parallele WLAN- und Ethernet-Kommunikation   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Netzwerkeinstellungen prüfen.</li> <li>■ Temporär nur WLAN als Schnittstelle aktivieren.</li> </ul>   |
| Webbrowser eingefroren und keine Bedienung mehr möglich              | Datentransfer aktiv  | Warten, bis Datentransfer oder laufende Aktion abgeschlossen ist.  |
|  | Verbindungsabbruch   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabelverbindung und Spannungsversorgung prüfen.</li> <li>2. Webbrowser refreshen und gegebenenfalls neu starten.</li> </ol>  |
| Anzeige der Inhalte im Webbrowser schlecht lesbar oder unvollständig | Verwendeter Webbrowserversion ist nicht optimal.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korrekte Webbrowserversion verwenden → 83.</li> <li>2. Zwischenspeicher des Webbrowsers leeren und Webbrowser neu starten.</li> </ol>  |
|  | Ansichtseinstellungen sind nicht passend.  | Schriftgröße/Anzeigeverhältnis vom Webbrowser anpassen.  |
| Keine oder unvollständige Darstellung der Inhalte im Webbrowser      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ JavaScript nicht aktiviert</li> <li>■ JavaScript nicht aktivierbar</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. JavaScript aktivieren.</li> <li>2. Als IP-Adresse http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html eingeben.</li> </ol>   |


| Fehler   | Mögliche Ursachen  | Behebung   |
|--|--|--|
| Bedienung mit FieldCare oder DeviceCare via Serviceschnittstelle CDI-RJ45 (Port 8000)                                | Firewall des Computers oder Netzwerks verhindert Kommunikation | Je nach Einstellungen der verwendeten Firewall auf dem Computer bzw. im Netzwerk, muss die Firewall für den FieldCare-/DeviceCare-Zugriff deaktiviert oder angepasst werden. |
| Flashen der Firmware mit FieldCare oder DeviceCare via Serviceschnittstelle CDI-RJ45 (via Port 8000 oder TFTP-Ports) | Firewall des Computers oder Netzwerks verhindert Kommunikation | Je nach Einstellungen der verwendeten Firewall auf dem Computer bzw. im Netzwerk, muss die Firewall für den FieldCare-/DeviceCare-Zugriff deaktiviert oder angepasst werden. |

## 12.2 Diagnoseinformation via Leuchtdioden

### 12.2.1 Messumformer

#### Proline 500 – digital

Verschiedene Leuchtdioden (LED) im Messumformer liefern Informationen zum Gerätestatus.



A0029689


- 1 Versorgungsspannung
- 2 Gerätestatus
- 3 Netzwerkstatus
- 4 Port 1 aktiv: EtherNet/IP
- 5 Port 2 aktiv: EtherNet/IP und Serviceschnittstelle (CDI)

1. Gehäusedeckel öffnen.
2. Anzeigemodul entfernen.
3. Klemmenabdeckung hochklappen.

| LED  | Farbe                | Bedeutung   |
|--|----------------------|---|
| 1 Versorgungsspannung                                      | Aus                  | Versorgungsspannung ist aus oder zu niedrig.  |
|  | Grün                 | Versorgungsspannung ist ok.   |
| 2 Gerätestatus/Modulstatus (Normalbetrieb)                 | Aus                  | Firmwarefehler  |
|  | Grün                 | Gerätestatus ist ok.  |
|  | Grün blinkend        | Gerät ist nicht konfiguriert.   |
|  | Rot blinkend         | Diagnoseereignis mit Diagnoseverhalten "Warnung" ist aufgetreten.                           |
|  | Rot                  | Diagnoseereignis mit Diagnoseverhalten "Alarm" ist aufgetreten.                             |
|  | Rot/grün blinkend    | Gerät startet neu/Selbsttest.   |
| 2 Gerätestatus/Modulstatus (Beim Aufstarten)               | Rot langsam blinkend | Wenn > 30 Sekunden: Problem mit dem Bootloader.   |
|  | Rot schnell blinkend | Wenn > 30 Sekunden: Kompatibilitätsproblem beim Einlesen der Firmware.                      |
| 3 Netzwerkstatus   | Aus                  | Das Gerät besitzt keine EtherNet/IP-Adresse.  |
|  | Grün                 | EtherNet/IP Verbindung ist aktiv.   |
|  | Grün blinkend        | Das Gerät besitzt eine EtherNet/IP-Adresse, es ist aber keine EtherNet/IP Verbindung aktiv. |
|  | Rot                  | Die EtherNet/IP-Adresse des Geräts wurde zweimal vergeben.                                  |
|  | Rot blinkend         | EtherNet/IP Verbindung befindet sich im "Time out" Modus.                                   |
|  | Rot/grün blinkend    | Gerät startet neu/Selbsttest.   |
| 4 Port 1 aktiv: Ethernet/IP                                | Aus                  | Nicht angeschlossen oder keine Verbindung hergestellt.                                      |
|  | Weiß                 | Angeschlossen und Verbindung hergestellt.   |
|  | Weiß blinkend        | Kommunikation nicht aktiv.  |
| 5 Port 2 aktiv: Ethernet/IP und Serviceschnittstelle (CDI) | Aus                  | Nicht angeschlossen oder keine Verbindung hergestellt.                                      |
|  | Gelb                 | Angeschlossen und Verbindung hergestellt.   |
|  | Gelb blinkend        | Kommunikation nicht aktiv.  |

### Proline 500

Verschiedene Leuchtdioden (LED) im Messumformer liefern Informationen zum Gerätestatus.



A0029629


- 1 Versorgungsspannung
- 2 Gerätestatus
- 3 Netzwerkstatus
- 4 Port 1 aktiv: Ethernet/IP
- 5 Port 2 aktiv: Ethernet/IP und Serviceschnittstelle (CDI)

| LED  | Farbe                | Bedeutung   |
|--|----------------------|---|
| 1 Versorgungsspannung                                      | Aus                  | Versorgungsspannung ist aus oder zu niedrig.  |
|  | Grün                 | Versorgungsspannung ist ok.   |
| 2 Gerätestatus/Modulstatus (Normalbetrieb)                 | Aus                  | Firmwarefehler.   |
|  | Grün                 | Gerätestatus ist ok.  |
|  | Grün blinkend        | Gerät ist nicht konfiguriert.   |
|  | Rot blinkend         | Diagnoseereignis mit Diagnoseverhalten "Warnung" ist aufgetreten.                           |
|  | Rot                  | Diagnoseereignis mit Diagnoseverhalten "Alarm" ist aufgetreten.                             |
|  | Rot/grün blinkend    | Gerät startet neu/Selbsttest.   |
| 2 Gerätestatus/Modulstatus (Beim Aufstarten)               | Rot langsam blinkend | Wenn > 30 Sekunden: Problem mit dem Bootloader.   |
|  | Rot schnell blinkend | Wenn > 30 Sekunden: Kompatibilitätsproblem beim Einlesen der Firmware.                      |
| 3 Netzwerkstatus   | Aus                  | Das Gerät besitzt keine EtherNet/IP-Adresse.  |
|  | Grün                 | EtherNet/IP Verbindung ist aktiv.   |
|  | Grün blinkend        | Das Gerät besitzt eine EtherNet/IP-Adresse, es ist aber keine EtherNet/IP Verbindung aktiv. |
|  | Rot                  | Die EtherNet/IP-Adresse des Geräts wurde zweimal vergeben.                                  |
|  | Rot blinkend         | EtherNet/IP Verbindung befindet sich im "Time out" Modus.                                   |
|  | Rot/grün blinkend    | Gerät startet neu/Selbsttest.   |
| 4 Port 1 aktiv: Ethernet/IP                                | Aus                  | Nicht angeschlossen oder keine Verbindung hergestellt.                                      |
|  | Weiß                 | Angeschlossen und Verbindung hergestellt.   |
|  | Weiß blinkend        | Kommunikation nicht aktiv.  |
| 5 Port 2 aktiv: Ethernet/IP und Serviceschnittstelle (CDI) | Aus                  | Nicht angeschlossen oder keine Verbindung hergestellt.                                      |
|  | Gelb                 | Angeschlossen und Verbindung hergestellt.   |
|  | Gelb blinkend        | Kommunikation nicht aktiv.  |

### 12.2.2 Anschlussgehäuse Messaufnehmer

#### Proline 500 – digital

Verschiedene Leuchtdioden (LED) auf dem ISEM-Elektronik (Intelligentes Sensor Elektronik Modul) im Anschlussgehäuse des Messaufnehmers liefern Informationen zum Gerätestatus.



- 1    Kommunikation
- 2    Gerätestatus
- 3    Versorgungsspannung

| LED                                 | Farbe                | Bedeutung  |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| 1    Kommunikation                  | Weiß                 | Kommunikation aktiv.   |
| 2    Gerätestatus (Normalbetrieb)   | Rot                  | Fehler   |
|                                     | Rot blinkend         | Warnung  |
| 2    Gerätestatus (Beim Aufstarten) | Rot langsam blinkend | Wenn > 30 Sekunden: Problem mit dem Bootloader.                        |
|                                     | Rot schnell blinkend | Wenn > 30 Sekunden: Kompatibilitätsproblem beim Einlesen der Firmware. |
| 3    Versorgungsspannung            | Grün                 | Versorgungsspannung ist ok.  |
|                                     | Aus                  | Versorgungsspannung ist aus oder zu niedrig.                           |

## 12.3 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

### 12.3.1 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Messgeräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt.

Betriebsanzeige im Störfall

2 1

XXXXXXXXXX

▲

S

20.50

x ①

XX

➡

Diagnosemeldung

XXXXXXXXXX

▲

S

S801

Versorg.spannung

3

4

①

Menu

-

+

E

5

1

Statussignal

2

Diagnoseverhalten

3

Diagnoseverhalten mit Diagnosecode

4

Kurztext

5

Bedienelemente

A0029426-DE

Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung von dem Diagnoseereignis mit der höchsten Priorität angezeigt.

- i

Weitere aufgetretene Diagnoseereignisse sind im Menü **Diagnose** abrufbar:

■

Via Parameter → 207

■

Via Untermenüs → 208

#### Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.



- i

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert: F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required

| Symbol | Bedeutung  |
|--------|--|
| F      | <b>Ausfall</b><br>Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.   |
| C      | <b>Funktionskontrolle</b><br>Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).   |
| S      | <b>Außerhalb der Spezifikation</b><br>Das Gerät wird betrieben:<br>Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) |
| M      | <b>Wartungsbedarf</b><br>Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.  |




### Diagnoseverhalten



| Symbol  | Bedeutung  |
|---|--|
|  | <b>Alarm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Messung wird unterbrochen.</li> <li>Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an.</li> <li>Eine Diagnosemeldung wird generiert.</li> </ul> |
|  | <b>Warnung</b> <p>Die Messung wird fortgesetzt. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.</p>  |

### Diagnoseinformation


Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist der Diagnoseinformation auf der Vor-Ort-Anzeige das dazugehörige Symbol für das Diagnoseverhalten vorangestellt.



### Bedienelemente

| Taste   | Bedeutung  |
|---|--|
|  | <b>Plus-Taste</b><br><i>Bei Menü, Untermenü</i><br>Öffnet die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen. |
|  | <b>Enter-Taste</b><br><i>Bei Menü, Untermenü</i><br>Öffnet das Bedienmenü.                       |

### 12.3.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen



A0029431-DE

37 Meldung zu Behebungsmaßnahmen

- 1 Diagnoseinformation
- 2 Kurztext
- 3 Service-ID
- 4 Diagnoseverhalten mit Diagnosecode
- 5 Betriebszeit des Auftretens
- 6 Behebungsmaßnahmen

1. Der Anwender befindet sich in der Diagnosemeldung.  
 ⊞ drücken (ⓘ-Symbol).  
 ↳ Das Untermenü **Diagnoseliste** öffnet sich.
2. Das gewünschte Diagnoseereignis mit ⊞ oder ⊞ auswählen und ⊞ drücken.  
 ↳ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen öffnet sich.
3. Gleichzeitig ⊞ + ⊞ drücken.  
 ↳ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.


Der Anwender befindet sich innerhalb des Menü **Diagnose** auf einem Diagnoseereignis-Eintrag: z.B. im Untermenü **Diagnoseliste** oder Parameter **Letzte Diagnose**.

1. ⊞ drücken.  
 ↳ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
2. Gleichzeitig ⊞ + ⊞ drücken.  
 ↳ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

## 12.4 Diagnoseinformation im Webbrowser

### 12.4.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgeräts erkennt, werden im Webbrowser nach dem Einloggen auf der Startseite angezeigt.



- 1 Statusbereich mit Statussignal
- 2 Diagnoseinformation
- 3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

- i** Zusätzlich lassen sich im Menü **Diagnose** aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen:
- Via Parameter → 207
  - Via Untermenü → 208

### Statussignale

Die Statussignale geben Auskunft über den Zustand und die Verlässlichkeit des Geräts, indem sie die Ursache der Diagnoseinformation (Diagnoseereignis) kategorisieren.

| Symbol | Bedeutung  |
|--------|--|
|        | <b>Ausfall</b><br>Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.   |
|        | <b>Funktionskontrolle</b><br>Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).   |
|        | <b>Außerhalb der Spezifikation</b><br>Das Gerät wird betrieben:<br>Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) |
|        | <b>Wartungsbedarf</b><br>Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.  |

- i** Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert.


### 12.4.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung. Diese werden neben dem Diagnoseereignis mit seiner dazugehörigen Diagnoseinformation in roter Farbe angezeigt.

## 12.5 Diagnoseinformation in FieldCare oder DeviceCare

### 12.5.1 Diagnosemöglichkeiten

Störungen, die das Messgerät erkennt, werden im Bedientool nach dem Verbindungsaufbau auf der Startseite angezeigt.



A0021799-DE


- 1 Statusbereich mit Statussignal → 188
- 2 Diagnoseinformation → 189
- 3 Behebungsmaßnahmen mit Service-ID

**i** Zusätzlich lassen sich im Menü **Diagnose** aufgetretene Diagnoseereignisse anzeigen:

- Via Parameter → 207
- Via Untermenü → 208

### Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist der Diagnoseinformation auf der Vor-Ort-Anzeige das dazugehörige Symbol für das Diagnoseverhalten vorangestellt.



### 12.5.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen

Um Störungen schnell beseitigen zu können, stehen zu jedem Diagnoseereignis Behebungsmaßnahmen zur Verfügung:

- Auf der Startseite  
Behebungsmaßnahmen werden unterhalb der Diagnoseinformation in einem separaten Feld angezeigt.
- Im Menü **Diagnose**  
Behebungsmaßnahmen sind im Arbeitsbereich der Bedienoberfläche abrufbar.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menü **Diagnose**.


- 1. Den gewünschten Parameter aufrufen.
- 2. Rechts im Arbeitsbereich mit dem Cursor über den Parameter fahren.
  - ↳ Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zum Diagnoseereignis erscheint.

## 12.6 Diagnoseinformation via Kommunikationsschnittstelle

### 12.6.1 Diagnoseinformation auslesen

Das aktuelle Diagnoseereignis mit der dazugehörigen Diagnoseinformation kann über die Input Assembly (Fix Assembly) ausgelesen werden:

|        |                         |   |   |   |                              |   |  |   |
|--------|-------------------------|---|---|---|------------------------------|---|--|---|
| Bytes  | 0                       | 1 | 2 | 3 | 4                            | 5 | 6  | 7 |
|        | ↓                       |   |   |   | ↓                            |   | ↓  |   |
| Inhalt | "Empty" oder "Reserved" |   |   |   | "Empty" oder "Padding Bytes" |   | Diagnosenummer vom Diagnoseereignis, das in Parameter <b>Aktuelle Diagnose</b> angezeigt wird , z.B. 242 |   |

 Zum Inhalt der Bytes 8 ... 16

## 12.7 Diagnoseinformationen anpassen

### 12.7.1 Diagnoseverhalten anpassen




Jeder Diagnoseinformation ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnoseinformationen im Untermenü **Diagnoseverhalten** ändern.

Experte → System → Diagnoseeinstellungen → Diagnoseverhalten

Folgende Optionen können der Diagnosenummer als Diagnoseverhalten zugeordnet werden:

| Optionen           | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| Alarm              | Das Gerät unterbricht die Messung. Die Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Eine Diagnosemeldung wird generiert. Die Hintergrundbeleuchtung wechselt auf rot.  |
| Warnung            | Das Gerät misst weiter. Die Summenzähler werden nicht beeinflusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.   |
| Nur Logbucheintrag | Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im Untermenü <b>Ereignislogbuch</b> (Untermenü <b>Ereignisliste</b> ) und nicht im Wechsel zur Betriebsanzeige angezeigt. |
| Aus                | Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.   |

## 12.8 Übersicht zu Diagnoseinformationen

-  ■ Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Anzahl der Diagnoseinformationen und der betroffenen Messgrößen.
- Unter "Beeinflusste Messgrößen" werden immer alle beeinflussten Messgrößen der gesamten Gerätefamilie Promass gelistet. Die für das jeweilige Gerät verfügbaren Messgrößen sind von der Ausführung des Geräts abhängig. Bei der Zuordnung der Messgrößen zu den Funktionen des Geräts, zum Beispiel zu den einzelnen Ausgängen, stehen alle verfügbaren Messgrößen für die jeweilige Gerätausführung zur Auswahl.
-  Bei einigen Diagnoseinformationen ist das Diagnoseverhalten veränderbar. Diagnoseinformation anpassen →  193

### 12.8.1 Diagnose zum Sensor

| Diagnoseinformation |                         |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex)             |
|---------------------|-------------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                |       |  |  |
| 022                 | Temperatursensor defekt |       | 1. Sensorelektronikmodul (ISEM)<br>prüfen oder ersetzen<br>2. Wenn vorhanden: Verbindungs-<br>kabel zwischen Sensor und Mess-<br>umformer prüfen<br>3. Sensor ersetzen | ■ 0x10000BE<br>■ 0x10000BF<br>■ 0x10000D5<br>■ 0x10000D6 |
|                     |                         |       |  |  |
|                     | Statussignal            | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten       | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |   | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnoseinformation (hex)  |
|---------------------|---|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                                  |  |  |
| 046                 | Sensorlimit überschritten                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensor prüfen</li> <li>2. Prozessbedingungen prüfen</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x80000C8</li> <li>■ 0x80000CA</li> </ul> |
|                     | Statussignal                              |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> |  |  |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

| Diagnoseinformation |                             | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnoseinformation (hex)  |
|---------------------|-----------------------------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                    |   |  |
| 062                 | Sensorverbindung fehlerhaft | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensorelektronikmodul (ISEM) prüfen oder ersetzen</li> <li>2. Wenn vorhanden: Verbindungskabel zwischen Sensor und Messumformer prüfen</li> <li>3. Sensor ersetzen</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x10000DB</li> <li>■ 0x10000DC</li> <li>■ 0x1000113</li> <li>■ 0x1000114</li> </ul> |
|                     | Statussignal                |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten           |   |  |

| Diagnoseinformation |                         | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnoseinformation (hex) |
|---------------------|-------------------------|---|---|
| Nr.                 | Kurztext                |   |   |
| 063                 | Erregerstrom fehlerhaft | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sensorelektronikmodul (ISEM) prüfen oder ersetzen</li> <li>2. Wenn vorhanden: Verbindungskabel zwischen Sensor und Messumformer prüfen</li> <li>3. Sensor ersetzen</li> </ol> | 0x80002B3                               |
|                     | Statussignal            |   |   |
|                     | Diagnoseverhalten       |   |   |

| Diagnoseinformation |                   |       | Behebungsmaßnahmen                                     | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext          |       |  |  |
| 082                 | Datenspeicher     |       | 1. Modulverbindungen prüfen<br>2. Service kontaktieren | 0x10000E7                                    |
|                     |                   |       |  |  |
|                     | Statussignal      | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |                   |       | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext          |       |   |  |
| 083                 | Speicherinhalt    |       | 1. Gerät neu starten<br>2. Sicherung des HistoROM S-DAT<br>wiederherstellen (Parameter 'Ge-<br>rät zurücksetzen')<br>3. HistoROM S-DAT ersetzen | 0x10000A0                                    |
|                     |                   |       |   |  |
|                     | Statussignal      | F     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Alarm |   |  |

| Diagnoseinformation |   |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                                  |       |  |  |
| 140                 | Sensorsignal asymmetrisch                 |       | 1. Sensorelektronikmodul (ISEM)<br>prüfen oder ersetzen<br>2. Wenn vorhanden: Verbindungs-<br>kabel zwischen Sensor und Mess-<br>umformer prüfen<br>3. Sensor ersetzen | 0x80000CC                                    |
|                     |   |       |  |  |
|                     | Statussignal                              | S     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Alarm |  |  |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

| Diagnoseinformation |   |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                                  |       |  |  |
| 144                 | Messabweichung zu hoch                    |       | 1. Sensor prüfen oder tauschen<br>2. Prozessbedingungen prüfen | 0x10001C7                                    |
|                     |   |       |  |  |
|                     | Statussignal                              | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Alarm |  |  |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

## 12.8.2 Diagnose zur Elektronik

| Diagnoseinformation |                   |       | Behebungsmaßnahmen                              | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext          |       |   |  |
| 201                 | Gerätестörung     |       | 1. Gerät neu starten<br>2. Service kontaktieren | 0x100014B                                    |
|                     |                   |       |   |  |
|                     | Statussignal      | F     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Alarm |   |  |

| Diagnoseinformation |                       |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-----------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext              |       |  |  |
| 242                 | Software inkompatibel |       | 1. Software prüfen<br>2. Hauptelektronik flashen oder tauschen | 0x1000067                                    |
|                     |                       |       |  |  |
|                     | Statussignal          | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten     | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |                     |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext            |       |  |  |
| 252                 | Module inkompatibel |       | 1. Elektronikmodule prüfen<br>2. Elektronikmodule tauschen | 0x100006B                                    |
|                     |                     |       |  |  |
|                     | Statussignal        | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten   | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |                     |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext            |       |  |  |
| 252                 | Module inkompatibel |       | 1. Prüfen, ob korrektes Elektronik-<br>modul gesteckt ist<br>2. Elektronikmodul ersetzen | 0x10002C0                                    |
|                     |                     |       |  |  |
|                     | Statussignal        | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten   | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |                                       |       | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---------------------------------------|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                              |       |   |  |
| 262                 | Sensorelektronikverbindung fehlerhaft |       | 1. Verbindungskabel zwischen Sen-<br>sorelektronikmodul (ISEM) und<br>Hauptelektronik prüfen oder<br>ersetzen<br><br>2. ISEM oder Hauptelektronik prü-<br>fen oder ersetzen | 0x1000149                                    |
|                     |                                       |       |   |  |
|                     | Statussignal                          | F     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten                     | Alarm |   |  |

| Diagnoseinformation |                        |       | Behebungsmaßnahmen            | Codierung der Diagnose-<br>information (hex)   |
|---------------------|------------------------|-------|-------------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext               |       |                               |  |
| 270                 | Hauptelektronik-Fehler |       | Hauptelektronikmodul tauschen | <div>■ 0x1000078</div> <div>■ 0x100007C</div> <div>■ 0x1000080</div> <div>■ 0x100009F</div> <div>■ 0x10002D7</div> |
|                     |                        |       |                               |  |
|                     | Statussignal           | F     |                               |  |
|                     | Diagnoseverhalten      | Alarm |                               |  |

| Diagnoseinformation |                        |       | Behebungsmaßnahmen                                       | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|------------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext               |       |  |  |
| 271                 | Hauptelektronik-Fehler |       | 1. Gerät neu starten<br>2. Hauptelektronikmodul tauschen | 0x100007D                                    |
|                     |                        |       |  |  |
|                     | Statussignal           | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten      | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |                        |       | Behebungsmaßnahmen                              | Codierung der Diagnose-information (hex) |
|---------------------|------------------------|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext               |       |   |  |
| 272                 | Hauptelektronik-Fehler |       | 1. Gerät neu starten<br>2. Service kontaktieren | 0x1000079                                |
|                     |                        |       |   |  |
|                     | Statussignal           | F     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten      | Alarm |   |  |



| Diagnoseinformation |                        |       | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnose-<br>information (hex)  |
|---------------------|------------------------|-------|---------------------|---|
| Nr.                 | Kurztext               |       |                     |   |
| 273                 | Hauptelektronik-Fehler |       | Elektronik tauschen | <div>■ 0x1000098</div> <div>■ 0x10000E5</div> |
|                     |                        |       |                     |   |
|                     | Statussignal           | F     |                     |   |
|                     | Diagnoseverhalten      | Alarm |                     |   |

| Diagnoseinformation |                          |       | Behebungsmaßnahmen | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|--------------------------|-------|--------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                 |       |                    |  |
| 275                 | I/O-Modul 1 ... n defekt |       | I/O-Modul tauschen | 0x100007A                                    |
|                     |                          |       |                    |  |
|                     | Statussignal             | F     |                    |  |
|                     | Diagnoseverhalten        | Alarm |                    |  |

| Diagnoseinformation |                              |       | Behebungsmaßnahmen                            | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|------------------------------|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                     |       |   |  |
| 276                 | I/O-Modul 1 ... n fehlerhaft |       | 1. Gerät neu starten<br>2. I/O-Modul tauschen | ■ 0x100007B<br>■ 0x1000081                   |
|                     |                              |       |   |  |
|                     | Statussignal                 | F     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten            | Alarm |   |  |

| Diagnoseinformation |                   |       | Behebungsmaßnahmen                             | Codierung der Diagnose-<br>information (hex)            |
|---------------------|-------------------|-------|--|---|
| Nr.                 | Kurztext          |       |  |   |
| 283                 | Speicherinhalt    |       | 1. Gerät rücksetzen<br>2. Service kontaktieren | <div><div>■ 0x10000E1</div><div>■ 0x100016F</div></div> |
|                     |                   |       |  |   |
|                     | Statussignal      | F     |  |   |
|                     | Diagnoseverhalten | Alarm |  |   |

| Diagnoseinformation |                          |         | Behebungsmaßnahmen                           | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|--------------------------|---------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                 |         |  |  |
| 302                 | Geräteverifikation aktiv |         | Geräteverifikation aktiv, bitte war-<br>ten. | 0x20001EE                                    |
|                     |                          |         |  |  |
|                     | Statussignal             | C       |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten        | Warning |  |  |

| Diagnoseinformation |                   |         | Behebungsmaßnahmen                                   | Codierung der Diagnoseinformation (hex) |
|---------------------|-------------------|---------|--|---|
| Nr.                 | Kurztext          |         |  |   |
| 311                 | Elektronikfehler  |         | 1. Gerät nicht rücksetzen<br>2. Service kontaktieren | 0x40000E2                               |
|                     |                   |         |  |   |
|                     | Statussignal      | M       |  |   |
|                     | Diagnoseverhalten | Warning |  |   |

| Diagnoseinformation |                                     | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnoseinformation (hex) |
|---------------------|-------------------------------------|---|---|
| Nr.                 | Kurztext                            |   |   |
| 332                 | Schreiben in HistoROM Backup fehlg. | Nutzerschnittstellenleiterplatte ersetzen<br>Ex d/XP: Messumformer ersetzen | 0x10002C7                               |
|                     | Statussignal                        |   |   |
|                     | Diagnoseverhalten                   |   |   |

| Diagnoseinformation |                              | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnoseinformation (hex) |
|---------------------|------------------------------|--|---|
| Nr.                 | Kurztext                     |  |   |
| 361                 | I/O-Modul 1 ... n fehlerhaft | 1. Gerät neu starten<br>2. Elektronikmodule prüfen<br>3. I/O-Modul oder Hauptelektronik tauschen | 0x1000095                               |
|                     | Statussignal                 |  |   |
|                     | Diagnoseverhalten            |  |   |

| Diagnoseinformation |                                    | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnoseinformation (hex)  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                           |  |  |
| 372                 | Sensorelektronik (ISEM) fehlerhaft | 1. Gerät neu starten<br>2. Prüfen, ob Fehler erneut auftritt<br>3. Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0x10000A1</li> <li>■ 0x10000C7</li> <li>■ 0x10000C9</li> <li>■ 0x10000D4</li> <li>■ 0x10000DA</li> <li>■ 0x1000120</li> <li>■ 0x10002CB</li> <li>■ 0x10002CC</li> <li>■ 0x10002CD</li> <li>■ 0x10002CE</li> <li>■ 0x10002CF</li> <li>■ 0x10002D0</li> </ul> |
|                     | Statussignal                       |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten                  |  |  |

| Diagnoseinformation |                                    | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnoseinformation (hex) |
|---------------------|------------------------------------|--|---|
| Nr.                 | Kurztext                           |  |   |
| 373                 | Sensorelektronik (ISEM) fehlerhaft | 1. Daten übertragen oder Gerät rücksetzen<br>2. Service kontaktieren | 0x10002D1                               |
|                     | Statussignal                       |  |   |
|                     | Diagnoseverhalten                  |  |   |

| Diagnoseinformation |   | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnoseinformation (hex) |
|---------------------|---|--|---|
| Nr.                 | Kurztext                                  |  |   |
| 374                 | Sensorelektronik (ISEM) fehlerhaft        | 1. Gerät neu starten<br>2. Prüfen, ob Fehler erneut auftritt<br>3. Sensorelektronikmodul (ISEM) ersetzen | 0x80000CE                               |
|                     | Statussignal                              |  |   |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> |  |   |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

| Diagnoseinformation |  | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnoseinformation (hex) |
|---------------------|--|---|---|
| Nr.                 | Kurztext                                 |   |   |
| 375                 | I/O 1 ... n-Kommunikation fehlgeschlagen | 1. Gerät neu starten<br>2. Prüfen, ob Fehler erneut auftritt<br>3. Modulträger inklusive Elektronikmodulen ersetzen | 0x1000107                               |
|                     | Statussignal                             |   |   |
|                     | Diagnoseverhalten                        |   |   |

| Diagnoseinformation |                   |       | Behebungsmaßnahmen                       | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext          |       |  |  |
| 382                 | Datenspeicher     |       | 1. T-DAT einstecken<br>2. T-DAT ersetzen | 0x100016D                                    |
|                     |                   |       |  |  |
|                     | Statussignal      | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |                   |       | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext          |       |   |  |
| 383                 | Speicherinhalt    |       | 1. Gerät neu starten<br>2. T-DAT löschen via Parameter<br>'Gerät zurücksetzen'<br>3. T-DAT ersetzen | 0x100016E                                    |
|                     |                   |       |   |  |
|                     | Statussignal      | F     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Alarm |   |  |

| Diagnoseinformation |                            |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|----------------------------|-------|----------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                   |       |                      |  |
| 387                 | HistoROM Backup fehlerhaft |       | Service kontaktieren | 0x1000288                                    |
|                     |                            |       |                      |  |
|                     | Statussignal               | F     |                      |  |
|                     | Diagnoseverhalten          | Alarm |                      |  |

### 12.8.3 Diagnose zur Konfiguration

| Diagnoseinformation |                                    |         | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|------------------------------------|---------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                           |         |  |  |
| 303                 | I/O 1 ... n-Konfiguration geändert |         | 1. I/O-Modul-Konfiguration über-<br>nehmen (Parameter 'I/O-Konfi-<br>guration übernehmen')<br><br>2. Danach Gerätebeschreibung (DD)<br>neu laden und Verkabelung prü-<br>fen | 0x400026C                                    |
|                     |                                    |         |  |  |
|                     | Statussignal                       | M       |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten                  | Warning |  |  |

| Diagnoseinformation |                      |         | Behebungsmaßnahmen                                | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|----------------------|---------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext             |         |   |  |
| 330                 | Flash-Datei ungültig |         | 1. Gerätefirmware updaten<br>2. Gerät neu starten | 0x40002C9                                    |
|                     |                      |         |   |  |
|                     | Statussignal         | M       |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten    | Warning |   |  |

| Diagnoseinformation |                               |         | Behebungsmaßnahmen                                | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------------------|---------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                      |         |   |  |
| 331                 | Firmwareupdate fehlgeschlagen |         | 1. Gerätefirmware updaten<br>2. Gerät neu starten | 0x10002CA                                    |
|                     |                               |         |   |  |
|                     | Statussignal                  | F       |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten             | Warning |   |  |

| Diagnoseinformation |                   |       | Behebungsmaßnahmen                                      | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext          |       |   |  |
| 410                 | Datenübertragung  |       | 1. Verbindung prüfen<br>2. Datenübertragung wiederholen | 0x100008B                                    |
|                     |                   |       |   |  |
|                     | Statussignal      | F     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Alarm |   |  |

| Diagnoseinformation |                      |         | Behebungsmaßnahmen           | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|----------------------|---------|------------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext             |         |                              |  |
| 412                 | Download verarbeiten |         | Download aktiv, bitte warten | 0x2000204                                    |
|                     |                      |         |                              |  |
|                     | Statussignal         | C       |                              |  |
|                     | Diagnoseverhalten    | Warning |                              |  |

| Diagnoseinformation |                      |         | Behebungsmaßnahmen     | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|----------------------|---------|------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext             |         |                        |  |
| 431                 | Nachabgleich 1 ... n |         | Nachabgleich ausführen | 0x2000004                                    |
|                     |                      |         |                        |  |
|                     | Statussignal         | C       |                        |  |
|                     | Diagnoseverhalten    | Warning |                        |  |

| Diagnoseinformation |                            |       | Behebungsmaßnahmen                              | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|----------------------------|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                   |       |   |  |
| 437                 | Konfiguration inkompatibel |       | 1. Gerät neu starten<br>2. Service kontaktieren | 0x1000060                                    |
|                     |                            |       |   |  |
|                     | Statussignal               | F     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten          | Alarm |   |  |

| Diagnoseinformation |                   |         | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|---------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext          |         |   |  |
| 438                 | Datensatz         |         | 1. Datensatzdatei prüfen<br>2. Geräteparametrierung prüfen<br>3. Up- und Download der neuen Konf. | 0x400006A                                    |
|                     |                   |         |   |  |
|                     | Statussignal      | M       |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Warning |   |  |

| Diagnoseinformation |                      |         | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|----------------------|---------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext             |         |  |  |
| 441                 | Stromausgang 1 ... n |         | 1. Prozess prüfen<br>2. Einstellung des Stromausgangs prüfen | ■ 0x8000099<br>■ 0x80000B6                   |
|                     |                      |         |  |  |
|                     | Statussignal         | S       |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten    | Warning |  |  |

| Diagnoseinformation |                         | Behebungsmaßnahmen | Codierung der Diagnose-<br>information (hex)  |
|---------------------|-------------------------|--------------------|---|
| Nr.                 | Kurztext                |                    |   |
| 442                 | Frequenzausgang 1 ... n |                    | 1. Prozess prüfen<br>2. Einstellung Frequenzausgang<br>prüfen<br><br>■ 0x800008A<br>■ 0x8000122 |
|                     |                         |                    |   |
|                     | Statussignal            | S                  |   |
|                     | Diagnoseverhalten       | Warning            |   |

| Diagnoseinformation |                       |         | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-----------------------|---------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext              |         |   |  |
| 443                 | Impulsausgang 1 ... n |         | 1. Prozess prüfen<br>2. Einstellung des Impulsausgangs prüfen | ■ 0x800008C<br>■ 0x8000121                   |
|                     |                       |         |   |  |
|                     | Statussignal          | S       |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten     | Warning |   |  |

| Diagnoseinformation |                      |         | Behebungsmaßnahmen                                      | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|----------------------|---------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext             |         |   |  |
| 444                 | Stromeingang 1 ... n |         | 1. Prozess prüfen<br>2. Einstellung Stromeingang prüfen | 0x80001EB                                    |
|                     |                      |         |   |  |
|                     | Statussignal         | S       |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten    | Warning |   |  |

| Diagnoseinformation |                       |         | Behebungsmaßnahmen                | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext              |         |                                   |  |
| 453                 | Messwertunterdrückung |         | Messwertunterdrückung ausschalten | 0x2000094                                    |
|                     |                       |         |                                   |  |
|                     | Statussignal          | C       |                                   |  |
|                     | Diagnoseverhalten     | Warning |                                   |  |

| Diagnoseinformation |                        |       | Behebungsmaßnahmen     | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|------------------------|-------|------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext               |       |                        |  |
| 484                 | Simulation Fehlermodus |       | Simulation ausschalten | 0x2000090                                    |
|                     |                        |       |                        |  |
|                     | Statussignal           | C     |                        |  |
|                     | Diagnoseverhalten      | Alarm |                        |  |

| Diagnoseinformation |                      |         | Behebungsmaßnahmen     | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|----------------------|---------|------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext             |         |                        |  |
| 485                 | Simulation Messgröße |         | Simulation ausschalten | 0x2000093                                    |
|                     |                      |         |                        |  |
|                     | Statussignal         | C       |                        |  |
|                     | Diagnoseverhalten    | Warning |                        |  |

| Diagnoseinformation |                                 |         | Behebungsmaßnahmen     | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---------------------------------|---------|------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                        |         |                        |  |
| 486                 | Simulation Stromeingang 1 ... n |         | Simulation ausschalten | 0x20001EC                                    |
|                     |                                 |         |                        |  |
|                     | Statussignal                    | C       |                        |  |
|                     | Diagnoseverhalten               | Warning |                        |  |

| Diagnoseinformation |                                 |         | Behebungsmaßnahmen     | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---------------------------------|---------|------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                        |         |                        |  |
| 491                 | Simulation Stromausgang 1 ... n |         | Simulation ausschalten | 0x200000E                                    |
|                     |                                 |         |                        |  |
|                     | Statussignal                    | C       |                        |  |
|                     | Diagnoseverhalten               | Warning |                        |  |

| Diagnoseinformation |                                    |         | Behebungsmaßnahmen                          | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|------------------------------------|---------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                           |         |   |  |
| 492                 | Simulation Frequenzausgang 1 ... n |         | Simulation Frequenzausgang aus-<br>schalten | 0x200008D                                    |
|                     |                                    |         |   |  |
|                     | Statussignal                       | C       |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten                  | Warning |   |  |

| Diagnoseinformation |                                  |         | Behebungsmaßnahmen                   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                         |         |                                      |  |
| 493                 | Simulation Impulsausgang 1 ... n |         | Simulation Impulsausgang ausschalten | 0x200008E                                    |
|                     |                                  |         |                                      |  |
|                     | Statussignal                     | C       |                                      |  |
|                     | Diagnoseverhalten                | Warning |                                      |  |

| Diagnoseinformation |                                  |         | Behebungsmaßnahmen                   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|----------------------------------|---------|--------------------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                         |         |                                      |  |
| 494                 | Simulation Schaltausgang 1 ... n |         | Simulation Schaltausgang ausschalten | 0x200008F                                    |
|                     |                                  |         |                                      |  |
|                     | Statussignal                     | C       |                                      |  |
|                     | Diagnoseverhalten                | Warning |                                      |  |

| Diagnoseinformation |                             |         | Behebungsmaßnahmen     | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-----------------------------|---------|------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                    |         |                        |  |
| 495                 | Simulation Diagnoseereignis |         | Simulation ausschalten | 0x200015E                                    |
|                     |                             |         |                        |  |
|                     | Statussignal                | C       |                        |  |
|                     | Diagnoseverhalten           | Warning |                        |  |

| Diagnoseinformation |                          |         | Behebungsmaßnahmen                   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                 |         |                                      |  |
| 496                 | Simulation Statuseingang |         | Simulation Statuseingang ausschalten | 0x2000170                                    |
|                     |                          |         |                                      |  |
|                     | Statussignal             | C       |                                      |  |
|                     | Diagnoseverhalten        | Warning |                                      |  |

| Diagnoseinformation |  |       | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|--|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                                   |       |   |  |
| 520                 | I/O 1 ... n-Hardwarekonfiguration ungültig |       | 1. I/O-Hardwarekonfiguration prüfen<br>2. Falsches I/O-Modul ersetzen<br>3. Modul vom Doppelimpulsaus-<br>gang auf korrekten Slot stecken | 0x1000276                                    |
|                     |  |       |   |  |
|                     | Statussignal                               | F     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten                          | Alarm |   |  |

| Diagnoseinformation |  |       | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|--|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                               |       |   |  |
| 528                 | Konzentrationseinstellungen fehlerhaft |       | 1. Konzentrationseinstellungen prüfen<br>2. Eingabewerte prüfen | 0x8000387                                    |
|                     |  |       |   |  |
|                     | Statussignal                           | S     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten                      | Alarm |   |  |

| Diagnoseinformation |  |         | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|--|---------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                               |         |  |  |
| 529                 | Konzentrationseinstellungen fehlerhaft |         | 1. Konzentrationseinstellungen<br>prüfen<br>2. Eingabewerte prüfen | 0x8000389                                    |
|                     |  |         |  |  |
|                     | Statussignal                           | S       |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten                      | Warning |  |  |

| Diagnoseinformation |                   |         | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|---------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext          |         |   |  |
| 537                 | Konfiguration     |         | 1. IP-Adressen im Netzwerk prüfen<br>2. IP-Adresse ändern | 0x100014A                                    |
|                     |                   |         |   |  |
|                     | Statussignal      | F       |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Warning |   |  |

| Diagnoseinformation |                          |         | Behebungsmaßnahmen                   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                 |         |                                      |  |
| 594                 | Simulation Relaisausgang |         | Simulation Schaltausgang ausschalten | 0x20002BA                                    |
|                     |                          |         |                                      |  |
|                     | Statussignal             | C       |                                      |  |
|                     | Diagnoseverhalten        | Warning |                                      |  |

### 12.8.4 Diagnose zum Prozess

| Diagnoseinformation |                   |       | Behebungsmaßnahmen                             | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext          |       |  |  |
| 803                 | Schleifenstrom    |       | 1. Verkabelung prüfen<br>2. I/O-Modul tauschen | 0x10000AD                                    |
|                     |                   |       |  |  |
|                     | Statussignal      | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |   |         | Behebungsmaßnahmen                                   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---|---------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                                  |         |  |  |
| 830                 | Sensortemperatur zu hoch                  |         | Umgebungstemp. rund um Sensor-<br>gehäuse reduzieren | 0x80000C0                                    |
|                     |   |         |  |  |
|                     | Statussignal                              | S       |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Warning |  |  |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

| Diagnoseinformation |   |         | Behebungsmaßnahmen                                | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---|---------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                                  |         |   |  |
| 831                 | Sensortemperatur zu niedrig               |         | Umgebungstemp. rund um Sensor-<br>gehäuse erhöhen | 0x80000C2                                    |
|                     |   |         |   |  |
|                     | Statussignal                              | S       |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Warning |   |  |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

| Diagnoseinformation |   |         | Behebungsmaßnahmen             | Codierung der Diagnose-<br>information (hex)            |
|---------------------|---|---------|--------------------------------|---|
| Nr.                 | Kurztext                                  |         |                                |   |
| 832                 | Elektroniktemperatur zu hoch              |         | Umgebungstemperatur reduzieren | <div><div>■ 0x80000C3</div><div>■ 0x80002D4</div></div> |
|                     |   |         |                                |   |
|                     | Statussignal                              | S       |                                |   |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Warning |                                |   |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

| Diagnoseinformation |   |         | Behebungsmaßnahmen          | Codierung der Diagnose-<br>information (hex)  |
|---------------------|---|---------|-----------------------------|---|
| Nr.                 | Kurztext                                  |         |                             |   |
| 833                 | Elektroniktemperatur zu niedrig           |         | Umgebungstemperatur erhöhen | <div>■ 0x80000C1</div> <div>■ 0x80002D3</div> |
|                     |   |         |                             |   |
|                     | Statussignal                              | S       |                             |   |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Warning |                             |   |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.



| Diagnoseinformation |   |         | Behebungsmaßnahmen           | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---|---------|------------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                                  |         |                              |  |
| 834                 | Prozesstemperatur zu hoch                 |         | Prozesstemperatur reduzieren | 0x80000C5                                    |
|                     |   |         |                              |  |
|                     | Statussignal                              | S       |                              |  |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Warning |                              |  |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

| Diagnoseinformation |   |         | Behebungsmaßnahmen        | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---|---------|---------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                                  |         |                           |  |
| 835                 | Prozesstemperatur zu niedrig              |         | Prozesstemperatur erhöhen | 0x80000C6                                    |
|                     |   |         |                           |  |
|                     | Statussignal                              | S       |                           |  |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Warning |                           |  |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

| Diagnoseinformation |                   |         | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|---------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext          |         |  |  |
| 842                 | Prozessgrenzwert  |         | Schleichmengenüberwachung aktiv!<br>1. Einstellungen Schleichmengen-<br>unterdrückung prüfen | 0x8000091                                    |
|                     |                   |         |  |  |
|                     | Statussignal      | S       |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Warning |  |  |

| Diagnoseinformation |                           |         | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---------------------------|---------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                  |         |  |  |
| 862                 | Messrohr nur z.T. gefüllt |         | 1. Prozess auf Gas prüfen<br>2. Überwachungsgrenzen prüfen | 0x8000092                                    |
|                     |                           |         |  |  |
|                     | Statussignal              | S       |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten         | Warning |  |  |

| Diagnoseinformation |                   |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext          |       |  |  |
| 882                 | Eingangssignal    |       | 1. I/O-Konfiguration prüfen<br>2. Externes Gerät oder Prozessdruck<br>prüfen | ■ 0x1000031<br>■ 0x1000257                   |
|                     |                   |       |  |  |
|                     | Statussignal      | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |                         |       | Behebungsmaßnahmen                       | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-------------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                |       |  |  |
| 910                 | Messrohr schwingt nicht |       | 1. Elektronik prüfen<br>2. Sensor prüfen | 0x1000050                                    |
|                     |                         |       |  |  |
|                     | Statussignal            | F     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten       | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |   |         | Behebungsmaßnahmen                                     | Codierung der Diagnose-<br>information (hex)             |
|---------------------|---|---------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                                  |         |  |  |
| 912                 | Messstoff inhomogen                       |         | 1. Prozessbedingungen prüfen<br>2. Systemdruck erhöhen | ■ 0x80000C4<br>■ 0x80000DF<br>■ 0x8000115<br>■ 0x8000162 |
|                     |   |         |  |  |
|                     | Statussignal                              | S       |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Warning |  |  |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

| Diagnoseinformation |   |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                                  |       |  |  |
| 913                 | Messstoff ungeeignet                      |       | 1. Prozessbedingungen prüfen<br>2. Elektronikmodule oder Sensor prüfen | 0x80000CD                                    |
|                     |   |       |  |  |
|                     | Statussignal                              | S     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Alarm |  |  |

1) Diagnoseverhalten ist änderbar.

| Diagnoseinformation |  |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|--|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                               |       |  |  |
| 941                 | API-Temperatur außerhalb Spezifikation |       | 1. Prozesstemperatur mit gewählter<br>API-Warengruppe prüfen<br>2. API-bezogene Parameter prüfen | 0x8000380                                    |
|                     |  |       |  |  |
|                     | Statussignal                           | S     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten                      | Alarm |  |  |

| Diagnoseinformation |                                    |       | Behebungsmaßnahmen  | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|------------------------------------|-------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                           |       |   |  |
| 942                 | API-Dichte außerhalb Spezifikation |       | 1. Prozessdichte mit gewählter API-<br>Warengruppe prüfen<br>2. API-bezogene Parameter prüfen | 0x800033B                                    |
|                     |                                    |       |   |  |
|                     | Statussignal                       | S     |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten                  | Alarm |   |  |

| Diagnoseinformation |                                   |       | Behebungsmaßnahmen   | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-----------------------------------|-------|--|--|
| Nr.                 | Kurztext                          |       |  |  |
| 943                 | API-Druck außerhalb Spezifikation |       | 1. Prozessdruck mit gewählter API-<br>Warengruppe prüfen<br>2. API-bezogene Parameter prüfen | 0x800037F                                    |
|                     |                                   |       |  |  |
|                     | Statussignal                      | S     |  |  |
|                     | Diagnoseverhalten                 | Alarm |  |  |


| Diagnoseinformation |   |         | Behebungsmaßnahmen                                    | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|---|---------|---|--|
| Nr.                 | Kurztext                                  |         |   |  |
| 944                 | Monitoring fehlgeschlagen                 |         | Prozessbedingungen für Heartbeat<br>Monitoring prüfen | 0x80001C6                                    |
|                     |   |         |   |  |
|                     | Statussignal                              | S       |   |  |
|                     | Diagnoseverhalten [ab Werk] <sup>1)</sup> | Warning |   |  |





1) Diagnoseverhalten ist änderbar.



| Diagnoseinformation |                             |         | Behebungsmaßnahmen        | Codierung der Diagnose-<br>information (hex) |
|---------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|--|
| Nr.                 | Kurztext                    |         |                           |  |
| 948                 | Schwingungsdämpfung zu hoch |         | Prozessbedingungen prüfen | 0x8000168                                    |
|                     |                             |         |                           |  |
|                     | Statussignal                | S       |                           |  |
|                     | Diagnoseverhalten           | Warning |                           |  |

## 12.9 Anstehende Diagnoseereignisse

Das Menü **Diagnose** bietet die Möglichkeit, sich das aktuelle und zuletzt aufgetretene Diagnoseereignis separat anzeigen zu lassen.






 Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige →  190
- Via Webbrowser →  191
- Via Bedientool "FieldCare" →  192
- Via Bedientool "DeviceCare" →  192


 Weitere anstehende Diagnoseereignisse sind im Untermenü **Diagnoseliste** anzeigbar  
→  208

### Navigation

Menü "Diagnose"

|  |   |
|--|---|
|  Diagnose |   |
| Aktuelle Diagnose  | →  207 |
| Letzte Diagnose  | →  207 |
| Betriebszeit ab Neustart   | →  207 |
| Betriebszeit   | →  207 |

### Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung


| Parameter                | Voraussetzung                                     | Beschreibung   | Anzeige  |
|--------------------------|---|--|--|
| Aktuelle Diagnose        | Ein Diagnoseereignis ist aufgetreten.             | Zeigt das aktuell aufgetretene Diagnoseereignis mit seiner Diagnoseinformation.<br> Wenn mehrere Meldungen gleichzeitig auftreten, wird die Meldung mit der höchsten Priorität angezeigt. | Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext. |
| Letzte Diagnose          | Zwei Diagnoseereignisse sind bereits aufgetreten. | Zeigt das vor dem aktuellen Diagnoseereignis zuletzt aufgetretene Diagnoseereignis mit seiner Diagnoseinformation.   | Symbol für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und Kurztext. |
| Betriebszeit ab Neustart | –   | Zeigt die Betriebszeit, die seit dem letzten Gerätereustart vergangen ist.   | Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)      |
| Betriebszeit             | –   | Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.  | Tage (d), Stunden (h), Minuten (m) und Sekunden (s)      |

## 12.10 Diagnoseliste

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnoseereignisse mit der dazugehörigen Diagnoseinformation angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Diagnoseereignisse anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

### Navigationspfad

Diagnose → Diagnoseliste



A0014006-DE

38 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

**i** Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige → 190
- Via Webbrowser → 191
- Via Bedientool "FieldCare" → 192
- Via Bedientool "DeviceCare" → 192


## 12.11 Ereignis-Logbuch

### 12.11.1 Ereignis-Logbuch auslesen

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste**.

### Navigationspfad

Menü **Diagnose** → Untermenü **Ereignislogbuch** → Ereignisliste



A0014008-DE

39 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

- Max. 20 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden.
- Wenn im Gerät das Anwendungspaket **Extended HistoROM** (Bestelloption) freigeschaltet ist, kann die Ereignisliste bis zu 100 Meldungseinträge umfassen.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Diagnoseereignissen → 194
- Informationsereignissen → 209

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
  - ☺: Auftreten des Ereignisses
  - ☹: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis
  - ☺: Auftreten des Ereignisses



Zum Aufrufen der Behebungsmaßnahmen eines Diagnoseereignisses:

- Via Vor-Ort-Anzeige → 190
- Via Webbrowser → 191
- Via Bedientool "FieldCare" → 192
- Via Bedientool "DeviceCare" → 192



Zum Filtern der angezeigten Ereignismeldungen → 209

### 12.11.2 Ereignis-Logbuch filtern

Mithilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen im Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

#### Navigationspfad

Diagnose → Ereignislogbuch → Filteroptionen

#### Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

### 12.11.3 Übersicht zu Informationsereignissen






Ein Informationsereignis wird im Gegensatz zum Diagnoseereignis nur im Ereignis-Logbuch angezeigt und nicht in der Diagnoseliste.

| Informationsereignis | Ereignistext                     |
|----------------------|----------------------------------|
| I1000                | ----- (Gerät i.O.)               |
| I1079                | Sensor getauscht                 |
| I1089                | Gerätestart                      |
| I1090                | Konfiguration rückgesetzt        |
| I1091                | Konfiguration geändert           |
| I1092                | HistoROM Backup gelöscht         |
| I1111                | Dichteabgleichfehler             |
| I1137                | Elektronik getauscht             |
| I1151                | Historie rückgesetzt             |
| I1155                | Elektroniktemperatur rückgesetzt |
| I1156                | Speicherfehler Trendblock        |
| I1157                | Speicherfehler Ereignisliste     |
| I1184                | Anzeige angeschlossen            |
| I1209                | Dichteabgleich ok                |
| I1221                | Fehler bei Nullpunktabgleich     |
| I1222                | Nullpunktabgleich ok             |

| Informationsereignis | Ereignistext                             |
|----------------------|--|
| I1256                | Anzeige: Zugriffsrechte geändert         |
| I1278                | I/O-Modul-Reset erkannt                  |
| I1335                | Firmware geändert                        |
| I1361                | Webserver: Login fehlgeschlagen          |
| I1397                | Feldbus: Zugriffsrechte geändert         |
| I1398                | CDI: Zugriffsrechte geändert             |
| I1444                | Geräteverifikation bestanden             |
| I1445                | Geräteverifikation nicht bestanden       |
| I1447                | Applikationsreferenzdaten aufzeichnen    |
| I1448                | Applikationsref.daten aufgezeichnet      |
| I1449                | Applik.ref.daten nicht aufgezeichnet     |
| I1450                | Monitoring aus                           |
| I1451                | Monitoring an                            |
| I1457                | Verifikat.Messabweichung nicht bestanden |
| I1459                | I/O-Modul-Verifikation nicht bestanden   |
| I1460                | HBSI-Verifikation nicht bestanden        |
| I1461                | Sensorverifikation nicht bestanden       |
| I1462                | Verifik. Sensor-Elekt. nicht bestanden   |
| I1512                | Download gestartet                       |
| I1513                | Download beendet                         |
| I1514                | Upload gestartet                         |
| I1515                | Upload beendet                           |
| I1618                | I/O-Modul 2 ersetzt                      |
| I1619                | I/O-Modul 3 ersetzt                      |
| I1621                | I/O-Modul 4 ersetzt                      |
| I1622                | Kalibrierung geändert                    |
| I1624                | Alle Summenzähler zurücksetzen           |
| I1625                | Schreibschutz aktiviert                  |
| I1626                | Schreibschutz deaktiviert                |
| I1627                | Webserver: Login erfolgreich             |
| I1628                | Anzeige: Login erfolgreich               |
| I1629                | CDI: Login erfolgreich                   |
| I1631                | Webserverzugriff geändert                |
| I1632                | Anzeige: Login fehlgeschlagen            |
| I1633                | CDI: Login fehlgeschlagen                |
| I1634                | Auf Werkseinstellung rückgesetzt         |
| I1635                | Auf Auslieferungszustand rückgesetzt     |
| I1639                | Max. Schaltzyklenanzahl erreicht         |
| I1649                | Hardwareschreibschutz aktiviert          |
| I1650                | Hardwareschreibschutz deaktiviert        |
| I1712                | Neue Flash-Datei erhalten                |
| I1725                | Sensorelektronikmodul (ISEM) geändert    |
| I1726                | Datensicherung fehlgeschlagen            |



**Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung**

| Parameter                 | Beschreibung   | Anzeige   | Werkseinstellung |
|---------------------------|--|---|------------------|
| Messstellenbezeichnung    | Zeigt Bezeichnung für Messstelle an.   | Max. 32 Zeichen wie Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen (z.B. @, %, /). | –                |
| Seriennummer              | Zeigt die Seriennummer des Messgeräts.   | Max. 11-stellige Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen.                  | –                |
| Firmwareversion           | Zeigt installierte Gerätefirmware-Version.   | Zeichenfolge im Format: xx.yy.zz  | –                |
| Gerätename                | Zeigt den Namen des Messumformers.<br> Befindet sich auch auf Typenschild vom Messumformer.   | Promass 300/500   | –                |
| Bestellcode               | Zeigt den Gerätebestellcode.<br> Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Order code".                        | Zeichenfolge aus Buchstaben, Zahlen und bestimmten Satzzeichen (z.B. /).  | –                |
| Erweiterter Bestellcode 1 | Zeigt den 1. Teil des erweiterten Bestellcodes.<br> Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd."   | Zeichenfolge  | –                |
| Erweiterter Bestellcode 2 | Zeigt den 2. Teil des erweiterten Bestellcodes.<br> Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd." | Zeichenfolge  | –                |
| Erweiterter Bestellcode 3 | Zeigt den 3. Teil des erweiterten Bestellcodes.<br> Befindet sich auch auf Typenschild von Messaufnehmer und Messumformer im Feld "Ext. ord. cd." | Zeichenfolge  | –                |
| ENP-Version               | Zeigt die Version des elektronischen Typenschildes (Electronic Name Plate).  | Zeichenfolge  | –                |



## 12.14 Firmware-Historie

| Frei-gabe-datum | Firmware-Version | Bestell-merkmal "Firmware Version" | Firmware-Änderungen | Dokumentations-typ | Dokumentation |
|-----------------|------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 10.2017         | 01.00.zz         | Option 77                          | Original-Firmware   | Betriebsanleitung  | BA01750D      |



Das Flashen der Firmware auf die aktuelle Version oder auf die Vorgängerversion ist via Serviceschnittstelle möglich.



Zur Kompatibilität der Firmwareversion mit der Vorgängerversion, den installierten Gerätebeschreibungsdateien und Bedientools: Angaben im Dokument "Herstellerinformation" zum Gerät beachten.



Die Herstellerinformation ist verfügbar:

- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: [www.endress.com](http://www.endress.com) → Downloads
- Folgende Details angeben:
  - Produktwurzel: z.B. 8F5B  
Die Produktwurzel ist der erste Teil des Bestellcodes (Order code): Siehe Typenschild am Gerät.
  - Textsuche: Herstellerinformation
  - Suchbereich: Dokumentation – Technische Dokumentationen

## 13 Wartung

### 13.1 Wartungsarbeiten


Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

#### 13.1.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und Dichtungen nicht angreift.

#### 13.1.2 Innenreinigung

Bei der CIP- und SIP-Reinigung sind folgende Punkte zu beachten:

- Nur Reinigungsmittel verwenden, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- Die für das Messgerät zulässige maximale Messstofftemperatur beachten →  238.

### 13.2 Mess- und Prüfmittel

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Mess- und Prüfmitteln an wie W@M oder Gerätetests.

 Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

Auflistung einiger Mess- und Prüfmittel: →  217 →  219

### 13.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalibrierung, Wartungsservice oder Gerätetests.

 Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

## 14 Reparatur

### 14.1 Allgemeine Hinweise

#### 14.1.1 Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Die Messgeräte sind modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

#### 14.1.2 Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- ▶ Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- ▶ Reparatur gemäß Einbauanleitung durchführen.
- ▶ Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- ▶ Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und im Life Cycle Management W@M-Datenbank eintragen.


### 14.2 Ersatzteile

W@M Device Viewer ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)):

Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.



Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Gerätetypenschild.
- Lässt sich über Parameter **Seriennummer** (→  212) im Untermenü **Geräteinformation** auslesen.

### 14.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an.



Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale.

### 14.4 Rücksendung

Die Anforderungen für eine sichere Rücksendung können je nach Gerätetyp und landesspezifischer Gesetzgebung unterschiedlich sein.

1. Informationen auf der Internetseite einholen:  
<http://www.endress.com/support/return-material>
2. Das Gerät bei einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung zurücksenden.

## 14.5 Entsorgung



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist das Produkt mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren. Gekennzeichnete Produkte nicht als unsortierter Hausmüll entsorgen, sondern zu den gültigen Bedingungen an Endress+Hauser zurückgeben.

### 14.5.1 Messgerät demontieren

1. Gerät ausschalten.

#### **⚠️ WARNUNG**

##### **Personengefährdung durch Prozessbedingungen!**

- ▶ Auf gefährliche Prozessbedingungen wie Druck im Messgerät, hohe Temperaturen oder aggressive Messstoffe achten.
2. Die Montage- und Anschlusschritte aus den Kapiteln "Messgerät montieren" und "Messgerät anschließen" in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sicherheitshinweise beachten.

### 14.5.2 Messgerät entsorgen

#### **⚠️ WARNUNG**

##### **Gefährdung von Personal und Umwelt durch gesundheitsgefährdende Messstoffe!**

- ▶ Sicherstellen, dass das Messgerät und alle Hohlräume frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Messstoffresten sind, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:













- ▶ Die national gültigen Vorschriften beachten.
- ▶ Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekompontenten achten.





## 15 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: [www.endress.com](http://www.endress.com).



### 15.1 Gerätespezifisches Zubehör

#### 15.1.1 Zum Messumformer

| Zubehör  | Beschreibung   |
|--|--|
| Messumformer <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proline 500 – digital</li> <li>■ Proline 500</li> </ul>                      | Messumformer für den Austausch oder für die Lagerhaltung. Über den Bestellcode können folgende Spezifikationen angegeben werden: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zulassungen</li> <li>■ Ausgang</li> <li>■ Eingang</li> <li>■ Anzeige/Bedienung</li> <li>■ Gehäuse</li> <li>■ Software</li> </ul> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Messumformer Proline 500 – digital:<br/>Bestellnummer: 8X5BXX-*****A</li> <li>■ Messumformer Proline 500:<br/>Bestellnummer: 8X5BXX-*****B</li> </ul> </div> <div>            Proline 500 Messumformer für den Austausch:<br/>           Bei der Bestellung ist die Seriennummer des aktuellen Messumformers zwingend anzugeben. Anhand der Seriennummer können die gerätespezifischen Daten (z.B. Kalibrierfaktoren) des Austauschgeräts für den neuen Messumformer verwendet werden.         </div> <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Messumformer Proline 500 – digital: Einbauanleitung EA01151D</li> <li>■ Messumformer Proline 500: Einbauanleitung EA01152D</li> </ul> </div> |
| Externe WLAN-Antenne   | Externe WLAN-Antenne mit 1,5 m (59,1 in) Verbindungskabel und zwei Befestigungswinkel. Bestellmerkmal "Zubehör beigelegt", Option P8 "Wireless Antenne Weitbereich". <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die externe WLAN-Antenne ist nicht für den Einsatz in hygienischen Anwendungen geeignet.</li> <li>■ Weitere Angaben zur WLAN-Schnittstelle →  92.</li> </ul> </div> <div>            Bestellnummer: 71351317         </div> <div>            Einbauanleitung EA01238D         </div>  |
| Rohrmontageset   | Rohrmontageset für Messumformer. <div>            Messumformer Proline 500 – digital<br/>           Bestellnummer: 71346427         </div> <div>            Einbauanleitung EA01195D         </div> <div>            Messumformer Proline 500<br/>           Bestellnummer: 71346428         </div>   |
| Wetterschutzhaube<br>Messumformer <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proline 500 – digital</li> <li>■ Proline 500</li> </ul> | Wird dazu verwendet, das Messgerät vor Wettereinflüssen zu schützen: z.B. vor Regenwasser, übermäßiger Erwärmung durch Sonneneinstrahlung. <div>  <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Messumformer Proline 500 – digital<br/>Bestellnummer: 71343504</li> <li>■ Messumformer Proline 500<br/>Bestellnummer: 71343505</li> </ul> </div> <div>            Einbauanleitung EA01191D         </div>   |



|  |  |
|--|--|
| Anzeigeschutz<br>Proline 500 – digital                                       | <p>Wird dazu verwendet, die Anzeige vor Schlag oder Abrieb von Sand in Wüstengebieten zu schützen..</p> <p> Bestellnummer: 71228792</p> <p> Einbauanleitung EA01093D</p>   |
| Verbindungskabel<br>Proline 500 – digital<br>Messaufnehmer –<br>Messumformer | <p>Das Verbindungskabel kann direkt mit dem Messgerät (Bestellmerkmal "Kabel, Sensoranschluss") oder als Zubehör (Bestellnummer DK8012) bestellt werden.</p> <p>Folgende Kabellängen sind verfügbar: Bestellmerkmal "Kabel, Sensoranschluss"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Option B: 20 m (65 ft)</li> <li>▪ Option E: Frei konfigurierbar bis max. 50 m</li> <li>▪ Option F: Frei konfigurierbar bis max. 165 ft</li> </ul> <p> Maximal mögliche Kabellänge für ein Verbindungskabel Proline 500 – digital: 300 m (1000 ft)</p> |
| Verbindungskabel<br>Proline 500<br>Messaufnehmer –<br>Messumformer           | <p>Das Verbindungskabel kann direkt mit dem Messgerät (Bestellmerkmal "Kabel, Sensoranschluss") oder als Zubehör (Bestellnummer DK8012) bestellt werden.</p> <p>Folgende Kabellängen sind verfügbar: Bestellmerkmal "Kabel, Sensoranschluss"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Option 1: 5 m (16 ft)</li> <li>▪ Option 2: 10 m (32 ft)</li> <li>▪ Option 3: 20 m (65 ft)</li> </ul> <p> Mögliche Kabellänge für ein Verbindungskabel Proline 500: Max. 20 m (65 ft)</p>  |

### 15.1.2 Zum Messaufnehmer



| Zubehör    | Beschreibung   |
|------------|--|
| Heizmantel | <p>Wird dazu verwendet, die Temperatur der Messstoffe im Messaufnehmer stabil zu halten. Als Messstoff sind Wasser, Wasserdampf und andere nicht korrosive Flüssigkeiten zugelassen.</p> <p> Bei Verwendung von Öl als Heizmedium: Mit Endress+Hauser Rücksprache halten.</p> <p>Heizmäntel können nicht mit Messaufnehmern kombiniert werden, die eine Berstscheibe enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bei Bestellung zusammen mit dem Messgerät:<br/>Bestellmerkmal "Zubehör beigelegt" <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Option RB "Heizmantel, G 1/2" Innengewinde"</li> <li>▪ Option RC "Heizmantel, G 3/4" Innengewinde"</li> <li>▪ Option RD "Heizmantel, NPT 1/2" Innengewinde"</li> <li>▪ Option RE "Heizmantel, NPT 3/4" Innengewinde"</li> </ul> </li> <li>▪ Bei nachträglicher Bestellung:<br/>Den Bestellcode mit der Produktwurzel DK8003 verwenden.</li> </ul> <p> Sonderdokumentation SD02156D</p> |

## 15.2 Kommunikationsspezifisches Zubehör





| Zubehör         | Beschreibung   |
|-----------------|--|
| Fieldgate FXA42 | <p>Übertragung von Messwerten angeschlossener 4 bis 20 mA analoger, sowie digitaler Messgeräte</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Technische Information TI01297S</li> <li>▪ Betriebsanleitung BA01778S</li> <li>▪ Produktseite: <a href="http://www.endress.com/fxa42">www.endress.com/fxa42</a></li> </ul> </p> |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Field Xpert SMT70 | <p>Das Tablet PC Field Xpert SMT70 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in explosions- und nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Es eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren.</p> <p>Dieses Tablet PC ist als Komplettlösung konzipiert, mit einer vorinstallierten Treiberbibliothek, stellt es ein einfaches und touchfähiges "Werkzeug" dar, über das sich die Feldinstrumente während ihres gesamten Lebenszyklus verwalten lassen.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Technische Information TI01342S</li> <li>■ Betriebsanleitung BA01709S</li> <li>■ Produktseite: <a href="http://www.endress.com/smt70">www.endress.com/smt70</a></li> </ul> </p> |
| Field Xpert SMT77 | <p>Der Tablet PC Field Xpert SMT77 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in Ex-Zone-1-Bereichen.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Technische Information TI01418S</li> <li>■ Betriebsanleitung BA01923S</li> <li>■ Produktseite: <a href="http://www.endress.com/smt77">www.endress.com/smt77</a></li> </ul> </p>   |

## 15.3 Servicespezifisches Zubehör

| Zubehör    | Beschreibung   |
|------------|--|
| Applicator | <p>Software für die Auswahl und Auslegung von Endress+Hauser Messgeräten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Auswahl von Messgeräten industriesspezifischen Anforderungen</li> <li>■ Berechnung aller notwendigen Daten zur Bestimmung des optimalen Durchflussmessgeräts: z.B. Nennweite, Druckabfall, Fließgeschwindigkeit und Messgenauigkeiten.</li> <li>■ Grafische Darstellung von Berechnungsergebnissen</li> <li>■ Ermittlung des partiellen Bestellcodes Verwaltung, Dokumentation und Abrufbarkeit aller projektrelevanten Daten und Parameter über die gesamte Lebensdauer eines Projekts.</li> </ul> <p>Applicator ist verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Über das Internet: <a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></li> <li>■ Als downloadbare DVD für die lokale PC-Installation.</li> </ul> |
| W@M        | <p>W@M Life Cycle Management</p> <p>Mehr Produktivität durch stets verfügbare Informationen. Daten zu einer Anlage und ihren Komponenten werden bereits während der Planung und später während des gesamten Lebenszyklus der Komponente erzeugt.</p> <p>W@M Life Cycle Management ist eine offene und flexible Informationsplattform mit Online- und Vor-Ort-Tools. Ihre Mitarbeiter haben direkten Zugriff auf aktuelle detaillierte Daten, wodurch sich Engineering-Zeiten verkürzen, Beschaffungsprozesse beschleunigen und Betriebszeiten der Anlage steigern lassen.</p> <p>Zusammen mit den richtigen Services führt W@M Life Cycle Management in jeder Phase zu mehr Produktivität. Hierzu mehr unter: <a href="http://www.endress.com/lifecyclemanagement">www.endress.com/lifecyclemanagement</a></p>   |
| FieldCare  | <p>FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.</p> <p> Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S</p>  |
| DeviceCare | <p>Tool zum Verbinden und Konfigurieren von Endress+Hauser Feldgeräten.</p> <p> Innovation-Broschüre IN01047S</p>   |

## 15.4 Systemkomponenten

| Zubehör                            | Beschreibung  |
|------------------------------------|---|
| Bildschirmschreiber<br>Memograph M | <p>Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Messgrößen. Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Technische Information TI00133R</li> <li>■ Betriebsanleitung BA00247R</li> </ul> </p> |
| Cerabar M                          | <p>Das Druckmessgerät zur Messung von Absolut- und Relativdruck von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Es kann für das Einlesen des Betriebsdruckwerts verwendet werden.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Technische Information TI00426P und TI00436P</li> <li>■ Betriebsanleitung BA00200P und BA00382P</li> </ul> </p>   |
| Cerabar S                          | <p>Das Druckmessgerät zur Messung von Absolut- und Relativdruck von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten. Es kann für das Einlesen des Betriebsdruckwerts verwendet werden.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Technische Information TI00383P</li> <li>■ Betriebsanleitung BA00271P</li> </ul> </p>   |
| iTEMP                              | <p>Die Temperaturtransmitter sind universal einsetzbar und zur Messung von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten geeignet. Sie können für das Einlesen der Messstofftemperatur verwendet werden.</p> <p> Dokument "Fields of Activity" FA00006T</p>   |




# 16 Technische Daten

## 16.1 Anwendungsbereich

Das Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Flüssigkeiten und Gasen bestimmt.  
Je nach bestellter Ausführung kann das Messgerät auch explosionsgefährliche, entzündliche, giftige und brandfördernde Messstoffe messen.  
Um den einwandfreien Zustand des Geräts für die Betriebszeit zu gewährleisten: Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen welche die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

## 16.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

|                 |   |
|-----------------|---|
| Messprinzip     | Massedurchflussmessung nach dem Coriolis-Messprinzip  |
| Messeinrichtung | Die Messeinrichtung besteht aus einem Messumformer und einem Messaufnehmer. Messumformer und Messaufnehmer werden räumlich voneinander getrennt montiert. Sie sind über Verbindungskabel miteinander verbunden.<br>Zum Aufbau des Messgeräts →  14 |

## 16.3 Eingang

### Messgröße

#### Direkte Messgrößen

- Massefluss
- Dichte
- Temperatur

#### Berechnete Messgrößen

- Volumenfluss
- Normvolumenfluss
- Normdichte

### Messbereich

#### Messbereich für Flüssigkeiten

| DN   |                | Messbereich-Endwerte $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$ |              |
|------|----------------|--|--------------|
| [mm] | [in]           | [kg/h]   | [lb/min]     |
| 8    | $\frac{3}{8}$  | 0 ... 2 000  | 0 ... 73,50  |
| 15   | $\frac{1}{2}$  | 0 ... 6 500  | 0 ... 238,9  |
| 25   | 1              | 0 ... 18 000   | 0 ... 661,5  |
| 40   | $1\frac{1}{2}$ | 0 ... 45 000   | 0 ... 1 654  |
| 50   | 2              | 0 ... 70 000   | 0 ... 2 573  |
| 80   | 3              | 0 ... 180 000  | 0 ... 6 615  |
| 100  | 4              | 0 ... 350 000  | 0 ... 12 860 |
| 150  | 6              | 0 ... 800 000  | 0 ... 29 400 |
| 250  | 10             | 0 ... 2 200 000  | 0 ... 80 850 |

#### Messbereich für Gase

Der Endwert ist abhängig von der Dichte und der Schallgeschwindigkeit des verwendeten Gases und kann mit folgenden Formeln berechnet werden:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \text{Minimum} (\dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x ; \rho_G \cdot c_G \cdot \pi/2 \cdot (d_i)^2 \cdot 3600)$$

|   |  |
|---|--|
| $\dot{m}_{\max(G)}$                     | Maximaler Endwert für Gas [kg/h]                                   |
| $\dot{m}_{\max(F)}$                     | Maximaler Endwert für Flüssigkeit [kg/h]                           |
| $\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$ | $\dot{m}_{\max(G)}$ kann nie größer werden als $\dot{m}_{\max(F)}$ |
| $\rho_G$                                | Gasdichte in [kg/m³] bei Prozessbedingungen                        |
| $x$                                     | nennweitenabhängige Konstante                                      |
| $c_G$                                   | Schallgeschwindigkeit (Gas) [m/s]                                  |
| $d_i$                                   | Messrohrinnendurchmesser [m]                                       |

| DN   |                | $x$     |
|------|----------------|---------|
| [mm] | [in]           | [kg/m³] |
| 8    | $\frac{3}{8}$  | 60      |
| 15   | $\frac{1}{2}$  | 80      |
| 25   | 1              | 90      |
| 40   | $1\frac{1}{2}$ | 90      |

| DN   |      | x       |
|------|------|---------|
| [mm] | [in] | [kg/m³] |
| 50   | 2    | 90      |
| 80   | 3    | 110     |
| 100  | 4    | 130     |
| 150  | 6    | 200     |
| 250  | 10   | 200     |

**Berechnungsbeispiel für Gas**

- Messaufnehmer: Promass F, DN 50
- Gas: Luft mit einer Dichte von 60,3 kg/m³ (bei 20 °C und 50 bar)
- Messbereich (Flüssigkeit): 70 000 kg/h
- x = 90 kg/m³ (für Promass F, DN 50)

Maximal möglicher Endwert:

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x = 70\,000 \text{ kg/h} \cdot 60,3 \text{ kg/m}^3 : 90 \text{ kg/m}^3 = 46\,900 \text{ kg/h}$$

**Empfohlener Messbereich**

 Durchflussgrenze →  241

**Messdynamik**

Über 1000 : 1.

Durchflüsse oberhalb des eingestellten Endwerts übersteuern die Elektronik nicht, so dass die aufsummierte Durchflussmenge korrekt erfasst wird.

**Eingangssignal****Eingelesene Messwerte**

Um die Messgenauigkeit bestimmter Messgrößen zu erhöhen oder für Gase den Normvolumenfluss zu berechnen, kann das Automatisierungssystem kontinuierlich verschiedene Messwerte in das Messgerät schreiben:

- Betriebsdruck zur Steigerung der Messgenauigkeit (Endress+Hauser empfiehlt die Verwendung eines Druckmessgeräts für Absolutdruck, z.B. Cerabar M oder Cerabar S)
- Messstofftemperatur zur Steigerung der Messgenauigkeit (z.B. iTEMP)
- Referenzdichte zur Berechnung des Normvolumenflusses für Gase

 Bei Endress+Hauser sind verschiedene Druck- und Temperaturmessgeräte bestellbar: Kapitel "Zubehör" →  220

Das Einlesen externer Messwerte wird zur Berechnung des Normvolumenfluss empfohlen.

**Stromeingang**

Das Schreiben der Messwerte vom Automatisierungssystem zum Messgerät erfolgt über den Stromeingang →  223.

**Digitale Kommunikation**

Das Schreiben der Messwerte vom Automatisierungssystem zum Messgerät erfolgt über EtherNet/IP.

**Stromeingang 0/4...20 mA**

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Stromeingang</b> | 0/4...20 mA (aktiv/passiv)  |
| <b>Strombereich</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA (aktiv)</li> <li>■ 0/4...20 mA (passiv)</li> </ul> |
| <b>Auflösung</b>    | 1 µA  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Spannungsabfall</b>           | Typisch: 0,6 ... 2 V bei 3,6 ... 22 mA (passiv)   |
| <b>Maximale Eingangsspannung</b> | $\leq 30$ V (passiv)  |
| <b>Leerlaufspannung</b>          | $\leq 28,8$ V (aktiv)   |
| <b>Mögliche Eingangsgrößen</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Druck</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Dichte</li> </ul> |

### Statuseingang

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Maximale Eingangswerte</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DC -3 ... 30 V</li> <li>■ Wenn Statuseingang aktiv (ON): <math>R_i &gt; 3</math> k<math>\Omega</math></li> </ul>                                     |
| <b>Ansprechzeit</b>           | Einstellbar: 5 ... 200 ms   |
| <b>Eingangssignalpegel</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Low-Signal (tief): DC -3 ... +5 V</li> <li>■ High-Signal (hoch): DC 12 ... 30 V</li> </ul>   |
| <b>Zuordenbare Funktionen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ Die einzelnen Summenzähler separat zurücksetzen</li> <li>■ Alle Summenzähler zurücksetzen</li> <li>■ Messwertunterdrückung</li> </ul> |


## 16.4 Ausgang

Ausgangssignal

EtherNet/IP


|           |                  |
|-----------|------------------|
| Standards | Gemäß IEEE 802.3 |
|-----------|------------------|

### Stromausgang 4...20 mA


|                           |   |
|---------------------------|---|
| Signalmodus               | Wahlweise einstellbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiv</li> <li>■ Passiv</li> </ul>  |
| Strombereich              | Wahlweise einstellbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ 0...20 mA (nur bei Signalmodus aktiv)</li> <li>■ Fester Stromwert</li> </ul>  |
| Maximale Ausgangswerte    | 22,5 mA   |
| Leerlaufspannung          | DC 28,8 V (aktiv)   |
| Maximale Eingangsspannung | DC 30 V (passiv)  |
| Bürde                     | 0 ... 700 Ω   |
| Auflösung                 | 0,38 µA   |
| Dämpfung                  | Einstellbar: 0 ... 999,9 s  |
| Zuordenbare Messgrößen    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingungsfrequenz 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> <li>■ Erregerstrom 0</li> </ul> <p> Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Auswahl.</p> |



### Stromausgang 4...20 mA Ex i passiv

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Bestellmerkmal            | "Ausgang; Eingang 2" (21), "Ausgang; Eingang 3" (022):<br>Option C: Stromausgang 4 ... 20 mA Ex i passiv  |
| Signalmodus               | Passiv  |
| Strombereich              | Wahlweise einstellbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4...20 mA NAMUR</li> <li>■ 4...20 mA US</li> <li>■ 4...20 mA</li> <li>■ Fester Stromwert</li> </ul> |
| Maximale Ausgangswerte    | 22,5 mA   |
| Maximale Eingangsspannung | DC 30 V   |
| Bürde                     | 0 ... 700 Ω   |
| Auflösung                 | 0,38 µA   |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Dämpfung</b>               | Einstellbar: 0 ... 999 s  |
| <b>Zuordenbare Messgrößen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingungsfrequenz 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> <li>■ Erregerstrom 0</li> </ul> <p> Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Auswahl.</p> |


### Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Funktion</b>                 | Als Impuls-, Frequenz- oder Schaltausgang wahlweise einstellbar  |
| <b>Ausführung</b>               | Open-Collector<br>Wahlweise einstellbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktiv</li> <li>■ Passiv</li> <li>■ Passiv NAMUR</li> </ul> <p> Ex-i, passiv</p> |
| <b>Maximale Eingangswerte</b>   | DC 30 V, 250 mA (passiv)   |
| <b>Leerlaufspannung</b>         | DC 28,8 V (aktiv)  |
| <b>Spannungsabfall</b>          | Bei 22,5 mA: ≤ DC 2 V  |
| <b>Impulsausgang</b>            |  |
| <b>Maximale Eingangswerte</b>   | DC 30 V, 250 mA (passiv)   |
| <b>Maximaler Ausgangsstrom</b>  | 22,5 mA (aktiv)  |
| <b>Leerlaufspannung</b>         | DC 28,8 V (aktiv)  |
| <b>Impulsbreite</b>             | Einstellbar: 0,05 ... 2 000 ms   |
| <b>Maximale Impulsrate</b>      | 10 000 Impulse/s   |
| <b>Impulswertigkeit</b>         | Einstellbar  |
| <b>Zuordenbare Messgrößen</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> </ul>   |
| <b>Frequenzausgang</b>          |  |
| <b>Maximale Eingangswerte</b>   | DC 30 V, 250 mA (passiv)   |
| <b>Maximaler Ausgangsstrom</b>  | 22,5 mA (aktiv)  |
| <b>Leerlaufspannung</b>         | DC 28,8 V (aktiv)  |
| <b>Ausgangsfrequenz</b>         | Einstellbar: Endfrequenz 2 ... 10 000 Hz ( $f_{\max} = 12\,500$ Hz)  |
| <b>Dämpfung</b>                 | Einstellbar: 0 ... 999,9 s   |
| <b>Impuls-Pausen-Verhältnis</b> | 1:1  |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zuordenbare Messgrößen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Elektroniktemperatur</li> <li>■ Schwingungsfrequenz 0</li> <li>■ Schwingungsdämpfung 0</li> <li>■ Signalasymmetrie</li> <li>■ Erregerstrom 0</li> </ul> <p> Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Auswahl.</p>   |
| <b>Schaltausgang</b>          |   |
| <b>Maximale Eingangswerte</b> | DC 30 V, 250 mA (passiv)  |
| <b>Leerlaufspannung</b>       | DC 28,8 V (aktiv)   |
| <b>Schaltverhalten</b>        | Binär, leitend oder nicht leitend   |
| <b>Schaltverzögerung</b>      | Einstellbar: 0 ... 100 s  |
| <b>Anzahl Schaltzyklen</b>    | Unbegrenzt  |
| <b>Zuordenbare Funktionen</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> <li>■ Diagnoseverhalten</li> <li>■ Grenzwert <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Summenzähler 1...3</li> </ul> </li> <li>■ Überwachung Durchflussrichtung</li> <li>■ Status <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überwachung teilgefülltes Rohr</li> <li>■ Schleichmengenunterdrückung</li> </ul> </li> </ul> <p> Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Auswahl.</p> |

### Relaisausgang

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Funktion</b>        | Schaltausgang  |
| <b>Ausführung</b>      | Relaisausgang, galvanisch getrennt   |
| <b>Schaltverhalten</b> | Wahlweise einstellbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ NO (normaly open), Werkeinstellung</li> <li>■ NC (normaly closed)</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <b>Maximale Schaltleistung (passiv)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DC 30 V, 0,1 A</li> <li>■ AC 30 V, 0,5 A</li> </ul>  |
| <b>Zuordenbare Funktionen</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus</li> <li>■ An</li> <li>■ Diagnoseverhalten</li> <li>■ Grenzwert <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Massefluss</li> <li>■ Volumenfluss</li> <li>■ Normvolumenfluss</li> <li>■ Dichte</li> <li>■ Normdichte</li> <li>■ Temperatur</li> <li>■ Summenzähler 1...3</li> </ul> </li> <li>■ Überwachung Durchflussrichtung</li> <li>■ Status <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Überwachung teilgefülltes Rohr</li> <li>■ Schleichmengenunterdrückung</li> </ul> </li> </ul> <p> Verfügt das Messgerät über ein oder mehrere Anwendungspakete, erweitert sich die Auswahl.</p> |

### Frei konfigurierbarer Ein-/Ausgang

Einem frei konfigurierbaren Ein-/Ausgang (Konfigurierbares I/O) wird bei der Inbetriebnahme des Geräts **ein** spezifischer Ein- oder Ausgang zugeordnet.

Für die Zuordnung stehen folgende Ein- und Ausgänge zur Verfügung:

- Stromausgang wählbar: 4...20 mA (aktiv), 0/4...20 mA (passiv)
- Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
- Stromeingang wählbar: 4...20 mA (aktiv), 0/4...20 mA (passiv)
- Statuseingang

Ausfallsignal

Ausfallinformationen werden abhängig von der Schnittstelle wie folgt dargestellt.

### EtherNet/IP

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Gerätediagnose</b> | Gerätezustand auslesbar im Input Assembly |
|-----------------------|---|

### Stromausgang 0/4...20 mA

*4...20 mA*

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Fehlerverhalten</b> | Wählbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 4 ... 20 mA gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43</li> <li>■ 4 ... 20 mA gemäß US</li> <li>■ Min. Wert: 3,59 mA</li> <li>■ Max. Wert: 22,5 mA</li> <li>■ Frei definierbarer Wert zwischen: 3,59 ... 22,5 mA</li> <li>■ Aktueller Wert</li> <li>■ Letzter gültiger Wert</li> </ul> |
|------------------------|--|

*0...20 mA*

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Fehlerverhalten</b> | Wählbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Maximaler Alarm: 22 mA</li> <li>■ Frei definierbarer Wert zwischen: 0 ... 20,5 mA</li> </ul> |
|------------------------|--|



**Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang**

| Impulsausgang   |   |
|-----------------|---|
| Fehlerverhalten | Wählbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktueller Wert</li> <li>■ Keine Impulse</li> </ul>  |
| Frequenzausgang |   |
| Fehlerverhalten | Wählbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktueller Wert</li> <li>■ 0 Hz</li> <li>■ Definierter Wert (<math>f_{\max}</math> 2 ... 12 500 Hz)</li> </ul> |
| Schaltausgang   |   |
| Fehlerverhalten | Wählbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktueller Status</li> <li>■ Offen</li> <li>■ Geschlossen</li> </ul>   |

**Relaisausgang**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Fehlerverhalten | Wählbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktueller Status</li> <li>■ Offen</li> <li>■ Geschlossen</li> </ul> |
|-----------------|---|

**Vor-Ort-Anzeige**

|                        |   |
|------------------------|---|
| Klartextanzeige        | Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen   |
| Hintergrundbeleuchtung | Rote Farbbeleuchtung signalisiert Gerätefehler. |



Statussignal gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107

**Schnittstelle/Protokoll**



- Via digitale Kommunikation:
  - EtherNet/IP
- Via Serviceschnittstelle
  - Serviceschnittstelle CDI-RJ45
  - WLAN-Schnittstelle

|                 |   |
|-----------------|---|
| Klartextanzeige | Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen |
|-----------------|---|

**Webbrowser**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Klartextanzeige | Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen |
|-----------------|---|

**Leuchtdioden (LED)**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Statusinformationen</b> | <p>Statusanzeige durch verschiedene Leuchtdioden</p> <p>Je nach Geräteausführung werden folgende Informationen angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Versorgungsspannung aktiv</li> <li>▪ Datenübertragung aktiv</li> <li>▪ Gerätealarm/-störung vorhanden</li> <li>▪ EtherNet/IP-Netzwerk verfügbar</li> <li>▪ EtherNet/IP-Verbindung hergestellt</li> </ul> <p> Diagnoseinformation via Leuchtdioden →  184</p> |
|----------------------------|---|

Schleichmengenunterdrückung

Die Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung sind frei wählbar.

Galvanische Trennung

Die Ausgänge sind zueinander und gegen Erde (PE) galvanisch getrennt.

Protokollspezifische Daten

|  |   |
|--|---|
| <b>Protokoll</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The CIP Networks Library Volume 1: Common Industrial Protocol</li> <li>▪ The CIP Networks Library Volume 2: EtherNet/IP Adaptation of CIP</li> </ul>   |
| <b>Kommunikationstyp</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10Base-T</li> <li>▪ 100Base-TX</li> </ul>  |
| <b>Geräteprofil</b>                              | Generisches Gerät (Product type: 0x2B)  |
| <b>Hersteller-ID</b>                             | 0x11  |
| <b>Gerätetypkennung</b>                          | 0x103B  |
| <b>Baudraten</b>                                 | Automatische <sup>10</sup> / <sub>100</sub> Mbit mit Halbduplex- und Vollduplex-Erkennung   |
| <b>Polarität</b>                                 | Auto-Polarität für die automatische Korrektur von gekreuzten TxD- und RxD-Paaren  |
| <b>Unterstützte CIP-Verbindungen</b>             | Max. 3 Verbindungen   |
| <b>Explizite Verbindungen</b>                    | Max. 6 Verbindungen   |
| <b>I/O-Verbindungen</b>                          | Max. 6 Verbindungen (Scanner)   |
| <b>Konfigurationsmöglichkeiten für Messgerät</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DIP-Schalter auf dem Elektronikmodul für IP-Adressierung</li> <li>▪ Herstellerspezifische Software (FieldCare)</li> <li>▪ Add-On-Profile Level 3 für Rockwell Automation Leitsysteme</li> <li>▪ Webbrowser</li> <li>▪ Electronic Data Sheet (EDS) im Messgerät integriert</li> </ul>                                   |
| <b>Konfiguration der EtherNet-Schnittstelle</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Geschwindigkeit: 10 MBit, 100 MBit, Auto (Werkeinstellung)</li> <li>▪ Duplex: Halbduplex, Vollduplex, Auto (Werkeinstellung)</li> </ul>  |
| <b>Konfiguration der Geräteadresse</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DIP-Schalter auf dem Elektronikmodul für IP-Adressierung (letztes Oktett)</li> <li>▪ DHCP</li> <li>▪ Herstellerspezifische Software (FieldCare)</li> <li>▪ Add-On-Profile Level 3 für Rockwell Automation Leitsysteme</li> <li>▪ Webbrowser</li> <li>▪ EtherNet/IP-Tools, z.B. RSLinx (Rockwell Automation)</li> </ul> |
| <b>Device Level Ring (DLR)</b>                   | Ja  |
| <b>Systemintegration</b>                         | <p>Informationen zur Systemintegration →  97.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zyklische Datenübertragung</li> <li>▪ Blockmodell</li> <li>▪ Ein- und Ausgangsgruppen</li> </ul>  |

## 16.5 Energieversorgung

Klemmenbelegung →  40

Verfügbare Gerätestecker →  41

| Versorgungsspannung | Bestellmerkmal<br>"Energieversorgung" | Klemmenspannung  |            | Frequenzbereich |
|---------------------|---------------------------------------|------------------|------------|-----------------|
|                     | Option <b>D</b>                       | DC 24 V          | ±20%       | –               |
|                     | Option <b>E</b>                       | AC 100 ... 240 V | –15...+10% | 50/60 Hz        |
|                     | Option <b>I</b>                       | DC 24 V          | ±20%       | –               |
|                     |                                       | AC 100 ... 240 V | –15...+10% | 50/60 Hz        |

Leistungsaufnahme **Messumformer**  
Max. 10 W (Wirkleistung)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Einschaltstrom</b> | Max. 36 A (<5 ms) gemäß NAMUR-Empfehlung NE 21 |
|-----------------------|--|

Stromaufnahme **Messumformer**

- Max. 400 mA (24 V)
- Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz)

Versorgungsausfall

- Summenzähler bleiben auf dem zuletzt ermittelten Wert stehen.
- Konfiguration bleibt je nach Geräteausführung im Gerätespeicher oder im steckbaren Datenspeicher (HistoROM DAT) erhalten.
- Fehlermeldungen inklusive Stand des Betriebsstundenzählers werden abgespeichert.

Elektrischer Anschluss →  52


Potenzialausgleich →  60

Klemmen Federkraftklemmen: Für Litzen und Litzen mit Aderendhülsen geeignet.  
Leiterquerschnitt 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG).

Kabeleinführungen

- Kabelverschraubung: M20 × 1,5 mit Kabel Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Gewinde für Kabeleinführung:
  - NPT ½"
  - G ½"
  - M20
- Gerätestecker für digitale Kommunikation: M12
- Gerätestecker für Verbindungskabel: M12



Bei der Geräteausführung mit Bestellmerkmal "Sensor Anschlussgehäuse", Option **C** "Ultrakompakt, hygienisch, rostfrei" wird immer ein Gerätestecker verwendet.

Kabelspezifikation →  36

16.6 Leistungsmerkmale



Referenzbedingungen

- Fehlergrenzen in Anlehnung an ISO 11631
- Wasser mit +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F) bei 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- Angaben laut Kalibrationsprotokoll
- Angaben zur Messabweichung basieren auf akkreditierten Kalibrieranlagen, die auf ISO 17025 rückgeführt sind.

 Zum Erhalt der Fehlermesswerte: Produktauswahlhilfe *Applicator* →  219

Maximale Messabweichung v.M. = vom Messwert; 1 g/cm³ = 1 kg/l; T = Messstofftemperatur

Grundgenauigkeit

 Berechnungsgrundlagen →  236

*Masse- und Volumenfluss (Flüssigkeiten)*  
±0,05 % v.M. (PremiumCal; Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss", Option D, für Massefluss)  
±0,10 % v.M.

*Massefluss (kryogene Flüssigkeiten)*  
Bestellmerkmal "Messrohr Material", Option LA  
±0,35 % v.M.

*Massefluss (Gase)*  
±0,25 % v.M.

*Dichte (Flüssigkeiten)*

| Unter Referenzbedingungen | Standarddichte-Kalibrierung | Wide-Range-Dichtespezifikation <sup>1) 2)</sup> |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| [g/cm³]                   | [g/cm³]                     | [g/cm³]   |
| ±0,0005                   | ±0,0005                     | ±0,001  |

1) Gültiger Bereich für Sonderdichtekalibrierung: 0 ... 2 g/cm³, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)  
2) Bestellmerkmal "Anwendungspaket", Option EE "Sonderdichte"

*Dichte (kryogene Flüssigkeiten)*  
Bestellmerkmal "Messrohr Material", Option LA  
±0,05 g/cm³

*Temperatur*  
±0,5 °C ± 0,005 · T °C (±0,9 °F ± 0,003 · (T – 32) °F)

Nullpunktstabilität

| DN   |      | Nullpunktstabilität |          |
|------|------|---------------------|----------|
| [mm] | [in] | [kg/h]              | [lb/min] |
| 8    | 3/8  | 0,030               | 0,001    |
| 15   | 1/2  | 0,200               | 0,007    |

| DN   |      | Nullpunktstabilität |          |
|------|------|---------------------|----------|
| [mm] | [in] | [kg/h]              | [lb/min] |
| 25   | 1    | 0,540               | 0,019    |
| 40   | 1½   | 2,25                | 0,083    |
| 50   | 2    | 3,50                | 0,129    |
| 80   | 3    | 9,0                 | 0,330    |
| 100  | 4    | 14,0                | 0,514    |
| 150  | 6    | 32,0                | 1,17     |
| 250  | 10   | 88,0                | 3,23     |

*Hochtemperaturausführung: Bestellmerkmal "Messrohr Material", Option TS, TT, TU*

| DN   |      | Nullpunktstabilität |          |
|------|------|---------------------|----------|
| [mm] | [in] | [kg/h]              | [lb/min] |
| 15   | ½    | 0,3                 | 0,011    |
| 25   | 1    | 1,8                 | 0,0662   |
| 50   | 2    | 7                   | 0,2573   |
| 80   | 3    | 18                  | 0,6615   |
| 100  | 4    | 21                  | 0,7718   |
| 150  | 6    | 48                  | 1,764    |
| 250  | 10   | 132                 | 4,851    |

Bei Geräten mit Tieftemperaturausführung, Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option LA ist folgendes zu beachten:

#### HINWEIS

**Im Feld ist eine Nullpunktbestätigung und ein Nullpunktgleich, wegen der Verdampfung der kryogenen Flüssigkeit schwer durchzuführen.**

- Grundsätzlich soll der werkseingestellte Nullpunkt nicht verändert werden. Soll ein Nullpunktgleich durchgeführt werden, muss sichergestellt sein, dass sich der Messstoff in der Flüssigphase befindet.

#### Durchflusswerte

Durchflusswerte als Turndown-Kennzahlen abhängig von der Nennweite.

#### SI-Einheiten

| DN   | 1:1       | 1:10    | 1:20    | 1:50   | 1:100  | 1:500  |
|------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|
| [mm] | [kg/h]    | [kg/h]  | [kg/h]  | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] |
| 8    | 2 000     | 200     | 100     | 40     | 20     | 4      |
| 15   | 6 500     | 650     | 325     | 130    | 65     | 13     |
| 25   | 18 000    | 1 800   | 900     | 360    | 180    | 36     |
| 40   | 45 000    | 4 500   | 2 250   | 900    | 450    | 90     |
| 50   | 70 000    | 7 000   | 3 500   | 1 400  | 700    | 140    |
| 80   | 180 000   | 18 000  | 9 000   | 3 600  | 1 800  | 360    |
| 100  | 350 000   | 35 000  | 17 500  | 7 000  | 3 500  | 700    |
| 150  | 800 000   | 80 000  | 40 000  | 16 000 | 8 000  | 1 600  |
| 250  | 2 200 000 | 220 000 | 110 000 | 44 000 | 22 000 | 4 400  |

*US-Einheiten*

| DN            | 1:1      | 1:10     | 1:20     | 1:50     | 1:100    | 1:500    |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| [inch]        | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] |
| $\frac{3}{8}$ | 73,50    | 7,350    | 3,675    | 1,470    | 0,735    | 0,147    |
| $\frac{1}{2}$ | 238,9    | 23,89    | 11,95    | 4,778    | 2,389    | 0,478    |
| 1             | 661,5    | 66,15    | 33,08    | 13,23    | 6,615    | 1,323    |
| 1½            | 1 654    | 165,4    | 82,70    | 33,08    | 16,54    | 3,308    |
| 2             | 2 573    | 257,3    | 128,7    | 51,46    | 25,73    | 5,146    |
| 3             | 6 615    | 661,5    | 330,8    | 132,3    | 66,15    | 13,23    |
| 4             | 12 860   | 1 286    | 643,0    | 257,2    | 128,6    | 25,72    |
| 6             | 29 400   | 2 940    | 1 470    | 588      | 294      | 58,80    |
| 10            | 80 850   | 8 085    | 4 043    | 1 617    | 808,5    | 161,7    |

**Genauigkeit der Ausgänge**

Die Ausgänge weisen die folgende Grundgenauigkeit auf.

*Stromausgang*

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Genauigkeit</b> | ±5 µA |
|--------------------|-------|

*Impuls-/Frequenzausgang*

v.M. = vom Messwert

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Genauigkeit</b> | Max. ±50 ppm v.M. (über den kompletten Umgebungstemperaturbereich) |
|--------------------|--|

**Wiederholbarkeit**

v.M. = vom Messwert; 1 g/cm<sup>3</sup> = 1 kg/l; T = Messstofftemperatur

**Grund-Wiederholbarkeit**

 Berechnungsgrundlagen →  236

*Masse- und Volumenfluss (Flüssigkeiten)*

±0,025 % v.M. (PremiumCal, für Massefluss)

±0,05 % v.M.

*Massefluss (kryogene Flüssigkeiten)*

Bestellmerkmal "Messrohr Material", Option LA

±0,175 % v.M.

*Massefluss (Gase)*

±0,20 % v.M.

*Dichte (Flüssigkeiten)*

±0,00025 g/cm<sup>3</sup>

*Dichte (kryogene Flüssigkeiten)*

Bestellmerkmal "Messrohr Material", Option LA

±0,025 g/cm<sup>3</sup>

Temperatur

$$\pm 0,25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 0,0025 \cdot T\text{ }^{\circ}\text{C} (\pm 0,45\text{ }^{\circ}\text{F} \pm 0,0015 \cdot (T-32)\text{ }^{\circ}\text{F})$$

Reaktionszeit Die Reaktionszeit ist abhängig von der Parametrierung (Dämpfung).

Einfluss Umgebungstemperatur **Stromausgang**

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Temperaturkoeffizient | Max. 1 $\mu\text{A}/^{\circ}\text{C}$ |
|-----------------------|---------------------------------------|

**Impuls-/Frequenzausgang**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Temperaturkoeffizient | Kein zusätzlicher Effekt. In Genauigkeit enthalten. |
|-----------------------|---|

Einfluss Messstofftemperatur **Massefluss und Volumenfluss**

v.E. = vom Endwert


Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Temperatur beim Nullpunktabgleich und der Prozesstemperatur, beträgt die zusätzliche Messabweichung der Messaufnehmer typisch  $\pm 0,0002\text{ } \% \text{ v.E.}/^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,0001\text{ } \% \text{ v. E.}/^{\circ}\text{F}$ ).


Bei einer Durchführung des Nullpunktabgleichs bei Prozesstemperatur wird der Einfluss verringert.

**Dichte**

Bei einer Temperaturdifferenz zwischen der Dichte-Kalibriertemperatur und der Prozesstemperatur, beträgt die Messabweichung der Messaufnehmer typisch  $\pm 0,00005\text{ g/cm}^3/^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,000025\text{ g/cm}^3/^{\circ}\text{F}$ ). Felddichteabgleich ist möglich.

**Wide-Range-Dichtespezifikation (Sonderdichtekalibrierung)**

Befindet sich die Prozesstemperatur außerhalb des gültigen Bereiches ( $\rightarrow$   232) beträgt die Messabweichung  $\pm 0,00005\text{ g/cm}^3/^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 0,000025\text{ g/cm}^3/^{\circ}\text{F}$ )



- 1 Felddichteabgleich, Beispiel bei +20 °C (+68 °F)
- 2 Sonderdichtekalibrierung


Temperatur

$$\pm 0,005 \cdot T\text{ }^{\circ}\text{C} (\pm 0,005 \cdot (T - 32)\text{ }^{\circ}\text{F})$$

Einfluss Messstoffdruck

Nachfolgend ist der Effekt einer Druckdifferenz zwischen Kalibrierdruck und Prozessdruck auf die Messabweichung beim Massefluss dargestellt.

v.M. = vom Messwert

-  Der Effekt kann kompensiert werden durch:
- Einlesen des aktuellen Druckmesswerts über den Stromeingang.
  - Vorgabe eines festen Werts für den Druck in den Geräteparametern.

 Betriebsanleitung .

| DN   |      | [% v.M./bar]  | [% v.M./psi] |
|------|------|---------------|--------------|
| [mm] | [in] |               |              |
| 8    | 3/8  | Kein Einfluss |              |
| 15   | ½    | Kein Einfluss |              |
| 25   | 1    | Kein Einfluss |              |
| 40   | 1½   | -0,003        | -0,0002      |
| 50   | 2    | -0,008        | -0,0006      |
| 80   | 3    | -0,009        | -0,0006      |
| 100  | 4    | -0,007        | -0,0005      |
| 150  | 6    | -0,009        | -0,0006      |
| 250  | 10   | -0,009        | -0,0006      |

Berechnungsgrundlagen

v.M. = vom Messwert, v.E. = vom Endwert

BaseAccu = Grundgenauigkeit in % v.M., BaseRepeat = Grund-Wiederholbarkeit in % v.M.

MeasValue = Messwert; ZeroPoint = Nullpunktstabilität


*Berechnung der maximalen Messabweichung in Abhängigkeit von der Durchflussrate*

| Durchflussrate   | maximale Messabweichung in % v.M.  |
|--|--|
| $\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br><small>A0021332</small> | $\pm \text{BaseAccu}$<br><small>A0021339</small>                                     |
| $< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br><small>A0021333</small>    | $\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$<br><small>A0021334</small> |

*Berechnung der maximalen Wiederholbarkeit in Abhängigkeit von der Durchflussrate*

| Durchflussrate   | maximale Wiederholbarkeit in % v.M.  |
|--|--|
| $\geq \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$<br><small>A0021335</small> | $\pm \text{BaseRepeat}$<br><small>A0021340</small>   |
| $< \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$<br><small>A0021336</small>    | $\pm 1/2 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$<br><small>A0021337</small> |



**Beispiel maximale Messabweichung**

*E* Maximale Messabweichung in % v.M. (Beispiel mit PremiumCal)

*Q* Durchflussrate in % vom maximalen Endwert

## 16.7 Montage

Montagebedingungen → 22

## 16.8 Umgebung

Umgebungstemperaturbereich → 25 → 25

**Temperaturtabellen**

Für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich die Abhängigkeit von zulässiger Umgebungs- und Messstofftemperatur beachten.



Detaillierte Angaben zu den Temperaturtabellen: Separates Dokument "Sicherheitshinweise" (XA) zum Gerät.

Lagerungstemperatur -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

Klimaklasse DIN EN 60068-2-38 (Prüfung Z/AD)

Schutzart

**Messumformer**

- Standardmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure
- Bei geöffnetem Gehäuse: IP20, Type 1 enclosure
- Anzeigemodul: IP20, Type 1 enclosure

**Messaufnehmer**

- Standardmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure
- Bei Bestellmerkmal "Sensoroptionen", Option **CM**: Zusätzlich IP69 bestellbar

**Externe WLAN-Antenne**

IP67

Vibrations- und Schockfestigkeit

**Schwingen sinusförmig in Anlehnung an IEC 60068-2-6**

Messaufnehmer: Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option LA, SD, SE, SF, TH, TT, TU

- 2 ... 8,4 Hz, 3,5 mm peak
- 8,4 ... 2 000 Hz, 1 g peak

- Messaufnehmer: Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option HA, SA, SB, SC
- 2 ... 8,4 Hz, 7,5 mm peak
  - 8,4 ... 2 000 Hz, 2 g peak

- Messumformer
- 2 ... 8,4 Hz, 7,5 mm peak
  - 8,4 ... 2 000 Hz, 2 g peak

**Schwingen Breitbandrauschen in Anlehnung an IEC 60068-2-64**

- Messaufnehmer: Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option LA, SD, SE, SF, TH, TT, TU
- 10 ... 200 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/Hz
  - 200 ... 2 000 Hz, 0,001 g<sup>2</sup>/Hz
  - Total: 1,54 g rms


- Messaufnehmer: Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option HA, SA, SB, SC
- 10 ... 200 Hz, 0,01 g<sup>2</sup>/Hz
  - 200 ... 2 000 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/Hz
  - Total: 2,70 g rms

- Messumformer
- 10 ... 200 Hz, 0,01 g<sup>2</sup>/Hz
  - 200 ... 2 000 Hz, 0,003 g<sup>2</sup>/Hz
  - Total: 2,70 g rms

**Schocks Halbsinus in Anlehnung an IEC 60068-2-27**

- Messaufnehmer: Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option LA, SD, SE, SF, TH, TT, TU  
6 ms 30 g
- Messaufnehmer: Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option HA, SA, SB, SC  
6 ms 50 g
- Messumformer  
6 ms 50 g

**Stoß durch raue Handhabung in Anlehnung an IEC 60068-2-31**


|  |   |
|--|---|
| Mechanische Belastung                    | Messumformergehäuse nicht als Steighilfe verwenden.   |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) | Nach IEC/EN 61326 und NAMUR-Empfehlung 21 (NE 21)<br> Details sind in der Konformitätserklärung ersichtlich. |

**16.9 Prozess**

|                            |                                  |                                   |   |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| Messstofftemperaturbereich | Standardausführung               | -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) | Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option HA, SA, SB, SC |
|                            | Erweiterte Temperatureausführung | -50 ... +240 °C (-58 ... +464 °F) | Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option SD, SE, SF, TH |

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| Hochtemperaturausführung | -50 ... +350 °C (-58 ... +662 °F)  | Für Nennweiten DN 15 (½"), 25 (1"), 50...250 (2...10")<br>Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option TS, TT, TU |
| Tieftemperaturausführung | -196 ... +150 °C (-320 ... +302 °F)<br><div>HINWEIS</div> <b>Materialermüdung durch zu grosse Temperaturdifferenz!</b> <ul style="list-style-type: none"><li>► Maximale Temperaturdifferenz der eingesetzten Messstoffe: 300 K</li></ul> | Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt", Option LA   |

Abhängigkeit Umgebungstemperatur zu Messstofftemperatur



40 Beispielhafte Darstellung, Werte in der nachfolgenden Tabelle.

- $T_a$  Umgebungstemperatur
- $T_m$  Messstofftemperatur
- A Maximal zulässige Messstofftemperatur  $T_m$  bei  $T_{a\ max} = 60\text{ °C}$  (140 °F); höhere Messstofftemperaturen  $T_m$  erfordern eine Reduktion der Umgebungstemperatur  $T_a$
- B Maximal zulässige Umgebungstemperatur  $T_a$  bei der maximal spezifizierten Messstofftemperatur  $T_m$  des Messaufnehmers

 Werte für Geräte die im explosionsgefährdetem Bereich eingesetzt werden:  
Separate Ex-Dokumentation (XA) zum Gerät → 255.

| Ausführung <sup>1)</sup>        | Nicht isoliert    |                    |                   |                    | Isoliert          |                    |                   |                    |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                 | A                 |                    | B                 |                    | A                 |                    | B                 |                    |
|                                 | $T_a$             | $T_m$              | $T_a$             | $T_m$              | $T_a$             | $T_m$              | $T_a$             | $T_m$              |
| Standardausführung              | 60 °C<br>(140 °F) | 130 °C<br>(266 °F) | 55 °C<br>(131 °F) | 150 °C<br>(302 °F) | 60 °C<br>(140 °F) | 90 °C<br>(194 °F)  | 45 °C<br>(113 °F) | 150 °C<br>(302 °F) |
| Erweiterte Temperaturausführung | 60 °C<br>(140 °F) | 240 °C<br>(464 °F) | –                 | –                  | 60 °C<br>(140 °F) | 150 °C<br>(302 °F) | 50 °C<br>(122 °F) | 240 °C<br>(464 °F) |
| Hochtemperaturausführung        | 60 °C<br>(140 °F) | 240 °C<br>(464 °F) | 50 °C<br>(122 °F) | 350 °C<br>(662 °F) | 60 °C<br>(140 °F) | 210 °C<br>(410 °F) | 50 °C<br>(122 °F) | 350 °C<br>(662 °F) |

1) Die Werte gelten für Promass F 500 - digital und Promass F 500.

Messstoffdichte 0 ... 5 000 kg/m<sup>3</sup> (0 ... 312 lb/cf)

## Druck-Temperatur-Kurven



Eine Übersicht zu den Druck-Temperatur-Kurven für die Prozessanschlüsse: Technische Information

## Gehäuse Messaufnehmer

Bei Standardausführungen mit dem Temperaturbereich  $-50 \dots +150 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-58 \dots +302 \text{ }^{\circ}\text{F}$ ) ist das Gehäuse des Messaufnehmers mit trockenem Stickstoff gefüllt und schützt die innenliegende Elektronik und Mechanik.

Bei allen anderen Temperatúrausführungen ist das Gehäuse des Messaufnehmers mit trockenem Inertgas gefüllt.



Wenn ein Messrohr ausfällt (z.B. aufgrund von Prozesseigenschaften wie korrosiven oder abrasiven Messstoffen), wird der Messstoff vom Messaufnehmergehäuse zunächst zurückgehalten.

Sollte es zu einem Ausfall eines Messrohrs kommen, steigt der Druck im Messaufnehmergehäuse entsprechend dem Betriebsdruck an. Wenn der Betreiber entscheidet, dass der Berstdruck des Messaufnehmergehäuses keine ausreichende Sicherheit bietet, kann das Messgerät mit einer Berstscheibe ausgestattet werden. Dadurch wird verhindert, dass sich im Inneren des Messaufnehmergehäuses ein zu hoher Druck aufbaut. Die Verwendung einer Berstscheibe wird daher in Anwendungen mit hohen Gasdrücken dringend empfohlen und insbesondere in Anwendungen, in denen der Prozessdruck höher ist als  $2/3$  des Berstdrucks des Messaufnehmergehäuses.

Falls der austretende Messstoff kontrolliert abgeführt werden muss, ist ein Sensor mit Berstscheibe zu verwenden. Der Ablauf ist an die zusätzliche Verschraubung anzuschließen.

Soll der Sensor mit Gas gespült werden (Gasdetektion), ist er mit Spülanschlüssen auszustatten.



Spülanschlüsse nur öffnen, wenn anschließend sofort mit einem trockenen, inerten Gas befüllt werden kann. Nur mit niedrigem Druck spülen.

Maximaldruck:

- DN 08...150 (3/8...6"): 5 bar (72,5 psi)
- DN 250 (10"):
  - Messstofftemperatur  $\leq 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $212 \text{ }^{\circ}\text{F}$ ): 5 bar (72,5 psi)
  - Messstofftemperatur  $> 100 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $212 \text{ }^{\circ}\text{F}$ ): 3 bar (43,5 psi)

**Berstdruck des Messaufnehmergehäuses**

Nachfolgende Berstdrücke des Messaufnehmergehäuses gelten nur für Standardmessgeräte und/oder Messgeräte mit geschlossenen Spülanschlüssen (nicht geöffnet/wie ab Werk ausgeliefert).

Ist ein Messgerät mit Spülanschlüssen (Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CH "Spülanschluss") an das Spülsystem angeschlossen, dann hängt der maximale Druck vom Spülsystem selbst oder vom Messgerät ab, je nachdem, welche Komponente die niedrigere Druckklassifizierung hat.

Wenn das Messgerät mit einer Berstscheibe ausgestattet ist (Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CA "Berstscheibe"), dann ist der Auslösedruck der Berstscheibe entscheidend.

Der Berstdruck des Messaufnehmergehäuses bezieht sich auf einen typischen Innendruck, der vor einem mechanischen Ausfall des Messaufnehmergehäuses erreicht wird und während der Typprüfung bestimmt wurde. Die entsprechende Erklärung zur Typprüfung kann

zusammen mit dem Messgerät bestellt werden (Bestellmerkmal "Weitere Zulassung", Option LN "Berstdruck Sensorgehäuse, Typenprüfung").

| DN   |               | Berstdruck Messaufnehmergehäuse |       |
|------|---------------|---------------------------------|-------|
| [mm] | [in]          | [bar]                           | [psi] |
| 8    | $\frac{3}{8}$ | 400                             | 5 800 |
| 15   | $\frac{1}{2}$ | 350                             | 5 070 |
| 25   | 1             | 280                             | 4 060 |
| 40   | 1½            | 260                             | 3 770 |
| 50   | 2             | 180                             | 2 610 |
| 80   | 3             | 120                             | 1 740 |
| 100  | 4             | 95                              | 1 370 |
| 150  | 6             | 75                              | 1 080 |
| 250  | 10            | 50                              | 720   |



Angaben zu den Abmessungen: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

#### Berstscheibe

Um die Sicherheit zu erhöhen, kann eine Geräteausführung mit Berstscheibe mit einem Auslösedruck von 10 ... 15 bar (145 ... 217,5 psi) verwendet werden (Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CA "Berstscheibe").

Der Einsatz von Berstscheiben kann nicht mit dem separat erhältlichen Heizmantel kombiniert werden.



Angaben zu den Abmessungen der Berstscheibe: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

#### Durchflussgrenze

Die geeignete Nennweite wird ermittelt, indem zwischen dem Durchfluss und dem zulässigen Druckabfall optimiert wird.



Zur Übersicht der Messbereich-Endwerte: Kapitel "Messbereich" → 222

- Der minimal empfohlene Endwert beträgt ca. 1/20 des maximalen Endwerts
- Für die häufigsten Anwendungen sind 20 ... 50 % des maximalen Endwerts als ideal anzusehen
- Bei abrasiven Medien (z.B. feststoffbeladenen Flüssigkeiten) ist ein tiefer Endwert zu wählen: Strömungsgeschwindigkeit < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Bei Gasmessungen gilt:
  - Die Strömungsgeschwindigkeit in den Messrohren sollte die halbe Schallgeschwindigkeit (0,5 Mach) nicht überschreiten
  - Der maximale Massefluss ist abhängig von der Dichte des Gases: Formel → 222



Zur Berechnung der Durchflussgrenze: Produktauswahlhilfe *Applicator* → 219

#### Druckverlust



Zur Berechnung des Druckverlusts: Produktauswahlhilfe *Applicator* → 219

Promass F mit reduziertem Druckverlust: Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CE "Reduzierter Druckverlust"

#### Systemdruck

→ 25

## 16.10 Konstruktiver Aufbau

### Bauform, Maße



Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau".

### Gewicht

Alle Werte (Gewicht ohne Verpackungsmaterial) beziehen sich auf Geräte mit EN/DIN PN 40-Flanschen.

#### Messumformer

- Proline 500 – digital Polycarbonat: 1,4 kg (3,1 lbs)
- Proline 500 – digital Aluminium: 2,4 kg (5,3 lbs)
- Proline 500 Aluminium: 6,5 kg (14,3 lbs)
- Proline 500 Guss, rostfrei: 15,6 kg (34,4 lbs)

#### Messaufnehmer

- Messaufnehmer mit Anschlussgehäuseausführung aus Aluminium: siehe nachfolgende Tabellenangaben
- Messaufnehmer mit Anschlussgehäuseausführung aus Guss, rostfrei: +3,7 kg (+8,2 lbs)

#### Gewicht in SI-Einheiten

| DN [mm] | Gewicht [kg] |
|---------|--------------|
| 8       | 9            |
| 15      | 10           |
| 25      | 12           |
| 40      | 17           |
| 50      | 28           |
| 80      | 53           |
| 100     | 94           |
| 150     | 152          |
| 250     | 398          |

#### Gewicht in US-Einheiten

| DN [in] | Gewicht [lbs] |
|---------|---------------|
| 3/8     | 20            |
| 1/2     | 22            |
| 1       | 26            |
| 1 1/2   | 37            |
| 2       | 62            |
| 3       | 117           |
| 4       | 207           |
| 6       | 335           |
| 10      | 878           |

## Werkstoffe

**Gehäuse Messumformer***Gehäuse Messumformer Proline 500 – digital*

Bestellmerkmal "Messumformergehäuse":

- Option **A** "Alu beschichtet": Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
- Option **D** "Polycarbonat": Polycarbonat

*Gehäuse Messumformer Proline 500*

Bestellmerkmal "Messumformergehäuse":

- Option **A** "Alu beschichtet": Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
- Option **L** "Guss, rostfrei": Guss, rostfreier Stahl, 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L

*Fensterwerkstoff*

Bestellmerkmal "Messumformergehäuse":

- Option **A** "Alu, beschichtet": Glas
- Option **D** "Polycarbonat": Kunststoff
- Option **L** "Guss, rostfrei": Glas

*Befestigungsteile Pfostenmontage*



- Schrauben, Gewindestangen, Unterlegscheiben, Muttern: Rostfrei A2 (Chromnickelstahl)
- Bleche: Rostfreier Stahl, 1.4301 (304)

**Anschlussgehäuse Messaufnehmer**


Bestellmerkmal "Sensor Anschlussgehäuse":

- Option **A** "Alu beschichtet": Aluminium, AlSi10Mg, beschichtet
- Option **B** "Rostfrei":
  - Rostfreier Stahl, 1.4301 (304)
  - Optional: Bestellmerkmal "Sensormerkmal", Option **CC** "Hygieneausführung, für höchste Korrosionsbeständigkeit": Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
- Option **C** "Ultrakompakt, rostfrei":
  - Rostfreier Stahl, 1.4301 (304)
  - Optional: Bestellmerkmal "Sensormerkmal", Option **CC** "Hygieneausführung, für höchste Korrosionsbeständigkeit": Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)
- Option **L** "Guss, rostfrei": 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L

**Kabeleinführungen/-verschraubungen**

| Kabeleinführungen und Adapter  | Werkstoff                       |
|--|---------------------------------|
| Kabelverschraubung M20 × 1,5   | Kunststoff                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"</li> <li>■ Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"</li> </ul> <p> Nur für bestimmte Geräteausführungen verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestellmerkmal "Messumformergehäuse": <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Option A "Alu, beschichtet"</li> <li>■ Option D "Polycarbonat"</li> </ul> </li> <li>■ Bestellmerkmal "Sensor Anschlussgehäuse": <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proline 500 – digital: <ul style="list-style-type: none"> <li>Option A "Alu beschichtet"</li> <li>Option B "Rostfrei"</li> <li>Option L "Guss, rostfrei"</li> </ul> </li> <li>■ Proline 500: <ul style="list-style-type: none"> <li>Option B "Rostfrei"</li> <li>Option L "Guss, rostfrei"</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | Messing vernickelt              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde G ½"</li> <li>■ Adapter für Kabeleinführung mit Innengewinde NPT ½"</li> </ul> <p> Nur für bestimmte Geräteausführungen verfügbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestellmerkmal "Messumformergehäuse": <ul style="list-style-type: none"> <li>Option L "Guss, rostfrei"</li> </ul> </li> <li>■ Bestellmerkmal "Sensor Anschlussgehäuse": <ul style="list-style-type: none"> <li>Option L "Guss, rostfrei"</li> </ul> </li> </ul>   | Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L) |

### Verbindungskabel

 UV-Strahlung kann zu Beeinträchtigung des Kabelaußenmantels führen. Das Kabel möglichst vor Sonneneinstrahlung schützen.


*Verbindungskabel Messaufnehmer - Messumformer Proline 500 – digital*


PVC-Kabel mit Kupferschirm

*Verbindungskabel Messaufnehmer - Messumformer Proline 500*

- Standardkabel: PVC-Kabel mit Kupferschirm
- Armiertes Kabel: PVC-Kabel mit Kupferschirm und zusätzlichem Stahldraht-Geflecht-mantel

### Gehäuse Messaufnehmer

 Der Werkstoff des Messaufnehmergehäuses ist abhängig von der im Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt" gewählten Option.

| Bestellmerkmal "Messrohr Mat., Oberfläche mediumberührt" | Werkstoff   |
|--|---|
| Option HA, SA, SD, TH                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Säure- und laugenbeständige Außenoberfläche</li> <li>■ Rostfreier Stahl, 1.4301 (304)</li> </ul> <p> Bei Bestellmerkmal "Sensoroption", Option CC "316L Sensorgehäuse": Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)</p> |
| Option SB, SC, SE, SF                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Säure- und laugenbeständige Außenoberfläche</li> <li>■ Rostfreier Stahl, 1.4301 (304)</li> </ul>   |
| Option TS, TT, TU, LA                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Säure- und laugenbeständige Außenoberfläche</li> <li>■ Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)</li> </ul>  |



**Messrohre**

- DN 8...100 (3/8...4"): Rostfreier Stahl, 1.4539 (904L); Verteilerstück: Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
- DN 150 (6"), DN 250 (10"): Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L); Verteilerstück: Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
- DN 8...250 (3/8... 10"): Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Verteilerstück: Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

*Hochtemperaturausführung*

DN 15 (½"), 25 (1"), 50...250 (2...10"):

- DN 15...100 (½...4"): Rostfreier Stahl, 1.4539 (904L)
- DN 150 (6"), 250 (10"): Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
- DN 15...250 (½...10"): Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

**Prozessanschlüsse**

- Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN2501) / in Anlehnung an ASME B 16.5 / nach JIS B2220:
  - Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316/F316L)
  - Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
  - Losflansche: Rostfreier Stahl, 1.4301 (F304); mediumsberührende Teile Alloy C22
- Alle anderen Prozessanschlüsse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)

*Hochtemperaturausführung*

Flansche in Anlehnung an EN 1092-1 (DIN2501) / in Anlehnung an ASME B 16.5 / nach JIS B2220:

- DN 15...250 (½...10"): Rostfreier Stahl, 1.4404 (316/316L)
- DN 15...250 (½...10"): Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)



Verfügbare Prozessanschlüsse → 246

**Dichtungen**

Geschweißte Prozessanschlüsse ohne innenliegende Dichtungen

**Zubehör***Wetterschutzhaube*



Rostfreier Stahl, 1.4404 (316L)

*Externe WLAN-Antenne*

- Antenne: Kunststoff ASA (acrylic ester-styrene-acrylonitrile) und Messing vernickelt
- Adapter: Rostfreier Stahl und Messing vernickelt
- Kabel: Polyethylen
- Stecker: Messing vernickelt
- Befestigungswinkel: Rostfreier Stahl

## Prozessanschlüsse

- Festflanschanschlüsse:
  - EN 1092-1 (DIN 2501) Flansch
  - EN 1092-1 (DIN 2512N) Flansch
  - Namur-Einbaulängen gemäß NE 132
  - ASME B16.5 Flansch
  - JIS B2220 Flansch
  - DIN 11864-2 Form A Flansch, DIN 11866 Reihe A, Bundflansch
- Klemmverbindungen:
  - Tri-Clamp (OD-Tubes), DIN 11866 Reihe C
- Gewindestutzen:
  - DIN 11851 Gewindestutzen, DIN 11866 Reihe A
  - SMS 1145 Gewindestutzen
  - ISO 2853 Gewindestutzen, ISO 2037
  - DIN 11864-1 Form A Gewindestutzen, DIN 11866 Reihe A
- VCO-Anschlüsse:
  - 8-VCO-4
  - 12-VCO-4

 Werkstoffe der Prozessanschlüsse →  245

## Oberflächenrauigkeit

Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile. Die folgenden Oberflächenrauigkeiten sind bestellbar.

- Nicht poliert
- $Ra_{\max} = 0,76 \mu\text{m}$  (30  $\mu\text{in}$ )
- $Ra_{\max} = 0,38 \mu\text{m}$  (15  $\mu\text{in}$ )
- $Ra_{\max} = 0,38 \mu\text{m}$  (15  $\mu\text{in}$ ) elektropoliert

## 16.11 Anzeige und Bedienoberfläche

## Sprachen

Bedienung in folgenden Landessprachen möglich:

- Via Vor-Ort-Bedienung
  - Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Bahasa (Indonesisch), Vietnamesisch, Tschechisch, Schwedisch
- Via Webbrowser
  - Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Bahasa (Indonesisch), Vietnamesisch, Tschechisch, Schwedisch
- Via Bedientool "FieldCare", "DeviceCare": Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch


## Vor-Ort-Bedienung

### Via Anzeigemodul

Ausstattung:

- Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option F "4-zeilige, beleuchtete, grafische Anzeige; Touch Control"
- Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option G "4-zeilige, beleuchtete, grafische Anzeige; Touch Control + WLAN"

 Informationen zur WLAN-Schnittstelle →  92



A0028232

#### 41 Bedienung mit Touch Control

- 1 Proline 500 – digital  
2 Proline 500

#### Anzeigeelemente

- 4-zeilige, beleuchtete, grafische Anzeige
- Hintergrundbeleuchtung weiß, bei Gerätefehler rot
- Anzeige für die Darstellung von Messgrößen und Statusgrößen individuell konfigurierbar
- Zulässige Umgebungstemperatur für die Anzeige:  $-20 \dots +60 \text{ }^{\circ}\text{C}$  ( $-4 \dots +140 \text{ }^{\circ}\text{F}$ )  
Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Anzeige beeinträchtigt sein.

#### Bedienelemente


- Bedienung von außen ohne Öffnen des Gehäuses via Touch Control (3 optische Tasten):  
⊕, ⊖, ⊞
- Bedienelemente auch in den verschiedenen Zonen des explosionsgefährdeten Bereichs zugänglich

Fernbedienung → 90

Serviceschnittstelle → 91

Unterstützte Bedientools Für den lokalen Zugriff oder den Fernzugriff auf das Messgerät können verschiedene Bedientools verwendet werden. Abhängig vom verwendeten Bedientool kann der Zugriff mithilfe von unterschiedlichen Bediengeräten und via verschiedene Schnittstellen erfolgen.

| Unterstützte Bedien-tools | Bediengerät   | Schnittstelle   | Weitere Informationen               |
|---------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Webbrowser                | Notebook, PC oder Tablet mit Webbrowser               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviceschnittstelle CDI-RJ45</li> <li>WLAN-Schnittstelle</li> <li>Ethernet-basierter Feldbus (EtherNet/IP, PROFINET)</li> </ul> | Sonderdokumentation zum Gerät → 256 |
| DeviceCare SFE100         | Notebook, PC oder Tablet mit Microsoft Windows-System | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviceschnittstelle CDI-RJ45</li> <li>WLAN-Schnittstelle</li> <li>Feldbus-Protokoll</li> </ul>                                  | → 219                               |
| FieldCare SFE500          | Notebook, PC oder Tablet mit Microsoft Windows-System | <ul style="list-style-type: none"> <li>Serviceschnittstelle CDI-RJ45</li> <li>WLAN-Schnittstelle</li> <li>Feldbus-Protokoll</li> </ul>                                  | → 219                               |

 Weitere Bedientools auf Basis FDT Technologie mit einem Gerätetreiber wie DTM/iDTM oder DD/EDD sind für die Gerätebedienung nutzbar. Diese Bedientools sind bei den jeweiligen Herstellern erhältlich. Es wird eine Integration u.a. in folgende Bedientools unterstützt:

- Field Device Manager (FDM) von Honeywell → [www.honeywellprocess.com](http://www.honeywellprocess.com)
- FieldMate von Yokogawa → [www.yokogawa.com](http://www.yokogawa.com)
- PACTWare → [www.pactware.com](http://www.pactware.com)

Die zugehörigen Gerätebeschreibungsdateien sind verfügbar: [www.endress.com](http://www.endress.com) → Downloads

### Webserver

Aufgrund des integrierten Webserver kann das Gerät über einen Webbrowser und via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) oder via WLAN-Schnittstelle bedient und konfiguriert werden. Der Aufbau des Bedienmenüs ist dabei derselbe wie bei der Vor-Ort-Anzeige. Neben den Messwerten werden auch Statusinformationen zum Gerät dargestellt und ermöglichen eine Kontrolle des Gerätezustands. Zusätzlich können die Daten vom Gerät verwaltet und die Netzwerkparameter eingestellt werden.

Für die WLAN-Verbindung wird ein Gerät benötigt, das über eine optional bestellbare WLAN-Schnittstelle verfügt: Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option G "4-zeilig beleuchtet; Touch Control + WLAN". Das Gerät dient als Access Point und ermöglicht eine Kommunikation mittels Computer oder mobilem Handbediengerät.

#### Unterstützte Funktionen

Datenaustausch zwischen Bediengerät (wie z.B. Notebook) und Messgerät:

- Konfiguration vom Messgerät laden (XML-Format, Konfiguration sichern)
- Konfiguration ins Messgerät speichern (XML-Format, Konfiguration wieder herstellen)
- Export der Eventliste (.csv-Datei)
- Export der Parametereinstellungen (.csv-Datei oder PDF-Datei, Dokumentation der Konfiguration der Messstelle erstellen)
- Export des Verifikationsprotokolls Heartbeat (PDF-Datei, nur mit dem Anwendungspaket "Heartbeat Verification" verfügbar)
- Flashen der Firmware-Version für z.B. Upgrade der Geräte-Firmware
- Download Treiber für Systemintegration
- Darstellung von bis zu 1000 gespeicherten Messwerten (Nur verfügbar mit dem Anwendungspaket **Extended HistoROM** → 253)

 Sonderdokumentation Webserver → 256

wichtiger Geräte- und Prozessdaten. Dadurch können Betriebs- und Serviceeinsätze wesentlich sicherer und effizienter durchgeführt werden.



Im Auslieferungszustand sind die Werkseinstellungen der Parametrierdaten als Sicherung im Gerätespeicher hinterlegt. Dieser kann z.B. nach der Inbetriebnahme mit einem aktualisierten Datensatz überschrieben werden.

### Zusatzinformationen Speicherkonzept

*Es gibt verschiedene Speicher, in denen Gerätedaten gespeichert und vom Gerät genutzt werden:*

|                         | Gerätespeicher   | T-DAT  | S-DAT  |
|-------------------------|--|--|--|
| <b>Verfügbare Daten</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ereignis-Logbuch wie z.B. Diagnoseereignisse</li> <li>■ Sicherung eines Parameterdatensatzes</li> <li>■ Firmwarepaket des Geräts</li> <li>■ Treiber für Systemintegration zum Export via Webserver z.B.: EDS für EtherNet/IP</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Messwertspeicherung (Bestelloption „Extended HistoROM“)</li> <li>■ Aktueller Parameterdatensatz (wird zur Laufzeit durch Firmware verwendet)</li> <li>■ Schleppzeiger (Min/Max-Werte)</li> <li>■ Summenzählerwerte</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Messaufnehmerdaten: Nennweite etc.</li> <li>■ Seriennummer</li> <li>■ Kalibrierdaten</li> <li>■ Messgerätekonfiguration (z.B. SW-Optionen, fixes I/O oder Multi I/O)</li> </ul> |
| <b>Speicherort</b>      | Fix auf der Nutzerschnittstellenleiterplatte im Anschlussraum  | Steckbar auf der Nutzerschnittstellenleiterplatte im Anschlussraum   | Im Sensorstecker im Messumformer-Halsteil  |

### Datensicherung

#### Automatisch

- Automatische Speicherung der wichtigsten Gerätedaten (Messaufnehmer und -umformer) in den DAT-Modulen
- Im Austauschfall Messumformer oder Messgerät: Nach Austausch des T-DATs mit bisherigen Gerätedaten steht das neue Messgerät sofort und fehlerfrei wieder in Betrieb
- Im Austauschfall Messaufnehmer: Nach Austausch des Messaufnehmers werden neue Messaufnehmerdaten aus S-DAT im Messgerät übernommen und das Messgerät steht sofort und fehlerfrei in Betrieb
- Im Austauschfall Elektronikmodul (z.B. I/O-Elektronikmodul): Nach Austausch des Elektronikmoduls wird die Software des Moduls mit der vorhandenen Gerätefirmware verglichen. Im Bedarfsfall erfolgt ein Up- oder Downgrade der Software des Moduls. Anschließend ist das Elektronikmodul sofort einsatzbereit und es tritt kein Kompatibilitätsfehler auf.

#### Manuell

Zusätzlicher Parameterdatensatz (komplette Parametereinstellungen) im integrierten Gerätespeicher HistoROM Backup für:

- Datensicherungsfunktion  
Sicherung und spätere Wiederherstellung einer Geräteparametrierung im Gerätespeicher HistoROM Backup
- Datenvergleichsfunktion  
Vergleich der aktuellen Geräteparametrierung mit der im Gerätespeicher HistoROM Backup gespeicherten Geräteparametrierung

### Datenübertragung

#### Manuell

- Übertragung einer Geräteparametrierung auf ein anderes Gerät mithilfe der Exportfunktion des jeweiligen Bedientools, z.B. mit FieldCare, DeviceCare oder Webserver: Zum Duplizieren der Parametrierung oder zur Ablage in ein Archiv (z.B. zwecks Sicherung)
- Übertragung der Treiber für die Systemintegration via Webserver, z.B.: EDS für EtherNet/IP

Ereignisliste

Automatisch

- Chronologische Anzeige von max. 20 Ereignismeldungen in der Ereignisliste
- Mit Freischaltung des Anwendungspakets **Extended HistoROM** (Bestelloption): Anzeige von bis zu 100 Ereignismeldungen in der Ereignisliste mit Zeitstempel, Klartextbeschreibung und Behebungsmaßnahmen
- Export und Anzeige der Ereignisliste über verschiedene Schnittstellen und Bedientools z.B. DeviceCare, FieldCare oder Webserver


Messwertspeicher

Manuell




Mit Freischaltung des Anwendungspakets **Extended HistoROM** (Bestelloption):

- Aufzeichnung über 1 bis 4 Kanäle von bis zu 1 000 Messwerten
- Frei konfigurierbares Aufzeichnungsintervall
- Aufzeichnung von bis zu 250 Messwerten über jeden der 4 Speicherkanäle
- Export der Messwertaufzeichnung über verschiedene Schnittstellen und Bedientools z.B. FieldCare, DeviceCare oder Webserver

16.12 Zertifikate und Zulassungen

 Aktuell verfügbare Zertifikate und Zulassungen sind über den Produktkonfigurator abrufbar.

|                        |   |
|------------------------|---|
| CE-Zeichen             | <p>Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformitätserklärung aufgeführt.</p> <p>Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE-Zeichens.</p> |
| RCM-Tick Kennzeichnung | <p>Das Messsystem stimmt überein mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".</p>  |
| Ex-Zulassung           | <p>Die Geräte sind zum Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich zertifiziert und die zu beachtenden Sicherheitshinweise im separaten Dokument "Safety Instructions" (XA) beige-fügt. Dieses ist auf dem Typenschild referenziert.</p>   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Lebensmitteltauglichkeit   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3-A-Zulassung               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nur Messgeräte mit dem Bestellmerkmal "Weitere Zulassung", Option LP "3A" verfügen über eine 3-A-Zulassung.</li> <li>■ Die 3-A-Zulassung bezieht sich auf das Messgerät.</li> <li>■ Bei der Installation des Messgeräts darauf achten, dass sich außen am Messgerät keine Flüssigkeitsansammlung bilden kann.<br/>Die Installation von abgesetzten Messumformern muss gemäß 3-A-Norm erfolgen.</li> <li>■ Die Installation von Zubehör (z.B Heizmantel, Wetterschutzhaube, Wandhalterung) muss gemäß 3-A-Norm erfolgen.<br/>Jedes Zubehör ist reinigbar. Demontage unter Umständen notwendig.</li> </ul> </li> <li>■ EHEDG-geprüft<br/>Nur Geräte mit dem Bestellmerkmal "Weitere Zulassung", Option LT "EHEDG" wurden geprüft und erfüllen die EHEDG Anforderungen.<br/>Um die Anforderungen an die EHEDG Zertifizierung zu erfüllen, muss das Gerät mit Prozessanschlüssen gemäß des EHEDG Positionspapiers "Easy cleanable Pipe couplings and Process connections" eingesetzt werden (<a href="http://www.ehedg.org">www.ehedg.org</a>).</li> <li>■ FDA</li> <li>■ Food Contact Materials Regulation (EC) 1935/2004</li> </ul> |
| Pharmatauglichkeit         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FDA 21 CFR 177</li> <li>■ USP &lt;87&gt;</li> <li>■ USP &lt;88&gt; Class VI 121 °C</li> <li>■ TSE/BSE Eignungs-Zertifikat</li> <li>■ cGMP</li> </ul> <p> Geräte mit Bestellmerkmal "Test, Zeugnis", Option JG "Konformität zu cGMP abgeleiteten Anforderungen, Erklärung" sind gemäß den Anforderungen von cGMP in Bezug auf Oberflächen von mediumsberührten Teilen, Design, FDA 21 CFR-Materialkonformität, USP Class VI-Tests und TSE/BSE-Konformität.</p> <p>Eine Seriennummer-spezifische Herstellererklärung wird zum Gerät mitgeliefert.</p>   |
| Zertifizierung EtherNet/IP | <p>Das Messgerät ist von der ODVA (Open Device Vendor Association) zertifiziert und registriert. Das Gerät erfüllt alle Anforderungen der folgenden Spezifikationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zertifiziert gemäß dem ODVA Conformance Test</li> <li>■ EtherNet/IP Performance Test</li> <li>■ EtherNet/IP PlugFest Konform</li> <li>■ Das Gerät kann auch mit zertifizierten Geräten anderer Hersteller betrieben werden (Interoperabilität)</li> </ul>   |
| Druckgerätezulassung       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mit der Kennzeichnung PED/G1/x (x = Kategorie) auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" des Anhangs I der Druckgeräte-richtlinie 2014/68/EU.</li> <li>■ Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art. 4 Abs. 3 der Druckgeräte-richtlinie 2014/68/EU. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräte-richtlinie 2014/68/EU dargestellt.</li> </ul>   |
| Funkzulassung              | <p>Das Messgerät besitzt die Funkzulassung.</p> <p> Detaillierte Informationen zur Funkzulassung: Sonderdokumentation →  256</p>  |

## Weitere Zertifizierungen

**Schiffsbauzulassung**

Aktuell gültige Zertifikate sind verfügbar:

- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: [www.endress.com](http://www.endress.com) → Downloads
- Folgende Details angeben:  
Suchbereich: Zulassung & Zertifikate → Schiffsbau

**CRN-Zulassung**

Für einige Gerätevarianten gibt es eine CRN-Zulassung. Für ein CRN-zugelassenes Gerät muss ein CRN-zugelassener Prozessanschluss mit einer CSA-Zulassung bestellt werden.

**Tests und Zeugnisse**

- EN10204-3.1 Materialnachweis, mediumberührte Teile und Messaufnehmergehäuse
- Druckprüfung, internes Verfahren, Abnahmeprüfzeugnis
- PMI-Test (XRF), internes Verfahren, mediumberührte Teile, Testbericht
- Konformität zu cGMP abgeleiteten Anforderungen, Erklärung
- EN10204-2.1 Werksbescheinigung und EN10204-2.2 Werkszeugnis

*Prüfung von Schweißverbindungen*

| Option  | Prüfnorm  |                      |                                 |                 | Komponente |                  |
|---|---|----------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------------|
|   | ISO 23277 AL2x (PT)<br>ISO 10675-1 AL1 (RT, DR) | ASME<br>B31.3<br>NFS | ASME<br>VIII Div.1<br>Appx. 4+8 | NORSOK<br>M-601 | Messrohr   | Prozessanschluss |
| KF  | x   |                      |                                 |                 | PT         | RT               |
| KK  |   | x                    |                                 |                 | PT         | RT               |
| KP  |   |                      | x                               |                 | PT         | RT               |
| KR  |   |                      |                                 | x               | VT, PT     | VT, RT           |
| K1  | x   |                      |                                 |                 | PT         | DR               |
| K2  |   | x                    |                                 |                 | PT         | DR               |
| K3  |   |                      | x                               |                 | PT         | DR               |
| K4  |   |                      |                                 | x               | VT, PT     | VT, DR           |
| PT = Eindringprüfung, RT = Durchstrahlprüfung, VT = Sichtprüfung, DR = Digitale Röntgenprüfung<br>Alle Optionen mit Testbericht |   |                      |                                 |                 |            |                  |

## Externe Normen und Richtlinien

- EN 60529  
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
- IEC/EN 60068-2-6  
Umgebungseinflüsse: Prüfverfahren - Prüfung Fc: Schwingen (sinusförmig).
- IEC/EN 60068-2-31  
Umgebungseinflüsse: Prüfverfahren - Prüfung Ec: Schocks durch raue Handhabung, vornehmlich für Geräte.
- EN 61010-1  
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - Allgemeine Anforderungen
- IEC/EN 61326  
Emission gemäß Anforderungen für Klasse A. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen).
- NAMUR NE 21  
Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik
- NAMUR NE 32  
Sicherung der Informationsspeicherung bei Spannungsausfall bei Feld- und Leitgeräten mit Mikroprozessoren




- NAMUR NE 43  
Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumformern mit analogem Ausgangssignal.
- NAMUR NE 53  
Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik
- NAMUR NE 80  
Anwendung der Druckgeräte-Richtlinie auf PLT-Geräte
- NAMUR NE 105  
Anforderungen an die Integration von Feldbus-Geräten in Engineering-Tools für Feldgeräte
- NAMUR NE 107  
Selbstüberwachung und Diagnose von Feldgeräten
- NAMUR NE 131  
Anforderungen an Feldgeräte für Standardanwendungen
- NAMUR NE 132  
Coriolis-Massemesser
- NACE MR0103  
Materials resistant to sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments.
- NACE MR0175/ISO 15156-1  
Materials for use in H<sub>2</sub>S-containing Environments in Oil and Gas Production.

## 16.13 Anwendungspakete

Um die Funktionalität des Geräts je nach Bedarf zu erweitern, sind für das Gerät verschiedene Anwendungspakete lieferbar: z.B. aufgrund von Sicherheitsaspekten oder spezifischer Anforderungen von Applikationen.

Die Anwendungspakete können bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Website: [www.endress.com](http://www.endress.com).



Detaillierte Angaben zu den Anwendungspaketen:  
Sonderdokumentationen zum Gerät →  255

### Diagnosefunktionalitäten

| Paket             | Beschreibung  |
|-------------------|---|
| Extended HistoROM | <p>Umfasst Erweiterungen bezüglich Ereignislogbuch und Freischaltung des Messwertspeichers.</p> <p>Ereignislogbuch:<br/>Speichervolumen wird von 20 Meldungseinträgen (Standardausführung) auf bis zu 100 erweitert.</p> <p>Messwertspeicher (Linienschreiber):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Speichervolumen wird für bis zu 1000 Messwerte aktiviert.</li> <li>■ 250 Messwerte können über jeden der 4 Speicherkanäle ausgegeben werden. Aufzeichnungsintervall ist frei konfigurierbar.</li> <li>■ Auf Messwertaufzeichnungen kann via Vor-Ort-Anzeige oder Bedientool z.B. FieldCare, DeviceCare oder Webserver zugegriffen werden.</li> </ul> |

## Heartbeat Technology

| Paket                                 | Beschreibung   |
|---------------------------------------|--|
| Heartbeat Verification<br>+Monitoring | <p><b>Heartbeat Verification</b><br/>Erfüllt die Anforderung an die rückführbare Verifikation nach DIN ISO 9001:2008 Kapitel 7.6 a) "Lenkung von Überwachungs- und Messmitteln".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Funktionsprüfung im eingebauten Zustand ohne Prozessunterbrechung.</li> <li>■ Rückverfolgbare Verifikationsergebnisse auf Anforderung, inklusive Bericht.</li> <li>■ Einfacher Prüfablauf über Vor-Ort-Bedienung oder weitere Bedienschnittstellen.</li> <li>■ Eindeutige Messstellenbewertung (Bestanden / Nicht bestanden) mit hoher Testabdeckung im Rahmen der Herstellerspezifikation.</li> <li>■ Verlängerung von Kalibrationsintervallen gemäß Risikobewertung durch Betreiber.</li> </ul> <p><b>Heartbeat Monitoring</b><br/>Liefert kontinuierlich für das Messprinzip charakteristische Daten an ein externes Condition Monitoring System zum Zweck der vorbeugenden Wartung oder der Prozessanalyse. Diese Daten ermöglichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Im Kontext mit weiteren Informationen, Rückschlüsse auf die zeitliche Beeinträchtigung der Messleistung durch Prozesseinflüsse (etwa Korrosion, Abrasion, Belagsbildung etc.).</li> <li>■ Die rechtzeitige Planung von Serviceeinsätzen.</li> <li>■ Die Überwachung der Prozess- oder Produktqualität, z.B. Gaseinschlüsse.</li> </ul> |

## Konzentration

| Paket         | Beschreibung   |
|---------------|--|
| Konzentration | <p><b>Berechnung und Ausgabe von Fluidkonzentrationen</b></p> <p>Die gemessene Dichte wird mit Hilfe des Anwendungspakets „Konzentration“ in die Konzentration einer Substanz eines binären Gemisches umgerechnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Auswahl vordefinierter Fluide (z.B. diverser Zuckerlösungen, Säuren, Laugen, Salze, Ethanol etc.)</li> <li>■ Allgemein gebräuchliche oder benutzerdefinierte Einheiten ("Brix", "Plato", % Masse, % Volumen, mol/l etc.) für Standardanwendungen.</li> <li>■ Konzentrationsberechnung aus benutzerdefinierten Tabellen.</li> </ul> |

## Sonderdichte

| Paket        | Beschreibung  |
|--------------|---|
| Sonderdichte | <p>In vielen Anwendungen wird die Dichte als wichtiger Messwert zur Qualitätsüberwachung oder zur Prozesssteuerung verwendet. Das Messgerät misst standardmäßig die Dichte des Fluides und stellt diesen Wert dem Kontrollsystem zur Verfügung.</p> <p>Insbesondere für Anwendungen unter wechselnden Prozessbedingungen bietet das Anwendungspaket „Sonderdichte“ eine hochgenaue Dichtemessung über einen weiten Dichte- und Temperaturbereich.</p> |

## Petroleum

| Paket     | Beschreibung   |
|-----------|--|
| Petroleum | <p>Mit dem Anwendungspaket können die wichtigsten Kenngrößen für die Öl &amp; Gas Industrie berechnet und ausgegeben werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normvolumenfluss und berechnete Normdichte gemäß "API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 11.1"</li> <li>■ Wasseranteil, basierend auf die Dichtemessung</li> <li>■ Gewichteter Mittelwert der Dichte und Temperatur</li> </ul> |

## 16.14 Zubehör



Überblick zum bestellbaren Zubehör → 217

## 16.15 Ergänzende Dokumentation



Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- *W@M Device Viewer* ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- *Endress+Hauser Operations App*: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder 2D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild einscannen

Standarddokumentation

**Kurzanleitung**

*Kurzanleitung zum Messaufnehmer*

| Messgerät         | Dokumentationscode |
|-------------------|--------------------|
| Proline Promass F | KA01261D           |

*Kurzanleitung zum Messumformer*

| Messgerät             | Dokumentationscode |
|-----------------------|--------------------|
| Proline 500 – digital | KA01346D           |
| Proline 500           | KA01347D           |

### Technische Information

| Messgerät     | Dokumentationscode |
|---------------|--------------------|
| Promass F 500 | TI01222D           |

### Beschreibung Geräteparameter

| Messgerät   | Dokumentationscode |
|-------------|--------------------|
| Promass 500 | GP01120D           |

Geräteabhängige  
Zusatzdokumentation

### Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche.

| Inhalt           | Dokumentationscode<br>Messgerät |
|------------------|---------------------------------|
| ATEX/IECEX Ex i  | XA01473D                        |
| ATEX/IECEX Ex ec | XA01474D                        |
| cCSAus IS        | XA01475D                        |
| cCSAus Ex i      | XA01509D                        |
| cCSAus Ex nA     | XA01510D                        |
| INMETRO Ex i     | XA01476D                        |
| INMETRO Ex ec    | XA01477D                        |
| NEPSI Ex i       | XA01478D                        |
| NEPSI Ex nA      | XA01479D                        |
| NEPSI Ex i       | XA01658D                        |
| NEPSI Ex nA      | XA01659D                        |
| JPN              | XA01780D                        |

**Sonderdokumentation**

| Inhalt  | Dokumentationscode |
|---|--------------------|
| Angaben zur Druckgeräterichtlinie                                 | SD01614D           |
| Funkzulassungen für WLAN-Schnittstelle für Anzeigemodul A309/A310 | SD01793D           |
| Webserver   | SD01970D           |
| Heartbeat Technology  | SD01983D           |
| Konzentrationsmessung   | SD02006D           |
| Petroleum   | SD02012D           |

**Einbauanleitung**

| Inhalt   | Bemerkung  |
|--|--|
| Einbauanleitung für Ersatzteilsets und Zubehör | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Übersicht aller verfügbaren Ersatzteilsets über <i>W@M Device Viewer</i> aufrufen →  215</li><li>▪ Bestellbares Zubehör mit Einbauanleitung →  217</li></ul> |

# Stichwortverzeichnis

## 0 ... 9

3-A-Zulassung ..... 251

## A

Anforderungen an Personal ..... 9

Anschluss

    siehe Elektrischer Anschluss

Anschlusskabel ..... 36

Anschlusskontrolle (Checkliste) ..... 67

Anschlussvorbereitungen ..... 41

Anschlusswerkzeug ..... 36

Anwenderrollen ..... 70

Anwendungsbereich ..... 221

Anwendungspakete ..... 253

Anzeige

    Aktuelles Diagnoseereignis ..... 207

    Letztes Diagnoseereignis ..... 207

    siehe Vor-Ort-Anzeige

Anzeigebereich

    Bei Betriebsanzeige ..... 72

    In Navigieransicht ..... 74

Anzeigemodul drehen ..... 35

Anzeigewerte

    Zum Status Verriegelung ..... 170

Applicator ..... 222

Arbeitssicherheit ..... 10

Assistent

    Anzeige ..... 138

    Freigabecode definieren ..... 161

    Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang ... 127, 129, 133

    Messstoff wählen ..... 119

    Relaisausgang 1 ... n ..... 135

    Schleichmengenunterdrückung ..... 144

    Stromausgang ..... 123

    Stromeingang ..... 121

    Überwachung teilgefülltes Rohr ..... 145

    WLAN-Einstellungen ..... 157

Aufbau

    Bedienmenü ..... 69

    Messgerät ..... 14

Ausfallsignal ..... 228

Ausgangskenngrößen ..... 225

Ausgangssignal ..... 225

Auslaufstrecken ..... 24

Außenreinigung ..... 214

Austausch

    Gerätekomponenten ..... 215

## B

Bedienelemente ..... 77, 189

Bedienmenü

    Aufbau ..... 69

    Menüs, Untermenüs ..... 69

    Untermenüs und Anwenderrollen ..... 70

Bedienphilosophie ..... 70

Bediensprache einstellen ..... 113

Bedientasten

    siehe Bedienelemente

Bedienungsmöglichkeiten ..... 68

Behebungsmaßnahmen

    Aufrufen ..... 190

    Schließen ..... 190

Beheizung Messaufnehmer ..... 26

Berechnungsgrundlagen

    Messabweichung ..... 236

    Wiederholbarkeit ..... 236

Berstscheibe

    Auslösedruck ..... 241

    Sicherheitshinweise ..... 27

Bestellcode (Order code) ..... 17, 19

Bestimmungsgemäße Verwendung ..... 9

Betrieb ..... 170

Betriebsanzeige ..... 71

Betriebssicherheit ..... 10

## C

CE-Zeichen ..... 11, 250

cGMP ..... 251

Checkliste

    Anschlusskontrolle ..... 67

    Montagekontrolle ..... 35

## D

DeviceCare ..... 95

    Gerätebeschreibungsdatei ..... 96

Diagnose

    Symbole ..... 188

Diagnoseinformation

    Aufbau, Erläuterung ..... 189, 192

    DeviceCare ..... 191

    FieldCare ..... 191

    Kommunikationsschnittstelle ..... 193

    Leuchtdioden ..... 184

    Vor-Ort-Anzeige ..... 188

    Webbrowser ..... 190

Diagnoseinformation auslesen, EtherNet/IP ..... 193

Diagnoseinformationen

    Behebungsmaßnahmen ..... 194

    Übersicht ..... 194

Diagnoseliste ..... 208

Diagnosemeldung ..... 188

Diagnoseverhalten

    Erläuterung ..... 189

    Symbole ..... 189

Diagnoseverhalten anpassen ..... 193

DIP-Schalter

    siehe Verriegelungsschalter

Direktzugriff ..... 79

Direktzugriffscode ..... 73

Dokument

    Funktion ..... 6

    Symbole ..... 6

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Dokumentfunktion .....        | 6      |
| Druck-Temperatur-Kurven ..... | 240    |
| Druckgerätezulassung .....    | 251    |
| Druckverlust .....            | 241    |
| Durchflussgrenze .....        | 241    |
| Durchflussrichtung .....      | 23, 30 |

**E**

|  |          |
|--|----------|
| Editieransicht .....                           | 75       |
| Bedienelemente verwenden .....                 | 75, 76   |
| Eingabemaske .....                             | 76       |
| EHDEG-geprüft .....                            | 251      |
| Einbaulage (vertikal, horizontal) .....        | 23       |
| Einbaumaße .....                               | 24       |
| Einfluss                                       |          |
| Messstoffdruck .....                           | 236      |
| Messstofftemperatur .....                      | 235      |
| Umgebungstemperatur .....                      | 235      |
| Eingangskenngrößen .....                       | 222      |
| Eingetragene Marken .....                      | 8        |
| Einlaufstrecken .....                          | 24       |
| Einsatz Messgerät                              |          |
| Fehlgebrauch .....                             | 9        |
| Grenzfälle .....                               | 9        |
| siehe Bestimmungsgemäße Verwendung             |          |
| Einsatzgebiet                                  |          |
| Restrisiken .....                              | 10       |
| Einstellungen                                  |          |
| Administration .....                           | 160      |
| Bediensprache .....                            | 113      |
| Erweiterte Anzeigenkonfigurationen .....       | 151      |
| Gerät zurücksetzen .....                       | 211      |
| Gerätekonfiguration verwalten .....            | 159      |
| I/O-Konfiguration .....                        | 120      |
| Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang .....          | 127, 129 |
| Impulsausgang .....                            | 127      |
| Kommunikationsschnittstelle .....              | 117      |
| Messgerät an Prozessbedingungen anpassen ..... | 176      |
| Messstellenbezeichnung .....                   | 115      |
| Messstoff .....                                | 119      |
| Relaisausgang .....                            | 135      |
| Schaltausgang .....                            | 133      |
| Schleichmengenunterdrückung .....              | 144      |
| Sensorabgleich .....                           | 148      |
| Simulation .....                               | 162      |
| Statuseingang .....                            | 122      |
| Stromausgang .....                             | 123      |
| Stromeingang .....                             | 121      |
| Summenzähler .....                             | 149      |
| Summenzähler zurücksetzen .....                | 176      |
| Summenzähler-Reset .....                       | 176      |
| Systemeinheiten .....                          | 115      |
| Überwachung der Rohrfüllung .....              | 145      |
| Vor-Ort-Anzeige .....                          | 138      |
| WLAN .....                                     | 157      |
| Elektrischer Anschluss                         |          |
| Bedientools                                    |          |
| Via Ethernet-Netzwerk .....                    | 90       |
| Via Serviceschnittstelle (CDI-RJ45) .....      | 91       |

|  |     |
|--|-----|
| Via WLAN-Schnittstelle .....             | 92  |
| Messgerät .....                          | 36  |
| RSLogix 5000 .....                       | 90  |
| Schutzart .....                          | 67  |
| Webserver .....                          | 91  |
| WLAN-Schnittstelle .....                 | 92  |
| Elektromagnetische Verträglichkeit ..... | 238 |
| Elektronikgehäuse drehen                 |     |
| siehe Messumformergehäuse drehen         |     |
| Elektronikmodul .....                    | 14  |
| Endress+Hauser Dienstleistungen          |     |
| Reparatur .....                          | 215 |
| Wartung .....                            | 214 |
| Entsorgung .....                         | 216 |
| Ereignis-Logbuch .....                   | 208 |
| Ereignis-Logbuch filtern .....           | 209 |
| Ereignisliste .....                      | 208 |
| Ersatzteil .....                         | 215 |
| Ersatzteile .....                        | 215 |
| Erweiterter Bestellcode                  |     |
| Messaufnehmer .....                      | 19  |
| Messumformer .....                       | 17  |
| EtherNet/IP                              |     |
| Diagnoseinformation .....                | 193 |
| Ex-Zulassung .....                       | 250 |

**F**

|   |     |
|---|-----|
| Falleitung .....                        | 23  |
| FDA .....                               | 251 |
| Fehlermeldungen                         |     |
| siehe Diagnosemeldungen                 |     |
| Fernbedienung .....                     | 247 |
| FieldCare .....                         | 94  |
| Bedienoberfläche .....                  | 95  |
| Funktion .....                          | 94  |
| Gerätebeschreibungsdatei .....          | 96  |
| Verbindungsaufbau .....                 | 94  |
| Firmware                                |     |
| Freigabedatum .....                     | 96  |
| Version .....                           | 96  |
| Firmware-Historie .....                 | 213 |
| Fix Assembly .....                      | 193 |
| Food Contact Materials Regulation ..... | 251 |
| Freigabecode .....                      | 81  |
| Falsche Eingabe .....                   | 81  |
| Freigabecode definieren .....           | 166 |
| Funktionen                              |     |
| siehe Parameter                         |     |
| Funktionskontrolle .....                | 113 |
| Funkzulassung .....                     | 251 |

**G**

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Galvanische Trennung .....          | 230 |
| Gerätebeschreibungsdateien .....    | 96  |
| Gerätedokumentation                 |     |
| Zusatzdokumentation .....           | 8   |
| Gerätekomponenten .....             | 14  |
| Gerätekonfiguration verwalten ..... | 159 |

|   |        |
|---|--------|
| Gerätename  |        |
| Messaufnehmer   | 19     |
| Messumformer  | 17     |
| Gerätereparatur                                       | 215    |
| Geräterevision  | 96     |
| Gerätetypkennung                                      | 96     |
| Geräteverriegelung, Status                            | 170    |
| Gewicht   |        |
| SI-Einheiten  | 242    |
| Transport (Hinweise)                                  | 21     |
| US-Einheiten  | 242    |
| <b>H</b>  |        |
| Hardwareschreibschutz                                 | 167    |
| Hauptelektronikmodul                                  | 14     |
| Hersteller-ID   | 96     |
| Herstellungsdatum                                     | 17, 19 |
| Hilfextext  |        |
| Aufrufen  | 80     |
| Erläuterung   | 80     |
| Schließen   | 80     |
| HistoROM  | 159    |
| <b>I</b>  |        |
| Inbetriebnahme  | 113    |
| Erweiterte Einstellungen                              | 146    |
| Messgerät konfigurieren                               | 114    |
| Informationen zum Dokument                            | 6      |
| Innenreinigung  | 214    |
| Installationskontrolle                                | 113    |
| <b>K</b>  |        |
| Kabel Versorgungsspannung anschließen                 | 56     |
| Kabeleinführung                                       |        |
| Schutzart   | 67     |
| Kabeleinführungen                                     |        |
| Technische Daten                                      | 231    |
| Klemmen   | 231    |
| Klemmenbelegung                                       | 40     |
| Klemmenbelegung Verbindungskabel Proline 500          |        |
| Anschlussgehäuse Messaufnehmer                        | 52     |
| Klemmenbelegung Verbindungskabel Proline 500- digital |        |
| Anschlussgehäuse Messaufnehmer                        | 42     |
| Klimaklasse   | 237    |
| Konformitätserklärung                                 | 11     |
| Kontextmenü   |        |
| Aufrufen  | 77     |
| Erläuterung   | 77     |
| Schließen   | 77     |
| <b>L</b>  |        |
| Lagerbedingungen                                      | 21     |
| Lagerungstemperatur                                   | 21     |
| Lagerungstemperaturbereich                            | 237    |
| Lebensmitteltauglichkeit                              | 251    |
| Leistungsaufnahme                                     | 231    |
| Leistungsmerkmale                                     | 232    |
| Lesezugriff   | 81     |
| Linienreiber  | 177    |

|   |     |
|---|-----|
| <b>M</b>  |     |
| Maximale Messabweichung                           | 232 |
| Mechanische Belastung                             | 238 |
| Menü  |     |
| Diagnose  | 207 |
| Setup   | 115 |
| Menüs   |     |
| Zu spezifischen Einstellungen                     | 146 |
| Zur Messgerätkonfiguration                        | 114 |
| Mess- und Prüfmittel                              | 214 |
| Messaufnehmer                                     |     |
| Montieren   | 30  |
| Messaufnehmergehäuse                              | 240 |
| Messbereich                                       |     |
| Berechnungsbeispiel für Gas                       | 223 |
| Für Flüssigkeiten                                 | 222 |
| Für Gase  | 222 |
| Messbereich, empfohlen                            | 241 |
| Messdynamik                                       | 223 |
| Messeinrichtung                                   | 221 |
| Messgenauigkeit                                   | 232 |
| Messgerät   |     |
| Aufbau  | 14  |
| Demontieren                                       | 216 |
| Einschalten                                       | 113 |
| Entsorgen   | 216 |
| Konfigurieren                                     | 114 |
| Messaufnehmer montieren                           | 30  |
| Reparatur   | 215 |
| Umbau   | 215 |
| Vorbereiten für elektrischen Anschluss            | 41  |
| Vorbereiten für Montage                           | 30  |
| Messgerät anschließen                             |     |
| Proline 500                                       | 52  |
| Proline 500 – digital                             | 42  |
| Messgerät identifizieren                          | 16  |
| Messgrößen  |     |
| siehe Prozessgrößen                               |     |
| Messprinzip                                       | 221 |
| Messstoffdichte                                   | 239 |
| Messstoffdruck                                    |     |
| Einfluss  | 236 |
| Messstofftemperatur                               |     |
| Einfluss  | 235 |
| Messumformer                                      |     |
| Anzeigemodul drehen                               | 35  |
| Gehäuse drehen                                    | 34  |
| Messumformer Proline 500 - digital                |     |
| Signalkabel/Kabel Versorgungsspannung anschließen | 47  |
| Messumformergehäuse drehen                        | 34  |
| Messwerte ablesen                                 | 170 |
| Messwerthistorie anzeigen                         | 177 |
| Montage   | 22  |
| Montagebedingungen                                |     |
| Beheizung Messaufnehmer                           | 26  |
| Berstscheibe                                      | 27  |
| Ein- und Auslaufstrecken                          | 24  |
| Einbaulage  | 23  |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Einbaumaße                    | 24 |
| Falleitung                    | 23 |
| Montageort                    | 22 |
| Systemdruck                   | 25 |
| Vibrationen                   | 27 |
| Wärmeisolation                | 25 |
| Montagekontrolle (Checkliste) | 35 |
| Montagemaße                   |    |
| siehe Einbaumaße              |    |
| Montageort                    | 22 |
| Montagevorbereitungen         | 30 |
| Montagewerkzeug               | 30 |

## N

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Navigationspfad (Navigieransicht) | 73  |
| Navigieransicht                   |     |
| Im Untermenü                      | 73  |
| Im Wizard                         | 73  |
| Normen und Richtlinien            | 252 |

## O

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Oberflächenrauigkeit | 246 |
|----------------------|-----|

## P

|   |               |
|---|---------------|
| Parameter   |               |
| Ändern  | 80            |
| Werte oder Texte eingeben                           | 80            |
| Parametereinstellungen                              |               |
| Administration (Untermenü)                          | 162           |
| Anzeige (Assistent)                                 | 138           |
| Anzeige (Untermenü)                                 | 151           |
| Berechnete Prozessgrößen (Untermenü)                | 147           |
| Datensicherung (Untermenü)                          | 159           |
| Diagnose (Menü)                                     | 207           |
| Erweitertes Setup (Untermenü)                       | 147           |
| Freigabecode definieren (Assistent)                 | 161           |
| Freigabecode zurücksetzen (Untermenü)               | 161           |
| Geräteinformation (Untermenü)                       | 211           |
| I/O-Konfiguration                                   | 120           |
| I/O-Konfiguration (Untermenü)                       | 120           |
| Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang                     | 127           |
| Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang (Assistent)         | 127, 129, 133 |
| Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n (Untermenü) | 175           |
| Kommunikation (Untermenü)                           | 117           |
| Messgrößen (Untermenü)                              | 171           |
| Messstoff wählen (Assistent)                        | 119           |
| Messwertspeicherung (Untermenü)                     | 177           |
| Nullpunktgleich (Untermenü)                         | 149           |
| Relaisausgang                                       | 135           |
| Relaisausgang 1 ... n (Assistent)                   | 135           |
| Relaisausgang 1 ... n (Untermenü)                   | 175           |
| Schleichmengenunterdrückung (Assistent)             | 144           |
| Sensorabgleich (Untermenü)                          | 148           |
| Setup (Menü)  | 115           |
| Simulation (Untermenü)                              | 162           |
| Statuseingang                                       | 122           |
| Statuseingang (Untermenü)                           | 122           |

|  |     |
|--|-----|
| Statuseingang 1 ... n (Untermenü)          | 173 |
| Stromausgang                               | 123 |
| Stromausgang (Assistent)                   | 123 |
| Stromeingang                               | 121 |
| Stromeingang (Assistent)                   | 121 |
| Stromeingang 1 ... n (Untermenü)           | 173 |
| Summenzähler (Untermenü)                   | 172 |
| Summenzähler 1 ... n (Untermenü)           | 149 |
| Summenzähler-Bedienung (Untermenü)         | 176 |
| Systemeinheiten (Untermenü)                | 115 |
| Überwachung teilgefülltes Rohr (Assistent) | 145 |
| Webserver (Untermenü)                      | 89  |
| Wert Stromausgang 1 ... n (Untermenü)      | 174 |
| WLAN-Einstellungen (Assistent)             | 157 |
| Parametereinstellungen schützen            | 166 |
| Pharmatauglichkeit                         | 251 |
| Potentialausgleich                         | 60  |
| Produktsicherheit                          | 11  |
| Prozessanschlüsse                          | 246 |
| Prozessgrößen                              |     |
| Berechnete                                 | 222 |
| Gemessene                                  | 222 |
| Prüfkontrolle                              |     |
| Anschluss                                  | 67  |
| Erhaltene Ware                             | 16  |
| Montage                                    | 35  |

## R

|                        |     |
|------------------------|-----|
| RCM-Tick Kennzeichnung | 250 |
| Re-Kalibrierung        | 214 |
| Reaktionszeit          | 235 |
| Referenzbedingungen    | 232 |
| Reinigung              |     |
| Außenreinigung         | 214 |
| CIP-Reinigung          | 214 |
| Innenreinigung         | 214 |
| SIP-Reinigung          | 214 |
| Reparatur              | 215 |
| Hinweise               | 215 |
| Reparatur eines Geräts | 215 |
| Rücksendung            | 215 |

## S

|   |         |
|---|---------|
| Schaltausgang                                     | 227     |
| Schleichmengenunterdrückung                       | 230     |
| Schreibschutz                                     |         |
| Via Freigabecode                                  | 166     |
| Via Verriegelungsschalter                         | 167     |
| Schreibschutz aktivieren                          | 166     |
| Schreibschutz deaktivieren                        | 166     |
| Schreibzugriff                                    | 81      |
| Schutzart   | 67, 237 |
| Seriennummer                                      | 17, 19  |
| Sicherheit  | 9       |
| Signalkabel anschließen                           | 56      |
| Signalkabel/Kabel Versorgungsspannung anschließen |         |
| Messumformer Proline 500 - digital                | 47      |
| Softwarefreigabe                                  | 96      |
| Speicherkonzept                                   | 249     |



|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| Spezielle Anschlusshinweise . . . . .          | 61       | Vibrations- und Schockfestigkeit . . . . .           | 237      |
| Spezielle Montagehinweise                      |          | Umgebungstemperatur                                  |          |
| Lebensmitteltauglichkeit . . . . .             | 27       | Einfluss . . . . .                                   | 235      |
| Sprachen, Bedienungsmöglichkeiten . . . . .    | 246      | Untermenü  |          |
| Statusbereich                                  |          | Administration . . . . .                             | 160, 162 |
| Bei Betriebsanzeige . . . . .                  | 71       | Anzeige . . . . .                                    | 151      |
| In Navigieransicht . . . . .                   | 73       | Ausgangswerte . . . . .                              | 174      |
| Statussignale . . . . .                        | 188, 191 | Berechnete Prozessgrößen . . . . .                   | 147      |
| Störungsbehebungen                             |          | Datensicherung . . . . .                             | 159      |
| Allgemeine . . . . .                           | 181      | Eingangswerte . . . . .                              | 173      |
| Stromaufnahme . . . . .                        | 231      | Ereignisliste . . . . .                              | 208      |
| Summenzähler                                   |          | Erweitertes Setup . . . . .                          | 146, 147 |
| Konfigurieren . . . . .                        | 149      | Freigabecode zurücksetzen . . . . .                  | 161      |
| Symbole  |          | Geräteinformation . . . . .                          | 211      |
| Bedienelemente . . . . .                       | 75       | I/O-Konfiguration . . . . .                          | 120      |
| Eingabe steuern . . . . .                      | 76       | Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 1 ... n . . . . .    | 175      |
| Eingabemaske . . . . .                         | 76       | Kommunikation . . . . .                              | 117      |
| Für Diagnoseverhalten . . . . .                | 71       | Messgrößen . . . . .                                 | 171      |
| Für Kommunikation . . . . .                    | 71       | Messwerte . . . . .                                  | 170      |
| Für Menüs . . . . .                            | 74       | Messwertspeicherung . . . . .                        | 177      |
| Für Messgröße . . . . .                        | 72       | Nullpunktabgleich . . . . .                          | 149      |
| Für Messkanalnummer . . . . .                  | 72       | Prozessgrößen . . . . .                              | 147      |
| Für Parameter . . . . .                        | 74       | Relaisausgang 1 ... n . . . . .                      | 175      |
| Für Statussignal . . . . .                     | 71       | Sensorabgleich . . . . .                             | 148      |
| Für Untermenü . . . . .                        | 74       | Simulation . . . . .                                 | 162      |
| Für Verriegelung . . . . .                     | 71       | Statuseingang . . . . .                              | 122      |
| Für Wizard . . . . .                           | 74       | Statuseingang 1 ... n . . . . .                      | 173      |
| Im Statusbereich der Vor-Ort-Anzeige . . . . . | 71       | Stromeingang 1 ... n . . . . .                       | 173      |
| Systemaufbau                                   |          | Summenzähler . . . . .                               | 172      |
| Messeinrichtung . . . . .                      | 221      | Summenzähler 1 ... n . . . . .                       | 149      |
| siehe Messgerät Aufbau                         |          | Summenzähler-Bedienung . . . . .                     | 176      |
| Systemdatei                                    |          | Systemeinheiten . . . . .                            | 115      |
| Bezugsquelle . . . . .                         | 96       | Übersicht . . . . .                                  | 70       |
| Freigabedatum . . . . .                        | 96       | Webserver . . . . .                                  | 89       |
| Version . . . . .                              | 96       | Wert Stromausgang 1 ... n . . . . .                  | 174      |
| Systemdruck . . . . .                          | 25       | USP Class VI . . . . .                               | 251      |
| Systemintegration . . . . .                    | 96       |  |          |
| <b>T</b>                                       |          | <b>V</b>   |          |
| Tastenverriegelung ein-/ausschalten . . . . .  | 82       | Verbindungskabel anschließen                         |          |
| Technische Daten, Übersicht . . . . .          | 221      | Anschlussgehäuse Messaufnehmer Proline 500 . . . . . | 52       |
| Temperaturbereich                              |          | Anschlussgehäuse Messaufnehmer Proline 500 –         |          |
| Lagerungstemperatur . . . . .                  | 21       | digital . . . . .                                    | 42       |
| Messstofftemperatur . . . . .                  | 238      | Klemmenbelegung Proline 500 . . . . .                | 52       |
| Umgebungstemperatur Anzeige . . . . .          | 246      | Klemmenbelegung Proline 500 – digital . . . . .      | 42       |
| Tests und Zeugnisse . . . . .                  | 252      | Messumformer Proline 500 . . . . .                   | 55       |
| Texteditor . . . . .                           | 75       | Messumformer Proline 500 – digital . . . . .         | 46       |
| Tooltip  |          | Verpackungsentsorgung . . . . .                      | 22       |
| siehe Hilfetext                                |          | Verriegelungsschalter . . . . .                      | 167      |
| Transport Messgerät . . . . .                  | 21       | Versionsdaten zum Gerät . . . . .                    | 96       |
| TSE/BSE Eignungs-Zertifikat . . . . .          | 251      | Versorgungsausfall . . . . .                         | 231      |
| Typenschild                                    |          | Versorgungsspannung . . . . .                        | 231      |
| Messaufnehmer . . . . .                        | 19       | Vibrationen . . . . .                                | 27       |
| Messumformer . . . . .                         | 17       | Vibrations- und Schockfestigkeit . . . . .           | 237      |
| <b>U</b>                                       |          | Vor-Ort-Anzeige . . . . .                            | 246      |
| Umgebungsbedingungen                           |          | Navigieransicht . . . . .                            | 73       |
| Lagerungstemperatur . . . . .                  | 237      | siehe Betriebsanzeige                                |          |
| Mechanische Belastung . . . . .                | 238      | siehe Diagnosemeldung                                |          |
|  |          | siehe Im Störfall                                    |          |
|  |          | Texteditor . . . . .                                 | 75       |

Zahleneditor . . . . . 75

## W

W@M . . . . . 214, 215

W@M Device Viewer . . . . . 16, 215

Warenannahme . . . . . 16

Wärmeisolation . . . . . 25

Wartungsarbeiten . . . . . 214

Weitere Zertifizierungen . . . . . 252

Werkstoffe . . . . . 243

Werkzeug

Elektrischen Anschluss . . . . . 36

Für Montage . . . . . 30

Transport . . . . . 21

Wiederholbarkeit . . . . . 234

WLAN-Einstellungen . . . . . 157

## Z

Zahleneditor . . . . . 75

Zertifikate . . . . . 250

Zertifizierung EtherNet/IP . . . . . 251

Zugriffsrechte auf Parameter

Lesezugriff . . . . . 81

Schreibzugriff . . . . . 81

Zulassungen . . . . . 250

Zyklische Datenübertragung . . . . . 97





71497492

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---