71508593 2019-09-01 Gültig ab Version 01.05.zz (Versiune software)

BA01392D/52/RO/03.19

Instrucțiuni de utilizare **Proline Promag H 300 HART**

Debitmetru electromagnetic







- Asigurați-vă că documentul este păstrat într-un loc sigur astfel încât să fie în permanență disponibil atunci când efectuați lucrări asupra dispozitivului sau lucrați cu acesta.
- Pentru a nu pune în pericol persoanele sau unitatea, citiți cu atenție secțiunea "Instrucțiuni de siguranță de bază", precum și toate celelalte instrucțiuni de siguranță incluse în document care sunt specifice procedurilor de lucru.
- Producătorul își rezervă dreptul de a modifica parametrii tehnici fără notificare prealabilă. Centrul de vânzări local Endress+Hauser vă va aduce la cunoștință informațiile curente și actualizările la aceste instrucțiuni.

Cuprins

1	Despr	e acest document	6
1.1 1.2	Funcția Simbolu 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6	documentului	6 6 6 6 6 6 7 7 7 7
1.3	Docume 1.3.1 1.3.2	entație	. 8 . 8
1.4	Mărci c	comerciale înregistrate	. 8
2	Instru	ıcțiuni de siguranță	. 9
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Cerințe Utilizar Sigurar Sigurar Securita Securita 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5	pentru personal pentru personal ița la locul de muncă iță în utilizare ița produsului ate IT ate IT specifică dispozitivului Protecție la acces prin intermediul protecției la scriere hardware Protecție la acces prin intermediul unei parole Accesul prin server-ul web Acces prin interfața de service (CDI- RJ45)	. 9 . 9 10 10 11 11 11 11 12 13 13 13
3	Descr	ierea produsului	14
3.1	Schema	á produs	14
4	Recep	ția la livrare și identificarea	
	produ	sului	15
4.1 4.2	Accepta Identifi 4.2.1	are la recepție	15 15 16
	4.2.2 4.2.3	Plăcuță de identificare a senzorului Simboluri pe dispozitivul de măsurare	17 18
5	Depoz	zitare si transport	19
5.1 5.2	Condiți Transp 5.2.1	i de depozitare	19 19 19

~	
' 11	nrinc
սս	DITTP
	1

	5.2.2	Dispozitive de măsurare cu ochiuri de ridicare	20
53	5.2.3 Flimin	Transportarea cu un stivuitor	20 20
ر.ر	Liiiiiii		20
6	Insta	lare	21
6.1	Condiț	ii de instalare	21
	6.1.1	Poziție de montare	21
	6.1.2	Cerințe de mediu și de proces	23
	6.1.3	Instrucțiuni de montare speciale	25
6.2	Monta	rea dispozitivului de másurare	25
	6.2.1	Scule necesare	25
	6.2.2	Pregatirea dispozitivului de	25
	())	masurare	25
	6.2.3	Rotirea carcasel traductorului	25
()	6.Z.4	Rotirea moduluiui de anșare	26
0.3	verific	are post-instalare	27
7	Cone	xiune electrică	28
7.1	Condiț	ii de conectare	28
	7.1.1	Scule necesare	28
	7.1.2	Cerințe pentru cablul de conectare	28
	7.1.3	Alocarea bornelor	31
	7.1.4	Pregătirea dispozitivului de	
	-	măsurare	31
7.2	Conect	area dispozitivului de măsurare	31
	7.2.1	Conectarea transmitătorului	32
	1.2.2	Conectarea modulului de afișare și	35
73	Aciaur	operare de la distanța DIXIIII.	25
ر./	7 2 1	Corinto	25
	732	Exemplu de conexiune scenariu	ככ
	1.9.4	standard	35
	7.3.3	Exemplu de conexiune în situații))
	7.2.2	speciale	36
7.4	Instruc	tiuni de conectare speciale	37
	7.4.1	Exemple de conexiune	37
7.5	Asigur	area gradului de protectie	41
7.6	Verific	are post-conectare	42
0	0+:		4.7
ð	Opțiu	ini de operare	43
8.1	Prezen	tare generală a opțiunilor de operare	43
8.2	Structu	ıra și funcția meniului de operare	44
	8.2.1	Structura meniului de operare	44
~ ~	8.2.2	Principiile de funcționare	45
8.3	Acces I	la meniul de operare prin intermediul	
	afişaju		46
	ŏ.⋨.1	AIIșaj operațional	46
	8.3.2	Vizualizare navigare	4/
	0.3.3 0.2 /	vizualizare eultare	49 E 1
	0.3.4 0 2 F	Deschidorea maniului contantual	51 51
	0.2.2 Q 2 6	Navigaro si coloctaro din listă	ンム 52
	0.2.0 8 2 7	Applarea parametrului în mod direct	כר בכ
	0.2.1	Aperatea parametrului in mou ullect.	رر

	8.3.8	Apelarea textului de ajutor	54
	8.3.9	Modificarea parametrilor	54
	8.3.10	Rolurile utilizatorilor și autorizația de	
		acces corespunzătoare	55
	8.3.11	Dezactivarea protecției la scriere prin	
		intermediul codului de acces	55
	8.3.12	Activarea și dezactivarea blocării	
		tastaturii	56
8.4	Acces la	a meniul de operare prin browserul	
	web		56
	8.4.1	Interval de funcționare	56
	8.4.2	Condiții prealabile	57
	8.4.3	Stabilirea unei conexiuni	58
	8.4.4	Conectare	60
	8.4.5	Interfață utilizator	61
	8.4.6	Dezactivarea serverului web	62
	8.4.7	Deconectare	62
8.5	Acces la	a meniul de operare prin instrumentul	
	de oper	are	63
	8.5.1	Conectarea instrumentului de	
		operare	63
	8.5.2	Field Xpert SFX350, SFX370	66
	8.5.3	FieldCare	66
	8.5.4	DeviceCare	68
	8.5.5	AMS Device Manager	68
	8.5.6	SIMATIC PDM	69
	8.5.7	Field Communicator 475	69
9	Integr	rarea sistemului	70
	J-		10
9.1	Prezent	are generală a fisierelor de descriere a	/0
9.1	Prezent dispozit	care generală a fișierelor de descriere a tivului	70
9.1	Prezent dispozit 9.1.1	tare generală a fișierelor de descriere a tivului	70
9.1	Prezent dispozit 9.1.1	tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv	70 70 70
9.1	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2	tivului	70 70 70 70
9.1 9.2	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil	tare generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 70
9.1 9.2	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco	care generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 70 71
9.1 9.2 9.3	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set	care generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 70 71 72
9.1 9.2 9.3	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set	care generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 70 71 72
 9.1 9.2 9.3 10 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set	tare generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 71 72 74
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica	trare generală a fișierelor de descriere a tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv Instrumente de operare le măsurate prin intermediul olului HART tări	70 70 70 70 71 72 74 74
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire	trare generală a fișierelor de descriere a tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv Instrumente de operare le măsurate prin intermediul olului HART tări rea în funcțiune a dispozitivului de măsurare	70 70 70 70 71 72 74 74 74
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I	tivului	70 70 70 70 71 72 74 74 74 74
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu	trea funcțiilor	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10 4 1	trare generală a fișierelor de descriere a tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv Instrumente de operare le măsurate prin intermediul dului HART tări tări trea în funcțiune a dispozitivului de măsurare imbă de operare peținirea numelui de etichetă	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 74
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1	tare generală a fișierelor de descriere a tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv Instrumente de operare le măsurate prin intermediul dului HART tări rea în funcțiune a dispozitivului de măsurare imbă de operare trarea dispozitivului de măsurare Definirea numelui de etichetă	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 74 76 76
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3	tare generală a fișierelor de descriere a tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv Instrumente de operare le măsurate prin intermediul dului HART tări rea în funcțiune a dispozitivului de măsurare imbă de operare urarea dispozitivului de măsurare Definirea numelui de etichetă Setarea unităților sistemului	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 76 76 78
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3	tare generală a fișierelor de descriere a tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv Instrumente de operare le măsurate prin intermediul olului HART tări rea în funcțiune a dispozitivului de măsurare imbă de operare urarea dispozitivului de măsurare Definirea numelui de etichetă Setarea unităților sistemului Afișarea configurării I/O	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 76 76 78 79
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4	tare generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 76 76 78 79 80
9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5	tare generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 76 76 78 79 80 81
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7	tare generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 76 76 78 79 80 81
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7	tare generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 76 76 78 79 80 81
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7	tare generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 74 76 76 78 79 80 81 81 84 90
 9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4 	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7	tare generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 76 76 78 79 80 81 84 90
9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9	tare generală a fișierelor de descriere a tivului	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 76 76 78 79 80 81 84 90 81
9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9	care generală a fișierelor de descriere a tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv Instrumente de operare le măsurate prin intermediul olului HART dispozitivului HART tări rea în funcțiune a dispozitivului de măsurare imbă de operare urarea dispozitivului de măsurare pefinirea numelui de etichetă Setarea unităților sistemului Afișarea configurării I/O Configurarea ieșirii de curent Configurarea ieșirii de impulsuri/ frecvență/comutare Configurarea a fișajului local Configurarea întreruperii la debit scăzut	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 74 76 76 78 90 81 81 84 90 92
9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.10	care generală a fișierelor de descriere a tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv Instrumente de operare le măsurate prin intermediul uluui HART tări cea în funcțiune a dispozitivului de măsurare a dispozitivului de măsurare imbă de operare urarea dispozitivului de măsurare befinirea numelui de etichetă Afișarea configurării I/O Configurarea intrării de stare Configurarea ieșirii de impulsuri/ frecvență/comutare Configurarea afișajului local Configurarea întreruperii la debit scăzut O Configurarea detectării conductelor goale	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.10 10.4.11	care generală a fișierelor de descriere a tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv Instrumente de operare le măsurate prin intermediul bului HART tări rea în funcțiune a dispozitivului de măsurare a dispozitivului de măsurare urarea funcțiilor a dispozitivului de măsurare urarea dispozitivului de măsurare Definirea numelui de etichetă Configurarea intrării de stare Configurarea intrării de curent Configurarea ieșirii de impulsuri/ frecvență/comutare Configurarea afișajului local Configurarea ântreruperii la debit scăzut Configurarea intrării conductelor goale Configurarea intrării conductelor	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 76 76 78 79 80 81 84 90 92 93 93
9.1 9.2 9.3 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Prezent dispozit 9.1.1 9.1.2 Variabil protoco Alte set Puner Verifica Pornire Setare I Configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 10.4.8 10.4.9 10.4.10 10.4.11 10.4.12	care generală a fișierelor de descriere a tivului Data versiunii curente pentru dispozitiv Instrumente de operare le măsurate prin intermediul ulului HART tări rea în funcțiune a dispozitivului de măsurare a dispozitivului de măsurare urarea dispozitivului de măsurare urarea dispozitivului de tetichetă Setarea unităților sistemului Afișarea configurării I/O Configurarea intrării de stare Configurarea a fișajului local Configurarea ântreruperii la debit scăzut O Configurarea intrării tecurent Configurarea întreruperii la debit scăzut O Configurarea intrării conductelor goale Configurarea intrării HART Configurarea intrării conductelor goale	70 70 70 71 72 74 74 74 74 74 74 76 76 78 79 80 81 84 90 81 84 90 92 93 93 95

10.5	10.4.13 Configurarea ieșirii în impuls dublu Setări avansate	97 99
	introduce codul de acces	100
	10.5.2 Efectuarea reglării senzorului	100
	10.5.3 Configurarea totalizatorului	100
	10.5.4 Efectuarea unor configurări	
	suplimentare ale afișajului	102
	10.5.5 Efectuarea curățării electrodului	105
	10.5.6 Configurare WLAN	106
	10.5.7 Gestionarea configurației	107
	10.5.8 Utilizarea parametrilor pentru	
10.4	administrarea dispozitivului	109
10.6	Simulare	110
10.7	Protejarea setărilor împotriva accesului	110
	neautorizat	113
	10.7.1 Protecție la scriere prin cod de acces	113
	10.7.2 Protecția la scriere prin intermediul	115
	comutatorului de protecție la scriere	115
11	Operare	110
11.1	Citirea stării de blocare a dispozitivului	116
11.2	Modificarea limbii de operare	116
11.3	Configurarea afișajului	116
11.4	Citirea valorilor măsurate	116
	11.4.1 Submeniul "Process variables"	116
	11.4.2 Submeniul "Totalizer"	118
	11.4.3 Submeniul "Input values"	118
	11.4.4 Output values	120
11.5	Adaptarea dispozitivului de másurare la	100
11 (condițiile de proces	122
116		1 7 7
11.0	11 6 1 Demoniul de functii el peremetrul	122
11.0	11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul	122
11.0	11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123
11.0	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123
11.0	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123
11.7	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer" 11.6.2 Domeniul de funcții al parametrul "Reset all totalizers" Se afișează înregistrarea datelor în jurnal 	122 123 123 123
11.0 11.7 12	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	 122 123 123 123 127
11.0 11.7 12	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 123
11.7 12 12.1	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127
11.0 11.7 12 12.1 12.2	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127
11.0 11.7 12 12.1 12.2	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129
11.0 11.7 12 12.1 12.2	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129
11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129
11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129 131
11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129 131 131
 11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129 131 131 133
 11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 131 131 133 133
 11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129 131 131 133 133 133
 11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129 131 133 133 133 133
 11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129 131 131 133 133 133 133
 11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129 131 131 133 133 133 133 134 135
 11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129 131 131 133 133 133 133 134 135
 11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 129 129 131 133 133 133 133 133 134 135 135
 11.0 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 	 11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"	122 123 123 123 127 127 127 129 129 131 131 133 133 133 133 134 135 135 136

12.6	Adaptarea informațiilor de diagnosticare 12.6.1 Adaptarea comportamentului de	136
127	diagnosticare 12.6.2 Adaptarea semnalului de stare Prezentarea generală a informațiilor de	136 136
12.7	diagnosticare	137
12.8	Evenimente de diagnosticare în așteptare	141
12.9	Listă de diagnosticare	142
12.10	Jurnal de evenimente	143
	12.10.1 Citilea jurnalului de evenimente	143
	12.10.3 Prezentare generală a evenimentelor	112
	informative	144
12.11	Resetarea dispozitivului de măsurare 12.11.1 Domeniul de funcții al parametrul	145
12 12	"Device reset"	145 145
12.12	Istoricul firmware-ului	149
12.14	Istoricul dispozitivului și compatibilitate	149
13	Întreținere	150
13.1	Activități de întreținere	150
	13.1.1 Curățarea exteriorului	150
	13.1.2 Curățarea interiorului	150
12 2	13.1.3 Inlocuirea garniturilor	150 150
13.2	Servicii Endress+Hauser	150
14	Reparare	151
14.1	Observații generale	151
	14.1.1 Concept de reparare și conversie	151
	14.1.2 Note privind reparațiile și	151
14.2	Piese de schimb	151
14.3	Servicii Endress+Hauser	151
14.4	Returnare	151
14.5	Scoatere din uz	151
	măsurare	151
	14.5.2 Eliminarea dispozitivului de	
	-	
	măsurare	152
15	măsurare	152 153
15 15.1	măsurare	152 153 153
15 15.1	măsurare	152 153 153 153
15 15.1	măsurare	152 153 153 154
15 15.1 15.2 15.3	măsurare	152 153 153 154 154 155
15 15.1 15.2 15.3 15.4	măsurare	152 153 153 154 154 155 156
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16	măsurare	152 153 153 154 154 155 156 157
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1	măsurare	152 153 153 154 154 155 156 157
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2	măsurare	152 153 153 154 154 155 156 157 157
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3	măsurare	152 153 153 154 154 155 156 157 157 157
15 15.1 15.2 15.3 15.4 16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5	măsurare	152 153 153 154 154 155 156 157 157 157 157 161

16.6	Caracteristici de performanță	168
16.7	Instalare	169
16.8	Mediu ambiant	169
16.9	Proces	170
16.10	Construcție mecanică	172
16.11	Interfața umană	175
16.12	Certificate și omologări	181
16.13	Pachete de aplicații	183
16.14	Accesorii	184
16.15	Documentație suplimentară	184

Index 18

1 Despre acest document

1.1 Funcția documentului

Prezentele instrucțiuni de utilizare conțin toate informațiile necesare în diferite faze ale ciclului de viață al dispozitivului: de la identificarea produsului, recepție și depozitare la livrare, montare, conectare, operare și punere în funcțiune până la depanarea defecțiunilor, întreținere și eliminare.

1.2 Simboluri

1.2.1 Simboluri de siguranță

A PERICOL

Acest simbol vă alertează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații va avea ca rezultat vătămări corporale grave sau letale.

AVERTISMENT

Acest simbol vă alertează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat vătămări corporale grave sau letale.

A PRECAUȚIE

Acest simbol vă alertează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau medii.

NOTÃ

Acest simbol conține informații despre proceduri și alte aspecte care contribuie la evitarea vătămărilor corporale.

1.2.2 Simboluri electrice

Simbol	Semnificație
	Curent continuu
\sim	Curent alternativ
\sim	Curent direct și curent alternativ
<u>+</u>	Conexiunea de împământare În ceea ce îl privește pe operator, o bornă de împământare care este legată la masă prin intermediul unui sistem de împământare.
	Împământare de protecție (PE) O bornă care trebuie conectată la împământare înainte de a face orice altă racordare.
	 Bornele de împământare sunt situate la interiorul și exteriorul dispozitivului: Bornă de împământare interioară: Conectează conductorul de împământare de protecție la rețeaua de alimentare principală. Bornă de împământare exterioară: Conectează dispozitivul la sistemul de împământare al utilajului.

1.2.3 Simboluri de comunicație

Simbol	Semnificație
([:-	Wireless Local Area Network (WLAN) Comunicație prin intermediul unei rețele wireless locale.
	LED Dioda emițătoare de lumină este stinsă.

Simbol	Semnificație
-X-	LED Dioda emițătoare de lumină este aprinsă.
	LED Dioda emițătoare de lumină luminează intermitent.

1.2.4 Simboluri instrumente

Simbol	Semnificație
0	Șurubelniță cu cap plat
$\bigcirc \not \blacksquare$	Cheie imbus
Ŕ	Cheie cu capăt deschis

1.2.5 Simboluri pentru anumite tipuri de informații

Simbol	Semnificație
	Admis Proceduri, procese sau acțiuni care sunt admise.
	Preferat Proceduri, procese sau acțiuni care sunt preferate.
×	Interzis Proceduri, procese sau acțiuni care sunt interzise.
i	Sfat Indică informații suplimentare.
	Referire la documentație.
	Referire la pagină.
	Referire la grafic.
►	Mesaj de atenționare sau pas individual care trebuie respectat.
1., 2., 3	Serie de pași.
4	Rezultatul unui pas.
?	Ajutor în eventualitatea unei probleme.
	Inspecție vizuală.

1.2.6 Simboluri în grafice

Simbol	Semnificație
1, 2, 3,	Numere elemente
1., 2., 3.,	Serie de pași
A, B, C,	Vizualizări
A-A, B-B, C-C,	Secțiuni
EX	Zonă periculoasă

Simbol	Semnificație
X	Zonă sigură (nepericuloasă)
≈➡	Direcție debit

1.3 Documentație

Pentru o prezentare generală a domeniului Documentației tehnice asociate, consultați următoarele:

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduceți numărul de serie de pe plăcuța de identificare
- *Aplicația Endress+Hauser Operations*: Introduceți numărul de serie de pe plăcuța de identificare sau scanați codul matricei 2-D (cod QR) de pe plăcuța de identificare

El Lista detaliată a documentelor separate împreună cu codul documentației \rightarrow 🗎 184

1.3.1 Documentație standard

Tip de document	Scopul și conținutul documentului
Informații tehnice	Planificarea ajutorului pentru dispozitivul dumneavoastră Acest document conține toate datele tehnice despre dispozitiv și asigură o prezentare generală a accesoriilor și a altor produse care pot fi comandate pentru dispozitiv.
Instrucțiuni de operare sintetizate ale senzorului	 Vă conduce rapid la prima valoare măsurată - Partea 1 Instrucțiunile de operare sintetizate ale senzorului sunt destinate specialiștilor responsabili pentru instalarea dispozitivului de măsurare. Recepția la livrare și identificarea produsului Depozitarea și transportul Instalarea
Instrucțiuni de operare sintetizate pentru transmițător	Vă conduce rapid la prima valoare măsurată - Partea 2 Instrucțiunile de operare sintetizate ale transmițătorului sunt destinate specialiștilor responsabili pentru punerea în funcțiune, configurarea și parametrizarea dispozitivului de măsurare (până la prima valoare măsurată).
	 Descrierea produsului Instalarea Conexiune electrică Opțiuni de operare Integrarea sistemului Punerea în funcțiune Informații privind diagnosticarea
Descrierea parametrilor dispozitivului	Referință pentru parametrii dumneavoastră Documentul furnizează o explicație detaliată a fiecărui parametru individual din Expert. Descrierea este destinată persoanelor care lucrează cu dispozitivul pe întreaga durată de viață și efectuează configurații specifice.

1.3.2 Documentația suplimentară pentru dispozitiv

Sunt furnizate documente suplimentare în funcție de versiunea dispozitivului comandat: respectați întotdeauna cu strictețe instrucțiunile din documentația suplimentară. Documentația suplimentară face parte integrantă din documentația dispozitivului.

1.4 Mărci comerciale înregistrate

HART®

Marcă înregistrată a FieldComm Group, Austin, Texas, SUA

2 Instrucțiuni de siguranță

2.1 Cerințe pentru personal

Personalul de instalare, punere în funcțiune, diagnosticări și întreținere trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Specialiștii instruiți calificați trebuie să aibă o calificare relevantă pentru această funcție și sarcină specifică.
- Sunt autorizați de către proprietarul/operatorul unității.
- ▶ Sunt familiarizați cu reglementările federale/naționale.
- Înainte de a începe activitatea, citiți și încercați să înțelegeți instrucțiunile din manual și din documentația suplimentară, precum și certificatele (în funcție de aplicație).
- Urmați instrucțiunile și respectați condițiile de bază.

Personalul de operare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- Este instruit și autorizat în conformitate cu cerințele sarcinii de către proprietarul/ operatorul unității.
- Respectă instrucțiunile din acest manual.

2.2 Utilizare prevăzută

Domeniul și medii de utilizare

Dispozitivul de măsurare descris în aceste instrucțiuni de operare sintetizate este proiectat exclusiv pentru măsurarea debitului lichidelor cu o conductivitate minimă de 5 μ S/cm.

În funcție de versiunea comandată, dispozitivul poate măsura și în medii potențial explozive, inflamabile, toxice și oxidante.

Dispozitivele de măsurare pentru utilizare în zone periculoase, în aplicații igienice sau în medii unde există un risc sporit din cauza presiunii de proces, sunt etichetate în conformitate pe plăcuța de identificare.

Pentru a asigura rămânerea dispozitivului de măsurare în stare corespunzătoare pentru durata de operare:

- ► Respectați intervalul de presiune și temperatură specificat.
- Utilizați dispozitivul de măsurare numai în deplină conformitate cu datele de pe plăcuța de identificare și cu condițiile generale indicate în instrucțiunile de utilizare și în documentația suplimentară.
- ▶ Pe baza plăcuței de identificare, verificați dacă este permisă utilizarea dispozitivului comandat în zone periculoase (de ex. dacă prezintă protecție la explozie, siguranța recipientului la presiune).
- Utilizați dispozitivul de măsurare numai pentru medii în care materialele umezite în proces sunt suficient de rezistente.
- Dacă temperatura ambiantă a dispozitivului de măsurare este în afara temperaturii atmosferice, este absolut esențial să respectați condițiile de bază relevante specificate în documentația asociată dispozitivului. → ≅ 8
- Protejați permanent dispozitivul de măsurare împotriva coroziunii cauzată de influențele mediului ambiant.

Utilizare incorectă

Utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute poate compromite siguranța dispozitivului. Producătorul își declină orice răspundere pentru daunele provocate prin utilizarea incorectă sau în alt scop decât cel prevăzut în prezentul manual.

AVERTISMENT

Pericol de crăpare din cauza lichidelor corozive sau abrazive și din cauza condițiilor ambiante!

- Verificați compatibilitatea lichidului de proces cu materialul din care este fabricat senzorul.
- Asigurați-vă că toate materialele umezite de lichide pe parcursul procesului sunt rezistente.
- ▶ Respectați intervalul de presiune și temperatură specificat.

NOTÃ

Verificare pentru cazurile limită:

Pentru lichidele speciale și lichidele de curățare, Endress+Hauser furnizează cu plăcere asistență pentru verificarea rezistenței la coroziune a materialelor umezite de lichide, însă nu acceptă nicio garanție sau răspundere deoarece schimbările mici ale temperaturii, concentrației sau nivelului de contaminare în cadrul procesului pot modifica proprietățile rezistenței la coroziune.

Riscuri reziduale

AVERTISMENT

Componentele electronice și mediul pot cauza încălzirea suprafețelor. Acest lucru prezintă un pericol de arsuri!

 În cazul temperaturilor ridicate ale lichidelor, asigurați protecție împotriva contactului, pentru a preveni arsurile.

2.3 Siguranța la locul de muncă

Pentru lucrul pe dispozitiv și cu acesta:

 Purtați echipamentul individual de protecție necesar în conformitate cu reglementările federale/naționale.

Pentru lucrări de sudură pe conducte:

▶ Nu legați unitatea de sudură la masă prin dispozitivul de măsurare.

Dacă lucrați la sau cu dispozitivul cu mâinile ude:

> Din cauza riscului de electrocutare crescut, trebuie să purtați mănuși.

2.4 Siguranță în utilizare

Risc de accidentare.

- Utilizați dispozitivul numai în stare tehnică corespunzătoare și în regimul de siguranță.
- Operatorul este responsabil pentru utilizarea fără interferențe a dispozitivului.

Conversii la dispozitiv

Modificările neautorizate ale dispozitivului nu sunt permise și pot conduce la pericole care nu pot fi prevăzute.

▶ Dacă, în ciuda acestui lucru, sunt necesare modificări, consultați-vă cu Endress+Hauser.

Reparare

Pentru a asigura siguranța operațională continuă și fiabilitatea,

- Efectuați reparații ale dispozitivului numai dacă acestea sunt permise în mod expres.
- Respectați reglementările federale/naționale care se referă la repararea unui dispozitiv electric.
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale de la Endress+Hauser.

2.5 Siguranța produsului

Dispozitivul de măsurare este conceput în conformitate cu buna practică tehnologică pentru a respecta cele mai moderne cerințe de siguranță; acesta a fost testat și a părăsit fabrica într-o stare care asigură funcționarea în condiții de siguranță.

Acesta îndeplinește standardele de siguranță și cerințele legale generale. De asemenea, este în conformitate cu directivele UE menționate în declarația de conformitate UE specifică dispozitivului. Endress+Hauser confirmă acest fapt prin aplicarea marcajului CE pe dispozitiv.

2.6 Securitate IT

Garanția oferită de noi este valabilă numai în cazul în care dispozitivul/ este instalat și utilizat conform descrierii din Instrucțiunile de operare. Dispozitivul/ este echipat cu mecanisme de securitate pentru protecție împotriva oricăror modificări accidentale ale setărilor.

Măsurile de securitate IT care asigură protecție suplimentară pentru dispozitiv/ și transferul datelor asociat, trebuie implementate chiar de operatori, în conformitate cu standardele de securitate ale acestora.

2.7 Securitate IT specifică dispozitivului

Dispozitivul pune la dispoziție o gamă de funcții specifice pentru a susține măsurile de protecție pentru operator. Aceste funcții pot fi configurate de către utilizator și oferă siguranță sporită în timpul funcționării, în cazul utilizării corecte. O privire de ansamblu asupra celor mai importante funcții este disponibilă în secțiunea următoare.

Funcție/interfață	Setare din fabrică	Recomandare
Protecția la scriere prin intermediul comutatorului de protecție la scriere a hardware-ului → 🗎 11	Neactivat.	La nivel individual, ca urmare a evaluării riscului.
Cod de acces (valabil și pentru conectarea pe serverul web sau conexiune FieldCare) $\rightarrow \square 12$	Neactivat (0000).	Alocați un cod de acces personalizat pe durata punerii în funcțiune.
WLAN (opțiune comandă în modulul de afișare)	Activat.	La nivel individual, ca urmare a evaluării riscului.
Mod securitate WLAN	Activat (WPA2- PSK)	Nu modificați.
Frază de acces WLAN (parolă) → 🗎 12	Număr de serie	Alocați o frază de acces WLAN individuală pe durata punerii în funcțiune.
Mod WLAN	Punct de acces	La nivel individual, ca urmare a evaluării riscului.
Server web→ 🗎 13	Activat.	La nivel individual, ca urmare a evaluării riscului.
Interfață de service CDI-RJ45 → 🗎 13	-	La nivel individual, ca urmare a evaluării riscului.

2.7.1 Protecție la acces prin intermediul protecției la scriere hardware

Accesul de scriere pentru parametri dispozitivului prin intermediul afișajului local, browser-ului web sau a instrumentului de operare (de ex. FieldCare, DeviceCare) poate fi dezactivat prin intermediul unui comutator de protecție la scriere (comutator DIP pe placa de bază). Atunci când protecția la scriere hardware este activată, este posibil numai accesul de citire al parametrilor.

Protecția la scriere hardware este dezactivată atunci când dispozitivul este livrat \rightarrow 🗎 115.

2.7.2 Protecție la acces prin intermediul unei parole

Sunt disponibile diferite parole în vederea protecției la accesul de scriere la nivelul parametrilor dispozitivului sau accesul la dispozitiv prin intermediul interfeței WLAN.

Cod de acces specific utilizatorului

Protejează accesul de scriere la nivelul parametrilor dispozitivului prin intermediul afișajului local, browser-ului web sau instrumentului de operare (de ex. FieldCare, DeviceCare). Autorizația de acces este reglată în mod clar prin utilizarea unui cod de acces specific utilizatorului.

- WLAN passphrase Cheia de rețea protejează conexiunea dintre o unitate de operare (de ex. notebook sau tabletă) și dispozitiv, prin intermediul interfeței WLAN care poate fi comandată ca opțiune.
- Modul Infrastructură

Atunci când dispozitivul este operat în modul Infrastructură, fraza de acces WLAN corespunde frazei de acces WLAN configurate la nivelul operatorului.

Cod de acces specific utilizatorului

Accesul de scriere pentru parametri dispozitivului prin intermediul afișajului local, browser-ului web sau a instrumentului de operare (de ex. FieldCare, DeviceCare) poate fi protejat prin intermediul codului de acces modificabil, specific utilizatorului ($\rightarrow \square 113$).

La livrare, dispozitivul nu este protejat printr-un cod de acces, iar starea acestuia este echivalentă cu 0000 (deschis).

WLAN passphrase: Operare ca punct de acces WLAN

O conexiune între o unitate de operare (de ex. notebook sau tabletă) și dispozitiv prin intermediul interfeței WLAN ($\rightarrow \boxdot 65$), care poate fi comandată ca opțiune suplimentară, este protejată prin intermediul cheii de rețea. Autentificarea WLAN a cheii de rețea este în conformitate cu standardul IEEE 802.11.

Atunci când dispozitivul este livrat, cheia de rețea este predefinită, în funcție de dispozitiv. Poate fi modificată prin intermediul submeniul **WLAN settings** din parametrul **WLAN passphrase** ($\rightarrow \cong$ 107).

Modul Infrastructură

Conexiunea dintre dispozitiv și punctul de acces WLAN este protejată prin intermediul unui SSID și a frazei de acces la nivelul sistemului. Pentru acces, contactați administratorul competent al sistemului.

Observații generale privind utilizarea parolelor

- Codul de acces și cheia de rețea furnizate împreună cu dispozitivul trebuie schimbate în timpul punerii în funcțiune.
- Respectați regulile generale pentru generarea unei parole sigure, la definirea și gestionarea codului de acces sau a cheii de rețea.
- Utilizatorul este responsabil pentru gestionarea și manipularea cu atenție a codului de acces și cheii de rețea.

2.7.3 Accesul prin server-ul web

Dispozitivul poate fi operat și configurat prin intermediul unui browser web, cu server-ul web integrat ($\rightarrow \cong 56$). Conexiunea se realizează prin intermediul interfeței de service (CDI-RJ45) sau a interfeței WLAN.

Serverul web este activat atunci când dispozitivul este livrat. Dacă este necesar (de ex. după punerea în funcțiune), serverul web poate fi dezactivat prin parametrul **Web server functionality**.

Dispozitivul și informațiile referitoare la stare pot fi ascunse pe pagina de conectare. Astfel este prevenit accesul neautorizat la informații.

Pentru informații detaliate despre parametrii dispozitivului, consultați: documentul "Descrierea parametrilor dispozitivului" → 🗎 185.

2.7.4 Accesul prin OPC-UA

Dispozitivul poate comunica cu clienții OPC UA prin intermediul pachetului de aplicații pentru "Serverul OPC UA".

Serverul OPC UA integrat în dispozitiv poate fi accesat prin intermediul punctului de acces WLAN cu ajutorul interfeței WLAN - care poate fi comandată ca opțiune suplimentară sau a interfeței de service (CDI- RJ45) cu ajutorul rețelei Ethernet. Drepturile de acces și autorizația sunt acordate în funcție de fiecare configurație în parte.

Sunt acceptate următoarele moduri de securitate în conformitate cu specificația OPC UA (IEC 62541):

- Lipsă
- Basic128Rsa15 semnat
- Basic128Rsa15 semnat și criptat

2.7.5 Acces prin interfața de service (CDI-RJ45)

Dispozitivul poate fi conectat la o rețea prin intermediul interfeței de service (CDI-RJ45). Funcțiile specifice dispozitivului asigură operarea în siguranță a dispozitivului într-o rețea.

Este recomandată utilizarea standardelor și orientărilor industriale relevante definite de comitetele de siguranță naționale și internaționale, precum IEC/ISA62443 sau IEEE. Acest lucru include măsuri de securitate organizatorică, precum alocarea autorizației de acces, precum și măsuri tehnice, de exemplu segmentarea rețelei.

Transmițătoarele cu aprobare Ex de nu pot fi conectate prin intermediul interfeței de service (CDI-RJ45)!

Cod de comandă pentru "Traductor aprobare + senzor", opțiunile (Ex de): BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB

3 Descrierea produsului

Dispozitivul constă dintr-un traductor și un senzor.

Dispozitivul este disponibil ca versiune compactă: Traductorul și senzorul formează o unitate mecanică.

3.1 Schemă produs



🗷 1 Componente importante ale unui dispozitiv de măsurare

- 1 Capac compartiment de conexiuni
- 2 Modul de afișare
- 3 Carcasa transmițătorului
- 4 Capac compartiment bloc electronic
- 5 Senzor

4 Recepția la livrare și identificarea produsului





- Dacă nu se îndeplinește una dintre condiții, contactați centrul de vânzări Endress +Hauser.
 - În funcție de versiunea dispozitivului, este posibil să nu vi se livreze și un CD-ROM! Documentația tehnică este disponibilă pe internet sau prin intermediul aplicației *Endress+Hauser Operations,* consultați secțiunea "Identificarea produsului"
 →

 16.

4.2 Identificarea produsului

Pentru identificarea dispozitivului sunt disponibile următoarele opțiuni:

- Specificațiile de pe plăcuța de identificare
- Codul de comandă cu evidențierea caracteristicilor dispozitivului pe bonul de livrare
- Introduceți numerele de serie de pe plăcuțele de identificare în *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): sunt afișate toate informațiile despre dispozitiv.
- Introduceți numărul de serie de pe plăcuțele de identificare în aplicația Endress+Hauser Operations sau scanați codul matricei 2D (cod QR) de pe plăcuța de identificare folosind aplicația Endress+Hauser Operations: sunt afișate toate informațiile despre dispozitiv.

Pentru o prezentare generală a domeniului Documentației tehnice asociate, consultați următoarele:

- Sectiunile "Documentatia suplimentară standard a dispozitivului" → 🖺 8 si "Documentatia suplimentară aferentă dispozitivului în cauză" 🔶 🖺 8
- *W@M Device Viewer*: introduceti numărul de serie de pe plăcuta de identificare (www.endress.com/deviceviewer)
- *Aplicatia Endress+Hauser Operations*: introduceti numărul de serie de pe plăcuta de identificare sau scanati codul matricei 2D (cod QR) de pe plăcuta de identificare.

4.2.1Plăcuța de identificare a transmițătorului



₽ 2 Exemplu de plăcuță de identificare a transmițătorului

- 1 Locul fabricatiei
- Numele transmițătorului 2
- Cod de comandă 3
- 4 Număr de serie (nr. ser.)
- Cod de comandă extins (Cod com. ext.) 5
- 6 Grad de protectie
- 7 Spațiu pentru omologări: utilizați în zone periculoase 8 Date de racordare electrică: intrări și ieșiri disponibile
- 9 Cod matrice 2D 10 Data producției: an-lună
- 11 Număr de document al documentației suplimentare cu privire la siguranță
- Spațiu pentru omologări și certificate: de ex., marcaj CE, C-Tick 12
- Spatiu pentru gradul de protectie al conexiunii si compartimentului blocului electronic în cazul utilizării în 13 zone periculoase
- Versiune firmware (FW) și revizie dispozitiv (Dev.Rev.) din fabrică 14
- Spațiu pentru informații suplimentare în cazul produselor speciale 15
- 16 Interval admisibil de temperatură pentru cablu
- 17 Temperatură ambiantă permisă (T_a)
- 18 Informații despre presgarnitura de cablu
- *19 Intrări și iesiri disponibile, tensiune de alimentare*



4.2.2 Plăcuță de identificare a senzorului

Exemplu de plăcuță de identificare a senzorului

- 1 Numele senzorului
- 2 Locul fabricației
- 3 Cod de comandă
- 4 Număr de serie (nr. ser.)
- 5 Cod de comandă extins (Cod com. ext.)
- 6 Debit; diametru nominal al senzorului; presiune nominală; presiune nominală; presiune a sistemului; interval de temperatură a fluidului; materialul căptușelii și al electrozilor
- 7 Informații despre omologare pentru protecția împotriva exploziei, Directiva privind echipamentele sub presiune și gradul de protecție
- 8 Direcție de curgere
- 9 Cod matrice 2D
- 10 Data producției: an-lună
- 11 Număr de document al documentației suplimentare cu privire la siguranță
 - 12 Marcaj CE, C-Tick
 - 13 Temperatură ambiantă permisă (T_a)



Cod de comandă

Dispozitivul de măsurare este comandat din nou folosind codul de comandă.

Cod de comandă extins

- Tipul de dispozitiv (rădăcină produs) și specificațiile de bază (caracteristici obligatorii) sunt enumerate întotdeauna în listă.
- Dintre specificațiile opționale (caracteristici opționale), numai specificațiile referitoare la siguranță și omologări sunt enumerate în listă (de ex., LA). Dacă sunt comandate și alte specificații opționale, acestea sunt indicate colectiv cu ajutorul simbolului substituent # (de ex., #LA#).
- Dacă specificațiile opționale comandate nu includ specificații referitoare la siguranță și la omologări, acestea sunt indicate prin simbolul substituent + (de ex., XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Simboluri pe dispozitivul de măsurare

Simbol	Semnificație
Δ	AVERTISMENT! Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat o vătămare corporală gravă sau decesul.
Ĩ	Referire la documentație Se referă la documentația dispozitivului corespunzător.
	Conexiunea de împământare de protecție O bornă care trebuie conectată la priza de pământ înainte de a face orice altă racordare.

5 Depozitare și transport

5.1 Condiții de depozitare

Respectați următoarele observații privind depozitarea:

- Depozitați în ambalajul original pentru a asigura protecție împotriva șocurilor.
- Nu demontați carcasele sau capacele de protecție montate la conexiunile de proces. Acestea previn deteriorarea mecanică a suprafețelor de etanșare și contaminarea tubului de măsurare.
- Protejați împotriva luminii solare directe pentru a evita temperaturile de suprafață ridicate inacceptabile.
- Alegeți o locație de depozitare în care umezeala nu se poate aduna în dispozitivul de măsurare, deoarece infestarea cu ciuperci și bacterii poate deteriora căptușeala.
- Depozitați într-un loc uscat și fără praf.
- Nu depozitați în exterior.

Temperatură de depozitare→ 🖺 169

5.2 Transportarea produsului

Transportați dispozitivul de măsurare la punctul de măsurare în ambalajul original.



Nu demontați carcasele sau capacele de protecție montate la conexiunile de proces. Acestea previn deteriorarea mecanică a suprafețelor de etanșare și contaminarea tubului de măsurare.

5.2.1 Dispozitive de măsurare fără ochiuri de ridicare

AVERTISMENT

Centrul de greutate al dispozitivului de măsurare este mai sus decât punctele de suspendare ale chingilor din material textil.

Risc de vătămare dacă dispozitivul de măsurare alunecă.

- Asigurați dispozitivul de măsurare împotriva alunecării sau răsucirii.
- Respectați greutatea specificată pe ambalaj (etichetă adezivă).



5.2.2 Dispozitive de măsurare cu ochiuri de ridicare

A PRECAUȚIE

Instrucțiuni de transport speciale pentru dispozitive cu ochiuri de ridicare

- Utilizați numai ochiurile de ridicare montate pe dispozitiv sau flanșe pentru a transporta dispozitivul.
- ► Dispozitivul trebuie să fie întotdeauna fixat în cel puțin două ochiuri de ridicare.

5.2.3 Transportarea cu un stivuitor

În cazul transportării în lăzi de lemn, structura planșeului permite ridicarea lăzilor pe lungime sau din ambele părți laterale folosind un stivuitor.

A PRECAUȚIE

Risc de deteriorare a bobinei magnetice

- ▶ În cazul transportării cu stivuitorul, nu ridicați senzorul de carcasa metalică.
- ► Acest lucru ar putea îndoi carcasa și deteriora bobinele magnetice interioare.

5.3 Eliminarea ambalajului

Toate materialele de ambalare sunt ecologice și 100% reciclabile:

- Ambalajul exterior al dispozitivului
 - Folie de protecție din polimer care este în conformitate cu Directiva UE 2002/95/CE (RoHS)
- Ambalaj
 - Ladă de lemn tratată în conformitate cu standardul ISPM 15, confirmat de sigla IPPC
 - Cutie de carton în conformitate cu ghidul european privind ambalajele 94/62CE, reciclabilitate confirmată prin simbolul Resy
- Materiale de transportare și fixare
 - Palet de plastic de unică folosință
 - Benzi de plastic
 - Benzi adezive de plastic
- Material de umplere
- Pernițe de hârtie

A0029319

6 Instalare

6.1 Condiții de instalare

6.1.1 Poziție de montare

Locație de montare



De preferat, instalați senzorul într-o conductă ascendentă și asigurați o distanță suficientă față de următorul cot al conductei: $h \ge 2 \times DN$

Instalarea în conducte descendente

Instalați un sifon cu o supapă de evacuare în aval față de senzor, în conducte descendente cu lungimea $h \ge 5 \text{ m}$ (16,4 ft). Această măsură de precauție are rolul de a evita presiunea scăzută și riscul implicit de deteriorare a conductei de măsurare. De asemenea, această măsură previne pierderile de grund din sistem.



Instalarea într-o conductă descendentă

- 1 Supapă de evacuare
- 2 Sifon de conductă
- h Lungimea conductei descendente

Instalarea în conducte parțial pline

O conductă parțial plină cu gradient necesită o configurare de tip evacuare.



Orientare

Direcția săgeții de pe plăcuța de identificare a senzorului vă ajută la instalarea senzorului în funcție de direcția debitului (direcția debitului de mediu prin conducte).

Orientare		Recomandare	
A	Orientare verticală	A0015591	
В	Orientare orizontală, traductor în partea superioară	A0015589	V V ¹⁾
С	Orientare orizontală, traductor în partea inferioară	A0015590	2) 3) 4)
D	Orientare orizontală, traductor în lateral	A0015592	X

1) Aplicațiile cu temperaturi de proces joase ar putea determina scăderea temperaturii ambiante. Această orientare este recomandată pentru a menține temperatura ambiantă minimă pentru traductor.

 Aplicațiile cu temperaturi de proces ridicate ar putea determina creșterea temperaturii ambiante. Pentru a menține temperatura ambiantă maximă pentru traductor, se recomandă această orientare.

- Pentru a preveni supraîncălzirea modulului de componente electronice în cazul creşterii bruşte a temperaturii (de ex. procese CIP sau SIP), instalați dispozitivul cu componenta traductorului orientată în jos.
- 4) Cu funcția de detectare conducte goale activată: detectare conducte goale funcționează numai în cazul în care carcasa de la transmițător este orientată în sus.

Orizontală

- În mod ideal, planul electrodului de măsurare ar trebui să fie orizontal. Astfel se previne izolarea pentru scurt timp a celor doi electrozi de măsurare de bulele de aer antrenate.
- Detectarea conductelor goale funcționează numai în cazul în care carcasa traductorului este direcționată în sus, deoarece în caz contrar, nu există nicio garanție că funcția de detectare a conductelor goale va răspunde într-adevăr la un tub de măsurare umplut parțial sau gol.



1 Electrod EPD pentru detectarea conductelor goale (disponibil începând cu DN > 15 mm (½ in))

2 Electrozi de măsurare pentru detecția semnalului

Dispozitivele de măsurare cu diametrul nominal < DN 15 mm (½ in) nu au un electrod EPD. În acest caz, detectarea conductelor goale se realizează cu ajutorul electrozilor de măsurare.

Distanțe în amonte și aval

Dacă este posibil, instalați senzorul în amonte față de ansambluri precum supape, piese în T sau coturi.

Observați următoarele distanțe în amonte și aval pentru a respecta specificațiile de precizie:



Dimensiuni de instalare

Pentru dimensiunile și lungimile de instalare ale dispozitivului, consultați documentul "Informații tehnice", secțiunea "Construcție mecanică".

6.1.2 Cerințe de mediu și de proces

Interval de temperatură ambiantă

Transmițător	Standard: -40 la +60 °C (-40 la +140 °F)
Afișaj local	-20 la +60 °C (-4 la +140 °F), caracterul lizibil al afișajului poate fi afectat de temperaturile care nu se înscriu în intervalul de temperatură.
Senzor	-40 la +60 °C (-40 la +140 °F)
Căptușeală	Temperatura căptușelii nu trebuie să crească peste sau să scadă sub intervalul de temperatură admis .

La utilizarea în aer liber:

- Instalați dispozitivul de măsurare într-un loc umbrit.
- Evitați lumina directă a soarelui, în special în zonele cu climat călduros.
- Evitați expunerea directă la condițiile atmosferice.

Presiune sistem



Nu instalați niciodată senzorul pe partea de absorbție a pompei, pentru a evita riscul de presiune joasă și, astfel, deteriorarea căptușelii.



- Informații cu privire la rezistența căptușelii la vidul parțial
- Informații cu privire la rezistența la șocuri a sistemului de măsurare
- Informații cu privire la rezistența la vibrații a sistemului de măsurare

Vibrații



Măsuri de prevenire a vibrațiilor dispozitivului

În cazul vibrațiilor foarte puternice, conducta și senzorul trebuie să fie sprijinite și fixate.

- 🛐 🛛 Informații cu privire la rezistența la șocuri a sistemului de măsurare
 - Informații cu privire la rezistența la vibrații a sistemului de măsurare

Adaptoare

Se pot utiliza adaptoare adecvate la DIN EN 545 (reductoare cu flanșă dublă) pentru a instala senzorul în conducte cu diametre mai mari. Creșterea rezultantă a debitului îmbunătățește precizia de măsurare la fluide cu mișcare foarte lentă. Nomograma prezentată aici se poate utiliza pentru calculul pierderii de presiune cauzată de reductoare și expandoare.

- Nomograma se aplică numai la fluide cu vâscozitate similară cu a apei.
 - În cazul unui mediu cu un grad de vâscozitate sporit, se poate lua în considerare o conductă de măsurare cu un diametru mai mare, pentru a reduce pierderea de presiune.
- 1. Calculați raportul diametrelor d/D.
- 2. Din nomogramă, citiți pierderea de presiune ca funcție a vitezei de debit (în aval de reducție) și a raportului d/D.



6.1.3 Instrucțiuni de montare speciale

Capac de protecție



Compatibilitate sanitară

Pentru aplicații igienice, vă rugăm să consultați informațiile din secțiunea "Certificate și aprobări/compatibilitate igienică" → 🗎 181.

6.2 Montarea dispozitivului de măsurare

6.2.1 Scule necesare

Pentru senzor

Pentru flanșe și alte conexiuni de proces: scule de montare corespunzătoare

6.2.2 Pregătirea dispozitivului de măsurare

- 1. Îndepărtați toate ambalajele de transport rămase.
- 2. Îndepărtați carcasele sau capacele de protecție prezente pe senzor.
- **3.** Îndepărtați eticheta adezivă de pe capacul compartimentului componentelor electronice.

6.2.3 Rotirea carcasei traductorului

Pentru a asigura acces mai ușor la compartimentul de conexiune sau la modulul de afișare, carcasa traductorului se poate roti.



- 1. În funcție de versiunea dispozitivului: slăbiți clema de prindere a capacului compartimentului de conexiuni.
- 2. Deșurubați capacul compartimentului de conexiune.
- 3. Eliberați șurubul de fixare.
- 4. Rotiți carcasa în poziția dorită.
- 5. Strângeți cu putere șurubul de fixare.
- 6. Înșurubați capacul compartimentului de conexiune
- 7. În funcție de versiunea dispozitivului: atașați clema de prindere a capacului compartimentului de conexiuni.

6.2.4 Rotirea modulului de afișare

Modulul de afișare poate fi rotit pentru a optimiza lizibilitatea și operabilitatea afișajului.



- 1. În funcție de versiunea dispozitivului: slăbiți clema de prindere a capacului compartimentului de conexiuni.
- 2. Deșurubați capacul compartimentului de conexiune.
- 3. Rotiți modulul de afișare în poziția dorită: max. 8 × 45° în fiecare direcție.
- 4. Înșurubați capacul compartimentului de conexiune.
- 5. În funcție de versiunea dispozitivului: atașați clema de prindere a capacului compartimentului de conexiuni.

6.3 Verificare post-instalare

Dispozitivul este nedeteriorat (verificare vizuală)?	
Dispozitivul de măsurare este în conformitate cu specificațiile punctului de măsurare?	
 De exemplu: Temperatură de proces Presiune de proces (consultați secțiunea despre "Valorile nominale ale presiunii/temperaturii" din documentul "Informații tehnice") Temperatură ambiantă Interval de măsurare 	
A fost selectată orientarea corectă pentru senzor ?	
 În funcție de tipul de senzor În funcție de temperatura mediului În funcție de proprietățile mediului (degazare, cu solide antrenate) 	
Săgeata de pe plăcuța de identificare a senzorului corespunde cu direcția de debit a lichidului prin conducte ?	
Identificarea și etichetarea punctelor de măsurare sunt corecte (inspecție vizuală)?	
Au fost strânse șuruburile de fixare la cuplul corect?	

7 Conexiune electrică

NOTÃ

Dispozitivul de măsurare nu dispune de un disjunctor intern.

- Din acest motiv, alocați dispozitivului de măsurare un comutator sau un disjunctor de putere astfel încât linia de alimentare cu energie electrică să poată fi deconectată cu uşurință de la rețea.
- Deși dispozitivul de măsurare este prevăzut cu o siguranță, trebuie integrată în instalația sistemului o protecție suplimentară la depășirea intensității (maximum 10 A).

7.1 Condiții de conectare

7.1.1 Scule necesare

- Pentru intrările de cablu: folosiți scule adecvate
- Pentru clema de prindere: cheie imbus 3 mm
- Dispozitiv pentru îndepărtarea izolației de pe cablu
- Când folosiți cabluri torsadate: clește de dezizolat pentru inelul de etanșare al capătului de fir
- Pentru scoaterea cablurilor din bornă: șurubelniță cu cap plat \leq 3 mm (0,12 in)

7.1.2 Cerințe pentru cablul de conectare

Cablurile de conectare furnizate de client trebuie să îndeplinească următoarele cerințe.

Siguranță electrică

În conformitate cu reglementările federale/naționale aplicabile.

Cablu de împământare de protecție

Cablu $\geq 2,08 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

Impedanța de împământare trebuie să fie mai mică decât 1 $\Omega.$

Domeniu admisibil de temperatură

- Trebuie respectate directivele care se aplică în țara în care are loc instalarea.
- Cablurile trebuie să fie adecvate pentru temperatura minimă și maximă anticipate.

Cablu de alimentare cu energie

Este suficient cablul de instalare standard.

Cablu de semnal

Ieșire în curent de la 4 la 20 mA HART

Se recomandă utilizarea unui cablu ecranat. Respectați conceptul de legătură la pământ al utilajului.

Ieșire în curent de la 0/4 la 20 mA Este suficient cablul de instalare standard.

Impuls/frecvență/ieșire comutator

Este suficient cablul de instalare standard.

Ieșire de impuls dublu

Este suficient cablul de instalare standard.

Ieșire releu

Este suficient cablul de instalare standard.

Intrare în curent de la 0/4 la 20 mA

Este suficient cablul de instalare standard.

Intrare în stare

Este suficient cablul de instalare standard.

Diametru cablu

- Presgarnituri de cablu furnizate:
- M20 × 1,5 cu cablu cu Ø 6 la 12 mm (0,24 la 0,47 in) Borne cu arc: Adecvate pentru toroane și toroane cu manșoane.
- Secțiune transversală conductor0,2 la 2,5 mm² (24 la 12 AWG).

Cerințe pentru cablul de conectare - afișaj la distanță și modul de operare DKX001

Cablu de conectare disponibil opțional

Este furnizat un cablu în funcție de opțiunea de comandă

- Codul de comandă pentru dispozitivul de măsurare: codul de comandă 030 pentru "Afișaj; operare", opțiune O
 - sau
- Codul de comandă pentru dispozitivul de măsurare: codul de comandă 030 pentru "Afișaj; operare", opțiune M
- și
- Cod de comandă pentru DKX001: cod de comandă 040 pentru "Cablu", opțiunea A, B, D, E

Cablu standard	$2 \times 2 \times 0,34 \text{ mm}^2$ (22 AWG) cablu din PVC cu ecranare comună (2 perechi, cablare pe pereche)
Rezistență la flăcări	În conformitate cu DIN EN 60332-1-2
Rezistență la ulei	În conformitate cu DIN EN 60811-2-1
Ecranare	Fir de cupru placat cu staniu, capac optic ≥ 85 %
Capacitanță: conductor/ ecran	≤200 pF/m
L/R	≤24 μH/Ω
Lungime cablu disponibilă	5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)
Temperatură de funcționare	Când este montat într-o poziție fixă: -50 la +105 °C (-58 la +221 °F); când cablul se poate mișca liber: -25 la +105 °C (-13 la +221 °F)

Cablu standard - cablu specific clientului

Nu este furnizat niciun cablu, și acesta trebuie obținut de către client (până la max. 300 m (1000 ft)) pentru următoarea opțiune de comandă: Cod de comandă pentru DKX001: Cod de comandă **040** pentru "Cablu", opțiunea **1**

"Niciunul, furnizat de client, max 300 m"

Un cablu standard poate fi utilizat drept cablu de conectare.

Cablu standard	4 conductoare (2 perechi); cablare pe pereche cu ecranare comună
Ecranare	Fir de cupru placat cu staniu, capac optic ≥ 85 %

Capacitanță: conductor/ ecran	Maxim 1000 nF pentru Zona 1, Clasa I, Divizia 1
L/R	Maxim 24 $\mu H/\Omega$ pentru Zona 1, Clasa I, Divizia 1
Lungime cablu	Maxim 300 m (1000 ft), a se vedea tabelul următor

Secțiune transversală	Lungimea max. a cablului pentru utilizare în Zonă nepericuloasă, Zona Ex 2, Clasa I, Divizie 2 Zona Ex 1, Clasa I, Divizie 1			
0,34 mm ² (22 AWG)	80 m (270 ft)			
0,50 mm ² (20 AWG)	120 m (400 ft)			
0,75 mm ² (18 AWG)	180 m (600 ft)			
1,00 mm ² (17 AWG)	240 m (800 ft)			
1,50 mm ² (15 AWG)	300 m (1000 ft)			

7.1.3 Alocarea bornelor

Traductor: tensiune de alimentare, intrări/ieșiri

Alocarea bornelor pentru intrări și ieșiri depinde de versiunea comandată individuală a dispozitivului. Alocarea terminalului specific dispozitivului este documentată pe o etichetă adezivă de la nivelul capacului terminalului.

Tensiunea de alimentare		Intrare/ieșire 1		Intrare/ieșire 2		Intrare/ieșire 3			
1 (+)	2 (-)	26 (+)	27 (-)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)		
		Alocarea terminalului specific dispozitivului: pe baza etichetei adezive de la nivelul capacului terminalului.							

Alocarea terminalului pe afișajul de la distanță și modulul de operare → 🗎 35.

7.1.4 Pregătirea dispozitivului de măsurare

NOTÃ

Etanșare insuficientă a carcasei!

Fiabilitatea operațională a dispozitivului de măsurare ar putea fi compromisă.

- Utilizați presgarnituri de cablu adecvate în conformitate cu gradul de protecție.
- 1. Scoateți fișa provizorie, dacă există.
- Dacă dispozitivul de măsurare este furnizat fără presgarnituri de cablu: Asigurați o presgarnitură de cablu adecvată pentru cablul de conectare corespunzător.

7.2 Conectarea dispozitivului de măsurare

NOTÃ

Limitarea siguranței electrice din cauza conexiunii incorecte!

- Lucrările de conectare electrică trebuie efectuate numai de specialiști instruiți corespunzător.
- Respectați codurile și reglementările de instalare federale/naționale aplicabile.
- Respectați reglementările locale privind siguranța la locul de muncă.
- ▶ Conectați întotdeauna cablul de protecție prin legare la pământ ⊕ înainte de a conecta cabluri suplimentare.
- Pentru utilizarea în atmosfere potențial explozive, respectați informațiile din documentația Ex specifică dispozitivului.

7.2.1 Conectarea transmițătorului



- 1 Conectarea terminalului pentru tensiune de alimentare
- 2 Conectarea terminalului pentru transmiterea semnalului, intrare/ieșire
- 3 Clemă de bornă pentru transmiterea semnalului, intrare/ieşire sau clemă de bornă pentru conexiune la rețea prin interfață de service (CDI-RJ45); opțional: conexiune pentru antenă externă WLAN sau modulul de afişare și operare la distanță DKX001
- 4 Împământare de protecție (PE)



- 1. Slăbiți clema de prindere a capacului compartimentului de conexiuni.
- 2. Deșurubați capacul compartimentului de conexiune.
- 3. Strângeți împreună plăcuțele suportului modulului de afișare.
- 4. Demontați suportul modulului de afișare.



- 5. Atașați suportul la marginea compartimentului de componente electronice.
- 6. Deschideți capacul de bornă.



- 7. Împingeți cablul prin intrarea aferentă. Pentru a asigura etanșarea, nu îndepărtați inelul de etanșare din intrarea pentru cablu.
- 8. Dezizolați cablul și capetele de cablu. În cazul cablurilor torsadate, montați, de asemenea, bandaje.
- 9. Conectați împământarea de protecție.



- 10. Conectați cablul în conformitate cu alocarea bornelor .
- **11**. Strângeți cu putere presgarniturile de cablu.
 - ← Astfel se încheie procesul de conectare a cablului.
- 12. Închideți capacul de bornă.
- 13. Montați suportul modulului de afișare în compartimentul componentelor electronice.
- 14. Înșurubați capacul compartimentului de conexiune.
- 15. Fixați clema de prindere a capacului compartimentului de conexiuni.

Scoaterea unui cablu



🖻 6 Unitate tehnologică mm (in)

1. Pentru a scoate un cablu din bornă, utilizați o șurubelniță cu cap plat pentru a împinge slotul între cele două orificii de bornă

2. trăgând în același timp capătul cablului afară din bornă.

7.2.2 Conectarea modulului de afișare și operare de la distanță DKX001

Modulul de afișare și operare de la distanță DKX001 este disponibil ca opțiune extra $\rightarrow \cong 153$.

- Modulul de afișare și operare de la distanță DKX001 este disponibil numai pentru următoarea versiune de carcasă: cod de comandă pentru "Carcasă": opțiunea A "Înveliș din aluminiu"
- Dispozitivul de măsurare este prevăzut întotdeauna cu un capac orb atunci când modulul de afișare și operare de la distanță DKX001 este comandat direct cu dispozitivul de măsurare. Afișarea și operarea la nivelul traductorului nu sunt posibile în acest caz.
- În cazul comandării ulterioare, este posibil ca modulul de afişare și operare la distanță DKX001 să nu fie conectat simultan cu modulul de afişare a dispozitivului de măsurare existent. Doar o singură unitate de afişare sau operare poate fi conectată la traductor o dată.



- 1 Modul de afișare și operare la distanță DKX001
- 2 Împământare de protecție (PE)
- 3 Cablu de conectare
- 4 Dispozitiv de măsurare
- 5 Împământare de protecție (PE)

7.3 Asigurarea egalizării potențialului

7.3.1 Cerințe

A PRECAUȚIE

Deteriorarea electrozilor poate duce la defectarea întregului dispozitiv!

- ► Același potențial electric pentru fluid și senzor
- Conceptele interne ale companiei privind împământarea
- Material conductă și împământare

7.3.2 Exemplu de conexiune, scenariu standard

Conexiuni metalice de proces

Egalizarea potențialului se realizează în general prin intermediul conexiunilor metalice de proces care intră în contact cu mediul și sunt montate direct pe senzor. Prin urmare, de obicei nu este nevoie de măsuri suplimentare pentru egalizarea potențialului.

7.3.3 Exemplu de conexiune în situații speciale

Conexiuni plastice de proces

În cazul conexiunilor plastice de proces, inelele de împământare sau conexiunile de proces suplimentare, cu electrod de împământare integrat, trebuie utilizate pentru a asigura egalizarea de potențial între senzor și fluid. În cazul în care nu se realizează egalizarea de potențial, precizia de măsurare poate fi afectată sau senzorul poate fi distrus ca urmare a descompunerii electrochimice a electrozilor.

În timpul utilizării inelelor de împământare, aveți în vedere următoarele:

- În funcție de opțiunea comandată, pentru unele conexiuni de proces se utilizează discuri din plastic și nu inele de împământare. Aceste discuri de plastic îndeplinesc exclusiv rolul unui "distanțier" și nu dispun de funcția de egalizare a potențialului. În plus, acestea îndeplinesc funcția importantă de etanșare la nivelul senzorului/interfeței de conexiune. Prin urmare, în cazul conexiunilor de proces fără inele de împământare din metal, aceste discuri/garnituri de etanșare din plastic nu ar trebui înlocuite niciodată și trebuie să fie întotdeauna instalate!
- Inelele de împământare pot fi comandate separat ca accesoriu de la Endress+Hauser . La comandare, asigurați-vă că inelele de împământare sunt compatibile cu materialul utilizat pentru electrozi, deoarece, în caz contrar, există pericolul de distrugere a electrozilor din cauza coroziunii electrochimice!
- Inelele de împământare, inclusiv garniturile de etanșare, sunt montate în interiorul conexiunilor de proces. Prin urmare, lungimea instalației nu este afectată.



Egalizarea potențialului prin intermediul inelului de împământare suplimentar

1 Bolțuri cu cap hexagonal pentru conexiunea de proces

- 2 Inele de etanșare
- 3 Disc de plastic (distanțier) sau inel de împământare
- 4 Senzor
Egalizarea potențialului prin intermediul electrozilor de împământare pentru conexiunea de proces



- 1 Bolțuri cu cap hexagonal pentru conexiunea de proces
- 2 Electrozi de împământare integrați
- 3 Inel de etanșare
- 4 Senzor

7.4 Instrucțiuni de conectare speciale

7.4.1 Exemple de conexiune

Ieșire curent între 4 și 20 mA HART



☑ 7 Exemplu de conexiune pentru ieşire curent între 4 şi 20 mA HART (activă)

- 1 Sistem de automatizare cu intrare curent (de ex. PLC)
- 2 Cablu ecranat la un capăt. Cablul ecranat trebuie legat la masă la ambele capete, în vederea respectării cerințelor CEM; țineți cont de specificațiile cablului
- 3 Conexiune pentru dispozitivele de operare HART $\rightarrow \triangleq 63$
- 4 Rezistor pentru comunicație HART ($\geq 250 \Omega$): respectați sarcina maximă $\rightarrow \square 161$
- 5 Unitate de afișare analogică: respectați sarcina maximă $\rightarrow \square 161$
- 6 Transmițător



E 8 Exemplu de conexiune pentru ieşire curent între 4 şi 20 mA HART (pasivă)

- 1 Sistem de automatizare cu intrare curent (de ex. PLC)
- 2 Alimentare cu energie electrică
- 3 Cablu ecranat la un capăt. Cablul ecranat trebuie legat la masă la ambele capete, în vederea respectării cerințelor CEM; țineți cont de specificațiile cablului
- 4 Unitate de afișare analogică: respectați sarcina maximă → 🖺 161
- 5 Transmițător

Intrare HART



🖻 9 Exemplu de conexiune pentru intrarea HART cu un negativ comun (pasivă)

- 1 Sistem de automatizare cu ieșire HART (de ex. PLC)
- 2 Barieră activă pentru alimentare cu energie electrică (de ex. RN221N)
- 3 Cablu ecranat la un capăt. Cablul ecranat trebuie legat la masă la ambele capete, în vederea respectării cerințelor CEM; țineți cont de specificațiile cablului
- 4 Unitate de afișare analogică: respectați sarcina maximă → 🖺 161
- 5 Dispozitiv de măsurare a presiunii (de ex. Cerabar M, Cerabar S): consultați cerințele
- 6 Transmițător

Ieșire curent între 4 și 20 mA



- 🖻 10 Exemplu de conexiune pentru ieșire curent între 4 și 20 mA (activă)
- *1* Sistem de automatizare cu intrare curent (de ex. PLC)
- 2 Unitate de afișare analogică: respectați sarcina maximă $\rightarrow \implies 161$

3 Transmițător



- 🖻 11 Exemplu de conexiune pentru ieșire curent 4-20 mA (pasivă)
- 1 Sistem de automatizare cu intrare curent (de ex. PLC)
- 2 Barieră activă pentru alimentare cu energie electrică (de ex. RN221N)
- 3 Unitate de afișare analogică: respectați sarcina maximă $\rightarrow \square 161$
- 4 Transmițător

Impuls/ieșire de frecvență



🖻 12 Exemplu de conexiune pentru ieșire de impuls/frecvență (pasivă)

- 1 Sistem de automatizare cu intrare de impuls/frecvență (de ex. PLC)
- 2 Alimentare cu energie electrică
- 3 Transmițător: respectați valorile de intrare → 🖺 163

Ieșirea de comutație



- Exemplu de conexiune pentru ieşirea de comutație (pasivă)
 - Sistem de automatizare cu intrare de comutație (de exemplu, PLC)
- 2 Alimentare cu energie electrică

1

3 Traductor: respectați valorile de intrare → 🖺 163

Ieșire de impuls dublu





- 1 Sistem de automatizare cu ieșire de impuls dublu (de ex. PLC)
- 2 Traductor: respectați valorile de intrare $\rightarrow \equiv 164$
- *3 Ieșire de impuls dublu*
- 4 Ieșire de impuls dublu (slave), cu defazare



🖻 15 Exemplu de conexiune pentru ieșire de impuls dublu (pasivă)

- 1 Sistem de automatizare cu ieșire de impuls dublu (de ex. PLC)
- 2 Alimentare cu energie electrică
- 3 Traductor: respectați valorile de intrare → 🗎 164
- 4 Ieșire de impuls dublu
- 5 Ieșire de impuls dublu (slave), cu defazare

Ieșire releu



🖻 16 Exemplu de conexiune pentru ieșire releu (pasivă)

- 1 Sistem de automatizare cu intrare releu (de ex. PLC)
- 2 Alimentare cu energie electrică
- 3 Traductor: respectați valorile de intrare → 🖺 164

Intrare curent



🖻 17 Exemplu de conexiune pentru intrare curent între 4 și 20 mA

- 1 Alimentare cu energie electrică
- 2 Cutie de borne
- 3 Dispozitiv de măsurare extern (de exemplu, pentru citirea presiunii sau temperaturii)
- 4 Transmițător

Intrare în stare



🖻 18 Exemplu de conexiune pentru intrarea în stare

- 1 Sistem de automatizare cu ieșire în stare (ex. PLC)
- 2 Alimentare cu energie electrică
- 3 Traductor

7.5 Asigurarea gradului de protecție

Dispozitivul de măsurare îndeplinește toate cerințele pentru gradul de protecție IP66/67, incintă tip 4X.

Pentru a garanta gradul de protecție IP66/67, incintă tip 4X, efectuați următorii pași după conexiunea electrică:

- 1. Verificați dacă garniturile carcasei sunt curate și montate corect.
- 2. Uscați, curățați sau înlocuiți garniturile, dacă este necesar.
- 3. Strângeți toate șuruburile carcasei și înfiletați capacele.
- 4. Strângeți cu putere presgarniturile de cablu.

 Pentru a vă asigura că umezeala nu pătrunde în intrarea cablului: Dirijați cablul astfel încât să facă buclă jos înainte de intrarea cablului ("separator de apă").



6. Introduceți fișe oarbe în intrările de cablu neutilizate.

7.6 Verificare post-conectare

Cablurile sau dispozitivul sunt intacte (verificare vizuală)?	
Corespund cerințelor cablurile utilizate?	
Cablurile prezintă o protecție corespunzătoare contra uzurii?	
Toate presgarniturile sunt instalate, bine strânse și etanșate? Merge cablul cu "separatorul de apă" $\Rightarrow \cong 41?$	
Dacă este prezentă tensiune de alimentare, apar valorile pe modulul de afișare?	
Este egalizarea potențialului stabilită corect ?	

Opțiuni de operare 8

8.1 Prezentare generală a opțiunilor de operare



- Operare locală prin intermediul modulului de afișare local 1
- Computer cu browser web (de ex., Internet Explorer) sau cu instrument de operare (de ex., FieldCare, 2 DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 sau SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5
- Terminal portabil mobil Sistem de control (de ex. PLC) 6

8.2 Structura și funcția meniului de operare

8.2.1 Structura meniului de operare

Pentru o prezentare generală a meniului de operare pentru experți: documentul "Descrierea parametrilor dispozitivului" furnizat împreună cu dispozitivul > 🗎 185



🖻 19 Structura schematică a meniului de operare

8.2.2 Principiile de funcționare

Părțile individuale ale meniului de operare sunt alocate anumitor roluri de utilizatori (operator, întreținere etc.). Fiecare rol de utilizator conține activități tipice în cadrul ciclului de viață al dispozitivului.

Meniu/parametru		Rol și sarcini de utilizator	Conținut/semnificație
Language	orientat asupra sarcinii	 Rolul "Operator", "Întreținere" Activități în timpul operării: Configurarea afișajului 	 Definirea limbii de operare Definirea limbii de operare a serverului web Resetarea și controlarea totalizatoarelor
Operation		operațional Citirea valorilor măsurate	 Configurarea afişajului operațional (de ex., format afişaj, contrast afişaj) Resetarea și controlarea totalizatoarelor
Setup		 Rolul "Întreținere" Punerea în funcțiune: Configurarea măsurătorii Configurarea intrărilor și ieșirilor Configurarea interfeței de comunicație 	 Experți pentru punere în funcțiune rapidă: Setarea unităților sistemului Afișarea configurării I/O Configurarea intrărilor Configurarea ieșirilor Configurarea afișajului operațional Setarea întreruperii la debit scăzut Configurarea detectării conductelor goale Advanced setup Pentru o configurare mai personalizată a măsurătorii (adaptare la condiții speciale de măsurare) Configurarea curățării electrodului (opțional) Configurarea setărilor WLAN Administrare (definiți codul de acces, resetați dispozitivul de măsurare)
Diagnostics	s	 Rolul "întreținere" Eliminarea erorilor: Diagnosticare și eliminarea erorilor de proces și ale dispozitivului Simulare valoare măsurată 	 Conține toți parametrii pentru detectarea erorilor și analizarea erorilor de proces și ale dispozitivului: Diagnostic list Conține până la 5 mesaje de diagnosticare care sunt momentan în așteptare. Event logbook Conține mesajele aferente evenimentelor care au avut loc. Device informații pentru identificarea dispozitivului. Measured values Conține toate valorile curent măsurate. Submeniul Data logging cu opțiune de comandă "HistoROM extins" Stocarea și vizualizarea valorilor măsurate Heartbeat Funcționalitatea dispozitivului este verificată la cerere, iar rezultatele verificării sunt înregistrate. Simulation Este folosit pentru simularea valorilor măsurate sau valorilor ieșirilor.
Expert	orientat asupra funcției	 Activități care necesită cunoștințe detaliate în ce privește funcționarea dispozitivului: Măsurători de punere în funcțiune în condiții dificile Adaptare optimă a măsurătorii la condiții dificile Configurarea detaliată a interfeței de comunicație Diagnosticarea unei erori în cazuri dificile 	 Conține toți parametrii dispozitivului și face posibilă accesarea tuturor acestor parametri în mod direct cu ajutorul unui cod de acces. Structura acestui meniu are la bază blocurile de funcții ale dispozitivului: System Conține toți parametrii de ordin superior ai dispozitivului care nu vizează măsurătoarea sau interfața de comunicare. Sensor Configurarea măsurătorii. Input Configurarea intrării de stare. Output Configurarea ieșirilor de curent analogice, precum și a ieșirii de impulsuri/frecvență și comutare. Communication Configurarea interfeței digitale de comunicare și a serverului web. Application Configurarea funcțiilor care depășesc măsurătoarea efectivă (de ex., totalizator). Diagnostics Detectarea și analizarea erorilor de proces și ale dispozitivului și pentru simularea dispozitivului și tehnologia Heartbeat.

8.3 Acces la meniul de operare prin intermediul afișajului local

8.3.1 Afișaj operațional



- 1 Afișaj operațional
- 2 Etichetă dispozitiv→ 🗎 76
- 3 Zonă de stare
- 4 Zonă de afișare pentru valorile măsurate (4 linii)
- 5 Elemente de operare $\rightarrow \square 51$

Zonă de stare

Următoarele simboluri apar în zona de stare a afișajului operațional în partea dreaptă, sus:

- Semnale de stare \rightarrow 131
 - F: Eroare
 - C: Verificare funcții
 - S: În afara specificației
 - M: Necesită întretinere
- Comportament de diagnosticare → 🖺 132
 - 🛚 🐼: Alarmă
 - $\underline{\Lambda}$: Avertisment
- 🛱: Blocare (dispozitivul este blocat prin hardware)
- 🖘: Comunicare (comunicarea prin utilizarea de la distanță este activă)

Zonă de afișare

În zona de afișare, fiecare valoare măsurată este prefațată de anumite tipuri de simboluri pentru descriere mai în detaliu:



Valori măsurate

Simbol	Semnificație
Ú	Debit volumic

G	Conductivitate
'n	Debit masic
Σ	Totalizator Image: Im
Ģ	Ieșire I Numărul canalului de măsurare arată care dintre ieșiri este afișată.
Ð	Intrare de stare

Numerele canalului de măsurare

Simbol Se	Semnificație
1 4 ^{Ca}	Canal de măsurare 1 până la 4

Numărul canalului de măsurare se afișează numai dacă este prezent mai mult de un canal pentru același tip de variabilă măsurată (de ex., totalizator 1 până la 3).

Comportament de diagnosticare

Comportamentul de diagnosticare are legătură cu un eveniment de diagnosticare care este relevant pentru variabila măsurată afișată.

Pentru informații despre simboluri → 🗎 132

Numărul și formatul de afișare al valorilor măsurate pot fi configurate prin parametrul **Format display** ($\rightarrow \cong$ 91).

8.3.2 Vizualizare navigare



Cale de navigare

Calea de navigare - afișată în colțul din stânga sus din fereastra de navigare - cuprinde următoarele elemente:



Pentru informații suplimentare despre pictogramele din meniu, consultați secțiunea "Zonă de afișare" → 🗎 48

Zonă de stare

Următoarele apar în zona de stare a vizualizării navigării în colțul din dreapta, sus:

- În submeniu
 - Codul de acces direct pentru parametrul la care navigați (de ex. 0022-1)
 - Dacă este prezent un eveniment de diagnosticare, comportamentul de diagnosticare și semnalul de stare
- În expert

Dacă este prezent un eveniment de diagnosticare, comportamentul de diagnosticare și semnalul de stare

Pentru informații despre funcție și intrarea codului de acces direct →
 ⁶ 53

Zonă de afișare

Meniuri

Simbol	Semnificație
R	Operare Apare: În meniul de lângă opțiunea "Operare" La stânga, în calea de navigare din meniul Operare
بر	 Configurare Apare: În meniul de lângă opțiunea "Configurare" La stânga, în calea de navigare din meniul Configurare
પ	 Diagnosticări Apare: În meniul de lângă opțiunea "Diagnosticare" La stânga, în calea de navigare din meniul Diagnosticare
÷ *	Expert Apare: • În meniul de lângă opțiunea "Expert" • La stânga, în calea de navigare din meniul Expert

Submeniuri, experți, parametri

Simbol	Semnificație
•	Submeniu

.≻	Expert
Ø	Parametri în cadrul unui expert 1 Nu există niciun simbol de afișare pentru parametri în submeniuri.

Blocare

Simbol		Semnificație
Ć	ò	 Parametru blocat Când este afișat în fața unui nume de parametru, indică faptul că parametrul este blocat. Printr-un cod de acces specific utilizatorului Prin comutatorul de protecție la scriere al hardware-ului

Operare expert

Simbol	Semnificație
	Comută la parametrul anterior.
\checkmark	Confirmă valoarea parametrului și comută la parametrul următor.
E	Deschide vizualizarea de editare a parametrului.

8.3.3 Vizualizare editare

Editor numeric



🖻 20 Pentru introducerea de valori în parametri (de ex., valori-limită)

1 Zonă de afișare intrare

2 Ecran de intrare

3 Confirmați, ștergeți sau respingeți intrarea

4 Elemente de operare

Editor de text



🖻 21 Pentru introducerea de text în parametri (de ex., nume etichetă)

- 1 Zonă de afișare intrare
- 2 Ecran de intrare curent
- *3 Modificare ecran de intrare*
- 4 Elemente de operare
- 5 Deplasați poziția de intrare
- 6 Ștergeți intrarea
- 7 Respingeți sau confirmați intrarea

Utilizarea elementelor de operare din vizualizarea de editare

Tastă(e) de acționare	Semnificație
\bigcirc	Tasta minus Deplasați poziția de intrare spre stânga.
+	Tasta plus Deplasați poziția de intrare spre dreapta.
E	 Tasta Enter Apăsați tasta scurt: confirmați selecția. Apăsați tasta pentru 2 s: confirmați intrarea.
— + +	Combinația cu tasta Escape (apăsați tastele simultan) Închideți vizualizarea de editare fără să acceptați modificările.

Ecrane de intrare

Simbol	Semnificație
A	Majuscule
а	Minuscule
1	Numere
+*	Semne de punctuație și caractere speciale: = + – * / ² ³ ¼ ¼ ¼ ¾ () [] < > { }
0	Semne de punctuație și caractere speciale: ' "`^. , ; : ? ! % µ ° € \$ £ ¥ § @ # / \ I ~ & _
ä	Umlaut și accente

Controlarea intrărilor de date

Simbol	Semnificație			
←→	Deplasați poziția de intrare			
X	Respingeți intrarea			
4	Confirmați intrarea			
**	Ștergeți caracterul aflat imediat la stânga poziției de intrare			
del	Ștergeți caracterul aflat imediat la dreapta poziției de intrare			
С	Ștergeți toate caracterele introduse			

8.3.4 Elemente de operare

Tastă(e) de acționare	Semnificație
	Tasta minus
	Într-un meniu, submeniu Deplasează în sus bara de selecție într-o listă verticală.
\bigcirc	<i>Cu un expert</i> Confirmă valoarea parametrului și trece la parametrul anterior.
	<i>Cu un editor numeric și de text</i> Deplasați poziția de intrare spre stânga.
	Tasta plus
(i)	Într-un meniu, submeniu Deplasează în jos bara de selectare într-o listă verticală.
	<i>Cu un expert</i> Confirmă valoarea parametrului și trece la parametrul următor.
	<i>Cu un editor numeric și de text</i> Deplasați poziția de intrare spre dreapta.
	Tasta Enter
	Pentru afișaj operațional Apăsarea scurtă a tastei deschide meniul de operare.
	Într-un meniu, submeniu
	 Apăsarea scurtă a tastei: Deschide meniul, submeniul sau parametrul selectat.
E	 Pornește expertul.
	 Dacă textul de ajutor este deschis, închide textul de ajutor al parametrului. Apăsarea tastei timp de 2 s pentru parametru:
	Dacă este prezentă, deschide textul de ajutor pentru funcția parametrului.
	<i>Cu un expert</i> Deschide vizualizarea de editare a parametrului.
	Cu un editor numeric și de text
	 Apasați tasta scurt: confirmați selecția. Apăsati tasta pentru 2 s: confirmati intrarea.

Tastă(e) de acționare	Semnificație
	Combinația cu tasta Escape (apăsați tastele simultan)
+ +	 Într-un meniu, submeniu Apăsarea scurtă a tastei: Iese din nivelul curent al meniului și vă duce la următorul nivel superior. Dacă textul de ajutor este deschis, închide textul de ajutor al parametrului. Apăsarea tastei timp de 2 s vă readuce la afișajul operațional ("poziția inițială").
	<i>Cu un expert</i> Iese din expert și vă duce la următorul nivel superior.
	<i>Cu un editor numeric și de text</i> Închideți vizualizarea de editare fără să acceptați modificările.
	Combinația de taste Minus/Enter (apăsați tastele simultan)
O+E	 Dacă blocarea tastaturii este activă: Apăsați tasta timp de 3 s: dezactivați blocarea tastaturii. Dacă blocarea tastaturii nu este activă: Apăsați tasta timp de 3 s: se deschide meniul contextual împreună cu opțiunea pentru activarea blocării tastaturii.

8.3.5 Deschiderea meniului contextual

Utilizând meniul contextual, utilizatorul poate apela următoarele meniuri rapid și direct de pe afișajul operațional:

- Configurare
- Copie de rezervă a datelor
- Simulare

Apelarea și închiderea meniului contextual

Utilizatorul se află pe afișajul operațional.

- 1. Apăsați tastele 🗆 și 🗉 mai mult de 3 secunde.
 - └ Meniul contextual se deschide.



- 2. Apăsați ⊡ + 🛨 simultan.
 - 🛏 Meniul contextual este închis și apare afișajul operațional.

Apelarea meniului prin intermediul meniului contextual

- 1. Deschideți meniul contextual.
- 2. Apăsați 🗄 pentru a naviga la meniul dorit.
- 3. Apăsați 🗉 pentru a confirma selecția.
 - └ Meniul selectat se deschide.

8.3.6 Navigare și selectare din listă

Se utilizează diferite elemente de operare pentru a naviga în meniu. Calea de navigare se afișează la stânga în antet. Pictogramele se afișează în fața meniurilor individuale. Aceste pictograme se afișează, de asemenea, în antet în timpul navigării.

Exemplu: setarea numărului de valori măsurate afișate la "2 valori"



8.3.7 Apelarea parametrului în mod direct

Un număr de parametru este alocat fiecărui parametru pentru a putea accesa un parametru în mod direct prin afișajul de la locația de instalare. Dacă introduceți acest cod de acces în parametrul **Direct access**, parametrul dorit este apelat în mod direct.

Cale de navigare Expert \rightarrow Direct access Codul de acces direct cuprinde un număr cu 5 cifre (cel mult) și numărul de canal, acesta din urmă identificând canalul unei variabile de proces: de ex., 00914-2. În vizualizarea navigării, acesta apare pe partea dreaptă în antetul parametrului selectat.



¹ Cod de acces direct

Atunci când introduceți codul de acces direct, rețineți următoarele:

- Zerourile inițiale din codul de acces direct nu trebuie introduse. Exemplu: introduceți "914", nu "00914"
- Dacă nu introduceți un număr de canal, este accesat automat canalul 1. Exemplu: introduceți 00914 → parametrul Assign process variable
- Dacă este accesat un alt canal: introduceți codul de acces direct cu numărul de canal corespunzător.

Exemplu: introduceți $00914-2 \rightarrow$ parametrul Assign process variable

Pentru codurile de acces direct ale parametrilor individuali, consultați documentul "Descrierea parametrilor dispozitivului" pentru dispozitiv

8.3.8 Apelarea textului de ajutor

Pentru unii parametri este disponibil textul de ajutor, care poate fi apelat din vizualizarea navigării. Textul de ajutor explică pe scurt funcția parametrului, facilitând astfel o punere în funcțiune rapidă și sigură.

Apelarea și închiderea textului de ajutor

Utilizatorul este în vizualizarea navigării, iar bara de selectare este pe un parametru.

1. Apăsați 🗉 timp de 2 s.

└ Textul de ajutor pentru parametrul selectat se deschide.



22 Exemplu: text de ajutor pentru parametrul "Introducere cod de acces"

- 2. Apăsați 🗆 + 🛨 simultan.
 - └ Textul de ajutor este închis.

8.3.9 Modificarea parametrilor

Parametri pot fi modificați prin intermediul editorului numeric sau editorului de text.

- Editor numeric: modificați valorile dintr-un parametru, de ex., specificațiile pentru valorile-limită.
- Editor de text: introduceți textul într-un parametru, de ex., numele etichetei.

Se afișează un mesaj dacă valoarea introdusă este în afara intervalului de valori permis.

Ent. access code
Invalid or out of range input
value
Min:0
Max:9999

8.3.10 Rolurile utilizatorilor și autorizația de acces corespunzătoare

Cele două roluri de utilizator "Operator" și "Întreținere" au acces de scriere diferit la parametri în cazul în care clientul definește un cod de acces specific utilizatorului. Acest cod de acces protejează configurația dispozitivului prin intermediul afișajului local împotriva accesului neautorizat $\rightarrow \cong 113$.

Definirea autorizației de acces pentru rolurile de utilizator

Un cod de acces nu este încă definit atunci când dispozitivul este livrat din fabrică. Autorizația de acces (acces de citire și scriere) la dispozitiv nu este restricționată și corespunde rolului de utilizator "Întreținere".

- ► Definiți codul de acces.
 - → Rolul de utilizator "Operator" este redefinit pe lângă rolul de utilizator "Întreținere". Autorizația de acces diferă pentru cele două roluri de utilizator.

Autorizație de acces la parametri: rolul de utilizator "Întreținere"

Stare cod de acces	Acces de citire	Acces de scriere
Nu a fost definit încă un cod de acces (setare din fabrică).	V	v
După ce a fost definit un cod de acces.	v	 ¹⁾

1) Numai utilizatorul are acces de scriere după introducerea codului de acces.

Autorizație de acces la parametri: rolul de utilizator "Operator"

Stare cod de acces	Acces de citire	Acces de scriere
După ce a fost definit un cod de acces.	V	1)

 În pofida codului de acces definit, anumiți parametri pot fi modificați întotdeauna și astfel sunt exceptați de la protecția la scriere, deoarece nu afectează măsurătoarea. Consultați secțiunea "Protecție la scriere prin cod de acces"



8.3.11 Dezactivarea protecției la scriere prin intermediul codului de acces

Dacă simbolul 🖻 apare pe afișajul local în fața unui parametru, parametrul este protejat la scriere printr-un cod de acces specific utilizatorului, iar valoarea acestuia nu poate fi modificată momentan utilizând operarea locală $\rightarrow \cong 113$.

Protecția la scriere a parametrului prin operare locală poate fi dezactivată prin introducerea codului de acces specific utilizatorului în parametrul **Enter access code** ($\rightarrow \square$ 100) prin opțiunea de acces respectivă.

- 1. După ce apăsați 🗉, apare solicitarea de introducere a codului de acces.
- 2. Introduceți codul de acces.
 - Simbolul din fața parametrilor dispare; toți parametrii protejați la scriere anterior sunt acum reactivați.

8.3.12 Activarea și dezactivarea blocării tastaturii

Blocarea tastaturii permite blocarea accesului la întregul meniu de operare prin intermediul operării locale. Ca urmare, nu mai este posibilă navigarea în meniul de operare sau modificarea valorilor aferente parametrilor individuali. Utilizatorii pot doar să citească valorile măsurate pe afișajul operațional.

Blocarea tastaturii este activată și dezactivată prin intermediul meniului contextual.

Activarea blocării tastaturii

Tastatura este blocată automat:

- Dacă dispozitivul nu a fost acționat prin intermediul afișajului pentru > 1 minut.
- De fiecare dată când este repornit dispozitivul.

Pentru a activa manual blocările tastelor:

1. Dispozitivul este în modul de afișare a valorii măsurate.

Apăsați tastele 🖃 și 🗉 timp de 3 secunde.

- └ → Apare un meniu contextual.
- 2. În meniul contextual, selectați Keylock onopțiunea .
 - 🕒 Blocarea tastaturii este activată.

Dacă utilizatorul încearcă să acceseze meniul de operare în timp ce blocarea tastaturii este activă, **Keylock onva apărea mesajul** .

Dezactivarea blocării tastaturii

▶ Blocarea tastaturii este activată.

Apăsați tastele 🖃 și 🗉 timp de 3 secunde.

🕒 Blocarea tastaturii este dezactivată.

8.4 Acces la meniul de operare prin browserul web

8.4.1 Interval de funcționare

Datorită serverului web integrat, dispozitivul poate fi operat și configurat prin intermediul unui server web și a unei interfețe de service (CDI-RJ45) sau prin intermediul unei interfețe WLAN. Structura meniului de operare este identică cu cea a afișajului local. Suplimentar față de valorile măsurate, informațiile privind starea dispozitivului sunt de asemenea afișate și permit utilizatorului să monitorizeze starea dispozitivului. În plus, datele dispozitivului pot fi gestionate, iar parametrii rețelei se pot configura.

Un dispozitiv care are o interfață WLAN (poate fi comandată ca opțiune) este necesară pentru conexiunea WLAN: cod de comandă pentru "Afișaj, operare", opțiunea G "4 linii, iluminat; comandă tactilă + WLAN". Dispozitivul îndeplinește rolul unui Punct de acces și permite comunicarea prin intermediul calculatorului sau a terminalului portabil mobil.



Pentru informații suplimentare privind serverul web, consultați documentația specială pentru dispozitiv

8.4.2 Condiții prealabile

Hardware computer

Hardware	Interfața	
	CDI-RJ45	WLAN
Interfața	Computerul trebuie să dispună de o interfață RJ45.	Unitatea de operare trebuie să dispună de o interfață WLAN.
Conexiune	Cablu Ethernet standard cu conector RJ45.	Conexiune prin LAN fără fir.
Ecran	Dimensiune recomandată: ≥12" (în funcție de rezoluția ecranului)	

Software computer

Software	Interfața	
	CDI-RJ45	WLAN
Sistem de operare recomandat	 Microsoft Windows 7 sau o versiune superioară. Sisteme de operare mobile: iOS Android Microsoft Windows XP este suportat. 	
Browsere web suportate	 Microsoft Internet Explorer 8 sau o versiune superioară Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari 	

Setări computer

Setări	Inte	Interfața		
	CDI-	·RJ45	WLAN	
Drepturile utilizatorului	Sunt necesare drepturi de utilizator adecvate (de ex., drepturi de administrator) pentru TCP/IP și setări de server proxy (pentru a modifica adresa IP, masca de subrețea etc.).			
Setări de server proxy pentru browserul web	Setarea browserului web <i>Use a Proxy Server for Your LAN</i> (Utilizaț proxy pentru LAN) trebuie deselectată .		rver for Your LAN (Utilizați un server	
JavaScript	JavaScript trebuie să fie activat.			
	i	Dacă JavaScript este imposibil de a introduceți http://192.168.1.212 browserului web. O versiune comp structurii meniului de operare înce	ıctivat: /basic.html în linia de adresă a ılet funcțională, dar simplificată a epe în browserul web.	
	i	Atunci când instalați o nouă versit afișare corectă a datelor, ștergeți r browserului web sub Internet opt	une de firmware: Pentru a activa o memoria temporară (cache) a ions .	
Conexiuni la rețea	Trebuie utilizate numai conexiunile la rețea active la dispozitivul de măsurare.			
	Deza rețe	activați toate celelalte conexiuni la a, cum ar fi WLAN.	Dezactivați toate celelalte conexiuni la rețea.	

 \square În cazul unor probleme de conexiune: \rightarrow \square 128

Dispozitiv de măsurare: prin interfața de service CDI-RJ45

Dispozitiv	Interfață de service CDI-RJ45
Dispozitiv de măsurare	Dispozitivul de măsurare are o interfață RJ45.
Server web	Serverul web trebuie activat; setarea din fabrică: ON Pentru informații despre activarea serverului web → 62

Dispozitiv de măsurare: prin intermediul interfeței WLAN

Dispozitiv	Interfață WLAN
Dispozitiv de măsurare	Dispozitivul de măsurare are o antenă WLAN: • Transmițător cu antenă WLAN integrată • Transmițător cu antenă WLAN externă
Server web	Serverul web și WLAN trebuie activate; setarea din fabrică: ON Î Pentru informații despre activarea serverului web → 🗎 62

8.4.3 Stabilirea unei conexiuni

Prin interfața de service (CDI-RJ45)

Pregătirea dispozitivului de măsurare

- În funcție de versiunea de carcasă: Eliberați clema de prindere sau șurubul de fixare al capacului carcasei.
- 2. În funcție de versiunea de carcasă:

Desfiletați sau deschideți capacul carcasei.

3. Locația prizei de conectare depinde de dispozitivul de măsurare și de protocolul de comunicație:

Conectați computerul la conectorul RJ45 prin cablul de conectare Ethernet standard .

Configurarea protocolului Internet al computerului

Următoarele informații se referă la setările Ethernet implicite ale dispozitivului.

Adresa IP a dispozitivului: 192.168.1.212 (setare din fabrică)

- 1. Porniți dispozitivul de măsurare.
- 2. Conectați computerul cu ajutorul unui cablu $\rightarrow \square 64$.
- 3. Dacă nu se utilizează o a doua placă de rețea, închideți toate aplicațiile de pe notebook.
 - └→ Aplicații care necesită Internet sau o rețea, cum ar fi aplicații de e-mail, SAP, Internet sau Windows Explorer.
- 4. Închideți orice browser de internet deschis.
- 5. Configurați proprietățile protocolului de Internet (TCP/IP) conform definiției din tabel:

Adresă IP	192.168.1.XXX; pentru XXX toate secvențele numerice cu excepția: 0, 212 și 255 → de ex., 192.168.1.213
Mască de subrețea	255.255.255.0
Gateway implicit	192.168.1.212 sau lăsați goale celulele

Prin intermediul interfeței WLAN

Configurarea protocolului Internet al terminalului mobil

NOTÃ

În cazul pierderii conexiunii WLAN în timpul configurării, este posibil ca setările efectuate să se piardă.

 Asigurați-vă că, în timpul configurării dispozitivului, conexiunea WLAN nu se întrerupe.

NOTÃ

În principiu, evitați accesarea simultană a dispozitivului de măsurare prin interfața de service (CDI-RJ45) și interfața WLAN de pe același terminal mobil. Acest lucru ar putea cauza un conflict în rețea.

- Activați o singură interfață de service (interfață de service CDI-RJ45 sau interfață WLAN).
- În cazul în care este necesară comunicarea simultană: configurați diferite intervale de adrese IP, de ex. 192.168.0.1 (interfață WLAN) și 192.168.1.212 (interfață de service CDI-RJ45).

Pregătirea terminalului mobil

▶ Activați recepția WLAN pe terminalul mobil.

Stabilirea unei conexiuni între terminalul mobil și dispozitivul de măsurare

- În setările WLAN ale terminalului mobil: Selectați dispozitivul de măsurare cu ajutorul SSID (de ex. EH_Promag_300_A802000).
- 2. Dacă este necesar, selectați metoda de criptare WPA2.
- 3. Introduceți parola: numărul de serie din uzină al dispozitivului de măsurare (de ex. L100A802000).
 - LED-ul de pe modulul de afişaj luminează: acum este posibilă operarea dispozitivului de măsurare cu ajutorul browser-ului web, FieldCare sau DeviceCare.
- Numărul de serie este indicat pe plăcuța de identificare.
- Pentru a asigura alocarea corespunzătoare și sigură a rețelei WLAN la punctul de măsurare, se recomandă modificarea denumirii SSID. Ar trebui să fie posibilă alocarea clară a noii denumiri SSID la punctul de măsurare (de ex. nume de etichetă) deoarece este afișat ca rețea WLAN.

Deconectare

 După configurarea dispozitivului: Întrerupeți conexiunea WLAN dintre unitatea de operare și dispozitivul de măsurare.

Pornirea browserului web

1. Porniți browserul web pe computer.

2. Introduceți adresa IP a serverului web în linia de adresă a browserului web: 192.168.1.212

└ → Apare pagina de conectare.



- 1 Imagine cu dispozitivul
- 2 Denumire dispozitiv
- 3 Device tag ($\rightarrow \square 76$)
- 4 Semnal de stare5 Valori curente măsurate
- 6 Limba de operare
- 7 Rol utilizator
- 8 Cod de acces
- 9 Conectare
- 10 Reset access code ($\rightarrow \square 110$)

P Dacă nu apare o pagină de conectare sau dacă pagina este incompletă → 🖺 128

8.4.4 Conectare

- 1. Selectați limba de operare preferată pentru browserul web.
- 2. Introduceți codul de acces specific utilizatorului.
- 3. Apăsați pe **OK** pentru a confirma intrarea.

	Cod de acces	0000 (setare din fabrică); poate fi modificată de client
--	--------------	--

Dacă nu se efectuează nicio acțiune timp de 10 minute, browserul web revine automat la pagina de conectare.

8.4.5 Interfață utilizator



- 1 Rând pentru funcții
- 2 Limbă afișaj local
- 3 Zonă de navigare

Header (Antet)

Următoarele informații apar în antet:

- Denumire dispozitiv
- Device tag (Etichetă dispozitiv)
- Starea dispozitivului cu semnalul de stare \rightarrow 🗎 134
- Valori curente măsurate

Rând pentru funcții

Funcții	Semnificație
Valori măsurate	Afișează valorile măsurate ale dispozitivului de măsurare
Meniu	 Acces la meniul de operare din dispozitivul de măsurare Structura meniului de operare este identică cu cea a afișajului local
	Pentru informații detaliate privind structura meniului de operare, consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului de măsurare
Starea dispozitivului	Afișează mesajele de diagnosticare care sunt momentan în așteptare, enumerate în ordinea priorității
Gestionare date	 Schimb de date între PC și dispozitivul de măsurare: Configurarea dispozitivului: Încărcarea setărilor din dispozitiv (Format XML, salvare configurare) Salvarea setărilor în dispozitiv (Format XML, restaurare configurare) Jurnal - Export jurnal de evenimente (fișier .csv) Documente - Exportare documente: Exportare copie de rezervă a datelor înregistrate (fișier .csv, creați documentația configurării punctului de măsurare) Raport de verificare (Fișier PDF, disponibil numai cu pachetul de aplicații "Heartbeat Verification")
Configurare rețea	Configurarea și verificarea tuturor parametrilor necesari pentru stabilirea conexiunii la dispozitivul de măsurare: • Setări de rețea (de ex., adresa IP, adresa MAC) • Informații despre dispozitiv (de ex., numărul de serie, versiunea de firmware)
Deconectare	Terminați operarea și apelați pagina de conectare

Zonă de navigare

Dacă este selectată o funcție în bara de funcții, submeniurile funcției se deschid în zona de navigare. Acum, utilizatorul poate naviga prin structura meniului.

Zonă de lucru

Ținând cont de funcția selectată și de submeniurile aferente, în această zonă pot fi efectuate diferite acțiuni:

- Configurarea parametrilor
- Citirea valorilor măsurate
- Apelarea textului de ajutor
- Inițierea unei încărcări/descărcări

8.4.6 Dezactivarea serverului web

Serverul web al dispozitivului de măsurare poate fi pornit și oprit după cum este necesar cu ajutorul parametrul **Web server functionality**.

Navigare

Meniul "Expert" \rightarrow Communication \rightarrow Web server

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Selectare
Web server functionality	Porniți și opriți serverul web.	OffHTML OffOn

Domeniul de funcții al parametrul "Web server functionality"

Opțiune	Descriere
Off	Serverul web este dezactivat complet.Portul 80 este blocat.
On	 Este disponibilă funcționalitatea completă a serverului web. Este utilizat JavaScript. Parola este transferată într-o stare criptată. Orice modificare a parolei este, de asemenea, transferată într-o stare criptată.

Activarea serverului web

Dacă serverul web este dezactivat, acesta poate fi reactivat numai cu parametrul **Web server functionality** prin următoarele opțiuni de operare:

- Prin afişajul local
- Prin instrumentul de configurare "FieldCare"
- Prin instrumentul de operare "DeviceCare"

8.4.7 Deconectare

Înainte de deconectare, efectuați o copie de rezervă a datelor cu ajutorul funcției Data management (încărcați configurarea de pe dispozitiv), dacă este necesar.

- 1. Selectați intrarea Logout în rândul de funcții.
 - └ Va apărea pagina de pornire cu caseta de Conectare.
- 2. Închideți browserul web.

3. Dacă nu mai este necesar:

Resetați proprietățile modificate ale protocolului de Internet (TCP/IP) $\rightarrow \square$ 58.

8.5 Acces la meniul de operare prin instrumentul de operare

Structura meniului de operare din instrumentele de operare este identică cu cea pentru operarea prin afișajul local.

8.5.1 Conectarea instrumentului de operare

Prin protocolul HART

Această interfață de comunicații este disponibilă pentru versiunile dispozitivului cu o ieșire HART.



23 Opțiuni pentru operarea de la distanță prin intermediul protocolului HART (activ)

- 1 Sistem de control (de ex. PLC)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Calculator cu browser web (de ex. Internet Explorer) pentru accesarea serverului web al dispozitivului sau calculatorului integrat cu un instrument de operare (de ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) cu COM DTM "Comunicare CDI TCP/IP"
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX350 sau SFX370
- 6 Field Xpert SMT70
- 7 Modem VIATOR Bluetooth cu cablu de conectare
- 8 Traductor



🖻 24 Opțiuni pentru operarea de la distanță prin intermediul protocolului HART (pasiv)

- 1 Sistem de control (de ex. PLC)
- 2 Unitate de alimentare de la rețea a traductorului, de ex. RN221N (cu rezistență pentru comunicații)
- 3 Conexiune pentru Commubox FXA195 și Field Communicator 475
- 4 Field Communicator 475
- 5 Calculator cu browser web (de ex. Internet Explorer) pentru accesarea serverului web al dispozitivului sau calculatorului integrat cu un instrument de operare (de ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) cu COM DTM "Comunicare CDI TCP/IP"
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SFX350 sau SFX370
- 8 Field Xpert SMT70
- 9 Modem VIATOR Bluetooth cu cablu de conectare
- 10 Traductor

Interfață de service

Prin interfața de service (CDI-RJ45)

Pentru configurarea dispozitivului la nivel local, se poate stabili o conexiune punct la punct. Atunci când carcasa este deschisă, conexiunea se stabilește direct, prin intermediul interfeței de service (CDI-RJ45) a dispozitivului.

Doțional, este disponibil un adaptor pentru RJ45 și conectorul M12: Cod de comandă pentru "Accesorii", opțiunea **NB**: "Adaptor RJ45 M12 (interfața de service)"

Adaptorul conectează interfața de service (CDI-RJ45) la un conector M12 montat la intrarea de cablu. Prin urmare, conexiunea la interfața de service poate fi stabilită printr-un conector M12 fără deschiderea dispozitivului.



☑ 25 Conexiune prin interfața de service (CDI-RJ45)

- 1 Calculator cu browser web (de ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pentru accesarea serverului web al dispozitivului integrat sau cu instrument de operare "FieldCare", "DeviceCare" cu COM DTM "Comunicare CDI TCP/IP"
- 2 Cablu de conectare Ethernet standard cu conector RJ45
- 3 Interfața de service (CDI-RJ45) a dispozitivului de măsurare cu acces la serverul web integrat

Prin intermediul interfeței WLAN

Interfața WLAN opțională este disponibilă pentru următoarea versiune a dispozitivului: Cod de comandă pentru "Afișaj; operare", opțiunea G "4 linii, iluminat; comandă tactilă + WLAN"



- 1 Traductor cu antenă WLAN integrată
- 2 Traductor cu antenă WLAN externă
- 3 LED aprins în permanență: recepția WLAN este activată la nivelul dispozitivului de măsurare
- 4 LED-ul luminează intermitent: este stabilită conexiunea WLAN între unitatea de operare și dispozitivul de măsurare
- 5 Calculator cu interfață WLAN și browser web (de ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pentru accesarea serverului web al dispozitivului integrat sau cu instrument de operare (de ex. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Terminal portabil mobil cu interfață WLAN și browser web (de ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pentru accesarea serverului web al dispozitivului integrat sau a instrumentului de operare (de ex. FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartphone sau tabletă (de ex. Field Xpert SMT70)

Funcție	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2,4 GHz)
Criptare	WPA2-PSK AES-128 (în conformitate cu IEEE 802.11i)
Canale WLAN configurabile	1 11
Grad de protecție	IP67
Antene disponibile	 Antenă internă Antenă externă (opțional) În caz de condiții de transmisie/recepție slabe la locația de instalare. O singură antenă disponibilă în fiecare caz!
Interval	 Antenă internă: de obicei 10 m (32 ft) Antenă externă: de obicei 50 m (164 ft)
Materiale (antenă externă)	 Antenă: plastic ASA (acrilonitril stiren esteric acrilat) și alamă placată cu nichel Adaptor: oțel inoxidabil și alamă placată cu nichel Cablu: polietilenă Conector: alamă placată cu nichel Colțar de fixare: oțel inoxidabil

Configurarea protocolului Internet al terminalului mobil

NOTÃ

În cazul pierderii conexiunii WLAN în timpul configurării, este posibil ca setările efectuate să se piardă.

 Asigurați-vă că, în timpul configurării dispozitivului, conexiunea WLAN nu se întrerupe.

NOTÃ

În principiu, evitați accesarea simultană a dispozitivului de măsurare prin interfața de service (CDI-RJ45) și interfața WLAN de pe același terminal mobil. Acest lucru ar putea cauza un conflict în rețea.

- Activați o singură interfață de service (interfață de service CDI-RJ45 sau interfață WLAN).
- În cazul în care este necesară comunicarea simultană: configurați diferite intervale de adrese IP, de ex. 192.168.0.1 (interfață WLAN) și 192.168.1.212 (interfață de service CDI-RJ45).

Pregătirea terminalului mobil

► Activați recepția WLAN pe terminalul mobil.

Stabilirea unei conexiuni între terminalul mobil și dispozitivul de măsurare

- În setările WLAN ale terminalului mobil: Selectați dispozitivul de măsurare cu ajutorul SSID (de ex. EH_Promag_300_A802000).
- 2. Dacă este necesar, selectați metoda de criptare WPA2.
- 3. Introduceți parola: numărul de serie din uzină al dispozitivului de măsurare (de ex. L100A802000).
 - └► LED-ul de pe modulul de afișaj luminează: acum este posibilă operarea dispozitivului de măsurare cu ajutorul browser-ului web, FieldCare sau DeviceCare.
- Numărul de serie este indicat pe plăcuța de identificare.
- Pentru a asigura alocarea corespunzătoare și sigură a rețelei WLAN la punctul de măsurare, se recomandă modificarea denumirii SSID. Ar trebui să fie posibilă alocarea clară a noii denumiri SSID la punctul de măsurare (de ex. nume de etichetă) deoarece este afișat ca rețea WLAN.

Deconectare

 După configurarea dispozitivului: Întrerupeți conexiunea WLAN dintre unitatea de operare și dispozitivul de măsurare.

8.5.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Interval de funcționare

Field Xpert SFX350 și Field Xpert SFX370 sunt computere mobile pentru punere în funcțiune și întreținere. Acestea permit configurarea eficientă a dispozitivului și diagnosticarea dispozitivelor HART și FOUNDATION Fieldbus în **zona care nu prezintă pericol** (SFX350, SFX370) și în **zona periculoasă** (SFX370).

Pentru detalii, consultați Instrucțiunile de operare BA00060S

Sursă pentru fișiere cu descrierea dispozitivului

Consultați informațiile → 🖺 70

8.5.3 FieldCare

Domeniul de funcții

Instrument de gestionare a activelor din cadrul fabricii bazat pe tehnologia FDT de la Endress+Hauser. Acesta poate configura toate dispozitivele de teren inteligente dintr-un sistem și facilitează gestionarea acestora. Utilizând informații referitoare la stare, acesta oferă, de asemenea, o metodă simplă, dar eficientă, de a verifica starea și condiția activelor.

Accesul este prin:

- Protocol HART
- Interfață de service CDI-RJ45 $\rightarrow \cong 64$
- Interfață WLAN→ 🖺 65

Funcții tipice:

- Configurarea parametrilor transmițătoarelor
- Încărcarea și salvarea datelor dispozitivului (încărcare/descărcare)
- Documentarea punctului de măsurare
- Vizualizarea memoriei de valori măsurate (înregistrator de linie) și a jurnalului de evenimente

Pentru informații suplimentare despre FieldCare, consultați instrucțiunile de operare BA00027S și BA00059S

Sursă pentru fișiere cu descrierea dispozitivului

Consultați informațiile → 🖺 70

Stabilirea unei conexiuni

- 1. Porniți FieldCare și lansați proiectul.
- 2. În rețea: adăugați un dispozitiv.

🛏 Se deschide fereastra Add device (Adăugare dispozitiv).

- **3.** Selectați din listă opțiunea **CDI Communication TCP/IP** (Comunicare CDI TCP/IP) și apăsați pe **OK** pentru a confirma.
- 4. Faceți clic dreapta pe **CDI Communication TCP/IP** (Comunicare CDI TCP/IP) și selectați opțiunea **Add device** (Adăugare dispozitiv) din meniul contextual care se deschide.
- 5. Selectați dispozitivul dorit din listă și apăsați pe **OK** pentru confirmare.
 - └→ Se deschide fereastra CDI Communication TCP/IP (Configuration) (Comunicare CDI TCP/IP (Configurare)).
- 6. Introduceți adresa dispozitivului în câmpul **IP address** (Adresa IP): 192.168.1.212 și apăsați pe **Enter** pentru confirmare.

7. Stabiliți o conexiune online la dispozitiv.

Pentru informații suplimentare, consultați Instrucțiunile de operare BA00027S și BA00059S

Interfață cu utilizatorul



1 Antet

- 2 Imagine cu dispozitivul
- 3 Denumire dispozitiv
- 4 Etichetă dispozitiv
- 5 Zonă de stare cu semnalul de stare $\rightarrow \square 134$
- 6 Zonă de afișare pentru valorile măsurate curente
- 7 Editați bara de instrumente cu funcții suplimentare, cum ar fi salvare/restabilire, lista de evenimente și creați documentație
- 8 Zonă de navigare cu structura meniului de operare
- 9 Zonă de lucru
- 10 Interval de acțiune
- 11 Zonă de stare

8.5.4 DeviceCare

Domeniul de funcții

Instrument pentru conectarea și configurarea dispozitivelor de teren Endress+Hauser.

Cel mai rapid mod de a configura dispozitivele de teren Endress+Hauser este prin intermediul instrumentului corespunzător "DeviceCare". Împreună cu un director de gestionare a dispozitivului (DTM) reprezintă o soluție convenabilă, complexă.

Pentru detalii, consultați broșura privind inovațiile IN01047S

Sursă pentru fișiere cu descrierea dispozitivului

Consultați informațiile \rightarrow \square 70

8.5.5 AMS Device Manager

Domeniul de funcții

Program de la Emerson Process Management pentru utilizarea și configurarea dispozitivelor de măsurare prin protocolul HART.

Sursă pentru fișiere cu descrierea dispozitivului

Consultați datele \rightarrow 🗎 70

8.5.6 SIMATIC PDM

Domeniul de funcții

SIMATIC PDM este un program standardizat, care nu depinde de producător, de la Siemens pentru utilizarea, configurarea, întreținerea și diagnosticarea dispozitivelor de teren inteligente prin protocolul HART.

Sursă pentru fișiere cu descrierea dispozitivului

Consultați datele \rightarrow 🗎 70

8.5.7 Field Communicator 475

Domeniul de funcții

Terminal portabil industrial de la Emerson Process Management pentru configurare la distanță și afișarea valorii măsurate prin protocolul HART.

Sursă pentru fișiere cu descrierea dispozitivului

Consultați datele → 🖺 70

9 Integrarea sistemului

9.1 Prezentare generală a fișierelor de descriere a dispozitivului

9.1.1 Data versiunii curente pentru dispozitiv

Versiune firmware	01.05.zz	 Pe pagina de titlu a instrucțiunilor de operare Pe plăcuța de identificare a transmițătorului Firmware version Diagnostics → Device information → Firmware version
Data lansării versiunii de firmware	08.2019	
ID producător	0x11	Manufacturer ID Diagnostics \rightarrow Device information \rightarrow Manufacturer ID
ID tip dispozitiv	0x3C	Device type Diagnostics \rightarrow Device information \rightarrow Device type
Revizuire protocol HART	7	HART revision Expert → Communication → HART output → Information → HART revision
Revizie dispozitiv	1	 Pe plăcuța de identificare a transmițătorului Device revision Diagnostics → Device information → Device revision

9.1.2 Instrumente de operare

Fișierul adecvat cu descrierea dispozitivului pentru instrumentele de operare individuale este menționat în tabelul de mai jos împreună cu informații despre locul de unde poate fi obținut fișierul.

Instrument de operare prin protocol HART	Surse pentru obținerea descrierilor dispozitivului
FieldCare	 www.endress.com → Zonă de descărcare CD-ROM (contactați Endress+Hauser) DVD (contactați Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → Zonă de descărcare CD-ROM (contactați Endress+Hauser) DVD (contactați Endress+Hauser)
Field Xpert SFX350Field Xpert SFX370	Utilizați funcția de actualizare pentru terminalul portabil
AMS Device Manager (Gestionarea procesului Emerson)	www.endress.com → Zonă de descărcare
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → Zonă de descărcare
Field Communicator 475 (Gestionarea procesului Emerson)	Utilizați funcția de actualizare pentru terminalul portabil

9.2 Variabile măsurate prin intermediul protocolului HART

Următoarele variabile măsurate (variabilele dispozitivului HART) sunt alocate variabilelor dinamice în fabrică:

Variabile dinamice	Valori măsurate (Variabile dispozitiv HART)
Variabilă dinamică principală (PV)	Volume flow
Variabilă dinamică secundară (SV)	Totalizer 1
Variabilă dinamică terțiară (TV)	Totalizer 2
Variabilă dinamică cuaternară (QV)	Totalizer 3

Alocarea variabilelor măsurate la variabile dinamice poate fi modificată și alocată, după cum doriți, prin operare locală și instrumentul de operare folosind următorii parametri:

- Expert \rightarrow Communication \rightarrow HART output \rightarrow Output \rightarrow Assign PV
- Expert \rightarrow Communication \rightarrow HART output \rightarrow Output \rightarrow Assign SV
- Expert \rightarrow Communication \rightarrow HART output \rightarrow Output \rightarrow Assign TV
- Expert \rightarrow Communication \rightarrow HART output \rightarrow Output \rightarrow Assign QV

Următoarele variabile măsurate pot fi alocate variabilelor dinamice:

Variabile măsurate pentru PV (variabilă dinamică principală)

- Off
- Volume flow
- Mass flow
- Corrected volume flow
- Flow velocity
- Conductivity¹⁾
- Corrected conductivity¹⁾
- Temperature ¹⁾
- Electronic temperature

Variabile măsurate pentru SV, TV, QV (variabilă dinamică secundară, terțiară și cuaternară)

- Volume flow
- Mass flow
- Corrected volume flow
- Flow velocity
- Conductivity²⁾
- Corrected conductivity²⁾
- Temperature²⁾
- Electronic temperature
- Totalizer 1
- Totalizer 2
- Totalizer 3

Gama de opțiuni crește dacă dispozitivul de măsurare are unul sau mai multe pachete de aplicații.

Variabile dispozitiv

Variabilele dispozitivului sunt alocate permanent. Pot fi transmise maximum 8 variabile ale dispozitivului:

- 0 = debit volumic
- 1 = debit masic
- 2 = debit volumic corectat

¹⁾ Visibility depends on order options or device settings

²⁾ Visibility depends on order options or device settings

- 3 = viteză de curgere
- 4 = conductivitate
- 5 = conductivitate corectată
- 6 = temperatură
- 7 = temperatură componente electronice
- 8 = totalizator 1
- 9 = totalizator 2
- 10 = totalizator 3

9.3 Alte setări

Funcționalitate mod rafală în conformitate cu specificația HART 7:

Navigare

Meniul "Expert" \rightarrow Communication \rightarrow HART output \rightarrow Burst configuration \rightarrow Burst configuration 1 la n

► Burst configuration			
► Burst configuration 1 la n			
Burst mode 1 la n	→ 🗎 73		
Burst command 1 la n	→ 🗎 73		
Burst variable 0	→ 🗎 73		
Burst variable 1	→ 🗎 73		
Burst variable 2	→ 🗎 73		
Burst variable 3	→ 🗎 73		
Burst variable 4	→ 🗎 73		
Burst variable 5	→ 🗎 73		
Burst variable 6	→ 🗎 73		
Burst variable 7	→ 🗎 73		
Burst trigger mode	→ 🗎 73		
Burst trigger level	→ 🗎 73		
Min. update period	→ 🗎 73		
Max. update period	→ 🗎 73		
Parametrul	Descriere	Selectare / Intrare utilizator	
----------------------	---	--	--
Burst mode 1 la n	Activați modul rafală HART pentru mesajul rafală X.	OffOn	
Burst command 1 la n	Selectați comanda HART care este trimisă la coordonatorul HART.	 Command 1 Command 2 Command 3 Command 9 Command 33 Command 48 	
Burst variable 0	Pentru comanda HART 9 și 33: selectați variabila dispozitivului HART sau variabila de proces.	 Volume flow Mass flow Corrected volume flow Flow velocity Conductivity* Corrected conductivity* Electronic temperature Totalizer 1 Totalizer 2 Totalizer 3 Density Temperature* HART input Percent of range Measured current Primary variable (PV) Secondary variable (SV) Tertiary variable (TV) Quaternary variable (QV) Not used 	
Burst variable 1	Pentru comanda HART 9 și 33: selectați variabila dispozitivului HART sau variabila de proces.	Consultați parametrul Burst variable 0 .	
Burst variable 2	Pentru comanda HART 9 și 33: selectați variabila dispozitivului HART sau variabila de proces.	Consultați parametrul Burst variable 0 .	
Burst variable 3	Pentru comanda HART 9 și 33: selectați variabila dispozitivului HART sau variabila de proces.	Consultați parametrul Burst variable 0 .	
Burst variable 4	Pentru comanda HART 9: selectați variabila dispozitivului HART sau variabila de proces.	Consultați parametrul Burst variable 0 .	
Burst variable 5	Pentru comanda HART 9: selectați variabila dispozitivului HART sau variabila de proces.	Consultați parametrul Burst variable 0 .	
Burst variable 6	Pentru comanda HART 9: selectați variabila dispozitivului HART sau variabila de proces.	Consultați parametrul Burst variable 0 .	
Burst variable 7	Pentru comanda HART 9: selectați variabila dispozitivului HART sau variabila de proces.	Consultați parametrul Burst variable 0 .	
Burst trigger mode	Selectați evenimentul care declanșează mesajul rafală X.	 Continuous Window* Rising* Falling* On change 	
Burst trigger level	Introduceți valoarea de declanșare a rafalei.	Număr semnat cu virgulă mobilă	
	Împreună cu opțiunea selectată în parametrul Burst trigger mode , valoarea de declanșare a rafalei stabilește momentul mesajului rafalei X.		
Min. update period	Introduceți intervalul de timp minim dintre două comenzi de rafală ale mesajului rafală X.	Număr întreg pozitiv	
Max. update period	Introduceți intervalul de timp maxim dintre două comenzi de rafală ale mesajului rafală X.	Număr întreg pozitiv	

* Visibility depends on order options or device settings

10 Punerea în funcțiune

10.1 Verificarea funcțiilor

Înainte de a pune în funcțiune dispozitivul de măsurare:

- ► Asigurați-vă că s-au efectuat verificările post-instalare și post-conectare.
- Listă de control "Verificare post-instalare" \rightarrow 🗎 27
- Listă de control "Verificare post-conectare" \rightarrow 🗎 42

10.2 Pornirea dispozitivului de măsurare

- După o verificare reuşită a funcțiilor, porniți dispozitivul de măsurare.
 - ← După o pornire reușită, afișajul local se comută automat de la afișajul de pornire la afișajul operațional.

Dacă nu apare nimic pe afișajul local sau dacă se afișează un mesaj de diagnosticare, consultați secțiunea "Diagnosticare și depanare" → 🗎 127.

10.3 Setare limbă de operare

Setare din fabrică: Engleză sau limba locală comandată



🗷 26 Preluarea exemplului afișajului local

10.4 Configurarea dispozitivului de măsurare

- Meniul Setup și experții dirijați aferenți conțin toți parametrii necesari pentru funcționarea standard.
- Navigare la meniul Setup



🗟 27 Preluarea exemplului afișajului local

Numărul de submeniuri și parametri poate varia în funcție de versiunea dispozitivului. Anumite submeniuri și anumiți parametri din aceste submeniuri nu sunt descriși în Instrucțiunile de operare. În schimb, este furnizată o descriere în Documentația specială pentru dispozitiv (→ secțiunea "Documentație suplimentară").

🗲 Setup	
Device tag	
► System units	→ 🗎 76
► I/O configuration	→ 🗎 78
► Current input 1 la n	→ 🗎 80
► Status input 1 la n	
► Current output 1 la n	→ 🗎 81
 Pulse/frequency/switch output 1 la n 	→ 🖺 84
► Relay output 1 la n	→ 🖺 95
► Double pulse output	
► Display	→ 🖺 90
► Low flow cut off	→ 🗎 92



10.4.1 Definirea numelui de etichetă

Pentru a permite identificarea rapidă a punctului de măsurare în cadrul sistemului, puteți introduce o denumire unică folosind parametrul **Device tag** modificând astfel setarea din fabrică.



🖻 28 Antetul afișajului operațional cu nume de etichetă

1 Denumire etichetă

[] Introduceți numele etichetei în instrumentul de operare "FieldCare" → 🖺 68

Navigare Meniul "Setup" \rightarrow Device tag

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Intrare utilizator
Device tag	Enter the name for the measuring point.	Max. 32 caractere, cum ar fi litere, cifre sau caractere speciale (de exemplu, @, %, /).

10.4.2 Setarea unităților sistemului

În submeniul **System units** se pot seta unitățile tuturor valorilor măsurate.

Numărul de submeniuri și parametri poate varia în funcție de versiunea dispozitivului. Anumite submeniuri și anumiți parametri din aceste submeniuri nu sunt descriși în Instrucțiunile de operare. În schimb, este furnizată o descriere în Documentația specială pentru dispozitiv (→ secțiunea "Documentație suplimentară").

Navigare

Meniul "Setup" → System units

► System units	
Volume flow unit) → 🗎 77
Volume unit) → 🗎 77
Conductivity unit	→ 🗎 77

Temperature unit	→ 🗎 77
Mass flow unit	→ 🗎 77
Mass unit	→ 🗎 77
Density unit	→ 🗎 78
Corrected volume flow unit	→ 🗎 78
Corrected volume unit	→ 🗎 78
	Temperature unit Mass flow unit Mass unit Density unit Corrected volume flow unit Corrected volume unit

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare	Setare din fabrică
Volume flow unit	-	Select volume flow unit. <i>Rezultat</i> Unitatea selectată se aplică pentru: Ieșire Întrerupere la debit scăzut Variabilă de proces simulare	Listă de alegere a unităților	Specifică țării: • l/h • gal/min (us)
Volume unit	-	Select volume unit.	Listă de alegere a unităților	Specifică țării: • m ³ • gal (us)
Conductivity unit	Opțiunea On este selectată în parametrul parametrul Conductivity measurement .	Select conductivity unit. <i>Efect</i> Unitatea selectată se aplică pentru: Ieșire de curent Ieșire de frecvență Ieșire de comutare Variabilă de proces simulare	Listă de alegere a unităților	-
Temperature unit	-	Select temperature unit. <i>Rezultat</i> Unitatea selectată se aplică pentru: Parametrul Temperature Parametrul Maximum value Parametrul Minimum value Parametrul External temperature Parametrul Maximum value Parametrul Maximum value Parametrul Minimum value	Listă de alegere a unităților	Specifică țării: • °C • °F
Mass flow unit	_	Select mass flow unit. <i>Rezultat</i> Unitatea selectată se aplică pentru: Ieșire Întrerupere la debit scăzut Variabilă de proces simulare	Listă de alegere a unităților	Specifică țării: • kg/h • lb/min
Mass unit	-	Select mass unit.	Listă de alegere a unităților	Specifică țării: • kg • lb

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare	Setare din fabrică
Density unit	-	Select density unit. <i>Rezultat</i> Unitatea selectată se aplică pentru: • Ieșire • Variabilă de proces simulare	Listă de alegere a unităților	Specifică țării: • kg/l • lb/ft ³
Corrected volume flow unit	-	Select corrected volume flow unit. Rezultat Unitatea selectată se aplică pentru: Parametrul Corrected volume flow (→ ≧ 117)	Listă de alegere a unităților	Specifică țării: • Nl/h • Sft ³ /h
Corrected volume unit	-	Select corrected volume unit.	Listă de alegere a unităților	Specifică țării: • Nm ³ • Sft ³

10.4.3 Afișarea configurării I/O

Submeniul **I/O configuration** dirijează sistematic utilizatorul prin toți parametrii în care se afișează configurarea modulelor I/O.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow I/O configuration



Parametrul	Descriere	Interfață utilizator / Selectare / Intrare utilizator
I/O module 1 la n terminal numbers	Shows the terminal numbers used by the I/O module.	 Not used 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3)
I/O module 1 la n information	Shows information of the plugged I/O module.	 Not plugged Invalid Not configurable Configurable HART

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator / Selectare / Intrare utilizator
I/O module 1 la n type	Shows the I/O module type.	 Off Current output * Current input * Status input * Pulse/frequency/switch output * Double pulse output * Relay output *
Apply I/O configuration	Apply parameterization of the freely configurable I/O module.	NoYes
I/O alteration code	Enter the code in order to change the I/O configuration.	Număr întreg pozitiv

10.4.4 Configurarea intrării de stare

Submeniul **Status input** dirijează sistematic utilizatorul prin toți parametrii care trebuie setați pentru configurarea intrării de stare.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Status input

► Status input 1 la n	
Assign status input) → 🗎 79
Terminal number] → 🗎 79
Active level) → 🗎 79
Terminal number] → 🗎 79
Response time status input] → 🗎 79
Terminal number) → 🗎 79

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator / Selectare / Intrare utilizator
Terminal number	Shows the terminal numbers used by the status input module.	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3)
Assign status input	Select function for the status input.	 Off Reset totalizer 1 Reset totalizer 2 Reset totalizer 3 Reset all totalizers Flow override
Active level	Define input signal level at which the assigned function is triggered.	HighLow
Response time status input	Define the minimum amount of time the input signal level must be present before the selected function is triggered.	5 la 200 ms

10.4.5 Configurarea intrării de curent

Wizard "Current input" dirijează sistematic utilizatorul prin toți parametrii care trebuie setați pentru configurarea intrării de curent.

Navigare

Meniul "Setup" → Current input

► Current input 1 la n	
Terminal number	→ 🗎 80
Signal mode] → 🖹 80
0/4 mA value] → 🗎 80
20 mA value] → 🗎 80
Current span	→ 🗎 80
Failure mode	→ 🖹 81
Failure value] → 🗎 81

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Interfață utilizator / Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Terminal number	-	Shows the terminal numbers used by the current input module.	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	_
Signal mode	Dispozitivul de măsurare nu este aprobat pentru utilizare în zonă periculoasă cu tipul de protecție Ex-i.	Select the signal mode for the current input.	 Passive Active[*] 	Active
0/4 mA value	-	Enter 4 mA value.	Număr semnat cu virgulă mobilă	-
20 mA value	-	Enter 20 mA value.	Număr semnat cu virgulă mobilă	În funcție de țară și de diametrul nominal
Current span	-	Select current range for process value output and upper/lower level for alarm signal.	 420 mA (4 20.5 mA) 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 020 mA (0 20.5 mA) 	Specifică țării: • 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA)

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Interfață utilizator / Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Failure mode	-	Define input behavior in alarm condition.	 Alarm Last valid value Defined value	-
Failure value	În parametrul Failure mode , este selectat opțiunea Defined value .	Enter value to be used by the device if input value from external device is missing.	Număr semnat cu virgulă mobilă	_

10.4.6 Configurarea ieșirii de curent

Wizard **Current output** vă dirijează sistematic prin toți parametrii care trebuie setați pentru configurarea ieșirii de curent.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Current output

► Current output 1 la n	
Terminal number) → 🗎 81
Signal mode) → 🗎 81
Assign current output 1 la n) → 🗎 82
Current span) → 🗎 82
0/4 mA value) → 🗎 82
20 mA value) → 🗎 82
Fixed current) → 🗎 82
Damping output 1 la n) → 🗎 83
Failure mode	→ 🗎 83
Failure current	→ 🗎 83

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Interfață utilizator / Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Terminal number	-	Shows the terminal numbers used by the current output module.	 Not used 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Signal mode	-	Select the signal mode for the current output.	 Active * Passive * 	Active

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Interfață utilizator / Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Assign current output 1 la n		Select process variable for current output.	 Off * Volume flow Mass flow Corrected volume flow Flow velocity Conductivity* Corrected conductivity* Temperature* Electronic temperature Reference electrode potential against PE* Coil current shot time* Noise* Coating measured value* Test point 1 Test point 2 Test point 3 	
Current span	-	Select current range for process value output and upper/lower level for alarm signal.	 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) 420 mA US (3.920.8 mA) 420 mA (4 20.5 mA) 020 mA (0 20.5 mA) Fixed current 	Specifică țării: • 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA)
0/4 mA value	În parametrul Current span (→ ≧ 82), este selectată una dintre următoarele opțiuni: • 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (4 20.5 mA) • 020 mA (0 20.5 mA)	Enter 4 mA value.	Număr semnat cu virgulă mobilă	Specifică țării: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
20 mA value	În parametrul Current span (→ 🖹 82), este selectată una dintre următoarele opțiuni: • 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (4 20.5 mA) • 020 mA (0 20.5 mA)	Enter 20 mA value.	Număr semnat cu virgulă mobilă	În funcție de țară și de diametrul nominal
Fixed current	Opțiunea Fixed current este selectat la parametrul Current span ($\rightarrow \square$ 82).	Defines the fixed output current.	0 la 22,5 mA	22,5 mA

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Interfață utilizator / Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Damping output 1 la n	În parametrul Assign current output (→ 🗎 82) este selectată o variabilă de proces, iar în parametrul Current span (→ 🗎 82) este selectată una dintre următoarele opțiuni: • 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (4 20.5 mA) • 020 mA (0 20.5 mA)	Set reaction time for output signal to fluctuations in the measured value.	0,0 la 999,9 s	-
Failure mode	În parametrul Assign current output ($\rightarrow \textcircled{B}$ 82) este selectată o variabilă de proces, iar în parametrul Current span ($\rightarrow \textcircled{B}$ 82) este selectată una dintre următoarele opțiuni: • 420 mA NAMUR (3.820.5 mA) • 420 mA US (3.920.8 mA) • 420 mA (4 20.5 mA) • 020 mA (0 20.5 mA)	Define output behavior in alarm condition.	 Min. Max. Last valid value Actual value Defined value 	-
Failure current	Opțiunea Defined value este selectat la parametrul Failure mode .	Enter current output value in alarm condition.	0 la 22,5 mA	22,5 mA

10.4.7 Configurarea ieșirii de impulsuri/frecvență/comutare

wizard **Pulse/frequency/switch output** vă dirijează sistematic prin toți parametrii care pot fi setați pentru configurarea tipului de ieșire selectat.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow Pulse/frequency/switch output

 Pulse/frequency/switch output 1 la n 			
Operating mod	le	→ 🗎 84	

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Selectare
Operating mode	Define the output as a pulse, frequency or switch output.	PulseFrequencySwitch

Configurarea ieșirii de impulsuri

Navigare

Meniul "Setup" → Pulse/frequency/switch output

 Pulse/frequency/switch output 1 la n 	
Operating mode) → 🗎 85
Terminal number) → 🗎 85
Signal mode	→ 🗎 85
Assign pulse output) → 🗎 85
Value per pulse) → 🗎 85
Pulse width	→ 🖹 85
Failure mode) → 🗎 85
Invert output signal] → 🗎 85

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Operating mode	-	Define the output as a pulse, frequency or switch output.	PulseFrequencySwitch	-
Terminal number	-	Shows the terminal numbers used by the PFS output module.	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Signal mode	-	Select the signal mode for the PFS output.	PassiveActivePassive NAMUR	-
Assign pulse output 1 la n	Opțiunea Pulse este selectată în parametrul parametrul Operating mode .	Select process variable for pulse output.	 Off Volume flow Mass flow Corrected volume flow	-
Pulse scaling	Opțiunea Pulse este selectat în parametrul Operating mode $(\rightarrow \textcircled{B} 84)$ și o variabilă de proces este selectată în parametrul Assign pulse output ($\rightarrow \textcircled{B} 85$).	Enter quantity for measured value at which a pulse is output.	Număr pozitiv cu virgulă mobilă	În funcție de țară și de diametrul nominal
Pulse width	Opțiunea Pulse este selectat în parametrul Operating mode $(\rightarrow \textcircled{B} 84)$ și o variabilă de proces este selectată în parametrul Assign pulse output ($\rightarrow \textcircled{B} 85$).	Define time width of the output pulse.	0,05 la 2 000 ms	-
Failure mode	Opțiunea Pulse este selectat în parametrul Operating mode $(\rightarrow \textcircled{B} 84)$ și o variabilă de proces este selectată în parametrul Assign pulse output ($\rightarrow \textcircled{B} 85$).	Define output behavior in alarm condition.	Actual valueNo pulses	-
Invert output signal	-	Invert the output signal.	• No • Yes	-

Configurarea ieșirii de frecvență

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Pulse/frequency/switch output

 Pulse/frequency/switch output 1 la n 	
Operating mode	→ 🗎 86
Terminal number	→ 🗎 86
Signal mode	→ 🗎 86
Assign frequency output	→ 🗎 86

Minimum frequency value] → 🗎 86
Maximum frequency value] → 🗎 87
Measuring value at minimum frequency) → 🗎 87
Measuring value at maximum frequency) → 🗎 87
Failure mode] → 🗎 87
Failure frequency] → 🗎 87
Invert output signal] → 🗎 87

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Operating mode	-	Define the output as a pulse, frequency or switch output.	PulseFrequencySwitch	-
Terminal number	-	Shows the terminal numbers used by the PFS output module.	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Signal mode	-	Select the signal mode for the PFS output.	PassiveActivePassive NAMUR	-
Assign frequency output	Opțiunea Frequency este selectată la parametrul Operating mode (→ 曽 84).	Select process variable for frequency output.	 Off Volume flow Mass flow Corrected volume flow Flow velocity Conductivity* Corrected conductivity* Temperature* Electronic temperature Noise* Coil current shot time* Reference electrode potential against PE* Coating measured value* Test point 1 Test point 2 Test point 3 	-
Minimum frequency value	Opțiunea Frequency este selectat în parametrul Operating mode ($\rightarrow \cong 84$) și o variabilă de proces este selectată în parametrul Assign frequency output ($\rightarrow \cong 86$).	Enter minimum frequency.	0,0 la 10000,0 Hz	-

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Maximum frequency value	Opțiunea Frequency este selectat în parametrul Operating mode (→ 🗎 84) și o variabilă de proces este selectată în parametrul Assign frequency output (→ 🗎 86).	Enter maximum frequency.	0,0 la 10 000,0 Hz	-
Measuring value at minimum frequency	Opțiunea Frequency este selectat în parametrul Operating mode (→ 🗎 84) și o variabilă de proces este selectată în parametrul Assign frequency output (→ 🗎 86).	Enter measured value for minmum frequency.	Număr semnat cu virgulă mobilă	În funcție de țară și de diametrul nominal
Measuring value at maximum frequency	Opțiunea Frequency este selectat în parametrul Operating mode (→ 🗎 84) și o variabilă de proces este selectată în parametrul Assign frequency output (→ 🗎 86).	Enter measured value for maximum frequency.	Număr semnat cu virgulă mobilă	În funcție de țară și de diametrul nominal
Failure mode	Opțiunea Frequency este selectat în parametrul Operating mode (→ 🗎 84) și o variabilă de proces este selectată în parametrul Assign frequency output (→ 🗎 86).	Define output behavior in alarm condition.	Actual valueDefined value0 Hz	-
Failure frequency	Opțiunea Frequency este selectat în parametrul Operating mode (→ 🗎 84) și o variabilă de proces este selectată în parametrul Assign frequency output (→ 🗎 86).	Enter frequency output value in alarm condition.	0,0 la 12 500,0 Hz	-
Invert output signal	-	Invert the output signal.	NoYes	-

Configurarea ieșirii de comutare

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Pulse/frequency/switch output

 Pulse/frequency/switch output 1 la n 	
Operating mode	→ 🗎 88
Terminal number	→ 🖺 88
Signal mode) → 🗎 88
Switch output function	→ 🖹 89
Assign diagnostic behavior	→ 🗎 89
Assign limit	→ 🗎 89
Assign flow direction check	→ 🖹 89
Assign status	→ 🖹 89
Switch-on value	→ 🖺 89
Switch-off value	→ 🗎 89
Switch-on delay	→ 🖺 89
Switch-off delay	→ 🗎 90
Failure mode	→ 🗎 90
Invert output signal) → 🗎 90

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Operating mode	-	Define the output as a pulse, frequency or switch output.	PulseFrequencySwitch	_
Terminal number	-	Shows the terminal numbers used by the PFS output module.	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Signal mode	-	Select the signal mode for the PFS output.	PassiveActivePassive NAMUR	-

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Switch output function	Opțiunea Switch este selectat la parametrul Operating mode .	Select function for switch output.	 Off On Diagnostic behavior Limit Flow direction check Status 	-
Assign diagnostic behavior	 În parametrul Operating mode, este selectat opțiunea Switch. În parametrul Switch output function, este selectat opțiunea Diagnostic behavior. 	Select diagnostic behavior for switch output.	AlarmAlarm or warningWarning	-
Assign limit	 Opțiunea Switch este selectat la parametrul Operating mode. Opțiunea Limit este selectată la parametrul Switch output function. 	Select process variable for limit function.	 Off Volume flow Mass flow Corrected volume flow Flow velocity Conductivity* Corrected conductivity* Totalizer 1 Totalizer 1 Totalizer 2 Totalizer 3 Temperature * Electronic temperature 	-
Assign flow direction check	 Opțiunea Switch este selectat la parametrul Operating mode. Opțiunea Flow direction check este selectată la parametrul Switch output function. 	Select process variable for flow direction monitoring.	 Off Volume flow Mass flow Corrected volume flow 	-
Assign status	 Opțiunea Switch este selectat la parametrul Operating mode. Opțiunea Status este selectată la parametrul Switch output function. 	Select device status for switch output.	Empty pipe detectionLow flow cut off	-
Switch-on value	 Opțiunea Switch este selectat la parametrul Operating mode. Opțiunea Limit este selectată la parametrul Switch output function. 	Enter measured value for the switch-on point.	Număr semnat cu virgulă mobilă	Specifică țării: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
Switch-off value	 Opțiunea Switch este selectat la parametrul Operating mode. Opțiunea Limit este selectată la parametrul Switch output function. 	Enter measured value for the switch-off point.	Număr semnat cu virgulă mobilă	Specifică țării: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
Switch-on delay	 Opțiunea Switch este selectat la parametrul Operating mode. Opțiunea Limit este selectată la parametrul Switch output function. 	Define delay for the switch-on of status output.	0,0 la 100,0 s	-

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Switch-off delay	 Opțiunea Switch este selectat la parametrul Operating mode. Opțiunea Limit este selectată la parametrul Switch output function. 	Define delay for the switch-off of status output.	0,0 la 100,0 s	-
Failure mode	-	Define output behavior in alarm condition.	Actual statusOpenClosed	_
Invert output signal	-	Invert the output signal.	NoYes	_

10.4.8 Configurarea afișajului local

Wizard **Display** vă dirijează sistematic prin toți parametrii care pot fi setați pentru configurarea afișajului local.

Navigare

Meniul "Setup" → Display

► Display	
Format display	→ 🗎 91
Value 1 display	→ 🗎 91
0% bargraph value 1	→ 🗎 91
100% bargraph value 1	→ 🗎 91
Value 2 display	→ 🗎 91
Value 3 display	→ 🗎 91
0% bargraph value 3	→ 🗎 91
100% bargraph value 3	→ 🗎 91
Value 4 display	→ 🗎 91

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Format display	Este furnizat un afișaj local.	Select how measured values are shown on the display.	 1 value, max. size 1 bargraph + 1 value 2 values 1 value large + 2 values 4 values 	-
Value 1 display	Este furnizat un afișaj local.	Select the measured value that is shown on the local display.	 Volume flow Mass flow Corrected volume flow Flow velocity Corrected conductivity* Totalizer 1 Totalizer 2 Totalizer 3 Current output 1* Current output 3* Temperature Electronic temperature Noise* Coil current shot time* Reference electrode potential against PE* Coating measured value* Test point 1 Test point 2 Test point 3 	
0% bargraph value 1	Este furnizat un afișaj local.	Enter 0% value for bar graph display.	Număr semnat cu virgulă mobilă	Specifică țării: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
100% bargraph value 1	Este furnizat un afișaj local.	Enter 100% value for bar graph display.	Număr semnat cu virgulă mobilă	În funcție de țară și de diametrul nominal
Value 2 display	Este furnizat un afișaj local.	Select the measured value that is shown on the local display.	Pentru lista verticală, consultați parametrul Value 2 display (→ 🗎 91)	-
Value 3 display	Este furnizat un afișaj local.	Select the measured value that is shown on the local display.	Pentru lista verticală, consultați parametrul Value 2 display (→ 🗎 91)	-
0% bargraph value 3	A fost efectuată o selecție în parametrul Value 3 display .	Enter 0% value for bar graph display.	Număr semnat cu virgulă mobilă	Specifică țării: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
100% bargraph value 3	A fost efectuată o selecție în parametrul Value 3 display .	Enter 100% value for bar graph display.	Număr semnat cu virgulă mobilă	_
Value 4 display	Este furnizat un afișaj local.	Select the measured value that is shown on the local display.	Pentru lista verticală, consultați parametrul Value 2 display (→ 🗎 91)	-

* Visibility depends on order options or device settings

10.4.9 Configurarea întreruperii la debit scăzut

Wizard **Low flow cut off** dirijează sistematic utilizatorul prin toți parametrii care trebuie setați pentru a configura întreruperea la debit scăzut.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Low flow cut off



Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Assign process variable	-	Select process variable for low flow cut off.	 Off Volume flow Mass flow Corrected volume flow	-
On value low flow cutoff	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→ 🗎 92).	Enter on value for low flow cut off.	Număr pozitiv cu virgulă mobilă	În funcție de țară și de diametrul nominal
Off value low flow cutoff	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→ 🗎 92).	Enter off value for low flow cut off.	0 la 100,0 %	-
Pressure shock suppression	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→ 🗎 92).	Enter time frame for signal suppression (= active pressure shock suppression).	0 la 100 s	-

10.4.10 Configurarea detectării conductelor goale

Submeniul **Empty pipe detection** conține parametri care trebuie setați pentru configurarea detectării conductelor goale.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Empty pipe detection

► Empty pipe detection	
Empty pipe detection	→ 🗎 93
New adjustment	→ 🗎 93
Progress	→ 🗎 93
Switch point empty pipe detection	→ 🗎 93
Response time empty pipe detection	→ 🗎 93

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Empty pipe detection	-	Switch empty pipe detection on and off.	OffOn	-
New adjustment	Opțiunea On este selectată la parametrul Empty pipe detection .	Select type of adjustment.	CancelEmpty pipe adjustFull pipe adjust	-
Progress	Opțiunea On este selectată la parametrul Empty pipe detection .	Prezintă progresul.	OkBusyNot ok	_
Switch point empty pipe detection	Opțiunea On este selectată la parametrul Empty pipe detection .	Enter hysteresis in %, below this value the measuring tube will detected as empty.	0 la 100 %	10 %
Response time empty pipe detection	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→	Enter the time before diagnostic message S862 "Pipe empty' is displayed for empty pipe detection.	0 la 100 s	-

10.4.11 Configurarea intrării HART

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow HART input

► HART input		
	Capture mode	
	Device ID	

Device type	
Manufacturer ID	
Burst command	
Slot number	
Timeout	
Epiluwa moda	
Failure value	

Submeniul "Configuration"

Navigare

Meniul "Expert" \rightarrow Communication \rightarrow HART input \rightarrow Configuration

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Capture mode	-	Select capture mode via burst or master communication.	 Off Burst network Master network	-
evice IDOpțiunea Master network este selectat la parametrul Capture mode.Enter device ID of external device.Valoare din 6 cifre: 		-		
Device type	În parametrul Capture mode , este selectat opțiunea Master network .	Enter device type of external device.	Număr hexazecimal cu 2 cifre	0x00
Manufacturer ID Opțiunea Master network este selectat la parametrul Capture mode. Enter manufacture l external device.		Enter manufacture ID of external device.	 Valoare din 2 cifre: Prin operare locală: introduceți ca număr hexazecimal sau zecimal Prin instrumentul de operare: introduceți ca număr zecimal 	-
Burst command	Opțiunea Burst network sau opțiunea Master network este selectată în parametrul Capture mode .	Select command to read in external process variable.	 Command 1 Command 3 Command 9 Command 33 	-
Slot number	Opțiunea Burst network sau opțiunea Master network este selectată în parametrul Capture mode .	Define position of external process variable in burst command.	1 la 8	-

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Timeout	Opțiunea Burst network sau opțiunea Master network este selectată în parametrul Capture mode .	Enter deadline for process variable of external device. Dacă se depășește timpul de așteptare, se afișează mesaj de diagnosticare &F410 Data transfer.	1 la 120 s	_
Failure mode	În parametrul Capture mode , este selectat opțiunea Burst network sau opțiunea Master network .	Define behavior if external process variable is missed.	 Alarm Last valid value Defined value	-
Failure value	 Sunt îndeplinite următoarele condiții: În parametrul Capture mode, este selectat opțiunea Burst network sau opțiunea Master network. În parametrul Failure mode, este selectat opțiunea Defined value. 	Enter value to be used by the device if input value from external device is missing.	Număr semnat cu virgulă mobilă	-

Submeniul "Input"

Navigare

Meniul "Expert" \rightarrow Communication \rightarrow HART input \rightarrow Input

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator	
Value	Shows the value of the device variable recorded by the HART input.	Număr semnat cu virgulă mobilă	
Status	Shows the status of the device variable recorded by the HART input.	Manual/FixedGoodPoor accuracyBad	

10.4.12 Configurarea ieșirii releului

Wizard **Relay output** dirijează sistematic utilizatorul prin toți parametrii care trebuie setați pentru configurarea ieșirii releului.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Relay output 1 la n

► RelaisOutput 1 la n				
Switch output function) → 🗎 96			
Assign flow direction check) → 🗎 96			
Assign limit) → 🗎 96			
Assign diagnostic behavior) → 🗎 96			

Assign status] →	96
Switch-off value] →	₿ 96
Switch-on value] →	₿ 96
Failure mode] →	🖺 97

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator		Setare din fabrică
Relay output function	-	Select the function for the relay output. Closed Open Diagnostic behavior Limit Flow direction check Digital Output		-
Terminal number	-	Shows the terminal numbers used by the relay output module.	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Assign flow direction check	În parametrul Relay output function , este selectat opțiunea Flow direction check .	Select process variable for flow direction monitoring.		-
Assign limit	Opțiunea Limit este selectat la parametrul Relay output function.	Select process variable for limit function.	ct process variable for limit trion. Off Volume flow Mass flow Corrected volume flow Flow velocity Conductivity* Conductivity* Totalizer 1 Totalizer 2 Totalizer 3 Temperature* Electronic temperature	
Assign diagnostic behavior	În parametrul Relay output function , este selectat opțiunea Diagnostic behavior .	Select diagnostic behavior for switch output.	elect diagnostic behavior for witch output. Alarm Alarm or warning Warning	
Assign status	În parametrul Relay output function , este selectat opțiunea Digital Output .	Select device status for switch output.	Partially filled pipe detectionLow flow cut off	-
Switch-off value	În parametrul Relay output function , este selectat opțiunea Limit .	Enter measured value for the switch-off point.	Număr semnat cu virgulă mobilă	Specifică țării: • 0 l/h • 0 gal(us)/min
Switch-off delay	În parametrul Relay output function , este selectat opțiunea Limit .	Define delay for the switch-off of status output.	0,0 la 100,0 s	-
Switch-on value	Opțiunea Limit este selectat la parametrul Relay output function .	Enter measured value for the switch-on point.	Număr semnat cu virgulă mobilă	Specifică țării: • 0 l/h • 0 gal(us)/min

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Switch-on delay	În parametrul Relay output function , este selectat opțiunea Limit .	Define delay for the switch-on of status output.	0,0 la 100,0 s	_
Failure mode	-	Define output behavior in alarm condition.	Actual statusOpenClosed	_

10.4.13 Configurarea ieșirii în impuls dublu

Submeniul **Double pulse output** dirijează sistematic utilizatorul prin toți parametrii care trebuie setați pentru configurarea ieșirii în impuls dublu.

Navigare

Meniul "Setup" → Double pulse output

► Double pulse output	
Master terminal number) → 🗎 97
Slave terminal number] → 🗎 97
Signal mode) → 🗎 97
Assign pulse output 1) → 🗎 98
Measuring mode) → 🗎 98
Value per pulse] → 🗎 98
Pulse width) → 🗎 98
Failure mode) → 🗎 98
Invert output signal) → 🗎 98

Parametrul	Descriere	Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Signal mode	Select the signal mode for the double pulse output.	PassiveActivePassive NAMUR	-
Master terminal number	Shows the terminal numbers used by the master of the double pulse output module.	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Slave terminal number	Shows the terminal numbers used by the slave of the double pulse output module.	 Not used 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-

Parametrul	Descriere	Selectare / Interfață utilizator / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Assign pulse output 1	Select process variable for pulse output.	 Off Volume flow Mass flow Corrected volume flow	-
Measuring mode	Select measuring mode for pulse output.	Forward flowForward/Reverse flowReverse flowReverse flow compensation	-
Value per pulse	Enter measured value at which a pulse is output.	Număr semnat cu virgulă mobilă	În funcție de țară și de diametrul nominal
Pulse width	Define time width of the output pulse.	0,5 la 2 000 ms	-
Failure mode	Define output behavior in alarm condition.	Actual valueNo pulses	-
Invert output signal	Invert the output signal.	NoYes	-

10.5 Setări avansate

Submeniul **Advanced setup** împreună cu submeniurile aferente conține parametri pentru setări specifice.

Navigare la submeniul "Advanced setup"



Numărul de submeniuri poate varia în funcție de versiunea dispozitivului. Unele submeniuri nu sunt prezentate în Instrucțiunile de operare. Aceste submeniuri și parametrii aferenți sunt explicați în Documentația specială pentru dispozitiv.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup

Advanced setup	
Enter access code	→ 🗎 100
► Sensor adjustment	→ 🗎 100
► Totalizer 1 la n	→ 🗎 100
► Custody transfer activation	
► Custody transfer deactivation	



10.5.1 Utilizarea parametrului pentru a introduce codul de acces

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Intrare utilizator
Enter access code	Enter access code to disable write protection of parameters.	Șir de max. 16 caractere care cuprinde numere, litere și caractere speciale

10.5.2 Efectuarea reglării senzorului

Submeniul **Sensor adjustment** conține parametri care au legătură cu funcționalitatea senzorului.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow Sensor adjustment

► Sensor adjustment		
Ins	stallation direction	→ 🗎 100

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Selectare
Installation direction	Set sign of flow direction to match the direction of the arrow on the sensor.	Flow in arrow directionFlow against arrow direction

10.5.3 Configurarea totalizatorului

În **submeniul "Totalizer 1 la n"** poate fi configurat totalizatorul individual.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow Totalizer 1 la n

► Totalizer 1 la n	
Assign process variable	→ 🗎 101
Unit totalizer 1 la n	→ 🗎 101
Totalizer operation mode	→ 🗎 101
Failure mode	→ 🗎 101

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare
Assign process variable	-	Select process variable for totalizer.	 Off Volume flow Mass flow Corrected volume flow
Unit totalizer 1 la n	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→ ➡ 101) din submeniul Totalizer 1 la n .	Select process variable totalizer unit.	Listă de alegere a unităților
Totalizer operation mode	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→ ➡ 101) din submeniul Totalizer 1 la n .	Select totalizer calculation mode.	Net flow totalForward flow totalReverse flow total
Failure mode	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→ ➡ 101) din submeniul Totalizer 1 la n .	Define totalizer behavior in alarm condition.	StopActual valueLast valid value

10.5.4 Efectuarea unor configurări suplimentare ale afișajului

În submeniul **Display**, puteți seta toți parametri asociați cu configurarea afișajului local.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow Display

► Display	
Format display	→ 🗎 103
Value 1 display) → 🗎 103
0% bargraph value 1) → 🗎 103
100% bargraph value 1) → 🗎 103
Decimal places 1	→ 🗎 103
Value 2 display) → 🗎 103
Decimal places 2) → 🗎 103
Value 3 display) → 🗎 103
0% bargraph value 3) → 🗎 103
100% bargraph value 3) → 🗎 104
Decimal places 3) → 🗎 104
Value 4 display) → 🗎 104
Decimal places 4) → 🗎 104
Display language) → 🗎 104
Display interval) → 🗎 104
Display damping) → 🗎 104
Header) → 🗎 104
Header text) → 🗎 104
Separator) → 🗎 105
Backlight) → 🗎 105

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Format display	Este furnizat un afișaj local.	Select how measured values are shown on the display.	 1 value, max. size 1 bargraph + 1 value 2 values 1 value large + 2 values 4 values 	-
Value 1 display	Este furnizat un afișaj local.	Select the measured value that is shown on the local display.	 Volume flow Mass flow Corrected volume flow Flow velocity Corrected conductivity* Totalizer 1 Totalizer 2 Totalizer 3 Current output 1* Current output 3* Temperature* Electronic temperature Noise* Coil current shot time* Reference electrode potential against PE* Coating measured value* Test point 1 Test point 2 Test point 3 	-
0% bargraph value 1	Este furnizat un afișaj local.	Enter 0% value for bar graph display.	Număr semnat cu virgulă mobilă	Specifică țării: • 0 l/h • 0 gal/min (us)
100% bargraph value 1	Este furnizat un afișaj local.	Enter 100% value for bar graph display.	Număr semnat cu virgulă mobilă	În funcție de țară și de diametrul nominal
Decimal places 1	O valoare măsurată este specificată în parametrul Value 1 display .	Select the number of decimal places for the display value.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX 	-
Value 2 display	Este furnizat un afișaj local.	Select the measured value that is shown on the local display.	Pentru lista verticală, consultați parametrul Value 2 display (→ ■ 91)	-
Decimal places 2	O valoare măsurată este specificată în parametrul Value 2 display .	Select the number of decimal places for the display value.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Value 3 display	Este furnizat un afișaj local.	Select the measured value that is shown on the local display.	Pentru lista verticală, consultați parametrul Value 2 display $(\rightarrow \cong 91)$	-
0% bargraph value 3	A fost efectuată o selecție în parametrul Value 3 display .	Enter 0% value for bar graph display.	Număr semnat cu virgulă mobilă	Specifică țării: • 0 l/h • 0 gal/min (us)

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
100% bargraph value 3	A fost efectuată o selecție în parametrul Value 3 display .	Enter 100% value for bar graph display.	Număr semnat cu virgulă mobilă	-
Decimal places 3	O valoare măsurată este specificată în parametrul Value 3 display .	Select the number of decimal places for the display value.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Value 4 display	Este furnizat un afișaj local.	Select the measured value that is shown on the local display.	Pentru lista verticală, consultați parametrul Value 2 display (→ 🗎 91)	-
Decimal places 4	O valoare măsurată este specificată în parametrul Value 4 display .	Select the number of decimal places for the display value.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Display language	Este furnizat un afișaj local.	Set display language.	 English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski pycский язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국 어 (Korean) ដូয়্রে (Arabic)* Bahasa Indonesia ภาษาไทย (Thai)* tiếng Việt (Vietnamese) čeština (Czech) 	English (ca alternativă, limba comandată este presetată în dispozitiv)
Display interval	Este furnizat un afișaj local.	Set time measured values are shown on display if display alternates between values.	1 la 10 s	-
Display damping	Este furnizat un afișaj local.	Set display reaction time to fluctuations in the measured value.	0,0 la 999,9 s	-
Header	Este furnizat un afișaj local.	Select header contents on local display.	 Device tag Free text	-
Header text	În parametrul Header , este selectat opțiunea Free text .	Enter display header text.	Maximum 12 caractere, cum ar fi litere, cifre sau caractere speciale (de ex., @, %, /)	-

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator	Setare din fabrică
Separator	Este furnizat un afișaj local.	Select decimal separator for displaying numerical values.	 . (punct) , (virgulă) 	. (punct)
Backlight	 Este îndeplinită una dintre următoarele condiții: Cod de comandă pentru "Afişaj; operare", opțiunea F "4 linii, ilum.; comandă tactilă" Cod de comandă pentru "Afişaj; operare", opțiunea G "4 linii, ilum.; comandă tactilă + WLAN" Cod de comandă pentru "Afişaj; operare", opțiunea O "Afişaj separat cu 4 linii, ilum.; cablu 10 m/30 ft; comandă tactilă" 	Switch the local display backlight on and off.	 Disable Enable 	-

10.5.5 Efectuarea curățării electrodului

Submeniul **Electrode cleaning circuit** conține parametri care trebuie setați pentru configurarea detectării curățării electrozilor.

Submeniul este disponibil numai dacă dispozitivul a fost comandat cu curățarea electrozilor.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow Electrode cleaning circuit

► Electrode cleaning circuit	
Electrode cleaning circuit) → 🗎 106
ECC duration] → 🗎 106
ECC recovery time] → 🗎 106
ECC cleaning cycle) → 🗎 106
ECC Polarity] → 🗎 106

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator / Interfață utilizator	Setare din fabrică
Electrode cleaning circuit	Pentru următorul cod de comandă: "Pachet de aplicații", opțiunea EC "curățare electrozi ECC"	Enable the cyclic electrode cleaning circuit.	OffOn	-
ECC duration	Pentru următorul cod de comandă: "Pachet de aplicații", opțiunea EC "curățare electrozi ECC"	Enter the duration of electrode cleaning in seconds.	0,01 la 30 s	-
ECC recovery time	Pentru următorul cod de comandă: "Pachet de aplicații", opțiunea EC "curățare electrozi ECC"	Define recovery time after electrode cleaning. During this time the current output values will be held at last valid value.	1 la 600 s	-
ECC cleaning cycle	Pentru următorul cod de comandă: "Pachet de aplicații", opțiunea EC "curățare electrozi ECC"	Enter the pause duration between electrode cleaning cycles.	0,5 la 168 h	-
ECC Polarity	Pentru următorul cod de comandă: "Pachet de aplicații", opțiunea EC "curățare electrozi ECC"	Select the polarity of the electrode cleaning circuit.	PositiveNegative	În funcție de materialul electrozilor: • Platină: opțiunea Negative • Tantal, aliaj C22, oțel inoxidabil: opțiunea Positive

10.5.6 Configurare WLAN

Submeniul **WLAN Settings** dirijează sistematic utilizatorul prin toți parametrii care trebuie setați pentru configurarea WLAN.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow WLAN settings

► WLAN settings	
WLAN	
WLAN mode	
SSID name	
Network security	→
Security identification	
User name	
WLAN password	
WLAN IP address	→ 🗎 107

WLAN MAC address]
WLAN passphrase) → 🗎 107
Assign SSID name] → 🗎 107
SSID name	→ 🗎 107
Connection state]
Received signal strength]

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Intrare utilizator / Selectare	Setare din fabrică
WLAN IP address	-	Enter IP address of the WLAN interface of the device.	4 octeți: 0 până la 255 (în octetul respectiv)	-
Network security	_	Select the security type of the WLAN network.	 Unsecured WPA2-PSK EAP-PEAP with MSCHAPv2* EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic.* EAP-TLS* 	_
WLAN passphrase	Opțiunea WPA2-PSK este selectată la parametrul Security type .	Enter the network key (8 to 32 characters). Cheia de rețea furnizată împreună cu dispozitivul trebuie schimbată în timpul punerii în funcțiune din motive de securitate.	Șir de 8 până la 32 de caractere care cuprinde numere, litere și caractere speciale (fără spații)	Număr de serie al dispozitivului de măsurare (de ex., L100A802000)
Assign SSID name	-	Select which name will be used for SSID: device tag or user- defined name.	Device tagUser-defined	-
SSID name	 Opțiunea User-defined este selectată la parametrul Assign SSID name. Opțiunea WLAN access point este selectată la parametrul WLAN mode. 	Enter the user-defined SSID name (max. 32 characters). Numele SSID definit de utilizator poate fi alocat numai o dată. Dacă numele SSID este alocat de mai multe ori, dispozitivele pot interfera unele cu altele.	Șir de max. 32 caractere care cuprinde numere, litere și caractere speciale	EH_denumirea dispozitivului_ultimel e 7 cifre ale numărului de serie (de ex., EH_Promag_300_A 802000)
Apply changes	-	Use changed WLAN settings.	CancelOk	-

* Visibility depends on order options or device settings

10.5.7 Gestionarea configurației

După punerea în funcțiune, puteți salva configurația actuală a dispozitivuluisau puteți restabili configurația anterioară a dispozitivului.

Puteți face acest lucru utilizând parametrul **Configuration management** și opțiunile aferente care se găsesc în Submeniul **Configuration backup**.

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow Configuration backup

► Configuration backup				
Operating time	→ ● 108			
Last backup	→ 🗎 108			
Configuration management	→ 🗎 108			
Backup state	→ ⇒ 108			
Comparison result	→ ⇒ 108			

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator / Selectare
Operating time	Indicates how long the device has been in operation.	Zile (z), ore (h), minute (m) și secunde (s)
Last backup	Shows when the last data backup was saved to HistoROM backup.	Zile (z), ore (h), minute (m) și secunde (s)
Configuration management	Select action for managing the device data in the HistoROM backup.	 Cancel Execute backup Restore * Compare * Clear backup data
Backup state	Shows the current status of data saving or restoring.	 None Backup in progress Restoring in progress Delete in progress Compare in progress Restoring failed Backup failed
Comparison result	Comparison of current device data with HistoROM backup.	 Settings identical Settings not identical No backup available Backup settings corrupt Check not done Dataset incompatible

* Visibility depends on order options or device settings

Domeniul de funcții al parametrul "Configuration management"

Opțiuni	Descriere
Cancel	Nu este executată nicio acțiune, iar utilizatorul părăsește parametrul.
Execute backup	O copie de rezervă a configurației actuale a dispozitivului este salvată din copia de rezervă HistoROM în memoria dispozitivului. Copia de rezervă include datele transmițătorului dispozitivului.
Opțiuni	Descriere
-------------------	--
Restore	Ultima copie de rezervă a configurației dispozitivului este restabilită din memoria dispozitivului în copia de rezervă HistoROM a dispozitivului. Copia de rezervă include datele transmițătorului dispozitivului.
Compare	Configurația dispozitivului salvată în memoria dispozitivului este comparată cu configurația curentă a dispozitivului de pe copia de rezervă HistoROM.
Clear backup data	Copia de rezervă a configurației dispozitivului este ștearsă din memoria dispozitivului.



HistoROM este o memorie "nevolatilă" a dispozitivului, de forma unui EEPROM.

În timp ce această acțiune este în curs, configurația nu poate fi editată prin intermediul afișajului local și va fi afișat un mesaj cu privire la starea de procesare.

10.5.8 Utilizarea parametrilor pentru administrarea dispozitivului

Submeniul **Administration** dirijează sistematic utilizatorul prin toți parametrii care pot fi utilizați pentru administrarea dispozitivului.

Navigare

 $Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow Administration$

► Administration	
► Define access code	→ 🗎 109
► Reset access code) → 🗎 110
Device reset) → 🗎 110

Utilizarea parametrului pentru a defini codul de acces

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow Administration \rightarrow Define access code

► Define access code	
Define access code] → 🗎 109
Confirm access code] → 🖺 109

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Intrare utilizator
Define access code	Restrict write-access to parameters to protect the configuration of the device against unintentional changes.	Șir de max. 16 caractere care cuprinde numere, litere și caractere speciale
Confirm access code	Confirm the entered access code.	Șir de max. 16 caractere care cuprinde numere, litere și caractere speciale

Utilizarea parametrului pentru a reseta codul de acces

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow Administration \rightarrow Reset access code

► Reset access code	
Operating time] → 🗎 110
Reset access code] → 🗎 110

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator / Intrare utilizator	
Operating time	Indicates how long the device has been in operation.	Zile (z), ore (h), minute (m) și secunde (s)	
Reset access code	Reset access code to factory settings. Pentru un cod de resetare, contactați organizația locală de service Endress+Hauser.	Șir de caractere care cuprinde numere, litere și caractere speciale	
	Codul de resetare poate fi introdus numai prin: • Browser web • DeviceCare, FieldCare (prin interfață de service CDI-RJ45) • Fieldbus		

Utilizarea parametrului pentru a reseta dispozitivul

Navigare

Meniul "Setup" \rightarrow Advanced setup \rightarrow Administration

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Selectare
Device reset	Reset the device configuration - either entirely or in part - to a defined state.	 Cancel To delivery settings Restart device Restore S-DAT backup[*]

* Visibility depends on order options or device settings

10.6 Simulare

Submeniul **Simulation** vă permite să simulați, fără o situație de debit real, diferite variabile de proces în modul de proces și de alarmă al dispozitivului, precum și să verificați lanțurile de semnal în aval (supape de comutare sau bucle de control închise).

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Simulation

► Simulation		
	Assign simulation process variable	→ 🗎 112

Process variable value	→ 🖺 112
Status input simulation 1 la n	→ 🖺 112
Input signal level 1 la n	→ 🗎 112
Current input 1 la n simulation	→ 🗎 112
Value current input 1 la n	→ 🗎 112
Current output 1 la n simulation	→ 🗎 112
Value current output 1 la n	→ 🖺 112
Frequency output simulation 1 la n	→ 🖺 112
Frequency value 1 la n	→ 🖺 112
Pulse output simulation 1 la n	→ 🗎 112
Pulse value 1 la n	→ 🗎 112
Switch output simulation 1 la n	→ 🖺 112
Switch status 1 la n	→ 🖺 112
Relay output 1 la n simulation	→ 🗎 112
Switch status 1 la n	→ 🗎 112
Pulse output simulation	→ 🗎 112
Pulse value	→ 🗎 113
Device alarm simulation	→ 🗎 113
Diagnostic event category	→ 🗎 113
Diagnostic event simulation	→ 🗎 113

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator / Interfață utilizator	
Assign simulation process variable	-	Select a process variable for the simulation process that is activated.		
Process variable value	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign simulation process variable ($\rightarrow \square$ 112).	Enter the simulation value for the selected process variable.	Depinde de variabila de proces selectată	
Status input simulation 1 la n	-	Switch simulation of the status input on and off.	OffOn	
Input signal level 1 la n	În parametrul Status input simulation , este selectat opțiunea On .	Select the signal level for the simulation of the status input.	HighLow	
Current input 1 la n simulation	-	Activați și dezactivați simularea intrării de curent.	OffOn	
Value current input 1 la n	În Parametrul Current input 1 la n simulation , este selectat opțiunea On .	Introduceți valoarea de curent pentru simulare.	0 la 22,5 mA	
Current output 1 la n simulation	-	Switch the simulation of the current output on and off.	OffOn	
Value current output 1 la n	În Parametrul Current output 1 la n simulation , este selectat opțiunea On .	Enter the current value for simulation.	3,59 la 22,5 mA	
Frequency output simulation 1 la n	În parametrul Operating mode , este selectat opțiunea Frequency .	Switch the simulation of the frequency output on and off.	OffOn	
Frequency value 1 la n	În Parametrul Frequency output simulation 1 la n , este selectat opțiunea On .	Enter the frequency value for the simulation.	0,0 la 12 500,0 Hz	
Pulse output simulation 1 la n	În parametrul Operating mode , este selectat opțiunea Pulse .	 Set and switch off the pulse output simulation. Pentru opțiunea Fixed value: parametrul Pulse width (→ B 85) definește durata impulsurilor de la ieșirea impulsurilor. 	OffFixed valueDown-counting value	
Pulse value 1 la n	În Parametrul Pulse output simulation 1 la n , este selectat opțiunea Down- counting value .	Enter the number of pulses for simulation.	0 la 65 535	
Switch output simulation 1 la n	În parametrul Operating mode , este selectat opțiunea Switch .	Switch the simulation of the switch output on and off.	OffOn	
Switch status 1 la n	-	Select the status of the status output for the simulation.	 Open Closed	
Relay output 1 la n simulation	-	Switch simulation of the relay output on and off.	OffOn	
Switch status 1 la n	Opțiunea On este selectată în parametrul parametrul Switch output simulation 1 la n .	Select status of the relay output for the simulation.	 Open Closed	
Pulse output simulation	-	Set and switch off the pulse output simulation. Pentru opțiunea Fixed value : parametrul Pulse width definește durata impulsurilor de la ieșirea impulsurilor.	OffFixed valueDown-counting value	

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator / Interfață utilizator
Pulse value	În parametrul Pulse output simulation, este selectat opțiunea Down-counting value.	Set and switch off the pulse output simulation.	0 la 65 535
Device alarm simulation	-	Switch the device alarm on and off.	OffOn
Diagnostic event category	-	Selectați o categorie de eveniment de diagnosticare.	SensorElectronicsConfigurationProcess
Diagnostic event simulation	-	Select a diagnostic event to simulate this event.	 Off Listă verticală eveniment de diagnosticare (în funcție de categoria selectată)
Logging interval	-	Define the logging interval tlog for data logging. This value defines the time interval between the individual data points in the memory.	1,0 la 3 600,0 s

* Visibility depends on order options or device settings

10.7 Protejarea setărilor împotriva accesului neautorizat

Există următoarele opțiuni de protecție la scriere pentru a proteja configurarea dispozitivului de măsurare împotriva modificărilor accidentale:

- Protejați accesul la parametri prin cod de acces →
 ⁽¹⁾
 ⁽¹⁾
- Protejați accesul la operarea locală prin blocarea tastelor $\rightarrow \ \binomega$ 56
- Protejați accesul la dispozitivul de măsurare prin comutatorul de protecție la scriere $\rightarrow \ \textcircled{}$ 115

10.7.1 Protecție la scriere prin cod de acces

Efectele codului de acces specific utilizatorului sunt următoarele:

- Prin operare locală, parametrii pentru configurarea dispozitivului de măsurare sunt protejați la scriere, iar valorile lor nu mai pot fi modificate.
- Accesul la dispozitiv este protejat prin browserul web, la fel ca parametrii pentru configurarea dispozitivului de măsurare.
- Accesul la dispozitiv este protejat prin FieldCare sau DeviceCare (prin interfața de service CDI-RJ45), la fel ca parametrii pentru configurarea dispozitivului de măsurare.

Definirea codului de acces prin afișajul local

- 1. Navigați la Parametrul **Define access code** ($\rightarrow \triangleq$ 109).
- 2. Definiți un șir de max. 16 caractere care cuprinde numere, litere și caractere speciale drept cod de acces.
- 3. Introduceți din nou codul de acces în Parametrul **Confirm access code** (→ 🗎 109) pentru a confirma codul.
 - 🛏 Simbolul 🖻 apare în fața tuturor parametrilor protejați la scriere.

Dispozitivul blochează din nou în mod automat parametrii protejați la scriere dacă nu se apasă nicio tastă în decurs de 10 minute în vizualizarea de navigare și editare. Dispozitivul blochează în mod automat parametrii protejați la scriere după 60 s dacă utilizatorul comută înapoi la modul afisaj operational din vizualizarea de navigare si editare.

- Dacă protecția la scriere a parametrului este activată printr-un cod de acces, aceasta poate fi dezactivată numai prin acest cod de acces $\rightarrow \cong 55$.
 - Rolul de utilizator cu care este conectat actualmente utilizatorul este indicat prin afişajul local → 🗎 55 de Parametrul **Access status**. Cale de navigare: Operation \rightarrow Access status

Parametrii care pot fi modificați întotdeauna prin afișajul local

Anumiți parametri care nu afectează măsurătoarea sunt exceptați de la protecția la scriere a parametrilor prin afisajul local. În pofida codului de acces specific utilizatorului, acestia pot fi întotdeauna modificati, chiar dacă ceilalti parametri sunt blocati.



Definirea codului de acces prin browserul web

- 1. Navigati la parametrul **Define access code** ($\rightarrow \triangleq 109$).
- 2. Definiți un cod numeric de max. 16 caractere drept cod de acces.
- 3. Introduceți din nou codul de acces în Parametrul **Confirm access code** ($\rightarrow \square 109$) pentru a confirma codul.
 - └ Browserul web comută acum la pagina de conectare.
- P Dacă nu se efectuează nicio acțiune timp de 10 minute, browserul web revine automat la pagina de conectare.
 - Dacă protecția la scriere a parametrului este activată printr-un cod de acces, aceasta poate fi dezactivată numai prin acest cod de acces $\rightarrow \cong 55$.
 - Rolul de utilizator cu care este conectat actualmente utilizatorul prin browserul web este indicat de Parametrul **Access status**. Cale de navigare: Operation \rightarrow Access status

Resetarea codului de acces

Dacă rătăciti codul de acces specific utilizatorului, puteti reseta codul la setarea din fabrică. În acest scop trebuie introdus un cod de resetare. Codul de acces specific utilizatorului poate fi apoi definit din nou.

Prin browser web, FieldCare, DeviceCare (prin interfată de service CDI-RI45), Fieldbus

Pentru un cod de resetare, contactați organizația locală de service Endress+Hauser.



- **1.** Navigati la parametrul **Reset access code** ($\rightarrow \implies 110$).
- 2. Introduceți codul de resetare.
 - └ Codul de acces a fost resetat la setarea din fabrică **0000**. Acesta poate fi redefinit → 🗎 113.

10.7.2 Protecția la scriere prin intermediul comutatorului de protecție la scriere

Spre deosebire de protecția la scriere a parametrilor printr-un cod de acces specific utilizatorului, aceasta permite blocarea accesului de scriere pentru întregul meniu de operare, cu excepția **parametrul "Contrast display"**.

Valorile parametrilor sunt acum doar în citire și nu mai pot fi editate (cu excepția **parametrul "Contrast display"**):

- Prin afişajul local
- Prin protocolul HART



Setarea comutatorului de protecție la scriere (WP) de la modulul electronic principal în poziția **ON** (ACTIVARE) permite protecția la scriere a hardware-ului.



- 2. Setarea comutatorului de protecție la scriere (WP) de la modulul electronic principal în poziția **OFF** (DEZACTIVARE) (setare din fabrică) dezactivează protecția la scriere a hardware-ului.
 - In Nu se afişează nicio opțiune în parametrul Locking status → 116. Pe afişajul local, simbolul a dispare din fața parametrilor din antetul afişajului operațional și din vizualizarea navigării.

11 Operare

11.1 Citirea stării de blocare a dispozitivului

Protecție la scriere activă a dispozitivului: parametrul Locking status

Operation \rightarrow Locking status

Domeniul de	functii al	parametrul	"Lockina	status"
Donichtatiat	jour ceçu ou	parametria	Dociting	Diatab

Opțiuni	Descriere	
Lipsă	Starea de acces afișată în Parametrul Access status se aplică → 🗎 55. Apare numai pe afișajul local.	
Hardware locked	Comutatorul de tip DIP switch pentru blocarea hardware-ului este activat la placa PCB. Acesta blochează accesul de scriere pentru parametri (de ex., prin afișajul local sau instrumentul de operare) $\rightarrow \cong 115$.	
SIL locked	Modul SIL este activat. Acesta blochează accesul de scriere pentru parametri (de ex., prin afișajul local sau instrumentul de operare).	
Custody transfer active	Comutatorul de tip DIP switch pentru modul de măsurare fiscală este activat la placa PCB. Acesta blochează accesul de scriere pentru toți parametrii (de ex., pri afișajul local sau instrumentul de operare).	
	Pentru informații detaliate despre modul de măsurare fiscală, consultați Documentația specială pentru dispozitiv	
CT active - defined parameters	Comutatorul de tip DIP switch pentru modul de măsurare fiscală este activat la placa PCB. Acesta blochează accesul de scriere pentru parametrii definiți (de ex., prin afișajul local sau instrumentul de operare).	
	Pentru informații detaliate despre modul de măsurare fiscală, consultați Documentația specială pentru dispozitiv	
Temporarily locked	Accesul de scriere pentru parametri este blocat temporar din cauza proceselor interne care se execută în dispozitiv (de ex., încărcare/descărcare date, resetare etc.). După ce procesarea internă s-a finalizat, parametrii pot fi modificați încă o dată.	

11.2 Modificarea limbii de operare

Informații detaliate:

- Pentru a configura limba de operare \rightarrow 🗎 74
- Pentru informații despre limba de operare acceptată de dispozitivul de măsurare $\rightarrow \; \boxminus \; 175$

11.3 Configurarea afișajului

Informații detaliate:

- Privind setările de bază pentru afișajul local $\rightarrow \cong 90$

11.4 Citirea valorilor măsurate

Cu submeniul **Measured values**, este posibilă citirea tuturor valorilor măsurate.

11.4.1 Submeniul "Process variables"

Submeniul **Process variables** conține toți parametrii necesari pentru afișarea valorilor măsurate curente pentru fiecare variabilă de proces.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Measured values \rightarrow Process variables

► Process variabl	es	
	Volume flow]
	Mass flow]
	Corrected volume flow]
	Flow velocity]
	Conductivity]
	Corrected conductivity]
	Temperature]
	Density]

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Interfață utilizator
Volume flow	-	Afișează debitul volumic care este măsurat în momentul respectiv.	
		Dependență Unitatea este preluată din parametrul Volume flow unit (→ 🗎 77).	
Mass flow	-	Afișează debitul masic calculat în momentul respectiv.	Număr semnat cu virgulă mobilă
		Dependență Unitatea este preluată din parametrul Mass flow unit (→ 🗎 77).	
Corrected volume flow	-	Afișează debitul volumic corectat care este calculat în momentul respectiv.	Număr semnat cu virgulă mobilă
		Dependență Unitatea este preluată din parametrul Corrected volume flow unit $(\rightarrow \square 78).$	
Flow velocity	-	Afișează viteza de curgere care este calculată în momentul respectiv.	Număr semnat cu virgulă mobilă
Conductivity	-	Afișează conductivitatea care este măsurată în momentul respectiv.	Număr semnat cu virgulă mobilă
		Dependență Unitatea este preluată din parametrul Conductivity unit ($\rightarrow \square$ 77).	

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Interfață utilizator
Corrected conductivity	 Este îndeplinită una dintre următoarele condiții: Codul de comandă pentru "Opțiune senzor", opțiunea CI "Măsurarea temperaturii mediului" sau Temperatura este citită în debitmetru de la un dispozitiv extern. 	Afișează conductivitate corectată în momentul respectiv. <i>Dependență</i> Unitatea este preluată din parametrul Conductivity unit (→ 🗎 77).	Număr pozitiv cu virgulă mobilă
Temperature	 Este îndeplinită una dintre următoarele condiții: Codul de comandă pentru "Opțiune senzor", opțiunea CI "Măsurarea temperaturii mediului" sau Temperatura este citită în debitmetru de la un dispozitiv extern. 	Afișează temperatura care este calculată în momentul respectiv. <i>Dependență</i> Unitatea este preluată din parametrul Temperature unit (→ 🗎 77).	Număr pozitiv cu virgulă mobilă
Density	-	Afișează densitatea fixă curentă sau citirea densității de la un dispozitiv extern. <i>Dependență</i> Unitatea este preluată din parametrul Density unit .	Număr semnat cu virgulă mobilă

11.4.2 Submeniul "Totalizer"

Submeniul **Totalizer** conține toți parametrii necesari pentru afișarea valorilor măsurate curente pentru fiecare totalizator.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Measured values \rightarrow Totalizer



Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Interfață utilizator
Totalizer value 1 la n	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→ ≌ 101) din submeniul Totalizer 1 la n .	Afișează valoarea curentă de contor a totalizatorului.	Număr semnat cu virgulă mobilă
Totalizer overflow 1 la n	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→ 🗎 101) din submeniul Totalizer 1 la n .	Afișează depășirea curentă a totalizatorului.	Număr întreg cu semn

11.4.3 Submeniul "Input values"

Submeniul **Input values** vă dirijează sistematic la valorile de intrare individuale.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Measured values \rightarrow Input values

► Input values	
► Current input 1 la n	→ 🗎 119
► Status input 1 la n	→ 🗎 119

Valori de intrare ale intrării de curent

Submeniul **Current input 1 la n** conține toți parametrii necesari pentru afișarea valorilor măsurate curente pentru fiecare intrare de curent.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Current input 1 la n

► Current input 1 la n	
Measured values 1 la n] → 🗎 119
Measured current 1 la n] → 🗎 119

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator
Measured values 1 la n	Afișează valoarea intrării de curent.	Număr semnat cu virgulă mobilă
Measured current 1 la n	Afișează valoarea curentă a intrării de curent.	0 la 22,5 mA

Valori de intrare ale intrării de stare

Submeniul **Status input 1 la n** conține toți parametrii necesari pentru afișarea valorilor măsurate curente pentru fiecare intrare de stare.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Measured values \rightarrow Input values \rightarrow Status input 1 la n

► Status input 1 la n		
Value status input		→ 🗎 119

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator
Value status input	Shows the current input signal level.	HighLow

11.4.4 Output values

Submeniul **Output values** conține toți parametrii necesari pentru afișarea valorilor măsurate curente pentru fiecare ieșire.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Measured values \rightarrow Output values

► Output values	
► Current output 1 la n	→ 🗎 120
 Pulse/frequency/switch output 1 la n 	→ 🗎 120
► Relay output 1 la n	→ 🗎 121
► Double pulse output	→ 🗎 122

Valori de ieșire pentru ieșirea de curent

Submeniul **Value current output** conține toți parametrii necesari pentru afișarea valorilor măsurate curente pentru fiecare ieșire de curent.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Value current output 1 la n



Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator
Output current 1	Afișează valoarea de curent calculată în momentul respectiv pentru ieșirea de curent.	3,59 la 22,5 mA
Measured current	Afișează valoarea de curent măsurată în momentul respectiv pentru ieșirea de curent.	0 la 30 mA

Valori de ieșire pentru ieșirea de impulsuri/frecvență/comutare

Submeniul **Pulse/frequency/switch output 1 la n** conține toți parametrii necesari pentru afișarea valorilor măsurate curente pentru fiecare ieșire de impulsuri/frecvență/comutare.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Pulse/frequency/switch output 1 la n

Pulse/frequency/switch output 1 la n	
Output frequency 1 la n	→ 🗎 121
Pulse output 1 la n	→ 🗎 121
Switch status 1 la n	→ 🗎 121

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Interfață utilizator
Output frequency 1 la n	În parametrul Operating mode , opțiunea Frequency este selectat.	Afișează valoarea măsurată în momentul respectiv pentru ieșirea de frecvență.	0,0 la 12 500,0 Hz
Pulse output 1 la n	Opțiunea Pulse este selectată în parametrul parametrul Operating mode .	Afișează ieșirea curentă a frecvenței impulsurilor.	Număr pozitiv cu virgulă mobilă
Switch status 1 la n	Opțiunea Switch este selectat la parametrul Operating mode .	Afișează starea curentă a ieșirii de comutare.	 Open Closed

Valori de ieșire pentru ieșirea releului

Submeniul **Relay output 1 la n** conține toți parametrii necesari pentru afișarea valorilor măsurate curente pentru fiecare ieșire de releu.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Relay output 1 la n

► Relay output 1 la n	
Switch status] → 🗎 121
Switch cycles] → 🗎 121
Max. switch cycles number] → 🗎 121

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator
Switch status	Shows the current relay switch status.	OpenClosed
Switch cycles	Shows number of all performed switch cycles.	Număr întreg pozitiv
Max. switch cycles number	Shows the maximal number of guaranteed switch cycles.	Număr întreg pozitiv

Valori de ieșire pentru ieșirea în impuls dublu

Submeniul **Double pulse output** conține toți parametrii necesari pentru afișarea valorilor măsurate curente pentru fiecare ieșire în impuls dublu.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Measured values \rightarrow Output values \rightarrow Double pulse output

► Double pulse output		
Pulse output		→ 🗎 122

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator
Pulse output	Shows the currently output pulse frequency.	Număr pozitiv cu virgulă mobilă

11.5 Adaptarea dispozitivului de măsurare la condițiile de proces

În acest scop, sunt disponibile următoarele:

- Setări de bază cu ajutorul meniul Setup (→
 [™] 74)
- Setări complexe cu ajutorul submeniul Advanced setup (→ 🗎 99)

11.6 Efectuarea unei resetări a totalizatorului

Totalizatoarele sunt resetate în submeniul **Operation**:

- Control Totalizer
- Reset all totalizers

Navigare

Meniul "Operation" \rightarrow Totalizer handling

► Totalizer handling		
Control Totalizer 1 la n	→ 🗎 123	
Preset value 1 la n) → 🗎 123	
Reset all totalizers) → 🗎 123	

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator
Control Totalizer 1 la n	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→ ≌ 101) din submeniul Totalizer 1 la n .	Control totalizer value.	 Totalize Reset + hold * Preset + hold * Reset + totalize Preset + totalize * Hold *
Preset value 1 la n	O variabilă de proces este selectată în parametrul Assign process variable (→ 🗎 101) din submeniul Totalizer 1 la n .	 Specify start value for totalizer. Dependență Unitatea variabilei de proces selectate este specificată pentru totalizator în parametrul Unit totalizer (→ 101). 	Număr semnat cu virgulă mobilă
Reset all totalizers	-	Reset all totalizers to 0 and start.	CancelReset + totalize

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

* Visibility depends on order options or device settings

11.6.1 Domeniul de funcții al parametrul "Control Totalizer"

Opțiuni	Descriere
Totalize	Totalizatorul este pornit sau continuă să funcționeze.
Reset + hold	Procesul de totalizare este oprit, iar totalizatorul este resetat la 0.
Preset + hold	Procesul de totalizare este oprit, iar totalizatorul este setat la valoarea de pornire definită din parametrul Preset value .
Reset + totalize	Totalizatorul este resetat la 0, iar procesul de totalizare este repornit.
Preset + totalize	Totalizatorul este setat la valoarea de pornire definită din parametrul Preset value , iar procesul de totalizare este repornit.
Hold	Totalizarea este oprită.

11.6.2 Domeniul de funcții al parametrul "Reset all totalizers"

Opțiuni	Descriere
Cancel	Nu este executată nicio acțiune, iar utilizatorul părăsește parametrul.
Reset + totalize	Resetează toate totalizatoarele la 0 și repornește procesul de totalizare. Aceasta șterge toate valorile de debit totalizate anterior.

11.7 Se afișează înregistrarea datelor în jurnal

Pachetul de aplicații **HistoROM extins** trebuie activat în dispozitiv (opțiune de comandă) pentru a apărea submeniul **Data logging**. Acesta conține toți parametrii pentru istoricul valorii măsurate.

Înregistrarea datelor este, de asemenea, disponibilă prin:

- Instrument de gestionare a activelor din cadrul fabricii FieldCare $\rightarrow \square$ 66.
- Browser web

Interval de funcționare

- Pot fi stocate în total 1000 de valori măsurate
- 4 canale de înregistrare în jurnal
- Interval reglabil de înregistrare în jurnal pentru înregistrarea în jurnal a datelor
- Afișează tendința valorii măsurate pentru fiecare canal de înregistrare în jurnal sub forma unui grafic

ראַייע אַגאַגעאַגעאַגע איין איין איין איין איין איין איין א	
175.77 40.69 l/h	
<u>-100s</u>	

- axa x: în funcție de numărul de canale selectate, afișează 250 până la 1000 de valori măsurate ale unui variabile de proces.
- axa y: afișează intervalul aproximativ al valorii măsurate și adaptează în permanență aceasta la măsurătoarea în curs.

Dacă lungimea intervalului de înregistrare în jurnal sau alocarea variabilelor de proces la canale se modifică, conținutul înregistrării datelor în jurnal se șterge.

Navigare

Meniul "Diagnostics" \rightarrow Data logging

► Data logging	
Assign channel 1	→ 🗎 125
Assign channel 2	→ 🗎 125
Assign channel 3	→ 🗎 125
Assign channel 4	→ 🗎 125
Logging interval	→ 🗎 125
Clear logging data	→ 🗎 125
Data logging	→ 🗎 125
Logging delay	→ 🗎 125
Data logging control	→ 🗎 126
Data logging status	→ 🗎 126
Entire logging duration	→ 🗎 126
► Display channel 1	
► Display channel 2	

► Display channel 3

Display channel 4

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator / Interfață utilizator
Assign channel 1	Pachetul de aplicații HistoROM extins este disponibil.	Atribuiți variabila de proces canalului de înregistrare a datelor în jurnal.	 Off Volume flow Mass flow Corrected volume flow Flow velocity Conductivity* Corrected conductivity Electronic temperature Current output 1* Current output 2* Current output 3* Temperature* Noise* Coil current shot time* Reference electrode potential against PE* Coating measured value* Test point 1 Test point 2 Test point 3
Assign channel 2	 Pachetul de aplicații HistoROM extins este disponibil. Opțiunile de software activate în momentul respectiv sunt afișate în parametrul Software option overview. 	Atribuiți variabila de proces canalului de înregistrare a datelor în jurnal.	Listă verticală, consultați parametrul Assign channel 1 (→ 🗎 125)
Assign channel 3	 Pachetul de aplicații HistoROM extins este disponibil. Opțiunile de software activate în momentul respectiv sunt afișate în parametrul Software option overview. 	Atribuiți variabila de proces canalului de înregistrare a datelor în jurnal.	Listă verticală, consultați parametrul Assign channel 1 (→ 🗎 125)
Assign channel 4	Pachetul de aplicații HistoROM extins este disponibil. ① Opțiunile de software activate în momentul respectiv sunt afișate în parametrul Software option overview.	Atribuiți variabila de proces canalului de înregistrare a datelor în jurnal.	Listă verticală, consultați parametrul Assign channel 1 (→ 🗎 125)
Logging interval	Pachetul de aplicații HistoROM extins este disponibil.	Definiți intervalul de înregistrare în jurnal pentru înregistrarea datelor în jurnal. Această valoare definește intervalul de timp dintre punctele de date individuale din memorie.	0,1 la 3 600,0 s
Clear logging data	Pachetul de aplicații HistoROM extins este disponibil.	Ștergeți toate datele de înregistrare în jurnal.	CancelClear data
Data logging	-	Selectați metoda de înregistrare a datelor în jurnal.	 Overwriting Not overwriting
Logging delay	În parametrul Data logging , este selectat opțiunea Not overwriting .	Introduceți întârzierea pentru înregistrarea în jurnal a valorii măsurate.	0 la 999 h

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Selectare / Intrare utilizator / Interfață utilizator
Data logging control	În parametrul Data logging , este selectat opțiunea Not overwriting .	Porniți și opriți înregistrarea în jurnal a valorii măsurate.	NoneDelete + startStop
Data logging status	În parametrul Data logging , este selectat opțiunea Not overwriting .	Afișează starea de înregistrare în jurnal a valorii măsurate.	DoneDelay activeActiveStopped
Entire logging duration	În parametrul Data logging , este selectat opțiunea Not overwriting .	Afișează durata totală a înregistrării în jurnal.	Număr pozitiv cu virgulă mobilă

* Visibility depends on order options or device settings

12 Diagnosticarea și depanarea

12.1 Depanare generală

Pentru afișaj local

Eroare	Cauze posibile	Soluție
Afișaj local întunecat și fără semnale de ieșire	Tensiunea de alimentare nu corespunde valorii indicate pe plăcuța de identificare.	Aplicați tensiunea de alimentare corectă → 🗎 32.
Afișaj local întunecat și fără semnale de ieșire	Polaritatea tensiunii de alimentare este greșită.	Corectați polaritatea.
Afișaj local întunecat și fără semnale de ieșire	Nu există contact între cablurile de conectare și borne.	Verificați conectarea cablurilor și corectați, dacă este necesar.
Afișaj local întunecat și fără semnale de ieșire	Bornele nu sunt conectate corect în modulul electronic I/O. Bornele nu sunt conectate corect în modulul electronic principal.	Verificați bornele.
Afișaj local întunecat și fără semnale de ieșire	Modulul electronic I/O este defect. Modulul electronic principal este defect.	Comandați piesa de schimb → 🗎 151.
Afişajul local este întunecat, dar ieșirea semnalului este în intervalul valid	Afișajul este setat prea luminos sau prea întunecat.	 Setați afișajul astfel încât să fie mai luminos apăsând simultan
Afişajul local este întunecat, dar ieșirea semnalului este în intervalul valid	Cablul modulului de afișare nu este conectat corect.	Întroduceți corect fișa în modulul electronic principal și în modulul de afișare.
Afişajul local este întunecat, dar ieșirea semnalului este în intervalul valid	Modulul de afișare este defect.	Comandați piesa de schimb → 🗎 151.
Lumina de fundal a afișajului local este roșie	A avut loc un eveniment de diagnosticare cu comportament de diagnosticare "Alarmă".	Luați măsuri de remediere → 🗎 137
Textul apare într-o limbă străină pe afișajul local și nu poate fi înțeles.	Limba de operare este configurată incorect.	 Apăsați □ +
Mesaj pe afișajul local: "Communication Error" (Eroare de comunicare) "Check Electronics" (Verificați componentele electronice)	Comunicarea dintre modulul de afișare și componentele electronice este întreruptă.	 Verificați cablul și conectorul dintre modulul electronic principal și modulul de afișare. Comandați piesa de schimb →

Pentru semnale de ieșire

Eroare	Cauze posibile	Soluție
Ieșirea semnalului în afara intervalului valid	Modulul electronic principal este defect.	Comandați piesa de schimb → 🗎 151.
Ieșirea semnalului în afara intervalului de curent valid (< 3,6 mA sau > 22 mA)	Modulul electronic principal este defect. Modulul electronic I/O este defect.	Comandați piesa de schimb → 🗎 151.

Eroare	Cauze posibile	Soluție
Dispozitivul prezintă o valoare corectă pe afișajul local, însă ieșirea semnalului este incorectă, chiar dacă este într-un interval valid.	Eroare de configurare	Verificați și corectați configurarea parametrului.
Dispozitivul efectuează măsurătorile incorect.	Eroare de configurare sau dispozitivul este utilizat în afara aplicației.	 Verificați și corectați configurarea parametrului. Respectați valorile-limită specificate în "Date tehnice".

Pentru acces

Eroare	Cauze posibile	Soluție
Fără acces de scriere pentru parametri	Protecție la scriere hardware activată	Setați comutatorul de protecție la scriere de pe modulul electronic principal pe OFF (DEZACTIVARE) poziție → 🗎 115.
Fără acces de scriere pentru parametri	Rolul de utilizator curent are autorizație de acces limitat	 Verificați rolul de utilizator
Nicio conexiune prin protocolul HART	Rezistența pentru comunicații lipsește sau este instalată incorect.	Instalați rezistența pentru comunicații (250 Ω) corect. Respectați sarcina maximă → 🗎 161.
Nicio conexiune prin protocolul HART	Commubox • Conectat incorect • Configurat incorect • Driverele nu sunt instalate corect • Interfața USB de pe computer este configurată incorect	Respectați documentația pentru Commubox. HART FXA195: Document "Informații tehnice" TI00404F
Nu se conectează la serverul web	Server web dezactivat	Utilizând instrumentul de operare "FieldCare" sau "DeviceCare", verificați dacă serverul web al dispozitivului de măsurare este activat și activați-l dacă este necesar→ 🖺 62.
	Setare incorectă pentru interfața Ethernet a computerului	 Verificați proprietățile protocolului de internet (TCP/IP) → 58→ Z. Verificați setările de rețea împreună cu managerul IT.
Nu se conectează la serverul web	Adresă IP incorectă	Verificați adresa IP: 192.168.1.212 → 🗎 58→ 🗎 58
Nu se conectează la serverul web	Date de acces WLAN incorecte	 Verificați starea rețelei WLAN. Conectați-vă din nou la dispozitiv folosind datele de acces WLAN. Verificați dacă WLAN este activat pe dispozitivul de măsurare și pe dispozitivul de acționare → 🗎 58.
	Comunicare WLAN dezactivată	-
Nu se conectează la serverul web, FieldCare sau DeviceCare	Nicio rețea WLAN disponibilă	 Verificați dacă este prezentă recepția WLAN: LED-ul de pe modulul de afișare este aprins în albastru Verificați dacă conexiunea WLAN este activată: LED-ul de pe modulul de afișare se aprinde intermitent în albastru Porniți funcția instrumentului.

Eroare	Cauze posibile	Soluție
Conexiunea la rețea nu este prezentă sau este instabilă	Rețeaua WLAN este slabă.	 Dispozitivul de acționare este în afara intervalului de recepție: verificați starea rețelei la dispozitivul de acționare. Pentru a îmbunătăți performanța rețelei, utilizați o antenă WLAN externă.
	Comunicare paralelă WLAN și Ethernet	 Verificați setările de rețea. Activați temporar numai WLAN ca interfață.
Browserul web este blocat, iar utilizarea nu mai este posibilă	Transfer de date activ	Așteptați până la terminarea transferului de date sau acțiunii curente.
	Conexiune pierdută	 Verificați conexiunea prin cablu și alimentarea cu energie electrică. Reîmprospătați browserul web și reporniți, dacă este necesar.
Conținutul browserului web este incomplet sau greu de citit	Nu se utilizează versiunea optimă de server web.	 Utilizați versiunea de browser web corectă → 57. Goliți memoria cache a browserului web și reporniți browserul web.
	Setări de vizualizare necorespunzătoare.	Modificați dimensiunea fontului/ raportul ecranului browserului web.
Afișare inexistentă sau incompletă a conținuturilor în browserul web	JavaScript neactivatJavaScript imposibil de activat	1. Activați JavaScript. 2. Introduceți http:// XXX.XXX.X.XXX/basic.html ca adresă IP.
Operare cu FieldCare sau DeviceCare prin interfața de service CDI-RJ45 (port 8000)	Paravanul de protecție al computerului sau rețelei nu permite comunicarea	În funcție de setările paravanului de protecție utilizat pe computer sau în rețea, paravanul de protecție trebuie adaptat sau dezactivat pentru a permite accesul FieldCare/ DeviceCare.
Clipire firmware cu FieldCare sau DeviceCare prin interfața de service CDI-RJ45 (prin port 8000 sau porturi TFTP)	Paravanul de protecție al computerului sau rețelei nu permite comunicarea	În funcție de setările paravanului de protecție utilizat pe computer sau în rețea, paravanul de protecție trebuie adaptat sau dezactivat pentru a permite accesul FieldCare/ DeviceCare.

12.2 Informații de diagnosticare obținute prin intermediul diodelor electroluminiscente

12.2.1 Transmițător

Diferite LED-uri din transmițător furnizează informații cu privire la starea dispozitivului.



- Tensiune de alimentare Stare dispozitiv Neutilizat 1 2 3

- 4 5
- Comunicare Interfață de service (CDI) activă

LED		Culoare	Semnificație
1	Tensiune de alimentare	Dezactivare	Tensiunea de alimentare este oprită sau prea scăzută.
		Verde	Tensiunea de alimentare este ok.
2	Stare dispozitiv	Dezactivare	Eroare firmware
	(funcționare normala)	Verde	Starea dispozitivului este ok.
		Se aprinde intermitent în verde	Dispozitivul nu este configurat.
		Roșu	A avut loc un eveniment de diagnosticare cu comportament de diagnosticare "Alarmă".
	Se aprinde intermitent în roșu	A avut loc un eveniment de diagnosticare cu comportament de diagnosticare "Avertisment".	
		Se aprinde intermitent în roșu/verde	Dispozitivul repornește.
2	Starea dispozitivului (în timpul repornirii)	Clipește lent în roșu	Dacă > 30 de secunde: problemă la încărcătorul de pornire.
		Clipește repede în roșu	Dacă > 30 de secunde: problemă de compatibilitate la citirea firmware-ului.
3	Neutilizat	-	-
4	Comunicare	Dezactivare	Comunicarea nu este activă.
		Alb	Comunicare activă.
5	Interfață de service (CDI)	Dezactivare	Neconectat sau nu este stabilită nicio conexiune.
		Galben	Conectat și conexiune stabilită.
		Clipește în galben	Interfață de service activă.

12.3 Informații privind diagnosticarea pe afișajul local

12.3.1 Mesaj de diagnosticare

Erorile detectate de sistemul de automonitorizare a dispozitivului de măsurare sunt afișate ca mesaj de diagnosticare, alternativ cu afișajul operațional.



Dacă două sau mai multe evenimente de diagnosticare se află simultan în așteptare, doar mesajul referitor la evenimentul de diagnosticare cu prioritatea cea mai mare este afișat.

Alte evenimente de diagnosticare ce au apărut pot fi afișate în meniul **Diagnostics**:

- Prin parametru $\rightarrow \square 141$
- Prin submeniuri →
 ■ 142

Semnale de stare

Semnalele de stare furnizează informații cu privire la starea și fiabilitatea dispozitivului prin clasificarea cauzei informațiilor de diagnosticare (eveniment de diagnosticare).

Semnalele de stare sunt clasificate în funcție de VDI/VDE 2650 și Recomandarea NAMUR NE 107: F = Defecțiune, C = Verificare funcții, S = În afara specificației, M = Necesită întreținere

Simbol	Semnificație
F	Defecțiune A survenit o eroare la dispozitiv. Valoarea măsurată nu mai este valabilă.
С	Verificarea funcțiilor Dispozitivul se află în modul service (de ex. în timpul unei simulări).
S	 În afara specificației Dispozitivul este utilizat: În afara limitelor de specificație tehnică (de ex., în afara intervalului temperaturii de proces) În afara configurării efectuate de utilizator (de ex., debitul maxim la parametrul valoare 20 mA)
М	Necesită întreținere Este necesară întreținerea. Valoarea măsurată rămâne validă.

Comportament de diagnosticare

Simbol	Semnificație
*	 Alarmă Măsurătoarea este întreruptă. Ieșirile semnalului și totalizatoarele presupun o stare de alarmă definită. Se generează un mesaj de diagnosticare.
Δ	Avertisment Măsurătoarea este reluată. Ieșirile de semnal și totalizatoarele nu sunt afectate. Se generează un mesaj de diagnosticare.

Informații privind diagnosticarea

Defecțiunea poate fi identificată cu ajutorul informațiilor de diagnosticare. Textul scurt vă ajută prin furnizarea de informații cu privire la defecțiune. În plus, simbolul corespunzător pentru comportamentul de diagnosticare se afișează în fața informațiilor de diagnosticare pe afișajul local.



Elemente de operare

Tastă	Semnificație	
Ŧ	Tasta plus Într-un meniu, submeniu Deschide mesajul despre informații privind soluția.	
E	Tasta Enter Într-un meniu, submeniu Deschide meniul de operare.	

x 1 xx x x x x x x x x x x x x x x x x	X XXX X XXX X A S A S801 Tensiune de alimentare Meniu
	1. ↓ Listă de diagnosticare ▲ S 1 ↓ 1 ▲ S801 Tensiune de alimentare Diagnostic 2 Diagnostic 3
	2. € 4 Tensiune de alimentare (ID:203) 4 ▲ S801 0d00h02m25s 6 Creştere tensiune de alimentare
🗑 29 - Mesai referitor la măsurile de remediere	3. • •

12.3.2 Interogarea măsurilor de remediere

- 1 Informații privind diagnosticarea
- 2 Text scurt
- 3 ID service
- 4 Comportament la diagnosticare cu cod de diagnosticare
- 5 Momentul producerii
- 6 Măsuri de remediere
- 1. Utilizatorul se află în mesajul de diagnosticare.

Apăsați 🗄 (simbol ⓓ).

- └ Se deschide submeniul **Diagnostic list**.
- 3. Apăsați ⊡ + 🛨 simultan.

└ Mesajul referitor la măsurile de remediere se închide.

Utilizatorul este în meniul **Diagnostics** la o intrare pentru un eveniment de diagnosticare, de ex. în submeniul **Diagnostic list** sau parametrul **Previous diagnostics**.

1. Apăsați 🗉.

▶ Se deschide mesajul pentru măsurile de remediere pentru evenimentul de diagnosticare selectat.

2. Apăsați 🗆 + 🛨 simultan.

└ Mesajul pentru măsurile de remediere se închide.

12.4 Informații de diagnosticare în browserul web

12.4.1 Opțiuni de diagnosticare

Orice defecțiune detectată de dispozitivul de măsurare se afișează în browserul web pe pagina de pornire odată ce utilizatorul se conectează.



- 1 Zonă de stare cu semnalul de stare
- 2 Informații privind diagnosticarea
- 3 Informații despre soluție cu ID-ul de service

In plus, evenimentele de diagnosticare care au apărut pot fi afișate în meniul **Diagnostics**:

- Prin parametru $\rightarrow \square 141$
- Prin submeniu $\rightarrow \square 142$

Semnale de stare

Semnalele de stare furnizează informații cu privire la starea și fiabilitatea dispozitivului prin clasificarea cauzei informațiilor de diagnosticare (eveniment de diagnosticare).

Simbol	Semnificație
\otimes	Defecțiune A survenit o eroare la dispozitiv. Valoarea măsurată nu mai este valabilă.
Ŵ	Verificarea funcțiilor Dispozitivul se află în modul service (de ex. în timpul unei simulări).
<u>^</u>	 În afara specificației Dispozitivul este utilizat: În afara limitelor de specificație tehnică (de ex., în afara intervalului temperaturii de proces) În afara configurării efectuate de utilizator (de ex., debitul maxim la parametrul valoare 20 mA)
	Necesită întreținere Este necesară întreținerea. Valoarea măsurată rămâne valabilă.

Semnalele de stare sunt clasificate în conformitate cu VDI/VDE 2650 și cu Recomandarea NAMUR NE 107.

12.4.2 Apelarea informațiilor despre soluție

Sunt furnizate informații despre soluții pentru fiecare eveniment de diagnosticare pentru a vă asigura că problemele pot fi remediate în cel mai scurt timp. Aceste măsuri sunt afișate cu roșu împreună cu evenimentul de diagnosticare și informațiile de diagnosticare aferente.

12.5 Informații de diagnosticare în FieldCare sau DeviceCare

12.5.1 Opțiuni de diagnosticare

Orice defecțiune detectată de dispozitivul de măsurare se afișează pe pagina de pornire a instrumentului de operare odată ce a fost stabilită conexiunea.

Image: Status signal: Image: Status sig	E Section check (E ♥ F ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Xxxxxx PC Diagnostics 1: PC Remedy information: PC Access status tooling: Operation Diagnostics Expert	C485 Simu Deactivate Mainenance	Instrument health status Image: Second status <

- 1 Zonă de stare cu semnalul de stare $\rightarrow \square$ 131
- 2 Informații privind diagnosticarea $\rightarrow \cong 132$
- 3 Informații despre soluție cu ID-ul de service

În plus, evenimentele de diagnosticare care au apărut pot fi afișate în meniul Diagnostics:

- Prin parametru $\rightarrow \equiv 141$
- Prin submeniu $\rightarrow \cong 142$

Informații privind diagnosticarea

Defecțiunea poate fi identificată cu ajutorul informațiilor de diagnosticare. Textul scurt vă ajută prin furnizarea de informații cu privire la defecțiune. În plus, simbolul corespunzător pentru comportamentul de diagnosticare se afișează în fața informațiilor de diagnosticare pe afișajul local.



A0021799-R0

12.5.2 Apelarea informațiilor despre soluție

Sunt furnizate informații despre soluții pentru fiecare eveniment de diagnosticare pentru a vă asigura că problemele pot fi remediate în cel mai scurt timp:

- Pe pagina de pornire Informațiile despre soluție sunt afișate într-un câmp separat sub informațiile de diagnosticare.
- În meniul Diagnostics
 Informatiile despre solutie pot fi apelate în zona de lucru a interfetei cu utilizatorul.

Utilizatorul este în meniul Diagnostics.

- 1. Apelați parametrul dorit.
- 2. În partea dreaptă a zonei de lucru, treceți cu mouse-ul peste parametru.
 - → Apare un sfat pe ecran cu informații despre soluție pentru evenimentul de diagnosticare.

12.6 Adaptarea informațiilor de diagnosticare

12.6.1 Adaptarea comportamentului de diagnosticare

Pentru fiecare informație de diagnosticare este alocat în fabrică un comportament de diagnosticare specific. Utilizatorul poate modifica această alocare pentru anumite informații de diagnosticare din submeniul **Diagnostic behavior**.

Expert \rightarrow System \rightarrow Diagnostic handling \rightarrow Diagnostic behavior



🗷 30 Preluarea exemplului afișajului local

Puteți aloca următoarele opțiuni numărului de diagnosticare ca un comportament de diagnosticare:

Opțiuni	Descriere
Alarm	Dispozitivul oprește măsurătoarea. Ieșirile semnalului și totalizatoarele presupun o stare de alarmă definită. Se generează un mesaj de diagnosticare. Lumina de fundal se schimbă în roșu.
Warning	Dispozitivul continuă să măsoare. Ieșirile de semnal și totalizatoarele nu sunt afectate. Se generează un mesaj de diagnosticare.
Logbook entry only	Dispozitivul continuă să măsoare. Mesajul de diagnosticare se afișează numai în submeniul Event logbook (submeniul Event list) și nu este afișat alternativ cu afișajul operațional.
Off	Evenimentul de diagnosticare este ignorat și nu este generat sau introdus niciun mesaj de diagnosticare.

12.6.2 Adaptarea semnalului de stare

Pentru fiecare informație de diagnosticare este alocat în fabrică un semnal de stare specific. Utilizatorul poate modifica această alocare pentru anumite informații de diagnosticare din submeniul **Diagnostic event category**.

Expert \rightarrow Communication \rightarrow Diagnostic event category

Semnale de stare disponibile

Configurare conform Specificației HART 7 (Stare condensată), în conformitate cu NAMUR NE107.

Simbol	Semnificație
F	Defecțiune Există o eroare la dispozitiv. Valoarea măsurată nu mai este valabilă.
C	Verificarea funcțiilor Dispozitivul se află în modul service (de ex. în timpul unei simulări).
S A0013958	 În afara specificației Dispozitivul este utilizat: În afara limitelor de specificație tehnică (de ex., în afara intervalului temperaturii de proces) În afara configurării efectuate de utilizator (de ex., debitul maxim la parametrul valoare 20 mA)
A0013957	Necesită întreținere Este necesară întreținerea. Valoarea măsurată rămâne valabilă.
N	Nu are niciun efect asupra stării condensate.
A0023076	

12.7 Prezentarea generală a informațiilor de diagnosticare

Cantitatea de informații de diagnosticare și numărul de variabile măsurate a afectat creșterea dacă dispozitivul de măsurare are unul sau mai multe pachete de aplicații.

În cazul unor elemente din informațiile de diagnosticare, semnalul de stare și comportamentul de diagnosticare pot fi modificate. Modificați informațiile de diagnosticare →
¹ 136

Număr de diagnosticare	Text scurt	Acțiune de remediere	Semnal de stare [din fabrică]	Comportament la diagnosticare [din fabrică]
Diagnosticarea s	enzorului			
043	Sensor short circuit	 Check sensor cable and sensor Execute Heartbeat Verification Replace sensor cable or sensor 	S	Warning ¹⁾
082	Data storage	 Check module connections Contact service 	F	Alarm
083	Memory content	 Restart device Restore HistoROM S-DAT backup (Device reset' parameter) Replace HistoROM S-DAT 	F	Alarm
168	Coating detected	Clean measuring tube	М	Warning
169	Conductivity measurement failed	 Check grounding conditions Deactivate conductivity measurement 	М	Warning
170	Coil resistance	Check ambient and process temperature	F	Alarm
180	Temperature sensor defective	 Check sensor connections Replace sensor cable or sensor Turn off temperature measurement 	F	Warning

Număr de diagnosticare	Text scurt	Acțiune de remediere	Semnal de stare [din fabrică]	Comportament la diagnosticare [din fabrică]	
181	Sensor connection	 Check sensor cable and sensor Execute Heartbeat Verification Replace sensor cable or sensor 	F	Alarm	
Diagnosticarea electronicii					
201	Device failure	 Restart device Contact service 	F	Alarm	
242	Software incompatible	 Check software Flash or change main electronics module 	F	Alarm	
252	Modules incompatible	 Check electronic modules Check if correct modules are available (e.g. NEx, Ex) Replace electronic modules 	F	Alarm	
252	Modules incompatible	 Check if correct electronic modul is plugged Replace electronic module 	F	Alarm	
262	Sensor electronic connection faulty	 Check or replace connection cable between sensor electronic module (ISEM) and main electronics Check or replace ISEM or main electronics 	F	Alarm	
270	Main electronic failure	Change main electronic module	F	Alarm	
271	Main electronic failure	 Restart device Change main electronic module 	F	Alarm	
272	Main electronic failure	 Restart device Contact service 	F	Alarm	
273	Main electronic failure	Change electronic	F	Alarm	
275	I/O module 1 la n defective	Change I/O module	F	Alarm	
276	I/O module 1 la n faulty	1. Restart device 2. Change I/O module	F	Alarm	
283	Memory content	 Reset device Contact service 	F	Alarm	
302	Device verification active	Device verification active, please wait.	С	Warning	
303	I/O 1 la n configuration changed	 Apply I/O module configuration (parameter 'Apply I/O configuration') Afterwards reload device description and check wiring 	М	Warning	
311	Electronic failure	 Do not reset device Contact service 	М	Warning	
332	Writing in HistoROM backup failed	Replace user interface board Ex d/XP: replace transmitter	F	Alarm	
361	I/O module 1 la n faulty	 Restart device Check electronic modules Change I/O Modul or main electronics 	F	Alarm	
372	Sensor electronic (ISEM) faulty	 Restart device Check if failure recurs Replace sensor electronic module (ISEM) 	F	Alarm	

Număr de diagnosticare	Text scurt	Acțiune de remediere	Semnal de stare [din fabrică]	Comportament la diagnosticare [din fabrică]
373	Sensor electronic (ISEM) faulty	 Transfer data or reset device Contact service 	F	Alarm
375	I/O- 1 la n communication failed	 Restart device Check if failure recurs Replace module rack inclusive electronic modules 	F	Alarm
376	Sensor electronic (ISEM) faulty	 Replace sensor electronic module (ISEM) Turn off diagnostic message 	S	Warning ¹⁾
377	Sensor electronic (ISEM) faulty	 Activate empty pipe detection Check partial filled pipe and installation direction Check sensor cabling Deactivate diagnostic 377 	S	Warning ¹⁾
378	Supply voltage ISEM faulty	Check supply voltage to the ISEM	F	Alarm
382	Data storage	 Insert T-DAT Replace T-DAT 	F	Alarm
383	Memory content	 Restart device Delete T-DAT via 'Reset device' parameter Replace T-DAT 	F	Alarm
387	HistoROM data faulty	Contact service organization	F	Alarm
512	Sensor electronic (ISEM) faulty	 Check ECC recovery time Turn off ECC 	F	Alarm
Diagnosticarea c	onfigurației			
330	Flash file invalid	 Update firmware of device Restart device 	М	Warning
331	Firmware update failed	 Update firmware of device Restart device 	F	Warning
410	Data transfer	 Check connection Retry data transfer 	F	Alarm
412	Processing download	Download active, please wait	С	Warning
431	Trim 1 la n	Carry out trim	С	Warning
437	Configuration incompatible	 Restart device Contact service 	F	Alarm
438	Dataset	 Check data set file Check device configuration Up- and download new configuration 	М	Warning
441	Current output 1 la n	 Check process Check current output settings 	S	Warning ¹⁾
442	Frequency output 1 la n	 Check process Check frequency output settings 	S	Warning ¹⁾
443	Pulse output 1 la n	 Check process Check pulse output settings 	S	Warning ¹⁾
444	Current input 1 la n	 Check process Check current input settings 	S	Warning ¹⁾
453	Flow override	Deactivate flow override	С	Warning
484	Failure mode simulation	Deactivate simulation	С	Alarm

Număr de diagnosticare	Text scurt	Acțiune de remediere	Semnal de stare [din fabrică]	Comportament la diagnosticare [din fabrică]
485	Measured variable simulation	Deactivate simulation	С	Warning
486	Current input 1 la n simulation	Deactivate simulation	С	Warning
491	Current output 1 la n simulation	Deactivate simulation	С	Warning
492	Simulation frequency output 1 la n	Deactivate simulation frequency output	С	Warning
493	Simulation pulse output 1 la n	Deactivate simulation pulse output	С	Warning
494	Switch output simulation 1 la n	Deactivate simulation switch output	С	Warning
495	Diagnostic event simulation	Deactivate simulation	С	Warning
496	Status input simulation	Deactivate simulation status input	С	Warning
502	CT activation/ deactivation failed	Follow the sequence of the custody transfer activation/ deactivation: First authorized user login, then set the DIP switch on the main electonic module	С	Warning
511	ISEM settings faulty	 Check measuring period and integration time Check sensor properties 	С	Alarm
520	I/O 1 la n hardware configuration invalid	 Check I/O hardware configuration Replace wrong I/O module Plug the module of double pulse output on correct slot 	F	Alarm
530	Electrode cleaning is running	Turn off ECC	С	Warning
531	Empty pipe adjustment faulty	Execute EPD adjustment	S	Warning ¹⁾
537	Configuration	 Check IP addresses in network Change IP address 	F	Warning
540	Custody transfer mode failed	 Power off device and toggle DIP switch Deactivate custody transfer mode Reactivate custody transfer mode Check electronic components 	F	Alarm
543	Double pulse output	 Check process Check pulse output settings 	S	Warning ¹⁾
593	Double pulse output simulation	Deactivate simulation pulse output	С	Warning
594	Relay output simulation	Deactivate simulation switch output	С	Warning
599	Custody transfer logbook full	 Deactivate custody transfer mode Clear custody transfer logbook (all 30 entries) Activate custody transfer mode 	F	Warning

Număr de diagnosticare	Text scurt	Acțiune de remediere	Semnal de stare [din fabrică]	Comportament la diagnosticare [din fabrică]
Diagnosticarea p	orocesului			
803	Current loop	 Check wiring Change I/O module 	F	Alarm
832	Electronic temperature too high	Reduce ambient temperature	S	Warning ¹⁾
833	Electronic temperature too low	Increase ambient temperature	S	Warning ¹⁾
834	Process temperature too high	Reduce process temperature	S	Warning ¹⁾
835	Process temperature too low	Increase process temperature	S	Warning ¹⁾
842	Process limit	Low flow cut off active! 1. Check low flow cut off configuration	S	Warning ¹⁾
882	Input signal	 Check input configuration Check external device or process conditions 	F	Alarm
937	Sensor symmetry	 Eliminate external magnetic field near sensor Turn off diagnostic message 	S	Warning ¹⁾
938	EMC interference	 Check ambient conditions regarding EMC influence Turn off diagnostic message 	F	Alarm ¹⁾
961	Electrode potential out of specification	 Check process conditions Check ambient conditions 	S	Warning ¹⁾
962	Pipe empty	 Perform full pipe adjustment Perform empty pipe adjustment Turn off empty pipe detection 	S	Warning ¹⁾

1) Comportarea la diagnosticare poate fi modificată.

12.8 Evenimente de diagnosticare în așteptare

Meniul **Diagnostics** permite utilizatorului să vizualizeze separat evenimentul de diagnosticare curent și evenimentul de diagnosticare anterior.

Pentru a apela măsurile_de remediere a unui eveniment de diagnosticare:

- Prin browserul web $\rightarrow \cong 134$
- Prin instrumentul de operare "FieldCare" $\rightarrow \square$ 136
- Prin instrumentul de operare "DeviceCare" \rightarrow 🖺 136



Navigare

Meniul "Diagnostics"

Ċ. Diagnostics			
	Actual diagnostics		→ 🗎 142

tics $\rightarrow \cong 142$
rom restart $\rightarrow \cong 142$
→ 🗎 142
tio NO

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Cerință preliminară	Descriere	Interfață utilizator
Actual diagnostics	S-a produs un eveniment de diagnosticare.	Shows the current occured diagnostic event along with its diagnostic information. Dacă două sau mai multe mesaje apar simultan, pe afișaj este prezentat mesajul cu prioritatea cea mai mare.	Simbol pentru comportamentul de diagnosticare, codul de diagnosticare și un scurt mesaj.
Previous diagnostics	S-au produs deja două evenimente de diagnosticare.	Shows the diagnostic event that occurred prior to the current diagnostic event along with its diagnostic information.	Simbol pentru comportamentul de diagnosticare, codul de diagnosticare și un scurt mesaj.
Operating time from restart	-	Shows the time the device has been in operation since the last device restart.	Zile (z), ore (h), minute (m) și secunde (s)
Operating time	-	Indicates how long the device has been in operation.	Zile (z), ore (h), minute (m) și secunde (s)

12.9 Listă de diagnosticare

În submeniul **Diagnostic list** pot fi afișate până la 5 evenimente de diagnosticare aflate momentan în așteptare împreună cu informațiile de diagnosticare conexe. Dacă sunt în așteptare mai mult de 5 evenimente de diagnosticare, pe afișaj apar evenimentele cu cea mai mare prioritate.

Cale de navigare

Diagnostics \rightarrow Diagnostic list



🕑 31 🛛 Preluarea exemplului afișajului local

Pentru a apela măsurile de remediere a unui eveniment de diagnosticare:

- Prin afișajul local $\rightarrow \cong 133$
- Prin browserul web $\rightarrow \square 134$
- Prin instrumentul de operare "FieldCare" $\rightarrow \square$ 136
- Prin instrumentul de operare "DeviceCare" $\rightarrow \square$ 136

12.10 Jurnal de evenimente

12.10.1 Citirea jurnalului de evenimente

În submeniul **Events list** (Listă de evenimente) este furnizată o prezentare generală a mesajelor aferente evenimentelor care au avut loc.

Cale de navigare

Meniul **Diagnostics** \rightarrow submeniul **Event logbook** \rightarrow Event list (Listă de evenimente)

및 //Eventlist 🔹 😣 🕏 F
I1091 Config. change
I1157 Mem.err. ev.list
(→ 0d01h19m10s
F311 Electr. failure

🕑 32 🛛 Preluarea exemplului afișajului local

- Pot fi afișate maximum 20 de mesaje aferente evenimentelor în ordine cronologică.
- Dacă pachetul de aplicații HistoROM extins (opțiune de comandă) este activat în dispozitiv, lista de evenimente poate conține până la 100 de intrări.

Istoricul de evenimente include intrări pentru:

- Evenimente de diagnosticare \rightarrow 🗎 137
- Evenimente informative $\rightarrow \square 144$

Pe lângă momentul producerii, fiecărui eveniment îi este alocat un simbol care indică dacă evenimentul s-a produs sau dacă s-a încheiat:

- Eveniment de diagnosticare
 - ∋: Producerea evenimentului
 - G: Sfârșitul evenimentului
- Eveniment informativ

€: Producerea evenimentului

🗿 Pentru a apela măsurile de remediere a unui eveniment de diagnosticare:

- Prin afişajul local $\rightarrow \square$ 133
- Prin browserul web $\rightarrow \square 134$
- Prin instrumentul de operare "FieldCare" \rightarrow 🖺 136
- Prin instrumentul de operare "DeviceCare" $\rightarrow \cong 136$

Pentru filtrarea mesajelor aferente evenimentelor afișate ightarrow 🖺 143

12.10.2 Filtrarea jurnalului de evenimente

Utilizând parametrul **Filter options**, puteți defini categoria de mesaje aferente evenimentului care se afișează în submeniul **Events list** (Listă de evenimente).

Cale de navigare

Diagnostics \rightarrow Event logbook \rightarrow Filter options

Categorii de filtrare

- All
- Failure (F)
- Function check (C)
- Out of specification (S)
- Maintenance required (M)
- Information (I)

12.10.3 Prezentare generală a evenimentelor informative

Spre deosebire de un eveniment de diagnosticare, un eveniment informativ se afișează numai în jurnalul de evenimente, nu și în lista de diagnosticare.

Număr informații	Denumire informații
I1000	(Device ok)
I1079	Sensor changed
I1089	Power on
I1090	Configuration reset
I1091	Configuration changed
I1092	HistoROM backup deleted
I1137	Electronic changed
I1151	History reset
I1155	Reset electronic temperature
I1156	Memory error trend
I1157	Memory error event list
I1256	Display: access status changed
I1264	Safety sequence aborted
I1278	I/O module restarted
I1335	Firmware changed
I1351	Empty pipe detection adjustment failure
I1353	Empty pipe detection adjustment ok
I1361	Web server: login failed
I1397	Fieldbus: access status changed
I1398	CDI: access status changed
I1443	Coating thickness not determined
I1444	Device verification passed
I1445	Device verification failed
I1457	Measurement error verification failed
I1459	I/O module verification failed
I1461	Sensor verification failed
I1462	Sensor electronic module verific. failed
I1512	Download started
I1513	Download finished
I1514	Upload started
I1515	Upload finished
I1517	Custody transfer active
I1518	Custody transfer inactive
I1554	Safety sequence started
I1555	Safety sequence confirmed
I1556	Safety mode off
I1618	I/O module 2 replaced
I1619	I/O module 3 replaced
I1621	I/O module 4 replaced
Număr informații	Denumire informații
------------------	---
I1622	Calibration changed
I1624	Reset all totalizers
I1625	Write protection activated
I1626	Write protection deactivated
I1627	Web server: login successful
I1628	Display: login successful
I1629	CDI: login successful
I1631	Web server access changed
I1632	Display: login failed
I1633	CDI: login failed
I1634	Reset to factory settings
I1635	Reset to delivery settings
I1639	Max. switch cycles number reached
I1643	Custody transfer logbook cleared
I1649	Hardware write protection activated
I1650	Hardware write protection deactivated
I1651	Custody transfer parameter changed
I1712	New flash file received
I1725	Sensor electronic module (ISEM) changed
I1726	Configuration backup failed

12.11 Resetarea dispozitivului de măsurare

UtilizândParametrul **Device reset** (→ 🗎 110), puteți reseta întreaga configurare a dispozitivului sau o parte din configurare la o stare definită.

12.11.1 Domeniul de funcții al parametrul "Device reset"

Opțiuni	Descriere
Cancel	Nu este executată nicio acțiune, iar utilizatorul părăsește parametrul.
To delivery settings	Fiecare parametru pentru care a fost comandată o setare implicită specifică clientului este resetată la această valoare specifică clientului. Toți ceilalți parametri sunt resetați la setarea din fabrică.
Restart device	Repornirea resetează fiecare parametru ale cărui date se află în memoria volatilă (RAM) la setarea din fabrică (de ex., datele valorii măsurate). Configurarea dispozitivului rămâne nemodificată.
Restore S-DAT backup	Restabiliți datele care sunt salvate pe S-DAT. Înregistrarea datelor este restabilită din memoria modulului electronic la S-DAT.
	Această opțiune se afișează numai într-o stare de alarmă.

12.12 Informații dispozitiv

Submeniul **Device information** conține toți parametrii care afișează diferite informații pentru identificarea dispozitivului.

Navigare Meniul "Diagnostics" \rightarrow Device information

► Device information	
Device tag] → 🗎 146
Serial number] → 🗎 146
Firmware version] → 🗎 146
Device name] → 🗎 146
Manufacturer]
Order code] → 🗎 147
Extended order code 1] → 🗎 147
Extended order code 2) → 🗎 147
Extended order code 3) → 🗎 147
ENP version) → 🖺 147
Device revision) → 🗎 147
Device ID) → 🗎 147
Device type) → 🗎 147
Manufacturer ID) → 🗎 147

Prezentarea generală a parametrului și o descriere scurtă

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator	Setare din fabrică
Device tag	Afișează numele punctului de măsurare.	Max. 32 caractere, cum ar fi litere, cifre sau caractere speciale (de exemplu, @, %, /).	-
Serial number	Shows the serial number of the measuring device.	Șir de max. 11 caractere care cuprinde litere și numere.	-
Firmware version	Shows the device firmware version installed.	Şir de caractere în formatul xx.yy.zz	-
Device name	Shows the name of the transmitter. Numele se găsește și pe plăcuța de identificare a transmițătorului.	Promag 300/500	-

Parametrul	Descriere	Interfață utilizator	Setare din fabrică	
Order code	Shows the device order code. Codul de comandă se găsește pe plăcuța de identificare a senzorului și transmițătorului în câmpul "Cod de comandă".	Şir de caractere compus din litere, numere și anumite semne de punctuație (de ex., /).	_	
Extended order code 1	Shows the 1st part of the extended order code. Codul de comandă extins se găsește și pe plăcuța de identificare a senzorului și transmițătorului în câmpul "Cod com. ext.".	Şir de caractere	_	
Extended order code 2	Shows the 2nd part of the extended order code. Codul de comandă extins se găsește și pe plăcuța de identificare a senzorului și transmițătorului în câmpul "Cod com. ext.".	Şir de caractere	_	
Extended order code 3	Shows the 3rd part of the extended order code. Codul de comandă extins se găsește și pe plăcuța de identificare a senzorului și transmițătorului în câmpul "Cod com. ext.".	Șir de caractere	-	
ENP version	Shows the version of the electronic nameplate (ENP).	Şir de caractere	-	
Device revision	Shows the device revision with which the device is registered with the HART Communication Foundation.	Număr hexazecimal cu 2 cifre	-	
Device ID	Shows the device ID for identifying the device in a HART network.	Număr hexazecimal cu 6 cifre	-	
Device type	Shows the device type with which the measuring device is registered with the HART Communication Foundation.	Număr hexazecimal cu 2 cifre	0x3A (pentru Promag 300)	
Manufacturer ID	Shows the manufacturer ID device is registered with the HART Communication Foundation.	Număr hexazecimal cu 2 cifre	0x11 (pentru Endress+Hauser)	

12.13 Istoricul firmware-ului

Data lansării	Versiune firmware	Cod de comandă pentru "Versiunea firmware- ului"	Modificări firmware	Tip de documentație	Documentație
09.2019	01.05.zz	Opțiunea 64	Diverse îmbunătățiri	Instrucțiuni de operare	BA01392D/06/EN/02.19
10.2017	01.01.zz	Opțiunea 68	 OPC-UA cu Securitate nou Afişaj local - performanţă îmbunătăţită şi intrarea datelor prin editorul de text Blocarea tastaturii optimizată pentru afişajul local Actualizare caracteristică server web Suport pentru funcția date privind tendinţele Funcția Heartbeat îmbunătăţită pentru a include rezultate detaliate (pagina 3/4 din raport) Configurarea dispozitivului ca PDF (jurnal de parametri, asemănător imprimării FDT) Capacitate de interfaţă (de service) Ethernet a reţelei Actualizare caracteristică Heartbeat completă Afişaj local - suport pentru modul infrastructură WLAN Implementarea codului de 	Instrucțiuni de operare	BA01392D/06/EN/02.17
08.2016	01.00.zz	Opțiunea 76	Firmware original	Instrucțiuni de operare	BA01392D/06/EN/01.16

Este posibilă comutarea firmware-ului la versiunea curentă sau la versiunea anterioară folosind interfața de service. Pentru compatibilitatea versiunii de firmware, consultați secțiunea "Istoricul dispozitivului și compatibilitate" → 🗎 149

Pentru compatibilitatea versiunii de firmware cu versiunea anterioară, fișierele cu descrierea dispozitivului instalat și instrumentele de operare, respectați informațiile referitoare la dispozitiv din documentul "Informații de la producător".

Informațiile de la producător sunt disponibile:

- În zona de descărcare a site-ului web Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads (Descărcări)
- Specificați următoarele detalii:
 - Rădăcină produs: de ex., 5H3B
 Rădăcina produsului este prima parte a codului de comandă: consultați plăcuța de identificare de pe dispozitiv.
 - Căutare text: Informații de la producător
 - Tip de mediu: Documentație Documentație tehnică

12.14 Istoricul dispozitivului și compatibilitate

Modelul de dispozitiv este indicat în codul de comandă de pe plăcuța de identificare a dispozitivului (de ex., 8F3BXX-XXX....XXXA1-XXXXX).

Model dispozitiv	Data lansării	Modificare în comparație cu modelul anterior	Compatibilitate cu modelul anterior
A2	09.2019	Modulul I/O cu performanță și funcționalitate îmbunătățite: consultați firmware-ul dispozitivului 01.05.zz → 🗎 148	Nu
A1	10.2017	-	-

13 Întreținere

13.1 Activități de întreținere

Nu sunt necesare operații speciale de întreținere.

13.1.1 Curățarea exteriorului

La curățarea exteriorului dispozitivelor de măsurare, utilizați întotdeauna agenți de curățare care nu atacă suprafața carcasei sau garniturile.

13.1.2 Curățarea interiorului

Curățare cu godeviluri

Este esențial să luați în calcul diametrele interioare ale tubului de măsurare și conexiunii de proces în cazul curățării cu godeviluri. Toate dimensiunile și lungimile senzorului și transmițătorului sunt specificate în documentul separat "Informații tehnice".

13.1.3 Înlocuirea garniturilor

Garniturile senzorului (în special garniturile aseptice turnate) trebuie înlocuite periodic.

Intervalul dintre schimbări depinde de frecvența ciclurilor de curățare, temperatura de curățare și temperatura mediului.

Garnituri de schimb (piesă accesoriu) → 🖺 184

13.2 Echipament de măsurare și testare

Endress+Hauser oferă o gamă largă de echipamente de măsurare și testare, cum ar fi W@M sau teste pentru dispozitiv.

Centrul de vânzări Endress+Hauser local poate furniza informații detaliate despre servicii.

Listă cu câteva dintre echipamentele de măsurare și testare: $\rightarrow \square 153$

13.3 Servicii Endress+Hauser

Endress+Hauser oferă gamă largă de servicii de întreținere, cum ar fi recalibrare, servisare sau teste pentru dispozitiv.

Centrul de vânzări Endress+Hauser local poate furniza informații detaliate despre servicii.

14 Reparare

14.1 Observații generale

14.1.1 Concept de reparare și conversie

Conceptul de reparare și conversie Endress+Hauser asigură următoarele:

- Dispozitivele de măsurare au un design modular.
- Piesele de schimb sunt grupate în kituri logice cu instrucțiuni de instalare asociate.
- Reparațiile sunt efectuate de departamentul de service Endress+Hauser sau de clienți instruiți în mod corespunzător.
- Dispozitivele certificate pot fi convertite în alte dispozitive certificate numai de către departamentul de service Endress+Hauser Service sau în fabrică.

14.1.2 Note privind reparațiile și conversiile

În cazul reparării și modificării unui dispozitiv de măsurare, respectați următoarele note:

- Utilizați numai piese de schimb Endress+Hauser originale.
 Efectuati reparatia conform Instructiunilor de instalare.
- Respectați normele, regulamentele federale/naționale, documentație Ex (XA) și
- certificatele aplicabile.
 Documentați fiecare reparație și fiecare conversie și introduceți-le în ciclul de gestionare a ciclului de viață W@M.

14.2 Piese de schimb

Număr de serie dispozitiv de măsurare: Poate fi citită prin intermediul parametrul **Serial number** (→ 🗎 146) din submeniul **Device information**.

14.3 Servicii Endress+Hauser

Endress+Hauser oferă o gamă largă de servicii.

Centrul de vânzări Endress+Hauser local poate furniza informații detaliate despre servicii.

14.4 Returnare

Cerințele pentru returnarea dispozitivului în condiții de siguranță pot varia în funcție de tipul de dispozitiv și de legislația națională.

- 1. Pentru informații suplimentare, consultați site-ul web: http://www.endress.com/support/return-material
- 2. Returnați dispozitivul dacă sunt necesare reparații sau o calibrare în fabrică sau dacă s-a comandat sau a fost livrat un dispozitiv greșit.

14.5 Scoatere din uz

14.5.1 Demontarea dispozitivului de măsurare

1. Opriți dispozitivul.

AVERTISMENT

Pericol pentru persoane din cauza condițiilor de proces.

- Aveți grijă la condițiile de proces periculoase, cum ar fi presiunea din dispozitivul de măsurare, temperaturile ridicate sau lichidele agresive.
- 2. Efectuați pașii de montare și conectare din secțiunile "Montarea dispozitivului de măsurare" și "Conectarea dispozitivului de măsurare" în ordine inversă. Respectați instrucțiunile de siguranță.

14.5.2 Eliminarea dispozitivului de măsurare

AVERTISMENT

Pericol pentru personal și mediul ambiant din cauza lichidelor periculoase pentru sănătate.

 Asigurați-vă că dispozitivul de măsurare și toate cavitățile nu prezintă reziduuri de lichid periculoase pentru sănătate sau mediul ambiant, de ex. substanțe care au pătruns în caneluri sau care s-au răspândit prin porțiunile din plastic.

Respectați următoarele observații în timpul scoaterii din uz:

- ► Respectați reglementările federale/naționale valide.
- ► Asigurați separarea corespunzătoare și reutilizarea componentelor dispozitivului.

15 Accesorii

Diverse accesorii, care pot fi comandate cu dispozitivul sau ulterior de la Endress+Hauser, sunt disponibile pentru dispozitiv. Informațiile detaliate privind codul de comandă în chestiune sunt disponibile de la centrul de vânzări local Endress+Hauser sau pe pagina cu produse a site-ului web Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Accesorii specifice dispozitivului

15.1.1 Pentru transmițător

Accesorii	Descriere
Transmițător Proline 300	Transmițător pentru înlocuire sau depozitare. Utilizați codul de comandă pentru a defini următoarele specificații: • Aprobări • Ieșire • Intrare • Afișaj/Operare • Carcasă • Software • Cod de comandă: 5X3BXX • Cod de comandă: 5X3BXX
Modul de afișare și operare la distanță DKX001	 În cazul în care este comandat direct cu dispozitivul de măsurare: Cod de comandă pentru "Afişaj; operare", opțiunea O "Afişaj la distanță cu iluminare pe 4 linii; 10 m (30 ft) cablu; control tactil" În cazul în care este comandat separat: Dispozitiv de măsurare: cod de comandă pentru "Afişaj; operare", opțiunea M "W/o, pregătit pentru afişaj separat" DKX001: Prin structura separată a produsului DKX001 În cazul în care este comandat ulterior: DKX001: Prin structura separată a produsului DKX001 Consolă de montare pentru DKX001 În caz de comandă directă: cod de comandă pentru "Accesorii incluse", opțiunea RA "Consolă de montare, conductă 1"/2"" În cazul în care este comandată ulterior: număr de comandă: 71340960 Cablu de conectare (cablu de înlocuire) Prin structura separată a produsului: DKX002
	 Informații suplimentare privind modulul de afișare și operare DKX001→ [™] 176. Documentație specială SD01763D
Antenă externă WLAN	 Antenă externă WLAN cu 1,5 m (59,1 in)cablu de conectare și două colțare de fixare. Cod de comandă pentru "Accesoriu atașat", opțiunea P8 "Antenă wireless cu domeniu larg". Antena externă WLAN nu este adecvată pentru aplicații igienice. Informații suplimentare privind interfața WLAN → 65. Număr comandă: 71351317 Instrucțiuni de instalare EA01238D
Capac de protecție	Este utilizat pentru a proteja dispozitivul de măsurare împotriva efectelor vremii: de ex. apă de ploaie, încălzire în exces de la lumina solară directă. Număr comandă: 71343505 Instrucțiuni de instalare EA01160D

Accesorii	Descriere
Set adaptor	Conexiuni adaptor pentru instalarea unui Promag H în locul unui Promag 30/33 A sau Promag 30/33 H (DN 25).
	Este format din: • 2 conexiuni de proces • Şuruburi • Garnituri
Set garnituri	Pentru înlocuirea la intervale regulate a garniturilor de etanșare ale senzorului.
Distanțier	Dacă este înlocuit un senzor DN 80/100 dintr-o instalație existentă, este necesar un distanțier, în cazul în care senzorul nou este mai scurt.
Dispozitiv de prindere pentru sudură	Ștuț de sudură ca și conexiune de proces: dispozitiv de prindere pentru sudură pentru instalarea în conductă.
Inele de împământare	Sunt utilizate pentru a împământa mediul în conducte de măsurare căptușite, pentru a asigura o măsurare corectă.
	Pentru detalii, consultați Instrucțiunile de instalare EA01059D
Kit de montare	Este format din: • 2 conexiuni de proces • Şuruburi • Garnituri
Kit de montare pe perete	Kit de montare pe perete pentru dispozitivul de măsurare (numai DN 2 la 25 (1/12 la 1"))

15.1.2 Pentru senzor

15.2 Accesorii specifice comunicațiilor

Accesorii	Descriere
Commubox FXA195 HART	Pentru comunicații cu protecție intrinsecă HART cu FieldCare prin intermediul interfeței USB.
	Informații tehnice TI00404F
Convertorul la bucla de curent HART HMX50	Este utilizat pentru a evalua și converti variabilele de proces HART dinamice la semnale de curent analogice sau valori limită.
	 Informații tehnice TI00429F Instrucțiuni de operare BA00371F
Fieldgate FXA320	Gateway pentru monitorizarea de la distanță a dispozitivelor de măsurare conectate de 4-20 mA prin intermediul browser-ului web.
	Informații tehnice TI00025S Instrucțiuni de operare BA00053S
Fieldgate FXA520	Gateway pentru diagnosticarea de la distanță și configurarea de la distanță a dispozitivelor de măsurare HART conectate prin intermediul unui browser web.
	Informații tehnice TI00025S Instrucțiuni de operare BA00051S
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 este un computer mobil pentru punere în funcțiune și întreținere. Permite configurarea și diagnosticarea eficientă pentru dispozitivele HART și poate fi utilizat în zone care nu prezintă pericole.
	Instrucțiuni de operare BA01202S

Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 este un computer mobil pentru punere în funcțiune și întreținere. Permite configurarea și diagnosticarea eficientă pentru dispozitivele HART și se poate utiliza în zona care nu prezintă pericole și în zona periculoasă. Im Instrucțiuni de operare BA01202S
Field Xpert SMT70	Tableta PC Field Xpert SMT70 pentru configurarea dispozitivelor permite managementul mobil al activelor fabricii în zone periculoase și în zone care nu prezintă pericole. Este adecvată pentru gestionarea instrumentelor de teren de către personalul de punere în funcțiune și întreținere, prin intermediul unei interfețe digitale de comunicare și pentru înregistrarea progresului. Această tabletă PC este concepută ca soluție universală, cu o bibliotecă de drivere preinstalată și este un instrument ușor de utilizat, tactil, care poate fi folosit pentru gestionarea instrumentelor de teren pe întreaga durată a ciclului de viață al acestora.
	 Informații tehnice TI01342S Instrucțiuni de operare BA01709S Pagina produsului: www.endress.com/smt70

15.3 Accesorii specifice de service

Accesorii	Descriere
Applicator	 Software pentru selectarea și dimensionarea dispozitivelor de măsurare Endress+Hauser: Alegerea dispozitivelor de măsurare pentru cerințe industriale Calcularea tuturor datelor necesare pentru identificarea debitmetrului optim: de ex. diametru nominal, pierdere de presiune, viteza de debit și precizie. Ilustrare grafică a rezultatelor de calcul Determinarea codului de comandă parțial, administrare, documentație și acces la toate datele și toți parametrii cu privire la proiect pe parcursul întregului ciclu de viață al unui proiect. Applicatorul este disponibil: Pe Internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator
	 Ca DVD care poate fi descărcat pentru instalare locală pe calculator.
W@M	 W@M Life Cycle Management (Managementul ciclului de viață) Productivitate sporită datorită accesului facil la informații. Datele relevante pentru un utilaj și componentele acestuia sunt generate din primele etape de planificare și pe durata întregului ciclu de viață al activelor. W@M Life Cycle Management (Managementul ciclului de viață) este o platformă de informare specifică, cu instrumente online și locale. Accesul imediat al personalului dumneavoastră la date actuale și amănunțite reduce durata lucrărilor tehnologice din fabrica dumneavoastră, accelerează procesele de achiziție și sporește durata de funcționare a fabricii dumneavoastră. În combinație cu serviciile potrivite, W@M Life Cycle Management amplifică productivitatea în fiecare fază. Pentru mai multe informații, vizitați
FieldCare	Instrument de gestionare a activelor din cadrul fabricii bazat pe tehnologia FDT de la Endress+Hauser. Acesta poate configura toate unitățile de teren inteligente din sistem și facilitează gestionarea acestora. Utilizând informații referitoare la stare, acesta oferă, de asemenea, o metodă simplă, dar eficientă, de a verifica starea și condiția acestora. Instrucțiuni de operare BA00027S și BA00059S
DeviceCare	Instrument pentru conectarea și configurarea dispozitivelor de teren Endress+Hauser. III Broșura privind inovațiile IN01047S

15.4 Componente de sistem

Accesorii	Descriere
Administratorul de date grafice Memograph M	Administratorul de date grafice Memograph M furnizează informații despre toate variabilele măsurate relevante. Valorile măsurate sunt înregistrate corect, valorile limită sunt monitorizate, iar punctele de măsurare sunt analizate. Datele sunt stocate într-o memorie internă de 256 MB și, de asemenea, pe o cartelă SD sau pe un stick USB.
	Informații tehnice TI00133RInstrucțiuni de operare BA00247R

16 Date tehnice

16.1 Aplicație

Dispozitivul de măsurare este adecvat numai pentru măsurarea debitului de lichide cu o conductivitate minimă de 5 μ S/cm.

În funcție de versiunea comandată, dispozitivul poate măsura și în medii potențial explozive, inflamabile, toxice și oxidante.

Pentru a garanta faptul că dispozitivul rămâne în stare bună de funcționare pentru întreaga durată de viață, utilizați dispozitivul numai pentru medii în care materialele umezite în proces sunt suficient de rezistente.

16.2 Funcțiile și proiectarea sistemului

Principiu de măsurare	Măsurarea debitului electromagnetic pe baza legii lui Faraday privind inducția magnetică.
Sistem de măsurare	Dispozitivul constă dintr-un traductor și un senzor.
	Dispozitivul este disponibil ca versiune compactă: Traductorul și senzorul formează o unitate mecanică.
	Pentru informații despre structura dispozitivului $\rightarrow \ \binomedia{14}$

16.3 Intrare

Variabilă măsurată	Variabile măsurate directe
	 Debit volumetric (proporțional cu tensiunea indusă) Temperatură ³⁾ Conductivitate electrică
	Variabile măsurate calculate
	 Debit masic Debit volumetric corectat Conductivitate electrică corectată ³⁾
Interval de măsurare	De obicei, $v = 0.01$ la 10 m/s (0.03 la 33 ft/s) cu precizia specificată

³⁾ Disponibilă numai pentru diametre nominale DN 15 până la 150 (½ până la 6") și cu codul de comandă pentru "Opțiune senzor", opțiunea CI: "Măsurarea temperaturii medii".

Diametru nominal		Debit recomandat	Setări din fabrică		
		Valoare maximă admisibilă de citire min./max (v ~ 0,3/10 m/s)	Ieșire în curent valoare maximă admisibilă de citire (v ~ 2,5 m/s)	Valoare impuls (~ 2 impulsuri/s)	Întrerupere debit scăzut (v ~ 0,04 m/s)
[mm]	[in]	[dm³/min]	[dm³/min]	[dm ³]	[dm ³ /min]
2	1/12	0,06 la 1,8	0,5	0,005	0,01
4	5/32	0,25 la 7	2	0,025	0,05
8	⁵ / ₁₆	1 la 30	8	0,1	0,1
15	1/2	4 la 100	25	0,2	0,5
25	1	9 la 300	75	0,5	1
40	1 1⁄2	25 la 700	200	1,5	3
50	2	35 la 1 100	300 2,5 5		5
65	_	60 la 2 000	500	5	8
80	3	90 la 3 000	750	5	12
100	4	145 la 4700	1200	10	20
125	5	220 la 7 500	1850	15	30

Valori caracteristice ale debitului în unități SI: DN 2 până la 125 (1/12 până la 5")

Valori caracteristice ale debitului în unități SI: DN 150 (6")

Diametru	ı nominal	Debit recomandat	Setări din fabrică		
Valoare maximă admisibilă de citire min./max (v ~ 0,3/10 m/s)		Ieșire în curent valoare maximă admisibilă de citire (v ~ 2,5 m/s) Valoare impuls (~ 2 impulsuri/s)		Întrerupere debit scăzut (v ~ 0,04 m/s)	
[mm]	[mm] [in] [m ³ /h]		[m ³ /h]	[m ³]	[m ³ /h]
150	6	6 20 la 600 150 0,03		2,5	

Valori caracteristice ale debitului în unități US: $^1\!\!\prime_{12}$ - 6" (DN 2 - 150)

Diametru	ı nominal	Debit recomandat	at Setări din fabrică		
		Valoare maximă admisibilă de citire min./max (v ~ 0,3/10 m/s)	leșire în curent valoare maximă admisibilă de citire (v ~ 2,5 m/s)	Valoare impuls (~ 2 impulsuri/s)	Întrerup ere debit scăzut (v ~ 0,04 m/s)
[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/ min]
1/12	2	0,015 la 0,5	0,1	0,001	0,002
1/32	4	0,07 la 2	0,5	0,005	0,008
⁵ / ₁₆	8	0,25 la 8	2	0,02	0,025
1/2	15	1 la 27	6	0,05	0,1
1	25	2,5 la 80	18	0,2	0,25
1 1/2	40	7 la 190	50	0,5	0,75
2	50	10 la 300	75	0,5	1,25
3	80	24 la 800	200	2	2,5

	Diametru nominal		Debit recomandat	Setări din fabrică			
			Valoare maximă admisibilă de citire min./max (v ~ 0,3/10 m/s)	leșire în curent valoare maximă admisibilă de citire (v ~ 2,5 m/s)	Valoare impuls (~ 2 impulsuri/s)	Întrerup ere debit scăzut (v ~ 0,04 m/s)	
	[in]	[mm]	[gal/min]	[gal/min]	[gal]	[gal/ min]	
	4	100	40 la 1250	300	2	4	
	5	125	60 la 1950	450	5	7	
	6	150	90 la 2 650	600	5	12	
	Domeniu Lim Pen adm	1 de măs Ită debit - tru transf is, valoar	ură recomandat → 🗎 171 [;] erul custodiei, apr rea impulsului și în	obarea aplicabilă d treruperea la debit	etermină intervalul de mă: scăzut.	surare	
Interval de debit operabil	Peste 10	00:1					
	Pen func aplie	tru măsur ție de dia cabilă.	rarea fiscală, interv ametrul nominal. D	valul de debit opera Detaliile suplimenta	abil este de la 100:1 la 630 are sunt specificate în apro):1, în barea	
Semnal de intrare	Valori măsurate externe						
	Pentru a mări precizia anumitor variabile măsurate sau pentru a calcula debitul masic, sistemul de automatizare poate scrie continuu diferite valori măsurate cu dispozitivul de măsurare: • Temperatura medie pentru mărirea preciziei conductivității electrice (de ex. iTEMP) • Densitate de referință pentru calcularea debitului masic						
	Diverse traductoare de presiune și dispozitive de măsurare a temperaturii pot fi comandate de la Endress+Hauser: consultați secțiunea "Accesorii" → 🗎 156						
	Se recomandă citirea valorilor externe măsurate pentru a calcula debitul volumetric corectat.						
	Protocol HART						
	Valorile măsurate sunt scrise de pe sistemul de automatizare la dispozitivul de măsurare prin intermediul protocolului HART. Traductorul de presiune trebuie să accepte următoarele funcții specifice protocolului: • Protocol HART • Modul Burst (rafală)						
	Intrare în curent						
	Valorile măsurate sunt scrise de pe sistemul de automatizare pe dispozitivul de măsurare prin intermediul intrării în curent → 🗎 159.						
	Intrare o	urent în	tre 0/4 și 20 mA				
	Intrare cu	rent	între 0/4 și 20) mA (activ/pasiv)			

între 4 și 20 mA (activ)
între 0/4 și 20 mA (pasiv)

Interval curent

Rezolutie	1 µA
	- F
Cădere de tensiune	Tipic: 0,6 la 2 V pentru 3,6 la 22 mA (pasiv)
Tensiune de intrare maximă	< 30 V (pasiv)
Tensiune în circuit deschis	≤ 28,8 V (activ)
Variabile de intrare posibile	 Presiune Temperatură Densitate

Intrare în stare

Valori maxime de intrare	 c.c3 la 30 V În cazul în care intrarea în stare este activă (ON): R_i >3 kΩ
Timp de răspuns	Configurabilă: 5 la 200 ms
Nivel semnal de intrare	 Semnal redus: c.c3 la +5 V Semnal ridicat: c.c. 12 la 30 V
Funcții care pot fi atribuite	 Dezactivare Resetare separată totalizatoare individuale Resetare toate totalizatoarele Suprareglare debit

16.4 Ieșire

Semnal de ieșire

leșire curent între 4 și 20 mA HART

Cod de comandă	"Ieșire; intrare 1" (20): Opțiune BA: ieșire de curent 4 până la 20 mA HART
Mod semnal	Poate fi setat: • Activ • Pasiv
Interval de curent	Poate fi setat: • între 4 și 20 mA NAMUR • între 4 și 20 mA US • între 4 și 20 mA • între 0 și 20 mA (numai cu mod de semnal activ) • Valoare de curent fixă
Tensiune în circuit deschis	c.c. 28,8 V (activ)
Tensiune de intrare maximă	c.c. 30 V (pasiv)
Sarcină	250 la 700 Ω
Rezoluție	0,38 μΑ
Amortizare	Configurabilă: 0 la 999 s
Variabile măsurate care pot fi atribuite	 Debit volumic Debit masic Debit volumic corectat Viteză de curgere Conductivitate Conductivitate corectată Temperatură Temperatură componente electronice

leșire în curent de la 4 la 20 mA HART Ex i

Cod de comandă	"Ieșire; intrare 1" (20) poate fi setată la: • Opțiune CA: ieșire curent între 4 și 20 mA HART Ex i pasivă • Opțiune CC: ieșire curent între 4 și 20 mA HART Ex i activă
Mod semnal	În funcție de varianta comandată.
Interval de curent	Poate fi setat: • între 4 și 20 mA NAMUR • între 4 și 20 mA US • între 4 și 20 mA • între 0 și 20 mA (numai cu mod de semnal activ) • Valoare de curent fixă
Tensiune în circuit deschis	c.c. 21,8 V (activ)
Tensiune de intrare maximă	c.c. 30 V (pasiv)
Sarcină	 250 la 400 Ω (activ) 250 la 700 Ω (pasiv)
Rezoluție	0,38 μΑ

Amortizare	Configurabilă: 0 la 999 s
Variabile măsurate care pot fi atribuite	 Debit volumic Debit masic Debit volumic corectat Viteză de curgere Conductivitate Conductivitate corectată Temperatură Temperatură componente electronice

Ieșire curent între 4 și 20 mA

Cod de comandă	"Ieșire; intrare 2" (21), "Ieșire; intrare 3" (022): Opțiunea B: ieșire curent între 4 și 20 mA
Mod semnal	Poate fi setat: • Activ • Pasiv
Interval de curent	Poate fi setat: • între 4 și 20 mA NAMUR • între 4 și 20 mA US • între 4 și 20 mA • între 0 și 20 mA (numai cu mod de semnal activ) • Valoare de curent fixă
Valori de ieșire maxime	22,5 mA
Tensiune în circuit deschis	c.c. 28,8 V (activ)
Tensiune de intrare maximă	c.c. 30 V (pasiv)
Sarcină	0 la 700 Ω
Rezoluție	0,38 μΑ
Amortizare	Configurabilă: 0 la 999 s
Variabile măsurate care pot fi atribuite	 Debit volumic Debit masic Debit volumic corectat Viteză de curgere Conductivitate Conductivitate corectată Temperatură Temperatură componente electronice

Ieșire curent între 4 și 20 mA Ex i pasivă

Cod de comandă	"Ieșire; intrare 2" (21), "Ieșire; intrare 3" (022): Opțiune C: ieșire curent între 4 și 20 mA Ex i pasivă
Mod semnal	Pasiv
Interval de curent	Poate fi setat: • între 4 și 20 mA NAMUR • între 4 și 20 mA US • între 4 și 20 mA • Valoare de curent fixă
Valori de ieșire maxime	22,5 mA
Tensiune de intrare maximă	c.c. 30 V
Sarcină	0 la 700 Ω
Rezoluție	0,38 μΑ

Amortizare	Configurabilă: 0 la 999 s
Variabile măsurate care pot fi atribuite	 Debit volumic Debit masic Debit volumic corectat Viteză de curgere Conductivitate Conductivitate corectată Temperatură Temperatură componente electronice

leșire de impuls/frecvență/de comutare

Funcție	Poate fi setat la ieșirea de impuls, frecvență sau de comutare
Versiune	Colector deschis Poate fi setat: • Activ • Pasiv • NAMUR pasiv • Ex-i, pasiv
Valori maxime de intrare	c.c. 30 V, 250 mA (pasiv)
Tensiune în circuit deschis	c.c. 28,8 V (activ)
Cădere de tensiune	Pentru 22,5 mA: ≤ c.c. 2 V
leșire de impuls	
Valori maxime de intrare	c.c. 30 V, 250 mA (pasiv)
leșire maximă curent	22,5 mA (activ)
Tensiune în circuit deschis	c.c. 28,8 V (activ)
Durata impulsului	Configurabilă: 0,05 la 2 000 ms
Frecvența maximă de succesiune a impulsurilor	10 000 Impulse/s
Valoare impuls	Reglabilă
Variabile măsurate care pot fi atribuite	Debit volumicDebit masicDebit volumic corectat
leșire de frecvență	
Valori maxime de intrare	c.c. 30 V, 250 mA (pasiv)
Ieșire maximă curent	22,5 mA (activ)
Tensiune în circuit deschis	c.c. 28,8 V (activ)
Ieșire de frecvență	Reglabilă: valoare finală frecvență 2 la 10000 Hz (f $_{\rm max}$ = 12500 Hz)
Amortizare	Configurabilă: 0 la 999 s
Raport impuls/pauză	1:1
Variabile măsurate care pot fi atribuite	 Debit volumic Debit masic Debit volumic corectat Viteză debit Conductivitate Conductivitate corectată Temperatură Temperatură componente electronice
Ieșirea de comutație	
Valori maxime de intrare	c.c. 30 V, 250 mA (pasiv)
Tensiune în circuit deschis	c.c. 28,8 V (activ)

Comportament de comutare	Binar, conductiv sau neconductiv
Temporizare comutare	Configurabilă: 0 la 100 s
Număr de cicluri de comutare	Nelimitat
Funcții care pot fi atribuite	 Dezactivare Activare Comportament la diagnosticare Valoare limită: Dezactivare Debit volumic Debit volumic corectat Viteză debit Conductivitate Conductivitate corectată Totalizator 1-3 Temperatură Temperatură Temperatură componente electronice Monitorizare direcție debit Stare Detectare conducte goale Întrerupere debit scăzut

Ieșire în impuls dublu

Funcție	Impuls dublu
Versiune	Colector deschis
	Poate fi setat: • Activ • Pasiv • NAMUR pasiv
Valori maxime de intrare	c.c. 30 V, 250 mA (pasiv)
Tensiune în circuit deschis	c.c. 28,8 V (activ)
Cădere de tensiune	Pentru 22,5 mA: ≤ c.c. 2 V
Ieșire de frecvență	Configurabilă: 0 la 1000 Hz
Amortizare	Configurabilă: 0 la 999 s
Raport impuls/pauză	1:1
Variabile măsurate care pot fi atribuite	 Debit volumic Debit masic Debit volumic corectat Viteză debit Conductivitate Conductivitate corectată Temperatură Temperatură componente electronice

Ieșire releu

Funcție	Ieșirea de comutație
Versiunea	Ieșire releu, izolată galvanic
Comportament de comutare	Poate fi setat la: • NO (normal deschis), setare din fabrică • NC (normal închis)

Capacitatea de comutare maximă (pasiv)	 c.c. 30 V, 0,1 A c.a. 30 V, 0,5 A
Funcții care pot fi atribuite	 Dezactivare Activare Comportament la diagnosticare Valoare limită: Dezactivare Debit volumetric Debit nasic Debit volumetric corectat Viteză debit Conductivitate Conductivitate corectată Totalizator 1-3 Temperatură Temperatură Temperatură componente electronice Monitorizare direcție debit Stare Detectare conducte goale Întrerupere debit scăzut

Intrare/ieșire configurabilă de către utilizator

O intrare sau ieșire specifică este alocată unei intrări/ieșiri configurabile de către utilizator (I/O configurabilă) în timpul punerii în funcțiune a dispozitivului.

Pentru alocare sunt disponibile următoarele intrări și ieșiri:

- Selectarea ieșirii de curent: între 4 și 20 mA (activ), între 0/4 și 20 mA (pasiv)
- Ieşire de impuls/frecvență/de comutare
- Selectarea intrării de curent: între 4 și 20 mA (activ), între 0/4 și 20 mA (pasiv)
- Intrare în stare

Semnal de alarmă

În funcție de interfață, informațiile despre defecțiune sunt afișate după cum urmează:

Ieșire în curent de la 0/4 la 20 mA

între 4 și 20 mA

Mod eroare Se poate alege dintre: 4 la 20 mA în conformitate cu recomandarea NAMUR NE 43 4 la 20 mA în conformitate cu SUA Valoare min.: 3,59 mA Valoare max.: 22,5 mA Valoare liber definibilă între: 3,59 la 22,5 mA Valoare curentă Ultima valoare validă	NE 43
--	-------

0 la 20 mA

 Alarmă maximă: 22 mA Valoare liber definibilă între: 0 la 20,5 mA
--

Ieșire de impuls/frecvență/de comutație

Ieșire de impuls	
Mod eroare	Se poate alege dintre: • Valoare curentă • Lipsă impulsuri
Ieșire de frecvență	

Mod eroare	Se poate alege dintre: • Valoare curentă • 0 Hz • Valoare definită (f _{max} 2 la 12 500 Hz)
Ieșirea de comutație	
Mod eroare	Se poate alege dintre: • Stare curentă • Deschis • Închis

Ieșire releu

	Mod eroare	Se poate alege dintre: • Stare curentă • Deschis • Închis
--	------------	--

Afișaj local

Afișare text simplu	Cu informații despre cauză și măsurile de remediere	
Iluminare de fundal	Iluminarea de fundal roșie indică o eroare a dispozitivului.	

Semnal de stare conform recomandării NAMUR NE 107

Interfață/protocol

- Prin comunicație digitală: Protocol HART
- Prin interfața de service
 - Interfață de service CDI-RJ45
 - Interfață WLAN

Afișare text simplu	Cu informații despre cauză și măsurile de remediere
---------------------	---

Browser web

Afișare text simpluCu informații despre cauză și măsurile de remediere	
--	--

Diode electro-luminescente (LED)

Informații despre stare	Stare indicată de diverse diode electro-luminescente		
	Următoarele informații sunt afișate în funcție de versiunea dispozitivului: • Tensiune de alimentare activă • Transmisie de date activă • Alarmă dispozitiv/a survenit o eroare		
	Informații de diagnosticare obținute prin intermediul diodelor electro- luminiscente →		

Întrerupere debit scăzut Punctele de comutare pentru întreruperea la debit scăzut sunt selectabile de utilizator.

Izolare galvanică

Intrările sunt izolate galvanic una de cealaltă și față de împământare (PE).

- Date specifice de protocol

ID producător	0x11	
ID tip dispozitiv	0x3C	
Revizuire protocol HART	7	
Fișiere de descriere a dispozitivului (DTM, DD)	Pentru informații și fișiere, consultați: www.endress.com	
Sarcină HART	Min.250 Ω	
Integrarea sistemului	Informații privind integrarea sistemului → 🗎 71. • Variabile măsurate prin intermediul protocolului HART • Funcționalitatea modului Burst	

16.5 Alimentare cu energie electrică

Alocarea bornelor	→ 🖺 31				
Tensiune de alimentare	Cod de comandă pentru "Alimentare cu energie electric	Tensiune la borr	ıe	Interval de frecvențe	
	Opțiune D	c.c24 V	±20%	-	
	Opțiune E	c.a100 la 240 V	-15+10%	50/60 Hz, ±4 Hz	
	Ontiuna	c.c24 V	±20%	-	
	Opjune I	c.a100 la 240 V	-15+10%	50/60 Hz, ±4 Hz	
Consum de putere	Traductor				
	Max. 10 W (putere activă)				
	curent de comutare M	ax. 36 A (<5 ms) în coi	36 A (<5 ms) în conformitate cu recomandarea NAMUR NE 21		
Consum de curent	Traductor				
	 Max. 400 mA (24 V) Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz; 230 V, 50/60 Hz) 				
Cădere de tensiune	 Totalizatoarele se opresc la ultima valoare măsurată. În funcție de versiunea dispozitivului, configurația este păstrată în memoria dispozitivuluisau în memoria de date conectabilă (HistoROM DAT). Mesajele de eroare (inclusiv orele de lucru totale) sunt stocate. 				
Conexiune electrică	→ 🗎 31				
Egalizare de potențial	→ 🗎 35				
Borne	Borne cu arc: Adecvate pentru fire și fire cu inele de siguranță. Secțiune transversală conductor0,2 la 2,5 mm² (24 la 12 AWG).				

Intrări de cablu	 Presgarnituri de cablu: M20 × 1,5 cu cablu Ø 6 la 12 mm (0,24 la 0,47 in) Filet pentru intrare de cablu: NPT ¹/₂" G ¹/₂" M20
Specificații cablu	→ 🖺 28
	16.6 Caracteristici de performanță
Condiții de operare de referință	 Limite de eroare în conformitate cu DIN EN 29104, în viitor ISO 20456 Apă, de regulă: +15 la +45 °C (+59 la +113 °F); 0,5 la 7 bar (73 la 101 psi) Date, conform indicațiilor din protocolul de calibrare Precizie pe baza dispozitivelor de calibrare acreditate, în conformitate cu ISO 17025 Temperatură de referință pentru măsurarea conductivității: 25 °C (77 °F)
Eroare maximă măsurată	 Limite de eroare în condiții de operare de referință d.v.c. = din valoarea citită Debit volumic ±0,5 % d.v.c. ± 1 mm/s (0,04 in/s) Opțional: ±0,2 % d.v.c. ± 2 mm/s (0,08 in/s) Fluctuațiile din tensiunea de alimentare nu au niciun efect în interiorul intervalului specificat.
	I = 33 Froare maximă măsurată în % d.v.c.

Temperatură

±3 °C (±5,4 °F)

Conductivitate electrică Eroare max. măsurată nespecificată.

Precizia ieșirilor

Ieșirile au următoarele specificații de precizie de bază.

Ieșire curent

Precizie	±5 μA
----------	-------

Ieșire de impuls/frecvență

d.v.c. = din valoarea citită

	Precizie	Max. ±50 ppm d.v.c. (pe întreg intervalul de temperatură ambiantă)	
Repetabilitate	d.v.c. = din valoarea ci	tită	
	Debit volumetric Max. $\pm 0,1$ % d.v.c. ± 0	,5 mm/s (0,02 in/s)	
	Temperatură ±0,5 °C (±0,9 °F)		
	 Conductivitate electrică Max. ±5 % d.v.c. Max. ±1 % d.v.c. pentru DN 15 până la 150 împreună cu conexiuni de proces din oțel inoxidabil, 1.4404 (F316L) 		
Durată răspuns măsurare temperatură	T ₉₀ < 15 s		
Influența temperaturii ambiante	Ieșire în curent		
	Coeficientul de temperatură	Max. 1 μΑ/°C	
	Ieșire de impuls/frecvență		
	Coeficientul de temperatură	Fără efect suplimentar. Inclus în precizie.	
	16.7 Instalare		
	"Cerințe de montare" $\rightarrow \square 21$		
	16.8 Mediu ambiant		
Interval de temperatură ambiantă	→ 🗎 23		
	Tabele cu temperaturi		
	Respectați interdependențele dintre temperaturile ambiante admise și temperaturile admise ale fluidului când utilizați dispozitivul în zone periculoase.		
	Pentru informații detaliate despre tabelele cu temperaturi, consultați documentul separat numit "Instrucțiuni de siguranță" (XA) pentru dispozitiv.		
Temperatură de depozitare	Temperatura de depozitare corespunde intervalului de temperatură de funcționare al transmițătorului și al senzorului $\rightarrow \cong 23$.		

	 Protejați dispozitivul de măsurare împotriva razelor solare directe în timpul depozitării, pentru a evita temperaturile de suprafață ridicate. Selectați o locație de depozitare în care umezeala nu se poate aduna în dispozitivul de măsurare, deoarece infestarea cu ciuperci și bacterii poate deteriora căptușeala. În cazul în care capacele de protecție sau materialele de protecție sunt montate, nu trebuie scoase niciodată înainte de instalarea dispozitivului de măsurare.
Grad de protecție	 Dispozitiv de măsurare Ca standard: IP66/67, carcasă tip 4X Când carcasa este deschisă: IP20, carcasă tip 1 Modul de afișaj: IP20, carcasă tip 1 Cu codul de comandă pentru "Opțiuni senzor", se poate comanda și opțiunea CM: IP69 Antenă externă WLAN IP67
	Vibrații sinusoidale, în conformitate cu IEC 60068-2-6
șocuri	 2 la 8,4 Hz, 3,5 mm vârf 8,4 la 2 000 Hz, 1 g vârf
	Vibrație, frecvență largă, aleatorie, în conformitate cu IEC 60068-2-64
	 10 la 200 Hz, 0,003 g²/Hz 200 la 2 000 Hz, 0,001 g²/Hz Total: 1,54 g rms
	Şoc semisinusoidal în conformitate cu IEC 60068-2-27
	6 ms 30 g
	Șocuri la manipulare dură în conformitate cu IEC 60068-2-31
Sarcină mecanică	 Protejați carcasa traductorului împotriva efectelor mecanice, precum șocurile sau impactul. Nu utilizați niciodată carcasa traductorului drept scară sau dispozitiv auxiliar de urcare.
Curățarea interiorului	 Curățare fără demontare (CIP) Sterilizare implementată (SIP)
Compatibilitate	În conformitate cu IEC/EN 61326 și recomandarea NAMUR 21 (NE 21)
electromagnetică (EMC)	Detaliile sunt furnizate în Declarația de conformitate.
	16.9 Proces

Interval de temperatură a	−20 la +150 °C (−4 la +302 °F)
mediului	



Interval de temperatură ambiantă T_A

 T_F Temperatura fluidului

Temperatura admisă a fluidului pentru măsurarea fiscală este 0 la +50 °C (+32 la +122 °F).

Conductivitate

Valori nominale ale

presiunii-temperaturii

 \geq 5 µS/cm pentru lichide, în general.

O privire de ansamblu asupra valorilor nominale ale presiunii-temperaturii pentru conexiunile de proces este disponibilă în documentul "Informații tehnice"

Rezistență la presiune	Căptușeală	i: PFA					
	Diametru nominal		Valori-limită pentru presiunea absolută în [mbar] ([psi]) pentru temperaturile mediului:				
	[mm]	[in]	+25 °C (+77 °F)	+80 °C (+176 °F)	+100 °C (+212 °F)	+130 °C (+266 °F)	+150 °C (+302 °F)
	2 la 150	¹⁄₁₂ la 6	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

Limită debit

Diametrul conductei și debitul determină diametrul nominal al senzorului. Viteza de curgere optimă este cuprinsă între 2 la 3 m/s (6,56 la 9,84 ft/s). De asemenea, realizați corespondența dintre viteza de curgere (v) și proprietățile fizice ale fluidului:

- v < 2 m/s (6,56 ft/s): pentru valori reduse ale conductivității</p> • v > 2 m/s (6,56 ft/s): pentru fluide care formează depuneri (de ex. lapte cu un conținut
 - ridicat de grăsimi)



Pentru o prezentare generală a valorilor maxime admisibile de citire ale intervalului de măsurare, consultați secțiunea "Interval de măsurare"

Pierdere de presiune Nu există pierderi de presiune începând cu diametrul nominal DN 8 (5/16") dacă senzorul este instalat într-o conductă cu același diametru nominal. Pierderi de presiune pentru configurații care încorporează adaptoare, conform DIN EN 545 → 🖹 24

Presiune sistem	→ 🗎 23						
Vibrații	→ 🗎 24						
	16.10 C	onstrucție	e meca	anică			
Design, dimensiuni	Pentru di "Informa	mensiunile și ții tehnice", se	lungimil cțiunea	e de instalare "Construcție	e ale dispozitivu mecanică".	ılui, consı	ultați documentul
Greutate	 Toate valorile (greutate fără materialul de ambalare) se referă la dispozitivele cu flat presiune nominală standard. Greutatea poate fi mai mică decât cea indicată în funcție de presiunea nominală și de varianta constructivă. Specificații privind greutatea, inclusiv pentru transmițător, conform codului de coma pentru "Carcasă", opțiunea A "Înveliș de aluminiu". Valori diferite, ca urmare a versiunilor diferite ale transmițătorului: Versiunea transmițătorului pentru zona periculoasă (Cod de comandă pentru "Carcasă", opțiunea A "Înveliș de aluminiu"; Ex d): +2 kg (+4,4 lbs) Versiune transmițător pentru zona igienică (Cod de comandă pentru "Carcasă" opțiunea R. Inovidabil igionic"); +0.2 kg (+0.4 kg			ivele cu flanșe cu minală și de lui de comandă x d):),2 kg (+0,44 lbs)			
	Diat	netru nominal			Greu	tate	
	[mm]	[ir	1]	[kg]	late	[lbs]
	2	1/1	12		4,7		10,4
	4	5/3	32		4,7		10,4
	8	5/2	16		4,7		10,4
	15	1/2	2		4,6		10,1
	25	1			5,5		12,1
	40	11	/2		6,8		15,0
	50	2			7,3		16,1
	65	-	-		8,1		17,9
	80	3		8,7			19,2
	100	4	:	1	.0,0		22,1
	125	5	5 15,4			34,0	
	150	6	1	1	.7,8		39,3
Specificație tub de măsurare	Diametru	etru nominal Presiune nominală ¹⁾ Diame EN (DIN)		Diametru ir	etru intern conexiune de proces PFA		
	[mm]	[in]		[bar]	[mm]		[in]
	2	1/12	PI	V 16/40	2,25		0,09
	4	5/32	PI	V 16/40	4,5		0,18

8

15

5/16

1/2

PN 16/40

PN 16/40

0,35

0,63

4,5

9,0

16,0

Diametru nominal		Presiune nominală 1)Diametru intern comEN (DIN)PFA		onexiune de proces FA
[mm]	[in]	[bar] [mm]		[in]
-	1	PN 16/40	22,6	0,89
25	_	PN 16/40	26,0	1,02

1) În funcție de conexiunea de proces și de garniturile de etanșare utilizate

Ma	ateria	le

Carcasa transmițătorului

Cod de comandă pentru "Carcasă":

- Opțiunea A "Înveliș din aluminiu": aluminiu, AlSi10Mg, înveliș
- Opțiunea **B** "Inoxidabil, igienic": oțel inoxidabil, 1.4404 (316L)

Material fereastră

Cod de comandă pentru "Carcasă":

- Opțiunea A "Înveliș din aluminiu": sticlă
- Opțiunea **B** "Inoxidabil, igienic": policarbonat

Garnituri

Cod de comandă pentru "Carcasă": Opțiunea **B** "Inoxidabil, igienic": EPDM și silicon

Intrări de cablu/presgarnituri de cablu



🖻 34 Posibile intrări de cablu/presgarnituri de cablu

1 Filet interior M20 × 1.5

- 2 Presgarnitură de cablu M20 x 1,5
- 3 Adaptor pentru intrare de cablu cu filet intern G ½" sau NPT ½"

Cod de comandă pentru "Carcasă", opțiunea A "Înveliș din aluminiu"

Diferitele intrări de cablu sunt adecvate pentru zone care prezintă pericol și care nu prezintă pericol.

Intrare de cablu/presgarnitură de cablu	Material
Cuplai M20 x 1 5	Non-Ex: plastic
	Z2, D2, Ex d/de: alamă cu plastic
Adaptor pentru intrare de cablu cu filet intern G ½"	Alamă placată cu nichel
Adaptor pentru intrare de cablu cu filet intern NPT ½"	

Cod de comandă pentru "Carcasă", opțiunea B "Inoxidabil, igienic"

Diferitele intrări de cablu sunt adecvate pentru zone care prezintă pericol și care nu prezintă pericol.

Intrare de cablu/presgarnitură de cablu	Material
Presgarnitură de cablu M20 x 1,5	Plastic
Adaptor pentru intrare de cablu cu filet intern G ½"	Alamă placată cu nichel
Adaptor pentru intrare de cablu cu filet intern NPT ½"	

Carcasă senzor

Oțel inoxidabil 1.4301 (304)

Tuburi de măsurare

Oțel inoxidabil 1.4301 (304)

Căptușeală

PFA (USP clasa VI, FDA 21 CFR 177.1550, 3A)

Conexiuni de proces

- Oțel inoxidabil, 1.4404 (F316L)
- PVDF
- Manşon adeziv din PVC

Electrozi

Standard: 1.4435 (316L)

Garnituri

- Inel de etanșare, DN 2 până la 25 (1/12 până la 1"): EPDM, FKM, Kalrez
- Etanşare cu manşon aseptic, DN 2 până la 150 (1/12 până la 6"): EPDM ⁴⁾, FKM, silicon ⁴⁾

Accesorii

Capac de protecție

Oțel inoxidabil, 1.4404 (316L)

Antenă externă WLAN

- Antenă: plastic ASA (acrilonitril stiren esteric acrilat) și alamă placată cu nichel
- Adaptor: oțel inoxidabil și alamă placată cu nichel
- Cablu: polietilenă
- Fișă: alamă placată cu nichel
- Colțar de fixare: oțel inoxidabil

Inele de împământare

- Standard: 1.4435 (316L)
- Opțional: aliaj C22, tantal

Kit de montare pe perete

Oțel inoxidabil 1.4301 (304)

⁴⁾ USP clasa VI, FDA 21 CFR 177.2600, 3A

	Distanțier
	1.4435 (F316L)
Electrozi montați	 2 electrozi de măsurare pentru detecția semnalului 1 electrod de detectare conducte goale pentru detectarea conductelor goale/măsurarea temperaturii (numai DN 15 până la 150 (½ până la 6"))
Conexiuni de proces	Cu inel de etanșare: • Ștuț de sudură (DIN EN ISO 1127, ODT/SMS, ISO 2037) • Flanșă (EN (DIN), ASME, JIS) • Flanșă de la PVDF (EN (DIN), ASME, JIS) • Filet extern • Filet intern • Racord de furtun • Manșon adeziv din PVC Cu garnitură turnată aseptică: • Cuplaj (DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145)
	 Flanşă DIN 11864-2 Pentru informații privind diferitele materiale utilizate în conexiunile de proces → → 174
Rugozitate de suprafață	Electrozi din oțel inoxidabil, 1.4435 (316L); aliaj C22, 2.4602 (UNS N06022); platină; tantal: ≤ 0,3 la 0,5 μm (11,8 la 19,7 μin) (Toate datele sunt relative la piesele aflate în contact cu fluidul)
	Căptușeală cu PFA: ≤ 0,4 μm (15,7 μin) (Toate datele sunt relative la piesele aflate în contact cu fluidul)
	Conexiuni de proces din oțel inoxidabil: • Cu inel de etanșare: ≤ 1,6 µm (63 µin) • Cu etanșare aseptică: ≤ 0,8 µm (31,5 µin) Opțional: ≤ 0,38 µm (15 µin) (Toate datele sunt relative la piesele aflate în contact cu fluidul)
	16.11 Interfata umană

Limbi

- Se poate utiliza în următoarele limbi:
 - Prin intermediul operării locale
 Engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, poloneză, rusă, turcă, chineză, japoneză, coreeană, bahasa (indoneziană), vietnameză, cehă, suedeză
 - Prin intermediul browser-ului web
 Engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, olandeză, portugheză, poloneză, rusă, turcă, chineză, japoneză, coreeană, bahasa (indoneziană), vietnameză, cehă, suedeză
 - Prin intermediul instrumentului de operare "FieldCare", "DeviceCare": engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană, chineză, japoneză

Operare locală

Prin modulul de afișaj

Echipament:

- Cod de comandă pentru "Afișaj; operare", opțiunea F "afișaj local grafic cu 4 linii, iluminat; comandă tactilă"
- Cod de comandă pentru "Afişaj; operare", opțiunea G "afişaj grafic cu 4 linii, iluminat; comandă tactilă + WLAN"

🚹 Informații despre interfața WLAN → 🗎 65



🗷 35 Operare cu control tactil

Elemente de afișare

- Afişaj grafic cu 4 linii, iluminat
- Iluminare de fundal albă; comută la roșu în caz de erori ale dispozitivului
- Formatul pentru afișarea variabilelor măsurate și variabilelor de stare poate fi configurat individual
- Temperatură ambiantă admisă pentru afișaj: -20 la +60 °C (-4 la +140 °F) Caracterul lizibil al afișajului poate fi afectat de temperaturile care nu se înscriu în domeniul de temperatură.

Elemente de operare

- Elemente de operare, disponibile și în diferite secțiuni ale zonei periculoase

Prin modulul de afișare și operare de la distanță DKX001

Modulul de afișare și operare de la distanță DKX001 este disponibil ca opțiune extra $\rightarrow \cong 153$.

- Modulul de afișare și operare de la distanță DKX001 este disponibil numai pentru următoarea versiune de carcasă: cod de comandă pentru "Carcasă": opțiunea A "Înveliș din aluminiu"
- Dispozitivul de măsurare este prevăzut întotdeauna cu un capac orb atunci când modulul de afișare și operare de la distanță DKX001 este comandat direct cu dispozitivul de măsurare. Afișarea și operarea la nivelul traductorului nu sunt posibile în acest caz.
- În cazul comandării ulterioare, este posibil ca modulul de afişare și operare la distanță DKX001 să nu fie conectat simultan cu modulul de afişare a dispozitivului de măsurare existent. Doar o singură unitate de afişare sau operare poate fi conectată la traductor o dată.



🖻 36 Operare prin modulul de afișare și operare de la distanță DKX001

Afișaj și elemente de operare

Afișajul și elementele de operare corespund celor de la nivelul modulului de afișare $\rightarrow \cong 176$.

Material

Materialul carcasei de pe afișaj și modulul de operare DKX001 corespunde materialului ales pentru carcasa transmițătorului.

Carcasa transmițătorului	Modul de afișare și operare de la distanță	
Cod de comandă pentru "Carcasă"	Material	Material
Opțiunea A "Înveliș din aluminiu"	AlSi10Mg, înveliș	AlSi10Mg, înveliș

Intrare de cablu

Corespunde carcasei selectate pentru transmițător, cod de comandă pentru "Conexiune electrică".

Cablu de conectare

→ 🖺 29

Dimensiuni

Informații privind dimensiunile:

Secțiunea "Construcție mecanică" a documentului "Informații tehnice".

Operare de la distanță	→ 🗎 63
Interfață de service	→ 🖺 64
Instrumente de operare acceptate	Pentru accesul local sau de la distanță al dispozitivului de măsurare, se pot utiliza diferite instrumente de operare. În funcție de instrumentul de operare utilizat, accesul se poate realiza cu diferite unități de operare și prin intermediul unei varietăți de interfețe.

Instrumente de operare acceptate	Unitate de operare	Interfața	Informații suplimentare
Browser web	Notebook, PC sau tabletă cu browser web	 Interfață de service CDI-RJ45 Interfață WLAN 	Documentație specială pentru dispozitiv
DeviceCare SFE100	Notebook, PC sau tabletă cu sistem Microsoft Windows	 Interfață de service CDI-RJ45 Interfață WLAN Protocol Fieldbus 	→ 🗎 155
FieldCare SFE500	Notebook, PC sau tabletă cu sistem Microsoft Windows	 Interfață de service CDI-RJ45 Interfață WLAN Protocol Fieldbus 	→ 🗎 155
Device Xpert	Field Xpert SFX 100/350/370	Protocol fieldbus HART și FOUNDATION Fieldbus	Instrucțiuni de utilizare BA01202S Fișiere de descriere a dispozițivului:
			Utilizați funcția de actualizare pentru terminalul portabil

Alte instrumente de operare bazate pe tehnologia FDT cu un driver de dispozitiv, precum DTM/iDTM sau DD/EDD, pot fi utilizate pentru operarea dispozitivului. Aceste instrumente de operare sunt puse la dispoziție de către producători individuali. Se asigură integrarea în următoarele instrumente de operare, printre altele:

- FactoryTalk AssetCentre (FTAC) de către Rockwell Automation → www.rockwellautomation.com
- Process Device Manager (PDM) (Manager de dispozitive de proces) de către Siemens → www.siemens.com
- Asset Management Solutions (Soluții de management active (AMS)) de către Emerson → www.emersonprocess.com
- FieldCommunicator (Comunicator de teren) 375/475 de către Emerson → www.emersonprocess.com
- Field Device Manager (Manager de dispozitive de teren FDM) de către Honeywell
 → www.honeywellprocess.com
- FieldMate de către Yokogawa → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

Fișierele de descriere a dispozitivului aferente sunt disponibile la: www.endress.com \rightarrow Descărcări

Server web

Datorită serverului web integrat, dispozitivul poate fi operat și configurat prin intermediul unui server web și a unei interfețe de service (CDI-RJ45) sau prin intermediul unei interfețe WLAN. Structura meniului de operare este identică cu cea a afișajului local. Suplimentar față de valorile măsurate, informațiile privind starea dispozitivului sunt de asemenea afișate și permit utilizatorului să monitorizeze starea dispozitivului. În plus, datele dispozitivului pot fi gestionate, iar parametrii rețelei se pot configura.

Un dispozitiv care are o interfață WLAN (poate fi comandată ca opțiune) este necesară pentru conexiunea WLAN: cod de comandă pentru "Afișaj, operare", opțiunea G "4 linii, iluminat; comandă tactilă + WLAN". Dispozitivul îndeplinește rolul unui Punct de acces și permite comunicarea prin intermediul calculatorului sau a terminalului portabil mobil.

Functii acceptate Schimb de date între unitatea de operare (precum un notebook, de exemplu) si dispozitivul de măsurare: • Încărcare configuratie din dispozitivul de măsurare (format XML, creare copie de sigurantă a configuratiei) • Salvare configurație pe dispozitivul de măsurare (format XML, restabilire configurație) Export listă de evenimente (fisier .csv) • Export setări de parametri (fisier .csv sau PDF, documentarea configurării punctului de măsurare) • Export jurnal verificare Heartbeat (fișier PDF, disponibil numai cu pachetul de aplicație "Verificare Heartbeat") • Versiune flash firmware pentru actualizarea firmware-ului dispozitivului, de exemplu • Descărcare driver pentru integrare sistem • Vizualizarea a până la 1000 de valori de măsurare salvate (disponibil numai cu pachetul de aplicatie **Extended HistoROM (HistoROM extins)** $\rightarrow \implies 183$) Documentație specială server web \rightarrow 🖺 186 Gestionare date HistoROM Dispozitivul de măsurare dispune de functia de gestionare a datelor HistoROM. Gestionarea datelor HistoROM include atât stocarea, cât si importarea/exportarea datelor

operațiunile de service în procese mai fiabile, sigure și eficiente. La livrarea dispozitivului, setările din fabrică pentru datele de configurare sunt stocate în memoria dispozitivului ca o copie de siguranță. Această memorie se poate

privind dispozitive-cheie și a datelor de proces, transformând astfel operarea și

suprascrie cu înregistrări de date actualizate, de exemplu după punerea în funcțiune.

Informații suplimentare privind conceptul de stocare a datelor

Există mai multe tipuri de unități de stocare a datelor în care datele privind dispozitivul sunt stocate și utilizate de către dispozitiv:

	Memorie dispozitiv	T-DAT	S-DAT
Date disponibile	 Jurnal de evenimente, precum evenimente de diagnostic, de exemplu Copie de rezervă a datelor înregistrate privind parametri Pachet firmware dispozitiv 	 Înregistrare valoare măsurată (opțiune de comandă "Extended HistoROM" (HistoROM extins)) Date înregistrate privind parametri actuale (utilizat de firmware în timpul duratei de funcționare) Indicator cu reținere pentru valorile de vârf (valori min/max) Valori totalizator 	 Date senzor: diametru nominal etc. Număr de serie Date de calibrare Configurarea dispozitivului (de ex. opțiuni SW, I/O fix sau multi I/O)
Locație de depozitare	Fixat pe placa interfeței utilizatorului, în compartimentul de conexiune	Se poate atașa la placa interfeței utilizatorului, în compartimentul de conexiune	În fișa senzorului în zona gâtului traductorului

Copie de siguranță a datelor

Automat

- Cele mai importante date ale dispozitivului (senzor și traductor) sunt salvate automat în modulele DAT
- În cazul în care este înlocuit traductorul sau dispozitivul de măsurare: o dată ce T-DAT care conține datele de pe dispozitivul anterior a fost înlocuit, dispozitivul de măsurare nou este din nou gata de operare, imediat, fără erori
- În cazul în care este înlocuit senzorul: o dată ce senzorul a fost înlocuit, datele de pe senzorul nou sunt transferate de pe S-DAT în dispozitivul de măsurare, iar dispozitivul de măsurare este din nou gata de operare, imediat, fără erori
- În cazul în care este înlocuit modulul de componente electronice (de ex. modul de componente electronice I/O): o dată ce modulul de componente electronice a fost înlocuit, software-ul modulului este comparat cu firmware-ul dispozitivului actual. Se instalează o versiune mai nouă sau mai veche a software-ul modulului, după caz. Apoi, modulul de componente electronice poate fi utilizat imediat și nu apar probleme legate de compatibilitate.

Manual

Date suplimentare înregistrate privind parametri (setări complete parametri) în copia de rezervă a memoriei dispozitivului integrat HistoROM pentru:

- Funcția de efectuare a unei copii de siguranță a datelor Copia de rezervă și restaurarea ulterioară a configurației unui dispozitiv în copia de rezervă a memoriei dispozitivului HistoROM
- Funcția de comparare a datelor Compararea configurației actuale a dispozitivului cu configurația dispozitivului salvată în copia de rezervă a memoriei dispozitivului HistoROM

Transferul de date

Manual

Transferarea configurației dispozitivului pe un alt dispozitiv, cu ajutorul funcției de export a instrumentului de operare specific, de ex. cu FieldCare, DeviceCare sau serverul web: pentru duplicarea configurației sau pentru depozitarea într-o arhivă (de ex. în scopul efectuării unei copii de rezervă)

Listă evenimente

Automat

- Afișaj cronologic a până la 20 de mesaje de eveniment în lista de evenimente
- În cazul în care este activat pachetul de aplicație Extended HistoROM (HistoROM extins) (opțiune comandă): până la 100 de mesaje de eveniment sunt afișate în lista de evenimente, împreună cu marca de timp, descrierea în format text simplu și măsurile de remediere
- Lista de evenimente poate fi exportată și afișată prin intermediul unei varietăți de interfețe și instrumente de operare, de ex. DeviceCare, FieldCare sau serverul web

Înregistrare date în jurnal

Manual

În cazul în care este activat pachetul de explicație **Extended HistoROM (HistoROM** extins) (opțiune comandă):

- Înregistrare a până la 1000 valori măsurate prin 1 până la 4 canale
- Interval de înregistrare configurabil de către utilizator
- Înregistrare a până la 250 de valori măsurate prin fiecare dintre cele 4 canale de memorie
- Exportarea jurnalului cu valori măsurate prin intermediul unei varietăți de interfețe și instrumente de operare, de ex. FieldCare, DeviceCare sau server web
16.12 Certificate și omologări

i	Certificatele și aprobările disponibile în momentul de față pot fi accesate prin intermediul configuratorului de produs.
---	---

Marcaj CE	Dispozitivul îndeplinește cerințele legale stipulate în directivele UE. Acestea sunt listate în Declarația de conformitate UE corespunzătoare împreună cu standardele aplicate.
	Endress+Hauser confirmă testarea cu succes a dispozitivului prin aplicarea marcajului CE.
Simbol RCM-tick	Sistemul de măsurare îndeplinește cerințele EMC ale "Autorității Australiene de Comunicații și Media (ACMA)".
Omologare Ex	Dispozitivele sunt certificate pentru utilizarea în zone periculoase și instrucțiunile de siguranță relevante sunt furnizate în documentul separat "Instrucțiuni de siguranță" (XA). Se face referire la acest document pe plăcuța de identificare.
Compatibilitate sanitară	 Omologare 3-A Numai dispozitivele de măsurare cu cod de comandă pentru "Omologare suplimentară", opțiunea LP "3A" au omologare 3-A. Omologarea 3-A se referă la dispozitivul de măsurare. Când instalați dispozitivul de măsurare, asigurați-vă că nu se poate acumula lichid în exteriorul dispozitivulu. Transmițătoarele la distanță trebuie instalate în conformitate cu standardul 3-A. Accesoriile (de exemplu, carcasa de protecție împotriva intemperiilor, unitatea de fixare la perete) trebuie să fie instalate în conformitate cu standardul 3-A. Fiecare accesoriu poate fi curățat. În anumite circumstanțe, poate fi necesară demontarea. Testat EHEDG Numai dispozitivele de măsurare cu cod de comandă pentru "Omologare suplimentară", opțiunea LT "EHEDG" au fost testate și îndeplinesc cerințele EHEDG. Pentru a îndeplini cerințele pentru certificarea EHEDG, dispozitivul trebuie să fie utilizat împreună cu conexiuni de proces, conform documentului de poziție EHEDG intitulat "Cuplaje de conducte și conexiuni de proces ușor de curățat" (www.ehedg.org). FDA Regulament privind materialele destinate să vină în contact cu produsele alimentare (CE) 1935/2004 Garnituri Conform cerințelor FDA (cu excepția garniturilor Kalrez)
Compatibilitate farmaceutică	 FDA USP Clasa VI Certificat de conformitate TSE/BSE cGMP Dispozitivele cu codul de comandă "Test, Certificat", opțiunea JG "Conformitate cu cerințele derivate cGMP, declarație" corespund cerințelor cGMP în ceea ce privește finisarea suprafeței pieselor umezite, variantă constructivă, conformitatea
	materialului FDA 21 CFR, testare USP clasa VI și conformitate TSE/BSE. O declarație a producătorilor specifică numărului de serie este livrată împreună cu dispozitivul.
Siguranță funcțională	Dispozitivul de măsurare poate fi utilizat pentru sistemele de monitorizare a fluxului (min., max., interval) până la SIL 2 (arhitectură cu un singur canal; cod de comandă pentru "Aprobare suplimentară", opțiunea LA) și SIL 3 (arhitectură cu mai multe canale cu

redundanță omogenă) și este evaluat și certificat independent de TÜV în conformitate cu IEC 61508.

Sunt posibile următoarele tipuri de monitorizare în echipamentul de siguranță:

😭 Manualul de siguranță a funcționării cu informații despre dispozitivul SIL → 🖺 185

Certificare HART	Interfață HART		
	 Dispozitivul de măsurare este certificat și înregistrat de FieldComm Group. Sistemul de măsurare satisface toate cerințele prevăzute de următoarele specificații: Certificat conform HART 7 Dispozitivul poate fi operat și cu dispozitive certificate fabricate de alți producători (interoperabilitate) 		
Aprobare radio	Dispozitivul de măsurare are aprobare radio.		
	🔳 Pentru informații detaliate privind aprobarea radio, consultați Documentația specială		
Directiva privind echipamentele sub presiune	 Prin identificarea PED/G1/x (x = categoria) de pe plăcuța de identificare a senzorului, Endress+Hauser confirmă respectarea "Cerințelor de siguranță esențiale" specificate în Anexa I a Directivei privind echipamentele sub presiune 2014/68/UE. Dispozitivele care nu au acest marcaj (PED) sunt proiectate și produse în conformitate cu bunele practici de proiectare. Acestea îndeplinesc cerințele articolului 4, paragraful 3 al Directivei privind echipamentele sub presiune 2014/68/UE. Domeniul de utilizare este indicat în tabelele de la 6 la 9 din Anexa II a Directivei privind echipamentele sub presiune 2014/68/UE. 		
Aprobarea instrumentului de măsurare	Dispozitivul de măsurare este calificat pentru OIML R117 și are un Certificat de conformitate OIML (opțional).		
Certificare suplimentară	Fără PWIS		
	PWIS = substanțe care afectează umezirea vopselei		
	Cod de comandă pentru "Service":		
	 Opțiunea HC: fără PWIS (versiunea A) Opțiunea HD: fără PWIS (versiunea B) 		
	 Opțiunea HE: fără PWIS (versiunea C) 		
	Pentru mai multe informații privind certificarea fără PWIS, consultați documentul TS01028D "Specificații de test"		
Alte standarde și	• EN 60529		
instrucțiuni	Grade de protecție asigurate cu ajutorul carcaselor (cod IP) EN 61010-1		
	Cerințe de siguranță privind echipamentele electrice pentru măsurare, control și utilizare în laborator - cerințe generale		
	 ENCLEVOIDZO Emisii în conformitate cu cerințele Clasei A. Compatibilitate electromagnetică (cerințe EMC). NAMUR NE 21 		
	 Compatibilitatea electromagnetică (EMC) a echipamentelor de control pentru procese industriale și de laborator NAMUR NE 32 		
	Păstrarea datelor în cazul unei pene de curent în câmp și instrumente de control cu microprocesoare		

NAMUR NE 43

Standardizarea nivelului de semnal pentru detalierea informațiilor privind transmițătoarele digitale cu semnal de ieșire analogic.

- NAMUR NE 53 Software pentru dispozitive de teren și dispozitive de procesare semnal cu componente electronice
 - NAMUR NE 105
 Specificațiile pentru integrarea dispozitivelor fieldbus în instrumentele tehnologice pentru dispozitivele de teren
 - NAMUR NE 107 Auto-monitorizare și diagnosticare a dispozitivelor de câmp
- NAMUR NE 131
- Cerințele pentru dispozitivele de teren pentru aplicațiile standard
- ETSI EN 300 328
- Instrucțiuni pentru componente radio 2.4 GHz.
- EN 301489 Compatibilitate electromagnetică și probleme ale spectrului radio (ERM).

16.13 Pachete de aplicații

Sunt disponibile multe pachete de aplicații diferite pentru a accentua funcționalitatea dispozitivului. Aceste pachete pot fi necesare pentru a satisface cerințele referitoare la aspectele de siguranță sau specifice aplicațiilor.

Pachetele de aplicații pot fi comandate împreună cu dispozitivul sau ulterior, de la Endress+Hauser. Informațiile detaliate privind codul de comandă în chestiune sunt disponibile de la centrul de vânzări local Endress+Hauser sau pe pagina cu produse a siteului web Endress+Hauser: www.endress.com.

Funcții de diagnosticare	Pachet	Descriere
	Extended HistoROM (HistoROM extins)	Cuprinde funcțiile extinse referitoare la jurnalul de evenimente și activarea memoriei valorii măsurate.
		Jurnal de evenimente: Volumul de memorie este extins de la 20 de intrări de mesaje (versiunea standard) la maximum 100 de intrări.
		 Înregistrare date în jurnal (aparat de înregistrare în linie): Este activată capacitatea de memorie pentru până la 1000 de valori măsurate. 250 de valori măsurate pot fi generate prin fiecare din cele 4 canale de memorie. Intervalul de înregistrare poate fi definit și configurat de utilizator. Jurnalele cu valori măsurate pot fi accesate prin intermediul afișajului local sau al instrumentului de operare, de ex. FieldCare, DeviceCare sau server web.

Tehnologie Heartbeat	Pachet	Descriere
	Verificare Heartbeat +Monitorizare	 Verificare Heartbeat Îndeplinește cerințele privind identificarea verificării conform DIN ISO 9001:2008 Capitolul 7.6 a) "Controlul echipamentelor de monitorizare și măsurare". Testare funcțională în stare instalată, fără întreruperea procesului. Identificarea rezultatelor verificării la cerere, inclusiv un raport. Proces de testare simplu, prin intermediul operațiilor locale sau a altor interfețe de operare. Evaluare clară a punctului de măsurare (acceptare/respingere) cu un grad de acoperire a testului ridicat în cadrul specificațiilor producătorului. Extensia intervalelor de calibrare, conform evaluării riscului efectuate de către operator.
		 Monitorizare Heartbeat Furnizează în permanență date caracteristice principiului de măsurare, către un sistem extern de monitorizare a condițiilor, în scopul întreținerii preventive sau a analizei procesului. Aceste date îi permit operatorului să: Tragă concluzii - pe baza acestor date și a altor informații - cu privire la impactul pe care factorii de influență ai procesului (precum coroziune, abraziune, depuneri etc.) îl au asupra performanței de măsurare de-a lungul timpului. Programeze lucrările de întreținere la timp. Monitorizeze procesul sau calitatea produselor, de ex. bule de gaz.

Curățarea	Pachet	Descriere
	Circuit de curățare a electrozilor (ECC)	Funcția circuitului de curățare a electrozilor (ECC) a fost dezvoltată ca o soluție pentru aplicațiile în care apar frecvent depuneri de magnetit (Fe_3O_4) (de ex. apă fierbinte). Deoarece magnetitul prezintă un nivel ridicat de conductivitate, această acumulare duce la erori de măsurare și în cele din urmă la pierderea semnalului. Pachetul de aplicație este conceput pentru a EVITA acumularea de materie cu o conductivitate ridicată și straturi subțiri (de obicei din magnetit).

Server OPC-UA	Pachet	Descriere
	Server OPC-UA	Pachetul de aplicație pune la dispoziția utilizatorului un server OPC-UA integrat pentru servicii complete cu ajutorul instrumentelor, pentru aplicații IoT și SCADA.
		Documentație specială pentru pachetul de aplicații aferent "serverului OPC- UA"→ ≌ 186.

16.14 Accesorii

🍙 Prezentare generală a accesoriilor disponibile pentru comandă → 🗎 153

16.15 Documentație suplimentară

Pentru o prezentare generală a domeniului Documentației tehnice asociate, consultați următoarele:

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduceți numărul de serie de pe plăcuța de identificare
- *Aplicația Endress+Hauser Operations*: Introduceți numărul de serie de pe plăcuța de identificare sau scanați codul matricei 2-D (cod QR) de pe plăcuța de identificare

Documentație standard Instrucțiuni de operare sintetizate

Scurte instrucțiuni de operare pentru senzor

Dispozitiv de măsurare	Cod de documentație
Proline Promag H	KA01289D

Scurte instrucțiuni de utilizare pentru transmițător

Dispozitiv de măsurare	Cod de documentație
Proline 300	KA01308D

Informații tehnice

Dispozitiv de măsurare	Cod de documentație
Promag H 300	TI01223D

Descrierea parametrilor dispozitivului

Dispozitiv de măsurare	Cod de documentație
Promag 300	GP01051D

Documentația suplimentarăInstrucțiuni de siguranțăpentru dispozitivInstrucțiuni de siguranță pentru echipamente electrice în zone periculoase.

Cuprins	Cod de documentație
ATEX/IECEx Ex d/Ex de	XA01414D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01514D
cCSAus XP	XA01515D
cCSAus Ex d/ Ex de	XA01516D
cCSAus Ex nA	XA01517D
INMETRO Ex d/Ex de	XA01518D
INMETRO Ex ec	XA01519D
NEPSI Ex d/Ex de	XA01520D
NEPSI Ex nA	XA01521D
EAC Ex d/Ex de	XA01656D
EAC Ex nA	XA01657D
JPN Ex d	XA01775D

Modul de afișare și operare la distanță DKX001

Cuprins	Cod de documentație
ATEX/IECEx Ex i	XA01494D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01498D
CCSAUS IS	XA01499D
cCSAus Ex nA	XA01513D
INMETRO Ex i	XA01500D
INMETRO Ex ec	XA01501D
NEPSI Ex i	XA01502D
NEPSI Ex nA	XA01503D

Documentație specială

Cuprins	Cod de documentație
Informații despre Directiva privind echipamentele sub presiune	SD01614D
Manual privind siguranța funcțională	SD01740D
Aprobări radio pentru interfața WLAN pentru modulul de afișare A309/ A310	SD01793D
Modul de afișare și operare la distanță DKX001	SD01763D
Server OPC-UA	SD02043D

Cuprins	Cod de documentație	
Tehnologie Heartbeat	SD01640D	
Server web	SD01654D	

Instrucțiuni de instalare

Cuprins	Comentariu
Instrucțiuni de instalare pentru seturile de piese de schimb și accesorii	 Accesarea prezentării generale asupra tuturor seturilor de piese de schimb disponibile prin W@M Device Viewer → ¹ 151 Accesorii disponibile pentru comandă împreună cu instrucțiunile de instalare → ¹ 153

Index

A

11	
Acceptare la recepție	15
Acces de citire	55
Acces de scriere	. 55
Acces direct	. 53
Activarea protecției la scriere	113
Activarea/dezactivarea blocării tastaturii	56
Activități de întreținere	150
Inlocuirea garniturilor	150
Adaptarea comportamentului de diagnosticare	136
Adaptarea semnalului de stare	136
	. 24
AIIșaj	
consultați Arișaj local	170
Allșaj local	1/0
consultați Anșaj operațional	
consultați în conulție de diamatia	
Editor de toxt	50
Editor numeric	50 70
	42
Aficai operational	47
Alocarea hornelor	-40 -21
ANCATER DOMETOR	68
Functio	68
Anlicatie	157
Applicator	157
Aprobare radio	182
Aprobarea instrumentului de măsurare	182
Autorizatia de acces la parametri	101
Acces de citire	55
Acces de scriere	55
_	
В	
Blocare dispozitiv, stare	116
Borne	167
C	
Cablu de conectare 28	29
Cale de navigare (vizualizare navigare)	, <u>4</u> 7
Caracteristici de performantă	. 17 168
Cădere de tensiune	167
Cerinte pentru personal	. 9
Certificare HART	182
Certificare suplimentară	182
Certificat de conformitate TSE/BSE	181
Certificate	181
cGMP	181
Citirea valorilor măsurate	116
Cod de acces	55
Intrare incorectă	. 55
Cod de acces direct	48
Cod de comandă 16	, 17
Cod de comandă extins	
Senzor	17
Transmițător	16

Compatibilitate 14 Compatibilitate electromagnetică 17 Compatibilitate farmaceutică 18 Compatibilitate sanitară 18 Componentele dispozitivului 18 Comportament de diagnosticare 18	49 70 31 31 14
Explicație	32 32
Funcție	59
consultați Comutator de protecție la scriere Comutator de protecție la scriere	15 79 19
Adaptoare 2 Conductă descendentă 2 Conductă parțial plină 2 Dimensiuni de instalare 2 Condiții de instalare 2	24 21 21 23
Distanțe în amonte și aval 2 Locație de montare 2 Orientare 2 Presiune sistem 2 Vibrații 2	23 21 22 23 24
Condiții de operare de referință 16 Condiții de proces Pierdere de preșiune	58 71
Condiții de proces 17 Conductivitate 17 Limită debit 17 Rezistență la presiune 17 Temperatura fluidului 17 Conductă descendentă 17 Conductă parțial plină 17 Conductivitate 17 Conductivitate 17 Conductivitate 17 Conectarea cablurilor de semnal 17 Conectarea dispozitivului de măsurare 17 Conexiune 17	71 71 71 71 71 71 71 71 71 21 71 32 32 31
consultați Conexiune electrică Conexiune electrică Calculator cu browser web (de ex. Internet Explorer)	53 53 53 53 53 53 53 53 53 54 55

Drolino	Dromad	н	300	HART
Pronne	Promay	п	200	DARI

Prin protocolul HART 63
Interfață WLAN
Modem VIATOR Bluetooth 63
Server web
Conexiuni de proces
Consum de curent
Consum de putere
Curățare
Curățarea exteriorului
Curățarea interiorului
Curățare fără demontare (CIP) 170
Curățarea exteriorului
Curățarea interiorului
Curățarea interiorului

D

Data fabricației
Date specifice comunicării
Date tehnice, prezentare generală
Date versiune pentru dispozitiv
Declarație de conformitate
Definiți codul de acces
Denumire dispozitiv
Senzor
Transmițător
Depanare
Generalități
Despre acest document
DeviceCare
Fișier cu descrierea dispozitivului 70
Dezactivarea protecției la scriere
Diagnosticări
Simboluri
Dimensiuni de instalare
Dimensiuni de montaj
consultați Dimensiuni de instalare
Directiva privind echipamentele sub presiune 182
Direcție debit
Dispozitiv de măsurare
Configurare
Conversie
Demontare
Integrare prin protocol de comunicație 70
Montarea senzorului
Curățare cu godeviluri
Pornire
Pregătirea pentru conexiunea electrică 32
Pregătiri pentru montare 25
Reparații
Scoatere din uz
Structura
Distanțe în amonte
Distanțe în aval
Document
Funcție
Simboluri
Documentația dispozitivului
Documentație suplimentară 8
Documentație suplimentară

Domeniu de aplicare
Riscuri reziduale
Domeniul de funcții
AMS Device Manager
Comunicator de teren 69
Field Communicator 475 69
SIMATIC PDM
Durată răspuns măsurare temperatură

Ε

ECC
Echipament de măsurare și testare
Editor de text
Editor numeric
Egalizare de potențial
Electrozi montați
Elemente de operare
Eliminarea ambalajului
Eroare maximă măsurată
Exemple de conexiune, egalizarea potențialului 36
Exemple de conexiune, egalizarea potențialului 35

F

-
FDA 181
Field Communicator 475 69
Field Xpert
Funcție
Field Xpert SFX350
FieldCare
Fișier cu descrierea dispozitivului 70
Funcție
Interfață cu utilizatorul
Stabilirea unei conexiuni
Filtrarea jurnalului de evenimente 143
Firmware
Data lansării
Versiune
Fișiere cu descrierea dispozitivului 70
Funcția documentului 6
Funcții
consultați Parametru

G

Influență

Gestionarea configurării dispozitivului
Transport (note)
H HistoROM
IID producător70ID tip dispozitiv70

Identificarea dispozitivului de măsurare15Ieșire161Ieșirea de comutație164

Informatii privind diagnosticarea
Afisaj local
Browser web
Design, descriere
DeviceCare
Diode electroluminiscente
FieldCare
Măsuri de remediere
Prezentare generală
Inspectie
Bunuri primite
Instalare
Instalare
Instructiuni de conectare speciale
Instructiuni de montare speciale
Compatibilitate sanitară
Integrarea sistemului
Interfată cu utilizatorul
Eveniment de diagnosticare anterior
Eveniment de diagnosticare curent 141
Interval de debit operabil
Interval de functionare
Field Xpert 66
Interval de măsurare 157
Interval de temperatură
Domeniu de temperatură ambiantă pentru afisare
176
Temperatură de denozitare 19
Interval de temperatură a mediului 170
Interval de temperatură ambiantă 23
Interval de temperatură de denozitare 169
Intrare 157
Intrare de cablu
Grad de protectie 41
Intrare HART
Setări 93
Intrări de cablu
Date tehnice 168
Istoricul dispozitivului 149
Istoricul firmware-ului 148
Izolare galvanică
1201aic gaivanica
Î
Înlocuire

Inocure	
Componentele dispozitivului	151
Înlocuirea garniturilor	150
Înregistrator de linie	123
Întrerupere debit scăzut	166

T

Jurnal de evenimente
L
Lansare software
Limbi, opțiuni de operare
Limită debit
Listă de control
Verificare post-conectare
Verificare post-instalare

Listă de diagnosticare
M Marcaj CE
Apelare 133 Închidere 133 Mediu 133
Rezistență la vibrații și șocuri
Interval de temperatură ambiantă
Apelare 52 Explicație 52 Închidere 52
Meniu de operare Meniuri, submeniuri Structura 44 Submeniuri și roluri de utilizator 45
Meniul Diagnostics
Pentru configurarea dispozitivului de măsurare 74 Pentru setări specifice
consultați Mesaje de diagnosticare Modul de afișare și operare DKX001
N

N N

Iumăr de serie	6,17
----------------	------

0

Omologare Ex
Omologări
Operare
Operare de la distanță
Opțiuni de operare
Orientare (verticală, orizontală)

Ρ

Parametru
Introducerea unor valori sau unui text 54
Modificare
Pierdere de presiune
Piesă de schimb
Piese de schimb
Plăcuță de identificare
Senzor
Transmițător

Pregătiri de montare25Pregătirile pentru conexiune31Presiune sistem23Principiile de funcționare45Principiu de măsurare157Proiectarea sistemului
consultați Model dispozitiv de măsurare Sistem de măsurare
Protecția la scriere Prin cod de acces
scriere
Valori măsurate
Configurarea dispozitivului de măsurare 74 Setări avansate
R Recalibrare
Reparație dispozitiv151Reparații151Note151Repetabilitate169Returnare151Revizie dispozitiv70Rezistență la presiune171Rezistență la vibrații și șocuri170Roluri utilizator45
Rotirea carcasei componentelor electronice consultați Rotirea carcasei traductorului Rotirea carcasei traductorului
S Sarcină mecanică
Scule28Conexiune electrică28Pentru montare25Transport19Scule de conectare28Scule de montare25Se afișează înregistrarea datelor în jurnal123Semnal de alarmă165Semnal de ieșire161Semnale de stare131, 134Servicii Endress+Hauser

Setări	
Adaptarea dispozitivului de măsurare la condiții	le
de proces	122
Administrare	. 109
Afișaj local	90
Circuit de curățare a electrozilor (ECC)	. 105
Configurare I/O	78
Configurări complexe ale afișajului	. 102
Denumire etichetă	76
Detectare conducte goale (EPD)	93
Gestionarea configurării dispozitivului	107
Ieșire de comutare	88
Ieșire de curent	81
Ieșire de impulsuri	84
Ieșire de impulsuri/frecvență/comutare	84, 85
Ieșire în impuls dublu	97
Ieșire releu	95
Intrare de curent	80
Intrare de stare	79
Intrare HART	93
Intrerupere la debit scăzut	92
Limba de operare	74
Reglarea senzorului	. 100
Resetare dispozitiv	145
Resetare totalizator	. 122
Resetarea totalizatorului	122
Simulare	. 110
	100
	/6
	106
Setari parametru	110
Administration (Submeniul)	100
Auvaliceu Setup (Subilieniun)	. 100
Configuration (Submoniul)	/ 2
Configuration backup (Submoniul)	107
Current input (Wizerd)	. 107
Current input $(Wizaru) \dots \dots$	110
Current output (Wizard)	117
Data logging (Submeniul)	123
Define access code (Wizard)	109
Device information (Submeniul)	145
Diagnostics (Meniul)	. 141
Display (Submeniul)	. 102
Display (Wizard)	
Double pulse output (Submeniul)	7.122
Electrode cleaning circuit (Submeniul)	105
Empty pipe detection (Wizard)	93
I/O configuration (Submeniul)	78
Input (Submeniul)	95
Low flow cut off (Wizard)	92
Process variables (Submeniul)	116
Pulse/frequency/switch output (Wizard) 84,	85, 88
Pulse/frequency/switch output 1 la n (Submeni	ul)
	120
Relay output 1 la n (Submeniul)	. 121
Relay output 1 la n (Wizard)	95
Reset access code (Submeniul)	. 110
Sensor adjustment (Submeniul)	. 100

Simulation (Submeniul)111Status input (Submeniul)79Status input 1 la n (Submeniul)116System units (Submeniul)70Totalizer (Submeniul)116Totalizer 1 la n (Submeniul)100Totalizer 1 la n (Submeniul)122Value current output 1 la n (Submeniul)122Value current output 1 la n (Submeniul)122Web server (Submeniul)66WLAN settings (Wizard)100Setările parametrilor76Configurare I/O77Leşire de curent81Ieşire de curent84Ieşire de impulsuri/frecvență/comutare84Ieşire releu99Intrare de stare70Sfat pe ecran99consultați Text de ajutor100Siguranță la locul de muncă10Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță în utilizare10Siguranță în utilizare10Simboluri66Controlarea intrărilor de date55Ecran de intrare56În zona de stare a afişajului local44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru ucomunicare44Pentru semalul canalului de măsurare44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru uraibila măsurată44Sistem de măsurare15Specificație tub de măsurare46Pentru submeniu44 <trr>Pentru variabila măsurată46</trr>
Status input (Submeniul)74Status input 1 la n (Submeniul)116System units (Submeniul)76Totalizer (Submeniul)116Totalizer 1 la n (Submeniul)122Value current output 1 la n (Submeniul)122Value current output 1 la n (Submeniul)124Web server (Submeniul)66WLAN settings (Wizard)100Setări WLAN100Setări WLAN100Setări WLAN100Setări P parametrilor77Configurare I/O77Ieşire de curent81Ieşire de impulsuri/frecvență/comutare84Ieşire releu99Intrare de stare75Sfat pe ecran99consultați Text de ajutor100Siguranță a locul de muncă10Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Simboluri69Funcție69Simboluri60Funcție60Simboluri50Controlarea intrărilor de date51Controlarea intărilor de date52Cara de intrare64Pentru bocare44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru umărul canalului de măsurare44Pentru semnalul de stare44Pentru semnalul de stare44Pentru semnalul de stare44Pentru semnalul de stare44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeni
Status input 1 la n (Submeniul)114System units (Submeniul)77Totalizer (Submeniul)110Totalizer 1 la n (Submeniul)100Totalizer handling (Submeniul)122Value current output 1 la n (Submeniul)122Web server (Submeniul)62WLAN settings (Wizard)100Setäri WLAN100Setäri WLAN100Setäri WLAN100Setäri Parametrilor77Configurare I/O77leşire de curent82leşire de impulsuri/frecvență/comutare84leşire releu99Intrare de stare79Sfat pe ecran100consultați Text de ajutor51Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Simbol RCM-tick18Simboluri56Controlarea intrărilor de date57Controlarea intrărilor de date56Funcție64Pentru bocare44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru unicare44Pentru unicare44Pentru semalul de stare44Pentru semalul de stare44Pentru semalul de diagnosticare44Pentru semalul de stare44Pentru semalul de stare44Pentru semalul de stare44Pentru semalul de stare44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru
System units (Submeniul)76Totalizer (Submeniul)118Totalizer 1 an (Submeniul)100Totalizer noutput 1 lan (Submeniul)122Value current output 1 lan (Submeniul)126WLAN settings (Wizard)100Setări WLAN100Setările parametrilor76Configurare I/O77Leşire de curent81Ieşire de impulsuri/frecvență/comutare84Ieşire releu92Ieşire releu92Intrare de curent80Intrare de stare79Sfat pe ecran10consultați Text de ajutor11Siguranță nu culizare11Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Simbol RCM-tick18Simboluri50Controlarea intrărilor de date50Ecran de intrare50Elemente de operare50Pentru omportamentul de diagnosticare40Pentru comportamentul de diagnosticare40Pentru umărul canalului de măsurare40Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pent
Totalizer (Submeniul)114Totalizer 1 la n (Submeniul)100Totalizer handling (Submeniul)122Value current output 1 la n (Submeniul)126Web server (Submeniul)66WLAN settings (Wizard)100Setări WLAN100Setările parametrilor76Configurare I/O76Ieşire de curent81Ieşire de impulsuri/frecvență/comutare84Ieşire releu99Intrare de curent80Intrare de stare79Sfat pe ecran100consultați Text de ajutor118Siguranța I coul de muncă11Siguranța produsului11Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Simbol RCM-tick18Simboluri50Controlarea intrărilor de date50Ecran de intrare50Funcție64Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru numărul canalului de măsurare44Pentru submeniu44Pentru submeniu44<
Totalizer 1 la n (Submeniul)100Totalizer handling (Submeniul)122Value current output 1 la n (Submeniul)120Web server (Submeniul)63WLAN settings (Wizard)100Setări WLAN100Setări WLAN100Setări le parametrilor74Configurare I/O74Ieşire de curent83Ieşire de impulsuri/frecvență/comutare84Ieşire releu91Intrare de curent80Intrare de stare75Sfat pe ecran10consultați Text de ajutor10Siguranța la locul de muncă10Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Simbol RCM-tick18Simboluri51Controlarea intrărilor de date52Ecran de intrare50În zona de stare a afişajului local40Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru numărul canalului de măsurare44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru variabila măsurată44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru variabila măsurată44Pentru submeniu4
Totalizer handling (Submeniul)122Value current output 1 la n (Submeniul)124Web server (Submeniul)66WLAN settings (Wizard)106Setăril WLAN106Setările parametrilor76Configurare I/O76leșire de curent83leșire de impulsuri/frecvență/comutare84leșire releu92Intrare de curent86Intrare de curent86Intrare de stare75Sfat pe ecran75consultați Text de ajutor106Siguranța la locul de muncă10Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simboluri51Controlarea intrărilor de date52Ecran de intrare56Elemente de operare56În zona de stare a afișajului local44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru numărul canalului de măsurare44Pentru semnalul de stare44Pentru submeniu44Pentru submeniu44 <trt< td=""></trt<>
Value current output 1 la n (Submeniul)124Web server (Submeniul)62WLAN settings (Wizard)100Setări WLAN100Setările parametrilor76Configurare I/O78Leşire de curent81leşire de impulsuri/frecvență/comutare84leşire releu92Intrare de curent80Intrare de stare75Sfat pe ecran76consultați Text de ajutor76Siguranța la locul de muncă10Siguranță în utilizare10Siguranță în utilizare10Siguranță în utilizare10Simbol RCM-tick183Simbol RCM-tick183Simbol RCM-tick183Simbol rui50Controlarea intrărilor de date50Funcție60Simboluri64Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru numărul canalului de măsurare44Pentru submeniu44Pentru variabila măsurată44Pentru submeniu<
Web server (Submeniul)65WLAN settings (Wizard)100Setäri WLAN100Setäri WLAN100Setäri le parametrilor76Configurare I/O76leşire de curent81leşire de impulsuri/frecvență/comutare84leşire releu92Intrare de curent80Intrare de stare75Sfat pe ecran99consultați Text de ajutor10Siguranța la locul de muncă10Siguranță10Intre10
WLAN settings (Wizard)100Setări WLAN100Setările parametrilor76Configurare I/O76Ieşire de urpulsuri/frecvență/comutare84Ieşire releu99Intrare de curent86Intrare de curent86Intrare de stare75Sfat pe ecran10consultați Text de ajutor11Siguranța la locul de muncă11Siguranța produsului11Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță în utilizare10Siguranță funcțională)18Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simboluri50Controlarea intrărilor de date50În zona de stare a afișajului local40Pentru blocare44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru variabila măsurată44Sistem de măsurare177Standarde și instrucțiuni18Sisterilizare implementată (SIP)170Structura19Dispozitiv de măsurare14
Setări WLAN100Setările parametrilor76Configurare I/O76Ieșire de curent87Ieșire de curent87Ieșire în impuls dublu97Ieșire releu97Ieșire releu97Intrare de curent86Intrare de stare97Sfat pe ecran75consultați Text de ajutor10Siguranța la locul de muncă10Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță în utilizare10Sil (siguranță funcțională)18Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simboluri50Controlarea intrărilor de date50În zona de stare a afișajului local40Pentru blocare44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru semnalul de stare44Pentru semnalul de stare44Pentru variabila măsurată44Pentru variabila măsurată44Pentru variabila măsurată44Sistem de măsurare17Standarde și instrucțiuni18Sterilizare implementată (SIP)170Structura19Dispozitiv de măsurare14
Setările parametrilor76Configurare I/O76Ieșire de curent87Ieșire de impulsuri/frecvență/comutare84Ieșire releu97Ieșire releu97Intrare de curent80Intrare de stare79Sfat pe ecran79consultați Text de ajutor10Siguranța la locul de muncă10Siguranță11Siguranță12Siguranță12Siguranță12Siguranță16Siguranță18Siguranță18Siguranță18Siguranță18Siguranță18Simbol RCM-tick18Simboluri60Controlarea intrărilor de date51Ecran de intrare50În zona de stare a afişajului local40Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru comportamentul de măsurare44Pentru parametri44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Sistem de măsurare17Standarde și instrucțiuni18Siterilizare implementată (SIP)170Structura19Dispozitiv de măsurare14
Configurare I/O78Ieşire de curent83Ieşire de impulsuri/frecvență/comutare84Ieşire releu95Intrare de curent86Intrare de stare75Sfat pe ecran75consultați Text de ajutor56Siguranța la locul de muncă10Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională)18Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simboluri65Controlarea intrărilor de date57Ecran de intrare50În zona de stare a afişajului local44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru comportamentul de măsurare44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Sistem de măsurare17Standarde și instrucțiuni18Sisterilizare implementată (SIP)170Structura19Dispozitiv de măsurare14
Ieşire de curent81Ieşire de impulsuri/frecvență/comutare84Ieşire releu91Intrare de curent80Intrare de stare75Sfat pe ecran75consultați Text de ajutor10Siguranța la locul de muncă10Siguranța produsului11Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță în utilizare10Siluranță în utilizare10Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick
Ieşire de impulsuri/frecvență/comutare84Ieşire în impuls dublu97Ieşire releu99Intrare de curent80Intrare de stare75Sfat pe ecran75consultați Text de ajutor10Siguranța produsului11Siguranță rondusului12Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță în utilizare10SIL (siguranță funcțională)18Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simboluri50Controlarea intrărilor de date51Ecran de intrare50Elemente de operare60În zona de stare a afişajului local44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru numărul canalului de măsurare44Pentru numărul canalului de măsurare44Pentru variabila măsurată44Pentru variabila măsurată44Pentru variabila măsurată44Sistem de măsurare45Sisterilizare implementată (SIP)170StructuraDispozitiv de măsurare14
Ieşire în impuls dublu97Ieşire în impuls dublu97Ieşire releu99Intrare de curent80Intrare de stare79Sfat pe ecran70consultați Text de ajutor10Siguranța la locul de muncă10Siguranța produsului11Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță în utilizare10Sil (siguranță funcțională)18Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simboluri60Controlarea intrărilor de date50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local40Pentru blocare44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru numărul canalului de măsurare44Pentru semnalul de stare46Pentru variabila măsurată44Sistem de măsurare45Sieterilizare implementată (SIP)170Structura19Dispozitiv de măsurare14
Ieșire releu99Intrare de curent80Intrare de stare79Sfat pe ecran79consultați Text de ajutor10Siguranța la locul de muncă10Siguranța produsului11Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță în utilizare10SIL (siguranță funcțională)18SIMATIC PDM69Funcție69Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simboluri69Controlarea intrărilor de date50Ecran de intrare50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local40Pentru blocare44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru numărul canalului de măsurare44Pentru semnalul de stare44Pentru variabila măsurată44Sistem de măsurare15Specificație tub de măsurare172Standarde și instrucțiuni183Sterilizare implementată (SIP)170StructuraDispozitiv de măsurare14
Intrare de curent86Intrare de stare79Sfat pe ecran79consultați Text de ajutor10Siguranța la locul de muncă11Siguranța produsului11Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță în utilizare10SIL (siguranță funcțională)18SIMATIC PDM69Funcție69Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simboluri50Controlarea intrărilor de date51Ecran de intrare50În zona de stare a afișajului local40Pentru blocare40Pentru comportamentul de diagnosticare40Pentru numărul canalului de măsurare40Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru variabila măsurată44Sistem de măsurare15Specificație tub de măsurare17Standarde și instrucțiuni18Sterilizare implementată (SIP)170Structura19Dispozitiv de măsurare14
Intrare de stare75Sfat pe ecran75consultați Text de ajutor10Siguranța la locul de muncă11Siguranța produsului12Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță în utilizare10SIL (siguranță funcțională)18SIMATIC PDM69Funcție69Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simboluri50Controlarea intrărilor de date50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local46Pentru omportamentul de diagnosticare46Pentru expert44Pentru numărul canalului de măsurare46Pentru submeniu44Pentru variabila măsurată44Sistem de măsurare15Specificație tub de măsurare17Standarde și instrucțiuni18Sterilizare implementată (SIP)170StructuraDispozitiv de măsurare14
Sfat pe ecran consultați Text de ajutorSiguranța la locul de muncăSiguranța produsului1Siguranță nocțională (SIL)Siguranță în utilizare10SIL (siguranță funcțională)SIMATIC PDM69Funcție69Simbol RCM-tick81SimboluriControlarea intrărilor de date50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local40Pentru omportamentul de diagnosticare40Pentru numărul canalului de măsurare40Pentru submeniu44Pentru variabila măsurată46Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare47Standarde și instrucțiuni48Sister ilizare implementată (SIP)17Standarde și instrucțiuni14Dispozitiv de măsurare14
consultați Text de ajutorSiguranța la locul de muncăSiguranța produsului1Siguranță nocțională (SIL)18Siguranță în utilizare10SIL (siguranță funcțională)18SIMATIC PDM69Funcție69Simbol RCM-tick18SimboluriControlarea intrărilor de date50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local40Pentru comportamentul de diagnosticare40Pentru numărul canalului de măsurare40Pentru semnalul de stare41Pentru submeniu42Pentru variabila măsurată44Pentru variabila măsurată45Sterilizare implementată (SIP)170StructuraDispozitiv de măsurare14
Siguranța la locul de muncă10Siguranța produsului11Siguranță nucțională (SIL)18Siguranță funcțională (SIL)18Siguranță funcțională)18SIMATIC PDM69Funcție69Simbol RCM-tick18Simbol RCM-tick18Simboluri69Controlarea intrărilor de date50Ecran de intrare50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local44Pentru comportamentul de diagnosticare44Pentru expert44Pentru numărul canalului de măsurare44Pentru submeniu44Pentru submeniu44Pentru variabila măsurată44Sistem de măsurare15Specificație tub de măsurare17Standarde și instrucțiuni18Sterilizare implementată (SIP)170Structura14Dispozitiv de măsurare14
Siguranța produsului 1 Siguranță notului 1 Siguranță funcțională (SIL) 18 Siguranță funcțională) 18 Siguranță funcțională) 18 SIMATIC PDM 69 Funcție 69 Simbol RCM-tick 18 Simboluri 69 Controlarea intrărilor de date 50 Ecran de intrare 50 Elemente de operare 50 În zona de stare a afișajului local 40 Pentru blocare 44 Pentru comportamentul de diagnosticare 44 Pentru numărul canalului de măsurare 44 Pentru numărul canalului de măsurare 44 Pentru submeniu 44 Pentru variabila măsurată 44 Pentru variabila măsurată 44 Pentru variabila măsurată 44 Sistem de măsurare 15 Specificație tub de măsurare 17 Standarde și instrucțiuni 18 Sterilizare implementată (SIP) 170 Structura 19 Dispozitiv de măsurare 14
Siguranță 9 Siguranță 11 Siguranță 10 Siguranță 10 Siguranță 10 SIL (siguranță 10 SIMATIC PDM 69 Funcție 69 Simbol RCM-tick 18 Simbol RCM-tick 18 Simboluri 69 Controlarea intrărilor de date 50 Ecran de intrare 50 În zona de stare a afișajului local 40 Pentru blocare 40 Pentru comportamentul de diagnosticare 40 Pentru comunicare 40 Pentru numărul canalului de măsurare 40 Pentru parametri 44 Pentru submeniu 44 Pentru variabila măsurată 44 Pentru variabila măsurare 177 <t< td=""></t<>
Siguranță funcțională (SIL) 183 Siguranță în utilizare 10 SIL (siguranță funcțională) 183 SIMATIC PDM 69 Funcție 69 Simbol RCM-tick 183 Simboluri 183 Controlarea intrărilor de date 50 Ecran de intrare 50 Elemente de operare 50 În zona de stare a afișajului local 40 Pentru blocare 40 Pentru comportamentul de diagnosticare 40 Pentru comunicare 40 Pentru meniuri 42 Pentru numărul canalului de măsurare 44 Pentru submeniu 44 Pentru submeniu 44 Pentru variabila măsurată 44 Pentru variabila măsurată 44 Pentru submeniu 44 Pentru variabila măsurată 44 Pentru variabila măsurată 44 Pentru variabila măsurată 44 Pentru submeniu 44 Pentru variabila măsurată 44 Pentru submeniu 45 Sterilizare implem
Siguranță în utilizare 16 Siguranță în utilizare 16 SIL (siguranță funcțională) 18 SIMATIC PDM 69 Funcție 69 Simbol RCM-tick 18 Simboluri 18 Controlarea intrărilor de date 52 Ecran de intrare 50 Elemente de operare 50 În zona de stare a afișajului local 46 Pentru blocare 46 Pentru comportamentul de diagnosticare 46 Pentru comunicare 46 Pentru meniuri 48 Pentru numărul canalului de măsurare 46 Pentru submeniu 48 Pentru submeniu 48 Pentru variabila măsurată 46 Pentru submeniu 48 Pentru variabila măsurată 46 Pentru submeniu 48 Pentru submeniu </td
Siguranță funcțională) 18 SIL (siguranță funcțională) 18 SIMATIC PDM 69 Funcție 69 Simbol RCM-tick 18 Simboluri 18 Controlarea intrărilor de date 52 Ecran de intrare 50 Elemente de operare 50 În zona de stare a afișajului local 46 Pentru blocare 46 Pentru comportamentul de diagnosticare 46 Pentru comunicare 46 Pentru meniuri 48 Pentru numărul canalului de măsurare 46 Pentru semnalul de stare 46 Pentru submeniu 48 Pentru variabila măsurată 46 Pentru variabila măsurată 46 Sistem de măsurare 172 Standarde și instrucțiuni 182 Sterilizare implementată (SIP) 170 Structura 14 Dispozitiv de măsurare 14
Sill (siguranța funcționala) 18 SIMATIC PDM 69 Funcție 69 Simbol RCM-tick 18 Simboluri 18 Controlarea intrărilor de date 52 Ecran de intrare 50 Elemente de operare 50 În zona de stare a afișajului local 46 Pentru blocare 46 Pentru comportamentul de diagnosticare 46 Pentru comunicare 46 Pentru meniuri 48 Pentru numărul canalului de măsurare 46 Pentru submeniu 48 Pentru submeniu 48 Pentru variabila măsurată 46 Pentru variabila măsurată 47 Sistem de măsurare 172 Standarde și instrucțiuni 182 Sterilizare implementată (SIP) 170 Structura 14 Dispozitiv de măsurare 14
SIMATIC PDM 69 Funcție 69 Simbol RCM-tick 183 Simboluri 183 Controlarea intrărilor de date 51 Ecran de intrare 50 Elemente de operare 50 În zona de stare a afișajului local 46 Pentru blocare 46 Pentru comportamentul de diagnosticare 46 Pentru comunicare 46 Pentru expert 48 Pentru meniuri 48 Pentru numărul canalului de măsurare 46 Pentru semnalul de stare 46 Pentru submeniu 48 Pentru variabila măsurată 46 Pentru variabila măsurată 47 Sistem de măsurare 172 Standarde și instrucțiuni 182 Sterilizare implementată (SIP) 170 Structura 14 Dispozitiv de măsurare 14
Funcție65Simbol RCM-tick18Simboluri18Controlarea intrărilor de date50Ecran de intrare50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local46Pentru blocare46Pentru comportamentul de diagnosticare46Pentru comunicare46Pentru meniuri48Pentru numărul canalului de măsurare46Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare172Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)176Structura14Dispozitiv de măsurare14
Simbol RCM-tick18SimboluriControlarea intrărilor de date5Ecran de intrare50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local46Pentru blocare46Pentru comportamentul de diagnosticare46Pentru comunicare46Pentru meniuri48Pentru numărul canalului de măsurare46Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare155Specificație tub de măsurare172Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)170Structura14Dispozitiv de măsurare14
SimbolunControlarea intrărilor de date51Ecran de intrare50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local46Pentru blocare46Pentru comportamentul de diagnosticare46Pentru comunicare46Pentru expert48Pentru meniuri48Pentru numărul canalului de măsurare46Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare155Specificație tub de măsurare172Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)170Structura14Dispozitiv de măsurare14
Controlarea intrarilor de date50Ecran de intrare50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local46Pentru blocare46Pentru comportamentul de diagnosticare46Pentru comunicare46Pentru expert48Pentru meniuri48Pentru numărul canalului de măsurare46Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare172Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)170Structura14Dispozitiv de măsurare14
Ecran de Intrare50Elemente de operare50În zona de stare a afișajului local40Pentru blocare40Pentru comportamentul de diagnosticare40Pentru comunicare40Pentru expert48Pentru meniuri48Pentru numărul canalului de măsurare40Pentru semnalul de stare40Pentru submeniu44Pentru submeniu46Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare172Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)170Structura14Dispozitiv de măsurare14
Elemente de operare 50 În zona de stare a afișajului local 46 Pentru blocare 46 Pentru comportamentul de diagnosticare 46 Pentru comunicare 46 Pentru expert 48 Pentru meniuri 48 Pentru numărul canalului de măsurare 46 Pentru parametri 48 Pentru submeniu 48 Pentru submeniu 48 Pentru variabila măsurată 46 Sistem de măsurare 157 Specificație tub de măsurare 172 Standarde și instrucțiuni 182 Sterilizare implementată (SIP) 170 Structura 14
In zona de stare a afișajului local
Pentru blocare46Pentru comportamentul de diagnosticare46Pentru comunicare46Pentru expert48Pentru meniuri48Pentru numărul canalului de măsurare46Pentru parametri46Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare157Specificație tub de măsurare177Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)176Structura14Dispozitiv de măsurare14
Pentru comportamentul de diagnosticare 46 Pentru comunicare 46 Pentru expert 48 Pentru meniuri 48 Pentru numărul canalului de măsurare 46 Pentru parametri 48 Pentru semnalul de stare 46 Pentru submeniu 48 Pentru variabila măsurată 46 Sistem de măsurare 157 Specificație tub de măsurare 177 Standarde și instrucțiuni 182 Sterilizare implementată (SIP) 170 Structura 14
Pentru comunicare46Pentru expert48Pentru meniuri48Pentru numărul canalului de măsurare46Pentru parametri46Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare157Specificație tub de măsurare177Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)170Structura14
Pentru expert48Pentru meniuri48Pentru numărul canalului de măsurare46Pentru parametri46Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare155Specificație tub de măsurare175Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)170Structura14Dispozitiv de măsurare14
Pentru meniuri48Pentru numărul canalului de măsurare46Pentru parametri46Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare157Specificație tub de măsurare177Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)170Structura14Dispozitiv de măsurare14
Pentru numărul canalului de măsurare46Pentru parametri48Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare157Specificație tub de măsurare177Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)176Structura12Dispozitiv de măsurare14
Pentru parametri48Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare157Specificație tub de măsurare177Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)176Structura14Dispozitiv de măsurare14
Pentru semnalul de stare46Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare155Specificație tub de măsurare172Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)176StructuraDispozitiv de măsurare14
Pentru submeniu48Pentru variabila măsurată46Sistem de măsurare157Specificație tub de măsurare172Standarde și instrucțiuni182Sterilizare implementată (SIP)176StructuraDispozitiv de măsurare14
Pentru variabila măsurată
Sistem de măsurare 157 Specificație tub de măsurare 172 Standarde și instrucțiuni 182 Sterilizare implementată (SIP) 170 Structura 170 Dispozitiv de măsurare 140
Specificație tub de măsurare 172 Standarde și instrucțiuni 182 Sterilizare implementată (SIP) 170 Structura Dispozitiv de măsurare 142
Standarde și instrucțiuni
Sterilizare implementată (SIP) 170 Structura Dispozitiv de măsurare 14
Structura Dispozitiv de măsurare
Dispozitiv de măsurare
Meniu de operare
Submeniu
Listă evenimente
Prezentare generală
Variabile de proces
Submeniul

Advanced setup
Burst configuration 1 la n \dots 72
Configuration
Configuration backup
Current input 1 la n
Data logging
Device information
Display
Double pulse output
Electrode cleaning circuit
HART input
I/O configuration
Input
Input values
Output values
Process variables
Pulse/frequency/switch output 1 la n 120
Relay output 1 la n
Reset access code
Sensor adjustment
Simulation
Status input
Status input 1 la n
System units
Totalizer
$Totalizer \ 1 \ la \ n \ \dots \ n \ 100$
Totalizer handling 122
Value current output 1 la n
Web server

Т

Taste de acționare
consultați Elemente de operare
Temperatură ambiantă
Influență
Temperatură de depozitare 19
Tensiune de alimentare
Text de ajutor
Apelare
Explicație
Închidere
Totalizator
Configurare
Traductor
Rotirea carcasei
Rotirea modulului de afișare
Transportarea dispozitivului de măsurare

U

USP Clasa VI	18	31 9
Utilizarea dispozitivului de măsurare	•	-
Cazuri limită		9
consultați Utilizare prevăzută		
Utilizare incorectă	•	9

V Va

Valori afişaj	
Pentru starea de blocare	116

Valori măsurate
Calculate
consultați Variabile de proces
Măsurat
Valori nominale ale presiunii-temperaturii 171
Verificare inspecție
Conexiune
Verificare post-instalare
Verificare post-instalare (listă de control) 27
Verificarea funcțiilor
Verificarea post-conectare (listă de control) 42
Vibrații
Vizualizare editare
Ecran de intrare
Utilizarea elementelor de operare 50, 51
Vizualizare navigare
În expert
În submeniu

W

W@M 150, 151
W@M Device Viewer 15, 151
Wizard
Current input
Current output 81
Define access code
Display
Empty pipe detection
Low flow cut off
Pulse/frequency/switch output 84, 85, 88
Relay output 1 la n
WLAN settings

Ζ

Zonă de afișare	
În vizualizarea navigării	48
Pentru afișaj operațional	46
Zonă de stare	
În vizualizarea navigării	48
Pentru afișaj operațional	46



www.addresses.endress.com

