


Manuel de mise en service

Proline Promass E 300

Débitmètre Coriolis
PROFIBUS PA



- Conserver le présent document de manière à ce qu'il soit toujours accessible lors de travaux sur et avec l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque pour les personnes ou l'installation : bien lire le chapitre "Instructions fondamentales de sécurité" ainsi que toutes les autres consignes de sécurité spécifiques à l'application dans le document.
- Le fabricant se réserve le droit d'adapter les caractéristiques de ses appareils aux évolutions techniques sans avis préalable. Votre agence Endress+Hauser vous renseignera sur les dernières nouveautés et les éventuelles mises à jour du présent manuel.

Sommaire

| | | | | | |
|----------|---|-----------|--|--|--|
| 1 | Informations relatives au document | 6 | | | |
| 1.1 | Fonction du document | 6 | | | |
| 1.2 | Symboles | 6 | | | |
| 1.2.1 | Symboles d'avertissement | 6 | | | |
| 1.2.2 | Symboles électriques | 6 | | | |
| 1.2.3 | Symboles de communication | 6 | | | |
| 1.2.4 | Symboles d'outils | 7 | | | |
| 1.2.5 | Symboles pour certains types d'informations | 7 | | | |
| 1.2.6 | Symboles utilisés dans les graphiques | 7 | | | |
| 1.3 | Documentation | 8 | | | |
| 1.3.1 | Documentation standard | 8 | | | |
| 1.3.2 | Documentation complémentaire dépendant de l'appareil | 8 | | | |
| 1.4 | Marques déposées | 8 | | | |
| 2 | Consignes de sécurité | 10 | | | |
| 2.1 | Exigences imposées au personnel | 10 | | | |
| 2.2 | Utilisation conforme | 10 | | | |
| 2.3 | Sécurité du travail | 11 | | | |
| 2.4 | Sécurité de fonctionnement | 11 | | | |
| 2.5 | Sécurité du produit | 12 | | | |
| 2.6 | Sécurité informatique | 12 | | | |
| 2.7 | Sécurité informatique spécifique à l'appareil .. | 12 | | | |
| 2.7.1 | Protection de l'accès via protection en écriture du hardware | 13 | | | |
| 2.7.2 | Protection de l'accès via un mot de passe | 13 | | | |
| 2.7.3 | Accès via serveur web | 14 | | | |
| 2.7.4 | Accès via l'interface service (CDI-RJ45) | 14 | | | |
| 3 | Description du produit | 15 | | | |
| 3.1 | Construction du produit | 15 | | | |
| 4 | Réception des marchandises et identification du produit | 16 | | | |
| 4.1 | Réception des marchandises | 16 | | | |
| 4.2 | Identification du produit | 17 | | | |
| 4.2.1 | Plaque signalétique du transmetteur .. | 18 | | | |
| 4.2.2 | Plaque signalétique du capteur | 19 | | | |
| 4.2.3 | Symboles sur l'appareil de mesure ... | 20 | | | |
| 5 | Stockage et transport | 21 | | | |
| 5.1 | Conditions de stockage | 21 | | | |
| 5.2 | Transport de l'appareil | 21 | | | |
| 5.2.1 | Appareils de mesure sans anneaux de suspension | 21 | | | |
| 5.2.2 | Appareils de mesure avec anneaux de suspension | 22 | | | |
| 5.2.3 | Transport avec un chariot élévateur .. | 22 | | | |
| 5.3 | Elimination des matériaux d'emballage | 22 | | | |
| 6 | Montage | 23 | | | |
| 6.1 | Conditions de montage | 23 | | | |
| 6.1.1 | Position de montage | 23 | | | |
| 6.1.2 | Exigences en matière d'environnement et de process | 25 | | | |
| 6.1.3 | Instructions de montage spéciales ... | 27 | | | |
| 6.2 | Montage de l'appareil | 28 | | | |
| 6.2.1 | Outils nécessaires | 28 | | | |
| 6.2.2 | Préparer l'appareil de mesure | 29 | | | |
| 6.2.3 | Montage de l'appareil | 29 | | | |
| 6.2.4 | Rotation du boîtier du transmetteur .. | 29 | | | |
| 6.2.5 | Rotation du module d'affichage | 30 | | | |
| 6.3 | Contrôle du montage | 30 | | | |
| 7 | Raccordement électrique | 31 | | | |
| 7.1 | Conditions de raccordement | 31 | | | |
| 7.1.1 | Outils nécessaires | 31 | | | |
| 7.1.2 | Exigences liées aux câbles de raccordement | 31 | | | |
| 7.1.3 | Affectation des bornes | 34 | | | |
| 7.1.4 | Connecteurs d'appareil disponibles ... | 34 | | | |
| 7.1.5 | Occupation des broches du connecteur d'appareil | 34 | | | |
| 7.1.6 | Blindage et mise à la terre | 34 | | | |
| 7.1.7 | Préparation de l'appareil de mesure .. | 36 | | | |
| 7.2 | Raccordement de l'appareil | 36 | | | |
| 7.2.1 | Raccordement du transmetteur | 36 | | | |
| 7.2.2 | Raccordement du module d'affichage et de configuration séparé DKX001 .. | 39 | | | |
| 7.3 | Garantir la compensation de potentiel | 39 | | | |
| 7.3.1 | Exigences | 39 | | | |
| 7.4 | Instructions de raccordement spéciales | 40 | | | |
| 7.4.1 | Exemples de raccordement | 40 | | | |
| 7.5 | Réglages hardware | 43 | | | |
| 7.5.1 | Réglage de l'adresse appareil | 43 | | | |
| 7.5.2 | Activation de l'adresse IP par défaut .. | 43 | | | |
| 7.6 | Garantir l'indice de protection | 44 | | | |
| 7.7 | Contrôle du raccordement | 45 | | | |
| 8 | Options de configuration | 46 | | | |
| 8.1 | Aperçu des options de configuration | 46 | | | |
| 8.2 | Structure et principe du menu de configuration | 47 | | | |
| 8.2.1 | Structure du menu de configuration .. | 47 | | | |
| 8.2.2 | Concept de configuration | 48 | | | |
| 8.3 | Accès au menu de configuration via l'afficheur local | 49 | | | |
| 8.3.1 | Affichage opérationnel | 49 | | | |
| 8.3.2 | Vue navigation | 51 | | | |
| 8.3.3 | Vue édition | 53 | | | |
| 8.3.4 | Éléments de configuration | 55 | | | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|---------|---|------------|
| 8.3.5 | Ouverture du menu contextuel | 55 | 10.4 | Réglage de l'adresse d'appareil via le logiciel . . | 86 |
| 8.3.6 | Navigation et sélection dans une liste | 57 | 10.4.1 | Réseau PROFIBUS | 86 |
| 8.3.7 | Accès direct au paramètre | 57 | 10.5 | Réglage de la langue d'interface | 86 |
| 8.3.8 | Affichage des textes d'aide | 58 | 10.6 | Configuration de l'appareil de mesure | 87 |
| 8.3.9 | Modification des paramètres | 58 | 10.6.1 | Définition de la désignation du point de mesure (tag) | 88 |
| 8.3.10 | Rôles utilisateur et leurs droits d'accès | 59 | 10.6.2 | Réglage des unités système | 89 |
| 8.3.11 | Désactivation de la protection en écriture via un code d'accès | 59 | 10.6.3 | Sélection et réglage du produit | 92 |
| 8.3.12 | Activer et désactiver le verrouillage des touches | 60 | 10.6.4 | Configuration de l'interface de communication | 93 |
| 8.4 | Accès au menu de configuration via le navigateur web | 60 | 10.6.5 | Configuration des entrées analogiques | 95 |
| 8.4.1 | Étendue des fonctions | 60 | 10.6.6 | Affichage de la configuration E/S | 97 |
| 8.4.2 | Conditions requises | 61 | 10.6.7 | Configuration de l'entrée courant | 97 |
| 8.4.3 | Établissement d'une connexion | 62 | 10.6.8 | Configuration de l'entrée d'état | 98 |
| 8.4.4 | Connexion | 64 | 10.6.9 | Configuration de la sortie courant | 99 |
| 8.4.5 | Interface utilisateur | 65 | 10.6.10 | Configuration de la sortie impulsion/ fréquence/tout ou rien | 103 |
| 8.4.6 | Désactivation du serveur Web | 66 | 10.6.11 | Configuration de la sortie relais | 112 |
| 8.4.7 | Déconnexion | 66 | 10.6.12 | Configuration de l'afficheur local | 115 |
| 8.5 | Accès au menu de configuration via l'outil de configuration | 67 | 10.6.13 | Réglage de la suppression des débits de fuite | 119 |
| 8.5.1 | Raccordement de l'outil de configuration | 67 | 10.6.14 | Configuration de la surveillance du remplissage de la conduite | 120 |
| 8.5.2 | FieldCare | 70 | 10.7 | Configuration étendue | 121 |
| 8.5.3 | DeviceCare | 71 | 10.7.1 | Valeurs calculées | 122 |
| 8.5.4 | SIMATIC PDM | 72 | 10.7.2 | Réalisation d'un ajustage du capteur | 123 |
| 10 | Intégration système | 73 | 10.7.3 | Configuration du totalisateur | 124 |
| 9.1 | Aperçu des fichiers de description d'appareil . . | 73 | 10.7.4 | Réalisation de configurations étendues de l'affichage | 126 |
| 9.1.1 | Données relatives à la version actuelle de l'appareil | 73 | 10.7.5 | Configuration WLAN | 130 |
| 9.1.2 | Outils de configuration | 73 | 10.7.6 | Gestion de la configuration | 132 |
| 9.2 | Fichier de données mères (GSD) | 73 | 10.7.7 | Utilisation des paramètres pour l'administration de l'appareil | 133 |
| 9.2.1 | GSD spécifique au fabricant | 74 | 10.8 | Simulation | 135 |
| 9.2.2 | Profil GSD | 74 | 10.9 | Protection des réglages contre un accès non autorisé | 138 |
| 9.3 | Compatibilité avec le modèle précédent | 75 | 10.9.1 | Protection en écriture via code d'accès | 138 |
| 9.3.1 | Identification automatique (réglage usine) | 75 | 10.9.2 | Protection en écriture via commutateur de verrouillage | 139 |
| 9.3.2 | Réglage manuel | 75 | 11 | Fonctionnement | 141 |
| 9.3.3 | Remplacement des appareils de mesure sans remplacement du fichier GSD et sans redémarrage de la commande | 75 | 11.1 | Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil . | 141 |
| 9.4 | Utilisation des modules GSD du modèle précédent | 76 | 11.2 | Définition de la langue de programmation . . | 141 |
| 9.4.1 | Utilisation du module CONTROL_BLOCK dans le modèle précédent | 76 | 11.3 | Configuration de l'afficheur | 141 |
| 9.5 | Transmission cyclique des données | 78 | 11.4 | Lecture des valeurs mesurées | 141 |
| 9.5.1 | Modèle de bloc | 78 | 11.4.1 | Sous-menu "Variables mesurées" | 142 |
| 9.5.2 | Description des modules | 78 | 11.4.2 | Totalisateur | 143 |
| 10 | Mise en service | 86 | 11.4.3 | Sous-menu "Valeurs d'entrées" | 144 |
| 10.1 | Contrôle du fonctionnement | 86 | 11.4.4 | Valeur de sortie | 145 |
| 10.2 | Mise sous tension de l'appareil | 86 | 11.5 | Adaptation de l'appareil aux conditions de process | 147 |
| 10.3 | Connexion via FieldCare | 86 | 11.6 | Remise à zéro du totalisateur | 147 |
| | | | 11.7 | Affichage de l'historique des valeurs mesurées | 148 |

| | | | | | |
|-----------|--|------------|--------------------|---|------------|
| 12 | Diagnostic et suppression des défauts | 153 | 15 | Accessoires | 229 |
| 12.1 | Suppression des défauts - Généralités | 153 | 15.1 | Accessoires spécifiques à l'appareil | 229 |
| 12.2 | Informations de diagnostic par LED | 156 | 15.1.1 | Pour le transmetteur | 229 |
| 12.2.1 | Transmetteur | 156 | 15.1.2 | Pour le capteur | 230 |
| 12.3 | Informations de diagnostic sur l'afficheur local | 157 | 15.2 | Accessoires spécifiques au service | 230 |
| 12.3.1 | Message de diagnostic | 157 | 15.3 | Composants système | 231 |
| 12.3.2 | Accès aux mesures correctives | 159 | 16 | Caractéristiques techniques | 232 |
| 12.4 | Informations de diagnostic dans le navigateur Web | 159 | 16.1 | Domaine d'application | 232 |
| 12.4.1 | Options de diagnostic | 159 | 16.2 | Principe de fonctionnement et construction du système | 232 |
| 12.4.2 | Appeler les mesures correctives | 160 | 16.3 | Entrée | 233 |
| 12.5 | Informations de diagnostic dans FieldCare ou DeviceCare | 161 | 16.4 | Sortie | 236 |
| 12.5.1 | Options de diagnostic | 161 | 16.5 | Alimentation électrique | 241 |
| 12.5.2 | Accès aux mesures correctives | 162 | 16.6 | Performances | 242 |
| 12.6 | Adaptation des informations de diagnostic .. | 162 | 16.7 | Montage | 246 |
| 12.6.1 | Adaptation du comportement de diagnostic | 162 | 16.8 | Environnement | 247 |
| 12.7 | Aperçu des informations de diagnostic | 165 | 16.9 | Process | 247 |
| 12.7.1 | Diagnostic du capteur | 166 | 16.10 | Construction mécanique | 250 |
| 12.7.2 | Diagnostic de l'électronique | 174 | 16.11 | Interface utilisateur | 252 |
| 12.7.3 | Diagnostic de la configuration | 191 | 16.12 | Certificats et agréments | 257 |
| 12.7.4 | Diagnostic du process | 205 | 16.13 | Packs application | 260 |
| 12.8 | Messages de diagnostic en cours | 218 | 16.14 | Accessoires | 261 |
| 12.9 | Liste diagnostic | 218 | 16.15 | Documentation complémentaire | 261 |
| 12.10 | Journal des événements | 219 | Index | 263 | |
| 12.10.1 | Consulter le journal des événements | 219 | | | |
| 12.10.2 | Filtrage du journal événements | 220 | | | |
| 12.10.3 | Aperçu des événements d'information | 220 | | | |
| 12.11 | Réinitialisation de l'appareil | 221 | | | |
| 12.11.1 | Étendue des fonctions du paramètre "Reset appareil" | 222 | | | |
| 12.12 | Informations sur l'appareil | 222 | | | |
| 12.13 | Historique du firmware | 224 | | | |
| 13 | Maintenance | 226 | | | |
| 13.1 | Travaux de maintenance | 226 | | | |
| 13.1.1 | Nettoyage extérieur | 226 | | | |
| 13.1.2 | Nettoyage intérieur | 226 | | | |
| 13.2 | Outils de mesure et de test | 226 | | | |
| 13.3 | Prestations Endress+Hauser | 226 | | | |
| 14 | Réparation | 227 | | | |
| 14.1 | Généralités | 227 | | | |
| 14.1.1 | Concept de réparation et de transformation | 227 | | | |
| 14.1.2 | Remarques relatives à la réparation et à la transformation | 227 | | | |
| 14.2 | Pièces de rechange | 227 | | | |
| 14.3 | Services Endress+Hauser | 227 | | | |
| 14.4 | Retour de matériel | 227 | | | |
| 14.5 | Mise au rebut | 228 | | | |
| 14.5.1 | Démontage de l'appareil de mesure .. | 228 | | | |
| 14.5.2 | Mise au rebut de l'appareil | 228 | | | |

1 Informations relatives au document

1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

1.2 Symboles

1.2.1 Symboles d'avertissement



Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.



Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.



Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.





Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et à des événements n'entraînant pas de blessures corporelles.

1.2.2 Symboles électriques




| Symbole | Signification |
|---------|--|
| | Courant continu |
| | Courant alternatif |
| | Courant continu et alternatif |
| | Prise de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre. |
| | Terre de protection (PE) Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements. Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> ■ Borne de terre interne : Raccorde la terre de protection au réseau électrique. ■ Borne de terre externe : Raccorde l'appareil au système de mise à la terre de l'installation. |

1.2.3 Symboles de communication












| Symbole | Signification |
|---------|--|
| | Wireless Local Area Network (WLAN) Communication via un réseau local sans fil. |
| | LED La LED est off. |

| Symbole | Signification |
|---|--------------------------------|
|  | LED La LED est on. |
|  | LED La LED clignote. |


1.2.4 Symboles d'outils



| Symbole | Signification |
|---|-----------------------|
|  | Tournevis plat |
|  | Clé pour vis six pans |
|  | Clé à fourche |

1.2.5 Symboles pour certains types d'informations

| Symbole | Signification |
|---|---|
|  | Autorisé Procédures, processus ou actions autorisés. |
|  | A privilégier Procédures, processus ou actions à privilégier. |
|  | Interdit Procédures, processus ou actions interdits. |
|  | Conseil Indique la présence d'informations complémentaires. |
|  | Renvoi à la documentation. |
|  | Renvoi à la page. |
|  | Renvoi à la figure. |
|  | Remarque ou étape individuelle à respecter. |
| 1., 2., 3. ... | Série d'étapes. |
|  | Résultat d'une étape. |
|  | Aide en cas de problème. |
|  | Contrôle visuel. |

1.2.6 Symboles utilisés dans les graphiques

| Symbole | Signification |
|---|-----------------|
| 1, 2, 3, ... | Repères |
| 1., 2., 3. ... | Série d'étapes |
| A, B, C, ... | Vues |
| A-A, B-B, C-C, ... | Coupes |
|  | Zone explosible |

| Symbole | Signification |
|---|---------------------------------|
|  | Zone sûre (zone non explosible) |
|  | Sens d'écoulement |

1.3 Documentation

 Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
- *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (code QR) de la plaque signalétique

 Liste détaillée des différents documents avec le code de documentation →  261

1.3.1 Documentation standard

| Type de document | But et contenu du document |
|--|---|
| Information technique | Aide à la planification pour votre appareil Ce document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires qui peuvent être commandés pour l'appareil. |
| Instructions condensées du capteur | Prise en main rapide - Partie 1 Les Instructions condensées du capteur sont destinées aux spécialistes en charge de l'installation de l'appareil de mesure. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Réception des marchandises et identification du produit ▪ Stockage et transport ▪ Montage |
| Instructions condensées du transmetteur | Prise en main rapide - Partie 2 Les Instructions condensées du transmetteur sont destinées aux spécialistes en charge de la mise en service, de la configuration et du paramétrage de l'appareil de mesure (jusqu'à la première valeur mesurée). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Description du produit ▪ Montage ▪ Raccordement électrique ▪ Options de configuration ▪ Intégration système ▪ Mise en service ▪ Informations de diagnostic |
| Description des paramètres de l'appareil | Ouvrage de référence pour vos paramètres Ce document contient des explications détaillées sur chaque paramètre du menu de configuration Expert. La description s'adresse aux personnes qui travaillent tout au long du cycle de vie avec l'appareil et qui, au cours de ces travaux, effectuent des configurations spécifiques. |

1.3.2 Documentation complémentaire dépendant de l'appareil

Selon la version d'appareil commandée d'autres documents sont fournis : tenir compte des instructions de la documentation correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation relative à l'appareil.

1.4 Marques déposées

PROFIBUS®

Marque déposée par la PROFIBUS Nutzerorganisation e.V., Karlsruhe, Allemagne

TRI-CLAMP®

Marque déposée par Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

2 Consignes de sécurité

2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ▶ Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- ▶ Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- ▶ Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions de base.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ▶ Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ▶ Suivre les instructions du présent manuel.

2.2 Utilisation conforme

Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans le présent manuel est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides et de gaz.

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

Les appareils de mesure destinés à une utilisation en zone explosible dans les applications hygiéniques ou avec une pression augmentée, ce qui constitue un facteur de risque, sont marqués sur la plaque signalétique.

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil pendant la durée de service :

- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.
- ▶ Utiliser l'appareil en respectant scrupuleusement les données figurant sur la plaque signalétique ainsi que les conditions mentionnées dans les instructions de mise en service et les documentations complémentaires.
- ▶ Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément (p. ex. protection contre les risques d'explosion, directive des équipements sous pression).
- ▶ Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ▶ Si la température ambiante de l'appareil de mesure est en dehors de la température atmosphérique, il est absolument essentiel de respecter les conditions de base applicables comme indiqué dans la documentation de l'appareil. → 8.
- ▶ Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.

Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme peut mettre en cause la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou non conforme à l'utilisation prévue.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de rupture due à la présence de fluides corrosifs ou abrasifs et aux conditions ambiantes !

- ▶ Vérifier la compatibilité du produit mesuré avec le capteur.
- ▶ Vérifier la résistance de l'ensemble des matériaux en contact avec le produit dans le process.
- ▶ Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.

AVIS

Vérification en présence de cas limites :

- ▶ Dans le cas de fluides corrosifs et/ou de produits de nettoyage spéciaux : Endress+Hauser se tient à votre disposition pour vous aider à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité étant donné que d'infimes modifications de la température, de la concentration ou du degré d'encrassement en cours de process peuvent entraîner des différences significatives de la résistance à la corrosion.

Risques résiduels

⚠ AVERTISSEMENT

L'électronique et le produit peuvent entraîner l'échauffement des surfaces. Ce qui présente un risque de brûlure !

- ▶ En cas de températures élevées du produit, prévoir une protection contre les contacts accidentels, afin d'éviter les brûlures.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de rupture du boîtier en raison d'une rupture du tube de mesure !

En cas de rupture d'un tube de mesure, la pression à l'intérieur du boîtier du capteur augmente en fonction de la pression de process.

- ▶ Utiliser un disque de rupture.

⚠ AVERTISSEMENT

Danger dû à une fuite de produit !

Pour les versions d'appareil avec disque de rupture : une fuite de produit sous pression peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels.

- ▶ Prendre des mesures préventives afin d'éviter les blessures et les dégâts matériels si le disque de rupture est actionné.

2.3 Sécurité du travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

- ▶ Porter un équipement de protection individuelle conforme aux prescriptions nationales.

Lors de travaux de soudage sur la conduite :

- ▶ Ne pas mettre le poste de soudure à la terre via l'appareil de mesure.

Lors des travaux sur et avec l'appareil avec des mains humides :

- ▶ En raison d'un risque élevé de choc électrique, le port de gants est obligatoire.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure.

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- ▶ L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Transformations de l'appareil

Les transformations arbitraires effectuées sur l'appareil ne sont pas autorisées et peuvent entraîner des dangers imprévisibles :

- Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable Endress +Hauser.

Réparation

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement :

- N'effectuer la réparation de l'appareil que dans la mesure où elle est expressément autorisée.
- Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires Endress +Hauser.

2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

Il est conforme aux exigences générales de sécurité et aux exigences légales. De plus, il est conforme aux directives UE répertoriées dans la Déclaration de Conformité UE spécifique à l'appareil. Endress+Hauser ces faits par l'apposition du marquage CE sur l'appareil.

2.6 Sécurité informatique

Notre garantie n'est valable que si l'appareil est installé et utilisé comme décrit dans le manuel de mise en service. L'appareil dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Des mesures de sécurité informatique, qui assurent une protection supplémentaire de l'appareil et de la transmission de données associée, doivent être mises en place par les opérateurs eux-mêmes conformément à leurs normes de sécurité.

2.7 Sécurité informatique spécifique à l'appareil

L'appareil propose toute une série de fonctions spécifiques permettant de soutenir des mesures de protection du côté utilisateur. Ces fonctions peuvent être configurées par l'utilisateur et garantissent une meilleure sécurité en cours de fonctionnement si elles sont utilisées correctement. Vous trouverez un aperçu des principales fonctions au chapitre suivant.

| Fonction/interface | Réglage par défaut | Recommandation |
|--|--------------------|--|
| Protection en écriture via commutateur de verrouillage hardware → 13 | Non activé. | Sur une base individuelle après évaluation des risques. |
| Code d'accès (s'applique également pour la connexion au serveur web ou pour la connexion à FieldCare) → 13 | Non activé (0000). | Attribuer un code d'accès personnalisé pendant la mise en service. |
| WLAN (option de commande dans le module d'affichage) | Activé. | Sur une base individuelle après évaluation des risques. |
| Mode de sécurité WLAN | Activé (WPA2-PSK) | Ne pas modifier. |
| Phrase de chiffrement WLAN (mot de passe) → 13 | Numéro de série | Affecter une phrase de chiffrement WLAN individuelle lors de la mise en service. |

| Fonction/interface | Réglage par défaut | Recommandation |
|---------------------------------|--------------------|---|
| Mode WLAN | Point d'accès | Sur une base individuelle après évaluation des risques. |
| Serveur Web → 14 | Activé. | Sur une base individuelle après évaluation des risques. |
| Interface service CDI-RJ45 → 14 | – | Sur une base individuelle après évaluation des risques. |

2.7.1 Protection de l'accès via protection en écriture du hardware

L'accès en écriture aux paramètres d'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare) peut être désactivé via un commutateur de protection en écriture (commutateur DIP sur la carte mère). Lorsque la protection en écriture du hardware est activée, les paramètres ne sont accessibles qu'en lecture.

A la livraison de l'appareil, la protection en écriture du hardware est désactivée → 139.

2.7.2 Protection de l'accès via un mot de passe

Différents mots de passe sont disponibles pour protéger l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil ou accéder à l'appareil via l'interface WLAN.

- **Code d'accès spécifique à l'utilisateur**
Protection de l'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare). Les droits d'accès sont clairement réglementés par l'utilisation d'un code d'accès propre à l'utilisateur.
- **Passphrase WLAN**
La clé de réseau protège une connexion entre une unité d'exploitation (par ex. portable ou tablette) et l'appareil via l'interface WLAN qui peut être commandée en option.
- **Mode infrastructure**
Lorsque l'appareil fonctionne en mode infrastructure, la phrase de chiffrement WLAN (WLAN passphrase) correspond à la phrase de chiffrement WLAN configurée du côté opérateur.

Code d'accès spécifique à l'utilisateur

L'accès en écriture aux paramètres de l'appareil via l'afficheur local, le navigateur web ou l'outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare) peut être protégé par le code d'accès modifiable, spécifique à l'utilisateur (→ 138).

A la livraison, l'appareil n'a pas de code d'accès ; il est équivalent à 0000 (ouvert).

Passphrase WLAN : Fonctionnement comme point d'accès WLAN


Une connexion entre une unité d'exploitation (par ex. portable ou tablette) et l'appareil via l'interface WLAN (→ 68) qui peut être commandée en option, est protégée par la clé de réseau. L'authentification WLAN de la clé de réseau est conforme à la norme IEEE 802.11.

A la livraison, la clé de réseau est prédéfinie selon l'appareil. Elle peut être modifiée via le sous-menu **Paramètres WLAN** dans le paramètre **Passphrase WLAN** (→ 131).


Mode infrastructure

Une connexion entre l'appareil et le point d'accès WLAN est protégée par un identifiant SSID et une phrase de chiffrement du côté système. Pour l'accès, contacter l'administrateur système correspondant.

Remarques générales sur l'utilisation des mots de passe

- Le code d'accès et la clé de réseau fournis avec l'appareil ne doivent pas être modifiés pendant la mise en service.
- Lorsque vous définissez et gérez le code d'accès ou la clé de réseau, suivez les règles générales pour la création d'un mot de passe fort.
- L'utilisateur est responsable de la gestion et du bon traitement du code d'accès et de la clé de réseau.
- Pour plus d'informations sur la configuration du code d'accès ou la procédure à suivre en cas de perte du mot de passe, voir le chapitre "Protection en écriture via un code d'accès" →  138


2.7.3 Accès via serveur web

L'appareil peut être commandé et configuré via un navigateur web avec le serveur web intégré (→  60). La connexion se fait via l'interface service (CDI-RJ45) ou l'interface WLAN.

À la livraison de l'appareil, le serveur web est activé. Le serveur web peut être désactivé si nécessaire (p. ex. après mise en service) via le paramètre **Fonctionnalité du serveur web**.

Les informations sur l'appareil et son état peuvent être masquées sur la page de connexion. Cela évite tout accès non autorisé à ces informations.



Pour plus d'informations sur les paramètres de l'appareil, voir :
La documentation "Description des paramètres de l'appareil" →  261.

2.7.4 Accès via l'interface service (CDI-RJ45)

L'appareil peut être connecté à un réseau via l'interface service (CDI-RJ45). Les fonctions spécifiques à l'appareil garantissent un fonctionnement sûr de l'appareil dans un réseau.

Il est recommandé d'utiliser les normes industrielles et directives en vigueur, qui ont été définies par les comités de sécurité nationaux et internationaux, tels qu'IEC/ISA62443 ou l'IEEE. Cela comprend des mesures de sécurité organisationnelles comme l'attribution de droits d'accès ainsi que des mesures techniques comme la segmentation du réseau.



Les transmetteurs avec agrément Ex de ne doivent pas être raccordés via l'interface service (CDI-RJ45) !

Caractéristique de commande "Agrément transmetteur + capteur", options (Ex de) :
BA, BB, C1, C2, GA, GB, MA, MB, NA, NB


3 Description du produit

L'appareil se compose d'un transmetteur et d'un capteur.

L'appareil est disponible en version compacte :

Le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.

3.1 Construction du produit





A0029586

1 Principaux composants d'un appareil de mesure




- 1 Couverture du compartiment de raccordement
- 2 Module d'affichage
- 3 Boîtier du transmetteur
- 4 Couverture du compartiment de l'électronique
- 5 Capteur

4 Réception des marchandises et identification du produit


4.1 Réception des marchandises



Les références de commande sur le bordereau de livraison (1) et sur l'autocollant du produit (2) sont-elles identiques ?



Le matériel est-il intact ?



Les indications de la plaque signalétique correspondent-elles aux informations de commande figurant sur le bordereau de livraison ?



L'enveloppe contenant les documents d'accompagnement est-elle présente ?





- Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, adressez-vous à votre agence Endress +Hauser.
- Selon la version d'appareil, le CD-ROM ne fait pas partie de la livraison ! Dans ce cas, la documentation technique est disponible via Internet ou l'application *Endress +Hauser Operations App*, voir chapitre "Identification de l'appareil" → 17.

4.2 Identification du produit


Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil :

- Indications de la plaque signalétique
- Référence de commande (Order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : Toutes les informations relatives à l'appareil sont affichées.
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans l'*Endress+Hauser Operations App* ou scanner le code matriciel 2-D (QR code) sur la plaque signalétique avec l'*Endress+Hauser Operations App* : Toutes les informations relatives à l'appareil sont affichées.


Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- Les chapitres "Autre documentation standard relative à l'appareil" →  8 et "Documentation complémentaire spécifique à l'appareil" →  8
- Le *W@M Device Viewer* : Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- L'*Endress+Hauser Operations App* : Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique.

4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur




A0029192

 2 Exemple d'une plaque signalétique de transmetteur

- 1 Lieu de fabrication
- 2 Nom du transmetteur
- 3 Référence de commande
- 4 Numéro de série (ser. no.)
- 5 Référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)
- 6 Indice de protection
- 7 Espace réservé aux agréments : utilisation en zone explosible
- 8 Données de raccordement électrique : entrées et sorties disponibles
- 9 Code matriciel 2-D
- 10 Date de fabrication : année-mois
- 11 Numéro de la documentation complémentaire relative à sécurité technique
- 12 Espace réservé aux agréments et certificats : par ex. marquage CE, C-Tick
- 13 Espace réservé à l'indice de protection du compartiment de raccordement et de l'électronique lorsqu'il est utilisé en zone explosible
- 14 Version logiciel (FW) et révision de l'appareil (Dev.Rev.) au départ usine
- 15 Espace réservé aux informations supplémentaires dans le cas de produits spéciaux
- 16 Gamme de température admissible pour les câbles
- 17 Température ambiante admissible (T_a)
- 18 Informations sur le presse-étoupe
- 19 Entrées et sorties disponibles, tension d'alimentation
- 20 Données de raccordement électrique : tension d'alimentation


4.2.2 Plaque signalétique du capteur



A0029206

3 Exemple d'une plaque signalétique de capteur, partie 1

- 1 Nom du capteur
- 2 Lieu de fabrication
- 3 Diamètre nominal du capteur ; diamètre nominal/pression nominale de la bride ; pression d'essai du capteur ; gamme de température du produit ; matériau du tube de mesure et du répartiteur
- 4 Informations spécifiques au capteur
- 5 Marquage CE, C-Tick
- 6 Référence de commande
- 7 Numéro de série (ser. no.)
- 8 Référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)



A0029207

4 Exemple d'une plaque signalétique de capteur, partie 2

- 1 Informations complémentaires sur la protection contre les risques d'explosion, la Directive des équipements sous pression et l'indice de protection
- 2 Température ambiante admissible (T_a)
- 3 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité
- 4 Code matriciel 2-D
- 5 Sens d'écoulement
- 6 Date de fabrication : année-mois

i Référence de commande

Le renouvellement de commande de l'appareil de mesure s'effectue par l'intermédiaire de la référence de commande (Order code).

Référence de commande étendue

- Le type d'appareil (racine du produit) et les spécifications de base (caractéristiques obligatoires) sont toujours indiqués.
- Parmi les spécifications optionnelles (caractéristiques facultatives), seules les spécifications pertinentes pour la sécurité et pour l'homologation sont indiquées (par ex. LA). Si d'autres spécifications optionnelles ont été commandées, celles-ci sont représentées globalement par le caractère générique # (par ex. #LA#).
- Si les spécifications optionnelles commandées ne contiennent pas de spécifications pertinentes pour la sécurité ou pour l'homologation, elles sont représentées par le caractère générique + (par ex. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

4.2.3 Symboles sur l'appareil de mesure

| Symbole | Signification |
|---------|---|
| | AVERTISSEMENT ! Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves. |
| | Renvoi à la documentation Renvoie à la documentation relative à l'appareil. |
| | Raccordement du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements. |

5 Stockage et transport

5.1 Conditions de stockage


Respecter les consignes suivantes lors du stockage :

- ▶ Stocker l'appareil dans l'emballage d'origine pour le protéger contre les chocs.
- ▶ Ne pas enlever les disques ou capuchons de protection montés sur les raccords process. Ils empêchent un endommagement mécanique des surfaces d'étanchéité et un encrassement du tube de mesure.
- ▶ Protéger des rayons directs du soleil afin d'éviter des températures de surface d'un niveau inadmissible.
- ▶ Stocker dans un endroit sec et sans poussière.
- ▶ Ne pas stocker à l'air libre.

Température de stockage → 📄 247

5.2 Transport de l'appareil

Transporter l'appareil au point de mesure dans son emballage d'origine.



A0029252

i Ne pas enlever les disques ou capots de protection montés sur les raccords process. Ils évitent d'endommager mécaniquement les surfaces d'étanchéité et d'encrasser le tube de mesure.


5.2.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension

⚠ AVERTISSEMENT

Le centre de gravité de l'appareil de mesure se situe au-dessus des points d'ancrage des courroies de suspension.

Risque de blessures en cas de glissement de l'appareil.

- ▶ Protéger l'appareil de mesure contre la rotation ou le glissement.
- ▶ Tenir compte de l'indication de poids sur l'emballage (étiquette autocollante).



A0029214

5.2.2 Appareils de mesure avec anneaux de suspension

⚠ ATTENTION

Conseils de transport spéciaux pour les appareils de mesure avec anneaux de transport

- ▶ Pour le transport, utiliser exclusivement les anneaux de suspension fixés sur l'appareil ou aux brides.
- ▶ L'appareil doit être fixé au minimum à deux anneaux de suspension.

5.2.3 Transport avec un chariot élévateur

Lors d'un transport dans une caisse en bois, la structure du fond permet de soulever la caisse dans le sens horizontal ou des deux côtés avec un chariot élévateur.

5.3 Elimination des matériaux d'emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables à 100 % :


- Emballage extérieur de l'appareil
 - Film polymère étirable conforme à la Directive UE 2002/95/EC (RoHS)
- Emballage
 - Caisse en bois traité selon la norme ISPM 15, confirmé par le logo IPPC
 - Carton conforme à la directive européenne sur les emballages 94/62EC, recyclabilité confirmée par le symbole Resy
- Matériaux de support et de fixation
 - Palette jetable en matière plastique
 - Bandes en matière plastique
 - Ruban adhésif en matière plastique
- Matériau de remplissage
 - Rembourrage papier

6 Montage

6.1 Conditions de montage

6.1.1 Position de montage

Emplacement de montage




A0028772

Pour éviter les erreurs de mesure dues à l'accumulation de bulles de gaz dans le tube de mesure, il convient d'éviter les points de montage suivants :

- Montage au plus haut point de la conduite
- Montage directement en sortie de conduite dans un écoulement gravitaire

Dans le cas d'un écoulement gravitaire

La proposition d'installation suivante permet toutefois le montage dans une conduite verticale avec fluide descendant. Les restrictions de conduite ou l'utilisation d'un diaphragme avec une section plus faible évitent la vidange du capteur en cours de mesure.



A0028773





5 Montage dans un écoulement gravitaire (p. ex. applications de dosage)

- 1 Réservoir
- 2 Capteur
- 3 Diaphragme, restriction
- 4 Vanne
- 5 Cuve de dosage

| DN | | Ø diaphragme, restriction | |
|------|----------------|---------------------------|------|
| [mm] | [in] | [mm] | [in] |
| 8 | $\frac{3}{8}$ | 6 | 0,24 |
| 15 | $\frac{1}{2}$ | 10 | 0,40 |
| 25 | 1 | 14 | 0,55 |
| 40 | $1\frac{1}{2}$ | 22 | 0,87 |
| 50 | 2 | 28 | 1,10 |
| 80 | 3 | 50 | 1,97 |


Position de montage

Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur permet de monter ce dernier conformément au sens d'écoulement (sens de passage du produit à travers la conduite).

| Position de montage | | | Recommandation |
|---------------------|---|--|---|
| A | Position de montage verticale |  A0015591 | ✓✓ ¹⁾ |
| B | Position de montage horizontale, transmetteur en haut |  A0015589 | ✓✓ ²⁾ Exceptions : → 6, 24 |
| C | Position de montage horizontale, transmetteur en bas |  A0015590 | ✓✓ ³⁾ Exceptions : → 6, 24 |
| D | Position de montage horizontale, transmetteur sur le côté |  A0015592 | ✗ |

- 1) Cette position est recommandée pour assurer l'auto-vidange.
- 2) Les applications avec des températures de process basses peuvent réduire la température ambiante. Cette position est recommandée pour respecter la température ambiante minimale pour le transmetteur.
- 3) Les applications avec des températures de process hautes peuvent augmenter la température ambiante. Cette position est recommandée pour respecter la température ambiante maximale pour le transmetteur.

Si un capteur est monté à l'horizontale avec un tube de mesure coudé, adapter la position du capteur aux propriétés du produit.




6 Position du capteur avec tube de mesure coudé


- 1 À éviter avec les produits chargés en particules solides : risque de colmatage.
- 2 À éviter avec les produits ayant tendance à dégazer : risque d'accumulation de bulles de gaz.

Longueurs droites d'entrée et de sortie

Lors du montage, il n'est pas nécessaire de tenir compte d'éléments générateurs de turbulences (vannes, coudes ou T), tant qu'il n'y a pas de cavitation → 25.




Dimensions de montage

 Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir le document "Information technique", section "Construction mécanique".

6.1.2 Exigences en matière d'environnement et de process

Gamme de température ambiante

| | |
|---------------------------------|--|
| Appareil de mesure | <ul style="list-style-type: none">▪ -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)▪ Variante de commande "Test, certificat", option JP : -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F) |
| Lisibilité de l'afficheur local | -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) La lisibilité de l'afficheur local peut être compromise en dehors de la gamme de température. |

 Dépendance entre la température ambiante et la température du produit → 247

- En cas d'utilisation en extérieur :
Eviter l'ensoleillement direct, particulièrement dans les régions climatiques chaudes.

 Vous pouvez commander un capot de protection climatique auprès d'Endress+Hauser.
→ 229.


Pression du système

Il est important de n'avoir aucune cavitation ni dégazage des gaz contenus dans les liquides.

- Une cavitation est engendrée par le dépassement par défaut de la pression de vapeur :
- dans le cas de liquides avec point d'ébullition bas (par ex. hydrocarbures, solvants, gaz liquides)
 - dans le cas d'une aspiration
- Pour éviter la cavitation et le dégazage, assurer une pression du système suffisante.

Les points de montage suivants sont de ce fait recommandés :

- au point le plus bas d'une colonne montante
- du côté refoulement de pompes (pas de risque de dépression)




Isolation thermique

Pour certains produits, il est important que la chaleur de rayonnement du capteur vers le transmetteur reste aussi faible que possible. Un grand choix de matériaux peut être utilisé pour l'isolation requise.

AVIS

Surchauffe de l'électronique de mesure par l'isolation thermique !

- ▶ Position de montage recommandée : position de montage horizontale, boîtier du transmetteur orienté vers le bas.
- ▶ Ne pas isoler le boîtier du transmetteur .
- ▶ Température maximale admissible à l'extrémité inférieure du boîtier du transmetteur : 80 °C (176 °F)
- ▶ Isolation thermique avec tube prolongateur découvert : Nous recommandons de ne pas isoler le tube prolongateur afin de garantir une dissipation optimale de la chaleur.



A0034391

7 Isolation thermique avec tube prolongateur découvert

Chauffage

AVIS

Surchauffe de l'électronique de mesure en raison d'une température ambiante trop élevée !

- ▶ Respecter la température ambiante maximale admissible pour le transmetteur .
- ▶ Selon la température de process, respecter les exigences liées à l'emplacement de montage .

AVIS

Risque de surchauffe en cas de chauffage

- ▶ Veiller à ce que la température à l'extrémité inférieure du boîtier du transmetteur ne dépasse pas 80 °C (176 °F).
- ▶ Veiller à ce que la convection soit suffisante au col du transmetteur.
- ▶ S'assurer qu'une surface suffisamment grande du col du transmetteur reste dégagée. La partie non recouverte sert à l'évacuation de chaleur et protège l'électronique de mesure contre une surchauffe ou un refroidissement.
- ▶ En cas d'utilisation en zone explosible, tenir compte des consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil. Pour plus d'informations sur les tableaux de températures, voir la documentation séparée "Conseils de sécurité" (XA) pour l'appareil.

Options de chauffage

Si, pour un produit donné, il ne doit y avoir aucune dissipation de chaleur à proximité du capteur, il existe les options de chauffage suivantes :

- Chauffage électrique, par ex. avec colliers chauffants électriques
- Via des conduites d'eau chaude ou de vapeur
- Via des enveloppes de réchauffage

Vibrations

Les vibrations de l'installation n'ont aucune influence sur le fonctionnement du débitmètre en raison de la fréquence de résonance élevée des tubes de mesure.

6.1.3 Instructions de montage spéciales

Autovidangeabilité

Les tubes de mesure peuvent être entièrement vidangés et protégés contre les dépôts solides en position de montage verticale.

Compatibilité alimentaire

- En cas d'installation dans des applications hygiéniques, voir les informations dans les "Certificats et agréments / compatibilité hygiénique", section → 258
- Dans le cas d'appareils de mesure avec caractéristique de commande "Boîtier", option B "Inox, hygiénique", pour fermer hermétiquement le couvercle du compartiment de raccordement, le serrer à la main puis le serrer encore à 45° (correspond à 15 Nm).

Disque de rupture

Informations importantes pour le process : → 249.


⚠ AVERTISSEMENT

Danger dû à une fuite de produit !

Une fuite de produit sous pression peut provoquer des blessures ou des dégâts matériels.

- ▶ Prendre des précautions pour éviter tout danger pour les personnes et de dommages en cas de déclenchement du disque de rupture.
- ▶ Respecter les indications figurant sur l'autocollant du disque de rupture.
- ▶ Lors du montage de l'appareil, veiller à ce que le bon fonctionnement du disque de rupture ne soit pas compromis.
- ▶ Ne pas utiliser d'enveloppe de chauffage.
- ▶ Ne pas démonter ni endommager le disque de rupture.
- ▶ Après déclenchement du disque de rupture, ne plus utiliser l'appareil.

La position du disque de rupture est indiquée par un autocollant placé juste dessus. Le déclenchement du disque de rupture endommage l'autocollant, ce qui permet un contrôle visuel.



1 Autocollant du disque de rupture


Étalonnage du zéro

Tous les appareils sont étalonnés d'après les derniers progrès techniques. L'étalonnage se fait sous les conditions de référence → 242. Un étalonnage du zéro sur site n'est de ce fait pas nécessaire !

L'expérience montre que l'ajustage du point zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers :

- Lorsqu'une précision extrêmement élevée est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes, par ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées

Capot de protection



A0029553

8 Unité de mesure mm (in)


Verrouillage du couvercle

AVIS

Caractéristique de commande "Boîtier", option L "Inox moulé" : Les couvercles du boîtier du transmetteur sont dotés d'un perçage permettant de les verrouiller.

Le couvercle peut être verrouillé à l'aide de vis et d'une chaîne ou d'un câble non fourni.

- Il est recommandé d'utiliser des câbles ou des chaînes en inox.
- En cas de revêtement protecteur, il est recommandé d'utiliser un tube thermorétractable pour protéger la peinture du boîtier.



A0029800

- 1 Trou sur le couvercle pour la vis d'arrêt
2 Vis d'arrêt pour verrouiller le couvercle

6.2 Montage de l'appareil

6.2.1 Outils nécessaires

Pour le capteur

Pour les brides et autres raccords process : outils de montage correspondant

6.2.2 Préparer l'appareil de mesure


1. Enlever l'ensemble des résidus d'emballage de transport.
2. Enlever les disques ou capuchons de protection présents sur le capteur.
3. Si présente : enlever la protection de transport du disque de rupture.
4. Enlever l'autocollant sur le couvercle du compartiment de l'électronique.

6.2.3 Montage de l'appareil

⚠ AVERTISSEMENT

Danger dû à une étanchéité insuffisante du process !


- ▶ Veiller à ce que le diamètre intérieur des joints soit égal ou supérieur à celui du raccord process et de la conduite.
 - ▶ Veiller à ce que les joints soient intacts et propres.
 - ▶ Fixer correctement les joints.
1. S'assurer que le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur correspond au sens d'écoulement du produit.
 2. Monter l'appareil ou tourner le boîtier de transmetteur de telle sorte que les entrées de câble ne soient pas orientées vers le haut.



A0029263

6.2.4 Rotation du boîtier du transmetteur

Pour faciliter l'accès au compartiment de raccordement ou à l'afficheur, le boîtier du transmetteur peut être tourné :




A0029993

1. Selon la version d'appareil : desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
3. Desserrer la vis de fixation.
4. Tourner le boîtier dans la position souhaitée.
5. Serrer fermement la vis de fixation.

6. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
7. Selon la version d'appareil : fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

6.2.5 Rotation du module d'affichage

Le module d'affichage peut être tourné afin de faciliter la lecture et la configuration.



A0030035

1. Selon la version d'appareil : Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.
2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
3. Tourner le module d'affichage dans la position souhaitée : max. $8 \times 45^\circ$ dans toutes les directions.
4. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
5. Selon la version d'appareil : Fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

6.3 Contrôle du montage

| | |
|---|--------------------------|
| L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ? | <input type="checkbox"/> |
| L'appareil est-il conforme aux spécifications du point de mesure ? Par exemple : <ul style="list-style-type: none"> ■ Température de process → 247 ■ Pression du process (voir document "Information technique", chapitre "Courbes Pression-Température") ■ Température ambiante ■ Gamme de mesure | <input type="checkbox"/> |
| La bonne position de montage a-t-elle été choisie pour le capteur ? <ul style="list-style-type: none"> ■ Selon le type de capteur ■ Selon la température du produit mesuré ■ Selon les propriétés du produit mesuré (dégazage, chargé de matières solides) | <input type="checkbox"/> |
| Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur correspond-il au sens d'écoulement réel du produit dans la conduite → 24 ? | <input type="checkbox"/> |
| Le numéro d'identification et le marquage du point de mesure sont-ils corrects (contrôle visuel) ? | <input type="checkbox"/> |
| L'appareil est-il suffisamment protégé contre les intempéries et un rayonnement solaire direct ? | <input type="checkbox"/> |
| Les vis de fixation et crampons de sécurité sont-ils suffisamment serrés? | <input type="checkbox"/> |

7 Raccordement électrique

AVIS

L'appareil de mesure ne dispose pas de disjoncteur interne.

- Pour cette raison, il faut lui affecter un commutateur ou un disjoncteur permettant de déconnecter facilement le câble d'alimentation du réseau.
- Bien que l'appareil de mesure soit équipé d'un fusible, il faut intégrer une protection supplémentaire contre les surintensités (maximum 10 A) dans l'installation du système.

7.1 Conditions de raccordement

7.1.1 Outils nécessaires

- Pour les entrées de câbles : utiliser des outils adaptés
- Pour le crampon de sécurité : clé à six pans creux 3 mm
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles toronnés : pince à sertir pour extrémité préconfectionnée
- Pour retirer les câbles des bornes : tournevis plat ≤ 3 mm (0,12 in)

7.1.2 Exigences liées aux câbles de raccordement

Les câbles de raccordement mis à disposition par le client doivent satisfaire aux exigences suivantes.

Sécurité électrique

Conformément aux prescriptions nationales en vigueur.

Câble de terre de protection

Câble $\geq 2,08$ mm² (14 AWG)

L'impédance de mise à la terre doit être inférieure à 1 Ω .

Gamme de température admissible

- Les directives d'installation en vigueur dans le pays d'installation doivent être respectées.
- Les câbles doivent être adaptés aux températures minimales et maximales attendues.

Câble d'alimentation

Câble d'installation normal suffisant

Câble de signal

PROFIBUS PA

Câble 2 fils torsadé blindé. Le type de câble A est recommandé.



Pour plus d'informations sur la planification et l'installation de réseaux PROFIBUS :

- Manuel de mise en service "PROFIBUS DP/PA" (BA00034S)
- Directive PNO 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guideline"
- CEI 61158-2 (MBP)

Sortie courant 0/4 à 20 mA

Câble d'installation standard suffisant

Sortie torimpulsion/fréquence

Câble d'installation standard suffisant

Sortie relais

Câble d'installation standard suffisant

Entrée courant 0/4 à 20 mA

Câble d'installation standard suffisant

Entrée d'état

Câble d'installation standard suffisant

Diamètre de câble

- Raccords de câble fournis :
M20 × 1,5 avec câble Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Bornes à ressort : Adaptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées.
Section de câble 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 12 AWG).

Exigences liées au câble de raccordement – Module d'affichage et de configuration séparé DKX001*Câble de raccordement disponible en option*

Un câble est fourni selon l'option de commande

- Référence de commande de l'appareil de mesure : caractéristique de commande **030** "Affichage ; configuration", option **O**
ou
- Référence de commande de l'appareil de mesure : caractéristique de commande **030** "Affichage ; configuration", option **M**
et
- Référence de commande du DKX001 : caractéristique de commande **040** "Câble", option **A, B, D, E**

| | |
|--|---|
| Câble standard | Câble PVC 2 × 2 × 0,34 mm ² (22 AWG) avec blindage commun (2 paires) |
| Résistance à la flamme | Selon DIN EN 60332-1-2 |
| Résistance aux huiles | Selon DIN EN 60811-2-1 |
| Blindage | Tresse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 % |
| Capacité fil/blindage | ≤ 200 pF/m |
| L/R | ≤ 24 µH/Ω |
| Longueur de câble disponible | 5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft) |
| Température de service permanente | Pose fixe : -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F) ; pose mobile : -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F) |

Câble standard - câble spécifique au client

Aucun câble n'est fourni, et il doit être fourni par le client (jusqu'à max. 300 m (1 000 ft)) pour l'option de commande suivante :

Référence de commande du DKX001 : variante de commande **040** "Câble", option **1** "Aucun, fourni par le client, max 300 m"

Un câble standard peut être utilisé comme câble de raccordement.

| | |
|-----------------------|---|
| Câble standard | 4 fils (2 paires) ; paire toronnée avec blindage commun |
| Blindage | Tresse en cuivre étamée, couvercle optique ≥ 85 % |

| | |
|------------------------------|--|
| Capacité fil/blindage | Maximum 1 000 nF pour Zone 1, Class I, Division 1 |
| L/R | Maximum 24 $\mu\text{H}/\Omega$ pour Zone 1, Class I, Division 1 |
| Longueur de câble | Maximum 300 m (1 000 ft), voir le tableau suivant |


| Section | Longueur de câble max. pour une utilisation en zone non explosible, Ex Zone 2, Class I, Division 2 Ex Zone 1, Class I, Division 1 |
|-------------------------------|--|
| 0,34 mm ² (22 AWG) | 80 m (270 ft) |
| 0,50 mm ² (20 AWG) | 120 m (400 ft) |
| 0,75 mm ² (18 AWG) | 180 m (600 ft) |
| 1,00 mm ² (17 AWG) | 240 m (800 ft) |
| 1,50 mm ² (15 AWG) | 300 m (1 000 ft) |

7.1.3 Affectation des bornes

Transmetteur : tension d'alimentation, E/S

L'occupation des bornes des entrées et des sorties dépend de la version d'appareil commandée. L'occupation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.

| Tension d'alimentation | | Entrée/sortie 1 | | Entrée/sortie 2 | | Entrée/sortie 3 | |
|---|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 1 (+) | 2 (-) | 26 (B) | 27 (A) | 24 (+) | 25 (-) | 22 (+) | 23 (-) |
| Occupation des bornes spécifique à l'appareil : autocollant dans le cache-bornes. | | | | | | | |

 Occupation des bornes du module d'affichage et de configuration séparé →  39.


7.1.4 Connecteurs d'appareil disponibles

 Les connecteurs d'appareil ne doivent pas être utilisés en zone explosible !

Variante de commande "Entrée ; sortie 1", option GA "PROFIBUS PA"

| Variante de commande "Raccordement électrique" | Entrée de câble/raccord | |
|---|-------------------------|---|
| | 2 | 3 |
| L, N, P, U | Connecteur M12 × 1 | – |

7.1.5 Occupation des broches du connecteur d'appareil

|  | | Broche | Affectation | | Codage | Connecteur mâle/femelle |
|---|--|--------|-------------|-----------------|--------|-------------------------|
| | | | | | | |
| | | 1 | + | PROFIBUS PA + | A | Connecteur mâle |
| | | 2 | | Mise à la terre | | |
| | | 3 | - | PROFIBUS PA - | | |
| | | 4 | | libre | | |

7.1.6 Blindage et mise à la terre

La compatibilité électromagnétique (CEM) optimale du système de bus de terrain ne peut être garantie que si les composants système et, en particulier, les câbles sont blindés et que la continuité du blindage est assurée sur l'ensemble du réseau. Un taux de recouvrement du blindage de 90 % est idéal.

1. Pour une protection CEM optimale, il convient de relier le blindage aussi souvent que possible à la terre de référence.
2. Pour des raisons de protection contre les explosions, il est recommandé de renoncer à la mise à la terre.

Pour répondre à ces deux exigences, il existe essentiellement trois types de blindage différents dans le système de bus de terrain :

- Blindage des deux côtés
- Blindage unilatéral côté alimentation avec terminaison capacitive au boîtier de terrain
- Blindage unilatéral côté alimentation


L'expérience démontre que, dans la plupart des cas, les installations avec blindage unilatéral côté alimentation (sans terminaison capacitive au boîtier de terrain) permettent d'obtenir les meilleurs résultats en matière de CEM. Les conditions pour un fonctionnement sans problèmes en cas de parasites CEM sont des mesures correspondantes au niveau du circuit d'entrée. Ces mesures ont déjà été prises en compte pour cet appareil. Un fonctionnement selon NAMUR NE21 est ainsi assuré en cas de parasites.

1. Respecter les exigences et directives d'installation nationales lors de l'installation.
2. En cas de grandes différences de potentiel entre les différents points de mise à la terre,
raccorder uniquement un point du blindage directement à la terre de référence.
3. Dans les systèmes sans compensation de potentiel,
le blindage de câble des systèmes de bus de terrain doivent être mis à la terre d'un seul côté, par exemple à l'unité d'alimentation du bus de terrain ou aux barrières de sécurité.

AVIS

Dans les installations sans compensation de potentiel, une mise à la terre multiple du blindage de câble engendre des courants de compensation à fréquence de réseau !
Endommagement du blindage du câble de bus.

- ▶ Mettre à la terre le câble de bus uniquement d'un côté avec la terre locale ou le fil de terre.
- ▶ Isoler le blindage non raccordé.



9 Exemple de raccordement pour PROFIBUS PA

- 1 Système/automate (par ex. API)
- 2 Coupleur de segments PROFIBUS PA
- 3 Blindage de câble : le câble doit être mis à la terre des deux côtés afin de satisfaire aux exigences CEM ; tenir compte des spécifications de câble
- 4 Boîtier de jonction en T
- 5 Appareil de mesure
- 6 Mise à la terre locale
- 7 Terminaison de bus
- 8 Conducteur de compensation de potentiel

7.1.7 Préparation de l'appareil de mesure

AVIS

Étanchéité insuffisante du boîtier !

Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure risque d'être compromis.

- Utiliser des presse-étoupe appropriés, adaptés au degré de protection de l'appareil.

1. Retirer le bouchon aveugle le cas échéant.
2. Si l'appareil de mesure est fourni sans les presse-étoupe :
Mettre à disposition des presse-étoupe adaptés au câble de raccordement correspondant.
3. Si l'appareil de mesure est fourni avec les presse-étoupe :
Respecter les exigences relatives aux câbles de raccordement → 31.


7.2 Raccordement de l'appareil

AVIS

Limitation de la sécurité électrique en raison d'un raccordement incorrect !


- Ne faire exécuter les travaux de raccordement électrique que par un personnel spécialisé ayant une formation adéquate.
- Respecter les prescriptions d'installation nationales en vigueur.
- Respecter les règles de sécurité locales en vigueur sur le lieu de travail.
- Toujours raccorder le câble de terre de protection ⊕ avant de raccorder d'autres câbles.
- Lors de l'utilisation en zone explosible, tenir compte des consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil.

7.2.1 Raccordement du transmetteur



A0026781


- 1 Borne de raccordement pour la tension d'alimentation
- 2 Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie
- 3 Borne de raccordement pour la transmission de signal, entrée/sortie ou borne de raccordement pour la connexion réseau via interface service (CDI-RJ45); en option : connexion pour antenne WLAN externe ou module d'affichage et de configuration séparé DKX001
- 4 Terre de protection (PE)



A0029813


1. Desserrer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

2. Dévisser le couvercle du compartiment de raccordement.
3. Pincer les pattes du support du module d'affichage.
4. Retirer le support du module d'affichage.




A0029814

5. Attacher le support au bord du compartiment de l'électronique.
6. Ouvrir le cache-bornes.



A0029815

7. Passer le câble à travers l'entrée de câble. Ne pas retirer la bague d'étanchéité de l'entrée de câble, afin de garantir l'étanchéité.
8. Dénuder le câble et ses extrémités. Dans le cas de fils toronnés : sertir en plus des embouts.
9. Connecter la terre de protection.




A0029816

10. Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes .
 - ↳ **Occupation des bornes du câble de signal** : L'occupation des bornes spécifique à l'appareil est indiquée sur l'autocollant dans le cache-bornes.
 - Occupation des bornes de l'alimentation** : Autocollant dans le cache-bornes ou → 34.
11. Serrer fermement les presse-étoupe.
 - ↳ Ainsi se termine le raccordement du câble.

12. Fermer le cache-bornes.
13. Insérer le support du module d'affichage dans le compartiment de l'électronique.
14. Visser le couvercle du compartiment de raccordement.
15. Fixer le crampon de sécurité du couvercle du compartiment de raccordement.

Déconnexion du câble



A0029598


10 Unité de mesure mm (in)

1. Pour retirer un câble de la borne, utiliser un tournevis plat pour pousser le slot entre les deux trous de borne
2. Tout en tirant simultanément l'extrémité du câble hors de la borne.

7.2.2 Raccordement du module d'affichage et de configuration séparé DKX001

i Le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 est disponible en option
→ 229.

- Le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 n'est disponible que pour la version de boîtier suivante : variante de commande "Boîtier" : option A "Aluminium, revêtu"
- L'appareil de mesure est toujours fourni avec un cache lorsque le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 est commandé directement avec l'appareil de mesure. Dans ce cas, l'affichage ou la configuration sur le transmetteur n'est pas possible.
- S'il est commandé ultérieurement, le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 ne peut pas être raccordé en même temps que le module d'affichage existant de l'appareil. Il n'est possible de raccorder qu'une seule unité d'affichage et de configuration à la fois au transmetteur.



A0027518

- 1 Module d'affichage et de configuration séparé DKX001
- 2 Terre de protection (PE)
- 3 Câble de raccordement
- 4 Appareil de mesure
- 5 Terre de protection (PE)

7.3 Garantir la compensation de potentiel


7.3.1 Exigences

Aucune mesure spéciale pour la compensation de potentiel n'est nécessaire.

7.4 Instructions de raccordement spéciales

7.4.1 Exemples de raccordement

PROFIBUS PA




A0028768

11 Exemple de raccordement pour PROFIBUS PA

- 1 Système/automate (p. ex. API)
- 2 Coupleur de segments PROFIBUS PA
- 3 Blindage de câble fourni à une extrémité. Le câble doit être mis à la terre des deux côtés afin de satisfaire aux exigences CEM ; tenir compte des spécifications de câble
- 4 Répartiteur en T
- 5 Appareil de mesure
- 6 Mise à la terre locale
- 7 Terminaison de bus
- 8 Ligne d'équipotentialité


Sortie courant 4-20 mA



A0028758

12 Exemple de raccordement pour sortie courant 4-20 mA (active)

- 1 Système/automate avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Afficheur analogique : respecter la charge maximale
- 3 Transmetteur




A0028759

13 Exemple de raccordement pour sortie courant 4-20 mA (passive)

- 1 Système/automate avec entrée courant (p. ex. API)
- 2 Barrière active pour l'alimentation (p. ex. RN221N)
- 3 Afficheur analogique : respecter la charge maximale
- 4 Transmetteur

Sortie impulsion/fréquence




A0028761

14 Exemple de raccordement pour sortie impulsion/fréquence (passive)

- 1 Système/automate avec entrée impulsion/fréquence (p. ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 237

Sortie tout ou rien




A0028760

15 Exemple de raccordement pour la sortie tout ou rien (passive)

- 1 Système d'automatisme avec entrée relais (par ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 237

Sortie relais




A0028760

16 Exemple de raccordement pour la sortie relais (passive)

- 1 Système/automate avec entrée relais (par ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur : respecter les valeurs d'entrée → 238

Entrée courant




A0028915

17 Exemple de raccordement pour entrée courant 4...20 mA

- 1 Alimentation électrique
- 2 Boîtier de raccordement
- 3 Appareil de mesure externe (p. ex. mémorisation de la pression ou de la température)
- 4 Transmetteur

Entrée d'état



A0028764

18 Exemple de raccordement pour l'entrée état

- 1 Système/automate avec sortie état (par ex. API)
- 2 Alimentation électrique
- 3 Transmetteur

7.5 Réglages hardware


7.5.1 Réglage de l'adresse appareil

Pour un appareil PROFIBUS DP/PA, l'adresse doit toujours être réglée. Les adresses d'appareil valables se situent dans la gamme 1...126. Dans un réseau PROFIBUS DP/PA, chaque adresse d'appareil ne peut être attribuée qu'une seule fois. Lorsque l'adresse de l'appareil n'est pas correctement réglée, ce dernier n'est pas reconnu par le maître. Tous les appareils sont livrés au départ usine avec l'adresse 126 et un adressage de software.


Risque de choc électrique si le boîtier du transmetteur est ouvert.

- Avant d'ouvrir le boîtier du transmetteur :
- Déconnecter l'appareil de l'alimentation.

Adressage hardware



Régler l'adresse d'appareil souhaitée à l'aide des commutateurs DIP dans le compartiment de raccordement.



Pour passer de l'adressage software à l'adressage hardware : régler le commutateur DIP sur **On**.

↳ Le changement d'adresse est effectif après 10 secondes. L'appareil redémarre.

Adressage software

- Pour passer de l'adressage hardware à l'adressage software : régler le commutateur DIP n° 4 sur **Off**.
 - ↳ Le changement d'adresse réalisé dans le paramètre **Adresse capteur** (→ 94) est effectif après 10 secondes. L'appareil redémarre.


7.5.2 Activation de l'adresse IP par défaut

L'adresse IP par défaut 192.168.1.212 peut être activée par un commutateur DIP.

Activation de l'adresse IP par défaut via le commutateur DIP

Risque de choc électrique si le boîtier du transmetteur est ouvert.

- Avant d'ouvrir le boîtier du transmetteur :
- Déconnecter l'appareil de l'alimentation.



A0034499


1. Selon la version du boîtier, desserrer le crampon de sécurité ou la vis de fixation du couvercle du boîtier.
2. Selon la version du boîtier, dévisser ou ouvrir le couvercle du boîtier et, le cas échéant, déconnecter l'afficheur local du module électronique principal.
3. Passer le commutateur DIP n° 2 sur le module électronique E/S de **OFF** → **ON**.
4. Suivre la procédure inverse pour remonter le transmetteur.
5. Reconnecter l'appareil à l'alimentation électrique.
 - ↳ L'adresse IP par défaut est utilisée une fois que l'appareil est redémarré.

7.6 Garantir l'indice de protection

L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences de l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X.

Afin de garantir l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :


1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place.
2. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
3. Serrer fermement l'ensemble des vis du boîtier et du couvercle à visser.
4. Serrer fermement les presse-étoupe.
5. Afin d'empêcher la pénétration d'humidité dans l'entrée de câble :
Poser le câble de sorte qu'il forme une boucle vers le bas avant l'entrée de câble ("piège à eau").



A0029278


6. Utiliser des bouchons pour les entrées de câble inutilisées.

7.7 Contrôle du raccordement

| | |
|---|--------------------------|
| L'appareil et le câble sont-ils endommagés (contrôle visuel) ? | <input type="checkbox"/> |
| Les câbles utilisés répondent-ils aux exigences? | <input type="checkbox"/> |
| Les câbles montés sont-ils exempts de toute traction ? | <input type="checkbox"/> |
| Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés et étanches ? Chemin de câble avec "piège à eau" →  44 ? | <input type="checkbox"/> |
| En présence d'une tension d'alimentation, des valeurs sont-elles affichées sur le module d'affichage ? | <input type="checkbox"/> |

8 Options de configuration

8.1 Aperçu des options de configuration




- 1 Configuration sur site via le module d'affichage
- 2 Ordinateur avec navigateur web (par ex. Internet Explorer) ou avec outil de configuration (par ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 ou SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 Terminal portable mobile
- 6 Système/automate (par ex. API)

8.2 Structure et principe du menu de configuration

8.2.1 Structure du menu de configuration



Pour un aperçu du menu de configuration pour les experts : manuel "Description des paramètres de l'appareil" fourni avec l'appareil → 261



19 Structure schématique du menu de configuration

A0018237-FR

8.2.2 Concept de configuration


Les différentes parties du menu de configuration sont affectées à des rôles utilisateur déterminés (utilisateur, chargé de maintenance etc). A chaque rôle utilisateur appartiennent des tâches typiques au sein du cycle de vie de l'appareil.

| Menu/paramètre | | Rôle utilisateur et tâches | Contenu/signification |
|----------------|----------------|--|---|
| Language | Orienté tâches | Rôle "Opérateur", "Chargé de maintenance" Tâches en cours de mesure : <ul style="list-style-type: none"> ■ Configuration de l'affichage opérationnel ■ Lecture des valeurs mesurées | <ul style="list-style-type: none"> ■ Définition de la langue d'interface ■ Définition de la langue de service du serveur Web ■ Remise à zéro et contrôle de totalisateurs |
| Fonctionnement | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Configuration de l'affichage opérationnel (p. ex. format d'affichage, contraste d'affichage) ■ Remise à zéro et contrôle de totalisateurs |
| Configuration | | Rôle "Chargé de maintenance" Mise en service : <ul style="list-style-type: none"> ■ Configuration de la mesure ■ Configuration des entrées et sorties ■ Configuration de l'interface de communication | Assistants pour une mise en service rapide : <ul style="list-style-type: none"> ■ Réglage des unités système ■ Configuration de l'interface de communication ■ Détermination du produit mesuré ■ Affichage de la configuration E/S ■ Configuration des entrées ■ Configuration des sorties ■ Configuration de l'affichage de fonctionnement ■ Configuration du débit de fuite ■ Configuration de la détection de tube partiellement rempli Configuration étendue <ul style="list-style-type: none"> ■ Configuration plus précise de la mesure (adaptation aux conditions de mesure particulières) ■ Configuration des totalisateurs ■ Configuration des paramètres WLAN ■ Administration (Définition code d'accès, remise à zéro de l'appareil de mesure) |
| Diagnostic | | Rôle "Chargé de maintenance" Suppression des défauts : <ul style="list-style-type: none"> ■ Diagnostic et suppression de défauts de process et d'appareil ■ Simulation des valeurs mesurées | Contient tous les paramètres pour la détermination et l'analyse des défauts de process et d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> ■ Liste de diagnostic Contient jusqu'à 5 messages de diagnostic actuels. ■ Journal d'événements Contient les messages d'événement apparus. ■ Information appareil Contient des informations pour l'identification de l'appareil. ■ Valeur mesurée Contient toutes les valeurs mesurées actuelles. ■ Analog inputs Sert à l'affichage des entrées analogiques. ■ Sous-menu Enregistrement des valeurs mesurées avec option "HistoROM étendu" Stockage et visualisation des valeurs mesurées ■ Heartbeat Vérification de la fonctionnalité d'appareil sur demande et documentation des résultats de vérification. ■ Simulation Sert à la simulation des valeurs mesurées ou des valeurs de sortie. |

| Menu/paramètre | | Rôle utilisateur et tâches | Contenu/signification |
|----------------|-------------------|--|--|
| Expert | Orienté fonctions | <p>Tâches qui nécessitent des connaissances détaillées du principe de fonctionnement de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Mise en service de mesures dans des conditions difficiles■ Adaptation optimale de la mesure à des conditions difficiles■ Configuration détaillée de l'interface de communication■ Diagnostic des défauts dans des cas difficiles | <p>Contient tous les paramètres de l'appareil et permet d'y accéder directement par le biais d'un code d'accès. Ce menu est organisé d'après les blocs de fonctions de l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Système Contient tous les paramètres d'appareil d'ordre supérieur, qui ne concernent ni la mesure ni l'interface de communication.■ Capteur Configuration de la mesure.■ Sortie Configuration de la sortie impulsion/fréquence/tor.■ Entrée Configuration de l'entrée état.■ Sortie Configuration des sorties courant analogiques et de la sortie impulsion/fréquence/tor.■ Communication Configuration de l'interface de communication numérique et du serveur Web.■ Sous-menus pour les blocs de fonctions (p. ex. "Analog Inputs") Configuration des blocs de fonctions.■ Application Configuration des fonctions qui vont au-delà de la mesure proprement dite (p. ex. totalisateur).■ Diagnostic Détermination et analyse des défauts de process et d'appareil, simulation de l'appareil et Heartbeat Technology. |

8.3 Accès au menu de configuration via l'afficheur local

8.3.1 Affichage opérationnel



- 1 Affichage opérationnel
- 2 Désignation de l'appareil
- 3 Zone d'état
- 4 Zone d'affichage des valeurs mesurées (à 4 lignes)
- 5 Éléments de commande → 55

Zone d'état

Dans la zone d'état de l'affichage opérationnel apparaissent en haut à droite les symboles suivants :

- Signaux d'état→ 157
 - F : Défaut
 - C : Test fonctionnement
 - S : Hors spécifications
 - M : Maintenance nécessaire
- Comportement diagnostic→ 158
 - ⊗ : Alarme
 - ⚠ : Avertissement
- 🔒 : Verrouillage (l'appareil est verrouillé via le hardware)
- ↔ : Communication (la communication via la configuration à distance est active)

Zone d'affichage

Dans la zone d'affichage, chaque valeur mesurée est précédée d'un type de symbole déterminé en guise d'explication détaillée :

| | | | |
|---------|------------------|--------------------------|---|
| | Variable mesurée | Numéro de voie de mesure | Comportement diagnostic |
| | ↓ | ↓ | ↓ |
| Exemple | <div></div> | <div><div>1</div></div> | <div></div> |
| | | | Apparaît uniquement en présence d'un événement de diagnostic pour cette variable mesurée. |

Valeurs mesurées

| Symbole | Signification |
|---------|---|
| | Débit massique |
| | <ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique■ Débit volumique corrigé |
| | <ul style="list-style-type: none">■ Masse volumique■ Masse volumique de référence |
| | Température |
| | Totalisateur Par l'intermédiaire du numéro de voie est indiqué lequel des trois totalisateurs est affiché. |
| | Entrée d'état |

Numéros de voies de mesure



| Symbole | Signification |
|--|---------------|
| <div><div>1</div> ... <div>4</div></div> | Voie 1...4 |
| Le numéro de la voie de mesure est affiché uniquement s'il existe plusieurs voies pour le même type de variable mesurée (p. ex. totalisateur 1 à 3). | |

Comportement diagnostic

Le niveau diagnostic se rapporte à un événement de diagnostic qui concerne la variable mesurée affichée.
Pour les symboles → 158

i Le nombre et le format d'affichage des valeurs mesurées peuvent être configurés via le paramètre **Format d'affichage** (→ 116).

8.3.2 Vue navigation

| Dans le sous-menu | Dans l'assistant |
|--|---|
|  |  |

1 Vue navigation
2 Chemin de navigation vers la position actuelle
3 Zone d'état
4 Zone d'affichage pour la navigation
5 Eléments de configuration → 55

Chemin de navigation

Le chemin de navigation - affiché en haut à gauche dans la vue navigation - se compose des éléments suivants :

| | Dans le sous-menu : Symbole d'affichage pour menu | Dans l'assistant : Symbole d'affichage pour assistant | Symbole d'omission pour les niveaux intermédiaires du menu de configuration | Nom de l'actuel ■ Sous-menu ■ Assistant ■ Paramètres |
|----------|--|--|---|---|
| Exemples | | | / .. / | Affichage |
| | | | / .. / | Affichage |

i Pour plus d'informations sur les symboles dans le menu, voir le chapitre "Zone d'affichage" → 52

Zone d'état

Dans la zone d'état de la vue navigation apparaît en haut à droite :

- Dans le sous-menu
 - Le code d'accès direct au paramètre sélectionné (par ex. 0022-1)
 - En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état
- Dans l'assistant
 - En cas d'événement de diagnostic, le niveau diagnostic et le signal d'état



- Pour plus d'informations sur le niveau diagnostic et le signal d'état → 157
- Pour plus d'informations sur la fonction et l'entrée du code d'accès direct → 57

Zone d'affichage

Menus

| Symbole | Signification |
|---------|---|
| | Fonctionnement Apparaît : <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans le menu à côté de la sélection "Fonctionnement" ■ A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Fonctionnement |
| | Configuration Apparaît : <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans le menu à côté de la sélection "Configuration" ■ A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Configuration |
| | Diagnostic Apparaît : <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans le menu à côté de la sélection "Diagnostic" ■ A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Diagnostic |
| | Expert Apparaît : <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans le menu à côté de la sélection "Expert" ■ A gauche dans le chemin de navigation, dans le menu Expert |

Sous-menus, assistants, paramètres

| Symbole | Signification |
|---------|---|
| | Sous-menu |
| | Assistant |
| | Paramètre au sein d'un assistant Il n'existe pas de symbole d'affichage pour les paramètres au sein de sous-menus. |

Verrouillage


| Symbole | Signification |
|---------|---|
| | Paramètre verrouillé S'il apparaît devant le nom du paramètre, cela signifie que le paramètre est verrouillé. <ul style="list-style-type: none"> ■ Par un code d'accès spécifique à l'utilisateur ■ Par le commutateur de protection en écriture hardware |

Configuration de l'assistant

| Symbole | Signification |
|---------|--|
| | Retour au paramètre précédent. |
| | Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant. |
| | Ouvre la vue d'édition du paramètre. |

8.3.3 Vue édition

Editeur numérique




A0034250

20 Pour entrer des valeurs dans les paramètres (par ex. seuils)

- 1 Zone d'affichage de l'entrée
- 2 Masque de saisie
- 3 Confirmer, effacer ou rejeter l'entrée
- 4 Eléments de configuration

Editeur de texte





A0034114

21 Pour entrer du texts dans les paramètres (par ex. désignation du repère)

- 1 Zone d'affichage de l'entrée
- 2 Masque de saisie actuel
- 3 Changer le masque de saisie
- 4 Eléments de configuration
- 5 Déplacer la position de saisie
- 6 Effacer l'entrée
- 7 Rejeter ou confirmer l'entrée

A l'aide des élément de configuration dans la vue édition





| Touche(s) | Signification |
|-----------|---|
| | Touche Moins Déplacer la position de saisie vers la gauche. |
| | Touche Plus Déplacer la position de saisie vers la droite. |

| Touche(s) | Signification |
|---|--|
|  | Touche Enter <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyer brièvement sur la touche : confirmer votre sélection. ■ Appuyer sur la touche pendant 2 s : confirmer l'entrée. |
|  | Combinaison de touches Escape (appuyer simultanément sur les touches) Fermer la vue édition sans accepter les modifications. |






Masques de saisie

| Symbole | Signification |
|------------|--|
| A.. | Majuscule |
| a.. | Minuscule |
| 1.. | Nombres |
| +.. | Signes de ponctuation et caractères spéciaux : = + - * / ² ³ ¼ ½ ¾ () [] < > { } |
| @.. | Signes de ponctuation et caractères spéciaux : ' " ^ . , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \ ~ & _ |
| ä.. | Trémas et accents |

Contrôle de l'entrée des données

| Symbole | Signification |
|---|--|
|  | Déplacer la position de saisie |
|  | Rejeter l'entrée |
|  | Confirmer l'entrée |
|  | Effacer immédiatement le caractère à gauche de la position de saisie |
| del | Effacer immédiatement le caractère à droite de la position de saisie |
| C | Effacer tous les caractères entrés |

8.3.4 Éléments de configuration

| Touche(s) | Signification |
|---|---|
|  | Touche Moins <i>Dans un menu, sous-menu</i> Déplace la barre de sélection vers le haut dans une liste de sélection. <i>Avec un assistant</i> Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre précédent. <i>Avec l'éditeur alphanumérique</i> Déplace la position de saisie vers la gauche. |
|  | Touche Plus <i>Dans un menu, sous-menu</i> Déplace la barre de sélection vers le bas dans une liste de sélection. <i>Avec un assistant</i> Confirme la valeur du paramètre et passe au paramètre suivant. <i>Avec l'éditeur alphanumérique</i> Déplace la position de saisie vers la droite. |
|  | Touche Enter <i>Pour l'affichage opérationnel</i> Appuyer brièvement sur la touche pour ouvrir le menu de configuration. <i>Dans un menu, sous-menu</i> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer brièvement sur la touche : <ul style="list-style-type: none"> Ouvre le menu, sous-menu ou paramètre sélectionné. Démarre l'assistant. Lorsque le texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. Appuyer pendant 2 s sur la touche pour le paramètre : <ul style="list-style-type: none"> Si présent, ouvre le texte d'aide relatif à la fonction du paramètre. <i>Avec un assistant</i> Ouvre la vue d'édition du paramètre. <i>Avec l'éditeur alphanumérique</i> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer brièvement sur la touche : confirmer votre sélection. Appuyer sur la touche pendant 2 s : confirmer l'entrée. |
|  | Combinaison de touches Escape (appuyer simultanément sur les touches) <i>Dans un menu, sous-menu</i> <ul style="list-style-type: none"> Appuyer brièvement sur la touche : <ul style="list-style-type: none"> Quitte le niveau de menu actuel et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur. Lorsque le texte d'aide est ouvert, ferme le texte d'aide du paramètre. Appuyer pendant 2 s sur la touche retourne à l'affichage opérationnel ("position Home"). <i>Avec un assistant</i> Quitte l'assistant et permet d'accéder au niveau immédiatement supérieur. <i>Avec l'éditeur alphanumérique</i> Ferme la vue édition sans accepter les modifications. |
|  | Combinaison de touches Moins / Enter (appuyer simultanément sur les touches) <ul style="list-style-type: none"> Si le verrouillage des touches est activé : <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche pendant 3 s : désactiver le verrouillage des touches. Si le verrouillage des touches n'est pas activé : <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche pendant 3 s : le menu contextuel s'ouvre avec l'option permettant d'activer le verrouillage des touches. |



8.3.5 Ouverture du menu contextuel


À l'aide du menu contextuel, l'utilisateur peut appeler rapidement et directement à partir de l'affichage opérationnel les trois menus suivants :

- Configuration
- Sauvegarde des données
- Simulation



Ouverture et fermeture du menu contextuel

L'utilisateur se trouve dans l'affichage opérationnel.



1. Appuyer sur les touches  et  pendant plus de 3 secondes.
↳ Le menu contextuel s'ouvre.



A0034608-FR



2. Appuyer simultanément sur  + .
- ↳ Le menu contextuel est fermé et l'affichage opérationnel apparaît.

Ouverture du menu via le menu contextuel


1. Ouvrir le menu contextuel.
2. Appuyer sur  pour naviguer vers le menu souhaité.
3. Appuyer sur  pour confirmer la sélection.
↳ Le menu sélectionné s'ouvre.

8.3.6 Navigation et sélection dans une liste

Différents éléments de configuration servent à la navigation au sein du menu de configuration. Le chemin de navigation apparaît à gauche dans la ligne d'en-tête. Les différents menus sont caractérisés par les symboles placés devant, qui sont également affichés dans la ligne d'en-tête lors de la navigation.

 Pour une explication de la vue de navigation avec les symboles et les éléments de configuration →  51

Exemple : Réglage du nombre de valeurs mesurées affichées sur "2 valeurs"



A0029562-FR


8.3.7 Accès direct au paramètre

Pour pouvoir accéder directement à un paramètre via l'affichage local, un numéro est affecté à chaque paramètre. En entrant ce code d'accès dans le paramètre **Accès direct**, on accède directement au paramètre souhaité.

Chemin de navigation

Expert → Accès direct


Le code d'accès direct se compose d'un nombre à 5 chiffres (au maximum) et du numéro qui identifie la voie d'une variable de process : par ex. 00914-2. Celui-ci apparaît pendant la vue navigation à droite dans la ligne d'en-tête du paramètre sélectionné.



1 Code d'accès direct

Lors de l'entrée du code d'accès direct, tenir compte des points suivants :

- Les premiers zéros du code d'accès direct ne doivent pas être saisis.
Exemple : Entrer "914" au lieu de "00914"
- Si aucun numéro de voie n'est entré, on passe automatiquement à la voie 1.
Exemple : Entrer 00914 → paramètre **Affecter variable process**
- Si l'on passe à une autre voie : Entrer le code d'accès direct avec le numéro de voie correspondant.
Exemple : Entrer 00914-2 → paramètre **Affecter variable process**


 Pour les codes d'accès directs de chaque paramètre, voir le manuel "Description des paramètres de l'appareil" pour l'appareil correspondant


8.3.8 Affichage des textes d'aide


Il existe pour certains paramètres des textes d'aide que l'utilisateur peut appeler à partir de la vue navigation. Ceux-ci décrivent brièvement la fonction du paramètre et contribuent ainsi à une mise en service rapide et sûre.



Ouverture et fermeture du texte d'aide

L'utilisateur se trouve dans la vue navigation et la barre de sélection se trouve sur un paramètre.

1. Appuyer sur  pendant 2 s.
↳ Le texte d'aide relatif au paramètre sélectionné s'ouvre.



 22 Exemple : Texte d'aide pour le paramètre "Ent. code d'accès"

2. Appuyer simultanément sur  + .
- ↳ Le texte d'aide est fermé.

8.3.9 Modification des paramètres

Les paramètres peuvent être modifiés à l'aide de l'éditeur numérique ou de l'éditeur de texte.

- Editeur numérique : Modifier les valeurs dans un paramètre, par ex. spécifications pour les seuils.
- Editeur de texte : Entrer du texte dans un paramètre, par ex. désignation du repère.

Si la valeur entrée se situe en dehors de la plage de valeurs admissible, un message d'avertissement est émis.

| |
|---|
| Ent.code d'accès Valeur rentrée invalide ou en dehors de la plage Min:0 Max:9999 |
|---|

A0014049-FR



Pour une description de la vue édition - comprenant un éditeur de texte et un éditeur numérique - avec les symboles → 53, pour une description des éléments de configuration → 55

8.3.10 Rôles utilisateur et leurs droits d'accès

Les deux rôles utilisateur "Opérateur" et "Chargé de maintenance" ont un accès en écriture différent aux paramètres lorsque le client définit un code d'accès spécifique à l'utilisateur. Celui-ci protège la configuration de l'appareil via l'afficheur local contre les accès non autorisés → 138.

Définir les droits d'accès des rôles utilisateurs

A la livraison, aucun code d'accès n'est encore défini. Les droits d'accès (accès en lecture et en écriture) à l'appareil ne sont pas limités et correspondent au rôle utilisateur "Maintenance".

- Définir le code d'accès.
 - ↳ Le rôle utilisateur "Opérateur" est redéfini en plus du rôle utilisateur "Maintenance". Les droit d'accès différent pour les deux rôles utilisateurs.

Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Maintenance"

| Statut du code d'accès | Accès en lecture | Accès en écriture |
|--|------------------|-------------------|
| Aucun code d'accès n'a encore été défini (réglage par défaut). | ✓ | ✓ |
| Une fois un code d'accès défini. | ✓ | ✓ ¹⁾ |

- 1) L'utilisateur dispose uniquement d'un accès en écriture après avoir entré le code d'accès.

Droits d'accès aux paramètres : rôle utilisateur "Opérateur"

| Statut du code d'accès | Accès en lecture | Accès en écriture |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| Une fois un code d'accès défini. | ✓ | -- ¹⁾ |

- 1) Certains paramètres peuvent toujours être modifiés malgré le code d'accès et sont ainsi exclus de la protection en écriture, étant donné qu'ils n'influencent pas la mesure. Voir chapitre "Protection en écriture via code d'accès"





Le rôle utilisateur actuellement utilisé est indiqué dans le Paramètre **Droits d'accès**.
Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès

8.3.11 Désactivation de la protection en écriture via un code d'accès

Lorsque le symbole apparaît sur l'afficheur local, devant un paramètre, cela signifie que ce dernier est protégé en écriture par un code d'accès spécifique à l'utilisateur et que sa valeur n'est actuellement pas modifiable via la configuration sur site → 138.

La protection en écriture des paramètres via la configuration sur site peut être désactivée en entrant le code d'accès spécifique à l'utilisateur dans le paramètre **Entrer code d'accès** via l'option d'accès respective.


1. Après avoir appuyé sur , on est invité à entrer le code d'accès.
2. Entrer le code d'accès.
 - ↳ Le symbole  placé devant les paramètres disparaît ; tous les paramètres précédemment protégés en écriture sont à nouveau déverrouillés.

8.3.12 Activer et désactiver le verrouillage des touches



Le verrouillage des touches permet de verrouiller l'accès à l'intégralité du menu de configuration via la configuration locale. Une navigation au sein du menu de configuration ou une modification des valeurs de paramètres individuels n'est ainsi plus possible. Seules les valeurs de l'affichage opérationnel peuvent être lues.


Le verrouillage des touches est activé et désactivé via le menu contextuel.

Activer le verrouillage des touches



-  Le verrouillage des touches est activé automatiquement :
 - Si aucune commande n'a été réalisée sur l'appareil pendant > 1 minute.
 - Après chaque redémarrage de l'appareil.

Pour activer automatiquement le verrouillage des touches :

1. L'appareil se trouve dans l'affichage des valeurs mesurées.
Appuyer sur les touches  et  pendant 3 secondes.
 - ↳ Un menu contextuel apparaît.
2. Dans le menu contextuel, sélectionner l'option **Verrouillage touche actif**.
 - ↳ Le verrouillage des touches est activé.

-  Si l'utilisateur essaie d'accéder au menu de configuration pendant que le verrouillage des touches est activé, le message **Verrouillage touche actif** apparaît.

Désactiver le verrouillage des touches

- ▶ Le verrouillage des touches est activé.
Appuyer sur les touches  et  pendant 3 secondes.
 - ↳ Le verrouillage des touches est désactivé.

8.4 Accès au menu de configuration via le navigateur web

8.4.1 Étendue des fonctions

Grâce au serveur web intégré, l'appareil peut être utilisé et configuré via un navigateur web et une interface service (CDI-RJ45) ou via une interface WLAN. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, sont également représentées des informations d'état sur l'appareil, permettant un contrôle de son statut. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.

Un appareil possédant une interface WLAN (peut être commandée en option) est nécessaire pour la connexion WLAN : variante de commande "Affichage ; opération",

option G "4 lignes, éclairé ; touches optiques + WLAN". L'appareil joue le rôle de Point d'accès et permet la communication par ordinateur ou terminal portable.




Pour plus d'informations sur le serveur web, voir la Documentation Spéciale de l'appareil → 262

8.4.2 Conditions requises



Hardware ordinateur

| Hardware | Interface | |
|--------------|--|--|
| | CDI-RJ45 | WLAN |
| Interface | L'ordinateur doit être équipé d'une interface RJ45. | L'unité d'exploitation doit être équipée d'une interface WLAN. |
| Raccordement | Câble Ethernet standard avec connecteur RJ45 | Connexion via un réseau sans fil. |
| Écran | Taille recommandée : ≥12" (selon la résolution de l'écran) | |


Software ordinateur

| Logiciel | Interface | |
|-------------------------------------|---|------|
| | CDI-RJ45 | WLAN |
| Systèmes d'exploitation recommandés | <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Windows 7 ou plus récent. Systèmes d'exploitation mobiles : <ul style="list-style-type: none"> iOS Android  Supporte Microsoft Windows XP. | |
| Navigateurs Web pris en charge | <ul style="list-style-type: none"> Microsoft Internet Explorer 8 ou plus récent Microsoft Edge Mozilla Firefox Google chrome Safari | |



Configuration ordinateur

| Réglages | Interface | |
|---|---|------|
| | CDI-RJ45 | WLAN |
| Droits d'utilisateur | Les droits d'utilisateur correspondants (par ex. droits d'administrateur) pour les réglages TCP/IP et serveur proxy sont nécessaires (pour le réglage de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, etc.). | |
| Réglages du serveur proxy du navigateur web | Le réglage du navigateur web <i>Utiliser le serveur proxy pour LAN</i> doit être décoché . | |
| JavaScript | <p>JavaScript doit être activé</p>  Si JavaScript ne peut pas être activé : entrer <code>http://192.168.1.212/basic.html</code> dans la barre d'adresse du navigateur Web. Une version simplifiée mais totalement fonctionnelle de la structure du menu de configuration démarre dans le navigateur Web.  Lors de l'installation d'une nouvelle version du firmware : Pour permettre un affichage correct des données, vider la mémoire temporaire (cache) du navigateur Web sous Options Internet . | |



| Réglages | Interface | |
|-------------------|--|---|
| | CDI-RJ45 | WLAN |
| Connexions réseau | Seules les connexions réseau actives avec l'appareil de mesure doivent être utilisées. | |
| | Désactiver toutes les autres connexions réseau telles que WLAN. | Désactiver toutes les autres connexions réseau. |

 En cas de problèmes de connexion : →  154

Appareil de mesure : Via interface service CDI-RJ45

| Appareil | Interface service CDI-RJ45 |
|--------------------|---|
| Appareil de mesure | L'appareil de mesure dispose d'une interface RJ45. |
| Serveur Web | Le serveur Web doit être activé ; réglage usine : ON  Pour plus d'informations sur l'activation du serveur Web →  66 |

Appareil de mesure : via interface WLAN

| Appareil | Interface WLAN |
|--------------------|---|
| Appareil de mesure | L'appareil de mesure dispose d'une antenne WLAN : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmetteur avec antenne WLAN intégrée ▪ Transmetteur avec antenne WLAN externe |
| Serveur Web | Le serveur web et le WLAN doivent être activés ; réglage par défaut : ON  Pour plus d'informations sur l'activation du serveur Web →  66 |

8.4.3 Établissement d'une connexion

Via interface service (CDI-RJ45)


Préparation de l'appareil de mesure

1. Selon la version de boîtier :
Dévisser le crampon de sécurité du couvercle de boîtier.
2. Selon la version de boîtier :
Dévisser ou ouvrir le couvercle du boîtier.
3. L'emplacement du connecteur dépend de l'appareil et de son protocole de communication :
Raccorder l'ordinateur au connecteur RJ45 via le câble de raccordement Ethernet standard .

Configuration du protocole Internet de l'ordinateur

Les indications suivantes se rapportent aux réglages Ethernet par défaut de l'appareil.

Adresse IP de l'appareil : 192.168.1.212 (réglage usine)

1. Mettre l'appareil sous tension.
2. Le raccorder à l'ordinateur à l'aide d'un câble →  67.
3. Si une seconde carte réseau n'est pas utilisée, fermer toutes les applications du notebook.
 - ↳ Applications nécessitant Internet ou un réseau, par ex. e-mail, applications SAP, Internet ou Windows Explorer.
4. Fermer tous les navigateurs Internet ouverts.

5. Configurer les propriétés du protocole Internet (TCP/IP) selon tableau :

| | |
|-----------------|---|
| Adresse IP | 192.168.1.XXX ; pour XXX, toutes les séquences numériques sauf : 0, 212 et 255 → par ex. 192.168.1.213 |
| Subnet mask | 255.255.255.0 |
| Default gateway | 192.168.1.212 ou laisser les cases vides |

Via interface WLAN

Configuration du protocole Internet du terminal mobile

AVIS

Si la connexion WLAN est interrompue pendant la configuration, il se peut que les réglages effectués soient perdus.

- ▶ Veiller à ce que la connexion WLAN ne soit pas interrompue lors de la configuration de l'appareil.

AVIS

En principe, éviter les accès simultanés à l'appareil de mesure via l'interface service (CDI-RJ45) et l'interface WLAN à partir du même terminal mobile. Cela pourrait causer un conflit dans le réseau.

- ▶ N'activer qu'une seule interface service (interface service CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- ▶ Si une communication simultanée est nécessaire : configurer différentes plages d'adresse IP, par ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) et 192.168.1.212 (interface service CDI-RJ45).

Préparation du terminal mobile

- ▶ Activer la réception WLAN sur le terminal mobile.

Établissement d'une connexion entre le terminal mobile et l'appareil de mesure

1. Dans les réglages WLAN du terminal mobile :
Sélectionner l'appareil de mesure à l'aide de (p. ex. EH_Promass_300_A802000).
2. Si nécessaire, sélectionner la méthode de cryptage WPA2.
3. Entrer le mot de passe : numéro de série de l'appareil départ usine (p. ex. L100A802000).
↳ La LED sur le module d'affichage clignote : il est à présent possible d'utiliser l'appareil avec le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare.



Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.



Pour garantir une affectation sûre et rapide du réseau WLAN au point de mesure, il est conseillé de changer le nom SSID. Il doit être possible d'attribuer clairement le nouveau nom SSID au point de mesure (p. ex. nom de repère) car il est affiché en tant que réseau WLAN.


Déconnexion

- ▶ Après la configuration de l'appareil :
Terminer la connexion WLAN entre l'unité d'exploitation et l'appareil de mesure.

Démarrage du navigateur Web

1. Démarrer le navigateur Web sur le PC.

2.
- Entrer l'adresse IP du serveur Web dans la ligne d'adresse du navigateur :
192.168.1.212
- La page d'accès apparaît.



- 1
- Image de l'appareil
- 2
- Nom de l'appareil
- 3
- Désignation du point de mesure
- 4
- Signal d'état
- 5
- Valeurs mesurées actuelles
- 6
- Langue d'interface
- 7
- Rôle utilisateur
- 8
- Code d'accès
- 9
- Login
- 10
- Réinitialiser code d'accès (→ 134)

Si la page de connexion n'apparaît pas ou si elle est incomplète → 154


8.4.4 Connexion

1.
- Sélectionner la langue de service souhaitée pour le navigateur.
2.
- Entrer le code d'accès spécifique à l'utilisateur.
3.
- Appuyer sur **OK** pour confirmer l'entrée.

| | |
|--------------|---|
| Code d'accès | 0000 (réglage usine) ; modifiable par le client |
|--------------|---|

Si pendant 10 minutes aucune action n'est effectuée, le navigateur revient automatiquement à la page d'accès.

8.4.5 Interface utilisateur




- 1 Ligne de fonctions
- 2 Langue de l'afficheur local
- 3 Zone de navigation

Ligne d'en-tête

Les informations suivantes apparaissent dans la ligne d'en-tête :

- Nom de l'appareil
- Repère de l'appareil
- Etat de l'appareil avec signal d'état → 160
- Valeurs mesurées actuelles

Ligne de fonctions

| Fonctions | Signification |
|---------------------|---|
| Valeurs mesurées | Affiche les valeurs mesurées par l'appareil de mesure |
| Menu | <ul style="list-style-type: none">■ Accès au menu de configuration de l'appareil de mesure■ La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local  Pour plus d'informations sur la structure du menu de configuration, voir le manuel de mise en service de l'appareil de mesure |
| Etat de l'appareil | Affiche les messages de diagnostic actuels, listés en fonction de leur priorité |
| Gestion des données | <p>Echange de données entre PC et appareil de mesure :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Configuration de l'appareil :<ul style="list-style-type: none">■ Charger les réglages depuis l'appareil (format XML, sauvegarde de la configuration)■ Sauvegarder les réglages dans l'appareil (format XML, restauration de la configuration)■ Journal des événements - Exporter le journal des événements (fichier .csv)■ Documents - Exporter les documents :<ul style="list-style-type: none">■ Exporter le bloc de données de sauvegarde (fichier .csv, création de la documentation du point de mesure)■ Rapport de vérification (fichier PDF, disponible uniquement avec le pack d'applications "Heartbeat Verification")■ Fichier pour l'intégration système - En cas d'utilisation de bus de terrain, charger les drivers d'appareil pour l'intégration système à partir de l'appareil de mesure : PROFIBUS PA : fichier GSD■ Mise à jour du firmware - Flashage d'une version de firmware |
| Réglages réseau | <p>Configuration et vérification de tous les paramètres nécessaires à l'établissement d'une connexion avec l'appareil :</p> <ul style="list-style-type: none">■ Réglages du réseau (par ex. adresse IP, adresse MAC)■ Informations sur l'appareil (par ex. numéro de série, version logiciel) |
| Logout | Termine l'opération et retourne à la page de connexion |

Zone de navigation

Si une fonction de la ligne de fonctions est sélectionnée, ses sous-menus sont ouverts dans la zone de navigation. L'utilisateur peut maintenant naviguer dans la structure.

Zone de travail

Selon la fonction sélectionnée et ses sous-menus, il est possible de procéder à différentes actions dans cette zone :

- Réglage des paramètres
- Lecture des valeurs mesurées
- Affichage des textes d'aide
- Démarrage d'un téléchargement

8.4.6 Désactivation du serveur Web

Le serveur Web de l'appareil de mesure peut être activé et désactivé si nécessaire à l'aide du paramètre **Fonctionnalité du serveur web**.

Navigation

Menu "Expert" → Communication → Serveur Web

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Sélection |
|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| Fonctionnalité du serveur web | Activer et désactiver le serveur web. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ HTML Off ■ Marche |

Étendue des fonctions du paramètre "Fonctionnalité du serveur web"


| Option | Description |
|----------|---|
| Arrêt | <ul style="list-style-type: none"> ■ Le serveur Web est complètement désactivé. ■ Le port 80 est verrouillé. |
| HTML Off | La version HTML du serveur Web n'est pas disponible. |
| Marche | <ul style="list-style-type: none"> ■ La fonctionnalité complète du serveur Web est disponible. ■ JavaScript est utilisé. ■ Le mot de passe est transféré en mode crypté. ■ Toute modification du mot de passe sera également transférée en mode crypté. |

Activation du serveur Web

Si le serveur Web est désactivé, il ne peut être réactivé qu'avec le paramètre **Fonctionnalité du serveur web** via les options de configuration suivantes :

- Via afficheur local
- Via outil de configuration "FieldCare"
- Via outil de configuration "DeviceCare"

8.4.7 Déconnexion

 Avant la déconnexion, sauvegarder les données via la fonction **Gestion données** (charger la configuration de l'appareil) si nécessaire.

1. Sélectionner l'entrée **Logout** dans la ligne de fonctions.
 ↳ La page d'accueil avec la fenêtre de Login apparaît.
2. Fermer le navigateur web.

3. Si elles ne sont plus utilisées :

Réinitialiser les propriétés modifiées du protocole Internet (TCP/IP) → 62.


8.5 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

La structure du menu de configuration dans les outils de configuration est la même que via l'afficheur local.

8.5.1 Raccordement de l'outil de configuration

Via réseau PROFIBUS PA

Cette interface de communication est disponible dans les versions d'appareil avec PROFIBUS PA.



23 Possibilités de configuration à distance via réseau PROFIBUS PA

- 1 Système/automate
- 2 Calculateur avec carte réseau PROFIBUS
- 3 Réseau PROFIBUS DP
- 4 Coupleur de segment PROFIBUS DP/PA
- 5 Réseau PROFIBUS PA
- 6 Répartiteur en T
- 7 Appareil de mesure

Interface service


Via interface service (CDI-RJ45)

Une connexion point-à-point peut être établie pour configurer l'appareil sur site. Avec le boîtier ouvert, la connexion est établie directement via l'interface service (CDI-RJ45) de l'appareil.



Un adaptateur pour connecteur RJ45 et M12 est disponible en option : Caractéristique de commande "Accessoires", option **NB** : "Adaptateur RJ45 M12 (interface service)"

L'adaptateur connecte l'interface service (CDI-RJ45) à un connecteur M12 monté dans l'entrée de câble. Le raccordement à l'interface service peut donc être établi via un connecteur M12 sans ouvrir l'appareil.




24 Raccordement via interface service (CDI-RJ45)

- 1 Ordinateur avec navigateur web (par ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou avec outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" avec COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 2 Câble de raccordement Ethernet standard avec connecteur RJ45
- 3 Interface service (CDI-RJ45) de l'appareil de mesure avec accès au serveur Web intégré


Via interface WLAN

L'interface WLAN en option est disponible sur la version d'appareil suivante :
Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"



- 1 Transmetteur avec antenne WLAN intégrée
- 2 Transmetteur avec antenne WLAN externe
- 3 LED allumée en permanence : la réception WLAN est activée sur l'appareil de mesure
- 4 LED clignotante : connexion WLAN établie entre l'unité d'exploitation et l'appareil de mesure
- 5 Ordinateur avec interface WLAN et navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou avec outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare)
- 6 Terminal portable mobile avec interface WLAN et navigateur web (p. ex. Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge) pour un accès au serveur web intégré ou outil de configuration (p. ex. FieldCare, DeviceCare)
- 7 Smartphone ou tablette (p. ex. Field Xpert SMT70)

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fonction | WLAN : IEEE 802,11 b/g (2,4 GHz) |
| Cryptage | WPA2-PSK AES-128 (selon IEEE 802.11i) |
| Voies WLAN configurables | 1 à 11 |
| Indice de protection | IP67 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Antennes disponibles | <ul style="list-style-type: none"> ■ Antenne interne ■ Antenne externe (en option) En cas de mauvaises conditions de transmission/réception à l'emplacement de montage.  Une seule antenne active dans chaque cas ! |
| Gamme | <ul style="list-style-type: none"> ■ Antenne interne : typiquement 10 m (32 ft) ■ Antenne externe : typiquement 50 m (164 ft) |
| Matériaux (antenne externe) | <ul style="list-style-type: none"> ■ Antenne : Plastique ASA (ester-styrène-acrylonitrile acrylique) et laiton nickelé ■ Adaptateur : Inox et laiton nickelé ■ Câble : Polyéthylène ■ Connecteur : Laiton nickelé ■ Equerre de montage : Inox |

Configuration du protocole Internet du terminal mobile

AVIS

Si la connexion WLAN est interrompue pendant la configuration, il se peut que les réglages effectués soient perdus.

- Veiller à ce que la connexion WLAN ne soit pas interrompue lors de la configuration de l'appareil.

AVIS

En principe, éviter les accès simultanés à l'appareil de mesure via l'interface service (CDI-RJ45) et l'interface WLAN à partir du même terminal mobile. Cela pourrait causer un conflit dans le réseau.

- N'activer qu'une seule interface service (interface service CDI-RJ45 ou interface WLAN).
- Si une communication simultanée est nécessaire : configurer différentes plages d'adresse IP, par ex. 192.168.0.1 (interface WLAN) et 192.168.1.212 (interface service CDI-RJ45).


Préparation du terminal mobile

- Activer la réception WLAN sur le terminal mobile.

Établissement d'une connexion entre le terminal mobile et l'appareil de mesure

1. Dans les réglages WLAN du terminal mobile :
Sélectionner l'appareil de mesure à l'aide de (p. ex. EH_Promass_300_A802000).
2. Si nécessaire, sélectionner la méthode de cryptage WPA2.
3. Entrer le mot de passe : numéro de série de l'appareil départ usine (p. ex. L100A802000).
 - ↳ La LED sur le module d'affichage clignote : il est à présent possible d'utiliser l'appareil avec le navigateur web, FieldCare ou DeviceCare.

 Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique.

 Pour garantir une affectation sûre et rapide du réseau WLAN au point de mesure, il est conseillé de changer le nom SSID. Il doit être possible d'attribuer clairement le nouveau nom SSID au point de mesure (p. ex. nom de repère) car il est affiché en tant que réseau WLAN.

Déconnexion

- Après la configuration de l'appareil :
Terminer la connexion WLAN entre l'unité d'exploitation et l'appareil de mesure.

8.5.2 FieldCare

Etendue des fonctions

Outil de gestion des équipements basé sur FDT d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les appareils de terrain intelligents d'une installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue également un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur état.

Accès via :

- Protocole PROFIBUS PA →  67
- Interface service CDI-RJ45 →  67
- Interface WLAN →  68

Fonctions typiques :

- Paramétrage de transmetteurs
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (upload/download)
- Documentation du point de mesure
- Visualisation de la mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) et journal d'événements.



Pour plus d'informations sur FieldCare, voir les manuels de mise en service BA00027S et BA00059S

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir informations →  73


Établissement d'une connexion

1. Démarrer FieldCare et lancer le projet.
2. Dans le réseau : ajouter un nouvel appareil.
 - ↳ La fenêtre **Ajouter nouvel appareil** s'ouvre.
3. Sélectionner l'option **CDI Communication TCP/IP** dans la liste et valider avec **OK**.
4. Clic droit de souris sur **CDI Communication TCP/IP** et, dans le menu contextuel ouvert, sélectionner **Ajouter appareil**.
5. Sélectionner l'appareil souhaité dans la liste et valider avec **OK**.
 - ↳ La fenêtre **CDI Communication TCP/IP (Configuration)** s'ouvre.
6. Entrer l'adresse d'appareil dans la zone **Adresse IP** : 192.168.1.212 et valider avec **Enter**.
7. Établir une connexion en ligne avec l'appareil.



Pour plus d'informations, voir les manuels de mise en service BA00027S et BA00059S

Interface utilisateur



A0021051-FR

- 1 Ligne d'en-tête
- 2 Image de l'appareil
- 3 Nom de l'appareil
- 4 Désignation de l'appareil
- 5 Zone d'état avec signal d'état → 160
- 6 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées actuelles
- 7 Barre d'outils Édition avec fonctions supplémentaires telles que enregistrer/rétablir, liste des événements et créer documentation
- 8 Zone de navigation avec structure du menu de configuration
- 9 Zone de travail
- 10 Zone d'action
- 11 Zone d'état

8.5.3 DeviceCare

Etendue des fonctions

Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser.

Le moyen le plus rapide pour configurer les appareils de terrain Endress+Hauser est d'utiliser l'outil dédié "DeviceCare". Associé aux DTM, il constitue une solution pratique et complète.



Pour plus de détails, voir Brochure Innovation IN01047S

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir informations → 73

8.5.4 SIMATIC PDM

Etendues des fonctions

Programme Siemens, unique et indépendant du fabricant, pour la configuration, le réglage, la maintenance et le diagnostic d'appareils de terrain intelligents via protocole PROFIBUS PA.

Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir indications →  73

9 Intégration système

9.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

9.1.1 Données relatives à la version actuelle de l'appareil

| | | |
|--|----------|---|
| Version de firmware | 01.01.zz | <ul style="list-style-type: none"> Sur la page de titre du manuel Sur la plaque signalétique du transmetteur Version logiciel Diagnostic → Information appareil → Version logiciel |
| Date de sortie de la version de firmware | 11.2018 | --- |
| ID fabricant | 0x11 | ID fabricant Diagnostic → Information appareil → ID fabricant |
| ID type d'appareil | 0x156D | Type d'appareil Diagnostic → Information appareil → Type d'appareil |
| Version profil | 3.02 | --- |



Pour l'aperçu des différentes versions de logiciel de l'appareil → 224

9.1.2 Outils de configuration

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les fichiers de description d'appareil avec indication de la source pour les différents outils de configuration.

| Outil de configuration via protocole PROFIBUS | Sources des descriptions d'appareil |
|---|---|
| FieldCare | <ul style="list-style-type: none"> www.fr.endress.com → Téléchargements CD-ROM (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser) |
| DeviceCare | <ul style="list-style-type: none"> www.fr.endress.com → Téléchargements CD-ROM (contacter Endress+Hauser) DVD (contacter Endress+Hauser) |
| SIMATIC PDM (Siemens) | www.fr.endress.com → Téléchargements |


9.2 Fichier de données mères (GSD)

Afin d'intégrer les appareils de terrain dans un système de bus, le système PROFIBUS nécessite une description des paramètres d'appareil comme les données de sortie, les données d'entrée, le format des données, la quantité de données et le taux de transmission supporté.

Ces données sont contenues dans un fichier de données mères (GSD) mis à la disposition du maître PROFIBUS lors de la mise en service du système de communication. Par ailleurs, il est également possible d'intégrer des bitmaps appareil apparaissant sous forme de symbole dans l'arborescence réseau.

Avec le fichier de données mères Profile 3.02 (GSD), il est possible de remplacer les appareils de terrain de différents fabricants sans réaliser un nouveau projet.

D'une manière générale, il est possible d'utiliser deux GSD différents avec le Profile 3.02 et supérieur : le GSD spécifique au fabricant et le Profile GSD.

-  Avant la configuration, l'utilisateur doit décider quel GSD utiliser pour exploiter le système.
- Les réglages peuvent être modifiés via un maître classe 2.


9.2.1 GSD spécifique au fabricant

Ce GSD garantit la pleine fonctionnalité de l'appareil de mesure. Les paramètres de process et fonctions spécifiques à l'appareil sont ainsi disponibles.

| GSD spécifique au fabricant | Numéro ID | Nom fichier |
|-----------------------------|-----------|--------------|
| PROFIBUS PA | 0x156D | EH3x156D.gsd |

Utiliser le GSD spécifique au fabricant

L'affectation se fait dans le paramètre **Ident number selector** via l'option **Fabricant**.

-  Sources d'approvisionnement pour le GSD spécifique au fabricant :
 - Exporter directement à partir de l'appareil via le serveur Web intégré :
Gestion des données → Documents → Exporter fichier GSD
 - Télécharger via le site Web Endress+Hauser :
www.fr.endress.com → Télécharger

9.2.2 Profil GSD

Diffère en termes de nombre de blocs Analog Input (AI) et de valeurs mesurées. Si un système est configuré avec un Profile GSD, il est possible d'échanger des appareils de fabricants différents. Il faut cependant veiller à ce que les valeurs de process cycliques soient dans l'ordre.

| Numéro ID | Blocs supportés | Voies supportées |
|-----------|---|---|
| 0x9740 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Analog Input ■ 1 Totalizer | <ul style="list-style-type: none"> ■ Voie Analog Input : débit volumique ■ Voie totalisateur : débit volumique |
| 0x9741 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 Analog Input ■ 1 Totalizer | <ul style="list-style-type: none"> ■ Voie Analog Input 1 : débit volumique ■ Voie Analog Input 2 : débit massique ■ Voie totalisateur : débit volumique |
| 0x9742 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 3 Analog Input ■ 1 Totalizer | <ul style="list-style-type: none"> ■ Voie Analog Input 1 : débit volumique ■ Voie Analog Input 2 : débit massique ■ Voie Analog Input 3 : débit volumique corrigé ■ Voie totalisateur : débit volumique |

Utiliser le profil GSD

L'affectation se fait dans le paramètre **Ident number selector**:

- Numéro ID 0x9740 : option **1 AI, 1 Totalizer (0x9740)**
- Numéro ID 0x9741 : option **2 AI, 1 Totalizer (0x9741)**
- Numéro ID 0x9742 : option **Profile**

9.3 Compatibilité avec le modèle précédent

En cas de remplacement d'appareil, le débitmètre Promass 300 permet la compatibilité des données cycliques avec les modèles précédents. Il n'est pas nécessaire d'ajuster les paramètres techniques du réseau PROFIBUS au fichier GSD Promass 300.

Modèles précédents :

- Promass 80PROFIBUS PA
 - N° ID : 1528 (hex)
 - Fichier GSD étendu : EH3x1528.gsd
 - Fichier GSD standard : EH3_1528.gsd
- Promass 83PROFIBUS PA
 - N° ID : 152A (hex)
 - Fichier GSD étendu : EH3x152A.gsd
 - Fichier GSD standard : EH3_152A.gsd

9.3.1 Identification automatique (réglage usine)

Le Promass 300 PROFIBUS PA identifie automatiquement l'appareil de mesure configuré dans le système/automate (Promass 80 PROFIBUS PA ou Promass 83 PROFIBUS PA) et met à disposition les mêmes données d'entrée et de sortie et informations d'état pour l'échange de données cyclique.

L'identification automatique est réglée dans le paramètre **Ident number selector** via l'option **Automatic mode** (réglage usine).

9.3.2 Réglage manuel

Le réglage manuel est effectué dans le paramètre **Ident number selector** via l'option **Promass 80 (0x1528)** ou l'option **Promass 83 (0x152A)**.

Ensuite, le Promass 300 PROFIBUS PA met à disposition les mêmes données d'entrée et de sortie et informations d'état pour l'échange de données cyclique.

- Dans le cas d'un paramétrage acyclique du Promass 300 PROFIBUS PA via un logiciel de configuration (maître classe 2), l'accès se fait directement via la structure du bloc ou les paramètres de l'appareil de mesure.
- Si des paramètres ont été modifiés dans l'appareil à remplacer (Promass 80 PROFIBUS PA ou Promass 83 PROFIBUS PA) (le réglage des paramètres ne correspond plus au réglage usine d'origine), il faut modifier ces paramètres dans le nouveau Promass 300 PROFIBUS PA via le logiciel d'exploitation (maître classe 2).

Exemple

Le réglage du débit de fuite a été modifié de débit massique (réglage usine) en débit volumique corrigé pour un Promass 80 PROFIBUS PA en service. Cet appareil est maintenant remplacé par un Promass 300 PROFIBUS PA.

Après le remplacement de l'appareil, l'affectation du débit de fuite doit être modifiée manuellement dans le Promass 300 PROFIBUS PA, c'est-à-dire modifiée en débit volumique corrigé, pour que l'appareil se comporte de manière identique.

9.3.3 Remplacement des appareils de mesure sans remplacement du fichier GSD et sans redémarrage de la commande

Dans la procédure ci-dessous, l'appareil peut être remplacé sans interrompre le fonctionnement en cours ou redémarrer le régulateur. Toutefois, avec cette procédure, l'appareil de mesure n'est pas totalement intégré !

1. Remplacer l'appareil de mesure Promass 80 PROFIBUS PA ou Promass 83 PROFIBUS PA par un Promass 300 PROFIBUS PA.

2. Régler l'adresse appareil : il faut utiliser la même adresse appareil que celle qui a été réglée pour le Promass 80 ou Promass 83 PROFIBUS PA.
3. Connecter l'appareil de mesure Promass 300 PROFIBUS PA.

Si le réglage usine a été modifié sur l'appareil remplacé (Promass 80 PROFIBUS PA ou Promass 83 PROFIBUS PA), il peut être nécessaire de modifier les paramètres suivants :

1. Configuration des paramètres spécifiques à l'application.
2. Sélection des grandeurs de process à transférer via le paramètre **Channel** dans le bloc de fonctions Analog Input ou Totalisateur.
3. Réglage des unités pour les grandeurs de process.

9.4 Utilisation des modules GSD du modèle précédent

Dans le mode compatibilité, tous les modules déjà configurés dans le système d'automatisation sont généralement pris en charge durant le transfert des données cycliques. Cependant, le Promass 300 n'effectue pas d'autre traitement pour les modules suivants, c'est-à-dire que la fonction n'est pas exécutée :

- DISPLAY_VALUE
- BATCHING_QUANTITY
- BATCHING_FIX_COMP_QUANTITY

En cas de remplacement d'appareil, le débitmètre Promass 300 permet la compatibilité des données cycliques avec les modèles précédents. Il n'est pas nécessaire d'ajuster les paramètres techniques du réseau PROFIBUS au fichier GSD Promass 300.

Les messages de diagnostic transmis au système numérique de contrôle commande avec le GSD du modèle précédent peuvent différer des messages de diagnostic de l'appareil. Les messages de diagnostic de l'appareil sont critiques.

9.4.1 Utilisation du module CONTROL_BLOCK dans le modèle précédent

Si le module CONTROL_BLOCK est utilisé dans le modèle précédent, les variables de commande sont traitées plus avant si des fonctionnalités pertinentes peuvent être affectées pour le Promass 300.

Les fonctions sont prises en charge comme suit, en fonction du modèle précédent :

Modèle précédent : Promass 80 PROFIBUS PA

| Variable de commande | Fonction | Prise en charge |
|----------------------|----------------------------------|---|
| 0 → 2 | Suppression de la mesure : ON | Oui |
| 0 → 3 | Suppression de la mesure : OFF | Oui |
| 0 → 4 | Étalonnage du point zéro : START | Oui |
| 0 → 8 | Mode de mesure : UNIDIRECTIONAL | Non |
| 0 → 9 | Mode de mesure : BIDIRECTIONAL | Cause : Le Profile Transducer Block Flow n'est plus pris en charge. Pour continuer à utiliser la fonctionnalité : Utiliser le paramètre Mode de fonctionnement totalisateur dans le bloc de fonctions Totalisateur. |
| 0 → 24 | UNIT TO BUS | Non Cause : La fonctionnalité n'est plus nécessaire car l'appareil est adopté automatiquement. |

Modèle précédent : Promass 83 PROFIBUS PA

| Variable de commande | Fonction | Prise en charge |
|----------------------|--|---|
| 0 → 2 | Suppression de la mesure : ON | Oui |
| 0 → 3 | Suppression de la mesure : OFF | Oui |
| 0 → 4 | Étalonnage du point zéro : START | Oui |
| 0 → 8 | Mode de mesure : UNIDIRECTIONAL | Non |
| 0 → 9 | Mode de mesure : BIDIRECTIONAL | Cause : Le Profile Transducer Block Flow n'est plus pris en charge. Pour continuer à utiliser la fonctionnalité : Utiliser le paramètre Mode de fonctionnement totalisateur dans le bloc de fonctions Totalisateur. |
| 0 → 24 | UNIT TO BUS | Non Cause : La fonctionnalité n'est plus nécessaire car l'appareil est adopté automatiquement. |
| 0 → 25 | Diagnostics avancés – Mode d'avertissement : ON | Non Pour continuer à utiliser la fonctionnalité : Les fonctionnalités sont contenues dans le pack application "Heartbeat Technology". |
| 0 → 26 | Diagnostics avancés – Mode d'avertissement : OFF | |
| 0 → 70 à 78 | Fonctions supplémentaires : Diagnostics avancés | |

9.5 Transmission cyclique des données

Transmission cyclique des données lors de l'utilisation du fichier de données mères (GSD).

9.5.1 Modèle de bloc

Le modèle de bloc représente les données d'entrée et de sortie mises à disposition par l'appareil pour l'échange de données cyclique. L'échange de données cyclique est réalisé avec un maître PROFIBUS (classe 1), par ex. un système de commande.

| Appareil de mesure | | | | Système de commande |
|--------------------|----------------------------|------|------------------------|---------------------|
| Bloc Débit | Bloc Analog Input 1...8 | → 79 | Valeur de sortie AI | → |
| | | | Valeur de sortie TOTAL | → |
| | Bloc totalisateur 1...3 | → 80 | Contrôle SETTOT | ← |
| | | | Configuration MODETOT | ← |
| | Bloc Analog Output 1...3 | → 82 | Valeurs d'entrée AO | ← |
| | Bloc Discrete Input 1...2 | → 83 | Valeurs de sortie DI | → |
| | Bloc Discrete Output 1...4 | → 84 | Valeurs d'entrée DO | ← |
| | | | | PROFIBUS PA |

Ordre déterminé des modules

L'appareil de mesure fonctionne comme esclave PROFIBUS. Contrairement à un esclave compact, la construction d'un esclave modulaire est variable et il comprend plusieurs modules individuels. Dans le fichier de données mères (GSD), les différents modules (données d'entrée et de sortie) sont décrits avec leurs propriétés respectives.

Les modules sont affectés de manière fixe aux emplacements (slots), c'est-à-dire que lors de leur configuration, l'ordre et l'agencement des modules doivent être respectés.

| Emplacement (Slot) | Module | Bloc de fonctions |
|--------------------|---|----------------------------|
| 1 à 8 | AI | Bloc Analog Input 1...8 |
| 9 | TOTAL ou SETTOT_TOTAL ou SETTOT_MODETOT_TOTAL | Bloc totalisateur 1 |
| 10 | | Bloc totalisateur 2 |
| 11 | | Bloc totalisateur 3 |
| 12...14 | AO | Bloc Analog Output 1...3 |
| 15...16 | DI | Bloc Discrete Input 1...2 |
| 17...21 | DO | Bloc Discrete Output 1...5 |
| 22...23 | AO | Bloc Analog Output 4...5 |

Afin d'optimiser le flux de données du réseau PROFIBUS, il est recommandé de ne configurer que les modules traités dans le système maître PROFIBUS. S'il y a des espaces libres entre les modules configurés, ceux-ci doivent être comblés avec le module EMPTY_MODULE.

9.5.2 Description des modules

La structure des données est décrite du point de vue du maître PROFIBUS :

- Données d'entrée : transmises de l'appareil de mesure au maître PROFIBUS.
- Données de sortie : transmises du maître PROFIBUS à l'appareil de mesure.

Module AI (Analog Input)

Transmettre une grandeur d'entrée de l'appareil de mesure au maître PROFIBUS (classe 1).

Via le module AI, une grandeur de mesure sélectionnée, ainsi que l'état, est transmise cycliquement à un maître PROFIBUS (classe 1). La variable d'entrée est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état relatives à la variable d'entrée.

Huit blocs Analog Input sont disponibles (slots 1...8).

Sélection : variable d'entrée

| Variable d'entrée |
|--|
| Débit massique |
| Débit volumique |
| Débit volumique corrigé |
| Masse volumique |
| Masse volumique de référence |
| Température |
| Température de l'électronique |
| Fréquence d'oscillation 0 |
| Fluctuation fréquence 0 |
| Amortissement de l'oscillation 0 |
| Fluctuation amortissement de l'oscillation 0 |
| Asymétrie du signal |
| Courant d'excitation 0 |
| Concentration ¹⁾ |
| Produit cible débit massique ¹⁾ |
| Produit support débit massique ¹⁾ |
| Produit cible débit volumique ¹⁾ |
| Produit support débit volumique ¹⁾ |
| Produit cible débit volumique corrigé ¹⁾ |
| Produit support débit volumique corrigé ¹⁾ |
| Température enceinte de confinement ²⁾ |
| Fréquence d'oscillation 1 ²⁾ |
| Amplitude d'oscillation 0 ²⁾ |
| Amplitude d'oscillation 1 ²⁾ |
| Fluctuation fréquence 1 ²⁾ |
| Amortissement oscillation 1 ²⁾ |
| Fluctuation amortissement tube 1 ²⁾ |
| Courant d'excitation 1 ²⁾ |
| HBSI ²⁾ |
| Entrée courant 1 |
| Entrée courant 2 |
| Entrée courant 3 |
| Masse volumique de référence alternative ³⁾ |
| Débit GSV ³⁾ |

| Variable d'entrée |
|--|
| Débit GSV alternatif ³⁾ |
| Débit NSV ³⁾ |
| Débit NSV alternatif ³⁾ |
| Débit volumique sédiment et eau ³⁾ |
| Proportion d'eau % ³⁾ |
| Densité du pétrole ³⁾ |
| Densité de l'eau ³⁾ |
| Débit massique de pétrole ³⁾ |
| Débit massique d'eau ³⁾ |
| Débit volumique de pétrole ³⁾ |
| Débit volumique d'eau ³⁾ |
| Débit volumique corrigé de pétrole ³⁾ |
| Débit volumique corrigé d'eau ³⁾ |

- 1) Disponible uniquement avec le pack application "Concentration"
 2) Disponible uniquement avec le pack application Heartbeat Verification
 3) Uniquement disponible avec le pack application Pétrole

Réglage par défaut

| Bloc de fonctions | Réglage par défaut |
|-------------------|-------------------------|
| AI 1 | Débit massique |
| AI 2 | Débit volumique |
| AI 3 | Débit volumique corrigé |
| AI 4 | Masse volumique |
| AI 5 | Débit massique |
| AI 6 | Température |
| AI 7 | Débit massique |
| AI 8 | Débit massique |

Structure des données

Données d'entrée du module Analog Input

| Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | Octet 5 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Valeur mesurée : nombre à virgule flottante (IEEE 754) | | | | Etat |

Module TOTAL

Transmettre une valeur de totalisateur de l'appareil de mesure au maître PROFIBUS (classe 1).

Via le module TOTAL, une valeur de totalisateur sélectionnée, ainsi que l'état, est transmise cycliquement à un maître PROFIBUS (classe 1). La valeur du totalisateur est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état relatives à la valeur du totalisateur.

Trois blocs Totalizer sont disponibles (slots 9 à 11).

Sélection : valeur du totalisateur

| Variable d'entrée |
|--|
| Débit massique |
| Débit volumique |
| Débit volumique corrigé |
| Débit massique produit cible ¹⁾ |
| Produit support débit massique ¹⁾ |

1) Disponible uniquement avec le pack d'applications : Concentration

Réglage par défaut

| Bloc de fonctions | Réglage usine : TOTAL |
|-------------------------|-----------------------|
| Totalisateurs 1, 2 et 3 | Débit massique |

*Structure des données**Données d'entrée TOTAL*

| Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | Octet 5 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Valeur mesurée : nombre à virgule flottante (IEEE 754) | | | | Etat |

Module SETTOT_TOTAL

La combinaison de modules comprend les fonctions SETTOT et TOTAL :

- SETTOT : contrôler les totalisateurs via le maître PROFIBUS.
- TOTAL : transmettre la valeur du totalisateur avec l'état au maître PROFIBUS.

Trois blocs Totalizer sont disponibles (slots 9 à 11).

Sélection : contrôle totalisateur

| Valeur SETTOT | Contrôle totalisateur |
|---------------|-----------------------------------|
| 0 | Totalisation |
| 1 | Réinitialiser |
| 2 | Reprendre préréglage totalisateur |

Réglage par défaut

| Bloc de fonctions | Réglage usine : valeur SETTOT (signification) |
|-------------------------|---|
| Totalisateurs 1, 2 et 3 | 0 (totalisation) |

*Structure des données**Données de sortie SETTOT*

| Octet 1 |
|------------------------|
| Variable de commande 1 |

Données d'entrée TOTAL

| Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | Octet 5 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Valeur mesurée : nombre à virgule flottante (IEEE 754) | | | | Etat |

Module SETTOT_MODETOT_TOTAL

La combinaison de modules comprend les fonctions SETTOT, MODETOT et TOTAL :

- SETTOT : contrôler les totalisateurs via le maître PROFIBUS.
- MODETOT : configurer les totalisateurs via le maître PROFIBUS.
- TOTAL : transmettre la valeur du totalisateur avec l'état au maître PROFIBUS.

Trois blocs Totalizer sont disponibles (slots 9 à 11).

Sélection : configuration totalisateurs

| Valeur MODETOT | Configuration totalisateurs |
|----------------|---|
| 0 | Bilan |
| 1 | Compensation de la quantité de débit positive |
| 2 | Compensation de la quantité de débit négative |
| 3 | Arrêter la totalisation |

Réglage par défaut

| Bloc de fonctions | Réglage usine : valeur MODETOT (signification) |
|-------------------------|--|
| Totalisateurs 1, 2 et 3 | 0 (bilan) |

*Structure des données**Données de sortie SETTOT et MODETOT*

| Octet 1 | Octet 2 |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Variable de commande 1 : SETTOT | Variable de commande 2 : MODETOT |

Données d'entrée TOTAL

| Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | Octet 5 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Valeur mesurée : nombre à virgule flottante (IEEE 754) | | | | Etat |

Module AO (Analog Output)

Transmettre une valeur de compensation du maître PROFIBUS (classe 1) à l'appareil de mesure.

Via le module AO, une valeur de compensation y compris l'état, est transmise cycliquement par le maître PROFIBUS (classe 1) à l'appareil de mesure. La valeur de compensation est représentée dans les quatre premiers octets sous la forme d'un nombre à virgule flottante selon le standard IEEE 754. Le cinquième octet contient des informations d'état normalisées relatives à la valeur de compensation.

Cinq blocs Analog Output sont disponibles (slots 12 à 14, 22 à 23).

Valeurs de compensation affectées

Une valeur de compensation est affectée de manière fixe aux différents blocs Analog Output.

| Bloc de fonctions | Valeur de compensation |
|-------------------|---|
| AO 1 | Pression externe ¹⁾ |
| AO 2 | Température externe ¹⁾ |
| AO 3 | Densité de référence externe |
| AO 4 | Pourcentage sédiment et eau externe ²⁾ |
| AO 5 | Proportion d'eau % externe ²⁾ |

1) Les valeurs de compensation doivent être transmises à l'appareil dans leur unité de base SI

2) Uniquement disponible avec le pack d'applications Pétrole



La sélection se fait via : Expert → Capteur → Compensation externe

*Structure des données**Données de sortie Analog Output*

| Octet 1 | Octet 2 | Octet 3 | Octet 4 | Octet 5 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Valeur mesurée : nombre à virgule flottante (IEEE 754) | | | | Etat |

Module DI (Discrete Input)

Transmettre des valeurs d'entrée discrètes de l'appareil de mesure au maître PROFIBUS (classe 1). Les valeurs d'entrée discrètes sont utilisées par l'appareil de mesure pour transmettre l'état de fonctions d'appareil au maître PROFIBUS (classe 1).

Le module DI transmet la valeur d'entrée discrète ainsi que l'état cycliquement au maître PROFIBUS (classe 1). La valeur d'entrée discrète est représentée dans le premier octet. Le second octet contient des informations d'état normalisées relatives à la valeur d'entrée.

Deux blocs Discrete Input sont disponibles (slots 15 à 16).

Sélection : fonction d'appareil

| Fonction d'appareil | Réglage usine : Status (signification) |
|-------------------------------------|--|
| Détection tube partiellement rempli | <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 (fonction d'appareil désactivée) ■ 1 (fonction d'appareil activée) |
| Suppression des débits de fuite | |
| État vérification ¹⁾ | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bit 0 : État de vérification - Non vérifié ■ Bit 1 : État de vérification - Échoué ■ Bit 2 : État de vérification - Occupé ■ Bit 3 : État de vérification - Prêt ■ Bit 4 : Vérification résultat global - Échoué ■ Bit 5 : Vérification résultat global - Réussi ■ Bit 6 : Vérification résultat global - Non vérifié ■ Bit 7 : Inutilisé |

1) Disponible uniquement avec le pack application : Heartbeat Verification

Réglage par défaut

| Bloc de fonctions | Réglage par défaut |
|-------------------|-------------------------------------|
| DI 1 | Détection tube partiellement rempli |
| DI 2 | Suppression des débits de fuite |

*Structure des données**Données d'entrée du module Discrete Input*

| Octet 1 | Octet 2 |
|----------|---------|
| Discrete | Etat |

Module DO (Discrete Output)

Transmettre des valeurs de sortie discrètes du maître PROFIBUS (classe 1) à l'appareil de mesure. Les valeurs de sortie discrètes sont utilisées par le maître PROFIBUS (classe 1) pour activer ou désactiver des fonctions d'appareil.

Le module DO transmet la valeur de sortie discrète ainsi que l'état à l'appareil de mesure. Dans le premier octet, la valeur de sortie discrète est décrite. Le second octet contient les informations d'état relatives à la valeur de sortie.

Cinq blocs Discrete Output sont disponibles (slots 17 à 21).

Fonctions d'appareil affectées

Une fonction d'appareil est affectée de manière fixe aux différents blocs Discrete Output.

| Bloc de fonctions | Fonction d'appareil | Valeurs : contrôle (signification) |
|-------------------|--|---|
| DO 1 | Flow override | <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 (désactiver la fonction d'appareil) ■ 1 (activer la fonction d'appareil) |
| DO 2 | Étalonnage du zéro | |
| DO 3 | Démarrer la vérification ¹⁾ | |
| DO 4 | Sortie relais | <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 (non conducteur) ■ 1 (conducteur) |
| DO 5 | Concentration ²⁾ | Affectation du type de fluide (voir le tableau ci-dessous) |

1) Disponible uniquement avec le pack application : Heartbeat Verification

2) Uniquement disponible avec le pack application Concentration

| Affectation du type de fluide : bloc de fonctions DO 5 | |
|--|---------------------------------|
| 101 | Fructose dans l'eau |
| 102 | Glucose dans l'eau |
| 104 | Peroxyde d'hydrogène dans l'eau |
| 105 | Saccharose dans l'eau |
| 106 | Sucre inverti dans l'eau |
| 107 | Acide nitrique |
| 108 | Acide phosphorique |
| 109 | Hydroxyde de potassium |
| 100 | Off |
| 110 | Soude |
| 111 | Éthanol dans l'eau |
| 112 | Méthanol dans l'eau |
| 113 | Nitrate d'ammonium dans l'eau |
| 114 | Chlorure de fer(III) dans l'eau |
| 115 | HFCS42 |
| 116 | HFCS55 |
| 117 | HFCS90 |

| Affectation du type de fluide : bloc de fonctions DO 5 | |
|--|---------------------|
| 118 | Moût primitif |
| 119 | % masse / % volume |
| 121 | Jeu coef. n° 1 |
| 122 | Jeu coef. n° 2 |
| 123 | Jeu coef. n° 3 |
| 124 | Acide chlorhydrique |
| 125 | Acide sulfurique |

Structure des données

Données de sortie Discrete Output

| Octet 1 | Octet 2 |
|----------|---------|
| Discrete | Etat |

Module EMPTY_MODULE

Permet d'occuper les emplacements vides (slots) au niveau des modules.



L'appareil de mesure fonctionne comme esclave PROFIBUS. Contrairement à un esclave compact, la construction d'un esclave PROFIBUS modulaire est variable et il comprend plusieurs modules individuels. Le fichier GSD contient une description de chaque module ainsi que ses propriétés.

Les modules sont affectés de manière fixe aux emplacements (slots). Lors de leur configuration, il est impératif de respecter l'ordre/agencement des modules. Tout espace libre entre les modules configurés doit être comblé avec le module EMPTY_MODULE.

10 Mise en service



10.1 Contrôle du fonctionnement

Avant de mettre l'appareil en service :

- ▶ S'assurer que les contrôles du montage et du fonctionnement ont été réalisés.
- Checklist "Contrôle du montage" →  30
- Checklist "Contrôle du raccordement" →  45

10.2 Mise sous tension de l'appareil

- ▶ Une fois le contrôle de fonctionnement réalisé avec succès, mettre l'appareil de mesure sous tension.
 - ↳ Une fois le démarrage réussi, l'afficheur local passe automatiquement de l'affichage de démarrage à l'affichage opérationnel.

 Si rien n'apparaît sur l'afficheur local ou si un message de diagnostic est affiché, voir chapitre "Diagnostic et suppression des défauts" →  153.

10.3 Connexion via FieldCare

- Pour la connexion FieldCare →  67
- Pour la connexion via FieldCare →  70
- Pour l'interface utilisateur FieldCare →  71

10.4 Réglage de l'adresse d'appareil via le logiciel

Dans le **sous-menu "Communication"**, on peut régler l'adresse d'appareil.




Navigation

Menu "Configuration" → Communication → Adresse capteur

10.4.1 Réseau PROFIBUS


A la livraison, l'appareil a le réglage usine suivant :

| | |
|------------------|-----|
| Adresse appareil | 126 |
|------------------|-----|

- 
 - Pour afficher l'adresse appareil actuelle : paramètre **Adresse capteur** →  93
 - Lorsque l'adressage hardware est actif, l'adressage software est verrouillé →  43

10.5 Réglage de la langue d'interface

Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée




25 Exemple d'afficheur local

A0029420

10.6 Configuration de l'appareil de mesure

- Le menu **Configuration** avec ses assistants contient tous les paramètres nécessaires à une mesure standard.
- Navigation vers le menu **Configuration**



26 Exemple d'afficheur local
















A0032222-FR



Selon la version de l'appareil, tous les sous-menus et paramètres ne sont pas disponibles. La sélection peut varier en fonction de la variante de commande.


Navigation

Menu "Configuration"

| | |
|---|---|
|  Configuration | |
| Désignation du point de mesure | →  89 |
| ► Unités système | →  89 |
| ► Sélectionnez fluide | →  92 |
| ► Communication | →  93 |
| ► Analog inputs | →  95 |
| ► Configuration E/S | →  97 |
| ► Entrée courant 1 ... n | →  97 |
| ► Entrée état 1 ... n | |
| ► Sortie courant 1 ... n | →  99 |
| ► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/ Fréq. 1 ... n | →  103 |
| ► Sortie relais 1 ... n | →  112 |
| ► Affichage | →  115 |
| ► Suppression débit de fuite | →  119 |
| ► Détection tube partiellement rempli | →  120 |
| ► Configuration étendue | →  121 |

10.6.1 Définition de la désignation du point de mesure (tag)



Afin de pouvoir identifier rapidement le point de mesure au sein de l'installation, il est possible d'entrer à l'aide du paramètre **Désignation du point de mesure** une désignation unique et de modifier ainsi le réglage par défaut.



A0029422

27 Ligne d'en-tête de l'affichage opérationnel avec désignation du point de mesure

1 Désignation du point de mesure

 Entrer la désignation du point de repère dans l'outil de configuration "FieldCare"
→  71


Navigation
Menu "Configuration" → Désignation du point de mesure

Aperçu des paramètres avec description sommaire


| Paramètre | Description | Entrée | Réglage usine |
|--------------------------------|---|--|----------------|
| Désignation du point de mesure | Entrer la désignation du point de mesure. | Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (p. ex. @, %, /). | Promass 300 PA |

10.6.2 Réglage des unités système

Dans le sous-menu **Unités système** il est possible de régler les unités de toutes les valeurs mesurées.

 Selon la version de l'appareil, tous les sous-menus et paramètres ne sont pas disponibles. La sélection peut varier en fonction de la variante de commande.

Navigation
Menu "Configuration" → Unités système



| | |
|----------------------|------|
| Unité de température | → 91 |
| Unité de pression | → 91 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Sélection | Réglage usine |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Unité de débit massique | Sélectionner l'unité de débit massique. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : <ul style="list-style-type: none"> Sortie Suppression des débits de fuite Valeur de simulation variable de process | Liste de sélection des unités | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> kg/h lb/min |
| Unité de masse | Sélectionner l'unité de masse. | Liste de sélection des unités | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> kg lb |
| Unité de débit volumique | Sélectionner l'unité du débit volumique. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : <ul style="list-style-type: none"> Sortie Suppression des débits de fuite Valeur de simulation variable de process | Liste de sélection des unités | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> l/h gal/min (us) |
| Unité de volume | Sélectionner l'unité de volume. | Liste de sélection des unités | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> l (DN > 150 (6") : option m³) gal (us) |
| Unité du débit volumique corrigé | Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : Paramètre Débit volumique corrigé (→ 142) | Liste de sélection des unités | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> NI/h Sft³/min |
| Unité de volume corrigé | Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé. | Liste de sélection des unités | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> NI Sft³ |
| Unité de densité | Sélectionner l'unité de densité. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : <ul style="list-style-type: none"> Sortie Valeur de simulation variable de process Etalonnage de la densité (menu Expert) | Liste de sélection des unités | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> kg/l lb/ft³ |
| Unité de densité de référence | Sélectionner l'unité de la densité de référence. | Liste de sélection des unités | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> kg/NI lb/Sft³ |

| Paramètre | Description | Sélection | Réglage usine |
|----------------------|---|-------------------------------|---|
| Unité de température | <p>Sélectionner l'unité de température.</p> <p><i>Résultat</i></p> <p>L'unité sélectionnée est valable pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Paramètre Température électronique (6053) ■ Paramètre Valeur maximale (6051) ■ Paramètre Valeur minimale (6052) ■ Paramètre Valeur maximale (6108) ■ Paramètre Valeur minimale (6109) ■ Paramètre Température enceinte de confinement (6027) ■ Paramètre Valeur maximale (6029) ■ Paramètre Valeur minimale (6030) ■ Paramètre Température de référence (1816) ■ Paramètre Température | Liste de sélection des unités | <p>En fonction du pays :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ °C ■ °F |
| Unité de pression | <p>Sélectionner l'unité de pression du process.</p> <p><i>Résultat</i></p> <p>L'unité sélectionnée est reprise de :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Paramètre Valeur de pression (→ 93) ■ Paramètre Pression externe (→ 93) ■ Valeur de pression | Liste de sélection des unités | <p>En fonction du pays :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ bar a ■ psi a |

10.6.3 Sélection et réglage du produit

L'assistant **Sélectionner fluide** contient les paramètres devant être configurés pour pouvoir sélectionner et régler le produit.

Navigation

Menu "Configuration" → Sélectionner fluide

► Sélectionnez fluide

Sélectionner fluide

→ 93

Sélectionner type de gaz

→ 93

Vitesse du son de référence

→ 93

Coefficient de température vitesse son

→ 93

Compensation de pression

→ 93

Valeur de pression

→ 93

Pression externe

→ 93

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée / Affichage | Réglage usine |
|--|--|--|---|---------------|
| Sélectionner fluide | – | Sélectionner le type de fluide. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Liquide ■ Gaz | – |
| Sélectionner type de gaz | L'option Gaz est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner fluide . | Sélectionner le type de gaz mesuré. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Air ■ Ammoniac NH₃ ■ Argon Ar ■ Hexafluorure de soufre SF₆ ■ Oxygène O₂ ■ Ozone O₃ ■ Oxyde nitrique NO_x ■ Azote N₂ ■ Protoxyde d'azote N₂O ■ Méthane CH₄ ■ Hydrogène H₂ ■ Hélium He ■ Chlorure d'hydrogène HCl ■ Sulfure d'hydrogène H₂S ■ Ethylène C₂H₄ ■ Dioxyde de carbone CO₂ ■ Monoxyde de carbone CO ■ Chlore Cl₂ ■ Butane C₄H₁₀ ■ Propane C₃H₈ ■ Propylène C₃H₆ ■ Ethane C₂H₆ ■ Autres | – |
| Vitesse du son de référence | Dans le paramètre Sélectionner type de gaz , l'option Autres est sélectionnée. | Entrer la vitesse du son du gaz à 0 °C (32 °F). | 1 ... 99 999,9999 m/s | – |
| Coefficient de température vitesse son | L'option Autres est sélectionnée dans le paramètre Sélectionner type de gaz . | Entrer le coefficient de température pour la vitesse de propagation sonore du gaz. | Nombre à virgule flottante positif | 0 (m/s)/K |
| Compensation de pression | – | Sélectionner le type de compensation en pression. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Valeur fixe ■ Valeur externe ■ Entrée courant 1 * | – |
| Valeur de pression | L'option Valeur fixe ou l'option Entrée courant 1...n est sélectionnée dans le paramètre Compensation de pression . | Entrer la pression de process à utiliser pour la correction de pression. | Nombre à virgule flottante positif | – |
| Pression externe | L'option Valeur fixe ou l'option Entrée courant 1...n est sélectionnée dans le paramètre Compensation de pression . | Affiche la valeur de la pression de process externe. | Nombre à virgule flottante positif | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.4 Configuration de l'interface de communication

Le sous-menu **Communication** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres à configurer pour la sélection et le réglage de l'interface de communication.

Navigation
Menu "Configuration" → Communication

► Communication

Adresse capteur

→ 94

Aperçu des paramètres avec description sommaire


| Paramètre | Description | Entrée |
|-----------------|-----------------------|-----------|
| Adresse capteur | Entrer l'adresse bus. | 0 ... 126 |

10.6.5 Configuration des entrées analogiques

Le sous-menu **Analog inputs** guide l'utilisateur systématiquement vers le sous-menu **Analog input 1 ... n**. De là, l'on accède aux paramètres de l'entrée analogique individuelle.

Navigation

Menu "Configuration" → Analog inputs



Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée |
|-----------------|---|---|--|
| Channel | – | Sélection de la variable de process. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé * ■ Densité ■ Densité de référence * ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Concentration * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Température ■ Température électronique ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Fluctuations fréquence 0 * ■ Amortissement de l'oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 * ■ Asymétrie signal * ■ Courant d'excitation 0 * ■ Entrée courant 1 * ■ Densité de référence alternative * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Densité huile * ■ Densité eau * ■ Water cut * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * |
| PV filter time | – | Préréglage d'une période pour la suppression des crêtes de signal. Pendant la période spécifiée, l'entrée analogique ne réagit pas aux sauts de la variable de process. | Nombre à virgule flottante positif |
| Fail safe type | – | Sélection du mode défaut. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fail-safe value ■ Fallback value ■ Off |
| Fail-safe value | Dans le paramètre Fail safe type , l'option Fail-safe value est sélectionnée. | Réglage des valeurs émises lors de l'apparition d'un défaut. | Nombre à virgule flottante avec signe |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.6 Affichage de la configuration E/S

Le sous-menu **Configuration E/S** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres dans lesquels la configuration des modules E/S est affichée.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration E/S

▶ Configuration E/S

Module E/S 1 ... n numéro de borne

→ 97

Module E/S 1 ... n information

→ 97

Module E/S 1 ... n type

→ 97

Appliquer la configuration des E/S

→ 97

Code de conversion

→ 97

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Affichage / Sélection / Entrée |
|------------------------------------|--|---|
| Module E/S 1 ... n numéro de borne | Indique les numéros de bornes utilisés par le module E/S. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non utilisé ■ 26-27 (I/O 1) ■ 24-25 (I/O 2) |
| Module E/S 1 ... n information | Affiche les informations du module E/S branché. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non branché ■ Invalide ■ Non configurable ■ Configurable ■ Profibus PA |
| Module E/S 1 ... n type | Affiche le type de module E/S. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Sortie courant * ■ Entrée courant * ■ Entrée état * ■ Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. * |
| Appliquer la configuration des E/S | Appliquer le paramétrage du module librement configurable E/S. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non ■ Oui |
| Code de conversion | Entrez le code pour changer la configuration E/S. | Nombre entier positif |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.7 Configuration de l'entrée courant

L'assistant **"Entrée courant"** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée courant.

Navigation

Menu "Configuration" → Entrée courant

▶ Entrée courant 1 ... n

Numéro de borne

→ 98

| | |
|---------------------------|------|
| Mode signal | → 98 |
| Valeur 0/4 mA | → 98 |
| Valeur 20 mA | → 98 |
| Etendue de mesure courant | → 98 |
| Mode défaut | → 98 |
| Valeur de replis | → 98 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Affichage / Sélection / Entrée | Réglage usine |
|---------------------------|---|--|---|---|
| Numéro de borne | – | Indique les numéros de borne utilisés par le module entrée courant. | <ul style="list-style-type: none"> Non utilisé 24-25 (I/O 2) | – |
| Mode signal | L'appareil de mesure n'est pas agréé pour une utilisation en zone explosible avec mode de protection Ex-i. | Sélectionnez le mode de signal pour l'entrée courant. | <ul style="list-style-type: none"> Passif Active * | Active |
| Valeur 0/4 mA | – | Entrer la valeur 4 mA. | Nombre à virgule flottante avec signe | – |
| Valeur 20 mA | – | Entrer la valeur 20 mA. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Etendue de mesure courant | – | Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme. | <ul style="list-style-type: none"> 4...20 mA 4...20 mA NAMUR 4...20 mA US 0...20 mA | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> 4...20 mA NAMUR 4...20 mA US |
| Mode défaut | – | Définir le comportement de l'entrée en état d'alarme. | <ul style="list-style-type: none"> Alarme Dernière valeur valable Valeur définie | – |
| Valeur de replis | Dans le paramètre Mode défaut , l'option Valeur définie est sélectionnée. | Entrez la valeur à utiliser par l'appareil si la valeur de process externe est manquante. | Nombre à virgule flottante avec signe | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.8 Configuration de l'entrée d'état

Le sous-menu **Entrée état** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de l'entrée d'état.

Navigation

Menu "Configuration" → Entrée état

► Entrée état 1 ... n

Attribuez le statut d'entrée

→ 99

Numéro de borne

→ 99

Niveau actif

→ 99

Numéro de borne

→ 99

Temps de réponse de l'entrée état

→ 99

Numéro de borne

→ 99

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Affichage / Sélection / Entrée |
|-----------------------------------|--|--|
| Numéro de borne | Indique les numéros de bornes utilisés par le module d'entrée état. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non utilisé ■ 24-25 (I/O 2) |
| Attribuez le statut d'entrée | Sélection de la fonction pour l'entrée état. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Réinitialisation du totalisateur 1 ■ Réinitialisation du totalisateur 2 ■ Réinitialisation du totalisateur 3 ■ RAZ tous les totalisateurs ■ Dépassement débit |
| Niveau actif | Définir le niveau de signal d'entrée à laquelle la fonction attribuée est déclenchée. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Haute ■ Bas |
| Temps de réponse de l'entrée état | Définir la durée minimum où le niveau du signal d'entrée doit être présent avant que la fonction sélectionnée soit déclenchée. | 5 ... 200 ms |

10.6.9 Configuration de la sortie courant

L'assistant **Sortie courant** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie courant.

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie courant

► Sortie courant 1 ... n

Numéro de borne

→ 100

Mode signal







→ 100

Affectation sortie courant 1 ... n

→ 101

Etendue de mesure courant

→ 102

| | |
|------------------------------|---|
| Valeur 0/4 mA | →  102 |
| Valeur 20 mA | →  102 |
| Valeur de courant fixe | →  102 |
| Amortissement sortie 1 ... n | →  102 |
| Mode défaut | →  102 |
| Courant de défaut | →  102 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Affichage / Sélection / Entrée | Réglage usine |
|-----------------|-----------|---|--|---------------|
| Numéro de borne | – | Indique les numéros de borne utilisés par le module sortie courant. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non utilisé ■ 24-25 (I/O 2) | – |
| Mode signal | – | Sélectionnez le mode de signal pour la sortie courant. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Passif[*] ■ Active[*] | Active |

| Paramètre | Prérequis | Description | Affichage / Sélection / Entrée | Réglage usine |
|------------------------------------|-----------|--|--|---------------|
| Affectation sortie courant 1 ... n | – | Sélectionner la variable process pour la sortie courant. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt * ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé * ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Densité ■ Densité de référence * ■ Densité de référence alternative * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Water cut * ■ Densité huile * ■ Densité eau * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * ■ Concentration * ■ Température ■ Température électronique ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Amplitude de l'oscillation 0 * ■ Fluctuations fréquence 0 * ■ Amortissement de l'oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 0 * ■ Asymétrie signal * ■ Courant d'excitation 0 * ■ HBSI * ■ Pression * | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Affichage / Sélection / Entrée | Réglage usine |
|------------------------------|---|--|---|---|
| Etendue de mesure courant | – | Sélectionner la gamme de courant pour la sortie de la valeur process et le niveau supérieur/inférieur pour le signal d'alarme. | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA ■ Valeur de courant fixe | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US |
| Valeur 0/4 mA | L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 102) : <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA | Entrer la valeur 4 mA. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Valeur 20 mA | L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 102) : <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA | Entrer la valeur 20 mA. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Valeur de courant fixe | L'option Valeur de courant fixe est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 102). | Définissez le courant de sortie fixe. | 0 ... 22,5 mA | 22,5 mA |
| Amortissement sortie 1 ... n | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ 101) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 102) : <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA | Régler le temps de réaction pour le signal de sortie courant par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée. | 0,0 ... 999,9 s | – |
| Mode défaut | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie courant (→ 101) et l'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Etendue de mesure courant (→ 102) : <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA | Définir le comportement des sorties en cas d'alarme. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Min. ■ Max. ■ Dernière valeur valable ■ Valeur actuelle ■ Valeur définie | – |
| Courant de défaut | L'option Valeur définie est sélectionnée dans le paramètre Mode défaut . | Réglez la valeur de sortie courant pour l'état d'alarme. | 0 ... 22,5 mA | 22,5 mA |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.10 Configuration de la sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

L'assistant **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration du type de sortie sélectionné.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/
Fréq. 1 ... n

Mode de fonctionnement

→ 103

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Sélection |
|------------------------|--|---|
| Mode de fonctionnement | Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais. | <div>■ Impulsion</div> <div>■ Fréquence</div> <div>■ Etat</div> |

Configuration de la sortie impulsion

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/
Fréq. 1 ... n

Mode de fonctionnement

→ 104

Numéro de borne

→ 104

Mode signal

→ 104

Affecter sortie impulsion

→ 104

Valeur par impulsion

→ 104

Durée d'impulsion

→ 104

Mode défaut

→ 105

Signal sortie inversé

→ 105

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|-----------------------------------|--|---|--|--|
| Mode de fonctionnement | – | Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsion ■ Fréquence ■ Etat | – |
| Numéro de borne | – | Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non utilisé ■ 24-25 (I/O 2) | – |
| Mode signal | – | Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Passif ■ Active | – |
| Affecter sortie impulsion 1 ... n | L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement . | Sélectionner la variable process pour la sortie impulsion. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé * ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * | – |
| Valeur par impulsion | L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 103) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 104). | Entrer la valeur mesurée pour chaque impulsion en sortie. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Durée d'impulsion | L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 103) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 104). | Définir la durée d'impulsion. | 0,05 ... 2 000 ms | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|-----------------------|--|--|---|---------------|
| Mode défaut | L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 103) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie impulsion (→ 104). | Définir le comportement des sorties en cas d'alarme. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur actuelle ■ Pas d'impulsions | – |
| Signal sortie inversé | – | Inverser le signal de sortie. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non ■ Oui | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Configuration de la sortie fréquence

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/
Fréq. 1 ... n

Mode de fonctionnement

→ 106

Numéro de borne

→ 106

Mode signal

→ 106

Affecter sortie fréquence

→ 107

Valeur de fréquence minimale

→ 108

Valeur de fréquence maximale

→ 108

Valeur mesurée à la fréquence minimale

→ 108

Valeur mesurée à la fréquence maximale

→ 108

Mode défaut

→ 108

Fréquence de défaut

→ 108

Signal sortie inversé

→ 108

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|------------------------|-----------|---|--|---------------|
| Mode de fonctionnement | – | Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsion ■ Fréquence ■ Etat | – |
| Numéro de borne | – | Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non utilisé ■ 24-25 (I/O 2) | – |
| Mode signal | – | Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Passif ■ Active | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|---------------------------|---|--|--|---------------|
| Affecter sortie fréquence | L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 103). | Sélectionner la variable process pour la sortie fréquence. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Densité ■ Densité de référence ■ Densité de référence alternative * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Water cut * ■ Densité huile * ■ Densité eau * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * ■ Concentration * ■ Température ■ Température électronique ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Amplitude de l'oscillation 0 * ■ Fluctuations fréquence 0 * ■ Amortissement de l'oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 0 * ■ Asymétrie signal * ■ Courant d'excitation 0 * ■ HBSI * ■ Pression | – |















| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|--|--|--|---|--|
| Valeur de fréquence minimale | L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 103) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 107). | Entrer la fréquence minimum. | 0,0 ... 10 000,0 Hz | – |
| Valeur de fréquence maximale | L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 103) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 107). | Entrer la fréquence maximum. | 0,0 ... 10 000,0 Hz | – |
| Valeur mesurée à la fréquence minimale | L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 103) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 107). | Entrer la valeur mesurée pour la fréquence minimum. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Valeur mesurée à la fréquence maximale | L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 103) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 107). | Entrer la valeur mesurée pour la fréquence maximum. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Mode défaut | L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 103) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 107). | Définir le comportement des sorties en cas d'alarme. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur actuelle ■ Valeur définie ■ 0 Hz | – |
| Fréquence de défaut | L'option Fréquence est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement (→ 103) et une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter sortie fréquence (→ 107). | Entrer la fréquence de sortie en cas d'alarme. | 0,0 ... 12 500,0 Hz | – |
| Signal sortie inversé | – | Inverser le signal de sortie. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non ■ Oui | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Configuration de la sortie tout ou rien

Navigation

Menu "Configuration" → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq.

| ► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/ Fréq. 1 ... n | | |
|---|---|-----|
| Mode de fonctionnement | →  | 109 |
| Numéro de borne | →  | 109 |
| Mode signal | →  | 109 |
| Affectation sortie état | →  | 110 |
| Affecter niveau diagnostic | →  | 110 |
| Affecter seuil | →  | 111 |
| Affecter vérif. du sens d'écoulement | →  | 111 |
| Affecter état | →  | 112 |
| Seuil d'enclenchement | →  | 112 |
| Seuil de déclenchement | →  | 112 |
| Temporisation à l'enclenchement | →  | 112 |
| Temporisation au déclenchement | →  | 112 |
| Mode défaut | →  | 112 |
| Signal sortie inversé | →  | 112 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|------------------------|-----------|---|--|---------------|
| Mode de fonctionnement | – | Définir la sortie comme une sortie impulsion, fréquence ou relais. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Impulsion ■ Fréquence ■ Etat | – |
| Numéro de borne | – | Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie PFS. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non utilisé ■ 24-25 (I/O 2) | – |
| Mode signal | – | Sélectionner le mode de signal pour la sortie PFS. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Passif ■ Active | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|----------------------------|---|---|---|---------------|
| Affectation sortie état | L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement . | Choisissez une fonction pour la sortie relais. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Marche ■ Comportement du diagnostique ■ Seuil ■ Vérification du sens d'écoulement ■ État | – |
| Affecter niveau diagnostic | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans le paramètre Mode de fonctionnement, l'option Etat est sélectionnée. ■ Dans le paramètre Affectation sortie état, l'option Comportement du diagnostique est sélectionnée. | Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alarme ■ Alarme ou avertissement ■ Avertissement | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|--------------------------------------|--|---|---|---------------|
| Affecter seuil | <ul style="list-style-type: none"> ■ L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. ■ L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. | Selectionner la variable process pour la fonction seuil. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé * ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Densité ■ Densité de référence * ■ Densité de référence alternative * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Water cut * ■ Densité huile * ■ Densité eau * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * ■ Concentration * ■ Température ■ Amortissement de l'oscillation ■ Pression ■ Totalisateur 1 ■ Totalisateur 2 ■ Totalisateur 3 | – |
| Affecter vérif. du sens d'écoulement | <ul style="list-style-type: none"> ■ L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. ■ L'option Vérification du sens d'écoulement est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. | Choisir la variable process en fonction de votre sens de débit. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Débit volumique ■ Débit massique ■ Débit volumique corrigé * | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|---------------------------------|--|---|--|--|
| Affecter état | <ul style="list-style-type: none"> ■ L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. ■ L'option État est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. | Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Détection tube partiellement rempli ■ Suppression débit de fuite ■ Sortie digitale 4 * | – |
| Seuil d'enclenchement | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans le paramètre Mode de fonctionnement, l'option Etat est sélectionnée. ■ Dans le paramètre Affectation sortie état, l'option Seuil est sélectionnée. | Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Seuil de déclenchement | <ul style="list-style-type: none"> ■ Dans le paramètre Mode de fonctionnement, l'option Etat est sélectionnée. ■ Dans le paramètre Affectation sortie état, l'option Seuil est sélectionnée. | Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Temporisation à l'enclenchement | <ul style="list-style-type: none"> ■ L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. ■ L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. | Définir un délai pour le démarrage de la sortie état. | 0,0 ... 100,0 s | – |
| Temporisation au déclenchement | <ul style="list-style-type: none"> ■ L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement. ■ L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre Affectation sortie état. | Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état. | 0,0 ... 100,0 s | – |
| Mode défaut | – | Définir le comportement des sorties en cas d'alarme. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Etat actuel ■ Ouvert ■ Fermé | – |
| Signal sortie inversé | – | Inverser le signal de sortie. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non ■ Oui | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.11 Configuration de la sortie relais

L'assistant **Sortie relais** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la sortie relais.








Navigation

Menu "Configuration" → Sortie relais 1 ... n

► RelaisOutput 1 ... n

Affectation sortie état

→ 113

| | |
|--------------------------------------|---|
| Affecter vérif. du sens d'écoulement | →  113 |
| Affecter seuil | →  114 |
| Affecter niveau diagnostic | →  114 |
| Affecter état | →  114 |
| Seuil de déclenchement | →  115 |
| Seuil d'enclenchement | →  115 |
| Mode défaut | →  115 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|--------------------------------------|--|--|---|---------------|
| fonction de sortie relais | – | Sélectionnez la fonction pour la sortie relais. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fermé ■ Ouvert ■ Comportement du diagnostique ■ Seuil ■ Vérification du sens d'écoulement ■ Sortie Numérique | – |
| Numéro de borne | – | Affiche les numéros de bornes utilisés par le module de sortie relais. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non utilisé ■ 24-25 (I/O 2) | – |
| Affecter vérif. du sens d'écoulement | Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Vérification du sens d'écoulement est sélectionnée. | Choisir la variable process en fonction de votre sens de débit. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Débit volumique ■ Débit massique ■ Débit volumique corrigé* | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|----------------------------|---|---|---|---------------|
| Affecter seuil | L'option Seuil est sélectionnée dans le paramètre fonction de sortie relais . | Sélectionner la variable process pour la fonction seuil. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé * ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Densité ■ Densité de référence * ■ Densité de référence alternative * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Water cut * ■ Densité huile * ■ Densité eau * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * ■ Concentration * ■ Température ■ Amortissement de l'oscillation ■ Pression ■ Totalisateur 1 ■ Totalisateur 2 ■ Totalisateur 3 | – |
| Affecter niveau diagnostic | Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Comportement du diagnostique est sélectionnée. | Affecter un comportement de diagnostique pour la sortie état. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Alarme ■ Alarme ou avertissement ■ Avertissement | – |
| Affecter état | Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Sortie Numérique est sélectionnée. | Affecter l'état de l'appareil pour la sortie état. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Détection tube partiellement rempli ■ Suppression débit de fuite ■ Sortie digitale 4 * | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|---------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|
| Seuil de déclenchement | Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée. | Entrer valeur mesurée pour point de déclenchement. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays : ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Temporisation au déclenchement | Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée. | Définir le délai pour l'arrêt de la sortie état. | 0,0 ... 100,0 s | – |
| Seuil d'enclenchement | Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée. | Entrer valeur mesurée pour point d'enclenchement. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays : ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Temporisation à l'enclenchement | Dans le paramètre fonction de sortie relais , l'option Seuil est sélectionnée. | Définir un délai pour le démarrage de la sortie état. | 0,0 ... 100,0 s | – |
| Mode défaut | – | Définir le comportement des sorties en cas d'alarme. | ■ Etat actuel ■ Ouvert ■ Fermé | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.12 Configuration de l'afficheur local

L'assistant **Affichage** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres pouvant être réglés pour la configuration de l'afficheur local.

Navigation

Menu "Configuration" → Affichage

| ► Affichage | |
|--------------------------|-------|
| Format d'affichage | → 116 |
| Affichage valeur 1 | → 117 |
| Valeur bargraphe 0 % 1 | → 118 |
| Valeur bargraphe 100 % 1 | → 118 |
| Affichage valeur 2 | → 118 |
| Affichage valeur 3 | → 118 |
| Valeur bargraphe 0 % 3 | → 118 |
| Valeur bargraphe 100 % 3 | → 118 |
| Affichage valeur 4 | → 118 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée | Réglage usine |
|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|
| Format d'affichage | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées. | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 valeur, taille max. ■ 1 valeur + bargr. ■ 2 valeurs ■ 3 valeurs, 1 grande ■ 4 valeurs | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée | Réglage usine |
|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|
| Affichage valeur 1 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé * ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Densité ■ Densité de référence * ■ Densité de référence alternative * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Water cut * ■ Densité huile * ■ Densité eau * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * ■ Densité moyenne pondérée * ■ Température moyenne pondérée * ■ Concentration * ■ Température ■ Température électronique ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Amplitude de l'oscillation 0 * ■ Fluctuations fréquence 0 * ■ Amortissement de l'oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 0 * ■ Asymétrie signal * ■ Courant d'excitation 0 * | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée | Réglage usine |
|--------------------------|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Totalisateur 1 ■ Totalisateur 2 ■ Totalisateur 3 ■ Sortie courant 1 * ■ Pression | |
| Valeur bargraphe 0 % 1 | Un afficheur local est disponible. | Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Valeur bargraphe 100 % 1 | Un afficheur local est disponible. | Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Affichage valeur 2 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 117) | – |
| Affichage valeur 3 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 117) | – |
| Valeur bargraphe 0 % 3 | Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3 . | Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Valeur bargraphe 100 % 3 | Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3 . | Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe. | Nombre à virgule flottante avec signe | – |
| Affichage valeur 4 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→ 117) | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.13 Réglage de la suppression des débits de fuite

L'assistant **Suppression débit de fuite** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration de la suppression des débits de fuite.

Navigation

Menu "Configuration" → Suppression débit de fuite

| ► Suppression débit de fuite | |
|------------------------------|-------|
| Affecter variable process | → 119 |
| Valeur 'on' débit de fuite | → 119 |
| Valeur 'off' débit de fuite | → 119 |
| Suppression effet pulsatoire | → 119 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée | Réglage usine |
|------------------------------|--|---|--|--|
| Affecter variable process | – | Sélectionner la variable de process pour la suppression des débits de fuite. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé* | – |
| Valeur 'on' débit de fuite | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 119). | Entrer la valeur 'on' pour la suppression des débits de fuite. | Nombre à virgule flottante positif | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Valeur 'off' débit de fuite | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 119). | Entrer la valeur 'off' pour la suppression des débits de fuite. | 0 ... 100,0 % | – |
| Suppression effet pulsatoire | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 119). | Entrer le temps pour la suppression du signal (= suppression active des coups de bélier). | 0 ... 100 s | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.6.14 Configuration de la surveillance du remplissage de la conduite

L'assistant **Détection tube partiellement rempli** guide l'utilisateur systématiquement à travers tous les paramètres à régler pour la configuration de la sortie courant correspondante.

Navigation

Menu "Configuration" → Détection tube partiellement rempli

► Détection tube partiellement rempli

Affecter variable process

→ 120

Valeur basse détect. tube part. rempli

→ 120

Valeur haute détect. tube part. rempli

→ 120

Temps réponse détect. tube part. rempli

→ 120


Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée |
|---|--|---|---|
| Affecter variable process | – | Selectionner la variable de process pour la détection tube partiellement rempli. | <div>■ Arrêt</div> <div>■ Densité</div> <div>■ Densité de référence</div> |
| Valeur basse détect. tube part. rempli | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 120). | Entrer la valeur de la limite inférieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli. | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Valeur haute détect. tube part. rempli | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 120). | Entrer la valeur de la limite supérieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli. | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Temps réponse détect. tube part. rempli | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 120). | Entrer le temps avant que le message de diagnostic ne soit affiché pour la détection tube partiellement rempli. | 0 ... 100 s |

10.7 Configuration étendue

Le sous-menu **Configuration étendue** avec ses sous-menus contient des paramètres pour des réglages spécifiques.

Navigation vers le sous-menu "Configuration étendue"




A0032223-FR

i Le nombre de sous-menus peut varier en fonction de la version de l'appareil. Certains sous-menus ne sont pas traités dans le manuel de mise en service. Ces sous-menus et les paramètres qu'ils contiennent sont décrits dans la Documentation Spéciale de l'appareil.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue



| | |
|----------------------------------|-------|
| ► Affichage | → 126 |
| ► Paramètres WLAN | → 130 |
| ► Concentration | |
| ► Configuration Heartbeat | |
| ► Sauvegarde de la configuration | → 132 |
| ► Administration | → 133 |

10.7.1 Valeurs calculées

Le sous-menu **Valeurs calculées** contient les paramètres pour le calcul du débit volumique corrigé.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Valeurs calculées

► Valeurs calculées

► Calcul du débit volumique corrigé

Calcul du débit volumique corrigé

→ 122

Densité de référence externe

→ 122

Densité de référence fixe

→ 123

Température de référence

→ 123

Coefficient de dilation linéaire

→ 123

Coefficient de dilatation au carré

→ 123

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|-----------------------------------|-----------|---|---|---------------|
| Calcul du débit volumique corrigé | – | Sélectionner la densité de référence pour le calcul du débit volumique corrigé. | ■ Densité de référence fixe ■ Densité de référence calculée ■ Densité de référence externe ■ Entrée courant 1* | – |
| Densité de référence externe | – | Indique la densité de référence externe. | Nombre à virgule flottante avec signe | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Affichage / Entrée | Réglage usine |
|------------------------------------|---|--|---------------------------------------|---|
| Densité de référence fixe | L'option Densité de référence fixe est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé . | Entrer la valeur fixe pour la densité de référence. | Nombre à virgule flottante positif | – |
| Température de référence | L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre Calcul du débit volumique corrigé . | Entrer la température de référence pour le calcul de la densité de référence. | –273,15 ... 99 999 °C | En fonction du pays : ■ +20 °C ■ +68 °F |
| Coefficient de dilatation linéaire | L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé . | Entrer le coefficient de dilatation linéaire, spécifique au fluide, nécessaire au calcul de la densité de référence. | Nombre à virgule flottante avec signe | – |
| Coefficient de dilatation au carré | L'option Densité de référence calculée est sélectionnée dans le paramètre paramètre Calcul du débit volumique corrigé . | Pour un fluide avec profil de dilatation non linéaire : entrer coefficient de dilatation quadratique nécessaire au calcul de densité de référence. | Nombre à virgule flottante avec signe | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.2 Réalisation d'un ajustage du capteur

Le sous-menu **Ajustage capteur** contient des paramètres concernant les fonctionnalités du capteur.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur

► Ajustage capteur

Sens de montage

→ 123

► Ajustage du zéro

→ 123

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Sélection |
|-----------------|---|---|
| Sens de montage | Régler le signe du sens d'écoulement afin de le faire concorder avec le sens de la flèche sur le capteur. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit dans sens de la flèche ■ Débit sens contraire de la flèche |

Étalonnage du zéro

Tous les appareils sont étalonnés d'après les derniers progrès techniques. L'étalonnage se fait sous les conditions de référence → 242. Un étalonnage du zéro sur site n'est de ce fait pas nécessaire !

L'expérience montre que l'ajustage du point zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers :

- Lorsqu'une précision extrêmement élevée est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes, par ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Ajustage capteur → Ajustage du zéro

► Ajustage du zéro

Commande d'ajustage du zéro

→ 124

En cours

→ 124

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Sélection / Affichage | Réglage usine |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|---------------|
| Commande d'ajustage du zéro | Démarrer l'ajustage du zéro. | <div>■ Annuler</div> <div>■ Occupé *</div> <div>■ Défaut d'ajustage du zéro *</div> <div>■ Démarrer *</div> | – |
| En cours | Affiche la progression du processus. | 0 ... 100 % | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.3 Configuration du totalisateur

Dans le sous-menu "Totalisateur 1 ... n", le totalisateur correspondant peut être configuré.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Totalisateur 1 ... n

► Totalisateur 1 ... n

Affecter variable process

→ 125

Unité totalisateur

→ 125

Mode de fonctionnement totalisateur

→ 125

Contrôle totalisateur 1 ... n

→ 125

Mode défaut

→ 125

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Sélection | Réglage usine |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Affecter variable process | Sélectionner la variable de process pour le totalisateur. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé * ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * | – |
| Unité totalisateur | Sélectionner l'unité pour la variable de process du totalisateur. | Liste de sélection des unités | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> ■ kg ■ lb |
| Contrôle totalisateur 1 ... n | Contrôler la valeur du totalisateur. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Totalisation ■ RAZ + maintien ■ Présélection + maintien | – |
| Mode de fonctionnement totalisateur | Sélectionner le mode de calcul totalisateur. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Bilan ■ Positif ■ Négatif ■ Dernière valeur valable | – |
| Mode défaut | Définir le comportement du totalisateur en cas d'alarme appareil. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Valeur actuelle ■ Dernière valeur valable | – |





















* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.4 Réalisation de configurations étendues de l'affichage

Dans le sous-menu **Affichage**, vous pouvez régler tous les paramètres associés à la configuration de l'afficheur local.

Navigation




Menu "Configuration" → Configuration étendue → Affichage

| ► Affichage | | |
|--------------------------|---|---|
| Format d'affichage | → |  127 |
| Affichage valeur 1 | → |  128 |
| Valeur bargraphe 0 % 1 | → |  129 |
| Valeur bargraphe 100 % 1 | → |  129 |
| Nombre décimales 1 | → |  129 |
| Affichage valeur 2 | → |  129 |
| Nombre décimales 2 | → |  129 |
| Affichage valeur 3 | → |  129 |
| Valeur bargraphe 0 % 3 | → |  129 |
| Valeur bargraphe 100 % 3 | → |  129 |
| Nombre décimales 3 | → |  129 |
| Affichage valeur 4 | → |  129 |
| Nombre décimales 4 | → |  129 |
| Display language | → |  130 |
| Affichage intervalle | → |  130 |
| Amortissement affichage | → |  130 |
| Ligne d'en-tête | → |  130 |
| Texte ligne d'en-tête | → |  130 |
| Caractère de séparation | → |  130 |
| Rétroéclairage | → |  130 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée | Réglage usine |
|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|
| Format d'affichage | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la manière dont les valeurs mesurées sont affichées. | <ul style="list-style-type: none">■ 1 valeur, taille max.■ 1 valeur + bargr.■ 2 valeurs■ 3 valeurs, 1 grande■ 4 valeurs | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée | Réglage usine |
|--------------------|------------------------------------|---|---|---------------|
| Affichage valeur 1 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé * ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Densité ■ Densité de référence * ■ Densité de référence alternative * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Water cut * ■ Densité huile * ■ Densité eau * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * ■ Densité moyenne pondérée * ■ Température moyenne pondérée * ■ Concentration * ■ Température ■ Température électronique ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Amplitude de l'oscillation 0 * ■ Fluctuations fréquence 0 * ■ Amortissement de l'oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 0 * ■ Asymétrie signal * ■ Courant d'excitation 0 * | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée | Réglage usine |
|--------------------------|--|---|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Totalisateur 1 ■ Totalisateur 2 ■ Totalisateur 3 ■ Sortie courant 1 * ■ Pression | |
| Valeur bargraphe 0 % 1 | Un afficheur local est disponible. | Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Valeur bargraphe 100 % 1 | Un afficheur local est disponible. | Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays et du diamètre nominal |
| Nombre décimales 1 | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 1. | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage. | <ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx | – |
| Affichage valeur 2 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→  117) | – |
| Nombre décimales 2 | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 2. | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage. | <ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx | – |
| Affichage valeur 3 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→  117) | – |
| Valeur bargraphe 0 % 3 | Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3. | Entrer la valeur 0 % pour l'affichage à bargraphe. | Nombre à virgule flottante avec signe | En fonction du pays : <ul style="list-style-type: none"> ■ 0 kg/h ■ 0 lb/min |
| Valeur bargraphe 100 % 3 | Une sélection a été réalisée dans le paramètre Affichage valeur 3. | Entrer la valeur 100 % pour l'affichage à bargraphe. | Nombre à virgule flottante avec signe | – |
| Nombre décimales 3 | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 3. | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage. | <ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx | – |
| Affichage valeur 4 | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner la valeur mesurée, qui est affichée sur l'afficheur local. | Pour la liste de sélection, voir le paramètre Affichage valeur 1 (→  117) | – |
| Nombre décimales 4 | Une valeur mesurée est indiquée dans le paramètre Affichage valeur 4. | Sélectionner le nombre de décimales pour la valeur d'affichage. | <ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx | – |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée | Réglage usine |
|-------------------------|---|---|--|---|
| Display language | Un afficheur local est disponible. | Régler la langue d'affichage. | <ul style="list-style-type: none"> English Deutsch Français Español Italiano Nederlands Portuguesa Polski русский язык (Russian) Svenska Türkçe 中文 (Chinese) 日本語 (Japanese) 한국어 (Korean) Bahasa Indonesia tiếng Việt (Vietnamese) čeština (Czech) | English (en alternative, la langue commandée est préréglée dans l'appareil) |
| Affichage intervalle | Un afficheur local est disponible. | Régler le temps pendant lequel les valeurs mesurées sont affichées lorsque l'afficheur alterne entre les valeurs. | 1 ... 10 s | – |
| Amortissement affichage | Un afficheur local est disponible. | Régler le temps de réaction de l'afficheur par rapport aux fluctuations de la valeur mesurée. | 0,0 ... 999,9 s | – |
| Ligne d'en-tête | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner le contenu de l'en-tête sur l'afficheur local. | <ul style="list-style-type: none"> Désignation du point de mesure Texte libre | – |
| Texte ligne d'en-tête | Dans le paramètre Ligne d'en-tête , l'option Texte libre est sélectionnée. | Entrer le texte de l'en-tête d'afficheur. | Max. 12 caractères tels que lettres, chiffres ou caractères spéciaux (par ex. @, %, /) | – |
| Caractère de séparation | Un afficheur local est disponible. | Sélectionner le séparateur décimal pour l'affichage des valeurs numériques. | <ul style="list-style-type: none"> . (point) , (virgule) | . (point) |
| Rétroéclairage | Une des conditions suivantes est remplie : <ul style="list-style-type: none"> Variante de commande "Affichage ; configuration", option F "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques" Variante de commande "Affichage ; configuration", option G "4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN" Variante de commande "Affichage ; configuration", option O "Affichage 4 lignes séparé, rétroéclairé ; câble 10m/30ft ; touches optiques" | Activer et désactiver le rétroéclairage de l'afficheur local. | <ul style="list-style-type: none"> Désactiver Activer | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.7.5 Configuration WLAN



Le sous-menu **WLAN Settings** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres devant être réglés pour la configuration WLAN.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → WLAN Settings

| ► Paramètres WLAN | |
|-----------------------------|---------|
| Adresse IP WLAN | → ⓘ 131 |
| Type de sécurité | → ⓘ 131 |
| Passphrase WLAN | → ⓘ 131 |
| Attribuer un nom SSID | → ⓘ 131 |
| Nom SSID | → ⓘ 131 |
| Appliquer les modifications | → ⓘ 131 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Entrée / Sélection | Réglage usine |
|-----------------------------|--|---|---|---|
| Adresse IP WLAN | – | Entrez l'adresse IP de l'interface WLAN de l'appareil. | 4 octets : 0...255 (pour chaque octet) | – |
| Sécurité réseau | – | Sélectionner le type de sécurité du réseau WLAN. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Non sécurisé ■ WPA2-PSK ■ EAP-PEAP with MSCHAPv2 * ■ EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic. * ■ EAP-TLS * | – |
| Passphrase WLAN | L'option WPA2-PSK est sélectionnée dans le paramètre Security type . | Entrez la clé de réseau (8 à 32 caractères).  La clé de réseau fournie avec l'appareil doit être modifiée au cours de la mise en service pour des raisons de sécurité. | Chaîne de 8 à 32 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux | Numéro de série de l'appareil de mesure (par ex. L100A802000) |
| Attribuer un nom SSID | – | Sélectionnez le nom qui sera utilisé pour SSID: tag de l'appareil ou le nom défini par l'utilisateur. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Désignation du point de mesure ■ Défini par l'utilisateur | – |
| Nom SSID | <ul style="list-style-type: none"> ■ L'option Défini par l'utilisateur est sélectionnée dans le paramètre Attribuer un nom SSID. ■ L'option Point d'accès WLAN est sélectionnée dans le paramètre Mode WLAN. | Entrez le nom du SSID défini par l'utilisateur (32 caractères max.).  Le nom SSID défini par l'utilisateur ne peut être affecté qu'une seule fois. Si le nom SSID est affecté plusieurs fois, les appareils peuvent interférer les uns avec les autres. | Chaîne de max. 32 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux | EH_device designation_7 derniers caractères du numéro de série (p. ex. EH_Promass_300_A 802000) |
| Appliquer les modifications | – | Utiliser les paramètres WLAN modifiés. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Annuler ■ Ok | – |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil






10.7.6 Gestion de la configuration

Après la mise en service, il est possible de sauvegarder la configuration actuelle de l'appareil ou de restaurer la configuration précédente.

Ceci est réalisé avec le paramètre **Gestion données** et ses options, qui se trouve dans le Sous-menu **Sauvegarde de la configuration**.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Sauvegarde de la configuration

| ► Sauvegarde de la configuration | | |
|----------------------------------|---|---|
| Temps de fonctionnement | → |  132 |
| Dernière sauvegarde | → |  132 |
| Gestion données | → |  132 |
| État sauvegarde | → |  132 |
| Comparaison résultats | → |  132 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Affichage / Sélection |
|-------------------------|--|---|
| Temps de fonctionnement | Indique la durée de fonctionnement de l'appareil. | Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s) |
| Dernière sauvegarde | Indique quand la dernière sauvegarde des données a été enregistré dans HistoROM. | Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s) |
| Gestion données | Sélectionner l'action pour la gestion des données de l'appareil dans la sauvegarde HistoROM. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Annuler ■ Sauvegarder ■ Restaurer * ■ Comparer * ■ Effacer sauvegarde |
| État sauvegarde | Indique l'état actuel de la sauvegarde des données ou de la restauration. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aucune ■ Enregistrement en cours ■ Restauration en cours ■ Suppression en cours ■ Comparaison en cours ■ Restauration échoué ■ Échec de la sauvegarde |
| Comparaison résultats | Comparaison des données actuelles de l'appareil avec la sauvegarde HistoROM. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Réglages identiques ■ Réglages différents ■ Aucun jeu de données disponible ■ Jeu de données corrompu ■ Non vérifié ■ Set de données incompatible |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

Etendue des fonctions du paramètre "Gestion données"

| Options | Description |
|--------------------|---|
| Annuler | Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté. |
| Sauvegarder | Une copie de sauvegarde de la configuration d'appareil actuelle est sauvegardée à partir de l'HistoROM dans la mémoire de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil. |
| Restaurer | La dernière copie de sauvegarde de la configuration de l'appareil est restaurée à partir de la mémoire d'appareil dans l'HistoROM de l'appareil. La copie de sauvegarde comprend les données du transmetteur de l'appareil. |
| Comparer | La configuration d'appareil mémorisée dans la mémoire de l'appareil est comparée à la configuration d'appareil actuelle dans l'HistoROM. |
| Effacer sauvegarde | La copie de sauvegarde de la configuration d'appareil est effacée de la mémoire de l'appareil. |



Mémoire HistoROM

Il s'agit d'une mémoire "non volatile" sous la forme d'une EEPROM.



Pendant que cette action est en cours, la configuration via l'afficheur local est verrouillée et un message indique l'état de progression du processus sur l'afficheur.

10.7.7 Utilisation des paramètres pour l'administration de l'appareil

Le sous-menu **Administration** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres utilisés pour la gestion de l'appareil.

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration

| | |
|------------------------------|-------|
| ► Administration | |
| ► Définir code d'accès | → 133 |
| ► Réinitialiser code d'accès | → 134 |
| Reset appareil | → 134 |

Utilisation du paramètre pour définir le code d'accès

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration → Définir code d'accès

| | |
|---------------------------|-------|
| ► Définir code d'accès | |
| Définir code d'accès | → 134 |
| Confirmer le code d'accès | → 134 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Entrée |
|---------------------------|---|--|
| Définir code d'accès | Restreindre l'accès en écriture aux paramètres pour protéger la configuration de l'appareil contre toute modification involontaire. | Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |
| Confirmer le code d'accès | Confirmer le code d'accès entré. | Chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |

Utilisation du paramètre pour réinitialiser le code d'accès

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration → Réinitialiser code d'accès

► Réinitialiser code d'accès


Temps de fonctionnement

→ 134

Réinitialiser code d'accès

→ 134

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Affichage / Entrée |
|----------------------------|--|--|
| Temps de fonctionnement | Indique la durée de fonctionnement de l'appareil. | Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s) |
| Réinitialiser code d'accès | <p>Réinitialisation code d'accès aux réglages d'usine.</p> <p> Pour un code de réinitialisation, contacter Endress+Hauser.</p> <p>Le code de réinitialisation ne peut être entré que via :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Navigateur Web ■ DeviceCare, FieldCare (via interface service CDI-RJ45) ■ Bus de terrain | Chaîne de caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux |

Utilisation du paramètre pour réinitialiser l'appareil

Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue → Administration

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Sélection |
|----------------|--|---|
| Reset appareil | Réinitialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un état défini. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Annuler ■ État au moment de la livraison ■ Redémarrer l'appareil ■ Restaurer la sauvegarde S-DAT * |




















* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.8 Simulation

Le sous-menu **Simulation** permet, sans situation de débit réelle, de simuler différentes variables de process et le comportement en cas d'alarme, ainsi que de vérifier la chaîne de signal en aval (commutation de vannes ou circuits de régulation).




Navigation

Menu "Diagnostic" → Simulation

| ► Simulation | | |
|---------------------------------------|---|---|
| Affecter simulation variable process | → |  136 |
| Valeur variable mesurée | → |  136 |
| Simulation de l'entrée état | → |  136 |
| Niveau du signal d'entrée | → |  136 |
| Simulation entrée courant 1 ... n | → |  136 |
| Valeur du courant d'entrée 1 ... n | → |  136 |
| Simulation sortie courant 1 ... n | → |  136 |
| Valeur sortie courant 1 ... n | → |  136 |
| Simulation sortie fréquence 1 ... n | → |  137 |
| Valeur de fréquence 1 ... n | → |  137 |
| Simulation sortie pulse 1 ... n | → |  137 |
| Valeur d'impulsion 1 ... n | → |  137 |
| Simulation sortie commutation 1 ... n | → |  137 |
| Etat de commutation 1 ... n | → |  137 |
| Sortie relais 1 ... n simulation | → |  137 |
| Etat de commutation 1 ... n | → |  137 |
| Simulation alarme appareil | → |  137 |
| Catégorie d'événement diagnostic | → |  137 |
| Simulation événement diagnostic | → |  137 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée / Affichage |
|--------------------------------------|---|--|--|
| Affecter simulation variable process | – | Sélectionner une variable de process pour le process de simulation qui est activé. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé * ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Densité ■ Densité de référence * ■ Densité de référence alternative * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Water cut * ■ Densité huile * ■ Densité eau * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * ■ Densité moyenne pondérée * ■ Température moyenne pondérée * ■ Température ■ Concentration * |
| Valeur variable mesurée | Une variable de process est sélectionnée dans le paramètre Affecter simulation variable process (→ 136). | Entrez la valeur de simulation pour le paramètre sélectionné. | Dépend de la variable de process sélectionnée |
| Simulation de l'entrée état | – | Simulation de commutation de l'entrée état marche et arrêt. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Marche |
| Niveau du signal d'entrée | Dans le paramètre Simulation de l'entrée état , l'option Marche est sélectionnée. | Sélectionner le niveau de signal pour la simulation de l'entrée d'état. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Haute ■ Bas |
| Simulation entrée courant 1 ... n | – | Activation et désactivation de la simulation de l'entrée courant. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Marche |
| Valeur du courant d'entrée 1 ... n | Dans le Paramètre Simulation entrée courant 1 ... n , l'option Marche est sélectionnée. | Entrer la valeur de courant pour la simulation. | 0 ... 22,5 mA |
| Simulation sortie courant 1 ... n | – | Commuter en On/Off la simulation de courant. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Marche |
| Valeur sortie courant 1 ... n | Dans le Paramètre Simulation sortie courant 1 ... n , l'option Marche est sélectionnée. | Entrer valeur de courant pour simulation. | 3,59 ... 22,5 mA |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée / Affichage |
|---------------------------------------|---|--|---|
| Simulation sortie fréquence 1 ... n | Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Fréquence est sélectionnée. | Activer/désactiver la simulation de la sortie fréquence. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Marche |
| Valeur de fréquence 1 ... n | Dans le Paramètre Simulation sortie fréquence 1 ... n , l'option Marche est sélectionnée. | Entrez la valeur de fréquence pour la simulation. | 0,0 ... 12 500,0 Hz |
| Simulation sortie pulse 1 ... n | Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Impulsion est sélectionnée. | Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion.  Pour l'option Valeur fixe : Le paramètre Durée d'impulsion (→  104) définit la durée d'impulsion de la sortie impulsion. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Valeur fixe ■ Valeur du compte à rebours |
| Valeur d'impulsion 1 ... n | Dans le Paramètre Simulation sortie pulse 1 ... n , l'option Valeur du compte à rebours est sélectionnée. | Entrer le nombre d'impulsion pour la simulation. | 0 ... 65 535 |
| Simulation sortie commutation 1 ... n | Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Etat est sélectionnée. | Commuter en On/Off la simulation de contact. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Marche |
| Etat de commutation 1 ... n | – | Sélectionner le status de l'état de la sortie de simulation. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ouvert ■ Fermé |
| Sortie relais 1 ... n simulation | – | Simulation de commutation de la sortie relais marche et arrêt. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Marche |
| Etat de commutation 1 ... n | L'option Marche est sélectionnée dans le paramètre paramètre Simulation sortie commutation 1 ... n . | Sélectionnez l'état de la sortie relais pour la simulation. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ouvert ■ Fermé |
| Simulation sortie pulse | – | Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion.  Pour l'option Valeur fixe : Le paramètre Durée d'impulsion définit la durée d'impulsion de la sortie impulsion. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Valeur fixe ■ Valeur du compte à rebours |
| Valeur d'impulsion | Dans le paramètre Simulation sortie pulse , l'option Valeur du compte à rebours est sélectionnée. | Définir et arrêter la simulation de la sortie impulsion. | 0 ... 65 535 |
| Simulation alarme appareil | – | Commuter en On/Off l'alarme capteur. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Marche |
| Catégorie d'événement diagnostic | – | Sélectionner une catégorie d'événement de diagnostic. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Capteur ■ Electronique ■ Configuration ■ Process |
| Simulation événement diagnostic | – | Sélectionner un événement diagnostic pour simuler cet événement. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Liste de sélection des événements de diagnostic (en fonction de la catégorie sélectionnée) |
| Intervalle de mémorisation | – | Définir l'intervalle de temps d'enregistrement. Cette valeur définit l'intervalle de temps entre les points dans la mémoire. | 1,0 ... 3 600,0 s |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

10.9 Protection des réglages contre un accès non autorisé

Les options de protection en écriture suivantes sont disponibles pour protéger la configuration de l'appareil de mesure contre toute modification involontaire :


- Protéger l'accès aux paramètres via un code d'accès → 138
- Protéger l'accès à la configuration sur site via le verrouillage des touches → 60
- Protéger l'accès à l'appareil de mesure via le commutateur de protection en écriture → 139

10.9.1 Protection en écriture via code d'accès


Le code d'accès spécifique à l'utilisateur a les effets suivants :

- Via la configuration locale, les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure sont protégés en écriture et leurs valeurs ne sont plus modifiables.
- L'accès à l'appareil est protégé via le navigateur web, comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.
- L'accès à l'appareil est protégé via FieldCare ou DeviceCare (via interface service CDI-RJ45), comme le sont les paramètres pour la configuration de l'appareil de mesure.

Définition du code d'accès via l'afficheur local


1. Aller jusqu'au Paramètre **Définir code d'accès** (→ 134).
2. Définir une chaîne de max. 16 caractères comprenant des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux comme code d'accès.
3. Entrer le code d'accès une nouvelle fois dans le Paramètre **Confirmer le code d'accès** (→ 134) pour confirmer le code.
 - ↳ Le symbole  apparaît devant tous les paramètres protégés en écriture.

L'appareil reverrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture si aucune touche n'est actionnée pendant minutes dans la vue navigation et édition. L'appareil verrouille automatiquement les paramètres protégés en écriture après 60 s si l'utilisateur retourne au mode affichage opérationnel à partir de la vue navigation et édition.

- 
- Si l'accès en écriture des paramètres est activée via un code d'accès, il ne peut être désactivé que par ce code d'accès → 59.
 - Le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement conencté via l'afficheur local est indiqué par le → 59 Paramètre **Droits d'accès**. Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès





Paramètres toujours modifiables via l'afficheur local

Certains paramètres, qui n'affectent pas la mesure, sont exclus de la protection en écriture des paramètres via l'affichage local. Malgré le code d'accès défini par l'utilisateur, ces paramètres peuvent toujours être modifiés, même si les autres paramètres sont verrouillés.



Définition du code d'accès via le navigateur web

1. Aller jusqu'au paramètre **Définir code d'accès** (→ 134).



2. Définir un code numérique de 16 chiffres max. comme code d'accès.
 3. Entrer le code d'accès une nouvelle fois dans le Paramètre **Confirmer le code d'accès** (→  134) pour confirmer le code.
 - ↳ Le navigateur passe à la page d'accès.
-  Si pendant 10 minutes aucune action n'est effectuée, le navigateur revient automatiquement à la page d'accès.
-  ■ Si l'accès en écriture des paramètres est activée via un code d'accès, il ne peut être désactivé que par ce code d'accès →  59.
- Le rôle utilisateur avec lequel l'utilisateur est actuellement connecté via le navigateur web est indiqué par le Paramètre **Droits d'accès**. Navigation : Fonctionnement → Droits d'accès

Réinitialisation du code d'accès

Si vous avez oublié votre code d'accès, il est possible de le réinitialiser aux réglages par défaut. Pour cela, il faut entrer un code de réinitialisation. Il est alors possible de redéfinir un code d'accès spécifique à l'utilisateur par la suite.

Via navigateur web, FieldCare, DeviceCare (via interface service CDI-RJ45), bus de terrain

 Pour un code de réinitialisation, contacter Endress+Hauser.


1. Aller jusqu'au paramètre **Réinitialiser code d'accès** (→  134).
2. Entrer le code de réinitialisation.
 - ↳ Le code d'accès a été réinitialisé au réglage par défaut **0000**. Il peut être remodifié →  138.

10.9.2 Protection en écriture via commutateur de verrouillage


Contrairement à la protection en écriture des paramètres via un code d'accès spécifique à l'utilisateur, cela permet de verrouiller l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration - à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**.


Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées (à l'exception du **paramètre "Affichage contraste"**) :

- Via afficheur local
- Via protocole PROFIBUS PA




Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **ON** permet d'activer la protection en écriture du hardware.

- ↳ Dans le paramètre **État verrouillage**, l'option **Protection en écriture hardware** est affichée → 141. De plus, sur l'afficheur local, le symbole  apparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage opérationnel et dans la vue de navigation.



2. Mettre le commutateur de protection en écriture (WP) sur le module électronique principal sur **OFF** (réglage par défaut) permet de désactiver la protection en écriture du hardware.

- ↳ Aucune option n'est affichée dans le paramètre **État verrouillage** → 141. Sur l'afficheur local, le symbole  disparaît devant les paramètres dans l'en-tête de l'affichage opérationnel et dans la vue de navigation.

11 Fonctionnement

11.1 Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil


Protection en écriture active de l'appareil : paramètre **État verrouillage**

Fonctionnement → État verrouillage

Etendue des fonctions du paramètre "État verrouillage"

| Options | Description |
|---------------------------------|--|
| Aucune | Les droits d'accès affichés dans le Paramètre Droits d'accès s'appliquent → 59. Apparait uniquement sur l'affichage local. |
| Protection en écriture hardware | Le commutateur DIP pour le verrouillage du hardware est activé sur la carte PCB. Ceci verrouille l'accès en écriture aux paramètres (par ex. via l'affichage local ou l'outil de configuration) . |
| Temporairement verrouillé | En raison d'opérations internes dans l'appareil (par ex. upload/download des données, reset), l'accès en écriture aux paramètres est temporairement bloqué. Dès la fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables. |

11.2 Définition de la langue de programmation

-  Informations détaillées :
- Pour configurer la langue de service → 86
 - Pour plus d'informations sur les langues de service prises en charge par l'appareil → 252

11.3 Configuration de l'afficheur

- Informations détaillées :
- Sur les réglages de base pour l'afficheur local → 115
 - Sur les réglages avancés pour l'afficheur local → 126

11.4 Lecture des valeurs mesurées

Avec le sous-menu **Valeur mesurée**, il est possible de lire toutes les valeurs mesurées.

Navigation
Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée











| | |
|------------------------|-------|
| ► Valeur mesurée | |
| ► Variables mesurées | → 142 |
| ► Valeurs d'entrées | → 144 |
| ► Valeur de sortie | → 145 |
| ► Totalisateur 1 ... n | → 143 |

11.4.1 Sous-menu "Variables mesurées"





Le Sous-menu **Variables mesurées** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque variable de process.




Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Variables mesurées

| ► Variables mesurées | |
|-------------------------------|---|
| Débit massique | →  142 |
| Débit volumique | →  142 |
| Débit volumique corrigé | →  142 |
| Densité | →  142 |
| Densité de référence | →  143 |
| Température | →  143 |
| Valeur de pression | →  143 |
| Concentration | →  143 |
| Débit massique cible | →  143 |
| Débit massique fluide porteur | →  143 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Affichage |
|-------------------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Débit massique | – | Indique le débit massique actuellement mesuré. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique (→  90). | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Débit volumique | – | Indique le débit volumique actuellement calculé. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre Unité de débit volumique (→  90). | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Débit volumique corrigé | – | Indique le débit volumique corrigé actuellement calculé. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre Unité du débit volumique corrigé (→  90). | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Densité | – | Affiche la densité mesurée actuellement. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre Unité de densité (→  90). | Nombre à virgule flottante avec signe |

| Paramètre | Prérequis | Description | Affichage |
|-------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Densité de référence | – | Indique la masse volumique de référence actuellement calculée. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre Unité de densité de référence (→ 90). | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Température | – | Affiche la température mesurée actuellement. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre Unité de température (→ 91). | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Valeur de pression | – | Indique soit la valeur de pression fixée soit la valeur de pression externe. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre Unité de pression (→ 91). | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Concentration | Pour la variante de commande suivante : Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration"  Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels . | Indique la concentration actuellement calculée. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre Unité de concentration . | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Débit massique cible | Avec les conditions suivantes : Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration"  Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels . | Indique le débit massique actuellement mesuré pour le fluide cible. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique (→ 90). | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Débit massique fluide porteur | Avec les conditions suivantes : Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration"  Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels . | Indique le débit massique actuellement mesuré pour le fluide porteur. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre Unité de débit massique (→ 90). | Nombre à virgule flottante avec signe |

11.4.2 Totalisateur

Le sous-menu **Totalisateur** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque totalisateur.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Totalisateur 1 ... n

| | |
|---------------------------------|-------|
| ► Totalisateur 1 ... n | |
| Affecter variable process | → 144 |
| Valeur totalisateur 1 ... n | → 144 |
| État totalisateur 1 ... n | → 144 |
| Etat totalisateur (Hex) 1 ... n | → 144 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée / Affichage |
|---------------------------------|---|---|--|
| Affecter variable process | – | Sélectionner la variable de process pour le totalisateur. | <ul style="list-style-type: none">■ Débit massique■ Débit volumique■ Débit volumique corrigé *■ Débit massique cible *■ Débit massique fluide porteur *■ Débit volumique cible *■ Débit volumique du fluide porteur *■ Débit volumique corrigé cible *■ Débit volumique corrigé fluide porteur *■ Débit GSV *■ Débit GSV alternatif *■ Débit NSV *■ Débit NSV alternatif *■ Débit volumique S&W *■ Débit massique huile *■ Débit massique eau *■ Débit volumique huile *■ Débit volumique eau *■ Débit volumique corrigé huile *■ Débit volumique corrigé eau * |
| Valeur totalisateur 1 ... n | Dans le paramètre Affecter variable process l'une des options suivantes est sélectionnée : <ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique■ Débit massique■ Débit volumique corrigé■ Débit massique totalisé■ Débit massique des condensats■ Débit chaleur■ Différence de débit de chaleur | Indique l'état actuel du totalisateur. | Nombre à virgule flottante avec signe |
| État totalisateur 1 ... n | – | Indique l'état actuel du totalisateur. | <ul style="list-style-type: none">■ Good■ Uncertain■ Bad |
| Etat totalisateur (Hex) 1 ... n | Dans le paramètre Target mode , l'option Auto est sélectionnée. | Indique la valeur d'état actuelle (Hex) du totalisateur. | 0 ... 0xFF |


* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

11.4.3 Sous-menu "Valeurs d'entrées"

Le sous-menu **Valeurs d'entrées** guide l'utilisateur systématiquement vers les différentes valeurs des entrées.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées



Valeurs d'entrée de l'entrée courant

Le sous-menu **Entrée courant 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque entrée courant.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées → Entrée courant 1 ... n

► Entrée courant 1 ... n

Valeur mesurée 1 ... n

Mesure courant 1 ... n

→ 145

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Affichage |
|------------------------|---|---------------------------------------|
| Valeur mesurée 1 ... n | Indique la valeur d'entrée actuelle. | Nombre à virgule flottante avec signe |
| Mesure courant 1 ... n | Indique la valeur actuelle de l'entrée courant. | 0 ... 22,5 mA |

Valeurs d'entrée de l'entrée d'état

Le sous-menu **Entrée état 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque entrée d'état.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeurs d'entrées → Entrée état 1 ... n

► Entrée état 1 ... n

Valeur de l'entrée état

→ 145

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Affichage |
|-------------------------|---|--|
| Valeur de l'entrée état | Indique le niveau de signal entrée courant. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Haute ■ Bas |

11.4.4 Valeur de sortie

Le sous-menu **Valeur de sortie** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque sortie.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie

► Valeur de sortie

Sortie courant 1 ... n

→ 146

| | |
|---|-------|
| ► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/ Fréq. 1 ... n | → 146 |
| ► Sortie relais 1 ... n | → 147 |

Valeurs de sortie de la sortie courant

Le sous-menu **Valeur sortie courant** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque sortie courant.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie → Valeur sortie courant 1 ... n

| | |
|---------------------------|-------|
| ► Sortie courant 1 ... n | |
| Courant de sortie 1 ... n | → 146 |
| Mesure courant 1 ... n | → 146 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Affichage |
|---------------------|---|------------------|
| Courant de sortie 1 | Indique la valeur actuelle calculée de la sortie courant. | 3,59 ... 22,5 mA |
| Mesure courant | Indique la valeur actuelle mesurée de la sortie courant. | 0 ... 30 mA |

Valeurs de sortie de la sortie impulsion/fréquence/tout ou rien

Le sous-menu **Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles pour chaque sortie impulsion/fréquence/tout ou rien.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie → Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n

| | |
|---|-------|
| ► Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/ Fréq. 1 ... n | |
| Sortie fréquence 1 ... n | → 147 |
| Sortie impulsion 1 ... n | → 147 |
| Etat de commutation 1 ... n | → 147 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Affichage |
|-----------------------------|---|--|---|
| Sortie fréquence 1 ... n | Dans le paramètre Mode de fonctionnement , l'option Fréquence est sélectionnée. | Indique la valeur actuellement mesurée pour la sortie fréquence. | 0,0 ... 12 500,0 Hz |
| Sortie impulsion 1 ... n | L'option Impulsion est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement . | Indique la fréquence d'impulsion actuellement délivrée. | Nombre à virgule flottante positif |
| Etat de commutation 1 ... n | L'option Etat est sélectionnée dans le paramètre Mode de fonctionnement . | Indique l'état actuel de la sortie tout ou rien. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ouvert ■ Fermé |

Valeurs de sortie de la sortie relais

Le sous-menu **Sortie relais 1 ... n** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque sortie relais.

Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Valeur de sortie → Sortie relais 1 ... n

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| ► Sortie relais 1 ... n | | |
| Etat de commutation | → | 📄 147 |
| Cycles de commutation | → | 📄 147 |
| Nombre max. de cycles de commutation | → | 📄 147 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Description | Affichage |
|--------------------------------------|--|---|
| Etat de commutation | Affiche l'état actuel du relais. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ouvert ■ Fermé |
| Cycles de commutation | Affiche le nombre de cycles de commutation effectuées. | Nombre entier positif |
| Nombre max. de cycles de commutation | Indique le nombre maximal de cycles de commutation garantis. | Nombre entier positif |

11.5 Adaptation de l'appareil aux conditions de process

Pour ce faire, on dispose :

- des réglages de base à l'aide du menu **Configuration** (→ 📄 87)
- des réglages étendus à l'aide du sous-menu **Configuration étendue** (→ 📄 121)

11.6 Remise à zéro du totalisateur

Les totalisateurs sont réinitialisés dans le sous-menu **Fonctionnement** :

Contrôle totalisateur

Étendue des fonctions du paramètre "Contrôle totalisateur "

| Options | Description |
|-------------------------|---|
| Totalisation | Démarrage du totalisateur. |
| RAZ + maintien | La totalisation est arrêtée et le totalisateur remis à 0. |
| Présélection + maintien | La totalisation est arrêtée et le totalisateur est réglé sur la valeur initiale définie dans le paramètre Valeur de présélection 1 ... n . |

Navigation

Menu "Fonctionnement" → Totalisateur

| | |
|--------------------------------|-------|
| ► Totalisateur | |
| Contrôle totalisateur 1 ... n | → 148 |
| Valeur de présélection 1 ... n | → 148 |
| RAZ tous les totalisateurs | → 148 |

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée |
|--------------------------------|---|--|---|
| Contrôle totalisateur 1 ... n | – | Contrôler la valeur du totalisateur. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Totalisation ■ RAZ + maintien ■ Présélection + maintien |
| Valeur de présélection 1 ... n | Dans le paramètre Affecter variable process l'une des options suivantes est sélectionnée : <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique ■ Débit massique ■ Débit volumique corrigé ■ Débit massique totalisé ■ Débit massique des condensats ■ Débit chaleur ■ Différence de débit de chaleur | Spécifier la valeur initiale du totalisateur. | Nombre à virgule flottante avec signe |
| RAZ tous les totalisateurs | – | Remettre tous les totalisateurs à 0 et démarrer. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Annuler ■ RAZ + totalisation |


11.7 Affichage de l'historique des valeurs mesurées

Le pack d'applications **HistoROM étendue** (option de commande) doit être activé dans l'appareil pour que le sous-menu **Enregistrement des valeurs mesurées** apparaisse. Celui-ci comprend tous les paramètres pour l'historique des valeurs mesurées.

-  L'enregistrement des données est également possible via :
- Outil d'Asset Management FieldCare → 70.
 - Navigateur Web

Etendue des fonctions

- Mémorisation possible d'un total de 1000 valeurs mesurées
- 4 voies de mémorisation
- Intervalle d'enregistrement des valeurs mesurées réglable
- Affichage de la tendance de la valeur mesurée pour chaque voie de mémorisation sous forme de diagramme



A0016357

28 Diagramme de tendance de la valeur mesurée

- Axe x : selon le nombre de voies sélectionnées, affiche 250 à 1000 valeurs mesurées d'une variable de process.
- Axe y : indique l'étendue approximative des valeurs mesurées et adapte celle-ci en continu à la mesure en cours.

i Si la durée de l'intervalle d'enregistrement ou l'affectation des variables de process aux voies est modifiée, le contenu de la mémoire des valeurs mesurées est effacé.

Navigation


Menu "Diagnostic" → Enregistrement des valeurs mesurées





| ► Enregistrement des valeurs mesurées | |
|--|-------|
| Affecter voie 1 | → 151 |
| Affecter voie 2 | → 151 |
| Affecter voie 3 | → 152 |
| Affecter voie 4 | → 152 |
| Intervalle de mémorisation | → 152 |
| Reset tous enregistrements | → 152 |
| Enregistrement de données | → 152 |
| Retard Logging | → 152 |
| Contrôle de l'enregistrement des données | → 152 |
| Statut d'enregistrement de données | → 152 |
| Durée complète d'enregistrement | → 152 |
| ► Affichage canal 1 | |
| ► Affichage canal 2 | |

► Affichage canal 3

► Affichage canal 4

Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée / Affichage |
|-----------------|---|---|--|
| Affecter voie 1 | Le pack application HistoROM étendu est disponible. | Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Arrêt ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé * ■ Débit massique cible * ■ Débit massique fluide porteur * ■ Débit volumique cible * ■ Débit volumique du fluide porteur * ■ Débit volumique corrigé cible * ■ Débit volumique corrigé fluide porteur * ■ Densité ■ Densité de référence * ■ Densité de référence alternative * ■ Débit GSV * ■ Débit GSV alternatif * ■ Débit NSV * ■ Débit NSV alternatif * ■ Débit volumique S&W * ■ Water cut * ■ Densité huile * ■ Densité eau * ■ Débit massique huile * ■ Débit massique eau * ■ Débit volumique huile * ■ Débit volumique eau * ■ Débit volumique corrigé huile * ■ Débit volumique corrigé eau * ■ Concentration * ■ Température ■ Température électronique ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Amplitude de l'oscillation * ■ Fluctuations fréquence 0 * ■ Amortissement de l'oscillation 0 * ■ Fluctuation amortissement oscillation 0 * ■ Asymétrie signal * ■ Courant d'excitation 0 * ■ HBSI * ■ Sortie courant 1 * ■ Sortie courant 2 * ■ Sortie courant 3 * ■ Sortie courant 4 * ■ Pression |
| Affecter voie 2 | Le pack d'applications HistoROM étendu est disponible.  Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels . | Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement. | Liste de sélection, voir paramètre Affecter voie 1 (→ 151) |

| Paramètre | Prérequis | Description | Sélection / Entrée / Affichage |
|--|---|---|---|
| Affecter voie 3 | Le pack d'applications HistoROM étendu est disponible.  Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels . | Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement. | Liste de sélection, voir paramètre Affecter voie 1 (→  151) |
| Affecter voie 4 | Le pack d'applications HistoROM étendu est disponible.  Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels . | Affecter la variable de process à la voie d'enregistrement. | Liste de sélection, voir paramètre Affecter voie 1 (→  151) |
| Intervalle de mémorisation | Le pack d'applications HistoROM étendu est disponible. | Définir l'intervalle d'enregistrement des données. Cette valeur définit l'intervalle de temps entre les différents points de données dans la mémoire. | 0,1 ... 3 600,0 s |
| Reset tous enregistrements | Le pack d'applications HistoROM étendu est disponible. | Effacer toute la mémoire des données. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Annuler ■ Effacer données |
| Enregistrement de données | – | Sélectionner la méthode d'enregistrement des données. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ecrasement ■ Non écrasé |
| Retard Logging | Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée. | Entrer la temporisation pour l'enregistrement des valeurs mesurées. | 0 ... 999 h |
| Contrôle de l'enregistrement des données | Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée. | Démarrer et arrêter l'enregistrement des valeurs mesurées. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Aucune ■ Supprimer + redémarrer ■ Arrêt |
| Statut d'enregistrement de données | Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée. | Indique l'état de l'enregistrement des valeurs mesurées. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Fait ■ Retard actif ■ Active ■ Arrêté |
| Durée complète d'enregistrement | Dans le paramètre Enregistrement de données , l'option Non écrasé est sélectionnée. | Indique la durée totale de l'enregistrement. | Nombre à virgule flottante positif |

* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil


12 Diagnostic et suppression des défauts

12.1 Suppression des défauts - Généralités










Pour l'afficheur local

| Erreur | Causes possibles | Solution |
|---|--|---|
| Affichage sombre et pas de signal de sortie | La tension d'alimentation ne correspond pas aux indications sur la plaque signalétique. | Appliquer la tension d'alimentation correcte → 36. |
| Affichage sombre et pas de signal de sortie | La polarité de la tension d'alimentation est erronée. | Inverser la polarité de la tension d'alimentation. |
| Affichage sombre et pas de signal de sortie | Les câbles de raccordement n'ont aucun contact avec les bornes de raccordement. | Vérifier les contacts des câbles et corriger si nécessaire. |
| Affichage sombre et pas de signal de sortie | Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique E/S. Les bornes de raccordement ne sont pas correctement enfichées sur le module électronique principal. | Vérifier les bornes de raccordement. |
| Affichage sombre et pas de signal de sortie | Le module électronique E/S est défectueux. Le module électronique principal est défectueux. | Commander la pièce de rechange → 227. |
| Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable | L'affichage est réglé trop sombre ou trop clair. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Régler un affichage plus clair en appuyant simultanément sur les touches \boxplus + \boxminus. ■ Régler un affichage plus sombre en appuyant simultanément sur les touches \boxminus + \boxplus. |
| Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable | Le câble du module d'affichage n'est pas correctement enfiché. | Enficher correctement les connecteurs sur le module électronique principal et sur le module d'affichage. |
| Affichage local sombre, mais émission du signal dans la gamme de courant valable | Le module d'affichage est défectueux. | Commander la pièce de rechange → 227. |
| Rétroéclairage de l'afficheur local rouge | Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit. | Prendre des mesures correctives → 165 |
| Le texte dans l'affichage local apparaît dans une langue étrangère, non compréhensible. | Une langue de programmation incorrecte a été réglée. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyer sur \boxplus + \boxminus pendant 2 s ("position Home"). 2. Appuyer sur \boxminus. 3. Régler la langue souhaitée dans le paramètre Display language (→ 130). |
| Message sur l'afficheur local : "Communication Error" "Check Electronics" | La communication entre le module d'affichage et l'électronique est interrompue. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier le câble et le connecteur entre le module électronique principal et le module d'affichage. ■ Commander la pièce de rechange → 227. |

Pour les signaux de sortie

| Erreur | Causes possibles | Solution |
|--|---|--|
| Sortie signal en dehors de la gamme valable | Le module électronique principal est défectueux. | Commander la pièce de rechange →  227. |
| L'appareil affiche la bonne valeur, mais le signal délivré est incorrect bien qu'étant dans la gamme de courant valable. | Erreur de paramétrage | Vérifier et corriger le paramétrage. |
| L'appareil délivre des mesures incorrectes. | Erreur de paramétrage ou appareil utilisé en dehors du domaine d'application. | 1. Vérifier le paramétrage et corriger. 2. Respecter les seuils indiqués dans les "Caractéristiques techniques". |

Pour l'accès


| Erreur | Causes possibles | Solution |
|---|---|--|
| Pas d'accès possible aux paramètres | Protection en écriture du hardware activée | Positionner le commutateur de protection en écriture du module électronique principal sur Off →  139. |
| Pas d'accès possible aux paramètres | Le rôle utilisateur actuel a des droits d'accès limités | 1. Vérifier le rôle utilisateur →  59. 2. Entrer le bon code de déverrouillage spécifique au client →  59. |
| Pas de connexion via PROFIBUS PA | Connecteur mal raccordé | Vérifier l'occupation des bornes du connecteur . |
| Pas de connexion via PROFIBUS PA | Câble PROFIBUS PA pas correctement terminé | Vérifier la résistance de fin de ligne . |
| Pas de connexion avec le serveur web | Serveur web désactivé | À l'aide de l'outil de configuration "FieldCare" ou "DeviceCare", vérifier si le serveur web de l'appareil de mesure est activé, et le cas échéant l'activer →  66. |
| | Mauvais réglage de l'interface Ethernet de l'ordinateur | 1. Vérifier les propriétés du protocole Internet (TCP/IP) →  62 →  62. 2. Vérifier les réglages réseau avec le responsable informatique. |
| Pas de connexion avec le serveur web | Adresse IP erronée | Vérifier l'adresse IP : 192.168.1.212 →  62 →  62 |
| Pas de connexion avec le serveur web | Données d'accès WLAN incorrectes | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier l'état du réseau WLAN. ■ Se connecter à nouveau à l'aide des données d'accès WLAN. ■ Vérifier que le WLAN est activé sur l'appareil de mesure et le terminal de configuration →  62. |
| | Communication WLAN désactivée | – |
| Pas de connexion avec le serveur web, FieldCare ou DeviceCare | Pas de réseau WLAN disponible | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier si la réception WLAN est présente : la LED sur le module d'affichage est bleue ■ Vérifier si la connexion WLAN est activée : la LED sur le module d'affichage clignote en bleu ■ Activer la fonction de l'appareil. |

| Erreur | Causes possibles | Solution |
|--|---|---|
| Connexion réseau absente ou instable | Réseau WLAN faible. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Le terminal de configuration est hors de portée de réception : Vérifier l'état du réseau sur le terminal de configuration. ■ Pour améliorer les performances du réseau, utiliser une antenne WLAN externe. |
| | Communication WLAN et Ethernet parallèle | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifier les réglages du réseau. ■ Activer temporairement uniquement le WLAN comme une interface. |
| Navigateur web bloqué et aucune configuration possible | Transfert de données actif | Attendre que le transfert de données ou l'action en cours soit terminé. |
| | Connexion interrompue | <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier le câble de raccordement et la tension d'alimentation. 2. Rafraîchir le navigateur web et le cas échéant le redémarrer. |
| Affichage des contenus dans le navigateur web difficilement lisibles ou incomplets | La version du serveur web utilisée n'est pas optimale. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Utiliser la bonne version du navigateur web → 61. 2. Vider la mémoire cache du navigateur web et redémarrer le navigateur web. |
| | Réglages de la vue inadaptés. | Modifier le rapport taille des caractères/affichage du navigateur web. |
| Pas d'affichage ou affichage incomplet des contenus dans le navigateur web | <ul style="list-style-type: none"> ■ JavaScript non activé ■ JavaScript non activable | <ol style="list-style-type: none"> 1. Activer JavaScript. 2. Entrer comme adresse IP <code>http://XXX.XXX.X.XXX/basic.html</code>. |
| Configuration avec FieldCare ou DeviceCare via l'interface service CDI-RJ45 (port 8000) | Le pare-feu de l'ordinateur ou du réseau empêche la communication | En fonction des réglages du pare-feu utilisé sur l'ordinateur ou dans le réseau, celui-ci doit être adapté ou désactivé pour permettre l'accès à FieldCare/DeviceCare. |
| Flashage du firmware avec FieldCare ou DeviceCare via l'interface service CDI-RJ45 (via port 8000 ou ports TFTP) | Le pare-feu de l'ordinateur ou du réseau empêche la communication | En fonction des réglages du pare-feu utilisé sur l'ordinateur ou dans le réseau, celui-ci doit être adapté ou désactivé pour permettre l'accès à FieldCare/DeviceCare. |

12.2 Informations de diagnostic par LED

12.2.1 Transmetteur

Différentes LED dans le transmetteur donnent des informations sur l'état de l'appareil.




- 1 Tension d'alimentation
- 2 État de l'appareil (fonctionnement normal)
- 3 Non utilisé
- 4 Communication
- 5 Interface service (CDI) active, Liaison/activité Ethernet

| LED | Couleur | Signification |
|--|------------------------------|---|
| 1 Tension d'alimentation | Off | Tension d'alimentation désactivée ou trop faible. |
| | Vert | Tension d'alimentation ok. |
| 2 État de l'appareil (fonctionnement normal) | Off | Défaut firmware |
| | Vert | État de l'appareil ok. |
| | Vert clignotant | Appareil non configuré. |
| | Rouge | Un événement de diagnostic avec niveau diagnostic "Alarme" s'est produit. |
| | Rouge clignotant | Un événement de diagnostic avec niveau de diagnostic "Avertissement" s'est produit. |
| | Rouge/vert clignotant | L'appareil redémarre. |
| 2 État de l'appareil (en cours de démarrage) | Clignote lentement en rouge | Si > 30 secondes : problème avec le boot loader. |
| | Clignote rapidement en rouge | Si > 30 secondes : problème de compatibilité lors de la lecture du firmware. |
| 3 Non utilisé | – | – |
| 4 Communication | Off | L'appareil ne reçoit pas de données Profibus. |
| | Blanc | L'appareil reçoit des données Profibus. |
| 5 Interface service (CDI), Liaison/activité Ethernet | Off | Non connectée ou pas de connexion établie. |
| | Jaune | Connectée et connexion établie. |
| | Jaune clignotant | Interface service active. |

12.3 Informations de diagnostic sur l'afficheur local

12.3.1 Message de diagnostic

Les défauts détectés par le système d'autosurveillance de l'appareil sont affichés sous forme de messages de diagnostic en alternance avec l'affichage opérationnel.



S'il y a plusieurs événements de diagnostic simultanément, seul le message de diagnostic de l'événement de diagnostic avec la plus haute priorité est affiché.

- i** D'autres événements de diagnostic qui se sont produits peuvent être affichés dans le menu **Diagnostic** :
- Via le paramètre → 218
 - Via les sous-menus → 218



Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

- i** Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NE 107 : F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required


| Symbole | Signification |
|---------|--|
| F | Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valable. |
| C | Contrôle du fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (par ex. pendant une simulation). |
| S | En dehors des spécifications L'appareil fonctionne : En dehors de ses spécifications techniques (par ex. en dehors de la gamme de température de process) |
| M | Maintenance nécessaire La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable. |

Comportement diagnostic



| Symbole | Signification |
|---|--|
|  | Alarme <ul style="list-style-type: none"> ▪ La mesure est interrompue. ▪ Les sorties signal et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. ▪ Un message de diagnostic est généré. |
|  | Avertissement La mesure est poursuivie. Les sorties signal et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré. |

Informations de diagnostic


Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.



Eléments de configuration

| Touche | Signification |
|---|--|
|  | Touche Plus <i>Dans un menu, sous-menu</i> Ouvre le message sur les informations de concernant une mesure corrective. |
|  | Touche Enter <i>Dans un menu, sous-menu</i> Ouvre le menu de configuration. |

12.3.2 Accès aux mesures correctives



A0029431-FR

29 Message relatif aux mesures correctives

- 1 Information de diagnostic
- 2 Texte court
- 3 ID service
- 4 Niveau diagnostic avec code diagnostic
- 5 Durée d'apparition de l'événement
- 6 Mesures correctives

1. L'utilisateur se trouve dans le message de diagnostic.
Appuyer sur **+** (symbole **⊕**).
↳ Le sous-menu **Liste de diagnostic** s'ouvre.
2. Sélectionner l'événement diagnostic souhaité avec **+** ou **-** et appuyer sur **E**.
↳ Le message relatif aux mesures correctives s'ouvre.
3. Appuyer simultanément sur **-** + **+**.
↳ Le message relatif aux mesures correctives se ferme.


L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic** dans une entrée d'événement diagnostic, par ex. dans le sous-menu **Liste de diagnostic** ou paramètre **Dernier diagnostic**.

1. Appuyer sur **E**.
↳ Le message relatif aux mesures correctives de l'événement diagnostic sélectionné s'ouvre.
2. Appuyer simultanément sur **-** + **+**.
↳ Le message relatif aux mesures correctives se ferme.


12.4 Informations de diagnostic dans le navigateur Web



12.4.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés dans le navigateur web sur la page d'accueil lorsque l'utilisateur s'est connecté.







- 1 Zone d'état avec signal d'état
- 2 Information de diagnostic
- 3 Informations sur les mesures correctives avec ID service


 Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :

- Via le paramètre →  218
- Via les sous-menus →  218

Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

| Symbole | Signification |
|---|--|
|  | Défaut Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valable. |
|  | Contrôle du fonctionnement L'appareil se trouve en mode service (par ex. pendant une simulation). |
|  | En dehors des spécifications L'appareil fonctionne : En dehors de ses spécifications techniques (par ex. en dehors de la gamme de température de process) |
|  | Maintenance nécessaire La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable. |

 Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NAMUR NE 107.


12.4.2 Appeler les mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures de suppression. Celles-ci sont affichées à côté de l'événement de diagnostic avec l'information de diagnostic correspondante en couleur rouge.

12.5 Informations de diagnostic dans FieldCare ou DeviceCare

12.5.1 Options de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés sur la page d'accueil de l'outil de configuration lorsque la connexion a été établie.




- 1 Zone d'état avec signal d'état → 157
- 2 Informations de diagnostic → 158
- 3 Informations sur les mesures correctives avec ID service

i Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :

- Via le paramètre → 218
- Via les sous-menus → 218

Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut. Par ailleurs, le symbole correspondant au niveau diagnostic est placé avant l'information de diagnostic dans l'affichage local.



12.5.2 Accès aux mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures correctives.

- Sur la page d'accueil
Les mesures correctives sont indiquées sous l'information de diagnostic dans une zone séparée.
- Dans le menu **Diagnostic**
Les mesures correctives peuvent être interrogées dans la zone de travail de l'interface utilisateur.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic**.

1. Afficher le paramètre souhaité.
2. A droite dans la zone de travail, passer avec le curseur sur le paramètre.
↳ Une infobulle avec mesure corrective pour l'événement diagnostic apparaît.


12.6 Adaptation des informations de diagnostic

12.6.1 Adaptation du comportement de diagnostic

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Comportement du diagnostic**.

 Comportement de diagnostic selon la Spécification PROFIBUS PA Profile 3.02, Condensed Status.

Expert → Système → Traitement événement → Comportement du diagnostic



A0019179-FR

Comportements de diagnostic disponibles


Les comportements de diagnostic suivants peuvent être affectés :

| Comportement de diagnostic | Description |
|----------------------------|---|
| Alarme | L'appareil arrête la mesure. Les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré. |
| Avertissement | L'appareil continue de mesurer. La valeur mesurée délivrée via PROFIBUS et les totalisateurs n'est pas affectée. Un message de diagnostic est généré. |
| Uniq.entrée journal | L'appareil continue de mesurer. Le message de diagnostic n'est affiché que dans le sous-menu Journal d'événements (sous-menu Liste événements), pas en alternance avec l'affichage opérationnel. |
| Arrêt | L'événement de diagnostic est ignoré et aucun message de diagnostic n'est généré ni consigné. |

Représentation de l'état de la mesure

Lorsque les blocs de fonctions Analog Input, Digital Input et Totalisateur sont configurés pour la transmission cyclique de données, l'état d'appareil est codé selon PROFIBUS PA Profile 3.02 Specification et transmis avec la valeur mesurée via le Coding-Byte (octet 5)

au maître PROFIBUS (classe 1). Le Coding-Byte est réparti dans les segments Quality, Quality Substatus et Limits (seuils).



30 Structure du Coding-Byte

Le contenu du Coding-Byte dépend du mode défaut configuré dans le bloc de fonctions correspondant. Selon le mode défaut réglé, des informations d'état selon PROFIBUS PA Profile Specification 3.02 sont transmises au maître PROFIBUS (classe 1) via le Coding-Byte .

Détermination de la valeur mesurée et de l'appareil via le niveau diagnostic

Lorsque le comportement de diagnostic est affecté, cela modifie également l'état de la valeur mesurée et de l'appareil pour les informations de diagnostic. L'état de la valeur mesurée et l'état de l'appareil dépendent de la sélection du comportement de diagnostic et du groupe dans lequel se trouvent les informations de diagnostic.

Les informations de diagnostic sont regroupées comme suit :

- Informations de diagnostic relatives au capteur : numéro de diagnostic 000...199
→ 163
- Informations de diagnostic relatives à l'électronique : numéro de diagnostic 200...399
→ 164
- Informations de diagnostic relatives à la configuration : numéro de diagnostic 400...599
→ 164
- Informations de diagnostic relatives au process : numéro de diagnostic 800...999
→ 165

En fonction du groupe où se trouvent les informations de diagnostic, l'état de la valeur mesurée et l'état de l'appareil sont affectés de manière fixe au comportement de diagnostic correspondant :

Informations de diagnostic relatives au capteur : numéro de diagnostic 000...199

| Comportement diagnostic (configurable) | État de la valeur mesurée (affecté de manière fixe) | | | | Diagnostic de l'appareil (affecté de manière fixe) |
|--|---|-------------------------|-----------------|----------------------|---|
| | Qualité | Qualité Sous-état | Codage (hex) | Catégorie (NE107) | |
| Alarme | BAD | Maintenance alarm | 0x24...0x27 | F (Failure) | Maintenance alarm |
| Avertissement | GOOD | Maintenance demanded | 0xA8...0xAB | M (Maintenance) | Maintenance demanded |
| Uniq. entrée jour. | GOOD | ok | 0x80...0x8E | - | - |
| Off | | | | | |

*Informations de diagnostic relatives à l'électronique : numéro de diagnostic 200...399**Numéro de diagnostic 200...301, 303...399*

| Comportement diagnostic (configurable) | État de la valeur mesurée (affecté de manière fixe) | | | | Diagnostic de l'appareil (affecté de manière fixe) |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|--|
| | Qualité | Qualité Sous-état | Codage (hex) | Catégorie (NE107) | |
| Alarme | BAD | Maintenance alarm | 0x24...0x27 | F (Failure) | Maintenance alarm |
| Avertissement | | | | | |
| Uniq. entrée jour. | GOOD | ok | 0x80...0x8E | – | – |
| Off | | | | | |

Informations de diagnostic 302

| Comportement diagnostic (configurable) | État de la valeur mesurée (affecté de manière fixe) | | | | Diagnostic de l'appareil (affecté de manière fixe) |
|--|---|--|--------------|-------------------|--|
| | Qualité | Qualité Sous-état | Codage (hex) | Catégorie (NE107) | |
| Alarme | BAD | Contrôle du fonctionnement , commande prioritaire locale | 0x24...0x27 | C | Contrôle du fonctionnement |
| Avertissement | GOOD | Contrôle du fonctionnement | 0xBC...0xBF | – | – |

Les informations de diagnostic 302 (vérification de l'appareil active) sont délivrées pendant la vérification Heartbeat interne ou externe.

- État du signal : contrôle du fonctionnement
- Sélection du comportement de diagnostic : alarme ou avertissement (réglage usine)

Lorsque la vérification Heartbeat démarre, l'enregistrement des données est interrompu, la dernière valeur mesurée valide est émise et les totalisateurs sont arrêtés.




Informations de diagnostic relatives à la configuration : numéro de diagnostic 400...599

| Comportement diagnostic (configurable) | État de la valeur mesurée (affecté de manière fixe) | | | | Diagnostic de l'appareil (affecté de manière fixe) |
|--|---|-------------------|--------------|--------------------------|--|
| | Qualité | Qualité Sous-état | Codage (hex) | Catégorie (NE107) | |
| Alarme | BAD | Process related | 0x28...0x2B | F (Failure) | Invalid process condition |
| Avertissement | UNCERTAIN | Process related | 0x78...0x7B | S (Out of specification) | Invalid process condition |
| Uniq. entrée jour. | GOOD | ok | 0x80...0x8E | – | – |
| Off | | | | | |

Informations de diagnostic relatives au process : numéro de diagnostic 800...999

| Comportement diagnostic (configurable) | État de la valeur mesurée (affecté de manière fixe) | | | | Diagnostic de l'appareil (affecté de manière fixe) |
|--|---|-------------------|--------------|--------------------------|--|
| | Qualité | Qualité Sous-état | Codage (hex) | Catégorie (NE107) | |
| Alarme | BAD | Process related | 0x28...0x2B | F (Failure) | Invalid process condition |
| Avertissement | UNCERTA IN | Process related | 0x78...0x7B | S (Out of specification) | Invalid process condition |
| Uniq. entrée jour. | GOOD | ok | 0x80...0x8E | – | – |
| Off | | | | | |

12.7 Aperçu des informations de diagnostic

-  Le nombre d'informations de diagnostic et des grandeurs de mesure concernées est d'autant plus grand que l'appareil dispose d'un ou de deux packs application.
- Dans toute la famille d'instruments Promass, l'ensemble des valeurs mesurées concernées sont toujours répertoriées sous "Valeurs mesurées concernées". Les valeurs mesurées disponibles pour l'appareil concerné dépendent de la version de l'appareil. En affectant les valeurs mesurées aux fonctions de l'appareil, par exemple aux sorties individuelles, toutes les valeurs mesurées disponibles pour la version d'appareil concernée peuvent être sélectionnées.
-  Pour certaines informations de diagnostic, il est possible de modifier le comportement diagnostic. Modifier les informations de diagnostic →  162

12.7.1 Diagnostic du capteur

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---|-----------------------------------|-------------------|--|
| N° | Texte court | | |
| 022 | Capteur de température défectueux | | 1. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM) 2. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur 3. Remplacer capteur |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Bad | |
| | Quality substatus | Maintenance alarm | |
| | Coding (hex) | 0x24 ... 0x27 | |
| | Signal d'état | F | |
| | Comportement du diagnostic | Alarm | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|--|--|---|
| N° | Texte court | |
| 046 | Limite du capteur dépassée | 1. Inspecter le capteur 2. Vérifier les conditions process |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | |
| | Quality | |
| | Good | |
| | Quality substatus | |
| | Maintenance demanded | |
| | Coding (hex) | |
| | 0xA8 ... 0xAB | |
| | Signal d'état | |
| | S | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Warning | |
| Variables de mesure influencées | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Amplitude de l'oscillation 1 ■ Amplitude de l'oscillation 2 ■ Asymétrie signal ■ Débit massique fluide porteur ■ Température enceinte de confinement ■ Débit volumique corrigé cible ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Concentration ■ Amortissement de l'oscillation 1 ■ Amortissement de l'oscillation 2 ■ Densité ■ Densité huile ■ Densité eau ■ Viscosité dynamique ■ Température électronique capteur (ISEM) ■ Option Détection de tube vide ■ Débit GSV ■ Débit GSV alternatif | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Viscosité cinématique ■ Option Suppression débit de fuite ■ Débit massique ■ Débit massique huile ■ Débit massique eau ■ HBSI ■ Débit NSV ■ Débit NSV alternatif ■ Pression externe ■ Courant d'excitation 1 ■ Courant d'excitation 2 ■ Fréquence d'oscillation 1 ■ Fréquence d'oscillation 2 ■ Débit volumique S&W ■ Densité de référence ■ Densité de référence alternative ■ Débit volumique corrigé ■ Débit volumique corrigé huile |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique corrigé eau ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 ■ Fluctuation amortissement oscillation 2 ■ Fluctuations fréquence 1 ■ Fluctuations fréquence 2 ■ Débit massique cible ■ Débit volumique du fluide porteur ■ Débit volumique cible ■ Viscosité dynamique compensée en temp. ■ Viscosité cinématique compensée en temp. ■ Température ■ État ■ Débit volumique ■ Débit volumique huile ■ Débit volumique eau ■ Water cut |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 062 | Connexion capteur défectueuse | 1. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM) 2. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur 3. Remplacer capteur | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|--|--------------------------------------|---|
| N° | Texte court | |
| 063 | Courant d'excitation défectueux | 1. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM) 2. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur 3. Remplacer capteur |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| Variables de mesure influencées | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Amplitude de l'oscillation 1 ■ Amplitude de l'oscillation 2 ■ Asymétrie signal ■ Débit massique fluide porteur ■ Température enceinte de confinement ■ Débit volumique corrigé cible ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Concentration ■ Amortissement de l'oscillation 1 ■ Amortissement de l'oscillation 2 ■ Densité ■ Densité huile ■ Densité eau ■ Viscosité dynamique ■ Température électronique capteur (ISEM) ■ Option Détection de tube vide ■ Débit GSV ■ Débit GSV alternatif | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Viscosité cinématique ■ Option Suppression débit de fuite ■ Débit massique ■ Débit massique huile ■ Débit massique eau ■ HBSI ■ Débit NSV ■ Débit NSV alternatif ■ Pression externe ■ Courant d'excitation 1 ■ Courant d'excitation 2 ■ Fréquence d'oscillation 1 ■ Fréquence d'oscillation 2 ■ Débit volumique S&W ■ Densité de référence ■ Densité de référence alternative ■ Débit volumique corrigé ■ Débit volumique corrigé huile |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique corrigé eau ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 ■ Fluctuation amortissement oscillation 2 ■ Fluctuations fréquence 1 ■ Fluctuations fréquence 2 ■ Débit massique cible ■ Débit volumique du fluide porteur ■ Débit volumique cible ■ Viscosité dynamique compensée en temp. ■ Viscosité cinématique compensée en temp. ■ Température ■ État ■ Débit volumique ■ Débit volumique huile ■ Débit volumique eau ■ Water cut |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 082 | Mémoire de données | 1. Contrôler les connexions des modules 2. Contacter le service technique | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 083 | Contenu mémoire | 1. Redémarrez appareil 2. Restaurez la sauvegarde HistoROM S-DAT (paramètre 'Reinitialiser appareil') 3. Remplacez HistoROM S-DAT | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 140 | Signal de capteur asymétrique | 1. Vérifier/remplacer module élect. capteur(ISEM) 2. Si dispo.: vérifier câble de connexion entre le capteur et le transmetteur 3. Remplacer capteur | |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | S |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 144 | Erreur de mesure trop élevée | 1. Contrôler ou changer capteur 2. Contrôler les conditions process | |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

12.7.2 Diagnostic de l'électronique

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---|---------------------------------|-------------------|--|
| N° | Texte court | | |
| 201 | Défaillance de l'appareil | | 1. Redémarrer appareil 2. Contacter service après-vente |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Bad | |
| | Quality substatus | Maintenance alarm | |
| | Coding (hex) | 0x24 ... 0x27 | |
| | Signal d'état | F | |
| | Comportement du diagnostic | Alarm | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---|--------------------------------------|---|
| N° | Texte court | |
| 242 | SW incompatible | 1. Contrôler Software |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| Variables de mesure influencées | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Amplitude de l'oscillation 1 ■ Amplitude de l'oscillation 2 ■ Asymétrie signal ■ Débit massique fluide porteur ■ Température enceinte de confinement ■ Débit volumique corrigé cible ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Concentration ■ Valeur mesurée 1 ■ Valeur mesurée 2 ■ Valeur mesurée 3 ■ Amortissement de l'oscillation 1 ■ Amortissement de l'oscillation 2 ■ Densité ■ Densité huile ■ Densité eau ■ Viscosité dynamique ■ Température électronique capteur (ISEM) ■ Option Détection de tube vide | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit GSV ■ Débit GSV alternatif ■ Viscosité cinématique ■ Option Suppression débit de fuite ■ Débit massique ■ Débit massique huile ■ Débit massique eau ■ HBSI ■ Débit NSV ■ Débit NSV alternatif ■ Pression externe ■ Courant d'excitation 1 ■ Courant d'excitation 2 ■ Fréquence d'oscillation 1 ■ Fréquence d'oscillation 2 ■ Débit volumique S&W ■ Densité de référence ■ Densité de référence alternative ■ Débit volumique corrigé |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé eau ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 ■ Fluctuation amortissement oscillation 2 ■ Fluctuations fréquence 1 ■ Fluctuations fréquence 2 ■ Débit massique cible ■ Débit volumique du fluide porteur ■ Débit volumique cible ■ Viscosité dynamique compensée en temp. ■ Viscosité cinématique compensée en temp. ■ Température ■ État ■ Débit volumique ■ Débit volumique huile ■ Débit volumique eau ■ Water cut |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---------------------------------|---|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 252 | Module incompatible | 1. Vérifier les modules électroniques 2. Vérifier si des modules adaptés sont disponibles (par ex. NEx, Ex). 3. Remplacer les modules électroniques | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div></div><div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 252 | Module incompatible | 1. Vérifier si le correct module électronique est branché 2. Remplacer le module électronique | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div></div><div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ HBSI</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div></div><div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---|---|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 262 | Connexion électroniq.capteur défaillant | 1. Vérifier/remplacer câble connexion entre le module capteur élec. (ISEM) et élec.principale 2. Vérifier ou remplacer ISEM ou électronique principale | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 270 | Défaut électronique principale | Changer électronique principale | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---------------------------|---|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 271 | Défaut électronique principale | 1. Redémarrer appareil 2. Changer électronique principale | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|--------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 272 | Défaut électronique principale | 1. Redémarrer appareil 2. Contacter service après-vente | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 273 | Défaut électronique principale | Changer électronique | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div></div><div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|-------------------------------|---------------------|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 275 | Module E/S 1 ... n défectueux | Changer module E/S | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ HBSI■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Densité de référence■ Débit volumique corrigé■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|--|-------------------------------|-------------------|---|
| N° | Texte court | | |
| 276 | Module E/S 1 ... n défaillant | | 1. Redémarrer appareil 2. Changer module E/S |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Bad | |
| | Quality substatus | Maintenance alarm | |
| | Coding (hex) | 0x24 ... 0x27 | |
| | Signal d'état | F | |
| | Comportement du diagnostic | Alarm | |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ HBSI■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Densité de référence■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|-------------------------------|---|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 283 | Contenu mémoire | 1. Reset de l'appareil 2. contactez le service technique | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---|---|----------------|
| N° | Texte court | | |
| 302 | Vérification appareil active | Dispositif de vérification actif, s'il vous plaît attendre. | |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | | Good |
| | Quality substatus | | Function check |
| | Coding (hex) | | 0xBC ... 0xBF |
| | Signal d'état | | C |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div></div><div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| N° | Texte court | | |
| 303 | E/S 1 ... n configuration changée | | 1. Appliquer configuration module d'E/S(paramètre 'Appliquer configuration E/S') 2. Recharger la description de l'appareil et vérifier le câblage |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Bad | |
| | Quality substatus | Maintenance alarm | |
| | Coding (hex) | 0x24 ... 0x27 | |
| | Signal d'état | M | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| - | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|-------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 311 | Défaut électronique | 1. Ne pas redémarrer l'appareil 2. Contacter le service technique | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | M |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---------------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 332 | Écriture sauvegarde HistoROM a échoué | Remplacer la carte interface utilisateur Ex d/XP: remplacer le transmetteur | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé■ Débit volumique corrigé huile</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|-------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 361 | Module E/S 1 ... n défaillant | 1. Redémarrer capteur 2. Contrôler modules électronique. 3. Chang.mod.E/S ou électronique princ. | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ HBSI■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Densité de référence■ Débit volumique corrigé■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---|---|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 372 | Electronique capteur (ISEM) défectueuse | 1. Redémarrez appareil 2. Vérifiez si défaut se reproduit 3. Remplacer le module électronique du capteur (ISEM) | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 373 | Electronique capteur (ISEM) défectueuse | 1. Transférer données ou RAZ capteur 2. Contactez SAV | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div></div><div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---|---|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 374 | Electronique capteur (ISEM) défectueuse | 1. Redémarrez appareil 2. Vérifiez si défaut se reproduit 3. Remplacer le module électronique du capteur (ISEM) | |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | S |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Concentration■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Option Détection de tube vide■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ HBSI■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Densité de référence</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique</div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|--|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 375 | Erreur communication module E/S- 1 ... n | 1. Redémarrez appareil 2. Vérifiez si défaut se reproduit 3. Remplacez le module rack incluant les modules électroniques | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Option Détection de tube vide■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---------------------------|--|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 382 | Mémoire de données | 1. Insérer T-DAT 2. Remplacer T-DAT | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div></div><div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 383 | Contenu mémoire | 1. Redémarrez appareil 2. Supprimez la T-DAT via le paramètre 'RAZ appareil' 3. Remplacez la T-DAT | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Option Détection de tube vide■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 387 | La sauvegarde HistoROM a échoué | Contactez l'organisation Service | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

12.7.3 Diagnostic de la configuration

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|-------------------------------|---|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 330 | Fichier Flash invalide | 1. Mise à jour du firmware de l'appareil 2. Redémarrage appareil | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | M |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div></div><div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ HBSI</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div></div><div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|----------------------------------|---|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 331 | Mise à jour du firmware a échoué | 1. Mise à jour du firmware de l'appareil 2. Redémarrage appareil | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div></div><div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---------------------------------|---|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 410 | Transmission données | 1. Vérifier liaison 2. Réessayer le transfert de données | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| N° | Texte court | | |
| 412 | Download en cours | Download en cours, veuillez patienter | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Uncertain |
| | Quality substatus | | Initial value |
| | Coding (hex) | | 0x4C ... 0x4F |
| | Signal d'état | | C |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|
| N° | Texte court | | |
| 431 | Ajustement 1 ... n | | Carry out trim |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Good | |
| | Quality substatus | Function check | |
| | Coding (hex) | 0xBC ... 0xBF | |
| | Signal d'état | C | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | - | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 437 | Configuration incompatible | 1. Redémarrer appareil 2. Contacter service après-vente | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div></div><div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---|--------------------------------------|---|
| N° | Texte court | |
| 438 | Bloc de données | 1. Contrôler fichier données 2. Contrôler configuration 3. Up/download de la nvelle config |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Warning | |
| Variables de mesure influencées | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Amplitude de l'oscillation 1 ■ Amplitude de l'oscillation 2 ■ Asymétrie signal ■ Débit massique fluide porteur ■ Température enceinte de confinement ■ Débit volumique corrigé cible ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Concentration ■ Valeur mesurée 1 ■ Valeur mesurée 2 ■ Valeur mesurée 3 ■ Amortissement de l'oscillation 1 ■ Amortissement de l'oscillation 2 ■ Densité ■ Densité huile ■ Densité eau ■ Viscosité dynamique ■ Température électronique capteur (ISEM) ■ Option Détection de tube vide | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit GSV ■ Débit GSV alternatif ■ Viscosité cinématique ■ Option Suppression débit de fuite ■ Débit massique ■ Débit massique huile ■ Débit massique eau ■ HBSI ■ Débit NSV ■ Débit NSV alternatif ■ Pression externe ■ Courant d'excitation 1 ■ Courant d'excitation 2 ■ Fréquence d'oscillation 1 ■ Fréquence d'oscillation 2 ■ Débit volumique S&W ■ Densité de référence ■ Densité de référence alternative ■ Débit volumique corrigé |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé eau ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 ■ Fluctuation amortissement oscillation 2 ■ Fluctuations fréquence 1 ■ Fluctuations fréquence 2 ■ Débit massique cible ■ Débit volumique du fluide porteur ■ Débit volumique cible ■ Viscosité dynamique compensée en temp. ■ Viscosité cinématique compensée en temp. ■ Température ■ État ■ Débit volumique ■ Débit volumique huile ■ Débit volumique eau ■ Water cut |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|--|--|--|
| N° | Texte court | |
| 441 | Sortie courant 1 ... n | 1. Vérifier process 2. Vérifier réglages sortie courant |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Warning | |
| Variables de mesure influencées | | |
| – | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|---|----------------|--|
| N° | Texte court | | |
| 442 | Sortie fréquence 1 ... n | | 1. Contrôler process 2. Contrôler réglages sortie fréquence |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | Good | |
| | Quality substatus | Function check | |
| | Coding (hex) | 0xBC ... 0xBF | |
| | Signal d'état | S | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | - | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|---|----------------|--|
| N° | Texte court | | |
| 443 | Sortie impulsion 1 ... n | | 1. Contrôler process 2. Contrôler réglages sortie impulsion |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | Good | |
| | Quality substatus | Function check | |
| | Coding (hex) | 0xBC ... 0xBF | |
| | Signal d'état | S | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | - | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|---|----------------|---|
| N° | Texte court | | |
| 444 | Entrée courant 1 ... n | | 1. Vérifiez le process 2. Vérifiez le réglage des entrées courants |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | Good | |
| | Quality substatus | Function check | |
| | Coding (hex) | 0xBC ... 0xBF | |
| | Signal d'état | S | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | <div>■ Valeur mesurée 1</div> <div>■ Valeur mesurée 2</div> <div>■ Valeur mesurée 3</div> | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| N° | Texte court | | |
| 453 | Dépassement débit | Désactiver le dépassement débit | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Good |
| | Quality substatus | | Function check |
| | Coding (hex) | | 0xBC ... 0xBF |
| | Signal d'état | | C |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---------------------------|--|---|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 463 | Entrée analogique 1 ... n sélection invalide | 1. Vérifiez la configuration module/canal 2. Vérifiez la configuration du module d'E/S | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | ■ Valeur mesurée 1 ■ Valeur mesurée 2 ■ Valeur mesurée 3 | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---------------------------|--|---------------------------|
| N° | Texte court | |
| 482 | FB not Auto/Cas | Saisir Block en mode AUTO |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Variables de mesure influencées | |
| | - | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| N° | Texte court | | |
| 484 | Simulation mode défaut | Désactiver simulation | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Function check |
| | Coding (hex) | | 0x3C ... 0x3F |
| | Signal d'état | | C |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| N° | Texte court | | |
| 485 | Simulation variable mesurée | Désactiver simulation | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Good |
| | Quality substatus | | Function check |
| | Coding (hex) | | 0xBC ... 0xBF |
| | Signal d'état | | C |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|---|----------------|-----------------------|
| N° | Texte court | | |
| 486 | Simulation entrée courant 1 ... n | | Désactiver simulation |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Good | |
| | Quality substatus | Function check | |
| | Coding (hex) | 0xBC ... 0xBF | |
| | Signal d'état | C | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | <div>■ Valeur mesurée 1</div> <div>■ Valeur mesurée 2</div> <div>■ Valeur mesurée 3</div> | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---------------------------|--|-----------------------|
| N° | Texte court | |
| 491 | Simulation sortie courant 1 ... n | Désactiver simulation |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Variables de mesure influencées | |
| | – | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---------------------------|--|--|
| N° | Texte court | |
| 492 | Simulation sortie fréquence 1 ... n | Désactiver simulation sortie fréquence |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Variables de mesure influencées | |
| | – | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---------------------------|--|--|
| N° | Texte court | |
| 493 | Simulation sortie impulsion 1 ... n | Désactiver simulation sortie impulsion |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Variables de mesure influencées | |
| | – | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---------------------------|--|---|
| N° | Texte court | |
| 494 | Simulation sortie commutation 1 ... n | Désactiver simulation sortie tout ou rien |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Variables de mesure influencées | |
| | – | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---------------------------|--|-----------------------|
| N° | Texte court | |
| 495 | Simulation événement diagnostic | Désactiver simulation |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Variables de mesure influencées | |
| | – | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---------------------------|--|--|
| N° | Texte court | |
| 496 | Simulation de l'entrée état | Désactiver la saisie de l'état de simulation |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Variables de mesure influencées | |
| | – | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---------------------------|--|--------------------------|
| N° | Texte court | |
| 497 | Simulation block sortie | Désactiver la simulation |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Variables de mesure influencées | |
| | - | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---------------------------|---|--|
| N° | Texte court | |
| 520 | E/S 1 ... n configuration hardware invalide | 1. Vérifiez configuration matérielle E/S 2. Remplacez mauvais module E/S 3. Connectez le module de sortie double impulsion sur le slot approprié |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Variables de mesure influencées | |
| | - | |

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|---|----------------|--|
| N° | Texte court | | |
| 528 | Paramètres de concentration défectueux | | 1. Vérifier les paramètres de concentration 2. Vérifier les valeurs d'entrée, par exemple pression, température |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Bad | |
| | Quality substatus | Function check | |
| | Coding (hex) | 0x3C ... 0x3F | |
| | Signal d'état | S | |
| | Comportement du diagnostic | Alarm | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | <div><div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div></div><div><div>■ Densité</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div></div><div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Débit volumique</div></div></div> | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---------------------------|---|--|----------------|
| N° | Texte court | | |
| 529 | Paramètres de concentration défectueux | 1. Vérifier les paramètres de concentration 2. Vérifier les valeurs d'entrée, par exemple pression, température | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Function check |
| | Coding (hex) | | 0x3C ... 0x3F |
| | Signal d'état | | S |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | <div><div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div></div><div><div>■ Densité</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div></div><div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Débit volumique</div></div></div> | | |

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| N° | Texte court | | |
| 537 | Configuration | | 1. Vérifier les adresses IP dans le réseau 2. Changer l'adresse IP |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Good | |
| | Quality substatus | Function check | |
| | Coding (hex) | 0xBC ... 0xBF | |
| | Signal d'état | F | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | — | | |

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| N° | Texte court | | |
| 594 | Sortie relais simulation | | Désactiver simulation sortie tout ou rien |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Good | |
| | Quality substatus | Function check | |
| | Coding (hex) | 0xBC ... 0xBF | |
| | Signal d'état | C | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | — | | |

12.7.4 Diagnostic du process

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------|---|
| N° | Texte court | | |
| 803 | Courant de boucle | | 1. Contrôler câblage 2. Changer module E/S |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Bad | |
| | Quality substatus | Process related | |
| | Coding (hex) | 0x28 ... 0x2B | |
| | Signal d'état | F | |
| | Comportement du diagnostic | Alarm | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| | - | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---|---|-----------------|
| N° | Texte court | | |
| 830 | Capteur température trop élevée | Réduire temp. ambiante autour du boîtier de capteur | |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | | Uncertain |
| | Quality substatus | | Process related |
| | Coding (hex) | | 0x78 ... 0x7B |
| | Signal d'état | | S |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---|---|-----------------|
| N° | Texte court | | |
| 831 | Capteur température trop bas | Augmenter temp. ambiante autour du boîtier de capteur | |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | | Uncertain |
| | Quality substatus | | Process related |
| | Coding (hex) | | 0x78 ... 0x7B |
| | Signal d'état | | S |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé■ Débit volumique corrigé huile</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---|------------------------------|-----------------|
| N° | Texte court | | |
| 832 | Température électronique trop élevée | Réduire température ambiante | |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Process related |
| | Coding (hex) | | 0x28 ... 0x2B |
| | Signal d'état | | S |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div></div><div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---|--------------------------------|-----------------|
| N° | Texte court | | |
| 833 | Température électronique trop basse | Augmenter température ambiante | |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Process related |
| | Coding (hex) | | 0x28 ... 0x2B |
| | Signal d'état | | S |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Valeur mesurée 1■ Valeur mesurée 2■ Valeur mesurée 3■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---|---|-----------------|-----------------------------|
| N° | Texte court | | |
| 834 | Température de process trop élevée | | Réduire température process |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | Uncertain | |
| | Quality substatus | Process related | |
| | Coding (hex) | 0x78 ... 0x7B | |
| | Signal d'état | S | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|--|--|---|
| N° | Texte court | |
| 835 | Température de process trop faible | Augmenter température process |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Warning | |
| Variables de mesure influencées | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Amplitude de l'oscillation 1 ■ Amplitude de l'oscillation 2 ■ Asymétrie signal ■ Débit massique fluide porteur ■ Température enceinte de confinement ■ Débit volumique corrigé cible ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Concentration ■ Amortissement de l'oscillation 1 ■ Amortissement de l'oscillation 2 ■ Densité ■ Densité huile ■ Densité eau ■ Viscosité dynamique ■ Température électronique capteur (ISEM) ■ Option Détection de tube vide ■ Débit GSV ■ Débit GSV alternatif | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Viscosité cinématique ■ Option Suppression débit de fuite ■ Débit massique ■ Débit massique huile ■ Débit massique eau ■ HBSI ■ Débit NSV ■ Débit NSV alternatif ■ Pression externe ■ Courant d'excitation 1 ■ Courant d'excitation 2 ■ Fréquence d'oscillation 1 ■ Fréquence d'oscillation 2 ■ Débit volumique S&W ■ Densité de référence ■ Densité de référence alternative ■ Débit volumique corrigé ■ Débit volumique corrigé huile |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique corrigé eau ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 ■ Fluctuation amortissement oscillation 2 ■ Fluctuations fréquence 1 ■ Fluctuations fréquence 2 ■ Débit massique cible ■ Débit volumique du fluide porteur ■ Débit volumique cible ■ Viscosité dynamique compensée en temp. ■ Viscosité cinématique compensée en temp. ■ Température ■ État ■ Débit volumique ■ Débit volumique huile ■ Débit volumique eau ■ Water cut |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---|---|-----------------|--|
| N° | Texte court | | |
| 842 | Valeur limite process | | Suppression débit de fuite actif! 1. Vérifier la configuration suppression débit de fuite |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | Uncertain | |
| | Quality substatus | Process related | |
| | Coding (hex) | 0x78 ... 0x7B | |
| | Signal d'état | S | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---|---|-----------------|---|
| N° | Texte court | | |
| 862 | Tube partiellement rempli | | 1. Contrôler la présence de gaz dans le process 2. Ajuster les seuils de détection |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | Bad | |
| | Quality substatus | Process related | |
| | Coding (hex) | 0x28 ... 0x2B | |
| | Signal d'état | S | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit massique fluide porteur■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Option Détection de tube vide■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé■ Débit volumique corrigé huile■ Débit volumique corrigé eau</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|-------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 882 | Signal d'entrée | 1. Vérifiez la configuration des entrées 2. Vérifiez le capteur externe ou les conditions process | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Valeur mesurée 1</div><div>■ Valeur mesurée 2</div><div>■ Valeur mesurée 3</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div></div><div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|--|---------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 910 | Tubes non oscillants | 1. Contrôler l'électronique 2. Contrôler le capteur | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | F |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Débit volumique corrigé cible■ Débit volumique corrigé fluide porteur■ Concentration■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Densité huile■ Densité eau■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)■ Option Détection de tube vide■ Débit GSV■ Débit GSV alternatif</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ Débit massique huile■ Débit massique eau■ HBSI■ Débit NSV■ Débit NSV alternatif■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Débit volumique S&W■ Densité de référence■ Densité de référence alternative■ Débit volumique corrigé■ Débit volumique corrigé huile</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé eau■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Débit volumique du fluide porteur■ Débit volumique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique■ Débit volumique huile■ Débit volumique eau■ Water cut</div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---|---|-----------------|
| N° | Texte court | | |
| 912 | Fluide inhomogène | 1. Contrôler cond. process 2. Augmenter pression système | |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | | Uncertain |
| | Quality substatus | | Process related |
| | Coding (hex) | | 0x78 ... 0x7B |
| | Signal d'état | | S |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|--|--|---|
| N° | Texte court | |
| 913 | Fluide inadapté | 1. Contrôler les conditions de process 2. Vérifier les modules électroniques ou le capteur |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Warning | |
| Variables de mesure influencées | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Amplitude de l'oscillation 1 ■ Amplitude de l'oscillation 2 ■ Asymétrie signal ■ Débit massique fluide porteur ■ Température enceinte de confinement ■ Débit volumique corrigé cible ■ Débit volumique corrigé fluide porteur ■ Concentration ■ Amortissement de l'oscillation 1 ■ Amortissement de l'oscillation 2 ■ Densité ■ Densité huile ■ Densité eau ■ Viscosité dynamique ■ Température électronique capteur (ISEM) ■ Option Détection de tube vide ■ Débit GSV ■ Débit GSV alternatif | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Viscosité cinématique ■ Option Suppression débit de fuite ■ Débit massique ■ Débit massique huile ■ Débit massique eau ■ HBSI ■ Débit NSV ■ Débit NSV alternatif ■ Pression externe ■ Courant d'excitation 1 ■ Courant d'excitation 2 ■ Fréquence d'oscillation 1 ■ Fréquence d'oscillation 2 ■ Débit volumique S&W ■ Densité de référence ■ Densité de référence alternative ■ Débit volumique corrigé ■ Débit volumique corrigé huile |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique corrigé eau ■ Fluctuation amortissement oscillation 1 ■ Fluctuation amortissement oscillation 2 ■ Fluctuations fréquence 1 ■ Fluctuations fréquence 2 ■ Débit massique cible ■ Débit volumique du fluide porteur ■ Débit volumique cible ■ Viscosité dynamique compensée en temp. ■ Viscosité cinématique compensée en temp. ■ Température ■ État ■ Débit volumique ■ Débit volumique huile ■ Débit volumique eau ■ Water cut |

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives |
|---|--------------------------------------|--|
| N° | Texte court | |
| 941 | Température API hors spécification | 1. Vérifier la température de process avec le groupe de produits API sélectionné 2. Vérifier les paramètres liés à l'API |
| | Etat de la variable de mesure | |
| | Quality | |
| | Quality substatus | |
| | Coding (hex) | |
| | Signal d'état | |
| | Comportement du diagnostic | |
| | Alarm | |
| Variables de mesure influencées | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Densité huile ■ Densité eau ■ Débit GSV ■ Débit GSV alternatif ■ Débit massique ■ Débit massique huile | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique eau ■ Débit NSV ■ Débit NSV alternatif ■ Pression externe ■ Débit volumique S&W ■ Densité de référence alternative |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique corrigé ■ Débit volumique corrigé huile ■ Débit volumique corrigé eau ■ Débit volumique huile ■ Débit volumique eau ■ Water cut |

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------|---|
| N° | Texte court | | |
| 942 | Densité API hors spécification | | 1. Vérifier la densité de process avec le groupe de produits API sélectionné 2. Vérifier les paramètres liés à l'API |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | Bad | |
| | Quality substatus | Maintenance alarm | |
| | Coding (hex) | 0x24 ... 0x27 | |
| | Signal d'état | S | |
| | Comportement du diagnostic | Alarm | |
| | Variables de mesure influencées | | |
| Débit massique | | | |

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---------------------------------|--|-------------------|
| N° | Texte court | | |
| 943 | Pression API hors spécification | 1. Vérifier la pression de process avec le groupe de produits API sélectionné 2. Vérifier les paramètres liés à l'API | |
| | Etat de la variable de mesure | | |
| | Quality | | Bad |
| | Quality substatus | | Maintenance alarm |
| | Coding (hex) | | 0x24 ... 0x27 |
| | Signal d'état | | S |
| | Comportement du diagnostic | | Alarm |
| | Variables de mesure influencées | | |
| <div><div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div></div><div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence alternative</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |

| Information de diagnostic | | | Mesures correctives |
|--|---|-------------------|---|
| N° | Texte court | | |
| 944 | Échec surveillance | | Contrôler les conditions de process pour surveillance Heartbeat |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | Bad | |
| | Quality substatus | Maintenance alarm | |
| | Coding (hex) | 0x24 ... 0x27 | |
| | Signal d'état | S | |
| | Comportement du diagnostic | Warning | |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><ul style="list-style-type: none">■ Amplitude de l'oscillation 1■ Amplitude de l'oscillation 2■ Asymétrie signal■ Débit massique fluide porteur■ Température enceinte de confinement■ Concentration■ Amortissement de l'oscillation 1■ Amortissement de l'oscillation 2■ Densité■ Viscosité dynamique■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Option Détection de tube vide■ Viscosité cinématique■ Option Suppression débit de fuite■ Débit massique■ HBSI■ Pression externe■ Courant d'excitation 1■ Courant d'excitation 2■ Fréquence d'oscillation 1■ Fréquence d'oscillation 2■ Densité de référence</div><div><ul style="list-style-type: none">■ Débit volumique corrigé■ Fluctuation amortissement oscillation 1■ Fluctuation amortissement oscillation 2■ Fluctuations fréquence 1■ Fluctuations fréquence 2■ Débit massique cible■ Viscosité dynamique compensée en temp.■ Viscosité cinématique compensée en temp.■ Température■ État■ Débit volumique</div></div> | | | |



1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

| Information de diagnostic | | Mesures correctives | |
|---|---|-----------------------------|-----------------|
| N° | Texte court | | |
| 948 | Amortissement d'oscillation trop élevé | Vérifier conditions process | |
| | Etat de la variable de mesure [au départ usine] ¹⁾ | | |
| | Quality | | Uncertain |
| | Quality substatus | | Process related |
| | Coding (hex) | | 0x78 ... 0x7B |
| | Signal d'état | | S |
| | Comportement du diagnostic | | Warning |
| Variables de mesure influencées | | | |
| <div><div><div>■ Amplitude de l'oscillation 1</div><div>■ Amplitude de l'oscillation 2</div><div>■ Asymétrie signal</div><div>■ Débit massique fluide porteur</div><div>■ Température enceinte de confinement</div><div>■ Débit volumique corrigé cible</div><div>■ Débit volumique corrigé fluide porteur</div><div>■ Concentration</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 1</div><div>■ Amortissement de l'oscillation 2</div><div>■ Densité</div><div>■ Densité huile</div><div>■ Densité eau</div><div>■ Viscosité dynamique</div><div>■ Température électronique capteur (ISEM)</div><div>■ Option Détection de tube vide</div><div>■ Débit GSV</div><div>■ Débit GSV alternatif</div></div><div><div>■ Viscosité cinématique</div><div>■ Option Suppression débit de fuite</div><div>■ Débit massique</div><div>■ Débit massique huile</div><div>■ Débit massique eau</div><div>■ HBSI</div><div>■ Débit NSV</div><div>■ Débit NSV alternatif</div><div>■ Pression externe</div><div>■ Courant d'excitation 1</div><div>■ Courant d'excitation 2</div><div>■ Fréquence d'oscillation 1</div><div>■ Fréquence d'oscillation 2</div><div>■ Débit volumique S&W</div><div>■ Densité de référence</div><div>■ Densité de référence alternative</div><div>■ Débit volumique corrigé</div><div>■ Débit volumique corrigé huile</div></div><div><div>■ Débit volumique corrigé eau</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 1</div><div>■ Fluctuation amortissement oscillation 2</div><div>■ Fluctuations fréquence 1</div><div>■ Fluctuations fréquence 2</div><div>■ Débit massique cible</div><div>■ Débit volumique du fluide porteur</div><div>■ Débit volumique cible</div><div>■ Viscosité dynamique compensée en temp.</div><div>■ Viscosité cinématique compensée en temp.</div><div>■ Température</div><div>■ État</div><div>■ Débit volumique</div><div>■ Débit volumique huile</div><div>■ Débit volumique eau</div><div>■ Water cut</div></div></div> | | | |


1) Le comportement de diagnostic peut être modifié. Ceci provoque le changement de l'état général de la variable mesurée.

12.8 Messages de diagnostic en cours


Le menu **Diagnostic** permet d'afficher séparément le dernier événement de diagnostic apparu et actuel.

-  Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
- Via l'afficheur local → 159
 - Via le navigateur Web → 160
 - Via l'outil de configuration "FieldCare" → 162
 - Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 162
-  D'autres événements de diagnostic existants peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** → 218

Navigation
Menu "Diagnostic"

| | |
|---|-------|
|  Diagnostic | |
| Diagnostic actuel | → 218 |
| Dernier diagnostic | → 218 |
| Temps de fct depuis redémarrage | → 218 |
| Temps de fonctionnement | → 218 |


Aperçu des paramètres avec description sommaire

| Paramètre | Prérequis | Description | Affichage |
|---------------------------------|--|---|--|
| Diagnostic actuel | Un événement de diagnostic s'est produit. | Montre l'évènement diagnostic en cours avec ses informations de diagnostique.  En présence de plusieurs messages, c'est le message de diagnostic avec la plus haute priorité qui est affiché. | Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court |
| Dernier diagnostic | Deux événements de diagnostic se sont déjà produits. | Montre l'évènement de diagnostic qui a eu lieu avant l'évènement de diagnostic actuel. | Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court |
| Temps de fct depuis redémarrage | – | Montre le temps de fonctionnement de l'appareil depuis le dernier redémarrage. | Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s) |
| Temps de fonctionnement | – | Indique la durée de fonctionnement de l'appareil. | Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s) |

12.9 Liste diagnostic

Jusqu'à 5 événements de diagnostic actuellement en cours peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** avec les informations de diagnostic correspondantes. S'il y a plus de 5 événements de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

Chemin de navigation
Diagnostic → Liste de diagnostic



A0014006-FR

31 Exemple d'afficheur local

i Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via l'afficheur local → 159
- Via le navigateur Web → 160
- Via l'outil de configuration "FieldCare" → 162
- Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 162


12.10 Journal des événements

12.10.1 Consulter le journal des événements

Le menu **Liste événements** donne un aperçu chronologique des messages d'événements apparus.

Chemin de navigation

Menu **Diagnostic** → sous-menu **Journal d'événements** → Liste événements



A0014008-FR

32 Exemple d'afficheur local

- Un maximum de 20 messages d'événement sont affichés dans l'ordre chronologique.
- Si le pack application **HistoROM étendue** (option de commande) est activé dans l'appareil, la liste des événements peut contenir jusqu'à 100 entrées.

L'historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic → 165
- Événements d'information → 220

En plus du moment de son apparition, chaque événement se voit également assigner un symbole indiquant si l'événement est apparu ou s'il est terminé :

- Événement de diagnostic
 - ☹ : Apparition de l'événement
 - ☺ : Fin de l'événement
- Événement d'information
 - ☹ : Apparition de l'événement

i Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via l'afficheur local → 159
- Via le navigateur Web → 160
- Via l'outil de configuration "FieldCare" → 162
- Via l'outil de configuration "DeviceCare" → 162

i Pour le filtrage des messages événement affichés → 220

12.10.2 Filtrage du journal événements

A l'aide du paramètre **Options filtre**, vous pouvez définir la catégorie de messages d'événement à afficher dans le sous-menu **Liste événements**.

Chemin de navigation

Diagnostic → Journal d'événements → Options filtre

Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)


12.10.3 Aperçu des événements d'information

Contrairement aux événements de diagnostic, les événements d'information sont uniquement affichés dans le journal des événements et non dans la liste diagnostic.


| Événement d'information | Texte d'événement |
|-------------------------|--|
| I1000 | ----- (Appareil ok) |
| I1079 | Capteur remplacé |
| I1089 | Démarrage appareil |
| I1090 | RAZ configuration |
| I1091 | Configuration modifiée |
| I1092 | Sauvegarde HistoROM supprimé |
| I1111 | Défaut d'ajustage densité |
| I1137 | Electronique changée |
| I1151 | Reset historiques |
| I1155 | Réinitialisation température électron. |
| I1156 | Erreur mémoire tendance |
| I1157 | Liste événements erreur mémoire |
| I1184 | Afficheur raccordé |
| I1209 | Ajustage densité ok |
| I1221 | Défaut d'ajustage du zéro |
| I1222 | Ajustage du zéro ok |
| I1256 | Afficheur: droits d'accès modifié |
| I1278 | Réinitialisation du module E/S détecté |
| I1335 | Firmware changé |
| I1361 | Echec connexion serveur Web |
| I1397 | Fieldbus: droits d'accès modifié |
| I1398 | CDI: droits d'accès modifié |
| I1444 | Vérification appareil réussi |
| I1445 | Échec vérification appareil |
| I1447 | Enregistrer données référence applicat. |
| I1448 | Données référence applicat. enregistrés |
| I1449 | Échec enregistrement données réf. appli. |
| I1450 | Arrêt surveillance |

| Événement d'information | Texte d'événement |
|-------------------------|---|
| I1451 | Marche surveillance |
| I1457 | Échec: vérification erreur de mesure |
| I1459 | Échec: vérification du module E/S |
| I1460 | Vérification HBSI échoué |
| I1461 | Échec: vérification capteur |
| I1462 | Échec: vérif. module électronique capteur |
| I1512 | download démarré |
| I1513 | Download fini |
| I1514 | Upload démarré |
| I1515 | Upload fini |
| I1618 | Module E/S 2 remplacé |
| I1619 | Module E/S 3 remplacé |
| I1621 | Module E/S 4 remplacé |
| I1622 | Etalonnage changé |
| I1624 | RAZ tous les totalisateurs |
| I1625 | Protection en écriture activée |
| I1626 | Protection en écriture désactivée |
| I1627 | Login serveur Web réussie |
| I1628 | Afficheur: login réussi |
| I1629 | Succès du login via CDI |
| I1631 | Accès serveur web modifié |
| I1632 | Afficheur: échec de login |
| I1633 | Échec du login via CDI |
| I1634 | Réinitialisation des paramètres usine |
| I1635 | Retour aux paramètres livraison |
| I1636 | Réinitialisation adresse bus de terrain |
| I1639 | N° max. de cycles de commutation atteint |
| I1649 | Protection Hardware activée |
| I1650 | Protection Hardware désactivée |
| I1712 | Nouveau fichier flash reçu |
| I1725 | Module électronique capteur(ISEM) changé |
| I1726 | Echec de la sauvegarde de configuration |

12.11 Réinitialisation de l'appareil

A l'aide du Paramètre **Reset appareil** (→  134), il est possible de ramener tout ou une partie de la configuration de l'appareil à un état défini.












12.11.1 Étendue des fonctions du paramètre "Reset appareil"

| Options | Description |
|--------------------------------|---|
| Annuler | Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté. |
| État au moment de la livraison | Chaque paramètre, pour lequel un préréglage spécifique a été commandé par le client, est ramené à cette valeur spécifique. Tous les autres paramètres sont ramenés à leurs valeurs par défaut. |
| Rédémarrer l'appareil | Lors du redémarrage, tous les paramètres, dont les données se trouvent dans la mémoire volatile (RAM), sont réinitialisés aux réglages par défaut (p. ex. données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée. |
| Restaurer la sauvegarde S-DAT | Restaurer les données sauvegardées sur le S-DAT. Le jeu de données est restauré à partir de la mémoire de l'électronique sur le S-DAT.  Cette option est affichée uniquement en cas d'alarme. |






12.12 Informations sur l'appareil

Le sous-menu **Information appareil** contient tous les paramètres affichant différentes informations pour identifier l'appareil.

Navigation
Menu "Diagnostic" → Information appareil


| ► Information appareil | | |
|--------------------------------|---|---|
| Désignation du point de mesure | → |  223 |
| Numéro de série | → |  223 |
| Version logiciel | → |  223 |
| Nom d'appareil | → |  223 |
| Code commande | → |  223 |
| Référence de commande 1 | → |  223 |
| Référence de commande 2 | → |  223 |
| Référence de commande 3 | → |  223 |
| Version ENP | → |  223 |
| PROFIBUS ident number | → |  223 |
| Status PROFIBUS Master Config | → |  223 |


Aperçu des paramètres avec description sommaire


| Paramètre | Description | Affichage | Réglage usine |
|--------------------------------|---|--|----------------|
| Désignation du point de mesure | Indique le nom du point de mesure. | Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (p. ex. @, %, /). | Promass 300 PA |
| Numéro de série | Montre le numéro de série de l'appareil. | Chaîne de max. 11 caractères alphanumériques. | – |
| Version logiciel | Montre la version de firmware d'appareil installé. | Succession de caractères au format xx.yy.zz | – |
| Nom d'appareil | Montre le nom du transmetteur.  Se trouve également sur la plaque signalétique du transmetteur. | Promass 300/500 | – |
| Code commande | Montre la référence de commande de l'appareil.  Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Order code". | Chaîne de caractères alphanumériques et de signes de ponctuation (p. ex. /). | – |
| Référence de commande 1 | Montre la 1ère partie de la référence de commande étendu.  Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd". | Chaîne de caractères | – |
| Référence de commande 2 | Montre la 2nd partie de la référence de commande étendu.  Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd". | Chaîne de caractères | – |
| Référence de commande 3 | Montre la 3ème partie de la référence de commande étendu.  Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd". | Chaîne de caractères | – |
| Version ENP | Montre la version de la plaque signalétique électronique (ENP). | Chaîne de caractères | – |
| PROFIBUS ident number | Affiche le numéro d'identification PROFIBUS. | 0 ... FFFF | 0x156D |
| Status PROFIBUS Master Config | Indique l'état de la configuration du maître PROFIBUS. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Active ■ Non actif | – |

12.13 Historique du firmware

| Date de sortie | Version du firmware | Caractéristique de commande "Version firmware" | Modifications du firmware | Type de documentation | Documentation |
|----------------|---------------------|--|--|---------------------------|----------------------|
| 08.2016 | 01.00.zz | Option 72 | Firmware d'origine | Manuel de mise en service | BA01506D/06/FR/01.16 |
| 11.2018 | 01.01.zz | Option 68 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pétrole - nouveau ■ Concentration - mise à jour ■ Afficheur local - performance accrue et entrée des données via l'éditeur de texte ■ Verrouillage des touches optimisé pour l'afficheur local ■ Mise à jour de la caractéristique serveur web <ul style="list-style-type: none"> ■ Support pour la fonction de données de tendance ■ Fonction Heartbeat améliorée pour inclure des résultats détaillés (page 3/4 du rapport) ■ Configuration de l'appareil en format PDF (journal des paramètres, identique à l'impression FDT) ■ Capacité réseau de l'interface Ethernet (service) ■ Mise à jour complète de la caractéristique Heartbeat ■ Afficheur local - support pour le mode infrastructure WLAN ■ Mise en œuvre du code de réinitialisation | Manuel de mise en service | BA01506D/06/FR/02.18 |

 Il est possible de flasher le firmware sur la version actuelle ou la version précédente à l'aide de l'interface service.

 Pour la compatibilité de la version de firmware avec la version précédente, les fichiers de description d'appareil installés et les outils de configuration, tenir compte des indications dans le document "Information du fabricant" relatif à l'appareil.

 Les informations du fabricant sont disponibles :

- Dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : www.fr.endress.com → Télécharger

- Indiquer les détails suivants :
 - Racine produit : p. ex. 8E3B
La racine produit est la première partie de la référence de commande : voir la plaque signalétique sur l'appareil.
 - Recherche texte : Manufacturer Information
 - Type de média : Documentation – Manuels et fiches techniques

13 Maintenance

13.1 Travaux de maintenance


En principe, aucune maintenance particulière n'est nécessaire.

13.1.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur des appareils de mesure, il faut veiller à ce que le produit de nettoyage employé n'attaque pas la surface du boîtier et les joints.


13.1.2 Nettoyage intérieur



Lors de nettoyages NEP et SEP, tenir compte des points suivants :

- Utiliser exclusivement des produits de nettoyage pour lesquels les matériaux en contact avec le process offrent une résistance suffisante.
- Tenir compte de la température du produit maximale admissible pour l'appareil de mesure →  247.

13.2 Outils de mesure et de test

Endress+Hauser offre une multitude d'outils de mesure et de test comme W@M ou des tests d'appareils.

 Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

Liste de certains outils de mesure et de test : →  229 →  230

13.3 Prestations Endress+Hauser

Endress+Hauser offre une multitude de prestations comme le réétalonnage, la maintenance ou les tests d'appareils.

 Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14 Réparation

14.1 Généralités

14.1.1 Concept de réparation et de transformation

Le concept de réparation et de transformation Endress+Hauser prévoit ce qui suit :

- Les appareils sont de construction modulaire.
- Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de montage correspondantes.
- Les réparations sont effectuées par le service après-vente Endress+Hauser ou par des clients formés en conséquence.
- Seul le Service Endress+Hauser ou nos usines sont autorisées à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.

14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation

Lors de la réparation et de la transformation d'un appareil de mesure, tenir compte des conseils suivants :

- ▶ Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ▶ Effectuer la réparation selon les instructions du manuel de mise en service.
- ▶ Tenir compte des normes, directives nationales, documentations Ex (XA) et certificats en vigueur.
- ▶ Documenter chaque réparation et chaque transformation et les noter dans la base de données W@M Life Cycle Management.


14.2 Pièces de rechange

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) :

Toutes les pièces de rechange de l'appareil y sont listées avec leur référence de commande et peuvent être commandées. Le cas échéant, on y trouve également les instructions de montage à télécharger.



Numéro de série de l'appareil :

- Se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Peut être lu via le paramètre **Numéro de série** (→  223) du sous-menu **Information appareil**.

14.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser propose un grand nombre de services.



Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

14.4 Retour de matériel

Les exigences pour un retour sûr de l'appareil peuvent varier en fonction du type d'appareil et de la législation nationale.

1. Consulter le site web pour plus d'informations :
<http://www.endress.com/support/return-material>
2. Retourner l'appareil s'il a besoin d'être réparé ou étalonné en usine, ou si le mauvais appareil a été commandé ou livré.

14.5 Mise au rebut



Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner à Endress+Hauser en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure

1. Arrêter l'appareil de mesure.

AVERTISSEMENT

Mise en danger de personnes par les conditions du process !

- Tenir compte des conditions de process dangereuses comme la pression, les températures élevées ou les produits agressifs au niveau de l'appareil de mesure.

2. Effectuer dans l'ordre inverse les étapes de montage et de raccordement décrites aux chapitres "Montage de l'appareil de mesure" et "Raccordement de l'appareil de mesure". Tenir compte des conseils de sécurité.

14.5.2 Mise au rebut de l'appareil

AVERTISSEMENT

Mise en danger du personnel et de l'environnement par des produits à risque !

- S'assurer que l'appareil de mesure et toutes les cavités sont exempts de produits dangereux pour la santé et l'environnement, qui auraient pu pénétrer dans les interstices ou diffuser à travers les matières synthétiques.

Observer les consignes suivantes lors de la mise au rebut :



- Tenir compte des directives nationales en vigueur.
- Veiller à un tri et à une valorisation séparée des différents composants.

15 Accessoires



Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil



15.1.1 Pour le transmetteur

| Accessoires | Description |
|--|---|
| Transmetteur Proline 300 | <p>Transmetteur de remplacement ou à stocker. Utiliser la structure de commande pour définir les spécifications suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Agréments ■ Sortie ■ Entrée ■ Affichage/configuration ■ Boîtier ■ Logiciel <p> Référence : 8X3BXX</p> <p> Instruction de montage EA01200D</p> |
| Module d'affichage et de configuration séparé DKX001 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Si commandé directement avec l'appareil de mesure : Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option O "Afficheur séparé 4 lignes, rétroéclairé ; 10 m (30 ft) Câble ; touche optiques" ■ Si commandé séparément : <ul style="list-style-type: none"> ■ Appareil de mesure : caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option M "Sans, préparé pour afficheur séparé" ■ DKX001 : Via la structure de commande séparée DKX001 ■ Si commandé ultérieurement : <ul style="list-style-type: none"> DKX001 : Via la structure de commande séparée DKX001 <p>Étrier de montage pour DKX001</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si commandé directement : Caractéristique de commande "Accessoire fourni", option RA "Étrier de montage, tube 1/2" ■ Si commandé ultérieurement : référence : 71340960 <p>Câble de raccordement (câble de remplacement) Via la structure de commande séparée : DKX002</p> <p> Pour plus d'informations sur le module d'affichage et de configuration DKX001 →  253.</p> <p> Documentation Spéciale SD01763D</p> |
| Antenne WLAN externe | <p>Antenne WLAN externe avec câble de raccordement de 1,5 m (59,1 in) et deux équerres de montage. Caractéristique de commande "Accessoire fourni", option P8 "Antenne sans fil longue portée".</p> <p> L'antenne WLAN externe n'est pas adaptée à une utilisation dans les applications hygiéniques.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pour plus d'informations sur l'interface WLAN →  68. <p> Référence : 71351317</p> <p> Instruction de montage EA01238D</p> |
| Capot de protection | <p>Utilisé pour protéger l'appareil de mesure contre les effets climatiques : p ex. la pluie, un réchauffement excessif dû au rayonnement solaire.</p> <p> Référence : 71343505</p> <p> Instruction de montage EA01160D</p> |





15.1.2 Pour le capteur

| Accessoires | Description |
|--------------------------|--|
| Enveloppe de réchauffage | <p>Utilisée pour stabiliser la température des produits mesurés dans le capteur. L'eau, la vapeur d'eau et d'autres liquides non corrosifs sont admis en tant que fluides caloporteurs.</p> <p> En cas d'utilisation d'huile comme fluide de chauffage, consulter Endress+Hauser.</p> <p>Les enveloppes de réchauffage ne peuvent pas être combinées avec des capteurs comportant un raccord de purge ou un disque de rupture.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si commandé directement avec l'appareil de mesure : variante de commande "Accessoires compris" <ul style="list-style-type: none"> ■ Option RB "Enveloppe de chauffage, raccord fileté G 1/2" ■ Option RC "Enveloppe de chauffage, raccord fileté G 3/4" ■ Option RD "Enveloppe de chauffage, raccord fileté NPT 1/2" ■ Option RE "Enveloppe de chauffage, raccord fileté NPT 3/4" ■ Si commandé ultérieurement : Utiliser la référence de commande avec la racine produit DK8003. <p> Documentation Spéciale SD02151D</p> |

15.2 Accessoires spécifiques au service

| Accessoires | Description |
|-------------|--|
| Applicator | <p>Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress+Hauser :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Choix des appareils de mesure en fonction des exigences industrielles ■ Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination du débitmètre optimal : p. ex. diamètre nominal, perte de charge, vitesse d'écoulement et précision de mesure. ■ Représentation graphique des résultats du calcul ■ Détermination de la référence partielle, gestion, documentation et accès à tous les paramètres et données d'un projet sur l'ensemble de sa durée de vie. <p>Applicator est disponible :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Via Internet : https://portal.endress.com/webapp/applicator ■ Sur DVD pour une installation PC en local. |
| W@M | <p>W@M Life Cycle Management</p> <p>Productivité accrue avec informations à portée de main. Les données relatives à une installation et à ses composants sont générées dès les premières étapes de la planification et tout au long du cycle de vie des équipements.</p> <p>W@M Life Cycle Management est une plateforme d'informations ouverte et flexible avec des outils en ligne et sur site. L'accès immédiat du personnel à des données détaillées réduit le temps d'ingénierie, accélère les processus d'approvisionnement et augmente la disponibilité de l'installation.</p> <p>Combiné aux services appropriés, W@M Life Cycle Management augmente la productivité à chaque phase. Pour plus d'informations, voir www.fr.endress.com/lifecyclemanagement</p> |
| FieldCare | <p>Outil de gestion des équipements basé sur FDT d'Endress+Hauser.</p> <p>Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de l'installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement.</p> <p> Manuel de mise en service BA00027S et BA00059S</p> |
| DeviceCare | <p>Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser.</p> <p> Brochure Innovation IN01047S</p> |

15.3 Composants système


| Accessoires | Description |
|------------------------------------|--|
| Enregistreur graphique Memograph M | <p>L'enregistreur graphique Memograph M fournit des informations sur toutes les variables mesurées importantes. Les valeurs mesurées sont enregistrées de façon sûre, les seuils sont surveillés et les points de mesure sont analysés. La sauvegarde des données est réalisée dans une mémoire interne de 256 Mo et également sur une carte SD ou une clé USB.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Information technique TI00133R Manuel de mise en service BA00247R </p> |
| Cerabar M | <p>Transmetteur pour la mesure de pression absolue et relative de gaz, vapeurs et liquides. Il peut être utilisé pour la mémorisation de la valeur de pression de service.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Information technique TI00426P et TI00436P Manuel de mise en service BA00200P et BA00382P </p> |
| Cerabar S | <p>Transmetteur pour la mesure de pression absolue et relative de gaz, vapeurs et liquides. Il peut être utilisé pour la mémorisation de la valeur de pression de service.</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> Information technique TI00383P Manuel de mise en service BA00271P </p> |
| iTEMP | <p>Les transmetteurs de température sont utilisables de manière universelle pour la mesure de gaz, vapeurs et liquides. Ils peuvent être utilisés pour la mémorisation de la température du produit.</p> <p> Brochure "Fields of Activity" FA00006T</p> |

16 Caractéristiques techniques

16.1 Domaine d'application

L'appareil de mesure est uniquement destiné à la mesure du débit de liquides et de gaz.
Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.
Afin de garantir un état parfait de l'appareil pendant la durée de fonctionnement, il convient de l'utiliser uniquement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec le process possèdent une résistance suffisante.

16.2 Principe de fonctionnement et construction du système

| | |
|--------------------|--|
| Principe de mesure | Mesure du débit massique d'après le principe Coriolis |
| Ensemble de mesure | L'appareil se compose d'un transmetteur et d'un capteur. L'appareil est disponible en version compacte : Le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique. Construction de l'appareil de mesure →  15 |

16.3 Entrée

Grandeur mesurée

Grandeurs mesurées directes

- Débit massique
- Masse volumique
- Température

Grandeurs mesurées calculées

- Débit volumique
- Débit volumique corrigé
- Masse volumique de référence

Gamme de mesure

Gamme de mesure pour les liquides

| DN | | Valeurs de fin d'échelle de la gamme de mesure $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$ | |
|------|----------------|---|-------------|
| [mm] | [in] | [kg/h] | [lb/min] |
| 8 | $\frac{3}{8}$ | 0 ... 2 000 | 0 ... 73,50 |
| 15 | $\frac{1}{2}$ | 0 ... 6 500 | 0 ... 238,9 |
| 25 | 1 | 0 ... 18 000 | 0 ... 661,5 |
| 40 | $1\frac{1}{2}$ | 0 ... 45 000 | 0 ... 1 654 |
| 50 | 2 | 0 ... 70 000 | 0 ... 2 573 |
| 80 | 3 | 0 ... 180 000 | 0 ... 6 615 |

Gamme de mesure pour les gaz

La valeur de fin d'échelle dépend de la masse volumique et de la vitesse du son du gaz utilisé et peut être calculée à l'aide de la formule suivante :

$$\dot{m}_{\max(G)} = \text{minimum} (\dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x ; \rho_G \cdot c_G \cdot \pi/2 \cdot (d_i)^2 \cdot 3600)$$

| | |
|---|---|
| $\dot{m}_{\max(G)}$ | Valeur de fin d'échelle maximale pour gaz [kg/h] |
| $\dot{m}_{\max(F)}$ | Valeur de fin d'échelle maximale pour liquide [kg/h] |
| $\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$ | $\dot{m}_{\max(G)}$ ne peut jamais être supérieur à $\dot{m}_{\max(F)}$ |
| ρ_G | Masse volumique du gaz en [kg/m ³] sous conditions de process |
| x | Constante dépendant du diamètre nominal |
| c_G | Vitesse du son (gaz) [m/s] |
| d_i | Diamètre intérieur du tube de mesure [m] |

| DN | | x |
|------|----------------|----------------------|
| [mm] | [in] | [kg/m ³] |
| 8 | $\frac{3}{8}$ | 85 |
| 15 | $\frac{1}{2}$ | 110 |
| 25 | 1 | 125 |
| 40 | $1\frac{1}{2}$ | 125 |
| 50 | 2 | 125 |
| 80 | 3 | 155 |

Exemple de calcul pour les gaz

- Capteur : Promass E, DN 50
- Gaz : air avec une masse volumique de 60,3 kg/m³ (à 20 °C et 50 bar)
- Gamme de mesure (liquide) : 70 000 kg/h
- $x = 125 \text{ kg/m}^3$ (pour Promass E, DN 50)

Valeur de fin d'échelle maximale possible :

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x = 70\,000 \text{ kg/h} \cdot 60,3 \text{ kg/m}^3 : 125 \text{ kg/m}^3 = 33\,800 \text{ kg/h}$$

Gamme de mesure recommandée

Limite de débit → 249

Dynamique de mesure

Supérieure à 1000 : 1

Les débits supérieurs à la valeur de fin d'échelle réglée ne surchargent pas l'électronique, si bien que le débit totalisé est mesuré correctement.

Signal d'entrée**Valeurs mesurées externes**

Pour améliorer la précision de mesure de certaines variables de mesure ou pour pouvoir calculer le débit volumique corrigé de gaz, le système d'automatisation peut enregistrer différentes valeurs mesurées en continu dans l'appareil :

- Pression de service permettant d'augmenter la précision (Endress+Hauser recommande d'utiliser un transmetteur de pression absolue, p. ex. Cerabar M ou Cerabar S)
- Température du produit permettant d'augmenter la précision (p. ex. iTEMP)
- Masse volumique de référence pour le calcul du débit volumique corrigé pour les gaz



Différents appareils de mesure de pression et de température peuvent être commandés chez Endress+Hauser : voir chapitre "Accessoires" → 231

La mémorisation de valeurs mesurées externes est recommandée pour le calcul du débit volumique corrigé.

Entrée courant

L'écriture des valeurs mesurées depuis le système d'automatisation dans l'appareil de mesure se fait via l'entrée courant → 234.

Communication numérique

Les valeurs mesurées sont écrites du système d'automatisation vers l'appareil de mesure via PROFIBUS PA.

Entrée courant 0/4...20 mA

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entrée courant | 0/4...20 mA (active/passive) |
| Étendue de mesure courant | <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA (active) ■ 0/4...20 mA (passive) |
| Résolution | 1 µA |
| Perte de charge | Typique : 0,6 ... 2 V pour 3,6 ... 22 mA (passive) |
| Tension d'entrée maximale | ≤ 30 V (passive) |
| Tension de rupture de ligne | ≤ 28,8 V (active) |
| Variables d'entrée possibles | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pression ■ Température ■ Masse volumique |

Entrée d'état

| | |
|---|--|
| Valeurs d'entrée maximales | <ul style="list-style-type: none">■ DC -3 ... 30 V■ Si l'entrée d'état est active (ON) : $R_i > 3 \text{ k}\Omega$ |
| Temps de réponse | Configurable : 5 ... 200 ms |
| Niveau du signal d'entrée | <ul style="list-style-type: none">■ Low Signal (bas) : DC -3 ... +5 V■ High Signal (haut) : DC 12 ... 30 V |
| Fonctions pouvant être affectées | <ul style="list-style-type: none">■ Désactiver■ Reset des totalisateurs séparément■ Reset tous les totalisateurs■ Dépassement débit |


16.4 Sortie

Signal de sortie

PROFIBUS PA


| | |
|--|---|
| PROFIBUS PA | Conformément à EN 50170 Volume 2, IEC 61158-2 (MBP), à isolation galvanique |
| Transmission de données | 31,25 kbit/s |
| Consommation de courant | 10 mA |
| Tension d'alimentation admissible | 9 ... 32 V |
| Connexion bus | Avec protection contre les inversions de polarité intégrée |

Sortie courant 4...20 mA


| | |
|--|---|
| Mode de signal | Peut être réglé sur : <ul style="list-style-type: none"> ■ Actif ■ Passif |
| Étendue de mesure courant | Peut être réglé sur : <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ 0...20 mA (uniquement si le mode de signal est actif) ■ Valeur de courant fixe |
| Valeurs de sortie maximales | 22,5 mA |
| Tension de rupture de ligne | DC 28,8 V (active) |
| Tension d'entrée maximale | DC 30 V (passive) |
| Charge | 0 ... 700 Ω |
| Résolution | 0,38 µA |
| Amortissement | Configurable : 0 ... 999,9 s |
| Variables mesurées pouvant être affectées | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé ■ Masse volumique ■ Masse volumique de référence ■ Température ■ Température électronique ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Amortissement de l'oscillation 0 ■ Asymétrie du signal ■ Courant d'excitation 0 <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p> |



Sortie courant 4...20 mA Ex i passive

| | |
|------------------------------------|---|
| Caractéristique de commande | "Sortie ; entrée 2" (21), "Sortie ; entrée 3" (022) : Option C : sortie courant 4...20 mA Ex i passive |
| Mode de signal | Passif |

| | |
|--|---|
| Étendue de mesure courant | Peut être réglé sur : <ul style="list-style-type: none"> ■ 4...20 mA NAMUR ■ 4...20 mA US ■ 4...20 mA ■ Valeur de courant fixe |
| Valeurs de sortie maximales | 22,5 mA |
| Tension d'entrée maximale | DC30 V |
| Charge | 0 ... 700 Ω |
| Résolution | 0,38 μ A |
| Amortissement | Configurable : 0 ... 999 s |
| Variables mesurées pouvant être affectées | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé ■ Masse volumique ■ Masse volumique de référence ■ Température ■ Température électronique ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Amortissement de l'oscillation 0 ■ Asymétrie du signal ■ Courant d'excitation 0 <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p> |


Sortie impulsion/fréquence/tor

| | |
|--|---|
| Fonction | Réglable au choix comme sortie impulsion, fréquence ou tout ou rien |
| Version | Collecteur ouvert Peut être réglé sur : <ul style="list-style-type: none"> ■ Actif ■ Passif ■ NAMUR passif <p> Ex-i, passive</p> |
| Valeurs d'entrée maximales | DC 30 V, 250 mA (passive) |
| Tension de rupture de ligne | DC 28,8 V (active) |
| Perte de charge | Pour 22,5 mA : \leq DC 2 V |
| Sortie impulsion | |
| Valeurs d'entrée maximales | DC 30 V, 250 mA (passive) |
| Courant de sortie maximal | 22,5 mA (active) |
| Tension de rupture de ligne | DC 28,8 V (active) |
| Largeur d'impulsion | Configurable : 0,05 ... 2 000 ms |
| Taux d'impulsion maximal | 10 000 Impulse/s |
| Valeur d'impulsion | Réglable |
| Variables mesurées pouvant être affectées | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé |
| Sortie fréquence | |

| | |
|---|--|
| Valeurs d'entrée maximales | DC 30 V, 250 mA (passive) |
| Courant de sortie maximal | 22,5 mA (active) |
| Tension de rupture de ligne | DC 28,8 V (active) |
| Fréquence de sortie | Réglable : fréquence finale 2 ... 10 000 Hz ($f_{\max} = 12\,500$ Hz) |
| Amortissement | Configurable : 0 ... 999,9 s |
| Rapport impulsion/pause | 1:1 |
| Variables mesurées pouvant être affectées | <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé ■ Masse volumique ■ Masse volumique de référence ■ Température ■ Température électronique ■ Fréquence d'oscillation 0 ■ Amortissement de l'oscillation 0 ■ Asymétrie du signal ■ Courant d'excitation 0 <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p> |
| Sortie tout ou rien | |
| Valeurs d'entrée maximales | DC 30 V, 250 mA (passive) |
| Tension de rupture de ligne | DC 28,8 V (active) |
| Comportement de commutation | Binaire, conducteur ou non conducteur |
| Temporisation de commutation | Configurable : 0 ... 100 s |
| Nombre de cycles de commutation | Illimité |
| Fonctions pouvant être affectées | <ul style="list-style-type: none"> ■ Désactiver ■ Activer ■ Comportement diagnostic ■ Seuil <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé ■ Masse volumique ■ Masse volumique de référence ■ Température ■ Totalisateur 1-3 ■ Surveillance sens d'écoulement ■ État <ul style="list-style-type: none"> ■ Surveillance de tube partiellement rempli ■ Suppression des débits de fuite <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p> |

Sortie relais

| | |
|-----------------------------|---|
| Fonction | Sortie tout ou rien |
| Version | Sortie relais, à isolation galvanique |
| Comportement de commutation | Peut être réglé sur : <ul style="list-style-type: none"> ■ NO (normalement ouvert), réglage par défaut ■ NC (normalement fermé) |

| | |
|--|--|
| Pouvoir de coupure maximum (passif) | <ul style="list-style-type: none"> ■ DC 30 V, 0,1 A ■ AC 30 V, 0,5 A |
| Fonctions pouvant être affectées | <ul style="list-style-type: none"> ■ Désactiver ■ Activer ■ Comportement diagnostic ■ Seuil <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit massique ■ Débit volumique ■ Débit volumique corrigé ■ Masse volumique ■ Masse volumique de référence ■ Température ■ Totalisateur 1-3 ■ Surveillance sens d'écoulement ■ État <ul style="list-style-type: none"> ■ Surveillance de tube partiellement rempli ■ Suppression des débits de fuite <p> La sélection est d'autant plus grande que l'appareil dispose de un ou plusieurs packs d'applications.</p> |

Entrée/sortie configurable par l'utilisateur

Une entrée ou sortie spécifique est affectée à une entrée/sortie configurable par l'utilisateur (E/S configurable) pendant la mise en service de l'appareil.

Les entrées et sorties suivantes peuvent être assignées :

- Choix de la sortie courant : 4...20 mA (active), 0/4...20 mA (passive)
- Sortie impulsion/fréquence/tor
- Choix de l'entrée courant : 4...20 mA (active), 0/4...20 mA (passive)
- Entrée d'état

Signal de défaut

Les informations de panne sont représentées comme suit en fonction de l'interface :

PROFIBUS PA

| | |
|---|--|
| Messages d'état et d'alarme | Diagnostic selon PROFIBUS PA Profil 3.02 |
| Courant de défaut FDE (Fault Disconnection Electronic) | 0 mA |

Sortie courant 0/4 à 20 mA

4...20 mA

| | |
|--------------------|---|
| Mode défaut | <p>Au choix :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 ... 20 mA conformément à la recommandation NAMUR NE 43 ■ 4 ... 20 mA conformément à US ■ Valeur min. : 3,59 mA ■ Valeur max. : 22,5 mA ■ Valeur librement définissable entre : 3,59 ... 22,5 mA ■ Valeur actuelle ■ Dernière valeur valable |
|--------------------|---|

0...20 mA

| | |
|--------------------|--|
| Mode défaut | <p>Au choix :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alarme maximale : 22 mA ■ Valeur librement définissable entre : 0 ... 20,5 mA |
|--------------------|--|

Sortie Impulsion/fréquence/TOR

| Sortie impulsion | |
|---------------------|--|
| Mode défaut | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur actuelle ■ Pas d'impulsion |
| Sortie fréquence | |
| Mode défaut | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur actuelle ■ 0 Hz ■ Valeur définie ($f_{\max} 2 \dots 12\,500\text{ Hz}$) |
| Sortie tout ou rien | |
| Mode défaut | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> ■ Etat actuel ■ Ouvert ■ Fermé |

Sortie relais

| | |
|-------------|---|
| Mode défaut | Au choix : <ul style="list-style-type: none"> ■ Etat actuel ■ Ouvert ■ Fermé |
|-------------|---|

Afficheur local

| | |
|--------------------------|---|
| Affichage en texte clair | Avec indication sur l'origine et mesures correctives |
| Rétroéclairage | Un rétroéclairage rouge signale un défaut d'appareil. |



Signal d'état selon recommandation NAMUR NE 107

Interface/protocole

- Via communication numérique :
PROFIBUS PA
- Via interface de service
 - Interface service CDI-RJ45
 - Interface WLAN

| | |
|--------------------------|--|
| Affichage en texte clair | Avec indication sur l'origine et mesures correctives |
|--------------------------|--|

Navigateur web


| | |
|--------------------------|--|
| Affichage en texte clair | Avec indication sur l'origine et mesures correctives |
|--------------------------|--|

Diodes (LED)

| | |
|---------------------|---|
| Informations d'état | Affichage d'état par différentes diodes Les informations suivantes sont affichées selon la version d'appareil : <ul style="list-style-type: none"> ■ Tension d'alimentation active ■ Transmission de données actives ■ Présence d'une alarme/d'un défaut d'appareil Information de diagnostic par LED → 156 |
|---------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| Débit de fuite | Les points de commutation pour la suppression des débits de fuite sont librement réglables. |
| Séparation galvanique | Les sorties sont isolées galvaniquement l'une de l'autre et par rapport à la terre (PE). |

Données spécifiques au protocole




| | |
|--|--|
| ID fabricant | 0x11 |
| Ident number | 0x156D |
| Version profil | 3.02 |
| Fichiers de description d'appareil (GSD, DTM, DD) | Informations et fichiers sous : <ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com ▪ www.profibus.org |
| Fonctions supportées | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Identification & Maintenance Identification simple de l'appareil par le système de commande et la plaque signalétique ▪ Upload/download PROFIBUS Ecriture et lecture des paramètres jusqu'à 10 fois plus rapide grâce à la fonction upload/download PROFIBUS ▪ Etat condensé Informations de diagnostic simples et explicites grâce à une catégorisation des messages de diagnostic survenus |
| Configuration de l'adresse d'appareil | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Commutateurs DIP sur le module électronique E/S ▪ Afficheur local ▪ Via les outils de configuration (par ex. FieldCare) |
| Compatibilité avec le modèle précédent | <p>En cas de remplacement d'appareil, le débitmètre Promass 300 permet la compatibilité des données cycliques avec les modèles précédents. Il n'est pas nécessaire d'ajuster les paramètres techniques du réseau PROFIBUS au fichier GSD Promass 300.</p> <p>Modèles précédents :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Promass 80 PROFIBUS PA <ul style="list-style-type: none"> ▪ N° ID : 1528 (hex) ▪ Fichier GSD étendu : EH3x1528.gsd ▪ Fichier GSD standard : EH3_1528.gsd ▪ Promass 83 PROFIBUS PA <ul style="list-style-type: none"> ▪ N° ID : 152A (hex) ▪ Fichier GSD étendu : EH3x152A.gsd ▪ Fichier GSD standard : EH3_152A.gsd |
| Intégration système | <p>Informations sur l'intégration système →  78.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transmission cyclique des données ▪ Modèle de bloc ▪ Description des modules |

16.5 Alimentation électrique



Affectation des bornes →  34

Connecteurs d'appareil disponibles →  34

Affectation des broches, connecteur d'appareil →  34



| | | | | |
|---------------------------|---|--|------------|--------------------|
| Tension d'alimentation | Caractéristique de commande "Alimentation" | Tension aux bornes | | Gamme de fréquence |
| | Option D | DC24 V | ±20 % | – |
| | Option E | AC 100 ... 240 V | –15 à +10% | 50/60 Hz |
| | Option I | DC24 V | ±20 % | – |
| | | AC 100 ... 240 V | –15 à +10% | 50/60 Hz |
| | | | | |
| Consommation électrique | Transmetteur | | | |
| | Max. 10 W (puissance active) | | | |
| | Courant de mise sous tension | Max. 36 A (<5 ms) selon recommandation NAMUR NE 21 | | |
| | | | | |
| Consommation de courant | Transmetteur | | | |
| | <ul style="list-style-type: none">■ Max. 400 mA (24 V)■ Max. 200 mA (110 V, 50/60 Hz ; 230 V, 50/60 Hz) | | | |
| | | | | |
| Coupure de l'alimentation | <ul style="list-style-type: none">■ Les totalisateurs restent sur la dernière valeur déterminée.■ Selon la version de l'appareil, la configuration est conservée dans la mémoire de l'appareil ou dans la mémoire des données enfichable (HistoROM DAT).■ Les messages d'erreur et le nombre d'heures de fonctionnement sont conservés dans la mémoire. | | | |
| | | | | |
| Raccordement électrique | →  36 | | | |
| | | | | |
| Compensation de potentiel | →  39 | | | |
| | | | | |
| Bornes | Bornes à ressort : Adaptées aux torons et torons avec extrémités préconfectionnées. Section de câble 0,2 ... 2,5 mm ² (24 ... 12 AWG). | | | |
| | | | | |
| Entrées de câble | <ul style="list-style-type: none">■ Presse-étoupe : M20 × 1,5 avec câble Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)■ Filetage pour entrée de câble :<ul style="list-style-type: none">■ NPT ½"■ G ½"■ M20■ Connecteur d'appareil pour communication numérique : M12 | | | |
| | | | | |
| Spécification de câble | →  31 | | | |

16.6 Performances

| | |
|-------------------------|--|
| Conditions de référence | <ul style="list-style-type: none"> ■ Tolérances selon ISO/DIS 11631 ■ Eau à +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F) et 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi) ■ Indications selon protocole d'étalonnage ■ Les indications relatives à l'écart de mesure sont basées sur des bancs d'étalonnage accrédités, qui sont rattachés à la norme ISO 17025. <p> Pour obtenir les écarts de mesure, utiliser l'outil de sélection <i>Applicator</i> →  230</p> |
|-------------------------|--|

Écart de mesure maximal de m. = de la valeur mesurée ; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = température du produit mesuré

Précision de base

 Bases de calcul →  246

Débit massique et débit volumique (liquides)

$\pm 0,15 \%$ de m.

$\pm 0,10 \%$ de m. (variante de commande "Étalonnage débit", option A, B, C, pour le débit massique)

Débit massique (gaz)

$\pm 0,50 \%$ de m.

Masse volumique (liquides)

| Dans les conditions de référence [g/cm ³] | Étalonnage standard de la masse volumique [g/cm ³] |
|--|---|
| $\pm 0,0005$ | $\pm 0,002$ |

Température

$\pm 0,5 \text{ °C} \pm 0,005 \cdot T \text{ °C}$ ($\pm 0,9 \text{ °F} \pm 0,003 \cdot (T - 32) \text{ °F}$)

Stabilité du zéro

| DN | | Stabilité du zéro | |
|------|----------------|-------------------|----------|
| [mm] | [in] | [kg/h] | [lb/min] |
| 8 | $\frac{3}{8}$ | 0,20 | 0,007 |
| 15 | $\frac{1}{2}$ | 0,65 | 0,024 |
| 25 | 1 | 1,80 | 0,066 |
| 40 | $1\frac{1}{2}$ | 4,50 | 0,165 |
| 50 | 2 | 7,0 | 0,257 |
| 80 | 3 | 18,0 | 0,6615 |

Valeurs de débit

Valeurs de débit comme valeurs nominales de rangeabilité en fonction du diamètre nominal.

Unités SI

| DN [mm] | 1:1 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:500 |
|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] |
| 8 | 2 000 | 200 | 100 | 40 | 20 | 4 |
| 15 | 6 500 | 650 | 325 | 130 | 65 | 13 |
| 25 | 18 000 | 1 800 | 900 | 360 | 180 | 36 |
| 40 | 45 000 | 4 500 | 2 250 | 900 | 450 | 90 |
| 50 | 70 000 | 7 000 | 3 500 | 1 400 | 700 | 140 |
| 80 | 180 000 | 18 000 | 9 000 | 3 600 | 1 800 | 360 |

Unités US

| DN | 1:1 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 | 1:500 |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| [inch] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] |
| $\frac{3}{8}$ | 73,50 | 7,350 | 3,675 | 1,470 | 0,735 | 0,147 |
| $\frac{1}{2}$ | 238,9 | 23,89 | 11,95 | 4,778 | 2,389 | 0,478 |
| 1 | 661,5 | 66,15 | 33,08 | 13,23 | 6,615 | 1,323 |
| 1½ | 1 654 | 165,4 | 82,70 | 33,08 | 16,54 | 3,308 |
| 2 | 2 573 | 257,3 | 128,7 | 51,46 | 25,73 | 5,146 |
| 3 | 6 615 | 661,5 | 330,8 | 132,3 | 66,15 | 13,23 |

Précision des sorties

Les sorties possèdent la précision de base suivante.

Sortie courant

| | |
|------------------|-------|
| Précision | ±5 µA |
|------------------|-------|

Sortie impulsion/fréquence



de m. = de la mesure

| | |
|------------------|---|
| Précision | Max. ±50 ppm de m. (sur l'ensemble de la gamme de température ambiante) |
|------------------|---|

Répétabilité

de m. = de la valeur mesurée ; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = température du produit mesuré

Répétabilité de base

 Bases de calcul →  246

Débit massique et débit volumique (liquides)

±0,075 % de m.

±0,05 % de m. (option étalonnage, pour débit massique)

Débit massique (gaz)

±0,35 % de m.

Masse volumique (liquides)

±0,00025 g/cm³

Température

±0,25 °C ± 0,0025 · T °C (±0,45 °F ± 0,0015 · (T-32) °F)

Temps de réponse

Le temps de réponse dépend du paramétrage (amortissement).

Influence de la température ambiante

Sortie courant

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Coefficient de température | Max. 1 µA/°C |
|-----------------------------------|--------------|

Sortie impulsion/fréquence

| | |
|----------------------------|--|
| Coefficient de température | Pas d'effet additionnel. Inclus dans la précision de mesure. |
|----------------------------|--|

Effet de la température du produit

Débit massique et débit volumique


de P.E. = de la pleine échelle

En cas de différence entre la température pour l'ajustage du point zéro et la température de process, l'écart de mesure supplémentaire du capteur est généralement $\pm 0,0002\%$ de P.E./°C ($\pm 0,0001\%$ de P.E./°F).

L'effet est réduit si l'ajustage du point zéro est réalisé à la température de process.

Masse volumique

En cas de différence entre la température de l'étalonnage de la masse volumique et la température de process, l'erreur de mesure typique du capteur est de $\pm 0,0001\text{ g/cm}^3\text{ /}^\circ\text{C}$ ($\pm 0,00005\text{ g/cm}^3\text{ /}^\circ\text{F}$). L'étalonnage sur site de la masse volumique est possible.



33 Étalonnage sur site de la masse volumique, exemple pour +20 °C (+68 °F)

Température

$\pm 0,005 \cdot T\text{ }^\circ\text{C}$ ($\pm 0,005 \cdot (T - 32)\text{ }^\circ\text{F}$)

Effet de la pression du produit

L'effet d'une différence entre pression d'étalonnage et pression de process sur l'écart de mesure dans le cas d'un débit massique est représenté ci-après

de m. = de la mesure

- i** Il est possible de compenser cet effet en :
- Enregistrant la valeur mesurée de pression actuelle via l'entrée courant.
 - Indiquant une valeur fixe pour la pression dans les appareils de mesure.

M Manuel de mise en service .

| DN | | [% de m./bar] | [% de m./psi] |
|------|------|---------------|---------------|
| [mm] | [in] | | |
| 8 | 3/8 | Pas d'effet | |
| 15 | 1/2 | Pas d'effet | |
| 25 | 1 | Pas d'effet | |

| DN | | [% de m./bar] | [% de m./psi] |
|------|------|---------------|---------------|
| [mm] | [in] | | |
| 40 | 1½ | Pas d'effet | |
| 50 | 2 | -0,009 | -0,0006 |
| 80 | 3 | -0,020 | -0,0014 |

Bases de calcul

de m. = de la mesure ; F.E. = de la fin d'échelle
BaseAccu = précision de base en % de m., BaseRepeat = répétabilité de base en % de m.
MeasValue = valeur mesurée ; ZeroPoint = stabilité du zéro


Calcul de l'écart de mesure maximal en fonction du débit

| Débit | Ecart de mesure maximal en % de m. |
|--|--|
| $\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021332</small> | $\pm \text{BaseAccu}$ <small>A0021339</small> |
| $< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$ <small>A0021333</small> | $\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021334</small> |

Calcul de la répétabilité maximale en fonction du débit

| Débit | Répétabilité maximale en % de m. |
|--|--|
| $\geq \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021335</small> | $\pm \text{BaseRepeat}$ <small>A0021340</small> |
| $< \frac{1/2 \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseRepeat}} \cdot 100$ <small>A0021336</small> | $\pm 1/2 \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$ <small>A0021337</small> |

Exemple d'erreur de mesure maximal





E Erreur de mesure maximale en % de m. (exemple)
Q Débit en % de la valeur de fin d'échelle maximale

16.7 Montage

Conditions de montage

→ 23

16.8 Environnement

Gamme de température ambiante →  25 →  25

Tableaux des températures



Pour l'utilisation en zone explosible, tenir compte de la relation entre température ambiante admissible et température du produit.



Pour plus d'informations sur les tableaux de températures, voir la documentation séparée "Conseils de sécurité" (XA) pour l'appareil.

Température de stockage −50 ... +80 °C (−58 ... +176 °F)

Classe climatique DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)

Indice de protection

Appareil de mesure

- En standard : IP66/67, boîtier type 4X
- Avec boîtier ouvert : IP20, boîtier type 1
- Module d'affichage : IP20, boîtier type 1
- Pour variante de commande "Options capteur", option CM : disponible en IP69

Antenne WLAN externe

IP67

Résistance aux vibrations et aux chocs

Vibration sinusoïdale, selon IEC 60068-2-6

- 2 ... 8,4 Hz, pic 3,5 mm
- 8,4 ... 2 000 Hz, pic 1 g

Vibrations aléatoires à large bande, selon IEC 60068-2-64

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g²/Hz
- 200 ... 2 000 Hz, 0,001 g²/Hz
- Total : 1,54 g rms

Chocs, demi-sinusoïdal, selon IEC 60068-2-27

6 ms 30 g

Chocs dus à la manipulation selon IEC 60068-2-31

Contrainte mécanique

Ne pas utiliser le boîtier du transmetteur comme escabeau.

Compatibilité électromagnétique (CEM)

Selon IEC/EN 61326 et recommandation NAMUR 21 (NE 21)




Pour plus de détails, voir la déclaration de conformité.

16.9 Process

Gamme de température du produit −40 ... +150 °C (−40 ... +302 °F)

Dépendance entre la température ambiante et la température du produit



34 Exemple, valeurs dans le tableau ci-dessous.

- T_a Gamme de température ambiante
- T_m Température du produit
- A Température de produit maximale admissible T_m à T_{a max} = 60 °C (140 °F) ; des températures de produit T_m plus élevées requièrent une température ambiante T_a réduite
- B Température ambiante maximale admissible T_a pour la température de produit maximale T_m spécifiée pour le capteur

i Valeurs pour les appareils utilisés en zone explosible :
Documentation Ex (XA) séparée pour l'appareil → 261.

| Non isolé | | | | Isolé | | | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| A | | B | | A | | B | |
| T _a | T _m | T _a | T _m | T _a | T _m | T _a | T _m |
| 60 °C (140 °F) | 150 °C (302 °F) | – | – | 60 °C (140 °F) | 110 °C (230 °F) | 55 °C (131 °F) | 150 °C (302 °F) |

Masse volumique 0 ... 5 000 kg/m³ (0 ... 3 12 lb/cf)

Courbes pression - température **i** Un aperçu des courbes pression-température pour les raccords process ; Information technique

Boîtier de capteur

Le boîtier du capteur est rempli d'azote gazeux sec et protège les composants électroniques et mécaniques internes.

i Si un tube de mesure est défaillant (par ex. en raison des propriétés du process comme des fluides corrosifs ou abrasifs), le fluide sera d'abord confiné dans le boîtier du capteur.

En cas de défaillance du tube, la pression à l'intérieur du boîtier du capteur augmentera en fonction de la pression de process actuelle. Si l'utilisateur estime que la pression d'éclatement du boîtier du capteur n'offre pas une marge de sécurité suffisante, l'appareil peut être équipé d'un disque de rupture. Cela empêche la formation d'une pression excessivement élevée à l'intérieur du boîtier du capteur. Par conséquent, il est fortement recommandé d'utiliser un disque de rupture dans des applications impliquant des pressions de gaz élevées, et en particulier dans des applications dans lesquelles la pression de process est supérieure à 2/3 de la pression d'éclatement du boîtier du capteur.

Pression d'éclatement du boîtier du capteur

Si l'appareil est équipé d'un disque de rupture (Caractéristique de commande "Option capteur", option CA "Disque de rupture"), la pression de déclenchement du disque de rupture est décisive.

La pression d'éclatement du boîtier du capteur fait référence à une pression interne typique atteinte avant une défaillance mécanique du boîtier du capteur et déterminée lors de l'essai de type. La déclaration de l'essai de type correspondante peut être commandée avec l'appareil (caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LN "Pression d'éclatement boîtier du capteur, test de type").

| DN | | Pression d'éclatement du boîtier du capteur | |
|------|---------------|---|-------|
| [mm] | [in] | [bar] | [psi] |
| 8 | $\frac{3}{8}$ | 250 | 3 620 |
| 15 | $\frac{1}{2}$ | 250 | 3 620 |
| 25 | 1 | 250 | 3 620 |
| 40 | 1½ | 200 | 2 900 |
| 50 | 2 | 180 | 2 610 |
| 80 | 3 | 120 | 1 740 |



Pour plus d'informations sur les dimensions : voir le chapitre "Construction mécanique" du document "Information technique"

Disque de rupture

Pour augmenter le niveau de sécurité, une version d'appareil avec un disque de rupture avec une pression de déclenchement de 10 ... 15 bar (145 ... 217,5 psi) peut être utilisée (caractéristique de commande "Option capteur", option CA "Disque de rupture").

L'utilisation de disques de rupture ne peut pas être combinée à l'enveloppe de réchauffage disponible séparément.

Limite de débit

Le diamètre nominal approprié est déterminé par une optimisation entre débit et perte de charge admissible.



Pour un aperçu des fins d'échelle de la gamme de mesure, voir le chapitre "Gamme de mesure" → 233

- La valeur de fin d'échelle minimum recommandée est d'env. 1/20 de la valeur de fin d'échelle maximale
- Dans la plupart des applications, on peut considérer que 20 ... 50 % de la fin d'échelle maximale est une valeur idéale
- Il faut sélectionner une fin d'échelle basse pour les produits abrasifs (comme les liquides avec solides entraînés) : vitesse d'écoulement < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Dans le cas de mesures de gaz :
 - La vitesse d'écoulement dans les tubes de mesure ne devrait pas dépasser la moitié de la vitesse du son (0,5 Mach).
 - Le débit massique maximum dépend de la masse volumique du gaz : formule → 233



Pour calculer la limite de débit, utiliser l'outil de dimensionnement *Applicator* → 230

Perte de charge



Pour calculer la perte de charge, utiliser l'outil de sélection *Applicator* → 230

Pression du système

→ 25

16.10 Construction mécanique

Construction, dimensions



Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", chapitre "Construction mécanique".

Poids

Toutes les valeurs (poids hors matériau d'emballage) se rapportent à des appareils avec brides EN/DIN PN 40. Spécifications du poids y compris transmetteur selon caractéristique de commande "Boîtier", option A "Aluminium, revêtu".

Différentes valeurs en raison de différentes versions de transmetteur :

- Version de transmetteur pour zone explosible
(Caractéristique de commande "Boîtier", option A "Aluminium, revêtu" ; Ex d) :
+2 kg (+4,4 lbs)
- Version de transmetteur pour zone hygiénique
(Caractéristique de commande "Boîtier", option B "Inox, hygiénique") : +0,2 kg (+0,44 lbs)

Poids en unités SI

| DN [mm] | Poids [kg] |
|------------|------------|
| 8 | 5 |
| 15 | 5,5 |
| 25 | 7 |
| 40 | 11 |
| 50 | 16 |
| 80 | 32 |

Poids en unités US

| DN [in] | Poids [lbs] |
|------------|-------------|
| 3/8 | 11 |
| 1/2 | 12 |
| 1 | 15 |
| 1 1/2 | 24 |
| 2 | 35 |
| 3 | 71 |

Matériaux

Boîtier du transmetteur

Caractéristique de commande "Boîtier" :

- Option **A** "Aluminium, revêtu" : aluminium, AlSi10Mg, revêtu
- Option **B** "Inox, hygiénique" : inox, 1.4404 (316L)

Matériau de la fenêtre

Caractéristique de commande "Boîtier" :

- Option **A** "Aluminium, revêtu" : verre
- Option **B** "Inox, hygiénique" : polycarbonate

Joints

Caractéristique de commande "Boîtier" :

Option **B** "Inox, hygiénique" : EPDM et silicone

Entrées de câble/presse-étoupe

Caractéristique de commande "Boîtier", option A "Aluminium, revêtu"

Les différentes entrées de câble sont adaptées aux zones explosibles et non explosibles.

| Entrée de câble / presse-étoupe | Matériau |
|---|---|
| Raccord M20 × 1,5 | Non Ex : plastique |
| | Z2, D2, Ex d/de : laiton avec plastique |
| Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" | Laiton nickelé |
| Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½" | |

Caractéristique de commande "Boîtier", option B "Inox, hygiénique"

Les différentes entrées de câble sont adaptées aux zones explosibles et non explosibles.

| Entrée de câble / presse-étoupe | Matériau |
|---|----------------|
| Presse-étoupe M20 × 1,5 | Plastique |
| Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" | Laiton nickelé |
| Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½" | |

Connecteur de l'appareil

| Raccordement électrique | Matériau |
|-------------------------|---|
| Connecteur M12x1 | <ul style="list-style-type: none"> ■ Prise : inox 1.4404 (316L) ■ Boîtier de contact : polyamide ■ Contacts : laiton plaqué or |

Boîtier de capteur



- Surface externe résistant aux acides et bases
- Inox 1.4301 (304)

Tubes de mesure

Inox 1.4539 (904L) ; répartiteur : inox 1.4404 (316L)

Raccords process

- Brides selon EN 1092-1 (DIN2501) / selon ASME B 16.5 / selon JIS B2220 :
Inox 1.4404 (F316/F316L)
- Tous les autres raccords process :
Inox, 1.4404 (316/316L)

 Raccords process disponibles →  252

Joints

Raccords process soudés sans joints internes

Accessoires

Couvercle de protection

Inox 1.4404 (316L)

Antenne WLAN externe

- Antenne : Plastique ASA (ester-styrène-acrylonitrile acrylique) et laiton nickelé
- Adaptateur : Inox et laiton nickelé
- Câble : Polyéthylène
- Connecteur : Laiton nickelé
- Equerre de montage : Inox

Raccords process

- Raccords à bride fixe :
 - Bride EN 1092-1 (DIN 2501)
 - Bride EN 1092-1 (DIN 2512N)
 - Longueurs Namur selon NE 132
 - Bride ASME B16.5
 - Bride JIS B2220
 - Bride DIN 11864-2 forme A, DIN 11866 série A, bride avec rainure
- Raccords clamp :
 - Tri-Clamp (tubes OD), DIN 11866 série C
- Filetage :
 - Filetage DIN 11851, DIN 11866 série A
 - Filetage SMS 1145
 - Filetage ISO 2853, ISO 2037
 - Filetage DIN 11864-1 forme A, DIN 11866 série A
- Raccords VCO :
 - 8-VCO-4
 - 12-VCO-4



Matériaux des raccords process → 251

Rugosité de surface

Toutes les indications se rapportent aux pièces en contact avec le produit. La rugosité de surface suivante peut être commandée.

- Non poli
- $Ra_{max} = 0,76 \mu m$ (30 μin)
- $Ra_{max} = 0,38 \mu m$ (15 μin)

16.11 Interface utilisateur

Langues

Possibilité de configuration dans les langues nationales suivantes :

- Via configuration sur site
 - Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais, polonais, russe, turc, japonais, chinois, coréen, bahasa (indonésien), vietnamien, tchèque
- Via navigateur Web
 - Anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, portugais, polonais, russe, turc, japonais, chinois, coréen, bahasa (indonésien), vietnamien, tchèque
- Via l'outil de configuration "FieldCare", "DeviceCare" : anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois, japonais

Configuration sur site


Via module d'affichage

Équipements :

- Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option F "Affichage 4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques"
- Caractéristique de commande "Affichage ; configuration", option G "Affichage 4 lignes, rétroéclairé ; touches optiques + WLAN"



Informations sur l'interface WLAN → 68



A0026785

35 Configuration avec touches optiques

Éléments d'affichage

- Afficheur 4 lignes, rétroéclairé
- Rétroéclairage blanc, rouge en cas de défaut d'appareil
- Affichage des grandeurs mesurées et des grandeurs d'état, configurable
- Température ambiante admissible pour l'affichage : $-20 \dots +60 \text{ °C}$ ($-4 \dots +140 \text{ °F}$)
La lisibilité de l'afficheur local peut être compromise en dehors de la gamme de température.


Éléments de configuration

- Configuration de l'extérieur via 3 touches optiques sans ouverture du boîtier : \oplus , \square , \boxplus
- Éléments de configuration également accessibles dans les différentes zones Ex

Via module d'affichage et de configuration séparé DKX001

i Le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 est disponible en option
→ 229.

- Le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 n'est disponible que pour la version de boîtier suivante : variante de commande "Boîtier" : option A "Aluminium, revêtu"
- L'appareil de mesure est toujours fourni avec un cache lorsque le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 est commandé directement avec l'appareil de mesure. Dans ce cas, l'affichage ou la configuration sur le transmetteur n'est pas possible.
- S'il est commandé ultérieurement, le module d'affichage et de configuration séparé DKX001 ne peut pas être raccordé en même temps que le module d'affichage existant de l'appareil. Il n'est possible de raccorder qu'une seule unité d'affichage et de configuration à la fois au transmetteur.



A0026786

36 Configuration via le module d'affichage et de configuration séparé DKX001

Éléments d'affichage et de configuration

Les éléments d'affichage et de configuration correspondent à ceux du module d'affichage
→ 252.

Matériau du boîtier

Le matériau du boîtier du module d'affichage et de configuration DKX001 dépend du choix du matériau du boîtier du transmetteur.

| Boîtier du transmetteur | | Module d'affichage et de configuration séparé |
|---------------------------------------|------------------|---|
| Caractéristique de commande "Boîtier" | Matériau | Matériau |
| Option A "Aluminium, revêtu" | AlSi10Mg, revêtu | AlSi10Mg, revêtu |

Entrée de câble

Correspond au choix du boîtier du transmetteur, caractéristique de commande "Raccordement électrique".

Câble de raccordement

→ 32

Dimensions



Informations sur les dimensions :
Chapitre "Construction mécanique" du document "Information technique".

Configuration à distance → 67

Interface service → 67

Outils de configuration pris en charge Il est possible d'utiliser différents outils de configuration pour accéder en local ou à distance à l'appareil de mesure. Selon l'outil de configuration utilisé, l'accès est possible avec différentes unités d'exploitation et par l'intermédiaire d'un grand nombre d'interfaces.

| Outils de configuration pris en charge | Unité d'exploitation | Interface | Information complémentaire |
|--|---|---|--|
| Navigateur Web | Portable, PC ou tablette avec navigateur web | <ul style="list-style-type: none"> Interface service CDI-RJ45 Interface WLAN | Documentation Spéciale relative à l'appareil → 262 |
| DeviceCare SFE100 | Portable, PC ou tablette avec système Microsoft Windows | <ul style="list-style-type: none"> Interface service CDI-RJ45 Interface WLAN Protocole de bus de terrain | → 230 |
| FieldCare SFE500 | Portable, PC ou tablette avec système Microsoft Windows | <ul style="list-style-type: none"> Interface service CDI-RJ45 Interface WLAN Protocole de bus de terrain | → 230 |



Il est possible d'utiliser d'autres outils de configuration basés sur la technologie FDT avec un driver d'appareil comme DTM/iDTM ou DD/EDD pour la configuration de l'appareil. Ces outils de configuration sont disponibles auprès de leurs fabricants. L'intégration dans les outils de configuration suivants, entre autres, est prise en charge :

- FactoryTalk AssetCentre (FTAC) par Rockwell Automation → www.rockwellautomation.com
- Process Device Manager (PDM) de Siemens → www.siemens.com
- Field Device Manager (FDM) d'Honeywell → www.honeywellprocess.com
- FieldMate de Yokogawa → www.yokogawa.com
- PACTWare → www.pactware.com

Les fichiers de description de l'appareil correspondants sont disponibles sous : www.fr.endress.com → Téléchargements

Serveur Web

Grâce au serveur web intégré, l'appareil peut être utilisé et configuré via un navigateur web et une interface service (CDI-RJ45) ou via une interface WLAN. La structure du menu de configuration est la même que pour l'afficheur local. Outre les valeurs mesurées, sont également représentées des informations d'état sur l'appareil, permettant un contrôle de son statut. Par ailleurs, il est possible de gérer les données de l'appareil et de régler les paramètres de réseau.

Un appareil possédant une interface WLAN (peut être commandée en option) est nécessaire pour la connexion WLAN : variante de commande "Affichage ; opération", option G "4 lignes, éclairé ; touches optiques + WLAN". L'appareil joue le rôle de Point d'accès et permet la communication par ordinateur ou terminal portable.

Fonctions supportées

Echange de données entre l'unité d'exploitation (par ex. portable) et l'appareil de mesure :

- Chargement (upload) de la configuration à partir de l'appareil de mesure (format XML, sauvegarde de la configuration)
- Sauvegarde de la configuration dans l'appareil de mesure (format XML, restauration de la configuration)
- Exportation de la liste des événements (.csv file)
- Exportation des paramétrages (fichier .csv ou fichier PDF, documentation de la configuration du point de mesure)
- Exportation du protocole Heartbeat Verification (fichier PDF, disponible uniquement avec le pack application "Heartbeat Verification")

- Version firmware Flash pour la mise à niveau du firmware de l'appareil, par exemple
- Téléchargement du pilote pour l'intégration système
- Visualisation de jusqu'à 1000 valeurs mesurées sauvegardées (disponibles uniquement avec le pack application **HistoROM étendu** → 📄 260)

📖 Documentation spéciale sur le serveur web → 📄 262

Gestion des données par HistoROM

L'appareil de mesure permet la gestion des données par HistoROM. La gestion des données par HistoROM comprend la sauvegarde et l'importation/exportation des données clés de l'appareil et du process, ce qui rend la configuration et la maintenance beaucoup plus fiables, sûres et efficaces.

📘 A la livraison, les réglages par défaut des données de configuration sont sauvegardées dans la mémoire de l'appareil. Cette mémoire peut être écrasée par la mise à jour d'un bloc de données, par exemple après la mise en service.

Plus d'informations sur le concept de sauvegarde des données

Il y a plusieurs types d'unités de sauvegarde des données dans lesquelles les données de l'appareil sont stockées et utilisées par l'appareil :

| | Mémoire de l'appareil | T-DAT | S-DAT |
|---------------------------|--|--|---|
| Données disponibles | <ul style="list-style-type: none">■ Journal des événements comme des événements de diagnostic par exemple■ Sauvegarde des bloc de données des paramètres■ Pack firmware de l'appareil■ Pilote pour intégration système pour l'exportation via serveur web, par ex. : GSD pour PROFIBUS PA | <ul style="list-style-type: none">■ Enregistrement des valeurs mesurées (option "HistoROM étendu")■ Bloc de données des paramètres actuels (utilisé par le firmware lors de l'exécution)■ Fonction suivi de mesure (valeurs min/max)■ Valeurs du totalisateur | <ul style="list-style-type: none">■ Données du capteur : diamètre nominal, etc.■ Serial number■ Données d'étalonnage■ Configuration de l'appareil (par ex. options SW, E/S fixe ou E/S multiple) |
| Emplacement de sauvegarde | Fixé sur la carte d'interface utilisateur dans le compartiment de raccordement | Fixé sur la carte d'interface utilisateur dans le compartiment de raccordement | Dans le connecteur du capteur dans le col du transmetteur |

Sauvegarde des données

Automatique

- Les principales données d'appareil (capteur et transmetteur) sont sauvegardées automatiquement dans les modules DAT
- En cas de remplacement du transmetteur ou de l'appareil de mesure : une fois que le T-DAT contenant les données d'appareil précédentes a été remplacé, le nouvel appareil est immédiatement opérationnel sans erreur
- En cas de remplacement du capteur : une fois que le capteur a été remplacé, les nouvelles données du capteur sont transférées du S-DAT dans l'appareil de mesure, et l'appareil de mesure est immédiatement opérationnel sans erreur
- En cas de remplacement du module électronique (par ex. module électronique E/S) : Une fois le module électronique remplacé, le logiciel du module est comparé au firmware actuel de l'appareil. Le logiciel du module est mis à niveau ou rétrogradé si nécessaire. Le module électronique est disponible à l'utilisation immédiatement après et aucun problème de compatibilité ne se présente.

Manuel

Bloc de données de paramètres supplémentaires (paramétrage complet) dans la mémoire d'appareil intégrée HistoROM pour :

- Fonction de sauvegarde des données
Sauvegarde et restauration ultérieure d'une configuration d'appareil dans la mémoire d'appareil HistoROM
- Fonction de comparaison des données
Comparaison de la configuration actuelle de l'appareil avec la configuration sauvegardée dans la mémoire d'appareil HistoROM

Transmission de données

Manuel

- Transfert d'une configuration d'appareil à un autre appareil à l'aide de la fonction export de l'outil de configuration utilisé, par ex. avec FieldCare, DeviceCare ou serveur web : pour dupliquer la configuration ou pour l'enregistrer dans une archive (par ex. à des fins de sauvegarde)
- Transmission des pilotes pour l'intégration système via serveur web, par ex. : GSD pour PROFIBUS PA

Liste des événements

Automatique

- Affichage chronologique de 20 messages d'événement dans la liste des événements
- Si le pack d'applications **HistoROM étendu** (option de commande) est activé : jusqu'à 100 messages d'événements sont affichés dans la liste des événements avec horodatage, description en texte clair et mesures correctives
- La liste des événements peut être exportée et affichée via un grand nombre d'interfaces et d'outils de configuration, par ex. DeviceCare, FieldCare ou serveur web


Enregistrement des données

Manuel

Si le pack d'applications **HistoROM étendu** (option de commande) est activé :

- Enregistrement de 1 000 valeurs mesurées via 1 à 4 voies
- Intervalle d'enregistrement réglable par l'utilisateur
- Enregistrement de 250 valeurs mesurées via chacune des 4 voies de mémoire
- Exportation du journal des valeurs mesurées via un grand nombre d'interfaces et d'outils de configuration, par ex. FieldCare, DeviceCare ou serveur web

16.12 Certificats et agréments


 Les certificats et agréments actuellement disponibles sont accessibles via le Configurateur de produit.

| | |
|------------------|--|
| Marquage CE | <p>L'appareil satisfait aux exigences légales des Directives UE en vigueur. Celles-ci sont listées dans la déclaration de conformité UE, ainsi que les normes appliquées.</p> <p>Endress+Hauser confirme que l'appareil a réussi les tests en apposant le marquage CE.</p> |
| Symbole RCM-tick | <p>Le système de mesure est conforme aux exigences CEM de l'autorité "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".</p> |
| Agrément Ex | <p>Les appareils sont certifiés pour l'utilisation en zone explosible et les consignes de sécurité à respecter sont jointes dans la documentation "Conseils de sécurité" (XA) séparée. Sa référence est indiquée sur la plaque signalétique.</p> |

Compatibilité alimentaire

- Agrément 3-A
 - Seuls les appareils de mesure avec la caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LP "3A" ont l'agrément 3-A.
 - L'agrément 3-A se réfère à l'appareil de mesure.
 - Lors du montage de l'appareil de mesure, veiller à ce qu'aucun liquide ne puisse s'accumuler à l'extérieur de l'appareil de mesure.
Les transmetteurs séparés doivent être montés conformément à la norme 3-A.
 - Les accessoires (p. ex. enveloppe de réchauffage, capot de protection climatique, support mural) doivent être montés conformément à la norme 3-A.
Chaque accessoire peut être nettoyé. Le désassemblage peut être nécessaire dans certaines circonstances.
- Testé EHEDG
Seuls les appareils avec la caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LT "EHEDG" ont été testés et satisfont aux exigences de l'EHDG.
Pour satisfaire aux exigences de la certification EHEDG, l'appareil doit être utilisé avec des raccords process conformément au document de synthèse de l'EHDG intitulé "Easy Cleanable Pipe Couplings and Process Connections" (www.ehedg.org).
- FDA
- Réglementation sur les matériaux en contact avec des denrées alimentaires (CE) 1935/2004

Compatibilité pharmaceutique

- FDA 21 CFR 177
- USP <87>
- USP <88> Class VI 121 °C
- Certificat de conformité TSE/BSE
- cGMP
-  Les appareils avec la caractéristique de commande "Test, certificat", option JG "Conformité aux exigences dérivées des cGMP, déclaration" répondent aux exigences des cGMP en ce qui concerne l'état de surface des parties en contact avec le produit, la construction, la conformité des matériaux à la FDA 21 CFR, les tests USP Class VI et la conformité TSE/BSE.

Une déclaration du fabricant spécifique au numéro de série est fournie avec l'appareil.

Certification PROFIBUS

Interface PROFIBUS

L'appareil de mesure est certifié et enregistré par la PNO (PROFIBUS User Organization). L'appareil satisfait à toutes les exigences des spécifications suivantes :



- Certifié selon PROFIBUS PA Profile 3.02
- L'appareil peut être utilisé avec des appareils certifiés d'autres fabricants (interopérabilité)

Directive sur les équipements sous pression

- Avec le marquage PED/G1/x (x = catégorie) sur la plaque signalétique du capteur, Endress+Hauser confirme la conformité aux "Exigences fondamentales de sécurité" de l'Annexe I de la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.
- Les appareils non munis de ce marquage (DESP) sont conçus et fabriqués d'après les bonnes pratiques d'ingénierie. Ils sont conformes aux exigences de l'Article 4 paragraphe 3 de la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE. Leur domaine d'application est décrit dans les diagrammes 6 à 9 en Annexe II de la Directive sur les équipements sous pression 2014/68/UE.

Homologation radiotechnique

L'appareil de mesure possède l'homologation radiotechnique.

-  Pour plus de détails sur l'homologation radiotechnique, voir la Documentation Spéciale →  262

Certification
supplémentaire
Agrément CRN

Certaines versions d'appareil ont un agrément CRN. Pour un appareil agréé CRN, il faut commander un raccord process agréé CRN avec un agrément CSA.

Tests et certificats

- Certificat matière EN10204-3.1, composants et boîtier de capteur en contact avec le produit
- Test en pression, procédure interne, rapport de test Certificat d'inspection
- Test PMI (XRF), procédure interne, parties en contact avec le produit, rapport de test
- Conformité aux exigences dérivées des cGMP, Déclaration
- Certificat de conformité à la commande EN10204-2.1 et rapport de test EN10204-2.2

Autres normes et directives

- EN 60529
Indices de protection par le boîtier (code IP)
- IEC/EN 60068-2-6
Influences de l'environnement : procédure de test - test Fc : vibrations (sinusoïdales).
- IEC/EN 60068-2-31
Influences de l'environnement : procédure de test - test Ec : chocs dus à la manipulation, notamment au niveau des appareils.
- EN 61010-1
Exigences de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire - exigences générales
- IEC/EN 61326
Émission conforme aux exigences de la classe A. Compatibilité électromagnétique (exigences CEM).
- NAMUR NE 21
Compatibilité électromagnétique de matériels électriques destinés aux process et aux laboratoires
- NAMUR NE 32
Sauvegarde des informations en cas de coupure d'alimentation dans le cas d'appareils de terrain et de contrôle commande dotés de microprocesseurs
- NAMUR NE 43
Normalisation du niveau de signal pour les informations de défaut des transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique.
- NAMUR NE 53
Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique
- NAMUR NE 80
Application de la directive sur les équipements sous pression aux appareils de contrôle du process
- NAMUR NE 105
Exigences imposées à l'intégration d'appareils de bus de terrain dans les outils d'ingénierie pour appareils de terrain
- NAMUR NE 107
Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain
- NAMUR NE 131
Exigences imposées aux appareils de terrain pour les applications standard
- NAMUR NE 132
Débitmètre massique Coriolis
- ETSI EN 300 328
Directives pour les composants radio 2,4 GHz.
- EN 301489
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM).

16.13 Packs application

Afin d'étendre les fonctionnalités de l'appareil selon les besoins, différents packs d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de sécurité ou des exigences spécifiques.

Les packs d'applications peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès d'Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès d'Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.



Informations détaillées sur les packs d'applications :
Documentation spéciale relative à l'appareil → 261

Fonctionnalités de diagnostic

| Pack | Description |
|-----------------|--|
| HistoROM étendu | <p>Extensions concernant le journal des événements et le déblocage de la mémoire de valeurs mesurées.</p> <p>Journal des événements :</p> <p>Le volume mémoire est étendu de 20 (version de standard) à 100 entrées de message.</p> <p>Mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) :</p> <ul style="list-style-type: none"> Le volume mémoire est activé pour 1 000 valeurs mesurées. Il est possible de délivrer 250 valeurs mesurées sur chacun des 4 canaux mémoire. L'intervalle d'enregistrement est librement configurable. Les enregistrements des valeurs mesurées sont accessibles via l'afficheur local ou l'outil de configuration, par ex. FieldCare, DeviceCare ou serveur web. |

Heartbeat Technology


| Pack | Description |
|------------------------------------|---|
| Heartbeat Verification +Monitoring | <p>Heartbeat Verification</p> <p>Satisfait aux exigences de traçabilité de la vérification selon DIN ISO 9001:2008 chapitre 7.6 a) "Maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure".</p> <ul style="list-style-type: none"> Test fonctionnel lorsque l'appareil est monté sans interrompre le process. Résultats de la vérification traçables sur demande, avec un rapport. Procédure de test simple via la configuration sur site ou d'autres interfaces de commande. Évaluation claire du point de mesure (succès/échec) avec une couverture de test élevée dans le cadre des spécifications du fabricant. Extension des intervalles d'étalonnage selon l'évaluation des risques de l'opérateur. <p>Heartbeat Monitoring</p> <p>Délivre en continu des données de surveillance, qui sont caractéristiques du principe de mesure, à un système de contrôle de fonctionnement externe à des fins de maintenance préventive ou d'analyse du process. Ces données permettent à l'opérateur de :</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirer des conclusions - à l'aide de ces données et d'autres informations - sur l'impact que peuvent avoir avec le temps les influences du process (comme la corrosion, l'abrasion, le colmatage, etc.) sur les performances de mesure. Planifier les interventions de maintenance en temps voulu. Surveiller la qualité du process ou du produit, p. ex. poches de gaz. |

Concentration


| Pack | Description |
|---------------|--|
| Concentration | <p>Calcul et émission de concentrations de fluides</p> <p>La masse volumique mesurée est convertie en concentration d'une substance d'un mélange binaire à l'aide du pack application "Concentration" :</p> <ul style="list-style-type: none"> Choix des fluides prééfinis (par ex. différents sirops de sucre, acides, bases, sels, éthanol, etc.) Unités usuelles et définies par l'utilisateur ("Brix", "Plato", % masse, % volume, mol/l, etc.) pour des applications standard. Calcul de la concentration à partir de tableaux définis par l'utilisateur. |

| Pétrole | Pack | Description |
|---------|---------|--|
| | Pétrole | <p>Les paramètres les plus importants pour l'industrie du pétrole et gaz peuvent être calculés et affichés avec ce pack d'applications.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Débit volumique corrigé et masse volumique de référence calculée conformément à "API Manual of Petroleum Measurement Standards, Chapter 11.1" ■ Teneur en eau, sur la base de la mesure de masse volumique ■ Moyenne pondérée de la masse volumique et de la température |

16.14 Accessoires

 Aperçu des accessoires pouvant être commandés →  229

16.15 Documentation complémentaire

-  Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :
- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique
 - *Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (code QR) de la plaque signalétique

Documentation standard Instructions condensées

Instructions condensées pour le capteur

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| Proline Promass E | KA01260D |

Instructions condensées pour le transmetteur

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| Proline 300 | KA01227D |

Information technique

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| Promass E 300 | TI01272D |

Description des paramètres de l'appareil

| Appareil de mesure | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| Promass 300 | GP01058D |

Documentation complémentaire spécifique à l'appareil

Conseils de sécurité

Consignes de sécurité pour les équipements électriques en zone explosible.

| Contenu | Référence de la documentation |
|-----------------------|-------------------------------|
| ATEX/IECEx Ex d/Ex de | XA01405D |
| ATEX/IECEx Ex ec | XA01439D |

| Contenu | Référence de la documentation |
|--------------------|-------------------------------|
| cCSAus XP | XA01373D |
| cCSAus Ex d/ Ex de | XA01372D |
| cCSAus Ex nA | XA01507D |
| INMETRO Ex d/Ex de | XA01468D |
| INMETRO Ex ec | XA01470D |
| NEPSI Ex d/Ex de | XA01469D |
| NEPSI Ex nA | XA01471D |
| EAC Ex d/Ex de | XA01656D |
| EAC Ex nA | XA01657D |
| JPN Ex d | XA01778D |



Module d'affichage et de configuration séparé DKX001

| Contenu | Référence de la documentation |
|------------------|-------------------------------|
| ATEX/IECEX Ex i | XA01494D |
| ATEX/IECEX Ex ec | XA01498D |
| cCSAus IS | XA01499D |
| cCSAus Ex nA | XA01513D |
| INMETRO Ex i | XA01500D |
| INMETRO Ex ec | XA01501D |
| NEPSI Ex i | XA01502D |
| NEPSI Ex nA | XA01503D |

Documentation spéciale

| Contenu | Référence de la documentation |
|--|-------------------------------|
| Indications relatives à la directive des équipements sous pression | SD01614D |
| Module d'affichage et de configuration séparé DKX001 | SD01763D |
| Homologations radiotechniques pour l'interface WLAN pour le module d'affichage A309/A310 | SD01793D |
| Serveur Web | SD01664D |
| Technologie Heartbeat | SD01698D |
| Mesure de concentration | SD01708D |
| Pétrole | SD02291D |

Instructions de montage

| Contenu | Commentaire |
|--|--|
| Instructions de montage pour kits de pièces de rechange et accessoires | <ul style="list-style-type: none"> ■ Accès à l'aperçu de tous les kits de pièces de rechange disponibles via <i>W@MDevice Viewer</i> →  227 ■ Accessoires pouvant être commandés avec Instructions de montage →  229 |

Index

A

| | |
|--|---------------|
| Accès direct | 57 |
| Accès en écriture | 59 |
| Accès en lecture | 59 |
| Activation de la protection en écriture | 138 |
| Activer/désactiver le verrouillage des touches | 60 |
| Adaptation du comportement de diagnostic | 162 |
| Affectation des bornes | 34 |
| Affichage | |
| voir Afficheur local | |
| Affichage de l'historique des valeurs mesurées | 148 |
| Affichage opérationnel | 49 |
| Afficheur local | 252 |
| Editeur de texte | 53 |
| Editeur numérique | 53 |
| voir Affichage opérationnel | |
| voir En cas de défaut | |
| voir Message de diagnostic | |
| Vue navigation | 51 |
| Agrément 3-A | 258 |
| Agrément Ex | 257 |
| Agréments | 257 |
| Appareil de mesure | |
| Configuration | 87 |
| Construction | 15 |
| Démontage | 228 |
| Mise au rebut | 228 |
| Mise sous tension | 86 |
| Montage du capteur | 29 |
| Préparation pour le raccordement électrique | 36 |
| Préparer pour le montage | 29 |
| Réparation | 227 |
| Transformation | 227 |
| Applicator | 233 |
| Assistant | |
| Affichage | 115 |
| Définir code d'accès | 133 |
| Détection tube partiellement rempli | 120 |
| Entrée courant | 97 |
| Sélectionner fluide | 92 |
| Sortie courant | 99 |
| Sortie relais 1 ... n | 112 |
| Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. | 103, 105, 109 |
| Suppression débit de fuite | 119 |

B

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Bases de calcul | |
| Erreur de mesure maximale | 246 |
| Répétabilité | 246 |
| Boîtier de capteur | 248 |
| Bornes | 242 |

C

| | |
|---------------------------------|--------|
| Câble de raccordement | 31, 32 |
| Capteur | |
| Montage | 29 |

| | |
|---|-----|
| Caractéristiques techniques, aperçu | 232 |
| Certificat de conformité TSE/BSE | 258 |
| Certification PROFIBUS | 258 |
| Certification supplémentaire | 259 |
| Certificats | 257 |
| Certifié EHDEG | 258 |
| cGMP | 258 |
| Chauffage du capteur | 26 |
| Chemin de navigation (vue navigation) | 51 |
| Classe climatique | 247 |
| Code d'accès | 59 |
| Entrée erronée | 59 |
| Code d'accès direct | 52 |
| Commutateur de verrouillage | 139 |
| Commutateurs DIP | |
| voir Commutateur de verrouillage | |
| Compatibilité alimentaire | 258 |
| Compatibilité avec le modèle précédent | 73 |
| Compatibilité électromagnétique | 247 |
| Compatibilité pharmaceutique | 258 |
| Compensation de potentiel | 39 |
| Comportement diagnostic | |
| Explication | 158 |
| Symboles | 158 |
| Composants d'appareil | 15 |
| Concept de configuration | 48 |
| Concept de sauvegarde | 256 |
| Conditions de montage | |
| Chauffage du capteur | 26 |
| Dimensions de montage | 25 |
| Disque de rupture | 27 |
| Écoulement gravitaire | 23 |
| Emplacement de montage | 23 |
| Isolation thermique | 26 |
| Longueurs droites d'entrée et de sortie | 25 |
| Position de montage | 24 |
| Pression du système | 25 |
| Vibrations | 26 |
| Conditions de référence | 242 |
| Conditions de stockage | 21 |
| Conditions environnementales | |
| Contrainte mécanique | 247 |
| Configuration | |
| Afficheur local | 115 |
| Ajustage du capteur | 123 |
| Configurations étendues de l'affichage | 126 |
| Désignation de l'appareil | 88 |
| Entrée analogique | 95 |
| Gestion de la configuration d'appareil | 132 |
| Interface de communication | 93 |
| Produit | 92 |
| Remise à zéro du totalisateur | 147 |
| Sortie relais | 112 |
| Totalisateur | 124 |
| WLAN | 130 |
| Configuration à distance | 254 |

| | |
|--|-----|
| Consommation de courant | 242 |
| Consommation électrique | 242 |
| Construction | |
| Appareil de mesure | 15 |
| Menu de configuration | 47 |
| Construction du système | |
| Ensemble de mesure | 232 |
| voir Construction de l'appareil de mesure | |
| Contrainte mécanique | 247 |
| Contrôle | |
| Marchandises livrées | 16 |
| Montage | 30 |
| Raccordement | 45 |
| Contrôle du fonctionnement | 86 |
| Contrôle du montage | 86 |
| Contrôle du montage (liste de contrôle) | 30 |
| Contrôle du raccordement (liste de contrôle) | 45 |
| Coupure de l'alimentation | 242 |
| Courbes pression - température | 248 |

D

| | |
|---|--------|
| Date de fabrication | 18, 19 |
| Date de sortie | |
| du firmware | 73 |
| Débit de fuite | 241 |
| Déclaration de conformité | 12 |
| Définition du code d'accès | 138 |
| Désactivation de la protection en écriture | 138 |
| DeviceCare | 71 |
| Fichier de description d'appareil | 73 |
| Diagnostic | |
| Symboles | 157 |
| Dimensions de montage | 25 |
| voir Dimensions de montage | |
| Directive sur les équipements sous pression | 258 |
| Disque de rupture | |
| Consignes de sécurité | 27 |
| Pression de déclenchement | 249 |
| Document | |
| Fonction | 6 |
| Symboles | 6 |
| Documentation d'appareil | |
| Documentation complémentaire | 8 |
| Domaine d'application | 232 |
| Risques résiduels | 11 |
| Droits d'accès aux paramètres | |
| Accès en écriture | 59 |
| Accès en lecture | 59 |
| Dynamique de mesure | 234 |

E

| | |
|---------------------------------|-----|
| Écart de mesure maximal | 243 |
| Écoulement gravitaire | 23 |
| Editeur de texte | 53 |
| Editeur numérique | 53 |
| Effet | |
| Pression du produit | 245 |
| Température du produit | 245 |
| Éléments de configuration | 158 |

| | |
|--|-----|
| Éléments de configuration | 55 |
| Élimination des matériaux d'emballage | 22 |
| Emplacement de montage | 23 |
| Enregistreur à tracé continu | 148 |
| Ensemble de mesure | 232 |
| Entrée | 233 |
| Entrée de câble | |
| Indice de protection | 44 |
| Entrées de câble | |
| Caractéristiques techniques | 242 |
| Environnement | |
| Résistance aux vibrations et aux chocs | 247 |
| Température de stockage | 247 |
| Etendues des fonctions | |
| SIMATIC PDM | 72 |
| Exigences imposées au personnel | 10 |

F

| | |
|---|-----|
| FDA | 258 |
| Fichier données mères | |
| GSD | 73 |
| Fichiers de description d'appareil | 73 |
| Fichiers de description de l'appareil | 73 |
| FieldCare | 70 |
| Établissement d'une connexion | 70 |
| Fichier de description d'appareil | 73 |
| Fonction | 70 |
| Interface utilisateur | 71 |
| Filtrage du journal événements | 220 |
| Fonction du document | 6 |
| Fonctionnement | 141 |
| Fonctions | |
| voir Paramètre | |

G

| | |
|--|-----|
| Gamme de mesure | |
| Exemple de calcul pour les gaz | 234 |
| Pour les gaz | 233 |
| Pour les liquides | 233 |
| Gamme de mesure, recommandée | 249 |
| Gamme de température | |
| Gamme de température nominale pour l'affichage | 252 |
| Température de stockage | 21 |
| Température du produit | 247 |
| Gamme de température de stockage | 247 |
| Gestion de la configuration d'appareil | 132 |
| Grandeurs de process | |
| calculées | 233 |
| mesurées | 233 |

H

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Historique du firmware | 224 |
| HistoROM | 132 |
| Homologation radiotechnique | 258 |

I

| | |
|--|----|
| ID fabricant | 73 |
| ID type d'appareil | 73 |
| Identification de l'appareil de mesure | 17 |

| | | | |
|--|----------|---|--------|
| Indice de protection | 44, 247 | Messages d'erreur voir Messages de diagnostic | |
| Influence Température ambiante | 244 | Mesures correctives | |
| Infobulle voir Texte d'aide | | Fermeture | 159 |
| Information de diagnostic LED | 156 | Ouverture | 159 |
| Navigateur Web | 159 | Mise au rebut | 228 |
| Informations de diagnostic Afficheur local | 157 | Mise en service | 86 |
| Aperçu | 165 | Configuration de l'appareil de mesure | 87 |
| Construction, explication | 158, 161 | Configuration étendue | 121 |
| DeviceCare | 161 | Module | |
| FieldCare | 161 | Discrete Input | 83 |
| Mesures correctives | 165 | Discrete Output | 84 |
| Informations relatives au document | 6 | EMPTY_MODULE | 85 |
| Instructions de montage spéciales Compatibilité alimentaire | 27 | Entrée analogique | 79 |
| Instructions de raccordement spéciales | 40 | Sortie analogique | 82 |
| Intégration système | 73 | Totalisateur | |
| Interface utilisateur Événement de diagnostic actuel | 218 | SETTOT_MODETOT_TOTAL | 82 |
| Événement de diagnostic précédent | 218 | SETTOT_TOTAL | 81 |
| Isolation thermique | 26 | TOTAL | 80 |
| J | | Module Analog Input | 79 |
| Journal des événements | 219 | Module Analog Output | 82 |
| L | | Module d'affichage et de configuration DKX001 | 253 |
| Langues, options de configuration | 252 | Module Discrete Input | 83 |
| Lecture des valeurs mesurées | 141 | Module Discrete Output | 84 |
| Limite de débit | 249 | Module électronique | 15 |
| Liste de contrôle Contrôle du montage | 30 | Module électronique principal | 15 |
| Contrôle du raccordement | 45 | Module EMPTY_MODULE | 85 |
| Liste des événements | 219 | Module SETTOT_MODETOT_TOTAL | 82 |
| Liste diagnostic | 218 | Module SETTOT_TOTAL | 81 |
| M | | Module TOTAL | 80 |
| Marquage CE | 12, 257 | Montage | 23 |
| Marques déposées | 8 | N | |
| Masse volumique | 248 | Nettoyage | |
| Matériaux | 250 | Nettoyage en place (NEP) | 226 |
| Menu Configuration | 87, 88 | Nettoyage extérieur | 226 |
| Diagnostic | 218 | Nettoyage intérieur | 226 |
| Menu contextuel Explication | 55 | Sterilisation en place (SEP) | 226 |
| Fermeture | 55 | Nettoyage extérieur | 226 |
| Ouverture | 55 | Nettoyage intérieur | 226 |
| Menu de configuration Construction | 47 | Nom de l'appareil | |
| Menus, sous-menus | 47 | Capteur | 19 |
| Sous-menus et rôles utilisateur | 48 | Transmetteur | 18 |
| Menus Pour la configuration de l'appareil de mesure | 87 | Normes et directives | 259 |
| Pour les réglages spécifiques | 121 | Numéro de série | 18, 19 |
| Message de diagnostic | 157 | O | |
| | | Options de configuration | 46 |
| | | Outils | |
| | | Pour le montage | 28 |
| | | Raccordement électrique | 31 |
| | | Transport | 21 |
| | | Outils de mesure et de test | 226 |
| | | Outils de montage | 28 |
| | | Outils de raccordement | 31 |
| | | P | |
| | | Packs application | 260 |

| | |
|--|-----|
| Paramètre | |
| Entrer des valeurs ou du texte | 58 |
| Modification | 58 |
| Performances | 242 |
| Perte de charge | 249 |
| Pièce de rechange | 227 |
| Pièces de rechange | 227 |
| Plaque signalétique | |
| Capteur | 19 |
| Transmetteur | 18 |
| Poids | |
| Transport (consignes) | 21 |
| Unités SI | 250 |
| Unités US | 250 |
| Position de montage (verticale, horizontale) | 24 |
| Précision | 242 |
| Préparation du raccordement | 36 |
| Préparations pour le montage | 29 |
| Pression du produit | |
| Effet | 245 |
| Pression du système | 25 |
| Prestations Endress+Hauser | |
| Maintenance | 226 |
| Principe de mesure | 232 |
| Protection des réglages des paramètres | 138 |
| Protection en écriture | |
| Via code d'accès | 138 |
| Via commutateur de verrouillage | 139 |
| Protection en écriture du hardware | 139 |

R

| | |
|--|--------|
| Raccordement | |
| voir Raccordement électrique | |
| Raccordement de l'appareil | 36 |
| Raccordement des câbles d'alimentation | 36 |
| Raccordement des câbles de signal | 36 |
| Raccordement électrique | |
| Appareil de mesure | 31 |
| Indice de protection | 44 |
| Interface WLAN | 68 |
| Outils de configuration | |
| Via interface service (CDI-RJ45) | 67 |
| Via interface WLAN | 68 |
| Via réseau PROFIBUS PA | 67 |
| Serveur Web | 67 |
| Raccords process | 252 |
| Réception des marchandises | 16 |
| Réétalonnage | 226 |
| Référence de commande | 18, 19 |
| Référence de commande étendue | |
| Capteur | 19 |
| Transmetteur | 18 |
| Réglage de la langue d'interface | 86 |
| Réglages | |
| Adaptation de l'appareil aux conditions de process | 147 |
| Administration | 133 |
| Configuration E/S | 97 |
| Débit faible | 119 |

| | |
|---|---------------|
| Entrée courant | 97 |
| Entrée d'état | 98 |
| Langue d'interface | 86 |
| Réinitialisation de l'appareil | 221 |
| Simulation | 135 |
| Sortie courant | 99 |
| Sortie impulsion | 103 |
| Sortie impulsion/fréquence/tor | 103, 105 |
| Sortie tout ou rien | 109 |
| Surveillance du remplissage de la conduite | 120 |
| Unités système | 89 |
| Réglages des paramètres | |
| Administration (Sous-menu) | 134 |
| Affichage (Assistant) | 115 |
| Affichage (Sous-menu) | 126 |
| Ajustage capteur (Sous-menu) | 123 |
| Ajustage du zéro (Sous-menu) | 123 |
| Analog inputs (Sous-menu) | 95 |
| Communication (Sous-menu) | 93 |
| Configuration (Menu) | 88 |
| Configuration E/S | 97 |
| Configuration E/S (Sous-menu) | 97 |
| Définir code d'accès (Assistant) | 133 |
| Détection tube partiellement rempli (Assistant) | 120 |
| Diagnostic (Menu) | 218 |
| Enregistrement des valeurs mesurées (Sous-menu) | 148 |
| Entrée courant | 97 |
| Entrée courant (Assistant) | 97 |
| Entrée courant 1 ... n (Sous-menu) | 145 |
| Entrée d'état | 98 |
| Entrée état (Sous-menu) | 98 |
| Entrée état 1 ... n (Sous-menu) | 145 |
| Information appareil (Sous-menu) | 222 |
| Réinitialiser code d'accès (Sous-menu) | 134 |
| Sauvegarde de la configuration (Sous-menu) | 132 |
| Sélectionner fluide (Assistant) | 92 |
| Serveur Web (Sous-menu) | 66 |
| Simulation (Sous-menu) | 135 |
| Sortie courant | 99 |
| Sortie courant (Assistant) | 99 |
| Sortie impulsion/fréquence/tor | 103 |
| Sortie relais | 112 |
| Sortie relais 1 ... n (Assistant) | 112 |
| Sortie relais 1 ... n (Sous-menu) | 147 |
| Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. (Assistant) | 103, 105, 109 |
| Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n (Sous-menu) | 146 |
| Suppression débit de fuite (Assistant) | 119 |
| Totalisateur (Sous-menu) | 147 |
| Totalisateur 1 ... n (Sous-menu) | 124, 143 |
| Unités système (Sous-menu) | 89 |
| Valeur sortie courant 1 ... n (Sous-menu) | 146 |
| Valeurs calculées (Sous-menu) | 122 |
| Variables mesurées (Sous-menu) | 142 |
| WLAN Settings (Sous-menu) | 130 |
| Réglages WLAN | 130 |

| | |
|---|-----|
| Réglementation sur les matériaux en contact avec des denrées alimentaires | 258 |
| Remplacement | |
| Composants d'appareil | 227 |
| Réparation | 227 |
| Remarques | 227 |
| Réparation d'appareil | 227 |
| Réparation d'un appareil | 227 |
| Répétabilité | 244 |
| Résistance aux vibrations et aux chocs | 247 |
| Retour de matériel | 227 |
| Rôles utilisateur | 48 |
| Rotation du boîtier de l'électronique | |
| voir Rotation du boîtier du transmetteur | |
| Rotation du boîtier du transmetteur | 29 |
| Rotation du module d'affichage | 30 |
| Rugosité de surface | 252 |

S

| | |
|---|----------|
| Sections d'entrée | 25 |
| Sections de sortie | 25 |
| Sécurité | 10 |
| Sécurité de fonctionnement | 11 |
| Sécurité du produit | 12 |
| Sécurité du travail | 11 |
| Sens d'écoulement | 24, 29 |
| Séparation galvanique | 241 |
| Services Endress+Hauser | |
| Réparation | 227 |
| Signal de défaut | 239 |
| Signal de sortie | 236 |
| Signaux d'état | 157, 160 |
| SIMATIC PDM | 72 |
| Fonction | 72 |
| Sortie | 236 |
| Sortie tout ou rien | 238 |
| Sous-menu | |
| Administration | 133, 134 |
| Affichage | 126 |
| Ajustage capteur | 123 |
| Ajustage du zéro | 123 |
| Analog inputs | 95 |
| Aperçu | 48 |
| Communication | 86, 93 |
| Configuration E/S | 97 |
| Configuration étendue | 121 |
| Enregistrement des valeurs mesurées | 148 |
| Entrée courant 1 ... n | 145 |
| Entrée état | 98 |
| Entrée état 1 ... n | 145 |
| Information appareil | 222 |
| Liste des événements | 219 |
| Réinitialiser code d'accès | 134 |
| Sauvegarde de la configuration | 132 |
| Serveur Web | 66 |
| Simulation | 135 |
| Sortie relais 1 ... n | 147 |
| Sortie Tout Ou Rien/Impulsion/Fréq. 1 ... n | 146 |
| Totalisateur | 147 |

| | |
|--|----------|
| Totalisateur 1 ... n | 124, 143 |
| Unités système | 89 |
| Valeur de sortie | 145 |
| Valeur mesurée | 141 |
| Valeur sortie courant 1 ... n | 146 |
| Valeurs calculées | 122 |
| Valeurs d'entrées | 144 |
| Variables de process | 122 |
| Variables mesurées | 142 |
| WLAN Settings | 130 |
| Suppression des défauts | |
| Généralités | 153 |
| Symbole RCM-tick | 257 |
| Symboles | |
| Contrôle de l'entrée des données | 54 |
| Dans la zone d'état de l'afficheur local | 50 |
| Éléments de configuration | 53 |
| Masque de saisie | 54 |
| Pour l'assistant | 52 |
| Pour la communication | 50 |
| Pour le niveau diagnostic | 50 |
| Pour le numéro de voie de mesure | 50 |
| Pour le paramètre | 52 |
| Pour le signal d'état | 50 |
| Pour le sous-menu | 52 |
| Pour le verrouillage | 50 |
| Pour les menus | 52 |
| Pour les variables mesurées | 50 |

T

| | |
|---|-----|
| Température ambiante | |
| Influence | 244 |
| Température de stockage | 21 |
| Température du produit | |
| Effet | 245 |
| Temps de réponse | 244 |
| Tension d'alimentation | 242 |
| Tests et certificats | 259 |
| Texte d'aide | |
| Explication | 58 |
| Fermeture | 58 |
| Ouverture | 58 |
| Totalisateur | |
| Affecter variable process | 143 |
| Configuration | 124 |
| Fonctionnement | 147 |
| Reset | 147 |
| Touches de configuration | |
| voir Éléments de configuration | |
| Transmetteur | |
| Rotation du boîtier | 29 |
| Rotation du module d'affichage | 30 |
| Transmission cyclique des données | 78 |
| Transport de l'appareil de mesure | 21 |
| Travaux de maintenance | 226 |

U

| | |
|----------------------------|-----|
| USP class VI | 258 |
| Utilisation conforme | 10 |

| | |
|-------------------------------------|----|
| Utilisation de l'appareil de mesure | |
| Cas limites | 10 |
| Utilisation non conforme | 10 |
| voir Utilisation conforme | |

V

| | |
|--|--------|
| Valeurs affichées | |
| Pour l'état de verrouillage | 141 |
| Valeurs mesurées | |
| voir Grandeurs de process | |
| Verrouillage de l'appareil, état | 141 |
| Version | |
| de firmware | 73 |
| Version profil | 73 |
| Vibrations | 26 |
| Vue édition | 53 |
| A l'aide des éléments de configuration | 53, 54 |
| Masque de saisie | 54 |
| Vue navigation | |
| Dans l'assistant | 51 |
| Dans le sous-menu | 51 |

W

| | |
|-----------------------------|----------|
| W@M | 226, 227 |
| W@M Device Viewer | 17, 227 |

Z

| | |
|---|----|
| Zone d'affichage | |
| Dans la vue navigation | 52 |
| Pour l'affichage opérationnel | 50 |
| Zone d'état | |
| Dans la vue navigation | 52 |
| Pour l'affichage opérationnel | 50 |



www.addresses.endress.com
