Stručné pokyny k obsluze **Liquiline CM42**

Dvouvodičový převodník pro pH/ORP, vodivost nebo kyslík

Měření pomocí digitálních nebo analogových senzorů



Tyto pokyny představují stručný návod k obsluze; nejsou náhradou k návodu k obsluze náležícího k zařízení.

Podrobné informace lze vyhledat v návodu k obsluze a v další dokumentaci:

- www.endress.com
- Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations App





Ob	Obsah				
1	O tomto dokumentu	3			
1.1	Používané symboly .	. 3			
1.2	Symboly na přístroji	. 4			
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Bezpečnostní pokyny Požadavky na pracovníky Určené použiti Bezpečnost na pracovišti Bezpečnost provozu Bezpečnost produktu	4 . 4 . 5 . 5			
3	Vstupní přejímka a identifikace výrobku	. 6			
3.1	Vstupní přejímka	. 6			
3.2	Identifikace výrobku	. 6			
3.3	Rozsah dodávky	. 7			
4	Instalace	.7			
4.1	Podmínky montáže .	.7			
4.2	Montáž měřicího přístroje .	.9			
4.3	Kontrola po montáži .	12			
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	Elektrické připojení	13 20 20 24 . 37 38			
6	Možnosti obsluhy	39			
6.1	Zobrazovací a ovládací prvky	39			
6.2	Přístup do nabídky obsluhy z místního displeje	40			
6.3	Přístup k menu obsluhy přes ovládací nástroj	41			
7 7.1 7.2	Uvedení do provozu	42 42 42			

1 O tomto dokumentu

1.1 Používané symboly

- Dodatečné informace, tipy
- Povoleno nebo doporučeno
- Zakázáno či nedoporučeno
- Odkaz na dokumentaci k přístroji
- Odkaz na stránku
- 🖸 Odkaz na obrázek
- Výsledek určitého kroku

1.2Symboly na přístroji

Symbol	Význam
	Odkaz na dokumentaci k zařízení
	Výrobky, které jsou označeny tímto symbolem, nepatří do netříděného komunálního odpadu. V souladu s příslušnými podmínkami tyto výrobky zasílejte výrobci k řádné likvidaci.

2 Bezpečnostní pokyny

2.1 Požadavky na pracovníky

- Montáž, uvedení do provozu, obsluhu a údržbu měřicího systému smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.
- Odborný personál musí mít pro uvedené činnosti oprávnění od vlastníka/provozovatele závodu.
- Elektrické připojení smí být prováděno pouze pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací.
- Odborný personál si musí přečíst a pochopit tento návod k obsluze a dodržovat pokyny v něm uvedené.
- Poruchy měřicího systému smí odstraňovat pouze oprávněný a náležitě kvalifikovaný personál.

Opravy, které nejsou popsané v přiloženém návodu k obsluze, smí provádět pouze výrobce nebo servisní organizace.

2.2Určené použití

2.2.1 Oblasti použití

Liquiline M CM42 je dvouvodičový převodník pro analýzu kapalin ve všech oblastech procesní technologie.

Hlavními oblastmi použití jsou následující:

- Chemické procesy
- Farmaceutický průmysl
- Potravinářská technologie
- Aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu



Použití převodníku významnou měrou závisí na používaném senzoru. Je zásadně důležité respektovat informace týkající se určeného použití v návodu k obsluze senzoru.

Převodník je vhodný pro stupeň znečištění 3 podle IEC/EN 61010-1.

2.2.2 Použití v rozporu s určením

Používání zařízení pro jiný účel než pro uvedený představuje nebezpečí pro osoby i pro celý měřicí systém, a proto takové používání není dovoleno.

Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným nebo nepovoleným používáním.

2.3 Bezpečnost na pracovišti

Jako uživatel jste odpovědný za dodržování následujících bezpečnostních předpisů:

- instalačních předpisů
- místních norem a předpisů
- pravidel ochrany proti výbuchu

Elektromagnetická kompatibilita

- Tento výrobek byl zkoušen z hlediska elektromagnetické kompatibility v souladu s relevantními mezinárodními normami pro průmyslové aplikace.
- Uvedená elektromagnetická kompatibilita se vztahuje pouze na takové produkty, které byly zapojeny v souladu s pokyny v tomto návodu k obsluze.

2.4 Bezpečnost provozu

Před uvedením celého místa měření do provozu:

- 1. Ověřte správnost všech připojení.
- 2. Přesvědčte se, zda elektrické kabely a hadicové spojky nejsou poškozené.
- 3. Nepoužívejte poškozené produkty a zajistěte ochranu proti jejich neúmyslnému uvedení do provozu.
- 4. Poškozené produkty označte jako vadné.

Během provozu:

Pokud poruchy nelze odstranit:

Produkty musí být vyřazeny z provozu a musí se zajistit ochrana proti jejich neúmyslnému uvedení do provozu.

2.5 Bezpečnost produktu

2.5.1 Nejmodernější technologie

Výrobek byl zkonstruovaný a ověřený podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a byl expedovaný z výrobního závodu ve stavu bezpečném pro jeho provozování. Přitom byly zohledňované příslušné vyhlášky a mezinárodní normy.

2.5.2 Zabezpečení IT

Poskytujeme záruku pouze tehdy, když je přístroj instalován a používán tak, jak je popsáno v návodu k obsluze. Přístroj je vybaven zabezpečovacími mechanismy na ochranu před neúmyslnými změnami jeho nastavení.

Bezpečnost opatření IT podle norem bezpečnosti obsluhy, které zaručují dodatečnou ochranu pro zařízení a přenos dat, musí provést obsluha osobně.

3 Vstupní přejímka a identifikace výrobku

3.1 Vstupní přejímka

- 1. Zkontrolujte, zda není poškozený obal.
 - Informujte dodavatele o jakémkoli poškození obalu.
 Uschovejte prosím poškozený obal, dokud nebude daný problém dořešen.
- 2. Ověřte, že není poškozený obsah balení.
 - Informujte dodavatele o jakémkoli poškození obsahu dodávky.
 Uschovejte prosím poškozené zboží, dokud nebude daný problém dořešen.
- 3. Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní a zda nic nechybí.
 - └ Porovnejte přepravní dokumenty s vaší objednávkou.
- 4. Pro uskladnění a přepravu výrobek zabalte takovým způsobem, aby byl spolehlivě chráněn před nárazy a vlhkostí.
 - Optimální ochranu zajišťují materiály původního balení.
 Dbejte na dodržení přípustných podmínek okolního prostředí.

Pokud máte jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím svého dodavatele nebo nejbližší prodejní centrum.

3.2 Identifikace výrobku

3.2.1 Typový štítek

Typové štítky se nacházejí: na obalu (samolepicí štítek, formát na výšku)

Na typovém štítku jsou uvedeny následující informace o vašem přístroji:

- Identifikace výrobce
- Objednací kód
- Rozšířený objednací kód
- Výrobní číslo
- Verze firmwaru
- Bezpečnostní a výstražné pokyny
- Označení Ex u verzí určených do prostředí s nebezpečím výbuchu
- Informace o certifikaci
- ▶ Porovnejte informace na typovém štítku s vaší objednávkou.

3.2.2 Adresa výrobce

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 D-70839 Gerlingen

3.3 Rozsah dodávky

Dodávka obsahuje:

- 1 převodník v objednané verzi
- 1 montážní deska včetně 4 šroubů s plochou hlavou
- 1 sada samolepek (typový štítek, značky označující místa připojení)
- 1 certifikát o provedeném testu podle EN 10204-3.1 (volitelně)
- Návod k obsluze části 1 a 2, BA00381C a BA00382C v objednaném jazyce
- 1 výrobní certifikát
- V případě jakýchkoli dotazů: Kontaktujte svého dodavatele nebo místní prodejní centrum.

4 Instalace

4.1 Podmínky montáže

4.1.1 Montážní deska



Rozměry v mm (palcích)

4.1.2 Ochranná stříška

OZNÁMENÍ

Povětrnostní vlivy: déšť, sníh, přímé sluneční světlo

Je možné poškození přístroje včetně celkového selhání přístroje!

V případě montáže ve venkovním prostoru vždy použijte ochrannou stříšku.

Pro převodník s plastovým pouzdrem



Rozměry v mm (palcích)

Pro převodník s pouzdrem z nerezové oceli



☑ 3 Rozměry v mm (palcích)

4.2 Montáž měřicího přístroje

4.2.1 Montáž na stěnu nebo v provozu

Pro instalaci máte následující volitelné možnosti:

- Montáž na zeď
- Montáž na vertikální trubku nebo sloupek (kruhový nebo čtyřhranný)
- Montáž na zábradlí nebo horizontální trubku (kruhovou nebo čtyřhrannou)

Průměr trubky, sloupku nebo zábradlí vhodného k montáži: 30 až 61 mm (1,18" až 2,40").

Montáž na zeď



Montáž verze z nerezové oceli na zeď

Montáž na vertikální trubku nebo sloupek



6 Příklad montáže

- 1 Převodník (vyobrazení na obrázku: plastové provedení)
- 2 Montážní deska (součástí dodávky)
- 3 Trubka nebo zábradlí (kruhový/pravoúhlý průřez)
- 4 Montážní deska (upevnění na sloupek, příslušenství)
- 5 Závitové svorníky s pružnou podložkou, podložkou a maticí (součástí dodávky prvků pro upevnění na sloupek)

Montáž na horizontální trubku nebo zábradlí



Příklad montáže

- 1 Převodník (vyobrazení na obrázku: provedení z nerezové oceli)
- 2 Montážní deska (součástí dodávky)
- 3 Trubka nebo zábradlí
- 4 Montážní deska (upevnění na sloupek, příslušenství)
- 5 Závitové svorníky s pružnou podložkou, podložkou a maticí (součástí dodávky prvků pro upevnění na sloupek)



K montáži přístroje na sloupek, trubku nebo zábradlí je zapotřebí sada pro upevnění na sloupek. Jedná se o příslušenství a není součástí dodávky.

4.2.2 Montáž do panelu

K montáži do panelu potřebujete montážní sadu, která se skládá z upínacích šroubů a předního těsnění. Jedná se o příslušenství a není součástí dodávky.

- Pokud se přístroje montují nad sebou, musíte u všech přístrojů dodržovat minimální vzdálenost pro kabelové vývodky horního přístroje.
- Pokud se přístroje montují vedle sebe, musíte dodržovat minimální vzdálenost, aby bylo možné otevřít čelní víko pouzdra.
- Pokud jsou přístroje uspořádány do čtverce, musíte vzít z hlediska minimálních odstupů do úvahy délky montážních desek na zadní straně přístroje a kabelové vývodky.

Verze v plastu



8 Montáž do panelu: vlevo pohled z boku, vpravo čelní pohled, rozměry v mm (in)

Verze z nerezové oceli



9 Montáž do panelu: vlevo pohled z boku, vpravo čelní pohled, rozměry v mm (in)

4.3 Kontrola po montáži

- 1. Po dokončené instalaci překontrolujte, zda převodník není poškozen.
- 2. Zkontrolujte, zda je převodník chráněn proti srážkám a přímému slunečnímu záření (např. ochrannou stříškou).

5 Elektrické připojení

5.1 Podmínky připojení

5.1.1 Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu

CM42-*E/I/J/K



5

📧 10 Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex ib (ia Ga)

- 1 Převodník
- 2 Přenosný terminál HART
- 3 FieldCare přes PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- 4 Signální vedení HART/PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- Aktivní oddělovací bariéra, např. RN221
- 6 Napájecí a signální obvod Ex ib (4 až 20 mA)
- 7 Jiskrově bezpečný obvod senzoru Ex ia
 - Verze senzoru určená do prostředí s nebezpečím výbuchu

CM42-*F



5

6

7

🖻 11 Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex tc (ic)

- 1 Převodník
- 2 Přenosný terminál HART
- 3 FieldCare pres PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- 4 Signální vedení HART/PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- Aktivní oddělovací bariéra, např. RN221
- Napájecí a signální obvod (4 až 20 mA)
- Jiskrově bezpečný obvod senzoru
- Verze senzoru určená do prostředí s nebezpečím výbuchu

CM42-*V



5

📧 12 Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu Ex nA (ic)

- 1 Převodník
- 2 Přenosný terminál HART
- 3 FieldCare pres PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- 4 Signální vedení HART/PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- Napájecí a signální obvod Ex nA (4 až 20 mA)
- 6 Jiskrově bezpečný obvod senzoru Ex ic
 - Verze senzoru určená do prostředí s nebezpečím výbuchu

CM42-*P/S



5

6

7

🖻 13 Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu FM/CSA

- 1 Převodník
- 2 Přenosný terminál HART
- 3 FieldCare pres PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- 4 Signální vedení HART/PROFIBUS/FOUNDATION Fieldbus
- Aktivní oddělovací bariéra, např. RN221
- Napájecí a signální obvod (4 až 20 mA)
- Jiskrově bezpečný obvod senzoru
- Verze senzoru určená do prostředí s nebezpečím výbuchu

CM42-*U



🗷 14 Instalace v prostředí s nebezpečím výbuchu JPN

- 1 Převodník
- 2 Přenosný terminál HART
- 3 FieldCare
- 4 Signální vedení HART

- Napájecí a signální obvod (4 až 20 mA)
- 7 Jiskrově bezpečný obvod senzoru
 - Verze senzoru určená do prostředí s nebezpečím výbuchu

5.1.2 Otevření skříňky

OZNÁMENÍ

Špičaté nebo ostré nástroje

Poškození těsnění pouzdra, vrypy na pouzdru a podobně!

▶ K otevírání pouzdra nepoužívejte ostré ani špičaté nástroje, jako např. šroubovák nebo nůž.

5

6



Křížovým šroubovákem uvolněte čtyři šrouby na čelní straně.



Otevřete pouzdro.

Uzemnění pouzdra

Plastové pouzdro

A VAROVÁNÍ

Elektrické napětí na neuzemněné montážní liště kabelů

Není zajištěna ochrana proti úrazu elektrickým proudem!

 Připojte montážní lištu kabelů pomocí samostatného zemnicího vodiče ≥ 2,5 mm² (≅14 AWG) na funkční zemnění.



Montážní lišta pro kabely Zemnicí vodič $\geq 2,5 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

🗷 15 Uzemnění pouzdra

Pouzdro z nerezové oceli

A VAROVÁNÍ

Elektrické napětí na neuzemněném pouzdru

Není zajištěna ochrana proti úrazu elektrickým proudem!

▶ Připojte vnější zemnicí přípojku na pouzdru k základnímu uzemnění pomocí samostatného kabelu (GN/YE) (≥ 2,5 mm², ≅14 AWG).

Vnější zemnění

Kabel $\geq 2,5 \text{ mm}^2 (\cong 14 \text{ AWG}) (GN/YE)$



I6 Uzemnění pouzdra

5.2 Připojení měřicího přístroje

A VAROVÁNÍ

Zařízení pod napětím!

Neodborné připojení může způsobit zranění nebo smrt!

- ▶ Elektrické zapojení smí provádět pouze pracovník s elektrotechnickou kvalifikací.
- Odborný elektrotechnik je povinen si přečíst tento návod k obsluze, musí mu porozumět a musí dodržovat všechny pokyny, které jsou v něm uvedené.
- Před zahájením prací spojených s připojováním se ujistěte, že žádný z kabelů není pod napětím.

5.3 Napájecí a signální obvod

5.3.1 4 až 20 mA

- ▶ Převodník připojte dvouvodičovým stíněným kabelem.
 - Typ připojení stínění se řídí podle předpokládaného rušivého vlivu. K potlačení elektrických polí stačí, když stínění uzemníte na jedné straně. Pokud chcete potlačit rušení způsobené magnetickými poli střídavého proudu, musíte stínění uzemnit na obou stranách.





Na obrázcích je znázorněno provedení s uzemněním stínění na obou stranách, aby bylo potlačeno rušení způsobené magnetickým polem střídavého proudu.

5.3.2 4 až 20 mA / HART

K zajištění bezpečné komunikace prostřednictvím protokolu HART a pro splnění specifikací NAMUR NE 21 musíte použít dvouvodičový kabel uzemněný na obou stranách.

▶ Převodník připojte dvouvodičovým kabelem uzemněným na obou stranách.



Pohled dovnitř přístroje (modul CPU)



Napájení k přístroji je přiváděno pouze přes proudový výstup 1, nikoli přes proudový výstup 2.

5.3.3 PROFIBUS PA a FOUNDATION Fieldbus

Použijte jeden oboustranně (přístroj a řídicí systém PLC) uzemněný sběrnicový kabel.

Máte různé možnosti provedení připojení:

- Dvouvodičový kabel uzemněný na obou stranách, "tvrdé uzemnění" (obecně upřednostňované před "kapacitním uzemněním")
- V případě nebezpečí velkých vyrovnávacích proudů: Stíněný dvouvodičový kabel, "kapacitní uzemnění" (stínění uzemněné u přístroje přes kondenzátor, vyžadováno příslušenství "modul C") Není určeno k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu!
- 3. Pomocí připojovací svorkovnice fieldbus (příslušenství)

"Tvrdé uzemnění"

- 1. Stínění kabelu připojte k montážní liště kabelů.
- 2. Vodiče kabelu připojte podle přiřazení.



"Kapacitní uzemnění" pomocí modulu C

1. Pletivo stínění odhrňte dozadu, prodlužovací lankový vodič modulu C (poz. 1) nastrčte na uvolněné stínění a pevně stiskněte třmínek:



- 2. Prodlužovací lankový prodlužovací vodič připojte k montážní liště kabelů.
- 3. Vodiče kabelu připojte podle přiřazení.



23 Pohled dovnitř přístroje (modul CPU)



"Připojovací svorkovnice fieldbus"

- 1. Připojovací svorkovnici fieldbus našroubujte do příslušné vývodky v pouzdru.
- 2. Zkraťte připojovací vodiče svorkovnice přibližně na 15 cm.
- Vodiče kabelu připojte podle přiřazení. Stínění kabelu (zelený/žlutý) přitom musíte připojit k montážní liště kabelů.





🖻 26 Schéma zapojení

5.4 Připojení senzoru

OZNÁMENÍ

Chybějící stínění proti elektrickému a magnetickému rušení

Rušení může vést k nesprávným výsledkům měření!

- Připojte stíněné přívody nebo svorky k funkčnímu uzemnění (=) (v případě plastového pouzdra není k dispozici ochranné uzemnění (⊕)).
- Vzhledem k tomu, že indukční senzory vodivosti využívají magnetická pole, v blízkosti senzoru se nesmí vyskytovat magnetické rušení.

Zkratka	Význam
рН	Signál pH
Ref	Signál z referenční elektrody
Src	Zdroj
Drn	Vývod
РМ	Ochranné pospojování
U ₊	Napájecí napětí digitálního senzoru
U_	
Com A	Komunikační signály digitálního senzoru
Com B	
θ	Signál teplotního senzoru
d.n.c.	do not connect = nepřipojovat

Význam zkratek používaných v následujících vyobrazeních:

5.4.1 Senzory Memosens



Připojení přes kabel Memosens CYK10

🖻 27 Pohled dovnitř přístroje (modul senzoru) 🛛 🖻

🖻 28 Schéma zapojení

Připojení přes pevný kabel senzoru



🖻 29 Pohled dovnitř přístroje (modul senzoru)

CLS50D: od výrobních čísel J3xxxx05LI0 CLS54D: od výrobních čísel H9xxxx05LI1

5.4.2 Analogové senzory pH/ORP



Skleněné elektrody, s vyrovnáním potenciálů (symetrické)

31 Pohled dovnitř přístroje (modul senzoru)

Schéma zapojení



Skleněné elektrody, bez vyrovnání potenciálů (asymetrické)

33 Pohled dovnitř přístroje (modul senzoru)

Schéma zapojení



Senzory ISFET, s vyrovnáním potenciálů (symetrické)

🖻 35 Pohled dovnitř přístroje (modul senzoru) 🛛 🖻 🗄

🗷 36 Schéma zapojení

Senzory ISFET, bez vyrovnání potenciálů (asymetrické)



🖻 37 Pohled dovnitř přístroje (modul senzoru) 🛛 🖻 38

8 Schéma zapojení

Smaltované elektrody pH

S vyrovnáním potenciálů (symetrické) Pfaudlerova elektroda, absolutní Typ 03 / typ 04

S vyrovnáním potenciálů (symetrické)

Pfaudlerova elektroda, relativní Typ 18 / typ 40



S vyrovnáním potenciálů (symetrické) pH Reiner

Bez vyrovnání potenciálů (asymetrické) Pfaudlerova elektroda, absolutní Typ 03 / typ 04



Device Sensor 1120 BK 1130 320 ВK 31 1110 **ر**۞ 315 o 2x CPK9 / CPK1 3160 3200 Ref BN d.n.c. 3180 ΒN ΒN рΗ 317 a Û ŵ - d.n.c. d.n.c. d.n.c. 3190 BN CPK9 ~ YE, WH, GN: d.n.c. A0027348 A0027349

Jednotlivé elektrody (např. CPS64 sklo nebo antimon), bez vyrovnání potenciálů (asymetrické)

E 43 Pohled dovnitř přístroje (modul senzoru)

8 44 Schéma zapojení

Skleněná elektroda a senzor ORP pro měření rH



E 45 Schéma zapojení

Pro měření rH připojte senzor pH (např. CPS11 s kabelem senzoru CPK9) **a** senzor ORP (např. CPS12 s kabelem senzoru CPK1).

5.4.3 Analogové senzory vodivosti



Senzory s konduktivním měřením vodivosti, dvouelektrodové senzory

🖻 46 Pohled dovnitř přístroje (modul senzoru) 🛛 🖻 47 Schéma zapojení

Senzory s konduktivním měřením vodivosti, čtyřelektrodové senzory



🛃 48 Pohled dovnitř přístroje (modul senzoru) 💽 49



Senzory s induktivním měřením vodivosti

🖻 50 Schéma zapojení CLS50



5.5 Zajištění stupně krytí

Na dodaném zařízení je možno provádět pouze ta mechanická a elektrická připojení, která jsou popsána v tomto návodu, jsou nezbytná pro vykonávání požadované aplikace a jsou v souladu s určeným způsobem použití.

► Tyto práce provádějte pozorně a svědomitě.

Jednotlivé typy ochrany platné pro tento výrobek (krytí (IP), elektrická bezpečnost, odolnost vůči elektromagnetickému rušení, ochrana proti výbuchu (Ex)) nemohou být zaručeny, pokud například :

- kryty nejsou nainstalované;
- používají se jiné než k zařízení dodané napájecí jednotky;
- nejsou dostatečně utaženy kabelové vývodky (pro danou úroveň krytí IP musí být utaženy momentem 2 Nm (1,5 lbf ft));
- používají se nevhodné průměry kabelů pro dané kabelové vývodky;
- moduly nejsou dostatečně upevněny;

- displej není dostatečně upevněn (tím by vzniklo riziko, že se kvůli špatnému utěsnění dostane dovnitř vlhkost);
- volné nebo nedostatečně utažené kabely / kabelové koncovky;
- v zařízení jsou ponechané neizolované žíly kabelů.

5.6 Kontrola po připojení

A VAROVÁNÍ

Chyba připojení

Bezpečnost osob a měřicího místa je ohrožena! Výrobce nepřebírá odpovědnost za chyby způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze.

Přístroj uveď te do provozu pouze v případě, že jste na všechny otázky odpověděli ano.

Stav a specifikace přístroje

Nejsou žádné kabely nebo přístroj viditelně poškozeny?

Elektrické připojení

- Jsou instalované kabely odlehčeny na tah?
- Jsou všechny kabely vedeny bez smyček a překřížení?
- Jsou signální kabely zapojeny správně podle schématu zapojení?
- Jsou všechny zásuvné svorkovnice spolehlivě připojené?
- ► Jsou všechny vodiče pevně uchycené v kabelových svorkách?

6 Možnosti obsluhy

6.1 Zobrazovací a ovládací prvky



🖻 52 Přehled ovládání

- 1 Displej, aktuální zobrazení: režim měření pH
- 2 Alarmová LED
- 3 Navigátor
- 4–7 Programovatelné klávesy
- 8 Zobrazuje funkci softwarového tlačítka (v závislosti na menu)

6.2 Přístup do nabídky obsluhy z místního displeje



 53 Stisknutí funkčního tlačítka: přímá volba nabídky



🖻 55 Stisknutí multifunkčního ovladače: volba hodnot



☑ 57 Stisk multifunkčního ovladače: přijmutí nové hodnoty



🖸 54 Otočení multifunkčního ovladače: přesun kurzoru



🖸 56 Otočení multifunkčního ovladače: změna hodnoty



🖸 58 Výsledek: změna nastavení

6.3 Přístup k menu obsluhy přes ovládací nástroj

631 Komunikátor HART

Pokud je na vašem komunikátoru nainstalován Liquiline DD (Device Description – popis přístroje), můžete celou parametrizaci provádět přes komunikátor. Pomocí (předinstalovaného) univerzálního DD je možná pouze omezená parametrizace, resp. obsluha.



Informace ohledně obsluhy přenosného terminálu naleznete v návodu k obsluze dodaném s tímto přístrojem.

Umístění popisů přístrojů DD Liquiline HART

- 1. https://www.endress.com/download
- 2. Vyberte ze seznamu "ovladač zařízení".
- 3. Zadejte do pole textového vyhledávání kód výrobku CM42 a spusťte vyhledávání.
 - ┕► Zobrazí se dostupné ovladače zařízení.

K zúžení parametrů vyhledávání nebo snížení počtu nalezených výsledků můžete použít dodatečné filtry. Vyberte z rozbalovacích seznamů vhodné filtry pro váš účel.

6.3.2 FieldCare

Systém sběrnicové komunikace bude pracovat správně pouze tehdy, pokud bude správně nastavený. Můžete získat speciální konfigurační a ovládací programy od různých výrobců pro účely nastavení přístroje. Tyto lze využít k nastavení funkcí provozní sběrnice a veškerých parametrů specifických pro daný přístroj. Předefinované funkční bloky umožňují jednotný přístup ke všem datům zařízení v síti a na sběrnici.

Systémy řízení procesů	Systémy řízení zdrojů
Endress+Hauser ControlCare	FieldCareFieldXPertNational Configurator System
Emerson DeltaV	
Yokogawa Centum CS3000, VP, STARDOM	 AMS Přenosný terminál
Honeywell PKS Experion	 FieldMate
Invensys I/A Series	

"FieldCare" je univerzální servisní a komunikační software založený na technologii FDT/ DTM. 1)

Ovladače DTM, jež jsou pro přístroj k dispozici, také umožňují ovládání prostřednictvím softwaru od jiných dodavatelů, který podporuje technologii FDT/DTM.



Podrobnější informace najdete v návodu k instalaci dodaném společně se softwarem.

¹⁾ FDT = Field Device Tool (nástroj pro polní instrumentaci), DTM = Device Type Manager (správce typů přístrojů). Endress+Hauser

Stahování souborů DTM

- 1. https://www.endress.com/download
- 2. Vyberte ze seznamu "ovladač zařízení".
- 3. Zvolte jako typ "Device Type Manager (DTM)" a následně jako doplňkové filtrační kritérium nastavte objednací kód.
 - └ Zobrazí se dostupné ovladače DTM.

7 Uvedení do provozu

7.1 Kontrola funkcí

A VAROVÁNÍ

Nesprávné připojení, nesprávné napájecí napětí

Nebezpečí ohrožení osob a chybné funkce zařízení!

- ▶ Zkontrolujte, zda všechna připojení byla provedena správně podle schématu zapojení.
- Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku.

7.2 Základní nastavení

- 1. Přivedení napájecího napětí.
- 2. Počkejte na dokončení inicializace.
- 3. Pokud nechcete pracovat s výchozím jazykem: Přejděte na: Nastavení/Rychlé nastavení.
- 4. Nastavte požadovaný jazyk.
- 5. Nastavte základní nastavení tak, abyste svůj přístroj přizpůsobili místním podmínkám daného místa měření.



71529138

www.addresses.endress.com

