Manual de instrucciones Proline Promass F 200

Caudalímetro Coriolis FOUNDATION Fieldbus







- Compruebe que el documento se guarda en un lugar seguro de tal forma que se encuentra siempre a mano cuando se está trabajando con el equipo.
- Para evitar peligros para personas o la instalación, lea atentamente la sección
 "Instrucciones básicas de seguridad" y todas las demás instrucciones de seguridad del
 documento que se refieren a los procedimientos de trabajo.
- El fabricante se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso. El centro Endress+Hauser que le atiende habitualmente le proporcionará las últimas informaciones novedosas y actualizaciones del presente manual de instrucciones.

Índice de contenidos

1	Inform	nación sobre el documento	6
1.1 1.2	Finalida Símbola 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Docume	ad del documento os usados Símbolos de seguridad Símbolos eléctricos Símbolos para herramientas Símbolos para determinados tipos de información Símbolos en gráficos	6 6 6 7 7 7 8
1.5	1.3.1 1.3.2	Documentación estándar	。 8 8
1.4	Marcas	registradas	. 8
2	Instru	cciones de seguridad básicas .	10
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	Requisi Uso cor Segurid Funcior Segurid Segurid Segurid 2.7.1	tos que debe cumplir el personal recto del equipo	10 10 11 11 12 12 12
	2.7.2	hardware Protección del acceso mediante una	12
	2.7.3	contraseña	12 13
3	Descri	ipción del producto	14
3.1	Diseño	del producto	14
4	Recep	ción de material e	
	identi	ficación del producto	15
4.1 4.2	Recepci Identifi 4.2.1	ión de material	15 16
	4.2.2 4.2.3	transmisor	16 17
		instrumento de medición	18
5	Alma	cenamiento y transporte	19
5.1 5.2	Condici Transpo 5.2.1	ones para el almacenamiento orte del producto Equipos de medición sin orejetas	19 19
	5.2.2	para ızar	19
	5.2.3	para izar Transporte con una horquilla	20

5.3	Tratam	niento final del embalaje	20
6	Insta	lación	21
6.1	Condic	iones de instalación	21
	6.1.1	Posición de montaje	21
	6.1.2	Requisitos relativos al entorno y al	
		proceso	23
	6.1.3	Instrucciones especiales para el	
		montaje	26
6.2	Monta	je del equipo de medición	27
	6.2.1	Herramientas requeridas	27
	6.2.2	Preparación del instrumento de	77
	672	Montaio del instrumento de	Δ7
	0.2.5	modición	27
	624	Giro del cabezal transmisor	28
	6.2.5	Giro del módulo indicador	28
6.3	Compr	obaciones tras la instalación	29
7	Cone	xión eléctrica	30
7.1	Condic	tiones de conexión	30
	7.1.1	Herramientas requeridas	30
	7.1.2	Requisitos referentes al cable de	
		conexión	30
	7.1.3	Asignación de terminales	31
	7.1.4	Asignación de pins del conector del	
	715	equipo	31
	7.1.5	Apantallamiento y puesta a tierra	31
	7.1.0	Requisitos que debe cumpir la	22
	717	Droparación del instrumento de	22
	/.1./	medición	33
72	Conexi	ón del instrumento de medición	33
,	7.2.1	Conexión del transmisor	33
	7.2.2	Asegurar la igualación de potencial .	35
7.3	Instruc	cciones de conexión especiales	35
	7.3.1	Ejemplos de conexión	35
7.4	Asegui	ramiento del grado de protección	36
7.5	Compr	obaciones tras la conexión	37
Q	Docih	ilidades de configuración	20
0 1	1 0310		50
8.1	Vision	general de las opciones de	20
0 7	Ectruct	uración	20
0.2	config	uración	39
	8 2 1	Estructura del menú de))
	0.2.1	configuración	39
	8.2.2	Filosofía de funcionamiento	40
8.3	Acceso	al menú de configuración desde el	
	indicad	lor local	41
	8.3.1	Pantalla para operaciones de	
		configuración	41
	8.3.2	Vista de navegación	42
	8.3.3	Vista de edición	44

	8.3.4	Elementos de configuración 45	
	8.3.5	Apertura del menú contextual 46	
	8.3.6	Navegar y seleccionar de una lista 48	
	8.3.7	Llamar directamente un parámetro 48	
	8.3.8	Llamada del texto de ayuda 49	
	8.3.9 8.3.10	Modificación de parámetros 50 Roles de usuario y autorización de	
	8.3.11	acceso correspondiente 51 Desactivación de la protección contra	
	8.3.12	escritura mediante código de acceso 51 Activación y desactivación del	
8 /	Accoso	bloqueo de teclado	
0.4	herram	ientas/software de configuración 53	
	8.4.1	Conexión con el software de	
	0/17	Configuracion	
	0.4.2 8.4.3	FieldCare 54	
	844	DeviceCare 55	
	8.4.5	AMS Device Manager	
	8.4.6	Field Communicator 475 56	
9	Integr	cación en el sistema 57	
9.1	Visión (general de los ficheros de descripción	
	del equ 9 1 1	ipo	
	7.1.1	equipo	
	9.1.2	Herramientas de configuración 57	
~ ~	m		
9.2	Transm	iision ciclica de datos	
9.2	1ransm 9.2.1	Esquema en bloques	
9.2	9.2.1 9.2.2	Insion ciclica de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 58	
9.2	9.2.1 9.2.2	Ision ciclica de datos57Esquema en bloques58Asignación de las medidas en losbloques de funciones59	
9.2 10	Transm 9.2.1 9.2.2	IISION CICIICa de datos57Esquema en bloques58Asignación de las medidas en losbloques de funciones59a en marcha61	
9.2 10 10.1	Puest Verifica	IISION CICIICa de datos57Esquema en bloques58Asignación de las medidas en losbloques de funciones59 a en marcha61 ación funcional61	
9.2 10 10.1 10.2	Puest Verifica Activac	IISION CICIICa de datos57Esquema en bloques58Asignación de las medidas en los bloques de funciones59a en marcha61ación funcional61ión del instrumento de medición61	
9.2 10 10.1 10.2 10.3	Puesto Verifica Activac	Ilsion ciclica de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 bloques de funciones 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61	
9.2 10 10.1 10.2 10.3	Puest Verifica Activac Ajuste configu	IISION CICIICa de datos57Esquema en bloques58Asignación de las medidas en losbloques de funciones59 a en marcha61 ación funcional61ión del instrumento de medición61del idioma de las operaciones de61	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Puest Verifica Activac Ajuste Configu 10.4.1	asignación de las medidas en los 58 Asignación de las medidas en los 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 61	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Puesta Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1	a en marcha 61 ación funcional 61 aión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 uración del equipo de medición 61 uración del equipo de medición 62 Definición del equipo 62	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Puesta Verifica Activac Ajuste Configu 10.4.1	a en marcha 61 ación funcional 61 ación del as operaciones de 61 aración 61 del idioma de las operaciones de 61 aración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 62 Definir las unidades de sistema 63	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Puest 9.2.1 9.2.2 Puest Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3	Insion ciclica de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 Bolques de funciones 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración 61 uración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 63 Selección y caracterización del 63	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Iransm 9.2.1 9.2.2 Puest Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.3 10.4.4	asignación de las medidas en los 58 Asignación de las medidas en los 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 61 uración del equipo de sistema 62 Definición del nombre de etiqueta 63 (tag) del equipo 63 Selección y caracterización del 63 producto 66 Configuración de las entradas 67	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Puesta 9.2.1 9.2.2 Puesta Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4	Ision ciclica de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 bloques de funciones 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 62 Itag) del equipo 62 Definir las unidades de sistema 63 Selección y caracterización del 66 Configuración de las entradas 67 Analógicas 67	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Iransm 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.2 Puesta Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4	IISION CICICA de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 bloques de funciones 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 63 (tag) del equipo 62 Definir las unidades de sistema 63 Selección y caracterización del 66 Configuración de las entradas 67 Configurar el indicador local 67	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Iransm 9.2.1 9.2.2 Puest Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6	IISION CICLICA de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 62 Itag) del equipo 62 Definir las unidades de sistema 63 Selección y caracterización del 63 producto 66 Configurar el indicador local 67 Configurar la supresión de caudal 70	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Iransm 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.2 Puesta Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7	IISION CICLICA de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 bloques de funciones 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 62 Itag) del equipo 62 Definir las unidades de sistema 63 Selección y caracterización del 63 producto 66 Configuración de las entradas 67 configurar el indicador local 67 Configurar la supresión de caudal 70 Configuración de la detección de 70	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Iransm 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.2 Puesta Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7	IISION CICLICA de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 63 Selección y caracterización del 63 Selección y caracterización del 67 Configurar el indicador local 67 Configurar la supresión de caudal 70 Configuración de la detección de 71	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Iransm 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.2 Puest Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 Ajustes	IISION CICLICA de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 63 (tag) del equipo 62 Definir las unidades de sistema 63 Selección y caracterización del 67 producto 67 Configurar el indicador local 67 Configurar la supresión de caudal 70 residual 70 Configuración de la detección de 71 tubería parcialmente llena 71	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Iransm 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.2 Puesta Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 Ajustes 10.5.1	IISION CICLICA de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 bloques de funciones 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 62 Itag) del equipo 62 Definir las unidades de sistema 63 Selección y caracterización del 63 producto 66 Configuración de las entradas 67 configurar el indicador local 67 Configurar la supresión de caudal 67 residual 70 Configuración de la detección de 71 tubería parcialmente llena 71 avanzados 72 Realización de un ajuste del sensor 73	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	Iransm 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.2 Puesta Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 Ajustes 10.5.1 10.5.2	Ision ciclica de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 bloques de funciones 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 62 Itag) del equipo 62 Definir las unidades de sistema 63 Selección y caracterización del 67 Configuración de las entradas 67 Configurar el indicador local 67 Configurar la supresión de caudal 70 residual 70 Configuración de la detección de 71 tubería parcialmente llena 71 avanzados 72 Realización de un ajuste del sensor 73 Configurar la salida de pulsos/ 73	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Iransm 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.2 Puesta Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 Ajustes 10.5.1 10.5.2	IISION CICIICA de datos57Esquema en bloques58Asignación de las medidas en los bloques de funciones59 a en marcha61 ación funcional61ión del instrumento de medición61del idioma de las operaciones de tración61ración del equipo de medición62Definición del nombre de etiqueta (tag) del equipo62Definir las unidades de sistema63Selección y caracterización del producto66Configurar el indicador local67Configurar la supresión de caudal residual70Configuración de la detección de tubería parcialmente llena71avanzados72Realización de un ajuste del sensor73Configurar la salida de pulsos/ frecuencia/conmutación74	
9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4	Iransm 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.1 9.2.2 Puest Verifica Activac Ajuste configu 10.4.1 10.4.2 10.4.3 10.4.4 10.4.5 10.4.6 10.4.7 Ajustes 10.5.1 10.5.2 10.5.3	Ision ciclica de datos 57 Esquema en bloques 58 Asignación de las medidas en los 59 a en marcha 61 ación funcional 61 ión del instrumento de medición 61 del idioma de las operaciones de 61 tración del equipo de medición 62 Definición del nombre de etiqueta 62 Itag) del equipo 62 Definir las unidades de sistema 63 Selección y caracterización del 67 Configurar el indicador local 67 Configurar la supresión de caudal 70 residual 71 avanzados 72 Realización de un ajuste del sensor 73 Configurar la salida de pulsos/ 74 Configurar el totalizador 81	

	10.5.5 Utilización de parametros para la	_
10.6	administración del equipo	6
10.6	Gestion de configuracion	b
	10.6.1 Alcance funcional del Parametro	7
107		/ Q
10.7	Protección de los parámetros de	5
10.0	configuración contra accesos no autorizados 90	0
	10.8.1 Protección contra escritura mediante	Ű
	código de acceso	0
	10.8.2 Protección contra escritura mediante	
	microinterruptor 91	1
	10.8.3 Protección contra escritura mediante	
	operación de bloque	2
10.9	Configuración del equipo de medición con	_
	Foundation Fieldbus	3
	10.9.1 Configuración de bloque	3
	10.9.2 Escalado del valor medido en el	/.
		Ŧ
11	Configuración	5
11 1	Loctura del estado de bloqueo del equipo	6
11.1 11.2	Ajuste del idioma de configuración	6
11.2	Configurar el indicador	6
11.4	Lectura de los valores medidos	6
	11.4.1 Variables de proceso	6
	11.4.2 Submenú "Totalizador" 97	7
	11.4.3 Valores de salida 98	8
11.5	Adaptar el instrumento de medición a las	
	condiciones de proceso 99	9
		-
11.6	Reiniciar (resetear) un totalizador	9
11.6	Reiniciar (resetear) un totalizador	9
11.6	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0
11.6	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0
11.6	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0
11.6 11.7	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0
11.6 11.7	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0
11.611.712	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0
11.611.712	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 3
11.611.71212.1	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 3
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 3 3
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 3 3 5
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 3 55
11.611.71212.112.2	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 3 557
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 3 557
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 3 557 7
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 3 3 557 77
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 0 3 5 5 7 7 7 7
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 0 3 5 5 7 7 7 7 9 9
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 0 3 3 5 5 7 7 9 9 9
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 0 0 3 5 5 7 7 7 9 9 9 0
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 0 7 7 9 9 9 0
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 3 3 5 5 7 7 7 9 9 9 0 4
 11.6 11.7 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 	Reiniciar (resetear) un totalizador	9 0 0 0 3 3 557 77 99 90 44

	12.5.2 Diagnóstico de la electrónica 116
	12.5.3 Diagnóstico de la configuración 122
	12.5.4 Diagnóstico del proceso 127
12.6	Eventos de diagnóstico pendientes 131
12.7	Mensajes de diagnóstico en el Bloque
10.0	transductor de DIAGNOSTICO 132
12.8	Lista diagn
12.9	Libro de registro de eventos
	12.9.1 HISTORIA de eventos
	12.9.2 Fillial el libro de legisiro de evenilos 155
	información 134
12 10	Reiniciar el equino de medición 135
12.10	12.10.1 Alcance de las funciones de
	Parámetro "Restart"
12.11	Información del aparato 135
12.12	Historial del firmware 137
12	Mantonimiento 138
10.1	
13.1	Tareas de mantenimiento 138 12.1.1 Limpie en terme
	13.1.1 Limpleza externa
12.2	15.1.2 LIMPleza Interior 156 Equipos do modido y onsovo 129
13.2	Servicios de Endress+Hauser 138
1).)	
14	Reparaciones 139
14.1	Observaciones generales 139
	14.1.1 Enfoque para reparaciones y
	14.1.2 Observaciones sobre reparaciones v
	conversiones 139
14.2	Piezas de repuesto
14.3	Personal de servicios de Endress+Hauser 140
14.4	Devolución del equipo 140
14.5	Eliminación de residuos 140
	14.5.1 Desinstalación del equipo de
	medición
	14.5.2 Eliminación del instrumento de
15	Accesorios 142
15.1	Accesorios específicos según el equipo 142
	15.1.1 Para el transmisor 142
	15.1.2 Para los sensores 143
15.2	Accesorios específicos para comunicaciones . 143
15.3	Accesorios específicos para el
	mantenimiento 144
15.4	Componentes del sistema 144
16	Datos técnicos 145
16.1	Aplicación 145
16.2	Funcionamiento y diseño del sistema 145
16.3	Entrada 146
16.4	Salida 147
16.5	Alimentación 150
16.6	Características de funcionamiento 152

16.7	Instalación	156
16.8	Entorno	156
16.9	Proceso	157
16.10	Construcción mecánica	160
16.11	Operatividad	163
16.12	Certificados y homologaciones	165
16.13	Paquetes de aplicaciones	167
16.14	Accesorios	168
16.15	Documentación suplementaria	168

Índice alfabético 17

1 Información sobre el documento

1.1 Finalidad del documento

Este manual de instrucciones contiene toda la información que pueda necesitarse durante las distintas fases del ciclo de vida del instrumento: desde la identificación del producto, recepción de entrada del instrumento, el almacenamiento del mismo, hasta su montaje, conexión, configuración y puesta en marcha, incluyendo la localización y resolución de fallos, el mantenimiento y el desguace del instrumento.

1.2 Símbolos usados

1.2.1 Símbolos de seguridad

Símbolo	Significado
	¡PELIGRO! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, se producirán lesiones graves o mortales.
ADVERTENCIA	¡AVISO! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.
ATENCIÓN	¡ATENCIÓN! Este símbolo le alerta ante una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse daños menores o de gravedad media.
AVISO	NOTA Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

1.2.2 Símbolos eléctricos

Símbolo	Significado
	Corriente continua
\sim	Corriente alterna
\sim	Corriente continua y corriente alterna
<u>+</u>	Conexión a tierra Una borna de tierra que, para un operario, está conectado con tierra mediante un sistema de puesta a tierra.
	Conexión a tierra de protección Un terminal que debe conectarse con tierra antes de hacer cualquier otra conexión.
4	Conexión equipotencial Una conexión que tiene que conectarse con el sistema de puesta a tierra de la planta: puede ser una línea de igualación de potencial o un sistema de puesta a tierra en estrella, dependiendo esto de los códigos de práctica nacionales o de la empresa.

Símbolo	Significado
0 /	Destornillador de punta plana
$\bigcirc \not \Subset$	Llave Allen
Ŕ	Llave fija para tuercas

1.2.3 Símbolos para herramientas

1.2.4 Símbolos para determinados tipos de información

Símbolo	Significado
	Permitido Procedimientos, procesos o acciones que están permitidos.
	Preferido Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles.
×	Prohibido Procedimientos, procesos o acciones que están prohibidos.
i	Consejo Indica información adicional.
	Referencia a documentación
	Referencia a páginas
	Referencia a gráficos
►	Nota o paso individual que se debe respetar
1., 2., 3	Serie de pasos
L.	Resultado de un paso
?	Ayuda en caso de un problema
	Inspección visual

1.2.5 Símbolos en gráficos

Símbolo	Significado
1, 2, 3,	Número del elemento
1., 2., 3	Serie de pasos
A, B, C,	Vistas
A-A, B-B, C-C,	Secciones
EX	Zona con peligro de explosión
X	Zona segura (zona no explosiva)
≈ →	Dirección/sentido del caudal

1.3 Documentación

Para una visión general sobre el alcance de la documentación técnica del equipo, consúltese:

- En *W@M Device Viewer* : entre el número de serie indicado en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)
- La *Endress+Hauser Operations App*: entre el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D (código QR) que presenta la placa de identificación.

Para una lista detallada de los distintos documentos con códigos de documento $\rightarrow \cong 168$

1.3.1 Documentación estándar

Tipo de documento	Finalidad y contenidos del documento	
Información técnica	Ayuda de planificación para su equipo Este documento contiene todos los datos técnicos del instrumento y proporciona una visión general sobre los distintos accesorios y otros productos que pueden pedirse para el instrumento.	
Manual de instrucciones abreviado del sensor	Le dirige rápidamente hasta el primer valor medido - Parte 1 El Manual de instrucciones abreviado del sensor está destinado a los especialistas responsables de la instalación del equipo de medición.	
	 Recepción de material e identificación del producto Almacenamiento y transporte Instalación 	
Manual de instrucciones abreviado del transmisor	Le dirige rápidamente hasta el primer valor medido - Parte 2 El Manual de instrucciones abreviado del transmisor está destinado a los especialistas responsables de la puesta en marcha, configuración y parametrización del equipo de medición (hasta el primer valor medido).	
	 Descripción del producto Instalación Conexión eléctrica Posibilidades de configuración Integración en el sistema Puesta en marcha Información de diagnóstico 	
Descripción de parámetros del instrumento	Documento de referencia sobre los parámetros que dispone El documento proporciona explicaciones detalladas de cada parámetro del Menú de configuración Experto. Las descripciones están pensadas para las personas que tengan que trabajar con el instrumento a lo largo de todo su ciclo de vida y que tengan que realizar configuraciones específicas.	

1.3.2 Documentación complementaria según instrumento

Según la versión del equipo que se haya pedido, se suministran también unos documentos suplementarios. Cumpla siempre estrictamente las instrucciones indicadas en dicha documentación suplementaria. La documentación suplementaria es parte integrante de la documentación del instrumento.

1.4 Marcas registradas

FOUNDATIONTM Fieldbus

Marca por registrar del Grupo FieldComm, Austin, Texas, EUA

TRI-CLAMP®

Marca registrada de Ladish & Co., Inc., Kenosha, EUA

Applicator[®], FieldCare[®], DeviceCare[®], Field XpertTM, HistoROM[®], Heartbeat TechnologyTM

Marcas registradas o pendientes de registro del grupo Endress+Hauser

2 Instrucciones de seguridad básicas

2.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal para las tareas de instalación, puesta en marcha, diagnósticos y mantenimiento debe cumplir los siguientes requisitos:

- El personal especializado cualificado y formado debe disponer de la cualificación correspondiente para esta función y tarea específicas.
- Deben tener la autorización del jefe/dueño de la planta.
- Deben estar familiarizados con las normas y reglamentos nacionales.
- Antes de comenzar con el trabajo, se debe leer y entender las instrucciones contenidas en el manual y la documentación complementaria, así como en los certificados (según cada aplicación).
- Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones básicas.

Los operarios deben satisfacer los siguientes requisitos:

- Haber recibido la formación apropiada y disponer de la autorización por parte del explotador/propietario de la planta para ejercer dichas tareas.
- Seguir las instrucciones del presente manual.

2.2 Uso correcto del equipo

Aplicaciones y productos

El instrumento de medición descrito en el presente manual de instrucciones ha sido concebido únicamente para la medición del caudal de líquidos o gases.

Según la versión pedida, el instrumento puede medir también fluidos potencialmente explosivos, inflamables, venenosos u oxidantes.

Los equipos de medida aptos para el uso en zonas con peligro de explosión, en aplicaciones sanitarias o donde existan mayores peligros por la presión del proceso, presentan la indicación correspondiente en su placa de identificación.

Para asegurar que el instrumento de medición se mantenga en las condiciones apropiadas durante el tiempo útil:

- Únicamente utilice el dispositivo de medición conforme a la información de la placa de identificación y las condiciones generales que figuran en el manual de instrucciones y la documentación complementaria.
- Verifique, mirando la placa de identificación, si el instrumento pedido es apto para el uso en la zona peligrosa en cuestión (p. ej., protección contra explosión, seguridad del depósito de presión).
- Utilice el instrumento de medición únicamente con productos cuando los materiales de las partes del instrumento que entran en contacto con el producto sean suficientemente resistentes.
- En el caso de que el equipo de medida no opere a la temperatura atmosférica, es importante que se cumplan las condiciones básicas correspondientes que se especifican en la documentación del equipo: véase sección "Documentación".→
- Mantenga protegido su equipo de medición contra la corrosión debida a influencias medioambientales.

Uso incorrecto

Utilizar indebidamente el equipo puede comprometer la seguridad. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños debidos a un uso indebido del equipo.

ADVERTENCIA

Peligro de rotura debido a fluidos corrosivos o abrasivos.

- ▶ Verifique la compatibilidad del fluido del proceso con el material del sensor.
- Asegúrese de la resistencia de todos los materiales de las partes en contacto con el producto del proceso.
- > Manténgase en los rangos de presión y temperatura especificados.

AVISO

Verificación en casos límite:

► En los casos de que el fluido sea especial o un producto de limpieza, Endress+Hauser proporcionará gustosamente asistencia en la verificación de la resistencia a la corrosión de los materiales en contacto con el fluido, pero no proporcionará ninguna garantía ni asumirá ninguna responsabilidad al respecto debido a que pequeñas variaciones en la temperatura, concentración o nivel de contaminación en el proceso pueden alterar las propiedades de resistencia a la corrosión.

Riesgos residuales

ADVERTENCIA

La electrónica y el producto pueden ocasionar el calentamiento de las superficies. Esto implica un riesgo de quemaduras.

 En el caso de fluidos de proceso con temperaturas elevadas, tome las medidas de protección necesarias para evitar quemaduras por contacto.

ADVERTENCIA

¡Riesgo de rotura de la carcasa por rotura del tubo de medición!

En caso de ruptura del tubo de medición en una versión del instrumento que no incluye un disco de seguridad, existe el peligro que se llegue a sobrepasar la capacidad de carga de la carcasa del sensor. La carcasa del sensor puede llegar entonces a romperse o quedar inservible.

2.3 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar con el instrumento:

• Lleve el equipo de protección personal conforme a las normas nacionales.

Para trabajos de soldadura con las tuberías:

• No conecte el soldador a tierra a través del instrumento de medida.

En el caso de trabajar con el dispositivo con las manos mojadas:

► Es obligatorio el uso de guantes debido al elevado peligro de descargas eléctricas.

2.4 Funcionamiento seguro

Riesgo de lesiones.

- Opere únicamente con el instrumento si éste está en buenas condiciones técnicas y funciona de forma segura.
- ► El operario es responsable del funcionamiento libre de interferencias del instrumento.

Transformaciones en el instrumento

No está permitido someter el instrumento a modificaciones no autorizadas. Éstas pueden implicar riesgos imprevisibles.

▶ Si a pesar de ello se requiere hacer alguna modificación, consulte a Endress+Hauser.

Reparaciones

Para asegurar el funcionamiento seguro y fiable del instrumento,

• Realice únicamente reparaciones del instrumento que estén permitidas expresamente .

- Observe las normas nacionales relativas a reparaciones de equipos eléctricos.
- Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales de Endress+Hauser.

2.5 Seguridad del producto

Este instrumento de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad actuales, ha sido sometido a pruebas de funcionamiento y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

Cumple las normas de seguridad y los requisitos legales pertinentes. Cumple también con las directivas de la EU enumeradas en la Declaración de conformidad EU específica del instrumento. Endress+Hauser lo confirma dotando al instrumento con la marca CE.

2.6 Seguridad IT

La garantía solo tendrá validez en caso de que el dispositivo haya sido instalado y utilizado según se describe en el Manual de Instrucciones. El dispositivo está equipado con mecanismos de seguridad para protegerlo contra cambios accidentales en la configuración del mismo.

Las medidas de seguridad IT, en consonancia con las normas de seguridad de los operadores, diseñados para proporcionar protección adicional para el dispositivo y para las transferencias de datos del dispositivo, deberán ser implementadas por los propios operadores.

2.7 Seguridad informática específica del equipo

El equipo ofrece un rango de funciones específico para ser compatible con medidas de protección por parte del operador. Estas funciones pueden ser configuradas por el usuario y garantizan una seguridad en operación mayor si se utilizan correctamente. Se proporciona un resumen de las funciones más importantes la sección siguiente.

2.7.1 Protección del acceso mediante protección contra escritura de hardware

El acceso de escritura a los parámetros del equipo mediante indicador local o software de configuración (por ejemplo FieldCare, DeviceCare) puede deshabilitarse mediante el interruptor de protección contra escritura (microinterruptor en la placa base). Cuando la protección contra escritura de hardware está activa, solo es posible el acceso para lectura a los parámetros.

2.7.2 Protección del acceso mediante una contraseña

Se puede utilizar una contraseña para proteger contra el acceso de escritura de los parámetros del equipo.

Esta contraseña bloquea el acceso de escritura de los parámetros del equipo a través del indicador local u otro software de configuración (por ejemplo FieldCare, DeviceCare) y, en lo que se refiere a la funcionalidad, es equivalente a la protección contra escritura del hardware. Si se utiliza la interfaz de servicio CDI RJ-45, el acceso de lectura es únicamente posible si se introduce la contraseña.

Código de acceso específico para el usuario

El acceso de escritura a los parámetros del equipo mediante indicador local o software de configuración (por ejemplo FieldCare, DeviceCare) puede protegerse mediante el código de acceso modificable específico para el usuario ($\rightarrow \cong$ 90).

Cuando se entrega el equipo, este no dispone de código de acceso y equivale a *0000* (abierto).

Observaciones generales sobre el uso de contraseñas

- El código de acceso y la clave de red proporcionados con el equipo se deben cambiar durante la puesta en marcha.
- Siga los normas habituales para la generación de una contraseña segura al definir y gestionar el código de acceso o clave de red.
- El usuario es responsable de la gestión y manejo con cuidado del código de acceso y la clave de red.

2.7.3 Acceso mediante bus de campo

La comunicación cíclica de bus de campo (lectura y escritura, por ejemplo, la transmisión de los valores medidos) con un sistema de orden superior no se ve influida por las restricciones mencionadas anteriormente.

3 Descripción del producto

El equipo comprende un transmisor y un sensor.

El equipo está disponible en una versión compacta: El transmisor y el sensor forman una sola unidad mecánica.

3.1 Diseño del producto



🗷 1 Componentes importantes de un equipo de medición

001405

- 1 Cubierta del compartimento del sistema electrónico
- 2 Módulo indicador
- 3 Módulo del sistema electrónico principal
- 4 Prensaestopas
- 5 Caja del transmisor (incl. HistoROM integrado)
- 6 Módulo del sistema electrónico de E/S
- 7 Terminales (intercambiables de resorte)
- 8 Tapa del compartimento de conexiones
- 9 Sensor

4 Recepción de material e identificación del producto





Si no se cumple alguna de las condiciones, póngase en contacto con el centro de ventas de Endress+Hauser de su zona.

En el caso de algunas versiones del equipo, el CD-ROM no se incluye en el suministro. Puede disponer de la Documentación Técnica mediante Internet o la *App "Operations" de Endress+Hauser,* véase la sección →
 ¹⁶ 16 "Identificación del producto".

4.2 Identificación del producto

Dispone de las siguientes opciones para identificar el instrumento de medición:

- Especificaciones indicadas en la placa de identificación
- Código de pedido con desglose de las características del equipo en el albarán de entrega
- Entre el número de serie indicado en las placa de identificación en el visor *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): podrá ver entonces allí toda la información sobre el instrumento de medición.
- Entre el número de serie de la placa de identificación en la *Endress+Hauser Operations App* o escanee el código matricial 2D (código QR) de la placa de identificación utilizando la *Endress+Hauser Operations App*: se visualiza toda la información sobre el equipo de medida.

Para una visión general sobre el alcance de la documentación técnica del equipo, consulte:

- Los capítulos "Documentación adicional estándar sobre el instrumento" $\rightarrow \cong 8$ y "Documentación complementaria del instrumento" $\rightarrow \cong 8$
- El visor *W@M Device Viewer* : entre el número de serie indicado en la placa de identificación (www.endress.com/deviceviewer)
- La *Endress+Hauser Operations App*: entre el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial 2D (código QR) que presenta la placa de identificación.

4.2.1 Placa de identificación del transmisor



Ejemplo de una placa de identificación del transmisor

- 1 Lugar de fabricación
- 2 Nombre del transmisor
- 3 Código de producto
- 4 Número de serie (ser. no.)
- 5 Código de producto ampliado (Ext. ord. cd.)
- 6 Datos de conexión eléctrica, p. ej., entradas y salidas disponibles, tensión de alimentación
- 7 Tipo de prensaestopas
- 8 Temperatura ambiente admisible (T_a)
- 9 Versión de firmware (FW) de fábrica
- 10 Marcado CE, marca C
- 11 Información adicional sobre la versión: certificados
- 12 Rango de temperaturas admisible para el cable
- 13 Fecha de fabricación: año-mes
- 14 Grado de protección
- 15 Información sobre certificación de protección contra explosión
- 16 Número del documento complementario sobre seguridad $\rightarrow \square 169$
- 17 Código de matriz 2-D (QR)



4.2.2 Placa de identificación del sensor

- 🖻 3 Ejemplo de placa de identificación de un sensor
- 1 Nombre del sensor
- 2 Lugar de fabricación
- 3 Código de pedido
- 4 Número de serie (ser. no.)
- 5 Código de pedido ampliado (Ext. ord. cd.)
- 6 Diámetro nominal del sensor; diámetro nominal/presión nominal de la brida; presión de prueba del sensor; rango de temperatura del producto; material del tubo de medición y el distribuidor; información especifica del sensor: p. ej., rango de presión de la contención secundaria, especificación de densidad de amplio rango (calibración especial de densidad)
- 7 Información de certificados sobre protección contra explosiones, Directiva de equipos a presión y grado de protección
- 8 Dirección/sentido del caudal
- 9 Fecha de fabricación: año-mes
- 10 Código de matriz 2D
- 11 Número de documento de la documentación suplementaria relativa a la seguridad
- 12 Marca CE, marca C
- 13 Rugosidad superficial
- 14 Temperatura ambiente admisible (T_a)



Código del equipo

Para volver a pedir el instrumento de medición se utiliza el código del equipo.

Código ampliado del equipo

- Comprende siempre el tipo de dispositivo (producto base) y las especificaciones básicas (características obligatorias).
- De las especificaciones opcionales (características opcionales), se enumeran únicamente las relacionadas con la seguridad y certificaciones del instrumento (p. ej., LA). Si se piden también otras especificaciones opcionales, éstas se indican de forma conjunta utilizando el símbolo # (p. ej., #LA#).
- Si las especificaciones opcionales del pedido no incluyen ninguna especificación relacionada con la seguridad o con certificaciones, entonces éstas se indican mediante el símbolo + (p. ej., XXXXXX-ABCDE+).

Símbolo	Significado
Δ	¡PELIGRO! Este símbolo le avisa de una situación peligrosa. No evitar dicha situación, puede implicar lesiones graves o incluso mortales.
	Referencia a documentación Hace referencia a la documentación correspondiente del equipo.
	Conexión a tierra de protección Un terminal que debe conectarse con tierra antes de hacer cualquier otra conexión.

4.2.3 Símbolos que presenta el instrumento de medición

5

Almacenamiento y transporte

5.1 Condiciones para el almacenamiento

Observe las siguientes indicaciones para el almacenamiento:

- Utilice el embalaje original para asegurar la protección contra golpes del instrumento en almacén.
- No extraiga las tapas o capuchones de protección de las conexiones a proceso. Protegen las superficies de estanqueidad contra daños mecánicos y evitan que entre suciedad en el tubo de medición.
- Proteja el equipo frente a la radiación solar directa para evitar que su superficie se caliente más de lo admisible.
- Guarde el equipo en un lugar seco y sin polvo.
- No lo guarde en el exterior.

Temperatura de almacenamiento→ 🗎 156

5.2 Transporte del producto

Transporte el instrumento hasta el punto de medida manteniéndolo dentro del embalaje original.



No extraiga las tapas o capuchones de protección de las conexión a proceso . Protegen las superficies de estanqueidad contra daños mecánicos y evitan que entre suciedad en el tubo de medición.

5.2.1 Equipos de medición sin orejetas para izar

ADVERTENCIA

El centro de gravedad del instrumento se encuentra en un punto que está por encima de los puntos de sujeción de las eslingas.

Riesgo de lesiones si el instrumento resbala o vuelca.

- ► Afiance el equipo de medición para que no resbale o vuelque.
- ► Tenga en cuenta el peso especificado en el embalaje (etiqueta adhesiva).



5.2.2 Equipos de medición con orejetas para izar

ATENCIÓN

Instrucciones especiales para el transporte de equipos sin orejetas para izar

- Para el transporte del dispositivo, utilice únicamente las orejetas para izar dispuestas en el mismo o bien bridas.
- ► Es imprescindible que dicho dispositivo quede afianzado con por lo menos dos orejetas para izar.

5.2.3 Transporte con una horquilla elevadora

Si el transporte se efectúa en cestas de madera, la estructura del piso posibilitas elevar las cestas longitudinalmente o por ambos lados mediante una horquilla elevadora.

5.3 Tratamiento final del embalaje

Todo el material del embalaje es ecológico y 100% reciclable.

- Embalaje secundario del instrumento de medición: película polimérica elástica conforme a directiva CE 2002/95/EC (RoHS).
- Embalaje:
 - Jaula de madera, tratada conforme a la norma ISPM 15, tal como lo confirma también la etiqueta adhesiva con logotipo IPPC.
 - 0
 - Caja de cartón conforme a la directiva europea sobre embalajes 94/62UE; su reciclabilidad se conforma mediante el símbolo RESY impreso sobre la misma.
- Embalaje para transporte marino (opcional): jaula de madera, tratada conforme a la norma ISPM 15, tal como lo confirma la etiqueta impresa con el logotipo IPPC.
- Transporte y montaje del hardware:
 - Paleta desechable de plástico
 - Flejes de plástico
 - Cinta adhesiva de plástico
- Material amortiguador: papel

6 Instalación

6.1 Condiciones de instalación

No se requieren soportes u otras medidas especiales.Las fuerzas externas quedan absorbidas por la construcción del instrumento.

6.1.1 Posición de montaje

Lugar de instalación



A fin de prevenir errores en las medidas debido a la acumulación de burbujas de gas en el tubo de medición, evite los lugares de instalación siguientes en la tubería:

- El punto más alto del sistema de tuberías.
- Directamente aguas arriba de una salida libre de tubería en una tubería descendente.

Instalación en tuberías descendentes

Sin embargo, mediante la sugerencia de instalación siguiente, es posible la instalación en una tubería vertical abierta. Las estrangulaciones de la tubería o el empleo de un orificio con una sección transversal más reducida que el diámetro nominal impiden que el sensor funcione en vacío mientas se realiza la medición.



4 Instalación en una tubería descendente (p. ej., para aplicaciones por lotes)

- 1 Depósito de suministro
- 2 Sensor
- 3 Placa orificio, estrangulación de la tubería
- 4 Válvula
- 5 Depósito de lotes

D	N	Placa orificio, estrangulación de la tubería		
[mm]	[pulgadas]	[mm]	[pulgadas]	
8	3⁄8	6	0,24	
15	1/2	10	0,40	
25	1	14	0,55	
40	1½	22	0,87	
50	2	28	1,10	
80	3	50	1,97	

Orientación

El sentido de la flecha indicada en la placa de identificación del sensor le sirve de ayuda para instalar el sensor en la dirección de flujo (dirección de circulación del líquido en la tubería).

	Recomendación		
A	Orientación vertical	A0015591	
В	Orientación horizontal, transmisor en la parte superior	A0015589	\checkmark \checkmark \checkmark $^{1)}$ Excepciones: → \boxdot 5, 🗎 23
С	Orientación horizontal, transmisor en la parte inferior	A0015590	I I I I I I I I I I
D	Orientación horizontal, transmisor en la parte lateral	A0015592	×

1) Las aplicaciones con bajas temperaturas de proceso pueden implicar un descenso de la temperatura ambiente. Para mantener la temperatura ambiente mínima para el transmisor, se recomienda esta orientación.

2) Aplicaciones con temperaturas de proceso elevadas pueden implicar un aumento de la temperatura ambiente. Para mantener la temperatura ambiente máxima para el transmisor, se recomienda esta orientación.

Si se instala horizontalmente el sensor con tubo de medición curvado, adapte la posición del sensor a las propiedades del fluido.



☑ 5 Orientación del sensor con tubo de medición curvado

- 1 Evite esta orientación si el fluido presenta sólidos en suspensión: riesgo de acumulación de materia sólida.
- 2 Evite esta orientación para líquidos que contengan gas: riesgo de acumulación de gases.

Tramos rectos de entrada y salida

Los elementos que puedan originar turbulencias en el perfil del caudal, como válvulas, codos o tramos en T, no requieren precauciones especiales, mientras no se produzca cavitación $\rightarrow \exists 23$.



Dimensiones de instalación

Para las dimensiones del instrumento y las requeridas para su instalación, véase el documento "Información técnica", sección "Construcción mecánica".

6.1.2 Requisitos relativos al entorno y al proceso

Rango de temperaturas ambiente

Instrumento de medición	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Legibilidad del indicador local	-20 +60 °C (-4 +140 °F) La legibilidad de la pantalla del indicador puede verse mermada a temperaturas fuera de rango.

Si el equipo se instala al aire libre:

Protéjalo de la radiación solar directa, sobre todo en regiones de clima cálido.

Puede solicitar una tapa de protección ambiental de Endress+Hauser : \rightarrow 🗎 142

Presión del sistema

Es importante que no se produzca ninguna cavitación o que no se difundan los gases que arrastra el líquido.

La cavitación se produce cuando la presión cae por debajo de la presión de vapor:

- en líquidos que tienen un punto de ebullición bajo (p. ej., hidrocarburos, disolventes, gases licuados)
- en líneas de succión
- Asegure que la presión del sistema sea lo suficientemente elevada para prevenir que se produzca cavitación o liberación de gases.

Por esta razón, se recomiendan los siguientes lugares para la instalación:

- en el punto más bajo de una tubería vertical
- en un punto aguas abajo de las bombas (sin riesgo de vacío)



Aislamiento térmico

En el caso de algunos fluidos, es importante que la radiación de calor del sensor hacia el transmisor sea lo más pequeña posible. Hay una amplia gama de materiales que pueden utilizarse para el aislamiento requerido.

AVISO

¡La electrónica podría sobrecalentarse a causa del aislamiento térmico!

 Observe la altura máxima admisible para el aislamiento del cuello del transmisor para que el cabezal del transmisor esté completamente libre.

AVISO

Peligro de sobrecalentamiento con aislamiento

► Asegúrese de que la temperatura reinante en el extremo inferior de la caja del transmisor no sea superior a 80 °C (176 °F)

AVISO

El aislamiento también puede ser más grueso que el grosor máximo recomendado para el aislamiento.

Requisitos indispensables:

- Asegúrese de que la convección tenga lugar a una escala lo suficientemente grande en el cuello del transmisor.
- Asegúrese de que una parte lo suficientemente grande del soporte de la caja se mantenga descubierta. La parte sin tapar es necesaria porque actúa como un radiador y evita por tanto que se sobrecaliente o enfríe demasiado la electrónica.



- t Espesor máximo del aislamiento
- a Distancia mínima al aislamiento

La distancia mínima a entre el transmisor y el aislamiento es de 20 mm (0,79 in). Así se asegura que el transmisor permanezca enteramente sin cubrir.

Espesor máximo recomendado para el aislamiento



El espesor máximo recomendado para el aislamiento depende de la temperatura del producto y de la temperatura ambiente

t	Grosor del aislamiento
T _m	Temperatura del producto
t40 ₍₁₀₄₎	Espesor máximo recomendado para el aislamiento a una temperatura ambiente de T_a = 40 °C (104 °F)
t60 ₍₁₄₀₎	Espesor máximo recomendado para el aislamiento a una temperatura ambiente de $T_a = 60 \degree$ C (140 \degree F)

Espesor máximo recomendado para el aislamiento para el rango de temperatura ampliado o aislamiento

Para el rango de temperatura ampliado, versión con cuello de extensión largo, código de pedido para "Material del tubo de medición", opción **SD, SE, SF, TH** o cuello de extensión para aislamiento, código de pedido para "Opción del sensor", opción **CG**:



A0029921

t Grosor del aislamiento

T_m Temperatura del producto

t40₍₁₀₄₎ Espesor máximo recomendado para el aislamiento a una temperatura ambiente de T_a = 40 °C (104 °F)

t60 $_{(140)}$ Espesor máximo recomendado para el aislamiento a una temperatura ambiente de T_a = 60 °C (140 °F)

Calentamiento

AVISO

¡La electrónica puede sobrecalentarse debido a una temperatura ambiente elevada!

- ► Tenga en cuenta la temperatura ambiente máxima admisible para el transmisor .
- Dependiendo de la temperatura del fluido, tenga en cuenta los requisitos de orientación del equipo.

AVISO

Riesgo de sobrecalentamiento por calefacción

- ► Tome las medidas adecuadas para asegurar que la temperatura en la parte inferior del cabezal del transmisor no sea demasiado alta 80 °C (176 °F).
- Asegúrese de que la convección tiene lugar a una escala lo suficientemente grande en el cuello del transmisor.
- Asegúrese de que una parte lo suficientemente grande del soporte de la cubierta se mantiene descubierta. La parte sin tapar es necesaria porque actúa como un radiador y evita por tanto que se sobrecaliente o enfríe demasiado la electrónica.

Opciones de calentamiento

Si un fluido requiere que no haya pérdida de calor en el sensor, los usuarios pueden hacer uso de las siguientes opciones de calentamiento:

- Calentamiento eléctrico, p. ej. por traceado eléctrico
- Mediante tuberías de agua caliente o vapor
- Mediante camisas calefactoras

Uso de un sistema de traceado eléctrico

Si el calentamiento se regula mediante control de ángulo de fase o paquetes de pulsos, los campos magnéticos pueden afectar a los valores medidos (= para valores mayores que los valores admisibles según el estándar EN (seno de 30 A/m)).

Por ello, el sensor debe contar con un escudo magnético: el cabezal puede estar protegido con placas de estaño o láminas eléctricas sin una dirección privilegiada (p. ej. V330-35A).

La lámina debe tener las propiedades siguientes:

- Permeabilidad magnética relativa $\mu r \ge 300$
- Grosor de la placa d \geq 0,35 mm (d \geq 0,014 in)

Vibraciones

La elevada frecuencia de ocilación de los tubos de medida permite asegurar que las vibraciones de la planta no inciden sobre el buen funcionamiento del equipo de medida.

6.1.3 Instrucciones especiales para el montaje

Disco de ruptura

Información relevante para el proceso: (Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true').

ADVERTENCIA

Fiabilidad limitada del disco de seguridad.

¡Peligro para el personal por escape de fluidos!

- ► No extraiga el disco de seguridad.
- ▶ Si se utiliza un disco de seguridad, no debe utilizarse ninguna camisa calefactora.
- Asegúrese de que el funcionamiento del disco de seguridad no se vea limitada por la instalación del instrumento.
- ► Tome las medidas de precaución necesarias para evitar cualquier daño o lesión a personas en caso de activarse el disco de seguridad.
- Observe la información indicada en la etiqueta adhesiva del disco de seguridad.

El posicionamiento del disco de ruptura viene indicado en la etiqueta adhesiva que lleva.

Se debe retirar la protección para transporte.

Para saber más acerca de las dimensiones: véase la sección "Construcción mecánica"

Las tubuladuras de conexión existentes no están pensadas para el enjuague o la monitorización de la presión, sino que sirven como lugar de montaje del disco de ruptura.

En caso de fallo del disco de ruptura, se puede enroscar un dispositivo de descarga en la rosca interna del disco de ruptura para drenar las fugas de producto.

Ajuste de punto cero

Todos los equipos de medición se calibran según la tecnología y el estado de la técnica. La calibración se realiza bajo condiciones de referencia $\rightarrow \cong 152$. No suele ser por ello necesario realizar un ajuste del punto cero en campo.

La experiencia demuestra que el ajuste de punto cero solo es recomendable en casos especiales:

- Para alcanzar la máxima precisión en la medida incluso con caudales muy pequeños.
- En condiciones de proceso o de funcionamiento extremas (p. ej., temperaturas de proceso muy altas o líquidos muy viscosos).

6.2 Montaje del equipo de medición

6.2.1 Herramientas requeridas

Para el transmisor

- Para girar el cabezal del transmisor: llave fija de8 mm
- Para aflojar la presilla de fijación: llave Allen3 mm
- Para girar el cabezal del transmisor: llave fija de8 mm
- Para aflojar la presilla de fijación: llave Allen3 mm

Para el sensor

Para bridas y otras conexiones a proceso: herramienta correspondiente

6.2.2 Preparación del instrumento de medición

- 1. Extraiga todo el material de embalaje y transporte restante.
- 2. Extraiga las tapas o capuchas de protección del sensor.
- 3. Extraiga la etiqueta adhesiva dispuesta sobre la tapa del compartimento de la electrónica.

6.2.3 Montaje del instrumento de medición

ADVERTENCIA

Peligro debido a sellado insuficiente de la conexión a proceso.

- Asegúrese que el diámetro interno de las juntas es mayor o igual al de la conexión a proceso y al de la tubería.
- Asegúrese de que las juntas están bien limpias y sin daños visibles.
- ► Instale las juntas correctamente.
- 1. Compruebe que el sentido de la flecha sobre la placa de identificación del sensor concuerde con el sentido del caudal del fluido.

2. Instale el instrumento de medición de tal forma (girando el cabezal del transmisor) que no haya ninguna entrada de cable dirigida hacia arriba.



6.2.4 Giro del cabezal transmisor

Para facilitar el acceso al compartimento de conexiones o módulo indicador, se puede girar el cabezal del transmisor.



- 1. Afloje el tornillo de fijación.
- 2. Gire el cabezal hasta la posición deseada.
- 3. Apriete firmemente el tornillo de fijación.

6.2.5 Giro del módulo indicador

El indicador se puede girar a fin de optimizar su legibilidad y manejo.



- 1. Afloje con una llave Allen el tornillo de bloqueo del compartimento de la electrónica.
- 2. Desatornille la cubierta del compartimiento de la electrónica del cabezal transmisor.
- **3.** Opcional: extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación.
- 4. Gire el módulo indicador hasta la posición deseada: máx. 8 × 45° en cada dirección.
- 5. Sin extraer el módulo de visualización: encaje el módulo en la posición deseada.

6. Habiendo extraído el módulo de visualización:

Pase el cable por la abertura entre la caja y el módulo de la electrónica e inserte el módulo indicador en el compartimento de la electrónica hasta encajarlo bien.

7. Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del desmontaje.

6.3 Comprobaciones tras la instalación

¿El equipo de medición presenta algún daño visible?	
 ¿El instrumento de medición corresponde a las especificaciones del punto de medida? Por ejemplo: Temperatura del proceso → ■ 157 Presión del proceso (consulte el capítulo sobre "Valores nominales de presión-temperatura" del documento "Información técnica") Temperatura ambiente Rango de medida 	
 ¿La orientación escogida para el sensor es la adecuada? ? Según el tipo de sensor Conforme a la temperatura del medio Conforme a las propiedades del medio (contenido de gas, con sólidos en suspensión) 	
¿La flecha de la placa de identificación del sensor apunta en el sentido del caudal del fluido en la tubería $\rightarrow \cong 22$?	
¿La identificación y el etiquetado del punto de medida son correctos (inspección visual)?	
¿El equipo está protegido adecuadamente contra la lluvia y la radiación solar?	
¿El tornillo de seguridad y el tornillo de bloqueo están bien apretados?	

7 Conexión eléctrica

El equipo de medición no dispone de un disyuntor interno. Por esta razón, asigne al equipo de medición un interruptor o un disyuntor de potencia que permitan desconectar fácilmente la línea de alimentación de la red de suministro eléctrico.

7.1 Condiciones de conexión

7.1.1 Herramientas requeridas

- Para entradas de cable: utilice las herramientas correspondientes
- Para tornillo de bloqueo: llave Allen3 mm
- Pelacables
- Si utiliza cables trenzados: alicates para el terminal de empalme
- Para extraer cables de terminales: destornillador de hoja plana \leq 3 mm (0,12 in)

7.1.2 Requisitos referentes al cable de conexión

Los cables de conexión escogidos por el usuario deben cumplir los siguientes requisitos.

Seguridad eléctrica

Conforme a las normas nacionales pertinentes.

Rango de temperaturas admisibles

Requisito mínimo: rango de temperaturas admisibles del cable \geq temperatura ambiente +20 K

Cable de señal

Salida de impulsos / frecuencia / conmutación

Un cable de instalación estándar es suficiente.

FOUNDATION Fieldbus

Cable apantallado a 2 hilos trenzados.

Para información adicional sobre la planificación e instalación de redes FOUNDATION Fieldbus, véase:

- Manual de instrucciones para una "Visión general de FOUNDATION Fieldbus" (BA00013S)
- Instrucciones de FOUNDATION Fieldbus
- IEC 61158-2 (MBP)

Diámetro del cable

- Prensaestopas suministrados:
 - M20 × 1,5 con cable ϕ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Terminales de clavija para versiones de equipo que no comprenden protección contra sobretensiones: secciones transversales de cable de 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Terminales de tornillo para versiones de equipo que incluyen protección contra sobretensiones: secciones transversales de cable de 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)

7.1.3 Asignación de terminales

Transmisor

Versión de conexión a FOUNDATION Fieldbus, salida de impulsos/frecuencia/conmutación



Código de pedido para "Salida"		Números de terminal			
	Salida 1		Sali	da 2	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)	
Opción E ^{1) 2)}	FOUNDATI	ON Fieldbus	Salida de impulsos/frecuencia/ conmutación (pasiva)		

1) La salida 1 se debe utilizar siempre; la salida 2 es opcional.

2) FOUNDATION Fieldbus con protección integrada contra inversión de polaridad.

7.1.4 Asignación de pins del conector del equipo

- (Pin	Asignación		Codificación	Conector/enchufe
2 - (-	G	- 3	1	+	Señal +	А	Conector
1		$\bigcirc /$	— 4	2	-	Señal -		
	5	2		3	Puesta a tierra			
				4		Sin asignar		

7.1.5 Apantallamiento y puesta a tierra

FOUNDATION Fieldbus

La compatibilidad electromagnética óptima (EMC) del sistema de bus de campo solo queda garantizada si los componentes del sistema y, en particular las líneas, están blindados y el blindaje forma un conjunto apantallado lo más completo posible. Un apantallamiento del 90% es ideal.

- Para asegurar el efecto protector óptimo de EMC, conecte el blindaje tantas veces como sea posible con la tierra de referencia.
- Pero en caso de requerirse un protección contra explosiones, no debe realizar la puesta a tierra.

Para cumplir los dos requisitos, el sistema de bus de campo admite tres tipos distintos de apantallamiento:

- Apantallamiento por los dos extremos.
- Apantallamiento por un extremo, en el lado de alimentación, con terminación capacitiva en el equipo de campo.
- Apantallamiento por un extremo, en el lado de alimentación.

La experiencia ha demostrado que los mejores resultados para la EMC se obtienen generalmente cuando la instalación se ha apantallado por un extremo, en el lado de alimentación (sin terminación capacitiva en el equipo de campo). Hay que tomar medidas apropiadas para el cableado de entrada si se quiere un funcionamiento sin restricciones en presencia de interferencias EMC. El presente equipo las ha tenido en cuenta. Queda pues garantizado el buen funcionamiento en presencia de variables interferentes según NAMUR NE21.

Deben tenerse en cuenta también, si procede, las normas de instalación nacionales

Si hay grandes diferencias de potencial entre los distintos puntos de puesta a tierra, conecte únicamente un punto del blindaje directamente con tierra de referencia. En sistemas sin igualación de potencial, el blindaje de los cables del sistema de buses de campo solo debe conectarse por un lado con tierra, por ejemplo, junto a la unidad de alimentación de los buses de campo o junto a las barreras de seguridad.

AVISO

En un sistema sin igualación de potencial, si se conecta el blindaje del cable en más de un punto con tierra, se producen corrientes residuales a la frecuencia de la red. Esto puede dañar el blindaje del cable del bus.

Conecte únicamente un extremo del blindaje del cable de bus con la tierra local o de protección. Aísle el blindaje que quede sin conectar.



Ejemplo de conexión de FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Acondicionador de energía (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 Blindaje del cable: debe conectarse por los dos extremos con tierra para cumplir los requisitos EMC (Compatibilidad electromagnética); observe las especificaciones del cable
- 4 Caja de conexiones en T
- 5 Instrumento de medición
- 6 Conexión local con tierra
- 7 Terminador de bus (impedancia terminal)
- 8 Línea de igualación de potencial

7.1.6 Requisitos que debe cumplir la unidad de alimentación

Tensión de alimentación

Transmisor

Todas las salidas requieren una fuente de alimentación externa.

Los siguientes valores de tensión de alimentación se refieren a las salidas de corriente disponibles:

Cóc	digo de pedido para "Salida"	Tensión mínima en el terminal	Tensión máxima en el terminal
Opc pul:	ción E ¹⁾ : FOUNDATION Fieldbus, salida de sos/frecuencia/conmutación	≥ CC 9 V	CC 32 V

1) Para versiones del dispositivo con indicador local SD03: la tensión de los terminales debe incrementarse 0,5 Vcc si se emplea retroiluminación.

7.1.7 Preparación del instrumento de medición

AVISO

¡Estanqueidad insuficiente del cabezal!

Se puede comprometer la seguridad en el funcionamiento del equipo de medición.

- ► Utilice prensaestopas apropiados que correspondan al grado de protección.
- 1. Extraiga el conector provisional, si existe.
- Si el equipo de medición se suministra sin prensaestopas:
 Provea por favor prensaestopas apropiados para los cables de conexión .

7.2 Conexión del instrumento de medición

AVISO

Seguridad eléctrica limitada por conexión incorrecta.

- Las tareas de conexionado eléctrico deben ser realizadas únicamente por personal preparado para ello.
- Observe las normas de instalación nacionales pertinentes.
- Cumpla con las normas de seguridad del lugar de trabajo.
- ► Conecte siempre el cable a tierra de protección ⊕ antes de conectar los cables adicionales.
- Si se va a utilizar el equipo en una zona con atmósferas explosivas, observe la información incluida en la documentación Ex del equipo de medición.

7.2.1 Conexión del transmisor

Conexión mediante terminales



- 1. Afloje el tornillo de bloqueo de la tapa del compartimento de conexiones.
- 2. Desenrosque la tapa frontal del compartimento de conexiones.
- **3.** Pase el cable por la entrada de cables. Para asegurar la estanqueidad, no extraiga el anillo obturador de la entrada de cables.
- 4. Pele los extremos del cable. Si es un cable trenzado, dótelo también de terminales de empalme.

5. **ADVERTENCIA**

Incumplimiento del grado de protección de la caja debido a su sellado insuficiente

► No utilice ningún lubricante para enroscar el tornillo. Las roscas de la tapa ya están recubiertas de un lubricante seco.

Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del desmontaje.

Extracción de un cable



 Para extraer un cable del terminal, utilice un destornillador de cabeza plana para empujar en la ranura entre dos orificios de terminal mientras tire del extremo del cable para extraerlo del terminal.

7.2.2 Asegurar la igualación de potencial

Requisitos

No es preciso tomar medidas especiales de igualación de potencial.

Si el equipo ha de montarse en una zona con peligro de explosión, tenga por favor en cuenta las directrices indicadas en la documentación Ex (XA).

7.3 Instrucciones de conexión especiales

7.3.1 Ejemplos de conexión

Salida de impulso/frecuencia



Ejemplo de conexión de salida de impulsos / frecuencia (pasiva)

- 1 Sistema de automatización con entrada de impulsos/frecuencia (p. ej., PLC)
- 2 Fuente de alimentación
- 3 Transmisor: observe los valores de entrada

Salida de conmutación



- *Ejemplo de conexión de una salida de conmutación (pasiva)*
- 1 Sistema de automatización con entrada de corriente (p. ej., PLC)
- 2 Fuente de alimentación
- 3 Transmisor: observe los valores de entrada

FOUNDATION Fieldbus



📧 10 Ejemplo de conexión de FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 2 Acondicionador de energía (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 Blindaje del cable: debe conectarse por los dos extremos con tierra para cumplir los requisitos EMC (Compatibilidad electromagnética); observe las especificaciones del cable
- 4 Caja de conexiones en T
- 5 Instrumento de medición
- 6 Conexión local con tierra
- 7 Terminador de bus (impedancia terminal)
- 8 Línea de igualación de potencial

7.4 Aseguramiento del grado de protección

El equipo de medición satisface todos los requisitos correspondientes al grado de protección IP66/67, cubierta tipo 4X.

Para garantizar el grado de protección IP66/67, cubierta tipo 4X, efectúe los siguientes pasos una vez haya realizado el conexionado eléctrico:

- 1. Revise las juntas de la caja para ver si están limpias y bien colocadas.
- 2. Seque, limpie o sustituya las juntas en caso necesario.
- 3. Apriete todos los tornillos de la caja y las tapas.
- 4. Apriete firmemente los prensaestopas.
- Para asegurar que la humedad no penetre en la entrada de cables: Disponga el cable de modo que quede girado hacia abajo ("trampa antiagua").



6. Inserte conectores provisionales en las entradas de cable no utilizadas.
7.5 Comprobaciones tras la conexión

¿Los cables o el equipo presentan daños (inspección visual)?	
Los cables utilizados cumplen los requisitos→ 🗎 30?	
¿Los cables están debidamente protegidos contra tirones?	
¿Se han instalado todos los prensaestopas dejándolos bien apretados y estancos? ¿Se han tendido los cables con "trampa antiagua" $\rightarrow \square$ 36 ?	
Según la versión del equipo: están bien apretados los conectores del equipo→ 🗎 33?	
La tensión de alimentación corresponde a las especificaciones indicadas en la placa de identificación del transmisor $\rightarrow \square 33$?	
¿Se han asignado correctamente los terminales $\rightarrow \square 31$?	
Cuando hay tensión de alimentación, ¿pueden verse valores indicados en el módulo de visualización?	
¿Las tapas de la caja están todas bien colocadas y apretadas?	
¿Está bien apretado el tornillo de bloqueo?	

8 Posibilidades de configuración

8.1 Visión general de las opciones de configuración

- 1 Configuración local a través del módulo indicador
- 2 Ordenador con software de configuración (p. ej., FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 o SFX370
- 4 Field Communicator 475
- 5 Sistema de control (p. ej., PLC)
- 6 Módem Bluetooth VIATOR con cable de conexión

8.2 Estructura y funciones del menú de configuración

8.2.1 Estructura del menú de configuración

Para una visión general sobre el menú de configuración para expertos, véase el documento "Descripción de los parámetros del equipo" que se suministra con el equipo



🖻 11 Estructura esquemática del menú de configuración

8.2.2 Filosofía de funcionamiento

Cada componente del menú de configuración tiene asignados determinados roles de usuario (operador, mantenimiento, etc.) que son con los que se puede acceder a dichos componentes. Cada rol de usuario tiene asignados determinadas tareas típicas durante el ciclo de vida del instrumento.

Menú	/Parámetros	Rol de usuario y tareas	Contenido/significado
Language	orientado a tarea	Rol de usuario "Operario", "Mantenimiento" Tareas durante la configuración: • Configurar la pantalla de visualización • Lectura de los valores medidos	Definir el idioma de trabajo (operativo)Poner a cero y controlar los totalizadores
Operación	peración juste Tare • Ca • Ca		 Configurar la pantalla de visualización (p. ej., formato de visualización, contraste del visualizador) Poner a cero y controlar los totalizadores
Ajuste		 Rol de usuario "Mantenimiento" Puesta en marcha: Configuración de la medición Configuración de las entradas y salidas 	 Asistente para puesta en marcha rápida: Ajustar las unidades del sistema Definir el producto Configurar las salidas Configurar la pantalla de visualización Definir el acondicionamiento de la salida Configurar la supresión de caudal residual Configura la detección de tubería vacía y parcialmente llena Ajuste avanzado Para una configuración de la medición más a medición del usuario (adaptación a condiciones de medición especiales) Configuración de los totalizadores Ajustar los parámetros de configuración de WLAN Administración (definir código de acceso, reiniciar el equipo de medición)
Diagnóstico	 Rol de usuario "Mantenimiento" Resolución de fallos: Diagnósticos y resolución de errores de equipo y de proceso Simulación del valor medido 	 Comprende todos los parámetros para detectar errores y analizar errores de proceso y de equipo: Lista de diagnósticos Contiene hasta 5 mensajes de diagnóstico pendientes. Lista de eventos Contiene los mensajes de los eventos que se han producido. Información del dispositivo Contiene información para la identificación del equipo. Valor medido Contiene todos los valores que se están midiendo. Submenú Memorización de valores medidos con opción de pedido "HistoROM ampliado" Almacenamiento y visualización de los valores medidos Heartbeat Se verifica bajo demanda la operatividad del instrumento y se documentan los resultados de la verificación. Simulación Se utiliza para simular valores medidos o valores de salida. 	
Experto	orientado a funcionalidades	 Tareas que requieren conocimiento detallado del funcionamiento del instrumento: Puesta en marcha de mediciones en condiciones difíciles Adaptación óptima de la medición a las condiciones difíciles Configuración detallada de la interfaz de comunicaciones Diagnósticos de error en casos difíciles 	 Contiene todos los parámetros del equipo y permite el acceso directo a los parámetros mediante el uso de un código de acceso. La estructura de este menú se basa en bloques de funciones del equipo: Sistema Comprende todos los parámetros de orden superior del equipo que no afectan a la medición ni a la interfaz de comunicaciones. Sensor Configuración de las mediciones. Salida Configure la salida de pulsos/frecuencia/conmutación. Comunicación Configuración de la interfaz de comunicaciones digitales. Submenús de bloques de funciones (p. ej., "Entradas analógicas") Configure las funciones que trascienden la medición en sí (p. ej., totalizador). Diagnóstico Detección de errores y análisis de errores de proceso o equipo y para simulaciones del equipo y Heartbeat Technology.

8.3 Acceso al menú de configuración desde el indicador local

8.3.1 Pantalla para operaciones de configuración



- 1 Pantalla para operaciones de configuración
- 2 Etiqueta equipo
- 3 Zona de visualización del estado
- 4 Zona de visualización de valores medidos (4 líneas)
- 5 Elementos de configuración $\rightarrow extsf{B} extsf{45}$

Zona de visualización del estado

Los siguientes símbolos pueden aparecer en la zona para estado situada en la parte derecha superior del indicador operativo:

- Señales de estado→ 🗎 105
 - F: Fallo
 - C: Verificación funcional
 - S: Fuera de especificación
 - **M**: Requiere mantenimiento
- Comportamiento de diagnóstico $\rightarrow \implies 106$
 - 🛚 🚷: Alarma
 - Aviso
- $\hat{\mathbf{T}}$: Bloqueo (se ha bloqueado el equipo mediante hardware)
- 🖘: Comunicación (se ha activado comunicación mediante configuración a distancia)

Zona de visualización

En la zona de visualización de valores medidos, cada valor está precedido por determinados símbolos que proporcionan información adicional:

Valores medidos

Símbolo	Significado
т	Caudal másico
Ü	Caudal volumétricoCaudal volumétrico normalizado
ρ	DensidadDensidad de referencia
4	Temperatura
Σ	Totalizador El número del canal indica cuál de los tres totalizadores se está visualizando.

Números de canal de medición

Símbolo	Significado
14	Canal de medición 1 a 4
El número del canal de medición se visualiza únicamente si existe más de un canal para la misma variable medida (p. ej.: totalizador 1 a 3).	

Comportamiento de diagnóstico

El comportamiento de diagnóstico se refiere a cómo debe ser el comportamiento cuando se produce un evento de diagnóstico relacionado con la variable medida que se está visualizando. Para información sobre los símbolos → 🗎 106

El número de valores medidos y el formato de visualización pueden configurarse mediante el parámetro Parámetro Formato visualización (→
 68).





Ruta de navegación

La ruta de navegación - visualizada en la parte superior izquierda de la vista de navegación - consta de los siguientes elementos:



Para más información sobre los iconos que se utilizan en el menú, véase la sección "Zona de visualización" → 🗎 43

Zona de visualización del estado

En la zona de estado situada en la parte superior derecha de la vista de navegación se visualiza lo siguiente:

- En el submenú
 - El código de acceso directo del parámetro hacia el que usted navega (p. ej., 0022-1)
 - Si existe un suceso de diagnóstico, aparecen el comportamiento del diagnóstico y la señal del estado correspondientes
- En el asistente

Si existe un suceso de diagnóstico, aparecen el comportamiento del diagnóstico y la señal del estado correspondientes

- Para información sobre el comportamiento de diagnóstico y señal del estado
 →
 ⁽¹⁾
 ⁽²⁾

 - Para información sobre la función y entrada del código de acceso directo \rightarrow 🖺 48

Zona de visualización

Menús

Símbolo	Significado
Ą	 Operaciones de configuración Aparece: En el menú, al lado de la opción seleccionable "Operación" A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Operación"
¥	 Ajuste Aparece: En el menú, al lado de la opción seleccionable "Ajuste" A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Ajuste"
પ	 Diagnósticos Aparece: En el menú, al lado de la opción seleccionable de "Diagnóstico" A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Diagnóstico"
-} *	 Experto Aparece: En el menú, al lado de la opción seleccionable "Experto" A la izquierda de la ruta de navegación en el menú "Experto"

Submenús, asistentes, parámetros

Símbolo	Significado
•	Submenú
₩.	Asistente de configuración
Ø	Parámetros en un asistente No hay ningún símbolo de visualización para parámetros en submenús.

Bloqueo

Símbolo	Significado
â	 Parámetro bloqueado Cuando aparece delante del nombre de un parámetro, indica que el parámetro en cuestión está bloqueado. Mediante código de acceso de usuario Mediante microinterruptor de protección contra escritura

Operación con asistente

Símbolo	Significado
	Salta al parámetro anterior.



8.3.3 Vista de edición



Máscara de entrada

En la máscara de entrada del editor numérico y de textos puede encontrar los siguientes símbolos de entrada:

Editor numérico

Símbolo	Significado
0 9	Selección de números de 0 a 9.
·	Inserta un separador decimal en la posición de entrada.
_	Inserta el signo menos en la posición de entrada.
	Confirma la selección.
-	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la izquierda.
X	Abandona la entrada sin efectuar ningún cambio.
C	Borra todos los caracteres entrados.

Editor de textos

Símbolo	Significado
(Aa1@)	Conmutador • Entre mayúscula y minúscula • Para entrar números • Para entrar caracteres especiales

ABC_ XYZ	Selección de letras de la A a la Z.
abc _ xyz	Selección de letras de la A a la Z.
···· ···· ~& _	Selección de caracteres especiales.
$\frown \checkmark$	Confirma la selección.
₩C +→	Salta a la selección de herramientas de corrección.
X	Abandona la entrada sin efectuar ningún cambio.
C	Borra todos los caracteres entrados.

Símbolos de operaciones de corrección 🗷 🖛

Símbolo	Significado
C	Borra todos los caracteres entrados.
Ð	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la derecha.
Ð	Desplaza la posición de entrada en una posición hacia la izquierda.
×.	Borra el carácter situado a la izquierda de la posición de entrada.

8.3.4 Elementos de configuración

Tecla	Significado
	Tecla Menos
\Box	En un menú, submenú Desplaza la barra de selección en sentido ascendente en una lista de selección.
	<i>Con un asistente</i> Confirma el valor del parámetro y pasa al parámetro anterior.
	Con un editor numérico y de texto En la máscara de entrada, desplaza la barra de selección hacia la izquierda (hacia atrás).
	Tecla Más
Ð	En un menú, submenú Desplaza la barra de selección en sentido descendente en una lista de selección.
	<i>Con un asistente</i> Confirma el valor del parámetro y pasa al parámetro siguiente.
	<i>Con un editor numérico y de texto</i> En la pantalla de entrada, desplaza la barra de selección hacia la derecha (hacia delante).

Tecla	Significado
	Tecla Intro
Ē	 Para pantalla de operaciones de configuración Tras pulsar brevemente la tecla, se abre el menú de configuración. Tras pulsar esta tecla durante 2 s se abre el menú contextual.
	 En un menú, submenú Si se pulsa brevemente la tecla: Se abre el menú, submenú o parámetro seleccionados. Se inicia el asistente. Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda sobre el parámetro. Si se pulsa la tecla del parámetro durante 2 s: Se abre el texto de ayuda (si es que hay uno disponible) sobre la función del parámetro.
	<i>Con un asistente</i> Abre la ventana de edición del parámetro.
	 Con un editor numérico y de texto Si se pulsa brevemente la tecla: Abre el grupo seleccionado;. Realiza la acción seleccionada. Si se pulsa la tecla durante 2 s, se confirma el valor del parámetro editado.
	Combinación de teclas Escape (pulse las teclas simultáneamente)
()+(+)	 En un menú, submenú Si se pulsa brevemente la tecla: Se sale del nivel de menú en el que uno se encuentra para ir al siguiente nivel superior. Si hay un texto de ayuda abierto, cierra el texto de ayuda sobre el parámetro. Si se pulsa la tecla durante 2 s se retorna al indicador operativo ("posición inicio").
	<i>Con un asistente</i> Sale del asistente y le lleva al siguiente nivel superior.
	Con un editor numérico y de texto Cierra el editor numérico o de textos sin que se efectúen los cambios.
_+E	Combinación de las teclas Menos / Enter (pulse simultáneamente ambas teclas)
	Reduce el contraste (presentación con más brillo).
(+)+E	Combinación de teclas Más/Intro (hay que mantenerlas simultáneamente pulsadas) Aumenta el contraste (presentación más oscura).
	Combinación de las teclas Menos / Más / Enter (pulse simultáneamente las teclas)
(_)+(+)+(E)	Para pantalla de operaciones de configuración Activa o desactiva el bloqueo del teclado (solo módulo visualizador SD02).

8.3.5 Apertura del menú contextual

Con el menú contextual puede accederse rápida y directamente a los siguientes menús desde la pantalla operativa:

- Ajuste
- Copia seguridad configuración indicador
- Simulación

Acceder y cerrar el menú contextual

El usuario está ante la pantalla de visualización operativa.

- 1. Pulse 🗉 durante 2 s.
 - └► Se abre el menú contextual.



2. Pulse simultáneamente $= + \pm$.

🛏 El menú contextual se cierra y vuelve a aparecer la pantalla operativa.

Llamar el menú mediante menú contextual

1. Abra el menú contextual.

- 2. Pulse 🗄 para navegar hacia el menú deseado.
- 3. Pulse 🗉 para confirmar la selección.
 - └ Se abre el menú seleccionado.

8.3.6 Navegar y seleccionar de una lista

Se utilizan distintos elementos de configuración para navegar por el menú de configuración. La ruta de navegación aparece indicada en el lado izquierdo del encabezado. Los iconos se visualizan delante de los distintos menús. Estos iconos aparecen también en el encabezado durante la navegación.

Ejemplo: ajuste del número de valores medidos a "2 valores"



8.3.7 Llamar directamente un parámetro

Cada parámetro tiene asignado un número con el que se puede acceder directamente al parámetro utilizando el indicador en planta. Al entrar este código de acceso en Parámetro **Acceso directo** se accede directamente al parámetro deseado.

Ruta de navegación

Experto \rightarrow Acceso directo

El código de acceso directo se compone de un número de 4 dígitos y el número con el que se identifica el canal de una variable de proceso: p. ej., 0914-1. En la vista de navegación, este número aparece indicado en el lado derecho del encabezado del parámetro seleccionado.



1 Código de acceso directo

Tenga en cuenta lo siguiente cuando entre un código de acceso directo:

- No es preciso introducir los ceros delanteros del código de acceso directo.
 Ejemplo: Entrada de "914" en lugar de "0914"
- Si no se introduce ningún número de canal, se salta automáticamente al canal 1.
 Ejemplo: Introduzca 0914 → Parámetro Asignar variable de proceso
- Si se desea saltar a otro canal diferente: Introduzca el código de acceso directo con el número del canal en cuestión.

Ejemplo: Introduzca **0914-2** → Parámetro **Asignar variable de proceso**

Véanse los códigos de acceso directo a cada parámetro en el documento "Descripción de los parámetros del equipo» del equipo en cuestión

8.3.8 Llamada del texto de ayuda

Algunos parámetros tienen un texto de ayuda al que puede accederse desde la vista de navegación. El texto de ayuda explica brevemente la función del parámetro facilitando la puesta en marcha rápida y segura.

Llamar y cerrar el texto de ayuda

El usuario está en la vista de navegación y ha puesto la barra de selección sobre un parámetro.

1. Pulse 🗉 para 2 s.

└ Se abre el texto de ayuda correspondiente al parámetro seleccionado.

🖻 12 Ejemplo: Texto de ayuda del parámetro "Entrar código acceso"

2. Pulse simultáneamente $= + \pm$.

└ Se cierra el texto de ayuda.

8.3.9 Modificación de parámetros

Para obtener una descripción del indicador de edición (que consiste en un editor de texto y un editor numérico) con símbolos →
44; para obtener una descripción de los elementos de configuración →
45

Ejemplo: cambiar el nombre de etiqueta en el parámetro "Descripción etiqueta (TAG)" de 001-FT-101 to 001-FT-102



Se visualiza un mensaje si el valor entrado está fuera del rango admisible.

Introd. cód. acc
Valor de entrada inválido o
fuera de rango
Mín:0
Máx:9999

8.3.10 Roles de usuario y autorización de acceso correspondiente

Las dos funciones de usuario, "Operario" y "Mantenimiento", no tienen la misma autorización de acceso para escritura si el usuario ha definido un código de acceso específico de usuario. De este modo, se protege la configuración del dispositivo a través del indicador local ante los accesos no autorizados.

T_{1}	Autorización de acceso a	los parámetros: r	ol de usuario	de "Operario'
---------	--------------------------	-------------------	---------------	---------------

Estado de los códigos de acceso	Acceso para lectura	Acceso para escritura
Todavía no se ha definido ningún código de acceso (configuración de fábrica).	V	V
Tras definir un código de acceso.	V	1)

 A pesar del código de acceso definido, ciertos parámetros siempre se pueden modificar, por lo que se exceptúan de la protección contra escritura debido a que no afectan a la medición. Véase la sección "Protección contra escritura mediante código de acceso»

Autorización de acceso a los parámetros: rol de usuario de "Mantenimiento"

Estado de los códigos de acceso	Acceso para lectura	Acceso para escritura
Todavía no se ha definido ningún código de acceso (configuración de fábrica).	V	v
Tras definir un código de acceso.	<i>v</i>	 1)

1) Si se introduce un código de acceso incorrecto, el usuario recibe los derechos de acceso correspondientes al rol de usuario "Operador".

El rol de usuario con el que ha iniciado la sesión el usuario actual aparece indicado en Parámetro Derechos de acceso visualización. Ruta de navegación: Operación → Derechos de acceso visualización

8.3.11 Desactivación de la protección contra escritura mediante código de acceso

Si en el indicador local aparece el símbolo B delante de un parámetro, este parámetro está protegido contra escritura por un código de acceso específico de usuario que no puede modificarse mediante configuración local $\rightarrow \textcircled{B}$ 90.

La protección contra escritura de un parámetro puede inhabilitarse por configuración local introduciendo el código de acceso específico de usuario en Parámetro **Introducir código de acceso** desde la opción de acceso correspondiente.

1. Tras pulsar E, aparecerá la solicitud para entrar el código de acceso.

2. Entre el código de acceso.

└ Desaparecerá el símbolo ⓓde delante de los parámetros y quedan abiertos a la escritura todos los parámetros que estaban antes protegidos.

8.3.12 Activación y desactivación del bloqueo de teclado

El bloqueo del teclado permite bloquear el acceso a todo el menú de configuración a través del manejo local. Por consiguiente, ya no se puede navegar por el menú de configuración ni modificar los valores de los distintos parámetros. Los usuarios solo pueden leer los valores medidos en el indicador operativo.

Configuración local a través de los pulsadores mecánicos (módulo indicador SD02)

Módulo indicador SD02: característica de pedido "Indicador; configuración", opción C

El bloqueo del teclado se activa y desactiva de la misma manera.

Activación del bloqueo del teclado

- El equipo está en el modo de indicación del valor medido.
 Presione simultáneamente las teclas □ + ± + □.
 - → Aparece en la pantalla el mensaje Bloqueo del teclado activado: El bloqueo del teclado se ha activado.

Si un usuario intenta acceder al menú de configuración mientras el bloqueo del teclado está activado, aparece el mensaje **Bloqueo del teclado activado**.

Desactivación del bloqueo del teclado

- ► El bloqueo del teclado está activado. Presione simultáneamente las teclas □ + ± + □.
 - └→ El mensaje Bloqueo del teclado desactivado aparece en la pantalla: El bloqueo del teclado está desactivado.

Configuración local a través del control táctil (módulo indicador SD03)

Módulo indicador SD03: característica de pedido "Indicador; configuración", opción E

El bloqueo del teclado se conecta y desconecta mediante el menú contextual.

Activación del bloqueo del teclado

El bloqueo del teclado se activa automáticamente:

- Cada vez que se reinicia el equipo.
- Si no se ha efectuado ninguna operación en el equipo durante más de un minuto mientras se encuentra en el modo de indicación del valor medido.
- 1. El equipo está en el modo de indicación del valor medido.
 - Presione 🗉 durante 2 segundos por lo menos.
 - └→ Aparece un menú contextual.
- 2. En el menú contextual, seleccione la opción **Bloqueo del teclado activado**.
 - └→ El bloqueo del teclado está activado.

Si un usuario intenta acceder al menú de configuración mientras el bloqueo del teclado está activado, aparece el mensaje **Bloqueo del teclado activado**.

Desactivación del bloqueo del teclado

1. El bloqueo del teclado está activado.

Presione E durante 2 segundos por lo menos.

- └ → Aparece un menú contextual.
- 2. En el menú contextual, seleccione la opción Bloqueo del teclado desactivado.
 - 🕒 El bloqueo del teclado está desactivado.

8.4 Acceso al menú de configuración mediante herramientas/software de configuración

La estructura del menú de configuración en la herramienta/software de configuración es idéntica a la del indicador local.

8.4.1 Conexión con el software de configuración

Mediante red FOUNDATION Fieldbus

Esta interfaz de comunicación está disponible para versiones de equipo con FOUNDATION Fieldbus.



13 Opciones para la configuración a distancia mediante red FOUNDATION Fieldbus

- 1 Sistema de automatización
- 2 Ordenador con tarjeta de red FOUNDATION Fieldbus
- 3 Red industrial
- 4 Red Ethernet de alta velocidad FF-HSE
- 5 Acoplador de segmentos FF-HSE/FF-H1
- 6 Red FOUNDATION Fieldbus FF-H1
- 7 Red de alimentación FF-H1
- 8 Caja de conexiones en T
- 9 Instrumento de medición

Mediante interfaz de servicio (CDI)



1 Interfaz de servicio (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface) del equipo de medición

- 2 Commubox FXA291
- 3 Ordenador con software de configuración "FieldCare" y COM DTM "CDI Communication FXA291"

8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Alcance funcional

El Field Xpert SFX350 y el Field Xpert SFX370 son dos ordenadores móviles que sirven para puestas en marcha y mantenimiento. Permiten configurar eficazmente y obtener diagnósticos de dispositivos HART y FUNDACIÓN Fieldbus tanto en **zonas sin peligro de explosión** (SFX350, SFX370) como en **zonas con peligro de explosión** (SFX370).

Para detalles, véase el manual de instrucciones BA01202S

Fuente para ficheros de descripción de dispositivo (DD)

Véanse datos→ 🗎 57

8.4.3 FieldCare

Alcance de las funciones

Software de Endress+Hauser para la gestión de activos de planta (Plant Asset Management Plan -PAM) basado en FDT. Permite configurar todas los equipos de campo inteligentes de un sistema y ayuda a gestionarlos. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva de comprobar su estado.

Se accede a través de:

Funciones típicas:

- Configurar parámetros de transmisores
- Cargar y salvaguardar datos de dispositivos/equipos (subir/bajar)
- Documentación del punto de medida
- Visualización de la memoria de valores medidos (registro en línea) y libro de registro de eventos

Para información adicional acerca de FieldCare, véase el manual de instrucciones BA00027S y BA00059S

Fuente para ficheros de descripción de dispositivo (DD)

Véase información \rightarrow 🗎 57

Establecimiento de una conexión

Para información adicional, véase el manual de instrucciones BA00027S y BA00059S

Indicador



- 1 Encabezado
- 2 Imagen del equipo
- 3 Nombre del equipo
- 4 Nombre tag (Tag name)
- 5 Área de estado con señal de estado \rightarrow \implies 108
- 6 Zona de visualización de valores que se están midiendo
- 7 Barra de herramientas de edición con funciones adicionales como guardar/restaurar, lista de eventos y crear documentos
- 8 Zona de navegación con estructura del menú de configuración
- 9 Área de trabajo
- 10 Rango de acciones
- 11 Zona para el estado

8.4.4 DeviceCare

Alcance de las funciones

Herramienta de conexión y configuración de equipos de campo Endress+Hauser.

La forma más rápida de configurar equipos de campo Endress+Hauser es con la herramienta específica "DeviceCare". Junto con los gestores de tipos de equipo (DTM) supone una solución ventajosa e integral.

Para más detalles, véase el Catálogo de innovaciones INO1047S

Fuente para ficheros de descripción de dispositivo (DD)

Véase información \rightarrow 🗎 57

8.4.5 AMS Device Manager

Alcance de las funciones

Software de Emerson Process Management para operación y configuración de instrumentos de medición mediante protocolo FOUNDATION Fieldbus H1.

Fuente para ficheros de descripción de dispositivo (DD)

Véanse los datos \rightarrow \cong 57

8.4.6 Field Communicator 475

Alcance de las funciones

Consola industrial de Emerson Process Management para configuración a distancia y visualización de valores medidos mediante protocolo FOUNDATION Fieldbus H1.

Fuente para ficheros de descripción de dispositivo (DD)

Véanse los datos→ 🗎 57

9 Integración en el sistema

9.1 Visión general de los ficheros de descripción del equipo

9.1.1 Datos sobre la versión actual del equipo

Versión de firmware	01.00.zz	 En la portada del manual de instrucciones En la placa de identificación del transmisor Versión de firmware Diagnóstico → Información del dispositivo → Versión de firmware 	
Datos sobre la entrega de la versión de firmware	06.2015		
ID del fabricante	452B48 hex	ID del fabricante Diagnóstico → Información del dispositivo → ID del fabricante	
ID del tipo de equipo	0x1054	Tipo de dispositivo Diagnóstico → Información del dispositivo → Tipo de dispositivo	
Revisión del equipo	1	 En la placa de identificación del transmisor Revisión de aparato Diagnóstico → Información del dispositivo → Revisión de aparato 	
Revisión de DD	Información y ficheros en:		
Revisión CFF	 www.endress.com www.fieldbus.org 		

Para una visión general de las distintas versiones de firmware del equipo → 🗎 137

9.1.2 Herramientas de configuración

En la tabla siguiente se indican los ficheros descriptores de dispositivo apropiados para las distintas herramientas de configuración, incluyendo indicaciones sobre dónde pueden obtenerse dichos ficheros.

Software de configuración mediante FOUNDATION Fieldbus	Fuentes para obtener descriptores de dispositivo
FieldCare	 www.endress.com → Download Area CD-ROM (póngase en contacto con Endress+Hauser) DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.es.endress.com → Download Area CD-ROM (póngase en contacto con Endress+Hauser) DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)
Field Xpert SFX350Field Xpert SFX370	Utilice la función de actualización de la consola
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.es.endress.com → Download Area
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Utilice la función de actualización de la consola

9.2 Transmisión cíclica de datos

Transmisión cíclica de datos cuando se utiliza el fichero maestro del dispositivo (GSD).

9.2.1 Esquema en bloques

El esquema en bloques ilustra qué datos de entrada y salida proporciona el equipo de medición para el intercambio cíclico de datos. El intercambio cíclico de datos se realiza con un maestro Foundation Fieldbus (Clase 1), p. ej., un sistema de control, etc.

Texto del indicador (xxxx = número de serie)	Índice base	Descripción
RESOURCE_ xxxxxxxxx	400	Bloque de recursos
SETUP_ xxxxxxxxx	600	Bloque transductor de "Ajustes"
ADVANCED_SETUP_xxxxxxxxxx	800	Bloque transductor de "Ajuste avanzado"
DISPLAY_ xxxxxxxxx	1000	Bloque transductor de "Indicador"
HISTOROM_ XXXXXXXXX	1200	Bloque transductor de "HistoROM"
DIAGNOSTIC_xxxxxxxxxx	1400	Bloque transductor de "Diagnóstico"
EXPERT_CONFIG_xxxxxxxxxx	1600	Bloque transductor de "Configuración experta"
EXPERT_INFO_xxxxxxxxxx	1800	Bloque transductor de "Información experta"
SERVICE_SENSOR_xxxxxxxxxxx	2000	Bloque transductor de "Sensor de servicio"
SERVICE_INFO_xxxxxxxxxxx	2200	Bloque transductor de "Información de servicio"
TOTAL_INVENTORY_COUNTER_xxxxxxx xxx	2400	Bloque transductor de "Totalizador"
HEARTBEAT_RESULTS1_xxxxxxxxxx	2600	Bloque transductor de "Resultados Heartbeat 1"
HEARTBEAT_RESULTS2_xxxxxxxxxx	2800	Bloque transductor de "Resultados Heartbeat 2"
HEARTBEAT_RESULTS3_xxxxxxxxxx	3000	Bloque transductor de "Resultados Heartbeat 3"
HEARTBEAT_RESULTS4_xxxxxxxxxx	3200	Bloque transductor de "Resultados Heartbeat 4"
HEARTBEAT_TECHNOLOGY_xxxxxxxxxx	3400	Bloque transductor de "Heartbeat"
ANALOG_INPUT_1_xxxxxxxxxx	3600	Bloque funcional de Entrada analógica 1 (AI)
ANALOG_INPUT_2_xxxxxxxxxx	3800	Bloque funcional de Entrada analógica 2 (AI)
ANALOG_INPUT_3_xxxxxxxxxx	4000	Bloque funcional de Entrada analógica 3 (AI)
ANALOG_INPUT_4_xxxxxxxxxx	4200	Bloque funcional de Entrada analógica 4 (AI)
ANALOG_INPUT_5_xxxxxxxxxxx	4400	Bloque funcional de Entrada analógica 5 (AI)
ANALOG_INPUT_6_xxxxxxxxxxx	4600	Bloque funcional de Entrada analógica 6 (AI)
MULTI_ANALOG_OUTPUT_ xxxxxxxxxx	4800	Bloque MAO (Multiple Analog Output)
DIGITAL_INPUT_1_xxxxxxxxxx	5000	Bloque funcional Entrada Digital 1 (DI)
DIGITAL_INPUT_2_xxxxxxxxxx	5200	Bloque funcional Entrada Digital 2 (DI)
MULTI_DIGITAL_OUTPUT_ xxxxxxxxxx	5400	Bloque MDO (Multiple Digital Output)
PID_ xxxxxxxxx	5600	Bloque funcional PID (PID)
INTEGRATOR_xxxxxxxxx	5800	Bloque funcional de integración (INTG)

9.2.2 Asignación de las medidas en los bloques de funciones

El valor de entrada de un Bloque de funciones se define mediante el parámetro CHANNEL.

Módulo AI (entrada analógica)

Descripción

Están disponibles seis bloques de entradas analógicas.

CANAL	Variable de medición
0	No inicializado (ajuste de fábrica)
7	Temperatura
9	Caudal volumétrico
11	Caudal másico
13	Caudal volumétrico normalizado
14	Densidad
15	Densidad de referencia
16	Totalizador 1
17	Totalizador 2
18	Totalizador 3

Módulo MAO (Multiple Analog Output)

Descripción

Canal	Nombre
121	Canal_0

Estructura

Canal_0							
Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8

Valores	Variable de medición
Valor 1	Presión externa ¹⁾
Valor 2	Sin asignar
Valor 3	Sin asignar
Valor 4	Sin asignar
Valor 5	Sin asignar
Valor 6	Sin asignar
Valor 7	Sin asignar
Valor 8	Sin asignar

1) Las variables de compensación deben transmitirse al equipo expresadas en unidades básicas SI



Módulo DI (Entrada digital)

Están disponibles dos bloques de entrada digital (DI).

Descripción

CANAL	Función del equipo	Estado
0	No inicializado (ajuste de fábrica)	-
101	Estado de salida de conmutación	0 = desactivado, 1 = activado
102	Detección de tubería vacía	0 = lleno, 1 = vacío
103	Supresión de caudal residual	0 = desactivado, 1 = activado
105	Verificación del estado 1)	0 = bien, 1 = mal

1) Solo está disponible con la aplicación de software "Heartbeat Verification"

Módulo MDO (Multiple Discrete Output)

Descripción

Canal	Nombre
122	Canal_DO

Estructura

Canal_DO							
Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Valor 6	Valor 7	Valor 8

Valor	Función del equipo	Estado
Valor 1	Reinicio Totalizador 1	0 = detener, 1 = ejecutar
Valor 2	Reinicio Totalizador 2	0 = detener, 1 = ejecutar
Valor 3	Reinicio Totalizador 3	0 = detener, 1 = ejecutar
Valor 4	Ignorar caudal	0 = desactivado, 1 = activado
Valor 5	Iniciar verificación Heartbeat ¹⁾	0 = cancelar, 1 = iniciar
Valor 6	Salida de conmutación de estado	0 = inactiva, 1 = activa
Valor 7	Inicio de Ajuste de punto cero	0 = cancelar, 1 = iniciar
Valor 8	Sin asignar	-

1) Solo está disponible la aplicación de software "Heartbeat Verification"

-

10 Puesta en marcha

10.1 Verificación funcional

Antes de poner en marcha el equipo de medición

- Antes de poner en marcha el dispositivo, asegúrese de que se han realizado las verificaciones tras la conexión y la instalación.
- Lista de comprobación de "Comprobaciones tras la instalación" $\rightarrow \square 29$
- "Comprobaciones tras la conexión" (lista de comprobación) $\rightarrow \implies 37$

10.2 Activación del instrumento de medición

- ▶ Tras una verificación funcional satisfactoria, active el instrumento de medición.
 - Tras un inicio satisfactorio, el indicador local pasa automáticamente de la pantalla de inicio a la visualización de valores medidos.

Si no se visualizara nada en el indicador local o si apareciese un mensaje de diagnóstico, consulte el capítulo "Diagnósticos y localización y resolución de fallos". $\rightarrow \cong 103$.

10.3 Ajuste del idioma de las operaciones de configuración



Ajuste de fábrica: "English" o idioma pedido

🖻 14 Considérese el ejemplo del indicador local

10.4 Configuración del equipo de medición

- El Menú **Ajuste** contiene, junto con sus asistentes guiados, todos los parámetros necesarios para la configuración estándar.
- Acceso al Menú Ajuste



🗷 15 Ejemplo de indicador local



10.4.1 Definición del nombre de etiqueta (tag) del equipo

Para facilitar la identificación rápida del punto de medida en el sistema, puede entrar una designación unívoca mediante Parámetro **Nombre del dispositivo**, cambiando aquí el ajuste de fábrica.



☑ 16 Encabezado del indicador de operaciones de configuración con el nombre de etiqueta (TAG)

1 Nombre de etiqueta (Tag)

🛐 Introduzca el nombre de la etiqueta en la "FieldCare" herramienta operativa → 🗎 55

Navegación

Menú "Ajuste" → Nombre del dispositivo

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario
Nombre del dispositivo	Entre el nombre del punto de medida.	32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)

10.4.2 Definir las unidades de sistema

En el Submenú **Unidades de sistema** pueden definirse las unidades de los distintos valores medidos.

En función de la versión del instrumento, no todos los submenús y parámetros están disponibles en cada instrumento. La selección puede variar según el código de producto.

Navegación

Menú "Ajuste" → Unidades de sistema

► Unidades de sistema	
Unidad de caudal másico	→ 🗎 64
Unidad de masa	→ 🗎 64
Unidad de caudal volumétrico	→ ♦ 64
Unidad de volumen	→ 🗎 64
Unidad de caudal volumétrico corregido	→ 🖺 64
Unidad de volumen corregido	→ 🗎 64
Unidad de densidad	→ 🖺 64
Unidad de densidad referencia	→ 🗎 64

Unidad temperatura	→ 🗎 65
Unidad presión	→ 🗎 65

Parámetro	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Unidad de caudal másico	Elegir la unidad de caudal másico. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: • Salida • Supresión de caudal residual • Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg/h • lb/min
Unidad de masa	Elegir la unidad de masa.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg • lb
Unidad de caudal volumétrico	Elegir unidad del caudal volumétrico. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: • Salida • Supresión de caudal residual • Simulación variable de proceso	Lista de selección de la unidad	En función del país: • l/h • gal/min (us)
Unidad de volumen	Elegir unidad del volumen.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • l (DN > 150 (6"): Opción m ³) • gal (us)
Unidad de caudal volumétrico corregido	Elegir la unidad para el caudal volumétrico normalizado. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Parámetro Caudal volumétrico corregido (→ 🗎 97)	Lista de selección de la unidad	En función del país: • NI/h • Sft³/min
Unidad de volumen corregido	Elegir unidad para el volumen corregido.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • NI • Sft ³
Unidad de densidad	Elegir la unidad de densidad del fluido. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: • Salida • Simulación variable de proceso • Ajuste de densidad (Menú Experto)	Lista de selección de la unidad	En función del país: • kg/l • lb/ft ³
Unidad de densidad referencia	Elegir la unidad de la densidad de referencia.	Lista de selección de la unidad	En función del país • kg/Nl • lb/Sft ³

Parámetro	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Unidad temperatura	Elegir la unidad de la temperatura. <i>Resultado</i> La unidad de medida seleccionada se utilizará para: Valor Inicial Valor máximo Valor máximo Valor Inicial Valor Inicial Valor Inicial Valor máximo Valor Inicial Valor máximo Temperatura de referencia	Lista de selección de la unidad	En función del país: • °C • °F
Unidad de longitud	Elegir la unidad de longitud para diámetro nominal.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • mm • in
Unidad presión	Elegir la unidad de presión.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • bar a • psi a

10.4.3 Selección y caracterización del producto

El submenú Asistente **Selección medio** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que han de configurarse para seleccionar y establecer el producto que se va a emplear.

Navegación

Menú "Ajuste" → Selección medio



Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Seleccionar fluido	-	Elegir el tipo de fluido.	LíquidoGas	-
Elegir tipo de gas	En Parámetro Seleccionar fluido puede seleccionarse Opción Gas .	Elegir tipo de gas a medir.	Lista de tipos de gas seleccionables	_
Velocidad del sonido de referencia	En Parámetro Elegir tipo de gas puede seleccionarse Opción Otros .	Introducir la velocidad del sonido del gas a 0 °C (32 °F).	1 99999,9999 m/ s	_
Coeficiente temp. velocidad del sonido	En Parámetro Elegir tipo de gas puede seleccionarse Opción Otros .	Introducir coeficiente de temperatura de la velocidad del sonido del gas.	Número positivo de coma flotante	_
Compensación de presión	-	Conectar corrección presión.	 Desconectado Valor fijo Valor Externo 	_
Valor de presión	En Parámetro Compensación de presión puede seleccionarse Opción Valor fijo .	Introducir la presión del proceso que se utilizará en la corrección de presión.	Número positivo de coma flotante	En función del país: • 1,01 bar a • 14,7 psi a

10.4.4 Configuración de las entradas analógicas

El Submenú **Analog inputs** guía al usuario de forma sistemática a cada Submenú **Analog input 1 ... n**. Así se obtienen los parámetros de cada entrada analógica.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Analog inputs

► Analog inputs	
► Analog input 1 n	
Block tag	→ 🗎 67
Channel	→ 🗎 67
Process Value Filter Time	→ 🗎 67

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario / Selección	Ajuste de fábrica
Block tag	Nombre exclusivo del equipo de medición.	Máx. 32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /).	-
Channel	Seleccione la variable de proceso.	 Uninitialized Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Densidad Densidad de Referencia Temperatura Totalizador 1 Totalizador 2 Totalizador 3 	-
Process Value Filter Time	Introduzca la especificación del tiempo de filtro para filtrar el valor de entrada (PV) inconverso.	Número positivo de coma flotante	-

10.4.5 Configurar el indicador local

El Asistente **Visualización** guía sistemáticamente por todos los parámetros que pueden ajustarse para configurar el indicador local.

Navegación

Menú "Ajuste" → Visualización

► Visualización	
Formato visualización	→ 🗎 68
1er valor visualización	→ 🗎 68



Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Formato visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir modo de visualización de los valores en el indicador.	 1 valor grande 1 valor + 1 gráfico de barras 2 valores 1 valor grande + 2 valores 4 valores 	-
1er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	 Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Densidad Densidad de Referencia Temperatura Totalizador 1 Totalizador 2 Totalizador 3 	-
1. valor gráfico de barras 0%	Se proporciona un indicador local.	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	En función del país: • 0 kg/h • 0 lb/min
1. valor gráfico de barras 100%	Se proporciona un visualizador local.	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
2er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de seleccionables, véase el Parámetro 1er valor visualización	-
3er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase Parámetro 1er valor visualización $(\rightarrow \cong 68)$	-
3. valor gráfico de barras 0%	Se ha seleccionado una opción en el parámetro Parámetro 3er valor visualización .	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	En función del país: • 0 kg/h • 0 lb/min

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
3. valor gráfico de barras 100%	Se ha seleccionado una opción en el parámetro Parámetro 3er valor visualización.	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	_
4er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de seleccionables, véase el Parámetro 1er valor visualización (→ 🗎 68)	-

10.4.6 Configurar la supresión de caudal residual

La interfaz Asistente **Supresión de caudal residual** guía al usuario sistemáticamente por todos los parámetros que han de establecerse para configurar la supresión de caudal residual.

Navegación

Menú "Ajuste" → Supresión de caudal residual



Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso	-	Elegir variable de proceso para supresión de caudal residual.	 Desconectado Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido 	-
Valor ON Supresión de caudal residual	Una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ Parámetro Asignar variable de proceso (→ Parámetrico • Caudal másico • Caudal volumétrico • Caudal volumétrico corregido	Introducir el punto de conexión para la supresión de flujos mínimos.	Número positivo de coma flotante	Depende del país y del diámetro nominal
Valor OFF Supresión de Caudal Residual	Una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ Paránetro Asignar variable de proceso (→ Paránetro 7 0): • Caudal másico • Caudal volumétrico • Caudal volumétrico corregido	Introducir el valor OFF de supresión caudal residual.	0 100,0 %	-
Supresión de golpe de presión	En Parámetro Asignar variable de proceso (→ Pariable de proceso (→ Pariable de proceso (→ Pariable 70) se selecciona una de las siguientes opciones: • Caudal másico • Caudal másico • Caudal volumétrico • Caudal volumétrico corregido	Introducir el intervalo de tiempo para la supresión de señales (= supresión activa de golpes de presión).	0 100 s	-

10.4.7 Configuración de la detección de tubería parcialmente llena

El asistente para **Detección de tubería parcialmente llena** le guía sistemáticamente por todos los parámetros a ajustar para configurar la monitorización del llenado de tubería.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Detección tubo parcialmente lleno



Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Asignar variable de proceso	-	Elegir variable de proceso para detección de tubo de vacío.	DesconectadoDensidadDensidad de Referencia
Límite inferior tubo parcialmente lleno	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso puede seleccionarse una de las siguientes opciones: • Densidad • Densidad de Referencia	Introducir el límite inferior para la desactivación de la detección del tubo vacío.	Número positivo de coma flotante
ValorSup detección tubería parcial llena	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso puede seleccionarse una de las siguientes opciones: • Densidad • Densidad de Referencia	Introducir límite superior para desactivar detección de tubería vacía.	Número de coma flotante con signo
Tiempo respuesta det tubo parcialm lleno	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso puede seleccionarse una de las siguientes opciones: • Densidad • Densidad de Referencia	Introducir el intervalo de tiempo hasta que aparezca el mensaje de diagnóstico con detección tubo vacío.	0 100 s

10.5 Ajustes avanzados

El Submenú **Ajuste avanzado** contiene, junto con sus submenús, parámetros para ajustes específicos.

Acceso al Submenú "Ajuste avanzado"



Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado


► Configuración Backup Indicador] → 🗎 86
► Administración) → 🗎 86

10.5.1 Realización de un ajuste del sensor

El submenú **Ajuste del sensor** contiene parámetros que pertenecen a las funcionalidades del sensor.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Ajuste de sensor

► Ajuste de sensor	
Dirección instalación] → 🗎 73
► Ajuste del punto cero) → 🗎 73

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección
Dirección instalación	Ajustar signo de la dirección de caudal para que coincida con sentido de la flecha.	Caudal en la dirección de la flechaCaudal contra dirección de la flecha

Ajuste del punto cero

Todos los equipos de medición se calibran según la tecnología y el estado de la técnica. La calibración se realiza bajo condiciones de referencia $\rightarrow \cong 152$. No suele ser por ello necesario realizar un ajuste del punto cero en campo.

La experiencia demuestra que el ajuste de punto cero solo es recomendable en casos especiales:

- Para alcanzar la máxima precisión en la medida incluso con caudales muy pequeños
- En condiciones de proceso o de funcionamiento extremas (p. ej., temperaturas de proceso muy altas o líquidos muy viscosos).

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Ajuste de sensor \rightarrow Ajuste del punto cero

► Ajuste del punto cero	
Ajustar punto cero	→ 🗎 74
Ajuste en curso	→ 🗎 74

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Indicación
Ajustar punto cero	_	Iniciar ajuste del punto cero.	 Cancelar Ocupado Error al ajustar punto cero Iniciar
Ajuste en curso	El Opción Iniciar está seleccionado en el parámetro Parámetro Ajustar punto cero .		0 100 %

10.5.2 Configurar la salida de pulsos/frecuencia/conmutación

El Asistente **Salida de conmutación pulso-frecuenc.** guía sistemáticamente por todos los parámetros que deben ajustarse para configurar el tipo de salida seleccionado.

Navegación

Menú "Ajuste" → Salida de conmutación pulso-frecuenc.



Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Selección
Modo de operación	Definir salida como pulso, frecuencia o switch.	ImpulsoFrecuenciaInterruptor

Configuración de la salida de pulsos

Navegación

Menú "Ajuste"
 \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Salida de conmutación pulso-frecuenc.

► Salida de conm frecuenc.	utación pulso-		
	Modo de operación]	→ 🗎 75
	Asignar salida de impulsos]	→ 🖺 75
	Valor de impulso]	→ 🖺 75
	Anchura Impulso		→ 🖺 75
	Comportamiento en caso de error]	→ 🗎 75
	Señal de salida invertida]	→ 🗎 75

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Modo de operación	-	Definir salida como pulso, frecuencia o switch.	ImpulsoFrecuenciaInterruptor	-
Asignar salida de impulsos	En el Parámetro Modo de operación está seleccionada la Opción Impulso .	Seleccionar variable de proceso para salida de pulsos.	 Desconectado Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido 	-
Valor de impulso	 En el Parámetro Modo de operación está seleccionada la Opción Impulso y una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar salida de impulsos (→ B 75): Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido 	Definir valor de pulso.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
Anchura Impulso	 En el Parámetro Modo de operación está seleccionada la Opción Impulso y una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar salida de impulsos (→	Definir anchura de tiempo de salida de pulsos.	5 2 000 ms	-
Comportamiento en caso de error	 En el Parámetro Modo de operación está seleccionada la Opción Impulso y una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar salida de impulsos (→	Definir comportamiento salida en condición alarma.	Valor actualSin impulsos	-
Señal de salida invertida	-	Invertir la señal de salida.	 No Sí 	-

Configuración de la salida de frecuencia

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Salida de conmutación pulso-frecuenc.

Salida de conmutación pulso- frecuenc.		
Modo de operación		→ 🗎 76
Asignar salida de fre	ecuencia	→ 🗎 76



Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Modo de operación	-	Definir salida como pulso, frecuencia o switch.	 Impulso Frecuencia Interruptor	_
Asignar salida de frecuencia	En el Parámetro Modo de operación (→ 🗎 74) está seleccionada la Opción Frecuencia .	Seleccionar variable de proceso para salida de frecuencia.	 Desconectado Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Densidad Densidad de Referencia Temperatura Temperatura tubo portador Temperatura de la electrónica Frecuencia de oscilación Amplitud de oscilación Amortiguación de oscilación Asimetría Señal 	_

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Valor frecuencia inicial	 En el Parámetro Modo de operación está seleccionada la Opción Frecuencia y una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ 置 76): Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Densidad Densidad de Referencia Temperatura tubo portador Temperatura de la electrónica Frecuencia de oscilación Amplitud de oscilación Asimetría Señal 	Introducir frecuencia mínima.	0 1 000 Hz	0 Hz
Frecuencia final	 En el Parámetro Modo de operación está seleccionada la Opción Frecuencia y una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ 圖 76): Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Densidad Densidad de Referencia Temperatura tubo portador Temperatura de la electrónica Frecuencia de oscilación Amplitud de oscilación Asimetría Señal 	Introducir máxima frecuencia.	0 1 000 Hz	1 000 Hz
Valor medido de frecuencia inicial	 En el Parámetro Modo de operación está seleccionada la Opción Frecuencia y una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ ● 76): Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Densidad Densidad de Referencia Temperatura Temperatura tubo portador Temperatura de la electrónica Frecuencia de oscilación Amplitud de oscilación Asimetría Señal 	Introducir valor medido para frecuencia mínima.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Valor medido de frecuencia	 En el Parámetro Modo de operación está seleccionada la Opción Frecuencia y una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ ● 76): Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Densidad Densidad de Referencia Temperatura tubo portador Temperatura de la electrónica Frecuencia de oscilación Amplitud de oscilación Asimetría Señal 	Introducir valor medido para frecuencia máxima.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
Comportamiento en caso de error	 En el Parámetro Modo de operación (→ ● 74) está seleccionada la Opción Frecuencia y una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ ● 76): Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Densidad Densidad de Referencia Temperatura tubo portador Temperatura de la electrónica Frecuencia de oscilación Amortiguación de oscilación Asimetría Señal 	Definir comportamiento salida en condición alarma.	 Valor actual Valor definido 0 Hz 	-

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Frecuencia de fallo	 En el Parámetro Modo de operación (→ ■ 74) está seleccionada la Opción Frecuencia y una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar salida de frecuencia (→ ■ 76): Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Caudal volumétrico Densidad Densidad de Referencia Temperatura tubo portador Temperatura de la electrónica Frecuencia de oscilación Amplitud de oscilación Amortiguación de oscilación Asimetría Señal 	Introducir valor salida de frecuencia en condición de alarma.	0,0 1250,0 Hz	-
Señal de salida invertida	-	Invertir la señal de salida.	NoSí	-

Configuración de la salida de conmutación

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Salida de conmutación pulso-frecuenc.

 Salida de conmutación pulso- frecuenc. 	
Modo de operación	→ 🗎 80
Función salida de conmutación	→ <a>B 80
Asignar nivel de diagnóstico	→ 🗎 80
Asignar valor límite	→ 🗎 80
Asignar chequeo de dirección de caudal	→ 🗎 80
Asignar estado	→ <a>B 80
Valor de conexión	→ 🗎 81
Valor de desconexión	→ 🗎 81
Retardo de la conexión	→ 🗎 81
Retardo de la desconexión	→ 🗎 81

Comportamiento en caso de error	→ 🗎 81
Señal de salida invertida	→ 🗎 81

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Modo de operación	-	Definir salida como pulso, frecuencia o switch.	ImpulsoFrecuenciaInterruptor	-
Función salida de conmutación	En el Parámetro Modo de operación está seleccionada la Opción Interruptor .	Seleccionar función para salida switch.	 Desconectado Conectado Comportamiento Diagnóstico Limite Comprobar direcc. caudal Estado 	-
Asignar nivel de diagnóstico	 En el parámetro Parámetro Modo de operación se selecciona la opción Opción Interruptor. En el parámetro Parámetro Función salida de conmutación se selecciona la opción Opción Comportamiento Diagnóstico. 	Seleccionar comportamiento diagnóstico para salida conmutación.	AlarmaAlarma o avisoAviso	_
Asignar valor límite	 En el Parámetro Modo de operación está seleccionada la Opción Interruptor. En el Parámetro Función salida de conmutación está seleccionada la Opción Limite. 	Elegir variable de proceso para función de límite.	 Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Densidad Densidad de Referencia Temperatura Totalizador 1 Totalizador 2 Totalizador 3 	-
Asignar chequeo de dirección de caudal	 El Opción Interruptor está seleccionado en el Parámetro Modo de operación. El Opción Comprobar direcc. caudal está seleccionado en el Parámetro Función salida de conmutación. 	Elegir la variable de proceso para el control de la dirección de caudal.	 Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido 	-
Asignar estado	 El Opción Interruptor está seleccionado en el Parámetro Modo de operación. El Opción Estado está seleccionado en el Parámetro Función salida de conmutación. 	Seleccionar status equipo para salida switch.	 Detección tubo parcialmente lleno Supresión de caudal residual Salida digital 6 	-

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Valor de conexión	 En el parámetro Parámetro Modo de operación se selecciona la opción Opción Interruptor. En el parámetro Parámetro Función salida de conmutación se selecciona la opción Opción Limite. 	Introducir el valor medido para el punto de encendido.	Número de coma flotante con signo	En función del país: • 0 kg/h • 0 lb/min
Valor de desconexión	 En el parámetro Parámetro Modo de operación se selecciona la opción Opción Interruptor. En el parámetro Parámetro Función salida de conmutación se selecciona la opción Opción Limite. 	Introducir el valor medido para el punto de apagado.	Número de coma flotante con signo	En función del país: • 0 kg/h • 0 lb/min
Retardo de la conexión	 El Opción Interruptor está seleccionado en el Parámetro Modo de operación. El Opción Limite está seleccionado en el Parámetro Función salida de conmutación. 	Definir retardo para switch-on de la salida de estatus.	0,0 100,0 s	-
Retardo de la desconexión	 El Opción Interruptor está seleccionado en el Parámetro Modo de operación. El Opción Limite está seleccionado en el Parámetro Función salida de conmutación. 	Definir retardo para switch-off de la salida de status.	0,0 100,0 s	-
Comportamiento en caso de error	-	Definir comportamiento salida en condición alarma.	Estado actualAbiertoCerrado	-
Señal de salida invertida	-	Invertir la señal de salida.	NoSí	-

10.5.3 Configurar el totalizador

En **Submenú "Totalizador 1 ... n"** pueden configurarse los distintos totalizadores.

Navegación

Menú "Ajuste"
 \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Totalizador 1 ... n

► Totalizador 1 n	
Asignar variable de proceso	→ 🗎 82
Unidad del totalizador	→ 🗎 82
Modo operativo del totalizador	→ 🗎 82
Comportamiento en caso de error	→ 🗎 82

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección	Ajuste de fábrica
Asignar variable de proceso	-	Elegir variable de proceso para totalizador.	 Desconectado Caudal volumétrico Caudal másico Caudal volumétrico corregido 	-
Unidad del totalizador	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso (→ В 82)Submenú Totalizador 1 n puede seleccionarse una de las siguientes opciones: • Caudal volumétrico • Caudal másico • Caudal volumétrico corregido	Elegir la unidad de la variable de proceso del totalizador.	Lista de selección de la unidad	En función del país: • l • gal (us)
Modo operativo del totalizador	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso (→ B 82)Submenú Totalizador 1 n puede seleccionarse una de las siguientes opciones: • Caudal volumétrico • Caudal másico • Caudal volumétrico corregido	Elegir el modo de cálculo para el totalizador.	 Caudal neto Caudal total en sentido normal Caudal total inverso 	-
Comportamiento en caso de error	En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso (→	Elegir valor de salida del totalizador en caso de alarma.	 Parar Valor actual Último valor válido 	-

10.5.4 Ajustes adicionales de visualización

En Submenú **Visualización** usted puede configurar todos los parámetros relativos al indicador local.

Navegación

Menú "Ajuste"
 \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Visualización

► Visualización		
Formato visualización		→ 🖺 84
1er valor visualización]	→ 🖺 84
1. valor gráfico de barras 0%]	→ 🖺 84
1. valor gráfico de barras 100%]	→ 🗎 84
Decimales 1]	→ 🖺 84
2er valor visualización]	→ 🖺 84
Decimales 2]	→ 🖺 84
3er valor visualización]	→ 🖺 84
3. valor gráfico de barras 0%]	→ 🖺 84
3. valor gráfico de barras 100%]	→ 🖺 84
Decimales 3]	→ 🖺 84
4er valor visualización]	→ 🖺 85
Decimales 4]	→ 🖺 85
Language]	→ 🖺 85
Intervalo de indicación]	→ 🖺 85
Atenuación del visualizador]	→ 🖺 85
Línea de encabezamiento]	→ 🖺 85
Texto de encabezamiento]	→ 🖺 85
Carácter de separación]	→ 🖺 85
Retroiluminación]	→ 🗎 85

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Formato visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir modo de visualización de los valores en el indicador.	 1 valor grande 1 valor + 1 gráfico de barras 2 valores 1 valor grande + 2 valores 4 valores 	-
1er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local. Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Densidad Densidad de Referencia Temperatura Totalizador 1 Totalizador 2 Totalizador 3		-
1. valor gráfico de barras 0%	Se proporciona un indicador local.	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	En función del país: • 0 kg/h • 0 lb/min
1. valor gráfico de barras 100%	Se proporciona un visualizador local.	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	Depende del país y del diámetro nominal
Decimales 1	El valor medido se especifica en Parámetro 1er valor visualización.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
2er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de seleccionables, véase el Parámetro 1er valor visualización	-
Decimales 2	El valor medido se especifica en Parámetro 2er valor visualización.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXX X.XXXX 	-
3er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de selección, véase Parámetro 1er valor visualización $(\rightarrow \cong 68)$	_
3. valor gráfico de barras 0%	Se ha seleccionado una opción en el parámetro Parámetro 3er valor visualización.	Introducir valor 0% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	En función del país: • 0 kg/h • 0 lb/min
3. valor gráfico de barras 100%	Se ha seleccionado una opción en el parámetro Parámetro 3er valor visualización.	Introducir valor 100% para visualización en gráfico de barras.	Número de coma flotante con signo	-
Decimales 3	El valor medido se especifica en Parámetro 3er valor visualización.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
4er valor visualización	Se proporciona un indicador local.	Elegir el valor medido que se mostrará en el display local.	Para la lista de seleccionables, véase el Parámetro 1er valor visualización $(\rightarrow \cong 68)$	-
Decimales 4	El valor medido se especifica en Parámetro 4er valor visualización.	Elegir la cantidad de decimales para el valor indicado.	 x x.x x.xx x.xxx x.xxx x.xxxx 	-
Language	Se proporciona un indicador local.	Elegir el idioma del display local.	 English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* русский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국 어 (Korean)* Bahasa Indonesia* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)* 	English (alternativamente, el idioma del pedido está preseleccionado en el equipo)
Intervalo de indicación	Se proporciona un visualizador local.	Ajustar el tiempo de indicación de los valores medidos en el display local, cuando aparezcan alternativamente.	1 10 s	-
Atenuación del visualizador	Se proporciona un visualizador local.	Ajustar el tiempo de reacción del display local a las fluctuaciones en los valores medidos.	0,0 999,9 s	-
Línea de encabezamiento	Se proporciona un visualizador local.	Elegir el contenido del encabezado del display local.	Nombre del dispositivoTexto libre	-
Texto de encabezamiento	En el parámetro Parámetro Línea de encabezamiento se selecciona la opción Opción Texto libre.	Introducir el texto para el encabezado del display local.	Máx. 12 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	-
Carácter de separación	Se proporciona un visualizador local.	Elegir el carácter de separación para representar los decimales de valores numéricos.	. (punto), (coma)	. (punto)
Retroiluminación	Código de pedido para "Indicador; configuración", opción E "SD03 de 4 líneas, ilum.; control táctil + función de copia de seguridad de los datos"	Conectar y desconectar retroiluminación del display local.	DesactivarActivar	-

* La visibilidad depende de las opciones en el código o de los ajustes en el instrumento

10.5.5 Utilización de parámetros para la administración del equipo

El Submenú **Administración** guía al usuario de manera sistemática por todos los parámetros que se pueden usar para fines de administración del equipo.

Navegación

Menú "Ajuste" \rightarrow Ajuste avanzado \rightarrow Administración

► Administración		
► D	Definir código de acceso	
	Definir código de acceso	→ 🖺 86
	Confirmar el código de acceso	→ 🖺 86
Res	start	

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario / Selección
Definir código de acceso	Permiso de escritura de parámetros restringido para protección de la configuración del dispositivo por cambios unintencionados via display.	0 9 999
Confirmar el código de acceso	Confirme el código de acceso.	0 9 999
Resetear dispositivo		 Cancelar Poner en estado de fábrica Poner en estado de suministro Reiniciar instrumento

10.6 Gestión de configuración

Una vez puesto en marcha el equipo, puede guardar la configuración del equipo, copiarla en otro punto de medición o recuperar una configuración anterior.

Para hacerlo puede utilizar Parámetro **Control de configuración** y las opciones relacionadas con el mismo que se encuentran en el Submenú **Configuración Backup Indicador**.

Navegación

Menú "Ajuste" → Ajuste avanzado → Configuración Backup Indicador

► Configuración Backup Indicador		
Tiempo de operación	→ 🗎 87	
Última salvaguarda) → 🗎 87	
Control de configuración	→ 🗎 87	
Comparación resultado	→ 🗎 87	

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación / Selección
Tiempo de operación	-	Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Última salvaguarda	Se proporciona un indicador local.	Indica cuándo se han guardado por última vez los datos en el módulo de indicación.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Control de configuración	Se proporciona un indicador local.	Elegir acción para gestionar los datos del equipo en el módulo de visualización.	 Cancelar Ejecutar copia Restablecer Duplicar Comparar Borrar datos backup Display incompatible
Comparación resultado	Se proporciona un indicador local.	Comparación de los registros de datos en el dispositivo y en la pantalla (salvaguarda).	 Registro de datos idéntico Registro de datos no idéntico Falta registro de datos Registro de datos defectuoso Test no realizado Grupo de datos incompatible

Alcance funcional del Parámetro "Control de configuración" 10.6.1

Opciones	Descripción
Cancelar	No se ejecutará ninguna acción y el usuario saldrá del parámetro.
Ejecutar copia	Una copia de seguridad de la configuración actual del equipo disponible en el HistoROM integrado se guarda en el módulo indicador del equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor del equipo.
Restablecer	La última copia de seguridad de la configuración del equipo disponible en el módulo indicador es restaurada en el HistoROM integrado del equipo. La copia de seguridad incluye los datos del transmisor del equipo.
Comparar	Se compara la configuración del equipo guardada en el módulo indicador con la configuración actual del equipo presente en el HistoROM integrado.
Duplicar	Se duplica la configuración del transmisor de otro equipo pasándola del otro equipo al módulo de visualización de este equipo.
Borrar datos backup	Se borra la copia de seguridad de la configuración del equipo guardada en el módulo indicador del equipo.
Display incompatible	Esta opción se muestra en el indicador si el módulo indicador es incompatible. Ninguna de las otras opciones está disponible. Por lo tanto, no hay posibilidad de selección. Esta opción se muestra en el indicador si no es posible guardar los datos del equipo y del bus de campo. Debería actualizarse el software del módulo indicador a la última versión para poder salvaguardar los datos.



📔 HistoROM integrado

Un HistoROM es una memoria "no volátil" en forma de EEPROM.

i

Durante el proceso de salvaguarda no podrá editarse la configuración mediante indicador local y se visualizará un mensaje sobre el estado del proceso.

10.7 Simulación

Submenú **Simulación** le permite simular, sin que haya realmente un flujo, diversas variables de proceso así como el modo de alarma del equipo, y verificar las cadenas de señales corriente abajo del equipo (válvulas de conmutación o circuitos cerrados de regulación).

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Simulación

► Simulación	
Asignar simulación variable de proceso	→ 🖺 89
Valor variable de proceso	→ 🗎 89
Simulación de frecuencia	→ 🗎 89
Valor salida de frecuencia	→ 🗎 89
Simulación de pulsos	→ 🖺 89
Valor pulso	→ 🗎 89
Simulación salida de conmutación	→ 🗎 89
Estado de conmutación	→ 🖺 89
Alarma simulación	→ 🖺 89
Categoría de eventos de diagnóstico	→ 🖺 89
Diagnóstico de Simulación	→ 🗎 89

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario
Asignar simulación variable de proceso	-	Escoja una variable de proceso para la simulación que está activada.	 Desconectado Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Densidad Densidad de Referencia Temperatura
Valor variable de proceso	 Una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar simulación variable de proceso (→ B 89): Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Densidad Densidad de Referencia Temperatura 	Entrar el valor de simulación para la variable de proceso escogida.	Depende de la variable de proceso seleccionada
Simulación de frecuencia	En el parámetro Parámetro Modo de operación se selecciona la opción Opción Frecuencia .	Conmute la simulación de la frecuéncia de salida on y off.	DesconectadoConectado
Valor salida de frecuencia	En el parámetro Parámetro Simulación de frecuencia se selecciona la opción Opción Conectado .	Entre el valor de frecuencia de simulación.	0,0 1250,0 Hz
Simulación de pulsos	En el parámetro Parámetro Modo de operación se selecciona la opción Opción Impulso .	 Ajustar y apagar la simulación de pulsos de salida. Para Opción Valor fijo: Parámetro Anchura Impulso (→	 Desconectado Valor fijo Valor de cuenta atrás
Valor pulso	En el parámetro Parámetro Simulación de pulsos ($\rightarrow \textcircled{B}$ 89) se selecciona la opción Opción Valor de cuenta atrás .	Entre el número de pulsos de simulación.	0 65 535
Simulación salida de conmutación	En el parámetro Parámetro Modo de operación se selecciona la opción Opción Interruptor .	Conmutar el simulador de salida de pulsos de encender a apagar.	DesconectadoConectado
Estado de conmutación	En el parámetro Parámetro Simulación salida de conmutación $(\rightarrow \textcircled{B} 89)$ Parámetro Simulación salida de conmutación 1 n Parámetro Simulación salida de conmutación 1 n se selecciona la opción Opción Conectado.	Elegir el estado de la salida de estado en simulación.	AbiertoCerrado
Alarma simulación	-	Conmutar la alrma del instrumento encender y apagar.	DesconectadoConectado
Categoría de eventos de diagnóstico	-	Selección de la categoría de un evento de diagnóstico.	SensorElectrónicasConfiguraciónProceso
Diagnóstico de Simulación	-		 Desconectado Lista de selección de eventos de diagnóstico (según la categoría elegida)

10.8 Protección de los parámetros de configuración contra accesos no autorizados

Dispone de las siguientes opciones para proteger la configuración del equipo de medición contra modificaciones involuntarias tras la puesta en marcha:

- Protección contra escritura mediante código de acceso
- Protección contra escritura mediante microinterruptor de protección
- Protección contra escritura mediante bloqueo de teclado $\rightarrow \implies 52$

10.8.1 Protección contra escritura mediante código de acceso

Los efectos del código de acceso específico de usuario son los siguientes:

- Mediante configuración local, los parámetros de configuración del equipo quedan protegidos contra escritura y no pueden modificarse.
- El acceso al equipo desde un navegador de Internet queda protegido, así como los parámetros de configuración del equipo de medición.

Definición del código de acceso mediante indicador local

1. Navegue a Parámetro Introducir código de acceso.

- 2. Cadena de máx. 16 dígitos como máximo que puede constar de números, letras y caracteres especiales como código de acceso.
- 3. Vuelva a introducir el código de acceso en para su confirmación.
 - ← Aparece el símbolo l@delante de los parámetros protegidos contra escritura.

El equipo vuelve a bloquear automáticamente los parámetros protegidos contra escritura si no se pulsa en un lapso de 10 minutas ninguna tecla en las vistas de navegación y edición. El equipo bloquea automáticamente los parámetros protegidos contra escritura a 60 s la que el usuario vuelve al modo usual de visualización desde las vistas de navegación y edición.

Parámetros que siempre son modificables mediante indicador local

Hay algunos parámetros sin influencia sobre la medición que quedan excluidos de la protección contra escritura utilizando el indicador local. Siempre es posible modificar un código de acceso específico de usuario, incluso cuando los otros parámetros están bloqueados.



10.8.2 Protección contra escritura mediante microinterruptor

A diferencia de la protección contra escritura activada mediante un código de acceso de usuario, permite bloquear la escritura en todo el menú de configuración, salvo en **Parámetro "Contraste del visualizador"**.

Entonces solo pueden leerse los valores de los parámetros, pero éstos ya no pueden editarse (excepción **Parámetro "Contraste del visualizador"**):

- Mediante indicador local
- Mediante FOUNDATION Fieldbus



- 1. Afloje el tornillo de bloqueo.
- 2. Desenrosque la tapa frontal del compartimento de electrónica.
- **3.** Extraiga el módulo indicador tirando suavemente con un movimiento de rotación. Para facilitar el acceso al interruptor de protección de escritura, sujete el módulo de indicación por el borde del compartimento de la electrónica.
 - ▶ El módulo de visualización se sujeta por el borde del compartimento de la electrónica.



4. La protección contra escritura se activa situando el microinterruptor WP del módulo de la electrónica principal en la posición **ON**. Al situar el microinterruptor WP del módulo de la electrónica principal en la posición **OFF** (ajuste de fábrica), se desactiva la protección contra escritura.

Si la protección contra escritura por hardware está habilitada: Se muestra la Opción Protección de escritura hardware en el Parámetro Estado bloqueo
 ⇒ ➡ 96. Además, aparece el símbolo ➡ delante de los parámetros en el encabezado de la pantalla operativa del indicador local y en la vista de navegación del mismo.



Si la protección contra escritura por hardware está deshabilitada: No se muestra ninguna opción en el Parámetro **Estado bloqueo** $\rightarrow \cong$ 96. En el indicador local, desaparece el símbolo @junto a los parámetros visualizados en el encabezado de la pantalla operativa y en la vista de navegación.

- 5. Pase el cable por la abertura entre caja y módulo de la electrónica principal e inserte el módulo de indicación en el compartimento de la electrónica dejándolo bien encajado en la posición deseada.
- 6. Para volver a montar el transmisor, invierta los pasos del procedimiento de desmontaje.

10.8.3 Protección contra escritura mediante operación de bloque

Bloqueo mediante operación de bloque:

- Bloque: INDICADOR (TRDDISP); parámetro: Definir código de acceso
- Bloque: CONFIG_EXPERT (TRDEXP); parámetro: Introducir el código de acceso

10.9 Configuración del equipo de medición con Foundation Fieldbus

10.9.1 Configuración de bloque

Preparación

- Para la preparación se necesitan los archivos cff y los archivos descriptores de equipo correctos.
- 1. Poner en marcha el equipo.
- 2. Poner una observación sobre **DEVICE_ID**.
- 3. Abrir el programa de configuración.
- 4. Cargar Cff y archivos de descripción del dispositivo en el sistema huésped o el programa de configuración.
- 5. Identifique el equipo con DEVICE_ID.
- 6. En el parámetro Pd-tag/FF_PD_TAG especifique el nombre de etiqueta que desee.

Configurar el bloque de recursos

- 1. Abrir el bloque de recursos.
- 2. Deshabilitar el bloqueo para la configuración del equipo.
- 3. Cambiar el nombre del bloque (opcional). Ajuste de fábrica: RS-xxxxxxxxx (RB2)
- 4. Especificar en el parámetro **Descripción de la etiqueta de identificación / TAG_DESC** una descripción del bloque de funciones.
- 5. Cambiar otros parámetros según sea necesario.

Configurar los bloques transductores

Los módulos de medición e indicación se configuran desde los bloques transductores.

El procedimiento básico es el mismo para todos los bloques transductores.

- 1. Abrir el bloque transductor específico.
- 2. Cambiar el nombre del bloque (opcional).
- 3. Fijar el modo de bloque en OOS mediante la opción TARGET del parámetro Modo Bloque/MODE_BLK.
- 4. Configure el equipo en conformidad con la tarea de medición
- 5. Fijar el modo de bloque en **Auto** mediante la opción **TARGET** del parámetro **Modo Bloque/MODE_BLK**.
- Para garantizar el funcionamiento correcto del equipo es necesario establecer el modo de bloques en **Auto**.

Configurar los bloques de entrada analógica

- 1. Configurar los bloques de entradas analógicas.
- 2. Cambiar el nombre del bloque (opcional).
- 3. Fijar el modo de bloque en OOS mediante la opción TARGET del parámetro Modo Bloque/MODE_BLK.
- 4. Seleccione desde el parámetro **Canal/CHANNEL** la variable de proceso que debería usarse como valor de entrada para el bloque de entradas analógicas.

- 5. Seleccione desde el parámetro Escala de transducción / XD_SCALE la unidad deseada y el rango de entrada de bloque para la variable de proceso. La unidad seleccionada ha de ser adecuada para la variable de proceso seleccionada. Si la variable de proceso no se corresponde con la unidad, el parámetro Error de bloque / BLOCK_ERR informa de un *Error de configuración de bloque* y el modo de bloque no se puede establecer en Auto.
- 6. Seleccione desde el parámetro Tipo de linealización / L_TYPE el tipo de linealización para la variable de entrada (ajuste de fábrica: Directo). En el modo de linealización Direct, los ajustes para los parámetros Transducer scale/XD_SCALE y Output scale/OUT_SCALE han de ser idénticos. Si los valores no se corresponde con las unidades, el parámetro Error de bloque / BLOCK_ERR informa de un Error de configuración de bloque y el modo de bloque no se puede establecer en Auto.
- 7. Introduzca las alarmas y los mensajes de alarma crítica en los parámetros Límite de alarma superior / HI_HI_LIM, Límite de alarma superior temprana / HI_LIM, Límite de alarma inferior / LO_LO_LIM y Límite de alarma inferior temprana / LO_LIM. Los valores de alarma introducidos deben estar en el rango de valores especificado en el parámetro Escala de salida / OUT_SCALE.
- 8. Especifique las prioridades en los parámetros **Prioridad para el límite de alarma superior / HI_HI_PRI**, **Prioridad para el aviso temprano por valor de alarma superior / HI_PRI**, **Prioridad para el valor de alarma inferior / LO_LO_PRI** y **Prioridad para el aviso temprano por valor de alarma inferior / LO_PRI**. El informe al sistema de huésped de campo sucede únicamente en alarmas con una prioridad superior a 2.
- Fijar el modo de bloque en Auto mediante la opción TARGET del parámetro Modo Bloque/MODE_BLK. Para ello, el Bloque de recursos también debe estar fijado en el modo de bloque Auto.

Configuración adicional

- 1. Unir los bloques de función y de salida.
- 2. Tras especificar los LAS activos, descargar todos los datos y parámetros al dispositivo de campo.

10.9.2 Escalado del valor medido en el bloque de entradas analógicas

La escala del valor medido puede cambiarse si en el bloque de entradas analógicas se selecciona para el tipo de linealización la opción L_TYPE = Indirect. XD_SCALE define el rango de valores de entrada con los elementos EU_0 y EU_100. Este se mapea de modo lineal hasta el rango de salida, definido mediante el parámetro OUT_SCALE también con los elementos EU_0 y EU_100.



📧 17 Escalado del valor medido en el bloque de entradas analógicas

- 1 XD SCALE
- 2 OUT_SCALE
- 2 OUT_VALUE



 Los parámetros L_TYPE, XD_SCALE y OUT_SCALE únicamente se pueden cambiar en el modo de bloque OOS.

11 Configuración

11.1 Lectura del estado de bloqueo del equipo

Los tipos de protección contra escritura que se encuentran activos pueden consultarse mediante Parámetro **Estado bloqueo**.

Navegación

Menú "Operación" → Estado bloqueo

Alcance	funcional	de P	Parámetro	"Estado	bloqueo"
	2				

Opciones	Descripción
Ninguno	Los derechos de acceso visualizados en Parámetro "Derechos de acceso visualización" se refieren a $\rightarrow \cong 51$. Se visualizan únicamente en el indicador local.
Protección de escritura hardware	El microinterruptor de bloqueo (bloqueo por hardware) se activa en el módulo principal de electrónica. Se impide con él la posibilidad de escribir en los parámetros .
Temporalmente. bloqueado	Debido a procesos internos en el equipo (p. ej., carga/descarga de datos, reinicio), se encuentra momentáneamente bloqueado el acceso con escritura a los parámetros. Una vez finalizado el proceso interno, podrán modificarse de nuevo los parámetros.

11.2 Ajuste del idioma de configuración

Información detallada:

- Para información sobre los posibles idiomas de trabajo con el equipo de medida $\rightarrow \, \boxdot \, 163$

11.3 Configurar el indicador

Información detallada:

- Sobre los parámetros de configuración básicos del indicador local $\rightarrow \square 67$
- Sobre los parámetros de configuración avanzados del indicador local $\rightarrow \cong 83$

11.4 Lectura de los valores medidos

Con Submenú **Valor medido**, pueden leerse todos los valores medidos.

11.4.1 Variables de proceso

El Submenú **Variables del proceso** contiene todos los parámetros necesarios a fin de mostrar los valores medidos actuales para cada variable de proceso.

Navegación

Menú "Diagnóstico" \rightarrow Valor medido \rightarrow Variables del proceso

► Variables del proceso		
Caudal másico		→ 🖺 97

Caudal volumétrico	→ 🗎 97
Caudal volumétrico corregido	→ 🗎 97
Densidad	→ 🗎 97
Densidad de Referencia	→ 🗎 97
Temperatura	→ 🗎 97

Parámetro	Descripción	Indicación
Caudal másico	Muestra en el indicador el caudal másico que se está midiendo.	Número de coma flotante con signo
	Dependencia Las unidades se toman de Parámetro Unidad de caudal másico	
Caudal volumétrico	Indica el caudal volumétrico que se está midiendo.	Número de coma flotante con signo
	<i>Dependencia</i> Las unidades se toman de Parámetro Unidad de caudal volumétrico	
Caudal volumétrico corregido	Muestra en el indicador el caudal volumétrico normalizado que se acaba de calcular.	Número de coma flotante con signo
	<i>Dependencia</i> Las unidades se toman de Parámetro Unidad de caudal volumétrico corregido	
Densidad	Muestra la densidad o densidad específica medida en cada momento.	Número positivo de coma flotante
	<i>Dependencia</i> Las unidades se toman de Parámetro Unidad de densidad	
Densidad de Referencia	Muestra la densidad a la temperatura de referencia.	Número positivo de coma flotante
	<i>Dependencia</i> Las unidades se toman de Parámetro Unidad de densidad referencia	
Temperatura	Muestra la temperatura que se está midiendo.	Número positivo de coma flotante
	<i>Dependencia</i> Las unidades se toman de Parámetro Unidad temperatura	

11.4.2 Submenú "Totalizador"

Submenú **Totalizador** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar para cada totalizador los valores medidos de corriente.

Navegación

Menú "Diagnóstico" \rightarrow Valor medido \rightarrow Totalizador

► Totalizador	
Valor de totalizador 1 n	→ 🗎 98
Overflow de totalizador 1 n	→ 🗎 98

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Valor de totalizador 1 n	 Una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ B 82)Submenú Totalizador 1 n: Caudal volumétrico Caudal másico Caudal volumétrico corregido 	Muestra el valor actual del contador totalizador.	Número de coma flotante con signo
Overflow de totalizador 1 n	 Una de las opciones siguientes está seleccionada en el Parámetro Asignar variable de proceso (→ B 82)Submenú Totalizador 1 n: Caudal volumétrico Caudal másico Caudal volumétrico corregido 	Muestra el desbordamiento del totalizador.	Entero con signo

11.4.3 Valores de salida

Submenú **Valores de salida** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar, para cada salida, los valores medidos de corriente.

Navegación

Menú "Diagnóstico" \rightarrow Valor medido \rightarrow Valores de salida

► Valores de salida	
Volt. terminales 1	→ 🗎 98
Salida de impulsos) → 🗎 98
Salida de frecuencia	→ 🗎 98
Estado de conmutación) → 🗎 98

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Volt. terminales 1	-	Muestra en el indicador la tensión efectiva en el terminal de la salida de corriente.	0,0 50,0 V
Salida de impulsos	En el parámetro Parámetro Modo de operación se selecciona la opción Opción Impulso .	Muestra en el indicador la frecuencia de pulsos efectiva.	Número positivo de coma flotante
Salida de frecuencia	En el parámetro Parámetro Modo de operación se selecciona la opción Opción Frecuencia .	Visualiza el valor medido efectivo de la salida de frecuencia.	0 1250 Hz
Estado de conmutación	El Opción Interruptor está seleccionado en el Parámetro Modo de operación .	Visualiza el estado actual de la salida de conmutación.	AbiertoCerrado

11.5 Adaptar el instrumento de medición a las condiciones de proceso

Dispone de lo siguiente para este fin:

- Parámetros de configuración básica utilizandoMenú Ajuste (→ 🗎 62)
- Parámetros de configuración avanzada utilizandoSubmenú Ajuste avanzado (→ 🗎 72)

11.6 Reiniciar (resetear) un totalizador

Los totalizadores se ponen a cero en Submenú **Operación**:

- Control contador totalizador
- Resetear todos los totalizadores

Navegación

Menú "Operación" → Manejo del totalizador

► Manejo del totalizador	
Control contador totalizador 1 n) → 🗎 99
Cantidad preseleccionada 1 n) → 🗎 99
Resetear todos los totalizadores) → 🗎 99

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario	Ajuste de fábrica
Control contador totalizador 1 n	 En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso (→ ≅ 82)Submenú Totalizador 1 n puede seleccionarse una de las siguientes opciones: Caudal volumétrico Caudal másico Caudal volumétrico corregido 	Valor de control del totalizador.	 Totalizar Borrar + Mantener Preseleccionar + detener Resetear + Iniciar Preseleccionar + totalizar 	_
Cantidad preseleccionada 1 n	 En el parámetro Parámetro Asignar variable de proceso (→	Especificar el valor inicial para el totalizador. Dependencia	Número de coma flotante con signo	En función del país: • 0 1 • 0 gal (us)
Resetear todos los totalizadores	-	Resetear todos los totalizadiores a 0 e iniciar.	CancelarResetear + Iniciar	-

11.6.1 Alcance funcional del Parámetro "Control contador totalizador"

Opciones	Descripción
Totalizar	El totalizador se pone en marcha o continúa ejecutándose.
Borrar + Mantener	Se detiene el proceso de totalización y el totalizador se pone a cero.
Preseleccionar + detener	Se detiene el proceso de totalización y el totalizador se pone al valor de inicio definido en Parámetro Cantidad preseleccionada .
Resetear + Iniciar	El totalizador se pone a cero y se reinicia el proceso de totalización.
Preseleccionar + totalizar	El totalizador se pone al valor de inicio definido en Parámetro Cantidad preseleccionada y se reinicia el proceso de totalización.

11.6.2 Alcance funcional del Parámetro "Resetear todos los totalizadores"

Opciones	Descripción
Cancelar	No se ejecutará ninguna acción y el usuario saldrá del parámetro.
Resetear + Iniciar	Pone a cero todos los totalizadores y reinicia el proceso de totalización. Se borran todos los valores de caudal totalizados anteriormente.

11.7 Ver el registro de datos (memoria de valores medidos)

El paquete de aplicación **HistoROM ampliado** debe habilitarse en el equipo (opción de pedido) para que aparezca el Submenú **Memorización de valores medidos**. Contiene todos los parámetros relacionados con la historia de los valores medidos.

También se puede acceder al registro de datos desde:

- Herramienta de gestión de activos de la planta (PAM) FieldCare $\rightarrow \square 54$.
- Navegador de internet

Elección de funciones

- El equipo puede guardar en total 1000 valores medidos
- 4 canales de registro
- Registro de datos con intervalos de registro ajustables
- Tendencia de los valores medidos visualizada mediante gráfico para cada canal de registro



🖻 18 Gráfico de tendencia de un valor medido

- Eje x: presenta 250 a 1000 valores medidos de una variable medida, dependiendo la cantidad de valores del número de canales seleccionados.
- Eje y: presenta el rango aprox. de valores medidos, adaptándolo constantemente según el progreso de la medición.

Siempre que se modifican el intervalo de registro o las variables de proceso asignadas a los canales, se borra el contenido del registro de datos.

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Memorización de valores medidos

► Memorización de valores medidos	
Asignación canal 14	→ 🗎 101
Intervalo de memoria	→ 🗎 101
Borrar memoria de datos	→ 🗎 101
Data logging	→ 🗎 101
Logging delay	→ 🗎 101
Data logging control	→ ¹
Data logging status	→ <a>Phi 102
Entire logging duration	→ <a>Phi 102

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación
Asignación canal 1 n	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible.	Asignar una variable de proceso al canal de registro en cuestión.	 Desconectado Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico corregido Densidad Densidad de Referencia Temperatura Temperatura tubo portador Temperatura de la electrónica Frecuencia de oscilación Amplitud de oscilación Amortiguación de oscilación Asimetría Señal
Intervalo de memoria	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible.	Especifique el intervalo de registro a utilizar para el registro de datos. Este valor define el intervalo de tiempo entre dos datos consecutivos a guardar en la memoria.	1,0 3 600,0 s
Borrar memoria de datos	El paquete de aplicaciones de software HistoROM ampliado está disponible.	Se borra toda la memoria de valores medidos.	CancelarBorrar datos
Registro de datos	-	Selección del método de registro de datos.	SobreescrituraNo sobreescritura
Retraso de conexión	En el parámetro Parámetro Data logging se selecciona la opción Opción Not overwriting.	Introducción del tiempo de retardo para el registro de datos de los valores medidos.	0 999 h

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Selección / Entrada de usuario / Indicación
Control de registro de datos	En el parámetro Parámetro Data logging se selecciona la opción Opción Not overwriting .	Inicio y paro del registro de valores medidos.	NingunoBorrar + iniciarParar
Estado registro de datos	En el parámetro Parámetro Data logging se selecciona la opción Opción Not overwriting .	Muestra en el indicador el estado del registro de valores medidos.	RealizadoRetraso activoActivoParado
Duración acceso	En el parámetro Parámetro Data logging se selecciona la opción Opción Not overwriting.	Muestra en el indicador la duración total del registro de datos.	Número positivo de coma flotante

12 Diagnósticos y localización y resolución de fallos

12.1 Localización y resolución de fallos generales

Para el indicador local

Fallo	Causas posibles	Solución
Visualizador apagado y sin señales de salida	La tensión de alimentación no concuerda con la indicada en la placa de identificación.	Conecte la tensión de alimentación correcta $\rightarrow \square$ 33.
Visualizador apagado y sin señales de salida	La polaridad de la fuente de alimentación no es la correcta.	Cambie la polaridad.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Falla el contacto entre cables de conexión y terminales.	Revise la conexión de los cables y corríjala si fuera necesario.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Terminales mal insertados en el módulo E/S de la electrónica.	Revise los terminales.
Visualizador apagado y sin señales de salida	Módulo E/S de la electrónica defectuoso	Pida un repuesto → 🗎 139.
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	Visualizador ajustado con brillo demasiado oscuro o excesivamente claro.	 Aumente el brillo del visualizador pulsando simultáneamente + E. Disminuya el brillo del visualizador pulsando simultáneamente + E.
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	El cable del módulo de visualización no está bien conectado.	Inserte correctamente los conectores en el módulo de electrónica principal y módulo de visualización.
Visualizador está apagado pero las señales de salida están dentro del rango admisible	Módulo de visualización defectuoso.	Pida un repuesto → 🗎 139.
Fondo del visualizador local iluminado en rojo	Se ha producido un evento de diagnóstico al que se le ha asignado el comportamiento correspondiente a "Alarma" .	Tome las medidas correctivas correspondientes
El texto del visualizador local está escrito en un idioma extranjero y no puede entenderse.	El idioma operativo configurado es incorrecto.	 Pulse □ + 1 para 2 s ("posición INICIO"). Pulse □. Seleccione el idioma deseado en el Parámetro Display language (→ ■ 85).
Mensaje visualizado en el indicador local: "Error de comunicación" "Revise la electrónica"	Se ha interrumpido la comunicación entre el módulo de visualización y la electrónica.	 Revise el conector y el cable entre módulo de electrónica y módulo de visualización. Pida un repuesto →

En caso de fallos en las señales de salida

Fallo	Causas posibles	Solución
Señal de salida fuera del rango válido	Módulo de electrónica principal defectuoso	Pida un repuesto → 🗎 139.
Se visualizan valores correctos en el visualizador local pero la señal de salida es incorrecta aunque está dentro del rango válido.	Error de configuración	Compruebe y corrija la configuración de parámetros.
El equipo no mide correctamente.	Error de configuración o el equipo funciona fuera de los rangos de aplicación.	 Revise y corrija la configuración de los parámetros. Observe los valores de alarma especificados en "Datos técnicos".

En caso de fallos en el acceso

Fallo	Causas posibles	Solución
No se puede escribir en parámetros	Protección contra escritura mediante hardware está activada	Ponga en posición OFF los interruptores de protección contra escritura que se encuentran en el módulo de electrónica principal posición $\rightarrow \square 91$.
No se puede escribir en parámetros	El rol de usuario que está activado tiene una autorización de acceso limitada	 Revise el rol de usuario → □ 51. Entre el código correcto de acceso de usuario → □ 51.
No se establece conexión mediante interfaz de servicio	Configuración incorrecta de la interfaz USB del PC o driver mal instalado.	Tenga en cuenta la documentación del Commubox. FXA291: Documento "Información técnica" TI00405C

12.2 Información de diagnósticos visualizados en el indicador local

12.2.1Mensaje de diagnóstico

Los fallos detectados por el sistema de automonitorización del instrumento de medición se visualizan como un mensaje de diagnóstico, alternándose con el indicador de funcionamiento.



Si hay dos o más eventos de diagnóstico pendientes, se visualizará únicamente el de mayor prioridad.

Otros eventos de diagnóstico que han ocurrido pueden visualizarse en Menú -Diagnóstico:

- En el parámetro
- Mediante submenús $\rightarrow \square 132$

Señales de estado

Las señales de estado proporcionan información sobre el estado y grado de fiabilidad del equipo por medio de una clasificación de las causas de la información de diagnóstico (evento de diagnóstico).



Las señales de estado se clasifican conforme a VDI/VDE 2650 y las recomendaciones NAMUR NE 107: F = Fallo, C = Verificación funcional, S = Fuera de especificaciones, M = requiere mantenimiento

Símbolo	Significado
F	Fallo Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
С	Comprobación de funciones El instrumento está en modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
S	Fuera de especificaciónSe está haciendo funcionar el instrumento:Fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso)
М	Requiere mantenimiento El instrumento requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo válidos.

Comportamiento de diagnóstico

Símbolo	Significado
8	 Alarma Se interrumpe la medición. Las salidas de señal y los totalizadores toman los valores definidos para situación de alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico. En caso de indicador local con controles táctiles: la iluminación de fondo se hace roja.
A	Aviso Se reanuda la medición. Las señales de salida y los totalizadores no se ven afectados. Se genera un mensaje de diagnóstico.

Información de diagnóstico

Mediante la información de diagnóstico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo. Además, delante de la información de diagnóstico visualizada en el indicador local, se visualiza el símbolo del comportamiento ante diagnóstico correspondiente.



Elementos de configuración

Tecla	Significado
	Tecla Más
	En un menú, submenú Abre el mensaje con información sobre medidas correctivas.
	Tecla Intro
E	En un menú, submenú Abre el menú de configuración.



12.2.2 Visualización de medidas correctivas

I9 Mensaje de medidas correctivas

- 1 Información de diagnóstico
- 2 Texto corto
- 3 ID de servicio
- 4 Comportamiento de diagnóstico con código de diagnóstico
- 5 Tiempo de funcionamiento al producirse el evento
- 6 Medidas correctivas

El usuario está en el mensaje de diagnóstico.

- 1. Pulse 🛨 (símbolo 🛈).
 - ← Apertura de Submenú Lista de diagnósticos.
- 2. Seleccione el evento de diagnóstico buscado mediante ⊕ o ⊡ y pulse E.
 - Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 3. Pulse simultáneamente + +.
 - └ Se cierra el mensaje con medidas correctivas.

El usuario está en Menú **Diagnóstico** en una entrada para un evento de diagnóstico, p. ej. en las opciones Submenú **Lista de diagnósticos** o Parámetro **Último diagnóstico**.

1. Pulse E.

- Se abre el mensaje que contiene la medida correctiva para el evento de diagnóstico seleccionado.
- 2. Pulse simultáneamente \Box + \pm .
 - └ Se cierra el mensaje con medidas correctivas.

12.3 Información de diagnóstico en DeviceCare o FieldCare

12.3.1 Opciones de diagnóstico

Cualquier fallo que detecta el equipo de medición aparece indicado en la página de inicio del software de configuración a la que se accede a la que establece la conexión.



- 1 Área de estado con señal de estado $\Rightarrow \square 105$
- 2 Información de diagnóstico→ 🗎 106
- 3 Información sobre medidas correctivas con ID de servicio

Además, los eventos de diagnóstico que han ocurrido pueden visualizarse en Menú **Diagnóstico**:

- En el parámetro
- Mediante submenú →
 [™]
 [™]
 132

Señales de estado

Las señales de estado proporcionan información sobre el estado y grado de fiabilidad del equipo por medio de una clasificación de las causas de la información de diagnóstico (evento de diagnóstico).

Símbolo	Significado
\otimes	Fallo Se ha producido un error de equipo. El valor medido ya no es válido.
Ŵ	Comprobación de funciones El instrumento está en modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
2	Fuera de especificación Se está haciendo funcionar el instrumento: Fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso)
	Requiere mantenimiento El instrumento requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo válidos.

Las señales de estado se clasifican conforme a la norma VDI/VDE 2650 y las recomendaciones NAMUR 107.

Información de diagnóstico

Mediante la información de diagnóstico pueden identificarse los fallos. Un texto corto le proporciona información sobre el fallo. Además, delante de la información de diagnóstico visualizada en el indicador local, se visualiza el símbolo del comportamiento ante diagnóstico correspondiente.


12.3.2 Acceder a información acerca de medidas de subsanación

Para cada evento de diagnóstico hay información con remedios para rectificar rápidamente el problema en cuestión a la que puede accederse:

- En la página de inicio
 - La información remedios se visualiza en un campo independiente, por debajo de la información de diagnósticos.
- En Menú Diagnóstico
- La información remedios puede abrirse en el área de trabajo de la pantalla indicadora.

El usuario está en Menú Diagnóstico.

- 1. Abrir el parámetro deseado.
- 2. En el lado derecho del área de trabajo, colocándose con el ratón sobre el parámetro.
 - → Aparece una herramienta del software con información sobre remedios para el evento de diagnóstico en cuestión.

12.4 Adaptar la información de diagnósticos

12.4.1 Adaptar el comportamiento ante diagnóstico

A cada ítem de información de diagnóstico se le asigna en fábrica un determinado comportamiento del equipo en respuesta al diagnóstico. El usuario puede modificar esta asignación para algunas informaciones de diagnóstico específicas en Submenú **Nivel diagnóstico**.

Experto \rightarrow Sistema \rightarrow Tratamiento de eventos \rightarrow Nivel diagnóstico



🗷 20 Considérese el ejemplo del indicador local

Usted puede asignar las siguientes opciones de comportamiento a un número de diagnóstico:

Opciones	Descripción
Alarma	El equipo detiene la medición. Las señales de salida y los totalizadores asumen el estado definido para alarma. Se genera un mensaje de diagnóstico. En caso de indicador local con controles ópticos: la iluminación de fondo se hace roja.
Aviso	El equipo sigue midiendo. Las señales de salida y los totalizadores no se ven afectados. Se genera un mensaje de diagnóstico.
Diario de entradas	El equipo sigue midiendo. El mensaje de diagnóstico se visualiza únicamente en el Submenú Lista de eventos (Submenú Lista de eventos) y no se visualiza en alternancia con el visualizador operativo.
Desconectado	Se ignora el evento de diagnóstico y no se emite ni registra ningún mensaje de diagnóstico.

12.4.2 Adaptar la señal de estado

A cada ítem de información de diagnóstico se le asigna en fábrica una determinada señal de estado. El usuario puede modificar esta asignación para algunas informaciones de diagnóstico específicas en Submenú **Categoría de eventos de diagnóstico**.

Experto \rightarrow Comunicación \rightarrow Categoría de eventos de diagnóstico

Señales de estado disponibles

Configuración según especificaciones de Foundation Fieldbus (FF912), conforme a NAMUR NE107.

Símbolo	Significado
A0013956	Fallo Se ha producido un error en el equipo. El valor medido ya no es válido.
C 40013959	Comprobación de funciones El instrumento está en modo de servicio (p. ej., durante una simulación).
S A0013958	 Fuera de especificación El equipo está funcionando: Fuera de los límites de las especificaciones técnicas (p. ej., fuera del rango de temperaturas de proceso) Fuera de la configuración definida por el usuario (p. ej., caudal máx. especificado en el parámetro Valor 20 mA)
A0013957	Requiere mantenimiento El instrumento requiere mantenimiento. Los valores medidos siguen siendo válidos.

Habilitación de la configuración de la información de diagnóstico según FF912

Por razones de compatibilidad, la configuración de la información de diagnóstico según las especificaciones FF912 de Foundation Fieldbus no está habilitada cuando el instrumento se envía desde la fábrica.

Habilitación de la configuración de la información de diagnóstico según las especificaciones FF912 de Foundation Fieldbus

- 1. Abra el Resource block.
- 2. En Parámetro Feature Selection, seleccione Opción Multi-bit Alarm (Bit-Alarm) Support.
 - └→ La información de diagnóstico puede configurarse según las especificaciones FF912 de Foundation Fieldbus.

Agrupamiento de la información de diagnóstico

La información de diagnóstico se asigna a grupos diferentes. Los grupos difieren según la ponderación (gravedad) del evento de diagnóstico:

- Mayor ponderación
- Alta ponderación
- Baja ponderación

Asignación de la información de diagnósticos (ajuste de fábrica)

La asignación de la información de diagnóstico de fábrica se indica en las tablas siguientes.

Los rangos individuales de la información de diagnóstico pueden asignarse a otra señal de estado $\rightarrow \cong 112$.

Parte de la información de diagnóstico puede asignarse individualmente, sin importar el rango $\rightarrow \cong 113$.



Valoración	Señal de estado (ajuste de fábrica)	Asignación	Rango de la información de diagnóstico
Máxima	Fallo (F)	Sensor	F000 a 199
		Electrónica	F200 a 399
		Configuración	F400 a 700
		Proceso	F800 a 999

Valoración	Señal de estado (ajuste de fábrica)	Asignación	Rango de la información de diagnóstico
Superior	Verificación funcional (C)	Sensor	C000 a 199
		Electrónica	C200 a 399
		Configuración	C400 a 700
		Proceso	C800 a 999

Valoración	Señal de estado (ajuste de fábrica)	Asignación	Rango de la información de diagnóstico
Baja	Fuera de especificaciones (S)	Sensor	S000 a 199
		Electrónica	S200 a 399
		Configuración	S400 a 700
		Proceso	S800 a 999

Valoración	Señal de estado (ajuste de fábrica)	Asignación	Rango de la información de diagnóstico
Baja	Requiere mantenimiento	Sensor	M000 a 199
	(M)	Electrónica	M200 a 399
		Configuración	M400 a 700
		Proceso	M800 a 999

Cambio de la asignación de la información de diagnóstico

Los rangos individuales de la información de diagnóstico pueden asignarse a otra señal de estado. Esto se realiza cambiando el bit en el parámetro asociado. El cambio de bit siempre se aplica en el rango completo de la información de diagnóstico.

Parte de la información de diagnóstico puede asignarse individualmente, sin importar el rango $\rightarrow \cong 113$

Cada señal de estado tiene un parámetro en el Bloque de recursos en el que es posible definir el evento de diagnóstico por el que la señal de estado se transmite:

- Fallo (F): parámetro FD_FAIL_MAP
- Verificar función (C): parámetro **FD_CHECK_MAP**
- Fuera de especificaciones (S): parámetro FD_OFFSPEC_MAP
- Mantenimiento requerido (M): parámetro FD_MAINT_MAP

Estructura y asignación de los parámetros para las señales de estado (configuración de fábrica)

Valoración	Asignación	Bit	FD_ FAIL_ MAP	FD_ CHECK_ MAP	FD_ OFFSPEC_ MAP	FD_ MAINT_ MAP
Máxima	Sensor	31	1	0	0	0
	Electrónica	30	1	0	0	0
	Configuración	29	1	0	0	0
	Proceso	28	1	0	0	0
Superior	Sensor	27	0	1	0	0
	Electrónica	26	0	1	0	0
	Configuración	25	0	1	0	0
	Proceso	24	0	1	0	0
Baja	Sensor	23	0	0	1	0
	Electrónica	22	0	0	1	0
	Configuración	21	0	0	1	0
	Proceso	20	0	0	1	0
Baja	Sensor	19	0	0	0	1
	Electrónica	18	0	0	0	1
	Configuración	17	0	0	0	1
	Proceso	16	0	0	0	1
Rango configurable → 🗎 113		15 1	0	0	0	0
Reservado (Foundation Field	dbus)	0	0	0	0	0

Cambio de la señal de estado por un rango de información de diagnóstico

Ejemplo: La señal de estado para la información de diagnóstico para la electrónica con la ponderación "Más alta" se cambiará de fallo (F) a verificación funcional (C).

- **1.** Configurar el Bloque de recursos en el modo de bloque **OOS**.
- 2. Abrir el parámetro FD_FAIL_MAP en el Bloque de recursos.
- 3. Cambiar el **Bit 30** a **0** en el parámetro.
- 4. Abrir el parámetro **FD_CHECK_MAP** en el Bloque de recursos.

5. Cambiar el **Bit 26** a **1** en el parámetro.

Si un evento de diagnóstico ocurre en la electrónica con la "Mayor ponderación", la información de diagnóstico con este fin se muestra con la señal de estado de verificación funcional (C).

6. Configurar el Bloque de recursos en el modo de bloque **AUTO**.

AVISO

No existe señal de estado asignada a un área de información de diagnóstico.

Si ocurre un evento de diagnóstico en esta área, no se transmite ninguna señal de estado al sistema de control.

 Si cambia los parámetros, compruebe que hay una señal de estado asignada a todas las áreas.

Si se usa FieldCare, la señal de estado se activa y desactiva mediante la casilla de verificación del parámetro en cuestión.

Asignación de información de diagnóstico individualmente a cada señal de estado

Parte de la información de diagnóstico puede asignarse individualmente a cada señal de estado, sin importar el rango original.

Asignación de información de diagnóstico individualmente a cada señal de estado a través de FieldCare.

- 1. En la ventana de navegación FieldCare: Experto → Comunicación → Diagnósticos en campo → Habilitar detección de alarma
- 2. Seleccione la información de diagnóstico que quiera de entre los campos **Bit del área configurable 1** y **Bit del área configurable 15**.
- 3. Pulse Intro para confirmar.
- 4. Al seleccionar la señal de estado (p. ej. Mapa fuera de especificaciones), seleccione también el **Bit del área configurable 1** hasta el **Bit del área configurable 15** que se asignaron previamente a la información de diagnóstico (paso 2).
- 5. Pulse Intro para confirmar.
 - Se registró el evento de diagnóstico de la información de diagnóstico seleccionada.
- 6. En la ventana de navegación FieldCare: **Experto** → **Comunicación** → **Diagnósticos en campo** → **Habilitar transmisión de alarma**
- 7. Seleccione la información de diagnóstico que quiera de entre los campos **Bit del área configurable 1** y **Bit del área configurable 15**.
- 8. Pulse Intro para confirmar.

9. Al seleccionar la señal de estado (p. ej. Mapa fuera de especificaciones), seleccione también el **Bit del área configurable 1** hasta el **Bit del área configurable 15** que se asignaron previamente a la información de diagnóstico (paso 7).

- 10. Pulse Intro para confirmar.
 - └→ La información de diagnóstico seleccionada se transmite a través del bus cuando se produzca un evento de diagnóstico a tal efecto.



Transmisión de la información de diagnóstico a través del bus

Priorización de la información de diagnóstico para la transmisión a través del bus

La información de diagnóstico solo se transmite a través del bus si la prioridad se encuentra entre 2 y 15. Los eventos de prioridad 1 se muestran pero no se transmiten a través del bus. La información de diagnóstico con prioridad 0 (ajuste de fábrica) se ignora.

Es posible cambiar la prioridad por separado de las diferentes señales de estado. Los siguientes parámetros del Bloque de recursos se utilizan para este propósito:

- FD_FAIL_PRI
- FD_CHECK_PRI
- FD_OFFSPEC_PRI
- FD_MAINT_PRI

Supresión de determinada información de diagnóstico

Es posible suprimir determinados eventos durante la transmisión a través del bus utilizando una máscara. Si bien estos eventos seguirán visualizándose, ya no se transmitirán a través del bus. Esta máscara está en FieldCare **Experto** \rightarrow **Comunicación** \rightarrow **Diagnósticos en campo** \rightarrow **Habilitar transmisión de alarma**. La máscara es de selección adversa, es decir, si un campo se selecciona, la información de diagnóstico asociada no se transmite a través del bus.

12.5 Visión general sobre informaciones de diagnóstico

- La cantidad de información de diagnóstico y el número de variables medidas involucradas aumenta cuando el equipo de medida tiene un o más de un paquete de aplicación instalado.
- En el caso de algunos ítems de información de diagnóstico, pueden modificarse la señal de estado y el comportamiento ante diagnóstico asignados. Cambiar la información de diagnósticos →

 109

12.5.1 Diagnóstico del sensor

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas	
022	Temperatura del sensor		1. Cambiar módulo de electrónica	Densidad	
	Estado de las variables de medio	ión	2. Cambiar sensor	Caudal masicoDensidad de Referencia	
	Quality B	Bad		 Caudal volumétrico corregido 	
	Quality substatus	Sensor failure		Temperatura	
				 Caudal volumétrico 	
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F			
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm			

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Te	xto corto		afectadas
046	Límite excedido en sensor		1. Verificar sensor	 Densidad
	Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] 1)		2. Chequear condiciones proceso	 Caudal masico Densidad de Referencia
	Quality	Uncertain	- -	 Caudal volumétrico corrogido
	Quality substatus	Sensor conversion not accurate		 Caudal volumétrico
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas	
062	2 Conexión de sensor		1. Cambiar módulo de electrónica	Caudal másico	
	Estado de las variables de medición	ión	2. Cambiar sensor	 Caudal volumétrico corregido 	
	Quality	Bad		 Caudal volumétrico 	
	Quality substatus	Sensor failure			
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F			
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm			

1) La señal de estado puede cambiarse.

	Información	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Τe	Texto corto		alectadas
082	Almacenamiento de datos		1. Cambiar módulo de electrónica	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión	principal 2. Cambiar sensor	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Sensor failure		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		 Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas	
083	Contenido de la memoria		1. Reiniciar inst.	Densidad	
	Estado de las variables de medic	e las variables de medición 2. Restablecer datos S 3. Cambie S-Dat	stado de las variables de medición 2. Restablecer datos S-Dat 3. Cambie S-Dat	 Restablecer datos S-Dat Cambie S-Dat 	 Opcion Deteccion tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual 	
	Quality substatus	Sensor failure		 Caudal másico 	
				 Opción Salida de estado 	
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F	-	Densidad de Referencia	
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico 	

N°	Información o Te	le diagnóstico xto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
140	40 Señal del sensor Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] ¹⁾	1. Chequear/cambiar electrónica principal	DensidadCaudal másico	
		ion [Ex-fabrica] -	2. Cambiar sensor	 Densidad de Referencia
	Quality	Bad		 Caudal volumétrico corregido
	Quality substatus	Sensor failure		 Temperatura
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

12.5.2 Diagnóstico de la electrónica

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
242	Software incompatible		1. Verificar software	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión	2. Electrónica principal: programación flash o cambiar	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
		· 		 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		 Densidad de Referencia Caudal volumótrico
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

Información d	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
Те	exto corto		afectadas
Módulos incompatibles		1. Verificar electrónica	Densidad
Estado de las variables de medic	ión	2. Sustituir electronica	 Opcion Deteccion tubería vacía
Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
		-	 Opción Salida de estado
Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		 Densidad de Referencia
Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico
	Información o Te Módulos incompatibles Estado de las variables de medio Quality Quality substatus Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾ Comportamiento de diagnóstico	Información de diagnóstico Texto corto Módulos incompatibles Estado de las variables de medicior Quality Bad Quality substatus Device failure Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾ F Comportamiento de diagnóstico Alarm	InformaciónHagnósticoRemedioImage: Image: I

	Información	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		alectauas
261	Módulo electrónico		1. Reinicio de dispositivo	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión	 Verificar módulo electrónica Sustituir módulo E/S o electr 	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Bad	principal	 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		 Densidad de Referencia Coudal volumétrico
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La señal de estado puede cambiarse.

N°	Información o Te	de diagnóstico exto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
262	Conexión de módulo		1. Comprobar módulo	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión		 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico Opción Salida de estado Densidad de Referencia
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
270	Error electrónica principal		Sustituir electrónica principal	Densidad
	Estado de las variables de medic	ión		 Opcion Deteccion tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		 Opción Salida de estado Densidad de Referencia Coudal volumétrico
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
271	Error electrónica principal		1. Reinicio de dispositivo	 Densidad
	Estado de las variables de medic	ión	2. Sustituir electrónica principal	 Caudal másico Densidad de Referencia Caudal volumétrico
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Device failure		 Caudal volumétrico
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

1) La señal de estado puede cambiarse.

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Те	exto corto		afectadas
272	Error electrónica principal		1. Reiniciar inst.	 Densidad
	Estado de las variables de medic	ión	2. Contacte servicio	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
273	Error electrónica principal		1. Conf emerg por indicador	Densidad
	Estado de las variables de medio	ión	2. Cambie elec princ	 Opcion Deteccion tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
		1		 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] 1)	F		 Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm	-	 Caudal volumétrico corregido
				 Temperatura
				 Caudal volumétrico

	Información	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
274	Error electrónica principal		Medición inestable	Caudal másico
	Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] 1)		1. Cambiar electrónica principal	 Caudal volumétrico corregido
	Quality	Uncertain		 Caudal volumétrico
	Quality substatus	Non specific		
	Coñol do osta do (Eso félorios 12)	C	-	
	Senai de estado [Ex-Tabrica]	3		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

N°	Información o Te	de diagnóstico exto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
275	Error módulo E/S		Sustituir módulo E/S	 Densidad
	Estado de las variables de medic	ión		 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
276	Error módulo E/S		1. Reinicio de dispositivo	Densidad
	Estado de las variables de medic	ión	2. Sustituir modulo E/S	 Opcion Deteccion tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Те	exto corto		afectadas
282	Almacenamiento de datos		1. Reiniciar inst.	 Densidad
	Estado de las variables de medic	ión	2. Contacte servicio	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm	-	 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La señal de estado puede cambiarse.

N°	Información o Te	de diagnóstico exto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
283	Contenido de la memoria		1. Transferir datos o resetear	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión	equipo 2. Contacte servicio	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] 1)	F		 Densidad de Referencia Condal valum átrica
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
302	Verificación del instrumento activ	a	Verificación del instrumento activa,	Densidad
	Estado de las variables de medic	ión	por favor espere.	 Opcion Deteccion tubería vacía
	Quality	Good		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal násico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] 1)	С		 Densidad de Referencia
			-	 Caudal volumétrico
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		corregido
				 Temperatura
				 Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
311	Error electrónica		1. Transferir datos o resetear	Densidad
	Estado de las variables de medio	ión	2. Contacte servicio	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de coudal regidual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal residual Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] 1)	F		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La señal de estado puede cambiarse.

N°	Información Te	de diagnóstico exto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
311	Error electrónica		¡ Mantenimiento requerido !,	 Densidad
	Estado de las variables de medición		1. No reinicie el instrumento 2. Contacte con servcio	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	M		 Opción Salida de estado Densidad de Referencia Coudol volumétrico
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
362	Error electrónica principal		1. Cambiar módulo de electrónica	Densidad
	Estado de las variables de medic	ión	2. Cambiar sensor	 Opcion Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Device failure		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

12.5.3 Diagnóstico de la configuración

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
410	Transf. datos		1. Comprobar conexión	Densidad
	Estado de las variables de medic	ión	2. Volver transf datos	 Opcion Deteccion tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Configuration error		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La señal de estado puede cambiarse.

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
412	2 Procesando descarga I		Descarga activa, espere por favor.	-
	Estado de las variables de medic	ión		
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
437	Config. incompatible		1. Reiniciar inst.	Densidad
	Estado de las variables de medio	ión	2. Contacte servicio	 Opcion Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Configuration error		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado Densidad de Deferencia
	Senal de estado [Ex-fabrica]	F		 Densidad de Referencia Caudal volumétrico
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		corregido
				 Temperatura
				 Caudal volumétrico

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
438	Conjunto de datos		Comprobar datos ajuste archivo	Densidad
	Estado de las variables de medio	ión		 Opcion Deteccion tubería vacía
	Quality	Uncertain		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
		1		 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] 1)	М		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La señal de estado puede cambiarse.

N°	Información o Te	de diagnóstico exto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
442	Salida de frecuencia		1. Verificar proceso	-
	Estado de las variables de medición	ión	 Verificar ajuste de salida de frecuencia 	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Senal de estado [Ex-fabrica]	5		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ²⁾	Warning		

1) La señal de estado puede cambiarse.

2) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información o	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
443	Salida de impulsos		1. Verificar proceso	-
	Estado de las variables de medición	 Verificar ajuste de salida de impulsos 		
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ²⁾	Warning		

2) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

N°	Información o Te	de diagnóstico exto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
453	Supresión de valores medidos		Desactivar paso de caudal	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión		 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Good		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	С		 Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La señal de estado puede cambiarse.

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Te	exto corto		afectadas
482	Bloque en OOS		Ajustar bloque en modo AUTO	-
	Estado de las variables de medic	ión		
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
484	Simulación Modo Fallo		Desconectar simulación	Densidad
	Estado de las variables de medio	ión		 Opcion Detección tubería vacía
	Quality	Bad		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Configuration error		 Caudal másico
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	С		 Opción Salida de estado Densidad de Referencia Condel verter átrico
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

	Información o	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
485	Simulación variable de proceso		Desconectar simulación	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión		 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Good		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
		1		 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] 1)	C		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La señal de estado puede cambiarse.

N°	Información o Te	de diagnóstico exto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
492	Simulación salida de frecuencia		Desconectar simulación salida de	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión	frecuencia	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Good		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal residual Caudal másico Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	С		 Densidad de Referencia Caudal valum átrica
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
493	Simulación salida de impulsos		Desconectar simulación salida de	Densidad
	Estado de las variables de medic	ión	impulsos	 Opcion Deteccion tubería vacía
	Quality	Good		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
			-	 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	С		 Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Те	xto corto		afectadas
494	Simulación salida de conmutación		Desconectar simulación salida de	 Densidad
	Estado de las variables de medic	ión	conmutación	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Good		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	С		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal volumetrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La señal de estado puede cambiarse.

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
495	Diagnóstico de Simulación		Desconectar simulación	-
	Estado de las variables de medic	ión		
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	C		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

Información de diagnóstico			Remedio	Variables de medición
N°	Texto corto			afectadas
497	Bloque salida simulación		Desactivar simulación	-
	Estado de las variables de medic	ión		
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
		· ·		
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	С		
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		

12.5.4 Diagnóstico del proceso

	Información	de diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
801	Tensión de alimentación muy baja	1	Aumentar tensión de alimentación	Densidad
	Estado de las variables de medio	tión [Ex-fábrica] ¹⁾		 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Uncertain		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
		1		 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición
N°	Τε	exto corto		afectadas
830	Temperatura en el sensor muy alt	a	Reducir temp. en el entorno de la	 Densidad
	Estado de las variables de medición [Ex-fábric	ión [Ex-fábrica] ¹⁾	 carcasa del sensor Caudal másico Densidad de Refer 	Caudal másicoDensidad de Referencia
	Quality	Uncertain		 Caudal volumétrico corregido
	Quality substatus	Non specific		 Caudal volumétrico
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición	
N°	Те	exto corto		afectadas	
831	Temperatura en el sensor muy baj	a	Aumentar temp. en el entorno de la	 Densidad 	
	Estado de las variables de medic	ión [Ex-fábrica] ¹⁾	carcasa del sensor	Caudal másicoDensidad de Referencia	 Caudal masico Densidad de Referencia
	Quality	Uncertain		 Caudal volumétrico corregido 	
	Quality substatus	Non specific		 Caudal volumétrico 	
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S			
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning			

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Τe	exto corto		afectadas
832	Temperatura de la electrónica mu	y alta	Reducir temperatura ambiente	Densidad
	Estado de las variables de medio	ión [Ex-fábrica] ¹⁾		 Opcion Deteccion tubería vacía
	Quality	Uncertain		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S		 Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Те	exto corto		afectadas
833	Temperatura de la electrónica mu	y baja	Aumentar temperatura ambiente	 Densidad Opsién Detecsión
	Estado de las variables de medic	ión [Ex-fábrica] ¹⁾		 Opcion Detección tubería vacía
	Quality	Uncertain		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S		 Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		 Caudal volumétrico corregido Caudal volumétrico

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

La señal de estado puede cambiarse.

2) 3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
834	Temperatura de proceso muy alta		Reducir temperatura del proceso	Densidad
	Estado de las variables de medic	ión [Ex-fábrica] ¹⁾		Caudal másicoDensidad de Referencia
	Quality	Uncertain		 Caudal volumétrico corregido
	Quality substatus	Non specific		Temperatura
			1	 Caudal volumétrico
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
835	Temperatura de proceso muy baja		Aumentar temperatura de proceso	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión [Ex-fábrica] ¹⁾		Caudal másicoDensidad de Referencia
	Quality	Uncertain		 Caudal volumétrico
	Quality substatus	Non specific		Temperatura
		1		 Caudal volumétrico
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2)

La señal de estado puede cambiarse. El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse. 3)

N°	Información o Te	le diagnóstico exto corto	Remedio	Variables de medición afectadas
842	Límite del proceso		Supresión de caudal residual activo!	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión	1. Chequear configuración de Supresión de caudal residual	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Good		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] 1)	S		 Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Warning		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
862	Detección tubo parcialmente lleno		1. Chequear gas en proceso	Densidad
	Estado de las variables de medición [Ex-fábrica] ¹⁾	 Opcion Deteccion tubería vacía 		
	Quality	Uncertain		 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S		 Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Те	exto corto		afectadas
882	Entrada Señal		1. Comprobar configuración	 Densidad
Est	Estado de las variables de medición		entrada 2. Comprobar sensor de presión o	Caudal másicoDensidad de Referencia
	Quality	Bad	condiciones de proceso	 Caudal volumétrico corregido
	Quality substatus	Non specific		 Caudal volumétrico
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm		

1) La señal de estado puede cambiarse.

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
910	Tubos de medición no oscilan		1. Chequear Proceso	Densidad
	Estado de las variables de medic	ión	2. Aumentar tensión 3. Verificar Electrónica Principal o	 Opcion Deteccion tubería vacía
	Quality	Bad	sensor	 Opción Supresión de caudal residual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal másico
				 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ¹⁾	F		Densidad de Referencia
	Comportamiento de diagnóstico	Alarm	-	 Caudal volumétrico corregido Temperatura Caudal volumétrico

Información de diagnóstico		Remedio	Variables de medición	
N°	Te	exto corto		afectadas
912	Producto no homogéneo		1. Verificar condiciones de proceso	Densidad
	Estado de las variables de medio	ción [Ex-fábrica] ¹⁾	2. Aumentar presión del sistema	 Opción Detección tubería vacía
	Quality	Uncertain		 Opción Supresión de coudal regidual
	Quality substatus	Non specific		 Caudal násico
		1		 Opción Salida de estado
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²⁾	S		 Densidad de Referencia
			-	 Caudal volumétrico
	Comportamiento de diagnostico	Warning		corregido
	[Ex-fabrica] ?			 Temperatura
				 Caudal volumétrico

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

	Información o	le diagnóstico	Remedio	Variables de medición
N°	Τe	exto corto		afectadas
913	Producto inadecuado		1. Chequear Proceso	 Densidad
	Estado de las variables de medio	ión [Ex-fábrica] ¹⁾	 Aumentar tensión Verificar Electrónica Principal o 	Caudal másicoDensidad de Referencia
	Quality	Uncertain	sensor	 Caudal volumétrico corregido
	Quality substatus	Non specific		 Caudal volumétrico
	Señal de estado [Ex-fábrica] ²	S		
	Comportamiento de diagnóstico [Ex-fábrica] ³⁾	Warning		

1) La calidad puede cambiarse. Esto causa que el estado general de la variable medida cambie.

2) La señal de estado puede cambiarse.

3) El comportamiento de diagnóstico puede cambiarse.

12.6 Eventos de diagnóstico pendientes

Menú **Diagnóstico** permite ver por separado el evento de diagnóstico activo y el anterior.



- Mediante indicador local $\rightarrow \stackrel{\circ}{\cong} 107$
- Desde el software de configuración "FieldCare" $\rightarrow \square$ 109
- Desde el software de configuración "DeviceCare» → 🗎 109

Los eventos de diagnóstico restantes que están pendientes pueden visualizarse en Submenú Lista de diagnósticos → 🗎 132

Navegación

Menú "Diagnóstico"

ିଙ୍କ Diagnóstico	
Diagnóstico actual	→ 🗎 132
Último diagnóstico	→ 🗎 132

Tiempo de funcionamiento desde inicio	→ 🗎 132
Tiempo de operación	→ 🗎 132

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Requisito previo	Descripción	Indicación
Diagnóstico actual	Se ha producido un evento de diagnóstico.	Muestra el diagnóstico actual, junto al evento y la información del diagnóstico. Si se han emitido simultáneamente dos o más mensajes de diagnóstico, se visualiza aquí el mensaje de máxima prioridad.	Símbolo del comportamiento ante diagnóstico, código del diagnóstico y mensaje corto.
Último diagnóstico	Ya se han producido dos eventos de diagnóstico.	Muestra el dignóstico que ocurrió antes del evento actual con la información del diagnóstico.	Símbolo del comportamiento ante diagnóstico, código del diagnóstico y mensaje corto.
Tiempo de funcionamiento desde inicio	-	Muestra el tiempo que el instrumento ha estado en operación desde el último reinicio.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)
Tiempo de operación	-	Indica cuánto tiempo ha estado funcionando el aparato hasta ahora.	Días (d), horas (h), minutos (m) y segundos (s)

12.7 Mensajes de diagnóstico en el Bloque transductor de DIAGNÓSTICO

- El Parámetro Diagnóstico actual (diagnósticos actuales) muestra el mensaje con la prioridad más alta.
- Se puede visualizar una lista de las alarmas activas mediante Parámetro Diagnóstico 1 (diagnósticos_1) to Diagnóstico 5 (diagnósticos 5). Si hay más de 5 mensajes pendientes, se visualizan los cinco que tienen la prioridad más alta.
- Puede visualizar la última alarma en dejar de estar activa mediante el Parámetro Último diagnóstico (Diagnósticos anteriores).

12.8 Lista diagn.

Hasta 5 eventos de diagnóstico activos pueden visualizarse en Submenú **Lista de diagnósticos** junto con la información de diagnóstico asociada. Si hay más de 5 eventos de diagnóstico pendientes, el indicador visualiza los cinco de más prioridad.

Ruta de navegación

Diagnóstico → Lista de diagnósticos

^ણ //Lista diagnós
Diagnóstico 1
SF273 ErrorElectrPrinc
Diagnóstico 2
Diagnóstico 3

🖻 21 Considérese el ejemplo del indicador local

- A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:
 - Mediante indicador local $\rightarrow \cong 107$
 - Desde el software de configuración "FieldCare" $\rightarrow \cong 109$
 - Desde el software de configuración "DeviceCare» $\rightarrow \implies 109$

12.9 Libro de registro de eventos

12.9.1 Historia de eventos

Puede encontrar un resumen cronológico de los mensajes de eventos emitidos en el submenú **Lista de eventos**.

Ruta de navegación

Menú **Diagnóstico** → Submenú **Lista de eventos** → Lista de eventos



🖻 22 Ejemplo de indicador local

- Se pueden mostrar como máximo 20 mensajes de evento en orden cronológico.
- Si el paquete de aplicación HistoROM ampliado (opción de pedido) está habilitado en el equipo, la lista de eventos puede contener hasta 100 entradas.

El historial de eventos incluye entradas de:

- Eventos de diagnóstico → 🖺 114
- Eventos de información $\rightarrow \square 134$

A cada evento se le asigna, además de la hora de funcionamiento a la que tuvo lugar, un símbolo que indica si se trata de un evento que ha ocurrido o que ha finalizado:

- Evento de diagnóstico
 - \odot : Ocurrencia del evento
 - 🕞: Fin del evento
- Evento de información
- ∋: Ocurrencia del evento

A fin de acceder a las medidas para rectificar un evento de diagnóstico:

- Mediante indicador local $\rightarrow \implies 107$
- Desde el software de configuración "FieldCare" → 🗎 109
- Desde el software de configuración "DeviceCare» \rightarrow 🗎 109

Para filtrar los mensajes de evento que se visualizan \rightarrow 🗎 133

12.9.2 Filtrar el libro de registro de eventos

Utilizando el parámetro Parámetro **Opciones de filtro** puede definirse qué categoría de mensaje de evento se visualiza en el submenú **Lista de eventos** del indicador.

A0014008-E

Ruta de navegación

Diagnóstico \rightarrow Lista de eventos \rightarrow Opciones de filtro

Clases de filtro

- Todos
- Fallo (F)
- Control de funcionamiento (C)
- Fuera de la especificación (S)
- Requiere mantenimiento (M)
- Información (I)

12.9.3 Visión general sobre eventos de información

A diferencia de los eventos de diagnóstico, los eventos de información se visualizan únicamente en el libro de registros de eventos y no en la lista de diagnósticos.

Número de información	Nombre de información
I1000	(Dispositivo correcto)
I1079	Sensor cambiado
I1089	Inicio de dispositivo
I1090	Borrar config.
I1091	Configuración cambiada
I1092	Datos tendencia borrados
I1110	Interruptor protec. escritura cambiado
I1111	Error en ajuste de densidad
I1137	Electrónica sustituida
I1151	Reset de historial
I1154	Borrar tensión en terminal min/max
I1155	Borrar temperatura de electrónica
I1156	Error de memoria bloque de tendencia
I1157	Contenido de memoria lista de eventos
I1185	Backup de indicador realizado
I1186	Rest através ind. realiz.
I1187	Ajustes desc con indic
I1188	Borrado datos con indicador
I1189	Backup comparado
I1209	Ajuste de densidad correcto
I1221	Error al ajustar punto cero
I1222	Ajuste correcto del punto cero
I1227	Modo de emergencia sensor activado
I1228	Modo de emergencia sensor fallido
I1256	Indicador: estado de acceso cambiado
I1264	Secuencia de seguridad abortada
I1335	Firmware cambiado
I1397	Fieldbus: estado de acceso cambiado
I1398	CDI: estado de acceso cambiado
I1512	Descarga iniciada
I1513	Descarga finalizada

Número de información	Nombre de información
I1514	Carga iniciada
I1515	Carga finalizada

12.10 Reiniciar el equipo de medición

MedianteParámetro **Restart** puede recuperarse toda la configuración de fábrica o poner parte de la configuración a unos valores preestablecidos.

12.10.1 Alcance de las funciones de Parámetro "Restart"

Opciones	Descripción
Uninitialized	La opción seleccionada no incide sobre el equipo.
Run	La opción seleccionada no incide sobre el equipo.
Resource	La opción seleccionada no incide sobre el equipo.
Defaults	Todos los bloques FOUNDATION Fieldbus se reinician a sus ajustes de fábrica. Ejemplo: canal de entrada analógica a Opción Uninitialized .
Processor	Se reinicia el equipo.
Poner en estado de fábrica	Los conjuntos de parámetros ampliados Foundation Fieldbus (bloques de funciones Foundation Fieldbus, información de planificación) y los parámetros de equipo se reinician a sus ajustes de fábrica.
Poner en estado de suministro	Los parámetros avanzados de FOUNDATION Fieldbus (bloques FOUNDATION Fieldbus, información de programación) y los parámetros del equipo para los que se solicitó un ajuste predefinido específico del cliente se reinician a este ajuste específico del cliente.
ENP restart	Los parámetros de la placa de identificación electrónica se reinician. Se reinicia el equipo.
Al transductor por defecto	Algunos parámetros del equipo (específicos del valor medido) se reinician. Los parámetros de los bloques Foundation Fieldbus permanecen sin cambiar.
Factory Default Blocks	Los parámetros ampliados de FOUNDATION Fieldbus (bloques FOUNDATION Fieldbus, información de programación) se reinician a sus ajustes de fábrica.

12.11 Información del aparato

Submenú **Información del dispositivo** contiene todos los parámetros necesarios para visualizar información diversa para la identificación del equipo.

Navegación

Menú "Diagnóstico" → Información del dispositivo

► Información del dispositivo		
Nombre del dispositivo	→ 🗎 136	
Número de serie	→ 🗎 136	
Versión de firmware	→ 🗎 136	
Código de Equipo	→ 🗎 136	

Código de Equipo Extendido 1	→ 🗎 136
Código de Equipo Extendido 2	→ 🗎 136
Device Revision	→ ➡ 136
Device Type	→ ➡ 136

Visión general de los parámetros con una breve descripción

Parámetro	Descripción	Entrada de usuario / Indicación	Ajuste de fábrica
Nombre del dispositivo	Entre el nombre del punto de medida.	32 caracteres que pueden ser letras, números o caracteres especiales (p. ej., @, %, /)	-
Número de serie	Visualiza el número de serie del instrumento de medición.	Ristra de máx. 11 dígitos que puede constar de letras y números.	-
Versión de firmware	Muestra la versión del firmware instalada en el instrumento.	Ristra de caracteres con el formato siguiente: xx.yy.zz	-
Código de Equipo	Visualiza el código del instrumento. El código de producto puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Order code".	Ristra de caracteres compuesta de letras, números y determinados signos de puntuación	-
Código de Equipo Extendido 1	Muestra la primera parte del código de pedido extendido. El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".	Ristra de caracteres	-
Código de Equipo Extendido 2	Muestra la segunda parte del codigo de pedido extendido. El código de producto extendido puede verse también en las placas de identificación del sensor y transmisor, en el campo "Ext. ord. cd.".	Ristra de caracteres	-
Device Type	Shows the device type with which the measuring device is registered with the FOUNDATION Fieldbus.	Promass 200	-
Device Revision	Manufacturer revision number associated with the resource - used by an interface device to locate the DD file for the resource.	1	-

Fecha de lanzami ento	Versión de firmwar e	Código de producto para "Versión de firmware"	Cambios en firmware	Tipo de documentación	Documentación
07.2014	01.00.zz	Opción 74	Firmware original	Manual de instrucciones	BA01315D/06/ES/01.14

Se puede actualizar el firmware a la versión actual o anterior mediante la interfaz de servicio (CDI).

Para asegurar la compatibilidad de una versión de firmware con la anterior, los ficheros descriptores de dispositivos instalados y software de configuración instalado, observe la información sobre el dispositivo indicada en el documento "Información del fabricante".

Puede bajarse un documento de información del fabricante en:

- En descargas en la web de Endress+Hauser: www.es.endress.com \rightarrow Descargas
- Especifique los siguientes detalles:
 - Raíz del producto, p. ej., 8E2B

12.12 Historial del firmware

- Búsqueda de texto: información del fabricante
- Tipo de producto: Documentación Documentación técnica

13 Mantenimiento

13.1 Tareas de mantenimiento

No requiere labores de mantenimiento especiales.

13.1.1 Limpieza externa

Para limpiar la parte externa del equipo de medición, utilice siempre detergentes que no sean agresivos para la superficie de la caja ni para las juntas.

13.1.2 Limpieza interior

Respete los siguientes puntos sobre limpieza CIP y SIP:

- Utilice solo detergentes a los que las piezas del equipo que entran en contacto con el medio sean resistentes.

13.2 Equipos de medida y ensayo

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de equipos de medida y ensayos, como W@M o ensayos con equipos.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

Lista de algunos equipos de medición y diagnóstico: \rightarrow 🗎 142

13.3 Servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios como recalibraciones, servicios de mantenimiento, ensayos con el equipo.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

14 Reparaciones

14.1 Observaciones generales

14.1.1 Enfoque para reparaciones y conversiones

El enfoque para reparaciones y conversiones que tiene Endress+Hauser ofrece lo siguiente:

- El instrumento de medición tiene un diseño modular.
- Las piezas de repuesto se han agrupado en juegos útiles de piezas de recambio que incluyen las correspondientes instrucciones de instalación.
- Las reparaciones las realiza el personal de servicios de Endress+Hauser o usuarios debidamente formados.
- Únicamente el personal de servicios de Endress+Hauser o en la fábrica pueden convertir los equipos certificados en otros equipos certificados.

14.1.2 Observaciones sobre reparaciones y conversiones

Observe lo siguiente cuando tenga que realizar alguna reparación o modificación del equipo:

- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales de Endress+Hauser.
- Realiza las reparaciones conforme a las instrucciones de instalación.
- Observe las normas nacionales y reglamentación nacional pertinentes, la documentación EX (XA) y las indicaciones de los certificados.
- Documente todas las reparaciones y conversiones que haga e introdúzcalo en la base de datos de la gestión del ciclo de vida W@M.

14.2 Piezas de repuesto

Se han enumerado algunos componentes intercambiables del equipo en una etiqueta resumen dispuesta en la tapa del compartimento de conexiones.

La etiqueta resumen de piezas de repuesto contiene la siguiente información:

- Una lista de las piezas de repuesto más importantes del equipo, incluyendo los datos para cursar pedidos.
- La URL del visor W@M Device Viewer (www.es.endress.com/deviceviewer): Todas las piezas de repuesto del instrumento de medición, con su código de producto, están enumeradas y pueden pedirse aquí. Si está disponible, los usuarios pueden bajarse también las instrucciones de instalación correspondientes.



El 23 Ejemplo de "Etiqueta resumen de piezas de repuesto" que se encuentra en la tapa del compartimento de conexiones

1 Nombre del instrumento de medición

2 Número de serie del instrumento de medición

Número de serie del equipo de medición:

- Se encuentra en la placa de identificación del equipo y en la etiqueta resumen de piezas de repuesto.
 - Puede leerse desde la interfaz Parámetro Número de serie en Submenú Información del dispositivo.

14.3 Personal de servicios de Endress+Hauser

Endress+Hauser ofrece una amplia gama de servicios.

El centro Endress+Hauser de su zona le puede proporcionar información detallada sobre nuestros servicios.

14.4 Devolución del equipo

Es preciso devolver el equipo de medición en caso de reparación o calibración en fábrica, o si se ha solicitado o suministrado un equipo incorrecto. Las especificaciones legales requieren que Endress+Hauser, como empresa con certificación ISO, siga ciertos procedimientos en la manipulación de los productos que entran en contacto con el medio.

Para garantizar unas devoluciones de los equipos seguras, rápidas y profesionales, consulte el procedimiento y las condiciones de devolución de los equipos que encontrará en el sitio web de Endress+Hauser en http://www.endress.com/support/return-material

14.5 Eliminación de residuos

14.5.1 Desinstalación del equipo de medición

1. Desconecte el equipo.

ADVERTENCIA

Peligro para el personal por condiciones de proceso.

 Tenga cuidado ante condiciones de proceso que pueden ser peligrosas como la presión en el instrumento de medición, las temperaturas elevadas o propiedades corrosivas del fluido. 2. Realice los pasos de montaje y conexión descritos en las secciones "Montaje del equipo de medición" y "Conexión de los dispositivos de medición" en el orden inverso. Observe las instrucciones de seguridad.

14.5.2 Eliminación del instrumento de medición

ADVERTENCIA

Peligro para personas y medio ambiente debido a fluidos nocivos para la salud.

Asegúrese de que el instrumento de medida y todos sus huecos están libres de residuos de fluido que puedan ser dañinos para la salud o el medio ambiente, p. ej., sustancias que han entrado en grietas o se han difundido en el plástico.

Tenga en cuenta lo siguiente a la hora del desguace:

- Observe las normas nacionales.
- Separe adecuadamente los componentes para su reciclado.

15 Accesorios

Hay varios accesorios disponibles para el equipo que pueden pedirse junto con el equipo o posteriormente a Endress + Hauser. Puede obtener información detallada sobre los códigos de pedido correspondientes tanto del centro Endress+Hauser de su zona como de la página de productos de Endress+Hauser en Internet: www.endress.com.

15.1 Accesorios específicos según el equipo

15.1.1 Para el transmisor

Accesorios	Descripción
Transmisor Promass 200	Transmisor de repuesto o para stock. Utilice el código de producto para definir las especificaciones siguientes: Homologaciones Salida Indicador / funcionamiento Caja Software Para detalles, véanse las Instrucciones de instalación EA00104D
Indicador remoto FHX50	 Caja FHX50 para la acomodación de un módulo indicador . Caja FHX50 apropiada para: Módulo indicador SD02 (botones pulsadores) Módulo indicador SD03 (control táctil) Material de la caja: Plástico PBT Acero inoxidable CF-3M (316L, 1.4404) Longitud del cable de conexión: hasta máx. 60 m (196 ft) (longitudes de cable disponibles para pedido: 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft)) Se puede pedir el equipo de medida junto con caja FHX50 y un módulo indicador. Debe seleccionar las siguientes opciones en los códigos de pedido independientes: Código de producto para equipo de medida, elemento 030: Opción L o M "Preparado para indicador FHX50" Código de producto para caja FHX50, elemento 050 (versión de equipo): Opción A "Preparado para indicador FHX50" Código de producto para caja FHX50, depende del módulo indicador seleccionado en el elemento 020 (visualizador, operación): Opción C: para un módulo indicador SD02 (botones pulsadores) Opción E: para un módulo indicador SD03 (control táctil) La caja FHX50 puede pedirse también como pieza de recambio. El módulo indicador del equipo de medida se monta en una caja FHX50. Para la caja FHX50 es preciso seleccionar las siguientes opciones en el código de producto: Elemento 050 (versión de equipo de medida): opción B "No preparado para indicador FHX50" Elemento 020 (visualizador, operación): opción A "Ninguno, se utiliza indicador existente" Para detalles, véase Documentación especial SD01007F (Número de pedido: FHX50)

Protección contra sobretensiones para equipos a 2 hilos	Lo ideal es que se pida el módulo de protección contra sobretensiones junto con el pedido del equipo de medición. Véase la estructura de pedido del producto: característica 610 "Accesorio montado", opción NA "Protección contra sobretensiones". Su pedido por separado solo es necesario si se requiere como repuesto.
	 OVP10: Para equipos de 1 canal (característica 020, opción A): OVP20: Para equipos de 2 canales (característica 020, opciones B, C, E o G) Para detalles, véase Documentación especial SD01090F.
Cubierta de protección	Se utiliza para proteger el equipo de medida contra la intemperie: p. ej., lluvia, calentamiento excesivo por radiación solar directa o frío excesivo en invierno. Para detalles, véase Documentación especial SD00333F

15.1.2 Para los sensores

Accesorios	Descripción
Camisa calefactora	Se utiliza para estabilizar la temperatura de los fluidos en el sensor. Es admisible el uso de agua, vapor de agua y otros líquidos no corrosivos como fluidos. Si usa aceite como producto de calentamiento, consulte con Endress +Hauser. Las camisas de calefacción no se pueden utilizar con sensores provistos de un disco de ruptura. Para detalles, véase el manual de instrucciones BA00132D

15.2 Accesorios específicos para comunicaciones

Accesorios	Descripción
Commubox FXA291	Conecta equipos de campo de Endress+Hauser con una interfaz CDI (= Common Data Interface de Endress+Hauser) y el puerto USB de un ordenador de sobremesa o portátil.
	Véanse los detalles en el documento de información técnica "TI405C/07".
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 es un ordenador móvil para la puesta en marcha y el mantenimiento. Permite la configuración y el diagnóstico eficientes de equipos FOUNDATION Fieldbus instalados en zonas no Ex .
	Para detalles, véase el manual de instrucciones BA01202S
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 es un ordenador móvil para la puesta en marcha y el mantenimiento. Permite la configuración y el diagnóstico eficientes de equipos HART y FUNDACIÓN Fieldbus tanto en zonas no Ex como en zonas Ex .
	Para detalles, véase el manual de instrucciones BA01202S

Accesorios	Descripción
Applicator	 Software para selección y dimensionado de equipos de medición de Endress +Hauser: Opción de equipos de medición para satisfacer las necesidades industriales Cálculo de los datos necesarios para identificar el caudalímetro óptimo: p. ej., diámetro nominal, pérdida de carga, velocidad de caudal o precisión. Representación gráfica de los resultados del cálculo Determinación del código de producto parcial, gestión, documentación y acceso a todos los datos y parámetros relacionados con el proyecto durante todo el ciclo de vida del proyecto.
	Applicator puede obtenerse:Por internet: https://wapps.endress.com/applicatorEn un DVD descargable para su instalación local en un PC.
W@M	 W@M Gestión del Ciclo de Vida Productividad mejorada con disponibilidad de información siempre disponible. Desde el primer día de planificación y durante el ciclo de vida completo de los activos se generan datos relativos a una planta de tratamiento y sus componentes. W@M La Gestión del Ciclo de Vida constituye una plataforma de información abierta y flexible con herramientas online y en campo. El acceso instantáneo para los empleados a datos actuales, en profundidad, reduce el tiempo de ingeniería de la planta, acelera los procesos de compras e incrementa el tiempo operativo de la planta. Juntamente con los servicios adecuados, la Gestión del Ciclo de Vida W@M potencia la productividad en todas las etapas. Para más información, visite www.endress.com/lifecyclemanagement
FieldCare	Software de Endress+Hauser para la gestión de activos de la planta basado en FDT. Puede configurar todas las unidades de campo inteligentes que usted tiene en su sistema y le ayuda a gestionarlas convenientemente. El uso de la información sobre el estado es también una forma sencilla y efectiva para chequear el estado de dichas unidades de campo. Para detalles, véanse los manuales de instrucciones BA00027S y BA00059S
DeviceCare	Herramienta de conexión y configuración de equipos de campo Endress+Hauser. Para más detalles, véase el Catálogo de innovaciones IN01047S

15.3 Accesorios específicos para el mantenimiento

15.4 Componentes del sistema

Accesorios	Descripción
Registrador gráfico Memograph M	El registrador gráfico Memograph M proporciona información sobre todas las variables relevantes medidas. Registra correctamente valores medidos, monitoriza valores límite y analiza puntos de medida. Los datos se guardan en la memoria interna de 256 MB y también en una tarjeta SD o un lápiz USB.
	Para detalles, véase la "Información técnica" TI00133R y el "Manual de instrucciones" BA00247R
Cerabar M	El transmisor de presión para medidas de presiones absoluta y relativa de gases, vapor y líquidos. Puede utilizarse para obtener el valor de la presión de trabajo.
	Para detalles, consulte los documentos de información técnica TI00426P, TI00436P y el Manual de instrucciones BA00200P, BA00382P
Cerabar S	El transmisor de presión para medidas de presiones absoluta y relativa de gases, vapor y líquidos. Puede utilizarse para obtener el valor de la presión de trabajo.
	Para detalles, véase la"Información técnica" TI00383P y el manual de instrucciones BA00271P
16 Datos técnicos

16.1 Aplicación

- El equipo de medición tiene por único objeto la medición de flujo de líquidos y gases.
- El equipo de medición tiene por único objeto la medición de flujo de líquidos que presenten una conductividad mínima de 20 μS/cm.

Según la versión pedida, el instrumento puede medir también productos potencialmente explosivos, inflamables, venenosos u oxidantes.

Para que el equipo mantenga sus buenas condiciones de funcionamiento durante su vida útil, utilícelo únicamente con productos a los que son suficientemente resistentes los materiales de las partes en contacto con el producto.

16.2 Funcionamiento y diseño del sistema

Principio de medición	Medición de caudal másico según el principio de medición Coriolis
Sistema de medición	El equipo comprende un transmisor y un sensor.
	El equipo está disponible en una versión compacta: El transmisor y el sensor forman una sola unidad mecánica.
	Para información sobre la estructura del equipo $\rightarrow \ igoplus 14$

Variable medida Variables medidas directamente • Caudal másico

- Caudal masic
 Densidad
 - Temperatura

Variables medidas calculadas

- Caudal volumétrico
- Caudal volumétrico normalizado
- Densidad de referencia

Rango de medición

Rango de medición para líquidos

DN		Rango de medición valo ṁ _{mín(F)} a	ores de fondo de escala a ṁ _{máx(F)}
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3/8	0 2 000	0 73,50
15	1/2	0 6 500	0 238,9
25	1	0 18000	0 661,5
40	1½	0 45 000	01654
50	2	070000	0 2 573
80	3	0 180 000	06615

Rango de medición para gases

El valor de fondo de escala depende de la densidad y la velocidad del sonido del gas utilizado y se puede calcular con la fórmula siguiente: $\dot{m}_{máx(G)} = mínimo (\dot{m}_{máx(F)} \cdot \rho_G : x ; \rho_G \cdot c_G \cdot \pi/2 \cdot (d_i)^2 \cdot 3600)$

m _{max(G)}	Valor máximo de fondo de escala para un gas [kg/h]
m _{max(F)}	Valor máximo de fondo de escala para un líquido [kg/h]
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{máx(G)}$ nunca puede ser mayor $\dot{m}_{quemáx(F)}$
ρ _G	Densidad en [kg/m³] en condiciones de trabajo
x	Constante dependiente del diámetro nominal
c _G	Velocidad del sonido (gas) [m/s]
d _i	Diámetro interno del tubo de medición [m]

DN		x
[mm]	[in]	[kg/m ³]
8	3/8	60
15	1⁄2	80
25	1	90
40	1½	90
50	2	90
80	3	110

	 Ejemplo de cálculo para gases Sensor: Promass F, DN 50 Gas: aire con una densidad de 60,3 kg/m³ (a 20 °C y 50 bar) Rango de medición (líquido): 70000 kg/h x = 90 kg/m³ (para Promass F, DN 50)
	Valor de fondo de escala máximo posible: $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x = 70000 \text{ kg/h} \cdot 60,3 \text{ kg/m}^3 : 90 \text{ kg/m}^3 = 46900 \text{ kg/h}$
	Rango de medida recomendado
	$ 159 Limite de caudal \rightarrow \square 159 $
Campo operativo de valores	Por encima de 1000 : 1.
del caudal	Los caudales superiores al valor de fondo de escala predeterminado no ignoran la unidad electrónica, con el resultado de que los valores del totalizador se registran correctamente.
Señal de entrada	Valores medidos externamente
	Para aumentar la precisión de determinadas variables medidas o calcular el caudal volumétrico normalizado de gases, el sistema de automatización puede proporcionar de forma continuada la presión de trabajo al equipo de medida. Endress+Hauser recomienda el uso de un instrumento que mida la presión absoluta, p. ej., Cerabar M o Cerabar S.
	Endress+Hauser ofrece diversos transmisores de presión y medidores de temperatura: véase la sección "Accesorios" → 🖺 144
	Se recomienda suministrar al equipo con valores medidos externamente siempre que se quiera que calcule las siguientes variables medidas: • Caudal másico • Caudal volumétrico normalizado
	Comunicación digital
	Los valores medidos externamente se envían desde el sistema de automatización al equipo de medida mediante FUNDACIÓN Fieldbus .

16.4 Salida

Señal de salida

Salida de pulsos / frecuencia / conmutación

Función	Puede configurarse como salida de pulsos, frecuencia o de conmutación
Versión	Pasiva, colector abierto
Valores de entrada máximos	 CC 35 V 50 mA
Caída de tensión	 Para ≤ 2 mA: 2 V Para 10 mA: 8 V
Corriente residual	≤ 0,05 mA
Salida de pulsos	
Ancho de pulso	Ajustable: 5 2 000 ms
Frecuencia de pulsos máxima	100 Impulse/s
Valor pulso	Ajustable

Variables medidas asignables	Caudal másicoCaudal volumétricoCaudal volumétrico normalizado
Salida de frecuencia	
Frecuencia de salida	Ajustable: 0 1000 Hz
Amortiguación	Ajustable: 0 999 s
Relación pulso/pausa	1:1
Variables medidas asignables	 Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico normalizado Densidad Densidad de referencia Temperatura
Salida de conmutación	
Comportamiento de conmutación	Binario, conductivo o no conductivo
Retardo en la conmutación	Ajustable: 0 100 s
Número de ciclos de conmutación	Sin límite
Funciones asignables	 Off Activada (On) Comportamiento de diagnóstico Valor límite Caudal másico Caudal volumétrico Caudal volumétrico normalizado Densidad Densidad de referencia Temperatura Totalizador 1-3 Monitorización del sentido del caudal Estado Detección de tubería parcialmente llena Supresión de caudal residual

FOUNDATION Fieldbus

Foundation Fieldbus	H1, IEC 61158-2, aislado galvánicamente
Transferencia de datos	31,25 kbit/s
Consumo de corriente	10 mA
Tensión de alimentación admisible	9 32 V
Conexión a bus	Con protección contra inversión de polaridad

Señal de alarma

La información sobre el fallo se visualiza, en función de la interfaz, de la forma siguiente:

Salida de impulsos / frecuencia / conmutación

Salida de impulsos	
Comportamiento error	Escoja entre: • Valor actual • Sin impulsos
Salida de frecuencia	

Comportamiento error	Escoja entre: • Valor actual • 0 Hz • Valor definido: 0 1 250 Hz
Salida de conmutación	
Comportamiento error	Escoja entre: • Estado actual • Abierto • Cerrado

FOUNDATION Fieldbus

Mensajes sobre estado y de alarma	Diagnósticos conformes a FF-891
Corriente de alarma FDE (fallo en la desconexión de la electrónica)	0 mA

Indicador local

Indicación escrita	Con información sobre causas y medidas correctivas
Retroiluminado	Además, en el caso de una versión del equipo con indicador local SD03: iluminación roja para indicar la ocurrencia de un error en el equipo.

i	Señal de estados co	onforme a recome	endación NAMUF	R NE 107
---	---------------------	------------------	----------------	----------

Interfaz/protocolo

- Mediante comunicaciones digitales: FOUNDATION Fieldbus
- Mediante la interfaz de servicio Interfaz de servicio CDI

Indicación escrita	Con información sobre causas y medidas correctivas
--------------------	--

Supresión de caudal residual	El usuario puede ajustar los puntos de conmutación de la supresión de caudal residual.		
Aislamiento galvánico	Todas las salidas están aisladas galvánicamente entre sí.		
Datos específicos del protocolo	ID fabricante	0x452B48	
	Núm. de identificación	0x1054	
	Device revision	1	
	Revisión de DD	Información y ficheros en:	
	Revisión CFF	www.endress.comwww.fieldbus.org	
	Versión del dispositivo de prueba (Versión ITK)	6.1.1	
	Número de campaña de prueba ITK	IT094200	

Capacidades de enlace del dispositivo (LAS, link master capability)	Sí	
Selección de "Enlace de equipo" and "Equipo básico"	Sí Ajuste de fábrica: Equipo básico	
Dirección de nodo	Ajuste de fábrica: 247 (0xF7)	
Funciones soportadas	Se admiten los métodos siguientes: • Reiniciar • Reiniciar ENP • Diagnóstico	
Relaciones de Comunicación Vi	irtual (VCR)	
Número de VCR	44	
Número de objetos enlazados en VFD	50	
Entradas permanentes	1	
VCR cliente	0	
VCR servidor	10	
VCR fuente	43	
VCR distribución de reportes	0	
VCR suscriptor	43	
VCR editor	43	
Capacidades de enlace del disp	ositivo	
Slot time	4	
Retraso mínimo entre PDU	8	
Retraso de respuesta máx.	5 min	
Integración en el sistema	 Para información sobre la integración en un sistema, véase el .→	

16.5 Alimentación

Asignación de terminales

Transmisor

Versión de conexión a FOUNDATION Fieldbus, salida de impulsos/frecuencia/conmutación



Código de pedido para "Salida"	Números de terminal			
	Salida 1		Salida 2	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)
Opción E ^{1) 2)}	FOUNDATION Fieldbus		Salida de impul conmutacio	sos/frecuencia/ ón (pasiva)

1) La salida 1 se debe utilizar siempre; la salida 2 es opcional.

2) FOUNDATION Fieldbus con protección integrada contra inversión de polaridad.

Tensión de alimentación Transmisor

Todas las salidas requieren una fuente de alimentación externa.

Los siguientes valores de tensión de alimentación se refieren a las salidas de corriente disponibles:

Código de producto para "Salida"	Tensión mínima en el terminal	Tensión máxima en el terminal
Opción E ¹⁾ : FOUNDATION Fieldbus, salida de pulsos/frecuencia/conmutación	≥ CC 9 V	CC 32 V

1) Para versiones del dispositivo con indicador local SD03: la tensión de los terminales debe incrementarse 0,5 Vcc si se emplea retroiluminación.

Consumo de potencia	Transmisor			
	Código de producto para "Salida; entrada"	Consumo máximo de energía		
	Opción E: FOUNDATION Fieldbus, salida de pulsos / frecuencia / conmutación	 Operación con salida 1: 576 mW Operación con salidas 1 y 2: 2 576 mW 		
Consumo de corriente	FOUNDATION Fieldbus			
	18 mA			
Fallo de la fuente de alimentación	 Los totalizadores se detienen en el último valor medido. La configuración se guarda en la memoria del equipoo en la memoria intercambiable (HistoROM DAT), según la versión del equipo. Se guardan los mensajes de error (incl. horas de funcionamiento en total). 			
Conexión eléctrica	→ 🗎 33			
Igualación de potencial	→ 🖺 35			
Terminales	 Para versiones del equipo sin protección contra sobretensiones integrada: terminales de conexión por resorte para secciones transversales de cable 0,5 2,5 mm² (20 14 AWG) Para versiones del equipo con protección contra sobretensiones integrada: terminales de tornillo para secciones transversales de cable 0,2 2,5 mm² (24 14 AWG) 			
Entradas de cable	 Prensaestopas: M20 × 1,5 con cab Rosca de la entrada de cable: NPT ¹/₂" G ¹/₂" 	le Ø 6 12 mm (0,24 0,47 in)		

Especificación de los cables $\rightarrow \cong 30$

Protección contra sobretensiones Se puede especificar en el pedido que el equipo incluya una protección contra sobretensiones según distintas certificaciones: *Código de producto para "Accesorio montado", opción NA "Protección contra sobretensiones"*

Rango de tensiones de entrada	Los valores corresponden a las especificaciones $\rightarrow \boxplus 151$ para la tensión de alimentación $^{1)}$
Resistencia por canal	2 · 0,5 Ω máx.
Tensión de cebado CC	400 700 V
Sobretensión de disparo transitoria	< 800 V
Capacitancia en 1 MHz	< 1,5 pF
Corriente de descarga nominal (8/20 µs)	10 kA
Rango de temperaturas	-40 +85 °C (-40 +185 °F)

1) El valor de la tensión se reduce debido a la resistencia interna en una cantidad $I_{\text{min}}\cdot R_i$

- Depende de la clasificación de temperatura, las restricciones se refieren a la temperatura ambiente en el caso de las versiones del equipo dotadas con protección contra sobretensiones.
- Para obtener información detallada sobre las tablas de temperatura, véase las "Instrucciones de seguridad" (XA) para el equipo.

16.6 Características de funcionamiento

Condiciones de trabajo de referencia	 Límites de error basados en la ISO 11631 Agua con +15 +45 °C (+59 +113 °F) a2 6 bar (29 87 psi) Especificaciones según el protocolo de calibración Precisión basada en banco de calibración acreditado con traceabilidad según ISO 17025. 		
	Para obtener los errores de medición, utilice la función Applicator herramienta de dimensionado $\rightarrow \square 144$		
Error medido máximo	lect. = del valor de lectura; 1 g/cm ³ = 1 kg/l; T = temperatura del producto		
	Precisión de base		
	Aspectos básicos del diseño $\rightarrow extsf{B}$ 155		
	Caudal másico y caudal volumétrico (líquidos)		
	±0,10 % v.l.		
	Caudal másico (gases) ±0,25 % v.l.		

Densidad (líquidos)

En las condiciones de referencia	Calibración de densidad normal	Gama amplia Especificación de densidad ^{1) 2)}	
[g/cm ³]	[g/cm³]	[g/cm³]	
±0,0005	±0,0005	±0,001	

1) Rango válido para una calibración de densidad especial: 0 ... 2 g/cm³, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F)

2) Código de producto para "Software de aplicación", opción EE "Densidad especial"

Temperatura

±0,5 °C ± 0,005 · T °C (±0,9 °F ± 0,003 · (T – 32) °F)

Estabilidad del punto cero

DN		Estabilidad del punto cero	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
8	3⁄8	0,180	0,007
15	1/2	0,585	0,021
25	1	1,62	0,059
40	11/2	4,05	0,149
50	2	6,30	0,231
80	3	16,2	0,617

Valores del caudal

Valores del caudal flujo como parámetro de rangeabilidad en función del diámetro nominal.

Unidades del Sistema Internacional (SI)

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6500	650	325	130	65	13
25	18000	1800	900	360	180	36
40	45000	4 500	2250	900	450	90
50	70000	7 000	3 500	1400	700	140
80	180000	18000	9000	3600	1800	360

Unidades EUA

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[pulgadas]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
11/2	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[pulgadas]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
2	2 573	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146
3	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23

Precisión de las salidas

Las salidas tienen especificadas las siguientes precisiones de base.

Salida de pulsos/frecuencia

lect. = de lectura

	Precisión	Máx. ±100 ppm v.l.			
Repetibilidad	v.l. = del valor de lectura; 1 g/cm ³ = 1 kg/l; T = temperatura del producto				
	Repetibilidad bas	e			
	Aspectos bási	cos del diseño → 🗎 155			
	Caudal másico y co	audal volumétrico (líquidos)			
	±0,05 % v.l.				
	Caudal másico (ga	ses)			
	±0,20 % v.l.				
	Densidad (líquidos)				
	±0,00025 g/cm ³				
	Temperatura				
	±0,25 °C ± 0,0025 · T °C (±0,45 °F ± 0,0015 · (T-32) °F)				
Tiempo de respuesta	 El tiempo de respuesta depende de la configuración (amortiguación). Tiempo de respuesta en caso de variaciones irregulares en la variable medida: tras 500 ms → 95 % del valor de fondo de escala. 				
Influencia de la	Salida de pulsos/	frecuencia			
temperatura ambiente	lect. = de lectura				
	Coeficiente de temperatura	Máx. ±100 ppm lect.			
 Influencia de la	Caudal másico v o	caudal volumétrico			
temperatura del medio	v.f.e. = del valor de fondo de escala				
	Cuando hay una diferencia entre la temperatura para el ajuste del punto cero y la temperatura de proceso, se produce un error de medición adicional típico de $\pm 0,0002$ % v.f.e./°C (± 0.0001 % v.f.e./°F).				
	El efecto se reduce si el ajuste del punto cero se realiza a la temperatura de proceso.				

Densidad

Cuando se produce una diferencia entre la temperatura de calibración de la densidad y la temperatura de proceso, el error medido adicional del sensor es normalmente $\pm 0,00005 \text{ g/cm}^3$ /°C ($\pm 0,000025 \text{ g/cm}^3$ /°F). La calibración de densidad de campo es posible.

Especificación de densidad de rango amplio (calibración de densidad especial) Si la temperatura del proceso está fuera del rango válido ($\rightarrow \square$ 152), el error medido es ±0,00005 g/cm³ /°C (±0,000025 g/cm³ /°F)



Aspectos básicos del diseño v.l. = valor de la lectura, v.f.e. = del valor de fondo de escala

BaseAccu = precisión de base en % lect., BaseRepeat = repetibilidad de base en % lect.

MeasValue = valor medido; ZeroPoint = estabilidad de punto cero

Cálculo del error medido máximo en función del caudal

Velocidad del caudal	Error medido máximo en % de lect.
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	N0021333
$< rac{ ext{ZeroPoint}}{ ext{BaseAccu}} \cdot 100$	$\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021333	A0021334

Cálculo de la repetibilidad máxima en función del caudal

Velocidad del caudal		Repetibilidad máxima en % de lect.	
$\geq \frac{\frac{4}{3} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$		± ½ · BaseAccu	3
A	0021341	TC12007	2
$< \frac{\frac{4}{3} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$		$\pm \frac{2}{3} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$	
A	0021342	A002134	4

Ejemplo de error medido máximo



E Error medido máximo en % de lect. (ejemplo)

Q Caudal en % del valor de fondo de escala máximo

16.7 Instalación

Condiciones de instalación

→ 🖹 21

16.8 Entorno

Rango de temperatura ambiente	$\rightarrow \textcircled{2} 23 \rightarrow \textcircled{2} 23$
	Tablas de temperatura
	Tenga en cuenta las interdependencias entre temperatura ambiente admisible y temperatura admisible del fluido siempre que utilice el equipo en una zona clasificada como peligrosa.
	Para información detallada de las tablas de temperatura, véase la documentación separada titulada "Instrucciones de seguridad" (XA) para el dispositivo.
Temperatura de almacenamiento	–40 +80 °C (–40 +176 °F), preferentemente a +20 °C (+68 °F)

Clase climática	DIN EN 60068-2-38 (prueba Z/AD)
Grado de protección	Transmisor Estándar: IP66/67, carcasa tipo 4X Cuando la caja está abierta: IP20, carcasa tipo 1 Módulo indicador: IP20, carcasa tipo 1
	Sensor IP66/67, carcasa tipo 4X
	Conector IP67, solo si está enroscado
Resistencia a vibraciones	 Oscilación, sinusoidal conforme a IEC 60068-2-6 mecánica M2 2 8,4 Hz, 3,5 mm pico 8,4 2 000 Hz, 1 g pico Oscilación, ruido en banda ancha conforme a IEC 60068-2-64 mecánica M2 10 200 Hz, 0,003 g²/Hz 200 2 000 Hz, 0,001 g²/Hz Total: 1,54 g rms
Resistencia a golpes	Golpe, semisinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 6 ms 30 g
Resistencia a golpes	Golpe debido a una manipulación brusca conforme a IEC 60068-2-31 mecánica M2
Limpieza interior	 Limpieza in situ (CIP) Esterilización in situ (SIP)
	 Opciones Versión sin aceite y grasa para partes en contacto con el producto, sin declaración Código de producto para "Servicio", opción HA Versión sin aceite y grasa para partes en contacto con el producto según IEC/TR 60877-2.0 y BOC 50000810-4, con declaración Código de producto para "Servicio", opción HB
Compatibilidad electromagnética (EMC)	🗊 Se proporcionan detalles al respecto en la "Declaración de conformidad".

16.9 Proceso

Rango de temperaturas del producto	Versión estándar	−50 +150 °C (−58 +302 °F)	Código de producto para "mat. del
-			tubo de medición, superficie en contacto con el producto", opción HA, SA, SB, SC
	Versión de altas temperaturas	−50 +205 °C (−58 +401 °F)	Versión de alta presión: código de producto para "mat. del tubo de medición, superficie en contacto con el producto", opción SD, SE, SF, TH

0 ... 2 000 kg/m³ (0 ... 125 lb/cf)

Rangos de presióntemperatura Puede obtener una visión general sobre los rangos de presión y temperatura de las conexiones a proceso en el documento "Información técnica"

Caja del sensor

Para las versiones estándar con el rango de temperatura $-50 \dots +150$ °C ($-58 \dots +302$ °F), la caja del sensor está llena de gas nitrógeno seco y protege la electrónica y la mecánica del interior.

Para todas las otras versiones de temperatura la caja del sensor se llena con un gas inerte seco.

Si falla un tubo de medición (por ejemplo, debido a características del proceso como fluidos corrosivos o abrasivos), el fluido estará inicialmente contenido en la caja del sensor.

Si ocurre un fallo en una tubería, el nivel de presión de dentro de la caja del sensor aumentará conforme a la presión del proceso operativo. Si el usuario juzga que la presión de ruptura de la caja del sensor no proporciona un margen de seguridad adecuado, el equipo puede proveerse de un disco de ruptura. Esto evita que se forme una presión excesivamente alta dentro de la caja del sensor. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente el uso de un disco de ruptura en aplicaciones que involucran altas presiones de gas, y particularmente en aplicaciones en las que la presión del proceso es mayor que 2/3 de la presión de ruptura de la caja del sensor.

Si es necesario drenar el producto con fugas en un equipo de descarga, el sensor debe estar equipado con un disco de ruptura. Conecte la descarga a la conexión roscada adicional .

Si el sensor se va a purgar con gas (detección de gas), debe estar equipado con conexiones de purga.

No abra las conexiones de purga excepto si el contenedor se puede llenar inmediatamente con un qas inerte seco. Use solo baja presión para purgar.

Presión máxima:

- DN de 08 a 150 (de 3/8 a 6"): 5 bar (72,5 psi)
- DN 250 (10"):
 - Temperatura del producto ≤ 100 °C (212 °F): 5 bar (72,5 psi)
 - Temperatura del producto > 100 °C (212 °F): 3 bar (43,5 psi)

Presión de ruptura de la caja del sensor

Las presiones de rotura de la caja del sensor siguientes solo son válidas para equipos normales o equipos dotados de conexiones para purga cerradas (sin abrir / como en la entrega).

Si un equipo que dispone de conectores para purga (código de producto para "Opción de sensor", opción CH "Conector para purga") está conectado al sistema de purga, la presión máxima la determina, bien el sistema de purga mismo o bien el equipo, según cuál de estos componentes presente una calificación de presión más baja.

Si el equipo está dotado con un disco de ruptura (código de producto para "Opción del sensor", opción CA "Disco de ruptura"), la presión de activación del disco de ruptura es decisiva .

La presión de ruptura de la caja del sensor se refiere a una presión interna típica que se alcanza antes de la falla mecánica de la caja del sensor y que se determinó durante la prueba de tipo. La declaración de prueba de tipo correspondiente se puede pedir con el

J / 1	1 /			
D	N	Presión de ruptura de la caja del sensor		
[mm]	[in]	[bar]	[psi]	
8	3⁄8	400	5800	
15	1/2	350	5070	
25	1	280	4060	
40	11/2	260	3770	
50	2	180	2610	
80	3	120	1740	

equipo (código de producto para "Aprobación adicional", opción LN "Presión de ruptura de la caja del sensor, prueba de tipo").



Disco de ruptura

Para incrementar el nivel de seguridad puede usarse una versión de equipo dotada de disco de ruptura con una presión de activación de 10 ... 15 bar (145 ... 217,5 psi) (código de producto para "Opción del sensor", opción CA "disco de ruptura").

No puede usar a la vez discos de seguridad y la camisa de calentamiento disponible por separado.



Límite caudal

Seleccione el diametro nominal optimizando entre rango de caudal requerido y pérdida de carga admisible.

- Para una visión general sobre los valores de fondo de escala disponibles, véase la sección "Rango de medición" → 🗎 146
- El valor mínimo de fondo de escala recomendado es aprox. 1/20 del valor máximo de fondo de escala.
- En la mayoría de las aplicaciones, 20 ... 50 % del valor máximo de fondo de escala puede considerarse un valor ideal.
- Debe seleccionar un valor de escala entera bajo para productos abrasivos (como líquidos con sólidos en suspensión): velocidad del caudal < 1 m/s (< 3 ft/s).
- Para mediciones de gas, aplique las reglas siguientes:
 - La velocidad de flujo en los tubos de medición no debe exceder la mitad de la velocidad del sonido (0,5 Mach).
 - El caudal másico máximo depende de la densidad del gas: fórmula $\rightarrow \implies 146$
- Para determinar el caudal límite utilice el Applicator software de dimensionado $\rightarrow \cong 144$

 Pérdida de carga
 Para determinar la pérdida de presión utilice el Applicator software de dimensionado →
 →
 144
 Promass F con pérdida de presión reducida: código de producto para "Opción sensor", opción CE "Pérdida de presión reducida"

 Presión del sistema
 →
 →
 23

16.10 Construcción mecánica

Diseño, dimensiones

Para las dimensiones del instrumento y las requeridas para su instalación, véase el documento "Información técnica", sección "Construcción mecánica".

Peso

Todos los valores del peso (el peso excluye el material de embalaje) se refieren a equipos con bridas EN/DIN PN 40.

Peso en unidades SI

DN	Peso [kg]				
[mm]	Código de producto para "Caja", opción C Aluminio recubierto	Código de producto para "Caja", opción B 1.4404 (316L)			
8	9	11,5			
15	10	12,5			
25	12	14,5			
40	17	19,5			
50	28	30,5			
80	53	55,5			

Peso en unidades EUA

DN [in]	Peso [lbs]				
	Código de producto para "Caja", opción C Aluminio recubierto	Código de producto para "Caja", opción B 1.4404 (316L)			
3/8	20	25			
1/2	22	28			
1	26	32			
1½	37	43			
2	62	67			
3	117	122			

Materiales

Caja del transmisor

- Código de producto para "Caja", opción B: acero inoxidable CF-3M (316L, 1.4404)
- Código de producto para "Cabezal", opción C "Compacto, recubierto de aluminio": Aluminio, AlSi10Mg, recubierto
- Material de la ventana: vidrio

Entradas de cable/prensaestopas



■ 24 Entradas de cable/prensaestopas posibles

- 1 Rosca M20 × 1,5
- 2 Prensaestopas M20 × 1,5
- 3 Adaptador para entrada de cable con rosca interior G ½" o NPT ½"
- 4 Conectores

Código de producto para "Caja", opción B: "Compartimento dual GT18, 316L"

Entrada de cable/prensaestopas	Tipo de protección	Material
Prensaestopas M20 × 1,5	 No Ex Ex ia Ex ic Ex nA Ex tb 	Acero inoxidable, 1.4404
Adaptador para entrada de cable con rosca interior G ½"	Para Ex y no Ex (excepto CSA Ex d/XP)	Acero inoxidable 1.4404 (316L)
Adaptador para entrada de cable con rosca interior NPT ½"	Para Ex y no Ex	

Código de producto para "Caja", opción C: "compartimento dual GT20, recubierto de aluminio"

Entrada de cable/prensaestopas	Tipo de protección	Material
Prensaestopas M20 × 1,5	No ExEx iaEx ic	Plástico
	Adaptador para entrada de cable con rosca interior G ½"	Latón niquelado
Adaptador para entrada de cable con rosca interior NPT ½"	Para Ex y no Ex (excepto CSA Ex d/XP)	Latón niquelado
Rosca NPT ½" mediante adaptador	Para Ex y no Ex	

Conector del equipo

Conexión eléctrica	Materiales
Conector M12x1	 Zócalo: acero inoxidable, 1.4401/316 Caja de contactos: plástico, PUR, negra Contactos: metal, CuZn, chapado en oro Junta de conexión roscada: NBR

Caja del sensor

El material de la caja del sensor depende de la opción seleccionada en el código de producto para "Mat. del tubo de medición, superficie en contacto con el producto".

Código de producto para "mat. del tubo de medición, superficie en contacto con el producto"	Material
Opción HA, SA, SD, TH	Superficie exterior resistente a ácidos y basesAcero inoxidable 1.4301 (304)
	Con código de producto para "Opción de sensor", opción CC "Caja de sensor 316L": acero inoxidable, 1.4404 (316L)
Opción SB, SC, SE, SF	Superficie exterior resistente a ácidos y basesAcero inoxidable 1.4301 (304)

Tubos de medición

- DN 8 a 80 (3/8 a 3"): acero inoxidable, 1.4539 (904L); Manifold: acero inoxidable, 1.4404 (316/316L)
- DN 8 a 80 (3/8 a 3"): aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Manifold: aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

Conexiones a proceso

- Bridas según EN 1092-1 (DIN2501) / según ASME B16.5 / según JIS B2220:
 - Acero inoxidable 1.4404 (F316/F316L)
 - Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
 - Bridas locas: acero inoxidable, 1.4301 (F304); partes en contacto con el producto aleación C22
- Todas las otras conexiones a proceso: Acero inoxidable 1.4404 (316/316L)
- Conexiones de proceso disponibles $\rightarrow \cong 163$

Juntas

Conexiones soldadas a proceso sin juntas internas

Accesorios

Cubierta protectora

Acero inoxidable 1.4404 (316L)

Conexiones a proceso	Conexiones bridadas fijas:
concinence a proceso	 Brida EN 1092-1 (DIN 2501)
	 Brida EN 1092-1 (DIN 2512N)
	 Longitudes según Namur conforme a NE 132
	 Brida ASME B16.5
	 Brida IIS B2220
	 Brida de forma A DIN 11864-2. DIN 11866 serie A, brida con entalladura
	Conexiones clamp:
	Tri-Clamp (tubos OD). DIN 11866 serie C
	 Rosca:
	Rosca DN 11851, DIN 11866 serie A
	 Rosca SMS 1145
	Rosca ISO 2853, ISO 2037
	Rosca de forma A DIN 11864-1, DIN 11866 serie A
	Conexiones VCO:
	■ 8-VCO-4
	■ 12-VCO-4
	Materiales de la conexión a proceso → [●] 160
Rugosidad superficial	Los datos indicados se refieren a las piezas que están en contacto con el líquido. Es posible
	solicitar la siguiente calidad de rugosidad de la superfície.
	• SIII pulli • $P_{2} = -0.76 \text{ µm} (20 \text{ µin})$
	• $Ra_{max} = 0.70 \ \mu m (50 \ \mu m)$
	$\mathbf{R}_{\text{max}} = 0.38 \text{ µm} (15 \text{ µm})$
	16.11 Operatividad

Idiomas

Admite la configuración en los siguientes idiomas:

Mediante visualizador local:

Inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, portugués, polaco, ruso, sueco, turco, chino, japonés, bahasa (indonesio), vietnamitas, checo

 Desde el software de configuración "FieldCare": Inglés, alemán, francés, español, italiano, chino, japonés

Configuración local

Mediante módulo de visualización

Se dispone de dos módulos de indicación:



Elementos de indicación

- Indicador gráfico de 4 líneas, iluminado
- Fondo con iluminación en blanco que pasa a rojo en caso de producirse un error del equipo
- El formato en el que se visualizan las variables medidas y las de estado puede configurarse por separado para cada tipo de variable
- Temperaturas ambientes admisibles para el indicador: -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) La legibilidad de la pantalla del indicador puede verse mermada a temperaturas fuera de rango.

Elementos de configuración

- 0
- _
- Operaciones de configuración externas mediante control óptico (3 teclas ópticas) sin necesidad de abrir la caja: ±, □, E
- Se puede acceder también a los elementos de configuración cuando el equipo está en zonas con peligro de explosión

Funciones adicionales

- Función de copia de seguridad de datos La configuración del equipo puede salvaguardarse en el módulo del visualizador.
 Función de comparación de datos
- Permite comparar la configuración del equipo guardada en el módulo del visualizador con la que tiene actualmente el equipo.
- Función de transferencia de datos La configuración del transmisor puede transmitirse a otro dispositivo por medio del módulo de visualización.

Desde el indicador remoto FHX50

Es posible cursar pedido del indicador remoto FHX50 como una opción extra.



Compatibilidad sanitaria	 Certificación 3-A Solo equipos con el código de pedido correspondiente a "Homologación adicional", opción LP "3A", cuentan con una homologación 3-A. Verificación EHEDG Solo los equipos con el código de producto para "Homologaciones adicionales", opción LT "EHEDG", se han verificado según la norma EHEDG y cumplen con los requisitos que esta establece. Para satisfacer los requisitos de la certificación EHEDG, el equipo se debe usar con conexiones a proceso conforme al documento de síntesis del EHEDG titulado "Acoplamientos de tuberías y conexiones a proceso fáciles de limpiar" (www.ehedg.org).
Certificación Fieldbus FOUNDATION	 Interfaz Fieldbus FOUNDATION El equipo de medición tiene el certificado de FieldComm Group y está registrado en este. El equipo de medida cumple los requisitos de las siguientes especificaciones: Certificación conforme a FOUNDATION Fieldbus H1 Prueba de interoperabilidad (ITK), estado de revisión 6.1.1 (certificado del instrumento disponible bajo demanda) Test de conformidad de la capa física El equipo puede funcionar también con equipos certificados de otros fabricantes (interoperabilidad)
Directiva sobre equipos presurizados	 Con la identificación PED/G1/x (x = categoría) en la placa de identificación del sensor, Endress+Hauser confirma que el equipo cumple los "Requisitos de seguridad básicos" especificados en el apéndice I de la Directiva 2014/68/UE, sobre equipos presurizados. Los equipos que no tienen la marca de identificación (PED) han sido diseñados y fabricados de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería. Estos equipos satisfacen los requisitos del artículo 4, párrafo 3 de la Directiva 2014/68/UE, relativa a los equipos presurizados. La gama de aplicaciones está indicada en las tablas de la 6 a 9 del Anexo II de dicha directiva.
Otras normas y directrices	 EN 60529 Grados de protección proporcionados por las cajas/cubiertas (código IP) IEC/EN 60068-2-6 Influencias ambientales: procedimiento de ensayo - Prueba Fc: vibración (sinusoidal). IEC/EN 60068-2-31 Influencias ambientales: procedimiento de ensayo - Prueba Ec: golpes por manejo brusco, principalmente de dispositivos/equipos. EN 61010-1 Requisitos de seguridad para equipos eléctricos de medición, control y de laboratorio - Requisitos generales IEC/EN 61326 Emisiones conformes a requisitos de clase A. Compatibilidad electromagnética (requisitos CEM). IEC 61508 Seguridad funcional de sistemas eléctricos/electrónicos/programables relacionados con seguridad electrónica NAMUR NE 21 Compatibilidad electromagnética (requisitos CEM) de equipos para procesos industriales y de control en laboratorio NAMUR NE 32 Conservación de datos en instrumentos de campo y control, dotados con microprocesadores, en caso de producirse un fallo de alimentación NAMUR NE 43 Estandarización del nivel de la señal para información sobre avería de transmisores digitales con salida de señal analógica.

• NAMUR NE 53

Software de equipos de campo y dispositivos de tratamiento de señales con electrónica digital

 NAMUR NE 80 Aplicación de la "Directiva sobre equipos a presión" a equipos de control de procesos
 NAMUR NE 105

Especificaciones sobre la integración de equipos en buses de campo en herramientas de ingeniería para equipos de campo

- NAMUR NE 107
- Automonitorización y diagnóstico de equipos de campo
- NAMUR NE 131 Requisitos que deben cumplir equipos de campo para aplicaciones estándar
 NAMUR NE 132
- Caudalímetro másico por efecto Coriolis
- NACE MR0103
 Materiales resistentes a agrietamiento por incidencia de sulfhídricos en ambientes corrosivos de refinado de petróleo.
- NACE MR0175/ISO 15156-1 Materiales aptos para el uso en ambientes que contienen H2S en la producción de petróleo y gas.

16.13 Paquetes de aplicaciones

Hay diversos paquetes de aplicación disponibles con los que se amplía la capacidad funcional del equipo. Estos paquetes pueden requerirse para satisfacer determinados aspectos de seguridad o requisitos específicos de la aplicación.

Se puede realizar un pedido de paquetes de software con el instrumento o más tarde a Endress+Hauser. La información detallada sobre el código de producto en cuestión está disponible en su centro local Endress+Hauser o en la página de productos del sitio web de Endress+Hauser: www.endress.com.



Funciones de diagnóstico	Paquete	Descripción
	HistoROM ampliado	Comprende funciones de ampliación que gobiernan el registro de eventos y la activación de la memoria de valores medidos.
		Registro de eventos: Tamaño de memoria ampliado de 20 (versión estándar) a 100 entradas de mensajes.
		 Registro de datos (registrador de líneas): Activación de una capacidad de memoria de hasta 1000 valores medidos. Emisión de hasta 250 valores medidos por cada uno de los 4 canales de memoria. El intervalo de registro puede ser configurado por el usuario. Acceso a los ficheros con el histórico de los valores medidos desde el indicador o la aplicación de software de configuración local, p. ej., FieldCare o DeviceCare o un servidor web.

Heartbeat Technology	Paquete	Descripción
	Verificación Heartbeat	 Verificación Heartbeat Cumple con los requisitos de verificación de trazabilidad conforme a DIN ISO 9001:2008 cap. 7.6 a) "Control del equipo de monitorización y medición". Permite una verificación de funciones del equipo instalado sin necesidad de interrumpir el proceso. Permite una verificación de trazabilidad bajo demanda, que incluye un informe. Proceso de verificación sencillo mediante operación local u otras interfaces de configuración. Evaluación clara del punto de medición (pasa/falla) con una elevada cobertura de verificación en el ámbito de las especificaciones del fabricante. Ampliación de los intervalos de calibración conforme a la evaluación de riesgos para el operario.

Densidad especial	Paquete	Descripción
	Densidad especial	Muchas aplicaciones utilizan la densidad como un valor medido clave para monitorizar la calidad o controlar los procesos. El dispositivo mide la densidad del líquido como estándar y pone este valor a disposición del sistema de control. El paquete de aplicaciones "Densidad especial" proporciona una medición de densidad de alta precisión en un amplio rango de densidades y temperaturas, en particular para aplicaciones sometidas a condiciones de proceso variables.

16.14 Accesorios

Visión general de los accesorios disponibles para efectuar pedidos \rightarrow 🗎 142

16.15 Documentación suplementaria

Para una visión general sobre el alcance de la documentación técnica del equipo, consúltese:

- *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Introduzca el número de serie indicado en la placa de identificación
- *Endress+Hauser Operations App*: Introduzca el número de serie indicado en la placa de identificación o escanee el código matricial en 2D (código QR) que presenta la placa de identificación

Documentación estándar Manual de instrucciones abreviado

Manual de instrucciones abreviado para el sensor

Instrumento de medición	Código de la documentación
Proline Promass F	KA01261D

Manual de instrucciones abreviado para transmisor

Equipo de medición	Código de la documentación
Proline Promass 200	KA01267D

Información técnica

Equipo de medición	Código de la documentación
Promass F 200	TI01060D

Documentación Instrucciones de segu complementaria según	uridad
Contenido	Código de la documentación
ATEX/IECEx Ex i	XA00144D
ATEX/IECEx Ex d	XA00143D
ATEX/IECEx Ex nA	XA00145D
cCSAus IS	XA00151D
cCSAus XP	XA00152D
INMETRO Ex i	XA01300D
INMETRO Ex d	XA01305D
INMETRO Ex nA	XA01306D
NEPSI Ex i	XA00156D
NEPSI Ex d	XA00155D
NEPSI Ex nA	XA00157D
NEPSI Ex i	XA1755D
NEPSI Ex d	XA1754D
NEPSI Ex nA	XA1756D
JPN Ex d	XA01763D

Documentación especial

Contenido	Código de la documentación
Información sobre la Directiva de equipos de presión	SD01614D
Módulo de visualización y configuración FHX50	SD01007F
Heartbeat Technology	SD01848D

Instrucciones para la instalación

Contenido	Comentario
Instrucciones de instalación para juego de piezas de repuesto y accesorios	 Acceda a la visión general de todos los conjuntos de piezas de repuesto disponibles a través del W@M Device Viewer →

Índice alfabético

A

11	
Acceso directo	. 48
Acceso para escritura	. 51
Acceso para lectura	. 51
Activación de la protección contra escritura	. 90
Adaptar el comportamiento ante diagnóstico	109
Adaptar la señal de estado	110
Aislamiento galvánico	149
Aislamiento térmico	. 24
Ajuste del idioma de las operaciones de configuración	61
Ajustes	
Administración (Administration)	. 86
Ajuste del sensor	. 73
Configuración avanzada del visualizador	. 83
Detección de tubería parcialmente llena	71
Gestión de la configuración del equipo	. 86
Indicador local	. 67
Media	. 66
Salida de conmutación	. 79
Salida de pulsos	. 74
Salida de pulsos/frecuencia/conmutación 74	4.75
Simulación	. 88
Supresión de caudal residual	. 70
UNIDADES SISTEMA	. 63
Aiustes de configuración	
Entrada analógica	67
Etiqueta del equipo	. 62
Reinicie el equipo	135
Reinicio de un totalizador	. 99
Reinicio del equipo	135
Reinicio totalizador	99
Totalizador	81
Aiustes de parámetros	01
Administración (Submenú)	86
Aiuste (Menú)	62
Ajuste de sensor (Submenú)	. 73
Ajuste del punto cero (Submenú)	73
Analog inputs (Submenú)	67
Configuración Backup Indicador (Submenú)	86
Detección tubo narcialmente lleno (Asistente)	71
Diagnóstico (Menú)	131
Información del dispositivo (Submenú)	135
Maneio del totalizador (Submenú)	99
Memorización de valores medidos (Submenú)	100
Salida de conmutación nulso-frecuenc (Asistente)	100
74 7 ^r	5 79
Selección medio (Submenú)	, , , , 66
Simulación (Submenú)	88
Supresión de caudal residual (Asistente)	. 00 70
Totalizador (Submenú)	97
Totalizador (Submenú)	.)/
Unidades de sistema (Submenú)	. 01 63
Valores de salida (Submenú)	ΩΩ
Variahles del proceso (Submenú)	96
Visualización (Acistonto)	67
Visualización (Submenú)	82
	00

Ajustes para proteger los parámetros de	
configuración) 0
Alcance de las funciones	
AMS Device Manager	56
Field Communicator 5	56
Field Communicator 475 5	56
Alcance funcional	
Field Xpert	54
AMS Device Manager	56
Función	56
Aplicación	45
Applicator	<u>4</u> 6
Archivos descriptores del equipo	57
Asignación de terminales	50
Asistente	
Detección tubo parcialmente lleno	71
Salida de conmutación pulso-frecuenc	79
Supresión de caudal residual	70
Visualización	57
Aspectos hásicos del diseño	,,
Frror medido máximo	55
Ponotibilidad	55
Autorización do acceso a parómotros	כו
	- 1
)⊥ - 1
Acceso para lectura)1
_	

В

Bloque transductor de DIAGNÓSTICO 1	132
Bloqueo del equipo, estado	96
Bloqueo del teclado	
Activación	52
Desactivación	52

С

Cable de conexión
Caja del sensor
Calentamiento del sensor
Campo de aplicación
Riesgos residuales
Campo operativo de valores del caudal
Características de funcionamiento
Certificación 3-A
Certificación Ex
Certificación Fieldbus FOUNDATION 166
Certificado EHEDG
Certificados
Clase climática
Código ampliado de producto
Transmisor
Código de acceso
Entrada incorrecta
Código de acceso directo
Código de pedido
Código de pedido ampliado
Sensor
Código de producto

Compatibilidad electromagnética
Compatibilidad sanitaria 166
Componentes del equipo 14
Comportamiento de diagnóstico
Explicación
Símbolos
Comprobación
Instalación
Comprobaciones de inspección
Conexionado
Comprobaciones tras la conexión (lista de
comprobaciones)
Comprobaciones tras la instalación 61
Comprobaciones tras la instalación (lista de
comprobaciones)
Condiciones de instalación
Aislamiento térmico
Calentamiento del sensor
Dimensiones de instalación
Disco de ruptura
Lugar de instalación
Orientación
Presión del sistema
Tramos rectos de entrada y salida 23
Tubería descendente
Vibraciones
Condiciones de trabajo de referencia
Condiciones para el almacenamiento
Conexión
ver Conexión eléctrica
Conexión del instrumento de medición
Conexión eléctrica
Commubox FXA291
Equipo de medición
Grado de protección
Software de configuración
Mediante interfaz de servicio (CDI) 54
Conexionado eléctrico
Herramientas de configuración
Mediante red FOUNDATION Fieldbus 53
Conexiones a proceso
Configuración
Configuración a distancia
Consejo
ver Texto de ayuda
Consumo de corriente
Consumo de potencia

D

Datos sobre la versión del equipo	
Datos técnicos, visión general 145	
Declaración de conformidad	
Definir el código de acceso	
Densidad	
Desactivación de la protección contra escritura 90	
DeviceCare	
Fichero descriptor del dispositivo 57	
Devolución del equipo 140	

Diagnósticos Símbolos
Dimensiones de instalación
Dimensiones para el montaje
ver Dimensiones de instalación
Dirección/sentido del caudal 22, 27
Directiva sobre equipos presurizados 166
Disco de ruptura
Instrucciones de seguridad
Presión de activación
Diseño del sistema
Sistema de medición
ver Diseño del equipo de medición
Documentación sobre el instrumento
Documentación complementaria 8
Documento
Función
Símbolos usados

Ε

Editor de textos
Editor numérico
Elementos de configuración
Eliminación de residuos
Entorno
Resistencia a golpes
Resistencia a vibraciones
Temperatura de almacenamiento 156
Entrada
Entrada de cable
Grado de protección
Entradas de cable
Datos técnicos
Equipo de medición
Configuración
Estructura
Equipos de medida y ensayo 138
Error medido máximo
Esterilización in situ (SIP) 157
Estructura
Equipo de medición
Menú de configuración
Estructura de bloques del FOUNDATION Fieldbus 93

F

-	
Fallo de la fuente de alimentación	151 166
Fecha de fabricación	17
Ficheros descriptores del dispositivo	57
Field Communicator	
Función	56
Field Communicator 475	56
Field Xpert	
Función	54
Field Xpert SFX350	54
FieldCare	54
Establecimiento de una conexión	55
Fichero descriptor del dispositivo	57
Función	54

Indicador 55 Filosofía de funcionamiento 40 Filtrar el libro de registro de eventos 133 Finalidad del documento 6
Firmware
Fecha de la versión
Versión
Funcionamiento seguro
Funciones
ver Parámetro

G

-	
Gestión de la configuración del equipo	86
Giro del cabezal transmisor	28
Giro del compartimento de la electrónica	
ver Giro del cabezal transmisor	
Giro del módulo indicador	28
Grado de protección	157

H Ho

11	
Herramientas	
Conexión eléctrica	30
Instalación	27
Transporte	9
Herramientas de conexión 3	30
Herramientas para el montaje 2	27
Historia de eventos	33
Historial del firmware 13	37
HistoROM	36
Homologaciones	55

I

ID del fabricante57ID del tipo de equipo57
Identificación del equipo de medición
Idiomas, opciones para operación
Igualación de potencial
Indicador
Evento de diagnóstico actual
Evento de diagnóstico anterior
ver Indicador local
Indicador local
ver En estado de alarma
ver Mensaje de diagnóstico
ver Pantalla para operaciones de configuración
Vista de edición
Vista de navegación
Influencia
Presión del producto
Temperatura ambiente
Temperatura del producto
Información de diagnóstico
DeviceCare 107
Diseño descrinción 106 108
FieldCare 107
Indicador local 105
Medidas correctivas
Visión gonoral 11/
Información cobre al degumento

Inspección	
Mercancía recibida	15
Instalación	21
Instrucciones de conexión especiales	35
Instrumento de medición	
Activación	61
Conversión	139
Eliminación de residuos	141
Extracción	140
Montaie de los sensores	2.7
Prenaración para el montaie	2.7
Prenaración para la conexión eléctrica	33
Reparaciones	. ככ 139
Integración en el sistema	57
	וכ .
L	
 Lanzamiento del software	57
Lectura de los valores medidos	96
l ímite caudal	159
I imnieza	1))
Empleza Ectorilización in situ (SID)	120
	120
Limpieza externa	120
	120
	120
Limpleza externa	138
Limpieza in situ (CIP)	157
Limpieza interior	157
Lista de comprobaciones	
Comprobaciones tras la conexión	37
Comprobaciones tras la instalación	29
Lista de eventos	133
Lista diagn	132
Localización y resolución de fallos	
En general	103
Lugar de instalación	21
λα	
IVI Manua C	1 < 5
	105
Marca CE	165
Marcas registradas	. 8
Máscara de entrada	. 44
Materiales	160
Medidas correctivas	
Acceso	107
Cont. cerrado	107
Mensaje de diagnóstico	105
Mensajes de error	
ver Mensajes de diagnóstico	
Menú	
Ajuste	62
Diagnóstico	131
Operación	96
Menú contextual	20
Acceso	46
Cont corrado	- - 1 0 /16
συπ. τεπαυσ Ενρίερειός	40 716
Lapilación Monú do configuración	. 40
Fotmature	20
	39
Ivienus, submenus	39

Submenús y roles de usuario
Menús
Para ajustes avanzados
Para configurar el equipo de medición 62
Microinterruptor para protección contra escritura 91
Microinterruptores
ver Microinterruptor para protección contra escritura
Módulo de electrónica E/S
Módulo del sistema electrónico de E/S 14
Módulo del sistema electrónico principal 14
N
Ν
Nombre del equipo

Nombre del equipo
Sensor
Transmisor
Normas y directrices
Número de serie

0

Orientación (vertical, horizontal)
Р
Pantalla para operaciones de configuración 41
Paquetes de aplicaciones
Parámetros
Introducción de un valor
Modificación
Parámetros de configuración
Adaptar el instrumento de medición a las
condiciones de proceso
Idioma operativo (Language)
Pérdida de carga
Personal de servicios de Endress+Hauser
Reparaciones
Peso 10
Iransporte (observaciones)
Unidades del Sistema Internacional (SI) 100
Diago do recombio
Pieza de recalibilo
Place de identificación
Sensor 17
Transmisor 16
Posibilidades de configuración 38
Precisión 152
Preparación de las conexiones
Preparación para el montaje
Presión del producto
Influencia
Presión del sistema
Principio de medición
Protección contra escritura
Mediante código de acceso
Mediante microinterruptor para protección contra
escritura
Mediante operación de bloque 92
Protección contra escritura mediante hardware 91
Puesta en marcha 61
Ajustes avanzados

Configuración del equipo de medición 62
R
Pango do modición
Fiemple de célcule para casos 147
Para gases
Para liquidos
Rango de medida, recomendado
Rango de temperatura
Temperatura de aimacenamiento
l'emperatura del producto 15/
Rango de temperaturas de almacenamiento 156
Rangos de presión-temperatura
Recalibración
Recambio
Componentes del instrumento
Recepción de material
Registrador lineal
Regulación sobre materiales en contacto con los
alimentos
Reparación de un equipo 139
Reparación del equipo 139
Reparaciones
Observaciones
Repetibilidad
Requisitos para el personal
Resistencia a golpes
Resistencia a vibraciones
Revisión del equipo
Roles de usuario
Rugosidad superficial
Ruta de navegación (Vista de navegación) 42
s
Solido 147
Sanua
Seguridad dal producto
Seguridad on al lugar de trabaio
Selisol
Montaio 27
Montaje
Montaje
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señal de satada105
Montaje
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser128
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser138Mantenimiento138
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser138Mantenimiento138Símbolos22
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser105, 108Mantenimiento138SímbolosEn el asistenteEn el asistente43
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser105, 108Mantenimiento138Símbolos43En el asistente43En el campo para estado del indicador local41
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser105, 108Mantenimiento138Símbolos118En el asistente43En el campo para estado del indicador local41En el editor numérico y de textos44
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser105, 108Mantenimiento138SímbolosEn el asistenteEn el campo para estado del indicador local41En el editor numérico y de textos43En menús43
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser105, 108Mantenimiento138Símbolos138En el asistente43En el campo para estado del indicador local41En el editor numérico y de textos43En parámetros43En parámetros43
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser105, 108Mantenimiento138Símbolos43En el asistente43En el campo para estado del indicador local41En el editor numérico y de textos44En menús43En parámetros43En submenús43
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser105, 108Mantenimiento138Símbolos43En el asistente43En el campo para estado del indicador local41En el editor numérico y de textos44En menús43En parámetros43En submenús43Para bloquear41
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser105, 108Mantenimiento138Símbolos43En el asistente43En el campo para estado del indicador local41En el editor numérico y de textos44En menús43En parámetros43En submenús43Para bloquear41Para comportamiento de diagnóstico41
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser105, 108Mantenimiento138Símbolos43En el asistente43En el campo para estado del indicador local41En el editor numérico y de textos44En menús43En parámetros43En submenús43Para bloquear41Para comportamiento de diagnóstico41
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser138Mantenimiento138Símbolos43En el asistente43En el campo para estado del indicador local41En el editor numérico y de textos44En menús43En parámetros43En submenús43Para bloquear41Para comportamiento de diagnóstico41Para corregir44
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser138Mantenimiento138Símbolos1En el asistente43En el campo para estado del indicador local41En el editor numérico y de textos44En menús43En parámetros43En submenús43Para bloquear41Para comportamiento de diagnóstico41Para el número del canal de medición41
Montaje27Señal de alarma148Señal de salida147Señales de estado105, 108Servicios de Endress+Hauser105, 108Mantenimiento138Símbolos43En el asistente43En el campo para estado del indicador local41En el editor numérico y de textos44En menús43En parámetros43En submenús43Para bloquear41Para comportamiento de diagnóstico41Para el número del canal de medición41Para la señal de estado41

Submenú

Ajuste del punto cero	73
Analog inputs	57
Configuración Backup Indicador 8	36
Información del dispositivo 13	35
Lista de eventos	33
Manejo del totalizador	99
Memorización de valores medidos)0
Selección medio 6	56
Simulación	38
Totalizador) 7
Totalizador 1 n	31
Unidades de sistema 6	53
Valores de salida	98
Variables del proceso	96
Visión general	ŧΟ
Visualización	33
Supresión de caudal residual	ŧ9

Т

Tareas de mantenimiento
Teclas de configuración
ver Elementos de configuración
Temperatura ambiente
Influencia
Temperatura de almacenamiento
Temperatura del producto
Influencia
Tensión de alimentación
Terminales
Texto de ayuda
Acceso
Cont. cerrado
Explicación
Tiempo de respuesta 154
Totalizador
Configuración
Tramos rectos de entrada 23
Tramos rectos de salida 23
Transmisión cíclica de datos
Transmisor
Conexión de los cables de señal
Giro de la caja
Giro del módulo indicador
Transporte del equipo de medición
Tratamiento final del embalaje 20
Tubería descendente
TT
Unidad de alimentación

Unidad de alimentación	
Requisitos	5
Uso correcto del equipo 10)
Uso correcto del equipo del instrumento de medición	
Casos límite)
Uso incorrecto)

ver Uso correcto del equipo

V
Valores medidos
ver Variables de proceso
Valores visualizados
En estado de bloqueo
Variables de proceso
Caudal másico
Medido/a
Ver el registro de datos (memoria de valores medidos)
100
Verificación funcional
Vibraciones
Vista de navegación
En el asistente
En el submenú

W

W@M													138, 139
W@M Device Viewer	•	•	•	•	•	•	 •		•	•	•	•	. 16, 139

Ζ



www.addresses.endress.com

