


操作手册

Proline Promass O 100

科里奥利质量流量计
Modbus RS485



- 请将文档妥善保存在安全地方，便于操作或使用设备时查看。
- 为了避免人员或装置出现危险，请仔细阅读“基本安全指南”章节，以及特定操作步骤对应文档中的所有其他安全指南。
- 制造商保留修改技术参数的权利，将不预先通知。**Endress+Hauser** 当地销售中心将为您提供最新信息和更新后的指南。

目录

1	文档信息	5	7	电气连接	24
1.1	文档功能	5	7.1	连接条件	24
1.2	图标	5	7.1.1	所需工具	24
1.2.1	安全图标	5	7.1.2	连接电缆要求	24
1.2.2	电气图标	5	7.1.3	接线端子分配	26
1.2.3	工具图标	5	7.1.4	针脚分配和仪表插头	29
1.2.4	特定信息图标	5	7.1.5	屏蔽和接地	30
1.2.5	图中的图标	6	7.1.6	准备测量设备	30
1.3	文档资料	6	7.2	连接测量设备	30
1.3.1	标准文档资料	6	7.2.1	连接变送器	30
1.3.2	补充文档资料	6	7.2.2	连接 Promass 100 安全栅	32
1.4	注册商标	7	7.2.3	确保电势平衡	32
2	基本安全指南	8	7.3	特殊连接指南	33
2.1	人员要求	8	7.3.1	连接实例	33
2.2	指定用途	8	7.4	硬件设置	33
2.3	工作场所安全	9	7.4.1	开启终端电阻	33
2.4	操作安全	9	7.5	确保防护等级	34
2.5	产品安全	9	7.6	连接后检查	35
2.6	IT 安全	9	8	操作方式	36
3	产品描述	10	8.1	操作选项概述	36
3.1	产品设计	10	8.2	操作菜单的结构和功能	37
3.1.1	Modbus RS485 型仪表	10	8.2.1	操作菜单结构	37
4	到货验收和产品标识	11	8.2.2	操作原理	38
4.1	到货验收	11	8.3	通过调试工具访问操作菜单	38
4.2	产品标识	11	8.3.1	连接调试工具	38
4.2.1	变送器铭牌	12	8.3.2	FieldCare	39
4.2.2	传感器铭牌	13	9	系统集成	41
4.2.3	Promass 100 安全栅-铭牌	14	9.1	设备描述文件概述	41
4.2.4	测量设备上的图标	14	9.1.1	设备的当前版本信息	41
5	储存和运输	15	9.1.2	调试工具	41
5.1	储存条件	15	9.2	Modbus RS485 信息	41
5.2	运输产品	15	9.2.1	功能代码	41
5.2.1	测量设备, 不带起吊吊环	15	9.2.2	寄存器信息	42
5.2.2	测量设备, 带起吊吊环	15	9.2.3	响应时间	42
5.2.3	使用叉车的叉体运输	16	9.2.4	Modbus 数据映射	42
5.3	包装处置	16	10	调试	44
6	安装	17	10.1	功能检查	44
6.1	安装条件	17	10.2	通过 FieldCare 建立连接	44
6.1.1	安装位置	17	10.3	设置操作语言	44
6.1.2	环境条件和过程条件要求	19	10.4	设置测量设备	44
6.1.3	特殊安装指南	21	10.4.1	确定位号名称	44
6.2	安装测量设备	22	10.4.2	设置系统单位	45
6.2.1	所需工具	22	10.4.3	选择和设置介质	47
6.2.2	准备测量设备	22	10.4.4	设置通信接口	47
6.2.3	安装测量设备	22	10.4.5	设置小流量切除	49
6.3	安装后检查	23	10.4.6	设置非满管检测	50
			10.5	高级设置	51
			10.5.1	计算值	51
			10.5.2	执行传感器调整	52
			10.5.3	设置累加器	53

10.6	仿真	53	14.5	废弃	76
10.7	写保护设置, 防止未经授权的访问	55	14.5.1	拆卸测量设备	76
10.7.1	通过访问密码设置写保护	55	14.5.2	废弃测量设备	77
10.7.2	通过写保护开关设置写保护	56			
11	操作	57	15	附件	78
11.1	查看设备锁定状态	57	15.1	服务类附件	78
11.2	调整操作语言	57	15.2	系统组件	78
11.3	设置显示	57			
11.4	读取测量值	57	16	技术参数	79
11.4.1	过程变量	57	16.1	应用	79
11.4.2	累加器	58	16.2	功能与系统设计	79
11.4.3	输出值	59	16.3	输入	79
11.5	使测量设备适应过程条件	59	16.4	输出	80
11.6	执行累加器复位	59	16.5	电源	82
			16.6	性能参数	83
12	诊断和故障排除	61	16.7	安装	86
12.1	常规故障排除	61	16.8	环境条件	86
12.2	通过发光二极管显示诊断信息	62	16.9	过程条件	87
12.2.1	变送器	62	16.10	机械结构	89
12.2.2	Promass 100 安全栅	62	16.11	可操作性	91
12.3	现场显示单元上的诊断信息	63	16.12	证书和认证	91
12.3.1	诊断信息	63	16.13	应用软件包	92
12.3.2	查看补救措施	65	16.14	附件	93
12.4	FieldCare 中的诊断信息	65	16.15	文档资料	93
12.4.1	诊断选项	65			
12.4.2	查看补救信息	67	17	附录	94
12.5	通过通信接口的诊断信息	67	17.1	操作菜单概述	94
12.5.1	读取诊断信息	67	17.1.1	“操作”菜单	94
12.5.2	设置错误响应应模式	67	17.1.2	“设置”菜单	94
12.6	调整诊断信息	68	17.1.3	“诊断”菜单	98
12.6.1	调整诊断响应	68	17.1.4	“专家”菜单	101
12.7	诊断信息概述	68			
12.8	未解决诊断事件	70	索引	116	
12.9	诊断列表	70			
12.10	事件日志	71			
12.10.1	事件历史	71			
12.10.2	筛选事件日志	71			
12.10.3	事件信息概述	71			
12.11	复位测量设备	72			
12.11.1	“设备复位”参数的功能范围	73			
12.12	设备信息	73			
12.13	固件版本号	74			
13	维护	75			
13.1	维护任务	75			
13.1.1	外部清洗	75			
13.2	测量和测试设备	75			
13.3	Endress+Hauser 服务	75			
14	维修	76			
14.1	概述	76			
14.2	备件	76			
14.3	Endress+Hauser 服务	76			
14.4	返回	76			





1 文档信息

1.1 文档功能







《操作手册》提供设备在生命周期各个阶段内的所有信息：从产品标识、到货验收和储存，至安装、连接、操作和调试，以及故障排除、维护和废弃。

1.2 图标



1.2.1 安全图标

图标	说明
	危险! 危险状况警示图标。疏忽将导致人员严重或致命伤害。
	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	小心! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员轻微或中等伤害。
	提示! 操作和其他影响提示信息图标。不会导致人员伤害。




1.2.2 电气图标









图标	说明	图标	说明
	直流电		交流电
	直流电和交流电		接地连接 操作员默认此接地端已经通过接地系统可靠接地。
	保护性接地连接 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。		等电势连接 必须连接至工厂接地系统中：使用等电势连接线或采用星型接地系统连接，取决于国家标准或公司规范。

1.2.3 工具图标





图标	说明
	内六角扳手
	开口扳手

1.2.4 特定信息图标


图标	说明
	允许 标识允许的操作、过程或动作。
	推荐 标识推荐的操作、过程或动作。
	禁止 标识禁止的操作、过程或动作。



图标	说明
	提示 标识附加信息。
	参考文档
	参考页面
	参考图
	操作步骤
	系列操作后的结果
	帮助信息
	目视检查

1.2.5 图中的图标

图标	说明	图标	说明
1, 2, 3,...	部件号		操作步骤
A, B, C, ...	视图	A-A, B-B, C-C, ...	章节
	危险区域		安全区域(非危险区域)
	流向		

1.3 文档资料

-  包装中的技术资料文档信息查询方式如下：
 - W@M Device Viewer：输入铭牌上的序列号(www.endress.com/deviceviewer)
 - Endress+Hauser Operations App：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码(QR 码)。

 文档及其相应文档资料代号的详细列表→  93

1.3.1 标准文档资料

文档资料类型	用途和内容
技术资料	设备的设计规划指南 文档包含设备的所有技术参数，附件概述和其他可以随设备一同订购的产品信息。
简明操作指南	指导用户成功获取第一个测量值 文档包含所有必要信息，从到货验收到初始调试。
Modbus RS485 寄存器信息	Modbus RS485 寄存器信息的参考文档 提供操作菜单中各个功能参数的 Modbus 信息。

1.3.2 补充文档资料

根据订购的仪表型号，随箱提供相应的附加文档资料：必须始终严格遵守补充文档资料中的各项说明。补充文档资料是整套设备文档的组成部分。

1.4 注册商标

Modbus®

施耐德自动化有限公司的注册商标

Microsoft®

微软公司(Redmond, Washington, 美国)的注册商标

Applicator®、FieldCare®、Field Xpert™、HistoROM®、Heartbeat Technology™

Endress+Hauser 集团的注册商标或正在注册中的商标

2 基本安全指南

2.1 人员要求

安装、调试、诊断和维护人员必须符合下列要求：

- ▶ 经培训的合格专业人员必须具有执行特定功能和任务的资质
- ▶ 经工厂厂方/操作员授权
- ▶ 熟悉联盟/国家法规
- ▶ 开始操作前，专业人员必须事先阅读并理解《操作手册》、补充文档和证书(取决于实际应用)中的内容
- ▶ 遵守操作指南和基本条件要求

操作人员必须符合下列要求：

- ▶ 接受工厂厂方-操作员针对任务要求的指导和授权
- ▶ 遵守《操作手册》中的操作指南

2.2 指定用途

应用和介质

本文档介绍的测量设备仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于具体订购型号，测量设备还可用于爆炸、易燃、有毒和氧化介质的测量。

在危险区中、卫生型应用场合中或过程压力会导致使用风险增大的应用场合中使用的测量设备的铭牌上有相应的标识。

为了确保使用周期内的测量设备始终能正常工作，请注意：

- ▶ 仅当完全符合铭牌参数，及《操作手册》和补充文档资料中列举的常规操作条件要求时，方可使用测量设备。
- ▶ 参考铭牌，检查所订购的设备是否允许在危险区域中使用(例如：防爆保护、压力容器安全)。
- ▶ 测量设备仅适用于其接液部件材料具有足够耐腐蚀能力的介质的测量。
- ▶ 不在大气温度下使用的测量设备必须完全符合相关设备文档中规定的相关基本条件要求：“文档资料”章节→ 6。

错误使用

用于非指定用途可能会破坏设备的安全性。由于不恰当使用，或用于非指定用途而导致的设备损坏，制造商不承担任何责任。

注意

测量腐蚀性或磨损性流体时，存在测量管破裂的危险。

机械过载可能会导致外壳破裂！

- ▶ 核实过程流体与测量管材料的兼容性。
- ▶ 确保所有过程接液部件材料均具有足够的耐腐蚀性。
- ▶ 遵守最高过程压力要求。

核实非清晰测量条件：

- ▶ 测量特殊流体和清洗用流体时，Endress+Hauser 十分乐意帮助您核实接液部件的耐腐蚀性。但是，过程中的温度、浓度或液位的轻微变化，可能改变耐腐蚀性，因此，Endress+Hauser 对此不做任何担保和承担任何责任。

其他风险

警告

存在测量管破裂导致外壳破裂的危险！

- ▶ 对于不带爆破片的仪表，测量管破裂时，可能会超出传感器外壳的压力负载能力，导致传感器外壳破裂或失效。

内部电子部件的功率消耗可能会使得外壳表面温度升高 20 K。热过程流体流经测量设备将进一步升高外壳的表面温度。特别需要注意：传感器表面温度可能将接近流体温度。

存在高流体温度烧伤的危险!

- ▶ 测量高温流体时，确保已采取防护措施，避免发生接触性烧伤。

2.3 工作场所安全

操作设备时:

- ▶ 遵守联盟/国家法规，穿戴人员防护装置。

在管路中进行焊接操作时:

- ▶ 禁止通过测量设备实现焊接单元接地。

湿手操作设备时:

- ▶ 存在更高的电子冲击的风险，建议穿戴防护手套。

2.4 操作安全

存在人员受伤的风险。

- ▶ 仅在正确技术条件和失效安全条件下操作设备。
- ▶ 操作员有责任确保设备在无干扰条件下操作。

改装设备

禁止进行未经授权的设备改动，可能导致不可预见的危险。

- ▶ 如需改动，请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

修理

应始终确保设备的操作安全性和测量可靠性:

- ▶ 仅进行明确允许的设备修理。
- ▶ 遵守联盟/国家法规中的电子设备修理准则。
- ▶ 仅使用 Endress+Hauser 的原装备件和附件。

2.5 产品安全

测量设备基于工程实践经验设计，符合最先进、最严格的安全要求。通过出厂测试，可以安全使用。

测量设备遵守常规安全标准和法律要求。此外，还符合设备 EC 一致性声明中列举的 EC 准则。Endress+Hauser 通过粘贴 CE 标志确认设备满足此要求。

2.6 IT 安全

只有按照安装指南操作和使用设备，我们才会提供质保。设备配备安全机制，防止设备设置被意外更改。

IT 安全措施根据操作员安全标准制定，旨在为设备和设备数据传输提供额外防护，必须由操作员亲自实施。


3 产品描述

仪表包括一台变送器和一个传感器。订购本安型 Modbus RS485 仪表时，Promass 100 安全栅为标准供货件，操作仪表时，必须使用。

下列结构类型的仪表可供用户选择。一体式结构：变送器和传感器组成一个整体机械单元。

3.1 产品设计

3.1.1 Modbus RS485 型仪表



A0017609


图 1 测量设备的重要部件示意图

- 1 传感器
- 2 变送器外壳
- 3 主要电子模块
- 4 变送器外壳盖


i Promass 100 安全栅为 Modbus RS485 本安型仪表的标准供货件。

4 到货验收和产品标识


4.1 到货验收




供货清单(1)上的订货号是否与产品粘贴标签(2)上的订货号一致？



物品是否完好无损？



铭牌参数是否与供货清单上的订购信息一致？



包装中是否包含《技术资料》CD 光盘(取决于设备型号)和印刷文件？



- 任一上述条件不满足时，请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。
- 取决于仪表型号，包装中可能不含 CD 光盘！在此情形下，可以登陆网址或通过 Endress+Hauser Operations App 查询技术文档资料，参考“产品标识”章节 → 11。

4.2 产品标识


测量设备的标识信息如下：

- 铭牌参数
- 订货号，标识供货清单上的设备特征
- 在 W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) 中输入铭牌上的序列号：显示测量设备的所有信息
- 在 Endress+Hauser Operations App 中输入铭牌上的序列号，或使用 Endress+Hauser Operations App 扫描铭牌上的二维码(QR 码)：显示测量设备的所有信息

包装中的技术资料文档信息的查询方式如下：

- “设备其他标准文档资料” → 6 和“设备补充文档资料” → 6 章节
- W@M Device Viewer：输入铭牌上的序列号(www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App：输入铭牌上的序列号，或扫描铭牌上的二维码(QR 码)

4.2.1 变送器铭牌



A0017520

图 2 变送器的铭牌示意图

- 1 制造地
- 2 变送器名称
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 电气连接参数，例如：可选输入和输出、供电电压
- 7 允许环境温度(T_a)
- 8 防护等级
- 9 二维码
- 10 安全指南补充文档资料代号→ 93
- 11 生产日期：年-月
- 12 CE 认证、C-Tick 认证
- 13 固件版本号(FW)

4.2.2 传感器铭牌




图 3 传感器的铭牌示意图

- 1 传感器名称
- 2 制造地
- 3 订货号
- 4 序列号
- 5 扩展订货号
- 6 法兰标称口径/标称压力
- 7 传感器测试压力
- 8 传感器标称口径
- 9 传感器参数：例如第二腔室压力范围、扩展密度(特殊密度标定)
- 10 测量管和管件材料
- 11 介质温度范围
- 12 防护等级
- 13 防爆认证和压力设备指令的附加信息
- 14 允许环境温度(Ta)
- 15 安全指南补充文档资料代号→ 93
- 16 CE 认证、C-Tick 认证
- 17 流向
- 18 生产日期：年-月
- 19 二维码



订货号

提供订货号，可以重新订购测量设备。

扩展订货号

- 完整列举设备型号(产品类别)和基本参数(必选项)。
- 仅仅列举可选参数(可选项)中的安全参数和认证参数(例如：LA)。同时还订购其他可选参数时，使用占位符#统一表示(例如：#LA#)。
- 订购的可选参数中不包括安全参数和认证参数时，使用占位符+表示(例如：XXXXXX-ABCDE+)。

4.2.3 Promass 100 安全栅-铭牌




图 4 Promass 100 安全栅的铭牌示意图

- 1 非危险区域和 2 区 / Div. 2 防爆场合
- 2 Promass 100 安全栅的序列号、材料号和二维码
- 3 电气连接参数，例如：可选输入和输出、供电电压
- 4 防爆认证信息
- 5 安全警告图标
- 6 通信信息
- 7 本安防爆场合
- 8 制造地
- 9 安全指南补充文档资料代号→ 93
- 10 允许环境温度(T_a)
- 11 CE 认证、C-Tick 认证

4.2.4 测量设备上的图标

图标	说明
	警告! 危险状况警示图标。疏忽可能导致人员严重或致命伤害。
	参考文档 参考相关设备文档。
	保护性接地连接 进行后续电气连接前，必须确保此接线端已经安全可靠地接地。

5 储存和运输


5.1 储存条件

储存时，请注意以下几点：

- 使用原包装储存设备，原包装提供抗冲击保护。
- 请勿拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封圈表面机械受损和测量管污染。
- 采取防护措施，避免仪表直接日晒，出现过高表面温度。
- 储存温度：-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
订购选项“测试，证书”，选型代号 JM：-50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F)，
推荐储存温度为+20 °C (+68 °F)
- 在干燥无尘环境中储存设备。
- 请勿储存在户外。

5.2 运输产品

使用原包装将测量设备运输至测量点。



A0015604

i 请勿拆除安装在过程连接上的防护罩或防护帽。防护罩或防护帽用于防止密封圈表面机械受损和测量管污染。


5.2.1 测量设备，不带起吊吊环

⚠ 警告

测量设备的重心高于起吊点位置。

测量设备如果滑动，存在人员受伤的风险。

- ▶ 固定测量设备，防止滑动或旋转。
- ▶ 注意包装上的重量参数(粘帖标签)。



A0015606

5.2.2 测量设备，带起吊吊环

⚠ 小心

带起吊吊环的设备的特殊运输指南

- ▶ 仅允许使用设备或法兰上的起吊吊环运输设备。
- ▶ 必须始终将设备固定在至少两个起吊吊环上。

5.2.3 使用叉车的叉体运输

运输木箱包装的设备时，将叉车的叉体从纵向或横向伸入木箱底板下，抬起测量设备。

5.3 包装处置

所有包装均采用环保材料，100%可回收再利用：

- 测量设备的内包装：聚酯拉伸薄膜，符合 EC 准则 2002/95/EC (RoHS)。
- 包装：
 - 木箱，符合 ISPM 15 标准，带 IPPC 标志。
 - 或
 - 纸板，符合欧洲包装指令 94/62EC；可重复使用的纸板带 RESY 标志。
- 海运出口包装(可选)：木箱，符合 ISPM 15 标准，带 IPPC 标志。
- 搬运硬件和安装硬件：
 - 一次性塑料托盘
 - 塑料肩带
 - 塑料胶条
- 填充件：纸垫

6 安装

6.1 安装条件


安装时，无需采取其他措施，例如：使用额外支撑。仪表自身结构能有效抵消外界应力。

6.1.1 安装位置

安装位置

测量管中发生气泡积聚现象时，会增大测量误差，避免在管道中的下列位置处安装：

- 管道的最高点
- 直接安装在向下排空管道的上方



在竖直向下管道中安装

此外，在向下排空管道中安装流量计时，建议安装节流孔板或一段缩径管，防止测量过程中出现空管。








图 5 在向下排空管道中安装(例如：批处理应用)

- 1 供料罐
- 2 传感器
- 3 节流孔板
- 4 阀门
- 5 计量罐

DN		Ø 节流孔板直径	
[mm]	[in]	[mm]	[in]
80	3	50	1.97
100	4	65	2.60
150	6	90	3.54

安装方向

参考传感器铭牌上的箭头指向进行安装，务必确保箭头指向与管道中介质的流向一致。

安装方向			推荐安装方向
A	竖直管道	 A0015591	☑☑
B	水平管道，变送器表头朝上	 A0015589	☑☑ ¹⁾ 例外情况： → ☐ 6, ☐ 18
C	水平管道，变送器表头朝下	 A0015590	☑☑ ²⁾ 例外情况： → ☐ 6, ☐ 18
D	水平管道，变送器表头朝左/右	 A0015592	☒

- 1) 在低过程温度的应用场合中，环境温度可能会降低。建议采取此安装方向，确保不会低于变送器的最低环境温度。
- 2) 在高过程温度的应用场合中，环境温度可能会升高。建议采取此安装方向，确保不会超出变送器的最高环境温度。

带弯测量管的传感器水平放置时，传感器的安装位置必须与流体特性相匹配。




图 6 带弯测量管的传感器安装方向示意图


- 1 测量含固流体时，请避免此安装方向：存在固体积聚的风险
- 2 测量除气流体时，请避免此安装方向：存在气体积聚的风险

前后直管段

只要不存在气穴现象，均无需考虑接头的前后直管段长度，例如：阀门、弯头或三通
→ 图 19。



安装尺寸

 仪表的外形尺寸和安装长度的详细信息请参考《技术资料》的“机械尺寸”。

6.1.2 环境条件和过程条件要求

环境温度范围

测量设备	非防爆	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
	Ex na, NI 型	-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)
	Ex ia, IS 型	■ -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) ■ -50 ... +60 °C (-58 ... +140 °F) (订购选项“测试、证书”，选型代号 JM)
现场显示		-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F) 超出温度范围时，显示单元可能无法正常工作。
Promass 100 安全栅		-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

- ▶ 户外使用时：
避免阳光直射，在气候炎热的地区中使用时，特别需要注意。

系统压力


需要密切防范气穴现象和液体中的气体逸出。

压力下降至低于蒸汽压时，会发生气穴现象：

- 低沸点液体(例如：碳氢化合物、溶剂、液化气体)
- 上升管道中
- ▶ 维持足够高的系统压力，可以有效防范气穴现象和气体逸出。

因此，建议采用下列安装位置：

- 竖直管道的最低点
- 泵的带压侧(防止测量管抽真空)




隔热

测量某些流体时，需要尽可能降低由传感器至变送器散发的热量。多种保温材料可选，满足隔热要求。

注意

保温层可能会导致电子部件过热!


- ▶ 注意变送器颈部的最大允许保温层高度，确保变送器颈部未被覆盖。



A0019919

- a 至保温层的最小间距
- t 最大保温层厚度

变送器外壳和保温层间的最小距离为 10 mm (0.39 in)，确保变送器表头保持完全裸露。



A0023177

7 最大推荐保温层厚度取决于介质温度和环境温度

- t 保温层厚度
- Tm 介质温度
- T40(104) 环境温度为 Ta = 40 °C (104 °F)时的保温层厚度
- T60(140) 环境温度为 Ta = 60 °C (140 °F)时的保温层厚度

注意

带保温层的仪表过热危险

- ▶ 变送器外壳下部的温度不得超过 80 °C (176 °F)。

注意

保温层厚度可以超过最大推荐保温层厚度。

前提:

- ▶ 确保变送器颈部的温度区间过大。
- ▶ 确保外壳支座保持足够的裸露。未覆盖部分用作辐射器，防止电子部件过热和过冷。

伴热

注意

环境温度升高可能会导致电子部件过热!

- ▶ 注意变送器的最大允许环境温度 → 19。
- ▶ 根据流体温度，选择合适的仪表安装方向。

注意

伴热时过热危险

- ▶ 变送器外壳下部的温度不得超过 80 °C (176 °F)。
- ▶ 确保变送器颈部的温度区间过大。
- ▶ 确保外壳支座保持足够的裸露。未覆盖部分用作辐射器，防止电子部件过热和过冷。

伴热方式

测量某些流体时，需要避免传感器处的热量流失。用户可以选择下列伴热方式：

- 电伴热：例如：电加热元件
- 管道内流通热水或蒸汽进行伴热
- 采用热夹套伴热

使用电加热伴热系统

电伴热基于相角控制或脉冲控制原理工作时，电磁干扰是不可避免的(测量值可以高于 EN 标准的确切值(正弦波信号 30 A/m))。

因此，必须采取磁场屏蔽措施屏蔽传感器：使用符合下列规格要求且无方向要求的镀锡钢板或电钢板屏蔽第二腔室(例如：V330-35A)。

钢板要求如下：

- 相对磁导率： $\mu_r \geq 300$
- 钢板厚度： $d \geq 0.35 \text{ mm}$ ($d \geq 0.014 \text{ in}$)

振动

测量管的高频振动使其不受系统振动的影响，确保了准确测量。


6.1.3 特殊安装指南

爆破片

在仪表的安装过程中，务必确保爆破片未被损坏。爆破片旁边有粘贴标签，指示爆破片位置。其他相关过程信息。

现有安装短管不得用于冲洗或压力监控，而是用于标识爆破片的安装位置。

但是，使用爆破片支架上的连接口，可以由连接的减压系统聚集溢出流体(使用爆破片时)。



A0008361

- 1 爆破片标签示意图
- 2 爆破片，带 1/2" NPT 内螺纹(1"对角宽度)
- 3 运输保护帽

DN		A		B	C	D		E	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[in]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
80	3	约 42	约 1.65	AF 1	½ NPT	101	3.98	560	22.0
100	4	约 42	约 1.65	AF 1	½ NPT	120	4.72	684	27.0
150	6	约 42	约 1.65	AF 1	½ NPT	141	5.55	880	34.6


警告

爆破片的有限功能可靠性。

流体溅出可能会对人员造成危险！



- ▶ 请勿拆除爆破片。
- ▶ 使用爆破片时，不得同时使用热夹套。
- ▶ 在仪表的安装过程中，务必确保爆破片未被损坏。仪表安装后，爆破片能正常工作。
- ▶ 爆破片使用后，请采取防护措施防止人员受伤。
- ▶ 注意爆破片粘贴标签上的信息。

零点校正

所有测量设备均采用最先进技术进行标定。标定在参考操作条件下进行→  83。因此，通常无需进行现场零点校正！

根据现场应用经验，只有在特定应用场合下才建议进行零点校正：

- 极小流量的极高精度测量
- 在极端过程条件或操作条件下(例如：极高过程温度或极高粘度的流体)

 通过**零点校正控制** 参数 (→  53) 执行零点校正。

6.2 安装测量设备

6.2.1 所需工具

传感器用

法兰和其他过程连接：相应安装工具

6.2.2 准备测量设备

1. 拆除所有残留运输包装。
2. 拆除传感器上所有的防护罩或防护帽。
3. 去除电子腔盖上的粘帖标签。

6.2.3 安装测量设备


警告

过程密封不正确会导致危险！

- ▶ 确保垫圈内径大于或等于过程连接和管路内径。
- ▶ 确保垫圈清洁无损。
- ▶ 正确安装垫圈。

1. 确保传感器铭牌上的箭头指向与流体流向一致。

2. 安装测量设备或旋转变送器外壳，确保电缆入口不会朝上放置。




A0013964

6.3 安装后检查

设备是否完好无损(目视检查)？	<input type="checkbox"/>
测量设备是否符合测量点规范？ 例如： ■ 过程温度→ 87 ■ 过程压力(请参考《技术资料》中的“材料负载曲线”章节) ■ 环境温度→ 19 ■ 测量范围→ 79	<input type="checkbox"/>
是否选择了正确的传感器安装方向？ ■ 传感器类型 ■ 介质温度 ■ 介质特性(除气介质、含固介质)	<input type="checkbox"/>
传感器铭牌上的箭头指向是否与管道内流体的流向一致→ 18？	<input type="checkbox"/>
测量点标识和标签是否正确(目视检查)？	<input type="checkbox"/>
是否采取充足的防护措施，防止设备日晒雨淋？	<input type="checkbox"/>
是否牢固拧紧固定螺丝和固定卡扣？	<input type="checkbox"/>

7 电气连接

 测量设备无内部回路断路器。因此，需要为测量设备安装开关或电源回路断路器，确保可以简便地断开电源线连接。

7.1 连接条件

7.1.1 所需工具

- 电缆入口：使用相应工具
- 固定卡扣(铝外壳上)：内六角螺丝 3 mm
- 固定螺丝(不锈钢外壳)：开口扳手 8 mm
- 剥线钳
- 使用绞线电缆时：压线钳，适用于带线鼻子的线芯

7.1.2 连接电缆要求

用户自备连接电缆必须符合下列要求。

电气安全

符合联盟/国家应用规范。

允许温度范围

- -40 °C (-40 °F)...+80 °C (+176 °F)
- 最低要求：电缆温度范围≥ (环境温度+20 K)

供电电缆

使用标准安装电缆即可。

信号电缆


Modbus RS485

EIA/TIA-485 标准指定两种类型的总线电缆(A 和 B)，适用于所有传输速度。推荐使用 A 型电缆。

电缆类型	A
特性阻抗	135 ... 165 Ω, 测量频率为 3 ... 20 MHz
电缆容抗	<30 pF/m
线芯横截面积	>0.34 mm ² (22 AWG)
电缆类型	双绞线
回路阻抗	≤110 Ω/km
信号阻尼时间	Max. 9 dB, 在电缆横截面积的整个长度内
屏蔽	织网铜屏蔽双绞线，或带薄膜织网屏蔽。电缆屏蔽层接地时，注意工厂接地规范。

Promass 100 安全栅和测量仪表间的连接电缆

电缆类型	屏蔽双芯双绞电缆。电缆屏蔽层接地时，注意工厂接地规范。
最大电缆阻抗	2.5 Ω, 单侧

 遵守最大电缆阻抗要求，确保测量设备能正常工作。

各种电缆横截面积下的最大电缆长度请参考下表。注意防爆(Ex)文档中的最大电容和每单位电缆长度的电感，以及连接参数→ 93。

线芯横截面积		最大电缆长度	
[mm²]	[AWG]	[m]	[ft]
0.5	20	70	230
0.75	18	100	328
1.0	17	100	328
1.5	16	200	656
2.5	14	300	984


电缆缆径

- 缆塞(标准供货件):
M20 × 1.5, 带ø 6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) 电缆
- 压簧式接线端子:
线芯横截面积为 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)
- 带 Promass 100 安全栅:
插入式螺纹接线端子, 线芯横截面积为 0.5...2.5 mm² (20...14 AWG)

7.1.3 接线端子分配

变送器


连接类型: **Modbus RS485**


 在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用。

订购选项“输出”，选型代号 **M**

订购变送器时，可以同时订购接线端子或仪表插头，取决于外壳类型。

订购选项 “外壳”	可选连接方式		订购选项 “电气连接”
	输出	电源	
选项 A、 B	接线端子	接线端子	<ul style="list-style-type: none">■ 选型代号 A: M20x1 接头■ 选型代号 B: M20x1 螺纹■ 选型代号 C: G ½"螺纹■ 选型代号 D: NPT ½"螺纹
选项 A、 B	仪表插头 → 29	接线端子	<ul style="list-style-type: none">■ 选型代号 L: M12x1 插头+ NPT ½"螺纹■ 选型代号 N: M12x1 插头+ M20 接头■ 选型代号 P: M12x1 插头+ G ½"螺纹■ 选型代号 U: M12x1 插头+ M20 螺纹
选项 A、 B、 C	仪表插头 → 29	仪表插头 → 29	选型代号 Q: 2 x M12x1 插头
订购选项“外壳”: <ul style="list-style-type: none">■ 选型代号 A: 一体式仪表, 铝外壳, 带涂层■ 选型代号 B: 一体式仪表, 不锈钢外壳■ 选型代号 C: 超紧凑型一体式仪表, 不锈钢外壳			



 8 Modbus RS485 型仪表的接线端子分配示意图，连接类型适用于在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用

- 1 电源: 24 V DC
- 2 Modbus RS485


订购选项 “输出”	接线端子号			
	电源		输出	
	2 (L-)	1 (L+)	27 (B)	26 (A)
选型代号 M	24 V DC		Modbus RS485	
订购选项“输出”: 选型代号 M : Modbus RS485, 在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用				


连接类型: **Modbus RS485**

 在本安防爆区中使用。通过 Promass 100 安全栅连接。

订购选项“输出”，选型代号 **M**

订购变送器时，可以同时订购接线端子或仪表插头，取决于外壳类型。

订购选项 “外壳”	可选连接方式		订购选项 “电气连接”
	输出	电源	
选项 A、 B	接线端子	接线端子	<div><div>■ 选型代号 A: M20x1 接头</div><div>■ 选型代号 B: M20x1 螺纹</div><div>■ 选型代号 C: G ½"螺纹</div><div>■ 选型代号 D: NPT ½"螺纹</div></div>
A、 B、 C	仪表插头 →  29		选型代号 I: M12x1 插头
订购选项“外壳”: <div><div>■ 选型代号 A: 一体式仪表，铝外壳，带涂层</div><div>■ 选型代号 B: 一体式仪表，不锈钢外壳</div><div>■ 选型代号 C: 超紧凑型一体式仪表，不锈钢外壳</div></div>			




A0017053

图 9 Modbus RS485 型仪表的接线端子分配示意图，连接类型适用于在本安防爆场合中使用(通过 Promass 100 安全栅连接)

- 1 本安型电源
- 2 Modbus RS485

订购选项 “输出”	20 (L-)	10 (L+)	72 (B)	62 (A)
选型代号 M	供电电压，本安型		Modbus RS485，本安型	
订购选项“输出”： 选型代号 M : Modbus RS485，在本安防爆场合中使用(通过 Promass 100 安全栅连接)				

Promass 100 安全栅



A001692Z


10 Promass 100 安全栅和接线端子示意图

- 1 非危险区和 2 区/Div. 2 防爆场合
- 2 本安防爆场合


7.1.4 针脚分配和仪表插头


MODBUS RS485

仪表插头，连接传输信号，带供电电压(仪表端)，MODBUS RS485 (本安型)


	针脚号	分配	
	1	L+	供电电压，本安型
	2	A	Modbus RS485，本安型
	3	B	
	4	L-	供电电压，本安型
	5		接地/屏蔽
	编码	插头/插槽	
		A	插头

仪表插头，连接供电电压(仪表端)，MODBUS RS485 (非本安型)

 在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用。

	针脚号	分配	
	1	L+	24 V DC
	2		
	3		
	4	L-	24 V DC
	5		接地/屏蔽
	编码	插头/插槽	
		A	插头

仪表插头，连接传输信号(仪表端)，MODBUS RS485 (非本安型)

 在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用。

	针脚号	分配	
	1		
	2	A	Modbus RS485
	3		
	4	B	Modbus RS485
	5		接地/屏蔽
	编码	插头/插槽	
		B	插槽

7.1.5 屏蔽和接地

Modbus

屏蔽和接地操作需遵守下列要求:

- 电磁兼容性(EMC)
- 防爆保护
- 人员防护设备
- 国家安装法规和准则
- 注意电缆规格→ 24。
- 电缆屏蔽层与接地端子之间的双绞电缆的裸露部分长度应尽可能短
- 完整电缆屏蔽层

电缆屏蔽层接地

遵守电磁兼容性(EMC)要求:

- 确保电缆屏蔽层已经通过多点连接至等电势线
- 将所有本地接地端连接至等电势线

注意

在非等电势系统中，电缆屏蔽层多点接地将导致电源感应电流！
损坏总线电缆屏蔽层。

- ▶ 仅需将总线电缆屏蔽层单端连接至本地接地端或保护性接地端。

7.1.6 准备测量设备

1. 使用堵头时，拆除堵头。

2. 注意

外壳未充分密封！

可能会破坏测量设备的操作可靠性。

- ▶ 根据防护等级选择合适的缆塞。

发货时，测量设备上未安装缆塞：

提供与连接电缆相匹配的合适缆塞→ 24。

3. 发货时，测量设备上已安装缆塞：

注意电缆规格→ 24。

7.2 连接测量设备

注意

错误连接会破坏电气安全！

- ▶ 是否仅由经培训的专业人员执行电气连接操作。
- ▶ 遵守联盟/国家应用安装标准和规范。
- ▶ 遵守当地工作场所安全规范。
- ▶ 在爆炸性气体环境中使用时，遵守相关设备防爆文档(Ex)。

7.2.1 连接变送器

变送器的连接方式取决于下列订购选项：

- 外壳类型：一体式仪表或超紧凑型一体式仪表
- 连接方式：仪表插头或接线端子




图 11 外壳类型和连接方式

- A 外壳类型：一体式仪表，铝外壳，带涂层
B 外壳类型：一体式仪表，不锈钢外壳
1 电缆入口或仪表插头，连接传输信号
2 电缆入口或仪表插头，连接供电电压
C 外壳类型：超紧凑型一体式仪表，不锈钢外壳
3 仪表插头，连接传输信号
4 仪表插头，连接供电电压




图 12 仪表类型和连接实例

- 1 电缆
2 仪表插头，连接传输信号
3 仪表插头，连接供电电压

带仪表插头的仪表型号：仅需执行步骤 6。

1. 取决于外壳类型，松开固定卡扣或外壳盖固定螺丝。
2. 取决于外壳类型，拧松或打开外壳盖。
3. 将电缆插入至电缆入口中。请勿拆除电缆入口上的密封圈，确保牢固密封。

- 4. 去除电缆及电缆末端的外层。使用线芯电缆时，将其固定在末端线鼻子中。
- 5. 按照接线端子分配或仪表插头的针脚分配连接电缆。
- 6. 取决于仪表型号：拧紧缆塞，或插入并拧紧仪表插头。
- 7. 开启终端电阻(可选) → 33。
- 8. **警告**
未充分密封的外壳无法达到外壳防护等级。
▶ 无需使用任何润滑油，拧上螺丝。螺丝头带干膜润滑涂层。

变送器的装配步骤与拆卸步骤相反。

7.2.2 连接 Promass 100 安全栅

使用 Modbus RS485 本安型仪表时，变送器必须连接至 Promass 100 安全栅。

- 1. 去除电缆末端外层。使用线芯电缆时，使用线鼻子固定。
- 2. 参考接线端子分配连接电缆。
- 3. 如需要，开启 Promass 100 安全栅中的终端电阻 → 33。




图 13 变送器和 Promass 100 安全栅间的电气连接

- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 注意电缆规格
- 3 Promass 100 安全栅: 接线端子分配
- 4 注意电缆规格→ 24
- 5 非危险区
- 6 非危险区和 2 区/Div. 2 防爆场合
- 7 本安防爆场合
- 8 变送器: 接线端子分配

7.2.3 确保电势平衡

要求

无需采取特殊措施确保电势平衡。

在危险区域中使用的仪表请遵守防爆(Ex)文档资料(XA)要求。

7.3 特殊连接指南

7.3.1 连接实例

Modbus RS485




图 14 Modbus RS485 的连接示例，在非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合中

- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 电缆屏蔽层: 电缆屏蔽层必须两端接地, 确保满足 EMC 要求; 注意电缆规格→ 图 24
- 3 配电箱
- 4 变送器




图 15 本安型 Modbus RS485 的连接示例

- 1 控制系统(例如: PLC)
- 2 电缆屏蔽层: 注意电缆规格
- 3 Promass 100 安全栅
- 4 注意电缆规格→ 图 24
- 5 非危险区
- 6 非危险区和 2 区/Div. 2 防爆场合
- 7 本安防爆场合
- 8 变送器

7.4 硬件设置

7.4.1 开启终端电阻

Modbus RS485

为了避免阻抗不匹配导致通信传输错误, 将 Modbus RS485 电缆正确连接至总线段耦合器的前后两端。

变送器在非危险区或 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用时




图 16 通过主要电子模块上的 DIP 开关开启终端电阻

A0017610

变送器在本安防爆场合中使用时




图 17 通过 Promass 100 安全栅上的 DIP 开关开启终端电阻

A0017791


7.5 确保防护等级

测量设备满足 IP66/67，Type 4X (外壳)防护等级的所有要求。

为了确保 IP66/67，Type 4X (外壳)防护等级，完成电气连接后请执行下列检查：

1. 检查外壳密封圈是否洁净无尘、且正确安装。如需要，请烘干、清洁或更换密封圈。
2. 拧紧所有外壳螺丝和螺纹外壳盖。
3. 牢固拧紧缆塞。

4. 在接入电缆入口前，电缆向下弯曲(“聚水器”)，确保湿气不会渗入电缆入口中。



A0013960


5. 将堵头安装在未使用的电缆入口中。

7.6 连接后检查

电缆或设备是否完好无损(目视检查)？	<input type="checkbox"/>
电缆是否符合要求→ 24 ？	<input type="checkbox"/>
电缆是否已经完全消除应力？	<input type="checkbox"/>
所有缆塞是否均已安装、牢固拧紧和密封？ 电缆是否成为“聚水器”→ 34 ？	<input type="checkbox"/>
取决于仪表型号：所有仪表接头是否均已牢固拧紧→ 30 ？	<input type="checkbox"/>
<div>■ 供电电压是否与变送器的铭牌参数一致→ 82 ？</div> <div>■ Modbus RS485 本安型仪表：供电电压是否与 Promass 100 安全栅铭牌上的电压一致→ 82 ？</div>	<input type="checkbox"/>
接线端子分配或仪表插头的针脚分配是否正确？	<input type="checkbox"/>
<div>■ 上电后，变送器电子模块上的电源 LED 指示灯是否亮起(绿色)→ 10 ？</div> <div>■ Modbus RS485 本安型仪表：上电后，Promass 100 安全栅上的电源 LED 指示灯是否亮起→ 10 ？</div>	<input type="checkbox"/>
取决于仪表类型，固定卡扣或固定螺丝是否均已牢固拧紧？	<input type="checkbox"/>

8 操作方式

8.1 操作选项概述





- 1 计算机, 带 Web 浏览器(例如: 互联网浏览器), 或安装有“FieldCare”调试工具, 通过 Commubox FXA291 和服务接口
- 2 控制系统(例如: PLC)


A0017760

8.2 操作菜单的结构和功能

8.2.1 操作菜单结构

 操作菜单中的菜单和参数概述



 18 操作菜单结构

8.2.2 操作原理

操作菜单的各个部分均针对特定用户角色(操作员、维护等)。针对设备生命周期内的典型任务设计每个用户用色。


菜单		用户角色和任务	内容/说明
操作	任务类	角色: "操作"、"维护" 操作任务: 读取测量值	复位和控制累加器
设置		角色: "维护" 调试: ■ 测量设置 ■ 通信接口设置	快速调试子菜单: ■ 设置各个系统单位 ■ 确定介质 ■ 数字式通信接口设置 ■ 设置小流量切除 ■ 设置非满管和空管检测 "高级设置"子菜单: ■ 更多用户自定义测量设置(针对特殊测量条件) ■ 累加器设置 ■ "设备复位"子菜单 将设备设置复位至设定值
诊断		角色: "维护" 故障排除: ■ 过程错误和设备错误的诊断和消除 ■ 测量值仿真	包含用于错误检测和过程及设备错误分析的所有功能参数: ■ "诊断列表"子菜单 包含最多 5 条当前诊断信息。 ■ "事件日志"子菜单 包含 20 条已发生的事件信息。 ■ "设备信息"子菜单 包含设备标识信息。 ■ "测量值"子菜单 包含所有当前测量值。 ■ "仿真"子菜单 用于仿真测量值或输出值。
专家	功能类	执行此类任务时需要详细了解设备功能: ■ 苛刻工况条件下的调试测量 ■ 苛刻工况条件下的优化测量 ■ 通信接口的详细设置 ■ 苛刻工况条件下的错误诊断	包含所有设备功能参数, 且可以通过输入密码直接访问这些功能参数。菜单结构取决于设备的功能块: ■ "系统"子菜单 包含所有更高级别的测量参数或测量值通信功能参数。 ■ "传感器"子菜单 测量设置。 ■ "通信"子菜单 数字式通信接口设置。 ■ "应用"子菜单 非实际测量的功能参数设置(例如: 累积量)。 ■ "诊断"子菜单 错误检测和过程及设备错误分析, 用于设备仿真和 Heartbeat Technology (心跳技术)。

8.3 通过调试工具访问操作菜单

8.3.1 连接调试工具

通过服务接口 (CDI)

Modbus RS485



A0016925

- 1 测量设备的服务接口(CDI)
- 2 Commubox FXA291
- 3 计算机, 安装有“FieldCare”调试工具, 带 COM DTM “CDI 通信 FXA291”

8.3.2 FieldCare

功能范围


Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。可以对系统中所有智能现场设备进行设置, 帮助用户管理。基于状态信息, 还可以简单有效地检查设备状态和条件。

访问方式:


服务接口 CDI

典型功能:

- 设置变送器参数
- 上传和保存设备参数(上传/下载)
- 测量点文档编制
- 测量值储存单元(在线记录仪)和事件日志显示

 详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S


设备描述文件的来源

参考数据 →  41


建立连接

通过服务接口(CDI)

1. 启动 FieldCare, 创建项目。
2. 在网络中: 添加设备。
 - ↳ 打开添加设备窗口。
3. 从列表中选择 **CDI 通信 FXA291**, 按下 **OK** 确认。
4. 右击 **CDI 通信 FXA291**, 在打开的文本菜单中选择**添加设备**选项。
5. 从列表中选择所需设备, 按下 **OK** 确认。
6. 建立设备在线连接。

 详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S

用户接口



- 1 标题栏
- 2 设备视图
- 3 设备名称
- 4 设备位号→ 44
- 5 状态区，带状态信号→ 66
- 6 显示区，适用于当前测量值→ 57
- 7 事件列表，带附加功能参数，例如：保存/上传、事件列表和文档创建
- 8 菜单区，带操作菜单结构
- 9 工作范围
- 10 动作范围
- 11 状态区

A0021051-ZH

9 系统集成

9.1 设备描述文件概述

9.1.1 设备的当前版本信息

固件版本号	01.03.zz	<ul style="list-style-type: none"> 在《操作手册》封面上 在变送器铭牌上→ 12 固件版本号参数 诊断→设备信息→固件版本号
固件版本号发布日期	10.2014	---

9.1.2 调试工具


通过调试工具 服务接口 (CDI)	设备描述文件的获取途径
FieldCare	<ul style="list-style-type: none"> www.endress.com → 下载区 CD 光盘(联系 Endress+Hauser 当地销售中心) DVD 光盘(联系 Endress+Hauser 当地销售中心)


9.2 Modbus RS485 信息

9.2.1 功能代码


功能代码用于确定通过 Modbus 通信执行读或写操作。测量设备支持下列功能代码：

代码	名称	说明	应用
03	读保持寄存器	主站从设备读一个或多个 Modbus 寄存器。 1 条电报可以读最多 125 个连续寄存器：1 个寄存器= 2 个字节  测量设备不会区分功能代码 03 和 04；因此，这些代码产生的结果相同。	通过读和写密码读设备参数 实例： 读质量流量
04	读输入寄存器	主站从设备读一个或多个 Modbus 寄存器。 1 条电报可以读最多 125 个连续寄存器：1 个寄存器= 2 个字节  测量设备不会区分功能代码 03 和 04；因此，这些代码产生的结果相同。	通过读密码读设备参数 实例： 读累加器值
06	写单个寄存器	主站将新数值写入至测量设备的一个 Modbus 寄存器中。  使用功能代码 16 写多个寄存器，只需 1 条电报。	仅写 1 个设备参数 实例：重置累加器
08	诊断	主站检查测量设备的通信连接。 支持下列“诊断代码”： <ul style="list-style-type: none"> 子功能 00 = 返回轮询数据(循环测试) 子功能 02 = 返回诊断寄存器 	

代码	名称	说明	应用
16	写多个寄存器	主站将新数值写入至设备的多个 Modbus 寄存器中。 1 条电报可以写最多 120 个连续寄存器。  所需设备参数不能成组提供，但仍必须作为单一电报地址时，使用 Modbus 数据映射 → 42	写多个设备参数 实例： <ul style="list-style-type: none">质量流量单位质量单位
23	读/写多个寄存器	1 条电报可以读和写测量设备的最多 118 个连续 Modbus 寄存器。读访问之前，执行写访问。	读/写多个设备参数 实例： <ul style="list-style-type: none">读质量流量读累加器

 仅允许使用功能代码 06、16 和 23 查看广播信息。

9.2.2 寄存器信息

 每个设备参数的 Modbus 指定信息概述请参考 Modbus RS485 寄存器信息的其他文档资料 → 93

9.2.3 响应时间

测量设备对 Modbus 主站所需电报的响应时间：典型值为 3 ... 5 ms

9.2.4 Modbus 数据映射

Modbus 数据映射功能


设备提供特殊储存区，Modbus 数据映射(最多 16 个设备参数)，允许用户通过 Modbus RS485 查看多个设备参数，无论是每个设备参数，还是连续设备参数组。

设备分组灵活，Modbus 主站使用单条所需电报可以同时读或写整个数据块。

Modbus 数据映射结构

Modbus 数据映射包含两个数据集：

- 扫描列表：设置区
分组设备参数列表确定，其 Modbus RS485 寄存器地址也输入至列表中。
- 数据区
测量设备循环读取输入在扫描列表中的寄存器地址，并将相关设备数据(数值)写入至数据区中。

 设备参数及其各自的 Modbus 寄存器地址的概述请参考 Modbus RS485 寄存器信息的其他文档资料 → 93

扫描列表设置

进行设置时，分组设备参数的 Modbus RS485 寄存器地址必须输入至扫描列表中。请注意下列扫描列表的基本要求：

最大输入数量	16 个设备参数
支持的设备参数	仅支持带下列特征的参数： <ul style="list-style-type: none">访问类型：读或写访问数据类型：浮点数或整数

通过 FieldCare 设置扫描列表

使用测量设备的操作菜单执行：
专家→通信→Modbus 数据映射→扫描列表寄存器 0...15

扫描列表	
部件号	设置寄存器
0	扫描列表寄存器 0
...	...
15	扫描列表寄存器 15

通过 Modbus RS485 设置扫描列表

使用寄存器地址 5001...5016 执行

扫描列表			
部件号	Modbus RS485 寄存器	数据类型	设置寄存器
0	5001	整数	扫描列表寄存器 0
...	...	整数	...
15	5016	整数	扫描列表寄存器 15

通过 Modbus RS485 读取数据

Modbus 主站访问 Modbus 数据映射的数据区，去读扫描列表中确定的设备参数当前值。

主站访问数据区	通过寄存器地址 5051...5081
---------	---------------------

数据区			
设备参数值	Modbus RS485 寄存器	数据类型*	访问**
扫描寄存器 0 的数值	5051	整数/浮点数	读/写
扫描寄存器 1 的数值	5053	整数/浮点数	读/写
扫描寄存器...的数值
扫描寄存器 15 的数值	5081	整数/浮点数	读/写
*数据类型取决于扫描列表中输入的设备参数。			
**数据访问取决于扫描列表中输入的设备参数。输入的设备参数支持读和写访问时，也可以通过数据区访问参数。			

10 调试

10.1 功能检查

调试测量设备前：

- ▶ 确保已完成安装后检查和连接后检查。
- “安装后检查”的检查列表→ 23
- “连接后检查”的检查列表→ 35

10.2 通过 FieldCare 建立连接

- FieldCare 连接→ 38
- 通过 FieldCare 建立连接→ 39
- FieldCare 用户接口→ 40

10.3 设置操作语言

工厂设置：英文或订购的当地语言

可以在 FieldCare 中设置操作语言：操作 → Display language


10.4 设置测量设备


设置 菜单及其子菜单中包含标准操作所需的所有功能参数。



10.4.1 确定位号名称

为了快速识别系统中的测量点，可以在**设备位号** 参数中输入唯一的标识，从而更改工厂设置。

 显示字符数取决于所使用的字符。

 “FieldCare”调试工具中位号名称的详细信息→ 40


菜单路径
“设置” 菜单 → 设备位号

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入	出厂设置
设备位号	输入测量点名称。	最多 32 个字符，例如：字母、数字或特殊符号(例如：@、%、/)。	Promass

10.4.2 设置系统单位

在**系统单位** 子菜单中，可以设置所有测量值的单位。

 取决于设备型号，并不一定每台设备中都会显示所有子菜单和参数。不同的订货号有不同的选项。

► 系统单位

质量流量单位

质量单位

体积流量单位

体积单位

校正体积流量单位

校正体积单位

密度单位

参考密度单位

温度单位

压力单位

参数概览和简要说明

参数	说明	选择	出厂设置
质量流量单位	选择质量流量单位。 结果 所选单位适用于： <ul style="list-style-type: none">■ 输出■ 小流量切除■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none">■ kg/h■ lb/min
质量单位	选择质量单位。 结果 所选单位为：质量流量单位 参数	单位选择列表	与所在国家相关： <ul style="list-style-type: none">■ kg■ lb

参数	说明	选择	出厂设置
体积流量单位	选择体积流量单位。 结果 所选单位适用于： ■ 输出 ■ 小流量切除 ■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ■ l/h ■ gal/min (us)
体积单位	选择体积单位。 结果 所选单位为： 体积流量单位 参数	单位选择列表	与所在国家相关： ■ l ■ gal (us)
校正体积流量单位	选择校正体积流量单位。 结果 所选单位适用于： ■ 输出 ■ 小流量切除 ■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ■ NI/h ■ Sft ³ /h
校正体积单位	选择校正体积单位。 结果 所选单位： 校正体积流量单位 参数	单位选择列表	与所在国家相关： ■ NI ■ Sft ³
密度单位	选择密度单位。 结果 所选单位适用于： ■ 输出 ■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ■ kg/l ■ lb/ft ³
参考密度单位	选择参考密度单位。	单位选择列表	–
温度单位	选择温度单位。 结果 所选单位适用于： ■ 输出 ■ 参考温度 ■ 仿真过程变量	单位选择列表	与所在国家相关： ■ °C (摄氏度) ■ °F (华氏度)
压力单位	选择过程压力单位。	单位选择列表	与所在国家相关： ■ bar ■ psi

10.4.3 选择和设置介质

选择介质子菜单包含选择和设置介质必须设置的参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 选择介质

► 选择介质		
选择介质		→ 47
选择气体类型		→ 47
参考声速		→ 47
声速-温度系数		→ 47
压力补偿		→ 47
压力值		→ 47
外部压力		→ 47

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
选择介质	–	选择介质类型。	气体	–
选择气体类型	在介质选择参数中选择下列选项： 气体	选择测量气体类型。	气体类型选择列表	–
参考声速	在选择气体类型参数中选择下列选项： 其他	输入 0 °C (32 °F) 时的气体声速。	1 ... 99999.9999 m/s	0 m/s
声速-温度系数	在选择气体类型参数中选择下列选项： 其他	输入气体的声速-温度系数。	正浮点数	0 (m/s)/K
压力补偿	在介质选择参数中选择下列选项： 气体	选择压力补偿类型。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 固定值 ■ 外部值 	–
压力值	在压力补偿参数中选择下列选项： 固定值	输入用于压力校正的过程压力。	正浮点数	–
外部压力	在压力补偿参数中选择下列选项： 外部值		正浮点数	–

10.4.4 设置通信接口

“通信” 子菜单引导用户系统地完成选择和设置通信接口必须的所有参数设置。

菜单路径
“设置” 菜单 → 通信

► 通信

总线地址

波特率


数据传输模式

奇偶校验

字节序列

故障模式

参数概览和简要说明

参数	说明	用户输入 / 选择
总线地址	输入设备地址。	1 ... 247
波特率	确定数据传输速率。	<div><div>■ 1200 BAUD</div><div>■ 2400 BAUD</div><div>■ 4800 BAUD</div><div>■ 9600 BAUD</div><div>■ 19200 BAUD</div><div>■ 38400 BAUD</div><div>■ 57600 BAUD</div><div>■ 115200 BAUD</div></div>
数据传输模式	选择数据传输模式。	<div><div>■ ASCII</div><div>以可读 ASCII 字符格式传输数据。通过 LRC 进行错误保护。</div><div>■ RTU</div><div>以二进制格式传输数据。通过 CRC16 进行错误保护。</div></div>
奇偶校验	选择校验位。	<div>ASCII 选择列表</div> <div><div>■ 0 =偶数</div><div>■ 1 =奇数</div></div> <div>RTU 选择列表</div> <div><div>■ 0 =偶数</div><div>■ 1 =奇数</div><div>■ 2 =无奇偶校验位/ 1 个停止位</div><div>■ 3 =无奇偶校验位/ 2 个停止位</div></div>
字节序列	选择字节传输序列。	<div><div>■ 0-1-2-3</div><div>■ 3-2-1-0</div><div>■ 1-0-3-2</div><div>■ 2-3-0-1</div></div>
故障模式	<div>选择通过 Modbus 通信出现诊断信息时的测量值输出响应。</div> <div><div> 功能参数按照分配诊断响应 参数中的选项操作。</div><div><div> NaN: 非数字</div></div></div>	<div><div>■ 空值(NaN)</div><div>■ 最后有效值</div></div>

10.4.5 设置小流量切除

小流量切除 子菜单中包含设置小流量切除必需设置的参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 小流量切除

▶ 小流量切除

分配过程变量

→ 49

小流量切除开启值

→ 49

小流量切除关闭值

→ 49

压力冲击抑制

→ 49

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择小流量切除的过程变量。	<div><div>■ 关</div><div>■ 质量流量</div><div>■ 体积流量</div><div>■ 校正体积流量</div></div>	-
小流量切除开启值	在分配过程变量 参数中选择下列选项之一: <div><div>■ 质量流量</div><div>■ 体积流量</div><div>■ 校正体积流量</div></div>	输入小流量切除的开启值。	正浮点数	液体：取决于所在国家和标称口径
小流量切除关闭值	在分配过程变量 参数中选择下列选项之一: <div><div>■ 质量流量</div><div>■ 体积流量</div><div>■ 校正体积流量</div></div>	输入小流量切除关闭值。	0 ... 100.0 %	-
压力冲击抑制	在分配过程变量 参数中选择下列选项之一: <div><div>■ 质量流量</div><div>■ 体积流量</div><div>■ 校正体积流量</div></div>	输入信号抑制(压力冲击抑制启动)的时间帧。	0 ... 100 s	-

10.4.6 设置非满管检测

非满管检测子菜单包含设置空管检测必须设置的参数。

菜单路径
“设置” 菜单 → 非满管检测

► 非满管检测

分配过程变量

→ 50

非满管检测的下限值

→ 50

非满管检测的上限值

→ 50

非满管检测的响应时间


→ 50

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
分配过程变量	-	选择非满管检测的过程变量。	<div><div>关</div><div>密度</div><div>参考密度</div></div>	-
非满管检测的下限值	在分配过程变量功能参数中选择以下选项之一： <div><div>密度</div><div>参考密度</div></div>	输入关闭非满管检测功能的下限值。	带符号浮点数	与所在国家相关： <div><div>0.2 kg/l</div><div>12.5 lb/ft³</div></div>
非满管检测的上限值	在分配过程变量功能参数中选择以下选项之一： <div><div>密度</div><div>参考密度</div></div>	输入取消非满管检测的上限值。	带符号浮点数	与所在国家相关： <div><div>6 kg/l</div><div>374.6 lb/ft³</div></div>
非满管检测的响应时间	在分配过程变量功能参数中选择以下选项之一： <div><div>密度</div><div>参考密度</div></div>	输入非满管检测报警延迟时间。	0 ... 100 s	-

10.5 高级设置

高级设置 子菜单及其子菜单中包含用于特定设置的参数。

 取决于设备型号，子菜单数量可能会有所不同，例如：粘度仅适用于 Promass I。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置

▶ 高级设置

输入访问密码

▶ 介质属性

▶ 外部补偿

▶ 传感器调整 → ⓘ 52

▶ 脉冲/频率/开关 输出

▶ 累加器 1 ... n → ⓘ 53

▶ 显示

▶ 心跳技术设置

▶ 显示备份设置

▶ 管理员 → ⓘ 72

10.5.1 计算值

计算值子菜单包含计算校正体积流量的参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 计算值

▶ 计算值

▶ 校正体积流量计算

校正体积流量计算 → ⓘ 52

外部参考密度 → ⓘ 52

固定参考密度值 → ⓘ 52

参考温度 → ⓘ 52

线性膨胀系数	→ ⓘ 52
平方膨胀系数	→ ⓘ 52

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入	出厂设置
校正体积流量计算	-	选择用于校正体积流量计算的参考密度。	<ul style="list-style-type: none">■ 固定参考密度值■ 参考密度计算值■ 参考密度(API 表 53)■ 外部参考密度	-
外部参考密度	-	选择外部参考密度。	带符号的浮点数	0 kg/NI
固定参考密度值	在校正体积流量计算参数中选择下列选项： 固定参考密度	输入参考密度的固定值。	正浮点数	-
参考温度	在校正体积流量计算参数中选择下列选项： 参考密度计算值	输入用于计算参考密度的参考温度。	-273.15 ... 99999 °C	-
线性膨胀系数	在校正体积流量计算参数中选择下列选项： 参考密度计算值	输入用于计算参考密度的介质线性膨胀系数。	带符号浮点数	-
平方膨胀系数	-	非线性膨胀系数的介质：输入用于计算参考密度的介质平方膨胀系数。	带符号浮点数	-

10.5.2 执行传感器调整

传感器调节子菜单中包含与传感器功能相关的参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 传感器调整

▶ 传感器调整	
安装方向	→ ⓘ 53
▶ 零点校正	
零点校正控制	→ ⓘ 53
进程	→ ⓘ 53

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户界面
安装方向	设置与传感器箭头方向一致的流向符号。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 流向与箭头指向一致 ■ 流向与箭头指向相反
零点校正控制	开始零点校正。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 取消 ■ 忙碌 ■ 零点校正失败 ■ 启动
进程	显示过程进展。	0 ... 100 %

10.5.3 设置累加器

在“累加器 1 ... n”子菜单中可以分别设置各个累加器。

菜单路径

“设置”菜单 → 高级设置 → 累加器 1 ... n

► 累加器 1 ... n

分配过程变量

累积量单位

累加器工作模式

故障模式

参数概览和简要说明

参数	说明	选择
分配过程变量	选择累加器的过程变量。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 溶质质量流量 ■ 溶剂质量流量
质量单位	选择质量单位。	单位选择列表
体积单位	选择体积单位。	单位选择列表
校正体积单位	选择校正体积单位。	单位选择列表
故障模式	设置报警状态下的累加器响应。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 停止 ■ 实际值 ■ 最后有效值

10.6 仿真

“仿真”子菜单确保仿真时无需实际流量条件、过程中的不同过程变量和设备报警模式，以及验证下游信号链(切换值或闭环控制回路)。

菜单路径
“诊断” 菜单 → 仿真

▶ 仿真

分配仿真过程变量

过程变量值

仿真状态输入

输入信号水平

电流输出仿真 1

电流输出值 1

仿真频率输出 1 ... n

频率值 1 ... n

仿真脉冲输出 1 ... n

脉冲值 1 ... n

开关状态输出仿真 1 ... n

开关状态 1 ... n

设备报警仿真

诊断事件分类

诊断事件仿真

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	选择 / 用户输入
分配仿真过程变量	–	选择仿真过程激活的过程变量。  取决于设备型号，并非所有选项都会出现在此功能参数中。选择可以变化，取决于传感器，例如：粘度仅适用于 Promass I。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 质量流量 ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 密度 ■ 参考密度 ■ 温度 ■ 动力粘度 ■ 运动粘度 ■ 温度补偿后的动力粘度 ■ 温度补偿后的运动粘度 ■ 浓度 ■ 溶质质量流量 ■ 溶剂质量流量
过程变量值	在分配仿真过程变量 参数中选择过程变量。	输入所选过程变量的仿真值。	带符号浮点数
设备报警仿真	–	设备报警开/关切换。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 开
诊断事件分类	–	选择诊断事件类别。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 传感器 ■ 电子 ■ 设置 ■ 过程
诊断事件仿真	–	诊断事件开和关的开关仿真。 仿真时，可以选择在诊断事件分类 参数中选择类别的诊断事件。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 关 ■ 选择列表 诊断事件 (取决于所选类别)

10.7 写保护设置，防止未经授权的访问

完成调试后，通过下列方式进行测量设备的写保护设置，防止意外修改：通过写保护开关设置写保护

10.7.1 通过访问密码设置写保护

通过用户自定义访问密码防止通过 Web 浏览器访问测量设备的设置参数。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设置访问密码

子菜单结构

设置访问密码	→	设置访问密码
		确认密码

通过 Web 浏览器设置密码

1. 进入输入访问密码 参数。
2. 设置访问密码，最多四位数字。

3. 再次输入访问密码，并确认。
↳ Web 浏览器切换至登录界面。

i 10 min 内无任何操作，网页浏览器自动返回登录界面。

i 通过 Web 浏览器可以设置用户当前登录角色，在**访问状态工具**功能参数中设置。菜单路径：操作→显示屏访问状态


10.7.2 通过写保护开关设置写保护

写保护开关可以锁定整个操作菜单的写保护操作，下列参数除外：

- 外部压力
- 外部温度
- 参考密度
- 累加器设置的所有参数

此时，参数仅可读，不允许被修改：

- 通过服务接口 (CDI)
- 通过 Modbus RS485



A0017954

1. 取决于外壳类型，松开固定卡扣或外壳盖固定螺丝。
2. 取决于外壳类型，拧松或打开外壳盖。
3. 将主要电子模块上的写保护开关拨至位置 ON，开启硬件写保护。将主要电子模块上的写保护开关拨至位置 OFF (工厂设置)，关闭硬件写保护。
↳ 开启硬件写保护时，**锁定状态** 参数显示为**硬件已锁定** 选项 → 57；关闭硬件写保护时，**锁定状态** 参数无显示 → 57。
4. 变送器的装配步骤与拆卸步骤相反。

11 操作

11.1 查看设备锁定状态

锁定状态 参数确定当前写保护类型。


菜单路径
“操作” 菜单 → 锁定状态

“锁定状态” 参数的功能范围

选项	说明
硬件锁定	打开主要电子模块上锁定硬件的锁定开关(DIP 开关)。防止写访问参数→ 56。
临时锁定	由于设备内部进程(例如: 数据上传/下载、复位), 参数写访问短时间锁定。完成内部进程后, 可以再次更改参数。

11.2 调整操作语言

信息→ 44

 测量设备支持的操作语言信息

11.3 设置显示

- 现场显示的基本设置
- 现场显示的高级设置

11.4 读取测量值

使用**测量值** 子菜单可以读取所有测量值。

诊断 → 测量值

11.4.1 过程变量

过程变量 子菜单包含显示每个过程变量当前测量值所需的所有参数。

菜单路径
“诊断” 菜单 → 测量值 → 过程变量

过程变量	质量流量
	体积流量
	校正体积流量
	密度
	参考密度
	温度
	压力值

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面	出厂设置
质量流量	显示当前质量流量测量值。	带符号浮点数	-
体积流量	显示当前体积流量计算值。 相互关系 单位在 体积流量单位 参数中	带符号浮点数	-
校正体积流量	显示当前校正体积流量计算值。 相互关系 单位在 校正体积流量单位 参数中	带符号浮点数	-
密度	显示当前密度测量值。 相互关系 单位在 密度单位 参数中	带符号浮点数	-
参考密度	显示当前参考密度计算值。 相互关系 单位在 参考密度单位 参数中	带符号浮点数	-
温度	显示当前测量温度值。 相互关系 单位在 温度单位 参数中	带符号浮点数	
压力值	显示固定压力值或外部压力值。	带符号浮点数	

11.4.2 累加器

“累加器”子菜单包含显示每个累积器的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断”菜单 → 测量值 → 累加器

菜单路径

“专家”菜单 → 传感器 → 测量值 → 累加器

► 累加器

累积量 1 ... n

溢流值 1 ... n

参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面
累积量 1 ... n	在 分配过程变量 参数(累加器 1 ... n 子菜单)中可以选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none">■ 体积流量■ 质量流量■ 校正体积流量	显示当前累加器的计数值。	带符号浮点数
溢流值 1 ... n	在 分配过程变量 参数(累加器 1 ... n 子菜单)中可以选择下列选项之一: <ul style="list-style-type: none">■ 体积流量■ 质量流量■ 校正体积流量	显示当前累加器溢出。	整数, 带符号

11.4.3 输出值

“输出值”子菜单包含显示每路输出的当前测量值所需的所有参数。

菜单路径

“诊断”菜单 → 测量值 → 输出值

► 输出值

端子电压 1

脉冲输出

输出频率

开关状态

参数概览和简要说明

参数	说明	用户界面
脉冲输出	显示脉冲输出的当前测量值。	正浮点数
输出频率	显示频率输出的当前测量值。	0.0 ... 1250.0 Hz
开关状态	显示当前开关量输出状态。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 打开 ■ 已关闭

11.5 使测量设备适应过程条件

方法如下：

- 使用**设置**菜单进行基本设置 → 44
- 使用**高级设置**子菜单进行高级设置 → 51

11.6 执行累加器复位

在**操作**子菜单中，累积器复位：

- 设置累加器
- 所有累加器清零

“设置累加器”参数功能范围

选项	说明
开始累积	累加器开始累积。
清零，停止累积	停止累积，累加器复位至 0。
返回预设置值，停止累积	停止累积，累加器设置为 预设置值 参数中定义的初始值。
清零，重新累积	累加器复位至 0，重新启动累积过程。
从预设置值开始累积	累加器设置为 预设置值 参数中定义的初始值，重新开始累积。

“所有累加器清零”参数功能范围

选项	说明
清零，重新累积	将所有累加器复位至 0，并重新开始累积。删除先前所有流量累积量。

菜单路径
“操作” 菜单 → 操作

► 累加器操作

设置累加器 1 ... n

预设置值 1 ... n

所有累加器清零

参数概览和简要说明

参数	说明	选择 / 用户输入
设置累加器 1 ... n	控制累积量。	<div><div>■ 开始累积</div><div>■ 清零，停止累积</div><div>■ 返回预设置值，停止累积</div><div>■ 清零，重新累积</div><div>■ 从预设置值开始累积</div></div>
预设置值 1 ... n	确定累加器的起始值。	带符号浮点数
所有累加器清零	将所有累加器清零并重新启动。	<div><div>■ 取消</div><div>■ 清零，重新累积</div></div>

12 诊断和故障排除

12.1 常规故障排除

适用于现场显示


问题	可能的原因	补救措施
现场显示屏不亮，且无输出信号	供电电压与铭牌参数不匹配。	连接正确的供电电压→ 30。
现场显示屏不亮，且无输出信号	供电电压极性错误。	调换供电电压极性。
现场显示屏不亮，且无输出信号	连接电缆未连接至接线端子。	检查电缆连接；如需要，进行校正。
现场显示屏不亮，且无输出信号	接线端子未正确插入至 I/O 电子模块中。	检查接线端子。
现场显示屏不亮，且无输出信号	I/O 电子模块故障。	订购备件→ 76。
现场显示屏不亮，但信号输出在有效范围内	显示对比度设置过亮或过暗。	<ul style="list-style-type: none"> 同时按下 \oplus + \boxplus，调亮显示屏。 同时按下 \ominus + \boxplus，调暗显示屏。
现场显示屏不亮，但信号输出在有效范围内	未正确插入显示模块的电缆。	将插头正确插入至主要电子模块和显示模块中。
现场显示屏不亮，但信号输出在有效范围内	显示模块故障。	订购备件→ 76。
现场显示红色背景显示	发生“报警”诊断响应的诊断事件。	采取补救措施→ 68
现场显示上的信息： “通信错误” “检查电子模块”	显示模块和电子模块间的通信中断。	<ul style="list-style-type: none"> 检查主要电子模块和显示模块间的电缆和连接头。 订购备件→ 76。

适用于输出信号

问题	可能的原因	补救措施
变送器主要电子模块上的绿色电源 LED 指示灯熄灭。	供电电压与铭牌参数不匹配。	连接正确的供电电压→ 30。
变送器主要电子模块上的绿色电源 LED 指示灯熄灭。	供电电缆连接错误	检查接线端子分配。
Promass 100 安全栅上的绿色电源 LED 指示灯熄灭	供电电压与铭牌参数不匹配。	连接正确的供电电压→ 30。
Promass 100 安全栅上的绿色电源 LED 指示灯熄灭	供电电缆连接错误	检查接线端子分配。
仪表测量错误	设置错误或在应用范围之外操作设备。	<ol style="list-style-type: none"> 检查和校正参数设置。 注意“技术参数”中规定的限定值。

适用于访问

问题	可能的原因	补救措施
禁止参数写入	硬件写保护打开	将主要电子模块上的写保护开关拨至 OFF 位置→ 56。
无 Modbus RS485 连接	Modbus RS485 总线电缆连接错误	检查接线端子分配。
无 Modbus RS485 连接	设备插头连接错误	检查设备插头的针脚分配。
无 Modbus RS485 连接	Modbus RS485 电缆端接错误	检查终端电阻→ 33。

问题	可能的原因	补救措施
无 Modbus RS485 连接	通信接口设置错误	检查 Modbus RS485 设置 → 图 47。
无服务接口连接	个人计算机上的 USB 接口设置错误或驱动安装错误。	注意 Commubox 的文档资料。  FXA291: 《技术资料》 TI00405C

12.2 通过发光二极管显示诊断信息

12.2.1 变送器

变送器主要电子模块上的多个发光二极管(LED 指示灯)提供设备状态信息。

LED 指示灯	颜色	说明
电源	关	供电电压关闭或过低
	绿色	供电电压正常
报警	关	设备状态正常
	红色闪烁	发生诊断响应“警告”的设备错误
	红色	<ul style="list-style-type: none">发生诊断响应“报警”的设备错误引导程序安装中
通信	白色闪烁	Modbus RS485 通信中

12.2.2 Promass 100 安全栅


Promass 100 安全栅上的多个发光二极管(LED 指示灯)提供状态信息。

LED 指示灯	颜色	颜色
电源	关	供电电压关闭或过低
	绿色	供电电压正常
通信	白色闪烁	Modbus RS485 通信中

12.3 现场显示单元上的诊断信息

12.3.1 诊断信息

测量设备的自监控系统用于故障检测，并通过诊断信息显示，交替显示诊断信息和操作信息。



同时出现两个或多个诊断事件时，仅显示优先级最高的诊断事件信息。

- 其他已发生的诊断事件可以通过**诊断**菜单查看：
 - 通过参数→ 70
 - 通过子菜单→ 70



状态信号

状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

- 状态信息按照 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准分类：F =故障、C =功能检查、S =超出范围、M =需要维护


图标	说明
F A0013956	故障 设备发生错误。测量值无效。
C A0013959	功能检查 设备处于服务模式(例如：在仿真过程中)。
S A0013958	非工作状态 设备工作中： 超出技术规范限定值(例如：超出过程温度范围)
M A0013957	需要维护 需要维护。测量值仍有效。

诊断响应



图标	说明
 A0013961	报警 <ul style="list-style-type: none">■ 测量中断。■ 信号输出和累加器处于设置的报警状态。■ 发出诊断信息。
 A0013962	警告 <p>测量继续。信号输出和累加器不受影响。发出诊断信息。</p>

诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。



操作单元

按键	说明
 A0013970	加号键 <p>在菜单、子菜单中 打开补救措施信息。</p>
 A0013952	回车键 <p>在菜单、子菜单中 打开操作菜单。</p>

12.3.2 查看补救措施




图 19 补救措施信息

- 1 诊断信息
- 2 短文本
- 3 服务 ID
- 4 诊断事件代号
- 5 事件持续时间
- 6 补救措施

诊断信息的处置方法:

1. 按下 **Menu** 键 (图标: ①)。
 - ↳ 打开**诊断**子菜单。
2. 使用 **+** 或 **-** 键，并按下 **E** 键，选择所需诊断事件。
 - ↳ 打开诊断事件的补救措施信息。
3. 同时按下 **-** 键和 **+** 键。
 - ↳ 关闭补救措施信息。


用户在**诊断**菜单中输入诊断事件，例如：在**诊断列表**子菜单中，或在前一条**诊断信息**参数中。

1. 按下 **E** 键。
 - ↳ 打开所选诊断事件的补救措施信息。
2. 同时按下 **-** + **Menu** 键。
 - ↳ 关闭补救措施信息。

12.4 FieldCare 中的诊断信息

12.4.1 诊断选项

建立连接后，调试工具的主界面上显示测量设备检测到的所有故障。



A0021799-ZH

- 1 状态区，带状态信号→ 63
- 2 诊断信息→ 64
- 3 补救措施，带服务 ID

i 此外，可以在**诊断**菜单中查看已发生的诊断事件：

- 通过参数→ 70
- 通过子菜单→ 70

状态信号


状态信号提供状态信息，通过分类诊断信息(诊断事件)的原因确保设备的可靠性。

图标	说明
 A0017271	故障 设备发生错误。测量值无效。
 A0017278	功能检查 设备处于服务模式(例如：在仿真过程中)。
 A0017277	非工作状态 设备工作中： 超出技术规范限定值(例如：超出过程温度范围)
 A0017276	需要维护 需要维护。测量值仍有效。

i 状态信号分类符合 VDI/VDE 2650 和 NAMUR 推荐的 NE 107 标准。

诊断信息

通过诊断信息可以识别故障。短文本为用户提供故障信息。



12.4.2 查看补救信息

提供每个诊断事件的补救措施，确保快速修正问题。

- 在主页上
补救信息显示在诊断信息下方的独立区域中。
- 在**诊断**菜单中
可以在用户接口的工作区域中查看补救信息。

用户在**诊断**菜单中。

1. 查看所需功能参数。
2. 在工作区域的右侧，将鼠标移动至功能参数上方。
 - ↳ 显示诊断事件的带补救措施的提示工具。

12.5 通过通信接口的诊断信息

12.5.1 读取诊断信息

通过 Modbus RS485 寄存器地址可以读取诊断信息。

- 通过寄存器地址 **6821** (数据类型=字符串): 诊断代号, 例如: F270
- 通过寄存器地址 **6859** (数据类型=整数): 诊断号, 例如: 270

带诊断号和诊断代号的诊断事件的概述 → 68

12.5.2 设置错误响应模式

通过 2 个参数，Modbus RS485 通信的错误响应模式可以在**通信**子菜单中设置。

菜单路径

“设置”菜单 → 通信

参数概述和简要说明

参数	说明	选项	工厂设置
分配诊断特征	选择 MODBUS 通信的诊断响应。	<div><div>■ 关</div><div>■ 报警或警告</div><div>■ 警告</div><div>■ 报警</div></div>	报警
故障模式	<div>选择通过 Modbus 通信出现诊断信息时的测量值输出响应。</div> <div><div><div>i</div><div>功能参数按照分配诊断响应功能参数中的选项工作。</div></div></div>	<div><div>■ NaN 值</div><div>■ 最近有效值</div></div> <div><div><div>i</div><div>NaN ≡ 不是一个数字</div></div></div>	NaN 值

12.6 调整诊断信息

12.6.1 调整诊断响应

在工厂中，每条诊断信息都被分配给指定诊断响应。用户可以按照**诊断**子菜单中的特定诊断信息更改此分配。

专家 → 系统 → 诊断处理 → 诊断

可以将以下选项分配给诊断响应的诊断号：

选项	说明
报警	测量中断。测量值通过 Modbus RS485 和累加器输出，呈现设置的报警状态。触发诊断信息。
警告	测量继续。通过 Modbus RS485 的测量值输出不受影响。触发诊断信息。
仅日志输入	仪表继续测量。仅在事件日志(事件列表)子菜单中输入诊断信息，不交替显示测量值。
无	忽略诊断事件，不触发或输入诊断信息。

12.7 诊断信息概述

i

测量设备带一个或多个应用软件包时，诊断信息数量和测量变量数量将增加。

i

出现部分诊断信息时，可以更改状态信号和诊断响应。采用诊断信息 → 68

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
传感器诊断				
022	传感器温度	<div><div>1. 更换主要电子模块</div><div>2. 更换传感器</div></div>	F	Alarm
046	传感器电容值超限	<div><div>1. 检查传感器</div><div>2. 检查过程条件</div></div>	S	Alarm ¹⁾
062	传感器连接	<div><div>1. 更换主要电子模块</div><div>2. 更换传感器</div></div>	F	Alarm
082	数据存储	<div><div>1. 检查模块连接</div><div>2. 联系服务</div></div>	F	Alarm
083	存储器内容	<div><div>1. 重启设备</div><div>2. 联系服务工程师</div></div>	F	Alarm
140	传感器信号	<div><div>1. 检查或更换主电子模块</div><div>2. 更换传感器</div></div>	S	Alarm ¹⁾

诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
144	测量误差过大	1. 检查或更换传感器 2. 检查过程条件	F	Alarm ¹⁾
190	Special event 1	Contact service	F	Alarm
191	Special event 5	Contact service	F	Alarm
192	Special event 9	Contact service	F	Alarm ¹⁾
电子部件诊断				
242	软件不兼容	1. 检查软件 2. 更换主电子模块	F	Alarm
270	主要电子模块故障	更换主要电子模块	F	Alarm
271	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 更换电子模块	F	Alarm
272	主要电子模块故障	1. 重启设备 2. 联系服务工程师	F	Alarm
273	主要电子模块故障	更换电子模块	F	Alarm
274	主要电子模块故障	更换电子模块	S	Warning ¹⁾
311	电子模块故障	1. 设备复位 2. 联系服务	F	Alarm
390	Special event 2	Contact service	F	Alarm
391	Special event 6	Contact service	F	Alarm
392	Special event 10	Contact service	F	Alarm ¹⁾
配置诊断				
410	数据传输	1. 检查连接 2. 重新尝试数据传输	F	Alarm
411	上传/下载进行中	正在上传/下载, 请等待	C	Warning
438	数据集	1. 检查数据集文件 2. 检查设备设置 3. 上传和下载新设置	M	Warning
453	强制归零	取消强制归零	C	Warning
484	故障模式仿真	关闭仿真	C	Alarm
485	测量变量仿真	关闭仿真	C	Warning
590	Special event 3	Contact service	F	Alarm
591	Special event 7	Contact service	F	Alarm
592	Special event 11	Contact service	F	Alarm ¹⁾
进程诊断				
830	传感器温度过高	降低传感器外壳周围的环境温度	S	Warning
831	传感器温度过低	增高传感器外壳周围的环境温度	S	Warning
832	电子模块温度过高	降低环境温度	S	Warning ¹⁾
833	电子模块温度过低	增高环境温度	S	Warning ¹⁾
834	过程温度过高	降低过程温度	S	Warning ¹⁾
835	过程温度过低	增高过程温度	S	Warning ¹⁾
843	过程限定值	检查过程条件	S	Warning
862	非满管管道	1. 检查过程气体 2. 调节检测限定值	S	Warning
910	测量管不振动	1. 检查电子模块 2. 检查传感器	F	Alarm



诊断编号	简述	维修指导	状态信号 [出厂]	诊断行为 [出厂]
912	介质不均匀	1. 检查过程条件 2. 增大系统压力	S	Warning ¹⁾
912	非均匀介质		S	Warning ¹⁾
913	介质不适合	1. 检查过程条件 2. 检查电子模块或传感器	S	Alarm ¹⁾
944	监控失效	检查心跳技术监控功能的过程条件	S	Warning ¹⁾
948	测量管阻尼过高	检查过程条件	S	Warning
990	Special event 4	Contact service	F	Alarm
991	Special event 8	Contact service	F	Alarm
992	Special event 12	Contact service	F	Alarm ¹⁾

1) 诊断操作可以更改。

12.8 未解决诊断事件


诊断 菜单允许用户分别查看当前诊断事件和前一个诊断事件。

 查看措施修正诊断事件：
通过“FieldCare”调试工具 →  67


 其他未解决诊断事件可以显示在**诊断列表** 子菜单 →  70 中

菜单路径
“诊断” 菜单

子菜单结构



参数概览和简要说明

参数	条件	说明	用户界面	出厂设置
当前诊断信息	已发生 1 个诊断事件。	显示当前诊断事件及其诊断信息。  同时出现两条或多条信息时，现场显示上显示最高优先级的信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。	–
上一条诊断信息	已发生 2 个诊断事件。	显示先前发生的诊断事件及其诊断信息。	诊断响应、诊断代号和短信息的图标。	–

12.9 诊断列表

在**诊断列表**子菜单中最多可以显示 5 个当前诊断事件及相关诊断信息。超过五个诊断事件时，显示屏上显示优先级最高的信息。

菜单路径
诊断 菜单 → **诊断列表** 子菜单

 查看措施修正诊断事件：
通过“FieldCare”调试工具 →  67


12.10 事件日志

12.10.1 事件历史



已发生事件信息按照时间顺序列举在事件列表中，包含最多 20 条信息。如需要，可以通过 FieldCare 显示列表。

菜单路径




事件列表: **F** → 工具箱 → 其他功能

 事件列表信息请参考 FieldCare 用户接口



事件历史包含以下输入:

- 诊断事件 →  68
- 事件信息 →  71

除了事件发生时间和可能的故障排除措施，每个事件还分配有图标，显示事件是否已经发生或已经结束:

- 诊断事件
 - : 事件已发生
 - : 事件已结束
- 信息事件
 - : 事件已发生

 查看措施修正诊断事件:
通过“FieldCare”调试工具 →  67

 筛选显示事件信息 →  71

12.10.2 筛选事件日志

通过筛选选项功能参数可以确定在事件列表子菜单中显示的事件信息类别。

菜单路径

“诊断”菜单 → 事件日志 → 筛选选项

筛选类别

- 所有
- 故障(F)
- 功能检查(C)
- 超出规范(S)
- 需要维护(M)
- 信息(I)

12.10.3 事件信息概述

不同于诊断事件，仅在事件日志显示的事件信息不会出现在诊断列表中。

信息编号	信息名称
I1000	----- (设备正常)
I1089	上电
I1090	复位设置
I1091	设置已更改
I1110	写保护状态已更改
I1111	密度校正失败
I1151	历史记录复位
I1209	密度校正正常
I1221	零点校正失败

信息编号	信息名称
I1222	零点校正正常
I1444	设备校验成功
I1445	设备校验失败
I1446	启动设备校验
I1447	记录应用参考数据
I1448	应用参考数据记录完成
I1449	应用参考数据记录失败
I1450	监控关闭
I1451	监控开启
I1457	失败：测量误差校验
I1459	失败：I/O 模块校验
I1460	错误：传感器完整性校验
I1461	失败：传感器校验
I1462	失败：传感器电子模块校验

12.11 复位测量设备

通过**设备复位** 参数可以复位所有设备设置或设定状态下的部分设置。

菜单路径

“设置” 菜单 → 高级设置 → 管理员 → 设备复位

▶ 管理员

▶ 设置访问密码

设置访问密码

确认密码

设备复位

参数概览和简要说明

参数	说明	选择
设备复位	手动重启或重新设置设备。	<ul style="list-style-type: none">取消复位至现场总线缺省设置 *复位至出厂设置重启设备

* 是否可见与通讯方式有关

12.11.1 “设备复位”参数的功能范围

选项	仪表功能描述
取消	不执行操作，用户退出功能参数。
复位至出厂设置	每个订购的用户自定义功能参数复位至其用户自定义值。所有功能参数均复位至工厂设置。
重启设备	重启将 RAM 存储单元中的每个功能参数复位至工厂设置(例如：测量值参数)。仪表设置保持不变。
历史记录复位	每个用户自定义功能参数复位至工厂设置。

12.12 设备信息

设备信息 子菜单中包含显示识别设备不同信息的所有功能参数。

菜单路径
“诊断” 菜单 → 设备信息

► 设备信息

设备位号

序列号

固件版本号

扩展订货号

扩展订货号 1


扩展订货号 2


设备类型


Device Revision

12.13 固件版本号

发布日期	固件版本号	订购选项 “固件版本号”	固件变更内容 变更内容	文档资料类型	文档资料代号
06.2012	01.01.00	-	原始固件	操作手册	-
04.2013	01.02.zz	选型代号 74	更新	操作手册	BA01180D/06/EN/01.13
10.2014	01.03.zz	选型代号 72	<ul style="list-style-type: none">■ 新单位“啤酒桶 (BBL)”■ 使用“液体”介质类型的外部压力值■ “振动阻尼时间”上限值的新参数和诊断信息	操作手册	BA01180D/06/EN/02.14

 通过服务接口 (CDI) 将固件刷新至当前版本号或前一版本号。

 对于固件版本号与前一版本号的兼容性，以及已安装设备描述文件和调试工具，请注意“制造商信息”文档中的信息。

-  制造商信息的获取方式：
- 登陆 Endress+Hauser 公司网址下载：www.endress.com → 下载
 - 确定以下细节：
 - 产品基本型号，例如：8E1B
 - 搜索文本：制造商信息
 - 搜索范围：文档资料

13 维护

13.1 维护任务


无需特殊维护。


13.1.1 外部清洗

清洗测量设备的外表面时，应始终使用不会损伤外壳和密封圈表面的清洗剂清洗。

13.2 测量和测试设备


Endress+Hauser 提供多种测量和测试设备，例如：W@M 或设备测试。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

 部分测量和测试设备列表请参考设备的《技术资料》中的“附件”章节。

13.3 Endress+Hauser 服务

Endress+Hauser 提供多项维护服务，例如：重新标定、维护服务或设备测试。

 详细信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心。

14 维修

14.1 概述

修理和改装理念

Endress+Hauser 的修理和组装理念如下：

- 测量设备采用模块化设计。
- 备件分组成逻辑套件，带相应的安装指南。
- 由 Endress+Hauser 服务工程师或经过相关经培训的客户进行修理。
- 仅允许由 Endress+Hauser 服务工程师或在工厂中将认证设备改装成其他认证设备。

修理和改装说明


修理和改装测量设备时请注意以下几点：

- 仅使用 Endress+Hauser 原装备件。
- 按照安装指南说明进行修理。
- 遵守适用标准、联邦/国家法规、防爆(Ex)手册和证书要求。
- 记录每次修理和每次改装，并将其输入至 W@M 生命周期管理数据库中。

14.2 备件


W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

在此列举了测量设备的所有备件及其订货号，且可订购。用户还可以下载相关安装指南。

 测量设备的序列号：

- 位于设备铭牌上。
- 可以通过序列号功能参数(在设备信息子菜单中)读取 → 73。

14.3 Endress+Hauser 服务

 服务和备件的详细信息请联系 Endress+Hauser 当地销售中心。

14.4 返回

测量设备需要修理或工厂标定时，或测量设备订购型号错误或发货错误时，必须返回设备。Endress+Hauser 作为 ISO 认证企业，法规要求按照特定步骤处置接液产品。

为了确保安全、快速和专业地返回设备，请参考 Endress+Hauser 网址上的返回设备步骤和条件：<http://www.endress.com/support/return-material>

14.5 废弃

14.5.1 拆卸测量设备

1. 关闭设备。

2.  **警告**

存在过程条件对人员危害的危险。

- 了解危险过程条件，例如：测量设备内的压力、高温或腐蚀性液体。

按照“安装测量设备”和“连接测量设备”章节中相反的顺序执行安装和连接步骤。遵守安全指南的要求。

14.5.2 废弃测量设备

警告

存在有害健康流体危害人员和环境的危险。

- ▶ 确保测量设备和所有腔室内均无危害健康或环境的残液，例如：渗入裂缝或扩散至塑料中的物质。

废弃时，请注意以下几点：

- 遵守国家/国际法规。
- 确保正确分离和重新使用设备部件。



15 附件

Endress+Hauser 提供多种类型的仪表附件，以满足不同用户的需求。附件可以随仪表一起订购，也可以单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心，或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页查询：www.endress.com。

15.1 服务类附件

附件	说明
Applicator	<p>Endress+Hauser 测量设备的选型软件：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 计算所有所需参数，以优化流量计设计，例如：标称口径、压损、测量精度或过程连接■ 图形化显示计算结果 <p>管理、归档和访问项目整个生命周期内的相关项目数据和参数。</p> <p>Applicator 软件的获取方式：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 互联网：https://wapps.endress.com/applicator■ CD 光盘，现场安装在 PC 机中
W@M	<p>工厂生命周期管理</p> <p>在整个过程中 W@M 支持多项应用软件：从计划和采购，至测量设备的安装、调试和操作。所有相关设备信息均可获取，例如：设备状态，备件和设备类文档。应用软件中包含 Endress+Hauser 设备的参数。Endress+Hauser 支持数据记录的维护和升级。</p> <p>W@M 的获取方式：</p> <ul style="list-style-type: none">■ 互联网：www.endress.com/lifecyclemanagement■ CD 光盘，现场安装在 PC 机中
FieldCare	<p>Endress+Hauser 基于 FDT 技术的工厂资产管理工具。</p> <p>可用于对工厂中所有智能现场设备进行设置，并帮助用户对其进行管理。使用状态信息，还可以简单地检查设备状态和条件。</p> <p> 详细信息请参考《操作手册》BA00027S 和 BA00059S</p>
Commubox FXA291	<p>将带 CDI 接口 (Endress+Hauser 通用数据接口) 的 Endress+Hauser 现场设备连接至计算机或笔记本电脑的 USB 接口。</p> <p> 详细信息请参考《技术资料》TI00405F</p>

15.2 系统组件

附件	说明
Memograph M 图形化显示记录仪	<p>Memograph M 图形化显示记录仪可以提供所有相关测量变量信息。正确记录测量值，监控限定值和分析测量点。数据储存在 256 MB 内存单元、SD 卡或 USB 中。</p> <p> 详细信息请参考《技术资料》TI00133R 和《操作手册》BA00247R</p>
iTEMP	<p>温度变送器，适用于所有应用场合，可以进行气体、蒸汽和液体的温度测量。可以读取流体温度。</p> <p> 详细信息请参考《应用手册》FA00006T</p>

16 技术参数

16.1 应用

测量设备仅可用于液体和气体的流量测量。

取决于具体订购型号，测量设备还可以用于爆炸性、易燃性、有毒和氧化介质的测量。为了确保设备在使用寿命内始终能正确工作，仅在接液部件具有足够耐腐蚀性的介质中测量。

16.2 功能与系统设计

测量原理	基于科氏力测量原理进行质量流量测量。
测量系统	<p>仪表包括一台变送器和一个传感器。订购 Modbus RS485 本安型仪表时，Promass 100 安全栅为标准供货件，操作仪表时，必须使用。</p> <p>下列结构类型的仪表可供用户选择。一体式结构：变送器和传感器组成一个整体机械单元。</p> <p>设备结构的详细信息 → 10</p>

16.3 输入

测量变量	<p>直接测量变量</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 质量流量 ■ 密度 ■ 温度 <p>测量变量计算值</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 体积流量 ■ 校正体积流量 ■ 参考密度
------	--

测量范围

液体测量时的测量范围

DN		满量程值范围: $\dot{m}_{\min(F)} \dots \dot{m}_{\max(F)}$	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
80	3	0 ... 180 000	0 ... 6 600
100	4	0 ... 350 000	0 ... 12 860
150	6	0 ... 800 000	0 ... 29 400

气体测量时的测量范围

满量程值取决于气体密度。计算公式如下：

$$\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : X$$

$\dot{m}_{\max(G)}$	气体测量时的最大满量程值[kg/h]
$\dot{m}_{\max(F)}$	液体测量时的最大满量程值[kg/h]

$\dot{m}_{\max (G)} < \dot{m}_{\max (F)}$	$\dot{m}_{\max (G)}$ 不得大于 $\dot{m}_{\max (F)}$
ρ_G	操作条件下的气体密度[kg/m³]

DN		x
[mm]	[in]	[kg/m³]
80	3	155
100	4	130
150	6	200

气体测量时的计算实例

- 传感器: Promass O, DN 80
- 气体: 空气, 密度为 60.3 kg/m³ (在 20 °C 和 50 bar 条件下)
- 测量范围(液体): 180 000 kg/h
- $x = 130 \text{ kg/m}^3$ (Promass O, DN 80)

最大允许满量程值:

$\dot{m}_{\max (G)} = \dot{m}_{\max (F)} \cdot \rho_G : x = 180\,000 \text{ kg/h} \cdot 60.3 \text{ kg/m}^3 : 130 \text{ kg/m}^3 = 83\,500 \text{ kg/h}$

推荐测量范围

“限流值”→ 88

量程比	大于 1000 : 1。 流量大于预设置满量程值，但电子部件尚未到达溢出状态时，累加器继续正常工作。
-----	---

输入信号	现场总线 为了提升指定测量变量的测量精度，或计算气体的校正体积流量，自动化系统通过 Modbus RS485、工业以太网(EtherNet/IP)或 HART 输入可以连续向测量设备写入不同的测量值: <ul style="list-style-type: none">■ 过程压力或介质温度，以提升测量精度(例如: 来自 Cerabar M、Cerabar S 压力变送器或 iTEMP 温度变送器的外部参数值)■ 参考密度，用于计算校正体积流量
------	---

16.4 输出

输出信号	Modbus RS485 <table><tr><td>物理接口</td><td>符合 EIA/TIA-485-A 标准</td></tr><tr><td>终端电阻</td><td><ul style="list-style-type: none">■ 在非危险区或 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用的仪表型号: 内置终端电阻，可以通过变送器电子模块上的 DIP 开关开启终端电阻■ 在本安防爆场合中使用的仪表型号: 内置终端电阻，可以通过 Promass 100 安全栅上的 DIP 开关开启终端电阻</td></tr></table>	物理接口	符合 EIA/TIA-485-A 标准	终端电阻	<ul style="list-style-type: none">■ 在非危险区或 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用的仪表型号: 内置终端电阻，可以通过变送器电子模块上的 DIP 开关开启终端电阻■ 在本安防爆场合中使用的仪表型号: 内置终端电阻，可以通过 Promass 100 安全栅上的 DIP 开关开启终端电阻
物理接口	符合 EIA/TIA-485-A 标准				
终端电阻	<ul style="list-style-type: none">■ 在非危险区或 2 区/ Div. 2 防爆场合中使用的仪表型号: 内置终端电阻，可以通过变送器电子模块上的 DIP 开关开启终端电阻■ 在本安防爆场合中使用的仪表型号: 内置终端电阻，可以通过 Promass 100 安全栅上的 DIP 开关开启终端电阻				

报警信号	取决于接口类型，显示下列故障信息: Modbus RS485 <table><tr><td>失效安全模式</td><td>选项:<ul style="list-style-type: none">■ NaN 值，取代当前值■ 最后有效值</td></tr></table>	失效安全模式	选项: <ul style="list-style-type: none">■ NaN 值，取代当前值■ 最后有效值
失效安全模式	选项: <ul style="list-style-type: none">■ NaN 值，取代当前值■ 最后有效值		

调试工具

全中文显示	显示错误原因和修正方法
-------	-------------

发光二极管(LED)


状态信息	<p>通过不同的发光二极管标识状态</p> <p>显示下列信息，取决于仪表型号：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 已上电 ■ 数据传输中 ■ 发生设备报警/错误
------	--

防爆(Ex)连接参数

以下参数值仅适用于下列仪表型号：
订购选项“输出”，选型代号 **M**：Modbus RS485，适用于本安防爆场合

变送器

本安防爆参数

订购选项 “认证”	接线端子号			
	供电电压		传输信号	
	20 (L-)	10 (L+)	62 (A)	72 (B)
<ul style="list-style-type: none">■ 选型代号 BM: ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia, II2D Ex tb■ 选型代号 BO: ATEX II1/2G + IECEx Z0/Z1 Ex ia, II2D■ 选型代号 BQ: ATEX II1/2G + IECEx Z0/Z1 Ex ia■ 选型代号 BU: ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia■ 选型代号 C2: CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1■ 选型代号 85: ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia + CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1	<div><div>U_i =16.24 V</div><div>I_i =623 mA</div><div>P_i =2.45 W</div><div>L_i = 0 μH</div><div>C_i =6 nF</div></div>			
<p>*气体分组取决于传感器类型和标称口径。</p> <div><div></div><div>气体分组概述和气体分组-传感器-标称口径间的相互关系信息请参考测量设备的《安全指南》(XA)</div></div>				

小流量切除

小流量切除开关点可选

电气隔离



下列连接间相互电气隔离：

- 输出
- 电源

通信规范参数

Modbus RS485

协议	Modbus 应用协议规范 V1.1
设备类型	从设备
从设备地址范围	1 ... 247
广播地址范围	0
功能码	<ul style="list-style-type: none"> ■ 03：读取保持寄存器 ■ 04：读取输入寄存器 ■ 06：写入单寄存器 ■ 08：诊断 ■ 16：写入多寄存器 ■ 23：读取/写入复用寄存器

广播信息	支持下列功能码： <ul style="list-style-type: none">▪ 06: 写入单寄存器▪ 16: 写入多寄存器▪ 23: 读取/写入复用寄存器
支持的波特率	<ul style="list-style-type: none">▪ 1200 BAUD▪ 2400 BAUD▪ 4800 BAUD▪ 9600 BAUD▪ 19200 BAUD▪ 38400 BAUD▪ 57600 BAUD▪ 115200 BAUD
数据传输模式	<ul style="list-style-type: none">▪ ASCII▪ RTU
数据访问	通过 Modbus RS485 可以访问每个设备参数：  Modbus 寄存器信息 →  93

16.5 电源

接线端子分配 (Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true')

针脚分配和仪表插头

供电电压

变送器

- 所有通信方式的仪表型号 (Modbus RS485 本安型除外): 20 ... 30 V DC
- Modbus RS485 本安型仪表: 由 Promass 100 安全栅供电

必须测试供电单元, 确保满足安全要求 (例如: PELV、SELV)。

Promass 100 安全栅

20 ... 30 V DC

功率消耗

变送器

订购选项 “输出”	最大 功率消耗
选型代号 M : Modbus RS485, 适用于非危险区和 2 区 / Div. 2 防爆场合	3.5 W
选型代号 M : Modbus RS485, 适用于本安防爆场合	2.45 W

Promass 100 安全栅

订购选项 “输出”	最大 功率消耗
选型代号 M : Modbus RS485, 适用于本安防爆场合	4.8 W

电流消耗

变送器

订购选项 “输出”	最大 电流消耗	最大 启动电流
选型代号 M : Modbus RS485, 适用于非危险区和 2 区/ Div. 2 防爆场合	90 mA	10 A (< 0.8 ms)
选型代号 M : Modbus RS485, 适用于本安防爆场合	145 mA	16 A (< 0.4 ms)

Promass 100 安全栅

订购选项 “输出”	最大 电流消耗	最大 启动电流
选型代号 M : Modbus RS485, 适用于本安防爆场合	230 mA	10 A (< 0.8 ms)

电源故障

- 累加器中保存最近一次测量值。
- 取决于仪表型号, 仪表储存单元或外接储存单元 HistoROM DAT) 中保存设置。
- 储存故障信息(包括总运行小时数)。

电气连接

→ 30

电势平衡

无需采取其他措施确保系统电势平衡。

接线端子

变送器

压簧式接线端子, 线芯横截面积为 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)

Promass 100 安全栅

插入式螺纹接线端子, 线芯横截面积为 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)

电缆入口

变送器

- 缆塞: M20 × 1.5, 带 Ø6 ... 12 mm (0.24 ... 0.47 in) 电缆
- 螺纹电缆入口:
 - NPT ½"
 - G ½"
 - M20


电缆规格

→ 24

16.6 性能参数

参考操作条件

- 误差限定值符合 ISO 11631 标准
- 水: +15 ... +45 °C (+59 ... +113 °F); 2 ... 6 bar (29 ... 87 psi)
- 在标定误差范围内
- 在符合 ISO 17025 溯源认证标准的标定装置上进行测量精度标定

 使用 Applicator 选型软件 → 93 计算测量误差

最大测量误差

o.r. = 读数值的; 1 g/cm³ = 1 kg/l; T = 介质温度



基本测量精度

质量流量和体积流量(液体)

±0.05 % o.r. (PremiumCal, 质量流量测量)
±0.10 %

质量流量(气体)

±0.35 % o.r.

 设计准则 →  86

密度(液体)

- 参考密度: ±0.0005 g/cm³
- 标准密度标定: ±0.01 g/cm³
(在整个温度范围和密度范围内有效)
- 扩展密度(订购选项“应用软件包”, 选型代号 EF “特殊密度和浓度”): ±0.001 g/cm³
(特殊密度标定后的有效范围: 0 ... 2 g/cm³, +5 ... +80 °C (+41 ... +176 °F))


温度

±0.5 °C ± 0.005 · T °C (±0.9 °F ± 0.003 · (T - 32) °F)



零点稳定性

DN		零点稳定性	
[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]
80	3	9.0	0.330
100	4	14.0	0.514
150	6	32.0	1.17

最大测量误差的计算实例



E 最大测量误差(% o.r.) (例如: 使用 PremiumCal 测量)
Q 流量(%)

 设计准则 →  86

流量

不同量程比时的流量取决于标称口径。

公制(SI)单位

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
80	180 000	18 000	9 000	3 600	1 800	360
100	350 000	35 000	17 500	7 000	3 500	700
150	800 000	80 000	40 000	16 000	8 000	1 600

英制(US)单位

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3	6 600	660	330	132	66	13.2
4	12 860	1 286	643	257.2	128.6	25.7
6	29 400	2 940	1 470	588	294	58.8

重复性

o.r. = 读数值的; $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$; T = 介质温度



质量流量和体积流量(液体)

$\pm 0.025 \%$ o.r. (PremiumCal, 质量流量测量)

$\pm 0.05 \%$ o.r.

质量流量(气体)

$\pm 0.25 \%$ o.r.

 设计准则 →  86

密度(液体)

$\pm 0.00025 \text{ g/cm}^3$

温度

$\pm 0.25 \text{ }^\circ\text{C} \pm 0.0025 \cdot T \text{ }^\circ\text{C} (\pm 0.45 \text{ }^\circ\text{F} \pm 0.0015 \cdot (T-32) \text{ }^\circ\text{F})$

响应时间

- 响应时间取决于仪表设置(阻尼时间)
- 测量变量出现异常变化时的仪表响应时间(仅适用于质量流量测量): 100 ms 后, 达到满量程值的 95 %

介质温度的影响


质量流量和体积流量

过程温度不同于零点校正温度时, 传感器的测量误差典型值为满量程值的 $\pm 0.0002 \%$ / $^\circ\text{C}$ (满量程值的 $\pm 0.0001 \%$ / $^\circ\text{F}$)。

密度

过程温度不同于密度标定温度时, 传感器的测量误差典型值为 $\pm 0.00005 \text{ g/cm}^3 \text{ }^\circ\text{C}$ ($\pm 0.000025 \text{ g/cm}^3 \text{ }^\circ\text{F}$)。可以进行现场密度标定。

扩展密度(特殊密度标定)

过程温度超出有效范围时 →  84, 测量误差为 $\pm 0.00005 \text{ g/cm}^3 \text{ }^\circ\text{C}$ ($\pm 0.000025 \text{ g/cm}^3 \text{ }^\circ\text{F}$)



A0016612

- 1 现场密度标定, 例如, 在 $+20 \text{ }^\circ\text{C}$ ($+68 \text{ }^\circ\text{F}$) 时
- 2 特殊密度标定

温度
 $\pm 0.005 \cdot T\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.005 \cdot (T - 32)\text{ }^{\circ}\text{F}$)

介质压力的影响
过程压力不同于标定压力时，会影响质量流量的测量精度，详情请参考下表：
o.r. = 读数值的

DN		[% o.r./bar]	[% o.r./psi]
[mm]	[in]		
80	3	-0.0055	-0.0004
100	4	-0.0035	-0.0002
150	6	-0.002	-0.0001

设计准则
o.r. = 读数值的， o.f.s. = 满量程值的

- 取决于流量：
- 流量(% o.f.s.) \geq (零点稳定性：基本测量精度(% o.r.)) $\cdot 100$
 - 最大测量误差(% o.r.)： \pm 基本测量精度(% o.r.)
 - 重复性(% o.r.)： $\pm \frac{1}{2} \cdot$ 基本测量精度(% o.r.)
 - 流量(% o.f.s.) $<$ (零点稳定性：基本测量精度(% o.r.)) $\cdot 100$
 - 最大测量误差(% o.r.)： \pm (零点稳定性：测量值) $\cdot 100$
 - 重复性(% o.r.)： $\pm \frac{1}{2} \cdot$ (零点稳定性：测量值) $\cdot 100$

基本测量精度	[% o.r.]
质量流量(液体, PremiumCal)	0.05
质量流量(液体)	0.1
体积流量(液体)	0.1
质量流量(气体)	0.35

16.7 安装

“安装要求” \rightarrow 17

16.8 环境条件

环境温度范围 \rightarrow 19

储存温度 $-40 \dots +80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +176\text{ }^{\circ}\text{F}$)，推荐储存温度： $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+68\text{ }^{\circ}\text{F}$)

气候等级 符合 DIN EN 60068-2-38 标准(Z/AD 测试)


防护等级

变送器和传感器

- 标准： IP66/67, Type 4X (外壳)
- 可选订购选项“传感器选项”，选型代号 **CM**： IP69K
- 外壳打开： IP20, Type 1 (外壳)


Promass 100 安全栅



IP20

抗冲击性	符合 IEC/EN 60068-2-31 标准
抗振性	加速度可达 1 g, 10 ... 150 Hz, 符合 IEC/EN 60068-2-6 标准
电磁兼容性(EMC)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 符合 IEC/EN 61326 标准和 NAMUR 推荐的 21 (NE 21) 标准 ■ 工业干扰发射限定值符合 EN 55011 (Cl. A) 标准  详细信息请参考一致性声明。

16.9 过程条件


介质温度范围	传感器 <ul style="list-style-type: none"> ■ -50 ... +150 °C (-58 ... +302 °F) ■ -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F), 在扩展温度范围内(订购选项“测量管材质”, 选型代号 TK) 密封圈 无内置密封圈
介质密度	0 ... 5 000 kg/m ³ (0 ... 312 lb/cf)

压力-温度曲线	 过程连接的材料负载曲线图(压力-温度曲线)请参考《技术资料》。
---------	---


传感器接线盒	<p>传感器接线盒内充注有干燥的氮气, 保护内部安装的电子和机械部件。</p> <p> 一旦发生测量管故障 (例如测量腐蚀性或磨损性流体), 流体会积聚在传感器接线盒内。</p> <p>一旦发生测量管故障, 传感器接线盒内部压力随过程压力上升而上升。如果用户判定传感器接线盒的爆破压力不满足安全防护要求, 可以选择安装爆破片, 防止传感器接线盒内出现过高压力。因此, 对于高压气体测量场合, 特别是过程压力会超过传感器外壳爆破压力 2/3 的应用场合, 强烈建议选用爆破片。</p> <p>如果要求直接排放泄漏介质, 传感器需要选配爆破片。将泄放口连接至专用螺纹接头。</p> <p>如果需要对传感器执行吹扫 (气体检测), 应配备吹扫连接口。</p> <p> 禁止打开吹扫连接口, 除非能立即向第二腔室中注入干燥的惰性气体。仅使用低压气体吹扫。</p> <p>最大压力:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DN 80...150 (3...6"): 5 bar (72.5 psi) ■ DN 250 (10"): 3 bar (43.5 psi) <p>传感器接线盒的爆破压力</p> <p>以下列举的传感器接线盒爆破压力仅适用标准型仪表和密闭吹扫接口的仪表 (未打开/出厂状态)。</p> <p>将带吹扫连接接口的仪表型号 (订购选项“传感器选项”, 选型代号 CH “吹扫连接接口”) 连接至吹扫系统, 最大压力取决于吹扫系统或仪表的压力等级, 取较小者。</p> <p>对于选配有爆破片 (订购选项“传感器选项”, 选型代号 CA “爆破片”) 的仪表型号, 最大压力取决于爆破片爆破压力。</p>
--------	---

传感器接线盒的爆破压力是传感器接线盒发生机械故障前的典型内部压力，由型式认证测试确定。型式认证符合性声明可以随仪表一同订购（订购选项“附加认证”，选型代号 LN “传感器接线盒的爆破压力，型式认证测试”）。



DN		传感器接线盒的爆破压力	
[mm]	[in]	[bar]	[psi]
80	3	120	1740
100	4	95	1370
150	6	75	1080
250	10	50	720


 外形尺寸参见《技术资料》中的“机械结构”章节



爆破片 为了提高安全等级，使用带爆破片（爆破压力为 10 ... 15 bar (145 ... 217.5 psi)）的仪表型号（订购选项“传感器选项”，选型代号 CA “爆破片”）。

 外形尺寸参见《技术资料》中的“机械结构”章节

限流值 在所需流量范围和允许压损间择优选择标称口径。

 满量程值请参考“测量范围”→  79

- 最小推荐满量程值约为最大满量程值的 1/20
- 在大多数测量场合中，最大满量程值的 20 ... 50 %被视为理想限流值
- 测量磨损性流体时(例如：含固液体)，应选择低满量程值：流速<1 m/s (<3 ft/s)。
- 测量气体时，请遵守下列规则：
 - 测量管中的流速不得超过音速的一半(0.5 Mach)。
 - 最大质量流量取决于气体密度：计算公式→  79

压损  使用 Applicator 选型软件计算压损→  93

16.10 机械结构

设计及外形尺寸



仪表的外形尺寸和安装长度的详细信息请参考《技术资料》中的“机械结构”章节。

重量

所有重量参数（不含包装材料）均针对带 ASME B16.5 Cl. 900 法兰的设备。重量参数（包含变送器）：订购选项“外壳”，选型代号 A “一体型；铝，带涂层”。

重量 (SI 单位)

DN [mm]	重量[kg]
80	75
100	141
150	246
250	572

重量 (US 单位)

DN [in]	重量[lbs]
3	165
4	311
6	542
10	1261

Promass 100 安全栅

49 g (1.73 ounce)

材质

变送器外壳

- 订购选项“外壳”，选型代号 A “一体型；铝，带涂层”：
铝，带铝合金 AlSi10Mg 涂层
- 订购选项“外壳”，选型代号 B “一体型，不锈钢”：
不锈钢 1.4404 (316L)
- 订购选项“外壳”，选型代号 C “超紧凑一体型，不锈钢”：
不锈钢 1.4404 (316L)

电缆入口/缆塞




图 20 允许的电缆入口/缆塞

1 M20 × 1.5 内螺纹
2 M20 × 1.5 缆塞
3 转接头, 适用 G ½"或 NPT ½"内螺纹电缆入口

订购选项“外壳”，选型代号 A “一体型；铝，带涂层”

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材质
M20 × 1.5 缆塞	镀镍黄铜
转接头, 适用于 G ½"内螺纹电缆入口	
转接头, 适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口	

订购选项“外壳”，选型代号 B “一体型，不锈钢”

提供多种电缆入口，可在危险区和非危险区中使用。

电缆入口/缆塞	材质
M20 × 1.5 缆塞	不锈钢 1.4404 (316L)
转接头, 适用于 G ½"内螺纹电缆入口	
转接头, 适用于 NPT ½"内螺纹电缆入口	

仪表插头

电气连接	材料
M12x1 插头	<ul style="list-style-type: none">■ 插槽: 不锈钢 1.4404 (316L)■ 插头外壳: 聚酰胺■ 触点: 镀金黄铜

传感器外壳

- 外表面耐酸碱腐蚀
- 不锈钢 1.4404 (316L)

测量管

不锈钢 1.4410/UNS S32750 25Cr Duplex (超级双相钢)

过程连接

不锈钢 1.4410/F53 25Cr Duplex (超级双相钢)

附件**防护罩**

不锈钢 1.4404 (316L)

Promass 100 安全栅

外壳: 聚酰胺

过程连接

固定法兰连接:

- EN 1092-1 (DIN 2512N) 法兰
- ASME B16.5 法兰
- JIS B2220 法兰



过程连接的材质

表面光洁度

所有参数均针对接液部件。可以订购以下表面光洁度。
未抛光

16.11 可操作性

远程操作**服务接口 (CDI)**

操作带服务接口 (CDI) 的测量设备:

“FieldCare”调试工具, 带 COM DTM “CDI 通信 FXA291”, 通过 Commubox FXA291 操作

语言

可以使用下列操作语言:

通过“FieldCare”调试工具:

英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、中文、日文

16.12 证书和认证

CE 认证

测量系统遵守 EC 准则的法律要求。详细信息列举在 EC 一致性声明和适用标准中。

Endress+Hauser 确保贴有 CE 标志的设备均成功通过了所需测试。

C-Tick 认证

测量系统符合“澳大利亚通讯与媒体管理局 (ACMA)”制定的 EMC 标准。

防爆认证 (Ex)

《安全指南》(XA) 文档中提供了在危险区域中使用的设备的信息和相关安全指南。铭牌上提供参考文档信息。

Modbus RS485 认证

测量设备符合 MODBUS/TCP 符合性测试的所有要求, 具有“MODBUS/TCP 符合性测试证书, 2.0 版”。测量设备成功通过所有测试步骤, 通过密歇根大学的“MODBUS / TCP 符合性测试实验室”的认证。

压力设备指令

- Endress+Hauser 确保铭牌上带 PED/G1/x (x = 等级) 标识的传感器符合压力设备指令 97/23/EC 的附录 I 中的“基本安全性要求”。
- 无 PED 标识的仪表基于工程实践经验设计和制造。符合压力设备指令 97/23/EC 的第 3.3 章要求。应用范围请参考压力设备指令附录 II 的表格 6...9。

其他标准和准则

- EN 60529
外壳防护等级(IP 代号)
- IEC/EN 60068-2-6
环境影响: 测试步骤 - 功能测试: 振动(正弦波)
- IEC/EN 60068-2-31
环境影响: 测量步骤 - 功能测试: 操作不当导致冲击, 主要导致对设备的冲击
- EN 61010-1
测量、控制和实验室使用电气设备的安全要求
- IEC/EN 61326
电磁发射符合 A 类要求。电磁兼容性(EMC 要求)
- NAMUR NE 21
工业过程和实验室控制设备的电磁兼容性(EMC)
- NAMUR NE 32
现场电源故障和微处理控制器故障时的数据保留
- NAMUR NE 43
带模拟量输出信号的数字式变送器故障信号水平标准
- NAMUR NE 53
带数字式电子插件的现场设备和信号处理设备的操作软件
- NAMUR NE 80
过程控制设备使用压力设备指令的应用规范
- NAMUR NE 105
通过现场设备设计软件集成现场总线设备规范
- NAMUR NE 107
现场型设备的自监控和自诊断
- NAMUR NE 131
标准应用场合对现场设备的要求
- NAMUR NE 132
科氏力质量流量计
- NACE MR 103
腐蚀性炼油环境中的抵御硫化应力破裂的材料
- NACE MR 0175/ISO 15156-1
油气制造过程中的含 H2S 环境下的使用材料

16.13 应用软件包

多种不同类型的应用软件包可选, 以提升仪表的功能性。基于安全角度考虑, 或为了满足特定应用条件要求, 需要使用此类应用软件包。

可以随表订购 Endress+Hauser 应用软件包, 也可以日后单独订购。附件的详细订购信息请咨询 Endress+Hauser 当地销售中心, 或登录 Endress+Hauser 公司的产品主页订购: www.endress.com。



心跳技术(Heartbeat)

应用软件包	说明
心跳(Heartbeat)校验和监控	<p>心跳(Heartbeat)监控: 连续提供测量原理指定特征参数的监控数据, 适用于外部条件监控系统。可以实现:</p> <ul style="list-style-type: none">■ 得出结论: 使用此类数据和其他信息, 包括一段时间内测量应用对测量性能的影响■ 及时安排服务计划■ 监控产品质量, 例如: 表面有气泡 <p>心跳(Heartbeat)校验: 设备安装后, 无需中断过程即可按需检查设备功能性。</p> <ul style="list-style-type: none">■ 通过现场操作或其他接口访问(无需现场访问)■ 重新检查设备的理想解决方案(SIL)■ 最终可追溯的校验结果文档和校验报告■ 延长标定间隔时间


浓度

应用软件包	说明
浓度测量和特殊密度	<p>流体浓度的计算和输出</p> <p>在许多应用场合中，密度是关键测量参数，用于监控品质和控制过程。标准型仪表测量流体密度，用于系统控制。</p> <p>“特殊密度”应用软件包在宽密度和温度范围内进行高精度密度测量，特别适用于变化过程条件的应用场合。</p> <p>使用“浓度测量”应用软件包，密度测量值用于计算其他过程参数：</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 温度补偿后的密度(参考密度) ■ 在两相流中，每种成份的质量百分比(浓度，%) ■ 标准应用下的流体浓度的特殊输出单位(°Brix、°Baumé、°API 等) <p>通过仪表的数字式和模拟式输出信号输出测量值。</p>

16.14 附件

 附件信息概述 →  78




16.15 文档资料

-  文档资料的获取方式：
- 仪表随箱 CD 光盘
 - 登录 Endress+Hauser 公司网址下载：www.endress.com → 下载

标准文档资料

通信方式	文档资料类型	文档资料代号
----	简明操作指南	KA01147D
----	技术资料	TI01107D

补充文档资料

文档资料类型	认证信息	文档资料代号
安全指南	ATEX/IECEX Ex i	XA00159D
	ATEX/IECEX Ex nA	XA01029D
	cCSAus IS	XA00160D
特殊文档	压力设备指令	SD00142D
特殊文档	Modbus RS485 寄存器信息	SD00154D
特殊文档	浓度测量	SD01152D
特殊文档	粘度测量	SD01151D
特殊文档	心跳技术(Heartbeat)	SD01153D
安装指南		<p>每个附件均有配套安装指南 →  78</p> <p> 附件信息概述 →  78</p>









17 附录

17.1 操作菜单概述

下图为整个操作菜单结构概览，包含菜单、子菜单和功能参数。参考页面标识本手册中的功能参数说明位置。



取决于设备型号，并非所有子菜单和功能参数都会出现在每台设备中。不同的订货号有不同的选项。

对于订购选项“应用软件包”，特殊文档中介绍了相关功能参数。

 操作	→  94
 设置	→  94
 诊断	→  98
 专家	→  101




17.1.1 “操作”菜单

菜单路径  操作

 操作	→  57
访问状态工具	
锁定状态	
▶ 累加器操作	
设置累加器 1 ... n	
预设置值 1 ... n	
所有累加器清零	

17.1.2 “设置”菜单

菜单路径  设置

 设置	→  44
设备位号	→  45
▶ 系统单位	
质量流量单位	

质量单位	
体积流量单位	
体积单位	
校正体积流量单位	
校正体积单位	
密度单位	
参考密度单位	
温度单位	
压力单位	
► 选择介质	
选择介质	
选择气体类型	
参考声速	
声速-温度系数	
压力补偿	
压力值	
外部压力	
► 通信	→ 47
总线地址	→ 48
波特率	→ 48
数据传输模式	→ 48
奇偶校验	→ 48
字节序列	→ 48
分配诊断响应	
故障模式	→ 48

▶ 小流量切除	→ 49
分配过程变量	→ 49
小流量切除开启值	→ 49
小流量切除关闭值	→ 49
压力冲击抑制	→ 49
▶ 非满管检测	→ 50
分配过程变量	→ 50
非满管检测的下限值	→ 50
非满管检测的上限值	→ 50
非满管检测的响应时间	→ 50
▶ 高级设置	→ 51
输入访问密码	
▶ 计算值	→ 51
▶ 校正体积流量计算	
校正体积流量计算	
外部参考密度	
固定参考密度值	
参考温度	
线性膨胀系数	
平方膨胀系数	
▶ 传感器调整	→ 52
安装方向	→ 53
▶ 零点校正	
零点校正控制	
进程	

▶ 累加器 1 ... n	→ 53
分配过程变量	→ 53
质量单位	→ 53
体积单位	→ 53
校正体积单位	→ 53
累加器工作模式	
故障模式	→ 53
▶ 粘度	
▶ 温度补偿	
计算模型	
参考温度	
补偿系数 X 1	
补偿系数 X 2	
▶ 动力粘度	
动力粘度单位	
用户自定义动力粘度单位名称	
用户自定义动力粘度系数	
用户自定义动力粘度偏置量	
▶ 运动粘度	
运动粘度单位	
用户自定义运动粘度单位名称	
用户自定义运动粘度转换系数	
用户自定义运动粘度偏置量	
▶ 浓度	
浓度单位	

用户自定义浓度单位名称

用户自定义浓度系数

用户自定义浓度偏置量

A 0

A 1

A 2

A 3

A 4

B 1

B 2

B 3

▶ 心跳技术设置

▶ Heartbeat Monitoring

开启监控

▶ 管理员

设备复位

→ 72

→ 72

17.1.3 “诊断”菜单

菜单路径   诊断

🔍 诊断

当前诊断信息

时间戳

上一条诊断信息

时间戳

重启后的工作时间

→ 70

→ 70

→ 70

工作时间

▶ 诊断列表

诊断 1

时间戳

诊断 2

时间戳

诊断 3

时间戳

诊断 4

时间戳

诊断 5

时间戳

▶ 事件日志

选项

▶ 设备信息

设备位号

序列号

固件版本号

设备名称

订货号

扩展订货号 1

扩展订货号 2

扩展订货号 3

电子铭牌版本号


→ 73

► 测量值		
► 过程变量		→ 57
质量流量		→ 58
体积流量		→ 58
校正体积流量		→ 58
密度		→ 58
参考密度		→ 58
温度		→ 58
压力值		→ 58
动力粘度		
运动粘度		
温度补偿后的动力粘度		
温度补偿后的运动粘度		
浓度		
溶质质量流量		
溶剂质量流量		
► 累加器		→ 53
累积量 1 ... n		→ 58
溢流值 1 ... n		→ 58
► Heartbeat		
► 执行校验		
年		
月		
日		
时		

	AM/PM	
	分	
	开始校验	
	进程	
	状态	
	整体结果	
	► 校验结果	
	日期/ 时间	
	校验 ID	
	工作时间	
	整体结果	
	传感器	
	传感器完好	
	传感器电子模块	
	► 监控结果	
	传感器完好	
► 仿真		→ 53
	分配仿真过程变量	→ 55
	过程变量值	→ 55
	设备报警仿真	→ 55

17.1.4 “专家”菜单

下表列举了专家菜单及其子菜单和功能参数。功能参数的菜单号标识在括号内。参考页面标识本手册中的功能参数说明位置。

菜单路径  专家

专家

“系统”子菜单

菜单路径  专家 → 系统

▶ 系统

▶ 诊断处理

报警延迟时间

▶ 诊断

分配诊断代码 140

分配诊断代码 046

分配诊断代码 144

分配诊断代码 832

分配诊断代码 833

分配诊断代码 834

分配诊断代码 835

分配诊断代码 912

分配诊断代码 913

分配诊断代码 944

分配诊断代码 192

分配诊断代码 274

分配诊断代码 392

分配诊断代码 592


分配诊断代码 992


▶ 管理员

设备复位

激活可选软件功能

可选软件功能

→  72

→  72

永久储存

设备位号


“传感器”子菜单

菜单路径   专家 → 传感器


▶ 传感器

▶ 测量值


▶ 过程变量

→  57


质量流量

→  58


体积流量

→  58


校正体积流量

→  58


密度

→  58


参考密度

→  58

温度

→  58

压力值

→  58

动力粘度

运动粘度

温度补偿后的动力粘度


温度补偿后的运动粘度

浓度


溶质质量流量

溶剂质量流量


▶ 累加器

→  58

累积量 1 ... n

→  58

溢流值 1 ... n

→  58

► 系统单位

质量流量单位

质量单位

体积流量单位

体积单位

校正体积流量单位

校正体积单位

密度单位

参考密度单位

温度单位

压力单位

日期/ 时间格式

► 用户自定义单位

用户自定义质量单位名称

用户自定义质量系数

用户自定义体积单位名称

用户自定义体积系数

用户自定义校正体积单位名称

用户自定义校正体积系数

用户自定义密度单位名称

用户自定义密度偏置量

用户自定义密度系数

用户自定义压力单位名称

用户自定义压力偏置量

用户自定义压力系数

▶ 过程参数	
流量阻尼时间	
密度阻尼时间	
温度阻尼时间	
强制归零	
▶ 小流量切除	→ 49
分配过程变量	→ 49
小流量切除开启值	→ 49
小流量切除关闭值	→ 49
压力冲击抑制	→ 49
▶ 非满管检测	→ 50
分配过程变量	→ 50
非满管检测的下限值	→ 50
非满管检测的上限值	→ 50
非满管检测的响应时间	→ 50
非满管检测的最大阻尼时间	
▶ 测量模式	
选择介质	
选择气体类型	
参考声速	
声速-温度系数	
▶ 外部补偿	
压力补偿	
压力值	
外部压力	

温度模式	
外部温度	
► 计算值	→ ⓘ 51
► 校正体积流量计算	
校正体积流量计算	
外部参考密度	
固定参考密度值	
参考温度	
线性膨胀系数	
平方膨胀系数	
► 传感器调整	→ ⓘ 52
安装方向	→ ⓘ 53
► 零点校正	
零点校正控制	
进程	
► 过程变量调节	
质量流量偏置量	
质量流量系数	
体积流量偏置量	
体积流量系数	
密度偏置量	
密度系数	
校正体积流量偏置量	
校正体积流量系数	
参考密度偏置量	

参考密度系数

温度偏置量

温度系数

▶ 标定

标定系数

零点

标称口径

CO ... 5

▶ 测试点

振动频率 0 ... 1

频率波动 0 ... 1

振动幅值 0 ... 1

振动阻尼时间 0 ... 1

测量管波动阻尼时间 0 ... 1

非对称信号

电子模块温度

第二腔室温度

励磁电流 0 ... 1

RawMassFlow

▶ 监测

测量管阻尼时间限定值

“电流输入”子菜单

菜单路径  专家 → 输入 → 电流输入

▶ 输入

▶ 状态输入

分配状态输入

状态输入值

等级

状态输入响应时间

▶ 输出

▶ 脉冲/频率/开关 输出 1 ... n

工作模式

测量通道 2

分配脉冲输出

脉冲当量

脉冲宽度

电流输出模式

故障模式

脉冲输出

分配频率输出

最低频率

最高频率

最高频率对应测量值

电流输出模式

阻尼时间输出

故障模式
故障频率
输出频率
开关输出功能
分配诊断响应
分配限定值
开启值
关闭值
分配流向检测
分配状态
故障模式
开关状态
反转输出信号

► 通信
► MODBUS 设置
总线地址
波特率
数据传输模式
奇偶校验
字节序列
电报延迟时间
分配诊断响应
故障模式
译码模式

► Modbus 信息

设备 ID

设备修订版本号

► MODBUS 数据映射表

扫描列表寄存器 0 ... 15

► 应用

所有累加器清零

► 累加器 1 ... n

分配过程变量

质量单位

体积单位

校正体积单位

累加器工作模式

设置累加器 1 ... n

预设置值 1 ... n

故障模式

► 粘度

粘度阻尼时间

► 温度补偿

计算模型

参考温度

补偿系数 X 1

补偿系数 X 2

→ 53

→ 53

→ 53

→ 53

→ 53

→ 53

→ 53

► 动力粘度

动力粘度单位

用户自定义动力粘度单位名称

用户自定义动力粘度系数

用户自定义动力粘度偏置量

► 运动粘度

运动粘度单位

用户自定义运动粘度单位名称

用户自定义运动粘度转换系数

用户自定义运动粘度偏置量

► 浓度

浓度阻尼时间

浓度单位

用户自定义浓度单位名称

用户自定义浓度系数

用户自定义浓度偏置量

A 0

A 1

A 2

A 3

A 4

B 1

B 2

B 3

▶ 诊断

当前诊断信息

时间戳

上一条诊断信息

时间戳

重启后的工作时间

工作时间

▶ 诊断列表

诊断 1

时间戳

诊断 2

时间戳

诊断 3

时间戳

诊断 4

时间戳

诊断 5

时间戳

▶ 事件日志

选项

▶ 设备信息

设备位号

序列号

固件版本号

设备名称

订货号

扩展订货号 1

扩展订货号 2

扩展订货号 3

电子铭牌版本号

计数器设置

▶ 最小/最大值

复位最大值/最小值

▶ 电子模块温度

最小值

最大值

▶ 介质温度

最小值

最大值

▶ 第二腔室温度

最小值

最大值

▶ 振动频率

最小值

最大值

▶ 测量管振动频率

最小值

最大值

▶ 振动幅值

最小值

最大值

▶ 测量管振动幅值

最小值

最大值

▶ 振动阻尼时间

最小值

最大值

▶ 测量管振动幅值

最小值

最大值

▶ 非对称信号

最小值

最大值

▶ Heartbeat

▶ 执行校验

年

月

日

时

AM/PM

分

开始校验

进程

状态	
整体结果	
► 校验结果	
日期/ 时间	
校验 ID	
工作时间	
整体结果	
传感器	
传感器完好	
传感器电子模块	
I/O 模块	
► Heartbeat Monitoring	
开启监控	
► 监控结果	
传感器完好	
► 仿真	→ 53
分配仿真过程变量	→ 55
过程变量值	→ 55
设备报警仿真	→ 55

索引

A

安全 8

安装 17

安装尺寸 19

 参见 安装尺寸

安装方向(竖直管道, 水平管道) 18

安装工具 22

安装后检查 44

安装后检查(检查列表) 23

安装条件

 安装位置 17

 爆破片 21

 隔热 19

 系统压力 19

 向下排空管道 17

 振动 21

安装位置 17

安装要求

 安装尺寸 19

 安装方向 18

 传感器伴热 20

 前后直管段 19

安装准备 22

Applicator 选型软件 79

B

包装处置 16

报警信号 80

爆破片

 安全指南 21

 爆破压力 88

备件 76

变送器

 连接信号电缆 30

标识测量设备 11

标准和准则 92

表面光洁度 91

补救措施

 查看 65

 关闭 65

C

材质 89

菜单

 操作 57, 94

 测量设备设置 44

 设置 44, 94

 特定设置 51

 诊断 70, 98

 专家 101

参考操作条件 83

参数设置

 操作 (子菜单) 59

 传感器调整 (子菜单) 52

 仿真 (子菜单) 53

 非满管检测 (向导) 50

 管理员 (子菜单) 72

 过程变量 (子菜单) 57

 计算值 (子菜单) 51

 累加器 (子菜单) 58

 累加器 1... n (子菜单) 53

 设置 (菜单) 44

 输出值 (子菜单) 59

 通信 (子菜单) 47

 小流量切除 (向导) 49

 选择介质 (子菜单) 47

 诊断 (菜单) 70

操作 57

操作 (菜单) 94

操作安全 9

操作菜单

 菜单、子菜单 37

 菜单及其功能参数概述 94

 结构 37

 子菜单和用户角色 38

操作单元 64

操作方式 36

操作选项 36

操作原理 38

测量变量

 参见 过程变量

测量范围

 气体测量 79

 气体测量时的计算实例 80

 液体测量 79

测量和测试设备 75

测量精度 83

测量设备

 安装传感器 22

 安装准备 22

 拆卸 76

 电气连接准备 30

 废弃 77

 改装 76

 设计 10

 设置 44

 修理 76

测量设备的使用

 参见 指定用途

 错误使用 8

 非清晰条件 8

测量系统 79

测量原理 79

产品安全 9

储存条件 15

储存温度 15

传感器

 安装 22

 介质温度范围 87

传感器 (子菜单) 103

传感器伴热 20

传感器接线盒 87

错误信息				工作场所安全	9
参见 诊断信息				功率消耗	82
C-Tick 认证	91			功能参数	
CE 认证	9, 91			参见 参数	
D				功能代码	41
到货验收	11			功能检查	44
电磁兼容性(EMC)	87			供电电压	82
电缆入口				固件版本号	74
防护等级	34			固件变更内容	
技术参数	83			版本号	41
电流输入 (子菜单)	108			发布日期	41
电流消耗	83			故障排除	
电气隔离	81			概述	61
电气连接				关闭写保护功能	55
测量设备	24			过程变量	
调试工具				测量值	79
通过服务接口(CDI)	38			计算值	79
防护等级	34			过程连接	91
Commubox FXA291	38			H	
电势平衡	32, 83			后直管段	19
电源故障	83			环境温度范围	19
调试	44			I	
高级设置	51			I/O 电子模块	10, 30
设置测量设备	44			J	
调整诊断响应	68			技术参数, 概述	79
订货号	12, 13			检查	
读取测量值	57			安装	23
读取诊断信息, Modbus RS485	67			连接	35
DIP 开关				收到的货物	11
参见 写保护开关				检查列表	
E				安装后检查	23
Endress+Hauser 服务				连接后检查	35
维护	75			接线端子	83
修理	76			接线端子分配	26, 30
F				结构	
返回	76			操作菜单	37
防爆(Ex)连接参数	81			介质	8
防爆认证(Ex)	91			介质密度	87
防护等级	34, 86			介质温度	
废弃	76			影响	85
服务接口(CDI)	91			介质压力	
FieldCare	39			影响	86
功能	39			K	
建立连接	39			开启写保护功能	55
设备描述文件	41			抗冲击性	87
用户接口	40			抗振性	87
G				扩展订货号	
概述				变送器	12
操作菜单	94			传感器	13
隔热	19			L	
更换				连接	
设备部件	76			参见 电气连接	
工具				连接测量设备	30
安装	22			连接电缆	24
电气连接	24			连接工具	24
运输	15				

连接后检查(检查列表)..... 35

连接准备..... 30

量程比..... 80

流向..... 18, 22

M

密封圈

 介质温度范围..... 87

铭牌

 变送器..... 12

 传感器..... 13

 Promass 100 安全栅..... 14

Modbus RS485

 读取数据..... 43

 功能代码..... 41

 寄存器地址..... 42

 寄存器信息..... 42

 扫描列表..... 42

 设置错误响应模式..... 67

 响应时间..... 42

 允许读..... 41

 允许写..... 41

 诊断信息..... 67

 Modbus 数据映射..... 42

Modbus RS485 认证..... 91

P

Promass 100 安全栅..... 28

Q

气候等级..... 86

前直管段..... 19

清洗

 外部清洗..... 75

R

人员要求..... 8

认证..... 91

软件版本号..... 41

S

筛选事件日志..... 71

设备部件..... 10

设备的版本信息..... 41

设备类型 ID..... 41

设备描述文件..... 41

设备名称

 变送器..... 12

 传感器..... 13

设备锁定, 状态..... 57

设备文档

 补充文档资料..... 6

设备修订版本号..... 41

设备修理..... 76

设计

 测量设备..... 10

设计准则

 重复性..... 86

 最大测量误差..... 86

设置

 操作语言..... 44

 传感器调整..... 52

 仿真..... 53

 非满管检测..... 50

 复位累加器..... 59

 介质..... 47

 累加器..... 53

 累加器复位..... 59

 设备复位..... 72

 设备位号..... 44

 使测量设备适应过程条件..... 59

 通信接口..... 47

 系统单位..... 45

 小流量切除..... 49

设置 (菜单)..... 94

设置操作语言..... 44

设置错误响应模式, Modbus RS485..... 67

设置访问密码..... 55

生产日期..... 12, 13

事件历史..... 71

事件列表..... 71

输出..... 80

输出信号..... 80

输入..... 79

T

特殊连接指南..... 33

推荐测量范围..... 88

W

外部清洗..... 75

维护任务..... 75

维修..... 76

温度范围

 储存温度..... 15

 介质温度..... 87

文档

 功能..... 5

 文档功能..... 5

 文档信息..... 5

 文档资料

 图标..... 5

W@M..... 75, 76

W@M Device Viewer..... 11

W@M 设备浏览器..... 76

X

系统 (子菜单)..... 102

系统集成..... 41

系统设计

 参见 测量设备设计

 测量系统..... 79

系统压力..... 19

显示

 当前诊断事件..... 70

 前一个诊断事件..... 70

显示值

 适用于锁定个状态..... 57

现场显示		
参见 在报警状态下		
参见 诊断信息		
限流值	88	
响应时间	85	
向导		
非满管检测	50	
设置访问密码	55	
小流量切除	49	
向下排空管道	17	
小流量切除	81	
写保护		
通过访问密码	55	
通过写保护开关	56	
写保护参数设置	55	
写保护开关	56	
性能参数	83	
修理		
说明	76	
序列号	12, 13	
Y		
压力-温度曲线	87	
压力设备指令	91	
压损	88	
一致性声明	9	
应用	8, 79	
应用范围		
其他风险	8	
应用软件包	92	
影响		
介质温度	85	
介质压力	86	
硬件写保护	56	
用户角色	38	
语言, 操作选项	91	
远程操作	91	
运输测量设备	15	
Z		
诊断		
图标	63	
诊断 (菜单)	98	
诊断列表	70	
诊断响应		
说明	64	
图标	64	
诊断信息	63	
补救措施	68	
发光二极管	62	
概述	68	
设计, 说明	64, 67	
通信接口	67	
现场显示	63	
FieldCare	65	
振动	21	
证书	91	
指定用途	8	
制造商 ID	41	
重复性	85	
重量		
运输 (提示)	15	
SI 单位	89	
US 单位	89	
重新标定	75	
主要电子模块	10	
注册商标	7	
专家 (菜单)	101	
状态信号	63, 66	
自动扫描缓冲		
参见 Modbus RS485 Modbus 数据映射		
子菜单		
操作	59	
传感器	103	
传感器调整	52	
电流输入	108	
仿真	53	
概述	38	
高级设置	51	
管理员	72	
过程变量	51, 57	
计算值	51	
累加器	58	
累加器 1 ... n	53	
设备信息	73	
设置访问密码	55	
事件列表	71	
输出值	59	
通信	47	
系统	102	
选择介质	47	
最大测量误差	83	



www.addresses.endress.com
