BA01060D/14/FR/03.21 71511944 2021-01-01 Valable à partir de la version 01.03.zz (Firmware de l'appareil)

# Manuel de mise en service Proline Promass S 100

Débitmètre Coriolis Modbus RS485





- Conserver le présent document de manière à ce qu'il soit toujours accessible lors de travaux sur et avec l'appareil.
- Afin d'éviter tout risque pour les personnes ou l'installation : bien lire le chapitre "Instructions fondamentales de sécurité" ainsi que toutes les autres consignes de sécurité spécifiques à l'application dans le document.
- Le fabricant se réserve le droit d'adapter les caractéristiques de ses appareils aux évolutions techniques sans avis préalable. Votre agence Endress+Hauser vous renseignera sur les dernières nouveautés et les éventuelles mises à jour du présent manuel.

# Sommaire

1	Informations relatives au
	document
1.1 1.2	Fonction du document6Symboles utilisés61.2.1Symboles d'avertissement61.2.2Symboles électriques61.2.3Symboles d'outils61.2.4Symboles pour certains types d'informations71.2.5Symboles utilisés dans les
1.3	graphiques
1.4	Marques deposees o
2	Consignes de sécurité
	fondamentales
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Exigences imposées au personnel9Utilisation conforme9Sécurité du travail10Sécurité de fonctionnement10Sécurité du produit10Sécurité informatique11
3	Description du produit 12
<b>3</b> 3.1	Description du produit12Construction de l'appareil123.1.1Version d'appareil avec type de communication Modbus RS48512
<b>3</b> 3.1 <b>4</b>	Description du produit12Construction de l'appareil123.1.1Version d'appareil avec type de communication Modbus RS48512Réception des marchandises et
3 3.1 <b>4</b>	Description du produit12Construction de l'appareil123.1.1Version d'appareil avec type de communication Modbus RS48512Réception des marchandises et identification des produits13
<b>3</b> 3.1 <b>4</b> 4.1 4.2	Description du produit12Construction de l'appareil123.1.1Version d'appareil avec type de communication Modbus RS48512Réception des marchandises et13identification des produits13Réception des marchandises13Identification du produit144.2.1Plaque signalétique du transmetteur144.2.2Plaque signalétique du capteur154.2.3Plaque signalétique de la barrière de sécurité Promass 100164.2.4Symboles sur l'appareil de mesure16
<ul> <li>3.1</li> <li>4</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5</li> </ul>	Description du produit12Construction de l'appareil123.1.1Version d'appareil avec type de communication Modbus RS48512Réception des marchandises et identification des produits13Réception des marchandises13Identification du produit144.2.1Plaque signalétique du transmetteur144.2.2Plaque signalétique du capteur154.2.3Plaque signalétique de la barrière de sécurité Promass 100164.2.4Symboles sur l'appareil de mesure16Stockage et transport17
<ul> <li>3.1</li> <li>4</li> <li>4.1</li> <li>4.2</li> <li>5</li> <li>5.1</li> <li>5.2</li> </ul>	Description du produit12Construction de l'appareil123.1.1Version d'appareil avec type de communication Modbus RS48512Réception des marchandises etidentification des produits13Réception des marchandises13Identification du produit144.2.1Plaque signalétique du transmetteur144.2.2Plaque signalétique du capteur154.2.3Plaque signalétique de la barrière de sécurité Promass 100164.2.4Symboles sur l'appareil de mesure17Conditions de stockage17Transport de l'appareil175.2.1Appareils de mesure sans anneaux de suspension175.2.2Appareils de mesure avec anneaux de suspension185.2.3Transport avec un chariot élévateur18

6	Mont	age	19
6.1	Condit 6.1.1 6.1.2	ions de montage Position de montage Conditions d'environnement et de	19 19
62	6.1.3 Monta	process	21 23 24
0.2	6.2.1 6.2.2	Outils nécessaires	24 24 24
6.3	6.2.3 Contrô	le du montage	24 24
7	Racco	ordement électrique	26
7.1	Condit 7.1.1 7.1.2	ions de raccordement Outils nécessaires Exigences pour les câbles de	26 26
	7.1.3 7.1.4	raccordement	26 27
	7.1.5 7.1.6	d'appareil Blindage et mise à la terre Préparation de l'appareil de mesure	30 31 31
7.2	Raccor 7.2.1 7.2.2	dement de l'appareil Raccordement du transmetteur Raccordement de la barrière de	31 32
	7.2.3	sécurité Promass 100	33
7.3	Instruc 7 3 1	tions de raccordement spéciales	34 34 34
7.4 7.5	Garant Contrô	ir l'indice de protection	35 35
8	Optio	ons de configuration	37
8.1 8.2	Aperçu Structu	1 des options de configuration ure et principe du menu de	37
0.0	configu 8.2.1 8.2.2	Iration	38 38 39
8.3	Acces a configu 8.3.1	au menu de configuration via l'outil de iration	40
	8.3.2 8.3.3	configuration	40 41 42
9	Intég	ration système	43
9.1	Aperçu 9.1.1	a des fichiers de description d'appareil Données relatives à la version	43
97	9.1.2 Inform	actuelle de l'appareil	43 43
٦.८	9.2.1	Codes de fonction	43

	9.2.2	Informations de registre	45
	9.2.3	Temps de réponse	45
	9.2.4	Types de données	45
	9.2.5	Séquence de transmission d'octets	45
	9.2.6	Modbus data map	46
		-	
10	Mise	en service	49
10.1	Contrôl	le du fonctionnement	49
10.2	Connex	tion via FieldCare	49
10.3	Réglage	e de la langue de programmation	49
10.4	Configu	ration de l'appareil de mesure	49
	10.4.1	Définition de la désignation du point	
		de mesure (tag)	50
	10.4.2	Réglage des unités système	50
	10.4.3	Sélection et réglage du produit	53
	10.4.4	Configuration de l'interface de	
		communication	54
	10.4.5	Réglage de la suppression des débits	
		de fuite	56
	10.4.6	Configuration de la surveillance du	
		remplissage de la conduite	57
10.5	Configu	Iration étendue	58
	10.5.1	Utilisation du paramètre pour entrer	
		le code d'accès	58
	10.5.2	Valeurs calculées	58
	10.5.3	Réalisation d'un ajustage du capteur	60
	10.5.4	Configurer le totalisateur	61
	10.5.5	Utilisation des paramètres pour	
		l'administration de l'appareil	62
10.6	Simulat	tion	62
10.7	Protect	ion des réglages contre un accès non	
	autoris	é	63
	10.7.1	Protection en écriture via	
		commutateur de verrouillage	63
			<u></u>
11	Fonct	ionnement	65
11.1	Lecture	e de l'état de verrouillage de l'appareil	65
11.2	Définiti	ion de la langue de programmation	65
11.3	Lecture	e des valeurs mesurées	65
	11.3.1	Sous-menu "Measured variables"	65
	11.3.2	Sous-menu "Totalisateur"	67
11.4	Adapta	tion de l'appareil aux conditions de	
	process	3	68
11.5	Remise	à zéro du totalisateur	68
	11.5.1	Etendue des fonctions du paramètre	
		"Contrôle totalisateur"	69
	11.5.2	Etendue des fonctions du paramètre	
		"RAZ tous les totalisateurs"	70
12	Diagn	ostic et suppression des	
	défau	ts	71
171	Suppro	ccion dos dófauts - Cónóralitós	71
12.1 12.2	Inform	ations do diagnosticatio los IED	/⊥ 7つ
14.4	17 7 1	Transmattaur	74 70
	10.4.1	Barriàre de sécurité Dromase 100	74 70
	14.4.4	Darriere de securite i rolliass 100	14

12.3	Informations de diagnostic dans DeviceCare	72
	12.3.1 Possibilités de diagnostic	72
	12.3.2 Accès aux mesures correctives	74
12.4	Information de diagnostic via l'interface de	
	communication	74
	12.4.1 Lire l'information de diagnostic	74
12 5	Adaptation des informations de diagnostic	74
12.7	12.5.1 Adaptation du comportement de	12
	diagnostic	75
12.6	Aperçu des informations de diagnostic	75
12.7	Messages de diagnostic en cours	77
12.8	Liste diagnostic	78
12.9	Journal d evenements	/8 78
	12.9.1 Lecture du journal événements	70
	12.9.3 Aperçu des événements	
	d'information	79
12.10	Réinitialisation de l'appareil	80
	12.10.1 Etendue des fonctions du paramètre	~~~
10 11	"Reset appareil"	80
12.11	Historique du firmware	82
12.12		02
13	Maintenance	83
13.1	Travaux de maintenance	83
	13.1.1 Nettoyage extérieur	83
	13.1.2 Nettoyage interieur	83
12.2	Outile do mocuro ot do toet	02
13.2 13.3	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser	83 83
13.2 13.3	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser	83 83
13.2 13.3 <b>14</b>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation	83 83 <b>84</b>
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités	83 83 <b>84</b> 84
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de	83 83 <b>84</b> 84
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Penergues relatives à la réparation	83 83 <b>84</b> 84 84
13.2 13.3 <b>14</b> 14.1	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation	83 83 <b>84</b> 84 84
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange	83 83 <b>84</b> 84 84 84
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser	83 83 84 84 84 84 84 84
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel	83 83 84 84 84 84 84 84 84
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel         Mise au rebut	83 83 84 84 84 84 84 84 84 85
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel         14.5.1       Démontage de l'appareil de mesure	83 83 84 84 84 84 84 84 85 85
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel         Mise au rebut         14.5.1         Démontage de l'appareil de mesure         14.5.2	83 83 84 84 84 84 84 84 85 85 85
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel         Mise au rebut         14.5.1         Démontage de l'appareil de mesure         14.5.2         Mise au rebut de l'appareil	83 83 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15.1</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel         14.5.1         Démontage de l'appareil de mesure         14.5.2         Mise au rebut de l'appareil	83 83 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15.1</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel         Mise au rebut         14.5.1         Démontage de l'appareil de mesure         14.5.2         Mise au rebut de l'appareil         14.5.1         Démontage de l'appareil         14.5.1         Démontage de l'appareil         14.5.2         Mise au rebut de l'appareil         14.5.1	83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> <li>15.2</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel         Mise au rebut         14.5.1         Démontage de l'appareil de mesure         14.5.2         Mise au rebut de l'appareil         14.5.2         Accessoires spécifiques à l'appareil         Accessoires spécifiques à la communication	83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 86
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> <li>15.3</li> <li>15.4</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel         Mise au rebut         14.5.1         Démontage de l'appareil de mesure         14.5.2         Mise au rebut de l'appareil         14.5.1         Démontage de l'appareil         14.5.2         Mise au rebut de l'appareil         14.5.1         Pour le capteur         Accessoires spécifiques à la communication         Accessoires spécifiques au service	83 83 84 84 84 84 84 84 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> <li>15.3</li> <li>15.4</li> </ul>	Outils de mesure et de test	83 83 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 87
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> <li>15.3</li> <li>15.4</li> <li>16</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel         Mise au rebut         14.5.1         Démontage de l'appareil de mesure         14.5.2         Mise au rebut de l'appareil         14.5.2         Accessoires spécifiques à l'appareil         15.1.1       Pour le capteur         Accessoires spécifiques à la communication         Accessoires spécifiques au service         Composants système	83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 87 <b>88</b>
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> <li>15.3</li> <li>15.4</li> <li>16</li> <li>16.1</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1         Concept de réparation et de transformation         14.1.2         Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange         Services Endress+Hauser         Retour de matériel         Mise au rebut         14.5.1         Démontage de l'appareil de mesure         14.5.2         Mise au rebut         14.5.2         Mise au rebut de l'appareil         14.5.1         Démontage de l'appareil         14.5.2         Mise au rebut de l'appareil         Cessoires spécifiques à l'appareil         Accessoires spécifiques au service         Accessoires spécifiques au service         Composants système         Domaine d'application	83 83 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 87 88 88 88
<ul> <li>13.2</li> <li>13.3</li> <li>14</li> <li>14.1</li> <li>14.2</li> <li>14.3</li> <li>14.4</li> <li>14.5</li> <li>15</li> <li>15.1</li> <li>15.2</li> <li>15.3</li> <li>15.4</li> <li>16</li> <li>16.1</li> <li>16.2</li> </ul>	Outils de mesure et de test         Prestations Endress+Hauser         Réparation         Généralités         14.1.1 Concept de réparation et de transformation         14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation         Pièces de rechange	83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 88 88

16.3	Entrée	88
16.4	Sortie	90
16.5	Alimentation électrique	91
16.6	Performances	93
16.7	Montage	96
16.8	Environnement	96
16.9	Process	97
16.10	Construction mécanique	99
16.11	Opérabilité	101
16.12	Certificats et agréments	102
16.13	Packs d'application	103
16.14	Accessoires	104
16.15	Documentation complémentaire	104
	-	
Index	۲ 1	.05

# 1 Informations relatives au document

# 1.1 Fonction du document

Le présent manuel de mise en service contient toutes les informations nécessaires aux différentes phases du cycle de vie de l'appareil : de l'identification du produit, de la réception des marchandises et du stockage au dépannage, à la maintenance et à la mise au rebut en passant par le montage, le raccordement, la configuration et la mise en service.

# 1.2 Symboles utilisés

# 1.2.1 Symboles d'avertissement

Symbole	Signification
<b>A</b> DANGER	<b>DANGER !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures corporelles graves.
	AVERTISSEMENT !
AVERIISSEMENT	L'ette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
<b>ATTENTION</b>	<b>ATTENTION !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyene.
AVIS	<b>AVIS !</b> Cette remarque contient des informations relatives à des procédures et éléments complémentaires, qui n'entraînent pas de blessures corporelles.

# 1.2.2 Symboles électriques

Symbole	Signification
	Courant continu
$\sim$	Courant alternatif
$\sim$	Courant continu et alternatif
<u>+</u>	<b>Prise de terre</b> Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est reliée à un système de mise à la terre.
	<ul> <li>Terre de protection (PE)</li> <li>Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.</li> <li>Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil :</li> <li>Borne de terre interne : Raccorde la terre de protection au réseau électrique.</li> <li>Borne de terre externe : Raccorde l'appareil au système de mise à la terre de l'installation.</li> </ul>

# 1.2.3 Symboles d'outils

Symbole	Signification
$\bigcirc \not \sqsubseteq$	Clé pour vis six pans
Ń	Clé à fourche

Symbole	Signification
	<b>Autorisé</b> Procédures, processus ou actions autorisés.
	<b>A privilégier</b> Procédures, processus ou actions à privilégier.
×	Interdit Procédures, processus ou actions interdits.
i	<b>Conseil</b> Indique la présence d'informations complémentaires.
	Renvoi à la documentation.
	Renvoi à la page.
	Renvoi à la figure.
►	Remarque ou étape individuelle à respecter.
1., 2., 3	Série d'étapes.
L.	Résultat d'une étape.
?	Aide en cas de problème.
	Contrôle visuel.

# 1.2.4 Symboles pour certains types d'informations

## 1.2.5 Symboles utilisés dans les graphiques

Symbole	Signification
1, 2, 3,	Repères
1., 2., 3.,	Série d'étapes
A, B, C,	Vues
A-A, B-B, C-C,	Coupes
EX	Zone explosible
X	Zone sûre (zone non explosible)
≈➡	Sens d'écoulement

# 1.3 Documentation

Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- Le *W@M Device Viewer* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- L'*Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique.

Pour une liste détaillée des différents documents y compris des codes de documentation

# 1.3.1 Documentation standard

Type de document	But et contenu du document
Information technique	Aide à la planification pour votre appareil Ce document fournit toutes les caractéristiques techniques relatives à l'appareil et donne un aperçu des accessoires qui peuvent être commandés pour l'appareil.
Instructions condensées du capteur	<b>Prise en main rapide - Partie 1</b> Les Instructions condensées du capteur sont destinées aux spécialistes en charge de l'installation de l'appareil de mesure.
	<ul><li>Réception des marchandises et identification du produit</li><li>Stockage et transport</li><li>Montage</li></ul>
Instructions condensées du transmetteur	Prise en main rapide - Partie 2 Les Instructions condensées du transmetteur sont destinées aux spécialistes en charge de la mise en service, de la configuration et du paramétrage de l'appareil de mesure (jusqu'à la première valeur mesurée).
	<ul> <li>Description du produit</li> <li>Montage</li> <li>Raccordement électrique</li> <li>Options de configuration</li> <li>Intégration système</li> <li>Mise en service</li> <li>Informations de diagnostic</li> </ul>
Description des paramètres de l'appareil	<b>Ouvrage de référence pour vos paramètres</b> Ce document contient des explications détaillées sur chaque paramètre du menu de configuration Expert. La description s'adresse aux personnes qui travaillent tout au long du cycle de vie avec l'appareil et qui, au cours de ces travaux, effectuent des configurations spécifiques. Ce document fournit des informations spécifiques à Modbus pour chaque paramètre du menu de configuration Expert.

# **1.3.2** Documentation complémentaire dépendant de l'appareil

Selon la version d'appareil commandée d'autres documents sont fournis : tenir compte des instructions de la documentation correspondante. La documentation complémentaire fait partie intégrante de la documentation relative à l'appareil.

# 1.4 Marques déposées

## Modbus®

Marque déposée par SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

## Microsoft®

Marque déposée par la Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA

## TRI-CLAMP®

Marque déposée par Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

2

# Consignes de sécurité fondamentales

# 2.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ► Etre habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation.
- Etre familiarisé avec les réglementations nationales.
- Avant de commencer le travail, avoir lu et compris les instructions du présent manuel et de la documentation complémentaire ainsi que les certificats (selon l'application).
- Suivre les instructions et respecter les conditions de base.
- Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
- Etre formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- Suivre les instructions du présent manuel.

# 2.2 Utilisation conforme

### Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans les présentes instructions condensées est destiné uniquement à la mesure de débit de liquides.

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

Les appareils de mesure destinés à une utilisation en zone explosible, dans les applications hygiéniques ou avec une pression augmentée, ce qui constitue un facteur de risque, sont marqués sur la plaque signalétique.

Afin de garantir un état irréprochable de l'appareil pendant la durée de service :

- ► Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.
- Utiliser l'appareil en respectant scrupuleusement les données figurant sur la plaque signalétique ainsi que les conditions mentionnées dans les instructions de mise en service et les documentations complémentaires.
- Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément (par ex. protection contre les risques d'explosion, directive des équipements sous pression).
- Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- Protéger l'appareil de mesure en permanence contre la corrosion dues aux influences de l'environnement.

### Utilisation non conforme

Une utilisation non conforme peut mettre en cause la sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation non réglementaire ou non conforme à l'utilisation prévue.

### AVERTISSEMENT

### Risque de rupture en cas de fluides corrosifs ou abrasifs !

- ► Vérifier la compatibilité du produit mesuré avec le capteur.
- Vérifier la résistance de l'ensemble des matériaux en contact avec le produit dans le process.
- ► Respecter les gammes de pression et de température spécifiée.

# AVIS

#### Vérification en présence de cas limites :

 Dans le cas de fluides corrosifs et/ou de produits de nettoyage spéciaux : Endress +Hauser se tient à votre disposition pour vous aider à déterminer la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais décline cependant toute garantie ou responsabilité étant donné que d'infimes modifications de la température, de la concentration ou du degré d'encrassement en cours de process peuvent entraîner des différences significatives de la résistance à la corrosion.

#### **Risques résiduels**

### **AVERTISSEMENT**

# L'électronique et le produit peuvent entraîner l'échauffement des surfaces. Ce qui présente un risque de brûlure !

► En cas de températures élevées du produit, prévoir une protection contre les contacts accidentels, afin d'éviter les brûlures.

# 2.3 Sécurité du travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

> Porter un équipement de protection individuelle conforme aux prescriptions nationales.

Lors de travaux de soudage sur la conduite :

• Ne pas mettre le poste de soudure à la terre via l'appareil de mesure.

Lors des travaux sur et avec l'appareil avec des mains humides :

• En raison d'un risque élevé de choc électrique, le port de gants est obligatoire.

# 2.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure.

- ▶ N'utiliser l'appareil que dans un état technique parfait et sûr.
- ▶ L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

### Transformations de l'appareil

Les transformations arbitraires effectuées sur l'appareil ne sont pas autorisées et peuvent entraîner des dangers imprévisibles :

 Si des transformations sont malgré tout nécessaires, consulter au préalable Endress +Hauser.

### Réparation

Afin de garantir la sécurité de fonctionnement :

- N'effectuer la réparation de l'appareil que dans la mesure où elle est expressément autorisée.
- ► Respecter les prescriptions nationales relatives à la réparation d'un appareil électrique.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine et des accessoires Endress +Hauser.

# 2.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

Il est conforme aux exigences générales de sécurité et aux exigences légales. De plus, il est conforme aux directives UE répertoriées dans la Déclaration de Conformité UE spécifique à l'appareil. Endress+Hauser confirme ces faits par l'apposition du marquage CE sur l'appareil.

# 2.6 Sécurité informatique

Une garantie de notre part n'est accordée qu'à la condition que l'appareil soit installé et utilisé conformément au manuel de mise en service. L'appareil dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Il appartient à l'opérateur lui-même de mettre en place les mesures de sécurité informatiques qui protègent en complément l'appareil et la transmission de ses données conformément à son propre standard de sécurité.

# 3 Description du produit

L'appareil se compose d'un transmetteur et d'un capteur. La barrière de sécurité Promass 100 est comprise dans la livraison et doit être utilisée pour le bon fonctionnement de l'appareil.

L'appareil est disponible en version compacte : Le transmetteur et le capteur forment une unité mécanique.

# 3.1 Construction de l'appareil

# 3.1.1 Version d'appareil avec type de communication Modbus RS485



🖻 1 Principaux composants d'un appareil de mesure

- 1 Capteur
- 2 Boîtier du transmetteur
- 3 Module électronique principal
- 4 Couvercle du boîtier du transmetteur



Dans le cas de la version d'appareil avec Modbus RS485 à sécurité intrinsèque, la barrière de sécurité Promass 100 est contenue dans la livraison.

# 4 Réception des marchandises et identification des produits





 Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, adressez-vous à votre agence Endress +Hauser.

# 4.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil de mesure : Indications de la plague signalétique

- Référence de commande (Order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) : toutes les informations relatives à l'appareil sont affichées.
- Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans l'application *Endress* +*Hauser Operations App* ou avec l'application *Endress*+*Hauser Operations App* scanner le code matriciel 2-D (QR-Code) figurant sur la plaque signalétique : toutes les indications relatives à l'appareil sont affichées.

Vous trouverez un aperçu de l'étendue de la documentation technique correspondant à l'appareil dans :

- Les chapitres "Autre documentation standard relative à l'appareil" → 
   B 8 et

   "Documentation complémentaire spécifique à l'appareil" → 
   B 8
- Le *W*@*M Device Viewer* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique (www.endress.com/deviceviewer)
- L'*Endress+Hauser Operations App* : entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique ou scanner le code matriciel 2D (QR code) sur la plaque signalétique.

## 4.2.1 Plaque signalétique du transmetteur



El 2 Exemple d'une plaque signalétique de transmetteur

- 1 Lieu de fabrication
- 2 Nom du transmetteur
- 3 Référence de commande
- 4 Numéro de série (ser. no.)
- 5 *Référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)*
- 6 Données de raccordement électrique : par ex. entrées et sorties disponibles, tension d'alimentation
- 7 Température ambiante admissible  $(T_a)$
- 8 Indice de protection
- 9 Code matriciel 2-D
- 10 Numéro de la documentation complémentaire relative à sécurité technique
- 11 Date de fabrication : année-mois
- 12 Marquage CE, C-Tick
- 13 Version du firmware (FW)



## 4.2.2 Plaque signalétique du capteur

- Exemple d'une plaque signalétique de capteur
- 1 Nom du capteur
- 2 Lieu de fabrication
- *3 Référence de commande*
- 4 Numéro de série (ser. no.)
- 5 Référence de commande étendue (Ext. ord. cd.)
- 6 Diamètre nominal du capteur ; diamètre nominal/pression nominale de la bride ; pression d'essai du capteur ; gamme de température du produit ; matériau du tube de mesure et du répartiteur ; informations spécifiques au capteur : par ex. gamme de pression de l'enceinte de confinement, spécification masse volumique widerange (étalonnage spécial de la masse volumique)
- 7 Informations complémentaires sur la protection contre les risques d'explosion, la Directive des équipements sous pression et l'indice de protection
- 8 Sens d'écoulement
- 9 Date de fabrication : année-mois
- 10 Code matriciel 2-D
- 11 Numéro de la documentation complémentaire relative à sécurité technique  $\rightarrow \square 104$
- 12 Marquage CE, C-Tick
- 13 Rugosité de surface
- 14 Température ambiante admissible ( $T_a$ )



#### Référence de commande

Le renouvellement de commande de l'appareil de mesure s'effectue par l'intermédiaire de la référence de commande (Order code).

#### Référence de commande étendue

- Le type d'appareil (racine du produit) et les spécifications de base (caractéristiques obligatoires) sont toujours indiqués.
- Parmi les spécifications optionnelles (caractéristiques facultatives), seules les spécifications pertinentes pour la sécurité et pour l'homologation sont indiquées (par ex. LA). Si d'autres spécifications optionnelles ont été commandées, celles-ci sont représentées globalement par le caractère générique # (par ex. #LA#).
- Si les spécifications optionnelles commandées ne contiennent pas de spécifications pertinentes pour la sécurité ou pour l'homologation, elles sont représentées par le caractère générique + (par ex. XXXXX-AACCCAAD2S1+).



## 4.2.3 Plaque signalétique de la barrière de sécurité Promass 100

Exemple de plaque signalétique d'une barrière de sécurité Promass 100

- 1 Zone non explosible ou zone 2/div. 2
- 2 Numéro de série, numéro de matériau et code matriciel 2-D de la barrière de sécurité Promass 100
- 3 Données de raccordement électrique : par ex. entrées et sorties disponibles, tension d'alimentation
- 4 Informations relatives à la protection contre les risques d'explosion
- 5 Avertissement de sécurité
- 6 Informations spécifiques à la communication
- 7 Zone à sécurité intrinsèque
- 8 Lieu de fabrication
- 9 Numéro de la documentation complémentaire relative à la sécurité → 🖺 104
- *10 Température ambiante admissible (T<sub>a</sub>)*
- 11 Marquage CE, C-Tick

# 4.2.4 Symboles sur l'appareil de mesure

Symbole	Signification
Δ	<b>AVERTISSEMENT !</b> Cette remarque attire l'attention sur une situation dangereuse qui, lorsqu'elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures corporelles graves.
	<b>Renvoi à la documentation</b> Renvoie à la documentation relative à l'appareil.
	Raccordement du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.

# 5 Stockage et transport

# 5.1 Conditions de stockage

Respecter les consignes suivantes lors du stockage :

- Stocker dans l'emballage d'origine pour protéger l'appareil contre les chocs.
- Ne pas enlever les disques ou capuchons de protection montés sur les raccords process. Ils évitent d'endommager mécaniquement les surfaces d'étanchéité et d'encrasser le tube de mesure.
- Protéger d'un rayonnement solaire direct, afin d'éviter des températures de surface d'un niveau inadmissible.
- Stocker dans un endroit sec et sans poussière.
- ▶ Ne pas stocker à l'air libre.

Température de stockage

# 5.2 Transport de l'appareil

Transporter l'appareil au point de mesure dans son emballage d'origine.



Ne pas enlever les disques ou capots de protection montés sur les raccords process. Ils évitent d'endommager mécaniquement les surfaces d'étanchéité et d'encrasser le tube de mesure.

# 5.2.1 Appareils de mesure sans anneaux de suspension

## **AVERTISSEMENT**

Le centre de gravité de l'appareil de mesure se situe au-dessus des points d'ancrage des courroies de suspension.

Risque de blessures en cas de glissement de l'appareil.

- ▶ Protéger l'appareil de mesure contre la rotation ou le glissement.
- ► Tenir compte de l'indication de poids sur l'emballage (étiquette autocollante).



# 5.2.2 Appareils de mesure avec anneaux de suspension

## ATTENTION

# Conseils de transport spéciaux pour les appareils de mesure avec anneaux de transport

- Pour le transport, utiliser exclusivement les anneaux de suspension fixés sur l'appareil ou aux brides.
- ► L'appareil doit être fixé au minimum à deux anneaux de suspension.

# 5.2.3 Transport avec un chariot élévateur

Lors d'un transport dans une caisse en bois, la structure du fond permet de soulever la caisse dans le sens horizontal ou des deux côtés avec un chariot élévateur.

# 5.3 Elimination des matériaux d'emballage

Tous les matériaux d'emballage sont écologiques et recyclables à 100 % :

- Second emballage de l'appareil de mesure : film étirable en polymère, conforme à la directive UE 2002/95/CE (RoHS).
- Emballage :
  - Caisse en bois, traitée selon la norme ISPM 15, ce qui est confirmé par le logo IPPC apposé.
  - ou
  - Carton selon la directive européenne sur les emballages 94/62CE ; la recyclabilité est confirmée par le symbole Resy apposé.
- Emballage maritime (en option) : caisse en bois, traitée selon la norme ISPM 15, ce qui est confirmé par le logo IPPC apposé.
- Matériel de support et de fixation :
  - Palette jetable en matière plastique
  - Bandes en matière plastique
  - Ruban adhésif en matière plastique
- Matériau de remplissage : rembourrage de papier

# 6 Montage

# 6.1 Conditions de montage

En principe, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures particulières au moment du montage (par ex. support). Les forces extérieures sont absorbées par la construction de l'appareil.

# 6.1.1 Position de montage

Emplacement de montage



Pour éviter les erreurs de mesure dues à l'accumulation de bulles de gaz dans le tube de mesure, il convient d'éviter les points de montage suivants :

- Montage au plus haut point de la conduite
- Montage directement en sortie de conduite dans un écoulement gravitaire

#### Dans le cas d'un écoulement gravitaire

La proposition d'installation suivante permet toutefois le montage dans une conduite verticale avec fluide descendant. Les restrictions de conduite ou l'utilisation d'un diaphragme avec une section plus faible évitent la vidange du capteur en cours de mesure.



☑ 5 Montage dans un écoulement gravitaire (par ex. applications de dosage)

- 1 Réservoir
- 2 Capteur
- 3 Diaphragme, restriction
- 4 Vanne
- 5 Cuve de dosage

DN		Ø diaphragme, restriction		
[mm] [in]		[mm]	[in]	
8	3⁄8	6	0,24	
15	1/2	10	0,40	
25	1	14	0,55	
40	1½	22	0,87	
50	2	28	1,10	

#### Position de montage

Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur permet de monter ce dernier conformément au sens d'écoulement (sens de passage du produit à travers la conduite).

	Position de mo	ntage	Recommandation
A	Position de montage verticale	A0015591	
В	Position de montage horizontale, transmetteur en haut	A0015589	$\overrightarrow{\mathbf{V}} \overrightarrow{\mathbf{V}}^{(1)}$ Exceptions : $\rightarrow \overrightarrow{\mathbf{e}} 6, \overrightarrow{\mathbf{e}} 20$
C	Position de montage horizontale, transmetteur en bas	A0015590	<b>⊘ ⊘</b> <sup>2)</sup> Exceptions : → <b>@</b> 6, <b>≅</b> 20
D	Position de montage horizontale, transmetteur sur le côté	A0015592	

- Les applications avec des températures de process basses peuvent réduire la température ambiante. Pour respecter la température ambiante minimale pour le transmetteur, nous recommandons cette position de montage.
- Les applications avec des températures de process hautes peuvent augmenter la température ambiante. Pour respecter la température ambiante maximale pour le transmetteur, nous recommandons cette position de montage.

Si un capteur est monté à l'horizontale avec un tube de mesure coudé, adapter la position du capteur aux propriétés du produit.



- 6 Orientation du capteur avec tube de mesure coudé
- *1 A* éviter pour les produits chargés en particules solides : risque de colmatage.
- 2 A éviter pour les produits ayant tendance à dégazer : risque d'accumulation de bulles de gaz.

#### Longueurs droites d'entrée et de sortie

Lors du montage, il n'est pas nécessaire de tenir compte d'éléments générateurs de turbulences (vannes, coudes ou T), tant qu'il n'y a pas de cavitation  $\rightarrow \cong 21$ .



Dimensions de montage

Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", chapitre "Construction mécanique".

## 6.1.2 Conditions d'environnement et de process

#### Gamme de température ambiante

Appareil de mesure	<ul> <li>-40 +60 °C (-40 +140 °F)</li> <li>Variante de commande "Test, certificat", option JM : -50 +60 °C (-58 +140 °F)</li> </ul>
Barrière de sécurité Promass 100	-40 +60 °C (-40 +140 °F)

 En cas d'utilisation en extérieur : Eviter l'ensoleillement direct, particulièrement dans les régions climatiques chaudes.

#### Pression du système

Il est important de n'avoir aucune cavitation ni dégazage des gaz contenus dans les liquides.

Une cavitation est engendrée par le dépassement par défaut de la pression de vapeur :

- dans le cas de liquides avec point d'ébullition bas (par ex. hydrocarbures, solvants, gaz liquides)
- dans le cas d'une aspiration
- ▶ Pour éviter la cavitation et le dégazage, assurer une pression du système suffisante.

Les points de montage suivants sont de ce fait recommandés :

- au point le plus bas d'une colonne montante
- du côté refoulement de pompes (pas de risque de dépression)



#### Isolation thermique

Pour certains produits, il est important que la chaleur de rayonnement du capteur vers le transmetteur reste aussi faible que possible. Un grand choix de matériaux peut être utilisé pour l'isolation requise.

Les versions d'appareil suivantes sont recommandées pour les versions avec isolation thermique :

Version avec tube prolongateur pour l'isolation :

Variante de commande "Option capteur", option **CG** avec un tube prolongateur de 105 mm (4,13 in).

## AVIS

#### Surchauffe de l'électronique de mesure par l'isolation thermique !

- Position de montage recommandée : position de montage horizontale, boîtier du transmetteur orienté vers le bas.
- ▶ Ne pas isoler le boîtier du transmetteur .
- Température maximale admissible à l'extrémité inférieure du boîtier du transmetteur : 80 °C (176 °F)
- Isolation thermique avec tube prolongateur découvert : l'isolation est omise autour du tube prolongateur. Nous recommandons de ne pas isoler le tube prolongateur afin de garantir une dissipation optimale de la chaleur.



■ 7 Isolation thermique avec tube prolongateur découvert

### Chauffage

## AVIS

# Surchauffe de l'électronique de mesure en raison d'une température ambiante trop élevée !

- ▶ Respecter la température ambiante maximale admissible pour le transmetteur .
- Selon la température de process, respecter les exigences liées à l'emplacement de montage.

## AVIS

#### Risque de surchauffe en cas de chauffage

- Veiller à ce que la température à l'extrémité inférieure du boîtier du transmetteur ne dépasse pas 80 °C (176 °F).
- S'assurer qu'une convection suffisamment grande est présente au col du transmetteur.
- S'assurer qu'une surface suffisamment grande du manchon du boîtier reste dégagée. La partie non recouverte sert à l'évacuation de chaleur et protège l'électronique de mesure contre une surchauffe ou un refroidissement.

### Options de chauffage

Si, pour un produit donné, il ne doit y avoir aucune dissipation de chaleur à proximité du capteur, il existe les options de chauffage suivantes :

- Chauffage électrique, par ex. avec colliers chauffants électriques
- Via des conduites d'eau chaude ou de vapeur
- Via des enveloppes de réchauffage

### Utilisation d'un chauffage électrique annexe

Dans le cas d'une régulation de chauffage électronique, les valeurs mesurées peuvent être affectées par des champs magnétiques (= pour des valeurs supérieures aux valeurs autorisées par la norme EN (sinus 30 A/m)).

Pour cette raison, un blindage magnétique du capteur s'impose : le blindage de l'enceinte de confinement est réalisable au moyen de tôle étamée ou de tôle magnétique sans grains orientés (par ex. V330-35A).

La tôle doit posséder les propriétés suivantes :

- Perméabilité magnétique relative  $\mu r \ge 300$
- Epaisseur de tôle d  $\geq$  0,35 mm (d  $\geq$  0,014 in)

#### Vibrations

Les vibrations de l'installation n'ont aucune influence sur le fonctionnement du débitmètre en raison de la fréquence de résonance élevée des tubes de mesure.

## 6.1.3 Instructions de montage spéciales

#### Fixation au moyen de colliers dans le cas de raccords hygiéniques

Pour que le capteur fonctionne correctement, il n'est pas nécessaire d'utiliser une fixation supplémentaire. Néanmoins, si un support supplémentaire est requis du fait de l'installation, il convient de tenir compte des dimensions suivantes.

Utiliser des colliers entre le clamp et l'appareil de mesure



DN		А		В		С	
[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]
8	3⁄8	298	11,73	33	1,3	28	1,1
15	1/2	402	15,83	33	1,3	28	1,1
25	1	542	21,34	33	1,3	38	1,5
40	1 ½	658	25,91	36,5	1,44	56	2,2
50	2	772	30,39	44,1	1,74	75	2,95

#### Etalonnage du zéro

Tous les appareils sont étalonnés d'après les derniers progrès techniques. L'étalonnage se fait sous les conditions de référence→ 🗎 93. Un étalonnage du zéro sur site n'est de ce fait pas nécessaire !

L'expérience montre que l'ajustage du point zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers :

- Lorsqu'une précision extrêmement élevée est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes, par ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées

# 6.2 Montage de l'appareil

# 6.2.1 Outils nécessaires

### Pour le capteur

Pour les brides et autres raccords process : outils de montage correspondant

## 6.2.2 Préparer l'appareil de mesure

- 1. Enlever l'ensemble des résidus d'emballage de transport.
- 2. Enlever les disques ou capuchons de protection présents sur le capteur.
- 3. Enlever l'autocollant sur le couvercle du compartiment de l'électronique.

## 6.2.3 Montage de l'appareil

### **AVERTISSEMENT**

### Danger dû à une étanchéité insuffisante du process !

- Pour les joints, veiller à ce que leur diamètre intérieur soit égal ou supérieur à celui du raccord process et de la conduite.
- Veiller à ce que les joints soient intacts et propres.
- ► Fixer correctement les joints.
- **1.** S'assurer que le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur coïncide avec le sens d'écoulement du produit.
- 2. Monter l'appareil ou tourner le boîtier de transmetteur de telle sorte que les entrées de câble ne soient pas orientées vers le haut.



# 6.3 Contrôle du montage

L'appareil est-il intact (contrôle visuel) ?	
L'appareil est-il conforme aux spécifications du point de mesure ?	
<ul> <li>Par exemple :</li> <li>Température de process →</li></ul>	
La bonne position de montage a-t-elle été choisie pour le capteur ?	
<ul> <li>Selon le type de capteur</li> <li>Selon la température du produit mesuré</li> <li>Selon les propriétés du produit mesuré (dégazage, chargé de matières solides)</li> </ul>	
Le sens de la flèche sur la plaque signalétique du capteur correspond-il au sens d'écoulement réel du produit dans la conduite → 🖺 20 ?	
Le numéro d'identification et le marquage du point de mesure sont-ils corrects (contrôle visuel) ?	

L'appareil est-il suffisamment protégé contre les intempéries et un rayonnement solaire direct ?	
Les vis de fixation et crampons de sécurité sont-ils suffisamment serrés?	

# 7 Raccordement électrique

# AVIS

## L'appareil de mesure ne dispose pas de disjoncteur interne.

- Pour cette raison, il faut lui affecter un commutateur ou un disjoncteur permettant de déconnecter facilement le câble d'alimentation du réseau.
- Bien que l'appareil de mesure soit équipé d'un fusible, il faut intégrer une protection supplémentaire contre les surintensités (maximum 16 A) dans l'installation du système.

# 7.1 Conditions de raccordement

# 7.1.1 Outils nécessaires

- Pour les entrées de câbles : utiliser des outils adaptés
- Pour le crampon de sécurité (sur le boîtier en aluminium) : vis six pans 3 mm
- Pour la vis de sécurité (dans le cas d'un boîtier en inox) : clé à fourche 8 mm
- Pince à dénuder
- En cas d'utilisation de câbles toronnés : pince à sertir pour extrémité préconfectionnée

# 7.1.2 Exigences pour les câbles de raccordement

Les câbles de raccordement mis à disposition par le client doivent satisfaire aux exigences suivantes.

### Sécurité électrique

Conformément aux prescriptions nationales en vigueur.

### Gamme de température admissible

- Les directives d'installation en vigueur dans le pays d'installation doivent être respectées.
- Les câbles doivent être adaptés aux températures minimales et maximales attendues.

## Câble d'alimentation

Câble d'installation normal suffisant

### Câble de signal

### Modbus RS485

La norme EIA/TIA-485 indique deux types de câble (A et B) pour la ligne bus, qui peuvent être utilisés pour toutes les vitesses de transmission. Le type de câble A est recommandé.

Type de câble	A
Impédance caractéristique	135 165 $\Omega$ pour une fréquence de mesure de 3 20 MHz
Capacité de câble	< 30 pF/m
Section de fil	> 0,34 mm <sup>2</sup> (22 AWG)
Type de câble	Paires torsadées
Résistance de boucle	$\leq$ 110 $\Omega/km$
Amortissement	Max. 9 dB sur toute la longueur de la section de câble.
Blindage	Blindage à tresse de cuivre ou blindage à tresse avec blindage par feuille. Lors de la mise à la terre du blindage de câble, respecter le concept de mise à la terre de l'installation.

# Câble de raccordement entre la barrière de sécurité Promass 100 et l'appareil de mesure

Type de câble	Câble blindé à paire torsadée avec 2x2 fils. Lors de la mise à la terre du blindage de câble : tenir compte du concept de terre de l'installation.
Résistance de câble maximale	2,5 Ω, d'un côté

Pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil de mesure : respecter la résistance de câble maximale.

Dans la suite vous trouverez la longueur de câble maximale pour une section de fil donnée. Respecter les valeurs maximales de capacitance et d'inductance du câble ainsi que les valeurs de raccordement de la documentation  $Ex \rightarrow B$  104.

Sections de fil		Longueur de câble maximale		
[mm <sup>2</sup> ] [AWG]		[m]	[ft]	
0,5	20	70	230	
0,75	18	100	328	
1,0	17	100	328	
1,5	16	200	656	
2,5	14	300	984	

#### Diamètre de câble

- Raccords de câble fournis :
  - M20  $\times$  1,5 avec câble Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Bornes à ressort : Sections de fils 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)
- Avec barrière de sécurité Promass 100 : Bornes à visser embrochables pour sections de fil 0,5 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (20 ... 14 AWG)

## 7.1.3 Affectation des bornes

### Transmetteur

Variante de raccordement Modbus RS485

Pour une utilisation en zone non explosible et Zone 2/Div. 2

Variante de commande "Sortie", option M

Selon la version du boîtier, les transmetteurs peuvent être commandés avec des bornes ou des connecteurs.

Variante de	Types de raccordement disponibles		Options possibles pour la variante de	
commande "Boîtier"	Sortie	Tension d'alimentation	commande "Raccordement électrique"	
Options A, B	Bornes	Bornes	<ul> <li>Option A : raccord M20x1</li> <li>Option B : filetage M20x1</li> <li>Option C : filetage G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Option D : filetage NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> </ul>	
Options A, B	Connecteurs → 🗎 30	Bornes	<ul> <li>Option L : connecteur M12x1 + filetage NPT ½"</li> <li>Option N : connecteur M12x1 + presse-étoupe M20</li> <li>Option P : connecteur M12x1 + filetage G ½"</li> <li>Option U : connecteur M12x1 + filetage M20</li> </ul>	

Variante de	Types de raccordement disponibles		Options possibles pour la variante de		
commande	Sortie	Tension	commande		
"Boîtier"		d'alimentation	"Raccordement électrique"		
Options	Connecteurs	Connecteurs	Option <b>Q</b> : 2 x connecteur M12x1		
A, B, C	→ 🗎 30	→ 🗎 30			

Variante de commande "Boîtier" :

• Option **A** : compact, alu revêtu

• Option **B** : compact, hygiénique, inox

• Option **C** : ultracompact, hygiénique, inox



# ■ 8 Occupation des bornes Modbus RS485, variante de raccordement pour une utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2

- 1 Tension d'alimentation : DC 24 V
- 2 Modbus RS485

	Numéro de borne				
Variante de commande "Sortie"	Alimentation		Sortie		
	1 (L+)	2 (L-)	26 (B)	27 (A)	
Option <b>M</b>	DC 24 V Modbus RS		s RS485		
Variante de commande "Sortie" :					

Option **M** : Modbus RS485, pour une utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2

#### Variante de raccordement Modbus RS485

Pour l'utilisation en zone à sécurité intrinsèque. Raccordement via barrière de sécurité Promass 100.

#### Variante de commande "Sortie", option M

Selon la version du boîtier, les transmetteurs peuvent être commandés avec des bornes ou des connecteurs.

Variante de	Types de raccorde	ement disponibles	Options possibles pour la variante de
commande "Boîtier"	Sortie	Tension d'alimentation	commande "Raccordement électrique"
Options A, B	Bornes	Bornes	<ul> <li>Option A : raccord M20x1</li> <li>Option B : filetage M20x1</li> <li>Option C : filetage G <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> <li>Option D : filetage NPT <sup>1</sup>/<sub>2</sub>"</li> </ul>
A, B, C	Connecteurs →       30		Option I : connecteur M12x1
Variante de comma	nde "Boîtier" :		

• Option A : compact, alu revêtu

- Option **B** : compact, hygiénique, inox
- Option C : ultracompact, hygiénique, inox



- 9 Occupation des bornes Modbus RS485, variante de raccordement pour une utilisation en zone à sécurité intrinsèque (raccordement via barrière de sécurité Promass 100)
- Alimentation à sécurité intrinsèque 1
- 2 Modbus RS485

Variante de commande "Sortie"	10 (L+)	20 (L-)	62 (B)	72 (A)
Option <b>M</b>	Tension d'alimentation à sécurité intrinsèque		Modbus RS485 sé	curité intrinsèque
Variante de commande "Sortie" :				

/ariante de commande "Sortie" :

Option  ${f M}$  : Modbus RS485, pour l'utilisation en zone à sécurité intrinsèque (raccordement via barrière de sécurité Promass 100)

#### Barrière de sécurité Promass 100



- IO Barrière de sécurité Promass 100 avec bornes
- Zone non explosible, Zone 2, Class I Division 2 1
- 2 Zone à sécurité intrinsèque

# 7.1.4 Affectation des broches, connecteur d'appareil

### Tension d'alimentation

### Promass 100

*Connecteur pour transmission du signal avec tension d'alimentation (côté appareil), MODBUS RS485 (sécurité intrinsèque)* 



*Connecteur pour transmission du signal avec tension d'alimentation (côté appareil), MODBUS RS485 (sans sécurité intrinsèque)* 

Pour l'utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2

2	Broc he		Affectation
	1	L+	DC24 V
3 + 0 Q G + 1	2		libre
	3		libre
4	4	L-	DC24 V
A0016809	5		Terre/Blindage
	Cod	age	Connecteur/Prise
	A	A	Connecteur

### Transmission de signal

Promass

Connecteur pour transmission du signal (côté appareil), MODBUS RS485 (sans sécurité intrinsèque)

Pour l'utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2

2	Broc he		Affectation
	1		libre
	2	А	Modbus RS485
5	3		libre
4	4	В	Modbus RS485
A0016811	5		Terre/Blindage
	Cod	age	Connecteur/Prise
	E	3	Prise

### 7.1.5 Blindage et mise à la terre

#### Concept de blindage et de mise à la terre

- 1. Préserver la compatibilité électromagnétique (CEM).
- 2. Tenir compte du mode de protection antidéflagrant.
- 3. Veiller à la protection des personnes.
- 4. Respecter les prescriptions et directives d'installation nationales.
- 5. Respecter les spécifications de câble .
- 6. Veiller à ce que les portions de câble dénudées et torsadées jusqu'à la borne de terre soient aussi courtes que possibles.
- 7. Blinder totalement les câbles.

#### Mise à la terre du blindage de câble

## AVIS

Dans les installations sans compensation de potentiel, une mise à la terre multiple du blindage de câble engendre des courants de compensation à fréquence de réseau ! Endommagement du blindage du câble de bus.

- Mettre à la terre le câble de bus uniquement d'un côté avec la terre locale ou le fil de terre.
- Isoler le blindage non raccordé.

Afin de respecter les exigences CEM :

- 1. Procéder à une mise à la terre multiple du blindage de câble avec ligne d'équipotentialité.
- 2. Relier chaque borne de terre locale à la ligne d'équipotentialité.

## 7.1.6 Préparation de l'appareil de mesure

## AVIS

#### Etanchéité insuffisante du boîtier !

Le bon fonctionnement de l'appareil de mesure risque d'être compromis.

- Utiliser des presse-étoupe appropriés, adaptés au degré de protection de l'appareil.
- 1. Retirer le bouchon aveugle le cas échéant.
- Si l'appareil de mesure est fourni sans les presse-étoupe : Mettre à disposition des presse-étoupe adaptés au câble de raccordement correspondant.

## 7.2 Raccordement de l'appareil

## AVIS

#### Limitation de la sécurité électrique en raison d'un raccordement incorrect !

- Ne faire exécuter les travaux de raccordement électrique que par un personnel spécialisé ayant une formation adéquate.
- Respecter les prescriptions d'installation nationales en vigueur.
- Respecter les règles de sécurité locales en vigueur sur le lieu de travail.
- ► Toujours raccorder le câble de terre de protection ⊕ avant de raccorder d'autres câbles.
- Lors de l'utilisation en zone explosible, tenir compte des consignes de la documentation Ex spécifique à l'appareil.
- Il convient de contrôler que l'alimentation respecte les exigences de sécurité (par ex. PELV, SELV).

## 7.2.1 Raccordement du transmetteur

Le raccordement du transmetteur dépend des variantes de commande suivantes :

- Version de boîtier : compact ou ultracompact
- Variante de raccordement : connecteur ou bornes de raccordement



Il Versions de boîtiers et variantes de raccordement

- A Compact, revêtu aluminium
- *B Compact hygiénique, inox ou compact, inox*
- 1 Entrée de câble ou connecteur pour transmission du signal
- 2 Entrée de câble ou connecteur pour tension d'alimentation
- *C Ultracompact hygiénique, inox ou ultracompact, inox*
- 3 Connecteur pour transmission du signal
- 4 Connecteur pour tension d'alimentation



■ 12 Versions d'appareil avec exemples de raccordement

- 1 Câble
- 2 Connecteur pour transmission du signal
- 3 Connecteur pour tension d'alimentation
- Raccorder le câble selon l'affectation des bornes ou l'occupation des broches du connecteur.

## 7.2.2 Raccordement de la barrière de sécurité Promass 100

Pour une version d'appareil avec Modbus RS485 à sécurité intrinsèque, il convient de raccorder le transmetteur à la barrière à sécurité intrinsèque Promass 100.

- 1. Dénuder les extrémités de câble. Dans le cas de fils toronnés : fixer les extrémités préconfectionnées.
- **2.** Raccorder le câble conformément à l'occupation des bornes  $\rightarrow \square$  27.
- **3.** Activer éventuellement la résistance de terminaison dans la barrière de sécurité Promass 100 .





- 1 Système/automate (par ex. API)
- 2 Respecter les spécifications de câble  $\rightarrow \cong 26$
- 3 Barrière de sécurité Promass 100 : affectation des bornes  $\rightarrow 29$
- 4 Respecter les spécifications de câble  $\rightarrow \cong 26$
- 5 Zone non explosible
- 6 Zone non explosible et zone 2/Div. 2
- 7 Zone à sécurité intrinsèque
- 8 Transmetteur : affectation des bornes  $\rightarrow \cong 27$

## 7.2.3 Garantir la compensation de potentiel

#### Exigences

Aucune mesure spéciale pour la compensation de potentiel n'est nécessaire.

Dans le cas d'un appareil pour zone explosible : respecter les consignes figurant dans la documentation Ex (XA).

# 7.3 Instructions de raccordement spéciales

### 7.3.1 Exemples de raccordement

#### Modbus RS485

Modbus RS485, zone non explosible et Zone 2/Div. 2



■ 14 Exemple de raccordement pour Modbus RS485, zone non explosible et zone 2/Div. 2

1 Système/automate (par ex. API)

- 3 Boîte de jonction
- 4 Transmetteur

#### Modbus RS485 sécurité intrinsèque



Exemple de raccordement pour Modbus RS485 sécurité intrinsèque

- 1 Système/automate (par ex. API)
- 2 Blindage de câble, respecter les spécifications de câble
- 3 Barrière de sécurité Promass 100
- 4 Respecter les spécifications de câble
- 5 Zone non explosible
- 6 Zone non explosible et Zone 2/Div. 2
- 7 Zone à sécurité intrinsèque
- 8 Transmetteur

# 7.4 Garantir l'indice de protection

L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences de l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X.

Afin de garantir l'indice de protection IP66/67, boîtier type 4X, exécuter les étapes suivantes après le raccordement électrique :

- 1. Vérifier que les joints du boîtier sont propres et correctement mis en place.
- 2. Le cas échéant, sécher les joints, les nettoyer ou les remplacer.
- 3. Serrer fermement l'ensemble des vis du boîtier et du couvercle à visser.
- 4. Serrer fermement les presse-étoupe.
- 5. Afin d'empêcher la pénétration d'humidité dans l'entrée de câble :

Poser le câble de sorte qu'il forme une boucle vers le bas avant l'entrée de câble ("piège à eau").



6. Utiliser des bouchons pour les entrées de câble inutilisées.

# 7.5 Contrôle du raccordement

L'appareil et le câble sont-ils endommagés (contrôle visuel) ?		
Les câbles utilisés répondent-ils aux exigences→ 🗎 26?		
Les câbles montés sont-ils exempts de toute traction ?		

Tous les presse-étoupe sont-ils montés, serrés et étanches ? Chemin de câble avec "piège à eau" $\rightarrow \square$ 35 ?		
Selon la version de l'appareil : tous les connecteurs sont-ils fermement serrés ?		
<ul> <li>La tension d'alimentation concorde-t-elle avec les indications sur la plaque signalétique du transmetteur ?</li> <li>Pour la version d'appareil avec Modbus RS485 à sécurité intrinsèque : la tension d'alimentation correspond-elle aux indications sur la plaque signalétique de la barrière de sécurité Promass 100 ?</li> </ul>		
L'occupation des bornes $\rightarrow \square$ 27 ou l'affectation des broches du connecteur $\rightarrow \square$ 30 sont-elles correctes ?		
<ul> <li>Si une tension d'alimentation est présente, la LED d'alimentation sur le module électronique du transmetteur est-elle verte →  <sup>1</sup> 12 ?</li> <li>Pour les versions d'appareil avec Modbus RS485 sécurité intrinsèque, en présence d'une tension d'alimentation, la LED d'alimentation de la barrière de sécurité Promass 100 est-elle allumée→  <sup>1</sup> 12 ?</li> </ul>		
Selon la version de l'appareil, le crampon de sécurité ou la vis de fixation sont-ils correctement serrés ?		
# 8 Options de configuration

# 8.1 Aperçu des options de configuration



1 Ordinateur avec outil de configuration "FieldCare" ou "DeviceCare" via Commubox FXA291 et interface service

2 Système/automate (par ex. API)

# 8.2 Structure et principe du menu de configuration

## 8.2.1 Structure du menu de configuration

Pour un aperçu du menu de configuration pour les experts : manuel "Description des paramètres de l'appareil" fourni avec l'appareil



🖻 16 Structure schématique du menu de configuration

# 8.2.2 Concept de configuration

Les différentes parties du menu de configuration sont affectées à des rôles utilisateur déterminés (utilisateur, chargé de maintenance etc). A chaque rôle utilisateur appartiennent des tâches typiques au sein du cycle de vie de l'appareil.

Menu/paramètre		Rôle utilisateur et tâches	Contenu/signification
Language	Orienté tâches	Rôle "Opérateur", "Chargé de maintenance"	<ul><li>Définition de la langue d'interface</li><li>Remise à zéro et contrôle de totalisateurs</li></ul>
Fonctionnement		Lecture des valeurs mesurées	Remise à zéro et contrôle de totalisateurs
Configuration		<ul> <li>Rôle "Chargé de maintenance"</li> <li>Mise en service :</li> <li>Configuration de la mesure</li> <li>Configuration de l'interface de communication</li> </ul>	Sous-menus pour une mise en service rapide : Réglage des unités système Détermination du produit mesuré Configuration de l'interface de communication numérique Configuration de l'affichage opérationnel Réglage de la suppression des débits de fuite Réglage de la détection de tube partiellement rempli/présence produit
			<ul> <li>Configuration étendue</li> <li>Configuration plus précise de la mesure (adaptation aux conditions de mesure particulières)</li> <li>Configuration des totalisateurs</li> <li>Configuration des réglages WLAN</li> <li>Administration (Définition code d'accès, remise à zéro de l'appareil de mesure)</li> </ul>
Diagnostic		<ul> <li>Rôle "Chargé de maintenance"</li> <li>Suppression des défauts :</li> <li>Diagnostic et suppression de défauts de process et d'appareil</li> <li>Simulation des valeurs mesurées</li> </ul>	<ul> <li>Contient tous les paramètres pour la détermination et l'analyse des défauts de process et d'appareil :</li> <li>Liste de diagnostic Contient jusqu'à 5 messages de diagnostic actuels.</li> <li>Journal d'événements Contient les messages d'événement apparus.</li> <li>Information appareil Contient des informations pour l'identification de l'appareil.</li> <li>Valeur mesurée Contient toutes les valeurs mesurées actuelles.</li> <li>Heartbeat Vérification de la fonctionnalité d'appareil sur demande et documentation des résultats de vérification.</li> <li>Simulation Sert à la simulation des valeurs mesurées ou des valeurs de sortie.</li> </ul>
Expert	Orienté fonctions	<ul> <li>Tâches qui nécessitent des connaissances détaillées du principe de fonctionnement de l'appareil :</li> <li>Mise en service de mesures dans des conditions difficiles</li> <li>Adaptation optimale de la mesure à des conditions difficiles</li> <li>Configuration détaillée de l'interface de communication</li> <li>Diagnostic des défauts dans des cas difficiles</li> </ul>	<ul> <li>Contient tous les paramètres de l'appareil et permet d'y accéder directement par le biais d'un code d'accès. Ce menu est organisé d'après les blocs de fonctions de l'appareil :</li> <li>Système Contient tous les paramètres d'appareil d'ordre supérieur, qui ne concernent ni la mesure ni l'interface de communication.</li> <li>Capteur Configuration de la mesure.</li> <li>Communication Configuration de l'interface de communication numérique</li> <li>Application Configuration des fonctions qui vont au-delà de la mesure proprement dite (par ex. totalisateur).</li> <li>Diagnostic Détermination et analyse des défauts de process et d'appareil, simulation de l'appareil et Heartbeat Technology.</li> </ul>

# 8.3 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

### 8.3.1 Raccordement de l'outil de configuration

Via interface service (CDI)

### Modbus RS485



1 Interface service (CDI) de l'appareil

- 2 Commubox FXA291
- 3 Ordinateur avec outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "CDI Communication FXA291"

### Via interface de service (CDI)



1 Interface de service (CDI) de l'appareil de mesure (= Endress+Hauser Common Data Interface)

- 2 Commubox FXA291
- 3 Ordinateur avec outil de configuration FieldCare avec COM DTM CDI Communication FXA291

### 8.3.2 FieldCare

#### Etendue des fonctions

Outil de gestion des équipements basé sur FDT d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les appareils de terrain intelligents d'une installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue également un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur état.

#### Accès via :

Interface service CDI  $\rightarrow \triangleq 40$ 

Fonctions typiques :

- Paramétrage de transmetteurs
- Chargement et sauvegarde de données d'appareil (upload/download)
- Documentation du point de mesure
- Visualisation de la mémoire de valeurs mesurées (enregistreur à tracé continu) et journal d'événements.

Pour plus d'informations sur FieldCare, voir les manuels de mise en service BA00027S et BA00059S

#### Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir informations  $\rightarrow \textcircled{B} 43$ 

#### Etablissement d'une connexion

- 1. Démarrer FieldCare et lancer le projet.
- 2. Dans le réseau : ajouter un nouvel appareil.
  - └ La fenêtre Ajouter nouvel appareil s'ouvre.
- 3. Sélectionner l'option CDI Communication FXA291 dans la liste et valider avec OK.
- 4. Clic droit de souris sur **CDI Communication FXA291** et, dans le menu contextuel ouvert, sélectionner **Ajouter appareil**.
- 5. Sélectionner l'appareil souhaité dans la liste et valider avec **OK**.
- 6. Etablir une connexion en ligne avec l'appareil.
- Pour plus d'informations, voir les manuels de mise en service BA00027S et BA00059S

### Interface utilisateur



- 1 Ligne d'en-tête
- 2 Image de l'appareil
- 3 Nom de l'appareil
- 4 Désignation du point de mesure
- 5 Zone d'état avec signal d'état → 🗎 73
- 6 Zone d'affichage pour les valeurs mesurées actuelles
- 7 Barre d'outils Edition avec fonctions supplémentaires telles que enregistrer/rétablir, liste des événements et créer documentation
- 8 Zone de navigation avec structure du menu de configuration
- 9 Zone de travail
- 10 Zone d'action
- 11 Zone d'état

### 8.3.3 DeviceCare

#### Etendue des fonctions

Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser.

Le moyen le plus rapide pour configurer les appareils de terrain Endress+Hauser est d'utiliser l'outil dédié "DeviceCare". Associé aux DTM, il constitue une solution pratique et complète.

Pour plus de détails, voir Brochure Innovation IN01047S

### Source pour les fichiers de description d'appareil

Voir informations  $\rightarrow \square 43$ 

# 9 Intégration système

# 9.1 Aperçu des fichiers de description d'appareil

# 9.1.1 Données relatives à la version actuelle de l'appareil

Version de firmware	01.03.zz	<ul> <li>Sur la page de titre du manuel de mise en service</li> <li>Sur la plaque signalétique du transmetteur</li> <li>Version logiciel</li> <li>Diagnostic → Information appareil → Version</li> <li>logiciel</li> </ul>
Date de sortie de la version de firmware	10.2014	

Pour l'aperçu des différentes versions de logiciel de l'appareil

# 9.1.2 Outils de configuration

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les fichiers de description d'appareil avec indication de la source pour les différents outils de configuration.

FieldCare	<ul> <li>www.fr.endress.com → Téléchargements</li> <li>CD-ROM (contacter Endress+Hauser)</li> <li>DVD (contacter Endress+Hauser)</li> </ul>
DeviceCare	<ul> <li>www.fr.endress.com → Téléchargements</li> <li>CD-ROM (contacter Endress+Hauser)</li> <li>DVD (contacter Endress+Hauser)</li> </ul>

# 9.2 Information Modbus RS485

### 9.2.1 Codes de fonction

Avec le code de fonction on détermine quelle action de lecture ou d'écriture via le protocole Modbus. L'appareil de mesure supporte les codes de fonction suivants :

Code	Nom	Description	Application
03	Read holding register	Le maître lit un ou plusieurs registres Modbus de l'appareil de mesure. Avec 1 télégramme il est possible de lire max. 125 successifs : 1 registre = 2 octets	Lecture de paramètres d'appareil avec accès en lecture et en écriture Exemple : Lecture du débit massique
		distingue pas entre les deux codes de fonction 03 et 04, si bien que ces deux codes donnent accès au même événement.	
04	Read input register	Le maître lit un ou plusieurs registres Modbus de l'appareil de mesure. Avec 1 télégramme il est possible de lire max. 125 successifs : 1 registre = 2 octets	Lecture de paramètres d'appareil avec accès en écriture Exemple : Lecture de la valeur de totalisateurs
		L'appareil de mesure ne distingue pas entre les deux codes de fonction 03 et 04, si bien que ces deux codes donnent accès au même événement.	
06	Write single registers	Le maître décrit <b>un</b> registre Modbus de l'appareil de mesure avec une nouvelle valeur. Par le biais du code de fonction 16 il est possible de décrire plusieurs registres via seulement 1 télégramme.	Description de seulement 1 paramètre d'appareil Exemple : remettre à zéro le totalisateur
08	Diagnostics	Le maître vérifie la liaison de communication vers l'appareil de mesure. Les "Diagnostics codes" suivants sont supportés : • Sub-function 00 = Return Query Data (Loopback-Test) • Sub-function 02 = Return Diagnostics Register	
16	Write multiple registers	Le maître décrit plusieurs registres Modbus de l'appareil de mesure avec une nouvelle valeur. Avec 1 télégramme il est possible de décrire max. 120 registres successifs.	Description de plusieurs paramètres d'appareil Exemple : • Unité de débit massique • Unité de masse
		Si les paramètres d'appareil souhaités ne sont pas disponibles comme groupe mais doivent tout de même être accessibles via un seul télégramme : utiliser Modbus-Data-Map → 🗎 46	
23	Read/Write multiple registers	Le maître lit et écrit simultanément max. 118 registres Modbus de l'appareil de mesure dans 1 télégramme. L'accès en écriture est effectué <b>avant</b> l'accès en lecture.	Description et lecture de plusieurs paramètres d'appareil Exemple : • Lecture du débit massique • Remise à zéro du totalisateur



### 9.2.2 Informations de registre

Pour un aperçu des paramètres de l'appareil avec leurs informations de registres Modbus respectifs, se référer au chapitre "Informations sur les registres Modbus RS485" dans la documentation "Description des paramètres de l'appareil".

### 9.2.3 Temps de réponse

Temps de réponse de l'appareil de mesure au télégramme de demande du maitre Modbus : typique 3 ... 5 ms

### 9.2.4 Types de données

L'appareil de mesure prend en charge les types de données suivants :

FLOAT (nombre à virgule flottante IEEE 754) Longueur de données = 4 octets (2 registres)			
Octet 3	Octet 2	Octet 1	Octet 0
SEEEEEE	EMMMMMMM	МММММММ	МММММММ
S = signe, E = exposant, M = mantisse			

INTEGER Longueur de données = 2 octets (1 registre)		
Octet 1	Octet 0	
Octet le plus significatif (MSB)	Octet le moins significatif (LSB)	

### STRING

Longueur de données = dépend du paramètre de l'appareil, p. ex. présentation d'un paramètre d'appareil avec une longueur de données = 18 octets (9 registres)

Octet 17	Octet 16	 Octet 1	Octet 0
Octet le plus significatif (MSB)			Octet le moins significatif (LSB)

### 9.2.5 Séquence de transmission d'octets

Dans la spécification Modbus, l'adressage des octets, c'est-à-dire la séquence de transmission des octets, n'est pas spécifiée. Pour cette raison, il est important d'harmoniser ou d'ajuster la méthode d'adressage entre le maître et l'esclave lors de la mise en service. Ceci peut être configuré dans l'appareil de mesure à l'aide du paramètre **Ordre des octets**.

Ces octets sont transmis en fonction de la sélection effectuée dans le paramètre **Ordre des** octets :

FLOAT				
	Séquence			
Options	1.	2.	3.	4.
1-0-3-2*	Octet 1	Octet 0	Octet 3	Octet 2
	(MMMMMMMM)	(MMMMMMM)	(SEEEEEEE)	(EMMMMMMM)
0 - 1 - 2 - 3	Octet 0	Octet 1	Octet 2	Octet 3
	(MMMMMMM)	(MMMMMMMM)	(EMMMMMMM)	(SEEEEEEE)
2 - 3 - 0 - 1	Octet 2	Octet 3	Octet 0	Octet 1
	(EMMMMMMM)	(SEEEEEEE)	(MMMMMMM)	(MMMMMMM)

3 - 2 - 1 - 0	Octet 3	Octet 2	Octet 1	Octet 0
	(SEEEEEEE)	(EMMMMMMM)	(MMMMMMMM)	(MMMMMMM)
* = réglage usine, S = signe, E = exposant, M = mantisse				

INTEGER		
	Séquence	
Options	1.	2.
$     \begin{array}{r}       1 - 0 - 3 - 2 \\       3 - 2 - 1 - 0     \end{array}     $	Octet 1 (MSB)	Octet 0 (LSB)
0 - 1 - 2 - 3 2 - 3 - 0 - 1	Octet 0 (LSB)	Octet 1 (MSB)

\* = réglage usine, MSB = octet le plus significatif, LSB = octet le moins significatif

<b>STRING</b> Présentation prenant l'exemple d'un paramètre d'appareil avec une longueur de données de 18 octets.					
	Séquence				
Options	1.	2.		17.	18.
<b>1</b> - <b>0</b> -3-2* 3-2- <b>1</b> - <b>0</b>	Octet 17 (MSB)	Octet 16		Octet 1	Octet 0 (LSB)
<b>0</b> - <b>1</b> - 2 - 3 2 - 3 - <b>0</b> - <b>1</b>	Octet 16	Octet 17 (MSB)		Octet 0 (LSB)	Octet 1
* = réglage usine, MSB = octet le plus significatif, LSB = octet le moins significatif					

### 9.2.6 Modbus data map

### Fonction de la Modbus data map

Afin que l'interrogation de paramètres via Modbus RS485 ne porte pas uniquement sur certains paramètres ou un groupe de paramètres successifs, l'appareil offre une plage de mémorisation spéciale : la Modbus data map pour max. 16 paramètres.

Les paramètres peuvent être regroupés de manière flexible et le maître Modbus peut lire ou écrire l'ensemble du bloc de données par le biais d'un seul télégramme de requête.

### Structure de la Modbus data map

La Modbus data map comprend deux blocs de données :

Scan list : gamme de configuration

Les paramètres d'appareil à regrouper sont définis au sein d'une liste, leur adresse de registre Modbus RS485 étant inscrite dans ladite liste.

Gamme de données

L'appareil de mesure lit les adresses de registre figurant dans la scan list de manière cyclique et écrit les données d'appareil correspondantes (valeurs) dans la gamme de données.

Pour un aperçu des paramètres de l'appareil avec leurs informations de registres Modbus respectifs, se référer au chapitre "Informations sur les registres Modbus RS485" dans la documentation "Description des paramètres de l'appareil".

### Configuration de la scan list

Lors de la configuration, il faut entrer les adresses de registre Modbus RS485 des paramètres à regrouper dans la scan list. Tenir compte des exigences de base suivantes de la scan list :

Entrées max.	16 paramètres
Paramètres supportés	<ul><li>Seuls les paramètres avec les propriétés suivantes sont supportés :</li><li>Type d'accès : accès en lecture ou en écriture</li><li>Type de données : à virgule flottante ou nombre entier</li></ul>

### Configuration de la scan list via FieldCare ou DeviceCare

Réalisée via le menu de configuration de l'appareil de mesure : Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Modbus data map  $\rightarrow$  Scan list register 0 to 15

Scan list			
N°	Registre de configuration		
0	Scan list register 0		
15	Scan list register 15		

### Configuration de la scan list via Modbus RS485

Réalisée via les adresses de registre 5001 - 5016

Scan list					
N°	Registre Modbus RS485	Type de données	Registre de configuration		
0	5001	Nombre entier	Scan list register 0		
		Nombre entier			
15	5016	Nombre entier	Scan list register 15		

### Lire les données via Modbus RS485

Pour lire les valeurs actuelles des paramètres d'appareil qui ont été définies dans la scan list, le maître Modbus a recours à la gamme de données de la Modbus data map.

Accès maître à la gamme de données	Via adresses de registre 5051-5081
------------------------------------	------------------------------------

Gamme de données					
Valeur des paramètres d'appareil	Registre Modbus RS485		Type de	Accès**	
	Registre de début	Registre de fin (Float uniquement)	données*		
Valeur du registre 0 de la scan list	5051	5052	Nombre entier/à virgule flottante	Lecture/écriture	
Valeur du registre 1 de la scan list	5053	5054	Nombre entier/à virgule flottante	Lecture/écriture	

\* Type de données dépend du paramètre d'appareil intégré dans la scan list.

\* L'accès aux données dépend du paramètre d'appareil intégré dans la scan list. Si le paramètre d'appareil intégré supporte un accès en lecture et en écriture, on pourra également accéder au paramètre via la gamme de données.

Gamme de données						
Valeur des paramètres d'appareil	Registre Modbus RS485		Type de	Accès**		
	Registre de début	Registre de fin (Float uniquement)	données*			
Valeur du registre de la scan list						
Valeur du registre 15 de la scan list	5081	5082	Nombre entier/à virgule flottante	Lecture/écriture		

 \* Type de données dépend du paramètre d'appareil intégré dans la scan list.
 \* L'accès aux données dépend du paramètre d'appareil intégré dans la scan list. Si le paramètre d'appareil intégré supporte un accès en lecture et en écriture, on pourra également accéder au paramètre via la gamme de données.

# 10 Mise en service

# 10.1 Contrôle du fonctionnement

Avant de mettre l'appareil en service :

- ▶ S'assurer que les contrôles du montage et du fonctionnement ont été réalisés.
- Checklist "Contrôle du raccordement"  $\rightarrow \square 35$

# 10.2 Connexion via FieldCare

- Pour la connexion FieldCare
- Pour la connexion via FieldCare  $\rightarrow \cong 41$
- Pour l'interface utilisateur FieldCare  $\rightarrow \implies 42$

# **10.3** Réglage de la langue de programmation

Réglage par défaut : anglais ou langue nationale commandée

La langue de programmation se règle dans FieldCare ou DeviceCare : Fonctionnement  $\rightarrow$  Display language

# 10.4 Configuration de l'appareil de mesure

Le menu **Configuration** et ses sous-menus contiennent tous les paramètres nécessaires à une mesure standard.

✔ Configuration	
Désignation du point de mesure	→ 🗎 50
► Unités système	→ 🗎 50
► Selectionnez fluide	→ 🗎 53
► Communication	→ 🗎 54
► Suppression débit de fuite	→ 🗎 56
<ul> <li>Détection tube partiellement rempli</li> </ul>	→ 🗎 57
► Configuration étendue	→ 🗎 58

### 10.4.1 Définition de la désignation du point de mesure (tag)

Afin de pouvoir identifier rapidement le point de mesure au sein de l'installation, il est possible d'entrer à l'aide du paramètre **Désignation du point de mesure** une désignation unique et de modifier ainsi le réglage par défaut.

Entrer la désignation du point de repère dans l'outil de configuration "FieldCare"  $\rightarrow \cong 42$ 

### Navigation

Menu "Configuration" → Désignation du point de mesure

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée
Désignation du point de mesure	Entrer la désignation pour le point de mesure.	Max. 32 caractères, tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (par ex. @, %, /).

### 10.4.2 Réglage des unités système

Dans le sous-menu **Unités système** il est possible de régler les unités de toutes les valeurs mesurées.

Selon la version de l'appareil, tous les sous-menus et paramètres ne sont pas disponibles. La sélection peut varier en fonction de la variante de commande.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Unités système

► Unités système	
Unité de débit massique	] → 🗎 51
Unité de masse	] → 🗎 51
Unité de débit volumique	] → 🗎 51
Unité de volume	] → 🗎 51
Unité du débit volumique corrigé	] → 🗎 51
Unité de volume corrigé	] → 🗎 51
Unité de densité	] → 🗎 51
Unité de densité de référence	] → 🗎 51
Unité de température	] → 🗎 52
Unité de pression	] → 🗎 52

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de débit massique	Sélectionner l'unité de débit massique. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Suppression des débits de fuite • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/h • lb/min
Unité de masse	Sélectionner l'unité de masse.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg • lb
Unité de débit volumique	Sélectionner l'unité du débit volumique. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Suppression des débits de fuite • Valeur de simulation variable de process	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • l/h • gal/min (us)
Unité de volume	Sélectionner l'unité de volume.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • l (DN > 150 (6") : option m <sup>3</sup> ) • gal (us)
Unité du débit volumique corrigé	Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : Paramètre <b>Débit volumique corrigé</b> (→ 🗎 66)	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • Nl/h • Sft³/min
Unité de volume corrigé	Sélectionner l'unité du débit volumique corrigé.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • Nl • Sft <sup>3</sup>
Unité de densité	Sélectionner l'unité de densité. <i>Résultat</i> L'unité sélectionnée est valable pour : • Sortie • Valeur de simulation variable de process • Etalonnage de la densité (menu <b>Expert</b> )	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/l • lb/ft <sup>3</sup>
Unité de densité de référence	Sélectionner l'unité de la densité de référence.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg/Nl • lb/Sft <sup>3</sup>

Paramètre	Description	Sélection	Réglage usine
Unité de température	<ul> <li>Sélectionner l'unité de température.</li> <li><i>Résultat</i></li> <li>L'unité sélectionnée est valable pour :</li> <li>Paramètre <b>Température électronique</b> (6053)</li> <li>Paramètre <b>Valeur maximale</b> (6051)</li> <li>Paramètre <b>Valeur minimale</b> (6052)</li> <li>Paramètre <b>Température externe</b> (6080)</li> <li>Paramètre <b>Valeur maximale</b> (6108)</li> <li>Paramètre <b>Valeur minimale</b> (6109)</li> <li>Paramètre <b>Valeur minimale</b> (6109)</li> <li>Paramètre <b>Valeur minimale</b> (6029)</li> <li>Paramètre <b>Valeur minimale</b> (6030)</li> <li>Paramètre <b>Température de référence</b> (1816)</li> <li>Paramètre <b>Température</b></li> </ul>	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • °C • °F
Unité de pression	<ul> <li>Sélectionner l'unité de pression du process.</li> <li><i>Résultat</i></li> <li>L'unité sélectionnée est reprise de :</li> <li>Paramètre Valeur de pression (→</li></ul>	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • bar a • psi a

## 10.4.3 Sélection et réglage du produit

L'assistant **Sélectionner fluide** contient les paramètres devant être configurés pour pouvoir sélectionner et régler le produit.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Selectionnez fluide

► Selectionnez fluide	
Sélectionner fluide	) → 🗎 53
Sélectionner type de gaz	] → 🗎 53
Vitesse du son de référence	] → 🖺 54
Coefficient de température vitesse son	] → 🗎 54
Compensation de pression	) → 🗎 54
Valeur de pression	] → 🗎 54
Pression externe	→ 🗎 54

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Sélectionner fluide	-	Sélectionner le type de fluide.	Liquide	-
Sélectionner type de gaz	L'option <b>Gaz</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Sélectionner fluide</b> .	Sélectionner le type de gaz mesuré.	<ul> <li>Air</li> <li>Armoniac NH3</li> <li>Argon Ar</li> <li>Hexafluorure de soufre SF6</li> <li>Oxygène O2</li> <li>Ozone O3</li> <li>Oxyde nitrique NOx</li> <li>Azote N2</li> <li>Protoxyde d'azote N2O</li> <li>Méthane CH4</li> <li>Hydrogène H2</li> <li>Hélium He</li> <li>Chlorure d'hydrogène HCI</li> <li>Sulfure d'hydrogène H2S</li> <li>Ethylène C2H4</li> <li>Dioxyde de carbone CO2</li> <li>Monoxyde de carbone CO2</li> <li>Monoxyde de carbone CO2</li> <li>Butane C4H10</li> <li>Propane C3H8</li> <li>Propylène C3H6</li> <li>Ethane C2H6</li> <li>Autres</li> </ul>	

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Vitesse du son de référence	Dans le paramètre <b>Sélectionner type de gaz</b> , l'option <b>Autres</b> est sélectionnée.	Entrer la vitesse du son du gaz à 0 °C (32 °F).	1 99 999,9999 m/ s	-
Coefficient de température vitesse son	L'option <b>Autres</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Sélectionner type de gaz</b> .	Entrer le coefficient de température pour la vitesse de propagation sonore du gaz.	Nombre à virgule flottante positif	0 (m/s)/K
Compensation de pression	-	Sélectionner le type de compensation en pression.	<ul><li>Arrêt</li><li>Valeur fixe</li><li>Valeur externe</li></ul>	_
Valeur de pression	L'option <b>Valeur fixe</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Compensation de pression</b> .	Entrer la pression de process à utiliser pour la correction de pression.	Nombre à virgule flottante positif	_
Pression externe	L'option <b>Valeur externe</b> est sélectionnée dans le paramètre <b>Compensation de pression</b> .		Nombre à virgule flottante positif	_

# **10.4.4** Configuration de l'interface de communication

Le sous-menu **Communication** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres à configurer pour la sélection et le réglage de l'interface de communication.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Communication

► Communication	
Adresse Bus	] → 🗎 54
Baudrate	) → 🖹 54
Mode de transfert de données	) → 🗎 54
Parité	→ 🗎 55
Ordre des octets	) → 🗎 55
Mode défaut	→ 🗎 55

Paramètre	Description	Entrée / Sélection
Adresse Bus	Entrez adresse appareil.	1247
Baudrate	Définir la vitesse de transfert de données.	<ul> <li>1200 BAUD</li> <li>2400 BAUD</li> <li>4800 BAUD</li> <li>9600 BAUD</li> <li>19200 BAUD</li> <li>38400 BAUD</li> <li>57600 BAUD</li> <li>115200 BAUD</li> </ul>
Mode de transfert de données	Sélectionnez le mode de transfert de données.	<ul><li>ASCII</li><li>RTU</li></ul>

Paramètre	Description	Entrée / Sélection
Parité	Sélectionnez bit de parité.	Liste de sélection option <b>ASCII</b> : • 0 = option <b>Paire</b> • 1 = option <b>Impair</b>
		Liste de sélection option <b>RTU</b> : • 0 = option <b>Paire</b> • 1 = option <b>Impair</b> • 2 = option <b>Aucun / 1 bit d'arrêt</b> • 3 = option <b>Aucun / 2 bits d'arrêt</b>
Ordre des octets	Sélectionner la séquence de transmission des octets.	<ul> <li>0-1-2-3</li> <li>3-2-1-0</li> <li>1-0-3-2</li> <li>2-3-0-1</li> </ul>
Affecter niveau diagnostic	Sélectionnez le comportement en cas de défaut pour la communication MODBUS.	<ul><li>Arrêt</li><li>Alarme ou avertissement</li><li>Avertissement</li><li>Alarme</li></ul>
Mode défaut	Sélectionnez le comportement de la sortie en cas d'émission d'un message diagnostic via la communication Modbus. NaN <sup>1)</sup>	<ul><li>Valeur NaN</li><li>Dernière valeur valable</li></ul>

### 1) Not a Number

### 10.4.5 Réglage de la suppression des débits de fuite

Le sous-menu **Suppression débit de fuite** contient les paramètres devant être réglés pour configurer la suppression des débits de fuite.

### Navigation

Menu "Configuration" → Suppression débit de fuite



Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Affecter variable process	-	Selectionner la variable de process pour la suppression des débits de fuite.	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Débit massique</li> <li>Débit volumique</li> <li>Débit volumique corrigé</li> </ul>	-
Valeur 'on' débit de fuite	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 🗎 56) : • Débit massique • Débit volumique • Débit volumique corrigé	Entrer la valeur 'on' pour la suppression des débits de fuite.	Nombre à virgule flottante positif	En fonction du pays et du diamètre nominal
Valeur 'off débit de fuite	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 🗎 56) : • Débit massique • Débit volumique • Débit volumique corrigé	Entrer la valeur 'off pour la suppression des débits de fuite.	0 100,0 %	-
Suppression effet pulsatoire	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 🗎 56) : • Débit massique • Débit volumique • Débit volumique corrigé	Entrer le temps pour la suppression du signal (= suppression active des coups de bélier).	0 100 s	-

### 10.4.6 Configuration de la surveillance du remplissage de la conduite

Le sous-menu **Suppression des débits de fuite** contient les paramètres qui doivent être réglés pour la configuration de la surveillance du remplissage de la conduite.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Détection tube partiellement rempli

<ul> <li>Détection tube partiellement rempli</li> </ul>	
Affecter variable process	→ 🗎 57
Valeur basse détect. tube part. rempli	→ 🗎 57
Valeur haute détect. tube part. rempli	→ 🗎 57
Temps réponse détect. tube part. rempli	→ 🗎 57

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée
Affecter variable process	-	Selectionner la variable de process pour la détection tube partiellement rempli.	<ul><li>Arrêt</li><li>Densité</li><li>Densité de référence</li></ul>
Valeur basse détect. tube part. rempli	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 🗎 57) : • Densité • Densité de référence	Entrer la valeur de la limite inférieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli.	Nombre à virgule flottante avec signe
Valeur haute détect. tube part. rempli	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 🗎 57) : • Densité • Densité de référence	Entrer la valeur de la limite supérieure pour la désactivation de la détection tube partiellement rempli.	Nombre à virgule flottante avec signe
Temps réponse détect. tube part. rempli	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→ 🖺 57) : • Densité • Densité de référence	Entrer le temps avant que le message de diagnostic ne soit affiché pour la détection tube partiellement rempli.	0 100 s

# 10.5 Configuration étendue

Le sous-menu **Configuration étendue** avec ses sous-menus contient des paramètres pour des réglages spécifiques.

Le nombre de sous-menus peut varier en fonction de la version de l'appareil, p. ex. la viscosité n'est disponible qu'avec le Promass I.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue

► Configuration étendue	
Entrer code d'accès	) → 🗎 58
► Valeurs calculées	) → 🗎 58
► Ajustage capteur	) → 🗎 60
► Totalisateur 1 n	} ⇒ 🖹 61
► Viscosité	
► Concentration	
► Configuration Heartbeat	]
► Administration	→ 🗎 62

### 10.5.1 Utilisation du paramètre pour entrer le code d'accès

### Navigation

Menu "Configuration" → Configuration étendue

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Entrée
Entrer code d'accès	Entrer code d'accès pour annuler la protection en écriture des paramètres.	0 9 999

## 10.5.2 Valeurs calculées

Le sous-menu **Valeurs calculées** contient les paramètres pour le calcul du débit volumique corrigé.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Valeurs calculées



Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Affichage / Entrée	Réglage usine
Calcul du débit volumique corrigé	-	Sélectionner la densité de référence pour le calcul du débit volumique corrigé.	<ul> <li>Densité de référence fixe</li> <li>Densité de référence calculée</li> <li>Densité de référence selon table API 53</li> <li>Densité de référence externe</li> </ul>	-
Densité de référence externe	Dans le paramètre <b>Calcul du</b> <b>débit volumique corrigé</b> , l'option <b>Densité de référence</b> <b>externe</b> est sélectionnée.	Indique la densité de référence externe.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Densité de référence fixe	L'option <b>Densité de référence</b> <b>fixe</b> est sélectionnée dans le paramètre paramètre <b>Calcul</b> <b>du débit volumique corrigé</b> .	Entrer la valeur fixe pour la densité de référence.	Nombre à virgule flottante positif	-
Température de référence	L'option <b>Densité de référence</b> calculée est sélectionnée dans le paramètre <b>Calcul du débit</b> volumique corrigé.	Entrer la température de référence pour le calcul de la densité de référence.	−273,15 99 999 °C	En fonction du pays : • +20 °C • +68 °F
Coefficient de dilation linéaire	L'option <b>Densité de référence</b> calculée est sélectionnée dans le paramètre paramètre <b>Calcul</b> du débit volumique corrigé.	Entrer le coefficient de dilatation linéaire, spécifique au fluide, nécessaire au calcul de la densité de référence.	Nombre à virgule flottante avec signe	-
Coefficient de dilatation au carré	L'option <b>Densité de référence</b> calculée est sélectionnée dans le paramètre paramètre <b>Calcul</b> du débit volumique corrigé.	Pour un fluide avec profil de dilatation non linéaire : entrer coefficient de dilatation quadratique nécessaire au calcul de densité de référence.	Nombre à virgule flottante avec signe	-

### 10.5.3 Réalisation d'un ajustage du capteur

Le sous-menu **Ajustage capteur** contient des paramètres concernant les fonctionnalités du capteur.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Ajustage capteur

► Ajustage capteur	
Sens de montage	) → 🗎 60
► Ajustage du zéro	] → 🗎 60

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection	
Sens de montage	Régler le signe du sens d'écoulement afin de le faire concorder avec le sens de la flèche sur le capteur.	<ul><li> Débit dans sens de la flèche</li><li> Débit sens contraire de la flèche</li></ul>	

#### Etalonnage du zéro

Tous les appareils sont étalonnés d'après les derniers progrès techniques. L'étalonnage se fait sous les conditions de référence  $\rightarrow \cong$  93. Un étalonnage du zéro sur site n'est de ce fait pas nécessaire !

L'expérience montre que l'ajustage du point zéro n'est conseillé que dans des cas particuliers :

- Lorsqu'une précision extrêmement élevée est exigée avec de faibles débits.
- Dans le cas de conditions de process ou de service extrêmes, par ex. températures de process ou viscosité du produit très élevées

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Ajustage capteur  $\rightarrow$  Ajustage du zéro

► Ajustage du zéro	
Commande d'ajustage du zéro	] → 🗎 60
En cours	] → 🗎 60

Paramètre	Description	Sélection / Affichage	Réglage usine
Commande d'ajustage du zéro	Démarrer l'ajustage du zéro.	<ul> <li>Annuler</li> <li>Occupé</li> <li>Défaut d'ajustage du zéro</li> <li>Démarrer</li> </ul>	-
En cours	Affiche la progression du processus.	0 100 %	-

### 10.5.4 Configurer le totalisateur

Dans le **sous-menu "Totalisateur 1 … n"**, le totatisateur correspondant peut être configuré.

### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Totalisateur 1 ... n

► Totalisateur 1 n	
Affecter variable process	) → 🗎 61
Unité totalisateur	) → 🗎 61
Mode de fonctionnement totalisateur	→ 🗎 62
Mode défaut	→ 🗎 62

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection	Réglage usine
Affecter variable process	_	Affecter la variable de process pour le totalisateur.	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Débit massique</li> <li>Débit volumique</li> <li>Débit volumique corrigé</li> <li>Débit massique cible*</li> <li>Débit massique fluide porteur</li> </ul>	-
Unité totalisateur	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→	Sélectionner l'unité de la variable process du totalisateur.	Liste de sélection des unités	En fonction du pays : • kg • lb

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection	Réglage usine
Mode de fonctionnement totalisateur	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🗎 61) du sous-menu Totalisateur 1 n : Débit volumique Débit volumique corrigé Débit massique cible * Débit massique cible * Débit massique fluide porteur *	Sélectionner le mode de fonctionnement du totalisateur.	<ul><li>Bilan</li><li>Positif</li><li>Négatif</li></ul>	-
Mode défaut	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🗎 61) du sous-menu Totalisateur 1 n : Débit volumique Débit massique Débit volumique corrigé Débit massique cible * Débit massique fluide porteur *	Sélectionnez le comportement du totalisateur en cas présence d'un état alarme.	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Valeur actuelle</li> <li>Dernière valeur valable</li> </ul>	-

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

### **10.5.5** Utilisation des paramètres pour l'administration de l'appareil

Le sous-menu **Administration** guide systématiquement l'utilisateur à travers tous les paramètres utilisés pour la gestion de l'appareil.

#### Navigation

Menu "Configuration"  $\rightarrow$  Configuration étendue  $\rightarrow$  Administration

► Administration	
Reset appareil	→ 🗎 62

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Sélection
Reset appareil	Réinitialiser la configuration de l'appareil - soit entièrement soit partiellement - à un état défini.	<ul><li>Annuler</li><li>État au moment de la livraison</li><li>Rédémarrer l'appareil</li></ul>

# 10.6 Simulation

Le sous-menu **Simulation** permet, sans situation de débit réelle, de simuler différentes variables de process et le comportement en cas d'alarme, ainsi que de vérifier la chaîne de signal en aval (commutation de vannes ou circuits de régulation).

### Navigation

Menu "Diagnostic"  $\rightarrow$  Simulation

► Simulation	
Affecter simulation variable process	→ 🗎 63
Valeur variable mesurée	→ 🗎 63
Simulation alarme appareil	→ 🗎 63

#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée
Affecter simulation variable process	-	Sélectionner une variable de process pour le process de simulation qui est activé.	<ul> <li>Arrêt</li> <li>Débit massique</li> <li>Débit volumique</li> <li>Débit volumique corrigé</li> <li>Densité</li> <li>Densité de référence</li> <li>Température</li> <li>Concentration *</li> <li>Débit massique cible *</li> <li>Débit massique fluide porteur *</li> </ul>
Valeur variable mesurée	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affecter simulation variable process (→	Entrez la valeur de simulation pour le paramètre sélectionné.	Dépend de la variable de process sélectionnée
Simulation alarme appareil	-	Commuter en On/Off l'alarme capteur.	<ul><li>Arrêt</li><li>Marche</li></ul>

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

# 10.7 Protection des réglages contre un accès non autorisé

Les options suivantes sont possibles pour protéger la configuration de l'appareil contre toute modificiation involontaire après la mise en service : Protection en écriture via le commutateur de protection en écriture  $\rightarrow \triangleq 63$ 

### 10.7.1 Protection en écriture via commutateur de verrouillage

La commutateur de protection en écriture permet de bloquer l'accès en écriture à l'ensemble du menu de configuration à l'exception des paramètres suivants :

- Pression externe
- Température externe
- Masse volumique de référence
- Tous les paramètres pour la configuration des totalisateurs

Les valeurs des paramètres sont à présent en lecture seule et ne peuvent plus être modifiées :

- Via interface de service (CDI)
- Via Modbus RS485
- 1. Selon la version du boîtier, desserrer le crampon de sécurité ou la vis de fixation du couvercle du boîtier.

2. Selon la version du boîtier, dévisser ou ouvrir le couvercle du boîtier.



Mettre le commutateur de protection en écriture sur le module électronique principal sur **ON** permet d'activer la protection en écriture du hardware. Mettre le commutateur de protection en écriture sur le module électronique principal sur **OFF** (réglage par défaut) permet de désactiver la protection en écriture du hardware.

- Si la protection en écriture du hardware est activée : le paramètre État verrouillage affiche l'option Protection en écriture hardware ; si elle est désactivée, le paramètre État verrouillage n'affiche aucune option.
- 4. Remonter le transmetteur dans l'ordre inverse.

# 11 Fonctionnement

# 11.1 Lecture de l'état de verrouillage de l'appareil

Protection en écriture active de l'appareil : paramètre État verrouillage

### Navigation

Menu "Fonctionnement" → État verrouillage

Dicitate deb fonetione de parametre Diat venoatilage	Etendue des	fonctions de	paramètre	"État verr	ouillage"
--	-------------	--------------	-----------	------------	-----------

Options	Description
Protection en écriture hardware	Le commutateur de verrouillage (commutateur DIP) pour verrouiller le hardware est activé sur le module électronique principal. L'accès en écriture aux paramètres est ainsi bloqué .
Temporairement verrouillé	En raison d'opérations internes dans l'appareil (par ex. upload/download des données, reset), l'accès en écriture aux paramètres est temporairement bloqué. Dès la fin de ces opérations, les paramètres sont à nouveau modifiables.

# **11.2** Définition de la langue de programmation

Informations détaillées :

- Pour configurer la langue de service  $\rightarrow \cong 49$
- Pour plus d'informations sur les langues de service prises en charge par l'appareil

# 11.3 Lecture des valeurs mesurées

Avec le sous-menu Valeur mesurée, il est possible de lire toutes les valeurs mesurées.

#### Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée

► Valeur mesurée	
► Variables process	→ 🗎 65
► Totalisateur	→ 🗎 67

### 11.3.1 Sous-menu "Measured variables"

Le Sous-menu **Variables process** contient tous les paramètres nécessaires à l'affichage des valeurs mesurées actuelles de chaque variable de process.

#### Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Measured variables

► Measured variables	
Débit massique	→ 🗎 66

Débit volumique	]	→ 🗎 66
Débit volumique corrigé	]	→ 🗎 66
Densité	]	→ 🖺 66
Densité de référence		→ 🗎 66
Température		→ 🗎 66
Valeur de pression		→ 🖺 67
Concentration		→ 🖹 67
Débit massique cible		→ 🖹 67
	]	
Debit massique fluide porteur		→ 曽 67

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Débit massique	-	Indique le débit massique actuellement mesuré.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre <b>Unité</b> <b>de débit massique</b> ( $\rightarrow \textcircled{B} 51$ ).	
Débit volumique	-	Indique le débit volumique actuellement calculé.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre <b>Unité</b> <b>de débit volumique</b> ( $\rightarrow \square 51$ ).	
Débit volumique corrigé	-	Indique le débit volumique corrigé actuellement calculé.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre <b>Unité</b> <b>du débit volumique corrigé</b> ( $\rightarrow \cong 51$ ).	
Densité	-	Shows the density currently measured.	Nombre à virgule flottante
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre <b>Unité</b> <b>de densité</b> (→ $\textcircled{B}$ 51).	avec signe
Densité de référence	-	Indique la masse volumique de référence actuellement calculée.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre <b>Unité</b> <b>de densité de référence</b> ( $\rightarrow \square 51$ ).	
Température	-	Affiche la température mesurée actuellement.	Nombre à virgule flottante avec signe
		Dépendance L'unité est reprise du paramètre <b>Unité</b> <b>de température</b> (→ $$ 52).	

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Valeur de pression	-	<ul> <li>Indique soit la valeur de pression fixée soit la valeur de pression externe.</li> <li>Dépendance</li> <li>L'unité est reprise du paramètre Unité de pression (→  \$\Box\$52).</li> </ul>	Nombre à virgule flottante avec signe
Concentration	Pour la variante de commande suivante : "Pack application", option <b>ED</b> "Concentration" Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre <b>Aperçu des options logiciels</b> .	Indique la concentration actuellement calculée. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre <b>Unité</b> <b>de concentration</b> .	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit massique cible	Avec les conditions suivantes : • Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration" • L'option WT-% ou l'option User conc. est sélectionnée dans le paramètre Unité de concentration. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit massique du fluide cible actuellement mesuré. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre <b>Unité</b> <b>de débit massique</b> (→ 🖺 51).	Nombre à virgule flottante avec signe
Débit massique fluide porteur	Avec les conditions suivantes : • Variante de commande "Pack application", option ED "Concentration" • L'option WT-% ou l'option User conc. est sélectionnée dans le paramètre Unité de concentration. Les options logicielles actuellement activées sont affichées dans le paramètre Aperçu des options logiciels.	Indique le débit massique du fluide porteur actuellement mesuré. <i>Dépendance</i> L'unité est reprise du paramètre <b>Unité</b> <b>de débit massique</b> (→ 🖺 51).	Nombre à virgule flottante avec signe

### 11.3.2 Sous-menu "Totalisateur"

Le sous-menu **Totalisateur** comprend tous les paramètres permettant d'afficher les valeurs mesurées actuelles de chaque totalisateur.

### Navigation

Menu "Diagnostic" → Valeur mesurée → Totalisateur

► Totalisateur	
Valeur totalisateur 1 n	] → 🗎 68
Dépassement totalisateur 1 n	] → 🗎 68

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Valeur totalisateur	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→	Indique l'état actuel du totalisateur.	Nombre à virgule flottante avec signe
Dépassement totalisateur	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre <b>Affecter variable process</b> (→	Indique l'état actuel du totalisateur.	Nombre entier avec signe

### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

# 11.4 Adaptation de l'appareil aux conditions de process

Pour ce faire, on dispose :

- des réglages de base à l'aide du menu Configuration (→ 
   <sup>(⇒)</sup> 49)

# 11.5 Remise à zéro du totalisateur

Les totalisateurs sont réinitialisés dans le sous-menu Fonctionnement :

- Contrôle totalisateur
- RAZ tous les totalisateurs

### Navigation

Menu "Fonctionnement"  $\rightarrow$  Totalisateur

► Totalisateur	
Contrôle totalisateur 1 n	) → 🗎 69
Valeur de présélection 1 n	] → 🗎 69
RAZ tous les totalisateurs	) → 🗎 69

Paramètre	Prérequis	Description	Sélection / Entrée	Réglage usine
Contrôle totalisateur	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🗎 61) du sous-menu Totalisateur 1 n : • Débit volumique • Débit massique • Débit massique corrigé • Débit massique cible * • Débit massique fluide porteur *	Contrôler la valeur du totalisateur.	<ul> <li>Totalisation</li> <li>RAZ + maintien</li> <li>Présélection + maintien</li> <li>RAZ + totalisation</li> <li>Présélection + totalisation</li> </ul>	-
Valeur de présélection	L'une des options suivantes est sélectionnée dans le paramètre Affecter variable process (→ 🗎 61) du sous-menu Totalisateur 1 n : Débit volumique Débit volumique corrigé Débit volumique corrigé Débit massique cible * Débit massique fluide porteur *	Spécifier la valeur initiale du totalisateur. <i>Dépendance</i> L'unité de la variable de process sélectionnée est indiquée pour le totalisateur en fonction de la sélection effectuée dans le paramètre Affecter variable process : Option Débit volumique : paramètre Unité de débit volumique Option Débit massique, option Débit massique cible, option Débit massique fluide porteur : paramètre Unité de débit massique Option Débit volumique corrigé : paramètre Unité de volume corrigé	Nombre à virgule flottante avec signe	En fonction du pays : • 0 kg • 0 lb
RAZ tous les totalisateurs	-	Remettre tous les totalisateurs à 0 et démarrer.	<ul><li>Annuler</li><li>RAZ + totalisation</li></ul>	-

A				1	<b>-</b>
Apero	ru aes	parametres	avec c	lescription	sommaire
	5	F			

\* Visualisation dépendant des options de commande ou de la configuration de l'appareil

# 11.5.1 Etendue des fonctions du paramètre "Contrôle totalisateur"

Options	Description
Totalisation	Le totalisateur est démarré et continue de fonctionner.
RAZ + maintien	La totalisation est arrêtée et le totalisateur remis à 0.
Présélection + maintien	La totalisation est arrêtée et le totalisateur est réglé sur la valeur initiale définie dans le paramètre <b>Valeur de présélection</b> .
RAZ + totalisation	Le totalisateur est remis à 0 et la totalisation redémarrée.
Présélection + totalisation	Le totalisateur est réglé sur la valeur de démarrage définie dans le paramètre <b>Valeur de présélection</b> et la totalisation redémarre.

# 11.5.2 Etendue des fonctions du paramètre "RAZ tous les totalisateurs"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.
RAZ + totalisation	Tous les totalisateurs sont remis à 0 et la totalisation redémarre. Tous les débits totalisés jusqu'alors sont effacés.

# 12 Diagnostic et suppression des défauts

# 12.1 Suppression des défauts - Généralités

### Pour les signaux de sortie

Erreur	Causes possibles	Solution
La LED verte sur le module électronique principal du transmetteur ne s'allume pas	La tension d'alimentation ne correspond pas aux indications sur la plaque signalétique.	Appliquer la tension d'alimentation correcte .
La LED verte sur le module électronique principal du transmetteur ne s'allume pas	Câble d'alimentation mal raccordé	Vérifier l'occupation des bornes $\rightarrow \square 27$ .
La LED verte sur la barrière de sécurité Promass 100 ne s'allume pas	La tension d'alimentation ne correspond pas aux indications sur la plaque signalétique.	Appliquer la tension d'alimentation correcte .
La LED verte sur la barrière de sécurité Promass 100 ne s'allume pas	Câble d'alimentation mal raccordé	Vérifier l'occupation des bornes $\rightarrow \square 27$ .
L'appareil délivre des mesures incorrectes.	Erreur de paramétrage ou appareil utilisé en dehors du domaine d'application.	<ol> <li>Vérifier le paramétrage et corriger.</li> <li>Respecter les seuils indiqués dans les "Caractéristiques techniques".</li> </ol>

#### Pour l'accès

Erreur	Causes possibles	Solution
Pas d'accès possible aux paramètres	Protection en écriture du hardware activée	Positionner le commutateur de protection en écriture du module électronique principal sur <b>Off</b> $\rightarrow \cong 63$ .
Pas de connexion via Modbus RS485	Câble bus Modbus RS485 mal raccordé	Vérifier l'occupation des bornes $\rightarrow \bigoplus 27.$
Pas de connexion via Modbus RS485	Connecteur mal raccordé	Vérifier l'occupation des bornes du connecteur $\rightarrow \square$ 30.
Pas de connexion via Modbus RS485	Câble Modbus RS485 pas correctement terminé	Vérifier la résistance de fin de ligne .
Pas de connexion via Modbus RS485	Réglages de l'interface de communication pas corrects	Vérifier la configuration Modbus RS485 → 🗎 54.
Pas de connexion via l'interface service	Mauvais réglage de l'interface USB du PC ou driver mal installé.	Tenir compte de la documentation de la Commubox.
		FXA291 : Document "Information technique" TI00405C
Pas de connexion avec le serveur web	Adresse IP erronée	Vérifier l'adresse IP : 192.168.1.212
Configuration avec FieldCare ou DeviceCare via l'interface service CDI-RJ45 (port 8000)	Le pare-feu de l'ordinateur ou du réseau empêche la communication	En fonction des réglages du pare- feu utilisé sur l'ordinateur ou dans le réseau, celui-ci doit être adapté ou désactivé pour permettre l'accès à FieldCare/DeviceCare.
Flashage du firmware avec FieldCare ou DeviceCare via l'interface service CDI-RJ45 (via port 8000 ou ports TFTP)	Le pare-feu de l'ordinateur ou du réseau empêche la communication	En fonction des réglages du pare- feu utilisé sur l'ordinateur ou dans le réseau, celui-ci doit être adapté ou désactivé pour permettre l'accès à FieldCare/DeviceCare.

# 12.2 Informations de diagnostic via les LED

# 12.2.1 Transmetteur

Différentes LED dans le transmetteur donnent des informations sur l'état de l'appareil.

LED	Couleur	Signification
Tension d'alimentation	Off	Tension d'alimentation désactivée ou trop faible
	Vert	Tension d'alimentation ok
Alarme	Off	Etat de l'appareil ok
	Rouge clignotant	Un défaut d'appareil du niveau de diagnostic "Avertissement" est apparu
	Rouge	<ul> <li>Un défaut d'appareil du niveau de diagnostic "Alarme" est apparu</li> <li>Le chargeur de démarrage est actif</li> </ul>
Communication	Blanc clignotant	Communication Modbus RS485 active

# 12.2.2 Barrière de sécurité Promass 100

Différentes diodes (LED) sur la barrière de sécurité Promass 100 fournissent des informations d'état.

LED	Couleur	Couleur
Alimentation	Off	Tension d'alimentation désactivée ou trop faible.
	Vert	Tension d'alimentation ok.
Communication	Blanc clignotant	Communication Modbus RS485 est active.

# 12.3 Informations de diagnostic dans DeviceCare ou FieldCare

### 12.3.1 Possibilités de diagnostic

Les défauts détectés par l'appareil de mesure sont affichés sur la page d'accueil de l'outil de configuration lorsque la connexion a été établie.


- *1* Zone d'état avec signal d'état
- *2* Information de diagnostic  $\rightarrow \square 73$
- 3 Informations sur les mesures correctives avec ID service

Par ailleurs, les événements diagnostic qui se sont produits peuvent être visualisés dans le menu **Diagnostic** :

- Via le paramètre
- Via les sous-menus  $\rightarrow$  78

#### Signaux d'état

Les signaux d'état fournissent des renseignements sur l'état et la fiabilité de l'appareil en catégorisant l'origine de l'information d'état (événement de diagnostic).

Symbole	Signification
$\otimes$	<b>Défaut</b> Un défaut de l'appareil s'est produit. La valeur mesurée n'est plus valable.
<b>V</b>	<b>Contrôle du fonctionnement</b> L'appareil se trouve en mode service (par ex. pendant une simulation).
	En dehors des spécifications L'appareil fonctionne : En dehors de ses spécifications techniques (par ex. en dehors de la gamme de température de process)
	Maintenance nécessaire La maintenance de l'appareil est nécessaire. La valeur mesurée reste valable.

Les signaux d'état sont classés selon VDI/VDE 2650 et recommandation NAMUR NE 107.

#### Informations de diagnostic

Le défaut peut être identifié à l'aide de l'information de diagnostic. Le texte court y contribue en fournissant une indication quant au défaut.



### 12.3.2 Accès aux mesures correctives

Afin de pouvoir supprimer les défauts rapidement, chaque événement de diagnostic comporte des mesures correctives.

Sur la page d'accueil

Les mesures correctives sont indiquées sous l'information de diagnostic dans une zone séparée.

Dans le menu Diagnostic

Les mesures correctives peuvent être interrogées dans la zone de travail de l'interface utilisateur.

L'utilisateur se trouve dans le menu **Diagnostic**.

1. Afficher le paramètre souhaité.

- 2. A droite dans la zone de travail, passer avec le curseur sur le paramètre.
  - └ Une infobulle avec mesure corrective pour l'événement diagnostic apparaît.

# 12.4 Information de diagnostic via l'interface de communication

### 12.4.1 Lire l'information de diagnostic

L'information de diagnostic peut être lue via les adresses de registre RS485.

- Via adresse de registre **6821** (type de donnée = chaîne) : code de diagnostic par ex. F270
- Via adresse de registre 6859 (type de donné = nombre entier) : numéro de diagnostic, par ex. 270

Pour l'aperçu des événements de diagnostic avec numéro et code de diagnostic → 

Pour l'aperçu des événements de diagnostic avec numéro et code de diagnostic

### 12.4.2 Configurer le mode défaut

Le mode défaut pour la communication Modbus RS485 peut être configuré dans le sousmenu **Communication** via 2 paramètres.

### Chemin de navigation

 $Configuration \rightarrow Communication$ 

Paramètres	Description	Sélection	Réglage par défaut
Mode défaut	Sélectionner le comportement de la sortie en cas d'émission d'un message diagnostic via la communication Modbus. L'effet de ce paramètre dépend de l'option sélectionnée dans le paramètre Affecter niveau diagnostic.	<ul> <li>Valeur NaN</li> <li>Dernière valeur valable</li> <li>MaN = not a number</li> </ul>	Valeur NaN

Aperçu des paramètres avec description sommaire

# 12.5 Adaptation des informations de diagnostic

### 12.5.1 Adaptation du comportement de diagnostic

A chaque information de diagnostic est affecté au départ usine un certain comportement de diagnostic. L'utilisateur peut modifier cette affectation pour certaines informations de diagnostic dans le sous-menu **Comportement du diagnostic**.

Expert  $\rightarrow$  Système  $\rightarrow$  Traitement événement  $\rightarrow$  Comportement du diagnostic

Les options suivantes peuvent être affectées au numéro de diagnostic en tant que comportement de diagnostic :

Options	Description
Alarme	L'appareil arrête la mesure. L'émission de la valeur mesurée via Modbus RS485 et les totalisateurs prennent l'état d'alarme défini. Un message de diagnostic est généré.
Avertissement	L'appareil continue de mesurer. L'émission de la valeur mesurée via Modbus RS485 et les totalisateurs ne sont pas affectés. Un message de diagnostic est généré.
Uniq.entrée journal	L'appareil continue de mesurer. Le message de diagnostic est entré uniquement dans le sous-menu <b>Journal d'événements</b> .
Arrêt	L'événement de diagnostic est ignoré et aucun message de diagnostic n'est généré ni consigné.

### 12.6 Aperçu des informations de diagnostic

Le nombre d'informations de diagnostic et des grandeurs de mesure concernées est d'autant plus grand que l'appareil dispose de un ou deux packs d'applications.

Pour certaines informations de diagnostic, il est possible de modifier le comportement diagnostic. Modifier les informations de diagnostic → 🗎 75

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]	
Diagnostic du capteur					
022	Température capteur	<ol> <li>Changer module électronique principal</li> <li>Changer capteur</li> </ol>	F	Alarm	
046	Limite du capteur dépassée	<ol> <li>Inspecter le capteur</li> <li>Vérifier les conditions process</li> </ol>	S	Alarm <sup>1)</sup>	

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
062	062 Connexion capteur 1. Changer module électroniqu principal 2. Changer capteur		F	Alarm
082	Mémoire de données	<ol> <li>Contrôler les connexions des modules</li> <li>Contacter le service technique</li> </ol>	F	Alarm
083	Contenu mémoire	<ol> <li>Redémarrer appareil</li> <li>Contacter service après-vente</li> </ol>	F	Alarm
140	Sensor signal	principale 1. Contrôler ou changer électronique 2. Changer capteur	S	Alarm <sup>1)</sup>
144	Erreur de mesure trop élevée	<ol> <li>Contrôler ou changer capteur</li> <li>Contrôler les conditions process</li> </ol>	F	Alarm <sup>1)</sup>
190	Special event 1	Contact service	F	Alarm
191	Special event 5	Contact service	F	Alarm
192	Special event 9	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>
Diagnostic de l'	électronique			
242	SW incompatible	1. Contrôler Software	F	Alarm
270	Défaut électronique principale	Changer électronique principale	F	Alarm
271	Défaut électronique principale	<ol> <li>Redémarrer appareil</li> <li>Changer électronique principale</li> </ol>	F	Alarm
272	Défaut électronique principale	<ol> <li>Redémarrer appareil</li> <li>Contacter service après-vente</li> </ol>	F	Alarm
273	Défaut électronique principale	Changer électronique	F	Alarm
274	Défaut électronique principale	Changer électronique	S	Warning <sup>1)</sup>
311	Défaut électronique	<ol> <li>Reset de l'appareil</li> <li>contactez le service technique</li> </ol>	F	Alarm
390	Special event 2	Contact service	F	Alarm
391	Special event 6	Contact service	F	Alarm
392	Special event 10	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>
Diagnostic de la	a configuration			
410	Transmission données	<ol> <li>Vérifier liaison</li> <li>Réessayer le transfert de données</li> </ol>	F	Alarm
411	Up/download actif	Upload actif, veuillez patienter	С	Warning
438	Bloc de données	<ol> <li>Contrôler fichier données</li> <li>Contrôler configuration</li> <li>Up/download de la nvelle config</li> </ol>	М	Warning
453	Dépassement débit	Désactiver le dépassement débit	С	Warning
484	Simulation mode défaut	Désactiver simulation	С	Alarm
485	Simulation variable mesurée	Désactiver simulation	С	Warning
590	Special event 3	Contact service	F	Alarm

Numéro de diagnostic	Texte court	Mesures correctives	Signal d'état [au départ usine]	Comportement du diagnostic [au départ usine]
591	Special event 7	Contact service	F	Alarm
592	Special event 11	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>
Diagnostic du p	rocess			
830	Sensor temperature too high	Réduire temp. ambiante autour du boîtier de capteur	S	Warning
831	Sensor temperature too low	Augmenter temp. ambiante autour du boîtier de capteur	S	Warning
832	Température électronique trop élevée	Réduire température ambiante	S	Warning <sup>1)</sup>
833	Température électronique trop basse	Augmenter température ambiante	S	Warning <sup>1)</sup>
834	Température de process trop élevée	Réduire température process	S	Warning <sup>1)</sup>
835	Température de process trop faible	Augmenter température process	S	Warning <sup>1)</sup>
843	Valeur limite process	Contrôler les conditions de process	S	Warning
862	Tube partiellement rempli	<ol> <li>Contrôler la présence de gaz dans le process</li> <li>Ajuster les seuils de détection</li> </ol>	S	Warning
910	Tubes non oscillants	<ol> <li>Contrôler l'électronique</li> <li>Contrôler le capteur</li> </ol>	F	Alarm
912	Fluide inhomogène	1. Contrôler cond. process	S	Warning <sup>1)</sup>
912	Non homogène	2. Augmenter pression système	S	Warning <sup>1)</sup>
913	Medium unsuitable	<ol> <li>Contrôler les conditions de process</li> <li>Vérifier les modules électroniques ou le capteur</li> </ol>	S	Alarm <sup>1)</sup>
944	Échec surveillance	Contrôler les conditions de process pour surveillance Heartbeat	S	Warning <sup>1)</sup>
948	Tube damping too high	Vérifier conditions process	S	Warning
990	Special event 4	Contact service	F	Alarm
991	Special event 8	Contact service	F	Alarm
992	Special event 12	Contact service	F	Alarm <sup>1)</sup>

1) Le comportement de diagnostic peut être modifié.

### 12.7 Messages de diagnostic en cours

Le menu **Diagnostic** permet d'afficher séparément le dernier événement de diagnostic apparu et actuel.

Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via l'outil de configuration "DeviceCare"  $\rightarrow$   $\cong$  74

D'autres événements de diagnostic existants peuvent être affichés dans le sous-menu Liste de diagnostic  $\rightarrow \square 78$ 

#### Navigation

Menu "Diagnostic"



#### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Prérequis	Description	Affichage
Diagnostic actuel	Un événement de diagnostic s'est produit.	Montre l'évènement diagnostic en cours avec ses informations de diagnostique. En présence de plusieurs messages, c'est le message de diagnostic avec la plus haute priorité qui est affiché.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court
Dernier diagnostic	Deux événements de diagnostic se sont déjà produits.	Montre l'événement de diagnostic qui a eu lieu avant l'événement de diagnostic actuel.	Symbole pour niveau diagnostic, code diagnostic et texte court
Temps de fct depuis redémarrage	-	Montre le temps de fonctionnement de l'appareil depuis le dernier redémarrage.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)
Temps de fonctionnement	-	Indique la durée de fonctionnement de l'appareil.	Jours (d), heures (h), minutes (m) et secondes (s)

# 12.8 Liste diagnostic

Jusqu'à 5 événements de diagnoctic actuellement en cours peuvent être affichés dans le sous-menu **Liste de diagnostic** avec les informations de diagnostic correspondantes. S'il y a plus de 5 événements de diagnostic, ce sont les messages avec la plus haute priorité qui sont affichés.

### Chemin de navigation

Diagnostic  $\rightarrow$  Liste de diagnostic

- Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :
  - ' Via l'outil de configuration "FieldCare" → 🖺 74
  - Via l'outil de configuration "DeviceCare"  $\rightarrow$   $\cong$  74

# 12.9 Journal d'événements

### 12.9.1 Lecture du journal des événements

La liste des événements offre un aperçu chronologique des messages d'événement apparus avec max. 20 entrées. La liste peut être affichée via FieldCare, si nécessaire.

#### Chemin de navigation

Barre d'outils d'édition :  $\mathbf{F} \rightarrow \text{Additional functions} \rightarrow \text{Events list}$ 

📲 La barre d'outils d'édition est accessible via l'interface utilisateur de FieldCare → 🖺 41

Cet historique des événements comprend des entrées relatives à des :

- Événements de diagnostic  $\rightarrow$  🗎 75
- Événements d'information  $\rightarrow$  🗎 79

En plus du moment de son apparition et des possibles mesures de suppression des défauts, chaque événement se voit également assigner un symbole indiquant si l'événement est apparu ou s'il est terminé :

Événement de diagnostic

- 🕄 : Apparition de l'événement
- G: Fin de l'événement
- Événement d'information

€ : Apparition de l'événement

Affichage des mesures de suppression d'un événement de diagnostic :

- Via l'outil de configuration "FieldCare" → 
  <sup>●</sup> 74
  - Via l'outil de configuration "DeviceCare"  $\rightarrow \square 74$

Pour le filtrage des messages événement affichés → 🗎 79

### 12.9.2 Filtrage du journal événements

A l'aide du paramètre **Options filtre**, vous pouvez définir la catégorie de messages d'événement à afficher dans le sous-menu **Liste événements**.

#### Chemin de navigation

Diagnostic  $\rightarrow$  Journal d'événements  $\rightarrow$  Options filtre

#### Catégories de filtrage

- Tous
- Défaut (F)
- Test fonction (C)
- En dehors de la spécification (S)
- Maintenance nécessaire (M)
- Information (I)

### 12.9.3 Aperçu des événements d'information

Contrairement aux événements de diagnostic, les événements d'information sont uniquement affichés dans le journal des événements et non dans la liste diagnostic.

Evénement d'information	Texte d'événement	
11000	(Appareil ok)	
11089	Démarrage appareil	
11090	RAZ configuration	
I1091	Configuration modifiée	
I1110	Interrupteur protection écriture changé	
I1111	Défaut d'ajustage densité	
I1151	Reset historiques	
11209	Ajustage densité ok	
I1221	Défaut d'ajustage du zéro	
I1222	Ajustage du zéro ok	
I1444	Vérification appareil réussi	

Evénement d'information	Texte d'événement	
I1445	Échec vérification appareil	
I1446	Vérification appareil active	
I1447	Enregistrer données référence applicat.	
I1448	Données référence applicat. enregistrés	
I1449	Échec enregistrement données réf. appli.	
I1450	Arrêt surveillance	
I1451	Marche surveillance	
I1457	Échec: vérification erreur de mesure	
I1459	Échec: vérification du module E/S	
I1460	Échec: vérification intégrité capteur	
I1461	Échec: vérification capteur	
I1462	Échec:vérif. module électronique capteur	

# 12.10 Réinitialisation de l'appareil

A l'aide du Paramètre **Reset appareil** ( $\rightarrow \textcircled{B}$  62), il est possible de ramener tout ou une partie de la configuration de l'appareil à un état défini.

### 12.10.1 Etendue des fonctions du paramètre "Reset appareil"

Options	Description
Annuler	Aucune action n'est exécutée et le paramètre est quitté.
Au bus de terrain standard	Tous les paramètres sont réinitialisés aux valeurs par défaut des bus de terrain.
État au moment de la livraison	Chaque paramètre, pour lequel un préréglage spécifique a été commandé par le client, est ramené à cette valeur spécifique et tous les autres paramètres sont ramenés à leurs valeurs par défaut.
	Si aucun réglage spécifique n'a été commandé par le client, cette option n'est pas visible.
Rédémarrer l'appareil	Lors du redémarrage, tous les paramètres, dont les données se trouvent dans la mémoire volatile (RAM), sont réinitialisés aux réglages par défaut (par ex. données des valeurs mesurées). La configuration de l'appareil est conservée.

# 12.11 Informations sur l'appareil

Le sous-menu **Information appareil** contient tous les paramètres affichant différentes informations pour identifier l'appareil.

### Navigation

Menu "Diagnostic"  $\rightarrow$  Information appareil

► Information appareil	
Désignation du point de mesure	) → 🗎 81
Numéro de série	) → 🗎 81



### Aperçu des paramètres avec description sommaire

Paramètre	Description	Affichage	Réglage usine
Désignation du point de mesure	Indique le nom du point de mesure.	Max. 32 caractères tels que des lettres, des chiffres ou des caractères spéciaux (par ex. @, %, /)	-
Numéro de série	Montre le numéro de série de l'appareil.	Chaîne de 11 caractères max. comprenant des lettres et des chiffres.	-
Version logiciel	Montre la version de firmware d'appareil installé.	Succession de caractères au format xx.yy.zz	-
Nom d'appareil	Montre le nom du transmetteur. Se trouve également sur la plaque signalétique du transmetteur.	Max. 32 caractères tels que des lettres ou des chiffres.	-
Code commande	Montre la référence de commande de l'appareil. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Order code".	Chaîne de caractères alphanumériques et de signes de ponctuation (par ex. /).	-
Référence de commande 1	Montre la 1ère partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	-
Référence de commande 2	Montre la 2nd partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	-
Référence de commande 3	Montre la 3ème partie de la référence de commande étendu. Se trouve sur la plaque signalétique du capteur et du transmetteur, dans la case "Ext. ord. cd".	Chaîne de caractères	-
Version ENP	Montre la version de la plaque signalétique électronique (ENP).	Chaîne de caractères	_

Date de sortie	Version de firmware	Caractérist ique de commande "Version firmware"	Firmware Modifications	Type de documentation	Documentation
06.2012	01.01.00	Option <b>78</b>	Firmware d'origine	Manuel de mise en service	BA01060D/06/FR/01.12
04.2013	01.02.zz	Option <b>74</b>	Mise à jour	Manuel de mise en service	BA01060D/06/FR/02.13
10.2014	01.03.zz	Option 72	<ul> <li>Nouvelle unité "Beer Barrel (BBL)"</li> <li>Utilisation de la valeur de pression externe pour le type de produit "liquide"</li> <li>Nouveau paramètre et informations de diagnostic pour la valeur limite supérieure "Amortissement oscillation"</li> </ul>	Manuel de mise en service	BA01060D/06/FR/03.14

### 12.12 Historique du firmware

- Il est possible de flasher le firmware sur la version actuelle ou la version précédente à l'aide de l'interface service.
- Pour la compatibilité de la version de firmware avec la version précédente, les fichiers de description d'appareil installés et les outils de configuration, tenir compte des indications dans le document "Information du fabricant" relatif à l'appareil.
- Les informations du fabricant sont disponibles :
  - Dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : www.fr.endress.com → Téléchargements
  - Indiquer les détails suivants :
    - Racine produit, par ex. 8E1B
      - La racine produit est la première partie de la référence de commande : voir la plaque signalétique sur l'appareil.
    - Recherche texte : Manufacturer Information
    - Type de média : Documentation Manuels et fiches techniques

# 13 Maintenance

### 13.1 Travaux de maintenance

En principe, aucune maintenance particulière n'est nécessaire.

### 13.1.1 Nettoyage extérieur

Lors du nettoyage extérieur des appareils de mesure, il faut veiller à ce que le produit de nettoyage employé n'attaque pas la surface du boîtier et les joints.

### 13.1.2 Nettoyage intérieur

Lors de nettoyages NEP et SEP, tenir compte des points suivants :

- Utiliser exclusivement des produits de nettoyage pour lesquels les matériaux en contact avec le process offrent une résistance suffisante.

Tenir compte du point suivant lors du nettoyage au racloir :

Tenir compte du diamètre intérieur du tube de mesure et du raccord process.

### 13.2 Outils de mesure et de test

Endress+Hauser offre une multitude d'outils de mesure et de test comme W@M ou des tests d'appareils.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

Liste de certains outils de mesure et de test :  $\rightarrow$  🖺 86

### 13.3 Prestations Endress+Hauser

Endress+Hauser offre une multitude de prestations comme le réétalonnage, la maintenance ou les tests d'appareils.



Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

# 14 Réparation

# 14.1 Généralités

### 14.1.1 Concept de réparation et de transformation

Le concept de réparation et de transformation Endress+Hauser prévoit ce qui suit :

- Les appareils sont de construction modulaire.
- Les pièces de rechange sont disponibles par kits avec les instructions de montage correspondantes.
- Les réparations sont effectuées par le service après-vente Endress+Hauser ou par des clients formés en conséquence.
- Seul le Service Endress+Hauser ou nos usines sont autorisées à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.

### 14.1.2 Remarques relatives à la réparation et à la transformation

Lors de la réparation et de la transformation d'un appareil de mesure, tenir compte des conseils suivants :

- ► Utiliser exclusivement des pièces de rechange d'origine Endress+Hauser.
- ► Effectuer la réparation selon les instructions du manuel de mise en service.
- ► Tenir compte des normes, directives nationales, documentations Ex (XA) et certificats en vigueur.
- Documenter chaque réparation et chaque transformation et les noter dans la base de données W@M Life Cycle Management.

# 14.2 Pièces de rechange

*W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer) :

Toutes les pièces de rechange de l'appareil y sont listées avec leur référence de commande et peuvent être commandées. Le cas échéant, on y trouve également les instructions de montage à télécharger.

Numéro de série de l'appareil :

- Se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

### 14.3 Services Endress+Hauser

Endress+Hauser propose un grand nombre de services.

Des indications détaillées sur les prestations vous seront fournies par votre agence Endress+Hauser.

# 14.4 Retour de matériel

En cas de réparation, étalonnage en usine, erreur de livraison ou de commande, il convient de retourner l'appareil de mesure. En tant qu'entreprise certifiée ISO et conformément aux directives légales, Endress+Hauser est tenu de suivre une procédure définie pour tous les appareils retournés ayant été en contact avec le produit.

Pour garantir un retour sûr, rapide et dans les règles de l'art, veuillez consulter les procédures et conditions générales pour le retour d'appareils sur le site web Endress+Hauser sous http://www.endress.com/support/return-material

Réparation

### 14.5 Mise au rebut

### 14.5.1 Démontage de l'appareil de mesure

1. Arrêter l'appareil de mesure.

### AVERTISSEMENT

#### Mise en danger de personnes par les conditions du process !

- Tenir compte des conditions de process dangereuses comme la pression, les températures élevées ou les produits agressifs au niveau de l'appareil de mesure.
- 2. Effectuer dans l'ordre inverse les étapes de montage et de raccordement décrites aux chapitres "Montage de l'appareil de mesure" et "Raccordement de l'appareil de mesure". Tenir compte des conseils de sécurité.

### 14.5.2 Mise au rebut de l'appareil

### AVERTISSEMENT

#### Mise en danger du personnel et de l'environnement par des produits à risque !

 S'assurer que l'appareil de mesure et toutes les cavités sont exempts de produits dangereux pour la santé et l'environnement, qui auraient pu pénétrer dans les interstices ou diffuser à travers les matières synthétiques.

Observer les consignes suivantes lors de la mise au rebut :

- Tenir compte des directives nationales en vigueur.
- Veiller à un tri et à une valorisation séparée des différents composants.

# 15 Accessoires

Différents accessoires sont disponibles pour l'appareil ; ceux-ci peuvent être commandés avec l'appareil ou ultérieurement auprès de Endress+Hauser. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès de votre agence Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

# 15.1 Accessoires spécifiques à l'appareil

### 15.1.1 Pour le capteur

Accessoires	Description
Enveloppe de réchauffage	Utilisée pour stabiliser la température des produits mesurés dans le capteur. L'eau, la vapeur d'eau et d'autres liquides non corrosifs sont admis en tant que fluides caloporteurs. En cas d'utilisation d'huile comme fluide de chauffage, consulter Endress+Hauser. Pour plus de détails, se référer au manuel de mise en service BA00099D

# 15.2 Accessoires spécifiques à la communication

Accessoires	Description
Commubox FXA291	Relie les appareils de terrain Endress+Hauser avec l'interface CDI (= Endress +Hauser Common Data Interface) et le port USB d'un ordinateur de bureau ou portable. Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00405C

# 15.3 Accessoires spécifiques au service

Accessoires	Description	
Applicator	<ul> <li>Logiciel pour la sélection et le dimensionnement d'appareils de mesure Endress +Hauser :</li> <li>Choix des appareils de mesure en fonction des exigences industrielles</li> <li>Calcul de toutes les données nécessaires à la détermination du débitmètre optimal : par ex. diamètre nominal, perte de charge, vitesse d'écoulement et précision de mesure.</li> <li>Représentation graphique des résultats du calcul</li> <li>Détermination de la référence partielle, gestion, documentation et accès à tous les paramètres et données d'un projet sur l'ensemble de sa durée de vie.</li> <li>Applicator est disponible :</li> <li>via latement : https://www.endres.com/opplicator</li> </ul>	
	<ul><li>via Internet : https://wapps.endress.com/applicator</li><li>Sur DVD pour une installation PC en local.</li></ul>	
W@M	W@M Life Cycle Management         Productivité accrue avec informations à portée de main. Les données relatives à une installation et à ses composants sont générées dès les premières étapes de la planification et tout au long du cycle de vie des équipements.         W@M Life Cycle Management est une plateforme d'informations ouverte et flexible avec des outils en ligne et sur site. L'accès immédiat de vos équipes à des données détaillées réduit le temps d'ingénierie, accélère les processus d'approvisionnement et augmente la disponibilité de l'installation.         Combiné aux services appropriés, W@M Life Cycle Management augmente la productivité à chaque phase. Pour plus d'informations, visitez         www.fr.endress.com/lifecyclemanagement	

FieldCare	Outil de gestion des équipements basé FDT d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les équipements de terrain intelligents de votre installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur fonctionnement. Pour plus de détails, voir les manuels de mise en service BA00027S et BA00059S
DeviceCare	Outil pour connecter et configurer les appareils de terrain Endress+Hauser. Pour plus de détails, voir la Brochure Innovation IN01047S
Commubox FXA291	Relie les appareils de terrain Endress+Hauser avec l'interface CDI (= Endress +Hauser Common Data Interface) et le port USB d'un ordinateur de bureau ou portable. Pour plus de détails, voir l'information technique TI00405C

# 15.4 Composants système

Accessoires	Description
Enregistreur graphique Memograph M	L'enregistreur graphique Memograph M fournit des informations sur toutes les variables mesurées importantes. Les valeurs mesurées sont enregistrées de façon sûre, les seuils sont surveillés et les points de mesure sont analysés. La sauvegarde des données est réalisée dans une mémoire interne de 256 Mo et également sur une carte SD ou une clé USB.
	Pour plus de détails, voir l'Information technique TI00133R et le manuel de mise en service BA00247R
iTEMP	Les transmetteurs de température sont utilisables de manière universelle pour la mesure de gaz, vapeurs et liquides. Ils peuvent être utilisés pour la mémorisation de la température du produit.
	Pour plus de détails, voir la brochure "Fields of Activity" FA00006T

# 16 Caractéristiques techniques

# 16.1 Domaine d'application

L'appareil de mesure est exclusivement destiné à la mesure du débit de liquides et gaz.

Selon la version commandée, l'appareil est également capable de mesurer des produits explosibles, inflammables, toxiques et comburants.

Afin de garantir un état parfait de l'appareil pendant la durée de fonctionnement, il convient de l'utiliser uniquement dans les produits pour lesquels les matériaux en contact avec le process possèdent une résistance suffisante.

# 16.2 Principe de fonctionnement et construction du système

Principe de mesure	Mesure du débit massique d'après le principe Coriolis
Ensemble de mesure	L'appareil se compose du transmetteur et du capteur. Si l'appareil avec Modbus RS485 est commandé en sécurité intrinsèque, la barrière de sécurité Promass 100 fait partie de la livraison et doit être utilisée pour le bon fonctionnement de l'appareil.
	Une exécution est disponible : version compacte - le transmetteur et le capteur constituent une entité mécanique.
	Construction de l'appareil de mesure

# 16.3 Entrée

[mm]

8

15

25

40

50

Grandeur de mesure	Grandeurs de mesure directes <ul> <li>Débit massique</li> <li>Masse volumique</li> <li>Température</li> </ul> <li>Grandeurs de mesure calculées</li>			
	<ul> <li>Débit volumique</li> <li>Débit volumique corrigé</li> <li>Masse volumique de référence</li> </ul>			
Gamme de mesure	Gammes de mesure pour liquides			
	DN	Valeurs de fin d'échelle de la gamme de mesure mmin(F)mmmax(F)		

[in]

3∕8

1/2

1

1½

2

[kg/h]

0...2000

0...6500

0...18000

0...45000

0...70000

[lb/min]

0...73,5

0...238

0...660

0...1650

0...2570

#### Gammes de mesure pour gaz

Les valeurs de fin d'échelle dépendent de la masse volumique du gaz utilisé et peuvent être calculées avec la formule suivante :

 $\dot{m}_{\max(G)} = \dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x$ 

m <sub>max(G)</sub>	Valeur de fin d'échelle maximale pour gaz [kg/h]	
m <sub>max(F)</sub>	Valeur de fin d'échelle maximale pour liquide [kg/h]	
$\dot{m}_{max(G)} < \dot{m}_{max(F)}$	$\dot{m}_{max(G)}$ ne peut jamais être supérieur à $\dot{m}_{max(F)}$	
$ ho_G$ Masse volumique du gaz en [kg/m <sup>3</sup> ] sous conditions de process		

D	х	
[mm]	[in]	[kg/m³]
8	3∕8	60
15	1/2	80
25	1	90
40	11/2	90
50	2	90

#### Exemple de calcul pour gaz

- Capteur : Promass S, DN 50
- Gaz : air avec une masse volumique de 60,3 kg/m<sup>3</sup> (à 20 °C et 50 bar)
- Gamme de mesure (liquide) : 70000 kg/h
- $x = 90 \text{ kg/m}^3$  (pour Promass S, DN 50)
- Valeur de fin d'échelle maximale possible :

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x = 70\,000 \text{ kg/h} \cdot 60,3 \text{ kg/m}^3 : 90 \text{ kg/m}^3 = 46\,900 \text{ kg/h}$ 

#### Gamme de mesure recommandée

Chapitre "Seuil de débit" → 🖺 98

Dynamique de mesure Supérieure à 1000 : 1

Les débits supérieurs à la valeur de fin d'échelle réglée ne surchargent pas l'électronique, si bien que le débit totalisé est mesuré correctement.

Signal d'entrée

#### Bus de terrain

Pour améliorer la précision de mesure de certaines grandeurs de mesure ou bien pour pouvoir calculer le débit volumique corrigé de gaz, le système d'automatisation peut écrire de manière continue via Modbus RS485, EtherNet/IP ou entrée HART différentes valeurs mesurées dans l'appareil :

- pression de service ou température du produit permettant d'augmenter la précision de mesure (par ex. lue à partir de Cerabar M, Cerabar S ou iTEMP)
- masse volumique de référence pour le calcul du débit volumique corrigé

Signal de sortie	Modbus RS485		
	Interface physique	Selon Standard EIA/TIA-485-A	
	Résistance de terminaison	<ul> <li>Pour la version d'appareil destinée à être utilisée en zone non explosible ou en zone 2/Div. 2 : intégrée, activable via micro-commutateur sur le module d'électronique du transmetteur</li> <li>Pour la version d'appareil destinée à une utilisation en zone à sécurité intrinsèque : intégrée, activable via micro-commutateur sur la barrière de sécurité Promass 100</li> </ul>	
Signal de panne	Les informations de panne sont représentées comme suit en fonction de l'interface.		
	Modbus RS485		
	Mode défaut	Au choix : • Valeur NaN à la place de la valeur actuelle • Dernière valeur valable	
	Outil de configuration		
	Affichage en texte clair	Avec indications sur l'origine et mesures de suppression	
	Diodes (LED)		
	Informations d'état	Affichage d'état par différentes diodes	
		Les informations suivantes sont affichées selon la version d'appareil : • Tension d'alimentation active • Transmission de données actives • Présence d'une alarme/d'un défaut d'appareil	
Valeurs de raccordement Ex	Ces valeurs sont valables pour la version d'appareil suivante : variante de commande "Sortie", Option <b>M</b> : Modbus RS485, pour une utilisation en zone à sécurité intrinsèque		
	Transmetteur		

# 16.4 Sortie

Valeurs à sécurité intrinsèque

Variante de commande		Numéros	de borne			
Agrements	Tension d'alimentation Transmission d		on de signal			
	20 (L-)	10 (L+)	62 (A)	72 (B)		
<ul> <li>Option BM : ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia, II2D Ex tb</li> <li>Option BO : ATEX II1/2G + IECEx Z0/Z1 Ex ia, II2D</li> <li>Option BQ : ATEX II1/2G + IECEx Z0/Z1 Ex ia</li> <li>Option BU : ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia</li> <li>Option C2 : CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1</li> <li>Option 85 : ATEX II2G + IECEx Z1 Ex ia + CSA C/US IS Cl. I, II, III Div. 1</li> </ul>		$\begin{array}{c} U_{i} = 1 i \\ I_{i} = 62 \\ P_{i} = 2, \\ L_{i} = 0 \\ C_{i} = 0 \end{array}$	6,24 V .3 mA .45 W Ο μΗ 6 nF			
* Le groupe de gaz dépend du capteur et du diamètre nominal.						
Pour un aperçu des interactions groupe de gaz - capteur - diamètre nominal : document "Instructions de sécurité" (XA) relatif à l'appareil.						

Suppression des débits de fuite	Les points de commutation pour la suppression des débits de fuite sont librement réglables.		
Séparation galvanique	Les raccords suivants sont galvaniquement séparés les uns des autres : Sorties     Tension d'alimentation		
Données spécifiques au protocole	Modbus RS485		
-	Protocole	Modbus Applications Protocol Specification V1.1	
	Type d'appareil	Esclave	
	Gamme d'adresses Slave	1247	
	Gamme d'adresses Broadcast	0	
	Codes de fonction	<ul> <li>03: Read holding register</li> <li>04: Read input register</li> <li>06: Write single registers</li> <li>08: Diagnostics</li> <li>16: Write multiple registers</li> <li>23: Read/write multiple registers</li> </ul>	
	Broadcast-Messages	Supportés par les codes de fonction suivants : • 06: Write single registers • 16: Write multiple registers • 23: Read/write multiple registers	
	Vitesse de transmission	<ul> <li>1 200 BAUD</li> <li>2 400 BAUD</li> <li>4 800 BAUD</li> <li>9 600 BAUD</li> <li>19 200 BAUD</li> <li>38 400 BAUD</li> <li>57 600 BAUD</li> <li>115 200 BAUD</li> </ul>	
	Mode de transmission de données	ASCII     RTU	
	Accès aux données	Il est possible d'accéder à chaque paramètre d'appareil via Modbus RS485.         Image: Pour les informations de registre Modbus → 104	

# 16.5 Alimentation électrique

Affectation des bornes	(Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true')
Occupation des terminaux du connecteur d'appareil	
Tension d'alimentation	Transmetteur
	<ul> <li>Pour une version d'appareil avec tous les types de communication sauf Modbus RS485 sécurité intrinsèque : DC 20 30 V</li> <li>Pour une version d'appareil avec Modbus RS485 sécurité intrinsèque : alimentation via barrière de sécurité Promass 100</li> </ul>
	L'alimentation doit avoir été contrôlée sur le plan technique (par ex. PELV, SELV).

### Barrière de sécurité Promass 100

DC 20 ... 30 V

#### Consommation

#### Transmetteur

Variante de commande "Sortie"	Consommation maximale
Option ${\bf M}$ : Modbus RS485, pour une utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2	3,5 W
Option <b>M</b> : Modbus RS485, pour une utilisation en zone à sécurité intrinsèque	2,45 W

### Barrière de sécurité Promass 100

Variante de commande	Consommation
"Sortie"	maximale
Option ${\bf M}$ : Modbus RS485, pour une utilisation en zone à sécurité intrinsèque	4,8 W

#### Consommation de courant

#### Transmetteur

Variante de commande "Sortie"	Consommation maximale	Courant de mise sous tension maximal
Option <b>M</b> : Modbus RS485, pour une utilisation en zone non explosible et en zone 2/Div. 2	90 mA	10 A (< 0,8 ms)
Option <b>M</b> : Modbus RS485, pour une utilisation en zone à sécurité intrinsèque	145 mA	16 A (< 0,4 ms)

#### Barrière de sécurité Promass 100

	Variante de commande "Sortie"	Consommation maximale	Courant de mise sous tension maximal	
	Option ${\bf M}$ : Modbus RS485, pour une utilisation en zone à sécurité intrinsèque	230 mA	10 A (< 0,8 ms)	
Coupure de l'alimentation	<ul> <li>Les totalisateurs restent sur la dernière valeur déterminée.</li> <li>Configuration reste maintenue, selon la version de l'appareil, dans la mémoire de ce dernier ou dans la mémoire de données embrochable (HistoROM DAT).</li> <li>Les messages d'erreur, valeur du compteur d'heures de fonctionnement incluse, sont enregistrés.</li> </ul>			
Raccordement électrique				
Compensation de potentiel	Aucune mesure spéciale pour la compensation de pot	entiel n'est néc	essaire.	
Bornes	<b>Transmetteur</b> Bornes à ressort pour sections de fil 0,5 2,5 mm <sup>2</sup> (2	20 14 AWG)		
	<b>Barrière de sécurité Promass 100</b> Bornes à visser embrochables pour sections de fil 0,5	2,5 mm² (20	) 14 AWG)	

Entrées de câble	Transmetteur <ul> <li>Presse-étoupe : M20 × 1,5 avec câble Ø 6 12 mm (0,24 0,47 in)</li> <li>Filetage pour entrée de câble :</li> <li>NPT ½"</li> <li>G ½"</li> <li>M20</li> </ul>				
Spécification de câble					
	16.6 Perform	nances			
Conditions de référence	<ul> <li>Tolérances selon ISO/DIS 11631</li> <li>Eau à +15 +45 °C (+59 +113 °F) et 2 6 bar (29 87 psi)</li> <li>Indications selon protocole d'étalonnage</li> <li>Les indications relatives à l'écart de mesure sont basées sur des bancs d'étalonnage accrédités, qui sont rattachés à la norme ISO 17025.</li> <li>Pour l'obtention des erreurs de mesure : outil de sélection Applicator →  104</li> </ul>				
Ecart de mesure maximal	nal de m. = de la valeur mesurée; 1 g/cm <sup>3</sup> = 1 kg/l; T = température du produit mesuré			produit mesuré	
	Précision de base				
	Débit massique et débit volumique (liquides) $\pm 0.10\%$				
	<b>Débit massique (gaz)</b> ±0,50 % de m.				
	Bases de calcul →	₿ 96			
	<ul> <li>Masse volumique (liquides)</li> <li>Conditions de référence : ±0,0005 g/cm<sup>3</sup></li> <li>Etalonnage de masse volumique spécial : ±0,01 g/cm<sup>3</sup> (valable sur l'ensemble de la gamme de température et de masse volumique)</li> <li>Spécifications de masse volumique Wide-Range (variante de commande "Pack d'applications", Option EF "Masse volumique spéciale et concentration") : ±0,002 (gamme valable pour étalonnage de masse volumique spécial : 0,0 2 g/cm<sup>3</sup>, +5 +80 °C (+41 +176 °F))</li> </ul>				
	<b>Température</b> $\pm 0.5 \degree C \pm 0.005 \cdot T \degree C (\pm 0.9 \degree F \pm 0.003 \cdot (T - 32) \degree F)$				
	Stabilité du zéro				
	D	N	Stabilité	é du zéro	
	[mm]	[in]	[kg/h]	[lb/min]	
	8	3⁄8	0,20	0,007	
	15	1/2	0,65	0,024	
	25	1	1,80	0,066	

1½

2

4,50

7,0

40

50

0,165

0,257

### Exemple écart de mesure maximal



E Frreur : écart de mesure maximal en % de m. (exemple)
 Q Débit en %

Bases de calcul  $\rightarrow \square 96$ 

### Valeurs de débit

Valeurs de débit comme valeurs nominales de rangeabilité en fonction du diamètre nominal.

Unités SI

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[mm]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]	[kg/h]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6500	650	325	130	65	13
25	18000	1800	900	360	180	36
40	45000	4500	2250	900	450	90
50	70000	7 000	3 500	1400	700	140

### Unités US

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[inch]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]	[lb/min]
3/8	73,5	7,35	3,675	1,47	0,735	0,147
1/2	238	23,8	11,9	4,76	2,38	476
1	660	66	33	13,2	6,6	1,32
11/2	1650	165	825	33	16,5	3,3
2	2570	257	1'285	51,4	25,7	5,14

### Reproductibilité

de m. = de la valeur mesurée; 1 g/cm<sup>3</sup> = 1 kg/l; T = température du produit mesuré

Débit massique et débit volumique (liquides)

±0,05 % de m.

**Débit massique (gaz)** ±0,25 % de m.

Bases de calcul  $\rightarrow \cong 96$ 

	Masse volumique (liquides) $\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$ Température $\pm 0,25 \text{ °C } \pm 0,0025 \cdot \text{ T °C } (\pm 0,45 \text{ °F } \pm 0,0015 \cdot (\text{T}-32) \text{ °F})$			
Temps de réaction	<ul> <li>Le temps de réaction dépend du paramétrage (amortissement).</li> <li>Temps de réaction en cas de changements brusques de la grandeur de mesure (seulement débit massique) : après 100 ms, 95 % de la valeur de fin d'échelle</li> </ul>			
Effet de la température du produit	<b>Débit massique et débit volumique</b> Pour une différence entre la température au point zéro et la température du process, l'écar de mesure des capteurs est typiquement de ±0,0002 % de F.E. / °C (±0,0001 % F.E. / °F).			
	<b>Masse volumique</b> Pour une différence entre la température au point zéro et la température du process, l'écart de mesure des capteurs est typiquement de ±0,0001 g/cm <sup>3</sup> /°C (±0,00005 g/cm <sup>3</sup> /°F). Un étalonnage de masse volumique sur site est possible.			
	Spécifications de masse volumique Wide-Range (étalonnage de masse volumique spécial) Si la température de process se situe en dehors de la gamme étalonnée →			
	<pre>(kg/m<sup>3</sup>)</pre>			

### Température

±0,005 · T °C (± 0,005 · (T – 32) °F)

Effet de la pression du produit

L'effet d'une différence entre pression d'étalonnage et pression de process sur l'écart de mesure dans le cas d'un débit massique est représenté ci-après

de m. = de la mesure

DN		[% de m./bar]	[% de m./psi]
[mm]	[in]		
8	3/8	-0,002	-0,0001
15	1/2	-0,006	-0,0004
25	1	-0,005	-0,0003

DN		[% de m./bar]	[% de m./psi]
[mm]	[in]		
40	11/2	-0,005	-0,0003
50	2	-0,005	-0,0003

Bases de calcul

de m. = de la mesure; F.E. = de la fin d'échelle

En fonction du débit :

- Débit en % F.E. ≥ (stabilité du zéro : précision de base en % de m.) · 100
  - Ecart de mesure maximal en % de m. : ± précision de base en % de m.
  - Reproductibilité en % de m. : ±½ · précision de base en % de m.
- Débit en % F.E. < (stabilité du zéro : précision de base en % de m.) · 100</li>
  - Ecart de mesure maximal en % de m. : ± (stabilité du zéro : valeur mesurée) · 100
  - Reproductibilité en % de m. : ±¼ · (stabilité du zéro : valeur mesurée) · 100)

Précision de base pour :	[% de m.]
Débit massique liquides	0,1
Débit volumique liquides	0,1
Débit massique gaz	0,5

# 16.7 Montage

Chapitre "Conditions de montage"

# 16.8 Environnement

Gamme de température ambiante	
Température de stockage	–40 +80 °C (–40 +176 °F), de préférence à +20 °C (+68 °F)
Classe climatique	DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)
Degré de protection	<ul> <li>Transmetteur et capteur</li> <li>En standard : IP66/67, boîtier type 4X</li> <li>Pour variante de commande "Options du capteur", option CM : disponible en IP69K</li> <li>Avec boîtier ouvert : IP20, boîtier type 1</li> </ul>
	Barrière de sécurité Promass 100 IP20
Résistance aux chocs	Selon CEI/EN 60068-2-31
Résistance aux vibrations	Accélération jusqu'à 1 g, 10 150 Hz, selon CEI/EN 60068-2-6
Nettoyage intérieur	<ul><li>Nettoyage SEP</li><li>Nettoyage NEP</li></ul>

Compatibilité électromagnétique (CEM)	<ul> <li>Selon CEI/EN 61326 et recommandation NAMUR 21 (NE 21).</li> <li>Satisfait aux valeurs d'émission pour l'industrie selon EN 55011 (classe A)</li> </ul>
	Les détails sont mentionnés dans la déclaration de conformité.
	16.9 Process

Gamme de température du process	<b>Capteur</b> −50 +150 °C (−58	3 +302 °F)			
	<b>Joints</b> Pas de joints interne	es			
Masse volumique du produit mesuré	0 5000 kg/m <sup>3</sup> (0	0 5 000 kg/m <sup>3</sup> (0 312 lb/cf)			
Courbes pression - température	Aperçu des cou raccords proces	Aperçu des courbes de contraintes (diagrammes de pression/température) pour les raccords process : document "Information technique"			
Boîtier de capteur	Le boîtier du capteu et mécaniques inter	r est rempli d'azote g nes.	jazeux sec et protège les c	omposants électroniques	
	Si un tube de m des fluides corr capteur.	esure est défaillant ( osifs ou abrasifs), le	(par ex. en raison des proj fluide sera d'abord confine	priétés du process comme é dans le boîtier du	
	Si le capteur doit être vidangé au gaz (détection de gaz), il doit être équipé de raccords de purge.				
	Ouvrir les racco avec un gaz ine	ords de purge unique erte et sec. Utiliser un	ment si on peut remplir in Nquement une basse pres	nmédiatement après sion pour purger.	
	Pression maxin	Pression maximale : 5 bar (72,5 psi)			
	Pression d'éclatement du boîtier du capteur				
	Les pressions d'éclat appareils standard e tels qu'à la livraison	ement suivantes du et/ou des appareils é ).	boîtier du capteur ne sont quipés de raccords de pur	: valables que pour des ge fermés (pas ouverts/	
	Si un appareil équip option CH "Raccord o déterminée par le sy possédant la pressio	é de raccords de purg de purge") est raccorc ystème de purge lui-1 on la plus basse.	je (Caractéristique de com lé au système de purge, la même ou par l'appareil, se	nmande "Option capteur", a pression maximale est elon le composant	
	La pression d'éclater atteinte avant une d de type. La déclarati l'appareil (caractéris d'éclatement boîtier	La pression d'éclatement du boîtier du capteur fait référence à une pression interne typique atteinte avant une défaillance mécanique du boîtier du capteur et déterminée lors de l'essai de type. La déclaration de l'essai de type correspondante peut être commandée avec l'appareil (caractéristique de commande "Agrément supplémentaire", option LN "Pression d'éclatement boîtier du capteur, test de type").			
	E	JN	Pression d'éclatement	t du boîtier du capteur	
	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	
	8	3/8	190	2 7 5 5	
	15	1/2	175	2 5 3 8	

	DN		Pression d'éclatement du boîtier du capteur	
	[mm]	[in]	[bar]	[psi]
	25	1	165	2 3 9 2
	40	11/2	152	2 2 0 4
	50	2	103	1494
	Pour plus d'info du document "Ir	rmations sur les dim nformation techniqu	ensions : voir le chapitre ' e"	"Construction mécanique"
Limite de débit	t Le diamètre nominal approprié est déterminé par une optimisation entre débit et charge admissible.			n entre débit et perte de
Aperçu des valeurs de fin d'échelle de la gamme de mesure : chapitre ' mesure" → 🗎 88				chapitre "Gamme de
	<ul> <li>La valeur de fin d'é d'échelle maximale</li> <li>Pour les application d'échelle maximale</li> <li>Dans le cas de pro opter pour une val</li> <li>Dans le cas de mes</li> <li>La vitesse d'écou la vitesse du son</li> <li>Le débit massique</li> </ul>	échelle minimale rec e. ons les plus courantes e est une valeur idéa duits abrasifs (par ex leur de fin d'échelle p sures de gaz : ilement dans les tube a (0,5 Mach). ue maximal dépend c	ommandée est d'env. 1/2 s, on peut considérer que le. x. liquides chargé de matic olus faible (vitesse d'écoule es de mesure ne devrait p de la masse volumique du	0 de la valeur de fin 20 50 % de la fin ères solides), il faudra ement <1 m/s (<3 ft/s). as dépasser la moitié de gaz : formule → 🗎 89
Perte de charge	Pour le calcul de	e la perte de charge :	outil de sélection Applica	<i>ator</i> → 🗎 104

# 16.10 Construction mécanique

Construction, dimensions	Pour les dimensions et les longueurs de montage de l'appareil, voir la documentation "Information technique", chapitre "Construction mécanique".
	"Information technique", chapitre "Construction mécanique".

Poids

Toutes les valeurs (poids hors matériau d'emballage) se rapportent à des appareils avec brides EN/DIN PN 40. Spécifications du poids y compris transmetteur : caractéristique de commande "Boîtier", option A "Compact, aluminium, revêtu".

### Poids en unités SI

DN [mm]	Poids [kg]
8	11
15	13
25	19
40	35
50	58

### Poids en unités US

DN [in]	Poids [lbs]
3/8	24
4/2	29
1	42
1½	77
2	128

#### Barrière de sécurité Promass 100

49 g (1,73 ounce)

Matériaux

#### Boîtier du transmetteur

- Caractéristique de commande "Boîtier" ; option **A** "Compact, alu revêtu" : Aluminium, AlSi10Mg, revêtu
- Caractéristique de commande "Boîtier", option B "Compact hygiénique, inoxydable" : Version hygiénique, inox 1.4301 (304)
- Caractéristique de commande "Boîtier", option C "Ultracompact hygiénique, acier inox" : Version hygiénique, inox 1.4301 (304)

### Entrées de câble/presse-étoupe



#### El 17 Entrées de câble/presse-étoupe possibles

- 1 Taraudage M20 × 1,5
- 2 Presse-étoupe M20 × 1,5
- 3 Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½" ou NPT ½"

Caractéristique de commande "Boîtier", option A "Compact, aluminium, revêtu"

Les différentes entrées de câble sont adaptées aux zones explosibles et non explosibles.

Entrée de câble / presse-étoupe	Matériau
Presse-étoupe M20 × 1,5	
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½"	Laiton nickelé
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½"	

*Caractéristique de commande "Boîtier", option B "compact hygiénique, acier inox"* Les différentes entrées de câble sont adaptées aux zones explosibles et non explosibles.

Entrée de câble / presse-étoupe	Matériau
Presse-étoupe M20 × 1,5	Inox 1.4404 (316L)
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage G ½"	
Adaptateur pour entrée de câble avec taraudage NPT ½"	

#### Connecteur de l'appareil

Raccordement électrique	Matériau
Connecteur M12x1	<ul> <li>Prise : acier inox 1.4404 (316L)</li> <li>Support de contact : polyamide</li> <li>Contacts : laiton doré</li> </ul>

### Boîtier de capteur

- Surface externe résistant aux acides et bases
- Inox 1.4301 (304)

### Tubes de mesure

- Inox 1.4539 (904L)
- Inox 1.4435 (316L)

#### **Raccords process**

Bride selon EN 1092-1 (DIN 2501)/ASME B16.5/JIS B2220 :	Inox 1.4404 (316/316L)
Tous les autres raccords process :	Inox 1.4435 (316L)



#### Joints

Raccords process soudés sans joints internes

#### Accessoires

Couvercle de protection

Inox 1.4404 (316L)

Barrière de sécurité Promass 100

Boîtier : polyamide

Raccords process	<ul> <li>Raccords à bride fixe : <ul> <li>Bride EN 1092-1 (DIN 2501)</li> <li>Bride EN 1092-1 (DIN 2512N)</li> <li>Bride ASME B16.5</li> <li>Bride JIS B2220</li> <li>Bride DIN 11864-2 forme A, DIN 11866 série A, bride avec rainure</li> </ul> </li> <li>Raccords clamp : <ul> <li>Tri-Clamp (tubes OD), DIN 11866 série C</li> <li>Clamp DIN 11864-3 forme A, DIN 11866 série A, avec rainure</li> <li>Clamp DIN 32676, DIN 11866 série A</li> <li>Clamp ISO 2852, ISO 2037</li> </ul> </li> <li>Filetage DIN 11851, DIN 11866 série A</li> <li>Filetage SMS 1145</li> <li>Filetage ISO 2853, ISO 2037</li> <li>Filetage DIN 11864-1 forme A, DIN 11866 série A</li> </ul> <li>Matériaux des raccords process</li>
Rugosité de surface	Toutes les indications se rapportent aux pièces en contact avec le produit. La rugosité de
ragoone ac burrace	Toutes les maleatons se rapportent aux preces en contact avec le produit. La rayosite de

surface suivante peut être commandée.

- Ra<sub>max</sub> = 0,76 µm (30 µin)
- Ra<sub>max</sub> = 0,38 μm (15 μin)

# 16.11 Opérabilité

Configuration à distanceInterface de service (CDI)Configuration de l'appareil de mesure via l'interface de service (CDI) via :<br/>Outil de configuration "FieldCare" avec COM DTM "CDI Communication FXA291" via<br/>Commubox FXA291

Langues	Possibilité de configuration dans les langues nationales suivantes : Via outil de configuration "FieldCare" : anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, chinois, japonais		
	16.12 Certificats et agréments		
Marque CE	Le système de mesure remplit les exigences légales des directives CE applicables. Celles-ci sont mentionnées conjointement avec les normes appliquées dans la déclaration de conformité CE correspondante.		
	Endress+Hauser confirme la réussite des tests de l'appareil par l'apposition de la marque CE.		
Marque C-Tick	Le système de mesure est conforme aux exigences CEM de l'autorité "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".		
Agrément Ex	Les appareils sont certifiés pour l'utilisation en zone explosible et les consignes de sécurité à respecter sont jointes dans le document "Safety Instructions" (XA) séparé. Celui-ci est référencé sur la plaque signalétique.		
Compatibilité alimentaire	<ul><li>Agrément 3A</li><li>Testé EHEDG</li></ul>		
Certification Modbus RS485	L'appareil de mesure satisfait à toutes les exigences du test de conformité MODBUS/TCP et possède la "MODBUS/TCP Conformance Test Policy, Version 2.0". L'appareil de mesure a réussi toutes les procédures de test effectuées et a été certifié par le "MODBUS/TCP Conformance Test Laboratory" de l'université du Michigan (USA).		
Directive des équipements sous pression	<ul> <li>Avec le marquage PED/G1/x (x = catégorie) sur la plaque signalétique du capteur, Endress+Hauser confirme la conformité aux "Exigences fondamentales de sécurité" de l'Annexe I de la directive des équipements sous pression 97/23/CE.</li> <li>Les appareils non munis de ce marquage (sans DESP) sont conçus et fabriqués d'après les bonnes pratiques d'ingénierie. Ils sont conformes aux exigences de l'Art.3 Par.3 de la directive des équipements sous pression 97/23/CE. Leur domaine d'application est décrit dans les diagrammes 6 à 9 en Annexe II de la directive des équipements sous pression 97/23/CE.</li> </ul>		
Normes et directives externes	<ul> <li>EN 60529 Protections par le boîtier (codes IP)</li> <li>CEI/EN 60068-2-6 Effets de l'environnement : procédure de test - test Fc : vibrations (sinusoïdales).</li> <li>CEI/EN 60068-2-31 Effets de l'environnement : procédure de test - test Ec : chocs dus à la manipulation, notamment au niveau des appareils.</li> <li>EN 61010-1 Consignes de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire</li> <li>CEI/EN 61326 Emission conforme aux exigences de la classe A. Compatibilité électromagnétique (exigences CEM).</li> </ul>		

NAMUR NE 21

Compatibilité électromagnétique de matériels électriques destinés aux process et aux laboratoires.

NAMUR NE 32

Sauvegarde des informations en cas de coupure d'alimentation dans le cas d'appareils de terrain et de contrôle commande dotés de microprocesseurs

- NAMUR NE 43 Normalisation du niveau de signal pour les informations de défaut des transmetteurs numériques avec signal de sortie analogique.
- NAMUR NE 53

Logiciel d'appareils de terrain et d'appareils de traitement de signaux avec électronique numérique

NAMUR NE 80

Application de la directive des équipements sous pression aux appareils de contrôle du process

NAMUR NE 105

Exigences imposées à l'intégration d'appareils de bus de terrain dans les outils d'ingénierie pour appareils de terrain

- NAMUR NE 107 Autosurveillance et diagnostic d'appareils de terrain
- NAMUR NE 131
   Exigences imposées aux appareils de terrain pour les applications standard
- NAMUR NE 132
   Débitmètre massique Coriolis

# 16.13 Packs d'application

Afin d'étendre les fonctionnalités de l'appareil selon les besoins, différents packs d'applications sont disponibles par ex. pour des aspects de sécurité ou des exigences spécifiques.

Les packs d'applications peuvent être commandés auprès d'Endress+Hauser en même temps que l'appareil ou ultérieurement. Des indications détaillées relatives à la référence de commande concernée sont disponibles auprès de votre agence Endress+Hauser ou sur la page Produits du site Internet Endress+Hauser : www.endress.com.

Heartbeat Technology	Pack	Description
	Heartbeat Verification +Monitoring	<ul> <li>Heartbeat Monitoring:</li> <li>Fournit en continu des informations sur la sortie du capteur. Ceci permet :</li> <li>de détecter précocement une diminution des performances du capteur.</li> <li>la planification en temps voulu des interventions de service.</li> <li>une surveillance de la qualité du produit, par ex. présence de bulles de gaz</li> </ul>
		<ul> <li>Heartbeat Verification : Permet la vérification des fonctionnalités de l'appareil monté et sans interruption du process.</li> <li>Accès via configuration sur site ou autres interfaces "Déplacement sur site est inutile".</li> <li>Solution idéale pour les contrôles d'appareil récurrents (SIL).</li> <li>Documentation complète et traçable des résultats de la vérification, rapport de vérification.</li> <li>Rallongement des intervalles d'étalonnage.</li> </ul>

### Concentration

Pack	Description
Mesure de concentration et masse volumique spéciale	<ul> <li>Calcul et émission de concentrations de fluides</li> <li>Dans de nombreuses applications, la masse volumique est utilisée comme valeur mesurée importante pour la surveillance de qualité ou la commande de process. L'appareil mesure en standard la masse volumique du fluide et met cette valeur à la disposition du système de contrôle commande.</li> <li>Notamment pour les applictaions avec conditions de process fluctuantes, le pack "Masse volumique spéciale" propose une mesure de masse volumique extrêmement précise sur une large gamme de masse volumique et de température.</li> <li>La masse volumique mesurée est utilisée avec le pack d'applications "Mesure de concentration" afin de calculer d'autres paramètres de process :</li> <li>Masse volumique compensée en température (masse volumique de référence).</li> <li>Part de la masse des différentes substances en % dans un fluide biphasique (concentration en %).</li> <li>Emission des concentrations de fluides avec unités spéciales ("Brix, "Baumé, "API, etc.) pour applications standard.</li> </ul>
	L'émission des valeurs mesurées est réalisée via les sorties numériques et analogiques de l'appareil de mesure.

# 16.14 Accessoires

Aperçu des accessoires pouvant être commandés → 🗎 86

# 16.15 Documentation complémentaire

Les types de document suivants sont disponibles : • Sur le CD-ROM fourni avec l'appareil

- Dans la zone de téléchargement de la page Internet Endress+Hauser : www.endress.com  $\rightarrow$  Download

Documentation standard	Communication	Type de document	Référence documentation
		Instructions condensées	KA01119D
		Information technique	TI01037D

Documentation complémentaire spécifique à l'appareil	Type de document	Contenu	Référence documentation
	Instructions de sécurité	ATEX/IECEx Ex i	XA00159D
		ATEX/IECEx Ex nA	XA01029D
		cCSAus IS	XA00160D
	Documentation spéciale	Indications relatives à la directive des équipements sous pression	SD00142D
	Documentation spéciale	Information registre Modbus RS485	SD00154D
	Documentation spéciale	Mesure de concentration	SD01152D
	Documentation spéciale	Mesure de viscosité	SD01151D
	Documentation spéciale	Technologie Heartbeat	SD01153D
	Instructions de montage		Indiquée pour les accessoires $\rightarrow \square 86$
			Aperçu des accessoires pouvant être commandés → 🗎 86

# Index

### A

1
Activation de la protection en écriture
Adaptation du comportement de diagnostic 75
Affectation des bornes
Agrément Ex
Agréments
Appareil de mesure
Configuration
Construction
Démontage
Mise au rebut
Montage du capteur
Préparation pour le raccordement électrique 31
Préparer pour le montage
Réparation
Transformation
Applicator
Assistant
Détection tube partiellement rempli
Suppression débit de fuite
Auto scan buffer
voir Modbus RS485 Modbus data map

### В

Barrière de sécurité Promass 100	29
Bases de calcul	
Ecart de mesure	96
Reproductibilité	96
Boîtier de capteur	Э7
Bornes	92

# С

Câble de raccordement 26	5
Capteur	
Gamme de température du produit 97	7
Montage	4
Caractéristiques techniques, aperçu 88	3
Certification Modbus RS485 102	2
Certificats	2
Chauffage du capteur	2
Classe climatique	5
Codes de fonction	3
Commutateur de verrouillage	3
Commutateurs DIP	
voir Commutateur de verrouillage	
von commutateur de verrounitage	
Compatibilité alimentaire	2
Compatibilité alimentaire	2 7
Compatibilité alimentaire       102         Compatibilité électromagnétique       97         Compensation de potentiel       34, 92	2 7 2
Compatibilité alimentaire       102         Compatibilité électromagnétique       97         Compensation de potentiel       34,92         Composants de l'appareil       12	2 7 2 2
Compatibilité alimentaire102Compatibilité électromagnétique97Compensation de potentiel34, 92Composants de l'appareil12Concept de configuration39	2 7 2 2 2
Compatibilité alimentaire       102         Compatibilité électromagnétique       97         Compensation de potentiel       34, 92         Composants de l'appareil       12         Concept de configuration       39         Conditions de montage       39	2 7 2 2 9
Compatibilité alimentaire       102         Compatibilité électromagnétique       97         Compensation de potentiel       34, 92         Composants de l'appareil       12         Concept de configuration       39         Conditions de montage       22         Chauffage du capteur       22	2 7 2 2 9 2
Compatibilité alimentaire       102         Compatibilité électromagnétique       97         Compensation de potentiel       34, 92         Composants de l'appareil       12         Concept de configuration       39         Conditions de montage       22         Dimensions de montage       21	2 7 2 2 2 2 2 1
Compatibilité alimentaire       102         Compatibilité électromagnétique       97         Compensation de potentiel       34, 92         Composants de l'appareil       12         Concept de configuration       39         Conditions de montage       22         Dimensions de montage       21         Ecoulement gravitaire       12	27229219
Compatibilité alimentaire       102         Compatibilité alimentaire       97         Compatibilité électromagnétique       97         Compensation de potentiel       34, 92         Composants de l'appareil       12         Concept de configuration       39         Conditions de montage       22         Dimensions de montage       21         Ecoulement gravitaire       19         Emplacement de montage       19	27229 2199
Compatibilité alimentaire       102         Compatibilité alimentaire       102         Compatibilité électromagnétique       97         Compensation de potentiel       34, 92         Composants de l'appareil       12         Concept de configuration       39         Conditions de montage       22         Dimensions de montage       21         Ecoulement gravitaire       19         Emplacement de montage       19         Isolation thermique       21	27229 21991

Longueurs droites d'entrée et de sortie	21
Position de montage	20
Pression du système	21
Vibrations	23
Conditions de référence	93
Conditions de stockage	17
Configuration	
Ajustage du capteur	60
Interface de communication	54
Remise à zéro du totalisateur	68
Suppression des débits de fuite	56
Configuration à distance	101
Configurer le mode défaut, Modbus RS485	74
Consommation	92
Consommation de courant	92
Construction	
Appareil de mesure	12
Menu de configuration	38
Construction du système	
voir Construction de l'appareil de mesure	
Contrôle	
Marchandises livrées	13
Montage	24
Raccordement	35
Contrôle du fonctionnement	49
Contrôle du montage	49
Contrôle du montage (liste de contrôle)	24
Contrôle du raccordement (liste de contrôle)	35
Coupure de l'alimentation	92
Courbes pression - température	97
D	
Date de fabrication	. 15
Date de sortie	
du firmware	43
Déclaration de conformité	10
Degré de protection	96
Désactivation de la protection en écriture	63
DeviceCare	42
Fichier de description d'appareil	43
Dimensions de montage	21
voir Dimensions de montage	
Directive des équipements sous pression	102
Document	
Fonction	. 6

Symboles utilisés . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Documentation complémentaire8Domaine d'application88Risques résiduels10Données relatives aux versions de l'appareil43Dynamique de mesure89

Documentation d'appareil

Ε

$\mathbf{D}^{\mathbf{A}}$	ff of	
E.	ιιeι	

2000	
Pression du produit	95
Température du produit	95
Elimination des matériaux d'emballage	18
Emplacement de montage	19
Ensemble de mesure	88
Entrée de câble	
Indice de protection	35
Entrées de câble	
Caractéristiques techniques	93
Exigences imposées au personnel	. 9

### F

Fichiers de description d'appareil	43
Fichiers de description de l'appareil	43
FieldCare	41
Etablissement d'une connexion	41
Fichier de description d'appareil	43
Fonction	41
Interface utilisateur	42
Filtrage du journal événements	79
Fonction du document	. 6
Fonctionnement	65
Fonctions	
voir Paramètre	

### G

Gamme de mesure	
Exemple de calcul pour gaz	39
Pour gaz	39
pour liquides	88
Gamme de mesure. recommandée	98
Gamme de température	
Température de stockage	7
Température du produit	)7
Grandeurs d'entrée 8	88
Grandeurs de mesure	
voir Variables de process	
Grandeurs de sortie 9	90
	U
Н	
Historique du firmware	32
1	
I	
ID fabricant	ŧ3
ID type d'appareil	ŧ3
Identification de l'appareil de mesure 1	4
Indice de protection	35
Informations de diagnostic	
Aperçu	'5
Construction, explication	'3
DeviceCare	2′2
FieldCare	2′2
Interface de communication	'4
LED	2′2
Mesures correctives	′5
Informations relatives au document	6
Instructions de raccordement spéciales	34
Intégration système	ŧ3

Interface de service (CDI) ..... 101

Interface utilisateur       77         Evénement de diagnostic actuel
J Joints Gamme de température du produit
L Langues, possibilités de configuration
MMarquage CEMarque C-Tick102Marque CE102Marques déposéesMasse volumique du produit mesuré97Matériaux99MenuConfiguration50
Diagnostic

Marque C-Tick
Marque CE
Marques déposées
Masse volumique du produit mesuré 97
Matériaux
Menu
Configuration
Diagnostic
Fonctionnement
Menu de configuration
Construction
Menus, sous-menus
Sous-menus et rôles utilisateur
Menus
Pour la configuration de l'appareil de mesure 49
Pour les réglages spécifiques
Messages d'erreur
voir Messages de diagnostic
Mise au rebut
Mise en service
Configuration de l'appareil de mesure 49
Configuration étendue
Modbus RS485
Accès en écriture
Accès en lecture
Adresses de registre
Codes de fonction
Configurer le mode défaut
Informations de diagnostic
Informations de registre
Lire les données
Modbus data map
Scan list
Temps de réponse
Module électronique E/S
Module électronique principal

Montage
Ν
Nettoyage
Nettoyage en place (NEP)
Nettoyage extérieur
Nettoyage intérieur 83
Stérilisation en place (SEP)
Nettoyage extérieur
Nettoyage intérieur
Nettoyage NEP
Nettoyage SEP
Nom de l'appareil
Capteur
Transmetteur
Normes et directives
Numéro de série
0
Occupation des connecteurs
Options de configuration
Outils

Outils
Pour le montage
Raccordement électrique
Transport
Outils de mesure et de test
Outils de montage
Outils de raccordement

# Ρ

Packs d'application       1         Performances       1         Perte de charge       1         Pièce de rechange       1         Pièces de rechange       1         Plaque signalétique       1	.03 93 98 84 84
Barrière de sécurité Promass 100	16 15 14
Poids Transport (consignes)	17 99 99 20
Précision de mesure	93 31 24
Effet	95 21
Maintenance Principe de mesure Protection des réglages des paramètres	83 88 63
Via commutateur de verrouillage	63 63

### R

Raccordement	
voir Raccordement électrique	
Raccordement de l'appareil	31
Raccordement électrique	
Appareil de mesure	26
Commubox FXA291	40
Indice de protection	35
Outils de configuration	
Via interface de service (CDI)	40
Via interface service (CDI)	40
Raccords process	01
Réception des marchandises	13
Réétalonnage	83
Référence de commande 14.	15
Référence de commande étendue	17
Canteur	15
Transmetteur	14
Réalage de la langue de programmation	49
Réglage de la langue de programmation	17
Adaptation de l'appareil aux conditions de process	68
Administration	62
Désignation du point de mesure	50
Langue de programmation	<u>کر</u>
Droduit	52
Réinitialisation de l'appareil	20
Surveillance du remplissage de la conduite	57
Totalisatour	61
	50
Diffies Systeme	50
Administration (Sous-monu)	67
Auministration (Sous-menu)	60 60
Ajustage du zéro (Sous-menu)	60
Ajustage du zero (Sous-Inenu)	00 E /
Configuration (Manu)	
Configuration (Menu)	
Détection tube partiellement rempli (Assistant)	20
Detection tube partiement rempir (Assistant)	)/ 77
Information appareil (Sour manu)	//
Manager de variables (Sous-menu)	6U 6 E
Measured Variables (Sous-menu)	00 50
Selectioninez nuide (Sous-menu)	22
Simulation (Sous-menu)	02 E 6
Totalizatour (Cours manu)	20
Totalisateur (Sous-menu) $($	00
Iolalisaleur I II (Sous-Ineniu)	01
Unites systeme (Sous-menu)	50
Valeurs calculees (Sous-menu)	28
	07
	84
	84
Remarques	84
Reparation d'appareil	84
Réparation d'un appareil	84
Reproductibilité	94
Résistance aux chocs	96
Résistance aux vibrations	96
Retour de matériel	84
Révision appareil	43
Rôles utilisateur	39

Rugosité de surface
S
Sections d'entrée21Sections de sortie21Sécurité9Sécurité de fonctionnement10Sécurité du produit10Sécurité du travail10Sécurité du travail10Sécurité du travail91Services Endress+Hauser84Réparation84Signal de panne90Signal de sortie90Signal de sortie72
Sugraux delat
Sous-menu       Administration       62         Ajustage capteur       60         Ajustage du zéro       60         Aperçu       39         Communication       54         Configuration étendue       58         Information appareil       80         Liste des événements       78         Measured variables       65         Selectionnez fluide       53         Simulation       62         Totalisateur       67, 68         Totalisateur 1 n       61         Unités système       50         Valeurs calculées       58         Variables de process       58         Structure du système       58
Ensemble de mesure
Généralités
ITempérature de stockageTempérature du produitEffetEffet95Temps de réaction95Tension d'alimentation91Transmetteur
Raccordement des câbles de signal
<b>U</b> Utilisation conforme

0	button nor	connorme	•	•
voir	Utilisation	n conforme		

### V

Valeurs affichées	65
Pour l'état de verrouillage	90
variables de process calculées	88 88 65
de firmware	43 43 23
<b>W</b>	84
W@M	84


www.addresses.endress.com

