Kezelési útmutató **Smartec CLD18**

Vezetőképesség-mérő rendszer IO-Link







Tartalomjegyzék

1	Dokumentum információk	4
1.1	Figyelmeztetések	4
1.2	Szimbólumok	4
1.3	Az eszközön lévő szimbólumok	4
1.4	Dokumentáció	4
2	Alapvető biztonsági utasítások	5
2.1	A személyzetre vonatkozó követelmények	5
2.2	Rendeltetésszerű használat	5
2.3	Munkahelyi biztonság	5
2.4	Uzembiztonság	6
2.5 2.6	lermekbiztonsag	6
2.0		0
3	Termékleírás	7
4	Átvétel és termékazonosítás	8
4.1	Átvétel	8
4.2	Termékazonosítás	8
4.3	A csomag tartalma	9
5	Beépítés 1	0
5.1	Beépítési feltételek 1	0
5.2	A kompakt eszköz beépítése 1	3
5.3	Beépítés utáni ellenőrzés 1	3
6	Elektromos csatlakoztatás 14	4
6.1	A távadó csatlakoztatása 1	4
6.2	Védelmi fokozat biztosítása 1	4
6.3	Csatlakoztatás utáni ellenőrzés 1	4
7	Működési lehetőségek 1	6
7.1	A kezelőmenü szerkezete és funkciói 1	6
7.2	Belépés a kezelőmenübe a helyi kijelzőn 1	6
7.3	Belépés a kezelőmenübe a kezelőeszközzel 1	7
8	Rendszer-integráció 1	8
8.1	Az eszközleíró fájlok áttekintése 1	8
8.2	A mérőeszköz integrálása a rendszerbe 1	8
9	Üzembe helyezés 3	1
9.1	A mérőeszköz bekapcsolása 3	1
9.2	A mérőeszköz konfigurálása 3	1
10	Kezelés 3	6
11	Diagnosztika és hibaelhárítás 3	7
11.1	Általános hibaelhárítás 3	7
11.2	Hibaelhárítási utasítások 3	7

11.3	Függőben lévő diagnosztikai üzenetek	37
12 12.1	Karbantartás Karbantartási feladatok	40 40
13 13.1 13.2 13.3	Javítás Általános információ	41 41 41 41
14	Tartozékok	42
15 .1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6	Műszaki adatok	43 43 44 44 44 45

Dokumentum információk 1

Figyelmeztetések 1.1

Információstruktúra	Jelentés			
A VESZÉLY Okok (/következmények) Ha szükséges, a meg nem felelés következményei (ha releváns) • Korrekciós intézkedés	Jelentés Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet el nem kerülése végzetes vagy súlyos sérülést eredményez. Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet el nem kerülése végzetes vagy súlyos sérülést eredményezhet. Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet el nem kerülése végzetes vagy súlyos sérülést eredményezhet. Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A helyzet el nem kerülése könnyebb vagy súlyosabb sérüléshez vezethet. Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A helyzet el nem kerülése könnyebb vagy súlyosabb sérüléshez vezethet. Ez a szimbólum olyan helyzetekre figyelmeztet, amelyek anyagi károkhoz vezethetnek.			
 ▲ FIGYELMEZTETÉS Okok (/következmények) Ha szükséges, a meg nem felelés következményei (ha releváns) ▶ Korrekciós intézkedés 	Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A veszélyes helyzet el nem kerülése végzetes vagy súlyos sérülést eredményezhet .			
 ✔ VIGYÁZAT Okok (/következmények) Ha szükséges, a meg nem felelés következményei (ha releváns) ▶ Korrekciós intézkedés 	Ez a szimbólum veszélyes helyzetre figyelmezteti Önt. A helyzet el nem kerülése könnyebb vagy súlyosabb sérüléshez vezethet.			
ÉRTESÍTÉS Ok/helyzet Ha szükséges, a meg nem felelés következményei (ha releváns) ► Művelet/megjegyzés	Ez a szimbólum olyan helyzetekre figyelmeztet, amelyek anyagi károkhoz vezethetnek.			

1.2 Szimbólumok

- i További információk, tippek
- \checkmark Megengedett vagy ajánlott
- \mathbf{X} Nem megengedett vagy nem ajánlott
- (i Hivatkozás az eszköz dokumentációjára
- Oldalra való hivatkozás
- Ábrára való hivatkozás
- Egy lépés eredménye ┕►

1.3 Az eszközön lévő szimbólumok

____ Hivatkozás az eszköz dokumentációjára

1.4 Dokumentáció

A jelen Használati útmutatót kiegészítő alábbi kézikönyvek megtalálhatók az interneten lévő termékoldalakon:

Műszaki információk, Smartec CLD18, TI01080C

Speciális dokumentáció higiéniai alkalmazásokhoz, SD02751C

Alapvető biztonsági utasítások

2.1 A személyzetre vonatkozó követelmények

- A mérőrendszer felszerelését, üzembe helyezését, üzemeltetését és karbantartását csak szakképzett műszaki személyzet végezheti el.
- A műszaki személyzetnek az adott tevékenységek elvégzésére vonatkozó meghatalmazást kell kapnia a létesítmény üzemeltetőjétől.
- Az elektromos csatlakoztatást csak villanyszerelő végezheti el.
- A műszaki szakembereknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük a jelen Használati útmutatót, és be kell tartaniuk az abban foglalt utasításokat.
- A mérési pontban fellépő hibákat csak meghatalmazással rendelkező és speciálisan képzett személyzet javíthatja ki.

A mellékelt Használati útmutatóban nem ismertetett javítások csak közvetlenül a gyártó telephelyén vagy a szakszerviz által végezhetőek.

2.2 Rendeltetésszerű használat

A kompakt mérőrendszer a közepestől magasig terjedő vezetőképességű folyadékok vezetőképességenek induktív mérésére használható.

A készülék rendeltetésszerűtől eltérő használata veszélyezteti az emberek és a teljes mérőrendszer biztonságát, ezért tilos.

A gyártó nem felel a nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

ÉRTESÍTÉS

2

Méréstartományon kívüli alkalmazások!

Helytelen mérésekhez, hibás működéshez és akár a mérési ponton keletkező hibához vezethetnek

- A terméket csak a műszaki jellemzőinek megfelelően használja.
- ► Figyeljen az adattáblán feltüntetett műszaki adatokra.

2.3 Munkahelyi biztonság

Ön, mint felhasználó felelős a következő biztonsági feltételek teljesítéséért:

- Beépítési útmutató
- Helyi szabványok és előírások

Elektromágneses kompatibilitás

- A termék elektromágneses kompatibilitását az ipari alkalmazásokra vonatkozó európai szabványoknak megfelelően tesztelték.
- A feltüntetett elektromágneses kompatibilitás csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek a jelen Használati útmutatónak megfelelően lettek csatlakoztatva.

2.4 Üzembiztonság

A teljes mérési pont üzembe helyezése előtt:

- 1. Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás megfelelő-e.
- 2. Győződjön meg róla, hogy az elektromos kábelek és a tömlőcsatlakozások sértetlenek-e.
- 3. Sérült terméket ne működtessen, és biztosítsa a véletlen indítás ellen.
- 4. A sérült termékekre címkézze fel hibásként.

Működés közben:

 Ha a hibák nem javíthatóak ki: a terméket ki kell kapcsolni, és biztosítani véletlen indítás ellen.

2.5 Termékbiztonság

A terméket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a legmodernebb biztonsági követelményeknek, tesztelték, és biztonságosan üzemeltethető állapotban hagyta el a gyárat. Megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és a nemzetközi szabványoknak.

2.6 Informatikai biztonság

Csak akkor nyújtunk garanciát, ha a készüléket a Használati útmutatóban leírt módon telepíti és használja. Az eszköz az eszközbeállítások véletlen megváltoztatása elleni biztonsági mechanizmusokkal van ellátva.

A felhasználói biztonsági előírásokkal összhangban lévő informatikai biztonsági intézkedéseket, amelyek célja, hogy kiegészítő védelmet nyújtsanak az eszköz és az eszköz-adatátvitel szempontjából, maguknak a felhasználóknak kell végrehajtaniuk.

Termékleírás 3



5

- 1 Levehető külső burkolat
- 2 Kijelzőablak
- 3 Vakdugó
- 4 IO-Link csatlakozó (M12 aljzat)
- Folyamatcsatlakozás, pl. DN50
- 6 Hőmérséklet-érzékelő
- 7 Érzékelő átfolyónyílása
- 8 Szivárgási lyuk

4 Átvétel és termékazonosítás

4.1 Átvétel

1. Ellenőrizze, hogy a csomagolás sértetlen-e.

- A csomagolás bármilyen sérülése esetén értesítse a szállítót. A probléma megoldásáig tartsa meg a sérült csomagolást.
- 2. Ellenőrizze, hogy a tartalom sértetlen-e.
 - A csomag tartalmának bármilyen sérülése esetén értesítse a szállítót. A probléma megoldásáig tartsa meg a sérült árut.
- 3. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e.
 - 🛏 Hasonlítsa össze a szállítási dokumentumokat a megrendeléssel.
- Tároláshoz és szállításhoz oly módon csomagolja be a készüléket, hogy az megbízható védelmet nyújtson az ütődések és a nedvesség hatásaival szemben.
 - Az eredeti csomagolás nyújtja a legjobb védelmet.
 Ügyeljen az engedélyezett környezeti feltételeknek való megfelelésre.

Ha bármilyen kérdése van, forduljon a szállítóhoz vagy a helyi értékesítési központhoz.

4.2 Termékazonosítás

4.2.1 Adattábla

Az adattáblán az alábbi információk találhatók az eszközről:

- A gyártó azonosítása
- Rendelési kód
- Bővített rendelési kód
- Sorozatszám
- Firmware verzió
- Környezeti és folyamatkörülmények
- Bemeneti és kimeneti értékek
- Mérési tartomány
- Biztonsági információk és figyelmeztetések
- Védelmi osztály
- ▶ Hasonlítsa össze az adattáblán szereplő adatokat a megrendeléssel.

4.2.2 Termékazonosítás

Termékoldal

www.endress.com/CLD18

A rendelési kód értelmezése

A termék rendelési kódja és sorozatszáma a következő helyeken található:

- Az adattáblán
- A szállítási iratokban

A termékkel kapcsolatos információk beszerzése

- 1. Nyissa meg: www.endress.com.
- 2. Hívja elő a keresést (nagyító).
- 3. Adjon meg egy érvényes sorozatszámot.

4. Keresés.

- ← A termékszerkezet egy felugró ablakban jelenik meg.
- 5. A felugró ablakban kattintson a termékképre.
 - Egy új ablak (Device Viewer) nyílik meg. Az eszközre vonatkozó összes információ, valamint a termék dokumentációja megjelenik ebben az ablakban.

A gyártó címe

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 D-70839 Gerlingen

4.3 A csomag tartalma

- A csomag tartalma magában foglalja:
- Smartec CLD18 mérőrendszer a megrendelt változatban
- BA02097C használati útmutató

5 Beépítés

5.1 Beépítési feltételek

5.1.1 Beépítési utasítások

Higiéniai követelmények

- ► A berendezésnek az EHEDG kritériumai szerint könnyen tisztítható beépítésűnek és holttér-mentesnek kell lennie.
- ► Ha a holttér elkerülhetetlen, annak a lehető legkisebbnek kell lennie. A holttér L hosszúsága semmilyen körülmények között sem lehet hosszabb, mint a D belső csőátmérő mínusz a készülék burkolófelületének d átmérője. Az L ≤ D d feltétel érvényes.
- Ezenkívül a holttérnek önleürülőnek kell lennie, így sem a termék, sem pedig a folyamat folyadékai nem maradnak benne.
- Tartályba történő beépítés esetén a tisztítóberendezést úgy kell elhelyezni, hogy az közvetlenül kiöblítse a holtteret.
- További tudnivalókért lásd az EHEDG 10. dokumentumában és az Állásfoglalásokban a higiénikus tömítésekre és rendszerekre megfogalmazott javaslatokat: "Könnyen tisztítható csőcsatlakozók és folyamatcsatlakozások".
- A 3-A kompatibilis telepítéshez kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:
- A készülék felszerelése után garantálni kell a higiénikus integritást.
- A szivárgásfigyelő furatnak az eszköz legalacsonyabb pontján kell lennie.
- > 3-A kompatibilis folyamatcsatlakozásokat kell használni.

Tájolás

Az érzékelőnek teljesen be kell merülnie a közegbe. Ne legyenek légbuborékok az érzékelő környékén.



2 A vezetőképesség-érzékelő tájolása. Mértékegység: m (ft)

Az áramlás irányában bekövetkező változások (csővezeték kanyarulatok után) turbulenciát okozhatnak a közegben.

- **1.** Az érzékelőt folyásirányban legalább 1 m (3,3 ft) távolságra a csővezeték hajlata után kell beszerelni.
- 2. Beszereléskor olyan módon illessze be érzékelőt, hogy a közeg az áramlási nyíláson keresztül, a közegáramlás irányába áramoljon. Az érzékelőfejnek teljesen be kell merülnie a közegbe.

Beépítési tényező

Szűk helyre történő beépítés esetén a falak befolyásolhatják az ionáramot a folyadékban. Ezt a hatást az úgynevezett beépítési tényező ellensúlyozza. A beépítési tényező megadható a távadóban a méréshez, vagy a cellaállandót a beépítési tényezővel felszorozva kell korrigálni. A beépítési tényező a csővég átmérőjétől és vezetőképességétől, valamint a csőfal és az érzékelő közötti távolságtól függ. A beépítési tényező elhanyagolható (f = 1,00) ha a faltól mért

távolság kellően nagy (a > 20 mm, DN 60-tól). Ha a faltávolság kisebb, a beépítési tényező növekszik az elektromosan szigetelő csövek esetén (f > 1) és csökken az elektromosan vezető csövek esetén (f < 1)







megállapítható az alábbi diagram segítségével.



🛙 4 Összefüggés az f beépítési tényező és a faltávolság között

1 Elektromosan vezető csőfal

2 Elektromosan szigetelő csőfal

 Úgy szerelje fel a mérőrendszert, hogy a burkolata ne legyen közvetlen napfénynek kitéve.

Méretek



🗟 5 Méretek és változatok (példák). Mértékegység: mm (inch)

A Rozsdamentes acél burkolat ISO 2852 szerinti 2" bilinccsel

B Rozsdamentes acél burkolat Varivent DN 40-125 folyamatadapterrel

5.1.2 Beépítési példák



🗟 6 Beépítés DN 40 csővezetékbe Tri-Clamp 2" folyamatcsatlakozóval. Mértékegység: mm (inch)



🗉 7 Beépítés DN 40 csővezetékbe Varivent folyamatcsatlakozóval. Mértékegység: mm (inch)

5.2 A kompakt eszköz beépítése

- 1. Úgy válassza meg az érzékelő beépítési mélységét, hogy a tekercstest teljesen bemerüljön a közegbe.
- 2. Ügyeljen a faltól való távolságra. (→ 🗟 4, 🖺 11)
- 3. Szerelje a kompakt eszközt közvetlenül a cső vagy a tartály fúvókájára a folyamatcsatlakozó segítségével.
- 4. 1¹/₂" menetes csatlakozás esetén egy Teflon szalag használatával szigetelje a csatlakozást, majd használjon egy állítható csapos csavarkulcsot (DIN 1810, lapos felületű, 45 ... 50 mm (1.77 ... 1.97 in)méret) a meghúzásához.
- 5. Beszereléskor igazítsa be a kompakt eszköz helyzetét úgy, hogy a közeg az érzékelő áramlási nyílása mentén áramoljon, a közegáramlás irányába. Az eszköz adattábláján lévő nyíl segítségére lehet az eszköz helyzetének beállításában.
- 6. Húzza meg a karimát.

5.3 Beépítés utáni ellenőrzés

- 1. A beépítést követően ellenőrizze a kompakt eszköz esetleges sérüléseit.
- 2. Biztosítsa a kompakt eszköz védelmét a közvetlen napsugárzás ellen.

6 Elektromos csatlakoztatás

AFIGYELMEZTETÉS

Az eszköz áram alatt van!

- A helytelen csatlakoztatás sérülést vagy halált okozhat!
- ► Az elektromos csatlakoztatást csak villanyszerelő végezheti el.
- A villanyszerelőnek el kell olvasnia és meg kell értenie a jelen Használati útmutatót, és be kell tartania az abban foglalt utasításokat.
- A csatlakoztatás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy nincs-e feszültség alatt bármelyik kábel.

6.1 A távadó csatlakoztatása

FIGYELMEZTETÉS

Áramütés veszélye!

 24 V-os tápfeszültségű eszközök esetén a tápellátási ponton a tápfeszültséget dupla vagy megerősített szigeteléssel kell leválasztani a nagyfeszültségű vezetékektől.



🖻 8 Csatlakozás M12 csatlakozón keresztül (A-kódolású)

- 1 L+
- 2 OUT2, áramkimenet, 0/4 20 mA
- 3 L-
- 4 OUT1, IO-Link kommunikáció / SIO bemenet a méréstartomány átváltáshoz

Az áramkimenet (OUT2) interferencia-mentes használatához javasoljuk az IO-Link kommunikáció kikapcsolását.

6.2 Védelmi fokozat biztosítása

A mellékelt eszközön csak az ebben az útmutatóban leírt és szükségszerű, a kijelölt alkalmazáshoz szükséges mechanikai és elektromos csatlakozások létesíthetők.

Húzza meg ütközésig az M12 kábelt.

Az erre a termékre engedélyezett egyedi védelmi szint (behatolási elleni védettség (IP), elektromos biztonság, EMC interferenciamentesség) már nem garantálható, ha például:

- A borítások nincsenek felszerelve
- Az M12 kábel nincs teljesen felcsavarva

6.3 Csatlakoztatás utáni ellenőrzés

Miután elvégezte az elektromos bekötést, hajtsa végre az alábbi ellenőrzéseket:

Az eszköz állapota és specifikációi	Megjegyzések		
A távadó és a vezetékek kívülről sérülésmentesek?	Szemrevételezés		

Elektromos csatlakoztatás	Megjegyzések
A vezetékek nincsenek megfeszülve és megcsavarva?	Szemrevételezés

7 Működési lehetőségek

7.1 A kezelőmenü szerkezete és funkciói

Ez a szakasz csak a helyi üzemeltetésre vonatkozik.

A kompakt mérőeszköz kezelőfunkciói a következő menükre vannak felosztva:

Display	Konfigurálja a készülék kijelzőjét: kontraszt, fényerő, váltakozási idő a mért értékek megjelenítéséhez
Setup	Eszközbeállítások
Calibration	Kalibrálja az érzékelőt ¹⁾
Diagnostics	Eszközinformációk, diagnosztikai napló, az érzékelőre vonatkozó információk, szimuláció

1) A levegőbeállítás és a helyes cellaállandó már gyárilag beállításra került a Smartec CLD18 esetén. Az érzékelő kalibrálását nem szükséges végrehajtani az üzembe helyezés során.

7.2 Belépés a kezelőmenübe a helyi kijelzőn

A helyi működtetés az IO-Linken keresztül zárolható és oldható fel.



Image: Belgi kijelző és gombok

- 1 Paraméter
- 2 Mért érték
- 3 Mértékegység
- 4 Kezelőgombok

Hiba esetén az eszköz automatikusan váltogatja a hiba, illetve a mért érték megjelenítését. A kezelési nyelv az angol.

E	 A Konfigurációs menü megnyitása A bevitt információ megerősítése Egy paraméter vagy egy almenü kiválasztása
± =	 A Konfigurációs menüben: Fokozatosan görgesse végig a paraméterhez tartozó menüpontokat / karaktereket A kiválasztott paraméter módosítása
	A Konfigurációs menün kívül: Az engedélyezett és számított csatornák, valamint az aktív csatornák minimális és maximális értékeinek megjelenítése.

Kilépés a menüből vagy törlés

- 1. Mindig a menü alján, a **Back** segítségével lépjen ki a menüpontokból / almenükből.
- 2. Nyomja meg egyszerre a plusz és a mínusz gombot (< 3 s), hogy a módosítások mentése nélkül léphessen ki a beállításból.

Szerkesztés módban használt jelzések:

	Bevitel elfogadása Ezt a szimbólumot kiválasztva a bevitt érték alkalmazásra kerül a felhasználó által megadott helyen, majd kilép a szerkesztés módból.
\times	A bejegyzés elutasítása Ezt a szimbólumot kiválasztva a bevitt érték elutasításra kerül, majd kilép a szerkesztés módból. Megmarad a korábban beállított szöveg.
•	Ugrás egy hellyel balra. Ezt a jelzést kiválasztva a kurzor egy hellyel balra ugrik.
 	Törlés visszafelé Ezt a jelzést kiválasztva a kurzortól balra lévő karakter törlésre kerül.
С	Összes törlése Ezt a szimbólumot kiválasztva a teljes bevitel törlésre kerül.

7.3 Belépés a kezelőmenübe a kezelőeszközzel

Az IO-Link interfész közvetlen hozzáférést biztosít a folyamat- és diagnosztikai adatokhoz, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy üzem közben konfigurálja a mérőeszközt.→ 🗎 21

További információ az IO-Linkről a következő helyen érhető el: www.io-link.com

8 Rendszer-integráció

8.1 Az eszközleíró fájlok áttekintése

A terepi eszközök digitális kommunikációs rendszerbe való integrációjához az IO-Link rendszernek szüksége van az eszközparaméterek leírására, mint pl. kimeneti adatok, bemeneti adatok, adatformátum, adatmennyiség és támogatott átviteli sebesség. Ezek az adatok abban az IODD-ben (IO Device Description) érhetők el, amelyet a kommunikációs rendszer üzembe helyezésekor általános modulokon keresztül juttatnak el az IO-Link masterbe.

Letöltés az endress.com oldalon keresztül

- 1. endress.com/download
- 2. A megjelenő keresési lehetőségek közül válassza a Device Driver-t.
- 3. A típushoz (**Type**) válassza ki az "IO Device Description (IODD)" lehetőséget.
- 4. Válassza ki a termékkódot (Product Code), vagy írja be szövegként.
 Megjelenik a keresési eredmények listája.
- 5. Töltse le a megfelelő verziót.

Letöltés ioddfinder segítségével

- 1. ioddfinder.io-link.com
- 2. A gyártónál válassza az "Endress+Hauser" lehetőséget.
- 3. Adja meg a terméknevet (**Product Name**).
 - └ Megjelenik a keresési eredmények listája.
- 4. Töltse le a megfelelő verziót.

8.2 A mérőeszköz integrálása a rendszerbe

Device ID	0x020101 (131329)
Vendor Id	0x0011 (17)

8.2.1 Folyamatadatok

Megnevezés	Leírás	Bit offset	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Mérték egység
Process Data Input.Conductivity	Pillanatnyi vezetőképesség	48	float32	r	0,0-200,0	S/m
Process Data Input .Temperature	Pillanatnyi hőmérséklet	16	float32	r	-50,0-250,0	°C
Process Data Input.Condensed status	Kondenzált állapot a PI specifikációnak megfelelően: 4.0 PA profil, kondenzált állapot		uint8	r	36 = Failure 60 = Functional check 120 = Out of specification 128 = Good 129 = Simulation 164 = Maintenance required	
Process Data Input.Active Aktív paraméterkészlet a méréstartomány arameter set átváltáshoz		4	logikai	r	0 = Set 1 1 = Set 2	
Process Data Input.Switching Signal Channel 2.2 Temperature	cocess Data Input.Switching gnal Channel 2.2 Temperature		logikai	r	0 = False 1 = True	
Process Data Input.Switching Signal Channel 2.1 Temperature		2	logikai	r	0 = False 1 = True	

Megnevezés	Leírás	Bit offset	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Mérték egység
Process Data Input.Switching Signal Channel 1.2 Conductivity	Kapcsolójel állapot, SSC 1.2	1	logikai	r	0 = False 1 = True	
Process Data Input.Switching Signal Channel 1.1 Conductivity	Kapcsolójel állapot, SSC 1.1	0	logikai	r	0 = False 1 = True	

8.2.2 Azonosítás

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Serial number	Sorozatszám	0x0015	0	11	karakte rlánc (string)	r			
Firmware version	Firmware verzió	0x0017	0	8	karakte rlánc (string)	r			
Extended ordercode	Bővített rendelési kód	0x0103	0	18	karakte rlánc (string)	r			
Order Ident	Rendelési kód	0x0106	0	20	karakte rlánc (string)	r			
Product name	Terméknév	0x0012	0	64	karakte rlánc (string)	r		Smartec	
Product text	Termékleírás	0x0014	0	16	karakte rlánc (string)	r		Vezetőképesség	
Vendor name	Gyártó neve	0x0010	0	16	karakte rlánc (string)	r		Endress+Hauser	
Hardware revision	Hardver felülvizsgálata	0x0016	0	64	karakte rlánc (string)	r			
ENP version	Az elektronikus adattábla változata	0x0101	0	8	karakte rlánc (string)	r		02.03.00	
Application specific tag	Alkalmazás-specifikus eszközazonosító	0x0018	0	16	karakte rlánc (string)	r/w			
Function tag	Funkcióazonosító	0x0019	0	32	karakte rlánc (string)	r/w		***	
Location tag	Helyazonosító	0x001a	0	32	karakte rlánc (string)	r/w		***	
Device type	Eszköztípus	0x0100	0	2	uint16	r		0x95FF	
Sensor hardware version	Az érzékelő hardver változata	0x0068	0	8	karakte rlánc (string)	r			

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Process Data Input.Conductivity	Pillanatnyi vezetőképesség	0x0028	1	4	float32	r	0,0-200,0		S/m
Process Data Input .Temperature	Pillanatnyi hőmérséklet	0x0028	2	4	float32	r	-50,0-250,0		°C
Process Data Input.Condensed status	Az állapot összefoglalása a PI specifikáció szerint	0x0028	3	1	uint8	r	36 = Failure 60 = Functional check 120 = Out of specification 128 = Good 129 = Simulation 164 = Maintenance required		
Process Data Input.Active parameter set	Aktív paraméterkészlet a méréstartomány átváltáshoz	0x0028	4	1	logikai	r	0 = 1. készlet 1 = 2. készlet		
Process Data Input.Switching Signal Channel 2.2 Temperature	Kapcsolójel állapot, SSC 2.2	0x0028	5	1	logikai	r	0 = hamis 1 = igaz		
Process Data Input.Switching Signal Channel 2.1 Temperature	Kapcsolójel állapot, SSC 2.1	0x0028	6	1	logikai	r	0 = hamis 1 = igaz		
Process Data Input.Switching Signal Channel 1.2 Conductivity	Kapcsolójel állapot, SSC 1.2	0x0028	7	1	logikai	r	0 = hamis 1 = igaz		
Process Data Input.Switching Signal Channel 1.1 Conductivity	Kapcsolójel állapot, SSC 1.1	0x0028	8	1	logikai	r	0 = hamis 1 = igaz		

8.2.3 Megfigyelés

8.2.4 Paraméterek

Application

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Active parameter set	Válassza ki az aktív paraméterkészletet (mérésitartomány-váltás).	0x0070	0	1	uint8	r/w	0 = Set 1 1 = Set 2	0	
Sensor input									
Temperature unit	Konfigurálja a hőmérséklet- mértékegységet. Megjegyzés: a tényleges mértékegység mindig a °C SI mértékegység.	0x0049	0	2	uint16	r/w	0 = °C 1 = °F	0	
Cell constant	Az érzékelő cellaállandója	0x0046	0	4	float32	r/w	0,0025-99,99	11.0	1/cm
Installation factor	Beépítési tényező, a beépítési helyzetnek megfelelően	0x0047	0	4	float32	r/w	0,1 5,0	1,0	
Damping main value	A fő mért érték csillapítása, 1. paraméterkészlet	0x0050	0	2	uint16	r/w	0-60	0	S
Temperature compensation	Hőmérséklet-kompenzáció be/kikapcsolása	0x004a	0	2	uint16	r/w	0 = Off 1 = On	1	
Alpha coefficient	Az érzékelő alfa- együtthatója, 1. paraméterkészlet	0x004b	0	4	float32	r/w	1,0-20,0	2,1	%/K
Reference temperature	Az alfa-együttható referencia-hőmérséklete. A mértékegység a hőmérséklet mértékegységétől függ.	0x004c	0	4	float32	r/w	10,0-50,0	25,0	°C
Hold release time	Késleltetés a tartás (hold) feloldásához	0x0051	0	2	uint16	r/w	0-600	0	S
Current output									
Current range	Áramkimeneti tartomány	0x004d	0	2	uint16	r/w	0 = Off 1 = 4-20 mA 2 = 0-20 mA	1	
Output 0/4 mA	Alsó tartományhatár, 1. paraméterkészlet	0x004e	0	4	float32	r/w	0,0-2000000,0	0.0	µS/cm
Output 20 mA	Felső tartományhatár, 1. paraméterkészlet	0x004f	0	4	float32	r/w	0,0-2000000,0	2000000,0	µS/cm
MRS parameter set 2									
Output 0/4 mA	Alsó tartományhatár, 2. paraméterkészlet	0x005a	0	4	float32	r/w	0,0-2000000,0	0.0	µS/cm
Output 20 mA	Felső tartományhatár, 2. paraméterkészlet	0x005b	0	4	float32	r/w	0,0-2000000,0	2000000,0	µS/cm
Damping main	A fő mért érték csillapítása, 2. paraméterkészlet	0x005c	0	2	uint16	r/w	0-60	0	S
Alpha coefficient	Az érzékelő alfa- együtthatója, 2. paraméterkészlet	0x005d	0	4	float32	r/w	1,0-20,0	2,1	%/K

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Teach - Single Value									
Teach Select	A tanítandó kapcsolójel kiválasztása	0x003a	0	1	uint8	r/w	1 = SSC1.1 2 = SSC1.2 11 = SSC2.1 12 = SSC2.2	1	
Teach SP1	Rendszerparancs (65-ös érték): "Teach switch point 1" (1. kapcsolási pont tanítása)	0x0002	0	1	uint8	w			
Teach SP2	Rendszerparancs (66-os érték): "Teach switch point 2" (2. kapcsolási pont tanítása)	0x0002	0	1	uint8	w			
Teach Result.State	A kiváltott rendszerparancs eredményei	0x003b	1	1	uint8	r		0	
Switching Signal Channel 1.1 Conductivity									
SSC1.1 Param.SP1	Az SSC1.1 kapcsolójel 1. kapcsolási pontja vezetőképességre	0x003c	1	4	float32	r/w	0,0-2000000,0	100000.0	µS/cm
SSC1.1 Param.SP2	Az SSC1.1 kapcsolójel 2. kapcsolási pontja vezetőképességre	0x003c	2	4	float32	r/w	0,0-2000000,0	200.0	µS/cm
SSC1.1 Config.Logic	Logika az SSC1.1 kapcsolójel invertálásához, vezetőképességre	0x003d	1	1	uint8	r/w	0 = High active 1 = Low active	0	
SSC1.1 Config.Mode	Az SSC1.1 kapcsolójel módja, vezetőképességre	0x003d	2	1	uint8	r/w	0 = Deactivated 1 = Single point 2 = Window 3 = Two-point	0	
SSC1.1 Config.Hyst	Az SSC1.1 kapcsolójel hiszterézise, vezetőképességre	0x003d	3	4	float32	r/w	0,0-2000000,0	10.0	
Switching Signal Channel 1.2 Conductivity									
SSC1.2 Param.SP1	Az SSC1.2 kapcsolójel 1. kapcsolási pontja vezetőképességre	0x003e	1	4	float32	r/w	0,0-2000000,0	100000.0	µS/cm
SSC1.2 Param.SP2	Az SSC1.2 kapcsolójel 2. kapcsolási pontja vezetőképességre	0x003e	2	4	float32	r/w	0,0-2000000,0	200.0	µS/cm
SSC1.2 Config.Logic	Logika az SSC1.2 kapcsolójel invertálásához, vezetőképességre	0x003f	1	1	uint8	r/w	0 = High active 1 = Low active	0	
SSC1.2 Config.Mode	Az SSC1.2 kapcsolójel módja, vezetőképességre	0x003f	2	1	uint8	r/w	0 = Deactivated 1 = Single point 2 = Window 3 = Two-point	0	
SSC1.2 Config.Hyst	Az SSC1.2 kapcsolójel hiszterézise, vezetőképességre	0x003f	3	4	float32	r/w	0,0-2000000,0	10.0	

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Switching Signal Channel 2.1 Temperature									
SSC2.1 Param.SP1	Az SSC2.1 kapcsolójel 1. kapcsolási pontja hőmérsékletre	0x400c	1	4	float32	r/w	-50,0-250,0	130,0	°C
SSC2.1 Param.SP2	Az SSC2.1 kapcsolójel 2. kapcsolási pontja hőmérsékletre	0x400c	2	4	float32	r/w	-50,0-250,0	-10.0	°C
SSC2.1 Config.Logic	Logika az SSC2.1 kapcsolójel invertálásához, hőmérsékletre	0x400d	1	1	uint8	r/w	0 = High active 1 = Low active	0	
SSC2.1 Config.Mode	Az SSC2.1 kapcsolójel módja, hőmérsékletre	0x400d	2	1	uint8	r/w	0 = Deactivated 1 = Single point 2 = Window 3 = Two-point	0	
SSC2.1 Config.Hyst	Az SSC2.1 kapcsolójel hiszterézise, hőmérsékletre	0x400d	3	4	float32	r/w	0,0 300,0	0,5	
Switching Signal Channel 2.2 Temperature									
SSC2.2 Param.SP1	Az SSC2.2 kapcsolójel 1. kapcsolási pontja hőmérsékletre	0x400e	1	4	float32	r/w	-50,0-250,0	130,0	°C
SSC2.2 Param.SP2	Az SSC2.2 kapcsolójel 2. kapcsolási pontja hőmérsékletre	0x400e	2	4	float32	r/w	-50,0-250,0	-10.0	°C
SSC2.2 Config.Logic	Logika az SSC2.2 kapcsolójel invertálásához, hőmérsékletre	0x400f	1	1	uint8	r/w	0 = High active 1 = Low active	0	
SSC2.2 Config.Mode	Az SSC2.2 kapcsolójel módja, hőmérsékletre	0x400f	2	1	uint8	r/w	0 = Deactivated 1 = Single point 2 = Window 3 = Two-point	0	
SSC2.2 Config.Hyst	Az SSC2.2 kapcsolójel hiszterézise, hőmérsékletre	0x400f	3	4	float32	r/w	0,0 300,0	0,5	
Process check									
Function	Konfigurálja a folyamatvezérlési funkciót. Ez a funkció ellenőrzi a mérési jel stagnálását. Az időtartam és a megfigyelési szélesség konfigurálható.	0x0057	0	2	uint16	r/w	0 = Off 1 = On	0	
Duration	Állítsa be az időtartamot.	0x0058	0	2	uint16	r/w	1-240	60	perc
Observation width	Konfigurálja a megfigyelési szélességet.	0x0059	0	4	float32	r/w	0,01-2,0	0,5	%
Manual hold									
Hold active	Állítsa be a manuális tartást (hold). Ezzel a funkcióval a kimenetek stabilan tarthatók a kalibrálás vagy a tisztítás során.	0x0056	0	2	uint16	r/w	0 = Off 1 = On	0	

Kapcsolójelek

A kapcsolási jelek egyszerű lehetőséget biztosítanak a mért értékek határértéktúllépéseinek felügyeletére.

Minden kapcsolási jel egyértelműen hozzá van rendelve egy folyamatértékhez és egy állapotot ad meg. Ez az állapot a folyamatadatokkal együtt kerül átvitelre (folyamatadatkapcsolat). Ennek az állapotnak a kapcsolási viselkedését egy "Switching Signal Channel" (SSC) konfigurációs paramétereivel kell konfigurálni. Az SP1 és SP2 kapcsolási pontok manuális konfigurálása mellett a "Tanítás" (Teach) menüben egy tanítási mechanizmus is elérhető. Ez arra szolgál, hogy a megfelelő aktuális folyamatértéket beírhatja a kiválasztott SSC-be egy rendszerparancs segítségével. Az alábbiakban a választható módok különböző viselkedését ismertetjük. A "Logic" paraméter mindig "High active". Ha a logikát meg kell fordítani, a "Logic" paraméter "Low active"-ra állítható.

Mód, Single Point

Az SP2 nincs használatban ebben a módban.





H Hiszterézis

Sp1 1. kapcsolási pont

MV Mért érték

i inaktív (narancs)

a aktív (zöld)

Mód, Window

Az SP_{hi} mindig a magasabb értéknek felel meg, az SP1 vagy az SP2, és az SP_{lo} pedig mindig annak, amelyik alacsonyabb.



🖻 11 SSC, Window

H Hiszterézis

W Ablak

Splo Kapcsolási pont az alacsonyabb mért érték szerint

Sp_{hi} Kapcsolási pont a magasabb mért érték szerint

MV Mért érték

- i inaktív (narancs)
- a aktív (zöld)

Mód, Two-point

Az $\rm SP_{hi}$ mindig a magasabb értéknek felel meg, az SP1 vagy az SP2, és az $\rm SP_{lo}$ pedig mindig annak, amelyik alacsonyabb.

Hiszterézis nincs használatban.



🖻 12 SSC, Two-Point

Sp_{lo} Kapcsolási pont az alacsonyabb mért érték szerint

- Sp_{hi} Kapcsolási pont a magasabb mért érték szerint
- MV Mért érték
- i inaktív (narancs)
- a aktív (zöld)

System

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Operating time	Működési idő, felbontás: 0,5 óra	0x0069	0	4	float32	r			h
Display									
Local operation	A helyi működtetés be- és kikapcsolása.	0x000c	0	2	uint16	r/w	0 = On 8 = Off	0	
Contrast	Kijelző kontrasztja: 0 = alacsony, 6 = magas	0x0053	0	2	uint16	r/w	0 = 1 1 = 2	3	
Brightness	Kijelző fényereje: 0 = alacsony, 6 = magas	0x0054	0	2	uint16	r/w	72 = 3 3 = 4 4 = 5 5 = 6 6 = 7	5	
Alternating time	A vezetőképesség és a hőmérsékleti érték kijelzése közötti váltásig eltelt idő. A 0 azt jelenti, hogy a kijelzőn megjelenő értékek nem váltakozva jelennek meg.	0x0055	0	2	uint16	r/w	0 = 0 s 1 = 3 s 2 = 5 s 3 = 10 s	2	S
Restart device									
Please confirm	Rendszerparancs (128-as érték)	0x0002	0	2		w			
Application Reset	Állítsa be az alkalmazás- specifikus eszközkonfigurációt az alapértelmezett értékekre (az eszköz újraindítása nélkül).								
Please confirm	Rendszerparancs (129-es érték)	0x0002	0	2		W			
Factory default	Állítsa az eszköz konfigurációját az alapértelmezett értékekre. Az eszköz automatikusan újraindul.								
Please confirm	Rendszerparancs (130-es érték)	0x0002	0	2		W			
Back to Box	Állítsa az eszköz konfigurációját az alapértelmezett értékekre. Az eszköz az aktuális ciklust várja. Ez azt jelenti, hogy a master-ben található DataStorage Backup-k nem kerülnek felülírásra.								
Please confirm	Rendszerparancs (131-es érték)	0x0002	0	1		w			

8.2.5 Diagnosztika

Diagnosztikai beállítások

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Device status	Az eszköz állapota	0x0024	0	1	uint8	r	0 = Device is OK 1 = Maintenance required 2 = Out of specification 3 = Function test 4 = Error	0	
Detailed device status	Jelenleg függőben lévő események (→ 🗎 29)	0x0025	0	15	uint8	r		0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,	
Current diagnostic	A jelenleg prioritást élvező diagnosztikai üzenet diagnosztikai kódja	0x0104	0	2	uint16	r		0	
Last diagnostic	Az utolsó megjelenített diagnosztikai üzenet diagnosztikai kódja	0x0105	0	2	uint16	r			

Diagnostics logbook

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Diagnostic 1	1. naplóbejegyzés	0x005e	0	20	karakte rlánc (string)	r			
Diagnostic 2	2. naplóbejegyzés	0x005f	0	20	karakte rlánc (string)	r			
Diagnostic 3	3. naplóbejegyzés	0x0060	0	20	karakte rlánc (string)	r			
Diagnostic 4	4. naplóbejegyzés	0x0061	0	20	karakte rlánc (string)	r			
Diagnostic 5	5. naplóbejegyzés	0x0062	0	20	karakte rlánc (string)	r			
Diagnostic 6	6. naplóbejegyzés	0x0063	0	20	karakte rlánc (string)	r			

Sensor

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Operation time > 80 ℃	Üzemórák, ≥ 80 ℃	0x006a	0	4	float32	r			h
Operation time > 120 °C	Üzemórák, ≥ 120 °C	0x006b	0	4	float32	r			h
Maximal conductivity	Maximális vezetőképesség	0x006c	0	4	float32	r			µS/cm
Maximal temperature	Maximális hőmérséklet	0x006d	0	4	float32	r			°C
Calibration counter	Kalibrációs számláló	0x006e	0	4	uint32	r			
Cell constant	Meghatározott cellaállandó	0x006f	0	4	float32	r			1/cm

Simulation

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Current output	Választókapcsoló az áramkimenet szimulációjához	0x0064	0	2	uint16	r/w	0 = Off 1 = 0 mA 2 = 3,6 mA 3 = 4 mA 4 = 10 mA 5 = 12 mA 6 = 20 mA 7 = 21,5 mA	0	
IO-Link process value simulation	Konfigurálja az IO-Link folyamatérték-szimulációt	0x0065	0	2	uint16	r/w	0 = kikapcsol, 1 = bekapcsol	0	
IO-Link conductivity value	Szimulált vezetőképességi érték az IO-Link-en keresztül	0x0066	0	4	float32	r/w	0,0-2500000,0	1000,0	µS/cm
IO-Link temperature value	Szimulált hőmérsékleti érték az IO-Link-en keresztül	0x0067	0	4	float32	r/w	-100,0-300,0	25,0	°C

Smart Sensor Descriptor

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)	Sub (dec)	Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Conductivity									
Conductivity Descr.Lower limit	Folyamatadatok, alsó határérték	0x4080	1	4	float32	r		0.0	S/m
Conductivity Descr.Upper limit	Folyamatadatok, felső határérték	0x4080	2	4	float32	r		200.0	S/m
Conductivity Descr.Unit	Folyamatadat- mértékegység, 1299 = S/m	0x4080	3	2	int16	r		1299	
Conductivity Descr.Scale	Folyamatadatok skálázási tényezője	0x4080	4	1	int8	r		0	
Temperature									
Temperature Descr.Lower limit	Folyamatadatok, alsó határérték	0x4081	1	4	float32	r		-50,0	°C
Temperature Descr.Upper limit	Folyamatadatok, felső határérték	0x4081	2	4	float32	r		250,0	°C

Megnevezés	Leírás	Tárgym utató (hex)		Méret (Byte)	Adat típusa	Hozzáf érés	Értéktartomány	Gyári beállítás	Mérték egység
Temperature Descr.Unit	Folyamatadat- mértékegység, 1001 = °C	0x4081	3	2	int16	r		1001	
Temperature Descr.Scale	Folyamatadatok skálázási tényezője	0x4081	4	1	int8	r		0	

Diagnosztikai üzenetek

Namur osztály	Sz.	Esemény Kód	Sűrített állapot	PV állapot	Eszköz állapota	Megnevezés	Javítóintézkedés	Megjelenített szöveg
F	22	0x1820	0b00100100	hamis	4	Temperature sensor broken	 Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal. 	Temp. sensor
F	61	0x1821	0b00100100	hamis	4	Sensor electronics defective	 Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal. 	Sens.el.
F	100	0x1822	0b00100100	hamis	4	Sensor not communicating	1. Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását.	Sens.com
							2. Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal.	
F	130	0x1823	0b00100100	hamis	4	No conductivity	Érzékelő a levegőben van vagy hibás	Sensor supply
							1. Ellenőrizze az érzékelő telepítését.	
							2. Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal.	
F	152	0x1824	Ob00100100	hamis	4	No calibration data available	 Levegőbeállítás kalibrálása. 	No airset
F	241	0x1825	0b00100100	hamis	4	Unspecific software failure	1. Indítsa újra az eszközt.	Int.SW
							2. Futtassa a "back-to- box" parancsot, vagy állítsa vissza a gyári beállításokat.	
							3. Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal.	
F	243	0x1826	0b00100100	hamis	4	Unspecific hardware failure	1. Indítsa újra az eszközt.	Int.HW
							2. Futtassa a "back-to- box" parancsot, vagy állítsa vissza a gyári beállításokat.	
							3. Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal.	
F	419	0x1856	0b00100100	hamis	4	The Back-To-Box	1. Várjon.	Back to Box
						command is executed	2. Indítsa újra az eszközt.	

Namur osztály	Sz.	Esemény Kód	Sűrített állapot	PV állapot	Eszköz állapota	Megnevezés	Javítóintézkedés	Megjelenített szöveg
F	904	0x1827	0Ь00100100	hamis	4	Process check system	A mérési jel hosszabb ideig nem változott.	Process check
							1. Ellenőrizze az érzékelő telepítését.	
							 Ellenőrizze, hogy az érzékelő elmerült-e a közegben. 	
							3. Indítsa újra az eszközt.	
С	107	0x1828	Ob10000001	igaz	3	Sensor calibration active	▶ Várjon.	Calib. active
С	216	0x1829	0b10000001	igaz	3	Hold function active	► Tartás (hold) letiltása.	Hold active
С	848	0x8c01	0b10000001	igaz	3	Simulation active	 Üzemmód ellenőrzése. 	Simulate
S	144	0x182A	0b01111000	igaz	2	Conductivity out of range	1. Ellenőrizze a cellaállandót.	PV range
							2. Beépítési tényező ellenőrzése.	
S	146	0x182B	Ob01111000	igaz	2	Temperature out of range	 Ellenőrizze a folyamat- hőmérsékletet. 	TmpRange
S	460	0x182C	Ob01111000	igaz	2	Measured value below limit	 Ellenőrizze a kimeneti beállításokat. 	Output low
S	461	0x182D	Ob01111000	igaz	2	Measured value above limit	 Ellenőrizze a kimeneti beállításokat. 	Output high
М	500	0x182E	0b10100100	igaz	1	Sensor calibration aborted	 A fő mért érték ingadozik ► Ellenőrizze az érzékelő telepítését. 	Not stable

9 Üzembe helyezés

9.1 A mérőeszköz bekapcsolása

1. Az első bekapcsolás előtt ismerkedjen meg a távadó működésével.

- └→ A bekapcsolást követően az eszköz végrehajtja az öntesztet, majd mérés üzemmódba kapcsol.
- 2. Setup: a készülék első üzembe helyezésekor a következő utasításoknak megfelelően programozza be a készüléket.

9.2 A mérőeszköz konfigurálása

Ez a szakasz csak a helyi üzemeltetésre vonatkozik. Kezelés az IO-Link segítségével: →

18.

9.2.1 Kijelző beállításai (Display menü)

1. E: a főmenü előhívása.

- └ Megjelennek az almenük.
- 3. Válassza ki a **Display** lehetőséget és nyissa meg (E).
- 4. Használja az egyes menük alján található **Back** lehetőséget, hogy egy szinttel feljebb lépjen a menüszerkezetben.

Paraméter	Lehetséges beállítások	Leírás
Contrast	1 7 Alapértelmezett: 4	A kijelző kontrasztjának beállítása
Brightness	1 7 Alapértelmezett: 6	A kijelző fényerejének beállítása
Alternating time	0, 3, 5, 10 s Alapértelmezett: 5	Két mért érték váltakozási ideje a kijelzőn A 0 azt jelenti, hogy a mért értékek nem váltakoznak

9.2.2 Főmenü

1. E: a főmenü előhívása.

- 🛏 Megjelennek az almenük.
- 3. Válassza ki a Setup lehetőséget és nyissa meg (E).
- 4. Használja az egyes menük alján található **Back** lehetőséget, hogy egy szinttel feljebb lépjen a menüszerkezetben.

Az alapértelmezett beállítások félkövéren láthatók.

Paraméter	Lehetséges beállítások	Leírás	
Current range	4–20 mA 0–20 mA Off	 Válassza ki az áramtartományt. 	
Out 0/4 mA	0 2000000 µS/cm 0 µS/cm	 Adja meg a mért értéket, amely a minimális áramérték (0/4 mA) megjelenését eredményezi a távadó kimenetén. 	
Out 20 mA	0 2000000 μS/cm 2000000 μS/cm	 Adja meg a mért értéket, amely a maximális áramérték (20 mA) megjelenését eredményezi a távadó kimenetén. 	

Paraméter	Lehetséges beállítások	Leírás
Damping main	0-tól 60 mp-ig 0 s	Csillapítási érték a vezetőképesség mért értékéhez
Extended setup		Haladó beállítások $\rightarrow \square$ 32
Manual hold	Off On	Funkció az áramkimenet befagyasztására

9.2.3 Haladó beállítások

- 1. E: a főmenü előhívása.
 - Megjelennek az almenük.
- 3. Válassza ki a **Extended setup** lehetőséget és nyissa meg (E).
- 4. Használja az egyes menük alján található **Back** lehetőséget, hogy egy szinttel feljebb lépjen a menüszerkezetben.

Az alapértelmezett beállítások félkövéren láthatók.

Paraméter	Lehetséges beállítások	Leírás
System		Általános beállítások
Device tag	Felhasználó által definiált szöveg Max. 16 karakter	Adja meg az eszköz jelölését
Temp. unit	°C °F	A hőmérséklet mértékegységének beállítása
Hold release	0 600 s 0 s	Meghosszabbítja az eszköz tartási idejét, amikor a tartási feltétel már nem érvényes
Sensor input		Beviteli beállítások
Cell const.	0,0025-99,99 11,0	Konfigurálja a cellaállandót
Inst. factor	0,1 5,0 1,0	A faltól való távolság hatása korrigálható a beépítési tényező (→ 🖲 4, 🗎 11) segítségével
Damping main	0-tól 60 mp-ig 0 s	Beállítás a csillapításhoz
Temp. comp.	Off Linear	Hőmérséklet-kompenzáció beállítása
Alpha coeff.	1,0 20,0%/K 2,1%/K	Együttható a hőmérséklet lineáris kompenzálásához
Ref. temp.	+10 +50 ℃ 25 ℃	Adja meg referencia-hőmérsékletet
Process check		A folyamat-ellenőrzés figyelemmel kíséri a mérőjel esetleges stagnálását. A riasztás működésbe lép, ha a mérőjel nem változik egy megadott időszakban (több mért érték alapján).
Function	On Off	 Be- és kikapcsolja a folyamat-ellenőrzést.
Duration	1 240 perc 60 perc	A mért értéknek változnia kell a megadott időben, ellenkező esetben megjelenik egy hibaüzenet.
Observation width	0,01–20% 0,5%	A folyamat-ellenőrzés sávszélessége
MRS		A méréstartomány-váltás beállítása → 🖺 33

Paraméter	Lehetséges beállítások	Leírás	
Out 0/4 mA	0 2000000 μS/cm 0 μS/cm	 Adja meg a mért értéket, amely a minimális áramérték (0/4 mA) megjelenését eredményezi a távadó kimenetén. 	
Out 20 mA	0 2000000 μS/cm 2000000 μS/cm	 Adja meg a mért értéket, amely a maximális áramérték (20 mA) megjelenését eredményezi a távadó kimenetén. 	
Damping main	0-tól 60 mp-ig 0 s	Beállítás a csillapításhoz	
Alpha coeff.	1,0 20%/K 2,1%/K	Együttható a hőmérséklet lineáris kompenzálásához	
Factory default		Gyári beállítások	
Please confirm	No No, Yes		

Hőmérséklet-kompenzáció

Egy folyadék vezetőképessége nagy mértékben függ a hőmérséklettől, mivel az ionok mobilitása és az elkülönülő molekulák száma hőmérsékletfüggő. A mért értékeket egy meghatározott hőmérsékletre való hivatkozással lehet összehasonlítani. A referencia-hőmérséklet 25 °C (77 °F).

A vezetőképesség meghatározásakor minden esetben meg kell adni a hőmérsékletet. A k(T₀) a 25 °C (77 °F) hőmérsékleten mért vagy a 25 °C (77 °F) hőmérsékletre visszaszámított vezetőképesség értéke.

Az α hőmérsékleti együttható a vezetőképesség százalékos változását jelzi a hőmérséklet egy fokos változása esetén. A folyamat-hőmérsékleten mért k vezetőképességet az alábbiak szerint kell kiszámolni:

 $\kappa(\mathbf{T}) = \kappa(\mathbf{T}_0) \cdot (\mathbf{1} + \alpha \cdot (\mathbf{T} - \mathbf{T}_0))$

 $\kappa(T) = vezetőképesség T folyamat-hőmérséklet esetén$

 $k(T_0) =$ vezetőképesség T_0 folyamat-hőmérsékleten

A hőmérsékleti együttható az oldat vegyi összetételétől és a hőmérséklettől egyaránt függ, az értéke pedig 1 és 5% között van °C-ként. A hígított sóoldatok és a természetes vizek többségének elektromos vezetőképessége megközelítően lineárisan változik a hőmérséklettel.

Az a hőmérsékleti együttható jellemző értékei:

Természetes vizek	kb. 2%/K
Sók (pl. NaCl)	kb.2,1%/K
Lúgok (pl. NaOH)	kb. 1,9%/K
Savak (pl. HNO3)	kb. 1,3%/K

Mérésitartomány-váltás (MRS)

A méréstartomány váltása feltételezi a paraméterkészletek lecserélését két oldat esetén:

- egy nagyobb mérési tartomány lefedése érdekében
- a hőmérséklet-kompenzáció beállításához egy másik termékre történő váltás esetén

Az analóg kimenet két-két paraméterkészlettel konfigurálható.

- 1. paraméterkészlet:
 - Az áramkimenet és a csillapítás paraméterei a **Setup** menüben állíthatók be.
 - A hőmérséklet-kompenzáció alfa-együtthatója a Setup/Extended setup/Sensor input menüben állítható be.
 - Az 1. paraméterkészlet aktív, ha az **MRS** bináris bemenet a SIO-ban Low.
- 2. paraméterkészlet:
 - A csillapítás, az alfa együttható és az áramkimenetek paraméterei a Setup/Extended setup/MRS menüben állíthatók be.
 - A 2. paraméterkészlet aktív, ha az MRS bináris bemenet a SIO-ban High.

9.2.4 Kalibrálás (Kalibrálás menü)

A Smartec CLD 18 esetén a levegőbeállítás és a helyes cellaállandó már gyárilag beállításra került. Az érzékelő kalibrálását nem szükséges végrehajtani az üzembe helyezés során.

Kalibrálás típusai

Az alábbi típusú kalibrálásokat lehet elvégezni:

- Cellaállandó kalibráló oldattal
- Levegőbeállítás (maradvány csatolás)

Cellaállandó

Általános

A vezetőképesség-mérő rendszer kalibrálásakor a cellaállandót megfelelő kalibrálóoldatokkal határozzák meg vagy ellenőrzik. A folyamat leírása megtalálható például az EN 7888 és ASTM D 1125 szabványokban, valamint számos kalibrálóoldat készítése is ismertetésre kerül.

A cellaállandó kalibrálása

- ▶ Ehhez a kalibrációtípushoz meg kell adni a vezetőképesség referenciaértékét.
 - 🕒 Ennek eredményeként az eszköz kiszámítja az érzékelő új cellaállandóját.

Először kapcsolja ki a hőmérséklet-kompenzációt:

- 1. Válassza ki a Setup/Extended setup/Sensor input/Temp. comp. menüt.
- 2. Válassza ki: Off.
- 3. Lépjen vissza a **Setup** menübe.

Számítsa ki a cellaállandót az alábbiak szerint:

- 1. Válassza ki a Calibration/Cell const. menüt.
- 2. Válassza ki a Cond. ref. lehetőséget, és adja meg a szabványoldat értékét.
- 3. Helyezze az érzékelőt a közegbe.
- 4. Indítsa el a kalibrálást.
 - Wait cal. %: várja meg a kalibrálás befejezését. Az új érték megjelenik a kalibrálást követően.
- 5. Nyomja meg a Plusz gombot.
- 6. Válassza ki: Yes.
 - └→ Cal. successful
- 7. Kapcsolja vissza a hőmérséklet-kompenzációt.

Levegőbeállítás (maradványcsatolás)

Induktív érzékelőket használva, a primer tekercs (adótekercs) és a szekunder tekercs (vevőtekercs) között maradvány csatolást is számításba kell venni, illetve kompenzálni kell a hatását. A maradvány csatolás nem csak a tekercsek közvetlen mágneses csatolásából, hanem a tápvezetékek kölcsönhatásából is ered.

A cellaállandót precíz kalibrálóoldatokkal határozzuk meg, az érzékelőkhöz hasonlóan.



A levegőbeállításhoz az érzékelőnek száraznak kell lennie.

Végezzen levegőbeállítást az alábbiak szerint:

- 1. Válassza ki a Calibration/Airset lehetőséget.
 - 🛏 Megjelenik az aktuális érték.



└ Keep sensor in air

3. Tartsa a megszárított érzékelőt a levegőben, és nyomja meg a Plusz gombot.

- └→ Wait cal. %: várja meg a kalibrálás befejezését. Az új érték megjelenik a kalibrálást követően.
- 4. Nyomja meg a Plusz gombot.
 - └ Save cal. data?
- 5. Válassza ki: Yes.
 - └ Cal. successful
- 6. Nyomja meg a Plusz gombot.
 - └ → Az eszköz visszaáll mérés üzemmódba.

10 Kezelés

A kijelzőn található ikonok figyelmeztetnek a készülék speciális állapotaira.

Ikon	Leírás		
F	"Hiba" diagnosztikai üzenet		
М	Karbantartási kérelem" diagnosztikai üzenet		
C	Ellenőrzés" diagnosztikai üzenet		
S	"Specifikáción kívül" diagnosztikai üzenet		
←→	A terepi busz kommunikáció aktív		
I	Tartás (hold) aktív		
6	A billentyűzár aktív (az IO-Link váltja ki)		

11 Diagnosztika és hibaelhárítás

11.1 Általános hibaelhárítás

Kijelző	Ok	Javítóintézkedés
Nem jelenik meg a mért érték	Nincs csatlakoztatva tápegység	 Ellenőrizze a készülék tápellátását.
	Tápegység csatlakoztatva, az eszköz hibás	 Cserélje ki az eszközt.
	A feszültség polaritása fel van cserélve, vagy a feszültség túl alacsony	 Ellenőrizze a feszültséget és a polaritást
Megjelenik egy diagnosztikai üzenet	Diagnosztikai üzenetek: ■ Eszközkijelzés → 🗎 37 ■ IO-Link → 🗎 29	

11.2 Hibaelhárítási utasítások

A következő szakaszok csak a helyi üzemeltetésre vonatkoznak. Hibaelhárítás az IO-Link segítségével: → 🗎 29.

- 1. E: a főmenü előhívása.
 - 🛏 Megjelennek az almenük.
- 3. Válassza ki és nyissa meg: Diagnostics (E).
- 4. Használja az egyes menük alján található **Back** lehetőséget, hogy egy szinttel feljebb lépjen a menüszerkezetben.

Paraméter	Lehetséges beállítások	Leírás
Current diag.	Csak olvasható	Megjeleníti az aktuális diagnosztikai üzenetet
Last diag.	Csak olvasható	Megjeleníti a legutóbbi diagnosztikai üzenetet
Diag. logbook	Csak olvasható	Megjeleníti a legutóbbi diagnosztikai üzeneteket
Device info	Csak olvasható	Megjeleníti az eszköz információit
Sensor info	Csak olvasható	Megjeleníti az érzékelő információit
Simulation		
Current output	Off 0 mA, 3,6 mA, 4 mA, 10 mA, 12 mA, 20 mA, 21,5 mA	Egy megfelelő értéket ad ki a Current output kimeneten.
Restart device		

11.3 Függőben lévő diagnosztikai üzenetek

Egy diagnosztikai üzenet a diagnosztikai kódot, valamint az üzenet szövegét tartalmazza. A diagnosztikai kód a hiba Namur NE 107 szerinti besorolásából és az üzenet számából áll.

 Ha kapcsolatba kell lépnie a szervizcsapattal: Adja meg az üzenet számát (ID). A hiba besorolása (betű az üzenet száma előtt):

- F = Failure, hibás működés észlelve Az érintett csatornán mért érték már nem megbízható. Keresse a hiba okát a mérési ponton. Egy szabályzórendszer csatlakoztatása esetén, azt manuális módba kell átkapcsolni.
- M = Maintenance required, a lehető leghamarabb intézkedni kell Az eszköz továbbra is helyesen mér. Azonnali beavatkozás nem szükséges. Megfelelő karbantartással elkerülhető a jövőbeni hibás működés.
- C = Function check, várakozás (nincs hiba)
 Az eszköz karbantartása folyamatban van. Várjon a munka befejezéséig.
- S = Out of specification, a mérési pont az Ön specifikációján kívül működik A működés továbbra is lehetséges. Azonban ez fokozott kopás, rövidebb élettartam vagy csökkent mérési pontosság veszélyével jár. Keresse a hiba okát a mérési ponton.

Kód	Üzenet szövege	Leírás	Javítóintézkedés
F22	Temp. sensor	A hőmérséklet-érzékelő hibás	 Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal.
F61	Sens.el. (IDxxx)	Az érzékelő elektronikája hibás	 Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal.
F100	Sens.com (IDxxx)	Az érzékelő nem kommunikál, az érzékelő nincs csatlakoztatva	 Ellenőrizze az érzékelő csatlakozását. Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal.
F130	Sensor supply	Érzékelő ellenőrzése, vezetőképesség nem jelenik meg	 Érzékelő a levegőben van vagy hibás 1. Ellenőrizze az érzékelő telepítését. 2. Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal.
F152	No airset	Érzékelőadatok Nincsenek elérhető kalibrációs adatok	 Levegőbeállítás kalibrálása.
F241	Int.SW (IDxxx)	Nem specifikus szoftverhiba	 Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal.
F243	Int.HW (IDxxx)	Nem specifikus hardverhiba	 Lépjen kapcsolatba a szervizcsapattal.
F419	Back to Box	"Back-to-box" parancs végrehajtva	 Várja meg az újraindítást.
F904	Process check	 Folyamat-ellenőrzési rendszer riasztás A mérőjel értéke hosszú ideig nem változott Lehetséges okok: Szennyezett érzékelő vagy érzékelő a levegőben Nincs áramlás az érzékelőnél Az érzékelő hibás Szoftver hiba 	 Ellenőrizze az érzékelő telepítését. Ellenőrizze, hogy az érzékelő elmerült-e a közegben. Indítsa újra az eszközt.

Kód	Üzenet szövege	Leírás	Javítóintézkedés
C107	Calib. active	Érzékelő kalibrálása aktív	▶ Várjon.
C216	Hold active	A hold (tartás) funkció aktív	 Kapcsolja ki a hold (tartás) funkciót.
C848	Simulate (IDxxx)	Szimuláció aktív • ID852 Áramkimenet szimuláció • ID849 Mért érték szimuláció	 Deaktiválja a szimulációt.

Kód	Üzenet szövege	Leírás	Javítóintézkedés
S144	PV range (IDxxx)	Vezetőképesség a mérési tartományon kívül	 Ellenőrizze a cellaállandót.
S146	TmpRange (IDxxx)	A hőmérséklet a mérési tartományon kívül	 Ellenőrizze a folyamat- hőmérsékletet. Ellenőrizze az eszközt
\$460	Output low	Kimonoti határárták alulmúlása	Ellopőrizzo a boállításokat
5400			
S461	Output high	A kimeneti határérték túllépése	 Ellenőrizze a beállításokat.

Kód	Üzenet szövege	Leírás	Javítóintézkedés
M500	Not stable	Érzékelő kalibrálása megszakítva A fő mért érték ingadozik	 Ellenőrizze az érzékelő telepítését.
		 Lehetséges okok: Érzékelő a levegőben Szennyezett érzékelő Nem megfelelő áramlás az érzékelőnél Az érzékelő hibás 	

12 Karbantartás

AFIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély a közeg kilépésekor!

Miden karbantartási feladat előtt ellenőrizze, hogy a folyamat csővezetékei legyenek megfelelően nyomásmentesítve, valamint legyenek kiürítve és kiöblítve.

Az elektronikadoboz nem tartalmaz semmilyen olyan alkatrészt, amely a felhasználó által végzett karbantartást igényel.

- Az elektronikadoboz fedelét csak az Endress+Hauser szervizrészlege nyithatja fel.
- Az elektronikadobozt csak az Endress+Hauser szervizrészlege távolíthatja el.

12.1 Karbantartási feladatok

12.1.1 A burkolat tisztítása

 A burkolat előlapját kizárólag kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerekkel tisztítsa.

A burkolat előlapja a DIN 42 115 szabványnak megfelelően ellenálló az alábbiakkal szemben:

- Etanol (rövid ideig)
- Hígított savak (max. 2% HCl)
- Hígított lúgok (max. 3% NaOH)
- Szappan alapú háztartási tisztítószerek
- Az eszközön végzett munkák során mindig vegye figyelembe a lehetséges ezek lehetséges hatásait a folyamatszabályzó rendszerre, illetve magára a folyamatra.

ÉRTESÍTÉS

Tiltott tisztítószerek!

Károsíthatják a burkolat felületét vagy a tömítéseket

- ► Soha ne használjon tömény ásványi savakat vagy lúgos oldatokat a tisztításhoz.
- Soha ne használjon szerves tisztítószereket, mint benzil-alkohol, metanol, metilénklorid, xilol, valamint koncentrált glicerines tiszítószereket.
- Soha ne használjon nagy nyomású gőzt a tisztításhoz.

13 Javítás

A tömítőgyűrű hibás, ha közeg lép ki a szivárgásfigyelő furaton.

► Az O-gyűrű cseréjéhez forduljon a az E+H szervizrészlegéhez.

13.1 Általános információ

 Kizárólag az Endress+Hauser-től származó alkatrészek használatával garantálhatja az eszköz biztonságos és stabil működését.

A pótalkatrészekkel kapcsolatos részletes információkat itt talál: www.endress.com/device-viewer

13.2 Visszaszállítás

Amennyiben a termék javítást vagy gyári kalibrálást igényelne, illetve ha nem megfelelő terméket rendeltek vagy szállítottak, a terméket vissza kell küldeni a gyártó részére. ISOtanúsítvánnyal rendelkező cégként, valamint a törvényi előírások értelmében, az Endress+Hauser köteles bizonyos eljárások betartására, olyan visszaküldött termékek kezelése során, amelyek kapcsolatba kerültek a közeggel.

Az eszköz gyors, biztonságos és szakszerű visszaküldése érdekében:

 A www.endress.com/support/return-material weboldalon talál tájékoztatást az eszközök visszaküldésének módjával és feltételeivel kapcsolatban.

13.3 Ártalmatlanítás

X

Ha azt az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv előírja, a terméket a megadott szimbólummal kell megjelölni a WEEE hulladékok szelektálatlan háztartási hulladékként való ártalmatlanításának minimalizálása érdekében. Az ilyen jelöléssel ellátott termékeket ne selejtezze szelektálatlan kommunális hulladékként. Ehelyett az ilyen hulladékot küldje vissza az Endress+Hauser számára, az alkalmazandó feltételekkel történő ártalmatlanítás céljából.

14 Tartozékok

Az alábbiakban a jelen dokumentáció kiadásának idején rendelkezésre álló legfontosabb tartozékok kerülnek felsorolásra.

 Az itt nem szereplő tartozékokról a Szerviztől vagy az Értékesítési központtól kérhet tájékoztatást.

CLY11 vezetőképesség-kalibráló oldatok

Precíziós oldatok, a NIST SRM (Standard Reference Material) előírásai alapján, vezetőképességmérő rendszerek az ISO 9000 szabványnak megfelelő minősített kalibrálásához:

- CLY11-C, 1,406 mS/cm (referencia-hőmérséklet 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) Rendelési sz. 50081904
- CLY11-D, 12,64 mS/cm (referencia-hőmérséklet 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) Rendelési sz. 50081905
- CLY11-E, 107,00 mS/cm (referencia-hőmérséklet 25 °C (77 °F)), 500 ml (16,9 fl.oz) Rendelési sz. 50081906

A "Kalibráló oldatokkal" kapcsolatos további tájékoztatás a Műszaki információk részben található

15 Műszaki adatok

15.1 Bemenet

Mért változó	VezetőképességHőmérséklet	
Méréstartomány	Vezetőképesség:	Ajánlott tartomány: 200 μS/cm 1000 mS/cm (kompenzálás nélkül)
	Hőmérséklet:	–10 130 °C (14 266 °F)
Bináris bemenet	SIO esetén ¹⁾ (IO-Link kommuniká átváltásra.	áció nélkül) a bináris bemenet szolgál a méréstartomány
	Feszültségtartomány	0 V 30 V
	High feszültség min.	13,0 V
	Low feszültség max.	8,0 V
	Áramfelvétel 24 V feszültségen	5,0 mA
	Meg nem határozott feszültségtartomány	8,0-13,0 V
	15.2 Kimenet	
Kimenő jel	Vezetőképesség:	0 / 4 – 20 mA
Terhelés	Max. 500 Ω	

Jelleggörbe	Lineáris	
Jel felbontása	Felbontás: Pontosság:	> 13 bit ± 20 µA

Protokollspecifikus adatok	IO-Link specifikáció	1.1.3. változat
	Eszközazonosító	0x020101 (131329)
	Gyártóazonosító (ID)	0x0011 (17)
	IO-Link Smart Sensor Profile 2. kiadás	Azonosítás, diagnosztika, DMSS (digitális mérő és kapcsoló érzékelők)
	SIO mód	Igen
	Sebesség	COM2 (38.4 kBd)
	Minimális ciklusidő	10 ms
	Folyamatadat-szélesség:	80 bit

¹⁾ SIO = Standard Input Output

IO-Link adattárolás	Igen
Blokk konfiguráció	Igen

15.3 Tápellátás

Tápfeszültség	18–30 V DC (SELV, PELV, 2. osztály), fordított polaritás elleni védelemmel
Energiafogyasztás	1 W
Túlfeszültség elleni védelem	I. túlfeszültség-védelmi besorolás

15.4 Működési jellemzők

Válaszidő	Vezetőképesség:	t ₉₅ < 1,5 s
	Hőmérséklet:	t ₉₀ < 20 s
Maximális mérési hiba	Vezetőképesség:	± (a mért érték 2,0%-a + 20 μS/cm)
	Hőmérséklet:	± 1,5 K
	Jelkimenet	± 50 μA
Megismételhetőség	Vezetőképesség:	max. a mért érték 0,5 %-a ± 5 μ S/cm ± 2 számjegy
Cellaállandó	11,0 cm ⁻¹	
Hőmérséklet-kompenzáció	Tartomány	−10 130 °C (14 266 °F)
	Kompenzáció típusai	 Nincs Lineáris, a felhasználó által beállított együtthatóval
 Referencia-hőmérséklet	25 ℃ (77 °F)	
	15.5 Környezet	
Légköri hőmérséklet	−20 60 °C (−4 140 °F)	
Tárolási hőmérséklet	−25 80 °C (−13 176 °F)	
Páratartalom	≤ 100 %, lecsapódással	
Klímaosztály	4K4H klímaosztály az EN 60721	-3-4 szerint
Védelmi fokozat	IP 69, EN 40050:1993 szerint	

Ütésállóság	Megfelel az IEC 61298-3 szabványnak, 50g-ig tanúsítva		
Rezgésállóság	Megfelel az IEC 61298-3 szabványnak, 50g-ig tanúsítva		
Elektromágneses kompatibilitás	Interferenciakibocsátás az EN 61326-1:2013 szabvány szerint, A osztály Zavartűrés az EN 61326-1:2013 szerint, A osztály, és az IEC 61131-9:2013 szerint (legalább: G1 melléklet)		
Szennyezés mértéke	2. szennyezési szint		
Magasság	<2000 m (6500 ft)		
	15.6 Folyamat		
Folyamat-hőmérséklet	–10 110 °C (14 230 °F) Max.130 °C (266 °F) legfeljebb 60 percig		
Folyamat abszolút nyomása	13 bar (188,5 psi), abszolút, 50 °C (122 °F) hőmérsékletig 7,75 bar (112 psi), abszolút, 110 °C (230 °F) hőmérsékleten 6,0 bar (87 psi), absz. 130 °C-on (266 °F), max. 60 perc 1 6 bar (14.5 87 psi), absz. CRN környezetben, 50 bar (725 psi) nyomáson tesztelve		
Nyomás/hőmérséklet névértékek	$\blacksquare 13 Nyomás/hőmérséklet rövid ideig megemelkedik (max. 60 perc)$		
Áramlási sebesség	max. 10 m/s (32,8 ft/s) alacsony viszkozitású közeggel, DN 50 csővezetékben		
	15.7 Mechanikai felépítés		
Méretek	$\rightarrow \square 12$		

Védelmi fokozat NEMA TYPE 6P, a NEMA 250-2008 szerint

Súly	max. 1,870 kg (4,12 lbs)	
Anyagok	A közeggel érintkező	
	Érzékelő:	PEEK (poliéter-éter-keton)
	Folyamatcsatlakozó:	Rozsdamentes acél 1,4435 (AISI 316 L), PVC-U
	Tömítés:	EPDM
	A közeggel nem érintkező	
	Rozsdamentes acél burkolat:	Rozsdamentes acél 1,4308 (ASTM CF-8, AISI 304)
	Tömítések:	EPDM
	Ablak:	PC



Hőmérséklet-érzékelő

```
Pt1000
```

Tárgymutató

Α

А
A burkolat tisztítása 40
A csomag tartalma
A gyártó címe
A mérőeszköz integrálása a rendszerbe 18
A rendelési kód értelmezése 9
Adattábla
Advanced setup (Speciális beállítás)
Alkalmazási példák
Ártalmatlanítás
Átvétel
Az eszközleíró fájlok áttekintése
Azonosítás

В

—
Beépítés
Beépítés utáni ellenőrzés
Beépítési példák
Bekapcsolás
Bekötés
Belépés a kezelőmenübe a helyi kijelzőn 16
Biztonsági utasítások
С

Cellaállandó	34
CS Csatlakoztatás utáni ellenőrzés	14

D

Diagnosztika	27,37
Diagnosztikai üzenetek	29, 37

Ε

Elektromos csatlakoztatás	
Eszközdiagnosztika 37	
Eszközkonfiguráció 31	

F

Felszerelési feltételek	10
Figyelmeztetések	. 4
Folyamatadatok	18
Főmenü	31

Η

Hibaelhárítás	37
Hibaelhárítási utasítások	37
Hőmérséklet-kompenzáció	33

I

Informatikai biztonsági intézkedések	6
IO-Link	
A mérőeszköz integrálása a rendszerbe 1	8
Belépés a kezelőmenübe a kezelőeszközzel 1	17
Diagnosztika	27
Eszközleíró fájlok	8
Folyamatadatok	8

Paraméterek	1
J Javítás	1
KKalibrálás34Karbantartás44Kezelés16Kijelző beállításai34	4 0 6 1
L Levegőbeállítás	4
Maradványcsatolás	4 0
Diagnosztika 3' Főmenü 3' Kalibrálás 3' Kijelző 3' Méréstartomány váltása 3' Munkahelyi biztonság 3' Műszaki adatok 4'	7 1 1 3 5 3
P Paraméterek Protokollspecifikus adatok	1 3
R Rendeltetésszerű használat	5 8
SZ Szimbólumok	4
Tájolás 10 Tartozékok 42 Termékazonosítás 42 Termékbiztonság 42 Termékleírás 42 Termékleírás 43 Termékoldal 44	0 2 8 6 7 9
Ü Üzembe helyezés	1 6

v

•	
Védelmi fokozat biztosítása	14
Visszaszállítás	41



www.addresses.endress.com

