Manuel de mise en service Smartec CLD18

Système de mesure de la conductivité IO-Link



BA02097C/14/FR/02.21

71544337 2021-08-31





Sommaire

1	Informations relatives au
	document 4
1.1 1.2 1.3 1.4	Mises en garde4Symboles4Symboles sur l'appareil4Documentation4
2	Consignes de sécurité
	fondamentales 5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Exigences imposées au personnel5Utilisation conforme5Sécurité du travail5Sécurité de fonctionnement6Sécurité du produit6Sécurité informatique6
3	Description du produit 7
4	Réception des marchandises et
	identification du produit 8
4.1 4.2 4.3	Réception des marchandises8Identification du produit8Contenu de la livraison9
5	Montage 10
5.1 5.2 5.3	Conditions de montage10Montage de l'appareil compact13Contrôle du montage13
6	Raccordement électrique 14
6.1	Raccordement du transmetteur 14
6.2 6.3	Garantir l'indice de protection14Contrôle du raccordement15
7	Options de configuration 16
7.1	Structure et principe du menu de
7.2	Configuration
7.3	Accès au menu de configuration via l'outil de configuration
8	Intégration système 18
8.1	Aperçu des fichiers de description de
8.2	l'appareil
9	Mise en service 31
9.1	Mise sous tension de l'appareil de mesure 31

9.2	Configuration de l'appareil de mesure	31
10	Fonctionnement	36
11	Diagnostic et suppression des	
	défauts	37
11.1	Suppression générale des défauts	37
11.2	Instructions de suppression des défauts	37
11.3	Messages de diagnostic actuels	37
12	Maintenance	40
12.1	Travaux de maintenance	40
10.1		10
13	Réparation	41
13.1	Informations générales	41
13.2	Retour de matériel	41
13.3	Mise au rebut	41
14	Accessoires	42
15	Caractéristiques techniques	43
15.1	Entrée	43
15.2	Sortie	43
15.3	Alimentation électrique	44
15.4	Performances	44
15.5 15.6	Environnement	44 75
15.0	Construction mécanique	40 46
12.7	construction mecanique	10
Inde	x	48

1 Informations relatives au document

1.1 Mises en garde

Structure de l'information	Signification				
▲ DANGER Cause (/conséquences) Conséquences en cas de non- respect ► Mesure corrective	Cette information attire l'attention sur une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela aura pour conséquence des blessures graves pouvant être mortelles.				
AVERTISSEMENT Cause (/conséquences) Conséquences en cas de non- respect Mesure corrective	Cette information attire l'attention sur une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela pourra avoir pour conséquence des blessures graves pouvant être mortelles.				
ATTENTION Cause (/conséquences) Conséquences en cas de non- respect Mesure corrective	Cette information attire l'attention sur une situation dangereuse. Si cette situation n'est pas évitée, cela pourra avoir pour conséquence des blessures de gravité moyenne à légère.				
AVIS Cause / Situation Conséquences en cas de non- respect Mesure / Remarque	Cette information attire l'attention sur des situations qui pourraient occasionner des dégâts matériels.				

1.2 Symboles

es, conseil
e

- Autorisé ou recommandé
- 🔀 Non autorisé ou non recommandé
- Renvoi à la documentation de l'appareil
- 🖹 🛛 🛛 Renvoi à la page
- Renvoi au schéma
- ► Résultat d'une étape

1.3 Symboles sur l'appareil

A-A Renvoi à la documentation de l'appareil

1.4 Documentation

En complément de ce manuel de mise en service, les documentations suivantes sont disponibles sur les pages produit de notre site internet :

Information technique Smartec CLD18, TI01080C

Ĩ

Documentation spéciale pour les applications hygiéniques, SD02751C

2 Consignes de sécurité fondamentales

2.1 Exigences imposées au personnel

- Le montage, la mise en service, la configuration et la maintenance du dispositif de mesure ne doivent être confiés qu'à un personnel spécialisé et qualifié.
- Ce personnel qualifié doit être autorisé par l'exploitant de l'installation en ce qui concerne les activités citées.
- Le raccordement électrique doit uniquement être effectué par des électriciens.
- Le personnel qualifié doit avoir lu et compris le présent manuel de mise en service et respecter les instructions y figurant.
- Les défauts sur le point de mesure doivent uniquement être éliminés par un personnel autorisé et spécialement formé.

Les réparations, qui ne sont pas décrites dans le manuel joint, doivent uniquement être réalisées par le fabricant ou par le service après-vente.

2.2 Utilisation conforme

Le système de mesure compact est utilisé pour la mesure de conductivité inductive dans les liquides ayant une conductivité moyenne à élevée.

Toute autre utilisation que celle décrite dans le présent manuel risque de compromettre la sécurité des personnes et du système de mesure complet et est, par conséquent, interdite.

Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages résultant d'une utilisation non réglementaire ou non conforme à l'emploi prévu.

AVIS

Applications en dehors des spécifications !

Il peut en résulter des erreurs de mesure, des dysfonctionnements voire la défaillance du point de mesure

- ► N'utilisez l'appareil que conformément aux spécifications.
- Tenez compte des caractéristiques techniques figurant sur la plaque signalétique.

2.3 Sécurité du travail

En tant qu'utilisateur, vous êtes tenu d'observer les prescriptions de sécurité suivantes :

- Instructions de montage
- Normes et directives locales

Immunité aux parasites CEM

- La compatibilité électromagnétique de l'appareil a été testée conformément aux normes internationales en vigueur pour le domaine industriel.
- L'immunité aux interférences indiquée n'est valable que pour un appareil raccordé conformément aux instructions du présent manuel.

2.4 Sécurité de fonctionnement

Avant de mettre l'ensemble du point de mesure en service :

- 1. Vérifiez que tous les raccordements sont corrects.
- 2. Assurez-vous que les câbles électriques et les raccords de tuyau ne sont pas endommagés.
- 3. N'utilisez pas de produits endommagés, et protégez-les contre une mise en service involontaire.
- 4. Marquez les produits endommagés comme défectueux.

En cours de fonctionnement :

 Si les défauts ne peuvent pas être éliminés : Les produits doivent être mis hors service et protégés contre une mise en service involontaire.

2.5 Sécurité du produit

Ce produit a été construit et contrôlé dans les règles de l'art, il a quitté nos locaux dans un état technique parfait. Les directives et normes internationales en vigueur ont été respectées.

2.6 Sécurité informatique

Une garantie de notre part n'est accordée qu'à la condition que l'appareil soit installé et utilisé conformément au manuel de mise en service. L'appareil dispose de mécanismes de sécurité pour le protéger contre toute modification involontaire des réglages.

Il appartient à l'opérateur lui-même de mettre en place les mesures de sécurité informatiques qui protègent en complément l'appareil et la transmission de ses données conformément à son propre standard de sécurité. 3



Description du produit

- 3 Bouchon aveugle
- 4 Connexion IO-Link (douille M12)
- Capteur de température 6
- 7 Orifice de passage du capteur
- 8 Orifice de fuite

Endress+Hauser

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises

1. Vérifier que l'emballage est intact.

- Signaler tout dommage constaté sur l'emballage au fournisseur.
 Conserver l'emballage endommagé jusqu'à la résolution du problème.
- 2. Vérifier que le contenu est intact.
 - Signaler tout dommage du contenu au fournisseur.
 Conserver les marchandises endommagées jusqu'à la résolution du problème.
- 3. Vérifier que la livraison est complète et que rien ne manque.
 - └ Comparer les documents de transport à la commande.
- 4. Pour le stockage et le transport, protéger l'appareil contre les chocs et l'humidité.
 - L'emballage d'origine assure une protection optimale.
 Veiller à respecter les conditions ambiantes admissibles.

Pour toute question, s'adresser au fournisseur ou à l'agence locale.

4.2 Identification du produit

4.2.1 Plaque signalétique

Les informations suivantes relatives à l'appareil figurent sur la plaque signalétique :

- Identification du fabricant
- Référence de commande
- Référence de commande étendue
- Numéro de série
- Version firmware
- Conditions ambiantes et conditions de process
- Valeurs d'entrée et de sortie
- Gamme de mesure
- Consignes de sécurité et avertissements
- Indice de protection
- Comparer les indications de la plaque signalétique avec la commande.

4.2.2 Identification du produit

Page produit

www.fr.endress.com/CLD18

Interprétation de la référence de commande

La référence de commande et le numéro de série de l'appareil se trouvent :

- Sur la plaque signalétique
- Dans les papiers de livraison

Obtenir des précisions sur le produit

1. Ouvrir www.endress.com.

- 2. Appeler la recherche du site (loupe).
- 3. Enter un numéro de série valide.
- 4. Lancer la recherche.
 - └ La structure de commande est affichée dans une fenêtre contextuelle.
- 5. Cliquer sur l'image du produit dans la fenêtre contextuelle.
 - Une nouvelle fenêtre (Device Viewer) s'ouvre. Toutes les informations relatives à l'appareil sont affichées dans cette fenêtre ainsi que la documentation du produit.

Adresse du fabricant

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 D-70839 Gerlingen

4.3 Contenu de la livraison

La livraison comprend :

- Ensemble de mesure Smartec CLD18 dans la version commandée
- Manuel de mise en service BA02097C

5 Montage

5.1 Conditions de montage

5.1.1 Instructions de montage

Exigences hygiéniques

- ► L'installation facilement nettoyable des équipements selon les critères de l'EHEDG doit être exempte d'espaces morts.
- Si un espace mort est inévitable, il doit être maintenu aussi court que possible. En aucun cas, la longueur d'un espace mort L ne doit dépasser le diamètre intérieur D de la conduite moins le diamètre enveloppant d de l'équipement. La condition L ≤ D − d s'applique.
- ► En outre, l'espace mort doit être auto-vidangeant, de sorte que ni le produit ni les fluides de process n'y soient retenus.
- Dans les installations de réservoirs, le dispositif de nettoyage doit être placé de manière à rincer directement l'espace mort.
- Pour plus de références, voir les recommandations concernant les joints et les installations hygiéniques dans EHEDG Doc. 10 et le document de synthèse : "Raccords de conduite et raccords process faciles à nettoyer".

Pour un montage conforme 3-A, respecter les consignes suivantes :

- ► Une fois l'appareil monté, l'intégrité hygiénique doit être garantie.
- L'orifice de détection de fuite doit se situer au point le plus bas de l'appareil.
- ► Des raccords process conformes 3-A doivent être utilisés.

Positions de montage

Le capteur doit être totalement immergé dans le produit. Il ne doit y avoir aucune bulle d'air dans la zone du capteur.



2 Position de montage des capteurs de conductivité. Unité de mesure : m (ft)

Des changements dans le sens d'écoulement (après des tubes coudés) peuvent provoquer des turbulences dans le produit.

- 1. Par conséquent, monter le capteur à une distance d'au moins 1 m (3.3 ft) en aval d'un tube coudé.
- 2. Lors du montage, orienter le capteur de telle sorte que le produit s'écoule à travers l'orifice de passage du capteur dans le sens d'écoulement du produit. La tête du capteur doit être totalement immergée dans le produit.

Facteur d'installation

Dans les espaces de montage réduits, les parois affectent le courant ionique dans le liquide. Cet effet est compensé par ce que l'on appelle le facteur de montage. Le facteur de montage peut être entré dans le transmetteur pour la mesure ou la constante de cellule est corrigée en la multipliant par le facteur de montage.

La valeur du facteur de montage dépend du diamètre, de la conductivité du piquage et de la distance entre la paroi et le capteur.

Le facteur de montage peut être ignoré (f = 1,00) si la distance de la paroi est suffisante (a > 20 mm, à partir de DN 60). Si la distance de la paroi est plus courte, le facteur de montage augmente pour les conduites isolées électriquement (f > 1) et diminue pour les conduites conductrices électriquement (f < 1). Il peut être mesuré à l'aide de solutions d'étalonnage ou déterminé approximativement à partir du diagramme suivant.



Montage du CLD18
 Distance par rapport à la paroi



- 🖻 4 Relation entre le facteur d'installation f et la distance de la paroi a
- 1 Paroi conductrice
- 2 Paroi non conductrice
- Installer l'ensemble de mesure de sorte que le boîtier ne soit pas exposé directement au soleil.

Dimensions



- 🖻 5 Dimensions et versions (exemples). Unité de mesure : mm (in)
- A Boîtier en inox avec clamp 2" ISO 2852

B Boîtier en inox avec Varivent DN 40 à 125

5.1.2 Exemples de montage



■ 6 Installation sur une conduite DN 40 avec raccord process Tri-Clamp 2". Unité de mesure : mm (in)



Installation sur une conduite DN 40 avec raccord process Varivent. Unité de mesure : mm (in)

5.2 Montage de l'appareil compact

- 1. Choisir la profondeur d'immersion du capteur dans le produit de telle sorte que le corps de la bobine soit entièrement immergé.
- **2.** Tenir compte de la distance par rapport à la paroi. ($\rightarrow \blacksquare 4$, $\boxdot 11$)
- **3.** Monter l'appareil compact directement sur un piquage de conduite ou de cuve via le raccord process.
- 4. Pour le raccord fileté 1½", utiliser un ruban Teflon pour étancher le raccord et une clé à ergots réglable (DIN 1810, forme B, taille 45 ... 50 mm (1,77 ... 1,97 in)) pour le serrer.
- 5. Lors du montage, orienter l'appareil compact de telle sorte que le produit s'écoule à travers l'orifice de passage du capteur dans le sens d'écoulement du produit. Utiliser la flèche sur la plaque signalétique en tant qu'aide à l'orientation de l'appareil.
- 6. Serrer la bride.

5.3 Contrôle du montage

- 1. Une fois le montage terminé, vérifiez que l'appareil compact n'est pas endommagé.
- 2. Assurez-vous que l'appareil compact est protégé contre l'exposition directe au soleil.

6 Raccordement électrique

AVERTISSEMENT

L'appareil est sous tension !

- Un raccordement non conforme peut entraîner des blessures pouvant être mortelles !
- ► Seuls des électriciens sont habilités à réaliser le raccordement électrique.
- ► Les électriciens doivent avoir lu et compris le présent manuel de mise en service et respecter les instructions y figurant.
- ► Avant de commencer le raccordement, assurz-vous qu'aucun câble n'est sous tension.

6.1 Raccordement du transmetteur

AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

Au niveau de la source de tension, l'alimentation doit être isolée des câbles conducteurs dangereux pour une isolation double ou renforcée dans le cas des appareils avec une tension de 24 V.



🗟 8 Raccordement via le connecteur M12 (codé A)

- 1 L+
- 2 OUT2, sortie courant 0/4 à 20 mA
- 3 L-
- 4 OUT1, communication IO-Link / entrée SIO pour la commutation de la gamme de mesure

Pour une utilisation de la sortie (OUT2) sans interférences, nous recommandons de couper la communication IO-Link.

6.2 Garantir l'indice de protection

À la livraison, il convient de ne réaliser que les opérations de raccordement mécanique et électrique qui sont décrites dans le présent manuel et nécessaires à l'application prévue.

► Serrer le câble M12 jusqu'à la butée.

Certains indices de protection approuvés pour ce produit (imperméabilité (IP), sécurité électrique, immunité aux interférences CEM) peuvent ne plus être garantis dans les cas suivants, par exemple :

- Couvercles manquants
- Le câble M12 n'est pas complètement vissé

6.3 Contrôle du raccordement

Une fois le raccordement électrique terminé, procéder aux contrôles suivants :

État et spécifications de l'appareil	Remarques		
Le transmetteur et les câbles sont-ils intacts à l'extérieur ?	Contrôle visuel		

Raccordement électrique	Remarques		
Les câbles installés sont-ils exempt de toute contrainte et non vrillés ?	Contrôle visuel		

7 Options de configuration

7.1 Structure et principe du menu de configuration

P Cette section s'applique uniquement à la configuration sur site.

Les fonctions de commande de l'appareil compact sont classées dans les menus suivants :

Display	Configurer l'affichage de l'appareil : contraste, luminosité, temps de commutation pour l'affichage des valeurs mesurées
Setup	Réglages de l'appareil
Calibration	Étalonner le capteur ¹⁾
Diagnostics	Informations sur l'appareil, journal de diagnostic, informations sur le capteur, simulation

 L'airset et la constante de cellule correcte ont déjà été configurés en usine pour le système de mesure Smartec CLD18. L'étalonnage du capteur n'est pas nécessaire lors de la mise en service.

7.2 Accès au menu de configuration via l'afficheur local

😭 La configuration sur site peut être verrouillée et déverrouillée via IO-Link.



9 Afficheur local et boutons

- 1 Paramètre
- 2 Valeur mesurée
- 3 Unité
- 4 Touches de configuration

En cas d'erreur, l'appareil alterne automatiquement entre l'affichage de l'erreur et celui de la valeur mesurée.

La langue d'interface est l'anglais.

E	 Ouvrir le menu de configuration Confirmer l'entrée Sélectionner un paramètre ou un sous-menu
± =	Dans le menu de configuration : • Naviguer pas-à-pas dans les éléments de menu indiqués pour le paramètre • Modifier le paramètre sélectionné
	Hors du menu de configuration : Afficher les voies activées et calculées, ainsi que les valeurs min. et max. pour toutes les voies actives.

Sortie du menu ou annulation

- 1. Toujours quitter les éléments de menu / sous-menus via **Back** situé en bas de menu / sous-menu.
- **2.** Appuyer simultanément sur les boutons plus et moins (< 3 s) pour quitter la configuration sans enregistrer les modifications.

Symboles en mode édition :

↓	Accepter l'entrée Si ce symbole est sélectionné, l'entrée est acceptée à la position spécifiée par l'utilisateur et on quitte le mode édition.
\times	Rejeter l'entrée Si ce symbole est sélectionné, l'entrée est rejetée et on quitte le mode édition. Le texte réglé précédemment est conservé.
•	Se déplacer d'une position vers la gauche. Si ce symbole est sélectionné, le curseur se déplace d'une position vers la gauche.
-	Effacer vers la gauche Si ce symbole est sélectionné, le symbole à gauche du curseur est effacé.
С	Effacer mapping Si ce symbole est sélectionné, toute l'entrée est effacée.

7.3 Accès au menu de configuration via l'outil de configuration

L'interface IO-Link permet un accès direct aux données de process et de diagnostic et permet à l'utilisateur de configurer l'appareil de mesure à la volée. $\rightarrow \square 21$

Plus d'informations sur IO-Link sont disponibles sur : www.io-link.com

8 Intégration système

8.1 Aperçu des fichiers de description de l'appareil

Afin d'intégrer les appareils de terrain dans un système de communication numérique, le système IO-Link nécessite une description des paramètres d'appareil, comme les données de sortie, les données d'entrée, le format des données, le volume de données et la vitesse de transmission supportée. Ces données sont disponibles dans la description d'appareil IODD (IO Device Description) mise à la disposition du maître IO-Link via des modules génériques lors de la mise en service du système de communication.

Sur endress.fr.com, cliquer sur Télécharger.

- 1. endress.com/download
- 2. Sélectionner Drivers d'appareil parmi les options de recherche affichées.
- 3. Pour Type, sélectionner "Description de l'appareil IO (IODD)".
- 4. Sélectionner le **code produit** ou entrer une désignation de produit sous forme de texte.
 - └ Une liste contenant les résultats de la recherche apparaît.
- 5. Télécharger la version appropriée.

Télécharger via ioddfinder

- 1. ioddfinder.io-link.com
- 2. Pour Fabricant, sélectionner "Endress+Hauser".
- 3. Entrer le **nom du produit**.
 - └ Une liste contenant les résultats de la recherche apparaît.
- 4. Télécharger la version appropriée.

8.2 Intégration de l'appareil dans le système

Device ID	0x020101 (131329)
Vendor Id	0x0011 (17)

8.2.1 Données de process

Désignation	Description	Décala ge de bit	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Unité
Process Data Input.Conductivity	Conductivité actuelle	48	float32	r	0,0 à 200,0	S/m
Process Data Input .Temperature	Température actuelle	16	float32	r	-50,0 à 250,0	°C
Process Data Input.Condensed status	État résumé conformément à la spécification PI : PA Profile 4.0 Condensed Status	8	uint8	r	36 = Failure 60 = Functional check 120 = Out of specification 128 = Good 129 = Simulation 164 = Maintenance required	
Process Data Input.Active parameter set	Jeu de paramètres actif pour la commutation de la gamme de mesure	4	booléen	r	0 = Set 1 1 = Set 2	
Process Data Input.Switching Signal Channel 2.2 Temperature	État du signal de commutation SSC 2.2	3	booléen	r	0 = False 1 = True	

Désignation	Description	Décala ge de bit	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Unité
Process Data Input.Switching Signal Channel 2.1 Temperature	État du signal de commutation SSC 2.1	2	booléen	r	0 = False 1 = True	
Process Data Input.Switching Signal Channel 1.2 Conductivity	État du signal de commutation SSC 1.2	1	booléen	r	0 = False 1 = True	
Process Data Input.Switching Signal Channel 1.1 Conductivity	État du signal de commutation SSC 1.1	0	booléen	r	0 = False 1 = True	

8.2.2 Identification

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Serial number	Numéro de série	0x0015	0	11	chaîne	r			
Firmware version	Version du firmware	0x0017	0	8	chaîne	r			
Extended ordercode	Caractéristique de commande étendue	0x0103	0	18	chaîne	r			
Order Ident	Caractéristique de commande	0x0106	0	20	chaîne	r			
Product name	Nom du produit	0x0012	0	64	chaîne	r		Smartec	
Product text	Description du produit	0x0014	0	16	chaîne	r		Conductivité	
Vendor name	Nom du fabricant	0x0010	0	16	chaîne	r		Endress+Hauser	
Hardware revision	Révision du hardware	0x0016	0	64	chaîne	r			
ENP version	Version de la plaque signalétique électronique	0x0101	0	8	chaîne	r		02.03.00	
Application specific tag	ID appareil spécifique à l'application	0x0018	0	16	chaîne	r/w			
Function tag	ID fonction	0x0019	0	32	chaîne	r/w		***	
Location tag	ID emplacement	0x001a	0	32	chaîne	r/w		***	
Device type	Type d'appareil	0x0100	0	2	uint16	r		0x95FF	
Sensor hardware version	Version hardware du capteur	0x0068	0	8	chaîne	r			

8.2.3 Observation

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Process Data Input.Conductivity	Conductivité actuelle	0x0028	1	4	float32	r	0,0 à 200,0		S/m
Process Data Input .Temperature	Température actuelle	0x0028	2	4	float32	r	-50,0 à 250,0		°C

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Process Data Input.Condensed status	Résumé de l'état selon la spécification PI	0x0028	3	1	uint8	r	36 = Défaut 60 = Contrôle du fonctionnement 120 = Hors spécification 128 = Bon 129 = Simulation 164 = Maintenance nécessaire		
Process Data Input.Active parameter set	Jeu de paramètres actif pour la commutation de la gamme de mesure	0x0028	4	1	booléen	r	0 = Jeu 1 1 = Jeu 2		
Process Data Input.Switching Signal Channel 2.2 Temperature	État du signal de commutation SSC 2.2	0x0028	5	1	booléen	r	0 = Faux 1 = Vrai		
Process Data Input.Switching Signal Channel 2.1 Temperature	État du signal de commutation SSC 2.1	0x0028	6	1	booléen	r	0 = Faux 1 = Vrai		
Process Data Input.Switching Signal Channel 1.2 Conductivity	État du signal de commutation SSC 1.2	0x0028	7	1	booléen	r	0 = Faux 1 = Vrai		
Process Data Input.Switching Signal Channel 1.1 Conductivity	État du signal de commutation SSC 1.1	0x0028	8	1	booléen	r	0 = Faux 1 = Vrai		

8.2.4 Paramètres

Application

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Active parameter set	Sélectionner le jeu de paramètres actif (commutation de la gamme de mesure).	0x0070	0	1	uint8	r/w	0 = Set 1 1 = Set 2	0	
Sensor input									
Temperature unit	Configurer l'unité de température. Remarque : l'unité de la valeur réelle est toujours l'unité SI °C.	0x0049	0	2	uint16	r/w	C 0 1 = °F	0	
Cell constant	Constante de cellule du capteur	0x0046	0	4	float32	r/w	0,0025 à 99,99	11,0	1/cm
Installation factor	Facteur de montage en fonction de la position de montage	0x0047	0	4	float32	r/w	0,1 à 5,0	1,0	
Damping main value	Amortissement de la valeur mesurée principale, jeu de paramètres 1	0x0050	0	2	uint16	r/w	0 à 60	0	S
Temperature compensation	Activer / désactiver la compensation de température	0x004a	0	2	uint16	r/w	0 = Off 1 = On	1	
Alpha coefficient	Coefficient alpha du capteur, jeu de paramètres 1	0x004b	0	4	float32	r/w	1,0 à 20,0	2,1	%/K
Reference temperature	Température de référence pour coefficient alpha. L'unité dépend de l'unité de température.	0x004c	0	4	float32	r/w	10,0 à 50,0	25,0	°C
Hold release time	Délai de désactivation d'un "hold"	0x0051	0	2	uint16	r/w	0 à 600	0	S
Current output									
Current range	Gamme de sortie courant	0x004d	0	2	uint16	r/w	0 = Arrêt 1 = 4-20 mA 2 = 0-20 mA	1	
Output 0/4 mA	Début d'échelle, jeu de paramètres 1	0x004e	0	4	float32	r/w	0,0 à 2000000,0	0,0	µS/cm
Output 20 mA	Fin d'échelle, jeu de paramètres 1	0x004f	0	4	float32	r/w	0,0 à 2000000,0	2000000,0	µS/cm
MRS parameter set 2									
Output 0/4 mA	Début d'échelle, jeu de paramètres 2	0x005a	0	4	float32	r/w	0,0 à 2000000,0	0,0	µS/cm
Output 20 mA	Fin d'échelle, jeu de paramètres 2	0x005b	0	4	float32	r/w	0,0 à 2000000,0	2000000,0	µS/cm
Damping main	Amortissement de la valeur mesurée principale, jeu de paramètres 2	0x005c	0	2	uint16	r/w	0 à 60	0	S
Alpha coefficient	Coefficient alpha du capteur, jeu de paramètres 2	0x005d	0	4	float32	r/w	1,0 à 20,0	2,1	%/K

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Teach - Single Value									
Teach Select	Sélection du signal de commutation à apprendre	0x003a	0	1	uint8	r/w	1 = SSC1.1 2 = SSC1.2 11 = SSC2.1 12 = SSC2.2	1	
Teach SP1	Commande système (valeur 65) "Apprendre point de commutation 1"	0x0002	0	1	uint8	w			
Teach SP2	Commande système (valeur 66) "Apprendre point de commutation 2"	0x0002	0	1	uint8	w			
Teach Result.State	Résultats de la commande système déclenchée	0x003b	1	1	uint8	r		0	
Switching Signal Channel 1.1 Conductivity									
SSC1.1 Param.SP1	Point de commutation 1 du signal de commutation SSC1.1 pour la conductivité	0x003c	1	4	float32	r/w	0,0 à 2000000,0	100000,0	µS/cm
SSC1.1 Param.SP2	Point de commutation 2 du signal de commutation SSC1.1 pour la conductivité	0x003c	2	4	float32	r/w	0,0 à 2000000,0	200,0	µS/cm
SSC1.1 Config.Logic	Logique d'inversion du signal de commutation SSC1.1 pour la conductivité	0x003d	1	1	uint8	r/w	0 = High active 1 = Low active	0	
SSC1.1 Config.Mode	Mode du signal de commutation SSC1.1 pour la conductivité	0x003d	2	1	uint8	r/w	0 = Deactivated 1 = Single point 2 = Window 3 = Two-point	0	
SSC1.1 Config.Hyst	Hystérésis du signal de commutation SSC1.1 pour la conductivité	0x003d	3	4	float32	r/w	0,0 à 2000000,0	10,0	
Switching Signal Channel 1.2 Conductivity									
SSC1.2 Param.SP1	Point de commutation 1 du signal de commutation SSC1.2 pour la conductivité	0x003e	1	4	float32	r/w	0,0 à 2000000,0	100000,0	µS/cm
SSC1.2 Param.SP2	Point de commutation 2 du signal de commutation SSC1.2 pour la conductivité	0x003e	2	4	float32	r/w	0,0 à 2000000,0	200,0	µS/cm
SSC1.2 Config.Logic	Logique d'inversion du signal de commutation SSC1.2 pour la conductivité	0x003f	1	1	uint8	r/w	0 = High active 1 = Low active	0	
SSC1.2 Config.Mode	Mode du signal de commutation SSC1.2 pour la conductivité	0x003f	2	1	uint8	r/w	0 = Deactivated 1 = Single point 2 = Window 3 = Two-point	0	
SSC1.2 Config.Hyst	Hystérésis du signal de commutation SSC1.2 pour la conductivité	0x003f	3	4	float32	r/w	0,0 à 2000000,0	10,0	

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Switching Signal Channel 2.1 Temperature									
SSC2.1 Param.SP1	Point de commutation 1 du signal de commutation SSC2.1 pour la température	0x400c	1	4	float32	r/w	-50,0 à 250,0	130,0	°C
SSC2.1 Param.SP2	Point de commutation 2 du signal de commutation SSC2.1 pour la température	0x400c	2	4	float32	r/w	-50,0 à 250,0	-10,0	°C
SSC2.1 Config.Logic	Logique d'inversion du signal de commutation SSC2.1 pour la température	0x400d	1	1	uint8	r/w	0 = High active 1 = Low active	0	
SSC2.1 Config.Mode	Mode du signal de commutation SSC2.1 pour la température	0x400d	2	1	uint8	r/w	0 = Deactivated 1 = Single point 2 = Window 3 = Two-point	0	
SSC2.1 Config.Hyst Switching Signal Channel 2.2	Hystérésis du signal de commutation SSC2.1 pour la température	0x400d	3	4	float32	r/w	0,0 à 300,0	0,5	
Temperature									
SSC2.2 Param.SP1	Point de commutation 1 du signal de commutation SSC2.2 pour la température	0x400e	1	4	float32	r/w	-50,0 à 250,0	130,0	°C
SSC2.2 Param.SP2	Point de commutation 2 du signal de commutation SSC2.2 pour la température	0x400e	2	4	float32	r/w	-50,0 à 250,0	-10,0	°C
SSC2.2 Config.Logic	Logique d'inversion du signal de commutation SSC2.2 pour la température	0x400f	1	1	uint8	r/w	0 = High active 1 = Low active	0	
SSC2.2 Config.Mode	Mode du signal de commutation SSC2.2 pour la température	0x400f	2	1	uint8	r/w	0 = Deactivated 1 = Single point 2 = Window 3 = Two-point	0	
SSC2.2 Config.Hyst	Hystérésis du signal de commutation SSC2.2 pour la température	0x400f	3	4	float32	r/w	0,0 à 300,0	0,5	
Process check									
Function	Configurer la fonction de commande du process. Cette fonction vérifie que le signal de mesure n'est pas stagnant. La durée et la largeur d'observation sont configurables.	0x0057	0	2	uint16	r/w	0 = Arrêt 1 = Marche	0	
Duration	Configurer la durée.	0x0058	0	2	uint16	r/w	1 à 240	60	min
Observation width	Configurer la largeur d'observation.	0x0059	0	4	float32	r/w	0,01 à 2,0	0,5	%
Manual hold									
Hold active	Régler le "hold" manuel. Cette fonction peut être utilisée pour que les sorties restent stables pendant l'étalonnage ou le nettoyage.	0x0056	0	2	uint16	r/w	0 = Arrêt 1 = Marche	0	

Signaux de commutation

Les signaux de commutation offrent un moyen simple de surveiller les valeurs mesurées pour s'assurer que les seuils ne sont pas dépassés.

Chaque signal de commutation est clairement attribué à une valeur de process et fournit un état. Cet état est transmis avec les données de process (lien de données de process). Le comportement de commutation de cet état doit être configuré au moyen des paramètres de configuration d'un "canal de signal de commutation" (SSC). En supplément de la configuration manuelle des points de commutation SP1 et SP2, un mécanisme d'apprentissage est disponible dans le menu "Apprendre". Ceci permet l'écriture de la valeur de process actuelle correspondante dans le SCC sélectionné via une commande système. Les différents comportements des modes sélectionnables sont décrits ci-dessous. Le paramètre "Logique" est toujours "Actif haut". Si la logique doit être inversée, le paramètre "Logique" doit être réglé sur "Actif bas".

Mode Single Point

SP2 n'est pas utilisé dans ce mode.



🛃 10 SSC, Single Point

H Hystérésis

- Sp1 Point de commutation 1
- MV Valeur mesurée
- i État inactif (orange)
- a État actif (vert)

Mode Window

 $\rm SP_{hi}$ correspond toujours à la valeur la plus élevée parmi SP1 ou SP2, et $\rm SP_{lo}$ correspond toujours à la valeur la plus basse.



🖻 11 SSC, Window

H Hystérésis

W Fenêtre

Splo Point de commutation avec la valeur mesurée inférieure

Sp_{hi} Point de commutation avec la valeur mesurée supérieure

MV Valeur mesurée

- i État inactif (orange)
- a État actif (vert)

Mode Two-point

 $\rm SP_{hi}$ correspond toujours à la valeur la plus élevée parmi SP1 ou SP2, et $\rm SP_{lo}$ correspond toujours à la valeur la plus basse.

L'hystérésis n'est pas utilisée.



🖻 12 SSC, Two-Point

*Sp*_{lo} *Point de commutation avec la valeur mesurée inférieure*

Sp_{hi} Point de commutation avec la valeur mesurée supérieure

MV Valeur mesurée

i État inactif (orange)

a État actif (vert)

System

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Operating time	Temps de fonctionnement, résolution : 0,5 h	0x0069	0	4	float32	r			h
Display									
Local operation	Activer / désactiver la configuration sur site.	0x000c	0	2	uint16	r/w	0 = On 8 = Off	0	
Contrast	Contraste d'affichage : 0 = faible, 6 = élevé	0x0053	0	2	uint16	r/w	0 = 1 1 = 2	3	
Brightness	Luminosité d'affichage : 0 = faible, 6 = élevée	0x0054	0	2	uint16	r/w	$ \begin{array}{c} 2 = 3 \\ 3 = 4 \\ 4 = 5 \\ 5 = 6 \\ 6 = 7 \end{array} $	5	
Alternating time	Temps qui s'écoule avant la commutation entre la valeur de conductivité et de température à l'affichage. O signifie que les valeurs ne sont pas affichées en alternance.	0x0055	0	2	uint16	r/w	0 = 0 s 1 = 3 s 2 = 5 s 3 = 10 s	2	S
Restart device									
Please confirm	Commande système (valeur 128)	0x0002	0	2		w			
Application Reset	Régler la configuration de l'appareil spécifique à l'application sur les valeurs par défaut (sans redémarrer l'appareil).								
Please confirm	Commande système (valeur 129)	0x0002	0	2		w			
Factory default	Régler la configuration de l'appareil sur les valeurs par défaut. L'appareil redémarre automatiquement.								
Please confirm	Commande système (valeur 130)	0x0002	0	2		w			
Back to Box	Régler la configuration de l'appareil sur les valeurs par défaut. L'appareil attend le cycle actuel. Cela signifie qu'une éventuelle DataStorage Backup présente dans le maître ne sera pas écrasée.								
Please confirm	Commande système (valeur 131)	0x0002	0	1		w			

8.2.5 Diagnostic

Réglages de diagnostic

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Device status	État de l'appareil	0x0024	0	1	uint8	r	0 = L'appareil est OK 1 = Maintenance nécessaire 2 = Hors spécification 3 = Test de fonctionnement 4 = Erreur	0	
Detailed device status	Évènements actuellement en suspens (→ 🗎 29)	0x0025	0	15	uint8	r		0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,	
Current diagnostic	Code de diagnostic du message de diagnostic actuellement prioritaire	0x0104	0	2	uint16	r		0	
Last diagnostic	Code de diagnostic du dernier message de diagnostic à afficher	0x0105	0	2	uint16	r			

Diagnostics logbook

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Diagnostic 1	Entrée de logbook 1	0x005e	0	20	chaîne	r			
Diagnostic 2	Entrée de logbook 2	0x005f	0	20	chaîne	r			
Diagnostic 3	Entrée de logbook 3	0x0060	0	20	chaîne	r			
Diagnostic 4	Entrée de logbook 4	0x0061	0	20	chaîne	r			
Diagnostic 5	Entrée de logbook 5	0x0062	0	20	chaîne	r			
Diagnostic 6	Entrée de logbook 6	0x0063	0	20	chaîne	r			

Sensor

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Operation time > 80 °C	Heures de fonctionnement > 80 ℃	0x006a	0	4	float32	r			h
Operation time > 120 °C	Heures de fonctionnement > 120 °C	0x006b	0	4	float32	r			h
Maximal conductivity	Conductivité maximale	0x006c	0	4	float32	r			µS/cm

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Maximal temperature	Température maximale	0x006d	0	4	float32	r			°C
Calibration counter	Compteur d'étalonnage	0x006e	0	4	uint32	r			
Cell constant	Constante de cellule spécifiée	0x006f	0	4	float32	r			1/cm

Simulation

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Current output	Sélecteur pour simulation sortie courant	0x0064	0	2	uint16	r/w	0 = Arrêt 1 = 0 mA 2 = 3,6 mA 3 = 4 mA 4 = 10 mA 5 = 12 mA 6 = 20 mA 7 = 21,5 mA	0	
IO-Link process value simulation	Configurer la simulation de la valeur de process IO-Link	0x0065	0	2	uint16	r/w	0 = Arrêt, 1 = Marche	0	
IO-Link conductivity value	Valeur de conductivité simulée via IO-Link	0x0066	0	4	float32	r/w	0,0 à 2500000,0	1000,0	µS/cm
IO-Link temperature value	Valeur de température simulée via IO-Link	0x0067	0	4	float32	r/w	-100,0 à 300,0	25,0	°C

Smart Sensor Descriptor

Désignation	Description	Index (hex)	Sub (déc)	Taille (octet)	Type de donnée s	Accès	Gamme de valeurs	Réglage usine	Unité
Conductivity									
Conductivity Descr.Lower limit	Limite inférieure données de process	0x4080	1	4	float32	r		0,0	S/m
Conductivity Descr.Upper limit	Limite supérieure données de process	0x4080	2	4	float32	r		200,0	S/m
Conductivity Descr.Unit	Unité données de process 1299 = S/m	0x4080	3	2	int16	r		1299	
Conductivity Descr.Scale	Facteur d'échelle données de process	0x4080	4	1	int8	r		0	
Temperature									
Temperature Descr.Lower limit	Limite inférieure données de process	0x4081	1	4	float32	r		-50,0	°C
Temperature Descr.Upper limit	Limite supérieure données de process	0x4081	2	4	float32	r		250,0	°C
Temperature Descr.Unit	Unité données de process 1001 = °C	0x4081	3	2	int16	r		1001	
Temperature Descr.Scale	Facteur d'échelle données de process	0x4081	4	1	int8	r		0	

Classe Namur	N°	Événeme nt Code	État condensé	État PV	État de l'appareil	Désignation	Mesure corrective	Texte affiché
F	22	0x1820	0b00100100	false	4	Temperature sensor broken	► Contacter le SAV.	Temp. sensor
F	61	0x1821	0b00100100	false	4	Sensor electronics defective	► Contacter le SAV.	Sens.el.
F	100	0x1822	0b00100100	false	4	Sensor not communicating	 Vérifier le raccordement du capteur. Contacter le SAV. 	Sens.com
F	130	0x1823	0b00100100	false	4	No conductivity	 Capteur à l'air ou défectueux Vérifier l'installation du capteur. Contacter le SAV. 	Sensor supply
F	152	0x1824	0b00100100	false	4	No calibration data available	 Étalonnage du zéro dans l'air (airset). 	No airset
F	241	0x1825	0b00100100	false	4	Unspecific software failure	 Redémarrer l'appareil. Exécuter la commande "back-to- box" ou restaurer les réglages par défaut. Contacter le SAV. 	Int.SW
F	243	0x1826	0b00100100	false	4	Unspecific hardware failure	 Redémarrer l'appareil. Exécuter la commande "back-to- box" ou restaurer les réglages par défaut. Contacter le SAV. 	Int.HW
F	419	0x1856	0b00100100	false	4	The Back-To-Box command is executed	 Attendre. Redémarrer l'appareil. 	Back to Box
F	904	0x1827	0b00100100	false	4	Process check system	 Le signal de mesure n'a pas changé sur une longue période de temps. 1. Vérifier l'installation du capteur. 2. Vérifier que le capteur est immergé dans le produit. 3. Redémarrer l'appareil. 	Process check
С	107	0x1828	0b10000001	true	3	Sensor calibration active	► Attendre.	Calib. active
С	216	0x1829	0b10000001	true	3	Hold function active	 Désactiver le "hold". 	Hold active
С	848	0x8c01	Ob10000001	true	3	Simulation active	 Vérifier le mode de fonctionnement. 	Simulate
S	144	0x182A	0b01111000	true	2	Conductivity out of range	 Vérifier la constante de cellule. Vérifier le facteur de montage. 	PV range
S	146	0x182B	0b01111000	true	2	Temperature out of range	 Vérifier la température de process. 	TmpRange
S	460	0x182C	0b01111000	true	2	Measured value below limit	 Vérifier les réglages de sortie. 	Output low

Messages de diagnostic

Classe Namur	N°	Événeme nt Code	État condensé	État PV	État de l'appareil	Désignation	Mesure corrective	Texte affiché
S	461	0x182D	0b01111000	true	2	Measured value above limit	 Vérifier les réglages de sortie. 	Output high
М	500	0x182E	Ob10100100	true	1	Sensor calibration aborted	La valeur mesurée principale n'est pas stable ► Vérifier l'installation du capteur.	Not stable

9 Mise en service

9.1 Mise sous tension de l'appareil de mesure

- 1. Avant de mettre l'appareil sous tension pour la première fois, il faut être familiarisé avec le fonctionnement du transmetteur.
 - → À la mise sous tension, l'appareil effectue un test automatique et commute ensuite en mode mesure.
- **2. Setup** : Lors de la première mise en service de l'appareil, programmer l'appareil conformément aux instructions suivantes.

9.2 Configuration de l'appareil de mesure

Ce chapitre ne s'applique qu'à la configuration sur site. Configuration via IO-Link : →

18.

9.2.1 Réglage de l'affichage (menu Display)

- 1. 🗉 : appeler le menu principal.
 - └ Les sous-menus sont affichés.
- 3. Sélectionner **Display** et ouvrir (E).
- **4.** Utiliser l'option **Back** en bas de chaque menu pour remonter d'un niveau dans la structure de menu.

Paramètre	Options de réglage	Description
Contrast	1 à 7 Par défaut : 4	Réglage du contraste d'affichage
Brightness	1 à 7 Par défaut : 6	Réglage pour la luminosité de l'affichage
Alternating time	0, 3, 5, 10 s Par défaut : 5	Temps de commutation entre les deux valeurs mesurées O signifie qu'il n'y a pas de commutation des valeurs sur l'affichage

9.2.2 Menu principal

1. 🗉 : appeler le menu principal.

- └ Les sous-menus sont affichés.
- 3. Sélectionner **Setup** et ouvrir (E).
- 4. Utiliser l'option **Back** en bas de chaque menu pour remonter d'un niveau dans la structure de menu.

Les réglages par défaut sont indiqués en gras.

Paramètre	Options de réglage	Description
Current range	4-20 mA 0-20 mA Off	 Sélectionner la gamme de courant.
Out 0/4 mA	0 à 2000000 μS/cm 0 μS/cm	 Entrer la valeur mesurée à laquelle la valeur de courant min. (0/4 mA) est présente à la sortie du transmetteur.

Paramètre	Options de réglage	Description
Out 20 mA	0 à 2000000 μS/cm 2000000 μS/cm	 Entrer la valeur mesurée à laquelle la valeur de courant max. (20 mA) est présente à la sortie du transmetteur.
Damping main	0 à 60 s 0 s	Valeur d'amortissement pour la valeur mesurée de conductivité
Extended setup		Configuration étendue $\rightarrow \square 32$
Manual hold	Off On	Fonction pour le gel de la sortie courant

9.2.3 Réglages avancés

- 1. 🗉 : appeler le menu principal.
 - └ Les sous-menus sont affichés.
- 3. Sélectionner **Extended setup** et ouvrir (E).
- **4.** Utiliser l'option **Back** en bas de chaque menu pour remonter d'un niveau dans la structure de menu.

Les réglages par défaut sont indiqués en gras.

Paramètre	Options de réglage	Description
System		Configuration générale
Device tag	Texte défini par l'utilisateur 16 caractères max.	Entrer la désignation de l'appareil
Temp. unit	°C °F	Réglage de l'unité de température
Hold release	0 à 600 s 0 s	Prolonge le hold de l'appareil une fois que la condition de hold a disparu
Sensor input		Réglages d'entrée
Cell const.	0.0025 à 99.99 11.0	Configurer la constante de cellule
Inst. factor	0,1 à 5,0 1.0	Les effets de la distance par rapport à la paroi peuvent être corrigés à l'aide du facteur de montage $(\rightarrow \mathbb{B} \ 4, \stackrel{\text{\tiny{(2)}}}{=} 11)$
Damping main	0 à 60 s 0 s	Réglage de l'amortissement
Temp. comp.	Off Linear	Réglage de la compensation de température
Alpha coeff.	1,0 à 20,0 %/K 2,1 %/K	Coefficient pour la compensation de température linéaire
Ref. temp.	+10 à +50 ℃ 25 ℃	Entrer la température de référence
Process check		Le contrôle de process vérifie si le signal de mesure stagne. Si le signal de mesure ne varie pas sur une certaine période (plusieurs valeurs mesurées), une alarme est déclenchée.
Function	On Off	 Active ou désactive le contrôle du process.
Duration	1 à 240 min 60 min	La valeur mesurée doit varier sur cette période, sinon un message d'erreur est émis.
Observation width	0.01 à 20 % 0.5 %	Largeur de bande pour le contrôle du process

Paramètre	Options de réglage	Description
MRS		Réglage de la commutation de la gamme de mesure → 🗎 33
Out 0/4 mA	0 à 2000000 μS/cm 0 μS/cm	 Entrer la valeur mesurée à laquelle la valeur de courant min. (0/4 mA) est présente à la sortie du transmetteur.
Out 20 mA	0 à 2000000 μS/cm 2000000 μS/cm	 Entrer la valeur mesurée à laquelle la valeur de courant max. (20 mA) est présente à la sortie du transmetteur.
Damping main	0 à 60 s 0 s	Réglage de l'amortissement
Alpha coeff.	1,0 à 20 %/K 2,1 %/K	Coefficient pour la compensation de température linéaire
Factory default		Réglages par défaut
Please confirm	No No, Yes	

Compensation de température

La conductivité d'un liquide dépend fortement de la température, car la mobilité des ions et le nombre de molécules dissociées dépendent de la température. Pour pouvoir comparer des valeurs mesurées, celles-ci doivent se rapporter à une température définie. La température de référence est de 25 °C (77 °F).

Lorsque l'on indique la conductivité, il faut toujours indiquer la température. $k(T_0)$ correspond à la conductivité mesurée à 25 °C (77 °F) ou convertie à 25 °C (77 °F).

Le coefficient de température α correspond au pourcentage de variation de la conductivité par degré de variation de la température. La conductivité k à la température de process se calcule de la façon suivante :

 $\kappa(\mathbf{T}) = \kappa(\mathbf{T}_0) \cdot (\mathbf{1} + \alpha \cdot (\mathbf{T} - \mathbf{T}_0))$

 $\kappa(T)$ = conductivité à la température de process T

 $k(T_0) =$ conductivité à la température de process T_0

Le coefficient de température dépend à la fois de la composition chimique de la solution et de la température, et se situe entre 1 et 5 % par °C. La conductivité électrique de la plupart des solutions salines diluées et des eaux naturelles varie de façon quasiment linéaire.

Valeurs typiques pour le coefficient de température a :

Eaux naturelles	env. 2 %/K
Sels (par ex. NaCl)	env. 2,1 %/K
Bases (p. ex. NaOH)	env. 1,9 %/K
Acides (par ex. HNO ₃)	env. 1,3 %/K

Commutation de la gamme de mesure (MRS)

La commutation de la gamme de mesure est une commutation de groupes de paramètres pour deux substances :

- pour couvrir une large gamme de mesure
- pour ajuster la compensation de température en cas de changement de produit

La sortie analogique peut être configurée avec deux jeux de paramètres chacune.

- Groupes de paramètres 1 :
 - Les paramètres pour la sortie courant et l'amortissement peuvent être réglés dans le menu **Setup**.
 - Le coefficient alpha pour la compensation de température peut être réglé dans le menu **Setup/Extended setup/Sensor input**.
 - Le jeu de paramètres 1 est actif si l'entrée binaire **MRS** dans SIO est Low.
- Groupes de paramètres 2 :
 - L'amortissement, le coefficient alpha et les paramètres des sorties courant peuvent être réglés dans le menu **Setup/Extended setup/MRS**.
 - Le jeu de paramètres 2 est actif si l'entrée binaire **MRS** dans SIO est **High**.

9.2.4 Étalonnage (Menu Calibration)

Dans le cas du Smartec CLD 18, l'airset et la constante de cellule correcte ont déjà été configurés en usine. L'étalonnage du capteur n'est pas nécessaire lors de la mise en service.

Types d'étalonnage

Les types d'étalonnage suivants sont possibles :

- Constante de cellule avec solution d'étalonnage
- Airset (couplage résiduel)

Constante de cellule

Général

Lors de l'étalonnage d'un ensemble de mesure de conductivité, la constante de cellule est déterminée ou contrôlée au moyen de solutions d'étalonnage appropriées. Ce procédé est décrit dans les normes EN 7888 et ASTM D 1125, par exemple, où on explique comment fabriquer quelques solutions d'étalonnage.

Étalonnage de la constante de cellule

Avec ce type d'étalonnage, entrer une valeur de référence pour la conductivité.
 L'appareil calcule alors une nouvelle constante de cellule pour le capteur.

Désactiver d'abord la compensation de température :

- 1. Sélectionner le menu Setup/Extended setup/Sensor input/Temp. comp..
- 2. Sélectionner Off.
- 3. Retourner au menu **Setup**.

Procéder de la façon suivante pour calculer la constante de cellule :

- 1. Sélectionner le menu Calibration/Cell const.
- 2. Sélectionner **Cond. ref.** et entrer la valeur de la solution standard.
- 3. Placer le capteur dans le produit.
- 4. Démarrer l'étalonnage.
 - ▶ Wait cal. % : attendre la fin de l'étalonnage. La nouvelle valeur est affichée après l'étalonnage.
- 5. Appuyer sur la touche Plus.
 - → Save cal. data?
- 6. Sélectionner **Yes**.
 - └ Cal. successful
- 7. Réactiver la compensation de température.

Airset (couplage résiduel)

Dans le cas des capteurs inductifs, le couplage résiduel entre la bobine primaire (bobine d'excitation) et la bobine secondaire (bobine réceptrice) doit être prise en compte ou compensée. Le couplage résiduel n'est pas uniquement causé par le couplage magnétique direct des bobines mais également par la diaphonie dans les câbles d'alimentation.

La constante de cellule est déterminée à l'aide de solutions d'étalonnage précises, comme c'est le cas avec les capteurs.



Pour réaliser un airset, le capteur doit être sec.

Effectuer un airset comme suit :

1. Sélectionner **Calibration/Airset**.

└ La valeur de courant est affichée.

- 2. Appuyer sur la touche Plus.
 - 🕒 Keep sensor in air
- 3. Conserver le capteur séché à l'air et appuyer sur la touche Plus.
 - └→ Wait cal. % : attendre la fin de l'étalonnage. La nouvelle valeur est affichée après l'étalonnage.
- 4. Appuyer sur la touche Plus.
 - └ Save cal. data?
- 5. Sélectionner Yes.
 - 🛏 Cal. successful
- 6. Appuyer sur la touche Plus.
 - └ → L'appareil retourne en mode mesure.

10 Fonctionnement

Sur l'écran, des icônes attirent l'attention sur des états particuliers de l'appareil.

Icône	Description
F	Message de diagnostic "Erreur"
М	Message de diagnostic "Besoin de maintenance"
C	Message de diagnostic "Vérification"
S	Message de diagnostic "Hors des spécifications"
←→	La communication de bus de terrain est active
I	Hold actif
a	Le verrouillage des touches est actif (déclenché par IO-Link)

11 Diagnostic et suppression des défauts

11.1 Suppression générale des défauts

Affichage	Cause	Mesure corrective
Pas de valeur mesurée affichée	Pas d'alimentation raccordée	 Vérifier l'alimentation électrique de l'appareil.
	L'alimentation est présente, l'appareil est défectueux	► Remplacer l'appareil.
	Polarité de la tension inversée ou tension trop faible	Contrôler la tension et la polarité
Un message de diagnostic est affiché	Messages de diagnostic : • Affichage de l'appareil → 🗎 37 • IO-Link → 🖺 29	

11.2 Instructions de suppression des défauts

Les chapitres suivants ne s'appliquent qu'à la configuration sur site. Suppression des défauts via IO-Link : $\rightarrow \cong 29$.

- 1. 🗉 : appeler le menu principal.
 - └ ► Les sous-menus sont affichés.
- **2.** \pm ou \Box : naviguer à travers les sous-menus disponibles.
- 3. Sélectionner et ouvrir **Diagnostics** (E).
- 4. Utiliser l'option **Back**, disponible à la fin de chaque menu, pour remonter d'un niveau dans la structure de menu.

Paramètre	Options de réglage	Description
Current diag.	Lecture seule	Affiche le message de diagnostic actuel
Last diag.	Lecture seule	Affiche le dernier message de diagnostic
Diag. logbook	Lecture seule	Affiche les derniers messages de diagnostic
Device info	Lecture seule	Affiche les informations sur l'appareil
Sensor info	Lecture seule	Affiche les informations sur le capteur
Simulation		
Current output	Off 0 mA, 3,6 mA, 4 mA, 10 mA, 12 mA, 20 mA, 21,5 mA	Délivre une valeur correspondant à la sortie Current output .
Restart device		

11.3 Messages de diagnostic actuels

Le message de diagnostic est constitué d'un code de diagnostic et d'un texte. Le code de diagnostic se compose de la catégorie d'erreur selon Namur NE 107 et du numéro de message.

 Lors des contacts avec l'équipe du SAV : Indiquer le numéro (ID) du message. Catégorie d'erreur (lettre devant le numéro de message) :

- F = Failure, un dysfonctionnement a été détecté
 La valeur mesurée de la voie concernée n'est plus fiable. Rechercher la cause dans le point de mesure. Si un système de commande est raccordé, il doit être commuté en mode manuel.
- M = Maintenance required, une action est nécessaire le plus rapidement possible L'appareil mesure encore correctement. Il n'y a pas de mesure urgente à prendre. Une intervention de maintenance permettrait de prévenir un possible dysfonctionnement dans le futur.
- C = **Function check**, attente (pas d'erreur)
- Une intervention de maintenance a lieu sur l'appareil. Attendre qu'elle se termine.
 S = Out of specification, le point de mesure est utilisé hors des spécifications
- La mesure reste possible. On risque néanmoins une usure plus importante, une durée de vie plus courte ou une précision réduite. Rechercher la cause dans le point de mesure.

Code	Texte du message	Description	Mesure corrective	
F22	Temp. sensor	Capteur de température défectueux	► Contacter le SAV.	
F61	Sens.el. (IDxxx)	Électronique défectueuse	► Contacter le SAV.	
F100	Sens.com (IDxxx)	Capteur ne communique pas, capteur non raccordé	 Vérifier le raccordement du capteur. Contacter le SAV. 	
F130	Sensor supply	Vérifier capteur, pas de conductivité affichée	Capteur à l'air ou défectueux1. Vérifier l'installation du capteur.2. Contacter le SAV.	
F152	No airset	Données capteur Pas de données d'étalonnage disponibles	 Étalonnage du zéro dans l'air (airset). 	
F241	Int.SW (IDxxx)	Erreur software non spécifique	► Contacter le SAV.	
F243	Int.HW (IDxxx)	Défaut hardware non spécifique	► Contacter le SAV.	
F419	Back to Box	Une commande Back to box est exécutée	 Attendre le redémarrage. 	
F904	Process check	Alarme Process Check System Le signal de mesure n'a pas changé pendant une longue durée Causes possibles : • Capteur contaminé, ou capteur à l'air • Pas d'écoulement sur le capteur • Capteur défectueux • Erreur software	 Vérifier l'installation du capteur. Vérifier que le capteur est immergé dans le produit. Redémarrer l'appareil. 	

Code	Texte du message	Description	Mesure corrective
C107	Calib. active	L'étalonnage du capteur est actif	► Attendre.
C216	Hold active	La fonction "Hold" est active	► Désactiver la fonction Hold.
C848	Simulate (IDxxx)	Simulation active ID852 Simulation sortie courant ID849 Simulation valeur mesurée	 Désactiver la simulation.

Code	Texte du message	Description	Mesure corrective	
S144	PV range (IDxxx)	Conductivité en dehors de la gamme de mesure	 Vérifier la constante de cellule. 	
S146	TmpRange (IDxxx)	Température en dehors de la gamme de mesure	 Vérifier la température de process. Contrôler l'appareil. 	

Code	Texte du message	Description	Mesure corrective
S460	Output low	Passage au-dessous de la valeur limite de sortie	 Vérifier les réglages.
S461	Output high	Passage au-dessus de la valeur limite de sortie	 Vérifier les réglages.

Code	Texte du message	Description	Mesure corrective
M500	Not stable	Étalonnage du capteur interrompu La valeur mesurée principale n'est pas stable Causes possibles : • Capteur à l'air • Capteur contaminé • Écoulement incorrect vers le capteur • Capteur défectueux	 Vérifier l'installation du capteur.

12 Maintenance

AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de projection du produit !

► Avant toute intervention de maintenance, assurez-vous que la conduite de process n'est pas sous pression, qu'elle est vide et rincée.

Le compartiment électronique ne contient pas de pièces devant être entretenues par l'utilisateur.

- Le couvercle du boîtier électronique ne doit être ouvert que par le département SAV d'Endress+Hauser.
- Le boîtier électronique ne doit être démonté que par le département SAV d'Endress +Hauser.

12.1 Travaux de maintenance

12.1.1 Nettoyage du boîtier

 Nettoyez la face avant du boîtier uniquement à l'aide de produits de nettoyage disponibles dans le commerce.

La face avant du boîtier résiste aux substances suivantes conformément à DIN 42 115 :

- Ethanol (pendant une courte durée)
- Acides dilués (HCl 2% max.)
- Bases diluées (max. NaOH 3% max.)
- Produits d'entretien ménagers à base de savon
- Lorsque vous intervenez sur l'appareil, notez les possibles répercussions sur la commande de process ou sur le process lui-même.

AVIS

Produits de nettoyage interdits !

Détérioration de la surface du boîtier ou du joint du boîtier

- Ne jamais utiliser d'acides minéraux concentrés ou de solutions alcalines pour le nettoyage.
- Ne jamais utiliser de solutions de nettoyage organiques telles qu'alcool benzylique, méthanol, chlorure de méthylène, xylène ou solution de nettoyage glycérineuse concentrée.
- Ne jamais utiliser de vapeur haute pression pour le nettoyage.

13 Réparation

Le joint torique est défectueux si du produit s'échappe par l'orifice de fuite.

► Contacter le département SAV E+H pour remplacer le joint torique.

13.1 Informations générales

► Afin de garantir le bon fonctionnement de votre appareil, utilisez exclusivement des pièces de rechange Endress+Hauser.

Vous trouverez des informations détaillées sur les pièces de rechange sur : www.endress.com/device-viewer

13.2 Retour de matériel

Le produit doit être retourné s'il a besoin d'être réparé ou étalonné en usine ou si le mauvais produit a été commandé ou livré. En tant qu'entreprise certifiée ISO et conformément aux directives légales, Endress+Hauser est tenu de suivre des procédures définies en ce qui concerne les appareils retournés ayant été en contact avec le produit.

Pour garantir un retour rapide, sûr et professionnel de l'appareil :

 Vous trouverez les informations relatives à la procédure et aux conditions de retour des appareils sur notre site web www.endress.com/support/return-material.

13.3 Mise au rebut

X

Si la directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) l'exige, le produit porte le symbole représenté afin de réduire la mise au rebut des DEEE comme déchets municipaux non triés. Ne pas éliminer les produits portant ce marquage comme des déchets municipaux non triés. Les retourner à Endress+Hauser en vue de leur mise au rebut dans les conditions applicables.

14 Accessoires

Vous trouverez ci-dessous les principaux accessoires disponibles à la date d'édition de la présente documentation.

 Pour les accessoires non mentionnés ici, adressez-vous à notre SAV ou agence commerciale.

Solutions d'étalonnage de la conductivité CLY11

Solutions de précision référencées selon SRM (Standard Reference Material) par NIST pour l'étalonnage qualifié des ensembles de mesure de conductivité conformément à ISO 9000 :

- CLY11-C, 1,406 mS/cm (température de référence 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz) Réf. 50081904
- CLY11-D, 12,64 mS/cm (température de référence 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz) Réf. 50081905
- CLY11-E, 107,00 mS/cm (température de référence 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz) Réf. 50081906

Pour plus d'informations sur les "Solutions d'étalonnage", voir l'Information technique

15 Caractéristiques techniques

15.1 Entrée

Grandeur de mesure	ConductivitéTempérature	
Gamme de mesure	Conductivité :	Gamme recommandée : 200 µS/cm à 1000 mS/cm (non compensée)
	Température :	–10 130 °C (14 266 °F)
Entrée binaire	L'entrée binaire est utilisée en mode commutation de gamme.	e SIO ¹⁾ (sans communication IO-Link) pour la
	Gamme de tension	0 V à 30 V
	Tension High min.	13,0 V
	Tension Low max.	8,0 V
	Consommation de courant à 24 V	5,0 mA
	Gamme de tension indéfinie	8,0 à 13,0 V

15.2 Sortie

Signal de sortie	Conductivité :	0 / 4 à 20 mA
Charge	Max. 500 Ω	
Courbe caractéristique	Linéaire	
Résolution du signal	Résolution : Précision :	> 13 bit ± 20 µA
Données spécifiques au	Spécification IO-Link	Version 1.1.3
protocole	ID appareil	0x020101 (131329)
	ID fabricant	0x0011 (17)
	IO-Link Smart Sensor Profile 2nd Edition	Identification, diagnostic, DMSS (Digital Measuring and Switching Sensors)
	Mode SIO	Oui
	Vitesse	COM2 (38,4 kBd)
	Durée de cycle minimum	10 ms
	Largeur des données de process :	80 bit

¹⁾ SIO = Standard Input Output

Tension d'alimentation

Stockage des données IO-Link	Oui
Configuration des blocs	Oui

18 à 30 V DC (SELV, PELV, Classe 2), protégée contre l'inversion de polarité

15.3 Alimentation électrique

Consommation électrique	1 W	
Protection contre les surtensions	Catégorie de surtension I	
	15.4 Performances	
Temps de réponse	Conductivité : Température :	t95 < 1,5 s t90 < 20 s
Écart de mesure maximal	Conductivité : Température : Sortie signal	± (2,0 % de la valeur mesurée + 20 μS/cm) ± 1,5 K ± 50 μA
Répétabilité	Conductivité :	Max. 0,5 % de la valeur mesurée \pm 5 $\mu S/cm \pm 2$ chiffres
Constante de cellule	11,0 cm ⁻¹	
Compensation de température	Gamme Types de compensation	 -10 130 °C (14 266 °F) Aucune Linéaire avec un coefficient de température réglable par l'utilisateur
Température de référence	25 °C (77 °F)	
	15.5 Environnement	
Température ambiante	−20 60 °C (−4 140 °F)	
Température de stockage	−25 80 °C (−13 176 °F)	
Humidité	≤ 100 %, condensation	

Classe climatique Classe climatique 4K4H selon EN 60721-3-4

Indice de protection	IP 69 selon EN 40050:1993 Indice de protection NEMA TYPE 6P selon NEMA 250-2008			
Résistance aux chocs	Conforme à IEC 61298-3, certifiée jusqu'à 50 g			
Résistance aux vibrations	Conforme à IEC 61298-3, certifiée jusqu'à 50 g			
Compatibilité électromagnétique	Émissivité selon EN 61326-1:2013, Classe A Immunité aux interférences selon EN 61326-1:2013, Classe A et IEC 61131-9:2013 (au moins : Annexe G1)			
Degré de pollution	Niveau de pollution 2			
Altitude	<2000 m (6500 ft)			
	15.6 Process			
Température de process	−10 110 °C (14 230 °F) Max.130 °C (266 °F) jusqu'à 60 minutes			
Pression de process absolue	13 bar (188.5 psi), abs jusqu'à 50 °C (122 °F) 7,75 bar (112 psi), abs à 110 °C (230 °F) 6,0 bar (87 psi), abs à 130 °C (266 °F) max. 60 minutes 1 6 bar (14,5 87 psi), abs dans un environnement CRN testé avec 50 bar (725 psi)			
Courbe pression/ température	$\begin{bmatrix} p \text{ (abs.)} \\ [psi] \\ 188.5 \\ 130.5 \\ 9 \\ 87 \\ 6 \\ 14.5 \\ 14.5 \\ 14.5 \\ 122 \\ 140 \\ 230 \\ 266 \\ T[^{\circ}C] \\ 122 \\ 140 \\ 230 \\ 266 \\ T[^{\circ}F] \\ 100$			

A Température de process augmentée brièvement (max. 60 minutes)

Vitesse d'écoulement

Max. 10 m/s (32.8 ft/s) pour des produits de faible viscosité dans une conduite DN 50

Dimensions	→ ➡ 12	
Poids	max. 1,870 kg (4.12 lbs)	
Matériaux	En contact avec le produit	
	Capteur :	PEEK (polyétheréthercétone)
	Raccord process :	Inox 1.4435 (AISI 316 L), PVC-U
	Joint :	EPDM
	Sans contact avec le produit	
	Boîtier inox :	Inox 1.4308 (ASTM CF-8, AISI 304)
	Joints :	EPDM
	Fenêtre :	PC

15.7 Construction mécanique

Raccords process



14	Raccords process,	dimensions en mm	(inch)
			(

GGE	Raccord fileté G1½	МОК	Raccord laitier DIN 11851 DN 50	TXJ	SMS 2
MDK	Raccord aseptique DIN 11864-1-A DN 50	MQK	Raccord laitier DIN 11851 DN 40	TDK	Tri-Clamp ISO 2852 2"
MEK	Raccord aseptique DIN 11864-1-A DN 40	MYK	Raccord laitier DIN 11853 -2 DN 50	TSK	Varivent N DN 40 à 125

Sonde de température Pt1000

Index

Α

Accès au menu de configuration via l'afficheur local 10	6
Accessoires 42	2
Adresse du fabricant	9
Airset	5
Aperçu des fichiers de description de l'appareil 18	8

С

9
Câblage
Caractéristiques techniques
Commutation de la gamme de mesure
Compensation de température
Conditions de montage
Configuration avancée
Configuration de l'appareil
Consignes de sécurité
Constante de cellule
Contenu de la livraison
Contrôle du montage
Contrôle du raccordement
Couplage résiduel 35

D

Description du produit
Diagnostic
Diagnostic d'appareil 37
Données de process
Données spécifiques au protocole

É

Étalonnage	4 2 2
F	

Fonctionnement	16
G Garantir l'indice de protection	14
T	

Identification	9
Identification du produit	R
Instructions de gunnression des défauts	7
	/
Intégration de l'appareil dans le système 18	3
Intégration système	З
Interprétation de la référence de commande	9
IO-Link	
Accès au menu de configuration via l'outil de	
configuration	7
Diagnostic	7
Données de process	З
Fichiers de description de l'appareil	В
Intégration de l'appareil dans le système 18	З
Paramètres	1

M

	101	
	Maintenance	0
	Menu	
	Affichage	1
	Diagnostic	7
	Étalonnage	4
	Menu principal	1
	Menu principal	1
	Messages de diagnostic	7
	Mesures de sécurité informatique	6
	Mise au rebut	1
	Mise en service	1
	Mise sous tension	1
	Mises en garde	4
	Montage 10, 1	3
	MRS	3
	Ν	
	Nettoyage du boîtier	0
	0	
	Observation	9
	П	
	P	~
	Page produit	9
	Paramétres 2	1
	Plaque signalétique	8
	Positions de montage	0
	D	
	R .	,
		4
	Réception des marchandises	8
	Réglages de l'affichage	1
	Réparation	1
	Retour de matériel	1
	C	
	5	_
	Sécurité de fonctionnement	6
	Sécurité du produit	6
	Sécurité du travail	5
	Suppression des défauts	7
	Symboles	4
I		
	U	
I	Utilisation conforme	5
I		
I		



www.addresses.endress.com

