Betjeningsvejledning Liquiline Mobile CML18

Mobil enhed med flere parametre





Indholdsfortegnelse

1 1.1 1.2 1.3	Om dette dokument4Advarsler4Symboler4Symboler på instrumentet5
2 2.1	Grundlæggende sikkerhedsanvisninger 6 Krav til personalet
2.2 2.3 2.4 2.5	Tilsigtet brug6Sikkerhed på arbejdspladsen6Driftssikkerhed6Produktsikkerhed7
3 3.1	Produktbeskrivelse8Produktets konstruktion8
4	Modtagelse og
4.1	Modtagelse
4.2	Produktidentifikation 10
4.3	Leveringsomfang 11
5	Elektrisk tilslutning 12
5.1	Tilslutning af sensoren 12
5.2 5.3	Opladning af enheden13Sikring af kapslingsklassen15
6	Betjeningsmuligheder 16
6.1	Oversigt over betjeningsmuligheder 16
6.2	Intern driftsmenu med taster 16
6.3	Betjening via SmartBlue-app 20
7	Ibrugtagning 25
7.1	Forberedelse 25
7.2	Funktionskontrol
7.3 7.4	Iænding är enneden 25 Indstilling af grænsefladesprog 26
7.5	Konfiguration af måleinstrumentet 26
7.6	Avancerede indstillinger 26
8	Funktion 32
8.1	Kalibrering 32
8.2	Læsning af målte værdier 32
9	Firmwareopdatering 40

10	Diagnosticering og
_ •	feilfinding
10.1	Diagnosticeringsoplysninger via det lokale display
11	Vedligeholdelse
11.1	Vedligeholdelsesopgaver 43
11.2	Måle- og testudstyr 43
12	Reparation 44
12 1	Poturnoring ///
12.1	Portekaffolco
12.2	Dortskalleise 44
13	Tilbehør 44
13.1	M12-USB-datakabel + ladekabel 45
13.2	Beskyttelsesafskærmning 45
14	Tekniske data 46
14.1	Indgang 46
14.2	Udgang 46
14.3	Strømforsvning 47
14.4	Omgivende forhold 47
14.5	Mekanisk konstruktion 48
Inde	ks 50

1 Om dette dokument

1.1 Advarsler

Oplysningernes struktur	Betydning
▲ FARE Årsager (/konsekvenser) Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) ► Afhjælpning	Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Hvis den farlige situation ikke undgås, vil det medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
ADVARSEL Årsager (/konsekvenser) Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) Afhjælpning	Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det medføre dødsfald eller alvorlig personskade.
 FORSIGTIG Årsager (/konsekvenser) Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) Afhjælpning 	Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Hvis denne situation ikke undgås, kan der forekomme mindre eller mere alvorlige personskader.
BEMÆRK Årsag/situation Om nødvendigt konsekvenser af manglende overholdelse (hvis relevant) Mandling/note	Dette symbol gør opmærksom på situationer, der kan medføre materielle skader.

1.2 Symboler

Symbol	Betydning
1	Yderligere oplysninger, tips
	Tilladt eller anbefalet
\mathbf{X}	Ikke tilladt eller anbefalet
Ĥ	Reference til instrumentdokumentation
	Reference til side
	Reference til figur
L .	Resultat af et trin

1.3 Symboler på instrumentet

Symbol	Betydning
	Reference til enhedens dokumentation

2 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

- Installation, ibrugtagning, betjening og vedligeholdelse af målesystemet må kun foretages af specialuddannet teknisk personale.
- Det tekniske personale skal autoriseres af anlægsoperatøren til at udføre de angivne aktiviteter.
- Den elektriske tilslutning må kun foretages af en elektriker.
- Det tekniske personale skal have læst og forstået denne betjeningsvejledning og skal følge dens anvisninger.
- Fejl ved målepunktet må kun afhjælpes af autoriserede fagfolk.

Reparationer, der ikke er beskrevet i betjeningsvejledningen, må kun foretages direkte hos producenten eller af serviceorganisationen.

Batteriet må kun udskiftes af producenten eller en servicetekniker.

2.2 Tilsigtet brug

Liquiline Mobile CML18 er en mobil enhed med flere parametre til tilslutning af digitale sensorer med Memosens-teknologi og mulighed for betjening via en smartphone eller anden mobil enhed med Bluetooth.

Instrumentet er beregnet til brug i følgende industrier:

- Life science
- Den kemiske industri
- Vand og spildevand
- Fødevarer
- Kraftværker
- Andre industrianvendelser



Enheden indeholder et litiumionbatteri. Enheden må derfor kun udsættes for de angivne temperaturer for drift og opbevaring.

Enheden skal beskyttes mod enhver form for mekanisk stød.

Enheden må ikke betjenes under vand.

2.3 Sikkerhed på arbejdspladsen

Som bruger er du ansvarlig for, at følgende sikkerhedsbetingelser overholdes:

- Retningslinjer for installation
- Lokale standarder og bestemmelser
- Bestemmelser for eksplosionsbeskyttelse

2.4 Driftssikkerhed

Før ibrugtagning af hele målepunktet:

1. Kontroller, at alle tilslutninger er korrekte.

- 2. Sørg for, at elektriske kabler og slangetilslutninger ikke er beskadigede.
- 3. Brug ikke beskadigede produkter, og beskyt dem mod utilsigtet brug.
- 4. Mærk beskadigede produkter som defekte.

Under drift:

Hvis fejl ikke kan afhjælpes:
 Produkterne skal tages ud af brug og skal beskyttes mod utilsigtet brug.

2.5 Produktsikkerhed

2.5.1 Avanceret teknologi

Produktet er designet, så det opfylder de nyeste sikkerhedskrav, og fabrikken har testet og leveret det i en tilstand, hvor det er sikkert at betjene. De relevante bestemmelser og internationale standarder er blevet overholdt.

3 Produktbeskrivelse

3.1 Produktets konstruktion



■ 1 CML18

- 1 Beskyttelseshætte
- 2 Displayskærm med automatisk skærmrotation
- 3 Knappen "Select"
- 4 Knappen "Next"
- 5 Memosens-tilslutning
- 6 Område til trådløs opladning
- 7 LED-statusindikator
- 8 M12-tilslutning

3.1.1 Måleparametre

Den mobile enhed er designet til digitale Memosens-sensorer med et induktivt plugin-hoved og faste kabelsensorer med Memosens-protokol og ingen ekstern strømforsyning:

- ∎ pH
- ORP
- Kombinerede pH/ORP-sensorer
- Konduktiv konduktivitet
- Induktiv konduktivitet
- Opløst oxygen (optisk/amperometrisk)

Ud over måling af de primære parametre kan Memosens-sensorer også bruges til at måle temperatur.

Måleområdet er tilpasset til den individuelle sensortype.

4 Modtagelse og produktidentifikation

4.1 Modtagelse

- 1. Kontroller, at emballagen ikke er beskadiget.
 - Underret leverandøren om eventuelle skader på emballagen.
 Gem den beskadigede emballage, indtil problemet er blevet løst.
- 2. Kontroller, at indholdet ikke er beskadiget.
 - Underret leverandøren om eventuelle skader på det leverede indhold.
 Gem de beskadigede artikler, indtil problemet er blevet løst.
- 3. Kontroller, at leveringen er komplet, og at der ikke mangler noget.
 - └ Sammenhold forsendelsespapirerne med ordren.
- 4. Pak produktet i forbindelse med opbevaring og transport, så det er beskyttet mod stød og fugt.
 - → Den originale emballage giver den bedste beskyttelse.
 Sørg for at overholde de tilladte omgivende forhold.

Kontakt din leverandør eller det lokale salgscenter, hvis du har spørgsmål.

4.2 Produktidentifikation

4.2.1 Typeskilt

Typeskiltet indeholder følgende oplysninger:

- Producent-id
- Instrumentbetegnelse
- Ordrekode
- Serienummer
- Kapslingsklasse
- Omgivende forhold og procesforhold
- Indgangs- og udgangsværdier
- ► Sammenhold oplysningerne på typeskiltet med bestillingen.

4.2.2 Produktidentifikation

Produktside

www.endress.com/CML18

Fortolkning af ordrekoden

Produktets ordrekode og serienummer kan findes følgende steder:

- På typeskiltet
- I leveringspapirerne

Find oplysningerne på produktet

1. Gå til www.endress.com.

- 2. Vælg søgefunktionen (forstørrelsesglas).
- 3. Angiv et gyldigt serienummer.
- 4. Søg.
 - └ Produktstrukturen vises i et pop op-vindue.
- 5. Klik på produktbilledet i pop op-vinduet.
 - └→ Der åbnes et nyt vindue (Device Viewer). Alle oplysningerne relateret til instrumentet vises i vinduet samt i produktdokumentationen.

Producentens adresse

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG Dieselstraße 24 D-70839 Gerlingen

4.3 Leveringsomfang

Leveringen omfatter følgende:

- 1 Liquiline Mobile CML18
- 1 betjeningsvejledningssæt på tysk
- 1 betjeningsvejledningssæt på engelsk

Induktiv oplader og strømforsyning fås separat.

 Hvis du har spørgsmål: Kontakt leverandøren eller det lokale salgscenter.

5 Elektrisk tilslutning

5.1 Tilslutning af sensoren

5.1.1 Direkte tilslutning af Memosens-sensoren



- 2 Sensortilslutning
- 1. Indsæt sensoren i Memosens-tilslutningen.
- 2. Klik Memosens-tilslutningen på plads.

5.1.2 Tilslutning af Memosens-sensoren med en fast M12-kabeltilslutning



- 1. Fjern beskyttelsesdækslet.
- 2. Indsæt det faste M12-kabel.
- 3. Skru det faste M12-kabel fast.

5.1.3 Tilslutning af sensoren via Memosens M12-kablet

M12-kablet har to forskellige stik:

- M12-stik til tilslutning til enheden
- Memosens-tilslutning til tilslutning af en Memosens-sensor



- 1. Fjern beskyttelsesdækslet.
- 2. Indsæt M12-stikket.
- 3. Skru M12-stikket fast.
- 4. Indsæt sensoren i Memosens-tilslutningen.
- 5. Klik Memosens-tilslutningen på plads.

5.2 Opladning af enheden



Oplad enheden før den første ibrugtagning.

Enheden kan oplades på to måder:

- Trådløst via en Qi-certificeret oplader
- Via et M12-USB-datakabel + ladekabel

Følgende gælder for begge opladningsmuligheder:

- Når enheden er tændt:
 - Når opladningen starter, vises et symbol med et lyn på displayet, og der lyder en bekræftelsestone.
 - Hvis opladningen stopper, før batteriet er fuldt opladet, lyder der en anden bekræftelsestone.
 - Når opladningen er fuldført, lyder der en særlig melodi for at angive den fuldførte opladning.
- Når enheden er slukket:

-

- Den grønne LED-indikator blinker under opladningen.
- Når opladningen er fuldført, lyder der en særlig melodi for at angive den fuldførte opladning, og den grønne LED-indikator lyser konstant i ti minutter.
- Enheden slukker derefter.

5.2.1 Opladning via Qi-oplader

Brug kun Qi-certificerede opladere (Qi-version 1.2)!

Yderligere oplysninger: www.wirelesspowerconsortium.com



Induktiv opladning

- 1. Slut laderen til strømkilden.
- 2. Anbring enheden med opladningssiden oven på opladeren.

Opladningen starter, og status på opladningen vises på displayet.

Et akustisk signal angiver, et opladningen er fuldført.



Det er ikke muligt at udføre målinger via enhedens integrerede Memosens-tilslutning under opladningen.

Der vises en meddelelse om dette på displayet.

Det er stadig muligt at udføre målinger via M12-kablet.

5.2.2 Opladning via et M12-USB-datakabel + ladekabel

M12-USB-datakablet + ladekablet har to forskellige stik:

- M12-stik til tilslutning til enheden
- USB-stik til tilslutning til en computer eller USB-oplader



- 1. Fjern beskyttelsesdækslet.
- 2. Fastgør M12-stikket på kablet til enhedens stik.
- 3. Skru M12-stikket på kablet fast.
- 4. Sæt USB-stikket i en USB-oplader eller i USB-porten på en computer.

5.3 Sikring af kapslingsklassen

Kun de mekaniske og elektriske tilslutninger, der beskrives i denne vejledning, og som er nødvendige for den påkrævede, beregnede brug, må foretages på det leverede instrument.

Vær omhyggelig, når arbejdet udføres.

Ellers kan de forskellige typer beskyttelse (IP-beskyttelse mod indtrængen, elektrisk sikkerhed, EMC-interferensimmunitet), der gælder for dette produkt, ikke længere garanteres, for eksempel på grund af dæksler, som ikke er monteret, eller kabler (ender), som er løse eller ikke sikret tilstrækkeligt.

6 Betjeningsmuligheder

6.1 Oversigt over betjeningsmuligheder

Instrumentet kan betjenes og konfigureres på følgende to måder:

- Intern driftsmenu med taster
- SmartBlue-app via trådløs Bluetooth[®] LE-teknologi $\rightarrow \implies 20$

6.2 Intern driftsmenu med taster

6.2.1 Display- og betjeningselementer



- ☑ 5 Oversigt over display- og betjeningselementer
- 1 Display
- 2 Knappen "Select"
- 3 Knappen "Next"

Knappernes funktion

Knap	Slukket enhed	På måleskærmen	I menuen
¢	Tænding	Rul gennem måleskærmbillederne	Rul ned
0	Tænding	Gem de aktuelle målte værdier (Grab Sample)	Bekræft/vælg
& (hold inde)	-	Åbn menuen	Skift til det foregående menuniveau/ måleskærmbillede
⊕ + O (hold nede i mindst 7 sekunder)	Gennemtvunget hardwarenulstilling	Gennemtvunget hardwarenulstilling	Gennemtvunget hardwarenulstilling

6.2.2 Betjeningsmenuens struktur og funktion

Power-off		
Power-off	₹	

Application							
Data logger	⊳	Data logger	M				
		Log interval	M				
		Cond. unit	M				
		Res. unit	M				
		Erase data	⊳	Erase grab values	\triangleright	Abort	M
						Erase	M
				Erase continuous logs	\triangleright	Abort	M
						Erase	M
Data logger plot	M						
Units	M						

Diagnostics			
Sensor info	M		
Calibration info	M		
Diagnostics list			
Data logger entries	M		
Display test			
Device info	⊳	Producent	M
		Softwareversion	M
		Serienummer	M
		Beskrivelse	M
		Udvidet ordrekode	M

System/Language	
Display language	M
Bluetooth	M
Display brightness	M
Signal sounds	M
M12 CSV	M

System/Language			
Power management	⊳	Power save w. charger	M
		Power save w/o charger	M
		Power-off w. charger	M
		Power-off w/o charger	M
Regulatory information	M		

Support links					
Support links					

Guidance	
1 point calib. (ORP)	M
2 point calibration (pH og ISFET)	M
Cell constant (induktiv/ konduktiv konduktivitet)	
Installation factor (konduktiv konduktivitet)	
Air 100% rh (oxygen)	M
Air variable (oxygen)	
1 point calib. (oxygen)	

Displayets opbygning



Skematisk visning af displayets opbygning

- 1 Menusti/måleskærmbilledets titel
- 2 Bluetooth-status
- 3 Batteriniveau, opladningsoplysninger
- 4 NAMUR-indikator
- 5 Måleskærm
- 6 Dato og klokkeslæt (vises i hovedmenuen, hvis der ikke er en tilsluttet sensor)

NAMUR-indikator	Status
ОК	Enheden og sensoren fungerer pålideligt.
F	Der er fejl i enheden eller sensoren. Statussignal F iht. NAMUR NE107
М	Vedligeholdelse er påkrævet for enheden eller sensoren. Statussignal M iht. NAMUR NE107
С	Der er et igangværende funktionstjek for enheden eller sensoren. Statussignal C iht. NAMUR NE107
S	Enheden eller sensoren betjenes uden for specifikationen. Status S iht. NAMUR NE107

Status iht. NAMUR NE107-kategorierne:

Målevinduets opbygning

Målevinduet har tre måleskærmbilleder, som brugeren kan rulle igennem:

Måleskærmbillede (1 af 3)	Måleskærmbillede (2 af 3)	Måleskærmbillede (3 af 3)
Primær værdi	Primær og sekundær målt værdi	Alle målte værdier for sensorindgangen

6.2.3 LED-statusindikator

LED-statusindikatoren bruges til hurtig visning af sensorens status.

LED-adfærd	Status
Lyser grønt	Sensoren fungerer korrekt
Lyser rødt	Der er ingen tilsluttet sensor
Blinker rødt	Sensorfejl

6.3 Betjening via SmartBlue-app

SmartBlue-appen kan downloades fra Google Play Store til Android-enheder og fra Apple App Store til iOS-enheder.

Download SmartBlue-appen.

▶ Brug QR-koderne til at downloade appen.



Interpretended Control Cont

Systemkrav

- iOS-enheder: iPhone 4S eller nyere fra iOS 9.0, iPad2 eller nyere fra iOS 9.0, iPod Touch 5. generation eller nyere fra iOS 9.0
- Android-enheder: fra Android 4.4 KitKat og Bluetooth® 4.0
- Internetadgang
- ▶ Åbn SmartBlue-appen.

A0029747



8 Ikonet for SmartBlue-app

Bluetooth skal være slået til på begge enheder.

Slå Bluetooth til \rightarrow	🗎 26
---------------------------------	------



SmartBlue-appens Livelist

Livelist viser alle de enheder, der er inden for rækkevidde.

► Tryk på enheden for at vælge den.



A0044142

1. Brugernavn >> admin

2. Midlertidig adgangskode >> enhedens serienummer

Skift brugernavnet og adgangskoden efter første logon.

De aktuelle målte værdier vises i visningen Home. Der vises også oplysninger om enheden (enhedens tag, serienummer, firmware-version og ordrekode).

	16:48			1
		Home		
4 ———		Device tag CML18_RA010905MHO Device type Liquiline Mobile Serial number RA010905MHO Firmware version 01.01.03-0041 Order code CML18-AAAB	-	2
	General			
	Battery charge lev	vel		
	85 %			
3	Grab sample		>	
	Measurement v	alues		
	рН			
	3.54 pH			
	Raw value pH			
	202 mV			
	Glass impedance			
	173.0 MΩ			
	Temperature			
	24.1 C			

■ 10 Visningen Home i SmartBlue-appen med de aktuelle målte værdier

1 Oplysninger om CML18-systemet og enheden

- 2 Genvej til diagnosticeringsliste
- *3* Oversigt over målte værdier for den tilsluttede sensor
- *4 Generelle oplysninger og prøveudtagningsindstilling*

Betjeningen håndteres via fire hovedmenuer:

A0048102

SIM fehit 🗢	10:06 Root Menu	≵ 100 % <u>→</u> +
1 CML18_RA010905MHO		PV 111.70 hPa SV 23.6℃
2 Guidance		>
3 Diagnostics		>
4 Application		>
System		>
-		
	=	0

🖻 11 SmartBlue-appens hovedmenuer

- Guidance 1
- 2 Diagnostics
- Application System 3
- 4

Menu	Funktion
Guidance	Indeholder funktioner, som involverer en sekvens af guidede handlinger, f.eks. i forbindelse med kalibrering (= guidet betjening via en "wizard").
Diagnostics	Indeholder oplysninger om betjening, diagnosticering og fejlfinding samt konfiguration af funktionsmåden for diagnosticering.
Application	Sensordata til specifik optimering og detaljeret procesjustering. Tilpasser målepunktet til den relevante anvendelse.
System	Disse menuer indeholder parametre til konfiguration af det overordnede system, f.eks. indstillinger for klokkeslæt og dato.

7 Ibrugtagning

7.1 Forberedelse

Oplad enheden før den første ibrugtagning.→ 🗎 12

Tilslut sensoren. \rightarrow 🗎 12

7.2 Funktionskontrol

ADVARSEL

Tilslutningsfejl

Menneskers og målepunktets sikkerhed er i fare!

▶ Tag kun instrumentet i brug, hvis du kan svare ja på alle de følgende spørgsmål.

Instrumentets tilstand og specifikationer

- Er enhederne og alle kablerne fri for udvendige skader?
- ► Er de monterede kabler uden trækpåvirkninger?
- ▶ Er kablerne ført uden løkker og viklinger?

7.3 Tænding af enheden



🖻 12 Tænding af enheden

- ▶ Tryk på 🕀 eller 🔘.
 - 🛏 Enheden starter.

En tilsluttet sensor genkendes automatisk.

Hvor lang tid der går, inden der vises en målt værdi, afhænger af sensortypen og måleprincippet og kan variere.

7.4 Indstilling af grænsefladesprog

1. Gå til: Display language

└ Main menu >> System/Language >> Display language

2. Tryk på 🔘 for at rulle igennem de foruddefinerede værdier.

Beskrivelse af indstillingen	Konfigurationsmuligheder
Skift betjeningsmenuens sprog.	DeutschEnglish

7.5 Konfiguration af måleinstrumentet

7.5.1 Konfiguration af Bluetooth-forbindelsen

1. Gå til: Bluetooth

└ Main menu >> System/Language >> Bluetooth

2. Tryk på 🔘 for at rulle igennem de foruddefinerede værdier.

Beskrivelse af indstillingen	Konfigurationsmuligheder
Slå Bluetooth-forbindelsen til/fra	EnabledDisabled

Hvis Bluetooth-forbindelsen er slået fra, er det ikke muligt at betjene enheden via SmartBlue-appen.

7.5.2 Indstilling af dato og klokkeslæt

Forberedende trin

- 1. Slå Bluetooth til. → 🖺 26
- 2. Forbind enheden med en mobil terminal via SmartBlue-appen. $\rightarrow \square 20$
- 1. Vælg enheden i SmartBlue-appen.
- 2. Vælg System.
- 3. Vælg date/time.
- 4. Vælg Take over from mobile device.└→ eller:
- 5. Konfigurer dato og klokkeslæt manuelt.

7.6 Avancerede indstillinger

- 7.6.1 Visning af instrumentoplysninger
- 1. Gå til: Device info
 - └ Main menu >> Diagnostics >> Device info

2. Tryk på O for at rulle gennem **Device info**.

Følgende oplysninger om enheden vises på displayet:

- Producentidentifikation
- Softwareversion
- Serienummer
- Betegnelse

-

Udvidet ordrekode

7.6.2 Tilpasning af strømindstillingerne

Strømindstillingerne gør det muligt at opnå en maksimal batterilevetid på 48 h.

Når der udføres målinger med oxygensensorer, forbliver instrumentet permanent tændt uafhængigt af de valgte strømindstillinger.

1. Gå til: Power management

└ Main menu >> System/Language >> Power management

2. Tryk på 🔘 for at rulle igennem de foruddefinerede værdier.

Følgende strømindstillinger er tilgængelige:

- Power save w. charger
- Power save w/o charger
- Power-off w. charger
- Power-off w/o charger



Strømsparetilstanden aktiveres, når den forudindstillede tid er gået uden brugerinteraktion.

I strømsparetilstand slukkes displayet, og enheden forbliver i standbytilstand.

Der er to forskellige strømspareindstillinger:

Power save w. charger

Beskrivelse af indstillingen	Konfigurationsmuligheder
Indstil, hvor længe der skal gå, før strømsparetilstanden aktiveres, når enheden er sluttet til lysnettet.	 1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 2 h Never

Power save w/o charger

Beskrivelse af indstillingen	Konfigurationsmuligheder
Indstil, hvor længe der skal gå, før strømsparetilstanden aktiveres, når enheden kører på batteri.	 1 min 5 min 15 min 30 min 1 h

🛐 Enheden slukkes automatisk, når den indstillede tid er gået.

Enheden slukkes ikke automatisk, hvis Bluetooth-forbindelsen er slået til.

Der er to forskellige indstillinger for slukning af enheden:

Power-off w. charger

Beskrivelse af funktionen	Konfigurationsmuligheder
Indstil, hvor længe der skal gå, før enheden slukkes automatisk, når den er sluttet til lysnettet.	 1 min 5 min 15 min 30 min 1 h 2 h Never

Power-off w/o charger

Beskrivelse af funktionen	Konfigurationsmuligheder
Indstil, hvor længe der skal gå, før enheden slukkes automatisk, når den kører	• 1 min
på batteri.	• 15 min
	 30 min 1 b
	• 2 h
	 Never

7.6.3 Lydsignaler

1. Gå til: Signal sounds

└ Main menu >> System/Language >> Signal sounds

- 2. Tryk på 🔘 for at rulle igennem de foruddefinerede værdier.
 - └ Andre indstillinger er tilgængelige via SmartBlue-appen.

Beskrivelse af indstillingen	Konfigurationsmuligheder
Slå lydsignaler til/fra	EnabledDisabled



Yderligere ændringer af lydsignalerne er mulige via SmartBlue-appen.

7.6.4 Konfiguration af M12 CSV

Målte værdier kan overføres til andre enheder via enhedens M12-tilslutning. M12-USBdatakablet + ladekablet → 🗎 45 anvendes til dette formål. De overførte data kan eksempelvis viderebehandles i realtid i et eksternt computerprogram.

Der skal anvendes en datahastighed på 9600 bit/s i 8N1-konfiguration som modtagersystemets tilslutningsparameter.



-

1. Gå til: **M12 CSV**

└ Main menu >> System/Language >> M12 CSV

2. Tryk på (O) for at rulle igennem de foruddefinerede værdier.

Beskrivelse af indstillingen	Konfigurationsmuligheder
Tænd/sluk for M12 CSV	OnOff

Når indstillingen M12 CSV er valgt, er det ikke muligt at betjene sensorer via kabeltilslutning. Betjening via enhedens Memosens-tilslutning er dog fortsat mulig.

Der vises en meddelelse om dette på displayet.

7.6.5 Indstilling af lysstyrken i displayet

1. Gå til: Display brightness

┕► Main menu >> System/Language >> Display brightness

2. Tryk på 🔘 for at indstille lysstyrken i displayet.

Beskrivelse af indstillingen	Konfigurationsmuligheder
Indstilling af lysstyrken i displayet	LowMediumHighMaximum

7.6.6 Hardwarenulstilling i nødsituationer

Denne type genstart bør kun udføres i nødstilfælde, hvis enheden ikke svarer eller ikke reagerer.

- ► Tryk samtidigt på 🔘 og 🔄, og hold tasterne inde i mindst syv sekunder.
 - Enheden genstarter. ┕►

7.6.7 Visning af lovgivningsmæssige oplysninger og godkendelser

1. Gå til: **Regulatory information**

└ Main menu >> System/Language >> Regulatory information

2. Tryk på 🔘 for at få vist lovgivningsmæssige oplysninger og godkendelser.

7.6.8 Datalogger

Angivelse af logføringsintervallet

📮 Logføringsintervallet kan kun ændres, hvis dataloggeren er deaktiveret.

1. Gå til: Log interval

└ Main menu >> Application >> Data logger >> Log interval

2. Tryk på 🔘 for at rulle igennem de foruddefinerede værdier.

Beskrivelse af indstillingen	Konfigurationsmuligheder
Angiv, hvor længe der skal gå, før den næste målte værdi gemmes automatisk.	 1 s 2 s 10 s 20 s 30 s 1 min 5 min 30 min 1 h

Hvis enheden vækkes for at registrere en logføringsværdi, tages der ikke højde for eventuelle eksisterende aktiveringstider/indstillingstider for den tilsluttede sensor.

Når der udføres målinger med oxygensensorer, f.eks. Oxymax COS51D eller COS22D, forbliver instrumentet med den aktiverede datalogger permanent tændt uafhængigt af de valgte strømindstillinger.

Justering af strømindstillingerne:→ 🖺 27

Aktivering/deaktivering af datalogger

- Dataloggeren skal deaktiveres i følgende situationer:
- Hvis måleindstillingerne ændres
 - Hvis de målte værdier eksporteres
 - Hvis sensoren udskiftes

1. Gå til: Data logger

└ Main menu >> Application >> Data logger >> Data logger

2. Tryk på 🔘 for at rulle igennem de foruddefinerede værdier.

ĭ

Beskrivelse af indstillingen	Konfigurationsmuligheder
Aktivering/deaktivering af automatisk datalogger	OnOff

- 3. Afslut menuen.
- 4. Når dataloggeren er aktiveret, begynder den automatisk at registrere de målte værdier.
 - Når dataloggeren er aktiveret, skifter displayet mellem at vise meddelelsen
 "Logging..." og den aktuelle menusti/overskriften på det aktuelle måleskærmbillede.
- 4. Tryk på 🕀 for at ændre det aktive målevindue.

Konfiguration af datalogger til ultrarent vand

Før dataloggeren aktiveres, er det muligt at tilpasse måleenhederne for målte værdier, så dataloggeren kan anvendes til konduktivitetsmålinger i ultrarent vand. Tilpasningen er nødvendig for at undgå afrundingsfejl for de mindste målte værdier.

Der kan konfigureres permanente måleenheder for konduktivitet og modstand.

1. Gå til: Cond. unit

- └ Main menu >> Application >> Data logger >> Data logger >> Cond. unit
- 2. Tryk på 🔘 for at rulle igennem de foruddefinerede værdier.
- 1. Gå til: Res. unit
 - └ Main menu >> Application >> Data logger >> Data logger >> Res. unit
- 2. Tryk på 🔘 for at rulle igennem de foruddefinerede værdier.

7.6.9 Skifteenheder

- Kun de enheder, som bruges af sensoren, vises.
- 1. Gå til: Units

H

└ Main menu >> Application >> Units

2. Tryk på 🔘 for at rulle igennem de foruddefinerede værdier.

8 Funktion

8.1 Kalibrering

Ved kalibrering af sensorer skal kalibreringsindstillingerne først konfigureres via SmartBlueappen. Kalibreringen kan derefter startes fra enheden.

Konfigurer kalibreringsindstillingerne i SmartBlue-appen:

- 1. Slå Bluetooth til. $\rightarrow \square 26$
- 2. Forbind enheden med en mobil terminal via SmartBlue-appen. $\rightarrow \square 20$
- 3. Vælg enheden i SmartBlue-appen.
- 4. Gå til: Calibration settings

```
└ Application >> Sensor >> Advanced settings >> Calibration settings
```

- 5. Konfigurer kalibreringsindstillingerne.
 - 🕒 Eksempelvis producent og kalibreringsbufferopløsning.

Udfør kalibreringen på instrumentet:

- 1. Gå til: Guidance
 - └ Vælg den ønskede kalibrering.
- 2. Tryk på 🔘 for at navigere gennem kalibreringen.

Følgende kalibreringer kan udføres:

Kalibreringstype	Måleparametre	Gå til:
1-punktskalibrering	ORP	>> 1 point calib.
2-punktskalibrering	pH eller ISFET	>> 2 point calibration
Kalibrering af cellekonstant	Induktiv/konduktiv konduktivitet	>> Cell constant
Kalibrering af installationsfaktor	Konduktiv konduktivitet	>> Installation factor
Kalibrering af luft med 100 % relativ luftfugtighed	Oxygen	>> Air 100% rh
Kalibrering af luftvariabel	Oxygen	>> Air variable
1-punktskalibrering	Oxygen	>> 1 point calib.

8.2 Læsning af målte værdier

Måleskærmbillederne vises på displayet, når der er en tilsluttet sensor.

Sådan ruller du igennem måleskærmbillederne:

► Tryk på 🔂.

Efter det sidste måleskærmbillede vender displayet tilbage til det første måleskærmbillede.

8.2.1 Lagring af prøven (Grab Sample)

Prøver kan tildeles id'er og en brugerdefinerbar tekst. Tildeling af et id gør det nemmere at tildele prøver til eksempelvis et målepunkt.

Id'er og den tilhørende tekst kan ændres via SmartBlue-appen.→ 🗎 33

- 1. Tryk på 🔘 i vinduet med målingen.
 - └ Der åbnes et nyt vindue.
- 2. Tildel et id til prøven.
 - └ Tryk på ⊕ for at rulle igennem de tilgængelige id'er.
- 3. Tryk på 🔘 for at gemme prøven med det valgte id.
 - 🕒 Eller: Hold 🔂 inde for at annullere prøven.

8.2.2 Ændring af prøve-id'er

De ti foruddefinerede id'er for prøver kan ændres via SmartBlue-appen.

Forberedende trin

- 1. Slå Bluetooth til. → 🖺 26
- 2. Forbind enheden med en mobil terminal via SmartBlue-appen. $\rightarrow \cong 20$

Overførsel af dataene

- 1. Vælg enheden i SmartBlue-appen.
- 2. Vælg Grab sample.
- 3. Vælg id-teksten.
 - 🕒 Klik på linjen med teksten for at tildele en individuel tekst til det valgte id.

Der er op til 32 tilgængelige tegn, som kan tildeles til det individuelle id, afhængigt af det valgte indtastningssprog.

8.2.3 Automatisk lagring af målte værdier (datalogger)

Konfigurer dataloggeren \rightarrow 🗎 30.

8.2.4 Visning af gemte målte værdier

- Gå til: Log entries
 - └ Main menu >> Diagnostics >> Log entries

Denne menu viser antallet af gemte poster for de forskellige logføringsprocedurer.

8.2.5 Eksport af målte værdier

Eksport til mobil terminalenhed

Gemte data kan overføres fra enhedens interne hukommelse til mobile terminaler.

Forberedende trin

- 1. Installer SmartBlue-appen på en mobil terminal. → 🗎 20
- 2. Slå Bluetooth til. $\rightarrow \square 26$
- **3.** Forbind enheden med en mobil terminal via SmartBlue-appen. $\rightarrow \cong 20$

Overførsel af dataene

- 1. Vælg enheden i SmartBlue-appen.
- 2. Vælg **=** i SmartBlue-appen.

	10:35 🕫	ail 🗢 🗩
		Root Menu
Li	iquilineMobile	PV 3.95 pH SV 22.8℃
3.	🕇 Guidance	>
	↓ Diagnostics	>
Ξ	Application	>
4	🗘 System	>

3. Vælg Guidance.

10:35 🕫		ul 🗢 🗩
🗸 Root Menu	Guidance	?
LiquilineMobile	PV 3.97 pH SV 22.8℃	 Image: A start of the start of
Calibration		>
Data logger exp	ort	ñ

4. Vælg Data transfer.

10:35 🕇	,		atis	•
	Data logger export		rt	\times
Begin	export	Setup		Data t
Begin exp	port			
5.			Next	>

5. Fortsæt med Next.



- 6. Vælg Data source.
 - Vælg Grab sample logger for gemte prøver.
 Vælg Cont. data logger for dataloggerens dataposter.
- 7. Tryk på **Ok** for at bekræfte.
 - └ Tryk på ← for at kassere ændringerne og lukke rullemenuen.

8. Vælg File name.

- 🕒 Klik på tekstlinjen for at indtaste et individuelt navn til den oprettede datapakke.
- 9. Tryk på **Ok** for at bekræfte.
 - └ Tryk på ← for at kassere ændringerne og lukke rullemenuen.

10. Tryk på **Next** for at fortsætte.

Dataoverførslen starter.
 Der vises en statuslinje med den procentvise status.



11. Tryk på **Next** for at fortsætte, når overførslen er fuldført.

🖙 Resultatet af dataoverførslen vises.

10:36	3-7	al 🗢 🗖
	Data logger export	\times
tup	Data transfer	Result
Data tr	ransfer result	
Succes	stully completed	
i	You can access the transferred f manager of the operating syster to another app using "Share ZIP	ile via the file m or forward it file".
12. Share	ZIP file	>
10		
13.		Finish

12. Brug Share ZIP file... til at sende de eksporterede dataposter eller gemme dem lokalt.

13. Fuldfør eksporten ved at trykke på **Finish**.

Eksport til en computer

Forberedende trin:

- 1. Download CML18-udlæsningsværktøjet på computeren, og gem det.
 - └ Det aktuelle udlæsningsværktøj er tilgængeligt i downloadområdet på produktsiden under www.endress.com/CML18.
- **2.** Deaktiver dataloggeren. $\rightarrow \triangleq 30$
- 1. Fjern alle sensorerne fra enheden.
- 2. Slut enheden til computeren via M12-USB-datakablet + ladekablet. → 🗎 15
- 3. Kør CML18-udlæsningsværktøjet på computeren.
- 4. Følg anvisningerne i værktøjet.
 - └ De målte værdier eksporteres som en .xlsx.-fil, der kan læses i tabelprogrammer, f.eks. Microsoft Excel.
- Eksportfilerne med målte værdier for Grab Sample og dataloggeren har forskellige visningsformater.

Elementer i eksportfilen													
Eksportfil for datalogger	Eksportfil for Grab Sample												
Elementer i afsnittet med generelle oplysninger i eksportfilen: • Filename • File content • Format version • Device type • Device tag • Device serial number • Device firmware version • Sensor serial number • PV name • PV unit • SV name • SV unit • TV name • TV unit	Elementer i afsnittet med generelle oplysninger i eksportfilen: • Filename • File content • Format version • Device type • Device tag • Device serial number • Device firmware version Elementer i de individuelle poster med målte værdier: • Sample number • Status • PV name • PV value • PV value • PV unit • SV name												
Elementer i de individuelle poster med målte værdier: Sample number Status PV value SV value TV value Timestamp	 SV value SV unit TV name TV value TV unit Timestamp Sensor serial number Sample ID 												

Beskrivelse af eksportfilernes individuelle elementer									
Filename	Eksportfilens navn baseret på dato/klokkeslæt for den første logførte post. Der oprettes en ny eksportfil, hvis indstillingerne for sensor, sensortype eller måleenhed ændres.								
File content	Eksportfilens indhold: • Konstant datalogger "Continous log" • Konstant prøve "Grab sample logs"								
Format version	Den genererede eksportfils formatversion. Tallet øges, hvis versionen ændres som følge af ny firmware.								
Device type	Den anvendte enhedstype til logføring. "Liquiline Mobile" for CML18.								
Device tag	Tag for den anvendte enhed til logføring.								
Device serial number	Serienummer for den anvendte enhed til logføring.								
Device firmware version	Firmwareversion for den anvendte enhed til logføring.								
Sample number	Postens entydige nummer. Værdien øges for hver logført post. Den nulstilles, hvis posterne slettes.								
Status	NAMUR-enhedsstatus ved logføring af posten.								
PV name	Navnet på den primære værdi.								
PV value	Numerisk visning af den logførte posts primære værdi.								
PV unit	Måleenhed for den primære værdi.								
SV name	Navnet på den sekundære værdi.								
SV value	Numerisk visning af den logførte posts sekundære værdi.								
SV unit	Måleenhed for den sekundære værdi.								
TV name	Navnet på den tertiære værdi.								
TV value	Numerisk visning af den logførte posts tertiære værdi.								
TV unit	Måleenhed for den tertiære værdi.								
Timestamp	Dato- og klokkeslætsstempel for den logførte enhed.								
Sensor serial number	Serienummer for den anvendte sensor til logføring.								
Sample ID	Brugerdefineret tekst til identifikation af posten.								

8.2.6 Sletning af målte værdier

- ▶ Gå til: Erase data
 - └ Main menu >> Application >> Data logger >> Erase data

Dataene inddeles i to kategorier:

- Erase continuous logs Vælger alle dataloggerens poster med henblik på sletning.
- Erase grab values Vælg alle de grab-værdier (prøver), der skal slettes.

BEMÆRK

Sletning af data!

Det er ikke muligt at gendanne slettede data. Datasletningen skal bekræftes.

- ► Gem dataene inden sletningen.
- 1. Tryk på ⊕ for at gå til den ønskede kategori.
- 2. Tryk på O for at vælge den kategori, der skal slettes.
- 3. Tryk på ⊕ for at vælge **Erase** eller **Abort**.
- 4. Tryk på O for at vælge **Erase** eller **Abort**.

8.2.7 Slukning af enheden

- 1. Gå til: Power-off
 - └► Main menu >> Power-off
- 2. Tryk på 🔘 for at slukke for enheden.

9 Firmwareopdatering

Enhedens firmware kan opdateres til den nyeste version via SmartBlue-appen.

Alle gemte dataloggerposter skal altid eksporteres, før firmwaren opdateres.

En firmwareopdatering kan tage op til en time.

Batteriet skal være tilstrækkelig opladet. Slut eventuelt instrumentet til strøm. $\rightarrow \cong 13$ Enheden kan ikke slukke automatisk, hvis den er forbundet med SmartBlue-appen.

BEMÆRK

Beskadigelse af firmwaren!

Risiko for mangelfuld opdatering og begrænset funktionsmåde for enheden.

► Sluk ikke for enheden manuelt, og afbryd ikke forbindelsen til den mobile terminal under en firmwareopdatering.





A0045926

🖻 13 Scan QR-koden for at få adgang til videoen

Forberedende trin

- **1.** Download pakken med firmwareopdateringen, og gem den på terminalen.
 - Pakken med den aktuelle firmwareopdatering er tilgængelig i downloadområdet på produktsiden på www.endress.com/CML18.
- 2. Slå Bluetooth til. $\rightarrow \cong 26$
- 3. Forbind enheden med en mobil terminal via SmartBlue-appen. $\rightarrow \square 20$

Start af en firmwareopdatering

- 1. Vælg enheden i SmartBlue-appen.
- 2. Vælg = i SmartBlue-appen.
- 3. Vælg System.
- 4. Vælg Firmware update.
- 5. Søg efter den tilgængelige pakke med firmwareopdateringen på terminalenheden, og vælg den.
 - └ Hvis opdateringen ikke vises, skal pakken med firmwareopdateringen åbnes ved hjælp af SmartBlue-appen.
- 6. Start opdateringen.
- 7. Opdater klokkeslæt og dato, når firmwaren er blevet opdateret. $\rightarrow \cong 26$

Efter en firmwareopdatering genstartes Bluetooth-funktionerne i baggrunden. Processen kan tage et stykke tid. Alle enhedens øvrige funktioner er klar til brug med det samme.

10 Diagnosticering og fejlfinding

10.1 Diagnosticeringsoplysninger via det lokale display

- 10.1.1 Adgang til sensoroplysninger
- 1. Gå til: Sensor info
 - └ Main menu >> Diagnostics >> Sensor info
- 2. Tryk på 🔘 for at åbne sensoroplysningerne.

10.1.2 Adgang til kalibreringsoplysninger

- 1. Gå til: Calibration info
 - └ Main menu >> Diagnostics >> Calibration info
- 2. Tryk på 🔘 for at åbne kalibreringsoplysningerne.

10.1.3 Åbning af diagnosticeringslisten

- 1. Gå til: Diagnostics list
 - └ Main menu >> Diagnostics >> Diagnostics list
- 2. Tryk på 🔘 for at åbne diagnosticeringslisten.

10.1.4 Test af displayet

- 1. Gå til: Display test
 - └ Main menu >> Diagnostics >> Display test
- 2. Tryk på 🔘 for at starte skærmtesten.
- 3. Tryk på 🔘 for at rulle gennem testvinduerne og teste displayet for fejl og skader.

11 Vedligeholdelse

11.1 Vedligeholdelsesopgaver

11.1.1 Rengøring

▶ Brug altid kun en fugtig klud og et almindeligt rengøringsmiddel til at rengøre enheden.

Enheden er modstandsdygtig over for:

- Ethanol (i kort tid)
- Sæbebaserede almindelige rengøringsmidler
- Opvaskemiddel

BEMÆRK

Det er ikke tilladt at bruge rengøringsmiddel

Skader på husoverfladen eller husforseglingen

- ▶ Brug ikke koncentrerede mineralske syrer eller alkaliske opløsninger til rengøring.
- Brug ikke organiske rengøringsmidler som acetone, benzylalkohol, methanol, methylenchlorid, xylen eller koncentreret glycerol-rengøringsmiddel.
- Brug ikke højtryksdamp til rengøring.

11.2 Måle- og testudstyr

På kalibrerede og justerede sensorer med Memosens-teknologi er kalibreringsdata gemt direkte i sensoren.

Denne funktionsmåde gør det muligt at anvende sensorerne som testudstyr.

Enheden kan bruges til visning af målte værdier for testudstyr. Alle tilsluttede sensorer bruger deres egne kalibreringsdata.

Med SmartBlue-appen er det muligt at kalibrere, genkalibrere og justere en sensor i et velegnet medie direkte fra enheden.

12 Reparation

12.1 Returnering

Produktet skal returneres, hvis det er nødvendigt med reparationer eller fabrikskalibrering, eller hvis det forkerte produkt er blevet bestilt eller leveret. Som ISO-certificeret virksomhed og i henhold til lovkravene er Endress+Hauser forpligtet til at følge bestemte procedurer ved håndtering af returnerede produkter, der har været i kontakt med medier.

Sådan sikres hurtig, sikker og professionel returnering af instrumentet:

► Se hjemmesiden www.endress.com/support/return-material for at få oplysninger og proceduren og betingelserne for returnering af instrumenter.

12.2 Bortskaffelse

Instrumentet indeholder elektroniske komponenter. Produktet skal bortskaffes som elektronisk affald.

• Overhold de lokale bestemmelser.



Hvis det kræves iht. Rådets direktiv 2012/19/EU om affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), er produktet mærket med det viste symbol for at minimere affald fra elektrisk og elektronisk udstyr WEEE som usorteret kommunalt affald. Produkter, der er forsynet med dette mærke, må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. De skal i stedet returneres til Endress+Hauser med henblik på korrekt bortskaffelse.

Slutkunden kan ikke selv udskifte eller fjerne batteriet! Batteriet skal bortskaffes korrekt.

13 Tilbehør

Den nyeste liste med tilbehør og alle kompatible Memosens-sensorer findes på produktsiden: www.endress.com/CML18

13.1 M12-USB-datakabel + ladekabel

Ordrekode: 71496600

- Opladning via kabel
- Data backup
- Live-dataoverførsel



13.2 Beskyttelsesafskærmning

Ordrekode: 71530939

- Omfattende beskyttelse
- Ekstremt robust
- Forskellige fastgørelsesmuligheder med tapper og øskener



A0047710

14 Tekniske data

14.1 Indgang

14.1.1 Indgangsstrøm

Trådløs opladning	5 W
M12-tilslutning	5 V; 0.6 A

14.1.2 Målte variabler

- pH
- ORP
- pH/ORP
- Oxygen
- Konduktivitet
- Temperatur

14.1.3 Måleområde

 \rightarrow Dokumentation af den tilsluttede sensor

14.1.4 Indgangstype

Memosens-tilslutning for sensorer med Memosens-teknologi

M12-tilslutning til digitalt målekabel CYK10, CYK20 til sensorer med Memosens-teknologi

En komplet oversigt over understøttede sensorer findes på enhedens produktside:

www.endress.com/CML18 -> Dokumenter/Manualer/Software -> Certifikater ...

Understøttede sensorer i laboratorieproduktserien omfatter:

- CPL51E, CPL53E, CPL57E, CPL59E
- CLL47E
- COL37E

Understøttede sensorer i procesproduktserien omfatter:

- CPS11D, CPS12D, CPS16D, CPS31D, CPS41D, CPS42D, CPS47D, CPS71D, CPS72D, CPS76D, CPS77D, CPS91D, CPS92D, CPS96D, CPS97D
- CPS171D, CPS341D, CPS441D, CPS471D, CPS491D
- CPF81D, CPF82D
- CLS15D, CLS16D, CLS21D, CLS82D
- CLS50D, CLS54D
- COS21D, COS22D, COS51D, COS81D

14.2 Udgang

14.2.1 Udgangssignal

Memosens M12 (maks. 80 mA)

14.3 Strømforsyning

14.3.1 Forsyningsspænding

Induktiv opladning: Brug Qi-certificerede enheder (udgangseffekt på min. 5 W) Strømforsyningsenheden skal levere en udgangsstrøm på mindst 1500 mA.

14.3.2 Nominel batterikapacitet

1000 mAh (min. 950 mAh)

14.3.3 Batterilevetid

Maks. 48 h (med tilpassede strømindstillinger)

14.3.4 Overspændingsbeskyttelse

IEC 61 000-4-4 med 0.6 kV IEC 61 000-4-5 med 2.0 kV

14.3.5 Sensortilslutning

Sensorer med Memosens-teknologi

14.3.6 Kabelspecifikation

Digitalt målekabel CYK10-Axx2+x Digitalt målekabel CYK20-AAxxC1 M12-USB-datakabel + ladekabel

14.4 Omgivende forhold

14.4.1 Omgivende temperatur

Opladning: 0 til +45 °C (32 til 113 °F) Drift: -10 til +60 °C (14 til 140 °F)



H

Den maksimale omgivende temperatur afhænger af procestemperaturen og installationspositionen.

14.4.2 Opbevaringstemperatur

-20 til +45 °C (-4 til 113 °F)

Højere opbevaringstemperaturer reducerer batterikapaciteten.

14.4.3 Relativ fugtighed

0 til 95 %

14.4.4 Kapslingsklasse

IP66

14.4.5 Elektrisk sikkerhed

EN 61010-1

14.4.6 Forureningsgrad

Hele instrumentet:	Forureningsniveau 4
Internt:	Forureningsniveau 2

14.5 Mekanisk konstruktion

14.5.1 Mål



🖻 14 Mål: mm (in)

14.5.2 Materialer

Komponenter	Materiale
Hus	PBT
Displayvindue, lys	РММА
Knapper, hætte	TPE
M12-tilslutning	CuZn, nikkelbelagt

14.5.3 Materialer, som ikke er i kontakt med mediet

Information iht. REACH-forordning (EF) 1907/2006 stk. 33/1:

Enhedens batteri indeholder SVHC 1.3-propansulton, ethylenglycoldimethylether (CAS-nummer $^{1)}$ 110-71-4) med mere end 0,1 % (w/w). Produktet udgør ikke en fare, hvis det bruges som tilsigtet.

14.5.4 Belastningspåvirkning

Produktet er designet til en mekanisk belastningspåvirkning på 1 J (IKO6) iht. kravene i EN 61010-1.

14.5.5 Vægt

Liquiline Mobile CML18	155 g (5.5 oz)

¹⁾ CAS = Chemical Abstracts Service, international identifikationsstandard for kemiske væsker

Indeks

Α

Advarsler	4
Avanceret teknologi	7

В

Batterilevetid	7
Belastningspåvirkning 4	9
Betjeningsmuligheder 1	6
Bluetooth-forbindelse	6
Brug	
Tilsigtet	6

D

Datalogger	30
Aktivere/deaktivere	30
Logføringsinterval	30
Ultrarent vand	31
Dato og klokkeslæt	
Dato	26
Klokkeslæt	26

Ε

Elektrisk sikkerhed									48
Elektrisk tilslutning									12

F

Firmwareopdatering	40
Forsyningsspænding	47
Forureningsgrad	48
Funktion	32
Betjeningsmenu	17
Enhedens funktion	16
Grab Sample	33
Kalibrering	32
Lagring af prøven	33
LED-statusindikator	20
Læsning af målte værdier	32
SmartBlue-app	20

G

Grænsefladesprog .	•	•		•	•					26
Н										
Hardwarenulstilling										29

I

-	
Ibrugtagning	25
Indgang	
Målte variabler	46
Indgangstyper	46
Indstillinger	26
Datalogger	30
Displayets lysstyrke	29
Lyd	28
Lydsignaler	28
Skifteenheder	31
Strømindstillinger	27
Instrumentoplysninger	
Instrumentets navn	26
Producent-id	26
Serienummer	26
Softwareversion	26
Udvidet ordrekode	26

К

Kabelspecifikation		47
Kapslingsklasse	15,	47
Krav til personalet		. 6

L

Lagring af den målte værdi	
Datalogger	33
Leveringsomfang	11

М

Materialer	 49
Modtagelse	 10
Mål	 48
Måleområde	46
Måleparametre	 . 9
Målte variabler	 46

0

Omgivende temperatur	47
Opbevaringstemperatur	47
Opdatere	40
Opladning af enheden	13
Ordrekode	10
Overspændingsbeskyttelse	47

P

Droducentone adresse	11
Producentens adresse	ΤT
Produktbeskrivelse	8
Produktets konstruktion	8
Produktidentifikation	10
Produktside	10
Produktsikkerhed	7

R

Relativ fugtighed										47
Rengøring										43

S

Sensor
Tilslutning
Sikkerhed
Driftssikkerhed 6
Produkt
Sikkerhed på arbejdspladsen 6
Sikkerhed på arbejdspladsen 6
Sikkerhedsanvisninger 6
Slukning
Sprog
Strømforsyning
Forsyningsspænding 47
Overspændingsbeskyttelse 47
Sensortilslutning
Symboler

Т

Teknisk personale 6
Tekniske data
Indgang
Mekanisk konstruktion 48
Omgivende forhold
Udgang
Tilbehør
Tilsigtet brug 6
Tilslutning
Forsyningsspænding 47
Målekabel
Sensor
Sensor til fast kabel
Sensorer
Typeskilt
Tænding

U

Udgangssignal	46
V	
Vægt	49



71559898

www.addresses.endress.com

